

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Section: smm201, 205, not adopted 0

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: [http://www.ps.barn.de/V.2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0](http://www.ps.barn.de/V.2.1_io=1,1_Cx=0;cf1=1.00;nt=0).

TUB-Registrierung: 20091101-GG38/GG38L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage GG38; Relatives Geräte-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/v2.1_io=1,1_Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003105	005338	002985	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003149	005632	000752	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003181	005905	-000579	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003224	006224	-01693	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003260	006585	-02709	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003299	006955	-03565	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003340	007247	-04127	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003339	007395	-04399	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003347	007416	-04418	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003839	004486	003807	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003918	004711	001400	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003987	004948	-00031	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004031	005261	-01235	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004085	005629	-02359	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004123	006052	-03358	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004158	006393	-04047	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004147	006621	-04428	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004130	006668	-04467	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004622	003335	004772	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004726	003478	002278	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004803	003681	000736	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004866	003960	-00491	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004915	004320	-01685	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004958	004776	-02812	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004982	005199	-03659	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004981	005458	-04140	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004969	005522	-04202	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005405	002132	005780	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005517	002240	003219	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005582	002429	001598	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005607	002699	000327	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005667	003065	-00952	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005710	003522	-02183	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005740	003963	-03134	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005730	004297	-03727	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005726	004360	-03804	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006198	000950	006817	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006293	001002	004231	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006355	001168	002570	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006401	001409	001243	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006460	001725	-00067	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006498	002167	-01376	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006536	002640	-02476	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006545	002975	-03169	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006532	003044	-03269	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006888	-00051	007768	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006975	-00059	005172	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007057	000030	003514	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007115	000201	002209	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007166	000495	000830	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007223	000891	-00565	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007275	001336	-01747	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007277	001711	-02558	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007261	001788	-02680	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007462	-00877	008575	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007607	-01017	006026	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007698	-01015	004407	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007775	-00895	003077	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007851	-00680	001700	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007944	-00378	000302	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008002	000027	-00953	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008007	000401	-01858	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008010	000472	-01996	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007918	-01519	009262	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008136	-01832	006825	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008268	-01908	005191	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008364	-01872	003898	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008465	-01743	002534	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008560	-01540	001145	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008659	-01206	-00172	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008709	-00903	-01096	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008715	-00854	-01234	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007948	-01526	009319	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008169	-01858	006864	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008290	-01944	005254	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008402	-01910	003935	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008492	-01789	002578	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008603	-01590	001191	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008701	-01265	-00121	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008748	-00964	-01049	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008759	-00917	-01190	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003441	005971	003469	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003487	006260	001152	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003526	006527	-0										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

```
009302 000000 -00599 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 $
009252 -00080 -00649 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0730 b02 $
008838 -00897 -01152 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %0731 b03 $
008254 -01661 -01774 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0732 b04 $
007689 -02184 -02290 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0733 b05 $
007186 -02525 -02690 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0734 b06 $
006636 -02762 -03065 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0735 b07 $
005978 -02941 -03435 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0736 b08 $
005251 -03270 -03732 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 $
009263 000032 -00523 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %0738 c01 $
009215 -00956 -00569 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0739 c02 $
008798 -00877 -01081 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %0740 c03 $
008218 -01656 -01702 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %0741 c04 $
007663 -02184 -02217 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0742 c05 $
007156 -02540 -02636 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0743 c06 $
006615 -02805 -03011 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0744 c07 $
005965 -02970 -03376 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0745 c08 $
005241 -02908 -03675 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0746 c09 $
008544 000951 -00482 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %0747 d01 $
008104 000849 -00492 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %0748 d02 $
008506 000022 -00994 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0749 d03 $
007598 -00870 -01573 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %0750 d04 $
007103 -01552 -02057 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0751 d05 $
006687 -02026 -02467 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0752 d06 $
006208 -02429 -02825 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0753 d07 $
005638 -02721 -03188 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0754 d08 $
004986 -02795 -03458 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0755 d09 $
007753 001835 -00156 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %0756 e01 $
007712 001740 -00160 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %0757 e02 $
007360 000845 -00589 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0758 e03 $
006865 -00153 -01153 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0759 e04 $
006414 -00935 -01651 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0760 e05 $
006048 -01529 -02061 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0761 e06 $
005638 -02056 -02410 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0762 e07 $
005116 -02482 -02769 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0763 e08 $
004564 -02694 -03032 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0764 e09 $
006947 -02695 -00273 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %0765 f01 $
006929 -02575 -00309 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0766 f02 $
006576 -001674 -00111 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000 %0767 f03 $
006090 000577 -00645 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %0768 f04 $
005563 -00309 -01131 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0769 f05 $
005320 -01006 -01538 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0770 f06 $
004935 -01635 -01918 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0771 f07 $
004479 -02167 -02294 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0772 f08 $
003989 -02503 -02507 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0773 f09 $
006101 003625 000701 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %0774 g01 $
006060 003532 -000705 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0775 g02 $
005724 002645 000315 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %0776 g03 $
005224 001519 -00265 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0777 g04 $
004793 000584 -00770 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0778 g05 $
004448 -00195 -01195 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0779 g06 $
004086 -00905 -01601 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0780 g07 $
003671 -01510 -01973 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0781 g08 $
003241 -01905 -02214 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0782 g09 $
002581 004558 001078 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %0783 h01 $
005256 004463 001106 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000 %0784 h02 $
004893 003649 000702 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %0785 h03 $
004332 002532 000076 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0786 h04 $
003939 001567 -00463 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0787 h05 $
003580 000740 -00958 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0788 h06 $
003231 -00941 -01388 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0789 h07 $
002845 -00709 -01075 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0790 h08 $
002465 -01144 -02028 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0791 h09 $
004393 005471 001814 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %0792 i01 $
004363 005406 001812 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0793 i02 $
004012 004665 001391 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %0794 i03 $
003476 003579 000700 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0795 i04 $
003011 002611 000057 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0796 i05 $
002637 001725 -00512 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0797 i06 $
002279 000906 -01004 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0798 i07 $
001933 000186 -01403 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0799 i08 $
001619 -00345 -01692 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0800 i09 $
003528 006057 003481 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 $
003506 006009 003476 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %0802 j02 $
003177 005363 002983 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %0803 j03 $
002656 004321 002165 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0804 j04 $
002171 003319 001388 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0805 j05 $
001767 002438 000720 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0806 j06 $
001459 001456 000117 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0807 j07 $
001080 000756 -00343 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0808 j08 $
000826 000114 -00731 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 $
```

```
009256 000023 -00621 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0810 b10 $
009174 000016 -00725 0875 0875 0875 0125 0125 0000 0000 %0811 b11 $
008670 000367 -01869 0750 0750 0750 0250 0250 0000 0000 %0812 b12 $
008991 000741 -03015 0625 0625 0625 0375 0375 0000 0000 %0813 b13 $
005872 001264 -03948 0500 0500 0500 0500 0500 0000 0000 %0814 b14 $
004749 002065 -04785 0375 0375 0375 0625 0625 0000 0000 %0815 b15 $
003612 002953 -05544 0250 0250 0250 0750 0750 0000 0000 %0816 b16 $
002387 005125 -06193 0125 0125 0125 0875 0875 0000 0000 %0817 b17 $
001328 008162 -06902 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 $
009256 -00015 -00506 1000 1000 0875 0000 0125 0000 %0819 c10 $
009173 -00027 -00602 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0820 c11 $
008175 003083 -01760 0750 0750 0750 0250 0250 0125 0000 %0821 c12 $
007904 006081 -02916 0625 0625 0625 0375 0375 0125 0000 %0822 c13 $
005877 001200 -03874 0500 0500 0500 0500 0500 0125 0000 %0823 c14 $
004746 002004 -04729 0375 0375 0375 0625 0625 0125 0000 %0824 c15 $
003620 002898 -05496 0250 0250 0250 0750 0750 0125 0000 %0825 c16 $
002409 004078 -06149 0125 0125 0125 0875 0875 0125 0000 %0826 c17 $
001331 005198 -06369 0000 0000 0750 1000 1000 0125 0000 %0827 c18 $
009199 -00262 003362 1000 1000 0750 0000 0250 0000 %0828 d10 $
009121 -00281 00272 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %0829 d11 $
008131 -00001 -00981 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0830 d12 $
006978 000327 -02234 0625 0625 0625 0375 0375 0250 0000 %0831 d13 $
005862 000829 -03309 0500 0500 0500 0500 0500 0250 0000 %0832 d14 $
004738 001646 -04274 0375 0375 0375 0625 0625 0250 0000 %0833 d15 $
003605 002578 -05143 0250 0250 0250 0750 0750 0250 0000 %0834 d16 $
002383 003796 -05880 0125 0125 0125 0875 0875 0250 0000 %0835 d17 $
001302 004967 -06163 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0836 d18 $
009115 -00536 001635 1000 1000 0625 0000 0375 0000 %0837 e10 $
009040 -00564 001541 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %0838 e11 $
008052 -00397 000271 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0839 e12 $
006995 -00161 -01129 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0840 e13 $
005766 000268 -02340 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0841 e14 $
004647 001022 -03473 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0842 e15 $
003540 002006 -04466 0250 0250 0250 0750 0750 0375 0000 %0843 e16 $
002308 003256 -05321 0125 0125 0125 0875 0875 0375 0000 %0844 e17 $
001238 004475 -05709 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0845 e18 $
009016 -00733 003041 1000 1000 0500 0000 0500 0000 %0846 f10 $
008941 -00769 002955 0875 0875 0500 0125 0125 0500 %0847 f11 $
007956 -00725 001659 0750 0750 0500 0250 0250 0500 %0848 f12 $
006811 -00640 000190 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0849 f13 $
005683 -00332 -01110 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0850 f14 $
004559 000396 -02357 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0851 f15 $
003416 001247 -03474 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %0852 f16 $
002206 002470 -04484 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0853 f17 $
001144 003726 -05008 0000 0000 0500 1000 1000 0500 %0854 f18 $
000914 -00827 004394 1000 1000 0375 0000 0625 0000 %0855 g10 $
008847 -00869 004309 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0856 g11 $
007882 -00939 003044 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000 %0857 g12 $
006711 -01011 001550 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000 %0858 g13 $
005574 -00821 000151 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0859 g14 $
004434 -00206 -01182 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0860 g15 $
003303 000533 -02406 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0861 g16 $
002091 001688 -03563 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0862 g17 $
001049 002953 -04251 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0863 g18 $
000813 -00840 005731 1000 1000 0250 0000 0750 0000 %0864 h10 $
008745 -00884 005648 0875 0875 0250 0125 0125 0500 %0865 h11 $
007783 -01032 004374 0750 0750 0250 0250 0250 0750 %0866 h12 $
006628 -01245 002841 0625 0625 0250 0375 0375 0750 %0867 h13 $
005500 -01170 001400 0500 0500 0250 0500 0500 0750 %0868 h14 $
004344 -00669 -00025 0375 0375 0250 0625 0625 0750 %0869 h15 $
003210 -00953 -01353 0250 0250 0250 0750 0750 0750 %0870 h16 $
002092 000962 -02610 0125 0125 0250 0875 0875 0750 %0871 h17 $
000967 002185 -03454 0000 0000 0250 1000 1000 0750 %0872 h18 $
008668 -00756 007431 1000 1000 0125 0000 0875 0000 %0873 i10 $
008614 -00802 007337 0875 0875 0125 0125 0125 0875 %0874 i11 $
007684 -01051 006077 0750 0750 0125 0250 0250 0875 %0875 i12 $
006543 -01405 004518 0625 0625 0125 0375 0375 0875 %0876 i13 $
005398 -01441 002977 0500 0500 0125 0500 0500 0875 %0877 i14 $
004249 -01109 001466 0375 0375 0125 0625 0625 0875 %0878 i15 $
003086 -00665 -00008 0250 0250 0125 0750 0750 0875 %0879 i16 $
001893 000198 -01401 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0880 i17 $
000876 001287 -02431 0000 0000 0125 1000 1000 0875 %0881 i18 $
004437 -00438 010001 1000 1000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 $
008386 -00482 009923 0875 0875 0000 0125 0125 1000 %0883 j11 $
007533 -00849 008679 0750 0750 0000 0250 0250 1000 %0884 j12 $
006400 -01377 007624 0625 0625 0000 0375 0375 1000 %0885 j13 $
005248 -01574 005390 0500 0500 0000 0500 0500 1000 %0886 j14 $
004079 -01404 003748 0375 0375 0000 0625 0625 1000 %0887 j15 $
002913 -01155 002115 0250 0250 0000 0750 0750 1000 %0888 j16 $
001749 -00589 000542 0125 0125 0000 0875 0875 1000 %0889 j17 $
000795 000127 -00709 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0890 j18 $
```

```
009247 000016 -00617 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0891 b19 $
009209 000091 -00666 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0892 b20 $
008525 001299 -01424 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000 %0893 b21 $
007774 002563 -02148 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 %0894 b22 $
007091 003808 -02780 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 %0895 b23 $
006171 005073 -03330 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 %0896 b24 $
005421 006148 -03718 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 %0897 b25 $
004561 007243 -03909 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 %0898 b26 $
003714 008123 -04250 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 $
002904 -00115 -00529 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000 %0900 c19 $
009163 -00043 -00053 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0901 c20 $
008499 001146 -01332 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000 %0902 c21 $
007747 002411 -02067 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000 %0903 c22 $
006978 003676 -02717 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000 %0904 c23 $
006157 004947 -03284 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000 %0905 c24 $
005387 006061 -03701 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000 %0906 c25 $
004534 007166 -03987 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000 %0907 c26 $
003691 007867 -04355 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000 %0908 c27 $
002875 -01225 -00158 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000 %0909 d19 $
008692 -01157 -00222 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0910 d20 $
008087 000006 -00951 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0911 d21 $
007374 001270 -01722 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000 %0912 d22 $
006627 002574 -02452 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000 %0913 d23 $
005821 003928 -03112 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000 %0914 d24 $
005046 005167 -03646 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000 %0915 d25 $
004182 006417 -04049 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000 %0916 d26 $
003356 007270 -04107 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000 %0917 d27 $
008073 -02431 000381 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000 %0918 e19 $
008044 -02374 000340 0625 0875 0625 0375 0125 0375 00
```

```
%BEG GE28(7)_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted $
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0)
%nr. pos $
%z003455 006029 003493 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008436 -00460 010064 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004369 -06196 004029 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005222 -02845 -03739 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z001340 005229 -06400 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003694 007913 -03951 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000823 000116 -00689 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009224 000014 -00616 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z003528 006057 003481 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008437 -00438 010001 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004333 -06182 003905 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005251 -02870 -03732 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z001328 005239 -06402 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003714 007928 -03950 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000812 000122 -00696 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009268 000013 -00612 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0, cfl=1.00; nt=0.18; nx=1.00

TUB-Registrierung: 20091101-GG38/GG38L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BEG GE28(7)_22.REM.TXT, Separation										cmycn62*, D65, not adapted \$										100% LAB*										100% LAB*									
00000 000000										00000 000000										00000 000000										00000 000000									
000077 000097										-00692 0000 0000										0000 1000 1000										0000 0000 0000									
0001984 000171										-01382 0125 0125										0125 0875 0875										0875 0000 0000									
0003268 000022										-01355 0250 0250										0250 0750 0750										0750 0000 0000									
0004488 000192										-01174 0375 0375										0375 0625 0625										0625 0000 0000									
0005070 000295										-01144 0500 0500										0500 0500 0500										0500 0000 0000									
0006910 000175										-01129 0625 0625										0625 0375 0375										0375 0000 0000									
0008132 000029										-00953 0750 0750										0750 0250 0250										0250 0000 0000									
0009189 000049										-00584 0875 0875										0875 0125 0125										0125 0000 0000									
0009267 000014										-00615 1000 1000										1000 0000 0000										0000 0000 0000									
0000873 000096										-00694 0000 0000										0000 1000 1000										0000 0000 0000									
0001985 000170										-01368 0125 0125										0125 0875 0875										0875 0000 0000									
0003266 000013										-01370 0250 0250										0250 0750 0750										0750 0000 0000									
0004488 000185										-01183 0375 0375										0375 0625 0625										0625 0000 0000									
0005070 000292										-01154 0500 0500										0500 0500 0500										0500 0000 0000									
0006915 000163										-01149 0625 0625										0625 0375 0375										0375 0000 0000									
0008130 000025										-00968 0750 0750										0750 0250 0250										0250 0000 0000									
0009190 000052										-00582 0875 0875										0875 0125 0125										0125 0000 0000									
0009266 000012										-00617 1000 1000										1000 0000 0000										0000 0000 0000									
0000861 000102										-00707 0000 0000										0000 1000 1000										0000 0000 0000									
0001962 000183										-01388 0125 0125										0125 0875 0875										0875 0000 0000									
0003224 000011										-01369 0250 0250										0250 0750 0750										0750 0000 0000									
0004449 000190										-01189 0375 0375										0375 0625 0625										0625 0000 0000									
0005668 000296										-01152 0500 0500										0500 0500 0500										0500 0000 0000									
0006915 000163										-01149 0625 0625										0625 0375 0375										0375 0000 0000									
0008114 000117										-00982 0750 0750										0750 0250 0250										0250 0000 0000									
0009187 000051										-00584 0875 0875										0875 0125 0125										0125 0000 0000									
0009266 000015										-00615 1000 1000										1000 0000 0000										0000 0000 0000									
0000864 000095										-00694 0000 0000										0000 1000 1000										0000 0000 0000									
0001948 000193										-01398 0125 0125										0125 0875 0875										0875 0000 0000									
0003224 000001										-01377 0250 0250										0250 0750 0750										0750 0000 0000									
0004433 000180										-01197 0375 0375										0375 0625 0625										0625 0000 0000									
0005662 000295										-01152 0500 0500										0500 0500 0500										0500 0000 0000									
0006885 000157										-01143 0625 0625										0625 0375 0375										0375 0000 0000									
0008108 000025										-00961 0750 0750										0750 0250 0250										0250 0000 0000									
0009186 000049										-00583 0875 0875										0875 0125 0125										0125 0000 0000									
0009266 000014										-00615 1000 1000										1000 0000 0000										0000 0000 0000									
0000820 000105										-00729 0000 0000										0000 1000 1000										0000 0000 0000									
0001349 000248										-01208 0066 0066										0066 0066 0066										0066 0000 0000									
0002032 000145										-01418 0133 0133										0133 0866 0866										0866 0000 0000									
0002723 000064										-01363 0260 0260										0260 0800 0800										0800 0000 0000									
0003429 000091										-01323 0266 0266										0266 0333 0333										0333 0000 0000									
0004091 000162										-01164 0333 0333										0333 0666 0666										0666 0000 0000									
0004745 000266										-01148 0400 0400										0400 0600 0600										0600 0000 0000									
0005383 000323										-01122 0466 0466										0466 0533 0533										0533 0000 0000									
0006021 000345										-01063 0533 0533										0533 0666 0666										0666 0000 0000									
0006635 000233										-01067 0600 0600										0600 0400 0400										0400 0000 0000									
0007075 000072										-01091 0666 0666										0666 0333 0333										0333 0000 0000									
0007597 000074										-00974 0734 0734										0734 0266 0266										0266 0000 0000									
0008532 000014										-00820 0800 0800										0800 0200 0200										0200 0000 0000									
0009119 000073										-00555 0866 0866										0866 0133 0133										0133 0000 0000									
0009245 000005										-00598 0933 0933										0933 0666 0666										0666 0000 0000									
0009241 000014										-00605 1000 1000										1000 0000 0000										0000 0000 0000									
0008027 000111										-00736 0000 0000										0000 1000 1000										0000 0000 0000									
0001339 000252										-01225 0066 0066										0066 0933 0933										0933 0000 0000									
0002020 000169										-01451 0133 0133										0133 0866 0866										0866 0000 0000									
0002706 000034										-01386 0200 0200										0200 0800 0800										0800 0000 0000									
0003417 000086										-01319 0266 0266										0266 0333 0333										0333 0000 0000									
0004083 000159										-01166 0333 0333										0333 0666 0666										0666 0000 0000									
0004743 000249										-01177 0400 0400										0400 0600 0600										0600 0000 0000									
0005374 000309										-01147 0466 0466										0466 0533 0533										0533 0000 0000									
0006024 000350										-01062 0533 0533										0533 0466 0466										0466 0000 0000									
0006644 000218										-01077 0600 0600										0600 0400 0400										0400 0000 0000									
0007270 000074										-01094 0666 0666										0666 0333 0333										0333 0000 0000									
0007933 000005										-00978 0734 0734										0734 0266 0266										0266 0000 0000									
0008528 000019										-00825 0800 0800										0800 0200 0200										0200 0000 0000									
0009112 000080										-00547 0866 0866										0866 0133 0133										0133 0000 0000									
0009248 000003										-00596 0933 0933										0933 0666 0666										0666 0000 0000									
0009240 000015										-00600 1000 1000										1000 0000 0000										0000 0000 0000									
0000820 000189										-00742 0000 0000										0000 1000 1000										0000 0000 0000									
0001323 000262										-01212 0066 0066										0066 0933 0933										0933 0000 0000									
0002002 000164										-01427 0133 0133										0133 0866 0866										0866 0000 0000									
0002088 000029										-01389 0200 0200										0200 0800 0800										0800 0000 0000									
0003090 000079										-01324 0266 0266										0266 0333 0333										0333 0000 0000									
0004062 000141										-01200 0333 0333										0333 0666 0666										0666 0000 0000									
0004698 000248										-01182 0400 0400										0400 0600 0600										0600 0000 0000									
0005353 000308										-01149 0466 0466										0466 0533 0533										0533 0000 0000									
0006015 000337										-01069 0533 0533										0533 0466 0466										0466 0000 0000									
0006607 000217										-01084 0600 0600										0600 0400 0400										0400 0000 0000									
0007266 000067										-01095 0666 0666										0666 0333 0333										0333 0000 0000									
0007925 000005										-00984 0734 0734										0734 0266 0266										0266 0000 0000									
0008521 000022										-00831 0800 0800										0800 0200 0200										0200 0000 0000									

TUB-Prüfvorlage GG38; Relatives Geräte-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow o\lambda v^*$ *setrabcOLOR*

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

TUB-Prüfvorlage GG38; Relatives Geräte-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *oly* setrgbcolor*

001717	002395	001405	0375	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	002120	003171	002023	0500	0000	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	002591	004183	002773	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0405	S10	\$
001819	002954	-00577	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	002215	003722	-00049	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	002677	004065	000676	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	0000	%0406	S11	\$	
001914	003497	-01743	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	002280	004178	-01268	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	002729	004968	-000659	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	0000	%0407	S12	\$	
001984	004099	-02727	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	002356	004656	-02266	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	002783	005362	-01719	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	0000	%0408	S13	\$	
002059	004684	-03622	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	002411	005177	-03196	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	002833	005796	-02667	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	0000	%0409	S14	\$	
002122	005264	-04390	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	002492	005695	-03991	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	002900	006260	-03501	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	%0410	S15	\$	
002179	005698	-04913	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	002555	006087	-04520	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	002944	006593	-04043	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	0000	%0411	S16	\$	
002202	005904	-05161	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	002584	006274	-04781	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	002943	006752	-04298	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	0000	%0412	S17	\$	
002212	005925	-05162	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	002598	006286	-04786	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	002961	006769	-04307	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	0000	%0413	S18	\$	
002453	001164	002284	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	002829	002086	002858	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	003305	003167	003610	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	0000	%0414	T10	\$	
002608	001702	000177	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	002962	002538	000658	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	003440	003507	001281	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0415	T11	\$	
002712	002222	-01111	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	003057	002924	-00632	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	003518	003828	-00072	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	0000	%0416	T12	\$	
002809	002786	-02172	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	003149	003418	-01753	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	003594	004213	-01229	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	0000	%0417	T13	\$	
002881	003405	-03179	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003218	003966	-02801	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	003656	004676	-02295	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	0000	%0418	T14	\$	
002958	004033	-04065	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	003306	004538	-03712	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	003723	005182	-03259	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	0000	%0419	T15	\$	
003032	004542	-04700	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	003364	004998	-04371	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	003770	005082	-03296	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	0000	%0420	T16	\$	
003051	004812	-05023	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003370	005253	-04708	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	003778	005815	-04280	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	0000	%0421	T17	\$	
003053	004847	-05042	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003384	005285	-04727	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	003790	005834	-04301	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	0000	%0422	T18	\$	
003268	-00186	003321	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	003611	000781	-003874	0500	0250	0000	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	004121	001913	004622	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	0000	%0423	U10	\$
003428	000252	001098	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	003773	001131	001577	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	004281	002148	002213	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11	\$	
003560	000710	-00298	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	003980	001891	-00687	0500	0250	0775	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$	004532	002108	002008	0625	0250	0250	0375	0750	0875	0000	0000	%0425	U12	\$	
003664	001213	-01374	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	004062	002435	-02053	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0345	L13	\$	004747	002768	-00340	0625	0250	0375	0750	0875	0000	0000	0000	%0426	U13	\$	
003738	001824	-02461	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004158	003051	-03121	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0346	L14	\$	004832	003238	-01603	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	0000	%0427	U14	\$	
003816	002495	-03468	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004206	003586	-03910	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0347	L15	\$	004900	003784	-02690	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	0000	%0428	U15	\$	
003895	003061	-04210	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004210	003898	-04335	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	004951	004233	-03483	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	0000	%0429	U16	\$	
003904	003384	-04607	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004226	003935	-04367	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	004983	000671	005670	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	0000	%0430	U17	\$	
003907	003433	-04642	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004389	-00467	004897	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	005048	000835	-003170	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	0000	%0431	U18	\$	
004040	-01459	004306	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004451	-00225	002566	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11	\$	005182	001076	001626	0625	0375	0250	0375	0625</							

003105	005249	003655	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003149	005543	001422	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003181	005817	000089	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003224	006136	-01024	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003260	006497	-02041	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003299	006868	-02898	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003340	007168	-03460	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003339	007309	-03731	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$
003347	007330	-03751	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003389	004406	004471	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003918	004632	002063	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003987	004869	000638	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004031	005183	-00573	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004085	005552	-01698	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004123	005976	-02697	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004158	006317	-03387	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004147	006545	-03768	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004130	006591	-03806	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004622	003265	005428	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004726	003408	002933	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004803	003613	001391	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004866	003892	001622	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004915	004252	-01031	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004958	004709	-02159	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004982	005133	-03006	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004981	005392	-03487	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004969	005455	-03548	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005405	002071	006430	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005517	002180	003867	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005582	002370	002246	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005607	002641	000975	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005667	003007	-00305	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005719	003464	-01536	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005740	003906	-02487	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005730	004239	-03081	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005726	004303	-03158	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006198	008098	007460	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006293	009052	004873	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006355	001118	003212	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006401	001360	001884	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006460	001676	000573	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006498	002119	-00736	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006536	002593	-01836	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006545	002928	-02529	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006532	002997	-02629	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006888	-00094	008404	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006975	-00101	005808	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007057	-00010	004150	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007115	000160	002844	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007166	000455	001465	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007223	000852	000068	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007275	001298	-01114	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007277	001672	-01925	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007261	001750	-02046	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007462	-00913	009207	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007607	-01051	006656	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007698	-01048	005937	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007775	-00927	003706	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007851	-00712	002329	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007944	-00408	000930	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008002	-00081	00326	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008007	000371	-01231	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008010	000443	-01368	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007918	-01549	009899	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008136	-01860	007451	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008268	-01934	005816	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008364	-01898	004523	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008465	-01767	003157	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008560	-01563	001768	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008659	-01228	000449	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008709	-00924	-00475	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008715	-00875	-00613	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007948	-01556	009946	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008169	-01886	007490	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008290	-01970	005879	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008402	-01934	004559	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008492	-01812	003201	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008603	-01613	001813	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008701	-01286	000499	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008748	-00985	-00428	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008759	-00937	-00569	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003441	005886	004135	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003487	006175	001818	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003526	006443	000464	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003559	006729	-00629	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003600	007055	-01643	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003630	007382	-02470	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003669	007637	-03020	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003664	007777	-03302	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003670	007795	-03325	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004206	005123	005002	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004284	005345	002522	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004340	005584	001052	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004394	005863	-00140	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004429	006194	-01261	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004470	006575	-02239	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004503	006890	-02935	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004484	007104	-03337	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004489	007137	-03374	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004989	004086	005957	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005090	004253	003376	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

009302	-00013	000012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009252	-00094	-00037	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008838	-00916	-00535	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008254	-01688	-01152	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007689	-02218	-01661	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007186	-02565	-02057	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006636	-02830	-02426	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005978	-02997	-02789	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005251	-02935	-03079	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009263	000019	000088	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
009215	-00070	000043	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
008798	-00897	-00464	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
008218	-01683	-01079	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007663	-02218	-01588	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
007156	-02581	-02003	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006615	-02853	-02372	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005965	-03025	-02730	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005241	-02973	-03022	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
008544	000928	000137	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
008504	000825	000127	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
008106	-00005	-00370	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
007598	-00905	-00944	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
007103	-01593	-01423	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
006687	-02072	-01829	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
006208	-02481	-02182	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005638	-02781	-02539	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
004986	-02863	-02803	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
007753	001802	000470	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007712	001706	000467	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007369	000807	000042	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
006865	-00197	-00517	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
006414	-00985	-01010	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
006048	-01584	-01417	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
005638	-02116	-01768	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
005116	-02549	-02115	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
004564	-02768	-02373	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
006947	002652	000908	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
006929	002532	000945	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
006576	001626	000528	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
006090	000523	-00001	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
005630	-00368	-00483	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
005320	-01070	-00886	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
004935	-01704	-01262	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
004479	-02242	-01634	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
003989	-02584	-01842	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006101	003571	001345	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006060	003478	001350	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
005724	002586	000962	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
005224	001453	000387	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
004793	000513	-00113	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
004448	-00270	-00534	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
004086	-00986	-00936	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
003671	-01595	-01305	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
003241	-01996	-01541	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
002581	004494	001738	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
005256	004398	001759	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
004893	003579	001358	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
004386	002456	000737	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
003939	001485	000202	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
003580	000654	-00289	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
003231	-00132	-00715	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
002845	-00805	-01079	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
002465	-01245	-01348	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
004393	005395	002475	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
004363	005330	002473	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004012	004584	002056	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
003476	003491	001370	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
003011	002517	000732	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
002637	001626	000165	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
002279	000803	-00322	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
001933	000078	-00718	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
001619	-00457	-01004	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
003528	005970	004150	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
003506	005921	004146	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
003177	005272	003656	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
002656	004223	002843	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
002171	003214	002071	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
001767	002320	001407	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	%0806	j06	\$
001549	001343	000807	0250	0000	0000	0750	1000	1000					

%BEG GE28(7)_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003455 005944 004159 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008436 -00484 010687 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004369 -06276 004687 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005222 -02908 -03087 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z001340 005118 -05715 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003694 007831 -03287 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000823 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009224 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003528 005970 004150 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008437 -00462 010622 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004333 -06259 004657 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005251 -02935 -03079 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z001328 005124 -05710 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003714 007843 -03282 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000812 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009268 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0,18;nx=1.0>

TUB-Registrierung: 20091101-GG38/GG38L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0, cfl=1.00; nt=0.18; nx=1.00

TUB-Registrierung: 20091101-GG38/GG38L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BEBG GE28(7) 22.REM.TXT, Separation cm#62*, D65, adapted \$					
%100 x LAB#a	1000	x (r g b c m y o)	%nr.	pos	\$
000877 -00032	-00028	0090 0090 1000 1000 1000 0000	00972 k01	\$	
001984 -00057	-00727 0125	0125 0125 0875 0875 0875 0000	00973 k02	\$	
003268 -00118	-00711 0250	0250 0250 0750 0750 0750 0000	00974 k03	\$	
004468 -00270	-00540 0375	0375 0375 0625 0625 0625 0000	00975 k04	\$	
005707 -00355	-00521 0500	0500 0500 0500 0500 0500 0000	00976 k05	\$	
006110 -00218	-00516 0625	0625 0625 0375 0375 0375 0000	00977 k06	\$	
008132 -00054	-00350 0750	0750 0750 0250 0250 0250 0000	00978 k07	\$	
009189 -00059	000009 0875	0875 0875 0125 0125 0125 0000	00979 k08	\$	
009267 000006	-00023 1000	1000 1000 0000 0000 0000 0000	00980 k09	\$	
000873 -00034	-00030 0000	0000 0000 1000 1000 1000 0000	00981 l01	\$	
001985 000055	-00713 0125	0125 0125 0875 0875 0875 0000	00982 l02	\$	
003266 -00108	-00726 0250	0250 0250 0750 0750 0750 0000	00983 l03	\$	
004488 -00263	-00549 0375	0375 0375 0625 0625 0625 0000	00984 l04	\$	
005704 -00352	-00531 0500	0500 0500 0500 0500 0500 0000	00985 l05	\$	
006915 -00206	-00536 0625	0625 0625 0375 0375 0375 0000	00986 l06	\$	
008130 -00050	-00365 0750	0750 0750 0250 0250 0250 0000	00987 l07	\$	
009199 -00061	000011 0875	0875 0875 0125 0125 0125 0000	00988 l08	\$	
009266 000004	-00024 1000	1000 1000 0000 0000 0000 0000	00989 l09	\$	
000861 -00027	-00043 0000	0000 0000 1000 1000 1000 0000	00990 m01	\$	
001962 000068	-00733 0125	0125 0125 0875 0875 0875 0000	00991 m02	\$	
003268 -00118	-00711 0250	0250 0250 0750 0750 0750 0000	00992 m03	\$	
004449 -00268	-00555 0375	0375 0375 0625 0625 0625 0000	00993 m04	\$	
005668 -00357	-00529 0500	0500 0500 0500 0500 0500 0000	00994 m05	\$	
006882 -00210	-00336 0625	0625 0625 0375 0375 0375 0000	00995 m06	\$	
008114 -00042	-00580 0750	0750 0750 0250 0250 0250 0000	00996 m07	\$	
009187 -00060	000009 0875	0875 0875 0125 0125 0125 0000	00997 m08	\$	
009266 000006	-00022 1000	1000 1000 0000 0000 0000 0000	00998 m09	\$	
000864 -00035	-00030 0000	0000 0000 1000 1000 1000 0000	00999 n01	\$	
001948 000078	-00742 0125	0125 0125 0875 0875 0875 0000	00100 n02	\$	
003224 -00097	-00733 0250	0250 0250 0750 0750 0750 0000	00101 n03	\$	
004433 -00258	-00563 0375	0375 0375 0625 0625 0625 0000	00102 n04	\$	
005662 -00355	-00528 0500	0500 0500 0500 0500 0500 0000	00103 n05	\$	
006885 -00200	-00530 0625	0625 0625 0375 0375 0375 0000	00104 n06	\$	
008108 -00050	-00358 0750	0750 0750 0250 0250 0250 0000	00105 n07	\$	
009186 -00059	000009 0875	0875 0875 0125 0125 0125 0000	00106 n08	\$	
009266 000006	-00023 1000	1000 1000 0000 0000 0000 0000	00107 n09	\$	
000820 -00025	-00065 0000	0000 0000 1000 1000 1000 0000	00108 k10	\$	
001349 000125	-00548 0006	0066 0066 0933 0933 0933 0000	00109 k11	\$	
002032 000031	-00764 0133	0133 0133 0866 0866 0866 0000	00110 k12	\$	
002723 -00167	-00710 0200	0200 0200 0800 0800 0800 0000	00111 k13	\$	
003429 -00184	-00680 0266	0266 0266 0333 0333 0333 0000	00112 k14	\$	
004091 -00245	-00527 0333	0333 0333 0666 0666 0666 0000	00113 k15	\$	
004745 -00340	-00517 0400	0400 0400 0600 0600 0600 0000	00114 k16	\$	
005383 -00388	-00497 0466				

TUB-Prüfvorlage GG38; Relatives Geräte-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: `w setgray`
Ausgabe: `->olv* setrgbcolor`

%BEG GE28(7)_22.REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted S																			
%100 x LAB*																			
1000 x (r g b																			
c m y θ																			
nmr. pos \$																			
000810	000021	-00675	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0000	A01	\$							
000879	000837	-02369	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0001	A02	\$							
000939	001555	-03430	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0002	A03	\$							
000999	002197	-04257	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0003	A04	\$							
001067	002858	-05037	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0004	A05	\$							
001159	003454	-05726	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0005	A06	\$							
001205	003898	-06208	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0006	A07	\$							
001244	004089	-06422	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0007	A08	\$							
001236	004132	-06455	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0008	A09	\$							
001451	-01279	001002	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	%0009	B01	\$							
001558	-00615	001085	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0010	B02	\$							
001632	000063	-02889	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0011	B03	\$							
001708	000677	-03777	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0012	B04	\$							
001874	001359	-04644	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0013	B05	\$							
001786	002015	-05441	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0014	B06	\$							
001933	002494	-05995	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0015	B07	\$							
001964	002738	-06264	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0016	B08	\$							
001958	002787	-06300	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0017	B09	\$							
002181	-02646	001038	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0018	C01	\$							
002294	-02147	-00862	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	%0019	C02	\$							
002358	-01516	-02118	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0020	C03	\$							
002433	-00945	-03086	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	%0021	C04	\$							
002521	-00289	-04013	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0022	C05	\$							
002604	000399	-04906	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0023	C06	\$							
002677	000914	-05535	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	%0024	C07	\$							
002700	001194	-05852	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	%0025	C08	\$							
002697	001247	-05903	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0026	C09	\$							
002829	-03765	001874	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	%0027	D01	\$							
002957	-03409	-00068	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	%0028	D02	\$							
003041	-02929	-01286	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	%0029	D03	\$							
003114	-02385	-02338	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0030	D04	\$							
003209	-01755	-03348	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	%0031	D05	\$							
003305	-01098	-04318	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	%0032	D06	\$							
003372	-00570	-05001	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0033	D07	\$							
003390	-00267	-05382	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	%0034	D08	\$							
003392	-00215	-05416	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0035	D09	\$							
003435	-04733	002653	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	%0036	E01	\$							
003567	-04503	000691	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	%0037	E02	\$							
003653	-04113	-00562	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	%0038	E03	\$							
003736	-03633	-01658	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	%0039	E04	\$							
003832	-03074	-02686	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0040	E05	\$							
003919	-02429	-03706	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	%0041	E06	\$							
004010	-01919	-04454	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	%0042	E07	\$							
004028	-01603	-04852	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	%0043	E08	\$							
004032	-01548	-04911	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0044	E09	\$							
003866	-05406	003195	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	%0045	F01	\$							
004008	-05269	001277	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	%0046	F02	\$							
004111	-04952	000013	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	%0047	F03	\$							
004201	-04541	-01085	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	%0048	F04	\$							
004289	-04009	-02176	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	%0049	F05	\$							
004390	-03407	-03222	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0050	F06	\$							
004465	-02890	-04015	0000	0625	0750	1000	0375	0250	0000	%0051	F07	\$							
004499	-02582	-04441	0000	0625	0875	1000	0375	0125	0000	%0052	F08	\$							
004502	-02533	-04510	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0053	F09	\$							
004140	-05832	003559	0000	0750	0000	1000	0250	1000	0000	%0054	G01	\$							
004318	-05788	001680	0000	0750	0125	1000	0250	0875	0000	%0055	G02	\$							
004428	-05520	000414	0000	0750	0250	1000	0250	0750	0000	%0056	G03	\$							
004513	-05148	000714	0000	0750	0375	1000	0250	0625	0000	%0057	G04	\$							
004622	-04683	-01794	0000	0750	0500	1000	0250	0500	0000	%0058	G05	\$							
004723	-04102	-02879	0000	0750	0625	1000	0250	0375	0000	%0059	G06	\$							
004802	-03609	-03675	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0060	G07	\$							
004847	-03315	-04126	0000	0750	0875	1000	0250	0125	0000	%0061	G08	\$							
004853	-03261	-04195	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0062	G09	\$							
004302	-06068	003776	0000	0875	0000	1000	0125	1000	0000	%0063	H01	\$							
004496	-06092	001934	0000	0875	0125	1000	0125	0875	0000	%0064	H02	\$							
004629	-05881	000676	0000	0875	0250	1000	0125	0750	0000	%0065	H03	\$							
004721	-05543	-00453	0000	0875	0375	1000	0125	0625	0000	%0066	H04	\$							
004841	-05101	-01560	0000	0875	0500	1000	0125	0500	0000	%0067	H05	\$							
004944	-04564	-02626	0000	0875	0625	1000	0125	0375	0000	%0068	H06	\$							
005033	-04083	-03445	0000	0875	0750	1000	0125	0250	0000	%0069	H07	\$							
005073	-03789	-03913	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0070	H08	\$							
005081	-03738	-03986	0000	0875	1000	1000	0125												

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *oly** *setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003273	005579	003313	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	003631	006243	003834	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	003647	006303	003862	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
003307	005774	001100	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	003669	006441	001541	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	003691	006503	001522	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003330	005946	-00229	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	003699	006616	000191	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	003731	006683	000180	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
003363	006156	-01345	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	003724	006804	-00901	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	003757	006875	-00914	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003389	006396	-02365	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	003756	007021	-01916	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	003789	007081	-01874	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003419	006648	-03224	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003779	007243	-02744	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	003817	007302	-02702	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
003454	006854	-03786	0750	0000	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003812	007420	-03294	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003836	007479	-03257	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
003458	006958	-04058	0750	0000	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	003805	007519	-03574	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003838	007569	-03531	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
003458	006975	-04076	0750	0000	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	003810	007533	-03597	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	003837	007577	-03554	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$
003984	004803	004062	0750	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	004375	005551	004636	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	004041	005623	004681	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$
004051	004937	001675	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0496	B20	\$	004442	005692	002180	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004472	005781	002161	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
004108	005075	000242	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	%0497	B21	\$	004487	005840	000712	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004522	005929	000698	0000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
004142	005277	-00963	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	%0498	B22	\$	004532	006019	-00480	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004564	006105	-00495	0000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
004184	005517	-02092	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	%0499	B23	\$	004557	006235	-01603	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004599	006325	-01579	0000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
004212	005806	-03895	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	%0500	B24	\$	004589	006496	-02582	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004625	006577	-02552	0000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
004240	006043	-03785	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0501	B25	\$	004616	006714	-03278	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004650	006786	-03251	0000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
004255	006209	-04165	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	%0502	B26	\$	004594	006870	-03678	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004646	006931	-03629	0000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
004216	006248	-04202	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	%0503	B27	\$	004598	006897	-03714	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	004628	006959	-03671	0000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
004743	003718	004949	0750	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005134	004573	005522	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005210	004609	005617	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
004833	003779	002478	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	%0505	C20	\$	005223	004668	002969	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005292	004670	002977	0000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
004897	003884	000937	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0506	C21	\$	005230	004770	-01409	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0587	L21	\$	005363	004812	000955	0000	0250	0000	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$
004950	004056	-00293	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	%0507	C22	\$	005235	004850	-00750	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005370	004870	-01017	0000	0250	0375	0000	0750	0500	0000	%0669	U22	\$
004958	004287	-01491	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	%0508	C23	\$	005363	005140	-01000	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005423	005210	-01011	0000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
005020	004599	-02622	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	%0509	C24	\$	005381	005410	-02110	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005454	005464	-02987	0000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
005036	004899	-03469	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	%0510	C25	\$	005407	005665	-02960	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005468	005715	-02937	0000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
005030	005083	-03950	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	%0511	C26	\$	005402	005850	-03466	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	005461	005899	-03417	0000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
005018	005136	-04010	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	%0512	C27	\$	005385	005897	-03532	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	005450	005945	-03476	0000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
005504	002560	005885	0750	0375	0000	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	005892	003525	006484	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	005967	003569	006540	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
005602																																							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

009292	-00059	-00621	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009240	-00151	-00676	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008800	-01086	-01223	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008188	-01995	-01891	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007602	-02649	-02441	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007083	-03101	-02868	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006519	-03474	-03266	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005847	-03756	-03659	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005110	-03780	-03971	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009256	-00015	-00542	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009204	-00115	-00593	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008761	-01056	-01149	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008154	-01979	-01816	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007578	-02636	-02366	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007054	-03108	-02813	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006498	-03488	-03211	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005835	-03774	-03599	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005101	-03808	-03913	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008556	-00059	-00455	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008514	-00049	-00469	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008090	-00093	-01016	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007551	-01129	-01645	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007033	-01942	-02170	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006599	-02534	-02612	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006102	-03056	-02999	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005516	-03475	-03389	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004854	-03646	-03679	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007789	-001925	-00078	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007747	-001824	-00085	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007367	-000826	-00051	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006841	-00307	-01180	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006364	-01220	-01721	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005977	-01935	-02168	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005549	-02583	-02557	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005008	-03140	-02941	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004444	-03453	-03228	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007009	-002866	-000403	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006990	-002744	-000434	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006609	-001753	-000333	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006090	-000534	-000624	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005635	-00473	-01159	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005270	-01286	-01605	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004864	-02039	-02021	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004388	-02708	-02433	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003885	-03140	-02671	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006192	-003858	-000888	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006149	-003761	-000888	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005786	-002800	-000450	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005251	-001565	-00190	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004791	-000521	-00747	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004420	-00367	-01215	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004036	-01203	-01661	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003600	-01943	-02072	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003155	-02444	-02340	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005403	-004822	-001326	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005376	-004725	-001350	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004986	-003851	-000900	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004442	-002642	-000210	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003963	-001584	-00383	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003577	-000654	-000926	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003202	-00245	-01402	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002793	-01044	-01810	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002396	-01595	-02114	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004551	-005749	-002133	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004520	-005682	-002126	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004142	-004897	-001662	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003570	-003740	-000906	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003070	-002700	-000205	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002665	-001731	-00419	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002278	-000813	-00061	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001907	-00024	-01405	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001573	-00672	-01730	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003720	-006338	-003852	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003697	-006288	-003843	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003345	-005611	-003312	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002787	-004523	-002431	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002268	-003477	-001593	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001833	-002543	-000871	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001582	-001513	-000208	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001088	-000743	-000291	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000912	-000012	-00719	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009247	-00036	-00643	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009163	-00059	-00749	0875	1000	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008145	-000139	-01898	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006949	-000328	-03051	0625	10								

%BEG GE28(7)_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003647 006303 003862 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008515 000054 010030 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004308 -06071 003807 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005081 -03755 -03977 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z001236 004132 -06455 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003837 007577 -03554 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000810 000021 -00675 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009214 -00045 -00638 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003720 006338 003852 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008517 000074 009972 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004272 -06059 003775 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005110 -03780 -03971 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z001223 004143 -06458 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003858 007594 -03552 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000799 000025 -00683 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009259 -00046 -00634 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0,18;nx=1.0>

```
%BEG GE28(7)_22.REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted S
%100 x LAB*      1000 x (r g b      %nr. pos $
000864 000000 -00679 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
001958 -00035 -01384 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003240 -00219 -01367 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004461 -00361 -01193 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005679 -00460 -01172 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006886 -00327 -01156 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
008115 -00143 -00976 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
009178 -00109 -00607 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009257 -00045 -00637 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
008960 -00001 -00681 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
001959 -00033 -01369 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003238 -00212 -01383 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004461 -00354 -01202 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005676 -00458 -01181 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006891 -00317 -01176 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
008113 -00141 -00991 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
009179 -00112 -00605 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009257 -00047 -00639 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
008848 -00004 -00694 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
001936 -00023 -01389 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003196 -00211 -01381 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004422 -00361 -01208 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005640 -00463 -01180 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006857 -00321 -01176 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
008096 -00134 -01006 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
009177 -00111 -00607 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009257 -00044 -00637 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
000851 -00001 -00681 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
001922 -00015 -01399 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003196 -00201 -01389 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004406 -00351 -01216 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005634 -00461 -01179 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006861 -00319 -01178 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
008091 -00140 -00984 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
009175 -00109 -00606 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009256 -00045 -00637 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
008086 -00002 -00717 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001328 -00069 -01201 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002005 -00069 -01423 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002693 -00271 -01377 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003406 -00285 -01338 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004064 -00329 -01180 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004717 -00434 -01171 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005355 -00488 -01149 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005994 -00500 -01091 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006611 -00380 -01094 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007254 -00211 -01114 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007908 -00121 -00993 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008519 -00076 -00841 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
009108 -00131 -00579 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009236 -00053 -00621 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009232 -00044 -00627 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
008014 000008 -00725 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001318 000070 -01218 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
001993 -00050 -01455 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002676 -00244 -01399 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003388 -00279 -01334 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004057 -00327 -01182 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004715 -00421 -01200 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005346 -00477 -01173 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005997 -00505 -01091 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006619 -00365 -01103 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007249 -00214 -01118 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007916 -00121 -00999 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008515 -00071 -00847 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
009101 -00137 -00571 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009238 -00054 -00618 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009230 -00043 -00621 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
008006 000003 -00730 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001302 000083 -01205 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
001975 -00051 -01431 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002654 -00240 -01402 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003359 -00273 -01339 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004035 -00313 -01216 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004670 -00421 -01205 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005325 -00476 -01176 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005987 -00492 -01097 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006582 -00366 -01110 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007245 -00206 -01118 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007907 -00111 -01005 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008508 -00069 -00852 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-GG38/GG38L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V.2.1_io=1.1_Cx=0_cfi=1.00_mt=0.18_nx=1.0

%BEG GE28(7)_22.REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, adapted S											
%100 x LAB*a	1000 x (r g b	c m y o	%nr.	pos \$							
000810	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0080	A01 \$
000879	000816	-01694	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0081	A02 \$
000939	001534	-02755	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0082	A03 \$
000999	002176	-03582	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0083	A04 \$
001067	002838	-04362	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0084	A05 \$
001159	003434	-05052	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0085	A06 \$
001205	003879	-05534	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0086	A07 \$
001244	004070	-05748	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0087	A08 \$
001236	004113	-05781	0000	0000	0900	1000	1000	0000	0000	%0088	A09 \$
001451	-01296	000775	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	%0089	B01 \$
001558	-00631	001033	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0090	B02 \$
001632	000847	-02217	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0091	B03 \$
001708	000662	-03105	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0092	B04 \$
001784	001345	-03970	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0093	B05 \$
001876	002002	-04773	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0094	B06 \$
001933	002481	-05324	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0095	B07 \$
001964	002725	-05593	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0096	B08 \$
001958	002774	-05629	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0097	B09 \$
002181	-02657	001707	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0098	C01 \$
002294	-02157	-001493	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	%0099	C02 \$
002358	-01526	-01449	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0100	C03 \$
002433	-00954	-02417	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	%0101	C04 \$
002521	-00297	-03345	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0102	C05 \$
002604	000392	-04239	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0103	C06 \$
002677	000907	-04867	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	%0104	C07 \$
002700	001188	-05185	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	%0105	C08 \$
002697	001240	-05236	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0106	C09 \$
002829	-03771	002541	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	%0107	D01 \$
002957	-03413	000598	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	%0108	D02 \$
003041	-02933	000620	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	%0109	D03 \$
003114	-02388	001673	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0110	D04 \$
003208	-01758	-02883	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	%0111	D05 \$
003305	-01100	-03653	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	%0112	D06 \$
003372	-00571	-04336	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0113	D07 \$
003390	-00268	-04698	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	%0114	D08 \$
003392	-00216	-04752	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0115	D09 \$
003435	-04733	003317	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	%0116	E01 \$
003567	-04502	001355	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	%0117	E02 \$
003653	-04112	000100	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	%0118	E03 \$
003736	-03631	000995	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	%0119	E04 \$
003832	-03071	002023	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0120	E05 \$
003919	-02426	003044	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	%0121	E06 \$
004010	-01916	003793	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	%0122	E07 \$
004028	-01599	004190	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	%0123	E08 \$
004032	-01544	004249	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0124	E09 \$
003866	-05403	003857	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	%0125	F01 \$
004008	-05265	001939	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	%0126	F02 \$
004111	-04948	000674	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	%0127	F03 \$
004201	-04536	-00425	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	%0128	F04 \$
004289	-04003	-01515	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	%0129	F05 \$
004390	-03400	-02561	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0130	F06 \$
004465	-02883	-03356	0000	0625	0750	1000	0375	0250	0000	%0131	F07 \$
004499	-02575	-03781	0000	0625	0875	1000	0375	0125	0000	%0132	F08 \$
004502	-02525	-03858	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0133	F09 \$
004140	-05827	004220	0000	0750	0000	1000	0250	1000	0000	%0134	G01 \$
004318	-05781	002341	0000	0750	0125	1000	0250	0875	0000	%0135	G02 \$
004428	-05512	001074	0000	0750	0250	1000	0250	0750	0000	%0136	G03 \$
004513	-05141	000854	0000	0750	0375	1000	0250	0625	0000	%0137	G04 \$
004622	-04674	001135	0000	0750	0500	1000	0250	0500	0000	%0138	G05 \$
004723	-04092	002220	0000	0750	0625	1000	0250	0375	0000	%0139	G06 \$
004802	-03599	003017	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0140	G07 \$
004847	-03305	003468	0000	0750	0875	1000	0250	0125	0000	%0141	G08 \$
004853	-03251	003537	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0142	G09 \$
004302	-06062	004436	0000	0875	0000	1000	0125	1000	0000	%0143	H01 \$
004496	-06084	002594	0000	0875	0125	1000	0125	0875	0000	%0144	H02 \$
004629	-05872	001335	0000	0875	0250	1000	0125	0750	0000	%0145	H03 \$
004721	-05533	000205	0000	0875	0375	1000	0125	0625	0000	%0146	H04 \$
004841	-05090	-00902	0000	0875	0500	1000	0125	0500	0000	%0147	H05 \$
004944	-04552	-01969	0000	0875	0625	1000	0125	0375	0000	%0148	H06 \$
005033	-04071	-02788	0000	0875	0750	1000	0125	0250	0000	%0149	H07 \$
005073	-03777	-03256	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0150	H08 \$
005081	-03792	-03247	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	%0151	H09 \$
004308	-06064	004468	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%0152	I01 \$
004505	-06092	002602	0000	1000	0125	1000	0000	0875	0000	%0153	I02 \$
004633	-05882	001350	0000	1000	0250	1000	0000	0750	0000	%0154	I03 \$
004725	-05560	000245	0000	1000	0375	1000	0000	0625	0000	%0155	I04 \$
004848	-05118	-00866	0000	1000	0500	1000	0000	0500	0000	%0156	I05 \$
004951	-04578	-01942	0000	1000	0625	1000	0000	0375	0000	%0157	I06 \$
005040	-04099	-02779	0000	1000	0750	1000	0000	0250	0000	%0158	I07 \$
005081	-03792	-03247	0000	1000	0875	1000	0000	0125	0000	%0159	I08 \$
005081	-03742	-03320	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0160	I09 \$
001075	000724	000399	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01 \$
001144	001393	-01409	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02 \$
001226	001992	-02541	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03 \$
001291	002549	-03392	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04 \$
001363	003168	-04252	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05 \$
001445	003758	-04997	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06 \$
001486	004162	-05482	0125	000							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

001783	002509	001545	0375	0000	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001871	002965	-00424	0375	0000	0125	0625	1000	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001954	003345	-01594	0375	0000	0250	0625	1000	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002013	003790	-02583	0375	0000	0375	0625	1000	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002076	004218	-03486	0375	0000	0500	0625	1000	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002127	004658	-04261	0375	0000	0625	0625	1000	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002177	004995	-04788	0375	0000	0750	0625	1000	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002196	005154	-05039	0375	0000	0875	0625	1000	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002207	005175	-05037	0375	0000	1000	0625	1000	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002497	001436	002362	0375	0125	0000	0625	0875	1000	1000	0000	%0252	B10	\$
002638	001799	002688	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0253	B11	\$
002730	002154	-01022	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	0000	%0254	B12	\$
002816	002560	-02089	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	0000	%0255	B13	\$
002875	003010	-03103	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	0000	%0256	B14	\$
002941	003480	-03996	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000	%0257	B15	\$
003007	003875	-04634	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	0000	%0258	B16	\$
003022	004085	-04960	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	0000	%0259	B17	\$
003024	004116	-04976	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	%0260	B18	\$
003293	000133	003336	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	%0261	C10	\$
003439	000412	001132	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	0000	%0262	C11	\$
003558	000708	-00267	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0263	C12	\$
003651	001062	-01347	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	0000	%0264	C13	\$
003714	001502	-02439	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	0000	%0265	C14	\$
003779	002001	-03453	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	0000	%0266	C15	\$
003851	002438	-04197	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	0000	%0267	C16	\$
003855	002689	-04597	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	0000	%0268	C17	\$
003858	002731	-04629	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	%0269	C18	\$
004049	-01115	004266	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	0000	%0270	D10	\$
004209	-00909	002032	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	0000	%0271	D11	\$
004438	-00658	000591	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	0000	%0272	D12	\$
004405	-00304	-00557	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0273	D13	\$
004477	000111	-01731	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	0000	%0274	D14	\$
004549	000606	-02830	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	0000	%0275	D15	\$
004615	001065	-03664	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	0000	%0276	D16	\$
004613	001345	-04139	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	0000	%0277	D17	\$
004622	001382	-04180	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	%0278	D18	\$
004770	-02265	005177	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	0000	%0279	E10	\$
004959	-02129	002950	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	0000	%0280	E11	\$
005081	-01930	001470	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	0000	%0281	E12	\$
005136	-01610	000271	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	0000	%0282	E13	\$
005213	-01242	-00955	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0283	E14	\$
005293	-00785	-02105	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	0000	%0284	E15	\$
005351	-00300	-03069	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	0000	%0285	E16	\$
005373	-00010	-03597	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	0000	%0286	E17	\$
005380	000028	-03657	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	%0287	E18	\$
005365	-03121	005929	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	%0288	F10	\$
005538	-02927	002199	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	0000	%0289	F11	\$
005673	-02674	000101	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	0000	%0290	F12	\$
005764	-02674	001001	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	0000	%0291	F13	\$
005822	-02350	-00252	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	0000	%0292	F14	\$
005908	-01917	-01481	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0293	F15	\$
005986	-01464	-02502	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	0000	%0294	F16	\$
005999	-01189	-03087	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	0000	%0295	F17	\$
006008	-01143	-03154	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	%0296	F18	\$
006080	-03743	006536	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	0000	%0297	G10	\$
006019	-03806	004311	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	0000	%0298	G11	\$
006153	-03756	002800	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	0000	%0299	G12	\$
006248	-03553	001641	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	0000	%0300	G13	\$
006330	-03287	000368	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	0000	%0301	G14	\$
006435	-02925	-00896	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	%0302	G15	\$
006532	-02505	-01954	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0303	G16	\$
006556	-02245	-02591	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	0000	%0304	G17	\$
006566	-02201	-02665	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	%0305	G18	\$
006075	-04157	006957	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	0000	%0306	H10	\$
006353	-04341	004833	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	0000	%0307	H11	\$
006511	-04353	003360	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	0000	%0308	H12	\$
006622	-04206	002163	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	0000	%0309	H13	\$
006721	-04006	000865	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	0000	%0310	H14	\$
006845	-03698	-00401	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	0000	%0311	H15	\$
006944	-03338	-01497	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	0000	%0312	H16	\$
006993	-03087	-02170	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0313	H17	\$
006999	-03051	-02256	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	%0314	H18	\$
006086	-04168	006985	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	0000	%0315	I10	\$
006364	-04358	004864	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	0000	%0316	I11	\$
006511	-04372	003395	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	0000	%0317	I12	\$
006636	-04233	002183	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	0000	%0318	I13	\$
006730	-04041	000899	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	0000	%0319	I14	\$
006848	-03732	-00380	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	%0320	I15	\$
006960	-03377	-01477											

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

0033273	0055772	0039378	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
0033070	0057720	0017650	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	
0033330	0059440	0004340	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	
0033630	0061550	-0068000	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	
0033890	0063950	-0170000	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	
0034190	0066470	-0256000	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	
0034540	0068540	-0312200	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	
0034500	0069570	-0339300	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	
0034580	0069740	-0341200	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	
0039840	0048007	0047274	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	
0040510	0049410	0020337	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	
0041080	0050800	0009003	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	
0041420	0052820	-0030200	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	
0041840	0055230	-0143100	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	
0042120	0058120	-0243400	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	
0042400	0060490	-0312500	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	
0042550	0062150	-0350400	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	
0042100	0062540	-0354100	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	
0047430	0037280	0056007	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	
0048330	0037890	0031360	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	
0048970	0038950	0015940	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	
0049500	0040670	0003640	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	
0049880	0042980	-0083400	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	
0050200	0046110	-0196400	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	
0050360	0049120	-0281200	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	
0050300	0050950	-0329300	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	
0050180	0051480	-0335300	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	
0055040	0025760	0065410	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	
0056020	0026120	0040090	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	
0056550	0027050	0023920	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	
0056780	0028730	0011210	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	
0057200	0031110	-0016200	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	
0057510	0034180	-0139600	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	
0057720	0037280	-0234900	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	
0057570	0039730	-0294200	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$	
0057530	0040250	-0301800	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$	
0062800	0014250	0075110	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$	
0063600	0014170	0049610	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$	
0064110	0014960	0033060	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$	
0064470	0016400	0019790	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$	
0064950	0018340	0006650	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$	
0065210	0021290	-0064800	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$	
0065500	0024600	-0175100	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$	
0065510	0026960	-0244600	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$	
0065380	0027500	-0254500	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$	
0069570	0004410	0084080	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$	
0070290	0003820	0058530	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$	
0070990	0003950	0042020	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$	
0071480	0004790	0028960	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$	
0071870	0006570	0015150	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$	
0072320	0009070	0001120	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$	
0077220	0012090	-0107500	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$	
0072670	0014750	-0188900	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$	
0072500	0015360	-0201000	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$	
0075210	-0037800	0091750	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$	
0076500	-0055900	0066660	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$	
0077300	-0062500	0059530	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$	
0077960	-0065800	0037230	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$	
0078600	-0047700	0023420	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$	
0079390	-0031000	0009340	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$	
0079860	-0094600	-0032900	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$	
0079830	-0092120	-0124000	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$	
0079840	-0092660	-0137800	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$	
0079710	-0101800	0098310	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$	
0081720	-0136600	0074330	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$	
0082910	-0150300	0058040	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$	
0083760	-0153900	0045100	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$	
0084640	-0150800	0031390	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$	
0085450	-0143000	0017390	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$	
0086310	-0123600	0004080	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$	
0086710	-0104300	-0052400	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$	
0086760	-0101100	-0066400	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$	
0080020	-0102500	0098870	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$	
0082050	-0139100	0074710	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$	
0083120	-0153700	0058670	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$	
0084140	-0157500	0045450	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$	
0084910	-0155200	0031820	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$	
0085880	-0147800	0017830	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$	
0086730	-0129100	0004570	0750	1000	0750	0250	0000	0250					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009292	-00012	000012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009240	-00104	-00041	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008800	-01043	-00586	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008188	-01958	-01250	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007602	-02616	-01797	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007083	-03073	-02221	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006519	-03451	-02616	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005847	-03738	-03005	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005110	-03768	-03313	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009256	000031	000091	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
009204	000609	000041	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
008761	-01013	-00512	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
008154	-01942	-01175	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007578	-02604	-01722	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
007054	-03080	-02165	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006498	-03465	-02561	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005835	-03756	-02944	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005101	-03796	-03254	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
008556	000099	000183	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
008514	000089	000168	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
008090	-00057	-00375	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
007551	-01097	-01000	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
007033	-01915	-01522	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
006599	-02510	-01962	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
006102	-03037	-02346	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005516	-03460	-02733	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
004854	-03637	-03019	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
007789	001959	000564	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007747	001858	000557	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007367	000856	000083	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
006841	-00281	-00531	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
006364	-01198	-01070	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
005977	-01916	-01515	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
005549	-02567	-01901	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
005008	-03129	-02282	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
004444	-03447	-02560	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007099	002894	001050	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
006909	002772	001082	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
006609	001777	000616	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
006090	000553	000028	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
005635	-00457	-00503	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
005270	-01273	-00947	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
004864	-02030	-01362	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
004388	-02703	-01771	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
003885	-03139	-02006	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006192	003878	001540	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006149	003781	001541	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
005786	002817	001105	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
005251	001577	000467	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
004790	000530	-00087	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
004420	-00361	-00552	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
004036	-01200	-00997	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
003600	-01944	-01405	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
003155	-02450	-01671	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
005403	004836	001983	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
005376	004739	002007	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
004986	003861	001559	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
004642	002648	000873	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
003963	001586	000281	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
003577	000652	-00259	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
003202	-00250	-00733	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
002793	-01053	-01139	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
002396	-01607	-01440	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
004551	005756	002795	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
004520	005688	002788	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004142	004900	002326	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
003570	003739	001573	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
003070	002694	000875	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
002665	001721	000253	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
002278	000800	-00207	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
001907	-00039	-00729	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
001573	-00691	-01052	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
003720	006338	004518	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
003697	006287	004509	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
003345	005608	003980	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
002787	004515	003102	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
002268	003464	002267	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
001833	002527	001548	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	%0806	j06	\$
001502													

```
%BEG GE28(7)_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr.   pos $
%z003647 006303 004526 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008515 000094 010671 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004308 -06064 004468 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005081 -03742 -03320 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z001236 004113 -05781 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003837 007579 -02891 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000810 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009214 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z003720 006338 004518 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008517 000115 010611 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004272 -06055 004438 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005110 -03768 -03313 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z001223 004121 -05777 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003858 007594 -02886 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000799 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009259 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG38/GG38L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=1.00; nt=0.18; nx=1.00

TUB-Registrierung: 20091101-GG38/GG38L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]