





N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

TUB-Registrierung: 20091101-GG55/GG55L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

TUB-Prüfvorlage GG55; Relatives Geräte-Farbsystem O  
1080 spektrale Reflexionen R → LAB\* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*  
Ausgabe:  $\rightarrow$ oly\* *setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG55/GG55L0NA.TXT> / [http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0](http://www.ps.bam.de/V2.1_io=1,1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0).

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG55/GG55L0NA.TXT> / [http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0](http://www.ps.bam.de/V2.1_io=1,1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0).



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG55/GG55L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.02; nx=1.0

```
%BEG GE45.22.TXT, Separation cmyn61*, cfi=0.90, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y o)          %nr.      pos $
%Z004648 005804 003952 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008721 -01306 007563 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005667 -05965 003485 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005372 -03648 -03490 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z003186 002651 -04121 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z004598 006422 -01214 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z002212 000397 000457 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009686 -00087 000194 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%Z004648 005804 003952 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008721 -01306 007563 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005667 -05965 003485 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005372 -03648 -03490 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z003186 002651 -04121 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z004598 006422 -01214 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z002212 000397 000457 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009686 -00087 000194 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%Z004648 005804 003952 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008721 -01306 007563 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005667 -05965 003485 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005372 -03648 -03490 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z003186 002651 -04121 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z004598 006422 -01214 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z002212 000397 000457 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009686 -00087 000194 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%Z005543 004124 004755 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z007858 -02610 006561 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005554 -05430 001086 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z004604 -01525 -03637 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003557 002944 -03362 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z004640 006156 000340 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z002274 000392 000448 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009673 -00087 000212 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%Z006510 002717 005742 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z007053 -03874 005701 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005480 -04843 -00572 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z004233 -00495 -03896 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003892 003672 -02662 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004644 005919 001539 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z002238 000387 000432 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009663 -00087 000207 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%Z007426 000989 006514 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z006476 -05245 004862 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005389 -04779 -01958 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z003919 000878 -03945 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z004231 004773 -01969 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004682 005817 002783 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z002073 000394 000436 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009678 -00087 000208 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```

TUB-Registrierung: 20091101-GG55/GG55L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG55/GG55L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.02;nx=1.0>

%BEG GE45.22.TXT, Separation cmyn61\*, cf1=0.90, D65, not adapted \$  
%100 x LAB\* 1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$  
001943 000413 000432 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$  
002432 -00006 000104 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$  
003266 -00002 000038 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$  
004290 000017 000146 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$  
005274 000088 000150 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$  
006419 000002 000158 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$  
007558 000005 000105 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$  
008596 -00007 000180 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$  
009700 -00002 000100 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$  
010169 000392 000406 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$  
024548 000003 000072 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$  
003294 -00001 000029 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$  
004357 000025 000119 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$  
005306 000089 000108 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$  
006454 -00001 000115 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$  
007613 000002 000097 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$  
008624 -00000 000191 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$  
009712 -00002 000205 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$  
010193 000406 000428 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$  
024002 -00002 000088 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$  
003283 -00002 000027 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$  
004334 000010 000131 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$  
005307 000063 000138 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$  
006413 -00012 000163 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$  
007561 -00008 000113 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$  
008581 -00001 000196 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$  
009711 -00000 000198 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$  
010198 000392 000435 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$  
024445 -00006 000091 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$  
003323 000000 000040 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$  
004326 000013 000143 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$  
005301 000000 000142 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$  
006461 -00001 000147 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$  
007592 000000 000104 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$  
008622 -00000 000191 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$  
009708 -00002 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$  
022008 000392 000406 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$  
02452 000020 000069 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$  
002714 000013 000043 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$  
003059 000007 000047 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$  
003652 000008 000054 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 \$  
004244 000058 000074 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$  
004587 000034 000123 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$  
005186 000020 000128 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$  
005667 000088 000180 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$  
006314 -00047 000222 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 \$  
006728 -00036 000245 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$  
007346 000009 000123 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$  
007851 -00040 000163 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 \$  
008412 -00010 000165 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$  
008750 -00059 000196 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$  
009643 -00067 000179 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$  
02254 000413 000404 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$  
002504 000019 000057 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$  
002773 000008 000040 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$  
003153 000008 000050 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$  
003718 000001 000050 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 \$  
004276 000069 000050 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$  
004655 000036 000097 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$  
005226 000030 000090 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$  
005757 000098 000117 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$  
006362 -00022 000143 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 \$  
006765 -00009 000181 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$  
007396 000015 000096 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$  
007892 -00039 000152 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 \$  
008438 -00013 000162 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$  
008792 -00060 000191 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$  
009648 -00068 000176 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$  
022228 000405 000420 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$  
02456 000024 000060 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$  
002766 000012 000039 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$  
003122 000010 000054 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$  
003725 000009 000056 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 \$  
004270 000059 000087 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$  
004634 000042 000111 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$  
005202 000033 000122 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$  
005678 000089 000145 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$  
006272 -00035 000184 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 \$  
006702 -00018 000203 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$  
007336 000013 000112 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$  
007801 -00036 000155 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 \$

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG55/GG55L0NA.TXT/.PS>  
Technische Information: <http://www.ps.barn.deV.2.1.io=1,1,Cx=0;cf1=0.90;mf=0.>

TUB-Registrierung: 20091101-GG55/GG55L0NA.TXT / PS TUB-Material: Code=rha4ta  
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage GG55; Relatives Geräte-Farbsystem O  
1080 spektrale Reflexionen R → LAB\* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*  
Ausgabe:  $\rightarrow$  *olv\* setrgbcolor*



---

TUB-Registrierung: 20091101-GG55/GG55L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG55/GG55L0NA.TXT> / .PS  
Technische Information: [http://www.ps.bam.deV.2.1, io=1.1, Cx=0, cfl=0.90, nt=0.02, nx=1.00](http://www.ps.bam.deV.2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=0.90_nt=0.02_nx=1.00)

[illegible]

TUB-Prüfvorlage GG55; Relatives Geräte-Farbsystem O  
1080 spektrale Reflexionen R → LAB\* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*  
Ausgabe: ->oly\* *setrabcOLOR*



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG55/GG55L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.02; nx=1.0

```
%BEG GE45.22.TXT, Separation cmyn61*, cfi=0.90, D65, adapted $
%100 x LAB*a      %1000 x (r g b c m y o)      %nr.      pos $
%Z004648 005564 003580 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008721 -01281 007335 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005667 -06138 003149 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005372 -03840 -03836 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z003186 002317 -04545 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z004598 006179 -01588 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z002212 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009686 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%$
%Z004648 005564 003580 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008721 -01281 007335 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005667 -06138 003149 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005372 -03840 -03836 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z003186 002317 -04545 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z004598 006179 -01588 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z002212 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009686 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%$
%Z004648 005564 003580 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008721 -01281 007335 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005667 -06138 003149 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005372 -03840 -03836 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z003186 002317 -04545 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z004598 006179 -01588 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z002212 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009686 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%$
%Z005543 003944 004411 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z007858 -02640 006290 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005554 -05618 000742 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z004604 -01766 -04011 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003557 002634 -03770 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z004640 005917 -00032 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z002274 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009673 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%$
%Z006510 002603 005439 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z007053 -03954 005415 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005480 -05023 -00906 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z004233 -00755 -04268 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003892 003391 -03045 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004644 005685 001180 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z002238 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009663 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%$
%Z007426 000933 006237 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z006476 -05361 004557 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005389 -04963 -02295 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z003919 000600 -04327 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z004231 004515 -02342 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004682 005588 002425 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z002073 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009678 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG55/GG55L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.02;nx=1.0>

```
%BEG GE45.22.TXT, Separation cmyn61*, cfi=0.90, D65, adapted $
%100 x LAB*a      1000 x (r g b   c m y 0)      %nr.   pos $
001943 000010 -00044 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002432 -00379 -00353 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003266 -00322 -00390 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004290 -00237 -00243 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005274 -00105 -00204 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006419 -00118 -00153 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007558 -00043 -00164 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008596 -00048 -00043 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009700 -00048 -00043 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
010968 -00009 -00069 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
02458 -00367 -00385 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
03294 -00320 -00397 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
04357 -00226 -00268 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
05306 -00102 -00244 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
06454 -00120 -00195 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
07613 -00043 -00170 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
08624 -00042 -00038 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
09712 000003 000014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
10931 000001 -00048 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
2402 -00376 -00371 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
3283 -00321 -00399 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 k03 $
4334 -00242 -00257 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 k04 $
5307 -00127 -00214 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
6413 -00134 -00148 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
7561 -00058 -00156 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
8581 -00046 -00036 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
9711 -00003 000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
1981 -00008 -00040 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
2445 -00378 -00366 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
3323 -00317 -00395 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
4326 -00239 -00245 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
5301 -00111 -00211 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
6461 -00119 -00162 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
7592 -00047 -00164 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
8622 -00042 -00038 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
9708 -00003 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
2208 -00005 -00001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
2452 -00350 -00389 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
2714 -00341 -00405 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
3059 -00326 -00388 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
3652 -00287 -00359 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 $
4244 -00199 -00317 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
4587 -00201 -00256 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
5186 -00178 -00229 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
5667 -00080 -00159 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
6314 -00174 -00093 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 $
6728 -00137 -00054 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
7346 -00053 -00154 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
7851 -00071 -00095 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 $
8412 -00005 -00072 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
8750 -00033 -00029 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
9643 000014 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
2254 000029 -00061 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
2504 -00348 -00398 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
2773 -00342 -00405 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
3153 -00318 -00381 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
3718 -00290 -00361 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 $
4270 -00193 -00340 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
4655 -00196 -00279 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
5226 -00166 -00265 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
5757 -00064 -00218 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
6362 -00146 -00170 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 $
6765 -00108 -00118 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
7396 -00044 -00179 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
7892 -00067 -00105 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 $
8438 -00006 -00075 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
8792 -00032 -00032 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
9648 000014 -00016 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
2228 000019 -00046 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
2456 -00346 -00397 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
2766 -00338 -00407 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
3122 -00318 -00378 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
3725 -00281 -00354 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 $
4270 -00197 -00304 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
4634 -00190 -00266 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
5202 -00164 -00234 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
5678 -00078 -00193 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
6272 -00166 -00133 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 $
6702 -00121 -00098 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
7336 -00050 -00165 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
7801 -00070 -00106 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 $
```





TÜB-Registrierung: 20091101-GG55/GG55L0NA.TXT / PS TÜB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Eingabe: w *setgray*  
Ausgabe:  $\rightarrow olv^*$  *setrgbcolor*



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG55/GG55L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.02; nx=1.0

```
%BEG GE45.22.TXT, Separation cmyn61*, cfi=0.90, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %1000 x (r g b c m y o)          %nr.      pos $
%Z004828 006172 004211 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008766 -00680 007400 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005592 -05529 003111 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005216 -04317 -03832 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z003146 002199 -04153 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z004742 006435 -00888 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z002227 000479 000476 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009687 -00059 000187 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%Z004828 006172 004211 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008766 -00680 007400 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005592 -05529 003111 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005216 -04317 -03832 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z003146 002199 -04153 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z004742 006435 -00888 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z002227 000479 000476 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009687 -00059 000187 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%Z004828 006172 004211 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008766 -00680 007400 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005592 -05529 003111 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005216 -04317 -03832 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z003146 002199 -04153 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z004742 006435 -00888 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z002227 000479 000476 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009687 -00059 000187 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%Z005682 004608 004893 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z007870 -02032 006336 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005460 -05255 000763 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z004486 -02131 -03866 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003551 002600 -03332 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z004799 006313 000665 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z002288 000473 000466 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009674 -00056 000205 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%Z006623 003284 005783 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z007033 -03317 005406 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005370 -04924 -00881 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z004127 -01080 -04089 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003926 003520 -02556 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004810 006168 001847 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z002251 000465 000450 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009664 -00056 000199 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%Z007507 001598 006460 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z006424 -04712 004500 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005250 -05150 -02298 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z003842 000384 -04067 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z004311 004721 -01771 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004855 006140 003071 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z002087 000473 000454 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009679 -00057 000201 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

TUB-Registrierung: 20091101-GG55/GG55L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG55/GG55L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.02;nx=1.0>

| %BEG     | GE45    | 22.TXT | Separation | cmyn61* | cf1=0.90 | D50  | not  | adapted | \$   |
|----------|---------|--------|------------|---------|----------|------|------|---------|------|
| %100 x   | LAB*    | 1000 x | (r g b     | c m y   | 0)       | nrr. | pos  | \$      |      |
| 001958   | 000491  | 000451 | 0000       | 0000    | 0000     | 0000 | 1000 | 1000    | 0000 |
| 002434   | 000007  | 000105 | 0125       | 0125    | 0125     | 0875 | 0875 | 0875    | 0000 |
| 003267   | 000003  | 000038 | 0250       | 0250    | 0250     | 0750 | 0750 | 0750    | 0000 |
| 004293   | 000042  | 000147 | 0375       | 0375    | 0375     | 0625 | 0625 | 0625    | 0000 |
| 005277   | 000118  | 000153 | 0500       | 0500    | 0500     | 0500 | 0500 | 0500    | 0000 |
| 006421   | 000028  | 000158 | 0625       | 0625    | 0625     | 0375 | 0375 | 0375    | 0000 |
| 007559   | 000023  | 000104 | 0750       | 0750    | 0750     | 0250 | 0250 | 0250    | 0000 |
| 008597   | -000308 | 000184 | 0875       | 0875    | 0875     | 0125 | 0125 | 0125    | 0000 |
| 009701   | -00054  | 000184 | 1000       | 1000    | 1000     | 0000 | 0000 | 0000    | 0000 |
| 0101982  | 000466  | 000424 | 0000       | 0000    | 0000     | 1000 | 1000 | 1000    | 0000 |
| 0102459  | 000014  | 000073 | 0125       | 0125    | 0125     | 0875 | 0875 | 0875    | 0000 |
| 0103294  | 000002  | 000038 | 0250       | 0250    | 0250     | 0750 | 0750 | 0750    | 0000 |
| 0104359  | 000045  | 000121 | 0375       | 0375    | 0375     | 0625 | 0625 | 0625    | 0000 |
| 0105310  | 000113  | 000111 | 0500       | 0500    | 0500     | 0500 | 0500 | 0500    | 0000 |
| 0106456  | 000018  | 000114 | 0625       | 0625    | 0625     | 0375 | 0375 | 0375    | 0000 |
| 0107614  | 000019  | 000096 | 0750       | 0750    | 0750     | 0250 | 0250 | 0250    | 0000 |
| 0108626  | 000033  | 000187 | 0875       | 0875    | 0875     | 0125 | 0125 | 0125    | 0000 |
| 0109714  | -00052  | 000199 | 1000       | 1000    | 1000     | 0000 | 0000 | 0000    | 0000 |
| 01101945 | 000483  | 000447 | 0000       | 0000    | 0000     | 1000 | 1000 | 1000    | 0000 |
| 012403   | 000010  | 000089 | 0125       | 0125    | 0125     | 0875 | 0875 | 0875    | 0000 |
| 013283   | 000002  | 000028 | 0250       | 0250    | 0250     | 0750 | 0750 | 0750    | 0000 |
| 014336   | 000031  | 000132 | 0375       | 0375    | 0375     | 0625 | 0625 | 0625    | 0000 |
| 015310   | 000090  | 000140 | 0500       | 0500    | 0500     | 0500 | 0500 | 0500    | 0000 |
| 016415   | 000013  | 000162 | 0625       | 0625    | 0625     | 0375 | 0375 | 0375    | 0000 |
| 017562   | 000009  | 000111 | 0750       | 0750    | 0750     | 0250 | 0250 | 0250    | 0000 |
| 018582   | -00033  | 000191 | 0875       | 0875    | 0875     | 0125 | 0125 | 0125    | 0000 |
| 019712   | -00061  | 000191 | 1000       | 1000    | 1000     | 0000 | 0000 | 0000    | 0000 |
| 01995    | 000470  | 000453 | 0000       | 0000    | 0000     | 1000 | 1000 | 1000    | 0000 |
| 020446   | 000006  | 000092 | 0125       | 0125    | 0125     | 0875 | 0875 | 0875    | 0000 |
| 0203324  | 000005  | 000041 | 0250       | 0250    | 0250     | 0750 | 0750 | 0750    | 0000 |
| 0204328  | 000037  | 000144 | 0375       | 0375    | 0375     | 0625 | 0625 | 0625    | 0000 |
| 0205305  | 000108  | 000145 | 0500       | 0500    | 0500     | 0500 | 0500 | 0500    | 0000 |
| 0206463  | 000023  | 000146 | 0625       | 0625    | 0625     | 0375 | 0375 | 0375    | 0000 |
| 0207594  | 000017  | 000182 | 0750       | 0750    | 0750     | 0250 | 0250 | 0250    | 0000 |
| 0208623  | 000033  | 000187 | 0875       | 0875    | 0875     | 0125 | 0125 | 0125    | 0000 |
| 0209709  | -00055  | 000179 | 1000       | 1000    | 1000     | 0000 | 0000 | 0000    | 0000 |
| 021222   | 000467  | 000424 | 0000       | 0000    | 0000     | 1000 | 1000 | 1000    | 0000 |
| 021453   | 000032  | 000070 | 0066       | 0066    | 0066     | 0933 | 0933 | 0933    | 0000 |
| 021715   | 000020  | 000044 | 0133       | 0133    | 0133     | 0866 | 0866 | 0866    | 0000 |
| 023060   | 000014  | 000048 | 0200       | 0200    | 0200     | 0800 | 0800 | 0800    | 0000 |
| 023653   | 000016  | 000055 | 0266       | 0266    | 0266     | 0733 | 0733 | 0733    | 0000 |
| 024246   | 000074  | 000077 | 0333       | 0333    | 0333     | 0666 | 0666 | 0666    | 0000 |
| 024590   | 000056  | 000125 | 0400       | 0400    | 0400     | 0600 | 0600 | 0600    | 0000 |
| 025188   | 000042  | 000129 | 0466       | 0466    | 0466     | 0533 | 0533 | 0533    | 0000 |
| 025672   | 000122  | 000183 | 0533       | 0533    | 0533     | 0466 | 0466 | 0466    | 0000 |
| 026316   | -00014  | 000219 | 0600       | 0600    | 0600     | 0399 | 0399 | 0399    | 0000 |
| 026730   | 000000  | 000243 | 0666       | 0666    | 0666     | 0333 | 0333 | 0333    | 0000 |
| 027348   | 000029  | 000122 | 0733       | 0733    | 0733     | 0266 | 0266 | 0266    | 0000 |
| 027852   | -00017  | 000160 | 0800       | 0800    | 0800     | 0199 | 0199 | 0199    | 0000 |
| 028415   | 000016  | 000163 | 0866       | 0866    | 0866     | 0133 | 0133 | 0133    | 0000 |
| 028752   | -00031  | 000192 | 0933       | 0933    | 0933     | 0066 | 0066 | 0066    | 0000 |
| 029644   | -00040  | 000173 | 1000       | 1000    | 1000     | 0000 | 0000 | 0000    | 0000 |
| 029268   | 000489  | 000423 | 0000       | 0000    | 0000     | 1000 | 1000 | 1000    | 0000 |
| 029505   | 000028  | 000059 | 0066       | 0066    | 0066     | 0933 | 0933 | 0933    | 0000 |
| 029774   | 000015  | 000041 | 0133       | 0133    | 0133     | 0866 | 0866 | 0866    | 0000 |
| 030354   | 000017  | 000052 | 0200       | 0200    | 0200     | 0800 | 0800 | 0800    | 0000 |
| 030718   | 000009  | 000051 | 0266       | 0266    | 0266     | 0733 | 0733 | 0733    | 0000 |
| 030749   | 000078  | 000053 | 0333       | 0333    | 0333     | 0666 | 0666 | 0666    | 0000 |
| 0304657  | 000053  | 000099 | 0400       | 0400    | 0400     | 0600 | 0600 | 0600    | 0000 |
| 0305229  | 000047  | 000091 | 0466       | 0466    | 0466     | 0533 | 0533 | 0533    | 0000 |
| 0305760  | 000124  | 000121 | 0533       | 0533    | 0533     | 0466 | 0466 | 0466    | 0000 |
| 0306363  | 000000  | 000141 | 0600       | 0600    | 0600     | 0399 | 0399 | 0399    | 0000 |
| 0306768  | 000019  | 000179 | 0666       | 0666    | 0666     | 0333 | 0333 | 0333    | 0000 |
| 0307398  | 000032  | 000095 | 0733       | 0733    | 0733     | 0266 | 0266 | 0266    | 0000 |
| 0307894  | -00017  | 000149 | 0800       | 0800    | 0800     | 0199 | 0199 | 0199    | 0000 |
| 0308440  | 000012  | 000160 | 0866       | 0866    | 0866     | 0133 | 0133 | 0133    | 0000 |
| 0308794  | 000033  | 000187 | 0933       | 0933    | 0933     | 0066 | 0066 | 0066    | 0000 |
| 0309649  | -00041  | 000170 | 1000       | 1000    | 1000     | 0000 | 0000 | 0000    | 0000 |
| 032242   | 000482  | 000439 | 0000       | 0000    | 0000     | 1000 | 1000 | 1000    | 0000 |
| 032457   | 000034  | 000062 | 0066       | 0066    | 0066     | 0933 | 0933 | 0933    | 0000 |
| 032767   | 000019  | 000041 | 0133       | 0133    | 0133     | 0866 | 0866 | 0866    | 0000 |
| 033123   | 000019  | 000056 | 0200       | 0200    | 0200     | 0800 | 0800 | 0800    | 0000 |
| 033726   | 000018  | 000057 | 0266       | 0266    | 0266     | 0733 | 0733 | 0733    | 0000 |
| 034272   | 000076  | 000090 | 0333       | 0333    | 0333     | 0666 | 0666 | 0666    | 0000 |
| 034636   | 000062  | 000113 | 0400       | 0400    | 0400     | 0600 | 0600 | 0600    | 0000 |
| 035205   | 000055  | 000123 | 0466       | 0466    | 0466     | 0533 | 0533 | 0533    | 0000 |
| 035682   | 000118  | 000149 | 0533       | 0533    | 0533     | 0466 | 0466 | 0466    | 0000 |
| 036274   | -00008  | 000182 | 0600       | 0600    | 0600     | 0399 | 0399 | 0399    | 0000 |
| 036704   | 000013  | 000201 | 0666       | 0666    | 0666     | 0333 | 0333 | 0333    | 0000 |
| 037338   | 000032  | 000111 | 0733       | 0733    | 0733     | 0266 | 0266 | 0266    | 0000 |
| 037803   | -00014  | 000152 | 0800       | 0800    | 0800     | 0199 | 0199 | 0199    | 0000 |

TUB-Registrierung: 20091101-GG55/GG55L0NA.TXT /.PS  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen  
TUB-Material: Code=rha4ta

[illegible]



Eingabe: w *setgray*  
Ausgabe:  $\rightarrow olv^*$  *setrgbcolor*



Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG55/GG55L0NA.TXT> /.PS  
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.02; nx=1.0

```
%BEG GE45.22.TXT, Separation cmyn61*, cfi=0.90, D50, adapted $
%100 x LAB*a      %1000 x (r g b c m y o)      %nr.      pos $
%z004828 005881 003836 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z008766 -00687 007177 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z005592 -05766 002765 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z005216 -04580 -04192 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z003146 001786 -04593 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z004742 006138 -01266 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z002227 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z009687 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%z004828 005881 003836 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z008766 -00687 007177 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z005592 -05766 002765 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z005216 -04580 -04192 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z003146 001786 -04593 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z004742 006138 -01266 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z002227 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z009687 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%z004828 005881 003836 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z008766 -00687 007177 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005592 -05766 002765 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z005216 -04580 -04192 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z003146 001786 -04593 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z004742 006138 -01266 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%z002227 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z009687 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%z005682 004378 004546 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z007870 -02105 006066 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005460 -05501 000408 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z004486 -02447 -04255 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z003551 002278 -03754 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z004799 006019 000287 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z002288 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z009674 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%z006623 003127 005480 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z007033 -03445 005117 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005370 -05170 -01226 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z004127 -01413 -04476 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003926 003172 -02950 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z004810 005883 001482 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z002251 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z009664 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%z007507 001504 006185 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z006424 -04882 004190 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005250 -05403 -02647 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z003842 000033 -04464 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z004311 004403 -02152 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z004855 005860 002709 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z002087 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z009679 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

| XBBG GE45.22.TXT, Separation cmy6n1*, cfi=0.99, D50, adapted \$ |         |         |        |      |      |      |      |      |      |      |       |        |
|-----------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|--------|
| #                                                               | AGE     | LAB     | 1000 x | (r   | g    | b    | c    | m    | y    | \$   | %nr.  | pos    |
| 001958                                                          | 000005  | -000403 | 0000   | 0000 | 0000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0000 | 0000 | %0972 | k01 \$ |
| 002434                                                          | -004044 | -00370  | 0125   | 0125 | 0125 | 0875 | 0875 | 0875 | 0000 | 0000 | %0973 | k02 \$ |
| 002367                                                          | -00390  | -00403  | 0250   | 0250 | 0250 | 0750 | 0750 | 0750 | 0000 | 0000 | %0974 | k03 \$ |
| 004293                                                          | -00279  | -00254  | 0375   | 0375 | 0375 | 0625 | 0625 | 0625 | 0000 | 0000 | %0975 | k04 \$ |
| 005277                                                          | -00134  | -00208  | 0500   | 0500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0000 | 0000 | %0976 | k05 \$ |
| 006421                                                          | -00143  | -00158  | 0625   | 0625 | 0625 | 0375 | 0375 | 0375 | 0000 | 0000 | %0977 | k06 \$ |
| 007559                                                          | -00068  | -00166  | 0750   | 0750 | 0750 | 0250 | 0250 | 0250 | 0000 | 0000 | %0978 | k07 \$ |
| 008597                                                          | -00049  | -00044  | 0875   | 0875 | 0875 | 0125 | 0125 | 0125 | 0000 | 0000 | %0979 | k08 \$ |
| 009701                                                          | 000003  | 000000  | 1000   | 1000 | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | %0980 | k09 \$ |
| 001982                                                          | -00017  | -00070  | 0000   | 0000 | 0000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0000 | 0000 | %0981 | l01 \$ |
| 002459                                                          | -00436  | -00401  | 0125   | 0125 | 0125 | 0875 | 0875 | 0875 | 0000 | 0000 | %0982 | l02 \$ |
| 003294                                                          | -00389  | -00411  | 0250   | 0250 | 0250 | 0750 | 0750 | 0750 | 0000 | 0000 | %0983 | l03 \$ |
| 004359                                                          | -00271  | -00277  | 0375   | 0375 | 0375 | 0625 | 0625 | 0625 | 0000 | 0000 | %0984 | l04 \$ |
| 005310                                                          | -00137  | -00249  | 0500   | 0500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0000 | 0000 | %0985 | l05 \$ |
| 006456                                                          | -00151  | -00200  | 0625   | 0625 | 0625 | 0375 | 0375 | 0375 | 0000 | 0000 | %0986 | l06 \$ |
| 007593                                                          | -00068  | -00166  | 0750   | 0750 | 0750 | 0250 | 0250 | 0250 | 0000 | 0000 | %0987 | l07 \$ |
| 008686                                                          | -00044  | -00044  | 0875   | 0875 | 0875 | 0125 | 0125 | 0125 | 0000 | 0000 | %0988 | l08 \$ |
| 009714                                                          | 000006  | 000015  | 1000   | 1000 | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | %0989 | l09 \$ |
| 001945                                                          | -00003  | -00048  | 0000   | 0000 | 0000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0000 | 0000 | %0990 | m01 \$ |
| 002403                                                          | -00444  | -00388  | 0125   | 0125 | 0125 | 0875 | 0875 | 0875 | 0000 | 0000 | %0991 | m02 \$ |
| 003283                                                          | -00390  | -00413  | 0250   | 0250 | 0250 | 0750 | 0750 | 0750 | 0000 | 0000 | %0992 | m03 \$ |
| 004336                                                          | -00287  | -00267  | 0375   | 0375 | 0375 | 0625 | 0625 | 0625 | 0000 | 0000 | %0993 | m04 \$ |
| 005310                                                          | -00160  | -00220  | 0500   | 0500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0000 | 0000 | %0994 | m05 \$ |
| 006415                                                          | -00159  | -00154  | 0625   | 0625 | 0625 | 0375 | 0375 | 0375 | 0000 | 0000 | %0995 | m06 \$ |
| 007562                                                          | -00082  | -00158  | 0750   | 0750 | 0750 | 0250 | 0250 | 0250 | 0000 | 0000 | %0996 | m07 \$ |
| 008582                                                          | -00054  | -00037  | 0875   | 0875 | 0875 | 0125 | 0125 | 0125 | 0000 | 0000 | %0997 | m08 \$ |
| 009712                                                          | -00002  | 000007  | 1000   | 1000 | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | %0998 | m09 \$ |
| 001995                                                          | -00012  | -00040  | 0000   | 0000 | 0000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0000 | 0000 | %0999 | n01 \$ |
| 002446                                                          | -00445  | -00383  | 0125   | 0125 | 0125 | 0875 | 0875 | 0875 | 0000 | 0000 | %1000 | n02 \$ |
| 003324                                                          | -00384  | -00399  | 0250   | 0250 | 0250 | 0750 | 0750 | 0750 | 0000 | 0000 | %1001 | n03 \$ |
| 004428                                                          | -00282  | -00255  | 0375   | 0375 | 0375 | 0625 | 0625 | 0625 | 0000 | 0000 | %1002 | n04 \$ |
| 005305                                                          | -00142  | -00215  | 0500   | 0500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0500 | 0000 | 0000 | %     |        |

|        |        |        |      |      |      |      |      |      |      |       |     |    |
|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|------|-------|-----|----|
| 008369 | -00017 | -00071 | 0866 | 0866 | 0866 | 0133 | 0133 | 0133 | 0000 | %1054 | m23 | \$ |
| 008751 | -00042 | -00022 | 0933 | 0933 | 0933 | 0066 | 0066 | 0066 | 0000 | %1054 | m24 | \$ |
| 009635 | 000002 | 000007 | 1000 | 1000 | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | %1055 | m25 | \$ |
| 002253 | 000000 | -00053 | 0000 | 0000 | 0000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0000 | %1056 | n10 | \$ |
| 002505 | -00417 | -00405 | 0066 | 0066 | 0066 | 0933 | 0933 | 0933 | 0000 | %1057 | n11 | \$ |
| 002791 | -00410 | -00407 | 0133 | 0133 | 0133 | 0866 | 0866 | 0866 | 0000 | %1058 | n12 | \$ |
| 003154 | -00385 | -00388 | 0200 | 0200 | 0200 | 0800 | 0800 | 0800 | 0000 | %1059 | n13 | \$ |
| 003752 | -00349 | -00354 | 0266 | 0266 | 0266 | 0733 | 0733 | 0733 | 0000 | %1060 | n14 | \$ |
| 004334 | -00245 | -00320 | 0333 | 0333 | 0333 | 0666 | 0666 | 0666 | 0000 | %1061 | n15 | \$ |
| 004674 | -00247 | -00259 | 0400 | 0400 | 0400 | 0600 | 0600 | 0600 | 0000 | %1062 | n16 | \$ |
| 005284 | -00212 | -00219 | 0466 | 0466 | 0466 | 0533 | 0533 | 0533 | 0000 | %1063 | n17 | \$ |
| 005758 | -00110 | -00180 | 0533 | 0533 | 0533 | 0466 | 0466 | 0466 | 0000 | %1064 | n18 | \$ |
| 006369 | -00190 | -00123 | 0600 | 0600 | 0600 | 0399 | 0399 | 0399 | 0000 | %1065 | n19 | \$ |
| 006796 | -00141 | -00086 | 0666 | 0666 | 0666 | 0333 | 0333 | 0333 | 0000 | %1066 | n20 | \$ |
| 007424 | -00073 | -00073 | 0733 | 0733 | 0733 | 0266 | 0266 | 0266 | 0000 | %1067 | n21 | \$ |
| 007908 | -00087 | -00096 | 0800 | 0800 | 0800 | 0199 | 0199 | 0199 | 0000 | %1068 | n22 | \$ |
| 008423 | -00019 | -00054 | 0866 | 0866 | 0866 | 0133 | 0133 | 0133 | 0000 | %1069 | n23 | \$ |
| 008791 | -00039 | -00020 | 0933 | 0933 | 0933 | 0066 | 0066 | 0066 | 0000 | %1070 | n24 | \$ |
| 009649 | 000007 | -00004 | 1000 | 1000 | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | %1071 | n25 | \$ |
| 001911 | 000000 | 000000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0000 | %1072 | k26 | \$ |
| 009612 | 000000 | 000000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | 0000 | %1073 | k27 | \$ |
| 004784 | 005869 | 004009 | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1000 | 1000 | 0000 | %1074 | l26 | \$ |
| 005168 | -04967 | -03881 | 0000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | %1075 | l27 | \$ |
| 008636 | -00657 | 007489 | 1000 | 1000 | 0000 | 0000 | 0000 | 1000 | 0000 | %1076 | m26 | \$ |
| 002958 | 001381 | -04654 | 0000 | 0000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0000 | 0000 | %1077 | m27 | \$ |
| 005408 | -06047 | 002774 | 0000 | 1000 | 0000 | 1000 | 0000 | 1000 | 0000 | %1078 | n26 | \$ |
| 004754 | 006096 | -01299 | 1000 | 0000 | 1000 | 0000 | 1000 | 0000 | 0000 | %1079 | n27 | \$ |

TUB-Registrierung: 20091101-GG55/GG55L0NA.TXT /PS TUB-Material:  
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

TUB-Prüfvorlage GG55; Relatives Geräte-Farbsystem O  
1080 spektrale Reflexionen R  $\rightarrow$  LAB\* für D65 und D50

Eingabe: `w setgray`  
Ausgabe: `->olv* setrgbcolor`