

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> /PS
Technische Information: [http://www.ps.ban.deV.2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0](http://www.ps.ban.deV.2.1_io=1,1_Cx=0;cf1=0.95;nt=0).

[illegible]

TUB-Registrierung: 20091101-GG57/GG57L0NA.TXT /.PS TUB-Material:
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Prüfvorlage GG57; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

[illegible]

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.95; m=0.

TUB-Registrierung: 20091101-GG57/GG57L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage GG57; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow olv^*$ *setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.95;nt=0.18;nx=1.0>

009152	-00027	-00593	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0243	b01	\$
008414	000254	-01205	0875	0906	1000	0125	0093	0000	0000	%0244	b02	\$
007625	000474	-01795	0750	0812	1000	0250	0187	0000	0000	%0245	b03	\$
006768	000737	-02381	0625	0718	1000	0375	0281	0000	0000	%0246	b04	\$
006088	000894	-02895	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	%0247	b05	\$
005383	001135	-03456	0375	0531	1000	0625	0468	0000	0000	%0248	b06	\$
004610	001349	-03996	0250	0437	1000	0750	0562	0000	0000	%0249	b07	\$
003798	001557	-04596	0125	0343	1000	0875	0656	0000	0000	%0250	b08	\$
003086	001775	-05152	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0251	b09	\$
002849	000291	-000285	1000	0968	0875	0000	0031	0125	0000	%0252	c01	\$
008134	000034	-00722	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0253	c02	\$
007319	000295	-01329	0750	0781	0875	0250	0218	0125	0000	%0254	c03	\$
006515	000578	-01855	0625	0687	0875	0375	0312	0125	0000	%0255	c04	\$
005844	000707	-02317	0500	0593	0875	0500	0406	0125	0000	%0256	c05	\$
005137	000935	-02893	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0257	c06	\$
004386	001142	-03442	0250	0406	0875	0750	0593	0125	0000	%0258	c07	\$
003561	001325	-04040	0125	0312	0875	0875	0687	0125	0000	%0259	c08	\$
002887	001510	-04582	0000	0218	0875	1000	0781	0125	0000	%0260	c09	\$
008497	000438	-001294	1000	0937	0750	0000	0662	0250	0000	%0261	d01	\$
007832	000294	-000282	0875	0843	0750	0125	0156	0250	0000	%0262	d02	\$
007041	000091	-00702	0750	0750	0750	0250	0437	0250	0000	%0263	d03	\$
006293	000289	-01256	0625	0656	0750	0375	0343	0250	0000	%0264	d04	\$
005580	000498	-01804	0500	0562	0750	0500	0437	0250	0000	%0265	d05	\$
004881	000693	-02341	0375	0468	0750	0625	0531	0250	0000	%0266	d06	\$
004107	000978	-02916	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0267	d07	\$
003320	001184	-03560	0125	0281	0750	0875	0718	0250	0000	%0268	d08	\$
002619	001373	-04103	0000	0187	0750	1000	0812	0250	0000	%0269	d09	\$
001759	000595	-002169	1000	0906	0625	0000	0093	0375	0000	%0270	e01	\$
008130	000554	-001159	0875	0812	0625	0125	0187	0375	0000	%0271	e02	\$
006772	000275	-000218	0750	0718	0875	0625	0250	0281	0375	%0272	e03	\$
006047	000107	-00729	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0273	e04	\$
005378	000349	-01321	0500	0531	0625	0500	0468	0375	0000	%0274	e05	\$
004570	000595	-01801	0375	0437	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	e06	\$
003843	000728	-02389	0250	0343	0625	0750	0566	0375	0000	%0276	e07	\$
003065	000947	-02990	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0277	e08	\$
002339	001208	-03569	0000	0156	0625	1000	0843	0375	0000	%0278	e09	\$
007806	000895	-003249	1000	0875	0500	0000	0125	0500	0000	%0279	f01	\$
007228	000714	-002243	0875	0781	0500	0125	0218	0500	0000	%0280	f02	\$
006517	000422	-001305	0750	0687	0500	0250	0312	0500	0000	%0281	f03	\$
005717	000294	-000316	0625	0593	0500	0375	0406	0500	0000	%0282	f04	\$
005129	000123	-00685	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0283	f05	\$
004327	000340	-01277	0375	0406	0500	0625	0593	0500	0000	%0284	f06	\$
003580	000522	-01810	0250	0312	0500	0750	0687	0500	0000	%0285	f07	\$
002810	000678	-02391	0125	0218	0500	0875	0781	0500	0000	%0286	f08	\$
002047	000967	-02997	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0287	f09	\$
007534	001087	-004325	1000	0843	0375	0000	0156	0625	0000	%0288	g01	\$
006949	000886	-003398	0875	0750	0375	0125	0250	0625	0000	%0289	g02	\$
006199	000659	-002370	0750	0656	0375	0250	0343	0625	0000	%0290	g03	\$
005436	000475	-001376	0625	0562	0375	0375	0437	0625	0000	%0291	g04	\$
004789	000379	-000333	0500	0468	0375	0500	0531	0625	0000	%0292	g05	\$
004047	000120	-000688	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0293	g06	\$
003308	000331	-01254	0250	0281	0375	0750	0718	0625	0000	%0294	g07	\$
002552	000521	-01924	0125	0187	0375	0875	0812	0625	0000	%0295	g08	\$
001775	000772	-02452	0000	0093	0375	1000	0906	0625	0000	%0296	g09	\$
007265	001334	-005358	1000	0812	0250	0000	0187	0750	0000	%0297	h01	\$
006651	001106	-004390	0875	0718	0250	0125	0281	0750	0000	%0298	h02	\$
005895	000808	-003392	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0299	h03	\$
005122	000730	-002344	0625	0593	0250	0375	0406	0750	0000	%0300	h04	\$
004480	000519	-001354	0500	0437	0250	0500	0562	0750	0000	%0301	h05	\$
003780	000272	-000316	0375	0343	0250	0625	0656	0750	0000	%0302	h06	\$
003053	000181	-00737	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0303	h07	\$
002289	000362	-01368	0125	0156	0250	0875	0843	0750	0000	%0304	h08	\$
001472	000684	-02002	0000	0062	0250	1000	0937	0750	0000	%0305	h09	\$
007009	001593	-006258	1000	0781	0125	0000	0218	0875	0000	%0306	h10	\$
006350	001296	-005408	0875	0687	0125	0125	0312	0875	0000	%0307	i02	\$
005619	001071	-004426	0750	0593	0125	0250	0406	0875	0000	%0308	i03	\$
004813	000925	-003275	0625	0500	0125	0375	0500	0875	0000	%0309	i04	\$
004193	000726	-002340	0500	0406	0125	0500	0593	0875	0000	%0310	i05	\$
003466	000533	-001250	0375	0312	0125	0625	0687	0875	0000	%0311	i06	\$
002777	000295	-000269	0250	0218	0125	0750	0781	0875	0000	%0312	i07	\$
002039	000190	-000869	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0313	i08	\$
001185	000474	-01509	0000	0031	0125	1000	0968	0875	0000	%0314	i09	\$
000736	001738	-007437	1000	0750	0000	0000	0250	1000	0000	%0315	j01	\$
006048	001483	-006486	0875	0656	0000	0125	0343	1000	0000	%0316	j02	\$
005287	001315	-005424	0750	0562	0000	0250	0437	1000	0000	%0317	j03	\$
004550	001197	-004366	0625	0468	0000	0375	0531	1000	0000	%0318	j04	\$
003892	001025	-003382	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0319	j05	\$
003193	000734	-002391	0375	0281	0000	0625	0718	1000	0000	%0320	j06	\$
002458	000544	-001363	0250	0187	0000	0750	0812	1000	0000	%0321	j07	\$
001673	000359	-000201	0125	0093	0000	0875	0906	1000	0000	%0322	j08	\$
000927	000199	-000851	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0323	j09	\$
009097	000000	-000616	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0567	b10	\$
008408	000854	-01112	0968	0875	1000	0031	0125	0000	0000	%0568	b11	\$
007712	001703	-01566	0937	0750	1000	0062	0250	0000	0000	%0569	b12	\$
006979	002501	-02028	0906	0625	1000	0093	0375	0000	0000	%0570	b13	\$
006242	003374	-02546	0875	0500	1000	0125	0500	0000	0000	%0571	b14	\$
005483	004231	-03031	0843	0375	1000	0156	0625	0000	0000	%0572	b15	\$
004701	005155	-03527	0812	0250	1000	0187	0750	0000	0000	%0573	b16	\$
003905	005305	-04029	0781	0250	1000	0218	0875	0000	0000	%0574	b17	\$
003122	006890	-04422	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0575	b18	\$
008652	-000536	-00003	0906	1000	0875	0093	0000	0125	0000	%0576	c10	\$
008124	000020	-00699	0875	0875	0125	0125	0125	0250	0000	%0577	c11	\$
007401	000872	-01129	0843	0750	0875	0156	0250	0125	0000	%0578	c12	\$
006678	001652	-01605	0812	0625	0875	0187	0375	0125	0000	%0579	c13	\$
005906	002558	-02073	0781	0500	0875	0218	0500	0125	0000	%0580	c14	\$
005128	003439	-02580	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0581	c15	\$
004353	004324	-03084	0718	0250	0875	0281	0750	0125	0000	%0582	c16	\$
003608	005249	-03560	0687	0125	0875	0312	0875	0125	0000	%0583	c17	\$
002862	006070	-03992	0656	0000	0875	0343	1000	0125	0000	%0584	c	

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG GE47 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D65, not adapted $
%100 x LAB*      %#1000 x (r g b c m y o)      %nr.      pos $
%Z003542 005859 003249 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008296 -00468 009429 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z004347 -05942 003739 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005196 -02696 -03641 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z001405 005074 -06137 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z003695 007632 -03812 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z000912 000207 -00843 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009089 -00017 -00620 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%Z003542 005859 003249 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008296 -00468 009429 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z004347 -05942 003739 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005196 -02696 -03641 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z001405 005074 -06137 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z003695 007632 -03812 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z000912 000207 -00843 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009089 -00017 -00620 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%Z003542 005859 003249 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008296 -00468 009429 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z004347 -05942 003739 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005196 -02696 -03641 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z001405 005074 -06137 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z003695 007632 -03812 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z000912 000207 -00843 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009089 -00017 -00620 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%Z004507 004618 004559 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z006947 -02228 007660 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z004688 -04515 000607 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z004541 -01312 -04106 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z002061 005618 -05616 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z003607 006985 -01609 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z000871 000208 -00795 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009092 000012 -00632 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%Z005531 003317 005855 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z006064 -03547 006306 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z004914 -03810 -01051 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z003909 000013 -04537 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z002556 006209 -05039 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z003530 006526 000095 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z000888 000212 -00816 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009088 000000 -00623 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%Z006736 001738 007437 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z005194 -04794 004997 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005070 -03331 -02284 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z003086 001775 -05152 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z003125 006890 -04422 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z003534 006265 001597 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z000918 000197 -00824 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009106 -00008 -00614 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

TUB-Registrierung: 20091101-GG57/GG57L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.95;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG GE47 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D65, not adapted S
%100 x LAB*      1000 x (r g b c m y o)      %nr. pos $
001008 000156 -00795 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002093 000072 -00848 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003095 000134 -00737 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004058 000130 -00681 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005154 000115 -00673 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006083 000077 -00720 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007075 000044 -00664 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008131 000020 -00715 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009115 000015 -00669 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
010100 000168 -00816 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
020709 000067 -00845 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
030373 000120 -00723 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
040427 000138 -00695 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
051523 000139 -00709 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
060666 000087 -00726 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
070655 000046 -00664 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
081311 000021 -00707 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
091119 -00014 -00608 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
100101 000168 -00818 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
202073 000068 -00827 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
303062 000111 -00703 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 k03 $
404027 000126 -00667 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 k04 $
505125 000128 -00679 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
606058 000084 -00720 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
707057 000045 -00665 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
808127 000027 -00713 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
909108 -00014 -00609 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
009086 000169 -00811 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
20065 000073 -00832 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
303059 000124 -00716 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
404027 000142 -00693 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
505131 000138 -00689 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
606058 000094 -00730 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
707065 000059 -00678 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
808117 000031 -00727 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
909114 -00013 -00613 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
009028 000204 -00864 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
011497 000184 -00896 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
20083 000117 -00865 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
302588 000150 -00827 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
403164 000123 -00696 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 $
503714 000099 -00682 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
604213 000087 -00682 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
704795 000113 -00688 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
805339 000079 -00740 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
905832 000104 -00719 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 $
006304 000049 -00673 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
106681 000046 -00652 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
207435 000092 -00681 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 $
308012 000029 -00691 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
408579 000066 -00668 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
509096 -00007 -00597 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
609916 000207 -00869 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
701487 000178 -00890 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
802056 000122 -00869 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
902589 000153 -00835 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003153 000128 -00707 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 $
103694 000114 -00702 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
204191 000087 -00684 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
304785 000121 -00696 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
405327 000089 -00752 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
505816 000112 -00733 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 $
606306 000056 -00668 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
706872 000048 -00646 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
807435 000101 -00691 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 $
908003 000027 -00689 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008567 000064 -00677 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
109101 -00014 -00594 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
209918 000203 -00867 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
301479 000196 -00913 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
402053 000133 -00892 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
502582 000146 -00811 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
603150 000135 -00711 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 $
703693 000120 -00705 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
804177 000095 -00697 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
904773 000133 -00715 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005325 000083 -00741 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
105817 000114 -00732 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 $
206301 000068 -00688 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
306869 000051 -00648 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
407422 000105 -00698 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-GG57/GG57L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV.2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=0.95_nt=0.18_nx=1.00

[illegible]

TUB-Prüfvorlage GG57; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D5

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ oly* *setrabcOLOR*

TUB-Registrierung: 20091101-GG57/GG57L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv* setrgbcolor*

U	U(1)	U(2)	U(3)	U(4)	U(5)
1	1	1	1	1	1
2	1	1	1	1	1
3	1	1	1	1	1
4	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	1
6	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1
8	1	1	1	1	1
9	1	1	1	1	1
10	1	1	1	1	1
11	1	1	1	1	1
12	1	1	1	1	1
13	1	1	1	1	1
14	1	1	1	1	1
15	1	1	1	1	1
16	1	1	1	1	1
17	1	1	1	1	1
18	1	1	1	1	1
19	1	1	1	1	1
20	1	1	1	1	1
21	1	1	1	1	1
22	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1
24	1	1	1	1	1
25	1	1	1	1	1
26	1	1	1	1	1
27	1	1	1	1	1
28	1	1	1	1	1
29	1	1	1	1	1
30	1	1	1	1	1
31	1	1	1	1	1
32	1	1	1	1	1
33	1	1	1	1	1
34	1	1	1	1	1
35	1	1	1	1	1
36	1	1	1	1	1
37	1	1	1	1	1
38	1	1	1	1	1
39	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1
41	1	1	1	1	1
42	1	1	1	1	1
43	1	1	1	1	1
44	1	1	1	1	1
45	1	1	1	1	1
46	1	1	1	1	1
47	1	1	1	1	1
48	1	1	1	1	1
49	1	1	1	1	1
50	1	1	1	1	1
51	1	1	1	1	1
52	1	1	1	1	1
53	1	1	1	1	1
54	1	1	1	1	1
55	1	1	1	1	1
56	1	1	1	1	1
57	1	1	1	1	1
58	1	1	1	1	1
59	1	1	1	1	1
60	1	1	1	1	1
61	1	1	1	1	1
62	1	1	1	1	1
63	1	1	1	1	1
64	1	1	1	1	1
65	1	1	1	1	1
66	1	1	1	1	1
67	1	1	1	1	1
68	1	1	1	1	1
69	1	1	1	1	1
70	1	1	1	1	1
71	1	1	1	1	1
72	1	1	1	1	1
73	1	1	1	1	1
74	1	1	1	1	1
75	1	1	1	1	1
76	1	1	1	1	1
77	1	1	1	1	1
78	1	1	1	1	1
79	1	1	1	1	1
80	1	1	1	1	1
81	1	1	1		

TUB-Registrierung: 20091101-GG57/GG57L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rhata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: [http://www.ps.barn.de/2.1, io=1.1, Cx=0, cfl=0.95, nt=0.18, nx=1.00](http://www.ps.barn.de/2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=0.95_nt=0.18_nx=1.00)

[illegible]

TUB-Prüfvorlage GG57; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 spektrale Reflexionen R $\rightarrow$ LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrgbcolor*

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv* setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG GE47 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %1000 x (r g b c m y 0)          %nr.   pos $
%Z003542 005724 004021 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008296 -00472 010072 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z004347 -06055 004489 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005196 -02785 -02914 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z001405 004880 -05307 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z003695 007501 -03044 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z000912 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009089 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%Z003542 005724 004021 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008296 -00472 010072 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z004347 -06055 004489 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005196 -02785 -02914 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z001405 004880 -05307 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z003695 007501 -03044 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z000912 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009089 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%Z003542 005724 004021 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008296 -00472 010072 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z004347 -06055 004489 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005196 -02785 -02914 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z001405 004880 -05307 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z003695 007501 -03044 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z000912 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009089 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%Z004507 004496 005282 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z006947 -02292 008336 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z004688 -04632 001327 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z004541 -01433 -03383 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z002061 005438 -04844 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z003607 006842 -00948 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z000871 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009092 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%Z005531 003225 006562 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z006064 -03626 007001 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z004914 -03918 -00329 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z003909 -00121 -03792 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z002556 006039 -04261 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z003530 006382 000849 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z000888 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009088 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%Z006736 001687 008112 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z005194 -04884 005711 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005070 -03424 -01566 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z003086 001633 -04383 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z003125 006748 -03654 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z003534 006134 002355 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z000918 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009106 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

TUB-Registrierung: 20091101-GG57/GG57L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.95;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG GE47 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D65, adapted \$
%100 x LAB*a 1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
001008 -00043 00002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002093 -00098 -00078 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$
003095 -00009 000005 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
004058 000012 000036 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
005154 000027 000015 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
006083 000014 -00055 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
007075 000008 -00026 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
008131 000012 -00105 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
009115 000002 -00025 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
010100 -00031 -00018 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
020709 -00103 -00075 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
030373 -00023 000020 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
040427 000019 000022 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
05123 000050 -00010 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
06066 000023 -00061 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
07065 000010 -00026 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
08131 000014 -00097 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
09119 000004 -00024 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
1001 -00031 -00019 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
2073 -00103 -00057 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
3062 -00033 000040 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 k03 \$
4027 000008 000050 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 k04 \$
5125 000039 000010 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
6058 000020 -00055 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
7057 000008 -00027 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
8127 000019 -00103 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
9108 000004 -00025 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
00986 -00030 -00012 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
2065 -00098 -00062 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
3059 -00020 000027 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
4027 000023 000024 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
5131 000048 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
6058 000030 -00065 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
7065 000022 -00040 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
8117 000023 -00116 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
9114 000004 -00029 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
00928 000002 -00064 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
11497 -00002 -00111 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
2083 000053 -00095 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
2588 -00007 -00070 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
3164 -00018 000044 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 \$
3714 -00027 000043 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
4213 -00025 000031 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
4795 000015 000009 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
5339 -00003 -00056 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
5832 000034 -00048 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 \$
6304 -00007 -00015 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
6881 000004 -00009 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
7435 000065 -00053 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 \$
8012 000018 -00078 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
8579 000070 -00070 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
9096 000010 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
90916 000005 -00068 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
11487 -00009 -00105 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
2056 -00049 -00098 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
2589 -00003 -00078 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
3153 -00013 000034 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 \$
3694 -00023 000025 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
4191 -00026 000030 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
4785 000023 000001 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
5327 000005 -00068 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
5816 000042 -00061 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 \$
6306 000000 -00010 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
6872 000006 -00003 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
7435 000075 -00063 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 \$
8003 000016 -00076 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
8567 000068 -00079 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
9101 000003 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
9918 000001 -00066 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
10479 000009 -00127 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
2053 000038 -00122 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
2582 -00011 -00054 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
3150 -00006 000030 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 \$
3693 -00007 000021 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
4177 -00019 000016 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
4773 000034 -00016 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
5325 000000 -00057 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
5817 000044 -00061 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 \$
6301 000010 -00030 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
6869 000009 -00005 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
7422 000078 -00009 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 \$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.95;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG GE47 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D50, not adapted S																			
%100 x LAB*																			
1000 x (r g b c m y o)																			
nrr. pos. \$																			
000108	-00087	-00641	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000861	-00461	-01071	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	000001	A01	A02	\$						
0008017	-00825	-01575	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	000002	A03	\$							
007423	-01219	-01997	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	000003	A04	\$							
006944	-01634	-02357	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	000004	A05	\$							
006494	-02133	-02678	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	000005	A06	\$							
005971	-02582	-03053	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	000006	A07	\$							
005478	-03074	-03513	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	000007	A08	\$							
005061	-03573	-03985	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	000008	A09	\$							
003838	-00862	-00237	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	000009	B01	\$							
008035	-00903	-00766	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000010	B02	\$							
007458	-00494	-01291	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	000011	B03	\$							
006898	-00704	-01557	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	000012	B04	\$							
006433	-01196	-01949	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	000013	B05	\$							
005967	-01685	-02334	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	000014	B06	\$							
005463	-02137	-02658	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	000015	B07	\$							
004983	-02655	-03065	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	000016	B08	\$							
004491	-03069	-03512	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	000017	B09	\$							
007679	001684	000330	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	000018	C01	\$							
007351	000832	-00214	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	000019	C02	\$							
006924	000008	-00714	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000020	C03	\$							
006409	-00422	-01127	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	000021	C04	\$							
005980	-00807	-01494	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	000022	C05	\$							
005490	-01317	-01899	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	000023	C06	\$							
004996	-01760	-02255	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	000024	C07	\$							
004475	-02232	-02695	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	000025	C08	\$							
004000	-02673	-03086	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	000026	C09	\$							
007063	002423	000874	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	000027	D01	\$							
006721	001600	000344	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	000028	D02	\$							
006293	000801	-00172	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	000029	D03	\$							
005906	000804	-00726	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000030	D04	\$							
005487	-00335	-01149	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	000031	D05	\$							
004903	-00869	-01509	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	000032	D06	\$							
004482	-01326	-01879	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	000033	D07	\$							
003999	-01830	-02301	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	000034	D08	\$							
003515	-02225	-02729	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	000035	D09	\$							
006435	003140	001483	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	000036	E01	\$							
006063	002358	000971	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	000037	E02	\$							
005646	001568	000397	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	000038	E03	\$							
005255	000810	-00167	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	000039	E04	\$							
005003	000026	-00691	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000040	E05	\$							
004449	-00447	-01108	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	000041	E06	\$							
003950	-00850	-01502	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	000042	E07	\$							
003455	-01322	-01953	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	000043	E08	\$							
003002	-01807	-02311	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	000044	E09	\$							
005752	003947	002003	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	000045	F01	\$							
005386	003111	001519	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	000046	F02	\$							
004965	002418	000979	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	000047	F03	\$							
004601	001613	000419	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	000048	F04	\$							
004327	000917	-00157	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	000049	F05	\$							
003951	000015	-00700	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000050	F06	\$							
003490	-00438	-01095	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	000051	F07	\$							
003001	-00915	-01524	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	000052	F08	\$							
002496	-01325	-01923	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	000053	F09	\$							
005108	004676	002524	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	000054	G01	\$							
004729	003870	001986	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	000055	G02	\$							
004347	003151	001466	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	000056	G03	\$							
003983	002203	000929	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	000057	G04	\$							
003676	001671	000393	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	000058	G05	\$							
003320	000814	-00179	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	000059	G06	\$							
002982	-00802	-00755	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000060	G07	\$							
002527	-00505	-01158	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	000061	G08	\$							
002009	-00892	-01601	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	000062	G09	\$							
004456	005387	003021	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	000063	H01	\$							
004071	004634	002511	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	000064	H02	\$							
003713	003869	002009	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	000065	H03	\$							
003354	003147	001380	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	000066	H04	\$							
003037	002412	000897	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	000067	H05	\$							
002686	001600	000280	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	000068	H06	\$							
002348	000808	-00296	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	000069	H07	\$							
002008	-00004	-00900	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000070	H08	\$							
001467	-00394	-01309	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	000071	H09	\$							
003727	006135	003607	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	000072	T01	\$							
003369	005373	003100	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	000073	T02	\$							
003025	004650	002518	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	000074	T03	\$							
00																			

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *oly* setrabcolor*

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrabcOLOR*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.95;nt=0.18;nx=1.0>

009142	-00088	-00615	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0243	b01	\$	009087	-00062	-00637	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0567	b10	\$	009057	-00064	-00654	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0891	b19	\$
008398	000121	-01224	0875	0906	1000	0125	0093	0000	0000	%0244	b02	\$	008407	000769	-01101	0980	0875	1000	0031	0125	0000	0000	%0568	b11	\$	008412	000822	-00373	1000	0875	0906	0000	0125	0093	0000	%0892	b20	\$
007603	000261	-01812	0750	0812	1000	0250	0187	0000	0000	%0245	b03	\$	007722	001597	-01521	0937	0750	1000	0062	0250	0000	0000	%0569	b12	\$	007725	001708	-00046	1000	0750	0812	0000	0250	0187	0000	%0893	b21	\$
006739	000436	-02397	0625	0718	1000	0375	0281	0000	0000	%0246	b04	\$	006998	002364	-01951	0906	0625	1000	0093	0375	0000	0000	%0570	b13	\$	007099	002444	-000278	1000	0625	0718	0000	0375	0281	0000	%0894	b22	\$
006051	000503	-02916	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	%0247	b05	\$	006272	003195	-02434	0875	0500	1000	0125	0500	0000	0000	%0571	b14	\$	006419	003335	-000523	1000	0500	0625	0000	0500	0375	0000	%0895	b23	\$
005336	000638	-03484	0375	0531	1000	0625	0468	0000	0000	%0248	b06	\$	005524	004804	-02881	0843	0375	1000	0156	0625	0000	0000	%0572	b15	\$	005733	004154	-000903	1000	0375	0531	0000	0625	0468	0000	%0896	b24	\$
004550	000738	-04036	0250	0437	1000	0750	0562	0000	0000	%0249	b07	\$	004757	005489	-03334	0812	0250	1000	0187	0750	0000	0000	%0573	b16	\$	005063	004990	-001199	1000	0250	0437	0000	0750	0562	0000	%0897	b25	\$
003721	000770	-04660	0125	0343	1000	0875	0556	0000	0000	%0250	b08	\$	003958	005724	-03737	0781	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0574	b17	\$	004358	005774	-001602	1000	0125	0343	0000	0875	0556	0000	%0898	b26	\$
002984	000812	-05253	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0251	b09	\$	003217	006429	-04122	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0575	b18	\$	003719	006474	-001938	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0899	b27	\$
008859	000355	-000276	1000	0968	0875	0000	0031	0125	0000	%0252	c01	\$	008640	-00551	-00031	0906	1000	0875	0093	0000	0125	0000	%0576	c10	\$	008602	-00514	-00090	0875	1000	0968	0125	0000	0031	0000	%0900	c19	\$
008122	-00044	-00737	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0253	c02	\$	008112	-00055	-00714	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0577	c11	\$	008062	-00036	-00722	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0901	c20	\$
007302	000141	-01342	0750	0781	0875	0250	0218	0125	0000	%0254	c03	\$	007400	000780	-01111	0843	0750	0875	0156	0250	0125	0000	%0578	c12	\$	007408	000830	-00375	0875	0750	0781	0125	0250	0218	0000	%0902	c21	\$
006493	000346	-01863	0625	0687	0875	0375	0312	0125	0000	%0255	c04	\$	006685	001530	-01558	0812	0625	0875	0187	0375	0125	0000	%0579	c13	\$	006769	001574	-00029	0875	0625	0687	0125	0375	0312	0000	%0903	c22	\$
005814	000408	-02329	0500	0593	0875	0500	0406	0125	0000	%0256	c05	\$	005925	002407	-01989	0781	0500	0875	0218	0500	0125	0000	%0580	c14	\$	006088	002468	-000239	0875	0500	0593	0125	0500	0406	0000	%0904	c23	\$
005099	000534	-02910	0375	0590	0875	0625	0500	0125	0000	%0257	c06	\$	005158	003242	-02460	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0581	c15	\$	005357	003314	-000549	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0905	c24	\$
004337	000627	-03469	0250	0406	0875	0750	0593	0125	0000	%0258	c07	\$	004395	004070	-02925	0718	0250	0875	0281	0750	0125	0000	%0582	c16	\$	004692	004117	-000883	0875	0250	0406	0125	0750	0593	0000	%0906	c25	\$
003494	000652	-04090	0125	0312	0875	0875	0687	0125	0000	%0259	c08	\$	003667	004927	-03354	0687	0125	0875	0312	0875	0125	0000	%0583	c17	\$	003988	004926	-001222	0875	0125	0312	0125	0875	0687	0000	%0907	c26	\$
002798	000668	-04664	0000	0218	0875	1000	0781	0125	0000	%0260	c09	\$	002938	005657	-03734	0656	0000	0875	0343	1000	0125	0000	%0584	c18	\$	003350	005659	-001509	0875	0000	0218	0125	1000	0781	0000	%0908	c27	\$
008524	000617	001330	1000	0937	0750	0000	0662	0250	0000	%0261	d01	\$	008142	-01135	-006675	0812	1000	0750	0187	0000	0250	0000	%0585	d10	\$	008037	-00978	-01103	0750	1000	0937	0250	0000	0662	0000	%0909	d19	\$
007841	000357	000299	0875	0843	0750	0125	0156	0250	0000	%0262	d02	\$	007591	-00546	-000010	0781	0875	0750	0218	0125	0250	0000	%0586	d11	\$	007494	-00468	-00928	0750	0875	0843	0250	0125	0156	0000	%0910	d20	\$
007029	-00055	-00709	0875	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0263	d03	\$	007031	-00011	-00681	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0587	d12	\$	006976	-00015	-00676	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0911	d21	\$
006276	000143	-01262	0625	0656	0750	0375	0343	0250	0000	%0264	d04	\$	006299	000797	-01104	0718	0625	0750	0281	0375	0250	0000	%0588	d13	\$	006325	000808	-00361	0750	0625	0656	0250	0375	0343	0000	%0912	d22	\$
005556	000273	-01811	0500	0562	0750	0500	0437	0250	0000	%0265	d05	\$	005533	001619	-01574	0687	0500	0750	0312	0500	0250	0000	%0589	d14	\$	005641	-001632	-00041	0750	0500	0562	0250	0500	0437	0000	%0913	d23	\$
004849	000379	-02352	0375	0468	0750	0625	0531	0250	0000	%0266	d06	\$	004826	002488	-02063	0656	0375	0750	0343	0625	0250	0000	%0590	d15	\$	004947	002528	-000280	0750	0375	0468	0250	0625	0531	0000	%0914	d24	\$
004067	000558	-02933	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0267	d07	\$	004110	003317	-02549	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0591	d16	\$	004281	003329	-000554	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0915	d25	\$
003263	000609	-03595	0125	0281	0750	0875	0718	0250	0000	%0268	d08	\$	003369	004151	-02963	0593	0125	0750	0406	0875	0250	0000	%0592	d17	\$	003603	004132	-000884	0750	0125	0281	0250	0875	0718	0000	%0916	d26	\$
002542	000633	-04166	0000	0187	0750	1000	0812	0250	0000	%0269	d09	\$	002641	004911	-03333	0562	0000	0750	0437	1000	0250	0000	%0593	d18	\$	002972	004875	-001229	0750	0000	0187	0250	1000	0812	0000	%0917	d27	\$
008181	000930	002227	1000	0906	0625	0000	0093	0375	0000	%0270	e01	\$	007612	-01646	-001311	0718	1000	0625	0281	0000	0375	0000	%0594	e10	\$	007467	-01439	-01352	0625	1000	0906	0375	0000	0093	0000	%0918	e19	\$
007527	000723	001202	0875	0812	0625	0125	0187	0375	0000	%0271	e02	\$	007028	-01037	-000617	0687	0875	0625	0312	0125	0375	0000	%0595	e11	\$	006931	-00868	-01165	0625	0875	0812	0375	0125	0187	0000	%0919	e20	\$
006780	000327	000238	0750	0718	0625	0250	0281	0375	0000	%0272	e03	\$	006543	-00567	-000005	0656	0750	0625	0343	0250	0375	0000	%0596	e12	\$	006446	-00492	-00865	0625	0750	0718	0375	0250	0281	0000	%0920	e21	\$
006039	000027	-00730	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0273	e04	\$	006022	-00910	-00706	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0597	e13	\$	005950	-00816	-00706	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0921	e22	\$
005361	000192	-01322	0500	0531	0625	0500	0468	0375	0000	%0274	e05	\$	005203	000610	-01178	0593	0500	0625	0406	0500	0375	0000	%0598	e14	\$	005258	000667	-00436	0625	0500	0531	0375	0600	0468	0000	%0922	e23	\$
004546	000353	-01893	0375	0437	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	e06	\$	004561	001610	-01642	0562	0375	0625	0437	0625	0375	0000	%0599	e15	\$	004596	001729	-00045	0625	0375	0437	0375	0625	0562	0000	%0923	e24	\$
003809	000393	-02389	0250	0343	0625	0750	0566	0375	0000	%0276	e07	\$	003832	002563	-02091	0531	0250	0625	0468	0718	0375	0000	%0600	e16	\$	003926	002559	-000240	0625	0250	0343	0375	0750	0656	0000	%0924	e25	\$
003018	000479	-03813	0125	0250	0625	0875	0750	0																														

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

%BEG GE47 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D50, not adapted \$									
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y) %nr. pos \$									
%z003727	006135	003607	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000 %0072 I01 %01 0 \$
%z008372	000040	009409	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000 %0396 I10 %Y1 1 \$
%z004287	-05826	003532	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000 %0720 I19 %L1 2 \$
%z005061	-03573	-03865	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000 %0008 A09 %C1 3 \$
%z001317	004033	-06164	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000 %0332 A18 %V1 4 \$
%z003831	007315	-03434	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000 %0656 A27 %M1 5 \$
%z000898	000089	-00828	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %0080 I09 %N1 6 \$
%z009079	-00081	-00642	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0000 A01 %M1 7 \$
%S									
%z003727	006135	003607	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000 %0072 I01 %02 0 \$
%z008372	000040	009409	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000 %0396 I10 %Y2 1 \$
%z004287	-05826	003532	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000 %0720 I19 %L2 2 \$
%z005061	-03573	-03865	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000 %0008 A09 %C2 3 \$
%z001317	004033	-06164	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000 %0332 A18 %V2 4 \$
%z003831	007315	-03434	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000 %0656 A27 %M2 5 \$
%z000898	000089	-00828	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %0080 I09 %N2 6 \$
%z009079	-00081	-00642	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0000 A01 %M2 7 \$
%S									
%z003727	006135	003607	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000 %0072 I01 %000Y 0 \$
%z008372	000040	009409	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000 %0396 I10 %Y00L 1 \$
%z004287	-05826	003532	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000 %0720 I19 %L00C 2 \$
%z005061	-03573	-03865	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000 %0008 A09 %C00V 3 \$
%z001317	004033	-06164	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000 %0332 A18 %V00M 4 \$
%z003831	007315	-03434	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000 %0656 A27 %M000 5 \$
%z000898	000089	-00828	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %0080 I09 %N001 6 \$
%z009079	-00081	-00642	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0000 A01 %M001 7 \$
%S									
%z004660	004997	004814	%#1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000 %0153 R01 %025Y 0 \$
%z006975	-01825	007568	%#0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000 %0477 R10 %Y25L 1 \$
%z004613	-04675	000449	%#0000	1000	0250	1000	0000	0750	0000 %0801 R19 %L25C 2 \$
%z004418	-02216	-04289	%#0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000 %0089 J09 %C25V 3 \$
%z002049	004803	-05503	%#0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000 %0413 J18 %V25M 4 \$
%z003771	006938	-01293	%#1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000 %0737 J27 %M250 5 \$
%z000859	000089	-00779	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %0161 R09 %N251 6 \$
%z009082	-00051	-00653	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0081 J01 %M251 7 \$
%S									
%z005659	003770	006024	%#1000	0500	0000	0000	0500	1000	0000 %0234 a01 %050Y 0 \$
%z006060	-03229	006170	%#0500	1000	0000	0500	0000	1000	0000 %0558 a10 %Y50L 1 \$
%z004821	-04212	-01220	%#0000	1000	0500	1000	0000	0500	0000 %0882 a19 %L50C 2 \$
%z003796	-00911	-04683	%#0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000 %0170 S09 %C50V 3 \$
%z002598	005581	-04827	%#0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000 %0494 S18 %V50M 4 \$
%z003708	006638	000492	%#1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000 %0818 S27 %M500 5 \$
%z000875	000099	-00801	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %0242 a09 %N501 6 \$
%z009078	-00063	-00644	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0162 S01 %M501 7 \$
%S									
%z006840	002239	007516	%#1000	0750	0000	0000	0250	1000	0000 %0315 j01 %075Y 0 \$
%z005160	-04573	004823	%#0250	1000	0000	0750	0000	1000	0000 %0639 j10 %Y75L 1 \$
%z004958	-03953	-02475	%#0000	1000	0750	1000	0000	0250	0000 %0963 j19 %L75C 2 \$
%z002984	000812	-05253	%#0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000 %0251 b09 %C75V 3 \$
%z003217	006429	-04122	%#0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000 %0575 b18 %V75M 4 \$
%z003719	006474	001988	%#1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000 %0899 b27 %M750 5 \$
%z000905	000081	-00809	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %0323 j09 %N751 6 \$
%z009095	-00071	-00636	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0243 b01 %M751 7 \$
%S									

TUB-Registrierung: 20091101-GG57/GG57L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.95;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG GE47 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D50, not adapted S
%100 x LAB*      1000 x (r g b c m y o)      %nr. pos $
000994 000045 -00781 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002076 -00040 -00840 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003082 000048 -00727 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004047 000055 -00673 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005143 000043 -00669 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006071 -00002 -00723 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007064 -00027 -00671 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008145 -00057 -00731 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009105 -00078 -00631 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
009996 000055 -00802 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002063 -00044 -00838 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003060 000036 -00713 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004016 000061 -00687 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005112 000064 -00696 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006054 000006 -00729 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007054 -00025 -00672 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008119 -00054 -00723 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009108 -00077 -00630 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
009987 000054 -00804 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002057 -00040 -00819 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003050 000029 -00693 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 k03 $
004016 000053 -00659 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 k04 $
005114 000055 -00675 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006046 000004 -00723 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007045 -00026 -00673 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008115 -00049 -00728 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009098 -00077 -00631 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
009972 000057 -00797 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002049 -00036 -00824 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003046 000041 -00705 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004016 000065 -00685 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005121 000064 -00685 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006046 000013 -00733 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007054 000014 -00685 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008105 -00047 -00742 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009104 -00077 -00635 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
009913 000082 -00850 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001482 000063 -00883 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002067 000004 -00856 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002574 000048 -00816 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003152 000043 -00686 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 $
003701 000021 -00675 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004201 000010 -00676 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
004784 000037 -00684 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005326 -00004 -00740 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
005820 000025 -00719 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 $
006292 -00024 -00677 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
006869 -00024 -00659 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007425 000020 -00689 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 $
008000 -00044 -00705 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008569 -00001 -00684 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009086 -00068 -00618 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
009092 000085 -00855 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001472 000058 -00878 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002040 000008 -00859 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002574 000051 -00824 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003140 000047 -00696 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 $
003682 000034 -00694 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004179 000010 -00678 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
004774 000044 -00692 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005314 000003 -00752 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
005805 000032 -00733 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 $
006294 -00016 -00672 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
006861 -00021 -00653 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
007424 000029 -00699 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 $
007991 -00046 -00703 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008557 -00004 -00693 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009091 -00075 -00615 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
009093 000080 -00852 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001464 000073 -00900 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002037 000016 -00883 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002568 000047 -00800 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003138 000053 -00700 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 $
003680 000040 -00697 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004164 000015 -00692 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
004762 000054 -00710 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005313 000000 -00741 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
005805 000034 -00732 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 $
006290 -00007 -00692 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
006857 -00018 -00654 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007411 000032 -00705 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 $
```


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

009121	-00017	000013	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00081	J01	\$
008542	-00184	-00460	0875	0968	1000	0125	0031	0000	0000	00082	J02	\$
007904	-00450	-00972	0750	0937	1000	0250	0062	0000	0000	00083	J03	\$
007230	-00636	-01417	0625	0906	1000	0375	0093	0000	0000	00084	J04	\$
006680	-00906	-01830	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	00085	J05	\$
006135	-01201	-02241	0375	0843	1000	0625	0156	0000	0000	00086	J06	\$
005578	-01519	-02685	0250	0812	1000	0750	0187	0000	0000	00087	J07	\$
004972	-01909	-03149	0125	0781	1000	0875	0218	0000	0000	00088	J08	\$
004418	-02250	-03564	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	00089	J09	\$
008524	-000722	000578	1000	0906	0875	0000	0093	0125	0000	00090	K01	\$
008058	000010	-00064	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00091	K02	\$
007411	-00183	-00557	0750	0843	0875	0250	0156	0125	0000	00092	K03	\$
006775	-00371	-00986	0625	0812	0875	0375	0187	0125	0000	00093	K04	\$
006259	-00709	-01362	0500	0781	0875	0500	0218	0125	0000	00094	K05	\$
005694	-01007	-01766	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	00095	K06	\$
005130	-01296	-02175	0250	0718	0875	0750	0281	0125	0000	00096	K07	\$
004526	-01656	-02676	0125	0687	0875	0875	0312	0125	0000	00097	K08	\$
003972	-01981	-03077	0000	0656	0875	1000	0343	0125	0000	00098	K09	\$
007935	-001379	-001301	1000	0812	0750	0000	0187	0250	0000	00099	L01	\$
007491	000702	000634	0875	0781	0750	0125	0218	0250	0000	00100	L02	\$
006953	000026	-00031	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00101	L03	\$
006354	-00269	-00481	0625	0718	0750	0375	0281	0250	0000	00102	L04	\$
005846	-00484	-00908	0500	0687	0750	0500	0312	0250	0000	00103	L05	\$
005268	-00784	-01312	0375	0656	0750	0625	0343	0250	0000	00104	L06	\$
004703	-01058	-01726	0250	0625	0750	0750	0375	0250	0000	00105	L07	\$
004106	-01399	-02247	0125	0593	0750	0875	0406	0250	0000	00106	L08	\$
003545	-01717	-02675	0000	0562	0750	1000	0437	0250	0000	00107	L09	\$
007392	002019	001911	1000	0718	0625	0000	0281	0375	0000	00108	M01	\$
006971	-001338	-001308	0875	0687	0625	0125	0312	0375	0000	00109	M02	\$
006435	000666	000646	0750	0656	0625	0250	0343	0375	0000	00110	M03	\$
005942	000003	-00035	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00111	M04	\$
005441	-00204	-00498	0500	0593	0625	0500	0406	0375	0000	00112	M05	\$
004855	-00547	-00864	0375	0562	0625	0625	0437	0375	0000	00113	M06	\$
004287	-00787	-01300	0250	0531	0625	0750	0468	0375	0000	00114	M07	\$
003666	-01082	-01847	0125	0500	0625	0875	0501	0375	0000	00115	M08	\$
003126	-01405	-02262	0000	0468	0625	1000	0531	0375	0000	00116	M09	\$
006856	002583	002693	1000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	00117	N01	\$
006438	001893	002096	0875	0593	0500	0125	0406	0500	0000	00118	N02	\$
005912	-001281	-001414	0750	0562	0500	0250	0437	0500	0000	00119	N03	\$
005392	000639	000673	0625	0531	0500	0375	0468	0500	0000	00120	N04	\$
005056	000020	000006	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00121	N05	\$
004399	-00272	-00438	0375	0468	0500	0625	0531	0500	0000	00122	N06	\$
003830	-00507	-00859	0250	0437	0500	0750	0562	0500	0000	00123	N07	\$
003270	-00908	-01322	0125	0406	0500	0875	0593	0500	0000	00124	N08	\$
002692	-01181	-01743	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	00125	N09	\$
006348	003153	003440	1000	0531	0375	0000	0468	0625	0000	00126	O01	\$
005874	002512	002795	0875	0500	0375	0125	0500	0625	0000	00127	O02	\$
005342	001498	002065	0750	0468	0375	0250	0531	0625	0000	00128	O03	\$
004820	001356	001353	0625	0437	0375	0375	0562	0625	0000	00129	O04	\$
004442	000728	000710	0500	0406	0375	0500	0593	0625	0000	00130	O05	\$
003966	-00001	-000041	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00131	O06	\$
003413	-00240	-00437	0250	0343	0375	0750	0656	0625	0000	00132	O07	\$
002831	-00588	-00911	0125	0312	0375	0875	0687	0625	0000	00133	O08	\$
002275	-00930	-01323	0000	0281	0375	1000	0718	0625	0000	00134	O09	\$
005774	003787	004083	1000	0437	0250	0000	0562	0750	0000	00135	P01	\$
005300	003130	003451	0875	0406	0500	0125	0593	0750	0000	00136	P02	\$
004789	002405	002748	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	00137	P03	\$
004325	001938	002056	0625	0343	0250	0375	0656	0750	0000	00138	P04	\$
003922	001307	001410	0500	0312	0250	0500	0687	0750	0000	00139	P05	\$
003440	000636	000731	0375	0281	0250	0625	0718	0750	0000	00140	P06	\$
002976	-00307	000008	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00141	P07	\$
002429	-00323	-00489	0125	0218	0250	0875	0781	0750	0000	00142	P08	\$
001812	-00589	-00936	0000	0187	0250	1000	0812	0750	0000	00143	P09	\$
005235	003366	004779	1000	0343	0125	0000	0656	0875	0000	00144	Q01	\$
004750	003630	004109	0875	0312	0125	0125	0687	0875	0000	00145	Q02	\$
004238	003116	003423	0750	0281	0125	0250	0718	0875	0000	00146	Q03	\$
003778	002503	002715	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	00147	Q04	\$
003384	001957	002073	0500	0218	0125	0500	0781	0875	0000	00148	Q05	\$
002913	001286	001344	0375	0187	0125	0625	0812	0875	0000	00149	Q06	\$
002433	000666	000624	0250	0156	0125	0750	0843	0875	0000	00150	Q07	\$
001981	-00085	-00093	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00151	Q08	\$
001321	-00272	-00587	0000	0093	0125	1000	0906	0875	0000	00152	Q09	\$
004660	004968	005535	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	00153	R01	\$
004167	004304	004821	0875	0218	0000	0125	0781	1000	0000	00154	R02	\$
003675	003713	004094	0750	0187	0000	0250	0812	1000	0000	00155	R03	\$
003234	003144	003459	0625	0156	0000	0375	0843	1000	0000	00156	R04	\$
002797	002599	002836	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	00157	R05	\$
002311	001921	002117	0375	0093	0000	0625	0906	1000	0000	00158	R06	\$
001835	001387	001344	0250	0062	0000	0750	0937	1000	0000	00159	R07	\$
001349	000668	000652	0125	0031	0000	0875	0968	1000	0000	00160	R08	\$
000876	-00004	-00024	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00161	R09	\$
000964	000009	-00011	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00405	J10	\$
0008230	000700	-00633	0906	0875	1000	0093	0125	0000	0000	00406	J11	\$
007369	001268	-01174	0812	0750	1000	0812	0250	0000	0000	00407	J12	\$
006437	001862	-01800	0718	0625	1000	0281	0375	0000	0000	00408	J13	\$
005489	002523	-02420	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	00409	J14	\$
004620	003118	-03004	0531	0375	1000	0468	0625	0000	0000	00410	J15	\$
003776	003755	-03591	0437	0250	1000	0562	0750	0000	0000	00411	J16	\$
002866	004517	-04517	0343	0250	1000	0875	0875	0000	0000	00412	J17	\$
002049	004726	-04742	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	00413	J18	\$
008821	-00136	000955	0906	1000	0875	0031	0000	0125	0000	00414	K10	\$
008049	000018	-00060	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00415	K11	\$
007165	000648	-00609	0781	0750	0875	0218	0250	0125	0000	00416	K12	\$
006223	001248	-01188	0687	0625	0875	0312	0375	0125	0000	00417	K13	\$
005336	001867	-01779	0593	0500	0875	0406	0500	0125	0000	00418	K14	\$
004488	002487	-02380	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	00419	K15	\$
003627	003110	-03000	0406	0250	0875	0593	0750	0125	0000	00420	K16	\$
002695	003685	-03609	0312	0125	0875	0687	0875	0125	0000	00421	K17	\$
001874	004132	-04143	0218	0000	0875	0781	1000	0125	0000	00422	K18	\$
008572	-00308	002073	0937	1000	0750	0062	0000	0250	0000	0		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.

[illegible]

TUB-Registrierung: 20091101-GG57/GG57L0NA.TXT / PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Prüfvorlage GG57; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow olv^*$ *setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.95;nt=0.18;nx=1.0>

009142	-00016	000019	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0243	b01	\$
008398	000179	-000573	0875	0906	1000	0125	0093	0000	0000	%0244	b02	\$
007603	000365	-011145	0750	0812	1000	0250	0187	0000	0000	%0245	b03	\$
006739	000403	-017111	0625	0718	1000	0375	0281	0000	0000	%0246	b04	\$
006051	000517	-022216	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	%0247	b05	\$
005336	000648	-02768	0375	0531	1000	0625	0468	0000	0000	%0248	b06	\$
004550	000716	-03304	0250	0437	1000	0750	0562	0000	0000	%0249	b07	\$
003721	000744	-03910	0125	0343	1000	0875	0556	0000	0000	%0250	b08	\$
002984	000769	-04488	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0251	b09	\$
008859	000422	000917	1000	0968	0875	0000	0031	0125	0000	%0252	c01	\$
008122	000909	-00080	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0253	c02	\$
007302	000179	-00668	0750	0781	0875	0250	0218	0125	0000	%0254	c03	\$
006493	000369	-01172	0625	0687	0875	0375	0312	0125	0000	%0255	c04	\$
005814	000418	-01624	0500	0593	0875	0500	0406	0125	0000	%0256	c05	\$
005099	000531	-02190	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0257	c06	\$
004337	000609	-02733	0250	0406	0875	0750	0593	0125	0000	%0258	c07	\$
003494	000619	-03335	0125	0312	0875	0875	0687	0125	0000	%0259	c08	\$
002798	000621	-03895	0000	0218	0875	1000	0781	0125	0000	%0260	c09	\$
008524	000678	-001978	1000	0937	0750	0000	062	0250	0000	%0261	d01	\$
007841	000405	000962	0875	0843	0750	0125	0156	0250	0000	%0262	d02	\$
007029	000027	-00029	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0263	d03	\$
006276	000162	-01066	0625	0656	0750	0375	0343	0250	0000	%0264	d04	\$
005556	000278	-01500	0500	0562	0750	0500	0437	0250	0000	%0265	d05	\$
004849	000371	-01626	0375	0468	0750	0625	0531	0250	0000	%0266	d06	\$
004067	000535	-02190	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0267	d07	\$
003263	000572	-02836	0125	0281	0750	0875	0718	0250	0000	%0268	d08	\$
002542	000582	-03391	0000	0187	0750	1000	0812	0250	0000	%0269	d09	\$
008181	000984	002882	1000	0906	0625	0000	0093	0375	0000	%0270	e01	\$
007527	000766	-001871	0875	0812	0625	0125	0187	0375	0000	%0271	e02	\$
006780	000356	-000923	0750	0718	0875	0625	0259	0281	0375	%0272	e03	\$
006035	000041	-00030	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0273	e04	\$
005361	000194	-00607	0500	0531	0625	0500	0468	0375	0000	%0274	e05	\$
004546	000340	-01161	0375	0437	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	e06	\$
003809	000366	-0166	0250	0343	0625	0750	0566	0375	0000	%0276	e07	\$
003018	000437	-02248	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0277	e08	\$
002275	000525	-02833	0000	0156	0625	1000	0843	0375	0000	%0278	e09	\$
007865	001303	-00398	1000	0875	0500	0000	0125	0500	0000	%0279	f01	\$
007272	001284	-00298	0875	0781	0500	0125	0218	0500	0000	%0280	f02	\$
006542	000621	-02037	0750	0687	0500	0250	0312	0500	0000	%0281	f03	\$
005726	000366	-001049	0625	0593	0500	0375	0406	0500	0000	%0282	f04	\$
005118	000046	-000037	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0283	f05	\$
004309	000167	-00537	0375	0406	0500	0625	0593	0500	0000	%0284	f06	\$
003555	000249	-01058	0250	0312	0500	0750	0687	0500	0000	%0285	f07	\$
002772	000621	-01634	0125	0218	0500	0875	0781	0500	0000	%0286	f08	\$
001994	000390	-02240	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0287	f09	\$
007607	001555	005081	1000	0843	0375	0000	0156	0625	0000	%0288	g01	\$
007008	001275	-004155	0875	0750	0375	0125	0250	0625	0000	%0289	g02	\$
006242	000949	-003128	0750	0656	0375	0250	0343	0625	0000	%0290	g03	\$
005463	000658	-002136	0625	0562	0375	0375	0437	0625	0000	%0291	g04	\$
004800	000438	-001093	0500	0468	0375	0500	0531	0625	0000	%0292	g05	\$
004035	000021	-00062	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0293	g06	\$
003289	000136	-00489	0250	0281	0375	0750	0718	0625	0000	%0294	g07	\$
002522	000189	-01152	0125	0187	0375	0875	0812	0625	0000	%0295	g08	\$
001734	000298	-01673	0000	0093	0375	1000	0906	0625	0000	%0296	g09	\$
007351	001842	-006127	1000	0812	0250	0000	0187	0750	0000	%0297	h01	\$
006723	001541	-005162	0875	0718	0250	0125	0281	0750	0000	%0298	h02	\$
005952	001240	-004169	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0299	h03	\$
005165	000908	-003128	0875	0625	0250	0500	0375	0750	0000	%0300	h04	\$
004507	000679	-002139	0500	0437	0250	0500	0562	0750	0000	%0301	h05	\$
003787	000305	-001096	0375	0343	0250	0625	0656	0750	0000	%0302	h06	\$
003040	-00027	000035	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0303	h07	\$
002267	000081	-00582	0125	0156	0250	0875	0843	0750	0000	%0304	h08	\$
001441	000293	-01203	0000	0062	0250	1000	0937	0750	0000	%0305	h09	\$
007103	002031	-007038	1000	0781	0125	0000	0218	0875	0000	%0306	i01	\$
006432	001755	-006178	0875	0687	0125	0125	0312	0875	0000	%0307	i02	\$
005688	001462	-005212	0750	0593	0125	0250	0406	0875	0000	%0308	i03	\$
004868	001232	-004074	0625	0500	0125	0375	0500	0875	0000	%0309	i04	\$
004234	000955	-003143	0500	0406	0125	0500	0593	0875	0000	%0310	i05	\$
003492	000659	-002057	0375	0312	0125	0625	0687	0875	0000	%0311	i06	\$
002784	000074	-001073	0250	0218	0125	0750	0781	0875	0000	%0312	i07	\$
002023	-00004	-00075	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0313	i08	\$
001162	000164	-00697	0000	0031	0125	1000	0968	0875	0000	%0314	i09	\$
000840	002269	-008200	1000	0750	0000	0000	0250	1000	0000	%0315	j01	\$
006138	001953	-007258	0875	0656	0000	0125	0343	1000	0000	%0316	j02	\$
005366	001719	-006211	0750	0562	0000	0250	0437	1000	0000	%0317	j03	\$
004617	001534	-005169	0625	0468	0000	0375	0531	1000	0000	%0318	j04	\$
003948	001297	-004197	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0319	j05	\$
003233	000930	-003210	0375	0281	0000	0625	0718	1000	0000	%0320	j06	\$
002484	000651	-002191	0250	0187	0000	0750	0812	1000	0000	%0321	j07	\$
001680	000339	-001032	0125	0093	0000	0875	0906	1000	0000	%0322	j08	\$
000913	-00001	-00028	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0323	j09	\$
009087	000009	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0567	b10	\$
008407	000828	-00451	0800	0875	1000	0031	0125	0000	0000	%0568	b11	\$
007722	001643	-00856	0937	0750	1000	0062	0250	0000	0000	%0569	b12	\$
006998	002396	-01271	0906	0625	1000	0093	0375	0000	0000	%0570	b13	\$
006272	003214	-01738	0875	0500	1000	0125	0500	0000	0000	%0571	b14	\$
005524	004009	-02170	0843	0375	1000	0156	0625	0000	0000	%0572	b15	\$
004757	004859	-02606	0812	0250	1000	0187	0750	0000	0000	%0573	b16	\$
003958	000819	-03031	0781	0250	1000	0287	0875	0000	0000	%0574	b17	\$
003217	000393	-03361	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0575	b18	\$
008640	-00488	000614	0906	1000	0875	0093	0000	0125	0000	%0576	c01	\$
008112	-00002	-00057	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0577	c10	\$
007400	000821	-00439	0843	0750	0875	0156	0250	0125	0000	%0578	c12	\$
006685	001557	-00871	0812	0625	0875	0187	0375	0125	0000	%0579	c13	\$
005925	002420	-01286	0781	0500	0875	0218	0500	0125	0000	%0580	c14	\$
005158	003240	-01741	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0581	c15	\$
004395	004054	-02190	0718	0250	0875	0281	0750	0125	0000	%0582	c16	\$
003667	004897	-02603	0687	0125	0875	0312	0875	0125	0000	%0583	c17	\$
002938	005613	-02968	0656	0000	0875	0343	1000	0125	0000	%0584	c18	\$
008142	-01081	001332	0812	1000	0750	0187	0000	0250	0000	%0585	d01	\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG57/GG57L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG GE47 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %1000 x (r g b c m y 0)          %nr.   pos $
%z003727 006105 004371 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z008372 000107 010068 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z004287 -05844 004283 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z005061 -03575 -03131 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z001317 003953 -05345 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z003831 007287 -02672 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z000898 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z009079 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%z003727 006105 004371 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z008372 000107 010068 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z004287 -05844 004283 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z005061 -03575 -03131 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z001317 003953 -05345 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z003831 007287 -02672 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z000898 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z009079 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%z003727 006105 004371 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z008372 000107 010068 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z004287 -05844 004283 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z005061 -03575 -03131 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z001317 003953 -05345 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z003831 007287 -02672 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%z000898 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z009079 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%z004660 004968 005535 %1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z006975 -01812 008254 %0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z004613 -04705 001171 %0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z004418 -02250 -03564 %0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z002049 004726 -04742 %0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z003771 006893 -00558 %1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z000859 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z009082 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%z005659 003766 006734 %1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z006060 -03225 006872 %0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z004821 -04233 -00494 %0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z003796 -00952 -03937 %0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z002598 005516 -04058 %0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z003708 006595 001239 %1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z000875 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z009078 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%z006840 002269 008200 %1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z005160 -04575 005542 %0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z004958 -03959 -01751 %0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z002984 000769 -04488 %0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z003217 006391 -03361 %0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z003719 006445 002738 %1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z000905 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z009095 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

TUB-Registrierung: 20091101-GG57/GG57L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

007993	000015	-000800	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1054	m23	\$
008954	000064	-000662	0933	0933	0933	0666	0666	0666	0000	%1054	m24	\$
009091	000000	-000612	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
008095	-00001	-000674	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
001458	-00007	-000118	0666	0666	0666	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
002040	-00048	-000114	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
002559	000002	-000609	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
003130	000018	000012	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1060	n14	\$
003689	000004	000022	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
004186	-00010	000032	0400	0400	0400	0800	0800	0800	0000	%1062	n16	\$
004760	000043	-000008	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
005317	000005	-000615	0533	0533	0533	0666	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
005805	000052	-000608	0600	0600	0600	0300	0300	0300	0000	%1065	n19	\$
006290	000014	-000615	0666	0666	0666	0666	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
006864	000011	000001	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007423	000073	-000508	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	%1068	n22	\$
007994	000013	-000804	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
008569	000064	-000600	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
008907	000009	-000818	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
009011	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
009971	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
003687	006111	000430	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005303	-03572	-031508	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
008402	000141	010217	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
001391	003891	-053800	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
004306	-05857	004321	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
003890	007288	-027908	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$

TUB-Registrierung: 20091101-GG57/GG57L0NA.TXT / PS TUB-Material: Code=rhadata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen