

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE30/HE30L0NP.PDF> /.PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

002327	002643	000822	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	002869	003527	001496	0500	0000	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003333	004390	001953	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0405	S10 \$
002357	003180	-01310	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	002839	004116	-00776	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	0000	%0325	J11 \$	003300	004897	-00161	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	0000	%0406	S11 \$
002511	003241	-03688	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	002926	003984	-02826	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	0000	%0326	J12 \$	003285	004789	-02255	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	0000	%0407	S12 \$
002850	001225	-04303	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	002833	003285	-04079	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	0000	%0327	J13 \$	003190	004418	-03244	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	0000	%0408	S13 \$
002939	000332	-03849	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	003168	001279	-04741	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	0000	%0328	J14 \$	003098	002949	-04112	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	0000	%0409	S14 \$
003121	-00136	-03752	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	003287	000331	-04312	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	0000	%0329	J15 \$	003385	001010	-04724	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	%0410	S15 \$
003531	-00254	-04223	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	003507	-00154	-04297	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	0000	%0330	J16 \$	003559	000343	-04646	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	0000	%0411	S16 \$
003915	-00358	-04508	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$	003755	-00347	-04392	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	0000	%0331	J17 \$	003843	-00188	-04596	0625	0000	0750	0375	1000	0125	0000	0000	%0412	S17 \$
004248	-00474	-04808	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	004033	-00364	-04694	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	%0332	J18 \$	004006	-00331	-04668	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	0000	%0413	S18 \$
002455	002585	001569	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	002913	003570	002452	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	0000	%0333	K10 \$	003393	004334	002847	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	0000	%0414	T10 \$
002598	002979	-00060	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	002980	004140	000284	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0334	K11 \$	003463	004784	000706	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0415	T11 \$
002689	003351	-02788	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	003055	004305	-02051	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	0000	%0335	K12 \$	003490	005238	-01531	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	0000	%0416	T12 \$
003032	001734	-03905	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	003061	003788	-03594	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	0000	%0336	K13 \$	003466	004697	-02957	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	0000	%0417	T13 \$
003436	000344	-04422	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	003184	002054	-04417	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	0000	%0337	K14 \$	003311	003493	-03709	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	0000	%0418	T14 \$
003750	-00216	-04439	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	003623	000524	-04714	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	0000	%0338	K15 \$	003313	001911	-04393	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	0000	%0419	T15 \$
004073	-00393	-04691	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	003865	-00205	-04551	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	0000	%0339	K16 \$	003735	000402	-04806	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	0000	%0420	T16 \$
004382	-00703	-04774	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	004172	-00383	-04769	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	0000	%0340	K17 \$	004093	-00178	-04752	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	0000	%0421	T17 \$
004511	-00959	-04792	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	004274	-00546	-04808	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	0000	%0341	K18 \$	004202	-00362	-04784	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	0000	%0422	T18 \$
002904	001744	002219	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	003124	003379	-002628	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	0000	%0342	L10 \$	003610	004526	003335	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	0000	%0423	T19 \$
003306	001300	002001	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	003418	003335	-002284	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	0000	%0343	L11 \$	003647	004046	002558	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U10 \$
003489	001285	-00313	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	003726	002966	-00333	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0344	L12 \$	003895	-00142	-04602	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0425	U11 \$
003327	000550	-02160	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	003630	003479	-02948	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	0000	%0345	L13 \$	003940	000400	-04640	0625	0250	0375	0375	0875	0625	0000	0000	%0426	U12 \$
003949	-00276	-03666	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	003803	001552	-03709	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	0000	%0346	L14 \$	003755	-00351	-03412	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	0000	%0427	U14 \$
004254	-00579	-04359	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	003968	000227	-04633	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	0000	%0347	L15 \$	003715	002009	-04048	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	0000	%0428	U15 \$
004614	-00894	-04684	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	004355	-00416	-04761	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	0000	%0348	L16 \$	003968	000310	-04648	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	0000	%0429	U16 \$
004821	-01141	-04644	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004489	-00753	-04715	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	0000	%0349	L17 \$	004257	-00413	-04729	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	0000	%0430	U17 \$
005154	-01597	-04578	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	004764	-01199	-04710	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0000	%0350	L18 \$	004455	-00760	-04740	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	0000	%0431	U18 \$
004145	-00887	-03786	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	004110	001109	003647	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	0000	%0351	M10 \$	004187	002955	003793	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	0000	%0432	V10 \$
004318	-00953	-03793	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0																											

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

003783	005152	002157	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	%0486	A19	\$
003717	005536	000525	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003706	005931	-01327	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003597	005494	-02456	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003338	004209	-03326	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003256	002704	-04142	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003420	000958	-04792	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003706	000334	-04805	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$
003952	000908	-04864	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003787	005063	003085	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003835	005464	001185	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003866	006074	-00849	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003751	005686	-02281	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003590	004584	-03021	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003360	003233	-03821	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003325	001827	-04494	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003716	000384	-04833	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004073	-00255	-04838	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004026	005290	003947	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003910	005112	002839	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004154	005859	000554	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004148	006101	-01795	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
003976	004636	-02817	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
003706	003301	-03574	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
003601	001999	-04249	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003946	003054	-04688	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004275	-00498	-04777	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004399	004742	-04333	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004305	005102	-04324	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004414	005055	002575	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005193	004247	-00809	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004854	004574	-02192	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004368	003264	-03173	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004261	001781	-03938	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004388	002027	-04403	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004594	-00741	-04658	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005425	002533	005407	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005447	002587	005432	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005690	002457	003722	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005806	002483	001870	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006059	002514	-00287	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005655	002877	-02361	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005456	001225	-03170	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005266	-00181	-03908	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005568	-01121	-04034	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005650	000445	006648	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005691	000429	006642	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006643	000364	005663	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006696	000430	003555	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006692	000641	002108	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006592	001227	-00348	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006541	000577	-01813	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006748	-00642	-02858	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007013	-01307	-02900	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007715	-01291	-00784	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007689	-01298	-00786	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007675	-01306	-00750	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007715	-01301	-00519	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007646	-01195	-003711	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007516	-00867	-002108	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007371	-00841	-000135	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008100	-00925	-01087	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008357	-01199	-01548	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008192	-03044	-00751	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008159	-03100	-007690	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008110	-03183	-007081	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008140	-03080	-005510	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008131	-02910	-003996	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008186	-02670	-002793	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008471	-02108	-001645	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008513	-01703	-000373	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008382	-01459	-00795	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007191	-04206	-006189	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
007215	-04186	-005915	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007347	-03992	-005247	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
007445	-03706	-003814	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007662	-03322	-003087	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007900	-02933	-002494	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008352	-02318	-002003	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008434	-02037	-001290	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008354	-01799	-000119	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004211	005837	002411	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004193	006206	001843	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004304	006811	-00449	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004272	006715	-01448	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003976	005819	-02137	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003534	003965	-03415	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003365	002412	-04250	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003932	000852	-04768	0875	0000	1000	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003932	-00029	-04842	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004252	005770	003636	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004266	006148	001492	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004330	006741	-00151	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004395	006835	-01288	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004149	005976	-01968	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
003750	004417	-03045	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003382	003147	-03894	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003465	001648	-04485	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
003860	000176	-04830	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004412	005905	-04376	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004311	005762	002933	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20</	

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE30/HE30L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009710	-00099	000199	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009042	-00969	-00066	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008482	-01602	-00009	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007928	-02220	-00002	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007327	-02890	000040	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006785	-03566	-00011	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006259	-04431	000245	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005919	-05126	000701	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005776	-05578	001232	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009002	000946	-00013	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008606	-00069	000207	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008667	-01440	000217	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007932	-02273	000244	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007325	-02920	000196	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006901	-03441	000187	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006317	-04307	000040	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005853	-05147	000640	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005678	-05660	001299	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008273	001897	-00062	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008010	001089	-00185	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007631	-00048	000107	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007531	-01513	000039	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007204	-02606	000164	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006945	-03355	000237	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006291	-04371	000241	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005743	-05292	000663	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005460	-06010	001411	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007348	003094	000122	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007370	002399	-00103	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006956	001125	-00327	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006525	-00039	000042	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006404	-01643	000068	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006223	-02761	000007	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
006015	-04267	000321	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005415	-05945	000813	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005133	-06718	001828	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006330	004517	-000539	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006437	003955	-00049	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006182	002451	-00338	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005748	001164	-00326	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005138	-00022	000030	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005205	-01726	-00236	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005037	-03152	000009	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
005038	-05899	000881	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
005000	-07211	002324	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005375	006066	000931	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005364	005686	000481	0750	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005165	004248	-00111	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004835	002740	-00295	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004437	001263	-00325	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
003796	-00001	000014	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003817	-01942	-00272	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004046	-04236	000263	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
004297	-06490	001855	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
004858	006893	001314	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004616	006673	001022	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004419	005842	000488	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
003679	004641	-00010	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003488	003074	-00343	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003315	-001395	-00321	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
002672	000016	000029	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003131	-02272	-00255	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003348	-04581	001223	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004809	006780	002170	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004197	005991	001459	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003744	005353	001140	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003281	004753	000757	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
002814	004026	000290	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002515	003049	-00088	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002328	001684	-00285	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001734	000049	000109	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002227	-01994	000097	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004745	006651	002811	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004093	005683	002467	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003675	004995	002228	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003228	004308	002017	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002729	003475	001448	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002220	002637	000820	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001923	002089	000900	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001718	000513	-00210	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001373	000044	000106	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009706	-00096	000199	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009079	-00969	-00061	0875	1000	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008461	-01088	-01426	0750	1000	1000	0250	0250	0000	000			

%BEG HE20_22.TXT, Separation olv*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004769 006654 002683 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009166 -01556 009565 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005845 -06262 004354 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005809 -05589 001147 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004783 -01414 -04826 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003596 000918 -04664 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001310 000040 000095 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009707 -00096 000212 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004745 006651 002811 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009166 -01551 009531 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005830 -06197 004169 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005776 -05578 001232 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004717 -01395 -04822 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003541 000951 -04670 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001308 000048 000105 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009703 -00098 000204 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE30/HE30L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE20.22.TXT, Separation olv*, D65, not adapted \$									
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y θ)									
%nr. pos \$									
001278	000026	000108	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001479	000030	000116	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000
002442	000009	000043	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000
003637	-000005	000015	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000
004998	-000016	000038	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000
006466	-000033	000060	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000
007659	-000045	000108	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000
008776	-000062	000176	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000
009723	-000096	000199	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
001263	000028	000093	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001515	000033	000120	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000
002423	000015	000026	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000
003615	000000	000009	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000
004997	-000015	000026	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000
006472	-000033	000060	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000
007684	-000047	000116	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000
008786	-000063	000179	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000
009726	-000095	000195	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
001281	000031	000108	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001534	000033	000114	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000
002442	000013	000038	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000
003651	000000	000015	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000
004990	-000012	000035	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000
006480	-000036	000069	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000
007685	-000050	000121	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000
008801	-000067	000183	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000
009733	-00103	000213	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
001292	000035	000098	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001502	000032	000113	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000
002517	000018	000031	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000
003683	-000006	000011	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000
005014	-000020	000034	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000
006495	-000037	000069	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000
007729	-000048	000117	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000
008829	-000063	000184	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000
009727	-000094	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
001450	000038	000102	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001345	000044	000105	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000
001709	000041	000075	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000
002324	000024	000026	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000
002832	000013	000008	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000
003463	000013	000012	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000
004083	000006	000022	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000
004759	-000003	000053	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000
005509	-000016	000056	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000
006273	-000032	000081	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000
006933	-000038	000097	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000
007448	-000041	000134	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000
008007	-000045	000162	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000
008551	-000056	000182	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000
009136	-000070	000191	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000
009712	-000087	000190	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
001563	000042	000097	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001407	000044	000107	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000
001790	000043	000092	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000
002273	000028	000040	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000
002817	000016	000014	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000
003440	000013	000012	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000
004062	000006	000033	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000
004702	000001	000042	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000
005472	-000011	000042	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000
006243	-000021	000065	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000
006880	-000029	000090	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000
007454	-000036	000125	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000
007968	-000041	000156	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000
008503	-000052	000175	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000
009142	-000071	000198	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000
009711	-000085	000186	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
001473	000044	000108	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001380	000052	000110	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000
001720	000044	000093	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000
002244	000029	000047	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000
002837	000020	000017	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000
003419	000011	000014	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000
004021	000008	000031	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000
004726	-000002	000054	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000
005497	-000012	000048	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000
006214	-000024	000077	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000
006844	-000027	000092	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000
007446	-000039	000136	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000
008027	-000043	000163	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000

008510	-000055	000190	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
009165	-000075	000208	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
009701	-000098	000210	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
001441	000044	000118	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
001309	000054	000109	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
001758	000046	000094	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
002299	000026	000035	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
002835	000014	000022	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
003457	000010	000015	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
004123	000004	000031	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
004741	-000005	000063	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
005514	-000018	000060	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
006288	-000029	000078	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
006882	-000035	000102	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
007483	-000045	000140	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
008025	-000046	000167	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008506	-000059	000199	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009107	-000073	000213	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
009710	-000092	000197	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
001239	000042	000082	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
009724	-000092	000202	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004738	006588	003043	1000	0000	0000	0000	0000	1000	0000	%1074	L26	\$
005774	-05834	001556	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	L27	\$
009160	-01533	009743	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
004730	-01422	-04860	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1077	m27	\$
005755	-06510	004335	0000	1000	1000	0000	0000	1000	0000	%1078	m28	\$
003598	000928	-04737	1000	0000	0000	0000	0000	1000	0000	%1079	n27	\$
%\$												
%2004738	006588	003043	%#1000	0000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%1074	L26 %03 0 \$
%2009160	-01533	009743	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%1076	m26 %Y3 1 \$
%2005755	-06510	004335	%#0000	1000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1078	n26 %L3 2 \$
%2005774	-05834	001556	%#0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1075	L27 %C3 3 \$
%2004730	-01422	-04860	%#0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1077	m27 %V3 4 \$
%2003598	000928	-04737	%#1000	0000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27 %M3 5 \$
%2001239	000042	000082	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1072	K26 %M3 6 \$
%2009724	-00092	000202	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27 %M3 7 \$
%\$												
%2001364	000032	000105	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0972	K01 %N4 6 \$
%2009718	-00092	000195	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0980	L09 %M4 7 \$
%\$												
%20014013	000035	000095	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0981	L01 %N5 6 \$
%2009718	-00090	000191	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0989	L09 %M5 7 \$
%\$												
%2001377	000037	000108	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0990	m01 %N6 6 \$
%2009717	-00101	000212	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0998	m00 %W6 7 \$
%\$												
%2001367	000040	000108	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0999	n01 %N7 6 \$
%2009719	-00093	000194	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09 %W7 7 \$
%\$												

TUB registration: 20091101-HE30/HE30L0NP.PDF /.PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

IOB material: code=rha4ta

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE30/HE30L0NP.PDF> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=1.00; nt=

X-BEG HE20 22.TXT, Separation olv", D65, adapted S												
x100 x	Lab" a	1000 x r			g b			c m y 0			xnr.	pos
001310	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000000	A01	\$
001656	-06620	-00345	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	000000	A02	\$
002284	-00574	-02412	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	000002	A03	\$
003006	-00490	-03576	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	000003	A04	\$
003612	-00573	-04218	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	000004	A05	\$
004166	-00778	-04673	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	000005	A06	\$
004437	-00804	-04968	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	000006	A07	\$
004606	-01106	-04968	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	000007	A08	\$
004783	-01398	-04971	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	000008	A09	\$
002286	-02759	-01013	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	000009	B01	\$
001924	-01929	-00079	0000	0125	0125	1200	0875	0875	0000	00010	B02	\$
002572	-02347	-01130	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	00011	B03	\$
003451	-02142	-02787	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	00012	B04	\$
004192	-01749	-04052	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	00013	B05	\$
004674	-01539	-04696	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	00014	B06	\$
004780	-01387	-04966	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	00015	B07	\$
004865	-01510	-04962	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	00016	B08	\$
004939	-01659	-04950	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	00017	B09	\$
003275	-01811	-02033	0000	0250	0000	1000	0750	0000	0000	00018	C01	\$
003933	-04730	-01885	0000	0250	0250	1200	0600	0875	0000	00019	C02	\$
003721	-04703	-01875	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	00020	C03	\$
004089	-04734	-00652	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	00021	C04	\$
004627	-04035	-02259	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	00022	C05	\$
005155	-03257	-03731	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	00023	C06	\$
005258	-02508	-04616	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	00024	C07	\$
005255	-02109	-04940	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	00025	C08	\$
005221	-02116	-04936	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	00026	C09	\$
004123	-05189	-002721	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	00027	D01	\$
004111	-05483	-002684	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	00028	D02	\$
004230	-06072	-002564	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	00029	D03	\$
004303	-06394	-001879	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	00030	D04	\$
005070	-06086	-00011	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	00031	D05	\$
005321	-05056	-01677	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	00032	D06	\$
005349												

001598	000423	-002426	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	*00081	J01
001930	000185	-005021	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	*00082	J02
002068	-00414	-01354	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0500	*00083	J03
002577	-000158	-03297	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	*00084	J04
003152	-00256	-03923	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	*00085	J05
003738	-00514	-04406	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	*00086	J06
004178	-00611	-04805	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	*00087	J07
004389	-00734	-04963	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	*00088	J08
004600	-01088	-04947	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	*00089	J09
001808	-000195	000174	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	*00090	K01
001578	000000	000016	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0500	*00091	K02
002435	-01051	-01682	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0500	*00092	K03
003254	-01177	-02818	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	*00093	K04
003879	-01242	-03887	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	*00094	K05
004420	-01260	-04579	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0500	*00095	K06
004701	-01275	-04919	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0500	*00096	K07
004800	-01385	-04931	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	*00097	K08
005068	-01518	-05127	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	*00098	K09
003155	-03302	002000	0125	0250	0000	0875	1000	0000	0000	*00099	L01
003134	-02860	000934	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	*00100	L02
002989	-02295	-00236	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0500	*00101	L03
003744	-03062	-01373	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	*00102	L04
004237	-02697	-02806	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	*00103	L05
004831	-02665	-03726	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0500	*00104	L06
005066	-02305	-04456	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0500	*00105	L07
005208	-01996	-04895	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	*00106	L08
005281	-02135	-04888	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	*00107	L09
004086	-05039	002717	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	*00108	M01
004050	-05246	-02455	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0500	*00109	M02
004064	-04882	-001626	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0500	*00110	M03
004029	-04150	-002009	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	*00111	M04
004943	-05129	-00900	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	*00112	M05
005326	-04676	-02101	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	*00113	M06
005379	-03958	-03107	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	*00114	M07
005421	-03086	-04153	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	*00115	M08
005050	-02396	-04863	0125	0375	10						

001750	001825	000181	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	001602	S01
001765	002070	-02314	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	001603	S02
002206	000827	-03323	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	001604	S03
002326	000103	-03012	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	001605	S04
002767	-00054	-03517	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	001606	S05
003340	-00208	-04126	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	001607	S06
003829	-00452	-04502	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	001608	S07
004420	-00485	-04891	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	001609	S08
004422	-00766	-04916	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	001610	S09
001970	001452	001065	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	001701	T01
002110	001573	-00310	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	001702	T02
002228	000646	-02357	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0500	001703	T03
003078	-00244	-03692	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	001704	T04
003600	-00426	-04239	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	001705	T05
004109	-00586	-04669	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	001706	T06
004402	-00737	-04923	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	001707	T07
004601	-01030	-04919	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	001708	T08
004631	-00531	-04925	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	001709	T09
002651	-00579	001998	0250	0020	0000	0750	0750	1000	0000	001800	U00
002791	-00569	001848	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	001801	U02
002555	-00097	-00056	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	001802	U03
003259	-00906	-01596	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	001803	U04
004240	-01107	-02705	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	001804	U05
004680	-01325	-03543	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	001805	U06
004995	-01461	-04302	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	001806	U07
005180	-01454	-04670	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	001807	U08
005612	-01737	-04431	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	001808	U09
004067	-03875	002966	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	001809	V01
004132	-03772	002836	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	001900	V02
004073	-02360	000846	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	001901	V03
003734	-01891	-00329	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	001902	V04
004684	-02293	-01368	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	001903	V05
005123	-02242	-02490	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	001904	V06
005391	-02293	-03150	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	001905	V07
005665	-02154	-04148	0250	0375	0875	0750	0625	0125	0000	001906	V08
005963</											

TUB-test chart HE30; Relative Elementary Colour System CIE
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: -> olv* setrgbcolor
```


N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE30/HE30L0NP.PDF> /.PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

002327	002618	000712	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	002869	003511	001378	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	003333	004382	001829	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10
002357	003156	-01421	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	002889	004100	-00994	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	003300	004889	-00285	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11
002511	003220	-03800	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	002926	003970	-02944	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	003285	004781	-02378	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12
002850	001209	-04420	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	002833	003269	-04196	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	003190	004408	-03366	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13
002939	000317	-03967	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	003168	001269	-04863	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	003098	002938	-04233	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14
003121	-00147	-03873	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	003287	000322	-04436	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	003385	001003	-04849	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15
003531	-00259	-04350	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	003507	-00158	-04424	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	003559	000339	-04774	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16
003916	-00356	-04641	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	003755	-00348	-04522	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	003843	-00187	-04727	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17
004248	-00467	-04945	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	004033	-00360	-04238	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	004006	-00327	-04802	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18
002455	002563	001457	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	002913	003555	002334	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	003393	004328	002722	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10
002598	002960	001714	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	002980	004127	000165	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	003463	004779	000580	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11
002689	003333	-02903	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	003055	004293	-02171	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	003490	005233	-01657	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12
003032	001721	-04025	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	003061	003776	-03715	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	003466	004692	-03082	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13
003436	000338	-04548	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003184	002044	-04539	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	003311	003485	-03833	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14
003750	-00217	-04559	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	003623	000521	-04842	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	003313	001903	-04516	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15
004073	-00389	-04826	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	003865	-00204	-04682	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	003735	000401	-04936	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16
004382	-00694	-04913	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	004172	-00377	-04904	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	004093	-00173	-04887	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17
004511	-00947	-04932	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	004274	-00538	-04945	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	004202	-00356	-04920	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18
002904	001730	002101	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	003124	003688	002507	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	003610	004523	003207	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10
003306	001291	001877	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	003418	003329	002159	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	003647	004043	002430	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11
003489	001280	-00439	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	003726	002905	-00264	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$	003895	004614	-00134	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12
003527	000543	-02284	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	003873	-00373	-03840	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	003931	005000	-03373	0625	0250	0375	0375	0750	0750	0000	%0426	U13
003949	-00273	-03799	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	003803	001552	-03840	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	003755	003950	-03542	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14
004254	-00572	-04496	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	003968	-00230	-04766	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	003715	002008	-04214	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15
004614	-00881	-04826	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004255	-00409	-04898	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	003968	000313	-04781	0625	0250	0500	0375	0750	0250	0000	%0429	U16
004821	-01124	-04789	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004489	-00741	-04855	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	004257	-00406	-04886	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17
005154	-01575	-04728	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004764	-01183	-04854	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	004455	-00749	-04880	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18
004145	-00881	-003650	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004110	001114	003512	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	004187	002962	003657	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	U19
004318	-00944	-003655	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	004257	001034	003694	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11	\$	004333	003041	003888	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V10
004171	-00643	-001520	0375	0375	0250	0625	0625	0750																													

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

003783	005152	002027	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003717	005535	000396	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003706	005930	-01456	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003597	005490	-02583	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003338	004201	-03450	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003256	002695	-04205	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003420	000951	-04917	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003706	000332	-04935	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003952	000000	-04997	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003787	005063	002954	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003835	005464	001054	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003866	006075	-00981	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003751	005685	-02411	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003590	004580	-03149	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003360	003226	-03946	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003325	001819	-04618	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003716	000383	-04962	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004073	-00251	-04972	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004026	005294	003813	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003910	005114	002707	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004154	005865	000419	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004148	006107	-01931	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
003976	004639	-02950	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
003706	003299	-03704	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
003601	001995	-04376	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003946	000356	-04820	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004275	-00490	-04914	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004399	004752	004194	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004305	005110	004187	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004414	005065	002436	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005193	004270	-00239	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004854	004591	-02327	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004369	003274	-03312	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004261	001709	-04075	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004388	000216	-04542	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004594	-00728	-04800	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005425	002560	005254	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005447	002614	005278	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005690	002488	003565	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005806	002516	001712	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006059	002551	-00449	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005655	002907	-02518	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005456	001252	-03324	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005266	-00157	-04059	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005568	-01092	-04190	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005650	000490	006479	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005691	000475	006473	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006643	000410	005493	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006696	000478	003384	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006692	000689	001937	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006592	001273	-00517	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006541	000622	-01981	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006748	-00594	-03030	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007013	-01255	-03975	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007715	-01227	-007709	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007689	-01234	-007661	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007675	-01243	-007320	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007715	-01237	-005134	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007646	-01132	-003527	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007516	-00806	001926	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007371	000016	000444	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008100	-00855	-01277	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008357	-01124	-01742	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008192	-02972	-007560	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008159	-03028	-007499	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008110	-03112	-006891	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008140	-03009	-005319	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008131	-02839	-003805	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008186	-02598	-002602	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008471	-02031	-001449	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008513	-01626	-000177	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008382	-01384	-00989	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007191	-04150	-006011	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
007215	-04130	-005737	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007347	-03933	-005068	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
007445	-03646	-003633	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007662	-03258	-002903	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007900	-02866	-002307	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008352	-02244	-001809	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008434	-01961	-001995	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008354	-01725	-000774	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004211	005843	002275	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004193	006212	000907	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004304	006819	-00586	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004272	006723	-01586	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003976	005822	-02270	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003534	003961	-03542	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003365	002405	-04374	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003604	000847	-04895	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003932	-00026	-04875	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004252	005778	003499	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004266	006156	001355	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004330	006750	-00288	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004395	006844	-01426	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004149	005981	-02104	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
003750	004416	-03175	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003382	003140	-04019	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003465	001643	-04611	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
003860	000176	-04962	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004412	005915	004237	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004311	005770	002795	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%058		

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

009710	-00001	-00004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009042	-00883	-00263	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008482	-01525	-00199	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007928	-02153	-00186	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007327	-02833	-00135	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006785	-03518	-00181	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006259	-04393	-00081	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005918	-05094	-00054	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005776	-05549	-001074	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009002	-001032	-00209	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008606	-000009	-00011	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008667	-01360	-000025	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007932	-02206	-00060	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007325	-02863	-00020	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006901	-03391	-00016	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006317	-04268	-000235	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005853	-05116	-000481	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005678	-05632	-001142	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008273	-001970	-00249	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008010	-001158	-00369	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007631	-000013	-00072	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007531	-01453	-00139	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007204	-02551	-00010	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006945	-03305	-00065	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006291	-04332	-000257	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005743	-05263	-000506	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005460	-05986	-001257	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007348	-003151	-00054	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007370	-002457	-00280	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006956	-001175	-00499	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006525	-000802	-00123	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006404	-01602	-00234	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006223	-02723	-00156	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
006015	-04221	-000160	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005415	-05921	-000659	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005133	-06700	-001677	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006330	-004556	-000375	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006437	-003996	-00215	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006182	-002488	-00492	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005748	-001193	-00484	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005138	-00003	-00119	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005205	-01707	-00388	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005037	-03135	-00139	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
005038	-05882	-000732	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
005000	-07195	-002175	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005375	-006089	-000778	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005364	-005709	-000328	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005165	-004267	-00261	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004835	-002753	-00442	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004437	-001269	-00468	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
003796	-00006	-00120	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003817	-01947	-00407	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004046	-04237	-000125	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
004297	-06486	-001715	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
004816	-006097	-001167	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004658	-006682	-000878	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004119	-005843	-000349	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
003679	-004634	-00143	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003488	-003064	-00474	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003315	-001382	-00449	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
002672	-00008	-00091	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003131	-02289	-00381	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003348	-04593	-001094	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004809	-006793	-002024	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004197	-005994	-001320	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003744	-005348	-001006	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003281	-004739	-000628	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
002814	-004004	-000167	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002515	-003021	-00208	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002328	-001653	-00403	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001734	-000008	-00001	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002227	-02026	-00018	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004745	-006662	-002666	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004093	-005683	-002329	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003675	-004988	-002095	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003228	-004293	-001889	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002729	-003451	-001326	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002220	-002605	-000704	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001923	-002052	-000088	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001718	-000472	-00320	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001373	-00003	-000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009706	-000001	-00004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009079	-00610	-00848	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008461	-01012	-01615	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
007682	-01480	-02522	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
007045	-01744	-03229	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
006284	-01776	-03871	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
005534	-01808	-04537	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
004963	-01885	-04852	0125	0250	0250	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
004717	-01384	-04865	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
009636	-00663	-001845	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008773	-000015	-00006	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008341	-00743	-01141	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007682	-01244	-02327	0625	0625	0625	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006872	-01435	-03249	0500	0500	0500	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
005950	-01629	-04096	0375	0375	0375	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
005104	-01517	-04721	0250	0250	0250	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004801	-01406	-04910	0125	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
004591	-01096	-04934	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
005953	-01032	-03229	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
008887	-00663	-001545	0875	0875	0875	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$

%BEG HE20_22.TXT, Separation olv*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004769 006669 002539 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009166 -01468 009360 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005845 -06228 004195 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005809 -05556 000989 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004783 -01398 -04971 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003596 000907 -04791 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001310 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009707 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004745 006662 002666 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009166 -01462 009334 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005830 -06167 004011 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005776 -05549 001074 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004717 -01384 -04968 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003541 000942 -04801 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001308 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009703 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%BEG HE20.22.TXT, Separation olv*, D65 adapted \$		%100 x LAB*a		1000 x (r g b c m y θ)		%nr. pos \$																				
001278	-00015	000025	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	000510	000017	000004	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	
001479	-00008	000030	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009165	000007	000013	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$	
002442	-00013	-00055	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009701	-00006	000008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$	
003637	-00010	-00101	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	001441	000005	000033	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$	
004998	000001	-00097	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001309	000012	000026	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$	
006466	000007	-00096	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	001758	000012	000004	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$	
007659	000014	-00065	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	002299	000000	-00062	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$	
008770	000015	-00012	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	002835	-00002	-00082	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$	
009723	000004	-00093	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	003457	000003	-00098	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$	
001263	-00013	000010	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	004123	000007	-00092	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$	
001515	-00004	000034	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	004741	000007	-00069	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$	
002423	-00008	-00072	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005514	000006	-00082	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$	
003615	-00003	-00106	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006288	000008	-00075	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$	
004997	-00002	-00109	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	006882	000012	-00059	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$	
006472	000007	-00096	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007483	000011	-00031	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$	
007684	000013	-00057	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008025	000018	-00010	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$	
008786	000014	-00009	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008506	000013	000013	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$	
009726	-00003	-00007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009107	000009	000019	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$	
001281	-00010	000025	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009718	000000	-00005	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$	
001534	-00004	000028	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	001239	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	
002442	-00009	-00060	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009724	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$	
003651	-00004	-00101	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004738	006601	002910	1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$	
004990	000004	-00100	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005774	-05804	001409	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$	
006480	000004	-00087	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	009160	-01449	009548	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$	
007685	000010	-00052	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	004730	-01409	-04992	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$	
008801	000010	-00006	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005755	-06480	004188	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1078	n26	\$	
009733	-00010	000010	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	003598	000923	-04853	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	%1079	n27	\$	
001292	-00006	000015	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	%\$													
001502	-00005	000026	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%004738	006601	002910	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%1074	l26	%03 0 0
002517	-00011	-00069	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%009160	-01449	009548	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%1076	m26	%Y3 1 2
003683	-00009	-00105	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%005755	-06480	004188	%#1000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	%L3 2 3
005814	-00002	-00101	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%005774	-05804	001409	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3 4	
006495	000003	-00097	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%004730	-01409	-04992	%#1000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4 5
007729	000012	-00057	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%003598	000923	-04853	%#1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	%1079	n27	%M3 5 6	
008829	000015	-00006	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%003239	000000	000000	%#1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1072	k26	%N3 6 7
009727	-00001	-00010	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%001274	000000	000000	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%W3 7 8	
001450	000000	000017	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$	%\$													
001345	000003	000021	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%001278	-00015	000025	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0972	k01	%N4 6 7
001709	000006	-00014	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%009723	-00004	-00003	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%W4 7 8
002324	000000	-00070	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$	%\$													
002832	-00003	-00096	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	%001263	-00013	000010	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0981	l01	%N5 6 7
003463	000006	-00102	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%009726	-00003	-00007	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%W5 7 8
004083	000009	-00100	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$	%\$													
004759	000010	-00079	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%001281	-00010	000025	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0990	m01	%N6 6 7
005509	000009	-00086	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%009733	-00010	000010	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%W6 7 8
006273	000005	-00072	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$	%\$													
006933	000009	-00066	0666	0666	0666	0																				

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE30/HE30L0NP.PDF> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=1.00; nt=0.18; nx=1.00

[illegible]

TUB-test chart HE30; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: -> oly* setrgbcolor
```

11UB registration: 20091101-HE30/HE30LONP.PDF.PS 11UB material: code=rhataita
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

002399	002797	000952	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$
002411	003124	-01170	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$
002501	002832	-03651	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$
002761	000593	-04440	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$
002845	-00255	-04099	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$
003201	-00725	-03931	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$
003414	-00944	-04433	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$
003790	-01101	-04737	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$
004111	-01281	-05058	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$
002533	002798	001685	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$
002667	003063	000807	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$
002711	003119	-02699	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$
002973	001249	-03981	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$
003325	-00348	-04611	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$
003629	-00937	-04648	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$
003940	-01174	-04932	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$
004242	-01514	-05033	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$
004366	-01792	-05064	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$
002966	002012	002281	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$
003357	001559	002049	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$
003511	001326	-00263	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$
003293	000331	-02210	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$
003854	-00811	-03825	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$
004131	-01284	-04584	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$
004475	-01685	-04943	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$
004680	-01935	-04911	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$
005007	-02401	-04862	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$
004165	-00556	-003709	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$
004337	-00617	003710	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$
004178	-00464	001621	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$
003854	000003	000001	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$
004582	-01067	-01581	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$
005124	-01444	-02587	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$
005433	-01792	-03400	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$
005616	-02244	-04116	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$
006189	-02374	-03947	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$
005120	-03277	-03817	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D10 \$
005192	-03417	-03907	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11 \$
005211	-03215	-002901	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12 \$
005148	-02130	000656	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13 \$
005088	-01791	-00366	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14 \$
005856	-02356	-01147	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15 \$
006083	-02436	-02208	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16 \$
006499	-02841	-03225	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17 \$
006559	-02591	-03717	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18 \$
005429	-04807	003641	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10 \$
005592	-04963	003733	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11 \$
005765	-05389	003613	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12 \$
006068	-03782	001699	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13 \$
006089	-03276	000816	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14 \$
006137	-02849	-00069	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15 \$
006731	-03266	-00755	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16 \$
006673	-03176	-01816	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17 \$
006553	-02943	-02912	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18 \$
005682	-05421	003661	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10 \$
005784	-05532	003698	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11 \$
005805	-05437	003450	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12 \$
006354	-04465	002142	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13 \$
006528	-04126	001514	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14 \$
006704	-03809	000964	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15 \$
006758	-03530	-00019	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16 \$
006730	-03418	-00803	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17 \$
006480	-03406	-01970	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18 \$
005856	-05499	003871	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10 \$
005816	-05599	003848	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11 \$
005899	-05465	003499	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12 \$
006328	-04571	002401	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13 \$
006469	-04307	001895	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14 \$
006605	-04055	001445	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15 \$
006728	-03792	000842	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16 \$
006794	-03550	000040	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17 \$
006475	-03760	-00888	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18 \$
005861	-05505	003945	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10 \$
005961	-05358	003925	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11 \$
005965	-05328	003461	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12 \$
006433	-04445	002502	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13 \$
006440	-04407	002150	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14 \$
006491	-04264	001699	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15 \$
006595	-04862	001298	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16 \$
006685	-03854	000779	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17 \$
006647	-03708	-00091	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18 \$
002971	003738	001668	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$
002930	004128	-00567	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$
002966	003767	-02698	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$
002812	002831	-04064	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$
003066	000566	-04909	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$
003179	-00345	-04498	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$
003390	-00853	-04507	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$
003402	-01072	-04670	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$
003090	-01149	-04833	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$
003023	003832	002609	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$
003086	004255	000503	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$
003124	004196	-01872	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$
003072	003456	-03518	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$
003116	001482	-04502	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$
003508	-00212	-04908	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$
003740	-00948	-04774	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$
004038	-01175	-05012	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$
004135	-01357	-05062	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$
003230	003663	002769	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$
003521	003618	002430	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$
003789	003044	-00196	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$
003651	003275	-02865	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$
003750	001147	-03780	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$
003851	-00487	-04834	0500	0250	0625	0500	0750				

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

003935	005409	002419	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	%0486	A19	\$
003865	005675	000825	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003838	005904	-01023	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003691	005360	-02218	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003370	003951	-03211	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003217	002249	-04169	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003311	000229	-04970	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003583	-00433	-05017	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$
003818	-00900	-05192	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003942	005364	-003321	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003987	005658	001475	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004009	006090	-00526	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003854	005577	-02027	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003642	-004385	-02870	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003348	002869	-03795	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003249	001241	-04598	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003594	-00385	-05043	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003938	-01060	-05080	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004193	005628	-004176	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004066	005410	-003084	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004309	006015	000067	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004273	006052	-01503	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004033	004480	-02657	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
003704	003001	-03533	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
003541	001503	-04324	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003831	-00364	-04884	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004138	-01298	-05025	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004551	005130	-004514	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004468	005474	-004528	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004565	005372	-002817	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005290	004391	-006114	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004923	003614	-02006	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004377	003510	-03116	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004206	001282	-04008	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004283	-00420	-04584	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004459	-01514	-04906	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005529	003931	-005439	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005552	003987	-005466	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005782	002902	-003801	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005883	002803	-001977	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006109	002608	-00178	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005674	002769	-02293	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005416	000938	-03226	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005172	-00696	-04075	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005451	-01733	-04256	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006627	001005	-006556	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006659	000990	-006551	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006705	000897	-006601	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006744	000848	-003549	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006731	000942	-002127	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006612	001267	-00304	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006518	000438	-01845	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006676	-00985	-02995	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006925	-01699	-03071	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007759	-00694	-007697	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007733	-00704	-007651	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007717	-00719	-007318	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007705	-00732	-00750	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007664	-00802	-003630	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007524	-00620	-002059	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007372	-00822	-000132	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008061	-01056	-01170	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008303	-01393	-01660	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008203	-02408	-007463	0750	0750	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008168	-02464	-007399	0750	0750	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008114	-02562	-006802	0750	0750	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008136	-02531	-005285	0750	0750	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008117	-02461	-003808	0750	0750	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008165	-02323	-002628	0750	0750	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008448	-01882	-001515	0750	0750	0875	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008480	-01629	-000260	0750	0750	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008336	-01541	-00909	0750	0750	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007168	-03619	-005862	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
007190	-03607	-005596	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007321	-03443	-004957	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
007413	-03255	-003573	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007630	-02936	-002878	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007870	-02607	-002312	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008328	-02052	-001860	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008407	-01850	-001163	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008315	-01755	-00003	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004384	006112	-002710	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004365	006389	-001379	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004474	006866	-00076	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004423	006692	-01104	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004086	005734	-01872	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003556	003701	-03322	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003315	001930	-04302	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003304	001930	-04302	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003492	000277	-05074	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004430	006101	-003906	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004440	006367	-001821	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004503	006826	-000218	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004462	006283	-00931	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004267	005913	-01690	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
003796	004222	-02908	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003365	002775	-03879	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003385	001064	-04598	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
003733	-00601	-05050	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004598	006264	-04633	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004485	006070	-003217	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L	

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

009711	-00071	000192	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009019	-00963	-00135	0875	1000	1000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008445	-01576	-00121	0750	1000	1000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007878	-02185	-00155	0625	1000	1000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007264	-02848	-00154	0500	1000	1000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006707	-03523	-00246	0375	1000	1000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006169	-04356	-00305	0250	1000	1000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005824	-04992	-00308	0125	1000	1000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005681	-05375	-00309	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009021	-00108	000021	1000	0875	0875	0000	0000	0000	%0738	c01	\$
008608	-00041	000197	0875	0875	0875	0000	0000	0000	%0739	c02	\$
008638	-01388	000119	0750	0875	0875	0000	0000	0000	%0740	c03	\$
007885	-02205	000091	0625	0875	0875	0000	0000	0000	%0741	c04	\$
007264	-02848	000002	0500	0875	0875	0000	0000	0000	%0742	c05	\$
006829	-03368	-00037	0375	0875	0875	0000	0000	0000	%0743	c06	\$
006232	-04207	000128	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0744	c07	\$
005757	-05021	000326	0125	0875	0875	0000	0000	0000	%0745	c08	\$
005583	-05449	000062	0000	0875	0875	0000	0000	0000	%0746	c09	\$
008312	-02002	000015	1000	0750	0750	0000	0000	0000	%0747	d01	\$
008030	001139	-00145	0875	0750	0750	0000	0000	0000	%0748	d02	\$
007632	-00032	000103	0750	0750	0750	0000	0000	0000	%0749	d03	\$
007497	-01483	-00065	0625	0750	0750	0000	0000	0000	%0750	d04	\$
007148	-02543	-00009	0500	0750	0750	0000	0000	0000	%0751	d05	\$
006875	-03278	000018	0375	0750	0750	0000	0000	0000	%0752	d06	\$
006205	-04269	000146	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0753	d07	\$
005644	-05166	000343	0125	0750	0750	0000	0000	0000	%0754	d08	\$
005361	-05787	001058	0000	0750	0750	0000	0000	0000	%0755	d09	\$
007417	003267	000261	1000	0625	0625	0000	0000	0000	%0756	e01	\$
007420	002517	000000	0875	0625	0625	0000	0000	0000	%0757	e02	\$
006974	001159	-00286	0750	0625	0625	0000	0000	0000	%0758	e03	\$
006525	-00033	000040	0625	0625	0625	0000	0000	0000	%0759	e04	\$
006306	-01624	-00182	0500	0625	0625	0000	0000	0000	%0760	e05	\$
006162	-02720	-00176	0375	0625	0625	0000	0000	0000	%0761	e06	\$
005930	-04184	000052	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0762	e07	\$
005308	-05810	000482	0125	0625	0625	0000	0000	0000	%0763	e08	\$
005029	-06452	001442	0000	0625	0625	0000	0000	0000	%0764	e09	\$
006441	004754	000756	1000	0500	0500	0000	0000	0000	%0765	f01	\$
006525	004120	000134	0875	0500	0500	0000	0000	0000	%0766	f02	\$
006230	002538	-00223	0750	0500	0500	0000	0000	0000	%0767	f03	\$
005767	001202	-00283	0625	0500	0500	0000	0000	0000	%0768	f04	\$
005138	-00017	000030	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0769	f05	\$
005162	-01731	-00357	0375	0500	0500	0000	0000	0000	%0770	f06	\$
004970	-03116	-00194	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0771	f07	\$
004934	-05762	000537	0125	0500	0500	0000	0000	0000	%0772	f08	\$
004585	-06891	001912	0000	0500	0500	0000	0000	0000	%0773	f09	\$
005536	006307	001243	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0774	g01	\$
005508	005892	000770	0875	0375	0375	0000	0000	0000	%0775	g02	\$
005263	004389	000093	0750	0375	0375	0000	0000	0000	%0776	g03	\$
004892	002831	-00172	0625	0375	0375	0000	0000	0000	%0777	g04	\$
004458	001306	-00278	0500	0375	0375	0000	0000	0000	%0778	g05	\$
003796	000000	000015	0375	0375	0375	0000	0000	0000	%0779	g06	\$
003770	-01952	-00406	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0780	g07	\$
003963	-04182	000006	0125	0375	0375	0000	0000	0000	%0781	g08	\$
004200	-06232	001484	0000	0375	0375	0000	0000	0000	%0782	g09	\$
005059	007117	001685	1000	0250	0250	0000	0000	0000	%0783	h01	\$
004789	006867	001383	0875	0250	0250	0000	0000	0000	%0784	h02	\$
004273	005991	000091	0750	0250	0250	0000	0000	0000	%0785	h03	\$
003902	004752	000228	0625	0250	0250	0000	0000	0000	%0786	h04	\$
003554	003149	-00198	0500	0250	0250	0000	0000	0000	%0787	h05	\$
003340	001440	-00265	0375	0250	0250	0000	0000	0000	%0788	h06	\$
002673	000021	000031	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0789	h07	\$
003078	-02281	-00407	0125	0250	0250	0000	0000	0000	%0790	h08	\$
003276	-04390	000957	0000	0250	0250	0000	0000	0000	%0791	h09	\$
005006	007056	002529	1000	0125	0125	0000	0000	0000	%0792	i01	\$
004366	006209	001777	0875	0125	0125	0000	0000	0000	%0793	i02	\$
003893	005543	001424	0750	0125	0125	0000	0000	0000	%0794	i03	\$
003409	004907	001010	0625	0125	0125	0000	0000	0000	%0795	i04	\$
002918	004137	000503	0500	0125	0125	0000	0000	0000	%0796	i05	\$
002587	003128	000063	0375	0125	0125	0000	0000	0000	%0797	i06	\$
002360	001733	-00213	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0798	i07	\$
001737	000065	000112	0125	0125	0125	0000	0000	0000	%0799	i08	\$
002185	-01949	-00030	0000	0125	0125	0000	0000	0000	%0800	i09	\$
004943	006958	003155	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0801	j01	\$
004261	005959	002756	0875	0000	0000	0000	0000	0000	%0802	j02	\$
003823	005253	002479	0750	0000	0000	0000	0000	0000	%0803	j03	\$
003355	004548	002229	0625	0000	0000	0000	0000	0000	%0804	j04	\$
002820	003677	001619	0500	0000	0000	0000	0000	0000	%0805	j05	\$
002992	002788	000951	0375	0000	0000	0000	0000	0000	%0806	j06	\$
001974	002176	000305	0250	0000	0000	0000	0000	0000	%0807	j07	\$
001726	000522	-00192	0125	0000	0000	0000	0000	0000	%0808	j08	\$
001375	000059	000110	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0809	j09	\$
009707	-00068	000192	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009052	-00771	-00710	0875	1000	0000	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
008412	-01263	-01529	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
007604	-01858	-02502	0625	0625	1000	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006943	-02241	-03261	0500	0500	0000	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
006163	-02391	-03947	0375	0375	1000	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
005391	-02587	-04663	0250	0250	1000	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
004606	-02555	-05068	0125	0125	1000	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
004566	-02262	-05119	0000	0000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009647	-00518	002010	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0819	c10	\$
008775	-00039	000182	0875	0875	0875	0000	0000	0000	%0820	c11	\$
008306	-00928	-01027	0750	0750	0875	0000	0000	0000	%0821	c12	\$
007613	-01581	-02288	0625	0625	0875	0000	0000	0000	%0822	c13	\$
006777	-01912	-03269	0500	0500	0875	0000	0000	0000	%0823	c14	\$
005825	-02280	-04182	0375	0375	0875	0000	0000	0000	%0824	c15	\$
004958	-02326	-04854	0250	0250	0875	0000	0000	0000	%0825	c16	\$
004648	-02265	-05058	0125	0125	0875	0000	0000	0000	%0826	c17	\$
004443	-01939	-05072	0000	0000	0875	0000	0000	0000	%0827	c18	\$
005952	-00757	003371	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0828	d10	\$
008896	-00509	001702	0875	0875	0750	0000	0000	0000	%0829	d11	\$
007783	-00035	000115	0750	0750	0750	0000	0000	0000	%0830	d12	\$
007174	-00947	-01211	0625	0625	0750	0000	0000	0000	%0831	d13	\$
006346	-01465	-02430	0500	0500	0750	0000	0000	0000	%0832	d14	\$
005431	-01797	-03440	0375	0375	0750	0000	0000	0000	%0833	d15	\$
004847	-02178	-04428	0250	0250	0750	0000	0000	0000	%0834	d16	\$
004583	-02097	-05032	0125	0125	0750	0000	0000	0000	%0835	d17	\$
004273	-01555	-05040	0000	0000	0750	0000	0000	0000	%0836	d18	\$
009501	-00831	004505	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0837	e10	\$

%BEG HE20_22.TXT, Separation olv*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004967 006956 003029 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009212 -00871 009324 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005773 -05763 003948 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005712 -05398 000812 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004629 -02284 -05122 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003492 000222 -04831 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001313 000054 000099 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009708 -00066 000205 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004943 006958 003155 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009218 -00866 009293 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005757 -05709 003771 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005681 -05376 000899 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004562 -02262 -05119 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003438 000263 -04837 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001311 000063 000109 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009704 -00068 000196 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE30/HE30L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE20.22.TXT, Separation olv*, D50, not adapted \$									
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y θ)									
%nr. pos \$									
001280	000041	000111	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001482	000046	000119	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000
002443	000016	000045	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000
003638	-00003	000015	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000
004998	-00010	000038	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000
006466	-00024	000058	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000
007659	-00029	000105	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000
008772	-00036	000172	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000
009724	-00058	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
001265	000041	000006	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001518	000050	000123	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000
002423	000028	000028	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000
003616	000010	000118	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000
004997	-00024	000026	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000
006472	-00024	000058	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000
007685	-00030	000112	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000
008788	-00038	000175	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000
009726	-00067	000188	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
001284	000046	000111	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001536	000049	000118	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000
002443	000019	000040	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000
003651	000002	000016	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000
004990	-00007	000035	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000
006480	-00026	000067	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000
007686	-00032	000117	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000
008802	-00041	000178	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000
009734	-00073	000205	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
001295	000049	000102	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001504	000048	000116	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000
002517	000015	000032	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000
003683	-00004	000012	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000
005014	-00015	000034	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000
006495	-00028	000057	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000
007730	-00031	000114	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000
008830	-00036	000179	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000
009728	-00067	000185	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
001452	000053	000105	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001348	000060	000109	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000
001711	000052	000078	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000
002325	000028	000029	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000
002832	000015	000010	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000
003463	000016	000013	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000
004084	000010	000023	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000
004760	000005	000053	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000
005509	-00008	000055	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000
006274	-00020	000079	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000
006934	-00024	000094	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000
007449	-00021	000131	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000
008008	-00022	000159	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000
008553	-00029	000178	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000
009137	-00042	000186	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000
009713	-00059	000183	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
001565	000056	000100	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001409	000060	000110	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000
001792	000057	000096	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000
002274	000035	000042	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000
002818	000019	000016	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000
003441	000035	000014	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000
004062	000011	000034	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000
004703	000008	000042	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000
005472	-00005	000042	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000
006243	-00011	000064	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000
006881	-00016	000088	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000
007455	-00018	000122	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000
007970	-00018	000154	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000
008505	-00027	000171	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000
009143	-00043	000193	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000
009712	-00057	000180	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
001476	000059	000112	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
001383	000068	000114	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000
001722	000058	000096	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000
002245	000037	000049	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000
002838	000024	000019	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000
003419	000014	000015	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000
004022	000014	000033	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000
004727	000006	000055	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000
005497	-00004	000048	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000
006215	-00013	000076	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000
006845	-00013	000091	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000
007447	-00020	000133	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000
008028	-00020	000160	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE30/HE30L0NP.PDF> / PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.00

TUB registration: 20091101-HE30/HE30L.ONP.PDF/.PS TUB material: code=rha4ta
 application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

[illegible]

TUB-test chart HE30; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R $\rightarrow$ LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->oly* setrgbcolor
```

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

002399	002757	000839	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002411	003085	-01284	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002501	002795	-03766	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002761	000559	-04558	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002845	-00288	-04128	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003201	-00755	-04052	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003414	-00968	-04559	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003790	-01120	-04067	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
004111	-01205	-05193	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002533	002761	001570	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002667	003028	-00929	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002711	003084	-02817	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002973	001218	-04101	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003325	-00373	-04736	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003629	-00959	-04777	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003940	-01191	-05065	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004242	-01527	-05170	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004366	-01803	-05202	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002966	001981	-002160	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003357	001534	001923	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003511	001302	-00390	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003293	000304	-02335	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003854	-00829	-03967	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004131	-01298	-04719	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004475	-01694	-05083	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004680	-01941	-05053	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
005007	-02403	-05008	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004165	-00570	003573	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004337	-00628	003572	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004178	-00477	001485	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003854	-00014	-00130	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004582	-01074	-01722	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005124	-01443	-02735	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005433	-01768	-03551	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005916	-02232	-04273	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
006189	-02358	-04108	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005120	-03277	-003670	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005192	-03416	-003759	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005211	-03213	-002752	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005148	-02130	-000508	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005088	-01792	-00514	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005856	-02345	-01304	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006083	-02422	-02367	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006499	-02821	-03390	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006559	-02570	-03882	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005429	-04802	-003490	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005592	-04956	-003584	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005765	-05380	-003458	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006068	-03768	-001540	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006089	-03262	-000657	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006137	-02834	-00229	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006731	-03242	-00923	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006673	-03154	-01984	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006553	-02922	-03078	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005682	-05413	-003506	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
005784	-05522	-003542	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005805	-05446	-003292	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006354	-04447	-001970	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006528	-04106	-001348	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006704	-03786	-000796	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006758	-03506	-00187	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006730	-03395	-00971	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006480	-03386	-02135	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
005856	-05479	-003714	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
005816	-05589	-003692	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005899	-05453	-003242	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006328	-04554	-002338	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006469	-04287	-001730	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006605	-04033	-001279	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006728	-03768	-000674	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006794	-03526	-001278	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006475	-03740	-01053	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
005861	-05494	-003788	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
005961	-05346	-003767	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005965	-05315	-003303	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006433	-04426	-002338	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006440	-04388	-001986	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006491	-04244	-001534	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006595	-04040	-001131	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006685	-03831	-000611	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006647	-03685	-00258	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002971	003707	-001547	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002930	004096	-00687	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002966	003736	-02818	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002812	002798	-04182	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003066	000537	-05022	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003179	-00373	-04621	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003390	-00878	-04633	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003402	-01003	-04633	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003090	-01165	-05065	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003023	003802	-002488	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003086	004226	-000381	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003124	004167	-01994	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003072	003427	-03640	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003116	001453	-04624	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003508	-00235	-05036	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003740	-00968	-04904	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
004038	-01191	-05146	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004135	-01371	-05197	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003230	003636	-002645	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003521	003595	-002302	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003789	003025	-00										

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE30/HE30L0NP.PDF /.PS>
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003935	005392	002286	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004384	006102	002572	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004967	006954	002884	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0648	S19	\$	
003865	005657	000693	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004365	006379	001241	0875	0000	0000	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004967	007143	001841	1000	0000	0125	0000	0875	1000	0875	1000	0875	1000	%0649	S20	\$
003831	005886	-01154	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004474	006857	-00215	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004961	007356	001111	1000	0000	0250	0000	0750	1000	0750	0000	%0650	S21	\$		
003698	005339	-02348	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004423	006682	-01243	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004982	007512	000231	1000	0000	0375	0775	1000	0625	0000	%0651	S22	\$			
003370	003926	-03336	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004086	005720	-02096	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004937	007544	-00434	1000	0000	0500	0500	0000	0500	0000	%0652	S23	\$			
003217	002222	-04293	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003556	003678	-03459	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004472	007557	-01786	1000	0000	0625	0000	0625	1000	0375	0000	%0653	S24	\$		
003311	000203	-05094	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003315	001904	-04427	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003736	003479	-03436	1000	0000	0750	0000	0750	1000	0250	0000	%0654	S25	\$		
003583	-00455	-05146	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	003434	001906	-05074	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003423	001882	-04308	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$			
003818	-00919	-05234	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	003807	-00840	-05205	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	003492	000198	-04958	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$			
003942	005347	003188	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	004430	006091	003767	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	004983	006863	003942	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$			
003987	005642	001342	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004440	006357	001682	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004997	007042	002411	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$			
004009	006075	-00660	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004503	006817	000078	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004982	007238	001382	1000	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0659	T21	\$			
003854	005559	-02159	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004462	006814	-01070	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004948	007453	000552	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$			
003642	004364	-02999	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004267	005901	-01827	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005005	007571	-00235	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$			
003348	002844	-03921	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	003796	004203	-03039	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004933	006921	-00843	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$			
003249	001214	-04722	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	003365	002750	-04005	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	003975	004193	-02913	1000	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0663	T25	\$			
003594	-00407	-05172	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	003385	001039	-04724	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	003602	002520	-03918	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$			
003938	-01077	-05213	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	003733	-00621	-05180	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	003546	000784	-04703	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$			
004193	005614	004040	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	004598	006257	-004492	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004948	006931	004571	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$			
004066	005395	002959	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	004485	006061	003077	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	004987	006881	003707	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$			
004309	006003	000729	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	004868	006877	001229	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005054	007122	001540	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$			
004273	006040	-01640	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	004868	006877	001229	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005044	007271	000743	1000	0250	0375	0000	0750	0750	0000	%0669	U22	\$			
004033	004465	-02792	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	004875	007105	-00609	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005044	007271	000743	1000	0250	0375	0000	0750	0750	0000	%0669	U22	\$			
003704	002981	-03662	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	004862	005927	-01639	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005149	007314	-01666	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$			
003541	001480	-04452	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	004864	006422	-01639	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0590	L24	\$	005149	007314	-01666	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$			
003831	-00382	-05015	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	004823	002888	-03661	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	004446	004903	-02312	1000	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0671	U25	\$			
004138	-01312	-05161	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	003821	001161	-04388	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	004042	002833	-03573	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0672	U26	\$			
004551	005122	004373	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	004030	-00603	-04941	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	003980	001089	-04336	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0673	U27	\$			
004468	005465	004388	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	004853	006219	004871	0875																									

009711	-00002	-00004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	009694	0000001	000009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0801	b10	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
009019	-00905	-00325	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$	009717	0004061	-00876	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	%0811	b11	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
008445	-01527	-00305	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$	007498	000767	-01809	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0812	b12	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
007878	-02145	-00333	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$	006144	000832	-02847	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0813	b13	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
007264	-02810	-00325	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$	005202	000963	-03501	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0814	b14	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
006707	-03501	-00412	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$	004453	001115	-03994	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0815	b15	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
006169	-04343	-00194	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$	003853	001122	-04376	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0816	b16	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
005824	-04985	-00232	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$	003534	000678	-04729	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0817	b17	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
005681	-05371	-00074	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$	003438	000233	-04968	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
009021	-00166	-00168	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	0000	%0738	c01	\$	009956	-00093	000474	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0819	c10	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
008608	-00010	-00012	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	%0739	c02	\$	008731	000014	-000005	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0820	c11	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
008638	-01336	-00066	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0740	c03	\$	007983	0004005	-01534	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000


```
%BEG HE20_22.TXT, Separation olv*, D50, adapted $
%100 x LAB*a      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
%z004967 006954 002884 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009212 -00812 009125 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005773 -05754 003792 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005712 -05389 000657 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004629 -02290 -05264 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003492 000198 -04958 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001313 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009708 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004943 006952 003008 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009218 -00805 009102 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005757 -05703 003616 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005681 -05371 000744 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004562 -02274 -05263 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003438 000233 -04968 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001311 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009704 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

