

003485 002893 000530 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0243 A10 \$
 003448 003223 -00313 0375 0000 0125 0625 1000 0875 0000 %0244 A11 \$
 003372 003091 -01053 0375 0000 0250 0625 1000 0750 0000 %0245 A12 \$
 003210 001813 -01719 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000 %0246 A13 \$
 003304 001483 -02626 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000 %0247 A14 \$
 003525 001191 -03398 0375 0000 0625 0625 1000 0375 0000 %0248 A15 \$
 003648 001316 -04112 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000 %0249 A16 \$
 003498 001359 -04520 0375 0000 0875 0625 1000 0125 0000 %0250 A17 \$
 003507 001127 -04620 0375 0000 1000 0625 1000 0000 0000 %0251 A18 \$
 003758 002037 001431 0375 0125 0000 0625 0875 1000 0000 %0252 B10 \$
 003913 001898 000490 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0253 B11 \$
 003927 002242 -00504 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000 %0254 B12 \$
 003729 001276 -01050 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000 %0255 B13 \$
 003571 000859 -02262 0375 0125 0500 0625 0875 0500 0000 %0256 B14 \$
 004012 000546 -02740 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000 %0257 B15 \$
 004264 000448 -03268 0375 0125 0750 0625 0875 0250 0000 %0258 B16 \$
 004183 000647 -04280 0375 0125 0875 0625 0875 0125 0000 %0259 B17 \$
 003883 000704 -04532 0375 0125 1000 0625 0875 0000 0000 %0260 B18 \$
 004223 000811 002041 0375 0250 0000 0625 0750 1000 0000 %0261 C10 \$
 004208 001079 001170 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000 %0262 C11 \$
 004259 001132 000330 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0263 C12 \$
 004155 000741 -00407 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000 %0264 C13 \$
 004115 000359 -01532 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000 %0265 C14 \$
 004554 000001 -02072 0375 0250 0625 0625 0750 0375 0000 %0266 C15 \$
 004858 -00146 -02574 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000 %0267 C16 \$
 005024 -00191 -03448 0375 0250 0875 0625 0750 0125 0000 %0268 C17 \$
 004529 000042 -04356 0375 0250 1000 0625 0750 0000 0000 %0269 C18 \$
 004777 -00156 002790 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0270 D10 \$
 004711 -00032 001870 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0271 D11 \$
 004613 000127 001094 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0272 D12 \$
 004521 000249 000216 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0273 D13 \$
 004847 000023 -04288 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0274 D14 \$
 005236 00315 -01446 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0275 D15 \$
 005579 -00573 -02005 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %0276 D16 \$
 005833 -00735 -02721 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0277 D17 \$
 005898 -00964 -03682 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0278 D18 \$
 005413 -01080 003523 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000 %0279 D19 \$
 005273 -01017 002425 0375 0500 0125 0625 0500 0875 0000 %0280 E11 \$
 005167 -00909 001290 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000 %0281 E12 \$
 005048 -00472 000392 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000 %0282 E13 \$
 005035 -00332 -00074 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0283 E14 \$
 005009 -01065 -01100 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000 %0284 E15 \$
 005933 -01210 -01892 0375 0500 0750 0625 0500 0250 0000 %0285 E16 \$
 006219 -01349 -02581 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000 %0286 E17 \$
 005632 -01598 -03397 0375 0500 1000 0625 0500 0000 0000 %0287 E18 \$
 005689 -02237 003901 0375 0625 0000 0625 0375 1000 0000 %0288 F10 \$
 005736 -02234 002403 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000 %0289 F11 \$
 005618 -01218 001395 0375 0625 0250 0625 0375 0750 0000 %0290 F12 \$
 005762 -01667 000576 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000 %0291 F13 \$
 005689 -01467 -00031 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000 %0292 F14 \$
 005729 -01322 -00718 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0293 F15 \$
 006273 -01834 -01599 0375 0625 0750 0625 0375 0250 0000 %0294 F16 \$
 006644 -01962 -02366 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000 %0295 F17 \$
 006834 -01898 -03211 0375 0625 1000 0625 0375 0000 0000 %0296 F18 \$
 005872 -03858 004564 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000 %0297 G10 \$
 006058 -03208 002561 0375 0750 0125 0625 0500 0875 0000 %0298 G11 \$
 005989 -03249 001553 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000 %0299 G12 \$
 006195 -03222 000602 0375 0750 0375 0625 0250 0500 0000 %0300 G13 \$
 006206 -02388 000210 0375 0750 0500 0625 0250 0500 0000 %0301 G14 \$
 006247 -02226 000330 0375 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0302 G15 \$
 006260 -01980 -01083 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0303 G16 \$
 006807 -02466 -01912 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000 %0304 G17 \$
 006877 -02158 -02964 0375 0750 1000 0625 0250 0000 0000 %0305 G18 \$
 006435 -04876 005019 0375 0875 0000 0625 0125 0000 0000 %0306 H10 \$
 006408 -04613 003127 0375 0875 0125 0625 0125 0875 0000 %0307 H11 \$
 006434 -04321 001856 0375 0875 0250 0625 0125 0750 0000 %0308 H12 \$
 006844 -03464 001105 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000 %0309 H13 \$
 006866 -03292 000482 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000 %0310 H14 \$
 006854 -03095 -00103 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000 %0311 H15 \$
 006841 -02792 -00526 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000 %0312 H16 \$
 006831 -02580 -01301 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0313 H17 \$
 006850 -02445 -02457 0375 0875 1000 0625 0125 0000 0000 %0314 H18 \$
 006396 -05170 004870 0375 1000 0000 0625 0000 1000 0000 %0315 I10 \$
 006412 -05017 003406 0375 1000 0125 0625 0000 0875 0000 %0316 I11 \$
 006281 -05029 002413 0375 1000 0250 0625 0000 0750 0000 %0317 I12 \$
 006867 -03842 001241 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000 %0318 I13 \$
 006901 -03639 000647 0375 1000 0500 0625 0000 0500 0000 %0319 I14 \$
 006959 -03329 -00044 0375 1000 0625 0000 0000 0375 0000 %0320 I15 \$
 006989 -03279 -00623 0375 1000 0750 0625 0000 0250 0000 %0321 I16 \$
 006929 -02935 -01275 0375 1000 0875 0625 0000 0125 0000 %0322 I17 \$
 006885 -02742 -01800 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0323 I18 \$

003729 003688 000998 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0324 J10 \$
 003674 004051 000102 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000 %0325 J11 \$
 003591 004195 -00673 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000 %0326 J12 \$
 003525 003514 -01359 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000 %0327 J13 \$
 003335 002525 -02065 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0328 J14 \$
 003262 002436 -03069 0500 0000 0625 0500 1000 0375 0000 %0329 J15 \$
 003131 002720 -04115 0500 0000 0750 0500 1000 0250 0000 %0330 J16 \$
 003172 002705 -04155 0500 0000 0875 0500 1000 0125 0000 %0331 J17 \$
 003206 001962 -04448 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0332 J18 \$
 003941 002946 001754 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000 %0333 K10 \$
 004184 002642 000801 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0334 K11 \$
 004146 002887 -00179 0500 0125 0250 0500 0875 0750 0000 %0335 K12 \$
 004132 002880 -00860 0500 0125 0375 0500 0875 0625 0000 %0336 K13 \$
 003832 001954 -01541 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0337 K14 \$
 003847 001694 -02577 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000 %0338 K15 \$
 003938 001465 -03414 0500 0125 0750 0500 0875 0250 0000 %0339 K16 \$
 003796 001733 -04188 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000 %0340 K17 \$
 003584 001662 -04359 0500 0125 1000 0500 0875 0000 0000 %0341 K18 \$
 004544 001772 002411 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000 %0342 L10 \$
 004486 001853 001672 0500 0250 0125 0500 0750 0875 0000 %0343 L11 \$
 004623 001604 000631 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0344 L12 \$
 004652 001931 -00352 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000 %0345 L13 \$
 004334 001318 -01813 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000 %0346 L14 \$
 004242 000945 -02157 0500 0250 0625 0500 0750 0375 0000 %0347 L15 \$
 004545 000784 -02700 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000 %0348 L16 \$
 004640 000704 -03792 0500 0250 0875 0500 0750 0125 0000 %0349 L17 \$
 004347 000847 -04184 0500 0250 1000 0500 0750 0000 0000 %0350 L18 \$
 005087 000671 003262 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000 %0351 M10 \$
 005040 000818 002238 0500 0375 0125 0500 0625 0875 0000 %0352 M11 \$
 005046 000911 001364 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000 %0353 M12 \$
 005069 000932 000423 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0354 M13 \$
 004822 000827 -00364 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0355 M14 \$
 004928 000827 -01498 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000 %0356 M15 \$
 005152 000184 -02202 0500 0375 0750 0500 0625 0250 0000 %0357 M16 \$
 005454 000072 -02900 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000 %0358 M17 \$
 005399 -00071 -03701 0500 0375 1000 0500 0625 0000 0000 %0359 M18 \$
 005698 -00285 -00406 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0360 N10 \$
 005656 -00127 002886 0500 0500 0125 0500 0875 0000 %0361 N11 \$
 005562 -00087 001989 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0362 N12 \$
 005522 -00007 001184 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0363 N13 \$
 005488 000205 000350 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0364 N14 \$
 005897 000036 -00447 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0365 N15 \$
 006227 -00348 -01387 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0366 N16 \$
 006430 -00521 -02191 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0367 N17 \$
 006347 -00998 -03021 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0368 N18 \$
 006342 -01242 004973 0500 0625 0000 0500 0375 1000 0000 %0369 O10 \$
 006306 -01161 003628 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000 %0370 O11 \$
 006239 -01132 002535 0500 0625 0250 0500 0375 0750 0000 %0371 O12 \$
 006107 -01029 001444 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000 %0372 O13 \$
 006084 -00581 000414 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0373 O14 \$
 006080 -00334 -00108 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0374 O15 \$
 006623 -01073 -01161 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000 %0375 O16 \$
 006882 -01326 -02101 0500 0625 0875 0500 0375 0125 0000 %0376 O17 \$
 007213 -01493 -02729 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000 %0377 O18 \$
 006494 -02337 005853 0500 0750 0000 0500 0250 1000 0000 %0378 P10 \$
 006697 -02126 003682 0500 0750 0125 0500 0250 0875 0000 %0379 P11 \$
 006643 -02235 002674 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000 %0380 P12 \$
 006498 -02187 000779 0500 0750 0375 0500 0250 0625 0000 %0381 P13 \$
 006715 -01726 000706 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000 %0382 P14 \$
 006710 -01543 000053 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000 %0383 P15 \$
 006756 -01471 -00526 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0384 P16 \$
 007257 -01931 -01808 0500 0750 0875 0500 0250 0125 0000 %0385 P17 \$
 007351 -01757 -02704 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000 %0386 P18 \$
 006718 -03667 005815 0500 0875 0000 0500 0125 1000 0000 %0387 Q10 \$
 006942 -03586 004180 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000 %0388 Q11 \$
 006910 -03327 002584 0500 0875 0250 0500 0125 0750 0000 %0389 Q12 \$
 006935 -03261 001677 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000 %0390 Q13 \$
 007243 -02615 000745 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0391 Q14 \$
 007390 -02503 000346 0500 0875 0625 0500 0125 0375 0000 %0392 Q15 \$
 007303 -02315 -00250 0500 0875 0750 0500 0125 0250 0000 %0393 Q16 \$
 007254 -02066 -01140 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0394 Q17 \$
 007345 -01848 -02461 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000 %0395 Q18 \$
 006801 -04549 005508 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0396 R10 \$
 006888 -04434 004687 0500 1000 0125 0500 0000 0875 0000 %0397 R11 \$
 006884 -04170 002829 0500 1000 0250 0500 0000 0750 0000 %0398 R12 \$
 006930 -03861 001747 0500 1000 0375 0500 0000 0625 0000 %0399 R13 \$
 007484 -02941 000913 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000 %0400 R14 \$
 007510 -02777 000418 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000 %0401 R15 \$
 007494 -02548 -00382 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000 %0402 R16 \$
 007436 -02308 -01214 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000 %0403 R17 \$
 007353 -02194 -01659 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0404 R18 \$

003886 004410 001500 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0405 S10 \$
 003789 004641 000563 0625 0000 0125 0375 1000 0875 0000 %0406 S11 \$
 003768 004889 -00417 0625 0000 0250 0375 1000 0750 0000 %0407 S12 \$
 003696 005008 -01136 0625 0000 0375 0375 1000 0625 0000 %0408 S13 \$
 003595 004147 -01721 0625 0000 0500 0375 1000 0500 0000 %0409 S14 \$
 003247 003288 -02444 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0410 S15 \$
 003229 003334 -03353 0625 0000 0750 0375 1000 0250 0000 %0411 S16 \$
 002962 003368 -03861 0625 0000 0875 0375 1000 0125 0000 %0412 S17 \$
 002975 002756 -04209 0625 0000 1000 0375 1000 0000 0000 %0413 S18 \$
 003946 004123 002267 0625 0125 0000 0375 0875 1000 0000 %0414 T10 \$
 004449 003290 001178 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0415 T11 \$
 004393 003507 000352 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000 %0416 T12 \$
 004381 003850 -00520 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000 %0417 T13 \$

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/HE31/HE31L0NA.TXT> /PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003985	005364	001954	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003873	005509	001054	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	0000	%0487	A20	\$
003859	005780	000034	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	0000	%0488	A21	\$
003838	006035	-000884	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	0000	%0489	A22	\$
003627	005516	-01503	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	0000	%0490	A23	\$
003267	004698	-02131	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	0000	%0491	A24	\$
002969	004145	-02777	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	%0492	A25	\$
002893	003905	-03405	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0493	A26	\$
002878	003545	-03904	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$
004057	005361	003133	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	0000	0000	%0495	B10	\$
004652	004102	001703	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0496	B20	\$
004588	004295	000853	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$
004561	004756	-00129	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$
004368	005068	-01054	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$
003993	004180	-01772	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$
003685	003366	-02395	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$
003403	003769	-03557	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$
003268	003179	-03906	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$
004793	003884	004069	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$
004805	003672	002694	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$
005338	002937	001407	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$
005267	003211	-000551	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$
005155	003748	-00507	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$
004722	003468	-01372	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$
004282	002659	-01994	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$
004076	003033	-03502	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$
003689	002606	-03952	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$
005400	002622	005061	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	0000	%0513	D19	\$
005548	002315	003216	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	0000	%0514	D20	\$
005496	002561	002333	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	0000	%0515	D21	\$
005853	002018	001368	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0516	D22	\$
005820	002518	000172	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	0000	%0517	D23	\$
005536	002609	000771	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	0000	%0518	D24	\$
004970	002077	-01430	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	%0519	D25	\$
004834	002237	-03038	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	0000	%0520	D26	\$
004495	001697	-03717	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
005974	001642	006017	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0000	0000	%0522	E19	\$
006175	001275	003819	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	0000	%0523	E20	\$
006156	001374	002977	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	0000	%0524	E21	\$
006187	001410	002237	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	0000	%0525	E22	\$
006310	001412	001126	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0526	E23	\$
006212	002001	-001616	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	0000	%0527	E24	\$
005633	001502	-01098	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	%0528	E25	\$
005630	001170	-02437	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	0000	%0529	E26	\$
005629	000804	-03176	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
006450	000628	006572	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	0000	0000	%0531	F19	\$
006731	000385	004507	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	0000	%0532	F20	\$
006756	000398	003601	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	0000	%0533	F21	\$
006727	000474	002940	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	0000	%0534	F22	\$
006700	000602	002078	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	0000	%0535	F23	\$
006727	000794	000877	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0536	F24	\$
006441	000879	-00533	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	%0537	F25	\$
006464	000514	-01750	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	0000	%0538	F26	\$
007035	-00160	-02421	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
007353	-00494	005745	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	0000	%0540	G19	\$
007390	-00489	005484	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	0000	%0541	G20	\$
007389	-00434	004361	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	0000	%0542	G21	\$
007341	-00400	003567	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0543	G22	\$
007299	-00284	002750	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0544	G23	\$
007319	-00197	001709	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	%0545	G24	\$
007279	000252	004047	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0546	G25	\$
007538	-00244	-00810	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0547	G26	\$
008415	-00952	-01392	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
008615	-01414	008954	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	0000	0000	%0549	H19	\$
008253	-01445	006756	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0000	0000	%0550	H20	\$
008150	-01410	005250	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0000	0000	%0551	H21	\$
008094	-01509	004359	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0000	0000	%0552	H22	\$
008007	-01486	003081	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0000	0000	%0553	H23	\$
007866	-01356	002272	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0000	0000	%0554	H24	\$
007918	-00984	000759	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	%0555	H25	\$
008004	-00987	-00160	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0556	H26	\$
008459	-01137	-01340	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
008819	-02413	008868	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0000	0000	%0558	I19	\$
008682	-02418	007342	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	0000	0000	%0559	I20	\$
008649	-02475	005713	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	0000	0000	%0560	I21	\$
008486	-02583	004812	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	0000	0000	%0561	I22	\$
008431	-02525	003694	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	0000	0000	%0562	I23	\$
008421	-02314	002420	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	0000	0000	%0563	I24	\$
008679	-01724	001095	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	0000	%0564	I25	\$
008441	-01586	000094	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	0000	0000	%0565	I26	\$
008570	-01277	-00985	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004291	005913	002244	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	0000	%0567	J19	\$
004235	006044	001513	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	0000	0000	%0568	J20	\$
004206	006305	000495	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	0000	0000	%0569	J21	\$
004176	006579	-00463	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	0000	0000	%0570	J22	\$
004086	006339	-01354	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	0000	0000	%0571	J23	\$
003718	005763	-01821	0875	0000	0625	0125	10							

009711	-00103	000228	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009049	-00799	-00468	0875	1000	1000	00125	0000	0000	%0730	b02	\$
008584	-01132	-00924	0750	1000	1000	00250	0000	0000	%0731	b03	\$
008010	-01639	-01283	0625	1000	1000	00375	0000	0000	%0732	b04	\$
007419	-02064	-01990	0500	1000	1000	00500	0000	0000	%0733	b05	\$
006911	-02515	-01954	0375	1000	1000	00625	0000	0000	%0734	b06	\$
006352	-03195	-01969	0250	1000	1000	00750	0000	0000	%0735	b07	\$
005854	-03755	-02105	0125	1000	1000	00875	0000	0000	%0736	b08	\$
005588	-04041	-02198	0000	1000	1000	00900	0000	0000	%0737	b09	\$
008179	-006420	000670	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
008522	000008	000280	0875	0875	0875	00125	0125	0125	%0739	c02	\$
008197	-00872	-00206	0750	0875	0875	00250	0125	0125	%0740	c03	\$
007757	-01274	-00560	0625	0875	0875	00375	0125	0125	%0741	c04	\$
007259	-01996	-01163	0500	0875	0875	00500	0125	0125	%0742	c05	\$
006826	-02419	-01400	0375	0875	0875	00625	0125	0125	%0743	c06	\$
006361	-03037	-01493	0250	0875	0875	00750	0125	0125	%0744	c07	\$
005984	-03873	-01671	0125	0875	0875	00875	0125	0125	%0745	c08	\$
005493	-04369	-01949	0000	0875	0875	00900	0125	0125	%0746	c09	\$
008606	001091	000870	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
007834	000716	000711	0875	0750	0750	00125	0250	0250	%0748	d02	\$
007474	000233	000280	0750	0750	0750	00250	0250	0250	%0749	d03	\$
007055	-00463	-00184	0625	0750	0750	00375	0250	0250	%0750	d04	\$
006716	-01374	-00605	0500	0750	0750	00500	0250	0250	%0751	d05	\$
006271	-01859	-01158	0375	0750	0750	00625	0250	0250	%0752	d06	\$
005834	-02430	-01338	0250	0750	0750	00750	0250	0250	%0753	d07	\$
005564	-03327	-01543	0125	0750	0750	00875	0250	0250	%0754	d08	\$
005337	-04807	-01778	0000	0750	0750	00900	0250	0250	%0755	d09	\$
007990	001788	001188	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
007409	001229	001113	0875	0625	0625	00125	0375	0375	%0757	e02	\$
006939	000818	000676	0750	0625	0625	00250	0375	0375	%0758	e03	\$
006413	000259	000234	0625	0625	0625	00375	0375	0375	%0759	e04	\$
006058	-00323	-00117	0500	0625	0625	00500	0375	0375	%0760	e05	\$
005746	-01275	-00781	0375	0625	0625	00625	0375	0375	%0761	e06	\$
005367	-01963	-01078	0250	0625	0625	00750	0375	0375	%0762	e07	\$
004996	-02635	-01367	0125	0625	0625	00875	0375	0375	%0763	e08	\$
004986	-04422	-01595	0000	0625	0625	00900	0375	0375	%0764	e09	\$
007349	002502	001828	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
006870	001841	001536	0875	0500	0500	00125	0500	0500	%0766	f02	\$
006388	001372	001111	0750	0500	0500	00250	0500	0500	%0767	f03	\$
005938	000926	000590	0625	0500	0500	00375	0500	0500	%0768	f04	\$
005408	000174	000342	0500	0500	0500	00500	0500	0500	%0769	f05	\$
005104	-00321	-00077	0375	0500	0500	00625	0500	0500	%0770	f06	\$
004794	-01363	-00741	0250	0500	0500	00750	0500	0500	%0771	f07	\$
004626	-02138	-00978	0125	0500	0500	00875	0500	0500	%0772	f08	\$
004371	-03086	-01183	0000	0500	0500	00900	0500	0500	%0773	f09	\$
006447	003874	002137	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
006223	002808	001766	0875	0375	0375	00125	0625	0625	%0775	g02	\$
005805	001975	001364	0750	0375	0375	00250	0625	0625	%0776	g03	\$
005410	001518	000942	0625	0375	0375	00375	0625	0625	%0777	g04	\$
004968	000921	000431	0500	0375	0375	00500	0625	0625	%0778	g05	\$
004531	000222	000203	0375	0375	0375	00625	0625	0625	%0779	g06	\$
004261	-00376	-00088	0250	0375	0375	00750	0625	0625	%0780	g07	\$
004054	-01453	-00555	0125	0375	0375	00875	0625	0625	%0781	g08	\$
003962	-02241	-00832	0000	0375	0375	00900	0625	0625	%0782	g09	\$
005737	005022	002599	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
005594	003714	002088	0875	0250	0250	00125	0750	0750	%0784	h02	\$
005234	002923	001412	0750	0250	0250	00250	0750	0750	%0785	h03	\$
004944	002328	001416	0625	0250	0250	00375	0750	0750	%0786	h04	\$
004447	001634	000626	0500	0250	0250	00500	0750	0750	%0787	h05	\$
004134	001159	000280	0375	0250	0250	00625	0750	0750	%0788	h06	\$
003806	000368	000059	0250	0250	0250	00750	0750	0750	%0789	h07	\$
003769	-00462	-00185	0125	0250	0250	00875	0750	0750	%0790	h08	\$
003562	-01618	-00582	0000	0250	0250	00900	0750	0750	%0791	h09	\$
004941	006472	002789	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
004844	004949	002280	0875	0125	0125	00125	0875	0875	%0793	i02	\$
004508	004021	001750	0750	0125	0125	00250	0875	0875	%0794	i03	\$
004215	003354	001231	0625	0125	0125	00375	0875	0875	%0795	i04	\$
003962	002628	000797	0500	0125	0125	00500	0875	0875	%0796	i05	\$
003780	001849	000460	0375	0125	0125	00625	0875	0875	%0797	i06	\$
003476	001287	000064	0250	0125	0125	00750	0875	0875	%0798	i07	\$
003059	000201	000050	0125	0125	0125	00875	0875	0875	%0799	i08	\$
003196	-00568	-00195	0000	0125	0125	00900	0875	0875	%0800	i09	\$
004380	006209	002609	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
004149	005824	002412	0875	0000	0000	00125	1000	1000	%0802	j02	\$
003820	005329	002123	0750	0000	0000	00250	1000	1000	%0803	j03	\$
003625	004586	001593	0625	0000	0000	00375	1000	1000	%0804	j04	\$
003534	003652	000969	0500	0000	0000	00500	1000	1000	%0805	j05	\$
003328	002899	000561	0375	0000	0000	00625	1000	1000	%0806	j06	\$
003126	002062	000188	0250	0000	0000	00750	1000	1000	%0807	j07	\$
002884	001074	-00039	0125	0000	0000	00875	1000	1000	%0808	j08	\$
002691	000044	-00172	0000	0000	0000	00900	1000	1000	%0809	j09	\$
009712	-00098	000223	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009031	-00544	-00656	0875	0875	0875	00125	0000	0000	%0811	b11	\$
008531	-00888	-01274	0750	0750	0750	00250	0000	0000	%0812	b12	\$
007557	-01000	-02251	0625	0625	0625	00375	0000	0000	%0813	b13	\$
006713	-00960	-03802	0500	0500	0500	00500	0000	0000	%0814	b14	\$
005908	-00976	-03649	0375	0375	0375	00625	0000	0000	%0815	b15	\$
005266	-01047	-04233	0250	0250	0250	00750	0000	0000	%0816	b16	\$
004854	-01118	-04575	0125	0125	0125	00875	0000	0000	%0817	b17	\$
004573	-01123	-04797	0000	0000	0000	00900	0000	0000	%0818	b18	\$
008658	-00648	001730	1000	1000	0875	0000	0125	0000	%0819	c10	\$
008715	000022	000208	0875	0875	0875	00125	0125	0000	%0820	c11	\$
008714	-00270	-00718	0750	0750	0750	00250	0125	0000	%0821	c12	\$
007280	-00482	-01389	0625	0625	0625	00375	0125	0000	%0822	c13	\$
006492	-00527	-02157	0500	0500	0500	00500	0125	0000	%0823	c14	\$
005859	-00723	-02709	0375	0375	0375	00625	0125	0000	%0824	c15	\$
005429	-00990	-03306	0250	0250	0250	00750	0125	0000	%0825	c16	\$
004854	-01090	-03707	0125	0125	0125	00875	0125	0000	%0826	c17	\$
004512	-01119	-04619	0000	0000	0750	0000	0125	0000	%0827	c18	\$
009517	-00854	002845	1000	1000	0750	0000	0250	0000	%0828	d10	\$
008609	-00169	001498	0875	0875	0750	00125	0125	0000	%0829	d11	\$
007592	000224	000260	0750	0750	0750	00250	0250	0000	%0830	d12	\$
006888	-00091	-00546	0625	0625	0750	00375	0375	0000	%0831	d13	\$
006251	-00353	-01364	0500	0500	0500	00500	0250	0000	%0832	d14	\$
005504	-00525	-02067	0375	0375	0750	00625	0625	0000	%0833	d15	\$
005053	-00768	-02566	0250	0250	0750	00750	0250	0000	%0834	d16	\$
004699	-00944	-03013	0125	0125	0750	00875	0875	0000	%0835	d17	\$
004303	-01198	-03722	0000	0000	0750	00900	0250	0000	%0836	d18	\$
009362	-00876										

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

%BEG HE21_22.TXT, Separation cmy0*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004519 006127 002467 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008941 -01093 007864 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005508 -06661 002462 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005583 -04242 -02002 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004651 -01073 -04757 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003238 004694 -02889 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002468 000038 -00123 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009706 -00097 000229 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004380 006209 002609 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008948 -01106 007942 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005486 -06556 002166 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005588 -04041 -02198 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004579 -01123 -04797 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003203 004669 -02893 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002599 000039 -00162 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009710 -00101 000227 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE31/HE31L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE21.22.TXT, Separation cmy0*, D65, not adapted S		%100 x LAB*		1000 x (r g b		c m y 0)		%nr.		pos \$																		
00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00000	00972	k01	\$	000388	000000	000323	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	
002374	000056	-00126	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	00973	k02	\$	000010	-00077	000240	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$	
002773	000194	000078	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	00974	k03	\$	000693	-00095	000227	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$	
003567	000373	000098	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	00975	k04	\$	002638	000041	-00178	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$	
004354	000265	000218	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	00976	k05	\$	002851	000149	-00069	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$	
005389	000210	000323	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	00977	k06	\$	003043	000204	000069	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$	
006476	000245	000239	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	00978	k07	\$	003417	000288	000067	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$	
007506	000246	000267	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	00979	k08	\$	003776	000386	000086	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$	
008641	000026	000208	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	00980	k09	\$	004209	000338	000152	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$	
009708	000111	000220	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00981	l01	\$	004618	000312	000256	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$	
002419	000049	-00128	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	00982	l02	\$	005204	000297	000299	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$	
002802	000189	000062	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	00983	l03	\$	005674	000258	000275	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$	
003586	000365	000083	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	00984	l04	\$	006254	000280	000237	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$	
004357	000252	000207	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	00985	l05	\$	006760	000248	000287	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$	
005404	000208	000302	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	00986	l06	\$	007301	000272	000314	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$	
006535	000243	000235	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	00987	l07	\$	007789	000181	000290	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$	
007577	000248	000273	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	00988	l08	\$	008325	000010	000327	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$	
008620	000050	000222	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	00989	l09	\$	008891	-00072	000227	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$	
009698	-00107	000223	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00990	m01	\$	009687	-00095	000213	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$	
002343	000033	-00122	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	00991	m02	\$	002399	000035	-00169	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	
002777	000185	000069	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	00992	m03	\$	004920	-00101	000215	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$	
003562	000360	000083	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	00993	m04	\$	004291	000137	002763	1000	1000	1000	0000	0000	0000	1000	%1074	l26	\$	
004305	000242	000223	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	00994	m05	\$	005637	-04780	-01626	%0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
005326	000193	000326	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	00995	m06	\$	008886	-01064	008266	1000	1000	1000	0000	0000	0000	1000	%1076	m26	\$	
006473	000220	000242	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	00996	m07	\$	004496	-01127	-04888	%0000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%1077	m27	\$
007529	000215	000292	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	00997	m08	\$	005421	-00619	002563	%0000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%1078	n26	\$
008647	000023	000231	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0000	0000	0000	00998	m09	\$	003104	004801	-03074	%0000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%1079	n27	\$
009721	-00113	000232	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00999	n01	\$	0004291	006137	002763	%1000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0
002308	000033	-00112	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	00999	n01	\$	0008886	-01064	008266	%1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%1076	m26	%Y3 1
002798	000179	000089	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	10000	n02	\$	0005421	-00619	002563	%0000	1000	0000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2
003594	000345	000107	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	10001	n03	\$	0005637	-04780	-01626	%0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3
004314	000245	000248	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	10002	n04	\$	0004496	-01127	-04888	%0000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%1077	m27	%W3 4
005328	000179	000347	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	10003	n05	\$	0003104	004801	-03074	%1000	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3 5
006444	000222	000249	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	10004	n06	\$	0002399	000035	-00169	%0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	%N3 6
007515	000232	000285	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	10005	n07	\$	0009720	-00101	000215	%1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%W3 7
008656	000019	000222	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0000	0000	0000	10006	n08	\$	00002554	000044	-00151	%0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5 6
009709	-00096	000201	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	10007	n09	\$	0009702	-00094	000211	%1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%N5 7
002716	000041	-00171	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	10008	k10	\$	00002497	000036	-00149	%0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6 6
002848	000137	-00055	0066	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	0000	10009	k11	\$	0009707	-00099	000209	%1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0998	k09	%N6 7
003079	000208	000072	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	0000	10010	k12	\$	00002473	000037	-00145	%0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	%N7 6
003426	000274	000117	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	0000	0000	10011	k13	\$	0009698	-00095	000207	%1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	%N7 7
003779	000385	000112	0266	0266																								

002914	001915	000355	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	3
002972	002252	-00594	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0500	%0163	S02	3
003000	001229	-01168	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0500	%0164	S03	3
002928	000629	-02142	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	3
003540	000175	-02631	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	3
003831	000213	-03202	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	3
003849	000370	-04137	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	3
003730	000573	-04601	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	3
003726	000529	-04538	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	3
003122	001144	-00108	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	3
003233	001259	-00098	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	3
003333	000782	-00542	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03	3
003279	000234	-01553	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04	3
003772	-00127	-00262	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05	3
004301	-00366	-02471	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06	3
004508	-00404	-02981	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07	3
004683	-00536	-03825	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08	3
004313	-00257	-04065	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09	3
003495	000000	001701	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01	3
003512	000136	000927	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0500	%0181	U02	3
003588	000368	000165	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0182	U03	3
003870	000283	-00458	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04	3
003409	-00436	-01262	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05	3
004781	-00575	-0187	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06	3
005134	-00755	-02495	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07	3
005310	-00898	-03253	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08	3
005266	-00927	-04188	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09	3
004257	-00982	002243	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01	3
004123	-00849	001275	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0500	%0190	V02	3
004103	-00463	000470	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0500	%0191	V03	3
004150	-00689	-00030	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04	3
004565	-01096	-01174	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05	3
005053	-01137	-01869	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06	3
005323	-01254	-02496	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0195	V07	3
005569	-01315	-03141	0250	0375	0875	0750	0625	0125	0000	%0196	V08	3
005873	-01515	-03987	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	%0197	V09	3
004916	-02151	002487	0250	0500	0000	0750	0500	1000	0000	%0198	W01	3
004571	-02077	003636	0250	0500	0125	0750	0500	0875	0000	%0199	W02	3
004778	-01532	000582	0250	0500	0250	0750	0500	0750	0000	%0200	W03	3
004770	-01474	-00005	0250	0500	0375	0750	0500	0625	0000	%0201	W04	3
004783	-01354	-00664	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0202	W05	3
005369	-01779	-01568	0250	0500	0625	0750	0500	0375	0000	%0203	W06	3
005596	-01771	-02345	0250	0500	0750	0750	0500	0250	0000	%0204	W07	3
005917	-01755	-03011	0250	0500	0875	0750	0500	0125	0000	%0205	W08	3
006183	-01830	-03832	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	%0206	W09	3
005201	-03439	002887	0250	0625	0000	0750	0375	1000	0000	%0207	X01	3
005139	-03349	001761	0250	0625	0125	0750	0375	0875	0500	%0208	X02	3
005087	-03245	000777	0250	0625	0250	0750	0375	0750	0000	%0209	X03	3
005050	-02355	000165	0250	0625	0375	0750	0375	0625	0000	%0210	X04	3
005274	-02132	-00424	0250	0625	0500	0750	0375	0500	0000	%0211	X05	3
005406	-01875	-01025	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0212	X06	3
005849	-02175	-01963	0250	0625	0750	0750	0375	0250	0000	%0213	X07	3
006226	-02436	-02684	0250	0625	0875	0750	0375	0125	0000	%0214	X08	3
006410	-02134	-03657	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	%0215	X09	3
005467	-05622	003780	0250	0750	0000	0750	0250	1000	0000	%0216	Y01	3
005383	-04144	001968	0250	0750	0125	0750	0250	0875	0500	%0217	Y02	3
005718	-03334	001087	0250	0750	0250	0750	0250	0750	0500	%0218	Y03	3
005756	-03121	000433	0250	0750	0375	0750	0250	0625	0000	%0219	Y04	3
005768	-02875	-00221	0250	0750	0500	0750	0250	0500	0000	%0220	Y05	3
005855	-02700	-00729	0250	0750	0625	0750	0250	0375	0000	%0221	Y06	3
005832	-02414	-01356	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0222	Y07	3
006287	-02729	-02268	0250	0750	0875	0750	0250	0125	0000	%0223	Y08	3
006095	-02710	-03432	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	%0224	Y09	3
005818	-06309	003971	0250	0875	0000	0750	0125	1000	0000	%0225	Z01	3
005828	-05860	002800	0250	0875	0125	0750	0125	0875	0000	%0226	Z02	3
006390	-04374	001386	0250	0875	0250	0750	0125	0750	0000	%0227	Z03	3
006442	-04294	000816	0250	0875	0375	0750	0125	0625	0000	%0228	Z04	3
006470	-03995	000112	0250	0875	0500	0750	0125	0500	0000	%0229	Z05	3
006477	-03614	-00550	0250	0875	0625	0750	0125	0375	0000	%0230	Z06	3
006351	-03329	-01048	0250	0875	0750	0750	0125	0250	0000	%0231	Z07	3
006346	-03029	-01543	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0232	Z08	3
006291	-02716	-02716	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	%0233	Z09	3
005568	-06501	000130	0250	1000	0000	0750	0000	1000	0000	%0234	A01	3
005605	-06400	000100	0250	1000	0125	0750	0000	0875	0000	%0235	A02	3
006193	-05020	000608	0250	1000	0250	0750	0000	0750	0000	%0236	A03	3
006174	-04794	000830	0250	1000	0375	0750	0000	0625	0000	%0237	A04	3
006262	-04371	000143	0250	1000	0500	0750	0000	0500	0000	%0238	A05	3
006314	-03919	-00708	0250	1000	0625	0750	0000	0375	0000	%0239	A06	3
006248	-03693	-01334	0250	1000	0750	0750	0000	0250	0000	%0240	A07	3
006305	-03428	-01678	0250	1000	0875	0750	0000	0125	0000	%0241	A08	3
006335	-03200	-02006	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0242	A09	3

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/HE31/HE31L0NA.TXT> /PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003448	002874	000604	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	003729	003674	001060	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003886	004398	001554	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$
003448	002874	000604	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	003674	004035	000167	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	003789	004627	000622	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
003372	003069	000973	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	003591	004178	000684	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	003768	004875	000356	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
003210	001788	001631	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	003525	003495	001287	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	003696	004993	001072	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
003304	001461	002543	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	003335	002503	001983	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	003595	004128	001648	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
003520	001173	003325	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	003262	002413	002975	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	003247	003265	002358	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
003648	001308	004045	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	003131	002694	004024	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	003229	003310	003266	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
003498	001340	004446	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$	003172	002089	004312	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	002962	003339	003761	0625	0000	0750	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
003507	001109	004547	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	003206	001937	004360	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	002975	002721	004110	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
003758	002023	001492	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	003941	002936	001806	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	003946	004113	002319	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$
003913	001887	000543	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	004184	002636	000841	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	004449	003289	001205	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
003927	002232	000451	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	004146	002880	000137	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	004393	003505	000832	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
003729	001261	000988	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	004132	002873	000187	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	004381	003848	000489	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
003571	000842	002192	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	003832	001941	001484	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	004204	003387	001309	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
004012	000537	002692	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	003847	001682	002521	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	003865	002616	001968	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
004264	000444	003232	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	003938	001455	003362	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	003908	002389	002895	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
004183	000641	004240	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	003796	001720	004129	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	003537	002666	003802	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
003883	000693	004477	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	003584	001645	004290	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	003361	002296	004074	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
004223	000806	002079	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	004544	001773	002433	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	004618	002701	002935	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
004208	001074	001209	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	004486	001852	001697	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	004646	002831	002108	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
004259	001128	000366	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	004623	001606	000650	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	004980	002425	000938	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$
004155	000735	000366	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	004652	001933	003334	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	005008	002750	000016	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
004115	000352	001488	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	004334	001315	000981	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	004901	002769	000754	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
004554	000002	002050	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	004242	000940	002119	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	004544	001909	001428	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
004858	001139	002567	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	004545	000785	002677	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	004413	001719	002501	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
005024	000181	003449	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004640	000707	003774	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	004114	001997	003783	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
004529	000042	004333	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	004347	000844	004151	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	003924	001735	004012	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
004777	000151	002801	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	005087	000682	003258	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	005223	001655	003900	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$
004711	000028	001884	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	005040	000828	002236	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	005424	001496	002717	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$
004613	000129	001023	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	005046	000921	001362	0500																				

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/HE31/HE31L0NA.TXT> /PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003985	005355	002004	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004291	005090	002279	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004519	006127	002491	1000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$	
003873	005497	001109	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004235	006039	001550	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004512	006298	001716	1000	0000	0000	0125	0000	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003859	005768	000090	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004206	006299	000535	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004522	006601	000819	1000	0000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$	
003838	006022	-00827	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004176	006573	-00422	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004545	006907	-00605	1000	0000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$	
003627	005499	-01436	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004086	006331	-01309	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004533	007025	-00879	1000	0000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$	
003267	004675	-02046	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003718	005748	-01758	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004520	006528	-01357	1000	0000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$	
002969	004117	-02677	0750	0000	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003321	005039	-02341	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003865	005848	-01959	1000	0000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$	
002893	003935	-03352	0750	0000	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	003069	004441	-02867	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003565	005214	-02438	1000	0000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$	
002879	003514	-03800	0750	0000	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	002878	004245	-03336	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	003238	004670	-02803	1000	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$	
004057	005352	003179	0750	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	004330	005718	003317	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	004568	006076	003580	1000	0125	0000	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	I19	\$	
004652	004104	001720	0750	0125	0125	0250	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004942	005073	002185	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004976	006380	002674	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0875	0000	%0658	T20	\$	
004588	004296	000873	0750	0125	0250	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004843	005413	001273	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004927	006804	001639	1000	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0659	T21	\$	
004561	004757	-00108	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	%0498	B22	\$	004809	005810	000172	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004843	007095	000616	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	0000	%0660	T22	\$	
004368	005065	-01022	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	%0499	B23	\$	004716	006137	-00977	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004927	007323	-00460	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	0000	%0661	T23	\$	
003993	004170	-01723	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	%0500	B24	\$	004384	005430	-01569	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004858	006578	-01150	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	0000	%0662	T24	\$	
003685	003350	-02330	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0501	B25	\$	004035	004937	-02159	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004479	005667	-01889	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	0000	%0663	T25	\$	
003403	003749	-03479	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	%0502	B26	\$	003687	004314	-02874	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004085	005015	-02439	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	0000	%0664	T26	\$	
003268	003156	-03821	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	%0503	B27	\$	003419	003852	-03453	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	004375	005439	-02978	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0665	T27	\$	
004793	003890	004079	0750	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	004916	004985	004722	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004904	006223	005088	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	0000	%0666	U19	\$	
004805	003678	002703	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	%0505	C20	\$	004993	004885	003690	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005018	006066	004266	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	0000	%0667	U20	\$	
005338	002952	001391	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0506	C21	\$	005052	004688	002133	0875	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0588	L21	\$	005065	005151	004704	1000	0250	0125	0000	0750	0750	0000	0000	%0668	U21	\$	
005267	003225	000538	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	%0507	C22	\$	005022	004768	-00273	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0589	L22	\$	005078	005105	001300	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	0000	%0669	U22	\$	
005155	003761	-00514	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	%0508	C23	\$	005057	004517	-00605	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0590	L23	\$	005099	005796	000004	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	0000	%0670	U23	\$	
004722	003472	-01358	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	%0509	C24	\$	005303	004646	-01520	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005760	006045	-00890	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	0000	%0671	U24	\$	
004282	002655	-01959	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	%0510	C25	\$	004847	003998	-01847	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005322	005137	-01638	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	0000	%0672	U25	\$	
004076	003025	-03457	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	%0511	C26	\$	004460	003511	-02738	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	004797	004555	-02289	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	0000	%0673	U26	\$	
003689	002591	-03888	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	%0512	C27	\$	004000	003169	-03421	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004262	003954	-02900	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0674	U27	\$	
005408	002639	005042	0750	0375	0000	0000	0																																		

009711	-00002	000001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009049	-00711	-00659	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008584	-01053	-01090	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008010	-01571	-01418	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007419	-02008	-01792	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006911	-02469	-02029	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006352	-03160	-02013	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005854	-03730	-02181	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005588	-04021	-02100	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009179	000511	000471	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008522	000086	000117	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008197	-00801	-00351	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007757	-01212	-00680	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007259	-01943	-01256	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006826	-02375	-01469	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006361	-03002	-01537	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005984	-03845	-01694	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005493	-04351	-01945	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008606	0001171	000703	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007834	000780	000587	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007474	000290	000175	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007055	-00414	-00266	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006716	-01332	-00669	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006271	-01825	-01197	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005834	-02405	-01353	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005564	-03307	-01544	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005337	-04792	-01766	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007990	001856	001054	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007409	001285	001012	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006939	000865	000601	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006413	000295	000187	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006058	-00294	-00144	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005746	-01252	-00701	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005367	-01947	-01000	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004996	-02627	-01336	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004986	-04413	-01563	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007349	002556	001729	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006870	001887	001464	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006388	001408	001066	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005938	000952	000569	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005430	000190	000349	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005104	-00311	-00052	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004794	-01358	-00699	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004626	-02137	-00927	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004371	-03090	-01118	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006447	003911	002089	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006223	002841	001730	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005805	002000	001350	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005410	001535	000950	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004968	000929	000463	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004531	000221	000259	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004261	-00382	-00017	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004054	-01463	-00473	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003962	-02253	-00744	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005737	005045	002500	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005594	003734	002084	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005234	002936	001420	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004815	002233	001086	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004447	001632	000687	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004134	001150	000358	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003806	000353	000155	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003769	-00478	-00087	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003562	-01638	-00472	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004941	006479	002823	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004844	004954	002319	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004508	004019	001807	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004215	003347	001304	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003962	002616	000885	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003780	001833	000557	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003476	001266	000178	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003059	000171	000187	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003196	-00595	-00065	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004380	006205	002673	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004149	005816	002490	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003820	005315	002218	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003625	004567	001699	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003534	003632	001080	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003328	002874	000683	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003126	002034	000321	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002884	001040	000107	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002691	000006	-000115	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009712	000002	-00003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009031	-00456	-00847	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008531	-00810	-01437	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007557	-00941	-02360	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006713	-00917	-03065	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005908	-00950	-03668	0375	0375	1000	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
005266	-01034	-04217	0250	0250	1000	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
004854	-01112	-04530	0125	0250	1000	0875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
004573	-01123	-04743	0000	0250	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009658	-00548	-001505	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008715	000104	000035	0875	0875	0125	0125	0125	0200	0000	%0820	c11	\$
007914	-00204	-00847	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	%0821	c12	\$
007280	-00429	-01483	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006492	-00489	-02208	0500	0500	0500	0500	0125	0000	0000	%0823	c14	\$
005859	-00697	-02716	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
005294	-00976	-03292	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004859	-01084	-03669	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
004512	-01120	-04561	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009517	-00757	-02628	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
008609	-00809	-001331	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829		

%BEG HE21_22.TXT, Separation cmy0*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004519 006127 002491 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008941 -01009 007672 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005508 -06642 002438 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005683 -04220 -02035 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004651 -01070 -04740 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003238 004670 -02803 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002468 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009706 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004380 006205 002673 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008948 -01020 007756 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005486 -06538 002170 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005588 -04021 -02199 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004579 -01123 -04743 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003203 004642 -02764 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002599 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009710 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE31/HE31L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE21.22.TXT, Separation cmy0*, D65, adapted S
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
002374 000020 000044 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002773 000165 000229 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003567 000359 000206 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004354 000266 000285 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005389 000231 000335 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006476 000286 000195 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007506 000306 000168 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008641 000107 000049 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009786 000018 000005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002419 000013 000040 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002802 000161 000210 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003586 000351 000190 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004357 000253 000273 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005404 000229 000313 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006535 000284 000187 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007577 000310 000170 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008620 000131 000064 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009698 000006 000008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002343 -00002 000050 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002777 000157 000219 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003562 000346 000191 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004305 000242 000293 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005326 000212 000341 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006473 000261 000197 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007529 000275 000191 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008647 000104 000072 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009721 -00012 000016 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002308 -00004 000061 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002798 000151 000238 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003594 000332 000214 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004314 000246 000317 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005326 000198 000363 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006444 000262 000266 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007515 000292 000185 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008656 000101 000062 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009709 000005 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002716 000012 -00018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
002848 000110 000090 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
003079 000185 000206 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003426 000258 000232 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003779 000376 000209 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004248 000327 000219 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004704 000294 000303 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005283 000306 000301 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005765 000267 000281 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006333 000312 000219 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
006831 000283 000256 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007348 000322 000237 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007817 000224 000206 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008357 000072 000190 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008974 000025 000038 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009703 000013 -00015 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002709 000010 -00020 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
002884 000120 000092 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
003095 000176 000203 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003464 000200 000197 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003776 000412 000199 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004282 000329 000221 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004697 000312 000281 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005269 000322 000274 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005750 000291 000229 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006333 000324 000167 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
006799 000324 000198 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007346 000342 000205 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
007831 000253 000166 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008369 000098 000178 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009003 000021 000042 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009705 000019 -00014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002651 000007 -00019 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
002804 000124 000092 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
003075 000186 000185 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003439 000264 000186 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003806 000370 000180 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004269 000325 000230 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004660 000294 000290 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005241 000304 000296 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005727 000279 000241 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006279 000302 000205 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
006798 000305 000209 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007324 000332 000209 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007793 000246 000187 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

TUB-test chart HE31; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R -> LAB** for D65 and D50

input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor

TUB registration: 20091101-HE31/HE31L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE31/HE31L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003559	003052	000671	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</
--------	--------	--------	------	------	------	------	------	------	------	-------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

004140	005616	002230	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	%0486	A19	\$	004465	006183	002550	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004700	006416	002782	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
004025	005694	001348	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004406	006265	001835	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004691	006539	002927	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
004007	005880	000347	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004374	006446	000840	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004701	006774	001154	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
003980	006049	-00563	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004340	006631	-01013	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004722	007003	000291	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003743	005478	-01233	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004227	006320	-01029	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004702	007049	-00524	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003345	004593	-01933	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003834	005696	-01545	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004396	006516	-01060	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
003015	003947	-02639	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003404	004919	-02210	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003979	005780	-01740	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
002914	003654	-03362	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$	003300	004616	-02809	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003650	005080	-02290	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
002872	003145	-03822	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	003200	003969	-03329	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	003297	004489	-02719	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%0656	S27	\$	
004221	005672	003388	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$	004505	006046	003558	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	004755	006416	003851	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T10	\$
004769	004389	001900	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	005088	005384	002427	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005164	006693	002998	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
004700	004514	001065	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004990	005656	001540	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005116	006929	001991	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
004674	004882	000108	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004954	005958	000463	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	005033	007254	000896	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
004475	005102	-00809	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004854	006174	-00681	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005109	007390	-00065	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
004061	004139	-01602	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004491	005415	-01347	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	005006	006598	-00822	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
003717	003241	-02297	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004116	004863	-02004	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004587	005626	-01659	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
003415	003474	-03485	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	003732	004147	-02802	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004162	004910	-02287	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
003251	002794	-03889	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	003435	003582	-03449	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	003719	004163	-02908	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
004922	004304	004208	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005077	005406	004900	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005102	006621	005340	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
004919	004030	002854	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005146	005278	003896	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005207	006455	004536	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
005421	003214	001541	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005799	004012	002243	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005815	005504	002800	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$
005346	003409	000701	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005787	004182	001291	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005821	005698	001611	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
005233	003843	-00335	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005680	004656	000179	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005839	005948	000329	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004778	003464	-01232	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005392	004663	-01027	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005894	006105	-00554	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
004305	002571	-01922	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	004907	003956	-01703	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005417	005127	-01397	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
004069	002753	-03474	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	004486	003358	-02674	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	004863	004474	-02129	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
003656	002211	-03973	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	003999	002903	-03431	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004297	003786	-02825	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
005504	003112	005106	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	005891	004109	005943	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	005948	004979	006140	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
005631	002723	003299	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	005837	003741	004480	0875	0375	0125	0125	0625	1000	0000	%0595	M20	\$	005903	005057	005575	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	\$
005580	002912	002440	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	005897	003772	003324	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$	005978	005007	004300	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	\$
005914	002281	001456	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	006341	003116	001906	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$	006555	004251	002309	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	\$
005877	002085	000285	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	006280	003471	000872	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$	006800	004410	001218	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	\$
005514	002733	000659	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	006183	003977	-00432	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$	006897	004707	-00191	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	%0680	V24	\$
004990	002608	-01371	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	005631	003341	-01299	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	\$	006432	004622	-00882	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	%0681	V25	\$
004821	002011	-03034	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520																												

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE31/HE31L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009712	-00073	000221	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009023	-00848	-00530	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008543	-01234	-01020	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007951	-01787	-01421	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007342	-02272	-01869	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006819	-02771	-02169	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006245	-03470	-02226	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005730	-04094	-02461	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005458	-04463	-02511	0000	1000	1000	0900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
005197	000548	000682	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
005052	000052	000278	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008174	-00885	-00270	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007719	-01326	-00658	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007194	-02125	-01322	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006747	-02586	-01592	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006266	-03227	-01726	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005869	-04115	-01958	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005362	-04698	-02270	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
004841	001280	000912	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007458	000863	000738	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007483	000292	000288	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007041	-00480	-00218	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006675	-01432	-00710	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006209	-01993	-01307	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005756	-02597	-01528	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005463	-03546	-01792	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005202	-05126	-02118	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
008043	002044	001263	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007450	001449	001163	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006965	000963	000710	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006421	000312	000244	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006047	-00333	-00140	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005698	-01359	-00882	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005304	-02089	-01231	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004913	-02819	-01568	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004863	-04702	-01905	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007427	002841	001936	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006929	002127	001614	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006431	001592	001170	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005966	001062	000630	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005438	000236	000349	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005096	-00326	-00099	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004751	-01443	-00846	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004561	-02254	-01140	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004283	-03254	-01406	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006560	004248	002312	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006307	003133	001889	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005865	002237	001450	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005454	001719	001007	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004993	001035	000470	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004538	000268	000212	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004251	-00381	-00115	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004012	-01506	-00663	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003898	-02339	-00995	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005885	005406	002823	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005703	004056	002192	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005317	003208	001544	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004881	002555	001150	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004491	001796	000690	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004162	001260	000331	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003814	000401	000075	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003756	-00478	-00219	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003516	-01675	-00701	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005133	006796	003114	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004988	005273	002516	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004623	004308	001941	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004307	003596	001389	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004031	002821	000920	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003826	001991	000545	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003504	001366	000121	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003064	000221	000059	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003180	-00580	-00237	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004565	006493	002927	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004321	006095	002710	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003977	005581	002395	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003755	004817	001824	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003633	003851	001148	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003403	003059	000782	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003175	002174	000284	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002906	001130	000077	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002689	000032	-00174	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009713	-00068	000216	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009008	-00612	-00707	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008489	-01036	-01362	0750	0750	0750	0100	0250	0250	0000	%		

%BEG HE21_22.TXT, Separation cmy0*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004700 006416 002782 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008993 -00443 007705 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005412 -06320 002069 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005554 -04578 -02317 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004506 -01892 -05034 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003297 004489 -02719 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002466 000032 -00125 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009707 -00066 000222 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004565 006493 002927 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009000 -00456 007781 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005388 -06246 001781 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005458 -04403 -02511 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004430 -01962 -05080 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003262 004458 -02723 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002597 000029 -00164 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009711 -00070 000220 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE31/HE31L0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=1.00; nt=0.18; nx=1.00

TUB registration: 20091101-HEE31/HEE31L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

BEBG HE21.22.TXT, Separation cmy0*,%D50, not adapted \$		1000 x LAB*		1000 x (r g b		c m y 0)		%nrr.		pos \$			
002373	000051	-000127	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000
002278	000217	000088	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000
003576	000411	000114	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000
004362	000315	000230	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000
005398	000273	000331	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000
006484	000298	000248	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000
007514	000304	000275	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000
008644	000061	000207	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000
009709	-000081	000212	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002418	000043	-000129	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000
002807	000210	000071	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000
003594	000400	000099	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000
004365	000299	000217	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000
005413	000268	000310	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000
006544	000295	000244	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000
007586	000307	000281	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000
008624	000089	000222	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000
009699	-00077	000215	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002342	000027	-000123	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000
002782	000207	000077	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000
003711	000298	000200	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000
004334	000281	000233	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000
005335	000255	000333	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000
006481	000272	000250	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000
007537	000274	000298	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000
008651	000061	000230	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000
009722	-00083	000225	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002306	000027	-000114	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000
002803	000203	000097	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000
003603	000382	000122	0250										

TUB-test chart HE31; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: -> oly* setrgbcolor
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE31/HE31L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.ban.de> V 2.1, io=1.1, Cx=0, cfi=1.00; nt=0

IUB registration: 20091101-HE31/HE31L0NA.IX1/.ps IUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

IUB material: code=rna4ta

[illegible]

TUB-test chart HE31; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaustrichter/HE31/HE31L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003559	003035	000744	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003519	003282	-00083	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003427	003067	-00838	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
003217	001691	-01593	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003279	001230	-02563	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003472	000798	-03398	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003575	000786	-04147	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003411	000717	-04571	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003409	000441	-04692	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003820	002260	-001583	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003961	002033	-000631	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003969	002275	-00352	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003738	001221	-00954	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003542	000641	-02229	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003963	000250	-02765	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
004199	000066	-03334	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004091	000062	-04384	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003781	000039	-04636	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004264	001072	-002108	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004248	001270	-001257	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004286	001231	-000418	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004163	000736	-00340	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004093	000216	-01518	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004512	-00219	-02119	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004801	-00439	-02663	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004942	-00625	-03588	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004422	-00587	-04511	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004805	000148	-002780	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004733	000197	-001878	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004629	000269	-001030	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004529	000293	-000253	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004840	-00018	-00428	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005201	-00461	-01516	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005527	-00800	-02124	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005760	-01065	-02890	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005796	-01467	-03911	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005429	-00727	-003429	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005281	-00749	-002355	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005165	-00745	-001235	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005043	-00415	-000367	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005027	-00333	-00095	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005565	-01181	-01220	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005870	-01440	-02058	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006138	-01689	-02792	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006425	-02076	-03673	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005685	-01825	-003711	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005719	-01927	-002231	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005591	-01921	-001238	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005734	-01557	-000438	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005655	-01437	-001159	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005687	-01386	-000850	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006202	-02022	-01810	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006555	-02270	-02627	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006726	-02353	-03508	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005843	-03357	-004259	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006023	-02859	-002311	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005951	-03001	-001309	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006149	-02308	-000391	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006156	-02308	-000000	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006192	-02219	-00539	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006197	-02087	-01291	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006716	-02697	-02198	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006770	-02574	-03268	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006390	-04321	-004613	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006352	-04184	-002772	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006369	-04019	-001527	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006785	-03250	-000805	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006801	-03157	-000186	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006784	-03040	-00393	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006771	-02799	-00803	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006750	-02708	-01580	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006748	-02769	-02761	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006345	-04620	-004454	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006351	-04560	-003025	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006210	-04666	-002050	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006803	-03608	-000919	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006831	-03479	-000331	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006885	-03262	-00352	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006786	-03309	-00933	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006841	-03058	-01581	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006791	-02952	-02105	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003828	003880	0001241	0500	0000	0000	0000	0500	1000	0000	%0324	J10	\$
003772	004161	000370	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003682	004226	-00400	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003585	003471											

004140	005606	002275	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
004405	005683	001399	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
004007	005689	000399	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003980	006038	-00511	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003743	005463	-01168	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003345	004572	-01849	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
003015	003922	-02540	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
002814	003627	-03255	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
002872	003148	-03756	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
004221	005654	003429	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004769	004388	001915	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004700	004512	001083	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004674	004879	000127	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004465	005097	-00780	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
004061	004129	-01554	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
003717	003226	-02232	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
003415	003454	-03405	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
003251	002772	-03801	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
004922	004305	004215	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
004919	004032	002861	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005421	003222	001524	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005346	003416	000688	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005233	003849	-00342	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004778	003463	-01218	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004305	002564	-01885	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
004069	002742	-03425	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003656	002195	-03905	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005504	003121	005085	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005631	002734	003272	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005580	002922	002415	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
005914	002296	001416	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
005877	002678	000246	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005523	002743	000683	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
004990	002600	-01367	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
004821	002011	-03022	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004448	001317	-03745	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
006062	002195	005944	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006242	001739	003788	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006219	001782	002966	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006244	001760	002235	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006355	001664	001214	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006252	002107	-00136	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
005646	001484	-01084	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
005607	000995	-02489	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005579	000501	-03277	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
006521	001207	006418	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
006786	000888	004399	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
006805	000843	003510	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
006771	000870	002863	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
006738	000922	002016	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
006755	000989	000828	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006451	000900	-00574	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
006441	000400	-01849	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006984	-00383	-02605	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007409	000136	007277	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007436	000066	005287	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007428	000051	004183	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007374	000021	003414	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$		
007326	000079	002615	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007337	000060	001585	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007290	000365	000399	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007518	00281	-00966	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
008369	-01069	-01645	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008665	-00706	006554	0750	0750	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
008290	-00821	006450	0750	0750	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008177	-00865	004987	0750	0750	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008113	-01027	004111	0750	0750	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008017	-01076	003149	0750	0750	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
007867	-01045	002058	0750	0750	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
007907	-00836	000563	0750	0750	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
007979	-00949	-00371	0750	0750	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008410	-01252	-01604	0750	0750	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008850	-01694	008414	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008705	-01746	006948	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008660	-01873	005359	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008487	-02035	004474	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008422	-02057	003373	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008402	-01959	002119	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008656	-01514	008015	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008507	-01499	001719	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008425	-01340	-01251	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004465	006177	002580	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004406	006259	001868	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004374	006440	000874	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004340	006624	-00068	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004227	006312	-00988	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
003834	005683	-01485	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
003404	004900	-02129	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
003350	004623	-02738	0875	0000	1000	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
003297	003941	-03218	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
004505	006041	003586	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
005088	005388	002427	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
004990	005658	001544	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
004954	005959	000468	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
004854	006174	-00670	0875	0125	0500	0125	0875							

009712	-00002	000001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009023	-00787	-00714	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008543	-01180	-01177	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007951	-01741	-01546	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007342	-02234	-01961	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006819	-02741	-02233	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006245	-03448	-02259	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005730	-04079	-02405	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005458	-04302	-02501	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008197	000612	000489	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008527	000107	000121	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008174	-00835	-00407	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007719	-01283	-00771	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007194	-02090	-01406	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006747	-02557	-01652	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006266	-03204	-01760	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005869	-04098	-01970	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005362	-04688	-02255	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008641	001336	000749	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007858	000908	000617	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007483	0000331	000188	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007041	-00447	-00294	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006675	-01404	-00766	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006209	-01972	-01338	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005756	-02582	-01534	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005463	-03534	-01783	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005202	-05118	-02094	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
008043	002091	001132	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007450	001488	001065	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006965	000995	000638	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006421	000337	000201	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006047	-00314	-00162	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005698	-01345	-00405	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005304	-02080	-01213	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004913	-02816	-01529	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004863	-04699	-01863	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007427	002880	001839	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006929	002159	001544	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006431	001617	001127	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005966	001081	000612	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005438	000247	000360	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005096	-00320	-00070	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004751	-01441	-00798	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004561	-02255	-01081	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004283	-03260	-01333	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006560	004275	002262	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006307	003156	001852	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005805	002254	001438	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005454	001730	001017	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004993	001039	000505	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004538	000266	000272	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004251	-00387	-00040	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004012	-01516	-00575	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003898	-02350	-00901	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005885	005423	002810	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005703	004071	002189	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005317	003209	001501	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004881	002508	001104	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004491	001793	000701	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004162	001253	000411	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003814	000389	000174	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003756	-00491	-00117	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003516	-01691	-00586	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005133	006802	003141	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004988	005278	002551	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004623	004307	001996	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004307	003591	001462	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004031	002812	001007	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003826	001980	000643	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003504	001349	000237	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003064	000198	000199	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003180	-00601	-00104	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004565	006492	002985	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004321	006090	002781	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003977	005571	002485	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003755	004804	001926	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003633	003837	001257	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003403	003042	000823	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003175	002153	000417	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002908	001105	000155	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002696	000004	-00015	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009712	-00002	000001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009023	-00787	-00714	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
008543	-01180	-01177	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
007951	-01741	-01546	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
007342	-02234	-01961	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
006819	-02741	-02233	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
006245	-03448	-02259	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
005730	-04079	-02405	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
005458	-04302	-02501	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
008197	000612	000489	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0819	c10	\$
008527	000107	000121	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008174	-00835	-00407	0750	0875	0875	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007719	-01283	-00771	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0822	c13	\$
007194	-02090	-01406	0500	0875	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
006747	-02557	-01652	0375	0875	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
006266	-03204	-01760	0250	0875	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
005869	-04098	-01970	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0826	c17	\$
005362	-04688	-02255	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0827	c18	\$
008641	001336	000749	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0828	d10	\$
007858	000908	000617	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0829	d11	\$
007483	0000331	000188	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0830		

%BEG HE21_22.TXT, Separation cmy0*, D50, adapted \$
%100 x LAB*a
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004700 006414 002801 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008993 -00386 007516 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005412 -06312 002053 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005554 -04568 -02340 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004506 -01897 -05006 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003297 004468 -02633 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002466 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009707 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004565 006492 002985 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009000 -00395 007599 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005388 -06236 001794 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005458 -04392 -02501 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004430 -01965 -05015 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003262 004439 -02594 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002597 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009711 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE31/HE31L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE21_22.TXT, Separation cmy0*, D50, adapted S		%100 x LAB*a		1000 x (r g b		c m y 0)		%nr.		pos \$													
002373	000025	000046	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$										
002778	000197	000241	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$											
003576	000402	000226	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$											
004362	000315	000300	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$											
005398	000287	000348	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$											
006484	000327	000209	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$											
007514	000347	000182	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$											
008444	000118	000055	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$											
009709	000010	000004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$											
002418	000018	000041	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$											
002807	000190	000222	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$											
003594	000391	000209	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$											
004365	000300	000288	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$											
005413	000283	000326	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$											
006544	000325	000201	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$											
007586	000351	000184	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$											
008624	000146	000071	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$											
009699	000006	000008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$											
002342	000001	000051	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$											
002782	000187	000230	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$											
003571	000386	000210	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$											
004313	000292	000307	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$											
005335	000269	000353	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$											
006481	000301	000210	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$											
007537	000317	000204	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$											
008651	000118	000077	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$											
009722	-00011	000016	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$											
002306	000001	000063	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$											
002803	000183	000249	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$											
003603	000373	000232	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$											
004323	000298	000331	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$											
005335	000257	000314	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$											
006452	000304	000219	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$											
007523	000334	000198	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$											
008660	000113	000067	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$											
009709	000002	-00012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$											
002714	000008	-00017	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$											
002850	000122	000098	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$											
003084	000215	000219	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$											
003434	000297	000247	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$											
003789	000419	000228	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$											
004257	000371	000237	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$											
004714	000349	000318	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$											
005293	000362	000317	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$											
005774	000319	000294	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$											
006343	000358	000234	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$											
006840	000334	000270	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$											
007358	000373	000251	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$											
007825	000265	000215	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$											
008362	000102	000194	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$											
008976	000029	000040	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$											
009704	000011	-00015	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$											
002706	000007	-00019	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$											
002886	000134	000101	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1025	l11	\$											
003100	000205	000214	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$											
003471	000316	000214	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$											
003787	000455	000220	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$											
004291	000373	000239	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$											
004706	000364	000298	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$											
005279	000375	000291	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$											
005759	000336	000243	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$											
006342	000364	000183	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19	\$											
006809	000368	000213	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$											
007356	000390	000220	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21	\$											
007838	000290	000177	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22	\$											
008374	000128	000182	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1037	l23	\$											
009004	000026	000044	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1038	l24	\$											
009707	000017	-00013	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1039	l25	\$											
002649	000005	-00018	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1040	m10	\$											
002806	000139	000100	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1041	m11	\$											
003080	000212	000197	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1042	m12	\$											
003445	000297	000202	0200	0200	0200																		