

output: no change compared to input

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE36/HE36L0NA.TXT> /PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.01; nx=1.3

003975	005530	002142	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0875	0000	%0486	A19	\$
003921	005720	001106	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	%0487	A20	\$
003907	006062	-000008	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	%0488	A21	\$
003865	006175	-01057	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	%0489	A22	\$
003608	005623	-01691	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	%0490	A23	\$
003143	004824	-02273	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	%0491	A24	\$
002744	004191	-02824	0750	0000	0750	0250	0250	1000	0250	0000	0000	%0492	A25	\$
002685	004034	-03451	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	0000	0000	%0493	A26	\$
002864	003661	-03859	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$
004001	005430	002915	0750	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0000	0000	%0495	B19	\$
004750	004636	002178	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0496	B20	\$
004662	005030	000965	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$
004629	005542	-00395	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$
004418	005585	-01593	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$
003939	004720	-02235	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$
003568	004218	-03068	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$
003293	003844	-03680	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$
003247	003237	-03975	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$
004884	004715	005201	0750	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0000	0000	%0504	C19	\$
004966	003978	003743	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$
005604	003276	001788	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$
005578	003634	000624	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$
005440	004171	00937	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$
004916	003752	-01754	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$
004471	003067	-02731	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$
003931	003003	-03680	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$
003728	002676	-03955	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$
005944	002735	006112	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	0000	%0513	D19	\$
005794	002556	004376	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	0000	%0514	D20	\$
005842	002684	002941	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	0000	%0515	D21	\$
006312	002147	001589	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0516	D22	\$
006272	002078	000092	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	0000	%0517	D23	\$
005882	002917	-01288	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	0000	%0518	D24	\$
005440	002257	-02046	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	%0519	D25	\$
004919	002151	-03254	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	0000	%0520	D26	\$
004496	001797	-03749	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
006579	001290	006683	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0000	0000	%0522	E19	\$
006706	001207	005292	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	0000	%0523	E20	\$
006718	001283	003578	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	0000	%0524	E21	\$
006754	001306	002639	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	0000	%0525	E22	\$
007043	001310	001245	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0526	E23	\$
006896	001997	-00622	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	0000	%0527	E24	\$
006414	001405	-01512	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	%0528	E25	\$
005982	001188	-02748	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	0000	%0529	E26	\$
005649	000876	-03138	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
007460	000161	007582	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	0000	0000	%0531	F19	\$
007497	000016	006562	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	0000	%0532	F20	\$
007582	000030	004499	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	0000	%0533	F21	\$
007559	000199	003553	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	0000	%0534	F22	\$
007619	000373	002522	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	0000	%0535	F23	\$
007626	000762	000586	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0536	F24	\$
007315	000639	-00956	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	%0537	F25	\$
007218	000338	-02074	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	0000	%0538	F26	\$
007048	-00176	-02417	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
008541	-00861	008777	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	0000	%0540	G19	\$
008346	-00955	007388	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	0000	%0541	G20	\$
008352	-00879	005391	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	0000	%0542	G21	\$
008368	-00807	004441	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	0000	0000	%0543	G22	\$
008401	-00654	003326	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0544	G23	\$
008395	-00505	001893	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	%0545	G24	\$
008313	-00853	000191	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0546	G25	\$
008508	-00519	-01041	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0547	G26	\$
008447	-00944	-01369	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
009131	-01639	009571	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	0000	0000	%0549	H19	\$
008821	-01701	008079	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0000	0000	%0550	H20	\$
008739	-01764	005749	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0000	0000	%0551	H21	\$
008694	-01772	004717	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0000	0000	%0552	H22	\$
008668	-01819	003676	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0000	0000	%0553	H23	\$
008818	-01762	002540	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0000	0000	%0554	H24	\$
008849	-01435	000812	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	%0555	H25	\$
008758	-01100	-00575	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0556	H26	\$
008504	-01104	-01286	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
008080	-02434	008843	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0000	0000	%0558	I19	\$
008645														

009721	-00096	000295	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	009707	-00095	000215	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$	009701	-00099	000217	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0891	b19	\$					
009031	-00835	-00482	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$	009020	-00561	-00679	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$	008984	000360	-00467	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	%0892	b20	\$	
008569	-01160	-00934	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$	008532	-00885	-01283	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$	008169	001005	-01010	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	%0893	b21	\$	
007984	-01695	-01276	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$	007563	-01006	-02253	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$	007325	001829	-01397	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	%0894	b22	\$
007431	-02129	-01665	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$	006754	-00979	-02962	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$	006311	002587	-01916	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	%0895	b23	\$
006951	-02559	-01930	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$	005943	-00989	-03266	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$	005218	003216	-02526	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	%0896	b24	\$
006382	-03269	-01947	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$	005276	-01075	-04236	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$	004119	004065	-02960	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0897	b25	\$
005902	-03834	-02168	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$	004845	-01191	-04614	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$	003579	004442	-03109	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0898	b26	\$
005665	-04288	-02131	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$	004544	-01150	-04855	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$	003115	004764	-02953	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0899	b27	\$
009208	000395	000656	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$	009661	-00669	001765	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$	009163	-00991	000481	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	%0900	c19	\$
009202	-00083	000229	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$	009350	-00080	000207	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$	009316	-00081	000219	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0901	c20	\$
008865	-00965	-00546	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$	008666	-00508	-00940	0750	0750	0875	0250	0125	0000	0000	%0821	c12	\$	008477	000484	-00782	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	%0902	c21	\$
008304	-01494	-00914	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$	007943	-00689	-01783	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$	007721	001335	-01321	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	%0903	c22	\$
007602	-02096	-01312	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$	007057	-00820	-02630	0500	0500	0875	0500	0125	0000	0000	%0823	c14	\$	006709	002103	-01811	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	%0904	c23	\$
007061	-02502	-01792	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$	006251	-00971	-03367	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$	005503	002846	-02475	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	%0905	c24	\$
006546	-03151	-01709	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$	005494	-01098	-04049	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$	004390	003654	-02978	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0906	c25	\$
005998	-03814	-01952	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$	004891	-01162	-04518	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$	003538	004511	-01331	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0907	c26	\$
005525	-04431	-02178	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$	004451	-01005	-04829	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$	002992	004583	-02959	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0908	c27	\$
008628	001044	000921	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$	009509	-00894	002980	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$	008730	-01593	000774	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0909	d19	\$
008443	000633	000665	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$	009251	-00480	001632	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$	008889	-01379	000627	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0910	d20	\$
008416	-00051	000189	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$	008554	-00061	000207	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0830	d12	\$	008048	-00007	000627	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0911	d21	\$
008143	-01021	-00507	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$	007771	-00457	-01030	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	%0831	d13	\$	007416	000600	-00927	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0912	d22	\$
007574	-01771	-00947	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$	006921	-00589	-01824	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	%0832	d14	\$	006542	001325	-01461	0750	0500	0500	0250	0500	0250	0000	%0913	d23	\$
006930	-02239	-01537	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$	006108	-00792	-02571	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0833	d15	\$	005486	002185	-02046	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0914	d24	\$
006377	-02866	-01635	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$	005364	-00981	-03234	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0834	d16	\$	004472	003050	-02704	0750	0875	0500	0250	0750	0250	0000	%0915	d25	\$
005916	-03691	-01876	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$	004773	-01079	-03893	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0835	d17	\$	003547	004218	-03048	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0916	d26	\$
005388	-04687	-02224	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$	004284	-00765	-04884	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0836	d18	\$	002667	004261	-02847	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0917	d27	\$
007993	001778	001230	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$	009347	-00916	003821	1000	1000	0625	0000	0375	0000	0000	%0837	e10	\$	008155	-02365	001161	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	%0918	e19	\$
007921	001246	000991	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000																														

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

%BEG HE26_22.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004472 006198 002490 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008943 -01102 007901 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005500 -06723 002606 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005639 -04411 -02008 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004616 -01155 -04819 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003215 004795 -02923 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001333 000041 000111 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009713 -00098 000223 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004352 006252 002614 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008944 -01105 007959 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005519 -06622 002262 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005665 -04288 -02131 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004545 -01150 -04855 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003115 004764 -02953 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001158 000055 000131 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009710 -00097 000212 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

TUB-test chart HE36; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R -> LAB* for D65 and D50

input: w *setgray*
output: -> *olv** *setrgbcolor*

TUB registration: 20091101-HE36/HE36L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE36/HE36L0NA.TXT /.PS>
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.01; nx=1.3

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE36/HE36L0NA.TXT/.PS>
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.01; nx=1.3

%BEG HE26.22.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted S																			
%100 x LAB*																			
1000 x (r g b c m y o)																			
%nr. pos \$																			
001063	000031	000103	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$							
002384	000013	000059	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009118	-00070	000203	0866	0866	0866	0133
004218	-00007	000049	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009661	-00091	000201	0933	0933	0933	0066
005427	-00015	000077	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	009711	-00098	000207	1000	1000	1000	0000
006633	-00034	000090	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001038	000058	000135	0000	0000	0000	1000
007699	-00047	000141	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	%0977	k06	\$	001633	000046	000111	0066	0066	0066	0933
008505	-00052	000174	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	002666	000022	000041	0133	0133	0133	0866
009351	-00075	000188	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	003678	000014	000048	0200	0200	0200	0800
009730	-00094	000188	1000	1000	1000	0800	0800	0800	0000	%0980	k09	\$	004375	000006	000079	0266	0266	0266	0333
010173	000030	000118	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	005109	-00007	000074	0333	0333	0333	0666
002314	000019	000056	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005712	-00008	000092	0400	0400	0400	0600
004174	-00003	000047	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	006448	-00026	000109	0466	0466	0466	0533
005362	-00013	000075	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006978	-00034	000107	0533	0533	0533	0466
006586	-00031	000090	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	007500	-00043	000158	0600	0600	0600	0400
007659	-00041	000134	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	%0986	l06	\$	007948	-00045	000175	0666	0666	0666	0333
008511	-00053	000178	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008322	-00056	000213	0734	0734	0734	0266
009318	-00076	000190	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008777	-00057	000209	0800	0800	0800	0200
009726	-00094	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009123	-00067	000212	0866	0866	0866	0133
010102	000042	000097	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009670	-00089	000193	0933	0933	0933	0066
002258	000018	000075	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	009717	-00087	000184	1000	1000	1000	0000
004106	000000	000049	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	010174	000048	000116	0000	0000	0000	1000
005285	-00010	000076	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	009733	-00093	000192	1000	1000	1000	0000
006551	-00026	000096	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	004252	006168	002879	1000	0000	0000	0000
007619	-00042	000149	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	005679	-04914	-01491	0000	1000	1000	0000
008479	-00056	000197	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	008893	-01050	008418	1000	1000	1000	0000
009328	-00079	000201	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	004479	-01141	-04934	0000	1000	1000	0000
009723	-00099	000200	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	005459	-07037	002674	1000	1000	1000	0000
010161	000037	000153	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	003073	004901	-03157	1000	0000	1000	0000
002334	000013	000073	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%S						
004149	-00002	000053	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z004252	006168	002879	1000	0000	0000	0000
005364	-00017	000082	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z008893	-01050	008418	1000	0000	0000	0000
006584	-00031	000094	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z005459	-07037	002674	1000	0000	0000	0000
007661	-00045	000148	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%z005679	-04914	-01491	1000	1000	0000	0000
008477	-00054	000186	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z004479	-01141	-04934	1000	1000	0000	0000
009337	-00078	000198	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z003673	004901	-03157	1000	0000	1000	0000
009723	-00089	000182	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%z001074	000048	000116	0000	0000	1000	0000
010118	000048	000119	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$	%z009733	-00093	000192	1000	1000	0000	0000
001709	000040	000087	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%S						
002768	000019	000024	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z001091	000039	000111	0000	0000	1000	1000
003744	000007	000018	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$	%z009724	-00091	000184	1000	1000	0000	0000
004483	000002	000054	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	%S						
005214	-00007	000056	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z001095	000039	000117	0000	0000	1000	1000
005739	-00009	000084	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$	%z009722	-00091	000186	1000	1000	0000	0000
006470	-00024	000089	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%S						
007003	-00037	000109	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z001028	000048	000111	0000	0000	1000	1000
007524	-00046	000157	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$	%z009717	-00098	000203	1000	1000	0000	0000
007933	-00047	000175	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%S						
008378	-00054	000197	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%z001049	000048	000144	0000	0000	1000	1000
008797	-00060	000202	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$	%z009720	-00088	000183	1000	1000	0000	0000
009159	-00070	000194	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$	%S						
009680	-00090	000188	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$							
009719	-00088	000181	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$							
010117	000048	000117	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$							
001716	000045	000092	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1025	l11	\$							
002723	000015	000033	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$							
003729	000011	000036	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$							
004397	000005	000061	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$							
005178	000003	000070	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$							
005693	-00009	000087	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$							
006440	-00020	000090	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$							
006929	-00026	000101	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$							
007469	-00033	000133	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19	\$							
007902	-00038	000157	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$							

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE36/HE36L0NA.TXT> /PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.01; nx=1.3

TUB registration: 20091101-HE36/HE36L0NA.TXT /PS
 application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
 TUB material: code=rha4ta

002812	003560	001106	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	003173	004222	001740	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	003615	004846	001879	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	
002798	003939	-00165	0375	0000	0000	0125	0600	0875	0000	%0244	A11	\$	003180	004487	000225	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	003634	005123	000633	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	
002718	003819	-01322	0375	0000	0000	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	003281	004878	-01039	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	003636	005444	-00639	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	
002351	002776	-02390	0375	0000	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	002979	004251	-01681	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	003641	005418	-01452	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13
002382	002980	-03615	0375	0000	0500	0600	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	002487	003251	-02479	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	003126	004946	-02207	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14
002589	002691	-04602	0375	0000	0600	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	002555	003311	-03517	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	002721	003749	-02741	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15
002950	002238	-04696	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	0000	%0249	A16	\$	002692	003150	-04357	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	002708	003663	-03603	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16
003338	001566	-04720	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	0000	%0250	A17	\$	002982	002396	-04580	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	002828	003368	-04161	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17
003494	001155	-04799	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	%0251	A18	\$	003232	001958	-04627	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	002983	002712	-04419	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18
003061	003256	002652	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	0000	%0252	B10	\$	003355	004520	003218	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	003684	004858	002893	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10
003840	002257	001080	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0253	B11	\$	004137	003079	001399	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	004447	003894	001659	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11
003958	002956	-00950	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	0000	%0254	B12	\$	004189	003622	-00225	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	004514	004215	000321	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12
003476	001893	-02119	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	0000	%0255	B13	\$	004010	003804	-01517	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	004453	004714	-00988	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13
003509	001667	-03269	0375	0125	0500	0600	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003573	002697	-02401	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	004107	004196	-01907	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14
003888	001058	-03761	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000	%0257	B15	\$	003616	002297	-03457	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	003728	003179	-02679	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15
003969	001134	-04481	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	0000	%0258	B16	\$	003590	002157	-04305	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	003479	003383	-03873	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16
003892	000875	-04651	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	0000	%0259	B17	\$	003513	001967	-04460	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	003379	002867	-04148	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17
003861	000735	-04714	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	%0260	B18	\$	003541	001704	-04535	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	003353	002265	-04426	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18
003698	000990	003482	0375	0250	0000	0600	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	004057	002310	003979	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	004538	003632	004641	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10
004556	000749	002629	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	0000	%0262	C11	\$	004699	002001	002890	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	004870	002952	003214	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11
004730	001100	000220	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0263	C12	\$	005128	001774	000842	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$	005043	002496	001141	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12
004531	000767	-01339	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	0000	%0264	C13	\$	005218	002357	-00984	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	005471	003064	-00256	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13
004461	000555	-02680	0375	0250	0500	0600	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004644	001676	-01921	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	005218	003227	-01401	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14
004786	000169	-03011	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	0000	%0266	C15	\$	004699	001265	-01921	0500	0250	0500	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	005469	002253	-02256	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15
005000	-00053	-03624	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	0000	%0267	C16	\$	004474	001459	-03921	0500	0125	0750	0500	0875	0375	0000	%0348	L16	\$	005600	002265	-02265	0625	0250	0750	0375	0750	0375	0000	%0429	U16
004821	-00059	-04340	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	0000	%0268	C17	\$	004295	001146	-04255	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	003769	002268	-04130	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17
004536	000006	-04530	0375	0250	1000	0600	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004368	000869	-04327	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	003935	001702	-04245	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18
004892	-00661	-04858	0375	0375	0000	0600	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004767	000642	-04706	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	005297	001710	005332	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10
005773	-00815	003723	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	0000	%0271	D11	\$	005660	000636	003984	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11	\$	005793	001442	00									

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

003975	005533	001995	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003921	005722	000959	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003907	006064	-00154	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003865	006176	-01203	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003608	005620	-01833	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003143	004813	-02409	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002744	004173	-02954	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002685	004015	-03581	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
002664	003645	-03981	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004001	005433	002787	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004750	004652	002201	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004662	005045	000809	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004629	005556	-00559	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004418	005595	-01746	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003939	004722	-02382	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003568	004214	-03210	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003293	003836	-03818	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003247	003227	-04112	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004884	004733	005042	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004966	003997	003583	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005604	003306	001619	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005578	003664	000456	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005440	004198	-01103	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004916	003770	-01914	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004471	003078	-02885	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003931	003005	-03826	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003728	002675	-04099	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005944	002770	005939	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005794	002589	004205	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005842	002717	002769	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006312	002189	001418	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006272	002022	-00485	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005882	002052	-01460	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005440	002284	-02213	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004919	002170	-03413	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004496	001809	-03903	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006579	001336	006501	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006706	001256	005109	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006718	001332	003394	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006754	001355	002455	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
007043	001364	001057	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006896	002049	-00808	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006414	001448	-01691	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005982	001224	-02922	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005649	000907	-03307	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007460	000222	007388	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007497	000078	006368	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007582	000093	004304	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007559	000261	003358	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007619	000437	002326	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007626	000826	000939	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007315	000697	-01148	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007218	000387	-02265	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007048	-00122	-02606	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
008541	-00782	008569	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
008346	-00879	007183	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
008352	-00803	005196	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
008365	-00731	004222	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
008401	-00577	003120	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
008395	-00429	001687	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008313	000021	-00013	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008508	-00440	-01249	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008447	-00867	-01576	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
009131	-01550	009355	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$
008821	-01617	007867	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008739	-01681	005539	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008694	-01690	004507	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008668	-01738	003466	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008818	-01679	002328	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008849	-01351	000600	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008758	-01017	-00786	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008504	-01026	-01494	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008800	-02351	008631	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008645	-02375	007119	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008619	-02441	005544	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008456	-02532	004572	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008416	-02433	003434	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008419	-02227	002292	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008670	-01655	008883	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008528	-01498	-00145	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008486	-01190	-01142	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004283	005744	002390	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004269	006149	000137	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004267	006483	000357	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004253	006732	-00809	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004180	006620	-01583	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003752	005875	-02119	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003336	005159	-02678	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003040	004635	-03401	0875	0000	1000	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
002955	004356	-03514	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004303	005091	003249	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004986	005989	002477	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004962	006325	001375	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004894	006926	-00349	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004665	006450	-01631	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004459	005808	-02049	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003944	005231	-02717	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003550	004438	-03342	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
003404	003854	-03719	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005071	005570	005302	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005184	005744	004378	0875	0250	0125	0125	0750	0875	000			

009701	000000	-00007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009031	-00750	-00688	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008569	-01083	-01136	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007984	-01628	-01472	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007431	-02073	-01856	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006951	-02512	-02117	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006382	-03232	-02128	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005902	-03805	-02384	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005665	-04263	-02305	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009208	000483	000448	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009202	000005	000021	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008865	-00883	-00751	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008304	-01422	-01114	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007602	-02036	-01505	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007061	-02452	-01980	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006546	-03110	-01892	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005998	-03783	-02129	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005525	-04409	-02351	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008628	001122	000718	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008443	000708	000464	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008416	000022	-00011	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
008143	-00952	-00705	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007574	-01712	-01140	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006930	-02191	-01724	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006377	-02828	-01816	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005916	-03661	-02052	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005388	-04667	-02396	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007993	001845	001033	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007921	001312	000796	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007768	000797	000310	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007668	000013	-00059	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
007218	-00930	-00890	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006611	-01741	-01418	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005937	-02180	-01961	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005509	-03205	-02138	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005210	-04848	-02479	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007339	002589	001607	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007358	002068	001374	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
007142	001370	000829	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
007048	000766	000348	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006744	000005	-00100	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
006206	-01041	-01122	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005500	-01808	-01662	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004923	-02469	-02220	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
005081	-04977	-02094	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006456	003898	001959	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006683	003049	001816	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006363	002100	001381	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
006219	001480	000944	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005910	000887	000265	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005529	000003	-00116	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004969	-01327	-01333	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004444	-01982	-01935	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
004492	-04554	-01895	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005708	005990	002416	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005949	004378	002196	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005597	003263	001551	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005313	002403	001226	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004994	001826	000837	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004698	001112	000153	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004398	000000	-00130	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003888	-01332	-01521	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003724	-03551	-01948	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004904	006551	002570	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004965	005917	002513	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004636	004646	002022	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004308	003907	001736	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003986	003083	001402	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003687	002306	001046	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003425	001379	000555	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002725	-00005	-00118	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003000	-02561	-01654	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004352	006254	002452	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004138	005883	002355	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003827	005512	002116	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003446	004845	001952	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003042	004259	001748	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002668	003654	001157	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002310	002920	000844	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001925	002049	000535	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001149	-00003	000004	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009707	000001	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009020	-00476	-00885	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008532	-00809	-01484	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007563	-00947	-02445	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006754	-00934	-03147	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005943	-00959	-03803	0375	0375	1000	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
005276	-01057	-04407	0250	0250	1000	0750	0500	0000	0000	%0816	b16	\$
004845	-01181	-04781	0125	0250	1000	0875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
004545	-01145	-05019	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009661	-00573	001553	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
009350	000010	-00002	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008666	-00429	-01142	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007943	-00623	-01979	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
007057	-00770	-02817	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
006251	-00935	-03547	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
005494	-01076	-04222	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004891	-01151	-04685	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
004451	-01002	-04992	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009569	-00800	002769	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
009251	-00391	001424	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$

%BEG HE26_22.TXT, Separation cmyn62*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004472 006209 002336 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008943 -01017 007688 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005500 -06695 002439 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005639 -04380 -02177 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004616 -01141 -04975 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003215 004785 -03060 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001333 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009713 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004352 006254 002452 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008944 -01022 007754 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005510 -06599 002089 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005665 -04263 -02305 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004545 -01145 -05019 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003115 004744 -03103 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001158 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009710 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE36/HE36L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.01; nx=1.3

```
%BEG HE26.22.TXT, Separation cmyn62*, D65, adapted S
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
001063 -00017 -00013 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002384 -00012 -00068 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
004218 -00004 -00094 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
005427 -00006 -00076 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
006633 -00008 -00074 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
007699 -00012 -00033 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
008505 -00020 -00007 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
009351 -00011 -00004 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009730 -00001 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
010173 -00017 -00002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002314 -00009 -00071 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
004174 -00001 -00096 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
005362 -00008 -00078 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
006586 -00010 -00074 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
007659 -00018 -00040 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
008511 -00020 -00003 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
009318 -00009 -00001 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009726 -00001 -00000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
010102 -00007 -00018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002258 -00010 -00051 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
004106 -00000 -00093 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
005285 -00009 -00077 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
006551 -00014 -00068 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
007619 -00016 -00024 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
008479 -00016 -00016 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
009328 -00007 -00012 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009723 -00006 -00007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
010161 -00010 -00036 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002334 -00014 -00054 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
004149 -00001 -00090 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
005364 -00004 -00072 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
006584 -00010 -00070 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
007661 -00013 -00025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
008477 -00018 -00005 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
009337 -00008 -00008 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009723 -00003 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
011118 -00002 -00002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001709 -00002 -00034 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002768 -00001 -00106 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003744 -00002 -00121 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004483 -00010 -00092 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
005214 -00011 -00096 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005739 -00018 -00073 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
006470 -00014 -00074 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
007003 -00011 -00059 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
007524 -00010 -00015 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007933 -00016 -00001 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
008378 -00016 -00016 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008797 -00016 -00017 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
009159 -00013 -00007 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009680 -00001 -00003 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009719 -00004 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
010117 -00000 -00000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001716 -00007 -00029 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002723 -00005 -00098 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003729 -00006 -00102 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004397 -00011 -00004 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
005178 -00012 -00002 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005693 -00017 -00070 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
006400 -00018 -00072 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006929 -00021 -00066 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
007469 -00022 -00039 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007902 -00024 -00019 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
008325 -00024 -00000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008763 -00022 -00004 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
009101 -00018 -00005 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009668 -00003 -00005 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009718 -00004 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
010154 -00006 -00009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
010154 -00004 -00012 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002588 -00002 -00077 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003599 -00006 -00093 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004355 -00017 -00063 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
005143 -00015 -00069 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005625 -00022 -00059 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
006401 -00016 -00056 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006899 -00024 -00058 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
007432 -00020 -00020 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007886 -00027 -00012 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
008314 -00020 -00022 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008721 -00019 -00020 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

TUB-test chart HE36; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```

1UB registration: 20091101-HE36/HE36LUNA.1X1/.PS 1UB material: code=rh44a

IUB material: code=rna4ta

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE36/HE36L0NA.TXT/.PS>
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1, Cx=0, cfi=1.00; nt=

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE36/HE36L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.01; nx=1.3

002913	003768	000146	0375	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002895	004037	000174	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002792	003807	-01010	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002272	002613	-02184	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002371	002612	-03458	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002533	002113	-04525	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002880	001645	-04649	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003253	000443	-04707	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003396	000487	-04812	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003165	003558	002916	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003905	002482	001328	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
004013	002983	-00674	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003480	001768	-01946	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003476	001366	-03162	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003826	000636	-03708	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003886	000571	-04463	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003796	000245	-04660	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003759	000977	-04736	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003753	001344	-03626	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004602	001066	002796	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004758	001195	000406	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004526	000679	-01183	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004419	000296	-02592	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004727	-00163	-02953	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004920	-00507	-03603	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004719	-00657	-04362	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004427	-00639	-04565	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004924	-00268	-004914	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005798	-00467	-003822	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005685	-00356	-001697	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005485	-00003	-000062	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005713	-00528	-01648	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005862	-00757	-02238	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005987	-01049	-02742	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
006141	-01402	-03593	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005795	-01471	-03876	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005347	-01258	-005079	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
006128	-01505	-003840	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
006066	-01500	-001737	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
006275	-01220	-000166	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
006186	-01218	-01019	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
006408	-01676	-02148	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006550	-01733	-02705	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006609	-01918	-03299	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006467	-02043	-03567	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005794	-02595	-004906	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006276	-02713	-003695	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006186	-02712	-001648	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006566	-02077	-000341	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006589	-01968	-00488	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006599	-01938	-01417	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006930	-02366	-02434	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006929	-02390	-03064	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006751	-02340	-03417	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006197	-03659	-004878	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006568	-03585	-003535	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006434	-03430	-001734	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006093	-02735	-006643	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006921	-02681	-00088	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006875	-02538	-00767	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006836	-02444	-01730	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006937	-02528	-02840	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006755	-02566	-03211	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006540	-04470	-004565	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006592	-04315	-003955	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006587	-04159	-002058	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007001	-03393	-000998	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007064	-03198	-000309	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007074	-03031	-00408	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007027	-02955	-00993	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006989	-02737	-01924	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006799	-02724	-02671	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006315	-04783	-004583	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006345	-04651	-003183	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006154	-04823	-002036	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006766	-03711	-001002	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006792	-03587	-000400	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006866	-03352	-00236	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006758	-03324	-00904	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006805	-03094	-01529	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006777	-02977	-02013	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003297	004465	002087	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003297	004621	000600	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003390	004894	-00650	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003058	004208	-01352	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002520	003091	-02247	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002558	002984	-03330	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002661	002667	-04231	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002921	001845	-04513	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003161	001387	-04587	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003497	004822	003552	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004226	003337	001690	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004272	003737	000098	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004077	003788	-01207	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003590	002566	-02193	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003595	001999	-03321	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003537	001692	-04224	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003449	001451	-04401	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003467	001154	-04497	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004146	002699	-004174	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$

004137	005877	002427	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004459	006215	002755	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004655	006484	002810	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
004079	005907	001412	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004442	006359	001795	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004639	006646	002913	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
004063	006154	000322	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004440	006617	000861	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004686	006843	001096	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
004068	006172	-00731	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004417	006763	-00286	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004685	007083	000208	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003734	005566	-01419	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004328	006587	-01094	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004634	007141	-00606	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003222	004694	-02069	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003868	005795	-01697	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004347	006639	-01127	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
002791	003969	-02681	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003420	005012	-02324	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003941	005985	-01786	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
002708	003707	-03348	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	003066	004421	-02850	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003586	005198	-02364	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
002862	003269	-03806	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	002991	004077	-03252	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	003278	004539	-02747	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%0656	S27	\$	
004165	005726	003179	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$	004484	006215	003684	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K10	\$	004714	006478	003846	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T10	\$
004485	004955	002398	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	005161	006302	002934	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005128	006778	002969	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
004796	005257	001218	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	005138	006564	001863	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005088	007000	001957	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
004759	005644	-00114	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	005067	007017	000179	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004991	007357	000927	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
004529	005569	-01331	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004804	006432	-01157	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005066	007500	-00175	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
004013	004632	-02048	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004571	005757	-01631	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004954	006666	-00913	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
003607	004014	-02945	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004026	005104	-02362	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004534	005698	-01730	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
003303	003527	-03609	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	003592	004220	-03068	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004114	004952	-02379	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
003229	002843	-03959	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	003418	003563	-03502	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	003709	004201	-02971	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
005408	005158	005352	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005251	005993	%05659	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005103	006634	005526	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
005095	004395	003895	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005365	006150	004777	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005199	006480	004637	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
005699	003598	001933	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	006055	004803	002637	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005785	005567	002786	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$
005668	003854	000794	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	006036	005004	001368	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005804	005733	001587	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
005521	004230	-00749	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005998	005486	-00262	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005811	006007	000280	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004971	003721	-01612	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005654	004899	-01390	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005885	006139	-00606	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
004486	002908	-02667	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	005013	004260	-02155	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005410	005122	-01458	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
003918	002687	-03662	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	004416	003427	-02970	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	004848	004485	-02181	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
003697	002286	-03971	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	004945	003014	-03481	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004237	003865	-02899	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
006057	003281	006131	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	006174	004192	006303	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	005923	005008	006194	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
005893	003038	004443	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	006130	004449	005578	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$	005890	005075	005610	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	\$
005934	003089	003044	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	006159	004489	004049	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$	006089	004940	004354	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	\$
006378	002443	001679	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	006745	003458	002175	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$	006570	004217	002326	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	\$
006334	002931	000216	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	006586	003970	000789	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$	006578	004422	001226	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	\$
005425	002919	-01179	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	006598	004240	-00972	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$	006574	004826	-00178	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	%0680	V24	\$
005452	002161	-02000	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	006826	003523	-01719	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	\$	006382	004692	-00923	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	%0681	V25	\$
004899	001888	-03263	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$	005493	002698	-02476	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	%0601	M26														

009722	-00066	000197	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	009708	-00064	000208	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	009702	-00068	000209	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0891	b19	
009904	-00885	-00547	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	%0730	b02	008996	-00632	-00732	0875	0875	1000	0125	0000	0000	%0811	b11	008983	000347	-00469	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	%0892	b20	
008528	-01264	-01031	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	%0731	b03	008490	-01033	-01371	0750	0750	1000	0250	0000	0000	%0812	b12	008172	000969	-00995	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	%0893	b21	
007924	-01842	-01418	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	%0732	b04	007497	-01280	-02382	0625	0625	1000	0375	0000	0000	%0813	b13	007340	001792	-01351	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	%0894	b22	
007354	-02334	-01846	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	%0733	b05	006672	-01359	-03121	0500	0500	1000	0500	0000	0000	%0814	b14	006333	002525	-01848	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	%0895	b23	
006858	-02813	-02146	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	%0734	b06	005841	-01495	-03820	0375	0375	1000	0625	0000	0000	%0815	b15	005242	003095	-02444	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	%0896	b24	
006273	-03544	-02206	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	%0735	b07	005152	-01735	-04471	0250	0250	1000	0750	0000	0000	%0816	b16	004156	003892	-02844	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0897	b25	
005776	-04108	-02466	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	%0736	b08	004703	-01875	-04883	0125	0125	1000	0875	0000	0000	%0817	b17	003624	004232	-02972	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0898	b26	
005532	-04657	-02452	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	%0737	b09	004393	-02011	-05144	0000	0000	1000	0900	0000	0000	%0818	b18	003176	004543	-02778	1000	0000	1000	0000	0900	0000	0000	%0899	b27	
009225	000522	000686	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	009671	-00456	001729	1000	1000	0875	0000	0125	0000	%0819	c10	009148	-00917	000416	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	%0900	c19	
009204	000500	000223	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	009352	-00050	000200	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	009318	-00050	000213	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0901	c20	
008834	01020	-00623	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	008639	-00603	-00998	0750	0750	0250	0125	0000	%0821	c12	008474	000448	-00786	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	%0902	c21		
008254	-01593	-01034	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	007895	-00886	-01878	0625	0625	0875	0375	0125	0000	%0822	c13	007722	001077	-01309	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	%0903	c22	
007532	-02246	-01482	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	006986	-01137	-02766	0500	0500	0875	0500	0125	0000	%0823	c14	006720	001965	-01769	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	%0904	c23	
006972	-02731	-02001	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	006158	-01280	-03545	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	005519	002723	-02412	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	%0905	c24
006445	-03376	-01955	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	005376	-01710	-04273	0250	0250	0875	0750	0125	0000	%0825	c16	004415	003475	-02888	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0906	c25	
005878	-04111	-02243	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	004754	-01917	-04778	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	003584	004297	-02990	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0907	c26	
005388	-04820	-02509	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	004392	-01850	-05110	0000	0000	0875	1000	0100	0125	0000	%0827	c18	003047	004355	-02797	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0908	c27
008662	001240	000959	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	009527	-00553	-02927	1000	1000	0750	0000	0250	0000	%0828	d10	008706	-01472	000671	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0909	d19	
008465	000773	000685	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	009263	-00273	001604	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	008868	-01280	000537	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0910	d20
008418	-00024	000185	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	008556	-00031	000202	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0830	d12	008439	-00022	000193	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0911	d21	
008112	-01070	-00587	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	007742	-00561	-01087	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	%0831	d13	007412	000551	-00927	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0912	d22
007518	-01872	-01086	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	006874	-00792	-01915	0500	0500	0750	0500	0250	0000	%0832	d14	006543	001258	-01443	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0913	d23	
006852	-02430	-01721	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	006038	-01113	-02703	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0833	d15	005495	002087	-02003	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0914	d24
006283	-03081	-01861	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	005272	-01436	-03408	0250	0250	0750	0750	0250	0000	%0834	d16	004487	002896	-02640	0750	0375	0750	0250	0750	0250	0000	%0915	d25	
005800	-03974	-02156	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	004657	-01692	-04111	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0835	d17	003586	004017	-02924	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0916	d26
005245	-05109	-02570	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	004138	-01613	-05157	0000	0000	0750	1000	0250	0000	%0836	d18	002716	004033	-02699	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0917	d27	
008047	002040	001304	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	009374	-00496	003760	1000	1000	0625	0000	0375	0000	%0837	e10	008119	-02187	001012	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	%0918	e19	
007960	001457	001041	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	009198	-00348	003013	0875	0875	0625	0125	0125	0375	0000	%0838	e11	008385	-01876	001045	0625	0875	0625	0375	0125	0375	0000	%0919	e20
007726	000857	000530	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	008573	-00198	001502	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0839	e12	008025	-01240	000373	0625	0750	0625	0375	0250	0375	0000	%0920	e21
007669	-00027	000130	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	007718	-00025	000137	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0840	e13	007566	-00012	000147	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0921	e22
007176	-01057	-00781	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	006952	-00477	-01220	0500	0500	0625	0500	0625	0375	0000	%0841	e14	006455	000547	-01085	0625	0500	0625	0375	0600	0375	0000	%0922	e23
006550	-01929	-01379	0375	0625	0625	0625	0625	0375	0375	%0761	e06	005900	-00815	-02203	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0842	e15	005389	001448	-01585	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0923	e24
005855	-02452	-01972	0250	0600	0625	0625	0750	0375	0375	%0762	e07	005113	-01201	-02020	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0843	e16	004275	002205	-02180	0625	0500	0625	0375	0750	0375	0000	%0924	e25
005401	-03529	-02220	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	004529	-01481	-03515	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0844	e17	003391	003187	-02556	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0925	e26
005061	-05324	-02668	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	003694	-01360	-04756	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0845	e18	002424	003495	-02295	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0926	e27
007416	002872	001907	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	009248	-00433	004490	1000	1000	0500	0000	0000	0500	0000	%0846	f10	007454	-02814	000764	0500	1000	0500	0500	0000	0500	0000	%0927	f19
007421	00																																		

%BEG HE26_22.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004655 006484 002810 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008995 -00450 007739 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005405 -06367 002208 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005507 -04759 -02332 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004466 -02005 -05103 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003278 004585 -02747 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001335 000056 000115 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009714 -00066 000216 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004539 006533 002935 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008996 -00450 007793 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005420 -06302 001871 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005532 -04657 -02452 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004393 -02011 -05144 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003176 004544 -02778 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001161 000074 000135 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009711 -00066 000205 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE36/HE36L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.01; nx=1.3

%BEG HE26.22.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted S																			
%100 x LAB*				1000 x (r g b c m y o) %nr. pos \$															
001065	000046	000106	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002385	000022	000061	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004218	000000	000050	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005428	-00004	000077	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006633	-00021	000088	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007700	-00026	000138	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008507	-00027	000170	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009353	-00048	000179	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009730	-00066	000181	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001076	000048	000121	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002315	000027	000058	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004175	000003	000047	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005363	-00002	000075	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006587	-00017	000088	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007660	-00021	000131	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008512	-00027	000174	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009320	-00048	000184	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009727	-00067	000184	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001004	000056	000100	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002259	000029	000077	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004106	000006	000050	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005286	000000	000076	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006551	-00012	000094	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007620	-00020	000146	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008481	-00028	000193	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009329	-00050	000195	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009724	-00070	000192	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001064	000059	000156	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%204438	006455	003195	%#1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%008949	-00380	008233	%#1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%005359	-06681	002259	%#0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%005548	-05180	-01824	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%004324	-02037	-05225	%#0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%003132	004654	-02983	%#1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%001093	000056	000114	%#0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%009725	-00064	000177	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%001098	000056	000121	%#0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%009723	-00064	000179	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%001030	000064	000115	%#0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%009718	-00069	000196	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%001053	000068	000148	%#0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
%009721	-00061	000176	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000		

TUB-test chart HE36; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```

TUV registration: 20091101-HE36/HE36L0NA.TXT /.PS TUV ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE36/HE36L0NA.TXT/.PS>
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1.1, Cx=0, cfi=1.00; m=0

002913	003735	001281	0375	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002895	004003	000040	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002792	003772	-011443	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002372	002571	-023313	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002371	002570	-035866	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002531	002074	-046555	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002880	001611	-047833	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003253	000915	-048466	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003396	000461	-049452	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003165	003529	002776	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003905	002463	001182	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
004013	002966	-008222	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003480	001743	-020807	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003476	001340	-033033	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003826	000616	-038553	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003886	000552	-046099	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003796	000225	-048055	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003759	000955	-048881	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003753	001322	003480	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004602	001058	002641	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004758	001189	000249	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004526	000669	-013337	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004419	000284	-027445	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004727	-00170	-031110	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004920	-00511	-03762	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004719	-00664	-04518	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004427	-00651	-04717	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004924	-00272	-004756	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005798	-00458	003652	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005685	-00349	001530	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005485	000001	-00103	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005713	-00521	-01816	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005862	-00748	-02408	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005987	-01037	-02914	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
006141	-01388	-03766	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005795	-01463	-04045	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005347	-01256	-004915	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
006128	-01491	003666	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
006066	-01487	001565	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
006275	-01204	-00008	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
006186	-01204	-01193	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
006408	-01658	-02325	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006550	-01713	-02883	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006609	-01898	-03478	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006467	-02024	-03744	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005794	-02586	-004736	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006276	-02697	003520	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006186	-02698	001474	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006566	-02057	000162	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006589	-01947	-000667	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006599	-01917	-01596	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006930	-02340	-02617	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006929	-02365	-03247	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006751	-02317	-03597	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006197	-03644	-004704	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006568	-03565	-003356	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006434	-03412	001557	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006903	-03710	000455	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006921	-02656	00270	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006875	-02513	-00949	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006836	-02420	-01912	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006937	-02502	-03023	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006755	-02543	-03392	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006540	-04451	-004787	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006592	-04295	003376	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006587	-04139	001879	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007001	-03366	000814	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007064	-03170	000124	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007074	-03003	-00593	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007027	-02927	-01177	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006989	-02710	-02108	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006799	-02700	-02853	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006315	-04767	004407	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006345	-04634	003007	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006154	-04809	001863	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006766	-03687	000821	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006792	-03564	000218	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006866	-03327	-00419	0375	1000	0625	0000	0000	0250	0000	%0320	I15	\$
006758	-03301	-01084	0375	1000	0750	0625	0000	0375	0000	%0321	I16	\$
006805	-03070	-01710	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006777	-02953	-02194	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$

003757	005076	000121	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$
003772	005069	000092	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$
003768	005476	-00351	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$
003758	005379	-01184	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$
003200	004371	-02020	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$
002760	003532	-02620	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$
002719	003398	-03528	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$
002811	002912	-04140	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$
002938	002184	-04456	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$
003834	005137	003115	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$
004558	004165	001841	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$
004619	004300	000527	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$
004553	004749	-00762	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$
004176	004133	-01736	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$
003751	003006	-02598	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$
003474	003031	-03836	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$
003349	002433	-04178	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$
003297	001741	-04489	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$
004663	004041	004739	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10	\$
004971	003332	003320	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11	\$
005091	002738	001251	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12	\$
005537	003169	-00116	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13	\$
005269	003209	-01272	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14	\$
004049	002122	-02211	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15	\$
004399	002056	-02750	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16	\$
003725	001828	-04173	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17	\$
003874	001212	-04327	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18	\$
005381	002179	005317	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	U19	\$
005867	001890	004259	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V10	\$
005928	001930	002433	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12	\$
005361	001652	000988	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	V13	\$
006276	002155	-00781	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14	\$
005734	001383	-01644	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15	\$
005319	000995	-03098	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16	\$
004930	000768	-03798	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0439	V17	\$
004874	000524	-03930	0625	0375	1000	0375	0625	0000	0000	%0440	V18	\$
006176	000966	006060	0625	0500	0000	0375	0500	1000	0000	%0441	W10	\$
006674	000770	005231	0625	0500	0125	0375	0500	0875	0000	%0442	W11	\$
006856	000620	003408	0625	0500	0250	0375	0500	0750	0000	%0443	W12	\$
006896	000750	002000	0625	0500	0375	0375	0500	0625	0000	%0444	W13	\$
007048	000897	000376	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0445	W14	\$
006719	000566	-01147	0625	0500	0625	0375	0500	0375	0000	%0446	W15	\$
006348	000252	-02315	0625	0500	0750	0375	0500	0250	0000	%0447	W16	\$
006452	-00147	-03008	0625	0500	0875	0375	0500	0125	0000	%0448	W17	\$
006188	-00431	-03309	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	%0449	W18	\$
007447	-00263	007335	0625	0625	0000	0375	0375	1000	0000	%0450	X10	\$
007652	-00406	006222	0625	0625	0125	0375	0375	0875	0000	%0451	X11	\$
007730	-00367	005505	0625	0625	0250	0375	0375	0875	0000	%0452	X12	\$
007802	-00256	002888	0625	0625	0375	0500	0375	0500	0000	%0453	X13	\$
007802	-00215	001317	0625	0625	0500	0375	0375	0500	0000	%0454	X14	\$
007735	000010	-00059	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0455	X15	\$
007743	-00463	-01264	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	%0456	X16	\$
007867	-00770	-02085	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0457	X17	\$
007448	-01203	-02611	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0458	X18	\$
008473	-00999	008354	0625	0750	0000	0375	0250	1000	0000	%0459	X19	\$
008202	-01203	006686	0625	0750	0125	0375	0250	0875	0000	%0460	Y10	\$
008128	-01227	004404	0625	0750	0250	0375	0250	0750	0000	%0461	Y12	\$
008094	-01314	003087	0625	0750	0375	0375	0250	0625	0000	%0462	Y13	\$
007961	-01271	001718	0625	0750	0500	0375	0250	0500	0000	%0463	Y14	\$
008110	-01130	000218	0625	0750	0625	0375	0250	0375	0000	%0464	Y15	\$
008144	-01045	-00786	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0465	Y16	\$
008134	-01393	-02032	0625	0750	0875	0375	0250	0125	0000	%0466	Y17	\$
007823	-01521	-02353	0625	0750	1000	0375	0250	0000	0000	%0467	Y18	\$
008187	-01984	007482	0625	0875	0000	0375	0125	1000	0000	%0468	Z10	\$
008178	-01994	006358	0625	0875	0125	0375	0125	0875	0000	%0469	Z11	\$
008146	-02057	004203	0625	0875	0250	0375	0125	0750	0000	%0470	Z12	\$
008033	-02422	002937	0625	0875	0375	0375	0125	0625	0000	%0471	Z13	\$
008011	-02311	001580	0625	0875	0500	0375	0125	0500	0000	%0472	Z14	\$
008454	-01723	000853	0625	0875	0625	0375	0125	0375	0000	%0473	Z15	\$
008350	-01647	-00272	0625	0875	0750	0375	0125	0250	0000	%0474	Z16	\$
008252	-01530	-01239	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0475	Z17	\$
007915	-01648	-00805	0625	0875	1000	0375	0125	0625	0000	%0476	Z18	\$
007915	-02255	000500	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0477	Z19	\$
007796	-02861	005599	0625	1000	0125	0375	0000	0875	0000	%0478	Z11	\$
007648	-02952	003975	0625	1000	0250	0375	0000	0750	0000	%0479	a12	\$
007533	-02931	002363	0625	1000	0375	0375	0000	0625	0000	%0480	a13	\$
007707	-02645	001362	0625	1000	0500	0375	0000	0500	0000	%0481	a14	\$
008159	-02066	000803	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	%0482	a15	\$
008089	-01995	-00069	0625	1000	0750	0375	0000	0250	0000	%0483	a16	\$
008035	-01835	-01034	0625	1000	0875	0375	0000	0125	0000	%0484	a17	\$
007946	-01787	-01558	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0485	a18	\$

004137	005771	002277	0750	0000	0000	0050	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
004079	005890	001264	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	0000	%0487	A20	\$
004063	006138	000173	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	0000	%0488	A21	\$
004068	006155	-000879	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	0000	%0489	A22	\$
003724	005545	-01563	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	0000	%0490	A23	\$
003222	004665	-02207	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	0000	%0491	A24	\$
002791	003934	-02814	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	%0492	A25	\$
002708	003678	-03480	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	0000	0000	%0493	A26	\$
002462	003235	-03940	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$
004165	005711	003030	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	0000	0000	%0495	B10	\$
004885	004951	002240	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0496	B20	\$
004796	005251	001061	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$
004759	005637	-00270	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$
004529	005559	-01485	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$
004013	004615	-02196	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$
003607	003990	-03088	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$
003303	003499	-03749	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$
003229	002815	-04098	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$
005440	005156	-005192	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$
005095	004394	003734	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$
005699	003605	001765	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$
005668	003861	000626	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$
005521	004235	-00915	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$
004971	003718	-01772	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$
004486	002897	-02820	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$
003918	002669	-03809	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$
003697	002264	-04115	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$
006057	003293	005959	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	0000	%0513	D19	\$
005893	003049	004272	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	0000	%0514	D20	\$
005934	003108	002873	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	0000	%0515	D21	\$
006378	002466	001503	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0516	D22	\$
006334	002948	000940	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	0000	%0517	D23	\$
005425	002930	-01350	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	0000	%0518	D24	\$
005452	002165	-02165	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	%0519	D25	\$
004898	001884	-03421	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	0000	%0520	D26	\$
004451	001413	-03956	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
006665	001891	006445	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0000	0000	%0522	E19	\$
006783	001769	005099	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	0000	%0523	E20	\$
006784	001750	003428	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	0000	%0524	E21	\$
006813	001702	002502	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	0000	%0525	E22	\$
007086	001576	001113	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0526	E23	\$
006929	002060	-00726	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	0000	%0527	E24	\$
006417	001355	-01668	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	%0528	E25	\$
005952	000975	-02958	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	0000	%0529	E26	\$
005602	000581	-03377	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
007529	000816	007265	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	0000	0000	%0531	F19	\$
007559	000640	006277	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	0000	%0532	F20	\$
007631	000552	004271	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	0000	%0533	F21	\$
007604	000657	003347	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	0000	%0534	F22	\$
007658	000748	002334	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	0000	%0535	F23	\$
007650	000932	002343	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0536	F24	\$
007311	000621	-01144	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	%0537	F25	\$
007185	000180	-02315	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	0000	%0538	F26	\$
006996	-00401	-02695	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
008608	-00142	008376	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	0000	%0540	G19	\$
008396	-00287	007036	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	0000	%0541	G20	\$
008391	-00306	005102	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	0000	%0542	G21	\$
008401	-00205	004171	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0543	G22	\$
008427	-00228	003078	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0544	G23	\$
008409	-00222	001662	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	%0545	G24	\$
008315	000020	-00012	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0546	G25	\$
008479	-00576	-01304	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0547	G26	\$
008402	-01857	-01664	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
009182	-00898	009114	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	0000	0000	%0549	H19	\$
008862	-01011	007676	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0000	0000	%0550	H20	\$
008764	-01179	005403	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0000	0000	%0551	H21	\$
008711	-01247	004395	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0000	0000	%0552	H22	\$
008674	-01367	003360	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0000	0000	%0553	H23	\$
008813	-01403	002230	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0000	0000	%0554	H24	\$
008829	-01260	000515	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	%0555	H25	\$
008724	-01105	-00865	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0556	H26	\$
008457	-01211	-01588	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
008830	-01715	008363	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0000	0000	%0558	I19	\$
008666	-01784	006901	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	0000	0000	%0559	I20	\$
008628	-01918	005364	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	0000	0000	%0560	I21	\$
008456	-02064	004402	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	0000	0000	%0561	I22	\$
008407	-02048	003283	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	0000	0000	%0562	I23	\$
008401	-01951	002067	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	0000	0000	%0563	I24	\$
008647	-01526	006780	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	0000	%0564	I25	\$
008494	-01494	-00248	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	0000	0000	%0565	I26	\$
008442	-01324	-01240	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004459	006204	002602	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	0000	%0567	J19	\$
004442	006348	001642	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	0000	0000	%0568	J20	\$
004440	006060	000708	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	0000	0000	%0569	J21	\$
004417	006751	-00438	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	0000	0000	%0570	J22	\$
004328	006575	-01245	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	0000	0000	%0571	J23	\$
003868	005776	-01843	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	0000	0000	%0572	J24	\$
003420	004986	-02465	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	0000	0000	%0573	J25	\$
003306	004800	-02962	0875	0000	0875	0125	100							

009722	000000	-000007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	
009904	-00831	-00747	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008528	-01217	-01227	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007924	-01806	-01608	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007354	-02306	-02032	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006858	-02794	-02328	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006273	-03534	-02384	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005776	-04178	-02630	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005532	-04650	-02623	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009225	000580	000465	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
009204	000007	000022	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008834	009668	008021	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
008254	-01551	-01227	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007532	-02216	-01669	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
006972	-02710	-02184	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006445	-03364	-02134	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005878	-04108	-02417	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005388	-04825	-02679	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
008662	001289	000763	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
008465	000819	000490	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
008418	000020	-00009	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
008112	-01030	-00779	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
007518	-01842	-01273	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
006852	-02410	-01903	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
006283	-03071	-02038	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005800	-03972	-02330	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
005245	-05117	-02739	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
008047	002079	001112	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007960	001494	000850	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007726	000890	000341	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
007669	000004	-00058	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
007176	-01033	-00906	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
006550	-01915	-01559	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
005855	-02450	-02146	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
005401	-03534	-02390	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
005061	-05335	-02835	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007416	002901	001721	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
007421	002342	001463	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
007183	001556	000888	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
007070	000862	000380	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
006744	-00008	-00099	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
006165	-01170	-01212	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
005431	-02027	-01815	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
004828	-02810	-02431	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
004939	-05386	-02443	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006569	004249	002135	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006474	003382	001492	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
006427	002366	001479	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
006264	001679	001007	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
005923	000978	000302	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
005530	-00013	-00115	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
004917	-01491	-01447	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
004366	-02265	-02107	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
004364	-04924	-02203	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
005857	005450	002654	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
006076	004735	002395	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
005691	003555	001698	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
005384	002780	001324	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
005048	002016	000917	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
004725	001196	000201	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
004399	-00017	-00129	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
003833	-01535	-01641	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
003613	-03918	-02212	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
005098	006848	002901	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
005140	006230	002802	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004771	004939	002242	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
004422	004176	001918	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
004075	003322	001543	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
003754	002506	001150	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
003464	001511	000616	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
002726	-00021	-00118	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
002915	-02833	-01856	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
004539	006514	002772	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
004313	006136	002654	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
003991	005746	002397	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
003590	005067	002195	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
003168	004464	001959	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
002773	003822	001340	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	%0806	j06	\$
002392	003064	000988	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0000	%0807	j07	\$
001982	002162	000634	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	%0808	j08	\$
001152	-00002	000004	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0809	j09	\$
009708	000002	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008996	-00577	-00931	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008490	-00987	-01566	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
007497	-01251	-02569	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
006672	-01342	-03301	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
005841	-01492	-03994	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
005152	-01744	-04639	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
004703	-02042	-0507	0125	0100	0875	0875	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
004339	-02833	-05306	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
003671	-00390	-001524	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	0000	%0819	c10	\$
003052	000010	-00001	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0820	c11	\$
002639	-00554	-01194	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	%0821	c12	\$
002185	-00850	-02068	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	0000	%0822	c13	\$
001686	-01115	-02949											

%BEG HE26_22.TXT, Separation cmyn62*, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004655 006476 002654 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008995 -00394 007531 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005405 -06364 002044 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005507 -04754 -02497 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004466 -02016 -05257 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003278 004557 -02886 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001335 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009714 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004539 006514 002772 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008996 -00396 007594 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005420 -06307 001701 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005532 -04659 -02623 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004393 -02033 -05306 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003176 004503 -02931 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001161 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009711 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%BEG HE26.22.TXT, Separation cmyn62*, D50, adapted S
%100 x LAB*a 1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
001065 -00019 -00014 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$ 009119 000015 000017 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 \$
002385 -00022 -00068 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$ 009662 000002 000009 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 \$
004218 -00017 -00093 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$ 009711 -00004 000015 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 \$
005428 -00004 -00075 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$ 001042 000012 000019 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 \$
006603 -00002 -00073 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$ 001636 000006 -00009 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 \$
007709 000007 -00031 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$ 002667 -00012 -00088 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 \$
008507 000019 -00005 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$ 003679 -00003 -00089 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 \$
009353 000010 -00003 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$ 004376 000002 -00005 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 \$
009730 000001 00000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$ 005200 000000 -00078 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 \$
001076 -00017 000001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$ 005713 000009 -00062 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 l16 \$
002315 -00019 00011 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$ 006449 000004 -00052 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 \$
004175 -00015 -00095 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$ 006979 000005 -00059 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 \$
005363 -00002 -00077 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$ 007501 000010 -00012 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 \$
006587 000008 -00073 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$ 007949 000017 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 \$
007660 000012 -00038 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$ 008324 000017 000035 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 \$
008512 000019 -00001 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$ 008779 000023 000026 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 \$
009320 000010 000002 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$ 009124 000018 000026 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 \$
009727 -00001 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$ 009671 000003 000001 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 \$
001004 -00009 -00019 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$ 009718 000004 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 \$
002259 -00017 -00051 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$ 001077 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 \$
004106 -00013 -00092 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$ 009734 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 \$
005286 -00001 -00075 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$ 004438 006440 003050 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 \$
006551 000004 -00066 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$ 005548 -05178 -01978 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 \$
007620 000012 -00022 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$ 008949 -00327 008053 1000 1000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 \$
008481 000018 000017 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$ 004324 -02054 -05370 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1077 m27 \$
009329 000008 000013 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$ 005359 -06681 002107 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1078 n26 \$
009724 -00004 000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$ 003132 004620 -03119 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1079 n27 \$
001064 -00006 000036 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
002335 -00021 -00054 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
004150 -00014 -00089 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
005305 -00006 -00071 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
006585 000008 -00069 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
007662 000009 -00024 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
008478 000018 000006 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
009339 000009 000009 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
009723 000002 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
001121 000001 000001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
001711 -00002 -00034 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
002769 -00016 -00106 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
003745 -00014 -00120 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
004484 -00002 -00090 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
005215 -00001 -00094 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
005740 000008 -00071 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
006470 000004 -00072 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
007003 000002 -00058 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
007525 000008 -00013 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$
007934 000016 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
008379 000018 000018 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
008799 000019 000019 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$
009160 000014 000008 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
009680 000001 -00003 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
009720 000003 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
001120 000001 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
001718 000003 -00028 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
002723 -00019 -00098 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
003730 -00007 -00102 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
004399 000000 -00002 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$
005179 000000 00000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
005694 000007 -00068 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
006441 000008 -00070 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
006930 000012 -00064 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
007470 000016 -00037 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$
007903 000022 -00017 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
008327 000025 000002 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
008764 000023 000006 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$
009102 000019 000006 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
009669 000003 -00005 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
009719 000003 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
001057 000007 000010 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
001587 000002 -00011 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
002590 -00008 -00076 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
003600 -00006 -00092 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
004356 000009 -00061 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$
005144 000005 -00067 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
005627 000014 -00057 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
006402 000008 -00054 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
006900 000016 -00056 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
007434 000017 -00018 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$
007887 000025 -00010 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
008316 000023 000023 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
008723 000022 000022 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$