

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

%BEG	HE41	22.TXT	Separation	cmY0*	cf1=0.95,	D65,	not adapted	\$	%nr.	pos	\$	%BEG	HE41	22.TXT	Separation	cmY0*	cf1=0.95,	D65,	not adapted	\$	%nr.	pos	\$		
%100 x	LAB*		1000 x	(r g b	c m y 0)							%100 x	LAB*		1000 x	(r g b	c m y 0)								
009749	-00099	000203	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	A01	\$	009744	-00091	000187	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	A10	\$	
009904	-00583	-00369	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	A01	\$	008962	-00013	-00640	0875	0875	1000	0125	0000	0000	0000	A11	\$	
008618	-00925	-00840	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	A02	\$	008431	-00058	-01067	0750	0750	1000	0250	0000	0000	0000	A12	\$	
008121	-01498	-00768	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	A03	\$	007789	-00037	-01458	0625	0625	1000	0375	0000	0000	0000	A13	\$	
007444	-01856	-01043	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	A04	\$	006862	-00086	-01774	0500	0500	1000	0500	0000	0000	0000	A14	\$	
006932	-02278	-01570	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	A05	\$	006169	-00057	-02341	0375	0375	1000	0625	0000	0000	0000	A15	\$	
006304	-02786	-02127	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	A06	\$	005528	-00039	-02767	0250	0250	1000	0750	0000	0000	0000	A16	\$	
005928	-03292	-02338	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	A07	\$	004409	-00070	-03318	0125	0125	1000	0875	0000	0000	0000	A17	\$	
005568	-03726	-02547	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	A08	\$	004247	-00030	-03732	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	A18	\$	
008981	000875	000178	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	B01	\$	009505	-00067	-00861	1000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	B10	\$	
008673	000086	000148	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	B02	\$	008913	-00029	-00148	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	B11	\$
008243	-00399	-00245	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	B03	\$	008199	-00085	-00412	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	B12	\$	
007521	-00946	-00682	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	B04	\$	007446	-00132	-00858	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	B13	\$	
007001	-01343	-00924	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	B05	\$	006594	-00071	-01372	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	B14	\$	
006551	-01750	-01331	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	B06	\$	005956	-00018	-01840	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	B15	\$	
006022	-02262	-01795	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	B07	\$	005303	-00036	-02344	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	B16	\$	
005544	-02631	-02219	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	B08	\$	004559	-00016	-02980	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	B17	\$	
005051	-03092	-02412	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	B09	\$	003925	-00018	-03462	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	B18	\$	
004847	-00137	-000948	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	B10	\$	002948	-00017	-001537	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	B19	\$	
008091	000611	000556	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	C02	\$	008668	-00116	-001153	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	C11	\$	
007904	000084	000094	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	C03	\$	007999	-00057	-001123	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	C12	\$	
007241	-00496	-00665	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	C04	\$	007303	-00009	-00346	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	C13	\$	
006706	-00946	-00644	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	C05	\$	006513	-00047	-00836	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	C14	\$	
006222	-01423	-00991	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	C06	\$	005849	-00034	-01553	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	C15	\$	
005673	-01848	-01416	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	C07	\$	005164	-00019	-02030	0250	0250	0750	0750	0250	0250	0000	C16	\$	
005179	-02245	-01789	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	C08	\$	004497	-00106	-02570	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	C17	\$	
004729	-02596	-02127	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	C09	\$	003847	-00063	-02947	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	C18	\$	
007688	002282	001095	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	C10	\$	009124	-00237	-002618	1000	1000	0625	0000	0000	0375	0000	C19	\$	
007592	-001393	-000874	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	D01	\$	008591	-00206	-001915	0875	0875	0625	0125	0125	0375	0000	D11	\$	
007382	-000695	-000457	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	D02	\$	007974	-00027	-000944	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	D12	\$	
006845	000124	000025	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	D03	\$	007044	-00064	-000839	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	D13	\$	
006293	-00347	-00228	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	D04	\$	006232	-00048	-00297	0500	0500	0625	0500	0500	0375	0000	D14	\$	
005907	-00983	-00625	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	D05	\$	005649	-00006	-00956	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	D15	\$	
005331	-01444	-01137	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	D06	\$	004862	-00080	-01658	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	D16	\$	
004873	-01800	-01532	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	D07	\$	004304	-00096	-02179	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	D17	\$	
004356	-02196	-01831	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	D08	\$	003598	-00134	-02691	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	D18	\$	
007048	003090	001589	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	D09	\$	008969	-00313	-003680	1000	1000	0500	0000	0000	0500	0000	D19	\$	
006925	-002181	-001174	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	D10	\$	008410	-00181	-002819	0875	0875	0500	0125	0125	0500	0000	D20	\$	
006743	001425	000744	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	D11	\$	007753	-00209	-001884	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	D21	\$	
006207	-000789	-000407	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	D12	\$	006844	-00030	-000959	0625	0625	0500	0375	0375	0500	0000	D22	\$	
005929	-000778	-000150	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	D13	\$	005978	-00082	-000132	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	D23	\$	
005489	-00341	-00319	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	D14	\$	005354	-00069	-00358	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	D24	\$	
005156	-00990	-00746	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	D15	\$	004697	-00066	-01108	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	D25	\$	
004590	-01451	-01192	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	D16	\$	004078	-00035	-01646	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	D26	\$	
004139	-01699	-01413	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	D17	\$	003595	-00032	-02116	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	D27	\$	
006519	-00389	-001792	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	D18	\$	008789	-00337	-004716	1000	1000	0375	0000	0000	0625	0000	D28	\$	
006386	-002940	-001464	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	D19	\$	008201	-00165	-003670	0875	0875	0375	0125	0125	0625	0000	D29	\$	
006076	-001243	-001116	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	D20	\$	007523	-00084	-002587	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	D30	\$	
005648	-001560	-000732	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	D21	\$	006627	-00116	-001957	0625	0625	0375	0375	0375	0625	0000	D31	\$	
005486	-000898	-000389	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	D22	\$	005965	-00032	-000974	0500	0500	0375	0500	0500	0625	0000	D32	\$	
005175	-000188	-00004	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	D23	\$	005208	-00187	-000801	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	D33	\$	
004865	-00425	-00423	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	D24	\$	004709	-00046	-00625	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	D34	\$	
004515	-00986	-00755	0125	0375	0375	0875	0625																		

009749	-00104	000217	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00081	J01	\$
009904	-00449	-00547	0875	0968	1000	0125	0031	0000	0000	00082	J02	\$
008571	-00726	-01024	0750	0937	1000	0250	0062	0000	0000	00083	J03	\$
008780	-00944	-01321	0625	0906	1000	0375	0093	0000	0000	00084	J04	\$
007355	-01537	-02153	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	00085	J05	\$
006787	-01775	-02505	0375	0843	1000	0625	0156	0000	0000	00086	J06	\$
006201	-02306	-02691	0250	0812	1000	0750	0187	0000	0000	00087	J07	\$
005683	-02585	-03146	0125	0781	1000	0875	0218	0000	0000	00088	J08	\$
005248	-02841	-03613	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	00089	J09	\$
009070	000685	000349	1000	0906	0875	0000	0093	0125	0000	00090	K01	\$
008710	000069	000123	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00091	K02	\$
008205	-00386	-00370	0750	0843	0875	0250	0156	0125	0000	00092	K03	\$
007524	-00779	-00811	0625	0812	0875	0375	0187	0125	0000	00093	K04	\$
006976	-01040	-01347	0500	0781	0875	0500	0218	0125	0000	00094	K05	\$
006491	-01519	-01654	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	00095	K06	\$
005809	-01691	-02547	0250	0718	0875	0750	0281	0125	0000	00096	K07	\$
005343	-02167	-02815	0125	0687	0875	0875	0312	0125	0000	00097	K08	\$
004855	-02337	-03162	0000	0656	0875	1000	0343	0125	0000	00098	K09	\$
008543	001124	001084	1000	0812	0750	0000	0187	0250	0000	00099	L01	\$
008161	000472	000691	0875	0781	0750	0125	0218	0250	0000	00100	L02	\$
007887	000096	000091	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00101	L03	\$
007224	-00404	-00475	0625	0718	0750	0375	0281	0250	0000	00102	L04	\$
006644	-00691	-00940	0500	0687	0750	0500	0312	0250	0000	00103	L05	\$
006180	-01011	-01324	0375	0656	0750	0625	0343	0250	0000	00104	L06	\$
005560	-01462	-01842	0250	0625	0750	0750	0375	0250	0000	00105	L07	\$
005016	-01806	-02335	0125	0593	0750	0875	0406	0250	0000	00106	L08	\$
004621	-01976	-02686	0000	0562	0750	1000	0437	0250	0000	00107	L09	\$
007965	001712	001604	1000	0718	0625	0000	0281	0375	0000	00108	M01	\$
007754	001062	001212	0875	0687	0625	0125	0312	0375	0000	00109	M02	\$
007437	000559	000601	0750	0656	0625	0250	0343	0375	0000	00110	M03	\$
006872	000126	000036	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00111	M04	\$
006306	-00264	-00374	0500	0593	0625	0500	0406	0375	0000	00112	M05	\$
005878	-00695	-00863	0375	0562	0625	0625	0437	0375	0000	00113	M06	\$
005313	-01084	-01481	0250	0531	0625	0750	0468	0375	0000	00114	M07	\$
004843	-01485	-01850	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	00115	M08	\$
004437	-01665	-02259	0000	0468	0625	1000	0531	0375	0000	00116	M09	\$
007407	002367	002282	1000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	00117	N01	\$
007146	001783	001718	0875	0593	0500	0125	0406	0500	0000	00118	N02	\$
006909	001099	001143	0750	0562	0500	0250	0437	0500	0000	00119	N03	\$
006373	000593	000657	0625	0531	0500	0375	0468	0500	0000	00120	N04	\$
005957	000075	000127	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00121	N05	\$
005605	-00300	-00348	0375	0468	0500	0625	0531	0500	0000	00122	N06	\$
005179	-00800	-00932	0250	0437	0500	0750	0562	0500	0000	00123	N07	\$
004587	-01137	-01487	0125	0406	0500	0875	0593	0500	0000	00124	N08	\$
004018	-01326	-01809	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	00125	N09	\$
006862	003027	002953	1000	0531	0375	0000	0468	0625	0000	00126	O01	\$
006626	002321	002305	0875	0500	0375	0125	0500	0625	0000	00127	O02	\$
006287	001702	001740	0750	0468	0375	0250	0531	0625	0000	00128	O03	\$
005852	001184	001279	0625	0437	0375	0375	0562	0625	0000	00129	O04	\$
005576	000693	000547	0500	0406	0375	0500	0593	0625	0000	00130	O05	\$
005187	000165	-00002	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00131	O06	\$
004826	-00348	-00491	0250	0343	0375	0750	0562	0625	0000	00132	O07	\$
004417	-00820	-00967	0125	0312	0375	0875	0687	0625	0000	00133	O08	\$
003748	-01072	-01520	0000	0281	0375	1000	0718	0625	0000	00134	O09	\$
003608	003759	003569	1000	0437	0250	0000	0562	0750	0000	00135	P01	\$
006013	002948	002946	0875	0406	0500	0125	0593	0750	0000	00136	P02	\$
005585	002477	002231	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	00137	P03	\$
005261	001800	001826	0625	0343	0250	0375	0625	0750	0000	00138	P04	\$
005010	001223	001305	0500	0312	0250	0500	0687	0750	0000	00139	P05	\$
004894	000684	000539	0375	0281	0250	0625	0718	0750	0000	00140	P06	\$
004394	000173	-00041	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00141	P07	\$
004128	-00392	-00604	0125	0218	0250	0875	0781	0750	0000	00142	P08	\$
003476	-00775	-01102	0000	0187	0250	1000	0812	0750	0000	00143	P09	\$
005810	004618	004081	1000	0343	0125	0000	0656	0875	0000	00144	Q01	\$
005339	003607	003361	0875	0312	0125	0125	0687	0875	0000	00145	Q02	\$
005010	003139	002935	0750	0281	0125	0250	0718	0875	0000	00146	Q03	\$
004591	002651	002280	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	00147	Q04	\$
004347	001806	001675	0500	0218	0125	0500	0781	0875	0000	00148	Q05	\$
004137	001234	001130	0375	0187	0125	0625	0812	0875	0000	00149	Q06	\$
004020	000655	-000425	0250	0156	0125	0750	0843	0875	0000	00150	Q07	\$
003666	000059	-00031	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00151	Q08	\$
003289	-00349	-00621	0000	0093	0125	1000	0906	0875	0000	00152	Q09	\$
005218	005409	004805	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	00153	R01	\$
004416	004033	003779	0875	0218	0000	0125	0781	1000	0000	00154	R02	\$
004716	003719	003000	0750	0187	0000	0250	0812	1000	0000	00155	R03	\$
004033	003194	002547	0625	0156	0000	0375	0843	1000	0000	00156	R04	\$
003766	002612	001953	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	00157	R05	\$
003590	002067	001416	0375	0093	0000	0625	0906	1000	0000	00158	R06	\$
003540	001337	001059	0250	0062	0000	0750	0937	1000	0000	00159	R07	\$
003253	000688	000336	0125	0031	0000	0875	0968	1000	0000	00160	R08	\$
002817	000080	-00183	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00161	R09	\$
009729	-00097	-00024	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00405	J10	\$
008904	000119	-00651	0800	0875	1000	0093	0125	0000	0000	00406	J11	\$
008409	000176	-01057	0812	0750	1000	0818	0250	0000	0000	00407	J12	\$
007746	000405	-01468	0718	0625	1000	0281	0375	0000	0000	00408	J13	\$
006649	000581	-01955	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	00409	J14	\$
005944	000759	-02356	0531	0375	1000	0468	0625	0000	0000	00410	J15	\$
005231	000685	-02800	0347	0250	1000	0562	0750	0000	0000	00411	J16	\$
004484	000874	-03389	0433	0250	1000	0875	0875	0000	0000	00412	J17	\$
003565	001327	-03825	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	00413	J18	\$
009600	-00342	000530	0968	1000	0875	0031	0000	0125	0000	00414	K01	\$
008902	000049	000140	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00415	K11	\$
008178	000172	-00405	0781	0750	0875	0218	0250	0125	0000	00416	K12	\$
007478	000036	-00865	0687	0625	0875	0312	0375	0125	0000	00417	K13	\$
006506	000361	-01370	0593	0500	0875	0406	0500	0125	0000	00418	K14	\$
005768	000478	-01868	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	00419	K15	\$
005027	000719	-02409	0406	0250	0875	0593	0750	0125	0000	00420	K16	\$
004285	000934	-03133	0312	0125	0875	0687	0875	0125	0000	00421	K17	\$
003521	001340	-03451	0218	0000	0875	0781	1000	0125	0000	00422	K18	\$
009388	-00624	001661	0937	1000	0750	0062	0000	0250	0000	00423	L10	\$
008679												

009746	-00096	000197	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0162	S01	009727	-00101	000217	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0486	S10	009734	-00096	000200	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	S19	\$		
009866	-00241	-00699	0875	0937	1000	0125	0062	0000	0000	%0163	S02	009843	000184	-00636	0937	0875	1000	0062	0125	0000	0000	%0487	S11	009073	000825	-00143	1000	0875	0937	0000	0125	0062	0000	%0811	S20	\$	
008304	-00356	-01037	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0164	S03	008322	000379	-01128	0875	0750	1000	0125	0250	0000	0000	%0488	S12	008467	001570	-00071	1000	0750	0875	0000	0250	0125	0000	%0812	S21	\$	
007666	-00547	-01374	0625	0812	1000	0375	0187	0000	0000	%0165	S04	007698	000672	-01512	0812	0625	1000	0187	0375	0000	0000	%0489	S13	007887	002370	-00014	1000	0625	0812	0000	0375	0187	0000	%0813	S22	\$	
007663	-00823	-01734	0500	0750	1000	0500	0250	0000	0000	%0166	S05	006505	001135	-01921	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0490	S14	007310	003285	-00118	1000	0500	0750	0000	0500	0250	0000	%0814	S23	\$	
006456	-01042	-02250	0375	0687	1000	0625	0312	0000	0000	%0167	S06	005727	001268	-02424	0687	0375	1000	0312	0625	0000	0000	%0491	S15	006642	004310	-00137	1000	0375	0687	0000	0625	0312	0000	%0815	S24	\$	
005841	-01254	-02833	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	%0168	S07	004921	001511	-02829	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0492	S16	006066	005115	-00169	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0816	S25	\$	
005259	-01418	-03379	0125	0562	1000	0875	0507	0000	0000	%0169	S08	004118	001556	-03599	0562	0125	1000	0507	0875	0000	0000	%0493	S17	005362	006019	-00223	1000	0125	0562	0000	0875	0507	0000	%0817	S26	\$	
004727	-01481	-03706	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0170	S09	003322	002529	-04184	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0494	S18	004713	006690	-00248	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0818	S27	\$	
009164	000430	000616	1000	0937	0875	0000	0062	0125	0000	%0171	T01	009355	-00534	000597	0937	1000	0875	0062	0000	0125	0000	%0495	T10	009182	-00752	-00116	0875	1000	0937	0125	0000	0062	0000	%0819	T10	\$	
008719	000903	000118	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0172	T02	008882	000039	000141	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0496	T11	008791	000083	000100	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	T10	\$	
008124	-00235	-00316	0750	0812	0875	0250	0187	0125	0000	%0173	T03	008174	000224	-00414	0812	0750	0875	0187	0250	0125	0000	%0497	T12	008166	000777	000103	0875	0750	0812	0125	0250	0187	0000	%0821	T21	\$	
007447	-00467	-00958	0625	0750	0875	0375	0250	0125	0000	%0174	T04	007371	000387	-00870	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0498	T13	007566	001579	000019	0875	0625	0750	0125	0375	0250	0000	%0822	T22	\$	
006820	-00655	-01321	0500	0687	0875	0500	0312	0125	0000	%0175	T05	006399	000702	-01332	0687	0500	0875	0312	0500	0125	0000	%0499	T14	006910	002498	-00051	0875	0500	0687	0125	0500	0312	0000	%0823	T23	\$	
006274	-00767	-01840	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0176	T06	005584	001033	-01808	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0500	T15	006348	003138	-00208	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0824	T24	\$	
005655	-01118	-02325	0250	0562	0875	0750	0437	0125	0000	%0177	T07	004802	001251	-02381	0562	0250	0875	0437	0750	0125	0000	%0501	T16	005563	004132	-00070	0875	0250	0562	0125	0750	0437	0000	%0825	T25	\$	
005027	-01194	-02940	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	%0178	T08	003942	001765	-03063	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0502	T17	004977	004672	-00070	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0826	T26	\$	
004503	-01256	-03324	0000	0437	0875	1000	0562	0125	0000	%0179	T09	003392	001947	-04070	0437	0000	0875	0562	1000	0125	0000	%0503	T18	004296	005614	-00178	0875	0000	0437	0125	1000	0562	0000	%0827	T27	\$	
008813	000676	001312	1000	0875	0750	0000	0125	0250	0000	%0180	U01	009177	-01213	001327	0875	1000	0750	0125	0000	0250	0000	%0504	U10	008784	-01239	-00203	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0828	U19	\$	
008327	000252	000909	0875	0812	0750	0125	0187	0250	0000	%0181	U02	008551	-00476	0000753	0812	0875	0750	0187	0125	0250	0000	%0505	U11	008278	-00418	-00072	0750	0875	0812	0250	0125	0187	0000	%0829	U20	\$	
007897	000082	000100	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0182	U03	008039	000064	000117	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0506	U12	007967	000092	000104	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0830	U21	\$	
007222	-00181	-00455	0625	0687	0750	0375	0312	0250	0000	%0183	U04	007239	000213	-00402	0687	0625	0750	0312	0375	0250	0000	%0507	U13	007422	000081	-00025	0750	0625	0687	0250	0375	0312	0000	%0831	U22	\$	
006518	-00442	-00914	0500	0625	0750	0500	0375	0250	0000	%0184	U05	006287	000567	-00913	0625	0500	0750	0375	0500	0250	0000	%0508	U14	006809	001625	-00051	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0832	U23	\$	
006009	-00534	-01431	0375	0562	0750	0625	0437	0250	0000	%0185	U06	005563	000839	-01444	0562	0375	0750	0437	0625	0250	0000	%0509	U15	006109	002406	-00051	0750	0375	0562	0250	0625	0437	0000	%0833	U24	\$	
005373	-00901	-02034	0250	0500	0875	0750	0500	0250	0000	%0186	U07	004671	001209	-02000	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0510	U16	005315	003369	-00115	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0834	U25	\$	
004826	-01095	-02361	0125	0437	0750	0875	0562	0250	0000	%0187	U08	003818	001562	-02669	0437	0125	0750	0562	0875	0250	0000	%0511	U17	004716	004087	-00069	0750	0125	0437	0250	0875	0562	0000	%0835	U26	\$	
004242	-01064	-02805	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0188	U09	003375	002384	-03188	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0512	U18	003917	004858	-00179	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0836	U27	\$	
008377	000963	002069	1000	0812	0625	0000	0187	0375	0000	%0189	V01	008913	-01725	002055	0812	1000	0625	0187	0000	0375	0000	%0513	V10	008199	-01921	-00182	0625	1000	0812	0375	0000	0187	0000	%0837	V19	\$	
007996	000673	001425	0875	0750	0750	0625	0125	0250	0375	0000	%0190	V02	008367	-01072	001396	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0514	V11	007580	-01153	-00041	0625	0875	0750	0375	0125	0250	0000	%0838	V20	\$
007635	000258	000814	0750	0687	0625	0250	0312	0375	0000	%0191	V03	007697	-00413	000630	0687	0750	0625	0312	0250	0375	0000	%0515	V12	007288	-00538	-00181	0625	0750	0687	0375	0250	0312	0000	%0839	V21	\$	
006875	000115	000016	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0192	V04	007919	000964	000051	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0516	V13	006910	000130	000026	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0840	V22	\$	
006253	-00176	-00218	0500	0500	0500	0500	0437	0375	0000	%0193	V05	006162	000253	-00403	0562	0500	0625	0437	0500	0375	0000	%0517	V14	006246	000872	-00062	0625	0500	0562	0375	0500	0437	0000	%0841	V23	\$	
005810	-00512	-00840	0375	0562	0625	0625	0625	0375	0000	%0194	V06	005415	-00137	-00043	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	%0518	V15	005465	001619	-00038	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0842	V24	\$	
005192	-00736	-01459	0250	0437	0625	0750	0562	0375	0000	%0195	V07	004659	000898	-01578	0437	0250	0625	0562	0750	0500	0000	%0519	V16	004813	002402	-00157	0625	0500	0437	0375	0750	0562	0000	%0843	V25	\$	
004699	-00983	-01978	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0196	V08	003772	001206	-02207	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0520	V17	004186	003262	-00060	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0844	V26	\$	
004053	-01009	-02328	0000	0312	0625	1000	0687	0375	0000	%0197	V09	003289	001955	-02557	0312	0000	0625	0687	1000	0375	0000	%0521	V18	003489	003975	-00058	06										

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

009749	-00102	000214	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0243	b01	\$	009739	-00097	000201	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0567	b10	\$	009726	-00098	000212	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0891	b19	\$		
009014	-00182	-00626	0875	0906	1000	0125	0093	0000	0000	%0244	b02	\$	008872	000321	-00520	0868	0875	1000	0031	0125	0000	0000	%0568	b11	\$	009044	000789	000110	1000	0875	0906	0000	0125	0093	0000	%0892	b20	\$	
008329	-00152	-01042	0750	0812	1000	0250	0187	0000	0000	%0245	b03	\$	008379	000633	-00941	0937	0750	1000	0062	0250	0000	0000	%0569	b12	\$	008449	001461	000477	1000	0750	0812	0000	0250	0187	0000	%0893	b21	\$	
007716	-00318	-01389	0625	0718	1000	0375	0281	0000	0000	%0246	b04	\$	007816	000993	-01309	0966	0625	1000	0093	0375	0000	0000	%0570	b13	\$	007836	002259	000599	1000	0625	0718	0000	0375	0281	0000	%0894	b22	\$	
006937	-00348	-01741	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	%0247	b05	\$	006853	001411	-01612	0875	0500	1000	0125	0500	0000	0000	%0571	b14	\$	007285	003051	000674	1000	0500	0625	0000	0500	0375	0000	%0895	b23	\$	
006336	-00431	-02236	0375	0531	1000	0625	0468	0000	0000	%0248	b06	\$	005835	001926	-02041	0843	0375	1000	0156	0625	0000	0000	%0572	b15	\$	006625	003935	001032	1000	0375	0531	0000	0625	0468	0000	%0896	b24	\$	
005687	-00669	-02807	0250	0437	1000	0750	0562	0000	0000	%0249	b07	\$	005045	002333	-02433	0812	0250	1000	0187	0750	0000	0000	%0573	b16	\$	006028	004833	001228	1000	0250	0437	0000	0750	0562	0000	%0897	b25	\$	
005581	-00751	-03324	0125	0343	1000	0875	0556	0000	0000	%0250	b08	\$	004433	000552	-02963	0781	0250	1000	0281	0875	0000	0000	%0574	b17	\$	005391	005697	001459	1000	0125	0343	0000	0875	0556	0000	%0898	b26	\$	
004508	-00824	-03647	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0251	b09	\$	003373	003425	-03539	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0575	b18	\$	004587	007373	001445	1000	0000	0250	1000	0750	0556	0000	%0899	b27	\$	
009295	000247	000781	1000	0968	0875	0000	0031	0125	0000	%0252	c01	\$	009300	-00820	000538	0906	1000	0875	0093	0000	0125	0000	%0576	c0	\$	009084	-00610	-00308	0875	1000	0968	0125	0000	0031	0000	%0900	c10	\$	
008688	000076	000133	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0253	c02	\$	008861	000064	000118	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0577	c11	\$	008796	000072	000124	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0901	c20	\$	
008905	-00969	-00382	0750	0781	0875	0250	0218	0125	0000	%0254	c03	\$	008144	000324	-00388	0843	0750	0875	0156	0250	0125	0000	%0578	c12	\$	008158	000662	000388	0875	0750	0781	0125	0250	0218	0000	%0902	c21	\$	
007360	-00248	-00992	0625	0687	0875	0375	0312	0125	0000	%0255	c04	\$	007450	000638	-00760	0812	0625	0875	0187	0375	0125	0000	%0579	c13	\$	007628	001414	000613	0875	0625	0687	0125	0375	0312	0000	%0903	c22	\$	
006698	-00358	-01336	0500	0593	0875	0500	0406	0125	0000	%0256	c05	\$	006519	001062	-01132	0781	0500	0875	0218	0500	0125	0000	%0580	c14	\$	006968	002331	000500	0875	0500	0593	0125	0500	0406	0000	%0904	c23	\$	
006101	-00316	-01826	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0257	c06	\$	005657	001560	-01596	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0581	c15	\$	006333	003029	000714	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0905	c24	\$	
005456	-00518	-02291	0250	0406	0875	0750	0593	0125	0000	%0258	c07	\$	004947	001938	-01999	0718	0250	0875	0281	0750	0125	0000	%0582	c16	\$	005559	003993	000923	0875	0250	0406	0125	0750	0593	0000	%0906	c25	\$	
004819	-00551	-02908	0125	0312	0875	0875	0687	0125	0000	%0259	c08	\$	004087	002521	-02692	0687	0125	0875	0312	0875	0125	0000	%0583	c17	\$	004944	004562	001090	0875	0125	0312	0125	0750	0687	0000	%0907	c26	\$	
004183	-00495	-03322	0000	0218	0875	1000	0781	0125	0000	%0260	c09	\$	003357	002973	-03157	0656	0000	0875	0343	1000	0125	0000	%0584	c18	\$	004149	005726	001308	0875	0000	0218	0125	1000	0781	0000	%0908	c27	\$	
009016	-00362	-001406	1000	0937	0750	0000	0682	0250	0000	%0261	d01	\$	008878	-01431	000812	0812	1000	0750	0187	0000	0250	0000	%0585	d0	\$	008777	-01184	-00423	0750	1000	0937	0250	0000	0062	0000	%0909	d19	\$	
008403	-000152	-000851	0875	0843	0750	0125	0156	0250	0000	%0262	d02	\$	008438	-00655	000563	0781	0875	0750	0218	0125	0250	0000	%0586	d11	\$	008242	-00432	-00235	0750	0875	0843	0250	0125	0156	0000	%0910	d20	\$	
007890	000072	000091	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0263	d03	\$	008016	000051	000115	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0587	d12	\$	007951	000075	000096	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0911	d21	\$	
007187	-00082	-00409	0625	0656	0750	0375	0343	0250	0000	%0264	d04	\$	007326	000323	-00378	0718	0625	0750	0281	0375	0250	0000	%0588	d13	\$	007379	000841	000120	0750	0625	0656	0250	0375	0343	0000	%0912	d22	\$	
006453	-00233	-00927	0500	0562	0750	0500	0437	0250	0000	%0265	d05	\$	006371	000742	-00807	0687	0500	0750	0312	0500	0250	0000	%0589	d14	\$	006768	001488	000416	0750	0500	0562	0250	0500	0437	0000	%0913	d23	\$	
005913	-00293	-01437	0375	0468	0750	0625	0531	0250	0000	%0266	d06	\$	005670	001160	-01279	0656	0375	0750	0343	0625	0250	0000	%0590	d15	\$	005987	002282	000498	0750	0375	0468	0250	0625	0531	0000	%0914	d24	\$	
005215	-00380	-02038	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0267	d07	\$	004899	001671	-01629	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0591	d16	\$	005238	003134	000703	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0915	d25	\$	
004582	-00518	-02496	0125	0281	0750	0875	0718	0250	0000	%0268	d08	\$	004021	002092	-02255	0593	0125	0750	0406	0875	0250	0000	%0592	d17	\$	004629	003787	000921	0750	0125	0281	0250	0875	0718	0000	%0916	d26	\$	
003974	-00407	-02846	0000	0187	0750	1000	0812	0250	0000	%0269	d09	\$	003319	002286	-02634	0562	0000	0750	0437	1000	0250	0000	%0593	d18	\$	003816	004724	001095	0750	0000	0187	0250	1000	0812	0000	%0917	d27	\$	
008701	000378	002572	1000	0906	0625	0000	0093	0375	0000	%0270	e01	\$	008227	-02370	000169	0718	1000	0625	0281	0000	0375	0000	%0594	e10	\$	008193	-01862	-00419	0625	1000	0906	0375	0000	0093	0000	%0918	e19	\$	
008141	-00320	-001686	0875	0812	0625	0125	0187	0375	0000	%0271	e02	\$	007890	-01459	000180	0687	0875	0625	0312	0125	0375	0000	%0595	e11	\$	007594	-01115	-00255	0625	0875	0812	0375	0125	0187	0000	%0919	e20	\$	
007745	000068	000968	0750	0718	0875	0625	0250	0281	0375	0000	%0272	e03	\$	007475	-00638	000563	0656	0750	0625	0343	0250	0375	0000	%0596	e12	\$	007258	-00509	-00245	0625	0750	0718	0375	0250	0281	0000	%0920	e21	\$
006864	-00108	-000825	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0273	e04	\$	006996	000068	000031	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0597	e13	\$	006870	000123	000026	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0921	e22	\$	
006149	-00213	-00323	0500	0531	0625	0500	0468	0375	0000	%0274	e05	\$	006476	000048	-00427	0593	0500	0625	0406	0500	0375	0000	%0598	e14	\$	006246	000844	000220	0625	0500	0531	0375	0600	0468	0000	%0922	e23	\$	
005686	-00256	-00809	0375	0437	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	e06	\$	005481	000126	-00548	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0599	e15	\$	005481	001526	0000468	0625	0375	0437	0375	0625	0562	0000	%0923	e24	\$	
004942	-00277	-01576	0250	0343	0625	0750	0566	0375	0000	%0276	e07	\$	004704	001223	-01292	0531	0250	0625	0468	0750	0375	0000	%0600	e16	\$	004735	002353	000702	0625	0250	0343	0375	0750	0656	0000	%0924	e25	\$	
004447	-00450	-02092	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0277	e08	\$	003944	001594	-01786	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000</																	

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE51/HE51L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE41.22.TXT, Separation cmy0*, cfi=0.95, D65, not adapted $
%100 x LAB*      %1000 x (r g b c m y 0)      %nr.      pos $
%Z004618 006612 003166 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008403 -00289 008550 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005643 -05325 001756 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005569 -03726 -02547 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z004247 -00030 -03732 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z003625 004289 -02768 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z002675 000085 -00169 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009740 -00094 000195 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%$
%Z004618 006612 003166 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008403 -00289 008550 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005643 -05325 001756 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005569 -03726 -02547 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z004247 -00030 -03732 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z003625 004289 -02768 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z002675 000085 -00169 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009740 -00094 000195 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%$
%Z004618 006612 003166 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008403 -00289 008550 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005643 -05325 001756 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005569 -03726 -02547 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z004247 -00030 -03732 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z003625 004289 -02768 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z002675 000085 -00169 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009740 -00094 000195 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%$
%Z005218 005409 004805 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z008225 -02707 007838 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005543 -05023 000404 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z005248 -02941 -03613 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003605 001327 -03925 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z004158 005606 -01835 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z002753 000090 -00169 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009734 -00181 000213 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%$
%Z006194 003738 005762 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z007040 -04435 005792 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005623 -04572 -00743 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z004727 -01491 -03706 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003326 002529 -04184 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004713 006690 -00248 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z002742 000075 -00179 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009735 -00098 000205 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%$
%Z007033 002162 006654 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z006042 -05923 004028 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005607 -04808 -01548 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z004508 -00834 -03647 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z003373 003425 -03590 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004587 006733 001445 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z002659 000081 -00156 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009738 -00099 000209 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%$
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE51/HE51L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE41 22.TXT, Separation cmy0*, cfi=0.95, D65, not adapted \$																				
%100	LAB*	x y (r g b)		100 x (r g b)		c m y 0)		%nr. pos \$												
0002489	000082	-00120	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0003285	000054	-00001	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0004126	000169	-00059	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0004959	000172	-00013	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0005873	000079	-000124	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0006909	000105	-00029	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0007955	000079	-00093	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0008285	000059	-000123	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
0009756	-00094	000191	1000	1000	1000	0900	0900	0900	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002479	000073	-00129	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003287	000044	-00018	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004106	000192	-00070	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004961	000186	-00003	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005866	000069	-000106	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006929	000097	-000023	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007961	000073	-000096	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008847	000067	-000122	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009752	-00101	000206	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002494	000081	-00131	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003304	000052	-00008	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004141	000176	-00071	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004956	000185	-00007	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005866	000079	-000095	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006956	000092	-000039	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008011	000083	-000094	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008846	000051	-000133	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009757	-00100	000203	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002405	000086	-00113	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003195	000060	-000003	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004057	000189	-00048	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004916	000199	-000012	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005822	000089	-000127	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006809	000117	-000029	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007926	000163	-000095	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008800	000097	-000117	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009750	-00094	000189	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002754	000074	-00176	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003262	000102	-00101	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003590	000031	-000012	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004059	000123	-00083	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004385	000159	-00035	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004818	000100	-00058	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005240	000138	-00064	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005682	000157	-00071	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006147	000080	-000113	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006684	000122	-000092	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007366	000056	-000096	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007783	000066	-000126	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008120	000044	-000148	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008594	-00028	000176	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009095	000060	-00067	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009725	-00092	000188	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002770	000069	-00166	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003286	000109	-00093	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003658	000031	-000017	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	0000	00								

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE51/HE51L0NP.PDF> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.95, nt=

TUB registration: 20091101-HE51/HE51L0NP.PDF /.PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

009749	-00002	000003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	#0081	J01 \$	\$09729	000004	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	#0405	J10 \$	\$09725	-00002	000004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	\$0729	J19 \$		
009954	-00366	-00723	0875	0968	1000	0125	0031	0000	0000	#0082	J02 \$	\$09874	000198	-00818	0906	0875	1000	0093	0125	0000	0000	#0406	J11 \$	\$08894	000840	-00579	1000	0875	0968	0000	0125	0031	0000	0000	\$730	J20 \$	
008571	-00656	-01173	0750	0937	1000	0250	0062	0000	0000	#0083	J03 \$	\$08409	000241	-01197	0812	0750	1000	0187	0250	0000	0000	#0407	J12 \$	\$08264	001485	-00707	1000	0750	0937	0000	0250	0062	0000	0000	\$731	J21 \$	
007820	-00895	-01429	0625	0906	1000	0375	0093	0000	0000	#0084	J04 \$	\$07746	000452	-01572	0812	0625	1000	0281	0375	0000	0000	#0408	J13 \$	\$07607	002095	-00778	1000	0625	0906	0000	0375	0093	0000	0000	\$732	J22 \$	
007355	-01500	-01636	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	#0085	J05 \$	\$06649	000598	-01999	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	#0409	J14 \$	\$06950	002835	-01005	1000	0500	0875	0000	0500	0125	0000	0000	\$733	J23 \$	
006787	-01754	-02156	0375	0843	1000	0625	0156	0000	0000	#0086	J06 \$	\$05944	000757	-02362	0531	0375	1000	0468	0625	0000	0000	#0410	J15 \$	\$06276	003495	-01107	1000	0375	0843	0000	0625	0156	0000	0000	\$734	J24 \$	
006201	-02302	-02710	0250	0812	1000	0750	0187	0000	0000	#0087	J07 \$	\$05231	000662	-02766	0437	0250	1000	0562	0750	0000	0000	#0411	J16 \$	\$05494	004159	-01268	1000	0250	0812	0000	0750	0187	0000	0000	\$735	J25 \$	
005683	-02594	-03138	0125	0871	1000	0875	0218	0000	0000	#0088	J08 \$	\$04484	000831	-03314	0343	0125	1000	0656	0875	0000	0000	#0412	J17 \$	\$04803	004724	-01471	1000	0125	0871	0000	0875	0218	0000	0000	\$736	J26 \$	
005248	-02963	-03581	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	#0089	J09 \$	\$03665	001261	-03806	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	#0413	J18 \$	\$04158	005554	-01743	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	0000	\$737	J27 \$	
009070	000768	000173	1000	0906	0875	0000	0093	0125	0000	#0090	K01 \$	\$09600	-00244	000624	0968	1000	0875	0031	0000	0125	0000	#0414	K10 \$	\$09184	-00640	-00190	0875	1000	0906	0125	0000	0903	0000	0000	\$738	K19 \$	
008710	000142	-00034	0875	0843	0875	0125	0125	0125	0000	#0091	K02 \$	\$08980	000128	-00027	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	#0415	K11 \$	\$08848	000154	-00060	0875	0875	0843	0125	0125	0125	0000	0000	\$739	K20 \$	
008205	-00326	-00500	1000	0843	0875	0875	0250	0156	0125	0000	#0092	K03 \$	\$08178	000231	-00533	0871	0750	0875	0218	0250	0125	0000	#0416	K12 \$	\$08116	000604	-00415	0875	0750	0843	0125	0250	0156	0000	\$740	K21 \$	
007524	-00738	-00903	0625	0812	0875	0875	0375	0187	0125	0000	#0093	K04 \$	\$07478	000075	-00955	0687	0625	0875	0312	0375	0125	0000	#0417	K13 \$	\$07449	001360	-00602	0875	0625	0812	0125	0375	0187	0000	\$741	K22 \$	
006976	-01014	-01409	0500	0781	0875	0500	0208	0125	0125	0000	#0094	K05 \$	\$06506	000374	-01406	0593	0500	0875	0406	0500	0125	0000	#0418	K14 \$	\$06791	002031	-00774	0875	0500	0781	0125	0500	0208	0000	\$742	K23 \$	
006491	-01507	-01690	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	#0095	K06 \$	\$05768	000471	-01864	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	#0419	K15 \$	\$06807	002679	-00897	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	0000	\$743	K24 \$	
005809	-01698	-02545	0250	0718	0875	0750	0250	0281	0125	0000	#0096	K07 \$	\$05027	000691	-02364	0480	0250	0875	0593	0750	0125	0000	#0420	K16 \$	\$05246	003631	-01116	0875	0250	0718	0125	0750	0250	0000	\$744	K25 \$	
005343	-02196	-02788	0125	0687	0875	0875	0312	0125	0000	#0097	K08 \$	\$04285	000885	-03048	0312	0125	0875	0687	0875	0125	0000	#0421	K17 \$	\$04526	004315	-01334	0875	0125	0687	0125	0875	0312	0000	0000	\$745	K26 \$	
005179	-00812	-00936	0250	0437	0875	0875	0250	0250	0000	#0098	K09 \$	\$04635	000289	-03110	0312	0250	0500	0687	0750	0500	0000	#0422	K18 \$	\$04386	004144	-00376	0500	0250	0437	0500	0750	0552	0000	0000	\$746	K27 \$	
008543	001193	000093	1000	0812	0750	0900	0187	0250	0000	#0099	K10 \$	\$09388	000272	-001467	0937	1000	0750	0602	0900	0250	0000	#0423	K19 \$	\$08074	011348	-00023	0875	1000	062	0250	0900	0187	0000	0000	\$747	L01 \$	
008161	000530	000564	0875	0781	0750	0125	0128	0250	0000	#0100	L02 \$	\$08679	-00221	000838	0843	0875	0750	0156	0125	0250	0000	#0424	L11 \$	\$08211	-00418	-00065	0750	0875	0781	0250	0125	0218	0000	0000	\$748	L20 \$	
007887	000147	-00200	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	#0101	L03 \$	\$08015	000100	000010	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	#0425	L12 \$	\$07919	000139	-00009	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	\$749	L21 \$	
006224	-00372	-00551	0625	0718	0750	0375	0281	0250	0000	#0102	L04 \$	\$07265	000132	-00473	0656	0625	0750	0343	0375	0250	0000	#0426	L13 \$	\$07310	000674	-00288	0750	0625	0718	0250	0375	0281	0000	0000	\$750	L22 \$	
006444	-00674	-00984	0500	0687	0750	0500	0300	0125	0250	0000	#0103	L05 \$	\$06371	000188	-00960	0560	0500	0750	0347	0500	0250	0000	#0427	L14 \$	\$06586	001358	-00525	0750	0500	0687	0250	0500	0312	0000	0000	\$751	L23 \$
006180	-01008	-01342	0375	0656	0750	0625	0343	0250	0000	#0104	L06 \$	\$05715	000381	-01447	0468	0375	0750	0625	0312	0625	0250	0000	#0428	L15 \$	\$05691	002247	-00727	0750	0375	0656	0250	0625	0343	0000	0000	\$752	L24 \$
005560	-01475	-01827	0250	0625	0750	0750	0375	0375	0250	0000	#0105	L07 \$	\$04985	000629	-01976	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	#0429	L16 \$	\$04765	002849	-00892	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	\$753	L25 \$
005016	-01834	-02290	0125	0593	0750	0875	0406	0250	0000	#0106	L08 \$	\$04173	000750	-02488	0281	0125	0750	0718	0875	0250	0000	#0430	L17 \$	\$04151	003443	-00994	0750	0125	0593	0250	0875	0406	0000	0000	\$754	L26 \$	
004621	-02015	-02610	0000	0562	0750	1000	0437	0250	0000	#0107	L09 \$	\$03526	000767	-02789	0187	0000	0750	0812	0000	0250	0000	#0431	L18 \$	\$03453	004022	-01160	0750	0000	0562	0250	1000	0437	0307	0000	0000	\$755	L27 \$
007965	001765	001488	1000	0718	0625	0000	0281	0375	0000	#0108	M01 \$	\$09244	-00857	002484	0906	1000	0625	0093	0000	0375	0000	#0432	M10 \$	\$08132	-02124	000187	0625	1000	0718	0375	0000	0281	0000	0000	\$756	M19 \$	
007754	001110	001108	0875	0687	0625	0125	0312	0375	0000	#0109	M02 \$	\$08583	-00582	001534	0812	0875	0625	0187	0125	0375	0000	#0433	M11 \$	\$07589	-01291	000093	0625	0875	0687	0375	0125	0312	0000	0000	\$757	M20 \$	
007437	000597	000514	0750	0656	0625	0250	0343	0375	0000	#0110	M03 \$	\$07889	-00209	000637	0718	0750	0625	0281	0250	0375	0000	#0434	M12 \$	\$07245	-00562	000052	0625	0750	0656	0375	0250	0343	0000	0000	\$758	M21 \$	
006872	000149	-00019	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	#0111	M04 \$	\$07009	000094	-00027	0625	0625	0235	0375	0250	0375	0000	#0435	M13 \$	\$06888	000145	-00017	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	\$759	M22 \$	
006306	-00257	-00400	0500	0593	0625	0500	0406	0375	0000	#0112	M05 \$	\$06224	000196	-00833	0531	0500	0625	0468	0500	0375	0000	#0436	M14 \$	\$06086	000813	-00363	0625	0500	0593	0375	0500	0406	0000	0000	\$760	M23 \$	
005870	-00700	-00865	0375	0562	0625	0625	0625	0377	0375	0000	#0113	M06 \$	\$05556	000293	-00085	0437	0375	0625	0562	0625	0375	0000	#0437	M15 \$	\$05316	001418	-00468	0625	0375	0562	0375	0625	0437	0000	0000	\$761	M24 \$
005313	-01104	-01453	0250	0531	0625	0750	0468	0375	0000	#0114	M07 \$	\$04802	000452	-01514	0343	0250	0625	0656	0750	0375	0000	#0438	M16 \$	\$04589	002129	-00706	0625	0250	0531	0375	0750	0468	0000	0000	\$762	M25 \$	
004843	-01518	-01795	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	#0115	M08 \$	\$04092	000537	-02113	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	#0439	M17 \$	\$03939	002880	-00848	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	0000	\$763	M26 \$	
004437	-01709	-02182	0000	0468	0625	1000	0531	0375	0000	#0116	M09 \$	\$03343	000625	-02513	0156	0000	0625	0843	1000	0375	0000	#0440	M18 \$	\$03307	003403	-01034											

TUB-test chart HE51; Relative Elementary Colour System O
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```


N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

TUB-test chart HE51; Relative Elementary Colour System O
1080 spectral reflexions R $\rightarrow$ LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```

TUB registration: 20091101-HE51/HE51L0NP.PDF /.PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE51/HE51L0NP.PDF> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE51/HE51L0NP.PDF> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.95; nt=

TUB registration: 20091101-HE51/HE51LONP.PDF /.PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

[illegible]

TUB-test chart HE51; Relative Elementary Colour System C
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE51/HE51L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE41.22.TXT, Separation cmy0*, cfi=0.95, D65, adapted S
%100 x LAB*a      %1000 x (r g b c m y 0)      %nr.   pos $
%Z004618 006575 003235 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008403 -00228 008424 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005643 -05335 001772 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005569 -03737 -02527 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z004247 -00076 -03643 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z003625 004228 -02648 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z002675 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009740 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%Z004618 006575 003235 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008403 -00228 008424 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005643 -05335 001772 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005569 -03737 -02527 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z004247 -00076 -03643 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z003625 004228 -02648 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z002675 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009740 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%Z004618 006575 003235 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008403 -00228 008424 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005643 -05335 001772 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005569 -03737 -02527 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z004247 -00076 -03643 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z003625 004228 -02648 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z002675 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009740 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%Z005218 005386 004839 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z008225 -02646 007708 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005543 -05037 000420 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z005248 -02963 -03581 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003605 001261 -03006 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z004158 005554 -01743 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z002753 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009734 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%Z006194 003749 005751 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z007040 -04404 005735 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005623 -04576 -00722 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z004727 -01517 -03636 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003326 002469 -04037 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004713 006663 -00177 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z002742 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009735 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%Z007033 002193 006585 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z006042 -05919 004010 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005607 -04814 -01544 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z004508 -00868 -03586 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z003373 003362 -03470 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004587 006701 001502 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z002659 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009738 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```


%BEG HE41 22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D65, adapted S																										
%100 x LAB*a	1000 x (r g b	c m y 0)	%nrr.	pos \$																						
002489	000009	000044	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008643	000054	000028	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$		
003285	000000	000123	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009162	000145	-00229	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$	
004126	000134	000023	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009731	-00002	000001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$	
004959	000157	000054	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	002780	000010	-00007	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$	
005873	000085	000119	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	003216	000058	000036	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$	
006909	000135	-00027	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	003592	-00009	000139	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$	
007955	000133	-00016	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	004066	000098	000012	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$	
008280	000134	-00030	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	004371	000139	000061	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1060	n14	\$	
009755	000002	000009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	004827	000088	000141	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$	
002479	000000	000036	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	005200	000143	000105	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$	
003287	-00009	000106	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005664	000168	000091	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$	
004106	000157	000013	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	006153	000115	000094	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$	
004961	000170	000036	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006611	000169	000042	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1065	n19	\$	
005866	000075	000101	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	007327	000119	000009	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$	
006929	000127	-00034	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007751	000149	000019	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$	
007961	000128	-00013	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008131	000132	000016	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	%1068	n22	\$	
008847	000142	-00032	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008568	000060	000039	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$	
009752	-00005	000006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009122	000138	-00228	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$	
002494	000008	000033	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009735	000006	-00013	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$	
003304	-00001	000115	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	002537	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	
004141	000142	000010	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009744	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$	
004956	000170	000033	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004613	000540	003429	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$	
005866	000085	000090	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005415	-04110	-02225	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$	
006956	000123	-00020	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008350	-00118	008653	1000	0000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$	
008011	000139	-00018	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	003991	-00074	-03631	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$	
008846	000127	-00021	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005434	-05609	001934	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$	
009757	-00003	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	003570	0004192	-02761	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$	
002405	000011	000055	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$														
003195	000004	000133	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z004613	006540	003429	##1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0 0	
004057	000153	000037	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z008350	-00118	008653	##1000	1000	0000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1 0
004916	000183	000055	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z005434	-05609	001934	##0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2 0	
005822	000004	000125	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z005415	-04110	-02225	##0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3 0	
006800	000147	-00026	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%z003991	-00074	-03631	##0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4 0	
007926	000157	-00013	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z003570	004192	-02761	##1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3 5 0	
008800	000172	-00034	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z002537	000000	000000	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	%M3 6 0	
009750	000001	-00010	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%z009744	000000	000000	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%W3 7 0	
002754	000007	-00024	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$														
003262	000047	000025	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%z002489	000009	000004	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4 6 0	
003590	-00015	000122	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z009756	000002	-00009	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%W4 7 0	
004059	000086	000002	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$														
004385	000130	000034	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1012	k14	\$	%z002479	000000	000036	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5 6 0	
004818	000081	000106	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z009752	-00005	000006	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%W5 7 0	
005240	000129	000091	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$														
005682	000158	000076	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%z002494	000008	000003	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6 6 0	
006147	000092	000094	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z009757	-00003	000002	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%W6 7 0	
006684	000147	000046	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1017	k19	\$														
007366																										

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE51/HE51L0NP.PDF> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.95; nt=

TUB registration: 20091101-HE51/HE51LONP.PDF /.PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

BREG LEAD 22.TXT, Separation (cm g b, cf1=0.95, D50, not adapted)										xarr, pos \$											
x100 x LAB"		1000 x r		c m y o		b		d		x		y		z		x		y		z	
000750	000070	000195	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009070	00611	000419	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	0000	0001	A01	\$	009745	-000604	000180	1000	1000	0000	0000	0000
008584	-01023	-00917	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0002	A03	008951	-000929	-000662	0875	0875	1000	0125	0000
000875	-01578	-00884	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0003	A04	008410	-00147	-01105	0750	0750	1000	0250	0000
007384	-01972	-01189	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0004	A05	007761	-00167	-01508	0625	0625	1000	0375	0000
006853	-02474	-01757	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0005	A06	006830	-00075	-01829	0500	0500	1000	0500	0000
006202	-03089	-02362	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0006	A07	006124	-00177	-02420	0375	0375	1000	0625	0000
005810	-03658	-02610	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0007	A08	005471	-00263	-02865	0250	0250	1000	0750	0000
005437	-04167	-02851	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0008	A09	004728	-00323	-03443	0125	0125	1000	0875	0000
000902	000661	000209	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	0000	0009	B01	004157	-00542	-03888	0000	1000	1000	1000	0000
008677	000116	000141	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0010	B02	005915	000060	000852	1000	1000	0875	0000	0125
008230	-00419	-00278	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	0011	B03	008915	000057	000146	0875	0875	0875	0125	0125
007488	-01021	-00758	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	0000	0012	B04	008194	000064	-00424	0750	0750	0875	0250	0125
006955	-01447	-01033	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	0000	0013	B05	007427	-00207	-00893	0625	0625	0875	0375	0125
006488	-01913	-01476	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	0000	0014	B06	006569	-00048	-01413	0500	0500	0875	0500	0125
005939	-02503	-01986	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	0000	0015	B07	005920	-00197	-01903	0375	0375	0875	0625	0125
005442	-02965	-02446	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	0000	0016	B08	004997	-00174	-03085	0125	0125	0875	0875	0125
004937	-03401	-02669	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	0000	0017	B09	003847	-00263	-03594	0000	0000	0875	1000	0125
008477	001528	000999	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	0000	0018	C01	002968	-00202	-001529	1				

TUB-test chart HE51; Relative Elementary Colour System O
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```

009750	-00073	000210	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00081	J01	\$
009035	-00499	-00592	0875	0968	1000	0125	0031	0000	0000	00082	J02	\$
008538	-00840	-01095	0750	0937	1000	0250	0062	0000	0000	00083	J03	\$
007776	-01099	-01413	0625	0906	1000	0375	0093	0000	0000	00084	J04	\$
007293	-01725	-01692	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	00085	J05	\$
006707	-02055	-02275	0375	0843	1000	0625	0156	0000	0000	00086	J06	\$
006096	-02704	-02916	0250	0812	1000	0750	0187	0000	0000	00087	J07	\$
005569	-03108	-03408	0125	0781	1000	0875	0218	0000	0000	00088	J08	\$
005103	-03610	-03919	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	00089	J09	\$
009088	-00875	-000372	1000	0906	0875	0000	0093	0125	0000	00090	K01	\$
008713	000905	000122	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00091	K02	\$
008190	-00421	-00405	0750	0843	0875	0250	0156	0125	0000	00092	K03	\$
007492	-00867	-00888	0625	0812	0875	0375	0187	0125	0000	00093	K04	\$
006929	-01204	-01445	0500	0781	0875	0500	0218	0125	0000	00094	K05	\$
006427	-01727	-01794	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	00095	K06	\$
005721	-02066	-02726	0250	0718	0875	0750	0281	0125	0000	00096	K07	\$
005237	-02609	-03039	0125	0687	0875	0875	0312	0125	0000	00097	K08	\$
004734	-02877	-03414	0000	0656	0875	1000	0343	0125	0000	00098	K09	\$
008581	001344	001126	1000	0812	0750	0000	0187	0250	0000	00099	L01	\$
008179	000606	000705	0875	0781	0750	0125	0218	0250	0000	00100	L02	\$
007890	000118	000093	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00101	L03	\$
007206	-00444	-00515	0625	0718	0750	0375	0281	0250	0000	00102	L04	\$
006612	-00789	-01009	0500	0687	0750	0500	0312	0250	0000	00103	L05	\$
006134	-01168	-01422	0375	0656	0750	0625	0343	0250	0000	00104	L06	\$
005492	-01695	-01988	0250	0625	0750	0750	0375	0250	0000	00105	L07	\$
004929	-02150	-02518	0125	0593	0750	0875	0406	0250	0000	00106	L08	\$
004520	-02412	-02893	0000	0562	0750	1000	0343	0250	0000	00107	L09	\$
008022	002013	001674	1000	0718	0625	0000	0281	0375	0000	00108	M01	\$
007792	001291	001253	0875	0687	0625	0125	0312	0375	0000	00109	M02	\$
007457	000684	000621	0750	0656	0625	0250	0343	0375	0000	00110	M03	\$
006875	000142	000040	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00111	M04	\$
006294	-00299	-00481	0500	0593	0625	0500	0406	0375	0000	00112	M05	\$
005839	-00783	-00931	0375	0562	0625	0625	0437	0375	0000	00113	M06	\$
005261	-01265	-01500	0250	0531	0625	0750	0468	0375	0000	00114	M07	\$
004773	-01732	-01987	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	00115	M08	\$
004354	-01997	-02433	0000	0468	0625	1000	0531	0375	0000	00116	M09	\$
007485	002685	002378	1000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	00117	N01	\$
007206	002090	001792	0875	0593	0500	0125	0406	0500	0000	00118	N02	\$
006946	001316	001188	0750	0562	0500	0250	0437	0500	0000	00119	N03	\$
006394	000725	000680	0625	0531	0500	0375	0468	0500	0000	00120	N04	\$
005960	000181	000129	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00121	N05	\$
005592	-00329	-00377	0375	0468	0500	0625	0531	0500	0000	00122	N06	\$
005144	-00896	-01009	0250	0437	0500	0750	0562	0500	0000	00123	N07	\$
004533	-01323	-01600	0125	0406	0500	0875	0593	0500	0000	00124	N08	\$
003953	-01578	-01945	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	00125	N09	\$
006963	003464	003076	1000	0531	0375	0000	0468	0625	0000	00126	O01	\$
006704	002690	002400	0875	0500	0375	0125	0500	0625	0000	00127	O02	\$
006345	001999	001811	0750	0468	0375	0250	0531	0625	0000	00128	O03	\$
005893	001413	001328	0625	0437	0375	0375	0562	0625	0000	00129	O04	\$
005598	000814	000576	0500	0406	0375	0500	0593	0625	0000	00130	O05	\$
005191	000178	000004	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00131	O06	\$
004809	-00387	-00528	0250	0343	0375	0750	0656	0625	0000	00132	O07	\$
004381	-00922	-01047	0125	0312	0375	0875	0687	0625	0000	00133	O08	\$
003694	-01262	-01633	0000	0281	0375	1000	0718	0625	0000	00134	O09	\$
006483	004228	003717	1000	0437	0250	0000	0562	0750	0000	00135	P01	\$
006111	003363	003063	0875	0406	0500	0125	0593	0750	0000	00136	P02	\$
005665	002823	002334	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	00137	P03	\$
005323	002176	001904	0625	0343	0250	0375	0656	0750	0000	00138	P04	\$
005061	001450	001356	0500	0312	0250	0500	0687	0750	0000	00139	P05	\$
004915	000801	000568	0375	0281	0250	0625	0718	0750	0000	00140	P06	\$
004396	000181	-00034	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00141	P07	\$
004108	-00443	-00648	0125	0218	0250	0875	0781	0750	0000	00142	P08	\$
003437	-00891	-01186	0000	0187	0250	1000	0812	0750	0000	00143	P09	\$
005958	005087	004268	1000	0343	0125	0000	0656	0875	0000	00144	Q01	\$
005456	004925	003504	0875	0312	0125	0125	0687	0875	0000	00145	Q02	\$
005112	003522	003061	0750	0281	0125	0250	0718	0875	0000	00146	Q03	\$
004675	002978	002391	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	00147	Q04	\$
004407	002073	001751	0500	0218	0125	0500	0781	0875	0000	00148	Q05	\$
004174	001434	001184	0375	0187	0125	0625	0812	0875	0000	00149	Q06	\$
004039	000753	000453	0250	0156	0125	0750	0843	0875	0000	00150	Q07	\$
003667	000061	-00029	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00151	Q08	\$
003269	-00401	-00663	0000	0093	0125	1000	0906	0875	0000	00152	Q09	\$
005392	005855	005015	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	00153	R01	\$
004846	004437	003934	0875	0218	0000	0125	0781	1000	0000	00154	R02	\$
004536	004092	003448	0750	0187	0000	0250	0812	1000	0000	00155	R03	\$
004134	003518	002682	0625	0156	0000	0375	0843	1000	0000	00156	R04	\$
003848	002892	002067	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	00157	R05	\$
003653	002301	001508	0375	0093	0000	0625	0906	1000	0000	00158	R06	\$
003582	001525	001119	0250	0062	0000	0750	0937	1000	0000	00159	R07	\$
003272	000765	000367	0125	0031	0000	0875	0968	1000	0000	00160	R08	\$
002816	000078	-00184	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00161	R09	\$
009729	-00067	000197	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00405	J10	\$
008895	000079	-00669	0806	0875	1000	0093	0125	0000	0000	00406	J11	\$
008393	000099	-01084	0812	0750	1000	0818	0250	0000	0000	00407	J12	\$
007727	000296	-01497	0718	0625	1000	0281	0375	0000	0000	00408	J13	\$
006623	000426	-01993	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	00409	J14	\$
005913	000562	-02409	0531	0375	1000	0468	0625	0000	0000	00410	J15	\$
005187	000416	-02867	0347	0250	1000	0562	0750	0000	0000	00411	J16	\$
004427	000043	-03477	0343	0250	1000	0875	0875	0000	0000	00412	J17	\$
003598	000854	-04809	0250	0500	1000	0750	1000	0000	0000	00413	J18	\$
009604	-00235	000811	0968	1000	0875	0031	0000	0125	0000	00414	K10	\$
008905	000077	000139	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	00415	K11	\$
008175	000154	-00413	0781	0750	0875	0218	0250	0125	0000	00416	K12	\$
007463	-00631	-00892	0687	0625	0875	0312	0375	0125	0000	00417	K13	\$
006488	000257	-01396	0593	0500	0875	0406	0500	0125	0000	00418	K14	\$
005742	000324	-01907	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	00419	K15	\$
004993	000507	-02459	0406	0250	0875	0593	0750	0125	0000	00420	K16	\$
004236	000611	-03206	0312	0125	0875	0687	0875	0125	0000	00421	K17	\$
003470	000963	-03522	0218	0000	0875	0781	1000	0125	0000	00422	K18	\$
009397	-00463	001628	0937	1000	0750	0062	0000	0250	0000	00423	L10	\$

009750	-00072	000206	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0243	b01	\$
008999	-00232	-00658	0875	0906	1000	0125	0093	0000	0000	%0244	b02	\$
008307	-00243	-01085	0750	0812	1000	0250	0187	0000	0000	%0245	b03	\$
007684	-00454	-01451	0625	0718	1000	0375	0281	0000	0000	%0246	b04	\$
006932	-00528	-01817	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	%0247	b05	\$
006283	-00681	-02335	0375	0531	1000	0625	0468	0000	0000	%0248	b06	\$
005614	-01022	-02944	0250	0437	1000	0750	0562	0000	0000	%0249	b07	\$
004961	-01212	-03504	0125	0343	1000	0875	0556	0000	0000	%0250	b08	\$
004404	-01381	-03842	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0251	b09	\$
003910	-000303	-000784	1000	0968	0875	0000	0031	0125	0000	%0252	c01	\$
008692	001085	000133	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0253	c02	\$
008087	-00094	-00401	0750	0781	0875	0250	0218	0125	0000	%0254	c03	\$
007337	-00339	-01037	0625	0687	0875	0375	0312	0125	0000	%0255	c04	\$
006665	-00494	-01398	0500	0593	0875	0500	0406	0125	0000	%0256	c05	\$
006059	-00509	-01904	0375	0550	0875	0625	0500	0125	0000	%0257	c06	\$
005398	-00790	-02398	0250	0406	0875	0750	0593	0125	0000	%0258	c07	\$
004744	-00928	-03047	0125	0312	0875	0875	0687	0125	0000	%0259	c08	\$
004095	-00962	-03482	0000	0218	0875	1000	0781	0125	0000	%0260	c09	\$
003041	-000586	-001413	1000	0937	0750	0000	0602	0250	0000	%0261	d01	\$
008417	000291	000853	0875	0843	0750	0125	0156	0250	0000	%0262	d02	\$
007893	000094	000092	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0263	d03	\$
007178	-00113	-00427	0625	0656	0750	0375	0343	0250	0000	%0264	d04	\$
006431	-00319	-00969	0500	0562	0750	0500	0437	0250	0000	%0265	d05	\$
005879	-00439	-01500	0375	0468	0750	0625	0531	0250	0000	%0266	d06	\$
005175	-00609	-02128	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0267	d07	\$
004518	-00829	-02615	0125	0281	0750	0875	0718	0250	0000	%0268	d08	\$
003902	-00782	-02980	0000	0187	0750	1000	0812	0250	0000	%0269	d09	\$
008740	000732	002575	1000	0906	0625	0000	0093	0375	0000	%0270	e01	\$
008169	000571	001691	0875	0812	0625	0125	0187	0375	0000	%0271	e02	\$
007759	000216	000966	0750	0718	0625	0250	0281	0375	0000	%0272	e03	\$
006866	000113	000628	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0273	e04	\$
006143	-00008	-00333	0500	0531	0625	0500	0468	0375	0000	%0274	e05	\$
005664	-00333	-00934	0375	0437	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	e06	\$
004905	-00436	-01645	0250	0343	0625	0750	0566	0375	0000	%0276	e07	\$
004395	-00698	-02190	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0277	e08	\$
003696	-00730	-02644	0000	0156	0625	1000	0843	0375	0000	%0278	e09	\$
008456	000994	003318	1000	0875	0500	0000	0125	0500	0000	%0279	f01	\$
007960	000753	002559	0875	0781	0500	0125	0128	0500	0000	%0280	f02	\$
007416	000491	001782	0750	0687	0500	0250	0312	0500	0000	%0281	f03	\$
006619	000293	000873	0625	0593	0500	0375	0406	0500	0000	%0282	f04	\$
005933	000083	000130	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0283	f05	\$
005345	-00141	-00343	0375	0406	0500	0625	0593	0500	0000	%0284	f06	\$
004715	-00301	-01118	0250	0312	0500	0750	0687	0500	0000	%0285	f07	\$
004120	-00550	-01677	0125	0218	0500	0875	0781	0500	0000	%0286	f08	\$
003513	-00603	-02083	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0287	f09	\$
008014	001561	004057	1000	0843	0375	0000	0156	0625	0000	%0288	g01	\$
007509	001188	003204	0875	0750	0375	0125	0250	0625	0000	%0289	g02	\$
007035	000870	002426	0750	0556	0375	0250	0343	0625	0000	%0290	g03	\$
006247	000720	001711	0625	0652	0375	0375	0437	0625	0000	%0291	g04	\$
005719	000340	000737	0500	0468	0375	0500	0531	0625	0000	%0292	g05	\$
005081	000177	000004	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0293	g06	\$
004605	-00128	-00605	0250	0281	0375	0750	0718	0625	0000	%0294	g07	\$
004013	-00351	-01258	0125	0187	0375	0875	0812	0625	0000	%0295	g08	\$
003237	-00430	-01695	0000	0093	0375	1000	0906	0625	0000	%0296	g09	\$
007778	001827	004932	1000	0812	0250	0000	0187	0750	0000	%0297	h01	\$
007221	001445	004057	0875	0718	0250	0125	0181	0750	0000	%0298	h02	\$
006803	001217	003197	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0299	h03	\$
005845	001010	002441	0625	0531	0250	0375	0500	0750	0000	%0300	h04	\$
005465	000648	001779	0500	0437	0250	0500	0562	0750	0000	%0301	h05	\$
004956	000405	000860	0375	0343	0250	0625	0656	0750	0000	%0302	h06	\$
004243	000199	-00045	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0303	h07	\$
003901	-00075	-00673	0125	0156	0250	0875	0843	0750	0000	%0304	h08	\$
003107	-00295	-01292	0000	0062	0250	1000	0937	0750	0000	%0305	h09	\$
007434	002308	005867	1000	0781	0125	0000	0218	0875	0000	%0306	i01	\$
006831	001704	004743	0875	0687	0125	0125	0312	0875	0000	%0307	i02	\$
006289	001442	004138	0750	0593	0125	0250	0406	0875	0000	%0308	i03	\$
005538	001274	003367	0625	0500	0125	0375	0500	0875	0000	%0309	i04	\$
005097	000956	002527	0500	0406	0125	0500	0593	0875	0000	%0310	i05	\$
004636	000706	001618	0375	0312	0125	0625	0687	0875	0000	%0311	i06	\$
004114	000317	000734	0250	0218	0125	0750	0781	0875	0000	%0312	i07	\$
003547	000064	-00014	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0313	i08	\$
003016	-00076	-00586	0000	0031	0125	1000	0968	0875	0000	%0314	i09	\$
007139	002778	006644	1000	0750	0000	0000	0250	1000	0000	%0315	j01	\$
006484	002103	005825	0875	0656	0000	0125	0343	1000	0000	%0316	j02	\$
005974	001760	004932	0750	0562	0000	0250	0437	1000	0000	%0317	j03	\$
005308	001565	003949	0625	0468	0000	0375	0531	1000	0000	%0318	j04	\$
004801	001320	003214	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0319	j05	\$
004260	001008	002400	0375	0281	0000	0625	0718	1000	0000	%0320	j06	\$
003866	000779	001457	0250	0187	0000	0750	0812	1000	0000	%0321	j07	\$
003438	000327	000600	0125	0093	0000	0875	0906	1000	0000	%0322	j08	\$
002761	000072	-00180	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0323	j09	\$
009740	-00068	-000193	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0567	b10	\$
008869	000301	-00524	0808	0875	1000	0031	0125	0000	0000	%0568	b11	\$
008376	000586	-00941	0937	0750	1000	0062	0250	0000	0000	%0569	b12	\$
007814	000930	-01294	0966	0625	1000	0093	0375	0000	0000	%0570	b13	\$
006854	001334	-01595	0875	0500	1000	0125	0500	0000	0000	%0571	b14	\$
005839	001822	-02012	0843	0375	1000	0156	0625	0000	0000	%0572	b15	\$
005049	002192	-02397	0812	0250	1000	0187	0750	0000	0000	%0573	b16	\$
004429	002343	-02938	0781	0250	1000	0218	0875	0000	0000	%0574	b17	\$
003377	003114	-03542	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0575	b18	\$
002829	-00742	-000486	0906	1000	0875	0093	0000	0125	0000	%0576	b19	\$
008864	000089	000118	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0577	c11	\$
008144	000315	-00385	0843	0750	0875	0156	0250	0125	0000	%0578	c12	\$
007450	000606	-00753	0812	0625	0875	0187	0375	0125	0000	%0579	c13	\$
006521	001013	-01116	0781	0500	0875	0218	0500	0125	0000	%0580	c14	\$
005661	001487	-01570	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0581	c15	\$
004952	001835	-01969	0718	0250	0875	0281	0750	0125	0000	%0582	c16	\$
004089	002343	-02658	0687	0125	0875	0312	0875	0125	0000	%0583	c17	\$
003357	002720	-03117	0656	0000	0875	0343	1000	0125	0000	%0584	c18	\$
008858	-01310	-00722	0812	1000	0750	0187	0000	0250	0000	%0585	d10	\$
008432	-00576	-000523	0781	0875	0750	0218	0125	0250	0			

```
%BEG HE41_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D50, not adapted $
%100 x LAB*      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr.      pos $
%Z004818 006925 003503 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008471 000385 008383 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005560 -05061 001437 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005437 -04167 -02851 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z004157 -00542 -03888 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z003674 004127 -02627 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z002674 000077 -00169 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009740 -00066 000187 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%Z004818 006925 003503 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008471 000385 008383 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005560 -05061 001437 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005437 -04167 -02851 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z004157 -00542 -03888 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z003674 004127 -02627 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z002674 000077 -00169 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009740 -00066 000187 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%Z004818 006925 003503 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008471 000385 008383 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005560 -05061 001437 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005437 -04167 -02851 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z004157 -00542 -03888 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z003674 004127 -02627 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z002674 000077 -00169 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009740 -00066 000187 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%Z005392 005855 005015 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z008243 -02075 007569 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005446 -04943 000098 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z005103 -03610 -03919 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003598 000854 -04020 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z004266 005560 -01578 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z002752 000082 -00169 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009735 -00071 000205 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%Z006331 004293 005852 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z007010 -03862 005461 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005514 -04677 -01041 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z004607 -02101 -03938 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003281 002064 -04225 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004880 006787 000110 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z002740 000065 -00180 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009736 -00068 000197 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%Z007139 002778 006644 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z005972 -05439 003645 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005477 -05079 -01879 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z004404 -01381 -03842 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z003373 003114 -03542 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004777 006951 001811 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z002658 000074 -00157 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009739 -00069 000201 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```


See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE51/HE51L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE41 22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D50, not adapted \$		%100 x LAB*		1000 x (r g b		c m y 0)		%nr. pos \$	
002489	000078	-00119	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000
003286	000059	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000
004129	000175	-00052	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000
004963	000187	000020	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000
005876	000105	000127	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000
006912	000119	000032	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000
007958	000100	000094	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000
008223	000085	000122	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000
009756	000066	000134	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
002478	000068	-00129	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
003288	000047	-00017	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000
004109	000197	-00063	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000
004965	000199	000003	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000
005869	000092	000108	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000
006931	000109	000026	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000
007964	000095	000097	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000
008850	000093	000122	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000
009753	-00072	000199	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
002493	000076	-00130	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
003305	000056	-00006	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000
004144	000180	-00065	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000
004959	000197	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000
005869	000101	000098	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000
006958	000107	000041	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000
008014	000105	000095	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000
008849	000078	000133	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000
009757	-00071	000196	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
002404	000084	-00112	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
003196	000067	000005	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000
004060	000197	-00041	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000
004929	000215	000020	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000
005826	000116	000130	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000
006892	000131	000023	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000
007929	000125	000097	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000
008804	000125	000118	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000
009750	-00067	000182	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
002752	000063	-00177	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
003263	000098	-00098	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000
003591	000035	000014	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000
004060	000122	-00079	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000
004387	000166	-00029	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000
004821	000116	000062	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000
005244	000158	000069	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000
005686	000179	000077	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000
006150	000104	000116	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000
006688	000146	000096	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000
007368	000076	000097	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000
007786	000091	000127	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000
008123	000071	000148	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000
008596	-00001	000173	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000
009095	000071	-00073	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000
009726	-00065	000180	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
002769	000059	-00167	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
003286	000107	-00090	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000
003659	000036	000019	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000
004103	000123	-00074	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000
004414	000177	-00022	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000
004889	000122	000056	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000
005278	000167	000059	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000
005717	000190	000033	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000
006189	000116	000067	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000
006723	000146	000045	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000
007367	000103	000071	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000
007825	000123	000091	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000
008181	000083	000126	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000
008620	000013	000159	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000
009130	000073	-00078	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000
009732	-00063	000179	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
002769	000063	-00175	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000
003301	000101	-00091	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000
003608	000040	000018	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000
004090	000119	-00073	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000
004374	000181	-00031	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000
004879	000124	000080	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000
005246	000171	000056	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000
005743	000189	000064	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000
006225	000113	000075	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000
006716	000148	000058	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000
007403	000099	000062	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000
007861	000123	000099	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000
008186	000100	000115	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE51/HE51L0NP.PDF> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95, nt=

TUB registration: 20091101-HE51/HE51L0NP.PDF /.PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

[illegible]

TUB-test chart HE51; Relative Elementary Colour System O
1080 spectral reflexions R $\rightarrow$ LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->oly* setrgbcolor
```



```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```


%BEG HE41_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D50, adapted S
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y o) %nr. pos \$
%z004818 006891 003564 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 \$
%z008471 000425 008259 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 \$
%z005560 -05079 001460 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 \$
%z005437 -04188 -02821 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 \$
%z004157 -00589 -03793 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 \$
%z003674 004070 -02508 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 \$
%z002674 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 \$
%z009740 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 \$
%\$
%z004818 006891 003564 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 \$
%z008471 000425 008259 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 \$
%z005560 -05079 001460 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 \$
%z005437 -04188 -02821 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 \$
%z004157 -00589 -03793 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 \$
%z003674 004070 -02508 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 \$
%z002674 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 \$
%z009740 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 \$
%\$
%z004818 006891 003564 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 \$
%z008471 000425 008259 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 \$
%z005560 -05079 001460 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 \$
%z005437 -04188 -02821 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 \$
%z004157 -00589 -03793 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 \$
%z003674 004070 -02508 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 \$
%z002674 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 \$
%z009740 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 \$
%\$
%z005392 005831 005042 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 \$
%z008243 -02036 007444 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 \$
%z005446 -04966 000123 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 \$
%z005103 -03640 -03876 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 \$
%z003598 000790 -03897 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 \$
%z004266 005511 -01490 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 \$
%z002752 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 \$
%z009735 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 \$
%\$
%z006331 004296 005838 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 \$
%z007010 -03845 005410 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 \$
%z005514 -04689 -01011 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 \$
%z004607 -02130 -03858 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 \$
%z003281 002009 -04074 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 \$
%z004880 006763 000175 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 \$
%z002740 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 \$
%z009736 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 \$
%\$
%z007139 002794 006574 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 \$
%z005972 -05446 003634 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 \$
%z005477 -05096 -01865 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 \$
%z004404 -01420 -03773 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 \$
%z003373 003054 -03421 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 \$
%z004777 006920 001861 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 \$
%z002658 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 \$
%z009739 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 \$
%\$

[illegible]

TUB-test chart HE51; Relative Elementary Colour System O
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: -> olv* setrgbcolor
```

TUB registration: 20091101-HE51/HE51L0NP.PDF /.PS
+ application for evaluation and measurement of printer on

TUB material: code=rha4ta