

HE46 HE46 22.TXT, Separation cmyrn623, cf1=0.90, D65, not adapted \$					
x100 x LAB*	1000 x (r g b	c m y)	%n.	pos \$	
009291 -00808	000210	1000 1000 1000	0000 0000 0000	0000 0000	00000 A01 \$
008995 -00562	-00317	0875 1000 1000	0125 0000 0000	0000 0000	00000 A02 \$
008244 -01049	-00423	0750 1000 1000	0250 0000 0000	0000 0000	00000 A03 \$
007728 -01000	-00262	0625 1000 1000	0375 0000 0000	0000 0000	00000 A04 \$
007346 -02097	-00761	0500 1000 1000	0500 0000 0000	0000 0000	00000 A05 \$
006505 -02727	-01754	0375 1000 1000	0625 0000 0000	0000 0000	00000 A06 \$
006500 -02780	-01672	0250 1000 1000	0750 0000 0000	0000 0000	00000 A07 \$
005986 -03670	-02367	0125 1000 1000	0875 0000 0000	0000 0000	00000 A08 \$
005609 -04040	-02614	0000 1000 1000	1000 0000 0000	0000 0000	00000 A09 \$
008769 -000566	000735	1000 0875 0875	0000 0125 0125	0000 0000	00000 B01 \$
008361 -00064	000217	0875 0875 0875	0125 0125 0125	0000 0000	00000 B02 \$
007834 -00639	-00218	0750 0875 0875	0250 0125 0125	0000 0000	00000 B03 \$
007293 -00888	-00496	0625 0875 0875	0375 0125 0125	0000 0000	00000 B04 \$
006929 -01347	-00856	0500 0875 0875	0500 0125 0125	0000 0000	00000 B05 \$
006400 -01792	-01323	0375 0875 0875	0625 0125 0125	0000 0000	00000 B06 \$
005814 -02156	-01803	0250 0875 0875	0750 0125 0125	0000 0000	00000 B07 \$
005431 -02436	-02053	0125 0875 0875	0875 0125 0125	0000 0000	00000 B08 \$
004963 -02787	-02425	0000 0875 0875	1000 0125 0125	0000 0000	00000 B09 \$
003834 -00160	000914	1000 0750 0750	0100 0250 0250	0000 0000	00000 C01 \$
007898 -00530	-00063	0875 0750 0750	0150 0250 0250	0000 0000	00000 C02 \$
007540 -00510	-00057	0750 0750 0750	0250 0250 0250	0000 0000	00000 C03 \$
006971 -00517	-00370	0625 0750 0750	0375 0250 0250	0000 0000	00000 C04 \$
006530 -01013	-00549	0500 0750 0750	0500 0250 0250	0000 0000	00000 C05 \$
006029 -01427	-00912	0375 0750 0750	0625 0250 0250	0000 0000	00000 C06 \$
005491 -01792	-01372	0250 0750 0750	0750 0250 0250	0000 0000	00000 C07 \$
004976 -02059	-01766	0125 0750 0750	0875 0250 0250	0000 0000	00000 C08 \$
004478 -02387	-01997	0000 0750 0750	1000 0250 0250	0000 0000	00000 C09 \$
007774 -002162	000942	1000 0625 0625	0000 0375 0375	0000 0000	00000 D01 \$
007355 -001321	-000767	0875 0625 0625	0125 0375 0375	0000 0000	00000 D02 \$
006821 -000672	-000508	0750 0625 0625	0250 0375 0375	0000 0000	00000 D03 \$
006498 -000015	000068	0625 0625 0625	0375 0375 0375	0000 0000	00000 D04 \$
006126 -00504	-00331	0500 0625 0625	0500 0375 0375	0000 0000	00000 D05 \$
005656 -01052	-00666	0375 0625 0625	0625 0375 0375	0000 0000	00000 D06 \$
005083 -01478	-01058	0250 0625 0625	0750 0375 0375	0000 0000	00000 D07 \$
004685 -01647	-01515	0125 0625 0625	0875 0375 0375	0000 0000	00000 D08 \$
004056 -01917	-01663	0000 0625 0625	1000 0375 0375	0000 0000	00000 D09 \$
007167 -002776	-001503	1000 0500 0500	0000 0500 0500	0000 0000	00000 E01 \$
006722 -001946	-001173	0875 0500 0500	0125 0500 0500	0000 0000	00000 E02 \$
006224 -001361	-001115	0750 0500 0500	0250 0500 0500	0000 0000	00000 E03 \$
005843 -000794	-000490	0625 0500 0500	0375 0500 0500	0000 0000	00000 E04 \$
005578 -00047	-000126	0500 0500 0500	0500 0500 0500	0000 0000	00000 E05 \$</