

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE71/HE71L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0, cfl=0.95, m=0

IJB registration: 20091101-HE/1/HE/1L0NA.1X1/.ps IJB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

IUB material: code=rna4ta

KBEG HEBR 22.TXT, Separation (cm g b, cfi=0.95, D65, not adapted)																			
100 x LAB		1000 x rny g*		c m y g b		*kdr*		pos \$											
002491	000076	-00098	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002669	000051	-00550	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003009	000109	-01144	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003101	000038	-01633	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003431	000016	-02066	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003662	000083	-02567	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003831	-00069	-02908	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003909	000208	-03492	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004231	-00014	-03736	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002871	-00473	000130	0000	0125	0000	1000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002956	-00410	-00454	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003075	-00452	-01173	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003260	-00412	-01526	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003526	-00405	-01984	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003792	-00353	-02522	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003860	-00222	-02940	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004029	-00211	-03458	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004300	-00289	-03787	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004386	-01180	000070	0000	0250	0000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003356	-00979	-00302	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003544	-00976	-01591	0000	0250	0250	1000	0750	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003700	-00820	-02083	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003960	-00745	-02426	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004056	-00649	-02882	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004242	-00660	-03336	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004551	-00817	-03652	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003664	-02022	00456	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003626	-01953	-00075	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003609	-01643	-00627	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003613	-01333	-01210	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003847	-01389	-01891	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004103	-01208	-02339	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004466	-01124	-02846	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004155	-01150	-03299	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004635	-01143	-03687	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004150	-02739	000792	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004000	-02367	-00028	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003957	-02274	-00432	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003979	-02130	-00931	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003997	-01776	-01491	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004386	-01746	-02305	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004431	-01701	-02772	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004401	-01678	-03354	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004465	-01516	-03500	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004465	-03299	001027	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004355	-03056	000279	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004363	-02865	-00255	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004321	-02750	-00735	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004332	-02412	-01271	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004301	-02178	-01942	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004644	-02416	-02620	0000	0625	0750	1000	0375	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004780	-02264	-03135	0000	0625	0875	1000	0375	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004890	-02094	-03690	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004754	-03861	001221	0000	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004675	-03695	000552	0000	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004704	-03483	-00047	0000	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004637	-03230	-00556	0000	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004616	-03078	-01086	0000	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004645	-02861	-01522	0000	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004616	-02659	-02199	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004966	-02788	-02948	0000	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005217	-03051	-03611	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005085	-04633	001583	0000	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005092	-04407	000846	0000	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005024	-04207	000299	0000	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004965	-03893	-																	

TUB-test chart HE71; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

input: *w setgray*
output: no change compared to input

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE71/HE71L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

003467	002364	000968	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	003570	002970	001395	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003847	003763	001749	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$
003505	002509	000181	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	003622	003081	000578	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	003892	003950	000950	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
003418	002508	-00655	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	003638	003286	-00243	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	003881	004191	000199	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
003299	001623	-01184	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	003519	002812	-00955	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	003849	004212	-00581	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
003206	001712	-01873	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	003379	002194	-01478	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	003578	003440	-01282	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
003257	001823	-02337	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	003255	002018	-02153	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	003384	002789	-01975	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
003330	002441	-03235	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	003345	002355	-03233	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	003315	002669	-02584	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
003393	001961	-04122	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$	003371	002366	-03190	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	003372	002738	-03267	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
003387	001960	-04122	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	003261	002551	-04131	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	003278	003067	-03900	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
003909	001369	001700	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	003895	002592	001880	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	004003	003373	002240	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$
004022	001598	000714	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	004221	002172	001068	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	004530	003037	001306	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
004018	001832	-00180	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	004295	002367	003038	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	004541	003128	000635	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
003971	001056	-00792	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	004154	002433	-00668	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	004587	003307	-00804	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
003913	001163	-01042	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	004021	001573	-01056	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	004395	002944	-00963	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
003757	001231	-02246	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	003965	001563	-01831	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	004207	002135	-01341	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
003879	001307	-02718	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	003795	001889	-02572	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	004042	002278	-02208	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
004147	001315	-03108	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	003885	001863	-03134	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	004041	002299	-02825	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
004368	001085	-03447	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	004175	001719	-03601	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	004118	002277	-03445	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
004305	000847	-002191	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	004448	001753	-02525	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	004591	002469	002086	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
004485	000845	001406	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	004669	001616	001820	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	004778	002532	002258	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
004868	000806	000355	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	005046	001544	000734	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	005256	002182	001037	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$
004732	000537	-00475	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	005022	001692	-00032	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	005226	002364	000285	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
004573	000599	-01125	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	004702	001164	-00738	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	005125	002304	-00540	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
004747	000633	-01556	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	004748	001156	-01368	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	004887	001668	-01108	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
004869	000693	-02063	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	004675	001218	-02081	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	004886	001678	-01646	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
005105	000515	-02427	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004852	001133	-02476	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	004873	001588	-02201	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
005282	000585	-02965	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	005040	001052	-02885	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	004820	001633	-02853	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
004833	-00008	002812	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	004964	000828	003331	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	005129	001653	003584	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$
005101	-00083	002001	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	005152	000882	002380	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	005333	001589	002784	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$
005202	-00034	000993	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	005397	000808	001444	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0353	M12 \$	005595	001593	001802	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12 \$
005207	000158	-00017	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$	005580	000874	000328	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0354	M13 \$	005824	001488	000076	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	V13 \$
005342	000081	-00381	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$	005424	000593	-00330	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	%0355	M14 \$	005748	001652	-00076	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14 \$
005601	000093	-00973	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$	005410	000595	-00968	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	%0356	M15 \$	005906	001098	-00732	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15 \$
005769	000938	-01589	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$	005678	000541	-01477	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	%0357	M16 \$	005624	001070	-01337	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16 \$
005908	000916	-01879	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$	005737	000472	-01283	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	%0358	M17 \$	005543	001060	-01862	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0439	V17 \$
006098	000978	-02387	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$	005965	000647	-02461	05																				

004000	004937	002257	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	%0486	A19	\$	004231	005820	002626	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004742	006503	002943	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
004055	005021	001391	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004317	005849	001728	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004702	006609	002174	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
004087	004997	000517	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004316	005891	000898	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004667	006847	001158	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
004089	005105	002899	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004419	005787	000907	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004749	006799	000136	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003677	004748	-01005	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004412	005709	000625	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004757	006784	-00359	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003407	003905	-01680	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003922	005345	-01446	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004513	006522	-01275	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
003140	003174	-02203	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003452	004701	-02030	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	004158	006508	-01822	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
003162	003271	-02954	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$	003530	003815	-02523	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003720	004787	-02326	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
003252	003489	-03506	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	003535	003909	-03253	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	003666	004188	-02730	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%0656	S27	\$	
004252	004216	002909	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$	004365	005351	003563	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	004700	006392	003967	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T10	\$
004809	003807	001823	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	005076	004392	002066	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005355	005689	002606	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
004827	003873	000945	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	005059	004614	001215	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005376	005796	001656	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
004827	004023	000180	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	005065	004689	000477	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	005368	005880	000931	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
004741	004254	-00608	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	005055	004754	-00148	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005391	005952	000086	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
004104	003443	-01346	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004819	004627	-01028	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	005263	006214	-00983	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
003788	002840	-01872	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004231	003906	-01657	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004874	004959	-01305	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
003911	002685	-02482	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	004052	003223	-02057	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004660	004344	-01929	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
004076	002563	-03075	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	004163	003123	-02667	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	004340	003592	-02258	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
004949	003133	003566	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005084	003703	003757	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005299	005325	004730	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
005034	003230	002762	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005237	003897	002897	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005396	005427	003751	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
005460	002940	001389	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005726	003750	001678	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	006007	004623	002150	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$
005449	003176	000596	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005749	003941	000984	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	006013	004799	001469	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
005455	003333	-00148	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005661	004038	000158	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	006055	004937	000749	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004835	002905	-00981	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005612	004110	-00466	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	006092	005104	-00204	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
004489	002255	-01492	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	005098	003386	-01262	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005726	004579	-00961	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
004658	002014	-01979	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	004698	002736	-01701	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	005401	003787	-01582	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
004666	002092	-02751	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0513	C27	\$	004811	002553	-02360	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004987	003203	-02026	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
005369	002351	-004104	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	005582	003036	004367	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	005778	004489	005297	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
005463	002481	003267	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	005719	003261	003446	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$	005908	004415	004105	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	\$
005618	002523	002200	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	005868	003375	002625	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$	006187	004091	003152	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	\$
006083	002199	001151	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	006383	003000	000156	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$	006509	003901	001761	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	\$
006080	002324	003037	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	006339	003098	000698	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$	006521	004090	001060	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	\$
005821	002334	-00497	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0517	D24	\$	006432	003151	-00928	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$	006559	004344	000163	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	%0680	V24	\$
005193	001671	-01194	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	005972	002753	-00946	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	\$	006549	004510	-00736	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	%0681	V25	\$
005211	001598	-01798	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$	005329	0021																								

See original or copy: <http://web.me.com/klaustrichter/HE71/HE71L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

009752	-00101	000204	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	
009062	-00630	-00359	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008582	-00947	-00834	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008099	-01505	-00745	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007388	-01860	-01057	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006853	-02278	-01605	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006277	-02799	-02106	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005852	-03320	-02365	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005498	-03745	-02519	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009003	000820	000212	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
008701	000078	000130	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008225	-00400	-00271	0750	0875	0875	0000	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007532	-00934	-00665	0625	0875	0875	0000	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006986	-01334	-00927	0500	0875	0875	0000	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006560	-01760	-01307	0375	0875	0875	0000	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006009	-02262	-01824	0250	0875	0875	0000	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005532	-02646	-02170	0125	0875	0875	0000	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005041	-02954	-02415	0000	0875	0875	0000	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
004843	001313	000923	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
004818	000613	000530	0875	0750	0750	0000	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007904	000120	000073	0750	0750	0750	0000	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007272	-00493	-00326	0625	0750	0750	0000	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006716	-00923	-00681	0500	0750	0750	0000	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006256	-01423	-00980	0375	0750	0750	0000	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005626	-01844	-01430	0250	0750	0750	0000	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005143	-02239	-01809	0125	0750	0750	0000	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004716	-02539	-02138	0000	0750	0750	0000	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007674	002323	001051	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007604	001364	000827	0875	0625	0625	0000	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007365	000703	000437	0750	0625	0625	0000	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006891	000119	000011	0625	0625	0625	0000	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006329	-00356	-00276	0500	0625	0625	0000	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005927	-00975	-00626	0375	0625	0625	0000	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005339	-01417	-01163	0250	0625	0625	0000	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004829	-01774	-01525	0125	0625	0625	0000	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004350	-02139	-01847	0000	0625	0625	0000	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007076	003073	001508	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
006958	002187	001066	0875	0500	0500	0000	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006761	001413	000688	0750	0500	0500	0000	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006235	000778	000381	0625	0500	0500	0000	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005909	000079	000120	0500	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
005470	-00336	-00360	0375	0500	0500	0000	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005159	-00986	-00782	0250	0500	0500	0000	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004543	-01448	-01230	0125	0500	0500	0000	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004091	-01694	-01425	0000	0500	0500	0000	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006502	003925	001781	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006313	003055	001405	0875	0375	0375	0000	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006043	002236	001076	0750	0375	0375	0000	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005590	001591	000699	0625	0375	0375	0000	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005424	000891	000354	0500	0375	0375	0000	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005098	000165	-00013	0375	0375	0375	0000	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004774	-00395	-00446	0250	0375	0375	0000	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004419	-00979	-00782	0125	0375	0375	0000	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003749	-01279	-01195	0000	0375	0375	0000	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005994	004672	002267	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
005619	003794	001724	0875	0250	0250	0000	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005326	002932	001307	0750	0250	0250	0000	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004963	002281	001109	0625	0250	0250	0000	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004802	001600	000748	0500	0250	0250	0000	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004666	000816	000351	0375	0250	0250	0000	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004231	000189	-00058	0250	0250	0250	0000	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
004005	-00406	-00491	0125	0250	0250	0000	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003513	-00880	-00829	0000	0250	0250	0000	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
003467	005722	002924	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
005933	004380	002167	0875	0125	0125	0000	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004644	003835	001909	0750	0125	0125	0000	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004232	003068	001446	0625	0125	0125	0000	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003997	002203	001105	0500	0125	0125	0000	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003828	001577	000709	0375	0125	0125	0000	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003855	000816	000232	0250	0125	0125	0000	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003524	000064	-00012	0125	0125	0125	0000	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003242	-00410	-00478	0000	0125	0125	0000	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004644	006595	003194	1000	0000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
004063	005796	002862	0875	0000	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003828	004899	002375	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003585	003880	001811	0625	0000	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003388	003042	001451	0500	0000	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003301	002415	000947	0375	0000	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003299	001567	000692	0250	0000	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
003029	000908	000157	0125	0000	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002723	000087	-00173	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009737	-00094	-000196	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008928	000026	-00642	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
008400	-00047	-01874	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
007753	-00026	-01444	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006764	000120	-01836	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
006102	000032	-02401	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
005418	000032	-02847	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
004712	000032	-03477	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
004160	-00043	-01795	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
003511	-00063	-000841	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	0000	%0819	c10	\$
008877	000049	000130	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0820	c11	\$
008180	000080	-00428	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	%0821	c12	\$
007467	-00102	-00864	0625	0625	0875	0375	0375	01					

%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D65, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004742 006503 002943 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008407 -00292 008564 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005553 -05510 001981 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005505 -03852 -02513 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004231 -00014 -03736 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003666 004188 -02730 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002491 000076 -00098 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009724 -00099 000210 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004644 006595 003194 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008406 -00299 008670 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005611 -05390 001722 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005498 -03745 -02519 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004160 -00043 -03795 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003642 004244 -02712 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002636 000084 -00150 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009736 -00096 000203 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

KBEG	H60	22.TX1	Separation (cm)	c1=0.95	D65	not adapted				
100 x LAB			1000 x (g b	c m y 0)						
002388	000090	00122	0000	0000	1000	1000	0000	%0972	k01 \$	
003201	000070	00110	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02 \$
004021	002207	-00053	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03 \$
004887	000214	000001	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04 \$
005789	000092	000117	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05 \$
006828	000135	000021	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0977	k06 \$
007917	000111	000086	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07 \$
008827	000102	000083	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08 \$
009753	-000092	0000185	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09 \$
002519	000086	-00121	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0981	l01 \$
003292	000061	-00019	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02 \$
004121	000189	-00061	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03 \$
005004	000186	-00005	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04 \$
005875	000081	000086	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05 \$
006950	000087	000025	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0986	l06 \$
007975	000089	000085	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0987	l07 \$
008860	000074	000116	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0988	l08 \$
009753	-000098	000265	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09 \$
002405	000093	-00120	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01 \$
003290	000059	-00005	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02 \$
004021	000135	-00002	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03 \$
004977	000168	-00002	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04 \$
005863	000075	000095	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05 \$
006917	000095	000093	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0995	m06 \$
007980	000079	000066	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07 \$
008856	000037	000146	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0997	m08 \$
009759	-000097	000198	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09 \$
002471	000081	000113	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0999	n01 \$
003261	000058	000000	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02 \$
004072	000191	-00065	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03 \$
004918	000195	000010	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04 \$
005843	000086	000016	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05 \$
006943	000103	000030	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%1004	n06 \$
007938	000094	000091	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07 \$
008812	000087	000114	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%1006	n08 \$
009750	-000093	000186	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09 \$
002713	000078									

008591	-00029	000179	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
009124	000050	-00064	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
009744	-00098	000203	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
002736	000084	-00161	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
032358	000117	-00090	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
003595	000043	000027	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
003991	000131	-00082	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
004285	000180	-00034	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
004769	000111	000051	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
005216	000158	000095	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
005689	000178	000062	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
006165	000096	000105	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
006622	000148	000087	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
007325	000091	000079	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
007761	000103	000097	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
008120	000054	000147	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008585	-00005	000182	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009119	000069	-00054	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
009737	-00092	000186	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
002502	000085	-00166	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
009760	-00095	000196	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004607	006543	003383	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005398	-04210	-02126	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
008352	-00185	008796	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
003934	000064	-03731	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
005436	-05611	002030	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	m28	\$
0009760	-00095	000196	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%3 7
%\$												
%z004607	006543	003383	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0
%z008352	-00185	008796	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1
%z005436	-05611	002030	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2
%z005398	-04210	-02126	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3
%z003934	000064	-03731	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4
%z003586	004288	-02844	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3 5
%z002502	000085											

TUB registration: 20091101-HE71/HE71L0NA.TXT /.PS TUB material: code=th4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB-test chart HE71; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: -> olv* setrgbcolor
```

TUB registration: 20091101-HE71/HE71L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or

TUB material: code=rh4ta

%BEG HE60 22.TXT, Separation cmy0, cfi=0.95, D65, adapted S																									
%100 x LAB*a																									
000000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000																									
002491	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000000	A01	\$	002752	000814	000342	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	000801	J01	\$
002669	-00020	-00459	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	000001	A02	\$	002955	000541	-00433	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	000802	J02	\$
003000	000005	-01064	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	000002	A03	\$	002684	000612	-01140	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	000803	J03	\$
003101	-000243	-01561	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	000003	A04	\$	002833	000524	-01709	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	000804	J04	\$
003431	-00037	-02007	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	000004	A05	\$	003073	000492	-02147	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	000805	J05	\$
003662	000035	-02518	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	000005	A06	\$	003344	000547	-02603	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	000806	J06	\$
003831	-00113	-02867	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	000006	A07	\$	003488	000721	-02825	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	000807	J07	\$
003909	000166	-03453	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	000007	A08	\$	003883	000116	-03338	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	000808	J08	\$
004231	-00048	-03711	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	000008	A09	\$	003904	000661	-03830	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	000809	J09	\$
002871	-00540	000213	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	000009	B01	\$	003248	-00116	000879	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	000900	K01	\$
002956	-00475	-00375	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	000010	B02	\$	003260	000002	000044	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000901	K02	\$
003075	-00514	-01099	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	000011	B03	\$	003590	000079	-00683	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	000902	K03	\$
003260	-00470	-01460	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	000012	B04	\$	003722	000034	-01306	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	000903	K04	\$
003526	-00456	-01939	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	000013	B05	\$	003959	-00014	-01607	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	000904	K05	\$
003792	-00398	-02479	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	000014	B06	\$	004242	-00027	-02064	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	000905	K06	\$
003860	-00265	-00290	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	000015	B07	\$	004409	000075	-02545	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	000906	K07	\$
004029	-00250	-03425	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	000016	B08	\$	004500	000198	-03002	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	000907	K08	\$
004300	-00321	-03765	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	000017	B09	\$	004761	000094	-03354	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	000908	K09	\$
003486	-01232	000127	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	000018	C01	\$	003855	-01145	-001328	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	000909	L01	\$
003356	-01035	-00240	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	000019	C02	\$	003969	-00779	000227	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	000910	L02	\$
003368	-00097	-00075	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	000020	C03	\$	003891	-00505	-01010	0125	0250	0250	0875	0750	0625	0000	000911	L03	\$
003514	-01027	-01536	0000	0250	0375	1000	0750	0500	0000	000021	C04	\$	004210	-00950	-01540	0125	0250	0375	0875	0750	0500	0000	000912	L04	\$
003700	-00867	-01966	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	000022	C05	\$	004420	-00560	-01016	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	000913	L05	\$
003960	-00786	-02390	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	000023	C06	\$	004498	-00470	-02079	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	000914	L06	\$
004056	-00688	-02850	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	000024	C07	\$	004540	-00396	-02487	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	000915	L07	\$
004242	-00694	-03312	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	000025	C08	\$	004643	-00340	-02936	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	000916	L08	\$
004551	-00844	-03642	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	000026	C09	\$	004867	-00326	-03332	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	000917	L09	\$
003664	-02070	000504	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	000027	D01	\$	004219	-01922	-001647	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	000918	M01	\$
003626	-02002	-00025	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	000028	D02	\$	004298	-01472	-000360	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	000919	M02	\$
003609	-01693	-00576	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	000029	D03	\$	004314	-01202	-000628	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	0009110	M03	\$
003613	-01382	-01159	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	000030	D04	\$	004297	-01053	-00772	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0009111	M04	\$
003847	-01432	-01851	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	000031	D05	\$	004359	-01053	-01502	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	0009112	M05	\$
004103	-01245	-02309	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	000032	D06	\$	004635	-01020	-01991	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	0009113	M06	\$
004166	-01150	-02818	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	000033	D07	\$	004676	-00828	-02485	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	0009114	M07	\$
004455	-01179	-03284	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	000034	D08	\$	004869	-00989	-02951	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	0009115	M08	\$
004635	-01167	-03679	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	000035	D09	\$	005074	-00751	-03365	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0009116	M09	\$
004150	-02775	000820	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	000036	E01	\$	004633	-02981	-00289	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000	0009117	N01	\$
004000	-02407	000005	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	000037	E02	\$	004416	-02182	-000533	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000	0009118	N02	\$
003957	-02314	-00396	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	000038	E03	\$	004436	-01902	-00216	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000	0009119	N03	\$
003979	-02170	-00896	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	000039	E04	\$	004436	-01718	-00752	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000	0009120	N04	\$
003997	-01816	-01456	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	000040	E05	\$	004500	-01495	-01218	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0009121	N05	\$
004386	-01776	-02287	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	000041	E06	\$	004766	-01558	-01851	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	0009122	N06	\$
004431	-01731	-02756	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	000042	E07	\$	004862	-01434	-02338	0125	0500	0750	0875	0500	0250	0000	0009123	N07	\$
004601	-01703	-03345	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	000043	E08	\$	005006	-01241	-02943	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	0009124	N08	\$
004687	-01539	-03769	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	000044	E09	\$	005181	-01232	-03374	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0009125	N09	\$
004465	-00328	001041	0000	0625	0000	1000	0375	0000	0000	000045	F01	\$	004552	-03982	-001828	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000	0009126	O01	\$
004355	-00308	000299	0000	0625	0000	1000	0875	0000	0000	000046	F02	\$	004552	-03982	-001828	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000	0009127	O02	\$
004363	-02896	-00237	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	000047	F03	\$	004864	-02500	000070	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000	0009128	O03	\$
004321	-02781	-00714	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	000048	F04	\$	004841	-02358	-00401	0125	0625	0375	0875	0375	0625	0000	0009129	O04	\$
004332	-02444	-01251	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	000049	F05	\$	004871	-02015	-01879	0125	0625	0500	0875	0375	0500	0000	0009130	O05	\$
004301	-02211	-01920	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	000050	F06	\$	004834	-01818	-01572	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0009131	O06	\$
004644	-02440	-02613																							

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE71/HE71L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

003467	002311	001025	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$
003505	002457	000237	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$
003418	002454	-005096	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$
003299	001566	-01119	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$
003206	001653	-01804	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$
003257	001766	-02271	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$
003330	002385	-03172	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$
003393	001906	-04061	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$
003387	001905	-04061	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$
003909	001327	-001738	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$
004022	001559	000747	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$
004018	001793	-00146	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$
003971	001016	-00757	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$
003913	001121	-01464	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$
003757	001185	-02202	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$
003879	001264	-02678	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$
004147	001279	-03080	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$
004368	001055	-03428	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$
004305	000815	-002212	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$
004485	000817	001420	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$
004868	000787	000352	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$
004732	000515	-00472	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$
004573	000574	-01115	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$
004747	000611	-01554	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$
004869	000674	-02066	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$
005105	000502	-02440	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$
005282	000576	-02986	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$
004833	-00107	002811	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$
005101	-00096	001988	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$
005202	-00044	000976	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$
005207	000148	-00034	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$
005342	000074	-00404	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$
005601	000074	-01007	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$
005769	000041	-01630	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$
005908	000023	-01927	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$
006098	000089	-02443	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$
005450	-01245	003634	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19 \$
005424	-01158	002419	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11 \$
005438	-01006	001360	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12 \$
005552	-00603	000232	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13 \$
005436	-00361	-00350	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14 \$
005780	-00531	-00939	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15 \$
005903	-00410	-01550	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16 \$
006041	-00326	-01924	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17 \$
006212	-00341	-02403	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18 \$
005642	-02293	003691	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10 \$
005736	-02165	002583	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11 \$
005768	-01980	001627	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12 \$
005912	-01365	000334	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13 \$
005866	-01100	-00280	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14 \$
005897	-00925	-00722	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15 \$
006018	-00802	-01521	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16 \$
006244	-00825	-01949	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17 \$
006389	-00876	-02294	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18 \$
005953	-03196	003940	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10 \$
005978	-03063	002807	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11 \$
006022	-02994	001813	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12 \$
006206	-02418	000585	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13 \$
006208	-01794	-00062	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14 \$
006212	-01610	-00624	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15 \$
006197	-01493	-01032	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16 \$
006445	-01592	-01724	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17 \$
006501	-01375	-02243	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18 \$
006290	-04258	004575	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10 \$
006279	-03743	003015	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11 \$
006147	-03687	002015	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12 \$
006151	-02630	000668	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13 \$
006486	-02440	000065	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14 \$
006463	-02250	-00410	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15 \$
006450	-02048	-00978	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16 \$
006485	-01860	-00351	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17 \$
006798	-02107	-02126	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18 \$
006501	-05165	004817	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10 \$
006560	-04967	003584	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11 \$
006597	-04649	002361	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12 \$
007106	-03572	001128	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13 \$
007013	-03222	000270	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14 \$
006933	-03008	-00106	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15 \$
006934	-02737	-00541	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16 \$
006883	-02512	-01166	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17 \$
006844	-02412	-01605	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18 \$
003570	002919	001448	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$
003622	003032	000628	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$
003638	002237	-00193	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$
003519	002761	-00990	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$
003379	002140	-01417	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$
003255	001960	-02087	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$
003345	002300	-03171	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$
003371	002311	-03135	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$
003261	002185	-04129	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$
003895	002549	001019	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$
004221	002138	000933	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$
004295	002334	000329	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$
004154	002397	-00640	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$
004021	001534	-01023	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$
003965	001522	-01795	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$
003795	001844	-02529	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$
003885	001821	-03094	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$
004175	001683	-03574	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$
004448	001724	002540	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$
004669	001592	001826	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$
005046	001530	000723	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$
005022	001677	-00044	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$
004702	001141	-00734	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$
004748	001134	-01365									

004000	004897	002291	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004231	005786	002650	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004742	006481	002945	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
004055	004983	001423	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004317	005817	001749	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004702	006586	002178	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
004087	004960	000547	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004316	005859	000919	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004667	006823	001164	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
004009	005065	-002555	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004419	005757	000009	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004749	006777	000138	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003677	004700	-009557	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004412	005679	-006088	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004757	006763	-003557	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003407	003851	-016268	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003922	005304	-014409	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004513	006495	-012622	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
003140	003113	-021332	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003452	004648	-019172	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	004158	005572	-017195	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
003162	003211	-029803	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$	003350	003760	-024782	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003720	004741	-022280	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
003252	003441	-035339	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	003345	003658	-032604	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	003656	004140	-025631	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%0656	S27	\$	
004252	004182	002932	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$	004365	005321	003581	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K10	\$	004700	006369	003971	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T10	\$
004809	003787	001823	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	005076	004378	002054	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005355	005683	002582	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
004827	003854	000944	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	005059	004600	001204	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005376	005790	001632	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
004827	004803	000179	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	005065	004675	000466	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	005368	005874	000907	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
004741	004232	-006065	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	005055	004740	-001519	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005391	005946	000061	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
004104	003406	-013136	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004819	004607	-01029	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	005263	006205	-010903	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
003788	002795	-018228	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004231	003872	-01633	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004874	004940	-01308	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
003911	002643	-024444	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	004052	003184	-020825	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004660	004321	-01923	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
004076	002525	-030444	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	004163	003087	-026339	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	004340	003561	-022338	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
004949	003116	003560	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005084	003690	003745	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005299	005317	004708	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
005034	003215	002752	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005237	003887	002878	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005396	005422	003725	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
005460	002936	001361	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005726	003752	001639	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	006007	004632	002098	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$
005449	003171	000569	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005749	003944	000943	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	006013	004808	001417	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
005455	003328	-00175	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005661	004039	000121	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	006055	004947	000696	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004835	002886	-009882	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005612	004109	-00500	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	006092	005115	-002559	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
004489	002227	-01478	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	005098	003373	-01274	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005726	004581	-01000	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
004656	001990	-01973	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	004698	002714	-01697	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	005401	003782	-01608	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
004668	002069	-02745	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	004811	002533	-02360	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004987	003187	-02034	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
005369	002344	004080	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	005582	003635	004333	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	005778	004492	002525	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
005463	002476	003239	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	005719	003263	003407	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$	005908	004422	004058	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	\$
005618	002522	002166	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	005868	003381	002579	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$	006187	004105	003093	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	\$
006083	002209	001096	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	006383	003018	001449	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$	006599	003922	001688	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	\$
006080	002334	000253	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	006392	003115	000632	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$	006521	004111	000987	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	\$
005821	002341	-00544	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	006345	003167	-00008	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$	006559	004366	000987	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	%0680	V24	\$
005193	001661	-01210	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	006972	002761	-00996	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	\$	006549	004532	-00811	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	%0681	V25	\$
005211	001587	-01725	0750	0375	0875	0250	0625</																															

009752	-00004	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	
009062	-00550	-00529	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008582	-00880	-00980	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008099	-01450	-00867	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007388	-01823	-01143	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006853	-02254	-01665	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006277	-02781	-02137	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005852	-03322	-02905	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005498	-03756	-02511	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009003	-00089	000045	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
008701	000149	-00021	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008225	-00342	-00399	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
007532	-00894	-00758	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
006986	-01307	-00994	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
006560	-01744	-01352	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006009	-02261	-01841	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005532	-02656	-02164	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005041	-02976	-02384	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
004843	001377	-000784	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
004818	000668	000407	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
007904	000170	-00038	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
007272	-00459	-00406	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
006716	-00904	-00734	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
006256	-01414	-01009	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
005626	-01852	-01428	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005143	-02259	-01784	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
004716	-02570	-02091	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
007674	002367	000950	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007604	001407	000730	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007365	000739	000352	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
006891	000143	-00050	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
006329	-00348	-00309	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
005927	-00976	-00940	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
005339	-01432	-01148	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
004829	-01802	-01484	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
004350	-02179	-01782	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007076	003102	001437	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
006958	002213	001001	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
006761	001434	000633	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
006235	000785	000352	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
005909	000078	000108	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
005470	-00347	-00351	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
005159	-01006	-00757	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
004543	-01483	-01175	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
004091	-01741	-01347	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006502	000390	001739	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006313	000365	001372	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
006043	002239	001057	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
005590	001583	000702	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
005424	000878	000365	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
005098	000144	000013	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
004774	-00425	-00402	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
004419	-01017	-00720	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
003749	-01335	-01100	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
005994	004673	002251	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
005619	003786	001726	0875	0250	0250	0500	0125	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
005326	002916	001413	0750	0250	0250	0250	0250	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
004963	002256	001143	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
004802	001571	000790	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
004666	000783	000400	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
004231	000146	000012	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
004005	-00456	-00409	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
003513	-00942	-00722	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
003467	005707	002940	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
005933	004355	002202	0875	0125	0125	0125	0125	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004644	003802	001959	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
004232	003925	001517	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
003997	002153	001188	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
003828	001523	000800	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
003855	000763	000321	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
003524	000002	000093	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
003242	-00479	-00358	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
004644	006562	003244	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
004063	005749	002941	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
003828	004846	002466	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
003585	003820	001914	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
003388	002977	001563	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
003301	002348	001064	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	%0806	j06	\$
003299	001500	000809	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0000	%0807	j07	\$
003029	000834	000287	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	%0808	j08	\$
002723	000005	-00027	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0809	j09	\$
009737	000001	-00006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008928	000102	-00805	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
008400	000015	-01211	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
007753	000019	-01548	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006764	000141	-01891	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
006102	000067	-02423	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
005418	000019	-02836	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
004712	000067	-03365	0125	0250	1000	0875	0875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
004160	-00088	-03721	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009511	000027	000649	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	0000	%0819	c10	\$
008877	000124	-00029	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	%0820	c11	\$
008180	000137	-00053	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0821	c12	\$
007467	-00063	-00954	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	0000	%0822	c1	

%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004742 006481 002945 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008407 -00224 008410 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005553 -05512 001949 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005505 -03855 -02543 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004231 -00048 -03711 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003666 004140 -02681 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002491 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009724 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004644 006562 003244 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008406 -00236 008533 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005611 -05398 001724 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005498 -03756 -02511 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004160 -00088 -03721 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003642 004186 -02611 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002636 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009736 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE71/HE71L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cfi=0.95, D65, adapted S
%100 x LAB*a      1000 x (r g b      c m y 0)      %nrr. pos $
002388 000001 000049 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
003201 000002 000120 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
004021 000159 000037 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004887 000188 000048 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005789 000088 000119 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006828 000157 -00028 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007917 000161 -00018 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008827 000175 -00046 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009763 000103 000111 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002519 000000 000043 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
003292 -000004 000107 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
004121 000144 000024 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
005004 000163 000035 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005875 000079 000083 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006950 000112 -00030 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007975 000140 -00022 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008860 000147 -00035 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009753 -00002 000008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002485 000007 000047 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
003290 -00006 000121 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
004112 000143 000020 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004977 000145 000040 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005863 000073 000093 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006917 000119 -00021 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007980 000130 -00011 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008856 000111 -00005 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009759 -00002 000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002471 -00005 000054 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
003261 -00008 000127 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
004072 000145 000022 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004918 000169 000056 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005843 000084 000116 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006943 000128 -00025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007938 000103 000143 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008812 000159 -00034 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009750 000081 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002713 00002 -00022 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
003225 000040 000039 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
003582 000017 000121 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
004000 000077 000006 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004286 000130 000029 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004737 000085 000110 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005186 000135 000109 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005621 000178 000068 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006092 000107 000079 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006638 000154 000047 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007344 000106 000014 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007795 000138 000018 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008141 000117 000016 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008586 000040 000048 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009111 000121 -00242 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009745 000003 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002861 -00003 -00020 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
003332 000042 000034 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
003642 -00026 000120 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
004086 000074 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004400 000121 000024 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004836 000071 000095 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005307 000137 000080 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005703 000167 000042 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006188 000102 000039 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006693 000154 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007355 000101 -00004 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007867 000130 -00011 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008189 000107 000009 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008613 000049 000023 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009131 000143 -00239 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009740 000006 -00014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002785 -00002 -00018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
003326 000038 000042 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
003630 -00022 000120 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
004074 000073 000004 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004336 000129 000017 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004820 000067 000100 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005240 000131 000086 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005716 000160 000056 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006157 000103 000058 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006659 000148 000022 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007336 000105 -00001 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007803 000135 000001 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008153 000106 000011 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

TUB-test chart HE71; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R -> LAB* for D65 and D50

input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor

TUB registration: 20091101-HE71/HE71L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

%BEG HE60 22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D50, not adapted \$																																			
%100 x LAB*																																			
1000 x (r g b																																			
c m y 0)																																			
nmr. pos \$																																			
0002991	0000075	-00098	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0000	A01 \$	002774	000964	000294	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01 \$	003132	001660	000894	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01
002660	0000012	-00566	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0000	A02 \$	002598	000605	-00515	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02 \$	003160	001783	-00082	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02
002980	000020	-01178	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0002	A03 \$	002674	000602	-01238	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03 \$	002988	001110	-00813	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03
003668	-00124	-01691	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0003	A04 \$	002809	000440	-01821	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04 \$	002964	001048	-01465	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04
003387	-00214	-02141	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0004	A05 \$	003036	000332	-02277	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05 \$	002906	000894	-02246	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05
003607	-00223	-02559	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0005	A06 \$	003297	000309	-02737	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06 \$	002989	000884	-02238	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06
003763	-00438	-03026	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0006	A07 \$	003440	000454	-02953	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07 \$	003493	000816	-03442	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07
003831	-00244	-03625	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0007	A08 \$	003807	-00280	-03499	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08 \$	003519	000829	-03427	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08
004142	-00522	-03893	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0008	A09 \$	003825	000207	-03995	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09 \$	003648	000813	-03974	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09
002862	-00448	000099	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	%0009	B01 \$	003258	000052	000800	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01 \$	003378	001224	-001229	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01
002939	-00442	-00496	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0010	B02 \$	003261	000063	-00019	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02 \$	003722	000917	000303	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02
003041	-00567	-01241	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0011	B03 \$	003579	000072	-00752	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03 \$	003686	000562	-00514	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03
003220	-00576	-01604	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0012	B04 \$	003697	-00037	-01395	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04 \$	003629	000575	-01230	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04
003475	-00643	-02079	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0013	B05 \$	003927	-00132	-01699	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05 \$	003801	000484	-01713	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05
003729	-00679	-02635	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0014	B06 \$	004200	-00161	-02158	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06 \$	004006	000401	-02206	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06
003788	-00608	-03067	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0015	B07 \$	004357	-00180	-02651	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07 \$	004158	000437	-02594	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07
003942	-00688	-03612	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0016	B08 \$	004438	-00117	-03120	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08 \$	004345	000368	-03074	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08
004203	-00828	-03961	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0017	B09 \$	004687	-00288	-03482	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09 \$	004620	000196	-03387	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09
003460	-01151	-00008	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0018	C01 \$	003848	-00940	-001213	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01 \$	004012	000000	001909	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01
003329	-01002	-00374	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	%0019	C02 \$	003955	-00702	-000143	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02 \$	004156	-00029	000931	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0181	U02
003332	-01006	-00897	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0020	C03 \$	003872	-00488	-00515	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03 \$	004208	000181	-00663	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0182	U03
003460	-01173	-01702	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	%0021	C04 \$	004035	-00646	-01194	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	%0102	L04 \$	004526	000016	-00677	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04
003639	-01084	-02130	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0022	C05 \$	004167	-00698	-01648	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0103	L05 \$	004600	-00028	-01157	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05
003892	-01078	-02554	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0023	C06 \$	004446	-00692	-02188	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06 \$	004784	-01077	-01558	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06
003977	-01052	-03028	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	%0024	C07 \$	004479	-00674	-02609	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07 \$	005002	-00224	-00000	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07
004150	-01142	-03506	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	%0025	C08 \$	004572	-00682	-03072	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08 \$	005314	-00305	-02397	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08
004447	-01364	-03846	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0026	C09 \$	004785	-00734	-03477	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09 \$	005473	-00256	-02819	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09
003626	-01933	-000326	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	%0027	D01 \$	004200	-01676	-001497	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01 \$	004492	-00092	002302	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01
003582	-01936	-00206	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	%0028	D02 \$	004271	-01372	-00252	0125	0375	0125	0875	0625	1000	0000	%0109	M02 \$	004579	-00926	001243	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02
003561	-01703	-00750	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	%0029	D03 \$	004283	-01191	-00393	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110	M03 \$	004755	-00622	000177	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03
003569	-01480	-01329	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0030	D04 \$	004259	-01190	-00881	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0111	M04 \$	004686	-00428	-00487	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04
003778	-01658	-02035	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	%0031	D05 \$	004307	-01211	-01628	0125																				

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/HE71/HE71L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

003532	002560	001079	0375	0000	0000	0060	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	003655	003205	0001534	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003956	004027	001929	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10
003535	002632	000300	0375	0000	0000	0125	0600	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	003701	003250	000727	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	003998	004157	001147	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11
003464	002539	-00545	0375	0000	0125	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	003711	003375	-00085	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	003984	003313	000410	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	
003313	001581	-01138	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	003568	002818	-00834	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	003941	004278	-00376	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	
003207	001591	-01848	0375	0000	0500	0600	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	003402	002132	-01410	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	003637	004324	-01135	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14
003249	001651	-02328	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	003257	001869	-02122	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	003410	002693	-01894	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	
003314	002156	-03231	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	003327	002063	-03234	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	003322	002493	-02536	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	
003335	001476	-04194	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$	003354	002080	-03193	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	003363	002456	-03246	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	
003329	001474	-04194	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	003317	002086	-04231	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	003247	002660	-03985	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	
003958	001619	-001757	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	003975	002871	-001995	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	004106	003677	-002392	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	
004066	001764	-000787	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	004283	002388	-001167	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	004615	003291	-001448	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	
004055	001904	-000999	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	004352	002511	-000417	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	004620	003323	-000784	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	
003980	001035	-00764	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	004198	002466	-00563	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	004661	003429	-000072	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	
003918	001072	-01492	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	004036	001546	-01009	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	004446	002961	-00038	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	
003737	001056	-02266	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	003964	001453	-01814	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	004231	002096	-01273	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	
003849	001072	-02755	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	003783	001698	-02569	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	004049	002151	-02167	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	
004107	001019	-03161	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	003858	001585	-03157	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	004034	002092	-02809	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	
004314	000724	-03528	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	004131	001359	-03654	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	004093	001970	-03457	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	
004348	001131	-002218	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	004514	002082	-002590	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	004677	002836	-003079	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10	
004528	001063	-001441	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	004725	001894	-000888	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	004860	002860	-002366	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11	
004890	000904	-000389	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	005088	001719	-000802	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	005317	002410	-001136	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12	
004735	000524	-00463	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	005058	001779	-000041	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	005281	002515	-000393	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13	
004565	000525	-01131	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	004714	001154	-007	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	005167	002352	-00441	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14	
004731	000517	-01576	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	004748	001083	-01354	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	004904	001639	-01057	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15	
004843	000523	-02100	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	004758	001083	-01354	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0348	L16 \$	004958	001639	-01057	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0429	U16	
005066	000290	-02488	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004826	000935	-02506	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	004864	001448	-02197	0625	0250	0500	0875	0750	0750	0000	%0430	U17	
005231	000289	-03047	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	005002	000793	-02939	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	004796	001403	-02874	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18	
004863	000222	-002791	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	005017	001204	-003342	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	005202	002062	-003627	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10	
005124	000161	-001990	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	005198	001196	-002407	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	005398	001954	-002840	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11	
005214	000106	-000989	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	005433	001037	-001476	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0353	M12 \$	005651	001883	-000681	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12	

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/HE71/HE71L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

004145	005216	002500	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004195	005251	001647	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004217	005165	000774	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004131	005198	000772	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003778	004776	000774	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003471	003585	001520	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003172	003056	002107	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003176	003053	002885	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003254	003179	003553	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004382	004556	003095	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004919	004110	002001	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004929	004108	001132	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004923	004187	000375	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004831	004339	000407	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004161	003435	001205	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003818	002767	001785	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003922	002534	002429	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004069	002330	003054	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005056	003545	003679	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005138	003602	002897	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005542	003220	001522	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005528	003383	000743	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005528	003464	000004	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004884	002930	000862	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004512	002212	001424	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004662	001910	001943	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004658	001894	002741	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005461	002802	004166	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005553	002893	003356	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005691	002867	002306	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006145	002449	001248	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006114	002483	000410	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005964	002393	000397	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005208	001638	001147	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005213	001512	001683	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005367	001543	002389	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005919	002016	004538	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006015	002139	003769	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006228	002019	002865	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006423	001921	001874	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006698	001648	000864	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006654	001760	000061	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006050	001114	000728	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005941	000953	001299	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006141	001067	002094	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006453	001242	005203	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006565	001226	004065	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006712	001217	003264	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006893	001141	002360	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007087	000998	001572	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007236	000867	000543	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006959	000526	000380	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006843	000359	001060	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007498	000406	001773	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007007	000251	0005754	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007155	000281	004703	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007246	000282	003789	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007387	000282	002849	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007588	000074	002108	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007700	000141	001136	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007706	000126	000117	0750	0750	0875	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007750	000016	000550	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008113	00196	001273	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007969	000847	0007138	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$
007884	000902	005429	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007905	000884	004742	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007986	000978	003677	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008006	000924	002599	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008050	001046	001513	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007974	000622	000323	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007895	000535	000340	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008065	000556	001218	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008286	000585	000727	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008253	001961	005832	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008250	002012	004997	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008390	002176	004078	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008383	002154	002964	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008344	002128	002038	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008575	001665	000501	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008617	001491	000205	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008368	001189	001020	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004404	006107	002920	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004484	006094	002603	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004475	006080	001210	0875									

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/HE71/HE71L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

009753	-00072	000197	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009042	-00656	-00412	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008547	-01044	-00913	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008053	-01580	-00862	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007328	-01976	-01204	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006773	-02479	-01793	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006175	-03088	-02341	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005733	-03690	-02629	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005365	-04179	-02824	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009022	000908	000240	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008705	000107	000130	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008211	-00422	-00306	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007500	-01006	-00740	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006941	-01438	-01035	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006498	-01918	-01452	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005925	-02510	-02016	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005431	-02971	-02397	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004928	-03351	-02669	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
004843	001520	000975	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008137	000732	000551	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007907	000141	000076	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007255	-00520	-00367	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006683	-00997	-00757	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006207	-01534	-01094	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005559	-02027	-01584	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005059	-02496	-01999	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004618	-02876	-02357	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007738	002582	001151	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007643	001559	000883	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007385	000813	000463	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006894	000131	000014	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006316	-00382	-00305	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005897	-00936	-00699	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005287	-01557	-01283	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004761	-01978	-01677	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004267	-02412	-02033	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007163	003394	001645	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007019	002437	001161	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006809	001589	000748	0750	0500	0500	0000	0250	0500	0000	%0767	f03	\$
006256	000882	000412	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005903	000105	000123	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005457	-00369	-00309	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005123	-01066	-00866	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004488	-01602	-01354	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004026	-01888	-01570	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006613	004275	001960	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006398	003354	001541	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006105	002480	001174	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005633	001770	000768	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005448	000996	000391	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005101	000175	-00007	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004757	-00432	-00485	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004383	-01057	-00866	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003698	-01423	-01310	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
006129	005948	002483	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005726	004116	001897	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005408	003210	001528	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005027	002516	001210	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004846	001778	000818	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004688	000914	000385	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004234	000196	-00051	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003987	-00445	-00533	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003478	-00963	-00909	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005517	006097	003196	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005090	004711	002370	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004755	004139	002086	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004320	003328	001587	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004059	002420	001204	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003872	001741	000779	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003875	000896	000267	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003526	000668	-00009	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003224	-00446	-00520	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004843	006912	003527	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004238	006082	003153	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003974	005176	002615	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003698	004136	001996	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003476	003276	001593	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003367	002607	001060	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003342	001722	000764	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
003050	000979	000197	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002722	000077	-00173	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009737	-00066	000189	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008917	-00016	-00664	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008380	-00136	-01112	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007726	-00153	-										

%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D50, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004937 006819 003274 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008475 000383 008395 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005470 -05220 001650 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005371 -04295 -02823 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004142 -00522 -03893 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003714 004027 -02593 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002491 000075 -00098 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009725 -00069 000203 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004843 006912 003527 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008475 000377 008495 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005526 -05128 001398 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005365 -04179 -02824 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004067 -00562 -03959 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003692 004085 -02570 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002635 000077 -00150 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009737 -00067 000195 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE71/HE71L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cfi=0.95, D50, not adapted \$																								
0000 LAB*		1000 x (r g b		c m y 0)		%nr.		pos \$																
002387	000087	-00122	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003202	000076	-00008	0125	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004024	000215	-00045	0250	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004891	000229	-00010	0375	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005792	000118	-000120	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006831	000149	-000025	0625	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007921	000133	-000088	0750	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008831	000128	-000105	0875	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009753	-00065	000178	1000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002518	000082	-00120	0000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003293	000064	-00017	0125	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004123	000195	-00054	0250	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005008	000199	-000001	0375	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005877	000101	-000088	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006952	000099	-000028	0625	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007978	000110	-000087	0750	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008863	000100	-000116	0875	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009754	-00068	000197	1000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002485	000090	-00118	0000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003291	000064	-00003	0125	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004115	000194	-00058	0250	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004980	000180	-000004	0375	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005865	000096	-000097	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006919	000108	-000035	0625	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007983	000101	-000097	0750	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008859	000065	-000145	0875	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009760	-00069	000191	1000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002470	000079	-00113	0000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003262	000064	-000001	0125	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004075	000197	-00058	0250	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004922	000210	-000018	0375	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005846	000111	-000119	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006946	000116	-000033	0625	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007941	000116	-000093	0750	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008815	000114	-000115	0875	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009750	-00066	000179	1000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002712	000067	-00178	0000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003226	000106	-00087	0066	0066	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003583	000045	-00011	0133	0133	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004001	000126	-00081	0200	0200	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004289	000178	-00041	0266	0266	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004740	000131	-00060	0333	0333	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005190	000176	-00083	0400	0400	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005626	000207	-00065	0466	0466	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006095	000126	-00096	0533	0533	0533	0533	0533	0666	0666	0666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006642	000161	-00092	0600	0600	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007347	000091																							

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE71/HE71L0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.95; nt=0.18; nx=1.00

1UB registration: 20091101-HE/1/HE/1L0NA.1X1/.ps 1UB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

[illegible]

TUB-test chart HE71; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->oly* setrgbcolor
```

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/HE71/HE71L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

003532	002595	001334	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	003655	003153	001585	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003956	003981	001967	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$
003564	002578	000354	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	003701	003199	000775	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	003998	004111	001183	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
003464	002483	-004087	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	003711	003324	-00037	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	003984	004285	000447	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
003313	001521	-01074	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	003568	002764	-00780	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	003941	004231	-00337	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
003207	001530	-01780	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	003402	002074	-01349	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	003637	003372	-01084	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
003249	001591	-02261	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	003257	001809	-02056	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	003410	002636	-01833	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
003314	002096	-03166	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	003327	002004	-03170	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	003322	002434	-02472	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
003335	001418	-04130	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$	003354	002022	-03131	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	003363	002398	-03184	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
003329	001415	-04130	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	003317	002027	-04167	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	003247	002549	-03918	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
003958	001573	-001794	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	003975	002825	-02032	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	004106	003634	-002423	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$
004066	001719	000820	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	004283	002348	-001191	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	004615	003258	-001458	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
004055	001859	-00066	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	004352	002472	-000438	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	004620	003290	-000793	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
003980	000989	-00727	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	004198	002425	-00535	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	004661	003397	-000800	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
003910	001025	-01453	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	004036	001501	-00975	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	004446	002925	-00821	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
003737	001006	-02219	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	003964	001407	-01777	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	004231	002055	-01247	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
003849	001023	-02713	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	003783	001648	-02525	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	004049	002106	-02133	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
004107	000976	-03129	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	003858	001537	-03116	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	004034	002048	-02775	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
004314	000685	-03505	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	004131	001316	-03624	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	004093	001926	-03425	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
004348	001092	-002440	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	004514	002047	-002604	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	004677	002804	-003087	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
004520	001028	-001455	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	004725	001864	-001893	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	004860	002832	-002366	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
004889	000877	-000388	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	005088	001695	-000793	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	005317	002390	-001116	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$
004735	000493	-00458	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	005058	001755	-000033	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	005281	002495	-000375	0625	0250	0250	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
004565	000491	-01119	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	004714	001123	-00697	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	005167	002330	-00454	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
004731	000487	-01571	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	004748	001052	-01349	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	004904	001611	-01059	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
004843	000495	-02100	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	004660	001039	-02084	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	004892	001571	-01616	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
005066	000266	-02497	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004826	000906	-02507	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	004864	001417	-02197	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
005231	000268	-03062	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	005002	000768	-02946	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	004796	001373	-02871	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
004863	000193	-002791	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	005017	001178	-003335	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	005202	002041	-003613	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$
005124	000138	-001979	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	005198	001175	-002393	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	005398	001936	-002817	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$
005214	000085	-000974	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	005433	001020	-001452	0500	0375	0250	0500	0																

See original or copy: <http://web.me.com/klaustrichter/HE71/HE71L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.10

004145	005174	002530	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004195	005210	001675	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004217	005124	000801	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004131	005155	000003	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003378	004720	-00729	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003471	003802	-01462	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003172	002994	-02037	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003176	002991	-02815	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003254	003119	-03486	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004382	004518	003115	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004919	004083	001999	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004929	004081	001129	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004923	004160	000372	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004831	004311	-00406	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004161	003393	-01176	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003818	002718	-01742	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003922	002487	-02390	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004069	002286	-03022	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005056	003521	003670	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005138	003579	002885	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005542	003206	001493	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005528	003368	000715	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005528	003449	-00023	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004884	002902	-00863	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004512	002176	-01410	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004662	001878	-01934	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004658	001862	-02733	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005461	002786	004141	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005553	002878	003327	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005691	002855	002271	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006145	002446	-001194	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006114	002400	-00358	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005964	002387	-00444	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005208	001617	-01161	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005213	001491	-01698	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005367	001525	-02410	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005919	002008	004494	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006015	002134	003720	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006228	002018	002808	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006423	001924	001808	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006698	001656	000787	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006654	001768	-00013	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006050	001109	-00778	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005941	000947	-01344	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006141	001065	-02148	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006453	001246	005136	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006565	001232	003994	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006712	001225	003187	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006893	001153	002275	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007087	001014	001478	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007236	000886	000444	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006959	000540	-00468	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006843	000371	-01143	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007498	000431	-01883	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007007	000265	-00566	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007155	000298	-004607	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007246	000302	-003609	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007387	000324	-002744	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007589	000100	-001904	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007700	000169	-001017	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007706	000155	-00081	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007750	000946	-00670	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008113	-00195	-01409	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007969	-00813	-007009	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007884	-00870	-005303	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007905	-00852	-004614	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007986	-00943	-003546	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008006	-00889	-002468	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008050	-01011	-001380	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007974	-00588	-000193	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007895	-05002	-00467	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008065	-05020	-01352	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008286	-02045	-007584	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008253	-01921	-005691	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008250	-01973	-004855	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008390	-02134	-003930	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008383	-02112	-002816	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008344	-02086	-001892	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008575	-01619	-000346	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008617	-01445	-00362	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008368	-01147	-01166	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004404	006069	002939	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004484	006058	002049	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004475	006044	001226	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000			

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/HE71/HE71L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

009753	-00004	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	009722	0000003	000006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0891	b10	\$	
009042	-00603	-00574	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$	008849	0000539	-00657	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008547	-01000	-01051	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$	008324	000972	-00984	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008053	-01547	-00975	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$	007775	001380	-01208	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007328	-01958	-01282	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$	006807	001945	-01413	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006773	-02472	-01844	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$	005991	002666	-01675	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006175	-03093	-02363	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$	004990	003224	-01884	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005733	-03704	-02630	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$	004382	003456	-02101	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005365	-04201	-02806	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$	003692	004029	-02471	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009022	000961	000079	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$	009206	-00721	000006	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008705	000153	-00014	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	%0739	c02	\$	008817	000159	-00041	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008211	-00386	-00427	0750	0875	0875	0875	0250	0125	0125	%0740	c03	\$	008099	000490	-00596	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0250	0000	0000	0000	0000	0000
007500	-00984	-00827	0625	0875	0875	0875	0375	0125	0125	%0741	c04	\$	007353	000940	-00763	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006941	-01427	-01095	0500	0875	0875	0875	0500	0125	0125	%0742	c05	\$	006657	001493	-00962	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006498	-01917	-01490	0375	0875	0875	0875	0625	0125	0125	%0743	c06	\$	005541	002018	-01304	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005925	-02520	-02026	0250	0875	0875	0875	0750	0125	0125	%0744	c07	\$	004819	002614	-01507	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005431	-02991	-02383	0125	0875	0875	0875	0875	0125	0125	%0745	c08	\$	004191	002978	-01767	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004928	-03382	-02631	0000	0875	0875	0875	1000	0125	0125	%0746	c09	\$	003477	003503	-02137	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004843	001562	000841	1000	0750	0750	0000	0000	0250	0250	%0747	d01	\$	008715	-01349	000079	0750	0800	0750	0250	0000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008137	000767	000433	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0250	%0748	d02	\$	008274	-00506	000060	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007907	000172	-00029	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	%0749	d03	\$	007983	000166	-00332	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007255	-00503	-00442	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0250	%0750	d04	\$	007000	000000	-00000	0000	0000	0000	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006683	-00992	-00804	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0250	%0751	d05	\$	006376	001078	-00717	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006207	-01539	-01118	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0250	%0752	d06	\$	005396	001565	-01088	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005559	-02045	-01576	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0753	d07	\$	004634	002104	-01260	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005059	-02524	-01967	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0250	%0754	d08	\$	003910	002560	-01567	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004618	-02913	-02303	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0250	%0755	d09	\$	003245	002791	-01866	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007738	002608	001053	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$	008024	-02238	000700	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007643	001583	000789	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$	007643	-01333	000397	0625	0875	0625	0375	0125	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007385	000832	000382	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$	007295	-00556	000159	0625	0750	0625	0375	0250	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006894	000140	-00042	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$	006872	000162	-00041	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006316	-00384	-00334	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$	006023	000567	-00490	0625	0500	0625	0375	0500	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005897	-00947	-00708	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$	005227	001131	-00737	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005287	-01580	-01262	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$	004371	001701	-01056	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004761	-02012	-01631	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$	003766	002065	-01243	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004267	-02457	-01962	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$	003060	002048	-01673	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007163	003409	001574	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$	007439	-02913	000794	0500	1000	0500	0500	0000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007019	002449	001098	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$	007016	-01984	000634	0500	0875	0500	0500	0125	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006800	001596	000695	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$	006685	-01330	000484	0500	0750	0500	0500	0250	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006256																											

%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004937 006792 003271 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008475 000427 008244 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005470 -05236 001624 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005371 -04313 -02844 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004142 -00565 -03863 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003714 003976 -02545 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002491 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009725 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004843 006879 003570 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008475 000419 008361 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005526 -05146 001408 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005365 -04201 -02806 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004067 -00611 -03879 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003692 004029 -02471 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002635 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009737 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

KBEG HE60 22.TXT, Separation cmY0*, cf1=0.95, D50, adapted \$									
%100 x LAB*a	1000 x (r g b	c m y o)	%nr.	pos \$					
002387 000006 000050 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000	00072	k01 \$	008593 000041 000044 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000	%1053	m23 \$				
003202 000012 000124 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	00072	k02 \$	009124 000115 -00228 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000	%1054	m24 \$				
004024 000168 000046 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	00074	k03 \$	009745 -00002 000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1055	m25 \$				
004891 000199 000060 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	00075	k04 \$	002735 000002 -00005 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000	%1056	n10 \$				
005792 000105 000126 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	00076	k05 \$	003259 000052 000042 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000	%1057	n11 \$				
006831 000157 -00019 0625 0625 0625 0875 0875 0875 0000	00077	k06 \$	003596 -00006 000143 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000	%1058	n12 \$				
007921 000164 -00010 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	00078	k07 \$	003992 000083 000015 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000	%1059	n13 \$				
008831 000177 -00038 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	00079	k08 \$	004289 000147 000052 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000	%1060	n14 \$				
009753 000001 -00011 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	00080	k09 \$	004772 000093 000111 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000	%1061	n15 \$				
002518 000004 000045 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	00081	l01 \$	005221 000159 000135 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000	%1062	n16 \$				
003293 000001 000110 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	00082	l02 \$	005694 000186 000079 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000	%1063	n17 \$				
004123 000150 000033 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	00083	l03 \$	006169 000115 000095 0533 0533 0533 0666 0666 0666 0000	%1064	n18 \$				
005008 000171 000045 0375 0375 0375 0375 0625 0625 0000	00084	l04 \$	006626 000176 000056 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000	%1065	n19 \$				
005877 000091 000090 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	00085	l05 \$	007328 000129 000011 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000	%1066	n20 \$				
006952 000110 -00023 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	00086	l06 \$	007764 000154 000008 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000	%1067	n21 \$				
007978 000142 -00014 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	00087	l07 \$	008123 000116 000038 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000	%1068	n22 \$				
008863 000149 -00028 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	00088	l08 \$	008588 000067 000048 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000	%1069	n23 \$				
009754 -00001 000068 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	00089	l09 \$	009119 000135 -00216 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000	%1070	n24 \$				
002485 000011 000049 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	00090	m01 \$	009738 000001 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1071	n25 \$				
003291 000001 000125 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	00091	m02 \$	002501 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%1072	k26 \$				
004980 000152 000049 0500 0500 0500 0750 0750 0750 0000	00092	m03 \$	009761 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1073	k27 \$				
005865 000086 000099 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	00093	m04 \$	004807 000833 003767 1000 0000 0000 0000 1000 0000 0000	%1074	l26 \$				
006919 000119 -00014 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	00095	m06 \$	005267 -04615 -02409 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000						

TUB-test chart HE71; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: -> olv* setrgbcolor
```

TUB registration: 20091101-HE71/HE71L0NA.TXT/.PS
+ application for evaluation and measurement of printer or

TUB material: code=rha4ta