

TUB registration: 20091101-HE77/HE77L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

input: *w setgray*
output: no change compared to input

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE77/HE77L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

001853	002380	000324	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001851	002642	-006010	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001907	002841	-013533	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001612	002664	-022444	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001274	002679	-033097	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001556	002599	-039392	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002043	002332	-043136	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002437	002321	-047892	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002426	002185	-052300	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002127	001908	001118	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002541	001642	-001031	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002556	001857	-00875	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002363	001838	-017444	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002159	001844	-026988	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002637	001637	-031890	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003041	001474	-03619	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003391	001402	-04045	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
002735	001467	-04562	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003758	001104	001907	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002953	000980	000725	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003254	000863	-003033	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003173	000975	-012660	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003261	000845	-01926	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003687	000783	-02432	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004038	000791	-02850	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004406	000718	-03294	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004764	000764	-03831	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003665	-00084	003089	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003782	-000905	001724	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003968	-000933	000543	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003903	000951	-00739	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004242	000961	-01228	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004658	000961	-01729	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005021	000917	-02142	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005356	000969	-02644	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005710	000967	-03112	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
003751	-01302	003122	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
003885	-01164	001849	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E10	\$
004056	-01001	000733	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004417	-00521	-00453	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004469	-00273	-01029	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004878	-00310	-01585	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005224	-00283	-02003	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005574	-00244	-02542	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005901	-00257	-03006	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
003979	-02350	003386	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004163	-02192	002170	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004350	-02054	001104	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004870	-01086	-00351	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004945	-00854	-00883	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005000	-00678	-01344	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005433	-00740	-01838	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005766	-00652	-02398	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005908	-00667	-02871	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
004211	-03371	003619	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
004407	-03183	002450	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
004661	-02848	001329	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005365	-01704	00145	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13	\$
005422	-01410	-00782	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005494	-01238	-01164	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005518	-01100	-01547	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005945	-01079	-02287	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006315	-01082	-02724	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
004509	-04411	003940	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
004708	-04231	002786	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005146	-03396	001414	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005578	-02232	-00022	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005868	-01935	-00642	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005909	-01749	-01049	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005954	-01581	-01472	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006004	-01378	-01900	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006551	-01576	-02568	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
004796	-05340	004337	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
004974	-05167	003099	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005637	-03930	001558	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006299	-02883	000218	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006358	-02554	-00383	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006408	-02344	-00880	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006480	-02149	-01321	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006503	-01932	-01801	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006521	-01791	-02175	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002197	003190	-006613	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002231	003405	-00244	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002288	003617	-00919	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002276	003886	-01948	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
001881	003513	-02787	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
001540	003635	-03932	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
001461	003682	-04810	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002044	003276	-05150	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
002444	003223	-05444	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002415	002818	-001542	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002909	002416	-000263	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002920	002600	-00481	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
002940	002824	-01348	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
002696	002627	-02260	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
002286	002857	-03427	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
002608	002534	-03961	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003051	002285	-04346	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003431	002185	-04790	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003009	002032	-052275	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003240	001856	-001111	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000</			

0028211	004591	001397	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
0028229	004800	000581	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
0028245	004982	-00109	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
0028268	005186	-00930	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
0028274	005405	-01849	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
0029211	005707	-02976	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
0029310	005900	-03706	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
0029461	006043	-04494	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$		
0029481	006206	-05910	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
0029508	006353	-07287	0750	0000	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
0033475	003869	001052	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
0033496	004086	000292	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
0035114	004273	-00517	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
0035050	004473	-01366	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
0035408	004732	-02409	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
0036032	004240	-03229	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
002635	004370	-04377	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
0022280	004595	-05491	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
003415	003622	-03027	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
003630	003493	-001919	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
004143	003110	-000718	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
004136	003306	-00083	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
004149	003518	-00916	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004175	003772	-01897	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
003758	003461	-02813	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
003385	003613	-03901	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003334	003519	-04791	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
003969	002872	-03774	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
004196	002745	-02594	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
004349	002673	-01556	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
004804	002366	-006345	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
004835	002500	-00426	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
004858	002795	-01358	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
004519	002810	-02285	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
004173	002782	-03401	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004461	002600	-04093	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
004591	002034	-00456	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
004752	002017	-00333	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
004921	001929	-00225	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
005097	001847	-001164	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
005508	001565	-00021	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
005499	001794	-00843	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
005279	001758	-01718	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
005045	001787	-02757	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005523	001601	-03219	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
005337	001084	-005542	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
005503	001040	-004379	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
005598	001040	-003170	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
005728	001060	-002011	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
005926	000975	-000847	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
006171	000794	-00358	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006036	000898	-01213	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
006158	000778	-01942	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006508	000799	-02467	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
006368	-00261	-006938	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
006441	-00208	-005557	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
006550	-00109	-004365	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
006622	-00104	-003149	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$		
006696	-000023	-001804	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
006789	-000055	-000504	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
006818	-000181	-000714	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007187	-000162	-01278	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
007554	-000145	-01788	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
006325	-01602	-006708	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
006430	-01524	-005506	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
006533	-01410	-004346	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
006642	-01308	-003193	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
006762	-01166	-001913	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
006915	-01036	-000750	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
007326	-00508	-00502	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
007340	-00260	-01058	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
007770	-00265	-01652	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
006536	-02800	-006963	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
006683	-02698	-005718	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
006787	-02531	-004591	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
006897	-02372	-003457	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
007069	-02210	-002253	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
007237	-02082	-001126	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
007868	-01182	-00301	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
007869	-00888	-00911	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
007917	-00701	-01349	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
0032207	005384	001635	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
0032225	005560	000912	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
0032500	005782	000101	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
003286	005992	-00687	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
003296	006162	-01473	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
003328	006436	-02455	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
003296	006680	-03473	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
0032559	005752	-04157	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
0032218	005956	-05345	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
0033148	005145	-02741	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
003882	004624	-01376	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
003901	004811	-00600	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
003897	004993	-00185	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
003918	005209	-00974	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
003944	005474	-01933	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
003971	005749	-02923	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
003246	005061	-03732	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
002850	005254	-04921	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
003713	004389	-03460	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$		
003934	004292	-02317	0875	0250	0125	0125	0							

009153	-00033	-00610	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008660	-00384	-00955	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008105	-00728	-01300	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007548	-01056	-01568	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007693	-01427	-01856	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006602	-01838	-02120	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006139	-02214	-02383	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005623	-02644	-02675	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005132	-02990	-02981	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
004842	-00804	-00348	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008102	-00026	-00716	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007530	-00288	-01038	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006986	-00623	-01312	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006554	-00983	-01590	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006083	-01439	-01833	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005593	-01824	-02108	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005091	-02282	-02380	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004634	-02671	-02669	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007730	-001611	-00367	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007419	000802	-00365	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007015	000665	-00701	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006516	-00327	-00971	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006103	-00680	-01210	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005600	-01146	-01509	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005092	-01440	-01820	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004603	-01856	-02156	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004116	-02240	-02455	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007103	002248	-000354	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006771	-001474	-00006	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006353	-000768	-00336	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006032	000095	-00720	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005601	-00242	-01042	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005099	-00727	-01276	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004599	-01161	-01520	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004129	-01546	-01853	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
003643	-01905	-02151	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006446	-002966	-00686	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006108	-002213	-00373	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005695	-001501	-000621	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005354	-000848	-00362	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005098	-000113	-00670	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004569	-00318	-00963	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004025	-00629	-01283	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003553	-01126	-01569	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003117	-01546	-01829	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005707	-003785	-001104	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005357	-003003	-000741	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
004975	-002305	-000409	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004640	-001593	-000038	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004353	-000896	-00293	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004017	-000119	-00689	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003571	-00350	-00911	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003064	-00773	-01258	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
002558	-01133	-01587	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
004503	-004540	-001454	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004678	-003790	-001110	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004309	-003067	-000749	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
003982	-002348	-000727	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003682	-001652	-000068	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003345	-000838	-00392	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003020	-000886	-00719	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002536	-00325	-01077	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002022	-00712	-01343	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004313	-005343	-001767	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
003992	-004570	-001424	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003628	-003842	-001089	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003287	-003142	-000746	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
002984	-002371	-000379	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002649	-001599	-00043	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002320	-000903	-00433	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001991	-000095	-00856	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001474	-00246	-01117	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003582	-006121	-002003	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003266	-005392	-001662	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
002931	-004650	-001378	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002601	-003956	-001005	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002273	-003229	-000708	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001944	-002432	-000357	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001601	-001727	-00108	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001245	-000927	-00474	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000906	-000188	-00827	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
000986	-00021	-00613	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008469	-000036	-01131	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
007779	-000055	-01660	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
006988	-000183	-02166	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
006405	-000118	-02609	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
005795	-000442	-03085	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
005120	-000224	-03620	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
004427	-000183	-04133	0125	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
003793	-000203	-04579	0000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
008978	-00042	-00584	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008098	-000017	-00682	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
007398	-000089	-01191	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
006669	-000093	-01668	0625	0625	0625	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006061	-000115	-02114	0500	0500	0500	0500	0125	0000	0000	%0823	c14	\$
005419	-000119	-02588	0375	0375	0375	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
004757	-000170	-03087	0250	0250	0250	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004048	-000149	-03600	0125	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
003419	-000238	-04131	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
008807	-00181	-001838	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
008001	-000008	-000598	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$

%BEG HE67_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D65, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003502 006105 002030 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008268 -00401 009536 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004707 -04638 000787 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005105 -02923 -03060 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003725 000314 -04646 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002786 006557 -04653 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000925 000176 -00763 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009052 -00022 -00598 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003582 006121 002003 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008278 -00391 009497 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004697 -04644 000760 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005132 -02990 -02991 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003793 000203 -04579 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002825 006570 -04657 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000911 000195 -00809 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009107 -00023 -00611 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE77/HE77L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE77 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D65, not adapted S
%100 x LAB*      1000 x (r g b      c m y 0)      %nrr. pos $
000993 000155 -00779 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002069 000061 -00809 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003050 000124 -00719 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004004 000129 -00675 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005113 000129 -00678 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006043 000061 -00687 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007045 000043 -00655 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008115 000016 -00694 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009106 000015 -00696 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
000993 000160 -00778 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002072 000070 -00827 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003044 000122 -00700 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004004 000139 -00686 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005103 000130 -00680 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006036 000076 -00712 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007050 000053 -00668 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008122 000018 -00703 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009115 -00017 -00608 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
000986 000170 -00806 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002066 000071 -00827 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003048 000120 -00700 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004023 000132 -00674 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005103 000124 -00671 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006050 000087 -00721 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007054 000056 -00677 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008119 000012 -00697 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009107 -00017 -00610 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
000993 000174 -00801 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002052 000081 -00827 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003037 000127 -00714 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004006 000128 -00676 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005111 000140 -00699 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006029 000072 -00701 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007054 000053 -00665 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008111 000022 -00709 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009101 -00016 -00613 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
000914 000185 -00821 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001465 000188 -00902 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002050 000133 -00879 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002575 000164 -00848 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003123 000129 -00713 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
003682 000102 -00687 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004172 000081 -00670 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
004769 000123 -00692 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005316 000109 -00762 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
005792 000133 -00751 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
006289 000081 -00704 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
006863 000051 -00650 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007411 000099 -00684 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
007987 000039 -00709 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008566 000071 -00681 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009090 -00003 -00619 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
009097 000208 -00851 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001466 000185 -00887 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002050 000127 -00881 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002569 000147 -00817 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003131 000127 -00714 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
003684 000104 -00698 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004176 000088 -00677 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
004767 000116 -00680 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005312 000088 -00740 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
005793 000131 -00756 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
006289 000067 -00684 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
006851 000054 -00655 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
007406 000098 -00692 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
007996 000049 -00731 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008567 000077 -00701 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009096 -00014 -00603 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
009910 000219 -00872 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001473 000183 -00893 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002057 000132 -00892 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002585 000149 -00826 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003148 000133 -00717 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
003682 000098 -00684 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004185 000091 -00684 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
004770 000101 -00669 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005339 000082 -00728 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
005804 000121 -00737 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
006290 000059 -00678 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
006856 000039 -00639 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007419 000086 -00679 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

```
007988 000035 -00716 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 $
008563 000061 -00677 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 $
009091 -00015 -00607 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 $
000910 000208 -00857 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 $
001469 000188 -00894 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 $
002039 000129 -00876 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 $
002561 000158 -00832 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 $
003123 000139 -00724 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 $
003683 000123 -00711 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 $
004177 000096 -00690 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 $
004764 000118 -00690 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 $
005324 000096 -00743 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 $
005783 000125 -00744 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 $
006275 000060 -00678 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 $
006855 000044 -00635 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 $
007415 000098 -00687 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 $
007981 000034 -00705 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 $
008565 000057 -00667 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 $
009104 -00020 -00601 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 $
000930 000188 -00773 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 $
000995 -00015 -00597 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 $
003545 000117 002088 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 $
005096 -02954 -03016 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 $
008272 -00367 009565 1000 1000 0000 0000 1000 0000 0000 %1076 m26 $
003728 000340 -04638 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 $
004664 -04641 000766 0000 1000 0000 1000 1000 0000 0000 %1078 n26 $
002871 -006598 -04647 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 $
%
```

```
%z003545 006117 002088 ##1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %03 0 $
%z008272 -00367 009565 ##1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 $
%z004664 -04641 000766 ##0000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 $
%z005096 -02954 -03016 ##0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 $
%z003728 000340 -04638 ##0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 $
%z002871 006598 -04647 ##1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %W3 5 $
%z000930 000188 -00773 ##0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1072 k26 %W3 6 $
%z009095 -00015 -00597 ##1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 $
%
```

```
%z000954 000170 -00800 ##0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 %N4 6 $
%z009098 -00009 -00612 ##1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 $
%
```

%BEG HE67 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D65, adapted \$																			
%100 x LAB*a										1000 x (r g b c m y o)									
nnr. pos \$										nnr. pos \$									
000925	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001243	000025	-000539	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001619	000064	-000992	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001957	-000010	-013990	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002314	000018	-018738	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002657	000124	-024339	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003058	000091	-029092	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003378	000197	-034577	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003725	000207	-039339	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004131	000630	-000198	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004440	-004010	-003235	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004844	-004415	-008335	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005217	-004737	-012666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005563	-004337	-017477	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005937	-004411	-022844	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006327	-003311	-027998	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006713	-003223	-032509	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007097	-002552	-038325	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007491	-001929	-042411	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007885	-001947	-009669	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008279	-001988	-008083	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008673	-002434	-009008	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009067	-002772	-008335	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009461	-003117	-007664	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009855	-003498	-007666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
010249	-003846	-007800	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
010643	-004169	-007716	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
011037	-004565	-008125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
011431	-004915	-008512	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
011825	-005263	-008901	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
012219	-005611	-009288	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
012613	-005959	-009675	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
013007	-006307	-010062	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
013401	-006655	-010449	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
013795	-007003	-010836	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
014189	-007351	-011223	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
014583	-007699	-011610	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
014977	-008047	-011997	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
015371	-008395	-012384	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
015765	-008743	-012771	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
016159	-009091	-013158	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
016553	-009439	-013545	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
016947	-009787	-013932	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
017341	-010135	-014319	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
017735	-010483	-014706	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
018129	-010831	-015093	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
018523	-011179	-015480	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
018917	-011527	-015867	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
019311	-011875	-016254	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
019705	-012223	-016641	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
020099	-012571	-017028	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
020493	-012919	-017415	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
020887	-013267	-017802	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
021281	-013615	-018189	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000					

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE77/HE77L0NA.TXT> /PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

001853	002226	001068	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	002197	003045	001351	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	002519	003804	001706	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$
001851	002488	000134	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	002231	003260	000492	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	002548	003969	000922	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$
001907	002689	-006099	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	002288	003474	-00183	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	002561	004191	000160	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$
001612	002505	-01495	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	002276	003743	-01212	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	002575	004422	-006099	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$
001274	002511	-02550	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	001881	003360	-02042	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	002614	004701	-01725	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$
001556	002439	-03181	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	001540	003474	-03181	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	002140	004127	-02498	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$
002043	002183	-03575	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	001461	003519	-04057	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	001796	004248	-03629	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$
002437	002092	-04049	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	002004	003126	-04408	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	001413	004364	-04696	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$
002826	002055	-04505	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	002444	002889	-04811	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	001898	004034	-05158	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$
002127	001761	-001857	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	002415	002678	-002775	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	002659	003427	-002691	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$
002541	001505	000629	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	002909	002289	000887	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	003223	003016	-001386	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$
002556	001721	-00144	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	002929	002472	000241	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	003255	003239	-000602	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$
002363	001697	-01009	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	002940	002697	-00626	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	003266	003424	-00208	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$
002159	001698	-01960	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	002696	002492	-01531	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	003280	003638	-01119	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$
002637	001502	-02451	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	002286	002714	-02691	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	002886	003313	-02010	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$
003041	001350	-02899	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	002608	002399	-03232	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	002533	003496	-03180	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$
003391	001287	-03331	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003051	002161	-03625	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	002484	003391	-03960	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$
003735	001360	-03855	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003431	002070	-04077	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	002974	003987	-04382	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$
002758	000973	-02633	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	003009	001907	-02996	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	003230	002673	-003379	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	T19	\$
002953	000854	-001448	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	003240	001737	-001827	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	003442	002547	-002249	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11	\$
003254	000744	-000382	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	003254	001737	-001827	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	003612	002673	-002249	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0425	U12	\$
003173	000854	-00542	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	003611	001776	-00122	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	003912	002487	-000285	0625	0250	0375	037	0750	0625	0000	%0426	U13	\$
003261	000726	-01209	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	003422	001601	-00945	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	003918	002677	-00611	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14	\$
003687	000674	-01725	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	003229	001726	-02046	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	003681	002502	-01508	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15	\$
004038	000691	-02150	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	003708	001490	-02436	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	003302	002621	-02679	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16	\$
004406	000627	-02601	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004100	001375	-02896	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	003623	002340	-03151	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17	\$
004764	000682	-03146	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004455	001333	-03350	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	004109	002114	-03574	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18	\$
003665	-00193	003797	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	003652	001051	-003817	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	003786	001940	-004176	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	U19	\$
003782	-00101	002439	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	003828	001003	-002626	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11	\$	003977	001814											

002811	004461	002122	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
002829	004671	001306	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	0000	%0487	A20	\$
002845	004853	000615	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	0000	%0488	A21	\$
002868	005058	-020696	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	0000	%0489	A22	\$
002874	005277	-012255	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	0000	%0490	A23	\$
002911	005579	-021253	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	0000	%0491	A24	\$
002310	004858	-02970	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	%0492	A25	\$
004961	004892	-04062	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0493	A26	\$
001611	005047	-05161	0750	0000	0750	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$
002858	004224	003031	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	0000	0000	%0495	B10	\$
003475	003755	001764	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0496	B20	\$
003496	003972	001004	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$
003514	004160	000193	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$
003505	004360	-006555	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$
003548	004620	-01698	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$
003032	004115	-02508	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$
002635	004235	-03648	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$
002280	004452	-04754	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$
003415	003506	003740	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$
003630	003383	002627	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$
004143	003813	001416	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$
004136	003209	000615	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$
004149	003421	-00218	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$
004175	003675	-01200	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$
003458	003354	-02107	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$
003385	003497	-03187	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$
003334	003402	-04076	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$
003969	002770	004476	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	0000	%0513	D19	\$
004196	002649	003291	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	0000	%0514	D20	\$
004349	002581	002250	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	0000	%0515	D21	\$
004804	002285	001030	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0516	D22	\$
004835	002499	000257	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	0000	%0517	D23	\$
004858	002715	-00674	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	0000	%0518	D24	\$
004519	002526	01594	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	%0519	D25	\$
004173	002685	-02703	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	0000	%0520	D26	\$
004461	002511	-03311	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
004591	001947	005256	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0000	0000	%0522	E19	\$
004752	001935	004019	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	0000	%0523	E20	\$
004921	001851	002940	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	0000	%0524	E21	\$
005097	001773	001843	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	0000	%0525	E22	\$
005508	001501	000649	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0526	E23	\$
005499	001730	-001672	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	0000	%0527	E24	\$
005279	001689	-01042	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	%0528	E25	\$
005045	001711	-02077	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	0000	%0529	E26	\$
005523	001537	-02549	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
005337	001016	006216	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	0000	0000	%0531	F19	\$
005503	000976	005050	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	0000	%0532	F20	\$
005598	000978	003838	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	0000	%0533	F21	\$
005728	001002	002677	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	0000	%0534	F22	\$
005926	000921	001509	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	0000	%0535	F23	\$
006171	000747	000299	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0536	F24	\$
006036	000847	-00553	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	%0537	F25	\$
006158	000730	-01285	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	0000	%0538	F26	\$
006508	000759	-01817	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
006368	-00304	007591	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	0000	%0540	G19	\$
006441	-00249	006208	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	0000	%0541	G20	\$
006550	-00147	005015	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	0000	%0542	G21	\$
006622	-00141	003706	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0543	G22	\$
006696	-00011	002450	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0544	G23	\$
006789	000022	001148	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	%0545	G24	\$
006818	000069	-00071	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0546	G25	\$
007187	000139	-00642	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0547	G26	\$
007554	000131	-01158	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
006325	-01646	007362	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	0000	0000	%0549	H19	\$
006430	-01565	006158	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0000	0000	%0550	H20	\$
006533	-01449	004996	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0000	0000	%0551	H21	\$
006642	-01344	003841	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0000	0000	%0552	H22	\$
006762	-01200	002558	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0000	0000	%0553	H23	\$
006915	-01065	001392	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0000	0000	%0554	H24	\$
007326	-00528	000131	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	%0555	H25	\$
007340	-00279	-00425	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0556	H26	\$
007770	-00274	-01027	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
006536	-02838	007612	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0000	0000	%0558	I19	\$
006683	-02733	006365	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	0000	0000	%0559	I20	\$
006787	-02564	005235	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	0000	0000	%0560	I21	\$
006897	-02402	004099	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	0000	0000	%0561	I22	\$
007069	-02236	002892	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	0000	0000	%0562	I23	\$
007237	-02104	001761	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	0000	0000	%0563	I24	\$
007868	-01188	000321	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	0000	%0564	I25	\$
007869	-00894	-00289	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	0000	0000	%0565	I26	\$
007917	-00706	-00727	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003207	005264	002352	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	0000	%0567	J19	\$
003225	005440	001629	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	0000	0000	%0568	J20	\$
003250	005663	000817	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	0000	0000	%0569	J21	\$
003286	005874	000828	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	0000	0000	%0570	J22	\$
003296	006044	-00754	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	0000	0000	%0571	J23	\$
003328	006319	-01747	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	0000	0000	%0572	J24	\$
003296	006562	-02757	0875	0000	0750	0125	1000	0250						

009153	-00008	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008660	-00372	-00333	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008105	-00731	-00664	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007548	-01074	-00919	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007693	-01457	-01196	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006602	-01881	-01448	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006139	-02269	-01699	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005623	-02714	-01979	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005132	-03073	-02283	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
004842	-000810	-000279	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008102	-000023	-000080	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007530	-00306	-00388	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006986	-00656	-00649	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006554	-01028	-00917	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006083	-01496	-01148	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005593	-01894	-01412	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005091	-02366	-01672	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004634	-02767	-01950	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007730	001598	000607	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007419	000781	000286	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007105	000033	-00038	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006516	-00373	-00297	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006103	-00737	-00526	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005600	-01216	-00813	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005092	-01524	-01112	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004603	-01953	-01435	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004116	-02350	-01723	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007103	002218	001014	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006771	001435	000661	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006353	000718	000342	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006032	000037	-00034	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005601	-00312	-00345	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005095	-00910	-00568	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004599	-01198	-00800	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004129	-01655	-01122	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
003643	-02027	-01407	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006446	002919	001362	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006108	002156	001057	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005695	001433	000715	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005354	000772	000340	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005098	000030	000037	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004569	-00416	-00242	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004025	-00742	-00549	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003553	-01251	-00823	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003117	-01683	-01073	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005707	003718	001798	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005357	002926	001443	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
004975	002218	001120	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004640	001497	000758	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004353	000792	000433	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004017	000007	000044	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003571	-00474	-00165	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003064	-00911	-00500	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
002558	-01285	-00817	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005923	004454	002164	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004670	003695	001829	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004309	002963	001477	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
003982	002234	001162	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003682	001530	000810	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003345	000707	000448	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003020	-00052	-00039	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002536	-00477	-00306	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002022	-00878	-00560	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004313	005238	002495	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
003992	004456	002159	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003628	003719	001833	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003287	003010	001498	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
002984	002231	001138	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002649	001450	000723	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002320	000745	000342	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001991	-00071	-00073	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001474	-00427	-00321	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003582	005997	002748	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003266	005259	002415	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
002931	004509	002139	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002601	003806	001773	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002273	003070	001485	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001944	002264	001142	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001601	001558	000684	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001295	000748	000326	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000946	-00007	-00017	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
000986	000001	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
000469	000043	-00504	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
000779	000043	-01016	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
000788	000150	-01503	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
000405	000070	-01932	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005795	000077	-02393	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
005120	000141	-02912	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
004427	000001	-03409	0125	0250	1000	0875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
003703	000084	-03839	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
000978	-00022	-001199	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
000898	000014	-00046	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0820	c11	\$
000698	000067	-00538	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	%0821	c12	\$
000739	000051	-00997	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
000601	000058	-01428	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
005419	000044	-01887	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
004757	000077	-02370	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004048	000038	-02866	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
003419	000110	-03382	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
000807	-00165	-002457	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
000801	000002	001236	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$
007018	0000											

%BEG HE67_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003502 005992 002741 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008268 -00397 010151 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004707 -04722 001474 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005105 -02996 -02381 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003725 000207 -03939 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002786 006426 -03927 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000925 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009052 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003582 005997 002748 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008278 -00390 010128 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004697 -04738 001478 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005132 -03073 -02283 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003793 000084 -03839 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002825 006426 -03893 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000911 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009107 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE77/HE77L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE67 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D65, adapted \$		%100 x LAB*a		1000 x (r g b		c m y 0)		%nrr.		pos \$																
000993	-00031	-00007	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	007988	000023	-00095	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	
002069	-00098	-00061	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	008563	000064	-00068	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
003050	-00011	000008	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009091	000000	-00010	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
004004	000017	000031	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	009910	000018	-00083	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
005113	000045	000004	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001469	000013	-00133	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
006043	000000	-00023	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	002039	-00031	-00126	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
007045	000008	-00013	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	002561	000010	-00094	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
008115	000007	-00075	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	003123	000005	-00001	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
009106	000001	-00009	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	003683	000003	000002	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
009993	-00026	-00006	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	004177	-00010	000013	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
002072	-00089	-00079	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	004764	000025	000000	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
003044	-00013	000027	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005324	000017	-00064	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
004004	000027	000020	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	005783	000058	-00076	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
005103	000045	000002	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	006275	000005	-00019	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
006036	000016	-00048	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	006855	000003	000009	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007050	000018	-00027	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	007415	000072	-00054	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008122	000009	-00085	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	007981	000022	-00083	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009115	-00001	-00011	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	008565	000060	-00058	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
009986	-00016	-00034	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009104	-00004	-00003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
002066	-00089	-00078	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	009930	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
003048	-00015	000027	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009995	000000	000000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004023	000020	000032	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	003545	005994	002806	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005103	000040	000012	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005096	-03038	-02332	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
006050	000027	-00058	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008272	-00372	010180	1000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1076	m26	\$
007054	000021	-00035	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	003728	000222	-03925	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
008119	000004	-00079	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	004664	-04736	001459	0000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1078	n26	\$
009107	-00001	-00012	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	002871	006458	-03916	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
009993	-00013	-00029	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$													
002052	-00078	-00077	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z003545 005994 002806 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 126 %03 0 0												
003037	-00009	000013	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z008272 -00372 010180 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %V3 1 2												
004006	000016	000030	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z004664 -04736 001459 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 5												
005111	000056	-00016	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z005096 -03038 -02332 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 127 %C3 3 4												
006029	000011	-00038	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%z003728 000222 -03925 %1000 0000 1000 1000 0000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 5												
007054	000018	-00023	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z002871 006458 -03916 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %M3 5 6												
008111	000013	-00001	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z000930 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 0000 0000 0000 %1072 k26 %M3 6 5												
009101	000000	-00015	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%z000995 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %M3 7 5												
009914	-00004	-00047	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$													
001465	000012	-00010	0066	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%z0000993 -00031 -00007 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 5												
002050	-00026	-00130	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z009106 000001 -00009 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %M4 7 5												
002575	000017	-00110	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$													
003123	-00004	000012	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	%z000993 -00026 -00006 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 %N5 6 5												
003682	-00016	000026	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z009115 -00001 -00011 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %M5 7 5												
004172	-00026	000032	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$													
004769	000031	-00001	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%z000986 -00016 -00034 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 5												
005316	000030	-00003	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z009107 -00001 -00012 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %M6 7 5												
005792	000066	-00082	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$													
006289	000027	-00046	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%z000993 -00013 -00029 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 5												
006863	000011	-00004	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%z009101 000000 -00015 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %M7 7 5												
007411	000072	-00050	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$													
007987	000027	-00087	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$													
008566	000074	-00072	0933	0933	093																					

%BEG HE67 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D50, not adapted \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
%100 x LAB*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1000 x (r g b c m y o)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
nrr. pos \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
000912	000071	-00748	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A01	\$	000125	000089	-00391	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	0001	J01	\$	001639	001785	000054	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	

001912	002465	000469	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	002282	003304	000809	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	002629	004085	001216	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$
001903	002637	-00460	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	002310	003450	-00044	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	002653	004196	000438	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
001951	002746	-01208	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	002362	003594	-00719	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	002662	004350	-00319	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
001628	002413	-02139	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	002337	003736	-01758	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	002667	004491	-01182	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
001252	002180	-03258	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	001908	003204	-02651	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	002692	004639	-02221	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
001507	001952	-03929	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	001526	003070	-03855	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	002178	003918	-03071	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
001977	001598	-04348	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	001404	002886	-04805	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	001794	003797	-04268	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
002328	001376	-04845	0375	0000	0875	0625	1000	0000	0000	%0250	A17 \$	002192	003227	-05187	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	001350	004627	-05442	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
002728	001223	-05319	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	002349	003349	-05517	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	001808	003170	-05848	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
002182	002057	-001239	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	002498	002998	-001714	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	002766	003765	002178	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$
002574	001691	-00005	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	002967	002520	-000404	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	003304	003287	000051	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
002581	001818	-00781	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	002979	002631	-00341	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	003331	003444	000071	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
002369	001664	-01673	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	002981	002754	-011215	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	003334	003547	-00743	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
002148	001479	-02663	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	002621	002403	-02164	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	003337	003651	-01663	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
002599	001164	-03177	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	002722	002404	-03367	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	002912	003176	-02608	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
002988	000897	-03644	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	002568	001945	-03948	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	002527	003132	-03827	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
003324	000727	-04093	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	002994	001599	-04364	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	002445	002832	-04662	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
003655	000678	-04639	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	003359	001390	-04835	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	002914	002408	-05114	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
002802	001310	-001984	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	003078	002268	-02399	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	003321	003052	002827	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
002981	001102	-000795	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	003294	002028	-001227	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	003520	002875	001697	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
003264	000866	-00283	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	003646	001728	-00110	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	003967	002486	000520	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$
003169	000851	-01224	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	003636	001866	-00741	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	003962	002644	-00284	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
003240	000598	-01914	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	003428	001567	-01596	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	003957	002729	-01189	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
003653	000439	-02441	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	003211	001499	-02730	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	003967	002416	-02124	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
003994	000368	-02873	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	003675	001166	-03137	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	003290	002323	-03337	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
004351	000200	-03337	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004053	000942	-03614	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	003591	001922	-03839	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
004696	000136	-03893	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	004396	000799	-04080	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	004060	001583	-04282	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
003695	000177	-003106	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	003708	001443	-03185	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	003865	002353	-03589	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$
003801	000191	-001753	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	003873	001334	-02092	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	004044	002174	-002342	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$
003865	000118	-000566	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	004062	001154	-000898	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0353	M12 \$	004246	001985	-001321	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12 \$
003891	000068	-00732	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$	004259	000924	-00324	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0354	M13 \$	004597	001664	-000121	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	V13 \$
004221	000004	-01233	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$	004190	000842	-01243	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	%0355	M14 \$	004618	001760	-00710	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14 \$
004627	000078	-01748	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$	004292	000532	-01879	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	%0356	M15 \$	004654	001508	-01636	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15 \$
004982	-00175	-02174	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$	004716	000387	-02370	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	%0357	M16 \$	004241	001478	-02668	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16 \$
005307	-00234	-02691	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$	005065	000282	-02829	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	%0358	M17 \$	004690	001098	-03046	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0439	V17 \$
005651	-00326	-03175	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$	005412	000214	-03391	0500	0375	1000	0500	0625	0000	0000	%0359	M18 \$												

See original or copy: <http://web.me.com/klauz.richter/HE77/HE77L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

002944	004763	001680	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	003365	005581	001968	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	003687	006333	002410	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
002959	004922	000874	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	003382	005717	001254	0875	0000	0000	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	003712	006454	001758	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
002972	005053	000188	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	003404	005883	000450	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	003716	006546	000999	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
002989	005183	-00632	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	003435	006029	-00336	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	003727	006671	000169	1000	0000	0375	0775	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
002984	005302	-01559	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	003437	006121	-01127	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	003746	006795	-00622	1000	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003004	005455	-02703	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003457	006282	-02117	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	003777	006993	-01557	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
002357	004585	-03510	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003408	006382	-03151	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003838	007122	-02508	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
001965	004380	-04675	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	002618	005285	-03929	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003670	007233	-03572	1000	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
001554	004250	-05881	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	002231	005126	-05186	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	002858	006026	-04388	1000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%0656	S27	\$
002990	004569	002571	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	003307	005384	003055	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	003671	006153	003494	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$
003581	004055	001278	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004012	004847	001645	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004381	005638	002117	1000	0125	0125	0200	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
003598	004217	000524	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004027	004984	000875	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004405	005779	001315	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
003609	004334	-00285	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004018	005102	000690	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004406	005923	000497	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
003591	004446	-01140	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004033	005247	-00698	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004401	006085	-00267	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
003620	004576	-02195	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004048	005407	-01663	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004424	006235	-01157	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
003608	003921	-03072	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004062	005552	-02664	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004437	006343	-02015	1000	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
002637	003813	-04267	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	003294	004688	-03543	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004423	006425	-03147	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
002238	003761	-05448	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	002863	004634	-04779	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	003571	005468	-03993	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
003531	003898	003236	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	003853	004690	003713	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004129	005609	004200	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
003734	003735	002125	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	004063	004567	002568	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	004364	005444	003053	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
004223	003286	000892	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	004658	004072	001322	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005044	004878	001758	1000	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0668	U21	\$
004210	003413	000091	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	004674	004214	000506	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005054	005052	000934	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
004215	003542	-00744	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	004686	004342	-02135	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005046	005192	000133	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004229	003678	-01734	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	004694	004644	-00693	0875	0250	0625	0125	0750	0625	0000	%0590	L24	\$	005047	005249	-01560	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0671	U24	\$
003782	003204	-02693	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	004696	004664	-02139	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005081	005459	-01860	1000	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
003383	003148	-03814	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	004020	003963	-03118	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	005095	005620	-02677	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
003299	002841	-04756	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	003584	003902	-04316	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004315	004752	-03536	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
004071	003197	003934	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	004398	004015	004450	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	004687	004944	004931	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
004287	003037	002756	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	004602	003875	003272	0875	0375	0125</																				

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE77/HE77L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

009142	-00096	-00633	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008636	-00516	-00998	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008067	-00933	-01362	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007498	-01326	-01647	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007629	-01774	-01957	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006524	-02268	-02245	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006047	-02734	-02530	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005516	-03277	-02851	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005010	-03742	-03197	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
008452	000819	-00324	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008090	-00051	-00731	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007505	-00431	-01071	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006950	-00829	-01363	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006504	-01261	-01662	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006019	-01795	-01929	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005514	-02269	-02228	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
004997	-02835	-02528	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004525	-03338	-02847	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007763	-001703	000033	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007429	000811	-00336	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007004	-00011	-00708	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006491	-00466	-00999	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006066	-00878	-01257	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005547	-01428	-01582	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005027	-01807	-01913	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004521	-02336	-02276	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004019	-02838	-02604	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007157	002409	000464	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006801	-001556	000063	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006362	-000776	-00302	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006020	000016	-00723	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005576	-00308	-01064	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005059	-00943	-01323	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004546	-01392	-01588	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004060	-01945	-01950	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
003559	-02416	-02273	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006521	-003181	000839	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006160	-002363	000486	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005726	-001582	000097	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005364	-000854	-00320	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005087	-00041	-00667	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004543	-00460	-00984	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
003986	-00848	-01323	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003498	-01442	-01637	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003047	-01965	-01924	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005808	000406	001308	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005434	003204	000902	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005030	-002449	000533	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004673	001673	000124	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004365	000909	-00244	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004005	000042	-00682	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003545	-00489	-00928	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003022	-01007	-01300	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
002501	-01474	-01655	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005149	004819	001708	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004772	-004020	-001321	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004388	003249	000921	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004039	-002482	000504	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003717	-001730	-000162	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003355	-000845	-00251	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003007	-000081	-00710	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002507	-00499	-01094	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
001978	-00976	-01384	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004467	005614	002079	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004120	-004802	-001690	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003732	-004036	-001312	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003370	-003299	-000929	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003041	-002485	-000518	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002682	-001655	-000050	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002330	-000892	-00378	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001974	-00018	-00848	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001445	-00438	-01131	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003766	-006356	-002382	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003424	-005595	-001994	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003065	-004828	-001664	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002711	-004105	-001247	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002359	-003352	-000906	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002005	-002523	-000506	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001637	-001766	-000902	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001255	-000902	-00415	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000892	-000072	-00812	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009076	-00084	-00635	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008450	-00097	-01158	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
007950	-00160	-01694	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
006952	-00113	-02203	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
006357	-00267	-02659	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
005736	-00345	-03148	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
005048	-00389	-03699	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
004325	-00596	-04250	0100	0875	0875	0875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
003689	-00720	-04713	0000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
002896	-00044	-00694	1000	0875	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008985	000040	000587	1000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	%0820	c11	\$
008886	-00055	-00697	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0821	c12	\$
007378	-00054	-01210	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0822	c13	\$
006640	-00128	-01694	0625	0625	0625	0375	0375	0125	0000	%0823	c14	\$
006023	-00184	-02149	0500	0500	0500	0500	0500	0125	0000	%0824	c15	\$
005370	-00276	-02635	0375	0375	0375	0625	0625	0125	0000	%0825	c16	\$
004695	-00338	-03149	0250	0250	0250	0750	0750	0125	0000	%0826	c17	\$
003969	-00504	-03686	0125	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0827	c18	\$
003321	-00580	-04246	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0828	d10	\$
008829	000023	001855	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	%08		

%BEG HE67_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D50, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003687 006333 002410 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008345 000111 009513 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004632 -04777 000627 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z004982 -03685 -03266 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003614 -00619 -04784 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002858 006026 -04388 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000912 000071 -00748 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009042 -00084 -00619 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003766 006356 002382 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008355 000118 009477 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004622 -04788 000509 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005010 -03742 -03197 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003682 -00720 -04718 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002896 006041 -04391 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000897 000082 -00794 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009096 -00086 -00633 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE77/HE77L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE77 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D50, not adapted S
%100 x LAB*      1000 x (r g b      c m y 0)      %nr. pos $
000979 000047 -00765 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002053 -00045 -00801 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003038 000040 -00709 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
003993 000055 -00668 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005102 000056 -00674 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006031 -00014 -00690 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007034 -00027 -00662 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008103 000058 -00709 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009096 000077 -00628 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
009800 000053 -00764 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002056 -00038 -00819 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003032 000041 -00689 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
003993 000064 -00678 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005092 000057 -00676 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006024 -00002 -00715 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007039 -00018 -00676 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008110 -00058 -00719 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009105 -00079 -00630 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
009972 000058 -00791 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002050 -00038 -00819 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003036 000039 -00690 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004011 000058 -00666 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005093 000052 -00667 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006038 000008 -00724 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007043 -00016 -00684 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008107 -00063 -00713 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009097 -00080 -00631 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
009080 000062 -00786 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002036 -00027 -00818 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003025 000044 -00704 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
003995 000053 -00668 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005100 000064 -00695 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006017 000054 -00704 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007042 -00018 -00672 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008099 -00054 -00725 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009091 -00078 -00635 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
009091 000069 -00806 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001450 000066 -00889 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002034 000018 -00869 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002561 000060 -00838 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003111 000046 -00703 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
003669 000024 -00679 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004160 000005 -00665 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
004757 000048 -00688 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005304 000023 -00762 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
005780 000052 -00751 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
006277 000004 -00708 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
006852 -00018 -00656 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007400 000028 -00691 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
007975 -00036 -00723 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008556 000002 -00697 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009079 -00067 -00640 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
008092 000088 -00836 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001451 000066 -00875 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002034 000011 -00871 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002555 000047 -00807 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003118 000045 -00704 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
003672 000023 -00680 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004164 000012 -00671 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
004755 000042 -00676 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005299 000004 -00748 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
005781 000049 -00756 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
006277 -00007 -00688 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
006840 -00016 -00661 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
007395 000025 -00700 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
007984 000029 -00745 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008556 000006 -00717 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009085 -00076 -00624 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
008096 000096 -00858 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001457 000063 -00880 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002040 000015 -00883 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002570 000048 -00816 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003135 000050 -00707 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
003670 000020 -00676 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004172 000014 -00678 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
004759 000027 -00665 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005317 000000 -00728 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
005792 000040 -00737 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
006279 -00015 -00682 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
006844 -00029 -00645 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007409 000015 -00687 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

```
007976 -00042 -00730 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 $
008552 -00007 -00692 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 $
009080 -00078 -00629 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 $
008096 000087 -00842 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 $
001454 000067 -00881 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 $
002023 000015 -00866 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 $
002547 000056 -00822 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 $
003110 000055 -00714 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 $
003670 000042 -00703 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 $
004165 000018 -00684 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 $
004752 000042 -00686 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 $
005312 000012 -00743 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 $
005771 000043 -00745 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 $
006263 -00014 -00681 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 $
006844 -00024 -00642 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 $
007404 000026 -00695 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 $
007969 -00041 -00719 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 $
008555 -00010 -00683 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 $
009093 -00082 -00622 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 $
009017 000082 -00757 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 $
009085 -00077 -00618 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 $
003730 006351 002469 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 $
004973 -03710 -03221 0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 $
008350 000145 009543 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 $
003617 -00588 -04774 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 $
004589 -04783 000606 0000 1000 0000 1000 1000 0000 0000 %1078 n26 $
002945 006074 -04379 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 $
%$
%z003730 006351 002469 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %03 0 $
%z008350 000145 009543 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 $
%z004589 -04783 000606 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 $
%z004973 -03710 -03221 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 $
%z003617 -00588 -04774 %1000 0000 1000 1000 0000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 $
%z002945 006074 -04379 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %W3 5 $
%z000017 000082 -00757 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1072 k26 %W3 6 $
%z009085 -00077 -00618 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 $
%$
%z0000940 000058 -00785 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 $
%z009088 -00072 -00634 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 $
%$
%z000936 000070 -00800 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0981 l01 %N5 6 $
%z009095 -00078 -00627 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 $
%$
%z000934 000077 -00824 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0990 m01 %N6 6 $
%z009089 -00079 -00630 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 $
%$
%z000938 000074 -00814 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0999 n01 %N7 6 $
%z009092 -00080 -00629 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 $
%$
```

TUB material: code=rha4ta

```
input: w setgray
output: -> oly* setrgbcolor
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE77/HE77L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

001912	002412	001203	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	002282	003259	001536	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	002629	004047	001938	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$
001903	002584	000272	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	002310	003405	000681	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	002653	004158	001160	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
001951	002695	-00476	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	002362	003550	000006	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	002662	004312	000401	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
001628	002355	-01401	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	002337	003692	-01032	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	002667	004453	-00461	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
001252	002115	-02514	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	001908	003151	-01918	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	002692	004601	-01500	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
001507	001892	-03189	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	001526	003010	-03116	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	002178	003870	-02342	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
001977	001539	-03616	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	001404	002823	-04064	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	001794	003742	-03533	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
002354	001332	-04119	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$	001927	002340	-04454	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	001350	003563	-04700	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
002728	001186	-04599	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	002349	001993	-04890	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	001808	003116	-05213	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
002182	002010	-001967	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	002498	002957	-002438	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	002766	003729	002898	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$
002574	001651	000717	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	002967	002488	-001120	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	003304	003261	001562	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
002581	001778	-00059	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	002979	002599	000374	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	003331	003418	000782	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
002369	001621	-00947	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	002981	002722	-00499	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	003334	003522	-00032	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
002148	001431	-01934	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	002621	002365	-01442	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	003337	003625	-00952	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
002599	001125	-02455	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	002272	002359	-02639	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	002912	003143	-01891	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
002988	000866	-02928	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	002568	001906	-03225	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	002527	003091	-03103	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
003324	000701	-03382	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	002994	001568	-03648	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	002445	002790	-03938	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
003655	000659	-03925	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	003359	001365	-04125	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	002914	002375	-04397	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
002802	001274	-002703	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	003078	002238	-033114	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	003321	003027	003537	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
002981	001070	-001511	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	003294	002002	-001938	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	003520	002853	002044	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
003264	000840	-000428	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	003646	001709	-000815	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	003967	002473	001220	0625	0250	0250	0375	0750	0625	0000	%0425	U12 \$
003169	000822	-00511	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	003636	001846	-000835	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	003962	002631	000416	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
003240	000571	-01202	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	003428	001543	-00087	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	003957	002715	-00489	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
003653	000420	-01736	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	003211	001472	-02017	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	003967	002398	-01419	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
003994	000355	-02173	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	003675	001148	-02432	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	003290	002297	-02626	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
004351	000195	-02643	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004053	000930	-02915	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	003591	001901	-03133	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
004696	000137	-03204	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	004396	000794	-03386	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	004060	001572	-03583	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
003695	000159	-003811	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	003708	001425	-002389	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	003865	002338	004291	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$
003801	000175	-002457	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	003873	001319	-002704	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	004044	002163	003042	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$
003865	000095	-001268	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	004062	001143	-001597	0500	0375	0250	0500																	

See original or copy: <http://web.me.com/klauz.richter/HE77/HE77L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

002944	004730	002397	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$	003365	005556	002678	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	003687	006315	003115	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0648	S19	\$
002959	004890	001590	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	0000	%0487	A20	\$	003382	005693	001963	0875	0000	0125	1000	0875	0000	0000	%0568	J20	\$	003712	006437	002463	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	0000	%0649	S20	\$
002972	005021	000904	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	0000	%0488	A21	\$	003404	005859	001159	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	003716	006529	001703	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	0000	%0650	S21	\$
002989	005151	000083	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	0000	%0489	A22	\$	003435	006005	003372	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	003727	006654	000873	1000	0000	0375	0775	1000	0625	0000	%0651	S22	\$	
002984	005270	-00843	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	0000	%0490	A23	\$	003437	006098	-00418	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	003746	006778	000081	1000	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0652	S23	\$	
003004	005424	-01987	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	0000	%0491	A24	\$	003457	006259	-01408	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	003777	006977	-00854	1000	0000	0625	1000	0375	0000	0000	%0653	S24	\$	
002357	004541	-02784	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	%0492	A25	\$	003408	006359	-02441	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003838	007206	-01895	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$	
001965	004329	-03943	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	0000	0000	%0493	A26	\$	002618	005246	-03267	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003670	007115	-02867	1000	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0655	S26	\$	
001554	004181	-05142	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$	002231	005080	-04458	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	002858	005991	-03670	1000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%0656	S27	\$	
002990	004538	003287	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	0000	0000	%0495	B19	\$	003037	005358	003766	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	003671	006134	004199	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$	
003581	004034	001984	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0496	B20	\$	004012	004835	002345	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004381	005633	002811	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$	
003598	004197	001231	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$	004027	004972	001574	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004405	005775	002009	1000	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0659	T21	\$	
003609	004314	000420	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$	004018	005090	000790	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004406	005919	001191	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$	
003591	004426	-00434	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$	004033	005235	000000	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004401	006081	000426	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$	
003620	004556	-01489	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$	004048	005396	-00964	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004424	006231	-00464	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$	
003608	003891	-02358	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$	004062	005541	-01965	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004437	006339	-01322	1000	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0663	T25	\$	
002637	003775	-03546	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$	003294	004663	-02831	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004423	006421	-02454	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$	
002238	003715	-04720	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$	002863	004600	-04061	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	003571	006448	-03286	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$	
003531	003877	-03944	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$	003853	004675	-04415	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004129	005600	004898	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$	
003734	003718	002829	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$	004063	004556	003267	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	004364	005438	003747	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$	
004223	003278	001589	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$	004658	004072	002011	0875	0250	0375	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005044	004886	002442	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$	
004210	003405	000788	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$	004674	004214	-001196	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005054	005000	001617	1000	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0669	U22	\$	
004215	003534	-00047	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$	004686	004343	-000423	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005046	005200	000816	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$	
004229	003670	-01038	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$	004684	004688	-004518	0875	02	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005066	005268	-00206	1000	0250	0625	0000	0750	0500	0000	%0671	U24	\$	
003782	003187	-01989	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$	004769	004769	-004769	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005066	005268	-00206	1000	0250	0625	0000	0750	0500	0000	%0672	U25	\$	
003383	003123	-03105	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$	004020	003951	-02418	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	005095	005629	-01994	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$	
003299	002815	-04045	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$	003584	003882	-03610	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004315	004746	-02841	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$	
004071	0031																																								

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/HE77/HE77L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

009142	-00008	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008636	-00439	-00355	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008067	-00868	-00708	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007498	-01273	-00982	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007029	-01730	-01263	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006524	-02234	-01561	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006047	-02716	-01837	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005516	-03264	-02147	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005010	-03740	-02483	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
004452	-00893	-000322	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008090	000014	00078	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007505	-00377	-00406	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006950	-00787	-00687	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006504	-01227	-00978	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006019	-01772	-01235	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005514	-02257	-01524	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
004997	-02833	-01814	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004525	-03346	-02123	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007763	-001762	-000692	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007429	000863	000330	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007004	000032	-00033	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006491	-00433	-00314	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006066	-00854	-00564	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005547	-01414	-00879	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005027	-01805	-01199	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004521	-02344	-01553	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004019	-02856	-01871	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007157	002456	001135	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006801	-001596	-000741	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006362	-000806	-000385	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006020	-000639	-00029	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005576	-00375	-00361	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005059	-00940	-00610	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004546	-01399	-00865	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004060	-01962	-01217	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
003559	-02443	-01531	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006521	-003215	-001523	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006160	-002389	-001177	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005726	-001599	-000797	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005364	-000863	-000386	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005087	-000045	-000044	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004543	-00468	-00261	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
003986	-00867	-00589	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003498	-01471	-00894	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003047	-02083	-01172	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005808	-004065	-002006	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005434	-003215	-001608	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005030	-002452	-001246	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004673	-001668	-000845	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004365	-000898	-000482	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004005	-000024	-000050	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003545	-00517	-00185	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003022	-01046	-00548	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
002501	-01524	-00892	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005149	-004824	-002419	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004772	-004018	-002040	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004388	-003238	-001647	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004039	-002464	-001292	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003717	-001706	-000901	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003355	-000813	-000494	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003007	-000838	-000442	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002507	-00548	-00331	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
001978	-01837	-00611	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004467	-005605	-002803	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004120	-004786	-002421	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003732	-004012	-002051	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003370	-003268	-001675	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003041	-002446	-001270	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002682	-001609	-000810	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002330	-000838	-000388	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001974	-00078	-00075	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001445	-00509	-00347	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003766	-006332	-003120	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003424	-005565	-002739	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003065	-004790	-002416	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002711	-004060	-002006	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002359	-003300	-001671	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002005	-002463	-001279	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001637	-001698	-000777	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001255	-000827	-000371	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000892	-00010	-00018	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009076	000001	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008450	-00024	-00512	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
007950	-00101	-01034	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b1	

%BEG HE67_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003687 006315 003115 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008345 000182 010144 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004632 -04777 001317 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z004982 -03679 -02582 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003614 -00639 -04078 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002858 005991 -03670 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000912 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009042 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003766 006332 003120 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008355 000190 010126 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004622 -04794 001320 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005010 -03740 -02483 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003682 -00745 -03978 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002896 005999 -03636 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000897 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009096 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE77/HE77L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.95; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE67 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D50, adapted \$		%100 x LAB*a		1000 x (r g b c m y 0)		%nrr. pos \$																															
000979	-00032	-00008	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	007976	000013	-00093	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	008552	000059	-00065	0933	0933	0933	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
002053	-00105	-00063	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009080	-00001	-00010	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$	008096	000004	-00084	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%1056	n10	\$
003038	000000	000011	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	000976	000013	-00093	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1057	n11	\$	002923	-00045	-00127	0133	0133	0133	0866	0866	0866	%1058	n12	\$
003993	000033	000037	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	002547	000006	-00092	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$	003110	000016	000006	0266	0266	0266	0333	0333	0333	%1060	n14	\$
005102	000055	000011	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	004165	000000	000017	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1061	n15	\$	004752	000035	000006	0466	0466	0466	0533	0533	0533	%1063	n17	\$
006031	000002	-00019	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	005311	000016	-00060	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$	005771	000056	-00070	0600	0600	0600	0400	0400	0400	%1065	n19	\$
007034	000009	-00008	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	006263	000007	-00015	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$	006844	000008	000014	0734	0734	0734	0266	0266	0266	%1067	n21	\$
008103	000000	-00074	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	007494	000070	-00048	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$	007969	000013	-00081	0866	0866	0866	0133	0133	0133	%1069	n23	\$
009096	000000	-00009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	008555	-00056	-00055	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$	009093	-00005	-00004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
009890	-00027	-00008	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	009917	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	009085	000000	000000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1073	k27	\$
002056	-00098	-00081	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	003730	006323	003178	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$	004973	-03713	-02533	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
003032	000000	000031	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	008350	000207	010174	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$	003617	-00618	-04063	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
003993	000041	000026	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	004589	-04794	001301	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	\$	002945	006031	-03656	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1079	n27	\$
005092	000056	000009	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	000980	-00018	-00029	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0986	m09	\$	009081	000010	000000	000000	000000	000000	0000	0000	0000	%1080	n02	\$
006024	000015	-00044	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	009081	000010	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	000000	%1081	n03	\$	009091	-00001	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1081	n03	\$
007039	000018	-00022	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	009091	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	009085	000000	000000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1073	k27	\$
008118	000000	-00083	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	009091	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	009085	000000	000000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1073	k27	\$
009105	-00002	-00012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	003730	006323	003178	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$	004973	-03713	-02533	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
009972	-00022	-00035	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	008350	000207	010174	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$	003617	-00618	-04063	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
002050	-00098	-00081	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	004589	-04794	001301	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	\$	002945	006031	-03656	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1079	n27	\$
003036	-00001	000030	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	000980	-00018	-00029	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0986	m09	\$	009081	000010	000000	000000	000000	000000	0000	0000	0000	%1080	n02	\$
004011	000036	000038	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	009091	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	009085	000000	000000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1073	k27	\$
005093	000051	000019	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	009091	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	009085	000000	000000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1073	k27	\$
006038	000025	-00054	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	009091	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	009085	000000	000000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1073	k27	\$
007043	000020	-00030	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	009091	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	009085	000000	000000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1073	k27	\$
008107	-00005	-00078	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	009091	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	009085	000000	000000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1073	k27	\$
009097	-00002	-00013	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	009091	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	009085	000000	000000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1073	k27	\$
009080	-00018	-00029	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	009091	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	009085	000000	000000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1073	k27	\$
002036	-00087	-00079	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	009091	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	009085	000000	000000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1073	k27	\$
003025	000002	000017	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	009091	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	009085	000000	000000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1073	k27	