

See original or copy: <http://web.me.com/klaustrichter/HE78/HE78L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

001972	002364	000142	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$
002008	002571	-00588	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$
002027	002777	-01388	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$
002159	002596	-02180	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$
001396	002689	-03282	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$
001707	002522	-03814	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$
002175	002273	-04204	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$
002544	002123	-04582	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$
002921	002097	-05001	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$
002243	001814	-001011	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$
002632	001596	-00154	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$
002677	001763	-00842	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$
002483	001749	-01696	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$
002288	001762	-02583	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$
002736	001580	-03060	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$
003091	001505	-03490	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$
003432	001398	-03876	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$
003774	001438	-04352	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$
002855	001065	-001750	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$
003025	001001	000640	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$
003296	000850	-00372	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$
003220	000943	-01196	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$
003317	000842	-01835	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$
003701	000820	-02361	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$
004047	000795	-02794	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$
004402	000721	-03168	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$
004753	000712	-03648	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$
003701	-00023	002853	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$
003797	-00008	001614	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$
003873	-00002	000468	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$
003917	-000163	-00734	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$
004265	-00102	-01232	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$
004534	-00180	-01605	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$
004909	-00149	-02106	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$
005296	-00191	-02578	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$
005645	-00204	-03023	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$
003739	-01187	-002899	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D10 \$
003867	-01832	-001720	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11 \$
004049	-00957	-000723	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12 \$
004385	-00472	-00461	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13 \$
004434	-00211	-00992	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14 \$
004818	-00278	-01528	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15 \$
005173	-00265	-01934	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16 \$
005503	-00249	-02435	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17 \$
005820	-00222	-02915	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18 \$
003999	-02191	003149	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10 \$
004192	-02061	002010	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11 \$
004355	-01904	001044	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12 \$
004846	-01014	-00329	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13 \$
004902	-00827	-00861	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14 \$
004945	-00615	-01286	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15 \$
005394	-00711	-01773	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16 \$
005697	-00624	-02303	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17 \$
006007	-00624	-02789	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18 \$
004258	-03161	003433	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10 \$
004463	-02990	002347	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11 \$
004661	-02667	001268	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12 \$
005335	-01629	-00151	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13 \$
005400	-01370	-00722	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14 \$
005445	-01163	-01145	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15 \$
005488	-01015	-01494	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16 \$
005926	-01069	-02128	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17 \$
006217	-00988	-02661	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18 \$
004517	-04183	003814	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10 \$
004702	-03999	002616	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11 \$
005128	-03245	001396	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12 \$
005730	-02140	-00034	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13 \$
005821	-01852	-00606	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14 \$
005869	-01662	-00991	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15 \$
005885	-01533	-01375	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16 \$
005928	-01349	-01796	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17 \$
006453	-01501	-02464	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18 \$
004790	-05104	004091	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10 \$
004963	-04908	002964	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11 \$
005579	-03749	001536	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12 \$
006211	-02742	000198	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13 \$
006264	-02426	-00412	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14 \$
006318	-02284	-00810	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15 \$
006368	-02086	-01242	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16 \$
006416	-01885	-01705	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17 \$
006450	-01708	-02077	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18 \$
002314	003070	000531	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$
002348	003267	-00217	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$
002361	003474	-00943	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$
002379	003708	-01897	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$
001992	003382	-02708	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$
001648	003494	-03731	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$
001608	003484	-04592	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$
002112	003087	-04890	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$
002552	002317	-05269	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$
002542	002644	-001411	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$
002997	002282	-000239	0500	0125	0125	0500	0875	0075	0000	%0334	K11 \$
003005	002470	-00467	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$
003031	002730	-01355	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$
002694	002510	-02155	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$
002382	002735	-03307	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$
002689	002464	-03810	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$
003083	002190	-04147	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$
003444	002150	-04564	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$
003057	001908	-002089	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$
003272	001836	-000989	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$
003616	001628	-000020	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$
003627	001801	-00801	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$
003400	001725	-01681	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$
003212	001785	-02683	0500	0250</							

See original or copy: <http://web.me.com/klaustrichter/HE78/HE78L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

002867	004453	001211	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	003262	005159	001560	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	
002902	004607	000518	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	003272	005351	000883	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
002914	004777	-00195	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	003287	005519	000155	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
002940	004997	-00972	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	003307	005719	-00665	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
002927	005173	-01830	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	003332	005930	-01420	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
002984	005506	-02893	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003363	006182	-02372	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
002418	004829	-03595	0750	0000	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003326	006341	-03362	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
002063	004890	-04636	0750	0000	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	002624	005521	-04008	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
001725	005034	-05662	0750	0000	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	002265	005670	-05149	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
002930	004128	002170	0750	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	003222	004916	002529	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
003500	003706	000977	0750	0125	0125	0250	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	003906	004428	001346	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
003547	003843	000239	0750	0125	0250	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	003907	004573	000595	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
003555	004108	-00543	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	%0498	B22	\$	003914	004795	-00183	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
003544	004266	-01335	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	%0499	B23	\$	003941	005007	-00923	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
003568	004562	-02352	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	%0500	B24	\$	003951	005226	-01855	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003090	004098	-03125	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0501	B25	\$	003966	005447	-02801	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
002736	004185	-04183	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	%0502	B26	\$	003269	004820	-03572	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
002387	004386	-05258	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	%0503	B27	\$	002918	004975	-04689	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
003456	003445	002853	0750	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	003370	004198	003296	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
003648	003342	001745	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	%0505	C20	\$	003937	004098	002143	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004127	003804	000666	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0506	C21	\$	004127	004198	003296	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0587	L21	\$
004117	003221	-00140	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	%0507	C22	\$	004535	003879	000257	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$
004130	003417	-00914	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	%0508	C23	\$	004530	004123	-00501	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$
004145	003641	-01843	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	%0509	C24	\$	004552	004345	-01382	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$
003798	003291	-02686	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	%0510	C25	\$	004575	004566	-02303	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$
003437	003429	-03729	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	%0511	C26	\$	003941	004094	-03145	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$
003366	003402	-04599	0750	0250	1000	0000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	003589	004262	-04275	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$
003983	002750	003491	0750	0375	0000	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	004245	003510	003937	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$
004156	002645	002406	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	%0514	D20	\$	004437	003446	002834	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$
004332	002574	001430	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	%0515	D21	\$	004650	003363	001849	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$
004743	002307	000429	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0516	D22	\$	005138	003019	000692	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$
004768	002524	-00450	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	%0517	D23	\$	005170	003226	-00135	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$
004777	002739	-01344	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	%0518	D24	\$	005180	003404	-00917	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$
004488	002550	-02207	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	%0519	D25	\$	005218	003632	-01708	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	\$
004149	002694	-03267	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	%0520	D26	\$	004652	003336	-02765	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	%0601	M26	\$
004429	002472	-03832	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	%0521	D27	\$	004290	003492	-03821	0875	0375	1000	0125	0625	0000	0000	%0602	M27	\$
004539	001995	004281	0750	0500	0000	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$	004812	002770	004734	0875	0500	0000	0125	0500	1000	0000	%0603	N19	\$
004692	001953	003154	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	%0523	E20	\$	004989	002707	003578	0875	0500	0125	0125	0500	0875	0000	%0604	N20	\$
004867	001884	002135	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	%0524	E21	\$	005182	002617	002554	0875	0500	0250	0125	0500	0750	0000	%0605	N21	\$
005050	001799	001076	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	%0525	E22	\$	005359	002565	001539	0875	0500	0375	0125	0500	0625	0000	%0606	N22	\$
005391	001543	-00044	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0526	E23	\$	005852	002227	000368	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0607	N23	\$
005414																										

008975	000038	-00670	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008476	-00328	-00978	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
007916	-00682	-01246	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007408	-00965	-01571	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
006976	-01330	-01824	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006544	-01722	-02068	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006047	-02066	-02308	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005568	-02464	-02600	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005158	-02836	-02886	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
003808	000776	-00390	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
007974	000039	-00720	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007419	-00271	-01031	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006931	-00600	-01251	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006500	-00955	-01487	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006054	-01371	-01755	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005582	-01725	-02020	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005118	-02179	-02322	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004671	-02505	-02601	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007641	001530	-00054	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007343	000748	-00360	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
006952	000061	-00661	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006452	-00320	-00944	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006040	-00642	-01204	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005607	-01048	-01462	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005096	-01355	-01742	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004625	-01737	-02116	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004213	-02081	-02392	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007050	002170	-00029	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006721	001424	000000	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006292	000782	-00356	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
005982	000094	-00690	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005568	-00248	-00969	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005085	-00653	-01245	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004618	-00992	-01531	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004131	-01406	-01838	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
003708	-01752	-02105	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006367	002911	-00053	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006045	002149	-00030	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005644	001503	-00048	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005325	000832	-00371	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005077	000120	-00665	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004570	-00244	-00968	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004089	-00590	-01241	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003615	-01006	-01568	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003180	-01396	-01785	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005676	003651	000094	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005333	002935	-00064	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
004959	002253	000347	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004638	001595	-00013	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004395	000864	-00337	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004050	000149	-00725	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003594	-00247	-00982	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003148	-00673	-01305	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
002695	-00993	-01568	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005945	004348	001367	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004687	003654	000999	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004335	002931	000668	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004016	002231	000381	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003755	001610	000008	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003418	000814	-00365	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003119	000137	-00698	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002653	-00292	-01039	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002169	-00601	-01329	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004384	005120	001618	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004067	004375	001333	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003683	003691	000985	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003387	003901	000633	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003105	002269	001030	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002753	001555	-00120	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002469	000885	-00467	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002139	000147	-00879	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001658	-00231	-01106	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003689	005892	001803	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003373	005189	001519	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003033	004510	001222	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002712	003751	000886	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002409	003075	000609	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002074	002374	000186	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001790	001642	-00136	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001431	000909	-00539	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001122	000223	-00893	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
008930	000030	-00654	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008325	000062	-01145	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
007617	000086	-01588	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006913	000194	-02123	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
006325	000170	-02559	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
005726	000179	-03007	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
005084	000254	-03508	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
004428	000300	-03900	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
003952	000249	-04400	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
003834	-00033	-00051	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
007969	000030	-00690	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
007283	000081	-01153	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
006693	000148	-01630	0625	0625	0625	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006099	000112	-02060	0500	0500	0500	0500	0125	0000	0000	%0823	c14	\$
005398	000142	-02516	0375	0375	0375	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
004782	000168	-02985	0250	0250	0250	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004065	000181	-03468	0125	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
003523	000233	-03956	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
008739	-00067	-00177	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	%0828	d10	\$
007849	-00008	-00051	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$
00694												

%BEG HE68_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003590 005871 001897 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008121 -00338 009098 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004696 -04361 000739 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005101 -02786 -02910 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003809 000318 -04445 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002835 006306 -04498 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001195 000200 -00771 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z008860 000054 -00647 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003689 005892 001803 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008154 -00351 009024 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004719 -04351 000662 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005158 -02836 -02886 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003852 000249 -04400 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002886 006342 -04509 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001106 000228 -00872 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008940 000030 -00654 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE78/HE78L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE68 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D65, not adapted S		%100 x LAB*		1000 x (r g b		c m y θ		%nrr.		pos \$																	
001219	000190	-00844	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0972	k01	\$	007849	000036	-00687	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$		
002218	000106	-00835	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	008378	000096	-00690	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$	
003189	000143	-00664	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	008918	000053	-00659	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$	
004073	000132	-00680	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	001102	000244	-00913	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$	
005127	000138	-00687	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001667	000218	-00906	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$	
005999	000085	-00701	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	002196	000161	-00874	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$	
006976	000059	-00660	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	002681	000130	-00798	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$	
007987	000036	-00725	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	003193	000142	-00720	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$	
008938	000039	-00667	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	003727	000096	-00694	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$	
001217	000183	-00834	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	004200	000122	-00698	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$	
002214	000111	-00836	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	004778	000119	-00739	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$	
003193	000139	-00659	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005290	000085	-00715	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$	
004076	000140	-00709	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	005720	000090	-00754	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$	
005131	000137	-00687	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	006228	000083	-00645	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$	
006020	000102	-00709	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	006748	000031	-00628	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$	
006972	000053	-00654	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	007314	000058	-00616	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$	
007985	000041	-00732	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	007850	000030	-00670	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$	
008935	000042	-00673	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	008376	000103	-00687	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$	
001207	000181	-00831	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	008924	000039	-00647	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$	
002205	000107	-00819	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	
003172	000139	-00665	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	008099	000053	-00650	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$	
004068	000139	-00697	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	003626	005905	001873	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$	
005126	000148	-00700	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005109	-02785	-02906	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$	
005988	000089	-00698	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008130	-00312	009081	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$	
006958	000064	-00665	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	003795	000372	-04459	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$	
007967	000040	-00731	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	004675	-04356	000709	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$	
008941	000040	-00663	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	002929	006370	-04507	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$	
001201	000179	-00831	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$														
002197	000107	-00817	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%003626	005905	001873	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0
003166	000140	-00667	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%008130	-00312	009081	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1	
004053	000147	-00708	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%004675	-04356	000709	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2	
005101	000134	-00699	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%005109	-02785	-02906	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3	
005985	000094	-00702	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%003795	000372	-04459	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4	
006965	000043	-00626	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%002929	006370	-04507	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	k27	%M3 5	
007981	000037	-00720	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%001122	000232	-00847	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	n26	%N3 6	
008941	000040	-00663	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%008899	000053	-00650	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%M3 7	
001124	000232	-00965	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$														
001689	000227	-00920	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%001171	000211	-00874	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4 6	
002226	000147	-00872	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%008926	000049	-00670	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%M4 7	
002714	000128	-00811	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$														
003218	000137	-00724	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	%001168	000214	-00878	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5 6	
003779	000089	-00672	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%008925	000059	-00672	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%M5 7	
004237	000116	-00689	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$														
004886	000118	-00743	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%001160	000211	-00872	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6 6	
005325	000097	-00746	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%008930	000046	-00661	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	k09	%M6 7	
005752	000104	-00784	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$														
006092	000082	-00809	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%001152	000212	-00872	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	%N7 6	
006769	000029	-00827	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%008932	000040	-00655	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	%M7 7	
007317	000071	-00643	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$														
007862	000044	-00705	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$														
008376	000106	-00704	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$														
008914	000059	-00673	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$														
001120	000244	-00922	0000	000																							

application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

001972	002179	000901	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$
002008	002386	000169	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$
002027	002593	-00630	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$
001759	002406	-01417	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$
001396	002493	-02514	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$
001707	002331	-03051	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$
002175	002092	-03448	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$
002544	001949	-03832	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$
002921	001930	-04257	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$
002243	001633	-001766	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$
002632	001423	-000593	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$
002677	001591	-00094	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$
002483	001573	-00945	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$
002288	001583	-01829	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$
002736	001409	-02313	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$
003091	001341	-02749	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$
003432	001240	-03140	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$
003774	001287	-03622	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$
002855	000896	-002495	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$
003025	000836	-001383	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$
003296	000690	-000365	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$
003220	000781	-00457	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$
003317	000682	-01097	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$
003701	000667	-01630	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$
004047	000649	-02069	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$
004402	000582	-02448	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$
004753	000579	-02934	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$
003701	-00175	-003584	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$
003797	-00142	-002344	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$
003873	-00067	-001197	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$
003917	000015	-00007	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$
004265	000040	-00510	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$
004534	000055	-00969	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$
004909	000021	-01395	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$
005296	000069	-01872	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$
005645	000088	-02324	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$
003739	-01339	-003630	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10 \$
003867	-01181	-002448	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11 \$
004049	-01103	-001448	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12 \$
004385	-00611	-000258	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13 \$
004434	-00350	-00272	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14 \$
004818	-00409	-00815	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15 \$
005173	-00390	-01227	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16 \$
005503	-00367	-01733	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17 \$
005820	-00334	-02218	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18 \$
003999	-02338	-003875	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10 \$
004192	-02204	-002734	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11 \$
004355	-02045	-001765	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12 \$
004846	-01145	-000383	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13 \$
004902	-00957	-00149	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14 \$
004945	-00744	-00575	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15 \$
005394	-00831	-01070	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16 \$
005697	-00738	-01604	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17 \$
006007	-00733	-02095	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18 \$
004258	-03303	-004155	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10 \$
004463	-03128	-003066	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11 \$
004661	-02802	-001984	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12 \$
005336	-01750	-000553	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13 \$
005400	-01490	-00018	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14 \$
005445	-01282	-00442	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15 \$
005488	-01134	-00792	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16 \$
005926	-01179	-01433	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17 \$
006217	-01093	-01970	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18 \$
004517	-04320	-004532	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10 \$
004702	-04133	-003331	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11 \$
005128	-03371	-002104	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12 \$
005730	-02254	-006664	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13 \$
005821	-01964	-000090	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14 \$
005869	-01773	-00294	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15 \$
005885	-01644	-00679	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16 \$
005928	-01459	-01101	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17 \$
006453	-01601	-01777	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18 \$
004790	-05236	-004805	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10 \$
004963	-05037	-003675	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11 \$
005579	-03866	-002237	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12 \$
006211	-02846	-000889	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13 \$
006264	-02530	-006277	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14 \$
006318	-02387	-00121	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15 \$
006368	-02188	-00554	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16 \$
006416	-01986	-01017	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17 \$
006450	-01808	-01390	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18 \$
002314	002891	001285	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$
002348	003088	000535	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$
002361	003296	-00190	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$
002379	003530	-01144	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$
001992	003197	-01949	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$
001648	003303	-02966	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$
001608	003292	-03827	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$
002112	003287	-04133	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$
002552	003703	-04519	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$
002542	002469	002161	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$
002997	002116	000081	0500	0125	0125	0500	0875	0075	0000	%0334	K11 \$
003005	002304	000275	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$
003031	002565	000612	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$
002694	002338	-01408	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$
002382	002557	-02555	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$
002689	002292	-03063	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$
003083	002025	-03406	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$
003444	001993	-03828	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$
003057	001743	-002831	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$
003272	001675	-007127	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$
003616	001474	-000712	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$
003627	001647	-000609	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$
003400	001567	-00944	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$
003212	001623	-01944	0500	0250	0625	0500					

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE78/HE78L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

002867	004284	001956	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	%0486	A19	\$
002902	004439	001263	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
002914	004609	000548	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
002940	004829	-00228	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002927	005005	-01086	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002984	005348	-02150	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002418	004652	-02843	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002063	004706	-03879	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
001725	004844	-04899	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
002930	003961	002914	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003500	003550	001711	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003547	003687	000973	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003555	003953	000190	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003544	004110	-00601	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003568	004407	-01619	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003090	003934	-02384	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
002736	004014	-03436	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002387	004208	-04505	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003456	003287	003588	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003648	003188	002477	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004127	002860	001390	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004117	003076	000583	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004130	003273	-00190	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004145	003497	-01119	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
003798	003141	-01956	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003437	003271	-02993	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003366	003243	-03863	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
003983	002603	004217	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004156	002501	003130	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004332	002433	002151	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004743	002175	001035	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004768	002391	000263	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004777	002607	-00630	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004488	002413	-01488	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004149	002550	-02543	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004429	002333	-03113	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004539	001859	004999	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004692	001819	003870	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
004867	001753	002847	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005050	001672	001786	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005391	001423	000659	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005414	001647	-00151	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005178	001569	-00985	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005003	001634	-01941	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005475	001390	-02389	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005268	000918	005965	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005396	000920	004754	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005518	000883	003719	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005667	000889	002604	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005801	000817	001470	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006069	000706	000322	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
005936	000758	-00465	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006054	000645	-01170	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006393	000695	-01707	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006268	-00319	007202	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
006365	-00298	006018	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006451	-00261	004850	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006501	-00170	003280	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
006568	-00070	002380	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006676	-00067	001151	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006724	000011	000010	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007056	000951	-00539	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007411	000976	-01001	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006240	-01575	007133	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$
006326	-01520	005877	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006427	-01452	004918	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006509	-01311	003699	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006648	-01171	002523	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
006793	-01070	001344	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007221	-00552	000181	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007209	-00351	-00357	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007611	-00337	-00885	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006461	-02762	007341	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006572	-02665	006216	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
006671	-02538	005112	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
006770	-02382	004011	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
006938	-02213	002863	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007090	-02053	001682	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
007702	-01174	000349	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
007722	-00932	-00220	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007741	-00730	-00617	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003262	004998	002298	0750	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003272	005190	001621	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003287	005358	000893	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003307	005559	000071	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003332	005770	-00683	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003363	006023	-01635	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003326	006182	-02625	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003254	006348	-03259	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003265	006490	-04359	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
003222	004754	003268	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
003006	004279	002074	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
003907	004424	001323	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
003919	004646	000544	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
003941	004859	-00196	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
003951	005078	-01128	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003966	005299	-02074	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003269	004659	-02833	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
002918	004807	-03945	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
003730	004046	-04026	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
003937	003950	002871	0750	0250	0125</							

See original or copy: <http://web.me.com/klaustrichter/HE78/HE78L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

008975	000008	-00017	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008476	-00371	-00310	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
007916	-00738	-00563	0750	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007408	-01034	-00874	0625	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
006976	-01411	-01115	0500	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006544	-01813	-01339	0375	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006047	-02170	-01573	0250	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005566	-02508	-01852	0125	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005158	-02962	-02126	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
004730	-03262	-02508	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0738	b10	\$
004308	-03670	-02862	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0739	b11	\$
003908	-04073	-03262	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0740	b12	\$
003508	-04473	-03670	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0741	b13	\$
003108	-04873	-04073	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0742	b14	\$
002708	-05273	-04473	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0743	b15	\$
002308	-05673	-04873	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0744	b16	\$
001908	-06073	-05273	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0745	b17	\$
001508	-06473	-05673	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0746	b18	\$
001108	-06873	-06073	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0747	b19	\$
000708	-07273	-06473	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0748	b20	\$
000308	-07673	-06873	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0749	b21	\$
000008	-08073	-07273	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0750	b22	\$
008930	000000	-00473	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008325	000015	-00473	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
007617	000022	-00897	0750	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
006913	000011	-01412	0625	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006325	000073	-01832	0500	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005726	000067	-02263	0375	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
005084	000126	-02746	0250	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
004428	000032	-03161	0125	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
003852	000009	-03603	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
003264	000000	-04000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0819	b19	\$
002676	000000	-04417	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0820	b20	\$
002088	000000	-04834	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0821	b21	\$
001499	000000	-05251	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0822	b22	\$
000911	000000	-05668	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0823	b23	\$
000322	000000	-06085	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0824	b24	\$
000000	000000	-06502	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0825	b25	\$
008915	-00007	000017	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0891	b19	\$
008180	000791	-00464	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	%0892	b20	\$
007445	001568	-00869	1000	0750	1000	0000	0000	0000	0000	%0893	b21	\$
006726	002253	-01333	1000	0625	1000	0000	0000	0000	0000	%0894	b22	\$
005931	003088	-01848	1000	0500	1000	0000	0000	0000	0000	%0895	b23	\$
005151	003879	-02344	1000	0375	1000	0000	0000	0000	0000	%0896	b24	\$
004353	004721	-02824	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0897	b25	\$
003600	005462	-03214	1000	0125	1000	0000	0000	0000	0000	%0898	b26	\$
002886	006158	-03635	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	%0899	b27	\$
002169	006859	-04006	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	%0900	b28	\$
001451	007560	-04387	1000	0750	1000	0000	0000	0000	0000	%0901	b29	\$
000734	008261	-04768	1000	0625	1000	0000	0000	0000	0000	%0902	b30	\$
000017	008962	-05149	1000	0500	1000	0000	0000	0000	0000	%0903	b31	\$
008930	000000	-00473	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008325	000015	-00473	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
007617	000022	-00897	0750	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
006913	000011	-01412	0625	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006325	000073	-01832	0500	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005726	000067	-02263	0375	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
005084	000126	-02746	0250	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
004428	000032	-03161	0125	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
003852	000009	-03603	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
003264	000000	-04000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0819	b19	\$
002676	000000	-04417	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0820	b20	\$
002088	000000	-04834	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0821	b21	\$
001499	000000	-05251	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0822	b22	\$
000911	000000	-05668	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0823	b23	\$
000322	000000	-06085	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0824	b24	\$
000000	000000	-06502	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0825	b25	\$
008915	-00007	000017	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0891	b19	\$
008180	000791	-00464	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	%0892	b20	\$
007445	001568	-00869	1000	0750	1000	0000	0000	0000	0000	%0893	b21	\$
006726	002253	-01333	1000	0625	1000	0000	0000	0000	0000	%0894	b22	\$
005931	003088	-01848	1000	0500	1000	0000	0000	0000	0000	%0895	b23	\$
005151	003879	-02344	1000	0375	1000	0000	0000	0000	0000	%0896	b24	\$
004353	004721	-02824	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0897	b25	\$
003600	005462	-03214	1000	0125	1000	0000	0000	0000	0000	%0898	b26	\$
002886	006158	-03635	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	%0899	b27	\$
002169	006859	-04006	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	%0900	b28	\$
001451	007560	-04387	1000	0750	1000	0000	0000	0000	0000	%0901	b29	\$
000734	008261	-04768	1000	0625	1000	0000	0000	0000	0000	%0902	b30	\$
000017	008962	-05149	1000	0500	1000	0000	0000	0000	0000	%0903	b31	\$
008930	000000	-00473	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008325	000015	-00473	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
007617	000022	-00897	0750	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
006913	000011	-01412	0625	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006325	000073											

%BEG HE68_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003590 005716 002630 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008121 -00406 009757 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004696 -04495 001454 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005101 -02912 -02201 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003809 000168 -03715 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002835 006137 -03753 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001195 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z008860 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003689 005728 002604 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008154 -00402 009700 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004719 -04488 001434 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005158 -02962 -02126 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003852 000090 -03603 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002886 006158 -03685 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001106 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008940 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE78/HE78L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE68.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D65, adapted $
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y 0) %nrr. pos $
001219 -00039 000001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002218 -00099 -00015 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003189 -00041 000130 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004073 -00031 000092 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005127 -00001 000059 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
005999 -00034 000022 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
006976 -00038 000038 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
007987 -00018 000051 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
008938 -00012 000017 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
001217 -00046 000010 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002214 -00005 -00016 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003193 -00045 000136 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004076 -00023 000072 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005131 -00002 000058 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006020 -00017 000014 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
006972 -00043 000045 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
007985 -00032 -00058 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
008935 -00009 -00023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
001207 -00048 000014 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002205 -00099 000001 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003172 -00045 000129 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004068 -00025 000075 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005126 -00008 000045 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
005988 -00030 000026 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
006958 -00033 000034 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
007967 -00033 -00056 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
008941 -00011 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
001201 -00050 000014 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002197 -00099 000003 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003166 -00044 000128 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004053 -00017 000065 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005101 -00006 000057 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
005985 -00025 000022 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
006965 -00054 000071 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
007981 -00036 000046 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
008941 -00011 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
001124 000000 -00057 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001689 000008 -00087 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002226 -00059 -00052 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002714 -00066 -00004 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003218 -00046 000069 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
003779 -00081 000107 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004237 -00044 000079 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
004806 -00028 000010 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005325 -00038 -00004 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
005752 -00021 -00054 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
006253 -00011 000037 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
006769 -00072 000077 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007317 -00018 000047 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
007862 -00032 -00028 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008376 000041 -00040 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
008914 000007 -00023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
001120 000012 -00074 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001685 -00003 -00084 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002216 -00048 -00069 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002709 -00051 -00018 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003214 -00041 000061 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
003753 -00073 000031 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004222 -00025 000041 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
004798 -00024 000002 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005329 -00037 000007 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
005747 -00019 -00053 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
006236 -00016 000039 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
006768 -00061 000065 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
007311 -00026 000072 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
007862 -00041 -00013 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008382 -00025 -00025 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
008914 000005 -00021 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
001114 000010 -00066 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001666 000006 -00085 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002198 -00060 -00042 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002694 -00054 -00010 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003192 -00031 000050 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
003746 -00079 000095 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004211 -00034 000064 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
004784 -00021 000003 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005311 -00045 000014 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
005721 -00040 -00023 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
006225 -00027 000060 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
006763 -00063 000070 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007311 -00018 000062 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```


002027	002437	000284	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$
002058	002573	000444	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$
002067	002680	001249	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$
001775	002361	002077	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$
001376	002207	003230	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$
001674	001913	003805	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$
0012113	001569	004229	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$
002468	001323	004634	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$
0024832	001201	005075	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$
002295	001950	001126	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$
002663	001640	000611	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$
002700	001727	000753	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$
002488	001582	001629	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$
002270	001422	002548	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$
002701	001136	003054	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$
003043	000966	003507	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$
003371	000768	003915	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$
003701	000704	004409	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$
002897	001263	001826	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$
003053	001116	000711	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$
003305	000848	003222	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$
003216	000827	001159	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$
003298	000612	001820	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$
003669	000494	002366	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$
004005	000384	002815	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$
004350	000232	003206	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$
004690	000121	003705	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$
003731	000230	002877	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$
003816	000186	001643	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$
003878	000152	000492	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$
003908	000082	000726	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$
004244	000025	001236	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$
004055	000040	001700	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$
004951	000156	002136	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$
005248	000198	002621	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$
005588	000269	003081	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$
003746	000959	002873	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19 \$
003866	000879	001705	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11 \$
004038	000901	000705	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12 \$
004364	000546	000477	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13 \$
004410	000352	001008	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14 \$
004782	000510	001561	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15 \$
005130	000567	001979	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16 \$
005450	000640	002494	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17 \$
005757	000703	002989	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18 \$
003990	001978	003082	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10 \$
004176	001922	001955	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11 \$
004330	001856	000990	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12 \$
004817	001099	003067	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13 \$
004868	000983	000902	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14 \$
004907	000827	001328	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15 \$
005345	001013	001834	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16 \$
005639	001015	002376	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17 \$
005939	001107	002878	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18 \$
004236	002963	003229	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10 \$
004434	002861	003258	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11 \$
004625	002631	001186	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12 \$
005295	001723	000132	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13 \$
005358	001536	000785	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14 \$
005400	001384	001209	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15 \$
005438	001287	001561	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16 \$
005863	001455	002216	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17 \$
006145	001468	002763	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18 \$
004482	003999	003671	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10 \$
004660	003891	002490	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11 \$
005085	003226	001292	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12 \$
005085	002248	001126	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13 \$
005772	002028	000688	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14 \$
005816	001888	001074	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15 \$
005828	001815	001462	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16 \$
005866	001694	001887	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17 \$
006375	001975	002584	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18 \$
004745	004937	003914	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10 \$
004911	004810	002806	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11 \$
005528	003741	001415	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12 \$
006159	002851	000095	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13 \$
006208	002607	000515	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14 \$
006257	002518	000916	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15 \$
006303	002378	001352	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16 \$
006345	002245	001818	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17 \$
006376	002123	002194	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18 \$

002785	003895	001843	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$
002751	004092	000935	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
002754	004156	000972	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
002758	004307	001210	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
002780	004413	001232	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
002259	003752	002972	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
001904	003682	001414	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
001949	003508	005200	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
001949	003666	005639	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
002865	003618	001987	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T0 \$
003388	003156	000767	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
003407	003285	000082	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
003399	003394	000773	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
003393	003429	001647	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
002984	003953	002528	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
002636	002932	003660	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
002569	002712	004465	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
003012	002290	004851	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
003405	002921	002688	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
003611	002737	001558	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
004021	002377	000471	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$
004014	002518	000365	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
004020	002595	001153	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
003764	002353	001206	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
003722	002272	001222	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
003643	001854	001433	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
004084	001558	001323	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
003970	002267	003352	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$
004107	002024	002800	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$
004327	001909	000197	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12 \$
004622	001650	000957	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	V13 \$
004635	001755	000735	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14 \$
004489	001525	001664	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15 \$
004313	001426	002558	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16 \$
004729	001044	002942	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0439	V17 \$
005092	000967	003400	0625	0375	1000	0375	0625	0000	0000	%0440	V18 \$
004611	001805	000474	0625	0500	0000	0375	0500	1000	0000	%0441	W10 \$
004732	001356	002959	0625	0500	0125	0375	0500	0875	0000	%0442	W11 \$
004851	001260	001927	0625	0500	0250	0375	0500	0750	0000	%0443	W12 \$
004984	001141	000674	0625	0500	0375	0375	0500	0625	0000	%0444	W13 \$
005292	000978	000338	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0445	W14 \$
005210	000762	001172	0625	0500	0625	0375	0500	0375	0000	%0446	W15 \$
005369	001055	001822	0625	0500	0750	0375	0500	0250	0000	%0447	W16 \$
005683	000409	002248	0625	0500	0875	0375	0500	0125	0000	%0448	W17 \$
005621	002087	002759	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	%0449	W18 \$
005493	001092	005337	0625	0625	0000	0375	0375	1000	0000	%0450	X10 \$
005591	000193	004148	0625	0625	0125	0375	0375	0875	0000	%0451	X11 \$
005679	000175	003046	0625	0625	0250	0375	0375	0750	0000	%0452	X12 \$
005741	000837	001825	0625	0625	0375	0375	0375	0625	0000	%0453	X13 \$
005740	000837	001825	0625	0625	0625	0375	0375	0625	0000	%0454	X14 \$
005905	000030	000659	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0455	X15 \$
006215	000092	001124	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	%0456	X16 \$
006542	000093	001645	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0457	X17 \$
006839	001024	001233	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0458	X18 \$
005587	001124	005426	0625	0750	0000	0375	0250	1000	0000	%0459	Y10 \$
005703	001008	004162	0625	0750	0125	0375	0250	0875	0000	%0460	Y11 \$
005807	001871	003084	0625	0750	0250	0375	0250	0750	0000	%0461	Y12 \$
005896	001023	001919	0625	0750	0375	0375	0250	0625	0000	%0462	Y13 \$
006005	000988	000693	0625	0750	0500	0375	0250	0500	0000	%0463	Y14 \$
006339	000862	000496	0625	0750	0625	0375	0250	0375	0000	%0464	Y15 \$
006375	000484	000924	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0465	Y16 \$
006730	000515	001522	0625	0750	0875	0375	0250	0125	0000	%0466	Y17 \$
007025	005566	002021	0625	0750	1000	0375	0250	0000	0000	%0467	Y18 \$
005777	002140	005540	0625	0875	0000	0375	0125	1000	0000	%0468	Z10 \$
005899	002059	004332	0625	0875	0125	0375	0125	0875	0000	%0469	Z11 \$
006004	001474	003243	0625	0875	0250	0375	0125	0750	0000	%0470	Z12 \$
006098	001872	002134	0625	0875	0375	0375	0125	0625	0000	%0471	Z13 \$
006247	001815	000985	0625	0875	0500	0375	0125	0500	0000	%0472	Z14 \$
006740	001159	000355	0625	0875	0625	0375	0125	0375	0000	%0473	Z15 \$
006773	000953	000876	0625	0875	0750	0375	0125	0250	0000	%0474	Z16 \$
006843	000845	001251	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0475	Z17 \$
007619	000973	001869	0625	0875	1000	0375	0125	0000	0000	%0476	Z18 \$
006109	003178	005822	0625	0875	0000	0375	0000	0875	0000	%0477	A10 \$
006210	003078	004554	0625	1000	025	037	0000	0875	0000	%0478	A11 \$
006246	002957	003584	0625	1000	0250	0375	0000	0750	0000	%0479	A12 \$
006354	002839	002451	0625	1000	0375	0375	0000	0625	0000	%0480	A13 \$
006615	002708	001290	0625	1000	0500	0375	0000	0500	0000	%0481	A14 \$
007197	001733	001021	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	%0482	A15 \$
007253	001525	000704	0625	1000	0750	0375	0000	0250	0000	%0483	A16 \$
007289	001437	001171	0625	1000	0875	0375	0000	0125	0000	%0484	A17 \$
007329	001275	001613	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0485	A18 \$

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/HE78/HE78L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

002993	004620	001484	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003025	004731	000796	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003033	004845	000885	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003053	004994	-00691	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003029	005075	-01558	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003071	005269	-02634	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002463	004437	-03408	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002069	004266	-04507	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
001679	004141	-05616	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003054	004347	-002420	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003600	003888	001193	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003641	003971	000455	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003645	004168	-00323	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003625	004241	-01122	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003637	004410	-02148	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003124	003795	-02974	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
002739	003666	-04075	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002350	003605	-05210	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003566	003719	-003054	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003746	003576	-001942	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004204	003174	-000835	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004188	003320	-000029	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004193	003439	-00748	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004196	003550	-01685	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
003822	003050	-02571	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003435	002990	-03646	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003334	002763	-04561	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004080	003068	-003648	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004242	002926	-002564	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004497	002799	-001581	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004797	002440	-000445	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004816	002582	-00326	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004814	002693	-01228	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004504	002364	-02120	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004142	002321	-03207	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004402	001973	-03806	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004624	002353	-004394	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004768	002276	-003276	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
004933	002155	-002253	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005102	001991	-001183	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005421	001617	-000034	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005437	001750	-000779	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005183	001551	-01638	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
004989	001460	-02620	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005446	001113	-03088	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005340	001435	-005319	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005461	001404	-004126	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005574	001316	-003096	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005711	001247	-001979	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005830	001070	-000833	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006078	000819	-00333	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
005933	000767	-01136	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006036	000535	-01861	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006364	000494	-02407	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006324	000209	-006510	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
006416	000204	-005349	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006494	000196	-004193	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006535	000221	-003013	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006590	000223	-001724	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006682	000098	-000481	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006714	000036	-00676	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007037	-00006	-01231	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007384	-00056	-01700	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006273	-01080	-006388	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006352	-01056	-005157	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006448	-01027	-004211	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006512	-00958	-002989	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006650	-00911	-001823	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
006781	-00932	-000636	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007202	-00542	-005020	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007185	-00407	-01061	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007578	-00478	-01597	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006474	-02296	-006553	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006581	-02225	-005454	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
006674	-02142	-004367	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
006766	-02050	-003275	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
006924	-01972	-002130	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007064	-01930	-000943	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
007674	-01184	-00369	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
007609	-01008	-000942	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007785	-00855	-01339	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003412	005358	001876	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003421	005511	001208	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003433	005628	000485	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000			

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE78/HE78L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

008964	-00030	-00690	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008452	-00462	-01016	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
007879	-00877	-01302	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007360	-01231	-01645	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
006915	-01667	-01919	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006478	-02134	-02178	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
005960	-02562	-02446	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005464	-03067	-02765	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005041	-03560	-03079	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
003818	-00874	-00367	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
007962	-00639	-00734	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007395	-00412	-01062	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006896	-00796	-01299	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006452	-01213	-01554	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
005992	-01708	-01846	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005507	-02146	-02133	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005027	-02710	-02463	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004572	-03141	-02767	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007672	-001615	-000012	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007351	-000754	-00332	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
006941	-00010	-00668	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006428	-00455	-00971	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006005	-00837	-01249	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005558	-01315	-01529	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005035	-01701	-01829	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004547	-02198	-02230	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004121	-02647	-02530	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007101	-002320	-004004	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006750	-001504	-000066	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006301	-000787	-00321	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
005978	-000019	-00691	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005543	-00384	-00989	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005047	-00860	-01288	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004568	-01277	-01595	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004065	-01791	-01927	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
003629	-02236	-02218	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006439	-003113	-00742	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006095	-002288	-00411	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005674	-001575	-000026	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005334	-000836	-00331	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005066	-000048	-00662	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004546	-00383	-00985	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004052	-00798	-01278	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003563	-01311	-01631	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003114	-01789	-01872	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005773	-003898	-001190	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005406	-003124	-008002	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005012	-002389	-000468	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004670	-001669	-000071	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004405	-000871	-00290	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004038	-000068	-00717	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003569	-00392	-00996	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003107	-00907	-01345	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
002641	-01315	-01629	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005165	-004618	-001608	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004784	-003874	-001202	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004419	-003134	-000823	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004069	-002368	-000508	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003788	-001691	-000099	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003427	-000812	-00317	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003107	-000058	-00687	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002625	-00455	-01054	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002128	-00850	-01365	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004538	-005385	-001914	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004108	-004604	-001585	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003782	-003880	-001198	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003464	-003151	-000807	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003159	-002377	-000442	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002784	-001602	-00029	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002477	-000869	-00414	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002123	-000034	-00869	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001629	-00416	-01119	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003863	-006125	-002162	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003524	-005393	-001834	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003161	-004686	-001496	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002815	-003898	-001112	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002490	-003196	-000795	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002150	-002453	-000329	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001808	-001679	-00037	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001439	-000876	-00483	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001107	-000100	-00878	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
008920	-00036	-00673	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008306	-00073	-01169	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
006590	-00117	-01618	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006787	-00095	-02158	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006280	-00204	-02605	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005670	-00291	-03065	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
005015	-00332	-03581	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
004342	-00443	-04039	0125	0875	1000	0875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
003749	-00516	-04544	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
003840	-000041	-000515	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
007957	-00044	-00703	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0820	c11	\$
007264	-00058	-01171	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	%0821	c12	\$
006576	-00063	-01653	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
005973	-00179	-02093	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
005351	-00238	-02560	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
004723	-00317	-03042	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
003991	-00436	-03546	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
003432	-00531	-04060	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
008762	-000136	-001791	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
007855	-000065	-000519	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0829		

%BEG HE68_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003765 006100 002258 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008196 000170 009083 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004625 -04491 000589 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z004985 -03503 -03102 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003705 -00554 -04569 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002903 005803 -04247 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001183 000097 -00755 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z008850 -00011 -00664 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003863 006125 002162 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008229 000156 009013 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004647 -04492 000510 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005041 -03550 -03079 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003749 -00616 -04524 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002954 005841 -04256 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001092 000108 -00857 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008930 -00036 -00673 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

TUB material: code=rha4ta

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE78/HE78L0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0.

KBEG H668 22.TXT, Separation olv*, cfi=0-90, D50, not adapted \$																								
%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y)	%Nn.	pos \$																					
001205 000774	-00829 0100 0000	0000 1000 1000	0000 0000	0000	0000	00972 k01 \$	007837	-00037	-00699	0866	0866	0866	0133 0133	0133 0133	0000	%1053 m23 \$								
002293 000000	-00826 0125 0125	0125 0875 0875	0875 0875	0000	0000	00973 k02 \$	008368	000026	-00704	0933 0933	0933 0933	0066 0066	0066 0066	0066 0066	0000	%1054 m24 \$								
003178 000669	-00653 0250 0250	0250 0750 0750	0750 0750	0000	0000	00974 k03 \$	008909	-00013	-00677	1000 1000	1000 1000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000	%1055 m25 \$								
004061 000057	-00672 0375 0375	0375 0625 0625	0625 0625	0000	0000	00975 k04 \$	010088	000118	-00897	0000 0000	0000 0000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%1056 n10 \$								
005116 000665	-00683 0500 0500	0500 0500 0500	0500 0500	0000	0000	00976 k05 \$	001652	000099	-00892	0066 0066	0066 0066	0066 0066	0033 0933	0933 0933	0000	%1057 n11 \$								
005987 000007	-00703 0625 0625	0625 0375 0375	0375 0375	0000	0000	00977 k06 \$	002180	000049	-00863	0133 0133	0133 0133	0866 0866	0866 0866	0866 0866	0000	%1058 n12 \$								
006965 -00012	-00667 0750 0750	0750 0250 0250	0250 0250	0000	0000	00978 k07 \$	002667	000033	-00788	0200 0200	0200 0200	0800 0800	0800 0800	0800 0800	0000	%1059 n13 \$								
007975 -00043	-00739 0875 0875	0875 0125 0125	0125 0125	0000	0000	00979 k08 \$	003181	000059	-00710	0266 0266	0266 0266	0333 0333	0333 0333	0333 0333	0000	%1060 n14 \$								
008927 -00028	-00686 1000 1000	1000 0000 0000	0000 0000	0000	0000	00980 k09 \$	003714	000016	-00687	0333 0333	0333 0333	0666 0666	0666 0666	0666 0666	0000	%1061 n15 \$								
001202 000070	-00819 0000 0000	0000 1000 1000	1000 1000	0000	0000	00981 l01 \$	004189	000044	-00691	0400 0400	0400 0400	0600 0600	0600 0600	0600 0600	0000	%1062 n16 \$								
002199 000003	-00827 0125 0125	0125 0875 0875	0875 0875	0000	0000	00982 l02 \$	004766	000036	-00735	0466 0466	0466 0466	0533 0533	0533 0533	0533 0533	0000	%1063 n17 \$								
003182 000665	-00647 0250 0250	0250 0750 0750	0750 0750	0000	0000	00983 l03 \$	005278	000004	-00715	0533 0533	0533 0533	0466 0466	0466 0466	0466 0466	0000	%1064 n18 \$								
004064 000663	-00692 0375 0375	0375 0625 0625	0625 0625	0000	0000	00984 l04 \$	005707	000004	-00756	0600 0600	0600 0600	0400 0400	0400 0400	0400 0400	0000	%1065 n19 \$								
005121 000663	-00683 0500 0500	0500 0500 0500	0500 0500	0000	0000	00985 l05 \$	006217	000014	-00647	0666 0666	0666 0666	0333 0333	0333 0333	0333 0333	0000	%1066 n20 \$								
006009 000024	-00710 0625 0625	0625 0375 0375	0375 0375	0000	0000	00986 l06 \$	006737	-00037	-00634	0734 0734	0734 0734	0266 0266	0266 0266	0266 0266	0000	%1067 n21 \$								
006961 -00017	-00660 0750 0750	0750 0250 0250	0250 0250	0000	0000	00987 l07 \$	007304	-00006	-00623	0800 0800	0800 0800	0200 0200	0200 0200	0200 0200	0000	%1068 n22 \$								
007973 -00037	-00746 0875 0875	0875 0125 0125	0125 0125	0000	0000	00988 l08 \$	007838	-00041	-00682	0866 0866	0866 0866	0133 0133	0133 0133	0133 0133	0000	%1069 n23 \$								
008925 -00026	-00692 1000 1000	1000 0000 0000	0000 0000	0000	0000	00989 l09 \$	008366	000034	-00700	0933 0933	0933 0933	0666 0666	0666 0666	0666 0666	0000	%1070 n24 \$								
001193 000668	-00816 0000 0000	0000 1000 1000	1000 1000	0000	0000	00990 m01 \$	008914	-00025	-00666	1000 1000	1000 1000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000	%1071 n25 \$								
002189 000002	-00809 0125 0125	0125 0875 0875	0875 0875	0000	0000	00991 m02 \$	001109	000117	-00831	0000 0000	0000 0000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%1072 k26 \$								
003180 000000	-00750 0250 0250	0250 0750 0750	0750 0750	0000	0000	00992 m03 \$	008089	-00012	-00668	1000 1000	1000 1000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000	%1073 k27 \$								
004060 000062	-00689 0375 0375	0375 0625 0625	0625 0625	0000	0000	00993 m04 \$	003802	006135	00235	0000 0000	0000 0000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%1074 l26 \$								
005115 000073	-00696 0500 0500	0500 0500 0500	0500 0500	0000	0000	00994 m05 \$	004992	-03501	-03098	0000 1000	1000 1000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000	%1075 l27 \$								
005976 000012	-00699 0625 0625	0625 0375 0375	0375 0375	0000	0000	00995 m06 \$	008206	000197	009068	1000 1000	0000 0000	0000 0000	1000 1000	1000 1000	0000	%1076 m26 \$								
006947 -00007	-00671 0750 0750	0750 0250 0250	0250 0250	0000	0000	00996 m07 \$	003693	-00500	-04581	0000 0000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%1077 m27 \$								
007955 -00039	-00745 0875 0875	0875 0125 0125	0125 0125	0000	0000	00997 m08 \$	004604	-04489	000558	0000 1000	0000 1000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000	%1078 n26 \$								
008931 -00027	-00682 1000 1000	1000 0000 0000	0000 0000	0000	0000	00998 m09 \$	002998	005872	-04252	1000 0000	1000 0000	1000 0000	1000 0000	1000 0000	0000	%1079 n27 \$								
001187 000666	-00817 0000 0000	0000 1000 1000	1000 1000	0000	0000	00999 n01 \$	%\$																	
002182 000002	-00807 0125 0125	0125 0875 0875	0875 0875	0000	0000	01000 n02 \$	%z003802	006135	002235	%#1000 0000	0000 0000	0000 0000	1000 1000	1000 1000	0000	%1074 l26	%03 0 0							
003155 000665	-00656 0250 0250	0250 0750 0750	0750 0750	0000	0000	01001 n03 \$	%z008206	000197	009068	%#1000 1000	0000 0000	0000 0000	1000 1000	1000 1000	0000	%1076 m26	%Y3 1 2							
004041 000069	-00700 0375 0375	0375 0625 0625	0625 0625	0000	0000	01002 n04 \$	%z004604	-04489	000558	%#0000 1000	0000 0000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%1078 n26	%L3 2 3							
005090 000059	-00685 0500 0500	0500 0500 0500	0500 0500	0000	0000	01003 n05 \$	%z004992	-03501	-03098	%#0000 1000	1000 1000	1000 0000	0000 0000	0000 0000	0000	%1075 l27	%C3 3 3							
005973 000017	-00704 0625 0625	0625 0375 0375	0375 0375	0000	0000	01004 n06 \$	%z003693	-00500	-04581	%#0000 0000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%1077 m27	%V3 4 3							
006954 -00024	-00634 0750 0750	0750 0250 0250	0250 0250	0000	0000	01005 n07 \$	%z002998	005872	-04252	%#1000 0000	1000 0000	1000 0000	1000 0000	1000 0000	0000	%1079 n27	%M3 5 3							
007969 -00040	-00734 0875 0875	0875 0125 0125	0125 0125	0000	0000	01006 n08 \$	%z002199	000117	-00831	%#0000 0000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%1072 k26	%N3 6 3							
008930 -00026	-00682 1000 1000	1000 0000 0000	0000 0000	0000	0000	01007 n09 \$	%z008889	-00012	-00668	%#1000 1000	1000 1000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000	%1073 k27	%W3 7 3							
001109 000107	-00890 0000 0000	0000 0000 1000	1000 1000	0000	0000	01008 k10 \$	%\$																	
001674 000107	-00906 0066 0066	0066 0066 0333	0933 0933	0000	0000	01009 k11 \$	%z001157	000091	-00859	%#0000 0000	0000 0000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%0972 k01	%N4 6 3							
002211 000036	-00862 0133 0133	0133 0866 0866	0866 0866	0000	0000	01010 k12 \$	%z008915	-00018	-00689	%#1000 1000	1000 1000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000	%0980 k09	%W4 7 3							
002700 000029	-00802 0200 0200	0200 0800 0800	0800 0800	0000	0000	01011 k13 \$	%\$																	
003206 000054	-00714 0266 0266	0266 0333 0333	0333 0333	0000	0000	01012 k14 \$	%z001154	000093	-00863	%#0000 0000	0000 0000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%0981 l01	%N5 6 3							
003767 000012	-00666 0333 0333	0333 0666 0666	0666 0666	0000	0000	01013 k15 \$	%z008914	-00018	-00691	%#1000 1000	1000 1000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000	%0989 l09	%W5 7 3							
004225 000039	-00683 0400 0400	0400 0600 0600	0600 0600	0000	0000	01014 k16 \$	%\$																	
004794 000034	-00740 0466 0466	0466 0533 0533	0533 0533	0000	0000	01015 k17 \$	%z001146	000091	-00857	%#0000 0000	0000 0000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%0990 m01	%N6 6 3							
005312 000013	-00745 0533 0533	0533 0466 0466	0466 0466	0000	0000	01016 k18 \$	%z000920	-00020	-00679	%#1000 1000	1000 1000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000	%0998 m09	%W6 7 3							
005739 000015	-00786 0600 0600	0600 0400 0400	0400 0400	0000	0000	01017 k19 \$	%\$																	
006012 000006	-00682 0666 0666	0666 0333 0333	0333 0333	0000	0000	01018 k20 \$	%z001137	000092	-00857	%#0000 0000	0000 0000	1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%0999 n01	%N7 6 3							
006758 -00038	-00633 0734 0734	0734 0266 0266	0266 0266	0000	0000	01019 k21 \$	%z008922	-00026	-00674	%#1000 1000	1000 1000	0000 0000												

TUB-test chart HE78; Relative Elementary Colour System C
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->oly* setrgbcolor
```

IUB registration: 20091101-HE/8/HE/8L0NA.1X1/.PS IUB material: code=rh4ta
 application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

100 Material: Code-111414

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE78/HE78L0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; nt=0.18; nx=1.00

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE78/HE78L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

002028	002351	001030	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	002394	003103	001458	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	002705	003819	001781	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$
002058	002487	000301	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	002423	003238	000712	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	002751	004016	001072	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
002067	002595	-00504	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	002430	003370	-00012	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	002754	004080	000364	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
001775	002271	-01328	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	002434	003487	-00978	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	002758	004232	-00473	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
001376	002112	-02476	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	002016	003002	-01831	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	002780	004338	-01395	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
001664	001822	-03055	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	001639	002885	-02898	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	002259	003670	-02229	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
002113	001484	-03484	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	001558	002651	-03826	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	001904	003594	-03367	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
002468	001244	-03894	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$	002044	002185	-04168	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	001499	003415	-04448	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
002832	001126	-04339	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	002165	001883	-04573	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	001949	002979	-04892	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
002295	001877	-001869	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	002619	002745	-02311	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	002865	003544	-002723	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$
002663	001563	000676	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	003051	002312	-01105	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	003388	003089	001496	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
002709	001651	-00015	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	003052	002430	-00398	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	003407	003218	000811	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
002488	001502	-00888	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	003069	002587	-00494	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	003399	003328	-00043	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
002270	001340	-01805	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	002708	002226	-01324	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	003393	003426	-00917	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
002701	001060	-02316	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	002369	002224	-02506	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	002984	002980	-01793	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
003043	000895	-02773	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	002654	001834	-03054	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	002636	002854	-02922	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
003371	000701	-03185	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	003031	001476	-03425	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	002569	002634	-03725	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
003701	000642	-03683	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	003379	001347	-03867	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	003012	002219	-04117	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
002897	001190	-002562	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	003122	002066	-02961	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	003405	002855	003418	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
003053	001045	-001445	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	003324	001931	-001833	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	003611	002673	002285	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
003305	000781	000407	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	003649	001633	-000797	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	004021	002320	001193	0625	0250	0250	0375	0750	0875	0000	%0425	U12 \$
003216	000758	-004028	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	003651	001718	-000011	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	004014	002461	000356	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
003298	000545	-01089	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	003405	001506	-00889	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	004020	002537	-00431	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
003669	000431	-01639	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	003194	001381	-01918	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	003764	002292	-01381	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
004005	000327	-02093	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	003651	001073	-02315	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	003370	002155	-02474	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
004350	000179	-02487	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004019	000873	-02753	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	003643	001791	-02992	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
004690	000074	-02990	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	004370	000721	-03197	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	004084	001502	-03411	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
003731	000168	003603	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	003694	001314	-003739	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	003970	002169	004075	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$
003816	000125	-002368	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	003847	001259	-002545	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	004107	002007	002921	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$
003878	000093	-001216	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	004039	001098	-001537	0500	0375	0250	0500																	

002993	004548	002218	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	003412	005292	002605	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	003765	006039	002983	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
003025	004660	001530	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	003421	005445	001937	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	003756	006206	002364	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003033	004774	000819	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	003433	005562	001214	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	003789	006316	001577	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
003053	004923	000042	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	003447	005690	000393	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	003793	006446	000837	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003079	005003	-000824	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	003466	005833	-01333	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	003804	006574	000963	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003081	005198	-01900	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003485	005975	-01323	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	003849	006720	-00788	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
002463	004357	-02667	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003429	005993	-02335	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003871	006853	-01695	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
002069	004188	-03761	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$	003579	006079	-03053	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003893	006776	-02746	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
004578	004050	-04866	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	003279	006089	-04249	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	002903	005737	-03511	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%0656	S27	\$	
003054	004276	003153	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$	003372	005089	003557	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	003725	005878	003968	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T10	\$
003600	003825	001920	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004030	004593	002325	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004405	005377	002700	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
003641	003909	001182	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004026	004687	001577	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004409	005497	001979	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
003645	004105	000403	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004034	004848	000801	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004415	005641	001208	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
003625	004178	-00395	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004050	004992	000061	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004427	005761	000461	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
003637	004348	-01422	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004049	005107	-00878	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004452	005914	-00357	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
003124	003725	-02241	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004050	005204	-01837	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004484	006023	-01203	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
002739	003590	-00338	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	003314	004401	-02662	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004422	006085	-02303	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
002350	003523	-04468	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	002930	004322	-03818	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	003595	005174	-03068	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
003566	003655	003782	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	003864	004438	004262	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004161	005296	004708	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
003746	003514	002668	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	004059	004308	003105	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	004404	005143	003631	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
003404	003119	001555	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	004619	003899	001949	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005041	004643	002356	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$
004188	003265	000749	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	004629	003989	001180	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005051	004775	001588	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
004193	003384	-00028	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	004619	004163	000423	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005052	004945	000850	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004196	003495	-00965	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	004631	004293	-00461	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005059	005065	000012	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
003822	002989	-01846	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	004642	004397	-01392	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005081	005177	-00773	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
003435	002924	-02916	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	003976	003752	-02277	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	005082	005340	-01862	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
003334	002696	-03831	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	003595	003698	-03437	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004307	004512	-02712	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
004080	003011	004370	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	004364	003804	004852	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	004731	004650	005434	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
004242	002871	003283	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	004547	003713	003750	0875	0375	0125	0125	0625	1000	0000	%0595	M20	\$	004935	004508	004268	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	\$
004407	002747	002299	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	004749	003589	002756	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$	005122	004381	003284	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	\$
004497	002394	001158	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	005214	003171	001562	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$	005656	003915	001960	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	\$
004816	002536	000395	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	005240	003304	000734	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$	005692	004056	001148	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	\$
004814	002647	-00515	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	005242	003409	-00051	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$	005695	004197	000376	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	%0680	V24	\$
004504	002314	-01404	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	005271	003535	-00848	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	\$	005700	004321	-00396	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	%0681	V25	\$
004142	002265	-02486	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%																												

008964	000006	-00017	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008452	-00435	-00332	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
007879	-00861	-00605	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007360	-01224	-00935	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
006915	-01668	-01199	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006478	-02143	-01447	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
005969	-02580	-01704	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005464	-03095	-02010	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
004941	-03585	-02315	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
004318	-00809	-000320	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
007962	-00020	-00038	0875	0875	0875	00075	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007395	-00405	-00353	0750	0875	0875	00250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006896	-00797	-00578	0625	0875	0875	00375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006452	-01223	-00823	0500	0875	0875	00500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
005992	-01726	-01104	0375	0875	0875	00625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005507	-02173	-01379	0250	0875	0875	00750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005027	-02746	-01698	0125	0875	0875	00875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004572	-03186	-01992	0000	0875	0875	00900	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007672	001628	000715	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007351	000761	000377	0875	0750	0750	00125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
006941	-00010	-000051	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006428	-00465	-00239	0625	0750	0750	00375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006005	-00855	-00507	0500	0750	0750	00500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005558	-01341	-00777	0375	0750	0750	00625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005035	-01737	-01064	0250	0750	0750	00750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004547	-02243	-01454	0125	0750	0750	00875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004121	-02699	-01744	0000	0750	0750	00900	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007101	002323	001121	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006750	001500	000791	0875	0625	0625	00125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006301	000774	000413	0750	0625	0625	00250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
005978	000000	000051	0625	0625	0625	00375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005543	-00418	-00237	0500	0625	0625	00500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005047	-00896	-00524	0375	0625	0625	00625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004568	-01321	-00819	0250	0625	0625	00750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004065	-01844	-01144	0125	0625	0625	00875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
003629	-02298	-01420	0000	0625	0625	00900	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006439	003104	001473	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006095	002272	001151	0875	0500	0500	00125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005674	001551	000776	0750	0500	0500	00250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005334	000805	000426	0625	0500	0500	00375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005066	000013	000101	0500	0500	0500	00500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004546	-00428	-00209	0375	0500	0500	00625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004052	-00852	-00490	0250	0500	0500	00750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003563	-01374	-00832	0125	0500	0500	00875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003114	-01861	-01062	0000	0500	0500	00900	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005773	003875	001937	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005406	003095	001558	0875	0375	0375	00125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005012	002353	001233	0750	0375	0375	00250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004670	001627	000845	0625	0375	0375	00375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004405	000824	000488	0500	0375	0375	00500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004038	000014	000070	0375	0375	0375	00625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003569	-00455	-00197	0250	0375	0375	00750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003107	-00979	-00535	0125	0375	0375	00875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
002641	-01395	-00808	0000	0375	0375	00900	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005165	004585	002370	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004784	003834	001973	0875	0250	0250	00125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004419	003087	001612	0750	0250	0250	00250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004069	002305	001204	0625	0250	0250	00375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003788	001632	000893	0500	0250	0250	00500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003427	000747	000484	0375	0250	0250	00625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003107	-00013	-000122	0250	0250	0250	00750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002625	-00535	-00233	0125	0250	0250	00875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002128	-00940	-00532	0000	0250	0250	00900	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004530	005340	002691	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004188	004552	002370	0875	0125	0125	00125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003782	003821	001993	0750	0125	0125	00250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003464	003066	001609	0625	0125	0125	00375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003159	002307	001251	0500	0125	0125	00500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002784	001525	000787	0375	0125	0125	00625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002477	000786	000410	0250	0125	0125	00750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002123	-00055	-00036	0125	0125	0125	00875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001629	-00515	-00274	0000	0125	0125	00900	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003863	006067	002955	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003524	005329	002634	0875	0000	0000	00125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003161	004615	002305	0750	0000	0000	00250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002815	003821	001929	0625	0000	0000	00375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002490	003114	001620	0500	0000	0000	00500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002150	002364	001162	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001803	001583	000803	0250	0000	0000	00750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001439	000774	000365	0125	0000	0000	00875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001107	-00007	-00021	0000	0000	0000	00900	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
008920	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008306	-00049	-00481	0875	0875	0875	00125	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
007590	-00106	-00913	0750	0750	0750	00250	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
006878	-00097	-01436	0625	0625	0625	00375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006280	-00217	-01869	0500	0500	0500	00500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005670	-00315	-02315	0375	0375	0375	00625	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
005015	-00368	-02816	0250	0250	0250	00750	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
004342	-00592	-03250	0125	0000	0000	00875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
003749	-00875	-03729	0000	0000	0000	00900	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
008840	000076	001190	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
007957	-00026	-00007	0875	0875	0875	00125	0125	0000	0000	%0820	c11	\$
007264	-00053	-00459	0750	0750	0750	00250	0125	0000	0000	%0821	c12	\$
006576	-00071	-00925	0625	0625	0625	00375	0000	0000	0000	%0822	c13	\$
005973	-00197	-01350	0500	0500	0500	00500	0000	0000	0000	%0823	c14	\$
005351	-00268	-01802	0375	0375	0375	00625	0000	0000	0000	%0824	c15	\$
004723	-00358	-02270	0250	0250	0250	00750	0000	0000	0000	%0825	c16	\$
003991	-00491	-02757	0125	0125	0125	00875	0000	0000	0000	%0826	c17	\$
003432	-00596	-03257	0000	0000	0750	0000	0125	0000	0000	%0827	c18	\$
008762	000169	002468	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
007855	000082	001218										

%BEG HE68_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003765 006039 002983 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008196 000173 009756 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004625 -04540 001304 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z004985 -03547 -02392 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003705 -00616 -03843 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002903 005730 -03511 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001183 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z008850 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003863 006067 002955 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008229 000179 009703 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004647 -04535 001284 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005041 -03585 -02315 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003749 -00675 -03729 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002954 005766 -03442 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001092 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008930 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE78/HE78L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE68.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D50, adapted $
%100 x LAB*a      1000 x (r g b   c m y 0)   %nrr. pos $
001205 -00041 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002203 -00099 -00017 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003178 -00013 000135 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004061 -00010 000096 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005116 000014 000064 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
005987 -00028 000025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
006965 -00031 000041 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
007875 -00045 -00051 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
008915 -00018 000018 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
001202 -00046 000009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002199 -00095 -00018 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003182 -00017 000140 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004064 -00004 000076 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005121 000013 000063 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006009 -00010 000018 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
006961 -00036 000048 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
007973 -00040 -00058 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
008925 -00012 -00024 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
001193 -00048 000013 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002189 -00097 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003160 -00018 000134 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004057 -00006 000080 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005115 000022 000051 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
005976 -00023 000029 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
006947 -00026 000037 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
007955 -00042 -00057 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
008931 -00013 -00014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
001187 -00049 000012 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002182 -00096 000001 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003155 -00017 000132 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004041 000000 000069 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005090 000008 000052 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
005973 -00018 000025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
006954 -00043 000074 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
007969 -00043 000047 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
008930 -00013 -00014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
001109 -00010 -00058 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001674 000000 -00087 00066 00066 00066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002211 -00063 -00053 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002700 -00061 -00004 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003206 -00028 000073 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
003767 -00060 000109 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004225 -00025 000082 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
004794 -00020 000013 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005312 -00034 -00002 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
005739 -00024 -00052 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
006242 -00002 000041 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
006758 -00061 000079 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007307 -00010 000050 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
007851 -00036 -00028 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008366 000039 -00038 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
008904 000004 -00023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
001105 000000 -00075 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001670 -00012 -00084 0006 0006 0006 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002201 -00054 -00070 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002695 -00048 -00018 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003201 -00024 000005 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
003741 -00057 000094 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004210 -00011 000045 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
004786 -00017 000005 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005316 000031 000009 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
005734 -00022 -00051 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
006225 -00006 000044 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
006757 -00051 000067 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
007301 -00015 000075 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
007851 -00043 -00012 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008372 -00024 -00023 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
008904 000002 -00021 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
001099 -00002 -00067 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001651 -00002 -00084 0006 0006 0006 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002182 -00063 -00043 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002680 -00049 -00010 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003179 -00015 000053 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
003734 -00060 000097 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004199 -00017 000068 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
004772 -00013 000007 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005298 -00039 000017 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
005708 -00040 -00022 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
006214 -00015 000064 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
006752 -00053 000073 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007301 -00008 000065 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

TUB-test chart HE78; Relative Elementary Colour System G
1080 spectral reflexions R -> LAB* for D65 and D50

input: w *setgray*
output: -> *olv* setrgbcolor*

TUB registration: 20091101-HE78/HE78L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta