

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG13/HG13L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=1.00; m=0.>

[illegible]

TUB-Registrierung: 20091101-HG13/HG13L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Prüfvorlage HG13; Relatives Elementar-Farbsystem (1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: *w setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG13/HG13L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.deV2.1.io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;mf=0>

TUB-Registrierung: 20091101-HG13/HG13L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rhata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

009917	-06103	000218	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	\$02423	b01 \$	009712	-00198	000619	006010	1000	1000	0000	0000	0000	0000	\$0567	b10 \$	009707	-00108	000214	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	\$0891	b19 \$	
009910	-06650	-06727	0875	0906	1000	0125	0093	0000	0000	\$0244	b02 \$	009886	000149	-002619	0968	0875	1000	0930	0311	0125	0000	\$0568	b11 \$	009213	-00618	000099	1000	0875	0906	0000	0125	0093	0000	\$0892	b20 \$		
008510	-00948	-01313	0750	0812	1000	0250	0187	0000	0000	\$0245	b03 \$	008055	000513	-01288	0937	0750	1000	0062	0250	0000	\$0569	b12 \$	008602	-00141	000080	1000	0750	0812	0000	0250	0187	0000	\$0893	b21 \$			
007882	-01186	-02032	0625	0718	1000	0375	0281	0000	0000	\$0246	b04 \$	007010	000995	-012597	0906	0625	1000	0993	0375	0000	\$0570	b13 \$	008017	-002144	006186	1000	0625	0718	0000	0375	0281	0000	\$0894	b22 \$			
007250	-01404	-02689	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	\$0247	b05 \$	005689	001460	-02720	0875	0500	1000	0155	0500	0000	\$0571	b14 \$	007316	-003074	006350	1000	0500	0500	0625	0000	0500	0375	0000	\$0895	b23 \$		
006675	-01556	-03269	0375	0531	1000	0625	0468	0000	0000	\$0248	b06 \$	004935	002032	-03220	0843	0375	1000	0156	0625	0000	\$0572	b15 \$	006500	-004203	006728	1000	0375	0531	0000	0625	0468	0000	\$0896	b24 \$			
006043	-01762	-03908	0250	0437	1000	0750	0562	0000	0000	\$0249	b07 \$	003908	002876	-03638	0812	0250	1000	0187	0750	0000	\$0573	b16 \$	005641	-005585	000894	1000	0250	0437	0000	0750	0562	0000	\$0897	b25 \$			
005388	-01968	-04468	0125	0343	1000	0875	0656	0000	0000	\$0250	b08 \$	003404	003196	-03803	0781	0125	1000	0218	0875	0000	\$0574	b17 \$	004807	-00700	001153	1000	0125	0343	0000	0875	0656	0000	\$0898	b26 \$			
005225	-02413	-04746	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	\$0251	b09 \$	002959	003506	-03864	0750	0000	1000	0250	1000	0000	\$0575	b18 \$	004436	-006473	000998	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	\$0899	b27 \$			
009460	-00311	-001548	1000	0968	0875	0000	0031	0125	0000	\$0252	c01 \$	009193	-01064	000825	0906	1000	0875	0993	0000	0125	0000	\$0576	c10 \$	009089	-00808	-00343	0875	1000	0968	0125	0000	0931	0000	\$0900	c19 \$		
008775	-00074	-000208	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	\$0253	c02 \$	008922	-00067	000194	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	\$0577	c11 \$	008895	-00072	000207	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	\$0901	c20 \$
008323	-00508	-00862	0750	0781	0875	0250	0218	0125	0000	\$0254	c03 \$	008973	000136	-00867	0843	0750	0875	0156	0250	0125	0000	\$0578	c12 \$	008243	-00772	000031	0875	0750	0781	0125	0250	0218	0000	\$0902	c21 \$		
007795	-00716	-01337	0625																																		

TUB-Prüfvorlage HG13; Relatives Elementar-Farbsystem CIE
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv* setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG13/HG13L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE03.22.TXT, Separation cmyn4*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y o)          %nr.   pos $
%Z004426 006069 002509 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008911 -01078 007977 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005559 -06485 002399 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005714 -04415 -01982 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z004579 -01107 -04822 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z003183 004799 -02909 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z001365 000051 000102 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009680 -00100 000206 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%Z004426 006069 002509 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008911 -01078 007977 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005559 -06485 002399 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005714 -04415 -01982 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z004579 -01107 -04822 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z003183 004799 -02909 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z001365 000051 000102 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009680 -00100 000206 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%Z004426 006069 002509 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008911 -01078 007977 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005559 -06485 002399 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005714 -04415 -01982 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z004579 -01107 -04822 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z003183 004799 -02909 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z001365 000051 000102 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009680 -00100 000206 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%Z004920 006188 005095 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z008801 -02442 008857 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005619 -05825 000870 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z005502 -04044 -03006 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003602 000608 -04778 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z003876 005957 -02041 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z001382 000047 000094 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009698 -00103 000213 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%Z006487 003136 006638 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z006917 -04568 005783 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005694 -05322 -00069 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z005397 -03274 -04101 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003234 001987 -04478 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004470 007020 -00943 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z001433 000040 000095 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009713 -00101 000205 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%Z007588 001107 007730 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z005818 -06350 004056 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005780 -04750 -01154 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z005225 -02413 -04746 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z002959 003506 -03864 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004436 006473 000998 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z001312 000050 000101 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009712 -00103 000212 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG13/HG13L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrgbcolor*

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG13/HG13L0NA.TXT> / [http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0](http://www.ps.bam.de/V2.1_io=1,1_Cx=0;cf1=1.00;nt=0).

TUB-Registrierung: 20091101-HG13/HG13L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG13; Relatives Elementar-Farbsystem CIE
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv* setrgbcolor*

Eingabe: `w setgray`
Ausgabe: `->olv* setrgbcolor`

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG13/HG13L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE03.22.TXT, Separation cmyn4*, D65, adapted S
%100 x LAB*a      %1000 x (r g b c m y 0)      %nr.   pos $
%z004426 006073 002368 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z008911 -00991 007780 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z005559 -06460 002245 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z005714 -04387 -02139 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z004579 -01100 -04965 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z003183 004780 -03034 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z001365 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z009680 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%z004426 006073 002368 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z008911 -00991 007780 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z005559 -06460 002245 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z005714 -04387 -02139 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z004579 -01100 -04965 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z003183 004780 -03034 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z001365 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z009680 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%z004426 006073 002368 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z008911 -00991 007780 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005559 -06460 002245 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z005714 -04387 -02139 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z004579 -01100 -04965 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z003183 004780 -03034 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%z001365 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z009680 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%z004920 006205 004950 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z008801 -02356 008656 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005619 -05796 000715 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z005502 -04017 -03159 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z003602 000601 -04905 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z003876 005954 -02171 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z001382 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z009698 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%z006487 003182 006475 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z006917 -04514 005614 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005694 -05289 -00221 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z005397 -03247 -04250 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003234 001977 -04598 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z004470 007032 -01079 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z001433 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z009713 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%z007588 001172 007546 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z005818 -06318 003895 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005780 -04718 -01315 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z005225 -02392 -04899 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z002959 003485 -03988 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z004436 006479 000855 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z001312 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z009712 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG13/HG13L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE03.22.TXT, Separation cmyn4*, D65, adapted S
%100 x LAB*a 1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
001317 -00013 000018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002013 -00011 -00033 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$
003702 -00017 -00102 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
004826 -00009 -00088 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
005900 -00006 -00087 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
007064 -00004 -00076 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
007953 000000 -00031 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
008909 -00004 -00091 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
009718 -00022 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
001220 -00009 000024 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
001975 -00006 -00018 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
003647 -00007 -00100 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
004722 -00003 -00087 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
005919 000000 -00078 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
006995 000001 -00087 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
007957 000001 -00032 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
008939 -00004 -00008 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
009718 -00028 000014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
001150 -00009 000014 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
001855 -00002 -00009 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
003527 -00007 -00093 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
004621 000000 -00076 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
005813 000001 -00076 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
006886 -00002 -00058 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
007881 000000 -00023 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
008897 -00009 000024 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
009696 -00026 000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
001180 -00015 000006 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
001807 -00008 -00013 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
003556 -00011 -00099 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004631 -00003 -00087 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
005862 -00003 -00073 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
006949 000000 -00069 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
007914 000002 -00031 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
008914 -00004 000010 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
009711 -00023 000002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
001175 000008 000025 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
001507 000013 000016 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
002336 -00001 -00081 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
003169 000000 -00099 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
004061 000006 -00085 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 \$
004627 000001 -00091 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
005241 000000 -00094 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
005692 000000 -00085 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
006385 -00005 -00077 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
006876 -00005 -00054 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 \$
007317 000000 -00042 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
007829 000001 -00018 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
008255 000004 -00003 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 \$
008694 000002 000007 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
009195 -00005 000008 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
009707 -00010 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
001166 000016 000041 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
001456 000012 000033 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
002281 -00001 -00057 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
003141 000003 -00076 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
003982 000008 -00069 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 \$
004529 000006 00073 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
005159 000006 -00088 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
005621 000009 -00085 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
006249 000007 -00085 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
006766 000006 -00063 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 \$
007263 000007 -00047 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
007776 000010 -00025 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
008233 000008 -00003 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 \$
008679 000004 000002 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
009197 -00004 000003 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
009701 -00013 -00007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
001075 000012 000028 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
001351 000011 000029 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
002212 000003 -00058 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
003042 000000 -00073 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
003947 000011 -00074 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 \$
004473 000005 -00048 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
005068 000007 -00081 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
005553 000005 -00069 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
006235 000006 -00079 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
006700 000002 -00043 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 \$
007216 000009 -00045 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
007727 000009 -00017 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
008177 000008 000001 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 \$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG13/HG13L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE03.22.TXT, Separation cmyn4*, D50, not adapted $
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y o)
%nr. pos $
%Z004606 006356 002821 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008963 -00423 007811 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005464 -06151 002018 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005582 -04760 -02304 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z004430 -01956 -05104 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z003246 004589 -02731 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z001368 000066 000106 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009681 -00070 000198 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%Z004606 006356 002821 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008963 -00423 007811 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005464 -06151 002018 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005582 -04760 -02304 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z004430 -01956 -05104 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z003246 004589 -02731 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z001368 000066 000106 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009681 -00070 000198 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%Z004606 006356 002821 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008963 -00423 007811 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005464 -06151 002018 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005582 -04760 -02304 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z004430 -01956 -05104 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z003246 004589 -02731 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z001368 000066 000106 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009681 -00070 000198 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%Z005117 006599 005349 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z008831 -01776 008581 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005515 -05684 000526 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z005352 -04618 -03345 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003485 -00135 -04973 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z003993 005873 -01761 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z001384 000061 000088 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009699 -00072 000205 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%Z006614 003724 006673 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z006884 -03996 005442 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005583 -05322 -00396 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z005231 -04081 -04452 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003162 001408 -04571 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004639 007038 -00566 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z001435 000054 000099 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009713 -00071 000197 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%Z007679 001756 007646 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z005741 -05869 003650 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005660 -04935 -01471 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z005055 -03332 -05088 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z002952 003115 -03822 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004614 006660 001350 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z001314 000066 000105 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009713 -00072 000204 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG13/HG13L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0,18;nx=1.0>

```
%BEG HE03.22.TXT, Separation cmydn4*, D50, not adapted $
%100 x LAB*      1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
001319 000040 000108 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002015 000026 000064 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003702 -000009 000014 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004826 -000112 000040 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005991 -000222 000053 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
007064 -000331 000076 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007954 -000330 000131 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008918 -000441 000184 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009718 -000478 000174 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
010123 000046 000114 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
010177 000034 000079 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
013647 000002 000015 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
014723 -000004 000048 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
015920 -000014 000062 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
016995 -000025 000064 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
017958 -000029 000130 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
018941 -000042 000180 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
019719 -000074 000193 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
011152 000046 000104 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
011857 000040 000087 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
013527 000004 000021 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
014622 000000 000050 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
015813 -000010 000063 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
016887 -000024 000092 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
017882 -000028 000138 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
018899 -000044 000195 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
019697 -000073 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
011182 000038 000095 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
011809 000035 000083 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
013558 000000 000015 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
014632 -000003 000039 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
015862 -000016 000066 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
016941 -000025 000082 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
017915 -000028 000130 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
018915 -000041 000183 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
019712 -000070 000182 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
011178 000065 000116 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
011509 000065 000109 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
012336 000026 000021 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
013169 000016 000012 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
014062 000013 000036 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 $
014628 000001 000036 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
015242 -000008 000038 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
015692 -000111 000053 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
016386 -000024 000067 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
016877 -000027 000096 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 $
017318 -000025 000113 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
017830 -000026 000143 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
018257 -000026 000162 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 $
018696 -000032 000177 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
019196 -000046 000183 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
019708 -000058 000170 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
011170 000075 000132 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
011459 000067 000127 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
012283 000030 000044 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
013142 000023 000035 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
013983 000018 000051 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 $
014530 000009 000053 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
015160 000000 000044 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
015621 -000001 000052 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
016249 -000011 000059 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
016767 -000015 000086 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 $
017264 -000017 000107 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
017778 -000017 000135 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
018235 -000022 000162 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 $
018680 -000030 000172 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
019198 -000045 000179 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
019702 -000061 000171 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
011078 000070 000118 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
011354 000067 000122 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
012213 000036 000042 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
013043 000021 000036 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
013948 000021 000046 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 $
014475 000012 000077 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
015069 000003 000051 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
015553 -000003 000068 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
016235 -000011 000064 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
016701 -000016 000106 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 $
017217 -000015 000109 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
017728 -000017 000143 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
018179 -000020 000167 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 $
```


N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG13/HG13L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: [http://www.ps.barn.deV2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.00](http://www.ps.barn.deV2.1_io=1,1_Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.00)

TUB-Registrierung: 20091101-HG13/HG13L0NA.TXT / PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG13; Relatives Elementar-Farbsystem CIE
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ oly* *setrabcOLOR*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG13/HG13L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE03.22.TXT, Separation cmyn4*, D50, adapted S
%100 x LAB*a          %1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos S
%Z004606 006343 002679 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008963 -00364 007621 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005464 -06150 001866 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005582 -04757 -02457 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z004430 -01972 -05245 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z003246 004553 -02859 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z001368 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009681 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%Z004606 006343 002679 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008963 -00364 007621 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005464 -06150 001866 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005582 -04757 -02457 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z004430 -01972 -05245 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z003246 004553 -02859 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z001368 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009681 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%Z004606 006343 002679 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008963 -00364 007621 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005464 -06150 001866 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005582 -04757 -02457 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z004430 -01972 -05245 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z003246 004553 -02859 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z001368 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009681 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%Z005117 006598 005202 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z008831 -01718 008386 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005515 -05679 000374 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z005352 -04615 -03494 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003485 -00162 -05099 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z003993 005853 -01893 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z001384 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009699 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%Z006614 003749 006512 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z006884 -03967 005278 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005583 -05313 -00544 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z005231 -04078 -04596 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003162 001380 -04691 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004639 007033 -00703 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z001435 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009713 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%Z007679 001795 007465 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z005741 -05862 003492 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005660 -04929 -01628 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z005055 -03336 -05237 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z002952 003076 -03947 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004614 006648 001206 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z001314 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009713 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

