

Technische Information: http://www.ps.barrn.deV.2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=1.00;nt=0.18;nx=1.00
 Siehe Original-Kopie: <http://web.me.com/klus.richter/HG31/HG31L0NP.PDF./PS>

TUB-Registrierung: 20091101-HG31/HG31L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

XBBG LAB21.2.TXT, Separation cmyb*, D65, not adapted s																									
*100 x LAB21.2		1000 x (r g b		c m y 0)		*nrr.		pos \$																	
002468	000038	-00123	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00000	A01	\$	002594	001118	000015	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	00001	J01	\$
002278	-00292	-00578	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	00001	A02	\$	002630	000672	-00771	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	00002	J02	\$
003035	-00664	-01327	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	00002	A03	\$	002723	000238	-01735	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	00003	J03	\$
003484	-00917	-01941	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	00003	A04	\$	003227	-00180	-02239	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	00004	J04	\$
003838	-00980	-02371	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	00004	A05	\$	003688	-00415	-02660	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	00005	J05	\$
004196	-01049	-02934	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	00005	A06	\$	003946	-00518	-03132	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	00006	J06	\$
004393	-01171	-03652	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	00006	A07	\$	004034	-00486	-04011	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	00007	J07	\$
004579	-01085	-04581	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	00007	A08	\$	004102	-00204	-04735	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	00008	J08	\$
004651	-01073	-04757	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	00008	A09	\$	004213	-00329	-04736	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	00009	J09	\$
003197	-00883	000247	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	00009	B01	\$	002972	000006	000725	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	00000	K01	\$
002945	-00576	-00122	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	00010	B02	\$	002860	000180	000095	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00001	K02	\$
003255	-01432	-00981	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	00011	B03	\$	003325	-00034	-00624	0125	0125	0250	0875	0750	0750	0000	00002	K03	\$
003652	-01522	-01607	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	00012	B04	\$	003465	-00483	-01400	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	00003	K04	\$
004117	-01648	-02199	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	00013	B05	\$	004054	-00753	-01925	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	00004	K05	\$
004358	-01628	-02764	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	00014	B06	\$	004560	-00852	-02466	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	00005	K06	\$
004514	-01575	-03561	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	00015	B07	\$	004796	-00968	-02964	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	00006	K07	\$
004826	-01744	-04474	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	00016	B08	\$	004958	-01078	-03658	0125	0125	0875	0875</						

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003448	002893	000530	0375	0000	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	003729	003688	000998	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	003886	004410	001500	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10
003448	003223	-00313	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	003674	004051	001802	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	003789	004640	000563	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	
003372	003091	-01053	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	003591	004195	-00673	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	003768	004889	-00417	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	
003210	001813	-01719	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	003525	003514	-01359	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	003696	005008	-01136	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	
003304	001483	-02626	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	003335	002525	-02065	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	003505	004147	-01721	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	
003525	001191	-03398	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	003262	002436	-03069	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	003247	003288	-02444	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	
003648	001316	-04112	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	003131	002720	-04115	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	003229	003334	-03353	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	
003498	001359	-04520	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	003172	002114	-04401	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	002962	003368	-03861	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	
003507	001127	-04620	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	003206	001962	-04448	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	002975	002750	-04209	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	
003758	002037	001431	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	003941	002946	-001754	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	003946	004123	-002267	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	
003913	001898	000490	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	004184	002642	-000801	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	004449	003290	001178	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	
003927	002242	-00504	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	004146	002887	-001179	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	004393	003057	0000352	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	
003729	001276	-01050	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	004132	002880	-00860	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	004381	003850	-00520	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	
003571	000859	-02262	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003832	001954	-01541	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	004204	003393	-01348	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	
004012	000546	-02740	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	003847	001694	-02577	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	003865	002628	-02024	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	
004264	000448	-03268	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	003938	001465	-03414	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	003908	002400	-02948	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	
004183	000647	-04280	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003796	001733	-04188	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	003537	002684	-03874	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	
003883	000704	-04532	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003584	001662	-04359	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	003361	002318	-04154	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	
004223	000811	-02041	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	004544	001772	-002411	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	004618	002699	-002916	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10	
004208	001079	-001170	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	004686	001853	-001672	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	004646	002828	-002090	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11	
004259	001132	-000330	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	004652	001853	-001672	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0344	L12	\$	004646	002828	-002090	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11	
004155	000741	-00407	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	004652	001931	-00352	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	005008	002740	-00015	0625	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0426	U12	
004115	000359	-01532	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004334	001318	-01013	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	004901	002762	-00759	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14	
004554	000001	-02072	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004242	000945	-02157	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	004514	001908	-01451	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15	
004858	-00146	-02574	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004545	000784	-02709	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	004443	001720	-02530	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16	
005024	-00191	-03448	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004640	000704	-03792	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	004114	002005	-03827	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17	
004529	000042	-04356	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004347	000847	-04184	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	003924	001746	-04065	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18	
004777	-00156	-002790	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	005087	000671	-003262	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	005223	001641	-003910	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	U10	
004711	-00032	-001870	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	005040	000618	-002238	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11	\$	005424	001478	-002737	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11	
004613	000127	-001094	0375	0375	0250	0625	0625	075																														

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003985	005364	001954	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003873	005509	001054	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	0000	%0487	A20	\$
003859	005780	000034	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	0000	%0488	A21	\$
003838	006035	-000884	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	0000	%0489	A22	\$
003627	005516	-01503	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	0000	%0490	A23	\$
003267	004698	-02131	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	0000	%0491	A24	\$
002969	004145	-02777	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	%0492	A25	\$
002893	003965	-03455	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	0000	0000	%0493	A26	\$
002879	003545	-03904	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$
004057	005361	003133	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	0000	0000	%0495	B19	\$
004652	004102	001703	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0496	B20	\$
004588	004295	000853	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$
004561	004756	-00129	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$
004368	005068	-01054	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$
003993	004180	-01772	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$
003685	003366	-02395	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$
003403	003769	-03557	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$
003268	003179	-03906	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$
004793	003884	004069	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$
004805	003672	002694	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$
005338	002937	001407	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$
005267	003211	-000551	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$
005155	003748	-00507	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$
004722	003468	-01372	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$
004282	002659	-01994	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$
004076	003033	-03502	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$
003689	002606	-03952	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$
005400	002622	005061	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	0000	%0513	D19	\$
005546	002315	003216	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	0000	%0514	D20	\$
005496	002561	002333	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	0000	%0515	D21	\$
005853	002018	001368	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0516	D22	\$
005820	002518	000172	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	0000	%0517	D23	\$
005536	002689	-00771	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	0000	%0518	D24	\$
004970	002077	-01430	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	%0519	D25	\$
004834	002237	-03038	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	0000	%0520	D26	\$
004495	001697	-03717	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
005974	001642	006017	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0000	0000	%0522	E19	\$
006175	001275	003819	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	0000	%0523	E20	\$
006156	001374	002977	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	0000	%0524	E21	\$
006187	001410	002237	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	0000	%0525	E22	\$
006310	001412	001126	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0526	E23	\$
006212	002001	-001616	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	0000	%0527	E24	\$
005633	001502	-01098	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	%0528	E25	\$
005630	001170	-02437	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	0000	%0529	E26	\$
005629	000804	-03176	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
006450	000628	006572	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	0000	0000	%0531	F19	\$
006731	000385	004507	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	0000	%0532	F20	\$
006756	000398	003601	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	0000	%0533	F21	\$
006727	000474	002940	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	0000	%0534	F22	\$
006700	000602	002078	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	0000	%0535	F23	\$
006727	000794	000877	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0536	F24	\$
006441	000879	-00533	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	%0537	F25	\$
006464	000514	-01750	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	0000	%0538	F26	\$
007035	-00160	-02421	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
007353	-00494	005745	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	0000	%0540	G19	\$
007390	-00489	005484	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	0000	%0541	G20	\$
007389	-00434	004351	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	0000	%0542	G21	\$
007341	-00400	003567	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	0000	0000	%0543	G22	\$
007299	-00284	002750	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0544	G23	\$
007319	-00197	001709	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	%0545	G24	\$
007279	000252	004047	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0546	G25	\$
007538	-00244	-00810	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0547	G26	\$
008415	-00952	-01392	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
008615	-01414	008954	0750	0875	0000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	%0549	H19	\$
008253	-01445	006756	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0000	0000	%0550	H20	\$
008150	-01410	005250	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0000	0000	%0551	H21	\$
008094	-01509	004359	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0000	0000	%0552	H22	\$
008007	-01486	003081	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0000	0000	%0553	H23	\$
007866	-01356	002272	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0000	0000	%0554	H24	\$
007918	-00984	000759	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	%0555	H25	\$
008004	-00987	-00160	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0556	H26	\$
008459	-01137	-01340	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
008819	-02413	008868	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0000	0000	%0558	I19	\$
008682	-02418	007342	0750	1000										

009711	-00103	000228	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009049	-00799	-00468	0875	1000	1000	00125	0000	0000	%0730	b02	\$
008584	-01132	-00924	0750	1000	1000	00250	0000	0000	%0731	b03	\$
008010	-01639	-01283	0625	1000	1000	00375	0000	0000	%0732	b04	\$
007419	-02064	-01990	0500	1000	1000	00500	0000	0000	%0733	b05	\$
006911	-02515	-01654	0375	1000	1000	00625	0000	0000	%0734	b06	\$
006352	-03195	-01969	0250	1000	1000	00750	0000	0000	%0735	b07	\$
005854	-03755	-02105	0125	1000	1000	00875	0000	0000	%0736	b08	\$
005588	-04041	-02198	0000	1000	1000	00900	0000	0000	%0737	b09	\$
008179	-006420	-006070	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
008522	-000008	-000080	0875	0875	0875	00125	0125	0125	%0739	c02	\$
008197	-00872	-00206	0750	0875	0875	00250	0125	0125	%0740	c03	\$
007757	-01274	-00560	0625	0875	0875	00375	0125	0125	%0741	c04	\$
007259	-01996	-01163	0500	0875	0875	00500	0125	0125	%0742	c05	\$
006826	-02419	-01400	0375	0875	0875	00625	0125	0125	%0743	c06	\$
006361	-03037	-01493	0250	0875	0875	00750	0125	0125	%0744	c07	\$
005984	-03873	-01671	0125	0875	0875	00875	0125	0125	%0745	c08	\$
005493	-04369	-01949	0000	0875	0875	00900	0125	0125	%0746	c09	\$
008066	-001091	-000870	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
007834	-000716	-000711	0875	0750	0750	00125	0250	0250	%0748	d02	\$
007474	-000233	-000280	0750	0750	0750	00250	0250	0250	%0749	d03	\$
007055	-00463	-00184	0625	0750	0750	00375	0250	0250	%0750	d04	\$
006716	-01374	-00605	0500	0750	0750	00500	0250	0250	%0751	d05	\$
006271	-01859	-01158	0375	0750	0750	00625	0250	0250	%0752	d06	\$
005834	-02430	-01338	0250	0750	0750	00750	0250	0250	%0753	d07	\$
005564	-03327	-01543	0125	0750	0750	00875	0250	0250	%0754	d08	\$
005337	-04807	-01778	0000	0750	0750	00900	0250	0250	%0755	d09	\$
007990	-001788	-001188	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
007409	-001229	-001113	0875	0625	0625	00125	0375	0375	%0757	e02	\$
006939	-000818	-000676	0750	0625	0625	00250	0375	0375	%0758	e03	\$
006413	-000259	-000234	0625	0625	0625	00375	0375	0375	%0759	e04	\$
006058	-00323	-00117	0500	0625	0625	00500	0375	0375	%0760	e05	\$
005746	-01275	-00781	0375	0625	0625	00625	0375	0375	%0761	e06	\$
005367	-01963	-01078	0250	0625	0625	00750	0375	0375	%0762	e07	\$
004996	-02635	-01367	0125	0625	0625	00875	0375	0375	%0763	e08	\$
004986	-04422	-01595	0000	0625	0625	00900	0375	0375	%0764	e09	\$
007349	-002502	-001828	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
006870	-001841	-001536	0875	0500	0500	00125	0500	0500	%0766	f02	\$
006388	-001372	-001111	0750	0500	0500	00250	0500	0500	%0767	f03	\$
005938	-000926	-000590	0625	0500	0500	00375	0500	0500	%0768	f04	\$
005430	-000174	-000342	0500	0500	0500	00500	0500	0500	%0769	f05	\$
005104	-00321	-00077	0375	0500	0500	00625	0500	0500	%0770	f06	\$
004794	-01363	-00741	0250	0500	0500	00750	0500	0500	%0771	f07	\$
004626	-02138	-00978	0125	0500	0500	00875	0500	0500	%0772	f08	\$
004371	-03086	-01183	0000	0500	0500	00900	0500	0500	%0773	f09	\$
006447	-003874	-002137	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
006223	-002808	-001766	0875	0375	0375	00125	0625	0625	%0775	g02	\$
005805	-001975	-001364	0750	0375	0375	00250	0625	0625	%0776	g03	\$
005410	-001518	-000942	0625	0375	0375	00375	0625	0625	%0777	g04	\$
004968	-000921	-000431	0500	0375	0375	00500	0625	0625	%0778	g05	\$
004531	-000222	-000203	0375	0375	0375	00625	0625	0625	%0779	g06	\$
004261	-00376	-00088	0250	0375	0375	00750	0625	0625	%0780	g07	\$
004054	-01453	-00555	0125	0375	0375	00875	0625	0625	%0781	g08	\$
003962	-02241	-00832	0000	0375	0375	00900	0625	0625	%0782	g09	\$
005737	-005022	-002599	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
005594	-003714	-002025	0875	0250	0250	00125	0750	0750	%0784	h02	\$
005234	-002923	-001412	0750	0250	0250	00250	0750	0750	%0785	h03	\$
004944	-002328	-001045	0625	0250	0250	00375	0750	0750	%0786	h04	\$
004447	-001634	-000626	0500	0250	0250	00500	0750	0750	%0787	h05	\$
004134	-001159	-000280	0375	0250	0250	00625	0750	0750	%0788	h06	\$
003806	-000368	-000059	0250	0250	0250	00750	0750	0750	%0789	h07	\$
003769	-00462	-00185	0125	0250	0250	00875	0750	0750	%0790	h08	\$
003562	-01618	-00582	0000	0250	0250	00900	0750	0750	%0791	h09	\$
004941	-006472	-002789	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
004844	-004949	-002280	0875	0125	0125	00125	0875	0875	%0793	i02	\$
004508	-004021	-001750	0750	0125	0125	00250	0875	0875	%0794	i03	\$
004215	-003354	-001231	0625	0125	0125	00375	0875	0875	%0795	i04	\$
003962	-002628	-000797	0500	0125	0125	00500	0875	0875	%0796	i05	\$
003780	-001849	-000460	0375	0125	0125	00625	0875	0875	%0797	i06	\$
003476	-001287	-000064	0250	0125	0125	00750	0875	0875	%0798	i07	\$
003059	-000201	-000050	0125	0125	0125	00875	0875	0875	%0799	i08	\$
003196	-00568	-001095	0000	0125	0125	00900	0875	0875	%0800	i09	\$
004380	-006209	-002690	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
004149	-005824	-002412	0875	0000	0000	00125	1000	1000	%0802	j02	\$
003820	-005329	-002123	0750	0000	0000	00250	1000	1000	%0803	j03	\$
003625	-004586	-001593	0625	0000	0000	00375	1000	1000	%0804	j04	\$
003534	-003652	-000969	0500	0000	0000	00500	1000	1000	%0805	j05	\$
003328	-002899	-000561	0375	0000	0000	00625	1000	1000	%0806	j06	\$
003126	-002062	-000188	0250	0000	0000	00750	1000	1000	%0807	j07	\$
002884	-001074	-000039	0125	0000	0000	00875	1000	1000	%0808	j08	\$
002691	-000044	-00172	0000	0000	0000	00900	1000	1000	%0809	j09	\$
009712	-000998	-000223	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009031	-00544	-00656	0875	0875	0875	00125	0000	0000	%0811	b11	\$
008531	-00888	-01274	0750	0750	0750	00250	0000	0000	%0812	b12	\$
007557	-01000	-02251	0625	0625	0625	00375	0000	0000	%0813	b13	\$
006713	-00960	-03802	0500	0500	0500	00500	0000	0000	%0814	b14	\$
005908	-00976	-03649	0375	0375	0375	00625	0000	0000	%0815	b15	\$
005266	-01047	-04233	0250	0250	0250	00750	0000	0000	%0816	b16	\$
004854	-01118	-04575	0125	0125	0125	00875	0000	0000	%0817	b17	\$
004579	-01123	-04797	0000	0000	0000	00900	0000	0000	%0818	b18	\$
008658	-00648	-001730	1000	1000	0875	0000	0125	0000	%0819	c10	\$
008715	-000022	-000208	0875	0875	0875	00125	0125	0000	%0820	c11	\$
007914	-00270	-00718	0750	0750	0750	00250	0125	0000	%0821	c12	\$
007280	-00482	-01389	0625	0625	0625	00375	0125	0000	%0822	c13	\$
006492	-00527	-02157	0500	0500	0500	00500	0125	0000	%0823	c14	\$
005859	-00723	-02709	0375	0375	0375	00625	0125	0000	%0824	c15	\$
005294	-00990	-03306	0250	0250	0250	00750	0125	0000	%0825	c16	\$
004859	-01090	-03707	0125	0125	0125	00875	0125	0000	%0826	c17	\$
004512	-01119	-04619	0000	0000	0750	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009517	-00854	-02845	1000	1000	0750	0000	0250	0000	%0828	d10	\$
008669	-001269	-001498	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0829	d11	\$
007592	-000244	-000260	0750	0750	0750	00250	0250	0000	%0830	d12	\$
006888	-00091	-00546	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0831	d13	\$
006251	-00353	-01364	0500	0500	0500	00500	0250	0000	%0832	d14	\$
005504	-00525	-02067	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0833	d15	\$
005053	-00768	-02566	0250	0250	0750	0750	0250	0000	%0834	d16	\$
004699	-00944	-03013	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0835	d17	\$
004303	-01198										

%BEG HE21_22.TXT, Separation cmy0*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004519 006127 002467 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008941 -01093 007864 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005508 -06661 002462 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005683 -04242 -02002 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004651 -01073 -04757 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003238 004694 -02889 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002468 000038 -00123 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009706 -00097 000229 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004380 006209 002609 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008948 -01106 007942 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005486 -06556 002166 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005588 -04041 -02198 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004579 -01123 -04797 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003203 004669 -02893 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002599 000039 -00162 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009710 -00101 000227 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.ban.dev> 2.1, io=1.1, Cx=0; cfl=1.00; nt=0.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG31/HG31L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BEG H221.22.TXT, Separation cmg0*, D65, not adapted \$													
%100 x LAB*	10000 x (r g b c m y o)				%nr.	pos	\$						
0022734	000056	-00126	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0972	k01	\$	
0027773	000194	000078	0125	0125	0125	0875	0875	0800	0000	%0973	k02	\$	
003567	000373	000098	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	
0043564	000265	000218	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	
005389	000210	000323	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	
006476	000245	000339	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	
007506	000246	000267	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	
008641	000026	000208	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	
009708	-00111	000220	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	
002419	000049	-00128	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	
002802	000189	000062	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	
003562	000365	000083	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	
004357	000252	000207	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	
005404	000208	000302	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	
006535	000243	000235	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	
007577	000248	000273	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	
008676	000050	-00122	0000	0000	0000	0750	0750	0750	0000	%0988	l08	\$	
009698	000107	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	
002343	000033	-00122	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	
002777	000185	000069	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	
003562	000360	000083	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	
004305	000242	000223	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	
005326	000193	000326	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	
006473	000220	000242	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	
007529	000215	000292	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	
008647	000023	000231	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	
009721	-00113	000232	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	
002308	000033	-00112	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	
002798	000179	000089	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	
003594	000345	000107	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	
004314	000245	000248	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	
005326	000179	000347	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	
006444	000222	000249	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	
007515	000232	000285	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	
008656	000019	000222	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	
009709	-00096	000201	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	
002716	000041	-00171	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	l01	\$	
002848	000137	-00055	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	
003079	000208	000072	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	
003426	000274	000117	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$	
003779	000385	000112	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	
004078	000328	000147	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1014	k15	\$	
004704	000254	000040	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$	
005220	000208	000283	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	l1	\$	
005675	000240	000288	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	l18	\$	
006333	000274	000256	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$	
006831	000236	000320	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	
007348	000265	000327	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	
007817	000158	000321	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$	
008357	-00003	000334	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$	
008974	-00061	000214	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$	
009703	-00087	000198	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$	
002709	000039	-00173	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$	
002884	000147	-00051	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1025	l11	\$	
003095	000198	000069	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$	
003464	000296	000084	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$	
003776	000421	000102	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$	
004282	000330	000151	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$	
004697	000305	000232	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$	
005269	000304	000256	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$	
005750	000264	000235	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$	
006333	000286	000204	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19	\$	
006799	000277	000260	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$	
007346	000285	000295	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21	\$	
007831	000187	000282	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22	\$	
008369	000022	000322	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1037	l23	\$	
009003	-00066	000220	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1038	l24	\$	
009705	000020	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1039	l25	\$	
002665	000038	-00175	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1040	m1	\$	
002804	000152	-00056	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1041	m11	\$	
003075	000209	000051	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1042	m12	\$	
003439	000280	000071	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1043	m13	\$	
003806	000379	000084	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1044	m14	\$	
004269	000326	000159	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1045	m15	\$	
004660	000288	000239	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1046	m16	\$	
005241	000287	000276	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1047	m17	\$	
005727	000252	000246	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1048	m18	\$	
006279	000265	000239	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1049	m19	\$	
006798	000259	000271	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1050	m20	\$	
007324	000275	000299	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1051	m21	\$	
007793	000181	000301	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1052	m22	\$	

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.ban.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0, cfi=1.00; nt=0.

XREG HE21.22.TXT, Separation cmyb*, D65, adapted \$																										
\$100 x LAB*		1000 x (r g b		c m y @)		%m.r.		pos \$																		
002468	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0000	A01	\$	002594	001082	000133	0125	0000	0000	0000	00875	1000	1000	0000	%0081	J01	\$
002278	-00325	-00469	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0001	A02	\$	002630	000637	-00655	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02	\$	
003035	-00692	-01231	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0002	A03	\$	002723	000204	-01623	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03	\$	
003484	-00937	-01866	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0003	A04	\$	003227	-00204	-02153	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04	\$	
003838	-00992	-02314	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0004	A05	\$	003688	-00430	-02596	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05	\$	
004196	-01054	-02894	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0005	A06	\$	003946	-00529	-03081	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06	\$	
004393	-01173	-03622	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0006	A07	\$	004034	-00495	-03964	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07	\$	
004579	-01084	-04561	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0007	A08	\$	004102	-00211	-04961	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08	\$	
004651	-01070	-04740	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0008	A09	\$	004213	-00335	-04697	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09	\$	
003197	-00908	-000335	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	%0009	B01	\$	002972	-00022	-000824	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01	\$	
002945	-00605	-00022	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0010	B02	\$	002860	000149	000200	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02	\$	
003255	-01455	-00895	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0011	B03	\$	003325	-00056	-00542	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03	\$	
003652	-01538	-01541	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0012	B04	\$	003465	-00502	-01325	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04	\$	
004117	-01655	-02156	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0013	B05	\$	004054	-00761	-01879	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05	\$	
004358	-01631	-02732	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0014	B06	\$	004560	-00851	-02444	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06	\$	
004514	-01575	-03537	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0015	B07	\$	004796	-00963	-02954	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07	\$	
004826	-01737	-04465	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0016	B08	\$	004958	-01070	-03655	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0097	K			

TUB-Prüfvorlage HG31; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: ->oly* *setrabcOLOR*

TUB-Registrierung: 20091101-HG31/HG31L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003985	005355	002004	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003873	005497	001109	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003859	005768	000090	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003838	006022	-00827	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003627	005499	-01436	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003267	004675	-02046	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002969	004117	-02677	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002893	003935	-03352	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
002878	003514	-03800	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004057	005352	003179	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004652	004104	001720	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004588	004296	000873	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004561	004757	-00108	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004368	005065	-01022	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003993	004170	-01723	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003685	003350	-02330	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003403	003749	-03479	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003268	003156	-03821	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004793	003890	004079	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004805	003678	002703	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005338	002952	001391	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005267	003225	000538	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005155	003761	-00514	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004722	003472	-01358	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004282	002655	-01959	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004076	003025	-03457	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003689	002591	-03888	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005408	002639	005042	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005546	002335	003190	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005496	002579	002309	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005853	002044	001327	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005820	002543	001132	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005536	002709	007096	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004970	002086	-01429	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004834	002243	-03030	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004495	001697	-03692	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005974	001670	005970	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006175	001307	003762	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006156	001405	002920	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006187	001441	002180	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006310	001446	001152	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006212	002034	-00225	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005633	001524	-01128	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005630	001192	-02467	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005629	000825	-03206	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006450	000664	005051	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006731	000427	004422	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006756	000440	003516	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006727	000516	002856	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006700	000643	001995	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006727	000836	000793	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006441	000915	-00603	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006464	000551	-01821	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007035	-00112	-02520	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007353	-00440	007431	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007390	-00435	005367	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007389	-00379	004235	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007341	-00347	003435	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007299	-00232	002638	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007319	-00144	001596	0750	0750	0625	0250	0375	0000	0000	%0545	G24	\$
007279	-000304	002096	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007538	-00187	-00933	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008415	-00879	-01558	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008615	-01336	006778	0750	0750	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008253	-01374	008598	0750	0750	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008150	-01342	005097	0750	0750	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008094	-01441	004208	0750	0750	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008007	-01420	002335	0750	0750	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007866	-01293	002122	0750	0750	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007918	-00919	000617	0750	0750	0875	0750	0250	0125	0000	%0555	H25	\$
008004	-00921	-00306	0750	0750	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008459	-01062	-01509	0750	0750	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008819	-02332	008682	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008682	-02339	007163	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008649	-02396	005535	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008486	-02508	004642	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008431	-02451	003526	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008421	-02240	002254	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008679	-01646	000916	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008541	-01510	-00077	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008470	-01202	-01154	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004291	005090	002279	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004235	006039	001550	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004206	006299	000535	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004176	006573	-00422	0875	0000	0375	0125	1000	0625				

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

009711	-00002	000001	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009049	-00711	-00659	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008584	-01053	-01090	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008010	-01571	-01418	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007419	-02008	-01792	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006911	-02469	-02029	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006352	-03160	-02013	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005854	-03730	-02181	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005588	-04021	-02190	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009179	000511	000471	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008522	000086	000117	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008197	-00801	-00351	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007757	-01212	-00680	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007259	-01943	-01256	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006826	-02375	-01469	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006361	-03002	-01537	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005984	-03845	-01694	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005493	-04351	-01945	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008606	001171	000703	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007834	000780	000587	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007474	000290	000175	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007055	-00410	-00266	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006716	-01332	-00669	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006271	-01825	-01197	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005834	-02405	-01353	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005564	-03307	-01544	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005337	-04792	-01766	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007990	001856	001054	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007409	001285	001012	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006939	000865	000601	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006413	000295	000187	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006056	-00294	-00144	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005740	-01252	-00791	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005367	-01947	-01067	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004996	-02627	-01336	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004986	-04413	-01563	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007349	002556	001729	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006870	001887	001464	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006388	001408	001066	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005938	000952	000569	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005430	000190	000349	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005104	-00311	-00052	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004794	-01358	-00699	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004626	-02137	-00927	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004371	-03090	-01118	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006447	003911	002089	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006223	002841	001730	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005805	002000	001350	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005410	001535	000950	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004968	000929	000463	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004531	000221	000259	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004261	-00382	-00017	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004054	-01463	-00473	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003962	-02253	-00744	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005737	005045	002500	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005594	003734	002204	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005234	002936	001429	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004816	002333	001086	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004447	001632	000687	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004134	001150	000358	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003806	000353	000155	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003769	-00478	-00087	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003562	-01638	-00472	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004941	006479	002823	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004844	004954	002319	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004508	004019	001807	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004215	003347	001304	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003962	002616	000885	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003780	001833	000557	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003476	001266	000178	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003059	000171	000187	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003196	-00595	-00065	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004380	006205	002673	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004149	005816	002490	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003820	005315	002218	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003625	004567	001699	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003534	003632	001080	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003328	002874	000683	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003126	002034	000321	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002884	001040	000107	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002691	000006	-000115	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009712	000002	-00003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009031	-00456	-00847	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008531	-00810	-01437	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
007557	-00											

```
%BEG HE21_22.TXT, Separation cmy0*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004519 006127 002491 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008941 -01009 007672 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005508 -06642 002438 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005683 -04220 -02035 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004651 -01070 -04740 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003238 004670 -02803 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002468 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009706 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004380 006205 002673 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008948 -01020 007756 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005486 -06538 002170 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005588 -04021 -02199 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004579 -01123 -04743 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003203 004642 -02764 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002599 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009710 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.ban.de/v2.1>, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0

TUB-Registrierung: 20091101-HG31/HG31L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BEG HE21.22.TXT, Separation cmy0*, D65, adapted \$												
LAB*	1000 x (r g b)			c m y (3)			%n.	pos \$				
0002774	000020	000044	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0072	k01	\$	
0002773	000018	000049	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0073	k02	\$	
0002773	000025	000229	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0073	k02	\$	000018 000016 000062 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1053 m23 \$
0003567	000359	000286	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0074	k03	\$	000063 000005 000013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m24 \$
0004354	000266	000285	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0075	k04	\$	002638 000009 -00020 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 \$
0005389	000231	000335	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0076	k05	\$	002851 000122 000076 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 \$
0006476	000286	000195	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0077	k06	\$	003043 000181 000205 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 \$
0007506	000306	000168	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0078	k07	\$	003417 000271 000183 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 \$
0008641	000107	000049	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0079	k08	\$	003776 000376 000183 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 \$
0009708	-00010	000005	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0080	k09	\$	004209 000336 000226 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 \$
002419	000013	000040	1000	1000	1000	1000	1000	1000	%0081	l01	\$	004618 000318 000309 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 \$
0028062	000161	000210	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0082	l02	\$	005204 000313 000321 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 \$
003586	000351	000190	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0083	l03	\$	005674 000283 000273 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 \$
004357	000253	000273	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0084	l04	\$	006254 000317 000204 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 \$
005404	000229	000313	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0085	l05	\$	006760 000294 000227 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 \$
006535	000284	000187	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0086	l06	\$	007301 000328 000226 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 \$
007577	000310	000170	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0087	l07	\$	007789 000246 000176 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 \$
008620	000131	000064	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0088	l08	\$	008325 000086 000185 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 \$
009698	-00006	000008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0089	l09	\$	008991 000015 000050 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 \$
002343	-00002	000050	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0090	m01	\$	009687 000005 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 \$
002777	000157	000219	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0091	m02	\$	002399 000000 000000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1072 k26 \$
003562	000346	000191	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0092	m03	\$	009720 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 \$
004305	000242	000293	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0093	m04	\$	004291 000136 00283

TUB-Prüfvorlage HG31; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow o_{lv}^*$ *setrabcOLOR*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003559	003052	000671	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	003828	003894	001181	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	004011	004650	001721	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$
003519	003300	-00158	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	003772	004175	000307	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	003910	004804	001874	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$
003427	003086	-00918	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	003682	004242	-00467	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	003883	004960	-00164	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$
003217	001713	-01683	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	003585	003489	-01209	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	003803	005009	-00887	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$
003279	001252	-02649	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	003535	002403	-02000	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	003575	004093	-01547	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$
003472	000817	-03476	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	003251	002172	-03047	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	003276	003139	-02351	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$
003575	000803	-04220	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	003093	002261	-04141	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	003235	003039	-03294	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$
003411	000737	-04652	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	003106	001553	-04482	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	002952	002966	-03827	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$
003409	000461	-04772	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	003135	001385	-04541	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	002933	002258	-04239	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$
003820	002274	-001522	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	004028	003218	000189	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	004069	004416	-002460	0625	0125	0000	0375	1000	0000	0000	%0414	T10	\$
003961	002045	-000578	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	004253	002839	000926	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	004539	003531	-001335	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$
003969	002287	-00406	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	004208	002985	-00843	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	004478	003673	-000522	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$
003738	001236	-01019	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	004183	002903	-00735	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	004463	003932	-00337	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$
003542	000659	-02303	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003846	001885	-01490	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	004260	003381	-01209	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$
003963	000262	-02818	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	003830	001492	-02585	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	003886	002531	-01955	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$
004199	000075	-03376	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	003893	001117	-03473	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	003900	002177	-02933	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$
004091	000073	-04432	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003732	001241	-04274	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	003508	002296	-03885	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$
003781	000053	-04699	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003511	001112	-04462	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	003311	001841	-04205	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$
004264	001080	-002069	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	004610	002095	-02478	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	004710	003064	-03022	0625	0250	0800	0375	0750	1000	0000	%0423	T19	\$
004246	001278	-001217	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	004546	002120	-001751	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	004734	003143	-002215	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	T20	\$
004288	001239	-000380	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	004566	002103	-00383	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0344	L12	\$	004745	002535	-00285	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0425	T21	\$
004163	000745	-003084	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	004465	001916	-00202	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	005050	002802	-00610	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	T22	\$
004093	000226	-01565	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004645	001285	-00978	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	004951	002082	-00642	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	T23	\$
004512	-00215	-02146	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004218	000769	-02186	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	004559	001855	-01400	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	T24	\$
004801	-00439	-02676	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004504	000529	-02761	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	004349	001536	-02533	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	T25	\$
004942	-00626	-03595	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004568	000258	-03910	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	004071	001617	-03875	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	T26	\$
004422	-00581	-04543	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004264	000321	-04317	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	003865	001290	-04143	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	T27	\$
004805	000148	-002766	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	005136	001041	-003267	0500	0375	0000	0625	1000	0000	0000	%0351	M10	\$	005298	002069	-003945	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	T28	\$
004733	000198	-001862	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	005083	001117	-002264	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11	\$	0054847</												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

004140	005616	002230	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004405	005694	001348	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004007	005880	000347	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003980	006049	-00563	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003743	005478	-01233	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003345	004593	-01933	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003015	003947	-02639	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002914	003654	-03359	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
002872	003145	-03862	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004221	005672	003388	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004769	004389	001900	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004700	004514	001065	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004674	004882	000108	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004475	005102	-00809	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004061	004139	-01602	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003717	003241	-02297	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003415	003474	-03485	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003251	002794	-03889	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004922	004304	004208	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004919	004030	002854	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005421	003214	001541	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005346	003409	000701	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005233	003843	-00335	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004778	003464	-01232	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004305	002571	-01922	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004069	002753	-03474	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003656	002211	-03973	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005504	003112	005106	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005631	002723	003299	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005580	002912	002440	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005914	002281	001456	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005877	002664	000285	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005853	002733	000659	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004990	002038	-01371	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004821	002011	-03034	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004448	001322	-03775	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006062	002178	005991	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006242	001720	003844	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006219	001763	003021	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006244	001741	002292	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006355	001643	001276	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006252	002087	-00080	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005646	001473	-01057	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005607	000984	-02464	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005579	000491	-03253	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005651	001184	006487	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006786	000861	004481	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006805	000816	003594	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006771	000844	002945	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006738	000896	002096	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006755	000963	000909	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006451	000877	-00508	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006441	000378	-01783	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006984	-00413	-02513	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007409	000100	007389	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007436	000031	005401	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007428	000021	004296	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007374	000018	003523	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007326	000044	002723	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007337	000025	001693	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007290	000331	000415	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007518	-00318	-00849	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008369	-01117	-01487	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008665	-00758	008726	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008290	-00868	006604	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008177	-00910	005136	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008113	-01072	004257	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008017	-01120	003290	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007867	-01087	002192	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007907	-00878	000699	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007979	-00992	-00231	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008410	-01301	-01444	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008850	-01749	008596	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008705	-01799	007123	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008660	-01926	005531	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008487	-02085	004638	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008422	-02106	003534	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008402	-02008	002279	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008556	-01566	000987	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008507	-01549	-00014	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008425	-01389	-01090	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004465	006183	002550	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004406	006265	000183	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004374	006446	000840	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
000												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31LONP.PDF> /PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

009712	-00073	000221	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009023	-00848	-00530	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008543	-01234	-01020	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007951	-01787	-01421	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007342	-02272	-01869	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006819	-02771	-02169	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006245	-03470	-02226	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005730	-04094	-02461	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005458	-04403	-02511	0000	1000	1000	0900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009197	000548	000682	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008527	000052	000278	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008174	-00885	-00270	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007719	-01326	-00658	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007194	-01215	-01322	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006747	-02586	-01592	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006266	-03227	-01726	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005869	-04115	-01958	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005362	-04698	-02270	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
004841	001280	000912	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007858	000863	000738	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007483	000292	000288	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007041	-00480	-00218	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006675	-01432	-00710	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006209	-01993	-01307	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005756	-02597	-01528	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005463	-03546	-01792	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005202	-05126	-02118	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
008043	002044	001263	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007450	001449	001163	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006965	000963	000710	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006421	000312	000244	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006047	-00333	-00140	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005698	-01359	-00882	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005304	-02089	-01231	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004913	-02819	-01568	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004863	-04702	-01905	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007427	002841	001936	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006929	002127	001614	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006431	001592	001170	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005966	001062	000630	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005438	000236	000349	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005096	-00326	-00099	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004751	-01443	-00846	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004561	-02254	-01140	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004283	-03254	-01406	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006560	004248	002312	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006307	003133	001889	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005865	002237	001450	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005454	001719	001007	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004993	001035	000470	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004538	000268	000212	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004251	-00381	-00115	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004012	-01506	-00663	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003898	-02339	-00995	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
003585	005406	002823	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005703	004056	002192	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005317	003200	001544	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004881	002555	001150	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004491	001796	000690	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004162	001260	000331	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003814	000401	000075	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003756	-00478	-00219	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003516	-01675	-00701	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005133	006796	003114	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004988	005273	002516	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004623	004308	001941	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004307	003596	001389	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004031	002821	000920	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003826	001991	000545	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003504	001366	000121	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003064	000221	000059	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003180	-00580	-00237	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004565	006493	002927	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004321	006095	002710	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003977	005581	002395	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003755	004817	001824	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003633	003851	001148	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003403	003059	000702	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003175	002174	000284	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002906	001130	000077	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002689	000032	-00174	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009713	-00068	000216	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009008	-00612	-00707	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008489	-01036	-01362	0750	0750	0750	0100	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007492	-01273	-02380	0625	062								

%BEG HE21_22.TXT, Separation cmy0*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004700 006416 002782 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008993 -00443 007705 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005412 -06320 002069 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005554 -04578 -02317 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004506 -01892 -05034 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003297 004489 -02719 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002466 000032 -00125 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009707 -00066 000222 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004565 006493 002927 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009000 -00456 007781 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005388 -06246 001781 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005458 -04403 -02511 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004430 -01962 -05080 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003262 004458 -02723 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002597 000029 -00164 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009711 -00070 000220 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

BEBG HE21 22.TXT, Separation cmg0*, D50 not adapted \$					
%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y o)	%nrr.	pos	\$	
002373 000051 -00127 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$		008393 000050 000320 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 \$			
002278 000217 000088 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$		009012 -00044 000235 0933 0933 0933 0666 0666 0000 %1054 m24 \$			
003576 000411 000114 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$		009694 -00063 000220 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1055 m25 \$			
004362 000315 000230 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$		002636 000029 -00180 0000 0000 0000 1000 1000 1000 %1056 n10 \$			
005398 000273 000331 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$		002852 000153 -00064 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 \$			
006484 000298 000248 0650 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$		003049 000227 000079 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 \$			
007514 000304 000275 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$		003424 000316 000079 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 \$			
008644 000061 000207 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$		003785 000423 000102 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 \$			
009709 -00081 000212 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$		004218 000382 000166 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 \$			
002418 000043 -00129 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$		004628 000370 000269 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 \$			
002807 000210 000071 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$		005214 000360 000311 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 \$			
003594 000400 000099 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$		005683 000316 000285 0533 0533 0533 0666 0466 0466 0000 %1064 n18 \$			
004365 000299 000217 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$		006263 000335 000247 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 \$			
005413 000268 000310 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$		006769 000309 000296 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 \$			
006484 000298 000248 0650 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$		007311 000338 000323 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 \$			
007586 000307 000281 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$		007797 000238 000295 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 \$			
008624 000089 000222 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$		008330 000062 000325 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 \$			
009699 -00077 000215 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$		008993 -00041 000223 0933 0933 0933 0666 0666 0666 0000 %1070 n24 \$			
002342 000227 -00123 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$		009688 -00065 000206 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1071 n25 \$			
002782 000207 000077 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$		002397 000025 -00172 0000 0000 0000 1000 1000 1000 %1072 k26 \$			
003571 000395 000098 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$		009721 -00071 000208 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1073 k27 \$			
004313 000291 000234 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$		004475 006423 003078 1000 0000 0000 0000 1000 1000 %1074 l26 \$			
005335 000255 000333 0500 0500 0500 0500 0500 0500 %0994 m05 \$		005506 -05066 -01957 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1075 l27 \$			
006481 000272 000250 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$		008941 -00400 008088 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1076 m26 \$			
007537 000274 000298 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$		004343 -02005 -05176 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 \$			
008651 000061 000230 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$		005322 -06571 002156 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1078 n26 \$			

TUB-Prüfvorlage HG31; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrgbcolor*

TUB-Registrierung: 20091101-HG31/HG31L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

%BEG	HE21.22.TXT, Separation	cmY0*, D50, adapted	%nr.	pos	\$	%BEG	HE21.22.TXT, Separation	cmY0*, D50, adapted	%nr.	pos	\$
%100 x LAB*a	1000 x (r g b	c m y 0)				%100 x LAB*a	1000 x (r g b	c m y 0)			
002466	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A01 \$
002761	003667	005004	0000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	A02 \$
002993	008036	013133	0000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	A03 \$
003423	011199	019811	0000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	A04 \$
003766	013334	024447	0000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	A05 \$
004108	014999	030556	0000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	A06 \$
004281	017168	038828	0000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	A07 \$
004438	018737	044816	0000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	A08 \$
004596	019897	055006	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	A09 \$
004750	021058	065197	0000	0125	0000	0000	0875	0000	0000	0000	A10 \$
004904	022219	075388	0000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	A11 \$
005058	023380	085579	0000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	0000	A12 \$
005212	024541	095770	0000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	A13 \$
005366	025699	010561	0000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	A14 \$
005520	026858	011722	0000	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	A15 \$
005674	027999	012883	0000	0875	0000	0000	0125	0000	0000	0000	A16 \$
005828	029159	014044	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A17 \$
005982	030319	015205	0000	0125	0000	0000	0875	0000	0000	0000	A18 \$
006136	031479	016366	0000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	A19 \$
006290	032639	017527	0000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	0000	A20 \$
006444	033799	018688	0000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	A21 \$
006598	034959	019849	0000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	A22 \$
006752	036119	021009	0000	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	A23 \$
006906	037279	022169	0000	0875	0000	0000	0125	0000	0000	0000	A24 \$
007060	038439	023329	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A25 \$
007214	039599	024489	0000	0125	0000	0000	0875	0000	0000	0000	A26 \$
007368	040759	025649	0000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	A27 \$
007522	041919	026809	0000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	0000	A28 \$
007676	043079	027969	0000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	A29 \$
007830	044239	029129	0000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	A30 \$
007984	045399	030289	0000	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	A31 \$
008138	046559	031449	0000	0875	0000	0000	0125	0000	0000	0000	A32 \$
008292	047719	032609	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A33 \$
008446	048879	033769	0000	0125	0000	0000	0875	0000	0000	0000	A34 \$
008600	049999	034929	0000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	A35 \$
008754	051159	036089	0000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	0000	A36 \$
008908	052319	037249	0000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	A37 \$
009062	053479	038409	0000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	A38 \$
009216	054639	039569	0000	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	A39 \$
009370	055799	040729	0000	0875	0000	0000	0125	0000	0000	0000	A40 \$
009524	056959	041889	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A41 \$
009678	058119	043049	0000	0125	0000	0000	0875	0000	0000	0000	A42 \$
009832	059279	044209	0000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	A43 \$
009986	060439	045369	0000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	0000	A44 \$
010140	061599	046529	0000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	A45 \$
010294	062759	047689	0000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	A46 \$
010448	063919	048849	0000	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	A47 \$
010602	065079	049999	0000	0875	0000	0000	0125	0000	0000	0000	A48 \$
010756	066239	051159	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A49 \$
010910	067399	052319	0000	0125	0000	0000	0875	0000	0000	0000	A50 \$
011064	068559	053479	0000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	A51 \$
011218	069719	054639	0000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	0000	A52 \$
011372	070879	055799	0000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	A53 \$
011526	072039	056959	0000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	A54 \$
011680	073199	058119	0000	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	A55 \$
011834	074359	059279	0000	0875	0000	0000	0125	0000	0000	0000	A56 \$
011988	075519	060439	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A57 \$
012142	076679	061599	0000	0125	0000	0000	0875	0000	0000	0000	A58 \$
012296	077839	062759	0000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	A59 \$
012450	078999	063919	0000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	0000	A60 \$
012604	080159	065079	0000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	A61 \$
012758	081319	066239	0000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	A62 \$
012912	082479	067399	0000	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	A63 \$
013066	083639	068559	0000	0875	0000	0000	0125	0000	0000	0000	A64 \$
013220	084799	069719	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A65 \$
013374	085959	070879	0000	0125	0000	0000	0875	0000	0000	0000	A66 \$
013528	087119	072039	0000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	A67 \$
013682	088279	073199	0000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	0000	A68 \$
013836	089439	074359	0000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	A69 \$
013990	090599	075519	0000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	A70 \$
014144	091759	076679	0000	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	A71 \$
014298	092919	077839	0000	0875	0000	0000	0125	0000	0000	0000	A72 \$
014452	094079	078999	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A73 \$
014606	095239	080159	0000	0125	0000	0000	0875	0000	0000	0000	A74 \$
014760	096399	081319	0000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	A75 \$
014914	097559	082479	0000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	0000	A76 \$
015068	098719	083639	0000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	A77 \$
015222	099879	084799	0000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	A78 \$
015376	101039	085959	0000	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	A79 \$
015530	102199	087119	0000	0875	0000	0000	0125	0000	0000	0000	A80 \$
015684	103359	088279	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A81 \$
015838	104519	089439	0000	0125	0000	0000	0875	0000	0000	0000	A82 \$
015992	105679	090599	0000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	A83 \$
016146	106839	091759	0000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	0000	A84 \$
016300	107999	092919	0000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	A85 \$
016454	109159	094079	0000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	A86 \$
016608	110319	095239	0000	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	A87 \$
016762	111479	096399	0000	0875	0000	0000	0125	0000	0000	0000	A88 \$
016916	112639	097559	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A89 \$
017070	113799	098719	0000	0125	0000	0000	0875	0000	0000	0000	A90 \$
017224	114959	099879	0000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	A91 \$
017378	116119	101039	0000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	0000	A92 \$
017532	117279	102199	0000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	A93 \$
017686	118439	103359	0000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	A94 \$
017840	119599	104519	0000	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	A95 \$
017994	120759	105679	0000	0875	0000	0000	0125	0000	0000	0000	A96 \$
018148	121919	106839	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A97 \$
018302	123079	107999	0000	0125	0000	0000	0875	0000	0000	0000	A98 \$
018456	124239	109159	0000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	A99 \$
018610	125399	110319	0000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	0000	A00 \$
018764	126559	111479	0000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	A01 \$
018918	127719	112639	0000	0625	0000	0000	0375	0000			

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003559	003035	000744	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	003828	003880	001241	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	004011	004639	001772	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$
003519	003282	-00083	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	003772	004161	000370	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	003910	004791	001866	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$
003427	003067	-00598	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	003682	004226	-00400	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	003883	004947	-00107	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$
003217	001691	-01593	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	003585	003471	-01138	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	003803	004995	-00826	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$
003279	001230	-02563	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	003535	002383	-01917	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	003575	004076	-01474	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$
003472	000798	-03398	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	003251	002150	-02959	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	003276	003118	-02265	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$
003575	000786	-04147	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	003093	002237	-04045	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	003235	003017	-03206	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$
003411	000717	-04571	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	003106	001530	-04387	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	002952	002940	-03725	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$
003409	000441	-04692	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	003135	001362	-04448	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	002933	002229	-04135	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$
003820	002260	-001583	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	004028	003207	-001939	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	004069	004408	-002509	0625	0125	0000	0375	1000	0000	0000	%0414	T10	\$
003961	002033	-000631	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	004253	002831	-000965	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	004539	003527	-001360	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$
003969	002275	-00352	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	004208	002976	-00001	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	004478	003669	-000551	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$
003738	001221	-00954	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	004183	002894	-00692	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	004463	003927	-00308	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$
003542	000641	-02229	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003846	001872	-01431	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	004260	003374	-01170	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$
003963	000250	-02765	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	003830	001478	-02525	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	003886	002518	-01897	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$
004199	000066	-03334	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	003893	001104	-03416	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	003900	002164	-02876	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$
004091	000062	-04384	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003732	001226	-04210	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	003508	002278	-03810	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$
003781	000039	-04636	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003511	001094	-04386	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	003311	001820	-04120	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$
004264	001072	-002108	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	004610	002092	-002501	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	004710	003062	-003039	0625	0250	0800	0375	0750	1000	0000	%0423	T19	\$
004246	001270	-001257	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	004546	002116	-001777	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	004734	003141	-002231	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	T20	\$
004288	001231	-000418	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	004566	002187	-001757	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0344	L12	\$	004854	002588	-00318	0625	0250	0250	0375	0750	0875	0000	%0425	T21	\$
004163	000736	-003040	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	004560	001908	-002040	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	005050	003080	-00610	0625	0250	0375	0750	0625	0000	%0426	T22	\$	
004093	000216	-01518	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004345	001278	-00943	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	004951	002083	-00336	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	T23	\$
004512	-00219	-02119	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004218	000761	-02144	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	004559	001851	-01375	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	T24	\$
004801	-00439	-02663	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004504	000525	-02733	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	004349	001530	-02500	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	T25	\$
004942	-00625	-03588	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004568	000254	-03885	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	004071	001607	-03082	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	T26	\$
004422	-00587	-04511	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004264	000313	-04278	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	003865	001276	-04085	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	T27	\$
004805	000148	-002780	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	005136	001045	-003264	0500	0375	0000	0625	1000	0000	0000	%0351	M10	\$	005298	002076	-003935	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	T28	\$
004733	000197	-001878	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	005083	001120	-002263	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11	\$	005487	00184											

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

004140	005606	002275	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
004405	005683	001399	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
004007	005689	000399	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003980	006038	-00511	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003743	005463	-01168	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003345	004572	-01849	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
003015	003922	-02540	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
002914	003627	-03255	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
002872	003118	-03756	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
002421	002564	-04329	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$		
004769	004388	001915	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004700	004512	001083	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004674	004879	000127	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004475	005097	-00780	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
004061	004129	-01554	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
003717	003226	-02232	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
003415	003454	-03405	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
003251	002772	-03801	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
004922	004305	-004215	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
004919	004032	-002861	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005421	003222	-001524	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005346	003416	-006088	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005233	003849	-00342	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004778	003463	-01218	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004305	002564	-01885	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
004069	002742	-03425	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003656	002195	-03905	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005504	003121	005085	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005631	002734	003272	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005580	002922	002415	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
005914	002296	001416	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
005877	002678	000246	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005583	002743	000683	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
004990	002600	-01367	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
004821	002011	-03022	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004448	001317	-03745	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
006062	002195	005944	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006242	001739	003788	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006219	001782	002966	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006244	001760	002235	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006355	001664	001214	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006252	002107	-00136	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
005646	001484	-01084	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
005607	000995	-02489	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005579	000501	-03277	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
006521	000887	006418	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
006786	000888	004399	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
006805	000843	003510	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
006771	000870	002863	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
006738	000922	002016	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
006755	000989	000828	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006451	000900	-00574	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
006441	000400	-01849	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006984	-00383	-02605	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007409	000136	007277	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007436	000066	005287	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007428	000056	004183	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007374	000031	003414	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
007326	000079	002615	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007337	000060	001585	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007290	000365	000399	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007518	00281	-00966	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
008369	-01069	-01645	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008665	-00706	-006554	0750	0875	0000	0250	0125	0000	0000	%0549	H19	\$		
008290	-00821	006450	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008177	-00865	004987	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008113	-01027	004111	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008017	-01076	003149	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
007867	-01045	002058	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
007907	-00836	000563	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
007979	-00949	-00371	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008410	-01252	-01604	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008850	-01694	008414	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008760	-01746	006948	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008660	-01873	005359	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008487	-02035	004474	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008422	-02057	003373	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008402	-01959	002119	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008656	-01514	008015	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008507	-01499	-00179	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008425	-01340	-01251	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004465	006177	002580	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004406	006259	001868	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004374	006440	000874	0875	0000	0250	0125	1000</							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

```
009712 -00002 000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 $
009023 -00787 -00714 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0730 b02 $
008543 -01180 -01177 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %0731 b03 $
007951 -01741 -01546 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0732 b04 $
007342 -02234 -01961 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0733 b05 $
006819 -02741 -02233 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0734 b06 $
006245 -03448 -02259 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0735 b07 $
005730 -04079 -02405 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0736 b08 $
005458 -04392 -02501 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 $
008197 000612 000489 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %0738 c01 $
008527 000107 000121 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0739 c02 $
008174 -00835 -00407 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %0740 c03 $
007719 -01283 -00771 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %0741 c04 $
007194 -02090 -01406 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0742 c05 $
006747 -02557 -01652 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0743 c06 $
006266 -03204 -01760 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0744 c07 $
005869 -04098 -01970 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0745 c08 $
005362 -04688 -02255 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0746 c09 $
008641 001336 000749 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %0747 d01 $
007858 000908 000617 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %0748 d02 $
007483 0000331 000188 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0749 d03 $
007041 -00447 -00294 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %0750 d04 $
006675 -01404 -00766 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0751 d05 $
006209 -01972 -01338 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0752 d06 $
005756 -02582 -01534 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0753 d07 $
005463 -03534 -01783 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0754 d08 $
005202 -05118 -02094 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0755 d09 $
008043 002091 001132 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %0756 e01 $
007450 001488 001065 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %0757 e02 $
006965 000995 000638 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0758 e03 $
006421 000337 000201 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0759 e04 $
006087 -00314 -00162 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0760 e05 $
005695 001345 -00405 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0761 e06 $
005304 -02080 -01213 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0762 e07 $
004913 -02816 -01529 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0763 e08 $
004863 -04699 -01863 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0764 e09 $
007427 002880 001839 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %0765 f01 $
006929 002159 001544 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0766 f02 $
006431 001617 001127 0750 0500 0500 0500 0250 0500 0000 %0767 f03 $
005966 001081 000612 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %0768 f04 $
005438 000247 000360 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0769 f05 $
005096 -00320 -00070 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0770 f06 $
004751 -01441 -00798 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0771 f07 $
004561 -02255 -01081 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0772 f08 $
004283 -03260 -01333 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0773 f09 $
006560 004275 002262 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %0774 g01 $
006307 003156 001852 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0775 g02 $
005865 002254 001438 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %0776 g03 $
005454 001730 001017 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0777 g04 $
004993 001039 000505 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0778 g05 $
004538 000266 000272 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0779 g06 $
004251 -00387 -00040 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0780 g07 $
004012 -01516 -00575 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0781 g08 $
003898 -02350 -00901 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0782 g09 $
005885 005423 002810 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %0783 h01 $
005703 004071 002189 0875 0250 0250 0500 0125 0750 0000 %0784 h02 $
005317 003209 001561 0750 0250 0250 0500 0250 0750 0000 %0785 h03 $
004881 002568 001181 0625 0250 0250 0750 0375 0750 0000 %0786 h04 $
004491 001793 000761 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0787 h05 $
004162 001253 000411 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0788 h06 $
003814 000389 000174 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0789 h07 $
003756 -00491 -00117 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0790 h08 $
003516 -01691 -00586 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0791 h09 $
005133 006802 003141 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %0792 i01 $
004988 005278 002551 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0793 i02 $
004623 004307 001996 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %0794 i03 $
004307 003591 001462 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0795 i04 $
004031 002812 001007 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0796 i05 $
003826 001980 000643 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0797 i06 $
003504 001349 000237 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0798 i07 $
003064 000198 000199 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0799 i08 $
003180 -00601 -00104 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0800 i09 $
004565 006492 002985 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 $
004321 006090 002781 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %0802 j02 $
003977 005571 002485 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %0803 j03 $
003755 004804 001926 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0804 j04 $
003633 003837 001257 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0805 j05 $
003403 003042 000823 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0806 j06 $
003175 002153 000417 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0807 j07 $
002906 001105 000155 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0808 j08 $
002689 000004 -00015 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 $
```

```
009713 000001 -00003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0810 b10 $
009008 -00551 -00890 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0811 b11 $
008489 -00982 -01517 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0812 b12 $
007492 -01233 -02480 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0813 b13 $
006631 -01316 -03216 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0814 b14 $
005806 -01468 -03853 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0815 b15 $
005142 -01696 -04440 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0816 b16 $
004715 -01883 -04738 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0817 b17 $
004430 -02165 -05115 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0818 b18 $
009668 -00372 001480 1000 1000 0875 0000 0125 0000 %0819 c10 $
008718 000113 000040 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0820 c11 $
007896 -00291 -00878 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000 %0821 c12 $
007244 -00593 -01546 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %0822 c13 $
006438 -00745 -02302 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0823 c14 $
005788 -01043 -02843 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0824 c15 $
005200 -01450 -03462 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0825 c16 $
004749 -01658 -03868 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0826 c17 $
004369 -01924 -04820 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0827 c18 $
003936 -00462 002587 1000 1000 0750 0000 0250 0000 %0828 d10 $
008625 0000808 001322 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %0829 d11 $
007600 0003221 000161 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0830 d12 $
006877 -00107 -00634 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000 %0831 d13 $
006218 -00473 -01457 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0832 d14 $
005451 -00754 -02165 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0833 d15 $
004983 -01096 -02654 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0834 d16 $
004612 -01373 -03123 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0835 d17 $
004188 -01815 -03863 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0836 d18 $
003938 -00410 003368 1000 1000 0625 0000 0375 0000 %0837 e10 $
008588 -00061 002588 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %0838 e11 $
007614 0000808 001256 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0839 e12 $
006539 000302 000205 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0840 e13 $
005994 000041 -00467 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0841 e14 $
005207 -00436 -01513 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0842 e15 $
004719 000828 -02107 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0843 e16 $
004442 -01199 -02583 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0844 e17 $
004062 -01513 -03113 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0845 e18 $
009271 -00398 004282 1000 1000 0500 0000 0500 0000 %0846 f10 $
008536 -00067 003412 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000 %0847 f11 $
007541 000063 002341 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000 %0848 f12 $
006537 000154 001204 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000 %0849 f13 $
005468 000276 000333 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0850 f14 $
004901 -00017 -00378 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0851 f15 $
004337 -00621 -01328 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0852 f16 $
004067 -01047 -01943 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0853 f17 $
003744 -01357 -02481 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0854 f18 $
009192 -00425 005127 1000 1000 0375 0000 0625 0000 %0855 g10 $
008481 -00115 004448 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0856 g11 $
007523 -00024 003302 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000 %0857 g12 $
006488 0000082 002190 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000 %0858 g13 $
005424 000182 001179 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0859 g14 $
004536 000294 000279 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0860 g15 $
004097 -00062 -00418 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0861 g16 $
003657 -00675 -01308 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0862 g17 $
003496 -01211 -01913 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0863 g18 $
009997 -00383 005803 1000 1000 0250 0000 0750 0000 %0864 h10 $
008415 -00069 005174 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000 %0865 h11 $
007452 -00003 004105 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000 %0866 h12 $
00637 -00013 003067 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000 %0867 h13 $
005394 000170 001984 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0868 h14 $
004502 000261 001112 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0869 h15 $
003796 000402 000204 0250 0250 0250 0750 0750 0875 0000 %0870 h16 $
003550 -00128 -00529 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0871 h17 $
003083 -00911 -01328 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0872 h18 $
009039 -00406 006849 1000 1000 0125 0000 0875 0000 %0873 i10 $
008425 -00110 006886 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000 %0874 i11 $
007463 -00012 005298 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000 %0875 i12 $
006394 000071 003893 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000 %0876 i13 $
005482 000218 002814 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000 %0877 i14 $
004593 000218 001937 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0878 i15 $
003859 000258 000899 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0879 i16 $
003153 000209 000184 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0880 i17 $
003055 -00409 -00551 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0881 i18 $
009000 -00395 007599 1000 1000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 $
008632 000092 000538 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000 %0883 j11 $
007402 000080 007295 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000 %0884 j12 $
006282 000080 005344 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000 %0885 j13 $
005511 000141 003941 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0886 j14 $
004638 000162 002816 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0887 j15 $
003911 000161 001674 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0888 j16 $
003286 000099 000831 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0889 j17 $
002725 -00003 -00001 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0890 j18 $
```

```
009709 000000 000002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0891 b19 $
009004 000377 -00619 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0892 b20 $
008235 001024 -01058 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0893 b21 $
007387 001821 -01373 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0894 b22 $
006404 002498 -01828 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0895 b23 $
005302 003002 -02403 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0896 b24 $
004626 003812 -02718 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0897 b25 $
003774 004180 -02813 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0898 b26 $
003282 004439 -02504 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0899 b27 $
009142 -00846 000220 0875 1000 0875 0125 0000 %0900 c19 $
008658 000134 000083 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0901 c20 $
007726 000736 -00713 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000 %0902 c21 $
006982 001248 -01148 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000 %0903 c22 $
006161 002040 -01598 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000 %0904 c23 $
005303 002756 -02074 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000 %0905 c24 $
004457 003427 -02569 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000 %0906 c25 $
003744 004130 -02626 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000 %0907 c26 $
003140 004205 -02615 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000 %0908 c27 $
008735 -01339 000450 0750 1000 0750 0250 0000 %0909 d19 $
008121 -00748 000395 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0910 d20 $
007501 000347 000207 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0911 d21 $
006635 000940 -00587 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000 %0912 d22 $
005842 001444 -01056 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000 %0913 d23 $
005028 002034 -01356 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000 %0914 d24 $
004306 002598 -01822 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000 %0915 d25 $
003711 003237 -02184 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000 %0916 d26 $
002997 003906 -02436 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000 %0917 d27 $
008151 -02043 000882 0625 1000 0625 0375 0000 %0918 e19
```

%BEG HE21_22.TXT, Separation cmy0*, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004700 006414 002801 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008993 -00386 007516 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005412 -06312 002053 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005554 -04568 -02340 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004506 -01897 -05006 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003297 004468 -02633 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002466 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009707 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004565 006492 002985 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009000 -00395 007599 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005388 -06236 001794 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005458 -04392 -02501 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004430 -01965 -05015 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003262 004439 -02594 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002597 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009711 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG31/HG31L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.deV2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0>

TUB-Registrierung: 20091101-HG31/HG31L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

KBEG HE21 22.TXT, Separation cmy0*, D50, adapted S																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
%100 x LAB*a										1000 x (r g b c m y 0)										%nr.					pos \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
002373	000025	000046	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	

TUB-Prüfvorlage HG31; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ olv* *setrgbcolor*