

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE23.22.TXT, Separation cmydn4*, D65, not adapted \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
%100 x LAB*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1000 x (r g b c m y o)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
%n	pos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
001291	000036	000107	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000000	A01	\$	002318	000200	000186	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003980	001198	000532	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	0000	%0243	A10 \$
004127	001437	000304	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	0000	%0244	A11 \$
004226	001338	000905	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	0000	%0245	A12 \$
004408	000825	011137	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	0000	%0246	A13 \$
003922	000938	002159	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	0000	%0247	A14 \$
004024	001213	002937	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	0000	%0248	A15 \$
004085	001136	003649	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	0000	%0249	A16 \$
003697	001363	004445	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	0000	%0250	A17 \$
003432	001239	004793	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	%0251	A18 \$
004260	000651	001176	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	0000	%0252	B10 \$
004308	000686	000269	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0253	B11 \$
004534	000836	000529	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	0000	%0254	B12 \$
004259	000457	000916	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	0000	%0255	B13 \$
004349	000457	001867	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	0000	%0256	B14 \$
004461	000471	002423	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000	%0257	B15 \$
004756	000418	003003	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	0000	%0258	B16 \$
004423	000580	004225	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	0000	%0259	B17 \$
003901	000658	004584	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	%0260	B18 \$
004645	000048	001483	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	%0261	C10 \$
004581	000155	000807	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	0000	%0262	C11 \$
004558	000288	000037	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0263	C12 \$
004757	000151	000676	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	0000	%0264	C13 \$
004889	000035	001569	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	0000	%0265	C14 \$
005197	00103	002043	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	0000	%0266	C15 \$
005349	00181	002528	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	0000	%0267	C16 \$
005378	00272	003562	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	0000	%0268	C17 \$
004519	000022	004395	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	%0269	C18 \$
005122	000580	001794	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	0000	%0270	D10 \$
004989	000444	001034	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	0000	%0271	D11 \$
004872	001590	000373	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	0000	%0272	D12 \$
004851	000006	000040	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0273	D13 \$
005744	000305	000948	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	0000	%0274	D14 \$
006077	000405	001497	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	0000	%0275	D15 \$
006265	000517	001981	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	0000	%0276	D16 \$
006387	000801	002696	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	0000	%0277	D17 \$
005896	000954	003708	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	%0278	D18 \$
005891	01119	002519	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	0000	%0279	D19 \$
005838	01011	001622	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	0000	%0280	E10 \$
005835	000882	000723	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	0000	%0281	E12 \$
005847	000578	000025	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	0000	%0282	E13 \$
005914	000579	000588	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0283	E14 \$
006402	000841	001412	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	0000	%0284	E15 \$
006589	01072	001969	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	0000	%0285	E16 \$
006708	01290	002623	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	0000	%0286	E17 \$
006557	01570	003387	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	%0287	E18 \$
006424	01796	002973	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	%0288	F10 \$
006425	01783	001968	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	0000	%0289	F11 \$
006387	01654	001012	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	0000	%0290	F12 \$
006540	01231	000212	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	0000	%0291	F13 \$
006554	01119	002995	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	0000	%0292	F14 \$
006547	01143	000819	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0293	F15 \$
006900	01607	001784	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	0000	%0294	F16 \$
007066	01723	002475	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	0000	%0295	F17 \$
006851	01872	003226	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	%0296	F18 \$
006676	02810	003389	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	0000	%0297	G10 \$
006592	02910	002229	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	0000	%0298	G11 \$
006562	02735	001294	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	0000	%0299	G12 \$
006815	02908	000549	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	0000	%0300	G13 \$
006938	01912	000049	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	0000	%0301	G14 \$
006980	01808	000577	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	%0302	G15 \$
006956	01713	001129	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0303	G16 \$
007213	02164	002103	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	0000	%0304	G17 \$
006861	02107	003007	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	%0305	G18 \$
006781	004539	000431	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	0000	%0306	H10 \$
006780	004030	002692	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	0000	%0307	H11 \$
006836	003931	001814	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	0000	%0308	H12 \$
007229	003070	000907	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	0000	%0309	H13 \$
007263	02916	000354	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	0000	%0310	H14 \$
007266	02730	001633	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	0000	%0311	H15 \$
007201	02527	000792	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	0000	%0312	H16 \$
007151	02332	001523	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0313	H17 \$
006874	02406	002498	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	%0314	H18 \$
006315	025374	000434	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	0000	%0315	I10 \$
006345	025159	000337	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	0000	%0316	I11 \$
006264	025152	002420	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	0000	%0317	I12 \$
006825	003963	001229	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	0000	%0318	I13 \$
006909	03706	000663	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	0000	%0319	I14 \$
006944	033407	000006	0375	1000	0625	0000	0000	0250	0000	0000	%0320	I15 \$
006869	033315	000623	0375	1000	0750	0625	0000	0375	0000	0000	%0321	I16 \$
006922	02957	001288	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	0000	%0322	I17 \$
006906	02749	001803	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0323	I18 \$
004533	000156	000929	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0324	J10 \$
004635	001927	000866	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	0000	%0325	J11 \$
004777	002136	000748	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	0000	%0326	J12 \$
004564	001849	001215	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	0000	%0327	J13 \$
004279	001403	001656	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	0000	%0328	J14 \$
004110	001673	002523	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	0000	%0329	J15 \$
003978	001762	003466	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	0000	%0330	J16 \$
004030	002250	004405	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	0000	%0331	J17 \$
003199	001993	004539	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	%0332	J18 \$
004560	001247	001690	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	0000	%0333	K10 \$
004890	001171	000596	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0334	K11 \$
004887	001479	000290	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	0000	%0335	K12 \$
004928	001426	000933	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	0000	%0336	K13 \$
004697	001006	001226	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	0000	%0337	K14 \$
004582	001073	002260	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	0000	%0338	K15 \$
004467	001210	0										

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

004790	003692	001816	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	%0486	A19	\$
004778	003878	000942	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004850	004201	000084	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004697	004542	000909	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
004386	004399	01561	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004083	003747	01992	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003748	003211	02635	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003217	003983	03546	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
002866	003665	03853	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004860	003439	002892	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
005402	002765	001549	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
005473	002946	000687	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
005347	003441	00291	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
005114	003617	01279	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004703	003106	01683	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004355	002497	02295	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003713	003432	03570	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003282	003160	03957	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005467	002386	003207	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005426	002472	002558	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005994	001948	001453	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005971	002383	000321	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005787	002742	00748	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005341	002460	01323	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004901	002029	01943	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004545	002546	03369	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003713	002616	03933	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
006113	001389	003722	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006177	001506	002948	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006094	001577	002287	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006481	001398	001257	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006355	001951	000909	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
006100	002064	01040	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005630	001510	01583	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005418	001729	02990	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004433	001788	03770	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006700	000517	004438	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006669	000584	003529	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006703	000638	002896	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006717	000819	002084	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006891	000992	000735	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006712	001371	006660	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006294	000921	01281	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006224	001129	02494	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005599	000889	03174	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007359	000335	005230	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007311	000197	004116	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007304	00105	003481	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007269	000078	002625	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007276	000223	001820	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007327	000455	000416	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007038	000253	000682	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007071	000314	01784	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007027	000179	02459	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007869	000915	005671	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007805	000853	004711	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007919	000828	004073	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007907	000701	003202	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007932	000670	002390	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007864	000495	001118	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007763	000409	000150	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008042	000416	000990	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008442	00066	01385	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008654	001636	008545	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$
008538	001533	005873	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008463	001657	005024	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008405	001604	004084	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008366	001591	003209	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008366	001514	002073	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008387	001315	000604	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008431	001036	000554	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008451	001155	001361	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008837	002404	008894	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008677	002413	007254	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008656	002475	005709	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008510	002581	004838	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008439	002498	003680	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008436	002302	002460	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008688	001714	001091	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008545	001553	000071	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008489	001250	000951	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004677	005542	002471	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004615	005730	001598	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004589	006054	000474	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004544	006375	000753	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004460	006287	01558	0875	0000	0500	0125	1000	0375	0000	%0571	J23	\$
004071	005559	01989	0875	0000	0625	0125	1000	0500	0000	%0572	J24	\$
003755	004996	02551	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003541	00511	03143	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
002989	004374	03409	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004747	005368	003755	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005507	004068	002119	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005445	004370	001186	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
005384	004795	000058	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
005253	005166	01075	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004907	005665	01608	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004520	004351	02351	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004098	004029	03040	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
003417	003867	03526	0875	0125	1000	0125	0875	1000	0000	%0584	K	

009714	-00104	000209	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009037	-00808	-00515	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008600	-01127	-00926	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008039	-01650	-01229	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007455	-02077	-01666	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006968	-02538	-01898	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006393	-03203	-01902	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005931	-03912	-02000	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005468	-04323	-02335	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
005193	-04622	-00602	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008788	-00075	000212	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008610	-00874	-00472	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008151	-01275	-00810	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007621	-01898	-01198	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007181	-02201	-01538	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006712	-02658	-01735	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
006270	-03205	-01769	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005860	-03980	-02013	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008652	001023	000860	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008223	000442	000477	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007865	-00049	000137	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007640	-00803	-00496	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007283	-01120	-00904	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006945	-01636	-01168	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006449	-01960	-01583	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
006123	-02294	-01759	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005767	-02937	-01806	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
008022	001707	001254	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007738	0000979	000899	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007545	000442	000308	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007011	-00627	-006078	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006810	-00627	-00673	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006554	-01083	-00870	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
006139	-01488	-01313	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005783	-01737	-01522	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005492	-01990	-01801	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007347	002512	001753	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007233	001520	001285	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
007025	000964	000598	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006671	000397	000123	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006090	-00034	000048	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005990	-00529	-00614	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005622	-01002	-00974	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
005344	-01377	-01261	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
005117	-01578	-01510	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006511	003772	002060	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006765	002080	001641	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006566	001301	001164	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
006193	000875	000460	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005955	000286	000095	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004925	-00017	000026	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004996	-00474	-00649	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004743	-00835	-00941	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
004468	-01218	-01317	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005792	004894	002569	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
006080	002977	001829	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
006042	001840	001398	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005803	001248	000897	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
005211	000737	000318	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004622	000274	000019	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003858	-00003	000006	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003963	-00253	-00522	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003935	-00706	-00759	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004922	006477	002646	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005411	004940	002097	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
005306	002763	001477	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
005147	001920	001041	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004744	001216	000641	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
004296	000701	000238	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003695	000325	000041	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002223	000025	000051	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002754	-00077	-00249	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004395	006203	002442	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004598	005433	002466	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
004640	003700	001865	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
004564	002645	001307	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
004337	001685	000894	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003911	001261	000516	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003462	000622	000178	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002520	000249	000123	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001373	000044	000102	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009694	-00097	000195	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009028	-00570	-00675	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008527	-00906	-01308	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007565	-01008	-02265	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
006767	-00966	-02971	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
005927	-00979	-03655	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
005287	-01004	-04247	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
004821	-01150	-04625	0125	0250	0250	0875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
004567	-01145	-04835	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009650	-00663	001730	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008950	-00067	000199	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008280	-00391	-00875	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007764	-00502	-01418	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006949	-00520	-02141	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
006364	-00791	-02689	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
005692	-00952	-03270	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
005209	-01033	-03717	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
004736	-01124	-04329	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009507	-00876	002878	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	%0828	d10	\$

%BEG HE23_22.TXT, Separation cmyn4*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004467 006236 002419 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008935 -01099 007832 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005523 -06602 002427 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005663 -04346 -02052 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004589 -01097 -04830 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003217 004789 -02897 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001291 000036 000107 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009681 -00092 000211 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004395 006203 002442 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008929 -01087 007862 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005514 -06534 002183 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005669 -04323 -02035 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004567 -01145 -04835 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003222 004766 -02928 %#1000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001323 000045 000104 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009699 -00101 000205 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /,PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV.2.1_io=1.1_Cx=0_cfi=1.00_mt=0.18_nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG33/HG33LONA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BEG HE23.22.TXT, Separation cmyn4*, D65, not adapted \$																								
LAB	1000 x (a b c m n o)				%n	pos																		
001239	000023	000105	0000	0000	1000	1000	0000	000972	k01	\$	000786	-00063	000106	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	
001184	000018	000076	0125	0125	0125	0875	0875	0000	000973	k02	\$	000268	-00079	000202	0933	0933	0933	0666	0666	0666	0000	%1054	m24	\$
003681	-00010	000023	0250	0250	0250	0750	0750	0000	000974	k03	\$	000701	-00095	000197	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
004802	-00014	000042	0375	0375	0375	0625	0625	0000	000975	k04	\$	001427	000043	000108	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
005985	-00031	000063	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000976	k05	\$	001546	000046	000108	0666	0666	0666	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
007016	-00041	000083	0625	0625	0625	0375	0375	0000	000977	k06	\$	002328	000019	000025	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
007963	-00048	000135	0750	0750	0750	0250	0250	0000	000978	k07	\$	003207	000014	000014	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
008938	-00065	000181	0875	0875	0875	0125	0125	0000	000979	k08	\$	004000	000004	000031	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
009718	-00095	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	000980	k09	\$	004562	-00002	000047	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
001266	000035	000096	0000	0000	0000	1000	1000	0000	000981	l01	\$	005214	-00014	000050	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
001896	000026	000076	0125	0125	0125	0875	0875	0875	000982	l02	\$	005659	-00018	000071	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
003629	-00004	000013	0250	0250	0250	0750	0750	0000	000983	l03	\$	006344	-00027	000009	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
004806	-00012	000039	0375	0375	0375	0625	0625	0000	000984	l04	\$	006882	-00040	000099	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
005944	-00024	000053	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000985	l05	\$	007324	-00040	000113	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
006988	-00037	000083	0625	0625	0625	0375	0375	0000	000986	l06	\$	007813	-00045	000146	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007960	-00049	000135	0750	0750	0750	0250	0250	0000	000987	l07	\$	008279	-00049	000172	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008954	-00067	000185	0875	0875	0875	0125	0125	0000	000988	l08	\$	008729	-00063	000190	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009712	-00099	000193	1000	1000	1000	0000	0000	0000	000989	l09														

TUB-Prüfvorlage HG33; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow o_{lv}^*$ *setrabcOLOR*

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0, cf1=1.00, nt=0.

TUB-Registrierung: 20091101-HG33/HG33L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG33; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrabcOLOR*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003980	001203	000391	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
004127	001443	000447	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
004226	001346	001049	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
004428	000831	001279	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003922	000942	002299	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
004024	001218	003079	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
004085	001142	003792	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003697	001364	004583	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003432	001264	004838	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
004260	000660	001025	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
004308	000696	000123	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
004534	000849	000677	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
004259	000466	001061	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
004349	000467	002013	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
004651	000486	002573	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
004756	000435	003154	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004423	000592	004371	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003901	000662	004724	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004645	000663	001333	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004581	000168	000659	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004558	000302	001010	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004757	000168	000826	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004879	000053	001721	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
005197	00079	002199	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
005349	00156	002687	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
005378	00246	003721	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004519	000035	004543	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005122	000557	001639	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004989	000423	000880	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004872	000132	000221	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004851	000011	000111	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005744	000273	001111	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
006072	000368	001664	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
006265	000477	002151	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
006387	000760	002867	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005896	000920	003865	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005891	001085	002355	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005838	000978	001458	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E10	\$
005835	000849	000599	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005847	000536	000190	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005914	000545	000753	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
006402	000799	001583	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006589	001027	002143	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006708	001243	002798	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006557	001526	003560	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
006424	001754	002802	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006425	001741	001797	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006387	001612	000841	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006540	001187	000039	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006554	001075	000468	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006547	001099	000991	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006900	001557	001961	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
007066	001671	002654	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006851	001823	003397	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006676	002763	003214	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006592	002865	002056	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006562	002698	001121	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006812	001509	000372	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13	\$
006938	001861	001277	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006980	001757	000755	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006956	001663	001307	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
007213	002110	002284	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006861	002058	003184	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006781	004491	004655	0375	0875	0000	0625	0125	0000	0000	%0306	H10	\$
006780	003983	002516	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006836	003883	001638	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007229	003915	000726	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007263	002861	000172	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007266	002675	000344	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007201	002473	000973	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007151	002278	001704	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006874	002356	002675	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006315	005333	004664	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006345	005118	003166	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006264	005112	002251	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006825	003915	001053	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006909	003657	000486	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006944	003357	000184	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006869	003266	000800	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006922	002907	001465	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006906	002700	001980	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
004533	001589	000781	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
004635	001941	000215	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
004777	002153	000899	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
004564	001863	001364	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
004279	001412	001801	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
004110	001680	002666	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003978	001767	003607	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
004108	002245	003448	0500	0000	1000	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003199	001985	004670	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
004560	001261	001541	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004890	001189	000444	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004887	001498	000442	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004928	001445	001086	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004697	001022	001376	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004582	001087	002408	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004467	001222	003201	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003913	001663	004319	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003520	001733	004574	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
005065	000591	001887	0500	0250	0000	0500	0750					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

004790	003709	001665	0750	0000	0000	0250	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
004778	003895	000791	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
004850	004219	-00067	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
004697	004558	-01059	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
004386	004418	-01707	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
004083	003753	-02134	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
003748	003213	-02773	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
003217	002976	-03678	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
002866	003653	-03981	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
004860	003458	002650	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
005402	002791	001390	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
005473	002973	000527	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
005347	003467	-00450	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
005114	003639	-01434	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
004703	003122	-01833	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
004355	002507	-02441	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
003713	003432	-03708	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
003282	003154	-04089	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
005467	002414	003047	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
005426	002499	002399	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005994	001984	001287	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005971	002418	000155	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005787	002775	-00911	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
005341	002486	-01481	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004901	002048	-02095	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
004545	002560	-03517	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003713	002617	-04071	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
006113	001427	003555	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
006117	001544	002780	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
006094	001614	002120	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
006481	001442	001085	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
006355	001933	-00208	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
006100	002042	-01208	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005630	001540	-01745	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
005418	001756	-03149	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004433	001800	-03917	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
006700	000563	004255	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006669	000631	003355	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006703	000685	002721	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006717	000866	001909	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006891	001042	000558	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006712	001417	-00835	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
006294	000962	-01451	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
006224	001169	-02663	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005599	000919	-03335	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
007359	-00279	005047	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
007311	-00141	003934	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007304	-00050	003299	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007269	000133	002443	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007276	000279	001638	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007327	000511	000234	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
007038	000305	-00861	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
007071	000366	-01964	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
007027	-00127	-02637	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007869	-00851	005481	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007805	-00788	004522	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007919	-00763	003803	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007907	-00750	003107	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
007932	-00605	002200	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007864	-00430	000929	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007763	000012	00037	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
008042	-00349	-01181	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
008442	-00893	-01582	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008654	-01559	008346	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
008538	-01459	005676	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008463	-01583	004827	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008405	-01531	003889	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008366	-01519	003014	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008366	-01441	001878	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008387	-01242	000408	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008431	-00963	-00705	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008451	-01082	-01557	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008837	-02324	008693	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008677	-02336	007055	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008656	-02398	005510	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008510	-02507	004640	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008439	-02425	003483	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008436	-02228	002264	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008688	-01636	006891	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008449	-01478	000126	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008585	-01176	-01148	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004677	005558	002321	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004615	005744	001449	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004589	006068	000325	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004544	006388	-00901	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004460	006299	-01705	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
004071	005555	-02131	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
003755	004998	-02689	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
003541	004615	-03278	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
002996	004362	-03528	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
004747	005385	003604	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
005507	004096	001959	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
005445	004397	001026	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
005384	004822	-00809	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
005253	005191	-01232	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
004907	004684	-01760	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
004520	004364	-02499	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
004098	004036	-03183	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
003417	003863	-03660	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
005417	004004	004626	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$		
005517	0													

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009714	-00002	000003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009037	-00719	-00712	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008030	-01045	-01118	0750	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008039	-01578	-01414	0625	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007455	-02015	-01844	0500	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006968	-02485	-02071	0375	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006393	-03239	-02067	0250	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005931	-03877	-02100	0125	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005668	-04293	-02192	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009193	000514	000403	1000	0875	0875	0000	0000	0000	0000	%0738	c01	\$
008788	000010	000018	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	%0739	c02	\$
008610	-00791	-00664	0750	0875	0875	0000	0000	0000	0000	%0740	c03	\$
008151	-01201	-00997	0625	0875	0875	0000	0000	0000	0000	%0741	c04	\$
007621	-01833	-01379	0500	0875	0875	0000	0000	0000	0000	%0742	c05	\$
007181	-02144	-01713	0375	0875	0875	0000	0000	0000	0000	%0743	c06	\$
006712	-02609	-01905	0250	0875	0875	0000	0000	0000	0000	%0744	c07	\$
006270	-03164	-01933	0125	0875	0875	0000	0000	0000	0000	%0745	c08	\$
005860	-03946	-02173	0000	0875	0875	0000	0000	0000	0000	%0746	c09	\$
006852	001106	000668	1000	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0747	d01	\$
008223	000518	000290	0875	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0748	d02	\$
007865	000019	-00045	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0749	d03	\$
007640	-00738	-00676	0625	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0750	d04	\$
007283	-01061	-01080	0500	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0751	d05	\$
006945	-01583	-01341	0375	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0752	d06	\$
006449	-01915	-01749	0250	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0753	d07	\$
006123	-02255	-01921	0125	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0754	d08	\$
005767	-02904	-01964	0000	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0755	d09	\$
008022	001779	001069	1000	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0756	e01	\$
007738	001046	000717	0875	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0757	e02	\$
007545	000506	000129	0750	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0758	e03	\$
007011	000012	-00094	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0759	e04	\$
006810	-00577	-00843	0500	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0760	e05	\$
006554	-01037	-01038	0375	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0761	e06	\$
006139	-01449	-01476	0250	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0762	e07	\$
005783	-01704	-01680	0125	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0763	e08	\$
005492	-01962	-01956	0000	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0764	e09	\$
007347	002572	001575	1000	0500	0500	0000	0000	0000	0000	%0765	f01	\$
007233	001578	001109	0875	0500	0500	0000	0000	0000	0000	%0766	f02	\$
007025	001018	000424	0750	0500	0500	0000	0000	0000	0000	%0767	f03	\$
006671	000445	-00045	0625	0500	0500	0000	0000	0000	0000	%0768	f04	\$
006090	000003	-00113	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	%0769	f05	\$
005990	-00493	-00774	0375	0500	0500	0000	0000	0000	0000	%0770	f06	\$
005622	-00972	-01139	0250	0500	0500	0000	0000	0000	0000	%0771	f07	\$
005344	-01352	-01414	0125	0500	0500	0000	0000	0000	0000	%0772	f08	\$
005117	-01557	-01660	0000	0500	0500	0000	0000	0000	0000	%0773	f09	\$
006511	003818	001893	1000	0375	0375	0000	0000	0000	0000	%0774	g01	\$
006765	002130	001471	0875	0375	0375	0000	0000	0000	0000	%0775	g02	\$
006566	001347	000997	0750	0375	0375	0000	0000	0000	0000	%0776	g03	\$
006193	000914	000297	0625	0375	0375	0000	0000	0000	0000	%0777	g04	\$
005595	000316	-00060	0500	0375	0375	0000	0000	0000	0000	%0778	g05	\$
004925	000000	-00121	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	%0779	g06	\$
004996	-00455	-00798	0250	0375	0375	0000	0000	0000	0000	%0780	g07	\$
004743	-00821	-01087	0125	0375	0375	0000	0000	0000	0000	%0781	g08	\$
004468	-01209	-01459	0000	0375	0375	0000	0000	0000	0000	%0782	g09	\$
005792	004827	002411	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0783	h01	\$
006080	003015	001668	0875	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0784	h02	\$
006042	001877	001237	0750	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0785	h03	\$
005803	001249	000729	0625	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0786	h04	\$
005211	000760	000166	0500	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0787	h05	\$
004622	000286	-00124	0375	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0788	h06	\$
003858	-00004	-00128	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0789	h07	\$
003963	-00252	-00659	0125	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0790	h08	\$
003935	-00706	-00895	0000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0791	h09	\$
004922	006494	002498	1000	0125	0125	0000	0000	0000	0000	%0792	i01	\$
005411	004066	001943	0875	0125	0125	0000	0000	0000	0000	%0793	i02	\$
005306	002787	001324	0750	0125	0125	0000	0000	0000	0000	%0794	i03	\$
005147	001941	000891	0625	0125	0125	0000	0000	0000	0000	%0795	i04	\$
004744	001231	000495	0500	0125	0125	0000	0000	0000	0000	%0796	i05	\$
004296	000708	000097	0375	0125	0125	0000	0000	0000	0000	%0797	i06	\$
003695	000322	-00091	0250	0125	0125	0000	0000	0000	0000	%0798	i07	\$
002223	-00004	-00064	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	%0799	i08	\$
002754	-00097	-00371	0000	0125	0125	0000	0000	0000	0000	%0800	i09	\$
004395	006211	002301	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0801	j01	\$
004598	005445	002322	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0802	j02	\$
004640	003712	001720	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0803	j03	\$
004434	002657	001163	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0804	j04	\$
004367	001693	000753	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0805	j05	\$
003911	001261	000380	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0806	j06	\$
003462	000614	000048	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0807	j07	\$
002520	000224	000004	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0808	j08	\$
001373	000000	-00002	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0809	j09	\$
009694	000003	-00009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009028	-00480	-00872	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
008527	-00826	-01500	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
007565	-00944	-02445	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006767	-00916	-03141	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005927	-00944	-03815	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
005287	-01060	-04399	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
004821	-01134	-04776	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
004567	-01133	-04879	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009650	-00563	001525	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0819	c10	\$
008939	000020	000003	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	%0820	c11	\$
008280	-00314	-01063	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0821	c12	\$
007764	-00435	-01600	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	%0822	c13	\$
006949	-00467	-02313	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	%0823	c14	\$
006364	-00748	-02854	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	%0824	c15	\$
005692	-00921	-03428	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0825	c16	\$
005209	-01010	-03868	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	%0826	c17	\$
004736	-01110	-04475	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0827	c18	\$
009507	-00778	-02675	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0828	d10	\$
008980	-00365	001201	0875	0875	0875	0000	0000	0000				

```
%BEG HE23_22.TXT, Separation cmyn4*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr.   pos $
%z004467 006248 002272 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008935 -01018 007630 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005523 -06574 002267 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005663 -04315 -02214 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004589 -01083 -04979 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003217 004782 -03029 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001291 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009681 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004395 006211 002301 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008929 -00999 007666 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005514 -06506 002028 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005669 -04293 -02192 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004567 -01133 -04979 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003222 004753 -03056 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001323 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009699 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG HE23.22.TXT, Separation cmyn4*, D65, adapted S
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
001239 -00017 -00016 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
001984 -00011 -00021 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003681 -00012 -00097 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004802 -00002 -00093 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005985 -00004 -00088 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
007016 -00011 -00082 0625 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007963 -00019 -00042 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008938 -00018 -00008 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009715 -00001 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
001266 -00005 -00007 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
001896 -00004 -00020 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003629 -00007 -00107 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004806 -00004 -00096 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005944 -00010 -00097 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006988 -00014 -00081 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007969 -00018 -00042 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008954 -00016 -00005 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009712 -00003 -00007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
001247 -00009 -00012 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
001945 -00006 -00019 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003662 -00001 -00096 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004734 -00006 -00084 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005912 -00010 -00090 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
007016 -00010 -00069 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007980 -00018 -00036 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008995 -00014 -00000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009717 -00004 -00000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
001257 -00005 -00009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
001962 -00006 -00020 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003656 -00005 -00105 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004768 -00002 -00088 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005948 -00005 -00087 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
007032 -00008 -00072 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007994 -00018 -00039 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008965 -00016 -00000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009718 -00004 -00016 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
001425 -00003 -00020 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001497 -00008 -00021 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002316 -00002 -00081 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003153 -00002 -00102 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004012 -00005 -00096 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004592 -00013 -00086 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005246 -00012 -00089 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005689 -00014 -00078 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006355 -00014 -00086 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006887 -00009 -00069 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007345 -00016 -00056 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007860 -00017 -00029 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008278 -00023 -00014 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008707 -00022 -00005 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009231 -00015 -00000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009706 -00006 -00021 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
001418 -00004 -00004 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001543 -00010 -00016 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002340 -00004 -00068 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003162 -00000 -00095 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004025 -00008 -00100 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004604 -00013 -00089 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005215 -00012 -00096 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005703 -00017 -00090 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006338 -00018 -00098 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006855 -00017 -00084 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007340 -00021 -00068 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007837 -00023 -00039 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008261 -00024 -00017 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008726 -00024 -00013 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009245 -00014 -00004 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009697 -00010 -00020 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
001429 -00006 -00017 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001569 -00013 -00025 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002358 -00000 -00071 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003133 -00003 -00098 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004010 -00010 -00094 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004574 -00011 -00078 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005197 -00016 -00096 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005647 -00019 -00079 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006331 -00016 -00095 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006798 -00016 -00070 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007339 -00022 -00062 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007863 -00021 -00033 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008275 -00023 -00012 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG33/HG33L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/kliaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT/.ps>
Technische Information: <http://www.ps.barn.dev.2.1.io=1.1,Cx=0,cfl=1.00,nt=0.18,nx=1.00>

[illegible]

TUB-Registrierung: 20091101-HG33/HG33L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

004013	001330	000586	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
004153	001482	-00245	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
004239	001314	-00865	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
004424	000756	-01130	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003898	000755	-02187	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003986	000934	-02987	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
004034	000726	-03737	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003614	000778	-04569	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003334	000550	-04856	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
004288	000836	-001196	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
004326	000765	000298	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
004542	000831	-00504	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
004252	000394	-00921	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
004322	000286	-01907	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
004611	000233	-02486	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
004700	000092	-03095	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004332	000026	-04374	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003797	-00008	-04756	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004665	000243	001481	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004595	000278	000812	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004565	000313	000049	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004748	000099	-00608	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004849	-00114	-01619	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
005154	-00319	-02118	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
005293	-00466	-02629	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
005292	-00729	-03716	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004411	-00611	-04585	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005133	-00368	-001761	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004993	-00315	-001011	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004874	-00100	-000366	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004852	000000	000040	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005720	-00398	-00994	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
006035	-00567	-01566	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
006215	-00742	-02074	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
006315	-01137	-02833	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005793	-01474	-03895	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005899	-00844	-02455	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005838	-00816	-001566	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005826	-00783	000670	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005833	-00563	-00065	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005891	-00633	-00642	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
006358	-01013	-01500	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006528	-01319	-02091	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006628	-01643	-02781	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006451	-02065	-03597	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
006421	-01464	-002861	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006412	-01536	-001860	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006364	-01506	000909	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006516	-01183	000130	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006524	-01138	-00377	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006508	-01231	-00912	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006831	-01836	-01933	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006900	-02063	-02654	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006744	-02352	-03437	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006657	-02417	-003205	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006559	-02613	-002048	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006521	-02536	-001122	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006682	-02907	-006419	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13	\$
006896	-01874	-00080	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006930	-01856	-00710	0375	0750	0625	0250	0375	0000	0000	%0302	G15	\$
006898	-01843	-01266	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
007126	-02443	-02299	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006754	-02553	-03239	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006741	-04011	-004512	0375	0875	0000	0625	0125	0875	0000	%0306	H10	\$
006730	-03669	-002439	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006778	-03659	-001571	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007175	-02908	-000711	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007204	-02825	-000161	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007203	-02710	-00350	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007131	-02599	-00977	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007072	-02518	-01713	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006772	-02762	-02721	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006261	-04844	-004466	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006282	-04726	-003009	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006191	-04806	-002104	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006758	-03757	-009983	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006839	-03572	-000428	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006869	-03364	-00232	0375	1000	0625	0000	0000	0250	0000	%0320	I15	\$
006785	-03365	-00853	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006834	-03110	-01510	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006812	-02988	-02025	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
004579	001769	000999	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
004676	002018	000818	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
004812	002153	-00661	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
004583	001811	-01157	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
004278	001300	-01637	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
004095	001475	-02527	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003939	001417	-03509	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003100	001713	-04387	0500	0000	1000	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003125	001389	-04637	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
004607	001505	-001740	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004923	001316	-000647	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004914	001526	-00228	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004943	001402	-00888	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004696	000937	-011213	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004560	000886	-02283	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004427	000914	-03106	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003848	001171	-04267	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003446	001170	-04542	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
005101	000844	-02059	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
005097	000878	-001342	0500	0250	0125	0500	0750					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

004897	003995	001987	0750	0000	0000	0250	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
004880	004111	001129	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
004491	004356	000288	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
004791	004598	000696	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
004464	004386	001372	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
004134	003682	001857	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
003770	003058	002558	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
003236	003691	003457	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
002864	003274	003790	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
004969	003908	002946	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
005483	003954	001672	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
005548	003158	000821	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
005421	003558	001359	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
005175	003630	001129	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
004743	003968	001575	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
004366	002375	002246	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
003715	003141	003520	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
003263	002767	003944	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
005554	002794	003291	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
005509	002838	002656	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
006054	002221	001536	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
006027	002545	000427	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005835	002792	000634	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
005372	002443	001238	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004909	001937	001905	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
004530	002279	003362	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003681	002228	003952	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
006182	001830	003754	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
006183	001897	002998	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
006155	001917	002348	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
006527	001637	001316	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
006395	002046	000155	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
006126	002060	000972	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005633	001437	001560	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
005394	001494	003010	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004387	001413	003826	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
006758	000992	004412	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006721	001803	003531	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006750	001011	002908	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006760	001124	002112	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006921	001154	000776	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006730	001378	000613	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
006290	000853	001277	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
006198	000938	002525	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005550	000586	003247	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
007406	000175	005162	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
007352	000247	004077	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007341	000295	003454	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007302	000411	002616	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007303	000480	001823	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007342	000548	000433	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
007031	000211	000692	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
007044	000166	001829	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006974	000436	002554	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007908	000385	000569	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007919	000379	004635	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007948	000399	004908	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007945	000382	003246	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
007948	000385	002348	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007869	000352	001090	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007764	000828	000147	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
008015	000514	001044	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
008396	001130	001480	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008698	000987	000822	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$		
008569	000993	005745	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008485	001170	004905	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008420	001178	003980	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008372	001232	003113	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008361	001257	001983	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008366	001220	000519	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008398	001093	000634	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008401	001322	001466	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008868	001736	000819	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008699	001794	007035	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008666	001924	005526	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008510	002080	004662	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008430	002079	003522	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008419	001991	002319	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008666	001555	000983	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008511	001519	000036	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008445	001356	001054	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004840	005857	002743	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004775	005986	001892	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004747	006221	000793	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004695	006427	000421	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004594	006269	001250	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
004176	005499	001739	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
003831	004866	002355	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
003588	004901	003002	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
002931	004074	003272	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
004913	005748	003989	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
005625	004415	002305	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
005562	004643	001395	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
005498	004963	000292	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
005360	005218	000830	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
004991	004659	001407	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
004580	004263	002194	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
004132	003844	002929	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
003433	003577	003444	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
005552	004456	004910	0875	0250	000									

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

009714	-00074	000201	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009010	-00863	-00579	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008559	-01230	-01021	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007980	-01791	-01366	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007378	-02282	-01843	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006876	-02786	-02112	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006286	-03559	-02160	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005808	-04226	-02298	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005538	-04672	-02355	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009210	000543	000614	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008789	-00945	000207	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008582	-00920	00541	0750	0875	0875	00250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008109	-01361	-00913	0625	0875	0875	00375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007557	-02034	-01351	0500	0875	0875	00500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007104	-02388	-01720	0375	0875	0875	00625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006621	-02883	-01951	0250	0875	0875	00750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
006167	-03450	-02018	0125	0875	0875	00875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005735	-04301	-02315	0000	0875	0875	00900	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008685	001209	000899	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008239	000545	000492	0875	0750	0750	00125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007866	-00029	000134	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007613	-00850	-00561	0625	0750	0750	00375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007242	-01221	-00998	0500	0750	0750	00500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006888	-02170	-01303	0375	0750	0750	00625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006376	-01559	-01750	0250	0750	0750	00750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
006039	-02527	-01952	0125	0750	0750	00875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005669	-03192	-02040	0000	0750	0750	00900	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
008075	001968	001326	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007770	001164	000938	0875	0625	0625	00125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007558	000519	000324	0750	0625	0625	00250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007012	-00038	000076	0625	0625	0625	00375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006784	-00698	000732	0500	0625	0625	00500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006545	-01178	-00061	0375	0625	0625	00625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
006082	-01648	-01446	0250	0625	0625	00750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005716	-01931	-01672	0125	0625	0625	00875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005414	-02236	-01976	0000	0625	0625	00900	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007424	002845	001864	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007282	001771	001349	0875	0500	0500	00125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
007053	001107	000638	0750	0500	0500	00250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006681	000443	000138	0625	0500	0500	00375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006090	-00027	000047	0500	0500	0500	00500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005967	-00585	-00665	0375	0500	0500	00625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005582	-01109	-01063	0250	0500	0500	00750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
005290	-01531	-01381	0125	0500	0500	00875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
005054	-01773	-01650	0000	0500	0500	00900	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006621	004141	002233	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006830	002382	001731	0875	0375	0375	00125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006609	001525	001220	0750	0375	0375	00250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
006217	000993	000497	0625	0375	0375	00375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005603	000321	000107	0500	0375	0375	00500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004925	-00012	000025	0375	0375	0375	00625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004973	-00531	-00699	0250	0375	0375	00750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004707	-00937	-01020	0125	0375	0375	00875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
004408	-01378	-01431	0000	0375	0375	00900	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005937	005280	002798	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
006168	003306	001962	0875	0250	0250	00125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
006099	002103	001479	0750	0250	0250	00250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005840	001401	000940	0625	0250	0250	00375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
005231	000828	000349	0500	0250	0250	00500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004620	000296	000031	0375	0250	0250	00625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003858	-00081	000007	0250	0250	0250	00750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003948	-00299	-00553	0125	0250	0250	00875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003905	-00777	-00827	0000	0250	0250	00900	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005113	006794	002978	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005528	004382	002284	0875	0125	0125	00125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
005385	003044	001602	0750	0125	0125	00250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
005202	002140	001127	0625	0125	0125	00375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004778	001367	000694	0500	0125	0125	00500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
004314	000777	000268	0375	0125	0125	00625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003702	000353	000055	0250	0125	0125	00750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002224	000033	000053	0125	0125	0125	00875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002748	-00095	-00262	0000	0125	0125	00900	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004579	006481	002764	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004758	005746	002733	0875	0000	0000	00125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
004747	004001	002037	0750	0000	0000	00250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
004639	002896	001428	0625	0000	0000	00375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
004385	001876	000970	0500	0000	0000	00500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003945	001393	000573	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003477	000684	000296	0250	0000	0000	00750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002526	000281	000135	0125	0000	0000	00875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001376	000059	000106	0000	0000	0000	00900	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009695	-00069	000188	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009003	-00641	-00728	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008484	-01060	-01398	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007499	-01285	-02395	0625	0625	0625	00375	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
006685	-01349	-03129	0500	0500	0500	00500	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
005825	-01491	-03849	0375	0375	0375	00625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
005162	-01750	-04481	0250	0250	0250	00750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
004879	-01938	-04896	0125	0250	0250	00875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
004417	-02082	-05121	0000	1000	1000	00900	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
009660	-00454	001695	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008940	-00039	000193	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008256	-00475	-00924	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	%0821	c12	\$
007727	-00651	-01491	0625	0625	0625	00375	0375	0375	0000	%0822	c13	\$
006897	-00758	-02241	0500	0500	0500	00500	0500	0500	0000	%0823	c14	\$
006292	-01123	-02826	0375	0375	0375	00625	0625	0625	0000	%0824	c15	\$
005600	-01400	-03444	0250	0250	0250	00750	0750	0750	0000	%0825	c16	\$
005102	-01584	-03920	0125	0125	0125	00875	0875	0875	0000	%0826	c17	\$
004604	-01843	-04576	0000	0000	0000	00900	0900	0900	0000	%0827	c18	\$
003926	-00547	-02828	1000	1000	1000	0000	0250					

%BEG HE23_22.TXT, Separation cmyn4*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004651 006516 002741 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008987 -00448 007670 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005427 -06265 002038 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005531 -04700 -02374 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004440 -01946 -05112 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003279 004582 -02720 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001294 000052 000111 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009683 -00061 000204 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004579 006481 002764 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008981 -00437 007703 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005416 -06224 001708 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005538 -04672 -02355 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004417 -02002 -05121 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003283 004554 -02754 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001325 000060 000108 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009700 -00071 000197 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0, cfl=1.00; nt=0.18; nx=1.00

TUB-Registrierung: 20091101-HG33/HG33L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG33; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow olv^*$ *setrgbcolor*

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG33; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv* setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

004013	001315	000444	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
004153	001468	-00389	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
004239	001302	-01009	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
004424	000741	-01272	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003898	000738	-02328	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003986	000918	-03129	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
004034	000711	-03879	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003614	000759	-04707	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003334	000535	-04900	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
004288	000825	-001052	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
004326	000754	-000153	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
004542	000823	-00651	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
004252	000382	-01065	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
004322	000275	-02052	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
004611	000226	-02635	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
004700	000086	-03245	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004332	000016	-04519	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003797	-00026	-04895	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004665	000237	001332	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004595	000271	000664	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004565	000305	-00098	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004748	000093	-00837	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004849	-00118	-01770	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
005154	-00319	-02272	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
005293	-00463	-02785	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
005292	-00726	-03872	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004411	-00621	-04731	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005133	-00368	-001607	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004993	-00317	000858	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004874	-00103	000215	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004852	-00004	-00110	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005720	-00398	-01155	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
006035	-00555	-01730	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
006215	-00727	-02240	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
006315	-01121	-03001	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005793	-01465	-04057	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005899	-00834	-02292	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005838	-00807	001404	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005826	-00773	000508	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005833	-00554	-00226	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005891	-00622	-00804	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
006358	-00997	-01667	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006528	-01300	-02261	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006628	-01622	-02952	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006451	-02047	-03765	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
006421	-01447	002693	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006412	-01518	001692	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006364	-01489	000741	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006516	-01164	-00039	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006524	-01119	-00546	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006508	-01212	-01081	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006831	-01812	-02106	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006900	-02037	-02828	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006744	-02330	-03609	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006657	-02397	-030304	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006559	-02594	-001878	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006521	-02517	000953	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006682	-02823	002037	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13	\$
006896	-01850	-00254	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006930	-01832	-00885	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006898	-01819	-01440	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
007126	-02416	-02475	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006754	-02531	-03402	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006741	-03989	-004240	0375	0875	0000	0625	0125	0875	0000	%0306	H10	\$
006730	-03647	002267	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006778	-03637	001398	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007175	-02881	000535	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007204	-02797	-00015	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007203	-02682	-00527	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007131	-02572	-01153	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007072	-02491	-01889	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006772	-02740	-02894	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006261	-04828	004299	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006282	-04711	002842	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006191	-04792	001938	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006758	-03735	000811	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006839	-03549	000254	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006869	-03340	-00405	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006785	-03342	-01026	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006834	-03087	-01683	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006812	-02965	-02198	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
004579	001761	000851	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
004676	002012	-00130	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
004812	002148	-00811	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
004583	001803	-01305	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
004278	001288	-01782	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
004095	001461	-02670	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003939	001401	-03649	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
004012	001712	-04569	0500	0000	1005	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
004125	001372	-04769	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
004607	001408	-001592	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004923	001313	000495	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004914	001523	-00380	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004943	001399	-01040	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004696	000931	-01362	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004560	000878	-02431	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004427	000905	-03252	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003848	001153	-04407	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003446	001148	-04677	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
005101	000844	-001905	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
005097	000877	001188	0500	0250	0125	0500	0750	08				

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

004897	003991	001836	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	%0486	A19	\$
004880	004108	000978	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004949	004354	000136	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004791	004593	-00047	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
004464	004377	-01518	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004134	003669	-02000	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003770	003048	-02697	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003236	003655	-03500	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$
002864	003243	-03928	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004969	003806	002784	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
005483	003959	001514	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
005548	003164	000662	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
005421	003562	-00297	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
005175	003630	-01283	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004743	003963	-01725	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004366	002364	-02391	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003715	003122	-02659	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003263	002742	-04078	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005554	002800	003132	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005509	002843	002498	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
006054	002234	001371	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
006027	002557	000262	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005835	002802	-00796	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005372	002446	-01395	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004909	001934	-02057	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004530	002271	-03510	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003681	002208	-04090	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
006182	001844	003588	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006183	001912	002832	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006155	001931	002182	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006527	001656	001146	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006395	002063	-00183	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
006126	002013	-01137	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005633	001443	-01720	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005394	001497	-03167	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004387	001403	-03972	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006758	001015	004244	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006721	001025	003359	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006750	001033	002736	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006760	001146	001940	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006921	001179	000682	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006730	001399	-007085	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006290	000869	-01444	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006198	000953	-02691	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005550	000591	-03406	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007406	000206	004982	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007352	000277	003898	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007341	000325	003275	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007302	000440	002438	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007303	000509	001645	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007342	000578	000254	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007031	000237	-00867	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007044	000192	-02004	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006974	-00411	-02728	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007908	-00347	005384	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007919	-00342	004450	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007948	-00361	003822	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007932	-00370	003061	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007948	-00347	002183	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007869	-00314	000906	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007764	000807	-00036	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008015	-00474	-01239	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008396	-01086	-01671	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008698	-00939	008128	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$
008569	-00946	005553	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008485	-01124	004713	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008420	-01133	003789	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008372	-01188	002923	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008361	-01214	001793	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008366	-01176	000329	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008398	-01048	-00825	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008401	-01278	-01656	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008868	-01685	008423	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008699	-01746	006841	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008666	-01876	005333	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008510	-02035	004471	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008430	-02034	003331	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008419	-01947	002128	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008666	-01507	000789	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008511	-01473	-00227	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008445	-01311	-01245	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004840	005853	002593	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004775	005981	001742	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004747	006215	000643	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004695	006421	-00570	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004594	006262	-01398	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004176	005483	-01882	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003831	004848	-02495	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003588	004280	-03138	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
002931	004844	-03402	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004813	005745	003837	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005625	004421	-02146	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005562	004649	001236	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
005498	004968	000134	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
005360	005221	-00987	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004991	004657	-01559	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004580	004256	-02342	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004132	003830	-03072	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
003433	003554	-03580	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005552	004462	-04751	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005639	004264	003223	0875	0250	0125							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009714	-00002	000003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009010	-00802	-00769	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008559	-01176	-01297	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007980	-01747	-01545	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007378	-02247	-02016	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006876	-02759	-02280	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006286	-03532	-02322	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005808	-04216	-02454	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005538	-04666	-02599	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009210	000607	000422	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008789	000012	000019	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008582	-00866	-00726	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008109	-01315	-01094	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007557	-01996	-01526	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007104	-02357	-01899	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006621	-02860	-02116	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
006167	-03434	-02178	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005735	-04292	-02471	0000	0750	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008685	001265	000712	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008239	000593	000310	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007866	000013	000043	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007613	-00811	-00736	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007242	-01188	-01169	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006888	-01743	-01471	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006376	-02139	-01912	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
006039	-02513	-02111	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005669	-03184	-02194	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
008075	002014	001145	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007770	001206	000761	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007558	000557	000150	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007012	-00001	-00092	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006784	-00664	-00899	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006545	-01156	-01125	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
006082	-01633	-01600	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005716	-01922	-01828	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005414	-02232	-02128	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007424	002881	001690	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007282	001805	001178	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
007053	001137	000468	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006681	000467	-00026	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006090	-00012	-00112	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005967	-00572	-00823	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005582	-01102	-01217	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
005290	-01528	-01532	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
005054	-01774	-01798	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006621	004164	002068	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006830	002409	001564	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006609	001548	001055	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
006217	001010	000336	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005603	000328	-00046	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004925	-00016	-00121	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004973	-00534	-00846	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004707	-00944	-01165	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
004408	-01389	-01572	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005937	005292	002641	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
006168	003322	001802	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
006099	002118	001319	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005840	001412	000774	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
005231	000829	000199	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004628	000287	-00112	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003858	-00022	-00128	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003948	-00318	-00690	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003905	-00797	-00963	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005113	006793	002829	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005528	004388	002131	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
005385	003948	001450	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
005202	002141	000977	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004778	001361	000549	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
004314	000764	000128	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003702	000330	-00078	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002224	-00012	-00064	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002748	-00133	-00386	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004579	006472	002620	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004758	005740	002588	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
004747	003994	001892	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
004639	002888	001284	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
004385	001863	000829	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003945	001374	000437	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003477	000657	000074	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002526	000239	-000013	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001376	000000	-000002	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009695	000002	-00009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009003	-00580	-00918	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008484	-01007	-01583	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007499	-01248	-02569	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
006685	-01325	-03295	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
005825	-01481	-04805	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
005162	-01750	-04630	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
004679	-02014	-05069	0125	0100	1000	0875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
004117	-02814	-05262	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009660	-00383	001498	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008940	000020	000004	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008256	-00426	-01107	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007727	-00610	-01667	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006897	-00731	-02409	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
006292	-01105	-02988	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
005600	-01393	-03598	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
005102	-01585	-04069	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
004604	-01852	-04720	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
005926	-00478	-02633	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
008990	-00217	-001183	0875	0875	0750	0125	0125	0250	00			

```
%BEG HE23_22.TXT, Separation cmyn4*, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004651 006509 002592 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008987 -00396 007473 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005427 -06261 001880 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005531 -04695 -02532 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004440 -01955 -05259 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003279 004557 -02854 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001294 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009683 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004579 006472 002620 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008981 -00376 007513 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005416 -06220 001646 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005538 -04666 -02509 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004417 -02014 -05262 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003283 004525 -02883 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001325 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009700 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG33/HG33L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG HE23.22.TXT, Separation cmyn4*, D50, adapted S
%100 x LAB*a      1000 x (r g b   c m y 0)      %nr.  pos $
001241 -00015 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
001985 -00014 -00022 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003681 -00026 -00098 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004802 -00010 -00092 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005985 -00008 -00087 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
007016 -00000 -00081 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007964 000013 -00040 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008938 000017 -00007 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009715 000008 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
001269 -00004 00000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
001897 -00007 -00021 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003629 -00022 -00107 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004806 -00009 -00095 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005944 -00003 -00096 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006989 000003 -00079 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007961 000012 -00041 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008955 000016 -00004 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009712 -00003 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
001249 -00007 000011 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
001947 -00009 -00020 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003662 -00015 -00096 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004734 -00005 -00083 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005913 -00002 -00088 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
007017 000000 -00068 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007981 000013 -00034 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008996 000013 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009718 -00004 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
001260 -00004 000009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
001963 -00009 -00021 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003658 -00020 -00105 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004768 -00010 -00088 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005948 -00006 -00085 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
007033 -00001 -00071 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007995 000012 -00037 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008967 000016 000001 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009718 000002 -00016 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
001427 000006 000020 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001500 000011 00021 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002317 -00008 -00081 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003153 -00011 -00102 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004013 -00007 -00095 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004593 000001 -00084 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005246 000000 -00087 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005690 000003 -00076 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006355 000002 -00084 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006888 000000 -00068 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007346 000008 -00054 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007861 000013 -00027 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008279 000021 -00012 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008708 000021 -00003 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009233 000015 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009706 000004 -00021 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
001420 000005 000004 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001546 000012 000016 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002341 -00013 -00068 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003162 -00012 -00094 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004025 -00004 -00099 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004605 000002 -00087 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005215 -00001 -00095 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005704 000004 -00089 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006339 000004 -00096 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006855 000006 -00082 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007340 000011 -00066 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007838 000018 -00037 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008263 000022 -00015 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008727 000022 -00011 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009246 000013 -00003 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009698 000008 -00019 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
001432 000008 000017 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001572 000017 000025 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002359 -00010 -00071 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003133 -00009 -00098 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004010 -00002 -00093 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004575 000000 -00077 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005198 000003 -00095 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005648 000008 -00077 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006332 000003 -00094 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006798 000006 -00069 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007340 000013 -00060 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007864 000016 -00032 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008277 000021 -00011 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

```
008768 000016 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 $
009269 000010 000008 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 $
009702 000000 -00003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 $
001430 000007 000017 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 $
001548 000011 000016 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 $
002329 -00014 -00078 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 $
003207 -00009 -00100 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 $
004001 -00005 -00092 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 $
004562 -00001 -00083 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 $
005214 -00003 -00090 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 $
005659 000000 -00074 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 $
006345 000001 -00085 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 $
006883 000000 -00062 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 $
007325 000009 -00054 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 $
007815 000015 -00027 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 $
008280 000021 -00007 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 $
008731 000016 000004 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 $
009232 000014 -00004 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 $
009714 000003 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 $
001326 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 $
009721 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 $
004497 006366 002910 1000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 %1074 l26 $
005550 -04873 -02161 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 $
008958 -00333 007896 1000 1000 0000 0000 1000 0000 0000 %1076 m26 $
004379 -01976 -05278 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 $
005357 -06422 002081 0000 1000 0000 1000 0000 0000 0000 %1078 n26 $
003229 004533 -02974 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 $
%$
%z004497 006366 002910 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %03 0 $
%z008958 -00333 007896 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 $
%z005357 -06422 002081 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 $
%z005550 -04873 -02161 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 $
%z004379 -01976 -05278 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 $
%z003229 004533 -02974 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %M3 5 $
%z001326 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1072 k26 %N3 6 $
%z009721 000000 000000 %#1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 $
%$
%z001241 -00015 000015 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 $
%z009719 000000 -00008 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 $
%$
%z001269 -00004 000006 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 %N5 6 $
%z009712 -00003 -00008 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 $
%$
%z001249 -00007 000011 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 $
%z009718 -00004 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 $
%$
%z001260 -00004 000009 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 $
%z009718 000002 -00016 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 $
%$
```