

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

[illegible]

002495	002972	001095	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	002886	003706	001637	0500	0000	0000	00500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	003298	004332	002068	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$	
002509	003198	000147	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	002884	003909	0000497	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	003310	004544	000844	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$	
002532	003246	-00928	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	002960	004318	-00718	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	003311	004780	-00255	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$	
002230	002241	-02034	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	002685	003604	-01291	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	003295	004768	-01133	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$	
002300	002587	-03242	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	002385	002826	-02151	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	002896	004068	-01715	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$	
002608	002574	-04262	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	002484	002960	-03007	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	002553	003236	-02231	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$	
002858	002312	-04497	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	002665	002986	-04081	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	002634	003345	-03162	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$	
003323	001558	-04515	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	002914	002445	-04384	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	002802	003243	-03905	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$	
003548	001137	-04568	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	003263	001967	-04402	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	003034	002728	-04125	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$	
002847	002811	-002357	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	003009	003925	002848	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	003370	004390	002632	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$	
003372	002121	001033	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	003685	002835	001430	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	004005	003505	001751	0625	0125	0250	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$	
003473	002919	-00767	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	003679	003399	-000097	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	003991	004026	000424	0625	0125	0125	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$	
003155	001765	-01772	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	003619	003516	-01230	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	003975	004500	-000804	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$	
003213	001457	-02923	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003221	002556	-02142	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	003718	004089	-01579	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$	
003621	001099	-03439	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	003289	002446	-03132	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	003400	003083	-02417	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$	
003977	000855	-03872	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	003528	001970	-03908	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	003453	003015	-03444	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$	
003960	000785	-04447	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003599	001770	-04302	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	003446	002761	-03953	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$	
003910	000707	-04513	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003632	001666	-04321	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	003439	002278	-04167	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$	
003272	001009	002943	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	003552	002073	-03339	0500	0250	0000	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	003832	003355	-033775	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	T19	\$
004028	000649	002448	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	004122	001847	-002836	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	004249	003036	003374	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U10	\$	
004139	000919	000494	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	004375	001576	-000090	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$	004085	003358	001251	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U11	\$	
004182	000660	-01070	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	004477	001765	-000090	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	004182	003358	001251	0625	0250	0250	0375	0750	0625	0000	%0426	U12	\$	
004084	000369	-02360	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004258	001409	-01689	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	004773	002941	-01215	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14	\$	
004481	000271	-02784	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004157	001207	-02685	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	004347	002240	-02070	0625	0250	0375	0750	0375	0000	0000	%0428	U15	\$	
004495	-00162	-03106	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004434	000950	-03247	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	004319	002842	-02904	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16	\$	
005025	-00254	-03834	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004403	000983	-04063	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	003917	002088	-03901	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17	\$	
004508	000022	-04349	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004388	000913	-04118	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	003974	001716	-04039	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18	\$	
004152	-00501	-04057	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004177	000533	-04041	0500	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	004541	001563	-004473	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10	\$	
005181	-00841	-003678	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	004884	000352	-03862	0500	0375	0125	0500	0625	0875	00																	

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG34/HG34LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003789	004937	002076	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003705	005125	001168	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003676	005494	000145	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003659	005666	-000864	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003377	005153	-01457	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002968	004283	-02008	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002612	003544	-02408	0750	0000	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002747	003730	-02328	0750	0000	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
002987	003475	-03723	0750	0000	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003809	004912	002703	0750	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004311	004389	001973	0750	0125	0125	0250	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004272	004690	000950	0750	0125	0250	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004252	005216	-00350	0750	0125	0375	0250	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004123	005237	-01391	0750	0125	0500	0250	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003712	004470	-02017	0750	0125	0625	0250	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003334	003711	-02714	0750	0125	0750	0250	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003317	003717	-03528	0750	0125	0875	0250	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003332	003127	-03850	0750	0125	1000	0250	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004419	004820	004411	0750	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004532	003890	003410	0750	0250	0125	0250	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005202	003818	001705	0750	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005256	003283	000527	0750	0250	0375	0250	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005128	003878	-00067	0750	0250	0500	0250	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004670	003419	-01654	0750	0250	0625	0250	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004229	002677	-02374	0750	0250	0750	0250	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003933	003055	-03579	0750	0250	0875	0250	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003781	002536	-03863	0750	0250	1000	0250	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005341	002646	-005383	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	%0513	D19	\$
005282	002587	004346	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	%0514	D20	\$
005338	002545	002777	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	%0515	D21	\$
005943	001980	001450	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0516	D22	\$
005876	002553	000041	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	%0517	D23	\$
005521	002680	-01158	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	%0518	D24	\$
005038	001963	-01844	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	%0519	D25	\$
004889	002207	-03226	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	%0520	D26	\$
004501	001790	-03688	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
005807	001266	005909	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0000	%0522	E19	\$
006080	001294	005504	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	%0523	E20	\$
006204	001204	003460	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	%0524	E21	\$
006232	001304	002554	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	%0525	E22	\$
006574	001275	001151	0750	0500	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006343	001891	-00646	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	%0527	E24	\$
005867	001290	-01459	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	%0528	E25	\$
005784	001265	-02833	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	%0529	E26	\$
005633	000846	-03155	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
006622	000180	006740	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	0000	%0531	F19	\$
006779	000173	006357	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	%0532	F20	\$
006793	000095	004300	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	%0533	F21	\$
006983	000179	003346	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	%0534	F22	\$
006972	000393	002305	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	%0535	F23	\$
007029	000693	000660	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0536	F24	\$
006620	000537	-01013	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	%0537	F25	\$
006671	000321	-02088	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	%0538	F26	\$
006985	-00184	-02498	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
007800	-00081	008033	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	%0540	G19	\$
007722	-00087	007297	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	%0541	G20	\$
007705	-00090	005158	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	%0542	G21	\$
007813	-00019	004232	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	0000	%0543	G22	\$
007787	-00057	003142	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	%0544	G23	\$
007689	-00440	001482	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	%0545	G24	\$
007650	-00040	000159	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0546	G25	\$
007909	-00405	-01086	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	%0547	G26	\$
008381	-00987	-01452	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
008912	-01586	009225	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	0000	%0549	H19	\$
008535	-01772	008055	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0000	%0550	H20	\$
008370	-01741	005523	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0000	%0551	H21	\$
008299	-01745	004534	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0000	%0552	H22	\$
008260	-01848	003460	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0000	%0553	H23	\$
008225	-01629	002311	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0000	%0554	H24	\$
008328	-01406	000676	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	%0555	H25	\$
008357	-01090	-00563	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0556	H26	\$
008458	-01150	-01345	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
008819	-02393	008802	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0000	%0558	I19	\$
008662	-02409	007355	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	0000	%0559	I20	\$
008648	-02473	005854	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	0000	%0560	I21	\$
008486	-02574	004915	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	0000	%0561	I22	\$
008437	-02484	003711	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	0000	%0562	I23	\$
008431	-02294	002466	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	0000	%0563	I24	\$
008669	-01712	001111	0750	1000	0750	0250							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG34/HG34LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

009719	-00097	000205	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009046	-00824	-00444	0875	1000	1000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008591	-01143	-00913	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008018	-01663	-01257	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007443	-02096	-01659	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006953	-02575	-01908	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006374	-03301	-01878	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005893	-03881	-02066	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005630	-04312	-02095	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009179	000439	000610	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
008766	-00077	000214	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008530	-00917	000597	0750	0875	0875	0250	0125	0125	%0740	c03	\$
007971	-01541	-00876	0625	0875	0875	0375	0125	0125	%0741	c04	\$
007372	-02047	-01392	0500	0875	0875	0500	0125	0125	%0742	c05	\$
006905	-02521	-01695	0375	0875	0875	0625	0125	0125	%0743	c06	\$
006342	-02986	-01806	0250	0875	0875	0750	0125	0125	%0744	c07	\$
005918	-03906	-01989	0125	0875	0875	0875	0125	0125	%0745	c08	\$
005414	-04498	-02277	0000	0875	0875	1000	0125	0125	%0746	c09	\$
006625	001044	000900	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
008090	000607	000507	0875	0750	0750	0125	0250	0250	%0748	d02	\$
007861	-00050	000130	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0749	d03	\$
007512	-00881	-00609	0625	0750	0750	0375	0250	0250	%0750	d04	\$
007081	-01521	-00959	0500	0750	0750	0500	0250	0250	%0751	d05	\$
006481	-01951	-01508	0375	0750	0750	0625	0250	0250	%0752	d06	\$
005983	-02492	-01758	0250	0750	0750	0750	0250	0250	%0753	d07	\$
005656	-03542	-01946	0125	0750	0750	0875	0250	0250	%0754	d08	\$
005307	-04689	-02205	0000	0750	0750	1000	0250	0250	%0755	d09	\$
008001	001724	001279	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
007563	001144	000943	0875	0625	0625	0125	0375	0375	%0757	e02	\$
007331	000644	000485	0750	0625	0625	0250	0375	0375	%0758	e03	\$
006993	-00044	000075	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0759	e04	\$
006680	-00068	-00723	0500	0625	0625	0500	0375	0375	%0760	e05	\$
006079	-01559	-01267	0375	0625	0625	0625	0375	0375	%0761	e06	\$
005494	-01992	-01731	0250	0625	0625	0750	0375	0375	%0762	e07	\$
005165	-02858	-01912	0125	0625	0625	0875	0375	0375	%0763	e08	\$
005230	-04948	-01960	0000	0625	0625	1000	0375	0375	%0764	e09	\$
007298	002578	001782	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
006950	001848	001439	0875	0500	0500	0125	0500	0500	%0766	f02	\$
006674	001258	000959	0750	0500	0500	0250	0500	0500	%0767	f03	\$
006340	000722	000412	0625	0500	0500	0375	0500	0500	%0768	f04	\$
005996	-00035	-000072	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0769	f05	\$
005597	-01003	-00912	0375	0500	0500	0625	0500	0500	%0770	f06	\$
005054	-01642	-01482	0250	0500	0500	0750	0500	0500	%0771	f07	\$
004555	-02401	-01838	0125	0500	0500	0875	0500	0500	%0772	f08	\$
004732	-04462	-01957	0000	0500	0500	1000	0500	0500	%0773	f09	\$
006491	003802	002096	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
006271	002696	001748	0875	0375	0375	0125	0625	0625	%0775	g02	\$
005958	001947	001416	0750	0375	0375	0250	0625	0625	%0776	g03	\$
005620	001403	000947	0625	0375	0375	0375	0625	0625	%0777	g04	\$
005154	000757	000336	0500	0375	0375	0500	0625	0625	%0778	g05	\$
004835	-00011	-000048	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0779	g06	\$
004443	-01195	-01174	0250	0375	0375	0750	0625	0625	%0780	g07	\$
004111	-01794	-01653	0125	0375	0375	0875	0625	0625	%0781	g08	\$
004108	-03954	-01776	0000	0375	0375	1000	0625	0625	%0782	g09	\$
005709	005020	002664	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
005547	003771	002138	0875	0250	0250	0125	0750	0750	%0784	h02	\$
005099	003047	001678	0750	0250	0250	0250	0750	0750	%0785	h03	\$
004734	002447	001367	0625	0250	0250	0375	0750	0750	%0786	h04	\$
004423	001575	000968	0500	0250	0250	0500	0750	0750	%0787	h05	\$
004157	000949	000501	0375	0250	0250	0625	0750	0750	%0788	h06	\$
003872	-00002	000028	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0789	h07	\$
003549	-01337	-01253	0125	0250	0250	0875	0750	0750	%0790	h08	\$
003496	-03104	-01767	0000	0250	0250	1000	0750	0750	%0791	h09	\$
004924	006453	002738	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
004689	005205	002458	0875	0125	0125	0125	0875	0875	%0793	i02	\$
004194	004372	002010	0750	0125	0125	0250	0875	0875	%0794	i03	\$
003828	003592	001789	0625	0125	0125	0375	0875	0875	%0795	i04	\$
003496	002917	001414	0500	0125	0125	0500	0875	0875	%0796	i05	\$
003275	002242	001023	0375	0125	0125	0625	0875	0875	%0797	i06	\$
003035	001361	000692	0250	0125	0125	0750	0875	0875	%0798	i07	\$
002833	000027	000056	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0799	i08	\$
002791	-02180	-01449	0000	0125	0125	1000	0875	0875	%0800	i09	\$
004420	006078	002449	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
004009	005460	002376	0875	0000	0000	0125	1000	1000	%0802	j02	\$
003616	004915	002224	0750	0000	0000	0250	1000	1000	%0803	j03	\$
003218	004251	002025	0625	0000	0000	0375	1000	1000	%0804	j04	\$
002814	003562	001530	0500	0000	0000	0500	1000	1000	%0805	j05	\$
002486	002954	001083	0375	0000	0000	0625	1000	1000	%0806	j06	\$
002164	002259	000757	0250	0000	0000	0750	1000	1000	%0807	j07	\$
001947	001754	000497	0125	0000	0000	0875	1000	1000	%0808	j08	\$
001257	000041	000120	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0809	j09	\$
009713	-00100	000209	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009013	-00523	-00678	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0811	b11	\$
008531	-00878	-01287	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0812	b12	\$
007569	-00965	-02236	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0813	b13	\$
006753	-00932	-02967	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0814	b14	\$
005935	-00940	-03612	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0815	b15	\$
005259	-00988	-04229	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0816	b16	\$
004839	-01081	-04579	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0817	b17	\$
004574	-01029	-04783	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
004044	-00676	001774	1000	1000	0875	0000	0125	0000	%0819	c10	\$
008928	-00071	000199	08758								

%BEG HE25_22.TXT, Separation cmyn5*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004488 006128 002370 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008928 -01068 007789 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005578 -06545 002672 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005684 -04364 -01971 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004593 -01104 -04814 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003281 004589 -02820 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001498 000031 000112 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009704 -00094 000222 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004420 006078 002449 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008942 -01111 007917 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005590 -06359 002256 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005630 -04312 -02095 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004574 -01029 -04783 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003265 004573 -02729 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001385 000044 000105 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009715 -00100 000212 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG34/HG34LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE25.22.TXT, Separation cmy5*, D65, not adapted \$																												
%100 x LAB*					1000 x (r g b c m y θ)					%nr. pos \$																		
001332	000028	000108	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000972	k01	\$			008658	-00059	000192	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	
001972	000017	000077	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000973	k02	\$			009213	-00076	000202	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$	
003656	-00013	000011	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000974	k03	\$			009706	-00098	000206	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$	
004779	-00017	000021	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000975	k04	\$			001143	000050	000121	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$	
006002	-00034	000047	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000976	k05	\$			001419	000046	000111	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$	
007011	-00042	000069	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	000977	k06	\$			002307	000024	000028	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$	
007951	-00048	000125	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000978	k07	\$			003148	000011	000010	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$	
008930	-00065	000175	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000979	k08	\$			004025	000003	000035	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$	
009714	-00101	000190	1000	1000	1000	1300	1300	1300	0000	000980	k09	\$			004570	000000	000047	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$	
001270	000029	000110	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000981	l01	\$			005222	-00011	000052	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$	
001984	000017	000067	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000982	l02	\$			005711	-00019	000082	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$	
003689	-00006	000009	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000983	l03	\$			006363	-00029	000084	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$	
004823	-00014	000035	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000984	l04	\$			006844	-00040	000110	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$	
005984	-00029	000048	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000985	l05	\$			007323	-00038	000119	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$	
007058	-00041	000074	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	000986	l06	\$			007832	-00049	000156	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$	
007981	-00052	000139	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000987	l07	\$			008238	-00049	000179	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$	
008942	-00071	000188	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000988	l08	\$			008681	-00062	000201	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$	
009728	-00106	000188	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	000989	l09	\$			009210	-00078	000208	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$	
001233	000027	000114	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000990	m01	\$			009713	-00093	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$	
001993	000016	000068	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000991	m02	\$			001345	000042	000085	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	
003687	-00006	000010	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000992	m03	\$			009694	-00077	000182	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$	
004814	-00014	000029	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000993	m04	\$			004353	006022	002708	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$	
005989	-00030	000045	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000994	m05	\$			005699	-04582	-01623	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$	
007018	-00042	000083	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000995	m06	\$			008883	-01027	008271	1000	1000	0000	0000	1000	1000	0000	%1076	m26	\$	
007945	-00053	000142	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000996	m07	\$			004556	-01087	-04817	0000	1000	0000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$	
008936	-00072	000196	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000997	m08	\$			005482	-06831	002771	1000	1000	0000	1000	1000	0000	0000	%1078	n26	\$	
009722	-00110	000204	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	000998	m09	\$			003164	-004793	-02993	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$	
001175	000035	000104	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000999	n01	\$			000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%1080	n02	\$
001966	000025	000064	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	001000	n02	\$			%z004353	006022	002708	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0 \$	
003687	-00006	000010	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	001001	n03	\$			%z008883	-01027	008271	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1 \$	
004755	-00017	000044	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	001002	n04	\$			%z005482	-06831	002771	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2 \$	
005985	-00028	000058	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	001003	n05	\$			%z005699	-04582	-01623	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3 \$		
007030	-00044	000091	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	001004	n06	\$			%z004556	-01087	-04817	1000	1000	0000	0000	1000	1000	0000	%1077	m27	%V3 4 \$	
007980	-00052	000144	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	001005	n07	\$			%z003164	004793	-02993	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1079	n27	%W3 5 \$		
008942	-00069	000196	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	001006	n08	\$			%z001345	000042	000085	1000	0000	0000	1000	1000	0000	%1072	k26	%W3 6 \$		
009718	-00101	000191	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	001007	n09	\$			%z009694	-00077	000182	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%W3 7 \$		
001215	000042	000115	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	001008	k10	\$			000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%1080	n02	\$
001473	000048	000113	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	001009	k11	\$			%z001273	000035	000111	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4 6 \$	
002327	000020	000027	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	001010	k12	\$			%z009700	-00088	000179	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%W4 7 \$	
003109	000009	000006	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	001011	k13	\$			000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0981	l01	%N5 6 \$
003992	000000	000008	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	001012	k14	\$			%z001241	000038	000114	1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5 6 \$	
004590	-00008	000026	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	001013	k15	\$			%z009716	-00097	000190	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%W5 7 \$	
005253	-00017	000035	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	001014	k16	\$			000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0990	m01	%N6 6 \$
005691	-00023	000058	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	001015	k17	\$			%z001192	000040	000115	1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6 6 \$	
006367	-00031	000061	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	001016	k18	\$			%z009714	-00104	000205	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%W6 7 \$	
006888	-00041	000086	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	001017	k19	\$			000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0999	n01	%N7 6 \$
007374	-00042	000102	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	001018	k20	\$			%z001159	000042	000113	1000										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG34/HG34L0NP.PDF> /PS
Technische Information: http://www.ps.barn.deV2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=1.00;nt=0.18;nx=1.00

XREG HE25 22.TXT, Separation cmyln5*, D65, adapted \$																																							
\$100 x LAB*		1000 x (r g b		c m y 0)		Mnr.		pos \$																															
001498	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000000	A01	\$	001871	001549	000421	0125	0000	0000	00875	1000	1000	0000	000001	J01	\$	002040	001909	000610	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0000162	S01	\$	
002219	-00558	-01817	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	000001	A02	\$	001683	001129	-01147	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	000002	J02	\$	001998	002399	-00345	0250	0000	0000	0125	0750	1000	0875	0000	0000163	S02	\$
002556	-00424	-02769	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	000002	A03	\$	002166	000801	-02832	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	000003	J03	\$	001914	001755	-01693	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0750	0000	0000164	S03	\$
002928	-00350	-03451	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	000003	A04	\$	002394	000468	-03170	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	000004	J04	\$	002352	001687	-03540	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	0000165	S04	\$	
003113	-00228	-03754	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	000004	A05	\$	002708	000389	-03562	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	000005	J05	\$	002760	001419	-04150	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	0000166	S05	\$	
003532	-00394	-04208	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	000005	A06	\$	002996	000338	-03595	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	000006	J06	\$	002984	001431	-04529	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	0000167	S06	\$	
003991	-00513	-04637	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	000006	A07	\$	003416	000090	-04395	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	000007	J07	\$	003251	001233	-04758	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	0000168	S07	\$	
004379	-00680	-04946	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	000007	A08	\$	003952	-00164	-04798	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	000008	J08	\$	003490	000593	-04735	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	0000169	S08	\$	
004593	-01088	-04968	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	000008	A09	\$	004176	-00384	-04976	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	000009	J09	\$	003618	000584	-04919	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0000170	S09	\$	
002862	-03650	-01001	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	000009	B01	\$	002429	-00161	-001554	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	000009	K01	\$	002216	001383	001367	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	0000171	T01	\$	
002585	-02012	-01395	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	000010	B02	\$	002056	-00001	-00042	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000091	K02	\$	002802	001272	000594	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000172	T02	\$	
003119	-																																						

110-B-Registrierung: 20091101-HG34/HG34L0NP.PDF /.PS 110-B-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Technische Information: <http://www.ps.bann.deV.2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>
 Siehe Original-Nopre: <http://www.itec.it/it/11034/11034E0NF.F.D1.F3>
 Technische Information: <http://www.ps.bann.deV.2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

TUB-Registrierung: 20091101-HG34/HG34L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rhaata
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

002499	003952	000970	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	00243	A10	\$	002886	003695	001506	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	00324	J10	\$	003298	004328	001931	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	00405	S10	\$
002509	002185	000602	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	00244	A11	\$	002884	003899	000366	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	00325	J11	\$	003310	004540	000708	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	00406	S11	\$
002532	002330	-01054	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	00245	A12	\$	002960	004308	-008050	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	00326	J12	\$	003311	004776	-00391	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	00407	S12	\$
002533	002222	-02156	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	00246	A13	\$	002685	003590	-01419	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	00327	J13	\$	003295	004764	-01269	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	00408	S13	\$
002300	002568	-03365	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	00247	A14	\$	002385	002808	-02275	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	00328	J14	\$	002896	004058	-01846	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	00409	S14	\$
002608	002559	-04390	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	00248	A15	\$	002484	002943	-03132	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	00329	J15	\$	002553	003221	-02358	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	00410	S15	\$
002858	002301	-04627	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	00249	A16	\$	002665	002972	-04209	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	00330	J16	\$	002634	003330	-04290	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	00411	S16	\$
003323	001554	-04651	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	00250	A17	\$	002914	002435	-04515	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	00331	J17	\$	002802	003231	-04304	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	00412	S17	\$
003548	001137	-04708	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	00251	A18	\$	003263	001962	-04538	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	00332	J18	\$	003034	002720	-04258	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	00413	S18	\$
002847	002800	002226	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	00252	A19	\$	003009	003916	002715	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	00333	K10	\$	003370	004387	002494	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	00414	T10	\$
003372	002118	000896	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	00253	A19	\$	003685	002837	001288	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	00334	K11	\$	004005	003512	001605	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	00415	T11	\$
003473	002917	-00906	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	00254	B12	\$	003679	003401	-00239	0500	0125	0250</																				

TUB-Prüfvorlage HG34; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *oly** *setrgbcolor*

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG34/HG34LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003789	004940	001933	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003705	005127	001026	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003676	005495	000004	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003659	005668	-01006	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003377	005151	-01594	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
002968	004274	-02140	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
002612	003529	-02536	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
002747	003717	-03367	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
002987	003466	-03855	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
003809	004916	002560	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004311	004401	001823	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004272	004701	000800	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004252	005227	-00499	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004123	005246	-01538	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
003712	004472	-02159	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
003334	003707	-02851	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
003317	003713	-03665	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
003332	003124	-03986	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
004419	004834	004259	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
004532	003905	003257	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005202	003843	001543	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005256	003309	000364	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005128	003902	-01028	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004670	003436	-01808	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004229	002687	-02522	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
003933	003060	-03724	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003781	002539	-04006	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005341	002673	005219	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005282	002613	004183	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005338	002572	002613	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
005943	002017	001278	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
005876	002509	-00129	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005521	002710	-01324	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005038	001986	-02004	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
004889	002227	-03383	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004501	001804	-03841	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
005807	001381	-005739	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006080	001333	-005339	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006204	001245	-003285	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006232	001345	-002378	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006574	001321	-000971	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006343	001934	-00823	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
005867	001326	-01630	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
005784	001299	-03003	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005633	000878	-03323	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
006622	000227	-006559	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
006779	000223	-006174	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
006913	000148	-004114	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
006983	000231	-003160	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
006972	000446	-002120	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007029	000746	-000473	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006620	000585	-01194	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
006671	000369	-02270	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006985	-00131	-02684	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007800	-00815	-007836	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007722	-00922	-007101	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007799	-00825	-004961	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007813	-00753	-004035	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
007787	-00592	-002945	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007689	-00377	-001287	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007650	-000822	-000335	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007909	-00338	-01284	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
008381	-00912	-01656	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008912	-01504	-009013	0750	0875	0000	0250	0125	0000	0000	%0549	H19	\$		
008535	-01695	-007849	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008370	-01667	-005318	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008299	-01672	-004339	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008260	-01775	-003257	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008225	-01557	-002109	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008328	-01332	-000472	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008357	-01016	-007078	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008458	-01074	-01551	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008819	-02312	-008592	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008662	-02330	-007147	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008648	-02394	-005645	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008486	-02498	-004709	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008437	-02409	-003505	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008431	-02219	-002260	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008669	-01633	-000902	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
0														


```
%BEG HE25_22.TXT, Separation cmyn5*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004488 006142 002218 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008928 -00985 007577 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005578 -06514 002505 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005684 -04332 -02139 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004593 -01088 -04968 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003281 004585 -02956 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001498 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009704 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004420 006086 002305 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008942 -01023 007714 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005590 -06330 002097 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005630 -04282 -02255 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004574 -01018 -04930 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003265 004561 -02858 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001385 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009715 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG34/HG34LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE25.22.TXT, Separation cmy5*, D65, adapted S																																
%100 x LAB*a																																
1000 x (r g b c m y θ)																																
%nr. pos \$																																
001332	-00014	000022	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008658	000003	000021	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$							
001972	-00016	-00015	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009213	-00005	000026	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$							
003656	-00022	-00100	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009706	-00021	000024	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$							
004779	-00010	-00103	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	001143	000005	000038	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$							
006002	-00009	-00092	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001419	000005	000025	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$							
007011	-00003	-00081	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	002307	-00004	-00068	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$							
007951	000003	-00036	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	003148	-00004	-00095	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$							
008930	000000	000000	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	004025	000000	-00081	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$							
009714	-00023	-00001	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%0980	k09	\$	004570	000003	-00074	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$							
001270	-00014	000025	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	005222	000001	-00078	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$							
001984	-00015	-00025	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005711	000000	-00054	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$							
003689	-00015	-00103	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	006363	000000	-00058	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$							
004823	-00007	-00090	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006844	-00003	-00038	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$							
005984	-00004	-00090	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	007323	000004	-00034	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$							
007058	-00001	-00077	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007832	000001	-00004	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$							
007981	000000	-00022	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008238	000006	000014	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$							
008942	-00004	000014	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008681	000000	000030	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$							
009728	-00028	000005	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%0989	l09	\$	009210	-00008	000032	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$							
001233	-00016	000030	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009713	-00016	000010	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$							
001993	-00016	-00024	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	001345	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$							
003687	-00015	-00102	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009694	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$							
004814	-00006	-00096	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004353	006023	002588	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$							
005989	-00006	-00093	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005699	-04562	-01759	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$							
007018	-00003	-00067	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008883	-00961	-00898	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$							
007945	-00001	-00018	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	004556	-01084	-04939	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$							
008936	-00006	000023	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005482	-06814	002637	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$							
009722	-00032	000022	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%0998	m09	\$	003164	004777	-03100	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$							
001175	-00009	000020	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	%																			
001966	-00007	-00028	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z004353	006023	002588	##1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03	0	\$					
003687	-00015	-00101	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z008883	-00961	008098	##1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3	1	\$					
004755	-00011	-00080	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z005482	-06814	002637	##0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	%L3	2	\$					
005985	-00004	-00080	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z005699	-04562	-01759	##0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3	3	\$					
007030	-00004	-00059	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%z004556	-01084	-04939	##0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3	4	\$					
007980	000000	-00018	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z003164	004777	-03100	##1000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1079	n27	%M3	5	\$					
008942	-00003	000023	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z001345	000000	000000	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	%M3	6	\$					
009718	-00023	000009	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%1007	n09	\$	%z009694	000000	000000	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%M3	7	\$					
001215	-00001	000031	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$	%																			
001473	000007	000026	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%z001332	-00014	000022	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4	6	\$					
002327	-00008	-00068	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z009714	-00023	-00001	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%M4	7	\$					
003100	-00007	-00099	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$	%																			
003992	-00003	-00107	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	%z001270	-00014	000025	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5	6	\$					
004590	-00003	-00096	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z009728	-00028	000005	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%M5	7	\$					
005253	-00003	-00095	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$	%																			
005691	-00003	-00077	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%z001233	-00016	000030	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6	6	\$					
006367	-00001	-00082	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z009722	-00032	000022	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%M6	7	\$					
006888	-00004	-00063	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$	%																			

%BEG HE25_22.TXT, Separation cmyn5*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004668 006411 002687 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008980 -00421 007636 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005485 -06183 002283 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005553 -04702 -02290 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004444 -01946 -05096 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003340 004390 -02652 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001500 000047 000115 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009705 -00062 000215 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004600 006363 002762 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008994 -00458 007754 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005495 -06040 001882 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005497 -04672 -02417 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004428 -01854 -05061 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003325 004382 -02557 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001387 000060 000108 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009716 -00070 000204 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG34/HG34L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: http://www.ps.ban.de/V.2.1_io=1,1_Cx=0_cfi=1.00;nt=0

TUB-Registrierung: 20091101-HG34/HG34L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BEG HE025 22.TXT, Separation cmyn5*, D50, not adapted \$												
LAB*	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
0001334	000043	000111	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000972	k01	\$
0001973	000028	000079	0125	0125	0125	0075	0875	0875	0000	000973	k02	\$
003656	-00011	000011	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	000974	k03	\$
004779	-00014	000021	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000975	k04	\$
006002	-00027	000045	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000976	k05	\$
007011	-00032	000066	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000977	k06	\$
007952	-00030	000121	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000978	k07	\$
008931	-00040	000170	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000979	k08	\$
009714	-00074	000173	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000980	k09	\$
001272	000045	000112	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000981	l01	\$
001986	000027	000069	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000982	l02	\$
003689	-00004	000009	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000983	l03	\$
004824	-00009	000034	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000984	l04	\$
005984	-00021	000046	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000985	l05	\$
007059	-00030	000071	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000986	l06	\$
007982	-00032	000135	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000987	l07	\$
008943	-00044	000182	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000988	l08	\$
009729	-00079	000180	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000989	l09	\$
001236	000044	000117	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000990	m01	\$
001995	000026	000070	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000991	m02	\$
003687	-00004	000010	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000992	m03	\$
004174	-00009	000028	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000993	m04	\$
005984	-00014	000045	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000994	m05	\$
007018	-00030	000080	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000995	m06	\$
007946	-00032	000139	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000996	m07	\$
008937	-00045	000191	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000997	m08	\$
009723	-00080	000196	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000998	m09	\$
001178	000049	000107	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000999	m10	\$
001968	000034	000067	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	001000	m11	\$
003687	-00004	000011	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	001001	m12	\$
004755	-00011	000043	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	001002	m13	\$
005985	-00019	000057	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	001003	m14	\$
007031	-00030	000089	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	001004	m15	\$
007981	-00032	000140	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	001005	m16	\$
008943	-00041	000191	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	001006	m17	\$
009719	-00073	000184	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	001007	m18	\$
001218	000059	000118	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	001008	k10	\$
001475	000064	000116	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	001009	k11	\$
002328	000024	000030	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	001010	k12	\$
003100	000010	000007	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	001011	k13	\$
003992	000002	000009	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	001012	k14	\$
004590	-00003	000026	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	001013	k15	\$
005253	-00012	000034	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	001014	k16	\$
005691	-00014	000057	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	001015	k17	\$
006368	-00022	000059	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	001016	k18	\$
006908	-00029	000083	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	001017	k19	\$
007370	-00037	000090	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	001018	k20	\$
007875	-00029	000142	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	001019	k21	\$
008250	-00024	000165	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	001020	k22	\$
008697	-00030	000173	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	001021	k23	\$
009220	-00045	000182	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	001022	k24	\$
009687	-00048	000172	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	001023	k25	\$
001215	000065	000122	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	001024	l10	\$
001489	000063	000122	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	001025	l11	\$
002309	000029	000030	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	001026	l12	\$
003155	000009	000011	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	001027	l13	\$
004011	000003	000014	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	001028	l14	\$
004585	000001	000028	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	001029	l15	\$
005248	-00008	000031	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	001030	l16	\$
005684	-00010	000044	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	001031	l17	\$
006338	-00018	000046	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	001032	l18	\$
006869	-00023	000068	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	001033	l19	\$
007339	-00022	000098	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	001034	l20	\$
007850	-00024	000128	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	001035	l21	\$
008244	-00023	000158	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	001036	l22	\$
008707	-00031	000175	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	001037	l23	\$
009218	-00048	000195	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	001038	l24	\$
009705	-00059	000185	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	001039	l25	\$
001154	000069	000121	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	001040	m10	\$
001451	000070	000121	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	001041	m11	\$
002288	000030	000039	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	001042	m12	\$
003092	000013	000016	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	001043	m13	\$
003985	000008	000014	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	001044	m14	\$
004584	000001	000036	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	001045	m15	\$
005210	-00002	000040	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	001046	m16	\$
005643	-00006	000065	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	001047	m17	\$
006344	-00016	000061	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	001048	m18	\$
006829	-00021	000082	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	001049	m19	\$
007287	-00020	000100	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	001050	m20	\$
007801	-00023	000140	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	001051	m21	\$
008211	-00022	000161	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	001052	m22	\$

TUB-Prüfvorlage HG34; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow olv^*$ *setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/kliaus.richter/HG34/HG34L0NP.PDF> /PS
Technische Information: <http://www.ps-bam.dev.2.1.io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.00>

KBE6 HE25 22.TXT, Separation cmyln5*, D50, adapted \$																																						
\$100 x LAB*	1000 x (r g b					c m y 0)					\$	%nr.	pos \$																									
001500	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000000	A01	\$	001913	001649	000493	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	000001	J01	\$	002094	002032	000700	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0000162	S01	\$
002170	-08805	-01912	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	000001	A02	\$	001690	001037	-01121	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	000002	J02	\$	002051	002367	-009229	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	0000163	S02	\$
002483	-08829	-02906	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	000002	A03	\$	002119	000434	-02904	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	000003	J03	\$	001924	001605	-01649	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	0000164	S03	\$
002836	-00881	-03620	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	000003	A04	\$	002328	000024	-03281	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	000004	J04	\$	002306	001226	-03594	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	0000165	S04	\$
003015	-00808	-03932	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	000004	A05	\$	002629	-00126	-03697	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	000005	J05	\$	002687	000837	-04256	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	0000166	S05	\$
003417	-01072	-04418	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	000005	A06	\$	002904	-00252	-04108	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	000006	J06	\$	002899	000782	-04656	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	0000167	S06	\$
003682	-01278	-04783	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	000006	A07	\$	003305	-00598	-04590	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	000007	J07	\$	003153	000535	-04910	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	0000168	S07	\$
004238	-01511	-05206	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	000007	A08	\$	003825	-00940	-05025	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	000008	J08	\$	003379	-00132	-04921	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	0000169	S08	\$
004444	-01954	-05248	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	000008	A09	\$	004039	-01210	-05224	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	000009	J09	\$	003501	-00178	-05115	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0000170	S09	\$
002805	-03491	-000786	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	000009	B01	\$	002445	000008	001538	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	000009	K01	\$	002263	001571	001419	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	0000171	T01	\$
002515	-02208	-01561	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	000010	B02	\$	002058	-00007	-00042	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000091	K02	\$	002840	001399	000652	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000172	T02	\$
003022	-02010	-03027	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	000011	B03	\$	002962	-00744	-01930	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	000092	K03	\$	002863	001137	-01424	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	0000173	T03	\$
003268	-01731	-03776	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	000012	B04	\$	003451	-01009	-02747	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	000093	K04	\$	002928	000230	-02750	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	0000174	T04	\$
003567	-01676	-04222	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	000013	B05	\$	003821	-01014	-03314	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	000094	K05	\$	003517	-00110	-03206	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	0000175	T05	\$
003960	-01918	-04602	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	000014	B06	\$	004204	-01208	-03608	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	000095	K06	\$	003980	-00396	-03598	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	0000176	T06	\$
004380	-02148	-05091	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	000015	B07	\$	004479	-01482	-03971	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	000096	K07	\$	004200	-00713	-04086	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	0000177	T07	\$
004668	-02371	-05257	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	000016	B08	\$	004711	-01768	-04600	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	000097	K08	\$	004324	-01067	-04823	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	0000178	T08	\$
004763	-02608	-05300	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	000017	B09	\$	004697	-01898	-05032	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	000098	K09	\$	004168	-01087	-05048	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0000179	T09	\$
003302	-04874	-001259	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	000018	C01	\$	003909	-02390	-001756	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	000099	L01	\$	003167	-00049	-002640	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	0000180	U01	\$
003248	-04298	-00193	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	000019	C02	\$	003485	-01512	-000058	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	000100	L02	\$	003880	-00362	-002023	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	0000181	U02	\$
003210	-05237	-02511	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	000020	C03	\$	003266	-01517	-01492	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	000101	L03	\$	003732	-00205	-01247	0250	0250	0250	0750	0750	0875	0000	0000182	U03	\$
003005	-05082	-02600	0000	0250	0500	1000	0750	0625	0000	000021	C04	\$	004015	-02396	-01363	0125	0250	0750	0875	0750	0625	0000	000102	L04	\$	003069	-01099	-01077	0250	0250	0750	0750	0625	0000	0000183	U04	\$	
003809	-02742	-03961	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	000022	C05	\$	004182	-01787	-03160	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	000103	L05	\$	004054	-00841	-02457	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	0000184	U05	\$
004339	-02836	-04354	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	000023	C06	\$	004515	-01784	-03580	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	000104	L06	\$	004789	-01062	-02883	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	0000185	U06	\$
004684	-03084	-04659	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	000024	C07	\$	004719	-01933	-03928	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	000105	L07	\$	005053	-01239	-03265	0250	0250	0750	0750	0250	0000	0000186	U07	\$	
004957	-03126	-05088	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	000025	C08	\$	004892	-02199	-04368	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	000106	L08	\$	005268	-01513	-03915	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	0000187	U08	\$
005065	-03239	-05231	0000	0250	1000	1000	0750	0500	0000	000026	C09	\$	005009	-02440	-05009	0125	0250	1000	0875	0750	0900	0000	000107	L09	\$	005158	-01662	-04602	0250	0250	1000	0750	0750	0900	0000	0000188	U09	\$
003945	-06155	-001793	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	000027	D01	\$	003643	-04592	-002041	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	000108	M01	\$	003506	-01299	-002817	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	0000189	V01	\$
003954	-05922	-000823	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	000028	D02	\$	003804	-02434	-000231	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	000109	M02	\$	004409	-01609	-001733	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	0000190	V02	\$
003938	-04973	-00754	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	000029	D03	\$	003699	-02341	-000811	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	000110	M03	\$	004238	-01222	-000209	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	0000191	V03	\$
003925	-04057	-02151	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	000030	D04	\$	003830	-02080	-01954	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	000111	M04	\$	004240	-01275	-01394	0250	0375	0250	0750	0625	0625	0000	0000192	V04	\$
004388	-03850	-03318	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	000031	D05	\$	004474	-02352	-03101	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	000112	M05	\$	004589	-01523	-02326	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	0000193	V05	\$
004800	-03933	-03731	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	000032	D06	\$	004713	-02344	-03521	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	000113	M06	\$	005089	-01550	-02873	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	0000194	V06	\$
00491	-03892	-04248	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	000033	D07	\$	004564	-02510	-03802	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	000114	M07	\$	005333	-01712	-03292	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	0000195	V07	\$
005142	-03917	-04475	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	000034	D08	\$	004193	-02678	-0																							

110-B-Registrierung: 20091101-HG34/HG34L0NP.PDF / PS 110-B-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG34/HG34LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003933	005181	002180	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	0000	%0486	A19	\$
003847	005304	001296	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003817	005584	000300	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003790	005664	-00708	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003483	005094	-01344	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003038	004147	-01960	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
002651	003327	-02416	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
002767	003396	-03273	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
002984	003073	-03806	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
003958	005189	002794	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$		
004438	004671	002034	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004398	004895	001037	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004375	005301	-00233	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004229	005220	-01289	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
003785	004379	-01979	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
003368	003517	-02744	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
003328	003390	-03593	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
003316	002726	-03969	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
004574	005203	004442	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
004657	004266	003412	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005290	003322	001679	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005337	003484	000518	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005204	003939	-00853	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004719	003385	-01682	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004243	002537	-02465	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
003925	002741	-03698	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003749	002139	-04025	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005447	003144	005257	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005381	003051	004249	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005425	002928	002714	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
006004	002265	001366	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
005933	002697	-00014	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005661	002692	-01221	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005046	001876	-01964	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
004870	001948	-03387	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004458	001420	-03891	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
005886	001798	005699	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006159	001832	005308	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006267	001643	003315	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006289	001678	002425	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006616	001519	001025	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006373	001934	-00746	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
005868	001231	-01610	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
005753	001041	-03038	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005584	000548	-03394	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
006685	000762	006453	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
006840	000756	006083	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007021	000585	004082	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007025	000603	003148	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007009	000733	002127	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007052	000858	000502	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006613	000497	-01196	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
006637	000157	-02322	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006931	-00424	-02776	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007853	-00226	007655	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007769	-00357	006942	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007836	-00352	004876	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007844	-00340	003937	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
007811	-00263	002902	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007699	-00211	001263	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007652	000017	-00033	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007872	-00475	-01335	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
008333	-01116	-01748	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008961	-00866	008783	0750	0875	0000	0250	0125	0000	0000	%0549	H19	\$		
008574	-01097	007645	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008393	-01181	005191	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008314	-01244	004218	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008263	-01420	003147	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008220	-01305	002016	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008307	-01257	000387	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008323	-01102	000846	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008409	-01269	-01649	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008850	-01680	008334	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008684	-01740	006933	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008659	-01868	005469	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008487	-02023	004541	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008429	-02019	003355	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008414	-01938	002126	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008647	-01503	008081	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008532	-01461	-00135	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008449	-01322	-01213	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004341	005884	002508	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004325	005983	001660	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004284	006223	000720	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004253	006349	-00339												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG34/HG34LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

009720	000002	000007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009020	-008009	-00704	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008548	-01192	-01200	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007959	-01764	-01581	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007367	-02265	-02015	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006860	-02801	-02296	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006267	-03548	-02302	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005769	-04199	-02523	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005497	-04668	-02573	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009196	000624	000424	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
008767	000007	000015	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
008499	-00928	-00861	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
007922	-01592	-01181	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007302	-02179	-01736	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
006818	-02711	-02072	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006242	-03215	-02209	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005796	-04209	-02445	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005273	-04916	-02770	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
008659	001290	000748	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
008109	000767	000342	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
007862	000010	-00056	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
007474	-00910	-00859	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
007030	-01597	-01255	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
006410	-02120	-01839	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
005895	-02719	-02124	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005542	-03837	-02376	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
005164	-05105	-02704	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
008055	002032	001166	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007599	001379	000809	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007350	000939	000332	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
006993	-000005	-00101	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
006648	-00925	-00965	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
006021	-01701	-01560	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
005418	-02225	-02058	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
005065	-03149	-02294	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
005088	-05327	-02463	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007376	002950	001717	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
007008	002154	001345	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
006713	001482	000843	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
006360	000845	000276	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
005956	-00012	-00091	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
005558	-01096	-01156	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
004990	-01839	-01775	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
004466	-02689	-02183	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
004599	-04848	-02427	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006602	004196	002100	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006352	003036	001700	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
006018	002228	001338	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
005662	000809	000850	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
005174	000851	000215	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
004836	-00010	-00099	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
004394	-01346	-01426	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
004039	-02050	-01950	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
003990	-04312	-02203	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
005857	005416	002740	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
005658	004128	002151	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
005187	003345	001602	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
004804	002669	001327	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
004470	001759	000893	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
004184	001053	000402	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
003873	-00019	-00108	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
003495	-01524	-01506	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
003394	-03448	-02141	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
005115	006773	002915	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
004842	005522	002561	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004321	004645	002078	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
003932	003839	001820	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
003580	003126	001417	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
003339	002408	000996	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
003073	001473	000626	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
002235	-00011	-00059	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
002714	-02441	-01753	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
004600	006353	002617	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
004171	005716	002512	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
003762	005149	002334	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
003344	004464	002103	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
002918	003736	001579	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
002569	003090	001107	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	%0806	j06	\$
002226	002349	000748	0250	0000	0000	0750	100						

%BEG HE25_22.TXT, Separation cmyn5*, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004668 006407 002533 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008980 -00369 007430 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005485 -06177 002119 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005553 -04695 -02455 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004444 -01954 -05248 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003340 004368 -02790 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001500 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009705 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004600 006353 002617 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008994 -00399 007557 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005495 -06036 001726 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005497 -04668 -02573 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004428 -01866 -05205 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003325 004352 -02688 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001387 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009716 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG34/HG34LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE25.22.TXT, Separation cmyn5*, D50, adapted S																			
%100 x LAB*a																			
1000 x (r g b c m y θ)																			
%nr. pos \$																			
001334	-00012	000022	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$							
001973	-00018	-00016	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$							
003656	-00037	-00101	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$							
004779	-00025	-00102	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$							
006002	-00023	-00091	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$							
007011	-00016	-00081	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$							
007952	-00002	-00035	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$							
009331	-00000	-00002	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$							
009714	-00024	-00002	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%0980	k09	\$							
001272	-00010	000024	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$							
001986	-00019	-00025	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$							
003689	-00030	-00103	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$							
004824	-00020	-00090	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$							
005984	-00018	-00090	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$							
007059	-00013	-00076	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$							
007982	-00004	-00021	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$							
008943	-00004	000015	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$							
009729	-00029	000004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$							
001236	-00012	000029	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$							
001995	-00020	-00024	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$							
003687	-00030	-00102	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$							
004814	-00021	-00096	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$							
005989	-00020	-00092	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$							
007018	-00014	-00067	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$							
007946	-00004	-00018	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$							
008937	-00004	000023	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$							
009723	-00030	000021	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$							
001178	-00007	000020	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$							
001968	-00012	-00028	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$							
003687	-00030	-00101	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$							
004755	-00023	-00090	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$							
005985	-00016	-00079	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$							
007031	-00014	-00062	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$							
007981	-00003	-00017	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$							
008943	-00001	000023	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$							
009719	-00023	000008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$							
001218	-00003	000031	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$							
001475	-00011	000026	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$							
002328	-00017	-00068	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$							
003100	-00022	-00099	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$							
003992	-00019	-00107	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$							
004590	-00018	-00096	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$							
005253	-00017	-00094	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$							
005691	-00015	-00076	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$							
006368	-00014	-00081	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$							
006888	-00014	-00062	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$							
007375	-00006	-00051	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$							
007875	-00002	-00013	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$							
008250	-00007	000004	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$							
008697	-00006	000008	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$							
009220	-00001	000011	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$							
009687	-00001	-00003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$							
001215	-00008	000035	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$							
001489	-00010	000031	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1025	l11	\$							
002309	-00013	-00068	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$							
003155	-00022	-00096	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$							
004011	-00017	-00101	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$							
004585	-00012	-00093	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$							
005248	-00014	-00097	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$							
005684	-00010	-00089	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$							
006338	-00010	-00093	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$							
006869	-00009	-00077	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19	\$							
007339	-00001	-00052	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$							
007850	-00002	-00027	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21	\$							
008244	-00008	-00002	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22	\$							
008707	-00005	000009	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1037	l23	\$							
009218	-00004	000024	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1038	l24	\$							
009705	-00009	000009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1039	l25	\$							
001154	-00012	000034	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1040	m10	\$							
001452	-00016	000031	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1041	m11	\$							
002288	-00012	-00059	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1042	m12	\$							
003092	-00019	-00091	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1043	m13	\$							
003985	-00013	-00102	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1044	m14	\$							
004584	-00012	-00085	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1045	m15	\$							
005210	-00008	-00088	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1046	m16	\$							
005643	-00007	-00068	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1047	m17	\$							
006344	-00008	-00079	0533	0533	0533	0466													