

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.ban.de/v 2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0>

XREG HE26 22.TXT, Separation cmmyn2*, D65, not adapted \$																																							
#100 x LAB*	1000 x (r g b			c m y θ)			#m%r	pos \$																															
#01333	000041	000111	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	#0000	A01	\$	0018127	0018127	000675	0125	0000	0000	00875	1000	1000	0000	#0001	J01	\$	0021445	002572	000971	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	#00162	S01	\$	
#02283	-00650	-02005	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	#0001	A02	\$	0017005	001522	-01384	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	#0002	J02	\$	0022229	003184	-00059	0250	0000	0000	0125	0750	1000	0875	0000	#00163	S02	\$
#02794	-04066	-03155	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	#0002	A03	\$	0023216	000914	-03306	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	#0003	J03	\$	0020009	002318	-02045	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0750	0000	#00164	S03	\$
#03698	-00316	-03655	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	#0003	A04	\$	0026609	000539	-03692	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	#0004	J04	\$	0022220	002438	-03913	0250	0000	0000	0375	0750	1000	0625	0000	#00165	S04	\$
#03444	-04048	-04071	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	#0004	A05	\$	0029093	000616	-04032	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	#0005	J05	\$	0027221	001963	-04537	0250	0000	0000	0500	0750	1000	0500	0000	#00166	S05	\$
#03937	-00571	-04420	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	#0005	A06	\$	003282	000425	-04223	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	#0006	J06	\$	0030406	001746	-04678	0250	0000	0000	0625	0750	1000	0375	0000	#00167	S06	\$
#04371	-00692	-04800	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	#0006	A07	\$	003757	-00034	-04608	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	#0007	J07	\$	0033976	001033	-04753	0250	0000	0000	0750	0750	1000	0250	0000	#00168	S07	\$
#04495	-00920	-04797	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	#0007	A08	\$	004094	-00250	-04796	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	#0008	J08	\$	003576	000598	-04732	0250	0000	0000	0875	0750	1000	0125	0000	#00169	S08	\$
#04616	-01155	-04819	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	#0008	A09	\$	004208	-00430	-04804	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	#0009	J09	\$	0039346	000511	-04795	0250	0000	0000	1000	0750	1000	0000	0000	#00170	S09	\$
#02935	-04057	-001154	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	#0009	B01	\$	0024000	-00152	002014	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	#0009	K01	\$	002418	001728	001946	0250	0125	0000	0750	0875	0875	1000	0000	#00171	T01	\$
#02826	-02441	-01353	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	#0010	B02	\$	002395	000022	000058	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	#0009	K02	\$	0030994	001339	000826	0250	0125	0125	0125	0750	0875	0875	0000	#00172	T02	\$
#03400	-01799	-02964	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	#0011	B03	\$	003444	-00499	-01964	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	#0009	K03	\$	0030975	001146	-01419	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	#00173	T03	\$	
#03626	-01508	-03542	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	#0012	B04	\$	003930	-00632	-02616	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	#0009	K04	\$	003359	000594	-02748	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	#00174	T04	\$	
#04044	-01342	-04141	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	#0013	B05	\$	004242	-00712	-03056	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	#0009	K05	\$	003864	000030	-03143	0250	0125	0250	0750	0875	0500	0000	#00175	T05	\$	
#04531	-01556	-04439	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	#0014	B06	\$	004629	-00930	-03310	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	#0009	K06	\$	004259	-00036	-03454	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	#00176	T06	\$	
#04767	-01614	-04707	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	#0015	B07	\$	004760	-01032	-03871	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	#0009	K07	\$	004449	-00032	-04104	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	#00177	T07	\$	
#04822	-01633	-04832	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	#0016	B08	\$	004874	-01082	-04540	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	#0009	K08	\$	004337	-00316	-04627	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	#00178	T08	\$	
#04987	-01759	-04837	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	#0017	B09	\$	004835	-01140	-04609	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	#0009	K09	\$	004290	-00350	-04679	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	#00179	T09	\$	
#05018	-01818	-05018	0000	0125	0000	1000	0875	0000	0000	#0018	C01	\$	005218	-03001	-02513	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	#0009	L01	\$	004326	-00375	-03494	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	#00180	U01	\$	
#05062	-05091	-006320	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	#0019	C02	\$	005307	-01879	-00322	0125	0250	0000	0875	0750	0875	0000	#0009	L02	\$	004184	-00601	-002260	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	#00181	U02	\$	
#03650	-03427	-01727	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	#0020	C03	\$	003670	-01355	-01318	0125	0250	0250	0875	0750	0500	0000	#0010	L03	\$	004128	-00009	000043	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	#00182	U03	\$	
#04233	-02884	-03151	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	#0021	C04	\$	004337	-01443	-02416	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	#0010	L04	\$	004478	-00477	-01754	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	#00183	U04	\$	
#04518	-02605	-03688	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	#0022	C05	\$	004595	-01383	-02963	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	#0010	L05	\$	004837	-00604	-02346	0250	0250	0375	0750	0750	0500	0000	#00184	U05	\$	
#04809	-02652	-03981	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	#0023	C06	\$	004889	-01460	-03260	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	#0010	L06	\$	005156	-00779	-02724	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	#00185	U06	\$	
#05060	-02691	-04290	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	#0024	C07	\$	005099	-01539	-03651	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	#0010	L07	\$	005345	-00933	-03214	0250	0250	0750	0750	0250	0000	#00186	U07	\$		
#05173	-02479	-04574	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	#0025	C08	\$	005172	-01603	-04225	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	#0010	L08	\$	005472	-01046	-04062	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	#00187	U08	\$	
#05212	-02376	-04774	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	#0026	C09	\$	005167	-01656	-04555	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	#0017	L09	\$	005262	-01028	-04224	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	#00188	U09	\$	
#04360	-07266	-002656	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	#0027	D01	\$	004017	-05334	-002843	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	#0018	M01	\$	003821	-01841	-003592	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	#00189	V01	\$	
#04395	-06811	-001460	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	#0028	D02	\$	004213	-02974	-00697	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	#0019	M02	\$	004725	-02144	-002237	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	#00190	V02	\$	
#04380	-05517	-00304	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	#0029	D03	\$	004276	-02684	-00283	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	#0011	M03	\$	004766	-01496	-000369	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	#00191	V03	\$	
#04443	-04451	-01754	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	#0030	D04	\$	004388	-02013	-01729	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	#0011	M04	\$	004896	-01322	-01096	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	#00192	V04	\$	
#04565	-04104	-02777	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	#0031	D05	\$	004963	-02215	-02692	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	#0012	M05	\$	005265	-01392	-02147	0250	0375	0000	0750	0625	0500	0000	#00193	V05	\$	
#05224	-03703	-03470	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	#0032	D06	\$	005213	-02081	-03041	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	#0013	M06	\$	005550	-01416	-02701	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	#00194	V06	\$	
#05292	-03389	-03847	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	#0033	D07	\$	005348	-02030	-03557	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	#0014	M07	\$	005679	-01437	-03161	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	#00195	V07	\$	
#05337	-03122	-04245	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	#0034	D08	\$	005470	-02105	-03929	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	#0015	M08	\$	005862	-01536	-03702	02										

TUB-Prüfvorlage HG36; Relatives Elementar-Farbsystem CIE
1080 spektrale Reflexionen R -> LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20091101-HG36/HG36L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36LONP.PDF> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

002812	003577	001237	0375	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	003173	004233	001877	0500	0000	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	003615	004849	002021	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0405	S10	\$
002798	003956	-000334	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	003180	004498	000362	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	0000	%0325	J11	\$	003634	005126	000775	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	0000	%0406	S11	\$
002718	003838	-011292	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	003281	004887	-009092	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	0000	%0326	J12	\$	003636	005447	-009496	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	0000	%0407	S12	\$
002351	002800	-02264	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	002979	004265	-01547	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	0000	%0327	J13	\$	003641	005420	-01310	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	0000	%0408	S13	\$
002382	003003	-03490	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	002487	003274	-02352	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	0000	%0328	J14	\$	003642	005458	-02072	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	0000	%0409	S14	\$
002589	002711	-04473	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	002555	003331	-03389	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	0000	%0329	J15	\$	003644	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	%0410	S15	\$
002950	002252	-04563	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	002692	003169	-04227	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	0000	%0330	J16	\$	003646	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0250	0000	0000	%0411	S16	\$
003338	001574	-04582	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	002982	002410	-04446	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	0000	%0331	J17	\$	003648	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0125	0000	0000	%0412	S17	\$
003494	001160	-04659	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	003232	001967	-04490	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	%0332	J18	\$	003649	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0413	S18	\$
003061	003269	002786	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	003355	004528	003357	0500	0125	0000	0875	1000	0000	0000	0000	%0333	K10	\$	003650	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0414	S19	\$
003840	002257	001226	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	004137	003074	-001548	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0334	K11	\$	003651	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0415	T11	\$
003958	002953	-00804	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	004189	003616	-00075	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	0000	%0335	K12	\$	003652	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0416	T12	\$
003476	001898	-01978	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	004010	003800	-01369	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	0000	%0336	K13	\$	003653	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0417	T13	\$
003509	001672	-03128	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003573	002701	-02259	0500	0125	0500	0875	0500	0000	0000	0000	%0337	K14	\$	003654	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0418	T14	\$
003888	001057	-03616	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	003616	002300	-03314	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	0000	%0338	K15	\$	003655	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0419	T15	\$
003969	001131	-04334	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	003590	002160	-04163	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	0000	%0339	K16	\$	003656	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0420	T16	\$
003892	000874	-04505	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003513	001972	-04320	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	0000	%0340	K17	\$	003657	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0421	T17	\$
003861	000734	-04569	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003541	001709	-04394	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	0000	%0341	K18	\$	003658	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0422	T18	\$
003698	000991	003625	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	004057	002306	-04127	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	0000	%0342	L10	\$	003659	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0423	T19	\$
004556	000736	002783	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	004699	001986	003047	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	0000	%0343	L11	\$	003660	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0424	T20	\$
004730	001084	000359	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	005051	002306	-04127	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	0000	%0344	L12	\$	003661	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0425	T21	\$
004531	000755	-01184	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	005218	002333	-00731	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	0000	%0345	L13	\$	003662	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0426	T22	\$
004461	000544	-02527	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004644	001656	-01765	0500	0250	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0346	L14	\$	003663	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0427	T23	\$
004786	000153	-02853	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004494	001215	-02762	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	0000	%0347	L15	\$	003664	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0428	T24	\$
005000	-00073	-03463	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004478	001148	-03793	0500	0250	0625	0750	0500	0250	0000	0000	%0348	L16	\$	003665	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0429	T25	\$
004821	-00075	-04182	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004295	001138	-04103	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	0000	%0349	L17	\$	003666	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0430	T26	\$
004536	-00005	-04375	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004368	000859	-04175	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0000	%0350	L18	\$	003667	005420	-01310	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	0000	%0431	T27	\$
004892	-00679	005018	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004767	000626	-004																									

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36LONP.PDF> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.01; nx=1.3

003921	005530	002142	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004283	005936	002451	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004472	006198	002490	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$	
003921	005720	001106	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004269	006141	001468	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004456	006412	001671	1000	0000	0125	0000	0125	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003907	006062	-000008	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004267	006475	000508	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004505	006676	000734	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$	
003865	006175	-01057	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004253	006724	-00649	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004506	006998	-00175	1000	0000	0375	0000	0375	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003608	005623	-01691	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004180	006614	-01433	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004463	007129	-00990	1000	0000	0500	0000	0500	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003143	004824	-02273	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003752	005876	-01975	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004198	006658	-01468	1000	0000	0625	0000	0625	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
002744	004191	-02824	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003336	005167	-02539	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003823	005984	-02067	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$	
002685	004034	-03451	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	003040	004647	-02989	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003499	005352	-02588	1000	0000	0875	0000	0875	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
002864	003661	-03859	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	002955	004370	-03380	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	003215	004795	-02923	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0656	S27	\$
004001	005430	002915	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	004303	005893	003400	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	004525	006142	003550	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	0000	%0657	T19	\$
004750	004636	002178	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004986	005970	002638	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004937	006462	002639	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0658	T20	\$
004662	005030	000965	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004962	006306	001535	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004898	006753	001598	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	0000	%0659	T21	\$
004629	005542	-00395	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004894	006900	-00189	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004798	007201	000532	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	0000	%0660	T22	\$
004418	005585	-01593	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004665	006435	-01475	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004881	007440	-00580	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	0000	%0661	T23	\$
003939	004720	-02235	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004459	005798	-01896	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004805	006650	-01251	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	0000	%0662	T24	\$
003568	004218	-03068	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	003944	005229	-02570	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004425	006748	-01989	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	0000	%0663	T25	\$
003293	003844	-03680	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	003550	004422	-03201	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004038	005074	-02576	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	0000	%0664	T26	\$
003247	003237	-03975	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	003404	003861	-03580	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	003665	004409	-03106	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0665	T27	\$
004884	004715	005201	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005071	005549	-00546	0875	0125	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004984	006224	005277	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	0000	%0666	V19	\$
004966	003978	003743	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005084	005721	004541	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	004909	006078	004371	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	0000	%0667	U20	\$
005604	003276	001788	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005025	004121	002866	0875	0250	0125	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005633	005198	002371	1000	0250	0250	0000	0750	0875	0000	0000	%0668	U21	\$
005578	003634	000624	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005059	004775	-00178	0875	0250	0125	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005634	005844	003137	1000	0250	0500	0000	0625	0000	0000	0000	%0669	U22	\$
005440	004171	-00937	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005070	005365	-00551	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005670	005836	-00012	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	0000	%0670	U23	\$
004916	003752	-01754	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005056	004890	-01601	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005751	006060	-00907	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	0000	%0671	U24	\$
004471	003067	-02731	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	004954	004336	-02311	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005316	005121	-01682	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	0000	%0672	U25	\$
003931	003003	-03680	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	004394	003616	-03053	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	004783	004565	-02350	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	0000	%0673	U26	\$
003728	002676	-03955	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	003945	003293	-03524	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004202	004047	-03012	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0674	U27	\$
005944	002735	006112	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	006038	003638	006237	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	005738	004480	006077	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	0000	%0675	V19	\$</

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36LONP.PDF> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

009721	-00096	000295	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009931	-00835	-00482	0875	1000	1000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008569	-01160	-00934	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007984	-01695	-01276	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007431	-02129	-01665	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006951	-02559	-01930	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006382	-03269	-01947	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005902	-03834	-02168	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005665	-04288	-02131	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009208	000395	000656	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
009202	000803	000229	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008865	-00965	-00546	0750	0875	0875	0250	0125	0125	%0740	c03	\$
008304	-01494	-00914	0625	0875	0875	0375	0125	0125	%0741	c04	\$
007602	-02096	-01312	0500	0875	0875	0500	0125	0125	%0742	c05	\$
007061	-02502	-01792	0375	0875	0875	0625	0125	0125	%0743	c06	\$
006546	-03151	-01709	0250	0875	0875	0750	0125	0125	%0744	c07	\$
005998	-03814	-01952	0125	0875	0875	0875	0125	0125	%0745	c08	\$
005525	-04431	-02178	0000	0875	0875	1000	0125	0125	%0746	c09	\$
008628	001044	000921	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
008443	000633	000665	0875	0750	0750	0125	0250	0250	%0748	d02	\$
008416	-00051	-000189	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0749	d03	\$
008143	-01021	-00507	0625	0750	0750	0375	0250	0250	%0750	d04	\$
007574	-01771	-00947	0500	0750	0750	0500	0250	0250	%0751	d05	\$
006930	-02239	-01537	0375	0750	0750	0625	0250	0250	%0752	d06	\$
006377	-02866	-01635	0250	0750	0750	0750	0250	0250	%0753	d07	\$
005916	-03691	-01876	0125	0750	0750	0875	0250	0250	%0754	d08	\$
005388	-04687	-02224	0000	0750	0750	1000	0250	0250	%0755	d09	\$
007993	001778	001230	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
007921	001246	000991	0875	0625	0625	0125	0375	0375	%0757	e02	\$
007704	000735	000503	0750	0625	0625	0250	0375	0375	%0758	e03	\$
007668	-00047	-000133	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0759	e04	\$
007218	-00982	-00701	0500	0625	0625	0500	0375	0375	%0760	e05	\$
006611	-01783	-01234	0375	0625	0625	0625	0375	0375	%0761	e06	\$
005937	-02210	-01784	0250	0625	0625	0750	0375	0375	%0762	e07	\$
005509	-03227	-01965	0125	0625	0625	0875	0375	0375	%0763	e08	\$
005210	-04854	-02309	0000	0625	0625	1000	0375	0375	%0764	e09	\$
007339	002534	001797	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
007358	002013	001565	0875	0500	0500	0125	0500	0500	%0766	f02	\$
007142	001318	001018	0750	0500	0500	0250	0500	0500	%0767	f03	\$
007048	000717	000535	0625	0500	0500	0375	0500	0500	%0768	f04	\$
006744	-00038	-000083	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0769	f05	\$
006206	-01075	-00942	0375	0500	0500	0625	0500	0500	%0770	f06	\$
005500	-01830	-01489	0250	0500	0500	0750	0500	0500	%0771	f07	\$
004923	-02481	-02053	0125	0500	0500	0875	0500	0500	%0772	f08	\$
005081	-04991	-01926	0000	0500	0500	1000	0500	0500	%0773	f09	\$
006456	003859	002141	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
006683	003006	002000	0875	0375	0375	0125	0625	0625	%0775	g02	\$
006363	002063	001562	0750	0375	0375	0250	0625	0625	%0776	g03	\$
006219	001445	001123	0625	0375	0375	0375	0625	0625	%0777	g04	\$
005910	000858	000441	0500	0375	0375	0500	0625	0625	%0778	g05	\$
005529	-00019	-000056	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0779	g06	\$
004969	-01340	-01165	0250	0375	0375	0750	0625	0625	%0780	g07	\$
004444	-01985	-01772	0125	0375	0375	0875	0625	0625	%0781	g08	\$
004492	-04558	-01722	0000	0375	0375	1000	0625	0625	%0782	g09	\$
005708	005064	002591	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
005949	004348	002373	0875	0250	0250	0125	0750	0750	%0784	h02	\$
005597	003240	001725	0750	0250	0250	0250	0750	0750	%0785	h03	\$
005313	002440	001307	0625	0250	0250	0375	0750	0750	%0786	h04	\$
004994	001813	001005	0500	0250	0250	0500	0750	0750	%0787	h05	\$
004698	001105	000318	0375	0250	0250	0625	0750	0750	%0788	h06	\$
004398	-00001	-000031	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0789	h07	\$
003888	-01325	-01363	0125	0250	0250	0875	0750	0750	%0790	h08	\$
003724	-03542	-01792	0000	0250	0250	1000	0750	0750	%0791	h09	\$
004904	006540	002737	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
004965	005905	002681	0875	0125	0125	0125	0875	0875	%0793	i02	\$
004636	004640	002186	0750	0125	0125	0250	0875	0875	%0794	i03	\$
004308	003906	001898	0625	0125	0125	0375	0875	0875	%0795	i04	\$
003986	003088	001560	0500	0125	0125	0500	0875	0875	%0796	i05	\$
003687	002317	001201	0375	0125	0125	0625	0875	0875	%0797	i06	\$
003425	001394	000708	0250	0125	0125	0750	0875	0875	%0798	i07	\$
002725	000022	000027	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0799	i08	\$
003000	-02538	-01505	0000	0125	0125	1000	0875	0875	%0800	i09	\$
008944	-01105	-07155	1000	1000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
004138	005886	002515	0875	0000	0000	0125	1000	1000	%0802	j02	\$
003827	005520	002273	0750	0000	0000	0250	1000	1000	%0803	j03	\$
003446	004860	002105	0625	0000	0000	0375	1000	1000	%0804	j04	\$
003042	004281	001897	0500	0000	0000	0500	1000	1000	%0805	j05	\$
002668	003683	001303	0375	0000	0000	0625	1000	1000	%0806	j06	\$
002310	002955	000986	0250	0000	0000	0750	1000	1000	%0807	j07	\$
001925	002091	000674	0125	0000	0000	0875	1000	1000	%0808	j08	\$
001149	000052	000136	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0809	j09	\$
0099707	-00095	000215	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
0099020	-00561	-00679	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0811	b11	\$
008532	-00885	-01283	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0812	b12	\$
007563	-01006	-02253	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0813	b13	\$
006754	-00979	-02962	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0814	b14	\$
005943	-00989	-03626	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0815	b15	\$
005276	-01075	-04236	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0816	b16	\$
004845	-01191	-04614	0125	0125	0100	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
004545	-01150	-04855	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
009661	-00669	001765	1000	1000	0875	0000	0125	0000	%0819	c10	\$
009350	-00080	000207									

%BEG HE26_22.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004472 006198 002490 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008943 -01102 007901 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005500 -06723 002606 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005639 -04411 -02008 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004616 -01155 -04819 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003215 004795 -02923 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001333 000041 000111 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009713 -00098 000223 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004352 006252 002614 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008944 -01105 007959 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005519 -06622 002262 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005665 -04288 -02131 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004545 -01150 -04855 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003115 004764 -02953 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001158 000055 000131 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009710 -00097 000212 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

SBEQ HEG26 22.TXT, Separation cmyne2*, D65, not adapted \$											
100 x LAB	1000 x (r g b	c m y	θ)					\$nrr.	pos \$		
001063	000031	000103	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01 \$
002184	000013	000059	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02 \$
004218	-00007	000049	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03 \$
005427	-00015	000077	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04 \$
006633	-00034	000090	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05 \$
007699	-00047	000141	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06 \$
008505	-00052	000174	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07 \$
009351	-00075	000184	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08 \$
009730	-00094	000188	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09 \$
010173	00030	000118	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01 \$
002314	000019	000056	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02 \$
004174	-00003	000047	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03 \$
005362	-00013	000075	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04 \$
006586	-00031	000090	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05 \$
007659	-00041	000134	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06 \$
008722	-00052	000149	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07 \$
009318	-00076	000119	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08 \$
009726	-00094	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09 \$
010602	00042	000097	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01 \$
002258	00018	000075	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02 \$
004106	00000	000049	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03 \$
005285	-00010	000076	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04 \$
006551	-00026	000096	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05 \$
007619	-00042	000149	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06 \$
008479	-00056	000197	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07 \$
009328	-00079	000201	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08 \$
009723	-00099	000200	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09 \$
010661	00037	000153	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	m10 \$
002334	000013	000073	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02 \$
004149	-00002	000053	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03 \$
005364	-00017	000082	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04 \$
006584	-00031	000094	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05 \$
007661	-00045	000148	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06 \$
008477	-00054	000186	0750	0750	0750	0250	0250				

009118	-00070	000203	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
009661	-00091	000201	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
009711	-00098	000207	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
001038	000058	000135	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
001633	000046	000111	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
002666	000022	000041	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
003678	000014	000048	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
004375	000006	000079	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
005199	-00007	000074	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
005712	-00008	000092	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
006448	-00026	000109	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
006978	-00034	000107	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
007590	-00043	000158	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
007948	-00045	000175	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
008322	-00056	000213	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
008777	-00067	000209	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
009123	-00067	000212	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009670	-00089	000193	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
009717	-00087	000184	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
001074	000048	000116	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
009733	-00093	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004562	006168	002879	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005279	-04914	-01491	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
008893	-01050	008418	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
004479	-01141	-04934	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
005459	-07037	002674	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
003073	004901	-03157	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
%\$												
%z004252	006168	002879	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0
%z008893	-01050	008418	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1
%z005459	-07037	002674	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2
%z005679	-04914	-01491	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3
%z004479	-01141	-04934	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4
%z003073	004901	-03157	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3 5
%z001074	000048	00011										

TUB-Registrierung: 20091101-HG36/HG36L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Prüfvorlage HG36; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: `w setgray`
Ausgabe: `->olv* setrgbcolor`

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NP.PDF> / PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.deV2.1.io=1.1.Cx=0.cfl=1.00.mt=0.01.nx=1.3>

002812	003560	001106	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002798	003939	-00165	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002718	003819	-01322	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002351	002776	-02390	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002382	002980	-03615	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002589	002691	-04602	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002950	002238	-04696	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003338	001566	-04720	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003494	001155	-04799	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003061	003256	002652	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003840	002257	001880	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003958	002956	-00950	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003476	001893	-02119	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003509	001667	-03269	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003888	001058	-03761	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003969	001134	-04481	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003892	000875	-04651	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003861	000735	-04714	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003698	000990	-003482	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004556	000749	-002629	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004730	001100	-000202	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004531	000767	-01339	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004461	000555	-02680	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004786	000169	-03011	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
005000	-00053	-03624	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004821	-00059	-04340	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004536	000006	-04530	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004892	-00661	-04858	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005773	-00815	-003723	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005485	-00534	-001561	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005488	000015	-00104	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005751	-00327	-01749	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005915	-00477	-02311	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
006056	-00689	-02787	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
006234	-00901	-03592	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005898	-00919	-03856	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005332	-01667	-005076	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
006124	-01867	-003800	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E10	\$
006079	-01696	-001668	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
006300	-01231	-000072	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
006228	-01077	-01101	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
006477	-01369	-02185	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006630	-01338	-02727	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006705	-01430	-03292	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006572	-01508	-03542	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005806	-03046	-004981	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006297	-03105	-003734	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006225	-02931	-001656	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006607	-02126	-000300	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006639	-01904	-00533	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006661	-01739	-01453	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
007018	-02007	-02430	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
007030	-01923	-03044	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006857	-01813	-03386	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006628	-04141	-005012	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006607	-03909	-003620	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006486	-03678	-001784	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006454	-02830	-000645	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006980	-02682	-00092	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006940	-02442	-00775	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006914	-02201	-01732	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
007036	-02099	-02816	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006862	-02073	-03173	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006585	-04977	-005141	0375	0875	0000	0625	0125	0000	0000	%0306	H10	\$
006644	-04738	-003685	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006649	-04445	-002153	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007060	-03541	-001034	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007128	-03256	-000333	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007144	-02991	-00391	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007104	-02828	-00975	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007077	-02465	-01906	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006899	-02326	-02637	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006368	-05277	-004772	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006406	-05053	-003330	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006228	-05122	-002176	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006832	-03869	-001061	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006863	-03668	-000451	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006940	-03342	-00198	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006841	-03218	-00860	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006894	-02888	-01493	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006871	-02691	-01976	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003173	004222	001740	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003180	004487	000225	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003281	004878	-01839	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002979	004251	-01681	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002487	003251	-02479	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002555	003311	-03517	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002692	003150	-04357	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002322	002365	-04590	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003232	001958	-04627	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003355	004520	003218	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004137	003079	001399	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004189	003622	-00257	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004100	003804	-01517	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003573	002697	-02401	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003616	002297	-03457	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003590	002157	-04305	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003513	001967	-04460	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003541	001704	-04535	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004057	002310	-03979	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$

003975	005533	001995	0750	0000	0000	0250	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003921	005722	000959	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003907	006064	-00154	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003865	006176	-01203	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003608	005620	-01833	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003143	004813	-02409	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
002744	004173	-02954	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
002685	004015	-03581	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
002664	003645	-03981	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
004001	005433	002787	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004750	004652	002201	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004662	005045	000809	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004629	005556	-00559	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004418	005595	-01746	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
003939	004722	-02382	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
003568	004214	-03210	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
003293	003836	-03818	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
003247	003227	-04112	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
004884	004733	005042	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
004966	003997	003583	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005604	003306	001619	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005578	003664	000456	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005440	004198	-01103	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004916	003770	-01914	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004471	003078	-02885	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
003931	003005	-03826	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003728	002675	-04099	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005944	002770	005939	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005794	002589	004205	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005842	002717	002769	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
006312	002189	001418	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
006272	002022	-00085	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005882	002052	-01460	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005440	002284	-02213	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
004918	002170	-03413	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004496	001809	-03903	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
006579	001336	006501	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006706	001256	005109	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006718	001332	003394	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006754	001355	002455	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
007043	001364	001057	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006896	002049	-00808	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
006414	001448	-01691	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
005982	001224	-02922	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005649	000907	-03307	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
007460	000222	007388	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
007497	000078	006368	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007582	000093	004304	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007559	000261	003358	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007619	000437	002326	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007626	000826	000939	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
007315	000697	-01148	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
007218	000387	-02265	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
007048	-00122	-02606	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
008541	-00782	008569	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
008346	-00879	007183	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
008352	-00803	005186	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
008365	-00731	004230	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$		
008401	-00577	003120	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
008395	-00429	001687	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
008313	000021	-00013	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
008508	-00440	-01249	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
008447	-00867	-01576	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
009131	-01550	009355	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$		
008821	-01617	007867	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008739	-01681	005539	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008694	-01690	004507	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008668	-01738	003466	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008818	-01679	002328	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008849	-01351	000600	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008758	-01017	-00786	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008504	-01026	-01494	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008800	-02351	008631	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008645	-02375	007119	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008619	-02441	005544	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008456	-02532	004572	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008416	-02433	003434	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008419	-02227	002292	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008670	-01655	008883	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008528	-01498	-00145	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008486	-01190	-01142	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004283	003774	002390	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004269	006149	000137	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004267	006483	000357	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004253	006732	-00809	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004180	006620	-01513	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
003752	005875	-02119	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
003336	005159	-02678	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
003090	004635	-03431	0875	0000	1000	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
002955	004356	-03514	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
004303	005091	003249	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
004986	005989	002477	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
004962	006325	001375	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
004894	006926	-00349	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
004665	006450	-01631	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
004459	005808	-02049	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
003944	005231	-02717	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
003550	004438	-03342	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
003404	003854	-03719	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
005071	005570	005302	0875	0250	0000	0125	0750	100						

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

009701	000000	-00007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009031	-00750	-00688	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008569	-01083	-01136	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007984	-01628	-01472	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007431	-02073	-01856	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006951	-02512	-02117	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006382	-03232	-02128	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005902	-03805	-02344	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005665	-04263	-02305	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009208	000483	000448	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009202	000005	000021	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008865	-00883	-00751	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008304	-01422	-01114	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007602	-02036	-01505	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007061	-02452	-01980	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006546	-03110	-01892	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005998	-03783	-02129	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005525	-04409	-02351	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008628	001122	000718	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008443	000708	000464	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008416	000022	-00011	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
008143	-00952	-00705	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007574	-01712	-01140	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006930	-02191	-01724	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006377	-02828	-01816	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005916	-03661	-02052	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005388	-04667	-02396	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007993	001845	001033	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007921	001312	000796	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007764	000797	000310	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007668	000013	-00059	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
007210	-00930	-00890	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006611	-01741	-01418	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005937	-02180	-01961	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005509	-03205	-02138	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005210	-04848	-02479	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007339	002589	001607	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007358	002068	001374	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
007142	001370	000829	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
007048	000766	000348	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006744	000005	-00100	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
006206	-01041	-01122	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005500	-01808	-01662	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004923	-02469	-02220	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
005081	-04977	-02094	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006456	003898	001959	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006683	003049	001816	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006363	002100	001381	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
006219	001480	000944	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005910	000887	000265	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005529	000003	-00116	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004969	-01327	-01333	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004444	-01982	-01935	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
004492	-04554	-01885	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005708	005990	002416	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005949	004378	002196	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005597	003263	001551	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005313	002403	001226	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004994	001826	000837	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004698	001112	000153	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004398	000000	-00130	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003888	-01332	-01521	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003724	-03551	-01948	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004904	006551	002570	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004965	005917	002513	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004636	004646	002022	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004308	003907	001736	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003986	003083	001402	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003687	002306	001046	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003425	001379	000555	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002725	-00005	-00118	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003000	-02561	-01654	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004352	006254	002452	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004138	005883	002355	0750	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003827	005512	002116	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003446	004845	001952	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003042	004259	001748	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002668	003654	001157	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002310	002920	000844	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001925	002049	000535	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001149	-00003	000004	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009707	000001	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009020	-00476	-00885	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008532	-00809	-01484	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007563	-00947											

%BEG HE26_22.TXT, Separation cmyn62*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004472 006209 002336 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008943 -01017 007688 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005500 -06695 002439 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005639 -04380 -02177 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004616 -01141 -04975 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003215 004785 -03060 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001333 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009713 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004352 006254 002452 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008944 -01022 007754 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005510 -06599 002089 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005665 -04263 -02305 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004545 -01145 -05019 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003115 004744 -03103 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001158 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009710 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

```
%BEG HE26.22.TXT, Separation cmyn62*, D65, adapted S
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
001063 -00017 -00013 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002384 -00012 -00068 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
004218 -00004 -00094 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
005427 -00006 -00076 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
006633 -00008 -00074 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
007699 -00012 -00033 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
008505 -00020 -00007 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
009351 -00011 -00004 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009730 -00001 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
010173 -00017 -00002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002314 -00009 00071 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
004174 -00001 -00096 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
005362 -00008 -00078 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
006586 -00010 -00074 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
007659 -00018 -00040 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
008511 -00020 -00003 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
009318 -00009 00001 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009726 -00001 00000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
010102 -00007 -00018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002258 -00010 -00051 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
004106 -00000 -00093 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
005285 -00009 -00077 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
006551 -00014 -00068 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
007619 -00016 -00024 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
008479 -00016 -00016 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
009328 -00007 -00012 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009723 -00006 00007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
010161 -00010 -00036 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002334 -00014 -00054 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
004149 -00001 -00090 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
005364 -00004 -00072 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
006584 -00010 -00070 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
007661 -00013 -00025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
008477 -00018 -00005 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
009337 -00008 -00008 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009723 -00003 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
011118 -00002 -00002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001709 -00002 -00034 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002768 -00001 -00106 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003744 -00002 -00121 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004483 -00010 -00092 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
005214 -00011 -00096 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005739 -00018 -00073 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
006470 -00014 -00074 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
007003 -00011 -00059 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
007524 -00010 -00015 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007933 -00016 -00001 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
008378 -00016 -00016 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008797 -00016 -00017 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
009159 -00013 -00007 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009680 -00001 -00003 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009719 -00004 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
010117 -00000 00000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001716 -00007 -00029 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002723 -00005 -00098 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003729 -00006 -00102 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004397 -00011 -00004 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
005178 -00012 -00002 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005693 -00017 -00070 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
006400 -00018 -00072 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006929 -00021 -00066 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
007469 -00022 -00039 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007902 -00024 -00019 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
008325 -00024 00000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008763 -00022 00004 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
009101 -00018 00005 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009668 -00003 -00005 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009718 -00004 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
010154 -00006 00000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
010154 -00004 -00012 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002588 -00002 -00077 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003599 -00006 -00093 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004355 -00017 -00063 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
005143 -00015 -00069 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005625 -00022 -00059 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
006401 -00016 -00056 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006899 -00024 -00058 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
007432 -00020 -00020 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007886 -00027 -00012 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
008314 -00020 00022 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008721 -00019 00020 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

%BEG HE26.22.TXT, Separation cmy62*, D50, not adapted S																						
%100 x LAB*				1000 x (r g b c m y o)				%nrr.	pos \$													
001335	000056	000115	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0162	S01 \$
002224	-00941	-02119	0000	0000	0000	0125	1000	0875	0000	0000	0000	0125	0875	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	%0163	S02 \$
002704	-00960	-03321	0000	0000	0000	0250	1000	0750	0000	0000	0000	0250	0875	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	%0164	S03 \$
002966	-00897	-03840	0000	0000	0000	0375	1000	0625	0000	0000	0000	0375	0875	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	%0165	S04 \$
003328	-01074	-04283	0000	0000	0000	0500	1000	0500	0000	0000	0000	0500	0875	1000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	%0166	S05 \$
003809	-01307	-04656	0000	0000	0000	0625	1000	0375	0000	0000	0000	0625	0875	1000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	%0167	S06 \$
004230	-01503	-05062	0000	0000	0000	0750	1000	0250	0000	0000	0000	0750	0875	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	%0168	S07 \$
004355	-01745	-05069	0000	0000	0000	0875	1000	0125	0000	0000	0000	0875	0875	1000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	%0169	S08 \$
004466	-02005	-05103	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0170	S09 \$
002871	-03880	-009017	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	0000	0000	0875	0875	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0171	T01 \$
002746	-02656	-01543	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	0000	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	%0172	T02 \$
003290	-02329	-03185	0000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	0000	0000	0125	0250	0875	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0173	T03 \$
003505	-02139	-03779	0000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	0000	0000	0125	0375	0875	0750	0625	0000	0000	0000	0000	%0174	T04 \$
003909	-02083	-04400	0000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	0000	0000	0125	0500	0875	0750	0500	0000	0000	0000	0000	%0175	T05 \$
004385	-02360	-04721	0000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	0000	0000	0125	0625	0875	0750	0375	0000	0000	0000	0000	%0176	T06 \$
004612	-02474	-05008	0000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	0000	0000	0125	0750	0875	0750	0250	0000	0000	0000	0000	%0177	T07 \$
004723	-02518	-05140	0000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	0000	0000	0125	0875	0875	0750	0125	0000	0000	0000	0000	%0178	T08 \$
004765	-02657	-05151	0000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	0000	0125	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0179	T09 \$
003563	-05413	-001513	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	0000	0000	0250	0000	0875	0750	1000	0000	0000	0000	0000	%0180	U01 \$
003508	-04970	-00026	0000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	0000	0000	0250	0125	0750	0875	0000	0000	0000	0000	0000	%0181	U02 \$
003551	-03743	-01985	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	0000	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0182	U03 \$
004099	-03489	-03438	0000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	0000	0000	0375	0750	0750	0625	0000	0000	0000	0000	0000	%0183	U04 \$
004375	-03311	-03985	0000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	0000	0000	0250	0500	0750	0750	0500	0000	0000	0000	0000	%0184	U05 \$
004656	-03416	-04295	0000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	0000	0000	0625	0750	0750	0375	0000	0000	0000	0000	0000	%0185	U06 \$
004898	-03524	-04622	0000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	0000	0000	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	0000	0000	%0186	U07 \$
005007	-03359	-04910	0000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	0000	0000	0875	0750	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0187	U08 \$
005041	-03298	-05116	0000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	0000	0875	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0188	U09 \$
004261	-06930	-002241	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	0000	0000	0875	0625	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0189	V01 \$
004288	-06609	-001074	0000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	0000	0000	0875	0625	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0190	V02 \$
004265	-05592	-00637	0000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	0000	0000	0875	0625	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0191	V03 \$
004316	-04793	-02069	0000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	0000	0875	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0192	V04 \$
004819	-04658	-03113	0000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	0000	0000	0875	0625	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0193	V05 \$
005067	-04382	-03815	0000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	0000	0000	0875	0625	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0194	V06 \$
005129	-04139	-04193	0000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	0000	0000	0875	0625	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0195	V07 \$
005169	-03954	-04597	0000	0375	0875	0000	0625	0125	0000	0000	0000	0875	0625	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0196	V08 \$
005189	-03822	-04784	0000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	0000	0875	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0197	V09 \$
004661	-07327	-002483	0000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	0000	0000	0875	0500	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0198	W01 \$
004749	-07311	-001629	0000	0500	0125	0000	0500	0875	0000	0000	0000	0875	0500	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0199	W02 \$
004862	-06620	-000214	0000	0500	0250	0000	0500	0750	0000	0000	0000	0875	0500	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0200	W03 \$
004886	-05906	-01099	0000	0500	0375	0000	0500	0625	0000	0000	0000	0875	0500	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0201	W04 \$
004956	-05313	-02239	0000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	0000	0875	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0202	W05 \$
005150	-04876	-03139	0000	0500	0625	0000	0500	0375	0000	0000	0000	0875	0500	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0203	W06 \$
005160	-04389	-03891	0000	0500	0750	0000	0500	0250	0000	0000	0000	0875	0500	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0204	W07 \$
005205	-04138	-04258	0000	0500	0875	0000	0500	0125	0000	0000	0000	0875	0500	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0205	W08 \$
005192	-04074	-04435	0000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	0000	0875	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0206	W09 \$
004910	-07386	-002500	0000	0625	0000	0000	0375	1000	0000	0000	0000	0875	0375	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0207	X01 \$
004887	-07298	-001698	0000	0625	0125	0000	0375	0875	0000	0000	0000	0875	0375	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0208	X02 \$
004990	-06695	-000393	0000	0625	0250	0000	0375	0750	0000	0000	0000	0875	0375	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000		

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

004137	005877	002427	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004459	006215	002755	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004655	006484	002810	1000	0000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%0648	S19	\$
005078	005907	001412	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004442	006359	001795	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004659	006446	002013	1000	0000	0125	0000	0125	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
004063	006154	000322	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004440	006617	000861	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004686	006843	001096	1000	0000	0250	0000	0750	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
004088	006172	-00731	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004417	006763	000286	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004685	007083	000208	1000	0000	0375	0775	1000	0625	0000	%0651	S22	\$	
003724	005566	-01419	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004328	006587	-01094	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004634	007141	-00606	1000	0000	0500	0500	0000	0500	0000	%0652	S23	\$	
003222	004694	-02069	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003868	005795	-01697	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004347	006630	-01127	1000	0000	0625	0000	0625	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
002791	003969	-02681	0750	0000	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003420	005012	-02324	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003941	005895	-01786	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$	
002708	003707	-03348	0750	0000	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	003096	004421	-02825	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003586	005198	-02364	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$	
002862	003269	-03896	0750	0000	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	002991	004077	-03252	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	003278	004585	-02747	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$	
004165	005726	003179	0750	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	004484	006215	003684	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	004714	006478	003846	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$	
004488	004955	002398	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	005161	006302	002934	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005128	006778	002969	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$	
004796	005257	001218	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	%0497	B21	\$	005138	006564	001863	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005088	007000	001957	1000	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0659	T21	\$	
004759	005644	-00114	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	%0498	B22	\$	005067	007017	000179	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004991	007357	000927	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$	
004529	005569	-01331	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	%0499	B23	\$	004804	006432	-01157	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005066	007500	-00175	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$	
004013	004632	-02048	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	%0500	B24	\$	004571	007557	-01631	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004954	006666	-00913	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$	
003607	004014	-02945	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0501	B25	\$	004026	005104	-02362	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004534	006598	-01730	1000	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0663	T25	\$	
003303	003527	-03609	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	%0502	B26	\$	003592	004220	-03068	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004114	004952	-02379	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$	
003229	002843	-03959	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	%0503	B27	\$	003418	003563	-03502	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	003709	004201	-02971	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$	
005040	005158	005352	0750	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005251	005993	005659	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005103	006634	005526	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$	
005095	004395	003895	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	%0505	C20	\$	005365	006150	004777	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005199	006480	004637	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$	
005699	003598	001933	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0506	C21	\$	005055	004883	002637	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005785	005567	002786	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$	
005668	003854	000794	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	%0507	C22	\$	006036	005004	001368	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005804	005733	001587	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$	
005521	004230	-00749	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	%0508	C23	\$	005098	005486	-00252	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005811	006007	002800	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$	
004971	003721	-01612	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	%0509	C24	\$	005013	006057	-01455	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0590	L24	\$	005804	006007	002800	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0671	U24	\$	
004486	002908	-02667	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	%0510	C25	\$	005013	004260	-02155	087	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005410	005122	-01458	1000	0250	0500	0750	0500	0250	0000	%0672	U25	\$	
003918	002687	-03662	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	%0511	C26	\$	004416	003427	-02970	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	004848	004485	-02181	1000	0250	0875	0750	0125	0000	0000	%0673	U26	\$	
003697	002286	-03971	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	%0512	C27	\$	003945	003814	-03481	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004237	003865	-02899	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$	
006057	003281	006131	0750	0375	0000	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	006174	004192	006303	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	005923	005008	006194	1000	0375									

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

009722	-00066	000197	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009904	-00885	-00547	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008528	-01264	-01031	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007924	-01842	-01418	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007354	-02334	-01846	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006858	-02813	-02146	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006273	-03544	-02206	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005776	-04180	-02466	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005532	-04657	-02452	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009225	000522	000666	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
009204	-00050	000223	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
008834	-01020	-00623	0750	0875	0875	00250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
008254	-01593	-01034	0625	0875	0875	00375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007532	-02246	-01482	0500	0875	0875	00500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
006972	-02731	-02001	0375	0875	0875	00625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006445	-03376	-01955	0250	0875	0875	00750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005878	-04111	-02243	0125	0875	0875	00875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005388	-04820	-02509	0000	0875	0875	00900	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
008662	001240	000959	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
008465	000773	000685	0875	0750	0750	00125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
008418	-00024	000185	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
008112	-01070	-00587	0625	0750	0750	00375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
007518	-01872	-01086	0500	0750	0750	00500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
006852	-02430	-01721	0375	0750	0750	00625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
006283	-03081	-01861	0250	0750	0750	00750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005800	-03974	-02156	0125	0750	0750	00875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
005245	-05109	-02570	0000	0750	0750	00900	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
008047	002040	001304	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007960	001457	001041	0875	0625	0625	00125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007726	000857	000530	0750	0625	0625	00250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
007669	-00027	000130	0625	0625	0625	00375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
007176	-01057	-00781	0500	0625	0625	00500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
006550	-01929	-01379	0375	0625	0625	00625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
005855	-02452	-01972	0250	0625	0625	00750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
005401	-03529	-02220	0125	0625	0625	00875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
005061	-05324	-02668	0000	0625	0625	00900	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007416	002872	001907	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
007421	002313	001650	0875	0500	0500	00125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
007183	001531	001072	0750	0500	0500	00250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
007070	000840	000563	0625	0500	0500	00375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
006744	-00025	000081	0500	0500	0500	00500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
006165	-01177	-01035	0375	0500	0500	00625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
005431	-02023	-01644	0250	0500	0500	00750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
004828	-02796	-02265	0125	0500	0500	00875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
004939	-05374	-02277	0000	0500	0500	00900	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006569	004235	002315	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006474	003364	002131	0875	0375	0375	00125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
006272	002353	001651	0750	0375	0375	00250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
006264	001670	001184	0625	0375	0375	00375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
005923	000974	000476	0500	0375	0375	00500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
005530	-00010	000056	0375	0375	0375	00625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
004917	-01478	-01281	0250	0375	0375	00750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
004366	-02243	-01945	0125	0375	0375	00875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
004364	-04902	-02041	0000	0375	0375	00900	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
005857	005447	002828	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
006076	004728	002571	0875	0250	0250	00125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
005691	003555	001870	0750	0250	0250	00250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
005384	002714	001050	0625	0250	0250	00375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
005046	002026	001084	0500	0250	0250	00500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
004725	001212	000366	0375	0250	0250	00625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
004399	000803	000032	0250	0250	0250	00750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
003833	-01504	-01483	0125	0250	0250	00875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
003613	-03883	-02056	0000	0250	0250	00900	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
005098	006858	003069	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
005140	006240	002970	0875	0125	0125	00125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004771	004954	002407	0750	0125	0125	00250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
004422	004197	002080	0625	0125	0125	00375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
004075	003348	001702	0500	0125	0125	00500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
003754	002538	001306	0375	0125	0125	00625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
003464	001547	000771	0250	0125	0125	00750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
002726	000027	000029	0125	0125	0125	00875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
002915	-02788	-01706	0000	0125	0125	00900	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
004539	006533	002935	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
004313	006159	002816	0875	0000	0000	0000	0125	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
003991	005774	002556	0750	0000	0000	0000	0250	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
003590	005101	002350	0625	0000	0000	0000	0375	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
003168	004505	002111	0500	0000	0000	0000	0500	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
002773	003870	001489	0375	0000	0000	0000	0625	1000	0000	0000			

%BEG HE26_22.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004655 006484 002810 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008995 -00450 007739 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005405 -06367 002208 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005507 -04759 -02332 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004466 -02005 -05103 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003278 004585 -02747 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001335 000056 000115 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009714 -00066 000216 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004539 006533 002935 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008996 -00450 007793 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005420 -06302 001871 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005532 -04657 -02452 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004393 -02011 -05144 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003176 004544 -02778 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001161 000074 000135 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009711 -00066 000205 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

SBEQ HEGE 22.TXT, Separation cmy6n2*, D50, not adapted \$									
%00 LAB*	1000 x (r g b	c m y %)	\$nr.	pos \$					
001065 000046	000106	0000 0000	0000 1000	1000 0000 00972 k01 \$					
002385 000022	000061	0125 0125	0125 0875	0875 0875 00973 k02 \$					
004218 000000	000050	0250 0250	0250 0750	0750 0750 00974 k03 \$					
005428 -00004	000077	0375 0375	0375 0625	0625 0625 00975 k04 \$					
006633 -00021	000088	0500 0500	0500 0500	0500 0500 00976 k05 \$					
007700 -00026	000138	0625 0625	0625 0375	0375 0375 00977 k06 \$					
008507 -00027	000170	0750 0750	0750 0250	0250 0250 00978 k07 \$					
009353 -00049	000179	0875 0875	0875 0125	0125 0125 00979 k08 \$					
009730 -00066	000181	1000 1000	1000 0000	0000 0000 00980 k09 \$					
010176 000048	000121	0000 0000	0000 1000	1000 1000 00981 l01 \$					
002315 000027	000058	0125 0125	0125 0875	0875 0875 00982 l02 \$					
004175 000003	000047	0250 0250	0250 0750	0750 0750 00983 l03 \$					
005363 -00002	000075	0375 0375	0375 0625	0625 0625 00984 l04 \$					
006587 -00017	000088	0500 0500	0500 0500	0500 0500 00985 l05 \$					
007700 -00026	000138	0625 0625	0625 0375	0375 0375 00986 l06 \$					
008512 -00027	000144	0750 0750	0750 0250	0250 0250 00987 l07 \$					
009328 -00048	000184	0875 0875	0875 0125	0125 0125 00988 l08 \$					
009727 -00067	000184	1000 1000	1000 0000	0000 0000 00989 l09 \$					
010104 000056	000100	0000 0000	0000 1000	1000 1000 00990 m01 \$					
002259 000029	000077	0125 0125	0125 0875	0875 0875 00991 m02 \$					
004106 000006	000050	0250 0250	0250 0750	0750 0750 00992 m03 \$					
005286 000000	000076	0375 0375	0375 0625	0625 0625 00993 m04 \$					
006551 -00012	000094	0500 0500	0500 0500	0500 0500 00994 m05 \$					
007620 -00020	000146	0625 0625	0625 0375	0375 0375 00995 m06 \$					
008481 -00028	000193	0750 0750	0750 0250	0250 0250 00996 m07 \$					
009329 -00050	000195	0875 0875	0875 0125	0125 0125 00997 m08 \$					
009724 -00070	000192	1000 1000	1000 0000	0000 0000 00998 m09 \$					
010164 000059	000156	0000 0000	0000 1000	1000 1000 00999 n01 \$					
002335 000024	000075	0125 0125	0125 0875	0875 0875 01000 n02 \$					
004150 000004	000054	0250 0250	0250 0750	0750 0750 01001 n03 \$					
005365 -00005	000081	0375 0375	0375 0625	0625 0625 01002 n04 \$					
006585 -00017	000092	0500 0500	0500 0500	0500 0500 01003 n05 \$					
007662 -00024	000145	0625 0625	0625 0375	0375 0375 01004 n06 \$					
008478 -00027	000182	0750 0750	0750 0250	0250 0250 01005 n07 \$					
009339 -00050	000192	0875 0875	0875 0125	0125 0125 01006 n08 \$					
009723 -00063	000175	1000 1000	1000 0000	0000 0000 01007 n09 \$					
010121 000066	000122	0000 0000	0000 1000	1000 1000 01008 n10 \$					
001711 000053	000091	0066 0066	0066 0933	0933 0933 01009 k11 \$					
002769 000023	000026	0133 0133	0133 0866	0866 0866 01010 l12 \$					
003455 000010	000018	0200 0200	0200 0800	0800 0800 01011 k13 \$					
004345 000007	000055	0266 0266	0266 0333	0333 0333 01012 l14 \$					
005218 000001	000056	0333 0333	0333 0666	0666 0666 01013 l15 \$					
005740 -00003	000083	0400 0400	0400 0600	0600 0600 01014 k16 \$					
006470 -00011	000088	0466 0466	0466 0533	0533 0533 01015 k17 \$					
007003 -00021	000106	0533 0533	0533 0466	0466 0466 01016 k18 \$					
007525 -00023	000154	0600 0600	0600 0400	0400 0400 01017 k19 \$					
007934 -00022	000172	0666 0666	0666 0333	0333 0333 01018 k20 \$					
008379 -00026	000193	0734 0734							

TUB-Prüfvorlage HG36; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: `w setgray`
Ausgabe: `->olv* setrgbcolor`

TUB-Registrierung: 20091101-HG36/HG36LONP.PDF /.PS TUB-Material:
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

%BEG HE26.22.TXT, Separation cmy62*, D50, adapted S
%100 x LAB*a 1000 x (r g b c m y o) %nr. pos \$
001335 000000 000000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 \$
002224 -00985 -02245 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0001 A02 \$
002704 -00997 -03453 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0002 A03 \$
002966 -00930 -03975 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0003 A04 \$
003328 -01102 -04423 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0004 A05 \$
003809 -01327 -04802 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0005 A06 \$
004230 -01517 -05212 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0006 A07 \$
004358 -01758 -05221 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0007 A08 \$
004468 -02016 -05257 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 \$
002871 -03914 000782 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0009 B01 \$
002746 -02692 -01676 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0010 B02 \$
003290 -02357 -03324 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 %0011 B03 \$
003505 -02164 -03920 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 %0012 B04 \$
003909 -02101 -04547 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 %0013 B05 \$
004385 -02372 -04743 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 %0014 B06 \$
004612 -02483 -05163 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 %0015 B07 \$
004723 -02525 -05297 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 %0016 B08 \$
004765 -02664 -05308 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0017 B09 \$
003563 -05437 001371 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0018 C01 \$
003508 -04994 -00115 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 %0019 C02 \$
003551 -03768 -02127 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0020 C03 \$
004099 -03505 -03587 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 %0021 C04 \$
004375 -03323 -04137 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 %0022 C05 \$
004656 -03424 -04451 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 %0023 C06 \$
004898 -03528 -04781 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 %0024 C07 \$
005007 -03362 -05069 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 %0025 C08 \$
005041 -03300 -05276 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0026 C09 \$
004261 -06944 002090 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0027 D01 \$
004288 -06622 000923 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 %0028 D02 \$
004265 -05605 -00788 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 %0029 D03 \$
004316 -04806 -02220 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0030 D04 \$
004819 -04656 -03270 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 %0031 D05 \$
005067 -04384 -03975 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 %0032 D06 \$
005129 -04140 -04354 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 %0033 D07 \$
005169 -03955 -04759 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 %0034 D08 \$
005189 -03822 -04946 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0035 D09 \$
004661 -07335 002328 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0036 E01 \$
004749 -07317 001472 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 %0037 E02 \$
004862 -06625 000056 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 %0038 E03 \$
004886 -05911 -01257 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 %0039 E04 \$
004956 -05317 -02389 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0040 E05 \$
005150 -04877 -03301 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 %0041 E06 \$
005160 -04389 -04052 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 %0042 E07 \$
005205 -04138 -04420 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 %0043 E08 \$
005192 -04074 -04597 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0044 E09 \$
004910 -07390 002342 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0045 F01 \$
004887 -07303 001540 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 %0046 F02 \$
004990 -06698 000234 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 %0047 F03 \$
005054 -06139 -00927 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 %0048 F04 \$
005089 -05693 -01868 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 %0049 F05 \$
005141 -05163 -02740 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0050 F06 \$
005191 -04748 -03378 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 %0051 F07 \$
005237 -04436 -03913 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 %0052 F08 \$
005218 -04170 -04355 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0053 F09 \$
005196 -06946 002386 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0054 G01 \$
005132 -06828 001255 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 %0055 G02 \$
005188 -06370 000202 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 %0056 G03 \$
005203 -06000 -00710 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 %0057 G04 \$
005246 -05662 -01409 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 %0058 G05 \$
005289 -05253 -02194 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 %0059 G06 \$
005260 -05013 -02505 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0060 G07 \$
005286 -04783 -03177 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 %0061 G08 \$
005301 -04579 -03562 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0062 G09 \$
005365 -06541 002315 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0063 H01 \$
005345 -06392 001217 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 %0064 H02 \$
005406 -06905 000489 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 %0065 H03 \$
005444 -05698 -00327 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 %0066 H04 \$
005463 -05446 -00938 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 %0067 H05 \$
005458 -05208 -01563 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 %0068 H06 \$
005429 -04982 -02195 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 %0069 H07 \$
005418 -04870 -02572 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0070 H08 \$
005460 -04652 -02946 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0071 H09 \$
005405 -06364 002044 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 \$
005390 -06229 001225 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0073 I02 \$
005437 -05923 000426 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0074 I03 \$
005472 -05680 -00141 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0075 I04 \$
005501 -05443 -06080 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0076 I05 \$
005549 -05166 -01164 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0077 I06 \$
005542 -04912 -01834 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0078 I07 \$
005522 -04840 -02157 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0079 I08 \$
005507 -04754 -02497 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 \$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.01; nx=1.3

002913	003735	001281	0375	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	003297	004437	001947	0500	0000	0000	0500	0000	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	003757	005076	002121	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$
002895	004003	000040	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	003297	004593	000461	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	003772	005269	000902	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$	
002792	003772	-011443	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	003390	004867	-00790	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	003768	005476	-00351	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$	
002372	002571	-023133	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	003058	004176	-01488	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	003758	005379	-01184	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$	
002371	002570	-03586	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	002520	003051	-02377	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	003200	004371	-02020	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$	
002533	002074	-04655	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	002558	002945	-03460	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	002760	003532	-02620	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$	
002880	001611	-04783	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	002661	002630	-04362	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	002719	003308	-03528	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$	
003253	000915	-04846	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	002921	001811	-04648	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	002811	002912	-04140	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$	
003396	000461	-04952	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	003160	001357	-04724	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	002938	002184	-04456	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$	
003165	003529	002778	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	003497	004797	003411	0500	0125	0000	0875	1000	0000	0000	%0333	K10	\$	003834	005137	003115	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$	
003905	002463	001182	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	004226	003233	001539	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	004558	004165	001841	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$	
004013	002966	-008222	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	004272	003723	-00052	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	004619	004380	000527	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$	
003480	001743	-020807	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	004077	003772	-01355	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	004553	004749	-00762	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$	
003476	001340	-033093	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003590	002542	-02336	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	004176	004133	-01736	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$	
003826	000616	-03853	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	003595	001976	-03464	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	003751	003006	-02598	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$	
003886	000552	-04609	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	003537	001668	-04366	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	003474	003031	-03836	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$	
003796	000225	-04805	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003449	001425	-04542	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	003349	002433	-04178	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$	
003759	000955	-04881	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003467	001129	-04638	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	003297	001741	-04489	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$	
003753	001322	003480	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	004146	002684	004024	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	004663	004041	004739	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	T19	\$	
004602	001058	002641	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	004774	002351	002955	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	004971	003332	003320	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	T20	\$	
004758	001189	000249	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	005179	001964	000919	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$	005051	002738	001251	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	T21	\$	
004526	000669	-01337	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	005258	002364	-00797	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	005537	003169	-00116	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	T22	\$	
004419	000284	-02745	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004646	001552	-01895	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	005269	003209	-01272	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	T23	\$	
004727	-00170	-03111	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004727	-00170	-03111	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	005498	003046	-00612	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0428	T24	\$	
004920	-00511	-03762	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004416	000711	004038	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	004398	002046	003616	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	T25	\$	
004719	-00664	-04518	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004222	000633	-03466	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	003725	001828	-04173	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	T26	\$	
004427	-00651	-04717	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004286	000321	-04457	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	003874	001212	-04327	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	T27	\$	
004924	-00272	-004756	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004824	001054	-004660	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	005381	002179	005317	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	T28	\$	
005798	-00458	003652	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	005710	000803	003958	0500	0375	0125	0500	0625																			

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

004137	005771	002277	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	%0486	A19	\$
004079	005890	001264	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004063	006138	000173	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004068	006155	000879	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003724	005545	001563	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003222	004665	002207	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002791	003934	002814	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002708	003678	003480	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
002862	003235	003940	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004165	005711	003030	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004885	004951	002240	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004796	005251	001061	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004759	005637	002070	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004529	005559	001485	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004013	004615	002196	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003607	003990	003088	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003303	003499	003749	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003229	002815	004098	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005040	005156	005192	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005095	004394	003734	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005699	003605	001765	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005668	003861	000626	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005521	004235	000915	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004971	003718	001772	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004486	002897	002820	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003918	002669	003809	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003697	002264	004115	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
006057	003293	005959	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005893	003049	004272	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005934	003108	002873	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006378	002460	001503	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006334	002948	000940	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005925	002930	001350	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005452	002165	002165	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004898	001884	003421	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004451	001413	003956	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006665	001891	006445	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006783	001769	005099	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006784	001750	003428	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006813	001702	002502	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
007086	001576	001113	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006929	002060	000726	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006417	001355	001668	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005952	000975	002958	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005602	000581	003377	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007529	000816	007265	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007559	000640	006277	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007631	000552	004271	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007604	000658	003347	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007658	000748	002334	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007650	000932	000423	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007311	000621	001144	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007185	000180	002315	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006996	00401	002695	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
008608	00142	008376	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
008396	00287	007036	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
008391	00306	005102	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
008401	00295	004171	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
008427	00228	003078	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
008409	00222	001662	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008315	000020	00012	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008479	00576	001304	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008402	001057	001664	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
009182	00898	009114	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008862	00101	007676	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008764	001179	005403	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008711	001247	004395	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008674	001367	003360	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008813	001403	002230	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008829	001260	000515	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008724	001105	000655	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008457	001211	001588	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008830	001715	008363	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008666	001784	006901	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008628	001918	005364	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008456	002064	004402	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008407	002048	003283	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008401	001951	002067	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008647	001526	000780	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008494	001494	000248	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008442	001324	001240	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004459	006204	002602	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004442	006348	001642	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004440	006606	000708	0875	0000	0250	0125	1000	0750</				

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG36/HG36LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.01;nx=1.3>

009722	000000	-00007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009904	-00831	-00747	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008528	-01217	-01227	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007924	-01806	-01608	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007354	-02306	-02032	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006858	-02794	-02328	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006273	-03534	-02384	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005776	-04178	-02639	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005532	-04659	-02623	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009225	000580	000465	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009204	000007	000022	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008834	-00968	-00821	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008254	-01551	-01227	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007532	-02216	-01669	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006972	-02710	-02184	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006445	-03364	-02134	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005878	-04108	-02417	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005388	-04825	-02679	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008662	001289	000763	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008465	000819	000490	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008418	000020	-00009	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
008112	-01030	-00779	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007518	-01842	-01273	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006852	-02410	-01903	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006283	-03071	-02038	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005800	-03972	-02330	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005245	-05117	-02739	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
008047	002079	001112	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007960	001494	000850	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007726	000890	000341	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007669	000004	-00058	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
007176	-01033	-00906	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006550	-01915	-01559	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005855	-02450	-02146	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005401	-03534	-02390	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
005061	-05335	-02835	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007416	002901	-001721	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007421	002342	-001463	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
007183	001556	000888	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
007070	000862	000380	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006744	-00008	-00099	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
006165	-01170	-01212	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005431	-02027	-01815	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004828	-02810	-02431	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004939	-05386	-02443	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006569	004249	002135	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006474	003382	001479	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006277	002366	001942	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
006264	001679	001007	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005923	000978	000302	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005530	-00013	-00115	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004917	-01491	-01447	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004366	-02265	-02107	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
004364	-04924	-02203	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005857	005450	002654	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
006076	004735	002395	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005691	003555	001698	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005384	002709	001334	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
005048	002016	000917	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004725	001196	000201	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004399	-00017	-00129	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003833	-01535	-01641	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003613	-03918	-02212	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005098	006848	002901	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005140	006230	002802	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004771	004939	002242	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004422	004176	001918	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004075	003322	001543	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003754	002506	001150	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003464	001511	000616	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002726	-00021	-00118	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002915	-02833	-01856	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004539	006514	002772	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004313	001636	002654	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003991	005746	002397	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003590	005067	002195	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003168	004464	001959	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002773	003822	001340	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002392	003964	000988	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001982	002162	000634	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001152	-00002	000004	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009708	000002	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008996	-00577	-00931	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008490	-00987	-01566	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
007497	-01251	-02569	0625	0625	0625							

%BEG HE26_22.TXT, Separation cmyn62*, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004655 006476 002654 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008995 -00394 007531 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005405 -06364 002044 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005507 -04754 -02497 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004466 -02016 -05257 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003278 004557 -02886 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001335 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009714 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004539 006514 002772 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008996 -00396 007594 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005420 -06307 001701 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005532 -04659 -02623 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004393 -02033 -05306 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003176 004503 -02931 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001161 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009711 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%BEG HE26.22.TXT, Separation cmyn62*, D50, adapted \$																				
%100 x LAB*a				1000 x (r g b c m y 0)				%nr.	pos	\$										
001065	-00019	-00014	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	009119	000015	000017	0866	0866	0866	0133	0133
002385	-00022	-00068	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009662	000002	000009	0933	0933	0933	0066	0066
004218	-00017	-00093	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009711	-000004	000015	1000	1000	1000	0000	0000
005428	-00004	-00075	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	001042	000012	000019	0000	0000	0000	1000	1000
006633	-00002	-00073	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001636	000006	-000009	0066	0066	0066	0933	0933
007700	000007	-00031	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	002667	-00012	-00088	0133	0133	0133	0866	0866
008507	000019	-00005	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	003679	-00003	-00089	0200	0200	0200	0800	0800
009353	000010	-00003	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	004376	000002	-00005	0266	0266	0266	0333	0333
009730	-00001	-00004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	005200	000000	-00076	0333	0333	0333	0666	0666
001076	-00017	000001	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	005713	000009	-00062	0400	0400	0600	0600	0600
002315	-00019	000071	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	006449	000004	-00052	0466	0466	0533	0533	0000
004175	-00015	-00095	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	006979	000005	-00059	0533	0533	0466	0466	0000
005363	-00002	-00077	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	007501	000010	-00012	0600	0600	0400	0400	0000
006587	000008	-00073	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	007949	000017	000000	0666	0666	0666	0333	0333
007660	000012	-00038	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	008324	000017	000035	0734	0734	0266	0266	0000
008512	000019	-00001	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008779	000023	000026	0800	0800	0200	0200	0000
009320	000010	000002	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	009124	000018	000026	0866	0866	0133	0133	0133
009727	-00001	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009671	000003	000001	0933	0933	0933	0066	0066
001004	-00009	-00019	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009718	000004	-00008	1000	1000	1000	0000	0000
002259	-00017	-00051	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	001077	000000	000000	0000	0000	1000	1000	0000
004106	-00013	-00092	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009734	000000	000000	1000	1000	0000	0000	0000
005286	-00001	-00075	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004438	006440	003050	1000	0000	0000	1000	0000
006551	000004	-00066	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005548	-05178	-01978	0000	1000	1000	0000	0000
007620	000012	-00022	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008949	-00327	008053	1000	0000	0000	1000	0000
008481	000018	000017	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	004324	-02054	-05370	0000	0000	1000	1000	0000
009329	000008	000013	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005359	-06681	002107	0000	1000	0000	1000	0000
009724	-00004	000007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	003132	004620	-03119	1000	0000	1000	0000	0000
001064	-00006	000036	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	% \$							
002335	-00021	-00054	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z004438	006440	003050	%#1000	0000	0000	0000	1000
004150	-00014	-00089	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z008949	-00327	008053	%#1000	1000	0000	0000	1000
005305	-00006	-00071	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z005359	-06681	002107	%#0000	1000	0000	1000	0000
006585	000008	-00069	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z005548	-05178	-01978	%#0000	1000	1000	0000	0000
007662	000009	-00024	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%z004324	-02054	-05370	%#0000	0000	1000	1000	0000
008478	000018	000006	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z003132	004620	-03119	%#1000	0000	1000	1000	0000
009339	000009	000009	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z001077	000000	000000	%#0000	0000	1000	1000	0000
009723	000002	-00009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%z009734	000000	000000	%#1000	1000	1000	0000	0000
001121	000001	000001	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$	% \$							
001711	-00002	-00034	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%z001065	-00019	-00014	%#0000	0000	0000	1000	1000
002769	-00016	-00106	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z009730	-00001	-00004	%#1000	1000	1000	0000	0000
003745	-00014	-00120	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$	% \$							
004484	-00002	-00090	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	%z001076	-00017	000001	%#0000	0000	0000	1000	1000
005215	-00001	-00094	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z009727	-00001	000000	%#1000	1000	1000	0000	0000
005740	000008	-00071	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$	% \$							
006470	000004	-00072	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%z001004	-00009	-00019	%#0000	0000	0000	1000	1000
007003	000002	-00058	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z009724	-00004	000007	%#1000	1000	1000	0000	0000
007525	000008	-00013	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$	% \$							
007934	000016	000000	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%z001064	-00006	000036	%#0000	0000	0000	1000	1000
008379	000018	000018	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%z009723	000002	-00009	%#1000	1000	1000	0000	0000
008799	000019	000019	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$	% \$							
009160	000014	000008	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$	% \$							
009680	000001	-00003	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$	% \$							
009720	000003	-00010	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$	% \$							
001120	000001	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$	% \$							
001718	000003	-00028	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1025	l11	\$	% \$							
002723	-00019	-00098	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$	% \$							
003730	-00007	-00102	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$	% \$							
004399	000008	-00002	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$	% \$							
005179	000000	-00000	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$	% \$							
005694	000007	-00068	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$	% \$							
006441	000008	-00070	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$	% \$							
006930	000012	-00064	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$	% \$							
007470	000016	-00037	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19	\$	% \$							
007903	000022	-00017	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$	% \$							
008327	000025	000002	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21	\$	% \$							
008764	000023	000006	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22	\$	% \$							
009102	000019	000006	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1037	l23	\$	% \$							
009669	0																			