

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

```
%BEG HE28(7)_22.TXT, Separation olv*, D65, not adapted $
%100 x LAB*      1000 x (r g b c m y o)      %nr. pos $
000013 000100 -00693 0000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 $
000148 000639 -02115 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0001 A02 $
0001591 000729 -02875 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0002 A03 $
000268 000600 -03371 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0003 A04 $
000257 000668 -03954 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0004 A05 $
0002971 000680 -04521 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0005 A06 $
0003361 000651 -04927 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0006 A07 $
0003767 000223 -04995 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0007 A08 $
0004037 000202 -04824 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 $
0004151 -01132 -00126 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0009 B01 $
0001521 -00507 -01331 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0010 B02 $
0002226 -00708 -02210 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 %0011 B03 $
0002650 -00715 -02766 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 %0012 B04 $
0003080 -00626 -03413 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 %0013 B05 $
0003509 -00510 -04024 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 %0014 B06 $
0003888 -00511 -04457 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 %0015 B07 $
0004227 -00782 -04592 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 %0016 B08 $
0004450 -01197 -04457 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0017 B09 $
0002221 -02525 000607 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0018 C01 $
0002298 -01974 -00660 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 %0019 C02 $
0002367 -01491 -01457 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0020 C03 $
0003166 -01830 -02222 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 %0021 C04 $
0003624 -01829 -02834 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 %0022 C05 $
0004004 -01604 -03528 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 %0023 C06 $
0004344 -01510 -04028 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 %0024 C07 $
0004592 -01576 -04262 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 %0025 C08 $
0004781 -01909 -04155 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0026 C09 $
0002983 -03656 001213 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0027 D01 $
0002892 -03198 -00004 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 %0028 D02 $
0003049 -02801 -00763 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 %0029 D03 $
000314 -02338 -01522 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0030 D04 $
0003879 -02594 -02312 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 %0031 D05 $
0004417 -02489 -03122 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 %0032 D06 $
0004669 -02216 -03708 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 %0033 D07 $
0004892 -02222 -03981 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 %0034 D08 $
0005024 -02444 -03922 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0035 D09 $
0003540 -04656 001720 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0036 E01 $
0003623 -04293 000644 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 %0037 E02 $
0003684 -03935 -00186 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 %0038 E03 $
0003742 -03569 -00858 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 %0039 E04 $
0003818 -03103 -01619 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0040 E05 $
0004436 -03953 -02524 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 %0041 E06 $
0004916 -02772 -03441 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 %0042 E07 $
0005108 -02690 -03773 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 %0043 E08 $
0005196 -02813 -03756 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0044 E09 $
0004015 -05354 -00205 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0045 F01 $
0004092 -05068 001054 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 %0046 F02 $
0004165 -04731 000209 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 %0047 F03 $
0004224 -04395 -00458 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 %0048 F04 $
0004288 -03979 -01163 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 %0049 F05 $
0004370 -03513 -01884 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0050 F06 $
0004866 -03164 -02952 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 %0051 F07 $
0005179 -02944 -03603 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 %0052 F08 $
0005197 -02827 -03752 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0053 F09 $
0004343 -05819 002207 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0054 G01 $
0004415 -05567 001272 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 %0055 G02 $
0004400 -05275 000477 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 %0056 G03 $
0004578 -04905 -00220 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 %0057 G04 $
0004619 -04553 -00023 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 %0058 G05 $
0004707 -04127 -01615 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 %0059 G06 $
0004785 -03625 -02329 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0060 G07 $
0005141 -03189 -03297 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 %0061 G08 $
0005198 -02824 -03750 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0062 G09 $
0004545 -06099 002255 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0063 H01 $
0004624 -05886 001405 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 %0064 H02 $
0004715 -05609 000619 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 %0065 H03 $
0004778 -05268 -00110 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 %0066 H04 $
0004855 -04895 -00830 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 %0067 H05 $
0004934 -04476 -01513 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 %0068 H06 $
0005022 -03996 -02225 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 %0069 H07 $
0005089 -03548 -02832 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0070 H08 $
0005190 -02925 -03631 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0071 H09 $
0004600 -06044 002002 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 $
0004658 -05830 001221 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0073 I02 $
0004747 -05549 000458 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0074 I03 $
0004811 -05220 -00238 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0075 I04 $
0004893 -04817 -00973 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0076 I05 $
0004973 -04385 -01661 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0077 I06 $
0005048 -03897 -02376 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0078 I07 $
0005117 -03453 -02973 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0079 I08 $
0005168 -03146 -03358 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 $
```

```
0001080 000959 -00847 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0081 J01 $
0001007 001440 -02320 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0082 J02 $
0001053 000200 -03396 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 %0083 J03 $
0001460 000263 -03973 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 %0084 J04 $
0001445 001987 -04492 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 %0085 J05 $
0002921 001985 -05043 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 %0086 J06 $
0002665 001774 -05355 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 %0087 J07 $
0003237 000304 -05457 0125 0000 1000 0875 1000 0125 0000 %0088 J08 $
0003564 000744 -05220 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 %0089 J09 $
0001680 -00458 000468 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0090 K01 $
0001882 000183 -01375 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0091 K02 $
0002385 000160 -02221 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0092 K03 $
0002860 000064 -02795 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0093 K04 $
0003346 000037 -03428 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0094 K05 $
0003790 000154 -04086 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0095 K06 $
0004237 000014 -04471 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0096 K07 $
0004582 -00232 -04628 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0097 K08 $
0004890 -00791 -04420 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0098 K09 $
0002474 -02137 001515 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000 %0099 L01 $
0002679 -01293 -00638 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0100 L02 $
0002743 -00890 -01396 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0101 L03 $
0003435 -01167 -02124 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 %0102 L04 $
0003902 -01133 -02823 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 %0103 L05 $
0004356 -01044 -03508 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 %0104 L06 $
0004735 -01019 -03999 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 %0105 L07 $
0005042 -01158 -04223 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 %0106 L08 $
0005264 -01558 -04082 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 %0107 L09 $
0003976 -03417 002323 0125 0375 0000 0875 0625 1000 0000 %0108 M01 $
0003395 -02567 000095 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0109 M02 $
0003484 -02174 -00770 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 %0110 M03 $
0003537 -01827 -01416 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0111 M04 $
0004204 -02154 -02257 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 %0112 M05 $
0003801 -01985 -03077 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 %0113 M06 $
0005131 -01842 -03607 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 %0114 M07 $
0005401 -01899 -03888 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 %0115 M08 $
0005587 -02222 -03779 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 %0116 M09 $
0003623 -04586 000360 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000 %0117 N01 $
0004083 -03735 000834 0125 0500 0125 0875 0875 1000 0000 %0118 N02 $
0004174 -03380 -00074 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 %0119 N03 $
0004231 -03058 -00745 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 %0120 N04 $
0004313 -02621 -01530 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0121 N05 $
0005007 -02686 -02464 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 %0122 N06 $
0005485 -02554 -03263 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 %0123 N07 $
0005694 -02519 -03603 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 %0124 N08 $
0005862 -02792 -03509 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 %0125 N09 $
0003987 -05406 000353 0125 0625 0000 0875 0375 1000 0000 %0126 O01 $
0004622 -04578 001323 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0127 O02 $
0004702 -04282 000485 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 %0128 O03 $
0004768 -03954 -00268 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 %0129 O04 $
0004839 -03555 -01048 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 %0130 O05 $
0004927 -03138 -01772 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0131 O06 $
0005515 -02961 -02822 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 %0132 O07 $
0005900 -02962 -03386 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 %0133 O08 $
0005918 -02919 -03454 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 %0134 O09 $
0004193 -05933 000384 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 %0135 P01 $
0005042 -05190 000169 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0136 P02 $
0005133 -04934 000053 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 %0137 P03 $
0005194 -04635 000098 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 %0138 P04 $
0005296 -04252 -00720 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 %0139 P05 $
0005364 -03889 -01401 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 %0140 P06 $
0005459 -03393 -02183 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0141 P07 $
0005880 -03175 -03048 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 %0142 P08 $
0005927 -02919 -03449 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 %0143 P09 $
0004373 -06200 000363 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 %0144 Q01 $
0005330 -05569 001822 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0145 Q02 $
0005422 -05366 000182 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 %0146 Q03 $
0005594 -05065 000262 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 %0147 Q04 $
0005602 -04723 -00508 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 %0148 Q05 $
0005671 -04352 -01219 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 %0149 Q06 $
0005777 -03884 -01993 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 %0150 Q07 $
0005843 -03467 -02642 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0151 Q08 $
0005933 -02939 -03414 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 %0152 Q09 $
0004412 -06195 000362 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 %0153 R01 $
0005372 -05541 001687 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0154 R02 $
0005457 -05317 000946 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 %0155 R03 $
0005537 -05028 000150 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 %0156 R04 $
0005634 -04672 -00633 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 %0157 R05 $
0005716 -04274 -01375 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 %0158 R06 $
0005804 -03828 -02195 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 %0159 R07 $
0005864 -03431 -02719 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 %0160 R08 $
0005912 -03138 -03132 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0161 R09 $
```

```
001420 001955 -00923 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0162 S01 $
001536 002894 -02730 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 %0163 S02 $
001238 002509 -03276 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0164 S03 $
001136 002996 -04212 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0165 S04 $
001284 003417 -04917 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0166 S05 $
001797 003377 -05478 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0167 S06 $
002229 003155 -05793 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0168 S07 $
002657 002646 -05044 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0169 S08 $
002956 001971 -05653 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0170 S09 $
001870 000691 000801 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 %0171 T01 $
002255 001070 -01283 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0172 T02 $
002161 001214 -02457 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0173 T03 $
002210 001449 -03444 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0174 T04 $
002685 001423 -04034 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 %0175 T05 $
003209 001385 -04610 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 %0176 T06 $
003616 001313 -05014 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 %0177 T07 $
004038 000887 -05079 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 %0178 T08 $
004375 000278 -04664 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 %0179 T09 $
002799 -00906 001979 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0180 U01 $
002987 -00485 -00051 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0181 U02 $
003184 -00023 -01339 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0182 U03 $
003647 -00178 -01993 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0183 U04 $
004101 -00160 -02714 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0184 U05 $
004603 -00185 -03407 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0185 U06 $
005023 -00203 -03937 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0186 U07 $
005387 -00452 -04139 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0187 U08 $
005650 -00892 -03
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

001752	002855	-01028	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001859	003637	-02631	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001819	003952	-03594	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001400	003416	-04054	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001304	003909	-04962	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001219	004452	-05660	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
001505	004548	-06090	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
001890	004155	-06228	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002288	003403	-06074	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
001990	001854	-00107	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002596	002037	-01310	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002722	002721	-02746	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002372	002219	-03331	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002227	002613	-04436	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002448	002850	-05169	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
002931	002611	-05499	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003308	002244	-05590	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003664	001578	-05377	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002933	000283	-002178	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003173	000647	-000110	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003533	000843	-01268	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003446	000928	-02295	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003431	001096	-03244	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003881	001119	-04068	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004362	000973	-04501	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004740	000671	-04656	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
005093	000062	-04424	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003850	-01204	003368	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004062	-00887	001168	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004266	-00598	-00156	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004379	-00168	-01266	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004870	-00340	-01980	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005288	-00305	-02768	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005692	-00316	-03382	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
006023	-00499	-03677	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
006297	-00972	-03499	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004766	-02571	-004614	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
004906	-02373	-002271	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005014	-02102	-000781	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005145	-01467	-00564	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005202	-01142	-01320	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005815	-01322	-02198	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006151	-01206	-02927	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006480	-01398	-03250	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006717	-01805	-03104	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005254	-03618	-005253	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005541	-03499	-002964	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005442	-03263	-001492	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005774	-02528	-000062	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005841	-02198	-00771	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005898	-01844	-01530	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006573	-02032	-02491	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006879	-02176	-02858	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
007062	-02498	-02758	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005594	-04373	-005718	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
005783	-04389	-003444	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005908	-04220	-001970	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006090	-03390	-000530	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006365	-03115	-00260	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006436	-02771	-01070	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006522	-02389	-01834	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
007055	-02626	-02537	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
007085	-02538	-02735	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
005747	-04921	-005935	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006018	-05000	-003777	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006125	-04902	-002275	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006710	-04058	-000853	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006787	-03813	-000094	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006862	-03496	-00759	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006957	-03169	-01471	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007015	-02853	-02132	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007091	-02532	-02733	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
005641	-05080	-005771	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
005903	-05151	-003608	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006037	-05018	-002128	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006750	-04020	-006706	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006840	-03765	-00051	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006926	-03436	-00899	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
007011	-03096	-01641	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007053	-02820	-02214	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
007086	-02610	-02592	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002227	003843	-00931	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002319	004469	-02405	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002427	005114	-03628	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002131	004849	-04295	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000			

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003157	005893	-00178	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	
003202	006204	-01663	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	
003253	006661	-02904	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	
003313	007127	-03915	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	
002976	006796	-04579	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	
002498	006194	-05179	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	
002092	005758	-05653	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	
001888	005771	-06117	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	
001660	005598	-06310	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	
003090	005341	-02651	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	
003962	005073	-00549	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	
004037	005516	-02038	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	
004097	006049	-03341	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	
004048	006259	-04198	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	
003478	005499	-04818	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	
003029	004880	-05303	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	
002807	004898	-05857	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	
002557	004667	-06082	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	
003822	004455	-06373	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	
003974	004572	-001439	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	
004836	004080	-00710	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	
004918	004480	-02134	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	
004969	005066	-03477	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	
004553	004492	-04153	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	
004057	003747	-04653	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	
003833	003709	-05302	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	
003587	003460	-05541	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	
004764	003071	-049413	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	
004903	003159	-002449	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	
005024	003274	-009954	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	
005647	003908	-00799	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	
005708	003569	-02322	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	
005568	003609	-03345	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	
005017	002696	-03905	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	
004756	002641	-04685	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$	
004516	002346	-04936	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$	
005665	001687	-06088	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$	
005828	001692	-063597	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$	
005925	001791	-002057	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$	
006035	001963	-000828	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$	
006466	001942	-00791	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$	
006533	002553	-02370	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$	
006025	001700	-03014	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$	
005765	001563	-03930	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$	
005855	001029	-03948	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$	
006526	000437	-007288	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$	
006631	000427	-004681	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$	
006761	000454	-003123	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$	
006856	000595	-001847	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$	
006967	000803	-000561	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$	
007217	001016	-00949	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$	
007614	000872	-02060	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$	
006864	000640	-02996	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$	
007198	000997	-02803	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$	
007215	-00570	-008237	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$	
007375	-00692	-005690	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$	
007513	-00758	-004141	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$	
007629	-00703	-002895	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$	
007726	-00520	-001542	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$	
007861	-00301	-000230	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$	
007973	000043	-000991	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$	
008332	-00248	-01518	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$	
008670	-00828	-01287	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$	
008931	-01244	-009417	0750	0750	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$	
008226	-01618	-006913	0750	0750	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$	
008284	-01831	-005254	0750	0750	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$	
008353	-01853	-003924	0750	0750	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$	
008415	-01781	-002512	0750	0750	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$	
008489	-01667	-001043	0750	0750	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$	
008653	-01162	-00360	0750	0750	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$	
008675	-00988	-00928	0750	0750	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$	
008724	-00928	-01227	0750	0750	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$	
007963	-01482	-009281	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$	
008138	-01896	-006784	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$	
008233	-02056	-005178	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$	
008278	-02128	-003822	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$	
008343	-02038	-002384	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$	
008424	-01897	-009047	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$	
008704	-01175	-00449	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$	
008737	-00997	-01010	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$	
008734	-00915	-01226	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$	
003535	006519	-00257	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	
003583	006880	-01602	0875	0000	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003630	007301	-02767	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	
003672	007671	-03647	0875	0000									

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38LONA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

009293	000001	-00595	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009241	-00068	-00662	0875	1000	1000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008827	-00900	-01166	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008239	-01663	-01784	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007668	-02204	-02264	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007153	-02597	-02565	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006598	-02922	-02853	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005921	-03143	-03140	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005192	-03174	-03345	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009252	000074	-00643	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
009199	-00046	-00575	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008765	-00945	-00925	0750	0875	0875	0250	0125	0125	%0740	c03	\$
008163	-01778	-01427	0625	0875	0875	0375	0125	0125	%0741	c04	\$
007609	-02392	-01802	0500	0875	0875	0500	0125	0125	%0742	c05	\$
007064	-02837	-02120	0375	0875	0875	0625	0125	0125	%0743	c06	\$
006516	-03209	-02368	0250	0875	0875	0750	0125	0125	%0744	c07	\$
005853	-03477	-02648	0125	0875	0875	0875	0125	0125	%0745	c08	\$
005121	-03587	-02793	0000	0875	0875	1000	0125	0125	%0746	c09	\$
008550	001141	-01004	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
008483	000963	-00801	0875	0750	0750	0125	0250	0250	%0748	d02	\$
008085	000021	-01001	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0749	d03	\$
007552	-00975	-01348	0625	0750	0750	0375	0250	0250	%0750	d04	\$
007051	-01767	-01624	0500	0750	0750	0500	0250	0250	%0751	d05	\$
006584	-02396	-01821	0375	0750	0750	0625	0250	0250	%0752	d06	\$
006096	-02928	-02014	0250	0750	0750	0750	0250	0250	%0753	d07	\$
005502	-03396	-02282	0125	0750	0750	0875	0250	0250	%0754	d08	\$
004830	-03674	-02285	0000	0750	0750	1000	0250	0250	%0755	d09	\$
007787	002158	-01153	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
007730	001968	-00868	0875	0625	0625	0125	0375	0375	%0757	e02	\$
007367	000961	-00952	0750	0625	0625	0250	0375	0375	%0758	e03	\$
006858	-00151	-01152	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0759	e04	\$
006389	-01077	-01362	0500	0625	0625	0500	0375	0375	%0760	e05	\$
005876	-01850	-01480	0375	0625	0625	0625	0375	0375	%0761	e06	\$
005554	-02530	-01617	0250	0625	0625	0750	0375	0375	%0762	e07	\$
005014	-03146	-01788	0125	0625	0625	0875	0375	0375	%0763	e08	\$
004430	-03523	-01903	0000	0625	0625	1000	0375	0375	%0764	e09	\$
007004	003111	-01139	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
006965	002885	-00778	0875	0500	0500	0125	0500	0500	%0766	f02	\$
006613	001880	-00804	0750	0500	0500	0250	0500	0500	%0767	f03	\$
006115	000696	-00981	0625	0500	0500	0375	0500	0500	%0768	f04	\$
005668	-00308	-01141	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0769	f05	\$
005297	-01142	-01282	0375	0500	0500	0625	0500	0500	%0770	f06	\$
004901	-01918	-01419	0250	0500	0500	0750	0500	0500	%0771	f07	\$
004419	-02650	-01540	0125	0500	0500	0875	0500	0500	%0772	f08	\$
003909	-03145	-01616	0000	0500	0500	1000	0500	0500	%0773	f09	\$
006172	004077	-01042	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
006134	003875	-00707	0875	0375	0375	0125	0625	0625	%0775	g02	\$
005792	002922	-00789	0750	0375	0375	0250	0625	0625	%0776	g03	\$
005287	001734	-00976	0625	0375	0375	0375	0625	0625	%0777	g04	\$
004834	000705	-01111	0500	0375	0375	0500	0625	0625	%0778	g05	\$
004484	-00206	-01201	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0779	g06	\$
004101	-01049	-01350	0250	0375	0375	0750	0625	0625	%0780	g07	\$
003640	-01840	-01429	0125	0375	0375	0875	0625	0625	%0781	g08	\$
003199	-02380	-01525	0000	0375	0375	1000	0625	0625	%0782	g09	\$
005377	005025	-00969	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
005333	004842	-00640	0875	0250	0250	0125	0750	0750	%0784	h02	\$
004969	003951	-00675	0750	0250	0250	0250	0750	0750	%0785	h03	\$
004642	002700	-00893	0625	0250	0250	0375	0750	0750	%0786	h04	\$
003978	001742	-01035	0500	0250	0250	0500	0750	0750	%0787	h05	\$
003616	000818	-01213	0375	0250	0250	0625	0750	0750	%0788	h06	\$
003246	-00866	-01377	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0789	h07	\$
002853	-00939	-01404	0125	0250	0250	0875	0750	0750	%0790	h08	\$
002434	-01558	-01459	0000	0250	0250	1000	0750	0750	%0791	h09	\$
004500	005991	-00855	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
004452	005827	-00477	0875	0125	0125	0125	0875	0875	%0793	i02	\$
004091	005043	-00570	0750	0125	0125	0250	0875	0875	%0794	i03	\$
003554	003956	-00888	0625	0125	0125	0375	0875	0875	%0795	i04	\$
003094	002966	-01115	0500	0125	0125	0500	0875	0875	%0796	i05	\$
002696	001995	-01245	0375	0125	0125	0625	0875	0875	%0797	i06	\$
002320	001082	-01384	0250	0125	0125	0750	0875	0875	%0798	i07	\$
001936	000201	-01439	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0799	i08	\$
001593	-00550	-01354	0000	0125	0125	1000	0875	0875	%0800	i09	\$
003614	006703	-00595	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
003587	006551	-00275	0875	0000	0000	0125	1000	1000	%0802	j02	\$
003237	005846	-00253	0750	0000	0000	0250	1000	1000	%0803	j03	\$
002722	004828	-00566	0625	0000	0000	0375	1000	1000	%0804	j04	\$
002256	003879	-00882	0500	0000	0000	0500	1000	1000	%0805	j05	\$
001840	002934	-01035	0375	0000	0000	0625	1000	1000	%0806	j06	\$
001451	001958	-00986	0250	0000	0000	0750	1000	1000	%0807	j07	\$
001097	000973	-00880	0125	0000	0000	0875	1000	1000	%0808	j08	\$
000827	000128	-00745	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0809	j09	\$
009243	000036	-00622	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009193	-00029	-00682	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0811	b11	\$
008764	-00791	-01210	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0812	b12	\$
007915	-00990	-02117	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0813	b13	\$
007613	-01051	-02857	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0814	b14	\$
006391	-00989	-03445	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0815	b15	\$
005965	-00910	-03964	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0816	b16	\$
005619	-00350	-04111	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0817	b17	\$
004872	-00357	-04792	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0818	b18	\$
009229	-00001	-00507	1000	1000	0875	0000	0125	0000	%0819	c10	\$
009151	-00013	-00600	0875	0875	0875	0125	0125				

%BEG HE28(7)_22.TXT, Separation olv*, D65, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003577 006648 -00503 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008430 -00459 010058 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004600 -00044 002002 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005168 -03146 -03358 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004037 -00302 -04824 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002459 006363 -05542 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000813 000100 -00693 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009207 000020 -00625 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003614 006703 -00595 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008434 -00450 009955 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004576 -06027 001974 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005192 -03174 -03345 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004072 -00367 -04792 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002476 006345 -05525 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000816 000123 -00699 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009259 000020 -00612 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.dev> 2.1, io=1.1, Cx=0, cf1=1.00, nt=0.

TÜB-Registrierung: 20091101-HG38/HG38L0NA.TXT /PS TÜB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

%B08 X LABS*	SEPARATION	C _L	D65	NOT ADAPTED S		
X HBG H28(7)_22.TXT.	1000 x (r g b y)	m s m y o)			%nr.	pos \$
000890 000105	006805 0000 0000	0000 1000 1000	1000 0000	0000 0000	0000	%0972 K01 \$
001956 000179	013900 0125 0125	0125 0875 0875	0875 0875	0875 0875	0000	%0973 K02 \$
003235 -000004	-014000 0250 0250	0250 0750 0750	0750 0750	0750 0750	0000	%0974 K03 \$
004044 -000173	-012211 0375 0375	0375 0625 0625	0625 0625	0625 0625	0000	%0975 K04 \$
005676 -003005	-011400 0500 0500	0500 0500 0500	0500 0500	0500 0500	0000	%0976 K05 \$
006884 -00170	-011400 0625 0625	0625 0375 0375	0375 0375	0375 0375	0000	%0977 K06 \$
008117 -000019	-009608 0750 0750	0750 0250 0250	0250 0250	0250 0250	0000	%0978 K07 \$
009184 -000401	-005077 0875 0875	0875 0125 0125	0125 0125	0125 0125	0000	%0979 K08 \$
009252 000025	006612 1000 1000	1000 0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000	%0980 K09 \$
000888 000096	006902 0000 0000	0000 1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%0981 L01 \$
001963 000187	-014117 0125 0125	0125 0875 0875	0875 0875	0875 0875	0000	%0982 L02 \$
003250 -000006	-014008 0250 0250	0250 0750 0750	0750 0750	0750 0750	0000	%0983 L03 \$
004465 -000189	-012232 0375 0375	0375 0625 0625	0625 0625	0625 0625	0000	%0984 L04 \$
005691 -002392	-011770 0500 0500	0500 0500 0500	0500 0500	0500 0500	0000	%0985 L05 \$
006910 -001608	-011555 0625 0625	0625 0375 0375	0375 0375	0375 0375	0000	%0986 L06 \$
008125 -000025	-009078 0750 0750	0750 0250 0250	0250 0250	0250 0250	0000	%0987 L07 \$
009182 -000000	-009000 0875 0875	0875 0125 0125	0125 0125	0125 0125	0000	%0988 L08 \$
000823 000019	006909 1000 1000	1000 0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000	%0989 L09 \$
000883 000092	007081 0000 0000	0000 1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%0990 M01 \$
001969 000185	014113 0125 0125	0125 0875 0875	0875 0875	0875 0875	0000	%0991 M02 \$
003255 -000012	-014008 0250 0250	0250 0750 0750	0750 0750	0750 0750	0000	%0992 M03 \$
004470 -001805	-012225 0375 0375	0375 0625 0625	0625 0625	0625 0625	0000	%0993 M04 \$
005696 -003004	-011604 0500 0500	0500 0500 0500	0500 0500	0500 0500	0000	%0994 M05 \$
006915 -00170	-011552 0625 0625	0625 0375 0375	0375 0375	0375 0375	0000	%0995 M06 \$
008129 -000034	-009065 0750 0750	0750 0250 0250	0250 0250	0250 0250	0000	%0996 M07 \$
009185 -000406	-005076 0875 0875	0875 0125 0125	0125 0125	0125 0125	0000	%0997 M08 \$
009239 000023	006810 1000 1000	1000 0000 0000	0000 0000	0000 0000	0000	%0998 M09 \$
000865 000102	006717 0000 0000	0000 1000 1000	1000 1000	1000 1000	0000	%0999 N01 \$
001960 000186	014113 0125 0125	0125 0875 0875	0875 0875	0875 0875	0000	%1000 N02 \$
003242 000002	014209 0250 0250	0250 0750 0750	0750 0750	0750 0750	0000	%1001 N03 \$
004450 -00170	-012227 0375 0375	0375 0625 0625	0625 0625	0625 0625	0000	%1002 N04 \$
005701 -003004	-011550 0500 0500	0500 0500 0500	0500 0500	0500 0500	0000	%1003 N05 \$
006898 -00170	-011406 0625 0625	0625 0375 0375	0375 0375	0375 0375	0000	%1004 N06 \$
008117 -000027	-009075 0750 0750	0750 0250 0250	0250 0250	0250 0250	0000	%1005 N07 \$
009179 -000409	-005076 0875 0875	0875 0125 0125	0125 0125	0125 0125	0000	%1006 N08 \$
009248 000018	006602 1000 1000	1000 0000 00				

TUB-Prüfvorlage HG38; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.

TÜB-Registrierung: 20091101-HG38/HG38L0NA.TXT /.PS TÜB-Material:
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG38; Relatives Elementar-Farbsystem C
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow olv^*$ *setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

001752	002762	-00342	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	002227	003754	-00249	0500	0000	0000	00500	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	002693	004708	0000883	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0405	S10	\$
001859	003545	-01947	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	002319	004381	-01724	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	0000	%0325	J11	\$	002765	005327	-01393	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	0000	%0406	S11	\$
001819	003860	-02908	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	002427	005027	-02948	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	0000	%0326	J12	\$	002856	005774	-02629	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	0000	%0407	S12	\$
001400	003320	-03365	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	002131	004760	-03613	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	0000	%0327	J13	\$	002828	006141	-03592	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	0000	%0408	S13	\$
001304	003813	-04272	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	001710	004218	-04055	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	0000	%0328	J14	\$	002367	005556	-04163	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	0000	%0409	S14	\$
001219	004355	-04970	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	001570	004687	-04965	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	0000	%0329	J15	\$	001965	005031	-04598	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	%0410	S15	\$
001505	004453	-05402	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	001442	004993	-05493	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	0000	%0330	J16	\$	001766	005293	-05347	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	0000	%0411	S16	\$
001890	004064	-05543	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	001357	005036	-05669	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	0000	%0331	J17	\$	001588	005343	-05673	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	0000	%0412	S17	\$
002288	003315	-05392	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	001682	004524	-05646	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	%0332	J18	\$	001416	005184	-05704	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	0000	%0413	S18	\$
001990	001763	-001691	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	002280	002960	-002157	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	0000	%0333	K10	\$	002641	004115	-002846	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	0000	%0414	T10	\$
002596	001951	-00631	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	003065	002862	-004080	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0334	K11	\$	003524	003868	-00232	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0415	T11	\$
002722	002637	-02068	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	003189	003467	-01897	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	0000	%0335	K12	\$	003639	004384	-01663	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	0000	%0416	T12	\$
002372	002132	-02650	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	003126	003746	-02964	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	0000	%0336	K13	\$	003735	005012	-02963	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	0000	%0417	T13	\$
002227	002525	-03755	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	002714	003888	-03413	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	0000	%0337	K14	\$	003369	004600	-03650	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	0000	%0418	T14	\$
002448	002763	-04489	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	002537	003429	-04506	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	0000	%0338	K15	\$	002958	003988	-04107	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	0000	%0419	T15	\$
002931	002528	-04822	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	002374	003739	-05193	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	0000	%0339	K16	\$	002803	004194	-04933	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	0000	%0420	T16	\$
003308	002165	-04917	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	002732	003336	-05291	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	0000	%0340	K17	\$	002558	004183	-05397	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	0000	%0421	T17	\$
003664	001502	-04707	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003110	002651	-05097	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	0000	%0341	K18	\$	002427	003964	-05479	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	0000	%0422	T18	\$
002933	000200	-002854	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	003197	004173	-003328	0500	0250	0800	0500	0750	1000	0000	0000	%0342	L10	\$	003510	002855	-003884	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	0000	%0423	U10	\$
003173	000566	-000784	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	003404	001771	-001334	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	0000	%0343	L11	\$	003679	003083	-001589	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11	\$
003533	000765	-00597	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	003967	001644	-00374	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0344	L12	\$	004433	002605	-00193	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0425	U12	\$
003446	000850	-01623	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	003777	001647	-00377	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	0000	%0345	L13	\$	004333	002838	-00233	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0426	U13	\$
003431	001018	-02762	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	003738	001769	-02478	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	0000	%0346	L14	\$	004431	003473	-00283	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	0000	%0427	U14	\$
003881	001044	-03400	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	003588	002079	-03687	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	0000	%0347	L15	\$	003976	002715	-00318	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	0000	%0428	U15	\$
004362	000903	-03837	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	003759	002111	-004328	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	0000	%0348	L16	\$	003823	002914	-00476	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	0000	%0429	U16	\$
004740	000604	-03994	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004131	001764	-004455	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	0000	%0349	L17	\$	003603	002865	-004827	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	0000	%0430	U17	\$
005093	-00001	-03765	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004505	001139	-004236	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0000	%0350	L18	\$	003892	002295	-004676	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	0000	%0431	U18	\$
003850	-01279	-004037	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	0040509																											

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003157	005722	000496	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003202	006124	-00989	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003253	006581	-02231	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003313	007048	-03242	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002976	006714	-03904	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002498	006108	-04500	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002092	005668	-04970	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
001888	005679	-05432	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
001660	005505	-05624	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003090	005260	003326	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003962	004999	000118	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004037	005443	-01371	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004097	005977	-02674	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004040	006186	-03539	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003478	005412	-04147	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003029	004798	-04628	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
002807	004814	-05180	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002557	004581	-05402	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003822	004380	004048	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003974	004498	002106	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004836	003954	-06040	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004918	004414	-01474	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004969	005001	-02818	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004553	004424	-03490	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004057	003674	-03986	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003833	003625	-04633	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003587	003383	-04871	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004764	003004	005574	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004903	003093	003109	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005024	003209	001613	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005647	002941	-00145	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005708	003510	-01680	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005568	003549	-02690	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005017	002632	-03246	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004756	002575	-04023	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004516	002277	-04273	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005665	001627	006742	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005828	001634	004250	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005925	001734	002709	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006035	001907	001479	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006466	001890	-001444	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006533	002501	-01723	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006025	001644	-02363	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005765	001505	-03277	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005855	000972	-03296	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006526	000385	007934	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006631	000377	-005327	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006761	000405	003768	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006856	000546	002491	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006967	000755	001205	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007217	000970	-00308	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007614	000825	-01417	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006864	000591	-02352	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007198	000951	-02161	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007215	-00616	008878	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007375	-00736	006330	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007513	-00801	004780	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007629	-00746	003533	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007726	-00561	002179	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007861	-00341	000866	0750	0750	0625	0250	0375	0000	0000	%0545	G24	\$
007973	000804	-003555	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008332	-00284	-00885	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008670	-00861	-00658	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008931	-01283	-010052	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008226	-01655	-007546	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008284	-01867	-005887	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008353	-01889	-004557	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008415	-01816	-003143	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008489	-01702	-001674	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008653	-01196	-000269	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008675	-01021	-00299	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008724	-00960	-00598	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007963	-01521	-009926	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008138	-01933	-007418	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008233	-02093	-005811	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008278	-02165	-004454	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008343	-02074	-003017	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008424	-01932	-001578	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008704	-01208	-00179	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008737	-01030	-00381	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008734	-00948	-00597	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003535	006441	-000413	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003583	006803	-00931	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003630	007224	-02097	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003672	007594	-02977	0875	0000	0375	0125	1000	0625	00			

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaustrichter/HG38/HG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

009293	-00018	000016	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	009243	000015	-00009	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$	009240	000002	-00007	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0891	b19	\$		
009241	-00089	-00048	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$	009193	-00050	-00069	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$	009197	000084	-00059	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0892	b20	\$
008827	-00926	-00549	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$	008764	-00817	-00592	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$	008477	001185	-00841	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0893	b21	\$
008239	-01696	-01160	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$	007915	-01027	-01490	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$	007564	002067	-01760	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0894	b22	\$
007668	-02244	-01635	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$	007113	-01097	-02222	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$	006617	002895	-02585	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0895	b23	\$
007153	-02643	-01930	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$	006391	-01044	-02803	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$	005544	003738	-03392	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0896	b24	\$
006598	-02975	-02213	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$	005969	-00974	-03314	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$	004522	004629	-04057	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0897	b25	\$
005921	-03204	-02493	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$	005440	-00983	-03753	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$	003441	005573	-04621	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0898	b26	\$
005192	-03244	-02691	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$	004072	-00450	-04126	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$	002476	006242	-04843	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0899	b27	\$
009252	000053	-00030	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$	009229	-00021	000106	1000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	%0819	c10	\$	009200	-00097	-00027	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	0000	%0900	c19	\$
009199	-00067	000038	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$	009151	-00035	000013	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$	009147	-00057	-000032	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0901	c20	\$
008765	-00972	-00308	0750	0875	0875	00250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$	008470	-00326	-00798	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$	008312	000741	-00919	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	0000	%0902	c21	\$
008163	-01812	-00893	0625	0875	0875	00375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$	007612	-00534	-01688	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$	007364	001597	-01865	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	0000	%0903	c22	\$
007609	-02433	-01172	0500	0875	0875	00500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$	006804	-00608	-02420	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$	006374	002378	-02736	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	0000	%0904	c23	\$
007064	-02884	-01485	0375	0875	0875	00625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$	006095	-00591	-02985	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$	005320	003304	-03533	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	0000	%0905	c24	\$
006516	-03263	-01727	0250	0875	0875	00750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$	005390	-00524	-03486	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$	004313	004253	-04212	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0000	%0906	c25	\$
005853	-03539	-02000	0125	0875	0875	00875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$	004599	-00326	-03957	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$	003249	005292	-04772	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0000	%0907	c26	\$
005121	-03658	-02138	0000	0875	0875	01000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$	003781	000107	-04301	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$	002283	006023	-05036	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	0000	%0908	c27	\$
008550	-00112	-00384	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$	009170	-00276	-000996	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	%0828	d10	\$	008742	-01158	-000141	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	%0909	d19	\$
008483	-000933	-00180	0875	0750	0750	00125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$	009072	-00254	-000871	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$	008689	-01141	-000238	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	%0910	d20	\$
008085	-00013	-00376	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$	008106	-00041	-00338	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0830	d12	\$	008061	-00030	-00313	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0911	d21	\$
007552	-01016	-00718	0625	0750	0750	00375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$	007262	-00318	-01266	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	%0831	d13	\$	007120	000760	-01341	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	%0912	d22	\$
007051	-01814	-00989	0500	0750	0750	00500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$	006472	-00412	-02066	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	%0832	d14	\$	006135	001590	-02288	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	%0913	d23	\$
006584	-02449	-01181	0375	0750	0750	00625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$	005773	-00420	-02683	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0833	d15	\$	005106	002584	-03188	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	%0914	d24	\$
006096	-02987	-01368	0250	0750	0750	00750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$	005051	-00302	-02375	0250	0250	0750	0750	0250	0500	0000	%0834	d16	\$	004115	003648	-03952	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	%0915	d25	\$
005502	-03462	-01550	0125	0750	0750	00875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$	004248	-00060	-03809	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0835	d17	\$	003069	004779	-04609	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0916	d26	\$
004830	-03749	-01627	0000	0750	0750	01000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$	003395	-00049	-04229	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0836	d18	\$	002107	005634	-04943	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	%0917	d27	\$
007787	002120	-00525	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$	009091	-00548	-002245	1000																							

%BEG HE28(7)_22.TXT, Separation olv*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003577 006571 000167 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008430 -00494 010689 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004600 -06112 002664 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005168 -03209 -02700 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004037 -00376 -04157 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002459 006276 -04862 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000813 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009207 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003614 006614 000074 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008434 -00481 010576 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004576 -06105 002634 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005192 -03244 -02691 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004072 -00450 -04126 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002476 006242 -04843 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000816 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009259 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG HE28(7)_22.TXT, Separation olv*, D65, adapted $
%100 x LAB*a      1000 x (r g b      %nr. pos $
000890 -00021 -00018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
001956 000067 -00732 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0972 k02 $
003235 -00100 -00752 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004446 -00252 -00584 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005676 -00368 -00523 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006884 -00216 -00532 0625 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0977 k06 $
008117 -00050 -00363 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
009184 -00057 000018 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009252 000010 -00018 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
009865 -00030 -00024 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
001963 000074 -00758 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003250 -00101 -00761 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004465 -00248 -00596 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005691 -00355 -00551 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006910 -00214 -00540 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
008125 -00055 -00373 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
009182 -00059 000013 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009256 000005 -00014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
009863 -00034 -00033 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
001969 000072 -00755 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003255 -00107 -00761 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004470 -00263 -00588 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005696 -00367 -00538 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006915 -00218 -00537 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
008129 -00064 -00360 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
009185 -00061 000018 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009239 000008 -00023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
009865 -00024 -00049 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
001960 000073 -00755 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003242 -00092 -00782 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004450 -00255 -00590 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005701 -00366 -00533 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006899 -00223 -00531 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
008117 -00057 -00371 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
009179 -00065 000019 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009248 000003 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
009836 -00005 -00072 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001362 000148 -00541 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002020 000051 -00767 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002700 -00132 -00754 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003405 -00165 -00703 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004066 -00220 -00572 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004715 -00325 -00556 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005348 -00385 -00531 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005987 -00412 -00458 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006611 -00280 -00474 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007260 -00101 -00502 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007915 -00030 -00375 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008512 000002 -00223 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
009109 -00089 000052 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009245 -00008 000003 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009223 000003 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
009833 -00003 -00067 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001345 000146 -00568 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002031 000054 -00782 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002709 -00135 -00763 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003421 -00176 -00703 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004091 -00220 -00593 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004714 -00336 -00560 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005379 -00384 -00543 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006020 -00411 -00467 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006631 -00283 -00481 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007269 -00110 -00504 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007929 -00041 -00373 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008528 -00004 -00224 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
009113 -00093 000050 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009241 -00010 000005 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009232 000002 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
009822 000002 -00093 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001338 000145 -00580 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002025 000057 -00796 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002719 -00139 -00764 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003420 -00180 -00700 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004086 -00234 -00573 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004733 -00312 -00585 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005385 -00384 -00541 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006021 -00412 -00462 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006638 -00276 -00480 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007282 -00114 -00500 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007926 -00041 -00380 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008523 -00007 -00227 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG38/HG38L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

110B-Registrierung: 20091101-HG38/HG38L0NA.1X1/.PS 110B-Material: Code=ra4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Prüfvorlage HG38; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R -> LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

001803	002800	-00872	0375	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	002308	003818	-00715	0500	0000	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	002807	004817	-00315	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0405	S10	\$
001895	003358	-02479	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	002387	004262	-02191	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	002868	005186	-01791	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	0000	%0406	S11	\$	
001832	003495	-03468	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	002481	004720	-03421	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	002946	005553	-03033	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	0000	%0407	S12	\$	
001372	002794	-04005	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	002151	004303	-04146	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	002900	005764	-04012	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	0000	%0408	S13	\$	
001243	003075	-04960	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	001686	003603	-04671	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	002935	005027	-04667	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	0000	%0409	S14	\$	
001138	003471	-05700	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	001599	003861	-05636	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	001949	004352	-05186	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	%0410	S15	\$	
001402	003485	-06155	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	001353	004042	-06210	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	001713	004429	-05993	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	0000	%0411	S16	\$	
001778	003046	-06316	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	001253	004040	-06416	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	001509	004384	-06366	0625	0000	0750	0375	1000	0125	0000	0000	%0412	S17	\$	
002172	002289	-06179	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	0015173	003509	-06407	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	001319	004191	-06433	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	0000	%0413	S18	\$	
002043	001993	001125	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	002370	003218	-001662	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	002769	004403	-002425	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	0000	%0414	T10	\$	
002617	001943	-01218	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	003113	002904	-01012	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	003603	003964	-00700	0625	0125	0250	0375	0875	0875	0000	0000	%0415	T11	\$	
002726	002416	-02663	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	003223	003320	-02434	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	003704	003960	-02136	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	0000	%0416	T12	\$	
002343	001747	-03304	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	003137	003418	-03527	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	003786	004751	-03442	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	0000	%0417	T13	\$	
002166	001882	-04455	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	002689	002609	-04045	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	003386	004183	-04188	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	0000	%0418	T14	\$	
002365	001952	-05221	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	002476	002688	-05191	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	002937	003419	-04717	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	0000	%0419	T15	\$	
002835	001627	-05578	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	002287	002822	-05921	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	002752	003423	-00587	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	0000	%0420	T16	\$	
003204	001221	-05689	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	002634	002373	-06039	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	002480	003267	-06100	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	0000	%0421	T17	\$	
003556	000568	-05492	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003008	001695	-05858	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	002333	002990	-06214	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	0000	%0422	T18	\$	
002961	000494	-062215	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	003258	001806	-062751	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	003609	003222	-003380	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	0000	%0423	U10	\$	
003185	000697	-000157	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	003449	001972	-009571	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	003764	003340	-001181	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11	\$	
003526	000713	-01240	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	003449	001972	-009571	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	003764	003340	-001181	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11	\$	
003418	000619	-02292	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	003408	002115	-00895	0500	0250	0375	0500	0750	0000	%0344	L12	\$	003764	003340	-001181	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11	\$		
003376	000548	-03467	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	003408	002115	-00895	0500	0250	0375	0500	0750	0000	%0344	L12	\$	003764	003340	-001181	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11	\$		
003810	000433	-04128	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	003711	001431	-03129	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	003764	003340	-001181	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11	\$	
004277	000183	-04587	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	003531	001482	-04738	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	003764	003340	-001181	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11	\$	
004645	-00170	-04762	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	003683	001355	-05050	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	003764	003340	-001181	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11	\$	
004994	-00763	-04548	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004045	000955	-05196	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	003764	003340	-001181	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11	\$	
003861	-00953	003337	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004414	000333	-04992	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	003764	003340	-001181	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003309	005877	000171	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	003708	006604	000133	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	003750	006616	-00107	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
003341	006137	-01315	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	003745	006801	-01211	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	003779	006982	-01469	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003380	006443	-02560	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	003781	007126	-02377	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	003826	007243	-02556	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
003429	006767	-03574	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	003815	007379	-03259	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	003850	007459	-03316	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003504	006298	-04293	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	003837	007458	-03650	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	003849	007566	-03600	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003534	005534	-04978	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003339	006791	-04232	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	003843	007567	-03594	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
002083	004943	-05531	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	002795	005997	-04940	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003555	007123	-03973	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
001850	004825	-06045	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	002277	005335	-05583	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	002991	006305	-04711	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
001595	004572	-06288	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	002011	005036	-05912	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	002485	005625	-05352	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$
003256	005572	002982	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	003649	006307	-02764	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	003691	006345	002189	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$
004079	005152	-00274	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004544	005928	-00144	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004575	006096	-00482	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
004140	005440	-01770	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004595	006195	-01569	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004639	006329	-01790	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
004187	005804	-03077	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004638	006513	-02808	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004666	006648	-02955	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
004113	005875	-03951	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004645	006750	-03563	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004681	006859	-03595	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
003505	004936	-04653	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004371	006356	-04030	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004669	006910	-03688	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
003015	004162	-05212	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	003785	005448	-04720	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004549	006737	-03822	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
002767	004030	-05807	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	003226	004675	-05342	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004003	005918	-04480	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
002492	003701	-06076	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	002943	004309	-05676	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	003396	005937	-05168	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
003965	004771	003989	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	004235	005699	-04468	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004094	005957	003430	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
004103	004803	-001705	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	004469	005700	-001929	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	004501	005929	001567	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
004918	004093	-00502	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	004514	005721	-01747	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0587	L21	\$	004547	005920	-02016	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0668	U21	\$
004986	004391	-01942	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005414	005271	-01747	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005470	005420	-02016	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
005023	004793	-03290	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005432	005625	-02964	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005482	005749	-03086	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004573	004058	-04023	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005472	005652	-03554	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005474	005902	-03482	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
004038	003148	-04592	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	004854	004736	-04165	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005455	005937	-03486	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
003789	002932	-05279	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	004254	003731	-04819	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	005041	005211	-03982	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
003524	002596	-05552	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	003950	003292	-05176	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004464	004206	-04684	1000	0250	0500	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
004879	003462	005074	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	005117	004590	005519	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	005045	004830	004540	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
005003	003472	-02632	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	005245	004632	003063	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$	005155	004891	002908	1000	0								

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V2.1_io=1.1_Cx=0_cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0

009283	-00056	-00618	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009228	-00140	-00688	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008789	-01091	-01238	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008173	-01999	-01901	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007582	-02666	-02416	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007052	-03154	-02741	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006483	-03581	-03052	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005793	-03910	-03360	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005056	-04020	-03579	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009243	000014	-00663	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009188	-00105	-00598	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008729	-01105	-00992	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008101	-02064	-01538	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007528	-02785	-01947	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006967	-03328	-02291	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006407	-03792	-02561	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005731	-04163	-02861	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004991	-04341	-03020	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008557	001091	-00980	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008490	000029	-00780	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008068	-00095	-01023	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007508	-01205	-01419	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006985	-02095	-01734	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006502	-02810	-01961	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005999	-03430	-02180	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005392	-03990	-02393	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004712	-04329	-02492	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007814	002139	-01079	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007758	001975	-00797	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007378	000900	-00927	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006833	-00305	-01179	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006342	-01323	-01432	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005910	-02171	-01585	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005473	-02934	-01752	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004917	-03645	-01952	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004323	-04092	-02088	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007054	003135	-01014	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007015	002944	-00657	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006639	001882	-00730	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006112	000612	-00962	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005640	-00474	-01169	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005249	-01386	-01348	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004835	-02247	-01520	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004337	-03069	-01674	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003815	-03631	-01773	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006249	004144	-00859	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006211	003972	-00528	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005844	002966	-00658	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005306	001699	-00905	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004828	000599	-01089	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004456	-00380	-01222	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004052	-01308	-01411	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003574	-02183	-01524	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003121	-02798	-01646	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005482	005112	-00724	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005438	004959	-00399	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005050	004028	-00402	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004489	002800	-00763	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003996	001691	-00958	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003610	000696	-01184	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003217	-00270	-01392	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002804	-01217	-01458	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002372	-01908	-01533	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004639	006077	-00536	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004592	005944	-00161	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004207	005126	-00300	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003634	003977	-00684	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003143	002933	-00969	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002717	001912	-01153	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002315	000935	-01342	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001909	-00015	-01441	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001552	-00814	-01389	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003787	006767	-00198	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003759	006641	-000115	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003388	005920	000094	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002838	004856	-00284	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002339	003861	-00663	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001893	002882	-00875	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001474	001889	-00881	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001100	000887	-00826	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000813	000023	-00732	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009234	-00023	-00644	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009181	-00101	-00707	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008727	-00982	-01278	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
007856	-01343	-02212	0625	0625	1000							

%BEG HE28(7)_22.TXT, Separation olv*, D50, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003750 006716 -00107 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008509 000055 010023 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004521 -06090 001801 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005032 -03993 -03592 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003907 -01326 -05006 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002485 005625 -05352 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000800 000004 -00680 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009198 -00032 -00646 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003787 006767 -00198 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008513 000062 009927 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004497 -06076 001774 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005056 -04020 -03579 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003942 -01386 -04974 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002502 005611 -05336 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000804 000026 -00685 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009249 -00038 -00634 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> /,PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.deV.2.1>, io=1.1, Cx=0, cfi=1.00, nt=0.18, nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG38/HG38L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TÜB-Registrierung: 20091101-HG38/HG38L0NA.TXT /PS TÜB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

001448	001893	-00138	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	\$
001544	002556	-01954	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02	\$
001211	002004	-02559	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03	\$
001078	002268	-03538	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	\$
001205	002547	-04275	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	\$
001699	002391	-04873	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	\$
002119	002093	-05215	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	\$
002540	001549	-05290	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	\$
002875	000884	-05114	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	\$
001893	000804	001535	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	\$
002252	000940	-00564	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	\$
002133	000860	-01771	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03	\$
002156	000874	-02794	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04	\$
002612	000717	-03415	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05	\$
003120	000549	-04023	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06	\$
003515	000384	-04751	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07	\$
003928	000277	-04939	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08	\$
004262	000657	-04340	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09	\$
002802	-00730	002637	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01	\$
002973	-00496	000615	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0181	U02	\$
003156	-00212	-00680	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0182	U03	\$
003602	-00496	-01363	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04	\$
004040	-00620	-02110	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05	\$
004525	-00790	-02833	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06	\$
004932	-00921	-03387	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07	\$
005286	-01225	-03612	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08	\$
005545	-01655	-03469	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09	\$
003600	-02173	003698	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01	\$
003704	-02064	001504	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02	\$
003901	-01509	000041	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03	\$
003952	-01284	-00680	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04	\$
004633	-01744	-01468	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05	\$
005075	-01810	-02290	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06	\$
005493	-01869	-02931	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0195	V07	\$
005698	-02000	-03267	0250	0375	0875	0750	0625	0125	0000	%0196	V08	\$
005937	-02410	-03130	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	%0197	V09	\$
004221	-03489	004467	0250	0500	0000	0750	0500	1000	0000	%0198	W01	\$
004340	-03419	002297	0250	0500	0125	0750	0500	0875	0000	%0199	W02	\$
004659	-02727	000783	0250	0500	0250	0750	0500	0750	0000	%0200	W03	\$
004706	-02497	-00040	0250	0500	0375	0750	0500	0625	0000	%0201	W04	\$
004776	-02238	-00784	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0202	W05	\$
005505	-02582	-01800	0250	0500	0625	0750	0500	0375	0000	%0203	W06	\$
005689	-02630	-02060	0250	0500	0750	0750	0500	0250	0000	%0204	W07	\$
005909	-02766	-02890	0250	0500	0875	0750	0500	0125	0000	%0205	W08	\$
006304	-03104	-02796	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	%0206	W09	\$
004650	-04442	005016	0250	0625	0000	0750	0375	1000	0000	%0207	X01	\$
004794	-04446	002874	0250	0625	0125	0750	0375	0875	0000	%0208	X02	\$
005253	-03639	001331	0250	0625	0250	0750	0375	0750	0000	%0209	X03	\$
005318	-03454	000474	0250	0625	0375	0750	0375	0625	0000	%0210	X04	\$
005394	-03215	-00281	0250	0625	0500	0750	0375	0500	0000	%0211	X05	\$
005458	-02933	-01064	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0212	X06	\$
006064	-03141	-02122	0250	0625	0750	0750	0375	0250	0000	%0213	X07	\$
006427	-03374	-02063	0250	0625	0875	0750	0375	0125	0000	%0214	X08	\$
006491	-03449	-02618	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	%0215	X09	\$
004919	-05088	005350	0250	0750	0000	0750	0250	1000	0000	%0216	Y01	\$
005073	-05189	003224	0250	0750	0125	0750	0250	0875	0000	%0217	Y02	\$
005721	-04378	001741	0250	0750	0250	0750	0250	0750	0000	%0218	Y03	\$
005785	-04207	000892	0250	0750	0375	0750	0250	0625	0000	%0219	Y04	\$
005871	-03988	000074	0250	0750	0500	0750	0250	0500	0000	%0220	Y05	\$
005938	-03745	-00667	0250	0750	0625	0750	0250	0375	0000	%0221	Y06	\$
006014	-03411	-01509	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0222	Y07	\$
006448	-03571	-02334	0250	0750	0875	0750	0250	0125	0000	%0223	X08	\$
006501	-03445	-02614	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	%0224	Y09	\$
004997	-05516	005451	0250	0875	0000	0750	0125	1000	0000	%0225	Z01	\$
005194	-05678	003939	0250	0875	0125	0750	0125	0875	0000	%0226	Z02	\$
006056	-04906	001972	0250	0875	0250	0750	0125	0750	0000	%0227	Z03	\$
006115	-04768	001106	0250	0875	0375	0750	0125	0625	0000	%0228	Z04	\$
006191	-04651	000886	0250	0875	0500	0750	0125	0500	0000	%0229	Z05	\$
006279	-04321	-00406	0250	0875	0625	0750	0125	0375	0000	%0230	Z06	\$
006362	-04030	-01247	0250	0875	0750	0750	0125	0250	0000	%0231	Z07	\$
006411	-03775	-01902	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0232	Z08	\$
006488	-03456	-02622	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	%0233	Z09	\$
004873	-05648	005268	0250	1000	0000	0750	0000	1000	0000	%0234	A01	\$
005196	-05697	003240	0250	1000	0125	0750	0000	0875	0000	%0235	A02	\$
006084	-04900	001856	0250	1000	0250	0750	0000	0750	0000	%0236	A03	\$
006157	-04742	000995	0250	1000	0375	0750	0000	0625	0000	%0237	A04	\$
006238	-04551	000209	0250	1000	0500	0750	0000	0500	0000	%0238	A05	\$
006313	-04293	-00606	0250	1000	0625	0750	0000	0375	0000	%0239	A06	\$
006388	-04004	-01363	0250	1000	0750	0750	0000	0250	0000	%0240	A07	\$
006446	-03746	-01990	0250	1000	0875	0750	0000	0125	0000	%0241	A08	\$
006463	-03566	-02400	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0242	A09	\$

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: -> *oly** *setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003309	005883	000841	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003341	006144	-00645	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003380	006450	-01890	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003429	006774	-02904	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003559	006304	-03621	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003624	005537	-04304	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003683	004945	-04855	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003750	004826	-05368	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003850	004571	-05610	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003956	005579	-06353	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004079	005162	-06032	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004140	005450	-01102	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004187	005814	-02410	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004113	005886	-03283	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003505	004944	-03983	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003015	004168	-04540	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
002767	004034	-05134	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002492	003704	-05402	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003965	004780	-04657	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004103	004813	-002372	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004918	004107	000161	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004982	004404	-01278	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005023	004807	-02626	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004573	004071	-03357	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004038	003158	-03924	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003789	002941	-04610	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003524	002604	-04882	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004879	003476	-005738	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005003	003486	-003296	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005110	003506	-001797	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005709	003960	-00002	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005747	003446	-01530	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005686	003315	-02578	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004995	002224	-03205	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004710	001984	-04019	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004452	001593	-04301	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005757	002140	-006831	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005904	002079	-004367	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005989	002091	-002828	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006088	002167	-001595	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006494	001969	-00054	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006546	002382	-01640	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006004	001357	-02340	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005717	001023	-03292	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005795	000446	-03339	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006600	000918	-007960	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006601	000851	-005391	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006608	000799	-003835	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006892	000850	-002557	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006990	000943	-001264	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007222	000982	-00266	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006995	000659	-01407	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006820	000245	-02380	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007147	-00291	-02209	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007278	-00080	-008859	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007421	-00248	-006351	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007547	-00384	-004804	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007652	-00409	-003556	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007736	-00334	-002196	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007857	-00247	-000873	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007957	-00044	-00359	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008309	-00427	-00016	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008631	-01003	-00709	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008990	-00740	-010005	0750	0750	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
009267	-01149	-007537	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
009309	-01430	-005879	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
009366	-01527	-004545	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
009413	-01560	-003124	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008470	-01586	-001638	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008623	-01226	-000226	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008639	-01120	-00348	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008684	-01099	-00652	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008017	-00987	-009870	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008172	-01442	-007397	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008253	-01668	-005793	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008284	-01821	-004431	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008335	-01840	-002985	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008399	-01838	-001532	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008673	-01251	-000134	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008700	-01141	-004333	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008694	-01085	-00650	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003708	006612	-008083	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003745	006850	-00542	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003781	007135	-01709	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003815	007388	-0										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> v2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009283	-00017	000016	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009228	-00101	-00053	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008789	-01056	-00600	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008173	-01969	-01259	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007582	-02648	-01771	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007652	-03133	-02093	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006483	-03564	-02401	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005793	-03908	-02704	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005056	-04243	-02913	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009243	000052	-00028	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009188	-00066	000036	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008729	-01070	-00354	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008101	-02034	-00896	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007528	-02760	-01302	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006967	-03307	-01642	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006407	-03775	-01909	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005731	-04152	-02205	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004991	-04335	-02359	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008557	001124	-00341	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008490	000962	-00140	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008068	-00066	-00381	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007508	-01179	-00773	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006985	-02074	-01085	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006502	-02793	-01310	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005999	-03416	-01526	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005392	-03981	-01735	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004712	-04325	-01830	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007814	002167	-00436	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007758	002003	-00153	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007370	000924	-00281	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006833	-00285	-00529	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006342	-01306	-00779	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005910	-02158	-00938	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005473	-02924	-01084	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004917	-03639	-01291	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004323	-04091	-01424	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007054	003156	-00366	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007015	002965	-00008	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006639	001900	-00079	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006112	000627	-00308	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005640	-00463	-00512	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005249	-01378	-00689	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004835	-02242	-00859	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004337	-03068	-01010	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003815	-03634	-01105	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006249	004159	-00206	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006211	003988	-000124	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005844	002978	-00003	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005306	001708	-00246	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004828	000604	-00428	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004456	-00378	-00558	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004052	-01310	-00745	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003574	-02188	-00855	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003121	-02807	-00974	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005482	005122	-00067	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005438	004968	-000258	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005050	004035	-000170	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004649	002802	-00009	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003996	001689	-00292	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003610	000692	-00515	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003217	-00278	-00721	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002804	-01228	-00785	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002372	-01922	-00856	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004639	000680	-000126	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004592	005947	-00501	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004207	005126	-000364	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003634	003973	-00015	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003143	002925	-00297	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002717	001900	-00479	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002315	000920	-00665	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001909	-00032	-00762	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001552	-00835	-00708	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003787	006764	-000469	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003759	006638	-000783	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003388	005914	-000765	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002838	004846	-000388	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002339	003846	-000013	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001893	002865	-00196	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001474	001868	-00199	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001100	000863	-00143	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000813	-00002	-00047	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009234	000015	-00009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009181	-00063	-00072	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008727	-00947	-00640	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
007856	-01315	-01569	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
007036	-01533	-02325	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
006300	-01611	-02924	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
005564	-01675	-03456	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
004785	-01721	-03815	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
003942	-01380	-04307	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
009221	-00009	000107	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
009141	-00035	000012	0875	0875	0875	0125	0125	0250	0000	%0820	c11	\$
008439	-00459	-00828	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007559	-00827	-01749	0625	0625	0625	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006733	-01052	-02507	0500	0500	0500	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
006008	-01169	-03093	0375	0375	0375	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
005289	-01237	-03615	0250	0250	0250	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004483	-01179	-04109	0125	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
003655	-00840	-04469	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009171	-00167	-00106	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	%0828	d10	\$
009070	-00158	-00880	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$

%BEG HE28(7)_22.TXT, Separation olv*, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003750 006724 000561 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008509 000084 010673 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004521 -06078 002467 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005032 -03978 -02928 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003907 -01317 -04337 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002485 005628 -04678 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000800 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009198 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003787 006764 000469 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008513 000095 010566 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004497 -06074 002438 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005056 -04013 -02919 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003942 -01388 -04307 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002502 005598 -04660 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000804 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009249 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE28(7)_22.TXT, Separation olv*, D50, adapted \$		1000 x (r g b c m y θ)		%nr. pos \$	
%100 x LAB*a					
000877	-00024	-00019	0000 0000 0000	1000 1000 1000	000972 k01 \$
001929	-00053	-00744	0125 0125 0125	0875 0875 0875	000973 k02 \$
003206	-00222	-00770	0250 0250 0250	0750 0750 0750	000974 k03 \$
004418	-00351	-00603	0375 0375 0375	0625 0625 0625	000975 k04 \$
005647	-00463	-00545	0500 0500 0500	0500 0500 0500	000976 k05 \$
006859	-00303	-00677	0625 0625 0625	0375 0375 0375	000977 k06 \$
008100	-00102	-00370	0750 0750 0750	0250 0250 0250	000978 k07 \$
009173	-00058	-00091	0875 0875 0875	0125 0125 0125	000979 k08 \$
009242	-00009	-00018	1000 1000 1000	0000 0000 0000	000980 k09 \$
009854	-00035	-00026	0000 0000 0000	1000 1000 1000	000981 l01 \$
001937	-00050	-00771	0125 0125 0125	0875 0875 0875	000982 l02 \$
003221	-00225	-00779	0250 0250 0250	0750 0750 0750	000983 l03 \$
004438	-00348	-00614	0375 0375 0375	0625 0625 0625	000984 l04 \$
005663	-00453	-00573	0500 0500 0500	0500 0500 0500	000985 l05 \$
006885	-00303	-00556	0625 0625 0625	0375 0375 0375	000986 l06 \$
008108	-00110	-00380	0750 0750 0750	0250 0250 0250	000987 l07 \$
009172	-00060	-00012	0875 0875 0875	0125 0125 0125	000988 l08 \$
009246	-00003	-00014	1000 1000 1000	0000 0000 0000	000989 l09 \$
009849	-00040	-00035	0000 0000 0000	1000 1000 1000	000990 m01 \$
001943	-00051	-00767	0125 0125 0125	0875 0875 0875	000991 m02 \$
003226	-00232	-00779	0250 0250 0250	0750 0750 0750	000992 m03 \$
004442	-00363	-00608	0375 0375 0375	0625 0625 0625	000993 m04 \$
005668	-00463	-00560	0500 0500 0500	0500 0500 0500	000994 m05 \$
006891	-00306	-00552	0625 0625 0625	0375 0375 0375	000995 m06 \$
008112	-00117	-00367	0750 0750 0750	0250 0250 0250	000996 m07 \$
009174	-00062	-00016	0875 0875 0875	0125 0125 0125	000997 m08 \$
009229	-00005	-00023	1000 1000 1000	0000 0000 0000	000998 m09 \$
009852	-00033	-00051	0000 0000 0000	1000 1000 1000	000999 n01 \$
001933	-00051	-00767	0125 0125 0125	0875 0875 0875	001000 n02 \$
003213	-00219	-00800	0250 0250 0250	0750 0750 0750	001001 n03 \$
004422	-00354	-00609	0375 0375 0375	0625 0625 0625	001002 n04 \$
005672	-00462	-00555	0500 0500 0500	0500 0500 0500	001003 n05 \$
006874	-00310	-00547	0625 0625 0625	0375 0375 0375	001004 n06 \$
008089	-00111	-00378	0750 0750 0750	0250 0250 0250	001005 n07 \$
009169	-00066	-00017	0875 0875 0875	0125 0125 0125	001006 n08 \$
009239	-00003	-00008	1000 1000 1000	0000 0000 0000	001007 n09 \$
009822	-00017	-00075	0000 0000 0000	1000 1000 1000	001008 k10 \$
001341	000061	00545	0066 0066 0066	0933 0933 0933	001009 k11 \$
001993	000076	00781	0133 0133 0133	0866 0866 0866	001010 k12 \$
002670	00261	00773	0200 0200 0200	0800 0800 0800	001011 k13 \$
003076	00281	00722	0266 0266 0266	0333 0333 0333	001012 k14 \$
004039	00315	00589	0333 0333 0333	0666 0666 0666	001013 k15 \$
004687	00423	00577	0400 0400 0400	0600 0600 0600	001014 k16 \$
005319	00482	00553	0466 0466 0466	0533 0533 0533	001015 k17 \$
005960	00500	00480	0533 0533 0533	0466 0466 0466	001016 k18 \$
006586	00362	00491	0600 0600 0600	0400 0400 0400	001017 k19 \$
007239	00177	00513	0666 0666 0666	0333 0333 0333	001018 k20 \$
007898	00083	00381	0734 0734 0734	0266 0266 0266	001019 k21 \$
008498	00028	00225	0800 0800 0800	0200 0200 0200	001020 k22 \$
009098	00007	00050	0866 0866 0866	0133 0133 0133	001021 k23 \$
009235	00008	00003	0933 0933 0933	0066 0066 0066	001022 k24 \$
009213	00002	00012	1000 1000 1000	0000 0000 0000	001023 k25 \$
009819	00015	00069	0000 0000 0000	1000 1000 1000	001024 l10 \$
001324	000053	00574	0066 0066 0066	0933 0933 0933	001025 l11 \$
002804	00076	00795	0133 0133 0133	0866 0866 0866	001026 l12 \$
002678	00266	00783	0200 0200 0200	0800 0800 0800	001027 l13 \$
003392	00294	00723	0266 0266 0266	0333 0333 0333	001028 l14 \$
004064	00314	00610	0333 0333 0333	0666 0666 0666	001029 l15 \$
004685	00436	00581	0400 0400 0400	0600 0600 0600	001030 l16 \$
005350	00483	00566	0466 0466 0466	0533 0533 0533	001031 l17 \$
005992	00500	00489	0533 0533 0533	0466 0466 0466	001032 l18 \$
006606	00366	00498	0600 0600 0600	0400 0400 0400	001033 l19 \$
007247	00186	00514	0666 0666 0666	0333 0333 0333	001034 l20 \$
007912	00094	00378	0734 0734 0734	0266 0266 0266	001035 l21 \$
008514	00035	00226	0800 0800 0800	0200 0200 0200	001036 l22 \$
009102	00092	000047	0866 0866 0866	0133 0133 0133	001037 l23 \$
009231	00010	000005	0933 0933 0933	0066 0066 0066	001038 l24 \$
009223	00002	00005	1000 1000 1000	0000 0000 0000	001039 l25 \$
009809	00013	00096	0000 0000 0000	1000 1000 1000	001040 m10 \$
001317	000050	00586	0066 0066 0066	0933 0933 0933	001041 m11 \$
001998	00075	00810	0133 0133 0133	0866 0866 0866	001042 m12 \$
002689	00270	00785	0200 0200 0200	0800 0800 0800	001043 m13 \$
003391	00297	00719	0266 0266 0266	0333 0333 0333	001044 m14 \$
004058	00330	00591	0333 0333 0333	0666 0666 0666	001045 m15 \$
004704	00414	00606	0400 0400 0400	0600 0600 0600	001046 m16 \$
005356	00483	00564	0466 0466 0466	0533 0533 0533	001047 m17 \$
005993	00500	00484	0533 0533 0533	0466 0466 0466	001048 m18 \$
006613	00359	00496	0600 0600 0600	0400 0400 0400	001049 m19 \$
007260	00190	00511	0666 0666 0666	0333 0333 0333	001050 m20 \$
007909	00096	00386	0734 0734 0734	0266 0266 0266	001051 m21 \$
008509	00039	00230	0800 0800 0800	0200 0200 0200	001052 m22 \$