

9 9 () ()

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.ban.de/v> 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0

- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG38; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w setgray
Ausgabe: keine Eingabeänderung

001752	002855	-01028	0375	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001859	003637	-02631	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001819	003952	-03594	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001400	003416	-04054	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001304	003909	-04962	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001219	004452	-05668	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
001505	004548	-06090	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
001890	004155	-06228	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002285	004043	-06074	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
001990	001854	-00107	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002596	002037	-01310	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002722	002721	-02746	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002372	002219	-03331	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002227	002613	-04436	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002448	002850	-05169	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
002931	002611	-05499	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003308	002244	-05590	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003664	001578	-05377	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002933	000283	-002178	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003173	000647	-000110	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003533	000843	-01268	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003446	000928	-02295	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003431	001096	-03424	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003881	001119	-04068	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004362	000973	-04501	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004740	000671	-04656	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
005093	000062	-04424	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003850	-01204	003368	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004062	-00887	001168	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004266	-00598	-00156	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004379	-00168	-01266	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004870	-00348	-01980	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005285	-00305	-02768	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005692	-00316	-03382	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
006023	-00499	-03677	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
006297	-00972	-03499	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004766	-02571	-004614	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
004906	-02373	-002271	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005014	-02102	-000781	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005145	-01467	-00564	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005202	-01142	-01320	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005815	-01322	-02198	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006151	-01206	-02927	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006480	-01398	-03250	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006717	-01805	-03104	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005254	-03618	-005253	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005541	-03499	-002964	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005442	-03263	-001492	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005774	-02528	-000062	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005841	-02198	-00771	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005898	-01844	-01530	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006573	-02032	-02491	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006879	-02176	-02858	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
007062	-02498	-02758	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005594	-04373	-005718	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
005783	-04389	-003444	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005908	-04228	-001970	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006090	-03300	-000530	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006365	-03115	-00260	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006436	-02771	-01070	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006522	-02389	-01834	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
007055	-02626	-02537	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
007085	-02538	-02735	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
005747	-04921	-005935	0375	0875	0000	0625	0125	0000	0000	%0306	H10	\$
006018	-05000	-003777	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006125	-04902	-002275	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006710	-04058	-000853	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006787	-03813	-000094	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006862	-03496	-00759	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006957	-03169	-01471	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007015	-02853	-02132	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007091	-02532	-02733	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
005641	-05080	-005771	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
005903	-05151	-003608	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006037	-05018	-002128	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006750	-04020	-000706	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006840	-03765	-00051	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006926	-03436	-00899	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
007011	-03096	-01641	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007053	-02820	-02214	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
007086	-02610	-02592	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002227	003843	-00931	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002319	004469	-02405	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002427	005114	-03628	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002131	004849	-04295	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
001710	004311	-04741	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
001570	004782	-05652	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
001442	005088	-06181	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
001737	005133	-06358	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
001682	004617	-06322	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002280	003048	-001475	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003065	002944	-01155	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003189	003547	-02571	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003126	003827	-03638	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
002714	003172	-04091	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
002537	003515	-05185	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
002374	003826	-05874	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
002732	003420	-05969	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003110	002733	-05771	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003197	001551	-002654	0500	0250	0000	0500						

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003157	005893	-00178	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003202	006204	-01663	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003253	006661	-02904	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003313	007127	-03915	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
002976	006796	-04579	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
002498	006194	-05179	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
002092	005758	-05653	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
001885	005771	-06117	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
001660	005598	-06310	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
003090	005341	-02651	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
003962	005073	-00549	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004037	005516	-02038	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004097	006949	-03341	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004048	006259	-04198	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
003478	005499	-04818	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
003029	004880	-05303	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
002807	004898	-05857	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
002557	004667	-06082	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
003822	004455	-06375	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
003974	004572	-001439	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
004836	004020	-00700	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
004918	004480	-02134	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
004969	005066	-03477	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004553	004492	-04153	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004057	003747	-04653	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
003833	003700	-05302	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003587	003460	-05541	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
004764	003071	-004913	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
004903	003159	-002449	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005024	003274	-006954	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
005647	003908	-00799	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
005708	003569	-02322	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005568	003609	-03345	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005017	002696	-03905	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
004756	002641	-04685	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004516	002346	-04936	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
005665	001687	-06088	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
005828	001692	-063597	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
005925	001791	-002057	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006035	001963	-000828	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006466	001942	-00791	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006533	002553	-02370	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
006025	001700	-03014	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
005765	001563	-03930	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005855	001029	-03948	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
006526	000437	-007288	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
006631	000427	-004681	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
006761	000454	-003123	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
006856	000595	-001847	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
006967	000803	-000561	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007217	001016	-00949	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
007614	000872	-02060	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
006864	000640	-02996	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
007198	000997	-02803	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007215	-00570	008237	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007375	-00692	005690	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007513	-00758	004141	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007620	-00703	002895	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
007726	-00520	001542	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007861	-00301	000230	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007973	000043	-000991	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
008332	-00248	-01518	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
008670	-00828	-01287	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008931	-01244	-009417	0750	0750	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$		
008226	-01618	-006913	0750	0750	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008284	-01831	-005254	0750	0750	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008353	-01853	-003924	0750	0750	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008415	-01781	-002512	0750	0750	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008489	-01667	-001043	0750	0750	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008653	-01162	-00360	0750	0750	0875	0750	0250	0125	0000	%0555	H25	\$		
008675	-00988	-00928	0750	0750	0875	0875	0250	0125	0000	%0556	H26	\$		
008724	-00928	-01227	0750	0750	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
007963	-01482	-009291	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008138	-01896	-006784	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008233	-02056	-005178	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008278	-02128	-003822	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008343	-02038	-002384	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008424	-01897	-009047	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008704	-01175	-00449	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008737	-00997	-01010	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008734	-00915	-01226	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
003535	006519	-00257	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
003583	006880	-01602	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
003630	007301	-02767	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
003672	007671	-03647	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
003650	007809	-04035	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
003238	007262	-04555	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
002741	006631	-05179	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
002272	006138	-05735	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
002032	005323	-06415	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
003463	006067	-02386	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
004044	005814	-00460	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
004467	006223	-01882	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
004523	006694	-03118	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
004537	007036	-03873	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
004285	006735	-04305	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
003744	005993	-04917	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
003228	005390	-05463	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
002968	005125	-05753	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
004062	00													

%BEG HE28(7)_22.TXT, Separation olv*, D65, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003577 006648 -00503 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008430 -00459 010058 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004600 -06044 002002 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005168 -03146 -03358 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004037 -00302 -04824 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002459 006363 -05542 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000813 000100 -00693 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009207 000028 -00625 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003614 006703 -00595 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008434 -00450 009955 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004576 -06027 001974 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005192 -03174 -03345 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004072 -00367 -04792 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002476 006345 -05525 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000816 000123 -00699 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009259 000020 -00612 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: http://www.ps.ban.de/V.2.1_io=1,1_Cx=0_cfi=1.00;nt=0

TUB-Registrierung: 20091101-HG38/HG38L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NP.PDF> / <http://www.ps.bam.de/V>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V> 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=1.00; nt=0

TUB-Registrierung: 20091101-HG38/HG38L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG38; Relatives Elementar-Farbsystem CIE
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *oly* setrgbcolo*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1.1_Cx=0_cfi=1.00_nt=0.18_nx=1.0

001752	002762	-00342	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	002227	003754	-00249	0500	0000	0000	00500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	002693	004708	000083	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$	
001859	003545	-01947	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	002319	004381	-01724	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	002765	005377	-01393	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$	
001819	003860	-02908	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	002427	005027	-02948	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	002856	005774	-02629	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$	
001400	003320	-03365	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	002131	004760	-03613	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	002828	006141	-03592	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$	
001304	003813	-04272	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	001710	004218	-04055	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	002367	005556	-04163	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$	
001219	004355	-04970	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	001570	004687	-04965	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	001965	005031	-04598	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$	
001505	004453	-05402	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	001442	004993	-05493	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	001766	005293	-05347	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$	
001890	004064	-05543	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	001357	005036	-05669	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	001588	005343	-05673	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$	
002288	003315	-05392	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	001682	004524	-05646	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	001416	005184	-05704	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$	
001990	001763	-001691	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	002280	002960	-002157	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	002641	004115	-002846	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$	
002596	001951	-00631	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	003065	002862	-00480	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	003524	003868	-00232	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$	
002722	002637	-02068	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	003189	003467	-01897	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	003639	004384	-01663	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$	
002372	002132	-02659	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	003126	003746	-02964	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	003735	005012	-02963	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$	
002227	002525	-03755	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	002714	003888	-03413	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	003369	004600	-03650	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$	
002448	002763	-04489	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	002537	003429	-04506	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	002958	003988	-04107	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$	
002931	002528	-04822	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	002374	003739	-05193	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	002803	004194	-04933	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$	
003308	002165	-04917	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	002732	003336	-05291	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	002558	004183	-05397	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$	
003664	001502	-04707	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003110	002651	-05097	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	002427	003964	-05479	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$	
002933	000200	-002854	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	003197	001471	-003328	0500	0250	0000	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	003510	002855	-003884	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10	\$
003173	000566	-000784	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	003404	001773	-001134	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	003679	003083	-001589	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11	\$	
003533	000765	-00597	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	003487	001767	-000568	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$	004533	003661	-00225	0625	0250	0250	0375	0750	0875	0000	%0425	U12	\$	
003446	000850	-01623	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	003408	002368	-000960	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	004533	003661	-00225	0625	0250	0375	0750	0875	0000	%0426	U13	\$		
003431	001018	-02762	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	003738	001769	-02476	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	004431	003473	-02838	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14	\$	
003881	001044	-03400	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	003588	002079	-03687	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	003976	002715	-03318	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15	\$	
004362	000903	-03837	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	003759	002111	-04328	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	003823	002914	-04276	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16	\$	
004740	000604	-03994	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004131	001764	-04455	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	003603	002865	-04827	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17	\$	
005093	-00001	-03765	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004505	001138	-04236	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	003892	002295	-04676	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18	\$	
003850	-01279	-004037	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004059	000004	-004466	0500	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	004448	001361	-005085	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	U19	\$	
004062	-00960	-001835	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	004299	000220	-002198	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11	\$	004647	001490	-00270											

%BEG HE28(7)_22.TXT, Separation olv*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003577 006571 000167 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008430 -00494 010689 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004600 -06112 002664 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005168 -03209 -02700 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004037 -00376 -04157 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002459 006276 -04862 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000813 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009207 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003614 006614 000074 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008434 -00481 010576 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004576 -06105 002634 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005192 -03244 -02691 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004072 -00450 -04126 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002476 006242 -04843 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000816 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009259 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV2.1_io=1,1,Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG38/HG38L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

KBEG H28(7) 22.TXT, Separation olv= D65, adapted \$									
x100 x LAB#(a)		1000 x (r g b		c m y b)		%nr.	pos	\$	
000890	-00021	-00018	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0972 k01
001956	000067	-00732	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0973 k02
003235	-00100	-00752	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0974 k03
004446	-00252	-00584	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0975 k04
005676	-00368	-00523	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976 k05
006884	-00216	-00532	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0977 k06
008117	-00050	-00363	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0978 k07
009184	-00057	000018	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0979 k08
009252	000010	-00018	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0980 k09
000868	-00030	-00024	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0981 l01
001363	000074	-00758	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0982 l02
002960	-00101	-00761	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0983 l03
004465	-00248	-00596	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0984 l04
005691	-00355	-00551	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985 l05
006910	-00214	-00540	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0986 l06
008125	-00055	-00373	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0987 l07
009182	-00059	000013	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0988 l08
009256	000005	-00014	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0989 l09
000863	-00034	-00033	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0990 m01
001969	000072	-00755	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0991 m02
002960	-00101	-00761	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0992 m03
004474	-00263	-00508	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0993 m04
005696	-00367	-00538	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994 m05
006915	-00218	-00537	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0995 m06
008129	-00064	-00360	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0996 m07
009185	-00061	000018	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0997 m08
009239	000008	-00023	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0998 m09
000865	-00024	-00040	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0999 n01
001960	000073	-00755	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%1000 n02
003242	-00092	-00782	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%1001 n03
004459	-00255	-00590	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%1002 n04
005701	-00366	-00533	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003 n05
006898	-00223	-00531	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%1004 n06
008117	-00057	-00371	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%1005 n07
009179	-00065	000019	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%1006 n08
009248	000003	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1007 n09
000836	-00005	-00072	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1008 k10
001362	000148	-00541	0066	0066	0066	0333	0333	0000	%1009 k11
002020	000051	-00767	0133	0133	0133	0866	0866	0000	%1010 k12
002700	-00132	-00704	0200	0200	0200	0800	0800	0000	%1011 k13
003405	-00165	-00703	0266	0266	0266	0333	0333	0000	%1012 k14
004066	-00220	-00572	0333	0333	0333	0666	0666	0000	%1013 k15
004715	-00325	-00556	0400	0400	0400	0600	0600	0000	%1014 k16
005348	-00385	-00531	0466	0466	0466	0533	0533	0000	%1015 k17
005987	-00412	-00458	0533	0533	0533	0466	0466	0000	%1016 k18
006611	-00280	-00474	0600	0600	0600	0400	0400	0000	%1017 k19
007095	-00330	-00502	0666	0666	0666	0333	0333	0000	%1018 k20
007815	-00375	-00734	0734	0734	0734	0266	0266	0000	%1019 k21
008512	000002	-00223	0800	0800	0800	0200	0200	0000	%1020 k22
009109	-00089	000052	0866	0866	0866	0133	0133	0000	%1021 k23
009245	-00008	000003	0933	0933	0933	0066	0066	0000	%1022 k24
009223	000003	-00012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1023 k25
000833	-00003	-00067	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1024 l10
001345	000146	-00568	0066	0066	0066	0333	0333	0000	%1025 l11
002031	000054	-00782	0133	0133	0133	0866	0866	0000	%1026 l12
002709	-00135	-00763	0200	0200	0200	0800	0800	0000	%1027 l13
003421	-00176	-00703	0266	0266	0266	0333	0333	0000	%1028 l14
004091	-00220	-00593	0333	0333	0333	0666	0666	0000	%1029 l15
005474	-00336	-00560	0400	0400	0400	0600	0600	0000	%1030 l16
005379	-00384	-00543	0466	0466	0466	0533	0533	0000	%1031 l17
006020	-00411	-00467	0533	0533	0533	0466	0466	0000	%1032 l18
006631	-00283	-00481	0600	0600	0600	0400	0400	0000	%1033 l19
007269	-00110	-00504	0666	0666	0666	0333	0333	0000	%1034 l20
007929	-00041	-00373	0734	0734	0734	0266	0266	0000	%1035 l21
008528	-00004	-00224	0800	0800	0800	0200	0200	0000	%1036 l22
009113	-00093	000050	0866	0866	0866	0133	0133	0000	%1037 l23
009241	-00010	000005	0933	0933	0933	0066	0066	0000	%1038 l24
009232	000002	-00005	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1039 l25
000822	000002	-00093	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1040 m10
001338	000145	-00580	0066	0066	0066	0333	0333	0000	%1041 m11
002025	000057	-00799	0133	0133	0133	0866	0866	0000	%1042 m12
002709	-00135	-00764	0200	0200	0200	0800	0800	0000	%1043 m13
003420	000100	-00700	0266	0266	0266	0333	0333	0000	%1044 m14
004086	-00234	-00573	0333	0333	0333	0666	0666	0000	%1045 m15
004733	-00312	-00585	0400	0400	0400	0600	0600	0000	%1046 m16
005385	-00384	-00541	0466	0466	0466	0533	0533	0000	%1047 m17
006021	-00412	-00462	0533	0533	0533	0466	0466	0000	%1048 m18
006638	-00276	-00480	0600	0600	0600	0400	0400	0000	%1049 m19
007282	-00114	-00500	0666	0666	0666	0333	0333	0000	%1050 m20
007926	-00041	-00380	0734	0734	0734	0266	0266	0000	%1051 m21
008523	-00007	-00227	0800	0800	0800	0200	0200	0000	%1052 m22

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.ban.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0, cfi=1.00; nt=0

XREG HE28(7) 22.TXT,										Separation olv*, d50, not adapted \$																											
100 x LAB	1000 x (r g b c m y a)									*Nrr.	pos \$																										
000800	000804	-006808	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	A01 \$	001084	000876	-00794	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	J01 \$	001448	001895	-00816	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	
001110	000272	-021215	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	A02 \$	000983	001079	-02295	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	0000	0000	J02 \$	001544	002557	-02632	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02
001513	000192	-029116	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	A03 \$	001003	001424	-03404	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	0000	0000	J03 \$	001211	002007	-03238	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03
001993	-000955	-034443	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	A04 \$	001391	001342	-04014	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	0000	0000	J04 \$	001078	002071	-04217	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04
002436	-00112	-04051	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	A05 \$	001858	001148	-04564	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	0000	0000	J05 \$	001205	002549	-04955	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05
002864	-00229	-04647	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	A06 \$	002318	001026	-05145	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	0000	0000	J06 \$	001699	002392	-05550	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06
003243	-00349	-05075	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	A07 \$	002750	000736	-05481	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	0000	0000	J07 \$	002119	002092	-05891	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07
003640	-00811	-05164	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	A08 \$	003115	000311	-05569	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	0000	0000	J08 \$	002540	001546	-05963	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08
003907	-01326	-05006	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	A09 \$	003439	-00314	-05379	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	J09 \$	002875	000879	-05786	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09
001424	-01193	-00158	0000	0125	0000	1000	1000	0875	1000	0000	0000	A00 \$	001674	-00407	000470	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	0000	0000	K01 \$	001893	000840	000858	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01
001480	-00763	-01364	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0010	B02 \$	001856	-00622	-01377	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	K02 \$	002252	000938	-01239	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02
002160	-01174	-02285	0000	0125	0500	1000	0875	0750	0000	0011	B03 \$	002338	-00219	-02254	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	0000	0000	0000	K03 \$	002133	000859	-02446	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03
002569	-01306	-02865	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0012	B04 \$	002797	-00445	-02855	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	0000	0000	0000	K04 \$	002156	000872	-03469	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04
002984	-01358	-03538	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0013	B05 \$	003266	-00615	-03517	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	0000	0000	0000	K05 \$	002612	000713	-04089	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05
003398	-01371	-04174	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0014	B06 \$	003695	-00638	-04199	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	0000	0000	0000	K06 \$	003120	000543	-04695	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06
003765	-01466	-04628	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0015	B07 \$	004129	-00871	-04608	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	0000	0000	0000	K07 \$	003515	000377	-05121	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07
004096	-01778	-04782	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0016	B08 \$	004466	-01165	-04783	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	0000	0000	0000	K08 \$	003928	-00086	-05207	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08
004316	-02184	-04658	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0017	B09 \$	004771	-01707	-04590	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	K09 \$	004262	-00678	-05007	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09
001200	-02553	-00528	0000	0250	0000	1000	1000	0750	1000	0000	0018	C01 \$	002450	-02044	-001452	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	0000	0000	L01 \$	002802	-00735	001965	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01
002245	-02187	-00737	0000	0250	0125	1000	1000	0750	0875	0000	0019	C02 \$	002639	-01444	-00688	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	0000	0000	L02 \$	002973	-00501	-00056	0250	0250	0125	0750	0875	0000	0000	%0181	U02
002550	-02350	-00750	0000	0250	0125	1000	1000	0625	0000	0000	0020	C03 \$	002895	-01654	-00750	0125	0250	0125	0875	0750	0750	0000	0000	0000	L03 \$	003156	-01351	-00250	0250	0250	0125	0750	0875	0000	0000	%0182	U03
003080	-02367	-02346	0000	0250	0375	1000	1000	0750	0625	0000	0021	C04 \$	003366	-01609	-02213	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	0000	0000	L04 \$	003602	-00504	-02733	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04
003523	-02500	-02984	0000	0250	0500	1000	1000	0750	0500	0000	0022	C05 \$	003816	-01723	-02937	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	0000	0000	L05 \$	004040	-00629	-02080	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05
003889	-02413	-03700	0000	0250	0625	1000	1000	0750	0375	0000	0023	C06 \$	004256	-01778	-03647	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	0000	0000	L06 \$	004525	-00802	-03499	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06
004217	-02421	-04220	0000	0250	0750	1000	1000	0750	0250	0000	0024	C07 \$	004622	-01857	-04159	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	0000	0000	L07 \$	004932	-00935	-04051	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07
004458	-02539	-04469	0000	0250	0875	1000	1000	0750	0125	0000	0025	C08 \$	004921	-02951	-04401	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	0000	0000	L08 \$	005286	-01241	-04274	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08
004645	-02863	-04372	0000	0250	1000	1000	1000	0750	0000	0000	0026	C09 \$	005140	-02441	-04271	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	0000	L09 \$	005545	-01672	-04130	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09
002842	-03667	-00195	0000	0375	0000	1000	1000	0625	1000	0000	0027	D01 \$	003640	-03308	002211	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	0000	0000	M01 \$	003600	-02181	-003028	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01
002920	-03370	-00118	0000	0375	0125	1000	1000	0625	0875	0000	0028	D02 \$	003345	-02681	000006	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	0000	0000	M02 \$	003704	-02027	000835	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02
002980	-03089	-00879	0000	0375	0250	1000	1000	0625	0750	0000	0029	D03 \$	003426	-02413	-00860	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	0000	0000	M03 \$	003901	-01518	-00627	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03
003036	-02753	-01641	0000	0375	0375	1000	1000	0625	0625	0000	0030	D04 \$	003472	-02167	-01510	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	0000	M04 \$	003952	-01293	-01349	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04
003778	-03195	-02472	0000	0375	0500	1000	1000	0625	0500	0000	0031	D05 \$	004295	-02687	-02394	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	0000	0000	M05 \$	004633	-01756	-02134	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05
004298	-03257	-03313	0000	0375	0625	1000	1000	0625	0375	0000	0032	D06 \$	004696	-02668	-03177	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	0000	0000	M06 \$	005075	-01824	-02953	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06
004539	-03093	-03916	0000	0375	0750	1000	1000	0625	0250	0000	0033	D07 \$	005019	-02641	-03787	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	0000	0000	M07 \$	005433	-01885	-03593	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0195	V07
004755	-03155	-04203	0000	0375	0875	1000	1000	0625	0125	0000	0034	D08 \$	005276	-02758	-04084	0125	0375	0875	0875	0625	0125																

TUB-Registrierung: 20091101-HG38/HG38L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

001803	002800	-00872	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	002807	004817	-00315	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$
001895	003358	-02479	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	002868	005186	-01791	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$
001832	003495	-03468	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	002946	005553	-03033	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$
001372	002794	-04005	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	002900	005764	-04012	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$
001243	003075	-04960	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	002395	005027	-04667	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$
001130	003471	-05700	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	001949	004352	-05186	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$
001402	003485	-06155	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	001713	004429	-05993	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$
001778	003046	-06316	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	001509	004384	-06366	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$
002172	002289	-06179	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	001319	004191	-06433	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$
002043	001993	001125	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	002769	004043	-002425	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$
002617	001943	-01218	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	003603	003964	-00700	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$
002726	002416	-02663	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	003704	004309	-02136	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$
002343	001747	-03304	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	003786	004751	-03442	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$
002166	001882	-04455	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003386	004183	-04188	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$
002365	001952	-05221	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	002937	003419	-04717	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$
002835	001627	-05578	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	002752	003423	-05587	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$
003204	001221	-05689	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	002480	003267	-06100	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$
003556	000568	-05492	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	002333	002990	-06214	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$
002961	000494	-062215	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	003609	003222	-003800	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10	\$
003185	000697	-000157	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	003764	003340	-001101	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11	\$
003526	000713	-01240	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	003480	002767	-00728	0625	0250	0125	0375	0750	0750	0000	%0425	U12	\$
003418	000619	-02292	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	004026	002779	-00343	0625	0250	0375	0375	0750	0500	0000	%0426	U13	\$
003376	000548	-03467	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004441	003179	-02403	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14	\$
003810	000433	-04128	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	003951	002267	-03950	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15	\$
004277	000183	-04587	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	003771	002250	-04946	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16	\$
004645	-00170	-04762	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	003527	002040	-05538	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17	\$
004994	-00763	-04548	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	003809	001468	-05405	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18	\$
003861	-00953	003337	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004521	001781	-004502	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10	\$
004058	-00779	001156	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	004704	001814	-002161	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11	\$
004248	-00636	-00172	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$	004840	001896	-000685	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12	\$
004350	-00351	-01287	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$	005288	001676	-000879	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	V13	\$
004824	-00658	-02029	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$	005379	002165	-02439	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14	\$
005225	-00771	-02841	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$	004929	001294	-03088	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15	\$
005615	-00905	-03478	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$	004717	001218	-04229	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16	\$
005935	-01160	-03794	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$	004831	000889	-04656	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0439	V17	\$
006205	-01624	-03632	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$	005221	000248	-04438	0625	0375	1000	0375	0625	0000	0000	%0440	V18	\$
004763	-02294	-004521	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$	005040	000419	-005626	0625	0500	0000	0375	0500	1000	0000	%0441	W10	\$
004888	-02223	-002206	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$	005578	000410	-003215	0625	0500	0125	0375	0500	0875	0000	%0442	W11	\$
004982	-02096	-000714	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$	005721	000460	-001693	0625	0500	0250	0375	0500	0750	0000	%0443	W12	\$
005103	-01614	-00627	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$	005838	000517	-000955	0625	0500	0375	0375	0500	0625	0000	%0444	W13	\$
005154	-01393	-01387	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$	006112	000572	-009015	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0445	W14	\$
005745	-01742	-02299	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$	005914	000359	-02313	0625	0500	0625	0375	0500	0375	0000	%0446	W15	\$
006068	-01758	-03049	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$	005882	000120	-03255	0625	0500	0750	0375	0500	0250	0000	%0447	W16	

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003309	005877	000171	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$	003708	006604	000133	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	003750	006616	-00107	0875	0000	0000	0000	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$										
003341	006137	-01315	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	003781	007126	-02377	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	003815	007379	-03259	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	003849	007458	-03650	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003380	006443	-02560	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	003339	006791	-04232	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	003787	007458	-03650	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	003849	007567	-03594	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003429	006767	-03574	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	002795	005997	-04940	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003355	007123	-03973	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003849	007567	-03594	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003554	006298	-04293	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	002277	005335	-05583	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003355	007123	-03973	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	002991	006305	-04711	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003534	005534	-04978	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	002011	005036	-05912	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	K19	\$	002485	005625	-05352	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0575	K19	\$	002485	005625	-05352	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0575	K19	\$
002083	004943	-05531	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003649	006307	-02764	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	J27	\$	003691	006435	-02189	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0576	J27	\$	004575	006996	-00482	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
001850	004825	-06045	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	004544	005928	-00144	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004639	006329	-01790	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004666	006648	-02955	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
001595	004572	-06288	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	004595	006195	-01569	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004681	006859	-03595	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004669	006910	-03688	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003256	005572	002982	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	004638	006513	-02808	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004549	006737	-03822	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004003	005918	-04480	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004079	005152	-00274	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	003226	004675	-05342	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	003396	005937	-05168	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	004094	005957	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004140	005448	-01770	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	002943	004309	-05676	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004187	005804	-03077	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004235	005699	-04468	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004113	005875	-03951	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004414	005271	-01747	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
003505	004936	-04653	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	005023	004793	-03290	0750	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
003015	004162	-05212	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004573	004058	-04023	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
002767	004030	-05807	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	004038	003148	-04592	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0590	L24	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
002492	003701	-06076	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	003789	002932	-05279	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0591	L25	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
003965	004771	-03399	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	003524	002596	-05552	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0591	L25	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004103	004803	-001705	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005117	004590	-05519	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004103	004803	-001705	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005245	004632	-03093	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004918	004093	-00502	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005371	004642	-001509	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004581	005929	-04360	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000			

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1.io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

009283	-00056	-00618	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009228	-00140	-00688	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008789	-01091	-01238	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008173	-01999	-01901	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007582	-02666	-02416	0500	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007052	-03154	-02741	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006483	-03581	-03052	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005793	-03910	-03360	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005056	-04020	-03579	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009243	000014	-00663	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009188	-00105	-00598	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008729	-01105	-00992	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008101	-02064	-01538	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007528	-02785	-01947	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006967	-03328	-02291	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006407	-03792	-02561	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005731	-04163	-02861	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004991	-04341	-03020	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008557	001091	-00980	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008490	000929	-00780	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008068	-00095	-01023	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007508	-01205	-01419	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006985	-02095	-01734	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006502	-02810	-01961	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005999	-03430	-02180	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005392	-03990	-02393	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004712	-04329	-02492	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007814	002139	-01079	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007758	001975	-00797	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007378	000900	-00927	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006833	-03095	-01179	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006342	-01323	-01432	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005410	-02171	-01585	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005473	-02934	-01752	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004917	-03645	-01952	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004323	-04092	-02088	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007054	003135	-01014	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007015	002944	-00657	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006639	001882	-00730	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006112	000612	-00962	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005640	-00474	-01169	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005249	-01386	-01348	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004835	-02247	-01520	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004337	-03069	-01674	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003815	-03631	-01773	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006249	004144	-00859	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006211	003972	-00528	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005844	002966	-00658	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005306	001699	-00905	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004828	000599	-01089	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004456	-00380	-01222	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004052	-01308	-01411	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003574	-02183	-01524	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003121	-02798	-01646	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005482	005112	-00724	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005438	004959	-00399	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005050	004028	-00482	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004489	002800	-00763	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003996	001691	-00958	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003610	000696	-01184	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003217	-00270	-01392	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002804	-01217	-01458	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002372	-01908	-01533	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004639	006077	-00536	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004592	005944	-00161	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004207	005126	-00309	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003634	003977	-00684	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003143	002933	-00969	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002717	001912	-01153	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002315	000935	-01342	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001909	-00015	-01441	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001552	-00814	-01389	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003787	006767	-00198	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003759	006641	-000115	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003388	005920	000094	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002838	004856	-00284	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002339	003861	-00663	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001893	002882	-00875	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001478	001889	-00881	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001100	000887	-00826	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000813	000023	-00732	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009234	-00023	-00644	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009181	-00101	-00707	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008727	-00982	-01278	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
007856	-01343	-02212	0625	0625	1000	0375</						

%BEG HE28(7)_22.TXT, Separation olv*, D50, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003750 006716 -00107 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008509 000055 010023 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004521 -06090 001801 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005032 -03993 -03592 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003907 -01326 -05006 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002485 005625 -05352 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000800 000004 -00680 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009198 -00032 -00646 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003787 006767 -00198 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008513 000062 009927 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004497 -06076 001774 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005056 -04020 -03579 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003942 -01386 -04974 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002502 005611 -05336 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000804 000026 -00685 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009249 -00038 -00634 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfI=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE28(7)_22.TXT, Separation olv*, D50, not adapted \$
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
000877 000010 -00672 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
001929 -00028 -01392 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$
003206 -00209 -01413 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
004418 -00349 -01241 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
006547 -00472 -01177 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
006859 -00324 -01174 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
008100 -00135 -00991 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
009173 -00108 -00900 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
009242 -00033 -00834 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
009854 000000 -00679 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
001937 -00025 -01419 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
003221 -00212 -01421 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
004438 -00346 -01252 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
005663 -00462 -01205 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
006885 -00324 -01183 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
008108 -00142 -01002 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
009172 -00102 -00604 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
009246 -00038 -00631 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
009849 -00005 -00688 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
001943 -00026 -01416 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
003226 -00218 -01422 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
004442 -00361 -01245 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
005668 -00473 -01192 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
006891 -00327 -01179 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
008112 -00150 -00989 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
009174 -00105 -00600 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
009229 -00036 -00640 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
009852 000001 -00704 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
001933 -00026 -01415 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
003213 -00206 -01443 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004422 -00352 -01247 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
005672 -00472 -01187 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
006874 -00330 -01174 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
008099 -00143 -00999 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
009169 -00108 -00599 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
009239 -00039 -00624 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
009822 000018 -00728 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
001341 000091 -01196 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
001993 -00051 -01429 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
002670 -00242 -01419 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
003376 -00270 -01364 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
004039 -00310 -01228 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
004687 -00424 -01213 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
005319 -00489 -01187 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
005960 -00512 -01111 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
006586 -00380 -01119 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$
007239 -00201 -01138 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
007898 -00113 -01003 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
008498 -00063 -00845 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$
009098 -00128 -00566 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
009235 -00051 -00613 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
009213 -00039 -00629 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
009819 000020 -00722 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
001324 000084 -01225 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
002804 -00052 -01444 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
002678 -00248 -01428 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
003392 -00282 -01365 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$
004064 -00313 -01250 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
004685 -00436 -01218 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
005350 -00489 -01199 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
005992 -00512 -01120 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
006606 -00385 -01126 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$
007247 -00210 -01140 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
007912 -00125 -01001 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
008514 -00071 -00846 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$
009102 -00133 -00569 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
009231 -00053 -00611 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
009223 -00040 -00621 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
009809 000022 -00749 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
001317 000081 -01237 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
001998 -00051 -01458 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
002689 -00252 -01430 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
003391 -00285 -01361 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$
004058 -00325 -01230 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
004704 -00414 -01243 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
005356 -00490 -01197 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
005993 -00512 -01115 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
006613 -00377 -01124 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$
007260 -00215 -01136 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
007909 -00126 -01008 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
008509 -00075 -00850 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V.2.1_io=1,1_Cx=0;cf1=1.00;nt=0

[illegible]

TÜB-Registrierung: 20091101-HG38/HG38L0NP.PDF /.PS TÜB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

IUB-Registrierung: 20091101-HG38/HG38L0NP.PDF /.PS IUB-Material: Code=rha4ta
 Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

IOB-Material: Code=rha4ta

Technical Information: <http://www.ps.bam.deV.2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>
 circle Original: <http://www.mic.com/nadus/rlmcr/1030/1000001.1.D1.1.0>

001803	0032809	-019195	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	002434	A10	\$	002308	0034281	-009040	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	003234	J10	\$	002807	0048422	000357	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	004045	S10	\$
001895	003359	-018093	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	002444	A11	\$	002387	0042624	-01516	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	00325	J11	\$	002868	005190	-011119	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	004066	S11	\$
001832	003496	-02792	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	002454	A12	\$	002481	004723	-027447	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	00326	J12	\$	002946	005558	-02361	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	004087	S12	\$
001372	002792	-02326	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	00246	A13	\$	002151	0044304	-03478	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	00327	J13	\$	002900	005768	-02361	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	004088	S13	\$
001243	003673	-04281	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	00247	A14	\$	001686	003602	-03994	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	00328	J14	\$	002395	005929	-03993	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	004099	S14	\$
001130	003468	-05020	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	00248	A15	\$	001509	003860	-04958	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	00329	J15	\$	001949	004353	-05409	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	004018	S15	\$
001402	003483	-05477	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	00249	A16	\$	001353	004040	-05531	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	00330	J16	\$	001713	004428	-05316	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	004011	S16	\$
001778	003464	-05639	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	00250	A17	\$	001203	004038	-05737	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	00331	J17	\$	001509	004383	-05688	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	004012	S17	\$
002172	002291	-05503	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	00251	A18	\$	001573	005308	-05729	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	00332	J18	\$	001319	004189	-05754	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	004013	S18	\$
002043	001994	-001801	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	00252	B10	\$	002370	003221	-002337	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	00333	K10	\$	002769	004408	-003098	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	004014	T10	\$
002617	001947	-00544	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0750	00253	B11	\$	003113	002910	-003040	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0750	00334	K11	\$	003603	003972	-00030	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0750	004015	T11	\$
002726	002420	-01990	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0500	00254	B12	\$	003223	003327	-01763	0500																						

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.1.0>

003309	005883	000841	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003341	006144	-00645	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003380	006450	-01890	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003429	006774	-02904	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003559	006304	-03621	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002534	005537	-04304	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002083	004945	-04855	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
001850	004826	-05368	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
001595	004571	-05610	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003256	005579	-03653	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004079	005162	-000392	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004140	005450	-01102	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004187	005814	-02410	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004113	005886	-03283	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003505	004944	-03983	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003015	004168	-04540	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
002767	004034	-05134	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002492	003704	-05402	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003965	004780	-004657	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004103	004813	-002372	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004918	004107	-000161	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004986	004404	-01278	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005023	004807	-02626	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004573	004071	-03357	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004038	003158	-03924	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003789	002941	-04610	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003524	002604	-04882	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004879	003476	-005738	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005003	003486	-003296	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005110	003506	-001797	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005708	003906	-00002	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005747	003446	-01530	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005686	003315	-02578	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004995	002224	-03205	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004710	001984	-04019	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004452	001593	-04301	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005757	002140	-006831	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005904	002079	-004367	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005989	002091	-002828	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006088	002167	-001595	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006494	001969	-00054	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006546	002382	-01640	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006004	001357	-02340	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005717	001023	-03292	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005795	000446	-03339	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006600	000918	-007960	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006601	000851	-005391	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006808	000799	-003835	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006892	000850	-002557	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006990	000943	-001264	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007222	000982	-00266	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006995	000659	-01407	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006820	000245	-02380	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007147	-00291	-02209	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007278	-00080	-008859	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007421	-00248	-006351	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007547	-00384	-004804	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007652	-00409	-003556	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007736	-00334	-002196	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007857	-00247	-000873	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007957	-00044	-00359	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008309	-00427	-00016	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008631	-01003	-00709	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008990	-00740	-010005	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
009267	-01149	-007537	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
009309	-01430	-005879	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
009366	-01527	-004545	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
009413	-01560	-003124	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
009470	-01586	-001638	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
009623	-01226	-000226	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
009639	-01120	-00348	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
009684	-01099	-00652	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
009817	-00987	-009870	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008172	-01442	-007397	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008253	-01668	-005793	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008284	-01821	-004431	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008335	-01840	-002985	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008399	-01838	-001532	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008673	-01251	-000134	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008700	-01141	-004333	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008694	-01085	-00650	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003708	006612	-008083	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003745	006850	-00542	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003811	007135	-01709	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003785	007388	-02590										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> v2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009283	-00017	000016	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009228	-00101	-00053	0875	1000	1000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008789	-01056	-00600	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008173	-01969	-01259	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007582	-02640	-01771	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007052	-03133	-02093	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006483	-03564	-02401	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005793	-03898	-02704	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005056	-04013	-02919	0000	1000	1000	0900	0000	0000	%0737	b09	\$
009243	000052	-00028	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
009188	-00066	000036	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008729	-01070	-00354	0750	0875	0875	0250	0125	0125	%0740	c03	\$
008101	-02034	-00896	0625	0875	0875	0375	0125	0125	%0741	c04	\$
007528	-02760	-01302	0500	0875	0875	0500	0125	0125	%0742	c05	\$
006967	-03307	-01642	0375	0875	0875	0625	0125	0125	%0743	c06	\$
006407	-03775	-01909	0250	0875	0875	0750	0125	0125	%0744	c07	\$
005731	-04152	-02205	0125	0875	0875	0875	0125	0125	%0745	c08	\$
004991	-04335	-02359	0000	0875	0875	0900	0125	0125	%0746	c09	\$
008557	001124	-00341	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
008490	000962	-00140	0875	0750	0750	00125	0250	0250	%0748	d02	\$
008068	-00066	-00381	0750	0750	0750	00250	0250	0250	%0749	d03	\$
007508	-01179	-00773	0625	0750	0750	00375	0250	0250	%0750	d04	\$
006985	-02074	-01085	0500	0750	0750	0500	0250	0250	%0751	d05	\$
006502	-02793	-01310	0375	0750	0750	0625	0250	0250	%0752	d06	\$
005999	-03416	-01526	0250	0750	0750	0750	0250	0250	%0753	d07	\$
005392	-03981	-01735	0125	0750	0750	0875	0250	0250	%0754	d08	\$
004712	-04325	-01830	0000	0750	0750	0900	0250	0250	%0755	d09	\$
007814	002167	-00436	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
007758	002003	-00153	0875	0625	0625	00125	0375	0375	%0757	e02	\$
007370	000924	-00281	0750	0625	0625	00250	0375	0375	%0758	e03	\$
006833	-00285	-00529	0625	0625	0625	00375	0375	0375	%0759	e04	\$
006342	-01306	-00779	0500	0625	0625	0500	0375	0375	%0760	e05	\$
005910	-02158	-00930	0375	0625	0625	0625	0375	0375	%0761	e06	\$
005473	-02924	-01094	0250	0625	0625	0750	0375	0375	%0762	e07	\$
004917	-03639	-01291	0125	0625	0625	0875	0375	0375	%0763	e08	\$
004323	-04091	-01424	0000	0625	0625	0900	0375	0375	%0764	e09	\$
007054	003156	-00366	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
007015	002965	-00008	0875	0500	0500	00125	0500	0500	%0766	f02	\$
006639	001900	-00079	0750	0500	0500	00250	0500	0500	%0767	f03	\$
006112	000627	-00308	0625	0500	0500	00375	0500	0500	%0768	f04	\$
005640	-00463	-00512	0500	0500	0500	00500	0500	0500	%0769	f05	\$
005249	-01378	-00689	0375	0500	0500	0625	0500	0500	%0770	f06	\$
004835	-02242	-00859	0250	0500	0500	0750	0500	0500	%0771	f07	\$
004337	-03068	-01010	0125	0500	0500	0875	0500	0500	%0772	f08	\$
003815	-03634	-01105	0000	0500	0500	0900	0500	0500	%0773	f09	\$
006249	004159	-00206	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
006211	003988	-000124	0875	0375	0375	00125	0625	0625	%0775	g02	\$
005844	002978	-00003	0750	0375	0375	00250	0625	0625	%0776	g03	\$
005306	001708	-00246	0625	0375	0375	00375	0625	0625	%0777	g04	\$
004828	000604	-00428	0500	0375	0375	00500	0625	0625	%0778	g05	\$
004456	-00378	-00558	0375	0375	0375	00625	0625	0625	%0779	g06	\$
004052	-01310	-00745	0250	0375	0375	00750	0625	0625	%0780	g07	\$
003574	-02188	-00855	0125	0375	0375	00875	0625	0625	%0781	g08	\$
003121	-02807	-00974	0000	0375	0375	00900	0625	0625	%0782	g09	\$
005482	005122	-00067	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
005438	004968	-000258	0875	0250	0250	00125	0750	0750	%0784	h02	\$
005050	004035	-000170	0750	0250	0250	00250	0750	0750	%0785	h03	\$
004648	002802	-00009	0625	0250	0250	00375	0750	0750	%0786	h04	\$
003996	001680	-00292	0500	0250	0250	00500	0750	0750	%0787	h05	\$
003610	000692	-00515	0375	0250	0250	00625	0750	0750	%0788	h06	\$
003217	-00278	-00721	0250	0250	0250	00750	0750	0750	%0789	h07	\$
002804	-01228	-00785	0125	0250	0250	00875	0750	0750	%0790	h08	\$
002372	-01922	-00856	0000	0250	0250	00900	0750	0750	%0791	h09	\$
004639	006080	-000126	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
004592	005947	-000501	0875	0125	0125	00125	0875	0875	%0793	i02	\$
004207	005126	-000364	0750	0125	0125	00250	0875	0875	%0794	i03	\$
003634	003973	-00015	0625	0125	0125	00375	0875	0875	%0795	i04	\$
003143	002925	-00297	0500	0125	0125	00500	0875	0875	%0796	i05	\$
002717	001900	-00479	0375	0125	0125	00625	0875	0875	%0797	i06	\$
002315	000920	-00665	0250	0125	0125	00750	0875	0875	%0798	i07	\$
001909	-00032	-00762	0125	0125	0125	00875	0875	0875	%0799	i08	\$
001552	-00835	-00708	0000	0125	0125	00900	0875	0875	%0800	i09	\$
003787	006764	-000469	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
003759	006638	-000783	0875	0000	0000	00125	1000	1000	%0802	j02	\$
003388	005914	-000765	0750	0000	0000	00250	1000	1000	%0803	j03	\$
002838	004846	-000388	0625	0000	0000	00375	1000	1000	%0804	j04	\$
002339	003846	-000013	0500	0000	0000	00500	1000	1000	%0805	j05	\$
001893	002865	-00196	0375	0000	0000	00625	1000	1000	%0806	j06	\$
001478	001868	-00199	0250	0000	0000	00750	1000	1000	%0807	j07	\$
001100	000863	-00143	0125	0000	0000	00875	1000	1000	%0808	j08	\$
000813	-00002	-00047	0000	0000	0000	00900	1000	1000	%0809	j09	\$
009234	000015	-00009	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009181	-00063	-00072	0875	0875	0875	00125	0000	0000	%0811	b11	\$
008727	-00947	-00640	0750	0750	0750	00250	0000	0000	%0812	b12	\$
007856	-01315	-01569	0625	0625	0625	00375	0000	0000	%0813	b13	\$
007036	-01533	-02325	0500	0500	0500	00500	0000	0000	%0814	b14	\$
006300	-01611	-02924	0375	0375	0375	00625	0000	0000	%0815	b15	\$
005564	-01675	-03456	0250	0250	0250	00750	0000	0000	%0816	b16	\$
004785	-01721	-03819	0125	0250	0250	00875	0000	0000	%0817	b17	\$
003942	-01388	-04307	0000	1000	1000	0900	0000	0000	%0818	b18	\$
009221	-00009	000107	1000	1000	0875	0000</					

```
%BEG HE28(7)_22.TXT, Separation olv*, D50, adapted $
%100 x LAB*a      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr.   pos $
%z003750 006724 000561 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008509 000084 010673 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004521 -06078 002467 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005032 -03978 -02928 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003907 -01317 -04337 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z002485 005628 -04678 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000800 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009198 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z003787 006764 000469 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008513 000095 010566 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004497 -06074 002438 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005056 -04013 -02919 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003942 -01388 -04307 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z002502 005598 -04660 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000804 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009249 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG38/HG38L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG HE28(7)_22.TXT, Separation olv*, D50, adapted S
%100 x LAB*a      1000 x (r g b      %nr. pos $
000877 -00024 -00019 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
001929 -00053 -00744 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003206 -00222 -00770 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004418 -00351 -00603 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005647 -00463 -00545 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006859 -00303 -00637 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
008100 -00102 -00370 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
009173 -00058 000016 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009242 -00009 000018 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
009854 -00035 -00026 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
001937 -00050 -00771 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003221 -00225 -00779 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004438 -00348 -00614 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005663 -00453 -00573 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006885 -00303 -00556 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
008108 -00110 -00380 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
009172 -00060 000012 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009246 000003 -00014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
009849 -00040 -00035 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
001943 -00051 -00767 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003226 -00232 -00779 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004442 -00363 -00608 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005668 -00463 -00560 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006891 -00306 -00552 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
008112 -00117 -00367 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
009174 -00062 000016 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009229 000005 -00023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
009852 -00033 -00051 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
001933 -00051 -00767 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003213 -00219 -00800 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004422 -00354 -00609 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005672 -00462 -00555 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006874 -00310 -00547 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
008099 -00111 -00378 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
009169 -00066 000017 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009239 000003 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
009822 -00017 -00075 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001341 000061 -00545 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
001993 -00076 -00781 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002670 -00261 -00773 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003076 -00281 -00722 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004039 -00315 -00589 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004687 -00423 -00577 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005319 -00482 -00553 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005960 -00500 -00480 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006586 -00362 -00491 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007239 -00177 -00513 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007898 -00083 -00381 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008498 -00028 -00225 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
009098 -00087 000050 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009235 -00008 000003 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009213 000002 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
009819 -00015 -00069 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001324 000053 -00574 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002804 -00076 -00795 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002678 -00266 -00783 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003392 -00294 -00723 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004064 -00313 -00610 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004685 -00436 -00581 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005350 -00483 -00566 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005992 -00500 -00489 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006606 -00366 -00498 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007247 -00186 -00514 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007912 -00094 -00378 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008514 -00035 -00226 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
009102 -00092 000047 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009231 -00010 000005 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009223 000002 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
009809 -00013 -00096 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001317 000050 -00586 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
001998 -00075 -00810 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002689 -00270 -00785 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003391 -00297 -00719 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004058 -00330 -00591 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004704 -00414 -00606 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005356 -00483 -00564 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005993 -00500 -00484 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006613 -00359 -00496 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007260 -00190 -00511 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007909 -00096 -00386 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008509 -00039 -00230 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```