

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klau.s.richter/HG39/HG39LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG	HE29(7)	22.TXT,	Separation	olv*	D65,	not	adapted	S	%100 x	LAB*	1000 x	(r g b	c m y θ)	%nr.	pos	\$
000013	000100	-00693	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A01	\$					
0001148	000639	-02115	0000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	0001	A02	\$				
0001591	000729	-02875	0000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	0002	A03	\$				
0002068	000600	-03371	0000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	0003	A04	\$				
0002527	000668	-03954	0000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	0004	A05	\$				
0002971	000680	-04521	0000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	0005	A06	\$				
0003361	000651	-04927	0000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	0006	A07	\$				
0003767	000623	-04995	0000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	0007	A08	\$				
0004037	000602	-04824	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0008	A09	\$				
0004451	-01132	-00126	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	0009	B01	\$				
0004521	-00507	-01331	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0010	B02	\$				
0004726	-00708	-02210	0000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	0011	B03	\$				
0004850	-00715	-02766	0000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	0012	B04	\$				
0004980	-00626	-03413	0000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	0013	B05	\$				
0005059	-00510	-04024	0000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	0014	B06	\$				
0005388	-00511	-04457	0000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	0015	B07	\$				
0005427	-00782	-04592	0000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	0016	B08	\$				
0005450	-01197	-04457	0000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0017	B09	\$				
0005481	-02221	-02525	000607	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	C01	\$				
0005498	-01974	-00660	0000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	0019	C02	\$				
0005637	-01491	-01457	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0020	C03	\$				
0005664	-01830	-02222	0000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	0021	C04	\$				
0005684	-01829	-02834	0000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	0022	C05	\$				
0005694	-01604	-03528	0000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	0023	C06	\$				
0005704	-01510	-04028	0000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	0024	C07	\$				
0005714	-01576	-04262	0000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	0025	C08	\$				
0005724	-01909	-04155	0000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0026	C09	\$				
0005734	-03656	-001213	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	0027	D01	\$				
0005744	-03198	-00004	0000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	0028	D02	\$				
0005754	-02801	-00763	0000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	0029	D03	\$				
0005764	-02338	-01522	0000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0030	D04	\$				
0005774	-02594	-02312	0000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	0031	D05	\$				
0005784	-02481	-03122	0000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	0032	D06	\$				
0005794	-02216	-03708	0000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	0033	D07	\$				
0005804	-02222	-03981	0000	0375	0875	0000	0625	0125	0000	0034	D08	\$				
0005814	-02444	-03922	0000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0035	D09	\$				
0005824	-04656	-001720	0000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	0036	E01	\$				
0005834	-04293	-006644	0000	0500	0125	0000	0500	0875	0000	0037	E02	\$				
0005844	-03935	-00186	0000	0500	0250	0000	0500	0750	0000	0038	E03	\$				
0005854	-03569	-00858	0000	0500	0375	0000	0500	0625	0000	0039	E04	\$				
0005864	-03103	-01619	0000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0040	E05	\$				
0005874	-03053	-02524	0000	0500	0625	0000	0500	0375	0000	0041	E06	\$				
0005884	-02772	-03441	0000	0500	0750	0000	0500	0250	0000	0042	E07	\$				
0005894	-02690	-03773	0000	0500	0875	0000	0500	0125	0000	0043	E08	\$				
0005904	-02813	-03756	0000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0044	E09	\$				
0005914	-05354	-002050	0000	0625	0000	0000	0375	1000	0000	0045	F01	\$				
0005924	-05068	-001054	0000	0625	0125	0000	0375	0875	0000	0046	F02	\$				
0005934	-04731	-000209	0000	0625	0250	0000	0375	0750	0000	0047	F03	\$				
0005944	-04224	-04395	0000	0625	0375	0000	0375	0625	0000	0048	F04	\$				
0005954	-04288	-03979	0000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	0049	F05	\$				
0005964	-03513	-01884	0000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0050	F06	\$				
0005974	-03164	-02952	0000	0625	0750	0000	0375	0250	0000	0051	F07	\$				
0005984	-02944	-03603	0000	0625	0875	0000	0375	0125	0000	0052	F08	\$				
0005994	-02827	-03752	0000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0053	F09	\$				
0006004	-05819	-002207	0000	0750	0000	0000	0250	1000	0000	0054	G01	\$				
0006014	-05567	-001272	0000	0750	0125	0000	0250	0875	0000	0055	G02	\$				
0006024	-05275	-000477	0000	0750	0250	0000	0250	0750	0000	0056	G03	\$				
0006034	-04935	-002220	0000	0750	0375	0000	0250	0625	0000	0057	G04	\$				
0006044	-04553	-000923	0000	0750	0500	0000	0250	0500	0000	0058	G05	\$				
0006054	-04127	-01615	0000	0750	0625	0000	0250	0375	0000	0059	G06	\$				
0006064	-03625	-02329	0000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0060	G07	\$				
0006074	-03189	-03297	0000	0750	0875	0000	0250	0125	0000	0061	G08	\$				
0006084	-02824	-03750	0000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0062	G09	\$				
0006094	-06099	-002255	0000	0875	0000	0000	0125	1000	0000	0063	H01	\$				
0006104	-05886	-001495	0000	0875	0125	0000	0125	0875	0000	0064	H02	\$				
0006114	-05609	-000619	0000	0875	0250	0000	0125	0750	0000	0065	H03	\$				
0006124	-05268	-00110	0000	0875	0375	0000	0125	0625	0000	0066	H04	\$				
0006134	-04895	-000830	0000	0875	0500	0000	0125	0500	0000	0067	H05	\$				
0006144	-04476	-01513	0000	0875	0625	0000	0125	0375	0000	0068	H06	\$				
0006154	-03996	-02225	0000	0875	0750	0000	0125	0250	0000	0069	H07	\$				
0006164	-03548	-02832	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0070	H08	\$				
0006174	-02925	-03631	0000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0071	H09	\$				
0006184	-06044	-002002	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	0072	I01	\$				
0006194	-05830	-001221	0000	1000	0125	0000	0000	0875	0000	0073	I02	\$				
0006204	-05549	-000458	0000	1000	0250	0000	0000	0750	0000	0074	I03	\$				
0006214	-05220	-00238	0000	1000	0375	0000	0000	0625	0000	0075	I04	\$				
0006224	-04817	-00973	0000	1000	0500	0000	0000	0500	0000	0076	I05	\$				
0006234	-04385	-01661	0000	1000	0625	0000	0000	0375	0000	0077	I06	\$				
0006244	-03897	-02376	0000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	0078	I07	\$				
0006254	-03453	-02973	0000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	0079	I08	\$				
0006264	-03146	-03358	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0080	I09	\$				
001080	000959	-00847	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	00081	J01	\$				
001097	001440	-02320	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	00082	J02	\$				
001053	000200	-03396	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	00083	J03	\$				
001060	000263	-03973	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	00084	J04	\$				
001945	001987	-04492	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	00085	J05	\$				
002421	001985	-05043	0125	0000	0625	0875	100									

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

003157	005893	-00178	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003202	006204	-01663	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003253	006661	-02904	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003313	007127	-03915	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002976	006796	-04579	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002498	006194	-05179	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002092	005758	-05653	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
001885	005771	-06117	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
001660	005598	-06310	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003090	005341	-02651	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003962	005073	-00549	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004037	005516	-02038	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004097	006949	-03341	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004048	006259	-04198	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003478	005499	-04818	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003029	004880	-05303	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
002807	004898	-05857	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002557	004667	-06032	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003822	004455	-06735	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003974	004572	-00139	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004836	004020	-00709	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004918	004480	-02134	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004969	005066	-03477	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004553	004492	-04153	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004057	003747	-04653	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003833	003709	-05302	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003587	003460	-05541	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004764	003071	-004913	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004903	003159	-002449	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005024	003274	-009554	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005647	003908	-00799	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005708	003569	-02322	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005568	003609	-03345	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005017	002696	-03905	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004756	002641	-04685	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004516	002346	-04936	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005665	001687	-06088	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005828	001692	-063597	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005925	001791	-002057	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006035	001963	-000828	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006466	001942	-00791	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006533	002553	-02370	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006025	001700	-03014	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005765	001563	-03930	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005855	001029	-03948	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006526	000437	-007288	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006631	000427	-004681	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006761	000454	-003123	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006856	000595	-001847	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006967	000803	-000561	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007217	001016	-00949	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007614	000872	-02060	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006864	000640	-02996	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007198	000997	-02803	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007215	-00570	-008237	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007375	-00692	-005690	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007513	-00758	-004141	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007629	-00703	-002895	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007726	-00520	-001542	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007861	-00301	-000230	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007973	000043	-000991	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008332	-00248	-01518	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008670	-00828	-01287	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008931	-01244	-009417	0750	0750	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008226	-01618	-006913	0750	0750	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008284	-01831	-005254	0750	0750	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008353	-01853	-003924	0750	0750	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008415	-01781	-002512	0750	0750	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008489	-01667	-001043	0750	0750	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008653	-01162	-00360	0750	0750	0875	0750	0250	0125	0000	%0555	H25	\$
008675	-00988	-00928	0750	0750	0875	0875	0250	0125	0000	%0556	H26	\$
008724	-00928	-01227	0750	0750	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007963	-01482	-009291	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008138	-01896	-006784	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008233	-02056	-005178	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008278	-02128	-003822	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008343	-02038	-002384	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008424	-01897	-009047	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008704	-01175	-00449	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008737	-00997	-01010	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008734	-00915	-01226	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003535	006519	-00257	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003583	006880	-01602	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003630	007301	-02767	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003672	007671	-03647	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003650	007809	-04035	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003238	007262	-04555	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
002741	006631	-05179	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
002272	006138	-05735	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
002332	005333	-06015	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
003463	006067	-02386	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004404	005814	-00460	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004467	006223	-01882	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004523	006694	-03118	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004537	007036	-03873	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004285	006735	-04305	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003744	005993	-04917	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003228	005390	-05463	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
002968	005125	-05753	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004062	005261	-04160										

009293	000001	-00595	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009241	-00068	-00662	0875	1000	1000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008827	-00900	-01166	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008239	-01663	-01784	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007668	-02204	-02264	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007153	-02597	-02565	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006598	-02922	-02853	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005921	-03143	-03140	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005192	-03174	-03345	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009252	000074	-00643	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
009199	-00946	-00575	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008765	-00945	-00925	0750	0875	0875	0250	0125	0125	%0740	c03	\$
008163	-01778	-01427	0625	0875	0875	0375	0125	0125	%0741	c04	\$
007609	-02392	-01802	0500	0875	0875	0500	0125	0125	%0742	c05	\$
007064	-02837	-02120	0375	0875	0875	0625	0125	0125	%0743	c06	\$
006516	-03209	-02368	0250	0875	0875	0750	0125	0125	%0744	c07	\$
005853	-03477	-02648	0125	0875	0875	0875	0125	0125	%0745	c08	\$
005121	-03587	-02793	0000	0875	0875	1000	0125	0125	%0746	c09	\$
008550	001141	-01004	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
008483	000963	-00801	0875	0750	0750	0125	0250	0250	%0748	d02	\$
008085	000021	-01001	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0749	d03	\$
007552	-00975	-01348	0625	0750	0750	0375	0250	0250	%0750	d04	\$
007051	-01767	-01624	0500	0750	0750	0500	0250	0250	%0751	d05	\$
006584	-02396	-01821	0375	0750	0750	0625	0250	0250	%0752	d06	\$
006096	-02928	-02014	0250	0750	0750	0750	0250	0250	%0753	d07	\$
005502	-03396	-02202	0125	0750	0750	0875	0250	0250	%0754	d08	\$
004830	-03674	-02285	0000	0750	0750	1000	0250	0250	%0755	d09	\$
007787	002158	-01153	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
007730	001968	-00868	0875	0625	0625	0125	0375	0375	%0757	e02	\$
007367	000961	-00952	0750	0625	0625	0250	0375	0375	%0758	e03	\$
006858	-00151	-01152	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0759	e04	\$
006389	-01077	-01362	0500	0625	0625	0500	0375	0375	%0760	e05	\$
005976	-01850	-01480	0375	0625	0625	0625	0375	0375	%0761	e06	\$
005554	-02530	-01617	0250	0625	0625	0750	0375	0375	%0762	e07	\$
005014	-03146	-01788	0125	0625	0625	0875	0375	0375	%0763	e08	\$
004430	-03523	-01903	0000	0625	0625	1000	0375	0375	%0764	e09	\$
007004	003111	-01139	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
006965	002885	-00778	0875	0500	0500	0125	0500	0500	%0766	f02	\$
006613	001880	-00804	0750	0500	0500	0250	0500	0500	%0767	f03	\$
006115	000696	-00981	0625	0500	0500	0375	0500	0500	%0768	f04	\$
005668	-00308	-01141	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0769	f05	\$
005297	-01142	-01282	0375	0500	0500	0625	0500	0500	%0770	f06	\$
004901	-01918	-01419	0250	0500	0500	0750	0500	0500	%0771	f07	\$
004419	-02650	-01540	0125	0500	0500	0875	0500	0500	%0772	f08	\$
003909	-03145	-01616	0000	0500	0500	1000	0500	0500	%0773	f09	\$
006172	004077	-01042	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
005134	003875	-00707	0875	0375	0375	0125	0625	0625	%0775	g02	\$
005792	002922	-00789	0750	0375	0375	0250	0625	0625	%0776	g03	\$
005287	001734	-00976	0625	0375	0375	0375	0625	0625	%0777	g04	\$
004834	000705	-01111	0500	0375	0375	0500	0625	0625	%0778	g05	\$
004484	-00206	-01201	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0779	g06	\$
004101	-01049	-01350	0250	0375	0375	0750	0625	0625	%0780	g07	\$
003640	-01840	-01429	0125	0375	0375	0875	0625	0625	%0781	g08	\$
003199	-02380	-01525	0000	0375	0375	1000	0625	0625	%0782	g09	\$
005377	005025	-00969	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
005333	004842	-00640	0875	0250	0250	0125	0750	0750	%0784	h02	\$
004969	003951	-00675	0750	0250	0250	0250	0750	0750	%0785	h03	\$
004642	002700	-00893	0625	0250	0250	0375	0750	0750	%0786	h04	\$
003978	001742	-01035	0500	0250	0250	0500	0750	0750	%0787	h05	\$
003616	000818	-01213	0375	0250	0250	0625	0750	0750	%0788	h06	\$
003246	-00966	-01377	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0789	h07	\$
002853	-00939	-01404	0125	0250	0250	0875	0750	0750	%0790	h08	\$
002434	-01558	-01450	0000	0250	0250	1000	0750	0750	%0791	h09	\$
004500	005991	-00855	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
004452	005827	-00477	0875	0125	0125	0125	0875	0875	%0793	i02	\$
004091	005043	-00570	0750	0125	0125	0250	0875	0875	%0794	i03	\$
003554	003956	-00888	0625	0125	0125	0375	0875	0875	%0795	i04	\$
003094	002966	-01115	0500	0125	0125	0500	0875	0875	%0796	i05	\$
002696	001995	-01245	0375	0125	0125	0625	0875	0875	%0797	i06	\$
002320	001082	-01384	0250	0125	0125	0750	0875	0875	%0798	i07	\$
001936	000201	-01439	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0799	i08	\$
001593	-00550	-01354	0000	0125	0125	1000	0875	0875	%0800	i09	\$
003614	006703	-00595	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
003587	006551	-00275	0875	0000	0000	0125	1000	1000	%0802	j02	\$
003237	005846	-00253	0750	0000	0000	0250	1000	1000	%0803	j03	\$
002722	004828	-00566	0625	0000	0000	0375	1000	1000	%0804	j04	\$
002256	003879	-00882	0500	0000	0000	0500	1000	1000	%0805	j05	\$
001840	002934	-01035	0375	0000	0000	0625	1000	1000	%0806	j06	\$
001451	001958	-00986	0250	0000	0000	0750	1000	1000	%0807	j07	\$
001097	000973	-00880	0125	0000	0000	0875	1000	1000	%0808	j08	\$
000827	000128	-00745	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0809	j09	\$
009243	000036	-00622	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009193	-00029	-00682	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008764	-00791	-01210	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
008715	-00990	-02117	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
008713	-01051	-02857	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
008639	-00989	-03445	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
008605	-00910	-03954	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
008441	-00564	-04125	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
008472	-00357	-04792	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
009229	-00001	-00507	1000	1000	0875	0000	0125	0000	%0819	c10	\$
009151	-00013	-00600	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008470	-00296	-01419	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
008712	-00494	-02317	0625	0625	0875	0375	0375	0125	%0822	c13	\$
006804	-00557	-03058	0500	0500	0875	0500	0500	0125	%0823	c14	\$
006095	-00532	-03630	0375	0375	0875	0625	0625	0125	%0824	c15	\$
005390	-00456	-04138	0250	0250	0875	0750	0750	0125	%0825	c16	\$
004599	-00249	-04617	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
003781	000194	-04970	0000	0000	0750	1000	1000	0125	%0827	c18	\$
009170	-00255	-00382	1000	1000	0750	0000	0250	0000	%0828	d10	\$
009072	-00231	-00256	0750	0875	0750	0125	0125	0000	%0829	d11	\$
008106	-00006	-00962	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0830	d12	\$
007262	-00273	-01899	0625	0625	0750	0375	0375	0250	%0831	d13	\$
006472	-00358	-02707	0500	0500	0750	0500	0500	0250	%0832	d14	\$
005773	-00357	-03332	0375	0375	0750	0625	0625	0250	%0833	d15	\$
005051	-00230	-03931	0250	0250	0750	0750	0250	0000	%0834	d16	\$
004248	-00020	-04473	0125	0125	0750	0875	0875	0250	%0835	d17	\$
003395	000583	-04901	0000	0000	0750	1000	1000	0250	%0836	d18	\$
009991	-00526	-001630	1000	1000	0						

%BEG HE29(7)_22.TXT, Separation olv*, D65, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003577 006648 -00503 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008430 -00459 010058 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004600 -06044 002002 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005168 -03146 -03358 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004037 -00302 -04824 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002459 006363 -05542 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000813 000100 -00693 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009207 000028 -00625 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003614 006703 -00595 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008434 -00450 009955 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004576 -06027 001974 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005192 -03174 -03345 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004072 -00367 -04792 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002476 006345 -05525 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000816 000123 -00699 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009259 000020 -00612 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfI=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE29(7)_22.TXT, Separation olv*, D65, not adapted \$		%100 x LAB*		1000 x (r g b c m y 0)		%nr. pos \$																																	
000890	000105	-00685	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	000111	-00076	-00545	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	009244	000003	-00587	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$	
0001956	000179	-01390	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009231	000015	-00603	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$	000814	000123	-00752	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$	
0003235	-00004	-01400	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	001328	000277	-01252	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$	002916	000180	-01469	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$	
0004446	-00173	-01221	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	002700	-00038	-01420	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$	003406	-00072	-01372	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$	
0005676	-00305	-01149	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	004068	-00140	-01224	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$	004736	-00242	-01215	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$	
0006884	-00170	-01147	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	005368	-00309	-01188	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$	006013	-00345	-01099	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$	
0008117	-00019	-00968	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	006624	-00215	-01119	0600	0600	0600	0600	0600	0400	0400	0000	%1065	n19	\$	007270	-00073	-01117	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
0009184	-00041	-00577	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	007928	-00006	-00987	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$	008525	000018	-00828	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$	
0009252	000025	-00612	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	009108	-00072	-00549	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$	009246	000001	-00588	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$	
0009685	000096	-00692	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	009222	000013	-00607	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$	009803	000128	-00668	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	
0001963	000187	-01417	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	009186	000015	-00595	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$	0093568	006680	-00441	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$	
0003250	-00006	-01408	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005203	-03222	-03292	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$	008425	-00448	010063	1000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1076	m26	\$	
0004465	-00169	-01232	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	004034	-00240	-04844	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%1077	m27	\$	004580	-00602	002056	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$	
0005691	-00292	-01177	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	002498	006341	-05528	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$	002498	006341	-05528	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$	
0006910	-00168	-01155	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$																											
0008125	-00025	-00978	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$																											
0009182	-00043	-00581	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$																											
0009256	000019	-00609	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$																											
000863	000092	-00701	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$																											
0001969	000185	-01413	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$																											
0003255	-00012	-01408	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$																											
0004470	-00185	-01225	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$																											
0005696	-00304	-01164	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$																											
0006915	-00172	-01152	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$																											
0008129	-00034	-00965	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$																											
0009185	-00046	-00576	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$																											
0009239	000023	-00618	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$																											
000865	000102	-00717	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$																											
0001960	000186	-01413	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$																											
0003242	-00002	-01429	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$																											
0004450	-00176	-01227	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$																											
0005701	-00304	-01159	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$																											
0006899	-00176	-01144	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$																											
0008117	-00027	-00975	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$																											
0009179	-00049	-00576	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$																											
0009248	000018	-00602	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$																											
000836	000122	-00741	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$																											
0001062	000269	-01204	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$																											
0002320	000163	-01425	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$																											
002700	-00029	-01406	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$																											
0003405	-00072	-01349	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$																											
0004066	-00136	-01212	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$																											
0004715	-00259	-01190	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$																											
0005348	-00318	-01160	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$																											
0005987	-00354	-01081	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$																											
0006115	-00230	-01092	0606	0606	0606	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$																											
0007951	-00009	-01115	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$																											
0008129	-00002	-00982	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$																											
0008512	000027	-00824	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$																											
0009109	-00072	-00542	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$																											
0009245	000006	-00590	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$																											
0009223	000019	-00607	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$																											
000833	000124	-00735	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$																											
0001435	000267	-01232	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1025	l11	\$																											
002031	000165	-01439	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$																											
002709	-00032	-01415	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$																											
003421	-00083	-01349	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$																											
004091	-00136	-01233	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$																											
004714	-00261	-01194	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$																											
0005379	-00317	-01171	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$																											
0006020	-00353	-01090	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$																											
006631	-00233	-01098	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19	\$																											
007269	-00068	-01116	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$																											
007929	-00008	-00979	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21	\$																											
008528	000019	-00825	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22	\$																											
0009113	-00076	-00545	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1037	l23	\$																											
0009241	000004	-00589	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1038	l24	\$																											
0009232	000017	-00600	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1039	l25	\$																											

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39LONP.PDF> / <http://www.ps.ban.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0, cfi=0.70; nt=0.70;

TUB-Registrierung: 20091101-HG39/HG39LONP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG39; Relatives Elementar-Farbsystem CIE
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: ->olv* *setrgbcolo*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

001752	002762	-00342	0375	0000	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	002219	003754	-00249	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	002693	004708	000083	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	0000	%0405	S10
001859	003545	-01947	0375	0000	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	002319	004381	-01724	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	002765	005237	-01393	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	0000	0000	%0406	S11
001819	003860	-02908	0375	0000	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	002427	005027	-02948	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	002856	005774	-02629	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	0000	0000	%0407	S12
001400	003320	-03365	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	0000	%0246	A13	\$	002131	004760	-03613	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	002828	006141	-03592	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	0000	0000	%0408	S13
001304	003813	-04272	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	0000	%0247	A14	\$	001710	004218	-04055	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	002367	005556	-04163	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	0000	0000	%0409	S14
001219	004355	-04970	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	0000	%0248	A15	\$	001570	004687	-04965	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	001965	005031	-04598	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	0000	%0410	S15
001505	004453	-05402	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	0000	%0249	A16	\$	001442	004993	-05493	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	001766	005293	-05347	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	0000	0000	%0411	S16
001890	004064	-05543	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	0000	%0250	A17	\$	001357	005036	-05669	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	001588	005343	-05673	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	0000	0000	%0412	S17
002288	003315	-05392	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	%0251	A18	\$	001682	004524	-05646	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	001416	005148	-05704	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	0000	0000	%0413	S18
001990	001763	-001691	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	0000	%0252	B10	\$	002280	002960	-002157	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	002641	004115	-002846	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	0000	0000	%0414	T10
002596	001951	-00631	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0253	B11	\$	003065	002862	-00480	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	003524	003868	-00232	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	0000	%0415	T11
002722	002637	-02068	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	0000	%0254	B12	\$	003189	003467	-01897	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	003639	004384	-01663	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	0000	0000	%0416	T12
002372	002132	-02659	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	0000	%0255	B13	\$	003126	003746	-02964	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	003735	005012	-02963	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	0000	0000	%0417	T13
002227	002525	-03755	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	0000	%0256	B14	\$	002714	003888	-03413	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	003369	004600	-03650	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	0000	0000	%0418	T14
002448	002763	-04489	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000	%0257	B15	\$	002537	003429	-04506	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	002958	003988	-04107	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	0000	0000	%0419	T15
002931	002528	-04822	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	0000	%0258	B16	\$	002374	003739	-05193	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	002803	004194	-04933	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	0000	0000	%0420	T16
003308	002165	-04917	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	0000	%0259	B17	\$	002732	003336	-05291	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	002558	004183	-05397	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	0000	0000	%0421	T17
003664	001502	-04707	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	%0260	B18	\$	003110	002651	-05097	0500	0125	1000	0500	0875	0800	0000	%0341	K18	\$	002427	003964	-05479	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	0000	0000	%0422	T18
002933	000200	-002854	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	%0261	C10	\$	003197	001471	-003328	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	003510	002855	-003884	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	0000	0000	%0423	U10
003173	000566	-000784	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	0000	%0262	C11	\$	003404	001773	-001134	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	003679	003983	-001589	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	0000	%0424	U11
003533	000765	-00597	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0263	C12	\$	003418	001850	-001250	0500	0250	0250	0500	0750	0875	0000	%0344	L12	\$	003963	004268	-00163	0625	0250	0125	0375	0750	0750	0000	0000	0000	%0425	U12
003446	000850	-01623	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	0000	%0264	C13	\$	004086	002368	-01966	0500	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	004520	004631	-01703	0625	0250	0375	0750	0750	0000	0000	0000	0000	%0426	U13
003431	001018	-02762	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	0000	%0265	C14	\$	003738	001769	-02478	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	004431	003473	-02838	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	0000	0000	%0427	U14
003881	001044	-03400	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	0000	%0266	C15	\$	003588	002079	-03687	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	003976	002715	-03318	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	0000	0000	%0428	U15
004362	000903	-03837	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	0000	%0267	C16	\$	003759	002111	-04328	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	003823	002914	-04276	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	0000	0000	%0429	U16
004740	000604	-03994	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	0000	%0268	C17	\$	004131	001764	-04456	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	003603	002865	-04827	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	0000	0000	%0430	U17
005093	-00001	-03765	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	%0269	C18	\$	004505	001130	-04236	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	003892	002295	-04676	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	0000	0000	%0431	U18
003850	-01279	004037	0375	0375	0000	0625	0																																	

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39LONP.PDF> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

003157	005722	000496	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003202	006124	-00989	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003253	006581	-02231	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003313	007048	-03242	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002976	006714	-03904	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002498	006108	-04500	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002092	005668	-04970	0750	0000	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
001888	005679	-05432	0750	0000	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
001660	005505	-05624	0750	0000	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003090	005260	-063326	0750	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003962	004999	-060118	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0496	B20	\$
004037	005443	-01371	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	%0497	B21	\$
004097	005977	-02674	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	%0498	B22	\$
004048	006186	-03539	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	%0499	B23	\$
003478	005412	-04147	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	%0500	B24	\$
003029	004798	-04628	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0501	B25	\$
002807	004814	-05180	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	%0502	B26	\$
002557	004581	-05402	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	%0503	B27	\$
003822	004380	-06404	0750	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003974	004498	-062106	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	%0505	C20	\$
004836	003954	-06040	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0506	C21	\$
004918	004414	-01474	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	%0507	C22	\$
004969	005001	-02818	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	%0508	C23	\$
004553	004424	-03490	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	%0509	C24	\$
004057	003674	-03986	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	%0510	C25	\$
003833	003625	-04633	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	%0511	C26	\$
003587	003383	-04871	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	%0512	C27	\$
004764	003004	-005574	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	%0513	D19	\$
004903	003093	-003109	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	%0514	D20	\$
005024	003209	-001613	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	%0515	D21	\$
005647	002941	-00145	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0516	D22	\$
005708	003510	-01668	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	%0517	D23	\$
005568	003549	-02690	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	%0518	D24	\$
005017	002632	-03246	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	%0519	D25	\$
004756	002575	-04023	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	%0520	D26	\$
004516	002277	-04273	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
005665	001627	-006742	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0000	%0522	E19	\$
005828	001634	-004250	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	%0523	E20	\$
005925	001734	-002709	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	%0524	E21	\$
006035	001907	-001479	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	%0525	E22	\$
006466	001890	-001444	0750	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0526	E23	\$
006533	002501	-01723	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	%0527	E24	\$
006025	001644	-02363	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	%0528	E25	\$
005765	001505	-03277	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	%0529	E26	\$
005855	000972	-03296	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
006526	000385	-007934	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	0000	%0531	F19	\$
006631	000377	-005327	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	%0532	F20	\$
006761	000405	-003768	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	%0533	F21	\$
006856	000546	-002491	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	%0534	F22	\$
006967	000755	-001205	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	%0535	F23	\$
007217	000970	-00308	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0536	F24	\$
007614	000825	-01417	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	%0537	F25	\$
006864	000591	-02352	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	%0538	F26	\$
007198	000951	-02161	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
007215	-00616	008878	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	%0540	G19	\$
007375	-00736	006330	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	%0541	G20	\$
007513	-00801	004780	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	%0542	G21	\$
007629	-00746	003533	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	0000	%0543	G22	\$
007726	-00561	002179	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	%0544	G23	\$
007861	-00341	000866	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	%0545	G24	\$
007973	000804	-00355	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0546	G25	\$
008332	-00284	-00885	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	%0547	G26	\$
008670	-00861	-00658	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
008931	-01283	-010052	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	0000	%0549	H19	\$
008226	-01655	-007546	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0000	%0550	H20	\$
008284	-01867	-005887	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0000	%0551	H21	\$
008353	-01889	-004557	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0000	%0552	H22	\$
008415	-01816	-003143	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0000	%0553	H23	\$
008489	-01702	-001674	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0000	%0554	H24	\$
008653	-01196	-000269	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	%0555	H25	\$
008675	-01021	-00299	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0556	H26	\$
008724	-00960	-00598	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
007963	-01521	-009926	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0000	%0558	I19	\$
008138	-01933	-007418	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	0000	%0559	I20	\$
008233	-02093	-005811	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	0000	%0560	I21	\$
008278	-02165	-004454	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	0000	%0561	I22	\$
008343	-02074	-003017	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	0000	%0562	I23	\$
008424	-01932	-001578	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	0000	%0563	I24	\$
008704	-01208	-00179	0750	1000	0750	0250	000						

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaustrichter/HG39/HG39LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

009293	-00018	000016	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	009243	000015	-00009	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$	009240	000002	-00007	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0891	b19	\$	
009241	-00089	-00048	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$	009193	-00050	-00069	0875	0875	1000	0125	0000	0000	0000	%0811	b11	\$	009197	000084	-00059	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	%0892	b20	\$
008827	-00926	-00549	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$	008764	-00817	-00592	0750	0750	0000	0250	0000	0000	0000	%0812	b12	\$	008477	001185	-00841	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	%0893	b21	\$
008239	-01696	-01160	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$	007915	-01027	-01490	0625	0625	1000	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$	007564	002067	-01760	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	%0894	b22	\$
007668	-02244	-01635	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$	007113	-01097	-02222	0500	0500	0000	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$	006617	002895	-02585	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	%0895	b23	\$
007153	-02643	-01930	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$	006391	-01044	-02803	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$	005544	003738	-03392	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	%0896	b24	\$
006598	-02975	-02213	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$	005669	-00974	-03314	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$	004522	004629	-04057	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0897	b25	\$
005921	-03204	-02493	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$	004905	-00883	-03753	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$	003441	005573	-04621	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0898	b26	\$
005192	-03244	-02601	0000	1000	1000	01000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$	004072	-00450	-04126	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$	002476	006242	-04843	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0899	b27	\$
009252	-000053	-000030	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$	009229	-00021	-000106	1000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	%0819	c10	\$	009200	-00097	-00027	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	%0900	c19	\$
009199	-00067	-000038	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$	009151	-00035	-000013	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$	009147	-00057	-000032	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0901	c20	\$
008765	-00972	-00308	0750	0875	0875	00250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$	008470	-00326	-00798	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$	008312	000741	-00919	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	%0902	c21	\$
008163	-01812	-00803	0625	0875	0875	00375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$	007612	-00534	-01688	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$	007364	001597	-01865	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	%0903	c22	\$
007609	-02433	-01172	0500	0875	0875	00500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$	006804	-00608	-02420	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$	006374	002378	-02736	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	%0904	c23	\$
007064	-02884	-01485	0375	0875	0875	00625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$	006095	-00591	-02985	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$	005320	003304	-03533	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	%0905	c24	\$
006516	-03263	-01727	0250	0875	0875	00750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$	005390	-00524	-03486	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$	004313	004253	-04212	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0906	c25	\$
005853	-03539	-02000	0125	0875	0875	00875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$	004599	-00326	-03957	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$	003249	005292	-04772	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0907	c26	\$
005121	-03658	-02138	0000	0875	0875	01000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$	003781	000107	-04301	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$	002283	006023	-05036	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0908	c27	\$
008550	-00112	-00384	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$	009170	-00276	-000996	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	%0828	d10	\$	008742	-01158	-000141	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0909	d19	\$
008483	-000933	-00180	0875	0750	0750	00125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$	009072	-00254	-000871	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$	008689	-01141	-000238	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0910	d20	\$
008085	-00013	-00376	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$	008106	-00041	-00338	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0830	d12	\$	008061	-00030	-00313	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0911	d21	\$
007552	-01016	-00718	0625	0750	0750	00375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$	007262	-00318	-01266	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0831	d13	\$	007120	000760	-01341	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0912	d22	\$
007051	-01814	-00989	0500	0750	0750	00500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$	006472	-00412	-02066	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	%0832	d14	\$	006135	001590	-02288	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0913	d23	\$
006584	-02449	-01181	0375	0750	0750	00625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$	005773	-00420	-02683	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0833	d15	\$	005106	002584	-03188	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0914	d24	\$
006096	-02987	-01368	0250	0750	0750	00750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$	005051	-00302	-02753	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0834	d16	\$	004115	003648	-03952	0750	0375	0750	0250	0750	0250	0000	%0915	d25	\$
005502	-03462	-01550	0125	0750	0750	00875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$	004248	-00060	-03809	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0835	d17	\$	003069	004779	-04609	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0916	d26	\$
004830	-03749	-01627	0000	0750	0750	01000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$	003395	-000491	-04229	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0836	d18	\$	002107	005634	-04943	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0917	d27	\$
007787	002120	-00525	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$	009091	-00548	-002245	1000	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0837	e10	\$	008098	-02308	-000469	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	%0918	e19	\$
007730	001929	-00239	0875	0625	0625	0025	0125	0375	0375	%0757	e02	\$	008965	-00487	-002099	0875	0875	0625	0125	0125	0375	0000	%0838	e11	\$	008044	-02312	-000596	0625	0875	0625	03						

```
%BEG HE29(7)_22.TXT, Separation olv*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003577 006571 000167 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008430 -00494 010689 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004600 -06112 002664 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005168 -03209 -02700 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004037 -00376 -04157 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z002459 006276 -04862 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000813 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009207 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z003614 006614 000074 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008434 -00481 010576 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004576 -06105 002634 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005192 -03244 -02691 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004072 -00450 -04126 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z002476 006242 -04843 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000816 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009259 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfI=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE29(7)_22.TXT, Separation olv*, D65, adapted S		%100 x LAB*a		1000 x (r g b		c m y θ)		%nr. pos \$																		
000890	-00021	-00018	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	009111	-00093	000050	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	
001956	000067	-00732	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009244	-00011	000007	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$	
003235	-00100	-00752	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009281	000000	-00009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$	
004446	-00252	-00584	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	000814	-00004	-00084	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$	
005676	-00368	-00523	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001328	000156	-00588	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$	
006884	-00216	-00532	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	002016	000068	-00811	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$	
008117	-00050	-00363	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	002700	-00141	-00768	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$	
009184	-00057	000018	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	003406	-00166	-00727	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$	
009252	000010	-00018	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	004068	-00224	-00584	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$	
009865	-00030	-00024	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	004736	-00318	-00581	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$	
001963	000074	-00758	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005368	-00376	-00559	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$	
003250	-00101	-00761	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	006013	-00403	-00476	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$	
004465	-00248	-00596	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006624	-00265	-00501	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$	
005691	-00355	-00551	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	007270	-00114	-00505	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$	
006910	-00214	-00540	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007928	-00038	-00381	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$	
008125	-00055	-00373	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008525	-00006	-00227	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$	
009182	-00059	000013	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	009108	-00089	000046	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$	
009256	000005	-00014	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009240	-00013	000006	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$	
008863	-00034	-00033	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009222	-00001	-00012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$	
001969	000072	-00755	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	008003	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	
003255	-00107	-00761	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009106	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$	
004470	-00263	-00588	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	003568	005589	000202	1000	0000	0000	0000	0000	1000	0000	%1074	l26	\$	
005696	-00367	-00538	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005203	-03291	-02662	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$	
006915	-00218	-00537	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008425	-00474	010665	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$	
008129	-00064	-00360	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	004034	-00324	-04204	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$	
009185	-00061	000018	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	004580	-06139	002692	%0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	\$	
009239	000008	-00023	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	004580	-06139	002692	%0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	\$	
008065	-00024	-00049	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	002498	-006139	002692	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	\$	
001960	000073	-00755	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%003568	006589	000202	%1000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1079	n27	\$
003242	-00092	-00782	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%008425	-00474	010665	%1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$	
004450	-00255	-00590	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%004580	-06139	002692	%0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	\$	
005701	-00366	-00533	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%005203	-03291	-02662	%0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$	
006899	-00223	-00531	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%004034	-00324	-04204	%0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$	
008117	-00057	-00371	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%000248	006236	-04875	%1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$	
009179	-00065	000019	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%0000803	000000	000000	%0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1072	k26	\$	
009248	000003	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%009186	000000	000000	%1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$	
008036	-00005	-00072	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$	\$													
001362	000148	-00541	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%0000890	-00021	-00018	%0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	
002020	000051	-00767	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%009252	000010	-00018	%0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	
002700	-00132	-00754	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$	\$													
003405	-00165	-00703	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	%0000868	-00030	-00024	%0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	
004066	-00220	-00572	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%009256	000005	-00014	%0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	
004715	-00325	-00556	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$	\$													
005348	-00385	-00531	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%0000863	-00034	-00033	%0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	
005987	-00412	-00458	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%009239	000008	-00023	%0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	
006611	-00280	-00474	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$	%0000865	-00024	-00049	%0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	
007260	-00101	-00502	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%009248	000003	-00008	%0000	1000	1000	0000	00						

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.ban.deV> 2.1, io=1,1, Cx=0, cfi=0.70; nt=0.

[illegible]

110B-Registrierung: 20091101-HG39/HG39L0NP.PDF /.PS 110B-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

001803	002800	-00872	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	002807	004817	-00315	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$
001895	003358	-02479	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	002868	005186	-01791	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$
001832	003495	-03468	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	002946	005553	-03033	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$
001372	002794	-04005	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	002900	005764	-04012	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$
001243	003075	-04960	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	002395	005027	-04667	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$
001138	003471	-05700	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	001949	004352	-05186	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$
001402	003485	-06155	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	001713	004429	-05993	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$
001778	003046	-06316	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	001509	004384	-06366	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$
002172	002289	-06179	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	001319	004191	-06433	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$
002043	001993	001125	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	002769	004043	-004225	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$
002617	001943	-01218	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	003603	003964	-00700	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$
002726	002416	-02663	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	003704	004309	-02136	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$
002343	001747	-03304	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	003786	004751	-03442	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$
002166	001882	-04455	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003386	004183	-04188	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$
002365	001952	-05221	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	002937	003419	-04717	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$
002835	001627	-05578	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	002752	003423	-05587	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$
003204	001221	-05689	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	002480	003267	-06100	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$
003556	000568	-05492	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	002333	002990	-06214	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$
002961	000494	-06221	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	003609	003222	-003800	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10	\$
003185	000697	-000157	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	003764	003340	-001101	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11	\$
003526	000713	-01240	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	004480	002767	-00728	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12	\$
003418	000619	-02292	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	004371	002731	-00737	0625	0250	0375	0375	0750	0750	0000	%0426	U13	\$
003376	000548	-03467	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004441	003179	-03403	0625	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0427	U14	\$
003810	000433	-04128	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	003951	002267	-03950	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15	\$
004277	000183	-04587	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	003771	002250	-04946	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16	\$
004645	-00170	-04762	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	003527	002040	-05538	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17	\$
004994	-00763	-04548	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	003809	001468	-05405	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18	\$
003861	-00953	003337	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004521	001781	-004502	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10	\$
004058	-00779	001156	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	004704	001814	-002161	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11	\$
004248	-00636	-00172	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$	004840	001896	-000685	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12	\$
004350	-00351	-01287	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$	005288	001676	-00879	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	V13	\$
004824	-00658	-02029	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$	005379	002165	-02439	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14	\$
005225	-00771	-02841	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$	004929	001294	-03088	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15	\$
005615	-00905	-03478	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$	004717	001218	-04229	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16	\$
005935	-01160	-03794	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$	004831	000889	-04656	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0439	V17	\$
006205	-01624	-03632	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$	005221	000248	-04438	0625	0375	1000	0375	0625	0000	0000	%0440	V18	\$
004763	-02294	-004521	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$	005044	000419	-005626	0625	0500	0000	0375	0500	1000	0000	%0441	W10	\$
004888	-02223	-002206	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$	005578	000410	-003215	0625	0500	0125	0375	0500	0875	0000	%0442	W11	\$
004982	-02096	-000714	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$	005721	000460	-001693	0625	0500	0250	0375	0500	0750	0000	%0443	W12	\$
005103	-01614	-00627	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$	005838	000517	-000955	0625	0500	0375	0375	0500	0625	0000	%0444	W13	\$
005154	-01393	-01387	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$	006112	000572	-000915	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0445	W14	\$
005745	-01742	-02299	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$	005914	000359	-02131	0625	0500	0625	0375	0500	0375	0000	%0446	W15	\$
006068	-01758	-03049	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$	005882	000120	-03255	0625	0500	0750	0375	0500	0250	0000	%0447	W16	

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

003309	005877	000171	0750	0000	0000	0250	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$	003708	006604	000133	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	003750	006614	-01211	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	0000	%0568	J20	\$
003341	006137	-01315	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	%0487	A20	\$	003781	007126	-02377	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	003779	006982	-01469	0875	0000	0125	0000	1000	0875	0000	0000	%0569	J22	\$
003380	006443	-02560	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	%0488	A21	\$	003815	007379	-03259	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	003826	007243	-02556	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	0000	%0569	J21	\$
003429	006767	-03574	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	%0489	A22	\$	003787	007458	-03650	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	003850	007459	-03316	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	0000	%0570	J22	\$
003059	006298	-04293	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	%0490	A23	\$	003339	006791	-04232	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	003849	007566	-03600	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	0000	%0570	J21	\$
002534	005534	-04978	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	%0491	A24	\$	002795	005997	-04940	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003843	007567	-03594	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	0000	%0572	J24	\$
002083	004943	-05531	0750	0000	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	%0492	A25	\$	002277	005335	-05583	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003555	007123	-03973	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	0000	%0573	J25	\$
001850	004825	-06045	0750	0000	0000	0875	0250	1000	0125	0000	0000	%0493	A26	\$	002021	005036	-05912	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	002991	006305	-04711	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	0000	%0574	J26	\$
001595	004572	-06288	0750	0000	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$	003649	006307	-02764	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	002485	005625	-05352	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0575	J27	\$
003256	005572	002982	0750	0125	0000	0250	0250	0875	1000	0000	0000	%0495	B19	\$	004544	005928	-00144	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	003691	006435	002189	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	0000	%0576	J19	\$
004079	005152	-00274	0750	0125	0125	0250	0250	0875	0875	0000	0000	%0496	B20	\$	004595	006195	-01569	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004575	006096	-01790	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0577	K20	\$
004140	005448	-01770	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$	004638	006513	-02808	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004639	006329	-01040	1000	0125	0250	0500	0875	0750	0000	0000	%0578	K21	\$
004187	005804	-03077	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$	004645	006750	-03563	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004666	006648	-02955	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	0000	%0579	K22	\$
004113	005875	-03951	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$	004371	006356	-04030	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004681	006859	-03595	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	0000	%0580	K23	\$
003505	004936	-04653	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$	003785	005448	-04720	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004669	006910	-03688	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	0000	%0581	K24	\$
003015	004162	-05212	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$	003226	004675	-05342	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004549	006737	-03822	1000	0125	0750	0500	0875	0250	0000	0000	%0582	K25	\$
002767	004030	-05807	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$	002943	004309	-05676	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	004003	005918	-04480	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	0000	%0583	K26	\$
002492	003701	-06076	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$	004235	005699	-04468	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	003396	005037	-05168	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0584	K27	\$
003965	004771	003989	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$	004469	005700	-00192	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	004094	005957	003630	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	0000	%0585	L19	\$
004103	004803	-001705	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$	005340	005805	-01352	0875	0250	0125	0125	0500	0875	0000	%0586	L20	\$	004501	005829	-001567	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	0000	%0586	L20	\$
004918	004093	-00502	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$	004114	005210	-01370	0875	0000	0875	0125	0750	0625	0000	%0587	L21	\$	004501	005829	-001567	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	0000	%0586	L20	\$
004986	004391	-01942	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$	005023	004793	-03290	0750	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005474	005902	-03482	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	0000	%0588	L22	\$
005023	004793	-03290	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$	004573	004058	-04023	0750	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005482	005749	-03086	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	0000	%0589	L23	\$
004573	004058	-04023	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$	004038	003148	-04592	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005474	005902	-03482	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	0000	%0588	L22	\$
004038	003148	-04592	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$	003789	002932	-05279	0750	0250	0750	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	005455	005937	-03486	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	0000	%0589	L24	\$
003789	002932	-05279	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$	003524	002596	-05552	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	005045	004830	005450	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	0000	%0590	L25	\$
003524	002596	-05552	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$	005117	004590	005519	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	005155	004891	002908	1000										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfI=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

009283	-00056	-00618	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009228	-00140	-00688	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008789	-01091	-01238	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008173	-01999	-01901	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007582	-02666	-02416	0500	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007052	-03154	-02741	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006483	-03581	-03052	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005793	-03910	-03360	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005056	-04020	-03579	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009243	000014	-00663	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009188	-00105	-00598	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008729	-01105	-00992	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008101	-02064	-01538	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007528	-02785	-01947	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006967	-03328	-02291	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006407	-03792	-02561	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005731	-04163	-02861	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004991	-04341	-03020	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008557	001091	-00980	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008490	000929	-00780	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008068	-00095	-01023	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007508	-01205	-01419	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006985	-02095	-01734	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006502	-02810	-01961	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005999	-03430	-02180	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005392	-03990	-02393	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004712	-04329	-02492	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007814	002139	-01079	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007758	001975	-00797	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007378	000900	-00927	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006833	-00305	-01179	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006342	-01233	-01432	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005910	-02171	-01585	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005473	-02934	-01752	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004917	-03645	-01952	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004323	-04092	-02088	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007054	003135	-01018	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007015	002944	-00657	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006639	001882	-00730	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006112	000612	-00962	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005640	-00474	-01169	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005249	-01386	-01348	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004835	-02247	-01520	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004337	-03069	-01674	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003815	-03631	-01773	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006249	004144	-00859	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006211	003972	-00528	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005844	002966	-00658	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005306	001699	-00905	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004828	000599	-01089	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004456	-00380	-01222	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004052	-01308	-01411	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003574	-02183	-01524	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003121	-02798	-01646	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005482	005112	-00724	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005438	004959	-00399	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005050	004028	-00482	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004489	002800	-00762	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003996	001691	-00958	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003610	000696	-01184	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003217	-00270	-01392	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002804	-01217	-01458	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002372	-01908	-01533	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004639	006077	-00536	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004592	005944	-00161	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004207	005126	-00300	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003604	003977	-00684	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003143	002933	-00969	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002717	001912	-01153	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002315	000935	-01342	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001909	-00015	-01441	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001552	-00814	-01389	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003787	006767	-00198	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003759	006641	-000115	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003388	005920	000094	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002838	004856	-00284	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002339	003861	-00663	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001893	002882	-00875	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001474	001889	-00881	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001100	000887	-00826	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000813	000023	-00732	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009234	-00023	-00644	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009181	-00101	-00707	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008727	-00982	-01278	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
007856	-01343	-02212	0625	0625	0625	0375						

%BEG HE29(7)_22.TXT, Separation olv*, D50, not adapted \$
%100 x LAB* %#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003750 006716 -00107 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008509 000055 010023 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004521 -06090 001801 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005032 -03993 -03592 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003907 -01326 -05006 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002485 005625 -05352 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000800 000004 -00680 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009198 -00032 -00646 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003787 006767 -00198 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008513 000062 009927 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004497 -06076 001774 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005056 -04020 -03579 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003942 -01386 -04974 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002502 005611 -05336 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000804 000026 -00685 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009249 -00038 -00634 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.70; nt=0;

TUB-Registrierung: 20091101-HG39/HG39L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

KBEG HE29(7)_22.TXT, Separation olv*, D50, not adapted \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

TUB-Prüfvorlage HG39; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ olv* *setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE29(7)_22.TXT, Separation olv*, D50, adapted S																			
%100 x LAB*a																			
1000 x (r g b c m y o)																			
%nr. pos \$																			
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001110	000269	-01445	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001533	000191	-02238	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001993	-00054	-02767	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002436	-00109	-03377	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002864	-00224	-03975	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003243	-00342	-04404	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003640	-00603	-04494	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003907	-01317	-04337	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004124	-01194	000510	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001480	-00764	-00686	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0010	002	\$						
002160	-01172	-01610	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0011	003	\$						
002569	-01302	-02191	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0012	004	\$						
002984	-01353	-02866	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0013	005	\$						
003398	-01363	-03503	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0014	006	\$						
003765	-01457	-03960	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0015	007	\$						
004096	-01768	-04115	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0016	008	\$						
004316	-02172	-03991	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0017	009	\$						
002180	-02551	001203	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	0000	0018	010	\$						
002245	-02185	-00062	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0019	011	\$						
002306	-01835	-00862	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0020	012	\$						
003080	-02361	-01674	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	0021	013	\$						
003523	-02492	-02314	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0022	014	\$						
003889	-02404	-03031	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0023	015	\$						
004217	-02411	-03553	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0024	016	\$						
004458	-02527	-03803	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0025	017	\$						
004645	-02851	-03707	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0026	018	\$						
002842	-03662	001767	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	0000	0027	019	\$						
002920	-03365	000553	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0028	020	\$						
002980	-03084	-00207	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0029	021	\$						
003036	-02747	-00970	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0030	022	\$						
003778	-03187	-01803	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0031	023	\$						
004298	-03246	-02647	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0032	024	\$						
004539	-03081	-03250	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0033	025	\$						
004755	-03142	-03538	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0034	026	\$						
004885	-03361	-03488	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0035	027	\$						
003479	-04652	002237	0000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	0000	0036	028	\$						
003553	-04418	001167	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	0037	029	\$						
003606	-04180	0000334	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0038	030	\$						
003657	-03919	-00339	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	0000	0039	031	\$						
003725	-03580	-01106	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0040	032	\$						
004323	-03713	-02047	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	0041	033	\$						
004784	-03607	-02997	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	0000	0042	034	\$						
004969	-03587	-03342	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	0043	035	\$						
005055	-03711	-03331	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0044	036	\$						
003948	-05348	002541	0000	0625	0000	0000	1000	0375	1000	0000	0045	037	\$						
004016	-05177	001550	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	0046	038	\$						
004081	-04955	000704	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	0047	039	\$						
004133	-04720	0000334	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	0000	0048	040	\$						
004190	-04414	-00674	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	0049	041	\$						
004264	-04066	-01401	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0050	042	\$						
004740	-03917	-02501	0000	0625	0750	1000	0375	0250	0000	0000	0051	043	\$						
005039	-03818	-03176	0000	0625	0875	1000	0375	0125	0000	0000	0052	044	\$						
005056	-03725	-03327	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0053	045	\$						
004276	-05818	002682	0000	0750	0000	0000	0250	1000	0000	0000	0054	046	\$						
004334	-05673	001750	0000	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0055	047	\$						
004410	-05406	000954	0000	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0056	048	\$						
004663	-05248	000244	0000	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0057	049	\$						
004516	-04974	-00452	0000	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0058	050	\$						
004597	-04659	-01151	0000	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0059	051	\$						
004666	-04275	-01871	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0060	052	\$						
005005	-04013	-02866	0000	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0061	053	\$						
005057	-03721	-03324	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0062	054	\$						
004469	-06106	002720	0000	0875	0000	0000	0125	1000	0000	0000	0063	055	\$						
004540	-05990	001872	0000	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	0064	056	\$						
004623	-05816	001085	0000	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	0065	057	\$						
004679	-05579	000352	0000	0875	0375	1000	0125	0625	0000	0000	0066	058	\$						

TUB-Prüfvorlage HG39; Relatives Elementar-Farbsystem CIE
1080 spektrale Reflexionen R -> LAB* für D65 und D50

Eingabe: *w setgray*
Ausgabe: $\rightarrow olv^* setrgbcolor$

TUB-Material: Code=rha4ta

Technische Information: [http://www.ps.bam.de/2.1, io=1, 1, Cx=0; cfl=0.70; nt=0.18; nx=1.0](http://www.ps.bam.de/2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=0.70;nt=0.18;nx=1.0)

Technische Information: [http://www.ps.bam.de/2.1, io=1, 1, Cx=0; cfl=0.70; nt=0.18; nx=1.0](http://www.ps.bam.de/2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=0.70;nt=0.18;nx=1.0)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.1.0>

003309	005883	000841	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003341	006144	-00645	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	
003380	006450	-01890	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	
003429	006774	-02904	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	
003059	006304	-03621	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	
002534	005537	-04304	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	
002083	004945	-04855	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	
001850	004826	-05368	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	
001595	004571	-05610	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	
003256	005579	-03653	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	
004079	005162	000392	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	
004140	005450	-01102	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	
004187	005814	-02410	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	
004113	005886	-03283	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	
003505	004944	-03983	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	
003015	004168	-04540	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	
002767	004034	-05134	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	
002492	003704	-05402	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	
003965	004780	-004657	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	
004103	004813	-002372	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	
004918	004107	000161	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	
004986	004404	-01278	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	
005023	004807	-02626	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	
004573	004071	-03357	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	
004038	003158	-03924	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	
003789	002941	-04610	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	
003524	002604	-04882	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	
004879	003476	005738	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	
005003	003486	003296	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	
005110	003506	001797	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	
005709	003906	-00002	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	
005747	003446	-01530	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	
005686	002515	-02578	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	
004995	002224	-03205	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	
004710	001984	-04019	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$	
004452	001593	-04301	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$	
005757	002140	006831	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$	
005904	002079	004367	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$	
005989	002091	002828	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$	
006088	002167	001595	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$	
006494	001969	-00054	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$	
006546	002382	-01640	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$	
006004	001357	-02340	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$	
005717	001023	-03292	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$	
005795	000446	-03339	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$	
006600	000918	007960	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$	
006601	000851	005391	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$	
006608	000799	003835	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$	
006892	000850	002557	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$	
006990	000943	001264	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$	
007222	000982	-00266	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$	
006995	000659	-01407	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$	
006820	000245	-02380	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$	
007147	-00291	-02209	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$	
007278	-00080	008859	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$	
007421	-00248	006351	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$	
007547	-00384	004804	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$	
007652	-00409	003556	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$	
007736	-00334	002196	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$	
007857	-00247	000873	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$	
007957	-00044	-00359	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$	
008309	-00427	-00916	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$	
008631	-01003	-00709	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$	
008990	-00740	010005	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$	
009267	-01149	007537	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$	
009309	-01430	005879	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$	
009366	-01527	004545	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$	
009413	-01560	003124	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$	
009470	-01586	001638	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$	
009623	-01226	000226	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$	
009639	-01120	00348	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$	
009684	-01099	-00652	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$	
0098017	-00987	009870	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$	
008172	-01442	007397	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$	
008253	-01668	005793	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$	
008284	-01821	004431	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$	
008335	-01840	002985	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$	
008399	-01838	001532	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$	
008673	-01251	006134	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$	
008700	-01141	-00433	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$	
008694	-01085	-00650	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$	
003708	006612	-00803	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	
003745	006850	-00542	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	
003811	007135	-01709	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	
003785	007388												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> v2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=0.70; nt=0.18; nx=1.0

009283	-00017	000016	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009228	-00101	-00053	0875	1000	1000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008789	-01056	-00600	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008173	-01969	-01259	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007582	-02640	-01771	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007052	-03133	-02093	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006483	-03564	-02401	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005793	-03989	-02704	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005056	-04013	-02919	0000	1000	1000	0900	0000	0000	%0737	b09	\$
009243	000052	-00028	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
009188	-00066	000036	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008729	-01070	-00354	0750	0875	0875	0250	0125	0125	%0740	c03	\$
008101	-02034	-00896	0625	0875	0875	0375	0125	0125	%0741	c04	\$
007528	-02760	-01302	0500	0875	0875	0500	0125	0125	%0742	c05	\$
006967	-03307	-01642	0375	0875	0875	0625	0125	0125	%0743	c06	\$
006407	-03775	-01909	0250	0875	0875	0750	0125	0125	%0744	c07	\$
005731	-04152	-02205	0125	0875	0875	0875	0125	0125	%0745	c08	\$
004991	-04335	-02359	0000	0875	0875	1000	0125	0125	%0746	c09	\$
008557	001124	-00341	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
008490	000962	-00140	0875	0750	0750	0125	0250	0250	%0748	d02	\$
008068	-00066	-00381	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0749	d03	\$
007508	-01179	-00773	0625	0750	0750	0375	0250	0250	%0750	d04	\$
006985	-02074	-01085	0500	0750	0750	0500	0250	0250	%0751	d05	\$
006502	-02793	-01310	0375	0750	0750	0625	0250	0250	%0752	d06	\$
005999	-03416	-01526	0250	0750	0750	0750	0250	0250	%0753	d07	\$
005392	-03981	-01735	0125	0750	0750	0875	0250	0250	%0754	d08	\$
004712	-04325	-01830	0000	0750	0750	1000	0250	0250	%0755	d09	\$
007814	002167	-00436	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
007758	002003	-00153	0875	0625	0625	0125	0375	0375	%0757	e02	\$
007370	000924	-00281	0750	0625	0625	0250	0375	0375	%0758	e03	\$
006833	-00285	-00529	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0759	e04	\$
006342	-01306	-00779	0500	0625	0625	0500	0375	0375	%0760	e05	\$
005910	-02158	-00938	0375	0625	0625	0625	0375	0375	%0761	e06	\$
005473	-02924	-01094	0250	0625	0625	0750	0375	0375	%0762	e07	\$
004917	-03639	-01291	0125	0625	0625	0875	0375	0375	%0763	e08	\$
004323	-04091	-01424	0000	0625	0625	1000	0375	0375	%0764	e09	\$
007054	003156	-00366	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
007015	002965	-00008	0875	0500	0500	0125	0500	0500	%0766	f02	\$
006639	001900	-00079	0750	0500	0500	0250	0500	0500	%0767	f03	\$
006112	000627	-00308	0625	0500	0500	0375	0500	0500	%0768	f04	\$
005640	-00463	-00512	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0769	f05	\$
005249	-01378	-00689	0375	0500	0500	0625	0500	0500	%0770	f06	\$
004835	-02242	-00859	0250	0500	0500	0750	0500	0500	%0771	f07	\$
004337	-03068	-01010	0125	0500	0500	0875	0500	0500	%0772	f08	\$
003815	-03634	-01105	0000	0500	0500	1000	0500	0500	%0773	f09	\$
006249	004159	-00206	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
006211	003988	-000124	0875	0375	0375	0125	0625	0625	%0775	g02	\$
005844	002978	-00003	0750	0375	0375	0250	0625	0625	%0776	g03	\$
005306	001708	-00246	0625	0375	0375	0375	0625	0625	%0777	g04	\$
004828	000604	-00428	0500	0375	0375	0500	0625	0625	%0778	g05	\$
004456	-00378	-00558	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0779	g06	\$
004052	-01310	-00745	0250	0375	0375	0750	0625	0625	%0780	g07	\$
003574	-02188	-00855	0125	0375	0375	0875	0625	0625	%0781	g08	\$
003121	-02807	-00974	0000	0375	0375	1000	0625	0625	%0782	g09	\$
005482	005122	-00067	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
005438	004968	-00058	0875	0250	0250	0125	0750	0750	%0784	h02	\$
005050	004035	-00178	0750	0250	0250	0250	0750	0750	%0785	h03	\$
004648	002802	-00099	0625	0250	0250	0375	0750	0750	%0786	h04	\$
003996	001680	-00292	0500	0250	0250	0500	0750	0750	%0787	h05	\$
003610	000692	-00515	0375	0250	0250	0625	0750	0750	%0788	h06	\$
003217	-00278	-00721	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0789	h07	\$
002804	-01228	-00785	0125	0250	0250	0875	0750	0750	%0790	h08	\$
002372	-01922	-00856	0000	0250	0250	1000	0750	0750	%0791	h09	\$
004639	006080	-000126	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
004592	005947	-00501	0875	0125	0125	0125	0875	0875	%0793	i02	\$
004207	005126	-000364	0750	0125	0125	0250	0875	0875	%0794	i03	\$
003634	003973	-00015	0625	0125	0125	0375	0875	0875	%0795	i04	\$
003143	002925	-00297	0500	0125	0125	0500	0875	0875	%0796	i05	\$
002717	001900	-00479	0375	0125	0125	0625	0875	0875	%0797	i06	\$
002315	000920	-00665	0250	0125	0125	0750	0875	0875	%0798	i07	\$
001909	-00032	-00762	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0799	i08	\$
001552	-00835	-00708	0000	0125	0125	1000	0875	0875	%0800	i09	\$
003787	006764	-000469	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
003759	006638	-000783	0875	0000	0000	0125	1000	1000	%0802	j02	\$
003388	005914	-000765	0750	0000	0000	0250	1000	1000	%0803	j03	\$
002838	004846	-000388	0625	0000	0000	0375	1000	1000	%0804	j04	\$
002339	003846	-000013	0500	0000	0000	0500	1000	1000	%0805	j05	\$
001893	002865	-00196	0375	0000	0000	0625	1000	1000	%0806	j06	\$
001478	001868	-00199	0250	0000	0000	0750	1000	1000	%0807	j07	\$
001100	000863	-00143	0125	0000	0000	0875	1000	1000	%0808	j08	\$
000813	-00002	-00047	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0809	j09	\$
009234	000015	-00009	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009181	-00063	-00072	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0811	b11	\$
008727	-00947	-00640	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0812	b12	\$
007856	-01315	-01569	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0813	b13	\$
007036	-01533	-02325	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0814	b14	\$
006300	-01611	-02924	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0815	b15	\$
005564	-01675	-03456	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0816	b16	\$
004785	-01721	-03919	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0817	b17	\$
003942	-01388	-04307	0000	1000	1000	0000	1000	1000	%0818	b18	\$
009221	-00009	000107	1000	1000	0875	0000	0125	0000	%0819	c10	\$
0092											

```
%BEG HE29(7)_22.TXT, Separation olv*, D50, adapted $
%100 x LAB*a      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
%z003750 006724 000561 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008509 000084 010673 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004521 -06078 002467 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005032 -03978 -02928 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003907 -01317 -04337 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z002485 005628 -04678 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000800 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009198 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z003787 006764 000469 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008513 000095 010566 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004497 -06074 002438 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005056 -04013 -02919 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003942 -01388 -04307 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z002502 005598 -04660 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000804 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009249 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG39/HG39L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfI=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE29(7)_22.TXT, Separation olv*, D50, adapted S		1000 x (r g b c m y θ)		%nr. pos \$																						
%100 x LAB*a																										
000877	-00024	-00019	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	009100	-00092	0000048	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	
001929	-00053	-00744	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009235	-00011	0000097	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$	
003206	-00222	-00770	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009221	0000000	-000009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$	
004418	-00351	-00603	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	000800	-00018	-000086	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$	
005647	-00463	-00545	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001306	000059	-00593	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$	
006859	-00303	-00547	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	001988	-00067	-00825	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$	
008100	-00102	-00370	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	002670	-00273	-00789	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$	
009173	-00058	-000016	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	003377	-00286	-00746	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$	
009242	000009	-00018	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%0980	k09	\$	004041	-00322	-00602	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$	
009854	-00035	-00026	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	004708	-00419	-00602	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$	
001937	-00050	-00771	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005339	-00477	-00582	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$	
003221	-00225	-00779	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005985	-00493	-00498	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$	
004438	-00348	-00614	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006599	-00351	-00518	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$	
005663	-00453	-00573	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	007248	-00191	-00516	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$	
006885	-00303	-00556	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007911	-00093	-00387	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$	
008108	-00110	-00380	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	009511	-00037	-00230	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$	
009172	-00060	-00012	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	009997	-00088	0000044	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$	
009246	000003	-00014	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%0989	l09	\$	009237	-00013	0000006	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$	
009849	-00040	-00035	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009213	-00003	-00012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$	
001943	-00051	-00767	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	000791	0000000	0000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	
003226	-00232	-00779	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009176	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$	
004442	-00363	-00608	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	003743	006744	000598	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$	
005668	-00463	-00560	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005068	-04054	-02891	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$	
006891	-00306	-00552	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008504	-000102	010648	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$	
008112	-00117	-00367	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	003905	-01270	-04384	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	n27	\$	
009174	-00062	-00016	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	004502	-00103	002492	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	\$	
009229	-00005	-00023	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%0998	m09	\$	002523	005589	-04693	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$	
009852	-00033	-00051	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	%\$													
001933	-00051	-00767	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%003743	006744	000598	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
003213	-00219	-00800	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%000854	000102	010648	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%1076	m26	\$
004422	-00354	-00609	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%004502	-00103	002492	%#0000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	\$
005672	-00462	-00555	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%000568	-04054	-02891	%#0000	1000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1075	l27	\$
006874	-00310	-00547	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	%1004	n06	\$	%003905	-01270	-04384	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1077	m27	\$
008089	-00111	-00378	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%0002523	005589	-04693	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1079	n27	\$
009169	-00066	-00017	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%000791	000000	000000	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1072	k26	\$
009239	-00003	-00008	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%1007	n09	\$	%0009176	000000	000000	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
009822	-00017	-00075	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$	%\$													
001341	-00061	-00545	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%0000877	-00024	-00019	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0972	k01	\$
001993	-00076	-00781	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%009242	000009	-00018	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0998	k09	\$
002670	-00261	-00773	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$	%\$													
003076	-00281	-00722	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	%0008854	-00035	-00026	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0981	l01	\$
004039	-00315	-00589	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%009246	000003	-00014	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$
004687	-00423	-00577	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$	%\$													
005319	-00482	-00553	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%0000849	-00040	-00035	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0990	m01	\$
005960	-00500	-00480	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%009229	000005	-00023	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$
006586	-00362	-00491	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$	%\$													
007239	-00177	-00513	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20															