

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NP.PDF> .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; nt=0.18; nx=1.00

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG70; Relatives Elementar-Farbsystem CIE
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20091101-HG70/HG70L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

003467	002364	000968	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003505	002509	000181	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003418	002508	-00655	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
003299	001623	-01184	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003206	001712	-01873	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003257	001823	-02337	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003330	002441	-03235	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003393	001961	-04122	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003387	001960	-04122	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003909	001369	-001700	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
004022	001598	000714	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
004018	001832	-00180	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003971	001056	-00792	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003913	001163	-01042	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003757	001231	-02246	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003879	001307	-02718	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004147	001315	-03108	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004368	001085	-03447	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004305	000847	-002191	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004485	000845	001406	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004868	000806	000355	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004732	000537	-00475	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004573	000599	-01125	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004747	000633	-01556	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004869	000693	-02063	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
005105	000515	-02427	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
005282	000585	-02965	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004833	-000088	002812	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005101	-000083	002001	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005202	-000034	000993	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005207	000158	-00017	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005342	000081	-00381	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005601	000093	-00973	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005769	000938	-01589	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005908	000916	-01879	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
006098	000978	-02387	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005450	-01240	003661	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005424	-01153	002446	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005438	-01001	001387	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005552	-00601	000264	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005436	-00357	-00323	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005780	-00535	-00897	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005903	-00417	-01503	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006041	-00336	-01872	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006212	-00355	-02343	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005642	-02293	003727	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005736	-02167	002623	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005768	-01983	001668	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005912	-01372	000381	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005866	-01105	-00235	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005897	-00931	-00675	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006018	-00811	-01469	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006244	-00839	-01888	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006389	-00895	-02226	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005953	-03204	003989	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
005978	-03071	002858	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006022	-03004	001966	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006206	-02134	000649	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13	\$
006208	-01808	-00002	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006212	-01624	-00564	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006197	-01507	-00972	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006445	-01612	-01653	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006501	-01398	-02167	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006290	-04274	004638	0375	0875	0000	0625	0125	0875	0000	%0306	H10	\$
006279	-03758	003078	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006147	-03699	002072	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006515	-02652	000741	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006486	-02461	000137	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006463	-02271	-00339	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006450	-02067	-00907	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006485	-01881	-01279	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006798	-02135	-02040	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006501	-05186	004890	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006560	-04989	003659	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006597	-04672	002438	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
007106	-03608	001227	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
007013	-03255	000365	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006933	-03039	-00015	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006934	-02768	-00449	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006883	-02542	-01077	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006844	-02441	-01518	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$

003570	002970	001395	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003622	003081	000578	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003638	003286	-00243	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003519	002812	-00955	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003379	002194	-01478	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003255	002018	-02153	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003345	002355	-03233	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003371	002366	-03196	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003361	002551	-04191	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003895	002592	001880	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004221	002172	001068	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004295	002367	003038	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004154	002433	-00668	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004021	001573	-01056	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003965	001563	-01831	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003795	001889	-02572	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003885	001863	-03134	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004175	001719	-03601	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004448	001753	-02525	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004669	001616	001										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONP.PDF> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

004000	004937	002257	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004055	005621	001391	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004087	004997	000517	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004089	005105	002899	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003677	004748	-01005	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003407	003905	-01680	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003140	003174	-02203	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003162	003271	-02954	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003252	003489	-03506	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004252	004216	002909	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004809	003807	001823	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004827	003873	000945	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004827	004023	000180	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004741	004254	-00608	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004104	003443	-01346	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003788	002840	-01872	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003911	002685	-02482	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004076	002563	-03075	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004949	003133	-03356	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005034	003230	-002762	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005460	002940	001389	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005449	003176	-000596	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005455	003333	-00148	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004835	002905	-00981	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004489	002255	-01492	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004658	002014	-01979	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004658	002092	-02751	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005369	002351	-004104	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005463	002481	003267	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005618	002523	002200	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006083	002199	-001151	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006080	002324	-003037	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005821	002334	-00497	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005193	001671	-01194	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005211	001598	-01798	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005378	001703	-02393	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005841	001537	-004521	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005939	001697	-003724	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006161	001634	-002808	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006366	001619	-001808	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006657	001457	-000803	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006620	001665	-000908	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006039	001129	-00761	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005943	001022	-01308	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006155	001210	-02085	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006388	000727	-005238	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006506	000769	-004065	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006658	000811	-003250	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006848	000809	-002336	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007051	000748	-001546	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007214	000744	-000516	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006955	000523	-00389	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006853	000428	-01047	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007520	000540	-01742	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006957	-00282	005846	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007110	-00203	004759	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007207	-00144	003825	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007354	-00075	002870	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007565	-00200	002129	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007686	-00026	001144	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007702	-000100	001115	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007758	-000950	-00533	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008137	-00088	-01228	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007930	-01436	-007316	0750	0750	0000	0250	0125	0000	0000	%0549	H19	\$
007855	-01416	-005552	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007880	-01359	-004848	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007970	-01372	-003766	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007998	-01228	-002673	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008056	-01249	-001588	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007983	-00678	-000367	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007911	-00509	-002099	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008096	-00439	-01158	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008267	-02724	-008005	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008243	-02522	-006031	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008246	-02529	-005178	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008395	-02639	-004251	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008398	-02528	-003122	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008367	-02415	-002188	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008605	-01768	-006617	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008652	-01508	-00100	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008407	-01078	-00931	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004231	005820	002626	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004317	005849	001728	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004316	005891	000898	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004419	005787	-00007	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004412	005709	-00625	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003922	005345	-01446	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003452	004701	-02030	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003350	003815	-02523	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003359	003909	-03253	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004365	003531	-003563	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005076	004392	002066	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005059	004614	001215	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
005065	004689	000477	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
005055	004754	-00148	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004819	004627	-01028	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004231	003906	-01657	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004052	003223	-02057	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004163	003123	-02667	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005084												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009752	-00101	000204	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009062	-00630	-00359	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008582	-00947	-00834	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008099	-01505	-00745	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007388	-01860	-01057	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006853	-02278	-01605	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006277	-02799	-02106	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005852	-03320	-02365	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005498	-03745	-02519	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009003	000820	000212	1000	0875	0875	0000	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
008701	000078	000130	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008225	-00400	-00271	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0125	%0740	c03	\$
007532	-00934	-00665	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0125	%0741	c04	\$
006986	-01334	-00927	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0125	%0742	c05	\$
006560	-01760	-01307	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0125	%0743	c06	\$
006009	-02262	-01824	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0125	%0744	c07	\$
005532	-02646	-02170	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0745	c08	\$
005041	-02954	-02415	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0125	%0746	c09	\$
004843	001313	000923	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
004818	000613	000530	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007904	000120	000073	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007272	-00493	-00326	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006716	-00923	-00681	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006256	-01423	-00980	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005626	-01844	-01430	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005143	-02239	-01809	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004716	-02539	-02138	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007674	002323	001051	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007604	001364	000827	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007365	000703	000437	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006891	000119	000011	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006329	-00356	-00176	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005927	-00975	-00626	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005339	-01417	-01163	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004829	-01774	-01525	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004350	-02139	-01847	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007076	003073	001508	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006958	002187	001066	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006761	001413	000688	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006235	000778	000381	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005909	000079	000120	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005470	-00336	-00360	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005159	-00986	-00782	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004543	-01448	-01230	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004091	-01694	-01425	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006502	003925	001781	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006313	003055	001405	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006043	002236	001076	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005590	001591	000699	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005424	000891	000354	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005098	000165	-00013	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004774	-00395	-00446	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004419	-00979	-00782	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003749	-01279	-01195	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005994	004672	002267	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005619	003794	001724	0875	0250	0250	0500	0125	0750	0000	%0784	h02	\$
005326	002932	001307	0750	0250	0250	0250	0250	0750	0000	%0785	h03	\$
004963	002281	001190	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004802	001600	000748	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004666	000816	000351	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004231	000189	-00058	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
004005	-00406	-00491	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003513	-00880	-00829	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
003467	005722	002924	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005933	004380	002167	0875	0125	0125	0125	0125	0875	0000	%0793	i02	\$
004644	003835	001909	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004232	003068	001446	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003997	002203	001105	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003828	001577	000709	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003855	000816	000232	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003524	000064	-00012	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003242	-00410	-00478	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004644	006595	003194	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004063	005796	002862	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003828	004899	002375	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003585	003880	001811	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003388	003042	001451	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003301	002415	000947	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003299	001567	000692	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
003029	000908	000157	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002723	000087	-00173	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009737	-00094	-000196	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008928	000026	-00642	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008400	-00047	-01874	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
007753	-00026	-01444	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
006764	000120	-01836	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
006102	000062	-02401	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
005418	000032	-02847	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
004972	000172	-03477	0125	0250	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
004160	-00043	-03735	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
003511	-00063	-000841	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008877	000049	000130	0875	0875	0875	0125	0125	0250	0000	%0820	c11	\$
008180	000080	-00428	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007467	-00102	-00864	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006600	000128	-01393	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
005948	-00024	-01856	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
005285	-00047	-02374	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004549	000173	-02987	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
003867	000231	-03498	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
002972	-00016</											

%BEG HE60_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004742 006503 002943 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008407 -00292 008564 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005553 -05510 001981 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005505 -03852 -02513 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004231 -00014 -03736 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003666 004188 -02730 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002491 000076 -00098 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009724 -00099 000210 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004644 006595 003194 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008406 -00299 008670 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005611 -05390 001722 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005498 -03745 -02519 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004160 -00043 -03795 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003642 004244 -02712 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002636 000084 -00150 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009736 -00096 000203 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D65, not adapted S
%100 x LAB*      1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
002388 000090 -00122 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
003201 000071 -00010 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
004021 000207 -00053 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004887 000214 000001 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005789 000092 000117 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006828 000135 000021 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007917 000111 000086 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008827 000102 000103 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009753 000102 000105 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002519 000086 -00121 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
003292 000061 -00019 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
004121 000189 -00061 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
005004 000186 -00005 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005875 000081 000086 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006950 000087 000025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007975 000089 000085 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008860 000074 000116 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009753 000098 000205 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002485 000093 -00120 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
003290 000059 -00005 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
004112 000188 -00065 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004977 000168 -00002 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005863 000075 000095 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006917 000095 000033 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007980 000079 000096 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008856 000037 000146 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009759 -000097 000198 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002471 000081 -00113 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
003261 000058 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
004072 000191 -00065 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004918 000195 000010 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005843 000086 000116 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006943 000103 000130 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007938 000094 000091 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008812 000087 000114 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009750 -00093 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002713 000078 -00178 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
003225 000108 -00090 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
003582 000041 000008 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
004000 0000126 -00084 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004286 000171 -00048 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004737 000114 000055 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005186 000153 000077 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005621 000185 000057 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006092 000103 000093 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006638 000136 000088 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007344 000071 000090 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007795 000091 000116 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008141 000062 000132 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008586 -00025 000186 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009111 000042 -00078 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009745 -00092 000187 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002861 000073 -00168 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
003332 000107 -00090 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
003642 000030 000011 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
004086 000120 -00086 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004400 000159 -00046 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004836 000093 000045 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005307 000152 000054 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005703 000173 000035 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006188 000096 000057 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006693 000135 000043 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007355 000065 000071 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007867 000082 000091 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008189 000051 000127 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008613 -00017 000163 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009131 000064 -00073 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009740 -00088 000181 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002785 000076 -00170 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
003326 000103 -00083 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
003630 000035 000010 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
004074 000119 -00083 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004336 000169 -00057 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004820 000095 000050 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005240 000148 000057 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005716 000166 000051 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006157 000098 000075 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006659 000129 000064 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007336 000070 000073 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007803 000089 000100 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008153 000050 000128 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

```
008591 -00029 000179 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 $
009124 000050 -00064 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 $
009744 -00098 000203 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 $
002736 000084 -00161 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 $
003258 000117 -00090 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 $
003595 000043 000027 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 $
003991 000131 -00082 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 $
004285 000180 -00034 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 $
004769 000111 000051 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 $
005216 000158 000095 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 $
005689 000178 000062 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 $
006165 000096 000105 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 $
006622 000148 000087 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 $
007325 000091 000079 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 $
007761 000103 000097 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 $
008120 000054 000147 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 $
008585 -00005 000182 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 $
009119 000069 -00054 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 $
009737 -00092 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 $
002502 000085 -00166 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 $
009760 -00095 000196 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 $
004607 000543 003383 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 $
005398 -04210 -02126 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 $
008352 -00185 008796 1000 1000 0000 1000 1000 0000 0000 %1076 m26 $
003934 000064 -03731 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 $
005436 -05611 002030 0000 1000 0000 1000 1000 0000 0000 %1078 n26 $
003586 004288 -02844 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 $
%$
%z004607 006543 003383 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %03 0 $
%z008352 -00185 008796 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 $
%z005436 -05611 002030 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 $
%z005398 -04210 -02126 %#0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 $
%z003934 000064 -03731 %#0000 0000 1000 1000 0000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 $
%z003586 004288 -02844 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %W3 5 $
%z002502 000085 -00166 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1072 k26 %W3 6 $
%z009760 -00095 000196 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 $
%$
%z002550 000084 -00150 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 %N4 6 $
%z009749 -00092 000186 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 $
%$
%z002690 000079 -00145 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0981 l01 %N5 6 $
%z009747 -00093 000193 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 $
%$
%z002635 000084 -00145 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0990 m01 %N6 6 $
%z009752 -00097 000200 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 $
%$
%z002603 000082 -00137 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0999 n01 %N7 6 $
%z009743 -00092 000186 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 $
%$
```


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

003467	002311	001025	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$
003505	002457	000237	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$
003418	002454	-00596	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$
003299	001566	-01119	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$
003206	001653	-01804	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$
003257	001766	-02271	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$
003330	002305	-03172	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$
003393	001906	-04061	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$
003387	001905	-04061	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$
003909	001327	-001738	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$
004022	001559	000747	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$
004018	001793	-00146	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$
003971	001016	-00757	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$
003913	001121	-01464	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$
003757	001185	-02202	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$
003879	001264	-02678	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$
004147	001279	-03080	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$
004368	001055	-03428	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$
004305	000815	-002212	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$
004485	000817	-001420	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$
004468	000787	000352	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$
004732	000515	-00472	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$
004573	000574	-01115	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$
004747	000611	-01554	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$
004869	000674	-02066	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$
005105	000502	-02440	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$
005282	000576	-02986	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$
004833	-00107	002811	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$
005101	-00096	001988	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$
005202	-00044	000976	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$
005207	-000148	-00034	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$
005342	-000074	-00404	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$
005601	-000074	-01007	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$
005769	000041	-01630	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$
005908	000023	-01927	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$
006098	000089	-02443	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$
005450	-01245	003634	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D10 \$
005424	-01158	002419	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11 \$
005438	-01006	001360	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12 \$
005552	-00603	000232	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13 \$
005436	-00361	-00350	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14 \$
005780	-00531	-00939	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15 \$
005903	-00410	-01550	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16 \$
006041	-00326	-01924	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17 \$
006212	-00341	-02403	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18 \$
005642	-02293	003691	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10 \$
005736	-02165	002583	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11 \$
005768	-01980	001627	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12 \$
005912	-01365	000334	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13 \$
005866	-01100	-00280	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14 \$
005897	-00925	-00722	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15 \$
006018	-00802	-01521	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16 \$
006244	-00825	-01949	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17 \$
006389	-00876	-02294	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18 \$
005953	-03196	003940	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10 \$
005978	-03063	002807	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11 \$
006022	-02994	001813	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12 \$
006206	-02418	000595	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13 \$
006208	-01794	-00062	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14 \$
006212	-01610	-00624	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15 \$
006197	-01493	-01032	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16 \$
006445	-01592	-01724	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17 \$
006501	-01375	-02243	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18 \$
006290	-04258	004575	0375	0875	0000	0625	0125	0000	0000	%0306	H10 \$
006279	-03743	003015	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11 \$
006147	-03687	002015	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12 \$
006515	-02630	000668	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13 \$
006486	-02440	000665	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14 \$
006463	-02250	-00410	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15 \$
006450	-02048	-00978	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16 \$
006485	-01860	-01351	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17 \$
006798	-02107	-02126	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18 \$
006501	-05165	004817	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10 \$
006560	-04967	003584	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11 \$
006597	-04649	002361	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12 \$
007106	-03572	001128	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13 \$
007013	-03222	000270	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14 \$
006933	-03008	-00106	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15 \$
006934	-02737	-00541	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16 \$
006883	-02512	-01166	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17 \$
006448	-02412	-01605	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18 \$
003570	002919	001448	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$
003622	003032	000628	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$
003638	002327	-00193	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$
003519	002761	-00900	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$
003379	002140	-01417	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$
003255	001960	-02087	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$
003345	002300	-03171	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$
003371	002311	-03135	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$
003278	003009	-03024	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$
003895	002549	-001919	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$
004221	002138	001093	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$
004295	002334	000329	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$
004154	002397	-00640	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$
004021	001534	-01023	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$
003965	001522	-01795	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$
003795	001844	-02529	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$
003885	001821	-03094	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$
004175	001683	-03574	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$
004448	001724	002540	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$
004669	001592	001826	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$
005046	001530	000723	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$
005022	001677	-00042	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000</		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

004000	004897	002291	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004055	004983	001423	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004087	004960	000547	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004009	005065	-002555	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003677	004700	-009557	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003407	003851	-016260	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003140	003113	-021332	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003162	003211	-029083	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003252	003441	-035339	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004252	004182	002932	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004809	003787	001823	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004827	003854	000944	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004827	004003	000179	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004741	004232	-006065	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004104	003406	-013136	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003788	002795	-018228	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003911	002643	-024444	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004076	002525	-030444	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004949	003116	-033560	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005034	003215	002752	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005460	002936	001361	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005449	003171	000569	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005545	003328	-001675	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004835	002886	-009882	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004489	002227	-014748	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004656	001990	-019737	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004668	002069	-027445	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005369	002344	004080	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005463	002476	003239	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005618	002522	002166	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006083	002209	-001096	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006080	002334	-000253	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005821	002341	-000544	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005193	001661	-012120	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005211	001587	-017275	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005378	001697	-024177	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005841	001542	-004477	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005939	001705	003675	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006161	001647	-002750	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006366	001637	-001741	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006657	001482	-000724	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006620	001689	-000885	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006039	001139	-00814	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005943	001030	-01357	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006155	001222	-021443	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006388	000746	-005170	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006506	000790	-003993	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006658	000835	-003171	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006848	000839	-002249	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007051	000783	-001450	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007214	000782	-000413	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006955	000555	-00481	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006853	000458	-011335	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007520	000505	-01858	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006957	-00250	005754	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007110	-00167	004661	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007207	-00106	003723	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007354	-00110	002761	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007565	-00153	002011	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007606	-00023	001020	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007702	-000150	-00008	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007758	-000102	-00659	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008137	-00028	-01371	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007930	-01381	-007183	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$
007855	-01362	-005422	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007880	-01305	-004717	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007970	-01316	-003631	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007998	-01171	-002536	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008056	-01190	-001449	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007983	-00621	-000231	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007911	-00454	-00432	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008096	-00380	-01299	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008267	-02660	-007857	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008243	-02459	-005884	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008246	-02466	-005030	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008395	-02572	-004097	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008398	-02461	-002968	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008367	-02349	-002035	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008605	-01696	-004554	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008652	-01427	-00264	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008407	-01011	-01085	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004231	005786	002650	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004317	005817	001749	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004316	005859	000919	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004419	005757	000009	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004412	005679	-00608	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003922	005304	-01409	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003452	004648	-01972	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003500	003760	-02478	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003539	003558	-02304	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004365	005321	003581	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005076	004378	002054	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005059	004600	001204	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
005065	004675	000466	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
005055	004740	-00159	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004819	004607	-01029	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004231	003872	-01633	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004052	003184	-02025	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004163	003087	-02639	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005084	003690	003745	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009752	-00004	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009062	-00550	-00529	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008582	-00880	-00980	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008099	-01450	-00867	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007388	-01823	-01143	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006853	-02254	-01665	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006277	-02781	-02137	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005852	-03322	-02305	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005498	-03756	-02511	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009003	-00089	000045	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008701	000149	-00021	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008225	-00342	-00399	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007532	-00894	-00758	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006986	-01307	-00994	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006560	-01744	-01352	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006009	-02261	-01841	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005532	-02656	-02164	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005041	-02976	-02384	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
004843	001377	-000784	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
004818	000668	000407	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007904	000170	-00038	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007272	-00459	-00406	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006716	-00904	-00734	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006256	-01414	-01009	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005626	-01852	-01428	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005143	-02259	-01784	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004716	-02570	-02091	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007674	002367	000950	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007604	001407	000730	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007365	000739	000352	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006891	000143	-00050	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006329	-00346	-00309	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005927	-00976	-00640	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005339	-01432	-01148	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004829	-01802	-01484	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004350	-02179	-01782	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007076	003102	001437	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006958	002213	001001	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006761	001434	000633	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006235	000785	000352	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005900	000078	000108	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005470	-00347	-00351	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005159	-01006	-00757	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004543	-01483	-01175	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004091	-01741	-01347	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
003502	003940	001739	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
003613	003065	001372	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
003603	002239	001057	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005590	001583	000702	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005424	000878	000365	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005098	000144	000013	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004774	-00425	-00402	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004419	-01017	-00720	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003749	-01335	-01100	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005994	004673	002251	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005619	003786	001726	0875	0250	0250	0000	0125	0750	0000	%0784	h02	\$
005326	002916	001413	0750	0250	0250	0250	0250	0750	0000	%0785	h03	\$
004963	002256	001143	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004802	001571	000790	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004666	000783	000400	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004231	000146	000012	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
004005	-00456	-00409	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003513	-00942	-00722	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
003467	005707	002940	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005933	004355	002202	0875	0125	0125	0125	0125	0875	0000	%0793	i02	\$
004644	003802	001959	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004232	003925	001517	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003997	002153	001188	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003828	001523	000800	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003855	000763	000321	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
003524	000002	000093	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
003242	-00479	-00358	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004644	006562	003244	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004063	005749	002941	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003828	004846	002466	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003585	003820	001914	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003388	002977	001563	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003301	002348	001064	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003299	001500	000809	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
003029	000834	000287	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002723	000005	-00027	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009737	000001	-00006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008928	000102	-00005	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008400	000015	-01211	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
007753	000019	-01548	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
006764	000141	-01891	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
006102	000067	-02423	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
005418	000019	-02836	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
004967	000712	-00365	0125	0250	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
004160	-00088	-03721	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
009511	000027	000649	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008877	000124	-00029	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0820	c11	\$
008180	000137	-00053	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	%0821	c12	\$
007467	-00063	-00954	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006600	000145	-01440	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
005948	-00024	-01870	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
005285	-00064	-02356	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
004549	000137	-02932	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
003867	000178	-03409	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
002972	000068	001308	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
008674	-00018	000963</										

%BEG HE60_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004742 006481 002945 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008407 -00224 008410 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005553 -05512 001949 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005505 -03855 -02543 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004231 -00048 -03711 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003666 004140 -02681 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002491 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009724 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004644 006562 003244 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008406 -00236 008533 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005611 -05398 001724 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005498 -03756 -02511 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004160 -00088 -03721 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003642 004186 -02611 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002636 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009736 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D65, adapted $
%100 x LAB*a      1000 x (r g b      c m y 0)      %nrr. pos $
002388 000001 000049 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
003201 000002 000120 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
004021 000159 000037 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004887 000188 000048 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005789 000088 000119 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006828 000157 -00028 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007917 000161 -00018 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008827 000175 -00046 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009763 000103 00011 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002519 000000 000043 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
003292 000004 000107 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
004121 000144 000024 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
005004 000163 000035 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005875 000079 000083 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006950 000112 -00030 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007975 000140 -00022 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008860 000147 -00035 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009753 000002 000008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002485 000007 000047 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
003290 000006 000121 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
004112 000143 000020 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004977 000145 000040 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005863 000073 000093 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006917 000119 -00021 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007980 000130 -00011 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008856 000111 -00005 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009759 -00002 000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002471 -00005 000054 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
003261 -00008 000127 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
004072 000145 000022 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004918 000169 000056 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005843 000084 000116 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006943 000128 -00025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007938 000104 00013 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008812 000159 -00034 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009750 000081 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002713 00002 -00022 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
003225 000040 000039 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
003582 000017 000121 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
004000 000077 000006 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004286 000130 000029 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004737 000085 000110 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005186 000135 000109 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005621 000178 000068 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006092 000107 000079 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006638 000154 000047 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007344 000106 000014 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007795 000138 000018 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008141 000117 000016 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008586 000040 000048 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009111 000121 -00242 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009745 000003 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002861 -00003 -00020 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
003332 000042 000034 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
003642 -00026 000120 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
004086 000074 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004400 000121 000024 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004836 000071 000095 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005307 000137 000080 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005703 000167 000042 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006188 000102 000039 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006693 000154 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007355 000101 -00004 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007867 000130 -00011 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008189 000107 000009 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008613 000049 000023 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009131 000143 -00239 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009740 000006 -00014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002785 -00002 -00018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
003326 000038 000042 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
003630 -00022 000120 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
004074 000073 000004 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004336 000129 000017 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004820 000067 000100 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005240 000131 000086 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005716 000160 000056 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006157 000103 000058 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006659 000148 000022 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007336 000105 -00001 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007803 000135 000001 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008153 000106 000011 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE60 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, not adapted S									
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y o) %nrr. pos \$									
000291	000075	-00098	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002660	000012	-00566	0000	0000	0125	0000	1000	0875	0000
002980	000020	-01178	0000	0000	0250	0000	1000	0750	0000
003068	-00124	-01691	0000	0000	0375	0000	1000	0625	0000
003387	-00214	-02141	0000	0000	0500	0000	1000	0500	0000
003607	-00223	-02659	0000	0000	0625	0000	1000	0375	0000
003763	-00438	-03026	0000	0000	0750	0000	1000	0250	0000
003831	-00244	-03625	0000	0000	0875	0000	1000	0125	0000
004142	-00522	-03892	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000
002862	-00448	000099	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000
002939	-00442	-00496	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000
003041	-00567	-01241	0000	0125	0250	0000	0875	0750	0000
003220	-00576	-01604	0000	0125	0375	0000	0875	0625	0000
003475	-00643	-02079	0000	0125	0500	0000	0875	0500	0000
003729	-00679	-02635	0000	0125	0625	0000	0875	0375	0000
003788	-00608	-03067	0000	0125	0750	0000	0875	0250	0000
003942	-00688	-03612	0000	0125	0875	0000	0875	0125	0000
004203	-00828	-03961	0000	0125	1000	0000	0875	0000	0000
003460	-01151	-00008	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000
003329	-01002	-00374	0000	0250	0125	0000	0750	0875	0000
003332	-01006	-00897	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000
003460	-01173	-01702	0000	0250	0375	0000	0750	0625	0000
003639	-01084	-02130	0000	0250	0500	0000	0750	0500	0000
003892	-01078	-02554	0000	0250	0625	0000	0750	0375	0000
003977	-01052	-03028	0000	0250	0750	0000	0750	0250	0000
004150	-01142	-03506	0000	0250	0875	0000	0750	0125	0000
004447	-01364	-03846	0000	0250	1000	0000	0750	0000	0000
003626	-01933	-000326	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000
003582	-01936	-00206	0000	0375	0125	0000	0625	0875	0000
003561	-01703	-00750	0000	0375	0250	0000	0625	0750	0000
003569	-01480	-01329	0000	0375	0375	0000	0625	0625	0000
003778	-01658	-02035	0000	0375	0500	0000	0625	0500	0000
004027	-01544	-02400	0000	0375	0625	0000	0625	0375	0000
004078	-01547	-03016	0000	0375	0750	0000	0625	0250	0000
004354	-01661	-03490	0000	0375	0875	0000	0625	0125	0000
004524	-01724	-03898	0000	0375	1000	0000	0625	0000	0000
004103	-02602	-006621	0000	0500	0000	0000	0500	1000	0000
003948	-02341	-00184	0000	0500	0125	0000	0500	0875	0000
003900	-02309	-00588	0000	0500	0250	0000	0500	0750	0000
003916	-02246	-01089	0000	0500	0375	0000	0500	0625	0000
003930	-01984	-01643	0000	0500	0500	0000	0500	0500	0000
004300	-02092	-02485	0000	0500	0625	0000	0500	0375	0000
004433	-02140	-02969	0000	0500	0750	0000	0500	0250	0000
004389	-02241	-03576	0000	0500	0875	0000	0500	0125	0000
004565	-02146	-04010	0000	0500	1000	0000	0500	0000	0000
004411	-03131	-00824	0000	0625	0000	0000	0375	1000	0000
004294	-02986	-000085	0000	0625	0125	0000	0375	0875	0000
004297	-02875	-00445	0000	0625	0250	0000	0375	0750	0000
004249	-02836	-00926	0000	0625	0375	0000	0375	0625	0000
004256	-02585	-01456	0000	0625	0500	0000	0375	0500	0000
004215	-02474	-02133	0000	0625	0625	0000	0375	0375	0000
004536	-02853	-02851	0000	0625	0750	0000	0375	0250	0000
004661	-02797	-03382	0000	0625	0875	0000	0375	0125	0000
004759	-02743	-03952	0000	0625	1000	0000	0375	0000	0000
004691	-03667	-009985	0000	0750	0000	0000	0250	1000	0000
004606	-03589	-000324	0000	0750	0125	0000	0250	0875	0000
004630	-03463	-00270	0000	0750	0250	0000	0250	0750	0000
004530	-03200	-00772	0000	0750	0375	0000	0250	0625	0000
004530	-03229	-01304	0000	0750	0500	0000	0250	0500	0000
004555	-03088	-01740	0000	0750	0625	0000	0250	0375	0000
004514	-03017	-02428	0000	0750	0750	0000	0250	0250	0000
004842	-03302	-03215	0000	0750	0875	0000	0250	0125	0000
005070	-03729	-03923	0000	0750	1000	0000	0250	0000	0000
005013	-04393	-001303	0000	0875	0000	0000	0125	1000	0000
004924	-04263	-000579	0000	0875	0125	0000	0125	0875	0000
004941	-04140	-000039	0000	0875	0250	0000	0125	0750	0000
004877	-03930	-00628	0000	0875	0375	0000	0125	0625	0000
004848	-03677	-01092	0000	0875	0500	0000	0125	0500	0000
004921	-03634	-01556	0000	0875	0625	0000	0125	0375	0000
004844	-03628	-02182	0000	0875	0750	0000	0125	0250	0000
004862	-03511	-02645	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000
005204	-04257	-03553	0000	0875	1000	0000	0125	0000	0000
005470	-05220	-001650	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000
005394	-05319	-009952	0000	1000	0125	0000	0000	0875	0000
005353	-05124	-000150	0000	1000	0250	0000	0000	0750	0000
005371	-05051	-00381	0000	1000	0375	0000	0000	0625	0000
005432	-04805	-00982	0000	1000	0500	0000	0000	0500	0000
005457	-04845	-01422	0000	1000	0625	0000	0000	0375	0000
005437	-05014	-01930	0000	1000	0750	0000	0000	0250	0000
005358	-04756	-02541	0000	1000	0875	0000	0000	0125	0000
005371	-04295	-02823	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000

002774	000964	000294	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000
002598	000605	-00515	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000
002674	000602	-01238	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000
002809	000440	-01821	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000
003036	000332	-02277	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000
003297	000309	-02737	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000
003440	000454	-02953	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000
003477	-00280	-03498	0125	0000	1000	0875	1000	0125	0000
003648	000217	-03935	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000
003258	000052	000800	0125	0125	0000	0875	1000	0000	0000
003261	000063	-00019	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000
003579	000072	-00752	0125	0125	0250	0875	0875	0625	0000
003697	-00637	-01395	0125	0125	0375	0875	0875	0500	0000
003927	-00132	-01699	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000
004200	-00161	-02158	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000
004357	-00180	-02651	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000
004438	-00117	-03120	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000
004687	-00288	-03482	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000
003848	-00940	-001213	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000
003955	-00702	-000143	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000
003872	-00488	-00515	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000
004035	-00646	-01194	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000
004167	-00698	-01648	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000
004446	-00692	-02188	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000
004479	-00674	-02609	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000
004572	-00682	-03072	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000
004785	-00734	-03477	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000
004200	-01676	-001497	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000
004271	-01372	-00252	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000
004283	-01191	-00393	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000
004259	-01190	-00881	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000
004307	-01211	-01628	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000
004573	-01219	-02169	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000
004606	-01138	-02522	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000
004788	-01193	-03101	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000
004983	-01203	-03522	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000
004597	-02679	-0001895	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000
004377	-02054	-000378	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000
004390	-01878	-00361	0125	0500	0250	0875	0500		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

```
003532 002560 001079 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0243 A10 $
003564 002632 000300 0375 0000 0125 0625 1000 0875 0000 %0244 A11 $
003464 002539 -00545 0375 0000 0250 0625 1000 0750 0000 %0245 A12 $
003313 001581 -01138 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000 %0246 A13 $
003207 001591 -01848 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000 %0247 A14 $
003249 001651 -02328 0375 0000 0625 0625 1000 0375 0000 %0248 A15 $
003314 002156 -03231 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000 %0249 A16 $
003335 001476 -04194 0375 0000 0875 0625 1000 0125 0000 %0250 A17 $
003328 001474 -04194 0375 0000 1000 0625 1000 0000 0000 %0251 A18 $
003958 001619 001757 0375 0125 0000 0625 0875 1000 0000 %0252 B10 $
004066 001764 000787 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0253 B11 $
004055 001904 -00099 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000 %0254 B12 $
003988 001835 -00764 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000 %0255 B13 $
003918 001872 -01492 0375 0125 0500 0625 0875 0500 0000 %0256 B14 $
003737 001856 -02266 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000 %0257 B15 $
003849 001872 -02755 0375 0125 0750 0625 0875 0250 0000 %0258 B16 $
004107 001819 -03161 0375 0125 0875 0625 0875 0125 0000 %0259 B17 $
004314 000724 -03528 0375 0125 1000 0625 0875 0000 0000 %0260 B18 $
004348 001131 002218 0375 0250 0000 0625 0750 1000 0000 %0261 C10 $
004520 001063 001441 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000 %0262 C11 $
004089 000904 000389 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0263 C12 $
004735 000524 -00463 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000 %0264 C13 $
004055 000525 -01131 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000 %0265 C14 $
004731 000517 -01576 0375 0250 0625 0625 0750 0375 0000 %0266 C15 $
004843 000523 -02100 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000 %0267 C16 $
005066 000290 -02488 0375 0250 0875 0625 0750 0125 0000 %0268 C17 $
005231 000289 -03047 0375 0250 1000 0625 0750 0000 0000 %0269 C18 $
004863 000222 002791 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0270 D10 $
005124 000161 001990 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0271 D11 $
005214 000106 000989 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0272 D12 $
005210 000167 -00011 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0273 D13 $
005337 000054 -00388 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0274 D14 $
005083 000075 -01003 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0275 D15 $
005740 -00109 -01639 0375 0375 0750 0500 0625 0250 0000 %0276 D16 $
005872 -00164 -01942 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0277 D17 $
006052 -00160 -02467 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0278 D18 $
005465 -00889 003574 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000 %0279 D19 $
005429 -00885 002377 0375 0500 0125 0625 0500 0875 0000 %0280 E11 $
005435 -00830 001330 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000 %0281 E12 $
005543 -00560 000226 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000 %0282 E13 $
005422 -00386 -00354 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0283 E14 $
005751 -00618 -00958 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000 %0284 E15 $
005866 -00579 -01573 0375 0500 0750 0625 0500 0250 0000 %0285 E16 $
005997 -00536 -01952 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000 %0286 E17 $
006157 -00615 -02443 0375 0500 1000 0625 0500 0000 0000 %0287 E18 $
005636 -01902 003565 0375 0625 0000 0625 0375 1000 0000 %0288 F10 $
005723 -01856 002485 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000 %0289 F11 $
005747 -01761 001547 0375 0625 0250 0625 0375 0750 0000 %0290 F12 $
005887 -01302 000292 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000 %0291 F13 $
005837 -01117 -00314 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000 %0292 F14 $
005864 -00999 -00753 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0293 F15 $
005973 -00984 -01559 0375 0625 0750 0625 0375 0250 0000 %0294 F16 $
006189 -01070 -01994 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000 %0295 F17 $
006326 -01170 -02348 0375 0625 1000 0625 0375 0000 0000 %0296 F18 $
005931 -02769 003765 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000 %0297 G10 $
005948 -02719 002660 0375 0750 0125 0625 0250 0875 0000 %0298 G11 $
005983 -02742 001678 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000 %0299 G12 $
006258 -02020 000512 0375 0750 0375 0625 0250 0500 0000 %0300 G13 $
006168 -01780 001255 0375 0750 0500 0625 0250 0500 0000 %0301 G14 $
006167 -01675 000684 0375 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0302 G15 $
006147 -01619 01092 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0303 G16 $
006379 -01822 -01799 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000 %0304 G17 $
006519 -01686 -02314 0375 0750 1000 0625 0250 0000 0000 %0305 G18 $
006254 -03772 004335 0375 0875 0000 0625 0125 1000 0000 %0306 H10 $
006238 -03372 002836 0375 0875 0125 0625 0125 0875 0000 %0307 H11 $
006097 -03406 001842 0375 0875 0250 0625 0125 0750 0000 %0308 H12 $
006488 -02519 000572 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000 %0309 H13 $
006434 -02408 -00026 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000 %0310 H14 $
006407 -02284 -00498 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000 %0311 H15 $
006389 -02166 -01063 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000 %0312 H16 $
006420 -02038 -01430 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0313 H17 $
006712 -02408 -02231 0375 0875 1000 0625 0125 0000 0000 %0314 H18 $
006450 -04650 004531 0375 1000 0000 0625 0000 1000 0000 %0315 I10 $
006502 -04533 003337 0375 1000 0125 0625 0000 0875 0000 %0316 I11 $
006533 -04327 002149 0375 1000 0250 0625 0000 0750 0000 %0317 I12 $
007046 -03404 001801 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000 %0318 I13 $
006948 -03162 000152 0375 1000 0500 0625 0000 0500 0000 %0319 I14 $
006866 -03001 -00218 0375 1000 0625 0000 0375 0000 %0320 I15 $
006865 -02792 -00643 0375 1000 0750 0625 0000 0250 0000 %0321 I16 $
006808 -02661 -01269 0375 1000 0875 0625 0000 0125 0000 %0322 I17 $
006762 -02632 -01713 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0323 I18 $
```

```
003655 003205 0001534 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0324 J10 $
003701 003250 000727 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000 %0325 J11 $
003711 003375 -00085 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000 %0326 J12 $
003568 002818 -00834 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000 %0327 J13 $
003402 002132 -01410 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0328 J14 $
003257 001869 -02122 0500 0000 0625 0500 1000 0375 0000 %0329 J15 $
003327 002063 -03234 0500 0000 0750 0500 1000 0250 0000 %0330 J16 $
003354 002068 -03193 0500 0000 0875 0500 1000 0125 0000 %0331 J17 $
003317 002086 -04231 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0332 J18 $
003975 002871 001995 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000 %0333 K10 $
004283 002388 001167 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0334 K11 $
004352 002511 000417 0500 0125 0250 0500 0875 0750 0000 %0335 K12 $
004198 002466 -00563 0500 0125 0375 0500 0875 0625 0000 %0336 K13 $
004036 001546 -01009 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0337 K14 $
003964 001453 -01814 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000 %0338 K15 $
003783 001698 -02569 0500 0125 0750 0500 0875 0250 0000 %0339 K16 $
003858 001585 -03157 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000 %0340 K17 $
004131 001359 -03654 0500 0125 1000 0500 0875 0000 0000 %0341 K18 $
004514 002082 002590 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000 %0342 L10 $
004725 001894 000888 0500 0250 0125 0500 0750 0875 0000 %0343 L11 $
005088 001719 000802 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0344 L12 $
005058 001779 000041 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000 %0345 L13 $
004714 001154 -00703 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000 %0346 L14 $
004748 001083 -01354 0500 0250 0625 0500 0750 0375 0000 %0347 L15 $
004660 001071 -02092 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000 %0348 L16 $
004826 000935 -02508 0500 0250 0875 0500 0750 0125 0000 %0349 L17 $
005002 000793 -02939 0500 0250 1000 0500 0750 0000 0000 %0350 L18 $
005017 001204 003342 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000 %0351 M10 $
005198 001196 002407 0500 0375 0125 0500 0625 0875 0000 %0352 M11 $
005433 001037 000176 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000 %0353 M12 $
005603 000974 000363 0500 0375 0375 0500 0625 0250 0000 %0354 M13 $
005431 000908 -00313 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0355 M14 $
005406 000694 -00933 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000 %0356 M15 $
005662 000461 -01499 0500 0375 0750 0500 0625 0250 0000 %0357 M16 $
005711 000317 -01922 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000 %0358 M17 $
005929 000430 -02517 0500 0375 1000 0500 0625 0000 0000 %0359 M18 $
005570 000235 003873 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0360 N10 $
005721 000167 003005 0500 0500 0125 0500 0875 0000 0000 %0361 N11 $
005882 000149 002965 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0362 N12 $
006037 000071 000993 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0363 N13 $
005997 000007 000116 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0364 N14 $
006236 000012 -00310 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0365 N15 $
006437 -00127 -00887 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0366 N16 $
006537 -00027 -01453 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0367 N17 $
006724 -00035 -01871 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0368 N18 $
006222 -00851 004640 0500 0625 0000 0500 0375 1000 0000 %0369 O10 $
006251 -00894 003631 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000 %0370 O11 $
006269 -00855 002448 0500 0625 0250 0500 0375 0750 0000 %0371 O12 $
006328 -00932 001407 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000 %0372 O13 $
006395 -00587 002728 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0373 O14 $
006354 -00392 -00292 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0374 O15 $
006522 -00559 -00956 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000 %0375 O16 $
006763 -00626 -01383 0500 0625 0875 0500 0375 0125 0000 %0376 O17 $
006883 -00556 -01870 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000 %0377 O18 $
006452 -01842 000482 0500 0750 0000 0500 0250 1000 0000 %0378 P10 $
006511 -01773 003757 0500 0750 0125 0500 0250 0875 0000 %0379 P11 $
006554 -01787 002859 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000 %0380 P12 $
006613 -01805 001587 0500 0750 0375 0500 0250 0625 0000 %0381 P13 $
006726 -01294 000425 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000 %0382 P14 $
006866 -01113 -00214 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000 %0383 P15 $
006700 -01067 -00779 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0384 P16 $
006917 -01140 -01442 0500 0750 0875 0500 0250 0125 0000 %0385 P17 $
007035 -01062 -01856 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000 %0386 P18 $
006699 -03036 005433 0500 0875 0000 0500 0125 1000 0000 %0387 Q10 $
006779 -02733 003989 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000 %0388 Q11 $
006711 -02733 002853 0500 0875 0250 0500 0125 0750 0000 %0389 Q12 $
006780 -02704 001908 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000 %0390 Q13 $
007040 -02005 000647 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0391 Q14 $
007000 -01827 -00056 0500 0875 0625 0500 0125 0375 0000 %0392 Q15 $
006958 -01651 -00551 0500 0875 0750 0500 0125 0250 0000 %0393 Q16 $
006930 -01530 -01084 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0394 Q17 $
007240 -01881 -01723 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000 %0395 Q18 $
006982 -03891 005519 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0396 R10 $
007071 -03749 004202 0500 1000 0125 0500 0000 0875 0000 %0397 R11 $
006917 -03870 003148 0500 1000 0250 0500 0000 0750 0000 %0398 R12 $
007130 -03429 002017 0500 1000 0375 0500 0000 0625 0000 %0399 R13 $
007451 -02916 000851 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000 %0400 R14 $
007592 -02627 000433 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000 %0401 R15 $
007464 -02339 -00014 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000 %0402 R16 $
007354 -02154 -00765 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000 %0403 R17 $
007337 -02051 -01191 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0404 R18 $
```

```
003956 004027 001929 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0405 S10 $
003998 004157 001147 0625 0000 0125 0375 1000 0875 0000 %0406 S11 $
003984 004331 000410 0625 0000 0250 0375 1000 0750 0000 %0407 S12 $
003941 004278 -00376 0625 0000 0375 0375 1000 0625 0000 %0408 S13 $
003637 003424 -01135 0625 0000 0500 0375 1000 0500 0000 %0409 S14 $
003410 002693 -01894 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0410 S15 $
003322 002493 -02536 0625 0000 0750 0375 1000 0250 0000 %0411 S16 $
003363 002456 -03246 0625 0000 0875 0375 1000 0125 0000 %0412 S18 $
003247 002665 -03985 0625 0000 1000 0375 1000 0000 0000 %0413 S19 $
004106 003677 002392 0625 0125 0000 0375 0875 1000 0000 %0414 T10 $
004615 003291 001448 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0415 T11 $
004620 003323 000874 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000 %0416 T12 $
004661 003429 000072 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000 %0417 T13 $
004446 002961 -00838 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000 %0418 T14 $
004231 002096 -01273 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000 %0419 T15 $
004049 002151 -02167 0625 0125 0750 0375 0875 0250 0000 %0420 T16 $
004034 002092 -02809 0625 0125 0875 0375 0875 0125 0000 %0421 T17 $
004093 001970 -03457 0625 0125 1000 0375 0875 0000 0000 %0422 T18 $
004677 002836 003079 0625 0250 0000 0375 0750 1000 0000 %0423 U10 $
004860 002860 002366 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000 %0424 U11 $
005317 002410 001136 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0425 U12 $
005281 002515 000393 0625 0250 0375 0375 0750 0625 0000 %0426 U13 $
005167 002352 -00441 0625 0250 0500 0375 0750 0500 0000 %0427 U14 $
004904 001639 -01057 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000 %0428 U15 $
004892 001598 -01615 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000 %0429 U16 $
004864 001445 -02197 0625 0250 0875 0375 0750 0125 0000 %0430 U17 $

```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

004145	005216	002500	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	%0486	A19	\$
004195	005251	001647	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004217	005165	000774	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004131	005198	000772	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003778	004770	000774	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003471	003585	001520	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003172	003056	002107	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003176	003053	002805	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003254	003170	003553	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004382	004556	003095	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004919	004110	002001	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004929	004108	001132	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004923	004187	000375	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004831	004339	000407	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004161	003435	001205	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003818	002767	001785	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003922	002534	002429	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004069	002330	003054	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005056	003545	003679	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005138	003602	002897	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005542	003220	001522	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005528	003383	000743	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005528	003464	000004	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004884	002930	000862	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004512	002212	001424	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004662	001910	001943	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004658	001894	002741	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005461	002802	004166	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005553	002893	003356	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005691	002867	002306	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006145	002449	001248	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006114	002403	000410	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005064	002393	000397	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005208	001638	001147	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005213	001512	001683	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005367	001543	002389	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005919	002016	004538	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006015	002139	003769	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006228	002019	002865	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006423	001921	001874	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006698	001648	000864	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006654	001760	000061	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006050	001114	000728	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005941	000953	001299	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006141	001067	002094	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006453	001242	005203	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006565	001226	004065	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006712	001217	003264	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006893	001141	002360	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007087	000998	001572	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007236	000867	000543	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006959	000526	000380	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006843	000359	001060	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007498	000406	001773	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007007	000251	0005754	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007155	000281	004703	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007246	000282	003709	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007387	000282	002849	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007588	000074	002108	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007700	000141	001136	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007706	000126	000117	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007750	000016	000550	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008113	001916	001273	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007969	000847	0007138	0750	0875	0000	0250	0125	0000	0000	%0549	H19	\$
007884	000902	005429	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007905	000884	004742	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007986	000978	003677	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008006	000924	002599	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008050	001046	001513	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007974	000622	000323	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007895	000535	000340	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008065	000556	001218	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008286	000857	000727	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008253	001961	005832	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008250	002012	004997	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008390	002176	004078	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008383	002154	002964	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008344	002128	002038	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008575	001665	000501	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008617	001491	000205	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008368	001189	001020	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004404	006107	002920	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004484	006094	002603	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004475	006080	001210	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004563	005910	000295	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004544	005779	000334	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004031	005326	001190	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003532	004619	001832	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003042	003673	002402	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003564	003370	001433	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005053	005699	003804	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005201	004718	002274	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005183	004877	001441	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
005183	004889	000709	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
005166	004893	000805	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004912	004675	000814	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004294	003878	001501	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004088	003138	001955	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004182	002965	002595	0875	0125	1000	0125	0875	1000	0000	%0584	K27	\$
005206	004127	003898	0875	0250	0000	0125						

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009753	-00072	000197	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$											
009042	-00656	-00412	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$										
008547	-01044	-00913	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$									
008053	-01580	-00862	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$								
007328	-01976	-01204	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$							
006773	-02479	-01793	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$						
006175	-03088	-02341	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$					
005733	-03690	-02629	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$				
005365	-04179	-02824	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$			
009022	000908	000240	1000	0875	0875	0000	0000	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0738	c01	\$			
008705	000107	000130	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0739	c02	\$		
008211	-00422	-00306	0750	0875	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0740	c03	\$		
007500	-01006	-00740	0625	0875	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0741	c04	\$	
006941	-01438	-01035	0500	0875	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0742	c05	\$	
006498	-01918	-01452	0375	0875	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0743	c06	\$
005925	-02510	-02016	0250	0875	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0744	c07	\$
005431	-02971	-02397	0125	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0745	c08	\$
004928	-03351	-02669	0000	0875	0875	1000	0000	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0746	c09	\$
004843	001520	000975	1000	0750	0750	0000	0000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0747	d01	\$
0048137	000732	000551	0875	0750	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0748	d02	\$
007907	000141	000076	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0749	d03	\$
007255	-00520	-00367	0625	0750	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0750	d04	\$
006683	-00997	-00757	0500	0750	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0751	d05	\$
006207	-01534	-01094	0375	0750	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0752	d06	\$
005559	-02027	-01584	0250	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0753	d07	\$
005059	-02496	-01999	0125	0750	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0754	d08	\$
004618	-02876	-02357	0000	0750	0750	1000	0000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0755	d09	\$
007738	002582	001151	1000	0625	0625	0000	0000	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0756	e01	\$
007643	001559	000883	0875	0625	0625	0000	0125	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0757	e02	\$
007385	000813	000463	0750	0625	0625	0000	0250	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0758	e03	\$
006894	000131	000014	0625	0625	0625	0000	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0759	e04	\$
006316	-00382	-00305	0500	0625	0625	0000	0500	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0760	e05	\$
005897	-00935	-00609	0375	0625	0625	0000	0625	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0761	e06	\$
005287	-01557	-01283	0250	0625	0625	0000	0750	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0762	e07	\$
004761	-01978	-01677	0125	0625	0625	0000	0875	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0763	e08	\$
004267	-02412	-02033	0000	0625	0625	0000	1000	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0764	e09	\$
007163	003394	001645	1000	0500	0500	0000	0000	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0765	f01	\$
007019	002437	001161	0875	0500	0500	0000	0125	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0766	f02	\$
006800	001589	000748	0750	0500	0500	0000	0250	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0767	f03	\$
006256	000882	000412	0625	0500	0500	0000	0375	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0768	f04	\$
005903	000105	000123	0500	0500	0500	0000	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0769	f05	\$
005457	-00369	-00309	0375	0500	0500	0000	0625	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0770	f06	\$
005123	-01066	-00866	0250	0500	0500	0000	0750	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0771	f07	\$
004488	-01602	-01354	0125	0500	0500	0000	0875	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0772	f08	\$
004026	-01888	-01570	0000	0500	0500	0000	1000	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0773	f09	\$
006613	004275	001960	1000	0375	0375	0000	0000	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0774	g01	\$
006398	003354	001541	0875	0375	0375	0000	0125	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0775	g02	\$
006105	002480	001174	0750	0375	0375	0000	0250	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0776	g03	\$
005633	001770	000768	0625	0375	0375	0000	0375	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0777	g04	\$
005448	000996	000391	0500	0375	0375	0000	0500	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0778	g05	\$
005101	000175	-00007	0375	0375	0375	0000	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0779	g06	\$
004757	-00432	-00485	0250	0375	0375	0000	0750	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0780	g07	\$
004383	-01057	-00866	0125	0375	0375	0000	0875	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0781	g08	\$
003698	-01423	-01310	0000	0375	0375	0000	1000	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0782	g09	\$
006129	005948	002483	1000	0250	0250	0000	0000	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0783	h01	\$
005726	004116	001897	0875	0250	0250	0000	0125	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0784	h02	\$
005408	003210	001528	0750	0250	0250	0000	0250	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0785	h03	\$
005027	002516	001210	0625	0250	0250	0000	0375	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0786	h04	\$
004846	001778	000818	0500	0250	0250	0000	0500	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0787	h05	\$
004688	000914	000385	0375	0250	0250	0000	0625	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0788	h06	\$
004234	000196	-00051	0250	0250	0250	0000	0750	0750	07													

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, not adapted $
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0)
%nr. pos $
%z004937 006819 003274 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008475 000383 008395 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005470 -05220 001650 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005371 -04295 -02823 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004142 -00522 -03893 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003714 004027 -02593 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002491 000075 -00098 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009725 -00069 000203 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004843 006912 003527 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008475 000377 008495 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005526 -05128 001398 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005365 -04179 -02824 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004067 -00562 -03959 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003692 004085 -02570 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002635 000077 -00150 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009737 -00067 000195 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1_io=1,1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.

TUB-Registrierung: 20091101-HG70/HG70L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BEG HE60.22.TXT, Separation olv, cf1=0.90, D50, not adapted \$																											
100 x LAB	1000 x (r g b	c m y 0)	*mr.	pos \$																							
002387	000087	-00122	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008593	-00002	000176	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$		
002302	000076	-00008	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009124	00060	-00070	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$		
004024	000215	-00045	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009745	-00069	0000195	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$		
004081	000229	000010	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	002735	000075	-00161	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$		
005792	000118	-000120	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	003259	000116	-00087	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$		
006831	000149	000025	0625	0625	0625	0650	0650	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	003596	000049	000030	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$		
007921	000133	000088	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	003992	000132	-00077	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$		
008831	000128	000105	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	004289	000189	-00027	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$		
009753	-00065	000178	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	004772	000126	000056	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$		
002518	000082	-00120	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	005221	000183	000101	0400	0400	0400	0000	0000	0000	0000	%1062	n16	\$		
003293	000064	-00017	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005694	000200	000069	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$		
004123	000195	-00054	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	006189	000120	000108	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$		
005008	000199	000001	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006626	000172	000092	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$		
005877	000101	-000088	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	007328	000110	000081	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$		
006764	000106	-00007	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0986	l06	\$	007764	000126	000099	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$		
007976	000110	000067	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008123	000051	000147	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22			

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/v_2.1_io=1,1_Cx=0;cf1=0.90;nt=0

XBBE HE60 22.TXT, Separation oliv*, cfi=0.90, D50, adapted \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$LAB	g	c	m	y	pos																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
100 x 10 ⁻⁸	100 x 10 ⁻⁸	100 x 10 ⁻⁸	100 x 10 ⁻⁸	100 x 10 ⁻⁸	100 x 10 ⁻⁸																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
002491	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

TUB-Prüfvorlage HG70; Relatives Elementar-Farbsystem CIE
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ oly* *setrgbcolor*

- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

003532	002505	001334	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$
003564	002578	000354	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$
003464	002483	-004087	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$
003313	001521	-01074	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$
003207	001530	-01780	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$
003249	001591	-02261	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$
003314	002096	-03166	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$
003335	001418	-04130	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$
003328	001415	-04130	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$
003958	001573	-001784	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$
004066	001719	000820	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$
004055	001859	-00066	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$
003988	000989	-00727	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$
003910	001025	-01453	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$
003737	001006	-02219	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$
003849	001023	-02713	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$
004107	000976	-03129	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$
004314	000685	-03505	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$
004348	001092	-00240	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$
004520	001028	-001455	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$
004889	000877	-000388	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$
004735	000493	-00458	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$
004565	000491	-01119	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$
004731	000487	-01571	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$
004843	000495	-02100	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$
005066	000266	-02497	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$
005231	000268	-03062	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$
004863	000193	-002791	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$
005124	000138	-001979	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$
005214	000085	-000974	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$
005210	000146	-00025	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$
005337	000035	-00408	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$
005583	000089	-01033	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$
005740	-00120	-01676	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$
005872	-00172	-01985	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$
006052	-00165	-02517	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$
005465	-00905	-003548	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19 \$
005429	-00902	-002353	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11 \$
005435	-00846	-001305	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12 \$
005543	-00574	-000197	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13 \$
005422	-00403	-00377	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14 \$
005751	-00629	-00995	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15 \$
005866	-00587	-01165	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16 \$
005997	-00541	-01999	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17 \$
006157	-00617	-02497	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18 \$
005636	-01915	-003532	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10 \$
005723	-01867	-002449	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11 \$
005747	-01772	-001509	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12 \$
005887	-01309	-000249	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13 \$
005837	-01126	-00355	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14 \$
005864	-01007	-00795	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15 \$
005973	-00990	-01606	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16 \$
006189	-01071	-02049	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17 \$
006326	-01169	-02418	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18 \$
005931	-02776	-003720	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10 \$
005948	-02726	-002615	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11 \$
005983	-02748	-001631	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12 \$
006255	-02920	-004053	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13 \$
006168	-01782	-00180	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14 \$
006167	-01677	-00739	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15 \$
006147	-01621	-01146	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16 \$
006379	-01820	-01862	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17 \$
006519	-01681	-02383	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18 \$
006254	-03772	-004276	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10 \$
006238	-03372	-002778	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11 \$
006097	-03410	-001790	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12 \$
006488	-02515	-005054	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13 \$
006434	-02404	-00091	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14 \$
006407	-02281	-00562	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15 \$
006389	-02164	-01127	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16 \$
006420	-02035	-01495	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17 \$
006712	-02399	-02309	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18 \$
006450	-04646	-004464	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10 \$
006502	-04529	-003269	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11 \$
006533	-04322	-002079	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12 \$
007046	-03388	-000909	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13 \$
006948	-03149	-000605	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14 \$
006866	-02989	-00302	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15 \$
006865	-02780	-00727	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16 \$
006808	-02651	-01350	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17 \$
006762	-02622	-01792	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18 \$

003655	003153	0001585	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$
003701	003199	000775	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$
003711	003234	-00807	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$
003568	002764	-00780	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$
003402	002074	-01349	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$
003257	001809	-02056	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$
003327	002004	-03170	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$
003354	000222	-03131	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$
003317	002027	-04167	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$
003975	002825	-02032	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$
003823	002348	-001191	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$
004352	002472	-000438	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$
004198	002425	-00535	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$
004036	001501	-00975	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$
003964	001407	-01777	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$
003783	001648	-02525	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$
003858	001537	-03116	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$
004131	001316	-03624	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$
004514	002047	-002604	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$
004725	001864	-0001893	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$
005088	0001695	-000793	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$
005058	001755	-000033	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$
004714	001123	-00697	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$</

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.10>

004145	005174	002530	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004195	005210	001675	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004217	005124	000801	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004131	005155	000903	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003378	004720	-00729	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003471	003802	-01462	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003172	002994	-02037	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003176	002981	-02815	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003254	003119	-03486	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004382	004518	003115	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004919	004083	001999	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004929	004081	001129	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004923	004160	000372	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004831	004311	-00406	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004161	003393	-01176	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003818	002718	-01742	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003922	002487	-02390	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004069	002286	-03022	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005056	003521	003670	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005138	003579	002885	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005542	003206	001493	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005528	003368	000715	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005528	003449	-00023	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004884	002902	-00863	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004512	002176	-01410	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004662	001878	-01934	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004658	001862	-02733	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005461	002786	004141	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005553	002878	003327	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005691	002855	002271	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006145	002446	001194	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006114	002408	000358	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005664	002387	-00444	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005208	001617	-01161	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005213	001491	-01698	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005367	001525	-02410	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005919	002008	004494	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006015	002134	003720	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006228	002018	002808	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006423	001924	001808	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006698	001656	000787	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006654	001768	-00013	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006050	001109	-00778	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005941	000947	-01344	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006141	001065	-02148	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006453	001246	005136	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006565	001232	003994	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006712	001225	003187	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006893	001153	002275	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007087	001014	001478	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007236	000886	000444	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006959	000540	-00468	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006843	000371	-01143	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007498	000431	-01883	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007007	000265	005665	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007155	000298	004607	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007246	000302	003609	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007387	000324	002744	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007589	000100	001904	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007700	000169	001017	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007706	000155	-00081	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007750	000946	-00670	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008113	000195	-01409	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007969	-00813	007009	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$
007884	-00870	005303	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007905	-00852	004614	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007986	-00943	003546	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008006	-00889	002468	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008050	-01011	001380	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007974	-00588	000193	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007895	-00502	-00467	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008065	-00520	-01352	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008286	-02045	007584	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008253	-01921	005691	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008250	-01973	004855	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008390	-02134	003930	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008383	-02112	002816	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008344	-02086	001892	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008575	-01619	000346	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008617	-01445	-00362	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008368	-01147	-01166	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004404	006069	002939	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004484	006058	002049	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004475	006044	001226	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004563	005876	000308	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004544	005745	-00321	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004031	005282	-01155	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003532	004564	-01777	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003502	003615	-02197	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003564	003516	-03199	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004531	005664	003817	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005203	004697	002259	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005183	004855	001428	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
005183	004867	000695	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
005166	004871	000072	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004912	004647	-00816	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004294	003838	-01477	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004088	003094	-01923	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004182	002923	-02567	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005206	004105	003883	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005358												

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ oly* *setrgbcolor*

%BEG HE60_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004937 006792 003271 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008475 000427 008244 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005470 -05236 001624 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005371 -04313 -02844 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004142 -00565 -03863 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003714 003976 -02545 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002491 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009725 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004843 006879 003570 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008475 000419 008361 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005526 -05146 001408 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005365 -04201 -02806 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004067 -00611 -03879 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003692 004029 -02471 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002635 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009737 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG70/HG70L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE60 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D50, adapted \$		%100 x LAB*a		1000 x (r g b		c m y θ		%nrr. pos \$											
002387	000006	000050	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$						
003202	000012	000124	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%0972	k02	\$						
004024	000168	000046	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$							
004891	000199	000060	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$							
005792	000105	000126	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$							
006831	000157	-00019	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$							
007921	000164	-00010	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$							
008334	000177	-00038	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$							
009753	000001	00011	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$							
002518	000004	000045	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$							
003293	000001	000110	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$							
004123	000150	000033	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$							
005008	000171	000045	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$							
005877	000091	000090	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$							
006952	000110	-00023	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$							
007978	000142	-00014	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$							
008863	000149	-00028	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$							
009754	-00001	000008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$							
002485	000011	000049	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$							
003291	000001	000125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$							
004115	000148	000029	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$							
004980	000152	000049	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$							
005865	000086	000099	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$							
006919	000119	-00014	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$							
007983	000132	-00004	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$							
008859	000115	000000	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$							
009760	-00002	000001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$							
002470	000000	000055	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$							
003262	000001	000131	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$							
004075	000150	000031	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$							
004922	000108	000066	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$							
005846	000100	000122	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$							
006946	000127	-00017	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$							
007941	000147	-00006	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$							
008815	000162	-00027	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$							
009750	000000	-00010	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$							
002712	-00006	-00021	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$							
003226	000042	000044	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$							
003583	-00011	000125	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$							
004001	000077	000012	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$							
004289	000135	000037	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$							
004740	000098	000117	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$							
005190	000151	000118	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$							
005626	000191	000078	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$							
006095	000120	000087	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$							
006642	000165	000056	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$							
007347	000110	000021	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$							
007798	000144	000025	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$							
008144	000123	000022	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$							
008588	000046	000051	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$							
009111	000105	-00242	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$							
009746	000001	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$							
002859	-00007	-00019	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$							
003333	000043	000039	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1025	l11	\$							
003642	-00020	000124	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$							
004087	000073	000066	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$							
004402	000125	000033	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$							
004839	000081	000102	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$							
005310	000150	000089	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$							
005707	000177	000052	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$							
006191	000108	000046	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$							
006696	000158	000009	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19	\$							
007357	000101	000001	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$							
007870	000132	-00003	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21	\$							
008192	000111	000015	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22	\$							
008615	000052	000027	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1037	l23	\$							
009131	000128	-00237	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1038	l24	\$							
009741	000004	-00014	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1039	l25	\$							
002784	-00007	-00017	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1040	m10	\$							
003327	000041	000046	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1041	m11	\$							
003631	-00016	000124	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1042	m12	\$							
004075	000072	000009	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1043	m13	\$							
004338	000132	000026	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1044	m14	\$							
004822	000078	000107	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1045	m15	\$							
005243	000144	000095	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1046	m16	\$							
005720	000172	000066	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1047	m17	\$							
006160	000112	000065	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1048	m18	\$							
006663	000155	000031	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1049	m19	\$							
007339	000107	000004	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1050	m20	\$							
007806	00																		