

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT/.PS>
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V.2.1_io=1,1_Cx=0;cf1=0.90;n=0

1UB-Registrierung: 20091101-HG/8HG/8LUNA.1X1/.PS 1UB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG78; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

001972	002364	000142	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$
002008	002571	-00588	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$
002027	002777	-01388	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$
002159	002596	-02180	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$
001396	002689	-03282	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$
001707	002522	-03814	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$
002175	002273	-04204	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$
002544	002123	-04582	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$
002921	002097	-05001	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$
002243	001814	-01011	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$
002632	001596	-00154	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$
002677	001763	-00842	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$
002483	001749	-01696	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$
002288	001762	-02583	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$
002736	001580	-03060	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$
003091	001505	-03490	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$
003432	001398	-03876	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$
003774	001438	-04352	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$
002855	001065	-001750	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$
003025	001001	-000640	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$
003296	000850	-00372	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$
003220	000943	-01196	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$
003317	000842	-01835	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$
003701	000820	-02361	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$
004047	000795	-02794	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$
004402	000721	-03168	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$
004753	000712	-03648	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$
003701	-00023	002853	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$
003797	-00008	001614	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$
003873	-00002	000468	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$
003917	-000163	-00734	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$
004265	-00108	-01232	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$
004534	-00190	-01605	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$
004909	-00149	-02106	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$
005296	-00191	-02578	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$
005645	-00204	-03023	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$
003739	-01187	-002899	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D10 \$
003867	-01832	-001720	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11 \$
004049	-00957	-000723	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12 \$
004385	-00472	-00461	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13 \$
004434	-00211	-00992	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14 \$
004818	-00278	-01528	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15 \$
005173	-00265	-01934	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16 \$
005503	-00249	-02435	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17 \$
005820	-00222	-03215	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18 \$
003999	-02191	-003149	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10 \$
004192	-02061	-002010	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11 \$
004355	-01904	-001044	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12 \$
004846	-01014	-00329	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13 \$
004902	-00827	-00861	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14 \$
004945	-00615	-01286	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15 \$
005394	-00711	-01773	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16 \$
005697	-00624	-02303	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17 \$
006007	-00624	-02789	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18 \$
004258	-03161	-003433	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10 \$
004463	-02990	-002347	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11 \$
004661	-02667	-001268	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12 \$
005336	-01629	-00151	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13 \$
005400	-01370	-00722	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14 \$
005445	-01163	-01145	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15 \$
005488	-01015	-01494	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16 \$
005926	-01069	-02128	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17 \$
006217	-00988	-02661	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18 \$
004517	-04183	-003814	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10 \$
004702	-03999	-002616	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11 \$
005128	-03245	-001396	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12 \$
005730	-02140	-000334	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13 \$
005821	-01852	-00606	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14 \$
005869	-01662	-00991	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15 \$
005885	-01533	-01375	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16 \$
005928	-01349	-01796	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17 \$
006453	-01501	-02464	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18 \$
004790	-05104	-004091	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10 \$
004963	-04908	-002964	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11 \$
005579	-03749	-001536	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12 \$
006211	-02742	-000198	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13 \$
006264	-02426	-00412	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14 \$
006318	-02284	-00810	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15 \$
006368	-02086	-01242	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16 \$
006416	-01885	-01705	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17 \$
006450	-01708	-02077	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18 \$
002314	003070	-000531	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$
002348	003267	-00217	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$
002361	003474	-00943	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$
002379	003708	-01897	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$
001992	003382	-02708	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$
001648	003494	-03731	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$
001608	003484	-04592	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$
002112	003085	-04890	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$
002552	002377	-05267	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$
002542	002644	-001411	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$
002997	002282	-000239	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$
003005	002470	-00467	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$
003031	002730	-01355	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$
002694	002510	-02155	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$
002382	002735	-03307	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$
002689	002464	-03810	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$
003083	002190	-04147	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$
003444	002150	-04564	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$
003057	001908	-002089	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$
003272	001836	-000989	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$
003616	001628	-000020	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$
003627	001801	-00801	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$
003400	001725	-01681	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$</

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

002867	004453	001211	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	003262	005159	001560	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	003590	005871	001897	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
002902	004607	000518	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	003272	005351	000883	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	003580	006071	001266	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
002914	004777	-00195	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	003287	005519	000155	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	003617	006230	000475	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
002940	004997	-00972	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	003307	005719	-00665	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	003625	006415	-00267	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
002927	005173	-01830	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	003332	005930	-01420	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	003642	006611	-01041	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
002984	005506	-02893	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003363	006182	-02372	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	003696	006843	-01889	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
002418	004829	-03595	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003326	006341	-03362	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003729	007084	-02787	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
002063	004898	-04636	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	002624	005521	-04008	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003574	007166	-03813	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
001725	005034	-05662	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	002265	005670	-05149	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	002835	006306	-04498	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$
002930	004128	002170	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	003222	004916	-02529	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	003549	005673	002897	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$
003500	003706	000977	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	003906	004428	-01346	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004256	005168	-001681	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
003547	003843	000239	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	003907	004573	-00595	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004264	005332	000955	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
003555	004108	-00543	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	003919	004795	-00183	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004274	005531	000180	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
003544	004266	-01335	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	003941	005007	-00923	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004292	005714	-00565	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
003568	004562	-02352	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	003951	005226	-01855	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004323	005945	-01382	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
003090	004908	-03125	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	003966	005447	-02801	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004366	006150	-02221	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
002736	004185	-04183	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	003299	004820	-03572	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004322	006363	-03305	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
002387	004386	-05258	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	002918	004975	-04689	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	004336	006362	-04011	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
003456	003445	-002853	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	003730	004198	-03296	0875	0250	000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004001	005027	003696	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
003648	003342	-001745	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	003937	004908	-002143	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	004256	005489	002628	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
004127	003804	-000666	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	004045	004731	-010205	0875	0250	0125	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	004303	005399	-00399	1000	0250	0250	0000	0750	0875	0000	%0668	U21	\$
004117	003221	-001040	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	004450	004759	-00375	0875	0250	0125	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	004383	004660	-00500	1000	0250	0500	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
004130	003417	-00914	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	004530	004123	-00501	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	004937	004833	-00112	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004145	003641	-01843	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	004552	004345	-01382	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	004953	005034	-00947	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
003798	003291	-02686	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	004575	004566	-02303	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	004984	005232	-01729	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
003437	003429	-03729	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	003941	004094	-03145	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	004998	005334	-02808	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
003366	003402	-04599	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	003589	004262	-04275	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004261	004890	-03608	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
003983	002750	003491	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	004245	003510	-00397	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	004587	004316	-004483	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
004156	002645	-002406	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	004437	003446	-002834	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%059595															

008975	000038	-00670	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008476	-00328	-00978	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
007916	-00682	-01246	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007408	-00965	-01571	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
006976	-01330	-01824	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006544	-01722	-02060	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006047	-02066	-02308	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005566	-02464	-02690	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005158	-02836	-02986	0000	1000	1000	0900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
003808	-00676	-00390	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
007974	-00039	-00720	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007419	-00271	-01031	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006931	-00600	-01251	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006500	-00955	-01487	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006054	-01371	-01755	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005582	-01725	-02020	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005118	-02179	-02322	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004677	-02505	-02601	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007641	-001530	-00054	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007343	-000748	-00360	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
006952	-000661	-00661	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006452	-00320	-00944	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006040	-00642	-01204	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005607	-01048	-01462	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005096	-01355	-01742	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004625	-01737	-02116	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004213	-02081	-02392	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007050	-002170	-000299	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006721	-001424	-000000	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006292	-000782	-00356	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
005982	-000094	-00690	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005566	-00248	-00969	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005085	-00653	-01245	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004618	-00992	-01531	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004131	-01406	-01838	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
003708	-01752	-02105	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006367	-002911	-000593	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006045	-002149	-000301	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005644	-001503	-00048	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005325	-000832	-00371	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005077	-001120	-00665	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004570	-00244	-00968	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004089	-00590	-01241	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003615	-01006	-01568	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003180	-01396	-01785	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005676	-003651	-000994	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005333	-002935	-000645	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
004959	-002253	-000347	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004638	-001595	-00013	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004395	-000864	-00337	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004050	-000149	-00725	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003594	-00247	-00982	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003148	-00673	-01305	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
002695	-00993	-01568	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005945	-004348	-001367	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004687	-003654	-000999	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004335	-002931	-000668	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004016	-002231	-000381	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003755	-001610	-000008	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003418	-000814	-00365	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003119	-000137	-00698	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002653	-00292	-01039	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002169	-00601	-01329	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004384	-005120	-001618	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004067	-004375	-001333	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003683	-003691	-000985	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003387	-003901	-000633	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003105	-002269	-000310	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002753	-001555	-00120	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002469	-000885	-00467	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002139	-000147	-00879	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001658	-00231	-01106	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003689	-005892	-001803	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003373	-005189	-001519	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003033	-004510	-001222	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002712	-003751	-000886	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002409	-003075	-000609	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002094	-002374	-000186	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001778	-001642	-00136	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001431	-000909	-00539	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001122	-000223	-00893	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
008930	000030	-00654	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008325	000062	-01145	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
007617	000086	-01588	0750	0750	0750	0100	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
006913	000194	-02123	0625	0625	0625							

%BEG HE68_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003590 005871 001897 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008121 -00338 009098 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004696 -04361 000739 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005101 -02786 -02910 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003809 000318 -04445 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002835 006306 -04498 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001195 000200 -00771 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z008860 000054 -00647 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003689 005892 001803 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008154 -00351 009024 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004719 -04351 000662 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005158 -02836 -02886 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003852 000249 -04400 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002886 006342 -04509 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001106 000228 -00872 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008940 000030 -00654 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE68 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D65, not adapted S		%100 LAB*		1000 x (r g b c m y 0)		%nrr. pos \$																																
0001219	000190	-00844	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	007849	000036	-00687	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	008378	000096	-00690	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
0002218	000106	-00835	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	008918	000053	-00659	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$	001102	000244	-00913	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
0003189	000143	-00664	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	002166	000218	-00906	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$	002999	000161	-00874	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
0004073	000132	-00680	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	002681	000130	-00798	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$	003193	000142	-00720	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
0005127	000138	-00687	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	003727	000096	-00694	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$	004200	000122	-00698	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
0005999	000085	-00701	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	004778	000119	-00739	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$	005290	000085	-00715	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
0006976	000059	-00660	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	005720	000090	-00754	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$	006228	000083	-00645	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
0007987	000036	-00725	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	006748	000031	-00628	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$	007314	000058	-00616	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
0008938	000039	-00657	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	007850	000030	-00670	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$	008376	000103	-00687	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
0012107	000181	-00831	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	008924	000039	-00647	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$	001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
0022005	000107	-00819	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	008899	000053	-00650	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$	003626	005905	001873	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
0031712	000139	-00665	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	005109	-02785	-02906	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$	005109	-02785	-02906	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
0040688	000139	-00697	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	008130	-00312	009081	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1076	m26	\$	003795	000372	-04459	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1077	m27	\$
0051268	000148	-00700	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	004675	-04356	00709	0000	1000	1000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$	004675	-04356	00709	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	\$
0059888	000089	-00698	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	002929	006370	-04507	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$	002929	006370	-04507	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
0069658	000043	-00628	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1080	n02	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1081	k10	\$
0079677	000040	-00663	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1082	k11	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1083	k12	\$
0089414	000040	-00663	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0999	n01	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1084	k13	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1085	k14	\$
0012197	000107	-00817	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1086	k15	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1087	k16	\$
0031666	000140	-00667	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1088	k17	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1089	k18	\$
0040533	000147	-00708	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1090	k19	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1091	k20	\$
0051011	000134	-00689	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1092	k21	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1093	k22	\$
0059855	000094	-00702	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1094	k23	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1095	k24	\$
0069655	000043	-00628	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1096	k25	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1097	k26	\$
0079681	000037	-00720	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1098	k27	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1099	k28	\$
0089414	000040	-00663	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1100	k29	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1101	k30	\$
0011224	000232	-00905	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1102	k31	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1103	k32	\$
0016899	000227	-00920	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1104	k33	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1105	k34	\$
0022266	000147	-00872	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1106	k35	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1107	k36	\$
0027214	000128	-00811	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1108	k37	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1109	k38	\$
0032218	000137	-00724	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1110	k39	\$	0001122	000232	-00847	0000	0000	0000	100						

[illegible]

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

001972	002179	000901	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	002314	002891	001285	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	002603	003583	001564	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10
002008	002386	000169	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	002348	003088	000535	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	002650	003823	000846	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11
002027	002593	-00630	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	002361	003296	-00190	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	002661	003960	000141	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12
001759	002406	-01417	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	002379	003530	-01144	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	002673	004200	-00694	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13
001396	002493	-02514	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	001992	003197	-01949	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	002708	004423	-01603	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14
001707	002331	-03051	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	001648	003303	-02966	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	002224	003909	-02374	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15
002175	002092	-03448	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	001608	003292	-03827	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	001904	004066	-03461	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16
002544	001949	-03832	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$	002112	002908	-04133	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	001552	004157	-04457	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17
002921	001930	-04257	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	002552	002703	-04510	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	002025	003823	-04857	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18
002243	001633	-001766	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	002542	002469	-02161	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	002764	003246	-002527	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10
002632	001423	-005093	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	002997	002116	-000981	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	003311	002850	-001330	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11
002677	001591	-00094	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	003005	002304	-006275	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	003335	003038	-000643	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12
002483	001573	-00945	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	003031	002565	-00612	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	003336	003234	-002028	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13
002288	001583	-01829	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	002694	002338	-01408	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	003340	003438	-01072	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14
002736	001409	-02313	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	002382	002557	-02555	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	002959	003140	-01906	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15
003091	001341	-02749	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	002689	002292	-03063	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	002642	003230	-02091	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16
003432	001240	-03140	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	003083	002025	-03406	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	002604	003192	-03749	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17
003774	001287	-03622	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	003444	001993	-03828	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	003066	002873	-04187	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18
002855	000896	-002495	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	003057	001743	-002831	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	003318	002593	-003268	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10
003025	000836	-001383	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	003272	001675	-007127	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	003538	002375	-002140	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11
003296	000690	-000365	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	003616	001474	-000722	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	003668	002106	-000871	0625	0250	0125	0375	0750	0750	0000	%0425	U12
003220	000781	-00457	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	003627	001647	-000609	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	003678	002106	-000871	0625	0250	0125	0375	0750	0750	0000	%0426	U13
003317	000682	-01097	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	003400	001567	-00944	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	003983	002497	-00545	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14
003701	000667	-01630	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	003212	001623	-01944	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	003749	002396	-01465	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15
004047	000649	-02069	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	003682	001399	-02318	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	003381	002457	-02523	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16
004402	000582	-02448	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004063	001290	-02736	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	003674	002208	-03008	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17
004753	000579	-02934	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	004426	001232	-03162	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	004129	002913	-03404	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18
003701	-00175	-003584	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	003641	000948	-003669	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	003895	001776	-003965	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10
003797	-00142	-002344	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	003804	000955	-002471	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	004044	-00166	-002811	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11
003873	-00067	-001197	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	004009	000877	-001471	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0353	M12 \$	004277	-001585	-001813	0625	0375	0250	0375	0625	0750	000		

9	9(1)	9(2)	10(1)	10(2)
---	------	------	-------	-------

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> .PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V.2.1_io=1,1_Cx=0;ctf1=0.90;mf=0.

TUB-Registrierung: 20091101-HG78/HG78L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

002867	004284	001956	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	00486	A19	\$	003262	004998	002298	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	00567	J19	\$	003590	005716	002630	1000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	00648	S19	\$
002922	004399	001263	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	00487	A20	\$	003272	005190	001621	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	00568	J20	\$	003580	005916	001999	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	00649	S20	\$	
002914	004609	000548	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	00488	A21	\$	003287	005358	000893	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	00569	J21	\$	003617	006075	001208	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	00650	S21	\$	
002940	004829	-00228	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	00489	A22	\$	003307	005559	000071	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	00570	J22	\$	003625	006261	000464	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	00651	S22	\$	
002927	005095	-01086	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	00490	A23	\$	003332	005770	-00683	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	00571	J23	\$	003642	006457	-00308	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	00652	S23	\$	
002984	005340	-02150	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	00491	A24	\$	003363	006023	-01635	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	00572	J24	\$	003696	006699	-01157	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	00653	S24	\$	
002418	004652	-02843	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	00492	A25	\$	003326	006182	-02625	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	00573	J25	\$	003729	006932	-02056	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	00654	S25	\$	
002063	004766	-03879	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	00493	A26	\$	002624	005438	-03259	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	00574	J26	\$	003574	007011	-03080	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	00655	S26	\$	
001725	004844	-04899	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	00494	A27	\$	002265	005490	-04395	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	00575	J27	\$	002835	006137	-03753	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	00656	S27	\$	
002939	003961	002914	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	00495	B1	\$	003222	004754	003268	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	00576	K19	\$	003549	005517	003630	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	00657	T19	\$	
003500	003589	001711	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	00496	B2	\$	003906	004279	002074	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	00577	K20	\$	004256	005026	002404	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	00658	T20	\$	
003547	003687	000973	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	00497	B21	\$	003907	004424	001323	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	00578	K21	\$	004264	005191	001677	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	00659	T21	\$	
003555	003953	000190	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	00498	B22	\$	003919	004646	000544	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	00579	K22	\$	004274	005389	000902	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	00660	T22	\$	
003544	004110	-00601	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	00499	B23	\$	003941	004859	-00196	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	00580	K23	\$	004292	005572	000156	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	00661	T23	\$	
003568	004407	-02181	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	00500	B24	\$	003951	005078	-01128	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	00581	K24	\$	004323	005805	-00661	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	00662	T24	\$	
003090	003934	003634	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	00501	B25	\$	003966	005299	-02074	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	00582	K25	\$	004366	006010	-01501	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	00663	T25	\$	
002736	004014	-03436	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	00502	B26	\$	003269	004609	-02833	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	00583	K26	\$	004322	006222	-02584	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	00664	T26	\$	
002387	004208	-04505	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	00503	B27	\$	002918	004897	-03945	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	00584	K27	\$	003536	005476	-03277	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	00665	T27	\$	
003456	003287	003588	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	00504	C19	\$	003730	004046	004026	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	00585	L19	\$	004001	004480	004423	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	00666	T28	\$	
003648	003188	002477	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	00505	C20	\$	003937	003950	002871	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	00586	L20	\$	004256	004748	003351	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	00667	T29	\$	
004427	003076	001750	0750	0250	0000	0250	0750	0875	0000	00506	C21	\$	004014	004124	003411	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	00587	L21	\$	004256	004748	003351	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	00667	T29	\$	
004411	003076	001750	0750	0250	0000	0250	0750	0875	0000	00507	C22	\$	004535	003747	000975	0875	0250	0125	0125	0750	0625	0000	00588	L22	\$	004933	004474	003330	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	00668	T30	\$	
004130	003273	001909	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	00508	C23	\$	004530	003986	000216	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	00589	L23	\$	004937	004704	000599	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	00670	T31	\$	
004145	003497	-01119	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	00509	C24	\$	004552	004209	-00664	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	00590	L24	\$	004953	004905	-00236	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	00671	T32	\$	
003798	003141	-01956	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	00510	C25	\$	004575	004430	-01586	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	00591	L25	\$	004984	005104	-01018	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	00672	T33	\$	
003437	003271	-02993	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	00511	C26	\$	003941	003946	-02418	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	00592	L26	\$	004998	005406	-02098	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	00673	T34	\$	
003366	003243	-03863	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	00512	C27	\$	003589	004108	-03541	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	00593	L27	\$	004261	004748	-02886	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	00674	T35	\$	
003983	002603	004217	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	00513	D19	\$	004245	003368	004660	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	00594	M19	\$	004587	004180	005200	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	00675	T36	\$	
004156	002501	003130	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	00514	D20	\$	004437	003307	003554	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	00595	M20	\$	004801	004061	004031	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	00676	T37	\$	
004332	002433	001035	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	00515	D21	\$	004650	003228	002465	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	00596	M21	\$	004999	003971	003052	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	00677	T38	\$	
004743	002175	002151	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	00516	D22	\$	005138	002894	001500	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	00597	M22	\$	005558	003582	001759	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	00678	T39	\$	
004768	002391	000263	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	00517	D23	\$	005170	003101	000571	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	00598	M23	\$	005599	003787	000946	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	00679	T40	\$	
004777	002607	-00630	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	00518	D24	\$	005180	003279	-00209	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	00599	M24	\$	005608	004001	000175	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	00680	T41	\$	
004488	002413	-01488	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	00519	D25	\$	005218	003508	-01001	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	00600	M25	\$	005621	004218	-00595	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	00681	T42	\$	
004149	002550	-02543	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	00520	D26	\$	004652	003202	-01959	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	00601	M26	\$	005646													

TUB-Prüfvorlage HG78; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrabcOLOR*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

008975	000008	-00017	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008476	-00371	-00310	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
007916	-00738	-00563	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007408	-01034	-00874	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
006976	-01411	-01115	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006544	-01813	-01339	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006047	-02170	-01573	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005566	-02508	-01852	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005158	-02962	-02126	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
004708	-00070	-00028	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
003974	-00016	-00039	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007419	-00340	-00334	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006931	-00681	-00541	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006500	-01047	-00765	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006054	-01475	-01020	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005582	-01840	-01272	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005118	-02307	-01561	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004677	-02643	-01828	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007641	001466	000635	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007343	000677	000338	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
006952	-00019	000047	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006452	-00414	-00220	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006040	-00746	-00468	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005607	-01163	-00714	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005096	-01483	-00981	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004625	-01876	-01341	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004213	-02232	-01605	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007050	002091	001006	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006721	001337	000715	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006292	000684	000372	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
005982	-00011	000046	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005566	-00364	-00220	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005085	-00781	-00483	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004618	-01132	-00757	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004131	-01559	-01049	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
003708	-01915	-01304	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006367	002816	001319	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006045	002045	001036	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005644	001389	000697	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005325	000710	000383	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005077	-00008	000096	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004570	-00385	-00192	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004089	-00744	-00451	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003615	-01171	-00766	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003180	-01573	-00970	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005676	003537	001740	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005333	002813	001400	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
004959	002122	001112	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004638	001455	000760	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004395	-000719	-000443	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004050	-00004	-000065	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003594	-00413	-00178	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003148	-00850	-00490	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
002695	-01182	-00739	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005945	004219	002138	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004687	003516	001772	0875	0250	0250	0500	0125	0750	0000	%0784	h02	\$
004335	002014	001450	0750	0250	0250	0625	0250	0750	0000	%0785	h03	\$
004016	002076	001173	0625	0250	0250	0750	0250	0750	0000	%0786	h04	\$
003755	001457	000807	0500	0250	0250	0500	0500	0750	0000	%0787	h05	\$
003418	000643	000443	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003119	-00039	-000118	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002653	-00481	-00209	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002169	-00803	-00486	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004384	004975	002400	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004067	004221	002123	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003683	003528	001786	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003387	002830	001443	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003105	002091	001127	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002753	001368	000706	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002469	000691	000367	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002139	-00054	-00035	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001658	-00446	-00248	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003689	005728	002604	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003373	005017	002328	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003043	004330	002041	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002712	003562	001714	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002409	002880	001446	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002094	002170	001031	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001770	001430	000717	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001431	000689	000324	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001122	-00004	-00021	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
008930	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008325	000015	-00473	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
007617	000022	-00897	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006913	000111											

%BEG HE68_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003590 005716 002630 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008121 -00406 009757 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004696 -04495 001454 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005101 -02912 -02201 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003809 000168 -03715 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002835 006137 -03753 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001195 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z008860 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003689 005728 002604 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008154 -00402 009700 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004719 -04488 001434 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005158 -02962 -02126 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003852 000090 -03603 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002886 006158 -03685 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001106 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008940 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1>, io=1,1, Cx=0; cf1=0.90; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG78/HG78L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG HE68.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D65, adapted $
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y 0)      %nrr. pos $
001219 -00039 000001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002218 -00099 -00015 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003189 -00041 000130 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004073 -00031 000092 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005127 -00001 000059 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
005999 -00034 000022 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
006976 -00038 000038 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
007807 -00038 -00051 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
008938 -00012 000017 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
001217 -00046 000010 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002214 -00005 -00016 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003193 -00045 000136 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004076 -00023 000072 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005131 -00002 000058 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006020 -00017 000014 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
006972 -00043 000045 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
007985 -00032 -00058 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
008935 -00009 -00023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
001207 -00048 000014 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002205 -00099 000001 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003172 -00045 000129 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004068 -00025 000075 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005126 000008 000045 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
005988 -00030 000026 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
006958 -00033 000034 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
007967 -00033 -00056 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
008941 -00011 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
001201 -00050 000014 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002197 -00099 000003 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003166 -00044 000128 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004053 -00017 000065 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005101 -00006 000057 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
005985 -00025 000022 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
006965 -00054 000071 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
007981 -00036 000046 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
008941 -00011 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
001124 000000 -00057 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001689 000008 -00087 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002226 -00059 -00052 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002714 -00066 -00004 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003218 -00046 000069 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
003779 -00081 000107 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004237 -00044 000079 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
004806 -00028 000010 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005325 -00038 -00004 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
005752 -00021 -00054 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
006253 -00011 000037 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
006769 -00072 000077 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007317 -00018 000047 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
007862 -00032 -00028 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008376 000041 -00040 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
008914 000007 -00023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
001120 000012 -00074 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001685 -00003 -00084 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002216 -00048 -00069 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002709 -00051 -00018 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003214 -00041 000061 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
003753 -00073 000031 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004222 -00025 000041 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
004798 -00024 000002 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005329 -00037 000007 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
005747 -00019 -00053 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
006236 -00016 000039 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
006768 -00061 000065 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
007311 -00026 000072 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
007862 -00041 -00013 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008382 000025 -00025 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
008914 000005 -00021 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
001114 000010 -00066 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001666 000006 -00085 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002198 -00060 -00042 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002694 -00054 -00010 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003192 -00031 000050 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
003746 -00079 000095 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004211 -00034 000064 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
004784 -00021 000003 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005311 -00045 000014 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
005721 -00040 -00023 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
006225 -00027 000060 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
006763 -00063 000070 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007311 -00018 000062 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

002028	002437	000284	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	002394	003183	000717	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	002705	003895	001043	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$
002058	002573	000444	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	002423	003318	000828	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	002751	004092	000335	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
002067	002680	001249	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	002430	003450	000753	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	002754	004156	000372	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
001775	002361	002077	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	002434	003567	001719	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	002758	004307	001210	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
001376	002207	003230	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	002016	003088	002578	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	002780	004413	002132	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
001664	001913	003805	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	001639	002976	003649	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	002259	003752	002972	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
002113	001569	004229	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	001558	002743	004578	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	001904	003682	004114	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
002468	001323	004634	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$	002044	002271	004913	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	001499	003508	005200	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
002832	001201	005075	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	002468	001963	005314	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	001949	003606	005639	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
002295	001959	001126	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	002619	002823	001572	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	002865	003618	001987	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$
002663	001640	000611	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	003051	002383	000371	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	003388	003156	0000767	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
002709	001727	000753	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	003052	002502	000335	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	003407	003285	000082	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
002488	001582	001629	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	003069	002658	001227	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	003399	003394	000773	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
002270	001422	002548	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	002708	002302	002962	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	003393	003492	001647	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
002701	001136	003054	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	002769	002305	003248	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	002984	003053	002528	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
003043	000966	003507	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	002654	001911	003792	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	002836	002932	003660	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
003371	000768	003915	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	003031	001548	004159	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	002569	002712	004465	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
003701	000704	004409	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	003379	001413	004597	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	003012	002290	004851	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
002897	001263	001826	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	003122	002136	002208	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	003405	002921	002688	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
003053	001116	000711	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	003324	001999	001103	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	003611	002737	001558	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
003305	000848	003222	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	003649	001696	000071	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	004021	002377	000471	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$
003216	000827	001159	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	003651	001781	000715	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	004014	002518	000365	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
003298	000612	001820	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	003405	001572	001618	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	004020	002595	001153	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
003669	000494	002366	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	003194	001450	002650	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	003764	002353	002106	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
004005	000384	002815	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	003651	001136	003042	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	003370	002221	003204	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
004350	000232	003206	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004019	000930	003476	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	003643	001854	003718	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
004690	000121	003705	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	004370	000773	003915	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	004084	001558	004133	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
003731	000230	002877	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	003694	001376	003012	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	003970	002227	003352	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$
003816	000186	001643	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	003847	001319	003821	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	004107	002064	002200	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$
003878	000152	000492	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	004039																							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

002993	004620	001484	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003025	004731	000796	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	%0487	A20	\$
003033	004845	000885	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	%0488	A21	\$
003053	004994	000691	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	%0489	A22	\$
003029	005075	001558	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	%0490	A23	\$
003071	005269	002634	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	%0491	A24	\$
002463	004437	003408	0750	0000	0750	0250	0250	1000	0250	0000	0000	%0492	A25	\$
002069	004266	004507	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	0000	0000	%0493	A26	\$
001679	004141	005616	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$
003054	004347	002420	0750	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0000	0000	%0495	B19	\$
003600	003888	001193	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0496	B20	\$
003641	003971	000455	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$
003645	004168	000323	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$
003625	004241	001122	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$
003637	004410	002148	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$
003124	003795	002974	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$
002739	003666	004075	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$
002350	003605	005210	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$
003566	003719	003054	0750	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0000	0000	%0504	C19	\$
003746	003576	001942	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$
004204	003174	000835	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$
004188	003320	000029	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$
004193	003439	000748	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$
004196	003550	001685	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$
003822	003050	002571	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$
003435	002990	003646	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$
003334	002763	004561	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$
004080	003068	003648	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	0000	%0513	D19	\$
004242	002926	002564	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	0000	%0514	D20	\$
004497	002799	001581	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	0000	%0515	D21	\$
004797	002440	000445	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0516	D22	\$
004816	002582	003626	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	0000	%0517	D23	\$
004814	002693	001228	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	0000	%0518	D24	\$
004504	002364	002120	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	%0519	D25	\$
004142	002321	003207	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	0000	%0520	D26	\$
004402	001973	003806	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
004624	002353	004394	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0000	0000	%0522	E19	\$
004768	002276	003276	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	0000	%0523	E20	\$
004933	002155	002253	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	0000	%0524	E21	\$
005102	001991	001183	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	0000	%0525	E22	\$
005421	001617	000034	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0526	E23	\$
005437	001750	000779	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	0000	%0527	E24	\$
005183	001551	001638	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	%0528	E25	\$
004989	001460	002620	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	0000	%0529	E26	\$
005446	001113	003088	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
005340	001435	005319	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	0000	0000	%0531	F19	\$
005461	001404	004126	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	0000	%0532	F20	\$
005574	001316	003096	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	0000	%0533	F21	\$
005711	001247	001979	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	0000	%0534	F22	\$
005830	001070	000833	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	0000	%0535	F23	\$
006078	000819	003033	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0536	F24	\$
005933	000767	001136	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	%0537	F25	\$
006036	000535	001861	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	0000	%0538	F26	\$
006364	000494	002407	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
006324	000209	000510	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	0000	%0540	G19	\$
006416	000204	005349	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	0000	%0541	G20	\$
006494	000196	004193	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	0000	%0542	G21	\$
006535	000221	003013	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	0000	0000	%0543	G22	\$
006590	000223	001724	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0544	G23	\$
006682	000098	000481	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	%0545	G24	\$
006714	000036	000676	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0546	G25	\$
007037	00006	001231	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0547	G26	\$
007384	000056	001709	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
006273	001080	006388	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	0000	0000	%0549	H19	\$
006352	001056	005157	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0000	0000	%0550	H20	\$
006448	001027	004211	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0000	0000	%0551	H21	\$
006512	000958	002989	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0000	0000	%0552	H22	\$
006650	000911	001823	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0000	0000	%0553	H23	\$
006781	000932	000636	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0000	0000	%0554	H24	\$
007202	000542	000520	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	%0555	H25	\$
007185	000407	001061	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0556	H26	\$
007578	000478	001597	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
006474	002296	006553	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0000				

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

008964	-00030	-00690	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008452	-00462	-01016	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
007879	-00877	-01302	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007360	-01231	-01645	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
006915	-01667	-01919	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006470	-02134	-02178	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
005960	-02562	-02446	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005464	-03067	-02765	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005041	-03550	-03079	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008318	000784	-00367	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
007962	-00039	-00734	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007395	-00412	-01062	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006896	-00796	-01299	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006452	-01213	-01554	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
005992	-01708	-01846	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005507	-02146	-02133	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005027	-02710	-02463	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004572	-03141	-02767	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007672	-001615	-000012	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007351	-000754	-00332	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
006941	-00010	-00668	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006428	-00455	-00971	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006005	-00837	-01249	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005558	-01315	-01529	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005035	-01701	-01829	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004547	-02198	-02230	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004121	-02647	-02530	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007101	002320	000404	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006750	-001504	-000066	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006301	-000787	-00321	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
005970	000019	-00691	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005543	-00384	-00989	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005047	-00860	-01288	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004568	-01277	-01595	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004065	-01791	-01927	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
003629	-02236	-02218	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006439	003113	00742	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006095	-002288	-00411	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005674	-001575	-000026	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005334	-000836	-00331	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005066	-000048	-00662	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004546	-00383	-00985	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004052	-00798	-01278	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003563	-01311	-01631	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003114	-01789	-01872	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005773	003898	-001190	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005406	-003124	-008002	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005012	002389	-000468	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004670	-001669	-000071	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004405	-000871	-00290	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004038	-000068	-00717	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003569	-00392	-00996	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003107	-00907	-01345	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
002641	-01315	-01629	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005165	-004618	-001608	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004784	-003874	-001202	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004410	-003134	-000823	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004069	-002368	-000590	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003788	-001691	-000099	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003427	-000812	-00317	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003107	-000058	-00687	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002625	-00455	-01054	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002128	-00850	-01365	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004538	-005385	-001914	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004180	-004604	-001585	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003782	-003880	-001198	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003464	-003151	-000807	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003159	-002377	-000442	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002784	-001602	-00029	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002477	-000869	-00414	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002123	-000034	-00069	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001629	-00416	-01119	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003863	-006125	-002162	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003524	-005393	-001834	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003161	-004686	-001496	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002815	-003998	-001112	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002490	-003196	-000795	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002150	-002453	-000329	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001808	-001679	-00037	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001439	-000876	-00483	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001107	-000100	-00878	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
008920	-00036	-00673	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008306	-00073	-01169	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
006590	-00117	-01618	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
006787	-00095	-02158	062									

```
%BEG HE68_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, not adapted $
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0)
%nr. pos $
%z003765 006100 002258 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008196 000170 009083 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004625 -04491 000589 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z004985 -03503 -03102 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003705 -00554 -04569 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z002903 005803 -04247 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001183 000097 -00755 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z008850 -00011 -00664 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z003863 006125 002162 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008229 000156 009013 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004647 -04492 000510 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005041 -03550 -03079 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003749 -00616 -04524 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z002954 005841 -04256 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001092 000108 -00857 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z008930 -00036 -00673 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /,PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1.1, Cx=0, cfi=0.90, nt=0.18, nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG78/HG78L0NA.TXT / PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> / .ps
Technische Information: <http://www.ps.barn.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; nt=0.18; nx=1.00

TUB-Registrierung: 20091101-HG78/HG78L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

XBEGB L68 22.TX		Separation olv*		cfi=0.90		D50, adapted*			
X190 x	LAB2 a	1000 x	r (g b	c, m y 0)				%nr.	pos
001183	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	000000 A01
001504	000079	000492	0000	0000	0125	1000	1000	0875	000001 A02
001764	001114	000934	0000	0000	0250	1000	1000	0750	000002 A03
002060	00251	01366	0000	0000	0375	1000	1000	0625	000003 A04
002392	00291	01815	0000	0000	0500	1000	1000	0500	000004 A05
002734	00372	02370	0000	0000	0625	1000	1000	0375	000005 A06
003069	00448	02876	0000	0000	0750	1000	1000	0250	000006 A07
003368	00540	03370	0000	0000	0875	1000	1000	0125	000007 A08
003705	00616	03843	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000008 A09
001580	00603	000162	0000	0125	0000	1000	0875	1000	000009 B01
001577	00485	00306	0000	0125	0125	1000	0875	0875	000010 B02
001967	00579	00793	0000	0125	0250	1000	0875	0750	000011 B03
002279	00682	01222	0000	0125	0375	1000	0875	0625	000012 B04
002580	00723	01700	0000	0125	0500	1000	0875	0500	000013 B05
002923	00804	02283	0000	0125	0625	1000	0875	0375	000014 B06
003267	00874	02746	0000	0125	0750	1000	0875	0250	000015 B07
003568	00942	03234	0000	0125	0875	1000	0875	0125	000016 B08
003902	01039	03732	0000	0125	1000	1000	0875	0000	000017 B09
002001	01188	000253	0000	0250	0000	1000	0750	1000	000018 C01
002430	01039	000000	0000	0500	0125	1000	0750	0875	000019 C02
002060	00562	002562	0000	0250	0250	1000	0750	0750	000020 C03
002482	01102	01126	0000	0250	0375	1000	0750	0625	000021 C04
002779	01147	01657	0000	0250	0500	1000	0750	0500	000022 C05
003152	01214	02152	0000	0250	0625	1000	0750	0375	000023 C06
003476	01280	02648	0000	0250	0750	1000	0750	0250	000024 C07
003779	01415	03097	0000	0250	0875	1000	0750	0125	000025 C08
004093	01425	03640	0000	0250	1000	1000	0750	0000	000026 C09
002430	01699	000438	0000	0375	0000	1000	0625	1000	000027 D01
002472	01586	000885	0000	0375	0125	1000	0625	0875	000028 D02
002509	01402	000458	0000	0375	0250	1000	0625	0750	000029 D03
002558	01345	000859	0000	0375	0375	1000	0625	0625	000030 D04
002986	01560	01543	0000	0375	0500	1000	0625	0500	000031 D05
003332	01584	02078	0000	0375	0625	1000	0625	0375	000032 D06
003684	01769	02471	0000	0375	0750	1000	0625	0250	000033 D07
003980	01795	02974	0000	0375	0875	1000	0625	0125	000034 D08
004283	01849	03512	0000	0375	1000	1000	0625	0000	000035 D09
002896	02301	000704	0000	0500	0000	1000	0500	1000	000036 E01
002942	02127	000105	0000	0500	0125	1000	0500	0875	000037 E02
002962	01997</								

[illegible]

001778	001601	000753	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01
001794	001735	-000019	0250	0000	0125	0750	1000	0075	0000	%0163	S02
001569	001522	-000950	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03
001372	001336	-01841	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04
001836	000982	-02255	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05
002233	000775	-02754	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06
002573	000658	-03218	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07
002910	000511	-03656	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08
003240	000400	-04136	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09
002197	001088	-01542	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01
002444	000817	-000415	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02
002332	000733	-00409	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03
002421	000449	-01109	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04
002770	000285	-01509	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05
003097	000306	-02068	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06
003462	000170	-02578	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07
003748	000071	-03009	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08
004072	000001	-03487	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09
004321	000244	-03924	0250	0125	0000	0750	0875	0000	0000	%0180	T10
002096	000113	-01236	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0181	U02
003078	000444	-000087	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0182	U03
003369	-00023	-00410	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04
003681	-00107	-00912	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05
004008	-00144	-01426	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06
004404	-00258	-01844	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07
004712	-00362	-02323	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08
005016	-00378	-02859	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09
003037	-00938	-002587	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01
003185	-00937	-001394	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02
003541	-00558	-000282	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03
003549	-00446	-00205	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04
003905	-00503	-00797	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05
004237	-00556	-01304	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06
004614	-00719	-01710	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0195	V07
004944	-00795	-02195	0250	0375	0875	0750	0625	0125	0000	%0196	V08
005266	-00840	-02682	0250	0375	1000	0750</					

TUB-Prüfvorlage HG78; Relatives Elementar-Farbsystem C
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w setgray
Ausgabe: ->oly* setrgbcolo

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

002028	002351	001030	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002058	002487	000301	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002067	002595	-00504	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001775	002271	-01328	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001376	002112	-02476	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001664	001822	-03055	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002113	001484	-03484	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002468	001244	-03894	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002832	001126	-04339	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002295	001877	-001869	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002663	001563	000676	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002709	001651	-00015	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002488	001502	-00888	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002270	001340	-01805	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002701	001060	-02316	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003043	000895	-02773	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003371	000701	-03185	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003701	000642	-03683	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002897	001190	-002562	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003053	001045	-001445	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003305	000781	-000407	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003216	000758	-004028	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003298	000545	-01089	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003669	000431	-01639	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004005	000327	-02093	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004350	000179	-02487	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004690	000074	-02990	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003731	000168	-003603	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003816	000125	-002368	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003878	000093	-001216	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003908	000023	-00002	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004244	-00028	-00516	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004051	-00089	-00905	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004951	-00201	-01424	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005248	-00238	-01913	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005588	-00305	-02377	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
003746	-01021	-003598	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
003866	-00938	-002429	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004038	-00958	-001427	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004364	-00599	-000240	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004410	-00404	-00290	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004782	-00557	-00848	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005130	-00608	-01270	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005450	-00678	-01789	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005757	-00736	-02288	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
003990	-02036	-003805	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004176	-01977	-002676	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004330	-01909	-001709	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004817	-01145	-003044	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004868	-01028	-00190	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
004907	-00872	-00617	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005345	-01051	-01127	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005639	-01049	-01673	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005939	-01137	-02179	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
004236	-03018	-004049	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
004434	-02912	-002975	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
004625	-02608	-001901	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005295	-01762	-006493	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005358	-01574	-00078	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005400	-01422	-00503	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005438	-01324	-00855	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005863	-01487	-01516	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006145	-01496	-02066	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
004482	-04050	-004387	0375	0875	0000	0625	0125	0875	0000	%0306	H10	\$
004660	-03939	-003204	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005085	-03268	-002002	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005085	-02281	-000586	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005772	-02061	-000012	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005816	-01920	-00373	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005828	-01847	-00762	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
005866	-01725	-01187	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006375	-01999	-01889	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
004745	-04984	-004628	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
004911	-04855	-003518	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005528	-03777	-002119	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006159	-02878	-000792	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006208	-02633	-000180	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006257	-02544	-00221	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006303	-02403	-006556	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006345	-02269	-01123	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006376	-02147	-01500	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002394	003103	001458	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002423	003238	000712	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002430	003370	-00012	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002434	003487	-00978	0500	0000								

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.10>

002993	004548	002218	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	003412	005292	002605	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	003765	006039	002983	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
003025	004660	001530	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	003421	005445	001937	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	003756	006206	002364	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003033	004774	000819	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	003433	005562	001214	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	003789	006316	001577	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
003053	004923	000042	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	003447	005695	000393	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	003793	006446	000837	1000	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003029	005003	-00824	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	003466	005833	-00363	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	003804	006574	000663	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003071	005198	-01900	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003485	005975	-01323	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	003849	006720	-00788	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
002463	004357	-02667	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003429	005993	-02335	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003871	006853	-01695	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
002069	004180	-03761	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	002679	005094	-03053	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003693	006776	-02746	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
001679	004050	-04866	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	002279	004898	-04248	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	002903	005730	-03511	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$
003054	004276	003153	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	003372	005089	003557	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	003725	005878	003968	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$
003600	003825	001920	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004030	004593	002325	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004405	005377	002700	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
003641	003909	001182	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004026	004687	001577	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004409	005497	001979	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
003645	004105	000403	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004034	004848	000801	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004415	005641	001208	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
003625	004178	-00395	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004050	004992	000061	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004427	005761	000461	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
003637	004348	-01422	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004049	005107	-00878	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004452	005914	-00357	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
003124	003725	-02241	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004050	005204	-01837	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004484	006023	-01203	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
002739	003590	-03338	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	003314	004401	-02662	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004422	006085	-02303	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
002350	003523	-04468	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	002930	004322	-03818	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	004395	005174	-03068	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
003656	003655	003782	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	003864	004438	004262	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004161	005296	004708	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
003746	003514	002668	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	004059	004308	003105	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	004049	005143	003631	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
004204	003119	001555	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	004629	003175	001577	0875	0250	0125	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005051	003342	002356	1000	0250	0250	0000	0750	0875	0000	%0668	U21	\$
004188	003265	000749	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	004629	003989	000180	0875	0250	0125	0125	0750	0500	0000	%0588	L22	\$	005051	003775	002356	1000	0250	0000	0000	0625	0000	0000	%0669	U22	\$
004193	003384	-00628	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	004619	004163	000423	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005052	004945	000850	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004196	003495	-00965	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	004631	004293	-00461	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005059	005065	000012	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
003822	002989	-01846	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	004642	004397	-01392	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005081	005177	-00073	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
003435	002924	-02916	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	003976	003752	-02277	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	005082	005340	-01862	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
003334	002696	-03831	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	003595	003698	-03437	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004307	004512	-02712	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
004080	003011	004370	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	004364	003804	004852	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	004731	004650	005434	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
004242	002871	003283	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	004547	003713	003750	0875	0375	0125	0125	0625	0875																	

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

008964	000006	-00017	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008452	-00435	-00332	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
007879	-00861	-00605	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007369	-01224	-00935	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
006915	-01668	-01199	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006470	-02143	-01447	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
005960	-02580	-01704	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005464	-03095	-02010	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005041	-03585	-02315	0000	1000	1000	0900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008318	000809	000320	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
007962	-00020	-00038	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007395	-00405	-00353	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006896	-00797	-00578	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006452	-01223	-00823	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
005992	-01726	-01104	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005507	-02173	-01379	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005027	-02746	-01698	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004572	-03186	-01992	0000	0875	0875	0900	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007672	001628	000715	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007351	000761	000377	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
006941	-00010	000051	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006428	-00465	-00239	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006005	-00855	-00507	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005558	-01341	-00777	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005035	-01737	-01064	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004547	-02243	-01454	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004121	-02699	-01744	0000	0750	0750	0900	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007101	002323	001121	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006750	001500	000791	0875	0625	0625	00125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006301	000774	000413	0750	0625	0625	00250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
005970	000000	000051	0625	0625	0625	00375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005543	-00410	-00237	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005047	-00896	-00524	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004568	-01321	-00819	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004065	-01844	-01140	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
003629	-02298	-01420	0000	0625	0625	0900	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006439	003104	001473	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006095	002272	001151	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005674	001551	000776	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005334	000805	000426	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005066	000013	000101	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004546	-00428	-00209	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004052	-00852	-00490	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003563	-01374	-00832	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003114	-01861	-01062	0000	0500	0500	0900	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005773	003875	001937	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005406	003095	001558	0875	0375	0375	00125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005012	002353	001233	0750	0375	0375	00250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004670	001627	000845	0625	0375	0375	00375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004405	000824	000488	0500	0375	0375	00500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004038	000014	000070	0375	0375	0375	00625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003569	-00455	-00197	0250	0375	0375	00750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003107	-00979	-00535	0125	0375	0375	00875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
002641	-01395	-00808	0000	0375	0375	00900	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005165	004585	002370	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004784	003834	001973	0875	0250	0250	00125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004419	003087	001612	0750	0250	0250	00250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004069	002305	001204	0625	0250	0250	00375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003788	001632	000893	0500	0250	0250	00500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003427	000747	000484	0375	0250	0250	00625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003107	-00013	-00012	0250	0250	0250	00750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002625	-00535	-00233	0125	0250	0250	00875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002128	-00940	-00532	0000	0250	0250	00900	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004530	005340	002691	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004188	004552	002370	0875	0125	0125	00125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003782	003821	001993	0750	0125	0125	00250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003464	003066	001609	0625	0125	0125	00375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003159	002307	001251	0500	0125	0125	00500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002784	001525	000787	0375	0125	0125	00625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002477	000786	000410	0250	0125	0125	00750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002123	-00055	-00036	0125	0125	0125	00875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001629	-00515	-00274	0000	0125	0125	00900	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003863	006067	002955	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003524	005329	002634	0875	0000	0000	00125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003161	004615	002305	0750	0000	0000	00250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002815	003821	001929	0625	0000	0000	00375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002490	003114	001620	0500	0000	0000	00500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002150	002364	001162	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001803	001583	000803	0250	0000	0000	00750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001439	000774	000365	0125	0000	0000	00875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001107	-00007	-00021	0000	0000	0000	00900	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
008920	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008306	-00049	-00481	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
007590	-00106	-00913	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	%0812		

%BEG HE68_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003765 006039 002983 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008196 000173 009756 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004625 -04540 001304 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z004985 -03547 -02392 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003705 -00616 -03843 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002903 005730 -03511 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001183 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z008850 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003863 006067 002955 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008229 000179 009703 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004647 -04535 001284 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005041 -03585 -02315 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003749 -00675 -03729 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002954 005766 -03442 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001092 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008930 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG HE68.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D50, adapted $
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y o)      %nrr. pos $
001205 -00041 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002203 -00099 -00017 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1053 m23 $
003178 -00013 000135 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1054 m24 $
004061 -00010 000096 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1055 m25 $
005116 000014 000064 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1056 n10 $
005987 -00028 000025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1057 n11 $
006965 -00031 000041 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1058 n12 $
007875 -00045 -00051 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1059 n13 $
008915 -00018 000018 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1060 n14 $
001202 -00046 000009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1061 n15 $
002199 -00095 -00018 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1062 n16 $
003182 -00017 000140 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1063 n17 $
004064 -00004 000076 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1064 n18 $
005121 000013 000063 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1065 n19 $
006009 -00010 000018 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1066 n20 $
006961 -00036 000048 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1067 n21 $
007973 -00040 -00058 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1068 n22 $
008925 -00012 -00024 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1069 n23 $
001193 -00048 000013 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1070 n24 $
002189 -00097 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1071 n25 $
003160 -00018 000134 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1072 k26 $
004057 -00006 000080 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1073 k27 $
005115 000022 000051 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1074 l26 $
005976 -00023 000029 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1075 l27 $
006947 -00026 000037 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1076 m26 $
007955 -00042 -00057 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1077 m27 $
008931 -00013 -00014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1078 n26 $
001187 -00049 000012 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1079 n27 $
002182 -00096 000001 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1080 n02 $
003155 -00017 000132 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1081 n03 $
004041 000000 000069 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1082 n04 $
005090 000008 000052 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1083 n05 $
005973 -00018 000025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1084 n06 $
006954 -00043 000074 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1085 n07 $
007969 -00043 000047 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1086 n08 $
008930 -00013 -00014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1087 n09 $
001109 -00010 -00058 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1088 k10 $
001674 000000 -00087 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1089 k11 $
002211 -00063 -00053 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1090 k12 $
002700 -00061 -00004 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1091 k13 $
003206 -00028 000073 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1092 k14 $
003767 -00060 000109 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1093 k15 $
004225 -00025 000082 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1094 k16 $
004794 -00020 000013 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1095 k17 $
005312 -00034 -00002 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1096 k18 $
005739 -00024 -00052 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1097 k19 $
006242 -00002 000041 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1098 k20 $
006758 -00061 000079 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1099 k21 $
007307 -00010 000050 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1100 k22 $
007851 -00036 -00028 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1101 k23 $
008366 000039 -00038 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1102 k24 $
008904 000004 -00023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1103 k25 $
001105 000000 -00075 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1104 l10 $
001670 -00012 -00084 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1105 l11 $
002201 -00054 -00070 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1106 l12 $
002695 -00048 -00018 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1107 l13 $
003201 -00024 000065 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1108 l14 $
003741 -00057 000094 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1109 l15 $
004210 -00011 000045 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1110 l16 $
004786 -00017 000005 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1111 l17 $
005316 000031 000009 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1112 l18 $
005734 -00022 -00051 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1113 l19 $
006225 -00006 000044 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1114 l20 $
006757 -00051 000067 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1115 l21 $
007301 -00015 000075 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1116 l22 $
007851 -00043 -00012 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1117 l23 $
008372 000024 -00023 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1118 l24 $
008904 000002 -00021 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1119 l25 $
001099 -00002 -00067 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1120 m10 $
001651 -00002 -00084 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1121 m11 $
002182 -00063 -00043 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1122 m12 $
002680 -00049 -00010 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1123 m13 $
003179 -00015 000053 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1124 m14 $
003734 -00060 000097 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1125 m15 $
004199 -00017 000068 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1126 m16 $
004772 -00013 000007 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1127 m17 $
005298 -00039 000017 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1128 m18 $
005708 -00040 -00022 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1129 m19 $
006214 -00015 000064 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1130 m20 $
006752 -00053 000073 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1131 m21 $
007301 -00008 000065 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1132 m22 $
```