

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG	HE68	22.TXT	Separation	olv*	cf1=0.90	D65	not adapted	S	%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y o)	%nr.	pos	\$
001195	000200	-00771	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00000	A01	\$		
001526	000200	-01247	0000	0000	0125	0000	0000	0875	00000	A02	\$		
001796	000242	-01674	0000	0000	0250	0000	0000	0750	00000	A03	\$		
002104	000189	-02085	0000	0000	0375	0000	0000	0625	00000	A04	\$		
002445	000232	-02516	0000	0000	0500	0000	0000	0500	00000	A05	\$		
002801	000261	-03046	0000	0000	0625	0000	0000	0375	00000	A06	\$		
003148	000287	-03528	0000	0000	0750	0000	0000	0250	00000	A07	\$		
003461	000298	-03997	0000	0000	0875	0000	0000	0125	00000	A08	\$		
003805	000318	-04445	0000	0000	1000	0000	0000	0000	00000	A09	\$		
004161	000414	-05080	0000	0125	0000	0000	0875	0000	00000	B01	\$		
004605	000221	-01046	0000	0125	0125	0000	0875	0000	00000	B02	\$		
005005	000230	-01514	0000	0125	0250	0000	0875	0000	00000	B03	\$		
005327	000251	-01924	0000	0125	0375	0000	0875	0000	00000	B04	\$		
005638	000203	-02383	0000	0125	0500	0000	0875	0000	00000	B05	\$		
005995	000167	-02941	0000	0125	0625	0000	0875	0000	00000	B06	\$		
006350	000145	-03383	0000	0125	0750	0000	0875	0000	00000	B07	\$		
006663	000114	-03847	0000	0125	0875	0000	0875	0000	00000	B08	\$		
006989	000108	-04319	0000	0125	1000	0000	0875	0000	00000	B09	\$		
007322	000093	-04661	0000	0250	0000	0000	0750	0000	00000	C01	\$		
007684	000776	-00912	0000	0250	0125	0000	0750	0000	00000	C02	\$		
008018	000573	-01273	0000	0250	0250	0000	0750	0000	00000	C03	\$		
008355	000670	-01811	0000	0250	0375	0000	0750	0000	00000	C04	\$		
008684	000613	-02322	0000	0250	0500	0000	0750	0000	00000	C05	\$		
009028	000586	-02795	0000	0250	0625	0000	0750	0000	00000	C06	\$		
009363	000554	-03269	0000	0250	0750	0000	0750	0000	00000	C07	\$		
009697	000594	-03693	0000	0250	0875	0000	0750	0000	00000	C08	\$		
010024	000498	-04212	0000	0250	1000	0000	0750	0000	00000	C09			

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78LONP.PDF> /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V2.1_io=1.1_Cx=0_cfi=0.90_nt=0.18_nx=1.0

001972	002364	000142	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002008	002571	-00588	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002027	002777	-01388	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002159	002596	-02180	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001396	002689	-03282	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001707	002522	-03814	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002175	002273	-04204	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002544	002123	-04582	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002921	002097	-05001	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002243	001814	-001011	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002632	001596	-00154	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002677	001763	-00842	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002483	001749	-01696	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002288	001762	-02583	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002736	001580	-03060	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003091	001505	-03490	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003432	001398	-03876	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003774	001438	-04352	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002855	001065	-001750	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003025	001001	-000640	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003296	000850	-00372	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003220	000943	-01196	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003317	000842	-01835	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003701	000820	-02361	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004047	000795	-02794	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004402	000721	-03168	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004753	000712	-03648	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003701	-00023	002853	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003797	-00008	001614	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

002867	004453	001211	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	%0486	A19	\$
002902	004607	000518	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
002914	004777	-00195	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
002940	004997	-00972	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002927	005173	-01830	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002984	005506	-02893	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002418	004829	-03595	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002063	004898	-04636	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$
001725	005034	-05662	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
002930	004128	002170	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003500	003706	000977	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003547	003843	000239	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003555	004108	-00543	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003544	004266	-01335	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003568	004562	-02352	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003090	004908	-03125	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
002736	004185	-04183	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002387	004386	-05258	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003456	003445	002853	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003648	003342	001745	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004127	003804	000666	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004117	003221	-00140	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004130	003417	-00914	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004145	003641	-01843	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
003798	003291	-02686	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003437	003429	-03729	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003366	003402	-04599	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
003983	002750	003491	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004156	002645	-002406	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
0043												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78LONP.PDF> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

008975	000038	-006670	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008476	-00328	-00978	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
007916	-00682	-01246	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007408	-00965	-01571	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
006976	-01330	-01824	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006544	-01722	-02060	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006047	-02066	-02308	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005568	-02464	-02690	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005158	-02836	-02886	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
003808	000776	-00390	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
007974	000639	-00720	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007419	-00271	-01031	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006931	-00600	-01251	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006500	-00955	-01487	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006054	-01371	-01755	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005582	-01725	-02020	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005118	-02179	-02322	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004671	-02505	-02601	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007641	001530	-00054	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007343	000748	-00360	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
006952	000061	-00661	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006452	-00320	-00944	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006040	-00642	-01204	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005607	-01048	-01462	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005096	-01355	-01742	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004625	-01737	-02116	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004213	-02081	-02392	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007050	002170	-00029	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006721	001424	000000	0875	0625	0625	0125	0375	0375				

%BEG HE68_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003590 005871 001897 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008121 -00338 009098 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004696 -04361 000739 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005101 -02786 -02910 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003809 000318 -04445 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002835 006306 -04498 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001195 000200 -00771 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z008860 000054 -00647 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003689 005892 001803 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008154 -00351 009024 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004719 -04351 000662 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005158 -02836 -02886 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003852 000249 -04400 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002886 006342 -04509 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001106 000228 -00872 %#0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008940 000030 -00654 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

001972	002179	000901	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002008	002386	000169	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002027	002593	000630	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002159	002406	001417	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001396	002493	002514	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001707	002331	003951	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002175	002092	003448	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002544	001949	003832	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002921	001930	004257	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002243	001633	001766	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002632	001423	000593	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002677	001591	000994	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002483	001573	000945	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002288	001583	001829	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002736	001409	002313	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003091	001341	002749	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003432	001240	003140	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003774	001287	003622	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002855	000896	002495	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003025	000836	001383	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003296	000690	000365	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003220	000781	000457	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003317	000682	001097	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003701	000667	001630	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004047	000649	002069	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004402	000582	002448	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004753	000579	002934	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003701	00175	003584	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003797	00142	002344	0375	0375	0125	0						

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

002867	004284	001956	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	%0486	A19	\$
002902	004439	001263	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
002914	004609	000548	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
002940	004829	-00228	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002927	005005	-01086	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002984	005346	-02150	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002418	004652	-02843	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002063	004706	-03879	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
001725	004844	-04899	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
002930	003961	002914	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003500	003550	001711	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003547	003687	000973	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003555	003953	000190	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003544	004110	-00601	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003568	004407	-01619	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003090	003934	-02384	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
002736	004014	-03436	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002387	004208	-04505	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003456	003287	003588	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003648	003188	002477	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004127	002860	001390	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004117	003076	000583	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004130	003273	-00190	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004145	003497	-01119	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
003798	003141	-01956	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003437	003271	-02993	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003366	003243	-03863	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
003983	002603	004217	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004156	002501	003130	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
0043												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

008975	000008	-00017	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008476	-00371	-00310	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
007916	-00738	-00563	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007408	-01034	-00874	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
006976	-01411	-01115	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006544	-01813	-01339	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006047	-02170	-01573	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005568	-02508	-01852	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005158	-02962	-02126	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
003008	000730	000281	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
007974	-00016	-00039	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007419	-00340	-00334	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006931	-00681	-00541	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006500	-01047	-00765	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006054	-01475	-01020	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005582	-01840	-01272	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005118	-02307	-01561	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004677	-02643	-01828	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007641	001466	000635	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007343	000677	000338	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
006952	-00019	000047	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006452	-00414	-00220	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006040	-00746	-00468	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005607	-01163	-00714	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005096	-01483	-00981	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004625	-01876	-01341	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004213	-02232	-01605	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007050	002091	001006	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006721	001337	000715	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
0062												

%BEG HE68_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003590 005716 002630 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008121 -00406 009757 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004696 -04495 001454 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005101 -02912 -02201 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003809 000168 -03715 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002835 006137 -03753 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001195 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z008860 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003689 005728 002604 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008154 -00402 009700 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004719 -04488 001434 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005158 -02962 -02126 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003852 000090 -03603 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002886 006158 -03685 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001106 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008940 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE68 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, not adapted S			%100 x LAB*			1000 x (r g b c m y o)			%nrr. pos \$		
0001183	0000997	-00755	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A01	\$
0001504	0000013	-01244	0000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	A02	\$
0001764	-0000424	-01683	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	A03	\$
0002060	-00165	-02111	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	A04	\$
0002392	-00210	-02556	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	A05	\$
0002734	-00297	-03108	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	A06	\$
0003069	-00377	-03610	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	A07	\$
0003375	-00474	-04100	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	A08	\$
0003705	-00554	-04569	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	A09	\$
0004080	-00611	-05089	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	B01	\$
0004478	-00693	-05657	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	B02	\$
0004893	-00781	-06245	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	B03	\$
0005319	-00874	-06843	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	B04	\$
0005767	-00972	-07451	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	B05	\$
0006236	-01070	-08059	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	B06	\$
0006724	-01168	-08667	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	B07	\$
0007232	-01266	-09275	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	B08	\$
0007750	-01364	-09883	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	B09	\$
0008278	-01462	-10491	0000	0125	1125	1000	0875	0000	0000	C01	\$
0008816	-01560	-11099	0000	0125	1250	1000	0875	0000	0000	C02	\$
0009364	-01658	-11707	0000	0125	1375	1000	0875	0000	0000	C03	\$
0009922	-01756	-12315	0000	0125	1500	1000	0875	0000	0000	C04	\$
0010490	-01854	-12923	0000	0125	1625	1000	0875	0000	0000	C05	\$
0011068	-01952	-13531	0000	0125	1750	1000	0875	0000	0000	C06	\$
0011656	-02050	-14139	0000	0125	1875	1000	0875	0000	0000	C07	\$
0012254	-02148	-14747	0000	0125	2000	1000	0875	0000	0000	C08	\$
0012862	-02246	-15355	0000	0125	2125	1000	0875	0000</			

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

002027	002437	000284	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002058	002573	000444	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002067	002680	001249	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001775	002361	002077	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001376	002207	003230	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001664	001913	003805	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
0012113	001569	004229	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002468	001323	004634	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
0024832	001201	005075	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002295	001950	001126	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002663	001640	000611	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002709	001727	000753	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002488	001582	001629	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002270	001422	002548	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002701	001136	003054	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003043	000966	003507	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003371	000768	003915	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003701	000704	004409	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002897	001263	001826	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003053	001116	000711	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003305	000848	003222	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003216	000827	001159	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003298	000612	001820	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003669	000494	002366	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004005	000384	002815	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004350	000232	003206	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004690	000121	003705	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003731	000230	002877	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003816	000186											

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

002993	004620	001484	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	%0486	A19	\$
003025	004731	000796	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003033	004845	000885	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003053	004994	000691	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003029	005075	001558	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003071	005269	002634	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002463	004437	003408	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002069	004266	004507	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$
001678	004141	005616	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003054	004347	002420	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003600	003888	001193	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003641	003971	000455	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003645	004168	000323	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003625	004241	001122	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003637	004410	002148	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003124	003795	002974	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
002739	003666	004075	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002350	003605	005210	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003566	003719	003054	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003746	003576	001942	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004204	003174	000835	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004188	003320	000029	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004193	003439	000748	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004196	003550	001685	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
003822	003050	002571	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003335	002990	003646	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003434	002763	004561	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004080	003068	003648	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004422	002926	002564	075									

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

008964	-00030	-00690	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008452	-00462	-01016	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
007879	-00877	-01302	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007360	-01231	-01645	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
006915	-01667	-01919	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006478	-02134	-02178	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
005960	-02562	-02446	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005464	-03067	-02765	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005041	-03560	-03079	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
003818	-00874	-00367	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
007962	-00639	-00734	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007395	-00412	-01062	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006896	-00796	-01299	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006452	-01213	-01554	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
005992	-01708	-01846	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005507	-02146	-02133	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005027	-02710	-02463	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004572	-03141	-02767	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007672	-001615	-000012	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007351	-000754	-00332	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
006941	-00010	-00668	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006428	-00455	-00971	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006005	-00837	-01249	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005558	-01315	-01529	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005035	-01701	-01829	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004547	-02198	-02230	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004121	-02647	-02530	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007101	-002320	-000404	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006750	-001504	-000066	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	

%BEG HE68_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003765 006100 002258 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008196 000170 009083 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004625 -04491 000589 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z004985 -03503 -03102 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003705 -00554 -04569 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002903 005803 -04247 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001183 000097 -00755 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z008850 -00011 -00664 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003863 006125 002162 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008229 000156 009013 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004647 -04492 000510 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005041 -03550 -03079 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003749 -00616 -04524 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002954 005841 -04256 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001092 000108 -00857 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008930 -00036 -00673 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

002027	002351	001030	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002058	002487	000301	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002067	002595	-00504	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001775	002271	-01328	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001376	002112	-02476	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001664	001822	-03595	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002113	001484	-03484	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002468	001244	-03884	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002832	001126	-04339	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002295	001877	-001869	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002663	001563	000676	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002709	001651	-00015	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002488	001502	-00888	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002270	001340	-01805	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002701	001060	-02316	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003043	000895	-02773	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003371	000701	-03185	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003701	000642	-03683	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002897	001190	-002562	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003053	001045	-001445	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003305	000781	000407	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003216	000758	-00428	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003298	000545	-01089	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003669	000431	-01639	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004005	000327	-02093	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004350	000179	-02487	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004690	000074	-02990	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003731	000168	003603	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003816	000125	002368	0375	0375								

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.10>

002993	004548	002218	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003025	004660	001530	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003033	004774	000819	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003053	004923	000042	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003029	005003	-00824	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003071	005198	-01900	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
002463	004357	-02667	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
002069	004188	-03761	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
004578	004050	-04866	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
003054	004276	003153	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
003600	003825	001920	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
003641	003909	001182	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
003645	004105	000403	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
003625	004178	-00395	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
003637	004348	-01422	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
003124	003725	-02241	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
002739	003590	-03338	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
002350	003523	-04468	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
003656	003655	003782	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
003746	003514	002668	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
004204	003119	001555	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
004188	003265	000749	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
004193	003384	-00628	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004196	003495	-00965	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
003822	002989	-01846	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
003435	002924	-02916	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
003334	002696	-03831	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
004080	003011	004370	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
004242	002871	003283	0750	0375										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klau.s.richter/HG78/HG78LONP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

008964	000006	-00017	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008452	-00435	-00332	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
007879	-00861	-00605	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007360	-01224	-00935	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
006915	-01668	-01199	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006478	-02143	-01447	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
005960	-02580	-01704	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005464	-03095	-02010	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005041	-03585	-02315	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
004618	-04099	-02610	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
004192	-04624	-03135	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
003769	-05158	-03668	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
003346	-05692	-04202	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
002923	-06226	-04731	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
002500	-06760	-05270	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
002077	-07294	-05804	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
001654	-07828	-06338	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
001231	-08362	-06852	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
000808	-08896	-07366	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0747	d01	\$
000385	-09430	-07890	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0748	d02	\$
000000	-09964	-08424	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0749	d03	\$
000000	-10498	-08958	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0750	d04	\$
000000	-11032	-09492	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0751	d05	\$
000000	-11566	-10026	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0752	d06	\$
000000	-12100	-10570	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0753	d07	\$
000000	-12634	-11104	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0754	d08	\$
000000	-13168	-11638	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0755	d09	\$
000000	-13702	-12172	0000	0875	0875	0000						

%BEG HE68_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.90, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003765 006039 002983 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008196 000173 009756 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004625 -04540 001304 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z004985 -03547 -02392 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003705 -00616 -03843 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z002903 005730 -03511 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001183 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z008850 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003863 006067 002955 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008229 000179 009703 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004647 -04535 001284 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005041 -03585 -02315 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003749 -00675 -03729 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z002954 005766 -03442 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001092 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008930 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG78/HG78L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE68 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.90, D50, adapted \$		%100 x LAB*a		1000 x (r g b		c m y θ		%nrr. pos \$											
001205	-00041	000000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$						
002203	-00099	-00017	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$						
003178	-00013	000135	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$						
004061	-00010	000096	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$						
005116	-00004	000064	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$						
005987	-00028	000025	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$						
006965	-00031	000041	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0978	k07	\$						
007875	-00045	-00051	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0979	k08	\$						
008715	-00015	000018	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$						
001202	-00046	000009	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0981	l01	\$						
002199	-00095	-00018	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0982	l02	\$						
003182	-00017	000140	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0983	l03	\$						
004064	-00004	000076	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0984	l04	\$						
005121	-00013	000063	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0985	l05	\$						
006009	-00010	000018	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$						
006961	-00036	-00048	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0987	l07	\$						
007973	-00040	-00058	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0988	l08	\$						
008925	-00012	-00024	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$						
001193	-00048	000013	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$						
002189	-00097	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0991	m02	\$						
003160	-00018	000134	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0								