

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79LONP.PDF> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

002585	001832	-00043	0375	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10 \$
002619	001965	-00555	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$
002644	002124	-01139	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$
002426	002024	-01855	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$
002130	002153	-02674	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$
002363	002002	-03127	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$
002705	001834	-03462	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$
002974	001789	-03778	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$
003245	001706	-04002	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$
002831	001475	-000585	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$
003115	001244	-00243	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$
003152	001397	-00771	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$
002976	001425	-01495	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$
002835	001412	-02189	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$
003147	001297	-02544	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$
003474	001195	-02862	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$
003760	001141	-03178	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$
004034	001130	-03539	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$
003300	000866	-001140	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$
003405	000875	-000369	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$
003613	000714	-00472	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$
003535	000807	-01118	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$
003637	000690	-01612	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$
003490	000665	-01997	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$
003176	000699	-02366	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$
004506	000579	-02621	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$
004767	000569	-02960	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$
003950	000509	-001966	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$
004024	000157	-001092	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$
004076	000125	-000228	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$
004116	000125	-00681	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$
004391	000168	-01110	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$
004674	000172	-01493	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$
004981	000163	-01796	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$
005220	000182	-02183	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$
005457	000247	-02541	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$
004033	-00893	002088	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19 \$
004129	-00770	001256	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E10 \$
004220	-00669	000434	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12 \$
004500	-00301	-00571	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13 \$
004529	-00151	-00962	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14 \$
004839	-00196	-01326	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15 \$
005110	-00179	-01659	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16 \$
005368	-00155	-02055	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17 \$
005633	-00139	-02396	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18 \$
004211	-01707	002323	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10 \$
004494	-01537	001500	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11 \$
004249	-01501	000716	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12 \$
004843	-00748	-00449	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13 \$
004904	-00582	-00838	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14 \$
004915	-00428	-01133	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15 \$
005244	-00454	-01624	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16 \$
005495	-00486	-01938	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17 \$
005764	-00435	-02306	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18 \$
004399	-02398	002483	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10 \$
004513	-02268	001708	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11 \$
004711	-02054	000809	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12 \$
005185	-01150	-00302	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13 \$
005235	-01017	-00728	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14 \$
005264	-00831	-01095	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15 \$
005289	-00680	-01409	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16 \$
005670	-00828	-01841	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17 \$
005898	-00790	-02175	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18 \$
004630	-03133	002769	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10 \$
004745	-03007	001985	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11 \$
005076	-02475	000935	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12 \$
005531	-01607	-00201	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13 \$
005587	-01427	-00651	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14 \$
005615	-01273	-00971	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15 \$
005641	-01115	-01296	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16 \$
005697	-01030	-01553	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17 \$
006054	-01090	-02116	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18 \$
004801	-03889	002999	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10 \$
004926	-03696	002169	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11 \$
005411	-02864	001022	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12 \$
005865	-02020	-00090	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13 \$
005935	-01854	-00518	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14 \$
005963	-01686	-00846	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15 \$
005985	-01537	-01184	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16 \$
006048	-01384	-01493	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17 \$
006053	-01242	-01822	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18 \$
002887	002409	000244	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$
002920	002546	-00304	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$
002911	002714	-00897	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$
002935	002928	-01642	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$
002625	002629	-02261	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$
002344	002768	-03087	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$
002350	002729	-03730	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$
002719	002485	-04502	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$
003018	002322	-04255	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$
003049	002046	-00089	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$
003377	001833	-00049	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$
003409	001972	-00510	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$
003381	002197	-01210	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$
003142	001998	-01846	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$
002894	002122	-02737	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$
003135	001977	-03150	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$
003480	001803	-03401	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$
003791	001685	-03714	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$
003450	001529	-001426	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$
003616	001458	-000644	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$
003887	001328	-00186	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$
003891	001446	-00799	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

003274	003500	000820	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	003566	003987	001064	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	003888	004564	001426	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0648	S19	\$
003261	003630	000248	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	003583	004178	000478	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	003889	004705	000558	1000	0000	0125	0000	0125	0000	0875	0000	%0649	S20	\$
003292	003736	-00250	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	003611	004288	-00064	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	003911	004828	000207	1000	0000	0250	0000	0750	0000	0000	%0650	S21	\$	
003288	003976	-00926	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	003602	004485	-00692	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	003892	005019	-00400	1000	0000	0375	0775	0000	0625	0000	%0651	S22	\$	
003319	004057	-01559	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	003596	004627	-01291	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	003904	005162	-00954	1000	0000	0500	0500	0000	0500	0000	%0652	S23	\$	
003337	004318	-02431	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003618	004832	-01996	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	003930	005343	-01639	1000	0000	0625	0000	0375	0000	0000	%0653	S24	\$	
002894	003818	-02963	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003637	004990	-02786	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003972	005536	-02346	1000	0000	0750	0000	0250	0000	0000	%0654	S25	\$	
002609	003912	-03824	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	003602	004427	-03330	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003798	005560	-03116	1000	0000	0875	0000	0125	0000	0000	%0655	S26	\$	
002362	004008	-04592	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	002791	004481	-04144	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	003231	004990	-03629	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	%0656	S27	\$	
003339	003267	001502	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	003517	003825	001750	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	003839	004399	002015	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$	
003755	002932	000580	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004019	003477	000801	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004353	004000	001113	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$	
003756	003076	000020	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004076	003623	000276	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004370	004154	000545	1000	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0659	T21	\$	
003779	003234	-00581	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004071	003797	-00318	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004379	004300	-00028	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$	
003772	003373	-01232	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004072	003949	-00957	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004368	004502	-00664	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$	
003802	003614	-02031	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004100	004108	-01584	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004403	004668	-01278	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$	
003478	003243	-02630	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004101	004373	-02428	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004444	004855	-01963	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$	
003188	003319	-03456	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	003600	003812	-02962	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004367	004987	-02747	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$	
002893	003408	-04269	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	003311	003920	-03774	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	003754	004383	-03301	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$	
003703	002749	-00200	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	003923	003297	-02209	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004207	003890	002570	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$	
003847	002698	-001269	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	004047	003232	001554	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	004359	003842	001920	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$	
004232	002386	-000344	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	004531	002889	000633	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	004873	003450	000949	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$	
004205	002550	-00266	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	004529	003049	000046	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	004872	003611	000345	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$	
004224	002710	-00875	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	004543	003243	-00593	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	004875	003790	-00294	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$	
004243	002925	-01685	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	004546	003625	-02005	0877	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0590	L24	\$	004876	003890	-00374	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0671	U24	\$	
004006	002645	-02294	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	004546	003425	-02005	0877	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	004911	004144	-001871	1000	0250	0750	0000	0750	0500	0000	%0672	U25	\$	
003717	002785	-03120	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	004109	003238	-02611	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	004896	004321	-02331	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$	
003658	002643	-03677	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	003830	003282	-03435	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004276	003868	-02948	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$	
004131	002189	-002509	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	004332	002785	-02807	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	004604	003316	003153	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$	
004269	002128	-001793	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	004463	002686	-02118	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0																	

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79LONP.PDF> / .PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

008057	000094	-00717	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
007643	-00211	-00952	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
007214	-00427	-01162	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
006843	-00700	-01405	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
006505	-00955	-01579	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006143	-01280	-01763	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
005817	-01610	-01904	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005431	-01918	-02124	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005081	-02220	-02335	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
007564	000660	-00485	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
007242	000073	-00700	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
006812	-00146	-00925	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006478	-00437	-01160	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006166	-00727	-01319	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
005806	-01053	-01512	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005447	-01333	-01697	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005062	-01637	-01914	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004708	-01918	-02185	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007103	001109	-00167	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
006781	000566	-00434	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
006459	000074	-00667	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006112	-00236	-00901	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
005833	-00439	-01119	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005429	-00732	-01339	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005077	-01009	-01557	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004706	-01339	-01727	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004337	-01622	-02028	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
006595	001707	000037	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006270	001152	-00209	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
005970	000675	-00476	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
005754	000090	-00727	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005405	-00127	-00926	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005084	-00478	-01119	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004714	-00745	-01319	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004329	-01090	-01507	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
003956	-01336	-01819	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006083	002235	-00023	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
005758	001700	000093	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005466	001188	-00164	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005263	000644	-00449	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005064	000117	-00652	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004669	-00203	-00890	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004286	-00434	-01090	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003893	-00714	-01337	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003579	-01115	-01508	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005554	002831	-000614	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005218	002298	-00409	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
004946	001755	-000170	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004719	001219	-00118	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004520	000691	-00339	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004256	000074	-00616	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003914	-00123	-00882	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003540	-00484	-01118	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003188	-00809	-01381	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005042	003397	-008917	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004722	002823	-00666	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004464	002329	-00406	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004244	001752	-000169	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004017	001282	-00099	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003758	000648	-00391	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003526	000133	-00649	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003150	-00203	-00865	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002795	-00521	-01132	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004527	003946	-001111	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004219	003429	-000838	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003971	002892	-006068	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003753	002319	-000396	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003513	001794	-000149	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003272	001195	-00171	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003039	000692	-00437	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002786	000113	-00751	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002398	-00151	-01001	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004013	004552	-001437	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003735	003971	-001129	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003482	003463	-000883	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003270	002905	-000607	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003014	002381	-000360	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002753	001775	-000035	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002524	001274	-00274	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002247	000731	-00586	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002018	000157	-00870	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
008013	000064	-00681	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
007490	000086	-01086	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
006949	000119	-01421	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006437	000122	-01771	0625	0625	0625	0375	0					

%BEG HE69_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003888 004564 001426 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z007425 -00236 006869 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004718 -03405 000444 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005014 -02172 -02396 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003927 000315 -03660 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003231 004990 -03629 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001973 000176 -00828 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z007893 000106 -00688 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004013 004552 001437 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z007468 -00255 006867 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004775 -03457 000462 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005081 -02220 -02335 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003992 000233 -03589 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003277 005001 -03639 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001995 000157 -00850 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008022 000077 -00690 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE69 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, not adapted S
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
002139 000109 -00814 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002865 000103 -00697 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$
003589 000154 -00603 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
004306 000085 -00612 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
005131 000118 -00659 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
005798 000068 -00695 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
006496 000032 -00618 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
007285 000033 -00641 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
008062 000077 -00714 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
008822 000103 -00682 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
009689 000100 -00686 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
003597 000158 -00605 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
004304 000083 -00602 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
005123 000119 -00661 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
005801 000084 -00710 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
006512 000041 -00626 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
007295 000030 -00639 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
008061 000071 -00711 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
002139 000093 -00792 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
002874 000095 -00681 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
003594 000162 -00608 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
004299 000085 -00605 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
005108 000127 -00683 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
005791 000077 -00696 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
006488 000044 -00632 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
007287 000034 -00639 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
008057 000069 -00706 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
002137 000110 -00815 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
002864 000106 -00685 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
003597 000169 -00623 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004292 000084 -00607 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
005105 000126 -00676 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
005798 000097 -00714 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
006501 000046 -00632 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
007290 000042 -00654 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
008065 000078 -00716 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
002045 000143 -00864 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
002442 000081 -00719 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
002838 000124 -00737 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
003207 000112 -00655 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
003637 000091 -00640 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
003970 000148 -00723 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
004428 000116 -00629 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
004850 000109 -00694 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
005263 000081 -00698 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
005604 000097 -00727 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$
005995 000059 -00633 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
006332 000080 -00642 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
006745 000048 -00628 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$
007153 000082 -00666 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
007595 000068 -00684 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
008005 000087 -00711 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
002052 000145 -00868 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
002435 000094 -00728 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
002846 000118 -00725 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
003215 000121 -00672 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
003647 000109 -00674 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$
003984 000143 -00717 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
004422 000124 -00645 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
004840 000103 -00690 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
005270 000091 -00714 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
005617 000106 -00730 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$
005988 000045 -00611 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
006331 000079 -00645 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
006765 000053 -00644 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$
007159 000083 -00670 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
007619 000058 -00692 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
008009 000097 -00717 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
002047 000147 -00868 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
002439 000098 -00745 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
002854 000134 -00758 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
003215 000122 -00676 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
003634 000098 -00654 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$
003992 000151 -00724 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
004424 000121 -00644 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
004839 000107 -00686 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
005267 000093 -00720 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
005617 000104 -00729 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$
006006 000068 -00634 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
006355 000074 -00634 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
006763 000042 -00620 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: ->oly* *setrgbcolor*

- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.ban.de/v> 2.1, io=1,1, Cx=0, cfi=0.70; nt=0

002585	001662	000770	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	002443	A10	A11
002601	001796	000257	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	002444	A11	A12
002644	001955	003236	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	002445	A12	A13
002426	001853	-01037	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	002446	A13	A14
002130	001978	-01849	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	002447	A14	A15
002363	001839	-02307	0375	0000	0650	0625	1000	0375	0000	002448	A15	A16
002705	001666	-02651	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	002449	A16	A17
002971	001624	-02973	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	00250	A17	A18
003249	001545	-03239	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	00251	A18	A19
002831	001309	001393	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	00252	A19	A20
003115	001081	000557	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	00253	A11	A21
003152	001234	000029	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	00254	A12	A22
002976	001260	-00690	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	00255	A13	A23
002835	001146	-01381	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	00256	A14	A24
003147	001134	-01743	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	00257	A15	A25
003474	001036	-02069	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	00258	A16	A26
003769	000995	-02392	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	00259	A17	A27
004034	000977	-02759	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	00260	A18	A28
003405	000905	-03038	0375	0000	0000	0625	0875	0000	0000	00261	A19	A29
003405	000757	001116	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	00262	C1	C2
003613	000677	001136	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	00263	C12	C13
003535	000649	-00327	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	00264	C13	C14
003637	000533	-00823	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	00265	C14	C15
003909	000511	001214	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	00266	C15	C16
004176	000548	001589	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	00267	C16	C17
004506	000432	001852	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	00268	C17	C18
004767	000425	-02197	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	00269	C18	C19
003950	000094	002748	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	00270	D10	D11
004024	000094	001872	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	00271	D11	D12
004176	-00026	001007	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	00272	D12	D13
004016	-00025	000096	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00273	D13	D14
004391	000040	-00338	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	00274	D14	D15
004674	000027	-00728	0375	0375	0650	0625	0625	0375	0000	00275	D15	D16
004981	00											

002287	002243	001051	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	003224	J10
002920	002380	000501	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	003225	J11
002911	002548	000900	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	003226	J12
002935	002763	000836	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	003227	J13
002625	002460	-01447	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	003228	J14
002344	002596	-02267	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	003229	J15
002350	002556	-02910	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	003300	J16
002719	002317	-03201	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	003311	J17
003018	002137	-03455	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	003332	J18
003049	001882	-001692	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	003333	K10
003377	001673	000845	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	003334	K11
003409	001812	000284	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	003335	K12
003381	002037	-00414	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	003336	K13
003142	001835	-01045	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	003337	K14
002894	001956	-01930	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	003338	K15
003135	001814	-02349	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	003339	K16
003480	001644	-02608	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	003340	K17
003791	001530	-02928	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	003411	K18
003650	001510	-03000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	003412	K19
003636	001390	-001434	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	003440	L10
003887	001174	000596	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	003444	L12
003891	001292	-00016	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	003445	L13
003740	001207	-00682	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	003446	L14
003571	001265	-01450	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	003447	L15
003944	001058	-01754	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	003448	L16
004243	000975	-02018	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	003449	L17
004542	000911	-02399	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	00350	L18
003918	000737	-008225	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	00351	M10
004041	000753	-001995	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	00352	M11
004164	000677	-001215	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	00353	M12
004364	000574	-000335	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	00354	M13
004293	000670	-00376	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	00355	M14
004394	000565	-00885	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	00356	M15
004713	000496	-01225	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	00357	M16
005005	000393	-01504	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	00358	M17

003162	027907	001348	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	004095	S10
003169	029007	000752	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	004096	S11
003208	003609	002042	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	004097	S12
003169	003225	-004081	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	004098	S13
003226	003394	-01144	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	004099	S14
002828	003044	-01785	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	004100	S15
002554	003315	-02648	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	004111	S16
002318	003151	-03438	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	004112	S17
002679	002963	-03694	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	004113	S18
003235	002000	001943	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	004114	T10
003643	002169	001097	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	004115	T11
003656	002363	000524	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	004116	T12
003675	002521	-000803	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	004117	T13
003686	002704	-00796	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	004118	T14
003422	002462	-01436	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	004119	T15
003096	002507	-02270	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	004208	T16
003110	002524	-02881	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	004211	T17
003483	002212	-03121	0625	0125	0000	0375	0875	0000	0000	004222	T18
003483	002212	-03121	0625	0125	0000	0375	0875	0000	0000	004222	T18
003801	001661	001770	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	004244	U11
004141	001809	000995	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	004245	U12
004129	001789	000273	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	00426	U13
004138	001608	00427	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	00427	U14
003972	001874	-01086	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	00428	U15
003691	001965	-01928	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	00429	U16
003939	001667	-02250	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	00430	U17
004287	001544	-02579	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	00431	U18
004092	001366	003108	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	00432	U19
004215	001285	002325	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	00433	V11
004361	001261	001538	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	00434	V12
004634	001058	000619	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	00435	V13
004663	001254	-00041	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	00436	V14
004531	001240	-00724	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	00437	V15
004397	001243	-01459	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	00438	V16
004754	000980	-01688	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	00439</	

TUB-Prüfvorlage HG79; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R -> LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ oly* *setrabcOLOR*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79LONP.PDF> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

003274	003338	001618	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003261	003469	001646	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003292	003575	000546	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003288	003815	-00129	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003319	003896	-00762	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003337	004157	-01634	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002894	003652	-02156	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002609	003742	-03010	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
002362	003836	-03772	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003339	003106	002299	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003755	002777	-001346	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003756	002920	000806	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003779	003079	000204	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003772	003217	-00446	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003802	003459	-01246	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003478	003084	-01837	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003188	003157	-02656	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002893	003242	-03462	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003703	002593	002796	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003847	002543	002053	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004232	002236	-001120	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004205	002400	000509	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004224	002560	-00100	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004243	002775	-00910	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004006	002492	-01514	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003717	002628	-02332	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003658	002486	-02888	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004131	002038	-03286	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004269	001979	002567	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004424	001876	-001762	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004717	001674	-008847	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004716	001878	-00244	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004770	002036	-00474	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004584	001900	-01178	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004297	002008	-01977	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004498	001840	-02368	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004571	001434	-03845	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004702	001467	-003891	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
004812	001402	-002274	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
004942	001332	-001426	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005254	001110	-000527	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005259	001300	-001020	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005147	001213	-00751	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
004962	001258	-01495	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005305	001069	-01794	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005107	000751	-004607	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005214	000744	-003742	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005212	000681	-002915	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005398	000719	-002043	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005508	000700	-001135	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
005730	000601	-000215	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
005665	000590	-00374	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
005736	000502	-00900	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
005630	000490	-01266	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
005910	-00255	-005556	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
005975	-00247	-004730	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006036	-00206	-003846	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006094	-00150	-002897	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006130	-00101	-001907	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006184	-00028	-000925	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006230	-00030	-000038	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
006470	-00004	-00369	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
006734	-00068	-00803	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
005927	-01300	-005543	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
005978	-01217	-004698	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006045	-01170	-003838	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006114	-01064	-002917	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006209	-00969	-001989	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
006336	-00869	-001080	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
006565	-00439	-000155	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
006592	-00264	-00233	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
006881	-00252	-00700	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006047	-02132	-005665	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006126	-02012	-004805	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
006224	-01937	-004019	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
006280	-01821	-003053	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
006391	-01647	-002160	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
006546	-01567	-001327	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
006919	-00871	-000782	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
006939	-00691	-00142	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
006977	-00534	-00481	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003566	003829	001855	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003583	004020	001269	0875	0000	0000	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003611	004131	000725	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003602	004327	000097	0875	00								

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfI=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

008057	000017	-00028	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	
007643	-00294	-00252	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$	
007214	-00515	-00451	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$	
006843	-00793	-00684	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$	
006505	-01052	-00848	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$	
006143	-01382	-01203	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$	
005817	-01716	-01155	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$	
005431	-02030	-01365	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$	
005081	-02336	-01567	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$	
004756	000576	000216	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$	
004242	-00014	-000009	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$	
006812	-00240	-00203	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$	
006478	-00535	-00429	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$	
006166	-00829	-00580	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$	
005806	-01160	-00763	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$	
005447	-01444	-00939	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$	
005062	-01753	-01145	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$	
004708	-02039	-01407	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$	
007103	001019	000547	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$	
006781	000472	000288	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$	
006459	-00023	000063	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$	
006112	-00339	-00160	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$	
005833	-00545	-00371	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$	
005429	-00844	-00580	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$	
005077	-01125	-00789	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$	
004706	-01460	-00949	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$	
004337	-01748	-01244	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$	
006595	001610	000765	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$	
006270	001051	000527	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$	
005978	000570	000267	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$	
005754	-00017	-00022	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$	
005405	-00239	-00168	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$	
005084	-00594	-00351	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$	
004714	-00866	-00541	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$	
004329	-01226	-00719	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$	
003956	-01467	-01021	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$	
006083	002132	001024	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$	
005758	001593	000843	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$	
005466	001077	000593	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$	
005263	000030	000313	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$	
005064	000001	000115	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$	
004669	-00325	-00111	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$	
004286	-00561	-00301	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$	
003893	-00846	-00537	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$	
003579	-01251	-00700	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$	
005554	0002721	001370	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$	
005218	002183	001174	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$	
004946	001637	000942	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$	
004719	001098	000659	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$	
004520	000567	000443	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$	
004256	-00053	000173	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$	
003914	-00255	-00083	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$	
003540	-00621	-00309	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$	
003188	-00951	-00562	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$	
005042	003280	001686	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$	
004722	002702	001443	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$	
004464	002205	001190	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$	
004244	001624	000969	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$	
004017	001152	000697	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$	
003758	000514	000411	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$	
003526	-00003	000159	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$	
003150	-00345	-00046	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$	
002795	-00668	-00303	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$	
004527	003822	001894	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$	
004219	003301	001629	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$	
003971	002761	001406	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$	
003753	002185	001199	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$	
003513	001657	000959	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$	
003272	001055	000644	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$	
003039	000549	000384	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$	
002786	-00033	000077	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$	
002398	-00303	-00161	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$	
004013	004421	002233	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$	
003735	003837	001933	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$	
003482	003326	001693	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$	
003270	002765	001423	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$	
003014	002237	001183	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$	
002753	001627	000865	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$	
002524	001124	000561	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$	
002247	000577	000256	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$	
002018	000000	-00021	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$	
008013	-00013	000008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$	
007490	000002	-00382	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
006949	000027	-00702	0750	0750	0750	0100	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$

```
%BEG HE69_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr.   pos $
%z003888 004409 002210 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z007425 -00348 007568 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004718 -03549 001207 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005014 -02313 -01640 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003927 000162 -02878 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003231 004828 -02830 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001973 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z007893 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004013 004421 002233 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z007468 -00340 007572 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004775 -03578 001238 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005081 -02336 -01567 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003992 000102 -02792 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003277 004861 -02822 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001995 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z008022 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```


Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE69 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, adapted \$		%100 x LAB*a		1000 x (r g b		c m y θ		%nrr. pos \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
002139	-00000	000039	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.ban.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0, cfi=0.70; nt=0.

110-B-Registrierung: 20091101-HG/9/HG/9L0NP.PDF /.PS 110-B-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

DEG HEG9 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D50, not adapted \$												
1000 x LAB*	1000 x (r g b	c m y g)	n r.	pos \$								
001959	000072	-00816	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	A01 \$	
002189	000087	-01105	0000	0000	0125	1000	1000	00875	0000	0000	A02 \$	
002419	-000978	-01406	0000	0000	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	A03 \$
002642	-000997	-01850	0000	0000	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	A04 \$
002861	-001133	-02147	0000	0000	0500	1000	1000	05000	0000	0000	0000	A05 \$
003127	-00181	-02620	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	A06 \$
003369	-00261	-03017	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	A07 \$
003699	-00285	-03386	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	A08 \$
003849	-00342	-03741	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	A09 \$
002304	-00370	-00643	0000	0125	0000	1000	00875	1000	0000	0000	0000	B01 \$
002309	-00276	-00990	0000	0125	0125	1000	00875	00875	0000	0000	0000	B02 \$
002572	-00402	-01337	0000	0125	0250	1000	00875	00750	0000	0000	0000	B03 \$
002811	-00387	-01754	0000	0125	0375	1000	00875	00625	0000	0000	0000	B04 \$
003041	-00493	-02082	0000	0125	0500	1000	00875	00500	0000	0000	0000	B05 \$
003307	-00538	-02544	0000	0125	0625	1000	00875	00375	0000	0000	0000	B06 \$
003572	-00605	-02921	0000	0125	0750	1000	00875	00250	0000	0000	0000	B07 \$
003816	-00682	-03223	0000	0125	0875	1000	00875	0125	0000	0000	0000	B08 \$
004046	-00752	-03613	0000	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	0000	B09 \$
002662	-00827	-04047	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0000	B10 \$
002647	-00719	-00855	0000	0250	0125	1000	0750	00875	0000	0000	0000	C01 \$
002672	-00674	-01452	0000	0250	0250	1000	0750	00875	0000	0000	0000	C02 \$
002817	-00773	-01617	0000	0250	0375	1000	00875	00625	0000	0000	0000	C03 \$
003028	-00813	-02040	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0000	C04 \$
003471	-00851	-02449	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0000	C05 \$
003732	-00951	-02822	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0000	C06 \$
003982	-01006	-03160	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0000	C07 \$
004239	-01116	-03480	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	C08 \$
003007	-01303	-00360	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	D01 \$
003019	-01195	-00759	0000	0375	0125	1000	0625	00875	0000	0000	0000	D02 \$
003047	-01080	-01101	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	D03 \$
003047	-00997	-01441	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	D04 \$
003396	-01136	-01947	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	D05 \$
003618	-01183	-02324	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	D06 \$
003911	-01258	-02721	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	D07 \$
004145	-01335	-03047	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	D08 \$
004380	-01408	-03416	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	D09 \$
003313	-01727	-00227	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	E01 \$
003338	-01611	-00659	0000	0500	0125	1000	0500	00875	0000	0000	0000	E02 \$
003377	-01488	-01035	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0000	E03 \$
003403	-01389	-01356	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	0000	0000	E04 \$
003421	-01345	-01604	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0000	E05 \$
003829	-01580	-02226	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	0000	E06 \$
004070	-01594	-02606	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	0000	0000	E07 \$
004515	-01694	-02901	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	0000	E08 \$
004514	-01678	-03323	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	E09 \$
003655	-02190	-00089	0000	0625	0000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	E10 \$
003652	-02302	-00087	0000	0625	0000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	E11 \$
003718	-01974	-00919	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	0000	F01 \$
003722	-01867	-01127	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	0000	0000	F02 \$
003762	-01774	-01561	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	0000	F03 \$
003788	-01663	-01915	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	F04 \$
004207	-01915	-02453	0000	0625	0750	1000	0375	0250	0000	0000	0000	F05 \$
004447	-02006	-02829	0000	0625	0875	1000	0375	0125	0000	0000	0000	F06 \$
004694	-02026	-03197	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	F07 \$
003995	-02685	-00050	0000	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	G01 \$
004009	-02503	-00393	0000	0750	0125	1000	0250	00875	0000	0000	0000	G02 \$
004048	-02416	-00766	0000	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	G03 \$
004080	-02312	-01174	0000	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	G04 \$
004106	-02290	-01466	0000	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	G05 \$
004144	-02141	-00780	0000	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	G06 \$
004180	-01992	-02186	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	G07 \$
004594	-02319	-02647	0000	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	G08 \$
004841	-02358	-03100	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	G09 \$
004380	-03096	-000172	0000	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	0000	H01 \$
004344	-02965	-00225	0000	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	0000	H02 \$
004380	-02849	-00683	0000	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	0000	H03 \$
004408	-02673	-01076	0000	0875	0375	1000	0125	0625	0000	0000	0000	H04 \$
004440	-02596	-01425	0000	0875	0500	1000	0125	0500	0000	0000	0000	H05 \$
004480	-02532	-01758	0000	0875	0625	1000	0125	0375	0000	0000	0000	H06 \$
004540	-02439	-02036	0000	0875	0750	1000	0125	0250	0000	0000	0000	H07 \$
004553	-02352	-02363	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	0000	H08 \$
004552	-02350	-00960	0000	0750	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	H09 \$
004658	-02020	-00020	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	I01 \$
004673	-03434	-00070	0000	1000	0125	1000	0000	00875	0000	0000	0000	I02 \$
004755	-03285	-00616	0000	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	I03 \$
004759	-03143	-01002	0000	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	I04 \$
004789	-03077	-01338	0000	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	I05 \$
004861	-02971	-01699	0000	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	I06 \$
004859	-02862	-01969	0000	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	I07 \$
004902	-02827	-02215	0000	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	I08 \$
004922	-02722	-02540	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	I09 \$
000289	000672	-00511	0125	0000	0000	00875	1000	1000	0000	0000	0000	J01 \$
002189	000613	-01090	0125	0000	0125	00875	1000	00875	0000	0000	0000	J02 \$
002210	000413	-01587	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	0000	0000	J03 \$
002476	000346	-01991	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	0000	0000	J04 \$
002742	000234	-02292	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	0000	0000	J05 \$
002967	000236	-02763	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	0000	0000	J06 \$
003217	000154	-03143	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	0000	0000	J07 \$
003483	000090	-03494	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	0000	0000	J08 \$
003711	000018	-03840	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	J09 \$
002623	000188	-000163	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	0000	0000	K01 \$
002662	000081	-00712	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	K02 \$
002922	000105	-01056	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	0000	0000	K03 \$
003137	000029	-01437	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	0000	0000	K04 \$
003414	-00054	-01784	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	0000	0000	K05 \$
003634	-00108	-02229	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	0000	0000	K06 \$
003899	-00108	-02615	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	0000	0000	K07 \$
004174	-00298	-02878	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	0000	0000	K08 \$
004416	-00321	-03290	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0		

TUB-Prüfvorlage HG79; Relatives Elementar-Farbsystem C
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *oly* setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

002624	001892	000063	0375	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	002944	002511	000384	0500	0000	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	003235	003008	000714	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0405	S10	\$
002652	001970	-00449	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	002972	002596	-00164	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	0000	%0325	J11	\$	003238	003158	0009123	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	0000	%0406	S11	\$
002678	002058	-01037	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	002957	002699	-00759	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	0000	%0326	J12	\$	003273	003249	-00387	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	0000	%0407	S12	\$
002435	001841	-01778	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	002972	002820	-01511	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	0000	%0327	J13	\$	003226	003345	-01116	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	0000	%0408	S13	\$
002119	001813	-02620	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	002640	002407	-02164	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	0000	%0328	J14	\$	003275	003428	-01786	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	0000	%0409	S14	\$
002335	001561	-03102	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	002339	002386	-03016	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	0000	%0329	J15	\$	002851	002960	-02475	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	%0410	S15	\$
002664	001314	-03462	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	002322	002200	-03694	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	0000	%0330	J16	\$	002554	002900	-03375	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	0000	%0411	S16	\$
002920	001198	-03794	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	002677	001886	-04003	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	0000	%0331	J17	\$	002294	002888	-04197	0625	0000	0750	0375	1000	0125	0000	0000	%0412	S17	\$
003187	001040	-04127	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	002964	001637	-04272	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	%0332	J18	\$	002636	002460	-04487	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	0000	%0413	S18	\$
002869	001593	-00679	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	003105	002201	-001014	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	0000	%0333	K10	\$	003310	002844	-001393	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	0000	%0414	T10	\$
003135	001272	-00172	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	003416	001912	-000153	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0334	K11	\$	003698	002444	-000439	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0415	T11	\$
003167	001363	-00701	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	003442	001992	-00407	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	0000	%0335	K12	\$	003707	002584	-00131	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	0000	%0416	T12	\$
002978	001283	-01441	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	003408	002134	-01110	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	0000	%0336	K13	\$	003721	002677	-00741	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	0000	%0417	T13	\$
002821	001144	-02157	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003150	001827	-01773	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	0000	%0337	K14	\$	003722	002772	-01460	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	0000	%0418	T14	\$
003121	000956	-02531	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	002883	001790	-02687	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	0000	%0338	K15	\$	003438	002420	-02136	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	0000	%0419	T15	\$
003438	000788	-02866	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	003110	001556	-03125	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	0000	%0339	K16	\$	003090	002311	-03005	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	0000	%0420	T16	\$
003715	000667	-03197	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003443	001323	-03396	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	0000	%0340	K17	\$	003087	002200	-03643	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	0000	%0421	T17	\$
003980	000579	-03573	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003745	001134	-03727	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	0000	%0341	K18	\$	003446	001819	-03901	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	0000	%0422	T18	\$
003331	001023	-001207	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	003499	001723	-001526	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	0000	%0342	L10	\$	003732	002300	-001851	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	0000	%0423	T19	\$
003427	000962	-004039	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	003654	001589	-000735	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	0000	%0343	L11	\$	003857	002191	-001115	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11	\$
003618	000695	-00432	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	003611	001415	-000133	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0344	L12	\$	004181	002266	-000226	0625	0250	0250	0375	0750	0875	0000	0000	%0425	U12	\$
003530	000699	-01087	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	003699	001415	-000133	0500	0250	0775	0500	0750	0625	0000	0000	%0345	L13	\$	004181	002056	-000375	0625	0250	0375	0375	0875	0625	0000	0000	%0426	U13	\$
003619	000495	-01600	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	003741	001229	-01421	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	0000	%0346	L14	\$	004163	002063	-01114	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	0000	%0427	U14	\$
003882	000401	-01998	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	003557	001158	-02212	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	0000	%0347	L15	\$	003981	001885	-01795	0625	0250	0375	0750	0375	0000	0000	0000	%0428	U15	\$
004143	000371	-02376	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	003918	000882	-02528	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	0000	%0348	L16	\$	003682	001812	-02667	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	0000	%0429	U16	\$
004465	000196	-02646	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004210	000743	-02788	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	0000	%0349	L17	\$	003915	001434	-03011	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	0000	%0430	U17	\$
004718	000119	-02997	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004498	000598	-03190	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0000	%0350	L18	\$	004253	001238	-03349	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	0000	%0431	U18	\$
003973	000265	-001998	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%027																														

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

003367	003663	001025	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003351	003749	000455	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003376	003813	-00044	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003369	003985	-00718	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003390	003995	-01361	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003397	004142	-02242	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002925	003527	-02821	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002607	003448	-03716	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
002342	003363	-04523	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003433	003476	001697	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003828	003084	000726	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003825	003181	000817	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003844	003282	-00415	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003828	003348	-01072	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003850	003488	-01877	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003501	003903	-02514	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003191	002922	-03368	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002870	002827	-04216	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003788	002996	-002173	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003923	002903	001428	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004288	002517	000476	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004256	002622	-00134	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004269	002717	-00747	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004278	002833	-01563	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004021	002443	-02204	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003715	002437	-03049	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003637	002170	-03637	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004207	002469	002643	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004336	002370	001923	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004480	002206	000111	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004758	001912	000818	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004750	002054	-00421	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004796	002126	-01145	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004593	001878	-01878	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004290	001852	-02701	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004477	001600	-03109	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004639	001891	003181	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004763	001886	002433	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
004864	001763	001612	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
004982	001617	000755	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005275	001288	-00160	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005274	001403	-00811	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005148	001221	-01462	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
004949	001146	-02228	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005281	000892	-02537	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005166	001235	003921	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005267	001188	003062	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005355	001072	002234	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005431	001040	001359	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005530	000929	000442	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
005735	000713	-00492	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
005659	000619	-01096	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
005719	000445	-01636	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006006	000370	-02007	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
005957	000250	-004843	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
006016	000226	-004025	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006071	000218	-003146	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006120	000109	-002196	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006146	000171	-001201	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006187	000139	-000210	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006218	000019	-00609	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
006452	-00012	-01101	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
006710	-00003	-01538	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
005954	-00822	-004787	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006000	-00774	-003953	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006061	-00777	-003098	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006122	-00736	-002180	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006208	-00726	-001250	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
006325	-00725	-000335	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
006548	-00395	-00583	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
006571	-00267	-00972	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
006852	-00327	-01444	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006059	-01674	-004879	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006135	-01589	-004033	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
006227	-01559	-003253	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
006276	-01514	-002290	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
006379	-01419	-001398	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
006524	-01430	-000561	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
006895	-00838	-000475	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
006912	-00707	-000891	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
006946	-00592	-01231	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003675	004177	000296	0750	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003690	004328	000717	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003714	004394	000173	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003701	0040											

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

008046	000020	-007729	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
007622	-003337	-009818	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
007184	-005957	-012092	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
006803	-009927	-014661	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
006456	-012228	-016449	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006083	-016111	-018581	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
005748	-019195	-020909	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005350	-023778	-024448	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
004989	-027558	-027479	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
007569	000646	-004665	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
007230	-009002	-007098	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
006792	-00267	-009046	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006447	-00610	-01197	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006127	-00945	-01371	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
005755	-01327	-01583	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005387	-01663	-01783	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
004991	-02038	-02018	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004625	-02407	-02310	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007122	001156	-00118	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
006784	000552	-00413	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
006448	000002	-00671	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006090	-00360	-00922	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
005802	-00608	-01153	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005388	-00958	-01389	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005026	-01294	-01624	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004645	-01685	-01812	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004262	-02060	-02134	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
006631	001804	000119	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006290	001193	-00155	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
005975	000659	-00448	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
005742	000009	-00729	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005445	-00250	-00940	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005053	-00653	-01152	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004672	-00972	-01367	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004277	-01390	-01574	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
003892	-01713	-01905	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006135	002376	-000396	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
005794	001797	-00180	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005487	001234	-00105	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005267	000628	-00419	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005053	000048	-00649	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004647	-00326	-00904	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004256	-00605	-01118	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003851	-00949	-01381	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003526	-01417	-01574	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005625	003019	-000764	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005273	002444	-000532	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
004985	001858	-000264	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004741	001268	-00053	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004527	000691	-00302	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004245	000006	-00610	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003893	-00242	-00890	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003507	-00667	-01147	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003143	-01067	-01429	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005132	003616	-001102	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004794	003001	-000820	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004520	002468	-000534	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004283	001849	-000266	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004040	001333	-00027	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003762	000637	-00354	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003514	000062	-00639	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003128	-00328	-00873	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002761	-00715	-01169	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004633	004174	-001332	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004309	003621	-001030	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004044	003052	-000771	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003809	002447	-000527	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003552	001884	-000252	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003293	001231	-00102	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003044	000675	-00396	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002773	000023	-00742	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002374	-00300	-01008	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004141	-004785	-001701	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003843	004173	-001360	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003575	003638	-001084	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003344	003050	-000775	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003071	002494	-000498	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002791	001844	-000139	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002545	001295	-00200	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002250	000692	-00543	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002002	000045	-00806	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
008002	-000006	-006694	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
007473	-00041	-01104	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
006926	-000509	-01442	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006407	-000											

%BEG HE69_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004017 004790 001692 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z007488 000230 006883 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004658 -03520 000324 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z004922 -02722 -02540 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003849 -00342 -03741 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003279 004631 -03440 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001959 000072 -00816 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z007883 000035 -00698 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004141 004785 001701 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z007531 000210 006882 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004715 -03573 000340 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z004989 -02758 -02479 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003916 -00411 -03671 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003326 004643 -03450 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001980 000048 -00838 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008012 000006 -00702 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG HE69 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, not adapted S
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
002124 000004 -00804 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002852 000022 -00687 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0972 k02 \$
003580 000000 -00591 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
004295 000018 -00605 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
005121 000048 -00656 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
005786 -00008 -00697 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
006485 -00034 -00623 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
007274 -00035 -00651 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
008151 000002 -00727 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
002127 000001 -00792 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
002856 000019 -00676 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
003588 000095 -00593 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
004293 000018 -00596 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
005113 000049 -00658 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
005789 000005 -00711 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
006501 -00026 -00631 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
007283 -00038 -00648 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
008049 -00002 -00725 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
002124 -00007 -00783 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
002862 000015 -00671 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
003584 000098 -00596 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
004288 000019 -00599 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
005097 000053 -00680 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
005779 000000 -00698 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
006477 -00023 -00636 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
007276 -00033 -00648 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
008046 -00004 -00719 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
002122 000005 -00806 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
002852 000026 -00674 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
003588 000103 -00611 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004281 000017 -00601 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
005094 000053 -00673 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
005789 000018 -00715 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
006489 -00022 -00637 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
007279 -00027 -00663 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
008054 000003 -00729 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
002030 000031 -00853 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
002429 -00006 -00709 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
002825 000037 -00727 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
003195 000038 -00645 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
003625 000020 -00632 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
003958 000068 -00715 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
004409 000049 -00622 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
004838 000033 -00690 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
005251 000003 -00698 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
005592 000017 -00728 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$
005984 -00009 -00635 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
006321 000011 -00644 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
006734 -00019 -00633 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$
007143 000012 -00673 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
007584 -00003 -00694 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
007995 000013 -00723 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
002036 000033 -00857 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
002421 000005 -00718 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
002833 000032 -00715 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
003203 000046 -00661 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
003635 000033 -00666 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$
003972 000067 -00709 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
004411 000055 -00638 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
004828 000027 -00687 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
005258 000011 -00713 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
005605 000026 -00731 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$
005977 -00020 -00613 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
006321 000010 -00648 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
006753 -00016 -00650 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$
007149 000012 -00677 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
007608 000015 -00703 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
007998 000023 -00729 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
002031 000035 -00857 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
002425 000006 -00735 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
002841 000045 -00748 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
003203 000046 -00666 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
003622 000025 -00646 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$
003980 000071 -00716 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
004413 000052 -00637 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
004827 000031 -00682 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
005255 000012 -00719 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
005605 000023 -00730 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$
005995 000000 -00636 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
006344 000006 -00637 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
006752 -00023 -00625 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$

007150 000002 -00660 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 \$
007608 -00024 -00685 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 \$
007997 000016 -00723 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 \$
002033 000042 -00872 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 \$
002412 000017 -00752 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 \$
002829 000047 -00744 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 \$
003197 000058 -00683 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 \$
003616 000037 -00656 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 \$
003962 000074 -00717 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 \$
004408 000054 -00632 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 \$
004827 000040 -00682 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 \$
005246 000018 -00725 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 \$
005589 000021 -00722 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 \$
005985 000001 -00637 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 \$
006361 000006 -00636 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 \$
006740 -00032 -00617 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 \$
007141 000007 -00671 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 \$
007593 -00017 -00672 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 \$
007995 000010 -00721 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 \$
001989 000062 -00845 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 \$
007955 000027 -00724 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 \$
004050 -004790 001734 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 \$
004958 -02755 -02488 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 \$
007491 000238 006894 1000 1000 0000 0000 1000 1000 0000 %1076 m26 \$
003884 -00373 -03700 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 \$
004667 -03558 000339 0000 1000 0000 0000 1000 1000 0000 %1078 n26 \$
003420 004666 -03456 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 \$

%\$
%z004050 004790 001734 %%1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %03 0 \$
%z007491 000238 006894 %%1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 \$
%z004667 -03558 000339 %%0000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 \$
%z004958 -02755 -02488 %%0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 \$
%z003884 -00373 -03700 %%0000 0000 1000 1000 0000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 \$
%z003420 004666 -03456 %%1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %M3 5 \$
%z001989 000062 -00845 %%0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1072 k26 %N3 6 \$
%z007955 000027 -00724 %%1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 \$
%\$
%z002077 000018 -00829 %%0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 %N4 6 \$
%z008023 000008 -00725 %%1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 \$
%\$
%z002082 000017 -00825 %%0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0981 l01 %N5 6 \$
%z008024 000010 -00727 %%1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 \$
%\$
%z002078 000013 -00820 %%0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0990 m01 %N6 6 \$
%z008021 000006 -00721 %%1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 \$
%\$
%z002077 000024 -00839 %%0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0999 n01 %N7 6 \$
%z008024 000006 -00725 %%1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 \$
%\$

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

%BEG	HE69	22.TXT	Separation	olv*	cf1=0.70	D50	adapted	\$	%nr.	pos	\$	%BEG	HE69	22.TXT	Separation	olv*	cf1=0.70	D50	adapted	\$	%nr.	pos	\$	
%100 x	LAB*a		1000 x	(r g b	c m y	0)						%100 x	LAB*a		1000 x	(r g b	c m y	0)						
001959	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A01	\$	002189	000656	000300	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002182	-000090	-002930	0000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	0000	A02	\$	002097	000541	-002676	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	0000	0000
002419	-001048	-005990	0000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	0000	A03	\$	002210	000342	-007776	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	0000	0000
002642	-001666	-01047	0000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	0000	A04	\$	002476	000276	-011185	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	0000	0000
002861	-002009	-013490	0000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	0000	A05	\$	002742	000166	-01491	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	0000	0000
003127	-00247	-01827	0000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	0000	A06	\$	002967	000170	-01967	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	0000	0000
003369	-00325	-02228	0000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	0000	A07	\$	003217	000089	-02352	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	0000	0000
003609	-00347	-02602	0000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	0000	A08	\$	003483	000021	-02708	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	0000	0000
003849	-00403	-02952	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	A09	\$	003711	-00342	-03355	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000
004080	-00440	-03266	0000	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	B01	\$	004080	000120	-00966	0125	0125	0000	0875	1000	0000	0000	0000	0000
004329	-00347	-00180	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	B02	\$	004329	000138	-00889	0125	0125	0125	0875	0875	1000	0000	0000	0000
004572	-00471	-00533	0000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	0000	B03	\$	004572	000038	-00259	0125	0125	0250	0875	0875	1000	0000	0000	0000
004811	-00454	-00955	0000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	0000	B04	\$	004811	-00636	-00644	0125	0125	0375	0875	0875	1000	0000	0000	0000
005051	-00559	-01287	0000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	0000	B05	\$	005051	-00617	-00996	0125	0125	0500	0875	0875	1000	0000	0000	0000
005290	-00602	-01755	0000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	0000	B06	\$	005290	-00634	-01446	0125	0125	0625	0875	0875	1000	0000	0000	0000
005529	-00668	-02137	0000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	0000	B07	\$	005529	-00619	-01837	0125	0125	0750	0875	0875	1000	0000	0000	0000
005768	-00743	-02444	0000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	0000	B08	\$	005768	-00617	-02106	0125	0125	0875	0875	0875	1000	0000	0000	0000
006007	-00812	-02839	0000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	B09	\$	006007	-00617	-02523	0125	0125	1000	0875	0875	1000	0000	0000	0000
006246	-00895	-00315	0000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	C01	\$	006246	-00732	-001857	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	0000	0000
006485	-00787	-00052	0000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	0000	C02	\$	006485	-00355	-000194	0125	0250	0125	0875	0750	1000	0000	0000	0000
006724	-00743	-00350	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	C03	\$	006724	-00305	-000989	0125	0250	0250	0875	0750	1000	0000	0000	0000
006963	-00840	-00843	0000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	0000	C04	\$	006963	-00394	-00538	0125	0250	0375	0875	0750	1000	0000	0000	0000
007202	-00883	-01249	0000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	0000	C05	\$	007202	-00482	-00885	0125	0250	0500	0875	0750	1000	0000	0000	0000
007441	-00914	-01663	0000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	0000	C06	\$	007441	-00460	-01324	0125	0250	0625	0875	0750	1000	0000	0000	0000
007680	-01012	-02041	0000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	0000	C07	\$	007680	-00531	-01703	0125	0250	0750	0875	0750	1000	0000	0000	0000
007919	-01066	-02384	0000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	0000	C08	\$	007919	-00694	-02022	0125	0250	0875	0875	0750	1000	0000	0000	0000
008158	-01175	-02709	0000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	C09	\$	008158	-00705	-02407	0125	0250	1000	0875	0750	1000	0000	0000	0000
008397	-01369	-000435	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	0000	D01	\$	008397	-01461	-001291	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	0000	0000
008636	-01261	-000035	0000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	0000	D02	\$	008636	-00856	-000391	0125	0375	0125	0875	0625	1000	0000	0000	0000
008875	-01146	-000306	0000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	0000	D03	\$	008875	-00702	-000882	0125	0375	0250	0875	0625	1000	0000	0000	0000
009114	-01063	-00646	0000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	D04	\$	009114	-00664	-00369	0125	0375	0375	0875	0625	1000	0000	0000	0000
009353	-01199	-01159	0000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	0000	D05	\$	009353	-00707	-00859	0125	0375	0500	0875	0625	1000	0000	0000	0000
009592	-01246	-01141	0000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	0000	D06	\$	009592	-00838	-01199	0125	0375	0625	0875	0625	1000	0000	0000	0000
009831	-01319	-01943	0000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	0000	D07	\$	009831	-00830	-01639	0125	0375	0750	0875	0625	1000	0000	0000	0000
010070	-01395	-02274	0000	0375	0875	0000	0625	0125	0000	0000	D08	\$	010070	-01012	-01896	0125	0375	0875	0875	0625	1000	0000	0000	0000
010309	-01465	-02648	0000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	D09	\$	010309	-00996	-02338	0125	0375	1000	0875	0625	1000	0000	0000	0000
010548	-01791	-000562	0000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	0000	E01	\$	010548	-02088	-001463	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000	0000	0000
010787	-01676	-000129	0000	0500	0125	0000	0500	0875	0000	0000	E02	\$	010787	-01265	-000491	0125	0500	0125	0875	0500	1000	0000	0000	0000
011026	-01552	-00247	0000	0500	0250	0000	0500	0750	0000	0000	E03	\$	011026	-00664	-01119	0000	0500	0250	0875	0500	1000	0000	0000	0000
011265	-01453	-00568	0000	0500	0375	0000	0500	0625	0000	0000	E04	\$	011265	-01045	-00298	0125	0500	0375	0875	0500	1000	0000	0000	0000
011504	-01409	-00817	0000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	E05	\$	011504	-00950	-00660	0125	0500	0500	0875	0500	1000	0000	0000	0000
011743	-01641	-01447	0000	0500	0625	0000	0500	0375	0000	0000	E06	\$	011743	-01212	-01081	0125	0500	0625	0875	0500	1000	0000	0000	0000
011982	-01653	-01832	0000	0500	0750	0000	0500	0250	0000	0000	E07	\$	011982	-01251	-01501	0125	0500	0750	0875	0500	1000	0000	0000	0000
012221	-01752	-02132	0000	0500	0875	0000	0500	0125	0000	0000	E08	\$	012221	-01298	-01827	0125	0500	0875	0875	0500	1000	0000	0000	0000
012460	-01735	-02558	0000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	E09	\$	012460	-01292	-02223	0125	0500	1000	0875	0500	1000	0000	0000	0000
012700	-02253	-000693	0000	0625	0000	0000	0375	1000	0000	0000	F01	\$	012700	-00345	-001598	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000	0000	0000
012939	-02120	-000225	0000	0625	0125	0000	0375	0875	0000	0000	F02	\$	012939	-00967	-01739	0000	0625	0125	0875	0375	1000	0000	0000	0000
013178	-02035	-00138	0000	0625	0250	0000	0375	0750	0000	0000	F03	\$	013178	-00903	-01657	0000	0625	0250	0875	0375	1000	0000	0000	0000
013417	-01929	-00456	0000	0625	0375	0000	0375	0625	0000	0000	F04	\$	013417	-01538	-00142	0125	0625	0375	0875	0375	1000	0000	0000	0000
013656	-01836	-00781	0000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	0000	F05	\$	013656	-01420	-00502	0125	0625	0500	0875	0375	1000	0000	0000	0000
013895	-01724	-01135	0000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	F06	\$	013895	-01399	-00814	0125	0625	0625	0875	0375	1000	0000	0000	0000
014134	-01974																							

TUB-Material: Code=rh4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79L0NP.PDF> .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.70; nt=0.18; nx=1.00

002624	001982	000866	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	002434	A10	\$	002944	002444	001180	0500	0000	0000	0500	0000	1000	1000	0000	003234	J10	\$	003235	002943	001505	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	004085	S10	\$
002625	001983	000352	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	002444	A11	\$	002972	002529	000631	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	003235	J11	\$	003238	003093	000913	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	0000	004086	S11	\$	
002676	001990	002635	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	002445	A12	\$	002957	002632	000036	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	003236	J12	\$	003273	001385	000403	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	0000	004087	S12	\$	
002435	001771	000971	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	002446	A13	\$	002972	002754	000714	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	003237	J13	\$	003226	003280	003234	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	0000	004088	S13	\$	
002119	001741	001807	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	002447	A14	\$	002644	002338	001361	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	003238	J14	\$	003275	003364	000995	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	0000	004089	S14	\$	
002335	001490	002293	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	002448	A15	\$	002339	002316	002207	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	003239	J15	\$	003281	002893	001677	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	004100	S15	\$	
002664	001246	002660	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	002449	A16	\$	002322	002130	002885	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	003300	J16	\$	002554	002831	002571	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	0000	004111	S16	\$	
002920	001132	002997	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	002509	A17	\$	002677	001818	003261	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	003311	J17	\$	002294	002818	003387	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	0000	004112	S17	\$	
003187	000975	003335	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	002511	A18	\$	002964	001571	003476	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	003332	J18	\$	002636	002392	003684	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	0000	004113	S18	\$	
002869	001526	001477	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	002552	B10	\$	003105	002135	001808	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	003333	K10	\$	003310	002780	002093	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	0000	004114	T10	\$	
003135	001296	000620	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	002553	B11	\$	003416	001849	000941	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	003334	K11	\$	003698	002383	001221	0625	0125	0250	0375	0875	0875	0000	0000	004115	T11	\$	
003167	001097	000909	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	002554	B12	\$	003442	001929	000378	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	003335	K12	\$	003707	002523	000650	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	0000	004116	T12	\$	
002978	001217	000645	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	002555	B13	\$	003408	002070	000323	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	003336	K13	\$	003721	002615	000039	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	0000	004117	T13	\$	
002821	001076	001358	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	002556	B14	\$	003150	001762	000981	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	003337	K14	\$	003722	002710	000679	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	0000	004118	T14	\$	
003121	000891	001738	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	002557	B15	\$	003288	001724	001890	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	003338	K15	\$	003438	002357	001350	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	0000	004119	T15	\$	
003438	000725	002079	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	002558	B16	\$	003110	001491	002332	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	003339	K16	\$	003090	002445	002211	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	0000	004120	T16	\$	
003715	000605	002415	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	002559	B17	\$	003443	001260	002609	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	003401	K17	\$	003087	002134	002849	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	0000	004121	T17	\$	
003980	000519	002797	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	002560	B18	\$	003745	001072	002947	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	003401	K18	\$	003446	001755	003114	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	0000	004122	T18	\$	
003331	000898	001996	0375	0250	0900	0625	0750	1000	0000	002610	C10	\$	003499	001569	002312	0500	0250	0900	0500	0750	1000	0000	003402	L10	\$	003732	002238	002632	0625	0250	0900	0375	0750	1000	0000	0000	004123	T19	\$	
003427	000958	001217	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	002621	C11	\$	003654	001626	001518	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	003431	L11	\$	003857	002130	001893	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	004124	U11	\$	
003435	000633	003379	0375	0250	0625	0625	0750	0500	0000	002623	C12	\$	003691	001399	000633	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	003432	L12	\$	004185	001980	001998	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	004125	U12	\$	
003438	000635	003082	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	002624	C13	\$	003700	001399	000633	0500	0250	0775	0500	0750	0750	0000	003435	L13	\$	004282	001907	002000	0625	0250	0375	0750	0625	0000	0000	004126	U13	\$		
003618	000433	000817	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	002625	C14	\$	003741	001167	000640	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	003436	L14	\$	004163	001904	003431	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	0000	004127	U14	\$	
003882	000341	001220	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	002626	C15	\$	003557	000895	001427	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	003437	L15	\$	003981	001825	001019	0625	0250	0375	0750	0375	0000	0000	004128	U15	\$		
004143	000311	001604	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	002627	C16	\$	003918	000921	001750	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	003438	L16	\$	003682	001750	001885	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	0000	004129	U16	\$	
004465	000139	001879	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	002628	C17	\$	004210	000684	002026	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	003439	L17	\$	003915	001373	002233	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	0000	004130	U17	\$	
004718	000964	002236	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	002629	C18	\$	004498	000541	002423	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	003509	L18	\$	004253	001179	002578	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	0000	004131	U18	\$	
003973	000205	002774	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	002700	D10	\$	003959	001061	002889	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	003511	M10	\$	004151	001720	002039	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	0000	004132	U19	\$	
004039	000235	001900	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	002711	D11	\$	004075	001017	002058	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	003512	M11	\$	004264	001589	002415	0625	0375	0125	0375	0625	0250	0875	0000	0000	004133	V11	\$
004079	000111	001025	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	002722	D12	\$	004186	000664	001267	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	003513	M12	\$	004400	001478	001620	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	0000	004134	V12	\$	
004105	000008	000098	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	002733	D13	\$	004369	000653	000370	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	003514	M13	\$	004655	001192	000680	0625	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	004135	V13	\$	
004373	000005	003432	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	002734	D14	\$	004288	000653	003552	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	003515	M14	\$	004678	001313	000016	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	0000	004136	V14	\$	
004649	000082	00742	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	002735	D15	\$	004377	000460	000878	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	003516	M15	\$	004532	001199	000681	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	0000	004137	V15	\$	
004949	001048	001060	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	002736	D16	\$	004687	000329	001230	0500																								

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

003367	003599	001813	0750	0000	0000	0250	1000	0875	0000	%0486	A19	\$
003351	003685	001243	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003376	003749	000743	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003369	003922	000669	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003390	003931	-00573	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003397	004078	-01454	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002925	003466	-02024	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002607	003279	-02912	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
002342	003293	-03714	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003433	003412	002484	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003828	003023	001505	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003825	003120	000966	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003844	003221	000363	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003828	003287	-00293	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003850	003427	-01099	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003501	002940	-01728	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003191	002857	-02576	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002870	002760	-03418	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003788	002935	-02953	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003923	002842	002205	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004288	002458	001246	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004256	002564	000635	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004269	002659	000023	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004278	002774	-00793	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004021	002383	-01428	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003715	002375	-02267	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003637	002108	-02854	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004207	002411	003414	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004336	002312	002692	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004480	002149	001878	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004756	001856	000941	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004750	001999	000339	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004796	002071	-00386	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004593	001821	-01114	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004290	001794	-01931	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004477	001543	-02343	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004639	001835	003944	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004763	001831	003193	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
004864	001708	002370	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
004982	001563	001511	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005275	001236	000589	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005274	001351	-00060	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005148	001168	-00709	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
004949	001092	-01471	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005281	000840	-01787	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005166	001182	004673	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005267	001136	003813	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005355	001020	002982	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005431	000989	002106	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005530	000879	001187	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
005735	000664	000248	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
005659	000569	-00353	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
005719	000396	-00895	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006006	000322	-01271	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
005957	000202	-005579	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
006016	000178	-004761	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006071	000171	003880	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006120	000152	002930	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006146	000124	001934	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006187	000093	000042	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006218	000026	000032	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
006452	000956	-00375	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
006710	000946	-00816	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
005954	000870	005524	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006000	000821	004689	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006061	000824	003833	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006122	000783	002913	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006208	000772	001981	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
006325	000770	001064	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
006548	000440	000141	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
006571	000311	-00248	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
006852	000369	-00725	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006059	000172	005613	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006135	000136	004766	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
006227	000105	003984	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
006276	000093	003020	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
006379	000046	002127	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
006524	000047	001286	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
006895	000880	000242	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
006912	000749	-00173	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
006946	000634	-00514	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003675	004115	002079	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003690	004266	001498	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003714	004332	000954	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J	

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79LONP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.70;nt=0.18;nx=1.0>

008046 -000014 -00028 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %729 b01 \$
007622 -00346 -00270 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %730 b02 \$
007184 -00609 -00481 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %731 b03 \$
006803 -00941 -00732 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %732 b04 \$
006456 -01245 -00911 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %733 b05 \$
006083 -01631 -01105 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %734 b06 \$
005748 -02017 -01256 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %735 b07 \$
005350 -02402 -01485 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %736 b08 \$
004989 -02785 -01708 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %737 b09 \$
007569 000637 000246 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %738 c01 \$
007230 -00913 000010 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %739 c02 \$
006792 -00281 -00216 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %740 c03 \$
006447 -00627 -00459 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %741 c04 \$
006127 -00964 -00626 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %742 c05 \$
005755 -01349 -00829 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %743 c06 \$
005387 -01688 -01022 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %744 c07 \$
004991 -02065 -01248 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %745 c08 \$
004625 -02437 -01531 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %746 c09 \$
007122 001144 000603 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %747 d01 \$
006784 000537 000316 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %748 d02 \$
006448 -00014 000065 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %749 d03 \$
006090 -00379 -00176 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %750 d04 \$
005802 -00630 -00401 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %751 d05 \$
005388 -00982 -00627 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %752 d06 \$
005026 -01321 -00854 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %753 d07 \$
004645 -01715 -01034 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %754 d08 \$
004262 -02092 -01347 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %755 d09 \$
006631 001788 000852 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %756 e01 \$
006290 001175 000585 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %757 e02 \$
005975 000639 000300 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %758 e03 \$
005742 -00012 000024 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %759 e04 \$
005445 -00274 -00180 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %760 e05 \$
005053 -00680 -00382 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %761 e06 \$
004672 -01082 -00589 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %762 e07 \$
004277 -01422 -00788 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %763 e08 \$
003892 -01748 -01109 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %764 e09 \$
006135 002357 001141 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %765 f01 \$
005794 001776 000932 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %766 f02 \$
005487 001210 000654 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000 %767 f03 \$
005267 -000603 000345 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %768 f04 \$
005053 000021 000120 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %769 f05 \$
004647 -00356 -00125 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %770 f06 \$
004256 -00637 -00339 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %771 f07 \$
003851 -00984 -00585 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %772 f08 \$
003526 -01455 -00771 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %773 f09 \$
005625 002996 001520 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %774 g01 \$
005273 002419 001296 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %775 g02 \$
004985 001830 001035 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %776 g03 \$
004741 001239 000723 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %777 g04 \$
004527 000660 000479 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %778 g05 \$
004245 -00026 000176 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %779 g06 \$
003893 -00277 -00095 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %780 g07 \$
003507 -00705 -00342 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %781 g08 \$
003143 -01108 -00617 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %782 g09 \$
005132 003598 001870 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %783 h01 \$
004794 002973 001595 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000 %784 h02 \$
004520 002437 001315 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %785 h03 \$
004283 002147 001033 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %786 h04 \$
004040 001299 000764 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %787 h05 \$
003762 000601 000444 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %788 h06 \$
003514 000024 000164 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %789 h07 \$
003128 00368 -00061 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %790 h08 \$
002761 -00758 -00338 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %791 h09 \$
004633 004144 002111 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %792 i01 \$
004309 003589 001816 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %793 i02 \$
004044 003018 001563 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %794 i03 \$
003809 002411 001325 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %795 i04 \$
003552 001846 001055 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %796 i05 \$
003293 001192 000706 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %797 i06 \$
003044 000634 000418 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %798 i07 \$
002773 -00019 000078 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %799 i08 \$
002374 -00346 -00178 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %800 i09 \$
004141 004752 002491 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %801 j01 \$
003843 004138 002156 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %802 j02 \$
003575 003601 001886 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %803 j03 \$
003344 003011 001583 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %804 j04 \$
003071 002453 001312 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %805 j05 \$
002791 001801 000959 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %806 j06 \$
002545 001251 000625 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %807 j07 \$
002250 000645 000289 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %808 j08 \$
002002 -00002 -00021 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %809 j09 \$

008002 -00013 000008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %810 b10 \$
007473 -00051 -00389 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %811 b11 \$
006926 -00073 -00715 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000 %812 b12 \$
006407 -00132 -01060 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 %813 b13 \$
005963 -00193 -01392 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %814 b14 \$
005500 -00188 -01751 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %815 b15 \$
004973 -00263 -02109 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %816 b16 \$
004472 -00376 -02498 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %817 b17 \$
003916 -00445 -02878 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %818 b18 \$
007976 000046 001010 1000 1000 0875 0000 0125 0000 0000 %819 c10 \$
007218 -00024 000070 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %820 c11 \$
006680 -00067 -00269 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000 %821 c12 \$
006170 -00105 -00680 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %822 c13 \$
005735 -00143 -00996 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %823 c14 \$
005244 -00204 -01382 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %824 c15 \$
004739 -00251 -01714 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %825 c16 \$
004224 -00342 -02082 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %826 c17 \$
003693 -00391 -02533 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %827 c18 \$
007914 000126 001906 1000 1000 0750 0000 0250 0000 0000 %828 d10 \$
007161 000072 000963 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %829 d11 \$
006437 -00047 000120 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %830 d12 \$
005950 -00066 -00295 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000 %831 d13 \$
005518 -00076 -00637 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %832 d14 \$
005049 -00143 -01002 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %833 d15 \$
004503 -00164 -01409 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %834 d16 \$
003961 -00172 -01811 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %835 d17 \$
003471 -00374 -02166 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %836 d18 \$
007864 000172 002784 1000 1000 0625 0000 0375 0000 %837 e10 \$
007146 000152 001847 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %838 e11 \$
006406 000074 001827 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %839 e12 \$
005718 -00043 000839 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %840 e13 \$
005204 -00033 -00307 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %841 e14 \$
004758 -00049 -00609 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %842 e15 \$
004206 -00075 -01048 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %843 e16 \$
003732 -00175 -01399 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %844 e17 \$
003236 -00307 -01764 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %845 e18 \$
007817 000219 003804 1000 1000 0500 0000 0500 0000 %846 f10 \$
007088 000155 002876 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000 %847 f11 \$
006363 000103 001984 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000 %848 f12 \$
005650 000050 001019 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000 %849 f13 \$
005040 000005 000101 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %850 f14 \$
004478 -00015 -00292 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %851 f15 \$
003975 -00071 -00627 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %852 f16 \$
003490 -00144 -00955 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %853 f17 \$
002965 -00237 -01336 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %854 f18 \$
007746 000228 004842 1000 1000 0375 0000 0625 0000 %855 g10 \$
007025 000199 003879 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %856 g11 \$
006320 000123 003014 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000 %857 g12 \$
005574 000100 002015 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000 %858 g13 \$
004979 000049 001107 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %859 g14 \$
004197 -00017 000180 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %860 g15 \$
003725 -00007 -00250 0250 0375 0750 0750 0625 0625 0000 %861 g16 \$
003201 -00059 -00611 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %862 g17 \$
002741 -00213 -00989 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %863 g18 \$
007657 000239 005739 1000 1000 0250 0000 0750 0000 %864 h10 \$
006964 000207 004808 0875 0875 0250 0125 0125 0500 0000 %865 h11 \$
006252 000166 003966 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000 %866 h12 \$
005526 000175 002996 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000 %867 h13 \$
004883 000121 002069 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %868 h14 \$
004157 000102 001074 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %869 h15 \$
003462 000047 000144 0250 0250 0250 0750 0750 0875 0000 %870 h16 \$
002972 000000 -00238 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %871 h17 \$
002488 -00166 -00597 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %872 h18 \$
007597 000221 006717 1000 1000 0125 0000 0875 0000 %873 i10 \$
006898 000228 005782 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000 %874 i11 \$
006184 000167 004866 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000 %875 i12 \$
005442 000180 003895 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000 %876 i13 \$
004817 000198 002970 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000 %877 i14 \$
004141 000222 002000 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %878 i15 \$
003415 000112 001066 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %879 i16 \$
002733 000014 000067 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %880 i17 \$
002252 -00094 -00288 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %881 i18 \$
007531 000200 007596 1000 1000 0000 0000 1000 0000 %882 j10 \$
006827 000152 006650 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000 %883 j11 \$
006126 000190 005738 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000 %884 j12 \$
005405 000159 004760 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000 %885 j13 \$
004794 000181 003878 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %886 j14 \$
004067 000215 002882 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %887 j15 \$
003359 000155 001966 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %888 j16 \$
002660 000105 000964 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %889 j17 \$
001988 -00004 000003 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %890 j18 \$

007986 -00001 000019 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %891 b19 \$
007402 000590 -00302 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %892 b20 \$
006831 001179 -00636 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000 %893 b21 \$
006252 001732 -00947 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 %894 b22 \$
005662 002315 -01281 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 %895 b23 \$
005027 002994 -01647 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 %896 b24 \$
004408 003576 -02027 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 %897 b25 \$
003879 004044 -02353 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 %898 b26 \$
003326 004604 -02641 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %899 b27 \$
007522 -00454 000157 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000 %900 c19 \$
007174 -00006 000069 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %901 c20 \$
006582 000582 -00241 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000 %902 c21 \$
005960 001169 -00616 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000 %903 c22 \$
005364 001780 -00953 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000 %904 c23 \$
004806 002380 -01326 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000 %905 c24 \$
004258 002992 -01695 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000 %906 c25 \$
003715 003522 -02023 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000 %907 c26 \$
003160 004051 -02309 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000 %908 c27 \$
007032 -00874 000304 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000 %909 d19 \$
006690 -00448 000215 0750 0750 0750 0250 0125 0250 0000 %910 d20 \$
006358 -00035 000115 0750 0875 0750 0250 0250 0250 0000 %911 d21 \$
005816 000560 -00266 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000 %912 d22 \$
005256 001156 -00631 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000 %913 d23 \$
0046

%BEG HE69_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004017 004730 002468 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z007488 000192 007589 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004658 -03576 001087 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z004922 -02776 -01782 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003849 -00403 -02962 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003279 004567 -02650 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001959 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z007883 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004141 004752 002491 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z007531 000200 007596 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004715 -03602 001117 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z004989 -02785 -01708 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003916 -00446 -02876 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003326 004604 -02641 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001980 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008012 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG79/HG79L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.70; nt=0.

TUB-Registrierung: 20091101-HG79/HG79L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

BEG H69.22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, adapted \$					
%100 x LAB*a	1000 x (r g b c m y)	%nr.	pos	\$	
002124 -00057 000038 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %00972 K01					007150 -00029 000080 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 \$
0022852 -00035 000140 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %00973 K02					007608 -00053 000046 0933 0933 0933 0666 0666 0666 0000 %1054 m24 \$
003590 000037 000221 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %00974 K03					007997 -00010 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 \$
004295 -00029 000192 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %00975 K04					008203 -00019 -00027 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 \$
005121 000004 000125 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %00976 K05					002412 -00042 000084 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 \$
005786 -00048 000071 0650 0650 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %00977 K06					002829 -00010 000084 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 \$
006485 -00070 000038 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %00978 K07					003197 -00002 000137 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 \$
007274 -00067 000087 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %00979 K08					003616 -00015 000156 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 \$
008051 -00024 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %00980 K09					003962 000023 000087 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 \$
002127 -00060 000050 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %00981 L01					004408 000006 000164 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 \$
002856 -00037 000151 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %00982 L02					004827 -00005 000105 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 \$
003588 000042 000219 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %00983 L03					005246 -00024 000054 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 \$
004293 -00030 000282 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %00984 L04					005589 -00019 000049 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 \$
005113 000085 000124 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %00985 L05					005985 -00036 000127 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 \$
005789 -00033 000056 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %00986 L06					006331 -00029 000120 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 \$
007281 -00069 000059 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %00987 L07					006740 -00066 000131 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 \$
007729 -00069 000089 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %00988 L08					007141 -00024 000089 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 \$
008049 -00029 -00002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %00989 L09					007593 -00046 000059 0933 0933 0933 0666 0666 0666 0000 %1070 n24 \$
002124 -00069 000059 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %00990 m01					007995 -00016 000002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 \$
002862 -00041 000156 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %00991 m02					008198 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 \$
003584 000045 000216 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %00992 m03					007955 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 \$
004288 -00029 000199 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %00993 M04					004050 000474 002537 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 L26 \$
005097 000009 000102 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %00994 m05					004958 -02800 -01703 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 L27 \$
005779 -00039 000070 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %00995 m06					007481 000208 007628 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 \$
006477 -00059 000117 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %00996 m07					003884 -00424 -02892 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1077 m27 \$
007276 -00064 000089 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %00997 m08					0046

TUB-Prüfvorlage HG79; Relatives Elementar-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ olv* *setrgbcolor*