

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/IE86/JE86LONP.PDF> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> or <http://130.149.60.45/~farbmertik>

IUB registration: 20100301-JE86/JE86L0NP.PDF/.PS IUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

IOB material: code=rha4ta

BEG E020 2D.TXT, Separation olv*, D65, not adapted s																																							
100 x LAB	1000 x (r g c m y b)				%n.r.	pos s																																	
001465	000832	000132	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00000	A01	\$	001691	000211	000229	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	00081	J01	\$	001955	001984	000779	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	00162	S01	\$	
001633	-000078	000054	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	00001	A02	\$	001737	000947	-009991	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	00082	J02	\$	001933	001738	-002671	0250	0000	0000	0125	0750	1000	0875	0000	00163	S02	\$
002166	-002098	-008663	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	00002	A03	\$	002306	000710	-03174	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	00083	J03	\$	002112	002395	-02367	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	00164	S03	\$	
002262	-000075	-02488	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	00003	A04	\$	002608	000301	-03373	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	00084	J04	\$	002627	002447	-04298	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	00165	S04	\$	
002746	-001013	-032550	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	00004	A05	\$	002957	000223	-03839	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	00085	J05	\$	003152	001073	-04593	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	00166	S05	\$	
003135	-00324	-03624	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	00005	A06	\$	003266	-00001	-04057	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	00086	J06	\$	003329	000192	-04187	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	00167	S06	\$	
003417	-004047	-03970	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	00006	A07	\$	003508	-00179	-04264	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	00087	J07	\$	003478	000214	-04426	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	00168	S07	\$	
003620	-00455	-04278	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	00007	A08	\$	003723	-00311	-04442	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	00088	J08	\$	003692	-00012	-04608	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	00169	S08	\$	
003858	-00485	-04471	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	00008	A09	\$	003922	-00406	-04582	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	00089	J09	\$	003894	-00264	-04583	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	00170	S09	\$	
004268	-02784	-001306	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	00009	B01	\$	001978	-00218	-000363	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	00090	K01	\$	002040	001087	001234	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	00171	T01	\$	
002090	-01460	-00238	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	00010	B02	\$	001751	000032	000121	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00091	K02	\$	002215	001328	000416	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	00172	T02	\$	
002518	-00654	-02381	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	00011	B03	\$	002593	-00099	-02413	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	00092	K03	\$	002528	001884	-01907	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	00173	T03	\$	
002865	-00228	-03253	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	00012	B04	\$	003096	-00132	-03602	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	00093	K04	\$	003215	001770	-03646	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	00174	T04	\$	
003165	-00300	-03589	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	00013	B05	\$	003358	-00079	-04072	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	00094	K05	\$	003400	001145	-04383	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	00175	T05	\$	
003404	-00356	-03916	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	00014	B06	\$	003544	-00229	-04211	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	00095	K06	\$	003554	000049	-04515	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	00176	T06	\$	
003641	-00475	-04142	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	00015	B07	\$	003712	-00332	-04368	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	00096	K07	\$	003729	000046	-04535	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	00177	T07	\$	
003796	-00436	-04430	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	00016	B08	\$	003872	-00429	-04544	0125	0125	0875	0875	0125	0000	00097	K08	\$	003877	-00221	-04591	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	00178	T08	\$		
003984	-00448	-04586	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	00017	B09	\$	003978	-00397	-04591	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	00098	K09	\$	003981	-00306	-04539	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	00179	T09	\$	
003463	-04268	-002316	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	00018	C01	\$	003371	-03769	-002334	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	00099	L01	\$	002968	-00841	-002508	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	00180	U01	\$	
003416	-04743	-002084	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	00019	C02	\$	003461	-02908	-001630	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	00100	L02	\$	003069	-00671	-002112	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	00181	U02	\$	
003416	-04743	-002084	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	00019	C02	\$	003461	-02908	-001630	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	00100	L02	\$	002727	-00008	-000000	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	00182	U03	\$	
003345	-01353	-03226	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	00020	C03	\$	003510	-01377	-03775	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	00101	L03	\$	002770	070000	-02239	0250	0250	0750	0750	0750	0625	0000	00183	U04	\$	
003543	-00582	-03994	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	00022	C05	\$	003702	-00756	-03910	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	00103	L05	\$	003889	-00003	-002330	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	00184	U05	\$	
003765	-00667	-04223	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	00023	C06	\$	003879	-00570	-04398	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	00104	L06	\$	003877	-00151	-04491	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	00185	U06	\$	
003949	-00528	-04486	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	00024	C07	\$	004021	-00591	-04580	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	00105	L07	\$	003988	-00385	-04582	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	00186	U07	\$	
004033	-00538	-04660	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	00025	C08	\$	004061	-00633	-04656	0125	0250	0875	0875	0125	0000	00106	L08	\$	004003	-00520	-04642	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	00187	U08	\$		
004115	-00653	-04615	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	00026	C09	\$	004118	-00641	-04605	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	00107	L09	\$	004107	-00568	-04571	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	00188	U09	\$	
004356	-05003	-003159	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	00027	D01	\$	004319	-04819	-003019	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	00108	M01	\$	004281	-03691	-003349	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	00189	U01	\$	
004295	-05290	-002980	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	00028	D02	\$	004316	-05028	-003016	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	00109	M02	\$	004325	-03337	-003244	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	00190	V02	\$	
004215	-06644	-002518	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	00029	D03	\$	004269	-04648	-001858	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	00110	M03	\$	004336	-02399	-001574	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	00191	V03	\$	
004025	-04769	-00527	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	00030	D04	\$	004057	-03672	-00538	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	00111	M04	\$	003941	-01633	-00318	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	00192	V04	\$	
004239	-02322	-03621	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	00031	D05	\$	004163	-02194	-03032	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	00112	M05	\$	004383	-01059	-02365	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	00193	V05	\$	
004302	-01228	-04496	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	00032	D06	\$	004311	-01397	-04298	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	00113	M06	\$	004422	-00988	-03824	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	00194	V06	\$	
004266	-00918	-04651	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	00033	D07	\$	004322	-01062	-04641	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	00114	M07	\$	004390	-00916	-04531	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	00195	V07	\$	
004252	-00984	-04682	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	00034	D08	\$	004318	-01048	-04668	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	00115	M08	\$	004330	-00947	-04592</											

TUB-test chart JE86; Relative Device Colour System G

1080 spectral reflexions R -> LAB* & LAB*a; D65 & D50

input: w *setgray*

output: no change compared to input

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/IE86/JE86LONP.PDF> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> or <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

1UB registration: 20100301-JE86/JE86L0NP.PDF/.PS 1UB material: code=rhata
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

002624	002416	001435	0375	0000	0900	0625	1000	1000		\$0.0243	A10	\$	003310	003390	002211	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	\$0.0324	J10	\$	003545	004189	002640	0625	0000	0100	0375	1000	1000	0000	\$0.0405	S10	\$
002626	002799	000647	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	\$0.0244	A11	\$	003044	003554	001683	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	\$0.0325	J11	\$	003504	004354	002524	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	\$0.0406	S11	\$
002625	003156	-01053	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	\$0.0245	A12	\$	002899	004029	-00105	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	\$0.0326	J12	\$	003432	004571	001072	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	\$0.0407	S12	\$
002465	003373	-02864	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	\$0.0246	A13	\$	003026	004197	-01741	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	\$0.0327	J13	\$	003396	005093	-00713	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	\$0.0408	S13	\$
002947	003183	-03975	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	\$0.0247	A14	\$	003115	004249	-03009	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	\$0.0328	J14	\$	003444	004880	-02108	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	\$0.0409	S14	\$
003300	001783	-04317	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	\$0.0248	A15	\$	003266	003551	-03603	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	\$0.0329	J15	\$	003424	004740	-02839	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	\$0.0410	S15	\$
003468	000715	-04622	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	\$0.0249	A16	\$	003478	002442	-03998	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	\$0.0330	J16	\$	003549	002889	-03330	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	\$0.0411	S16	\$
003603	000249	-04612	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	\$0.0250	A17	\$	003610	001311	-04308	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	\$0.0331	J17	\$	003639	002898	-03683	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	\$0.0412	S17	\$
003726	-00021	-04713	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	\$0.0251	A18	\$	003616	000835	-04478	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	\$0.0332	J18	\$	003683	002139	-03958	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	\$0.0413	S18	\$
002766	002373	001658	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	\$0.0252	B10	\$	003240	003642	-002523	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	\$0.0333	K10	\$	003722	004436	003107	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	\$0.0414	T10	\$
002834	002905	000986	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	\$0.0253	B11	\$	003255	003954	-001699	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	\$0.0334	K11	\$	003655	004456	002278	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	\$0.0415	T11	\$
002822	002356	-01002	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	\$0.0254	B12	\$	003071	004248	-00023	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	\$0.0335	K12	\$	003571	004680	000989	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	\$0.0416	T12	\$
002988	003481	-02775	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	\$0.0255	B13	\$	003180	004401	-01696	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	\$0.0336	K13	\$	003566	005179	-00769	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	\$0.0417	T13	\$
003144	003076	-03872	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	\$0.0256	B14	\$	003263	004354	-02946	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	\$0.0337	K14	\$	003674	005117	-02143	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	\$0.0418	T14	\$
003468	001940	-04117	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	\$0.0257	B15	\$	003403	003515	-03508	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	\$0.0338	K15	\$	003634	004601	-02804	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	\$0.0419	T15	\$
003573	000956	-04435	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	\$0.0258	B16	\$	003573	002479	-03842	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	\$0.0339	K16	\$	003739	003739	-03262	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	\$0.0420	T16	\$
003633	000317	-04609	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	\$0.0259	B17	\$	003686	001662	-04114	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	\$0.0340	K17	\$	003813	002852	-03576	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	\$0.0421	T17	\$
003777	-00212	-04638	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	\$0.0260	B18	\$	003791	000772	-04371	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	\$0.0341	K18	\$	003822	002137	-03852	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	\$0.0422	T18	\$
003388	000906	002595	0375	0250	0900	0625	0750	1000	0000	\$0.0261	C10	\$	003603	002239	-002961	0500	0250	0900	0500	0750	1000	0000	\$0.0342	L10	\$	003987	003708	-003431	0625	0250	0900	0375	0750	1000	0000	\$0.0423	U10	\$
003622	000794	002516	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	\$0.0262	C11	\$	003836	002202	-002960	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	\$0.0343	L11	\$	003989	004109	-003486	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	\$0.0424	U11	\$
003487	001347	000286	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	\$0.0263	C12	\$	003812	002627	-000860	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	\$0.0344	L12	\$	004018	004158	-001669	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	\$0.0425	U12	\$
003634	001652	-01832	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	\$0.0264	C13	\$	003806	003500	-01148	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	\$0.0345	L13	\$	003942	004797	-00354	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	\$0.0426	U13	\$
003644	001755	-03438	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	\$0.0265	C14	\$	003709	003802	-02983	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	\$0.0346	L14	\$	003991	005136	-02143	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	\$0.0427	U14	\$
003388	000794	-00251	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	\$0.0266	C15	\$	003807	003500	-01148	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	\$0.0347	L15	\$	004019	004822	-00354	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	\$0.0428	U15	\$
003873	000439	-04456	0375	0250	0750	0625	0750	0500	0000	\$0.0267	C16	\$	003852	001904	-03895	0500	0250	0750	0500	0750	0500	0000	\$0.0348	L16	\$	003993	003265	-03316	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	\$0.0429	U16	\$
003885	-00053	-04959	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	\$0.0268	C17	\$	003978	001153	-04122	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	\$0.0349	L17	\$	004029	002406	-03574	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	\$0.0430	U17	\$
004069	-00461	-04636	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	\$0.0269	C18	\$	004114	000445	-04306	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	\$0.0350	L18	\$	004208	001612	-03783	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	\$0.0431	U18	\$
004549	-01222	004140	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	\$0.0270	D10	\$	004568	000340	-004250	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	\$0.0351	M10	\$	004850	001729	-004448	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	\$0.0432	U19	\$
004498	001184	004133	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	\$0.0271	D11	\$	004681	000389	-004492	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	\$0.0352	M11	\$	004913	001943	-004721	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	\$0.0433	V11	\$
004426	000771	001894	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	\$0.0272	D12	\$	004786	000568	-002339	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	\$0.0353	M12	\$	005105	001914	-002590	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	\$0.0434	V12	\$
004023	000000	000005	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	\$0.0273	D13	\$	004708	001196	-000197	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	\$0.0354	M13	\$	005071	002340	-000374	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	\$0.0435	V13	\$
004610	-00160	-02043	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	\$0.0274	D14	\$	004725	001627	-01624	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	\$0.0355	M14	\$	005015	003091	-01182	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	\$0.0436	V14	\$
004706	-00064	-03454	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	\$0.0275	D15	\$	004735	001598	-03291	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	\$0.0356	M15	\$	004744	003215	-02800	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	\$0.0437	V15	\$
004585	-00363	-04268	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	\$0.0276	D16	\$	004586	001054	-03742	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	\$0.0357	M16	\$	004582	002356	-03272	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	\$0.0438	V16	\$
004472	-00562	-04400	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	\$0.0277	D17	\$	004585	000367	-03981	0500	0375	0875																				

TUB-test chart JE86; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* & LAB*a; D65 & D50


input: w setgray
output: $\rightarrow olv^* s$

003874	005099	003290	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003832	005079	002827	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003758	005178	001820	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003717	005483	000467	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003703	005576	-01029	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003743	005744	-02079	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003599	005405	-02541	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003737	004493	-03075	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003896	003606	-03363	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004070	005319	003862	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003941	005118	002981	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003883	005286	001751	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003879	005690	000307	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003897	005934	-01271	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003851	005775	-02110	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003742	005075	-02709	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003866	004225	-03106	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003985	003628	-03305	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004308	005094	004323	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004193	005383	004085	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004122	005478	002419	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004129	005770	000816	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004132	006267	-01159	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004131	005639	-02181	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
003990	004669	-02791	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004055	003862	-03151	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004228	003225	-03303	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005217	003104	005256	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005100	003504	005148	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005260	003413	003291	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005295	003681	005141	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005124	004355	-00306	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004922	004763	-02025	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004587	003917	-02750	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004610	002995	-03098	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004773	002483	-03198	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006182	001200	006270	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006126	001408	006190	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006200	001475	004656	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006268	001590	002601	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006146	002095	000856	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005906	002900	-01114	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005598	003927	-02377	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005436	002206	-02823	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005384	001493	-03113	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007193	-00420	007400	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007160	-00360	007311	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007091	-00241	006521	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007088	-00040	004611	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006968	000337	002431	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006733	001122	000344	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006773	001458	-01546	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006505	001038	-02404	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006297	000517	-02749	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
008184	-01864	008428	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
008100	-01835	008298	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
008032	-01781	008055	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
008032	-01706	008522	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007913	-01452	004035	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007722	-00959	002249	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007481	-00936	000129	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007952	-00234	-01619	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007517	-00716	-02187	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007988	-03299	007537	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008018	-03296	007512	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008044	-03277	006992	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008181	-03953	005709	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008256	-02820	004305	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008372	-02572	003237	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008539	-02208	002121	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008563	-01688	000186	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008413	-01256	-01480	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007400	-03995	006596	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
007417	-03987	006337	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007558	-03802	005728	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
007714	-03465	004304	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007985	-03033	003505	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008184	-02721	002898	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008336	-02452	002245	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008482	-02111	001328	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008386	-01672	-00519	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004356	005820	000460	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004287	005763	003408	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004240	005809	002454	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004239	006041	001385	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004260	006397	000296	0875	0000	0500	0125	1000	0375	0000	%0571	J23	\$
004261	006791	-01014	0875	0000	0625	0125	1000	0500	0000	%0572	J24	\$
004225	006744	-01492	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004237	006818	-01957	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
004106	005134	-02534	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004472	005984	004497	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004334	005750	003195	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004321	005897	002260	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004313	006112	001178	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004322	006577	-00104	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004402	006877	-01126	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004222	006458	-01657	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004220	005722	-02119	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004273	004903	-02545	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004715	005824	004930	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004639	006122	004415	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000</			

009742	-00093	000196	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	009731	-00086	000196	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0801	b10	\$
009089	-00873	-00249	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$	008585	001351	-00598	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0802	b11	\$
008504	-01441	-00494	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$	007571	002608	-00924	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0803	b12	\$
008008	-01889	-00783	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$	006604	003980	-01169	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0804	b13	\$
007367	-02369	-01321	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$	006009	005006	-01185	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0805	b14	\$
006786	-03011	-01218	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$	005387	006095	-01170	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0806	b15	\$
006166	-03576	-01592	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$	005071	006831	-00954	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0807	b16	\$
005819	-03857	-01820	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$	004853	007185	-00886	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0808	b17	\$
005596	-03936	-01967	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$	004797	007224	-00918	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0809	b18	\$
008962	000850	000395	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$	009115	-01125	001140	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	0000	%0810	c19	\$
008771	-00072	000216	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$	008881	-00067	000207	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0811	c20	\$
008654	-01443	000019	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$	008050	001213	-01011	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	0000	%0812	c21	\$
008062	-01969	-00311	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$	006698	002494	-01600	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	0000	%0813	c22	\$
007448	-02563	-00468	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$	005686	003639	-01981	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	0000	%0814	c23	\$
007038	-02967	-00540	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$	004916	004522	-02144	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	0000	%0815	c24	\$
006406	-03564	-00847	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$	004371	003531	-02125	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0000	%0816	c25	\$
005841	-04147	-01120	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$	004207	005746	-01972	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0000	%0817	c26	\$
005598	-04121	-01452	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$	004128	006075	-01814	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	0000	%0818	c27	\$
008171	001791	000641	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$	003831	-02219	001762	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	%0819	d10	\$
008028	000947	000415	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$	008565	-01965	001589	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	%0820	d19	\$
007689	-00046	000123	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$	007794	-00042	000121	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0821	d21	\$
007563	-01427	-00178	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$	006988	001300	-01442	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	%0822	d22	\$
007362	-02317	-00180	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$	005712	002875	-02246	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	%0823	d23	\$
006999	-02945	-00283	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$	005335	-00023	000353	0750	0625	0750	0250	0625	0250	0000	0000	%0824	d24	\$
006404	-03740	-00524	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$	004027	002602	-02738	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	%0825	d25	\$
005754	-04438	-00871	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$	003740	005066	-02613	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0826	d26	\$
005394	-04540	-01229	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$	003591	005286	-02460	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	%0827	d27	\$
007308	002775	001303	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$	007747	-02991	002131	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	0000	%0828	e10	\$
007309	001966	000741	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$	007789	-00307	002204	0625	0875	0625	0375	0125	0375	0000	0000	%0829	e19	\$
006961	001036	000284	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$	007600	-02149	001575	0625	0750	0625	0375	0250	0375	0000	0000	%0830	e21	\$
006519	-00034	000080	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$	006538	-00204	000061	0625	0625	0625	0375	0250	0375	0000	0000	%0831	e22	\$
006533	-01444	-00292	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$	005727	001518	-01622	0625	0500	0625	0375	0500	0375	0000	0000	%0832	e23	\$
006286	-02513	-00277	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$	004632	003383	-02851	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	0000	%0833	e24	\$
006118	-03696	-00432	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$	003758	004386	-02975	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	0000	%0834	e25	\$
005413	-05080	-00747	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$	003489	004717	-02888	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	0000	%0835	e26	\$
004953	-05052	-01199	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$	003297	004883	-02774	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	%0836	e27	\$
006223	004366	001844	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$	007174	-03776	002695	0500	1000	0500	0500	0000	0500	0000	0000	%0837	f19	\$
006447	003352	001478	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$	007053	-03949	002865	0500	0875	0500	0500	0125	0500	0000	0000	%0838	f20	\$
006208	002035	000875	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$	007225	-03695	002598	0500	0750	0500	0500	0250	0500	0000	0000	%0839	f21	\$
005784	001079	000299	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$	006570	-02194	001644	0500	0625	0500	0500	0375	0500	0000	0000	%0840	f22	\$
005209	-00018	000058	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$	005207	-00010	000047	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0841	f23	\$
005270	-01549	-00405	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$	004387	001709	-01722	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	0000			

%BEG GE20_22.TXT, Separation olv*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004819 006432 004348 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009350 -01836 009724 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z006027 -05966 004588 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005633 -04121 -01890 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003865 -00485 -04471 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004824 007201 -00968 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001465 000032 000132 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009731 -00096 000220 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004765 006556 004442 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009355 -01842 009551 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z006043 -05782 004467 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005596 -03936 -01967 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003832 -00500 -04462 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004797 007224 -00918 %#1000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001430 000044 000102 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009736 -00088 000196 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%BEG GE20_22.TXT, Separation olv*, D65, not adapted \$																									
%100 x LAB*				1000 x (r g b c m y θ)				%nr.		pos \$															
001351	000029	000129	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008605	-00054	000173	0866	0866	0866	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	
001671	000024	000114	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009171	-00068	000195	0933	0933	0933	0066	0666	0066	0000	%1054	m24	\$
002609	000006	000042	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009720	-00092	000202	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
003827	-00007	000021	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	001626	000043	000103	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
005259	-00024	000037	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001368	000045	000112	0066	0066	0066	0033	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
006576	-00040	000071	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	001804	000041	000087	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
007716	-00048	000124	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	002395	000027	000043	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
008844	-00065	000179	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	002903	000016	000021	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
009741	-00088	000182	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	003565	000008	000026	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
001399	000034	000120	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	004210	000000	000033	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
001752	000032	000131	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	004816	-00004	000066	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
002607	000012	000045	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005567	-00020	000076	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
003833	-00002	000011	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006378	-00030	000082	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
005243	-00019	000023	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	006975	-00038	000104	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
006590	-00035	000055	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007523	-00039	000126	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007742	-00048	000120	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008083	-00045	000166	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008855	-00063	000175	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008614	-00053	000183	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009739	-00091	000188	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009178	-00066	000192	0933	0933	0933	0066	0666	0066	0000	%1070	n24	\$
001311	000035	000132	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009705	-00084	000190	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
001679	000036	000123	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	001305	000036	000096	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
002581	000014	000050	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009741	-00097	000203	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
003777	-00001	000025	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004759	000551	0004517	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005171	-00018	000034	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005884	-04543	-01236	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
006588	-00031	000060	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	009349	-01845	009888	1000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1076	m26	\$
007697	-00043	000119	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	003844	-00336	-04457	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
008840	-00068	000195	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	006056	-05993	004677	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	\$
009733	-00091	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	004786	007271	-01022	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
001293	000037	000144	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	%000												



See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/JE86/JE86L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.barn.de> or <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

002624	002481	001290	0375	0000	0000	0000	0025	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002460	002782	000503	0375	0000	0125	0625	1000	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002426	003138	-01196	0375	0000	0250	0625	1000	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002665	003359	-03009	0375	0000	0375	0625	1000	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002947	003173	-04124	0375	0000	0500	0625	1000	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003309	001779	-04469	0375	0000	0625	0625	1000	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003468	000713	-04776	0375	0000	0750	0625	1000	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003603	000250	-04767	0375	0000	0875	0625	1000	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003726	-00018	-04870	0375	0000	1000	0625	1000	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002766	002360	001511	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	0000	%0252	B10	\$
002834	002893	000839	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0253	B11	\$
002822	003524	-01149	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	0000	%0254	B12	\$
002988	003472	-02924	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	0000	%0255	B13	\$
003144	003070	-04022	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	0000	%0256	B14	\$
003468	001938	-04271	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000	%0257	B15	\$
003573	000956	-04590	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	0000	%0258	B16	\$
003633	000318	-04765	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	0000	%0259	B17	\$
003877	-00207	-04797	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	%0260	B18	\$
003388	000903	002441	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	%0261	C10	\$
003622	000795	002361	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	0000	%0262	C11	\$
003487	001346	000131	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0263	C12	\$
003634	001653	-01987	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	0000	%0264	C13	\$
003944	001761	-03597	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	0000	%0265	C14	\$
003866	001311	-04301	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	0000	%0266	C15	\$
003873	000444	-04614	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	0000	%0267	C16	\$
003885	-00048	-04753	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	0000	%0268	C17	\$
004069	-00454	-04796	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	%0269	C18	\$
004499	-01208	003975	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	0000	%0270	D10	\$
004540	-01169	003967	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	0000	%0271	D11	\$
004429	-00758	001730	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	0000	%0272	D12	\$
004023	000006	-00154	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0273	D13	\$
004610	-00144	-02209	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	0000	%0274	D14	\$
004706	-00046	-03621	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	0000	%0275	D15	\$
004585	-00347	-04434	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	0000	%0276	D16	\$
004472	-00548	-04564	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	0000	%0277	D17	\$
004526	-00899	-04665	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	%0278	D18	\$
005365	-03584	-004170	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	0000	%0279	D19	\$
005478	-03615	-004375	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	0000	%0280	E10	\$
005518	-03268	003319	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	0000	%0281	E12	\$
005454	-03263	-001283	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	0000	%0282	E13	\$
005307	-01579	-00649	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0283	E14	\$
005343	-01123	-02333	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	0000	%0284	E15	\$
005362	-01004	-03728	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	0000	%0285	E16	\$
005234	-01119	-04233	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	0000	%0286	E17	\$
005235	-01257	-04301	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	%0287	E18	\$
005810	-04710	-004287	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	%0288	F10	\$
006041	-04829	-004593	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	0000	%0289	F11	\$
006216	-05112	-004431	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	0000	%0290	F12	\$
006353	-04194	-002815	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	0000	%0291	F13	\$
006412	-03227	-001155	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	0000	%0292	F14	\$
006304	-02580	-00471	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0293	F15	\$
006042	-01728	-02613	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	0000	%0294	F16	\$
006170	-01687	-03773	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	0000	%0295	F17	\$
006101	-01673	-03790	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	%0296	F18	\$
006017	-05337	-004322	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	0000	%0297	G10	\$
006245	-05384	-004561	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	0000	%0298	G11	\$
006385	-05271	-004210	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	0000	%0299	G12	\$
006091	-04767	-003366	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	0000	%0300	G13	\$
006872	-04167	-002300	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	0000	%0301	G14	\$
007099	-03560	-001081	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	%0302	G15	\$
006962	-03152	-00431	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0303	G16	\$
006801	-02577	-02418	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	0000	%0304	G17	\$
006799	-02067	-03389	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	%0305	G18	\$
006138	-05542	-004427	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	0000	%0306	H10	\$
006161	-05590	-004449	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	0000	%0307	H11	\$
006328	-05310	-004016	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	0000	%0308	H12	\$
006477	-04919	-003388	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	0000	%0309	H13	\$
006736	-04405	-002669	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	0000	%0310	H14	\$
006946	-03969	-001929	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	0000	%0311	H15	\$
007040	-03552	-000740	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	0000	%0312	H16	\$
006944	-03149	-00737	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0313	H17	\$
006781	-02547	-02568	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	%0314	H18	\$
006119	-05512	-004348	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	0000	%0315	I10	\$
006221	-05476	-004471	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	0000	%0316	I11	\$
006404	-05184	-004038	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	0000	%0317	I12	\$
006614	-04734	-003402	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	0000	%0318	I13	\$
006737	-04484	-002901	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	0000	%0319	I14	\$
006799	-04216	-002255	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	%0320	I15	\$
006940	-03904	-001594	0375	1000									

003874	005104	003131	0750	0000	0000	0050	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003832	005083	002669	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	0000	%0487	A20	\$
003758	005181	001663	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	0000	%0488	A21	\$
003717	005485	000310	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	0000	%0489	A22	\$
003703	005879	-01185	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	0000	%0490	A23	\$
003743	005749	-02236	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	0000	%0491	A24	\$
003599	005405	-02696	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	%0492	A25	\$
003737	003796	-03232	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0493	A26	\$
003806	003761	-03522	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$
004070	005327	003801	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	0000	0000	%0495	B10	\$
003941	005124	002722	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0496	B20	\$
003883	005291	001592	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$
003879	005695	000149	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$
003897	005940	-01439	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$
003851	005779	-02268	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$
003742	005078	-02866	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$
003866	004230	-03264	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$
003985	003635	-03464	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$
004308	005105	004161	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$
004193	005393	003923	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$
004122	005486	002259	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$
004129	005779	000655	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$
004132	006276	-01320	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$
004131	005648	-02342	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$
003990	004675	-02950	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$
004055	003869	-03311	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$
004228	003236	-03465	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$
005217	003130	005083	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	0000	%0513	D19	\$
005109	003528	004976	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	0000	%0514	D20	\$
005269	003439	003118	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	0000	%0515	D21	\$
005295	003708	001368	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0516	D22	\$
005124	004308	-00477	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	0000	%0517	D23	\$
004422	004784	-02195	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	0000	%0518	D24	\$
004587	003932	-02916	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	%0519	D25	\$
004610	003911	-03264	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	0000	%0520	D26	\$
004773	002502	-03365	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
006182	001241	006087	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0000	0000	%0522	E19	\$
006126	001448	006008	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	0000	%0523	E20	\$
006200	001516	004473	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	0000	%0524	E21	\$
006268	001632	002417	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	0000	%0525	E22	\$
006146	002136	000674	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0526	E23	\$
005906	002937	-01294	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	0000	%0527	E24	\$
005598	003959	-02554	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	%0528	E25	\$
005436	002235	-02997	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	0000	%0529	E26	\$
005384	001521	-03287	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
007193	-00364	007206	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	0000	0000	%0531	F19	\$
007160	-00303	007118	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	0000	%0532	F20	\$
007091	-00186	006328	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	0000	%0533	F21	\$
007088	000015	003969	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	0000	%0534	F22	\$
006968	000391	002240	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	0000	%0535	F23	\$
006733	001172	000156	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0536	F24	\$
006773	001508	-01735	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	%0537	F25	\$
006507	001084	-02590	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	0000	%0538	F26	\$
006297	000560	-02932	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
008184	-01792	008225	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	0000	%0540	G19	\$
008100	-01764	008095	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	0000	%0541	G20	\$
008032	-01711	007853	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	0000	%0542	G21	\$
008037	-01637	007521	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	0000	0000	%0543	G22	\$
007913	-01384	003834	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0544	G23	\$
007722	-00894	002051	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	%0545	G24	\$
007481	-008024	-00065	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0546	G25	\$
007952	-00165	-01820	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0547	G26	\$
007517	-00654	-02383	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
007988	-03230	007336	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	0000	0000	%0549	H19	\$
008018	-03226	007310	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0000	0000	%0550	H20	\$
008044	-03207	006790	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0000	0000	%0551	H21	\$
008181	-02980	005506	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0000	0000	%0552	H22	\$
008256	-02747	004101	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0000	0000	%0553	H23	\$
008372	-02497	003032	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0000	0000	%0554	H24	\$
008539	-02130	001913	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	%0555	H25	\$
008563	-01610	-00021	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0556	H26	\$
008413	-01180	-01686	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
007400	-03935	006400	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0000	0000	%0558	I19	\$
007417	-03926	006141	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	0000	0000	%0559	I20	\$
007558	-03739	005531	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	0000	0000	%0560	I21	\$
007714	-03400	004105	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	0000	0000	%0561	I22	\$
007985	-02964	003304	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	0000	0000	%0562	I23	\$
008184	-02649	002695	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	0000	0000	%0563	I24	\$
008336	-02377	002040	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	0000	%0564	I25	\$
008482	-02034	001121	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	0000	0000	%0565	I26	\$
008386	-01596	-00725	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004356	005832	003897	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	0000	%0567	J19	\$
004287	005775	003245	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	0000	0000	%0568	J20	\$
004240	005820	002292	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	0000	0000	%0569	J21	\$
004239	005051	001223	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	0000	0000	%0570	J22	\$
004260	006408	000133	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	0000	0000	%0571	J23	\$
004261	006802	-01177	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	0000	0000	%0572	J24	\$
004225	006754	-01654	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	0000	0000	%0573	J25	\$
004199	006117	-02144	0875	0000	1000	0125	10							

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/JE86/JE86L0NP.PDF /.PS>
Technical information: <http://www.ps.bam.de> or <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009742	-00004	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01 \$	009734	000002	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10 \$	009731	000001	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0801	b10
009089	-00795	-00438	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02 \$	008809	-00324	-01832	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11 \$	008585	001422	-00091	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	0000	%0802	b10
008504	-01372	-00677	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03 \$	007587	-00748	-02274	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0812	b12 \$	007571	002661	-01096	1000	0675	1000	0000	0250	0000	0000	0000	0000	%0803	b21
008008	-01828	-00960	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04 \$	006570	-00880	-03109	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13 \$	006604	004018	-01330	1000	0750	1000	0000	0375	0000	0000	0000	0000	%0804	b21
007367	-02319	-01490	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05 \$	005407	-00913	-03990	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0814	b14 \$	006009	005034	-01339	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	0000	%0805	b23
006786	-02969	-01381	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06 \$	004534	-00917	-04570	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15 \$	005387	006114	-01317	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	0000	%0806	b24
006166	-03545	-01748	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07 \$	004112	-00685	-04728	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16 \$	005071	006844	-01098	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	0000	%0807	b25
005819	-03832	-01972	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08 \$	003955	-00489	-04778	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17 \$	004853	007195	-01027	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	0000	%0808	b26
005596	-03914	-02116	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09 \$	003832	-00507	-04592	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18 \$	004797	007233	-01058	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	%0809	b27
008962	000926	000207	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01 \$	009655	-00678	-001907	1000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	%0819	c10 \$	009115	-01166	-000951	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	0000	0000	%0810	c19
008771	000001	000031	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0739	c02 \$	008905	000012	000003	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11 \$	008881	000007	000020	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	%0801	c20
008654	-01372	-00164	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03 \$	008078	-00273	-01691	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0821	c12 \$	008050	001275	-01188	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	0000	0000	%0802	c21
008062	-01908	-00488	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04 \$	006754	-00487	-02842	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13 \$	006698	002534	-01762	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	0000	0000	%0803	c22
007448	-02511	-00639	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05 \$	005495	-00459	-03728	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14 \$	005686	003663	-02132	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	0000	0000	%0804	c23
007038	-02922	-00706	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06 \$	004480	-00511	-04444	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15 \$	004916	004533	-02286	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	0000	0000	%0805	c24
006406	-03529	-01006	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07 \$	004049	-00522	-04714	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16 \$	004371	005354	-02261	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0000	0000	%0806	c25
005841	-04121	-01272	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08 \$	003871	-00384	-04604	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17 \$	004207	005746	-02105	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0000	0000	%0807	c26
005598	-04098	-01601	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09 \$	003606	-00372	-04299	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18 \$	004128	000673	-01947	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	0000	0000	%0808	c27
008171	001854	000463	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01 \$	009580	-01073	-03353	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	%0828	d10 \$	008381	-02152	-001581	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	0000	%0809	d19
008028	001008	000238	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02 \$	008932	-00697	-001715	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11 \$	008565	-01895	-001406	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	%0810	d20
007689	000009	-00049	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03 \$	007840	000004	-00029	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0830	d12 \$	007794	000015	-00052	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0811	d21
007563	-01374	-00349	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04 \$	006825	-00039	-01885	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	%0831	d13 \$	006988	001384	-01607	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	%0812	d22
007362	-02267	-00350	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05 \$	005076	-00112	-03381	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	%0832	d14 \$	005712	002908	-02396	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	%0813	d23
006909	-02900	-00449	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06 \$	00455	-00190	-04552	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%0833	d15 \$	004797	007233	-01058	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	%0814	d24
006404	-03705	-00682	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07 \$	004094	-00427	-04714	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0834	d16 \$	004027	004603	-02192	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0815	d25
005754	-04413	-01023	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08 \$	003684	-00317	-04476	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0835	d17 \$	003740	005059	-02741	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0816	d26
005394	-04522	-01376	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09 \$	003378	-00378	-04040	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0836	d18 \$	003591	005276	-02587	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	%0817	d27
007308	002824	001134	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01 \$	009534	-01354	-004703	1000	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0837	e10 \$	007747	-02934	-001958	0625	1000	06								

```
%BEG GE20_22.TXT, Separation olv*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004819 006451 004180 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009350 -01745 009508 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z006027 -05928 004407 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005633 -04089 -02066 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003865 -00481 -04629 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004824 007220 -01136 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001465 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009731 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004765 006565 004302 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009355 -01760 009359 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z006043 -05753 004313 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005596 -03914 -02116 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003832 -00507 -04592 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004797 007233 -01058 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001430 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009736 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

%BEG GE20_22.TXT, Separation olv*, D65, adapted \$		%100 x LAB*a		1000 x (r g b c m y θ)		%nr. pos \$	
001351	-00005	000032	0000	0000	0000	1000	1000
001671	-00006	000013	0125	0125	0125	0875	0875
002609	-00009	-00070	0250	0250	0250	0750	0750
003827	-00003	-00106	0375	0375	0375	0625	0625
005259	000001	-00108	0500	0500	0500	0500	0500
006576	000006	-00092	0625	0625	0625	0375	0375
007716	000016	-00053	0750	0750	0750	0250	0250
008441	000017	-00012	0875	0875	0875	0125	0125
009741	000020	-00020	1000	1000	1000	0000	0000
001399	000000	000022	0000	0000	0000	1000	1000
001752	000003	000029	0125	0125	0125	0875	0875
002607	-00003	-00066	0250	0250	0250	0750	0750
003833	000000	-00116	0375	0375	0375	0625	0625
005243	000006	-00122	0500	0500	0500	0500	0500
006590	000011	-00108	0625	0625	0625	0375	0375
007742	000017	-00057	0750	0750	0750	0250	0250
008855	000019	-00016	0875	0875	0875	0125	0125
009739	000005	-00014	1000	1000	1000	0000	0000
001311	000000	000036	0000	0000	0000	1000	1000
001679	000006	000022	0125	0125	0125	0875	0875
002581	-00001	-00062	0250	0250	0250	0750	0750
003777	000001	-00101	0375	0375	0375	0625	0625
005171	000006	-00110	0500	0500	0500	0500	0500
006588	000015	-00103	0625	0625	0625	0375	0375
007697	000021	-00058	0750	0750	0750	0250	0250
008840	000014	000003	0875	0875	0875	0125	0125
009733	000005	-00010	1000	1000	1000	0000	0000
001293	000001	000048	0000	0000	0000	1000	1000
001672	-00001	000037	0125	0125	0125	0875	0875
002544	-00003	-00055	0250	0250	0250	0750	0750
003762	000000	-00086	0375	0375	0375	0625	0625
005183	000006	-00103	0500	0500	0500	0500	0500
006533	000015	-00092	0625	0625	0625	0375	0375
007715	000020	-00050	0750	0750	0750	0250	0250
008848	000022	-00009	0875	0875	0875	0125	0125
009728	000011	-00018	1000	1000	1000	0000	0000
001804	000009	-00019	0000	0000	0000	1000	1000
001547	000013	-00003	0066	0066	0066	0933	0933
001925	000007	-00049	0133	0133	0133	0866	0866
002459	000006	-00089	0200	0200	0200	0800	0800
002976	000006	-00114	0266	0266	0266	0333	0333
003619	000006	-00120	0333	0333	0333	0666	0666
004231	000008	-00105	0400	0400	0400	0600	0600
004882	000013	-00097	0466	0466	0466	0533	0533
005634	000013	-00089	0533	0533	0533	0466	0466
006421	000014	-00100	0600	0600	0600	0400	0400
007054	000013	-00079	0666	0666	0666	0333	0333
007609	000014	-00042	0734	0734	0734	0266	0266
008163	000018	-00020	0800	0800	0800	0200	0200
008665	000015	000006	0866	0866	0866	0133	0133
009209	000011	000006	0933	0933	0933	0066	0066
009726	000006	-00011	1000	1000	1000	0000	0000
001837	000011	-00016	0000	0000	0000	1000	1000
001601	000010	000007	0066	0066	0066	0933	0933
001981	000011	-00031	0133	0133	0133	0866	0866
002496	000002	-00086	0200	0200	0200	0800	0800
003011	000003	-00108	0266	0266	0266	0333	0333
003625	000007	-00118	0333	0333	0333	0666	0666
004253	000010	-00115	0400	0400	0400	0600	0600
004911	000019	-00111	0466	0466	0466	0533	0533
005620	000018	-00113	0533	0533	0533	0466	0466
006437	000016	-00112	0600	0600	0600	0400	0400
007042	000019	-00094	0666	0666	0666	0333	0333
007577	000021	-00068	0734	0734	0734	0266	0266
008109	000026	-00038	0800	0800	0800	0200	0200
008653	000025	-00020	0866	0866	0866	0133	0133
009199	000014	-00004	0933	0933	0933	0066	0066
009713	000011	-00023	1000	1000	1000	0000	0000
001754	000010	-00003	0000	0000	0000	1000	1000
001392	000017	000008	0066	0066	0066	0933	0933
001871	000016	-00020	0133	0133	0133	0866	0866
002430	000005	-00085	0200	0200	0200	0800	0800
002919	000008	-00104	0266	0266	0266	0333	0333
003616	000011	-00105	0333	0333	0333	0666	0666
004266	000015	-00111	0400	0400	0400	0600	0600
004908	000014	-00085	0466	0466	0466	0533	0533
005585	000021	-00104	0533	0533	0533	0466	0466
006385	000014	-00094	0600	0600	0600	0400	0400
006977	000021	-00086	0666	0666	0666	0333	0333
007536	000021	-00057	0734	0734	0734	0266	0266
008078	000028	-00032	0800	0800	0800	0200	0200

008605	000024	-00015	0866	0866	0866	0133	0133
009171	000019	-00001	0933	0933	0933	0066	0066
009720	000004	000000	1000	1000	1000	0000	0000
001626	000011	000003	0000	0000	0000	1000	1000
001368	000009	000015	0066	0066	0066	0933	0933
001804	000013	-00014	0133	0133	0133	0866	0866
002395	000008	-00066	0200	0200	0200	0800	0800
002903	000005	-00094	0266	0266	0266	0333	0333
003565	000008	-00093	0333	0333	0333	0666	0666
004210	000010	-00099	0400	0400	0400	0600	0600
004816	000015	-00074	0466	0466	0466	0533	0533
005567	000011	-00074	0533	0533	0533	0466	0466
006378	000013	-00077	0600	0600	0600	0400	0400
006975	000014	-00063	0666	0666	0666	0333	0333
007523	000022	-00048	0734	0734	0734	0266	0266
008083	000025	-00016	0800	0800	0800	0200	0200
008855	000025	-00005	0866	0866	0866	0133	0133
009178	000021	-00004	0933	0933	0933	0066	0066
009705	000011	-00012	1000	1000	1000	0000	0000
001395	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000
009741	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000
004759	000570	004377	1000	0000	0000	0000	1000
005884	-04506	-01390	0000	1000	1000	0000	0000
009349	-01754	009690	1000	1000	0000	1000	0000
003844	-00332	-04586	0000	0000	1000	1000	0000
006056	-05954	004520	0000	1000	0000	1000	0000
004786	007290	-01162	1000	0000	1000	0000	0000

%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$
%z004759	006570	004377	##1000	0000	0000	0000	1000
%z009349	-01754	009690	##1000	1000	0000	0000	0000
%z006056	-05954	004520	##0000	1000	0000	1000	0000
%z005884	-04506	-01390	##0000	1000	1000	0000	0000
%z003844	-00332	-04586	##0000	0000	1000	1000	0000
%z004786	007290	-01162	##1000	0000	1000	0000	0000
%z001395	000000	000000	##0000	0000	1000	1000	0000
%z009741	000000	000000	##1000	1000	0000	0000	0000
%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$
%z001351	-00005	000032	##0000	0000	0000	1000	1000
%z009741	000008	-00020	##1000	1000	1000	0000	0000
%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$
%z001399	000000	000022	##0000	0000	0000	1000	1000
%z009739	000005	-00014	##1000	1000	1000	0000	0000
%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$
%z001311	000000	000036	##0000	0000	0000	1000	1000
%z009733	000005	-00010	##1000	1000	1000	0000	0000
%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$
%z001293	000001	000048	##0000	0000	0000	1000	1000
%z009728	000011	-00018	##1000	1000	1000	0000	0000
%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$	%\$

TUB material: code=rha4ta

[illegible]

002696	002629	001541	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	003214	003656	002359	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003673	004474	002830	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$	
002535	002942	000786	0375	0000	0125	0625	1000	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	003148	003785	001852	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	003636	004635	002727	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
002485	003130	-009008	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	002997	0040107	-001058	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	003557	004761	001308	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$	
002685	003128	-02778	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	003098	004121	-01558	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	003512	005030	-00451	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$	
002927	002760	-03963	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	003158	004022	-02876	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	003528	004781	-01899	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$	
003229	001239	-04416	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	003270	003232	-03547	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	003486	004553	-02668	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$	
003358	000020	-04806	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	003437	003202	-04835	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	003571	003638	-03239	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$	
003484	-04073	-04822	0375	0000	0875	0625	1000	0875	0000	%0250	A17 \$	003529	003055	-04531	0500	0000	1075	0500	1000	0250	0375	0000	%0331	J17 \$	003622	002568	-03673	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
003598	-00705	-04845	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	003517	000280	-04574	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	003637	001719	-04010	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$	
002838	002606	001759	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	003353	003924	-02683	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	003860	004752	003304	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$	
002914	003088	001127	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	003370	004188	-001892	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	003788	004732	002492	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$	
002891	003529	-00836	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	003176	004337	-002001	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	003699	004866	001233	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$	
003014	003270	-02681	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	003260	004336	-01509	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	003685	005207	-00499	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$	
003125	002684	-03861	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	003310	004143	-02803	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	003763	005022	-01922	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$	
003410	001459	-04191	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	003409	003217	-03450	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	003692	004428	-02642	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$	
003479	000338	-04588	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	003540	002092	-03866	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	003758	003501	-03179	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$	
003516	-00396	-04814	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	003622	001179	-04203	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	003798	002541	-03563	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$	
003749	-00961	-04874	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	003696	000168	-04528	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	003780	001744	-03897	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$	
003434	001197	-02616	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	003682	002569	-030307	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	004107	004063	003577	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$	
003650	001086	002533	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	003915	002542	-030933	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	004119	004460	003649	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$	
003520	001453	000347	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	003882	002823	-030884	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	004137	004420	001871	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$	
003635	001536	-01808	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	003869	003499	-00995	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	004054	004883	-00110	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$	
003905	001421	-03484	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	003738	003605	-02883	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	004000	005053	-01925	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$	
003792	000804	-04253	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	003763	002622	-03516	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	003934	004025	-02806	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$	
003767	-00208	-04637	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	003805	001585	-03950	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	003992	003017	-03266	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$	
003761	-00776	-04817	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	003902	000651	-04240	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	004003	002086	-03588	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$	
003937	-01219	-04882	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	004016	-00146	-04475	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	004156	001219	-03853	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$	
004515	-00868	004040	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	004615	000733	-004217	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	004929	002163	004474	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$	
004557	-00828	004031	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	004731	000880	-004451	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	004999	002393	004745	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$	
004427	-00563	001852	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	004825	000863	-002353	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0353	M12 \$	005176	002265	002663	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12 \$	
004023	000001	000006	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$	004736	001292	-002050	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0354	M13 \$	005132	002539	000084	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	V13 \$	
004565	-00300	-02124	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$	004729	001542	-01668	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	%0355	M14 \$	005065	002098	-01057	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14 \$	
004625	-00404	-03508	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$	004701	001317	-03248	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	%0356	M15 \$	004762	003056	-01730	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15 \$	
004471	-00990	-04475	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$	004503	000646	-033840	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	%0357	M16 \$	004565	002098	-03274	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16 \$	
004349	-01244	-04629	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$	004498	-00134	-04131	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	%0358	M17 \$	004544	001357	-03585	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0439	V17 \$	
004391	-01651	-04754	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$	004543	-00704	-04296	0500	0375	1000	05																		

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/JE86/JE86L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> or <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

004032	005413	003521	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003986	005373	003069	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	
003907	005415	002085	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	
003862	005619	000762	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	
003838	005874	-00720	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	
003853	005656	-01814	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	
003689	005263	-02314	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	
003784	004293	-02935	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	
003911	003448	-03287	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	
004237	005660	004192	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	
004097	005420	003125	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	
004034	005523	002023	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	
004028	005817	000614	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	
004028	005920	-00968	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	
003961	005686	-01845	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	
003817	004924	-02514	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	
003904	004023	-02985	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	
004000	003391	-03230	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	
004471	005467	004527	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	
004363	005735	004314	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	
004285	005760	002678	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	
004284	005947	001123	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	
004275	006266	-00834	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	
004233	005558	-01933	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	
004049	004517	-02629	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	
004081	003653	-03055	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	
004233	002982	-03253	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	
005332	003588	005318	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	
005225	003977	005234	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	
005372	003824	003422	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	
005398	003977	001712	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	
005221	004476	-00097	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	
004999	004719	-01833	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	
004625	003776	-02636	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	
004615	002783	-03052	0750	0375	1000	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$	
004761	002240	-03185	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$	
006262	001748	006217	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$	
006210	001955	006149	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$	
006278	001972	004669	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$	
006332	001960	006269	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$	
006202	002312	000948	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$	
005951	002915	-01000	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$	
005621	002920	-02301	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$	
005428	002013	-02809	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$	
005351	001226	-03151	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$	
007249	000167	007248	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$	
007217	000225	007166	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$	
007146	000325	006408	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$	
007133	000411	004126	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$	
007004	000661	004234	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$	
006761	001240	000389	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$	
006776	001386	-01523	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$	
006480	000851	-02434	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$	
006252	000256	-02820	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$	
008221	-01244	008192	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$	
008137	-01222	008067	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$	
008069	-01175	007834	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$	
008041	-01183	007804	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$	
007930	-01039	003941	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$	
007730	-00699	002196	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$	
007483	-00917	000127	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$	
007917	-00388	-01685	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$	
007459	-00967	-02297	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$	
007992	-02666	007234	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$	
008022	-02663	007212	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$	
008045	-02658	006709	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$	
008179	-02493	005484	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$	
008247	-02350	004120	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$	
008357	-02188	003078	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$	
008520	-01932	001986	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$	
008528	-01641	000073	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$	
008359	-01444	-01592	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$	
007384	-03392	006271	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$	
007399	-03391	006021	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$	
007540	-03232	005442	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$	
007691	-02984	004075	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$	
007963	-02619	003315	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$	
008163	-02363	002730	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$	
008313	-02159	002094	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$	
008454	-01921	001197	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$	
008340	-01718	-00641	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$	
004538	006170	003481	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	
004464	006080	003619	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	
004412	006090	002749	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569			

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/JE86/JE86L0NP.PDF /.PS>
Technical information: <http://www.ps.bam.de> or <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009743	-00064	000189	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009905	-00891	-00314	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008464	-01481	-00602	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007952	-01963	-00927	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007291	-02519	-01509	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006697	-03144	-01444	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006058	-03785	-01862	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005791	-04121	-02113	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005472	-04232	-02271	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008985	-00065	000425	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008773	-00041	000211	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008621	-01417	-00081	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008012	-01976	-00451	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007383	-02584	-00651	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006963	-02995	-00750	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006313	-03642	-01099	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005732	-04284	-01411	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005482	-04317	-01751	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
002171	001983	000716	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008053	001068	000452	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007690	-00028	000120	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007528	-01426	-00279	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007308	-02303	-00341	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006929	-02937	-00487	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006314	-03768	-00779	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005644	-04539	-01172	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005275	-04710	-01544	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007385	003070	001426	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007452	002173	000826	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006987	001142	000326	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006519	-00022	000078	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006496	-01456	-00396	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006226	-02511	-00451	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
006032	-03625	-00676	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005294	-05183	-01077	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004825	-05237	-01541	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006346	004715	002049	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006541	003664	001631	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006263	002251	000966	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005811	001186	000345	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005210	-00009	000058	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005228	-01577	-00517	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005091	-02721	-00623	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004723	-05278	-01030	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004611	-05360	-01081	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005466	006214	002900	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005536	005801	002603	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005322	004104	001682	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004970	002597	000890	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004542	001363	000247	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
003937	000001	000016	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003944	-01672	-00488	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003956	-03816	-00746	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003983	-04589	-00843	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005054	006918	003551	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004796	006549	003349	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004241	005796	002717	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004024	004325	001890	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003714	002721	000988	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003298	001427	000315	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
002784	000918	000833	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003102	-02124	-00641	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002869	-03043	-00812	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004964	006973	004455	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004384	006066	003630	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003917	005469	003165	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003551	004847	002650	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003121	004216	001943	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002677	003077	001111	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002324	001540	000423	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001824	000055	000111	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002167	-01383	-00396	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004970	006927	004739	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004402	006015	004278	0750	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003869	005286	003446	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003449	004610	003155	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002948	003687	002426	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002490	002774	001651	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002195	002284	000820	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001764	000311	000213	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001722	000055	000104	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009735	-00056	000188	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008785	-00476	-00897	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
007529	-01041	-02217	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$

%BEG GE20_22.TXT, Separation olv*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z005020 006809 004642 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009398 -01150 009473 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005961 -05450 004193 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005508 -04412 -02200 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003735 -01212 -04714 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004995 007230 -00586 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001468 000051 000136 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009732 -00065 000212 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004970 006927 004739 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009402 -01160 009310 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005979 -05272 004084 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005472 -04232 -02271 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003702 -01229 -04706 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004970 007255 -00532 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001432 000059 000106 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009737 -00059 000189 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%BEG GE20_22.TXT, Separation olv*, D50, not adapted \$																				
%100 x LAB*																				
1000 x (r g b c m y θ)																				
%nr. pos \$																				
001353	000048	000131	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008606	-00029	000169	0866	0866	0866	0133	0133
001673	000040	000117	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009172	-00040	000189	0933	0933	0933	0066	0066
002610	000012	000043	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009721	-00062	000195	1000	1000	1000	0000	0000
003827	-00003	000021	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	001628	000058	000107	0000	0000	0000	1000	1000
005259	-00018	000036	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001370	000061	000116	0066	0066	0066	0933	0933
006576	-00030	000068	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	%0977	k06	\$	001806	000054	000091	0133	0133	0133	0866	0866
007717	-00030	000120	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	002397	000034	000045	0200	0200	0200	0800	0800
008845	-00039	000174	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	002904	000020	000023	0266	0266	0266	0333	0333
009741	-00061	000175	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	003566	000013	000027	0333	0333	0333	0666	0666
014002	000051	000123	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	004210	000005	000034	0400	0400	0400	0600	0600
001754	000051	000134	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	004817	000006	000066	0466	0466	0533	0533	0533
002608	000019	000047	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005568	-00008	000075	0533	0533	0533	0466	0466
003833	000000	000112	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006379	-00018	000081	0600	0600	0400	0400	0400
005243	-00015	000022	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	006976	-00023	000102	0666	0666	0666	0333	0333
006590	-00027	000052	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007524	-00021	000124	0734	0734	0734	0266	0266
007743	-00030	000117	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008085	-00021	000162	0800	0800	0800	0200	0200
008857	-00038	000170	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008616	-00026	000179	0866	0866	0866	0133	0133
009739	-00063	000181	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009179	-00039	000186	0933	0933	0933	0066	0066
013134	000054	000136	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009706	-00057	000183	1000	1000	1000	0000	0000
01681	000054	000127	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	001308	000050	000099	0000	0000	0000	1000	1000
002582	000022	000052	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009742	-00067	000196	1000	1000	0000	0000	0000
003777	000002	000026	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004965	006923	004815	1000	0000	0000	1000	1000
005171	-00012	000033	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005765	-04732	-01545	0000	1000	1000	0000	0000
006589	-00022	000058	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	009398	-01156	009626	1000	1000	0000	0000	1000
007697	-00025	000116	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	003719	-01062	-04684	0000	0000	1000	1000	0000
008841	-00040	000190	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005990	-05475	004280	0000	1000	0000	0000	1000
009734	-00063	000185	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	004959	007291	-00635	1000	0000	1000	0000	0000
011296	000057	000147	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	% \$							
001675	000048	000141	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z004965	006923	004815	1000	0000	0000	0000	1000
002545	000021	000058	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z009398	-01156	009626	1000	0000	0000	0000	1000
003763	000003	000041	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z005990	-05475	004280	1000	0000	1000	0000	1000
005184	-00012	000041	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z005765	-04732	-01545	0000	1000	1000	0000	0000
006533	-00019	000068	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%z003719	-01062	-04684	0000	0000	1000	1000	0000
007716	-00025	000124	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z004959	007291	-00635	1000	0000	1000	0000	0000
008849	-00034	000177	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z001308	000050	000099	0000	0000	1000	1000	0000
009729	-00058	000178	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%z009742	-00067	000196	1000	1000	0000	0000	0000
011806	000049	000086	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$	% \$							
015550	000060	000099	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%z001580	000049	000109	0000	0000	1000	1000	0000
019266	000042	000057	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z009734	-00062	000179	1000	1000	0000	0000	0000
024260	000027	000023	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$	% \$							
029777	000018	000005	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	%z001621	000051	000106	0000	0000	1000	1000	0000
036193	000007	000006	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z009727	-00060	000176	1000	1000	0000	0000	0000
042322	000003	000028	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$	% \$							
048882	000000	000044	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%z001535	000054	000119	0000	0000	1000	1000	0000
056355	-00009	000061	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z009728	-00063	000190	1000	1000	0000	0000	0000
064422	-00020	000058	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$	% \$							
070504	-00027	000087	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%z001462	000057	000127	0000	0000	1000	1000	0000
076710	-00029	000130	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%z009717	-00057	000180	1000	1000	0000	0000	0000
081655	-00030	000159	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$	% \$							
086666	-00036	000191	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$	% \$							
092111	-00048	000197	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$	% \$							
09727	-00062	000184	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$	% \$							
011840	000051	000090	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$	% \$							
01604	000057	000110	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1025	l11	\$	% \$							
01982	000048	000076	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$	% \$							
02497	000024	000027	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$	% \$							
03011	000015	000010	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$	% \$							
03626	000003	000008	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$	% \$							
04254	000003	000018	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$	% \$							
04912	000003	000030	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$	% \$							
05620	-00006	000037	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$	% \$							
06437	-00020	000047	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19	\$	% \$							
07042	-00023	000072	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$	% \$							
07578	-00025	000104	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21	\$	% \$							
08110	-00024	000140	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22	\$	% \$							
086655	-00030	000164	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1037	l23	\$	% \$							
092900	-00045	000186	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000											

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/JE86/JE86L0NP.PDF> /.PS
Technical information: <http://www.ps.barn.de> or <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

002696	002595	001394	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	003214	003629	002207	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	003673	004545	002673	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0405	S10	\$	
002535	000606	000640	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	003148	003757	001700	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	003636	004614	002571	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	0000	%0406	S11	\$	
002485	003093	-01054	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	002997	004077	-00044	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	003557	004739	001153	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	0000	%0407	S12	\$	
002685	003094	-02926	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	003098	004093	-01709	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	003512	005008	-00606	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	0000	%0408	S13	\$	
002927	002729	-04113	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	003158	003994	-03028	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	003528	004759	-02054	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	0000	%0409	S14	\$	
003229	001213	-04568	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	003270	003206	-03700	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	003486	004530	-02822	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	%0410	S15	\$	
003358	-00004	-04960	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	003437	001996	-04189	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	003571	003616	-03395	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	0000	%0411	S16	\$	
003484	-00496	-04976	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	003529	000733	-03457	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	003622	002543	-03830	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	0000	%0412	S17	\$	
003598	-00806	-05101	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	003517	000177	-04796	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	003637	001698	-04166	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	0000	%0413	S18	\$	
002838	002574	001610	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	003353	003900	002529	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	003860	004734	003146	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	0000	%0414	T10	\$	
002914	003057	000977	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	003370	004164	001738	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	003788	004713	002334	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0415	T11	\$	
002891	003497	-00985	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	003176	004309	000049	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	003699	004846	001076	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	0000	%0416	T12	\$	
003014	003240	-02831	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	003260	004310	-01653	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	003685	005186	-00656	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	0000	%0417	T13	\$	
003125	002656	-04013	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	003310	004117	-02956	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	003763	005003	-02079	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	0000	%0418	T14	\$	
003410	001435	-04345	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	003409	003193	-03604	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	003692	004408	-02799	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	0000	%0419	T15	\$	
003479	000315	-04743	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	003540	002070	-04022	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	003758	003482	-03336	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	0000	%0420	T16	\$	
003516	-00418	-04969	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003622	001158	-04359	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	003798	002523	-03721	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	0000	%0421	T17	\$	
003749	-00980	-05031	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003696	000148	-04684	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	003788	001725	-04054	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	0000	%0422	T18	\$	
003434	001173	-02462	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	003682	002548	-002880	0500	0250	0000	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	004107	004048	003416	0625	0250	0000	0375	0750	0000	0000	0000	%0423	U10	\$
003665	001066	002377	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	003915	002525	002874	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	004119	004446	003488	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	0000	%0424	U11	\$	
003520	001430	000192	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	003882	002806	-008625	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$	004137	004406	001710	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0425	U12	\$	
003635	001515	-01965	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	003869	003081	-00163	0500	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	004054	-004868	-00270	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	0000	%0426	U13	\$	
003905	001404	-03643	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	003885	003084	-00164	0500	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0346	L14	\$	004054	-004868	-00270	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	0000	%0427	U14	\$	
003792	000785	-04411	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	003877	002603	-03673	0500	0250	0625	0500	0750	050	0000	%0347	L15	\$	004054	-004868	-00270	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	0000	%0428	U15	\$	
003767	-00227	-04795	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	003805	001567	-04108	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	004054	-004868	-00270	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	0000	%0429	U16	\$	
003761	-00795	-04975	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	003902	000634	-04399	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	004003	002070	-03748	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	0000	%0430	U17	\$	
003937	-01236	-05041	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004016	-00162	-04635	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	004156	001205	-04014	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	0000	%0431	U18	\$	
004515	-00877	003875	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004615	000726	-04052	0500	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	004929	002160	004306	0625	0375	0000	0375	0625	100						

004032	005397	003361	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$	004538	006162	004154	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	005020	006808	004473	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
003986	005357	002909	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	0000	%0487	A20	\$	004464	006080	003517	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	005033	006827	003978	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003907	005398	001926	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	0000	%0488	A21	\$	004412	006080	002585	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	005012	006865	003176	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
003862	005601	006004	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	0000	%0489	A22	\$	004408	006246	001543	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004990	006996	002359	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003838	005856	-00878	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	0000	%0490	A23	\$	004428	006515	000480	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	005021	007153	001664	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003853	005638	-01972	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	0000	%0491	A24	\$	004422	006787	-00815	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	005000	007283	001195	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
003689	005243	-02471	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	%0492	A25	\$	004376	006703	-01309	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	004982	007474	000348	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
003784	004274	-03092	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0493	A26	\$	004240	006027	-01814	0875	0000	0875	0125	1000	0000	0250	%0574	J26	\$	005014	007595	000262	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
003911	005431	-03446	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$	004274	005007	-02495	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	004984	007223	-00754	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$
004237	005648	004030	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	0000	0000	%0495	B10	\$	004661	006343	004590	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	005089	006694	004527	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T10	\$
004097	005406	002965	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0496	B20	\$	004509	006064	003308	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005042	006797	004020	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
004034	005508	001863	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$	004464	006160	002400	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005055	006857	003215	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
004028	005801	000454	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$	004482	006306	001342	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	005033	006997	002363	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
004028	005905	-01128	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$	004489	006661	000090	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005045	007104	001666	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
003961	005670	-02005	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$	004563	006874	-00927	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	005028	007245	001058	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
003817	004905	-02672	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$	004361	006409	-01499	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	005013	007440	000269	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
003904	004006	-03144	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$	004326	005640	-02027	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	005059	007569	-00379	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
004000	003376	-03390	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$	004344	004778	-02522	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	005076	007172	-00766	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
004471	005458	004363	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$	004901	006220	004996	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005184	006540	005161	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
004363	005724	004151	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$	004831	006491	004516	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005111	006667	004501	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
004285	005748	002531	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$	004857	006507	003148	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005103	006773	003324	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$
004284	005935	-000606	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$	004848	006705	001974	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005048	006985	002331	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
004275	006255	-00996	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$	004896	007040	000338	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005086	007096	001449	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004233	005545	-02095	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$	004855	007008	-00950	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005115	007194	000715	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
004049	004502	-02789	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$	004836	006063	-01657	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005171	007302	-00116	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
004081	003639	-03215	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$	004523	005248	-02130	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	005248	007320	-00617	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
004233	002970	-03414	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$	004475	004622	-02539	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	005302	006791	-00915	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
005332	003591	005146	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	0000	%0513	D19	\$	005542	004878	005516	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	005653	005631	005674	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
005225	003979	005063	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	0000	%0514	D20	\$	005545	005579	005588	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$	005488	005958	005416	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	\$
005372	003828	003252	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	0000	%0515	D21	\$	005550	005835	004252	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$	005455	006087	004058	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	\$
005398	003981	001539	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0516	D22	\$	005568	005813	002361	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$	005491	006175	002606	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	\$
005224	004477	-02688	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	0000	%0517	D23	\$	005528	005971	000809	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$	005509	006326	001561	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	\$
004909	004717	-02002	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	0000	%0518	D24	\$	005406	00611	-00915	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$	005505	006391	000748	1000	0375	0625	0000	0625					

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/JE86/JE86L0NP.PDF /.PS>
Technical information: <http://www.ps.bam.de> or <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009743	-00004	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	009735	000002	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$	009732	000001	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0809	b10	\$	
009905	-00841	-00496	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$	008785	-00430	-01076	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$	008605	001419	-00630	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0802	b10	\$
008464	-01439	-00779	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$	007529	-01013	-02384	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$	007613	002670	-00991	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0803	b21	\$
007952	-01929	-01098	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$	006489	-01270	-03263	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$	006675	004041	-01159	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0804	b21	\$
007291	-02495	-01673	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$	005298	-01481	-04195	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$	006108	005068	-01109	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0805	b23	\$
006697	-03128	-01603	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$	004402	-01655	-04829	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$	005518	006141	-01019	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0806	b24	\$
006058	-03778	-02014	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$	003976	-01463	-04986	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$	005229	006874	-00743	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0807	b25	\$
005701	-04119	-02262	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$	003819	-01272	-05031	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$	005025	007215	-00645	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0808	b26	\$
005472	-04234	-02417	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$	003702	-01255	-04835	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$	004970	007246	-00674	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0809	b27	\$
008985	001014	000243	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$	009666	-00461	-001876	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$	009104	-01040	-000882	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	0000	%0800	c19	\$
008773	000004	000032	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$	008907	000012	000004	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0820	c11	\$	008883	000009	000021	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0901	c20	\$
008621	-01373	-00259	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$	008043	-00444	-01755	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$	008058	001224	-01157	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	0000	%0902	c21	\$
008012	-01941	-00623	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$	006688	-00813	-02964	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$	006724	002479	-01686	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	0000	%0903	c22	\$
007383	-02558	-00817	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$	005404	-00939	-03896	0500	0500	0875	0500	0125	0000	0000	%0823	c14	\$	005733	003598	-02006	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	0000	%0904	c23	\$
006963	-02975	-00911	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$	004361	-01186	-04664	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$	004984	004457	-02113	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	0000	%0905	c24	\$
006313	-03631	-01254	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$	003917	-01288	-04963	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$	004465	005271	-02033	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0000	%0906	c25	\$
005732	-04282	-01560	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$	003744	-01122	-04841	0125	0125	0875	0875	0125	0250	0000	%0826	c17	\$	004317	005670	-01844	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0000	%0907	c26	\$
005482	-04318	-01897	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$	003488	-01053	-04519	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$	004252	006004	-01658	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	0000	%0908	c27	\$
008217	002021	000542	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$	005959	-00722	-003297	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$	008357	-01939	-001451	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	%0909	d10	\$
008053	001104	000279	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$	008941	-00498	-001681	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$	008544	-01705	-001293	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	%0910	d20	\$
007690	000002	-00048	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$	007841	000000	-00028	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0830	d12	\$	007794	000007	-00051	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0911	d21	\$
007528	-01398	-00446	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$	006790	-00220	-01945	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	%0831	d13	\$	006960	001298	-01584	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	%0912	d22	\$
007308	-02278	-00506	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$	005603	-00503	-03512	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	%0832	d14	\$	005736	002887	-02317	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	%0913	d23	\$
006929	-02917	-00648	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$	005373	-00503	-03512	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	%0833	d15	\$	004606	004438	-00370	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	%0914	d24	\$
006314	-03758	-00934	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$	003873	-01188	-04942	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0834	d16	\$	004066	004438	-00370	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	%0915	d25	\$
005644	-04538	-01320	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$	003562	-01028	-04704	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0835	d17	\$	003817	004898	-02543	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0916	d26	\$
005275	-04714	-01689	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$	003268	-01011	-04246	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0836	d18	\$	003679	005122	-02365	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	%0917	d27	\$
007385	003096	001260	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$	005950	-00899	-004620	1000	1000	0625	0000	0375	0000	0000	%0837	e10	\$	007712	-02668	-001778	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	0000	%0918	e10	\$
007452	002200	000660	0875	0625	0625	0125																																	

%BEG GE20_22.TXT, Separation olv*, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z005020 006808 004473 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009398 -01090 009263 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005961 -05438 004015 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005508 -04407 -02373 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003735 -01232 -04871 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004995 007228 -00754 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001468 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009732 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004970 006918 004597 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009402 -01106 008124 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005979 -05266 003933 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005472 -04234 -02417 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003702 -01256 -04835 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004970 007246 -00674 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001432 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009737 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/JE86/JE86L0NP.PDF> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> or <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

<http://130.149.60.45/~farbmetrik/JE86/JE86L0NP.PDF> / .PS; ORS18_95, L*=18_95
N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D), Page 24/24

```
%BEG GE20.22.TXT, Separation olv*, D50, adapted $
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
001353 -00001 000031 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
001673 -00004 000013 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
002610 -00019 -00070 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
003827 -00018 -00106 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005259 -00013 -00108 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006576 -00006 -00090 0625 0625 0625 0625 0625 0625 0000 %0977 k06 $
007717 000009 -00051 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008845 000015 -00010 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009741 000005 -00020 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
010402 000002 000022 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
010754 000007 000029 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
012608 000012 -00066 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
013833 000015 -00116 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
015243 000010 -00121 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
016590 000003 -00107 0625 0625 0625 0625 0625 0625 0000 %0986 l06 $
017743 000008 -00055 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
018857 000017 -00015 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
019739 000003 -00014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
013141 000003 000036 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
01681 000009 000023 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
012582 -00009 -00061 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
013777 -00013 -00101 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
015171 -00009 -00109 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
016589 000001 -00101 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
017697 000013 -00056 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
018841 000014 000004 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
019734 000004 -00101 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
011296 000007 000048 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
016175 000003 000038 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
012545 -00011 -00055 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
013763 -00012 -00085 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
015184 000008 -00102 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
016533 000003 -00090 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
017716 000013 -00048 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
018849 000020 -00008 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
019729 000009 -00017 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
011806 000006 -00018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
015150 000013 -00002 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
019126 000000 -00048 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
012460 -00006 -00089 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
012977 -00008 -00113 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
013619 -00010 -00119 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
014232 -00006 -00104 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
014882 000000 -00095 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
015635 000000 -00087 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
016422 000000 -00099 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
017054 000002 -00078 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
017610 000008 -00040 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
018165 000015 -00018 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
018666 000016 000007 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
019211 000012 000007 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
019727 000005 -00011 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
011840 000008 -00015 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
011604 000011 000007 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
011982 000007 -00030 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
012497 -00009 -00085 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
013011 -00011 -00108 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
013620 000003 -00117 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
014254 -00005 -00114 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
014912 000003 -00109 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
015620 000003 -00111 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
016437 000001 -00110 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
017042 000006 -00092 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
017578 000011 -00066 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
018110 000020 -00036 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
018655 000022 -00019 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
019200 000014 -00002 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
019714 000009 -00023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
011757 000010 -00002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
011395 000019 000009 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
011873 000014 -00019 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
012431 -00005 -00085 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
012919 -00005 -00103 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
013617 -00003 -00104 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
014266 000000 -00110 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
014909 000002 -00084 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
015586 000007 -00102 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
016385 000001 -00093 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
016977 000009 -00084 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
017537 000013 -00055 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
018079 000024 -00029 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

TUB-test chart JE86; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R -> LAB* & LAB*a; D65 & D50

input: w *setgray*
output: -> *olv* setrgbcolor*

TUB registration: 20100301-JE86/JE86L0NP.PDF / .PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta