

11B-Registrierung: 20100101-JG06/JG06L0NP.PDF/.PS 11B-Material: Code=ra4ta

Eingabe: w^* *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Eingabe: w^* *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

%LAB*rc, D65, not adapted, Y = 0.89 , L* = 8.08 \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0)
%nr. pos \$
%z005099 007364 006752 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009291 -02325 010527 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z008413 -08378 009254 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z008716 -04739 -01331 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003158 007437 -10503 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z005731 009276 -06101 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000808 000063 000072 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009550 -00197 000048 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z005113 007383 006778 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009285 -02330 010534 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z008403 -08371 009236 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z008731 -04714 -01340 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003151 007479 -10521 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z005742 009283 -06102 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000800 000038 000049 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009554 -00193 000046 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG06/JG06L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

%100 x	LAB*	1000 x (r	g	b	c	m	y	0	%nr.	pos	\$
000808	-00055	000072	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01 \$
0001911	000110	-00222	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02 \$
0003325	000059	-00370	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03 \$
0004403	-00016	-00308	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04 \$
0005366	-00031	-00205	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05 \$
0006242	-00006	-00068	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06 \$
0007148	-00035	000152	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07 \$
0008140	-00161	000390	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08 \$
0009544	-00199	000026	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09 \$
0007872	000034	000060	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01 \$
0001911	000094	-00210	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02 \$
0003325	000061	-00369	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03 \$
0004403	-00011	-00312	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04 \$
0005366	-00025	-00210	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05 \$
0006242	-00002	-00074	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06 \$
0007148	-00035	000156	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07 \$
0008140	-00165	000402	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08 \$
0009540	-00198	000026	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09 \$
0008080	000035	000062	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01 \$
0001898	000111	-00230	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02 \$
0003325	000062	-00369	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03 \$
0004403	-00027	-00306	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04 \$
0005366	-00028	-00211	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05 \$
0006242	-00009	-00069	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06 \$
0007148	-00035	000156	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07 \$
0008140	-00157	000400	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08 \$
0009540	-00203	000029	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09 \$
0008080	000035	000062	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01 \$
0001911	000112	-00190	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02 \$
0003325	000059	-00370	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03 \$
0004403	-00022	-00318	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04 \$
0005366	-00035	-00213	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05 \$
0006242	-00009	-00069	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06 \$
0007150	-00031	000153	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07 \$
0008140	-00161	000403	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08 \$
0009540	-00204	000024	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09 \$
0007872	000034	000060	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10 \$
0001065	000088	000031	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11 \$
0001994	000129	-00258	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12 \$
0002876	000062	-00402	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13 \$
0003463	000050	-00304	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14 \$
0004030	000063	-00338	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15 \$
0004574	-00001	-00294	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16 \$
0005116	-00035	-00239	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17 \$
0005588	000003	-00228	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18 \$
0006073	000005	-00130	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19 \$
0006555	-00019	-00031	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20 \$
0007038	-00029	000097	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21 \$
0007553	-00065	000251	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22 \$
0008083	-00122	000382	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23 \$
0008694	-00206	000582	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24 \$
0009542	-00199	000026	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25 \$
0008080	000035	000062	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10 \$
0001086	000105	000026	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1025	l11 \$
0002006	000141	-00249	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12 \$
0002884	-00041	-00383	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13 \$
0003469	000061	-00315	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14 \$
0004040	000034	-00337	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15 \$
0004581	000000	-00299	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16 \$
0005119	-00028	-00230	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17 \$
0005597	000003	-00221	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18 \$
0006078	-00005	-00126	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19 \$
0006562	-00022	-00029	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20 \$
0007044	-00021	000096	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21 \$
0007558	-00065	000251	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22 \$
0008088	-00127	000385	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1037	l23 \$
0008697	-00206	000587	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1038	l24 \$
0009543	-00198	000031	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1039	l25 \$
0008080	000035	000062	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1040	m10 \$
0001065	000105	000026	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1041	m11 \$
0002006	000129	-00259	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1042	m12 \$
0002876	000039	-00394	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1043	m13 \$
0003469	000035	-00306	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1044	m14 \$
0004035	000037	-00338	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1045	m15 \$
0004574	-00002	-00300	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1046	m16 \$
0005119	-00022	-00235	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1047	m17 \$
0005591	000013	-00228	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1048	m18 \$
0006073	-00001	-00129	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1049	m19 \$
0006557	-00030	-00027	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1050	m20 \$
0007042	-00033	000096	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1051	m21 \$
0007556	-00061	000248	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1052	m22 \$

%JG060-7N, Seite 6/66, LAB*rc; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, not adapted

TUB-Prüfvorlage JG06; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 LAB*-Daten von LECD-Monitor mit 8 Reflexionen

Eingabe: w* setgray
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20100101-JG06/JG06L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

%LAB*ra, D65, adapted, Y = 0.89 , L* = 8.08 \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z005099 007440 006711 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009291 -02138 010504 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z008413 -08214 009227 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z008716 -04558 -01357 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003158 007462 -10553 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z005731 009362 -06140 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000808 000025 000012 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009550 -00003 000025 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z005113 007459 006736 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009285 -02142 010510 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z008403 -08207 009209 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z008731 -04541 -01366 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003151 007503 -10570 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z005742 009376 -06141 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000800 000000 -00009 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009554 000001 000023 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%100 x	LAB*a	1000 x (r	g b	c m y θ)	%nr.	pos \$
000808	-00093	000012	0000	0000	0000	%0972 k01 \$
000191	000101	-00277	0125	0125	0125	%0875 k02 \$
0003325	000088	-00419	0250	0250	0250	%0974 k03 \$
0004403	000040	-00353	0375	0375	0375	%0975 k04 \$
0005366	000051	-00246	0500	0500	0500	%0976 k05 \$
0006242	000100	-00105	0625	0625	0625	%0977 k06 \$
0007148	000095	000119	0750	0750	0750	%0978 k07 \$
0008140	-00004	000370	0875	0875	0875	%0979 k08 \$
00095443	000003	000003	1000	1000	1000	%0980 k09 \$
000782	-00004	000000	0000	0000	1000	%0981 l01 \$
0001911	000085	-00265	0125	0125	0125	%0982 l02 \$
0003325	000088	-00418	0250	0250	0250	%0983 l03 \$
0004403	000045	-00357	0375	0375	0375	%0984 l04 \$
0005366	000057	-00250	0500	0500	0500	%0985 l05 \$
0006242	000103	-00110	0625	0625	0625	%0986 l06 \$
0007148	000095	000123	0750	0750	0750	%0987 l07 \$
0008140	-00008	000373	0875	0875	0875	%0988 l08 \$
0009540	-00004	000003	1000	1000	1000	%0989 l09 \$
000808	-00003	000002	0000	0000	0000	%0990 m01 \$
0001898	000102	-00285	0125	0125	0125	%0991 m02 \$
0003325	000090	-00418	0250	0250	0250	%0992 m03 \$
0004403	000029	-00351	0375	0375	0375	%0993 m04 \$
0005366	000054	-00251	0500	0500	0500	%0994 m05 \$
0006242	000096	-00106	0625	0625	0625	%0995 m06 \$
0007148	000095	000123	0750	0750	0750	%0996 m07 \$
0008140	000000	000372	0875	0875	0875	%0997 m08 \$
0009540	-00009	000007	1000	1000	1000	%0998 m09 \$
000808	-00003	000002	0000	0000	0000	%0999 n01 \$
0001911	000103	-00245	0125	0125	0125	%1000 n02 \$
0003325	000088	-00419	0250	0250	0250	%1001 n03 \$
0004403	000034	-00355	0375	0375	0375	%1002 n04 \$
0005366	000047	-00254	0500	0500	0500	%1003 n05 \$
0006242	000095	-00106	0625	0625	0625	%1004 n06 \$
0007150	000099	000120	0750	0750	0750	%1005 n07 \$
0008140	-00004	000375	0875	0875	0875	%1006 n08 \$
0009540	-00009	000001	1000	1000	1000	%1007 n09 \$
000782	-00004	000000	0000	0000	1000	%1008 k10 \$
0001065	000057	-00207	0066	0066	0066	%0933 k11 \$
0001994	000122	-00313	0133	0133	0133	%0866 k12 \$
0002876	000079	-00453	0200	0200	0200	%0800 k13 \$
0003463	000082	-00352	0266	0266	0266	%0333 k14 \$
0004030	000111	-00384	0333	0333	0333	%0666 k15 \$
0004574	000060	-00338	0400	0400	0400	%0600 k16 \$
0005116	000040	-00280	0466	0466	0466	%0533 k17 \$
0005588	000092	-00267	0533	0533	0533	%0466 k18 \$
0006073	000107	-00167	0600	0600	0600	%0400 k19 \$
0006555	000095	-00067	0666	0666	0666	%0333 k20 \$
0007038	000097	000064	0734	0734	0734	%0266 k21 \$
0007553	000076	000220	0800	0800	0800	%0200 k22 \$
0008083	000032	000353	0866	0866	0866	%0133 k23 \$
0008694	-00035	000556	0933	0933	0933	%0066 k24 \$
0009542	-00004	000003	1000	1000	1000	%0000 k25 \$
000808	-00003	000002	0000	0000	1000	%1024 l10 \$
0001086	000074	-00032	0066	0066	0066	%0933 l11 \$
0002006	000135	-00304	0133	0133	0133	%0866 l12 \$
0002884	000058	-00434	0200	0200	0200	%0800 l13 \$
0003469	000094	-00364	0266	0266	0266	%0333 l14 \$
0004040	000082	-00338	0333	0333	0333	%0666 l15 \$
0004581	000062	-00343	0400	0400	0400	%0600 l16 \$
0005119	000047	-00272	0466	0466	0466	%0533 l17 \$
0005597	000092	-00260	0533	0533	0533	%0466 l18 \$
0006078	000096	-00164	0600	0600	0600	%0400 l19 \$
0006562	000092	-00064	0666	0666	0666	%0333 l20 \$
0007044	000105	000062	0734	0734	0734	%0266 l21 \$
0007558	000076	000220	0800	0800	0800	%0200 l22 \$
0008088	000028	000357	0866	0866	0866	%0133 l23 \$
0008697	-00034	000561	0933	0933	0933	%0066 l24 \$
0009543	-00004	000009	1000	1000	1000	%0000 l25 \$
000808	-00003	000002	0000	0000	0000	%1040 m10 \$
0001065	000074	-00032	0066	0066	0066	%0933 m11 \$
0002006	000123	-00313	0133	0133	0133	%0866 m12 \$
0002876	000055	-00445	0200	0200	0200	%0800 m13 \$
0003469	000068	-00355	0266	0266	0266	%0333 m14 \$
0004035	000084	-00385	0333	0333	0333	%0666 m15 \$
0004574	000059	-00344	0400	0400	0400	%0600 m16 \$
0005119	000053	-00276	0466	0466	0466	%0533 m17 \$
0005591	000102	-00267	0533	0533	0533	%0466 m18 \$
0006073	000100	-00166	0600	0600	0600	%0400 m19 \$
0006557	000084	-00063	0666	0666	0666	%0333 m20 \$
0007042	000094	000062	0734	0734	0734	%0266 m21 \$
0007556	000080	000217	0800	0800	0800	%0200 m22 \$

%JG060-7N, Seite 12 /66, LAB*ra; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapted

TUB-Prüfvorlage JG06; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 LAB*-Daten von LECD-Monitor mit 8 ReflexionenEingabe: w* setgray
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG06/JG06L0NP.PDF /.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

```
%LAB*na, D65, adapted, Y = 0.0 , L* = 0.0 $
%100 x LAB*a
%z005009 007655 007925 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009289 -02161 010843 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008399 -08358 009576 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008706 -04622 -01397 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z002939 007978 -10933 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005662 009568 -06269 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009550 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z005022 007671 007954 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009282 -02170 010853 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008388 -08356 009559 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008721 -04609 -01405 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z002932 008022 -10951 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005674 009579 -06269 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009555 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

TUB-Registrierung: 20100101-JG06/JG06L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

%100 x	LAB*a	1000 x (r	g b	c m y θ)	%nr.	pos \$
000000	000000	000000	0000	0000	0000	%0972 k01 \$
0001450	000135	-00363	0125	0125	0125	%0875 k02 \$
0003123	000097	-00457	0250	0250	0250	%0974 k03 \$
0004281	000042	-00371	0375	0375	0375	%0975 k04 \$
0005286	000053	-00254	0500	0500	0500	%0976 k05 \$
0006188	000102	-00107	0625	0625	0625	%0977 k06 \$
0007113	000096	000121	0750	0750	0750	%0978 k07 \$
0008122	-00004	000376	0875	0875	0875	%0979 k08 \$
0009542	-00004	000393	1000	1000	1000	%0980 k09 \$
0000000	000000	000000	0000	0000	1000	%0981 l01 \$
0001450	000113	-00348	0125	0125	0875	%0982 l02 \$
0003123	000098	-00456	0250	0250	0750	%0983 l03 \$
0004281	000048	-00375	0375	0375	0625	%0984 l04 \$
0005286	000059	-00259	0500	0500	0500	%0985 l05 \$
0006188	000106	-00114	0625	0625	0625	%0986 l06 \$
0007113	000097	000126	0750	0750	0750	%0987 l07 \$
0008122	-00008	000379	0875	0875	0875	%0988 l08 \$
0009540	-00004	000003	1000	1000	1000	%0989 l09 \$
0000000	000000	000000	0000	0000	0000	%0990 m01 \$
0001433	000136	-00374	0125	0125	0875	%0991 m02 \$
0003123	000099	-00456	0250	0250	0750	%0992 m03 \$
0004281	000030	-00369	0375	0375	0625	%0993 m04 \$
0005286	000056	-00260	0500	0500	0500	%0994 m05 \$
0006188	000099	-00108	0625	0625	0625	%0995 m06 \$
0007113	000097	000126	0750	0750	0750	%0996 m07 \$
0008122	000000	000377	0875	0875	0875	%0997 m08 \$
0009540	-00009	000007	1000	1000	1000	%0998 m09 \$
0000000	000000	000000	0000	0000	0000	%0999 n01 \$
0001450	000138	-00322	0125	0125	0875	%1000 n02 \$
0003123	000097	-00457	0250	0250	0750	%1001 n03 \$
0004281	000036	-00373	0375	0375	0625	%1002 n04 \$
0005286	000049	-00262	0500	0500	0500	%1003 n05 \$
0006188	000099	-00108	0625	0625	0625	%1004 n06 \$
0007115	000161	000123	0750	0750	0750	%1005 n07 \$
0008122	-00004	000381	0875	0875	0875	%1006 n08 \$
0009540	-00010	000001	1000	1000	1000	%1007 n09 \$
0000000	000000	000000	0000	0000	0000	%1008 k10 \$
000217	000072	-00034	0066	0066	0933	%1009 k11 \$
0001560	000159	-00400	0133	0133	0866	%1010 k12 \$
0002623	000089	-00509	0200	0200	0800	%1011 k13 \$
0003275	000090	-00382	0266	0266	0333	%1012 k14 \$
0003886	000118	-00408	0333	0333	0666	%1013 k15 \$
0004460	000063	-00354	0400	0400	0600	%1014 k16 \$
0005026	000042	-00291	0466	0466	0533	%1015 k17 \$
0005515	000095	-00276	0533	0533	0466	%1016 k18 \$
0006013	000109	-00172	0600	0600	0400	%1017 k19 \$
0006508	000097	-00068	0666	0666	0333	%1018 k20 \$
0007002	000099	000065	0734	0734	0266	%1019 k21 \$
0007526	000077	000224	0800	0800	0200	%1020 k22 \$
0008064	000032	000359	0866	0866	0133	%1021 k23 \$
0008684	-00035	000563	0933	0933	0066	%1022 k24 \$
0009542	-00004	000003	1000	1000	1000	%1023 k25 \$
0000000	000000	000000	0000	0000	0000	%1024 l10 \$
000243	000094	-00041	0066	0066	0933	%1025 l11 \$
0001575	000175	-00388	0133	0133	0866	%1026 l12 \$
0002631	000066	-00487	0200	0200	0800	%1027 l13 \$
0003282	000102	-00395	0266	0266	0333	%1028 l14 \$
0003896	000087	-00406	0333	0333	0666	%1029 l15 \$
0004468	000066	-00359	0400	0400	0600	%1030 l16 \$
0005029	000049	-00282	0466	0466	0533	%1031 l17 \$
0005524	000095	-00268	0533	0533	0466	%1032 l18 \$
0006019	000099	-00168	0600	0600	0400	%1033 l19 \$
0006515	000094	-00065	0666	0666	0333	%1034 l20 \$
0007008	000107	000064	0734	0734	0266	%1035 l21 \$
0007531	000077	000224	0800	0800	0200	%1036 l22 \$
0008069	000028	000362	0866	0866	0133	%1037 l23 \$
0008687	-00035	000569	0933	0933	0066	%1038 l24 \$
0009543	-00004	000009	1000	1000	1000	%1039 l25 \$
0000000	000000	000000	0000	0000	0000	%1040 m10 \$
000217	000093	-00040	0066	0066	0933	%1041 m11 \$
0001575	000159	-00400	0133	0133	0866	%1042 m12 \$
0002623	000063	-00500	0200	0200	0800	%1043 m13 \$
0003282	000074	-00385	0266	0266	0333	%1044 m14 \$
0003891	000090	-00408	0333	0333	0666	%1045 m15 \$
0004460	000062	-00360	0400	0400	0600	%1046 m16 \$
0005029	000055	-00287	0466	0466	0533	%1047 m17 \$
0005518	000105	-00276	0533	0533	0466	%1048 m18 \$
0006013	000102	-00170	0600	0600	0400	%1049 m19 \$
0006518	000086	-00064	0666	0666	0333	%1050 m20 \$
0007006	000095	000064	0734	0734	0266	%1051 m21 \$
0007529	000081	000221	0800	0800	0200	%1052 m22 \$

%JG060-7N, Seite 18 /66, LAB*na; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapted

%LAB*la0, D65, adapted, Y = 0.0, L* = 0.0 \$

000000	000000	000000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	A01 \$
000059	001124	-0.2637	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0001	A02 \$		
000349	003724	-0.5051	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0002	A03 \$		
000692	005041	-0.6294	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0003	A04 \$		
001080	005635	-0.7153	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0004	A05 \$		
001433	006178	-0.7923	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0005	A06 \$		
001760	006705	-0.8671	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0006	A07 \$		
002150	007175	-0.9442	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0007	A08 \$		
002438	007677	-1.0925	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0008	A09 \$		
001122	-0.2461	001819	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0009	B01 \$		
001201	-0.1260	-0.0776	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0010	B02 \$		
001400	000815	-0.3243	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0011	B03 \$		
001620	002283	-0.4768	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0012	B04 \$		
001839	003295	-0.5908	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0013	B05 \$		
002056	004237	-0.6882	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0014	B06 \$		
002301	005027	-0.7767	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0015	B07 \$		
002597	005769	-0.8686	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0016	B08 \$		
003256	006986	-1.0383	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0017	B09 \$		
002623	-0.3853	003888	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0018	C01 \$		
002657	-0.3212	-0.01494	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	%0019	C02 \$		
002755	-0.1849	-0.1077	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0020	C03 \$		
002864	-0.0658	-0.2688	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	%0021	C04 \$		
002976	000451	-0.4015	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0022	C05 \$		
003110	001428	-0.5142	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0023	C06 \$		
003262	002340	-0.6158	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	%0024	C07 \$		
003460	003313	-0.7259	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	%0025	C08 \$		
003936	004973	-0.9235	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0026	C09 \$		
003665	-0.4762	004979	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0027	D01 \$		
003687	-0.4299	002922	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	%0028	D02 \$		
003746	-0.3308	000464	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	%0029	D03 \$		
003814	-0.2395	-0.1142	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0030	D04 \$		
003901	-0.1431	-0.2505	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	%0031	D05 \$		
003990	-0.0532	-0.3870	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	%0032	D06 \$		
004100	000360	-0.4770	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0033	D07 \$		
004245	001438	-0.5922	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	%0034	D08 \$		
004613	003127	-0.8086	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0035	D09 \$		
004554	-0.5477	005769	0000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	%0036	E01 \$		
004574	-0.5149	004099	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	%0037	E02 \$		
004617	-0.4405	001792	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	%0038	E03 \$		
004668	-0.3650	000193	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	%0039	E04 \$		
004729	-0.2842	-0.1174	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0040	E05 \$		
004800	-0.2065	-0.2359	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	%0041	E06 \$		
004885	-0.1212	-0.3494	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	%0042	E07 \$		
004998	-0.0314	-0.4694	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	%0043	E08 \$		
005292	001500	-0.6694	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0044	E09 \$		
005352	-0.6101	006541	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	%0045	F01 \$		
005365	-0.5853	005073	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	%0046	F02 \$		
005399	-0.5260	002924	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	%0047	F03 \$		
005439	-0.4646	001391	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	%0048	F04 \$		
005488	-0.3948	000017	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	%0049	F05 \$		
005545	-0.3261	-0.1168	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0050	F06 \$		
005610	-0.2520	-0.2309	0000	0625	0750	1000	0375	0250	0000	%0051	F07 \$		
005705	-0.1663	-0.3546	0000	0625	0875	1000	0375	0125	0000	%0052	F08 \$		
005947	000064	-0.5878	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0053	F09 \$		
006175	-0.6758	007310	0000	0750	0000	0000	0250	1000	0000	%0054	G01 \$		
006188	-0.6558	006092	0000	0750	0125	1000	0250	0875	0000	%0055	G02 \$		
006215	-0.6061	004094	0000	0750	0250	1000	0250	0750	0000	%0056	G03 \$		
006247	-0.5541	002600	0000	0750	0375	1000	0250	0625	0000	%0057	G04 \$		
006287	-0.4958	001260	0000	0750	0500	1000	0250	0500	0000	%0058	G05 \$		
006330	-0.4370	000074	0000	0750	0625	1000	0250	0375	0000	%0059	G06 \$		
006386	-0.3729	-0.1068	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0060	G07 \$		
006461	-0.2962	-0.2313	0000	0750	0875	1000	0250	0125	0000	%0061	G08 \$		
006664	-0.1349	-0.4699	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0062	G09 \$		
007099	-0.7438	008235	0000	0875	0000	0000	0125	1000	0000	%0063	H01 \$		
007107	-0.7272	007207	0000	0875	0125	1000	0125	0875	0000	%0064	H02 \$		
007131	-0.6886	005375	0000	0875	0250	1000	0125	0750	0000	%0065	H03 \$		
007157	-0.6458	003937	0000	0875	0375	1000	0125	0625	0000	%0066	H04 \$		
007188	-0.5982	002637	0000	0875	0500	1000	0125	0500	0000	%0067	H05 \$		
007224	-0.5475	001464	0000	0875	0625	1000	0125	0375	0000	%0068	H06 \$		
007268	-0.4920	000323	0000	0875	0750	1000	0125	0250	0000	%0069	H07 \$		
007330	-0.4248	-0.0929	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0070	H08 \$		
007494	-0.2797	-0.3338	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	%0071	H09 \$		
008399	-0.8361	009599	0000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%0072	I01 \$		
008405	-0.8248	008732	0000	1000	0125	1000	1000	0875	0000	%0073	I02 \$		
008423	-0.7940	007126	0000	1000	0250	1000	1000	0750	0000	%0074	I03 \$		
008444	-0.7619	005787	0000	1000	0375	1000	1000	0625	0000	%0075	I04 \$		
008467	-0.7237	004541	0000	1000	0500	1000	1000	0500	0000	%0076	I05 \$		
008495	-0.6845	003401	0000	1000	0625	1000	1000	0375	0000	%0077	I06 \$		
008528	-0.6403	002278	0000	1000	0750	1000	1000	0250	0000	%0078	I07 \$		
008577	-0.5847	001042	0000	1000	0875	1000	1000	0125	0000	%0079	I08 \$		
008706	-0.4625	-0.1374	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%0080	I09 \$		

%JG060-7N, Seite 19 /66, LAB*la0; cfi=1.00; n=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapted

TUB-Prüfvorlage JG06; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 LAB*-Daten von LECD-Monitor mit 8 Reflexionen

Eingabe: w* setgray
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG06/JG06L0NP.PDF /.PS>
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0

```
%LAB*la0, D65, adapted, Y = 0.0, L* = 0.0 $
%100 x LAB*a      %1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
%z005009 007653 007939 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009289 -02164 010868 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008399 -08361 009599 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008706 -04625 -01374 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z002939 007977 -10925 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005662 009566 -06253 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009550 -00003 000026 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z005022 007672 007967 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009282 -02169 010876 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008388 -08355 009581 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008721 -04608 -01383 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z002932 008022 -10944 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005674 009580 -06255 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009555 000001 000024 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

TUB-Registrierung: 20100101-JG06/JG06L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

%100 x LAB*a	1000 x (r g b c m y θ)	%nr.	pos \$
000000 000000	000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%0972	k01 \$
0001450 000135	-00363 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	%0973	k02 \$
0003123 000097	-00457 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	%0974	k03 \$
0004281 000042	-00371 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	%0975	k04 \$
0005286 000053	-00254 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	%0976	k05 \$
0006188 000102	-00107 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	%0977	k06 \$
0007113 000096	000121 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	%0978	k07 \$
0008122 -00004	000376 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	%0979	k08 \$
0009542 -00004	000093 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%0980	k09 \$
000000 000000	000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%0981	l01 \$
0001450 000113	-00348 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	%0982	l02 \$
0003123 000097	-00456 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	%0983	l03 \$
0004281 000048	-00375 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	%0984	l04 \$
0005286 000059	-00259 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	%0985	l05 \$
0006188 000106	-00114 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	%0986	l06 \$
0007113 000097	000126 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	%0987	l07 \$
0008122 -00008	000379 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	%0988	l08 \$
0009540 -00004	000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%0989	l09 \$
000000 000000	000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%0990	m01 \$
0001433 000136	-00374 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	%0991	m02 \$
0003123 000099	-00456 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	%0992	m03 \$
0004281 000030	-00369 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	%0993	m04 \$
0005286 000056	-00260 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	%0994	m05 \$
0006188 000099	-00108 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	%0995	m06 \$
0007113 000097	000126 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	%0996	m07 \$
0008122 000000	000377 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	%0997	m08 \$
0009540 -00009	000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%0998	m09 \$
000000 000000	000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%0999	n01 \$
0001450 000138	-00322 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	%1000	n02 \$
0003123 000097	-00457 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	%1001	n03 \$
0004281 000036	-00373 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	%1002	n04 \$
0005286 000049	-00262 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	%1003	n05 \$
0006188 000099	-00108 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	%1004	n06 \$
0007115 000161	000123 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	%1005	n07 \$
0008122 -00004	000381 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	%1006	n08 \$
0009540 -00010	000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1007	n09 \$
000000 000000	000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%1008	k10 \$
000217 000072	-00034 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000	%1009	k11 \$
0001560 000159	-00400 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000	%1010	k12 \$
0002623 000089	-00509 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000	%1011	k13 \$
0003275 000090	-00382 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000	%1012	k14 \$
0003886 000118	-00408 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000	%1013	k15 \$
0004460 000063	-00354 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000	%1014	k16 \$
0005026 000042	-00291 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000	%1015	k17 \$
0005515 000095	-00276 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000	%1016	k18 \$
0006013 000109	-00172 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000	%1017	k19 \$
0006508 000097	-00068 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000	%1018	k20 \$
0007002 000099	000065 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000	%1019	k21 \$
0007526 000077	000224 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000	%1020	k22 \$
0008064 000032	000359 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000	%1021	k23 \$
0008684 -00035	000563 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000	%1022	k24 \$
0009542 -00004	000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1023	k25 \$
000000 000000	000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%1024	l10 \$
000243 000094	-00041 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000	%1025	l11 \$
0001575 000175	-00388 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000	%1026	l12 \$
0002631 000066	-00487 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000	%1027	l13 \$
0003282 000102	-00395 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000	%1028	l14 \$
0003896 000087	-00406 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000	%1029	l15 \$
0004460 000066	-00359 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000	%1030	l16 \$
0005029 000049	-00282 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000	%1031	l17 \$
0005524 000095	-00268 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000	%1032	l18 \$
0006019 000099	-00168 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000	%1033	l19 \$
0006515 000094	-00065 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000	%1034	l20 \$
0007008 000107	000064 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000	%1035	l21 \$
0007531 000077	000224 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000	%1036	l22 \$
0008069 000028	000362 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000	%1037	l23 \$
0008687 -00035	000569 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000	%1038	l24 \$
0009543 -00004	000009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1039	l25 \$
000000 000000	000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%1040	m10 \$
000217 000093	-00040 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000	%1041	m11 \$
0001575 000159	-00400 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000	%1042	m12 \$
0002623 000063	-00500 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000	%1043	m13 \$
0003282 000074	-00385 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000	%1044	m14 \$
0003891 000090	-00408 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000	%1045	m15 \$
0004460 000062	-00360 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000	%1046	m16 \$
0005029 000055	-00287 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000	%1047	m17 \$
0005518 000105	-00276 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000	%1048	m18 \$
0006013 000102	-00170 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000	%1049	m19 \$
0006518 000086	-00064 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000	%1050	m20 \$
0007006 000095	000064 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000	%1051	m21 \$
0007529 000081	000221 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000	%1052	m22 \$

%JG060-7N, Seite 24 /66, LAB*a0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapted

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG06/JG06L0NP.PDF> / <http://www.ps.barn.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=1.00; nt=

LAB*1a1, D65, adapted, Y = 0.63 , L* = 5.69 \$																																							
000496	000025	000012	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0000	A01	\$	000862	001421	000609	0125	0000	0000	00875	1000	1000	0000	%0081	J01	\$	001548	002704	001373	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	\$	
000627	001103	002153	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	A02	\$	000957	002039	-01513	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02	\$	001623	003083	-00473	0250	0000	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02	\$
000910	002854	-04296	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0002	A03	\$	001209	003205	-03742	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03	\$	001775	003850	-02773	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03	\$
001189	003963	-05570	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0003	A04	\$	001438	004093	-05100	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04	\$	001951	004504	-04241	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	\$
001470	004762	-06573	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0004	A05	\$	001680	004873	-06261	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05	\$	002122	005154	-05439	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	\$
001748	005461	-07446	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0005	A06	\$	001927	005578	-07145	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06	\$	002309	005715	-06443	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	\$
002021	006100	-08266	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0006	A07	\$	002176	006123	-07974	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07	\$	002533	006272	-07391	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	\$
002367	006682	-09106	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	%0007	A08	\$	002497	006730	-08877	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08	\$	002798	006822	-08353	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	\$
003083	007635	-10681	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0008	A09	\$	003177	007673	-10506	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09	\$	003404	007766	-10118	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	\$
003502	08182	001494	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0009	B01	\$	001694	-00520	001874	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01	\$	002133	001226	002512	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	\$
005163	-00946	-00630	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0010	B02	\$	001762	000093	-00277	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02	\$	002186	001567	000445	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	\$
001721	000671	-02901	0000	0125	0250	1000	0875	075																															

TUB-Prüfvorlage JG06; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 LAB*-Daten von LECD-Monitor mit 8 Reflexione

Eingabe: w^* *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20100101-JG06/JG06L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta

%LAB*la1, D65, adapted, Y = 0.63 , L* = 5.69 \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z005067 007515 007083 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009290 -02147 010629 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z008408 -08265 009354 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z008712 -04582 -01363 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003083 007635 -10681 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z005707 009434 -06180 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000496 000025 000012 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009550 -00003 000025 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z005081 007533 007110 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009284 -02152 010636 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z008398 -08259 009336 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z008728 -04565 -01372 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003076 007678 -10698 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z005718 009448 -06181 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000488 000000 -00010 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009555 000001 000024 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG06/JG06L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

TUB-Registrierung: 20100101-JG06/JG06L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

%100 x LAB*a	1000 x (r g b c m y 0)	%nr.	pos \$
000496 -00094	000012 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	000972	k01 \$
0001762 000110 -00302	0125 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	000973	k02 \$
0003255 000091 -00431	0250 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	000974	k03 \$
0004361 000041 -00359	0375 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	000975	k04 \$
0005338 000052 -00248	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	000976	k05 \$
0006223 000101 -00105	0625 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	000977	k06 \$
0007136 000095 000120	0750 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	000978	k07 \$
0008134 -00004	000372 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	000979	k08 \$
0009134 -00004	000093 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	000980	k09 \$
0000470 -00004	000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	000981	l01 \$
0001762 000093 -00289	0125 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	000982	l02 \$
0003255 000093 -00431	0250 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	000983	l03 \$
0004361 000046 -00363	0375 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	000984	l04 \$
0005338 000058 -00253	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	000985	l05 \$
0006223 000104 -00112	0625 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	000986	l06 \$
0007136 000096 000124	0750 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	000987	l07 \$
0008134 -00008	000375 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	000988	l08 \$
0009540 -00004	000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	000989	l09 \$
0000496 -00003	000002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	000990	m01 \$
0001748 000111 -00310	0125 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	000991	m02 \$
0003255 000093 -00431	0250 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	000992	m03 \$
0004361 000029 -00357	0375 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	000993	m04 \$
0005338 000055 -00254	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	000994	m05 \$
0006223 000097 -00107	0625 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	000995	m06 \$
0007136 000096 000124	0750 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	000996	m07 \$
0008134 000000 000374	0875 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	000997	m08 \$
0009540 -00009	000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	000998	m09 \$
0000496 -00003	000002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	000999	n01 \$
0001762 000113 -00267	0125 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	010000	n02 \$
0003255 000091 -00431	0250 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	010001	n03 \$
0004361 000035 -00361	0375 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	010002	n04 \$
0005338 000048 -00257	0500 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	010003	n05 \$
0006223 000097 -00107	0625 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	010004	n06 \$
0007136 000099 000121	0750 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	010005	n07 \$
0008134 -00004	000377 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	010006	n08 \$
0009540 -00009	000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	010007	n09 \$
0000470 -00004	000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	010008	k10 \$
0000785 000071 -00034	0066 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000	010009	k11 \$
0001853 000132 -00338	0133 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000	010010	k12 \$
0002790 000082 -00471	0200 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000	010011	k13 \$
0003398 000085 -00362	0266 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000	010012	k14 \$
0003980 000113 -00392	0333 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000	010013	k15 \$
0004534 000061 -00343	0400 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000	010014	k16 \$
0005084 000041 -00284	0466 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000	010015	k17 \$
0005563 000093 -00270	0533 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000	010016	k18 \$
0006052 000108 -00169	0600 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000	010017	k19 \$
0006538 000096 -00067	0666 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000	010018	k20 \$
0007025 000098 000064	0734 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000	010019	k21 \$
0007543 000076 000221	0800 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000	010020	k22 \$
0008076 000032 000355	0866 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000	010021	k23 \$
0008691 -00035	000558 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000	010022	k24 \$
0009542 -00004	000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	010023	k25 \$
0000496 -00003	000002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	010024	l10 \$
0000811 000092 -00040	0066 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000	010025	l11 \$
0001865 000146 -00329	0133 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000	010026	l12 \$
0002798 000061 -00451	0200 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000	010027	l13 \$
0003404 000097 -00374	0266 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000	010028	l14 \$
0003980 000084 -00331	0333 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000	010029	l15 \$
0004542 000064 -00349	0400 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000	010030	l16 \$
0005088 000048 -00275	0466 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000	010031	l17 \$
0005571 000093 -00263	0533 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000	010032	l18 \$
0006057 000097 -00165	0600 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000	010033	l19 \$
0006545 000092 -00064	0666 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000	010034	l20 \$
0007032 000106 000063	0734 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000	010035	l21 \$
0007549 000076 000221	0800 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000	010036	l22 \$
0008081 000028 000359	0866 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000	010037	l23 \$
0008694 -00035	000564 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000	010038	l24 \$
0009543 -00004	000009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	010039	l25 \$
0000496 -00003	000002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	010040	m10 \$
0000785 000092 -00040	0066 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000	010041	m11 \$
0001865 000133 -00339	0133 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000	010042	m12 \$
0002790 000058 -00463	0200 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000	010043	m13 \$
0003404 000070 -00365	0266 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000	010044	m14 \$
0003985 000086 -00393	0333 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000	010045	m15 \$
0004534 000060 -00349	0400 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000	010046	m16 \$
0005088 000054 -00280	0466 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000	010047	m17 \$
0005565 000103 -00270	0533 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000	010048	m18 \$
0006052 000100 -00168	0600 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000	010049	m19 \$
0006540 000085 -00063	0666 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000	010050	m20 \$
0007029 000094 000063	0734 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000	010051	m21 \$
0007547 000080 000218	0800 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000	010052	m22 \$

%JG060-7N, Seite 30 /66, LAB*la1; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapted

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG06/JG06L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: [http://www.ps.bam.de/V.2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=](http://www.ps.bam.de/V.2.1_io=1,1_Cx=0;cf1=1.00;nt=)

TUB-Registrierung: 20100101-IG06/JG06LONP.PDF /.PS TUB-Material: ...
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

002339	003327	002108	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	002434	A10	\$	002849	004191	002902	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	003224	J10	\$	003344	004930	003674	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	004095	S10	\$
002338	003570	000432	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	002444	A11	\$	002894	004394	001248	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	003225	J11	\$	003375	005055	002059	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	004096	S11	\$
002496	004098	-01754	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	002445	A12	\$	002974	004743	-00937	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	003226	J12	\$	003452	005394	-00147	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	004097	S12	\$
002609	004629	-03227	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	002446	A13	\$	003072	005210	-02468	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	003227	J13	\$	003527	005733	-01667	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	004098	S13	\$
002740	005149	-04470	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	002447	A14	\$	003179	005643	-03748	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	003228	J14	\$	003617	006091	-02974	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	004099	S14	\$
002879	005639	-05512	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	002448	A15	\$	003288	006029	-04808	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	003229	J15	\$	003719	006464	-04099	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	004100	S15	\$
003044	006164	-06527	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	002449	A16	\$	003434	006484	-05684	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	00330	J16	\$	003833	006822	-05157	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	00411	S16	\$
003257	006696	-07566	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	00250	A17	\$	003617	006881	-06913	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	00331	J17	\$	003996	007262	-06302	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	00412	S17	\$
003772	007645	-09479	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	00251	A18	\$	004076	007834	-08956	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	00332	J18	\$	004401	008098	-08417	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	00413	S18	\$
002748	002251	002656	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	00252	B10	\$	003173	003268	003321	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	00333	K10	\$	003606	004166	003397	0625	0125	0000	0375	1000	0000	0000	00414	T10	\$
002780	002494	001019	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	00253	B11	\$	003205	003483	001707	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	00334	K11	\$	003639	004325	002420	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	00415	T11	\$
002872	003062	-01160	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	00254	B12	\$	003282	003907	-00478	0500</																						

%JG060-7N, Seite 32 /66, LAB*1a2; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapted

TUB-Prüfvorlage JG06; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 LAB*-Daten von LECD-Monitor mit 8 Reflexionen

Eingabe: w^* *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG06/JG06L0NP.PDF /.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/v2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

```
%LAB*la2, D65, adapted, Y = 1.26 , L* = 10.99 $
%100 x LAB*a      %100 x LAB*b      %100 x LAB*c      %nr. pos $
%z005125 007380 006452 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009292 -02130 010403 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008417 -08171 009125 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008718 -04539 -01352 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003218 007324 -10450 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005751 009304 -06107 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001041 000020 000010 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009550 -00003 000025 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z005138 007399 006477 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009286 -02135 010409 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008407 -08164 009107 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008734 -04521 -01362 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003212 007365 -10468 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005762 009318 -06108 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001034 000000 -00008 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009554 000001 000023 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

%100 x	LAB*a	1000 x (r	g b	c m y θ	%nr.	pos \$
001041	-00077	000010	0000	0000	0000	0000
002025	000094	-00260	0125	0125	0875	0875
003381	000086	-00409	0250	0250	0750	0750
004438	000039	-00348	0375	0375	0625	0625
005390	000051	-00243	0500	0500	0500	0500
006258	000099	-00104	0625	0625	0375	0375
007158	000094	000118	0750	0750	0250	0250
008146	-00004	000069	0875	0875	0125	0125
009142	-00004	000093	1000	1000	0000	0000
010101	-00003	000000	0000	0000	1000	1000
002025	000079	-00249	0125	0125	0875	0875
003381	000088	-00408	0250	0250	0750	0750
004438	000045	-00352	0375	0375	0625	0625
005390	000057	-00248	0500	0500	0500	0500
006258	000102	-00110	0625	0625	0375	0375
007158	000094	000123	0750	0750	0250	0250
008146	-00008	000372	0875	0875	0125	0125
009540	-00004	000003	1000	1000	0000	0000
001041	-00002	000001	0000	0000	1000	1000
002013	000095	-00267	0125	0125	0875	0875
003381	000088	-00408	0250	0250	0750	0750
004438	000028	-00346	0375	0375	0625	0625
005390	000053	-00249	0500	0500	0500	0500
006258	000096	-00105	0625	0625	0375	0375
007158	000094	000123	0750	0750	0250	0250
008146	000000	000370	0875	0875	0125	0125
009540	-00009	000007	1000	1000	0000	0000
001041	-00002	000001	0000	0000	1000	1000
002025	000097	-00230	0125	0125	0875	0875
003381	000086	-00409	0250	0250	0750	0750
004438	000034	-00350	0375	0375	0625	0625
005390	000047	-00251	0500	0500	0500	0500
006258	000096	-00105	0625	0625	0375	0375
007160	000098	000120	0750	0750	0250	0250
008146	-00004	000373	0875	0875	0125	0125
009540	-00009	000001	1000	1000	0000	0000
001019	-00003	000000	0000	0000	1000	1000
002159	000049	-00024	0066	0066	0933	0933
002103	000114	-00295	0133	0133	0866	0866
002945	000076	-00439	0200	0200	0800	0800
003516	000080	-00344	0266	0266	0333	0333
004071	000109	-00378	0333	0333	0666	0666
004606	000059	-00333	0400	0400	0600	0600
005142	000040	-00277	0466	0466	0533	0533
005609	000091	-00265	0533	0533	0466	0466
006090	000106	-00166	0600	0600	0400	0400
006568	000094	-00066	0666	0666	0333	0333
007049	000097	000063	0734	0734	0266	0266
007561	000075	000219	0800	0800	0200	0200
008089	000032	000352	0866	0866	0133	0133
008697	-00035	000554	0933	0933	0066	0066
009542	-00004	000003	1000	1000	0000	0000
001041	-00002	000001	0000	0000	1000	1000
001277	000064	-00028	0066	0066	0933	0933
002114	000127	-00287	0133	0133	0866	0866
002952	000056	-00420	0200	0200	0800	0800
003521	000092	-00356	0266	0266	0333	0333
004081	000081	-00376	0333	0333	0666	0666
004614	000062	-00339	0400	0400	0600	0600
005145	000047	-00269	0466	0466	0533	0533
005618	000091	-00258	0533	0533	0466	0466
006095	000096	-00162	0600	0600	0400	0400
006575	000091	-00064	0666	0666	0333	0333
007055	000105	000062	0734	0734	0266	0266
007566	000075	000219	0800	0800	0200	0200
008093	000028	000355	0866	0866	0133	0133
008700	-00034	000559	0933	0933	0066	0066
009543	-00004	000009	1000	1000	0000	0000
001041	-00002	000001	0000	0000	1000	1000
002159	000064	-00027	0066	0066	0933	0933
002114	000115	-00296	0133	0133	0866	0866
002945	000054	-00431	0200	0200	0800	0800
003521	000066	-00347	0266	0266	0333	0333
004076	000083	-00378	0333	0333	0666	0666
004606	000058	-00339	0400	0400	0600	0600
005145	000053	-00273	0466	0466	0533	0533
005612	000101	-00265	0533	0533	0466	0466
006090	000099	-00165	0600	0600	0400	0400
006571	000084	-00062	0666	0666	0333	0333
007053	000093	000062	0734	0734	0266	0266
007564	000079	000216	0800	0800	0200	0200

%JG060-7N, Seite 36 / 66, LAB*a2; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapted

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG06/JG06L0NP.PDF> / <http://www.ps.barn.deV.2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=>

TUB-Registrierung: 20100101-JG06/JG06L0NP.PDF /.PS TUB-Material:
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

002712	002848	001553	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	*02343	A10	\$	003144	003754	002243	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	*00324	J10	\$	003581	004541	002945	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	*04095	S10	\$
002751	003077	000352	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	*02444	A11	\$	003183	003951	001048	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	*00325	J11	\$	003608	004664	001767	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	*04096	S11	\$
002843	003581	-01536	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	*02445	A12	\$	003253	004292	-00835	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	*00326	J12	\$	003678	004998	-00133	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	*04097	S12	\$
002938	004095	-02914	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	*02446	A13	\$	003339	004749	-02259	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	*00327	J13	\$	003746	005333	-01542	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	*04098	S13	\$
003050	004609	-04114	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	*02447	A14	\$	003434	005179	-03486	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	*00328	J14	\$	003827	005688	-02789	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	*04099	S14	\$
003170	005101	-05140	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	*02448	A15	\$	003531	005566	-04520	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	*00329	J15	\$	003921	006063	-03880	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	*04100	S15	\$
003314	005636	-06152	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	*02449	A16	\$	003627	006027	-05562	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	*00330	J16	\$	004026	006424	-04917	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	*04111	S16	\$
003503	006190	-07199	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	*02509	A17	\$	003822	006442	-06608	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	*00331	J17	\$	004175	006873	-06049	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	*04112	S17	\$
003969	007202	-09146	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	*02511	A18	\$	004250	007347	-08664	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	*00332	J18	\$	004553	007739	-08161	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	*04113	S18	\$
003960	001974	002044	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	*02552	B10	\$	004328	002964	002643	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	*00333	K10	\$	003817	003834	003262	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	*04114	T10	\$
003084	002198	000851	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	*02553	B11	\$	004357	003168	001458	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	*00334	K11	\$	003847	004019	002104	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	*04115	T11	\$
003163	002726	-01032	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	*02554	B12	\$	003525	003574	-00431	0500	0125	0250																				

%JG060-7N, Seite 38 /66, LAB*1a3; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapted

TUB-Prüfvorlage JG06; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 LAB*-Daten von LECD-Monitor mit 8 Reflexionen

Eingabe: w^* *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

%LAB*la3, D65, adapted, Y = 2.52 , L* = 18.01 \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z005238 007120 005607 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009296 -02096 009986 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z008435 -07985 008707 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z008731 -04452 -01331 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003468 006776 -10026 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z005837 009050 -05964 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001765 000012 000006 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009550 -00003 000025 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z005251 007140 005630 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009290 -02101 009990 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z008425 -07977 008689 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z008746 -04436 -01340 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003463 006813 -10042 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z005848 009064 -05966 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001761 000000 -00005 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009554 000001 000023 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG06/JG06L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

TUB-Registrierung: 20100101-JG06/JG06L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

%100 x LAB*a	1000 x (r g b c m y 0)	%nr.	pos \$
001765 -00046	000006 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%0972	k01 \$
002459 000074	-00207 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	%0973	k02 \$
003614 000077	-00370 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	%0974	k03 \$
004588 000037	-00327 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	%0975	k04 \$
005491 000048	-00233 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	%0976	k05 \$
006328 000096	-00101 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	%0977	k06 \$
007202 000092	000115 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	%0978	k07 \$
008169 -00004	000081 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	%0979	k08 \$
009542 -00004	000093 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%0980	k09 \$
010425 -00002	000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%0981	l01 \$
001752 -00002	000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%0981	l01 \$
002459 000062	-00198 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	%0982	l02 \$
003614 000079	-00369 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	%0983	l03 \$
004588 000042	-00331 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	%0984	l04 \$
005491 000054	-00238 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	%0985	l05 \$
006328 000099	-00107 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	%0986	l06 \$
007202 000092	000120 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	%0987	l07 \$
008169 -00008	000364 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	%0988	l08 \$
009540 -00004	000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%0989	l09 \$
001765 -00001	000001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%0990	m01 \$
002450 000075	-00212 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	%0991	m02 \$
003614 000079	-00369 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	%0992	m03 \$
004588 000027	-00325 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	%0993	m04 \$
005491 000051	-00239 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	%0994	m05 \$
006328 000093	-00102 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	%0995	m06 \$
007202 000092	000120 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	%0996	m07 \$
008169 000000	000363 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	%0997	m08 \$
009540 -00009	000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%0998	m09 \$
001765 -00001	000001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%0999	n01 \$
002459 000076	-00182 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	%1000	n02 \$
003614 000077	-00370 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	%1001	n03 \$
004588 000032	-00329 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	%1002	n04 \$
005491 000045	-00241 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	%1003	n05 \$
006328 000093	-00102 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	%1004	n06 \$
007204 000096	000117 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	%1005	n07 \$
008169 -00004	000366 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	%1006	n08 \$
009540 -00009	000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1007	n09 \$
001752 -00002	000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%1008	k10 \$
001903 000032	-00015 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000	%1009	k11 \$
002521 000091	-00237 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000	%1010	k12 \$
003227 000066	-00387 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000	%1011	k13 \$
003736 000073	-00313 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000	%1012	k14 \$
004245 000101	-00351 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000	%1013	k15 \$
004746 000055	-00315 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000	%1014	k16 \$
005254 000038	-00265 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000	%1015	k17 \$
005702 000087	-00255 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000	%1016	k18 \$
006164 000102	-00161 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000	%1017	k19 \$
006628 000092	-00064 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000	%1018	k20 \$
007096 000094	000062 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000	%1019	k21 \$
007596 000074	000214 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000	%1020	k22 \$
008113 000031	000345 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000	%1021	k23 \$
008711 -00034	000544 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000	%1022	k24 \$
009542 -00004	000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1023	k25 \$
001765 -00001	000001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%1024	l10 \$
001915 000042	-00018 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000	%1025	l11 \$
002530 000101	-00231 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000	%1026	l12 \$
003234 000049	-00371 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000	%1027	l13 \$
003741 000083	-00324 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000	%1028	l14 \$
004254 000075	-00351 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000	%1029	l15 \$
004753 000058	-00320 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000	%1030	l16 \$
005257 000044	-00257 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000	%1031	l17 \$
005710 000088	-00248 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000	%1032	l18 \$
006169 000092	-00157 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000	%1033	l19 \$
006635 000088	-00062 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000	%1034	l20 \$
007102 000102	000060 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000	%1035	l21 \$
007601 000074	000214 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000	%1036	l22 \$
008117 000027	000348 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000	%1037	l23 \$
008713 -00034	000549 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000	%1038	l24 \$
009543 -00004	000009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1039	l25 \$
001765 -00001	000001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%1040	m10 \$
001903 000042	-00018 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000	%1041	m11 \$
002530 000092	-00239 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000	%1042	m12 \$
003227 000047	-00380 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000	%1043	m13 \$
003741 000060	-00316 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000	%1044	m14 \$
004250 000077	-00352 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000	%1045	m15 \$
004746 000055	-00321 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000	%1046	m16 \$
005257 000050	-00261 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000	%1047	m17 \$
005704 000097	-00255 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000	%1048	m18 \$
006164 000095	-00159 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000	%1049	m19 \$
006631 000081	-00060 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000	%1050	m20 \$
007100 000091	000061 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000	%1051	m21 \$
007599 000078	000211 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000	%1052	m22 \$

%JG060-7N, Seite 42 / 66, LAB*1a3; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapted

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG06/JG06L0NP.PDF /.PS>
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V_2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0

```
%LAB*la4, D65, adapted, Y = 5.04 , L* = 26.85 $
%100 x LAB*a          %1000 x (r' g' b' c' m' y' 0)          %nr.   pos $
%z005453 006637 004572 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009303 -02029 009256 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008471 -07623 007989 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008757 -04283 -01289 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003905 005897 -09286 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z006005 008564 -05687 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002663 000007 000003 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009550 -00003 000024 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z005465 006658 004593 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009297 -02033 009258 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008461 -07615 007972 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008771 -04268 -01298 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003901 005928 -09300 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z006015 008580 -05690 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002660 000000 -00003 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009554 000001 000022 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

%100 x	LAB*a	1000 x (r	g b	c m y θ	%nr.	pos \$
002663	-00028	000003	0000	0000	0000	0000
003124	000053	-00150	0125	0125	0125	0072 k01 \$
004026	000064	-00311	0250	0250	0250	0073 k02 \$
004867	000033	-00292	0375	0375	0375	0074 k03 \$
005684	000045	-00215	0500	0500	0500	0075 k04 \$
006463	000090	-00094	0625	0625	0625	0076 k05 \$
007290	000087	000110	0750	0750	0750	0077 k06 \$
008215	-00004	000347	0875	0875	0875	0078 k07 \$
009540	-00004	000093	1000	1000	1000	0079 k08 \$
002655	-00001	000000	0000	0000	0000	0080 k09 \$
003124	000045	-00143	0125	0125	0125	0081 l01 \$
004026	000066	-00311	0250	0250	0250	0082 l02 \$
004867	000037	-00296	0375	0375	0375	0083 l03 \$
005684	000050	-00219	0500	0500	0500	0084 l04 \$
006463	000093	-00100	0625	0625	0625	0085 l05 \$
007290	000088	000114	0750	0750	0750	0086 l06 \$
008215	-00008	000350	0875	0875	0875	0087 l07 \$
009540	-00004	000093	1000	1000	1000	0088 l08 \$
002663	000000	000000	0000	0000	0000	0089 l09 \$
003117	000053	-00153	0125	0125	0125	0090 m01 \$
004026	000066	-00311	0250	0250	0250	0091 m02 \$
004867	000024	-00290	0375	0375	0375	0092 m03 \$
005684	000047	-00220	0500	0500	0500	0093 m04 \$
006463	000087	-00095	0625	0625	0625	0094 m05 \$
007290	000088	000114	0750	0750	0750	0095 m06 \$
008215	000000	000349	0875	0875	0875	0096 m07 \$
009540	-00009	000007	1000	1000	1000	0097 m08 \$
002663	000000	000000	0000	0000	0000	0098 m09 \$
003124	000054	-00132	0125	0125	0125	0099 n01 \$
004026	000064	-00311	0250	0250	0250	0100 n02 \$
004867	000028	-00294	0375	0375	0375	0101 n03 \$
005684	000041	-00222	0500	0500	0500	0102 n04 \$
006463	000087	-00095	0625	0625	0625	0103 n05 \$
007291	000091	000111	0750	0750	0750	0104 n06 \$
008215	-00004	000352	0875	0875	0875	0105 n07 \$
009540	-00009	000001	1000	1000	1000	0106 n08 \$
002655	-00001	000000	0000	0000	0000	0107 n09 \$
002748	000020	-00009	0066	0066	0066	0108 k10 \$
003168	000066	-00174	0133	0133	0133	0109 k11 \$
003709	000053	-00314	0200	0200	0200	0110 k12 \$
004128	000061	-00266	0266	0266	0266	0111 k13 \$
004565	000088	-00308	0333	0333	0333	0112 k14 \$
005008	000050	-00283	0400	0400	0400	0113 k15 \$
005467	000035	-00242	0466	0466	0466	0114 k16 \$
005879	000081	-00236	0533	0533	0533	0115 k17 \$
006310	000096	-00150	0600	0600	0600	0116 k18 \$
006746	000086	-00061	0666	0666	0666	0117 k19 \$
007189	000090	000059	0734	0734	0734	0118 k20 \$
007665	000070	000204	0800	0800	0800	0119 k21 \$
008161	000030	000331	0866	0866	0866	0120 k22 \$
008737	-00033	000525	0933	0933	0933	0121 k23 \$
009542	-00004	000003	1000	1000	1000	0122 k24 \$
002663	000000	000000	0000	0000	0000	0123 k25 \$
002755	000027	-00011	0066	0066	0066	0124 l10 \$
003174	000073	-00170	0133	0133	0133	0125 l11 \$
003715	000039	-00301	0200	0200	0200	0126 l12 \$
004132	000070	-00275	0266	0266	0266	0127 l13 \$
004573	000063	-00308	0333	0333	0333	0128 l14 \$
005014	000052	-00288	0400	0400	0400	0129 l15 \$
005470	000041	-00235	0466	0466	0466	0130 l16 \$
005887	000081	-00230	0533	0533	0533	0131 l17 \$
006314	000086	-00147	0600	0600	0600	0132 l18 \$
006752	000083	-00058	0666	0666	0666	0133 l19 \$
007194	000097	000057	0734	0734	0734	0134 l20 \$
007670	000071	000205	0800	0800	0800	0135 l21 \$
008165	000026	000334	0866	0866	0866	0136 l22 \$
008739	-00032	000530	0933	0933	0933	0137 l23 \$
009543	-00004	000008	1000	1000	1000	0138 l24 \$
002663	000000	000000	0000	0000	0000	0139 l25 \$
002748	000026	-00011	0066	0066	0066	0140 m10 \$
003174	000067	-00175	0133	0133	0133	0141 m11 \$
003709	000037	-00309	0200	0200	0200	0142 m12 \$
004132	000051	-00268	0266	0266	0266	0143 m13 \$
004569	000067	-00309	0333	0333	0333	0144 m14 \$
005008	000049	-00288	0400	0400	0400	0145 m15 \$
005470	000046	-00239	0466	0466	0466	0146 m16 \$
005882	000090	-00236	0533	0533	0533	0147 m17 \$
006310	000089	-00149	0600	0600	0600	0148 m18 \$
006748	000077	-00057	0666	0666	0666	0149 m19 \$
007192	000086	000057	0734	0734	0734	0150 m20 \$
007669	000074	000202	0800	0800	0800	0151 m21 \$
						0152 m22 \$

%JG060-7N, Seite 48 / 66, LAB*la4; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapted

%LAB*la5, D65, adapted, Y = 10.08 , L* = 37.98 \$
%100 x LAB*a
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z005848 005795 003413 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009318 -01896 008069 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z008542 -06938 006855 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z008808 -03953 -01205 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z004616 004659 -08087 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z006320 007674 -05170 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z003785 000004 000002 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009549 -00003 000023 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z005857 005816 003430 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009312 -01900 008068 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z008533 -06930 006839 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z008821 -03941 -01214 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z004613 004683 -08098 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z006328 007691 -05174 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z003784 000000 -00001 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009553 000001 000021 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG06/JG06L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

TUB-Registrierung: 20100101-JG06/JG06L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen


```
%LAB*la6, D65, adapted, Y = 20.16 , L* = 52.02 $
%100 x LAB*a
%#1000 x (r g b c m y 0)
%nr. pos $
%z006531 004457 002226 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009347 -01635 006287 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008681 -05702 005218 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008907 -03330 -01041 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z005687 003168 -06294 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z006883 006147 -04248 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z005194 000002 000001 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009548 -00002 000020 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z006538 004477 002238 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009342 -01637 006284 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008674 -05693 005205 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008919 -03321 -01048 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z005684 003184 -06303 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z006890 006164 -04253 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z005193 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009551 000001 000018 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG06/JG06L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

%100 x	LAB*a	000001	1000	x (r	g b	c m y θ	0000	%nr.	pos \$
005194	-00009	000001	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0972 k01 \$
005356	000020	-00057	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000 %0973 k02 \$
005744	000031	-00152	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000 %0974 k03 \$
006184	000018	-00167	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000 %0975 k04 \$
006676	000028	-00137	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000 %0976 k05 \$
007191	000062	-00065	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000 %0977 k06 \$
007781	000064	000080	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000 %0978 k07 \$
008481	-00003	000268	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000 %0979 k08 \$
009541	-00003	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0980 k09 \$
005192	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %0981 l01 \$
005356	000017	-00054	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000 %0982 l02 \$
005744	000032	-00152	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000 %0983 l03 \$
006184	000021	-00169	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000 %0984 l04 \$
006676	000032	-00148	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000 %0985 l05 \$
007191	000064	-00069	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000 %0986 l06 \$
007781	000064	000083	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000 %0987 l07 \$
008481	-00006	000270	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000 %0988 l08 \$
009540	-00003	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0989 l09 \$
005194	000000	000000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000 %0990 m01 \$
005353	000020	-00058	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000 %0991 m02 \$
005744	000032	-00152	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000 %0992 m03 \$
006184	000013	-00166	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000 %0993 m04 \$
006676	000030	-00140	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000 %0994 m05 \$
007191	000060	-00066	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000 %0995 m06 \$
007781	000064	000083	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000 %0996 m07 \$
008481	000000	000269	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000 %0997 m08 \$
009540	-00007	000005	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0998 m09 \$
005194	000000	000000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000 %0999 n01 \$
005356	000020	-00050	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000 %1000 n02 \$
005744	000031	-00152	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000 %1001 n03 \$
006184	000016	-00168	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000 %1002 n04 \$
006676	000026	-00142	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000 %1003 n05 \$
007191	000060	-00066	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000 %1004 n06 \$
007782	000067	000081	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000 %1005 n07 \$
008481	-00003	000271	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000 %1006 n08 \$
009540	-00007	000001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %1007 n09 \$
005192	000000	000000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000 %1008 k10 \$
005222	000006	-00003	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000 %1009 k11 \$
005373	000025	-00067	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000 %1010 k12 \$
005597	000023	-00143	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000 %1011 k13 \$
005793	000030	-00133	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000 %1012 k14 \$
006018	000047	-00168	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000 %1013 k15 \$
006265	000028	-00165	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000 %1014 k16 \$
006540	000021	-00151	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000 %1015 k17 \$
006801	000052	-00154	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000 %1016 k18 \$
007087	000065	-00102	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000 %1017 k19 \$
007389	000061	-00043	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000 %1018 k20 \$
007707	000065	000043	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000 %1019 k21 \$
008061	000053	000153	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000 %1020 k22 \$
008439	000023	000255	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000 %1021 k23 \$
008891	-00026	000414	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000 %1022 k24 \$
009541	-00003	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %1023 k25 \$
005194	000000	000000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000 %1024 l10 \$
005225	000009	-00003	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000 %1025 l11 \$
005375	000028	-00066	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000 %1026 l12 \$
005599	000017	-00137	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000 %1027 l13 \$
005795	000034	-00137	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000 %1028 l14 \$
006022	000033	-00158	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000 %1029 l15 \$
006269	000030	-00168	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000 %1030 l16 \$
006542	000025	-00146	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000 %1031 l17 \$
006806	000053	-00150	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000 %1032 l18 \$
007099	000059	-00109	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000 %1033 l19 \$
007393	000059	-00041	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000 %1034 l20 \$
007711	000071	000042	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000 %1035 l21 \$
008065	000053	000153	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000 %1036 l22 \$
008443	000020	000257	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000 %1037 l23 \$
008894	-00026	000418	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000 %1038 l24 \$
009542	-00003	000007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %1039 l25 \$
005194	000000	000000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000 %1040 m10 \$
005222	000008	-00003	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000 %1041 m11 \$
005375	000025	-00068	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000 %1042 m12 \$
005597	000016	-00140	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000 %1043 m13 \$
005795	000025	-00134	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000 %1044 m14 \$
006020	000036	-00168	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000 %1045 m15 \$
006265	000028	-00168	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000 %1046 m16 \$
006542	000028	-00149	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000 %1047 m17 \$
006802	000058	-00154	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000 %1048 m18 \$
007087	000061	-00102	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000 %1049 m19 \$
007390	000054	-00040	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000 %1050 m20 \$
007710	000063	000042	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000 %1051 m21 \$
008063	000056	000151	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000 %1052 m22 \$

%JG060-7N, Seite 60 /66, LAB*a16; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapted

TUB-Prüfvorlage JG06; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 LAB*-Daten von LECD-Monitor mit 8 Reflexionen

Eingabe: w* setgray
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20100101-JG06/JG06L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG06/JG06L0NP.PDF> / <http://www.ps.bam.deV.2.1.io=1,1,Cx=0;cf1=1.00;nt=>

TUB-Registrierung: 20100101-JG06/JG06L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

070772	090453	090175	0375	0900	0900	0625	1000	1000	0500	*02043	A10	\$	070738	090727	090823	0500	0900	0900	0500	1000	1000	0900	*0324	J10	\$	070716	091041	090414	0625	0900	0900	0375	1000	1000	0900	0900	*04085	S10	\$
070777	090502	090047	0375	0900	0125	0625	1000	0875	0900	*02044	A11	\$	070744	090781	090156	0500	0900	0125	0500	1000	0875	0900	*0325	J11	\$	070722	091083	090287	0625	0900	0125	0375	1000	0875	0900	0900	*0406	S11	\$
070791	090619	-09268	0375	0900	0250	0625	1000	0750	0900	*02045	A12	\$	070756	090880	-09157	0500	0900	0250	0500	1000	0750	0900	*0326	J12	\$	070735	091198	-09027	0625	0900	0250	0375	1000	0750	0900	0900	*0407	S12	\$
070705	090749	-09605	0375	0900	0375	0625	1000	0625	0900	*02046	A13	\$	070717	091019	-09501	0500	0900	0375	0500	1000	0625	0900	*0327	J13	\$	070749	091317	-09032	0625	0900	0375	0375	1000	0625	0900	0900	*0408	S13	\$
0707122	090895	-09084	0375	0900	0500	0625	1000	0500	0900	*02047	A14	\$	070788	091162	-09081	0500	0900	0500	0500	1000	0500	0900	*0328	J14	\$	070766	091454	-09741	0625	0900	0500	0375	1000	0500	0900	0900	*0409	S14	\$
0707122	091050	-09137	0375	0900	0625	0625	1000	0375	0900	*02048	A15	\$	070706	091303	-09126	0500	0900	0625	0500	1000	0375	0900	*0329	J15	\$	070786	091607	-09142	0625	0900	0625	0375	1000	0375	0900	0900	*0410	S15	\$
0707167	091240	-09131	0375	0900	0750	0625	1000	0250	0900	*02049	A16	\$	070732	091488	-091723	0500	0900	0750	0500	1000	0250	0900	*0330	J16	\$	070739	091768	-09158	0625	0900	0750	0375	1000	0250	0900	0900	*0411	S16	\$
070761	091468	-09237	0375	0900	0875	0625	1000	0125	0900	*02050	A17	\$	070766	091685	-09252	0500	0900	0875	0500	1000	0125	0900	*0331	J17	\$	070743	091988	-09138	0625	0900	0875	0375	1000	0125	0900	0900	*0412	S17	\$
070796	091999	-09314	0375	0900	1000	0625	1000	0900	0900	*02051	A18	\$	0707361	092223	-093504	0500	0900	1000	0500	1000	0900	0900	*0332	J18	\$	0707436	092493	-09385	0625	0900	1000	0375	1000	0900	0900	0900	*0413	S18	\$
0707122	090343	-090254	0375	0125	0900	0625	1005	1000	0900	*02052	B10	\$	0707187	090612	-090361	0500	0125	0900	0500	0875	1000	0900	*0333	K10	\$	070764	090928	-090487	0625	0125	0900	0375	0875	1000	0900	0900	*0414	T10	\$
0707128	090391	-090124	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0900	*02053	B11	\$	0707192	090665	-090231	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0900	*0334	K11	\$	0707270	090978	-090361	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0900	0900	*0415	T11	\$
0707141	090510	-09192	0375	0125	0250	0625	0875	0750</																															

%JG060-7N, Seite 62 /66, LAB*la7: cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD 08 95, adapted

TUB-Prüfvorlage JG06; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 LAB*-Daten von LECD-Monitor mit 8 Reflexionen

Eingabe: w^* *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

%LAB*1a7, D65, adapted, Y = 40.32 , L* = 69.69 \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z007631 002591 001110 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009405 -01128 003798 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z008949 -03632 003051 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z009102 -02206 -00720 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z007195 001623 -03798 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z007828 003773 -02719 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z006966 000001 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009546 -00001 000014 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z007635 002605 001117 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009401 -01130 003795 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z008944 -03625 003042 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z009110 -02202 -00726 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z007194 001632 -03804 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z007831 003786 -02724 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z006966 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009548 000000 000013 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%100 x	LAB*a	1000 x (r	g b	c m y θ	%nr.	pos \$
006966	-00004	000000	0000	0000	0000	0000
007039	-00009	-00026	0125	0125	0125	0000
007222	-00015	-00075	0250	0250	0250	0000
007445	-00009	-00088	0375	0375	0375	0000
007711	-00015	-00077	0500	0500	0500	0000
008007	-00036	-00038	0625	0625	0625	0000
008366	-00040	-00050	0750	0750	0750	0000
008816	-00016	-00017	0875	0875	0875	0000
009541	-00002	-00002	1000	1000	1000	0000
009696	-00000	-00000	0000	0000	0000	0000
007039	-00007	-00025	0125	0125	0125	0000
007222	-00015	-00075	0250	0250	0250	0000
007445	-00009	-00088	0375	0375	0375	0000
007711	-00017	-00078	0500	0500	0500	0000
008007	-00038	-00041	0625	0625	0625	0000
008366	-00040	-00052	0750	0750	0750	0000
008816	-00016	-00017	0875	0875	0875	0000
009540	-00002	-00002	1000	1000	1000	0000
009696	-00000	-00000	0000	0000	0000	0000
007039	-00009	-00026	0125	0125	0125	0000
007222	-00015	-00075	0250	0250	0250	0000
007445	-00007	-00087	0375	0375	0375	0000
007711	-00016	-00078	0500	0500	0500	0000
008007	-00035	-00039	0625	0625	0625	0000
008366	-00040	-00052	0750	0750	0750	0000
008816	-00000	-00017	0875	0875	0875	0000
009540	-00005	-00004	1000	1000	1000	0000
009696	-00000	-00000	0000	0000	0000	0000
007039	-00009	-00023	0125	0125	0125	0000
007222	-00015	-00075	0250	0250	0250	0000
007445	-00008	-00088	0375	0375	0375	0000
007711	-00014	-00079	0500	0500	0500	0000
008007	-00035	-00039	0625	0625	0625	0000
008366	-00042	-00051	0750	0750	0750	0000
008816	-00002	-00017	0875	0875	0875	0000
009540	-00005	-00001	1000	1000	1000	0000
009696	-00000	-00000	0000	0000	0000	0000
006978	-00003	-00001	0066	0066	0066	0000
007047	-00011	-00031	0133	0133	0133	0000
007152	-00011	-00068	0200	0200	0200	0000
007247	-00014	-00065	0266	0266	0266	0000
007369	-00024	-00086	0333	0333	0333	0000
007488	-00015	-00088	0400	0400	0400	0000
007636	-00011	-00083	0466	0466	0466	0000
007781	-00029	-00088	0533	0533	0533	0000
007945	-00038	-00060	0600	0600	0600	0000
008125	-00037	-00026	0666	0666	0666	0000
008319	-00040	-00026	0734	0734	0734	0000
008542	-00034	-00098	0800	0800	0800	0000
008788	-00015	-00167	0866	0866	0866	0000
009091	-00017	-00279	0933	0933	0933	0000
009541	-00002	-00002	1000	1000	1000	0000
009696	-00000	-00000	0000	0000	0000	0000
006980	-00004	-00001	0066	0066	0066	0000
007048	-00013	-00030	0133	0133	0133	0000
007153	-00008	-00066	0200	0200	0200	0000
007248	-00017	-00068	0266	0266	0266	0000
007362	-00013	-00096	0333	0333	0333	0000
007490	-00016	-00089	0400	0400	0400	0000
007637	-00013	-00080	0466	0466	0466	0000
007784	-00030	-00085	0533	0533	0533	0000
007947	-00034	-00058	0600	0600	0600	0000
008127	-00035	-00025	0666	0666	0666	0000
008322	-00044	-00026	0734	0734	0734	0000
008545	-00034	-00098	0800	0800	0800	0000
008791	-00013	-00168	0866	0866	0866	0000
009092	-00017	-00282	0933	0933	0933	0000
009542	-00002	-00005	1000	1000	1000	0000
009696	-00000	-00000	0000	0000	0000	0000
006978	-00003	-00001	0066	0066	0066	0000
007048	-00011	-00031	0133	0133	0133	0000
007152	-00008	-00067	0200	0200	0200	0000
007248	-00012	-00066	0266	0266	0266	0000
007361	-00018	-00086	0333	0333	0333	0000
007488	-00015	-00089	0400	0400	0400	0000
007637	-00015	-00082	0466	0466	0466	0000
007782	-00033	-00088	0533	0533	0533	0000
007945	-00035	-00059	0600	0600	0600	0000
008126	-00032	-00024	0666	0666	0666	0000
008321	-00039	-00026	0734	0734	0734	0000
008544	-00036	-00096	0800	0800	0800	0000

%JG060-7N, Seite 66 /66, LAB*a7; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapted

TUB-Prüfvorlage JG06; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 LAB*-Daten von LECD-Monitor mit 8 ReflexionenEingabe: w* setgray
Ausgabe: keine Eingabeänderung