

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%BEG GE26_22.REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted S																							
%100 x LAB*																							
1000 x (r g b c m y o)																							
%nrr. pos \$																							
001985	001770	000836	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01 \$	002298	002616	001501	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01 \$
001918	002289	-00381	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02 \$	002277	002925	000600	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02 \$
002185	002611	-01844	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03 \$	002524	003587	-00793	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03 \$
002304	002788	-02580	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04 \$	002528	003593	-01578	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04 \$
002531	003136	-02964	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05 \$	002638	003577	-02149	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05 \$
002675	003369	-03517	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06 \$	002797	003760	-02633	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06 \$
002777	003414	-03779	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07 \$	002884	003921	-03018	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07 \$
002982	003291	-03878	0125	0000	0875	0875	1000	0250	0000	%0088	J08 \$	003033	003983	-03331	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08 \$
003062	003147	-03924	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09 \$	003053	003983	-03503	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09 \$
002719	-00366	002322	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01 \$	002833	001124	002478	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01 \$
002637	000010	000050	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02 \$	003418	001216	001391	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02 \$
003117	000613	-01969	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03 \$	003583	002072	-00750	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03 \$
003406	001066	-02602	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04 \$	003508	002227	-01843	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04 \$
003673	001536	-03076	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05 \$	003702	002306	-02420	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05 \$
003763	001707	-03552	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06 \$	003853	002543	-02930	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06 \$
003651	002131	-03976	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07 \$	003599	003314	-03525	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07 \$
003414	002403	-04012	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08 \$	003498	003239	-03610	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08 \$
003417	002332	-04074	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09 \$	003481	003069	-03750	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09 \$
003458	-02488	002779	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01 \$	003865	-00579	003814	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01 \$
004069	-01882	000891	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02 \$	004450	-00637	002407	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0181	U02 \$
004028	-01123	-01595	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03 \$	004347	-00003	000065	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0182	U03 \$
004147	-00553	-02413	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	%0102	L04 \$	004261	000513	-01760	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04 \$
004270	-00144	-02825	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0103	L05 \$	004510	000861	-02234	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05 \$
004430	000097	-03161	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06 \$	004616	001084	-02648	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06 \$
004194	000667	-04115	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07 \$	004400	001784	-03515	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07 \$
003798	001190	-04229	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08 \$	003884	002243	-03761	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08 \$
003720	001479	-04201	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09 \$	003818	002240	-03855	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09 \$
004126	-04024	003168	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01 \$	004087	-01678	003803	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01 \$
004454	-03009	001370	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0109	M02 \$	005125	-02034	002801	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02 \$
004460	-02513	-02128	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110	M03 \$	004923	-01476	000729	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03 \$
004602	-01759	-02250	0125	0375	0375	0875	0625	0250	0000	%0111	M04 \$	005034	-01005	-01416	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04 \$
004676	-01175	-02768	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0112	M05 \$	004979	-00476	-02216	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05 \$
004726	-00885	-03145	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0113	M06 \$	005054	-00233	-02563	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06 \$
004719	-00722	-03681	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	%0114	M07 \$	005006	000287	-03314	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0195	V07 \$
004215	-00274	-04464	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	%0115	M08 \$	004497	000815	-03894	0250	0375	0875	0750	0625	0125	0000	%0196	V08 \$
003906	000188	-04530	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	%0116	M09 \$	004331	001040	-03936	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	%0197	V09 \$
004790	-05076	003516	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000	%0117	N01 \$	004828	-02958	004232	0250	0500	0000	0750	0500	1000	0000	%0198	W01 \$
004920	-03845	001917	0125	0500	0125	0875	0800	0875	0000	%0118	N02 \$	005563	-02830	002947	0250	0500	0125	0750	0500	0875	0000	%0199	W02 \$
004959	-03553	000543	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000	%0119	N03 \$	005473	-02608	001323	0250	0500	0250	0750	0500	0750	0000	%0200	W03 \$
005026	-02916	-00992	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000	%0120	N04 \$	005577	-02040	-00243	0250	0500	0375	0750	0500	0625	0000	%0201	W04 \$
005100	-02149	-02569	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0121	N05 \$	005557	-01523	-01888	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0202	W05 \$
005074	-01654	-03086	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	%0122	N06 \$	005538	-01114	-02541	0250	0500	0625	0750	0500	0375	0000	%0203	W06 \$
005041	-01356	-03509	0125	0500	0750	0875	0500	0250	0000	%0123	N07 \$	005462	-00893	-02965	0250	0500	0750	0750	0500	0250	0000	%0204	W07 \$
004888	-01121	-04304	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	%0124	N08 \$	005107	-00529	-03936	0250	0500	0875	0750	0500	0125	0000	%0205	W08 \$
004470	-00922	-04508	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	%0125	N09 \$	004566	000062	-04087	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	%0206	W09 \$
005279	-05580	003887	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000	%0126	O01 \$	005715	-03854	004814	0250	0625	0000	0750	0375	1000	0000	%0207	X01 \$
005433	-04257	002390	0125	0625	0125	0875	0375	0875	0000	%0127	O02 \$	005892	-03574	003230	0250	0625	0125	0750	0375	0875	0000	%0208	X02 \$
005445	-04121	-001152	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000	%0128	O03 \$	005946	-03166	001895	0250	0625	0250	0750	0375	0750	0000	%0209	X03 \$
005559	-03891	-00171	0125	0625	0375	0875	0375	0625	0000	%0129	O04 \$	006084	-02817	000518	0250	0625	0375	0750	0375	0625	0000	%0210	X04 \$
005602	-03192	-01450	0125	0625	0500	0875	0375	0500	0000	%0130	O05 \$												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

002929	003591	002071	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	0000	%0243	A10	\$
002854	003811	001122	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	0000	%0244	A11	\$
002844	004016	000138	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	0000	%0245	A12	\$
002978	004392	-009950	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	0000	%0246	A13	\$
002985	004387	-015994	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	0000	%0247	A14	\$
003032	004388	-021235	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	0000	%0248	A15	\$
003126	004473	-026191	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	0000	%0249	A16	\$
003197	004515	-028897	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	0000	%0250	A17	\$
003200	004500	-030755	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	%0251	A18	\$
003488	002153	003258	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	0000	%0252	B10	\$
003964	002141	002054	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0253	B11	\$
003871	002656	000505	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	0000	%0254	B12	\$
003990	003284	-01031	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	0000	%0255	B13	\$
003838	003439	-01759	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	0000	%0256	B14	\$
003906	003484	-023683	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000	%0257	B15	\$
003799	004068	-03066	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	0000	%0258	B16	\$
003623	003997	-03276	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	0000	%0259	B17	\$
003601	003879	-03345	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	%0260	B18	\$
004150	000492	004142	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	%0261	C10	\$
004954	000425	003059	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	0000	%0262	C11	\$
004855	000948	001040	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0263	C12	\$
004982	001475	-008082	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	0000	%0264	C13	\$
004742	001824	-01715	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	0000	%0265	C14	\$
004711	001919	-02295	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	0000	%0266	C15	\$
004581	002661	-03169	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	0000	%0267	C16	\$
004139	002814	-03462	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	0000	%0268	C17	\$
004023	002926	-03487	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	%0269	C18	\$
005294	-00957	005298	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	0000	%0270	D10	\$
005692	-00999	003947	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	0000	%0271	D11	\$
005855	-00663	001803	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	0000	%0272	D12	\$
005647	-00009	000077	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0273	D13	\$
005443	000385	-01635	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	0000	%0274	D14	\$
005332	000603	-02198	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	0000	%0275	D15	\$
005299	001144	-02948	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	0000	%0276	D16	\$
004870	001708	-03352	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	0000	%0277	D17	\$
004631	001877	-03485	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	%0278	D18	\$
005560	001685	005475	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	0000	%0279	D19	\$
006331	001879	004293	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	0000	%0280	E10	\$
006264	001671	002105	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	0000	%0281	E12	\$
006245	001385	000582	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	0000	%0282	E13	\$
006257	00934	-01217	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0283	E14	\$
005965	00454	-02011	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	0000	%0284	E15	\$
005767	00229	-02644	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	0000	%0285	E16	\$
005636	000204	-03322	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	0000	%0286	E17	\$
005151	000788	-03469	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	%0287	E18	\$
006090	002704	005606	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	%0288	F10	\$
006597	002785	004623	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	0000	%0289	F11	\$
006639	002611	002584	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	0000	%0290	F12	\$
006676	002357	001060	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	0000	%0291	F13	\$
006733	002022	-00141	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	0000	%0292	F14	\$
006678	001668	-01699	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0293	F15	\$
006454	001302	-02498	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	0000	%0294	F16	\$
006339	000913	-03178	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	0000	%0295	F17	\$
005987	000503	-03496	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	%0296	F18	\$
006668	003580	005839	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	0000	%0297	G10	\$
007045	003456	004670	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	0000	%0298	G11	\$
007009	003172	002767	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	0000	%0299	G12	\$
007070	003065	001644	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	0000	%0300	G13	\$
007190	002751	000537	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	0000	%0301	G14	\$
007059	002393	-00931	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	0000	%0302	G15	\$
007101	002067	-02098	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0303	G16	\$
006918	001591	-02847	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	0000	%0304	G17	\$
006528	001403	-03191	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	%0305	G18	\$
006947	004223	005924	0375	0875	0000	0625	0125	0875	0000	0000	%0306	H10	\$
007166	004142	004930	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	0000	%0307	H11	\$
007123	003970	003203	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	0000	%0308	H12	\$
007144	003735	002236	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	0000	%0309	H13	\$
007221	003339	001040	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	0000	%0310	H14	\$
007236	002978	-00155	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	0000	%0311	H15	\$
007158	002626	-01284	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	0000	%0312	H16	\$
007127	002071	-02577	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0313	H17	\$
006935	001831	-03028	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	%0314	H18	\$
006899	004500	005769	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	0000	%0315	I10	\$
006911	004422	004740	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	0000	%0316	I11	\$
007080	003972	003035	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	0000	%0317	I12	\$
007007	003875	002218	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	0000	%0318	I13	\$
007042	003631	001327	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	0000	%0319	I14	\$
007099	003263	000225	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	%0320	I15	\$
007035	002966	-00836	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	0000	%0321	I16	\$
007034	002573	-01691	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	0000	%0322	I17	\$
006910	002230	-02691	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003324	004353	002631	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0324	J10	\$
003374	004376	001969	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	0000	%0325	J11	\$
003291	004476	000880	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	0000	%0326	J12	\$
003299	004804	-00253	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	0000	%0327	J13	\$
003348	005070	-01173	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	0000	%0328	J14	\$
003387	005029	-01728	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	0000	%0329	J15	\$
003405	005018	-02242	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	0000	%0330	J16	\$
003516	005011	-02645	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	0000	%0331	J17	\$
003446	004990	-02799	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	%0332	J18	\$
003870	003124	003815	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	0000	%0333	K10	\$
004170	003687	002981	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0334	K11	\$
004175	003304	001331	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	0000	%0335	K12	\$
004208	003744	000148											

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klau.s.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

004053	005453	003061	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004032	005435	002701	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003955	005512	002004	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003940	005702	001142	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003884	005868	000329	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003831	006005	-00698	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003877	006128	-01325	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003907	006008	-01800	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003912	006010	-02034	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004920	004830	005096	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004928	004275	003750	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004796	004582	002504	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004689	004883	001590	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004650	005161	000724	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004559	005595	-00426	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004523	005875	-01511	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004485	005712	-02010	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004369	005437	-02252	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005888	002946	006029	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005692	002875	004373	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005640	003130	002931	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005601	003335	001926	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005528	003569	001017	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005513	004015	-00112	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005413	004295	-01296	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005298	004642	-01984	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004912	004539	-02300	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
006469	001718	006614	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006478	001627	005219	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006416	001747	003478	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006368	002224	002356	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006324	002483	001483	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
006267	002811	000184	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
006157	003210	01075	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005966	003647	-01873	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005456	003794	-02200	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
007021	000671	007197	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
007087	000562	006115	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
007088	000699	004138	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
007045	000915	003024	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
007002	001107	002096	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006842	001738	000570	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006812	002240	-00909	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006756	002600	-01639	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006191	002872	-01994	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
008005	-00281	008203	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007912	-00405	007075	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007894	-00322	004953	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007809	-00061	003874	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007747	000134	002822	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007620	000680	001050	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007582	001123	-00682	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007597	001281	-01465	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006989	001642	-01801	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
008951	-01318	009201	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
008658	-01222	007736	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
008627	-01002	005027	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
008568	-00958	004706	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
008539	-00756	003557	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
008586	-00519	001888	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008469	-00054	000178	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008275	000220	-01511	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007769	000348	-01617	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
009208	-01813	009559	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008845	-01950	008193	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008720	-01884	005908	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008707	-01859	004904	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008781	-01826	004052	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008854	-01704	002989	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008949	-01497	001300	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008798	-00999	-00929	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008422	-00978	-01416	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008835	-02389	008777	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008725	-02406	007536	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008710	-02446	006027	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008633	-02491	005105	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008579	-02424	004073	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008599	-02271	002908	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008720	-01949	001928	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008574	-01640	000200	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008427	-01272	-01318	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004425	005888	003767	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004337	005859	003183	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004283	005922	002492	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004235	006067	001777	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004259	006222	001009	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004239	006488	000210	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004243	006686	-00767	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004286	006732	-01328	0875	0000	0875	0125	1000	0250	0000	%0574	J26	\$
004153	006485	-01547	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005225	005165	005457	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005168	005728	004753	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005106	005789	003499	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004965	006073	002501	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004940	006343	001606	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004940	006765	000270	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004827	006945	-01124	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004737	006104	-01668	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004664	005906	-01834	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
006159	003558	006321	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
006002	003950	005591</										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009743	-00101	000204	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	
009040	-00830	-00573	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008506	-01161	-01238	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008045	-01489	-01737	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007477	-01818	-02307	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006934	-02138	-02701	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006130	-02734	-03154	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005532	-03220	-03466	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005120	-03277	-03709	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009142	000290	001137	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
009334	-00087	000213	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
008885	-00905	000864	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
008291	-01287	-01523	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007704	-01657	-02072	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
007147	-01971	-02567	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006511	-02365	-03031	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005772	-02980	-03379	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005061	-03442	-03758	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
008642	000744	001672	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
008428	000572	001025	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
008527	-00056	000173	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
008155	-00977	-00902	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
007693	-01613	-01578	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
007095	-01993	-02127	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
006523	-02351	-02604	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005845	-02976	-02957	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
005008	-03613	-03614	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
007934	001482	002381	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007997	000930	002069	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007783	000642	000935	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
007707	-00043	000139	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
007205	-00951	-01053	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
006744	-01572	-01657	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
006064	-01856	-02440	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
005540	-02616	-02796	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
004991	-03970	-03182	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007247	002367	002896	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
007353	001792	002421	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
007214	001027	001898	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
007027	000686	000866	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
006796	-00034	000098	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
006377	-00878	-01197	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
005646	-01531	-02012	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
005181	-02085	-02617	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
004709	-03465	-03312	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006445	003560	003523	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006624	002925	003082	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
006383	002040	002238	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
006233	001347	001752	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
006012	000698	000988	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
005757	-00021	000069	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
005264	-01015	-01481	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
004752	-01689	-02193	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
004218	-02778	-03234	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
005925	004330	004444	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
006019	004028	004008	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
005659	003028	002915	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
005357	002363	002477	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
005107	001568	001904	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
004824	000966	001076	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
004574	-00014	000037	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
004282	-01137	-01700	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
003634	-02258	-02798	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
005092	005906	004634	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
005187	005661	004557	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004928	004171	003672	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
004563	003655	003123	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
004134	003074	002836	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
003873	002143	002071	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
003648	001236	001389	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
002877	000012	000025	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
003041	-01739	-02209	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
004573	006120	003784	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
004354	005763	003618	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
004033	005296	002957	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
003701	004776	002755	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
003315	004145	002362	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
002960	003484	001929	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	%0806	j06	\$
002571	002707	001414	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0000	%0807	j07	\$
002244	001886	001070	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	%0808	j08	\$
001451	000046	000177	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0809	j09	\$
009728	-00093	000188	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008843	000007	-00705	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
008787	000216	-01528	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
008679	000619	-02217	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
008606	001205	-02936	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
008463	001830	-03379	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
008377	002343	-03829	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
008270	002398	-04139	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
008156	002547	-04139	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
008060	-00692	001801	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	0000	%0819	c10	\$
008043	-00080	000180	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	%0820	c11	\$
008049	000084	-01048	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0821	c12	\$
007339	000466	-01855	0625	0625	0875	037							

```
%BEG GE26_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr.   pos $
%z004597 006173 003997 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009160 -01483 008571 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005688 -06367 003728 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005173 -03406 -03747 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003080 002420 -04187 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004532 007077 -01136 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001501 000031 000132 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009730 -00099 000209 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004573 006120 003784 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009151 -01492 008587 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005696 -06168 003517 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005120 -03377 -03789 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003056 002547 -04139 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004480 007076 -01043 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001518 000043 000098 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009737 -00099 000200 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%BEG GE26_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted S										%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y θ) %nrr. pos \$									
001402	000021	000107	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000972	k01	\$							
002564	000000	000034	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000973	k02	\$							
004478	-00015	000031	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000974	k03	\$							
005753	-00032	000062	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000975	k04	\$							
006880	-00042	000081	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000976	k05	\$							
007843	-00050	000134	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000977	k06	\$							
008640	-00057	000164	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000978	k07	\$							
009452	-00065	000191	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000979	k08	\$							
009731	-00068	000198	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000980	k09	\$							
001403	000030	000125	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000981	l01	\$							
002632	000010	000043	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000982	l02	\$							
004472	-00012	000031	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000983	l03	\$							
005705	-00023	000052	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000984	l04	\$							
006907	-00039	000077	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000985	l05	\$							
007851	-00047	000131	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000986	l06	\$							
008676	-00059	000164	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000987	l07	\$							
009461	-00067	000193	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000988	l08	\$							
009729	-00104	000197	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000989	l09	\$							
001280	000034	000096	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000990	m01	\$							
002523	000007	000058	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000991	m02	\$							
004363	-00008	000043	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000992	m03	\$							
005556	-00016	000072	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000993	m04	\$							
006776	-00035	000086	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000994	m05	\$							
007779	-00047	000147	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000995	m06	\$							
008617	-00061	000177	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000996	m07	\$							
009441	-00087	000197	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000997	m08	\$							
009725	-00104	000201	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000998	m09	\$							
001300	000030	000112	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000999	n01	\$							
002481	000007	000072	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	001000	n02	\$							
004301	-00007	000055	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	001001	n03	\$							
005522	-00019	000093	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	001002	n04	\$							
006756	-00031	000097	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	001003	n05	\$							
007748	-00045	000143	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	001004	n06	\$							
008582	-00055	000173	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	001005	n07	\$							
009435	-00084	000198	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	001006	n08	\$							
009719	-00099	000185	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	001007	n09	\$							
001354	000044	000097	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	001008	k10	\$							
001912	000034	000070	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	001009	k11	\$							
002974	000009	000001	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	001010	k12	\$							
004044	000003	000002	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	001011	k13	\$							
004731	-00005	000030	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	001012	k14	\$							
005498	-00017	000032	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	001013	k15	\$							
006183	-00024	000056	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	001014	k16	\$							
006723	-00036	000079	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	001015	k17	\$							
007200	-00042	000097	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	001016	k18	\$							
007720	-00053	000135	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	001017	k19	\$							
008126	-00055	000164	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	001018	k20	\$							
008567	-00060	000182	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	001019	k21	\$							
008980	-00067	000189	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	001020	k22	\$							
009265	-00071	000186	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	001021	k23	\$							
009687	-00078	000178	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	001022	k24	\$							
009713	-00079	000179	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	001023	k25	\$							
001304	000044	000118	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	001024	l10	\$							
001951	000035	000078	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	001025	l11	\$							
002992	000011	000025	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	001026	l12	\$							
004038	000002	000024	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	001027	l13	\$							
004688	-00003	000045	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	001028	l14	\$							
005415	-00011	000050	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	001029	l15	\$							
006079	-00018	000059	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	001030	l16	\$							
006674	-00025	000073	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	001031	l17	\$							
007161	-00031	000085	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	001032	l18	\$							
007705	-00040	000118	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	001033	l19	\$							
008107	-00045	000149	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	001034	l20	\$							
008543	-00051	000170	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	001035	l21	\$							
008999	-00063	000181	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	001036	l22	\$							
009269	-00070	000181	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	001037	l23	\$							
009692	-00084	000179	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	001038	l24	\$							
009721	-00084	000183	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	001039	l25	\$							
001260	000043	000109	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	001040	m10	\$							
001905	000037	000075	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	001041	m11	\$							
002882	000016	000032	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	001042	m12	\$							
003931	000007	000039	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	001043	m13	\$							
004587	000004	000054	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	001044	m14	\$							
005351	-00008	000075	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	001045	m15	\$							
005994	-00012	000075	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	001046	m16	\$							
006607	-00028	000094	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	001047	m17	\$							
007100	-00028	000094	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	001048	m18	\$							
007617	-00041	000128	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	001049	m19	\$		</					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%BEG GE26_22.REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, adapted S																			
%100 x LAB*a																			
1000 x (r g b c m y θ)																			
%nr. pos \$																			
000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	001985	001746	000699	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000
000001	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	001918	002264	000517	0125	0000	0000	0125	0875	1000	0875
000002	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	002185	002591	001982	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0875
000003	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	002304	002770	002719	0125	0000	0000	0375	0875	1000	0625
000004	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	002531	003121	003106	0125	0000	0000	0500	0875	1000	0500
000005	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	002657	003356	003669	0125	0000	0000	0625	0875	1000	0375
000006	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	002777	003403	003923	0125	0000	0000	0750	0875	1000	0250
000007	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	002862	003283	004378	0125	0000	0000	0875	0875	1000	0250
000008	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003062	003140	004771	0125	0000	0000	1000	0875	1000	0000
000009	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003271	003778	005178	0125	0000	0000	0875	0875	1000	0000
000010	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	002637	002002	000092	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000011	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003117	000608	002116	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000012	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003406	001065	002752	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000013	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003673	001539	003228	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000014	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003763	001711	003706	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000015	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003651	002134	004128	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000016	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003414	002402	004162	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000017	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003417	002331	004224	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000018	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003458	002488	002628	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000019	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004069	001872	000735	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000020	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004028	001114	001751	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000021	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004147	000542	002570	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000022	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004270	001331	002983	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000023	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004430	000612	003321	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000024	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004194	000679	004272	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000025	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003798	001195	004383	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000026	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003720	001483	004354	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000027	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004126	000414	003811	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000028	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004454	002994	004121	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000029	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004460	002498	004148	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000030	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004602	001741	002818	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000031	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004676	001156	002930	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000032	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004726	000582	003248	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000033	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004719	000703	003843	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000034	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004215	002622	004621	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000035	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003906	000194	004685	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000036	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004790	005055	003353	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000037	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004920	003822	001752	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000038	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004959	003529	000379	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000039	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005026	002891	001157	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000040	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005100	002123	002735	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000041	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005074	001629	003252	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000042	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005041	001331	003675	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000043	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004888	001099	004468	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000044	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004470	000906	004668	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000045	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005279	005552	003720	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000046	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005433	004225	002221	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000047	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005445	004089	000983	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000048	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005559	003858	003431	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000049	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005602	003158	001621	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000050	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005519	002562	002946	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000051	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005408	001951	003484	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000052	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005272	001652	004058	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000053	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004994	001521	004539	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000054	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005801	005890	004109	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000055	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005813	005950	002807	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000056	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	006003	004772	001596	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000057	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	006084	004615	000334	0125	0000	0000	0125	0875	0875	0875
000058	000000	0000	0000	0000	0000														

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

002929	003582	001926	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	0000	%0243	A10	\$
002854	003801	000978	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	0000	%0244	A11	\$
002844	004006	-00005	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	0000	%0245	A12	\$
002978	004384	-01096	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	0000	%0246	A13	\$
002985	004380	-01740	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	0000	%0247	A14	\$
003032	004381	-02272	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	0000	%0248	A15	\$
003126	004467	-02767	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	0000	%0249	A16	\$
003197	004511	-03035	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	0000	%0250	A17	\$
003200	004505	-03223	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	%0251	A18	\$
003488	002153	003107	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	0000	%0252	B10	\$
003964	002148	001898	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0253	B11	\$
003871	002662	000350	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	0000	%0254	B12	\$
003990	003292	-01186	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	0000	%0255	B13	\$
003838	003445	-01904	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	0000	%0256	B14	\$
003906	003491	-02523	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000	%0257	B15	\$
003799	004074	-03220	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	0000	%0258	B16	\$
003623	003999	-03429	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	0000	%0259	B17	\$
003601	003881	-03497	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	%0260	B18	\$
004154	000503	003985	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	%0261	C10	\$
004954	000449	002895	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	0000	%0262	C11	\$
004855	000970	000876	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0263	C12	\$
004982	001499	-01047	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	0000	%0264	C13	\$
004742	001844	-01877	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	0000	%0265	C14	\$
004711	001939	-02457	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	0000	%0266	C15	\$
004581	002678	-03330	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	0000	%0267	C16	\$
004139	002825	-03618	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	0000	%0268	C17	\$
004023	002935	-03643	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	%0269	C18	\$
005294	-00928	005131	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	0000	%0270	D10	\$
006092	-00957	003772	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	0000	%0271	D11	\$
005855	-00625	001630	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	0000	%0272	D12	\$
005647	000024	-00093	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0273	D13	\$
005443	000416	-01805	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	0000	%0274	D14	\$
005332	000632	-02367	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	0000	%0275	D15	\$
005299	001173	-03115	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	0000	%0276	D16	\$
004870	001731	-03515	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	0000	%0277	D17	\$
004631	001895	-03647	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	%0278	D18	\$
005560	-01652	005305	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	0000	%0279	D19	\$
006331	-01833	004116	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	0000	%0280	E10	\$
006264	-01627	001928	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	0000	%0281	E12	\$
006245	-01341	000405	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	0000	%0282	E13	\$
006257	-00890	-01393	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0283	E14	\$
005965	-00414	-02185	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	0000	%0284	E15	\$
005767	-00192	-02816	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	0000	%0285	E16	\$
005636	000239	-03493	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	0000	%0286	E17	\$
005151	000815	-03635	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	%0287	E18	\$
006090	-02663	005431	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	%0288	F10	\$
006597	-02736	004443	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	0000	%0289	F11	\$
006639	-02561	002404	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	0000	%0290	F12	\$
006676	-02306	000879	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	0000	%0291	F13	\$
006733	-01971	-03022	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	0000	%0292	F14	\$
006678	-01617	-01880	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0293	F15	\$
006454	-01254	-02676	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	0000	%0294	F16	\$
006330	-00867	-03356	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	0000	%0295	F17	\$
005697	-00468	-03668	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	%0296	F18	\$
006668	-03529	005649	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	0000	%0297	G10	\$
007045	-03399	004486	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	0000	%0298	G11	\$
007009	-03116	002583	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	0000	%0299	G12	\$
007070	-02908	001460	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	0000	%0300	G13	\$
007190	-02692	000351	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	0000	%0301	G14	\$
007059	-02336	-01115	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	0000	%0302	G15	\$
007101	-02010	-02282	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0303	G16	\$
006918	-01536	-03039	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	0000	%0304	G17	\$
006528	-01354	-03370	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	%0305	G18	\$
006947	-04168	005741	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	0000	%0306	H10	\$
007166	-04084	004744	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	0000	%0307	H11	\$
007123	-03912	003018	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	0000	%0308	H12	\$
007144	-03676	002051	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	0000	%0309	H13	\$
007221	-03279	000854	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	0000	%0310	H14	\$
007236	-02918	-03041	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	0000	%0311	H15	\$
007158	-02567	-01469	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	0000	%0312	H16	\$
007127	-02013	-02762	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0313	H17	\$
006935	-01776	-03211	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	%0314	H18	\$
006899	-04446	005586	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	0000	%0315	I10	\$
006911	-04367	004557	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	0000	%0316	I11	\$
007080	-03914	002851	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	0000	%0317	I12	\$
007007	-03819	002034	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	0000	%0318	I13	\$
007042	-03574	001143	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	0000	%0319	I14	\$
007090	-03206	000040	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	%0320	I15	\$
007035	-02909	-01020	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	0000	%0321	I16	\$
007034	-02517	-01875	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	0000	%0322	I17	\$
006910	-02176	-02874	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003324	004351	002482	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0324	J10	\$
003374	004374	001819	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	0000	%0325	J11	\$
003291	004473	000731	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	0000	%0326	J12	\$
003299	004801	-00402	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	0000	%0327	J13	\$
003348	005068	-01322	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	0000	%0328	J14	\$
003387	005028	-01878	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	0000	%0329	J15	\$
003405	005017	-02394	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	0000	%0330	J16	\$
003516	005002	-02797	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	0000	%0331	J17	\$
003446	004990	-03459	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	%0332	J18	\$
003870	003130	003660	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	0000	%0333	K10	\$
004189	003171	002830	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0334	K11	\$
004175	003315	001174	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	0000	%0335	K12	\$
004208	003756	-00009	0500	0125	0375	0500	0875	0					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

004053	005462	002995	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004032	005444	002545	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003955	005519	001848	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003940	005709	000987	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003884	005874	000174	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003831	006091	-00852	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003877	006134	-01479	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003907	006095	-01985	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003912	006017	-02189	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004920	004853	004932	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004928	004298	003586	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004796	004603	002341	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004689	004903	001428	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004650	005180	000562	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004559	005612	-00587	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004523	005891	-01672	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004485	005728	-02170	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004369	005451	-02411	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005888	002984	005856	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005692	002911	004202	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005640	003164	002760	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005601	003369	001755	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005528	003602	000847	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005513	004047	-00281	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005413	004326	-01465	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005298	004671	-02151	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004912	004562	-02464	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
006469	001766	006435	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006478	001675	005040	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006416	001794	003300	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006368	002289	002179	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006324	002269	001306	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
006267	002855	000097	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
006157	003252	-01250	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005965	003687	-02047	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005456	003826	-02369	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
007021	000727	007013	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
007087	000620	005930	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
007088	000757	003954	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
007045	000972	002840	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
007002	001163	001912	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006842	001792	000388	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006812	002293	-01091	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006756	002652	-01820	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006191	002915	-02171	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
008005	-00209	008010	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007912	-00334	006883	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007894	-00252	004761	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007809	000007	003683	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007747	000202	002631	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007620	000746	000860	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007582	001188	-00871	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007597	001346	-01655	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006989	001698	-01985	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
008951	-01223	008999	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
008658	-01148	007537	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
008627	-01000	005628	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
008621	-00976	004507	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
008539	-00676	003359	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
008586	-00438	001689	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008469	000925	-00019	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008275	000297	-01347	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007769	000416	-01808	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
009208	-01721	009355	0750	0875	0000	0250	0125	0000	0000	%0549	H19	\$
008845	-01864	007992	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008720	-01801	005708	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008707	-01776	004704	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008781	-01742	003852	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008854	-01618	002788	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008949	-01410	001097	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008798	-00914	-01139	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008422	-00900	-01613	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008835	-02303	008576	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008725	-02323	007336	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008710	-02363	005827	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008633	-02409	004906	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008579	-02343	003875	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008599	-02190	002709	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008720	-01865	001728	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008574	-01559	000001	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008427	-01194	-01516	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004425	005903	003608	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004337	005872	003824	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004283	005935	002333	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004235	006079	001619	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004259	006235	000851	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004239	006500	000853	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004243	006698	-00925	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004286	006744	-01407	0875	0000	0875	0125	1000	0250	0000	%0574	J26	\$
004158	006496	-01904	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005225	005192	005290	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005168	005755	004586	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005106	005815	003333	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004965	006097	002337	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004940	006367	001442	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004940	006789	000106	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004827	006967	-01287	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004737	006124	-01831	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004664	005924	-01996	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
006159	003601	006146	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
006002	003990	005417										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009743	-00001	000003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	
009040	-00743	-00765	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008506	-01083	-01424	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008045	-01419	-01916	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007477	-01758	-02479	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006934	-02087	-02867	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006130	-02697	-03310	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005532	-03193	-03615	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005120	-03258	-03932	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009142	000379	000943	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
009334	000004	000017	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008885	-00821	-01054	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
008291	-01213	-01706	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007704	-01593	-02248	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
007147	-01917	-02736	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006511	-02322	-03192	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005772	-02949	-03530	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005061	-03424	-03900	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
008642	000824	001485	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
008428	000649	000840	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
008527	000022	-00012	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
008155	-00905	-01083	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
007693	-01549	-01753	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
007095	-01939	-02295	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
006523	-02308	-02765	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005845	-02944	-03109	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
005008	-03595	-03756	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
007934	001550	002203	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007997	000999	001890	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007783	000707	000758	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
007707	000020	-00036	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
007205	-00904	-01223	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
006744	-01575	-01815	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
006064	-01820	-02595	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
005540	-02589	-02944	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
004991	-03953	-03324	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007247	-02423	-02276	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
007353	-001851	-00275	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
007214	-01083	-001729	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
007027	000739	000699	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
006796	000013	-00065	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
006377	-00837	-01326	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
005646	-01503	-02162	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
005181	-02065	-02761	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
004709	-03453	-03450	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006445	003602	003364	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006624	002971	002920	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
006383	002081	002079	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
006233	001386	001595	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
006012	000733	000834	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
005757	000008	-00082	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
005264	-00993	-01626	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
004752	-01676	-02331	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
004218	-02774	-03366	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
005925	004363	004291	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
006019	004063	003853	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
005659	003016	002761	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
005357	002376	002312	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
005107	001587	001761	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
004824	000980	000936	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
004574	000805	-00098	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
004282	-01132	-01833	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
003634	-02265	-02922	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
005092	005925	004492	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
005187	005681	004413	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004928	004187	003531	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
004563	003665	002987	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
004134	003076	002705	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
003873	002141	001943	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
003648	001230	001264	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
002877	-00007	-00089	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
003041	-01756	-02326	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
004573	006130	003648	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
004354	005769	003484	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
004033	005296	002827	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
003701	004771	002630	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
003315	004133	002242	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
002960	003465	001813	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	%0806	j06	\$
002571	002682	001303	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0000	%0807	j07	\$
002244	001856	000663	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	%0808	j08	\$
001451	000002	000010	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0809	j09	\$
009728	000005	-00012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008843	000091	-00895	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
007876	000283	-01705	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006797	000668	-02381	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
005606	001233	-03085	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
004663	001849	-03516	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
003777	002339	-03955	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
003050	002388	-04108	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
002356	002531	-04255	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
009660	-00594	-001601	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	0000	%0819	c10	\$
009443	000013	-00017	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0820	c11	\$
008409	000161	-01232	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	%0821	c12	\$
007339	000524	-02026	0625	0625	0625	0375							

%BEG GE26_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004597 006191 003836 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009160 -01393 008367 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005688 -06332 003556 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005173 -03379 -03914 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003080 002413 -04334 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004532 007094 -01297 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001501 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009730 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004573 006130 003648 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009151 -01403 008393 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005696 -06138 003367 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005120 -03358 -03932 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003056 002531 -04256 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004480 007084 -01178 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001518 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009737 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

1080 spektrale Reflexionen R->LAB* & LAB*_a; D65 & D50 Ausgabe: ->ol^v*setrgbcolor

TUB-Registrierung: 20100301-JG87/JG87L0NP.PDF /.PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker-

TUB-Material: Code=rha4ta

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.ban.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmantik>

SBEG GE26 22 REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, adapted \$																
%100 x LAB**	1000 x (r g b c m y o)	%nr.	pos \$													
001402 -00010	000030 0000 0000 0000 1000 1000 0000	%0972	k01 \$	009235	000000	000016	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
002564 -00015	-000508 0125 0125 0125 0125 0875 0875	%0973	k02 \$	009692	-00008	000014	0933	0933	0933	0666	0666	0666	0000	%1054	m24	\$
004478 -00005	-000085 0250 0250 0250 0750 0750 0750	%0974	k03 \$	009719	-00014	000023	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
005573 -00003	-000070 0375 0375 0375 0625 0625 0625	%0975	k04 \$	001190	000014	000024	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	m10	\$
006880 -00001	-000065 0500 0500 0500 0500 0500 0500	%0976	k05 \$	001808	000015	-000004	0666	0666	0666	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
007843 -00007	-00025 0625 0625 0625 0375 0375 0375	%0977	k06 \$	002860	000006	-000064	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
008640 000011	-000005 0750 0750 0750 0250 0250 0250	%0978	k07 \$	003886	000014	-000662	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
009542 -00006	000010 0875 0875 0875 0125 0125 0125	%0979	k08 \$	004543	000012	-000552	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
009731 -00014	000004 1000 1000 1000 0000 0000 0000	%0980	k09 \$	005273	000013	-000448	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
001403 -00001	000048 0000 0000 0000 1000 1000 0000	%0981	l01 \$	005958	000018	-000442	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
026322 -00004	-000049 0125 0125 0125 0875 0875 0875	%0982	l02 \$	006562	000009	-000035	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
004472 -00001	-000085 0250 0250 0250 0750 0750 0750	%0983	l03 \$	007064	000010	-000334	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
005705 000004	-000080 0375 0375 0375 0625 0625 0625	%0984	l04 \$	007595	000005	-000004	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
006907 000005	-000070 0500 0500 0500 0500 0500 0500	%0985	l05 \$	008041	000011	000006	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
007851 000010	-000028 0625 0625 0625 0375 0375 0375	%0986	l06 \$	008469	000009	000022	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
008676 000009	-000080 0750 0750 0750 0250 0250 0250	%0987	l07 \$	008914	000007	000025	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
009461 -00007	000012 0875 0875 0875 0125 0125 0125	%0988	l08 \$	009245	-00001	000026	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009729 -00020	000013 1000 1000 1000 0000 0000 0000	%0989	l09 \$	009671	-00005	000003	0933	0933	0933	0666	0666	0666	0000	%1070	n24	\$
011250 000000	000020 0800 0800 0800 1000 1000 0000	%0990	m01 \$	009709	000002	-000007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
001263 -00003	-000033 0125 0125 0125 0875 0875 0875	%0991	m02 \$	001350	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
004363 000000	-00072 0250 0250 0250 0750 0750 0750	%0992	m03 \$	009723	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
005556 000008	-000508 0375 0375 0375 0625 0625 0625	%0993	m04 \$	004493	006197	004025	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
006776 000007	-000509 0500 0500 0500 0500 0500 0500	%0994	m05 \$	005429	-03681	-03558	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
007779 000008	-000011 0625 0625 0625 0375 0375 0375	%0995	m06 \$	009148	-01411	008835	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
008617 000007	000008 0750 0750 0750 0250 0250 0250	%0996	m07 \$	003075	002787	-04276	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
009441 -00007	000016 0875 0875 0875 0125 0125 0125	%0997	m08 \$	005706	-06494	003807	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
009725 -00021	000017 1000 1000 1000 0000 0000 0000	%0998	m09 \$	004432	007157	-01271	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
011300 -00002	000036 0000 0000 0000 1000 1000 0000	%0999	n01 \$	\$												
001401 -00001	-000018 0125 0125 0125 0875 0875 0875	%1000	n02 \$	%004493	006197	004025	%1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0 \$
004301 000001	-000508 0250 0250 0250 0750 0750 0750	%1001	n03 \$	%009148	-01411	008835	%1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1 \$
005522 000006	-00037 0375 0375 0375 0625 0625 0625	%1002	n04 \$	%005706	-06494	003807	%1000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2 \$
006756 000010	-000408 0500 0500 0500 0500 0500 0500	%1003	n05 \$	%005429	-03681	-03558	%1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3 \$
007748 000010	-000415 0625 0625 0375 0375 0375 0375	%1004	n06 \$	%003075	002787	-04276	%1000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%C4 4 \$
008582 000012	000003 0750 0750 0750 0250 0250 0250	%1005	n07 \$	%004432	007157	-01271	%1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3 5 \$
009435 -00005	000018 0875 0875 0875 0125 0125 0125	%1006	n08 \$	%001350	000000	000000	%1000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	%N3 6 \$
009719 -00016	000001 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1007	n09 \$	%009723	000000	000000	%1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%M3 7 \$
001354 000011	000020 0000 0000 0000 1000 1000 0000	%1008	k10 \$	\$												
001912 000009	-000013 0666 0666 0666 0933 0933 0933	%1009	k11 \$	%001402	-00010	000030	%1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4 6 \$
002974 000000	-000095 0133 0133 0133 0866 0866 0866	%1010	k12 \$	%009731	-00014	000004	%1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%M4 7 \$
004044 000007	-000108 0200 0200 0200 0800 0800 0800	%1011	k13 \$	\$												
004731 000008	-000089 0266 0266 0266 0333 0333 0333	%1012	k14 \$	%001403	-00001	000048	%1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5 6 \$
005498 000007	-000097 0333 0333 0333 0666 0666 0666	%1013	k15 \$	%009729	-00020	000013	%1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%M5 7 \$
006183 000009	-000081 0400 0400 0400 0600 0600 0600	%1014	k16 \$	\$												
006515 000005	-000065 0466 0466 0466 0533 0533 0533	%1015	k17 \$	%001280	000000	000020	%1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%M6 6 \$
007200 000005	-000503 0533 0533 0533 0466 0466 0466	%1016	k18 \$	%009725	-00021	000017	%1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%M6 7 \$
007720 000001	-000223 0600 0600 0400 0400 0400 0400	%1017	k19 \$	\$												
008126 000005	000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333	%1018	k20 \$	%001300	-00002	000036	%1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	%M7 6 \$
008567 000007	000013 0734 0734 0734 0266 0266 0266	%1019	k21 \$	%009719	-00016	000001	%1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	%M7 7 \$
008980 000005	000015 0800 0800 0800 0200 0200 0200	%1020	k22 \$	\$												
009265 000006	000008 0866 0866 0866 0133 0133 0133	%1021	k23 \$													
009687 000004	-000005 0933 0933 0933 0666 0666 0666	%1022	k24 \$													
009713 000003	-000004 1000 1000 1000 0000 0000 0000	%1023	k25 \$													
011304 000010	000042 0000 0000 0000 1000 1000 0000	%1024	l10 \$													
011951 000011	-000006 0666 0666 0666 0933 0933 0933	%1025	l11 \$													
022992 000002	-00072 0133 0133 0133 0866 0866 0866	%1026	l12 \$													
004038 000007	-000086 0200 0200 0200 0800 0800 0800	%1027	l13 \$													
004688 000009	-00073 0266 0266 0266 0333 0333 0333	%1028	l14 \$													
005415 000012	-00078 0333 0333 0333 0666 0666 0666	%1029	l15 \$													
006079 000014	-00077 0400 0400 0400 0600 0600 0600	%1030	l16 \$													
006674 000016	-00071 0466 0466 0466 0533 0533 0533	%1031	l17 \$													
007161 000016	-00065 0533 0533 0533 0466 0466 0466	%1032	l18 \$													
007705 000014	-00039 0600 0600 0400 0400 0400 0400	%1033	l19 \$													
008107 000015	-00013 0666 0666 0666 0333 0333 0333	%1034	l20 \$													
008543 000015	000001 0734 0734 0734 0266 0266 0266	%1035	l21 \$													
008999 000009	000006 0800 0800 0800 0200 0200 0200	%1036	l22 \$													
009269 000006	000002 0866 0866 0866 0133 0133 0133	%1037	l23 \$													
009692 00001	-000004 0933 0933 0933 0666 0666 0666	%1038	l24 \$													
009721 00000	000000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1039	l25 \$													
010200 000003	0000 0000 1000 1000 0000 0000 0000	%1040	m10 \$													
011905 000012	-000008 0666 0666 0666 0933 0933 0933	%1041	m11 \$													
022882 000005	-00064 0133 0133 0133 0866 0866 0866	%1042	m12 \$													
030331 000010	000070 0200 0200 0200 0800 0800 0800	%1043	m13 \$													
004587 000016	-00064 0266 0266 0266 0333 0333 0333	%1044	m14 \$													
005351 000014	-00053 0333 0333 0333 0666 0666 0666	%1045	m15 \$													
005994 000019	-00060 0400 0400 0400 0600 0600 0600	%1046	m16 \$													
006607 000011	-00049 0466 0466 0466 0533 0533 0533	%1047	m17 \$													
007100 000018	-00055 0533 0533 0533 0466 0466 0466	%1048	m18 \$													
007617 000012	-00028 0600 0600 0400 0400 0400 0400	%1049	m19 \$													
008020 000016	-00006 0666 0666 0666 0333 0333 0333	%1050	m20 \$													
008445 000014	000013 0734 0734 0734 0266 0266 0266	%1051	m21 \$													
008906 000018	000016 0800 0800 0800 0200 0200 0200	%1052	m22 \$													

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%BEG GE26_22.REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted S																			
%100 x LAB*																			
1000 x (r g b c m y o)																			
x nrr. pos \$																			
000150	000050	000135	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A01	\$							
001224	000056	-01910	0000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	000001	A02	\$							
002280	000736	-03163	0000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	000002	A03	\$							
002464	001017	-04096	0000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	000003	A04	\$							
002512	001797	-04476	0000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	000004	A05	\$							
002632	001812	-04429	0000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	000005	A06	\$							
002783	002128	-04233	0000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	000006	A07	\$							
002930	001951	-04279	0000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	000007	A08	\$							
003030	001945	-04244	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	000008	A09	\$							
003098	-03747	001319	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	000009	B01	\$							
002826	-02078	-02274	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	000010	B02	\$							
002766	-01855	-03349	0000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	000011	B03	\$							
002678	-00599	-03551	0000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	000012	B04	\$							
002763	-00902	-04107	0000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	000013	B05	\$							
002936	0000552	-04802	0000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	000014	B06	\$							
003115	000772	-04640	0000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	000015	B07	\$							
003226	0000818	-04560	0000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	000016	B08	\$							
003261	000927	-04536	0000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	000017	B09	\$							
003698	-05277	002026	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	000018	C01	\$							
003492	-04697	-00441	0000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	000019	C02	\$							
003442	-02812	-03020	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	000020	C03	\$							
003353	-01817	-03920	0000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	000021	C04	\$							
003300	-01214	-04295	0000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	000022	C05	\$							
003309	-01144	-04364	0000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	000023	C06	\$							
003381	-00744	-04769	0000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	000024	C07	\$							
003317	-00521	-04833	0000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	000025	C08	\$							
003260	-00320	-04964	0000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	000026	C09	\$							
004208	-00628	002395	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	000027	D01	\$							
004201	-00677	001078	0000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	000028	D02	\$							
004173	-05157	-01403	0000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	000029	D03	\$							
004008	-03446	-03514	0000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	000030	D04	\$							
003948	-02586	-04207	0000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	000031	D05	\$							
004002	-02003	-04744	0000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	000032	D06	\$							
004050	-01726	-04965	0000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	000033	D07	\$							
003948	-01568	-04985	0000	0375	0875	0000	0625	0125	0000	000034	D08	\$							
003754	-01326	-04990	0000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	000035	D09	\$							
004624	-06343	002685	0000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	000036	E01	\$							
004582	-07442	001793	0000	0500	0125	0000	0500	0875	0000	000037	E02	\$							
004697	-06470	00291	0000	0500	0250	0000	0500	0750	0000	000038	E03	\$							
004719	-05434	002187	0000	0500	0375	0000	0500	0625	0000	000039	E04	\$							
004607	-04176	003564	0000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	000040	E05	\$							
004466	-03426	-04241	0000	0500	0625	0000	0500	0375	0000	000041	E06	\$							
004559	-03916	-04809	0000	0500	0750	0000	0500	0250	0000	000042	E07	\$							
004370	-02432	-05032	0000	0500	0875	0000	0500	0125	0000	000043	E08	\$							
004242	-02242	-05009	0000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	000044	E09	\$							
005001	-06526	002973	0000	0625	0000	0000	0375	1000	0000	000045	F01	\$							
004772	-07382	002027	0000	0625	0125	0000	0375	0875	0000	000046	F02	\$							
004833	-06670	000181	0000	0625	0250	0000	0375	0750	0000	000047	F03	\$							
004901	-05921	001386	0000	0625	0375	0000	0375	0625	0000	000048	F04	\$							
004936	-05183	-02651	0000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	000049	F05	\$							
004913	-04615	-03532	0000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	000050	F06	\$							
004831	-03974	-04213	0000	0625	0750	0000	0375	0250	0000	000051	F07	\$							
004779	-03385	-04803	0000	0625	0875	0000	0375	0125	0000	000052	F08	\$							
004635	-03011	-05044	0000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	000053	F09	\$							
005356	-06435	003208	0000	0750	0000	0000	0250	1000	0000	000054	G01	\$							
005149	-06678	002038	0000	0750	0125	0000	0250	0875	0000	000055	G02	\$							
005225	-06171	000726	0000	0750	0250	0000	0250	0750	0000	000056	G03	\$							
005125	-05746	000698	0000	0750	0375	0000	0250	0625	0000	000057	G04	\$							
005243	-05125	-01881	0000	0750	0500	0000	0250	0500	0000	000058	G05	\$							
005082	-04852	-02822	0000	0750	0625	0000	0250	0375	0000	000059	G06	\$							
004915	-04323	-03896	0000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	000060	G07	\$							
004942	-03873	-04448	0000	0750	0875	0000	0250	0125	0000	000061	G08	\$							
004919	-03697	-04765	0000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	000062	G09	\$							
005513	-06105	003436	0000	0875	0000	0000	0125	1000	0000	000063	H01	\$							
005442	-06097	002236	0000	0875	0125	0000	0125	0875	0000	000064	H02	\$							
005482	-05692	000987	0000	0875	0250	0000	0125	0750	0000	000065	H03	\$							
005474	-05441	-00040	0000	0875	0375	0000	0125	0625	0000	000066	H04	\$							
005457	-05101	-01049	0000	0875	0500	0000	0125	0500	0000	000067	H05	\$							
005450	-04777	-01878	0000	0875	0625	0000	0125	0375	0000	000068	H06	\$							
005262	-04604	-02734	0000	0875	0750	0000	0125	0250	0000	000069	H07	\$							
004943	-04154	-04065	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	000070	H08	\$							
004930	-03989	-04375	0000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	000071	H09	\$							
005069	-05907	003330	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	000072	I01	\$							
005533	-05866	002223	0000	1000	0125	0000	0000	0875	0000	000073	I02	\$							
005554	-05561	001196	0000	1000	0250	0000	0000	0750	0000	000074	I03	\$							
005576	-05339	000277	0000	1000	0375	0000	0000	0625	0000</										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

003037	003835	002236	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	0000	%0243	A10	\$
002960	003992	001317	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	0000	%0244	A11	\$
002946	004114	000352	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	0000	%0245	A12	\$
003072	004389	000728	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	0000	%0246	A13	\$
003067	004325	001393	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	0000	%0247	A14	\$
003101	004271	001944	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	0000	%0248	A15	\$
003180	004299	002453	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	0000	%0249	A16	\$
003251	004311	002730	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	0000	%0250	A17	\$
003252	004371	002921	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	%0251	A18	\$
003567	002490	003310	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	0000	%0252	B10	\$
004035	002431	002141	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0253	B11	\$
003938	002820	000630	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	0000	%0254	B12	\$
004049	003297	000888	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	0000	%0255	B13	\$
003887	003385	001622	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	0000	%0256	B14	\$
003941	003364	002262	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000	%0257	B15	\$
003833	003868	002953	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	0000	%0258	B16	\$
003650	003758	003177	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	0000	%0259	B17	\$
003622	003628	003257	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	%0260	B18	\$
004203	000871	004109	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	0000	%0261	C10	\$
004996	000774	003054	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	0000	%0262	C11	\$
004888	001134	001079	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0263	C12	\$
004998	001461	000835	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	0000	%0264	C13	\$
004750	001743	001679	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	0000	%0265	C14	\$
004708	001776	002277	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	0000	%0266	C15	\$
004575	002426	003146	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	0000	%0267	C16	\$
004127	002532	003445	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	0000	%0268	C17	\$
004013	002640	003464	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	%0269	C18	\$
005324	000527	005177	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	0000	%0270	D10	\$
006114	000609	003866	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	0000	%0271	D11	\$
005864	000447	001764	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	0000	%0272	D12	\$
005648	000001	000607	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0273	D13	\$
005420	000252	001671	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	0000	%0274	D14	\$
005301	000417	002246	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	0000	%0275	D15	\$
005262	000886	002989	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	0000	%0276	D16	\$
004835	001410	003392	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	0000	%0277	D17	\$
004596	001561	003523	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	%0278	D18	\$
005578	001237	005309	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	0000	%0279	D19	\$
006338	001457	004155	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	0000	%0280	E11	\$
006255	001414	002003	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	0000	%0281	E12	\$
006223	001291	000493	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	0000	%0282	E13	\$
006215	001075	001307	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0283	E14	\$
005915	000674	002104	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	0000	%0284	E15	\$
005707	000519	002752	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	0000	%0285	E16	\$
005568	000161	003440	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	0000	%0286	E17	\$
005091	000426	003564	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	%0287	E18	\$
006089	002205	005373	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	0000	%0288	F10	\$
006589	002313	004416	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	0000	%0289	F11	\$
006616	002288	002420	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	0000	%0290	F12	\$
006640	002190	000911	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	0000	%0291	F13	\$
006686	002010	002080	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	0000	%0292	F14	\$
006610	001884	001849	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0293	F15	\$
006376	001635	002653	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	0000	%0294	F16	\$
006242	001323	003346	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	0000	%0295	F17	\$
005609	000948	003660	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	%0296	F18	\$
006053	003033	005542	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	0000	%0297	G10	\$
007025	002957	004426	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	0000	%0298	G11	\$
006977	002818	002567	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	0000	%0299	G12	\$
007027	002812	001454	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	0000	%0300	G13	\$
007137	002641	000358	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	0000	%0301	G14	\$
006990	002489	001109	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	0000	%0302	G15	\$
007015	002344	002286	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0303	G16	\$
006825	001982	003034	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	0000	%0304	G17	\$
006431	001845	003384	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	%0305	G18	\$
006921	003650	005599	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	0000	%0306	H10	\$
007135	003610	004638	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	0000	%0307	H11	\$
007079	003563	002951	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	0000	%0308	H12	\$
007095	003419	002064	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	0000	%0309	H13	\$
007164	003158	000829	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	0000	%0310	H14	\$
007167	002955	003058	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	0000	%0311	H15	\$
007077	002773	001486	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	0000	%0312	H16	\$
007031	002434	002781	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0313	H17	\$
006833	002270	003235	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	%0314	H18	\$
006867	003928	005432	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	0000	%0315	I10	\$
006873	003896	004432	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	0000	%0316	I11	\$
007035	003577	002784	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	0000	%0317	I12	\$
006955	003558	001978	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	0000	%0318	I13	\$
006983	003412	001099	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	0000	%0319	I14	\$
007022	003186	000010	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	%0320	I15	\$
006955	003042	001049	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	0000	%0321	I16	\$
006946	002785	001900	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	0000	%0322	I17	\$
006807	002617	002910	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003457	004626	002832	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0324	J10	\$
003503	004621	002183	0500	0000	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003413	004646	001113	0500	0000	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003416	004872	000002	0500	0000	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003457	005054	000917	0500	0000	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003484	004966	001494	0500	0000	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003490	004903	002030	0500	0000	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003593	004925	002405	0500	0000	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0331	J17	\$
003516	004812	002099	0500	0000	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003976	004393	003913	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	0000	%0333	K10	\$
004292	003514	003109	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0334	K11	\$
004267	003552	001486	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	0000	%0335		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

004219	005758	003323	0750	0000	0000	0250	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
004195	005725	002968	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
004115	005760	002288	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
004098	005893	001447	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
004039	005992	000648	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003978	006113	-00369	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
004014	006104	-01009	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
004033	006025	-01503	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
004030	005927	-01750	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
005087	005271	005259	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
005065	004686	003919	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004932	004922	002715	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004825	005158	001839	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004785	005366	000984	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
004690	005699	-00143	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
004645	005864	-01228	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
004592	005657	-01754	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
004462	005356	-02021	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
006005	003486	006061	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
005798	003355	004453	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005742	003533	003055	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005699	003668	002072	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005622	003824	001182	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
005604	004160	000075	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
005491	004315	-01108	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
005373	004605	-01798	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
004978	004462	-02130	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
006563	002296	006575	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
006563	002161	005223	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
006491	002188	003529	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
006437	002391	002435	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
006391	002512	005078	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
006334	002972	000308	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
006211	003236	-00943	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
006015	003611	-01743	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
005503	003723	-02072	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
007098	001272	007097	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
007157	001134	006050	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
007147	001173	004132	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
007099	001314	003044	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
007051	001428	002133	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006887	001913	000642	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
006846	002254	-00825	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
006784	002561	-01559	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
006218	002803	-01912	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
008071	000365	008042	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
007970	000205	006950	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007940	000189	004891	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007851	000382	003841	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007783	000495	002810	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007648	000870	001072	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
007594	001116	-00649	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
007598	001209	-01448	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006991	001552	-01777	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
009005	-00631	008980	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
008706	-00589	007569	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
008668	-00531	005722	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
008664	-00475	004027	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
008566	-00358	003500	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
008600	-00285	001857	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
008470	-00028	000174	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
008259	000134	-01178	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
007746	000219	-01653	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
009256	-01136	009313	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
008882	-01312	007980	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008744	-01340	005763	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008724	-01371	004776	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008790	-01394	003936	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008855	-01358	002885	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008935	-01321	001208	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008760	-01110	-01012	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008376	-01148	-01512	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008366	-01726	008514	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008748	-01779	007313	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008724	-01880	005841	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008638	-01975	004934	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008577	-01977	003918	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008587	-01920	002768	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008704	-01697	001809	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008540	-01590	000900	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
006376	-01435	-01429	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004607	006232	004038	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004515	006175	003467	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004458	006203	002793	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004409	006303	002098	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004430	006407	001344	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
004409	006604	000566	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
004405	006714	-00407	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
004433	006714	-00978	0875	0000	0875	0125	1000	0250	0000	%0574	J26	\$		
004298	006440	-01321	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
005395	005629	005630	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
005350	006161	004983	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
005283	006173	003766	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
005142	006394	002805	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
005117	006603	001937	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
005115	006918	000631	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
004987	006965	-00763	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
004862	006087	-01378	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
004720	005871	-01561	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
006293	004121	006381	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$		
006143														

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009743	-00072	000197	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009012	-00893	-00638	0875	1000	1000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008459	-01310	-01341	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007981	-01709	-01874	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007393	-02129	-02485	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006834	-02528	-02917	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006004	-03230	-03429	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005385	-03627	-03788	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
004858	-04093	-04142	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009163	000475	001142	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
009335	-00057	000206	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008850	-01007	-00940	0750	0875	0875	0250	0125	0125	%0740	c03	\$
008235	-01475	-01642	0625	0875	0875	0375	0125	0125	%0741	c04	\$
007628	-01927	-02232	0500	0875	0875	0500	0125	0125	%0742	c05	\$
007054	-02325	-02767	0375	0875	0875	0625	0125	0125	%0743	c06	\$
006396	-02817	-03276	0250	0875	0875	0750	0125	0125	%0744	c07	\$
005634	-03543	-03681	0125	0875	0875	0875	0125	0125	%0745	c08	\$
004898	-04154	-04114	0000	0875	0875	1000	0125	0125	%0746	c09	\$
008679	001017	001695	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
008454	000757	001042	0875	0750	0750	0125	0250	0250	%0748	d02	\$
008528	-00031	000169	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0749	d03	\$
008118	-01082	-00983	0625	0750	0750	0375	0250	0250	%0750	d04	\$
007628	-01804	-01721	0500	0750	0750	0500	0250	0250	%0751	d05	\$
007010	-02271	-02314	0375	0750	0750	0625	0250	0250	%0752	d06	\$
006419	-02724	-02831	0250	0750	0750	0750	0250	0250	%0753	d07	\$
005718	-03446	-03239	0125	0750	0750	0875	0250	0250	%0754	d08	\$
004846	-04301	-03974	0000	0750	0750	1000	0250	0250	%0755	d09	\$
007994	001852	002436	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
008043	001250	002099	0875	0625	0625	0125	0375	0375	%0757	e02	\$
007809	000816	000957	0750	0625	0625	0250	0375	0375	%0758	e03	\$
007708	-00023	000136	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0759	e04	\$
007245	-01087	-01137	0500	0625	0625	0500	0375	0375	%0760	e05	\$
006670	-01777	-01795	0375	0625	0625	0625	0375	0375	%0761	e06	\$
005975	-02207	-02626	0250	0625	0625	0750	0375	0375	%0762	e07	\$
005424	-03057	-03047	0125	0625	0625	0875	0375	0375	%0763	e08	\$
004834	-04572	-03539	0000	0625	0625	1000	0375	0375	%0764	e09	\$
007332	002795	002989	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
007421	002169	002490	0875	0500	0500	0125	0500	0500	%0766	f02	\$
007259	001326	001936	0750	0500	0500	0250	0500	0500	%0767	f03	\$
007053	000851	000892	0625	0500	0500	0375	0500	0500	%0768	f04	\$
006797	-00020	000096	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0769	f05	\$
006337	-01011	-01253	0375	0500	0500	0625	0500	0500	%0770	f06	\$
005573	-01796	-02167	0250	0500	0500	0750	0500	0500	%0771	f07	\$
005081	-02486	-02829	0125	0500	0500	0875	0500	0500	%0772	f08	\$
004558	-04090	-03647	0000	0500	0500	1000	0500	0500	%0773	f09	\$
006563	004027	003667	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
006723	003364	003199	0875	0375	0375	0125	0625	0625	%0775	g02	\$
006454	002391	002321	0750	0375	0375	0250	0625	0625	%0776	g03	\$
006283	001634	001807	0625	0375	0375	0375	0625	0625	%0777	g04	\$
006040	000875	001016	0500	0375	0375	0500	0625	0625	%0778	g05	\$
005758	-00011	000068	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0779	g06	\$
005213	-01189	-01587	0250	0375	0375	0750	0625	0625	%0780	g07	\$
004670	-01997	-02366	0125	0375	0375	0875	0625	0625	%0781	g08	\$
004082	-03371	-03527	0000	0375	0375	1000	0625	0625	%0782	g09	\$
006068	004822	004060	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
006152	004506	004162	0875	0250	0250	0125	0750	0750	%0784	h02	\$
005758	003420	003037	0750	0250	0250	0250	0750	0750	%0785	h03	\$
005436	002710	002574	0625	0250	0250	0375	0750	0750	%0786	h04	\$
005164	001861	001968	0500	0250	0250	0500	0750	0750	%0787	h05	\$
004858	001158	001117	0375	0250	0250	0625	0750	0750	%0788	h06	\$
004574	-00009	000037	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0789	h07	\$
004224	-01358	-01821	0125	0250	0250	0875	0750	0750	%0790	h08	\$
003520	-02741	-03043	0000	0250	0250	1000	0750	0750	%0791	h09	\$
005279	006328	004881	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
005366	006092	004789	0875	0125	0125	0125	0875	0875	%0793	i02	\$
005062	004580	003837	0750	0125	0125	0250	0875	0875	%0794	i03	\$
004670	004028	003272	0625	0125	0125	0375	0875	0875	%0795	i04	\$
004234	003419	002958	0500	0125	0125	0500	0875	0875	%0796	i05	\$
003943	002433	002158	0375	0125	0125	0625	0875	0875	%0797	i06	\$
003692	001454	001441	0250	0125	0125	0750	0875	0875	%0798	i07	\$
002877	000060	000027	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0799	i08	\$
002954	-02084	-02398	0000	0125	0125	1000	0875	0875	%0800	i09	\$
004762	006471	004071	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
004532	006102	003885	0875	0000	0000	0125	1000	1000	%0802	j02	\$
004194	005602	003211	0750	0000	0000	0250	1000	1000	%0803	j03	\$
003846	005068	002979	0625	0000	0000	0375	1000	1000	%0804	j04	\$
003440	004412	002556	0500	0000	0000	0500	1000	1000	%0805	j05	\$
003064	003726	002090	0375	0000	0000	0625	1000	1000	%0806	j06	\$
002650	002914	001539	0250	0000	0000	0750	1000	1000	%0807	j07	\$
002296	002035	000859	0125	0000	0000	0875	1000	1000	%0808	j08	\$
001454	000061	000111	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0809	j09	\$
009729	-00066	000181	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008830	-00041	-00730	0875	1000	1000	0125	0125	0125	%0811	b11	\$
007852	-00095	-01569	0750	1000	1000	0250	0250	0250	%0812	b12	\$
006767	-00042	-02264	0625	1000	1000	0375	0375	0375	%0813	b13	\$
005571	-00056	-02983	0500	1000	1000	0500	0500	0500	%0814	b14	\$
004629	-00154	-03414	0375	1000	1000	0625	0625	0625	%0815	b15	\$
003740	-00186	-03861	0250	1000	1000	0750	0750	0750	%0816	b16	\$
003388	-00276	-04019	0125	1000	1000	0875	0875	0875	%0817	b17	\$
003011	-00276	-04189	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
009670	-00475	001763	1000	1000	1000	0000	0125	0000	%0819	c10	\$
009444	-00054	000174	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0820	c11	\$
008392	-00005	-01079	0750	0750	0750	0250	0250	0125	%0821	c12	\$
007313	-00322	-01896	0625	0875	0875	0375	0375	0125	%0822	c13	\$
006101	-00080	-02648	0500	0875	0875	0500	0500	0125	%0823	c14	\$
004835	-00144	-03307	0375	0875	0875	0625	0625	0125	%0824	c15	\$
003800	-00192	-03815	0250	0875	0875	0750	0750	0125	%0825	c16	\$
003366	-00267	-04009	0125	0875	0875	0875	0875	0125	%0826	c17	\$
002819	-002116	-04235	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009608	-00730	003111	1000	1000	1000	0000	0250	0000	%0828	d10	\$
009370	-00369	001672	0875	0875	0875	0125	0125	0250	%0829	d11	\$
008636	-00035	000186	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0830	d12	\$
007444	-00090	-01196	0625	0625	0750	0375	0375	0250	%0831	d13	\$
006293	-00054	-02069	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0832	d14	\$
005264	-000911	-02915	0375	0375	0750	0625	0625	0250	%0833	d15	\$
004278	-00156	-03600	0250	0250	0750	0750	0250	0000	%0834	d16	\$
003502	-001853	-04008	0125	0125	0750	0875	0875	0250	%0835	d17	\$
002699	-002186	-04246	0000	0000	0750	1000	0250	0000	%0836	d18	\$
009435	-00631	003922	1000	1000	0625	0000	0375	000			

%BEG GE26_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004788 006528 004282 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009208 -00817 008374 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005609 -05907 003330 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005912 -04113 -04098 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003830 001945 -04244 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004698 007080 -00761 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001504 000050 000135 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009731 -00070 000202 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004762 006471 004071 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009200 -00823 008385 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005618 -05721 003133 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z004958 -04093 -04142 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003811 002076 -04180 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004649 007086 -00664 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001520 000057 000101 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009737 -00070 000193 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%BEG GE26_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, not adapted S																			
%100 x LAB*																			
1000 x (r g b c m y θ)																			
nrr. pos \$																			
001404	000036	000110	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002564	000005	000035	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004478	-000010	000031	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005753	-00023	000061	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006880	-00030	000079	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007844	-00030	000131	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008641	-00033	000160	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009453	-00058	000184	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009732	-00071	000190	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
010405	000048	000129	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002633	000017	000045	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004472	-00007	000031	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005705	-00015	000051	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006907	-00027	000075	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007852	-00028	000128	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008678	-00035	000160	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009462	-00059	000187	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009730	-00076	000190	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
010283	000048	000100	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002525	000016	000059	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004363	-00002	000043	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005557	-00006	000071	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006777	-00022	000084	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007780	-00026	000144	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008618	-00035	000173	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009442	-00059	000190	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009726	-00075	000193	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
010302	000046	000115	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002482	000017	000074	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004302	000001	000056	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005523	-00005	000092	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006757	-00017	000095	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007749	-00024	000140	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008584	-00030	000169	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009436	-00056	000192	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009719	-00072	000177	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
010356	000058	000101	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009114	000045	000073	0066	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002974	000010	000003	0133	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004044	000004	000003	0200	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004731	000000	000030	0266	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005498	-00011	000031	0333	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006183	-00016	000055	0400	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006723	-00024	000077	0466	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007200	-00028	000095	0533	0533	0533	0533	0666	0666	0666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
007721	-00034	000131	0600	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008127	-00032	000160	0666	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008568	-00034	000178	0734	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
008982	-00040	000184	0800	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009266	-00044	000181	0866	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009688	-00051	000171	0933	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009714	-00053	000173	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
010307	000061	000122	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
009153	000047	000081	0066	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002993	000016	000027	0133	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004038	000006	000025	0200	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004688	000003	000046	0266	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
005415	000049	000049	0333	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006080	-00009	000058	0400	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
006674	-00014	000072	0466	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	0000	0000	0000	00					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klau.s.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> / PS Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmantik>

[illegible]

TUB-Registrierung: 20100301-JG87/JG87L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

003037	003807	002089	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$
002960	003963	001170	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$
002946	004085	000205	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$
003072	004362	-00876	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$
003067	004298	-01541	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$
003101	004244	-02092	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$
003180	004274	-02602	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$
003251	004287	-02800	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$
003252	004346	-03070	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$
003567	002470	003167	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$
004035	002418	001985	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$
003938	002805	000475	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$
004049	003285	-01044	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$
003887	003370	-01777	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$
003941	003350	-02417	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$
003833	003852	-03107	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$
003650	003740	-03329	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$
003622	003609	-03409	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$
004203	000860	003952	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$
004996	000775	002891	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$
004888	001134	000917	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$
004958	001462	-00998	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$
004750	001740	-01840	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$
004708	001773	-02438	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$
004575	002421	-03306	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$
004127	002520	-03601	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$
004013	002626	-03620	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$
005324	-00521	005011	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$
006114	-00592	003694	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$
005864	-00433	001594	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$
005648	000012	-00091	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$
005420	000259	-01838	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$
005301	000422	-02412	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$
005262	000890	-03165	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$
004835	001409	-03554	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$
004596	001556	-03683	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$
005578	01227	005140	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19 \$
006338	01436	003980	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11 \$
006255	-01394	001829	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12 \$
006223	-01272	000319	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13 \$
006215	-01056	-01480	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14 \$
005915	-00659	-02275	0375	0500	0625	0500	0500	0375	0000	%0284	E15 \$
005707	-00508	-02922	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16 \$
005568	-00151	-03608	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17 \$
005091	000428	-03729	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18 \$
006089	-02188	005201	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10 \$
006589	-02289	004240	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11 \$
006616	-02263	002243	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12 \$
006640	-02165	000734	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13 \$
006686	-01984	-00458	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14 \$
006610	-01859	-02026	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15 \$
006376	-01614	-02828	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16 \$
006242	-01303	-03519	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17 \$
005609	-00938	-03828	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18 \$
006853	-03007	005365	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10 \$
007025	-02926	004245	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11 \$
006977	-02789	002387	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12 \$
007027	-02782	001274	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13 \$
007137	-02609	000177	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14 \$
006990	-02459	-01289	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15 \$
007015	-02314	-02466	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16 \$
006825	-01954	-03212	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17 \$
006431	-01823	-03559	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18 \$
006921	-03621	005419	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10 \$
007135	-03578	004457	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11 \$
007079	-03531	002770	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12 \$
007095	-03387	001824	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13 \$
007164	-03125	000647	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14 \$
007167	-02922	-00539	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15 \$
007077	-02741	-01667	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16 \$
007031	-02403	-02962	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17 \$
006833	-02242	-03413	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18 \$
006867	-03899	005253	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10 \$
006873	-03868	004253	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11 \$
007035	-03547	002604	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12 \$
006955	-03528	001798	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13 \$
006983	-03382	000919	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14 \$
007022	-03155	-00169	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15 \$
006955	-03013	-01229	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16 \$
006946	-02756	-02080	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17 \$
006807	-02589	-03099	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18 \$
003457	004604	002681	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$
003503	004600	002031	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$
003413	004624	000962	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$
003416	004850	-00148	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$
003457	005032	-01068	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$
003484	004945	-01646	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$
003490	004882	-02181	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$
003593	004705	-02597	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$
003516	004791	-02769	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$
003976	003479	003758	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$
004292	003504	002952	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$
004267	003543	001329	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$
004297	003879	000172	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$
004270	004144	-00981	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$
004168	004241	-01814	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$
004167	004327	-02437	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$
003869	004306	-02957	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$
003805	004123	-03065	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$
004663	001716	004423	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$
005313	001680	003411	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$
005260	001881	001735	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$
005298	002195	000256	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$
005304	002498	-01044	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$
005020											

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

004219	005748	003166	0750	0000	0000	0250	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
004195	005714	002811	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
004115	005748	002132	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
004098	005881	001291	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
004039	005979	000492	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003978	006099	-00524	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
004014	006091	-01165	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
004033	006012	-01659	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
004030	005912	-01906	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
005087	005273	005094	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
005065	004688	003755	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004932	004922	002552	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004825	005157	001668	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004785	005364	000822	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
004690	005687	-00304	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
004645	005860	-01389	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
004592	005652	-01914	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
004462	005349	-02180	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
006005	003502	005890	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
005798	003368	004283	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005742	003545	002885	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005699	003679	001093	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005622	003834	001903	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
005604	004170	-00092	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
005491	004323	-01275	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
005373	004612	-01964	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
004978	004463	-02294	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
006563	002320	006399	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
006563	002185	005047	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
006491	002211	003353	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
006437	002414	002260	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
006391	002533	001403	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
006331	002983	001634	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
006211	003254	-01116	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
006015	003627	-01915	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
005503	003732	-02240	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
007098	001304	006917	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
007157	001167	005869	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
007147	001206	003951	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
007099	001346	002863	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
007051	001459	001952	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006887	001942	004063	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
006846	002282	-01003	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
006784	002589	-01737	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
006218	002822	-02085	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
008071	000411	007853	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
007970	000250	004763	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007940	000233	006702	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007851	000425	003654	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007783	000537	002623	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007648	000910	000887	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
007594	001155	-00834	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
007598	001248	-01633	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006991	001582	-01957	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
009005	-00572	008784	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
008706	-00534	007375	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
008665	-00476	005528	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
008664	-00420	004423	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
008566	-00305	003308	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
008600	-00231	001664	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
008470	-00023	-00017	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
008259	-000183	-01368	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
007746	-000260	-01839	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
009256	-01073	009115	0750	0875	0000	0250	0125	0875	0000	%0549	H19	\$		
008882	-01254	007784	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008744	-01284	005568	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008724	-01315	004581	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008790	-01338	003741	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008855	-01300	002690	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008935	-01262	001012	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008760	-01054	-01207	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008376	-01097	-01703	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008866	-01669	008319	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008748	-01723	007119	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008724	-01824	005647	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008638	-01920	004741	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008577	-01924	003725	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008587	-01867	002575	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008704	-01642	001615	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008540	-01537	-00102	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
006376	-01384	-01620	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004607	006227	003878	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004515	006169	003307	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004458	006196	002634	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004409	006295	001939	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004430	006399	001185	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
004409	006596	000407	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
004405	006706	-00566	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
004433	006719	-01137	0875	0000	0875	0125	1000	0250	0000	%0574	J26	\$		
004298	006431	-01479	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
005395	005635	005463	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
005350	006167	004816	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
005283	006178	003600	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
005142	006397	002640	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
005117	006606	001772	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
005115	006920	000466	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
004987	006966	-00926	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
004862	006086	-01540	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
004720	005868	-01722	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
006293	004141	006207	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$		
006143														

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

009743	-00001	000003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009012	-00834	-00824	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008459	-01259	-01520	0750	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007981	-01666	-02048	0625	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007393	-02095	-02652	0500	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006834	-02495	-03078	0375	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006004	-03217	-03500	0250	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005385	-03824	-04393	0125	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
004858	-04066	-04232	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009163	000537	000955	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009335	000006	000017	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008850	00950	01124	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008235	-01428	-01819	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007628	-01889	-02402	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007054	-02297	-02930	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006396	-02799	-03432	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005634	-03537	-03829	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004898	-04159	-04254	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008679	001071	001513	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008454	000807	000863	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008528	000020	000010	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
008118	-01037	-01159	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007628	-01766	-01891	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
007010	-02242	-02477	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006419	-02705	-02987	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005718	-03438	-03388	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004846	-04306	-04112	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007994	001896	002262	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
008043	001294	001225	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007809	000857	000785	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007708	000015	000034	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
007245	-01055	-01303	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006679	-01753	-01954	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005975	-02195	-02778	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005424	-03053	-03193	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004834	-04578	-03678	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007332	002829	002823	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007421	002203	002323	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
007259	001358	001771	0750	0500	0500	0000	0250	0500	0000	%0767	f03	\$
007053	000880	000729	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006797	000004	000063	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
006337	-00993	-01048	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005573	-01790	-02314	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
005081	-02488	-02971	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004558	-04100	-03782	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006563	004048	003509	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006723	003387	003039	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
006454	002411	002164	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
006283	001650	001652	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
006040	000888	000864	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005758	-00902	-00800	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
005213	-01189	-01730	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004670	-02005	-02503	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
004082	-03388	-03657	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
006068	004835	004453	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
006152	004521	004009	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005758	003438	002808	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
005436	002713	002424	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
005164	001860	001825	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004858	001152	000978	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
004574	000018	000097	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
004224	-01373	-01953	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003520	-02767	-03167	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005279	006329	004737	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005366	006095	004644	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
005062	004578	003696	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004679	004020	003135	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004234	003403	002826	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003943	002413	002029	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003692	001431	001315	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002877	-00019	-00089	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002954	-02120	-02516	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004762	006464	003933	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004532	006092	003750	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
004194	005586	003079	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003846	005046	002852	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003440	004385	002432	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003064	003693	001971	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002650	002874	001424	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002295	001990	000748	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001454	000003	000010	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009729	000004	-00011	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008830	000014	-00913	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
007852	000136	-01741	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006767	000466	-02424	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
005571	000962	-03130	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
004629	001532	-03551	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
003740	001844	-03987	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
003388	002045	-04149	0125	0250	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
003011	002042	-04298	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
009670	-00405	001571	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
009444	000011	-00016	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
008392	000055	-01258	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007313	000055	-02062	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006101	000814	-02801	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
004835	001439	-03446	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
003800	001907	-03942	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
003366	002038	-04132	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
002819	002079	-04351	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009608	-00661	002919	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
009370	-00304	001482	0875	0875								

%BEG GE26_22_REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004788 006526 004121 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009208 -00754 008176 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005609 -05897 003161 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005912 -04112 -04261 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003830 001917 -04392 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004698 007077 -00922 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001504 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009731 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004762 006464 003933 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009200 -00760 008197 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005618 -05715 002986 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z004958 -04096 -04282 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003811 002042 -04299 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004649 007077 -00800 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001520 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009737 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/JG87/JG87L0NP.PDF> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> oder <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

%BEG GE26_22.REM.TXT, Separation cmyn62*, D50, adapted \$
%100 x LAB*a 1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
001404 -00006 000030 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002564 -00023 -00059 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1053 m23 \$
004478 -00017 -00084 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1054 m24 \$
005753 -00014 -00069 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1055 m25 \$
006880 -00008 -00064 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1056 n10 \$
007844 -00003 -00024 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1057 n11 \$
008641 -00010 -00004 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1058 n12 \$
009453 -00005 -00010 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1059 n13 \$
010322 -00014 -00003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1060 n14 \$
011405 -00004 -00008 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1061 n15 \$
012633 -00011 -00049 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1062 n16 \$
014472 -00013 -00084 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1063 n17 \$
015705 -00006 -00079 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1064 n18 \$
016907 -00004 -00068 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1065 n19 \$
017852 -00005 -00027 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1066 n20 \$
018678 -00008 -00004 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1067 n21 \$
019462 -00006 -00012 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1068 n22 \$
019730 -00019 000013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1069 n23 \$
011283 -00003 000020 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1070 n24 \$
012525 -00013 -00033 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1071 n25 \$
014363 -00009 -00071 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1072 k26 \$
015557 -00000 -00057 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1073 k27 \$
016777 -00001 -00058 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1074 l26 \$
017780 -00006 -00010 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1075 l27 \$
018618 -00007 -00009 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1076 m26 \$
019442 -00006 -00016 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1077 m27 \$
019726 -00019 000016 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1078 n26 \$
011302 -00002 000036 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1079 n27 \$
012482 -00012 -00018 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1080 n02 \$
014302 -00007 -00058 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1081 n03 \$
015523 -00008 -00035 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1082 n04 \$
016757 -00003 -00046 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1083 n05 \$
017749 -00008 -00013 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1084 n06 \$
018584 -00012 -00005 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1085 n07 \$
019436 -00003 -00018 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1086 n08 \$
019719 -00016 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1087 n09 \$
011356 -00014 -00021 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1088 k10 \$
019114 -00007 -00013 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1089 k11 \$
012974 -00013 -00095 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1090 k12 \$
014044 -00007 -00107 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1091 k13 \$
014731 -00004 -00088 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1092 k14 \$
015498 -00005 -00096 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1093 k15 \$
016183 -00002 -00080 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1094 k16 \$
016723 -00003 -00064 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1095 k17 \$
017200 -00002 -00052 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1096 k18 \$
017721 -00002 -00022 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1097 k19 \$
018127 -00004 -00001 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1098 k20 \$
018568 -00008 -00014 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1099 k21 \$
018982 -00006 -00016 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1100 k22 \$
019266 -00006 -00009 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1101 k23 \$
019688 -00004 -00005 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1102 k24 \$
019714 -00003 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1103 k25 \$
011307 -00016 000043 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1104 l10 \$
011953 -00010 -00005 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1105 l11 \$
012993 -00008 -00071 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1106 l12 \$
014038 -00005 -00085 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1107 l13 \$
014688 -00000 -00072 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1108 l14 \$
015415 -00003 -00077 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1109 l15 \$
016080 -00003 -00076 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1110 l16 \$
016674 -00005 -00069 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1111 l17 \$
017161 -00007 -00063 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1112 l18 \$
017706 -00008 -00038 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1113 l19 \$
018109 -00013 -00012 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1114 l20 \$
018545 -00015 000003 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1115 l21 \$
019001 -00010 000007 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1116 l22 \$
019270 -00006 -00003 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1117 l23 \$
019693 -00001 -00004 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1118 l24 \$
019721 -00000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1119 l25 \$
011263 -00014 000034 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1120 m10 \$
011907 -00011 -00007 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1121 m11 \$
012882 -00003 -00063 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1122 m12 \$
013932 -00001 -00069 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1123 m13 \$
014588 -00007 -00062 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1124 m14 \$
015352 -00006 -00051 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1125 m15 \$
015994 -00010 -00058 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1126 m16 \$
016607 -00004 -00048 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1127 m17 \$
017100 -00010 -00053 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1128 m18 \$
017618 -00008 -00026 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1129 m19 \$
018022 -00015 -00004 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1130 m20 \$
018447 -00015 000015 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1131 m21 \$
018907 -00009 000018 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1132 m22 \$

009236 000001 000016 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 \$
009693 -00006 000014 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 \$
009720 -00011 000022 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 \$
011192 000017 000025 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 \$
018180 000015 -00003 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 \$
018261 -00002 -00064 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 \$
018387 000005 -00009 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 \$
018454 000004 -00050 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 \$
018527 000006 -00046 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 \$
018599 000012 -00040 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 \$
018653 000003 -00034 0466 0466 0533 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 \$
018705 000004 -00033 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 \$
018797 000004 -00003 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 \$
018843 000011 000007 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 \$
018847 000011 000024 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 \$
018916 000010 000026 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 \$
019027 000001 000027 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 \$
019672 -00005 000003 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 \$
019710 000001 -00007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 \$
011352 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 \$
019724 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 \$
014687 005533 004309 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 \$
015273 -04355 -03897 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 \$
019199 -00756 008620 1000 1000 0000 0000 1000 1000 0000 %1076 m26 \$
013037 002303 -04302 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 \$
015626 -06043 003400 1000 1000 0000 1000 1000 0000 0000 %1078 n26 \$
014601 007138 -08891 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 \$
%\$
%z004687 006533 004309 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %03 0 \$
%z009199 -00756 008620 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 \$
%z005626 -06043 003400 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 \$
%z005273 -04355 -03897 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 \$
%z003037 002303 -04302 %1000 0000 1000 1000 0000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 \$
%z004601 007138 -08891 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %W3 5 \$
%z01352 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1072 k26 %W3 6 \$
%z009724 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 \$
%\$
%z001404 -00006 000030 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 %N4 6 \$
%z009732 -00014 000003 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 \$
%\$
%z001405 000004 000048 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0981 l01 %N5 6 \$
%z009730 -00019 000013 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 \$
%\$
%z001283 000003 000020 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0990 m01 %N6 6 \$
%z009726 -00019 000016 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 \$
%\$
%z001302 000002 000036 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0999 n01 %N7 6 \$
%z009719 -00016 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 \$
%\$