

TUB registration: 20160101-ZE41/ZE41L0NP.PDF /.PS
application for measurement of laser printer output, separation cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

003109	002648	002141	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	003309	003497	002500	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	00324	J10	\$	003634	004042	002784	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$
003304	002560	001126	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	003506	003340	001753	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	00325	J11	\$	003718	004036	002357	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$	
003328	003053	-000099	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	003458	003603	000614	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	00326	J12	\$	003647	004180	001425	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$	
003358	003604	-000947	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	003453	004027	-000335	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	00327	J13	\$	003698	004540	000254	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$	
003286	003797	-002519	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	003542	004394	-010587	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	00328	J14	\$	003721	004921	-00635	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$	
003220	003752	-012825	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	003600	004452	-01584	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	00329	J15	\$	003795	005005	-01329	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$	
003269	003885	-02807	0375	0000	0750	0625	1000	0750	0000	%0249	A16	\$	003683	004414	-02340	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	00330	J16	\$	003893	004955	-01834	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$	
003459	003905	-03151	0375	0000	0875	0625	1000	0750	0000	%0250	A17	\$	003683	004414	-02340	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	00331	J17	\$	003934	004955	-02298	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$	
003426	003849	-03344	0375	0000	0975	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	003724	004335	-02922	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	00332	J18	\$	003911	004861	-02560	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$	
003632	001217	002737	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	003780	002217	003236	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	00333	K10	\$	004038	003200	003569	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$	
003863	001394	001780	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	004096	002103	002406	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	00334	K11	\$	004422	002866	003046	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$	
003758	001947	000354	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	004047	002437	001218	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	00335	K12	\$	004358	002983	001759	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$	
003898	002469	-000912	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	004096	002966	-000616	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	00336	K13	\$	004370	003324	000643	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$	
003847	002620	-01532	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	004146	003414	-01001	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	00337	K14	\$	004488	003903	-00390	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$	
003815	002663	-02271	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	004179	003621	-01515	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	00338	L15	\$	004444	004154	-01116	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$	
003997	002698	-02759	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	004213	003673	-02111	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	00339	L16	\$	004487	004361	-01610	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$	
003666	003333	-03416	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003941	004086	-02949	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	00340	K17	\$	004410	004691	-02249	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$	
003664	003403	-03494	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003811	003832	-03157	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	00341	L18	\$	004105	004335	-02732	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$	
004197	000043	003806	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	004298	000968	003967	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	00342	L10	\$	004598	001909	004184	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10	\$	
004600	000021	002416	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	004774	000925	002910	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	00343	L11	\$	005058	001692	003492	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11	\$	
004420	000832	000802	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	004737	001247	001586	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	00344	L12	\$	005058	001881	002221	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12	\$	
004463	001266	-00713	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	004746	001779	000231	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	00345	L13	\$	005064	002254	001003	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13	\$	
004394	001498	-01602	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004822	002272	-00892	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	00346	L14	\$	005186	002752	-00229	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14	\$	
004382	001685	-02322	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004707	002638	-01504	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	00347	L15	\$	005209	003024	-00991	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15	\$	
004537	001728	-02768	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004726	002541	-01222	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	00348	L16	\$	005230	003100	-01364	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16	\$	
004144	002390	-03630	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004423	003084	-03058	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	00349	L17	\$	005037	003706	-02251	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17	\$	
004007	002377	-03531	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004159	003096	-03228	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	00350	L18	\$	004504	003655	-02730	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18	\$	
005134	-01056	004955	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004958	-00160	004660	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	00351	M10	\$	005106	000633	004761	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10	\$	
005458	-00928	003411	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	005520	-00201	003690	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	00352	M11	\$	005742	000601	004106	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11	\$	
005275	-00579	001486	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$	005551	000106	002192	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	00353	M12	\$	005764	000879	002692	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12	\$	
005196	-00012	000049	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$	005533	000592	000646	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	00354	M13	\$	005817	001172	001321	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	V13	\$	
004911	000265	-01529	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$	005113	001052	-00740	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	00355	M14	\$	005903	001033	001232	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14	\$	
004907	000542	-02190	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$	005376	001494	-01376	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	00356	M15	\$	005955	001957	-00701	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15	\$	
005013	000819	-02636	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$	005288	001515	-02070	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	00357	M16	\$	005801	002141	-01279	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16	\$	
004819	001373	-03458	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%027																													

TUB registration: 20160101-ZE41/ZE41L0NP.PDF /.PS
application for measurement of laser printer output, separation cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

003979	004720	003112	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004369	005129	003337	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004759	005723	003963	1000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%0648	S19	\$	
003905	004667	002507	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004329	005118	002811	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004767	005637	003607	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003946	004719	001802	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004309	005145	002188	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004758	005592	002937	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$	
003934	004905	000776	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004331	005233	001241	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004741	005685	002128	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$	
003953	005309	-002520	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004347	005574	000312	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004781	005900	001219	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$	
003991	005553	-009446	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	004387	005994	-005000	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004800	006180	000394	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$	
004013	005436	-014744	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	004392	005982	-011002	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	004832	006452	-004744	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$	
004201	005431	-019279	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$	004556	005921	-015000	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	004954	006615	-008944	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$	
004189	005237	-019774	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	004567	006021	-015568	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	004819	006541	-010909	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$	
004496	004244	004260	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	004974	005038	004851	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	005197	005423	005106	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$	
004553	003635	003291	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004962	004768	004347	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005099	005644	004785	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$	
004568	007036	002438	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004964	004788	002354	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005110	005732	003875	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$	
004500	003854	001633	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004932	004906	002381	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	005097	005918	002874	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$	
004527	004266	000531	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004950	005182	001321	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005154	006048	001948	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$	
004583	004699	-003777	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004915	005579	000240	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	005114	006470	000687	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$	
004662	004881	-01158	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	005008	005884	-00834	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	005157	006761	-00349	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$	
004714	005025	-01621	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	004921	005773	-01446	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	005216	006837	-00810	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$	
004508	005076	-02042	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	004805	005690	-01618	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	005167	006514	-00954	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$	
005220	002633	004971	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005687	003532	005458	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005829	004164	005711	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$	
005213	002662	003867	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005540	003626	004794	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005785	004268	005570	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$	
005247	002702	002721	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005699	003438	003465	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005820	004298	004685	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$	
005230	002926	001803	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005638	003609	002679	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005769	004577	003521	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$	
005323	003054	000780	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005605	003819	001699	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005689	004919	002537	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$	
005398	003484	-002620	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005646	004186	0000529	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005724	005207	001229	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$	
005394	003806	-01054	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	005721	004541	-00471	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005822	005435	000004	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$	
005433	004003	-01541	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	005687	004636	-01216	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	005883	005627	-00779	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$	
005037	004293	-02098	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	005471	004887	-01447	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	005922	005290	-00921	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$	
005773	001514	005556	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	006319	002404	006040	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	006465	002953	006243	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$	
005792	001660	004645	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	006158	002465	005159	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$	006328	003232	005928	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	\$	
005852	001703	003169	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	006239	002470	003806	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$	006331	003305	005108	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	\$	
005918	001840	002145	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	006299	002489	002802	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$	006457	003310	003783	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	\$	
006013	001972	-01122	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	006314	002727	001102	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$	006447	003544	002771	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	\$	
006026	002406	-000336	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	006309	002991	000896	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$	006419	003929	001512	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	%0680	V24	\$	
006019	002800	-000323	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	006337	003500	-00292	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	\$	006497	004181	000342	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	%0681	V25	\$	
006048	003158	-01393	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000</																														


```
160220_PE490_A6_00_cmy5_1P, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004759 005723 003963 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009159 -01660 008708 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005434 -06778 003269 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005313 -03009 -04123 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003256 001722 -04302 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004819 006541 -01099 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002385 000043 000145 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009583 -00084 000246 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004789 005526 004068 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z009140 -01642 008651 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005516 -06750 003164 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005224 -02935 -04226 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003081 002057 -04264 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004834 006512 -01096 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002216 000070 000196 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009614 -00098 000247 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

see similar files: <http://farbe.li.tu-berlin.de/ZE41/ZE41.HTM>
<http://130.149.60.45/~farmmetrik> or <http://farbe.li.tu-berlin.de>

TUB registration: 20160101-ZE41/ZE41L0NP.PDF /.PS TUB material: code=rh4ta
application for measurement of laser printer output, separation cmy6 (CMYK)

see similar files: <http://farbe.li.tu-berlin.de/ZE41/ZE41.L0NP.PDF>
<http://130.149.60.45/~farbmetrik> or <http://farbe.li.tu-berlin.de>

LAB*	x	y	z	r	g	b	c	m	y	k	nr.	pos	\$												
160220_PE490_A6_00_cmy5_1P, D65, not adapted \$																									
%100 x LAB*	1000	x	(r	g	b	c	m	y	k		%nr.	pos	\$												
002251	000048	000147	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0972	k01	\$												
002685	000039	000118	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%09444	-00078	000220	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1053	m23	\$		
003961	000008	000064	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%09587	-00090	000249	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1054	m24	\$		
005037	-00012	000066	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%01815	000056	000164	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1055	m25	\$		
006062	-00024	000077	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%02151	000061	000157	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1056	n10	\$		
007223	-00048	000107	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%02899	000031	000078	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1057	n11	\$		
008146	-00084	000219	0875	0875	0875	0750	0750	0750	0000	0000	%03730	000013	000049	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1058	n12	\$		
009598	-00098	000227	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%04427	000005	000060	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1059	n13	\$		
002695	000050	000138	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%04998	000003	000095	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1060	n14	\$		
002846	000037	000113	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%05380	-00004	000093	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1061	n15	\$		
004055	000007	000053	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%05972	-00022	000081	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1062	n16	\$		
005099	-00009	000056	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%06540	-00025	000107	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1063	n17	\$		
006131	-00025	000071	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%07020	-00040	000120	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1064	n18	\$		
007280	-00046	000094	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%07558	-00045	000139	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1065	n19	\$		
008211	-00060	000110	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%08086	-00061	000184	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1066	n20	\$		
009194	-00080	000211	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%08857	-00059	000194	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1067	n21	\$		
009597	-00100	000238	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%09022	-00076	000232	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1068	n22	\$		
002328	000051	000158	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%09889	-00072	000219	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1069	n23	\$		
002886	000042	000116	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%09581	-00074	000241	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1070	n24	\$		
003999	000011	000062	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%01922	000066	000162	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1071	n25	\$		
005108	-00003	000066	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%09578	-00078	000225	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1072	k26	\$		
006098	-00021	000089	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%04703	005631	004205	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$		
007255	-00040	000100	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%05490	-03052	-04010	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1074	l26	\$		
008212	-00056	000167	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%09156	-01684	008858	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$		
009191	-00074	000209	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%03076	002164	-04262	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1076	m26	\$		
009611	-00095	000234	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%05460	-06934	003505	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1077	m27	\$		
002114	000053	000153	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%04831	006635	-01209	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1078	n26	\$		
002604	000043	000125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0999	n01	\$												
003953	000010	000079	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%z004703	005631	004205	##1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03	0	\$
005019	-00007	000077	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%z009156	-01684	008858	##1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3	1	\$
006033	-00023	000103	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%z005460	-06934	003505	##0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	l26	%L3	2	\$
007226	-00045	000112	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%z005490	-03052	-04010	##0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3	3	\$
008199	-00061	000175	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%z003076	002164	-04262	##0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3	4	\$
009178	-00080	000223	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%z004831	006635	-01209	##1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3	5	\$
009613	-00104	000253	1000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%z001922	000066	000162	##0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1072	k26	%N3	6	\$
001692	000058	000165	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%z009578	-00078	000225	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%W3	7	\$
001976	000060	000160	0066	0066	0066	0066	0066	0066	0000	0000	%\$														
002838	000028	000068	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	%z001971	000053	000156	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4	6	\$
003662	000007	000031	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	0000	%z009584	-00088	000232	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%W4	7	\$
004376	-00001	000052	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	0000	%\$														
005004	-00002	000073	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	0000	%z002276	000055	000149	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5	6	\$
005378	-00011	000077	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	0000	%z009585	-01002	000244	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%W5	7	\$
005977	-00026	000068	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	0000	%\$														
006546	-00033	000092	0533	0533	0533	0666	0666	0666	0000	0000	%z002112	000057	000160	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6	6	\$
007043	-00040	000108	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	0000	%z009599	-00093	000242	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%W6	7	\$
007561	-00051	000136	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	0000	%\$														
008102	-00063	000180	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	0000	%z001965	000054	000159	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	%N7	6	\$
008551	-00069	000215	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	0000	%z009597	-00089	000247	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	m09	%W7	7	\$
009011	-00078	000234	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	0000	%\$														
009420	-00085	000244	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	0000	%1022	k24	\$												
009570	-00078	000238	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$												
001857	000060	000160	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1024	l10	\$												
002178	000059	000144	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	0000	%1025	l11	\$												
002932	000028	000056	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	0000	%1026	l12	\$												
003782	000010	000035	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	0000	%1027	l13	\$												
004497	000000	000042	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	0000	%1028	l14	\$												
005034	-00003	000070	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	0000	%1029	l15	\$												
005454	-00011	000072	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	0000	%1030	l16	\$												
006053	-00024	000062	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	0000	%1031	l17	\$												
006616	-00033	000089	0533																						

TUB registration: 20160101-ZE41/ZE41L0NP.PDF /.PS
application for measurement of laser printer output, separation cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

003109	002618	001986	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	003309	003470	002342	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	00324	J10	\$	003634	004021	002621	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$
003304	002533	000968	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	003506	003317	001592	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	0000	00325	J11	\$	003718	004017	002193	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$
003281	003026	-00257	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	003458	003579	-000453	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	0000	00326	J12	\$	003647	004159	001262	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$
003358	003578	-01106	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	003453	004003	-000495	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	0000	00327	J13	\$	003698	004520	000091	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$
003286	003770	-01673	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	003542	004372	-01218	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	0000	00328	J14	\$	003721	004901	-00799	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$
003220	003724	-02446	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	003600	004430	-01747	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	0000	00329	J15	\$	003795	004988	-01494	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$
003269	003859	-02966	0375	0000	00625	0625	1000	0750	0000	%0249	A16	\$	003658	004311	-02519	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	0000	00330	J16	\$	003893	005034	-02002	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$
003459	003881	-03211	0375	0000	0875	0625	1000	0625	0000	%0250	A17	\$	003683	004394	-02910	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	0000	00331	J17	\$	003934	004940	-02465	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$
003426	003825	-03503	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	003724	004315	-03087	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	00332	J18	\$	003911	004845	-02727	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$
003632	001196	002575	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	003780	002199	-03071	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	0000	00333	K10	\$	004038	003187	003400	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$
003863	001377	001614	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	004096	002090	-002237	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	00334	K11	\$	004422	002859	002873	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$
003758	001928	000189	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	004047	002423	-001049	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	0000	00335	K12	\$	004358	002975	001586	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$
003898	002452	-01078	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	004096	002953	-00236	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	0000	00336	K13	\$	004370	003316	000470	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$
003847	002602	-01698	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	004146	003402	-01171	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	0000	00337	K14	\$	004388	003896	-00563	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$
003815	002645	-02437	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	004179	003610	-01685	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	0000	00338	K15	\$	004444	004147	-01290	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$
003997	002684	-02927	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	004213	003662	-02281	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	0000	00339	K16	\$	004487	004356	-01785	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$
003666	003312	-03580	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	003941	004070	-03117	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	0000	00340	K17	\$	004410	004684	-02423	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$
003664	003123	-03657	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	003811	003814	-03322	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	0000	00341	K18	\$	004105	004323	-02901	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$
004197	000032	003636	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	004298	000959	-03395	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	0000	00342	L10	\$	004598	001905	004007	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10	\$
004600	000197	002239	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	004774	000924	-02732	0500	0250	0125	0500	0750	0750	0000	0000	00343	L11	\$	005058	001697	003309	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11	\$
004420	000825	000628	0375	0250	0250	0625	0750	0500	0000	%0263	C12	\$	004737	001246	-01407	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	00344	L12	\$	005058	001885	002038	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12	\$
004463	001260	-00888	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	004746	001778	-00052	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	0000	00345	L13	\$	005064	002258	000820	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13	\$
004394	001491	-01775	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004822	002252	-01071	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	0000	00346	L14	\$	005186	002758	-00414	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14	\$
004382	001677	-02496	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004707	002636	-01682	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	0000	00347	L15	\$	005209	003031	-01176	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15	\$
004537	001723	-02943	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004726	002540	-02300	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	0000	00348	L16	\$	005230	003107	-01549	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16	\$
004144	002378	-03700	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004423	003077	-03232	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	0000	00349	L17	\$	005037	003709	-02433	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17	\$
004007	002363	-03800	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004159	003084	-03398	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0000	00350	L18	\$	004504	003649	-02905	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18	\$
005134	-01050	004411	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004958	-00158	004478	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	0000	00351	M10	\$	005106	000638	004578	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	U19	\$
005458	-00917	003222	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	005520	-00188	003501	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	0000	00352	M11	\$	005742	000618	003914	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11	\$
005275	-00571	001301	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$	005551	-00019	002002	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	0000	00353	M12	\$	005764	000896	002499	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12	\$
005196	-00005	-00135	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$	005533	000605	-000456	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	00354	M13	\$	005817	001189	001127	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	V13	\$
004911	000267	-01709	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$	005513	011065	-02519	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	0000	00355	M14	\$	005903	001552	-00032	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14	\$
004907	000043	-02370	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$	005376	001504	-01564	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	0000	00356	M15	\$	005955	001977	-00896	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15	\$
005013	000822	-02819	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$	005288	001523	-02256	0500	0375	0750																					

see similar files: <http://farbe.li.tu-berlin.de/ZE41/ZE41.L0NP.PDF> / .PS
<http://130.149.60.45/~farbmetrik> or <http://farbe.li.tu-berlin.de>

003979	004705	002944	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004369	005131	003164	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004759	005722	003785	1000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%0648	S19	\$			
003905	004651	002341	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004329	005109	002638	0875	0000	0125	1000	0875	0000	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004767	005636	003428	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003946	004704	001635	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004309	005136	002016	0875	0000	0250	1000	0750	0000	0569	J21	\$	004758	005691	002759	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$				
003934	004889	000609	0750	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004331	005315	001068	0875	0000	0375	1000	0625	0000	0570	J22	\$	004741	005683	001950	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$				
003953	005293	-004117	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004347	005566	000140	0875	0000	0500	1000	0500	0000	0571	J23	\$	004781	005899	001040	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$				
003991	005538	-011113	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	004387	005947	-006773	0875	0000	0625	1000	0375	0000	0572	J24	\$	004800	006179	000124	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$				
004113	005423	-016643	0750	0000	0500	0250	1000	0750	0000	%0492	A25	\$	004314	005777	-012101	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	0573	J25	\$	004832	006454	-006855	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$			
004201	005420	-021000	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$	004556	005909	-01684	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	0574	J26	\$	004954	006517	-010776	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$			
004189	005516	-021445	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	004567	006016	-01731	0875	0000	1000	0250	1000	0000	0575	J27	\$	004819	006541	-012779	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$				
004496	004238	004085	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	004974	005041	004669	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	0576	K19	\$	005197	005429	004921	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$			
004553	003630	003115	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004962	004771	004165	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0577	K20	\$	005099	005649	004601	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$			
004568	003702	002262	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004964	004791	003773	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	0578	K21	\$	005110	005738	003691	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$			
004500	003848	001458	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004932	004908	002200	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	0579	K22	\$	005097	005923	003269	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$			
004527	004260	000355	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004950	005185	001144	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	0580	K23	\$	005154	006054	001763	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$			
004583	004695	-005533	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004915	005581	000059	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	0581	K24	\$	005114	006475	000504	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$			
004662	004878	-013335	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	005008	005887	-01016	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	0582	K25	\$	005157	006766	-00533	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$			
004714	005023	-017999	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	004921	005775	-01627	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0583	K26	\$	005216	006844	-00995	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$			
004508	005071	-022217	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	004805	005690	-01798	0875	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0584	K27	\$	005167	006520	-01139	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$			
005220	002640	004786	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005687	003548	005267	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	0585	L19	\$	005829	004182	005517	1000	0250	0250	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$			
005213	002668	003682	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005540	003639	004604	0875	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0586	L20	\$	005785	004285	005377	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$			
005247	002710	002535	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005699	003454	003273	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0587	L21	\$	005820	004316	004491	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$			
005230	002963	001618	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005638	003624	002488	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	0588	L22	\$	005769	004593	003328	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$			
005323	003033	000594	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005605	003832	001508	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	0589	L23	\$	005689	004934	002345	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$			
005398	003494	-004447	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005646	004201	000338	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	0590	L24	\$	005724	005223	001037	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$			
005394	003816	-012421	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	005721	004556	-00666	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	0591	L25	\$	005822	005453	-00189	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$			
005433	004013	-017370	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	005687	004651	-01408	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0592	L26	\$	005883	005646	-00974	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$			
005037	004297	-022821	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	005471	004899	-01635	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	0593	L27	\$	005922	005309	-01116	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$			
005773	001531	005363	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	006319	002430	005839	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	0594	M19	\$	006465	002982	006041	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$			
005792	001677	004452	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	006158	002489	004961	0875	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0595	M20	\$	006328	003258	005727	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	\$			
005852	001721	002975	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	006239	002495	003607	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	0596	M21	\$	006331	003332	004907	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	\$			
005918	001853	001950	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	006299	002515	002602	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0597	M22	\$	006457	003339	003580	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	\$			
006013	001993	-00925	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	006314	002513	001610	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	0598	M23	\$	006447	003573	002669	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	\$			
006026	002428	-00233	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	006309	003017	000696	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	0599	M24	\$	006419	003957	001310	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	%0680	V24	\$			
006019	002821	-01029	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	006337	003027	-00493	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	0600	M25	\$	006497	004210	001319	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	%0681	V25	\$			
006048	003179	-01590	0750																																						


```
160220_PE490_A6_00_cmy5_1P, D65, adapted $
%100 x LAB*a      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
%z004759 005722 003785 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009159 -01584 008468 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005434 -06767 003081 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005313 -03001 -04310 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003256 001694 -04459 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004819 006541 -01278 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002385 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009583 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004789 005514 003853 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z009140 -01554 008406 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005516 -06745 002945 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005224 -02936 -04443 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003081 002007 -04467 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004834 006502 -01311 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002216 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009614 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

see similar files: <http://farbe.li.tu-berlin.de/ZE41/ZE41.HTM>
<http://130.149.60.45/~farmmetrik> or <http://farbe.li.tu-berlin.de>

TUB registration: 20160101-ZE41/ZE41L0NP.PDF/.PS TUB material: code=rh4ta
application for measurement of laser printer output, separation cmy6 (CMYK)

TUB registration: 20160101-ZE41/ZE41LONP.PDF /.PS
application for measurement of laser printer output, separation cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

003192	002923	002249	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	003417	003788	002648	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	003759	004353	002958	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$
003376	002770	001244	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	003604	003601	001906	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	003839	004332	002540	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$
003351	003152	000046	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	003551	003774	000791	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	003765	004414	001630	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$
003429	003622	000046	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	003545	004107	-00135	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	003812	004679	000048	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$
003351	003761	-01356	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	003632	004405	-00847	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	003834	004973	-00385	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$
003266	003630	-02160	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	003661	004407	-01389	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	003898	005000	-01091	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$
003405	003704	-02693	0375	0000	0500	0625	1000	0750	0000	%0249	A16	\$	003700	004257	-02199	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	003985	004623	-01613	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$
003487	003680	-03051	0375	0000	0875	0625	1000	0625	0000	%0250	A17	\$	003737	004257	-02597	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	004014	004863	-02099	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$
003446	003593	-03256	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	003770	004157	-02786	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	003981	004739	-02376	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$
003687	001533	002766	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	003860	002571	003300	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	004145	003575	003677	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$
003913	001654	001834	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	004168	002424	002484	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	004518	003238	003152	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$
003805	002082	000443	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	004116	002671	001328	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	004446	003273	001893	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$
003938	002481	-00812	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	004162	003081	000071	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	004455	003522	002080	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$
003879	002578	-01446	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	004209	003437	-00852	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	004473	004001	-00204	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$
003830	002542	-02211	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	004237	003602	-01371	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	004524	004182	-00929	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$
004001	002518	-02718	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	004260	003598	-01986	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	004563	004350	-01428	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$
003669	003608	-03637	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	004379	003915	-02833	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	004482	004622	-02070	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$
003659	002861	-03461	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	004386	003624	-03065	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	004415	004202	-02592	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$
004235	000404	003762	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	004356	001361	003958	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	004679	002333	004214	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	T19	\$
004632	000492	002410	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	004825	001276	002928	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	005131	002101	003533	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	T20	\$
004448	000986	000838	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	004783	001501	001636	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$	005124	002208	002294	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	T21	\$
004478	001264	-00672	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	004787	001904	000310	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	005126	002481	001104	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	T22	\$
004396	001421	-01580	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004857	002265	-00804	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	005243	002855	-01106	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	T23	\$
004371	001537	-02321	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004739	002611	-01418	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	005261	003052	-00865	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	T24	\$
004517	001524	-02784	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004743	002450	-02064	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	005276	003099	-01247	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	T25	\$
004120	002091	-03544	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004430	002890	-03009	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	005081	003636	-02133	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	T26	\$
003978	002055	-03652	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004162	002871	-03186	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	004535	003520	-02633	0625	0250	1000	0375	0750	0500	0000	%0431	T27	\$
005158	-00656	000485	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004999	000257	005488	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	005163	001081	004721	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	T28	\$
005477	-00587	000341	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	005555	000184	003647	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11	\$	005797	001042	004089	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	T29	\$
005282	-00402	001456	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$	005579	000385	002187	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0353	M12	\$	005813	001231	002716	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	T30	\$
005197	-00004	000049	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$	005554	000721	000670	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0354	M13	\$	005858	001406	001369	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	T31	\$
004887	000141	-01569	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$	005524	001046	-01399	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	%0355	M14	\$	005938	001645	001625	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	T32	\$
004874	000357	-02243	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$	005384	001445	-01348	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	%0356	M15	\$	005985	001984	-00625	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	T33	\$
004975	000593	-02695	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$	005280	001395	-02067	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	%0357	M16	\$	005825	002125	-01212	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	T34	\$
004772	001050	-03525	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$	005117	001753	-02953	050																						

TUB registration: 20160101-ZE41/ZE41L0NP.PDF /.PS
application for measurement of laser printer output, separation cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

004124	005049	003322	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	%	004527	005492	003568	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	%	004937	006111	004217	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	%
004045	004967	002728	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	%	004483	005445	003053	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	%	004941	006014	003864	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	%
004081	004981	002036	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	%	004459	005439	002441	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	%	004925	005940	003205	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	%
004064	005093	001028	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	%	004477	005556	001513	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	%	004905	005987	002413	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	%
004082	005003	000025	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	%	004489	005730	000601	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	%	004942	006141	001524	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	%
004116	005580	-00664	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	%	004530	006032	-00191	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	%	004960	006353	000716	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	%
004223	005427	-01217	0750	0000	0750	0250	1000	0000	0000	%0492	A25	%	004587	006048	-00728	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	%	005087	006669	-00140	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	%
004302	005385	-01689	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	%	004678	005918	-01227	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	%	005107	006669	-00554	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	%
004292	005479	-01729	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	%	004692	006018	-01269	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	%	004967	006579	-00766	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	%
004634	004654	004410	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	%	005138	005482	005033	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	%	005372	005882	005306	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	%
004670	004020	003434	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	%	005116	005202	004528	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	%	005279	006083	005009	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	%
004681	004046	002602	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	%	005111	005127	003663	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	%	005287	006141	004130	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	%
004610	004138	001815	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	%	005076	005248	002413	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	%	005273	006276	003162	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	%
004635	004460	000740	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	%	005091	005449	001579	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	%	005325	006354	002253	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	%
004690	004806	-00146	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	%	005054	005752	000522	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	%	005284	006677	001024	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	%
004760	004913	-00930	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	%	005140	005956	-00542	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	%	005322	006874	000002	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	%
004808	005024	-01400	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	%	005039	005790	-01175	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	%	005376	006907	-00457	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	%
004596	005033	-01831	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	%	004918	005693	-01357	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	%	005315	006574	-00624	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	%
005323	001177	005017	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	%	005815	004056	005538	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	%	005975	004699	005822	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	%
005311	003104	003949	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	%	005667	004121	004900	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	%	005933	004796	005690	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	%
005337	003081	002829	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	%	005813	003880	003599	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	%	005964	004800	004836	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	%
005317	003239	001933	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	%	005750	004002	002833	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	%	005912	005021	003717	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	%
005401	003279	000921	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	%	005713	004140	001875	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	%	005834	005302	002767	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	%
005473	003605	-00100	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	%	005750	004407	000728	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	%	005863	005496	001484	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	%
005464	003847	-00888	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	%	005819	004660	-00258	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	%	005952	005616	001071	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	%
005499	004008	-01381	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	%	005776	004681	-01010	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	%	006007	005726	-00506	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	%
005099	004249	-01940	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	%	005562	004918	-01233	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	%	006033	005374	-00670	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	%
005855	002035	005534	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	%	006425	002974	006049	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	%	006585	003540	006278	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	%
005873	002150	004660	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	%	006261	003000	005201	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	%	006453	003804	005986	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	%
005923	002112	003223	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	%	006333	002942	003886	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	%	006454	003851	005197	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	%
005984	002175	002218	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	%	006385	002897	002899	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	%	006571	003795	003908	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	%
006069	002214	-01208	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	%	006396	003058	002875	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	%	006558	003967	000294	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	%
006078	002528	000068	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	%	006387	003240	001031	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	%	006527	004256	001694	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	%0680	V24	%
006068	002840	-00716	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	%	006411	003627	-00134	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	%	006597	004399	000537	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	%0681	V25	%
006094	003162	-01276	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	%																										


```
160220_PE490_A6_00_cmy5_1P, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004937 006111 004217 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009204 -00986 008489 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005345 -06360 002861 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005150 -03792 -04466 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003184 001174 -04403 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004967 006579 -00766 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002388 000064 000148 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009585 -00047 000239 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004962 005925 004302 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z009186 -00968 008432 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005425 -06335 002754 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005059 -03737 -04573 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003019 001528 -04343 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004981 006551 -00766 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002221 000098 000201 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009616 -00062 000239 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

see similar files: <http://farbe.li.tu-berlin.de/ZE41/ZE41.HTM>
<http://130.149.60.45/~farmmetrik> or <http://farbe.li.tu-berlin.de>

TUB registration: 20160101-ZE41/ZE41L0NP.PDF/.PS TUB material: code=rh4ta
application for measurement of laser printer output, separation cmy6 (CMYK)

TUB registration: 20160101-ZE41/ZE41LONP.PDF /.PS
application for measurement of laser printer output, separation cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

003192	002871	002090	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	003417	003740	002486	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	00324	J10	\$	003759	004310	002792	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$
003376	002722	001083	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	003604	003556	001742	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	00325	J11	\$	003839	004290	002373	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$	
003351	003102	-00114	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	003581	003728	000627	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	00326	J12	\$	003765	004371	001464	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$	
003429	003574	-00944	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	003545	004061	-00299	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	00327	J13	\$	003812	004637	0000319	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$	
003351	003711	-01517	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	003632	004361	-01011	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	00328	J14	\$	003834	004931	-00552	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$	
003266	003580	-02320	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	003681	004375	-01554	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	00329	J15	\$	003898	004955	-01259	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$	
003405	003655	-02854	0375	0000	0750	0625	1000	0750	0000	%0249	A16	\$	003705	004253	-02353	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	00330	J16	\$	003985	004963	-01782	0625	0100	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$	
003487	003633	-03214	0375	0000	0875	0625	1000	0625	0000	%0250	A17	\$	003737	004233	-02706	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	00331	J17	\$	004014	004824	-02268	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$	
003446	003546	-03418	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	003770	004114	-02952	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	00332	J18	\$	003981	004700	-02545	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$	
003687	001489	002601	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	003860	002530	003133	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	00333	K10	\$	004145	003538	003506	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$	
003913	001614	001666	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	004168	002387	002313	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	00334	K11	\$	004518	003207	002976	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$	
003805	002040	000276	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	004116	002634	001158	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	00335	K12	\$	004446	003240	001718	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$	
003938	002441	-00981	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	004162	003044	-00099	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	00336	K13	\$	004455	003490	000626	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$	
003879	002537	-01613	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	004209	003401	-01024	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	00337	K14	\$	004473	003969	-00379	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$	
003830	002500	-02378	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	004237	003567	-01543	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	00338	L15	\$	004524	004151	-01105	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$	
004001	002479	-02887	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	004260	003563	-02158	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	00339	L16	\$	004563	004320	-01604	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$	
003669	003023	-03532	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	004379	003876	-03002	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	00340	K17	\$	004482	004591	-02245	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$	
003659	002816	-03626	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	004386	003582	-03232	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	00341	L18	\$	004415	004165	-02763	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$	
004235	000369	003590	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	004356	001327	003785	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	00342	L10	\$	004679	002304	004037	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	I10	\$	
004632	000462	002233	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	004825	001250	002748	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	00343	L11	\$	005131	002080	003350	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	I11	\$	
004448	000954	000663	0375	0250	0250	0625	0750	0500	0000	%0263	C12	\$	004783	001474	001457	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	00344	L12	\$	005124	002187	002111	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	I12	\$	
004478	001232	-00848	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	004787	001877	000131	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	00345	L13	\$	005126	002459	000921	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	I13	\$	
004396	001388	-01754	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004857	002239	-00984	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	00346	L14	\$	005243	002835	-00291	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	I14	\$	
004371	001503	-02495	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004739	002583	-01596	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	00347	L15	\$	005261	003032	-01050	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	I15	\$	
004517	001493	-02959	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004743	002423	-02243	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	00348	L16	\$	005276	003080	-01432	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	I16	\$	
004120	002053	-03715	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004430	002857	-03184	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	00349	L17	\$	005081	003613	-02316	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	I17	\$	
003978	002015	-03820	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	004162	002835	-03357	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	00350	L18	\$	005435	003489	-02809	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	I18	\$	
005158	-00677	004302	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	004999	000234	004407	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	00351	M10	\$	005163	001060	004538	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	I19	\$	
005477	-00603	003153	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	005555	000169	003459	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	00352	M11	\$	005797	001031	003897	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	I19	\$	
005282	-00422	001271	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$	005579	000370	001998	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	00353	M12	\$	005813	001220	002524	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	I20	\$	
005197	-00025	-00134	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$	005554	000706	000482	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	00354	M13	\$	005858	001396	001177	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	I20	\$	
004887	001116	-01749	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$	005524	001031	-00242	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	00355	M14	\$	005938	001636	000074	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	I21	\$	
004874	000331	-02423	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$	005384	001427	-01534	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	00356	M15	\$	005985	001975	-01819	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	I21	\$	
004975	000569	-02826	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$	005280	001376	-02252	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	00357	M16	\$	005825	002114	-01404	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	I21	\$	
004772	001023	-03704	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17																												

TUB registration: 20160101-ZE41/ZE41L0NP.PDF /.PS
application for measurement of laser printer output, separation cmyk6 (CMYK)

TUB material: code=rh4ta

004124	005012	003151	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004527	005461	003392	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004937	006086	004036	1000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%0648	S19	\$
004045	004928	002558	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004483	005413	002878	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004941	005989	003683	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
004081	004943	001866	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004459	005407	002266	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004925	005915	003025	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
004064	005055	000858	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004477	005524	001388	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004905	005962	002232	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
004082	005365	000144	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004489	005699	000426	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004942	006116	001343	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
004116	005543	000335	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	004530	005601	000367	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004960	006329	000335	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
004223	005931	001389	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	004580	005600	000380	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	004987	006524	000323	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
004302	005351	001861	0750	0000	0875	0250	1000	0025	0000	%0493	A26	\$	004678	005884	001404	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	005107	006547	000737	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
004292	005445	001902	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	004692	005990	001446	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	004967	006554	000948	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$
004634	004625	004233	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$	005138	005460	004450	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	005372	005864	005120	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T19	\$
004670	003991	003256	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	005116	005180	004385	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005279	006064	004824	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
004681	004018	002628	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	005111	005156	003283	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005287	006121	003945	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
004610	004109	001638	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	005076	005224	002431	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	005273	006257	002977	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
004635	004431	000563	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	005091	005427	001396	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005325	006336	002068	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
004690	004778	000324	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	005054	005729	000340	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	005284	006658	000839	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
004760	004886	001108	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	005140	005934	000726	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	005322	006856	001843	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
004808	004998	000579	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	005039	005767	001357	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	005376	006889	001633	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
004596	005003	002008	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	004918	005668	001538	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	005315	006555	000810	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
005323	003099	004831	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005815	004044	005346	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005975	004690	005628	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
005311	003085	003763	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005667	004107	004710	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005933	004786	005497	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
005337	003062	002643	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005813	003869	003470	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	005964	004792	004642	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$
005317	003221	001747	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005750	003990	002642	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	005912	005012	003524	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
005401	003261	000735	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005713	004127	001685	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	005834	005291	002575	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
005473	003589	000287	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005750	004395	000537	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	005863	005486	001292	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
005464	003831	001076	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	005819	004649	000450	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005952	005607	000077	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
005499	003992	001569	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	005776	004669	001201	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	006007	005718	000700	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
005099	004227	001213	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	005562	004903	001422	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	006033	005366	000865	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
005855	002024	005342	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	006425	002972	005850	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	006585	003541	006076	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
005873	002140	004468	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	006261	002996	005003	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$	006453	003803	005786	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	\$
005923	002103	003030	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	006333	002939	003687	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$	006454	003850	004997	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	\$
005984	002166	002024	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	006385	002895	002700	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$	006571	003796	003707	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	\$
006069	002207	001013	0750	0375	0375	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	006396	003021	002789	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$	006558	003967	003703	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	\$
006078	002521	001126	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	006387	003238	000832	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$	006527	004256	001493	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	%0680	V24	\$
006068	002832	000911	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	006411	003625	000333	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	\$	006597	004400	000336	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	%0681	V25	\$
006094	003155	001472	0750	0375	0875	0250	0625	012																														


```
160220_PE490_A6_00_cmy5_1P, D50, adapted $
%100 x LAB*a      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
%z004937 006086 004036 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z009204 -00945 008255 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005345 -06378 002675 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005150 -03813 -04649 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003184 001122 -04562 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004967 006554 -00948 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002388 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009585 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004962 005886 004087 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z009186 -00915 008195 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005425 -06364 002536 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005059 -03774 -04789 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003019 001447 -04549 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004981 006512 -00982 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002221 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009616 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

see similar files: <http://farbe.li.tu-berlin.de/ZE41/ZE41.HTM>
<http://130.149.60.45/~farmmetrik> or <http://farbe.li.tu-berlin.de>

TUB registration: 20160101-ZE41/ZE41L0NP.PDF/.PS TUB material: code=rh4ta
application for measurement of laser printer output, separation cmy6 (CMYK)

