See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG GE00_22_REM.TXT, Separation olv*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009714 -00106 000221 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009702 -00101 000210 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009680 -00101 000214 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009319 -00627 -00003 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   009056 -00176 -00534 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   008631 001467 -00415 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008794 -01137 -00302 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   007929 -00493 -01733 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   007661 002719 -00744 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
008297 -01629 -00576 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   006810 -00679 -02784 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   006683 004092 -01030 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007672 -02079 -01191 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   005588 -00728 -03862 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   006070 005096 -01020 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
007065 -02779 -01152 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   004678 -00747 -04569 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   005445 006174 -01001 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006405 -03415 -01578 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   004244 -00502 -04800 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   005106 006922 -00822 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
006109 -03726 -01770 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004127 -00302 -04770 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   004903 007253 -00729 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005903 -03908 -01875 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   003986 -00320 -04611 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   004851 007294 -00738 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
008930 000867 000387 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009628 -00799 002177 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009226 -01140 001418 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
008646 -00071 000231 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   008894 -00073 000224 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   008803 -00068 000220 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008889 -01246 000327 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   008315 -00106 -01234 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   008142 001410 -00858 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
008325 -01800 -00030 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   006969 -00355 -02519 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   006809 002735 -01442 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007677 -02428 -00265 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   005619 -00309 -03634 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   005776 003911 -01829 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
007239 -02847 -00395 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   004631 -00411 -04440 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   005023 004824 -01984 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
006612 -03524 -00747 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   004206 -00452 -04779 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004525 005586 -01988 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
006074 -04155 -01032 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004060 -00332 -04667 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   004309 005992 -01847 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005861 -04316 -01330 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   003735 -00318 -04390 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   004254 006281 -01653 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008118 001827 000627 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009566 -01204 003669 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008602 -02061 002188 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
007961 000995 000394 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   008968 -00792 002121 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008777 -01832 002036 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
007630 -00050 000149 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   007749 -00050 000155 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   007699 -00042 000150 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007749 -01245 000117 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   007088 000154 -01473 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   007124 001483 -01248 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
007638 -02138 000122 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   005898 000086 -03142 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005854 003217 -02051 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
007250 -02819 -00041 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   004726 -00173 -04292 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   004782 004142 -02500 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
006659 -03655 -00331 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   004138 -00251 -04783 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004154 004924 -02609 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
006055 -04400 -00716 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   003859 -00204 -04552 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003893 005317 -02502 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
005724 -04746 -01002 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   003531 -00307 -04111 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   003723 005625 -02307 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
007243 002863 001271 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009518 -01462 004900 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   007954 -02848 002378 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007334 002069 000749 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   009011 -01246 003808 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   007956 -02879 002536 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
006922 001068 000283 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   007968 -00819 002080 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007838 -01987 001952 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006458 -00035 000096 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   006582 -00031 000081 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006518 -00024 000111 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006746 -01270 -00020 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   005836 000046 -01795 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   005893 001628 -01441 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
006546 -02330 -00054 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   004919 000123 -03413 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004724 003673 -02737 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
006371 -03473 -00345 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004023 -00026 -04709 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   003802 004680 -02947 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
005736 -05066 -00626 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   003686 -00151 -04420 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003564 004982 -02855 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
005317 -05437 -01049 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   003193 -00193 -03812 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   003407 005107 -02743 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
006201 004407 001786 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   009477 -01643 006083 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007354 -03667 002958 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
006430 003450 001469 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   009020 -01573 005607 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007254 -03817 003123 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006186 002090 000851 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   008137 -01351 004023 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   007416 -03582 002864 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
005728 001083 000307 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   006958 -00814 002056 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006834 -02138 002016 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005174 -00019 000064 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   005334 -00013 000066 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005319 -00009 000082 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005505 -01351 -00217 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   004840 -00001 -01901 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004559 001855 -01640 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
005376 -02562 -00325 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   004131 000043 -03747 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003587 004160 -03016 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
005147 -05211 -00577 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   003559 -00038 -04289 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003191 004725 -02939 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
005092 -05652 -00548 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   002855 -00033 -03522 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   003020 004448 -02937 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
005276 005884 002548 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   009429 -01777 007373 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   006766 -04610 003828 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
005355 005517 002374 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   009006 -01802 007636 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006673 -04752 003825 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
005246 003823 001544 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   008196 -01642 005904 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006748 -04683 003868 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
004907 002390 000859 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   007080 -01319 004001 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   006483 -04121 003278 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
004600 001187 000262 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   005704 -00816 002005 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005535 -02281 001885 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
003942 -00004 000026 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004058 000009 000050 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   003935 000009 000072 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004249 -01515 -00230 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   003809 000000 -02184 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003327 001944 -01827 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
004272 -03618 -00473 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003282 -00101 -03796 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   002762 003806 -02802 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
004264 -04591 -00482 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   002426 -00038 -02696 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002547 003579 -02662 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
004829 006578 003196 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   009394 -01833 008265 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006429 -05240 004479 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
004607 006250 003012 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   008956 -01827 009173 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006306 -05441 004455 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
004114 005508 002437 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   008125 -01726 008096 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   006258 -05567 004543 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
003896 004230 001736 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   007102 -01575 006219 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   006031 -05835 004434 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
003683 002655 000935 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   005897 -01291 004280 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   005350 -04468 003453 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
003371 001348 000316 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   004527 -00726 002040 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   004515 -02346 001658 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
002880 000013 000023 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   002957 000027 000052 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   002727 000027 000059 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003348 -02066 -00456 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   002903 -00087 -02550 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   002468 002253 -01876 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
003177 -02989 -00574 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   002594 -00283 -00928 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002081 002605 -02119 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
004780 006542 003952 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   009365 -01838 009263 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   006228 -05537 004580 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004273 005676 003173 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   008969 -01806 009211 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   006070 -05732 004436 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
003892 005047 002723 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   008162 -01746 008293 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005936 -05837 004347 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
003514 004548 002320 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   007077 -01616 007068 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   005471 -05595 003873 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003171 003940 001679 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   005908 -01395 005835 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   005012 -05270 003478 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
002784 002935 000955 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   004672 -01114 004248 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   004415 -04725 002901 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
002426 001438 000377 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   003544 -00743 002501 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   003654 -02812 001805 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
002049 000040 000096 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   002086 000050 000094 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   001848 000043 000101 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
002369 -01446 -00286 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   001951 -00037 000064 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   001925 001130 -00955 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004779 006509 004267 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   009354 -01833 009530 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   006144 -05646 004555 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
004249 005685 003925 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   008970 -01838 009151 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   006111 -05708 004514 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003794 004924 003062 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   008180 -01763 008290 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   005934 -05772 004358 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003378 004299 002793 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   007094 -01614 007089 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   005391 -05446 003833 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
002970 003385 002136 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005846 -01386 005758 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   004958 -05200 003453 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
002592 002542 001466 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   004642 -01155 004398 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   004390 -04715 002905 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
002319 002103 000692 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003527 -00909 003062 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   003542 -04025 002238 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
001926 000251 000188 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   002407 -00196 000368 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   002728 -02607 001295 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
001808 000037 000086 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   001592 000053 000124 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   001639 000048 000089 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009702 -00109 000237 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 $   009688 -00099 000216 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0405 J10 $   009689 -00107 000236 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0729 J19 $
009307 -00563 -00207 0875 0968 1000 0125 0031 0000 0000  %0082 J02 $   008977 000215 -00490 0906 0875 1000 0093 0125 0000 0000  %0406 J11 $   008808 001334 -00284 1000 0875 0968 0000 0125 0031 0000  %0730 J20 $
008818 -00970 -00698 0750 0937 1000 0250 0062 0000 0000  %0083 J03 $   007925 000218 -01461 0812 0750 1000 0187 0250 0000 0000  %0407 J12 $   007961 002547 -00534 1000 0750 0937 0000 0250 0062 0000  %0731 J21 $
008329 -01304 -01263 0625 0906 1000 0375 0093 0000 0000  %0084 J04 $   006622 000275 -02563 0718 0625 1000 0281 0375 0000 0000  %0408 J13 $   006972 004069 -00772 1000 0625 0906 0000 0375 0093 0000  %0732 J22 $
007805 -01601 -01902 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000  %0085 J05 $   005660 000359 -03320 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000  %0409 J14 $   006207 005267 -00809 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000  %0733 J23 $
007116 -02025 -02586 0375 0843 1000 0625 0156 0000 0000  %0086 J06 $   004805 000354 -03981 0531 0375 1000 0468 0625 0000 0000  %0410 J15 $   005434 006512 -00704 1000 0375 0843 0000 0625 0156 0000  %0734 J24 $
006285 -02410 -03527 0250 0812 1000 0750 0187 0000 0000  %0087 J07 $   004158 000001 -04619 0437 0250 1000 0562 0750 0000 0000  %0411 J16 $   004971 007217 -00436 1000 0250 0812 0000 0750 0187 0000  %0735 J25 $
005484 -02540 -04529 0125 0781 1000 0875 0218 0000 0000  %0088 J08 $   004012 -00120 -04766 0343 0125 1000 0656 0875 0000 0000  %0412 J17 $   004783 007393 -00061 1000 0125 0781 0000 0875 0218 0000  %0736 J26 $
005381 -02303 -04782 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 $   004020 -00141 -04760 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 $   004782 007322 000170 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 $
009190 000329 000854 1000 0906 0875 0000 0093 0125 0000  %0090 K01 $   009574 -00788 001832 0968 1000 0875 0031 0000 0125 0000  %0414 K10 $   009275 -00989 001041 0875 1000 0906 0125 0000 0093 0000  %0738 K19 $
008722 -00063 000211 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0091 K02 $   008862 -00073 000227 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0415 K11 $   008843 -00063 000213 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0739 K20 $
008790 -00931 -00281 0750 0843 0875 0250 0156 0125 0000  %0092 K03 $   008229 000353 -01145 0781 0750 0875 0218 0250 0125 0000  %0416 K12 $   008199 001368 -00698 0875 0750 0843 0125 0250 0156 0000  %0740 K21 $
008329 -01450 -00956 0625 0812 0875 0375 0187 0125 0000  %0093 K04 $   006969 000392 -02221 0687 0625 0875 0312 0375 0125 0000  %0417 K13 $   007091 002951 -01127 0875 0625 0812 0125 0375 0187 0000  %0741 K22 $
007642 -01949 -01577 0500 0781 0875 0500 0218 0125 0000  %0094 K05 $   005644 000595 -03231 0593 0500 0875 0406 0500 0125 0000  %0418 K14 $   006026 004386 -01425 0875 0500 0781 0125 0500 0218 0000  %0742 K23 $
007055 -02311 -02165 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000  %0095 K06 $   004682 000614 -03982 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000  %0419 K15 $   005179 005605 -01500 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000  %0743 K24 $
006241 -02801 -02887 0250 0718 0875 0750 0281 0125 0000  %0096 K07 $   003994 000398 -04610 0406 0250 0875 0593 0750 0125 0000  %0420 K16 $   004539 006579 -01368 0875 0250 0718 0125 0750 0281 0000  %0744 K25 $
005375 -03122 -04040 0125 0687 0875 0875 0312 0125 0000  %0097 K08 $   003840 000175 -04793 0312 0125 0875 0687 0875 0125 0000  %0421 K17 $   004403 006958 -01086 0875 0125 0687 0125 0875 0312 0000  %0745 K26 $
005304 -02296 -04707 0000 0656 0875 1000 0343 0125 0000  %0098 K09 $   003773 000167 -04784 0218 0000 0875 0781 1000 0125 0000  %0422 K18 $   004351 006911 -00872 0875 0000 0656 0125 1000 0343 0000  %0746 K27 $
008740 000790 001208 1000 0812 0750 0000 0187 0250 0000  %0099 L01 $   009373 -01345 003117 0937 1000 0750 0062 0000 0250 0000  %0423 L10 $   008735 -01842 001909 0750 1000 0812 0250 0000 0187 0000  %0747 L19 $
008188 000487 000905 0875 0781 0750 0125 0218 0250 0000  %0100 L02 $   009029 -01166 002210 0843 0875 0750 0156 0125 0250 0000  %0424 L11 $   008810 -01707 001670 0750 0875 0781 0250 0125 0218 0000  %0748 L20 $
007637 -00049 000151 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0101 L03 $   007782 -00050 000160 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0425 L12 $   007736 -00044 000159 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0749 L21 $
007527 -00979 -00379 0625 0718 0750 0375 0281 0250 0000  %0102 L04 $   007114 000398 -01408 0656 0625 0750 0343 0375 0250 0000  %0426 L13 $   007022 001468 -00903 0750 0625 0718 0250 0375 0281 0000  %0750 L22 $
007172 -01553 -00921 0500 0687 0750 0500 0312 0250 0000  %0103 L05 $   005915 000756 -02948 0562 0500 0750 0437 0500 0250 0000  %0427 L14 $   006006 003356 -01659 0750 0500 0687 0250 0500 0312 0000  %0751 L23 $
006514 -01900 -01582 0375 0656 0750 0625 0343 0250 0000  %0104 L06 $   004771 000846 -03824 0468 0375 0750 0531 0625 0250 0000  %0428 L15 $   004994 004899 -01977 0750 0375 0656 0250 0625 0343 0000  %0752 L24 $
005947 -02579 -02314 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000  %0105 L07 $   003973 000594 -04567 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000  %0429 L16 $   004242 005950 -01964 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000  %0753 L25 $
005379 -03506 -03505 0125 0593 0750 0875 0406 0250 0000  %0106 L08 $   003722 000408 -04790 0281 0125 0750 0718 0875 0250 0000  %0430 L17 $   004000 006149 -01767 0750 0125 0593 0250 0875 0406 0000  %0754 L26 $
005299 -02548 -04422 0000 0562 0750 1000 0437 0250 0000  %0107 L09 $   003606 000274 -04616 0187 0000 0750 0812 1000 0250 0000  %0431 L18 $   003783 005909 -01374 0750 0000 0562 0250 1000 0437 0000  %0755 L27 $
008125 001330 002036 1000 0718 0625 0000 0281 0375 0000  %0108 M01 $   009124 -01783 003843 0906 1000 0625 0093 0000 0375 0000  %0432 M10 $   008150 -02520 002064 0625 1000 0718 0375 0000 0281 0000  %0756 M19 $
007721 000970 001663 0875 0687 0625 0125 0312 0375 0000  %0109 M02 $   009041 -01828 003528 0812 0875 0625 0187 0125 0375 0000  %0433 M11 $   008065 -02632 002057 0625 0875 0687 0375 0125 0312 0000  %0757 M20 $
007137 000605 000651 0750 0656 0625 0250 0343 0375 0000  %0110 M03 $   008001 -01132 002069 0718 0750 0625 0281 0250 0375 0000  %0434 M12 $   007819 -01824 001606 0625 0750 0656 0375 0250 0343 0000  %0758 M21 $
006450 -00037 000110 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0111 M04 $   006652 -00029 000087 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0435 M13 $   006551 -00027 000114 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0759 M22 $
006484 -00933 -00443 0500 0593 0625 0500 0406 0375 0000  %0112 M05 $   005901 000387 -01665 0531 0500 0625 0468 0500 0375 0000  %0436 M14 $   005853 001577 -01064 0625 0500 0593 0375 0500 0406 0000  %0760 M23 $
005974 -01600 -01130 0375 0562 0625 0625 0437 0375 0000  %0113 M06 $   005006 000779 -03214 0437 0375 0625 0562 0625 0375 0000  %0437 M15 $   004837 003523 -01899 0625 0375 0562 0375 0625 0437 0000  %0761 M24 $
005543 -02135 -01941 0250 0531 0625 0750 0468 0375 0000  %0114 M07 $   004048 000933 -04355 0343 0250 0625 0656 0750 0375 0000  %0438 M16 $   003822 005359 -02352 0625 0250 0531 0375 0750 0468 0000  %0762 M25 $
005064 -03246 -03197 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000  %0115 M08 $   003588 000638 -04803 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000  %0439 M17 $   003552 005399 -02080 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000  %0763 M26 $
005008 -02624 -04041 0000 0468 0625 1000 0531 0375 0000  %0116 M09 $   003284 000334 -04322 0156 0000 0625 0843 1000 0375 0000  %0440 M18 $   003284 005091 -01601 0625 0000 0468 0375 1000 0531 0000  %0764 M27 $
007370 002293 002512 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000  %0117 N01 $   008971 -02039 004563 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000  %0441 N10 $   007432 -03439 002452 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000  %0765 N19 $
007185 001854 002230 0875 0593 0500 0125 0406 0500 0000  %0118 N02 $   008759 -02297 004810 0781 0875 0500 0218 0125 0500 0000  %0442 N11 $   007415 -03465 002478 0500 0875 0593 0500 0125 0406 0000  %0766 N20 $
006602 001158 001564 0750 0562 0500 0250 0437 0500 0000  %0119 N03 $   008070 -01943 003626 0687 0750 0500 0312 0250 0500 0000  %0443 N12 $   007539 -03214 002287 0500 0750 0562 0500 0250 0437 0000  %0767 N21 $
005922 000664 000601 0625 0531 0500 0375 0468 0500 0000  %0120 N04 $   006913 -01128 001986 0593 0625 0500 0406 0375 0500 0000  %0444 N13 $   006810 -01910 001568 0500 0625 0531 0500 0375 0468 0000  %0768 N22 $
005195 -00016 000060 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0121 N05 $   005308 -00009 000069 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0445 N14 $   005287 -00008 000085 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0769 N23 $
005241 -00970 -00702 0375 0468 0500 0625 0531 0500 0000  %0122 N06 $   004842 000459 -01792 0406 0375 0500 0593 0625 0500 0000  %0446 N15 $   004517 001712 -01179 0500 0375 0468 0500 0625 0531 0000  %0770 N24 $
004920 -01566 -01486 0250 0437 0500 0750 0562 0500 0000  %0123 N07 $   004084 001040 -03625 0312 0250 0500 0687 0750 0500 0000  %0447 N16 $   003486 003848 -02084 0500 0250 0437 0500 0750 0562 0000  %0771 N25 $
004517 -02747 -02602 0125 0406 0500 0875 0593 0500 0000  %0124 N08 $   003440 000924 -04592 0218 0125 0500 0781 0875 0500 0000  %0448 N17 $   002992 004561 -02061 0500 0125 0406 0500 0875 0593 0000  %0772 N26 $
004401 -02199 -03719 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000  %0125 N09 $   003005 000440 -04028 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000  %0449 N18 $   002763 004173 -01556 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000  %0773 N27 $
006431 003601 003539 1000 0531 0375 0000 0468 0625 0000  %0126 O01 $   008637 -02450 005378 0843 1000 0375 0156 0000 0625 0000  %0450 O10 $   006923 -04225 003085 0375 1000 0531 0625 0000 0468 0000  %0774 O19 $
006525 003010 003089 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000  %0127 O02 $   008444 -02709 005926 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000  %0451 O11 $   006909 -04204 002927 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000  %0775 O20 $
006117 001985 002185 0750 0468 0375 0250 0531 0625 0000  %0128 O03 $   008041 -02575 005293 0656 0750 0375 0343 0250 0625 0000  %0452 O12 $   006998 -04108 002939 0375 0750 0468 0625 0250 0531 0000  %0776 O21 $
005508 001293 001536 0625 0437 0375 0375 0562 0625 0000  %0129 O04 $   007009 -01935 003618 0562 0625 0375 0437 0375 0625 0000  %0453 O13 $   006558 -03470 002369 0375 0625 0437 0625 0375 0562 0000  %0777 O22 $
004876 000656 000661 0500 0406 0375 0500 0593 0625 0000  %0130 O05 $   005733 -01058 001909 0468 0500 0375 0531 0500 0625 0000  %0454 O14 $   005536 -02047 001362 0375 0500 0406 0625 0500 0593 0000  %0778 O23 $
004033 -00005 000032 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0131 O06 $   004064 000008 000056 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0455 O15 $   003973 000012 000069 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0779 O24 $
004080 -01099 -00838 0250 0343 0375 0750 0656 0625 0000  %0132 O07 $   003713 000400 -02079 0281 0250 0375 0718 0750 0625 0000  %0456 O16 $   003426 001824 -01280 0375 0250 0343 0625 0750 0656 0000  %0780 O25 $
003948 -02102 -01818 0125 0312 0375 0875 0687 0625 0000  %0133 O08 $   003377 000851 -03943 0187 0125 0375 0812 0875 0625 0000  %0457 O17 $   002632 003573 -01870 0375 0125 0312 0625 0875 0687 0000  %0781 O26 $
003724 -02049 -02756 0000 0281 0375 1000 0718 0625 0000  %0134 O09 $   002710 000370 -03449 0093 0000 0375 0906 1000 0625 0000  %0458 O18 $   002350 003092 -01197 0375 0000 0281 0625 1000 0718 0000  %0782 O27 $
005640 004846 004678 1000 0437 0250 0000 0562 0750 0000  %0135 P01 $   008245 -02945 006313 0812 1000 0250 0187 0000 0750 0000  %0459 P10 $   006451 -05061 003852 0250 1000 0437 0750 0000 0562 0000  %0783 P19 $
005633 004731 004452 0875 0406 0250 0125 0593 0750 0000  %0136 P02 $   008115 -03148 006853 0718 0875 0250 0281 0125 0750 0000  %0460 P11 $   006357 -05192 003784 0250 0875 0406 0750 0125 0593 0000  %0784 P20 $
005287 003396 003320 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000  %0137 P03 $   007792 -03323 006971 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000  %0461 P12 $   006360 -05243 003874 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000  %0785 P21 $
004785 002394 002395 0625 0343 0250 0375 0656 0750 0000  %0138 P04 $   006903 -02815 005794 0531 0625 0250 0468 0375 0750 0000  %0462 P13 $   006113 -05419 003698 0250 0625 0343 0750 0375 0656 0000  %0786 P22 $
004284 001409 001656 0500 0312 0250 0500 0687 0750 0000  %0139 P05 $   005885 -02044 004056 0437 0500 0250 0562 0500 0750 0000  %0463 P14 $   005453 -03877 002552 0250 0500 0312 0750 0500 0687 0000  %0787 P23 $
003672 000751 000709 0375 0281 0250 0625 0718 0750 0000  %0140 P06 $   004714 -00993 002101 0343 0375 0250 0656 0625 0750 0000  %0464 P15 $   004475 -02133 001299 0250 0375 0281 0750 0625 0718 0000  %0788 P24 $
002932 000010 000027 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0141 P07 $   002963 000027 000049 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0465 P16 $   002802 000026 000049 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0789 P25 $
003204 -01661 -00984 0125 0218 0250 0875 0781 0750 0000  %0142 P08 $   002872 000425 -02440 0156 0125 0250 0843 0875 0750 0000  %0466 P17 $   002566 002119 -01198 0250 0125 0218 0750 0875 0781 0000  %0790 P26 $
002832 -01267 -01826 0000 0187 0250 1000 0812 0750 0000  %0143 P09 $   002423 000349 -02625 0062 0000 0250 0937 1000 0750 0000  %0467 P18 $   002021 001900 -01035 0250 0000 0187 0750 1000 0812 0000  %0791 P27 $
005115 005855 005001 1000 0343 0125 0000 0656 0875 0000  %0144 Q01 $   007818 -03434 006726 0781 1000 0125 0218 0000 0875 0000  %0468 Q10 $   006162 -05552 004170 0125 1000 0343 0875 0000 0656 0000  %0792 Q19 $
004877 006099 005035 0875 0312 0125 0125 0687 0875 0000  %0145 Q02 $   007697 -03598 006827 0687 0875 0125 0312 0125 0875 0000  %0469 Q11 $   005998 -05758 004091 0125 0875 0312 0875 0125 0687 0000  %0793 Q20 $
004347 005057 004083 0750 0281 0125 0250 0718 0875 0000  %0146 Q03 $   007347 -03528 006442 0593 0750 0125 0406 0250 0875 0000  %0470 Q12 $   005898 -05970 004165 0125 0750 0281 0875 0250 0718 0000  %0794 Q21 $
003872 004206 003311 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000  %0147 Q04 $   006686 -03242 005803 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000  %0471 Q13 $   005579 -05911 003806 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000  %0795 Q22 $
003620 002912 002406 0500 0218 0125 0500 0781 0875 0000  %0148 Q05 $   005730 -02796 004933 0406 0500 0125 0593 0500 0875 0000  %0472 Q14 $   005066 -05598 003333 0125 0500 0218 0875 0500 0781 0000  %0796 Q23 $
003206 001859 001543 0375 0187 0125 0625 0812 0875 0000  %0149 Q06 $   004807 -02072 003896 0312 0375 0125 0687 0625 0875 0000  %0473 Q15 $   004398 -04610 002573 0125 0375 0187 0875 0625 0812 0000  %0797 Q24 $
002683 000863 000806 0250 0156 0125 0750 0843 0875 0000  %0150 Q07 $   003862 -01070 002509 0218 0250 0125 0781 0750 0875 0000  %0474 Q16 $   003635 -02466 001272 0125 0250 0156 0875 0750 0843 0000  %0798 Q25 $
002083 000040 000081 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0151 Q08 $   002088 000047 000097 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0475 Q17 $   001999 000043 000088 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0799 Q26 $
002423 -00976 -00299 0000 0093 0125 1000 0906 0875 0000  %0152 Q09 $   002294 000096 -00154 0031 0000 0125 0968 1000 0875 0000  %0476 Q18 $   001950 000913 -00657 0125 0000 0093 0875 1000 0906 0000  %0800 Q27 $
004915 006218 005015 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 $   007611 -03638 006647 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 $   006136 -05592 004468 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 $
004590 005869 004753 0875 0218 0000 0125 0781 1000 0000  %0154 R02 $   007448 -03873 006444 0656 0875 0000 0343 0125 1000 0000  %0478 R11 $   006104 -05608 004500 0000 0875 0218 1000 0125 0781 0000  %0802 R20 $
004079 005425 004036 0750 0187 0000 0250 0812 1000 0000  %0155 R03 $   006998 -03830 005978 0562 0750 0000 0437 0250 1000 0000  %0479 R12 $   006036 -05736 004420 0000 0750 0187 1000 0250 0812 0000  %0803 R21 $
003621 004522 003279 0625 0156 0000 0375 0843 1000 0000  %0156 R04 $   006347 -03566 005303 0468 0625 0000 0531 0375 1000 0000  %0480 R13 $   005425 -05488 003800 0000 0625 0156 1000 0375 0843 0000  %0804 R22 $
003182 003646 002479 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000  %0157 R05 $   005564 -03299 004594 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000  %0481 R14 $   004964 -05099 003357 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000  %0805 R23 $
002745 002534 001582 0375 0093 0000 0625 0906 1000 0000  %0158 R06 $   004698 -02930 003704 0281 0375 0000 0718 0625 1000 0000  %0482 R15 $   004357 -04702 002727 0000 0375 0093 1000 0625 0906 0000  %0806 R24 $
002539 001949 001019 0250 0062 0000 0750 0937 1000 0000  %0159 R07 $   003673 -02641 002604 0187 0250 0000 0812 0750 1000 0000  %0483 R16 $   003581 -03947 002162 0000 0250 0062 1000 0750 0937 0000  %0807 R25 $
002074 000277 000178 0125 0031 0000 0875 0968 1000 0000  %0160 R08 $   003054 -00847 000880 0093 0125 0000 0906 0875 1000 0000  %0484 R17 $   002766 -02576 001172 0000 0125 0031 1000 0875 0968 0000  %0808 R26 $
001973 000035 000074 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 $   001677 000046 000129 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0485 R18 $   001782 000040 000095 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0809 R27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009719 -00094 000206 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 $   009705 -00104 000237 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0486 S10 $   009701 -00094 000206 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0810 S19 $
009342 -00496 -00315 0875 0937 1000 0125 0062 0000 0000  %0163 S02 $   008923 000525 -00440 0937 0875 1000 0062 0125 0000 0000  %0487 S11 $   008956 001138 -00244 1000 0875 0937 0000 0125 0062 0000  %0811 S20 $
008782 -00898 -01012 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000  %0164 S03 $   007823 000969 -01266 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000  %0488 S12 $   008120 002295 -00449 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000  %0812 S21 $
008139 -01314 -01815 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000  %0165 S04 $   006625 001292 -02137 0812 0625 1000 0187 0375 0000 0000  %0489 S13 $   007212 003481 -00239 1000 0625 0812 0000 0375 0187 0000  %0813 S22 $
007518 -01549 -02488 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000  %0166 S05 $   005682 001542 -02809 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000  %0490 S14 $   006323 004772 -00059 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000  %0814 S23 $
006754 -01512 -03190 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000  %0167 S06 $   004916 001837 -03297 0687 0375 1000 0312 0625 0000 0000  %0491 S15 $   005409 006267 000117 1000 0375 0687 0000 0625 0312 0000  %0815 S24 $
005849 -01646 -04033 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000  %0168 S07 $   004255 001908 -03762 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000  %0492 S16 $   004848 007077 000617 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000  %0816 S25 $
005000 -01566 -04672 0125 0562 1000 0875 0437 0000 0000  %0169 S08 $   003866 001630 -04147 0562 0125 1000 0437 0875 0000 0000  %0493 S17 $   004782 006978 001298 1000 0125 0562 0000 0875 0437 0000  %0817 S26 $
004761 -01253 -04740 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 $   003652 001100 -04514 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 $   004798 006892 001540 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 $
009403 -00181 001414 1000 0937 0875 0000 0062 0125 0000  %0171 T01 $   009474 -00840 001486 0937 1000 0875 0062 0000 0125 0000  %0495 T10 $   009283 -00878 000681 0875 1000 0937 0125 0000 0062 0000  %0819 T19 $
008725 -00068 000214 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0172 T02 $   008896 -00071 000217 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0496 T11 $   008843 -00066 000210 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0820 T20 $
008523 -00670 -00643 0750 0812 0875 0250 0187 0125 0000  %0173 T03 $   008227 000681 -01056 0812 0750 0875 0187 0250 0125 0000  %0497 T12 $   008137 001412 -00422 0875 0750 0812 0125 0250 0187 0000  %0821 T21 $
008101 -01124 -01671 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000  %0174 T04 $   006933 001082 -01961 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000  %0498 T13 $   007372 002928 -00786 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000  %0822 T22 $
007289 -01245 -02589 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000  %0175 T05 $   005700 001526 -02809 0687 0500 0875 0312 0500 0125 0000  %0499 T14 $   006361 004596 -00931 0875 0500 0687 0125 0500 0312 0000  %0823 T23 $
006417 -01525 -03472 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000  %0176 T06 $   004666 002029 -03412 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000  %0500 T15 $   005390 006340 -00925 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000  %0824 T24 $
005347 -01457 -04354 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000  %0177 T07 $   004007 002079 -03883 0562 0250 0875 0437 0750 0125 0000  %0501 T16 $   004693 007237 -00432 0875 0250 0562 0125 0750 0437 0000  %0825 T25 $
004819 -01413 -04744 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000  %0178 T08 $   003699 001920 -04119 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000  %0502 T17 $   004272 006567 000013 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000  %0826 T26 $
004623 -01001 -04734 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000  %0179 T09 $   003502 000957 -04698 0437 0000 0875 0562 1000 0125 0000  %0503 T18 $   004125 006080 000942 0875 0000 0437 0125 1000 0562 0000  %0827 T27 $
009123 -00183 002446 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000  %0180 U01 $   009125 -01552 002542 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000  %0504 U10 $   008756 -01638 001186 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000  %0828 U19 $
008441 000028 001252 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000  %0181 U02 $   009165 -01416 002129 0812 0875 0750 0187 0125 0250 0000  %0505 U11 $   008835 -01534 001090 0750 0875 0812 0250 0125 0187 0000  %0829 U20 $
007639 -00054 000156 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0182 U03 $   007809 -00053 000157 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0506 U12 $   007705 -00046 000161 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0830 U21 $
007284 -00697 -00862 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000  %0183 U04 $   007138 000720 -01404 0687 0625 0750 0312 0375 0250 0000  %0507 U13 $   006953 001432 -00591 0750 0625 0687 0250 0375 0312 0000  %0831 U22 $
006753 -00956 -01823 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000  %0184 U05 $   005907 001414 -02676 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000  %0508 U14 $   006103 002976 -00915 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000  %0832 U23 $
005876 -01105 -02837 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000  %0185 U06 $   004694 001987 -03438 0562 0375 0750 0437 0625 0250 0000  %0509 U15 $   005083 004882 -01183 0750 0375 0562 0250 0625 0437 0000  %0833 U24 $
005171 -01375 -03950 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000  %0186 U07 $   003883 002181 -03955 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000  %0510 U16 $   004171 006401 -01053 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000  %0834 U25 $
004722 -01323 -04759 0125 0437 0750 0875 0562 0250 0000  %0187 U08 $   003577 002028 -04232 0437 0125 0750 0562 0875 0250 0000  %0511 U17 $   003743 005955 -00460 0750 0125 0437 0250 0875 0562 0000  %0835 U26 $
004443 -00752 -04743 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000  %0188 U09 $   003443 000947 -04755 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000  %0512 U18 $   003576 005289 000625 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000  %0836 U27 $
008658 000194 003325 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000  %0189 V01 $   008712 -02028 002859 0812 1000 0625 0187 0000 0375 0000  %0513 V10 $   008271 -02255 001487 0625 1000 0812 0375 0000 0187 0000  %0837 V19 $
008161 000211 002514 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000  %0190 V02 $   008653 -02129 002946 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000  %0514 V11 $   008187 -02365 001511 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000  %0838 V20 $
007412 000010 001055 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000  %0191 V03 $   007957 -01439 001923 0687 0750 0625 0312 0250 0375 0000  %0515 V12 $   007803 -01658 001109 0625 0750 0687 0375 0250 0312 0000  %0839 V21 $
006459 -00033 000091 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0192 V04 $   006651 -00035 000090 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0516 V13 $   006556 -00024 000100 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0840 V22 $
006151 -00463 -01061 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000  %0193 V05 $   006018 000823 -01531 0562 0500 0625 0437 0500 0375 0000  %0517 V14 $   005799 001460 -00700 0625 0500 0562 0375 0500 0437 0000  %0841 V23 $
005554 -00901 -02014 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000  %0194 V06 $   004941 001749 -03110 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000  %0518 V15 $   004835 003223 -01065 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000  %0842 V24 $
004990 -01146 -03184 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000  %0195 V07 $   003894 002301 -03904 0437 0250 0625 0562 0750 0375 0000  %0519 V16 $   003725 005341 -01111 0625 0250 0437 0375 0750 0562 0000  %0843 V25 $
004520 -01331 -04409 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000  %0196 V08 $   003523 002132 -04206 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000  %0520 V17 $   003303 005153 -00685 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000  %0844 V26 $
004229 -00739 -04502 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000  %0197 V09 $   003370 001085 -04764 0312 0000 0625 0687 1000 0375 0000  %0521 V18 $   003094 004430 000388 0625 0000 0312 0375 1000 0687 0000  %0845 V27 $
008212 000562 004355 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000  %0198 W01 $   008250 -02640 003487 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000  %0522 W10 $   007684 -03014 001832 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000  %0846 W19 $
007816 000518 003460 0875 0687 0500 0125 0312 0500 0000  %0199 W02 $   008056 -02909 003681 0687 0875 0500 0312 0125 0500 0000  %0523 W11 $   007560 -03162 001876 0500 0875 0687 0500 0125 0312 0000  %0847 W20 $
007043 000257 002514 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000  %0200 W03 $   007986 -02472 003372 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000  %0524 W12 $   007599 -02739 001722 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000  %0848 W21 $
006226 000104 001049 0625 0562 0500 0375 0437 0500 0000  %0201 W04 $   006940 -01458 001828 0562 0625 0500 0437 0375 0500 0000  %0525 W13 $   006765 -01748 001112 0500 0625 0562 0500 0375 0437 0000  %0849 W22 $
005233 -00018 000053 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0202 W05 $   005329 -00011 000056 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0526 W14 $   005276 -00011 000073 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0850 W23 $
004975 -00665 -01128 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000  %0203 W06 $   004784 000889 -01772 0437 0375 0500 0562 0625 0500 0000  %0527 W15 $   004394 001587 -00703 0500 0375 0437 0500 0625 0562 0000  %0851 W24 $
004601 -00954 -02305 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000  %0204 W07 $   004070 001983 -03402 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000  %0528 W16 $   003505 003647 -01057 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000  %0852 W25 $
004072 -01251 -03740 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000  %0205 W08 $   003285 002426 -04271 0312 0125 0500 0687 0875 0500 0000  %0529 W17 $   002851 004357 -00769 0500 0125 0312 0500 0875 0687 0000  %0853 W26 $
003794 -00540 -04013 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000  %0206 W09 $   003178 001340 -04758 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000  %0530 W18 $   002630 003605 000104 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000  %0854 W27 $
007663 001235 005118 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000  %0207 X01 $   007647 -03407 004095 0687 1000 0375 0312 0000 0625 0000  %0531 X10 $   007064 -03829 002318 0375 1000 0687 0625 0000 0312 0000  %0855 X19 $
007422 001070 004405 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000  %0208 X02 $   007514 -03617 004325 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000  %0532 X11 $   007123 -03726 002246 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000  %0856 X20 $
006688 000674 003345 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000  %0209 X03 $   007507 -03607 004424 0562 0750 0375 0437 0250 0625 0000  %0533 X12 $   007173 -03680 002238 0375 0750 0562 0625 0250 0437 0000  %0857 X21 $
005917 000461 002281 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000  %0210 X04 $   006885 -02760 003368 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000  %0534 X13 $   006571 -03099 001684 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000  %0858 X22 $
005100 000130 001177 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000  %0211 X05 $   005803 -01395 001806 0437 0500 0375 0562 0500 0625 0000  %0535 X14 $   005486 -01887 000927 0375 0500 0437 0625 0500 0562 0000  %0859 X23 $
004010 -00004 000022 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0212 X06 $   004028 000008 000053 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0536 X15 $   003956 000005 000072 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0860 X24 $
003768 -00718 -01274 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000  %0213 X07 $   003684 000885 -01975 0312 0250 0375 0687 0750 0625 0000  %0537 X16 $   003281 001663 -00685 0375 0250 0312 0625 0750 0687 0000  %0861 X25 $
003728 -01131 -02662 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000  %0214 X08 $   003270 002043 -03690 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000  %0538 X17 $   002534 003424 -00780 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000  %0862 X26 $
003275 -00386 -03353 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000  %0215 X09 $   002893 001305 -04263 0187 0000 0375 0812 1000 0625 0000  %0539 X18 $   002197 002583 000161 0375 0000 0187 0625 1000 0812 0000  %0863 X27 $
007093 002058 006350 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000  %0216 Y01 $   007086 -04165 004957 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000  %0540 Y10 $   006436 -04870 002844 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000  %0864 Y19 $
006762 002137 005965 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000  %0217 Y02 $   007046 -04304 005034 0562 0875 0250 0437 0125 0750 0000  %0541 Y11 $   006494 -04765 002764 0250 0875 0562 0750 0125 0437 0000  %0865 Y20 $
006176 001510 004613 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000  %0218 Y03 $   006972 -04400 005235 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000  %0542 Y12 $   006504 -04761 002669 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000  %0866 Y21 $
005477 000982 003407 0625 0437 0250 0375 0562 0750 0000  %0219 Y04 $   006510 -04209 005085 0437 0625 0250 0562 0375 0750 0000  %0543 Y13 $   006214 -04701 002535 0250 0625 0437 0750 0375 0562 0000  %0867 Y22 $
004685 000581 002320 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000  %0220 Y05 $   005709 -03012 003699 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000  %0544 Y14 $   005378 -03419 001625 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000  %0868 Y23 $
003857 000197 001085 0375 0312 0250 0625 0687 0750 0000  %0221 Y06 $   004785 -01316 001931 0312 0375 0250 0687 0625 0750 0000  %0545 Y15 $   004305 -02041 000828 0250 0375 0312 0750 0625 0687 0000  %0869 Y24 $
002906 000009 000020 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0222 Y07 $   003017 000021 000051 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0546 Y16 $   002753 000022 000036 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0870 Y25 $
002846 -00999 -01674 0125 0187 0250 0875 0812 0750 0000  %0223 Y08 $   002691 000936 -02280 0187 0125 0250 0812 0875 0750 0000  %0547 Y17 $   002463 001900 -00655 0250 0125 0187 0750 0875 0812 0000  %0871 Y26 $
002800 -00515 -02406 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000  %0224 Y09 $   002475 000828 -03219 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000  %0548 Y18 $   001924 001752 -00183 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000  %0872 Y27 $
006614 002923 006693 1000 0562 0125 0000 0437 0875 0000  %0225 Z01 $   006714 -04636 005130 0562 1000 0125 0437 0000 0875 0000  %0549 Z10 $   006078 -05549 003331 0125 1000 0562 0875 0000 0437 0000  %0873 Z19 $
006182 002872 006215 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000  %0226 Z02 $   006651 -04825 005148 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000  %0550 Z11 $   006028 -05629 003430 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000  %0874 Z20 $
005475 002522 005297 0750 0437 0125 0250 0562 0875 0000  %0227 Z03 $   006543 -04912 005067 0437 0750 0125 0562 0250 0875 0000  %0551 Z12 $   005895 -05873 003426 0125 0750 0437 0875 0250 0562 0000  %0875 Z21 $
004737 002051 004415 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000  %0228 Z04 $   006104 -04583 004648 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000  %0552 Z13 $   005552 -06453 003370 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000  %0876 Z22 $
004145 001346 003464 0500 0312 0125 0500 0687 0875 0000  %0229 Z05 $   005456 -04123 004116 0312 0500 0125 0687 0500 0875 0000  %0553 Z14 $   005072 -06252 002984 0125 0500 0312 0875 0500 0687 0000  %0877 Z23 $
003549 000859 002299 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000  %0230 Z06 $   004686 -03204 003363 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000  %0554 Z15 $   004288 -04248 001666 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000  %0878 Z24 $
002864 000148 001367 0250 0187 0125 0750 0812 0875 0000  %0231 Z07 $   003962 -01524 002394 0187 0250 0125 0812 0750 0875 0000  %0555 Z16 $   003432 -02196 000698 0125 0250 0187 0875 0750 0812 0000  %0879 Z25 $
002032 000035 000090 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0232 Z08 $   002143 000048 000103 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0556 Z17 $   002031 000042 000087 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0880 Z26 $
002294 -00561 -00238 0000 0062 0125 1000 0937 0875 0000  %0233 Z09 $   002503 000356 -00407 0062 0000 0125 0937 1000 0875 0000  %0557 Z18 $   001912 000737 -00450 0125 0000 0062 0875 1000 0937 0000  %0881 Z27 $
006257 003609 006357 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 $   006463 -04947 004788 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 $   006031 -05699 003779 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 $
005791 003539 005828 0875 0437 0000 0125 0562 1000 0000  %0235 a02 $   006392 -05221 004846 0437 0875 0000 0562 0125 1000 0000  %0559 a11 $   005950 -05846 004079 0000 0875 0437 1000 0125 0562 0000  %0883 a20 $
005101 003240 004926 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000  %0236 a03 $   006165 -05157 004591 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000  %0560 a12 $   005811 -06083 004062 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000  %0884 a21 $
004234 002853 003899 0625 0312 0000 0375 0687 1000 0000  %0237 a04 $   005675 -04953 004067 0312 0625 0000 0687 0375 1000 0000  %0561 a13 $   005438 -06231 003591 0000 0625 0312 1000 0375 0687 0000  %0885 a22 $
003542 002394 002860 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000  %0238 a05 $   005259 -04673 003762 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000  %0562 a14 $   004882 -05750 003137 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000  %0886 a23 $
002944 002048 001944 0375 0187 0000 0625 0812 1000 0000  %0239 a06 $   004611 -04250 003182 0187 0375 0000 0812 0625 1000 0000  %0563 a15 $   004293 -05248 002581 0000 0375 0187 1000 0625 0812 0000  %0887 a24 $
002448 001178 001209 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000  %0240 a07 $   003738 -03708 002452 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000  %0564 a16 $   003447 -04322 001963 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000  %0888 a25 $
002084 000296 000183 0125 0062 0000 0875 0937 1000 0000  %0241 a08 $   003060 -01639 001105 0062 0125 0000 0937 0875 1000 0000  %0565 a17 $   002760 -02661 001010 0000 0125 0062 1000 0875 0937 0000  %0889 a26 $
002036 000043 000076 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 $   001672 000057 000126 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0566 a18 $   001784 000043 000104 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0890 a27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

```
009725 -00097 000240 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0243 b01 $   009720 -00093 000224 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0567 b10 $   009707 -00096 000232 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0891 b19 $
009225 -00345 -00403 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000   %0244 b02 $   008814 001038 -00382 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000   %0568 b11 $   008962 001023 000011 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000   %0892 b20 $
008489 -00744 -01262 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000   %0245 b03 $   007736 001896 -00982 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000   %0569 b12 $   008230 001959 000037 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000   %0893 b21 $
007557 -01014 -02271 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000   %0246 b04 $   006556 002747 -01618 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000   %0570 b13 $   007360 003054 000328 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000   %0894 b22 $
006758 -01281 -03090 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000   %0247 b05 $   005643 003385 -02119 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000   %0571 b14 $   006377 004369 000875 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000   %0895 b23 $
005673 -01143 -03948 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000   %0248 b06 $   005004 003749 -02385 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000   %0572 b15 $   005347 006048 001294 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000   %0896 b24 $
004861 -01233 -04653 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000   %0249 b07 $   004464 004006 -02711 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000   %0573 b16 $   004818 006800 001888 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000   %0897 b25 $
004483 -00857 -04761 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000   %0250 b08 $   004198 003953 -02892 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000   %0574 b17 $   004786 006666 002747 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000   %0898 b26 $
004367 -00532 -04692 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000   %0251 b09 $   003984 003751 -03119 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000   %0575 b18 $   004746 006564 003109 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000   %0899 b27 $
009566 -00543 001829 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000   %0252 c01 $   009409 -00886 001333 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000   %0576 c10 $   009284 -00779 000346 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000   %0900 c19 $
008740 -00070 000231 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0253 c02 $   008888 -00065 000217 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0577 c11 $   008865 -00064 000228 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0901 c20 $
008430 -00273 -00909 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000   %0254 c03 $   008278 001005 -00873 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000   %0578 c12 $   008137 001297 -00107 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000   %0902 c21 $
007695 -00731 -02039 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000   %0255 c04 $   007002 001830 -01603 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000   %0579 c13 $   007393 002413 -00001 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000   %0903 c22 $
006622 -00874 -03026 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000   %0256 c05 $   005784 002644 -02320 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000   %0580 c14 $   006425 003972 000202 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000   %0904 c23 $
005510 -00943 -03987 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000   %0257 c06 $   004910 003075 -02737 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000   %0581 c15 $   005381 005677 000849 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000   %0905 c24 $
004692 -00932 -04637 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000   %0258 c07 $   004257 003693 -02992 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000   %0582 c16 $   004598 006526 001641 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000   %0906 c25 $
004427 -00745 -04754 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000   %0259 c08 $   003902 003840 -03117 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000   %0583 c17 $   004197 005884 001980 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000   %0907 c26 $
004246 -00358 -04618 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000   %0260 c09 $   003720 003593 -03395 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000   %0584 c18 $   004109 005571 002709 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000   %0908 c27 $
009345 -00728 003276 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000   %0261 d01 $   008883 -01713 002134 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000   %0585 d10 $   008715 -01436 000334 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000   %0909 d19 $
008627 -00310 001580 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000   %0262 d02 $   009026 -01538 001903 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000   %0586 d11 $   008864 -01352 000581 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000   %0910 d20 $
007686 -00045 000143 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0263 d03 $   007792 -00048 000171 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0587 d12 $   007708 -00040 000157 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0911 d21 $
007177 -00295 -01171 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000   %0264 d04 $   007259 001050 -01236 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000   %0588 d13 $   006969 001318 -00192 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000   %0912 d22 $
006329 -00480 -02473 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000   %0265 d05 $   005987 002196 -02329 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000   %0589 d14 $   006136 002606 -00212 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000   %0913 d23 $
005414 -00660 -03667 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000   %0266 d06 $   004815 002954 -02920 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000   %0590 d15 $   005172 004163 000167 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000   %0914 d24 $
004617 -00814 -04650 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000   %0267 d07 $   004030 003667 -03227 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000   %0591 d16 $   004025 005772 001030 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000   %0915 d25 $
004292 -00589 -04766 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000   %0268 d08 $   003685 003778 -03401 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000   %0592 d17 $   003711 005285 001588 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000   %0916 d26 $
003989 -00424 -04407 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000   %0269 d09 $   003450 003569 -03612 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000   %0593 d18 $   003578 004994 002465 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000   %0917 d27 $
009159 -00748 004324 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000   %0270 e01 $   008411 -02248 002418 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000   %0594 e10 $   008285 -02008 000617 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000   %0918 e19 $
008544 -00575 003173 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000   %0271 e02 $   008349 -02373 002485 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000   %0595 e11 $   008287 -02078 000855 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000   %0919 e20 $
007660 -00314 001482 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000   %0272 e03 $   007959 -01593 001811 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000   %0596 e12 $   007799 -01401 000549 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000   %0920 e21 $
006542 -00033 000093 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0273 e04 $   006707 -00031 000089 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0597 e13 $   006575 -00023 000105 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0921 e22 $
006010 -00158 -01444 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000   %0274 e05 $   006082 001230 -01428 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000   %0598 e14 $   005810 001312 -00192 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000   %0922 e23 $
005248 -00498 -02738 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000   %0275 e06 $   004846 002673 -02961 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000   %0599 e15 $   004790 002815 -00133 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000   %0923 e24 $
004479 -00617 -04133 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000   %0276 e07 $   003843 003558 -03399 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000   %0600 e16 $   003659 004542 000463 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000   %0924 e25 $
004052 -00513 -04538 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000   %0277 e08 $   003413 003816 -03513 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000   %0601 e17 $   003248 004551 001258 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000   %0925 e26 $
003698 -00328 -04072 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000   %0278 e09 $   003210 003490 -03787 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000   %0602 e18 $   003157 004177 002112 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000   %0926 e27 $
008926 -00686 005545 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000   %0279 f01 $   007845 -02953 002858 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000   %0603 f10 $   007696 -02663 000594 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000   %0927 f19 $
008377 -00493 004534 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000   %0280 f02 $   007566 -03333 002964 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000   %0604 f11 $   007666 -02753 000839 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000   %0928 f20 $
007559 -00514 003086 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000   %0281 f03 $   007695 -02870 002728 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000   %0605 f12 $   007587 -02412 000922 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000   %0929 f21 $
006528 -00320 001568 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000   %0282 f04 $   006938 -01624 001614 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000   %0606 f13 $   006721 -01526 000569 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000   %0930 f22 $
005290 -00016 000057 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0283 f05 $   005393 -00012 000067 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0607 f14 $   005316 -00009 000077 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0931 f23 $
004957 -00239 -01616 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000   %0284 f06 $   004914 001294 -01591 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000   %0608 f15 $   004456 001374 -00149 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000   %0932 f24 $
004341 -00410 -03113 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000   %0285 f07 $   003871 003113 -03224 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000   %0609 f16 $   003437 003079 -00058 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000   %0933 f25 $
003758 -00520 -04110 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000   %0286 f08 $   003213 003779 -03647 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000   %0610 f17 $   002798 003865 000672 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000   %0934 f26 $
003354 -00164 -03658 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000   %0287 f09 $   002904 003480 -03938 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000   %0611 f18 $   002733 003336 001633 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000   %0935 f27 $
008615 -00437 006562 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000   %0288 g01 $   007139 -03951 003591 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000   %0612 g10 $   007180 -03292 000790 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000   %0936 g19 $
008180 -00479 006360 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000   %0289 g02 $   007000 -04215 003837 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000   %0613 g11 $   007304 -03214 001050 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000   %0937 g20 $
007330 -00484 004574 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000   %0290 g03 $   007051 -04136 003793 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000   %0614 g12 $   007303 -03232 001134 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000   %0938 g21 $
006437 -00590 003230 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000   %0291 g04 $   006644 -03399 002997 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000   %0615 g13 $   006500 -02725 000771 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000   %0939 g22 $
005350 -00360 001569 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000   %0292 g05 $   005772 -01703 001676 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000   %0616 g14 $   005373 -01658 000348 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000   %0940 g23 $
003992 -00006 000023 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0293 g06 $   004046 000009 000040 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0617 g15 $   003887 000006 000063 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0941 g24 $
003699 -00358 -01878 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000   %0294 g07 $   003779 001345 -01805 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000   %0618 g16 $   003252 001563 -00101 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000   %0942 g25 $
003388 -00475 -03328 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000   %0295 g08 $   002985 003338 -03360 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000   %0619 g17 $   002397 002868 000259 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000   %0943 g26 $
002932 -00069 -03152 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000   %0296 g09 $   002587 003127 -04094 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000   %0620 g18 $   002238 002475 000993 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000   %0944 g27 $
008405 -00236 007633 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000   %0297 h01 $   006592 -04859 004336 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000   %0621 h10 $   006634 -04160 001060 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000   %0945 h19 $
007889 -00156 007818 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000   %0298 h02 $   006559 -05015 004453 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000   %0622 h11 $   006703 -04105 001213 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000   %0946 h20 $
007066 -00272 006462 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000   %0299 h03 $   006473 -05140 004430 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000   %0623 h12 $   006648 -04206 001226 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000   %0947 h21 $
006137 -00389 004778 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000   %0300 h04 $   006241 -05260 004514 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000   %0624 h13 $   006322 -04192 001181 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000   %0948 h22 $
005176 -00411 003253 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000   %0301 h05 $   005512 -03808 003291 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000   %0625 h14 $   005284 -03084 000686 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000   %0949 h23 $
004062 -00290 001468 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000   %0302 h06 $   004827 -01789 001826 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000   %0626 h15 $   004200 -01861 000286 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000   %0950 h24 $
002841 000010 000025 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0303 h07 $   002893 000023 000035 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0627 h16 $   002677 000021 000046 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0951 h25 $
002768 -00572 -02112 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000   %0304 h08 $   002715 001499 -02214 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000   %0628 h17 $   002288 001685 000010 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000   %0952 h26 $
002470 -00341 -02058 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000   %0305 h09 $   002093 002385 -03564 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000   %0629 h18 $   001998 002108 000423 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000   %0953 h27 $
008161 000126 008213 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000   %0306 i01 $   006276 -05318 004470 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000   %0630 i10 $   006277 -04799 001376 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000   %0954 i19 $
007723 000101 007916 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000   %0307 i02 $   006192 -05585 004531 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000   %0631 i11 $   006203 -04938 001398 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000   %0955 i20 $
006830 000089 006934 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000   %0308 i03 $   006095 -05707 004418 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000   %0632 i12 $   006065 -05214 001463 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000   %0956 i21 $
005809 -00019 005860 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000   %0309 i04 $   005713 -05401 004091 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000   %0633 i13 $   005634 -05981 001478 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000   %0957 i22 $
004753 -00046 004661 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000   %0310 i05 $   005242 -05000 003764 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000   %0634 i14 $   005069 -06056 001426 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000   %0958 i23 $
003945 -00306 003299 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000   %0311 i06 $   004520 -04421 003226 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000   %0635 i15 $   004176 -03928 000653 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000   %0959 i24 $
003014 -00310 001850 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000   %0312 i07 $   003802 -02170 002083 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000   %0636 i16 $   003232 -02213 000254 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000   %0960 i25 $
001855 000040 000096 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0313 i08 $   001889 000051 000094 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0637 i17 $   001743 000042 000107 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0961 i26 $
002118 -00308 -00098 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000   %0314 i09 $   002237 000825 -00778 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000   %0638 i18 $   001895 000545 -00082 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000   %0962 i27 $
008087 000248 008298 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000   %0315 j01 $   006179 -05423 004465 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000   %0639 j10 $   006098 -05305 002043 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000   %0963 j19 $
007514 000457 007753 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000   %0316 j02 $   006249 -05540 004713 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000   %0640 j11 $   005985 -05525 002195 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000   %0964 j20 $
006583 000466 006697 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000   %0317 j03 $   005982 -05628 004365 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000   %0641 j12 $   005731 -06097 002469 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000   %0965 j21 $
005511 000437 005584 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000   %0318 j04 $   005526 -05358 003961 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000   %0642 j13 $   005246 -07119 002589 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000   %0966 j22 $
004413 000426 004283 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000   %0319 j05 $   005147 -05101 003702 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000   %0643 j14 $   004881 -07628 002744 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000   %0967 j23 $
003494 000427 003109 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000   %0320 j06 $   004549 -04743 003185 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000   %0644 j15 $   004182 -06373 002037 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000   %0968 j24 $
002593 000402 001901 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000   %0321 j07 $   003726 -04191 002559 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000   %0645 j16 $   003236 -04915 001628 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000   %0969 j25 $
001949 000048 000273 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000   %0322 j08 $   002955 -02348 001390 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000   %0646 j17 $   002279 -02203 000363 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000   %0970 j26 $
001745 000038 000091 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0323 j09 $   001321 000055 000130 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0647 j18 $   001457 000054 000113 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0971 j27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG GE00_22_REM.TXT, Separation olv*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
%z004779 006509 004267 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z009354 -01833 009530 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z006144 -05646 004555 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z005903 -03908 -01875 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z003986 -00320 -04611 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z004851 007294 -00738 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z001680 000046 000099 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z009699 -00103 000215 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004779 006509 004267 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z009354 -01833 009530 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z006144 -05646 004555 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z005903 -03908 -01875 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z003986 -00320 -04611 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z004851 007294 -00738 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z001680 000046 000099 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z009699 -00103 000215 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004779 006509 004267 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z009354 -01833 009530 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z006144 -05646 004555 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z005903 -03908 -01875 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z003986 -00320 -04611 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z004851 007294 -00738 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z001680 000046 000099 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z009699 -00103 000215 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z004915 006218 005015 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z007611 -03638 006647 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z006136 -05592 004468 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z005381 -02303 -04782 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z004020 -00141 -04760 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z004782 007322 000170 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z001811 000040 000099 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z009693 -00105 000229 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z006257 003609 006357 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z006463 -04947 004788 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z006031 -05699 003779 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z004761 -01253 -04740 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003652 001100 -04514 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z004798 006892 001540 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z001831 000048 000102 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z009708 -00097 000217 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z008087 000248 008298 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z006179 -05423 004465 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z006098 -05305 002043 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z004367 -00532 -04692 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z003984 003751 -03119 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z004746 006564 003109 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z001508 000049 000111 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z009718 -00096 000232 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG GE00_22_REM.TXT, Separation olv*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
001266 000027 000117 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   008618 -00055 000210 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
001633 000030 000104 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   009178 -00072 000221 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
002623 000010 000032 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   009716 -00103 000227 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
003857 -00006 000030 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   001490 000043 000097 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005309 -00025 000039 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   001213 000053 000117 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
006664 -00035 000073 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   001780 000047 000088 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
007785 -00050 000136 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   002371 000030 000053 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
008883 -00068 000205 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   002963 000025 000063 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
009725 -00100 000210 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   003627 000018 000069 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
001239 000041 000104 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   004239 000011 000080 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
001630 000029 000106 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   004898 000001 000108 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
002648 000010 000029 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   005563 -00011 000111 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
003850 -00003 000023 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   006281 -00023 000129 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005327 -00022 000033 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   006941 -00027 000134 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
006704 -00039 000070 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   007511 -00039 000159 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
007840 -00050 000138 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   008081 -00046 000198 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
008908 -00070 000210 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   008634 -00060 000222 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
009725 -00106 000225 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   009184 -00070 000212 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
001182 000040 000081 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   009707 -00095 000212 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
001616 000037 000108 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   001312 000046 000089 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
002616 000011 000026 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   009714 -00095 000204 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
003834 -00002 000032 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004715 006595 004593 1000 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005298 -00021 000049 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005948 -04378 -01337 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
006650 -00035 000084 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   009341 -01828 009970 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 0000  %1076 m26 $
007740 -00048 000152 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   003871 -00350 -04592 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1077 m27 $
008871 -00069 000218 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   006133 -05892 004863 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1078 n26 $
009725 -00102 000224 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   004841 007399 -00831 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 0000  %1079 n27 $
001166 000036 000100 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
001536 000034 000101 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004715 006595 004593 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
002582 000012 000039 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z009341 -01828 009970 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
003746 000000 000041 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z006133 -05892 004863 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005218 -00017 000060 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005948 -04378 -01337 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
006579 -00031 000086 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z003871 -00350 -04592 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
007704 -00044 000149 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z004841 007399 -00831 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
008896 -00068 000211 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z001312 000046 000089 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
009722 -00098 000214 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z009714 -00095 000204 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
001737 000036 000086 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
001384 000048 000097 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z001501 000032 000102 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
001892 000041 000065 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z009720 -00098 000205 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
002433 000025 000018 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
003031 000013 000024 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z001469 000043 000094 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
003698 000010 000027 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z009722 -00099 000211 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
004341 000002 000038 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
005022 -00007 000061 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z001319 000043 000088 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
005678 -00018 000071 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z009721 -00102 000226 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
006478 -00034 000104 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
007054 -00037 000119 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z001328 000039 000099 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
007629 -00044 000144 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z009714 -00097 000213 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
008180 -00049 000180 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
008675 -00058 000200 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
009194 -00073 000210 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
009715 -00095 000199 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
001700 000046 000085 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
001330 000046 000117 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
001886 000038 000076 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
002509 000023 000037 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
003079 000023 000036 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
003771 000013 000040 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
004359 000003 000043 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
005030 000000 000063 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
005714 -00012 000067 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
006467 -00025 000077 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
007024 -00031 000111 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
007582 -00039 000138 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
008124 -00046 000174 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
008622 -00054 000198 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
009173 -00070 000211 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
009718 -00092 000198 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
001456 000046 000095 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
001207 000054 000106 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
001828 000046 000077 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
002436 000028 000042 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003024 000024 000042 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
003668 000017 000061 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
004255 000013 000070 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
004943 000003 000090 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
005599 -00005 000086 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
006355 -00020 000108 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
006947 -00026 000125 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
007527 -00037 000153 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
008050 -00043 000185 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG GE00_22_REM.TXT, Separation olv*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009714 -00003 000005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009702 000001 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009680 000001 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009319 -00531 -00213 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   009056 -00085 -00741 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   008631 001550 -00615 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008794 -01051 -00505 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   007929 -00423 -01923 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   007661 002784 -00930 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
008297 -01552 -00771 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   006810 -00630 -02958 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   006683 004139 -01202 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007672 -02014 -01378 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   005588 -00702 -04018 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   006070 005132 -01183 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
007065 -02725 -01330 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   004678 -00737 -04712 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   005445 006198 -01155 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006405 -03373 -01746 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   004244 -00501 -04937 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   005106 006940 -00971 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
006109 -03690 -01934 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004127 -00302 -04905 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   004903 007267 -00875 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005903 -03876 -02035 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   003986 -00323 -04744 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   004851 007307 -00884 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
008930 000956 000183 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009628 -00698 001963 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009226 -01046 001210 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
008646 000012 000031 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   008894 000014 000021 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   008803 000017 000018 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008889 -01158 000124 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   008315 -00029 -01430 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   008142 001484 -01050 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
008325 -01723 -00225 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   006969 -00303 -02695 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   006809 002784 -01616 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007677 -02363 -00451 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   005619 -00282 -03790 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   005776 003941 -01988 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
007239 -02790 -00575 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   004631 -00402 -04583 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   005023 004840 -02132 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
006612 -03478 -00918 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   004206 -00451 -04915 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004525 005592 -02129 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
006074 -04119 -01196 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004060 -00334 -04801 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   004309 005995 -01984 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005861 -04284 -01490 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   003735 -00326 -04520 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   004254 006282 -01790 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008118 001901 000434 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009566 -01103 003456 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008602 -01978 001988 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
007961 001066 000203 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   008968 -00702 001916 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008777 -01746 001834 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
007630 000013 -00036 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   007749 000015 -00031 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   007699 000023 -00036 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007749 -01178 -00070 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   007088 000209 -01650 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   007124 001539 -01426 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
007638 -02073 -00063 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   005898 000119 -03302 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005854 003249 -02211 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
007250 -02761 -00222 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   004726 -00162 -04435 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   004782 004153 -02645 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
006659 -03608 -00502 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   004138 -00251 -04919 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004154 004924 -02745 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
006055 -04365 -00878 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   003859 -00210 -04683 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003893 005312 -02633 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
005724 -04717 -01160 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   003531 -00319 -04237 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   003723 005617 -02437 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
007243 002921 001091 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009518 -01362 004687 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   007954 -02778 002188 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007334 002128 000568 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   009011 -01156 003603 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   007956 -02808 002346 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
006922 001119 000108 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   007968 -00748 001890 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007838 -01919 001763 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006458 000007 -00071 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   006582 000013 -00089 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006518 000019 -00058 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006746 -01222 -00193 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   005836 000077 -01955 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   005893 001660 -01601 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
006546 -02286 -00223 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   004919 000137 -03560 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004724 003684 -02881 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
006371 -03432 -00512 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004023 -00029 -04843 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   003802 004673 -03077 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
005736 -05036 -00784 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   003686 -00160 -04549 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003564 004971 -02982 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
005317 -05416 -01202 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   003193 -00211 -03933 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   003407 005093 -02868 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
006201 004445 001621 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   009477 -01544 005871 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007354 -03608 002776 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
006430 003492 001301 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   009020 -01482 005402 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007254 -03759 002942 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006186 002127 000687 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   008137 -01277 003830 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   007416 -03522 002681 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
005728 001112 000149 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   006958 -00762 001881 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006834 -02088 001842 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005174 000000 -00085 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   005334 000008 -00086 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005319 000011 -00070 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005505 -01326 -00372 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   004840 000010 -02046 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004559 001862 -01782 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
005376 -02540 -00478 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   004131 000042 -03882 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003587 004149 -03143 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
005147 -05192 -00727 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   003559 -00049 -04416 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003191 004707 -03061 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
005092 -05635 -00697 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   002855 -00057 -03639 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   003020 004427 -03056 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
005276 005904 002396 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   009429 -01679 007162 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   006766 -04562 003655 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
005355 005539 002221 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   009006 -01712 007431 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006673 -04705 003653 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
005246 003843 001393 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   008196 -01567 005711 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006748 -04634 003695 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
004907 002404 000713 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   007080 -01265 003824 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   006483 -04078 003109 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
004600 001195 000120 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   005704 -00788 001847 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005535 -02256 001730 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
003942 -00008 -00106 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004058 000007 -00084 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   003935 000005 -00059 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004249 -01513 -00367 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   003809 -00007 -02315 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003327 001929 -01951 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
004272 -03616 -00611 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003282 -00117 -03919 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   002762 003780 -02918 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
004264 -04589 -00619 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   002426 -00070 -02807 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002547 003549 -02775 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
004829 006590 003051 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   009394 -01736 008054 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006429 -05197 004311 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
004607 006258 002870 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   008956 -01737 008969 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006306 -05401 004289 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
004114 005507 002302 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   008125 -01652 007903 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   006258 -05528 004377 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
003896 004225 001604 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   007102 -01521 006041 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   006031 -05801 004272 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
003683 002646 000806 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   005897 -01259 004120 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   005350 -04446 003300 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
003371 001333 000192 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   004527 -00719 001899 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   004515 -02340 001517 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
002880 -00010 -00093 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   002957 000005 -00066 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   002727 000000 -00055 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003348 -02081 -00580 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   002903 -00111 -02668 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   002468 002221 -01987 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
003177 -03008 -00695 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   002594 -00312 -01041 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002081 002566 -02225 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
004780 006554 003807 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   009365 -01742 009052 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   006228 -05499 004414 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004273 005678 003036 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   008969 -01716 009006 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   006070 -05696 004273 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
003892 005042 002591 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   008162 -01672 008100 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005936 -05804 004186 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
003514 004536 002194 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   007077 -01561 006890 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   005471 -05571 003719 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003171 003922 001558 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   005908 -01363 005674 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   005012 -05254 003330 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
002784 002909 000839 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   004672 -01104 004105 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   004415 -04721 002762 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
002426 001405 000267 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   003544 -00755 002374 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   003654 -02821 001676 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
002049 000001 -00009 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   002086 000012 -00010 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   001848 000000 -00001 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
002369 -01479 -00396 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   001951 -00078 -00039 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   001925 001088 -01059 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004779 006520 004122 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   009354 -01736 009319 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   006144 -05609 004390 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
004249 005687 003788 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   008970 -01748 008946 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   006111 -05672 004350 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003794 004917 002932 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   008180 -01688 008096 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   005934 -05739 004196 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003378 004285 002668 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   007094 -01560 006911 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   005391 -05423 003679 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
002970 003363 002018 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005846 -01354 005598 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   004958 -05186 003306 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
002592 002513 001353 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   004642 -01146 004255 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   004390 -04711 002766 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
002319 002069 000582 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003527 -00921 002936 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   003542 -04036 002112 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
001926 000210 000085 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   002407 -00229 000258 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   002728 -02634 001180 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
001808 -00006 -00015 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   001592 000005 000025 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   001639 000001 -00010 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009702 -00003 000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 $
009307 -00465 -00431 0875 0968 1000 0125 0031 0000 0000  %0082 J02 $
008818 -00881 -00913 0750 0937 1000 0250 0062 0000 0000  %0083 J03 $
008329 -01224 -01471 0625 0906 1000 0375 0093 0000 0000  %0084 J04 $
007805 -01531 -02101 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000  %0085 J05 $
007116 -01967 -02774 0375 0843 1000 0625 0156 0000 0000  %0086 J06 $
006285 -02368 -03701 0250 0812 1000 0750 0187 0000 0000  %0087 J07 $
005484 -02512 -04690 0125 0781 1000 0875 0218 0000 0000  %0088 J08 $
005381 -02278 -04941 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 $
009190 000425 000632 1000 0906 0875 0000 0093 0125 0000  %0090 K01 $
008722 000023 -00002 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0091 K02 $
008790 -00843 -00497 0750 0843 0875 0250 0156 0125 0000  %0092 K03 $
008329 -01370 -01164 0625 0812 0875 0375 0187 0125 0000  %0093 K04 $
007642 -01882 -01773 0500 0781 0875 0500 0218 0125 0000  %0094 K05 $
007055 -02255 -02351 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000  %0095 K06 $
006241 -02760 -03060 0250 0718 0875 0750 0281 0125 0000  %0096 K07 $
005375 -03096 -04199 0125 0687 0875 0875 0312 0125 0000  %0097 K08 $
005304 -02272 -04865 0000 0656 0875 1000 0343 0125 0000  %0098 K09 $
008740 000877 000993 1000 0812 0750 0000 0187 0250 0000  %0099 L01 $
008188 000564 000700 0875 0781 0750 0125 0218 0250 0000  %0100 L02 $
007637 000017 -00044 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0101 L03 $
007527 -00914 -00573 0625 0718 0750 0375 0281 0250 0000  %0102 L04 $
007172 -01495 -01110 0500 0687 0750 0500 0312 0250 0000  %0103 L05 $
006514 -01854 -01760 0375 0656 0750 0625 0343 0250 0000  %0104 L06 $
005947 -02543 -02482 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000  %0105 L07 $
005379 -03480 -03664 0125 0593 0750 0875 0406 0250 0000  %0106 L08 $
005299 -02524 -04579 0000 0562 0750 1000 0437 0250 0000  %0107 L09 $
008125 001407 001832 1000 0718 0625 0000 0281 0375 0000  %0108 M01 $
007721 001038 001466 0875 0687 0625 0125 0312 0375 0000  %0109 M02 $
007137 000663 000463 0750 0656 0625 0250 0343 0375 0000  %0110 M03 $
006450 000007 -00066 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0111 M04 $
006484 -00887 -00620 0500 0593 0625 0500 0406 0375 0000  %0112 M05 $
005974 -01564 -01299 0375 0562 0625 0625 0437 0375 0000  %0113 M06 $
005543 -02107 -02103 0250 0531 0625 0750 0468 0375 0000  %0114 M07 $
005064 -03227 -03351 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000  %0115 M08 $
005008 -02606 -04194 0000 0468 0625 1000 0531 0375 0000  %0116 M09 $
007370 002355 002320 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000  %0117 N01 $
007185 001913 002041 0875 0593 0500 0125 0406 0500 0000  %0118 N02 $
006602 001206 001386 0750 0562 0500 0250 0437 0500 0000  %0119 N03 $
005922 000700 000433 0625 0531 0500 0375 0468 0500 0000  %0120 N04 $
005195 000005 -00094 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0121 N05 $
005241 -00948 -00859 0375 0468 0500 0625 0531 0500 0000  %0122 N06 $
004920 -01549 -01637 0250 0437 0500 0750 0562 0500 0000  %0123 N07 $
004517 -02738 -02746 0125 0406 0500 0875 0593 0500 0000  %0124 N08 $
004401 -02191 -03862 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000  %0125 N09 $
006431 003646 003363 1000 0531 0375 0000 0468 0625 0000  %0126 O01 $
006525 003056 002911 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000  %0127 O02 $
006117 002024 002014 0750 0468 0375 0250 0531 0625 0000  %0128 O03 $
005508 001321 001375 0625 0437 0375 0375 0562 0625 0000  %0129 O04 $
004876 000672 000510 0500 0406 0375 0500 0593 0625 0000  %0130 O05 $
004033 -00004 -00103 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0131 O06 $
004080 -01098 -00976 0250 0343 0375 0750 0656 0625 0000  %0132 O07 $
003948 -02104 -01953 0125 0312 0375 0875 0687 0625 0000  %0133 O08 $
003724 -02054 -02888 0000 0281 0375 1000 0718 0625 0000  %0134 O09 $
005640 004877 004515 1000 0437 0250 0000 0562 0750 0000  %0135 P01 $
005633 004761 004289 0875 0406 0250 0125 0593 0750 0000  %0136 P02 $
005287 003419 003163 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000  %0137 P03 $
004785 002408 002246 0625 0343 0250 0375 0656 0750 0000  %0138 P04 $
004284 001414 001516 0500 0312 0250 0500 0687 0750 0000  %0139 P05 $
003672 000745 000579 0375 0281 0250 0625 0718 0750 0000  %0140 P06 $
002932 -00009 -00090 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0141 P07 $
003204 -01676 -01106 0125 0218 0250 0875 0781 0750 0000  %0142 P08 $
002832 -01289 -01943 0000 0187 0250 1000 0812 0750 0000  %0143 P09 $
005115 005876 004846 1000 0343 0125 0000 0656 0875 0000  %0144 Q01 $
004877 006115 004884 0875 0312 0125 0125 0687 0875 0000  %0145 Q02 $
004347 005063 003941 0750 0281 0125 0250 0718 0875 0000  %0146 Q03 $
003872 004204 003177 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000  %0147 Q04 $
003620 002905 002277 0500 0218 0125 0500 0781 0875 0000  %0148 Q05 $
003206 001845 001421 0375 0187 0125 0625 0812 0875 0000  %0149 Q06 $
002683 000838 000692 0250 0156 0125 0750 0843 0875 0000  %0150 Q07 $
002083 000004 -00023 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0151 Q08 $
002423 -01006 -00409 0000 0093 0125 1000 0906 0875 0000  %0152 Q09 $
004915 006235 004864 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 $
004590 005879 004607 0875 0218 0000 0125 0781 1000 0000  %0154 R02 $
004079 005427 003899 0750 0187 0000 0250 0812 1000 0000  %0155 R03 $
003621 004515 003149 0625 0156 0000 0375 0843 1000 0000  %0156 R04 $
003182 003631 002357 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000  %0157 R05 $
002745 002510 001466 0375 0093 0000 0625 0906 1000 0000  %0158 R06 $
002539 001921 000907 0250 0062 0000 0750 0937 1000 0000  %0159 R07 $
002074 000241 000074 0125 0031 0000 0875 0968 1000 0000  %0160 R08 $
001973 -00001 -00028 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 $

009688 000006 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0405 J10 $
008977 000307 -00708 0906 0875 1000 0093 0125 0000 0000  %0406 J11 $
007925 000290 -01662 0812 0750 1000 0187 0250 0000 0000  %0407 J12 $
006622 000323 -02742 0718 0625 1000 0281 0375 0000 0000  %0408 J13 $
005660 000390 -03483 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000  %0409 J14 $
004805 000369 -04131 0531 0375 1000 0468 0625 0000 0000  %0410 J15 $
004158 000004 -04758 0437 0250 1000 0562 0750 0000 0000  %0411 J16 $
004012 -00120 -04902 0343 0125 1000 0656 0875 0000 0000  %0412 J17 $
004020 -00140 -04896 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 $
009574 -00684 001604 0968 1000 0875 0031 0000 0125 0000  %0414 K10 $
008862 000016 000011 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0415 K11 $
008229 000431 -01351 0781 0750 0875 0218 0250 0125 0000  %0416 K12 $
006969 000447 -02406 0687 0625 0875 0312 0375 0125 0000  %0417 K13 $
005644 000626 -03394 0593 0500 0875 0406 0500 0125 0000  %0418 K14 $
004682 000626 -04129 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000  %0419 K15 $
003994 000398 -04746 0406 0250 0875 0593 0750 0125 0000  %0420 K16 $
003840 000172 -04927 0312 0125 0875 0687 0875 0125 0000  %0421 K17 $
003773 000163 -04916 0218 0000 0875 0781 1000 0125 0000  %0422 K18 $
009373 -01246 002893 0937 1000 0750 0062 0000 0250 0000  %0423 L10 $
009029 -01073 001991 0843 0875 0750 0156 0125 0250 0000  %0424 L11 $
007782 000019 -00037 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0425 L12 $
007114 000455 -01595 0656 0625 0750 0343 0375 0250 0000  %0426 L13 $
005915 000792 -03116 0562 0500 0750 0437 0500 0250 0000  %0427 L14 $
004771 000860 -03972 0468 0375 0750 0531 0625 0250 0000  %0428 L15 $
003973 000594 -04703 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000  %0429 L16 $
003722 000403 -04921 0281 0125 0750 0718 0875 0250 0000  %0430 L17 $
003606 000266 -04745 0187 0000 0750 0812 1000 0250 0000  %0431 L18 $
009124 -01688 003622 0906 1000 0625 0093 0000 0375 0000  %0432 M10 $
009041 -01735 003309 0812 0875 0625 0187 0125 0375 0000  %0433 M11 $
008001 -01058 001867 0718 0750 0625 0281 0250 0375 0000  %0434 M12 $
006652 000019 -00092 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0435 M13 $
005901 000422 -01833 0531 0500 0625 0468 0500 0375 0000  %0436 M14 $
005006 000798 -03367 0437 0375 0625 0562 0625 0375 0000  %0437 M15 $
004048 000934 -04492 0343 0250 0625 0656 0750 0375 0000  %0438 M16 $
003588 000630 -04932 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000  %0439 M17 $
003284 000320 -04446 0156 0000 0625 0843 1000 0375 0000  %0440 M18 $
008971 -01947 004345 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000  %0441 N10 $
008759 -02208 004596 0781 0875 0500 0218 0125 0500 0000  %0442 N11 $
008070 -01867 003423 0687 0750 0500 0312 0250 0500 0000  %0443 N12 $
006913 -01074 001802 0593 0625 0500 0406 0375 0500 0000  %0444 N13 $
005308 000014 -00088 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0445 N14 $
004842 000475 -01942 0406 0375 0500 0593 0625 0500 0000  %0446 N15 $
004084 001041 -03763 0312 0250 0500 0687 0750 0500 0000  %0447 N16 $
003440 000914 -04718 0218 0125 0500 0781 0875 0500 0000  %0448 N17 $
003005 000422 -04148 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000  %0449 N18 $
008637 -02364 005165 0843 1000 0375 0156 0000 0625 0000  %0450 O10 $
008444 -02627 005717 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000  %0451 O11 $
008041 -02500 005091 0656 0750 0375 0343 0250 0625 0000  %0452 O12 $
007009 -01879 003433 0562 0625 0375 0437 0375 0625 0000  %0453 O13 $
005733 -01026 001744 0468 0500 0375 0531 0500 0625 0000  %0454 O14 $
004064 000009 -00080 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0455 O15 $
003713 000394 -02210 0281 0250 0375 0718 0750 0625 0000  %0456 O16 $
003377 000839 -04069 0187 0125 0375 0812 0875 0625 0000  %0457 O17 $
002710 000346 -03564 0093 0000 0375 0906 1000 0625 0000  %0458 O18 $
008245 -02866 006107 0812 1000 0250 0187 0000 0750 0000  %0459 P10 $
008115 -03072 006650 0718 0875 0250 0281 0125 0750 0000  %0460 P11 $
007792 -03253 006772 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000  %0461 P12 $
006903 -02761 005610 0531 0625 0250 0468 0375 0750 0000  %0462 P13 $
005885 -02009 003889 0437 0500 0250 0562 0500 0750 0000  %0463 P14 $
004714 -00980 001953 0343 0375 0250 0656 0625 0750 0000  %0464 P15 $
002963 000008 -00069 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0465 P16 $
002872 000404 -02558 0156 0125 0250 0843 0875 0750 0000  %0466 P17 $
002423 000319 -02735 0062 0000 0250 0937 1000 0750 0000  %0467 P18 $
007818 -03364 006527 0781 1000 0125 0218 0000 0875 0000  %0468 Q10 $
007697 -03530 006630 0687 0875 0125 0312 0125 0875 0000  %0469 Q11 $
007347 -03466 006250 0593 0750 0125 0406 0250 0875 0000  %0470 Q12 $
006686 -03192 005623 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000  %0471 Q13 $
005730 -02764 004768 0406 0500 0125 0593 0500 0875 0000  %0472 Q14 $
004807 -02057 003747 0312 0375 0125 0687 0625 0875 0000  %0473 Q15 $
003862 -01073 002375 0218 0250 0125 0781 0750 0875 0000  %0474 Q16 $
002088 000011 -00007 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0475 Q17 $
002294 000064 -00262 0031 0000 0125 0968 1000 0875 0000  %0476 Q18 $
007611 -03571 006451 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 $
007448 -03809 006251 0656 0875 0000 0343 0125 1000 0000  %0478 R11 $
006998 -03775 005792 0562 0750 0000 0437 0250 1000 0000  %0479 R12 $
006347 -03523 005128 0468 0625 0000 0531 0375 1000 0000  %0480 R13 $
005564 -03270 004432 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000  %0481 R14 $
004698 -02917 003557 0281 0375 0000 0718 0625 1000 0000  %0482 R15 $
003673 -02648 002473 0187 0250 0000 0812 0750 1000 0000  %0483 R16 $
003054 -00865 000760 0093 0125 0000 0906 0875 1000 0000  %0484 R17 $
001677 000002 000031 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0485 R18 $

009689 -00002 000006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0729 J19 $
008808 001423 -00499 1000 0875 0968 0000 0125 0031 0000  %0730 J20 $
007961 002620 -00736 1000 0750 0937 0000 0250 0062 0000  %0731 J21 $
006972 004124 -00957 1000 0625 0906 0000 0375 0093 0000  %0732 J22 $
006207 005308 -00981 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000  %0733 J23 $
005434 006538 -00864 1000 0375 0843 0000 0625 0156 0000  %0734 J24 $
004971 007235 -00588 1000 0250 0812 0000 0750 0187 0000  %0735 J25 $
004783 007408 -00210 1000 0125 0781 0000 0875 0218 0000  %0736 J26 $
004782 007336 000021 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 $
009275 -00891 000818 0875 1000 0906 0125 0000 0093 0000  %0738 K19 $
008843 000026 -00002 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0739 K20 $
008199 001446 -00903 0875 0750 0843 0125 0250 0156 0000  %0740 K21 $
007091 003008 -01314 0875 0625 0812 0125 0375 0187 0000  %0741 K22 $
006026 004423 -01595 0875 0500 0781 0125 0500 0218 0000  %0742 K23 $
005179 005626 -01656 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000  %0743 K24 $
004539 006589 -01513 0875 0250 0718 0125 0750 0281 0000  %0744 K25 $
004403 006965 -01229 0875 0125 0687 0125 0875 0312 0000  %0745 K26 $
004351 006917 -01014 0875 0000 0656 0125 1000 0343 0000  %0746 K27 $
008735 -01755 001695 0750 1000 0812 0250 0000 0187 0000  %0747 L19 $
008810 -01618 001455 0750 0875 0781 0250 0125 0218 0000  %0748 L20 $
007736 000024 -00037 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0749 L21 $
007022 001524 -01088 0750 0625 0718 0250 0375 0281 0000  %0750 L22 $
006006 003393 -01828 0750 0500 0687 0250 0500 0312 0000  %0751 L23 $
004994 004917 -02129 0750 0375 0656 0250 0625 0343 0000  %0752 L24 $
004242 005954 -02104 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000  %0753 L25 $
004000 006149 -01903 0750 0125 0593 0250 0875 0406 0000  %0754 L26 $
003783 005905 -01507 0750 0000 0562 0250 1000 0437 0000  %0755 L27 $
008150 -02443 001860 0625 1000 0718 0375 0000 0281 0000  %0756 M19 $
008065 -02556 001854 0625 0875 0687 0375 0125 0312 0000  %0757 M20 $
007819 -01754 001407 0625 0750 0656 0375 0250 0343 0000  %0758 M21 $
006551 000019 -00063 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0759 M22 $
005853 001612 -01231 0625 0500 0593 0375 0500 0406 0000  %0760 M23 $
004837 003538 -02049 0625 0375 0562 0375 0625 0437 0000  %0761 M24 $
003822 005356 -02486 0625 0250 0531 0375 0750 0468 0000  %0762 M25 $
003552 005391 -02209 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000  %0763 M26 $
003284 005078 -01725 0625 0000 0468 0375 1000 0531 0000  %0764 M27 $
007432 -03376 002259 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000  %0765 N19 $
007415 -03402 002286 0500 0875 0593 0500 0125 0406 0000  %0766 N20 $
007539 -03148 002092 0500 0750 0562 0500 0250 0437 0000  %0767 N21 $
006810 -01858 001385 0500 0625 0531 0500 0375 0468 0000  %0768 N22 $
005287 000015 -00071 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0769 N23 $
004517 001721 -01324 0500 0375 0468 0500 0625 0531 0000  %0770 N24 $
003486 003838 -02212 0500 0250 0437 0500 0750 0562 0000  %0771 N25 $
002992 004542 -02180 0500 0125 0406 0500 0875 0593 0000  %0772 N26 $
002763 004150 -01672 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000  %0773 N27 $
006923 -04171 002901 0375 1000 0531 0625 0000 0468 0000  %0774 O19 $
006909 -04150 002742 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000  %0775 O20 $
006998 -04052 002754 0375 0750 0468 0625 0250 0531 0000  %0776 O21 $
006558 -03422 002190 0375 0625 0437 0625 0375 0562 0000  %0777 O22 $
005536 -02019 001201 0375 0500 0406 0625 0500 0593 0000  %0778 O23 $
003973 000011 -00065 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0779 O24 $
003426 001813 -01406 0375 0250 0343 0625 0750 0656 0000  %0780 O25 $
002632 003548 -01983 0375 0125 0312 0625 0875 0687 0000  %0781 O26 $
002350 003062 -01305 0375 0000 0281 0625 1000 0718 0000  %0782 O27 $
006451 -05016 003675 0250 1000 0437 0750 0000 0562 0000  %0783 P19 $
006357 -05148 003609 0250 0875 0406 0750 0125 0593 0000  %0784 P20 $
006360 -05199 003699 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000  %0785 P21 $
006113 -05380 003528 0250 0625 0343 0750 0375 0656 0000  %0786 P22 $
005453 -03850 002392 0250 0500 0312 0750 0500 0687 0000  %0787 P23 $
004475 -02125 001155 0250 0375 0281 0750 0625 0718 0000  %0788 P24 $
002802 000004 -00067 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0789 P25 $
002566 002093 -01310 0250 0125 0218 0750 0875 0781 0000  %0790 P26 $
002021 001864 -01139 0250 0000 0187 0750 1000 0812 0000  %0791 P27 $
006162 -05512 003998 0125 1000 0343 0875 0000 0656 0000  %0792 Q19 $
005998 -05721 003922 0125 0875 0312 0875 0125 0687 0000  %0793 Q20 $
005898 -05935 003998 0125 0750 0281 0875 0250 0718 0000  %0794 Q21 $
005579 -05882 003644 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000  %0795 Q22 $
005066 -05579 003180 0125 0500 0218 0875 0500 0781 0000  %0796 Q23 $
004398 -04602 002430 0125 0375 0187 0875 0625 0812 0000  %0797 Q24 $
003635 -02473 001142 0125 0250 0156 0875 0750 0843 0000  %0798 Q25 $
001999 000006 -00014 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0799 Q26 $
001950 000875 -00759 0125 0000 0093 0875 1000 0906 0000  %0800 Q27 $
006136 -05553 004296 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 $
006104 -05569 004329 0000 0875 0218 1000 0125 0781 0000  %0802 R20 $
006036 -05698 004251 0000 0750 0187 1000 0250 0812 0000  %0803 R21 $
005425 -05462 003641 0000 0625 0156 1000 0375 0843 0000  %0804 R22 $
004964 -05081 003205 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000  %0805 R23 $
004357 -04695 002585 0000 0375 0093 1000 0625 0906 0000  %0806 R24 $
003581 -03955 002033 0000 0250 0062 1000 0750 0937 0000  %0807 R25 $
002766 -02599 001056 0000 0125 0031 1000 0875 0968 0000  %0808 R26 $
001782 000000 -00003 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0809 R27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009719 000003 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 $   009705 -00006 000020 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0486 S10 $   009701 000003 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0810 S19 $
009342 -00405 -00527 0875 0937 1000 0125 0062 0000 0000  %0163 S02 $   008923 000609 -00645 0937 0875 1000 0062 0125 0000 0000  %0487 S11 $   008956 001222 -00450 1000 0875 0937 0000 0125 0062 0000  %0811 S20 $
008782 -00817 -01215 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000  %0164 S03 $   007823 001032 -01456 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000  %0488 S12 $   008120 002364 -00643 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000  %0812 S21 $
008139 -01245 -02009 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000  %0165 S04 $   006625 001332 -02310 0812 0625 1000 0187 0375 0000 0000  %0489 S13 $   007212 003532 -00420 1000 0625 0812 0000 0375 0187 0000  %0813 S22 $
007518 -01492 -02673 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000  %0166 S05 $   005682 001565 -02967 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000  %0490 S14 $   006323 004807 -00227 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000  %0814 S23 $
006754 -01469 -03364 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000  %0167 S06 $   004916 001846 -03444 0687 0375 1000 0312 0625 0000 0000  %0491 S15 $   005409 006285 -00036 1000 0375 0687 0000 0625 0312 0000  %0815 S24 $
005849 -01620 -04193 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000  %0168 S07 $   004255 001905 -03900 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000  %0492 S16 $   004848 007085 000471 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000  %0816 S25 $
005000 -01555 -04820 0125 0562 1000 0875 0437 0000 0000  %0169 S08 $   003866 001620 -04279 0562 0125 1000 0437 0875 0000 0000  %0493 S17 $   004782 006985 001152 1000 0125 0562 0000 0875 0437 0000  %0817 S26 $
004761 -01247 -04885 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 $   003652 001085 -04642 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 $   004798 006899 001395 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 $
009403 -00089 001202 1000 0937 0875 0000 0062 0125 0000  %0171 T01 $   009474 -00746 001272 0937 1000 0875 0062 0000 0125 0000  %0495 T10 $   009283 -00788 000470 0875 1000 0937 0125 0000 0062 0000  %0819 T19 $
008725 000010 000011 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0172 T02 $   008896 000010 000012 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0496 T11 $   008843 000015 000006 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0820 T20 $
008523 -00594 -00843 0750 0812 0875 0250 0187 0125 0000  %0173 T03 $   008227 000751 -01251 0812 0750 0875 0187 0250 0125 0000  %0497 T12 $   008137 001481 -00616 0875 0750 0812 0125 0250 0187 0000  %0821 T21 $
008101 -01056 -01865 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000  %0174 T04 $   006933 001129 -02138 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000  %0498 T13 $   007372 002982 -00969 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000  %0822 T22 $
007289 -01192 -02771 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000  %0175 T05 $   005700 001550 -02968 0687 0500 0875 0312 0500 0125 0000  %0499 T14 $   006361 004632 -01099 0875 0500 0687 0125 0500 0312 0000  %0823 T23 $
006417 -01488 -03642 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000  %0176 T06 $   004666 002034 -03556 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000  %0500 T15 $   005390 006358 -01079 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000  %0824 T24 $
005347 -01440 -04507 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000  %0177 T07 $   004007 002071 -04016 0562 0250 0875 0437 0750 0125 0000  %0501 T16 $   004693 007242 -00576 0875 0250 0562 0125 0750 0437 0000  %0825 T25 $
004819 -01405 -04890 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000  %0178 T08 $   003699 001906 -04249 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000  %0502 T17 $   004272 006564 -00124 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000  %0826 T26 $
004623 -00998 -04877 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000  %0179 T09 $   003502 000940 -04824 0437 0000 0875 0562 1000 0125 0000  %0503 T18 $   004125 006074 000807 0875 0000 0437 0125 1000 0562 0000  %0827 T27 $
009123 -00096 002238 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000  %0180 U01 $   009125 -01465 002334 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000  %0504 U10 $   008756 -01558 000983 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000  %0828 U19 $
008441 000102 001053 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000  %0181 U02 $   009165 -01328 001920 0812 0875 0750 0187 0125 0250 0000  %0505 U11 $   008835 -01453 000885 0750 0875 0812 0250 0125 0187 0000  %0829 U20 $
007639 000005 -00030 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0182 U03 $   007809 000008 -00032 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0506 U12 $   007705 000014 -00026 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0830 U21 $
007284 -00644 -01043 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000  %0183 U04 $   007138 000770 -01584 0687 0625 0750 0312 0375 0250 0000  %0507 U13 $   006953 001479 -00768 0750 0625 0687 0250 0375 0312 0000  %0831 U22 $
006753 -00913 -01997 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000  %0184 U05 $   005907 001442 -02838 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000  %0508 U14 $   006103 003007 -01079 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000  %0832 U23 $
005876 -01078 -02998 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000  %0185 U06 $   004694 001992 -03582 0562 0375 0750 0437 0625 0250 0000  %0509 U15 $   005083 004894 -01332 0750 0375 0562 0250 0625 0437 0000  %0833 U24 $
005171 -01361 -04101 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000  %0186 U07 $   003883 002171 -04088 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000  %0510 U16 $   004171 006396 -01190 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000  %0834 U25 $
004722 -01317 -04903 0125 0437 0750 0875 0562 0250 0000  %0187 U08 $   003577 002012 -04360 0437 0125 0750 0562 0875 0250 0000  %0511 U17 $   003743 005942 -00590 0750 0125 0437 0250 0875 0562 0000  %0835 U26 $
004443 -00751 -04884 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000  %0188 U09 $   003443 000929 -04881 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000  %0512 U18 $   003576 005273 000497 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000  %0836 U27 $
008658 000273 003123 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000  %0189 V01 $   008712 -01949 002657 0812 1000 0625 0187 0000 0375 0000  %0513 V10 $   008271 -02183 001291 0625 1000 0812 0375 0000 0187 0000  %0837 V19 $
008161 000280 002320 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000  %0190 V02 $   008653 -02051 002744 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000  %0514 V11 $   008187 -02296 001316 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000  %0838 V20 $
007412 000065 000872 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000  %0191 V03 $   007957 -01373 001731 0687 0750 0625 0312 0250 0375 0000  %0515 V12 $   007803 -01595 000920 0625 0750 0687 0375 0250 0312 0000  %0839 V21 $
006459 000003 -00077 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0192 V04 $   006651 000005 -00081 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0516 V13 $   006556 000014 -00071 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0840 V22 $
006151 -00431 -01226 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000  %0193 V05 $   006018 000853 -01695 0562 0500 0625 0437 0500 0375 0000  %0517 V14 $   005799 001486 -00860 0625 0500 0562 0375 0500 0437 0000  %0841 V23 $
005554 -00880 -02171 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000  %0194 V06 $   004941 001758 -03257 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000  %0518 V15 $   004835 003231 -01211 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000  %0842 V24 $
004990 -01135 -03333 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000  %0195 V07 $   003894 002291 -04036 0437 0250 0625 0562 0750 0375 0000  %0519 V16 $   003725 005328 -01241 0625 0250 0437 0375 0750 0562 0000  %0843 V25 $
004520 -01330 -04550 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000  %0196 V08 $   003523 002115 -04333 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000  %0520 V17 $   003303 005132 -00809 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000  %0844 V26 $
004229 -00743 -04639 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000  %0197 V09 $   003370 001065 -04889 0312 0000 0625 0687 1000 0375 0000  %0521 V18 $   003094 004405 000268 0625 0000 0312 0375 1000 0687 0000  %0845 V27 $
008212 000633 004160 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000  %0198 W01 $   008250 -02570 003291 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000  %0522 W10 $   007684 -02954 001645 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000  %0846 W19 $
007816 000581 003271 0875 0687 0500 0125 0312 0500 0000  %0199 W02 $   008056 -02842 003488 0687 0875 0500 0312 0125 0500 0000  %0523 W11 $   007560 -03104 001690 0500 0875 0687 0500 0125 0312 0000  %0847 W20 $
007043 000306 002336 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000  %0200 W03 $   007986 -02406 003180 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000  %0524 W12 $   007599 -02680 001536 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000  %0848 W21 $
006226 000137 000882 0625 0562 0500 0375 0437 0500 0000  %0201 W04 $   006940 -01411 001651 0562 0625 0500 0437 0375 0500 0000  %0525 W13 $   006765 -01704 000937 0500 0625 0562 0500 0375 0437 0000  %0849 W22 $
005233 -00003 -00098 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0202 W05 $   005329 000004 -00096 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0526 W14 $   005276 000004 -00078 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0850 W23 $
004975 -00654 -01276 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000  %0203 W06 $   004784 000896 -01918 0437 0375 0500 0562 0625 0500 0000  %0527 W15 $   004394 001586 -00843 0500 0375 0437 0500 0625 0562 0000  %0851 W24 $
004601 -00951 -02448 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000  %0204 W07 $   004070 001976 -03537 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000  %0528 W16 $   003505 003629 -01184 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000  %0852 W25 $
004072 -01258 -03875 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000  %0205 W08 $   003285 002405 -04395 0312 0125 0500 0687 0875 0500 0000  %0529 W17 $   002851 004327 -00886 0500 0125 0312 0500 0875 0687 0000  %0853 W26 $
003794 -00552 -04143 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000  %0206 W09 $   003178 001317 -04880 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000  %0530 W18 $   002630 003572 -00009 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000  %0854 W27 $
007663 001295 004931 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000  %0207 X01 $   007647 -03348 003908 0687 1000 0375 0312 0000 0625 0000  %0531 X10 $   007064 -03780 002140 0375 1000 0687 0625 0000 0312 0000  %0855 X19 $
007422 001125 004222 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000  %0208 X02 $   007514 -03560 004140 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000  %0532 X11 $   007123 -03676 002066 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000  %0856 X20 $
006688 000716 003172 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000  %0209 X03 $   007507 -03550 004239 0562 0750 0375 0437 0250 0625 0000  %0533 X12 $   007173 -03629 002058 0375 0750 0562 0625 0250 0437 0000  %0857 X21 $
005917 000489 002119 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000  %0210 X04 $   006885 -02715 003192 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000  %0534 X13 $   006571 -03059 001513 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000  %0858 X22 $
005100 000142 001027 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000  %0211 X05 $   005803 -01369 001646 0437 0500 0375 0562 0500 0625 0000  %0535 X14 $   005486 -01868 000772 0375 0500 0437 0625 0500 0562 0000  %0859 X23 $
004010 -00012 -00111 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0212 X06 $   004028 000000 -00080 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0536 X15 $   003956 -00003 -00060 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0860 X24 $
003768 -00730 -01405 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000  %0213 X07 $   003684 000871 -02105 0312 0250 0375 0687 0750 0625 0000  %0537 X16 $   003281 001642 -00808 0375 0250 0312 0625 0750 0687 0000  %0861 X25 $
003728 -01144 -02792 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000  %0214 X08 $   003270 002022 -03814 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000  %0538 X17 $   002534 003389 -00892 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000  %0862 X26 $
003275 -00407 -03476 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000  %0215 X09 $   002893 001277 -04380 0187 0000 0375 0812 1000 0625 0000  %0539 X18 $   002197 002542 000053 0375 0000 0187 0625 1000 0812 0000  %0863 X27 $
007093 002107 006171 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000  %0216 Y01 $   007086 -04116 004778 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000  %0540 Y10 $   006436 -04832 002675 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000  %0864 Y19 $
006762 002181 005791 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000  %0217 Y02 $   007046 -04256 004856 0562 0875 0250 0437 0125 0750 0000  %0541 Y11 $   006494 -04726 002594 0250 0875 0562 0750 0125 0437 0000  %0865 Y20 $
006176 001542 004448 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000  %0218 Y03 $   006972 -04353 005058 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000  %0542 Y12 $   006504 -04722 002498 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000  %0866 Y21 $
005477 001002 003252 0625 0437 0250 0375 0562 0750 0000  %0219 Y04 $   006510 -04171 004914 0437 0625 0250 0562 0375 0750 0000  %0543 Y13 $   006214 -04668 002369 0250 0625 0437 0750 0375 0562 0000  %0867 Y22 $
004685 000585 002176 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000  %0220 Y05 $   005709 -02989 003540 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000  %0544 Y14 $   005378 -03401 001471 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000  %0868 Y23 $
003857 000186 000953 0375 0312 0250 0625 0687 0750 0000  %0221 Y06 $   004785 -01309 001786 0312 0375 0250 0687 0625 0750 0000  %0545 Y15 $   004305 -02043 000689 0250 0375 0312 0750 0625 0687 0000  %0869 Y24 $
002906 -00018 -00097 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0222 Y07 $   003017 -00004 -00067 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0546 Y16 $   002753 -00008 -00078 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0870 Y25 $
002846 -01029 -01791 0125 0187 0250 0875 0812 0750 0000  %0223 Y08 $   002691 000904 -02394 0187 0125 0250 0812 0875 0750 0000  %0547 Y17 $   002463 001864 -00766 0250 0125 0187 0750 0875 0812 0000  %0871 Y26 $
002800 -00545 -02522 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000  %0224 Y09 $   002475 000791 -03331 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000  %0548 Y18 $   001924 001706 -00286 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000  %0872 Y27 $
006614 002963 006521 1000 0562 0125 0000 0437 0875 0000  %0225 Z01 $   006714 -04594 004956 0562 1000 0125 0437 0000 0875 0000  %0549 Z10 $   006078 -05519 003166 0125 1000 0562 0875 0000 0437 0000  %0873 Z19 $
006182 002905 006049 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000  %0226 Z02 $   006651 -04784 004976 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000  %0550 Z11 $   006028 -05599 003266 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000  %0874 Z20 $
005475 002542 005142 0750 0437 0125 0250 0562 0875 0000  %0227 Z03 $   006543 -04873 004896 0437 0750 0125 0562 0250 0875 0000  %0551 Z12 $   005895 -05846 003265 0125 0750 0437 0875 0250 0562 0000  %0875 Z21 $
004737 002056 004271 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000  %0228 Z04 $   006104 -04552 004484 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000  %0552 Z13 $   005552 -06432 003214 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000  %0876 Z22 $
004145 001341 003328 0500 0312 0125 0500 0687 0875 0000  %0229 Z05 $   005456 -04104 003961 0312 0500 0125 0687 0500 0875 0000  %0553 Z14 $   005072 -06240 002834 0125 0500 0312 0875 0500 0687 0000  %0877 Z23 $
003549 000843 002172 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000  %0230 Z06 $   004686 -03200 003219 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000  %0554 Z15 $   004288 -04251 001528 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000  %0878 Z24 $
002864 000119 001250 0250 0187 0125 0750 0812 0875 0000  %0231 Z07 $   003962 -01533 002261 0187 0250 0125 0812 0750 0875 0000  %0555 Z16 $   003432 -02215 000572 0125 0250 0187 0875 0750 0812 0000  %0879 Z25 $
002032 -00009 -00014 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0232 Z08 $   002143 000006 -00003 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0556 Z17 $   002031 -00002 -00017 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0880 Z26 $
002294 -00600 -00347 0000 0062 0125 1000 0937 0875 0000  %0233 Z09 $   002503 000320 -00519 0062 0000 0125 0937 1000 0875 0000  %0557 Z18 $   001912 000691 -00553 0125 0000 0062 0875 1000 0937 0000  %0881 Z27 $
006257 003643 006190 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 $   006463 -04910 004618 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 $   006031 -05669 003615 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 $
005791 003564 005668 0875 0437 0000 0125 0562 1000 0000  %0235 a02 $   006392 -05184 004678 0437 0875 0000 0562 0125 1000 0000  %0559 a11 $   005950 -05818 003916 0000 0875 0437 1000 0125 0562 0000  %0883 a20 $
005101 003253 004776 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000  %0236 a03 $   006165 -05125 004426 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000  %0560 a12 $   005811 -06057 003902 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000  %0884 a21 $
004234 002850 003761 0625 0312 0000 0375 0687 1000 0000  %0237 a04 $   005675 -04930 003909 0312 0625 0000 0687 0375 1000 0000  %0561 a13 $   005438 -06213 003436 0000 0625 0312 1000 0375 0687 0000  %0885 a22 $
003542 002378 002733 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000  %0238 a05 $   005259 -04658 003610 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000  %0562 a14 $   004882 -05741 002990 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000  %0886 a23 $
002944 002020 001826 0375 0187 0000 0625 0812 1000 0000  %0239 a06 $   004611 -04247 003039 0187 0375 0000 0812 0625 1000 0000  %0563 a15 $   004293 -05251 002443 0000 0375 0187 1000 0625 0812 0000  %0887 a24 $
002448 001141 001097 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000  %0240 a07 $   003738 -03721 002322 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000  %0564 a16 $   003447 -04340 001837 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000  %0888 a25 $
002084 000253 000077 0125 0062 0000 0875 0937 1000 0000  %0241 a08 $   003060 -01664 000985 0062 0125 0000 0937 0875 1000 0000  %0565 a17 $   002760 -02692 000894 0000 0125 0062 1000 0875 0937 0000  %0889 a26 $
002036 -00001 -00029 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 $   001672 000006 000026 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0566 a18 $   001784 -00005 000002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0890 a27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009725 -00001 000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0243 b01 $   009720 000002 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0567 b10 $   009707 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0891 b19 $
009225 -00258 -00628 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000   %0244 b02 $   008814 001118 -00601 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000   %0568 b11 $   008962 001106 -00209 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000   %0892 b20 $
008489 -00670 -01476 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000   %0245 b03 $   007736 001957 -01186 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000   %0569 b12 $   008230 002029 -00172 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000   %0893 b21 $
007557 -00956 -02471 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000   %0246 b04 $   006556 002787 -01804 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000   %0570 b13 $   007360 003109 000131 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000   %0894 b22 $
006758 -01237 -03279 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000   %0247 b05 $   005643 003409 -02291 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000   %0571 b14 $   006377 004406 000692 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000   %0895 b23 $
005673 -01119 -04121 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000   %0248 b06 $   005004 003762 -02548 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000   %0572 b15 $   005347 006066 001126 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000   %0896 b24 $
004861 -01224 -04814 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000   %0249 b07 $   004464 004009 -02866 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000   %0573 b16 $   004818 006809 001727 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000   %0897 b25 $
004483 -00854 -04916 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000   %0250 b08 $   004198 003951 -03043 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000   %0574 b17 $   004786 006675 002587 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000   %0898 b26 $
004367 -00531 -04846 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000   %0251 b09 $   003984 003745 -03267 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000   %0575 b18 $   004746 006572 002949 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000   %0899 b27 $
009566 -00449 001599 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000   %0252 c01 $   009409 -00795 001105 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000   %0576 c10 $   009284 -00691 000121 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000   %0900 c19 $
008740 000008 000013 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0253 c02 $   008888 000015 -00002 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0577 c11 $   008865 000016 000008 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0901 c20 $
008430 -00200 -01123 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000   %0254 c03 $   008278 001076 -01084 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000   %0578 c12 $   008137 001365 -00316 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000   %0902 c21 $
007695 -00671 -02242 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000   %0255 c04 $   007002 001878 -01796 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000   %0579 c13 $   007393 002468 -00199 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000   %0903 c22 $
006622 -00833 -03213 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000   %0256 c05 $   005784 002670 -02495 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000   %0580 c14 $   006425 004010 000018 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000   %0904 c23 $
005510 -00921 -04158 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000   %0257 c06 $   004910 003086 -02899 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000   %0581 c15 $   005381 005696 000680 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000   %0905 c24 $
004692 -00925 -04795 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000   %0258 c07 $   004257 003692 -03144 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000   %0582 c16 $   004598 006532 001484 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000   %0906 c25 $
004427 -00742 -04908 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000   %0259 c08 $   003902 003832 -03264 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000   %0583 c17 $   004197 005882 001828 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000   %0907 c26 $
004246 -00359 -04770 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000   %0260 c09 $   003720 003583 -03539 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000   %0584 c18 $   004109 005567 002559 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000   %0908 c27 $
009345 -00638 003049 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000   %0261 d01 $   008883 -01632 001914 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000   %0585 d10 $   008715 -01358 000116 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000   %0909 d19 $
008627 -00233 001364 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000   %0262 d02 $   009026 -01454 001681 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000   %0586 d11 $   008864 -01271 000361 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000   %0910 d20 $
007686 000014 -00059 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0263 d03 $   007792 000013 -00032 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0587 d12 $   007708 000019 -00045 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0911 d21 $
007177 -00244 -01366 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000   %0264 d04 $   007259 001102 -01432 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000   %0588 d13 $   006969 001365 -00384 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000   %0912 d22 $
006329 -00444 -02656 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000   %0265 d05 $   005987 002226 -02506 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000   %0589 d14 $   006136 002639 -00392 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000   %0913 d23 $
005414 -00640 -03836 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000   %0266 d06 $   004815 002964 -03081 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000   %0590 d15 $   005172 004178 000002 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000   %0914 d24 $
004617 -00809 -04807 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000   %0267 d07 $   004030 003662 -03376 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000   %0591 d16 $   004025 005767 000882 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000   %0915 d25 $
004292 -00589 -04919 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000   %0268 d08 $   003685 003767 -03545 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000   %0592 d17 $   003711 005275 001444 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000   %0916 d26 $
003989 -00430 -04555 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000   %0269 d09 $   003450 003554 -03752 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000   %0593 d18 $   003578 004981 002323 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000   %0917 d27 $
009159 -00662 004100 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000   %0270 e01 $   008411 -02175 002205 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000   %0594 e10 $   008285 -01937 000406 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000   %0918 e19 $
008544 -00500 002958 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000   %0271 e02 $   008349 -02301 002273 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000   %0595 e11 $   008287 -02007 000644 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000   %0919 e20 $
007660 -00254 001280 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000   %0272 e03 $   007959 -01528 001605 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000   %0596 e12 $   007799 -01339 000345 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000   %0920 e21 $
006542 000005 -00092 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0273 e04 $   006707 000010 -00098 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0597 e13 $   006575 000016 -00080 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0921 e22 $
006010 -00127 -01622 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000   %0274 e05 $   006082 001261 -01607 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000   %0598 e14 $   005810 001339 -00367 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000   %0922 e23 $
005248 -00482 -02905 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000   %0275 e06 $   004846 002683 -03122 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000   %0599 e15 $   004790 002824 -00293 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000   %0923 e24 $
004479 -00614 -04289 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000   %0276 e07 $   003843 003550 -03545 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000   %0600 e16 $   003659 004531 000320 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000   %0924 e25 $
004052 -00517 -04688 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000   %0277 e08 $   003413 003800 -03652 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000   %0601 e17 $   003248 004532 001121 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000   %0925 e26 $
003698 -00339 -04216 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000   %0278 e09 $   003210 003471 -03923 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000   %0602 e18 $   003157 004157 001976 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000   %0926 e27 $
008926 -00604 005325 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000   %0279 f01 $   007845 -02890 002653 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000   %0603 f10 $   007696 -02602 000391 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000   %0927 f19 $
008377 -00420 004322 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000   %0280 f02 $   007566 -03275 002763 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000   %0604 f11 $   007666 -02694 000637 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000   %0928 f20 $
007559 -00456 002885 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000   %0281 f03 $   007695 -02809 002526 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000   %0605 f12 $   007587 -02353 000721 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000   %0929 f21 $
006528 -00280 001382 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000   %0282 f04 $   006938 -01577 001422 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000   %0606 f13 $   006721 -01483 000381 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000   %0930 f22 $
005290 000001 -00109 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0283 f05 $   005393 000006 -00101 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0607 f14 $   005316 000008 -00090 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0931 f23 $
004957 -00227 -01778 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000   %0284 f06 $   004914 001305 -01753 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000   %0608 f15 $   004456 001376 -00304 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000   %0932 f24 $
004341 -00409 -03266 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000   %0285 f07 $   003871 003105 -03370 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000   %0609 f16 $   003437 003064 -00198 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000   %0933 f25 $
003758 -00530 -04255 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000   %0286 f08 $   003213 003760 -03784 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000   %0610 f17 $   002798 003838 000542 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000   %0934 f26 $
003354 -00181 -03797 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000   %0287 f09 $   002904 003456 -04070 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000   %0611 f18 $   002733 003308 001503 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000   %0935 f27 $
008615 -00360 006346 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000   %0288 g01 $   007139 -03901 003396 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000   %0612 g10 $   007180 -03241 000595 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000   %0936 g19 $
008180 -00410 006150 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000   %0289 g02 $   007000 -04167 003645 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000   %0613 g11 $   007304 -03160 000853 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000   %0937 g20 $
007330 -00430 004377 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000   %0290 g03 $   007051 -04087 003600 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000   %0614 g12 $   007303 -03179 000937 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000   %0938 g21 $
006437 -00552 003046 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000   %0291 g04 $   006644 -03357 002809 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000   %0615 g13 $   006500 -02686 000586 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000   %0939 g22 $
005350 -00341 001401 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000   %0292 g05 $   005772 -01677 001502 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000   %0616 g14 $   005373 -01639 000179 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000   %0940 g23 $
003992 -00011 -00125 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0293 g06 $   004046 000004 -00108 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0617 g15 $   003887 -00001 -00083 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0941 g24 $
003699 -00369 -02022 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000   %0294 g07 $   003779 001335 -01950 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000   %0618 g16 $   003252 001545 -00239 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000   %0942 g25 $
003388 -00492 -03467 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000   %0295 g08 $   002985 003315 -03493 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000   %0619 g17 $   002397 002835 000134 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000   %0943 g26 $
002932 -00094 -03284 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000   %0296 g09 $   002587 003096 -04221 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000   %0620 g18 $   002238 002438 000871 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000   %0944 g27 $
008405 -00163 007420 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000   %0297 h01 $   006592 -04819 004150 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000   %0621 h10 $   006634 -04118 000873 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000   %0945 h19 $
007889 -00092 007612 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000   %0298 h02 $   006559 -04974 004267 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000   %0622 h11 $   006703 -04063 001025 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000   %0946 h20 $
007066 -00223 006268 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000   %0299 h03 $   006473 -05102 004246 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000   %0623 h12 $   006648 -04164 001038 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000   %0947 h21 $
006137 -00356 004598 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000   %0300 h04 $   006241 -05226 004333 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000   %0624 h13 $   006322 -04156 000999 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000   %0948 h22 $
005176 -00396 003087 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000   %0301 h05 $   005512 -03787 003121 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000   %0625 h14 $   005284 -03066 000519 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000   %0949 h23 $
004062 -00295 001319 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000   %0302 h06 $   004827 -01780 001665 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000   %0626 h15 $   004200 -01863 000135 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000   %0950 h24 $
002841 -00015 -00106 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0303 h07 $   002893 -00001 -00096 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0627 h16 $   002677 -00006 -00082 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0951 h25 $
002768 -00599 -02242 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000   %0304 h08 $   002715 001471 -02344 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000   %0628 h17 $   002288 001650 -00112 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000   %0952 h26 $
002470 -00373 -02184 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000   %0305 h09 $   002093 002346 -03684 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000   %0629 h18 $   001998 002067 000304 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000   %0953 h27 $
008161 000194 008003 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000   %0306 i01 $   006276 -05283 004289 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000   %0630 i10 $   006277 -04764 001194 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000   %0954 i19 $
007723 000162 007713 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000   %0307 i02 $   006192 -05551 004350 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000   %0631 i11 $   006203 -04905 001218 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000   %0955 i20 $
006830 000134 006744 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000   %0308 i03 $   006095 -05675 004238 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000   %0632 i12 $   006065 -05183 001285 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000   %0956 i21 $
005809 000007 005686 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000   %0309 i04 $   005713 -05376 003918 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000   %0633 i13 $   005634 -05958 001306 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000   %0957 i22 $
004753 -00038 004502 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000   %0310 i05 $   005242 -04983 003597 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000   %0634 i14 $   005069 -06043 001262 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000   %0958 i23 $
003945 -00312 003152 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000   %0311 i06 $   004520 -04417 003070 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000   %0635 i15 $   004176 -03931 000502 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000   %0959 i24 $
003014 -00333 001716 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000   %0312 i07 $   003802 -02179 001938 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000   %0636 i16 $   003232 -02232 000117 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000   %0960 i25 $
001855 -00002 -00020 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0313 i08 $   001889 000008 -00023 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0637 i17 $   001743 -00003 -00007 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0961 i26 $
002118 -00346 -00219 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000   %0314 i09 $   002237 000788 -00901 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000   %0638 i18 $   001895 000502 -00200 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000   %0962 i27 $
008087 000315 008090 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000   %0315 j01 $   006179 -05390 004285 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000   %0639 j10 $   006098 -05273 001863 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000   %0963 j19 $
007514 000514 007553 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000   %0316 j02 $   006249 -05505 004531 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000   %0640 j11 $   005985 -05495 002017 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000   %0964 j20 $
006583 000506 006511 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000   %0317 j03 $   005982 -05598 004188 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000   %0641 j12 $   005731 -06071 002295 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000   %0965 j21 $
005511 000459 005414 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000   %0318 j04 $   005526 -05336 003791 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000   %0642 j13 $   005246 -07102 002422 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000   %0966 j22 $
004413 000428 004128 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000   %0319 j05 $   005147 -05086 003536 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000   %0643 j14 $   004881 -07618 002583 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000   %0967 j23 $
003494 000413 002968 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000   %0320 j06 $   004549 -04738 003029 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000   %0644 j15 $   004182 -06375 001886 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000   %0968 j24 $
002593 000372 001773 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000   %0321 j07 $   003726 -04202 002415 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000   %0645 j16 $   003236 -04934 001490 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000   %0969 j25 $
001949 000006 000155 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000   %0322 j08 $   002955 -02372 001257 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000   %0646 j17 $   002279 -02239 000240 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000   %0970 j26 $
001745 -00006 -00023 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0323 j09 $   001321 000002 000020 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0647 j18 $   001457 000004 000002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0971 j27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG GE00_22_REM.TXT, Separation olv*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
%z004779 006520 004122 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z009354 -01736 009319 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z006144 -05609 004390 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z005903 -03876 -02035 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z003986 -00323 -04744 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z004851 007307 -00884 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z001680 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z009699 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004779 006520 004122 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z009354 -01736 009319 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z006144 -05609 004390 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z005903 -03876 -02035 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z003986 -00323 -04744 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z004851 007307 -00884 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z001680 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z009699 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004779 006520 004122 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z009354 -01736 009319 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z006144 -05609 004390 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z005903 -03876 -02035 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z003986 -00323 -04744 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z004851 007307 -00884 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z001680 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z009699 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z004915 006235 004864 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z007611 -03571 006451 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z006136 -05553 004296 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z005381 -02278 -04941 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z004020 -00140 -04896 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z004782 007336 000021 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z001811 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z009693 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z006257 003643 006190 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z006463 -04910 004618 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z006031 -05669 003615 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z004761 -01247 -04885 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003652 001085 -04642 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z004798 006899 001395 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z001831 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z009708 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z008087 000315 008090 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z006179 -05390 004285 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z006098 -05273 001863 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z004367 -00531 -04846 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z003984 003745 -03267 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z004746 006572 002949 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z001508 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z009718 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG GE00_22_REM.TXT, Separation olv*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          1000 x (r g b  c m y 0)          %nr.  pos $
001266 -00019 000028 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   008618 000021 000020 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
001633 -00010 000010 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   009178 000013 000024 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
002623 -00013 -00075 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   009716 -00007 000023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
003857 -00009 -00093 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   001490 000000 000005 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005309 -00004 -00104 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   001213 000005 000029 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
006664 000008 -00088 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   001780 000009 -00007 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
007785 000012 -00041 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   002371 000001 -00050 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
008883 000013 000013 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   002963 000007 -00048 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
009725 -00005 000006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   003627 000011 -00051 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
001239 -00005 000015 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   004239 000014 -00048 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
001630 -00011 000012 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   004898 000015 -00030 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
002648 -00013 -00078 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   005563 000014 -00035 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
003850 -00006 -00100 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   006281 000013 -00028 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005327 -00001 -00111 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   006941 000021 -00032 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
006704 000004 -00092 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   007511 000018 -00014 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
007840 000013 -00040 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   008081 000021 000016 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
008908 000011 000017 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   008634 000016 000032 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
009725 -00011 000021 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   009184 000015 000015 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
001182 -00007 -00006 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   009707 000000 000008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
001616 -00003 000014 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   001312 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
002616 -00012 -00080 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   009714 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
003834 -00006 -00091 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004715 006606 004457 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005298 000000 -00094 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005948 -04346 -01490 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
006650 000008 -00078 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   009341 -01739 009771 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
007740 000013 -00024 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   003871 -00354 -04717 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
008871 000011 000025 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   006133 -05857 004707 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
009725 -00006 000020 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   004841 007412 -00968 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
001166 -00012 000013 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
001536 -00007 000009 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004715 006606 004457 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
002582 -00012 -00067 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z009341 -01739 009771 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
003746 -00004 -00081 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z006133 -05857 004707 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005218 000002 -00082 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005948 -04346 -01490 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
006579 000010 -00074 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z003871 -00354 -04717 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
007704 000016 -00026 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z004841 007412 -00968 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
008896 000013 000018 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z001312 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
009722 -00003 000010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z009714 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
001737 -00002 -00009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
001384 000003 000006 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z001266 -00019 000028 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
001892 000004 -00031 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z009725 -00005 000006 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
002433 -00002 -00086 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
003031 -00003 -00088 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z001239 -00005 000015 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
003698 000004 -00094 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z009725 -00011 000021 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
004341 000006 -00092 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
005022 000008 -00078 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z001182 -00007 -00006 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
005678 000008 -00077 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z009725 -00006 000020 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
006478 000006 -00055 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
007054 000012 -00048 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z001166 -00012 000013 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
007629 000015 -00031 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z009722 -00003 000010 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
008180 000019 -00002 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
008675 000018 000010 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
009194 000013 000013 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
009715 000000 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
001700 000006 -00009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
001330 000000 000027 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
001886 000001 -00021 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
002509 -00002 -00068 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
003079 000006 -00077 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
003771 000008 -00082 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
004359 000008 -00088 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
005030 000015 -00076 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
005714 000015 -00082 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
006467 000015 -00081 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
007024 000018 -00056 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
007582 000020 -00036 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
008124 000022 -00008 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
008622 000022 000009 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
009173 000015 000015 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
009718 000002 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
001456 000002 000004 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
001207 000005 000017 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
001828 000008 -00018 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
002436 000000 -00062 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003024 000007 -00070 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
003668 000010 -00060 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
004255 000016 -00059 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
004943 000018 -00048 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
005599 000020 -00062 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
006355 000018 -00050 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
006947 000022 -00041 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
007527 000021 -00020 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
008050 000023 000004 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG GE00_22_REM.TXT, Separation olv*, D50, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009715 -00076 000213 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009703 -00072 000202 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009681 -00071 000207 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009305 -00619 -00048 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   009042 -00217 -00564 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   008656 001502 -00360 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008763 -01157 -00387 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   007886 -00673 -01817 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   007709 002772 -00632 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
008251 -01678 -00698 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   006738 -01010 -02921 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   006760 004153 -00851 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007605 -02212 -01356 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   005484 -01266 -04056 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   006174 005168 -00781 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
006983 -02906 -01361 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   004546 -01484 -04813 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   005582 006238 -00693 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006302 -03624 -01835 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   004106 -01301 -05055 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   005269 006982 -00458 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005995 -03984 -02050 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   003994 -01082 -05013 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   005079 007306 -00338 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005783 -04195 -02168 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   003857 -01073 -04846 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   005029 007342 -00344 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
008953 000982 000418 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009640 -00546 002136 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009221 -00959 001352 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
008648 -00039 000226 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   008895 -00042 000219 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   008805 -00038 000216 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008866 -01187 000244 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   008290 -00212 -01282 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   008157 001405 -00817 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
008284 -01776 -00155 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   006911 -00629 -02627 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   006844 002725 -01350 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007619 -02426 -00434 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   005531 -00770 -03793 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   005833 003890 -01684 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
007169 -02859 -00594 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   004511 -01090 -04657 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   005103 004791 -01788 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
006523 -03592 -00991 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   004070 -01246 -05028 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004628 005541 -01742 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
005966 -04285 -01318 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   003930 -01097 -04904 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   004429 005950 -01566 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005745 -04510 -01631 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   003612 -01035 -04614 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   004387 006248 -01345 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008165 002019 000703 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009586 -00813 003601 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008587 -01783 002064 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
007987 001116 000432 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   008979 -00544 002078 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008765 -01573 001927 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
007632 -00029 000145 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   007750 -00029 000152 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   007700 -00021 000147 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007722 -01210 000032 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   007063 000031 -01514 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   007133 001444 -01214 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
007592 -02088 -00022 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   005833 -00259 -03255 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005889 003158 -01953 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
007187 -02783 -00231 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   004618 -00792 -04484 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   004832 004040 -02363 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
006574 -03660 -00575 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   004006 -01035 -05020 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004225 004802 -02425 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
005949 -04483 -01007 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   003734 -00946 -04776 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003979 005196 -02284 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
005606 -04896 -01317 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   003417 -00972 -04317 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   003824 005512 -02057 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
007322 003158 001398 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009544 -00977 004806 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   007924 -02537 002203 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007388 002281 000838 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   009031 -00846 003733 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   007927 -02552 002360 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
006948 001174 000327 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   007978 -00578 002036 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007821 -01735 001831 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006459 -00021 000095 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   006583 -00019 000079 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006519 -00008 000109 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006716 -01252 -00108 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   005802 -00124 -01853 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   005902 001571 -01405 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
006494 -02303 -00211 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   004845 -00290 -03540 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004756 003533 -02637 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
006290 -03484 -00577 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   003899 -00781 -04928 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   003858 004503 -02789 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
005620 -05158 -00949 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   003566 -00869 -04634 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003633 004805 -02670 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
005187 -05634 -01399 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   003089 -00799 -03997 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   003483 004933 -02542 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
006324 004751 001992 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   009509 -01086 005962 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007314 -03288 002729 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
006526 003762 001625 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   009048 -01048 005492 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007213 -03422 002883 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006242 002305 000943 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   008156 -00940 003937 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   007377 -03214 002640 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
005755 001191 000353 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   006967 -00580 002014 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006814 -01878 001885 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005175 -00010 000064 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   005335 -00003 000065 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005320 000002 000082 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005471 -01357 -00312 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   004802 -00194 -01966 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004570 001784 -01600 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
005314 -02576 -00499 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   004042 -00469 -03902 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003626 003964 -02895 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
005031 -05316 -00902 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   003445 -00726 -04489 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003250 004515 -02770 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
004969 -05762 -00896 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   002763 -00578 -03684 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   003071 004227 -02785 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
005448 006230 002837 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   009467 -01159 007215 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   006717 -04147 003529 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
005515 005863 002643 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   009043 -01182 007458 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006621 -04288 003517 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
005352 004118 001724 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   008224 -01116 005772 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006698 -04216 003563 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
004971 002601 000968 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   007098 -00925 003915 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   006438 -03712 003015 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
004629 001289 000314 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   005712 -00592 001961 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005511 -02033 001743 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
003942 000000 000026 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004059 000017 000051 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   003936 000020 000074 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004212 -01522 -00336 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   003762 -00240 -02265 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003334 001845 -01790 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
004188 -03673 -00708 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003182 -00690 -03972 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   002798 003592 -02687 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
004162 -04667 -00770 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   002360 -00421 -02814 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002580 003358 -02550 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
005028 006910 003526 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   009436 -01182 008075 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006374 -04730 004129 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
004795 006567 003324 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   009001 -01166 008934 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006248 -04932 004094 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
004277 005788 002713 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   008164 -01120 007884 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   006198 -05054 004173 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004017 004489 001942 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   007130 -01063 006066 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   005966 -05334 004055 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
003755 002855 001060 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   005916 -00897 004182 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   005300 -04055 003164 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
003404 001456 000378 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   004536 -00507 002000 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   004487 -02121 001511 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
002881 000017 000025 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   002959 000036 000054 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   002728 000036 000062 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003295 -02104 -00600 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   002842 -00423 -02657 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   002482 002137 -01821 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
003103 -03049 -00776 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   002570 -00384 -00973 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002101 002413 -02041 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
004983 006901 004264 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   009412 -01164 009038 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   006169 -05024 004212 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004445 005994 003445 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   009014 -01145 008974 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   006007 -05229 004062 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
004044 005341 002966 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   008201 -01136 008076 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005870 -05342 003969 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
003650 004815 002540 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   007109 -01079 006886 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   005406 -05145 003520 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003285 004169 001873 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   005934 -00936 005689 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   004949 -04860 003151 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
002865 003113 001099 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   004692 -00753 004150 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   004356 -04372 002615 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
002463 001545 000445 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   003557 -00499 002452 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   003619 -02569 001630 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
002051 000054 000099 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   002088 000065 000099 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   001850 000058 000104 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
002331 -01453 -00389 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   001951 -00022 000060 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   001933 001080 -00928 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004982 006878 004568 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   009401 -01154 009295 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   006083 -05136 004182 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
004426 006027 004180 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   009015 -01178 008914 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   006049 -05201 004140 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003946 005229 003289 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   008219 -01153 008073 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   005870 -05278 003982 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003511 004585 002987 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   007126 -01077 006907 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   005328 -05001 003487 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
003072 003641 002287 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005872 -00932 005614 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   004896 -04794 003131 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
002667 002756 001579 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   004662 -00790 004296 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   004332 -04362 002619 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
002376 002247 000792 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003540 -00633 002996 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   003490 -03741 002001 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
001934 000290 000201 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   002407 -00147 000359 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   002691 -02422 001142 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
001810 000050 000089 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   001595 000071 000128 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   001641 000060 000093 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009703 -00076 000230 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 $   009689 -00069 000208 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0405 J10 $   009690 -00075 000228 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0729 J19 $
009291 -00582 -00249 0875 0968 1000 0125 0031 0000 0000  %0082 J02 $   008973 000194 -00499 0906 0875 1000 0093 0125 0000 0000  %0406 J11 $   008831 001376 -00233 1000 0875 0968 0000 0125 0031 0000  %0730 J20 $
008785 -01046 -00777 0750 0937 1000 0250 0062 0000 0000  %0083 J03 $   007903 000104 -01501 0812 0750 1000 0187 0250 0000 0000  %0407 J12 $   008008 002614 -00427 1000 0750 0937 0000 0250 0062 0000  %0731 J21 $
008278 -01454 -01378 0625 0906 1000 0375 0093 0000 0000  %0084 J04 $   006576 000032 -02642 0718 0625 1000 0281 0375 0000 0000  %0408 J13 $   007052 004155 -00588 1000 0625 0906 0000 0375 0093 0000  %0732 J22 $
007735 -01844 -02054 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000  %0085 J05 $   005596 000001 -03429 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000  %0409 J14 $   006319 005362 -00557 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000  %0733 J23 $
007021 -02387 -02789 0375 0843 1000 0625 0156 0000 0000  %0086 J06 $   004719 -00144 -04129 0531 0375 1000 0468 0625 0000 0000  %0410 J15 $   005585 006600 -00370 1000 0375 0843 0000 0625 0156 0000  %0734 J24 $
006156 -02977 -03796 0250 0812 1000 0750 0187 0000 0000  %0087 J07 $   004038 -00709 -04831 0437 0250 1000 0562 0750 0000 0000  %0411 J16 $   005151 007301 -00045 1000 0250 0812 0000 0750 0187 0000  %0735 J25 $
005319 -03382 -04866 0125 0781 1000 0875 0218 0000 0000  %0088 J08 $   003882 -00891 -04999 0343 0125 1000 0656 0875 0000 0000  %0412 J17 $   004974 007495 000348 1000 0125 0781 0000 0875 0218 0000  %0736 J26 $
005213 -03192 -05124 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 $   003890 -00912 -04994 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 $   004974 007445 000576 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 $
009209 000477 000862 1000 0906 0875 0000 0093 0125 0000  %0090 K01 $   009582 -00569 001791 0968 1000 0875 0031 0000 0125 0000  %0414 K10 $   009268 -00851 000983 0875 1000 0906 0125 0000 0093 0000  %0738 K19 $
008724 -00034 000207 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0091 K02 $   008863 -00042 000222 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0415 K11 $   008845 -00033 000208 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0739 K20 $
008765 -00953 -00351 0750 0843 0875 0250 0156 0125 0000  %0092 K03 $   008215 000277 -01167 0781 0750 0875 0218 0250 0125 0000  %0416 K12 $   008216 001375 -00655 0875 0750 0843 0125 0250 0156 0000  %0740 K21 $
008281 -01555 -01074 0625 0812 0875 0375 0187 0125 0000  %0093 K04 $   006934 000199 -02279 0687 0625 0875 0312 0375 0125 0000  %0417 K13 $   007137 002977 -01014 0875 0625 0812 0125 0375 0187 0000  %0741 K22 $
007570 -02142 -01743 0500 0781 0875 0500 0218 0125 0000  %0094 K05 $   005587 000265 -03323 0593 0500 0875 0406 0500 0125 0000  %0418 K14 $   006103 004413 -01240 0875 0500 0781 0125 0500 0218 0000  %0742 K23 $
006963 -02604 -02372 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000  %0095 K06 $   004601 000124 -04114 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000  %0419 K15 $   005291 005621 -01241 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000  %0743 K24 $
006121 -03250 -03151 0250 0718 0875 0750 0281 0125 0000  %0096 K07 $   003883 -00289 -04799 0406 0250 0875 0593 0750 0125 0000  %0420 K16 $   004685 006578 -01035 0875 0250 0718 0125 0750 0281 0000  %0744 K25 $
005213 -03887 -04383 0125 0687 0875 0875 0312 0125 0000  %0097 K08 $   003715 -00591 -05013 0312 0125 0875 0687 0875 0125 0000  %0421 K17 $   004567 006966 -00716 0875 0125 0687 0125 0875 0312 0000  %0745 K26 $
005138 -03172 -05043 0000 0656 0875 1000 0343 0125 0000  %0098 K09 $   003647 -00602 -05004 0218 0000 0875 0781 1000 0125 0000  %0422 K18 $   004518 006931 -00498 0875 0000 0656 0125 1000 0343 0000  %0746 K27 $
008772 001007 001235 1000 0812 0750 0000 0187 0250 0000  %0099 L01 $   009384 -00998 003042 0937 1000 0750 0062 0000 0250 0000  %0423 L10 $   008720 -01596 001798 0750 1000 0812 0250 0000 0187 0000  %0747 L19 $
008210 000649 000921 0875 0781 0750 0125 0218 0250 0000  %0100 L02 $   009033 -00904 002145 0843 0875 0750 0156 0125 0250 0000  %0424 L11 $   008796 -01488 001567 0750 0875 0781 0250 0125 0218 0000  %0748 L20 $
007638 -00028 000148 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0101 L03 $   007783 -00028 000157 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0425 L12 $   007737 -00022 000156 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0749 L21 $
007499 -01012 -00453 0625 0718 0750 0375 0281 0250 0000  %0102 L04 $   007096 000294 -01435 0656 0625 0750 0343 0375 0250 0000  %0426 L13 $   007037 001457 -00858 0750 0625 0718 0250 0375 0281 0000  %0750 L22 $
007121 -01653 -01045 0500 0687 0750 0500 0312 0250 0000  %0103 L05 $   005870 000482 -03019 0562 0500 0750 0437 0500 0250 0000  %0427 L14 $   006052 003338 -01539 0750 0500 0687 0250 0500 0312 0000  %0751 L23 $
006442 -02100 -01745 0375 0656 0750 0625 0343 0250 0000  %0104 L06 $   004702 000405 -03933 0468 0375 0750 0531 0625 0250 0000  %0428 L15 $   005076 004865 -01776 0750 0375 0656 0250 0625 0343 0000  %0752 L24 $
005845 -02924 -02541 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000  %0105 L07 $   003869 -00069 -04741 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000  %0429 L16 $   004358 005893 -01690 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000  %0753 L25 $
005225 -04169 -03840 0125 0593 0750 0875 0406 0250 0000  %0106 L08 $   003602 -00347 -04996 0281 0125 0750 0718 0875 0250 0000  %0430 L17 $   004128 006096 -01467 0750 0125 0593 0250 0875 0406 0000  %0754 L26 $
005137 -03380 -04753 0000 0562 0750 1000 0437 0250 0000  %0107 L09 $   003488 -00460 -04820 0187 0000 0750 0812 1000 0250 0000  %0431 L18 $   003913 005882 -01075 0750 0000 0562 0250 1000 0437 0000  %0755 L27 $
008179 001662 002086 1000 0718 0625 0000 0281 0375 0000  %0108 M01 $   009134 -01369 003736 0906 1000 0625 0093 0000 0375 0000  %0432 M10 $   008123 -02245 001910 0625 1000 0718 0375 0000 0281 0000  %0756 M19 $
007762 001244 001699 0875 0687 0625 0125 0312 0375 0000  %0109 M02 $   009046 -01437 003418 0812 0875 0625 0187 0125 0375 0000  %0433 M11 $   008036 -02356 001896 0625 0875 0687 0375 0125 0312 0000  %0757 M20 $
007158 000737 000674 0750 0656 0625 0250 0343 0375 0000  %0110 M03 $   008004 -00887 002005 0718 0750 0625 0281 0250 0375 0000  %0434 M12 $   007801 -01609 001495 0625 0750 0656 0375 0250 0343 0000  %0758 M21 $
006451 -00022 000108 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0111 M04 $   006652 -00017 000086 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0435 M13 $   006553 -00011 000112 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0759 M22 $
006456 -00965 -00517 0500 0593 0625 0500 0406 0375 0000  %0112 M05 $   005877 000251 -01702 0531 0500 0625 0468 0500 0375 0000  %0436 M14 $   005868 001553 -01018 0625 0500 0593 0375 0500 0406 0000  %0760 M23 $
005918 -01734 -01260 0375 0562 0625 0625 0437 0375 0000  %0113 M06 $   004953 000446 -03296 0437 0375 0625 0562 0625 0375 0000  %0437 M15 $   004884 003475 -01776 0625 0375 0562 0375 0625 0437 0000  %0761 M24 $
005458 -02410 -02128 0250 0531 0625 0750 0468 0375 0000  %0114 M07 $   003960 000357 -04496 0343 0250 0625 0656 0750 0375 0000  %0438 M16 $   003914 005249 -02125 0625 0250 0531 0375 0750 0468 0000  %0762 M25 $
004924 -03841 -03502 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000  %0115 M08 $   003472 -00111 -04998 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000  %0439 M17 $   003652 005303 -01836 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000  %0763 M26 $
004855 -03382 -04357 0000 0468 0625 1000 0531 0375 0000  %0116 M09 $   003175 -00343 -04509 0156 0000 0625 0843 1000 0375 0000  %0440 M18 $   003387 005034 -01356 0625 0000 0468 0375 1000 0531 0000  %0764 M27 $
007450 002690 002604 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000  %0117 N01 $   008981 -01569 004434 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000  %0441 N10 $   007391 -03111 002239 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000  %0765 N19 $
007251 002212 002304 0875 0593 0500 0125 0406 0500 0000  %0118 N02 $   008766 -01805 004659 0781 0875 0500 0218 0125 0500 0000  %0442 N11 $   007373 -03133 002264 0500 0875 0593 0500 0125 0406 0000  %0766 N20 $
006646 001421 001611 0750 0562 0500 0250 0437 0500 0000  %0119 N03 $   008072 -01546 003505 0687 0750 0500 0312 0250 0500 0000  %0443 N12 $   007501 -02906 002089 0500 0750 0562 0500 0250 0437 0000  %0767 N21 $
005943 000790 000628 0625 0531 0500 0375 0468 0500 0000  %0120 N04 $   006914 -00894 001923 0593 0625 0500 0406 0375 0500 0000  %0444 N13 $   006790 -01699 001451 0500 0625 0531 0500 0375 0468 0000  %0768 N22 $
005196 -00008 000060 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0121 N05 $   005309 000000 000069 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0445 N14 $   005288 000003 000085 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0769 N23 $
005206 -01032 -00786 0375 0468 0500 0625 0531 0500 0000  %0122 N06 $   004817 000306 -01829 0406 0375 0500 0593 0625 0500 0000  %0446 N15 $   004533 001679 -01130 0500 0375 0468 0500 0625 0531 0000  %0770 N24 $
004857 -01760 -01624 0250 0437 0500 0750 0562 0500 0000  %0123 N07 $   004023 000628 -03719 0312 0250 0500 0687 0750 0500 0000  %0447 N16 $   003539 003760 -01944 0500 0250 0437 0500 0750 0562 0000  %0771 N25 $
004402 -03203 -02852 0125 0406 0500 0875 0593 0500 0000  %0124 N08 $   003338 000241 -04756 0218 0125 0500 0781 0875 0500 0000  %0448 N17 $   003069 004448 -01865 0500 0125 0406 0500 0875 0593 0000  %0772 N26 $
004265 -02885 -03997 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000  %0125 N09 $   002907 -00176 -04193 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000  %0449 N18 $   002841 004106 -01365 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000  %0773 N27 $
006551 004068 003684 1000 0531 0375 0000 0468 0625 0000  %0126 O01 $   008645 -01922 005209 0843 1000 0375 0156 0000 0625 0000  %0450 O10 $   006874 -03828 002821 0375 1000 0531 0625 0000 0468 0000  %0774 O19 $
006626 003445 003210 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000  %0127 O02 $   008450 -02147 005724 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000  %0451 O11 $   006859 -03820 002665 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000  %0775 O20 $
006186 002326 002267 0750 0468 0375 0250 0531 0625 0000  %0128 O03 $   008045 -02055 005109 0656 0750 0375 0343 0250 0625 0000  %0452 O12 $   006949 -03725 002683 0375 0750 0468 0625 0250 0531 0000  %0776 O21 $
005555 001548 001590 0625 0437 0375 0375 0562 0625 0000  %0129 O04 $   007010 -01549 003495 0562 0625 0375 0437 0375 0625 0000  %0453 O13 $   006516 -03151 002153 0375 0625 0437 0625 0375 0562 0000  %0777 O22 $
004898 000786 000689 0500 0406 0375 0500 0593 0625 0000  %0130 O05 $   005735 -00837 001849 0468 0500 0375 0531 0500 0625 0000  %0454 O14 $   005510 -01856 001236 0375 0500 0406 0625 0500 0593 0000  %0778 O23 $
004033 000000 000033 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0131 O06 $   004065 000016 000057 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0455 O15 $   003975 000023 000071 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0779 O24 $
004040 -01179 -00934 0250 0343 0375 0750 0656 0625 0000  %0132 O07 $   003678 000195 -02133 0281 0250 0375 0718 0750 0625 0000  %0456 O16 $   003443 001784 -01229 0375 0250 0343 0625 0750 0656 0000  %0780 O25 $
003866 -02381 -02001 0125 0312 0375 0875 0687 0625 0000  %0133 O08 $   003296 000315 -04070 0187 0125 0375 0812 0875 0625 0000  %0457 O17 $   002685 003473 -01730 0375 0125 0312 0625 0875 0687 0000  %0781 O26 $
003617 -02520 -02981 0000 0281 0375 1000 0718 0625 0000  %0134 O09 $   002630 -00135 -03585 0093 0000 0375 0906 1000 0625 0000  %0458 O18 $   002404 003047 -01058 0375 0000 0281 0625 1000 0718 0000  %0782 O27 $
005798 005326 004862 1000 0437 0250 0000 0562 0750 0000  %0135 P01 $   008249 -02361 006085 0812 1000 0250 0187 0000 0750 0000  %0459 P10 $   006394 -04594 003526 0250 1000 0437 0750 0000 0562 0000  %0783 P19 $
005787 005203 004634 0875 0406 0250 0125 0593 0750 0000  %0136 P02 $   008118 -02539 006590 0718 0875 0250 0281 0125 0750 0000  %0460 P11 $   006297 -04729 003452 0250 0875 0406 0750 0125 0593 0000  %0784 P20 $
005398 003808 003454 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000  %0137 P03 $   007791 -02715 006686 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000  %0461 P12 $   006300 -04773 003536 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000  %0785 P21 $
004864 002730 002493 0625 0343 0250 0375 0656 0750 0000  %0138 P04 $   006903 -02285 005564 0531 0625 0250 0468 0375 0750 0000  %0462 P13 $   006048 -04965 003355 0250 0625 0343 0750 0375 0656 0000  %0786 P22 $
004334 001663 001715 0500 0312 0250 0500 0687 0750 0000  %0139 P05 $   005886 -01639 003909 0437 0500 0250 0562 0500 0750 0000  %0463 P14 $   005405 -03542 002310 0250 0500 0312 0750 0500 0687 0000  %0787 P23 $
003697 000884 000743 0375 0281 0250 0625 0718 0750 0000  %0140 P06 $   004719 -00761 002043 0343 0375 0250 0656 0625 0750 0000  %0464 P15 $   004447 -01948 001166 0250 0375 0281 0750 0625 0718 0000  %0788 P24 $
002932 000014 000028 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0141 P07 $   002965 000035 000052 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0465 P16 $   002803 000034 000051 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0789 P25 $
003149 -01769 -01119 0125 0218 0250 0875 0781 0750 0000  %0142 P08 $   002826 000143 -02513 0156 0125 0250 0843 0875 0750 0000  %0466 P17 $   002593 002088 -01127 0250 0125 0218 0750 0875 0781 0000  %0790 P26 $
002765 -01519 -01972 0000 0187 0250 1000 0812 0750 0000  %0143 P09 $   002369 000001 -02716 0062 0000 0250 0937 1000 0750 0000  %0467 P18 $   002047 001846 -00963 0250 0000 0187 0750 1000 0812 0000  %0791 P27 $
005302 006288 005233 1000 0343 0125 0000 0656 0875 0000  %0144 Q01 $   007815 -02834 006449 0781 1000 0125 0218 0000 0875 0000  %0468 Q10 $   006099 -05063 003810 0125 1000 0343 0875 0000 0656 0000  %0792 Q19 $
005072 006506 005285 0875 0312 0125 0125 0687 0875 0000  %0145 Q02 $   007690 -02993 006531 0687 0875 0125 0312 0125 0875 0000  %0469 Q11 $   005931 -05276 003724 0125 0875 0312 0875 0125 0687 0000  %0793 Q20 $
004507 005428 004292 0750 0281 0125 0250 0718 0875 0000  %0146 Q03 $   007339 -02946 006155 0593 0750 0125 0406 0250 0875 0000  %0470 Q12 $   005829 -05486 003785 0125 0750 0281 0875 0250 0718 0000  %0794 Q21 $
004004 004543 003484 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000  %0147 Q04 $   006678 -02709 005545 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000  %0471 Q13 $   005508 -05461 003439 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000  %0795 Q22 $
003713 003215 002527 0500 0218 0125 0500 0781 0875 0000  %0148 Q05 $   005723 -02333 004716 0406 0500 0125 0593 0500 0875 0000  %0472 Q14 $   004996 -05195 002994 0125 0500 0218 0875 0500 0781 0000  %0796 Q23 $
003265 002092 001624 0375 0187 0125 0625 0812 0875 0000  %0149 Q06 $   004805 -01694 003742 0312 0375 0125 0687 0625 0875 0000  %0473 Q15 $   004339 -04281 002297 0125 0375 0187 0875 0625 0812 0000  %0797 Q24 $
002712 001002 000846 0250 0156 0125 0750 0843 0875 0000  %0150 Q07 $   003869 -00813 002439 0218 0250 0125 0781 0750 0875 0000  %0474 Q16 $   003600 -02278 001120 0125 0250 0156 0875 0750 0843 0000  %0798 Q25 $
002085 000052 000084 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0151 Q08 $   002090 000061 000101 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0475 Q17 $   002001 000057 000092 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0799 Q26 $
002395 -00990 -00373 0000 0093 0125 1000 0906 0875 0000  %0152 Q09 $   002293 000093 -00155 0031 0000 0125 0968 1000 0875 0000  %0476 Q18 $   001958 000888 -00631 0125 0000 0093 0875 1000 0906 0000  %0800 Q27 $
005112 006625 005273 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 $   007603 -03042 006358 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 $   006075 -05088 004102 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 $
004777 006252 004997 0875 0218 0000 0125 0781 1000 0000  %0154 R02 $   007433 -03281 006139 0656 0875 0000 0343 0125 1000 0000  %0478 R11 $   006043 -05104 004134 0000 0875 0218 1000 0125 0781 0000  %0802 R20 $
004250 005766 004275 0750 0187 0000 0250 0812 1000 0000  %0155 R03 $   006980 -03268 005682 0562 0750 0000 0437 0250 1000 0000  %0479 R12 $   005973 -05237 004048 0000 0750 0187 1000 0250 0812 0000  %0803 R21 $
003763 004834 003478 0625 0156 0000 0375 0843 1000 0000  %0156 R04 $   006328 -03054 005036 0468 0625 0000 0531 0375 1000 0000  %0480 R13 $   005361 -05046 003456 0000 0625 0156 1000 0375 0843 0000  %0804 R22 $
003294 003924 002640 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000  %0157 R05 $   005544 -02843 004354 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000  %0481 R14 $   004903 -04701 003044 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000  %0805 R23 $
002822 002761 001692 0375 0093 0000 0625 0906 1000 0000  %0158 R06 $   004678 -02545 003502 0281 0375 0000 0718 0625 1000 0000  %0482 R15 $   004297 -04363 002447 0000 0375 0093 1000 0625 0906 0000  %0806 R24 $
002595 002127 001107 0250 0062 0000 0750 0937 1000 0000  %0159 R07 $   003648 -02343 002435 0187 0250 0000 0812 0750 1000 0000  %0483 R16 $   003529 -03671 001932 0000 0250 0062 1000 0750 0937 0000  %0807 R25 $
002082 000315 000192 0125 0031 0000 0875 0968 1000 0000  %0160 R08 $   003047 -00730 000829 0093 0125 0000 0906 0875 1000 0000  %0484 R17 $   002729 -02402 001019 0000 0125 0031 1000 0875 0968 0000  %0808 R26 $
001975 000046 000077 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 $   001680 000064 000133 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0485 R18 $   001784 000054 000099 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0809 R27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009720 -00065 000199 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 $   009706 -00072 000230 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0486 S10 $   009702 -00065 000199 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0810 S19 $
009326 -00530 -00354 0875 0937 1000 0125 0062 0000 0000  %0163 S02 $   008926 000522 -00432 0937 0875 1000 0062 0125 0000 0000  %0487 S11 $   008976 001175 -00202 1000 0875 0937 0000 0125 0062 0000  %0811 S20 $
008745 -01017 -01092 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000  %0164 S03 $   007821 000910 -01261 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000  %0488 S12 $   008163 002364 -00354 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000  %0812 S21 $
008077 -01546 -01943 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000  %0165 S04 $   006612 001154 -02147 0812 0625 1000 0187 0375 0000 0000  %0489 S13 $   007285 003619 -00083 1000 0625 0812 0000 0375 0187 0000  %0813 S22 $
007436 -01885 -02656 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000  %0166 S05 $   005658 001326 -02832 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000  %0490 S14 $   006433 004948 000168 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000  %0814 S23 $
006655 -01964 -03388 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000  %0167 S06 $   004886 001554 -03327 0687 0375 1000 0312 0625 0000 0000  %0491 S15 $   005565 006436 000441 1000 0375 0687 0000 0625 0312 0000  %0815 S24 $
005721 -02287 -04284 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000  %0168 S07 $   004212 001534 -03813 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000  %0492 S16 $   005038 007246 001005 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000  %0816 S25 $
004849 -02389 -04966 0125 0562 1000 0875 0437 0000 0000  %0169 S08 $   003801 001145 -04237 0562 0125 1000 0437 0875 0000 0000  %0493 S17 $   004978 007194 001680 1000 0125 0562 0000 0875 0437 0000  %0817 S26 $
004613 -02074 -05026 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 $   003559 000472 -04660 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 $   004993 007127 001915 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 $
009418 000012 001400 1000 0937 0875 0000 0062 0125 0000  %0171 T01 $   009477 -00657 001440 0937 1000 0875 0062 0000 0125 0000  %0495 T10 $   009274 -00783 000627 0875 1000 0937 0125 0000 0062 0000  %0819 T19 $
008726 -00039 000209 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0172 T02 $   008897 -00042 000212 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0496 T11 $   008845 -00037 000205 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0820 T20 $
008498 -00744 -00700 0750 0812 0875 0250 0187 0125 0000  %0173 T03 $   008223 000627 -01058 0812 0750 0875 0187 0250 0125 0000  %0497 T12 $   008160 001443 -00369 0875 0750 0812 0125 0250 0187 0000  %0821 T21 $
008046 -01328 -01785 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000  %0174 T04 $   006919 000955 -01974 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000  %0498 T13 $   007424 002983 -00664 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000  %0822 T22 $
007210 -01579 -02746 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000  %0175 T05 $   005676 001309 -02833 0687 0500 0875 0312 0500 0125 0000  %0499 T14 $   006453 004673 -00721 0875 0500 0687 0125 0500 0312 0000  %0823 T23 $
006309 -02032 -03685 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000  %0176 T06 $   004637 001731 -03437 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000  %0500 T15 $   005533 006405 -00605 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000  %0824 T24 $
005211 -02176 -04616 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000  %0177 T07 $   003964 001682 -03930 0562 0250 0875 0437 0750 0125 0000  %0501 T16 $   004875 007305 -00034 0875 0250 0562 0125 0750 0437 0000  %0825 T25 $
004667 -02251 -05037 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000  %0178 T08 $   003642 001450 -04192 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000  %0502 T17 $   004442 006666 000374 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000  %0826 T26 $
004479 -01806 -05007 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000  %0179 T09 $   003397 000259 -04868 0437 0000 0875 0562 1000 0125 0000  %0503 T18 $   004292 006256 001274 0875 0000 0437 0125 1000 0562 0000  %0827 T27 $
009150 000132 002426 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000  %0180 U01 $   009125 -01252 002453 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000  %0504 U10 $   008736 -01472 001085 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000  %0828 U19 $
008458 000211 001247 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000  %0181 U02 $   009163 -01157 002048 0812 0875 0750 0187 0125 0250 0000  %0505 U11 $   008817 -01381 000995 0750 0875 0812 0250 0125 0187 0000  %0829 U20 $
007640 -00032 000153 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0182 U03 $   007810 -00032 000153 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0506 U12 $   007707 -00024 000158 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0830 U21 $
007254 -00799 -00925 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000  %0183 U04 $   007128 000633 -01416 0687 0625 0750 0312 0375 0250 0000  %0507 U13 $   006974 001446 -00539 0750 0625 0687 0250 0375 0312 0000  %0831 U22 $
006698 -01177 -01933 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000  %0184 U05 $   005883 001211 -02701 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000  %0508 U14 $   006154 003011 -00791 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000  %0832 U23 $
005793 -01489 -02998 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000  %0185 U06 $   004663 001680 -03465 0562 0375 0750 0437 0625 0250 0000  %0509 U15 $   005181 004914 -00956 0750 0375 0562 0250 0625 0437 0000  %0833 U24 $
005049 -02007 -04186 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000  %0186 U07 $   003839 001770 -04001 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000  %0510 U16 $   004320 006407 -00717 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000  %0834 U25 $
004571 -02166 -05048 0125 0437 0750 0875 0562 0250 0000  %0187 U08 $   003518 001536 -04306 0437 0125 0750 0562 0875 0250 0000  %0511 U17 $   003890 006000 -00134 0750 0125 0437 0250 0875 0562 0000  %0835 U26 $
004304 -01548 -05005 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000  %0188 U09 $   003334 000229 -04932 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000  %0512 U18 $   003718 005434 000911 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000  %0836 U27 $
008702 000610 003314 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000  %0189 V01 $   008705 -01689 002739 0812 1000 0625 0187 0000 0375 0000  %0513 V10 $   008242 -02044 001348 0625 1000 0812 0375 0000 0187 0000  %0837 V19 $
008196 000546 002511 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000  %0190 V02 $   008645 -01780 002817 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000  %0514 V11 $   008157 -02150 001364 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000  %0838 V20 $
007426 000163 001052 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000  %0191 V03 $   007952 -01201 001839 0687 0750 0625 0312 0250 0375 0000  %0515 V12 $   007782 -01499 001005 0625 0750 0687 0375 0250 0312 0000  %0839 V21 $
006459 -00020 000089 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0192 V04 $   006651 -00023 000088 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0516 V13 $   006557 -00010 000098 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0840 V22 $
006122 -00576 -01119 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000  %0193 V05 $   006007 000723 -01541 0562 0500 0625 0437 0500 0375 0000  %0517 V14 $   005819 001461 -00648 0625 0500 0562 0375 0500 0437 0000  %0841 V23 $
005494 -01140 -02134 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000  %0194 V06 $   004914 001487 -03135 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000  %0518 V15 $   004891 003238 -00928 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000  %0842 V24 $
004895 -01612 -03367 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000  %0195 V07 $   003855 001906 -03939 0437 0250 0625 0562 0750 0375 0000  %0519 V16 $   003842 005340 -00841 0625 0250 0437 0375 0750 0562 0000  %0843 V25 $
004380 -02104 -04677 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000  %0196 V08 $   003468 001644 -04272 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000  %0520 V17 $   003424 005175 -00411 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000  %0844 V26 $
004097 -01492 -04748 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000  %0197 V09 $   003265 000367 -04933 0312 0000 0625 0687 1000 0375 0000  %0521 V18 $   003210 004553 000626 0625 0000 0312 0375 1000 0687 0000  %0845 V27 $
008272 001068 004348 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000  %0198 W01 $   008237 -02237 003324 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000  %0522 W10 $   007644 -02753 001646 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000  %0846 W19 $
007867 000948 003463 0875 0687 0500 0125 0312 0500 0000  %0199 W02 $   008039 -02485 003498 0687 0875 0500 0312 0125 0500 0000  %0523 W11 $   007518 -02895 001681 0500 0875 0687 0500 0125 0312 0000  %0847 W20 $
007079 000585 002513 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000  %0200 W03 $   007975 -02082 003217 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000  %0524 W12 $   007563 -02495 001552 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000  %0848 W21 $
006242 000259 001050 0625 0562 0500 0375 0437 0500 0000  %0201 W04 $   006932 -01231 001742 0562 0625 0500 0437 0375 0500 0000  %0525 W13 $   006743 -01588 001003 0500 0625 0562 0500 0375 0437 0000  %0849 W22 $
005233 -00011 000052 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0202 W05 $   005330 -00003 000056 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0526 W14 $   005277 000000 000073 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0850 W23 $
004939 -00782 -01203 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000  %0203 W06 $   004769 000759 -01787 0437 0375 0500 0562 0625 0500 0000  %0527 W15 $   004417 001596 -00645 0500 0375 0437 0500 0625 0562 0000  %0851 W24 $
004532 -01255 -02441 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000  %0204 W07 $   004039 001667 -03430 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000  %0528 W16 $   003574 003651 -00891 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000  %0852 W25 $
003954 -01887 -03966 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000  %0205 W08 $   003234 001927 -04324 0312 0125 0500 0687 0875 0500 0000  %0529 W17 $   002949 004366 -00542 0500 0125 0312 0500 0875 0687 0000  %0853 W26 $
003680 -01184 -04223 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000  %0206 W09 $   003077 000630 -04915 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000  %0530 W18 $   002720 003697 000295 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000  %0854 W27 $
007742 001793 005125 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000  %0207 X01 $   007624 -02945 003875 0687 1000 0375 0312 0000 0625 0000  %0531 X10 $   007014 -03507 002082 0375 1000 0687 0625 0000 0312 0000  %0855 X19 $
007492 001576 004418 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000  %0208 X02 $   007488 -03134 004086 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000  %0532 X11 $   007073 -03412 002016 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000  %0856 X20 $
006740 001081 003355 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000  %0209 X03 $   007483 -03118 004183 0562 0750 0375 0437 0250 0625 0000  %0533 X12 $   007124 -03367 002011 0375 0750 0562 0625 0250 0437 0000  %0857 X21 $
005954 000763 002292 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000  %0210 X04 $   006867 -02372 003192 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000  %0534 X13 $   006527 -02854 001492 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000  %0858 X22 $
005118 000297 001181 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000  %0211 X05 $   005796 -01174 001724 0437 0500 0375 0562 0500 0625 0000  %0535 X14 $   005458 -01745 000809 0375 0500 0437 0625 0500 0562 0000  %0859 X23 $
004010 -00001 000023 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0212 X06 $   004029 000015 000054 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0536 X15 $   003957 000015 000073 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0860 X24 $
003727 -00849 -01362 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000  %0213 X07 $   003663 000718 -01999 0312 0250 0375 0687 0750 0625 0000  %0537 X16 $   003306 001675 -00622 0375 0250 0312 0625 0750 0687 0000  %0861 X25 $
003643 -01533 -02827 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000  %0214 X08 $   003228 001638 -03732 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000  %0538 X17 $   002605 003431 -00612 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000  %0862 X26 $
003184 -00893 -03521 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000  %0215 X09 $   002808 000686 -04391 0187 0000 0375 0812 1000 0625 0000  %0539 X18 $   002261 002673 000294 0375 0000 0187 0625 1000 0812 0000  %0863 X27 $
007195 002664 006350 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000  %0216 Y01 $   007055 -03636 004667 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000  %0540 Y10 $   006372 -04486 002543 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000  %0864 Y19 $
006863 002717 005975 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000  %0217 Y02 $   007013 -03767 004730 0562 0875 0250 0437 0125 0750 0000  %0541 Y11 $   006432 -04390 002470 0250 0875 0562 0750 0125 0437 0000  %0865 Y20 $
006255 002003 004631 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000  %0218 Y03 $   006939 -03852 004920 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000  %0542 Y12 $   006441 -04395 002375 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000  %0866 Y21 $
005534 001378 003425 0625 0437 0250 0375 0562 0750 0000  %0219 Y04 $   006478 -03684 004781 0437 0625 0250 0562 0375 0750 0000  %0543 Y13 $   006150 -04352 002247 0250 0625 0437 0750 0375 0562 0000  %0867 Y22 $
004724 000873 002335 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000  %0220 Y05 $   005688 -02605 003493 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000  %0544 Y14 $   005329 -03179 001414 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000  %0868 Y23 $
003875 000350 001093 0375 0312 0250 0625 0687 0750 0000  %0221 Y06 $   004781 -01088 001852 0312 0375 0250 0687 0625 0750 0000  %0545 Y15 $   004273 -01907 000699 0250 0375 0312 0750 0625 0687 0000  %0869 Y24 $
002907 000012 000022 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0222 Y07 $   003018 000030 000053 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0546 Y16 $   002754 000029 000039 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0870 Y25 $
002788 -01210 -01796 0125 0187 0250 0875 0812 0750 0000  %0223 Y08 $   002661 000704 -02317 0187 0125 0250 0812 0875 0750 0000  %0547 Y17 $   002494 001916 -00579 0250 0125 0187 0750 0875 0812 0000  %0871 Y26 $
002733 -00849 -02534 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000  %0224 Y09 $   002413 000385 -03316 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000  %0548 Y18 $   001961 001785 -00095 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000  %0872 Y27 $
006737 003518 006718 1000 0562 0125 0000 0437 0875 0000  %0225 Z01 $   006676 -04101 004811 0562 1000 0125 0437 0000 0875 0000  %0549 Z10 $   006007 -05120 002985 0125 1000 0562 0875 0000 0437 0000  %0873 Z19 $
006299 003432 006249 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000  %0226 Z02 $   006609 -04284 004812 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000  %0550 Z11 $   005958 -05193 003079 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000  %0874 Z20 $
005578 003019 005337 0750 0437 0125 0250 0562 0875 0000  %0227 Z03 $   006499 -04375 004726 0437 0750 0125 0562 0250 0875 0000  %0551 Z12 $   005821 -05438 003063 0125 0750 0437 0875 0250 0562 0000  %0875 Z21 $
004823 002483 004452 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000  %0228 Z04 $   006062 -04085 004334 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000  %0552 Z13 $   005469 -06027 002981 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000  %0876 Z22 $
004208 001712 003489 0500 0312 0125 0500 0687 0875 0000  %0229 Z05 $   005418 -03675 003836 0312 0500 0125 0687 0500 0875 0000  %0553 Z14 $   004988 -05871 002616 0125 0500 0312 0875 0500 0687 0000  %0877 Z23 $
003592 001135 002324 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000  %0230 Z06 $   004658 -02831 003148 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000  %0554 Z15 $   004224 -04004 001412 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000  %0878 Z24 $
002883 000319 001371 0250 0187 0125 0750 0812 0875 0000  %0231 Z07 $   003958 -01259 002294 0187 0250 0125 0812 0750 0875 0000  %0555 Z16 $   003395 -02075 000561 0125 0250 0187 0875 0750 0812 0000  %0879 Z25 $
002034 000048 000093 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0232 Z08 $   002145 000064 000107 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0556 Z17 $   002034 000055 000091 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0880 Z26 $
002277 -00573 -00283 0000 0062 0125 1000 0937 0875 0000  %0233 Z09 $   002503 000337 -00401 0062 0000 0125 0937 1000 0875 0000  %0557 Z18 $   001920 000728 -00426 0125 0000 0062 0875 1000 0937 0000  %0881 Z27 $
006393 004177 006423 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 $   006416 -04429 004458 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 $   005963 -05235 003418 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 $
005921 004067 005903 0875 0437 0000 0125 0562 1000 0000  %0235 a02 $   006340 -04695 004493 0437 0875 0000 0562 0125 1000 0000  %0559 a11 $   005881 -05365 003706 0000 0875 0437 1000 0125 0562 0000  %0883 a20 $
005219 003706 005010 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000  %0236 a03 $   006112 -04651 004246 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000  %0560 a12 $   005739 -05606 003678 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000  %0884 a21 $
004335 003245 003986 0625 0312 0000 0375 0687 1000 0000  %0237 a04 $   005622 -04492 003744 0312 0625 0000 0687 0375 1000 0000  %0561 a13 $   005360 -05798 003212 0000 0625 0312 1000 0375 0687 0000  %0885 a22 $
003625 002717 002945 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000  %0238 a05 $   005208 -04243 003459 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000  %0562 a14 $   004808 -05365 002795 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000  %0886 a23 $
003011 002303 002026 0375 0187 0000 0625 0812 1000 0000  %0239 a06 $   004564 -03876 002914 0187 0375 0000 0812 0625 1000 0000  %0563 a15 $   004223 -04920 002275 0000 0375 0187 1000 0625 0812 0000  %0887 a24 $
002488 001363 001256 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000  %0240 a07 $   003693 -03406 002225 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000  %0564 a16 $   003388 -04061 001715 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000  %0888 a25 $
002093 000337 000197 0125 0062 0000 0875 0937 1000 0000  %0241 a08 $   003039 -01482 001003 0062 0125 0000 0937 0875 1000 0000  %0565 a17 $   002719 -02502 000851 0000 0125 0062 1000 0875 0937 0000  %0889 a26 $
002038 000054 000079 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 $   001675 000075 000130 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0566 a18 $   001787 000058 000107 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0890 a27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009727 -00064 000232 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 $   009722 -00062 000217 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0567 b10 $   009709 -00064 000225 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0891 b19 $
009211 -00380 -00437 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000  %0244 b02 $   008829 001061 -00348 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000  %0568 b11 $   008983 001091 000049 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000  %0892 b20 $
008450 -00882 -01343 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000  %0245 b03 $   007760 001901 -00921 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000  %0569 b12 $   008272 002079 000119 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000  %0893 b21 $
007492 -01290 -02402 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000  %0246 b04 $   006588 002722 -01532 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000  %0570 b13 $   007431 003249 000465 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000  %0894 b22 $
006666 -01701 -03271 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000  %0247 b05 $   005681 003320 -02013 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000  %0571 b14 $   006489 004636 001085 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000  %0895 b23 $
005558 -01730 -04168 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000  %0248 b06 $   005046 003658 -02267 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000  %0572 b15 $   005511 006313 001605 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000  %0896 b24 $
004717 -02027 -04929 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000  %0249 b07 $   004506 003873 -02590 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000  %0573 b16 $   005013 007060 002253 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000  %0897 b25 $
004340 -01661 -05030 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000  %0250 b08 $   004233 003788 -02781 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000  %0574 b17 $   004985 006973 003095 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000  %0898 b26 $
004233 -01294 -04941 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 $   004008 003547 -03030 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 $   004944 006888 003446 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 $
009579 -00317 001799 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000  %0252 c01 $   009409 -00719 001283 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000  %0576 c10 $   009271 -00725 000295 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000  %0900 c19 $
008742 -00039 000226 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0253 c02 $   008890 -00035 000212 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0577 c11 $   008867 -00033 000223 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0901 c20 $
008407 -00355 -00955 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000  %0254 c03 $   008284 000984 -00854 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000  %0578 c12 $   008163 001363 -00057 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000  %0902 c21 $
007640 -00962 -02147 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000  %0255 c04 $   007012 001775 -01565 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000  %0579 c13 $   007444 002544 000103 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000  %0903 c22 $
006541 -01257 -03183 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000  %0256 c05 $   005798 002535 -02264 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000  %0580 c14 $   006518 004165 000388 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000  %0904 c23 $
005397 -01527 -04199 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000  %0257 c06 $   004926 002920 -02672 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000  %0581 c15 $   005529 005913 001137 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000  %0905 c24 $
004554 -01703 -04896 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000  %0258 c07 $   004282 003511 -02901 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000  %0582 c16 $   004783 006764 001992 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000  %0906 c25 $
004287 -01542 -05016 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000  %0259 c08 $   003929 003633 -03021 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000  %0583 c17 $   004368 006136 002290 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000  %0907 c26 $
004118 -01095 -04853 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000  %0260 c09 $   003732 003334 -03327 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000  %0584 c18 $   004276 005862 002990 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000  %0908 c27 $
009370 -00352 003228 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000  %0261 d01 $   008874 -01448 002034 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000  %0585 d10 $   008688 -01371 000238 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000  %0909 d19 $
008641 -00104 001560 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000  %0262 d02 $   009018 -01299 001813 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000  %0586 d11 $   008842 -01259 000493 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000  %0910 d20 $
007687 -00025 000140 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0263 d03 $   007793 -00024 000167 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0587 d12 $   007710 -00018 000154 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0911 d21 $
007149 -00408 -01225 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000  %0264 d04 $   007259 000995 -01225 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000  %0588 d13 $   006993 001374 -00141 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000  %0912 d22 $
006269 -00758 -02587 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000  %0265 d05 $   005990 002072 -02297 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000  %0589 d14 $   006190 002710 -00096 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000  %0913 d23 $
005317 -01159 -03848 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000  %0266 d06 $   004823 002770 -02870 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000  %0590 d15 $   005271 004333 000368 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000  %0914 d24 $
004481 -01582 -04904 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000  %0267 d07 $   004049 003445 -03148 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000  %0591 d16 $   004184 005957 001340 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000  %0915 d25 $
004154 -01385 -05022 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000  %0268 d08 $   003702 003520 -03321 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000  %0592 d17 $   003862 005503 001867 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000  %0916 d26 $
003865 -01135 -04634 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000  %0269 d09 $   003454 003263 -03556 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000  %0593 d18 $   003728 005257 002716 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000  %0917 d27 $
009194 -00282 004264 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000  %0270 e01 $   008394 -01944 002283 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000  %0594 e10 $   008249 -01899 000486 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000  %0918 e19 $
008570 -00209 003132 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000  %0271 e02 $   008330 -02060 002341 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000  %0595 e11 $   008253 -01940 000722 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000  %0919 e20 $
007673 -00123 001464 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000  %0272 e03 $   007948 -01362 001716 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000  %0596 e12 $   007776 -01310 000457 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000  %0920 e21 $
006542 -00020 000091 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0273 e04 $   006708 -00019 000087 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0597 e13 $   006576 -00008 000104 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0921 e22 $
005979 -00296 -01500 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000  %0274 e05 $   006082 001159 -01413 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000  %0598 e14 $   005834 001369 -00139 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000  %0922 e23 $
005180 -00828 -02867 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000  %0275 e06 $   004846 002474 -02929 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000  %0599 e15 $   004851 002923 -00003 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000  %0923 e24 $
004364 -01249 -04346 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000  %0276 e07 $   003854 003302 -03333 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000  %0600 e16 $   003777 004694 000699 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000  %0924 e25 $
003922 -01262 -04778 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000  %0277 e08 $   003428 003526 -03434 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000  %0601 e17 $   003376 004742 001497 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000  %0925 e26 $
003586 -00969 -04277 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000  %0278 e09 $   003206 003135 -03744 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000  %0602 e18 $   003282 004423 002317 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000  %0926 e27 $
008971 -00135 005468 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000  %0279 f01 $   007818 -02596 002677 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000  %0603 f10 $   007646 -02546 000421 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000  %0927 f19 $
008417 -00011 004480 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000  %0280 f02 $   007533 -02959 002757 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000  %0604 f11 $   007618 -02606 000663 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000  %0928 f20 $
007585 -00163 003048 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000  %0281 f03 $   007669 -02526 002552 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000  %0605 f12 $   007548 -02260 000768 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000  %0929 f21 $
006542 -00123 001550 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000  %0282 f04 $   006925 -01414 001516 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000  %0606 f13 $   006695 -01430 000471 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000  %0930 f22 $
005290 -00008 000056 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0283 f05 $   005393 -00002 000066 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0607 f14 $   005317 000002 000077 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0931 f23 $
004920 -00402 -01684 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000  %0284 f06 $   004912 001204 -01578 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000  %0608 f15 $   004483 001439 -00093 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000  %0932 f24 $
004261 -00813 -03260 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000  %0285 f07 $   003874 002870 -03177 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000  %0609 f16 $   003508 003180 000091 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000  %0933 f25 $
003640 -01185 -04326 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000  %0286 f08 $   003223 003453 -03576 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000  %0610 f17 $   002902 004009 000876 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000  %0934 f26 $
003258 -00717 -03831 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000  %0287 f09 $   002894 003072 -03903 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000  %0611 f18 $   002832 003553 001794 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000  %0935 f27 $
008671 000172 006467 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000  %0288 g01 $   007100 -03515 003338 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000  %0612 g10 $   007120 -03144 000581 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000  %0936 g19 $
008233 000107 006262 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000  %0289 g02 $   006958 -03756 003563 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000  %0613 g11 $   007249 -03035 000847 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000  %0937 g20 $
007369 -00018 004515 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000  %0290 g03 $   007010 -03681 003525 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000  %0614 g12 $   007249 -03044 000931 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000  %0938 g21 $
006462 -00241 003186 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000  %0291 g04 $   006609 -03026 002782 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000  %0615 g13 $   006452 -02588 000597 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000  %0939 g22 $
005362 -00168 001550 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000  %0292 g05 $   005757 -01488 001573 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000  %0616 g14 $   005342 -01588 000240 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000  %0940 g23 $
003993 -00003 000023 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0293 g06 $   004047 000015 000041 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0617 g15 $   003888 000015 000064 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0941 g24 $
003652 -00562 -01968 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000  %0294 g07 $   003773 001221 -01796 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000  %0618 g16 $   003284 001634 -00033 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000  %0942 g25 $
003296 -00971 -03498 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000  %0295 g08 $   002989 003035 -03303 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000  %0619 g17 $   002469 002976 000405 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000  %0943 g26 $
002853 -00525 -03294 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000  %0296 g09 $   002559 002639 -04091 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000  %0620 g18 $   002308 002640 001113 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000  %0944 g27 $
008470 000416 007504 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000  %0297 h01 $   006542 -04360 004013 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000  %0621 h10 $   006561 -03975 000803 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000  %0945 h19 $
007955 000482 007673 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000  %0298 h02 $   006508 -04506 004115 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000  %0622 h11 $   006633 -03902 000960 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000  %0946 h20 $
007120 000288 006350 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000  %0299 h03 $   006420 -04632 004085 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000  %0623 h12 $   006576 -04000 000966 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000  %0947 h21 $
006177 000065 004706 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000  %0300 h04 $   006186 -04752 004161 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000  %0624 h13 $   006251 -03994 000923 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000  %0948 h22 $
005203 -00074 003211 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000  %0301 h05 $   005473 -03412 003041 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000  %0625 h14 $   005228 -02956 000492 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000  %0949 h23 $
004074 -00115 001452 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000  %0302 h06 $   004812 -01560 001716 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000  %0626 h15 $   004163 -01796 000165 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000  %0950 h24 $
002842 000014 000026 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0303 h07 $   002894 000029 000038 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0627 h16 $   002678 000029 000048 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0951 h25 $
002708 -00837 -02231 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000  %0304 h08 $   002701 001309 -02217 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000  %0628 h17 $   002325 001761 000088 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000  %0952 h26 $
002417 -00613 -02160 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000  %0305 h09 $   002059 001921 -03581 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000  %0629 h18 $   002053 002217 000528 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000  %0953 h27 $
008235 000792 008073 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000  %0306 i01 $   006220 -04814 004121 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000  %0630 i10 $   006198 -04575 001085 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000  %0954 i19 $
007794 000738 007779 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000  %0307 i02 $   006132 -05074 004160 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000  %0631 i11 $   006121 -04713 001100 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000  %0955 i20 $
006893 000659 006821 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000  %0308 i03 $   006032 -05204 004042 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000  %0632 i12 $   005979 -04981 001150 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000  %0956 i21 $
005861 000473 005768 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000  %0309 i04 $   005652 -04931 003739 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000  %0633 i13 $   005536 -05754 001126 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000  %0957 i22 $
004795 000361 004597 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000  %0310 i05 $   005186 -04565 003440 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000  %0634 i14 $   004971 -05844 001075 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000  %0958 i23 $
003972 000007 003255 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000  %0311 i06 $   004469 -04043 002944 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000  %0635 i15 $   004105 -03811 000415 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000  %0959 i24 $
003029 -00110 001828 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000  %0312 i07 $   003781 -01913 001943 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000  %0636 i16 $   003189 -02149 000113 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000  %0960 i25 $
001857 000054 000099 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0313 i08 $   001892 000065 000098 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0637 i17 $   001745 000058 000110 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0961 i26 $
002109 -00308 -00122 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000  %0314 i09 $   002241 000785 -00760 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000  %0638 i18 $   001905 000568 -00060 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000  %0962 i27 $
008164 000914 008160 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 $   006121 -04919 004110 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 $   006018 -05002 001722 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 $
007590 001089 007633 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000  %0316 j02 $   006191 -05019 004341 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000  %0640 j11 $   005903 -05206 001863 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000  %0964 j20 $
006652 001028 006604 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000  %0317 j03 $   005919 -05131 003994 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000  %0641 j12 $   005643 -05750 002105 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000  %0965 j21 $
005570 000920 005516 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000  %0318 j04 $   005465 -04900 003614 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000  %0642 j13 $   005145 -06774 002177 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000  %0966 j22 $
004462 000818 004248 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000  %0319 j05 $   005089 -04672 003374 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000  %0643 j14 $   004776 -07274 002311 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000  %0967 j23 $
003534 000736 003100 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000  %0320 j06 $   004493 -04365 002888 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000  %0644 j15 $   004089 -06093 001674 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000  %0968 j24 $
002622 000621 001907 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000  %0321 j07 $   003674 -03877 002303 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000  %0645 j16 $   003164 -04681 001346 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000  %0969 j25 $
001954 000092 000275 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000  %0322 j08 $   002924 -02154 001245 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000  %0646 j17 $   002237 -02124 000226 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000  %0970 j26 $
001747 000051 000094 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 $   001325 000073 000134 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0647 j18 $   001460 000071 000118 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0971 j27 $
```

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG GE00_22_REM.TXT, Separation olv*, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
%z004982 006878 004568 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z009401 -01154 009295 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z006083 -05136 004182 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z005783 -04195 -02168 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z003857 -01073 -04846 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z005029 007342 -00344 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z001682 000060 000103 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z009700 -00073 000207 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004982 006878 004568 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z009401 -01154 009295 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z006083 -05136 004182 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z005783 -04195 -02168 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z003857 -01073 -04846 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z005029 007342 -00344 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z001682 000060 000103 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z009700 -00073 000207 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004982 006878 004568 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z009401 -01154 009295 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z006083 -05136 004182 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z005783 -04195 -02168 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z003857 -01073 -04846 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z005029 007342 -00344 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z001682 000060 000103 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z009700 -00073 000207 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z005112 006625 005273 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z007603 -03042 006358 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z006075 -05088 004102 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z005213 -03192 -05124 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003890 -00912 -04994 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z004974 007445 000576 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z001813 000055 000103 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z009694 -00073 000222 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z006393 004177 006423 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z006416 -04429 004458 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005963 -05235 003418 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z004613 -02074 -05026 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003559 000472 -04660 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z004993 007127 001915 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z001833 000063 000106 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z009709 -00067 000209 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z008164 000914 008160 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z006121 -04919 004110 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z006018 -05002 001722 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z004233 -01294 -04941 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z004008 003547 -03030 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z004944 006888 003446 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z001511 000065 000115 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z009719 -00063 000225 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG GE00_22_REM.TXT, Separation olv*, D50, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
001269 000044 000120 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   008620 -00026 000206 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
001635 000045 000107 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   009180 -00042 000216 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
002624 000015 000034 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   009717 -00071 000220 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
003858 -00001 000031 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   001493 000057 000101 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005309 -00019 000038 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   001216 000070 000122 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
006664 -00025 000071 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   001783 000061 000092 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
007786 -00031 000133 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   002373 000038 000056 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
008885 -00040 000201 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   002965 000035 000065 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
009726 -00071 000203 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   003629 000029 000071 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
001241 000056 000107 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   004240 000023 000082 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
001632 000044 000109 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   004900 000016 000108 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
002648 000015 000031 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   005565 000004 000111 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
003851 000000 000024 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   006282 -00005 000128 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005327 -00018 000032 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   006942 -00008 000132 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
006704 -00030 000067 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   007513 -00017 000156 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
007841 -00031 000134 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   008083 -00019 000195 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
008910 -00041 000206 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   008636 -00029 000218 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
009726 -00075 000217 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   009186 -00041 000207 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
001184 000053 000085 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   009708 -00066 000205 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
001619 000053 000111 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   001315 000059 000093 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
002616 000015 000028 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   009715 -00066 000196 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
003835 000002 000033 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004922 006963 004897 1000 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005298 -00014 000048 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005830 -04581 -01639 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
006651 -00023 000082 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   009390 -01139 009706 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
007741 -00027 000149 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   003741 -01116 -04827 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
008872 -00040 000213 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   006071 -05367 004466 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
009727 -00071 000217 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   005021 007435 -00431 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
001168 000051 000104 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
001538 000049 000105 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004922 006963 004897 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
002583 000018 000041 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z009390 -01139 009706 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
003747 000006 000042 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z006071 -05367 004466 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005219 -00008 000060 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005830 -04581 -01639 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
006580 -00019 000085 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z003741 -01116 -04827 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
007705 -00024 000147 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z005021 007435 -00431 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
008898 -00039 000206 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z001315 000059 000093 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
009723 -00069 000207 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z009715 -00066 000196 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
001739 000049 000089 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
001386 000062 000101 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z001504 000046 000105 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
001894 000051 000069 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z009721 -00069 000197 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
002434 000028 000020 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
003031 000017 000026 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z001472 000057 000098 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
003699 000015 000029 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z009723 -00070 000204 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
004342 000007 000039 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
005023 000000 000061 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z001321 000056 000092 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
005679 -00008 000070 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z009722 -00071 000219 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
006479 -00019 000102 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
007055 -00021 000117 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z001330 000054 000102 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
007631 -00024 000141 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z009715 -00067 000206 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
008181 -00024 000177 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
008677 -00031 000196 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
009195 -00044 000205 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
009716 -00067 000192 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
001703 000058 000089 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
001333 000063 000122 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
001888 000050 000079 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
002510 000029 000039 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
003080 000029 000038 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
003772 000019 000042 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
004360 000009 000044 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
005031 000008 000063 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
005714 -00002 000066 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
006468 -00013 000076 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
007025 -00016 000109 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
007584 -00020 000136 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
008125 -00021 000170 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
008624 -00027 000195 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
009175 -00041 000206 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
009719 -00064 000191 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
001459 000060 000099 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
001209 000069 000110 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
001831 000058 000081 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
002437 000035 000044 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003025 000031 000044 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
003670 000026 000063 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
004257 000023 000071 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
004945 000016 000091 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
005600 000006 000086 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
006356 -00005 000107 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
006948 -00009 000123 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
007528 -00015 000151 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
008052 -00017 000182 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG GE00_22_REM.TXT, Separation olv*, D50, adapted $
%100 x LAB*a          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009715 -00002 000005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009703 000001 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009681 000001 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009305 -00552 -00250 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   009042 -00155 -00764 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   008656 001558 -00554 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008763 -01100 -00583 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   007886 -00630 -02002 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   007709 002812 -00814 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
008251 -01629 -00887 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   006738 -00986 -03091 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   006760 004177 -01021 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007605 -02174 -01537 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   005484 -01263 -04210 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   006174 005183 -00944 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
006983 -02878 -01533 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   004546 -01497 -04954 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   005582 006242 -00848 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006302 -03608 -01999 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   004106 -01321 -05190 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   005269 006982 -00609 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005995 -03972 -02210 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   003994 -01104 -05147 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   005079 007302 -00486 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005783 -04187 -02326 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   003857 -01097 -04978 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   005029 007337 -00491 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
008953 001043 000220 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009640 -00474 001929 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009221 -00894 001150 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
008648 000016 000032 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   008895 000017 000022 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   008805 000020 000019 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008866 -01127 000047 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   008290 -00163 -01472 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   008157 001453 -01005 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
008284 -01727 -00344 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   006911 -00602 -02799 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   006844 002751 -01521 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007619 -02388 -00615 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   005531 -00766 -03947 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   005833 003899 -01842 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
007169 -02828 -00769 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   004511 -01103 -04798 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   005103 004788 -01937 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
006523 -03572 -01158 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   004070 -01267 -05163 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004628 005530 -01884 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
005966 -04275 -01477 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   003930 -01120 -05037 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   004429 005935 -01705 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005745 -04503 -01788 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   003612 -01064 -04743 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   004387 006232 -01484 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008165 002066 000515 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009586 -00741 003395 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008587 -01728 001870 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
007987 001160 000246 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   008979 -00483 001879 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008765 -01516 001731 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
007632 000008 -00035 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   007750 000011 -00030 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   007700 000018 -00034 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007722 -01170 -00150 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   007063 000060 -01688 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   007133 001474 -01389 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
007592 -02050 -00202 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   005833 -00251 -03413 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005889 003167 -02112 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
007187 -02752 -00407 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   004618 -00803 -04626 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   004832 004032 -02508 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
006574 -03639 -00742 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   004006 -01057 -05154 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004225 004784 -02562 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
005949 -04472 -01166 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   003734 -00972 -04907 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003979 005173 -02418 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
005606 -04891 -01471 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   003417 -01004 -04443 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   003824 005487 -02189 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
007322 003191 001221 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009544 -00906 004600 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   007924 -02493 002018 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007388 002316 000660 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   009031 -00784 003534 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   007927 -02509 002175 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
006948 001201 000155 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   007978 -00533 001851 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007821 -01693 001647 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006459 -00002 -00070 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   006583 000001 -00087 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006519 000011 -00056 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006716 -01228 -00277 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   005802 -00116 -02010 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   005902 001581 -01564 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
006494 -02283 -00378 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   004845 -00298 -03685 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004756 003524 -02781 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
006290 -03467 -00740 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   003899 -00805 -05061 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   003858 004479 -02921 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
005620 -05152 -01104 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   003566 -00898 -04762 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003633 004777 -02799 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
005187 -05636 -01549 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   003089 -00836 -04119 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   003483 004902 -02669 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
006324 004768 001828 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   009509 -01016 005757 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007314 -03255 002552 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
006526 003783 001459 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   009048 -00985 005292 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007213 -03390 002708 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006242 002321 000780 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   008156 -00893 003749 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   007377 -03179 002463 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
005755 001198 000196 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   006967 -00553 001842 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006814 -01853 001715 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005175 -00012 -00085 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   005335 -00003 -00085 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005320 000002 -00068 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005471 -01355 -00465 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   004802 -00203 -02110 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004570 001771 -01742 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
005314 -02576 -00650 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   004042 -00490 -04036 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003626 003936 -03024 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
005031 -05320 -01049 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   003445 -00758 -04616 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   003250 004480 -02894 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
004969 -05768 -01043 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   002763 -00621 -03802 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   003071 004190 -02907 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
005448 006232 002685 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   009467 -01089 007010 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   006717 -04124 003360 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
005515 005866 002489 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   009043 -01119 007259 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006621 -04267 003349 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
005352 004119 001572 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   008224 -01067 005583 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006698 -04193 003394 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
004971 002595 000822 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   007098 -00895 003741 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   006438 -03693 002849 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
004629 001278 000172 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   005712 -00586 001805 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005511 -02030 001590 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
003942 -00023 -00106 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004059 -00003 -00083 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   003936 -00002 -00058 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004212 -01540 -00472 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   003762 -00266 -02396 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003334 001812 -01915 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
004188 -03692 -00845 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003182 -00726 -04095 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   002798 003550 -02805 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
004162 -04687 -00906 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   002360 -00470 -02926 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002580 003313 -02666 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
005028 006905 003379 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   009436 -01113 007870 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006374 -04712 003964 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
004795 006559 003180 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   009001 -01104 008735 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006248 -04917 003931 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
004277 005771 002575 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   008164 -01073 007696 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   006198 -05039 004010 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004017 004468 001807 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   007130 -01032 005892 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   005966 -05323 003895 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
003755 002829 000929 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   005916 -00887 004023 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   005300 -04055 003013 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
003404 001424 000252 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   004536 -00519 001859 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   004487 -02135 001371 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
002881 -00023 -00093 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   002959 -00003 -00065 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   002728 -00006 -00055 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003295 -02138 -00725 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   002842 -00464 -02776 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   002482 002089 -01935 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
003103 -03086 -00898 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   002570 -00430 -01088 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002101 002360 -02151 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
004983 006895 004117 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   009412 -01095 008833 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   006169 -05010 004050 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004445 005980 003306 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   009014 -01083 008775 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   006007 -05218 003902 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
004044 005320 002831 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   008201 -01088 007888 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005870 -05333 003811 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
003650 004787 002411 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   007109 -01049 006712 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   005406 -05144 003368 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003285 004135 001748 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   005934 -00926 005530 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   004949 -04866 003004 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
002865 003072 000979 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   004692 -00763 004007 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   004356 -04388 002476 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
002463 001497 000331 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   003557 -00529 002323 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   003619 -02598 001501 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
002051 000000 -00009 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   002088 000011 -00010 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   001850 000000 -00001 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
002331 -01503 -00501 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   001951 -00078 -00046 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   001933 001023 -01035 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004982 006872 004421 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   009401 -01086 009091 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   006083 -05123 004021 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
004426 006013 004040 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   009015 -01116 008715 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   006049 -05189 003979 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003946 005206 003156 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   008219 -01104 007884 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   005870 -05268 003824 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003511 004555 002859 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   007126 -01047 006733 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   005328 -05000 003335 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
003072 003604 002165 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005872 -00922 005456 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   004896 -04801 002985 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
002667 002711 001463 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   004662 -00801 004153 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   004332 -04379 002481 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
002376 002198 000679 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003540 -00662 002868 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   003490 -03772 001873 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
001934 000234 000093 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   002407 -00196 000245 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   002691 -02466 001025 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
001810 -00008 -00015 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   001595 000008 000025 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   001641 000000 -00009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009703 -00002 000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 $
009291 -00515 -00466 0875 0968 1000 0125 0031 0000 0000  %0082 J02 $
008785 -00987 -00986 0750 0937 1000 0250 0062 0000 0000  %0083 J03 $
008278 -01403 -01579 0625 0906 1000 0375 0093 0000 0000  %0084 J04 $
007735 -01802 -02247 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000  %0085 J05 $
007021 -02357 -02971 0375 0843 1000 0625 0156 0000 0000  %0086 J06 $
006156 -02961 -03965 0250 0812 1000 0750 0187 0000 0000  %0087 J07 $
005319 -03380 -05022 0125 0781 1000 0875 0218 0000 0000  %0088 J08 $
005213 -03192 -05279 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 $
009209 000543 000647 1000 0906 0875 0000 0093 0125 0000  %0090 K01 $
008724 000023 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0091 K02 $
008765 -00895 -00559 0750 0843 0875 0250 0156 0125 0000  %0092 K03 $
008281 -01505 -01275 0625 0812 0875 0375 0187 0125 0000  %0093 K04 $
007570 -02103 -01933 0500 0781 0875 0500 0218 0125 0000  %0094 K05 $
006963 -02575 -02553 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000  %0095 K06 $
006121 -03235 -03319 0250 0718 0875 0750 0281 0125 0000  %0096 K07 $
005213 -03887 -04538 0125 0687 0875 0875 0312 0125 0000  %0097 K08 $
005138 -03173 -05197 0000 0656 0875 1000 0343 0125 0000  %0098 K09 $
008772 001066 001026 1000 0812 0750 0000 0187 0250 0000  %0099 L01 $
008210 000698 000721 0875 0781 0750 0125 0218 0250 0000  %0100 L02 $
007638 000011 -00043 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0101 L03 $
007499 -00974 -00642 0625 0718 0750 0375 0281 0250 0000  %0102 L04 $
007121 -01622 -01228 0500 0687 0750 0500 0312 0250 0000  %0103 L05 $
006442 -02080 -01918 0375 0656 0750 0625 0343 0250 0000  %0104 L06 $
005845 -02913 -02705 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000  %0105 L07 $
005225 -04169 -03995 0125 0593 0750 0875 0406 0250 0000  %0106 L08 $
005137 -03381 -04906 0000 0562 0750 1000 0437 0250 0000  %0107 L09 $
008179 001711 001886 1000 0718 0625 0000 0281 0375 0000  %0108 M01 $
007762 001286 001506 0875 0687 0625 0125 0312 0375 0000  %0109 M02 $
007158 000769 000490 0750 0656 0625 0250 0343 0375 0000  %0110 M03 $
006451 -00001 -00065 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0111 M04 $
006456 -00944 -00691 0500 0593 0625 0500 0406 0375 0000  %0112 M05 $
005918 -01723 -01426 0375 0562 0625 0625 0437 0375 0000  %0113 M06 $
005458 -02406 -02287 0250 0531 0625 0750 0468 0375 0000  %0114 M07 $
004924 -03846 -03652 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000  %0115 M08 $
004855 -03387 -04506 0000 0468 0625 1000 0531 0375 0000  %0116 M09 $
007450 002727 002416 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000  %0117 N01 $
007251 002246 002118 0875 0593 0500 0125 0406 0500 0000  %0118 N02 $
006646 001445 001435 0750 0562 0500 0250 0437 0500 0000  %0119 N03 $
005943 000803 000462 0625 0531 0500 0375 0468 0500 0000  %0120 N04 $
005196 -00008 -00094 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0121 N05 $
005206 -01032 -00941 0375 0468 0500 0625 0531 0500 0000  %0122 N06 $
004857 -01766 -01773 0250 0437 0500 0750 0562 0500 0000  %0123 N07 $
004402 -03216 -02994 0125 0406 0500 0875 0593 0500 0000  %0124 N08 $
004265 -02901 -04138 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000  %0125 N09 $
006551 004090 003509 1000 0531 0375 0000 0468 0625 0000  %0126 O01 $
006626 003469 003034 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000  %0127 O02 $
006186 002342 002097 0750 0468 0375 0250 0531 0625 0000  %0128 O03 $
005555 001554 001430 0625 0437 0375 0375 0562 0625 0000  %0129 O04 $
004898 000781 000539 0500 0406 0375 0500 0593 0625 0000  %0130 O05 $
004033 -00019 -00103 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0131 O06 $
004040 -01198 -01071 0250 0343 0375 0750 0656 0625 0000  %0132 O07 $
003866 -02403 -02135 0125 0312 0375 0875 0687 0625 0000  %0133 O08 $
003617 -02546 -03112 0000 0281 0375 1000 0718 0625 0000  %0134 O09 $
005798 005336 004698 1000 0437 0250 0000 0562 0750 0000  %0135 P01 $
005787 005213 004470 0875 0406 0250 0125 0593 0750 0000  %0136 P02 $
005398 003812 003297 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000  %0137 P03 $
004864 002725 002343 0625 0343 0250 0375 0656 0750 0000  %0138 P04 $
004334 001649 001574 0500 0312 0250 0500 0687 0750 0000  %0139 P05 $
003697 000860 000611 0375 0281 0250 0625 0718 0750 0000  %0140 P06 $
002932 -00022 -00091 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0141 P07 $
003149 -01803 -01243 0125 0218 0250 0875 0781 0750 0000  %0142 P08 $
002765 -01559 -02089 0000 0187 0250 1000 0812 0750 0000  %0143 P09 $
005302 006289 005077 1000 0343 0125 0000 0656 0875 0000  %0144 Q01 $
005072 006504 005133 0875 0312 0125 0125 0687 0875 0000  %0145 Q02 $
004507 005416 004148 0750 0281 0125 0250 0718 0875 0000  %0146 Q03 $
004004 004524 003348 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000  %0147 Q04 $
003713 003190 002395 0500 0218 0125 0500 0781 0875 0000  %0148 Q05 $
003265 002060 001499 0375 0187 0125 0625 0812 0875 0000  %0149 Q06 $
002712 000962 000729 0250 0156 0125 0750 0843 0875 0000  %0150 Q07 $
002085 000001 -00023 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0151 Q08 $
002395 -01036 -00485 0000 0093 0125 1000 0906 0875 0000  %0152 Q09 $
005112 006624 005120 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 $
004777 006245 004849 0875 0218 0000 0125 0781 1000 0000  %0154 R02 $
004250 005750 004135 0750 0187 0000 0250 0812 1000 0000  %0155 R03 $
003763 004810 003345 0625 0156 0000 0375 0843 1000 0000  %0156 R04 $
003294 003893 002515 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000  %0157 R05 $
002822 002722 001574 0375 0093 0000 0625 0906 1000 0000  %0158 R06 $
002595 002084 000992 0250 0062 0000 0750 0937 1000 0000  %0159 R07 $
002082 000264 000084 0125 0031 0000 0875 0968 1000 0000  %0160 R08 $
001975 -00005 -00028 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 $

009689 000004 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0405 J10 $
008973 000256 -00711 0906 0875 1000 0093 0125 0000 0000  %0406 J11 $
007903 000148 -01696 0812 0750 1000 0187 0250 0000 0000  %0407 J12 $
006576 000055 -02817 0718 0625 1000 0281 0375 0000 0000  %0408 J13 $
005596 000007 -03589 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000  %0409 J14 $
004719 -00152 -04276 0531 0375 1000 0468 0625 0000 0000  %0410 J15 $
004038 -00728 -04968 0437 0250 1000 0562 0750 0000 0000  %0411 J16 $
003882 -00912 -05134 0343 0125 1000 0656 0875 0000 0000  %0412 J17 $
003890 -00933 -05128 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 $
009582 -00497 001570 0968 1000 0875 0031 0000 0125 0000  %0414 K10 $
008863 000017 000012 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0415 K11 $
008215 000326 -01367 0781 0750 0875 0218 0250 0125 0000  %0416 K12 $
006934 000228 -02460 0687 0625 0875 0312 0375 0125 0000  %0417 K13 $
005587 000272 -03484 0593 0500 0875 0406 0500 0125 0000  %0418 K14 $
004601 000114 -04260 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000  %0419 K15 $
003883 -00311 -04934 0406 0250 0875 0593 0750 0125 0000  %0420 K16 $
003715 -00615 -05145 0312 0125 0875 0687 0875 0125 0000  %0421 K17 $
003647 -00627 -05135 0218 0000 0875 0781 1000 0125 0000  %0422 K18 $
009384 -00929 002824 0937 1000 0750 0062 0000 0250 0000  %0423 L10 $
009033 -00841 001932 0843 0875 0750 0156 0125 0250 0000  %0424 L11 $
007783 000014 -00035 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0425 L12 $
007096 000326 -01619 0656 0625 0750 0343 0375 0250 0000  %0426 L13 $
005870 000493 -03183 0562 0500 0750 0437 0500 0250 0000  %0427 L14 $
004702 000397 -04080 0468 0375 0750 0531 0625 0250 0000  %0428 L15 $
003869 -00090 -04876 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000  %0429 L16 $
003602 -00373 -05126 0281 0125 0750 0718 0875 0250 0000  %0430 L17 $
003488 -00488 -04949 0187 0000 0750 0812 1000 0250 0000  %0431 L18 $
009134 -01305 003522 0906 1000 0625 0093 0000 0375 0000  %0432 M10 $
009046 -01374 003206 0812 0875 0625 0187 0125 0375 0000  %0433 M11 $
008004 -00841 001808 0718 0750 0625 0281 0250 0375 0000  %0434 M12 $
006652 000006 -00090 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0435 M13 $
005877 000263 -01866 0531 0500 0625 0468 0500 0375 0000  %0436 M14 $
004953 000442 -03447 0437 0375 0625 0562 0625 0375 0000  %0437 M15 $
003960 000337 -04632 0343 0250 0625 0656 0750 0375 0000  %0438 M16 $
003472 -00139 -05127 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000  %0439 M17 $
003175 -00376 -04633 0156 0000 0625 0843 1000 0375 0000  %0440 M18 $
008981 -01506 004222 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000  %0441 N10 $
008766 -01746 004451 0781 0875 0500 0218 0125 0500 0000  %0442 N11 $
008072 -01499 003307 0687 0750 0500 0312 0250 0500 0000  %0443 N12 $
006914 -00866 001743 0593 0625 0500 0406 0375 0500 0000  %0444 N13 $
005309 000002 -00086 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0445 N14 $
004817 000300 -01978 0406 0375 0500 0593 0625 0500 0000  %0446 N15 $
004023 000609 -03855 0312 0250 0500 0687 0750 0500 0000  %0447 N16 $
003338 000211 -04882 0218 0125 0500 0781 0875 0500 0000  %0448 N17 $
002907 -00214 -04313 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000  %0449 N18 $
008645 -01865 005002 0843 1000 0375 0156 0000 0625 0000  %0450 O10 $
008450 -02093 005521 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000  %0451 O11 $
008045 -02008 004912 0656 0750 0375 0343 0250 0625 0000  %0452 O12 $
007010 -01519 003313 0562 0625 0375 0437 0375 0625 0000  %0453 O13 $
005735 -00828 001687 0468 0500 0375 0531 0500 0625 0000  %0454 O14 $
004065 -00001 -00079 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0455 O15 $
003678 000171 -02265 0281 0250 0375 0718 0750 0625 0000  %0456 O16 $
003296 000284 -04196 0187 0125 0375 0812 0875 0625 0000  %0457 O17 $
002630 -00177 -03701 0093 0000 0375 0906 1000 0625 0000  %0458 O18 $
008249 -02311 005884 0812 1000 0250 0187 0000 0750 0000  %0459 P10 $
008118 -02491 006391 0718 0875 0250 0281 0125 0750 0000  %0460 P11 $
007791 -02672 006493 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000  %0461 P12 $
006903 -02257 005384 0531 0625 0250 0468 0375 0750 0000  %0462 P13 $
005886 -01628 003744 0437 0500 0250 0562 0500 0750 0000  %0463 P14 $
004719 -00769 001896 0343 0375 0250 0656 0625 0750 0000  %0464 P15 $
002965 000000 -00068 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0465 P16 $
002826 000104 -02631 0156 0125 0250 0843 0875 0750 0000  %0466 P17 $
002369 -00045 -02827 0062 0000 0250 0937 1000 0750 0000  %0467 P18 $
007815 -02791 006255 0781 1000 0125 0218 0000 0875 0000  %0468 Q10 $
007690 -02952 006339 0687 0875 0125 0312 0125 0875 0000  %0469 Q11 $
007339 -02911 005968 0593 0750 0125 0406 0250 0875 0000  %0470 Q12 $
006678 -02684 005368 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000  %0471 Q13 $
005723 -02324 004554 0406 0500 0125 0593 0500 0875 0000  %0472 Q14 $
004805 -01701 003593 0312 0375 0125 0687 0625 0875 0000  %0473 Q15 $
003869 -00834 002305 0218 0250 0125 0781 0750 0875 0000  %0474 Q16 $
002090 000010 -00006 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0475 Q17 $
002293 000046 -00266 0031 0000 0125 0968 1000 0875 0000  %0476 Q18 $
007603 -03003 006167 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 $
007433 -03244 005950 0656 0875 0000 0343 0125 1000 0000  %0478 R11 $
006980 -03239 005501 0562 0750 0000 0437 0250 1000 0000  %0479 R12 $
006328 -03036 004864 0468 0625 0000 0531 0375 1000 0000  %0480 R13 $
005544 -02838 004194 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000  %0481 R14 $
004678 -02553 003356 0281 0375 0000 0718 0625 1000 0000  %0482 R15 $
003648 -02369 002304 0187 0250 0000 0812 0750 1000 0000  %0483 R16 $
003047 -00765 000707 0093 0125 0000 0906 0875 1000 0000  %0484 R17 $
001680 000007 000032 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0485 R18 $

009690 -00001 000006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0729 J19 $
008831 001436 -00442 1000 0875 0968 0000 0125 0031 0000  %0730 J20 $
008008 002660 -00624 1000 0750 0937 0000 0250 0062 0000  %0731 J21 $
007052 004185 -00771 1000 0625 0906 0000 0375 0093 0000  %0732 J22 $
006319 005381 -00728 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000  %0733 J23 $
005585 006607 -00530 1000 0375 0843 0000 0625 0156 0000  %0734 J24 $
005151 007300 -00199 1000 0250 0812 0000 0750 0187 0000  %0735 J25 $
004974 007492 000197 1000 0125 0781 0000 0875 0218 0000  %0736 J26 $
004974 007441 000425 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 $
009268 -00784 000767 0875 1000 0906 0125 0000 0093 0000  %0738 K19 $
008845 000025 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0739 K20 $
008216 001424 -00855 0875 0750 0843 0125 0250 0156 0000  %0740 K21 $
007137 003009 -01197 0875 0625 0812 0125 0375 0187 0000  %0741 K22 $
006103 004427 -01408 0875 0500 0781 0125 0500 0218 0000  %0742 K23 $
005291 005622 -01397 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000  %0743 K24 $
004685 006570 -01182 0875 0250 0718 0125 0750 0281 0000  %0744 K25 $
004567 006955 -00861 0875 0125 0687 0125 0875 0312 0000  %0745 K26 $
004518 006920 -00642 0875 0000 0656 0125 1000 0343 0000  %0746 K27 $
008720 -01538 001590 0750 1000 0812 0250 0000 0187 0000  %0747 L19 $
008796 -01429 001358 0750 0875 0781 0250 0125 0218 0000  %0748 L20 $
007737 000019 -00036 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0749 L21 $
007037 001487 -01041 0750 0625 0718 0250 0375 0281 0000  %0750 L22 $
006052 003352 -01706 0750 0500 0687 0250 0500 0312 0000  %0751 L23 $
005076 004863 -01929 0750 0375 0656 0250 0625 0343 0000  %0752 L24 $
004358 005879 -01831 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000  %0753 L25 $
004128 006078 -01606 0750 0125 0593 0250 0875 0406 0000  %0754 L26 $
003913 005862 -01210 0750 0000 0562 0250 1000 0437 0000  %0755 L27 $
008123 -02197 001711 0625 1000 0718 0375 0000 0281 0000  %0756 M19 $
008036 -02309 001698 0625 0875 0687 0375 0125 0312 0000  %0757 M20 $
007801 -01566 001301 0625 0750 0656 0375 0250 0343 0000  %0758 M21 $
006553 000010 -00062 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0759 M22 $
005868 001564 -01183 0625 0500 0593 0375 0500 0406 0000  %0760 M23 $
004884 003470 -01926 0625 0375 0562 0375 0625 0437 0000  %0761 M24 $
003914 005228 -02260 0625 0250 0531 0375 0750 0468 0000  %0762 M25 $
003652 005278 -01967 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000  %0763 M26 $
003387 005005 -01483 0625 0000 0468 0375 1000 0531 0000  %0764 M27 $
007391 -03075 002052 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000  %0765 N19 $
007373 -03098 002077 0500 0875 0593 0500 0125 0406 0000  %0766 N20 $
007501 -02868 001900 0500 0750 0562 0500 0250 0437 0000  %0767 N21 $
006790 -01673 001272 0500 0625 0531 0500 0375 0468 0000  %0768 N22 $
005288 000005 -00070 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0769 N23 $
004533 001669 -01274 0500 0375 0468 0500 0625 0531 0000  %0770 N24 $
003539 003733 -02073 0500 0250 0437 0500 0750 0562 0000  %0771 N25 $
003069 004413 -01987 0500 0125 0406 0500 0875 0593 0000  %0772 N26 $
002841 004068 -01484 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000  %0773 N27 $
006874 -03800 002641 0375 1000 0531 0625 0000 0468 0000  %0774 O19 $
006859 -03793 002485 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000  %0775 O20 $
006949 -03696 002502 0375 0750 0468 0625 0250 0531 0000  %0776 O21 $
006516 -03129 001979 0375 0625 0437 0625 0375 0562 0000  %0777 O22 $
005510 -01850 001077 0375 0500 0406 0625 0500 0593 0000  %0778 O23 $
003975 000003 -00064 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0779 O24 $
003443 001755 -01356 0375 0250 0343 0625 0750 0656 0000  %0780 O25 $
002685 003432 -01846 0375 0125 0312 0625 0875 0687 0000  %0781 O26 $
002404 003002 -01170 0375 0000 0281 0625 1000 0718 0000  %0782 O27 $
006394 -04575 003353 0250 1000 0437 0750 0000 0562 0000  %0783 P19 $
006297 -04711 003281 0250 0875 0406 0750 0125 0593 0000  %0784 P20 $
006300 -04755 003365 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000  %0785 P21 $
006048 -04951 003188 0250 0625 0343 0750 0375 0656 0000  %0786 P22 $
005405 -03538 002152 0250 0500 0312 0750 0500 0687 0000  %0787 P23 $
004447 -01960 001023 0250 0375 0281 0750 0625 0718 0000  %0788 P24 $
002803 -00004 -00066 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0789 P25 $
002593 002046 -01242 0250 0125 0218 0750 0875 0781 0000  %0790 P26 $
002047 001795 -01070 0250 0000 0187 0750 1000 0812 0000  %0791 P27 $
006099 -05048 003642 0125 1000 0343 0875 0000 0656 0000  %0792 Q19 $
005931 -05264 003558 0125 0875 0312 0875 0125 0687 0000  %0793 Q20 $
005829 -05476 003621 0125 0750 0281 0875 0250 0718 0000  %0794 Q21 $
005508 -05456 003280 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000  %0795 Q22 $
004996 -05198 002843 0125 0500 0218 0875 0500 0781 0000  %0796 Q23 $
004339 -04295 002155 0125 0375 0187 0875 0625 0812 0000  %0797 Q24 $
003600 -02304 000990 0125 0250 0156 0875 0750 0843 0000  %0798 Q25 $
002001 000004 -00013 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0799 Q26 $
001958 000835 -00737 0125 0000 0093 0875 1000 0906 0000  %0800 Q27 $
006075 -05074 003934 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 $
006043 -05090 003967 0000 0875 0218 1000 0125 0781 0000  %0802 R20 $
005973 -05224 003882 0000 0750 0187 1000 0250 0812 0000  %0803 R21 $
005361 -05043 003299 0000 0625 0156 1000 0375 0843 0000  %0804 R22 $
004903 -04706 002894 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000  %0805 R23 $
004297 -04378 002306 0000 0375 0093 1000 0625 0906 0000  %0806 R24 $
003529 -03698 001803 0000 0250 0062 1000 0750 0937 0000  %0807 R25 $
002729 -02442 000902 0000 0125 0031 1000 0875 0968 0000  %0808 R26 $
001784 -00001 -00003 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0809 R27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009720 000002 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 $
009326 -00468 -00559 0875 0937 1000 0125 0062 0000 0000  %0163 S02 $
008745 -00965 -01289 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000  %0164 S03 $
008077 -01505 -02131 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000  %0165 S04 $
007436 -01855 -02836 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000  %0166 S05 $
006655 -01947 -03557 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000  %0167 S06 $
005721 -02286 -04441 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000  %0168 S07 $
004849 -02402 -05112 0125 0562 1000 0875 0437 0000 0000  %0169 S08 $
004613 -02090 -05169 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 $
009418 000075 001194 1000 0937 0875 0000 0062 0125 0000  %0171 T01 $
008726 000012 000012 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0172 T02 $
008498 -00697 -00894 0750 0812 0875 0250 0187 0125 0000  %0173 T03 $
008046 -01288 -01973 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000  %0174 T04 $
007210 -01553 -02923 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000  %0175 T05 $
006309 -02021 -03850 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000  %0176 T06 $
005211 -02182 -04766 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000  %0177 T07 $
004667 -02266 -05181 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000  %0178 T08 $
004479 -01825 -05148 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000  %0179 T09 $
009150 000191 002223 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000  %0180 U01 $
008458 000258 001054 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000  %0181 U02 $
007640 000000 -00029 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0182 U03 $
007254 -00772 -01102 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000  %0183 U04 $
006698 -01160 -02103 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000  %0184 U05 $
005793 -01486 -03156 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000  %0185 U06 $
005049 -02016 -04334 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000  %0186 U07 $
004571 -02184 -05190 0125 0437 0750 0875 0562 0250 0000  %0187 U08 $
004304 -01570 -05143 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000  %0188 U09 $
008702 000662 003118 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000  %0189 V01 $
008196 000589 002321 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000  %0190 V02 $
007426 000193 000872 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000  %0191 V03 $
006459 -00007 -00077 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0192 V04 $
006122 -00568 -01281 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000  %0193 V05 $
005494 -01143 -02288 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000  %0194 V06 $
004895 -01624 -03514 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000  %0195 V07 $
004380 -02125 -04817 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000  %0196 V08 $
004097 -01517 -04884 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000  %0197 V09 $
008272 001112 004157 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000  %0198 W01 $
007867 000985 003277 0875 0687 0500 0125 0312 0500 0000  %0199 W02 $
007079 000609 002338 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000  %0200 W03 $
006242 000269 000886 0625 0562 0500 0375 0437 0500 0000  %0201 W04 $
005233 -00017 -00097 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0202 W05 $
004939 -00793 -01350 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000  %0203 W06 $
004532 -01273 -02582 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000  %0204 W07 $
003954 -01914 -04100 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000  %0205 W08 $
003680 -01216 -04353 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000  %0206 W09 $
007742 001828 004941 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000  %0207 X01 $
007492 001607 004237 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000  %0208 X02 $
006740 001100 003184 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000  %0209 X03 $
005954 000768 002132 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000  %0210 X04 $
005118 000289 001032 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000  %0211 X05 $
004010 -00028 -00111 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0212 X06 $
003727 -00881 -01493 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000  %0213 X07 $
003643 -01566 -02957 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000  %0214 X08 $
003184 -00934 -03645 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000  %0215 X09 $
007195 002690 006173 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000  %0216 Y01 $
006863 002738 005803 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000  %0217 Y02 $
006255 002013 004466 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000  %0218 Y03 $
005534 001377 003270 0625 0437 0250 0375 0562 0750 0000  %0219 Y04 $
004724 000858 002191 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000  %0220 Y05 $
003875 000321 000960 0375 0312 0250 0625 0687 0750 0000  %0221 Y06 $
002907 -00032 -00098 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0222 Y07 $
002788 -01257 -01915 0125 0187 0250 0875 0812 0750 0000  %0223 Y08 $
002733 -00897 -02652 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000  %0224 Y09 $
006737 003536 006548 1000 0562 0125 0000 0437 0875 0000  %0225 Z01 $
006299 003443 006084 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000  %0226 Z02 $
005578 003018 005182 0750 0437 0125 0250 0562 0875 0000  %0227 Z03 $
004823 002469 004306 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000  %0228 Z04 $
004208 001689 003351 0500 0312 0125 0500 0687 0875 0000  %0229 Z05 $
003592 001101 002195 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000  %0230 Z06 $
002883 000274 001251 0250 0187 0125 0750 0812 0875 0000  %0231 Z07 $
002034 -00010 -00014 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0232 Z08 $
002277 -00629 -00395 0000 0062 0125 1000 0937 0875 0000  %0233 Z09 $
006393 004190 006257 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 $
005921 004072 005743 0875 0437 0000 0125 0562 1000 0000  %0235 a02 $
005219 003700 004860 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000  %0236 a03 $
004335 003224 003847 0625 0312 0000 0375 0687 1000 0000  %0237 a04 $
003625 002684 002815 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000  %0238 a05 $
003011 002260 001904 0375 0187 0000 0625 0812 1000 0000  %0239 a06 $
002488 001310 001141 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000  %0240 a07 $
002093 000279 000088 0125 0062 0000 0875 0937 1000 0000  %0241 a08 $
002038 -00004 -00029 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 $

009706 -00004 000020 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0486 S10 $
008926 000577 -00632 0937 0875 1000 0062 0125 0000 0000  %0487 S11 $
007821 000947 -01446 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000  %0488 S12 $
006612 001170 -02316 0812 0625 1000 0187 0375 0000 0000  %0489 S13 $
005658 001326 -02989 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000  %0490 S14 $
004886 001542 -03473 0687 0375 1000 0312 0625 0000 0000  %0491 S15 $
004212 001510 -03951 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000  %0492 S16 $
003801 001115 -04369 0562 0125 1000 0437 0875 0000 0000  %0493 S17 $
003559 000438 -04789 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 $
009477 -00593 001234 0937 1000 0875 0062 0000 0125 0000  %0495 T10 $
008897 000012 000013 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0496 T11 $
008223 000670 -01249 0812 0750 0875 0187 0250 0125 0000  %0497 T12 $
006919 000977 -02147 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000  %0498 T13 $
005676 001310 -02990 0687 0500 0875 0312 0500 0125 0000  %0499 T14 $
004637 001715 -03580 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000  %0500 T15 $
003964 001654 -04064 0562 0250 0875 0437 0750 0125 0000  %0501 T16 $
003642 001417 -04322 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000  %0502 T17 $
003397 000222 -04994 0437 0000 0875 0562 1000 0125 0000  %0503 T18 $
009125 -01194 002251 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000  %0504 U10 $
009163 -01098 001845 0812 0875 0750 0187 0125 0250 0000  %0505 U11 $
007810 000004 -00031 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0506 U12 $
007128 000658 -01592 0687 0625 0750 0312 0375 0250 0000  %0507 U13 $
005883 001216 -02860 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000  %0508 U14 $
004663 001664 -03609 0562 0375 0750 0437 0625 0250 0000  %0509 U15 $
003839 001740 -04134 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000  %0510 U16 $
003518 001501 -04434 0437 0125 0750 0562 0875 0250 0000  %0511 U17 $
003334 000191 -05058 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000  %0512 U18 $
008705 -01638 002542 0812 1000 0625 0187 0000 0375 0000  %0513 V10 $
008645 -01730 002621 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000  %0514 V11 $
007952 -01163 001652 0687 0750 0625 0312 0250 0375 0000  %0515 V12 $
006651 -00006 -00080 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0516 V13 $
006007 000730 -01702 0562 0500 0625 0437 0500 0375 0000  %0517 V14 $
004914 001475 -03282 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000  %0518 V15 $
003855 001877 -04072 0437 0250 0625 0562 0750 0375 0000  %0519 V16 $
003468 001609 -04399 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000  %0520 V17 $
003265 000327 -05058 0312 0000 0625 0687 1000 0375 0000  %0521 V18 $
008237 -02194 003134 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000  %0522 W10 $
008039 -02445 003310 0687 0875 0500 0312 0125 0500 0000  %0523 W11 $
007975 -02043 003030 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000  %0524 W12 $
006932 -01210 001569 0562 0625 0500 0437 0375 0500 0000  %0525 W13 $
005330 -00008 -00095 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0526 W14 $
004769 000745 -01932 0437 0375 0500 0562 0625 0500 0000  %0527 W15 $
004039 001641 -03565 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000  %0528 W16 $
003234 001888 -04448 0312 0125 0500 0687 0875 0500 0000  %0529 W17 $
003077 000587 -05037 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000  %0530 W18 $
007624 -02911 003693 0687 1000 0375 0312 0000 0625 0000  %0531 X10 $
007488 -03103 003905 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000  %0532 X11 $
007483 -03087 004003 0562 0750 0375 0437 0250 0625 0000  %0533 X12 $
006867 -02351 003020 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000  %0534 X13 $
005796 -01171 001566 0437 0500 0375 0562 0500 0625 0000  %0535 X14 $
004029 -00010 -00080 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0536 X15 $
003663 000686 -02130 0312 0250 0375 0687 0750 0625 0000  %0537 X16 $
003228 001598 -03856 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000  %0538 X17 $
002808 000639 -04510 0187 0000 0375 0812 1000 0625 0000  %0539 X18 $
007055 -03612 004492 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000  %0540 Y10 $
007013 -03744 004556 0562 0875 0250 0437 0125 0750 0000  %0541 Y11 $
006939 -03830 004747 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000  %0542 Y12 $
006478 -03670 004614 0437 0625 0250 0562 0375 0750 0000  %0543 Y13 $
005688 -02604 003336 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000  %0544 Y14 $
004781 -01102 001707 0312 0375 0250 0687 0625 0750 0000  %0545 Y15 $
003018 -00013 -00068 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0546 Y16 $
002661 000655 -02434 0187 0125 0250 0812 0875 0750 0000  %0547 Y17 $
002413 000331 -03429 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000  %0548 Y18 $
006676 -04083 004641 0562 1000 0125 0437 0000 0875 0000  %0549 Z10 $
006609 -04268 004643 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000  %0550 Z11 $
006499 -04361 004558 0437 0750 0125 0562 0250 0875 0000  %0551 Z12 $
006062 -04077 004173 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000  %0552 Z13 $
005418 -03679 003683 0312 0500 0125 0687 0500 0875 0000  %0553 Z14 $
004658 -02847 003005 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000  %0554 Z15 $
003958 -01287 002160 0187 0250 0125 0812 0750 0875 0000  %0555 Z16 $
002145 000006 -00002 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0556 Z17 $
002503 000285 -00516 0062 0000 0125 0937 1000 0875 0000  %0557 Z18 $
006416 -04416 004292 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 $
006340 -04683 004327 0437 0875 0000 0562 0125 1000 0000  %0559 a11 $
006112 -04643 004083 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000  %0560 a12 $
005622 -04492 003588 0312 0625 0000 0687 0375 1000 0000  %0561 a13 $
005208 -04250 003309 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000  %0562 a14 $
004564 -03894 002772 0187 0375 0000 0812 0625 1000 0000  %0563 a15 $
003693 -03438 002095 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000  %0564 a16 $
003039 -01525 000881 0062 0125 0000 0937 0875 1000 0000  %0565 a17 $
001675 000010 000026 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0566 a18 $

009702 000001 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0810 S19 $
008976 001231 -00402 1000 0875 0937 0000 0125 0062 0000  %0811 S20 $
008163 002406 -00543 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000  %0812 S21 $
007285 003647 -00261 1000 0625 0812 0000 0375 0187 0000  %0813 S22 $
006433 004961 000002 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000  %0814 S23 $
005565 006435 000286 1000 0375 0687 0000 0625 0312 0000  %0815 S24 $
005038 007236 000856 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000  %0816 S25 $
004978 007183 001532 1000 0125 0562 0000 0875 0437 0000  %0817 S26 $
004993 007117 001767 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 $
009274 -00723 000423 0875 1000 0937 0125 0000 0062 0000  %0819 T19 $
008845 000015 000007 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0820 T20 $
008160 001485 -00559 0875 0750 0812 0125 0250 0187 0000  %0821 T21 $
007424 003012 -00844 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000  %0822 T22 $
006453 004687 -00888 0875 0500 0687 0125 0500 0312 0000  %0823 T23 $
005533 006403 -00760 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000  %0824 T24 $
004875 007292 -00181 0875 0250 0562 0125 0750 0437 0000  %0825 T25 $
004442 006647 000234 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000  %0826 T26 $
004292 006234 001136 0875 0000 0437 0125 1000 0562 0000  %0827 T27 $
008736 -01420 000888 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000  %0828 U19 $
008817 -01328 000797 0750 0875 0812 0250 0125 0187 0000  %0829 U20 $
007707 000010 -00025 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0830 U21 $
006974 001468 -00713 0750 0625 0687 0250 0375 0312 0000  %0831 U22 $
006154 003020 -00954 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000  %0832 U23 $
005181 004907 -01106 0750 0375 0562 0250 0625 0437 0000  %0833 U24 $
004320 006385 -00856 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000  %0834 U25 $
003890 005972 -00267 0750 0125 0437 0250 0875 0562 0000  %0835 U26 $
003718 005402 000781 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000  %0836 U27 $
008242 -02000 001157 0625 1000 0812 0375 0000 0187 0000  %0837 V19 $
008157 -02108 001175 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000  %0838 V20 $
007782 -01463 000821 0625 0750 0687 0375 0250 0312 0000  %0839 V21 $
006557 000004 -00069 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0840 V22 $
005819 001465 -00806 0625 0500 0562 0375 0500 0437 0000  %0841 V23 $
004891 003226 -01074 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000  %0842 V24 $
003842 005311 -00973 0625 0250 0437 0375 0750 0562 0000  %0843 V25 $
003424 005139 -00538 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000  %0844 V26 $
003210 004512 000502 0625 0000 0312 0375 1000 0687 0000  %0845 V27 $
007644 -02720 001463 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000  %0846 W19 $
007518 -02863 001500 0500 0875 0687 0500 0125 0312 0000  %0847 W20 $
007563 -02462 001371 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000  %0848 W21 $
006743 -01569 000832 0500 0625 0562 0500 0375 0437 0000  %0849 W22 $
005277 -00006 -00077 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0850 W23 $
004417 001575 -00785 0500 0375 0437 0500 0625 0562 0000  %0851 W24 $
003574 003617 -01020 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000  %0852 W25 $
002949 004321 -00663 0500 0125 0312 0500 0875 0687 0000  %0853 W26 $
002720 003648 000177 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000  %0854 W27 $
007014 -03484 001908 0375 1000 0687 0625 0000 0312 0000  %0855 X19 $
007073 -03388 001841 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000  %0856 X20 $
007124 -03342 001836 0375 0750 0562 0625 0250 0437 0000  %0857 X21 $
006527 -02839 001324 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000  %0858 X22 $
005458 -01748 000655 0375 0500 0437 0625 0500 0562 0000  %0859 X23 $
003957 -00012 -00060 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0860 X24 $
003306 001636 -00748 0375 0250 0312 0625 0750 0687 0000  %0861 X25 $
002605 003381 -00728 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000  %0862 X26 $
002261 002617 000182 0375 0000 0187 0625 1000 0812 0000  %0863 X27 $
006372 -04474 002377 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000  %0864 Y19 $
006432 -04377 002303 0250 0875 0562 0750 0125 0437 0000  %0865 Y20 $
006441 -04382 002209 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000  %0866 Y21 $
006150 -04343 002084 0250 0625 0437 0750 0375 0562 0000  %0867 Y22 $
005329 -03184 001262 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000  %0868 Y23 $
004273 -01930 000561 0250 0375 0312 0750 0625 0687 0000  %0869 Y24 $
002754 -00018 -00079 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0870 Y25 $
002494 001864 -00693 0250 0125 0187 0750 0875 0812 0000  %0871 Y26 $
001961 001725 -00203 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000  %0872 Y27 $
006007 -05114 002824 0125 1000 0562 0875 0000 0437 0000  %0873 Z19 $
005958 -05187 002919 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000  %0874 Z20 $
005821 -05434 002904 0125 0750 0437 0875 0250 0562 0000  %0875 Z21 $
005469 -06029 002827 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000  %0876 Z22 $
004988 -05882 002469 0125 0500 0312 0875 0500 0687 0000  %0877 Z23 $
004224 -04027 001275 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000  %0878 Z24 $
003395 -02112 000434 0125 0250 0187 0875 0750 0812 0000  %0879 Z25 $
002034 -00004 -00017 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0880 Z26 $
001920 000666 -00533 0125 0000 0062 0875 1000 0937 0000  %0881 Z27 $
005963 -05230 003257 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 $
005881 -05361 003547 0000 0875 0437 1000 0125 0562 0000  %0883 a20 $
005739 -05604 003520 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000  %0884 a21 $
005360 -05802 003060 0000 0625 0312 1000 0375 0687 0000  %0885 a22 $
004808 -05379 002650 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000  %0886 a23 $
004223 -04943 002137 0000 0375 0187 1000 0625 0812 0000  %0887 a24 $
003388 -04098 001588 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000  %0888 a25 $
002719 -02551 000734 0000 0125 0062 1000 0875 0937 0000  %0889 a26 $
001787 -00005 000002 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0890 a27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009727 000000 000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 $   009722 000001 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0567 b10 $   009709 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0891 b19 $
009211 -00325 -00656 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000  %0244 b02 $   008829 001111 -00562 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000  %0568 b11 $   008983 001144 -00166 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000  %0892 b20 $
008450 -00839 -01551 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000  %0245 b03 $   007760 001934 -01120 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000  %0569 b12 $   008272 002120 -00086 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000  %0893 b21 $
007492 -01262 -02597 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000  %0246 b04 $   006588 002736 -01716 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000  %0570 b13 $   007431 003277 000271 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000  %0894 b22 $
006666 -01685 -03455 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000  %0247 b05 $   005681 003320 -02184 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000  %0571 b14 $   006489 004649 000902 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000  %0895 b23 $
005558 -01732 -04338 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000  %0248 b06 $   005046 003648 -02430 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000  %0572 b15 $   005511 006311 001436 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000  %0896 b24 $
004717 -02042 -05087 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000  %0249 b07 $   004506 003854 -02746 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000  %0573 b16 $   005013 007049 002091 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000  %0897 b25 $
004340 -01682 -05184 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000  %0250 b08 $   004233 003766 -02933 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000  %0574 b17 $   004985 006962 002933 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000  %0898 b26 $
004233 -01317 -05093 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 $   004008 003521 -03179 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 $   004944 006876 003284 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 $
009579 -00255 001575 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000  %0252 c01 $   009409 -00659 001062 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000  %0576 c10 $   009271 -00669 000076 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000  %0900 c19 $
008742 000009 000014 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0253 c02 $   008890 000015 -00001 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0577 c11 $   008867 000017 000009 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0901 c20 $
008407 -00311 -01162 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000  %0254 c03 $   008284 001025 -01060 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000  %0578 c12 $   008163 001402 -00261 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000  %0902 c21 $
007640 -00931 -02344 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000  %0255 c04 $   007012 001796 -01754 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000  %0579 c13 $   007444 002572 -00091 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000  %0903 c22 $
006541 -01243 -03366 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000  %0256 c05 $   005798 002537 -02437 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000  %0580 c14 $   006518 004178 000205 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000  %0904 c23 $
005397 -01531 -04367 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000  %0257 c06 $   004926 002908 -02833 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000  %0581 c15 $   005529 005911 000967 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000  %0905 c24 $
004554 -01720 -05053 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000  %0258 c07 $   004282 003489 -03054 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000  %0582 c16 $   004783 006750 001833 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000  %0906 c25 $
004287 -01564 -05169 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000  %0259 c08 $   003929 003605 -03169 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000  %0583 c17 $   004368 006115 002137 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000  %0907 c26 $
004118 -01120 -05003 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000  %0260 c09 $   003732 003304 -03473 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000  %0584 c18 $   004276 005840 002838 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000  %0908 c27 $
009370 -00293 003008 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000  %0261 d01 $   008874 -01397 001820 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000  %0585 d10 $   008688 -01323 000026 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000  %0909 d19 $
008641 -00057 001349 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000  %0262 d02 $   009018 -01246 001597 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000  %0586 d11 $   008842 -01209 000279 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000  %0910 d20 $
007687 000006 -00057 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0263 d03 $   007793 000008 -00031 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0587 d12 $   007710 000013 -00043 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0911 d21 $
007149 -00384 -01416 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000  %0264 d04 $   007259 001020 -01417 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000  %0588 d13 $   006993 001395 -00330 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000  %0912 d22 $
006269 -00749 -02766 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000  %0265 d05 $   005990 002077 -02473 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000  %0589 d14 $   006190 002718 -00275 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000  %0913 d23 $
005317 -01164 -04014 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000  %0266 d06 $   004823 002757 -03030 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000  %0590 d15 $   005271 004326 000202 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000  %0914 d24 $
004481 -01601 -05060 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000  %0267 d07 $   004049 003420 -03297 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000  %0591 d16 $   004184 005933 001189 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000  %0915 d25 $
004154 -01408 -05173 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000  %0268 d08 $   003702 003489 -03466 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000  %0592 d17 $   003862 005474 001720 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000  %0916 d26 $
003865 -01163 -04781 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000  %0269 d09 $   003454 003228 -03697 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000  %0593 d18 $   003728 005227 002571 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000  %0917 d27 $
009194 -00227 004046 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000  %0270 e01 $   008394 -01901 002076 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000  %0594 e10 $   008249 -01858 000280 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000  %0918 e19 $
008570 -00163 002922 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000  %0271 e02 $   008330 -02018 002134 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000  %0595 e11 $   008253 -01899 000517 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000  %0919 e20 $
007673 -00091 001266 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000  %0272 e03 $   007948 -01326 001515 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000  %0596 e12 $   007776 -01277 000258 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000  %0920 e21 $
006542 -00007 -00091 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0273 e04 $   006708 -00002 -00097 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0597 e13 $   006576 000006 -00079 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0921 e22 $
005979 -00291 -01676 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000  %0274 e05 $   006082 001166 -01590 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000  %0598 e14 $   005834 001372 -00313 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000  %0922 e23 $
005180 -00836 -03031 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000  %0275 e06 $   004846 002461 -03089 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000  %0599 e15 $   004851 002910 -00164 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000  %0923 e24 $
004364 -01270 -04500 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000  %0276 e07 $   003854 003273 -03480 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000  %0600 e16 $   003777 004664 000553 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000  %0924 e25 $
003922 -01290 -04926 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000  %0277 e08 $   003428 003490 -03576 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000  %0601 e17 $   003376 004706 001356 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000  %0925 e26 $
003586 -01002 -04420 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000  %0278 e09 $   003206 003096 -03882 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000  %0602 e18 $   003282 004385 002178 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000  %0926 e27 $
008971 -00083 005252 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000  %0279 f01 $   007818 -02562 002477 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000  %0603 f10 $   007646 -02515 000223 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000  %0927 f19 $
008417 000031 004272 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000  %0280 f02 $   007533 -02930 002561 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000  %0604 f11 $   007618 -02575 000466 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000  %0928 f20 $
007585 -00132 002851 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000  %0281 f03 $   007669 -02494 002354 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000  %0605 f12 $   007548 -02230 000571 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000  %0929 f21 $
006542 -00109 001367 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000  %0282 f04 $   006925 -01394 001328 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000  %0606 f13 $   006695 -01414 000286 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000  %0930 f22 $
005290 -00014 -00109 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0283 f05 $   005393 -00007 -00100 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0607 f14 $   005317 -00003 -00089 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0931 f23 $
004920 -00413 -01845 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000  %0284 f06 $   004912 001192 -01739 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000  %0608 f15 $   004483 001420 -00248 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000  %0932 f24 $
004261 -00835 -03412 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000  %0285 f07 $   003874 002841 -03325 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000  %0609 f16 $   003508 003146 -00051 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000  %0933 f25 $
003640 -01217 -04470 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000  %0286 f08 $   003223 003414 -03715 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000  %0610 f17 $   002902 003965 000742 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000  %0934 f26 $
003258 -00755 -03970 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000  %0287 f09 $   002894 003028 -04037 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000  %0611 f18 $   002832 003508 001661 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000  %0935 f27 $
008671 000219 006256 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000  %0288 g01 $   007100 -03492 003147 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000  %0612 g10 $   007120 -03121 000390 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000  %0936 g19 $
008233 000148 006057 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000  %0289 g02 $   006958 -03735 003374 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000  %0613 g11 $   007249 -03010 000655 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000  %0937 g20 $
007369 000008 004321 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000  %0290 g03 $   007010 -03660 003336 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000  %0614 g12 $   007249 -03019 000738 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000  %0938 g21 $
006462 -00229 003004 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000  %0291 g04 $   006609 -03011 002598 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000  %0615 g13 $   006452 -02576 000416 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000  %0939 g22 $
005362 -00173 001382 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000  %0292 g05 $   005757 -01486 001401 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000  %0616 g14 $   005342 -01593 000073 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000  %0940 g23 $
003993 -00029 -00125 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0293 g06 $   004047 -00010 -00107 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0617 g15 $   003888 -00012 -00082 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0941 g24 $
003652 -00594 -02113 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000  %0294 g07 $   003773 001191 -01942 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000  %0618 g16 $   003284 001596 -00172 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000  %0942 g25 $
003296 -01008 -03637 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000  %0295 g08 $   002989 002993 -03438 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000  %0619 g17 $   002469 002925 000276 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000  %0943 g26 $
002853 -00570 -03428 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000  %0296 g09 $   002559 002590 -04221 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000  %0620 g18 $   002308 002587 000987 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000  %0944 g27 $
008470 000460 007295 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000  %0297 h01 $   006542 -04347 003831 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000  %0621 h10 $   006561 -03961 000620 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000  %0945 h19 $
007955 000518 007471 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000  %0298 h02 $   006508 -04492 003933 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000  %0622 h11 $   006633 -03887 000776 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000  %0946 h20 $
007120 000311 006160 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000  %0299 h03 $   006420 -04620 003904 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000  %0623 h12 $   006576 -03986 000783 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000  %0947 h21 $
006177 000073 004528 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000  %0300 h04 $   006186 -04744 003983 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000  %0624 h13 $   006251 -03985 000744 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000  %0948 h22 $
005203 -00081 003046 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000  %0301 h05 $   005473 -03415 002872 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000  %0625 h14 $   005228 -02963 000327 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000  %0949 h23 $
004074 -00140 001302 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000  %0302 h06 $   004812 -01573 001556 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000  %0626 h15 $   004163 -01819 000014 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000  %0950 h24 $
002842 -00030 -00106 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0303 h07 $   002894 -00013 -00096 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0627 h16 $   002678 -00017 -00082 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0951 h25 $
002708 -00884 -02362 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000  %0304 h08 $   002701 001262 -02348 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000  %0628 h17 $   002325 001708 -00038 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000  %0952 h26 $
002417 -00664 -02287 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000  %0305 h09 $   002059 001864 -03704 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000  %0629 h18 $   002053 002160 000406 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000  %0953 h27 $
008235 000832 007868 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000  %0306 i01 $   006220 -04806 003943 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000  %0630 i10 $   006198 -04567 000907 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000  %0954 i19 $
007794 000772 007580 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000  %0307 i02 $   006132 -05067 003983 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000  %0631 i11 $   006121 -04706 000923 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000  %0955 i20 $
006893 000679 006634 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000  %0308 i03 $   006032 -05198 003866 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000  %0632 i12 $   005979 -04976 000975 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000  %0956 i21 $
005861 000476 005594 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000  %0309 i04 $   005652 -04931 003568 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000  %0633 i13 $   005536 -05756 000957 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000  %0957 i22 $
004795 000347 004438 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000  %0310 i05 $   005186 -04573 003275 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000  %0634 i14 $   004971 -05855 000913 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000  %0958 i23 $
003972 -00019 003107 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000  %0311 i06 $   004469 -04062 002789 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000  %0635 i15 $   004105 -03836 000265 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000  %0959 i24 $
003029 -00152 001692 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000  %0312 i07 $   003781 -01943 001797 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000  %0636 i16 $   003189 -02188 -00025 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000  %0960 i25 $
001857 -00005 -00021 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0313 i08 $   001892 000005 -00022 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0637 i17 $   001745 -00003 -00007 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0961 i26 $
002109 -00364 -00246 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000  %0314 i09 $   002241 000730 -00885 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000  %0638 i18 $   001905 000509 -00181 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000  %0962 i27 $
008164 000954 007956 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 $   006121 -04912 003933 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 $   006018 -04996 001546 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 $
007590 001119 007436 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000  %0316 j02 $   006191 -05011 004163 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000  %0640 j11 $   005903 -05202 001688 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000  %0964 j20 $
006652 001044 006419 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000  %0317 j03 $   005919 -05127 003820 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000  %0641 j12 $   005643 -05751 001934 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000  %0965 j21 $
005570 000918 005346 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000  %0318 j04 $   005465 -04903 003446 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000  %0642 j13 $   005145 -06782 002013 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000  %0966 j22 $
004462 000799 004093 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000  %0319 j05 $   005089 -04681 003210 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000  %0643 j14 $   004776 -07288 002151 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000  %0967 j23 $
003534 000703 002958 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000  %0320 j06 $   004493 -04383 002733 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000  %0644 j15 $   004089 -06118 001524 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000  %0968 j24 $
002622 000573 001777 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000  %0321 j07 $   003674 -03908 002158 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000  %0645 j16 $   003164 -04721 001208 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000  %0969 j25 $
001954 000033 000154 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000  %0322 j08 $   002924 -02197 001111 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000  %0646 j17 $   002237 -02178 000101 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000  %0970 j26 $
001747 -00010 -00024 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 $   001325 000005 000020 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0647 j18 $   001460 000004 000003 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0971 j27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG GE00_22_REM.TXT, Separation olv*, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
%z004982 006872 004421 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z009401 -01086 009091 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z006083 -05123 004021 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z005783 -04187 -02326 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z003857 -01097 -04978 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z005029 007337 -00491 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z001682 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z009700 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004982 006872 004421 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z009401 -01086 009091 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z006083 -05123 004021 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z005783 -04187 -02326 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z003857 -01097 -04978 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z005029 007337 -00491 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z001682 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z009700 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004982 006872 004421 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z009401 -01086 009091 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z006083 -05123 004021 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z005783 -04187 -02326 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z003857 -01097 -04978 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z005029 007337 -00491 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z001682 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z009700 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z005112 006624 005120 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z007603 -03003 006167 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z006075 -05074 003934 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z005213 -03192 -05279 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003890 -00933 -05128 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z004974 007441 000425 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z001813 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z009694 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z006393 004190 006257 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z006416 -04416 004292 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005963 -05230 003257 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z004613 -02090 -05169 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003559 000438 -04789 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z004993 007117 001767 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z001833 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z009709 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z008164 000954 007956 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z006121 -04912 003933 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z006018 -04996 001546 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z004233 -01317 -05093 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z004008 003521 -03179 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z004944 006876 003284 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z001511 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z009719 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE10/GE10L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG GE00_22_REM.TXT, Separation olv*, D50, adapted $
%100 x LAB*a          1000 x (r g b  c m y 0)          %nr.  pos $
001269 -00015 000027 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   008620 000023 000022 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
001635 -00008 000010 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   009180 000016 000026 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
002624 -00024 -00075 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   009717 -00005 000023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
003858 -00023 -00093 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   001493 000000 000006 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005309 -00019 -00104 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   001216 000009 000030 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
006664 -00004 -00087 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   001783 000008 -00006 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
007786 000005 -00039 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   002373 -00005 -00050 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
008885 000014 000014 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   002965 000000 -00047 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
009726 -00004 000006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   003629 000004 -00049 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
001241 -00003 000015 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   004240 000008 -00046 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
001632 -00010 000012 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   004900 000010 -00028 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
002648 -00024 -00078 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   005565 000008 -00034 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
003851 -00021 -00100 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   006282 000009 -00026 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005327 -00017 -00110 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   006942 000016 -00030 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
006704 -00008 -00091 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   007513 000016 -00012 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
007841 000007 -00038 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   008083 000022 000018 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
008910 000012 000019 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   008636 000020 000034 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
009726 -00009 000020 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   009186 000017 000016 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
001184 -00008 -00006 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   009708 000000 000008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
001619 -00001 000014 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   001315 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
002616 -00024 -00080 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   009715 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
003835 -00019 -00090 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004922 006957 004759 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005298 -00014 -00093 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005830 -04573 -01788 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
006651 -00003 -00076 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   009390 -01078 009513 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
007741 000009 -00022 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   003741 -01140 -04950 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
008872 000013 000026 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   006071 -05355 004314 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
009727 -00004 000020 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   005021 007431 -00570 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
001168 -00010 000012 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
001538 -00006 000009 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004922 006957 004759 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
002583 -00021 -00067 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z009390 -01078 009513 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
003747 -00016 -00081 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z006071 -05355 004314 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005219 -00009 -00081 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005830 -04573 -01788 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
006580 000000 -00072 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z003741 -01140 -04950 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
007705 000012 -00025 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z005021 007431 -00570 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
008898 000015 000019 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z001315 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
009723 -00002 000010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z009715 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
001739 -00004 -00008 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
001386 000004 000007 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z001269 -00015 000027 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
001894 000000 -00031 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z009726 -00004 000006 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
002434 -00014 -00086 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
003031 -00015 -00087 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z001241 -00003 000015 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
003699 -00008 -00093 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z009726 -00009 000020 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
004342 -00006 -00090 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
005023 -00002 -00077 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z001184 -00008 -00006 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
005679 -00002 -00076 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z009727 -00004 000020 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
006479 -00001 -00054 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
007055 000005 -00046 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z001168 -00010 000012 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
007631 000010 -00029 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z009723 -00002 000010 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
008181 000018 000000 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
008677 000019 000012 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
009195 000014 000014 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
009716 000000 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
001703 000004 -00008 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
001333 000004 000028 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
001888 000000 -00020 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
002510 -00012 -00068 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
003080 -00004 -00076 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
003772 -00003 -00081 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
004360 -00004 -00086 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
005031 000004 -00075 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
005714 000003 -00080 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
006468 000003 -00080 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
007025 000009 -00054 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
007584 000014 -00034 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
008125 000020 -00006 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
008624 000022 000011 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
009175 000016 000016 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
009719 000002 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
001459 000003 000004 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
001209 000008 000018 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
001831 000006 -00018 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
002437 -00007 -00062 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003025 -00002 -00069 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
003670 000002 -00058 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
004257 000008 -00058 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
004945 000011 -00046 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
005600 000011 -00060 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
006356 000010 -00048 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
006948 000015 -00038 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
007528 000017 -00018 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
008052 000024 000006 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```