See original or copy: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1.1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0
Technical information: http://www.ps.bam.de

TUB registration: 20091101-G/GE38/GE38L0N1.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=fha4a

```
%BEG GE28/7_REM.TXT, Separation cmyn62*, D65, not adapted %
%100 x LAB*                  1000 x (r g b c m y 0)                  *     pos %
000823 000116 -00689 0000 0000 0000 1000 1000 1000 1000 \0000 A01 %
000912 001237 -02378 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 \0001 A02 %
000907 001254 -04227 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 \0002 A03 %
001062 002944 -04241 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 \0003 A04 %
001144 003735 -05007 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 \0004 A05 %
001248 004441 -05685 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 \0005 A06 %
001304 004958 -06156 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 \0006 A07 %
001347 005182 -06407 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 \0007 A08 %
001340 005229 -06400 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 \0008 A09 %
001477 005448 -06136 0000 0125 1000 1000 1000 0000 0125 \0009 A10 %
001602 00298 -01670 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 \0010 B02 %
001602 002937 -02370 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 \0011 B03 %
001788 001372 -03721 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 \0012 B04 %
001869 002204 -04574 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 \0013 B05 %
001975 002395 -05194 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 \0014 B06 %
002041 002562 -05905 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 \0015 B07 %
002277 002588 -06171 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 \0016 B08 %
002871 003903 -06207 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 \0017 B09 %
002872 004217 -06078 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0250 \0018 B10 %
002348 -01914 -00784 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 \0019 C02 %
002426 -00235 -02035 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 \0020 C03 %
002513 -00325 -02094 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 \0021 C04 %
002614 00492 -03911 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 \0022 C05 %
002709 001336 -04793 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 \0023 C06 %
002791 001955 -05413 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 \0024 C07 %
002810 002287 -05748 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 \0025 C08 %
002816 002348 -05777 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 \0026 C09 %
002874 -03833 002001 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 \0027 D01 %
003019 -03243 000646 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 \0028 D02 %
003115 -02573 -01168 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 \0029 D03 %
003199 -01849 -02215 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 \0030 D04 %
003307 -01041 -03263 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 \0031 D05 %
003415 -00220 -04174 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 \0032 D06 %
003501 000422 -05000 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 \0033 D07 %
003514 000786 -05206 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 \0034 D08 %
003517 000847 -05260 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 \0035 D09 %
003486 -04827 -03000 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 \0036 E01 %
003636 -04394 000840 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 \0037 E02 %
003730 -04143 -00044 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 \0038 E03 %
003827 -03168 -01503 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 \0039 E04 %
003935 -02437 -02412 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 \0040 E05 %
004035 -01619 -03533 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 \0041 E06 %
004134 -00723 -04273 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 \0042 E07 %
004157 -00600 -04666 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 \0043 E08 %
004162 -00536 -04725 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 \0044 E09 %
004262 -00138 -05388 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 \0045 F01 %
004081 -05199 001450 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 \0046 F02 %
004109 -04715 000195 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 \0047 F03 %
004296 -04137 -00909 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 \0048 F04 %
004364 -03429 -01991 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 \0049 F05 %
004509 -02652 -03027 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 \0050 F06 %
004564 -02002 -03812 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 \0051 F07 %
004633 -01624 -04233 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 \0052 F08 %
004680 -01264 -04525 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 \0053 F09 %
004200 -05950 003770 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 \0054 G01 %
004394 -05742 001871 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 \0055 G02 %
004574 -05534 000973 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 \0056 G03 %
004612 -04778 -00521 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 \0057 G04 %
004732 -04542 -01000 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 \0058 G05 %
004845 -03383 -02668 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 \0059 G06 %
004934 -02750 -03456 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 \0060 G07 %
004985 -02392 -03900 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 \0061 G08 %
004985 -02327 -03900 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 \0062 G09 %
004363 -06182 003997 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 \0063 H01 %
004419 -05917 002134 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 \0064 H02 %
004719 -05697 000875 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 \0065 H03 %
004822 -05198 -00249 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 \0066 H04 %
004953 -04584 -01349 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 \0067 H05 %
005069 -03875 -02404 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 \0068 H06 %
005168 -03261 -03245 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 \0069 H07 %
005213 -02890 -03676 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 \0070 H08 %
005213 -02829 -03676 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 \0071 H09 %
004369 -06196 004029 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 \0072 I01 %
004583 -06203 002147 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 \0073 I02 %
004723 -05708 000690 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 \0074 I03 %
004826 -05229 -00210 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 \0075 I04 %
004960 -04617 -01312 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 \0076 I05 %
005076 -03904 -02377 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 \0077 I06 %
005175 -03280 -03205 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 \0078 I07 %
005221 -02906 -03667 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 \0079 I08 %
005222 -02845 -03739 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 \0080 I09 %
001066 000755 -00326 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 \0081 J01 %
001154 001703 -02134 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 \0082 J02 %
001252 002148 -03184 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 \0083 J03 %
001330 003221 -04095 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 \0084 J04 %
001417 003995 -04941 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 \0085 J05 %
001512 004713 -05674 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 \0086 J06 %
001562 005198 -06150 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 \0087 J07 %
001594 005421 -06387 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 \0088 J08 %
001601 005444 -06391 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 \0089 J09 %
001179 000755 -01374 0125 0125 0000 0875 0875 0875 0000 \0090 K01 %
001879 00207 -01374 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 \0091 K02 %
002234 002597 -02374 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 \0092 K03 %
002076 001761 -03542 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 \0093 K04 %
002175 002470 -04451 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 \0094 K05 %
002249 002755 -05125 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 \0095 K06 %
002347 003828 -05885 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 \0096 K07 %
002387 004143 -06159 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 \0097 K08 %
002390 004128 -06188 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 \0098 K09 %
002667 -01359 -00433 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 \0099 L01 %
002667 -01359 -00433 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 \0100 L02 %
002764 -00355 -01770 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 \0101 L03 %
002858 000026 -02748 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 \0102 L04 %
002950 000823 -03771 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 \0103 L05 %
003081 001624 -04712 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 \0104 L06 %
003150 002235 -05367 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 \0105 L07 %
003187 002765 -05699 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 \0106 L08 %
003175 002617 -05745 0125 0250 1000 0875 0750 0000 \0107 L09 %
003364 -02115 -00433 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 \0108 M01 %
003364 -02183 000471 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 \0109 M02 %
003482 -02115 -00433 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 \0110 M03 %
003585 -01464 -01944 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 \0111 M04 %
003682 -00793 -02455 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 \0112 M05 %
003807 000079 -04035 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 \0113 M06 %
003907 000741 -04577 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 \0114 M07 %
003810 001081 -05159 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 \0115 M08 %
003919 001144 -05214 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 \0116 M09 %
003907 -01441 -00433 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 \0117 N01 %
004062 -03888 001373 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 \0118 N02 %
004171 -03240 000464 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 \0119 N03 %
004282 -02820 -01141 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 \0120 N04 %
004369 -02183 -01944 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 \0121 N05 %
004509 -01375 -03318 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 \0122 N06 %
004594 -00724 -04131 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 \0123 N07 %
004634 -00332 -04578 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 \0124 N08 %
004637 -00280 -04637 0125 0500 1000 0875 0500 0000 \0125 N09 %
004144 -03888 -00433 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 \0126 O01 %
004509 -04740 002033 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 \0127 O02 %
004710 -04740 000195 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 \0128 O03 %
004834 -03848 -00460 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 \0129 O04 %
004952 -03240 -01141 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 \0130 O05 %
005066 -02472 -02749 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 \0131 O06 %
005147 -01941 -03318 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 \0132 O07 %
005205 -01453 -04082 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 \0133 O08 %
005206 -01453 -04141 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 \0134 O09 %
004764 -05463 004595 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 \0135 P01 %
004982 -05359 002560 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 \0136 P02 %
005126 -05359 001432 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 \0137 P03 %
005239 -04590 000026 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 \0138 P04 %
005349 -04024 -00521 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 \0139 P05 %
005489 -03327 -02286 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 \0140 P06 %
005589 -02641 -03318 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 \0141 P07 %
005641 -02330 -03676 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 \0142 P08 %
005641 -02330 -03676 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 \0143 P09 %
004976 -05764 004891 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 \0144 Q01 %
005224 -05764 002560 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 \0145 Q02 %
005384 -05482 001525 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 \0146 Q03 %
005512 -05096 000377 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 \0147 Q04 %
005607 -04525 -00755 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 \0148 Q05 %
005775 -03915 -01958 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 \0149 Q06 %
005929 -03343 -02949 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 \0150 Q07 %
005929 -02949 -03383 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 \0151 Q08 %
005928 -02949 -03457 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 \0152 Q09 %
004988 -05770 004904 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 \0153 R01 %
005237 -05770 002560 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 \0154 R02 %
005393 -05507 001582 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 \0155 R03 %
005526 -05115 000398 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 \0156 R04 %
005660 -04641 -00757 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 \0157 R05 %
005790 -03939 -01938 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 \0158 R06 %
005895 -03334 -02851 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 \0159 R07 %
005952 -02972 -03371 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 \0160 R08 %
005945 -02913 -03444 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 \0161 R09 %
001390 001591 000174 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 \0162 S01 %
001470 002338 -01737 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 \0163 S02 %
001558 002963 -02488 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 \0164 S03 %
001627 003651 -03836 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 \0165 S04 %
001726 004325 -04688 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 \0166 S05 %
001815 005017 -05457 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 \0167 S06 %
001865 005467 -05961 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 \0168 S07 %
001894 005707 -06229 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 \0169 S08 %
001898 005700 -06209 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 \0170 S09 %
002101 000755 -00326 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 \0171 T01 %
002245 000952 -00965 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 \0172 T02 %
002234 001591 -01965 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 \0173 T03 %
002417 002172 -03232 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 \0174 T04 %
002527 002901 -04211 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 \0175 T05 %
002623 003513 -05126 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 \0176 T06 %
002703 004160 -05701 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 \0177 T07 %
002739 004395 -05961 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 \0178 T08 %
002728 004459 -06023 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 \0179 T09 %
002824 -01359 -00433 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 \0180 U01 %
003075 -00613 -00009 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 \0181 U02 %
003198 000755 -00326 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 \0182 U03 %
003380 000570 -02417 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 \0183 U04 %
003492 001280 -03478 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 \0184 U05 %
003518 002012 -04453 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 \0185 U06 %
003589 002585 -05143 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 \0186 U07 %
003625 002955 -05464 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 \0187 U08 %
003616 002944 -05545 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 \0188 U09 %
003677 -02318 002337 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 \0189 V01 %
003850 -01940 000930 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 \0190 V02 %
003977 -01359 -00467 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 \0191 V03 %
004076 -00869 -01591 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 \0192 V04 %
004177 -00217 -02718 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 \0193 V05 %
004281 000538 -03773 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 \0194 V06 %
004364 000947 -04577 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 \0195 V07 %
004397 001474 -04963 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 \0196 V08 %
004389 001529 -05016 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 \0197 V09 %
004081 -03888 -00433 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 \0198 W01 %
004576 -03157 001891 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 \0199 W02 %
004721 -02472 000464 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 \0200 W03 %
004815 -02230 -00723 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 \0201 W04 %
004909 -01941 -01453 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 \0202 W05 %
005020 -00911 -03026 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 \0203 W06 %
005127 000398 -04082 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 \0204 W07 %
005144 000962 -04362 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 \0205 W08 %
005158 000108 -04419 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 \0206 W09 %
005144 -01359 -00433 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 \0207 X01 %
005144 -04081 002652 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 \0208 X02 %
005293 -03807 000108 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 \0209 X03 %
005393 -03307 000008 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 \0210 X04 %
005499 -02472 -00723 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 \0211 X05 %
005620 -02051 -02419 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 \0212 X06 %
005707 -01591 -03317 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 \0213 X07 %
005759 -01093 -03834 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 \0214 X08 %
005745 -01093 -03892 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 \0215 X09 %
005341 -04885 005409 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 \0216 Y01 %
005572 -04767 003251 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 \0217 Y02 %
005732 -04767 001795 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 \0218 Y03 %
005836 -04141 000600 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 \0219 Y04 %
005924 -03515 -00330 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 \0220 Y05 %
006091 -03024 -01860 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 \0221 Y06 %
006236 -02472 -02749 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 \0222 Y07 %
006240 -02024 -03318 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 \0223 Y08 %
005594 -05152 005749 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 \0224 Z01 %
005814 -05152 003251 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 \0225 Z02 %
006050 -05026 002232 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 \0226 Z03 %
006165 -04739 001047 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 \0227 Z04 %
006310 -04452 000108 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 \0228 Z05 %
006440 -03716 -01452 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 \0229 Z06 %
006550 -03154 -02949 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 \0230 Z07 %
006598 -02814 -03015 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 \0231 Z08 %
006601 -02762 -03089 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 \0232 Z09 %
005607 -05154 005770 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 \0233 A01 %
005884 -05236 003251 0250 1000 0125 0750 0000 0875 0000 \0234 A02 %
006072 -05032 002249 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 \0235 A03 %
006170 -04762 001079 0250 1000 0375 0750 0000 0625 0000 \0236 A04 %
006324 -04318 -00154 0250 1000 0500 0750 0000 0500 0000 \0237 A05 %
006463 -03739 -01435 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000 \0238 A06 %
006562 -03186 -02418 0250 1000 0750 0750 0000 0250 0000 \0239 A07 %
006610 -02845 -02997 0250 1000 0875 0750 0000 0125 0000 \0240 A08 %
006624 -02789 -03072 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 \0241 A09 %
```

TUB-test chart GE38; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflecions R -> LAB* for D65 and D50

input: *w setgray*
output: no change compared to input