See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG HE05_22.TXT, Separation cmyn61*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009723 -00100 000200 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009712 -00093 000180 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009687 -00096 000191 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009087 -00796 -00398 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   009040 -00530 -00666 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   008965 000362 -00502 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008636 -01113 -00919 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   008556 -00850 -01265 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   008160 001032 -01015 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
008053 -01706 -01216 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   007585 -00976 -02241 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   007314 001842 -01399 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007482 -02114 -01607 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   006779 -00919 -02957 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   006285 002618 -01926 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
007009 -02555 -01842 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   005934 -00935 -03647 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   005162 003292 -02558 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006424 -03289 -01857 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   005287 -00994 -04208 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   004072 004188 -02975 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005934 -03919 -01998 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004876 -01107 -04580 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   003562 004585 -03066 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005688 -04296 -02075 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   004584 -01082 -04814 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   003136 004885 -02912 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
009160 000438 000667 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009640 -00720 001901 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009120 -01023 000499 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
008748 -00072 000215 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   008921 -00073 000205 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   008852 -00067 000195 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008531 -00930 -00526 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   008180 -00356 -00917 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   007981 000455 -00855 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
007959 -01567 -00847 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   007486 -00553 -01652 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   007186 001153 -01396 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007368 -02048 -01332 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   006614 -00674 -02444 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   006318 002001 -01883 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
006891 -02569 -01611 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   005932 -00846 -02998 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   005286 002946 -02499 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
006362 -03035 -01748 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   005315 -00986 -03598 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004354 003714 -03013 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
005949 -03925 -01912 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004802 -01092 -04208 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   003530 004505 -03129 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005461 -04581 -02189 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   004391 -00793 -04802 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   002833 004270 -02880 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008563 001137 000883 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009470 -00888 003041 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008700 -01602 000777 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
008023 000671 000551 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   008878 -00427 001583 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008435 -01319 000527 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
007814 -00050 000142 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   007917 -00052 000153 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   007852 -00042 000144 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007445 -00916 -00575 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   007189 -00327 -01053 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   006842 000538 -00970 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
007019 -01527 -01017 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   006392 -00422 -01823 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005947 001265 -01482 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
006420 -02014 -01522 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   005592 -00617 -02513 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   004984 002027 -01916 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
005927 -02513 -01792 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   005018 -00788 -03039 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004103 002729 -02329 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
005616 -03589 -01965 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   004614 -00891 -03562 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003297 003618 -02749 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
005313 -04777 -02263 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   003969 -00539 -04575 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   002511 003690 -02522 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
007948 001794 001334 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009308 -00925 003910 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   008139 -02361 001182 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007454 001181 001010 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   008804 -00680 003009 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   008058 -01969 001048 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
007184 000708 000436 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   007927 -00363 001234 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007487 -01199 000346 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006850 -00039 000089 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   006933 -00034 000077 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006884 -00032 000102 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006551 -00888 -00683 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   006264 -00314 -01231 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   005910 000637 -01079 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
006000 -01602 -01179 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   005325 -00492 -02124 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004844 001483 -01571 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
005424 -02026 -01684 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004794 -00624 -02702 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   003972 002268 -02142 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
005141 -02871 -01878 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   004337 -00682 -03244 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003079 003020 -02444 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
005274 -05114 -01854 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   003637 -00539 -04180 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   002357 003206 -02204 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
007303 002558 001882 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   009184 -00952 004763 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007485 -03087 001096 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
006942 001791 001578 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   008758 -00788 003969 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007382 -02875 000947 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006615 001248 001036 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   007931 -00637 002834 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   006938 -02028 000724 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
006249 000702 000461 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   007052 -00468 001128 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006517 -01221 000240 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005917 -00028 000067 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   005956 -00018 000068 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005931 -00017 000077 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005511 -01030 -00844 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   005173 -00362 -01443 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004772 000669 -01192 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
004980 -01706 -01352 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   004531 -00477 -02226 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003776 001569 -01760 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
004492 -02415 -01757 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   004074 -00526 -02862 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   002965 002379 -02117 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
004776 -04560 -01855 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   003281 -00377 -03819 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   002276 002725 -02006 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
006405 003958 002105 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   009131 -01040 005538 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   006880 -03996 001441 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
006224 002808 001825 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   008691 -00957 005000 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006986 -03766 001249 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
005887 001984 001436 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   007915 -00829 003987 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006384 -02862 000907 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
005574 001459 000982 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   007056 -00690 002761 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   005902 -02296 000582 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
005127 000784 000360 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   006081 -00521 001401 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005484 -01291 000281 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
004884 -00010 000038 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004916 -00006 000040 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   004813 -00002 000057 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004401 -01149 -01077 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   004186 -00465 -01490 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003798 000756 -01166 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
004086 -01723 -01625 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003747 -00601 -02365 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   002886 001683 -01791 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
004087 -03939 -01643 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   003106 -00587 -03378 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002202 002591 -02105 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
005692 005093 002607 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   009021 -01006 006164 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006283 -04999 001695 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
005553 003780 002117 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   008581 -00894 005799 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006534 -04563 001555 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
005059 003065 001657 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   007872 -00901 004844 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   005844 -03702 001210 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004689 002414 001324 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   007018 -00838 004017 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   005302 -03137 000857 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
004369 001621 000922 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   006125 -00748 002973 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   004775 -02381 000534 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
004072 000967 000484 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   005027 -00545 001516 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   004271 -01492 000290 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
003829 000000 000020 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   003921 000005 000049 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   003666 000010 000043 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003512 -01298 -01275 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   003362 -00471 -01773 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   002865 001155 -01248 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
003553 -03110 -01711 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   002784 -00620 -02896 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002037 002185 -01715 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
004942 006456 002817 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   008973 -01084 007211 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   005788 -05961 002057 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004718 005206 002534 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   008567 -01001 007846 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   005989 -05662 002116 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
004216 004337 002080 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   007814 -01037 007154 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005477 -04718 001587 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
003818 003605 001757 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   006798 -00897 005903 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   004939 -04294 001278 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003578 002789 001453 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   006041 -00851 004644 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   004449 -03588 000979 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
003338 002140 001047 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   005275 -00816 003565 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   003884 -02696 000565 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
003103 001295 000674 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   004237 -00605 002150 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   003436 -01627 000319 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
002272 000026 000053 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   002365 000038 000055 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   002113 000039 000089 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
002892 -02296 -01451 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   002557 -00551 -02259 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   001832 001506 -01134 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004372 006171 002476 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   008907 -01061 007940 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   005538 -06490 002270 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
003984 005529 002291 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   008784 -00940 009092 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   005317 -07098 002624 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003596 004950 002068 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   007728 -00877 007913 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   005116 -07619 002830 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003215 004328 001856 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   006329 -00776 006399 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   004872 -07577 002857 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
002868 003737 001358 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005141 -00600 005154 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   004499 -07191 002678 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
002601 003239 001019 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   004296 -00551 004157 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   003950 -06242 002217 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
002368 002585 000838 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003495 -00369 003186 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   003322 -04808 001465 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
002049 001766 000515 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   002811 -00247 002015 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   002754 -03341 000891 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
001333 000051 000112 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   001385 000052 000119 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   001358 000043 000104 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009722 -00103 000221 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 $   009695 -00096 000202 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0405 J10 $   009696 -00103 000214 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0729 J19 $
009012 -00801 -00571 0875 0968 1000 0125 0031 0000 0000  %0082 J02 $   008892 -00337 -00761 0906 0875 1000 0093 0125 0000 0000  %0406 J11 $   009054 000648 -00292 1000 0875 0968 0000 0125 0031 0000  %0730 J20 $
008556 -01103 -01143 0750 0937 1000 0250 0062 0000 0000  %0083 J03 $   008318 -00463 -01364 0812 0750 1000 0187 0250 0000 0000  %0407 J12 $   008369 001458 -00675 1000 0750 0937 0000 0250 0062 0000  %0731 J21 $
008009 -01537 -01642 0625 0906 1000 0375 0093 0000 0000  %0084 J04 $   007218 -00360 -02341 0718 0625 1000 0281 0375 0000 0000  %0408 J13 $   007707 002291 -00897 1000 0625 0906 0000 0375 0093 0000  %0732 J22 $
007456 -01777 -02348 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000  %0085 J05 $   006257 -00068 -03003 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000  %0409 J14 $   006813 003099 -01314 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000  %0733 J23 $
006895 -02216 -02731 0375 0843 1000 0625 0156 0000 0000  %0086 J06 $   005232 000285 -03681 0531 0375 1000 0468 0625 0000 0000  %0410 J15 $   005855 003968 -01751 1000 0375 0843 0000 0625 0156 0000  %0734 J24 $
006262 -02787 -03032 0250 0812 1000 0750 0187 0000 0000  %0087 J07 $   004474 000542 -04180 0437 0250 1000 0562 0750 0000 0000  %0411 J16 $   005010 004893 -01970 1000 0250 0812 0000 0750 0187 0000  %0735 J25 $
005705 -03340 -03352 0125 0781 1000 0875 0218 0000 0000  %0088 J08 $   003883 000564 -04605 0343 0125 1000 0656 0875 0000 0000  %0412 J17 $   004296 005703 -02058 1000 0125 0781 0000 0875 0218 0000  %0736 J26 $
005465 -03881 -03148 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 $   003551 000623 -04810 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 $   003828 006043 -01989 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 $
009197 000166 001212 1000 0906 0875 0000 0093 0125 0000  %0090 K01 $   009561 -00781 001659 0968 1000 0875 0031 0000 0125 0000  %0414 K10 $   009100 -00941 000070 0875 1000 0906 0125 0000 0093 0000  %0738 K19 $
008740 -00064 000190 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0091 K02 $   008900 -00073 000210 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0415 K11 $   008867 -00062 000192 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0739 K20 $
008482 -00856 -00775 0750 0843 0875 0250 0156 0125 0000  %0092 K03 $   008068 -00235 -00980 0781 0750 0875 0218 0250 0125 0000  %0416 K12 $   008058 000777 -00699 0875 0750 0843 0125 0250 0156 0000  %0740 K21 $
008020 -01460 -01499 0625 0812 0875 0375 0187 0125 0000  %0093 K04 $   007177 -00110 -01801 0687 0625 0875 0312 0375 0125 0000  %0417 K13 $   007333 001476 -01111 0875 0625 0812 0125 0375 0187 0000  %0741 K22 $
007481 -01922 -01901 0500 0781 0875 0500 0218 0125 0000  %0094 K05 $   006348 -00118 -02625 0593 0500 0875 0406 0500 0125 0000  %0418 K14 $   006603 002361 -01341 0875 0500 0781 0125 0500 0218 0000  %0742 K23 $
006993 -02268 -02451 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000  %0095 K06 $   005526 -00020 -03357 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000  %0419 K15 $   005703 003442 -01649 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000  %0743 K24 $
006269 -02665 -02708 0250 0718 0875 0750 0281 0125 0000  %0096 K07 $   004850 000018 -04000 0406 0250 0875 0593 0750 0125 0000  %0420 K16 $   004875 004293 -01875 0875 0250 0718 0125 0750 0281 0000  %0744 K25 $
005830 -03480 -02941 0125 0687 0875 0875 0312 0125 0000  %0097 K08 $   004128 000236 -04593 0312 0125 0875 0687 0875 0125 0000  %0421 K17 $   004051 005309 -02111 0875 0125 0687 0125 0875 0312 0000  %0745 K26 $
005356 -04077 -03110 0000 0656 0875 1000 0343 0125 0000  %0098 K09 $   003422 000526 -04616 0218 0000 0875 0781 1000 0125 0000  %0422 K18 $   003422 005358 -02072 0875 0000 0656 0125 1000 0343 0000  %0746 K27 $
008716 000612 001720 1000 0812 0750 0000 0187 0250 0000  %0099 L01 $   009437 -01207 002879 0937 1000 0750 0062 0000 0250 0000  %0423 L10 $   008646 -01511 000260 0750 1000 0812 0250 0000 0187 0000  %0747 L19 $
008166 000451 001011 0875 0781 0750 0125 0218 0250 0000  %0100 L02 $   008778 -00643 001335 0843 0875 0750 0156 0125 0250 0000  %0424 L11 $   008443 -01309 000376 0750 0875 0781 0250 0125 0218 0000  %0748 L20 $
007840 -00050 000138 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0101 L03 $   007941 -00051 000157 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0425 L12 $   007869 -00045 000158 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0749 L21 $
007490 -00832 -00843 0625 0718 0750 0375 0281 0250 0000  %0102 L04 $   007068 -00125 -01132 0656 0625 0750 0343 0375 0250 0000  %0426 L13 $   007032 000774 -00811 0750 0625 0718 0250 0375 0281 0000  %0750 L22 $
007074 -01462 -01350 0500 0687 0750 0500 0312 0250 0000  %0103 L05 $   006114 -00066 -01907 0562 0500 0750 0437 0500 0250 0000  %0427 L14 $   006274 001653 -01076 0750 0500 0687 0250 0500 0312 0000  %0751 L23 $
006493 -01946 -02002 0375 0656 0750 0625 0343 0250 0000  %0104 L06 $   005307 -00110 -02558 0468 0375 0750 0531 0625 0250 0000  %0428 L15 $   005390 002452 -01312 0750 0375 0656 0250 0625 0343 0000  %0752 L24 $
005906 -02225 -02459 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000  %0105 L07 $   004723 -00051 -03181 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000  %0429 L16 $   004616 003422 -01545 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000  %0753 L25 $
005564 -03087 -02807 0125 0593 0750 0875 0406 0250 0000  %0106 L08 $   004211 000140 -03827 0281 0125 0750 0718 0875 0250 0000  %0430 L17 $   003737 004579 -01828 0750 0125 0593 0250 0875 0406 0000  %0754 L26 $
005301 -04282 -02952 0000 0562 0750 1000 0437 0250 0000  %0107 L09 $   003151 000719 -04434 0187 0000 0750 0812 1000 0250 0000  %0431 L18 $   003090 004797 -01796 0750 0000 0562 0250 1000 0437 0000  %0755 L27 $
008081 001224 002460 1000 0718 0625 0000 0281 0375 0000  %0108 M01 $   009146 -01492 003623 0906 1000 0625 0093 0000 0375 0000  %0432 M10 $   008147 -02219 000672 0625 1000 0718 0375 0000 0281 0000  %0756 M19 $
007588 000776 001922 0875 0687 0625 0125 0312 0375 0000  %0109 M02 $   008584 -01071 002711 0812 0875 0625 0187 0125 0375 0000  %0433 M11 $   008014 -01949 000688 0625 0875 0687 0375 0125 0312 0000  %0757 M20 $
007260 000475 000825 0750 0656 0625 0250 0343 0375 0000  %0110 M03 $   007823 -00663 001052 0718 0750 0625 0281 0250 0375 0000  %0434 M12 $   007448 -01164 000256 0625 0750 0656 0375 0250 0343 0000  %0758 M21 $
006871 -00047 000108 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0111 M04 $   006946 -00035 000082 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0435 M13 $   006913 -00033 000104 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0759 M22 $
006526 -00812 -00961 0500 0593 0625 0500 0406 0375 0000  %0112 M05 $   006072 -00079 -01258 0531 0500 0625 0468 0500 0375 0000  %0436 M14 $   006044 000808 -00869 0625 0500 0593 0375 0500 0406 0000  %0760 M23 $
006010 -01504 -01603 0375 0562 0625 0625 0437 0375 0000  %0113 M06 $   005091 -00144 -02162 0437 0375 0625 0562 0625 0375 0000  %0437 M15 $   005095 001869 -01251 0625 0375 0562 0375 0625 0437 0000  %0761 M24 $
005396 -01846 -02226 0250 0531 0625 0750 0468 0375 0000  %0114 M07 $   004504 000106 -02738 0343 0250 0625 0656 0750 0375 0000  %0438 M16 $   004252 002822 -01457 0625 0250 0531 0375 0750 0468 0000  %0762 M25 $
005081 -02489 -02658 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000  %0115 M08 $   004012 000231 -03357 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000  %0439 M17 $   003374 003984 -01591 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000  %0763 M26 $
005104 -04205 -02792 0000 0468 0625 1000 0531 0375 0000  %0116 M09 $   002972 000736 -04225 0156 0000 0625 0843 1000 0375 0000  %0440 M18 $   002700 003974 -01565 0625 0000 0468 0375 1000 0531 0000  %0764 M27 $
007427 002026 003066 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000  %0117 N01 $   009084 -01757 004514 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000  %0441 N10 $   007525 -02859 000512 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000  %0765 N19 $
007064 001299 002389 0875 0593 0500 0125 0406 0500 0000  %0118 N02 $   008537 -01503 003539 0781 0875 0500 0218 0125 0500 0000  %0442 N11 $   007400 -02737 000547 0500 0875 0593 0500 0125 0406 0000  %0766 N20 $
006722 000864 001780 0750 0562 0500 0250 0437 0500 0000  %0119 N03 $   007786 -01068 002343 0687 0750 0500 0312 0250 0500 0000  %0443 N12 $   006997 -01914 000345 0500 0750 0562 0500 0250 0437 0000  %0767 N21 $
006323 000556 000735 0625 0531 0500 0375 0468 0500 0000  %0120 N04 $   006948 -00625 000903 0593 0625 0500 0406 0375 0500 0000  %0444 N13 $   006530 -01119 000009 0500 0625 0531 0500 0375 0468 0000  %0768 N22 $
005944 -00028 000058 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0121 N05 $   005969 -00023 000071 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0445 N14 $   005893 -00017 000082 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0769 N23 $
005518 -00913 -01095 0375 0468 0500 0625 0531 0500 0000  %0122 N06 $   004957 -00104 -01540 0406 0375 0500 0593 0625 0500 0000  %0446 N15 $   004919 000832 -00942 0500 0375 0468 0500 0625 0531 0000  %0770 N24 $
005042 -01552 -01820 0250 0437 0500 0750 0562 0500 0000  %0123 N07 $   004331 -00100 -02281 0312 0250 0500 0687 0750 0500 0000  %0447 N16 $   004017 001992 -01319 0500 0250 0437 0500 0750 0562 0000  %0771 N25 $
004613 -02059 -02467 0125 0406 0500 0875 0593 0500 0000  %0124 N08 $   003743 000096 -02965 0218 0125 0500 0781 0875 0500 0000  %0448 N17 $   003139 003202 -01443 0500 0125 0406 0500 0875 0593 0000  %0772 N26 $
004568 -03474 -02886 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000  %0125 N09 $   002820 000491 -03818 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000  %0449 N18 $   002500 003431 -01302 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000  %0773 N27 $
006638 003171 003841 1000 0531 0375 0000 0468 0625 0000  %0126 O01 $   008967 -01930 005308 0843 1000 0375 0156 0000 0625 0000  %0450 O10 $   006882 -03688 000547 0375 1000 0531 0625 0000 0468 0000  %0774 O19 $
006364 002198 002890 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000  %0127 O02 $   008358 -01755 004395 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000  %0451 O11 $   007007 -03471 000602 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000  %0775 O20 $
005974 001605 002257 0750 0468 0375 0250 0531 0625 0000  %0128 O03 $   007678 -01438 003455 0656 0750 0375 0343 0250 0625 0000  %0452 O12 $   006403 -02638 000409 0375 0750 0468 0625 0250 0531 0000  %0776 O21 $
005624 001069 001665 0625 0437 0375 0375 0562 0625 0000  %0129 O04 $   006816 -01142 002374 0562 0625 0375 0437 0375 0625 0000  %0453 O13 $   005902 -02078 000206 0375 0625 0437 0625 0375 0562 0000  %0777 O22 $
005171 000457 000895 0500 0406 0375 0500 0593 0625 0000  %0130 O05 $   005789 -00637 001097 0468 0500 0375 0531 0500 0625 0000  %0454 O14 $   005472 -01225 -00025 0375 0500 0406 0625 0500 0593 0000  %0778 O23 $
004871 -00014 000033 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0131 O06 $   004863 -00006 000044 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0455 O15 $   004754 000000 000062 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0779 O24 $
004429 -01036 -01351 0250 0343 0375 0750 0656 0625 0000  %0132 O07 $   003955 -00110 -01698 0281 0250 0375 0718 0750 0625 0000  %0456 O16 $   003853 001060 -00981 0375 0250 0343 0625 0750 0656 0000  %0780 O25 $
004280 -01671 -01954 0125 0312 0375 0875 0687 0625 0000  %0133 O08 $   003357 -00104 -02451 0187 0125 0375 0812 0875 0625 0000  %0457 O17 $   002981 002373 -01299 0375 0125 0312 0625 0875 0687 0000  %0781 O26 $
004009 -03115 -02435 0000 0281 0375 1000 0718 0625 0000  %0134 O09 $   002466 000376 -03170 0093 0000 0375 0906 1000 0625 0000  %0458 O18 $   002301 002916 -01182 0375 0000 0281 0625 1000 0718 0000  %0782 O27 $
006078 004028 004731 1000 0437 0250 0000 0562 0750 0000  %0135 P01 $   008800 -02046 005825 0812 1000 0250 0187 0000 0750 0000  %0459 P10 $   006297 -04630 000711 0250 1000 0437 0750 0000 0562 0000  %0783 P19 $
005749 003216 003486 0875 0406 0250 0125 0593 0750 0000  %0136 P02 $   008311 -01936 005193 0718 0875 0250 0281 0125 0750 0000  %0460 P11 $   006546 -04289 000819 0250 0875 0406 0750 0125 0593 0000  %0784 P20 $
005309 002476 002790 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000  %0137 P03 $   007586 -01701 004397 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000  %0461 P12 $   005901 -03439 000599 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000  %0785 P21 $
004892 001829 002338 0625 0343 0250 0375 0656 0750 0000  %0138 P04 $   006677 -01407 003517 0531 0625 0250 0468 0375 0750 0000  %0462 P13 $   005376 -02907 000329 0250 0625 0343 0750 0375 0656 0000  %0786 P22 $
004469 001210 001746 0500 0312 0250 0500 0687 0750 0000  %0139 P05 $   005776 -01127 002527 0437 0500 0250 0562 0500 0750 0000  %0463 P14 $   004842 -02256 000106 0250 0500 0312 0750 0500 0687 0000  %0787 P23 $
004228 000714 001013 0375 0281 0250 0625 0718 0750 0000  %0140 P06 $   004887 -00728 001329 0343 0375 0250 0656 0625 0750 0000  %0464 P15 $   004242 -01334 -00057 0250 0375 0281 0750 0625 0718 0000  %0788 P24 $
003865 -00008 000025 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0141 P07 $   003915 000008 000035 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0465 P16 $   003660 000009 000037 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0789 P25 $
003617 -01179 -01482 0125 0218 0250 0875 0781 0750 0000  %0142 P08 $   003158 -00063 -01789 0156 0125 0250 0843 0875 0750 0000  %0466 P17 $   002949 001497 -00971 0250 0125 0218 0750 0875 0781 0000  %0790 P26 $
003527 -02446 -02433 0000 0187 0250 1000 0812 0750 0000  %0143 P09 $   002471 000041 -02659 0062 0000 0250 0937 1000 0750 0000  %0467 P18 $   002098 002404 -01017 0250 0000 0187 0750 1000 0812 0000  %0791 P27 $
005549 004976 005236 1000 0343 0125 0000 0656 0875 0000  %0144 Q01 $   008740 -02265 007258 0781 1000 0125 0218 0000 0875 0000  %0468 Q10 $   005902 -05329 000823 0125 1000 0343 0875 0000 0656 0000  %0792 Q19 $
005162 004152 004390 0875 0312 0125 0125 0687 0875 0000  %0145 Q02 $   008211 -02149 007336 0687 0875 0125 0312 0125 0875 0000  %0469 Q11 $   005974 -05284 000935 0125 0875 0312 0875 0125 0687 0000  %0793 Q20 $
004585 003526 003474 0750 0281 0125 0250 0718 0875 0000  %0146 Q03 $   007410 -01981 006192 0593 0750 0125 0406 0250 0875 0000  %0470 Q12 $   005500 -04605 000778 0125 0750 0281 0875 0250 0718 0000  %0794 Q21 $
004079 003025 003199 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000  %0147 Q04 $   006443 -01741 005070 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000  %0471 Q13 $   004980 -04146 000605 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000  %0795 Q22 $
003755 002246 002478 0500 0218 0125 0500 0781 0875 0000  %0148 Q05 $   005586 -01479 003904 0406 0500 0125 0593 0500 0875 0000  %0472 Q14 $   004443 -03323 000395 0125 0500 0218 0875 0500 0781 0000  %0796 Q23 $
003561 001543 001899 0375 0187 0125 0625 0812 0875 0000  %0149 Q06 $   004861 -01211 002910 0312 0375 0125 0687 0625 0875 0000  %0473 Q15 $   003870 -02434 000084 0125 0375 0187 0875 0625 0812 0000  %0797 Q24 $
003246 000938 001249 0250 0156 0125 0750 0843 0875 0000  %0150 Q07 $   004110 -00774 001702 0218 0250 0125 0781 0750 0875 0000  %0474 Q16 $   003376 -01535 000042 0125 0250 0156 0875 0750 0843 0000  %0798 Q25 $
002233 000028 000042 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0151 Q08 $   002375 000031 000058 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0475 Q17 $   002144 000045 000073 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0799 Q26 $
002889 -01725 -01963 0000 0093 0125 1000 0906 0875 0000  %0152 Q09 $   002407 000091 -02247 0031 0000 0125 0968 1000 0875 0000  %0476 Q18 $   001848 001606 -00640 0125 0000 0093 0875 1000 0906 0000  %0800 Q27 $
004923 006200 005150 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 $   008816 -02416 008881 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 $   005676 -05783 000881 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 $
004410 005869 004646 0875 0218 0000 0125 0781 1000 0000  %0154 R02 $   008153 -02219 008085 0656 0875 0000 0343 0125 1000 0000  %0478 R11 $   005450 -06300 001109 0000 0875 0218 1000 0125 0781 0000  %0802 R20 $
003966 005312 003840 0750 0187 0000 0250 0812 1000 0000  %0155 R03 $   006957 -01977 006843 0562 0750 0000 0437 0250 1000 0000  %0479 R12 $   005234 -07013 001582 0000 0750 0187 1000 0250 0812 0000  %0803 R21 $
003459 004552 003210 0625 0156 0000 0375 0843 1000 0000  %0156 R04 $   005620 -01674 005396 0468 0625 0000 0531 0375 1000 0000  %0480 R13 $   005051 -07294 001839 0000 0625 0156 1000 0375 0843 0000  %0804 R22 $
003078 003802 002685 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000  %0157 R05 $   004739 -01497 004440 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000  %0481 R14 $   004634 -06829 001824 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000  %0805 R23 $
002726 002977 001993 0375 0093 0000 0625 0906 1000 0000  %0158 R06 $   004003 -01298 003612 0281 0375 0000 0718 0625 1000 0000  %0482 R15 $   004012 -06073 001608 0000 0375 0093 1000 0625 0906 0000  %0806 R24 $
002454 002196 001394 0250 0062 0000 0750 0937 1000 0000  %0159 R07 $   003319 -00925 002830 0187 0250 0000 0812 0750 1000 0000  %0483 R16 $   003315 -04511 001026 0000 0250 0062 1000 0750 0937 0000  %0807 R25 $
002154 001356 000674 0125 0031 0000 0875 0968 1000 0000  %0160 R08 $   002794 -00657 001558 0093 0125 0000 0906 0875 1000 0000  %0484 R17 $   002792 -03247 000645 0000 0125 0031 1000 0875 0968 0000  %0808 R26 $
001415 000043 000115 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 $   001474 000050 000126 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0485 R18 $   001440 000042 000082 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0809 R27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009724 -00094 000195 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 $   009712 -00108 000230 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0486 S10 $   009714 -00098 000189 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0810 S19 $
009049 -00728 -00706 0875 0937 1000 0125 0062 0000 0000  %0163 S02 $   008826 -00094 -00745 0937 0875 1000 0062 0125 0000 0000  %0487 S11 $   009220 000728 -00134 1000 0875 0937 0000 0125 0062 0000  %0811 S20 $
008605 -01024 -01208 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000  %0164 S03 $   008007 000107 -01459 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000  %0488 S12 $   008626 001604 -00388 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000  %0812 S21 $
008038 -01387 -01946 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000  %0165 S04 $   006939 000299 -02296 0812 0625 1000 0187 0375 0000 0000  %0489 S13 $   007957 002568 -00567 1000 0625 0812 0000 0375 0187 0000  %0813 S22 $
007487 -01644 -02556 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000  %0166 S05 $   005761 000810 -03036 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000  %0490 S14 $   007250 003620 -00719 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000  %0814 S23 $
007063 -01917 -02970 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000  %0167 S06 $   004702 001425 -03641 0687 0375 1000 0312 0625 0000 0000  %0491 S15 $   006538 004770 -00866 1000 0375 0687 0000 0625 0312 0000  %0815 S24 $
006438 -02135 -03541 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000  %0168 S07 $   003990 001778 -04041 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000  %0492 S16 $   005755 006025 -00876 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000  %0816 S25 $
005807 -02787 -03941 0125 0562 1000 0875 0437 0000 0000  %0169 S08 $   003490 002013 -04265 0562 0125 1000 0437 0875 0000 0000  %0493 S17 $   004861 007281 -00757 1000 0125 0562 0000 0875 0437 0000  %0817 S26 $
005368 -03219 -04088 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 $   003189 002023 -04463 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 $   004428 007081 -00866 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 $
009304 -00016 001299 1000 0937 0875 0000 0062 0125 0000  %0171 T01 $   009351 -00964 001199 0937 1000 0875 0062 0000 0125 0000  %0495 T10 $   009084 -00907 -00087 0875 1000 0937 0125 0000 0062 0000  %0819 T19 $
008751 -00069 000201 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0172 T02 $   008902 -00067 000201 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0496 T11 $   008859 -00063 000187 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0820 T20 $
008384 -00810 -00909 0750 0812 0875 0250 0187 0125 0000  %0173 T03 $   007920 000008 -01049 0812 0750 0875 0187 0250 0125 0000  %0497 T12 $   008099 000902 -00560 0875 0750 0812 0125 0250 0187 0000  %0821 T21 $
007877 -01223 -01581 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000  %0174 T04 $   006965 000281 -01936 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000  %0498 T13 $   007468 001830 -00710 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000  %0822 T22 $
007239 -01568 -02302 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000  %0175 T05 $   005996 000711 -02810 0687 0500 0875 0312 0500 0125 0000  %0499 T14 $   006865 002691 -00811 0875 0500 0687 0125 0500 0312 0000  %0823 T23 $
006773 -01921 -02672 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000  %0176 T06 $   004966 001029 -03591 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000  %0500 T15 $   006094 003808 -00928 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000  %0824 T24 $
006136 -02174 -03184 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000  %0177 T07 $   004036 001668 -04080 0562 0250 0875 0437 0750 0125 0000  %0501 T16 $   005360 004804 -00993 0875 0250 0562 0125 0750 0437 0000  %0825 T25 $
005551 -02694 -03560 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000  %0178 T08 $   003542 001771 -04346 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000  %0502 T17 $   004485 006271 -01254 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000  %0826 T26 $
005336 -03357 -03945 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000  %0179 T09 $   002916 002217 -04536 0437 0000 0875 0562 1000 0125 0000  %0503 T18 $   003872 006260 -00938 0875 0000 0437 0125 1000 0562 0000  %0827 T27 $
009024 -00055 002416 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000  %0180 U01 $   009098 -01542 002207 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000  %0504 U10 $   008602 -01446 -00077 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000  %0828 U19 $
008391 000066 001223 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000  %0181 U02 $   008706 -00980 000989 0812 0875 0750 0187 0125 0250 0000  %0505 U11 $   008473 -01197 000090 0750 0875 0812 0250 0125 0187 0000  %0829 U20 $
007830 -00053 000147 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0182 U03 $   007977 -00053 000155 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0506 U12 $   007914 -00049 000158 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0830 U21 $
007413 -00681 -01003 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000  %0183 U04 $   006974 000127 -01199 0687 0625 0750 0312 0375 0250 0000  %0507 U13 $   007162 000903 -00580 0750 0625 0687 0250 0375 0312 0000  %0831 U22 $
006927 -01233 -01620 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000  %0184 U05 $   005858 000309 -01968 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000  %0508 U14 $   006503 001845 -00653 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000  %0832 U23 $
006287 -01571 -02434 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000  %0185 U06 $   005001 000564 -02670 0562 0375 0750 0437 0625 0250 0000  %0509 U15 $   005728 002726 -00779 0750 0375 0562 0250 0625 0437 0000  %0833 U24 $
005669 -01736 -02915 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000  %0186 U07 $   004371 000957 -03355 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000  %0510 U16 $   004920 003942 -00868 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000  %0834 U25 $
005245 -02272 -03301 0125 0437 0750 0875 0562 0250 0000  %0187 U08 $   003773 001358 -03922 0437 0125 0750 0562 0875 0250 0000  %0511 U17 $   004026 005240 -00852 0750 0125 0437 0250 0875 0562 0000  %0835 U26 $
005141 -03411 -03726 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000  %0188 U09 $   002750 002398 -04618 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000  %0512 U18 $   003421 005481 -00849 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000  %0836 U27 $
008518 000426 003062 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000  %0189 V01 $   008735 -02044 002707 0812 1000 0625 0187 0000 0375 0000  %0513 V10 $   008020 -01981 -00468 0625 1000 0812 0375 0000 0187 0000  %0837 V19 $
008007 000288 002292 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000  %0190 V02 $   008377 -01545 001992 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000  %0514 V11 $   007970 -01811 -00010 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000  %0838 V20 $
007492 000090 001010 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000  %0191 V03 $   007759 -00892 000810 0687 0750 0625 0312 0250 0375 0000  %0515 V12 $   007448 -01078 -00050 0625 0750 0687 0375 0250 0312 0000  %0839 V21 $
006896 -00041 000083 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0192 V04 $   006980 -00041 000094 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0516 V13 $   006939 -00035 000099 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0840 V22 $
006411 -00671 -01194 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000  %0193 V05 $   005911 000119 -01364 0562 0500 0625 0437 0500 0375 0000  %0517 V14 $   006219 000912 -00548 0625 0500 0562 0375 0500 0437 0000  %0841 V23 $
005831 -01251 -01862 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000  %0194 V06 $   004884 000332 -02194 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000  %0518 V15 $   005427 001914 -00699 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000  %0842 V24 $
005211 -01540 -02515 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000  %0195 V07 $   004240 000770 -02824 0437 0250 0625 0562 0750 0375 0000  %0519 V16 $   004527 003074 -00754 0625 0250 0437 0375 0750 0562 0000  %0843 V25 $
004825 -01908 -03038 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000  %0196 V08 $   003659 001110 -03441 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000  %0520 V17 $   003593 004356 -00783 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000  %0844 V26 $
004695 -02956 -03601 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000  %0197 V09 $   002698 002146 -04533 0312 0000 0625 0687 1000 0375 0000  %0521 V18 $   003032 004645 -00654 0625 0000 0312 0375 1000 0687 0000  %0845 V27 $
008070 000881 003763 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000  %0198 W01 $   008452 -02448 003365 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000  %0522 W10 $   007490 -02571 -00420 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000  %0846 W19 $
007541 000580 002890 0875 0687 0500 0125 0312 0500 0000  %0199 W02 $   008067 -02035 002478 0687 0875 0500 0312 0125 0500 0000  %0523 W11 $   007388 -02567 -00029 0500 0875 0687 0500 0125 0312 0000  %0847 W20 $
007083 000360 002152 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000  %0200 W03 $   007419 -01455 001604 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000  %0524 W12 $   006974 -01780 -00271 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000  %0848 W21 $
006516 000183 000951 0625 0562 0500 0375 0437 0500 0000  %0201 W04 $   006746 -00764 000596 0562 0625 0500 0437 0375 0500 0000  %0525 W13 $   006505 -01032 -00271 0500 0625 0562 0500 0375 0437 0000  %0849 W22 $
005915 -00029 000052 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0202 W05 $   005969 -00020 000055 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0526 W14 $   005900 -00019 000071 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0850 W23 $
005396 -00742 -01279 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000  %0203 W06 $   004788 000135 -01570 0437 0375 0500 0562 0625 0500 0000  %0527 W15 $   005071 001000 -00611 0500 0375 0437 0500 0625 0562 0000  %0851 W24 $
004883 -01287 -02049 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000  %0204 W07 $   004024 000470 -02321 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000  %0528 W16 $   004247 002311 -00857 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000  %0852 W25 $
004447 -01615 -02695 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000  %0205 W08 $   003358 000972 -02985 0312 0125 0500 0687 0875 0500 0000  %0529 W17 $   003332 003578 -00648 0500 0125 0312 0500 0875 0687 0000  %0853 W26 $
004136 -02336 -03457 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000  %0206 W09 $   002669 001602 -04205 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000  %0530 W18 $   002727 003902 -00637 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000  %0854 W27 $
007613 001444 004341 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000  %0207 X01 $   007983 -03063 003934 0687 1000 0375 0312 0000 0625 0000  %0531 X10 $   006896 -03333 -00356 0375 1000 0687 0625 0000 0312 0000  %0855 X19 $
007109 000987 003481 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000  %0208 X02 $   007780 -02588 003071 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000  %0532 X11 $   007000 -03108 -00146 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000  %0856 X20 $
006594 000678 002803 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000  %0209 X03 $   007204 -02009 002386 0562 0750 0375 0437 0250 0625 0000  %0533 X12 $   006496 -02475 -00158 0375 0750 0562 0625 0250 0437 0000  %0857 X21 $
006024 000406 002051 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000  %0210 X04 $   006439 -01499 001565 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000  %0534 X13 $   005929 -01871 -00358 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000  %0858 X22 $
005400 000180 000983 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000  %0211 X05 $   005733 -00932 000829 0437 0500 0375 0562 0500 0625 0000  %0535 X14 $   005401 -01049 -00324 0375 0500 0437 0625 0500 0562 0000  %0859 X23 $
004842 -00012 000035 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0212 X06 $   004890 -00007 000047 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0536 X15 $   004771 -00007 000065 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0860 X24 $
004413 -00943 -01440 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000  %0213 X07 $   003813 000205 -01778 0312 0250 0375 0687 0750 0625 0000  %0537 X16 $   003990 001285 -00614 0375 0250 0312 0625 0750 0687 0000  %0861 X25 $
004164 -01351 -02216 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000  %0214 X08 $   003046 000544 -02597 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000  %0538 X17 $   003127 002795 -00693 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000  %0862 X26 $
003698 -01860 -03192 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000  %0215 X09 $   002510 001069 -03605 0187 0000 0375 0812 1000 0625 0000  %0539 X18 $   002469 003277 -00587 0375 0000 0187 0625 1000 0812 0000  %0863 X27 $
007218 001975 005132 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000  %0216 Y01 $   007674 -03510 004559 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000  %0540 Y10 $   006366 -04055 -00484 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000  %0864 Y19 $
006708 001533 004000 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000  %0217 Y02 $   007467 -02881 003498 0562 0875 0250 0437 0125 0750 0000  %0541 Y11 $   006594 -03879 -00096 0250 0875 0562 0750 0125 0437 0000  %0865 Y20 $
006129 001192 003414 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000  %0218 Y03 $   006804 -02588 003015 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000  %0542 Y12 $   005977 -03174 -00149 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000  %0866 Y21 $
005517 000908 002835 0625 0437 0250 0375 0562 0750 0000  %0219 Y04 $   006051 -02158 002311 0437 0625 0250 0562 0375 0750 0000  %0543 Y13 $   005363 -02606 -00370 0250 0625 0437 0750 0375 0562 0000  %0867 Y22 $
004930 000567 001963 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000  %0220 Y05 $   005423 -01605 001614 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000  %0544 Y14 $   004802 -02014 -00432 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000  %0868 Y23 $
004458 000246 001172 0375 0312 0250 0625 0687 0750 0000  %0221 Y06 $   004710 -00968 000937 0312 0375 0250 0687 0625 0750 0000  %0545 Y15 $   004202 -01158 -00383 0250 0375 0312 0750 0625 0687 0000  %0869 Y24 $
003804 -00002 000015 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0222 Y07 $   003860 000007 000036 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0546 Y16 $   003629 000009 000013 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0870 Y25 $
003461 -00973 -01644 0125 0187 0250 0875 0812 0750 0000  %0223 Y08 $   002897 000385 -01883 0187 0125 0250 0812 0875 0750 0000  %0547 Y17 $   002858 001746 -00562 0250 0125 0187 0750 0875 0812 0000  %0871 Y26 $
003294 -01818 -02643 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000  %0224 Y09 $   002256 000914 -02821 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000  %0548 Y18 $   002192 002599 -00367 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000  %0872 Y27 $
006796 002592 006206 1000 0562 0125 0000 0437 0875 0000  %0225 Z01 $   007273 -04051 005336 0562 1000 0125 0437 0000 0875 0000  %0549 Z10 $   005926 -04848 -00222 0125 1000 0562 0875 0000 0437 0000  %0873 Z19 $
006199 002238 005385 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000  %0226 Z02 $   007032 -03781 004967 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000  %0550 Z11 $   005990 -04813 -00141 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000  %0874 Z20 $
005586 001885 004738 0750 0437 0125 0250 0562 0875 0000  %0227 Z03 $   006328 -03408 004254 0437 0750 0125 0562 0250 0875 0000  %0551 Z12 $   005534 -04375 -00174 0125 0750 0437 0875 0250 0562 0000  %0875 Z21 $
004926 001562 003914 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000  %0228 Z04 $   005551 -02980 003391 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000  %0552 Z13 $   004972 -03826 -00164 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000  %0876 Z22 $
004420 001121 003132 0500 0312 0125 0500 0687 0875 0000  %0229 Z05 $   005184 -02364 002597 0312 0500 0125 0687 0500 0875 0000  %0553 Z14 $   004379 -03098 -00291 0125 0500 0312 0875 0500 0687 0000  %0877 Z23 $
003948 000711 002357 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000  %0230 Z06 $   004595 -01819 001821 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000  %0554 Z15 $   003776 -02302 -00320 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000  %0878 Z24 $
003549 000372 001565 0250 0187 0125 0750 0812 0875 0000  %0231 Z07 $   004017 -01037 001167 0187 0250 0125 0812 0750 0875 0000  %0555 Z16 $   003251 -01491 -00229 0125 0250 0187 0875 0750 0812 0000  %0879 Z25 $
002244 000025 000048 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0232 Z08 $   002295 000032 000076 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0556 Z17 $   002122 000033 000081 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0880 Z26 $
002735 -01477 -02033 0000 0062 0125 1000 0937 0875 0000  %0233 Z09 $   002381 000462 -01708 0062 0000 0125 0937 1000 0875 0000  %0557 Z18 $   001863 001695 -00230 0125 0000 0062 0875 1000 0937 0000  %0881 Z27 $
006473 003156 006620 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 $   006940 -04504 005814 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 $   005711 -05249 -00158 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 $
006011 002837 006086 0875 0437 0000 0125 0562 1000 0000  %0235 a02 $   006520 -04196 005386 0437 0875 0000 0562 0125 1000 0000  %0559 a11 $   005479 -05618 -00248 0000 0875 0437 1000 0125 0562 0000  %0883 a20 $
005192 002640 005190 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000  %0236 a03 $   005701 -03879 004611 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000  %0560 a12 $   005329 -06134 -00017 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000  %0884 a21 $
004164 002328 003897 0625 0312 0000 0375 0687 1000 0000  %0237 a04 $   004785 -03713 003617 0312 0625 0000 0687 0375 1000 0000  %0561 a13 $   005127 -06440 000447 0000 0625 0312 1000 0375 0687 0000  %0885 a22 $
003562 001928 003093 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000  %0238 a05 $   004292 -03392 003186 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000  %0562 a14 $   004616 -05902 000432 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000  %0886 a23 $
003086 001766 002423 0375 0187 0000 0625 0812 1000 0000  %0239 a06 $   003853 -03085 002728 0187 0375 0000 0812 0625 1000 0000  %0563 a15 $   004020 -05224 000436 0000 0375 0187 1000 0625 0812 0000  %0887 a24 $
002548 001424 001625 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000  %0240 a07 $   003345 -02544 002173 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000  %0564 a16 $   003255 -03842 000077 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000  %0888 a25 $
002242 000911 000914 0125 0062 0000 0875 0937 1000 0000  %0241 a08 $   003026 -01663 001541 0062 0125 0000 0937 0875 1000 0000  %0565 a17 $   002679 -02707 000060 0000 0125 0062 1000 0875 0937 0000  %0889 a26 $
001449 000045 000103 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 $   001506 000047 000112 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0566 a18 $   001497 000041 000093 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0890 a27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009714 -00099 000213 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 $   009712 -00094 000203 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0567 b10 $   009700 -00105 000211 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0891 b19 $
009062 -00640 -00657 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000  %0244 b02 $   008912 000139 -00589 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000  %0568 b11 $   009208 000621 000111 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000  %0892 b20 $
008560 -00921 -01251 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000  %0245 b03 $   008079 000517 -01258 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000  %0569 b12 $   008622 001392 000077 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000  %0893 b21 $
007940 -01172 -01968 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000  %0246 b04 $   007014 001028 -01928 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000  %0570 b13 $   008040 002107 000216 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000  %0894 b22 $
007316 -01404 -02621 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000  %0247 b05 $   005884 001523 -02682 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000  %0571 b14 $   007315 003074 000362 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000  %0895 b23 $
006711 -01580 -03250 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000  %0248 b06 $   004874 002138 -03221 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000  %0572 b15 $   006500 004182 000794 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000  %0896 b24 $
006095 -01749 -03862 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000  %0249 b07 $   003932 002893 -03615 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000  %0573 b16 $   005642 005583 000940 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000  %0897 b25 $
005419 -01961 -04443 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000  %0250 b08 $   003337 003297 -03716 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000  %0574 b17 $   004811 006984 001185 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000  %0898 b26 $
005232 -02337 -04723 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 $   002950 003512 -03797 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 $   004438 006502 001070 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 $
009487 -00366 001594 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000  %0252 c01 $   009212 -01025 000827 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000  %0576 c10 $   009090 -00822 -00296 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000  %0900 c19 $
008790 -00075 000215 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0253 c02 $   008920 -00068 000202 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0577 c11 $   008876 -00068 000203 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0901 c20 $
008303 -00547 -00853 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000  %0254 c03 $   008006 000229 -00905 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000  %0578 c12 $   008178 000862 000053 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000  %0902 c21 $
007604 -00763 -01575 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000  %0255 c04 $   007189 000777 -01582 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000  %0579 c13 $   007493 001501 000279 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000  %0903 c22 $
007010 -01185 -02311 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000  %0256 c05 $   006174 001347 -02491 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000  %0580 c14 $   006892 002314 000395 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000  %0904 c23 $
006443 -01398 -02818 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000  %0257 c06 $   004985 002119 -03121 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000  %0581 c15 $   006150 003233 000595 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000  %0905 c24 $
005702 -01485 -03388 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000  %0258 c07 $   003935 002798 -03629 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000  %0582 c16 $   005420 004230 000926 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000  %0906 c25 $
005159 -01757 -03819 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000  %0259 c08 $   003273 003311 -03797 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000  %0583 c17 $   004523 005667 001033 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000  %0907 c26 $
005032 -02231 -04618 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000  %0260 c09 $   002676 003481 -03829 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000  %0584 c18 $   003884 005747 000956 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000  %0908 c27 $
009241 -00396 002608 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000  %0261 d01 $   008877 -01610 001535 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000  %0585 d10 $   008589 -01258 -00592 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000  %0909 d19 $
008569 -00107 001305 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000  %0262 d02 $   008596 -01118 000695 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000  %0586 d11 $   008487 -01079 -00252 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000  %0910 d20 $
007836 -00050 000135 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0263 d03 $   007930 -00056 000162 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0587 d12 $   007882 -00044 000142 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0911 d21 $
007335 -00471 -00974 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000  %0264 d04 $   006994 000311 -01050 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000  %0588 d13 $   007208 000957 -00038 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000  %0912 d22 $
006654 -00786 -01762 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000  %0265 d05 $   006014 000799 -01674 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000  %0589 d14 $   006553 001602 000205 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000  %0913 d23 $
006014 -01141 -02412 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000  %0266 d06 $   005074 001117 -02361 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000  %0590 d15 $   005852 002377 000346 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000  %0914 d24 $
005360 -01314 -02997 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000  %0267 d07 $   004331 001823 -02870 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000  %0591 d16 $   004992 003315 000584 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000  %0915 d25 $
004867 -01484 -03467 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000  %0268 d08 $   003381 002884 -03613 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000  %0592 d17 $   004064 004508 000831 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000  %0916 d26 $
004651 -01911 -04482 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000  %0269 d09 $   002499 003341 -03656 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000  %0593 d18 $   003420 004915 000789 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000  %0917 d27 $
008888 -00149 003378 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000  %0270 e01 $   008358 -02223 001696 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000  %0594 e10 $   008026 -01789 -00925 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000  %0918 e19 $
008402 -00222 002574 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000  %0271 e02 $   008189 -01766 001361 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000  %0595 e11 $   008015 -01695 -00435 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000  %0919 e20 $
007770 -00094 001124 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000  %0272 e03 $   007670 -01055 000468 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000  %0596 e12 $   007513 -00986 -00404 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000  %0920 e21 $
006965 -00040 000086 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0273 e04 $   007029 -00039 000084 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0597 e13 $   006992 -00031 000094 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0921 e22 $
006409 -00482 -01162 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000  %0274 e05 $   006010 000368 -01154 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000  %0598 e14 $   006319 000858 -00052 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000  %0922 e23 $
005700 -00919 -01923 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000  %0275 e06 $   004948 000964 -01971 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000  %0599 e15 $   005512 001754 000150 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000  %0923 e24 $
005037 -01062 -02637 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000  %0276 e07 $   004121 001559 -02543 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000  %0600 e16 $   004576 002768 000293 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000  %0924 e25 $
004558 -01270 -03208 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000  %0277 e08 $   003310 002447 -03137 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000  %0601 e17 $   003615 003832 000665 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000  %0925 e26 $
004152 -01506 -04182 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000  %0278 e09 $   002376 003065 -03365 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000  %0602 e18 $   003065 004169 000645 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000  %0926 e27 $
008664 -00077 004275 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000  %0279 f01 $   007737 -02951 001738 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000  %0603 f10 $   007461 -02301 -01204 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000  %0927 f19 $
008157 -00084 003409 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000  %0280 f02 $   007611 -02580 001443 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000  %0604 f11 $   007450 -02339 -00680 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000  %0928 f20 $
007516 -00181 002499 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000  %0281 f03 $   007200 -01771 001062 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000  %0605 f12 $   007068 -01646 -00566 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000  %0929 f21 $
006812 -00051 001060 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000  %0282 f04 $   006694 -01060 000409 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000  %0606 f13 $   006586 -00998 -00464 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000  %0930 f22 $
005975 -00031 000061 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0283 f05 $   006026 -00025 000065 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0607 f14 $   005950 -00019 000073 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0931 f23 $
005388 -00627 -01330 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000  %0284 f06 $   004921 000406 -01429 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000  %0608 f15 $   005003 000841 -00114 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000  %0932 f24 $
004771 -00901 -02183 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000  %0285 f07 $   003935 001026 -02197 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000  %0609 f16 $   004185 001980 000042 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000  %0933 f25 $
004294 -01143 -02833 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000  %0286 f08 $   003210 001861 -02764 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000  %0610 f17 $   003321 003082 000460 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000  %0934 f26 $
003715 -01175 -03871 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000  %0287 f09 $   002301 002743 -03290 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000  %0611 f18 $   002759 003383 000581 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000  %0935 f27 $
008447 000064 005014 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000  %0288 g01 $   007269 -03583 002133 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000  %0612 g10 $   006918 -02976 -01234 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000  %0936 g19 $
007885 000001 004253 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000  %0289 g02 $   007116 -03511 001898 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000  %0613 g11 $   006912 -02850 -00752 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000  %0937 g20 $
007216 -00091 003419 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000  %0290 g03 $   006509 -02771 001256 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000  %0614 g12 $   006464 -02268 -00755 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000  %0938 g21 $
006487 -00096 002426 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000  %0291 g04 $   006077 -02007 000836 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000  %0615 g13 $   005910 -01736 -00846 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000  %0939 g22 $
005695 -00199 001144 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000  %0292 g05 $   005554 -01144 000511 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000  %0616 g14 $   005397 -01127 -00576 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000  %0940 g23 $
004870 -00013 000034 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0293 g06 $   004878 -00003 000044 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0617 g15 $   004718 -00003 000050 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0941 g24 $
004254 -00686 -01579 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000  %0294 g07 $   004019 000495 -01579 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000  %0618 g16 $   003819 001155 000014 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000  %0942 g25 $
003928 -00931 -02372 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000  %0295 g08 $   002952 001066 -02340 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000  %0619 g17 $   002981 002322 000356 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000  %0943 g26 $
003375 -01150 -03442 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000  %0296 g09 $   002267 002328 -03288 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000  %0620 g18 $   002387 002816 000461 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000  %0944 g27 $
008201 000304 005714 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000  %0297 h01 $   006808 -04311 002366 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000  %0621 h10 $   006368 -03679 -01345 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000  %0945 h19 $
007664 000131 004885 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000  %0298 h02 $   006713 -04278 002175 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000  %0622 h11 $   006559 -03513 -00890 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000  %0946 h20 $
006974 000060 004197 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000  %0299 h03 $   005971 -03473 001692 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000  %0623 h12 $   006029 -02878 -00830 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000  %0947 h21 $
006183 -00029 003413 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000  %0300 h04 $   005424 -02944 001283 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000  %0624 h13 $   005371 -02465 -01008 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000  %0948 h22 $
005435 -00134 002435 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000  %0301 h05 $   004865 -02250 000765 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000  %0625 h14 $   004860 -01855 -00916 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000  %0949 h23 $
004704 -00157 001264 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000  %0302 h06 $   004515 -01154 000521 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000  %0626 h15 $   004258 -01254 -00844 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000  %0950 h24 $
003778 -00001 000011 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0303 h07 $   003810 000006 000039 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0627 h16 $   003573 000012 000024 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0951 h25 $
003353 -00730 -01704 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000  %0304 h08 $   002939 000720 -01695 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000  %0628 h17 $   002735 001513 000069 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000  %0952 h26 $
003015 -01258 -02730 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000  %0305 h09 $   002101 001595 -02471 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000  %0629 h18 $   002182 002262 000375 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000  %0953 h27 $
007921 000597 006866 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000  %0306 i01 $   006256 -05312 003207 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000  %0630 i10 $   005938 -04378 -01247 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000  %0954 i19 $
007305 000544 006961 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000  %0307 i02 $   006213 -05418 003197 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000  %0631 i11 $   006015 -04411 -00976 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000  %0955 i20 $
006480 000413 006042 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000  %0308 i03 $   005531 -04663 002654 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000  %0632 i12 $   005635 -04001 -01081 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000  %0956 i21 $
005622 000266 004901 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000  %0309 i04 $   004997 -03966 002031 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000  %0633 i13 $   005005 -03450 -01025 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000  %0957 i22 $
004931 000071 003825 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000  %0310 i05 $   004529 -03163 001474 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000  %0634 i14 $   004344 -02774 -00964 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000  %0958 i23 $
004360 -00070 002829 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000  %0311 i06 $   004193 -02543 001005 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000  %0635 i15 $   003737 -02168 -00946 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000  %0959 i24 $
003739 -00167 001745 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000  %0312 i07 $   003897 -01404 000587 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000  %0636 i16 $   003192 -01518 -00630 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000  %0960 i25 $
002191 000027 000047 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0313 i08 $   002202 000036 000050 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0637 i17 $   002086 000032 000072 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0961 i26 $
002576 -01084 -02087 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000  %0314 i09 $   002041 001003 -01586 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000  %0638 i18 $   001894 001611 000313 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000  %0962 i27 $
007600 001078 007780 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 $   005817 -06263 004056 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 $   005759 -04715 -01199 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 $
007041 000958 007217 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000  %0316 j02 $   005796 -06301 004075 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000  %0640 j11 $   005551 -05151 -01105 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000  %0964 j20 $
005893 000823 006041 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000  %0317 j03 $   005274 -06400 003609 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000  %0641 j12 $   005393 -05608 -00955 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000  %0965 j21 $
004741 000781 004754 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000  %0318 j04 $   004840 -06178 003201 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000  %0642 j13 $   005102 -05761 -00732 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000  %0966 j22 $
003993 000692 003844 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000  %0319 j05 $   004403 -05873 002839 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000  %0643 j14 $   004619 -05386 -00519 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000  %0967 j23 $
003416 000625 003088 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000  %0320 j06 $   003992 -05468 002542 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000  %0644 j15 $   003873 -04551 -00592 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000  %0968 j24 $
002759 000664 002209 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000  %0321 j07 $   003528 -04572 002065 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000  %0645 j16 $   003201 -03616 -00488 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000  %0969 j25 $
002254 000471 001223 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000  %0322 j08 $   003059 -03256 001422 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000  %0646 j17 $   002571 -02516 -00470 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000  %0970 j26 $
001340 000052 000110 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 $   001359 000056 000114 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0647 j18 $   001455 000042 000092 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0971 j27 $
```

```
%BEG HE05_22.TXT, Separation cmyn61*, D65, not adapted $
%100 x LAB*           %#1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
%z004372 006171 002476 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z008907 -01061 007940 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z005538 -06490 002270 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z005688 -04296 -02075 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z004584 -01082 -04814 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z003136 004885 -02912 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z001359 000049 000111 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z009707 -00096 000190 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004372 006171 002476 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z008907 -01061 007940 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z005538 -06490 002270 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z005688 -04296 -02075 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z004584 -01082 -04814 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z003136 004885 -02912 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z001359 000049 000111 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z009707 -00096 000190 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004372 006171 002476 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z008907 -01061 007940 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005538 -06490 002270 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z005688 -04296 -02075 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z004584 -01082 -04814 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z003136 004885 -02912 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z001359 000049 000111 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z009707 -00096 000190 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z004923 006200 005150 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z008816 -02416 008881 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005676 -05783 000881 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z005465 -03881 -03148 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003551 000623 -04810 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z003828 006043 -01989 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z001443 000045 000107 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z009704 -00101 000213 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z006473 003156 006620 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z006940 -04504 005814 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005711 -05249 -00158 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z005368 -03219 -04088 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003189 002023 -04463 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z004428 007081 -00866 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z001484 000044 000103 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z009717 -00100 000205 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z007600 001078 007780 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z005817 -06263 004056 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005759 -04715 -01199 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z005232 -02337 -04723 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z002950 003512 -03797 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z004438 006502 001070 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z001385 000050 000106 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z009709 -00100 000209 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

```
%BEG HE05_22.TXT, Separation cmyn61*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
001313 000022 000111 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   008660 -00055 000196 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
001984 000017 000073 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   009167 -00072 000206 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
003648 -00008 000008 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   009710 -00099 000208 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
004792 -00017 000039 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   001079 000056 000104 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005954 -00031 000060 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   001361 000051 000123 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
007035 -00042 000085 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   002237 000026 000042 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
007961 -00051 000138 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   003062 000016 000022 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
008899 -00066 000186 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   003912 000006 000050 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
009723 -00095 000192 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   004457 000001 000070 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
001227 000029 000117 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   005102 -00009 000068 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
001973 000026 000077 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   005599 -00017 000087 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
003620 -00005 000005 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   006260 -00027 000087 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
004728 -00014 000037 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   006728 -00035 000122 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005928 -00026 000054 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   007214 -00036 000126 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
006986 -00038 000083 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   007732 -00040 000148 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
007964 -00049 000138 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   008171 -00046 000190 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
008921 -00066 000188 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   008667 -00059 000209 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
009716 -00095 000193 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   009154 -00068 000196 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
001169 000033 000104 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   009702 -00093 000197 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
001894 000022 000071 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   001284 000041 000093 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
003576 -00001 000014 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   009718 -00095 000195 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
004695 -00009 000053 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004279 006070 002760 1000 0000 0000 0000 0000 1000 0000  %1074 l26 $
005885 -00023 000061 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005657 -04727 -01591 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
006939 -00038 000100 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   008896 -01065 008268 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
007912 -00048 000150 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   004570 -01125 -04818 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
008918 -00072 000209 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   005464 -06816 002706 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
009720 -00097 000201 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   003146 004747 -03017 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
001124 000025 000108 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
001881 000021 000074 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004279 006070 002760 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
003572 000000 000021 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z008896 -01065 008268 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
004658 -00012 000050 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z005464 -06816 002706 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005874 -00025 000073 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005657 -04727 -01591 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
006954 -00041 000097 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z004570 -01125 -04818 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
007903 -00048 000150 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z003146 004747 -03017 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
008910 -00067 000195 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z001284 000041 000093 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
009708 -00087 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z009718 -00095 000195 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
001200 000043 000109 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
001523 000043 000119 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z001256 000033 000110 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
002322 000022 000024 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z009714 -00092 000187 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
003117 000014 000007 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
004036 -00001 000024 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z001189 000039 000125 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
004592 -00004 000027 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z009711 -00094 000190 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
005250 -00011 000038 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
005683 -00020 000064 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z001135 000044 000109 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
006364 -00029 000070 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z009715 -00098 000204 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
006837 -00041 000108 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
007284 -00039 000120 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z001101 000041 000106 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
007808 -00047 000152 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z009705 -00090 000192 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
008210 -00051 000183 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
008663 -00057 000190 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
009165 -00071 000196 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
009705 -00090 000183 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
001151 000049 000133 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
001503 000057 000139 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
002286 000022 000049 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
003125 000010 000027 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
004007 000002 000044 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
004566 000000 000049 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
005195 -00009 000048 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
005669 -00012 000064 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
006356 -00022 000061 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
006796 -00030 000080 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
007282 -00034 000111 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
007814 -00039 000143 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
008242 -00046 000175 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
008671 -00054 000185 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
009185 -00069 000194 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
009705 -00092 000188 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
001101 000055 000115 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
001407 000054 000129 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
002269 000027 000049 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
003039 000018 000029 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003918 000012 000045 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
004493 000000 000062 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
005130 -00005 000054 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
005609 -00012 000079 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
006258 -00018 000075 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
006728 -00030 000111 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
007234 -00031 000116 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
007739 -00039 000150 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
008155 -00040 000172 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG HE05_22.TXT, Separation cmyn61*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009723 -00003 000009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009712 000003 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009687 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009087 -00710 -00583 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   009040 -00444 -00851 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   008965 000446 -00686 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008636 -01035 -01099 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   008556 -00773 -01445 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   008160 001102 -01191 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
008053 -01638 -01392 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   007585 -00916 -02412 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   007314 001897 -01567 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007482 -02056 -01777 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   006779 -00874 -03120 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   006285 002655 -02085 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
007009 -02505 -02008 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   005934 -00904 -03802 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   005162 003309 -02706 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006424 -03250 -02017 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   005287 -00974 -04358 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   004072 004187 -03113 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005934 -03888 -02153 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004876 -01095 -04725 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   003562 004574 -03199 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005688 -04269 -02228 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   004584 -01074 -04956 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   003136 004867 -03040 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
009160 000525 000481 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009640 -00625 001711 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009120 -00937 000314 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
008748 000007 000033 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   008921 000009 000021 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   008852 000014 000012 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008531 -00854 -00706 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   008180 -00285 -01093 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   007981 000522 -01029 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
007959 -01500 -01021 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   007486 -00495 -01822 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   007186 001206 -01563 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007368 -01993 -01501 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   006614 -00631 -02606 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   006318 002039 -02042 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
006891 -02521 -01775 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   005932 -00816 -03153 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   005286 002966 -02648 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
006362 -02996 -01907 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   005315 -00966 -03748 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004354 003717 -03153 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
005949 -03894 -02067 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004802 -01081 -04353 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   003530 004494 -03262 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005461 -04558 -02340 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   004391 -00789 -04942 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   002833 004247 -03006 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008563 001213 000703 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009470 -00795 002852 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008700 -01523 000596 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
008023 000738 000376 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   008878 -00345 001400 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008435 -01245 000348 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
007814 000013 -00030 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   007917 000012 -00020 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   007852 000022 -00028 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007445 -00858 -00745 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   007189 -00274 -01220 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   006842 000585 -01134 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
007019 -01478 -01183 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   006392 -00384 -01983 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005947 001296 -01638 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
006420 -01975 -01682 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   005592 -00592 -02665 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   004984 002042 -02063 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
005927 -02482 -01947 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   005018 -00773 -03185 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004103 002728 -02466 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
005616 -03563 -02117 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   004614 -00883 -03705 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003297 003603 -02879 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
005313 -04757 -02413 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   003969 -00542 -04712 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   002511 003661 -02645 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
007948 001860 001160 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009308 -00835 003723 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   008139 -02292 001006 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007454 001238 000840 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   008804 -00599 002826 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   008058 -01901 000873 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
007184 000761 000269 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   007927 -00298 001060 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007487 -01141 000176 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006850 000007 -00074 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   006933 000014 -00087 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006884 000014 -00061 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006551 -00846 -00844 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   006264 -00277 -01389 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   005910 000667 -01234 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
006000 -01570 -01335 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   005325 -00472 -02274 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004844 001495 -01716 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
005424 -02004 -01835 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004794 -00613 -02846 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   003972 002265 -02278 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
005141 -02854 -02026 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   004337 -00679 -03384 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003079 003001 -02572 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
005274 -05095 -02003 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   003637 -00548 -04313 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   002357 003174 -02325 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
007303 002612 001714 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   009184 -00865 004577 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007485 -03029 000926 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
006942 001840 001414 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   008758 -00708 003787 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007382 -02819 000778 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006615 001291 000874 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   007931 -00572 002660 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   006938 -01980 000559 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
006249 000738 000303 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   007052 -00418 000962 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006517 -01179 000079 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005917 000002 -00087 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   005956 000012 -00086 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005931 000013 -00077 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005511 -01006 -00995 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   005173 -00344 -01591 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004772 000679 -01336 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
004980 -01691 -01498 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   004531 -00470 -02368 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003776 001562 -01895 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
004492 -02409 -01898 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   004074 -00528 -02999 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   002965 002358 -02245 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
004776 -04549 -01999 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   003281 -00393 -03949 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   002276 002692 -02127 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
006405 003997 001945 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   009131 -00953 005353 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   006880 -03949 001277 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
006224 002844 001667 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   008691 -00878 004819 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006986 -03717 001084 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
005887 002014 001281 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   007915 -00764 003813 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006384 -02823 000747 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
005574 001484 000830 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   007056 -00639 002595 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   005902 -02266 000427 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
005127 000801 000213 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   006081 -00488 001244 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005484 -01268 000130 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
004884 000002 -00106 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004916 000006 -00105 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   004813 000008 -00087 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004401 -01144 -01218 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   004186 -00464 -01628 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003798 000750 -01301 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
004086 -01725 -01763 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003747 -00608 -02499 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   002886 001661 -01917 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
004087 -03940 -01781 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   003106 -00606 -03506 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002202 002557 -02225 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
005692 005120 002454 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   009021 -00921 005980 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006283 -04962 001536 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
005553 003805 001966 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   008581 -00817 005619 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006534 -04521 001394 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
005059 003080 001510 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   007872 -00836 004670 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   005844 -03673 001056 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004689 002423 001181 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   007018 -00788 003852 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   005302 -03117 000707 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
004369 001624 000782 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   006125 -00714 002816 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   004775 -02370 000390 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
004072 000966 000346 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   005027 -00530 001369 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   004271 -01490 000150 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
003829 -00005 -00114 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   003921 000000 -00087 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   003666 000001 -00089 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003512 -01309 -01407 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   003362 -00485 -01904 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   002865 001132 -01375 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
003553 -03120 -01844 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   002784 -00645 -03021 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002037 002148 -01834 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
004942 006469 002671 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   008973 -01000 007027 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   005788 -05933 001904 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004718 005216 002391 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   008567 -00924 007666 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   005989 -05630 001961 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
004216 004337 001941 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   007814 -00974 006981 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005477 -04695 001436 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
003818 003598 001622 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   006798 -00851 005740 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   004939 -04280 001133 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003578 002779 001320 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   006041 -00818 004488 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   004449 -03583 000837 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
003338 002125 000916 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   005275 -00797 003416 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   003884 -02701 000429 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
003103 001276 000546 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   004237 -00603 002011 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   003436 -01640 000188 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
002272 -00006 -00066 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   002365 000006 -00066 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   002113 000003 -00029 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
002892 -02318 -01577 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   002557 -00579 -02382 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   001832 001465 -01250 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004372 006175 002335 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   008907 -00978 007757 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   005538 -06466 002119 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
003984 005526 002154 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   008784 -00859 008910 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   005317 -07078 002475 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003596 004940 001935 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   007728 -00815 007741 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   005116 -07602 002682 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003215 004312 001726 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   006329 -00738 006240 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   004872 -07565 002712 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
002868 003715 001231 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005141 -00583 005006 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   004499 -07186 002537 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
002601 003212 000895 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   004296 -00549 004017 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   003950 -06245 002081 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
002368 002553 000717 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003495 -00380 003054 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   003322 -04822 001334 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
002049 001730 000397 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   002811 -00271 001889 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   002754 -03366 000765 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
001333 000001 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   001385 000003 000007 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   001358 -00005 -00007 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009722 -00002 000008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 $   009695 000004 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0405 J10 $   009696 -00002 000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0729 J19 $
009012 -00713 -00775 0875 0968 1000 0125 0031 0000 0000  %0082 J02 $   008892 -00250 -00964 0906 0875 1000 0093 0125 0000 0000  %0406 J11 $   009054 000737 -00497 1000 0875 0968 0000 0125 0031 0000  %0730 J20 $
008556 -01023 -01341 0750 0937 1000 0250 0062 0000 0000  %0083 J03 $   008318 -00387 -01559 0812 0750 1000 0187 0250 0000 0000  %0407 J12 $   008369 001535 -00871 1000 0750 0937 0000 0250 0062 0000  %0731 J21 $
008009 -01466 -01834 0625 0906 1000 0375 0093 0000 0000  %0084 J04 $   007218 -00303 -02523 0718 0625 1000 0281 0375 0000 0000  %0408 J13 $   007707 002356 -01085 1000 0625 0906 0000 0375 0093 0000  %0732 J22 $
007456 -01716 -02533 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000  %0085 J05 $   006257 -00029 -03173 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000  %0409 J14 $   006813 003149 -01490 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000  %0733 J23 $
006895 -02165 -02909 0375 0843 1000 0625 0156 0000 0000  %0086 J06 $   005232 000307 -03837 0531 0375 1000 0468 0625 0000 0000  %0410 J15 $   005855 004000 -01915 1000 0375 0843 0000 0625 0156 0000  %0734 J24 $
006262 -02747 -03202 0250 0812 1000 0750 0187 0000 0000  %0087 J07 $   004474 000550 -04327 0437 0250 1000 0562 0750 0000 0000  %0411 J16 $   005010 004911 -02123 1000 0250 0812 0000 0750 0187 0000  %0735 J25 $
005705 -03310 -03514 0125 0781 1000 0875 0218 0000 0000  %0088 J08 $   003883 000562 -04744 0343 0125 1000 0656 0875 0000 0000  %0412 J17 $   004296 005708 -02203 1000 0125 0781 0000 0875 0218 0000  %0736 J26 $
005465 -03856 -03307 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 $   003551 000615 -04945 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 $   003828 006040 -02127 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 $
009197 000258 001005 1000 0906 0875 0000 0093 0125 0000  %0090 K01 $   009561 -00683 001448 0968 1000 0875 0031 0000 0125 0000  %0414 K10 $   009100 -00850 -00135 0875 1000 0906 0125 0000 0093 0000  %0738 K19 $
008740 000019 -00009 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0091 K02 $   008900 000013 000007 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0415 K11 $   008867 000023 -00009 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0739 K20 $
008482 -00777 -00972 0750 0843 0875 0250 0156 0125 0000  %0092 K03 $   008068 -00163 -01172 0781 0750 0875 0218 0250 0125 0000  %0416 K12 $   008058 000848 -00891 0875 0750 0843 0125 0250 0156 0000  %0740 K21 $
008020 -01389 -01691 0625 0812 0875 0375 0187 0125 0000  %0093 K04 $   007177 -00054 -01982 0687 0625 0875 0312 0375 0125 0000  %0417 K13 $   007333 001535 -01294 0875 0625 0812 0125 0375 0187 0000  %0741 K22 $
007481 -01861 -02085 0500 0781 0875 0500 0218 0125 0000  %0094 K05 $   006348 -00077 -02796 0593 0500 0875 0406 0500 0125 0000  %0418 K14 $   006603 002407 -01515 0875 0500 0781 0125 0500 0218 0000  %0742 K23 $
006993 -02215 -02630 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000  %0095 K06 $   005526 000006 -03517 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000  %0419 K15 $   005703 003472 -01811 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000  %0743 K24 $
006269 -02625 -02878 0250 0718 0875 0750 0281 0125 0000  %0096 K07 $   004850 000033 -04151 0406 0250 0875 0593 0750 0125 0000  %0420 K16 $   004875 004308 -02026 0875 0250 0718 0125 0750 0281 0000  %0744 K25 $
005830 -03447 -03104 0125 0687 0875 0875 0312 0125 0000  %0097 K08 $   004128 000238 -04735 0312 0125 0875 0687 0875 0125 0000  %0421 K17 $   004051 005310 -02252 0875 0125 0687 0125 0875 0312 0000  %0745 K26 $
005356 -04054 -03268 0000 0656 0875 1000 0343 0125 0000  %0098 K09 $   003422 000515 -04749 0218 0000 0875 0781 1000 0125 0000  %0422 K18 $   003422 005348 -02205 0875 0000 0656 0125 1000 0343 0000  %0746 K27 $
008716 000696 001519 1000 0812 0750 0000 0187 0250 0000  %0099 L01 $   009437 -01111 002669 0937 1000 0750 0062 0000 0250 0000  %0423 L10 $   008646 -01429 000060 0750 1000 0812 0250 0000 0187 0000  %0747 L19 $
008166 000525 000817 0875 0781 0750 0125 0218 0250 0000  %0100 L02 $   008778 -00559 001134 0843 0875 0750 0156 0125 0250 0000  %0424 L11 $   008443 -01230 000179 0750 0875 0781 0250 0125 0218 0000  %0748 L20 $
007840 000017 -00050 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0101 L03 $   007941 000017 -00033 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0425 L12 $   007869 000022 -00031 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0749 L21 $
007490 -00770 -01028 0625 0718 0750 0375 0281 0250 0000  %0102 L04 $   007068 -00071 -01312 0656 0625 0750 0343 0375 0250 0000  %0426 L13 $   007032 000828 -00990 0750 0625 0718 0250 0375 0281 0000  %0750 L22 $
007074 -01408 -01529 0500 0687 0750 0500 0312 0250 0000  %0103 L05 $   006114 -00028 -02074 0562 0500 0750 0437 0500 0250 0000  %0427 L14 $   006274 001693 -01245 0750 0500 0687 0250 0500 0312 0000  %0751 L23 $
006493 -01902 -02175 0375 0656 0750 0625 0343 0250 0000  %0104 L06 $   005307 -00087 -02715 0468 0375 0750 0531 0625 0250 0000  %0428 L15 $   005390 002477 -01470 0750 0375 0656 0250 0625 0343 0000  %0752 L24 $
005906 -02191 -02624 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000  %0105 L07 $   004723 -00039 -03330 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000  %0429 L16 $   004616 003433 -01693 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000  %0753 L25 $
005564 -03059 -02968 0125 0593 0750 0875 0406 0250 0000  %0106 L08 $   004211 000144 -03970 0281 0125 0750 0718 0875 0250 0000  %0430 L17 $   003737 004574 -01965 0750 0125 0593 0250 0875 0406 0000  %0754 L26 $
005301 -04259 -03109 0000 0562 0750 1000 0437 0250 0000  %0107 L09 $   003151 000704 -04564 0187 0000 0750 0812 1000 0250 0000  %0431 L18 $   003090 004781 -01924 0750 0000 0562 0250 1000 0437 0000  %0755 L27 $
008081 001296 002268 1000 0718 0625 0000 0281 0375 0000  %0108 M01 $   009146 -01401 003417 0906 1000 0625 0093 0000 0375 0000  %0432 M10 $   008147 -02145 000479 0625 1000 0718 0375 0000 0281 0000  %0756 M19 $
007588 000839 001735 0875 0687 0625 0125 0312 0375 0000  %0109 M02 $   008584 -00990 002513 0812 0875 0625 0187 0125 0375 0000  %0433 M11 $   008014 -01878 000496 0625 0875 0687 0375 0125 0312 0000  %0757 M20 $
007260 000533 000643 0750 0656 0625 0250 0343 0375 0000  %0110 M03 $   007823 -00595 000863 0718 0750 0625 0281 0250 0375 0000  %0434 M12 $   007448 -01103 000072 0625 0750 0656 0375 0250 0343 0000  %0758 M21 $
006871 000002 -00068 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0111 M04 $   006946 000016 -00095 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0435 M13 $   006913 000018 -00072 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0759 M22 $
006526 -00768 -01133 0500 0593 0625 0500 0406 0375 0000  %0112 M05 $   006072 -00042 -01425 0531 0500 0625 0468 0500 0375 0000  %0436 M14 $   006044 000844 -01035 0625 0500 0593 0375 0500 0406 0000  %0760 M23 $
006010 -01469 -01769 0375 0562 0625 0625 0437 0375 0000  %0113 M06 $   005091 -00125 -02316 0437 0375 0625 0562 0625 0375 0000  %0437 M15 $   005095 001888 -01406 0625 0375 0562 0375 0625 0437 0000  %0761 M24 $
005396 -01821 -02384 0250 0531 0625 0750 0468 0375 0000  %0114 M07 $   004504 000115 -02885 0343 0250 0625 0656 0750 0375 0000  %0438 M16 $   004252 002826 -01601 0625 0250 0531 0375 0750 0468 0000  %0762 M25 $
005081 -02470 -02812 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000  %0115 M08 $   004012 000231 -03497 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000  %0439 M17 $   003374 003973 -01724 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000  %0763 M26 $
005104 -04185 -02947 0000 0468 0625 1000 0531 0375 0000  %0116 M09 $   002972 000717 -04353 0156 0000 0625 0843 1000 0375 0000  %0440 M18 $   002700 003951 -01689 0625 0000 0468 0375 1000 0531 0000  %0764 M27 $
007427 002087 002882 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000  %0117 N01 $   009084 -01667 004309 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000  %0441 N10 $   007525 -02797 000326 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000  %0765 N19 $
007064 001353 002209 0875 0593 0500 0125 0406 0500 0000  %0118 N02 $   008537 -01422 003341 0781 0875 0500 0218 0125 0500 0000  %0442 N11 $   007400 -02677 000363 0500 0875 0593 0500 0125 0406 0000  %0766 N20 $
006722 000912 001605 0750 0562 0500 0250 0437 0500 0000  %0119 N03 $   007786 -01001 002154 0687 0750 0500 0312 0250 0500 0000  %0443 N12 $   006997 -01861 000166 0500 0750 0562 0500 0250 0437 0000  %0767 N21 $
006323 000597 000565 0625 0531 0500 0375 0468 0500 0000  %0120 N04 $   006948 -00573 000725 0593 0625 0500 0500 0406 0375 0000  %0444 N13 $   006530 -01075 -00163 0500 0625 0531 0500 0375 0468 0000  %0768 N22 $
005944 000005 -00106 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0121 N05 $   005969 000011 -00094 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0445 N14 $   005893 000015 -00081 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0769 N23 $
005518 -00886 -01255 0375 0468 0500 0625 0531 0500 0000  %0122 N06 $   004957 -00087 -01693 0406 0375 0500 0593 0625 0500 0000  %0446 N15 $   004919 000848 -01094 0500 0375 0468 0500 0625 0531 0000  %0770 N24 $
005042 -01534 -01974 0250 0437 0500 0750 0562 0500 0000  %0123 N07 $   004331 -00094 -02426 0312 0250 0500 0687 0750 0500 0000  %0447 N16 $   004017 001992 -01460 0500 0250 0437 0500 0750 0562 0000  %0771 N25 $
004613 -02049 -02615 0125 0406 0500 0875 0593 0500 0000  %0124 N08 $   003743 000091 -03102 0218 0125 0500 0781 0875 0500 0000  %0448 N17 $   003139 003186 -01573 0500 0125 0406 0500 0875 0593 0000  %0772 N26 $
004568 -03464 -03034 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000  %0125 N09 $   002820 000470 -03943 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000  %0449 N18 $   002500 003404 -01423 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000  %0773 N27 $
006638 003218 003667 1000 0531 0375 0000 0468 0625 0000  %0126 O01 $   008967 -01842 005105 0843 1000 0375 0156 0000 0625 0000  %0450 O10 $   006882 -03637 000370 0375 1000 0531 0625 0000 0468 0000  %0774 O19 $
006364 002240 002719 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000  %0127 O02 $   008358 -01678 004199 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000  %0451 O11 $   007007 -03418 000423 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000  %0775 O20 $
005974 001640 002092 0750 0468 0375 0250 0531 0625 0000  %0128 O03 $   007678 -01373 003268 0656 0750 0375 0343 0250 0625 0000  %0452 O12 $   006403 -02596 000238 0375 0750 0468 0625 0250 0531 0000  %0776 O21 $
005624 001097 001504 0625 0437 0375 0375 0562 0625 0000  %0129 O04 $   006816 -01092 002198 0562 0625 0375 0437 0375 0625 0000  %0453 O13 $   005902 -02045 000041 0375 0625 0437 0625 0375 0562 0000  %0777 O22 $
005171 000478 000740 0500 0406 0375 0500 0593 0625 0000  %0130 O05 $   005789 -00605 000933 0468 0500 0375 0531 0500 0625 0000  %0454 O14 $   005472 -01199 -00184 0375 0500 0406 0625 0500 0593 0000  %0778 O23 $
004871 000000 -00118 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0131 O06 $   004863 000008 -00107 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0455 O15 $   004754 000013 -00087 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0779 O24 $
004429 -01029 -01497 0250 0343 0375 0750 0656 0625 0000  %0132 O07 $   003955 -00111 -01838 0281 0250 0375 0718 0750 0625 0000  %0456 O16 $   003853 001058 -01120 0375 0250 0343 0625 0750 0656 0000  %0780 O25 $
004280 -01666 -02098 0125 0312 0375 0875 0687 0625 0000  %0133 O08 $   003357 -00116 -02583 0187 0125 0375 0812 0875 0625 0000  %0457 O17 $   002981 002355 -01427 0375 0125 0312 0625 0875 0687 0000  %0781 O26 $
004009 -03115 -02576 0000 0281 0375 1000 0718 0625 0000  %0134 O09 $   002466 000349 -03291 0093 0000 0375 0906 1000 0625 0000  %0458 O18 $   002301 002886 -01301 0375 0000 0281 0625 1000 0718 0000  %0782 O27 $
006078 004065 004564 1000 0437 0250 0000 0562 0750 0000  %0135 P01 $   008800 -01961 005624 0812 1000 0250 0187 0000 0750 0000  %0459 P10 $   006297 -04590 000541 0250 1000 0437 0750 0000 0562 0000  %0783 P19 $
005749 003246 003323 0875 0406 0250 0125 0593 0750 0000  %0136 P02 $   008311 -01859 004998 0718 0875 0250 0281 0125 0750 0000  %0460 P11 $   006546 -04244 000646 0250 0875 0406 0750 0125 0593 0000  %0784 P20 $
005309 002499 002633 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000  %0137 P03 $   007586 -01637 004211 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000  %0461 P12 $   005901 -03405 000434 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000  %0785 P21 $
004892 001845 002186 0625 0343 0250 0375 0656 0750 0000  %0138 P04 $   006677 -01360 003342 0531 0625 0250 0468 0375 0750 0000  %0462 P13 $   005376 -02883 000171 0250 0625 0343 0750 0375 0656 0000  %0786 P22 $
004469 001219 001600 0500 0312 0250 0500 0687 0750 0000  %0139 P05 $   005776 -01096 002364 0437 0500 0250 0562 0500 0750 0000  %0463 P14 $   004842 -02241 -00044 0250 0500 0312 0750 0500 0687 0000  %0787 P23 $
004228 000718 000869 0375 0281 0250 0625 0718 0750 0000  %0140 P06 $   004887 -00712 001177 0343 0375 0250 0656 0625 0750 0000  %0464 P15 $   004242 -01330 -00201 0250 0375 0281 0750 0625 0718 0000  %0788 P24 $
003865 -00011 -00113 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0141 P07 $   003915 000006 -00103 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0465 P16 $   003660 000003 -00098 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0789 P25 $
003617 -01186 -01618 0125 0218 0250 0875 0781 0750 0000  %0142 P08 $   003158 -00078 -01919 0156 0125 0250 0843 0875 0750 0000  %0466 P17 $   002949 001478 -01098 0250 0125 0218 0750 0875 0781 0000  %0790 P26 $
003527 -02455 -02567 0000 0187 0250 1000 0812 0750 0000  %0143 P09 $   002471 000014 -02780 0062 0000 0250 0937 1000 0750 0000  %0467 P18 $   002098 002370 -01133 0250 0000 0187 0750 1000 0812 0000  %0791 P27 $
005549 005003 005076 1000 0343 0125 0000 0656 0875 0000  %0144 Q01 $   008740 -02181 007057 0781 1000 0125 0218 0000 0875 0000  %0468 Q10 $   005902 -05295 000658 0125 1000 0343 0875 0000 0656 0000  %0792 Q19 $
005162 004173 004235 0875 0312 0125 0125 0687 0875 0000  %0145 Q02 $   008211 -02074 007142 0687 0875 0125 0312 0125 0875 0000  %0469 Q11 $   005974 -05250 000769 0125 0875 0312 0875 0125 0687 0000  %0793 Q20 $
004585 003536 003327 0750 0281 0125 0250 0718 0875 0000  %0146 Q03 $   007410 -01921 006008 0593 0750 0125 0406 0250 0875 0000  %0470 Q12 $   005500 -04578 000619 0125 0750 0281 0875 0250 0718 0000  %0794 Q21 $
004079 003026 003057 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000  %0147 Q04 $   006443 -01697 004899 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000  %0471 Q13 $   004980 -04129 000452 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000  %0795 Q22 $
003755 002241 002340 0500 0218 0125 0500 0781 0875 0000  %0148 Q05 $   005586 -01451 003744 0406 0500 0125 0593 0500 0875 0000  %0472 Q14 $   004443 -03316 000249 0125 0500 0218 0875 0500 0781 0000  %0796 Q23 $
003561 001535 001764 0375 0187 0125 0625 0812 0875 0000  %0149 Q06 $   004861 -01196 002758 0312 0375 0125 0687 0625 0875 0000  %0473 Q15 $   003870 -02436 -00053 0125 0375 0187 0875 0625 0812 0000  %0797 Q24 $
003246 000924 001118 0250 0156 0125 0750 0843 0875 0000  %0150 Q07 $   004110 -00772 001560 0218 0250 0125 0781 0750 0875 0000  %0474 Q16 $   003376 -01546 -00090 0125 0250 0156 0875 0750 0843 0000  %0798 Q25 $
002233 -00002 -00075 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0151 Q08 $   002375 000001 -00060 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0475 Q17 $   002144 000012 -00043 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0799 Q26 $
002889 -01745 -02090 0000 0093 0125 1000 0906 0875 0000  %0152 Q09 $   002407 000062 -02367 0031 0000 0125 0968 1000 0875 0000  %0476 Q18 $   001848 001567 -00753 0125 0000 0093 0875 1000 0906 0000  %0800 Q27 $
004923 006217 004998 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 $   008816 -02331 008680 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 $   005676 -05753 000720 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 $
004410 005876 004500 0875 0218 0000 0125 0781 1000 0000  %0154 R02 $   008153 -02145 007892 0656 0875 0000 0343 0125 1000 0000  %0478 R11 $   005450 -06275 000950 0000 0875 0218 1000 0125 0781 0000  %0802 R20 $
003966 005311 003700 0750 0187 0000 0250 0812 1000 0000  %0155 R03 $   006957 -01925 006665 0562 0750 0000 0437 0250 1000 0000  %0479 R12 $   005234 -06991 001425 0000 0750 0187 1000 0250 0812 0000  %0803 R21 $
003459 004542 003077 0625 0156 0000 0375 0843 1000 0000  %0156 R04 $   005620 -01645 005235 0468 0625 0000 0531 0375 1000 0000  %0480 R13 $   005051 -07276 001685 0000 0625 0156 1000 0375 0843 0000  %0804 R22 $
003078 003786 002556 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000  %0157 R05 $   004739 -01484 004290 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000  %0481 R14 $   004634 -06818 001676 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000  %0805 R23 $
002726 002954 001869 0375 0093 0000 0625 0906 1000 0000  %0158 R06 $   004003 -01298 003471 0281 0375 0000 0718 0625 1000 0000  %0482 R15 $   004012 -06073 001467 0000 0375 0093 1000 0625 0906 0000  %0806 R24 $
002454 002168 001273 0250 0062 0000 0750 0937 1000 0000  %0159 R07 $   003319 -00937 002698 0187 0250 0000 0812 0750 1000 0000  %0483 R16 $   003315 -04523 000894 0000 0250 0062 1000 0750 0937 0000  %0807 R25 $
002154 001323 000557 0125 0031 0000 0875 0968 1000 0000  %0160 R08 $   002794 -00679 001433 0093 0125 0000 0906 0875 1000 0000  %0484 R17 $   002792 -03269 000520 0000 0125 0031 1000 0875 0968 0000  %0808 R26 $
001415 -00002 000008 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 $   001474 000005 000017 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0485 R18 $   001440 -00003 -00025 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0809 R27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009724 000006 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 $   009712 -00007 000025 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0486 S10 $   009714 000001 -00015 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0810 S19 $
009049 -00640 -00903 0875 0937 1000 0125 0062 0000 0000  %0163 S02 $   008826 -00009 -00939 0937 0875 1000 0062 0125 0000 0000  %0487 S11 $   009220 000820 -00333 1000 0875 0937 0000 0125 0062 0000  %0811 S20 $
008605 -00943 -01399 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000  %0164 S03 $   008007 000177 -01643 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000  %0488 S12 $   008626 001685 -00580 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000  %0812 S21 $
008038 -01316 -02131 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000  %0165 S04 $   006939 000350 -02467 0812 0625 1000 0187 0375 0000 0000  %0489 S13 $   007957 002637 -00750 1000 0625 0812 0000 0375 0187 0000  %0813 S22 $
007487 -01583 -02733 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000  %0166 S05 $   005761 000841 -03192 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000  %0490 S14 $   007250 003677 -00894 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000  %0814 S23 $
007063 -01863 -03142 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000  %0167 S06 $   004702 001437 -03784 0687 0375 1000 0312 0625 0000 0000  %0491 S15 $   006538 004814 -01031 1000 0375 0687 0000 0625 0312 0000  %0815 S24 $
006438 -02093 -03706 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000  %0168 S07 $   003990 001778 -04176 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000  %0492 S16 $   005755 006055 -01032 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000  %0816 S25 $
005807 -02756 -04098 0125 0562 1000 0875 0437 0000 0000  %0169 S08 $   003490 002004 -04393 0562 0125 1000 0437 0875 0000 0000  %0493 S17 $   004861 007296 -00902 1000 0125 0562 0000 0875 0437 0000  %0817 S26 $
005368 -03195 -04239 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 $   003189 002008 -04587 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 $   004428 007088 -01006 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 $
009304 000076 001099 1000 0937 0875 0000 0062 0125 0000  %0171 T01 $   009351 -00870 000998 0937 1000 0875 0062 0000 0125 0000  %0495 T10 $   009084 -00818 -00285 0875 1000 0937 0125 0000 0062 0000  %0819 T19 $
008751 000013 000007 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0172 T02 $   008902 000018 000005 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0496 T11 $   008859 000022 -00007 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0820 T20 $
008384 -00733 -01098 0750 0812 0875 0250 0187 0125 0000  %0173 T03 $   007920 000076 -01232 0812 0750 0875 0187 0250 0125 0000  %0497 T12 $   008099 000974 -00745 0875 0750 0812 0125 0250 0187 0000  %0821 T21 $
007877 -01155 -01764 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000  %0174 T04 $   006965 000333 -02107 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000  %0498 T13 $   007468 001891 -00888 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000  %0822 T22 $
007239 -01511 -02476 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000  %0175 T05 $   005996 000746 -02969 0687 0500 0875 0312 0500 0125 0000  %0499 T14 $   006865 002741 -00981 0875 0500 0687 0125 0500 0312 0000  %0823 T23 $
006773 -01872 -02841 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000  %0176 T06 $   004966 001046 -03737 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000  %0500 T15 $   006094 003845 -01089 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000  %0824 T24 $
006136 -02137 -03345 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000  %0177 T07 $   004036 001668 -04215 0562 0250 0875 0437 0750 0125 0000  %0501 T16 $   005360 004828 -01144 0875 0250 0562 0125 0750 0437 0000  %0825 T25 $
005551 -02667 -03713 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000  %0178 T08 $   003542 001763 -04475 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000  %0502 T17 $   004485 006279 -01394 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000  %0826 T26 $
005336 -03334 -04096 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000  %0179 T09 $   002916 002198 -04657 0437 0000 0875 0562 1000 0125 0000  %0503 T18 $   003872 006257 -01071 0875 0000 0437 0125 1000 0562 0000  %0827 T27 $
009024 000032 002219 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000  %0180 U01 $   009098 -01452 002010 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000  %0504 U10 $   008602 -01365 -00269 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000  %0828 U19 $
008391 000143 001034 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000  %0181 U02 $   008706 -00898 000796 0812 0875 0750 0187 0125 0250 0000  %0505 U11 $   008473 -01119 -00099 0750 0875 0812 0250 0125 0187 0000  %0829 U20 $
007830 000013 -00034 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0182 U03 $   007977 000016 -00028 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0506 U12 $   007914 000019 -00024 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0830 U21 $
007413 -00621 -01180 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000  %0183 U04 $   006974 000179 -01370 0687 0625 0750 0312 0375 0250 0000  %0507 U13 $   007162 000958 -00754 0750 0625 0687 0250 0375 0312 0000  %0831 U22 $
006927 -01182 -01790 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000  %0184 U05 $   005858 000341 -02125 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000  %0508 U14 $   006503 001888 -00819 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000  %0832 U23 $
006287 -01531 -02597 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000  %0185 U06 $   005001 000582 -02816 0562 0375 0750 0437 0625 0250 0000  %0509 U15 $   005728 002756 -00935 0750 0375 0562 0250 0625 0437 0000  %0833 U24 $
005669 -01707 -03070 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000  %0186 U07 $   004371 000963 -03493 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000  %0510 U16 $   004920 003958 -01014 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000  %0834 U25 $
005245 -02251 -03450 0125 0437 0750 0875 0562 0250 0000  %0187 U08 $   003773 001354 -04053 0437 0125 0750 0562 0875 0250 0000  %0511 U17 $   004026 005240 -00987 0750 0125 0437 0250 0875 0562 0000  %0835 U26 $
005141 -03391 -03874 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000  %0188 U09 $   002750 002375 -04737 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000  %0512 U18 $   003421 005471 -00976 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000  %0836 U27 $
008518 000505 002872 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000  %0189 V01 $   008735 -01960 002513 0812 1000 0625 0187 0000 0375 0000  %0513 V10 $   008020 -01911 -00652 0625 1000 0812 0375 0000 0187 0000  %0837 V19 $
008007 000358 002108 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000  %0190 V02 $   008377 -01468 001804 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000  %0514 V11 $   007970 -01741 -00194 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000  %0838 V20 $
007492 000151 000833 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000  %0191 V03 $   007759 -00826 000629 0687 0750 0625 0312 0250 0375 0000  %0515 V12 $   007448 -01017 -00227 0625 0750 0687 0375 0250 0312 0000  %0839 V21 $
006896 000009 -00086 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0192 V04 $   006980 000010 -00076 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0516 V13 $   006939 000015 -00071 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0840 V22 $
006411 -00629 -01358 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000  %0193 V05 $   005911 000153 -01523 0562 0500 0625 0437 0500 0375 0000  %0517 V14 $   006219 000951 -00710 0625 0500 0562 0375 0500 0437 0000  %0841 V23 $
005831 -01219 -02019 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000  %0194 V06 $   004884 000348 -02339 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000  %0518 V15 $   005427 001938 -00851 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000  %0842 V24 $
005211 -01519 -02664 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000  %0195 V07 $   004240 000774 -02961 0437 0250 0625 0562 0750 0375 0000  %0519 V16 $   004527 003082 -00895 0625 0250 0437 0375 0750 0562 0000  %0843 V25 $
004825 -01894 -03183 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000  %0196 V08 $   003659 001103 -03571 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000  %0520 V17 $   003593 004348 -00912 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000  %0844 V26 $
004695 -02944 -03744 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000  %0197 V09 $   002698 002123 -04651 0312 0000 0625 0687 1000 0375 0000  %0521 V18 $   003032 004627 -00776 0625 0000 0312 0375 1000 0687 0000  %0845 V27 $
008070 000953 003578 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000  %0198 W01 $   008452 -02370 003175 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000  %0522 W10 $   007490 -02510 -00598 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000  %0846 W19 $
007541 000643 002711 0875 0687 0500 0125 0312 0500 0000  %0199 W02 $   008067 -01964 002293 0687 0875 0500 0312 0125 0500 0000  %0523 W11 $   007388 -02508 -00206 0500 0875 0687 0500 0125 0312 0000  %0847 W20 $
007083 000414 001979 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000  %0200 W03 $   007419 -01395 001427 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000  %0524 W12 $   006974 -01728 -00442 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000  %0848 W21 $
006516 000227 000786 0625 0562 0500 0375 0437 0500 0000  %0201 W04 $   006746 -00716 000428 0562 0625 0500 0437 0375 0500 0000  %0525 W13 $   006505 -00988 -00437 0500 0625 0562 0500 0375 0437 0000  %0849 W22 $
005915 000003 -00105 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0202 W05 $   005969 000013 -00103 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0526 W14 $   005900 000013 -00086 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0850 W23 $
005396 -00718 -01431 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000  %0203 W06 $   004788 000149 -01714 0437 0375 0500 0562 0625 0500 0000  %0527 W15 $   005071 001018 -00759 0500 0375 0437 0500 0625 0562 0000  %0851 W24 $
004883 -01272 -02195 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000  %0204 W07 $   004024 000470 -02456 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000  %0528 W16 $   004247 002315 -00995 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000  %0852 W25 $
004447 -01607 -02835 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000  %0205 W08 $   003358 000960 -03111 0312 0125 0500 0687 0875 0500 0000  %0529 W17 $   003332 003566 -00774 0500 0125 0312 0500 0875 0687 0000  %0853 W26 $
004136 -02334 -03593 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000  %0206 W09 $   002669 001578 -04323 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000  %0530 W18 $   002727 003879 -00755 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000  %0854 W27 $
007613 001508 004161 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000  %0207 X01 $   007983 -02993 003750 0687 1000 0375 0312 0000 0625 0000  %0531 X10 $   006896 -03283 -00526 0375 1000 0687 0625 0000 0312 0000  %0855 X19 $
007109 001041 003308 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000  %0208 X02 $   007780 -02522 002889 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000  %0532 X11 $   007000 -03056 -00318 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000  %0856 X20 $
006594 000723 002636 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000  %0209 X03 $   007204 -01953 002212 0562 0750 0375 0437 0250 0625 0000  %0533 X12 $   006496 -02432 -00324 0375 0750 0562 0625 0250 0437 0000  %0857 X21 $
006024 000441 001891 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000  %0210 X04 $   006439 -01456 001401 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000  %0534 X13 $   005929 -01837 -00516 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000  %0858 X22 $
005400 000204 000831 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000  %0211 X05 $   005733 -00902 000673 0437 0500 0375 0562 0500 0625 0000  %0535 X14 $   005401 -01024 -00476 0375 0500 0437 0625 0500 0562 0000  %0859 X23 $
004842 000002 -00109 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0212 X06 $   004890 000008 -00097 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0536 X15 $   004771 000005 -00078 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0860 X24 $
004413 -00936 -01579 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000  %0213 X07 $   003813 000201 -01910 0312 0250 0375 0687 0750 0625 0000  %0537 X16 $   003990 001285 -00748 0375 0250 0312 0625 0750 0687 0000  %0861 X25 $
004164 -01348 -02352 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000  %0214 X08 $   003046 000527 -02719 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000  %0538 X17 $   003127 002779 -00816 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000  %0862 X26 $
003698 -01866 -03322 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000  %0215 X09 $   002510 001042 -03721 0187 0000 0375 0812 1000 0625 0000  %0539 X18 $   002469 003250 -00702 0375 0000 0187 0625 1000 0812 0000  %0863 X27 $
007218 002031 004957 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000  %0216 Y01 $   007674 -03446 004379 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000  %0540 Y10 $   006366 -04014 -00647 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000  %0864 Y19 $
006708 001580 003832 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000  %0217 Y02 $   007467 -02820 003320 0562 0875 0250 0437 0125 0750 0000  %0541 Y11 $   006594 -03834 -00263 0250 0875 0562 0750 0125 0437 0000  %0865 Y20 $
006129 001229 003253 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000  %0218 Y03 $   006804 -02539 002846 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000  %0542 Y12 $   005977 -03139 -00308 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000  %0866 Y21 $
005517 000934 002682 0625 0437 0250 0375 0562 0750 0000  %0219 Y04 $   006051 -02122 002151 0437 0625 0250 0562 0375 0750 0000  %0543 Y13 $   005363 -02582 -00522 0250 0625 0437 0750 0375 0562 0000  %0867 Y22 $
004930 000583 001817 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000  %0220 Y05 $   005423 -01581 001462 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000  %0544 Y14 $   004802 -02000 -00577 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000  %0868 Y23 $
004458 000254 001032 0375 0312 0250 0625 0687 0750 0000  %0221 Y06 $   004710 -00956 000794 0312 0375 0250 0687 0625 0750 0000  %0545 Y15 $   004202 -01155 -00520 0250 0375 0312 0750 0625 0687 0000  %0869 Y24 $
003804 -00006 -00116 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0222 Y07 $   003860 000004 -00096 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0546 Y16 $   003629 000002 -00116 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0870 Y25 $
003461 -00983 -01771 0125 0187 0250 0875 0812 0750 0000  %0223 Y08 $   002897 000365 -02003 0187 0125 0250 0812 0875 0750 0000  %0547 Y17 $   002858 001725 -00682 0250 0125 0187 0750 0875 0812 0000  %0871 Y26 $
003294 -01831 -02769 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000  %0224 Y09 $   002256 000882 -02934 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000  %0548 Y18 $   002192 002566 -00479 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000  %0872 Y27 $
006796 002641 006037 1000 0562 0125 0000 0437 0875 0000  %0225 Z01 $   007273 -03994 005161 0562 1000 0125 0437 0000 0875 0000  %0549 Z10 $   005926 -04814 -00380 0125 1000 0562 0875 0000 0437 0000  %0873 Z19 $
006199 002276 005223 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000  %0226 Z02 $   007032 -03728 004795 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000  %0550 Z11 $   005990 -04779 -00300 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000  %0874 Z20 $
005586 001912 004584 0750 0437 0125 0250 0562 0875 0000  %0227 Z03 $   006328 -03367 004090 0437 0750 0125 0562 0250 0875 0000  %0551 Z12 $   005534 -04348 -00328 0125 0750 0437 0875 0250 0562 0000  %0875 Z21 $
004926 001578 003768 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000  %0228 Z04 $   005551 -02953 003237 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000  %0552 Z13 $   004972 -03810 -00311 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000  %0876 Z22 $
004420 001128 002992 0500 0312 0125 0500 0687 0875 0000  %0229 Z05 $   005184 -02343 002448 0312 0500 0125 0687 0500 0875 0000  %0553 Z14 $   004379 -03091 -00430 0125 0500 0312 0875 0500 0687 0000  %0877 Z23 $
003948 000709 002223 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000  %0230 Z06 $   004595 -01809 001679 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000  %0554 Z15 $   003776 -02307 -00452 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000  %0878 Z24 $
003549 000364 001436 0250 0187 0125 0750 0812 0875 0000  %0231 Z07 $   004017 -01038 001032 0187 0250 0125 0812 0750 0875 0000  %0555 Z16 $   003251 -01504 -00354 0125 0250 0187 0875 0750 0812 0000  %0879 Z25 $
002244 -00006 -00063 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0232 Z08 $   002295 000002 -00036 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0556 Z17 $   002122 000000 -00029 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0880 Z26 $
002735 -01500 -02152 0000 0062 0125 1000 0937 0875 0000  %0233 Z09 $   002381 000433 -01822 0062 0000 0125 0937 1000 0875 0000  %0557 Z18 $   001863 001657 -00338 0125 0000 0062 0875 1000 0937 0000  %0881 Z27 $
006473 003199 006455 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 $   006940 -04453 005643 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 $   005711 -05219 -00313 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 $
006011 002873 005927 0875 0437 0000 0125 0562 1000 0000  %0235 a02 $   006520 -04152 005220 0437 0875 0000 0562 0125 1000 0000  %0559 a11 $   005479 -05593 -00400 0000 0875 0437 1000 0125 0562 0000  %0883 a20 $
005192 002661 005041 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000  %0236 a03 $   005701 -03849 004456 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000  %0560 a12 $   005329 -06111 -00168 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000  %0884 a21 $
004164 002331 003761 0625 0312 0000 0375 0687 1000 0000  %0237 a04 $   004785 -03699 003473 0312 0625 0000 0687 0375 1000 0000  %0561 a13 $   005127 -06421 000299 0000 0625 0312 1000 0375 0687 0000  %0885 a22 $
003562 001920 002964 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000  %0238 a05 $   004292 -03387 003048 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000  %0562 a14 $   004616 -05892 000290 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000  %0886 a23 $
003086 001749 002300 0375 0187 0000 0625 0812 1000 0000  %0239 a06 $   003853 -03088 002596 0187 0375 0000 0812 0625 1000 0000  %0563 a15 $   004020 -05224 000302 0000 0375 0187 1000 0625 0812 0000  %0887 a24 $
002548 001398 001509 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000  %0240 a07 $   003345 -02556 002047 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000  %0564 a16 $   003255 -03855 -00047 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000  %0888 a25 $
002242 000879 000801 0125 0062 0000 0875 0937 1000 0000  %0241 a08 $   003026 -01680 001419 0062 0125 0000 0937 0875 1000 0000  %0565 a17 $   002679 -02730 -00057 0000 0125 0062 1000 0875 0937 0000  %0889 a26 $
001449 000000 000001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 $   001506 000002 000008 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0566 a18 $   001497 -00002 -00009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0890 a27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

```
009714 000000 000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 $
009062 -00551 -00858 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000  %0244 b02 $
008560 -00841 -01446 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000  %0245 b03 $
007940 -01104 -02155 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000  %0246 b04 $
007316 -01347 -02801 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000  %0247 b05 $
006711 -01534 -03422 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000  %0248 b06 $
006095 -01715 -04027 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000  %0249 b07 $
005419 -01938 -04599 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000  %0250 b08 $
005232 -02318 -04877 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 $
009487 -00269 001388 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000  %0252 c01 $
008790 000007 000017 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0253 c02 $
008303 -00473 -01046 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000  %0254 c03 $
007604 -00701 -01758 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000  %0255 c04 $
007010 -01134 -02487 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000  %0256 c05 $
006443 -01357 -02987 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000  %0257 c06 $
005702 -01458 -03548 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000  %0258 c07 $
005159 -01739 -03972 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000  %0259 c08 $
005032 -02216 -04770 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000  %0260 c09 $
009241 -00304 002404 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000  %0261 d01 $
008569 -00028 001110 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000  %0262 d02 $
007836 000016 -00050 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0263 d03 $
007335 -00414 -01154 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000  %0264 d04 $
006654 -00741 -01933 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000  %0265 d05 $
006014 -01108 -02576 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000  %0266 d06 $
005360 -01292 -03152 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000  %0267 d07 $
004867 -01472 -03617 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000  %0268 d08 $
004651 -01903 -04629 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000  %0269 d09 $
008888 -00064 003179 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000  %0270 e01 $
008402 -00145 002381 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000  %0271 e02 $
007770 -00029 000939 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000  %0272 e03 $
006965 000009 -00089 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0273 e04 $
006409 -00442 -01331 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000  %0274 e05 $
005700 -00892 -02082 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000  %0275 e06 $
005037 -01047 -02789 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000  %0276 e07 $
004558 -01263 -03353 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000  %0277 e08 $
004152 -01506 -04322 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000  %0278 e09 $
008664 000003 004078 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000  %0279 f01 $
008157 -00012 003219 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000  %0280 f02 $
007516 -00121 002316 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000  %0281 f03 $
006812 -00003 000887 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000  %0282 f04 $
005975 000000 -00101 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0283 f05 $
005388 -00605 -01485 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000  %0284 f06 $
004771 -00890 -02331 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000  %0285 f07 $
004294 -01141 -02975 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000  %0286 f08 $
003715 -01183 -04006 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000  %0287 f09 $
008447 000141 004820 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000  %0288 g01 $
007885 000068 004066 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000  %0289 g02 $
007216 -00036 003240 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000  %0290 g03 $
006487 -00054 002256 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000  %0291 g04 $
005695 -00172 000984 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000  %0292 g05 $
004870 -00001 -00114 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0293 g06 $
004254 -00684 -01720 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000  %0294 g07 $
003928 -00936 -02510 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000  %0295 g08 $
003375 -01164 -03573 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000  %0296 g09 $
008201 000377 005524 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000  %0297 h01 $
007664 000194 004700 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000  %0298 h02 $
006974 000110 004022 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000  %0299 h03 $
006183 000006 003247 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000  %0300 h04 $
005435 -00112 002279 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000  %0301 h05 $
004704 -00148 001117 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000  %0302 h06 $
003778 -00009 -00124 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0303 h07 $
003353 -00745 -01835 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000  %0304 h08 $
003015 -01279 -02856 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000  %0305 h09 $
007921 000664 006678 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000  %0306 i01 $
007305 000600 006781 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000  %0307 i02 $
006480 000455 005872 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000  %0308 i03 $
005622 000292 004742 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000  %0309 i04 $
004931 000085 003675 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000  %0310 i05 $
004360 -00066 002686 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000  %0311 i06 $
003739 -00175 001610 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000  %0312 i07 $
002191 -00008 -00068 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0313 i08 $
002576 -01113 -02207 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000  %0314 i09 $
007600 001139 007597 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 $
007041 001010 007041 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000  %0316 j02 $
005893 000854 005879 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000  %0317 j03 $
004741 000791 004606 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000  %0318 j04 $
003993 000688 003705 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000  %0319 j05 $
003416 000611 002957 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000  %0320 j06 $
002759 000638 002086 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000  %0321 j07 $
002254 000437 001106 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000  %0322 j08 $
001340 000001 000005 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 $

009712 000005 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0567 b10 $
008912 000225 -00789 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000  %0568 b11 $
008079 000588 -01447 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000  %0569 b12 $
007014 001079 -02104 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000  %0570 b13 $
005884 001554 -02844 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000  %0571 b14 $
004874 002150 -03371 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000  %0572 b15 $
003932 002888 -03752 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000  %0573 b16 $
003337 003282 -03847 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000  %0574 b17 $
002950 003490 -03923 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 $
009212 -00934 000624 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000  %0576 c10 $
008920 000017 000003 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0577 c11 $
008006 000298 -01093 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000  %0578 c12 $
007189 000832 -01760 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000  %0579 c13 $
006174 001383 -02657 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000  %0580 c14 $
004985 002133 -03271 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000  %0581 c15 $
003935 002794 -03767 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000  %0582 c16 $
003273 003294 -03926 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000  %0583 c17 $
002676 003454 -03951 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000  %0584 c18 $
008877 -01525 001336 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000  %0585 d10 $
008596 -01038 000500 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000  %0586 d11 $
007930 000011 -00024 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0587 d12 $
006994 000362 -01226 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000  %0588 d13 $
006014 000832 -01837 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000  %0589 d14 $
005074 001134 -02513 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000  %0590 d15 $
004331 001826 -03013 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000  %0591 d16 $
003381 002870 -03744 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000  %0592 d17 $
002499 003310 -03776 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000  %0593 d18 $
008358 -02147 001503 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000  %0594 e10 $
008189 -01693 001170 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000  %0595 e11 $
007670 -00992 000284 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000  %0596 e12 $
007029 000011 -00092 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0597 e13 $
006010 000401 -01318 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000  %0598 e14 $
004948 000978 -02122 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000  %0599 e15 $
004121 001558 -02683 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000  %0600 e16 $
003310 002431 -03267 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000  %0601 e17 $
002376 003033 -03483 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000  %0602 e18 $
007737 -02887 001553 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000  %0603 f10 $
007611 -02517 001259 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000  %0604 f11 $
007200 -01717 000884 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000  %0605 f12 $
006694 -01014 000237 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000  %0606 f13 $
006026 000008 -00098 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0607 f14 $
004921 000419 -01579 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000  %0608 f15 $
003935 001022 -02334 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000  %0609 f16 $
003210 001844 -02893 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000  %0610 f17 $
002301 002709 -03407 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000  %0611 f18 $
007269 -03527 001954 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000  %0612 g10 $
007116 -03458 001721 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000  %0613 g11 $
006509 -02728 001086 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000  %0614 g12 $
006077 -01972 000672 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000  %0615 g13 $
005554 -01119 000354 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000  %0616 g14 $
004878 000008 -00104 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0617 g15 $
004019 000492 -01718 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000  %0618 g16 $
002952 001044 -02466 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000  %0619 g17 $
002267 002293 -03405 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000  %0620 g18 $
006808 -04264 002193 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000  %0621 h10 $
006713 -04232 002003 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000  %0622 h11 $
005971 -03440 001529 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000  %0623 h12 $
005424 -02921 001126 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000  %0624 h13 $
004865 -02237 000616 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000  %0625 h14 $
004515 -01148 000376 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000  %0626 h15 $
003810 000000 -00097 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0627 h16 $
002939 000697 -01821 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000  %0628 h17 $
002101 001558 -02586 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000  %0629 h18 $
006256 -05274 003041 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000  %0630 i10 $
006213 -05381 003031 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000  %0631 i11 $
005531 -04638 002496 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000  %0632 i12 $
004997 -03951 001880 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000  %0633 i13 $
004529 -03157 001329 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000  %0634 i14 $
004193 -02543 000864 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000  %0635 i15 $
003897 -01409 000449 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000  %0636 i16 $
002202 000000 -00065 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0637 i17 $
002041 000964 -01701 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000  %0638 i18 $
005817 -06233 003895 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 $
005796 -06272 003914 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000  %0640 j11 $
005274 -06380 003454 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000  %0641 j12 $
004840 -06166 003052 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000  %0642 j13 $
004403 -05869 002696 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000  %0643 j14 $
003992 -05471 002404 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000  %0644 j15 $
003528 -04584 001932 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000  %0645 j16 $
003059 -03276 001295 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000  %0646 j17 $
001359 000005 000008 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0647 j18 $

009700 -00005 000002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0891 b19 $
009208 000712 -00092 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000  %0892 b20 $
008622 001473 -00118 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000  %0893 b21 $
008040 002177 000027 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000  %0894 b22 $
007315 003131 000183 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000  %0895 b23 $
006500 004224 000624 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000  %0896 b24 $
005642 005610 000781 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000  %0897 b25 $
004811 006995 001036 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000  %0898 b26 $
004438 006506 000925 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 $
009090 -00733 -00498 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000  %0900 c19 $
008876 000016 000004 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0901 c20 $
008178 000934 -00137 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000  %0902 c21 $
007493 001561 000097 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000  %0903 c22 $
006892 002363 000221 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000  %0904 c23 $
006150 003269 000430 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000  %0905 c24 $
005420 004252 000770 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000  %0906 c25 $
004523 005673 000887 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000  %0907 c26 $
003884 005741 000818 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000  %0908 c27 $
008589 -01178 -00787 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000  %0909 d19 $
008487 -01001 -00446 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000  %0910 d20 $
007882 000022 -00044 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0911 d21 $
007208 001011 -00217 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000  %0912 d22 $
006553 001645 000034 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000  %0913 d23 $
005852 002407 000184 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000  %0914 d24 $
004992 003329 000433 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000  %0915 d25 $
004064 004506 000692 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000  %0916 d26 $
003420 004901 000658 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000  %0917 d27 $
008026 -01719 -01113 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000  %0918 e19 $
008015 -01625 -00624 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000  %0919 e20 $
007513 -00926 -00586 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000  %0920 e21 $
006992 000019 -00081 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0921 e22 $
006319 000897 -00220 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000  %0922 e23 $
005512 001778 -00006 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000  %0923 e24 $
004576 002776 000147 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000  %0924 e25 $
003615 003822 000531 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000  %0925 e26 $
003065 004149 000518 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000  %0926 e27 $
007461 -02242 -01385 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000  %0927 f19 $
007450 -02280 -00861 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000  %0928 f20 $
007068 -01593 -00743 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000  %0929 f21 $
006586 -00954 -00635 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000  %0930 f22 $
005950 000012 -00089 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0931 f23 $
005003 000856 -00265 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000  %0932 f24 $
004185 001980 -00098 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000  %0933 f25 $
003321 003067 000330 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000  %0934 f26 $
002759 003357 000458 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000  %0935 f27 $
006918 -02926 -01409 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000  %0936 g19 $
006912 -02801 -00927 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000  %0937 g20 $
006464 -02227 -00924 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000  %0938 g21 $
005910 -01705 -01008 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000  %0939 g22 $
005397 -01105 -00732 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000  %0940 g23 $
004718 000006 -00097 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0941 g24 $
003819 001148 -00122 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000  %0942 g25 $
002981 002301 000230 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000  %0943 g26 $
002387 002783 000342 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000  %0944 g27 $
006368 -03640 -01513 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000  %0945 h19 $
006559 -03470 -01060 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000  %0946 h20 $
006029 -02844 -00993 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000  %0947 h21 $
005371 -02443 -01164 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000  %0948 h22 $
004860 -01843 -01065 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000  %0949 h23 $
004258 -01252 -00985 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000  %0950 h24 $
003573 000001 -00108 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0951 h25 $
002735 001487 -00053 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000  %0952 h26 $
002182 002226 000259 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000  %0953 h27 $
005938 -04346 -01409 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000  %0954 i19 $
006015 -04378 -01140 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000  %0955 i20 $
005635 -03975 -01240 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000  %0956 i21 $
005005 -03435 -01176 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000  %0957 i22 $
004344 -02771 -01107 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000  %0958 i23 $
003737 -02176 -01081 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000  %0959 i24 $
003192 -01536 -00759 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000  %0960 i25 $
002086 -00005 -00042 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0961 i26 $
001894 001570 000201 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000  %0962 i27 $
005759 -04686 -01360 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 $
005551 -05126 -01263 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000  %0964 j20 $
005393 -05586 -01110 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000  %0965 j21 $
005102 -05744 -00884 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000  %0966 j22 $
004619 -05379 -00665 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000  %0967 j23 $
003873 -04557 -00729 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000  %0968 j24 $
003201 -03633 -00616 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000  %0969 j25 $
002571 -02546 -00591 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000  %0970 j26 $
001455 -00007 -00014 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0971 j27 $
```

TUB-test chart HE15; Relative Elementary Colour System O
1080 spectral reflexions R -> LAB* for D65 and D50

input: *w setgray*
output: *->olv* setrgbcolor*

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

```
%BEG HE05_22.TXT, Separation cmyn61*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
%z004372 006175 002335 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z008907 -00978 007757 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z005538 -06466 002119 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z005688 -04269 -02228 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z004584 -01074 -04956 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z003136 004867 -03040 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z001359 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z009707 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004372 006175 002335 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z008907 -00978 007757 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z005538 -06466 002119 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z005688 -04269 -02228 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z004584 -01074 -04956 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z003136 004867 -03040 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z001359 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z009707 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004372 006175 002335 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z008907 -00978 007757 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005538 -06466 002119 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z005688 -04269 -02228 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z004584 -01074 -04956 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z003136 004867 -03040 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z001359 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z009707 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z004923 006217 004998 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z008816 -02331 008680 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005676 -05753 000720 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z005465 -03856 -03307 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003551 000615 -04945 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z003828 006040 -02127 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z001443 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z009704 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z006473 003199 006455 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z006940 -04453 005643 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005711 -05219 -00313 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z005368 -03195 -04239 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003189 002008 -04587 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z004428 007088 -01006 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z001484 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z009717 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z007600 001139 007597 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z005817 -06233 003895 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005759 -04686 -01360 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z005232 -02318 -04877 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z002950 003490 -03923 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z004438 006506 000925 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z001385 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z009709 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG HE05_22.TXT, Separation cmyn61*, D65, adapted $
%100 x LAB*a         1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
001313 -00018 000016 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   008660 000022 000013 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
001984 -00012 -00028 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   009167 000013 000017 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
003648 -00011 -00113 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   009710 -00004 000013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
004792 -00002 -00096 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   001079 000011 000013 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005954 000002 -00089 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   001361 000011 000028 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
007035 000009 -00077 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   002237 000000 -00062 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
007961 000015 -00035 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   003062 000003 -00093 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
008899 000015 000001 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   003912 000007 -00074 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
009723 000000 -00003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   004457 000011 -00061 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
001227 -00012 000023 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   005102 000010 -00071 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
001973 -00003 -00024 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   005599 000010 -00057 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
003620 -00008 -00116 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   006260 000012 -00066 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
004728 000000 -00098 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   006728 000011 -00036 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005928 000006 -00095 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   007214 000018 -00039 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
006986 000012 -00078 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   007732 000022 -00023 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
007964 000017 -00036 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   008171 000023 000013 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
008921 000015 000002 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   008667 000018 000026 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
009716 000000 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   009154 000017 000007 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
001169 -00010 000012 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   009702 000001 000002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
001894 -00009 -00030 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   001284 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
003576 -00005 -00107 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   009718 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
004695 000004 -00081 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004279 006077 002630 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005885 000010 -00087 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005657 -04697 -01738 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
006939 000011 -00061 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   008896 -00983 008082 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
007912 000017 -00023 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   004570 -01114 -04951 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
008918 000009 000023 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   005464 -06790 002562 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
009720 -00002 000005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   003146 004736 -03133 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
001124 -00018 000016 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
001881 -00010 -00026 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004279 006077 002630 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
003572 -00005 -00099 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z008896 -00983 008082 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
004658 000000 -00084 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z005464 -06790 002562 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005874 000007 -00075 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005657 -04697 -01738 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
006954 000008 -00064 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z004570 -01114 -04951 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
007903 000017 -00023 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z003146 004736 -03133 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
008910 000015 000010 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z001284 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
009708 000007 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z009718 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
001200 000000 000016 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
001523 000005 000023 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z001313 -00018 000016 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
002322 -00001 -00082 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z009723 000000 -00003 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
003117 000002 -00108 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
004036 000001 -00102 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z001227 -00012 000023 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
004592 000007 -00105 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z009716 000000 -00001 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
005250 000011 -00103 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
005683 000009 -00082 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z001169 -00010 000012 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
006364 000011 -00084 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z009720 -00002 000005 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
006837 000006 -00052 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
007284 000016 -00046 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z001124 -00018 000016 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
007808 000016 -00019 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z009708 000007 -00008 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
008210 000019 000006 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
008663 000021 000007 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
009165 000014 000007 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
009705 000004 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
001151 000006 000041 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
001503 000019 000042 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
002286 -00002 -00056 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
003125 000000 -00088 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
004007 000004 -00081 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
004566 000011 -00084 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
005195 000012 -00092 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
005669 000017 -00081 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
006356 000018 -00093 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
006796 000017 -00079 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
007282 000021 -00054 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
007814 000024 -00029 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
008242 000025 -00001 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
008671 000024 000002 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
009185 000017 000005 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
009705 000002 -00007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
001101 000010 000023 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
001407 000015 000034 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
002269 000001 -00056 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
003039 000005 -00086 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003918 000013 -00079 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
004493 000009 -00070 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
005130 000015 -00085 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
005609 000015 -00066 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
006258 000020 -00078 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
006728 000016 -00048 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
007234 000023 -00048 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
007739 000023 -00021 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
008155 000029 -00003 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG HE05_22.TXT, Separation cmyn61*, D50, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009724 -00071 000192 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009712 -00066 000173 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009688 -00068 000183 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009062 -00835 -00460 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   009017 -00598 -00717 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   008963 000345 -00503 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008595 -01216 -01012 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   008515 -00995 -01351 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   008164 000996 -00997 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
007994 -01847 -01356 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   007520 -01247 -02368 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   007329 001805 -01352 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007406 -02310 -01785 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   006698 -01294 -03112 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   006308 002554 -01857 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
006918 -02794 -02055 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   005833 -01440 -03838 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   005188 003169 -02473 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006317 -03549 -02115 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   005166 -01642 -04436 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   004112 004015 -02852 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005811 -04234 -02295 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004737 -01876 -04841 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   003613 004382 -02918 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005556 -04653 -02394 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   004436 -01923 -05095 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   003201 004675 -02728 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
009178 000568 000679 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009650 -00493 001862 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009105 -00946 000433 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
008750 -00041 000209 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   008922 -00043 000199 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   008853 -00039 000190 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008502 -00983 -00600 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   008156 -00443 -00966 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   007975 000409 -00861 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
007910 -01656 -00969 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   007443 -00730 -01735 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   007186 001086 -01385 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007298 -02204 -01498 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   006550 -00961 -02565 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   006326 001920 -01845 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
006805 -02772 -01817 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   005850 -01236 -03153 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   005304 002820 -02431 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
006263 -03272 -01986 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   005213 -01506 -03792 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004380 003533 -02921 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
005828 -04221 -02207 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004676 -01773 -04446 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   003577 004291 -02988 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005320 -04987 -02527 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   004248 -01615 -05068 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   002880 004044 -02734 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008599 001331 000927 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009490 -00540 002987 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008675 -01481 000674 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
008044 000796 000575 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   008890 -00224 001557 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008414 -01233 000440 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
007815 -00029 000139 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   007918 -00030 000149 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   007853 -00021 000141 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007415 -00975 -00648 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   007163 -00431 -01103 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   006836 000482 -00975 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
006967 -01641 -01141 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   006348 -00618 -01906 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005946 001191 -01468 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
006348 -02207 -01690 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   005527 -00922 -02635 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   004992 001937 -01878 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
005838 -02760 -01998 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   004935 -01199 -03195 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004119 002603 -02266 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
005501 -03901 -02240 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   004512 -01423 -03753 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003328 003438 -02649 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
005167 -05219 -02615 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   003836 -01309 -04819 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   002552 003490 -02396 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
008003 002067 001409 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009336 -00496 003846 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   008104 -02181 001033 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007492 001388 001057 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   008827 -00328 002962 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   008029 -01810 000923 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
007205 000818 000463 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   007936 -00199 001211 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007465 -01137 000267 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006850 -00026 000086 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   006934 -00022 000075 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006885 -00017 000100 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006520 -00961 -00756 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   006235 -00440 -01286 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   005904 000573 -01081 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
005943 -01744 -01310 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   005272 -00739 -02223 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004846 001407 -01549 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
005347 -02256 -01856 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004723 -00972 -02834 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   003981 002149 -02098 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
005042 -03159 -02107 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   004248 -01146 -03408 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003100 002863 -02367 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
005132 -05482 -02208 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   003516 -01235 -04402 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   002392 003033 -02094 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
007382 002904 001993 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   009218 -00456 004685 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007434 -02905 000901 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
007000 002081 001653 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   008787 -00354 003907 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007333 -02715 000764 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006655 001457 001088 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   007952 -00309 002792 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   006904 -01907 000594 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
006269 000812 000489 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   007057 -00324 001103 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006494 -01170 000159 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005917 -00018 000066 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   005957 -00008 000067 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005932 -00005 000076 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005473 -01119 -00932 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   005137 -00510 -01511 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004764 000595 -01197 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
004917 -01881 -01494 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   004474 -00745 -02330 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003776 001469 -01740 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
004405 -02682 -01954 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   003999 -00913 -03000 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   002977 002245 -02065 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
004644 -04923 -02178 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   003173 -00996 -04014 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   002302 002563 -01917 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
006520 004330 002285 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   009170 -00496 005445 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   006815 -03768 001195 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
006308 003138 001948 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   008726 -00453 004917 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006923 -03561 001015 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
005948 002254 001521 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   007944 -00407 003923 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006335 -02708 000726 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
005617 001664 001045 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   007075 -00376 002716 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   005861 -02189 000435 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
005148 000883 000394 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   006089 -00347 001372 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005459 -01235 000196 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
004884 -00004 000038 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004917 000000 000040 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   004814 000006 000057 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004355 -01270 -01180 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   004147 -00622 -01567 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003793 000685 -01166 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
004016 -01956 -01777 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003682 -00916 -02484 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   002889 001567 -01765 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
003972 -04249 -01924 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   003008 -01130 -03559 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002221 002414 -02030 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
005842 005474 002845 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   009065 -00425 006059 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006204 -04738 001393 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
005664 004128 002288 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   008624 -00340 005703 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006460 -04317 001276 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
005147 003359 001795 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   007906 -00421 004763 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   005783 -03507 000982 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004759 002665 001432 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   007045 -00429 003952 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   005247 -02989 000661 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
004416 001813 000994 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   006144 -00425 002921 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   004732 -02279 000382 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
004099 001086 000527 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   005034 -00360 001485 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   004242 -01431 000193 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
003829 000004 000021 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   003922 000012 000050 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   003667 000017 000045 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003459 -01459 -01393 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   003315 -00672 -01865 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   002867 001084 -01230 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
003452 -03412 -01950 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   002699 -01073 -03054 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002055 002049 -01649 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
005134 006781 003142 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   009022 -00456 007072 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   005698 -05660 001703 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004872 005533 002783 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   008619 -00358 007679 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   005904 -05353 001777 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
004342 004629 002286 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   007860 -00448 006999 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005403 -04476 001302 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
003923 003870 001927 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   006837 -00388 005784 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   004869 -04092 001018 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003659 003029 001581 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   006071 -00423 004557 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   004388 -03426 000759 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
003399 002338 001145 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   005297 -00464 003498 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   003835 -02589 000396 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
003139 001438 000733 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   004250 -00369 002111 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   003405 -01560 000214 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
002273 000035 000056 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   002367 000047 000058 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   002115 000053 000093 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
002813 -02528 -01635 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   002493 -00874 -02380 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   001845 001435 -01090 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004555 006450 002796 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   008960 -00407 007778 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   005442 -06170 001889 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
004147 005793 002573 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   008844 -00258 008885 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   005216 -06748 002210 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003741 005197 002319 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   007779 -00267 007733 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   005011 -07256 002389 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003342 004559 002072 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   006371 -00268 006263 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   004769 -07217 002422 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
002975 003936 001545 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005177 -00176 005055 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   004401 -06853 002268 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
002691 003412 001181 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   004325 -00192 004084 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   003862 -05949 001861 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
002439 002743 000965 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003519 -00071 003139 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   003249 -04595 001188 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
002096 001886 000600 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   002828 -00029 001990 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   002699 -03196 000693 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
001336 000067 000116 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   001388 000069 000123 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   001361 000059 000107 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009723 -00072 000214 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 $   009696 -00066 000195 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0405 J10 $   009697 -00072 000207 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0729 J19 $
008985 -00864 -00635 0875 0968 1000 0125 0031 0000 0000  %0082 J02 $   008871 -00406 -00805 0906 0875 1000 0093 0125 0000 0000  %0406 J11 $   009062 000663 -00275 1000 0875 0968 0000 0125 0031 0000  %0730 J20 $
008511 -01237 -01240 0750 0937 1000 0250 0062 0000 0000  %0083 J03 $   008283 -00601 -01434 0812 0750 1000 0187 0250 0000 0000  %0407 J12 $   008389 001470 -00626 1000 0750 0937 0000 0250 0062 0000  %0731 J21 $
007946 -01742 -01781 0625 0906 1000 0375 0093 0000 0000  %0084 J04 $   007164 -00611 -02441 0718 0625 1000 0281 0375 0000 0000  %0408 J13 $   007741 002316 -00812 1000 0625 0906 0000 0375 0093 0000  %0732 J22 $
007372 -02094 -02526 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000  %0085 J05 $   006192 -00398 -03119 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000  %0409 J14 $   006859 003111 -01198 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000  %0733 J23 $
006792 -02611 -02951 0375 0843 1000 0625 0156 0000 0000  %0086 J06 $   005155 -00150 -03813 0531 0375 1000 0468 0625 0000 0000  %0410 J15 $   005915 003954 -01599 1000 0375 0843 0000 0625 0156 0000  %0734 J24 $
006138 -03266 -03301 0250 0812 1000 0750 0187 0000 0000  %0087 J07 $   004385 000000 -04329 0437 0250 1000 0562 0750 0000 0000  %0411 J16 $   005093 004862 -01769 1000 0250 0812 0000 0750 0187 0000  %0735 J25 $
005560 -03937 -03668 0125 0781 1000 0875 0218 0000 0000  %0088 J08 $   003775 -00114 -04784 0343 0125 1000 0656 0875 0000 0000  %0412 J17 $   004402 005642 -01804 1000 0125 0781 0000 0875 0218 0000  %0736 J26 $
005313 -04477 -03486 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 $   003433 -00129 -05008 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 $   003950 005962 -01701 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 $
009216 000354 001212 1000 0906 0875 0000 0093 0125 0000  %0090 K01 $   009567 -00578 001616 0968 1000 0875 0031 0000 0125 0000  %0414 K10 $   009079 -00918 000004 0875 1000 0906 0125 0000 0093 0000  %0738 K19 $
008742 -00036 000186 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0091 K02 $   008901 -00043 000204 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0415 K11 $   008869 -00035 000187 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0739 K20 $
008450 -00943 -00847 0750 0843 0875 0250 0156 0125 0000  %0092 K03 $   008045 -00323 -01024 0781 0750 0875 0218 0250 0125 0000  %0416 K12 $   008062 000757 -00685 0875 0750 0843 0125 0250 0156 0000  %0740 K21 $
007961 -01645 -01629 0625 0812 0875 0375 0187 0125 0000  %0093 K04 $   007140 -00282 -01868 0687 0625 0875 0312 0375 0125 0000  %0417 K13 $   007345 001448 -01073 0875 0625 0812 0125 0375 0187 0000  %0741 K22 $
007403 -02167 -02074 0500 0781 0875 0500 0218 0125 0000  %0094 K05 $   006292 -00396 -02726 0593 0500 0875 0406 0500 0125 0000  %0418 K14 $   006631 002345 -01265 0875 0500 0781 0125 0500 0218 0000  %0742 K23 $
006895 -02611 -02664 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000  %0095 K06 $   005452 -00415 -03487 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000  %0419 K15 $   005752 003423 -01523 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000  %0743 K24 $
006155 -03079 -02956 0250 0718 0875 0750 0281 0125 0000  %0096 K07 $   004756 -00514 -04164 0406 0250 0875 0593 0750 0125 0000  %0420 K16 $   004943 004258 -01705 0875 0250 0718 0125 0750 0281 0000  %0744 K25 $
005693 -03983 -03247 0125 0687 0875 0875 0312 0125 0000  %0097 K08 $   004015 -00453 -04787 0312 0125 0875 0687 0875 0125 0000  %0421 K17 $   004145 005234 -01881 0875 0125 0687 0125 0875 0312 0000  %0745 K26 $
005201 -04682 -03458 0000 0656 0875 1000 0343 0125 0000  %0098 K09 $   003308 -00196 -04810 0218 0000 0875 0781 1000 0125 0000  %0422 K18 $   003522 005257 -01827 0875 0000 0656 0125 1000 0343 0000  %0746 K27 $
008751 000884 001738 1000 0812 0750 0000 0187 0250 0000  %0099 L01 $   009449 -00880 002809 0937 1000 0750 0062 0000 0250 0000  %0423 L10 $   008616 -01454 000158 0750 1000 0812 0250 0000 0187 0000  %0747 L19 $
008188 000626 001025 0875 0781 0750 0125 0218 0250 0000  %0100 L02 $   008783 -00477 001299 0843 0875 0750 0156 0125 0250 0000  %0424 L11 $   008419 -01242 000289 0750 0875 0781 0250 0125 0218 0000  %0748 L20 $
007841 -00030 000134 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0101 L03 $   007942 -00029 000153 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0425 L12 $   007871 -00022 000155 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0749 L21 $
007457 -00928 -00915 0625 0718 0750 0375 0281 0250 0000  %0102 L04 $   007044 -00227 -01175 0656 0625 0750 0343 0375 0250 0000  %0426 L13 $   007034 000742 -00798 0750 0625 0718 0250 0375 0281 0000  %0750 L22 $
007017 -01626 -01476 0500 0687 0750 0500 0312 0250 0000  %0103 L05 $   006076 -00252 -01975 0562 0500 0750 0437 0500 0250 0000  %0427 L14 $   006291 001632 -01027 0750 0500 0687 0250 0500 0312 0000  %0751 L23 $
006412 -02218 -02179 0375 0656 0750 0625 0343 0250 0000  %0104 L06 $   005251 -00388 -02657 0468 0375 0750 0531 0625 0250 0000  %0428 L15 $   005421 002435 -01227 0750 0375 0656 0250 0625 0343 0000  %0752 L24 $
005808 -02592 -02669 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000  %0105 L07 $   004651 -00434 -03308 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000  %0429 L16 $   004668 003399 -01412 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000  %0753 L25 $
005439 -03561 -03083 0125 0593 0750 0875 0406 0250 0000  %0106 L08 $   004122 -00371 -03981 0281 0125 0750 0718 0875 0250 0000  %0430 L17 $   003817 004523 -01632 0750 0125 0593 0250 0875 0406 0000  %0754 L26 $
005147 -04864 -03304 0000 0562 0750 1000 0437 0250 0000  %0107 L09 $   003046 000040 -04608 0187 0000 0750 0812 1000 0250 0000  %0431 L18 $   003180 004715 -01574 0750 0000 0562 0250 1000 0437 0000  %0755 L27 $
008137 001593 002504 1000 0718 0625 0000 0281 0375 0000  %0108 M01 $   009159 -01098 003532 0906 1000 0625 0093 0000 0375 0000  %0432 M10 $   008107 -02101 000528 0625 1000 0718 0375 0000 0281 0000  %0756 M19 $
007628 001070 001947 0875 0687 0625 0125 0312 0375 0000  %0109 M02 $   008595 -00763 002649 0812 0875 0625 0187 0125 0375 0000  %0433 M11 $   007981 -01833 000562 0625 0875 0687 0375 0125 0312 0000  %0757 M20 $
007280 000624 000841 0750 0656 0625 0250 0343 0375 0000  %0110 M03 $   007823 -00529 001015 0718 0750 0625 0281 0250 0375 0000  %0434 M12 $   007425 -01113 000179 0625 0750 0656 0375 0250 0343 0000  %0758 M21 $
006871 -00032 000105 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0111 M04 $   006947 -00023 000080 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0435 M13 $   006913 -00018 000102 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0759 M22 $
006491 -00922 -01035 0500 0593 0625 0500 0406 0375 0000  %0112 M05 $   006047 -00192 -01304 0531 0500 0625 0468 0500 0375 0000  %0436 M14 $   006045 000770 -00855 0625 0500 0593 0375 0500 0406 0000  %0760 M23 $
005947 -01707 -01741 0375 0562 0625 0625 0437 0375 0000  %0113 M06 $   005043 -00373 -02246 0437 0375 0625 0562 0625 0375 0000  %0437 M15 $   005113 001837 -01195 0625 0375 0562 0375 0625 0437 0000  %0761 M24 $
005311 -02170 -02404 0250 0531 0625 0750 0468 0375 0000  %0114 M07 $   004446 -00195 -02837 0343 0250 0625 0656 0750 0375 0000  %0438 M16 $   004290 002790 -01355 0625 0250 0531 0375 0750 0468 0000  %0762 M25 $
004972 -02926 -02893 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000  %0115 M08 $   003938 -00184 -03482 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000  %0439 M17 $   003442 003940 -01421 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000  %0763 M26 $
004956 -04756 -03133 0000 0468 0625 1000 0531 0375 0000  %0116 M09 $   002874 000094 -04387 0156 0000 0625 0843 1000 0375 0000  %0440 M18 $   002771 003903 -01384 0625 0000 0468 0375 1000 0531 0000  %0764 M27 $
007506 002463 003143 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000  %0117 N01 $   009100 -01293 004400 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000  %0441 N10 $   007470 -02751 000326 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000  %0765 N19 $
007120 001653 002436 0875 0593 0500 0125 0406 0500 0000  %0118 N02 $   008548 -01119 003446 0781 0875 0500 0218 0125 0500 0000  %0442 N11 $   007348 -02627 000369 0500 0875 0593 0500 0125 0406 0000  %0766 N20 $
006762 001140 001813 0750 0562 0500 0250 0437 0500 0000  %0119 N03 $   007794 -00798 002283 0687 0750 0500 0312 0250 0500 0000  %0443 N12 $   006960 -01840 000219 0500 0750 0562 0500 0250 0437 0000  %0767 N21 $
006344 000695 000756 0625 0531 0500 0375 0468 0500 0000  %0120 N04 $   006947 -00510 000869 0593 0625 0500 0406 0375 0500 0000  %0444 N13 $   006505 -01099 -00067 0500 0625 0531 0500 0375 0468 0000  %0768 N22 $
005944 -00019 000057 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0121 N05 $   005970 -00012 000070 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0445 N14 $   005894 -00005 000082 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0769 N23 $
005478 -01034 -01182 0375 0468 0500 0625 0531 0500 0000  %0122 N06 $   004924 -00251 -01598 0406 0375 0500 0593 0625 0500 0000  %0446 N15 $   004920 000789 -00929 0500 0375 0468 0500 0625 0531 0000  %0770 N24 $
004972 -01795 -01969 0250 0437 0500 0750 0562 0500 0000  %0123 N07 $   004281 -00351 -02370 0312 0250 0500 0687 0750 0500 0000  %0447 N16 $   004037 001954 -01259 0500 0250 0437 0500 0750 0562 0000  %0771 N25 $
004516 -02454 -02669 0125 0406 0500 0875 0593 0500 0000  %0124 N08 $   003677 -00266 -03078 0218 0125 0500 0781 0875 0500 0000  %0448 N17 $   003189 003164 -01316 0500 0125 0406 0500 0875 0593 0000  %0772 N26 $
004431 -04035 -03191 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000  %0125 N09 $   002730 -00081 -03969 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000  %0449 N18 $   002561 003380 -01145 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000  %0773 N27 $
006749 003661 003959 1000 0531 0375 0000 0468 0625 0000  %0126 O01 $   008986 -01413 005173 0843 1000 0375 0156 0000 0625 0000  %0450 O10 $   006811 -03570 000312 0375 1000 0531 0625 0000 0468 0000  %0774 O19 $
006444 002605 002973 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000  %0127 O02 $   008372 -01306 004278 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000  %0451 O11 $   006941 -03347 000380 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000  %0775 O20 $
006035 001941 002320 0750 0468 0375 0250 0531 0625 0000  %0128 O03 $   007689 -01070 003367 0656 0750 0375 0343 0250 0625 0000  %0452 O12 $   006351 -02547 000237 0375 0750 0468 0625 0250 0531 0000  %0776 O21 $
005667 001331 001707 0625 0437 0375 0375 0562 0625 0000  %0129 O04 $   006822 -00873 002310 0562 0625 0375 0437 0375 0625 0000  %0453 O13 $   005859 -02020 000069 0375 0625 0437 0625 0375 0562 0000  %0777 O22 $
005192 000608 000914 0500 0406 0375 0500 0593 0625 0000  %0130 O05 $   005791 -00501 001063 0468 0500 0375 0531 0500 0625 0000  %0454 O14 $   005444 -01208 -00109 0375 0500 0406 0625 0500 0593 0000  %0778 O23 $
004871 -00009 000032 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0131 O06 $   004864 000000 000044 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0455 O15 $   004755 000009 000063 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0779 O24 $
004381 -01199 -01454 0250 0343 0375 0750 0656 0625 0000  %0132 O07 $   003918 -00280 -01765 0281 0250 0375 0718 0750 0625 0000  %0456 O16 $   003858 001024 -00960 0375 0250 0343 0625 0750 0656 0000  %0780 O25 $
004204 -01951 -02116 0125 0312 0375 0875 0687 0625 0000  %0133 O08 $   003300 -00403 -02551 0187 0125 0375 0812 0875 0625 0000  %0457 O17 $   003012 002338 -01217 0375 0125 0312 0625 0875 0687 0000  %0781 O26 $
003889 -03567 -02703 0000 0281 0375 1000 0718 0625 0000  %0134 O09 $   002393 -00080 -03291 0093 0000 0375 0906 1000 0625 0000  %0458 O18 $   002351 002870 -01053 0375 0000 0281 0625 1000 0718 0000  %0782 O27 $
006215 004541 004867 1000 0437 0250 0000 0562 0750 0000  %0135 P01 $   008820 -01501 005673 0812 1000 0250 0187 0000 0750 0000  %0459 P10 $   006211 -04494 000426 0250 1000 0437 0750 0000 0562 0000  %0783 P19 $
005857 003655 003607 0875 0406 0250 0125 0593 0750 0000  %0136 P02 $   008328 -01435 005055 0718 0875 0250 0281 0125 0750 0000  %0460 P11 $   006467 -04136 000552 0250 0875 0406 0750 0125 0593 0000  %0784 P20 $
005394 002854 002886 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000  %0137 P03 $   007600 -01263 004281 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000  %0461 P12 $   005836 -03321 000382 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000  %0785 P21 $
004958 002158 002409 0625 0343 0250 0375 0656 0750 0000  %0138 P04 $   006688 -01045 003427 0531 0625 0250 0468 0375 0750 0000  %0462 P13 $   005318 -02827 000143 0250 0625 0343 0750 0375 0656 0000  %0786 P22 $
004516 001471 001795 0500 0312 0250 0500 0687 0750 0000  %0139 P05 $   005783 -00851 002459 0437 0500 0250 0562 0500 0750 0000  %0463 P14 $   004794 -02210 -00041 0250 0500 0312 0750 0500 0687 0000  %0787 P23 $
004256 000885 001043 0375 0281 0250 0625 0718 0750 0000  %0140 P06 $   004889 -00569 001289 0343 0375 0250 0656 0625 0750 0000  %0464 P15 $   004211 -01319 -00149 0250 0375 0281 0750 0625 0718 0000  %0788 P24 $
003865 -00004 000025 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0141 P07 $   003915 000014 000036 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0465 P16 $   003661 000016 000039 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0789 P25 $
003561 -01370 -01600 0125 0218 0250 0875 0781 0750 0000  %0142 P08 $   003118 -00247 -01860 0156 0125 0250 0843 0875 0750 0000  %0466 P17 $   002965 001477 -00927 0250 0125 0218 0750 0875 0781 0000  %0790 P26 $
003420 -02880 -02665 0000 0187 0250 1000 0812 0750 0000  %0143 P09 $   002408 -00325 -02770 0062 0000 0250 0937 1000 0750 0000  %0467 P18 $   002137 002364 -00914 0250 0000 0187 0750 1000 0812 0000  %0791 P27 $
005713 005464 005407 1000 0343 0125 0000 0656 0875 0000  %0144 Q01 $   008765 -01651 007053 0781 1000 0125 0218 0000 0875 0000  %0468 Q10 $   005805 -05186 000503 0125 1000 0343 0875 0000 0656 0000  %0792 Q19 $
005300 004602 004536 0875 0312 0125 0125 0687 0875 0000  %0145 Q02 $   008237 -01548 007124 0687 0875 0125 0312 0125 0875 0000  %0469 Q11 $   005880 -05125 000617 0125 0875 0312 0875 0125 0687 0000  %0793 Q20 $
004701 003916 003608 0750 0281 0125 0250 0718 0875 0000  %0146 Q03 $   007431 -01448 006016 0593 0750 0125 0406 0250 0875 0000  %0470 Q12 $   005417 -04468 000498 0125 0750 0281 0875 0250 0718 0000  %0794 Q21 $
004180 003384 003309 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000  %0147 Q04 $   006459 -01284 004928 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000  %0471 Q13 $   004903 -04034 000351 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000  %0795 Q22 $
003832 002557 002563 0500 0218 0125 0500 0781 0875 0000  %0148 Q05 $   005598 -01104 003796 0406 0500 0125 0593 0500 0875 0000  %0472 Q14 $   004379 -03238 000188 0125 0500 0218 0875 0500 0781 0000  %0796 Q23 $
003616 001806 001960 0375 0187 0125 0625 0812 0875 0000  %0149 Q06 $   004869 -00913 002830 0312 0375 0125 0687 0625 0875 0000  %0473 Q15 $   003819 -02393 -00073 0125 0375 0187 0875 0625 0812 0000  %0797 Q24 $
003281 001129 001289 0250 0156 0125 0750 0843 0875 0000  %0150 Q07 $   004115 -00582 001658 0218 0250 0125 0781 0750 0875 0000  %0474 Q16 $   003343 -01505 -00060 0125 0250 0156 0875 0750 0843 0000  %0798 Q25 $
002234 000035 000044 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0151 Q08 $   002377 000040 000061 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0475 Q17 $   002146 000057 000077 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0799 Q26 $
002809 -02044 -02134 0000 0093 0125 1000 0906 0875 0000  %0152 Q09 $   002357 -00189 -02333 0031 0000 0125 0968 1000 0875 0000  %0476 Q18 $   001873 001596 -00575 0125 0000 0093 0875 1000 0906 0000  %0800 Q27 $
005121 006611 005402 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 $   008847 -01751 008609 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 $   005573 -05641 000540 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 $
004596 006235 004892 0875 0218 0000 0125 0781 1000 0000  %0154 R02 $   008182 -01599 007840 0656 0875 0000 0343 0125 1000 0000  %0478 R11 $   005342 -06135 000744 0000 0875 0218 1000 0125 0781 0000  %0802 R20 $
004133 005641 004073 0750 0187 0000 0250 0812 1000 0000  %0155 R03 $   006980 -01437 006638 0562 0750 0000 0437 0250 1000 0000  %0479 R12 $   005123 -06794 001182 0000 0750 0187 1000 0250 0812 0000  %0803 R21 $
003601 004849 003411 0625 0156 0000 0375 0843 1000 0000  %0156 R04 $   005638 -01229 005239 0468 0625 0000 0531 0375 1000 0000  %0480 R13 $   004939 -07042 001425 0000 0625 0156 1000 0375 0843 0000  %0804 R22 $
003195 004078 002850 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000  %0157 R05 $   004752 -01116 004312 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000  %0481 R14 $   004531 -06577 001436 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000  %0805 R23 $
002817 003221 002123 0375 0093 0000 0625 0906 1000 0000  %0158 R06 $   004013 -00975 003512 0281 0375 0000 0718 0625 1000 0000  %0482 R15 $   003919 -05843 001262 0000 0375 0093 1000 0625 0906 0000  %0806 R24 $
002520 002401 001490 0250 0062 0000 0750 0937 1000 0000  %0159 R07 $   003330 -00662 002765 0187 0250 0000 0812 0750 1000 0000  %0483 R16 $   003241 -04350 000764 0000 0250 0062 1000 0750 0937 0000  %0807 R25 $
002193 001488 000736 0125 0031 0000 0875 0968 1000 0000  %0160 R08 $   002798 -00485 001519 0093 0125 0000 0906 0875 1000 0000  %0484 R17 $   002735 -03132 000451 0000 0125 0031 1000 0875 0968 0000  %0808 R26 $
001418 000060 000118 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 $   001477 000068 000130 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0485 R18 $   001443 000054 000085 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0809 R27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

```
009725 -00065 000188 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0162 S01 $   009713 -00075 000222 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0486 S10 $   009715 -00071 000182 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000   %0810 S19 $
009021 -00809 -00767 0875 0937 1000 0125 0062 0000 0000   %0163 S02 $   008811 -00152 -00776 0937 0875 1000 0062 0125 0000 0000   %0487 S11 $   009233 000759 -00109 1000 0875 0937 0000 0125 0062 0000   %0811 S20 $
008561 -01169 -01301 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000   %0164 S03 $   007982 -00013 -01503 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000   %0488 S12 $   008653 001647 -00325 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000   %0812 S21 $
007972 -01641 -02082 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000   %0165 S04 $   006900 000091 -02362 0812 0625 1000 0187 0375 0000 0000   %0489 S13 $   008003 002632 -00459 1000 0625 0812 0000 0375 0187 0000   %0813 S22 $
007402 -01996 -02731 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000   %0166 S05 $   005715 000525 -03107 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000   %0490 S14 $   007320 003702 -00559 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000   %0814 S23 $
006962 -02350 -03178 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000   %0167 S06 $   004651 001056 -03711 0687 0375 1000 0312 0625 0000 0000   %0491 S15 $   006635 004855 -00644 1000 0375 0687 0000 0625 0312 0000   %0815 S24 $
006315 -02693 -03791 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000   %0168 S07 $   003934 001329 -04115 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000   %0492 S16 $   005888 006106 -00577 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000   %0816 S25 $
005657 -03490 -04253 0125 0562 1000 0875 0437 0000 0000   %0169 S08 $   003429 001504 -04341 0562 0125 1000 0437 0875 0000 0000   %0493 S17 $   005038 007328 -00364 1000 0125 0562 0000 0875 0437 0000   %0817 S26 $
005202 -04014 -04437 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000   %0170 S09 $   003119 001447 -04554 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000   %0494 S18 $   004600 007102 -00481 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000   %0818 S27 $
009321 000173 001291 1000 0937 0875 0000 0062 0125 0000   %0171 T01 $   009347 -00808 001142 0937 1000 0875 0062 0000 0125 0000   %0495 T10 $   009062 -00905 -00152 0875 1000 0937 0125 0000 0062 0000   %0819 T19 $
008753 -00041 000196 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0172 T02 $   008904 -00039 000196 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0496 T11 $   008860 -00036 000182 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000   %0820 T20 $
008350 -00917 -00981 0750 0812 0875 0250 0187 0125 0000   %0173 T03 $   007901 -00076 -01084 0812 0750 0875 0187 0250 0125 0000   %0497 T12 $   008108 000901 -00535 0875 0750 0812 0125 0250 0187 0000   %0821 T21 $
007821 -01414 -01699 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000   %0174 T04 $   006933 000115 -01988 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000   %0498 T13 $   007495 001851 -00642 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000   %0822 T22 $
007160 -01879 -02463 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000   %0175 T05 $   005954 000454 -02877 0687 0500 0875 0312 0500 0125 0000   %0499 T14 $   006911 002739 -00703 0875 0500 0687 0125 0500 0312 0000   %0823 T23 $
006677 -02298 -02872 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000   %0176 T06 $   004908 000652 -03678 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000   %0500 T15 $   006166 003865 -00761 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000   %0824 T24 $
006021 -02668 -03421 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000   %0177 T07 $   003976 001207 -04161 0562 0250 0875 0437 0750 0125 0000   %0501 T16 $   005458 004864 -00768 0875 0250 0562 0125 0750 0437 0000   %0825 T25 $
005413 -03314 -03848 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000   %0178 T08 $   003472 001231 -04442 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000   %0502 T17 $   004624 006279 -00936 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000   %0826 T26 $
005172 -04127 -04294 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000   %0179 T09 $   002845 001614 -04623 0437 0000 0875 0562 1000 0125 0000   %0503 T18 $   004020 006264 -00602 0875 0000 0437 0125 1000 0562 0000   %0827 T27 $
009053 000263 002402 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000   %0180 U01 $   009095 -01271 002116 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000   %0504 U10 $   008568 -01432 -00179 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000   %0828 U19 $
008408 000248 001219 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000   %0181 U02 $   008698 -00847 000930 0812 0875 0750 0187 0125 0250 0000   %0505 U11 $   008447 -01167 000007 0750 0875 0812 0250 0125 0187 0000   %0829 U20 $
007831 -00032 000144 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0182 U03 $   007978 -00030 000151 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0506 U12 $   007915 -00026 000154 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000   %0830 U21 $
007380 -00795 -01071 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000   %0183 U04 $   006955 000030 -01232 0687 0625 0750 0312 0375 0250 0000   %0507 U13 $   007171 000898 -00555 0750 0625 0687 0250 0375 0312 0000   %0831 U22 $
006870 -01433 -01740 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000   %0184 U05 $   005826 000136 -02020 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000   %0508 U14 $   006532 001868 -00581 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000   %0832 U23 $
006205 -01917 -02600 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000   %0185 U06 $   004957 000311 -02741 0562 0375 0750 0437 0625 0250 0000   %0509 U15 $   005775 002773 -00667 0750 0375 0562 0250 0625 0437 0000   %0833 U24 $
005570 -02176 -03114 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000   %0186 U07 $   004316 000606 -03438 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000   %0510 U16 $   004997 003998 -00689 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000   %0834 U25 $
005123 -02827 -03551 0125 0437 0750 0875 0562 0250 0000   %0187 U08 $   003708 000899 -04015 0437 0125 0750 0562 0875 0250 0000   %0511 U17 $   004143 005280 -00589 0750 0125 0437 0250 0875 0562 0000   %0835 U26 $
004982 -04147 -04066 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000   %0188 U09 $   002680 001770 -04702 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000   %0512 U18 $   003549 005490 -00557 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000   %0836 U27 $
008564 000826 003066 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000   %0189 V01 $   008726 -01716 002583 0812 1000 0625 0187 0000 0375 0000   %0513 V10 $   007968 -02012 -00612 0625 1000 0812 0375 0000 0187 0000   %0837 V19 $
008041 000603 002294 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000   %0190 V02 $   008370 -01296 001900 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000   %0514 V11 $   007929 -01784 -00135 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000   %0838 V20 $
007507 000243 001010 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000   %0191 V03 $   007750 -00782 000756 0687 0750 0625 0312 0250 0375 0000   %0515 V12 $   007422 -01067 -00126 0625 0750 0687 0375 0250 0312 0000   %0839 V21 $
006897 -00028 000080 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0192 V04 $   006981 -00027 000092 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0516 V13 $   006940 -00021 000097 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000   %0840 V22 $
006374 -00807 -01266 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000   %0193 V05 $   005888 000001 -01403 0562 0500 0625 0437 0500 0375 0000   %0517 V14 $   006229 000910 -00521 0625 0500 0562 0375 0500 0437 0000   %0841 V23 $
005768 -01487 -01993 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000   %0194 V06 $   004846 000124 -02255 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000   %0518 V15 $   005457 001933 -00623 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000   %0842 V24 $
005125 -01906 -02687 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000   %0195 V07 $   004195 000489 -02891 0437 0250 0625 0562 0750 0375 0000   %0519 V16 $   004584 003125 -00621 0625 0250 0437 0375 0750 0562 0000   %0843 V25 $
004717 -02405 -03257 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000   %0196 V08 $   003602 000725 -03524 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000   %0520 V17 $   003687 004397 -00571 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000   %0844 V26 $
004547 -03659 -03911 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000   %0197 V09 $   002623 001513 -04629 0312 0000 0625 0687 1000 0375 0000   %0521 V18 $   003140 004667 -00407 0625 0000 0312 0375 1000 0687 0000   %0845 V27 $
008132 001350 003780 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000   %0198 W01 $   008442 -02056 003212 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000   %0522 W10 $   007426 -02589 -00601 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000   %0846 W19 $
007587 000961 002900 0875 0687 0500 0125 0312 0500 0000   %0199 W02 $   008055 -01731 002354 0687 0875 0500 0312 0125 0500 0000   %0523 W11 $   007330 -02532 -00204 0500 0875 0687 0500 0125 0312 0000   %0847 W20 $
007117 000657 002159 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000   %0200 W03 $   007409 -01249 001517 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000   %0524 W12 $   006929 -01788 -00397 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000   %0848 W21 $
006532 000332 000956 0625 0562 0500 0375 0437 0500 0000   %0201 W04 $   006738 -00680 000550 0562 0625 0500 0437 0375 0500 0000   %0525 W13 $   006477 -01049 -00347 0500 0625 0562 0500 0375 0437 0000   %0849 W22 $
005915 -00021 000051 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0202 W05 $   005970 -00012 000053 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0526 W14 $   005901 -00008 000070 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000   %0850 W23 $
005355 -00885 -01361 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000   %0203 W06 $   004761 -00003 -01617 0437 0375 0500 0562 0625 0500 0000   %0527 W15 $   005082 000997 -00581 0500 0375 0437 0500 0625 0562 0000   %0851 W24 $
004813 -01560 -02191 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000   %0204 W07 $   003985 000241 -02382 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000   %0528 W16 $   004284 002326 -00765 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000   %0852 W25 $
004353 -02034 -02884 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000   %0205 W08 $   003311 000651 -03053 0312 0125 0500 0687 0875 0500 0000   %0529 W17 $   003407 003627 -00478 0500 0125 0312 0500 0875 0687 0000   %0853 W26 $
004003 -02988 -03729 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000   %0206 W09 $   002592 001004 -04314 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000   %0530 W18 $   002814 003925 -00436 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000   %0854 W27 $
007691 001961 004372 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000   %0207 X01 $   007965 -02616 003738 0687 1000 0375 0312 0000 0625 0000   %0531 X10 $   006817 -03342 -00582 0375 1000 0687 0625 0000 0312 0000   %0855 X19 $
007169 001422 003502 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000   %0208 X02 $   007763 -02221 002909 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000   %0532 X11 $   006929 -03087 -00355 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000   %0856 X20 $
006641 001042 002818 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000   %0209 X03 $   007191 -01716 002264 0562 0750 0375 0437 0250 0625 0000   %0533 X12 $   006438 -02460 -00328 0375 0750 0562 0625 0250 0437 0000   %0857 X21 $
006057 000685 002060 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000   %0210 X04 $   006428 -01297 001476 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000   %0534 X13 $   005881 -01891 -00490 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000   %0858 X22 $
005416 000329 000988 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000   %0211 X05 $   005724 -00819 000774 0437 0500 0375 0562 0500 0625 0000   %0535 X14 $   005372 -01073 -00401 0375 0500 0437 0625 0500 0562 0000   %0859 X23 $
004842 -00006 000035 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0212 X06 $   004891 000000 000047 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0536 X15 $   004772 000002 000066 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000   %0860 X24 $
004364 -01117 -01540 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000   %0213 X07 $   003781 000042 -01832 0312 0250 0375 0687 0750 0625 0000   %0537 X16 $   004007 001302 -00573 0375 0250 0312 0625 0750 0687 0000   %0861 X25 $
004088 -01670 -02370 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000   %0214 X08 $   002999 000258 -02672 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000   %0538 X17 $   003181 002828 -00568 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000   %0862 X26 $
003582 -02436 -03425 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000   %0215 X09 $   002440 000562 -03710 0187 0000 0375 0812 1000 0625 0000   %0539 X18 $   002540 003302 -00422 0375 0000 0187 0625 1000 0812 0000   %0863 X27 $
007312 002537 005166 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000   %0216 Y01 $   007652 -03012 004321 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000   %0540 Y10 $   006271 -04093 -00752 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000   %0864 Y19 $
006783 002008 004036 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000   %0217 Y02 $   007449 -02474 003313 0562 0875 0250 0437 0125 0750 0000   %0541 Y11 $   006509 -03854 -00348 0250 0875 0562 0750 0125 0437 0000   %0865 Y20 $
006191 001609 003443 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000   %0218 Y03 $   006786 -02230 002852 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000   %0542 Y12 $   005906 -03161 -00358 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000   %0866 Y21 $
005568 001265 002858 0625 0437 0250 0375 0562 0750 0000   %0219 Y04 $   006034 -01873 002178 0437 0625 0250 0562 0375 0750 0000   %0543 Y13 $   005300 -02626 -00548 0250 0625 0437 0750 0375 0562 0000   %0867 Y22 $
004966 000833 001981 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000   %0220 Y05 $   005410 -01397 001516 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000   %0544 Y14 $   004750 -02046 -00574 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000   %0868 Y23 $
004478 000416 001180 0375 0312 0250 0625 0687 0750 0000   %0221 Y06 $   004702 -00843 000880 0312 0375 0250 0687 0625 0750 0000   %0545 Y15 $   004170 -01190 -00468 0250 0375 0312 0750 0625 0687 0000   %0869 Y24 $
003804 000000 000016 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0222 Y07 $   003860 000013 000037 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0546 Y16 $   003629 000012 000014 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000   %0870 Y25 $
003406 -01183 -01757 0125 0187 0250 0875 0812 0750 0000   %0223 Y08 $   002865 000210 -01936 0187 0125 0250 0812 0875 0750 0000   %0547 Y17 $   002887 001774 -00493 0250 0125 0187 0750 0875 0812 0000   %0871 Y26 $
003193 -02276 -02850 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000   %0224 Y09 $   002208 000552 -02890 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000   %0548 Y18 $   002248 002634 -00237 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000   %0872 Y27 $
006908 003187 006229 1000 0562 0125 0000 0437 0875 0000   %0225 Z01 $   007247 -03499 005041 0562 1000 0125 0437 0000 0875 0000   %0549 Z10 $   005821 -04859 -00528 0125 1000 0562 0875 0000 0437 0000   %0873 Z19 $
006298 002775 005410 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000   %0226 Z02 $   007008 -03260 004695 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000   %0550 Z11 $   005886 -04812 -00444 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000   %0874 Z20 $
005672 002368 004760 0750 0437 0125 0250 0562 0875 0000   %0227 Z03 $   006305 -02947 004015 0437 0750 0125 0562 0250 0875 0000   %0551 Z12 $   005439 -04379 -00451 0125 0750 0437 0875 0250 0562 0000   %0875 Z21 $
004999 001982 003939 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000   %0228 Z04 $   005528 -02594 003190 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000   %0552 Z13 $   004888 -03827 -00408 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000   %0876 Z22 $
004476 001477 003154 0500 0312 0125 0500 0687 0875 0000   %0229 Z05 $   005166 -02053 002445 0312 0500 0125 0687 0500 0875 0000   %0553 Z14 $   004308 -03115 -00494 0125 0500 0312 0875 0500 0687 0000   %0877 Z23 $
003989 000997 002374 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000   %0230 Z06 $   004580 -01588 001707 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000   %0554 Z15 $   003721 -02322 -00476 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000   %0878 Z24 $
003575 000579 001576 0250 0187 0125 0750 0812 0875 0000   %0231 Z07 $   004010 -00887 001105 0187 0250 0125 0812 0750 0875 0000   %0555 Z16 $   003214 -01497 -00333 0125 0250 0187 0875 0750 0812 0000   %0879 Z25 $
002246 000032 000051 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0232 Z08 $   002297 000044 000079 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0556 Z17 $   002124 000046 000083 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000   %0880 Z26 $
002657 -01799 -02195 0000 0062 0125 1000 0937 0875 0000   %0233 Z09 $   002354 000301 -01749 0062 0000 0125 0937 1000 0875 0000   %0557 Z18 $   001898 001732 -00152 0125 0000 0062 0875 1000 0937 0000   %0881 Z27 $
006600 003744 006655 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000   %0234 a01 $   006908 -03932 005477 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000   %0558 a10 $   005600 -05263 -00482 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000   %0882 a19 $
006127 003385 006117 0875 0437 0000 0125 0562 1000 0000   %0235 a02 $   006491 -03660 005075 0437 0875 0000 0562 0125 1000 0000   %0559 a11 $   005361 -05663 -00591 0000 0875 0437 1000 0125 0562 0000   %0883 a20 $
005297 003121 005232 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000   %0236 a03 $   005671 -03404 004332 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000   %0560 a12 $   005206 -06158 -00382 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000   %0884 a21 $
004252 002718 003956 0625 0312 0000 0375 0687 1000 0000   %0237 a04 $   004750 -03315 003368 0312 0625 0000 0687 0375 1000 0000   %0561 a13 $   005007 -06384 000072 0000 0625 0312 1000 0375 0687 0000   %0885 a22 $
003635 002260 003150 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000   %0238 a05 $   004259 -03034 002963 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000   %0562 a14 $   004507 -05844 000088 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000   %0886 a23 $
003150 002050 002484 0375 0187 0000 0625 0812 1000 0000   %0239 a06 $   003822 -02769 002531 0187 0375 0000 0812 0625 1000 0000   %0563 a15 $   003923 -05153 000129 0000 0375 0187 1000 0625 0812 0000   %0887 a24 $
002597 001644 001680 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000   %0240 a07 $   003319 -02279 002012 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000   %0564 a16 $   003178 -03812 -00156 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000   %0888 a25 $
002273 001058 000953 0125 0062 0000 0875 0937 1000 0000   %0241 a08 $   003010 -01467 001437 0062 0125 0000 0937 0875 1000 0000   %0565 a17 $   002622 -02668 -00110 0000 0125 0062 1000 0875 0937 0000   %0889 a26 $
001452 000061 000106 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0242 a09 $   001509 000063 000115 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0566 a18 $   001499 000055 000096 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000   %0890 a27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009715 -00068 000205 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 $   009713 -00065 000196 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0567 b10 $   009701 -00075 000203 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0891 b19 $
009037 -00712 -00713 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000  %0244 b02 $   008905 000107 -00605 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000  %0568 b11 $   009222 000682 000131 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000  %0892 b20 $
008518 -01067 -01340 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000  %0245 b03 $   008067 000437 -01275 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000  %0569 b12 $   008652 001492 000131 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000  %0893 b21 $
007877 -01417 -02094 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000  %0246 b04 $   006999 000902 -01942 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000  %0570 b13 $   008088 002258 000305 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000  %0894 b22 $
007234 -01753 -02787 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000  %0247 b05 $   005863 001324 -02700 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000  %0571 b14 $   007388 003274 000500 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000  %0895 b23 $
006609 -02048 -03453 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000  %0248 b06 $   004853 001879 -03230 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000  %0572 b15 $   006605 004443 000991 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000  %0896 b24 $
005971 -02358 -04107 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000  %0249 b07 $   003918 002581 -03600 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000  %0573 b16 $   005788 005839 001220 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000  %0897 b25 $
005270 -02747 -04736 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000  %0250 b08 $   003330 002953 -03681 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000  %0574 b17 $   005004 007193 001566 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000  %0898 b26 $
005064 -03238 -05059 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 $   002946 003129 -03750 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 $   004617 006693 001424 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 $
009501 -00158 001572 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000  %0252 c01 $   009201 -00910 000764 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000  %0576 c10 $   009067 -00847 -00358 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000  %0900 c19 $
008792 -00045 000210 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0253 c02 $   008922 -00039 000197 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0577 c11 $   008878 -00039 000198 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0901 c20 $
008276 -00636 -00911 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000  %0254 c03 $   007994 000170 -00924 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000  %0578 c12 $   008196 000927 000084 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000  %0902 c21 $
007558 -00942 -01666 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000  %0255 c04 $   007176 000676 -01597 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000  %0579 c13 $   007528 001630 000340 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000  %0903 c22 $
006939 -01483 -02452 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000  %0256 c05 $   006153 001166 -02511 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000  %0580 c14 $   006948 002489 000497 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000  %0904 c23 $
006356 -01790 -02991 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000  %0257 c06 $   004967 001878 -03126 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000  %0581 c15 $   006230 003451 000743 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000  %0905 c24 $
005596 -01997 -03596 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000  %0258 c07 $   003918 002483 -03621 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000  %0582 c16 $   005530 004479 001131 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000  %0906 c25 $
005032 -02394 -04067 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000  %0259 c08 $   003263 002950 -03765 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000  %0583 c17 $   004676 005880 001328 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000  %0907 c26 $
004868 -03114 -04944 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000  %0260 c09 $   002669 003067 -03784 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000  %0584 c18 $   004042 005920 001268 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000  %0908 c27 $
009266 -00073 002579 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000  %0261 d01 $   008863 -01406 001437 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000  %0585 d10 $   008551 -01313 -00690 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000  %0909 d19 $
008584 000075 001294 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000  %0262 d02 $   008581 -01017 000625 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000  %0586 d11 $   008459 -01093 -00332 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000  %0910 d20 $
007837 -00030 000131 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0263 d03 $   007931 -00032 000158 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0587 d12 $   007883 -00023 000139 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0911 d21 $
007308 -00571 -01030 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000  %0264 d04 $   006982 000237 -01069 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000  %0588 d13 $   007227 001013 -00001 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000  %0912 d22 $
006604 -00995 -01860 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000  %0265 d05 $   006000 000683 -01689 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000  %0589 d14 $   006590 001722 000273 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000  %0913 d23 $
005941 -01458 -02557 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000  %0266 d06 $   005050 000931 -02388 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000  %0590 d15 $   005909 002540 000453 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000  %0914 d24 $
005267 -01751 -03177 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000  %0267 d07 $   004311 001590 -02881 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000  %0591 d16 $   005075 003514 000741 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000  %0915 d25 $
004756 -02040 -03683 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000  %0268 d08 $   003365 002550 -03600 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000  %0592 d17 $   004184 004706 001060 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000  %0916 d26 $
004497 -02756 -04785 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000  %0269 d09 $   002494 002936 -03610 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000  %0593 d18 $   003553 005074 001055 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000  %0917 d27 $
008825 000258 003355 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000  %0270 e01 $   008332 -01990 001559 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000  %0594 e10 $   007970 -01884 -01065 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000  %0918 e19 $
008429 000100 002553 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000  %0271 e02 $   008169 -01576 001251 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000  %0595 e11 $   007970 -01724 -00559 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000  %0919 e20 $
007783 000064 001116 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000  %0272 e03 $   007654 -00981 000401 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000  %0596 e12 $   007484 -01022 -00479 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000  %0920 e21 $
006965 -00027 000083 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0273 e04 $   007029 -00027 000081 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0597 e13 $   006993 -00017 000092 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0921 e22 $
006378 -00606 -01224 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000  %0274 e05 $   005996 000284 -01173 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000  %0598 e14 $   006336 000911 -00020 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000  %0922 e23 $
005642 -01162 -02035 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000  %0275 e06 $   004930 000820 -01991 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000  %0599 e15 $   005551 001869 000228 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000  %0923 e24 $
004958 -01422 -02790 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000  %0276 e07 $   004102 001360 -02556 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000  %0600 e16 $   004642 002922 000423 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000  %0924 e25 $
004458 -01768 -03400 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000  %0277 e08 $   003297 002172 -03126 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000  %0601 e17 $   003715 004007 000858 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000  %0925 e26 $
004013 -02266 -04450 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000  %0278 e09 $   002372 002696 -03320 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000  %0602 e18 $   003177 004317 000867 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000  %0926 e27 $
008711 000405 004244 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000  %0279 f01 $   007697 -02701 001556 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000  %0603 f10 $   007389 -02434 -01384 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000  %0927 f19 $
008195 000321 003386 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000  %0280 f02 $   007575 -02367 001282 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000  %0604 f11 $   007386 -02396 -00850 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000  %0928 f20 $
007543 000129 002480 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000  %0281 f03 $   007176 -01616 000952 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000  %0605 f12 $   007021 -01696 -00688 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000  %0929 f21 $
006825 000099 001055 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000  %0282 f04 $   006677 -00992 000341 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000  %0606 f13 $   006556 -01040 -00541 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000  %0930 f22 $
005975 -00022 000059 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0283 f05 $   006026 -00015 000064 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0607 f14 $   005951 -00008 000072 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0931 f23 $
005349 -00773 -01407 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000  %0284 f06 $   004902 000294 -01456 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000  %0608 f15 $   005018 000887 -00083 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000  %0932 f24 $
004707 -01187 -02307 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000  %0285 f07 $   003912 000851 -02224 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000  %0609 f16 $   004229 002085 000131 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000  %0933 f25 $
004207 -01564 -03002 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000  %0286 f08 $   003191 001626 -02772 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000  %0610 f17 $   003399 003233 000612 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000  %0934 f26 $
003591 -01853 -04108 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000  %0287 f09 $   002290 002366 -03262 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000  %0611 f18 $   002848 003525 000757 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000  %0935 f27 $
008502 000600 004976 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000  %0288 g01 $   007221 -03282 001911 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000  %0612 g10 $   006831 -03119 -01456 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000  %0936 g19 $
007932 000475 004221 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000  %0289 g02 $   007067 -03236 001681 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000  %0613 g11 $   006836 -02918 -00956 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000  %0937 g20 $
007254 000303 003394 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000  %0290 g03 $   006467 -02576 001082 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000  %0614 g12 $   006400 -02340 -00922 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000  %0938 g21 $
006514 000202 002411 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000  %0291 g04 $   006045 -01872 000710 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000  %0615 g13 $   005857 -01828 -00978 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000  %0939 g22 $
005706 -00045 001132 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000  %0292 g05 $   005536 -01062 000439 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000  %0616 g14 $   005362 -01183 -00663 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000  %0940 g23 $
004870 -00008 000034 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0293 g06 $   004878 000003 000045 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0617 g15 $   004718 000004 000050 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0941 g24 $
004208 -00867 -01671 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000  %0294 g07 $   003999 000367 -01608 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000  %0618 g16 $   003844 001229 000062 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000  %0942 g25 $
003857 -01264 -02509 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000  %0295 g08 $   002924 000849 -02374 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000  %0619 g17 $   003039 002452 000468 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000  %0943 g26 $
003265 -01743 -03654 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000  %0296 g09 $   002243 001942 -03291 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000  %0620 g18 $   002460 002939 000606 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000  %0944 g27 $
008265 000885 005669 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000  %0297 h01 $   006749 -03978 002100 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000  %0621 h10 $   006264 -03857 -01610 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000  %0945 h19 $
007718 000646 004846 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000  %0298 h02 $   006653 -03965 001912 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000  %0622 h11 $   006467 -03610 -01135 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000  %0946 h20 $
007021 000515 004165 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000  %0299 h03 $   005921 -03223 001476 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000  %0623 h12 $   005952 -02968 -01033 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000  %0947 h21 $
006220 000351 003388 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000  %0300 h04 $   005379 -02746 001100 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000  %0624 h13 $   005299 -02585 -01190 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000  %0948 h22 $
005461 000152 002417 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000  %0301 h05 $   004827 -02120 000623 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000  %0625 h14 $   004803 -01962 -01056 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000  %0949 h23 $
004716 000008 001254 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000  %0302 h06 $   004497 -01071 000448 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000  %0626 h15 $   004215 -01346 -00945 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000  %0950 h24 $
003778 000000 000012 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0303 h07 $   003811 000013 000040 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0627 h16 $   003574 000016 000026 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0951 h25 $
003302 -00937 -01807 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000  %0304 h08 $   002920 000583 -01720 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000  %0628 h17 $   002769 001598 000136 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000  %0952 h26 $
002923 -01708 -02912 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000  %0305 h09 $   002082 001322 -02477 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000  %0629 h18 $   002240 002374 000488 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000  %0953 h27 $
007998 001227 006794 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000  %0306 i01 $   006188 -04892 002874 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000  %0630 i10 $   005822 -04562 -01548 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000  %0954 i19 $
007379 001152 006870 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000  %0307 i02 $   006143 -05000 002859 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000  %0631 i11 $   005904 -04545 -01273 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000  %0955 i20 $
006544 000954 005967 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000  %0308 i03 $   005470 -04307 002364 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000  %0632 i12 $   005530 -04157 -01355 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000  %0956 i21 $
005674 000728 004847 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000  %0309 i04 $   004942 -03680 001786 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000  %0633 i13 $   004913 -03593 -01264 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000  %0957 i22 $
004971 000455 003788 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000  %0310 i05 $   004483 -02945 001279 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000  %0634 i14 $   004266 -02902 -01161 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000  %0958 i23 $
004389 000234 002806 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000  %0311 i06 $   004153 -02383 000846 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000  %0635 i15 $   003672 -02291 -01105 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000  %0959 i24 $
003756 000039 001731 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000  %0312 i07 $   003875 -01308 000498 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000  %0636 i16 $   003147 -01579 -00745 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000  %0960 i25 $
002192 000034 000050 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0313 i08 $   002203 000044 000053 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0637 i17 $   002087 000043 000075 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0961 i26 $
002505 -01399 -02230 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000  %0314 i09 $   002030 000868 -01592 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000  %0638 i18 $   001935 001707 000389 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000  %0962 i27 $
007690 001727 007692 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 $   005742 -05782 003657 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 $   005639 -04907 -01515 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 $
007124 001566 007133 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000  %0316 j02 $   005721 -05822 003675 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000  %0640 j11 $   005425 -05347 -01441 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000  %0964 j20 $
005964 001343 005977 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000  %0317 j03 $   005194 -05965 003214 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000  %0641 j12 $   005262 -05801 -01309 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000  %0965 j21 $
004800 001210 004720 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000  %0318 j04 $   004761 -05787 002829 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000  %0642 j13 $   004973 -05916 -01089 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000  %0966 j22 $
004045 001057 003829 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000  %0319 j05 $   004326 -05520 002491 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000  %0643 j14 $   004502 -05494 -00851 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000  %0967 j23 $
003460 000935 003088 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000  %0320 j06 $   003920 -05149 002221 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000  %0644 j15 $   003770 -04658 -00879 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000  %0968 j24 $
002796 000912 002224 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000  %0321 j07 $   003466 -04300 001795 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000  %0645 j16 $   003118 -03686 -00720 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000  %0969 j25 $
002278 000635 001241 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000  %0322 j08 $   003012 -03052 001227 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000  %0646 j17 $   002509 -02565 -00640 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000  %0970 j26 $
001343 000069 000114 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 $   001362 000073 000119 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0647 j18 $   001457 000055 000096 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0971 j27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG HE05_22.TXT, Separation cmyn61*, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b  c m y 0)           %nr.  pos $
%z004555 006450 002796 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z008960 -00407 007778 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z005442 -06170 001889 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z005556 -04653 -02394 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z004436 -01923 -05095 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z003201 004675 -02728 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z001361 000065 000115 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z009708 -00068 000183 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004555 006450 002796 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z008960 -00407 007778 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z005442 -06170 001889 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z005556 -04653 -02394 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z004436 -01923 -05095 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z003201 004675 -02728 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z001361 000065 000115 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z009708 -00068 000183 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004555 006450 002796 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z008960 -00407 007778 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005442 -06170 001889 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z005556 -04653 -02394 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z004436 -01923 -05095 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z003201 004675 -02728 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z001361 000065 000115 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z009708 -00068 000183 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z005121 006611 005402 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z008847 -01751 008609 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005573 -05641 000540 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z005313 -04477 -03486 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003433 -00129 -05008 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z003950 005962 -01701 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z001446 000061 000111 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z009705 -00070 000205 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z006600 003744 006655 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z006908 -03932 005477 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005600 -05263 -00482 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z005202 -04014 -04437 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003119 001447 -04554 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z004600 007102 -00481 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z001487 000060 000106 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z009718 -00071 000197 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z007690 001727 007692 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z005742 -05782 003657 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005639 -04907 -01515 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z005064 -03238 -05059 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z002946 003129 -03750 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z004617 006693 001424 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z001387 000066 000110 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z009710 -00069 000201 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

```
%BEG HE05_22.TXT, Separation cmyn61*, D50, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
001316 000038 000113 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   008661 -00027 000192 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
001986 000028 000075 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   009169 -00043 000201 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
003648 -00006 000008 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   009711 -00069 000201 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
004792 -00011 000039 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   001082 000072 000109 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005955 -00022 000059 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   001364 000069 000127 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
007036 -00029 000082 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   002238 000034 000044 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
007962 -00031 000134 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   003062 000019 000023 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
008900 -00039 000181 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   003913 000013 000051 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
009724 -00067 000184 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   004458 000011 000071 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
001229 000046 000120 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   005103 000000 000068 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
001974 000038 000080 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   005600 -00004 000087 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
003620 -00003 000006 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   006261 -00014 000085 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
004728 -00008 000036 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   006730 -00017 000120 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005928 -00018 000052 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   007215 -00017 000123 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
006986 -00026 000081 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   007734 -00019 000145 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
007965 -00029 000134 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   008173 -00019 000186 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
008922 -00039 000183 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   008669 -00030 000204 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
009717 -00067 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   009155 -00040 000191 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
001171 000048 000107 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   009703 -00064 000190 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
001895 000032 000073 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   001286 000055 000097 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
003576 000001 000014 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   009719 -00067 000188 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
004695 -00001 000053 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004461 006358 003072 1000 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005885 -00013 000060 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005528 -05002 -01919 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
006940 -00024 000098 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   008951 -00402 008092 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
007913 -00026 000146 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   004420 -01977 -05100 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
008920 -00043 000204 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   005369 -06454 002304 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
009721 -00068 000194 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   003204 004522 -02847 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
001126 000040 000111 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
001883 000032 000077 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004461 006358 003072 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
003572 000002 000022 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z008951 -00402 008092 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
004659 -00004 000050 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z005369 -06454 002304 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005874 -00015 000072 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005528 -05002 -01919 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
006955 -00027 000095 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z004420 -01977 -05100 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
007904 -00026 000147 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z003204 004522 -02847 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
008912 -00039 000190 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z001286 000055 000097 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
009709 -00060 000179 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z009719 -00067 000188 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
001202 000059 000113 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
001526 000060 000123 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z001259 000049 000113 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
002323 000026 000026 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z009715 -00065 000180 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
003117 000016 000008 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
004037 000002 000025 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z001192 000057 000129 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
004592 000000 000028 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z009712 -00066 000183 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
005250 -00005 000037 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
005684 -00010 000063 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z001137 000059 000113 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
006364 -00019 000068 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z009716 -00069 000197 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
006837 -00026 000106 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
007285 -00022 000117 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z001104 000056 000110 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
007809 -00025 000149 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z009706 -00062 000185 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
008212 -00025 000180 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
008665 -00029 000186 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
009167 -00043 000190 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
009706 -00063 000176 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
001154 000068 000138 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
001507 000078 000143 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
002287 000030 000051 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
003125 000015 000029 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
004008 000009 000045 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
004566 000007 000049 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
005196 -00001 000048 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
005670 -00002 000064 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
006356 -00013 000060 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
006797 -00018 000078 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
007283 -00018 000109 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
007815 -00018 000140 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
008243 -00020 000172 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
008673 -00027 000180 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
009186 -00041 000188 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
009706 -00065 000180 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
001104 000071 000119 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
001410 000074 000133 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
002270 000034 000051 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
003040 000023 000030 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003919 000019 000047 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
004494 000008 000062 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
005131 000002 000054 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
005610 -00001 000078 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
006258 -00007 000074 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
006729 -00013 000109 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
007235 -00014 000114 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
007741 -00017 000147 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
008157 -00015 000169 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG HE05_22.TXT, Separation cmyn61*, D50, adapted $
%100 x LAB*a          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
009724 -00002 000009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 $   009712 000002 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0324 A10 $   009688 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0648 A19 $
009062 -00776 -00638 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000  %0001 A02 $   009017 -00540 -00895 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000  %0325 A11 $   008963 000402 -00681 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000  %0649 A20 $
008595 -01165 -01187 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000  %0002 A03 $   008515 -00945 -01524 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000  %0326 A12 $   008164 001040 -01168 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000  %0650 A21 $
007994 -01806 -01526 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000  %0003 A04 $   007520 -01213 -02534 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000  %0327 A13 $   007329 001835 -01516 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000  %0651 A22 $
007406 -02279 -01950 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000  %0004 A05 $   006698 -01274 -03271 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000  %0328 A14 $   006308 002568 -02012 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000  %0652 A23 $
006918 -02770 -02216 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000  %0005 A06 $   005833 -01434 -03990 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000  %0329 A15 $   005188 003165 -02620 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000  %0653 A24 $
006317 -03534 -02271 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000  %0006 A07 $   005166 -01646 -04583 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000  %0330 A16 $   004112 003993 -02990 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000  %0654 A25 $
005811 -04227 -02447 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000  %0007 A08 $   004737 -01887 -04984 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000  %0331 A17 $   003613 004353 -03052 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000  %0655 A26 $
005556 -04651 -02543 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 $   004436 -01939 -05236 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 $   003201 004639 -02859 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 $
009178 000629 000500 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000  %0009 B01 $   009650 -00425 001679 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000  %0333 B10 $   009105 -00887 000255 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000  %0657 B19 $
008750 000011 000034 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0010 B02 $   008922 000012 000022 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0334 B11 $   008853 000015 000013 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0658 B20 $
008502 -00934 -00773 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000  %0011 B03 $   008156 -00399 -01137 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000  %0335 B12 $   007975 000450 -01030 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000  %0659 B21 $
007910 -01616 -01138 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000  %0012 B04 $   007443 -00698 -01900 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000  %0336 B13 $   007186 001115 -01548 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000  %0660 B22 $
007298 -02174 -01662 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000  %0013 B05 $   006550 -00943 -02723 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000  %0337 B14 $   006326 001934 -02001 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000  %0661 B23 $
006805 -02750 -01977 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000  %0014 B06 $   005850 -01229 -03305 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000  %0338 B15 $   005304 002818 -02579 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000  %0662 B24 $
006263 -03259 -02141 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000  %0015 B07 $   005213 -01509 -03939 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000  %0339 B16 $   004380 003516 -03061 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000  %0663 B25 $
005828 -04215 -02359 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000  %0016 B08 $   004676 -01785 -04589 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000  %0340 B17 $   003577 004261 -03122 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000  %0664 B26 $
005320 -04989 -02675 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000  %0017 B09 $   004248 -01634 -05208 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000  %0341 B18 $   002880 004003 -02862 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000  %0665 B27 $
008599 001382 000753 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000  %0018 C01 $   009490 -00474 002805 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000  %0342 C10 $   008675 -01429 000499 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000  %0666 C19 $
008044 000838 000405 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000  %0019 C02 $   008890 -00169 001380 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000  %0343 C11 $   008414 -01185 000268 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000  %0667 C20 $
007815 000008 -00028 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0020 C03 $   007918 000009 -00018 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0344 C12 $   007853 000018 -00026 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0668 C21 $
007415 -00943 -00813 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000  %0021 C04 $   007163 -00403 -01266 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000  %0345 C13 $   006836 000504 -01135 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000  %0669 C22 $
006967 -01616 -01302 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000  %0022 C05 $   006348 -00603 -02062 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000  %0346 C14 $   005946 001200 -01620 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000  %0670 C23 $
006348 -02192 -01846 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000  %0023 C06 $   005527 -00921 -02784 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000  %0347 C15 $   004992 001930 -02023 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000  %0671 C24 $
005838 -02753 -02150 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000  %0024 C07 $   004935 -01207 -03340 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000  %0348 C16 $   004119 002582 -02404 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000  %0672 C25 $
005501 -03899 -02389 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000  %0025 C08 $   004512 -01438 -03895 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000  %0349 C17 $   003328 003404 -02780 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000  %0673 C26 $
005167 -05223 -02761 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000  %0026 C09 $   003836 -01335 -04955 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000  %0350 C18 $   002552 003443 -02521 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000  %0674 C27 $
008003 002109 001239 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000  %0027 D01 $   009336 -00434 003666 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000  %0351 D10 $   008104 -02138 000863 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000  %0675 D19 $
007492 001421 000892 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000  %0028 D02 $   008827 -00274 002785 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000  %0352 D11 $   008029 -01768 000753 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000  %0676 D20 $
007205 000846 000300 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000  %0029 D03 $   007936 -00159 001042 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000  %0353 D12 $   007465 -01104 000101 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000  %0677 D21 $
006850 -00003 -00073 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0030 D04 $   006934 000001 -00085 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0354 D13 $   006885 000005 -00059 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0678 D22 $
006520 -00944 -00913 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000  %0031 D05 $   006235 -00427 -01441 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000  %0355 D14 $   005904 000580 -01234 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000  %0679 D23 $
005943 -01736 -01463 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000  %0032 D06 $   005272 -00741 -02371 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000  %0356 D15 $   004846 001398 -01692 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000  %0680 D24 $
005347 -02258 -02004 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000  %0033 D07 $   004723 -00983 -02977 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000  %0357 D16 $   003981 002125 -02235 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000  %0681 D25 $
005042 -03165 -02253 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000  %0034 D08 $   004248 -01165 -03547 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000  %0358 D17 $   003100 002826 -02497 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000  %0682 D26 $
005132 -05487 -02354 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000  %0035 D09 $   003516 -01266 -04535 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000  %0359 D18 $   002392 002985 -02218 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000  %0683 D27 $
007382 002935 001828 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000  %0036 E01 $   009218 -00395 004506 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000  %0360 E10 $   007434 -02873 000736 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000  %0684 E19 $
007000 002107 001492 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000  %0037 E02 $   008787 -00300 003731 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000  %0361 E11 $   007333 -02684 000600 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000  %0685 E20 $
006655 001477 000929 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000  %0038 E03 $   007952 -00268 002623 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000  %0362 E12 $   006904 -01884 000434 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000  %0686 E21 $
006269 000826 000333 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000  %0039 E04 $   007057 -00298 000941 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000  %0363 E13 $   006494 -01153 000002 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000  %0687 E22 $
005917 -00010 -00086 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0040 E05 $   005957 000000 -00085 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0364 E14 $   005932 000002 -00075 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0688 E23 $
005473 -01119 -01081 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000  %0041 E06 $   005137 -00515 -01657 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000  %0365 E15 $   004764 000584 -01341 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000  %0689 E24 $
004917 -01890 -01638 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000  %0042 E07 $   004474 -00760 -02471 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000  %0366 E16 $   003776 001442 -01875 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000  %0690 E25 $
004405 -02698 -02094 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000  %0043 E08 $   003999 -00936 -03137 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000  %0367 E17 $   002977 002205 -02194 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000  %0691 E26 $
004644 -04936 -02320 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000  %0044 E09 $   003173 -01032 -04144 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000  %0368 E18 $   002302 002512 -02040 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000  %0692 E27 $
006520 004347 002128 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000  %0045 F01 $   009170 -00436 005266 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000  %0369 F10 $   006815 -03745 001035 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000  %0693 F19 $
006308 003152 001792 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000  %0046 F02 $   008726 -00400 004741 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000  %0370 F11 $   006923 -03536 000854 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000  %0694 F20 $
005948 002263 001368 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000  %0047 F03 $   007944 -00366 003754 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000  %0371 F12 $   006335 -02694 000570 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000  %0695 F21 $
005617 001667 000894 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000  %0048 F04 $   007075 -00349 002554 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000  %0372 F13 $   005861 -02182 000282 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000  %0696 F22 $
005148 000878 000247 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000  %0049 F05 $   006089 -00336 001218 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000  %0373 F14 $   005459 -01234 000047 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000  %0697 F23 $
004884 -00013 -00105 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0050 F06 $   004917 -00008 -00104 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0374 F15 $   004814 -00003 -00086 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0698 F24 $
004355 -01287 -01320 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000  %0051 F07 $   004147 -00643 -01705 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000  %0375 F16 $   003793 000659 -01301 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000  %0699 F25 $
004016 -01979 -01915 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000  %0052 F08 $   003682 -00944 -02618 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000  %0376 F17 $   002889 001526 -01893 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000  %0700 F26 $
003972 -04273 -02061 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000  %0053 F09 $   003008 -01169 -03688 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000  %0377 F18 $   002221 002363 -02152 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000  %0701 F27 $
005842 005481 002693 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000  %0054 G01 $   009065 -00367 005881 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000  %0378 G10 $   006204 -04726 001238 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000  %0702 G19 $
005664 004132 002137 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000  %0055 G02 $   008624 -00288 005528 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000  %0379 G11 $   006460 -04301 001119 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000  %0703 G20 $
005147 003355 001649 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000  %0056 G03 $   007906 -00381 004594 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000  %0380 G12 $   005783 -03501 000830 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000  %0704 G21 $
004759 002654 001289 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000  %0057 G04 $   007045 -00403 003790 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000  %0381 G13 $   005247 -02992 000514 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000  %0705 G22 $
004416 001796 000854 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000  %0058 G05 $   006144 -00414 002767 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000  %0382 G14 $   004732 -02290 000239 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000  %0706 G23 $
004099 001064 000389 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000  %0059 G06 $   005034 -00367 001339 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000  %0383 G15 $   004242 -01450 000054 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000  %0707 G24 $
003829 -00021 -00113 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0060 G07 $   003922 -00011 -00086 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0384 G16 $   003667 -00011 -00089 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0708 G25 $
003459 -01491 -01526 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000  %0061 G08 $   003315 -00706 -01997 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000  %0385 G17 $   002867 001043 -01358 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000  %0709 G26 $
003452 -03444 -02083 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000  %0062 G09 $   002699 -01117 -03181 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000  %0386 G18 $   002055 001995 -01771 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000  %0710 G27 $
005134 006776 002996 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000  %0063 H01 $   009022 -00398 006895 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000  %0387 H10 $   005698 -05656 001552 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000  %0711 H19 $
004872 005524 002639 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000  %0064 H02 $   008619 -00306 007504 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000  %0388 H11 $   005904 -05345 001624 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000  %0712 H20 $
004342 004612 002146 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000  %0065 H03 $   007860 -00409 006831 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000  %0389 H12 $   005403 -04477 001153 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000  %0713 H21 $
003923 003846 001790 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000  %0066 H04 $   006837 -00365 005624 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000  %0390 H13 $   004869 -04101 000874 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000  %0714 H22 $
003659 003000 001447 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000  %0067 H05 $   006071 -00412 004403 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000  %0391 H14 $   004388 -03443 000619 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000  %0715 H23 $
003399 002305 001013 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000  %0068 H06 $   005297 -00467 003350 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000  %0392 H15 $   003835 -02615 000260 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000  %0716 H24 $
003139 001401 000603 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000  %0069 H07 $   004250 -00388 001972 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000  %0393 H16 $   003405 -01593 000082 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000  %0717 H25 $
002273 -00015 -00066 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0070 H08 $   002367 -00002 -00065 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0394 H17 $   002115 000000 -00028 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0718 H26 $
002813 -02570 -01762 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000  %0071 H09 $   002493 -00921 -02505 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000  %0395 H18 $   001845 001377 -01210 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000  %0719 H27 $
004555 006436 002654 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 $   008960 -00350 007601 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 $   005442 -06170 001740 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 $
004147 005773 002435 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000  %0073 I02 $   008844 -00203 008708 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000  %0397 I11 $   005216 -06751 002063 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000  %0721 I20 $
003741 005169 002184 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000  %0074 I03 $   007779 -00229 007565 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000  %0398 I12 $   005011 -07262 002244 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000  %0722 I21 $
003342 004525 001940 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000  %0075 I04 $   006371 -00252 006107 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000  %0399 I13 $   004769 -07227 002279 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000  %0723 I22 $
002975 003896 001416 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000  %0076 I05 $   005177 -00180 004909 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000  %0400 I14 $   004401 -06869 002128 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000  %0724 I23 $
002691 003368 001055 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000  %0077 I06 $   004325 -00210 003944 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000  %0401 I15 $   003862 -05975 001726 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000  %0725 I24 $
002439 002694 000840 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000  %0078 I07 $   003519 -00102 003006 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000  %0402 I16 $   003249 -04630 001057 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000  %0726 I25 $
002096 001832 000478 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000  %0079 I08 $   002828 -00071 001863 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000  %0403 I17 $   002699 -03240 000566 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000  %0727 I26 $
001336 000001 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 $   001388 000004 000007 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0404 I18 $   001361 -00006 -00008 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0728 I27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009723 -00001 000008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 $   009696 000003 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0405 J10 $   009697 -00002 000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0729 J19 $
008985 -00805 -00832 0875 0968 1000 0125 0031 0000 0000  %0082 J02 $   008871 -00349 -01001 0906 0875 1000 0093 0125 0000 0000  %0406 J11 $   009062 000723 -00473 1000 0875 0968 0000 0125 0031 0000  %0730 J20 $
008511 -01186 -01432 0750 0937 1000 0250 0062 0000 0000  %0083 J03 $   008283 -00553 -01623 0812 0750 1000 0187 0250 0000 0000  %0407 J12 $   008389 001519 -00817 1000 0750 0937 0000 0250 0062 0000  %0731 J21 $
007946 -01699 -01967 0625 0906 1000 0375 0093 0000 0000  %0084 J04 $   007164 -00581 -02618 0718 0625 1000 0281 0375 0000 0000  %0408 J13 $   007741 002355 -00996 1000 0625 0906 0000 0375 0093 0000  %0732 J22 $
007372 -02061 -02705 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000  %0085 J05 $   006192 -00384 -03284 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000  %0409 J14 $   006859 003136 -01371 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000  %0733 J23 $
006792 -02587 -03124 0375 0843 1000 0625 0156 0000 0000  %0086 J06 $   005155 -00152 -03967 0531 0375 1000 0468 0625 0000 0000  %0410 J15 $   005915 003964 -01762 1000 0375 0843 0000 0625 0156 0000  %0734 J24 $
006138 -03252 -03466 0250 0812 1000 0750 0187 0000 0000  %0087 J07 $   004385 -00015 -04474 0437 0250 1000 0562 0750 0000 0000  %0411 J16 $   005093 004859 -01922 1000 0250 0812 0000 0750 0187 0000  %0735 J25 $
005560 -03932 -03827 0125 0781 1000 0875 0218 0000 0000  %0088 J08 $   003775 -00139 -04923 0343 0125 1000 0656 0875 0000 0000  %0412 J17 $   004402 005628 -01949 1000 0125 0781 0000 0875 0218 0000  %0736 J26 $
005313 -04477 -03642 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 $   003433 -00158 -05142 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 $   003950 005940 -01841 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 $
009216 000417 001012 1000 0906 0875 0000 0093 0125 0000  %0090 K01 $   009567 -00510 001412 0968 1000 0875 0031 0000 0125 0000  %0414 K10 $   009079 -00857 -00193 0875 1000 0906 0125 0000 0093 0000  %0738 K19 $
008742 000018 -00008 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0091 K02 $   008901 000013 000008 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0415 K11 $   008869 000022 -00008 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0739 K20 $
008450 -00892 -01039 0750 0843 0875 0250 0156 0125 0000  %0092 K03 $   008045 -00279 -01211 0781 0750 0875 0218 0250 0125 0000  %0416 K12 $   008062 000801 -00872 0875 0750 0843 0125 0250 0156 0000  %0740 K21 $
007961 -01602 -01814 0625 0812 0875 0375 0187 0125 0000  %0093 K04 $   007140 -00252 -02044 0687 0625 0875 0312 0375 0125 0000  %0417 K13 $   007345 001481 -01252 0875 0625 0812 0125 0375 0187 0000  %0741 K22 $
007403 -02133 -02253 0500 0781 0875 0500 0218 0125 0000  %0094 K05 $   006292 -00380 -02893 0593 0500 0875 0406 0500 0125 0000  %0418 K14 $   006631 002367 -01435 0875 0500 0781 0125 0500 0218 0000  %0742 K23 $
006895 -02585 -02838 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000  %0095 K06 $   005452 -00413 -03644 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000  %0419 K15 $   005752 003430 -01684 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000  %0743 K24 $
006155 -03065 -03121 0250 0718 0875 0750 0281 0125 0000  %0096 K07 $   004756 -00522 -04314 0406 0250 0875 0593 0750 0125 0000  %0420 K16 $   004943 004253 -01857 0875 0250 0718 0125 0750 0281 0000  %0744 K25 $
005693 -03977 -03407 0125 0687 0875 0875 0312 0125 0000  %0097 K08 $   004015 -00473 -04928 0312 0125 0875 0687 0875 0125 0000  %0421 K17 $   004145 005216 -02023 0875 0125 0687 0125 0875 0312 0000  %0745 K26 $
005201 -04684 -03612 0000 0656 0875 1000 0343 0125 0000  %0098 K09 $   003308 -00227 -04942 0218 0000 0875 0781 1000 0125 0000  %0422 K18 $   003522 005229 -01962 0875 0000 0656 0125 1000 0343 0000  %0746 K27 $
008751 000939 001543 1000 0812 0750 0000 0187 0250 0000  %0099 L01 $   009449 -00813 002606 0937 1000 0750 0062 0000 0250 0000  %0423 L10 $   008616 -01401 -00035 0750 1000 0812 0250 0000 0187 0000  %0747 L19 $
008188 000672 000836 0875 0781 0750 0125 0218 0250 0000  %0100 L02 $   008783 -00421 001104 0843 0875 0750 0156 0125 0250 0000  %0424 L11 $   008419 -01192 000098 0750 0875 0781 0250 0125 0218 0000  %0748 L20 $
007841 000010 -00049 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0101 L03 $   007942 000013 -00031 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0425 L12 $   007871 000018 -00029 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0749 L21 $
007457 -00893 -01095 0625 0718 0750 0375 0281 0250 0000  %0102 L04 $   007044 -00199 -01351 0656 0625 0750 0343 0375 0250 0000  %0426 L13 $   007034 000770 -00973 0750 0625 0718 0250 0375 0281 0000  %0750 L22 $
007017 -01599 -01651 0500 0687 0750 0500 0312 0250 0000  %0103 L05 $   006076 -00239 -02140 0562 0500 0750 0437 0500 0250 0000  %0427 L14 $   006291 001648 -01194 0750 0500 0687 0250 0500 0312 0000  %0751 L23 $
006412 -02200 -02347 0375 0656 0750 0625 0343 0250 0000  %0104 L06 $   005251 -00388 -02812 0468 0375 0750 0531 0625 0250 0000  %0428 L15 $   005421 002437 -01384 0750 0375 0656 0250 0625 0343 0000  %0752 L24 $
005808 -02584 -02830 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000  %0105 L07 $   004651 -00444 -03456 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000  %0429 L16 $   004668 003389 -01561 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000  %0753 L25 $
005439 -03559 -03240 0125 0593 0750 0875 0406 0250 0000  %0106 L08 $   004122 -00389 -04123 0281 0125 0750 0718 0875 0250 0000  %0430 L17 $   003817 004500 -01770 0750 0125 0593 0250 0875 0406 0000  %0754 L26 $
005147 -04866 -03458 0000 0562 0750 1000 0437 0250 0000  %0107 L09 $   003046 000004 -04738 0187 0000 0750 0812 1000 0250 0000  %0431 L18 $   003180 004681 -01705 0750 0000 0562 0250 1000 0437 0000  %0755 L27 $
008137 001638 002317 1000 0718 0625 0000 0281 0375 0000  %0108 M01 $   009159 -01036 003332 0906 1000 0625 0093 0000 0375 0000  %0432 M10 $   008107 -02056 000341 0625 1000 0718 0375 0000 0281 0000  %0756 M19 $
007628 001107 001765 0875 0687 0625 0125 0312 0375 0000  %0109 M02 $   008595 -00710 002456 0812 0875 0625 0187 0125 0375 0000  %0433 M11 $   007981 -01790 000376 0625 0875 0687 0375 0125 0312 0000  %0757 M20 $
007280 000656 000663 0750 0656 0625 0250 0343 0375 0000  %0110 M03 $   007823 -00488 000831 0718 0750 0625 0281 0250 0375 0000  %0434 M12 $   007425 -01079 000000 0625 0750 0656 0375 0250 0343 0000  %0758 M21 $
006871 -00006 -00067 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0111 M04 $   006947 000003 -00093 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0435 M13 $   006913 000007 -00071 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0759 M22 $
006491 -00902 -01204 0500 0593 0625 0500 0406 0375 0000  %0112 M05 $   006047 -00179 -01468 0531 0500 0625 0468 0500 0375 0000  %0436 M14 $   006045 000782 -01019 0625 0500 0593 0375 0500 0406 0000  %0760 M23 $
005947 -01696 -01904 0375 0562 0625 0625 0437 0375 0000  %0113 M06 $   005043 -00376 -02399 0437 0375 0625 0562 0625 0375 0000  %0437 M15 $   005113 001834 -01349 0625 0375 0562 0375 0625 0437 0000  %0761 M24 $
005311 -02169 -02560 0250 0531 0625 0750 0468 0375 0000  %0114 M07 $   004446 -00209 -02982 0343 0250 0625 0656 0750 0375 0000  %0438 M16 $   004290 002774 -01499 0625 0250 0531 0375 0750 0468 0000  %0762 M25 $
004972 -02931 -03045 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000  %0115 M08 $   003938 -00206 -03622 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000  %0439 M17 $   003442 003911 -01556 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000  %0763 M26 $
004956 -04762 -03284 0000 0468 0625 1000 0531 0375 0000  %0116 M09 $   002874 000056 -04515 0156 0000 0625 0843 1000 0375 0000  %0440 M18 $   002771 003863 -01511 0625 0000 0468 0375 1000 0531 0000  %0764 M27 $
007506 002499 002962 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000  %0117 N01 $   009100 -01232 004201 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000  %0441 N10 $   007470 -02716 000146 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000  %0765 N19 $
007120 001682 002260 0875 0593 0500 0125 0406 0500 0000  %0118 N02 $   008548 -01067 003254 0781 0875 0500 0218 0125 0500 0000  %0442 N11 $   007348 -02594 000190 0500 0875 0593 0500 0125 0406 0000  %0766 N20 $
006762 001163 001641 0750 0562 0500 0250 0437 0500 0000  %0119 N03 $   007794 -00758 002099 0687 0750 0500 0312 0250 0500 0000  %0443 N12 $   006960 -01813 000044 0500 0750 0562 0500 0250 0437 0000  %0767 N21 $
006344 000712 000589 0625 0531 0500 0375 0468 0500 0000  %0120 N04 $   006947 -00483 000695 0593 0625 0500 0500 0406 0375 0000  %0444 N13 $   006505 -01080 -00237 0500 0625 0531 0500 0375 0468 0000  %0768 N22 $
005944 -00009 -00105 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0121 N05 $   005970 -00001 -00093 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0445 N14 $   005894 000003 -00080 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0769 N23 $
005478 -01031 -01340 0375 0468 0500 0625 0531 0500 0000  %0122 N06 $   004924 -00257 -01750 0406 0375 0500 0593 0625 0500 0000  %0446 N15 $   004920 000783 -01080 0500 0375 0468 0500 0625 0531 0000  %0770 N24 $
004972 -01800 -02120 0250 0437 0500 0750 0562 0500 0000  %0123 N07 $   004281 -00367 -02514 0312 0250 0500 0687 0750 0500 0000  %0447 N16 $   004037 001934 -01400 0500 0250 0437 0500 0750 0562 0000  %0771 N25 $
004516 -02466 -02816 0125 0406 0500 0875 0593 0500 0000  %0124 N08 $   003677 -00292 -03215 0218 0125 0500 0781 0875 0500 0000  %0448 N17 $   003189 003131 -01447 0500 0125 0406 0500 0875 0593 0000  %0772 N26 $
004431 -04049 -03336 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000  %0125 N09 $   002730 -00122 -04095 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000  %0449 N18 $   002561 003337 -01270 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000  %0773 N27 $
006749 003684 003787 1000 0531 0375 0000 0468 0625 0000  %0126 O01 $   008986 -01354 004975 0843 1000 0375 0156 0000 0625 0000  %0450 O10 $   006811 -03546 000140 0375 1000 0531 0625 0000 0468 0000  %0774 O19 $
006444 002624 002804 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000  %0127 O02 $   008372 -01257 004087 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000  %0451 O11 $   006941 -03321 000205 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000  %0775 O20 $
006035 001953 002156 0750 0468 0375 0250 0531 0625 0000  %0128 O03 $   007689 -01032 003184 0656 0750 0375 0343 0250 0625 0000  %0452 O12 $   006351 -02531 000069 0375 0750 0468 0625 0250 0531 0000  %0776 O21 $
005667 001337 001548 0625 0437 0375 0375 0562 0625 0000  %0129 O04 $   006822 -00849 002137 0562 0625 0375 0437 0375 0625 0000  %0453 O13 $   005859 -02011 -00092 0375 0625 0437 0625 0375 0562 0000  %0777 O22 $
005192 000607 000760 0500 0406 0375 0500 0593 0625 0000  %0130 O05 $   005791 -00493 000902 0468 0500 0375 0531 0500 0625 0000  %0454 O14 $   005444 -01205 -00266 0375 0500 0406 0625 0500 0593 0000  %0778 O23 $
004871 -00016 -00117 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0131 O06 $   004864 -00006 -00105 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0455 O15 $   004755 000001 -00086 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0779 O24 $
004381 -01214 -01599 0250 0343 0375 0750 0656 0625 0000  %0132 O07 $   003918 -00302 -01905 0281 0250 0375 0718 0750 0625 0000  %0456 O16 $   003858 001002 -01099 0375 0250 0343 0625 0750 0656 0000  %0780 O25 $
004204 -01968 -02259 0125 0312 0375 0875 0687 0625 0000  %0133 O08 $   003300 -00435 -02683 0187 0125 0375 0812 0875 0625 0000  %0457 O17 $   003012 002302 -01346 0375 0125 0312 0625 0875 0687 0000  %0781 O26 $
003889 -03589 -02842 0000 0281 0375 1000 0718 0625 0000  %0134 O09 $   002393 -00126 -03413 0093 0000 0375 0906 1000 0625 0000  %0458 O18 $   002351 002823 -01175 0375 0000 0281 0625 1000 0718 0000  %0782 O27 $
006215 004556 004702 1000 0437 0250 0000 0562 0750 0000  %0135 P01 $   008820 -01444 005477 0812 1000 0250 0187 0000 0750 0000  %0459 P10 $   006211 -04479 000260 0250 1000 0437 0750 0000 0562 0000  %0783 P19 $
005857 003664 003446 0875 0406 0250 0125 0593 0750 0000  %0136 P02 $   008328 -01386 004865 0718 0875 0250 0281 0125 0750 0000  %0460 P11 $   006467 -04117 000384 0250 0875 0406 0750 0125 0593 0000  %0784 P20 $
005394 002856 002730 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000  %0137 P03 $   007600 -01226 004099 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000  %0461 P12 $   005836 -03312 000220 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000  %0785 P21 $
004958 002152 002257 0625 0343 0250 0375 0656 0750 0000  %0138 P04 $   006688 -01023 003256 0531 0625 0250 0468 0375 0750 0000  %0462 P13 $   005318 -02827 -00012 0250 0625 0343 0750 0375 0656 0000  %0786 P22 $
004516 001458 001648 0500 0312 0250 0500 0687 0750 0000  %0139 P05 $   005783 -00843 002298 0437 0500 0250 0562 0500 0750 0000  %0463 P14 $   004794 -02218 -00191 0250 0500 0312 0750 0500 0687 0000  %0787 P23 $
004256 000868 000900 0375 0281 0250 0625 0718 0750 0000  %0140 P06 $   004889 -00575 001139 0343 0375 0250 0656 0625 0750 0000  %0464 P15 $   004211 -01336 -00292 0250 0375 0281 0750 0625 0718 0000  %0788 P24 $
003865 -00027 -00113 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0141 P07 $   003915 -00007 -00102 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0465 P16 $   003661 -00009 -00097 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0789 P25 $
003561 -01398 -01736 0125 0218 0250 0875 0781 0750 0000  %0142 P08 $   003118 -00282 -01991 0156 0125 0250 0843 0875 0750 0000  %0466 P17 $   002965 001439 -01056 0250 0125 0218 0750 0875 0781 0000  %0790 P26 $
003420 -02910 -02799 0000 0187 0250 1000 0812 0750 0000  %0143 P09 $   002408 -00371 -02892 0062 0000 0250 0937 1000 0750 0000  %0467 P18 $   002137 002314 -01033 0250 0000 0187 0750 1000 0812 0000  %0791 P27 $
005713 005471 005247 1000 0343 0125 0000 0656 0875 0000  %0144 Q01 $   008765 -01595 006858 0781 1000 0125 0218 0000 0875 0000  %0468 Q10 $   005805 -05177 000342 0125 1000 0343 0875 0000 0656 0000  %0792 Q19 $
005300 004602 004381 0875 0312 0125 0125 0687 0875 0000  %0145 Q02 $   008237 -01501 006935 0687 0875 0125 0312 0125 0875 0000  %0469 Q11 $   005880 -05115 000455 0125 0875 0312 0875 0125 0687 0000  %0793 Q20 $
004701 003907 003460 0750 0281 0125 0250 0718 0875 0000  %0146 Q03 $   007431 -01414 005836 0593 0750 0125 0406 0250 0875 0000  %0470 Q12 $   005417 -04466 000342 0125 0750 0281 0875 0250 0718 0000  %0794 Q21 $
004180 003366 003166 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000  %0147 Q04 $   006459 -01265 004759 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000  %0471 Q13 $   004903 -04040 000200 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000  %0795 Q22 $
003832 002534 002425 0500 0218 0125 0500 0781 0875 0000  %0148 Q05 $   005598 -01099 003637 0406 0500 0125 0593 0500 0875 0000  %0472 Q14 $   004379 -03253 000043 0125 0500 0218 0875 0500 0781 0000  %0796 Q23 $
003616 001779 001823 0375 0187 0125 0625 0812 0875 0000  %0149 Q06 $   004869 -00920 002679 0312 0375 0125 0687 0625 0875 0000  %0473 Q15 $   003819 -02416 -00211 0125 0375 0187 0875 0625 0812 0000  %0797 Q24 $
003281 001097 001156 0250 0156 0125 0750 0843 0875 0000  %0150 Q07 $   004115 -00601 001516 0218 0250 0125 0781 0750 0875 0000  %0474 Q16 $   003343 -01536 -00193 0125 0250 0156 0875 0750 0843 0000  %0798 Q25 $
002234 -00013 -00075 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0151 Q08 $   002377 -00005 -00060 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0475 Q17 $   002146 000007 -00042 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0799 Q26 $
002809 -02084 -02261 0000 0093 0125 1000 0906 0875 0000  %0152 Q09 $   002357 -00235 -02455 0031 0000 0125 0968 1000 0875 0000  %0476 Q18 $   001873 001541 -00691 0125 0000 0093 0875 1000 0906 0000  %0800 Q27 $
005121 006609 005249 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 $   008847 -01694 008413 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 $   005573 -05637 000381 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 $
004596 006224 004745 0875 0218 0000 0125 0781 1000 0000  %0154 R02 $   008182 -01552 007652 0656 0875 0000 0343 0125 1000 0000  %0478 R11 $   005342 -06134 000588 0000 0875 0218 1000 0125 0781 0000  %0802 R20 $
004133 005623 003931 0750 0187 0000 0250 0812 1000 0000  %0155 R03 $   006980 -01410 006463 0562 0750 0000 0437 0250 1000 0000  %0479 R12 $   005123 -06797 001028 0000 0750 0187 1000 0250 0812 0000  %0803 R21 $
003601 004822 003275 0625 0156 0000 0375 0843 1000 0000  %0156 R04 $   005638 -01223 005080 0468 0625 0000 0531 0375 1000 0000  %0480 R13 $   004939 -07047 001274 0000 0625 0156 1000 0375 0843 0000  %0804 R22 $
003195 004044 002719 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000  %0157 R05 $   004752 -01124 004163 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000  %0481 R14 $   004531 -06589 001290 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000  %0805 R23 $
002817 003181 001996 0375 0093 0000 0625 0906 1000 0000  %0158 R06 $   004013 -00995 003371 0281 0375 0000 0718 0625 1000 0000  %0482 R15 $   003919 -05865 001123 0000 0375 0093 1000 0625 0906 0000  %0806 R24 $
002520 002356 001367 0250 0062 0000 0750 0937 1000 0000  %0159 R07 $   003330 -00694 002632 0187 0250 0000 0812 0750 1000 0000  %0483 R16 $   003241 -04382 000632 0000 0250 0062 1000 0750 0937 0000  %0807 R25 $
002193 001438 000616 0125 0031 0000 0875 0968 1000 0000  %0160 R08 $   002798 -00525 001392 0093 0125 0000 0906 0875 1000 0000  %0484 R17 $   002735 -03172 000325 0000 0125 0031 1000 0875 0968 0000  %0808 R26 $
001418 -00001 000007 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 $   001477 000008 000018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0485 R18 $   001443 -00006 -00025 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0809 R27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009725 000005 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 $   009713 -00004 000025 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0486 S10 $   009715 000000 -00015 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0810 S19 $
009021 -00750 -00957 0875 0937 1000 0125 0062 0000 0000  %0163 S02 $   008811 -00095 -00964 0937 0875 1000 0062 0125 0000 0000  %0487 S11 $   009233 000822 -00301 1000 0875 0937 0000 0125 0062 0000  %0811 S20 $
008561 -01116 -01486 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000  %0164 S03 $   007982 000030 -01682 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000  %0488 S12 $   008653 001701 -00511 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000  %0812 S21 $
007972 -01597 -02261 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000  %0165 S04 $   006900 000117 -02528 0812 0625 1000 0187 0375 0000 0000  %0489 S13 $   008003 002676 -00637 1000 0625 0812 0000 0375 0187 0000  %0813 S22 $
007402 -01962 -02903 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000  %0166 S05 $   005715 000532 -03261 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000  %0490 S14 $   007320 003734 -00730 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000  %0814 S23 $
006962 -02323 -03346 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000  %0167 S06 $   004651 001046 -03852 0687 0375 1000 0312 0625 0000 0000  %0491 S15 $   006635 004877 -00807 1000 0375 0687 0000 0625 0312 0000  %0815 S24 $
006315 -02676 -03951 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000  %0168 S07 $   003934 001308 -04248 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000  %0492 S16 $   005888 006116 -00732 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000  %0816 S25 $
005657 -03484 -04406 0125 0562 1000 0875 0437 0000 0000  %0169 S08 $   003429 001474 -04469 0562 0125 1000 0437 0875 0000 0000  %0493 S17 $   005038 007324 -00510 1000 0125 0562 0000 0875 0437 0000  %0817 S26 $
005202 -04015 -04584 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 $   003119 001413 -04679 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 $   004600 007091 -00622 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 $
009321 000237 001098 1000 0937 0875 0000 0062 0125 0000  %0171 T01 $   009347 -00743 000949 0937 1000 0875 0062 0000 0125 0000  %0495 T10 $   009062 -00844 -00343 0875 1000 0937 0125 0000 0062 0000  %0819 T19 $
008753 000014 000009 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0172 T02 $   008904 000018 000007 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0496 T11 $   008860 000021 -00005 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0820 T20 $
008350 -00867 -01164 0750 0812 0875 0250 0187 0125 0000  %0173 T03 $   007901 -00034 -01262 0812 0750 0875 0187 0250 0125 0000  %0497 T12 $   008108 000947 -00715 0875 0750 0812 0125 0250 0187 0000  %0821 T21 $
007821 -01373 -01876 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000  %0174 T04 $   006933 000142 -02155 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000  %0498 T13 $   007495 001886 -00816 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000  %0822 T22 $
007160 -01848 -02633 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000  %0175 T05 $   005954 000465 -03033 0687 0500 0875 0312 0500 0125 0000  %0499 T14 $   006911 002765 -00870 0875 0500 0687 0125 0500 0312 0000  %0823 T23 $
006677 -02276 -03036 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000  %0176 T06 $   004908 000646 -03823 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000  %0500 T15 $   006166 003880 -00919 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000  %0824 T24 $
006021 -02656 -03578 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000  %0177 T07 $   003976 001186 -04295 0562 0250 0875 0437 0750 0125 0000  %0501 T16 $   005458 004867 -00919 0875 0250 0562 0125 0750 0437 0000  %0825 T25 $
005413 -03311 -03998 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000  %0178 T08 $   003472 001203 -04570 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000  %0502 T17 $   004624 006268 -01078 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000  %0826 T26 $
005172 -04128 -04442 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000  %0179 T09 $   002845 001575 -04745 0437 0000 0875 0562 1000 0125 0000  %0503 T18 $   004020 006245 -00736 0875 0000 0437 0125 1000 0562 0000  %0827 T27 $
009053 000323 002211 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000  %0180 U01 $   009095 -01210 001925 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000  %0504 U10 $   008568 -01379 -00364 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000  %0828 U19 $
008408 000298 001036 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000  %0181 U02 $   008698 -00792 000743 0812 0875 0750 0187 0125 0250 0000  %0505 U11 $   008447 -01116 -00175 0750 0875 0812 0250 0125 0187 0000  %0829 U20 $
007831 000008 -00032 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0182 U03 $   007978 000012 -00026 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0506 U12 $   007915 000015 -00023 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0830 U21 $
007380 -00761 -01243 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000  %0183 U04 $   006955 000057 -01399 0687 0625 0750 0312 0375 0250 0000  %0507 U13 $   007171 000928 -00725 0750 0625 0687 0250 0375 0312 0000  %0831 U22 $
006870 -01407 -01906 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000  %0184 U05 $   005826 000145 -02175 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000  %0508 U14 $   006532 001888 -00744 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000  %0832 U23 $
006205 -01902 -02759 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000  %0185 U06 $   004957 000306 -02885 0562 0375 0750 0437 0625 0250 0000  %0509 U15 $   005775 002781 -00821 0750 0375 0562 0250 0625 0437 0000  %0833 U24 $
005570 -02172 -03266 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000  %0186 U07 $   004316 000591 -03576 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000  %0510 U16 $   004997 003994 -00835 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000  %0834 U25 $
005123 -02829 -03698 0125 0437 0750 0875 0562 0250 0000  %0187 U08 $   003708 000875 -04146 0437 0125 0750 0562 0875 0250 0000  %0511 U17 $   004143 005262 -00725 0750 0125 0437 0250 0875 0562 0000  %0835 U26 $
004982 -04151 -04211 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000  %0188 U09 $   002680 001729 -04822 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000  %0512 U18 $   003549 005463 -00687 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000  %0836 U27 $
008564 000879 002881 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000  %0189 V01 $   008726 -01661 002396 0812 1000 0625 0187 0000 0375 0000  %0513 V10 $   007968 -01968 -00791 0625 1000 0812 0375 0000 0187 0000  %0837 V19 $
008041 000647 002115 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000  %0190 V02 $   008370 -01246 001717 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000  %0514 V11 $   007929 -01742 -00313 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000  %0838 V20 $
007507 000279 000837 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000  %0191 V03 $   007750 -00742 000580 0687 0750 0625 0312 0250 0375 0000  %0515 V12 $   007422 -01032 -00298 0625 0750 0687 0375 0250 0312 0000  %0839 V21 $
006897 -00002 -00085 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0192 V04 $   006981 000000 -00075 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0516 V13 $   006940 000005 -00069 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0840 V22 $
006374 -00789 -01427 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000  %0193 V05 $   005888 000011 -01558 0562 0500 0625 0437 0500 0375 0000  %0517 V14 $   006229 000925 -00680 0625 0500 0562 0375 0500 0437 0000  %0841 V23 $
005768 -01478 -02147 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000  %0194 V06 $   004846 000118 -02398 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000  %0518 V15 $   005457 001936 -00774 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000  %0842 V24 $
005125 -01908 -02834 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000  %0195 V07 $   004195 000472 -03028 0437 0250 0625 0562 0750 0375 0000  %0519 V16 $   004584 003114 -00761 0625 0250 0437 0375 0750 0562 0000  %0843 V25 $
004717 -02414 -03399 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000  %0196 V08 $   003602 000698 -03654 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000  %0520 V17 $   003687 004372 -00701 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000  %0844 V26 $
004547 -03670 -04051 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000  %0197 V09 $   002623 001471 -04748 0312 0000 0625 0687 1000 0375 0000  %0521 V18 $   003140 004633 -00531 0625 0000 0312 0375 1000 0687 0000  %0845 V27 $
008132 001396 003599 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000  %0198 W01 $   008442 -02006 003029 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000  %0522 W10 $   007426 -02554 -00774 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000  %0846 W19 $
007587 000998 002726 0875 0687 0500 0125 0312 0500 0000  %0199 W02 $   008055 -01686 002175 0687 0875 0500 0312 0125 0500 0000  %0523 W11 $   007330 -02499 -00375 0500 0875 0687 0500 0125 0312 0000  %0847 W20 $
007117 000687 001990 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000  %0200 W03 $   007409 -01215 001345 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000  %0524 W12 $   006929 -01762 -00564 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000  %0848 W21 $
006532 000352 000794 0625 0562 0500 0375 0437 0500 0000  %0201 W04 $   006738 -00657 000386 0562 0625 0500 0437 0375 0500 0000  %0525 W13 $   006477 -01030 -00509 0500 0625 0562 0500 0375 0437 0000  %0849 W22 $
005915 -00011 -00104 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0202 W05 $   005970 000000 -00102 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0526 W14 $   005901 000001 -00084 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0850 W23 $
005355 -00884 -01511 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000  %0203 W06 $   004761 -00011 -01760 0437 0375 0500 0562 0625 0500 0000  %0527 W15 $   005082 000994 -00728 0500 0375 0437 0500 0625 0562 0000  %0851 W24 $
004813 -01568 -02335 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000  %0204 W07 $   003985 000221 -02516 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000  %0528 W16 $   004284 002310 -00902 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000  %0852 W25 $
004353 -02048 -03022 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000  %0205 W08 $   003311 000619 -03180 0312 0125 0500 0687 0875 0500 0000  %0529 W17 $   003407 003598 -00606 0500 0125 0312 0500 0875 0687 0000  %0853 W26 $
004003 -03008 -03863 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000  %0206 W09 $   002592 000962 -04433 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000  %0530 W18 $   002814 003886 -00557 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000  %0854 W27 $
007691 002000 004197 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000  %0207 X01 $   007965 -02573 003559 0687 1000 0375 0312 0000 0625 0000  %0531 X10 $   006817 -03317 -00747 0375 1000 0687 0625 0000 0312 0000  %0855 X19 $
007169 001453 003332 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000  %0208 X02 $   007763 -02181 002733 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000  %0532 X11 $   006929 -03060 -00522 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000  %0856 X20 $
006641 001064 002655 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000  %0209 X03 $   007191 -01685 002094 0562 0750 0375 0437 0250 0625 0000  %0533 X12 $   006438 -02442 -00489 0375 0750 0562 0625 0250 0437 0000  %0857 X21 $
006057 000698 001903 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000  %0210 X04 $   006428 -01279 001314 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000  %0534 X13 $   005881 -01881 -00645 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000  %0858 X22 $
005416 000332 000838 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000  %0211 X05 $   005724 -00812 000620 0437 0500 0375 0562 0500 0625 0000  %0535 X14 $   005372 -01071 -00551 0375 0500 0437 0625 0500 0562 0000  %0859 X23 $
004842 -00013 -00108 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0212 X06 $   004891 -00005 -00096 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0536 X15 $   004772 -00005 -00076 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0860 X24 $
004364 -01131 -01678 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000  %0213 X07 $   003781 000018 -01964 0312 0250 0375 0687 0750 0625 0000  %0537 X16 $   004007 001282 -00707 0375 0250 0312 0625 0750 0687 0000  %0861 X25 $
004088 -01689 -02505 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000  %0214 X08 $   002999 000222 -02795 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000  %0538 X17 $   003181 002794 -00693 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000  %0862 X26 $
003582 -02463 -03555 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000  %0215 X09 $   002440 000517 -03827 0187 0000 0375 0812 1000 0625 0000  %0539 X18 $   002540 003258 -00540 0375 0000 0187 0625 1000 0812 0000  %0863 X27 $
007312 002569 004995 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000  %0216 Y01 $   007652 -02974 004146 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000  %0540 Y10 $   006271 -04077 -00912 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000  %0864 Y19 $
006783 002033 003871 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000  %0217 Y02 $   007449 -02439 003141 0562 0875 0250 0437 0125 0750 0000  %0541 Y11 $   006509 -03834 -00511 0250 0875 0562 0750 0125 0437 0000  %0865 Y20 $
006191 001624 003284 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000  %0218 Y03 $   006786 -02206 002686 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000  %0542 Y12 $   005906 -03150 -00514 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000  %0866 Y21 $
005568 001270 002706 0625 0437 0250 0375 0562 0750 0000  %0219 Y04 $   006034 -01861 002021 0437 0625 0250 0562 0375 0750 0000  %0543 Y13 $   005300 -02625 -00697 0250 0625 0437 0750 0375 0562 0000  %0867 Y22 $
004966 000828 001836 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000  %0220 Y05 $   005410 -01395 001367 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000  %0544 Y14 $   004750 -02054 -00716 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000  %0868 Y23 $
004478 000403 001041 0375 0312 0250 0625 0687 0750 0000  %0221 Y06 $   004702 -00852 000738 0312 0375 0250 0687 0625 0750 0000  %0545 Y15 $   004170 -01207 -00604 0250 0375 0312 0750 0625 0687 0000  %0869 Y24 $
003804 -00023 -00115 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0222 Y07 $   003860 -00009 -00095 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0546 Y16 $   003629 -00013 -00115 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0870 Y25 $
003406 -01212 -01884 0125 0187 0250 0875 0812 0750 0000  %0223 Y08 $   002865 000171 -02057 0187 0125 0250 0812 0875 0750 0000  %0547 Y17 $   002887 001736 -00615 0250 0125 0187 0750 0875 0812 0000  %0871 Y26 $
003193 -02309 -02976 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000  %0224 Y09 $   002208 000503 -03004 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000  %0548 Y18 $   002248 002586 -00352 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000  %0872 Y27 $
006908 003213 006062 1000 0562 0125 0000 0437 0875 0000  %0225 Z01 $   007247 -03468 004871 0562 1000 0125 0437 0000 0875 0000  %0549 Z10 $   005821 -04850 -00682 0125 1000 0562 0875 0000 0437 0000  %0873 Z19 $
006298 002791 005250 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000  %0226 Z02 $   007008 -03232 004528 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000  %0550 Z11 $   005886 -04802 -00599 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000  %0874 Z20 $
005672 002374 004607 0750 0437 0125 0250 0562 0875 0000  %0227 Z03 $   006305 -02930 003855 0437 0750 0125 0562 0250 0875 0000  %0551 Z12 $   005439 -04376 -00602 0125 0750 0437 0875 0250 0562 0000  %0875 Z21 $
004999 001978 003794 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000  %0228 Z04 $   005528 -02590 003039 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000  %0552 Z13 $   004888 -03833 -00552 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000  %0876 Z22 $
004476 001465 003015 0500 0312 0125 0500 0687 0875 0000  %0229 Z05 $   005166 -02054 002297 0312 0500 0125 0687 0500 0875 0000  %0553 Z14 $   004308 -03130 -00632 0125 0500 0312 0875 0500 0687 0000  %0877 Z23 $
003989 000977 002240 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000  %0230 Z06 $   004580 -01599 001567 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000  %0554 Z15 $   003721 -02346 -00607 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000  %0878 Z24 $
003575 000552 001447 0250 0187 0125 0750 0812 0875 0000  %0231 Z07 $   004010 -00907 000970 0187 0250 0125 0812 0750 0875 0000  %0555 Z16 $   003214 -01530 -00459 0125 0250 0187 0875 0750 0812 0000  %0879 Z25 $
002246 -00015 -00063 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0232 Z08 $   002297 -00002 -00036 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0556 Z17 $   002124 -00003 -00029 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0880 Z26 $
002657 -01841 -02315 0000 0062 0125 1000 0937 0875 0000  %0233 Z09 $   002354 000255 -01865 0062 0000 0125 0937 1000 0875 0000  %0557 Z18 $   001898 001679 -00263 0125 0000 0062 0875 1000 0937 0000  %0881 Z27 $
006600 003765 006492 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 $   006908 -03906 005311 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 $   005600 -05258 -00634 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 $
006127 003399 005959 0875 0437 0000 0125 0562 1000 0000  %0235 a02 $   006491 -03640 004913 0437 0875 0000 0562 0125 1000 0000  %0559 a11 $   005361 -05661 -00740 0000 0875 0437 1000 0125 0562 0000  %0883 a20 $
005297 003121 005083 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000  %0236 a03 $   005671 -03397 004179 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000  %0560 a12 $   005206 -06159 -00529 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000  %0884 a21 $
004252 002702 003819 0625 0312 0000 0375 0687 1000 0000  %0237 a04 $   004750 -03323 003226 0312 0625 0000 0687 0375 1000 0000  %0561 a13 $   005007 -06389 -00073 0000 0625 0312 1000 0375 0687 0000  %0885 a22 $
003635 002234 003020 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000  %0238 a05 $   004259 -03050 002826 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000  %0562 a14 $   004507 -05856 -00051 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000  %0886 a23 $
003150 002017 002359 0375 0187 0000 0625 0812 1000 0000  %0239 a06 $   003822 -02792 002399 0187 0375 0000 0812 0625 1000 0000  %0563 a15 $   003923 -05174 -00003 0000 0375 0187 1000 0625 0812 0000  %0887 a24 $
002597 001602 001561 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000  %0240 a07 $   003319 -02310 001885 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000  %0564 a16 $   003178 -03845 -00282 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000  %0888 a25 $
002273 001010 000838 0125 0062 0000 0875 0937 1000 0000  %0241 a08 $   003010 -01503 001314 0062 0125 0000 0937 0875 1000 0000  %0565 a17 $   002622 -02710 -00229 0000 0125 0062 1000 0875 0937 0000  %0889 a26 $
001452 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 $   001509 000003 000009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0566 a18 $   001499 -00004 -00009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0890 a27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
009715 000001 000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 $   009713 000004 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0567 b10 $   009701 -00005 000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0891 b19 $
009037 -00653 -00907 0875 0906 1000 0125 0093 0000 0000  %0244 b02 $   008905 000163 -00798 0968 0875 1000 0031 0125 0000 0000  %0568 b11 $   009222 000744 -00064 1000 0875 0906 0000 0125 0093 0000  %0892 b20 $
008518 -01016 -01529 0750 0812 1000 0250 0187 0000 0000  %0245 b03 $   008067 000480 -01458 0937 0750 1000 0062 0250 0000 0000  %0569 b12 $   008652 001545 -00058 1000 0750 0812 0000 0250 0187 0000  %0893 b21 $
007877 -01377 -02276 0625 0718 1000 0375 0281 0000 0000  %0246 b04 $   006999 000927 -02114 0906 0625 1000 0093 0375 0000 0000  %0570 b13 $   008088 002302 000121 1000 0625 0718 0000 0375 0281 0000  %0894 b22 $
007234 -01724 -02962 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000  %0247 b05 $   005863 001331 -02860 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000  %0571 b14 $   007388 003306 000324 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000  %0895 b23 $
006609 -02029 -03621 0375 0531 1000 0625 0468 0000 0000  %0248 b06 $   004853 001870 -03379 0843 0375 1000 0156 0625 0000 0000  %0572 b15 $   006605 004462 000823 1000 0375 0531 0000 0625 0468 0000  %0896 b24 $
005971 -02349 -04268 0250 0437 1000 0750 0562 0000 0000  %0249 b07 $   003918 002556 -03738 0812 0250 1000 0187 0750 0000 0000  %0573 b16 $   005788 005845 001062 1000 0250 0437 0000 0750 0562 0000  %0897 b25 $
005270 -02750 -04889 0125 0343 1000 0875 0656 0000 0000  %0250 b08 $   003330 002919 -03813 0781 0125 1000 0218 0875 0000 0000  %0574 b17 $   005004 007186 001416 1000 0125 0343 0000 0875 0656 0000  %0898 b26 $
005064 -03244 -05210 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 $   002946 003088 -03877 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 $   004617 006680 001278 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 $
009501 -00091 001372 1000 0968 0875 0000 0031 0125 0000  %0252 c01 $   009201 -00848 000567 0906 1000 0875 0093 0000 0125 0000  %0576 c10 $   009067 -00788 -00553 0875 1000 0968 0125 0000 0031 0000  %0900 c19 $
008792 000009 000018 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0253 c02 $   008922 000017 000004 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0577 c11 $   008878 000016 000005 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0901 c20 $
008276 -00590 -01097 0750 0781 0875 0250 0218 0125 0000  %0254 c03 $   007994 000211 -01107 0843 0750 0875 0156 0250 0125 0000  %0578 c12 $   008196 000972 -00100 0875 0750 0781 0125 0250 0218 0000  %0902 c21 $
007558 -00907 -01844 0625 0687 0875 0375 0312 0125 0000  %0255 c04 $   007176 000705 -01771 0812 0625 0875 0187 0375 0125 0000  %0579 c13 $   007528 001665 000163 0875 0625 0687 0125 0375 0312 0000  %0903 c22 $
006939 -01458 -02623 0500 0593 0875 0500 0406 0125 0000  %0256 c05 $   006153 001178 -02674 0781 0500 0875 0218 0500 0125 0000  %0580 c14 $   006948 002514 000325 0875 0500 0593 0125 0500 0406 0000  %0904 c23 $
006356 -01775 -03156 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000  %0257 c06 $   004967 001870 -03276 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000  %0581 c15 $   006230 003464 000580 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000  %0905 c24 $
005596 -01994 -03752 0250 0406 0875 0750 0593 0125 0000  %0258 c07 $   003918 002459 -03759 0718 0250 0875 0281 0750 0125 0000  %0582 c16 $   005530 004480 000975 0875 0250 0406 0125 0750 0593 0000  %0906 c25 $
005032 -02400 -04218 0125 0312 0875 0875 0687 0125 0000  %0259 c08 $   003263 002915 -03896 0687 0125 0875 0312 0875 0125 0000  %0583 c17 $   004676 005868 001182 0875 0125 0312 0125 0875 0687 0000  %0907 c26 $
004868 -03124 -05092 0000 0218 0875 1000 0781 0125 0000  %0260 c09 $   002669 003022 -03908 0656 0000 0875 0343 1000 0125 0000  %0584 c18 $   004042 005897 001129 0875 0000 0218 0125 1000 0781 0000  %0908 c27 $
009266 -00011 002382 1000 0937 0750 0000 0062 0250 0000  %0261 d01 $   008863 -01350 001245 0812 1000 0750 0187 0000 0250 0000  %0585 d10 $   008551 -01262 -00879 0750 1000 0937 0250 0000 0062 0000  %0909 d19 $
008584 000126 001105 0875 0843 0750 0125 0156 0250 0000  %0262 d02 $   008581 -00965 000436 0781 0875 0750 0218 0125 0250 0000  %0586 d11 $   008459 -01044 -00520 0750 0875 0843 0250 0125 0156 0000  %0910 d20 $
007837 000008 -00049 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0263 d03 $   007931 000007 -00023 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0587 d12 $   007883 000016 -00042 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0911 d21 $
007308 -00541 -01205 0625 0656 0750 0375 0343 0250 0000  %0264 d04 $   006982 000263 -01241 0718 0625 0750 0281 0375 0250 0000  %0588 d13 $   007227 001043 -00176 0750 0625 0656 0250 0375 0343 0000  %0912 d22 $
006604 -00976 -02028 0500 0562 0750 0500 0437 0250 0000  %0265 d05 $   006000 000692 -01850 0687 0500 0750 0312 0500 0250 0000  %0589 d14 $   006590 001741 000105 0750 0500 0562 0250 0500 0437 0000  %0913 d23 $
005941 -01450 -02717 0375 0468 0750 0625 0531 0250 0000  %0266 d06 $   005050 000925 -02538 0656 0375 0750 0343 0625 0250 0000  %0590 d15 $   005909 002548 000293 0750 0375 0468 0250 0625 0531 0000  %0914 d24 $
005267 -01754 -03330 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000  %0267 d07 $   004311 001571 -03023 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000  %0591 d16 $   005075 003508 000590 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000  %0915 d25 $
004756 -02051 -03830 0125 0281 0750 0875 0718 0250 0000  %0268 d08 $   003365 002516 -03732 0593 0125 0750 0406 0875 0250 0000  %0592 d17 $   004184 004686 000919 0750 0125 0281 0250 0875 0718 0000  %0916 d26 $
004497 -02771 -04930 0000 0187 0750 1000 0812 0250 0000  %0269 d09 $   002494 002888 -03732 0562 0000 0750 0437 1000 0250 0000  %0593 d18 $   003553 005043 000921 0750 0000 0187 0250 1000 0812 0000  %0917 d27 $
008925 000315 003161 1000 0906 0625 0000 0093 0375 0000  %0270 e01 $   008332 -01943 001372 0718 1000 0625 0281 0000 0375 0000  %0594 e10 $   007970 -01843 -01248 0625 1000 0906 0375 0000 0093 0000  %0918 e19 $
008429 000149 002365 0875 0812 0625 0125 0187 0375 0000  %0271 e02 $   008169 -01531 001066 0687 0875 0625 0312 0125 0375 0000  %0595 e11 $   007970 -01683 -00742 0625 0875 0812 0375 0125 0187 0000  %0919 e20 $
007783 000102 000935 0750 0718 0625 0250 0281 0375 0000  %0272 e03 $   007654 -00945 000221 0656 0750 0625 0343 0250 0375 0000  %0596 e12 $   007484 -00988 -00656 0625 0750 0718 0375 0250 0281 0000  %0920 e21 $
006965 -00002 -00087 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0273 e04 $   007029 -00001 -00090 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0597 e13 $   006993 000007 -00079 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0921 e22 $
006378 -00591 -01389 0500 0531 0625 0500 0468 0375 0000  %0274 e05 $   005996 000293 -01334 0593 0500 0625 0406 0500 0375 0000  %0598 e14 $   006336 000925 -00184 0625 0500 0531 0375 0500 0468 0000  %0922 e23 $
005642 -01159 -02192 0375 0437 0625 0625 0562 0375 0000  %0275 e06 $   004930 000812 -02140 0562 0375 0625 0437 0625 0375 0000  %0599 e15 $   005551 001871 000072 0625 0375 0437 0375 0625 0562 0000  %0923 e24 $
004958 -01430 -02939 0250 0343 0625 0750 0656 0375 0000  %0276 e07 $   004102 001338 -02696 0531 0250 0625 0468 0750 0375 0000  %0600 e16 $   004642 002909 000277 0625 0250 0343 0375 0750 0656 0000  %0924 e25 $
004458 -01784 -03544 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000  %0277 e08 $   003297 002137 -03258 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000  %0601 e17 $   003715 003979 000722 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000  %0925 e26 $
004013 -02289 -04589 0000 0156 0625 1000 0843 0375 0000  %0278 e09 $   002372 002646 -03441 0468 0000 0625 0531 1000 0375 0000  %0602 e18 $   003177 004280 000737 0625 0000 0156 0375 1000 0843 0000  %0926 e27 $
008711 000458 004053 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000  %0279 f01 $   007697 -02664 001376 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000  %0603 f10 $   007389 -02402 -01560 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000  %0927 f19 $
008195 000366 003201 0875 0781 0500 0125 0218 0500 0000  %0280 f02 $   007575 -02332 001104 0593 0875 0500 0406 0125 0500 0000  %0604 f11 $   007386 -02365 -01027 0500 0875 0781 0500 0125 0218 0000  %0928 f20 $
007543 000163 002302 0750 0687 0500 0250 0312 0500 0000  %0281 f03 $   007176 -01587 000778 0562 0750 0500 0437 0250 0500 0000  %0605 f12 $   007021 -01670 -00860 0500 0750 0687 0500 0250 0312 0000  %0929 f21 $
006825 000122 000885 0625 0593 0500 0375 0406 0500 0000  %0282 f04 $   006677 -00972 000173 0531 0625 0500 0468 0375 0500 0000  %0606 f13 $   006556 -01022 -00708 0500 0625 0593 0500 0375 0406 0000  %0930 f22 $
005975 -00013 -00101 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0283 f05 $   006026 -00005 -00096 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0607 f14 $   005951 000000 -00088 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0931 f23 $
005349 -00774 -01561 0375 0406 0500 0625 0593 0500 0000  %0284 f06 $   004902 000285 -01605 0468 0375 0500 0531 0625 0500 0000  %0608 f15 $   005018 000880 -00233 0500 0375 0406 0500 0625 0593 0000  %0932 f24 $
004707 -01199 -02453 0250 0312 0500 0750 0687 0500 0000  %0285 f07 $   003912 000827 -02362 0437 0250 0500 0562 0750 0500 0000  %0609 f16 $   004229 002065 -00010 0500 0250 0312 0500 0750 0687 0000  %0933 f25 $
004207 -01584 -03143 0125 0218 0500 0875 0781 0500 0000  %0286 f08 $   003191 001589 -02902 0406 0125 0500 0593 0875 0500 0000  %0610 f17 $   003399 003199 000480 0500 0125 0218 0500 0875 0781 0000  %0934 f26 $
003591 -01883 -04242 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000  %0287 f09 $   002290 002315 -03382 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000  %0611 f18 $   002848 003483 000631 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000  %0935 f27 $
008502 000650 004788 1000 0843 0375 0000 0156 0625 0000  %0288 g01 $   007221 -03253 001737 0531 1000 0375 0468 0000 0625 0000  %0612 g10 $   006831 -03096 -01626 0375 1000 0843 0625 0000 0156 0000  %0936 g19 $
007932 000516 004039 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000  %0289 g02 $   007067 -03209 001508 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000  %0613 g11 $   006836 -02895 -01126 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000  %0937 g20 $
007254 000333 003219 0750 0656 0375 0250 0343 0625 0000  %0290 g03 $   006467 -02559 000916 0468 0750 0375 0531 0250 0625 0000  %0614 g12 $   006400 -02325 -01087 0375 0750 0656 0625 0250 0343 0000  %0938 g21 $
006514 000220 002244 0625 0562 0375 0375 0437 0625 0000  %0291 g04 $   006045 -01862 000548 0437 0625 0375 0562 0375 0625 0000  %0615 g13 $   005857 -01821 -01137 0375 0625 0562 0625 0375 0437 0000  %0939 g22 $
005706 -00041 000974 0500 0468 0375 0500 0531 0625 0000  %0292 g05 $   005536 -01060 000283 0406 0500 0375 0593 0500 0625 0000  %0616 g14 $   005362 -01184 -00817 0375 0500 0468 0625 0500 0531 0000  %0940 g23 $
004870 -00017 -00113 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0293 g06 $   004878 -00005 -00103 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0617 g15 $   004718 -00007 -00095 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0941 g24 $
004208 -00887 -01812 0250 0281 0375 0750 0718 0625 0000  %0294 g07 $   003999 000343 -01746 0343 0250 0375 0656 0750 0625 0000  %0618 g16 $   003844 001203 -00075 0375 0250 0281 0625 0750 0718 0000  %0942 g25 $
003857 -01290 -02647 0125 0187 0375 0875 0812 0625 0000  %0295 g08 $   002924 000808 -02501 0312 0125 0375 0687 0875 0625 0000  %0619 g17 $   003039 002413 000340 0375 0125 0187 0625 0875 0812 0000  %0943 g26 $
003265 -01779 -03785 0000 0093 0375 1000 0906 0625 0000  %0296 g09 $   002243 001889 -03411 0281 0000 0375 0718 1000 0625 0000  %0620 g18 $   002460 002891 000484 0375 0000 0093 0625 1000 0906 0000  %0944 g27 $
008265 000931 005483 1000 0812 0250 0000 0187 0750 0000  %0297 h01 $   006749 -03957 001930 0437 1000 0250 0562 0000 0750 0000  %0621 h10 $   006264 -03843 -01774 0250 1000 0812 0750 0000 0187 0000  %0945 h19 $
007718 000684 004666 0875 0718 0250 0125 0281 0750 0000  %0298 h02 $   006653 -03945 001744 0406 0875 0250 0593 0125 0750 0000  %0622 h11 $   006467 -03593 -01301 0250 0875 0718 0750 0125 0281 0000  %0946 h20 $
007021 000541 003992 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000  %0299 h03 $   005921 -03215 001316 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000  %0623 h12 $   005952 -02960 -01194 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000  %0947 h21 $
006220 000364 003224 0625 0531 0250 0375 0468 0750 0000  %0300 h04 $   005379 -02747 000945 0343 0625 0250 0656 0375 0750 0000  %0624 h13 $   005299 -02588 -01343 0250 0625 0531 0750 0375 0468 0000  %0948 h22 $
005461 000153 002262 0500 0437 0250 0500 0562 0750 0000  %0301 h05 $   004827 -02130 000475 0312 0500 0250 0687 0500 0750 0000  %0625 h14 $   004803 -01972 -01204 0250 0500 0437 0750 0500 0562 0000  %0949 h23 $
004716 -00003 001107 0375 0343 0250 0625 0656 0750 0000  %0302 h06 $   004497 -01086 000304 0281 0375 0250 0718 0625 0750 0000  %0626 h15 $   004215 -01366 -01087 0250 0375 0343 0750 0625 0656 0000  %0950 h24 $
003778 -00026 -00123 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0303 h07 $   003811 -00013 -00096 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0627 h16 $   003574 -00013 -00108 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0951 h25 $
003302 -00972 -01938 0125 0156 0250 0875 0843 0750 0000  %0304 h08 $   002920 000542 -01847 0218 0125 0250 0781 0875 0750 0000  %0628 h17 $   002769 001554 000011 0250 0125 0156 0750 0875 0843 0000  %0952 h26 $
002923 -01749 -03039 0000 0062 0250 1000 0937 0750 0000  %0305 h09 $   002082 001267 -02595 0187 0000 0250 0812 1000 0750 0000  %0629 h18 $   002240 002322 000368 0250 0000 0062 0750 1000 0937 0000  %0953 h27 $
007998 001269 006611 1000 0781 0125 0000 0218 0875 0000  %0306 i01 $   006188 -04880 002711 0343 1000 0125 0656 0000 0875 0000  %0630 i10 $   005822 -04555 -01707 0125 1000 0781 0875 0000 0218 0000  %0954 i19 $
007379 001183 006694 0875 0687 0125 0125 0312 0875 0000  %0307 i02 $   006143 -04988 002697 0312 0875 0125 0687 0125 0875 0000  %0631 i11 $   005904 -04538 -01433 0125 0875 0687 0875 0125 0312 0000  %0955 i20 $
006544 000972 005800 0750 0593 0125 0250 0406 0875 0000  %0308 i03 $   005470 -04306 002208 0281 0750 0125 0718 0250 0875 0000  %0632 i12 $   005530 -04155 -01510 0125 0750 0593 0875 0250 0406 0000  %0956 i21 $
005674 000732 004689 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000  %0309 i04 $   004942 -03688 001637 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000  %0633 i13 $   004913 -03601 -01413 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000  %0957 i22 $
004971 000448 003639 0500 0406 0125 0500 0593 0875 0000  %0310 i05 $   004483 -02961 001135 0218 0500 0125 0781 0500 0875 0000  %0634 i14 $   004266 -02921 -01303 0125 0500 0406 0875 0500 0593 0000  %0958 i23 $
004389 000217 002662 0375 0312 0125 0625 0687 0875 0000  %0311 i06 $   004153 -02404 000706 0187 0375 0125 0812 0625 0875 0000  %0635 i15 $   003672 -02320 -01241 0125 0375 0312 0875 0625 0687 0000  %0959 i24 $
003756 000011 001595 0250 0218 0125 0750 0781 0875 0000  %0312 i07 $   003875 -01333 000360 0156 0250 0125 0843 0750 0875 0000  %0636 i16 $   003147 -01617 -00874 0125 0250 0218 0875 0750 0781 0000  %0960 i25 $
002192 -00018 -00068 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0313 i08 $   002203 -00008 -00065 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0637 i17 $   002087 -00011 -00041 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0961 i26 $
002505 -01447 -02352 0000 0031 0125 1000 0968 0875 0000  %0314 i09 $   002030 000812 -01709 0093 0000 0125 0906 1000 0875 0000  %0638 i18 $   001935 001650 000273 0125 0000 0031 0875 1000 0968 0000  %0962 i27 $
007690 001764 007512 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 $   005742 -05777 003498 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 $   005639 -04904 -01672 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 $
007124 001593 006960 0875 0656 0000 0125 0343 1000 0000  %0316 j02 $   005721 -05817 003517 0218 0875 0000 0781 0125 1000 0000  %0640 j11 $   005425 -05347 -01596 0000 0875 0656 1000 0125 0343 0000  %0964 j20 $
005964 001352 005816 0750 0562 0000 0250 0437 1000 0000  %0317 j03 $   005194 -05969 003062 0187 0750 0000 0812 0250 1000 0000  %0641 j12 $   005262 -05804 -01462 0000 0750 0562 1000 0250 0437 0000  %0965 j21 $
004800 001200 004573 0625 0468 0000 0375 0531 1000 0000  %0318 j04 $   004761 -05798 002681 0156 0625 0000 0843 0375 1000 0000  %0642 j13 $   004973 -05923 -01239 0000 0625 0468 1000 0375 0531 0000  %0966 j22 $
004045 001034 003689 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000  %0319 j05 $   004326 -05538 002348 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000  %0643 j14 $   004502 -05509 -00995 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000  %0967 j23 $
003460 000903 002955 0375 0281 0000 0625 0718 1000 0000  %0320 j06 $   003920 -05174 002083 0093 0375 0000 0906 0625 1000 0000  %0644 j15 $   003770 -04686 -01015 0000 0375 0281 1000 0625 0718 0000  %0968 j24 $
002796 000868 002098 0250 0187 0000 0750 0812 1000 0000  %0321 j07 $   003466 -04333 001662 0062 0250 0000 0937 0750 1000 0000  %0645 j16 $   003118 -03724 -00849 0000 0250 0187 1000 0750 0812 0000  %0969 j25 $
002278 000583 001121 0125 0093 0000 0875 0906 1000 0000  %0322 j08 $   003012 -03091 001099 0031 0125 0000 0968 0875 1000 0000  %0646 j17 $   002509 -02612 -00762 0000 0125 0093 1000 0875 0906 0000  %0970 j26 $
001343 000002 000005 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 $   001362 000007 000009 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0647 j18 $   001457 -00009 -00014 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0971 j27 $
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

```
%BEG HE05_22.TXT, Separation cmyn61*, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
%z004555 006436 002654 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O1 0 $
%z008960 -00350 007601 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y1 1 $
%z005442 -06170 001740 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L1 2 $
%z005556 -04651 -02543 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C1 3 $
%z004436 -01939 -05236 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V1 4 $
%z003201 004639 -02859 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M1 5 $
%z001361 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N1 6 $
%z009708 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W1 7 $
%$
%z004555 006436 002654 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O2 0 $
%z008960 -00350 007601 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y2 1 $
%z005442 -06170 001740 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L2 2 $
%z005556 -04651 -02543 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C2 3 $
%z004436 -01939 -05236 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V2 4 $
%z003201 004639 -02859 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M2 5 $
%z001361 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N2 6 $
%z009708 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W2 7 $
%$
%z004555 006436 002654 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %0072 I01 %O00Y 0 $
%z008960 -00350 007601 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005442 -06170 001740 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %0720 I19 %L00C 2 $
%z005556 -04651 -02543 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %0008 A09 %C00V 3 $
%z004436 -01939 -05236 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %0332 A18 %V00M 4 $
%z003201 004639 -02859 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %0656 A27 %M00O 5 $
%z001361 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0080 I09 %N001 6 $
%z009708 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0000 A01 %W001 7 $
%$
%z005121 006609 005249 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000  %0153 R01 %O25Y 0 $
%z008847 -01694 008413 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000  %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005573 -05637 000381 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000  %0801 R19 %L25C 2 $
%z005313 -04477 -03642 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000  %0089 J09 %C25V 3 $
%z003433 -00158 -05142 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000  %0413 J18 %V25M 4 $
%z003950 005940 -01841 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000  %0737 J27 %M25O 5 $
%z001446 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0161 R09 %N251 6 $
%z009705 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0081 J01 %W251 7 $
%$
%z006600 003765 006492 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000  %0234 a01 %O50Y 0 $
%z006908 -03906 005311 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000  %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005600 -05258 -00634 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000  %0882 a19 %L50C 2 $
%z005202 -04015 -04584 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000  %0170 S09 %C50V 3 $
%z003119 001413 -04679 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000  %0494 S18 %V50M 4 $
%z004600 007091 -00622 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000  %0818 S27 %M50O 5 $
%z001487 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0242 a09 %N501 6 $
%z009718 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0162 S01 %W501 7 $
%$
%z007690 001764 007512 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000  %0315 j01 %O75Y 0 $
%z005742 -05777 003498 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000  %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005639 -04904 -01672 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000  %0963 j19 %L75C 2 $
%z005064 -03244 -05210 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000  %0251 b09 %C75V 3 $
%z002946 003088 -03877 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000  %0575 b18 %V75M 4 $
%z004617 006680 001278 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000  %0899 b27 %M75O 5 $
%z001387 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0323 j09 %N751 6 $
%z009710 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0243 b01 %W751 7 $
%$
```

See original or copy: http://web.me.com/klaus.richter/HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
Technical information: http://www.ps.bam.de V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.02; nx=1.0

TUB registration: 20091101-HE15/HE15L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

```
%BEG HE05_22.TXT, Separation cmyn61*, D50, adapted $
%100 x LAB*a         1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
001316 -00016 000016 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 $   008661 000024 000015 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1053 m23 $
001986 -00017 -00028 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0973 k02 $   009169 000015 000019 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1054 m24 $
003648 -00028 -00113 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0974 k03 $   009711 -00002 000013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1055 m25 $
004792 -00016 -00095 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0975 k04 $   001082 000013 000014 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1056 n10 $
005955 -00010 -00088 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0976 k05 $   001364 000015 000029 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1057 n11 $
007036 -00001 -00076 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0977 k06 $   002238 -00007 -00062 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1058 n12 $
007962 000009 -00034 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0978 k07 $   003062 -00009 -00092 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1059 n13 $
008900 000015 000002 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0979 k08 $   003913 -00003 -00073 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1060 n14 $
009724 000000 -00003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 $   004458 000002 -00059 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1061 n15 $
001229 -00010 000023 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 $   005103 000000 -00069 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1062 n16 $
001974 -00007 -00024 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0982 l02 $   005600 000002 -00056 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1063 n17 $
003620 -00025 -00115 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0983 l03 $   006261 000002 -00064 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1064 n18 $
004728 -00013 -00097 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0984 l04 $   006730 000005 -00035 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1065 n19 $
005928 -00006 -00094 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0985 l05 $   007215 000012 -00037 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1066 n20 $
006986 000001 -00077 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0986 l06 $   007734 000018 -00021 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1067 n21 $
007965 000012 -00034 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0987 l07 $   008173 000025 000015 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1068 n22 $
008922 000015 000004 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0988 l08 $   008669 000021 000028 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1069 n23 $
009717 000000 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 $   009155 000018 000009 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1070 n24 $
001171 -00009 000012 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 $   009703 000002 000002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1071 n25 $
001895 -00014 -00029 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %0991 m02 $   001286 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 $
003576 -00021 -00106 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %0992 m03 $   009719 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 $
004695 -00007 -00080 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %0993 m04 $   004461 006349 002941 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 $
005885 -00002 -00086 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %0994 m05 $   005528 -04996 -02061 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 $
006940 000002 -00060 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %0995 m06 $   008951 -00346 007912 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 $
007913 000014 -00021 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %0996 m07 $   004420 -01987 -05231 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 $
008920 000012 000024 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %0997 m08 $   005369 -06450 002163 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 $
009721 -00001 000006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 $   003204 004494 -02965 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 $
001126 -00016 000016 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 $   %$
001883 -00014 -00026 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000  %1000 n02 $   %z004461 006349 002941 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000  %1074 l26 %O3 0 $
003572 -00019 -00099 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000  %1001 n03 $   %z008951 -00346 007912 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000  %1076 m26 %Y3 1 $
004659 -00011 -00083 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000  %1002 n04 $   %z005369 -06450 002163 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000  %1078 n26 %L3 2 $
005874 -00003 -00073 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000  %1003 n05 $   %z005528 -04996 -02061 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000  %1075 l27 %C3 3 $
006955 000000 -00063 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000  %1004 n06 $   %z004420 -01987 -05231 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000  %1077 m27 %V3 4 $
007904 000014 -00021 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000  %1005 n07 $   %z003204 004494 -02965 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000  %1079 n27 %M3 5 $
008912 000016 000011 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000  %1006 n08 $   %z001286 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1072 k26 %N3 6 $
009709 000006 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 $   %z009719 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1073 k27 %W3 7 $
001202 000002 000017 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1008 k10 $   %$
001526 000008 000024 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1009 k11 $   %z001316 -00016 000016 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0972 k01 %N4 6 $
002323 -00013 -00081 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1010 k12 $   %z009724 000000 -00003 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0980 k09 %W4 7 $
003117 -00012 -00108 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1011 k13 $   %$
004037 -00013 -00101 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1012 k14 $   %z001229 -00010 000023 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0981 l01 %N5 6 $
004592 -00007 -00104 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1013 k15 $   %z009717 000000 -00001 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0989 l09 %W5 7 $
005250 -00003 -00101 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1014 k16 $   %$
005684 -00002 -00081 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1015 k17 $   %z001171 -00009 000012 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0990 m01 %N6 6 $
006364 -00001 -00082 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1016 k18 $   %z009721 -00001 000006 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %0998 m09 %W6 7 $
006837 -00001 -00050 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1017 k19 $   %$
007285 000009 -00044 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1018 k20 $   %z001126 -00016 000016 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %0999 n01 %N7 6 $
007809 000013 -00017 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1019 k21 $   %z009709 000006 -00008 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1007 n09 %W7 7 $
008212 000019 000008 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1020 k22 $   %$
008665 000022 000009 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1021 k23 $
009167 000015 000008 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1022 k24 $
009706 000003 -00011 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1023 k25 $
001154 000011 000042 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1024 l10 $
001507 000025 000044 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1025 l11 $
002287 -00011 -00056 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1026 l12 $
003125 -00013 -00087 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1027 l13 $
004008 -00006 -00080 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1028 l14 $
004566 000000 -00082 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1029 l15 $
005196 000000 -00090 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1030 l16 $
005670 000005 -00079 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1031 l17 $
006356 000004 -00091 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1032 l18 $
006797 000006 -00077 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1033 l19 $
007283 000013 -00052 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1034 l20 $
007815 000020 -00027 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1035 l21 $
008243 000024 000000 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1036 l22 $
008673 000024 000004 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000  %1037 l23 $
009186 000017 000006 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000  %1038 l24 $
009706 000001 -00007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000  %1039 l25 $
001104 000013 000024 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000  %1040 m10 $
001410 000020 000035 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000  %1041 m11 $
002270 -00006 -00056 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000  %1042 m12 $
003040 -00006 -00085 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000  %1043 m13 $
003919 000001 -00078 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000  %1044 m14 $
004494 000000 -00068 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000  %1045 m15 $
005131 000002 -00083 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000  %1046 m16 $
005610 000006 -00064 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000  %1047 m17 $
006258 000009 -00076 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000  %1048 m18 $
006729 000009 -00046 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000  %1049 m19 $
007235 000016 -00046 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000  %1050 m20 $
007741 000020 -00019 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000  %1051 m21 $
008157 000029 -00001 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000  %1052 m22 $
```