Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
002491 000076 -00098 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 $   002752 000884 000254 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0081 J01 $   003089 001496 000826 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0162 S01 $
002669 000051 -00550 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0001 A02 $   002595 000615 -00528 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0082 J02 $   003125 001713 -00156 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 %0163 S02 $
003000 000109 -01141 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0002 A03 $   002684 000684 -01230 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 %0083 J03 $   002979 001132 -00843 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0164 S03 $
003101 000038 -01633 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0003 A04 $   002833 000592 -01785 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 %0084 J04 $   002967 001144 -01474 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0165 S04 $
003431 000016 -02066 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0004 A05 $   003073 000554 -02221 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 %0085 J05 $   002930 001097 -02221 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0166 S05 $
003662 000083 -02567 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0005 A06 $   003344 000603 -02665 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 %0086 J06 $   003013 001085 -02213 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0167 S06 $
003831 -00069 -02908 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0006 A07 $   003488 000773 -02881 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 %0087 J07 $   003545 001190 -03367 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0168 S07 $
003909 000208 -03492 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0007 A08 $   003883 000159 -03370 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 %0088 J08 $   003570 001199 -03354 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0169 S08 $
004231 -00014 -03736 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 $   003904 000703 -03869 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 %0089 J09 $   003714 001278 -03879 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0170 S09 $
002871 -00473 000130 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0009 B01 $   003248 -00058 000804 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0090 K01 $   003341 001035 001184 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 %0171 T01 $
002956 -00410 -00454 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0010 B02 $   003260 000060 -00021 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0091 K02 $   003700 000833 000266 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0172 T02 $
003075 -00452 -01173 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 %0011 B03 $   003590 000129 -00735 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0092 K03 $   003683 000579 -00527 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0173 T03 $
003260 -00412 -01526 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 %0012 B04 $   003722 000081 -01352 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0093 K04 $   003638 000657 -01223 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0174 T04 $
003526 -00405 -01984 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 %0013 B05 $   003959 000026 -01643 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0094 K05 $   003822 000620 -01686 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 %0175 T05 $
003792 -00353 -02522 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 %0014 B06 $   004242 000061 -02088 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0095 K06 $   004038 000602 -02160 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 %0176 T06 $
003860 -00222 -02940 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 %0015 B07 $   004409 000105 -02562 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0096 K07 $   004197 000687 -02536 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 %0177 T07 $
004029 -00211 -03458 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 %0016 B08 $   004500 000226 -03015 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0097 K08 $   004396 000684 -02995 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 %0178 T08 $
004300 -00289 -03787 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0017 B09 $   004761 000116 -03356 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0098 K09 $   004682 000562 -03288 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 %0179 T09 $
003486 -01180 000070 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0018 C01 $   003855 -01101 001279 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000 %0099 L01 $   003992 -00131 001923 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0180 U01 $
003356 -00979 -00302 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 %0019 C02 $   003969 -00738 000191 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0100 L02 $   004147 -00154 000940 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0181 U02 $
003368 -00924 -00814 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0020 C03 $   003891 -00451 -00471 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0101 L03 $   004206 000176 -00070 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0182 U03 $
003514 -00976 -01591 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 %0021 C04 $   004069 -00537 -01124 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 %0102 L04 $   004536 000070 -00661 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0183 U04 $
003700 -00820 -02013 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 %0022 C05 $   004210 -00526 -01565 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 %0103 L05 $   004620 000084 -01123 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0184 U05 $
003960 -00745 -02426 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 %0023 C06 $   004498 -00442 -02092 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 %0104 L06 $   004824 000060 -01606 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0185 U06 $
004056 -00649 -02882 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 %0024 C07 $   004540 -00370 -02498 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 %0105 L07 $   005122 -00020 -01992 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0186 U07 $
004242 -00660 -03336 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 %0025 C08 $   004643 -00316 -02943 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 %0106 L08 $   005363 -00058 -02312 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0187 U08 $
004551 -00817 -03652 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0026 C09 $   004867 -00307 -03330 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 %0107 L09 $   005529 000037 -02721 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0188 U09 $
003664 -02022 000456 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0027 D01 $   004219 -01888 001615 0125 0375 0000 0875 0625 1000 0000 %0108 M01 $   004488 -01158 002375 0250 0375 0000 0750 0625 1000 0000 %0189 V01 $
003626 -01953 -00075 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 %0028 D02 $   004298 -01439 000345 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0109 M02 $   004585 -01090 001307 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 %0190 V02 $
003609 -01643 -00627 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 %0029 D03 $   004314 -01170 -00309 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 %0110 M03 $   004767 -00659 000219 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 %0191 V03 $
003613 -01333 -01210 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0030 D04 $   004297 -01020 -00794 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0111 M04 $   004703 -00393 -00448 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0192 V04 $
003847 -01389 -01891 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 %0031 D05 $   004359 -01022 -01521 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 %0112 M05 $   004896 -00507 -01091 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 %0193 V05 $
004103 -01208 -02339 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 %0032 D06 $   004635 -00995 -01998 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 %0113 M06 $   004961 -00369 -01594 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 %0194 V06 $
004166 -01124 -02846 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 %0033 D07 $   004676 -00805 -02490 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 %0114 M07 $   005229 -00415 -02037 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 %0195 V07 $
004455 -01150 -03299 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 %0034 D08 $   004869 -00791 -02949 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 %0115 M08 $   005441 -00438 -02343 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 %0196 V08 $
004635 -01143 -03687 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0035 D09 $   005074 -00738 -03353 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 %0116 M09 $   005608 -00373 -02818 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 %0197 V09 $
004150 -02739 000792 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0036 E01 $   004633 -02956 002082 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000 %0117 N01 $   004885 -02144 002664 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000 %0198 W01 $
004000 -02367 -00028 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 %0037 E02 $   004416 -02152 000516 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 %0118 N02 $   004951 -02110 001640 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 %0199 W02 $
003957 -02274 -00432 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 %0038 E03 $   004436 -01873 -00232 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 %0119 N03 $   005034 -01450 000472 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 %0200 W03 $
003979 -02130 -00931 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 %0039 E04 $   004436 -01689 -00767 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 %0120 N04 $   005017 -01107 -00217 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 %0201 W04 $
003997 -01776 -01491 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0040 E05 $   004500 -01467 -01231 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0121 N05 $   005056 -00962 -00795 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0202 W05 $
004386 -01746 -02305 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 %0041 E06 $   004766 -01537 -01852 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 %0122 N06 $   005194 -00941 -01415 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 %0203 W06 $
004431 -01701 -02772 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 %0042 E07 $   004862 -01415 -02335 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 %0123 N07 $   005341 -00924 -02007 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 %0204 W07 $
004601 -01678 -03354 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 %0043 E08 $   005006 -01226 -02934 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 %0124 N08 $   005563 -00847 -02357 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 %0205 W08 $
004687 -01516 -03774 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0044 E09 $   005181 -01220 -03358 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 %0125 N09 $   005720 -00793 -02825 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 %0206 W09 $
004465 -03299 001027 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0045 F01 $   004552 -03956 001817 0125 0625 0000 0875 0375 1000 0000 %0126 O01 $   005090 -03059 002888 0250 0625 0000 0750 0375 1000 0000 %0207 X01 $
004355 -03056 000279 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 %0046 F02 $   004871 -02819 000777 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0127 O02 $   005159 -03009 001928 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 %0208 X02 $
004363 -02865 -00255 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 %0047 F03 $   004864 -02481 000073 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 %0128 O03 $   005372 -02047 000653 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 %0209 X03 $
004321 -02750 -00735 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 %0048 F04 $   004841 -02339 -00400 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 %0129 O04 $   005307 -01852 -00097 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 %0210 X04 $
004332 -02412 -01271 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 %0049 F05 $   004871 -01996 -01075 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 %0130 O05 $   005333 -01532 -00710 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 %0211 X05 $
004301 -02178 -01942 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0050 F06 $   004834 -01798 -01570 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0131 O06 $   005324 -01391 -01164 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0212 X06 $
004644 -02416 -02620 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 %0051 F07 $   005041 -01999 -02341 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 %0132 O07 $   005565 -01453 -01840 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 %0213 X07 $
004780 -02264 -03135 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 %0052 F08 $   005247 -01868 -02827 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 %0133 O08 $   005741 -01354 -02305 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 %0214 X08 $
004890 -02094 -03690 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0053 F09 $   005368 -01706 -03292 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 %0134 O09 $   005912 -01272 -02816 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 %0215 X09 $
004754 -03861 001221 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0054 G01 $   004824 -04256 002323 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 %0135 P01 $   005362 -03942 003291 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 %0216 Y01 $
004675 -03695 000552 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 %0055 G02 $   005200 -03642 001116 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0136 P02 $   005420 -03896 002275 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 %0217 Y02 $
004704 -03483 -00047 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 %0056 G03 $   005177 -03268 000342 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 %0137 P03 $   005722 -02730 000865 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 %0218 Y03 $
004637 -03230 -00556 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 %0057 G04 $   005114 -02992 -00293 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 %0138 P04 $   005726 -02556 000305 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 %0219 Y04 $
004616 -03078 -01086 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 %0058 G05 $   005152 -02755 -00848 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 %0139 P05 $   005666 -02268 -00323 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 %0220 Y05 $
004645 -02861 -01522 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 %0059 G06 $   005152 -02589 -01291 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 %0140 P06 $   005665 -02027 -00963 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 %0221 Y06 $
004616 -02659 -02199 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0060 G07 $   005102 -02307 -01787 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0141 P07 $   005627 -01874 -01383 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0222 Y07 $
004966 -02788 -02948 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 %0061 G08 $   005473 -02507 -02627 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 %0142 P08 $   005889 -01940 -02345 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 %0223 Y08 $
005217 -03051 -03611 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0062 G09 $   005637 -02426 -03152 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 %0143 P09 $   006087 -01910 -02741 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 %0224 Y09 $
005085 -04633 001583 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0063 H01 $   005169 -04908 002520 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 %0144 Q01 $   005482 -05190 003647 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 %0225 Z01 $
005002 -04407 000846 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 %0064 H02 $   005507 -04264 001344 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0145 Q02 $   005575 -04613 002436 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 %0226 Z02 $
005024 -04207 000299 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 %0065 H03 $   005553 -03979 000641 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 %0146 Q03 $   005952 -03427 000972 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 %0227 Z03 $
004965 -03893 -00377 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 %0066 H04 $   005533 -03777 -00082 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 %0147 Q04 $   005981 -03210 000347 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 %0228 Z04 $
004939 -03565 -00850 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 %0067 H05 $   005503 -03586 -00563 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 %0148 Q05 $   005982 -03019 -00207 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 %0229 Z05 $
005019 -03441 -01309 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 %0068 H06 $   005515 -03376 -01057 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 %0149 Q06 $   006000 -02797 -00719 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 %0230 Z06 $
004953 -03316 -01925 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 %0069 H07 $   005459 -03023 -01596 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 %0150 Q07 $   005929 -02503 -01374 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 %0231 Z07 $
004978 -03110 -02383 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0070 H08 $   005543 -02705 -02125 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0151 Q08 $   005972 -02329 -01804 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0232 Z08 $
005353 -03647 -03226 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0071 H09 $   005842 -03098 -02914 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 %0152 Q09 $   006257 -02630 -02531 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 %0233 Z09 $
005553 -05510 001981 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 $   005638 -05906 003023 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 %0153 R01 $   006014 -06082 004141 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0234 a01 $
005487 -05521 001281 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0073 I02 $   005993 -05164 001774 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0154 R02 $   006050 -05600 002983 0250 1000 0125 0750 0000 0875 0000 %0235 a02 $
005452 -05208 000464 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0074 I03 $   005969 -04827 001083 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 %0155 R03 $   006478 -04428 001530 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 %0236 a03 $
005476 -05051 -00069 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0075 I04 $   005896 -04605 000321 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 %0156 R04 $   006427 -04081 000681 0250 1000 0375 0750 0000 0625 0000 %0237 a04 $
005542 -04709 -00678 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0076 I05 $   005898 -04301 -00269 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 %0157 R05 $   006378 -03817 -00031 0250 1000 0500 0750 0000 0500 0000 %0238 a05 $
005575 -04669 -01110 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0077 I06 $   005940 -04047 -00749 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 %0158 R06 $   006438 -03529 -00458 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000 %0239 a06 $
005567 -04736 -01601 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0078 I07 $   005903 -03848 -01272 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 %0159 R07 $   006380 -03254 -00982 0250 1000 0750 0750 0000 0250 0000 %0240 a07 $
005494 -04357 -02214 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0079 I08 $   005932 -03504 -01775 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 %0160 R08 $   006345 -03034 -01516 0250 1000 0875 0750 0000 0125 0000 %0241 a08 $
005505 -03852 -02513 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 $   005874 -03335 -02275 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0161 R09 $   006313 -02808 -02055 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0242 a09 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
003467 002364 000968 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0243 A10 $
003505 002509 000181 0375 0000 0125 0625 1000 0875 0000 %0244 A11 $
003418 002508 -00655 0375 0000 0250 0625 1000 0750 0000 %0245 A12 $
003299 001623 -01184 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000 %0246 A13 $
003206 001712 -01873 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000 %0247 A14 $
003257 001823 -02337 0375 0000 0625 0625 1000 0375 0000 %0248 A15 $
003330 002441 -03235 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000 %0249 A16 $
003393 001961 -04122 0375 0000 0875 0625 1000 0125 0000 %0250 A17 $
003387 001960 -04122 0375 0000 1000 0625 1000 0000 0000 %0251 A18 $
003909 001369 001700 0375 0125 0000 0625 0875 1000 0000 %0252 B10 $
004022 001598 000714 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0253 B11 $
004018 001832 -00180 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000 %0254 B12 $
003971 001056 -00792 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000 %0255 B13 $
003913 001163 -01502 0375 0125 0500 0625 0875 0500 0000 %0256 B14 $
003757 001231 -02246 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000 %0257 B15 $
003879 001307 -02718 0375 0125 0750 0625 0875 0250 0000 %0258 B16 $
004147 001315 -03108 0375 0125 0875 0625 0875 0125 0000 %0259 B17 $
004368 001085 -03447 0375 0125 1000 0625 0875 0000 0000 %0260 B18 $
004305 000847 002191 0375 0250 0000 0625 0750 1000 0000 %0261 C10 $
004485 000845 001406 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000 %0262 C11 $
004868 000806 000355 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0263 C12 $
004732 000537 -00475 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000 %0264 C13 $
004573 000599 -01125 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000 %0265 C14 $
004747 000633 -01556 0375 0250 0625 0625 0750 0375 0000 %0266 C15 $
004869 000693 -02063 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000 %0267 C16 $
005105 000515 -02427 0375 0250 0875 0625 0750 0125 0000 %0268 C17 $
005282 000585 -02965 0375 0250 1000 0625 0750 0000 0000 %0269 C18 $
004833 -00088 002812 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0270 D10 $
005101 -00083 002001 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0271 D11 $
005202 -00034 000993 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0272 D12 $
005207 000158 -00017 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0273 D13 $
005342 000081 -00381 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0274 D14 $
005601 000009 -00973 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0275 D15 $
005769 000038 -01589 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %0276 D16 $
005908 000016 -01879 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0277 D17 $
006098 000078 -02387 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0278 D18 $
005450 -01240 003661 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000 %0279 E10 $
005424 -01153 002446 0375 0500 0125 0625 0500 0875 0000 %0280 E11 $
005438 -01001 001387 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000 %0281 E12 $
005552 -00601 000264 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000 %0282 E13 $
005436 -00357 -00323 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0283 E14 $
005780 -00535 -00897 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000 %0284 E15 $
005903 -00417 -01503 0375 0500 0750 0625 0500 0250 0000 %0285 E16 $
006041 -00336 -01872 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000 %0286 E17 $
006212 -00355 -02343 0375 0500 1000 0625 0500 0000 0000 %0287 E18 $
005642 -02293 003727 0375 0625 0000 0625 0375 1000 0000 %0288 F10 $
005736 -02167 002623 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000 %0289 F11 $
005768 -01983 001668 0375 0625 0250 0625 0375 0750 0000 %0290 F12 $
005912 -01372 000381 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000 %0291 F13 $
005866 -01105 -00235 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000 %0292 F14 $
005897 -00931 -00675 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0293 F15 $
006018 -00811 -01469 0375 0625 0750 0625 0375 0250 0000 %0294 F16 $
006244 -00839 -01888 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000 %0295 F17 $
006389 -00895 -02226 0375 0625 1000 0625 0375 0000 0000 %0296 F18 $
005953 -03204 003989 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000 %0297 G10 $
005978 -03071 002858 0375 0750 0125 0625 0250 0875 0000 %0298 G11 $
006022 -03004 001866 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000 %0299 G12 $
006296 -02134 000649 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000 %0300 G13 $
006208 -01808 -00002 0375 0750 0500 0625 0250 0500 0000 %0301 G14 $
006212 -01624 -00564 0375 0750 0625 0625 0250 0375 0000 %0302 G15 $
006197 -01507 -00972 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0303 G16 $
006445 -01612 -01653 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000 %0304 G17 $
006591 -01398 -02167 0375 0750 1000 0625 0250 0000 0000 %0305 G18 $
006290 -04274 004638 0375 0875 0000 0625 0125 1000 0000 %0306 H10 $
006279 -03758 003078 0375 0875 0125 0625 0125 0875 0000 %0307 H11 $
006147 -03699 002072 0375 0875 0250 0625 0125 0750 0000 %0308 H12 $
006515 -02652 000741 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000 %0309 H13 $
006486 -02461 000137 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000 %0310 H14 $
006463 -02271 -00339 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000 %0311 H15 $
006450 -02067 -00907 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000 %0312 H16 $
006485 -01881 -01279 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0313 H17 $
006798 -02135 -02040 0375 0875 1000 0625 0125 0000 0000 %0314 H18 $
006501 -05186 004890 0375 1000 0000 0625 0000 1000 0000 %0315 I10 $
006560 -04989 003659 0375 1000 0125 0625 0000 0875 0000 %0316 I11 $
006597 -04672 002438 0375 1000 0250 0625 0000 0750 0000 %0317 I12 $
007106 -03608 001227 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000 %0318 I13 $
007013 -03255 000365 0375 1000 0500 0625 0000 0500 0000 %0319 I14 $
006933 -03039 -00015 0375 1000 0625 0625 0000 0375 0000 %0320 I15 $
006934 -02768 -00449 0375 1000 0750 0625 0000 0250 0000 %0321 I16 $
006883 -02542 -01077 0375 1000 0875 0625 0000 0125 0000 %0322 I17 $
006844 -02441 -01518 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0323 I18 $

003570 002970 001395 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0324 J10 $
003622 003081 000578 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000 %0325 J11 $
003638 003286 -00243 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000 %0326 J12 $
003519 002812 -00955 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000 %0327 J13 $
003379 002194 -01478 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0328 J14 $
003255 002018 -02153 0500 0000 0625 0500 1000 0375 0000 %0329 J15 $
003345 002355 -03233 0500 0000 0750 0500 1000 0250 0000 %0330 J16 $
003371 002366 -03196 0500 0000 0875 0500 1000 0125 0000 %0331 J17 $
003361 002551 -04191 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0332 J18 $
003895 002592 001880 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000 %0333 K10 $
004221 002172 001068 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0334 K11 $
004295 002367 000308 0500 0125 0250 0500 0875 0750 0000 %0335 K12 $
004154 002433 -00668 0500 0125 0375 0500 0875 0625 0000 %0336 K13 $
004021 001573 -01056 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0337 K14 $
003965 001563 -01831 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000 %0338 K15 $
003795 001889 -02572 0500 0125 0750 0500 0875 0250 0000 %0339 K16 $
003885 001863 -03134 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000 %0340 K17 $
004175 001719 -03601 0500 0125 1000 0500 0875 0000 0000 %0341 K18 $
004448 001753 002525 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000 %0342 L10 $
004669 001616 001820 0500 0250 0125 0500 0750 0875 0000 %0343 L11 $
005046 001544 000734 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0344 L12 $
005022 001692 -00032 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000 %0345 L13 $
004702 001164 -00738 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000 %0346 L14 $
004748 001156 -01368 0500 0250 0625 0500 0750 0375 0000 %0347 L15 $
004675 001218 -02081 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000 %0348 L16 $
004852 001133 -02476 0500 0250 0875 0500 0750 0125 0000 %0349 L17 $
005040 001052 -02885 0500 0250 1000 0500 0750 0000 0000 %0350 L18 $
004964 000828 003331 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000 %0351 M10 $
005152 000882 002380 0500 0375 0125 0500 0625 0875 0000 %0352 M11 $
005397 000808 001444 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000 %0353 M12 $
005580 000874 000326 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0354 M13 $
005424 000593 -00330 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0355 M14 $
005410 000659 -00968 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000 %0356 M15 $
005678 000541 -01477 0500 0375 0750 0500 0625 0250 0000 %0357 M16 $
005737 000472 -01881 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000 %0358 M17 $
005965 000647 -02463 0500 0375 1000 0500 0625 0000 0000 %0359 M18 $
005532 -00161 003915 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0360 N10 $
005691 -00172 003032 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000 %0361 N11 $
005859 -00110 002078 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0362 N12 $
006026 -00068 000998 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0363 N13 $
005994 000073 000113 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0364 N14 $
006241 000031 -00302 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0365 N15 $
006453 -00053 -00857 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0366 N16 $
006561 000094 -01411 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0367 N17 $
006757 000127 -01816 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0368 N18 $
006199 -01282 004749 0500 0625 0000 0500 0375 1000 0000 %0369 O10 $
006236 -01262 003717 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000 %0370 O11 $
006262 -01132 002513 0500 0625 0250 0500 0375 0750 0000 %0371 O12 $
006332 -01115 001471 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000 %0372 O13 $
006405 -00636 000318 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0373 O14 $
006367 -00368 -00262 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0374 O15 $
006549 -00474 -00900 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000 %0375 O16 $
006798 -00484 -01316 0500 0625 0875 0500 0375 0125 0000 %0376 O17 $
006925 -00368 -01791 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000 %0377 O18 $
006448 -02315 005013 0500 0750 0000 0500 0250 1000 0000 %0378 P10 $
006513 -02182 003907 0500 0750 0125 0500 0250 0875 0000 %0379 P11 $
006564 -02114 002792 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000 %0380 P12 $
006634 -02034 001711 0500 0750 0375 0500 0250 0625 0000 %0381 P13 $
006749 -01380 000514 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000 %0382 P14 $
006713 -01113 -00135 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000 %0383 P15 $
006734 -00991 -00699 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0384 P16 $
006963 -00973 -01349 0500 0750 0875 0500 0250 0125 0000 %0385 P17 $
007086 -00855 -01754 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000 %0386 P18 $
006715 -03579 005717 0500 0875 0000 0500 0125 1000 0000 %0387 Q10 $
006798 -03192 004210 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000 %0388 Q11 $
006739 -03105 003051 0500 0875 0250 0500 0125 0750 0000 %0389 Q12 $
006816 -02989 002093 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000 %0390 Q13 $
007076 -02135 000784 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0391 Q14 $
007041 -01864 000069 0500 0875 0625 0500 0125 0375 0000 %0392 Q15 $
007001 -01617 -00433 0500 0875 0750 0500 0125 0250 0000 %0393 Q16 $
006979 -01419 -00970 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0394 Q17 $
007306 -01686 -01576 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000 %0395 Q18 $
007012 -04467 005856 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0396 R10 $
007107 -04255 004491 0500 1000 0125 0500 0000 0875 0000 %0397 R11 $
006964 -04301 003424 0500 1000 0250 0500 0000 0750 0000 %0398 R12 $
007180 -03745 002250 0500 1000 0375 0500 0000 0625 0000 %0399 R13 $
007503 -03093 001047 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000 %0400 R14 $
007644 -02746 000611 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000 %0401 R15 $
007515 -02394 000146 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000 %0402 R16 $
007411 -02103 -00611 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000 %0403 R17 $
007398 -01937 -01040 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0404 R18 $

003847 003763 001749 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0405 S10 $
003892 003950 000950 0625 0000 0125 0375 1000 0875 0000 %0406 S11 $
003881 004191 000199 0625 0000 0250 0375 1000 0750 0000 %0407 S12 $
003849 004212 -00581 0625 0000 0375 0375 1000 0625 0000 %0408 S13 $
003578 003440 -01282 0625 0000 0500 0375 1000 0500 0000 %0409 S14 $
003384 002789 -01975 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0410 S15 $
003315 002669 -02584 0625 0000 0750 0375 1000 0250 0000 %0411 S16 $
003372 002738 -03267 0625 0000 0875 0375 1000 0125 0000 %0412 S17 $
003270 003067 -03990 0625 0000 1000 0375 1000 0000 0000 %0413 S18 $
004003 003373 002240 0625 0125 0000 0375 0875 1000 0000 %0414 T10 $
004530 003037 001306 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0415 T11 $
004541 003128 000635 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000 %0416 T12 $
004587 003307 -00084 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000 %0417 T13 $
004395 002944 -00963 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000 %0418 T14 $
004207 002135 -01341 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000 %0419 T15 $
004042 002278 -02208 0625 0125 0750 0375 0875 0250 0000 %0420 T16 $
004041 002299 -02825 0625 0125 0875 0375 0875 0125 0000 %0421 T17 $
004118 002277 -03445 0625 0125 1000 0375 0875 0000 0000 %0422 T18 $
004591 002469 002986 0625 0250 0000 0375 0750 1000 0000 %0423 U10 $
004778 002532 002258 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000 %0424 U11 $
005256 002182 001037 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0425 U12 $
005226 002364 000285 0625 0250 0375 0375 0750 0625 0000 %0426 U13 $
005125 002304 -00540 0625 0250 0500 0375 0750 0500 0000 %0427 U14 $
004887 001668 -01108 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000 %0428 U15 $
004886 001678 -01646 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000 %0429 U16 $
004873 001588 -02201 0625 0250 0875 0375 0750 0125 0000 %0430 U17 $
004820 001633 -02853 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000 %0431 U18 $
005129 001653 003584 0625 0375 0000 0375 0625 1000 0000 %0432 V10 $
005333 001589 002784 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000 %0433 V11 $
005595 001593 001802 0625 0375 0250 0375 0625 0750 0000 %0434 V12 $
005824 001488 000676 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0435 V13 $
005748 001652 -00076 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000 %0436 V14 $
005596 001098 -00732 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000 %0437 V15 $
005624 001070 -01337 0625 0375 0750 0375 0625 0250 0000 %0438 V16 $
005543 001060 -01862 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000 %0439 V17 $
005803 001038 -02341 0625 0375 1000 0375 0625 0000 0000 %0440 V18 $
005614 000824 004011 0625 0500 0000 0375 0500 1000 0000 %0441 W10 $
005751 000841 003230 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000 %0442 W11 $
005942 000903 002189 0625 0500 0250 0375 0500 0750 0000 %0443 W12 $
006200 000790 001335 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000 %0444 W13 $
006307 000827 000277 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %0445 W14 $
006257 000565 -00461 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000 %0446 W15 $
006254 000592 -00947 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000 %0447 W16 $
006431 000528 -01356 0625 0500 0875 0375 0500 0125 0000 %0448 W17 $
006607 000630 -01978 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000 %0449 W18 $
006126 -00177 004703 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000 %0450 X10 $
006325 -00203 003961 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000 %0451 X11 $
006431 -00131 002903 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000 %0452 X12 $
006584 -00088 001934 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000 %0453 X13 $
006793 -00023 001002 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000 %0454 X14 $
006980 000115 000032 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0455 X15 $
007206 000008 -00371 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000 %0456 X16 $
007415 -00104 -00872 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %0457 X17 $
007719 000033 -01473 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 %0458 X18 $
007060 -01502 005841 0625 0750 0000 0375 0250 1000 0000 %0459 Y10 $
007073 -01425 004958 0625 0750 0125 0375 0250 0875 0000 %0460 Y11 $
007048 -01280 003678 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000 %0461 Y12 $
007026 -01172 002612 0625 0750 0375 0375 0250 0625 0000 %0462 Y13 $
007113 -01089 001568 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000 %0463 Y14 $
007299 -00594 000325 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000 %0464 Y15 $
007261 -00526 -00292 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %0465 Y16 $
007459 -00525 -00912 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000 %0466 Y17 $
007741 -00413 -01387 0625 0750 1000 0375 0250 0000 0000 %0467 Y18 $
007225 -02655 006512 0625 0875 0000 0375 0125 1000 0000 %0468 Z10 $
007257 -02457 005001 0625 0875 0125 0375 0125 0875 0000 %0469 Z11 $
007316 -02310 003894 0625 0875 0250 0375 0125 0750 0000 %0470 Z12 $
007391 -02177 002955 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000 %0471 Z13 $
007448 -02029 001852 0625 0875 0500 0375 0125 0500 0000 %0472 Z14 $
007646 -01474 000574 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000 %0473 Z15 $
007512 -01202 -00040 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000 %0474 Z16 $
007533 -00999 -00672 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %0475 Z17 $
007796 -00879 -01340 0625 0875 1000 0375 0125 0000 0000 %0476 Z18 $
007655 -03691 006847 0625 1000 0000 0375 0000 1000 0000 %0477 a10 $
007736 -03572 005505 0625 1000 0125 0375 0000 0875 0000 %0478 a11 $
007724 -03448 004317 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000 %0479 a12 $
007647 -03383 003280 0625 1000 0375 0375 0000 0625 0000 %0480 a13 $
007673 -03150 002145 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000 %0481 a14 $
008066 -02451 000983 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000 %0482 a15 $
008154 -02065 000024 0625 1000 0750 0375 0000 0250 0000 %0483 a16 $
008201 -01881 -00302 0625 1000 0875 0375 0000 0125 0000 %0484 a17 $
008122 -01490 -00773 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0485 a18 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
004000 004937 002257 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %0486 A19 $
004055 005021 001391 0750 0000 0125 0250 1000 0875 0000 %0487 A20 $
004087 004997 000517 0750 0000 0250 0250 1000 0750 0000 %0488 A21 $
004009 005105 -00289 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000 %0489 A22 $
003677 004748 -01005 0750 0000 0500 0250 1000 0500 0000 %0490 A23 $
003407 003905 -01680 0750 0000 0625 0250 1000 0375 0000 %0491 A24 $
003140 003174 -02203 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000 %0492 A25 $
003162 003271 -02954 0750 0000 0875 0250 1000 0125 0000 %0493 A26 $
003252 003499 -03606 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0494 A27 $
004252 004216 002909 0750 0125 0000 0250 0875 1000 0000 %0495 B19 $
004809 003807 001823 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %0496 B20 $
004827 003873 000945 0750 0125 0250 0250 0875 0750 0000 %0497 B21 $
004827 004023 000180 0750 0125 0375 0250 0875 0625 0000 %0498 B22 $
004741 004254 -00608 0750 0125 0500 0250 0875 0500 0000 %0499 B23 $
004104 003443 -01346 0750 0125 0625 0250 0875 0375 0000 %0500 B24 $
003788 002840 -01872 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000 %0501 B25 $
003911 002685 -02482 0750 0125 0875 0250 0875 0125 0000 %0502 B26 $
004076 002563 -03075 0750 0125 1000 0250 0875 0000 0000 %0503 B27 $
004949 003133 003566 0750 0250 0000 0250 0750 1000 0000 %0504 C19 $
005034 003230 002762 0750 0250 0125 0250 0750 0875 0000 %0505 C20 $
005460 002940 001389 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %0506 C21 $
005449 003176 000596 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000 %0507 C22 $
005455 003333 -00148 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000 %0508 C23 $
004835 002905 -00981 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000 %0509 C24 $
004489 002255 -01492 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000 %0510 C25 $
004656 002014 -01979 0750 0250 0875 0250 0750 0125 0000 %0511 C26 $
004668 002092 -02751 0750 0250 1000 0250 0750 0000 0000 %0512 C27 $
005369 002351 004104 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000 %0513 D19 $
005463 002481 003267 0750 0375 0125 0250 0625 0875 0000 %0514 D20 $
005610 002523 002200 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000 %0515 D21 $
006083 002199 001151 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %0516 D22 $
006060 002324 000307 0750 0375 0500 0250 0625 0500 0000 %0517 D23 $
005921 002334 -00497 0750 0375 0625 0250 0625 0375 0000 %0518 D24 $
005193 001671 -01194 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000 %0519 D25 $
005211 001598 -01708 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000 %0520 D26 $
005378 001703 -02393 0750 0375 1000 0250 0625 0000 0000 %0521 D27 $
005841 001537 004521 0750 0500 0000 0250 0500 1000 0000 %0522 E19 $
005939 001697 003724 0750 0500 0125 0250 0500 0875 0000 %0523 E20 $
006161 001634 002808 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000 %0524 E21 $
006366 001619 001808 0750 0500 0375 0250 0500 0625 0000 %0525 E22 $
006657 001457 000803 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000 %0526 E23 $
006620 001665 -00008 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000 %0527 E24 $
006039 001129 -00761 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000 %0528 E25 $
005943 001022 -01308 0750 0500 0875 0250 0500 0125 0000 %0529 E26 $
006155 001210 -02085 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000 %0530 E27 $
006388 000727 005238 0750 0625 0000 0250 0375 1000 0000 %0531 F19 $
006506 000769 004065 0750 0625 0125 0250 0375 0875 0000 %0532 F20 $
006658 000811 003250 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000 %0533 F21 $
006848 000809 002336 0750 0625 0375 0250 0375 0625 0000 %0534 F22 $
007051 000748 001546 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000 %0535 F23 $
007214 000744 000516 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0536 F24 $
006955 000523 -00389 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000 %0537 F25 $
006853 000428 -01047 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000 %0538 F26 $
007520 000540 -01742 0750 0625 1000 0250 0375 0000 0000 %0539 F27 $
006957 -00282 005846 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000 %0540 G19 $
007110 -00203 004759 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000 %0541 G20 $
007207 -00144 003825 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000 %0542 G21 $
007354 -00051 002870 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000 %0543 G22 $
007565 -00200 002129 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000 %0544 G23 $
007686 -00026 001144 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0545 G24 $
007702 000100 000115 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0546 G25 $
007758 000050 -00533 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000 %0547 G26 $
008137 -00088 -01228 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000 %0548 G27 $
007930 -01436 007316 0750 0875 0000 0250 0125 1000 0000 %0549 H19 $
007855 -01416 005552 0750 0875 0125 0250 0125 0875 0000 %0550 H20 $
007880 -01359 004848 0750 0875 0250 0250 0125 0750 0000 %0551 H21 $
007970 -01372 003766 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000 %0552 H22 $
007998 -01228 002673 0750 0875 0500 0250 0125 0500 0000 %0553 H23 $
008056 -01249 001588 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000 %0554 H24 $
007983 -00678 000367 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0555 H25 $
007911 -00509 -00299 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %0556 H26 $
008096 -00439 -01158 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000 %0557 H27 $
008267 -02724 008005 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0558 I19 $
008243 -02522 006031 0750 1000 0125 0250 0000 0875 0000 %0559 I20 $
008246 -02529 005178 0750 1000 0250 0250 0000 0750 0000 %0560 I21 $
008395 -02639 004251 0750 1000 0375 0250 0000 0625 0000 %0561 I22 $
008398 -02528 003122 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000 %0562 I23 $
008367 -02415 002188 0750 1000 0625 0250 0000 0375 0000 %0563 I24 $
008605 -01768 000617 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000 %0564 I25 $
008652 -01500 -00100 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000 %0565 I26 $
008407 -01078 -00931 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %0566 I27 $

004231 005820 002626 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %0567 J19 $
004317 005849 001728 0875 0000 0125 0125 1000 0875 0000 %0568 J20 $
004316 005891 000898 0875 0000 0250 0125 1000 0750 0000 %0569 J21 $
004419 005787 -00007 0875 0000 0375 0125 1000 0625 0000 %0570 J22 $
004412 005709 -00625 0875 0000 0500 0125 1000 0500 0000 %0571 J23 $
003922 005345 -01446 0875 0000 0625 0125 1000 0375 0000 %0572 J24 $
003452 004701 -02030 0875 0000 0750 0125 1000 0250 0000 %0573 J25 $
003360 003815 -02523 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000 %0574 J26 $
003539 003909 -03258 0875 0000 1000 0125 1000 0000 0000 %0575 J27 $
004365 005351 003563 0875 0125 0000 0125 0875 1000 0000 %0576 K19 $
005076 004392 002066 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0577 K20 $
005059 004614 001215 0875 0125 0250 0125 0875 0750 0000 %0578 K21 $
005065 004689 000477 0875 0125 0375 0125 0875 0625 0000 %0579 K22 $
005055 004754 -00148 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000 %0580 K23 $
004819 004627 -01028 0875 0125 0625 0125 0875 0375 0000 %0581 K24 $
004231 003906 -01657 0875 0125 0750 0125 0875 0250 0000 %0582 K25 $
004052 003223 -02057 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000 %0583 K26 $
004163 003123 -02667 0875 0125 1000 0125 0875 0000 0000 %0584 K27 $
005084 003703 003757 0875 0250 0000 0125 0750 1000 0000 %0585 L19 $
005237 003897 002897 0875 0250 0125 0125 0750 0875 0000 %0586 L20 $
005726 003750 001678 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000 %0587 L21 $
005749 003941 000984 0875 0250 0375 0125 0750 0625 0000 %0588 L22 $
005661 004038 000158 0875 0250 0500 0125 0750 0500 0000 %0589 L23 $
005612 004110 -00466 0875 0250 0625 0125 0750 0375 0000 %0590 L24 $
005098 003386 -01262 0875 0250 0750 0125 0750 0250 0000 %0591 L25 $
004698 002736 -01701 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000 %0592 L26 $
004811 002553 -02360 0875 0250 1000 0125 0750 0000 0000 %0593 L27 $
005582 003036 004367 0875 0375 0000 0125 0625 1000 0000 %0594 M19 $
005719 003261 003446 0875 0375 0125 0125 0625 0875 0000 %0595 M20 $
005868 003375 002625 0875 0375 0250 0125 0625 0750 0000 %0596 M21 $
006383 003000 001516 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0597 M22 $
006339 003098 000698 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000 %0598 M23 $
006335 003151 -00029 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000 %0599 M24 $
005972 002753 -00946 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000 %0600 M25 $
005329 002145 -01466 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000 %0601 M26 $
005490 002135 -02105 0875 0375 1000 0125 0625 0000 0000 %0602 M27 $
006000 002357 005022 0875 0500 0000 0125 0500 1000 0000 %0603 N19 $
006229 002410 004148 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000 %0604 N20 $
006405 002342 003262 0875 0500 0250 0125 0500 0750 0000 %0605 N21 $
006597 002395 002339 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000 %0606 N22 $
006868 002240 001212 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0607 N23 $
006797 002415 000409 0875 0500 0625 0125 0500 0375 0000 %0608 N24 $
006662 002294 -00387 0875 0500 0750 0125 0500 0250 0000 %0609 N25 $
006341 001561 -01026 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000 %0610 N26 $
006442 001584 -01772 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000 %0611 N27 $
006446 001686 005764 0875 0625 0000 0125 0375 1000 0000 %0612 O19 $
006620 001648 004416 0875 0625 0125 0125 0375 0875 0000 %0613 O20 $
006808 001730 003606 0875 0625 0250 0125 0375 0750 0000 %0614 O21 $
006975 001706 002659 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000 %0615 O22 $
007189 001674 001884 0875 0625 0500 0125 0375 0500 0000 %0616 O23 $
007444 001474 000938 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %0617 O24 $
007315 001644 000094 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000 %0618 O25 $
007006 000959 -00746 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000 %0619 O26 $
007526 001018 -01592 0875 0625 1000 0125 0375 0000 0000 %0620 O27 $
006949 000834 006327 0875 0750 0000 0125 0250 1000 0000 %0621 P19 $
007121 000789 004696 0875 0750 0125 0125 0250 0875 0000 %0622 P20 $
007292 000884 004066 0875 0750 0250 0125 0250 0750 0000 %0623 P21 $
007452 000851 003203 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000 %0624 P22 $
007613 000851 002380 0875 0750 0500 0125 0250 0500 0000 %0625 P23 $
007812 000798 001615 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000 %0626 P24 $
007918 000695 000690 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %0627 P25 $
007741 000481 -00551 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000 %0628 P26 $
008065 000519 -01323 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000 %0629 P27 $
007601 -00294 007152 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000 %0630 Q19 $
007778 -00301 005381 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000 %0631 Q20 $
007916 -00214 004904 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000 %0632 Q21 $
008051 -00111 003929 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0633 Q22 $
008234 -00166 003109 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000 %0634 Q23 $
008314 -00198 002249 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %0635 Q24 $
008359 -00120 001424 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %0636 Q25 $
008524 000115 000089 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0637 Q26 $
008738 000008 -00857 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %0638 Q27 $
008813 -01559 008359 0875 1000 0000 0125 0000 1000 0000 %0639 R19 $
008829 -01485 006842 0875 1000 0125 0125 0000 0875 0000 %0640 R20 $
008804 -01334 005915 0875 1000 0250 0125 0000 0750 0000 %0641 R21 $
008806 -01435 004922 0875 1000 0375 0125 0000 0625 0000 %0642 R22 $
008862 -01330 003792 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000 %0643 R23 $
008864 -01477 002747 0875 1000 0625 0125 0000 0375 0000 %0644 R24 $
009019 -01463 001718 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000 %0645 R25 $
009099 -01005 000384 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000 %0646 R26 $
008990 -00718 -00374 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0647 R27 $

004742 006503 002943 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 $
004702 006609 002174 1000 0000 0125 0000 1000 0875 0000 %0649 S20 $
004667 006847 001158 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0650 S21 $
004749 006799 000136 1000 0000 0375 0000 1000 0625 0000 %0651 S22 $
004757 006784 -00359 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0652 S23 $
004513 006522 -01275 1000 0000 0625 0000 1000 0375 0000 %0653 S24 $
004158 005608 -01822 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0654 S25 $
003720 004787 -02326 1000 0000 0875 0000 1000 0125 0000 %0655 S26 $
003666 004188 -02730 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 $
004700 006392 003967 1000 0125 0000 0000 0875 1000 0000 %0657 T19 $
005355 005689 002606 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %0658 T20 $
005376 005796 001656 1000 0125 0250 0000 0875 0750 0000 %0659 T21 $
005368 005880 000931 1000 0125 0375 0000 0875 0625 0000 %0660 T22 $
005391 005952 000086 1000 0125 0500 0000 0875 0500 0000 %0661 T23 $
005263 006214 -00983 1000 0125 0625 0000 0875 0375 0000 %0662 T24 $
004874 004959 -01305 1000 0125 0750 0000 0875 0250 0000 %0663 T25 $
004660 004344 -01929 1000 0125 0875 0000 0875 0125 0000 %0664 T26 $
004340 003592 -02258 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 %0665 T27 $
005299 005325 004730 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0666 U19 $
005396 005427 003751 1000 0250 0125 0000 0750 0875 0000 %0667 U20 $
006007 004623 002150 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %0668 U21 $
006013 004799 001469 1000 0250 0375 0000 0750 0625 0000 %0669 U22 $
006055 004937 000749 1000 0250 0500 0000 0750 0500 0000 %0670 U23 $
006092 005104 -00204 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000 %0671 U24 $
005726 004579 -00961 1000 0250 0750 0000 0750 0250 0000 %0672 U25 $
005401 003787 -01582 1000 0250 0875 0000 0750 0125 0000 %0673 U26 $
004987 003203 -02026 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 %0674 U27 $
005778 004489 005297 1000 0375 0000 0000 0625 1000 0000 %0675 V19 $
005908 004415 004105 1000 0375 0125 0000 0625 0875 0000 %0676 V20 $
006187 004091 003152 1000 0375 0250 0000 0625 0750 0000 %0677 V21 $
006509 003901 001761 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %0678 V22 $
006521 004090 001060 1000 0375 0500 0000 0625 0500 0000 %0679 V23 $
006569 004344 000163 1000 0375 0625 0000 0625 0375 0000 %0680 V24 $
006549 004510 -00736 1000 0375 0750 0000 0625 0250 0000 %0681 V25 $
006120 003337 -01275 1000 0375 0875 0000 0625 0125 0000 %0682 V26 $
005921 002726 -01764 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 %0683 V27 $
006258 003620 005720 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0684 W19 $
006417 003451 004506 1000 0500 0125 0000 0500 0875 0000 %0685 W20 $
006547 003380 003610 1000 0500 0250 0000 0500 0750 0000 %0686 W21 $
006649 003438 002590 1000 0500 0375 0000 0500 0625 0000 %0687 W22 $
007030 003108 001553 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %0688 W23 $
007180 003178 000672 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000 %0689 W24 $
007208 003440 -00110 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000 %0690 W25 $
006834 002864 -00947 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000 %0691 W26 $
006690 001983 -01430 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 %0692 W27 $
006702 002780 006110 1000 0625 0000 0000 0375 1000 0000 %0693 X19 $
006797 002730 004951 1000 0625 0125 0000 0375 0875 0000 %0694 X20 $
006991 002552 004042 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000 %0695 X21 $
007163 002436 003177 1000 0625 0375 0000 0375 0625 0000 %0696 X22 $
007348 002403 002228 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000 %0697 X23 $
007586 002388 001200 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %0698 X24 $
007727 002438 000536 1000 0625 0750 0000 0375 0250 0000 %0699 X25 $
007717 002611 -00410 1000 0625 0875 0000 0375 0125 0000 %0700 X26 $
007590 001468 -01222 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 %0701 X27 $
007116 001989 006605 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0702 Y19 $
007292 001807 005489 1000 0750 0125 0000 0250 0875 0000 %0703 Y20 $
007442 001712 004521 1000 0750 0250 0000 0250 0750 0000 %0704 Y21 $
007573 001705 003581 1000 0750 0375 0000 0250 0625 0000 %0705 Y22 $
007809 001564 002767 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000 %0706 Y23 $
008000 001515 001992 1000 0750 0625 0000 0250 0375 0000 %0707 Y24 $
008303 001421 001096 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %0708 Y25 $
008331 001712 -00014 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000 %0709 Y26 $
008114 001068 -00997 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000 %0710 Y27 $
007667 000996 007297 1000 0875 0000 0000 0125 1000 0000 %0711 Z19 $
007776 000920 006191 1000 0875 0125 0000 0125 0875 0000 %0712 Z20 $
007913 000864 005088 1000 0875 0250 0000 0125 0750 0000 %0713 Z21 $
008076 000806 004193 1000 0875 0375 0000 0125 0625 0000 %0714 Z22 $
008310 000696 003302 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000 %0715 Z23 $
008496 000660 002562 1000 0875 0625 0000 0125 0375 0000 %0716 Z24 $
008697 000748 001469 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000 %0717 Z25 $
008877 000918 000298 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %0718 Z26 $
008656 000529 -00631 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0719 Z27 $
008407 -00292 008564 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 $
008510 -00284 006695 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000 %0721 a20 $
008646 -00375 005951 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000 %0722 a21 $
008742 -00285 004785 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000 %0723 a22 $
008932 -00313 003843 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000 %0724 a23 $
009053 -00248 003004 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000 %0725 a24 $
009178 -00052 001884 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000 %0726 a25 $
009493 -00223 001282 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000 %0727 a26 $
009724 -00099 000210 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
009752 -00101 000204 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 $
009062 -00630 -00359 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0730 b02 $
008582 -00947 -00834 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %0731 b03 $
008099 -01505 -00745 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0732 b04 $
007388 -01860 -01057 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0733 b05 $
006853 -02278 -01605 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0734 b06 $
006277 -02790 -02106 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0735 b07 $
005852 -03320 -02355 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0736 b08 $
005498 -03745 -02519 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 $
009003 000820 000212 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %0738 c01 $
008701 000078 000130 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0739 c02 $
008225 -00400 -00271 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %0740 c03 $
007532 -00934 -00665 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %0741 c04 $
006986 -01334 -00927 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0742 c05 $
006560 -01760 -01307 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0743 c06 $
006009 -02262 -01824 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0744 c07 $
005532 -02646 -02170 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0745 c08 $
005041 -02954 -02415 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0746 c09 $
008443 001313 000923 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %0747 d01 $
008118 000613 000530 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %0748 d02 $
007904 000120 000073 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0749 d03 $
007272 -00493 -00326 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %0750 d04 $
006716 -00923 -00681 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0751 d05 $
006256 -01423 -00980 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0752 d06 $
005626 -01844 -01430 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0753 d07 $
005143 -02239 -01809 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0754 d08 $
004716 -02539 -02138 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0755 d09 $
007674 002323 001051 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %0756 e01 $
007604 001364 000827 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %0757 e02 $
007365 000703 000437 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0758 e03 $
006891 000119 000011 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0759 e04 $
006329 -00356 -00276 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0760 e05 $
005927 -00875 -00626 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0761 e06 $
005339 -01417 -01163 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0762 e07 $
004829 -01774 -01525 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0763 e08 $
004350 -02139 -01847 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0764 e09 $
007076 003073 001508 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %0765 f01 $
006958 002187 001066 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0766 f02 $
006761 001413 000688 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000 %0767 f03 $
006235 000778 000381 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %0768 f04 $
005900 000079 000120 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0769 f05 $
005470 -00336 -00360 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0770 f06 $
005159 -00986 -00782 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0771 f07 $
004543 -01448 -01230 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0772 f08 $
004091 -01694 -01425 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0773 f09 $
006502 003925 001781 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %0774 g01 $
006313 003055 001405 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0775 g02 $
006043 002236 001076 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %0776 g03 $
005590 001591 000699 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0777 g04 $
005424 000891 000354 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0778 g05 $
005098 000165 -00013 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0779 g06 $
004774 -00395 -00446 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0780 g07 $
004419 -00979 -00782 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0781 g08 $
003749 -01279 -01195 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0782 g09 $
005994 004672 002267 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %0783 h01 $
005619 003794 001724 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000 %0784 h02 $
005326 002932 001397 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %0785 h03 $
004963 002281 001109 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0786 h04 $
004802 001600 000748 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0787 h05 $
004666 000816 000351 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0788 h06 $
004231 000189 -00058 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0789 h07 $
004005 -00406 -00491 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0790 h08 $
003513 -00880 -00829 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0791 h09 $
005347 005722 002924 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %0792 i01 $
004963 004380 002167 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0793 i02 $
004644 003835 001909 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %0794 i03 $
004232 003068 001446 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0795 i04 $
003997 002203 001105 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0796 i05 $
003828 001577 000709 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0797 i06 $
003855 000816 000232 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0798 i07 $
003524 000064 -00012 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0799 i08 $
003242 -00410 -00478 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0800 i09 $
004644 006595 003194 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 $
004063 005796 002862 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %0802 j02 $
003828 004899 002375 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %0803 j03 $
003585 003880 001811 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0804 j04 $
003388 003042 001451 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0805 j05 $
003301 002415 000947 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0806 j06 $
003299 001567 000692 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0807 j07 $
003029 000908 000157 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0808 j08 $
002723 000087 -00173 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 $

009737 -00094 000196 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0810 b10 $
008928 000026 -00642 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %0811 b11 $
008400 -00047 -01074 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000 %0812 b12 $
007753 -00026 -01444 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 %0813 b13 $
006764 000120 -01836 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0814 b14 $
006102 000062 -02401 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0815 b15 $
005418 000032 -02847 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0816 b16 $
004712 000099 -03412 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0817 b17 $
004160 -00043 -03795 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 $
009511 -00063 000841 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000 %0819 c10 $
008877 000049 000130 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0820 c11 $
008180 000080 -00428 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000 %0821 c12 $
007467 -00102 -00864 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %0822 c13 $
006600 000128 -01393 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0823 c14 $
005948 -00024 -01856 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0824 c15 $
005285 -00047 -02374 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0825 c16 $
004549 000173 -02987 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0826 c17 $
003867 000231 -03498 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0827 c18 $
009272 -00016 001489 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000 %0828 d10 $
008674 -00088 001113 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %0829 d11 $
008037 000091 000098 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0830 d12 $
007280 -00021 -00363 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000 %0831 d13 $
006472 -00024 -00862 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0832 d14 $
005840 000017 -01561 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %0833 d15 $
005170 000005 -02007 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0834 d16 $
004488 000087 -02576 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0835 d17 $
003827 -00070 -02974 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0836 d18 $
009134 -00217 002566 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000 %0837 e10 $
008570 -00183 001867 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %0838 e11 $
007935 000000 000941 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0839 e12 $
007024 000095 000029 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0840 e13 $
006189 000062 -00319 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0841 e14 $
005655 -00009 -00954 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0842 e15 $
004832 000104 -01656 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0843 e16 $
004229 000080 -02179 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0844 e17 $
003567 000159 -02694 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0845 e18 $
008989 -00307 003538 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000 %0846 f10 $
008424 -00187 002771 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000 %0847 f11 $
007754 -00186 001833 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000 %0848 f12 $
006812 -00011 000913 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000 %0849 f13 $
005956 000078 000114 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0850 f14 $
005414 000060 -00370 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0851 f15 $
004715 000043 -01103 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0852 f16 $
004080 -00013 -01615 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0853 f17 $
003479 000024 -02067 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0854 f18 $
008776 -00299 004670 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000 %0855 g10 $
008170 -00132 003677 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0856 g11 $
007445 -00064 002627 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000 %0857 g12 $
006554 -00070 001891 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000 %0858 g13 $
005866 -00010 000899 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0859 g14 $
005132 000182 -00015 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0860 g15 $
004653 000037 -00617 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0861 g16 $
003956 000040 -01255 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0862 g17 $
003203 000015 -01620 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0863 g18 $
008668 -00394 005921 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000 %0864 h10 $
008003 -00261 004847 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000 %0865 h11 $
007230 -00197 003747 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000 %0866 h12 $
006327 -00122 002824 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000 %0867 h13 $
005664 -00065 001951 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0868 h14 $
005031 -00016 000992 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0869 h15 $
004241 000207 -00021 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0870 h16 $
003803 000071 -00708 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0871 h17 $
003144 000032 -01162 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0872 h18 $
008536 -00322 006794 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000 %0873 i10 $
007876 -00365 005449 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000 %0874 i11 $
007138 -00265 004775 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000 %0875 i12 $
006236 -00191 003841 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000 %0876 i13 $
005457 -00106 002846 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000 %0877 i14 $
004928 -00047 001911 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0878 i15 $
004261 -00122 000872 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0879 i16 $
003527 000072 000009 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0880 i17 $
002968 000032 -00575 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0881 i18 $
008406 -00299 008670 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 $
007633 -00339 007064 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000 %0883 j11 $
006882 -00294 005771 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000 %0884 j12 $
006019 -00169 004531 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000 %0885 j13 $
005316 -00087 003670 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0886 j14 $
004680 -00024 002695 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0887 j15 $
004168 -00078 001784 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0888 j16 $
003543 -00023 000720 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0889 j17 $
002725 000075 -00145 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0890 j18 $

009721 -00094 000208 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0891 b19 $
008848 000501 -00509 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0892 b20 $
008320 000960 -00875 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000 %0893 b21 $
007765 001385 -01139 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 %0894 b22 $
006789 001973 -01413 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 %0895 b23 $
005962 002718 -01744 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 %0896 b24 $
004951 003320 -02027 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 %0897 b25 $
004342 003596 -02282 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 %0898 b26 $
003642 004244 -02712 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 $
009221 -00819 000231 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000 %0900 c19 $
008814 000084 000109 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0901 c20 $
008098 000467 -00485 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000 %0902 c21 $
007346 000936 -00707 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000 %0903 c22 $
006642 001504 -00961 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000 %0904 c23 $
005520 002071 -01375 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000 %0905 c24 $
004788 002696 -01639 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000 %0906 c25 $
004156 003100 -01942 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000 %0907 c26 $
003435 003695 -02370 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000 %0908 c27 $
008742 -01460 000323 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000 %0909 d19 $
008284 -00581 000223 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0910 d20 $
007979 000114 000074 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0911 d21 $
007243 000536 -00413 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000 %0912 d22 $
006365 001092 -00718 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000 %0913 d23 $
005381 001619 -01150 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000 %0914 d24 $
004611 002179 -01382 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000 %0915 d25 $
003882 002681 -01749 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000 %0916 d26 $
003216 002972 -02078 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000 %0917 d27 $
008064 -02427 000968 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000 %0918 e19 $
007667 -01454 000586 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000 %0919 e20 $
007305 -00618 000275 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000 %0920 e21 $
006869 000140 000009 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0921 e22 $
006019 000585 -00488 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000 %0922 e23 $
005215 001172 -00795 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000 %0923 e24 $
004353 001771 -01174 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000 %0924 e25 $
003743 002163 -01405 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000 %0925 e26 $
003035 002653 -01882 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0926 e27 $
007491 -03114 001075 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000 %0927 f19 $
007051 -02133 000834 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0928 f20 $
006708 -01435 000624 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000 %0929 f21 $
006288 -00691 000365 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0930 f22 $
005831 000084 000146 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0931 f23 $
005089 000572 -00314 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0932 f24 $
004212 001172 -00751 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000 %0933 f25 $
003513 001610 -01077 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0934 f26 $
002933 002127 -01500 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0935 f27 $
007083 -03708 001225 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000 %0936 g19 $
006460 -02761 000768 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000 %0937 g20 $
006161 -02277 000711 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000 %0938 g21 $
005742 -01463 000491 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000 %0939 g22 $
005309 -00656 000309 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000 %0940 g23 $
004909 000190 000014 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0941 g24 $
004244 000572 -00465 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000 %0942 g25 $
003490 001060 -00776 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000 %0943 g26 $
002866 001563 -01194 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000 %0944 g27 $
006457 -04502 001367 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 %0945 h19 $
005957 -03543 000917 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 %0946 h20 $
005652 -02873 000709 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 %0947 h21 $
005223 -02222 000533 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 %0948 h22 $
004865 -01539 000463 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 %0949 h23 $
004539 -00705 000244 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 %0950 h24 $
003936 000193 -00046 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0951 h25 $
003481 000535 -00478 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0952 h26 $
002776 001052 -00815 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0953 h27 $
006037 -05121 001534 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0954 i19 $
005550 -04289 001184 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0955 i20 $
005228 -03722 000989 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0956 i21 $
004829 -02940 000773 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0957 i22 $
004280 -02258 000434 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 %0958 i23 $
004089 -01523 000387 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0959 i24 $
003734 -00783 000238 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0960 i25 $
003270 000067 000011 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0961 i26 $
002650 000541 -00494 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0962 i27 $
005611 -05390 001722 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 $
005174 -04580 001313 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0964 j20 $
004744 -03936 000968 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0965 j21 $
004426 -03391 000874 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0966 j22 $
003990 -02902 000709 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0967 j23 $
003443 -02128 000399 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0968 j24 $
003218 -01291 000055 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0969 j25 $
002834 -00501 000155 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0970 j26 $
002459 000089 -00131 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0971 j27 $
```

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b  c m y 0)          %nr.  pos $
%z004742 006503 002943 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z008407 -00292 008564 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005553 -05510 001981 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005505 -03852 -02513 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004231 -00014 -03736 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003666 004188 -02730 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002491 000076 -00098 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009724 -00099 000210 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004644 006595 003194 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z008406 -00299 008670 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005611 -05390 001722 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005498 -03745 -02519 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004160 -00043 -03795 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003642 004244 -02712 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002636 000084 -00150 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009736 -00096 000203 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
002388 000090 -00122 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
003201 000071 -00010 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
004021 000207 -00053 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004887 000214 000001 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005789 000092 000117 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006828 000135 000021 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007917 000111 000086 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008827 000102 000103 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009753 -00092 000185 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002519 000086 -00121 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
003292 000061 -00019 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
004121 000189 -00061 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
005004 000186 -00005 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005875 000081 000086 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006950 000087 000025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007975 000089 000085 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008860 000074 000116 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009753 -00098 000205 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002485 000093 -00120 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
003290 000059 -00005 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
004112 000188 -00065 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004977 000168 -00002 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005863 000075 000095 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006917 000095 000033 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007980 000079 000096 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008856 000037 000146 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009759 -00097 000198 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002471 000081 -00113 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
003261 000058 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
004072 000191 -00065 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004918 000195 000010 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005843 000086 000116 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006943 000103 000030 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007938 000094 000091 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008812 000087 000114 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009750 -00093 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002713 000078 -00178 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
003225 000108 -00090 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
003582 000041 000008 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
004000 000126 -00084 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004286 000171 -00048 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004737 000114 000055 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005186 000153 000077 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005621 000185 000057 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006092 000103 000093 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006638 000136 000088 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007344 000071 000090 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007795 000091 000116 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008141 000062 000132 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008586 -00025 000186 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009111 000042 -00078 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009745 -00092 000187 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002861 000073 -00168 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
003332 000107 -00090 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
003642 000030 000011 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
004086 000120 -00086 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004400 000159 -00046 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004836 000098 000045 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005307 000152 000054 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005703 000173 000035 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006188 000096 000057 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006693 000135 000043 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007355 000065 000071 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007867 000082 000091 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008189 000051 000127 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008613 -00017 000163 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009131 000064 -00073 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009740 -00088 000181 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002785 000076 -00170 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
003326 000103 -00083 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
003630 000035 000010 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
004074 000119 -00083 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004336 000169 -00057 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004820 000095 000050 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005240 000148 000057 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005716 000166 000051 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006157 000098 000075 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006659 000129 000064 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007336 000070 000073 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007803 000089 000100 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008153 000050 000128 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
008591 -00029 000179 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 $
009124 000050 -00064 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 $
009744 -00098 000203 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 $
002736 000084 -00161 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 $
003258 000117 -00090 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 $
003595 000043 000027 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 $
003991 000131 -00082 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 $
004285 000180 -00034 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 $
004769 000111 000051 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 $
005216 000158 000095 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 $
005689 000178 000062 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 $
006165 000096 000105 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 $
006622 000148 000087 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 $
007325 000091 000079 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 $
007761 000103 000097 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 $
008120 000054 000147 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 $
008585 -00005 000182 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 $
009119 000069 -00054 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 $
009737 -00092 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 $
002502 000085 -00166 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 $
009760 -00095 000196 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 $
004607 006543 003383 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 $
005398 -04210 -02126 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 $
008352 -00185 008796 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 $
003934 000064 -03731 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 $
005436 -05611 002030 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 $
003586 004288 -02844 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 $
%$
%z004607 006543 003383 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %O3 0 $
%z008352 -00185 008796 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 $
%z005436 -05611 002030 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 $
%z005398 -04210 -02126 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 $
%z003934 000064 -03731 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 $
%z003586 004288 -02844 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %M3 5 $
%z002502 000085 -00166 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 %N3 6 $
%z009760 -00095 000196 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 $
%$
%z002550 000084 -00150 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 $
%z009749 -00092 000186 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 $
%$
%z002690 000079 -00145 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 %N5 6 $
%z009747 -00093 000193 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 $
%$
%z002635 000084 -00145 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 $
%z009752 -00097 000200 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 $
%$
%z002603 000082 -00137 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 $
%z009743 -00092 000186 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D65, adapted $
%100 x LAB*a         1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
002491 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 $   002752 000814 000342 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0081 J01 $   003089 001434 000899 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0162 S01 $
002669 -00020 -00459 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0001 A02 $   002595 000541 -00433 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0082 J02 $   003125 001652 -00085 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 %0163 S02 $
003000 000045 -01064 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0002 A03 $   002684 000612 -01140 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 %0083 J03 $   002979 001068 -00765 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0164 S03 $
003101 -00023 -01561 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0003 A04 $   002833 000524 -01700 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 %0084 J04 $   002967 001080 -01395 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0165 S04 $
003431 -00037 -02007 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0004 A05 $   003073 000492 -02147 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 %0085 J05 $   002930 001032 -02141 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0166 S05 $
003662 000035 -02518 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0005 A06 $   003344 000547 -02603 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 %0086 J06 $   003013 001022 -02137 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0167 S06 $
003831 -00113 -02867 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0006 A07 $   003488 000721 -02825 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 %0087 J07 $   003545 001139 -03314 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0168 S07 $
003909 000166 -03453 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0007 A08 $   003883 000116 -03330 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 %0088 J08 $   003570 001149 -03301 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0169 S08 $
004231 -00048 -03711 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 $   003904 000661 -03830 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 %0089 J09 $   003714 001231 -03832 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0170 S09 $
002871 -00540 000213 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0009 B01 $   003248 -00116 000870 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0090 K01 $   003341 000979 001246 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 %0171 T01 $
002956 -00475 -00375 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0010 B02 $   003260 000002 000044 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0091 K02 $   003700 000786 000313 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0172 T02 $
003075 -00514 -01099 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 %0011 B03 $   003590 000079 -00683 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0092 K03 $   003683 000532 -00479 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0173 T03 $
003260 -00470 -01460 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 %0012 B04 $   003722 000034 -01306 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0093 K04 $   003638 000609 -01173 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0174 T04 $
003526 -00456 -01930 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 %0013 B05 $   003959 -00014 -01607 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0094 K05 $   003822 000576 -01644 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 %0175 T05 $
003792 -00398 -02479 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 %0014 B06 $   004242 000027 -02064 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0095 K06 $   004038 000563 -02127 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 %0176 T06 $
003860 -00265 -02900 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 %0015 B07 $   004409 000075 -02545 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0096 K07 $   004197 000652 -02510 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 %0177 T07 $
004029 -00250 -03425 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 %0016 B08 $   004500 000198 -03002 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0097 K08 $   004396 000654 -02978 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 %0178 T08 $
004300 -00321 -03765 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0017 B09 $   004761 000094 -03354 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0098 K09 $   004682 000539 -03283 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 %0179 T09 $
003486 -01232 000127 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0018 C01 $   003855 -01145 001320 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000 %0099 L01 $   003992 -00170 001958 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0180 U01 $
003356 -01035 -00240 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 %0019 C02 $   003969 -00779 000227 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0100 L02 $   004147 -00191 000968 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0181 U02 $
003368 -00979 -00753 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0020 C03 $   003891 -00493 -00432 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0101 L03 $   004206 000141 -00044 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0182 U03 $
003514 -01027 -01536 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 %0021 C04 $   004069 -00575 -01092 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 %0102 L04 $   004536 000043 -00650 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0183 U04 $
003700 -00867 -01966 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 %0022 C05 $   004210 -00560 -01540 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 %0103 L05 $   004620 000060 -01116 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0184 U05 $
003960 -00786 -02390 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 %0023 C06 $   004498 -00470 -02079 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 %0104 L06 $   004824 000041 -01607 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0185 U06 $
004056 -00688 -02850 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 %0024 C07 $   004540 -00396 -02487 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 %0105 L07 $   005122 -00033 -02005 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0186 U07 $
004242 -00694 -03312 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 %0025 C08 $   004643 -00340 -02936 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 %0106 L08 $   005363 -00065 -02336 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0187 U08 $
004551 -00844 -03642 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0026 C09 $   004867 -00326 -03332 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 %0107 L09 $   005529 000034 -02752 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0188 U09 $
003664 -02070 000504 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0027 D01 $   004219 -01922 001640 0125 0375 0000 0875 0625 1000 0000 %0108 M01 $   004488 -01186 002388 0250 0375 0000 0750 0625 1000 0000 %0189 V01 $
003626 -02002 -00025 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 %0028 D02 $   004298 -01472 000367 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0109 M02 $   004585 -01116 001316 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 %0190 V02 $
003609 -01693 -00576 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 %0029 D03 $   004314 -01202 -00288 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 %0110 M03 $   004767 -00680 000220 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 %0191 V03 $
003613 -01382 -01159 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0030 D04 $   004297 -01053 -00772 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0111 M04 $   004703 -00416 -00443 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0192 V04 $
003847 -01432 -01851 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 %0031 D05 $   004359 -01053 -01502 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 %0112 M05 $   004896 -00524 -01095 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 %0193 V05 $
004103 -01245 -02309 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 %0032 D06 $   004635 -01020 -01991 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 %0113 M06 $   004961 -00386 -01600 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 %0194 V06 $
004166 -01159 -02818 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 %0033 D07 $   004676 -00828 -02485 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 %0114 M07 $   005229 -00425 -02055 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 %0195 V07 $
004455 -01179 -03284 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 %0034 D08 $   004869 -00809 -02951 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 %0115 M08 $   005441 -00442 -02370 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 %0196 V08 $
004635 -01167 -03679 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0035 D09 $   005074 -00751 -03365 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 %0116 M09 $   005608 -00374 -02852 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 %0197 V09 $
004150 -02775 000820 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0036 E01 $   004633 -02981 002089 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000 %0117 N01 $   004885 -02162 002660 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000 %0198 W01 $
004000 -02407 000005 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 %0037 E02 $   004416 -02182 000533 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 %0118 N02 $   004951 -02127 001634 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 %0199 W02 $
003957 -02314 -00396 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 %0038 E03 $   004436 -01902 -00216 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 %0119 N03 $   005034 -01465 000463 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 %0200 W03 $
003979 -02170 -00896 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 %0039 E04 $   004436 -01718 -00752 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 %0120 N04 $   005017 -01122 -00227 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 %0201 W04 $
003997 -01816 -01456 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0040 E05 $   004500 -01495 -01218 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0121 N05 $   005056 -00976 -00806 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0202 W05 $
004386 -01776 -02287 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 %0041 E06 $   004766 -01558 -01851 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 %0122 N06 $   005194 -00952 -01431 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 %0203 W06 $
004431 -01731 -02756 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 %0042 E07 $   004862 -01434 -02338 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 %0123 N07 $   005341 -00931 -02030 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 %0204 W07 $
004601 -01703 -03345 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 %0043 E08 $   005006 -01241 -02943 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 %0124 N08 $   005563 -00849 -02389 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 %0205 W08 $
004687 -01539 -03769 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0044 E09 $   005181 -01232 -03374 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 %0125 N09 $   005720 -00791 -02864 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 %0206 W09 $
004465 -03328 001041 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0045 F01 $   004552 -03982 001828 0125 0625 0000 0875 0375 1000 0000 %0126 O01 $   005090 -03072 002876 0250 0625 0000 0750 0375 1000 0000 %0207 X01 $
004355 -03087 000299 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 %0046 F02 $   004871 -02837 000774 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0127 O02 $   005159 -03020 001913 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 %0208 X02 $
004363 -02896 -00237 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 %0047 F03 $   004864 -02500 000070 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 %0128 O03 $   005372 -02054 000629 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 %0209 X03 $
004321 -02781 -00714 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 %0048 F04 $   004841 -02358 -00401 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 %0129 O04 $   005307 -01860 -00118 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 %0210 X04 $
004332 -02444 -01251 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 %0049 F05 $   004871 -02015 -01078 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 %0130 O05 $   005333 -01540 -00733 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 %0211 X05 $
004301 -02211 -01920 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0050 F06 $   004834 -01818 -01572 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0131 O06 $   005324 -01399 -01186 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0212 X06 $
004644 -02440 -02613 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 %0051 F07 $   005041 -02014 -02351 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 %0132 O07 $   005565 -01455 -01872 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 %0213 X07 $
004780 -02285 -03134 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 %0052 F08 $   005247 -01878 -02846 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 %0133 O08 $   005741 -01352 -02345 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 %0214 X08 $
004890 -02112 -03694 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0053 F09 $   005368 -01713 -03317 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 %0134 O09 $   005912 -01265 -02863 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 %0215 X09 $
004754 -03883 001223 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0054 G01 $   004824 -04276 002322 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 %0135 P01 $   005362 -03948 003267 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 %0216 Y01 $
004675 -03719 000558 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 %0055 G02 $   005200 -03652 001099 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0136 P02 $   005420 -03901 002248 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 %0217 Y02 $
004704 -03505 -00043 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 %0056 G03 $   005177 -03279 000326 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 %0137 P03 $   005722 -02728 000825 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 %0218 Y03 $
004637 -03254 -00549 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 %0057 G04 $   005114 -03005 -00306 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 %0138 P04 $   005726 -02554 000265 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 %0219 Y04 $
004616 -03103 -01078 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 %0058 G05 $   005152 -02766 -00863 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 %0139 P05 $   005666 -02267 -00360 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 %0220 Y05 $
004645 -02886 -01515 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 %0059 G06 $   005152 -02601 -01306 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 %0140 P06 $   005665 -02026 -01000 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 %0221 Y06 $
004616 -02683 -02191 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0060 G07 $   005102 -02320 -01800 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0141 P07 $   005627 -01874 -01418 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0222 Y07 $
004966 -02804 -02955 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 %0061 G08 $   005473 -02511 -02656 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 %0142 P08 $   005889 -01934 -02392 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 %0223 Y08 $
005217 -03061 -03629 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0062 G09 $   005637 -02426 -03187 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 %0143 P09 $   006087 -01900 -02796 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 %0224 Y09 $
005085 -04646 001571 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0063 H01 $   005169 -04920 002504 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 %0144 Q01 $   005482 -05194 003618 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 %0225 Z01 $
005002 -04423 000837 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 %0064 H02 $   005507 -04267 001314 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0145 Q02 $   005575 -04615 002403 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 %0226 Z02 $
005024 -04222 000289 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 %0065 H03 $   005553 -03981 000608 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 %0146 Q03 $   005952 -03419 000923 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 %0227 Z03 $
004965 -03909 -00384 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 %0066 H04 $   005533 -03780 -00113 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 %0147 Q04 $   005981 -03201 000296 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 %0228 Z04 $
004939 -03581 -00856 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 %0067 H05 $   005503 -03590 -00593 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 %0148 Q05 $   005982 -03011 -00258 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 %0229 Z05 $
005019 -03456 -01319 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 %0068 H06 $   005515 -03379 -01088 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 %0149 Q06 $   006000 -02788 -00770 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 %0230 Z06 $
004953 -03333 -01931 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 %0069 H07 $   005459 -03028 -01624 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 %0150 Q07 $   005929 -02496 -01422 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 %0231 Z07 $
004978 -03126 -02391 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0070 H08 $   005543 -02708 -02157 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0151 Q08 $   005972 -02321 -01854 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0232 Z08 $
005353 -03654 -03249 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0071 H09 $   005842 -03093 -02958 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 %0152 Q09 $   006257 -02614 -02593 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 %0233 Z09 $
005553 -05512 001949 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 $   005638 -05906 002987 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 %0153 R01 $   006014 -06073 004090 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0234 a01 $
005487 -05524 001252 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0073 I02 $   005993 -05155 001723 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0154 R02 $   006050 -05590 002929 0250 1000 0125 0750 0000 0875 0000 %0235 a02 $
005452 -05212 000436 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0074 I03 $   005969 -04819 001033 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 %0155 R03 $   006478 -04408 001458 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 %0236 a03 $
005476 -05055 -00097 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0075 I04 $   005896 -04598 000275 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 %0156 R04 $   006427 -04062 000611 0250 1000 0375 0750 0000 0625 0000 %0237 a04 $
005542 -04711 -00709 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0076 I05 $   005898 -04295 -00316 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 %0157 R05 $   006378 -03799 -00098 0250 1000 0500 0750 0000 0500 0000 %0238 a05 $
005575 -04670 -01143 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0077 I06 $   005940 -04040 -00797 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 %0158 R06 $   006438 -03510 -00528 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000 %0239 a06 $
005567 -04738 -01633 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0078 I07 $   005903 -03842 -01319 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 %0159 R07 $   006380 -03236 -01049 0250 1000 0750 0750 0000 0250 0000 %0240 a07 $
005494 -04361 -02244 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0079 I08 $   005932 -03497 -01824 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 %0160 R08 $   006345 -03017 -01582 0250 1000 0875 0750 0000 0125 0000 %0241 a08 $
005505 -03855 -02543 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 $   005874 -03330 -02320 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0161 R09 $   006313 -02792 -02120 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0242 a09 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
003467 002311 001025 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0243 A10 $
003505 002457 000237 0375 0000 0125 0625 1000 0875 0000 %0244 A11 $
003418 002454 -00596 0375 0000 0250 0625 1000 0750 0000 %0245 A12 $
003299 001566 -01119 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000 %0246 A13 $
003206 001653 -01804 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000 %0247 A14 $
003257 001766 -02271 0375 0000 0625 0625 1000 0375 0000 %0248 A15 $
003330 002385 -03172 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000 %0249 A16 $
003393 001906 -04061 0375 0000 0875 0625 1000 0125 0000 %0250 A17 $
003387 001905 -04061 0375 0000 1000 0625 1000 0000 0000 %0251 A18 $
003909 001327 001738 0375 0125 0000 0625 0875 1000 0000 %0252 B10 $
004022 001559 000747 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0253 B11 $
004018 001793 -00146 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000 %0254 B12 $
003971 001016 -00757 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000 %0255 B13 $
003913 001121 -01464 0375 0125 0500 0625 0875 0500 0000 %0256 B14 $
003757 001185 -02202 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000 %0257 B15 $
003879 001264 -02678 0375 0125 0750 0625 0875 0250 0000 %0258 B16 $
004147 001279 -03080 0375 0125 0875 0625 0875 0125 0000 %0259 B17 $
004368 001055 -03428 0375 0125 1000 0625 0875 0000 0000 %0260 B18 $
004305 000815 002212 0375 0250 0000 0625 0750 1000 0000 %0261 C10 $
004485 000817 001420 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000 %0262 C11 $
004868 000787 000352 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0263 C12 $
004732 000515 -00472 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000 %0264 C13 $
004573 000574 -01115 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000 %0265 C14 $
004747 000611 -01554 0375 0250 0625 0625 0750 0375 0000 %0266 C15 $
004869 000674 -02066 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000 %0267 C16 $
005105 000502 -02440 0375 0250 0875 0625 0750 0125 0000 %0268 C17 $
005282 000576 -02986 0375 0250 1000 0625 0750 0000 0000 %0269 C18 $
004833 -00107 002811 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0270 D10 $
005101 -00096 001988 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0271 D11 $
005202 -00044 000976 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0272 D12 $
005207 000148 -00034 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0273 D13 $
005342 000074 -00404 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0274 D14 $
005601 000008 -01007 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0275 D15 $
005769 000041 -01630 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %0276 D16 $
005908 000023 -01927 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0277 D17 $
006098 000089 -02443 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0278 D18 $
005450 -01245 003634 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000 %0279 E10 $
005424 -01158 002419 0375 0500 0125 0625 0500 0875 0000 %0280 E11 $
005438 -01006 001360 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000 %0281 E12 $
005552 -00603 000232 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000 %0282 E13 $
005436 -00361 -00350 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0283 E14 $
005780 -00531 -00939 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000 %0284 E15 $
005903 -00410 -01550 0375 0500 0750 0625 0500 0250 0000 %0285 E16 $
006041 -00326 -01924 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000 %0286 E17 $
006212 -00341 -02403 0375 0500 1000 0625 0500 0000 0000 %0287 E18 $
005642 -02293 003691 0375 0625 0000 0625 0375 1000 0000 %0288 F10 $
005736 -02165 002583 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000 %0289 F11 $
005768 -01980 001627 0375 0625 0250 0625 0375 0750 0000 %0290 F12 $
005912 -01365 000334 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000 %0291 F13 $
005866 -01100 -00280 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000 %0292 F14 $
005897 -00925 -00722 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0293 F15 $
006018 -00802 -01521 0375 0625 0750 0625 0375 0250 0000 %0294 F16 $
006244 -00825 -01949 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000 %0295 F17 $
006389 -00876 -02294 0375 0625 1000 0625 0375 0000 0000 %0296 F18 $
005953 -03196 003940 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000 %0297 G10 $
005978 -03063 002807 0375 0750 0125 0625 0250 0875 0000 %0298 G11 $
006022 -02994 001813 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000 %0299 G12 $
006296 -02118 000585 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000 %0300 G13 $
006208 -01794 -00062 0375 0750 0500 0625 0250 0500 0000 %0301 G14 $
006212 -01610 -00624 0375 0750 0625 0625 0250 0375 0000 %0302 G15 $
006197 -01493 -01032 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0303 G16 $
006445 -01592 -01724 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000 %0304 G17 $
006591 -01375 -02243 0375 0750 1000 0625 0250 0000 0000 %0305 G18 $
006290 -04258 004575 0375 0875 0000 0625 0125 1000 0000 %0306 H10 $
006279 -03743 003015 0375 0875 0125 0625 0125 0875 0000 %0307 H11 $
006147 -03687 002015 0375 0875 0250 0625 0125 0750 0000 %0308 H12 $
006515 -02630 000668 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000 %0309 H13 $
006486 -02440 000065 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000 %0310 H14 $
006463 -02250 -00410 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000 %0311 H15 $
006450 -02048 -00978 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000 %0312 H16 $
006485 -01860 -01351 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0313 H17 $
006798 -02107 -02126 0375 0875 1000 0625 0125 0000 0000 %0314 H18 $
006501 -05165 004817 0375 1000 0000 0625 0000 1000 0000 %0315 I10 $
006560 -04967 003584 0375 1000 0125 0625 0000 0875 0000 %0316 I11 $
006597 -04649 002361 0375 1000 0250 0625 0000 0750 0000 %0317 I12 $
007106 -03572 001128 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000 %0318 I13 $
007013 -03222 000270 0375 1000 0500 0625 0000 0500 0000 %0319 I14 $
006933 -03008 -00106 0375 1000 0625 0625 0000 0375 0000 %0320 I15 $
006934 -02737 -00541 0375 1000 0750 0625 0000 0250 0000 %0321 I16 $
006883 -02512 -01166 0375 1000 0875 0625 0000 0125 0000 %0322 I17 $
006844 -02412 -01605 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0323 I18 $

003570 002919 001448 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0324 J10 $
003622 003032 000628 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000 %0325 J11 $
003638 003237 -00193 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000 %0326 J12 $
003519 002761 -00900 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000 %0327 J13 $
003379 002140 -01417 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0328 J14 $
003255 001960 -02087 0500 0000 0625 0500 1000 0375 0000 %0329 J15 $
003345 002300 -03171 0500 0000 0750 0500 1000 0250 0000 %0330 J16 $
003371 002311 -03135 0500 0000 0875 0500 1000 0125 0000 %0331 J17 $
003361 002496 -04129 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0332 J18 $
003895 002549 001919 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000 %0333 K10 $
004221 002138 001093 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0334 K11 $
004295 002334 000329 0500 0125 0250 0500 0875 0750 0000 %0335 K12 $
004154 002397 -00640 0500 0125 0375 0500 0875 0625 0000 %0336 K13 $
004021 001534 -01023 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0337 K14 $
003965 001522 -01795 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000 %0338 K15 $
003795 001844 -02529 0500 0125 0750 0500 0875 0250 0000 %0339 K16 $
003885 001821 -03094 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000 %0340 K17 $
004175 001683 -03574 0500 0125 1000 0500 0875 0000 0000 %0341 K18 $
004448 001724 002540 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000 %0342 L10 $
004669 001592 001826 0500 0250 0125 0500 0750 0875 0000 %0343 L11 $
005046 001530 000723 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0344 L12 $
005022 001677 -00042 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000 %0345 L13 $
004702 001141 -00734 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000 %0346 L14 $
004748 001134 -01365 0500 0250 0625 0500 0750 0375 0000 %0347 L15 $
004675 001195 -02076 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000 %0348 L16 $
004852 001114 -02478 0500 0250 0875 0500 0750 0125 0000 %0349 L17 $
005040 001037 -02896 0500 0250 1000 0500 0750 0000 0000 %0350 L18 $
004964 000812 003324 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000 %0351 M10 $
005152 000870 002365 0500 0375 0125 0500 0625 0875 0000 %0352 M11 $
005397 000803 001418 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000 %0353 M12 $
005580 000873 000293 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0354 M13 $
005424 000588 -00357 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0355 M14 $
005410 000653 -00994 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000 %0356 M15 $
005678 000542 -01515 0500 0375 0750 0500 0625 0250 0000 %0357 M16 $
005737 000475 -01921 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000 %0358 M17 $
005965 000655 -02512 0500 0375 1000 0500 0625 0000 0000 %0359 M18 $
005532 -00163 003884 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0360 N10 $
005691 -00170 002994 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000 %0361 N11 $
005859 -00105 002033 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0362 N12 $
006026 -00058 000946 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0363 N13 $
005994 000082 000062 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0364 N14 $
006241 000046 -00363 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0365 N15 $
006453 -00033 -00928 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0366 N16 $
006561 000117 -01486 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0367 N17 $
006757 000155 -01899 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0368 N18 $
006199 -01269 004689 0500 0625 0000 0500 0375 1000 0000 %0369 O10 $
006236 -01248 003655 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000 %0370 O11 $
006262 -01116 002451 0500 0625 0250 0500 0375 0750 0000 %0371 O12 $
006332 -01098 001405 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000 %0372 O13 $
006405 -00617 000249 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0373 O14 $
006367 -00350 -00329 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0374 O15 $
006549 -00452 -00975 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000 %0375 O16 $
006798 -00456 -01402 0500 0625 0875 0500 0375 0125 0000 %0376 O17 $
006925 -00337 -01882 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000 %0377 O18 $
006448 -02295 004942 0500 0750 0000 0500 0250 1000 0000 %0378 P10 $
006513 -02161 003834 0500 0750 0125 0500 0250 0875 0000 %0379 P11 $
006564 -02092 002716 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000 %0380 P12 $
006634 -02009 001633 0500 0750 0375 0500 0250 0625 0000 %0381 P13 $
006749 -01353 000431 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000 %0382 P14 $
006713 -01087 -00217 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000 %0383 P15 $
006734 -00965 -00781 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0384 P16 $
006963 -00940 -01442 0500 0750 0875 0500 0250 0125 0000 %0385 P17 $
007086 -00820 -01852 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000 %0386 P18 $
006715 -03553 005635 0500 0875 0000 0500 0125 1000 0000 %0387 Q10 $
006798 -03164 004124 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000 %0388 Q11 $
006739 -03079 002968 0500 0875 0250 0500 0125 0750 0000 %0389 Q12 $
006816 -02961 002007 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000 %0390 Q13 $
007076 -02100 000686 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0391 Q14 $
007041 -01830 -00025 0500 0875 0625 0500 0125 0375 0000 %0392 Q15 $
007001 -01584 -00527 0500 0875 0750 0500 0125 0250 0000 %0393 Q16 $
006979 -01386 -01063 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0394 Q17 $
007306 -01645 -01683 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000 %0395 Q18 $
007012 -04434 005761 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0396 R10 $
007107 -04220 004393 0500 1000 0125 0500 0000 0875 0000 %0397 R11 $
006964 -04269 003332 0500 1000 0250 0500 0000 0750 0000 %0398 R12 $
007180 -03708 002148 0500 1000 0375 0500 0000 0625 0000 %0399 R13 $
007503 -03047 000932 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000 %0400 R14 $
007644 -02697 000490 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000 %0401 R15 $
007515 -02348 000030 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000 %0402 R16 $
007411 -02060 -00722 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000 %0403 R17 $
007398 -01894 -01151 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0404 R18 $

003847 003720 001790 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0405 S10 $
003892 003907 000989 0625 0000 0125 0375 1000 0875 0000 %0406 S11 $
003881 004148 000238 0625 0000 0250 0375 1000 0750 0000 %0407 S12 $
003849 004168 -00541 0625 0000 0375 0375 1000 0625 0000 %0408 S13 $
003578 003390 -01230 0625 0000 0500 0375 1000 0500 0000 %0409 S14 $
003384 002735 -01915 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0410 S15 $
003315 002613 -02521 0625 0000 0750 0375 1000 0250 0000 %0411 S16 $
003372 002683 -03206 0625 0000 0875 0375 1000 0125 0000 %0412 S17 $
003270 003009 -03924 0625 0000 1000 0375 1000 0000 0000 %0413 S18 $
004003 003334 002274 0625 0125 0000 0375 0875 1000 0000 %0414 T10 $
004530 003010 001318 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0415 T11 $
004541 003101 000646 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000 %0416 T12 $
004587 003281 -00074 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000 %0417 T13 $
004395 002914 -00946 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000 %0418 T14 $
004207 002100 -01316 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000 %0419 T15 $
004042 002239 -02176 0625 0125 0750 0375 0875 0250 0000 %0420 T16 $
004041 002260 -02792 0625 0125 0875 0375 0875 0125 0000 %0421 T17 $
004118 002240 -03415 0625 0125 1000 0375 0875 0000 0000 %0422 T18 $
004591 002443 002995 0625 0250 0000 0375 0750 1000 0000 %0423 U10 $
004778 002511 002259 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000 %0424 U11 $
005256 002172 001018 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0425 U12 $
005226 002354 000267 0625 0250 0375 0375 0750 0625 0000 %0426 U13 $
005125 002292 -00554 0625 0250 0500 0375 0750 0500 0000 %0427 U14 $
004887 001649 -01112 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000 %0428 U15 $
004886 001660 -01650 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000 %0429 U16 $
004873 001570 -02204 0625 0250 0875 0375 0750 0125 0000 %0430 U17 $
004820 001613 -02854 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000 %0431 U18 $
005129 001641 003570 0625 0375 0000 0375 0625 1000 0000 %0432 V10 $
005333 001582 002762 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000 %0433 V11 $
005595 001592 001768 0625 0375 0250 0375 0625 0750 0000 %0434 V12 $
005824 001492 000633 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0435 V13 $
005748 001655 -00117 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000 %0436 V14 $
005596 001097 -00766 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000 %0437 V15 $
005624 001069 -01372 0625 0375 0750 0375 0625 0250 0000 %0438 V16 $
005543 001058 -01894 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000 %0439 V17 $
005803 001042 -02384 0625 0375 1000 0375 0625 0000 0000 %0440 V18 $
005614 000824 003976 0625 0500 0000 0375 0500 1000 0000 %0441 W10 $
005751 000844 003189 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000 %0442 W11 $
005942 000910 002141 0625 0500 0250 0375 0500 0750 0000 %0443 W12 $
006200 000804 001275 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000 %0444 W13 $
006307 000843 000212 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %0445 W14 $
006257 000580 -00523 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000 %0446 W15 $
006254 000607 -01009 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000 %0447 W16 $
006431 000547 -01425 0625 0500 0875 0375 0500 0125 0000 %0448 W17 $
006607 000653 -02055 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000 %0449 W18 $
006126 -00165 004647 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000 %0450 X10 $
006325 -00187 003896 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000 %0451 X11 $
006431 -00112 002834 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000 %0452 X12 $
006584 -00066 001858 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000 %0453 X13 $
006793 000004 000917 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000 %0454 X14 $
006980 000147 -00060 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0455 X15 $
007206 000046 -00473 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000 %0456 X16 $
007415 -00060 -00984 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %0457 X17 $
007719 000084 -01598 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 %0458 X18 $
007060 -01468 005744 0625 0750 0000 0375 0250 1000 0000 %0459 Y10 $
007073 -01390 004861 0625 0750 0125 0375 0250 0875 0000 %0460 Y11 $
007048 -01246 003582 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000 %0461 Y12 $
007026 -01138 002517 0625 0750 0375 0375 0250 0625 0000 %0462 Y13 $
007113 -01053 001469 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000 %0463 Y14 $
007299 -00554 000219 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000 %0464 Y15 $
007261 -00487 -00397 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %0465 Y16 $
007459 -00480 -01026 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000 %0466 Y17 $
007741 -00362 -01513 0625 0750 1000 0375 0250 0000 0000 %0467 Y18 $
007225 -02616 006409 0625 0875 0000 0375 0125 1000 0000 %0468 Z10 $
007257 -02418 004896 0625 0875 0125 0375 0125 0875 0000 %0469 Z11 $
007316 -02269 003787 0625 0875 0250 0375 0125 0750 0000 %0470 Z12 $
007391 -02135 002845 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000 %0471 Z13 $
007448 -01985 001739 0625 0875 0500 0375 0125 0500 0000 %0472 Z14 $
007646 -01426 000452 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000 %0473 Z15 $
007512 -01157 -00156 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000 %0474 Z16 $
007533 -00953 -00789 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %0475 Z17 $
007796 -00827 -01468 0625 0875 1000 0375 0125 0000 0000 %0476 Z18 $
007655 -03642 006725 0625 1000 0000 0375 0000 1000 0000 %0477 a10 $
007736 -03522 005380 0625 1000 0125 0375 0000 0875 0000 %0478 a11 $
007724 -03397 004193 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000 %0479 a12 $
007647 -03335 003158 0625 1000 0375 0375 0000 0625 0000 %0480 a13 $
007673 -03101 002022 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000 %0481 a14 $
008066 -02393 000844 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000 %0482 a15 $
008154 -02004 -00118 0625 1000 0750 0375 0000 0250 0000 %0483 a16 $
008201 -01819 -00447 0625 1000 0875 0375 0000 0125 0000 %0484 a17 $
008122 -01429 -00915 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0485 a18 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
004000 004897 002291 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %0486 A19 $
004055 004983 001423 0750 0000 0125 0250 1000 0875 0000 %0487 A20 $
004087 004960 000547 0750 0000 0250 0250 1000 0750 0000 %0488 A21 $
004009 005065 -00255 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000 %0489 A22 $
003677 004700 -00957 0750 0000 0500 0250 1000 0500 0000 %0490 A23 $
003407 003851 -01620 0750 0000 0625 0250 1000 0375 0000 %0491 A24 $
003140 003113 -02132 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000 %0492 A25 $
003162 003211 -02883 0750 0000 0875 0250 1000 0125 0000 %0493 A26 $
003252 003441 -03539 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0494 A27 $
004252 004182 002932 0750 0125 0000 0250 0875 1000 0000 %0495 B19 $
004809 003787 001823 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %0496 B20 $
004827 003854 000944 0750 0125 0250 0250 0875 0750 0000 %0497 B21 $
004827 004003 000179 0750 0125 0375 0250 0875 0625 0000 %0498 B22 $
004741 004232 -00605 0750 0125 0500 0250 0875 0500 0000 %0499 B23 $
004104 003406 -01316 0750 0125 0625 0250 0875 0375 0000 %0500 B24 $
003788 002795 -01828 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000 %0501 B25 $
003911 002643 -02444 0750 0125 0875 0250 0875 0125 0000 %0502 B26 $
004076 002525 -03044 0750 0125 1000 0250 0875 0000 0000 %0503 B27 $
004949 003116 003560 0750 0250 0000 0250 0750 1000 0000 %0504 C19 $
005034 003215 002752 0750 0250 0125 0250 0750 0875 0000 %0505 C20 $
005460 002936 001361 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %0506 C21 $
005449 003171 000569 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000 %0507 C22 $
005455 003328 -00175 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000 %0508 C23 $
004835 002886 -00982 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000 %0509 C24 $
004489 002227 -01478 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000 %0510 C25 $
004656 001990 -01973 0750 0250 0875 0250 0750 0125 0000 %0511 C26 $
004668 002069 -02745 0750 0250 1000 0250 0750 0000 0000 %0512 C27 $
005369 002344 004080 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000 %0513 D19 $
005463 002476 003239 0750 0375 0125 0250 0625 0875 0000 %0514 D20 $
005610 002522 002166 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000 %0515 D21 $
006083 002209 001096 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %0516 D22 $
006060 002334 000253 0750 0375 0500 0250 0625 0500 0000 %0517 D23 $
005921 002341 -00544 0750 0375 0625 0250 0625 0375 0000 %0518 D24 $
005193 001661 -01210 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000 %0519 D25 $
005211 001587 -01725 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000 %0520 D26 $
005378 001697 -02417 0750 0375 1000 0250 0625 0000 0000 %0521 D27 $
005841 001542 004477 0750 0500 0000 0250 0500 1000 0000 %0522 E19 $
005939 001705 003675 0750 0500 0125 0250 0500 0875 0000 %0523 E20 $
006161 001647 002750 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000 %0524 E21 $
006366 001637 001741 0750 0500 0375 0250 0500 0625 0000 %0525 E22 $
006657 001482 000724 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000 %0526 E23 $
006620 001689 -00085 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000 %0527 E24 $
006039 001139 -00814 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000 %0528 E25 $
005943 001030 -01357 0750 0500 0875 0250 0500 0125 0000 %0529 E26 $
006155 001222 -02143 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000 %0530 E27 $
006388 000746 005170 0750 0625 0000 0250 0375 1000 0000 %0531 F19 $
006506 000790 003993 0750 0625 0125 0250 0375 0875 0000 %0532 F20 $
006658 000835 003171 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000 %0533 F21 $
006848 000839 002249 0750 0625 0375 0250 0375 0625 0000 %0534 F22 $
007051 000783 001450 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000 %0535 F23 $
007214 000782 000413 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0536 F24 $
006955 000555 -00481 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000 %0537 F25 $
006853 000458 -01135 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000 %0538 F26 $
007520 000585 -01858 0750 0625 1000 0250 0375 0000 0000 %0539 F27 $
006957 -00250 005754 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000 %0540 G19 $
007110 -00167 004661 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000 %0541 G20 $
007207 -00106 003723 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000 %0542 G21 $
007354 -00010 002761 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000 %0543 G22 $
007565 -00153 002011 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000 %0544 G23 $
007686 000023 001020 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0545 G24 $
007702 000150 -00008 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0546 G25 $
007758 000102 -00659 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000 %0547 G26 $
008137 -00028 -01371 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000 %0548 G27 $
007930 -01381 007183 0750 0875 0000 0250 0125 1000 0000 %0549 H19 $
007855 -01362 005422 0750 0875 0125 0250 0125 0875 0000 %0550 H20 $
007880 -01305 004717 0750 0875 0250 0250 0125 0750 0000 %0551 H21 $
007970 -01316 003631 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000 %0552 H22 $
007998 -01171 002536 0750 0875 0500 0250 0125 0500 0000 %0553 H23 $
008056 -01190 001449 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000 %0554 H24 $
007983 -00621 000231 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0555 H25 $
007911 -00454 -00432 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %0556 H26 $
008096 -00380 -01299 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000 %0557 H27 $
008267 -02660 007857 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0558 I19 $
008243 -02459 005884 0750 1000 0125 0250 0000 0875 0000 %0559 I20 $
008246 -02466 005030 0750 1000 0250 0250 0000 0750 0000 %0560 I21 $
008395 -02572 004097 0750 1000 0375 0250 0000 0625 0000 %0561 I22 $
008398 -02461 002968 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000 %0562 I23 $
008367 -02349 002035 0750 1000 0625 0250 0000 0375 0000 %0563 I24 $
008605 -01696 000454 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000 %0564 I25 $
008652 -01427 -00264 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000 %0565 I26 $
008407 -01011 -01085 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %0566 I27 $

004231 005786 002650 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %0567 J19 $
004317 005817 001749 0875 0000 0125 0125 1000 0875 0000 %0568 J20 $
004316 005859 000919 0875 0000 0250 0125 1000 0750 0000 %0569 J21 $
004419 005757 000009 0875 0000 0375 0125 1000 0625 0000 %0570 J22 $
004412 005679 -00608 0875 0000 0500 0125 1000 0500 0000 %0571 J23 $
003922 005304 -01409 0875 0000 0625 0125 1000 0375 0000 %0572 J24 $
003452 004648 -01972 0875 0000 0750 0125 1000 0250 0000 %0573 J25 $
003360 003760 -02461 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000 %0574 J26 $
003539 003858 -03204 0875 0000 1000 0125 1000 0000 0000 %0575 J27 $
004365 005321 003581 0875 0125 0000 0125 0875 1000 0000 %0576 K19 $
005076 004378 002054 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0577 K20 $
005059 004600 001204 0875 0125 0250 0125 0875 0750 0000 %0578 K21 $
005065 004675 000466 0875 0125 0375 0125 0875 0625 0000 %0579 K22 $
005055 004740 -00159 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000 %0580 K23 $
004819 004607 -01029 0875 0125 0625 0125 0875 0375 0000 %0581 K24 $
004231 003872 -01633 0875 0125 0750 0125 0875 0250 0000 %0582 K25 $
004052 003184 -02025 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000 %0583 K26 $
004163 003087 -02639 0875 0125 1000 0125 0875 0000 0000 %0584 K27 $
005084 003690 003745 0875 0250 0000 0125 0750 1000 0000 %0585 L19 $
005237 003887 002878 0875 0250 0125 0125 0750 0875 0000 %0586 L20 $
005726 003752 001639 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000 %0587 L21 $
005749 003944 000943 0875 0250 0375 0125 0750 0625 0000 %0588 L22 $
005661 004039 000121 0875 0250 0500 0125 0750 0500 0000 %0589 L23 $
005612 004109 -00500 0875 0250 0625 0125 0750 0375 0000 %0590 L24 $
005098 003373 -01274 0875 0250 0750 0125 0750 0250 0000 %0591 L25 $
004698 002714 -01697 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000 %0592 L26 $
004811 002533 -02360 0875 0250 1000 0125 0750 0000 0000 %0593 L27 $
005582 003035 004333 0875 0375 0000 0125 0625 1000 0000 %0594 M19 $
005719 003263 003407 0875 0375 0125 0125 0625 0875 0000 %0595 M20 $
005868 003381 002579 0875 0375 0250 0125 0625 0750 0000 %0596 M21 $
006383 003018 001449 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0597 M22 $
006339 003115 000632 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000 %0598 M23 $
006335 003167 -00095 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000 %0599 M24 $
005972 002761 -00996 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000 %0600 M25 $
005329 002138 -01489 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000 %0601 M26 $
005490 002132 -02134 0875 0375 1000 0125 0625 0000 0000 %0602 M27 $
006000 002366 004971 0875 0500 0000 0125 0500 1000 0000 %0603 N19 $
006229 002425 004087 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000 %0604 N20 $
006405 002361 003194 0875 0500 0250 0125 0500 0750 0000 %0605 N21 $
006597 002418 002262 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000 %0606 N22 $
006868 002269 001124 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0607 N23 $
006797 002443 000323 0875 0500 0625 0125 0500 0375 0000 %0608 N24 $
006662 002319 -00467 0875 0500 0750 0125 0500 0250 0000 %0609 N25 $
006341 001578 -01092 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000 %0610 N26 $
006442 001604 -01842 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000 %0611 N27 $
006446 001705 005694 0875 0625 0000 0125 0375 1000 0000 %0612 O19 $
006620 001672 004339 0875 0625 0125 0125 0375 0875 0000 %0613 O20 $
006808 001758 003521 0875 0625 0250 0125 0375 0750 0000 %0614 O21 $
006975 001738 002566 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000 %0615 O22 $
007189 001712 001782 0875 0625 0500 0125 0375 0500 0000 %0616 O23 $
007444 001518 000825 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %0617 O24 $
007315 001684 -00013 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000 %0618 O25 $
007006 000992 -00840 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000 %0619 O26 $
007526 001064 -01708 0875 0625 1000 0125 0375 0000 0000 %0620 O27 $
006949 000866 006236 0875 0750 0000 0125 0250 1000 0000 %0621 P19 $
007121 000824 004597 0875 0750 0125 0125 0250 0875 0000 %0622 P20 $
007292 000924 003960 0875 0750 0250 0125 0250 0750 0000 %0623 P21 $
007452 000895 003090 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000 %0624 P22 $
007613 000899 002260 0875 0750 0500 0125 0250 0500 0000 %0625 P23 $
007812 000851 001487 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000 %0626 P24 $
007918 000750 000557 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %0627 P25 $
007741 000532 -00677 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000 %0628 P26 $
008065 000578 -01462 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000 %0629 P27 $
007601 -00246 007032 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000 %0630 Q19 $
007778 -00249 005254 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000 %0631 Q20 $
007916 -00159 004771 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000 %0632 Q21 $
008051 -00053 003790 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0633 Q22 $
008234 -00103 002963 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000 %0634 Q23 $
008314 -00133 002099 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %0635 Q24 $
008359 -00054 001272 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %0636 Q25 $
008524 000185 -00069 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0637 Q26 $
008738 000083 -01025 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %0638 Q27 $
008813 -01482 008188 0875 1000 0000 0125 0000 1000 0000 %0639 R19 $
008829 -01408 006670 0875 1000 0125 0125 0000 0875 0000 %0640 R20 $
008804 -01257 005744 0875 1000 0250 0125 0000 0750 0000 %0641 R21 $
008806 -01358 004751 0875 1000 0375 0125 0000 0625 0000 %0642 R22 $
008862 -01251 003618 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000 %0643 R23 $
008864 -01399 002573 0875 1000 0625 0125 0000 0375 0000 %0644 R24 $
009019 -01381 001538 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000 %0645 R25 $
009099 -00921 000200 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000 %0646 R26 $
008990 -00637 -00553 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0647 R27 $

004742 006481 002945 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 $
004702 006586 002178 1000 0000 0125 0000 1000 0875 0000 %0649 S20 $
004667 006823 001164 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0650 S21 $
004749 006777 000138 1000 0000 0375 0000 1000 0625 0000 %0651 S22 $
004757 006763 -00357 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0652 S23 $
004513 006495 -01262 1000 0000 0625 0000 1000 0375 0000 %0653 S24 $
004158 005572 -01795 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0654 S25 $
003720 004741 -02280 1000 0000 0875 0000 1000 0125 0000 %0655 S26 $
003666 004140 -02681 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 $
004700 006369 003971 1000 0125 0000 0000 0875 1000 0000 %0657 T19 $
005355 005683 002582 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %0658 T20 $
005376 005790 001632 1000 0125 0250 0000 0875 0750 0000 %0659 T21 $
005368 005874 000907 1000 0125 0375 0000 0875 0625 0000 %0660 T22 $
005391 005946 000061 1000 0125 0500 0000 0875 0500 0000 %0661 T23 $
005263 006205 -01003 1000 0125 0625 0000 0875 0375 0000 %0662 T24 $
004874 004940 -01308 1000 0125 0750 0000 0875 0250 0000 %0663 T25 $
004660 004321 -01923 1000 0125 0875 0000 0875 0125 0000 %0664 T26 $
004340 003561 -02238 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 %0665 T27 $
005299 005317 004708 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0666 U19 $
005396 005422 003725 1000 0250 0125 0000 0750 0875 0000 %0667 U20 $
006007 004632 002098 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %0668 U21 $
006013 004808 001417 1000 0250 0375 0000 0750 0625 0000 %0669 U22 $
006055 004947 000696 1000 0250 0500 0000 0750 0500 0000 %0670 U23 $
006092 005115 -00259 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000 %0671 U24 $
005726 004581 -01000 1000 0250 0750 0000 0750 0250 0000 %0672 U25 $
005401 003782 -01608 1000 0250 0875 0000 0750 0125 0000 %0673 U26 $
004987 003187 -02034 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 %0674 U27 $
005778 004492 005255 1000 0375 0000 0000 0625 1000 0000 %0675 V19 $
005908 004422 004058 1000 0375 0125 0000 0625 0875 0000 %0676 V20 $
006187 004105 003093 1000 0375 0250 0000 0625 0750 0000 %0677 V21 $
006509 003922 001688 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %0678 V22 $
006521 004111 000987 1000 0375 0500 0000 0625 0500 0000 %0679 V23 $
006569 004366 000087 1000 0375 0625 0000 0625 0375 0000 %0680 V24 $
006549 004532 -00811 1000 0375 0750 0000 0625 0250 0000 %0681 V25 $
006120 003349 -01332 1000 0375 0875 0000 0625 0125 0000 %0682 V26 $
005921 002733 -01812 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 %0683 V27 $
006258 003635 005658 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0684 W19 $
006417 003470 004437 1000 0500 0125 0000 0500 0875 0000 %0685 W20 $
006547 003402 003535 1000 0500 0250 0000 0500 0750 0000 %0686 W21 $
006649 003463 002511 1000 0500 0375 0000 0500 0625 0000 %0687 W22 $
007030 003142 001458 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %0688 W23 $
007180 003215 000570 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000 %0689 W24 $
007208 003478 -00213 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000 %0690 W25 $
006834 002894 -01034 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000 %0691 W26 $
006690 002009 -01511 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 %0692 W27 $
006702 002806 006029 1000 0625 0000 0000 0375 1000 0000 %0693 X19 $
006797 002758 004866 1000 0625 0125 0000 0375 0875 0000 %0694 X20 $
006991 002585 003948 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000 %0695 X21 $
007163 002473 003076 1000 0625 0375 0000 0375 0625 0000 %0696 X22 $
007348 002445 002119 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000 %0697 X23 $
007586 002435 001081 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %0698 X24 $
007727 002489 000411 1000 0625 0750 0000 0375 0250 0000 %0699 X25 $
007717 002662 -00535 1000 0625 0875 0000 0375 0125 0000 %0700 X26 $
007590 001515 -01341 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 %0701 X27 $
007116 002025 006506 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0702 Y19 $
007292 001847 005383 1000 0750 0125 0000 0250 0875 0000 %0703 Y20 $
007442 001756 004408 1000 0750 0250 0000 0250 0750 0000 %0704 Y21 $
007573 001751 003463 1000 0750 0375 0000 0250 0625 0000 %0705 Y22 $
007809 001617 002639 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000 %0706 Y23 $
008000 001572 001855 1000 0750 0625 0000 0250 0375 0000 %0707 Y24 $
008303 001485 000947 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %0708 Y25 $
008331 001777 -00165 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000 %0709 Y26 $
008114 001128 -01139 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000 %0710 Y27 $
007667 001045 007174 1000 0875 0000 0000 0125 1000 0000 %0711 Z19 $
007776 000972 006064 1000 0875 0125 0000 0125 0875 0000 %0712 Z20 $
007913 000919 004955 1000 0875 0250 0000 0125 0750 0000 %0713 Z21 $
008076 000865 004053 1000 0875 0375 0000 0125 0625 0000 %0714 Z22 $
008310 000761 003152 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000 %0715 Z23 $
008496 000729 002404 1000 0875 0625 0000 0125 0375 0000 %0716 Z24 $
008697 000822 001303 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000 %0717 Z25 $
008877 000997 000124 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %0718 Z26 $
008656 000602 -00795 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0719 Z27 $
008407 -00224 008410 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 $
008510 -00214 006536 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000 %0721 a20 $
008646 -00302 005786 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000 %0722 a21 $
008742 -00209 004617 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000 %0723 a22 $
008932 -00233 003666 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000 %0724 a23 $
009053 -00165 002822 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000 %0725 a24 $
009178 000033 001697 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000 %0726 a25 $
009493 -00130 001082 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000 %0727 a26 $
009724 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
009752 -00004 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 $
009062 -00550 -00529 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0730 b02 $
008582 -00880 -00980 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %0731 b03 $
008099 -01450 -00867 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0732 b04 $
007388 -01823 -01143 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0733 b05 $
006853 -02254 -01665 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0734 b06 $
006277 -02781 -02137 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0735 b07 $
005852 -03322 -02365 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0736 b08 $
005498 -03756 -02511 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 $
009003 000899 000045 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %0738 c01 $
008701 000149 -00021 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0739 c02 $
008225 -00342 -00399 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %0740 c03 $
007532 -00894 -00758 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %0741 c04 $
006986 -01307 -00994 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0742 c05 $
006560 -01744 -01352 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0743 c06 $
006009 -02261 -01841 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0744 c07 $
005532 -02656 -02164 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0745 c08 $
005041 -02976 -02384 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0746 c09 $
008443 001377 000784 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %0747 d01 $
008118 000668 000407 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %0748 d02 $
007904 000170 -00038 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0749 d03 $
007272 -00459 -00406 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %0750 d04 $
006716 -00904 -00734 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0751 d05 $
006256 -01414 -01009 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0752 d06 $
005626 -01852 -01428 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0753 d07 $
005143 -02259 -01784 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0754 d08 $
004716 -02570 -02091 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0755 d09 $
007674 002367 000950 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %0756 e01 $
007604 001407 000730 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %0757 e02 $
007365 000739 000352 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0758 e03 $
006891 000143 -00050 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0759 e04 $
006329 -00346 -00309 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0760 e05 $
005927 -00876 -00640 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0761 e06 $
005339 -01432 -01148 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0762 e07 $
004829 -01802 -01484 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0763 e08 $
004350 -02179 -01782 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0764 e09 $
007076 003102 001437 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %0765 f01 $
006958 002213 001001 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0766 f02 $
006761 001434 000633 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000 %0767 f03 $
006235 000785 000352 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %0768 f04 $
005900 000078 000108 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0769 f05 $
005470 -00347 -00351 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0770 f06 $
005159 -01006 -00757 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0771 f07 $
004543 -01483 -01175 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0772 f08 $
004091 -01741 -01347 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0773 f09 $
006502 003940 001739 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %0774 g01 $
006313 003065 001372 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0775 g02 $
006043 002239 001057 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %0776 g03 $
005590 001583 000702 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0777 g04 $
005424 000878 000365 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0778 g05 $
005098 000144 000013 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0779 g06 $
004774 -00425 -00402 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0780 g07 $
004419 -01017 -00720 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0781 g08 $
003749 -01335 -01100 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0782 g09 $
005994 004673 002251 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %0783 h01 $
005619 003786 001726 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000 %0784 h02 $
005326 002916 001413 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %0785 h03 $
004963 002256 001143 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0786 h04 $
004802 001571 000790 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0787 h05 $
004666 000783 000400 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0788 h06 $
004231 000146 000012 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0789 h07 $
004005 -00456 -00409 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0790 h08 $
003513 -00942 -00722 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0791 h09 $
005347 005707 002940 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %0792 i01 $
004963 004355 002202 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0793 i02 $
004644 003802 001959 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %0794 i03 $
004232 003025 001517 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0795 i04 $
003997 002153 001188 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0796 i05 $
003828 001523 000800 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0797 i06 $
003855 000763 000321 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0798 i07 $
003524 000002 000093 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0799 i08 $
003242 -00479 -00358 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0800 i09 $
004644 006562 003244 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 $
004063 005749 002941 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %0802 j02 $
003828 004846 002466 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %0803 j03 $
003585 003820 001914 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0804 j04 $
003388 002977 001563 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0805 j05 $
003301 002348 001064 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0806 j06 $
003299 001500 000809 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0807 j07 $
003029 000834 000287 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0808 j08 $
002723 000005 -00027 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 $

009737 000001 -00006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0810 b10 $
008928 000102 -00805 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %0811 b11 $
008400 000015 -01211 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000 %0812 b12 $
007753 000019 -01548 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 %0813 b13 $
006764 000141 -01891 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0814 b14 $
006102 000067 -02423 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0815 b15 $
005418 000019 -02836 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0816 b16 $
004712 000067 -03365 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0817 b17 $
004160 -00088 -03721 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 $
009511 000027 000649 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000 %0819 c10 $
008877 000124 -00029 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0820 c11 $
008180 000137 -00553 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000 %0821 c12 $
007467 -00063 -00954 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %0822 c13 $
006600 000145 -01440 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0823 c14 $
005948 -00024 -01870 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0824 c15 $
005285 -00064 -02356 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0825 c16 $
004549 000137 -02932 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0826 c17 $
003867 000178 -03409 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0827 c18 $
009272 000068 001308 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000 %0828 d10 $
008674 -00018 000963 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %0829 d11 $
008037 000144 -00020 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0830 d12 $
007280 000012 -00444 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000 %0831 d13 $
006472 -00010 -00903 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0832 d14 $
005840 000015 -01570 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %0833 d15 $
005170 -00013 -01983 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0834 d16 $
004488 000050 -02518 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0835 d17 $
003827 -00124 -02883 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0836 d18 $
009134 -00135 002393 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000 %0837 e10 $
008570 -00116 001721 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %0838 e11 $
007935 000050 000828 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0839 e12 $
007024 000122 -00038 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0840 e13 $
006189 000068 -00346 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0841 e14 $
005655 -00016 -00954 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0842 e15 $
004832 000076 -01615 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0843 e16 $
004229 000036 -02108 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0844 e17 $
003567 000099 -02590 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0845 e18 $
008989 -00229 003372 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000 %0846 f10 $
008424 -00124 002634 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000 %0847 f11 $
007754 -00139 001728 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000 %0848 f12 $
006812 000011 000856 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000 %0849 f13 $
005956 000079 000099 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0850 f14 $
005414 000047 -00358 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0851 f15 $
004715 000012 -01056 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0852 f16 $
004080 -00060 -01536 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0853 f17 $
003479 -00037 -01959 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0854 f18 $
008776 -00226 004515 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000 %0855 g10 $
008170 -00075 003552 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0856 g11 $
007445 -00025 002538 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000 %0857 g12 $
006554 -00054 001846 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000 %0858 g13 $
005866 -00012 000889 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0859 g14 $
005132 000162 000010 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0860 g15 $
004653 000004 -00567 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0861 g16 $
003956 -00010 -01170 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0862 g17 $
003203 -00054 -01498 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0863 g18 $
008668 -00324 005771 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000 %0864 h10 $
008003 -00208 004730 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000 %0865 h11 $
007230 -00164 003668 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000 %0866 h12 $
006327 -00112 002790 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000 %0867 h13 $
005664 -00072 001950 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0868 h14 $
005031 -00039 001023 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0869 h15 $
004241 000163 000048 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0870 h16 $
003803 000017 -00616 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0871 h17 $
003144 -00038 -01037 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0872 h18 $
008536 -00256 006651 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000 %0873 i10 $
007876 -00316 005338 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000 %0874 i11 $
007138 -00235 004701 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000 %0875 i12 $
006236 -00183 003812 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000 %0876 i13 $
005457 -00118 002856 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000 %0877 i14 $
004928 -00073 001947 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0878 i15 $
004261 -00165 000942 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0879 i16 $
003527 000011 000115 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0880 i17 $
002968 -00043 -00441 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0881 i18 $
008406 -00236 008533 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 $
007633 -00296 006965 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000 %0883 j11 $
006882 -00270 005710 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000 %0884 j12 $
006019 -00167 004513 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000 %0885 j13 $
005316 -00103 003687 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0886 j14 $
004680 -00056 002744 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0887 j15 $
004168 -00123 001858 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0888 j16 $
003543 -00084 000825 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0889 j17 $
002725 -00006 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0890 j18 $

009721 000002 000006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0891 b19 $
008848 000575 -00668 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0892 b20 $
008320 001021 -01008 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000 %0893 b21 $
007765 001431 -01244 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 %0894 b22 $
006789 001995 -01470 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 %0895 b23 $
005962 002719 -01759 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 %0896 b24 $
004951 003295 -01992 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 %0897 b25 $
004342 003556 -02217 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 %0898 b26 $
003642 004186 -02611 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 $
009221 -00735 000053 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000 %0900 c19 $
008814 000157 -00047 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0901 c20 $
008098 000522 -00607 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000 %0902 c21 $
007346 000971 -00791 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000 %0903 c22 $
006642 001522 -01010 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000 %0904 c23 $
005520 002061 -01368 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000 %0905 c24 $
004788 002667 -01596 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000 %0906 c25 $
004156 003055 -01868 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000 %0907 c26 $
003435 003632 -02259 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000 %0908 c27 $
008742 -01388 000169 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000 %0909 d19 $
008284 -00522 000092 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0910 d20 $
007979 000166 -00040 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0911 d21 $
007243 000569 -00492 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000 %0912 d22 $
006365 001103 -00753 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000 %0913 d23 $
005381 001605 -01137 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000 %0914 d24 $
004611 002146 -01331 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000 %0915 d25 $
003882 002629 -01661 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000 %0916 d26 $
003216 002903 -01957 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000 %0917 d27 $
008064 -02373 000848 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000 %0918 e19 $
007667 -01410 000485 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000 %0919 e20 $
007305 -00583 000193 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000 %0920 e21 $
006869 000164 -00050 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0921 e22 $
006019 000587 -00506 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000 %0922 e23 $
005215 001153 -00773 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000 %0923 e24 $
004353 001730 -01109 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000 %0924 e25 $
003743 002107 -01310 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000 %0925 e26 $
003035 002579 -01751 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0926 e27 $
007491 -03074 000983 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000 %0927 f19 $
007051 -02104 000764 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0928 f20 $
006708 -01416 000571 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000 %0929 f21 $
006288 -00682 000333 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0930 f22 $
005831 000081 000137 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0931 f23 $
005089 000551 -00286 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0932 f24 $
004212 001128 -00680 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000 %0933 f25 $
003513 001548 -00970 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0934 f26 $
002933 002051 -01365 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0935 f27 $
007083 -03679 001153 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000 %0936 g19 $
006460 -02747 000728 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000 %0937 g20 $
006161 -02272 000686 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000 %0938 g21 $
005742 -01468 000487 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000 %0939 g22 $
005309 -00672 000326 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000 %0940 g23 $
004909 000164 000051 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0941 g24 $
004244 000529 -00395 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000 %0942 g25 $
003490 000998 -00668 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000 %0943 g26 $
002866 001484 -01055 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000 %0944 g27 $
006457 -04488 001327 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 %0945 h19 $
005957 -03542 000902 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 %0946 h20 $
005652 -02880 000709 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 %0947 h21 $
005223 -02240 000554 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 %0948 h22 $
004865 -01566 000502 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 %0949 h23 $
004539 -00741 000300 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 %0950 h24 $
003936 000142 000039 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0951 h25 $
003481 000472 -00370 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0952 h26 $
002776 000971 -00672 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0953 h27 $
006037 -05118 001515 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0954 i19 $
005550 -04299 001190 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0955 i20 $
005228 -03740 001010 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0956 i21 $
004829 -02968 000814 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0957 i22 $
004280 -02300 000502 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 %0958 i23 $
004089 -01570 000465 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0959 i24 $
003734 -00839 000333 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0960 i25 $
003270 000000 000129 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0961 i26 $
002650 000457 -00345 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0962 i27 $
005611 -05398 001724 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 $
005174 -04599 001337 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0964 j20 $
004744 -03967 001014 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0965 j21 $
004426 -03430 000936 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0966 j22 $
003990 -02951 000792 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0967 j23 $
003443 -02191 000509 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0968 j24 $
003218 -01361 000177 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0969 j25 $
002834 -00580 000295 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0970 j26 $
002459 000000 000027 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0971 j27 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
%z004742 006481 002945 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z008407 -00224 008410 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005553 -05512 001949 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005505 -03855 -02543 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004231 -00048 -03711 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003666 004140 -02681 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002491 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009724 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004644 006562 003244 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z008406 -00236 008533 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005611 -05398 001724 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005498 -03756 -02511 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004160 -00088 -03721 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003642 004186 -02611 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002636 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009736 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D65, adapted $
%100 x LAB*a         1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
002388 000001 000049 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
003201 000002 000120 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
004021 000159 000037 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004887 000188 000048 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005789 000088 000119 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006828 000157 -00028 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007917 000161 -00018 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008827 000175 -00046 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009753 000003 -00011 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002519 000000 000043 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
003292 -00004 000107 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
004121 000144 000024 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
005004 000163 000035 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005875 000079 000083 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006950 000112 -00030 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007975 000140 -00022 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008860 000147 -00035 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009753 -00002 000008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002485 000007 000047 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
003290 -00006 000121 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
004112 000143 000020 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004977 000145 000040 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005863 000073 000093 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006917 000119 -00021 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007980 000130 -00011 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008856 000111 -00005 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009759 -00002 000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002471 -00005 000054 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
003261 -00008 000127 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
004072 000145 000022 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004918 000169 000056 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005843 000084 000116 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006943 000128 -00025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007938 000144 -00013 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008812 000159 -00034 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009750 000001 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002713 -00002 -00022 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
003225 000040 000039 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
003582 -00017 000121 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
004000 000077 000006 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004286 000130 000029 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004737 000085 000110 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005186 000135 000109 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005621 000178 000068 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006092 000107 000079 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006638 000154 000047 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007344 000106 000014 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007795 000138 000018 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008141 000117 000016 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008586 000040 000048 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009111 000121 -00242 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009745 000003 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002861 -00003 -00020 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
003332 000042 000034 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
003642 -00026 000120 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
004086 000074 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004400 000121 000024 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004836 000071 000095 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005307 000137 000080 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005703 000167 000042 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006188 000102 000039 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006693 000154 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007355 000101 -00004 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007867 000130 -00011 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008189 000107 000009 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008613 000049 000023 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009131 000143 -00239 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009740 000006 -00014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002785 -00002 -00018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
003326 000038 000042 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
003630 -00022 000120 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
004074 000073 000004 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004336 000129 000017 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004820 000067 000100 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005240 000131 000086 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005716 000160 000056 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006157 000103 000058 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006659 000148 000022 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007336 000105 -00001 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007803 000135 000001 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008153 000106 000011 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
008591 000036 000041 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 $
009124 000130 -00229 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 $
009744 -00002 000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 $
002736 000004 -00006 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 $
003258 000050 000038 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 $
003595 -00015 000139 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 $
003991 000083 000009 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 $
004285 000139 000042 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 $
004769 000081 000104 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 $
005216 000140 000125 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 $
005689 000172 000069 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 $
006165 000102 000088 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 $
006622 000165 000047 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 $
007325 000126 000004 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 $
007761 000149 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 $
008120 000109 000032 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 $
008585 000061 000044 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 $
009119 000149 -00219 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 $
009737 000003 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 $
002502 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 $
009760 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 $
004607 006510 003445 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 $
005398 -04224 -02105 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 $
008352 -00124 008669 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 $
003934 000014 -03637 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 $
005436 -05623 002049 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 $
003586 004230 -02732 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 $
%$
%z004607 006510 003445 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %O3 0 $
%z008352 -00124 008669 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 $
%z005436 -05623 002049 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 $
%z005398 -04224 -02105 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 $
%z003934 000014 -03637 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 $
%z003586 004230 -02732 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %M3 5 $
%z002502 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 %N3 6 $
%z009760 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 $
%$
%z002388 000001 000049 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 $
%z009753 000003 -00011 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 $
%$
%z002519 000000 000043 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 %N5 6 $
%z009753 -00002 000008 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 $
%$
%z002485 000007 000047 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 $
%z009759 -00002 000001 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 $
%$
%z002471 -00005 000054 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 $
%z009750 000001 -00010 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D50, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
002491 000075 -00098 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 $   002774 000964 000294 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0081 J01 $   003132 001660 000894 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0162 S01 $
002660 000012 -00566 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0001 A02 $   002598 000605 -00515 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0082 J02 $   003160 001783 -00082 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 %0163 S02 $
002980 000020 -01178 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0002 A03 $   002674 000602 -01238 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 %0083 J03 $   002988 001110 -00813 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0164 S03 $
003068 -00124 -01691 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0003 A04 $   002809 000440 -01821 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 %0084 J04 $   002964 001048 -01465 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0165 S04 $
003387 -00214 -02141 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0004 A05 $   003036 000332 -02277 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 %0085 J05 $   002906 000894 -02246 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0166 S05 $
003607 -00223 -02659 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0005 A06 $   003297 000309 -02737 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 %0086 J06 $   002989 000884 -02238 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0167 S06 $
003763 -00438 -03026 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0006 A07 $   003440 000454 -02953 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 %0087 J07 $   003493 000816 -03442 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0168 S07 $
003831 -00244 -03625 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0007 A08 $   003807 -00280 -03499 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 %0088 J08 $   003519 000829 -03427 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0169 S08 $
004142 -00522 -03893 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 $   003825 000207 -03995 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 %0089 J09 $   003648 000813 -03974 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0170 S09 $
002862 -00448 000099 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0009 B01 $   003258 000052 000800 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0090 K01 $   003378 001224 001229 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 %0171 T01 $
002939 -00442 -00496 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0010 B02 $   003261 000063 -00019 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0091 K02 $   003722 000917 000303 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0172 T02 $
003041 -00567 -01241 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 %0011 B03 $   003579 000072 -00752 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0092 K03 $   003686 000562 -00514 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0173 T03 $
003220 -00576 -01604 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 %0012 B04 $   003697 -00037 -01395 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0093 K04 $   003629 000575 -01230 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0174 T04 $
003475 -00643 -02079 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 %0013 B05 $   003927 -00132 -01699 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0094 K05 $   003801 000484 -01713 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 %0175 T05 $
003729 -00679 -02635 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 %0014 B06 $   004200 -00161 -02158 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0095 K06 $   004006 000401 -02206 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 %0176 T06 $
003788 -00608 -03067 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 %0015 B07 $   004357 -00180 -02651 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0096 K07 $   004158 000437 -02594 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 %0177 T07 $
003942 -00688 -03612 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 %0016 B08 $   004438 -00117 -03120 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0097 K08 $   004345 000368 -03074 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 %0178 T08 $
004203 -00828 -03961 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0017 B09 $   004687 -00288 -03482 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0098 K09 $   004620 000196 -03387 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 %0179 T09 $
003460 -01151 -00008 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0018 C01 $   003848 -00940 001213 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000 %0099 L01 $   004012 000095 001909 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0180 U01 $
003329 -01002 -00374 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 %0019 C02 $   003955 -00702 000143 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0100 L02 $   004156 -00029 000931 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0181 U02 $
003332 -01006 -00897 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0020 C03 $   003872 -00488 -00515 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0101 L03 $   004208 000181 -00063 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0182 U03 $
003460 -01173 -01702 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 %0021 C04 $   004035 -00646 -01194 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 %0102 L04 $   004526 000016 -00677 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0183 U04 $
003639 -01084 -02130 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 %0022 C05 $   004167 -00698 -01648 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 %0103 L05 $   004600 -00008 -01157 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0184 U05 $
003892 -01078 -02554 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 %0023 C06 $   004446 -00692 -02188 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 %0104 L06 $   004794 -00087 -01658 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0185 U06 $
003977 -01052 -03028 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 %0024 C07 $   004479 -00674 -02609 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 %0105 L07 $   005082 -00224 -02061 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0186 U07 $
004150 -01142 -03506 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 %0025 C08 $   004572 -00682 -03072 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 %0106 L08 $   005314 -00305 -02397 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0187 U08 $
004447 -01364 -03846 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0026 C09 $   004785 -00734 -03477 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 %0107 L09 $   005473 -00256 -02819 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0188 U09 $
003626 -01933 000326 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0027 D01 $   004200 -01676 001497 0125 0375 0000 0875 0625 1000 0000 %0108 M01 $   004492 -00902 002302 0250 0375 0000 0750 0625 1000 0000 %0189 V01 $
003582 -01936 -00206 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 %0028 D02 $   004271 -01372 000252 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0109 M02 $   004579 -00926 001243 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 %0190 V02 $
003561 -01703 -00750 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 %0029 D03 $   004283 -01191 -00393 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 %0110 M03 $   004755 -00622 000177 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 %0191 V03 $
003560 -01480 -01329 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0030 D04 $   004259 -01100 -00881 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0111 M04 $   004686 -00428 -00487 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0192 V04 $
003778 -01658 -02035 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 %0031 D05 $   004307 -01211 -01629 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 %0112 M05 $   004864 -00609 -01157 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 %0193 V05 $
004027 -01544 -02490 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 %0032 D06 $   004573 -01259 -02120 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 %0113 M06 $   004922 -00536 -01667 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 %0194 V06 $
004078 -01547 -03016 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 %0033 D07 $   004606 -01138 -02622 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 %0114 M07 $   005179 -00647 -02128 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 %0195 V07 $
004354 -01661 -03490 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 %0034 D08 $   004788 -01193 -03101 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 %0115 M08 $   005384 -00712 -02447 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 %0196 V08 $
004524 -01724 -03898 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0035 D09 $   004983 -01203 -03522 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 %0116 M09 $   005540 -00708 -02941 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 %0197 V09 $
004103 -02602 000621 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0036 E01 $   004597 -02679 001895 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000 %0117 N01 $   004872 -01836 002523 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000 %0198 W01 $
003948 -02341 -00184 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 %0037 E02 $   004377 -02054 000378 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 %0118 N02 $   004927 -01890 001509 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 %0199 W02 $
003900 -02309 -00588 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 %0038 E03 $   004390 -01878 -00361 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 %0119 N03 $   005008 -01368 000380 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 %0200 W03 $
003916 -02246 -01089 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 %0039 E04 $   004385 -01773 -00895 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 %0120 N04 $   004989 -01117 -00296 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 %0201 W04 $
003930 -01984 -01643 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0040 E05 $   004445 -01622 -01356 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0121 N05 $   005020 -01043 -00878 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0202 W05 $
004300 -02092 -02485 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 %0041 E06 $   004695 -01786 -02003 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 %0122 N06 $   005147 -01107 -01514 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 %0203 W06 $
004333 -02140 -02969 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 %0042 E07 $   004783 -01743 -02496 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 %0123 N07 $   005281 -01179 -02123 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 %0204 W07 $
004489 -02241 -03576 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 %0043 E08 $   004916 -01652 -03109 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 %0124 N08 $   005497 -01146 -02484 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 %0205 W08 $
004565 -02146 -04010 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0044 E09 $   005079 -01723 -03552 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 %0125 N09 $   005644 -01157 -02969 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 %0206 W09 $
004411 -03131 000824 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0045 F01 $   004496 -03695 001575 0125 0625 0000 0875 0375 1000 0000 %0126 O01 $   005061 -02711 002687 0250 0625 0000 0750 0375 1000 0000 %0207 X01 $
004294 -02986 000085 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 %0046 F02 $   004822 -02682 000600 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0127 O02 $   005121 -02743 001740 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 %0208 X02 $
004297 -02875 -00445 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 %0047 F03 $   004811 -02439 -00089 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 %0128 O03 $   005336 -01935 000523 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 %0209 X03 $
004249 -02836 -00926 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 %0048 F04 $   004783 -02365 -00561 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 %0129 O04 $   005264 -01837 -00223 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 %0210 X04 $
004256 -02585 -01456 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 %0049 F05 $   004808 -02127 -01229 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 %0130 O05 $   005287 -01606 -00827 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 %0211 X05 $
004215 -02474 -02133 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0050 F06 $   004765 -02010 -01726 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0131 O06 $   005272 -01531 -01282 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0212 X06 $
004536 -02853 -02851 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 %0051 F07 $   004950 -02354 -02535 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 %0132 O07 $   005497 -01686 -01985 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 %0213 X07 $
004661 -02797 -03382 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 %0052 F08 $   005146 -02303 -03033 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 %0133 O08 $   005666 -01666 -02458 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 %0214 X08 $
004759 -02743 -03952 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0053 F09 $   005259 -02218 -03511 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 %0134 O09 $   005826 -01666 -02983 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 %0215 X09 $
004691 -03667 000985 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0054 G01 $   004767 -03943 002059 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 %0135 P01 $   005320 -03546 003031 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 %0216 Y01 $
004606 -03589 000324 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 %0055 G02 $   005140 -03460 000891 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0136 P02 $   005369 -03584 002031 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 %0217 Y02 $
004630 -03463 -00270 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 %0056 G03 $   005112 -03188 000135 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 %0137 P03 $   005675 -02583 000692 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 %0218 Y03 $
004558 -03290 -00772 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 %0057 G04 $   005045 -03005 -00492 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 %0138 P04 $   005675 -02481 000138 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 %0219 Y04 $
004530 -03229 -01304 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 %0058 G05 $   005077 -02852 -01044 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 %0139 P05 $   005610 -02279 -00480 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 %0220 Y05 $
004555 -03088 -01740 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 %0059 G06 $   005072 -02759 -01488 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 %0140 P06 $   005603 -02133 -01118 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 %0221 Y06 $
004514 -03017 -02428 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0060 G07 $   005017 -02563 -01980 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0141 P07 $   005560 -02049 -01538 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0222 Y07 $
004842 -03302 -03215 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 %0061 G08 $   005365 -02919 -02863 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 %0142 P08 $   005800 -02281 -02533 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 %0223 Y08 $
005070 -03729 -03923 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0062 G09 $   005517 -02943 -03403 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 %0143 P09 $   005989 -02311 -02943 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 %0224 Y09 $
005013 -04393 001303 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0063 H01 $   005103 -04569 002217 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 %0144 Q01 $   005422 -04754 003311 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 %0225 Z01 $
004924 -04263 000579 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 %0064 H02 $   005438 -04051 001084 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0145 Q02 $   005513 -04279 002150 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 %0226 Z02 $
004941 -04140 000039 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 %0065 H03 $   005479 -03857 000394 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 %0146 Q03 $   005893 -03261 000758 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 %0227 Z03 $
004877 -03930 -00628 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 %0066 H04 $   005451 -03759 -00325 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 %0147 Q04 $   005917 -03125 000141 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 %0228 Z04 $
004848 -03677 -01092 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 %0067 H05 $   005416 -03641 -00803 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 %0148 Q05 $   005913 -03012 -00410 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 %0229 Z05 $
004921 -03634 -01556 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 %0068 H06 $   005423 -03512 -01295 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 %0149 Q06 $   005926 -02865 -00917 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 %0230 Z06 $
004844 -03628 -02182 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 %0069 H07 $   005363 -03250 -01828 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 %0150 Q07 $   005849 -02677 -01569 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 %0231 Z07 $
004862 -03511 -02645 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0070 H08 $   005443 -03025 -02354 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0151 Q08 $   005887 -02575 -02000 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0232 Z08 $
005204 -04257 -03553 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0071 H09 $   005714 -03581 -03195 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 %0152 Q09 $   006149 -03006 -02770 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 %0233 Z09 $
005470 -05220 001650 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 $   005560 -05509 002660 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 %0153 R01 $   005942 -05593 003749 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0234 a01 $
005394 -05319 000952 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0073 I02 $   005912 -04895 001462 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0154 R02 $   005976 -05201 002636 0250 1000 0125 0750 0000 0875 0000 %0235 a02 $
005353 -05124 000150 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0074 I03 $   005885 -04645 000790 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 %0155 R03 $   006406 -04188 001259 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 %0236 a03 $
005371 -05051 -00381 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0075 I04 $   005804 -04528 000035 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 %0156 R04 $   006351 -03947 000425 0250 1000 0375 0750 0000 0625 0000 %0237 a04 $
005432 -04805 -00982 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0076 I05 $   005802 -04312 -00546 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 %0157 R05 $   006295 -03781 -00279 0250 1000 0500 0750 0000 0500 0000 %0238 a05 $
005457 -04845 -01422 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0077 I06 $   005841 -04134 -01020 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 %0158 R06 $   006354 -03557 -00697 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000 %0239 a06 $
005437 -05014 -01930 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0078 I07 $   005797 -04023 -01544 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 %0159 R07 $   006292 -03362 -01214 0250 1000 0750 0750 0000 0250 0000 %0240 a07 $
005358 -04756 -02541 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0079 I08 $   005822 -03765 -02041 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 %0160 R08 $   006250 -03231 -01748 0250 1000 0875 0750 0000 0125 0000 %0241 a08 $
005371 -04295 -02823 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 $   005757 -03690 -02547 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0161 R09 $   006212 -03098 -02289 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0242 a09 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
003532 002560 001079 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0243 A10 $
003564 002632 000300 0375 0000 0125 0625 1000 0875 0000 %0244 A11 $
003464 002539 -00545 0375 0000 0250 0625 1000 0750 0000 %0245 A12 $
003313 001581 -01138 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000 %0246 A13 $
003207 001591 -01848 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000 %0247 A14 $
003249 001651 -02328 0375 0000 0625 0625 1000 0375 0000 %0248 A15 $
003314 002156 -03231 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000 %0249 A16 $
003335 001476 -04194 0375 0000 0875 0625 1000 0125 0000 %0250 A17 $
003329 001474 -04194 0375 0000 1000 0625 1000 0000 0000 %0251 A18 $
003958 001619 001757 0375 0125 0000 0625 0875 1000 0000 %0252 B10 $
004066 001764 000787 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0253 B11 $
004055 001904 -00099 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000 %0254 B12 $
003980 001035 -00764 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000 %0255 B13 $
003910 001072 -01492 0375 0125 0500 0625 0875 0500 0000 %0256 B14 $
003737 001056 -02266 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000 %0257 B15 $
003849 001072 -02755 0375 0125 0750 0625 0875 0250 0000 %0258 B16 $
004107 001019 -03161 0375 0125 0875 0625 0875 0125 0000 %0259 B17 $
004314 000724 -03528 0375 0125 1000 0625 0875 0000 0000 %0260 B18 $
004348 001131 002218 0375 0250 0000 0625 0750 1000 0000 %0261 C10 $
004520 001063 001441 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000 %0262 C11 $
004889 000904 000389 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0263 C12 $
004735 000524 -00463 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000 %0264 C13 $
004565 000525 -01131 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000 %0265 C14 $
004731 000517 -01576 0375 0250 0625 0625 0750 0375 0000 %0266 C15 $
004843 000523 -02100 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000 %0267 C16 $
005066 000290 -02488 0375 0250 0875 0625 0750 0125 0000 %0268 C17 $
005231 000289 -03047 0375 0250 1000 0625 0750 0000 0000 %0269 C18 $
004863 000222 002791 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0270 D10 $
005124 000161 001990 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0271 D11 $
005214 000106 000989 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0272 D12 $
005210 000167 -00011 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0273 D13 $
005337 000054 -00388 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0274 D14 $
005583 -00075 -01003 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0275 D15 $
005740 -00109 -01639 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %0276 D16 $
005872 -00164 -01942 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0277 D17 $
006052 -00160 -02467 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0278 D18 $
005465 -00889 003574 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000 %0279 E10 $
005429 -00885 002377 0375 0500 0125 0625 0500 0875 0000 %0280 E11 $
005435 -00830 001330 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000 %0281 E12 $
005543 -00560 000226 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000 %0282 E13 $
005422 -00386 -00354 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0283 E14 $
005751 -00618 -00958 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000 %0284 E15 $
005866 -00579 -01573 0375 0500 0750 0625 0500 0250 0000 %0285 E16 $
005997 -00536 -01952 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000 %0286 E17 $
006157 -00615 -02443 0375 0500 1000 0625 0500 0000 0000 %0287 E18 $
005636 -01902 003565 0375 0625 0000 0625 0375 1000 0000 %0288 F10 $
005723 -01856 002485 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000 %0289 F11 $
005747 -01761 001547 0375 0625 0250 0625 0375 0750 0000 %0290 F12 $
005887 -01302 000292 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000 %0291 F13 $
005837 -01117 -00314 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000 %0292 F14 $
005864 -00999 -00753 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0293 F15 $
005973 -00984 -01559 0375 0625 0750 0625 0375 0250 0000 %0294 F16 $
006189 -01070 -01994 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000 %0295 F17 $
006326 -01170 -02348 0375 0625 1000 0625 0375 0000 0000 %0296 F18 $
005931 -02769 003765 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000 %0297 G10 $
005949 -02719 002660 0375 0750 0125 0625 0250 0875 0000 %0298 G11 $
005983 -02742 001678 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000 %0299 G12 $
006259 -02020 000512 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000 %0300 G13 $
006168 -01780 -00125 0375 0750 0500 0625 0250 0500 0000 %0301 G14 $
006167 -01675 -00684 0375 0750 0625 0625 0250 0375 0000 %0302 G15 $
006147 -01619 -01092 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0303 G16 $
006379 -01822 -01799 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000 %0304 G17 $
006519 -01686 -02314 0375 0750 1000 0625 0250 0000 0000 %0305 G18 $
006254 -03772 004335 0375 0875 0000 0625 0125 1000 0000 %0306 H10 $
006238 -03372 002836 0375 0875 0125 0625 0125 0875 0000 %0307 H11 $
006097 -03406 001842 0375 0875 0250 0625 0125 0750 0000 %0308 H12 $
006468 -02519 000572 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000 %0309 H13 $
006434 -02408 -00026 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000 %0310 H14 $
006407 -02284 -00498 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000 %0311 H15 $
006389 -02166 -01063 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000 %0312 H16 $
006420 -02038 -01430 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0313 H17 $
006712 -02408 -02231 0375 0875 1000 0625 0125 0000 0000 %0314 H18 $
006450 -04650 004531 0375 1000 0000 0625 0000 1000 0000 %0315 I10 $
006502 -04533 003337 0375 1000 0125 0625 0000 0875 0000 %0316 I11 $
006533 -04327 002149 0375 1000 0250 0625 0000 0750 0000 %0317 I12 $
007046 -03404 001001 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000 %0318 I13 $
006948 -03162 000152 0375 1000 0500 0625 0000 0500 0000 %0319 I14 $
006866 -03001 -00218 0375 1000 0625 0625 0000 0375 0000 %0320 I15 $
006865 -02792 -00643 0375 1000 0750 0625 0000 0250 0000 %0321 I16 $
006808 -02661 -01269 0375 1000 0875 0625 0000 0125 0000 %0322 I17 $
006762 -02632 -01713 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0323 I18 $

003655 003205 001534 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0324 J10 $
003701 003250 000727 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000 %0325 J11 $
003711 003375 -00085 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000 %0326 J12 $
003568 002818 -00834 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000 %0327 J13 $
003402 002132 -01410 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0328 J14 $
003257 001869 -02122 0500 0000 0625 0500 1000 0375 0000 %0329 J15 $
003327 002063 -03234 0500 0000 0750 0500 1000 0250 0000 %0330 J16 $
003354 002080 -03193 0500 0000 0875 0500 1000 0125 0000 %0331 J17 $
003317 002086 -04231 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0332 J18 $
003975 002871 001995 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000 %0333 K10 $
004283 002388 001167 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0334 K11 $
004352 002511 000417 0500 0125 0250 0500 0875 0750 0000 %0335 K12 $
004198 002466 -00563 0500 0125 0375 0500 0875 0625 0000 %0336 K13 $
004036 001546 -01009 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0337 K14 $
003964 001453 -01814 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000 %0338 K15 $
003783 001698 -02569 0500 0125 0750 0500 0875 0250 0000 %0339 K16 $
003858 001585 -03157 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000 %0340 K17 $
004131 001359 -03654 0500 0125 1000 0500 0875 0000 0000 %0341 K18 $
004514 002082 002590 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000 %0342 L10 $
004725 001894 001888 0500 0250 0125 0500 0750 0875 0000 %0343 L11 $
005088 001719 000802 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0344 L12 $
005058 001779 000041 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000 %0345 L13 $
004714 001154 -00703 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000 %0346 L14 $
004748 001083 -01354 0500 0250 0625 0500 0750 0375 0000 %0347 L15 $
004660 001071 -02092 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000 %0348 L16 $
004826 000935 -02508 0500 0250 0875 0500 0750 0125 0000 %0349 L17 $
005002 000793 -02939 0500 0250 1000 0500 0750 0000 0000 %0350 L18 $
005017 001204 003342 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000 %0351 M10 $
005198 001196 002407 0500 0375 0125 0500 0625 0875 0000 %0352 M11 $
005433 001037 001476 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000 %0353 M12 $
005603 000974 000363 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0354 M13 $
005431 000600 -00313 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0355 M14 $
005406 000604 -00965 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000 %0356 M15 $
005662 000431 -01499 0500 0375 0750 0500 0625 0250 0000 %0357 M16 $
005711 000317 -01922 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000 %0358 M17 $
005929 000430 -02517 0500 0375 1000 0500 0625 0000 0000 %0359 M18 $
005570 000235 003873 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0360 N10 $
005721 000167 003005 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000 %0361 N11 $
005882 000149 002065 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0362 N12 $
006037 000071 000993 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0363 N13 $
005997 000097 000116 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0364 N14 $
006236 000012 -00310 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0365 N15 $
006437 -00127 -00887 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0366 N16 $
006537 -00027 -01453 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0367 N17 $
006724 -00035 -01871 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0368 N18 $
006222 -00851 004640 0500 0625 0000 0500 0375 1000 0000 %0369 O10 $
006251 -00894 003631 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000 %0370 O11 $
006269 -00855 002448 0500 0625 0250 0500 0375 0750 0000 %0371 O12 $
006328 -00932 001407 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000 %0372 O13 $
006395 -00587 000278 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0373 O14 $
006354 -00392 -00292 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0374 O15 $
006522 -00559 -00956 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000 %0375 O16 $
006763 -00626 -01383 0500 0625 0875 0500 0375 0125 0000 %0376 O17 $
006883 -00556 -01870 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000 %0377 O18 $
006452 -01842 004829 0500 0750 0000 0500 0250 1000 0000 %0378 P10 $
006511 -01773 003757 0500 0750 0125 0500 0250 0875 0000 %0379 P11 $
006554 -01787 002659 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000 %0380 P12 $
006613 -01805 001587 0500 0750 0375 0500 0250 0625 0000 %0381 P13 $
006726 -01294 000425 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000 %0382 P14 $
006686 -01113 -00214 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000 %0383 P15 $
006700 -01067 -00779 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0384 P16 $
006917 -01140 -01442 0500 0750 0875 0500 0250 0125 0000 %0385 P17 $
007035 -01062 -01856 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000 %0386 P18 $
006699 -03036 005433 0500 0875 0000 0500 0125 1000 0000 %0387 Q10 $
006779 -02733 003989 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000 %0388 Q11 $
006711 -02733 002853 0500 0875 0250 0500 0125 0750 0000 %0389 Q12 $
006780 -02704 001908 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000 %0390 Q13 $
007040 -02005 000647 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0391 Q14 $
007000 -01827 -00056 0500 0875 0625 0500 0125 0375 0000 %0392 Q15 $
006958 -01651 -00551 0500 0875 0750 0500 0125 0250 0000 %0393 Q16 $
006930 -01530 -01084 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0394 Q17 $
007240 -01881 -01723 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000 %0395 Q18 $
006982 -03891 005519 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0396 R10 $
007071 -03749 004202 0500 1000 0125 0500 0000 0875 0000 %0397 R11 $
006917 -03870 003148 0500 1000 0250 0500 0000 0750 0000 %0398 R12 $
007130 -03429 002017 0500 1000 0375 0500 0000 0625 0000 %0399 R13 $
007451 -02916 000851 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000 %0400 R14 $
007592 -02627 000433 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000 %0401 R15 $
007464 -02339 -00014 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000 %0402 R16 $
007354 -02154 -00765 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000 %0403 R17 $
007337 -02051 -01191 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0404 R18 $

003956 004027 001929 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0405 S10 $
003998 004157 001147 0625 0000 0125 0375 1000 0875 0000 %0406 S11 $
003984 004331 000410 0625 0000 0250 0375 1000 0750 0000 %0407 S12 $
003941 004278 -00376 0625 0000 0375 0375 1000 0625 0000 %0408 S13 $
003637 003424 -01135 0625 0000 0500 0375 1000 0500 0000 %0409 S14 $
003410 002693 -01894 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0410 S15 $
003322 002493 -02536 0625 0000 0750 0375 1000 0250 0000 %0411 S16 $
003363 002456 -03246 0625 0000 0875 0375 1000 0125 0000 %0412 S17 $
003247 002660 -03985 0625 0000 1000 0375 1000 0000 0000 %0413 S18 $
004106 003677 002392 0625 0125 0000 0375 0875 1000 0000 %0414 T10 $
004615 003291 001448 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0415 T11 $
004620 003323 000784 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000 %0416 T12 $
004661 003429 000072 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000 %0417 T13 $
004446 002961 -00838 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000 %0418 T14 $
004231 002096 -01273 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000 %0419 T15 $
004049 002151 -02167 0625 0125 0750 0375 0875 0250 0000 %0420 T16 $
004034 002092 -02809 0625 0125 0875 0375 0875 0125 0000 %0421 T17 $
004093 001970 -03457 0625 0125 1000 0375 0875 0000 0000 %0422 T18 $
004677 002836 003079 0625 0250 0000 0375 0750 1000 0000 %0423 U10 $
004860 002860 002366 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000 %0424 U11 $
005317 002410 001136 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0425 U12 $
005281 002515 000393 0625 0250 0375 0375 0750 0625 0000 %0426 U13 $
005167 002352 -00441 0625 0250 0500 0375 0750 0500 0000 %0427 U14 $
004904 001639 -01057 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000 %0428 U15 $
004892 001598 -01615 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000 %0429 U16 $
004864 001445 -02197 0625 0250 0875 0375 0750 0125 0000 %0430 U17 $
004796 001403 -02874 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000 %0431 U18 $
005202 002062 003627 0625 0375 0000 0375 0625 1000 0000 %0432 V10 $
005398 001954 002840 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000 %0433 V11 $
005651 001883 001868 0625 0375 0250 0375 0625 0750 0000 %0434 V12 $
005864 001660 000741 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0435 V13 $
005782 001735 -00005 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000 %0436 V14 $
005607 001083 -00699 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000 %0437 V15 $
005622 000998 -01326 0625 0375 0750 0375 0625 0250 0000 %0438 V16 $
005530 000935 -01872 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000 %0439 V17 $
005779 000855 -02370 0625 0375 1000 0375 0625 0000 0000 %0440 V18 $
005672 001255 004010 0625 0500 0000 0375 0500 1000 0000 %0441 W10 $
005804 001229 003245 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000 %0442 W11 $
005987 001213 002220 0625 0500 0250 0375 0500 0750 0000 %0443 W12 $
006234 001012 001366 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000 %0444 W13 $
006328 000920 000310 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %0445 W14 $
006261 000555 -00448 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000 %0446 W15 $
006249 000538 -00947 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000 %0447 W16 $
006417 000432 -01373 0625 0500 0875 0375 0500 0125 0000 %0448 W17 $
006582 000475 -02013 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000 %0449 W18 $
006169 000277 004644 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000 %0450 X10 $
006363 000212 003920 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000 %0451 X11 $
006462 000209 002881 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000 %0452 X12 $
006606 000162 001923 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000 %0453 X13 $
006805 000122 000998 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000 %0454 X14 $
006983 000129 000035 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0455 X15 $
007199 -00015 -00383 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000 %0456 X16 $
007397 -00179 -00906 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %0457 X17 $
007692 -00093 -01521 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 %0458 X18 $
007087 -00998 005697 0625 0750 0000 0375 0250 1000 0000 %0459 Y10 $
007096 -00965 004843 0625 0750 0125 0375 0250 0875 0000 %0460 Y11 $
007064 -00901 003593 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000 %0461 Y12 $
007034 -00880 002544 0625 0750 0375 0375 0250 0625 0000 %0462 Y13 $
007110 -00893 001504 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000 %0463 Y14 $
007291 -00545 000288 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000 %0464 Y15 $
007244 -00550 -00334 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %0465 Y16 $
007431 -00617 -00970 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000 %0466 Y17 $
007706 -00553 -01454 0625 0750 1000 0375 0250 0000 0000 %0467 Y18 $
007233 -02093 006271 0625 0875 0000 0375 0125 1000 0000 %0468 Z10 $
007260 -01966 004818 0625 0875 0125 0375 0125 0875 0000 %0469 Z11 $
007313 -01890 003742 0625 0875 0250 0375 0125 0750 0000 %0470 Z12 $
007381 -01830 002820 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000 %0471 Z13 $
007429 -01785 001727 0625 0875 0500 0375 0125 0500 0000 %0472 Z14 $
007622 -01380 000478 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000 %0473 Z15 $
007484 -01189 -00124 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000 %0474 Z16 $
007500 -01072 -00752 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %0475 Z17 $
007753 -01036 -01429 0625 0875 1000 0375 0125 0000 0000 %0476 Z18 $
007647 -03080 006539 0625 1000 0000 0375 0000 1000 0000 %0477 a10 $
007721 -03016 005243 0625 1000 0125 0375 0000 0875 0000 %0478 a11 $
007702 -02966 004088 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000 %0479 a12 $
007616 -02981 003067 0625 1000 0375 0375 0000 0625 0000 %0480 a13 $
007635 -02854 001950 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000 %0481 a14 $
008026 -02292 000827 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000 %0482 a15 $
008108 -02030 -00117 0625 1000 0750 0375 0000 0250 0000 %0483 a16 $
008153 -01890 -00437 0625 1000 0875 0375 0000 0125 0000 %0484 a17 $
008075 -01569 -00890 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0485 a18 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
004145 005216 002500 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %0486 A19 $
004195 005251 001647 0750 0000 0125 0250 1000 0875 0000 %0487 A20 $
004217 005165 000774 0750 0000 0250 0250 1000 0750 0000 %0488 A21 $
004131 005198 -00027 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000 %0489 A22 $
003778 004770 -00774 0750 0000 0500 0250 1000 0500 0000 %0490 A23 $
003471 003858 -01520 0750 0000 0625 0250 1000 0375 0000 %0491 A24 $
003172 003056 -02107 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000 %0492 A25 $
003176 003053 -02885 0750 0000 0875 0250 1000 0125 0000 %0493 A26 $
003254 003179 -03553 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0494 A27 $
004382 004556 003095 0750 0125 0000 0250 0875 1000 0000 %0495 B19 $
004919 004110 002001 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %0496 B20 $
004929 004108 001132 0750 0125 0250 0250 0875 0750 0000 %0497 B21 $
004923 004187 000375 0750 0125 0375 0250 0875 0625 0000 %0498 B22 $
004831 004339 -00407 0750 0125 0500 0250 0875 0500 0000 %0499 B23 $
004161 003435 -01205 0750 0125 0625 0250 0875 0375 0000 %0500 B24 $
003818 002767 -01785 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000 %0501 B25 $
003922 002534 -02429 0750 0125 0875 0250 0875 0125 0000 %0502 B26 $
004069 002330 -03054 0750 0125 1000 0250 0875 0000 0000 %0503 B27 $
005056 003545 003679 0750 0250 0000 0250 0750 1000 0000 %0504 C19 $
005138 003602 002897 0750 0250 0125 0250 0750 0875 0000 %0505 C20 $
005542 003220 001522 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %0506 C21 $
005528 003383 000743 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000 %0507 C22 $
005528 003464 000004 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000 %0508 C23 $
004884 002930 -00862 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000 %0509 C24 $
004512 002212 -01424 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000 %0510 C25 $
004662 001910 -01943 0750 0250 0875 0250 0750 0125 0000 %0511 C26 $
004658 001894 -02741 0750 0250 1000 0250 0750 0000 0000 %0512 C27 $
005461 002802 004166 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000 %0513 D19 $
005553 002893 003356 0750 0375 0125 0250 0625 0875 0000 %0514 D20 $
005691 002867 002306 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000 %0515 D21 $
006145 002449 001248 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %0516 D22 $
006114 002483 000410 0750 0375 0500 0250 0625 0500 0000 %0517 D23 $
005964 002393 -00397 0750 0375 0625 0250 0625 0375 0000 %0518 D24 $
005208 001638 -01147 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000 %0519 D25 $
005213 001512 -01683 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000 %0520 D26 $
005367 001543 -02389 0750 0375 1000 0250 0625 0000 0000 %0521 D27 $
005919 002016 004538 0750 0500 0000 0250 0500 1000 0000 %0522 E19 $
006015 002139 003769 0750 0500 0125 0250 0500 0875 0000 %0523 E20 $
006228 002019 002865 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000 %0524 E21 $
006423 001921 001874 0750 0500 0375 0250 0500 0625 0000 %0525 E22 $
006698 001648 000864 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000 %0526 E23 $
006654 001760 000061 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000 %0527 E24 $
006050 001114 -00728 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000 %0528 E25 $
005941 000953 -01299 0750 0500 0875 0250 0500 0125 0000 %0529 E26 $
006141 001067 -02094 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000 %0530 E27 $
006453 001242 005203 0750 0625 0000 0250 0375 1000 0000 %0531 F19 $
006565 001226 004065 0750 0625 0125 0250 0375 0875 0000 %0532 F20 $
006712 001217 003264 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000 %0533 F21 $
006893 001141 002360 0750 0625 0375 0250 0375 0625 0000 %0534 F22 $
007087 000998 001572 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000 %0535 F23 $
007236 000867 000543 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0536 F24 $
006959 000526 -00380 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000 %0537 F25 $
006843 000359 -01060 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000 %0538 F26 $
007498 000406 -01773 0750 0625 1000 0250 0375 0000 0000 %0539 F27 $
007007 000251 005754 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000 %0540 G19 $
007155 000281 004703 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000 %0541 G20 $
007246 000282 003789 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000 %0542 G21 $
007387 000302 002849 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000 %0543 G22 $
007588 000074 002108 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000 %0544 G23 $
007700 000141 001136 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0545 G24 $
007706 000126 000117 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0546 G25 $
007750 000016 -00550 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000 %0547 G26 $
008113 -00196 -01273 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000 %0548 G27 $
007969 -00847 007138 0750 0875 0000 0250 0125 1000 0000 %0549 H19 $
007884 -00902 005429 0750 0875 0125 0250 0125 0875 0000 %0550 H20 $
007905 -00884 004742 0750 0875 0250 0250 0125 0750 0000 %0551 H21 $
007986 -00978 003677 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000 %0552 H22 $
008006 -00924 002599 0750 0875 0500 0250 0125 0500 0000 %0553 H23 $
008050 -01046 001513 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000 %0554 H24 $
007974 -00622 000323 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0555 H25 $
007895 -00535 -00340 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %0556 H26 $
008065 -00556 -01218 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000 %0557 H27 $
008286 -02085 007727 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0558 I19 $
008253 -01961 005832 0750 1000 0125 0250 0000 0875 0000 %0559 I20 $
008250 -02012 004997 0750 1000 0250 0250 0000 0750 0000 %0560 I21 $
008390 -02176 004078 0750 1000 0375 0250 0000 0625 0000 %0561 I22 $
008383 -02154 002964 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000 %0562 I23 $
008344 -02128 002038 0750 1000 0625 0250 0000 0375 0000 %0563 I24 $
008575 -01665 000501 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000 %0564 I25 $
008617 -01491 -00205 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000 %0565 I26 $
008368 -01189 -01020 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %0566 I27 $

004404 006107 002920 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %0567 J19 $
004484 006094 002033 0875 0000 0125 0125 1000 0875 0000 %0568 J20 $
004475 006080 001210 0875 0000 0250 0125 1000 0750 0000 %0569 J21 $
004563 005910 000295 0875 0000 0375 0125 1000 0625 0000 %0570 J22 $
004544 005779 -00334 0875 0000 0500 0125 1000 0500 0000 %0571 J23 $
004031 005326 -01190 0875 0000 0625 0125 1000 0375 0000 %0572 J24 $
003532 004619 -01832 0875 0000 0750 0125 1000 0250 0000 %0573 J25 $
003402 003673 -02402 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000 %0574 J26 $
003564 003670 -03163 0875 0000 1000 0125 1000 0000 0000 %0575 J27 $
004531 005699 003804 0875 0125 0000 0125 0875 1000 0000 %0576 K19 $
005203 004718 002274 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0577 K20 $
005183 004877 001441 0875 0125 0250 0125 0875 0750 0000 %0578 K21 $
005183 004889 000709 0875 0125 0375 0125 0875 0625 0000 %0579 K22 $
005166 004893 000085 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000 %0580 K23 $
004912 004675 -00814 0875 0125 0625 0125 0875 0375 0000 %0581 K24 $
004294 003878 -01501 0875 0125 0750 0125 0875 0250 0000 %0582 K25 $
004088 003138 -01955 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000 %0583 K26 $
004182 002965 -02595 0875 0125 1000 0125 0875 0000 0000 %0584 K27 $
005206 004127 003898 0875 0250 0000 0125 0750 1000 0000 %0585 L19 $
005358 004283 003066 0875 0250 0125 0125 0750 0875 0000 %0586 L20 $
005832 004068 001852 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000 %0587 L21 $
005852 004201 001171 0875 0250 0375 0125 0750 0625 0000 %0588 L22 $
005756 004215 000349 0875 0250 0500 0125 0750 0500 0000 %0589 L23 $
005700 004221 -00275 0875 0250 0625 0125 0750 0375 0000 %0590 L24 $
005154 003394 -01123 0875 0250 0750 0125 0750 0250 0000 %0591 L25 $
004728 002685 -01614 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000 %0592 L26 $
004823 002423 -02308 0875 0250 1000 0125 0750 0000 0000 %0593 L27 $
005693 003510 004459 0875 0375 0000 0125 0625 1000 0000 %0594 M19 $
005829 003696 003573 0875 0375 0125 0125 0625 0875 0000 %0595 M20 $
005973 003766 002769 0875 0375 0250 0125 0625 0750 0000 %0596 M21 $
006469 003308 001650 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0597 M22 $
006417 003326 000839 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000 %0598 M23 $
006404 003297 000112 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000 %0599 M24 $
006017 002781 -00835 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000 %0600 M25 $
005350 002104 -01404 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000 %0601 M26 $
005497 002027 -02066 0875 0375 1000 0125 0625 0000 0000 %0602 M27 $
006099 002873 005063 0875 0500 0000 0125 0500 1000 0000 %0603 N19 $
006324 002895 004219 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000 %0604 N20 $
006492 002778 003347 0875 0500 0250 0125 0500 0750 0000 %0605 N21 $
006677 002767 002438 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000 %0606 N22 $
006932 002505 001309 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0607 N23 $
006855 002594 000514 0875 0500 0625 0125 0500 0375 0000 %0608 N24 $
006706 002372 -00292 0875 0500 0750 0125 0500 0250 0000 %0609 N25 $
006357 001541 -00980 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000 %0610 N26 $
006444 001495 -01751 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000 %0611 N27 $
006535 002240 005755 0875 0625 0000 0125 0375 1000 0000 %0612 O19 $
006701 002147 004449 0875 0625 0125 0125 0375 0875 0000 %0613 O20 $
006885 002187 003659 0875 0625 0250 0125 0375 0750 0000 %0614 O21 $
007043 002094 002722 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000 %0615 O22 $
007248 001994 001951 0875 0625 0500 0125 0375 0500 0000 %0616 O23 $
007488 001686 000997 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %0617 O24 $
007351 001754 000161 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000 %0618 O25 $
007013 000942 -00723 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000 %0619 O26 $
007518 000923 -01593 0875 0625 1000 0125 0375 0000 0000 %0620 O27 $
007025 001414 006267 0875 0750 0000 0125 0250 1000 0000 %0621 P19 $
007186 001299 004686 0875 0750 0125 0125 0250 0875 0000 %0622 P20 $
007355 001362 004073 0875 0750 0250 0125 0250 0750 0000 %0623 P21 $
007506 001267 003221 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000 %0624 P22 $
007659 001196 002404 0875 0750 0500 0125 0250 0500 0000 %0625 P23 $
007849 001062 001641 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000 %0626 P24 $
007942 000840 000713 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %0627 P25 $
007741 000465 -00548 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000 %0628 P26 $
008052 000429 -01340 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000 %0629 P27 $
007660 000310 007023 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000 %0630 Q19 $
007827 000231 005313 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000 %0631 Q20 $
007964 000296 004850 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000 %0632 Q21 $
008093 000338 003894 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0633 Q22 $
008268 000214 003081 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000 %0634 Q23 $
008338 000095 002226 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %0635 Q24 $
008375 000078 001410 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %0636 Q25 $
008528 000141 000090 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0637 Q26 $
008722 -00058 -00886 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %0638 Q27 $
008858 -00912 008157 0875 1000 0000 0125 0000 1000 0000 %0639 R19 $
008868 -00894 006699 0875 1000 0125 0125 0000 0875 0000 %0640 R20 $
008839 -00785 005800 0875 1000 0250 0125 0000 0750 0000 %0641 R21 $
008832 -00945 004818 0875 1000 0375 0125 0000 0625 0000 %0642 R22 $
008879 -00927 003709 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000 %0643 R23 $
008868 -01158 002659 0875 1000 0625 0125 0000 0375 0000 %0644 R24 $
009011 -01243 001630 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000 %0645 R25 $
009082 -00943 000317 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000 %0646 R26 $
008967 -00746 -00433 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0647 R27 $

004937 006819 003274 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 $
004894 006881 002523 1000 0000 0125 0000 1000 0875 0000 %0649 S20 $
004857 007048 001530 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0650 S21 $
004925 006930 000503 1000 0000 0375 0000 1000 0625 0000 %0651 S22 $
004926 006872 000004 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0652 S23 $
004659 006526 -00942 1000 0000 0625 0000 1000 0375 0000 %0653 S24 $
004268 005564 -01564 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0654 S25 $
003795 004679 -02135 1000 0000 0875 0000 1000 0125 0000 %0655 S26 $
003714 004027 -02593 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 $
004899 006748 004270 1000 0125 0000 0000 0875 1000 0000 %0657 T19 $
005522 006047 002884 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %0658 T20 $
005537 006094 001949 1000 0125 0250 0000 0875 0750 0000 %0659 T21 $
005523 006122 001233 1000 0125 0375 0000 0875 0625 0000 %0660 T22 $
005538 006121 000391 1000 0125 0500 0000 0875 0500 0000 %0661 T23 $
005401 006272 -00671 1000 0125 0625 0000 0875 0375 0000 %0662 T24 $
004972 004981 -01076 1000 0125 0750 0000 0875 0250 0000 %0663 T25 $
004728 004303 -01758 1000 0125 0875 0000 0875 0125 0000 %0664 T26 $
004381 003496 -02142 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 %0665 T27 $
005470 005776 004941 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0666 U19 $
005564 005847 003995 1000 0250 0125 0000 0750 0875 0000 %0667 U20 $
006140 004989 002368 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %0668 U21 $
006144 005113 001701 1000 0250 0375 0000 0750 0625 0000 %0669 U22 $
006181 005190 000991 1000 0250 0500 0000 0750 0500 0000 %0670 U23 $
006209 005264 000042 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000 %0671 U24 $
005818 004649 -00752 1000 0250 0750 0000 0750 0250 0000 %0672 U25 $
005460 003779 -01433 1000 0250 0875 0000 0750 0125 0000 %0673 U26 $
005022 003134 -01925 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 %0674 U27 $
005930 005000 005443 1000 0375 0000 0000 0625 1000 0000 %0675 V19 $
006051 004890 004283 1000 0375 0125 0000 0625 0875 0000 %0676 V20 $
006315 004529 003329 1000 0375 0250 0000 0625 0750 0000 %0677 V21 $
006619 004247 001940 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %0678 V22 $
006627 004375 001252 1000 0375 0500 0000 0625 0500 0000 %0679 V23 $
006670 004542 000367 1000 0375 0625 0000 0625 0375 0000 %0680 V24 $
006641 004610 -00529 1000 0375 0750 0000 0625 0250 0000 %0681 V25 $
006173 003352 -01143 1000 0375 0875 0000 0625 0125 0000 %0682 V26 $
005950 002678 -01681 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 %0683 V27 $
006391 004175 005808 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0684 W19 $
006539 003967 004625 1000 0500 0125 0000 0500 0875 0000 %0685 W20 $
006662 003854 003743 1000 0500 0250 0000 0500 0750 0000 %0686 W21 $
006756 003848 002739 1000 0500 0375 0000 0500 0625 0000 %0687 W22 $
007118 003433 001691 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %0688 W23 $
007259 003416 000815 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000 %0689 W24 $
007282 003594 000043 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000 %0690 W25 $
006882 002905 -00834 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000 %0691 W26 $
006707 001944 -01376 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 %0692 W27 $
006818 003368 006147 1000 0625 0000 0000 0375 1000 0000 %0693 X19 $
006906 003277 005024 1000 0625 0125 0000 0375 0875 0000 %0694 X20 $
007090 003056 004128 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000 %0695 X21 $
007253 002885 003271 1000 0625 0375 0000 0375 0625 0000 %0696 X22 $
007428 002779 002329 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000 %0697 X23 $
007653 002664 001303 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %0698 X24 $
007786 002642 000641 1000 0625 0750 0000 0375 0250 0000 %0699 X25 $
007767 002698 -00300 1000 0625 0875 0000 0375 0125 0000 %0700 X26 $
007600 001429 -01188 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 %0701 X27 $
007218 002604 006591 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0702 Y19 $
007385 002384 005509 1000 0750 0125 0000 0250 0875 0000 %0703 Y20 $
007526 002242 004559 1000 0750 0250 0000 0250 0750 0000 %0704 Y21 $
007649 002176 003635 1000 0750 0375 0000 0250 0625 0000 %0705 Y22 $
007875 001971 002823 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000 %0706 Y23 $
008057 001850 002049 1000 0750 0625 0000 0250 0375 0000 %0707 Y24 $
008347 001654 001151 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %0708 Y25 $
008366 001814 000053 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000 %0709 Y26 $
008119 001033 -00977 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000 %0710 Y27 $
007753 001639 007220 1000 0875 0000 0000 0125 1000 0000 %0711 Z19 $
007855 001527 006155 1000 0875 0125 0000 0125 0875 0000 %0712 Z20 $
007984 001418 005079 1000 0875 0250 0000 0125 0750 0000 %0713 Z21 $
008139 001306 004198 1000 0875 0375 0000 0125 0625 0000 %0714 Z22 $
008363 001127 003314 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000 %0715 Z23 $
008541 001023 002577 1000 0875 0625 0000 0125 0375 0000 %0716 Z24 $
008731 000998 001492 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000 %0717 Z25 $
008900 001024 000330 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %0718 Z26 $
008656 000507 -00627 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0719 Z27 $
008475 000383 008395 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 $
008569 000332 006602 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000 %0721 a20 $
008700 000205 005876 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000 %0722 a21 $
008789 000230 004736 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000 %0723 a22 $
008970 000131 003805 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000 %0724 a23 $
009084 000123 002976 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000 %0725 a24 $
009201 000208 001872 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000 %0726 a25 $
009505 -00045 001265 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000 %0727 a26 $
009725 -00069 000203 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
009753 -00072 000197 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 $
009042 -00656 -00412 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0730 b02 $
008547 -01044 -00913 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %0731 b03 $
008053 -01580 -00862 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0732 b04 $
007328 -01976 -01204 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0733 b05 $
006773 -02479 -01793 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0734 b06 $
006175 -03088 -02341 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0735 b07 $
005733 -03690 -02629 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0736 b08 $
005365 -04179 -02824 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 $
009022 000908 000240 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %0738 c01 $
008705 000107 000130 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0739 c02 $
008211 -00422 -00306 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %0740 c03 $
007500 -01006 -00740 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %0741 c04 $
006941 -01438 -01035 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0742 c05 $
006498 -01918 -01452 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0743 c06 $
005925 -02510 -02016 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0744 c07 $
005431 -02971 -02397 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0745 c08 $
004928 -03351 -02669 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0746 c09 $
008483 001520 000975 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %0747 d01 $
008137 000732 000551 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %0748 d02 $
007907 000141 000076 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0749 d03 $
007255 -00520 -00367 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %0750 d04 $
006683 -00997 -00757 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0751 d05 $
006207 -01534 -01094 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0752 d06 $
005559 -02027 -01584 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0753 d07 $
005059 -02496 -01999 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0754 d08 $
004618 -02876 -02357 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0755 d09 $
007738 002582 001151 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %0756 e01 $
007643 001559 000883 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %0757 e02 $
007385 000813 000463 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0758 e03 $
006894 000131 000014 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0759 e04 $
006316 -00382 -00305 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0760 e05 $
005897 -00936 -00699 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0761 e06 $
005287 -01557 -01283 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0762 e07 $
004761 -01978 -01677 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0763 e08 $
004267 -02412 -02033 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0764 e09 $
007163 003394 001645 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %0765 f01 $
007019 002437 001161 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0766 f02 $
006800 001589 000748 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000 %0767 f03 $
006256 000882 000412 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %0768 f04 $
005903 000105 000123 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0769 f05 $
005457 -00369 -00390 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0770 f06 $
005123 -01066 -00866 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0771 f07 $
004488 -01602 -01354 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0772 f08 $
004026 -01888 -01570 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0773 f09 $
006613 004275 001960 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %0774 g01 $
006398 003354 001541 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0775 g02 $
006105 002480 001174 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %0776 g03 $
005633 001770 000768 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0777 g04 $
005448 000996 000391 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0778 g05 $
005101 000175 -00007 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0779 g06 $
004757 -00432 -00485 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0780 g07 $
004383 -01057 -00866 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0781 g08 $
003698 -01423 -01310 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0782 g09 $
006129 005048 002483 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %0783 h01 $
005726 004116 001897 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000 %0784 h02 $
005408 003210 001528 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %0785 h03 $
005027 002516 001210 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0786 h04 $
004846 001778 000818 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0787 h05 $
004688 000914 000385 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0788 h06 $
004234 000196 -00051 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0789 h07 $
003987 -00445 -00533 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0790 h08 $
003478 -00963 -00909 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0791 h09 $
005517 006097 003196 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %0792 i01 $
005090 004711 002370 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0793 i02 $
004755 004139 002086 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %0794 i03 $
004320 003328 001587 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0795 i04 $
004059 002420 001204 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0796 i05 $
003872 001741 000779 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0797 i06 $
003875 000896 000267 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0798 i07 $
003526 000068 -00009 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0799 i08 $
003224 -00446 -00520 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0800 i09 $
004843 006912 003527 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 $
004238 006082 003153 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %0802 j02 $
003974 005176 002615 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %0803 j03 $
003698 004136 001996 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0804 j04 $
003476 003276 001593 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0805 j05 $
003367 002607 001060 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0806 j06 $
003342 001722 000764 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0807 j07 $
003050 000979 000197 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0808 j08 $
002722 000077 -00173 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 $

009737 -00066 000189 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0810 b10 $
008917 -00016 -00664 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %0811 b11 $
008380 -00136 -01112 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000 %0812 b12 $
007726 -00153 -01494 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 %0813 b13 $
006731 -00044 -01892 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0814 b14 $
006055 -00176 -02483 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0815 b15 $
005359 -00277 -02953 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0816 b16 $
004636 -00314 -03544 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0817 b17 $
004067 -00562 -03959 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 $
009521 000061 000833 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000 %0819 c10 $
008880 000076 000130 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0820 c11 $
008174 000057 -00440 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000 %0821 c12 $
007449 -00176 -00897 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %0822 c13 $
006577 000010 -01433 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0823 c14 $
005911 -00204 -01920 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0824 c15 $
005235 -00298 -02462 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0825 c16 $
004486 -00168 -03094 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0826 c17 $
003789 -00220 -03632 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0827 c18 $
009291 000196 001481 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000 %0828 d10 $
008687 000071 001103 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %0829 d11 $
008040 000114 000100 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0830 d12 $
007273 -00046 -00377 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000 %0831 d13 $
006456 -00097 -00890 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0832 d14 $
005810 -00127 -01611 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %0833 d15 $
005130 -00196 -02076 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0834 d16 $
004435 -00195 -02668 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0835 d17 $
003758 -00445 -03097 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0836 d18 $
009161 000110 002545 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000 %0837 e10 $
008590 000066 001849 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %0838 e11 $
007948 000140 000936 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0839 e12 $
007026 000108 000032 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0840 e13 $
006185 000041 -00326 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0841 e14 $
005637 -00092 -00984 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0842 e15 $
004802 -00046 -01707 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0843 e16 $
004185 -00145 -02254 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0844 e17 $
003510 -00152 -02793 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0845 e18 $
009025 000110 003504 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000 %0846 f10 $
008454 000160 002747 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000 %0847 f11 $
007773 000056 001816 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000 %0848 f12 $
006824 000123 000910 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000 %0849 f13 $
005959 000103 000117 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0850 f14 $
005409 000034 -00378 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0851 f15 $
004695 -00052 -01137 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0852 f16 $
004048 -00172 -01671 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0853 f17 $
003436 -00207 -02141 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0854 f18 $
008822 000208 004622 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000 %0855 g10 $
008210 000298 003645 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0856 g11 $
007475 000266 002608 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000 %0857 g12 $
006576 000177 001880 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000 %0858 g13 $
005877 000120 000895 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0859 g14 $
005136 000193 -00008 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0860 g15 $
004643 -00014 -00633 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0861 g16 $
003933 -00074 -01295 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0862 g17 $
003170 -00152 -01677 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0863 g18 $
008721 000186 005844 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000 %0864 h10 $
008049 000247 004791 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000 %0865 h11 $
007268 000222 003709 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000 %0866 h12 $
006357 000212 002801 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000 %0867 h13 $
005686 000182 001938 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0868 h14 $
005043 000125 000987 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0869 h15 $
004244 000218 -00013 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0870 h16 $
003791 000012 -00726 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0871 h17 $
003122 -00067 -01203 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0872 h18 $
008596 000300 006694 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000 %0873 i10 $
007924 000172 005374 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000 %0874 i11 $
007182 000218 004716 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000 %0875 i12 $
006274 000215 003800 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000 %0876 i13 $
005487 000218 002822 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000 %0877 i14 $
004951 000190 001900 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0878 i15 $
004269 -00002 000863 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0879 i16 $
003528 000079 000012 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0880 i17 $
002958 -00013 -00592 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0881 i18 $
008475 000377 008495 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 $
007690 000263 006935 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000 %0883 j11 $
006932 000232 005681 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000 %0884 j12 $
006062 000274 004475 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000 %0885 j13 $
005353 000292 003632 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0886 j14 $
004710 000278 002676 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0887 j15 $
004188 000140 001772 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0888 j16 $
003552 000080 000716 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0889 j17 $
002724 000069 -00145 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0890 j18 $

009722 -00064 000201 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0891 b19 $
008849 000490 -00504 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0892 b20 $
008324 000933 -00857 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000 %0893 b21 $
007775 001353 -01108 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 %0894 b22 $
006807 001937 -01360 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 %0895 b23 $
005991 002674 -01662 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 %0896 b24 $
004990 003254 -01919 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 %0897 b25 $
004382 003498 -02167 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 %0898 b26 $
003692 004085 -02570 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 $
009206 -00778 000176 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000 %0900 c19 $
008817 000110 000109 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0901 c20 $
008099 000456 -00481 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000 %0902 c21 $
007353 000921 -00684 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000 %0903 c22 $
006657 001489 -00916 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000 %0904 c23 $
005541 002036 -01313 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000 %0905 c24 $
004819 002647 -01551 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000 %0906 c25 $
004191 003023 -01841 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000 %0907 c26 $
003477 003563 -02247 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000 %0908 c27 $
008715 -01396 000225 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000 %0909 d19 $
008274 -00544 000184 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0910 d20 $
007983 000135 000077 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0911 d21 $
007247 000533 -00403 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000 %0912 d22 $
006376 001079 -00685 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000 %0913 d23 $
005396 001586 -01103 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000 %0914 d24 $
004634 002141 -01313 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000 %0915 d25 $
003910 002611 -01665 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000 %0916 d26 $
003245 002856 -01987 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000 %0917 d27 $
008024 -02270 000813 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000 %0918 e19 $
007643 -01358 000491 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000 %0919 e20 $
007295 -00574 000236 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000 %0920 e21 $
006872 000153 000014 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0921 e22 $
006023 000575 -00475 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000 %0922 e23 $
005227 001156 -00761 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000 %0923 e24 $
004371 001743 -01121 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000 %0924 e25 $
003766 002119 -01338 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000 %0925 e26 $
003060 002554 -01803 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0926 e27 $
007439 -02933 000877 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000 %0927 f19 $
007016 -01996 000697 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0928 f20 $
006685 -01335 000532 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000 %0929 f21 $
006278 -00636 000321 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0930 f22 $
005834 000113 000149 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0931 f23 $
005096 000584 -00299 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0932 f24 $
004224 001164 -00717 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000 %0933 f25 $
003529 001587 -01031 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0934 f26 $
002953 002064 -01439 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0935 f27 $
007021 -03503 000992 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000 %0936 g19 $
006411 -02625 000592 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000 %0937 g20 $
006121 -02154 000565 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000 %0938 g21 $
005717 -01378 000397 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000 %0939 g22 $
005298 -00608 000268 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000 %0940 g23 $
004913 000206 000021 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0941 g24 $
004248 000565 -00452 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000 %0942 g25 $
003499 001043 -00748 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000 %0943 g26 $
002878 001521 -01155 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000 %0944 g27 $
006382 -04279 001090 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 %0945 h19 $
005895 -03383 000695 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 %0946 h20 $
005600 -02743 000526 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 %0947 h21 $
005182 -02122 000390 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 %0948 h22 $
004838 -01456 000363 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 %0949 h23 $
004527 -00664 000199 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 %0950 h24 $
003940 000202 -00039 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0951 h25 $
003484 000521 -00466 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0952 h26 $
002784 001030 -00789 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0953 h27 $
005954 -04879 001224 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0954 i19 $
005478 -04094 000921 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0955 i20 $
005165 -03555 000758 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0956 i21 $
004777 -02803 000587 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0957 i22 $
004238 -02170 000288 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 %0958 i23 $
004061 -01451 000289 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0959 i24 $
003719 -00739 000187 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0960 i25 $
003272 000074 000013 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0961 i26 $
002653 000530 -00484 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0962 i27 $
005526 -05128 001398 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 $
005099 -04371 001036 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0964 j20 $
004676 -03772 000727 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0965 j21 $
004367 -03240 000664 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0966 j22 $
003939 -02774 000528 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0967 j23 $
003403 -02045 000263 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0968 j24 $
003190 -01262 -00031 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0969 j25 $
002825 -00472 000122 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0970 j26 $
002458 000085 -00131 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0971 j27 $
```

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b  c m y 0)          %nr.  pos $
%z004937 006819 003274 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z008475 000383 008395 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005470 -05220 001650 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005371 -04295 -02823 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004142 -00522 -03893 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003714 004027 -02593 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002491 000075 -00098 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009725 -00069 000203 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004843 006912 003527 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z008475 000377 008495 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005526 -05128 001398 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005365 -04179 -02824 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004067 -00562 -03959 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003692 004085 -02570 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002635 000077 -00150 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009737 -00067 000195 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D50, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
002387 000087 -00122 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
003202 000076 -00008 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
004024 000215 -00045 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004891 000229 000010 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005792 000118 000120 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006831 000149 000025 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007921 000133 000088 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008831 000128 000105 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009753 -00065 000178 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002518 000082 -00120 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
003293 000064 -00017 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
004123 000195 -00054 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
005008 000199 000001 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005877 000101 000088 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006952 000099 000028 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007978 000110 000087 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008863 000100 000116 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009754 -00068 000197 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002485 000090 -00118 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
003291 000064 -00003 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
004115 000194 -00058 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004980 000180 000004 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005865 000096 000097 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006919 000108 000035 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007983 000101 000097 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008859 000065 000145 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009760 -00069 000191 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002470 000079 -00113 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
003262 000064 000001 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
004075 000197 -00058 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004922 000210 000018 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005846 000111 000119 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006946 000116 000033 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007941 000116 000093 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008815 000114 000115 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009750 -00066 000179 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002712 000067 -00178 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
003226 000106 -00087 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
003583 000045 000011 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
004001 000126 -00081 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004289 000178 -00041 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004740 000131 000060 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005190 000176 000083 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005626 000207 000065 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006095 000126 000096 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006642 000161 000092 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007347 000091 000092 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007798 000116 000118 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008144 000088 000133 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008588 000002 000183 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009111 000050 -00084 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009746 -00065 000180 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002859 000063 -00169 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
003333 000105 -00087 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
003642 000034 000013 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
004087 000119 -00082 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004402 000165 -00040 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004839 000112 000049 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005310 000172 000060 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005707 000191 000042 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006191 000112 000060 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006696 000153 000047 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007357 000082 000073 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007870 000103 000092 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008192 000075 000127 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008615 000008 000160 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009131 000073 -00078 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009741 -00062 000174 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002784 000065 -00170 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
003327 000102 -00080 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
003631 000039 000012 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
004075 000119 -00079 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004338 000174 -00050 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004822 000110 000054 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005243 000168 000062 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005720 000185 000057 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006160 000117 000078 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006663 000150 000068 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007339 000088 000075 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007806 000111 000102 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008156 000074 000128 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
008593 -00002 000176 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 $
009124 000060 -00070 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 $
009745 -00069 000195 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 $
002735 000075 -00161 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 $
003259 000116 -00087 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 $
003596 000049 000030 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 $
003992 000132 -00077 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 $
004289 000189 -00027 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 $
004772 000126 000056 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 $
005221 000183 000101 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 $
005694 000200 000069 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 $
006169 000120 000108 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 $
006626 000172 000092 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 $
007328 000110 000081 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 $
007764 000126 000099 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 $
008123 000081 000147 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 $
008588 000024 000180 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 $
009119 000081 -00058 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 $
009738 -00065 000179 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 $
002501 000078 -00167 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 $
009761 -00067 000189 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 $
004807 006865 003713 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 $
005267 -04592 -02440 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 $
008424 000493 008619 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 $
003844 -00449 -03886 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 $
005352 -05316 001693 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 $
003633 004113 -02706 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 $
%$
%z004807 006865 003713 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %O3 0 $
%z008424 000493 008619 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 $
%z005352 -05316 001693 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 $
%z005267 -04592 -02440 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 $
%z003844 -00449 -03886 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 $
%z003633 004113 -02706 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %M3 5 $
%z002501 000078 -00167 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 %N3 6 $
%z009761 -00067 000189 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 $
%$
%z002549 000077 -00150 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 $
%z009749 -00065 000179 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 $
%$
%z002689 000072 -00145 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 %N5 6 $
%z009747 -00065 000186 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 $
%$
%z002634 000078 -00144 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 $
%z009752 -00069 000193 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 $
%$
%z002603 000077 -00137 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 $
%z009744 -00066 000179 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D50, adapted $
%100 x LAB*a         1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
002491 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 $   002774 000894 000381 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0081 J01 $   003132 001597 000966 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0162 S01 $
002660 -00059 -00475 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0001 A02 $   002598 000531 -00421 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0082 J02 $   003160 001721 -00011 0250 0000 0125 0750 1000 0875 0000 %0163 S02 $
002980 -00045 -01100 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0002 A03 $   002674 000530 -01147 0125 0000 0250 0875 1000 0750 0000 %0083 J03 $   002988 001044 -00735 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0164 S03 $
003068 -00188 -01617 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0003 A04 $   002809 000371 -01736 0125 0000 0375 0875 1000 0625 0000 %0084 J04 $   002964 000982 -01386 0250 0000 0375 0750 1000 0625 0000 %0165 S04 $
003387 -00272 -02079 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0004 A05 $   003036 000267 -02201 0125 0000 0500 0875 1000 0500 0000 %0085 J05 $   002906 000827 -02165 0250 0000 0500 0750 1000 0500 0000 %0166 S05 $
003607 -00276 -02607 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0005 A06 $   003297 000250 -02672 0125 0000 0625 0875 1000 0375 0000 %0086 J06 $   002989 000818 -02160 0250 0000 0625 0750 1000 0375 0000 %0167 S06 $
003763 -00488 -02980 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0006 A07 $   003440 000398 -02894 0125 0000 0750 0875 1000 0250 0000 %0087 J07 $   003493 000760 -03385 0250 0000 0750 0750 1000 0250 0000 %0168 S07 $
003831 -00293 -03583 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0007 A08 $   003807 -00329 -03455 0125 0000 0875 0875 1000 0125 0000 %0088 J08 $   003519 000774 -03371 0250 0000 0875 0750 1000 0125 0000 %0169 S08 $
004142 -00565 -03863 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 $   003825 000158 -03952 0125 0000 1000 0875 1000 0000 0000 %0089 J09 $   003648 000761 -03924 0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0170 S09 $
002862 -00516 000183 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0009 B01 $   003258 -00007 000867 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0090 K01 $   003378 001166 001290 0250 0125 0000 0750 0875 1000 0000 %0171 T01 $
002939 -00508 -00416 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0010 B02 $   003261 000003 000047 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0091 K02 $   003722 000866 000351 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0172 T02 $
003041 -00632 -01166 0000 0125 0250 1000 0875 0750 0000 %0011 B03 $   003579 000018 -00698 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0092 K03 $   003686 000510 -00465 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0173 T03 $
003220 -00638 -01536 0000 0125 0375 1000 0875 0625 0000 %0012 B04 $   003697 -00089 -01347 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0093 K04 $   003629 000522 -01179 0250 0125 0375 0750 0875 0625 0000 %0174 T04 $
003475 -00699 -02021 0000 0125 0500 1000 0875 0500 0000 %0013 B05 $   003927 -00179 -01660 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0094 K05 $   003801 000435 -01669 0250 0125 0500 0750 0875 0500 0000 %0175 T05 $
003729 -00730 -02588 0000 0125 0625 1000 0875 0375 0000 %0014 B06 $   004200 -00203 -02131 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0095 K06 $   004006 000355 -02170 0250 0125 0625 0750 0875 0375 0000 %0176 T06 $
003788 -00657 -03023 0000 0125 0750 1000 0875 0250 0000 %0015 B07 $   004357 -00218 -02630 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0096 K07 $   004158 000395 -02565 0250 0125 0750 0750 0875 0250 0000 %0177 T07 $
003942 -00734 -03574 0000 0125 0875 1000 0875 0125 0000 %0016 B08 $   004438 -00154 -03103 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0097 K08 $   004345 000329 -03053 0250 0125 0875 0750 0875 0125 0000 %0178 T08 $
004203 -00870 -03934 0000 0125 1000 1000 0875 0000 0000 %0017 B09 $   004687 -00319 -03475 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0098 K09 $   004620 000163 -03377 0250 0125 1000 0750 0875 0000 0000 %0179 T09 $
003460 -01207 000049 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0018 C01 $   003848 -00988 001255 0125 0250 0000 0875 0750 1000 0000 %0099 L01 $   004012 000050 001945 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0180 U01 $
003329 -01061 -00310 0000 0250 0125 1000 0750 0875 0000 %0019 C02 $   003955 -00748 000181 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0100 L02 $   004156 -00071 000960 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0181 U02 $
003332 -01065 -00833 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0020 C03 $   003872 -00536 -00474 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0101 L03 $   004208 000140 -00036 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0182 U03 $
003460 -01229 -01644 0000 0250 0375 1000 0750 0625 0000 %0021 C04 $   004035 -00691 -01159 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 %0102 L04 $   004526 -00018 -00663 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0183 U04 $
003639 -01137 -02080 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 %0022 C05 $   004167 -00741 -01620 0125 0250 0500 0875 0750 0500 0000 %0103 L05 $   004600 -00041 -01146 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0184 U05 $
003892 -01126 -02514 0000 0250 0625 1000 0750 0375 0000 %0023 C06 $   004446 -00729 -02171 0125 0250 0625 0875 0750 0375 0000 %0104 L06 $   004794 -00116 -01655 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0185 U06 $
003977 -01098 -02991 0000 0250 0750 1000 0750 0250 0000 %0024 C07 $   004479 -00710 -02593 0125 0250 0750 0875 0750 0250 0000 %0105 L07 $   005082 -00248 -02071 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0186 U07 $
004150 -01184 -03476 0000 0250 0875 1000 0750 0125 0000 %0025 C08 $   004572 -00716 -03060 0125 0250 0875 0875 0750 0125 0000 %0106 L08 $   005314 -00324 -02416 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0187 U08 $
004447 -01400 -03829 0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0026 C09 $   004785 -00763 -03474 0125 0250 1000 0875 0750 0000 0000 %0107 L09 $   005473 -00272 -02845 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0188 U09 $
003626 -01986 000378 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0027 D01 $   004200 -01717 001525 0125 0375 0000 0875 0625 1000 0000 %0108 M01 $   004492 -00938 002318 0250 0375 0000 0750 0625 1000 0000 %0189 V01 $
003582 -01990 -00153 0000 0375 0125 1000 0625 0875 0000 %0028 D02 $   004271 -01412 000276 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0109 M02 $   004579 -00960 001255 0250 0375 0125 0750 0625 0875 0000 %0190 V02 $
003561 -01758 -00696 0000 0375 0250 1000 0625 0750 0000 %0029 D03 $   004283 -01231 -00369 0125 0375 0250 0875 0625 0750 0000 %0110 M03 $   004755 -00653 000181 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 %0191 V03 $
003560 -01534 -01275 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0030 D04 $   004259 -01141 -00856 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0111 M04 $   004686 -00460 -00480 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0192 V04 $
003778 -01708 -01990 0000 0375 0500 1000 0625 0500 0000 %0031 D05 $   004307 -01250 -01606 0125 0375 0500 0875 0625 0500 0000 %0112 M05 $   004864 -00637 -01158 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 %0193 V05 $
004027 -01589 -02455 0000 0375 0625 1000 0625 0375 0000 %0032 D06 $   004573 -01293 -02109 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 %0113 M06 $   004922 -00564 -01670 0250 0375 0625 0750 0625 0375 0000 %0194 V06 $
004078 -01591 -02983 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 %0033 D07 $   004606 -01171 -02612 0125 0375 0750 0875 0625 0250 0000 %0114 M07 $   005179 -00669 -02142 0250 0375 0750 0750 0625 0250 0000 %0195 V07 $
004354 -01700 -03469 0000 0375 0875 1000 0625 0125 0000 %0034 D08 $   004788 -01223 -03098 0125 0375 0875 0875 0625 0125 0000 %0115 M08 $   005384 -00730 -02469 0250 0375 0875 0750 0625 0125 0000 %0196 V08 $
004524 -01759 -03884 0000 0375 1000 1000 0625 0000 0000 %0035 D09 $   004983 -01228 -03528 0125 0375 1000 0875 0625 0000 0000 %0116 M09 $   005540 -00723 -02969 0250 0375 1000 0750 0625 0000 0000 %0197 V09 $
004103 -02646 000652 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0036 E01 $   004597 -02712 001906 0125 0500 0000 0875 0500 1000 0000 %0117 N01 $   004872 -01864 002523 0250 0500 0000 0750 0500 1000 0000 %0198 W01 $
003948 -02388 -00146 0000 0500 0125 1000 0500 0875 0000 %0037 E02 $   004377 -02092 000398 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 %0118 N02 $   004927 -01917 001506 0250 0500 0125 0750 0500 0875 0000 %0199 W02 $
003900 -02357 -00548 0000 0500 0250 1000 0500 0750 0000 %0038 E03 $   004390 -01915 -00342 0125 0500 0250 0875 0500 0750 0000 %0119 N03 $   005008 -01393 000373 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 %0200 W03 $
003916 -02293 -01050 0000 0500 0375 1000 0500 0625 0000 %0039 E04 $   004385 -01811 -00875 0125 0500 0375 0875 0500 0625 0000 %0120 N04 $   004989 -01142 -00302 0250 0500 0375 0750 0500 0625 0000 %0201 W04 $
003930 -02031 -01604 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0040 E05 $   004445 -01659 -01339 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0121 N05 $   005020 -01068 -00885 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0202 W05 $
004300 -02131 -02462 0000 0500 0625 1000 0500 0375 0000 %0041 E06 $   004695 -01818 -01996 0125 0500 0625 0875 0500 0375 0000 %0122 N06 $   005147 -01129 -01526 0250 0500 0625 0750 0500 0375 0000 %0203 W06 $
004333 -02179 -02948 0000 0500 0750 1000 0500 0250 0000 %0042 E07 $   004783 -01773 -02493 0125 0500 0750 0875 0500 0250 0000 %0123 N07 $   005281 -01199 -02141 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 %0204 W07 $
004489 -02276 -03560 0000 0500 0875 1000 0500 0125 0000 %0043 E08 $   004916 -01680 -03111 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 %0124 N08 $   005497 -01161 -02511 0250 0500 0875 0750 0500 0125 0000 %0205 W08 $
004565 -02181 -03998 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0044 E09 $   005079 -01747 -03561 0125 0500 1000 0875 0500 0000 0000 %0125 N09 $   005644 -01169 -03002 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 %0206 W09 $
004411 -03168 000842 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0045 F01 $   004496 -03730 001590 0125 0625 0000 0875 0375 1000 0000 %0126 O01 $   005061 -02735 002679 0250 0625 0000 0750 0375 1000 0000 %0207 X01 $
004294 -03025 000109 0000 0625 0125 1000 0375 0875 0000 %0046 F02 $   004822 -02711 000601 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0127 O02 $   005121 -02766 001729 0250 0625 0125 0750 0375 0875 0000 %0208 X02 $
004297 -02914 -00421 0000 0625 0250 1000 0375 0750 0000 %0047 F03 $   004811 -02468 -00087 0125 0625 0250 0875 0375 0750 0000 %0128 O03 $   005336 -01954 000503 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 %0209 X03 $
004249 -02877 -00901 0000 0625 0375 1000 0375 0625 0000 %0048 F04 $   004783 -02395 -00558 0125 0625 0375 0875 0375 0625 0000 %0129 O04 $   005264 -01857 -00240 0250 0625 0375 0750 0375 0625 0000 %0210 X04 $
004256 -02625 -01431 0000 0625 0500 1000 0375 0500 0000 %0049 F05 $   004808 -02156 -01227 0125 0625 0500 0875 0375 0500 0000 %0130 O05 $   005287 -01625 -00845 0250 0625 0500 0750 0375 0500 0000 %0211 X05 $
004215 -02515 -02106 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0050 F06 $   004765 -02041 -01722 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0131 O06 $   005272 -01551 -01299 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0212 X06 $
004536 -02888 -02837 0000 0625 0750 1000 0375 0250 0000 %0051 F07 $   004950 -02380 -02539 0125 0625 0750 0875 0375 0250 0000 %0132 O07 $   005497 -01702 -02012 0250 0625 0750 0750 0375 0250 0000 %0213 X07 $
004661 -02830 -03373 0000 0625 0875 1000 0375 0125 0000 %0052 F08 $   005146 -02326 -03045 0125 0625 0875 0875 0375 0125 0000 %0133 O08 $   005666 -01678 -02492 0250 0625 0875 0750 0375 0125 0000 %0214 X08 $
004759 -02773 -03948 0000 0625 1000 1000 0375 0000 0000 %0053 F09 $   005259 -02238 -03527 0125 0625 1000 0875 0375 0000 0000 %0134 O09 $   005826 -01675 -03024 0250 0625 1000 0750 0375 0000 0000 %0215 X09 $
004691 -03699 000991 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0054 G01 $   004767 -03973 002062 0125 0750 0000 0875 0250 1000 0000 %0135 P01 $   005320 -03565 003012 0250 0750 0000 0750 0250 1000 0000 %0216 Y01 $
004606 -03622 000334 0000 0750 0125 1000 0250 0875 0000 %0055 G02 $   005140 -03483 000879 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0136 P02 $   005369 -03603 002010 0250 0750 0125 0750 0250 0875 0000 %0217 Y02 $
004630 -03496 -00261 0000 0750 0250 1000 0250 0750 0000 %0056 G03 $   005112 -03212 000124 0125 0750 0250 0875 0250 0750 0000 %0137 P03 $   005675 -02595 000658 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 %0218 Y03 $
004558 -03324 -00760 0000 0750 0375 1000 0250 0625 0000 %0057 G04 $   005045 -03029 -00500 0125 0750 0375 0875 0250 0625 0000 %0138 P04 $   005675 -02493 000104 0250 0750 0375 0750 0250 0625 0000 %0219 Y04 $
004530 -03264 -01291 0000 0750 0500 1000 0250 0500 0000 %0058 G05 $   005077 -02876 -01053 0125 0750 0500 0875 0250 0500 0000 %0139 P05 $   005610 -02292 -00512 0250 0750 0500 0750 0250 0500 0000 %0220 Y05 $
004555 -03123 -01728 0000 0750 0625 1000 0250 0375 0000 %0059 G06 $   005072 -02783 -01497 0125 0750 0625 0875 0250 0375 0000 %0140 P06 $   005603 -02147 -01149 0250 0750 0625 0750 0250 0375 0000 %0221 Y06 $
004514 -03052 -02414 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0060 G07 $   005017 -02588 -01987 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0141 P07 $   005560 -02063 -01567 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0222 Y07 $
004842 -03331 -03214 0000 0750 0875 1000 0250 0125 0000 %0061 G08 $   005365 -02938 -02884 0125 0750 0875 0875 0250 0125 0000 %0142 P08 $   005800 -02290 -02573 0250 0750 0875 0750 0250 0125 0000 %0223 Y08 $
005070 -03753 -03932 0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0062 G09 $   005517 -02958 -03431 0125 0750 1000 0875 0250 0000 0000 %0143 P09 $   005989 -02317 -02991 0250 0750 1000 0750 0250 0000 0000 %0224 Y09 $
005013 -04419 001297 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0063 H01 $   005103 -04592 002207 0125 0875 0000 0875 0125 1000 0000 %0144 Q01 $   005422 -04771 003287 0250 0875 0000 0750 0125 1000 0000 %0225 Z01 $
004924 -04290 000576 0000 0875 0125 1000 0125 0875 0000 %0064 H02 $   005438 -04068 001060 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0145 Q02 $   005513 -04294 002123 0250 0875 0125 0750 0125 0875 0000 %0226 Z02 $
004941 -04167 000035 0000 0875 0250 1000 0125 0750 0000 %0065 H03 $   005479 -03873 000368 0125 0875 0250 0875 0125 0750 0000 %0146 Q03 $   005893 -03269 000715 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 %0227 Z03 $
004877 -03958 -00629 0000 0875 0375 1000 0125 0625 0000 %0066 H04 $   005451 -03775 -00350 0125 0875 0375 0875 0125 0625 0000 %0147 Q04 $   005917 -03132 000096 0250 0875 0375 0750 0125 0625 0000 %0228 Z04 $
004848 -03706 -01092 0000 0875 0500 1000 0125 0500 0000 %0067 H05 $   005416 -03658 -00827 0125 0875 0500 0875 0125 0500 0000 %0148 Q05 $   005913 -03019 -00454 0250 0875 0500 0750 0125 0500 0000 %0229 Z05 $
004921 -03661 -01558 0000 0875 0625 1000 0125 0375 0000 %0068 H06 $   005423 -03529 -01319 0125 0875 0625 0875 0125 0375 0000 %0149 Q06 $   005926 -02872 -00962 0250 0875 0625 0750 0125 0375 0000 %0230 Z06 $
004844 -03657 -02182 0000 0875 0750 1000 0125 0250 0000 %0069 H07 $   005363 -03268 -01849 0125 0875 0750 0875 0125 0250 0000 %0150 Q07 $   005849 -02685 -01610 0250 0875 0750 0750 0125 0250 0000 %0231 Z07 $
004862 -03540 -02646 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0070 H08 $   005443 -03042 -02378 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0151 Q08 $   005887 -02583 -02043 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0232 Z08 $
005204 -04278 -03568 0000 0875 1000 1000 0125 0000 0000 %0071 H09 $   005714 -03592 -03231 0125 0875 1000 0875 0125 0000 0000 %0152 Q09 $   006149 -03009 -02824 0250 0875 1000 0750 0125 0000 0000 %0233 Z09 $
005470 -05236 001624 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 $   005560 -05523 002630 0125 1000 0000 0875 0000 1000 0000 %0153 R01 $   005942 -05599 003704 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0234 a01 $
005394 -05337 000930 0000 1000 0125 1000 0000 0875 0000 %0073 I02 $   005912 -04903 001418 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0154 R02 $   005976 -05207 002589 0250 1000 0125 0750 0000 0875 0000 %0235 a02 $
005353 -05143 000129 0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0074 I03 $   005885 -04653 000747 0125 1000 0250 0875 0000 0750 0000 %0155 R03 $   006406 -04185 001194 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 %0236 a03 $
005371 -05069 -00403 0000 1000 0375 1000 0000 0625 0000 %0075 I04 $   005804 -04538 -00003 0125 1000 0375 0875 0000 0625 0000 %0156 R04 $   006351 -03945 000363 0250 1000 0375 0750 0000 0625 0000 %0237 a04 $
005432 -04822 -01007 0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0076 I05 $   005802 -04322 -00586 0125 1000 0500 0875 0000 0500 0000 %0157 R05 $   006295 -03781 -00339 0250 1000 0500 0750 0000 0500 0000 %0238 a05 $
005457 -04862 -01447 0000 1000 0625 1000 0000 0375 0000 %0077 I06 $   005841 -04143 -01061 0125 1000 0625 0875 0000 0375 0000 %0158 R06 $   006354 -03555 -00759 0250 1000 0625 0750 0000 0375 0000 %0239 a06 $
005437 -05031 -01954 0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0078 I07 $   005797 -04032 -01583 0125 1000 0750 0875 0000 0250 0000 %0159 R07 $   006292 -03361 -01274 0250 1000 0750 0750 0000 0250 0000 %0240 a07 $
005358 -04775 -02562 0000 1000 0875 1000 0000 0125 0000 %0079 I08 $   005822 -03774 -02082 0125 1000 0875 0875 0000 0125 0000 %0160 R08 $   006250 -03231 -01807 0250 1000 0875 0750 0000 0125 0000 %0241 a08 $
005371 -04313 -02844 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 $   005757 -03701 -02584 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0161 R09 $   006212 -03099 -02346 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0242 a09 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
003532 002505 001134 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0243 A10 $
003564 002578 000354 0375 0000 0125 0625 1000 0875 0000 %0244 A11 $
003464 002483 -00487 0375 0000 0250 0625 1000 0750 0000 %0245 A12 $
003313 001521 -01074 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000 %0246 A13 $
003207 001530 -01780 0375 0000 0500 0625 1000 0500 0000 %0247 A14 $
003249 001591 -02261 0375 0000 0625 0625 1000 0375 0000 %0248 A15 $
003314 002096 -03166 0375 0000 0750 0625 1000 0250 0000 %0249 A16 $
003335 001418 -04130 0375 0000 0875 0625 1000 0125 0000 %0250 A17 $
003329 001415 -04130 0375 0000 1000 0625 1000 0000 0000 %0251 A18 $
003958 001573 001794 0375 0125 0000 0625 0875 1000 0000 %0252 B10 $
004066 001719 000820 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0253 B11 $
004055 001859 -00066 0375 0125 0250 0625 0875 0750 0000 %0254 B12 $
003980 000989 -00727 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000 %0255 B13 $
003910 001025 -01453 0375 0125 0500 0625 0875 0500 0000 %0256 B14 $
003737 001006 -02219 0375 0125 0625 0625 0875 0375 0000 %0257 B15 $
003849 001023 -02713 0375 0125 0750 0625 0875 0250 0000 %0258 B16 $
004107 000976 -03129 0375 0125 0875 0625 0875 0125 0000 %0259 B17 $
004314 000685 -03505 0375 0125 1000 0625 0875 0000 0000 %0260 B18 $
004348 001092 002240 0375 0250 0000 0625 0750 1000 0000 %0261 C10 $
004520 001028 001455 0375 0250 0125 0625 0750 0875 0000 %0262 C11 $
004889 000877 000388 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0263 C12 $
004735 000493 -00458 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000 %0264 C13 $
004565 000491 -01119 0375 0250 0500 0625 0750 0500 0000 %0265 C14 $
004731 000487 -01571 0375 0250 0625 0625 0750 0375 0000 %0266 C15 $
004843 000495 -02100 0375 0250 0750 0625 0750 0250 0000 %0267 C16 $
005066 000266 -02497 0375 0250 0875 0625 0750 0125 0000 %0268 C17 $
005231 000268 -03062 0375 0250 1000 0625 0750 0000 0000 %0269 C18 $
004863 000193 002791 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0270 D10 $
005124 000138 001979 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0271 D11 $
005214 000085 000974 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0272 D12 $
005210 000146 -00025 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0273 D13 $
005337 000035 -00408 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0274 D14 $
005583 -00089 -01033 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0275 D15 $
005740 -00120 -01676 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %0276 D16 $
005872 -00172 -01985 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0277 D17 $
006052 -00165 -02517 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0278 D18 $
005465 -00905 003548 0375 0500 0000 0625 0500 1000 0000 %0279 E10 $
005429 -00902 002353 0375 0500 0125 0625 0500 0875 0000 %0280 E11 $
005435 -00846 001305 0375 0500 0250 0625 0500 0750 0000 %0281 E12 $
005543 -00574 000197 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000 %0282 E13 $
005422 -00403 -00377 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0283 E14 $
005751 -00629 -00995 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000 %0284 E15 $
005866 -00587 -01615 0375 0500 0750 0625 0500 0250 0000 %0285 E16 $
005997 -00541 -01999 0375 0500 0875 0625 0500 0125 0000 %0286 E17 $
006157 -00617 -02497 0375 0500 1000 0625 0500 0000 0000 %0287 E18 $
005636 -01915 003532 0375 0625 0000 0625 0375 1000 0000 %0288 F10 $
005723 -01867 002449 0375 0625 0125 0625 0375 0875 0000 %0289 F11 $
005747 -01772 001509 0375 0625 0250 0625 0375 0750 0000 %0290 F12 $
005887 -01309 000249 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000 %0291 F13 $
005837 -01126 -00355 0375 0625 0500 0625 0375 0500 0000 %0292 F14 $
005864 -01007 -00795 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0293 F15 $
005973 -00990 -01606 0375 0625 0750 0625 0375 0250 0000 %0294 F16 $
006189 -01071 -02049 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000 %0295 F17 $
006326 -01169 -02410 0375 0625 1000 0625 0375 0000 0000 %0296 F18 $
005931 -02776 003720 0375 0750 0000 0625 0250 1000 0000 %0297 G10 $
005949 -02726 002615 0375 0750 0125 0625 0250 0875 0000 %0298 G11 $
005983 -02748 001631 0375 0750 0250 0625 0250 0750 0000 %0299 G12 $
006259 -02020 000453 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000 %0300 G13 $
006168 -01782 -00180 0375 0750 0500 0625 0250 0500 0000 %0301 G14 $
006167 -01677 -00739 0375 0750 0625 0625 0250 0375 0000 %0302 G15 $
006147 -01621 -01146 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0303 G16 $
006379 -01820 -01862 0375 0750 0875 0625 0250 0125 0000 %0304 G17 $
006519 -01681 -02383 0375 0750 1000 0625 0250 0000 0000 %0305 G18 $
006254 -03772 004276 0375 0875 0000 0625 0125 1000 0000 %0306 H10 $
006238 -03372 002778 0375 0875 0125 0625 0125 0875 0000 %0307 H11 $
006097 -03410 001790 0375 0875 0250 0625 0125 0750 0000 %0308 H12 $
006468 -02515 000504 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000 %0309 H13 $
006434 -02404 -00091 0375 0875 0500 0625 0125 0500 0000 %0310 H14 $
006407 -02281 -00562 0375 0875 0625 0625 0125 0375 0000 %0311 H15 $
006389 -02164 -01127 0375 0875 0750 0625 0125 0250 0000 %0312 H16 $
006420 -02035 -01495 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0313 H17 $
006712 -02399 -02309 0375 0875 1000 0625 0125 0000 0000 %0314 H18 $
006450 -04646 004464 0375 1000 0000 0625 0000 1000 0000 %0315 I10 $
006502 -04529 003269 0375 1000 0125 0625 0000 0875 0000 %0316 I11 $
006533 -04322 002079 0375 1000 0250 0625 0000 0750 0000 %0317 I12 $
007046 -03388 000909 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000 %0318 I13 $
006948 -03149 000065 0375 1000 0500 0625 0000 0500 0000 %0319 I14 $
006866 -02989 -00302 0375 1000 0625 0625 0000 0375 0000 %0320 I15 $
006865 -02780 -00727 0375 1000 0750 0625 0000 0250 0000 %0321 I16 $
006808 -02651 -01350 0375 1000 0875 0625 0000 0125 0000 %0322 I17 $
006762 -02622 -01792 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0323 I18 $

003655 003153 001585 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0324 J10 $
003701 003199 000775 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000 %0325 J11 $
003711 003324 -00037 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000 %0326 J12 $
003568 002764 -00780 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000 %0327 J13 $
003402 002074 -01349 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0328 J14 $
003257 001809 -02056 0500 0000 0625 0500 1000 0375 0000 %0329 J15 $
003327 002004 -03170 0500 0000 0750 0500 1000 0250 0000 %0330 J16 $
003354 002022 -03131 0500 0000 0875 0500 1000 0125 0000 %0331 J17 $
003317 002027 -04167 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0332 J18 $
003975 002825 002032 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000 %0333 K10 $
004283 002348 001191 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0334 K11 $
004352 002472 000438 0500 0125 0250 0500 0875 0750 0000 %0335 K12 $
004198 002425 -00535 0500 0125 0375 0500 0875 0625 0000 %0336 K13 $
004036 001501 -00975 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0337 K14 $
003964 001407 -01777 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000 %0338 K15 $
003783 001648 -02525 0500 0125 0750 0500 0875 0250 0000 %0339 K16 $
003858 001537 -03116 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000 %0340 K17 $
004131 001316 -03624 0500 0125 1000 0500 0875 0000 0000 %0341 K18 $
004514 002047 002604 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000 %0342 L10 $
004725 001864 001893 0500 0250 0125 0500 0750 0875 0000 %0343 L11 $
005088 001695 000793 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0344 L12 $
005058 001755 000033 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000 %0345 L13 $
004714 001123 -00697 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000 %0346 L14 $
004748 001052 -01349 0500 0250 0625 0500 0750 0375 0000 %0347 L15 $
004660 001039 -02084 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000 %0348 L16 $
004826 000906 -02507 0500 0250 0875 0500 0750 0125 0000 %0349 L17 $
005002 000768 -02946 0500 0250 1000 0500 0750 0000 0000 %0350 L18 $
005017 001178 003335 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000 %0351 M10 $
005198 001175 002393 0500 0375 0125 0500 0625 0875 0000 %0352 M11 $
005433 001020 001452 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000 %0353 M12 $
005603 000960 000332 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0354 M13 $
005431 000583 -00337 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0355 M14 $
005406 000586 -00988 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000 %0356 M15 $
005662 000419 -01532 0500 0375 0750 0500 0625 0250 0000 %0357 M16 $
005711 000305 -01957 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000 %0358 M17 $
005929 000423 -02562 0500 0375 1000 0500 0625 0000 0000 %0359 M18 $
005570 000221 003843 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0360 N10 $
005721 000156 002969 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000 %0361 N11 $
005882 000141 002022 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0362 N12 $
006037 000067 000943 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0363 N13 $
005997 000091 000068 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0364 N14 $
006236 000011 -00368 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0365 N15 $
006437 -00124 -00953 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0366 N16 $
006537 -00022 -01523 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0367 N17 $
006724 -00026 -01949 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0368 N18 $
006222 -00852 004583 0500 0625 0000 0500 0375 1000 0000 %0369 O10 $
006251 -00894 003573 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000 %0370 O11 $
006269 -00855 002389 0500 0625 0250 0500 0375 0750 0000 %0371 O12 $
006328 -00931 001346 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000 %0372 O13 $
006395 -00585 000214 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0373 O14 $
006354 -00391 -00355 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0374 O15 $
006522 -00554 -01026 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000 %0375 O16 $
006763 -00616 -01463 0500 0625 0875 0500 0375 0125 0000 %0376 O17 $
006883 -00544 -01954 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000 %0377 O18 $
006452 -01838 004763 0500 0750 0000 0500 0250 1000 0000 %0378 P10 $
006511 -01768 003688 0500 0750 0125 0500 0250 0875 0000 %0379 P11 $
006554 -01781 002588 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000 %0380 P12 $
006613 -01799 001513 0500 0750 0375 0500 0250 0625 0000 %0381 P13 $
006726 -01285 000347 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000 %0382 P14 $
006686 -01104 -00290 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000 %0383 P15 $
006700 -01059 -00856 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0384 P16 $
006917 -01127 -01528 0500 0750 0875 0500 0250 0125 0000 %0385 P17 $
007035 -01047 -01947 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000 %0386 P18 $
006699 -03028 005357 0500 0875 0000 0500 0125 1000 0000 %0387 Q10 $
006779 -02723 003909 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000 %0388 Q11 $
006711 -02724 002775 0500 0875 0250 0500 0125 0750 0000 %0389 Q12 $
006780 -02694 001828 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000 %0390 Q13 $
007040 -01990 000556 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0391 Q14 $
007000 -01813 -00146 0500 0875 0625 0500 0125 0375 0000 %0392 Q15 $
006958 -01637 -00639 0500 0875 0750 0500 0125 0250 0000 %0393 Q16 $
006930 -01517 -01171 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0394 Q17 $
007240 -01862 -01823 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000 %0395 Q18 $
006982 -03876 005431 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0396 R10 $
007071 -03733 004109 0500 1000 0125 0500 0000 0875 0000 %0397 R11 $
006917 -03857 003062 0500 1000 0250 0500 0000 0750 0000 %0398 R12 $
007130 -03412 001922 0500 1000 0375 0500 0000 0625 0000 %0399 R13 $
007451 -02893 000743 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000 %0400 R14 $
007592 -02601 000319 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000 %0401 R15 $
007464 -02315 -00123 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000 %0402 R16 $
007354 -02133 -00869 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000 %0403 R17 $
007337 -02030 -01294 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0404 R18 $

003956 003981 001967 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0405 S10 $
003998 004111 001183 0625 0000 0125 0375 1000 0875 0000 %0406 S11 $
003984 004285 000447 0625 0000 0250 0375 1000 0750 0000 %0407 S12 $
003941 004231 -00337 0625 0000 0375 0375 1000 0625 0000 %0408 S13 $
003637 003372 -01084 0625 0000 0500 0375 1000 0500 0000 %0409 S14 $
003410 002636 -01833 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0410 S15 $
003322 002434 -02472 0625 0000 0750 0375 1000 0250 0000 %0411 S16 $
003363 002398 -03184 0625 0000 0875 0375 1000 0125 0000 %0412 S17 $
003247 002599 -03918 0625 0000 1000 0375 1000 0000 0000 %0413 S18 $
004106 003634 002423 0625 0125 0000 0375 0875 1000 0000 %0414 T10 $
004615 003258 001458 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0415 T11 $
004620 003290 000793 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000 %0416 T12 $
004661 003397 000080 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000 %0417 T13 $
004446 002925 -00821 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000 %0418 T14 $
004231 002055 -01247 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000 %0419 T15 $
004049 002106 -02133 0625 0125 0750 0375 0875 0250 0000 %0420 T16 $
004034 002048 -02775 0625 0125 0875 0375 0875 0125 0000 %0421 T17 $
004093 001926 -03425 0625 0125 1000 0375 0875 0000 0000 %0422 T18 $
004677 002804 003087 0625 0250 0000 0375 0750 1000 0000 %0423 U10 $
004860 002832 002366 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000 %0424 U11 $
005317 002390 001116 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0425 U12 $
005281 002495 000375 0625 0250 0375 0375 0750 0625 0000 %0426 U13 $
005167 002330 -00454 0625 0250 0500 0375 0750 0500 0000 %0427 U14 $
004904 001611 -01059 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000 %0428 U15 $
004892 001571 -01616 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000 %0429 U16 $
004864 001417 -02197 0625 0250 0875 0375 0750 0125 0000 %0430 U17 $
004796 001373 -02871 0625 0250 1000 0375 0750 0000 0000 %0431 U18 $
005202 002041 003613 0625 0375 0000 0375 0625 1000 0000 %0432 V10 $
005398 001936 002817 0625 0375 0125 0375 0625 0875 0000 %0433 V11 $
005651 001871 001835 0625 0375 0250 0375 0625 0750 0000 %0434 V12 $
005864 001651 000699 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0435 V13 $
005782 001725 -00044 0625 0375 0500 0375 0625 0500 0000 %0436 V14 $
005607 001069 -00730 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000 %0437 V15 $
005622 000985 -01358 0625 0375 0750 0375 0625 0250 0000 %0438 V16 $
005530 000920 -01900 0625 0375 0875 0375 0625 0125 0000 %0439 V17 $
005779 000845 -02409 0625 0375 1000 0375 0625 0000 0000 %0440 V18 $
005672 001243 003976 0625 0500 0000 0375 0500 1000 0000 %0441 W10 $
005804 001220 003205 0625 0500 0125 0375 0500 0875 0000 %0442 W11 $
005987 001207 002173 0625 0500 0250 0375 0500 0750 0000 %0443 W12 $
006234 001011 001309 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000 %0444 W13 $
006328 000921 000249 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %0445 W14 $
006261 000554 -00506 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000 %0446 W15 $
006249 000537 -01005 0625 0500 0750 0375 0500 0250 0000 %0447 W16 $
006417 000435 -01438 0625 0500 0875 0375 0500 0125 0000 %0448 W17 $
006582 000481 -02085 0625 0500 1000 0375 0500 0000 0000 %0449 W18 $
006169 000275 004589 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000 %0450 X10 $
006363 000214 003857 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000 %0451 X11 $
006462 000213 002814 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000 %0452 X12 $
006606 000168 001849 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000 %0453 X13 $
006805 000132 000916 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000 %0454 X14 $
006983 000144 -00052 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0455 X15 $
007199 000002 -00481 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000 %0456 X16 $
007397 -00157 -01012 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %0457 X17 $
007692 -00065 -01639 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 %0458 X18 $
007087 -00981 005604 0625 0750 0000 0375 0250 1000 0000 %0459 Y10 $
007096 -00948 004750 0625 0750 0125 0375 0250 0875 0000 %0460 Y11 $
007064 -00886 003501 0625 0750 0250 0375 0250 0750 0000 %0461 Y12 $
007034 -00865 002453 0625 0750 0375 0375 0250 0625 0000 %0462 Y13 $
007110 -00877 001410 0625 0750 0500 0375 0250 0500 0000 %0463 Y14 $
007291 -00525 000186 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000 %0464 Y15 $
007244 -00531 -00434 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %0465 Y16 $
007431 -00594 -01077 0625 0750 0875 0375 0250 0125 0000 %0466 Y17 $
007706 -00524 -01573 0625 0750 1000 0375 0250 0000 0000 %0467 Y18 $
007233 -02074 006172 0625 0875 0000 0375 0125 1000 0000 %0468 Z10 $
007260 -01947 004718 0625 0875 0125 0375 0125 0875 0000 %0469 Z11 $
007313 -01869 003639 0625 0875 0250 0375 0125 0750 0000 %0470 Z12 $
007381 -01808 002714 0625 0875 0375 0375 0125 0625 0000 %0471 Z13 $
007429 -01762 001619 0625 0875 0500 0375 0125 0500 0000 %0472 Z14 $
007622 -01353 000363 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000 %0473 Z15 $
007484 -01164 -00234 0625 0875 0750 0375 0125 0250 0000 %0474 Z16 $
007500 -01047 -00862 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %0475 Z17 $
007753 -01007 -01550 0625 0875 1000 0375 0125 0000 0000 %0476 Z18 $
007647 -03053 006422 0625 1000 0000 0375 0000 1000 0000 %0477 a10 $
007721 -02987 005124 0625 1000 0125 0375 0000 0875 0000 %0478 a11 $
007702 -02937 003969 0625 1000 0250 0375 0000 0750 0000 %0479 a12 $
007616 -02954 002952 0625 1000 0375 0375 0000 0625 0000 %0480 a13 $
007635 -02827 001834 0625 1000 0500 0375 0000 0500 0000 %0481 a14 $
008026 -02257 000694 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000 %0482 a15 $
008108 -01993 -00253 0625 1000 0750 0375 0000 0250 0000 %0483 a16 $
008153 -01853 -00574 0625 1000 0875 0375 0000 0125 0000 %0484 a17 $
008075 -01532 -01024 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0485 a18 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
004145 005174 002530 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %0486 A19 $
004195 005210 001675 0750 0000 0125 0250 1000 0875 0000 %0487 A20 $
004217 005124 000801 0750 0000 0250 0250 1000 0750 0000 %0488 A21 $
004131 005155 000003 0750 0000 0375 0250 1000 0625 0000 %0489 A22 $
003778 004720 -00729 0750 0000 0500 0250 1000 0500 0000 %0490 A23 $
003471 003802 -01462 0750 0000 0625 0250 1000 0375 0000 %0491 A24 $
003172 002994 -02037 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000 %0492 A25 $
003176 002991 -02815 0750 0000 0875 0250 1000 0125 0000 %0493 A26 $
003254 003119 -03486 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0494 A27 $
004382 004518 003115 0750 0125 0000 0250 0875 1000 0000 %0495 B19 $
004919 004083 001999 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %0496 B20 $
004929 004081 001129 0750 0125 0250 0250 0875 0750 0000 %0497 B21 $
004923 004160 000372 0750 0125 0375 0250 0875 0625 0000 %0498 B22 $
004831 004311 -00406 0750 0125 0500 0250 0875 0500 0000 %0499 B23 $
004161 003393 -01176 0750 0125 0625 0250 0875 0375 0000 %0500 B24 $
003818 002718 -01742 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000 %0501 B25 $
003922 002487 -02390 0750 0125 0875 0250 0875 0125 0000 %0502 B26 $
004069 002286 -03022 0750 0125 1000 0250 0875 0000 0000 %0503 B27 $
005056 003521 003670 0750 0250 0000 0250 0750 1000 0000 %0504 C19 $
005138 003579 002885 0750 0250 0125 0250 0750 0875 0000 %0505 C20 $
005542 003206 001493 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %0506 C21 $
005528 003368 000715 0750 0250 0375 0250 0750 0625 0000 %0507 C22 $
005528 003449 -00023 0750 0250 0500 0250 0750 0500 0000 %0508 C23 $
004884 002902 -00863 0750 0250 0625 0250 0750 0375 0000 %0509 C24 $
004512 002176 -01410 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000 %0510 C25 $
004662 001878 -01934 0750 0250 0875 0250 0750 0125 0000 %0511 C26 $
004658 001862 -02733 0750 0250 1000 0250 0750 0000 0000 %0512 C27 $
005461 002786 004141 0750 0375 0000 0250 0625 1000 0000 %0513 D19 $
005553 002878 003327 0750 0375 0125 0250 0625 0875 0000 %0514 D20 $
005691 002855 002271 0750 0375 0250 0250 0625 0750 0000 %0515 D21 $
006145 002446 001194 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %0516 D22 $
006114 002480 000358 0750 0375 0500 0250 0625 0500 0000 %0517 D23 $
005964 002387 -00444 0750 0375 0625 0250 0625 0375 0000 %0518 D24 $
005208 001617 -01161 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000 %0519 D25 $
005213 001491 -01698 0750 0375 0875 0250 0625 0125 0000 %0520 D26 $
005367 001525 -02410 0750 0375 1000 0250 0625 0000 0000 %0521 D27 $
005919 002008 004494 0750 0500 0000 0250 0500 1000 0000 %0522 E19 $
006015 002134 003720 0750 0500 0125 0250 0500 0875 0000 %0523 E20 $
006228 002018 002808 0750 0500 0250 0250 0500 0750 0000 %0524 E21 $
006423 001924 001808 0750 0500 0375 0250 0500 0625 0000 %0525 E22 $
006698 001656 000787 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000 %0526 E23 $
006654 001768 -00013 0750 0500 0625 0250 0500 0375 0000 %0527 E24 $
006050 001109 -00778 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000 %0528 E25 $
005941 000947 -01344 0750 0500 0875 0250 0500 0125 0000 %0529 E26 $
006141 001065 -02148 0750 0500 1000 0250 0500 0000 0000 %0530 E27 $
006453 001246 005136 0750 0625 0000 0250 0375 1000 0000 %0531 F19 $
006565 001232 003994 0750 0625 0125 0250 0375 0875 0000 %0532 F20 $
006712 001225 003187 0750 0625 0250 0250 0375 0750 0000 %0533 F21 $
006893 001153 002275 0750 0625 0375 0250 0375 0625 0000 %0534 F22 $
007087 001014 001478 0750 0625 0500 0250 0375 0500 0000 %0535 F23 $
007236 000886 000444 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0536 F24 $
006959 000540 -00468 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000 %0537 F25 $
006843 000371 -01143 0750 0625 0875 0250 0375 0125 0000 %0538 F26 $
007498 000431 -01883 0750 0625 1000 0250 0375 0000 0000 %0539 F27 $
007007 000265 005665 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000 %0540 G19 $
007155 000298 004607 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000 %0541 G20 $
007246 000302 003689 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000 %0542 G21 $
007387 000324 002744 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000 %0543 G22 $
007588 000100 001994 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000 %0544 G23 $
007700 000169 001017 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0545 G24 $
007706 000155 -00001 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0546 G25 $
007750 000046 -00670 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000 %0547 G26 $
008113 -00159 -01409 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000 %0548 G27 $
007969 -00813 007009 0750 0875 0000 0250 0125 1000 0000 %0549 H19 $
007884 -00870 005303 0750 0875 0125 0250 0125 0875 0000 %0550 H20 $
007905 -00852 004614 0750 0875 0250 0250 0125 0750 0000 %0551 H21 $
007986 -00943 003546 0750 0875 0375 0250 0125 0625 0000 %0552 H22 $
008006 -00889 002468 0750 0875 0500 0250 0125 0500 0000 %0553 H23 $
008050 -01011 001380 0750 0875 0625 0250 0125 0375 0000 %0554 H24 $
007974 -00588 000193 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0555 H25 $
007895 -00502 -00467 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %0556 H26 $
008065 -00520 -01352 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000 %0557 H27 $
008286 -02045 007584 0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0558 I19 $
008253 -01921 005691 0750 1000 0125 0250 0000 0875 0000 %0559 I20 $
008250 -01973 004855 0750 1000 0250 0250 0000 0750 0000 %0560 I21 $
008390 -02134 003930 0750 1000 0375 0250 0000 0625 0000 %0561 I22 $
008383 -02112 002816 0750 1000 0500 0250 0000 0500 0000 %0562 I23 $
008344 -02086 001892 0750 1000 0625 0250 0000 0375 0000 %0563 I24 $
008575 -01619 000346 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000 %0564 I25 $
008617 -01445 -00362 0750 1000 0875 0250 0000 0125 0000 %0565 I26 $
008368 -01147 -01166 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %0566 I27 $

004404 006069 002939 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %0567 J19 $
004484 006058 002049 0875 0000 0125 0125 1000 0875 0000 %0568 J20 $
004475 006044 001226 0875 0000 0250 0125 1000 0750 0000 %0569 J21 $
004563 005876 000308 0875 0000 0375 0125 1000 0625 0000 %0570 J22 $
004544 005745 -00321 0875 0000 0500 0125 1000 0500 0000 %0571 J23 $
004031 005282 -01155 0875 0000 0625 0125 1000 0375 0000 %0572 J24 $
003532 004564 -01777 0875 0000 0750 0125 1000 0250 0000 %0573 J25 $
003402 003615 -02341 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000 %0574 J26 $
003564 003616 -03109 0875 0000 1000 0125 1000 0000 0000 %0575 J27 $
004531 005664 003817 0875 0125 0000 0125 0875 1000 0000 %0576 K19 $
005203 004697 002259 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0577 K20 $
005183 004855 001428 0875 0125 0250 0125 0875 0750 0000 %0578 K21 $
005183 004867 000695 0875 0125 0375 0125 0875 0625 0000 %0579 K22 $
005166 004871 000072 0875 0125 0500 0125 0875 0500 0000 %0580 K23 $
004912 004647 -00816 0875 0125 0625 0125 0875 0375 0000 %0581 K24 $
004294 003838 -01477 0875 0125 0750 0125 0875 0250 0000 %0582 K25 $
004088 003094 -01923 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000 %0583 K26 $
004182 002923 -02567 0875 0125 1000 0125 0875 0000 0000 %0584 K27 $
005206 004105 003883 0875 0250 0000 0125 0750 1000 0000 %0585 L19 $
005358 004265 003045 0875 0250 0125 0125 0750 0875 0000 %0586 L20 $
005832 004059 001811 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000 %0587 L21 $
005852 004192 001129 0875 0250 0375 0125 0750 0625 0000 %0588 L22 $
005756 004205 000311 0875 0250 0500 0125 0750 0500 0000 %0589 L23 $
005700 004209 -00310 0875 0250 0625 0125 0750 0375 0000 %0590 L24 $
005154 003371 -01136 0875 0250 0750 0125 0750 0250 0000 %0591 L25 $
004728 002654 -01609 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000 %0592 L26 $
004823 002394 -02306 0875 0250 1000 0125 0750 0000 0000 %0593 L27 $
005693 003499 004424 0875 0375 0000 0125 0625 1000 0000 %0594 M19 $
005829 003688 003532 0875 0375 0125 0125 0625 0875 0000 %0595 M20 $
005973 003760 002723 0875 0375 0250 0125 0625 0750 0000 %0596 M21 $
006469 003312 001583 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0597 M22 $
006417 003329 000773 0875 0375 0500 0125 0625 0500 0000 %0598 M23 $
006404 003300 000047 0875 0375 0625 0125 0625 0375 0000 %0599 M24 $
006017 002775 -00884 0875 0375 0750 0125 0625 0250 0000 %0600 M25 $
005350 002085 -01424 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000 %0601 M26 $
005497 002012 -02093 0875 0375 1000 0125 0625 0000 0000 %0602 M27 $
006099 002869 005011 0875 0500 0000 0125 0500 1000 0000 %0603 N19 $
006324 002896 004158 0875 0500 0125 0125 0500 0875 0000 %0604 N20 $
006492 002783 003279 0875 0500 0250 0125 0500 0750 0000 %0605 N21 $
006677 002775 002362 0875 0500 0375 0125 0500 0625 0000 %0606 N22 $
006932 002518 001222 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0607 N23 $
006855 002606 000431 0875 0500 0625 0125 0500 0375 0000 %0608 N24 $
006706 002380 -00369 0875 0500 0750 0125 0500 0250 0000 %0609 N25 $
006357 001543 -01043 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000 %0610 N26 $
006444 001498 -01817 0875 0500 1000 0125 0500 0000 0000 %0611 N27 $
006535 002245 005685 0875 0625 0000 0125 0375 1000 0000 %0612 O19 $
006701 002155 004372 0875 0625 0125 0125 0375 0875 0000 %0613 O20 $
006885 002199 003575 0875 0625 0250 0125 0375 0750 0000 %0614 O21 $
007043 002110 002631 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000 %0615 O22 $
007248 002014 001851 0875 0625 0500 0125 0375 0500 0000 %0616 O23 $
007488 001710 000887 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %0617 O24 $
007351 001776 000056 0875 0625 0750 0125 0375 0250 0000 %0618 O25 $
007013 000957 -00813 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000 %0619 O26 $
007518 000948 -01704 0875 0625 1000 0125 0375 0000 0000 %0620 O27 $
007025 001429 006177 0875 0750 0000 0125 0250 1000 0000 %0621 P19 $
007186 001317 004589 0875 0750 0125 0125 0250 0875 0000 %0622 P20 $
007355 001384 003969 0875 0750 0250 0125 0250 0750 0000 %0623 P21 $
007506 001292 003110 0875 0750 0375 0125 0250 0625 0000 %0624 P22 $
007659 001224 002287 0875 0750 0500 0125 0250 0500 0000 %0625 P23 $
007849 001094 001516 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000 %0626 P24 $
007942 000874 000584 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %0627 P25 $
007741 000494 -00668 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000 %0628 P26 $
008052 000464 -01474 0875 0750 1000 0125 0250 0000 0000 %0629 P27 $
007660 000338 006906 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000 %0630 Q19 $
007827 000262 005189 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000 %0631 Q20 $
007964 000330 004720 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000 %0632 Q21 $
008093 000374 003759 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0633 Q22 $
008268 000254 002938 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000 %0634 Q23 $
008338 000136 002081 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %0635 Q24 $
008375 000120 001263 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %0636 Q25 $
008528 000186 -00062 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0637 Q26 $
008722 -00009 -01047 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %0638 Q27 $
008858 -00860 007990 0875 1000 0000 0125 0000 1000 0000 %0639 R19 $
008868 -00842 006531 0875 1000 0125 0125 0000 0875 0000 %0640 R20 $
008839 -00734 005634 0875 1000 0250 0125 0000 0750 0000 %0641 R21 $
008832 -00894 004652 0875 1000 0375 0125 0000 0625 0000 %0642 R22 $
008879 -00874 003541 0875 1000 0500 0125 0000 0500 0000 %0643 R23 $
008868 -01106 002491 0875 1000 0625 0125 0000 0375 0000 %0644 R24 $
009011 -01188 001457 0875 1000 0750 0125 0000 0250 0000 %0645 R25 $
009082 -00887 000141 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000 %0646 R26 $
008967 -00692 -00604 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0647 R27 $

004937 006792 003271 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 $
004894 006853 002521 1000 0000 0125 0000 1000 0875 0000 %0649 S20 $
004857 007020 001530 1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0650 S21 $
004925 006903 000500 1000 0000 0375 0000 1000 0625 0000 %0651 S22 $
004926 006845 000001 1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0652 S23 $
004659 006494 -00934 1000 0000 0625 0000 1000 0375 0000 %0653 S24 $
004268 005524 -01539 1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0654 S25 $
003795 004629 -02091 1000 0000 0875 0000 1000 0125 0000 %0655 S26 $
003714 003976 -02545 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 $
004899 006720 004268 1000 0125 0000 0000 0875 1000 0000 %0657 T19 $
005522 006032 002856 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %0658 T20 $
005537 006079 001921 1000 0125 0250 0000 0875 0750 0000 %0659 T21 $
005523 006107 001205 1000 0125 0375 0000 0875 0625 0000 %0660 T22 $
005538 006107 000362 1000 0125 0500 0000 0875 0500 0000 %0661 T23 $
005401 006255 -00693 1000 0125 0625 0000 0875 0375 0000 %0662 T24 $
004972 004955 -01081 1000 0125 0750 0000 0875 0250 0000 %0663 T25 $
004728 004272 -01753 1000 0125 0875 0000 0875 0125 0000 %0664 T26 $
004381 003458 -02122 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 %0665 T27 $
005470 005759 004915 1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0666 U19 $
005564 005833 003965 1000 0250 0125 0000 0750 0875 0000 %0667 U20 $
006140 004987 002314 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %0668 U21 $
006144 005110 001647 1000 0250 0375 0000 0750 0625 0000 %0669 U22 $
006181 005188 000935 1000 0250 0500 0000 0750 0500 0000 %0670 U23 $
006209 005263 -00013 1000 0250 0625 0000 0750 0375 0000 %0671 U24 $
005818 004640 -00792 1000 0250 0750 0000 0750 0250 0000 %0672 U25 $
005460 003763 -01459 1000 0250 0875 0000 0750 0125 0000 %0673 U26 $
005022 003109 -01932 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 %0674 U27 $
005930 004993 005398 1000 0375 0000 0000 0625 1000 0000 %0675 V19 $
006051 004885 004233 1000 0375 0125 0000 0625 0875 0000 %0676 V20 $
006315 004530 003268 1000 0375 0250 0000 0625 0750 0000 %0677 V21 $
006619 004254 001866 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %0678 V22 $
006627 004382 001178 1000 0375 0500 0000 0625 0500 0000 %0679 V23 $
006670 004550 000291 1000 0375 0625 0000 0625 0375 0000 %0680 V24 $
006641 004618 -00604 1000 0375 0750 0000 0625 0250 0000 %0681 V25 $
006173 003350 -01198 1000 0375 0875 0000 0625 0125 0000 %0682 V26 $
005950 002672 -01727 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 %0683 V27 $
006391 004178 005744 1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0684 W19 $
006539 003973 004555 1000 0500 0125 0000 0500 0875 0000 %0685 W20 $
006662 003862 003668 1000 0500 0250 0000 0500 0750 0000 %0686 W21 $
006756 003858 002660 1000 0500 0375 0000 0500 0625 0000 %0687 W22 $
007118 003450 001597 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %0688 W23 $
007259 003436 000715 1000 0500 0625 0000 0500 0375 0000 %0689 W24 $
007282 003614 -00057 1000 0500 0750 0000 0500 0250 0000 %0690 W25 $
006882 002917 -00918 1000 0500 0875 0000 0500 0125 0000 %0691 W26 $
006707 001952 -01453 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 %0692 W27 $
006818 003379 006065 1000 0625 0000 0000 0375 1000 0000 %0693 X19 $
006906 003289 004939 1000 0625 0125 0000 0375 0875 0000 %0694 X20 $
007090 003072 004034 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000 %0695 X21 $
007253 002905 003171 1000 0625 0375 0000 0375 0625 0000 %0696 X22 $
007428 002802 002221 1000 0625 0500 0000 0375 0500 0000 %0697 X23 $
007653 002692 001186 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %0698 X24 $
007786 002672 000519 1000 0625 0750 0000 0375 0250 0000 %0699 X25 $
007767 002728 -00422 1000 0625 0875 0000 0375 0125 0000 %0700 X26 $
007600 001455 -01302 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 %0701 X27 $
007218 002623 006492 1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0702 Y19 $
007385 002407 005403 1000 0750 0125 0000 0250 0875 0000 %0703 Y20 $
007526 002267 004447 1000 0750 0250 0000 0250 0750 0000 %0704 Y21 $
007649 002203 003518 1000 0750 0375 0000 0250 0625 0000 %0705 Y22 $
007875 002003 002697 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000 %0706 Y23 $
008057 001885 001915 1000 0750 0625 0000 0250 0375 0000 %0707 Y24 $
008347 001696 001006 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %0708 Y25 $
008366 001856 -00093 1000 0750 0875 0000 0250 0125 0000 %0709 Y26 $
008119 001070 -01113 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000 %0710 Y27 $
007753 001669 007099 1000 0875 0000 0000 0125 1000 0000 %0711 Z19 $
007855 001558 006030 1000 0875 0125 0000 0125 0875 0000 %0712 Z20 $
007984 001452 004949 1000 0875 0250 0000 0125 0750 0000 %0713 Z21 $
008139 001343 004061 1000 0875 0375 0000 0125 0625 0000 %0714 Z22 $
008363 001169 003167 1000 0875 0500 0000 0125 0500 0000 %0715 Z23 $
008541 001068 002423 1000 0875 0625 0000 0125 0375 0000 %0716 Z24 $
008731 001047 001330 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000 %0717 Z25 $
008900 001077 000162 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %0718 Z26 $
008656 000555 -00786 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0719 Z27 $
008475 000427 008244 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 $
008569 000378 006447 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000 %0721 a20 $
008700 000253 005715 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000 %0722 a21 $
008789 000280 004571 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000 %0723 a22 $
008970 000184 003634 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000 %0724 a23 $
009084 000179 002800 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000 %0725 a24 $
009201 000267 001690 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000 %0726 a25 $
009505 000018 001071 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000 %0727 a26 $
009725 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 $
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

```
009753 -00004 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 $
009042 -00603 -00574 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000 %0730 b02 $
008547 -01000 -01051 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000 %0731 b03 $
008053 -01547 -00975 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000 %0732 b04 $
007328 -01958 -01282 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0733 b05 $
006773 -02472 -01844 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000 %0734 b06 $
006175 -03093 -02363 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000 %0735 b07 $
005733 -03704 -02630 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000 %0736 b08 $
005365 -04201 -02806 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 $
009022 000961 000079 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000 %0738 c01 $
008705 000153 -00014 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0739 c02 $
008211 -00386 -00427 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000 %0740 c03 $
007500 -00984 -00827 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000 %0741 c04 $
006941 -01427 -01095 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0742 c05 $
006498 -01917 -01490 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000 %0743 c06 $
005925 -02520 -02026 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000 %0744 c07 $
005431 -02991 -02383 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000 %0745 c08 $
004928 -03382 -02631 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000 %0746 c09 $
008483 001562 000841 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000 %0747 d01 $
008137 000767 000433 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000 %0748 d02 $
007907 000172 -00029 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0749 d03 $
007255 -00503 -00442 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000 %0750 d04 $
006683 -00992 -00804 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0751 d05 $
006207 -01539 -01118 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000 %0752 d06 $
005559 -02045 -01576 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000 %0753 d07 $
005059 -02524 -01967 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000 %0754 d08 $
004618 -02913 -02303 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000 %0755 d09 $
007738 002608 001053 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000 %0756 e01 $
007643 001583 000789 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000 %0757 e02 $
007385 000832 000382 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000 %0758 e03 $
006894 000140 -00042 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0759 e04 $
006316 -00384 -00334 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0760 e05 $
005897 -00947 -00708 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0761 e06 $
005287 -01580 -01262 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000 %0762 e07 $
004761 -02012 -01631 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000 %0763 e08 $
004267 -02457 -01962 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000 %0764 e09 $
007163 003409 001574 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000 %0765 f01 $
007019 002449 001098 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000 %0766 f02 $
006800 001596 000695 0750 0500 0500 0250 0500 0500 0000 %0767 f03 $
006256 000878 000386 0625 0500 0500 0375 0500 0500 0000 %0768 f04 $
005903 000094 000114 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0769 f05 $
005457 -00389 -00377 0375 0500 0500 0625 0500 0500 0000 %0770 f06 $
005123 -01093 -00836 0250 0500 0500 0750 0500 0500 0000 %0771 f07 $
004488 -01641 -01294 0125 0500 0500 0875 0500 0500 0000 %0772 f08 $
004026 -01937 -01487 0000 0500 0500 1000 0500 0500 0000 %0773 f09 $
006613 004279 001917 1000 0375 0375 0000 0625 0625 0000 %0774 g01 $
006398 003353 001508 0875 0375 0375 0125 0625 0625 0000 %0775 g02 $
006105 002474 001155 0750 0375 0375 0250 0625 0625 0000 %0776 g03 $
005633 001753 000772 0625 0375 0375 0375 0625 0625 0000 %0777 g04 $
005448 000975 000404 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0778 g05 $
005101 000148 000022 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0779 g06 $
004757 -00466 -00438 0250 0375 0375 0750 0625 0625 0000 %0780 g07 $
004383 -01099 -00801 0125 0375 0375 0875 0625 0625 0000 %0781 g08 $
003698 -01479 -01211 0000 0375 0375 1000 0625 0625 0000 %0782 g09 $
006129 005041 002463 1000 0250 0250 0000 0750 0750 0000 %0783 h01 $
005726 004102 001897 0875 0250 0250 0125 0750 0750 0000 %0784 h02 $
005408 003190 001543 0750 0250 0250 0250 0750 0750 0000 %0785 h03 $
005027 002488 001244 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0786 h04 $
004846 001745 000861 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0787 h05 $
004688 000879 000435 0375 0250 0250 0625 0750 0750 0000 %0788 h06 $
004234 000151 000021 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0789 h07 $
003987 -00495 -00449 0125 0250 0250 0875 0750 0750 0000 %0790 h08 $
003478 -01024 -00800 0000 0250 0250 1000 0750 0750 0000 %0791 h09 $
005517 006078 003206 1000 0125 0125 0000 0875 0875 0000 %0792 i01 $
005090 004683 002401 0875 0125 0125 0125 0875 0875 0000 %0793 i02 $
004755 004105 002133 0750 0125 0125 0250 0875 0875 0000 %0794 i03 $
004320 003285 001656 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0795 i04 $
004059 002372 001285 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0796 i05 $
003872 001688 000870 0375 0125 0125 0625 0875 0875 0000 %0797 i06 $
003875 000844 000357 0250 0125 0125 0750 0875 0875 0000 %0798 i07 $
003526 000008 000097 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0799 i08 $
003224 -00511 -00398 0000 0125 0125 1000 0875 0875 0000 %0800 i09 $
004843 006879 003570 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 $
004238 006038 003225 0875 0000 0000 0125 1000 1000 0000 %0802 j02 $
003974 005126 002700 0750 0000 0000 0250 1000 1000 0000 %0803 j03 $
003698 004080 002095 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0804 j04 $
003476 003216 001702 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0805 j05 $
003367 002545 001175 0375 0000 0000 0625 1000 1000 0000 %0806 j06 $
003342 001659 000880 0250 0000 0000 0750 1000 1000 0000 %0807 j07 $
003050 000910 000328 0125 0000 0000 0875 1000 1000 0000 %0808 j08 $
002722 000002 -00027 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 $

009737 000001 -00006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0810 b10 $
008917 000034 -00820 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000 %0811 b11 $
008380 -00097 -01242 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000 %0812 b12 $
007726 -00126 -01592 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000 %0813 b13 $
006731 -00038 -01941 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0814 b14 $
006055 -00184 -02500 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000 %0815 b15 $
005359 -00299 -02935 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000 %0816 b16 $
004636 -00350 -03491 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000 %0817 b17 $
004067 -00611 -03879 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 $
009521 000124 000648 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000 %0819 c10 $
008880 000126 -00023 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0820 c11 $
008174 000093 -00560 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000 %0821 c12 $
007449 -00155 -00982 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000 %0822 c13 $
006577 000013 -01474 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0823 c14 $
005911 -00215 -01929 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000 %0824 c15 $
005235 -00323 -02439 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000 %0825 c16 $
004486 -00208 -03033 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000 %0826 c17 $
003789 -00274 -03538 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000 %0827 c18 $
009291 000255 001307 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000 %0828 d10 $
008687 000117 000959 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000 %0829 d11 $
008040 000147 -00012 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0830 d12 $
007273 -00029 -00453 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000 %0831 d13 $
006456 -00097 -00926 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0832 d14 $
005810 -00140 -01616 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000 %0833 d15 $
005130 -00222 -02047 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000 %0834 d16 $
004435 -00236 -02605 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000 %0835 d17 $
003758 -00499 -03002 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000 %0836 d18 $
009161 000166 002377 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000 %0837 e10 $
008590 000110 001709 0875 0875 0625 0125 0125 0375 0000 %0838 e11 $
007948 000171 000828 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000 %0839 e12 $
007026 000120 -00031 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0840 e13 $
006185 000036 -00348 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0841 e14 $
005637 -00108 -00980 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000 %0842 e15 $
004802 -00079 -01663 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000 %0843 e16 $
004185 -00191 -02179 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000 %0844 e17 $
003510 -00212 -02685 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000 %0845 e18 $
009025 000163 003343 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000 %0846 f10 $
008454 000201 002613 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000 %0847 f11 $
007773 000083 001716 0750 0750 0500 0250 0250 0500 0000 %0848 f12 $
006824 000131 000856 0625 0625 0500 0375 0375 0500 0000 %0849 f13 $
005959 000093 000105 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0850 f14 $
005409 000013 -00363 0375 0375 0500 0625 0625 0500 0000 %0851 f15 $
004695 -00087 -01087 0250 0250 0500 0750 0750 0500 0000 %0852 f16 $
004048 -00221 -01589 0125 0125 0500 0875 0875 0500 0000 %0853 f17 $
003436 -00269 -02029 0000 0000 0500 1000 1000 0500 0000 %0854 f18 $
008822 000256 004471 1000 1000 0375 0000 0000 0625 0000 %0855 g10 $
008210 000334 003523 0875 0875 0375 0125 0125 0625 0000 %0856 g11 $
007475 000288 002523 0750 0750 0375 0250 0250 0625 0000 %0857 g12 $
006576 000180 001838 0625 0625 0375 0375 0375 0625 0000 %0858 g13 $
005877 000109 000888 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0859 g14 $
005136 000166 000020 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0860 g15 $
004643 -00050 -00580 0250 0250 0375 0750 0750 0625 0000 %0861 g16 $
003933 -00125 -01208 0125 0125 0375 0875 0875 0625 0000 %0862 g17 $
003170 -00219 -01553 0000 0000 0375 1000 1000 0625 0000 %0863 g18 $
008721 000233 005698 1000 1000 0250 0000 0000 0750 0000 %0864 h10 $
008049 000280 004677 0875 0875 0250 0125 0125 0750 0000 %0865 h11 $
007268 000239 003634 0750 0750 0250 0250 0250 0750 0000 %0866 h12 $
006357 000210 002770 0625 0625 0250 0375 0375 0750 0000 %0867 h13 $
005686 000167 001940 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0868 h14 $
005043 000097 001020 0375 0375 0250 0625 0625 0750 0000 %0869 h15 $
004244 000174 000058 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0870 h16 $
003791 -00041 -00631 0125 0125 0250 0875 0875 0750 0000 %0871 h17 $
003122 -00135 -01076 0000 0000 0250 1000 1000 0750 0000 %0872 h18 $
008596 000344 006554 1000 1000 0125 0000 0000 0875 0000 %0873 i10 $
007924 000203 005267 0875 0875 0125 0125 0125 0875 0000 %0874 i11 $
007182 000234 004645 0750 0750 0125 0250 0250 0875 0000 %0875 i12 $
006274 000212 003773 0625 0625 0125 0375 0375 0875 0000 %0876 i13 $
005487 000199 002834 0500 0500 0125 0500 0500 0875 0000 %0877 i14 $
004951 000160 001938 0375 0375 0125 0625 0625 0875 0000 %0878 i15 $
004269 -00046 000934 0250 0250 0125 0750 0750 0875 0000 %0879 i16 $
003528 000020 000119 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0880 i17 $
002958 -00084 -00457 0000 0000 0125 1000 1000 0875 0000 %0881 i18 $
008475 000419 008361 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 $
007690 000289 006839 0875 0875 0000 0125 0125 1000 0000 %0883 j11 $
006932 000243 005622 0750 0750 0000 0250 0250 1000 0000 %0884 j12 $
006062 000267 004458 0625 0625 0000 0375 0375 1000 0000 %0885 j13 $
005353 000270 003650 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0886 j14 $
004710 000243 002725 0375 0375 0000 0625 0625 1000 0000 %0887 j15 $
004188 000094 001847 0250 0250 0000 0750 0750 1000 0000 %0888 j16 $
003552 000021 000822 0125 0125 0000 0875 0875 1000 0000 %0889 j17 $
002724 -00006 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0890 j18 $

009722 000003 000006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0891 b19 $
008849 000539 -00657 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000 %0892 b20 $
008324 000972 -00984 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000 %0893 b21 $
007775 001380 -01208 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000 %0894 b22 $
006807 001945 -01413 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000 %0895 b23 $
005991 002666 -01675 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000 %0896 b24 $
004990 003224 -01884 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000 %0897 b25 $
004382 003456 -02101 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000 %0898 b26 $
003692 004029 -02471 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 $
009206 -00721 000006 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000 %0900 c19 $
008817 000159 -00041 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0901 c20 $
008099 000490 -00596 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000 %0902 c21 $
007353 000940 -00763 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000 %0903 c22 $
006657 001493 -00962 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000 %0904 c23 $
005541 002018 -01304 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000 %0905 c24 $
004819 002614 -01507 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000 %0906 c25 $
004191 002978 -01767 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000 %0907 c26 $
003477 003503 -02137 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000 %0908 c27 $
008715 -01349 000079 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000 %0909 d19 $
008274 -00506 000060 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000 %0910 d20 $
007983 000167 -00032 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0911 d21 $
007247 000550 -00477 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000 %0912 d22 $
006376 001078 -00717 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000 %0913 d23 $
005396 001565 -01088 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000 %0914 d24 $
004634 002104 -01260 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000 %0915 d25 $
003910 002560 -01577 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000 %0916 d26 $
003245 002791 -01866 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000 %0917 d27 $
008024 -02238 000700 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000 %0918 e19 $
007643 -01333 000397 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000 %0919 e20 $
007295 -00556 000159 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000 %0920 e21 $
006872 000162 -00041 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0921 e22 $
006023 000567 -00490 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000 %0922 e23 $
005227 001131 -00737 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000 %0923 e24 $
004371 001701 -01056 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000 %0924 e25 $
003766 002065 -01243 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000 %0925 e26 $
003060 002485 -01673 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0926 e27 $
007439 -02913 000794 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000 %0927 f19 $
007016 -01984 000634 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0928 f20 $
006685 -01330 000484 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000 %0929 f21 $
006278 -00639 000294 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0930 f22 $
005834 000101 000143 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0931 f23 $
005096 000556 -00268 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0932 f24 $
004224 001119 -00644 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000 %0933 f25 $
003529 001528 -00924 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0934 f26 $
002953 001993 -01304 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0935 f27 $
007021 -03491 000928 0375 1000 0375 0625 0000 0625 0000 %0936 g19 $
006411 -02625 000559 0375 0875 0375 0625 0125 0625 0000 %0937 g20 $
006121 -02161 000546 0375 0750 0375 0625 0250 0625 0000 %0938 g21 $
005717 -01393 000397 0375 0625 0375 0625 0375 0625 0000 %0939 g22 $
005298 -00631 000288 0375 0500 0375 0625 0500 0625 0000 %0940 g23 $
004913 000175 000061 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0941 g24 $
004248 000520 -00381 0375 0250 0375 0625 0750 0625 0000 %0942 g25 $
003499 000983 -00639 0375 0125 0375 0625 0875 0625 0000 %0943 g26 $
002878 001449 -01016 0375 0000 0375 0625 1000 0625 0000 %0944 g27 $
006382 -04280 001058 0250 1000 0250 0750 0000 0750 0000 %0945 h19 $
005895 -03394 000687 0250 0875 0250 0750 0125 0750 0000 %0946 h20 $
005600 -02760 000531 0250 0750 0250 0750 0250 0750 0000 %0947 h21 $
005182 -02148 000416 0250 0625 0250 0750 0375 0750 0000 %0948 h22 $
004838 -01488 000406 0250 0500 0250 0750 0500 0750 0000 %0949 h23 $
004527 -00702 000257 0250 0375 0250 0750 0625 0750 0000 %0950 h24 $
003940 000151 000047 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0951 h25 $
003484 000461 -00357 0250 0125 0250 0750 0875 0750 0000 %0952 h26 $
002784 000955 -00646 0250 0000 0250 0750 1000 0750 0000 %0953 h27 $
005954 -04889 001213 0125 1000 0125 0875 0000 0875 0000 %0954 i19 $
005478 -04113 000933 0125 0875 0125 0875 0125 0875 0000 %0955 i20 $
005165 -03581 000785 0125 0750 0125 0875 0250 0875 0000 %0956 i21 $
004777 -02837 000633 0125 0625 0125 0875 0375 0875 0000 %0957 i22 $
004238 -02215 000361 0125 0500 0125 0875 0500 0875 0000 %0958 i23 $
004061 -01499 000370 0125 0375 0125 0875 0625 0875 0000 %0959 i24 $
003719 -00795 000284 0125 0250 0125 0875 0750 0875 0000 %0960 i25 $
003272 000010 000133 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0961 i26 $
002653 000452 -00335 0125 0000 0125 0875 1000 0875 0000 %0962 i27 $
005526 -05146 001408 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 $
005099 -04398 001066 0000 0875 0000 1000 0125 1000 0000 %0964 j20 $
004676 -03808 000778 0000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0965 j21 $
004367 -03282 000730 0000 0625 0000 1000 0375 1000 0000 %0966 j22 $
003939 -02825 000615 0000 0500 0000 1000 0500 1000 0000 %0967 j23 $
003403 -02107 000376 0000 0375 0000 1000 0625 1000 0000 %0968 j24 $
003190 -01328 000092 0000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0969 j25 $
002825 -00546 000263 0000 0125 0000 1000 0875 1000 0000 %0970 j26 $
002458 000004 000027 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0971 j27 $
```

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
%z004937 006792 003271 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z008475 000427 008244 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005470 -05236 001624 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005371 -04313 -02844 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004142 -00565 -03863 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003714 003976 -02545 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002491 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009725 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004843 006879 003570 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z008475 000419 008361 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005526 -05146 001408 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005365 -04201 -02806 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004067 -00611 -03879 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003692 004029 -02471 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002635 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009737 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: http://web.me.com/klaus.richter/HG71/HG71L0NP.PDF /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.95; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE60_22.TXT, Separation cmy0*, cf1=0.95, D50, adapted $
%100 x LAB*a         1000 x (r g b  c m y 0)            %nr.  pos $
002387 000006 000050 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
003202 000012 000124 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
004024 000168 000046 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004891 000199 000060 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005792 000105 000126 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006831 000157 -00019 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007921 000164 -00010 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008831 000177 -00038 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009753 000001 -00011 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002518 000004 000045 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
003293 000001 000110 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
004123 000150 000033 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
005008 000171 000045 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005877 000091 000090 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006952 000110 -00023 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007978 000142 -00014 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008863 000149 -00028 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009754 -00001 000008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002485 000011 000049 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
003291 000001 000125 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
004115 000148 000029 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004980 000152 000049 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005865 000086 000099 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006919 000119 -00014 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007983 000132 -00004 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008859 000115 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009760 -00002 000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002470 000000 000055 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
003262 000001 000131 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
004075 000150 000031 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004922 000180 000066 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005846 000100 000122 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006946 000127 -00017 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007941 000147 -00006 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008815 000162 -00027 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009750 000000 -00010 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002712 -00006 -00021 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
003226 000042 000044 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
003583 -00011 000125 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
004001 000077 000012 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
004289 000135 000037 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004740 000098 000117 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
005190 000151 000118 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005626 000191 000078 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006095 000120 000087 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006642 000165 000056 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007347 000110 000021 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007798 000144 000025 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008144 000123 000022 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008588 000046 000051 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009111 000105 -00242 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009746 000001 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002859 -00007 -00019 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
003333 000043 000039 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
003642 -00020 000124 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
004087 000073 000006 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
004402 000125 000033 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004839 000081 000102 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
005310 000150 000089 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005707 000177 000052 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006191 000108 000046 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006696 000158 000009 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007357 000101 000001 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007870 000132 -00003 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008192 000111 000015 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008615 000052 000027 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009131 000128 -00237 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009741 000004 -00014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002784 -00007 -00017 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
003327 000041 000046 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
003631 -00016 000124 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
004075 000072 000009 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
004338 000132 000026 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004822 000078 000107 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
005243 000144 000095 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005720 000172 000066 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006160 000112 000065 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006663 000155 000031 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007339 000107 000004 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007806 000139 000008 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008156 000110 000017 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
008593 000041 000044 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 $
009124 000115 -00228 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 $
009745 -00002 000007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 $
002735 000002 -00005 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 $
003259 000052 000042 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 $
003596 -00006 000143 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 $
003992 000083 000015 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 $
004289 000147 000052 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 $
004772 000093 000111 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 $
005221 000159 000135 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 $
005694 000186 000079 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 $
006169 000115 000095 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 $
006626 000176 000056 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 $
007328 000129 000011 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 $
007764 000154 000008 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 $
008123 000116 000038 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 $
008588 000067 000048 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 $
009119 000135 -00216 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 $
009738 000001 -00008 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 $
002501 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 $
009761 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 $
004807 006833 003767 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 $
005267 -04615 -02409 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 $
008424 000534 008495 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 $
003844 -00501 -03785 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 $
005352 -05337 001720 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 $
003633 004057 -02594 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 $
%$
%z004807 006833 003767 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %O3 0 $
%z008424 000534 008495 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 $
%z005352 -05337 001720 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 $
%z005267 -04615 -02409 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 $
%z003844 -00501 -03785 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 $
%z003633 004057 -02594 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %M3 5 $
%z002501 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 %N3 6 $
%z009761 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 $
%$
%z002387 000006 000050 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 $
%z009753 000001 -00011 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 $
%$
%z002518 000004 000045 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 %N5 6 $
%z009754 -00001 000008 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 $
%$
%z002485 000011 000049 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 $
%z009760 -00002 000001 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 $
%$
%z002470 000000 000055 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 $
%z009750 000000 -00010 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 $
%$
```

TUB-Registrierung: 20091101-HG71/HG71L0NP.PDF /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker− oder Monitorsystemen