

%BEG GE22_22.REM.TXT, Separation cmyrn6*, D65, not adapted \$																								
%100 x LAB*			1000 x (r g b c m y o) %nrr.										pos \$											
001441	000032	000139	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	A01	\$	002433	000936	001017	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081 J01 \$
002504	000714	-01282	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	A02	\$	002616	001446	-00429	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082 J02 \$
002483	000795	-02153	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	A03	\$	002690	001829	-01527	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083 J03 \$
002963	001182	-02840	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	A04	\$	002870	002013	-02272	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084 J04 \$
002971	001917	-03665	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	A05	\$	002848	002895	-02969	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085 J05 \$
002741	002650	-04202	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	A06	\$	002810	003438	-03324	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086 J06 \$
002845	002627	-04191	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	A07	\$	002857	003594	-03634	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087 J07 \$
002971	002662	-04159	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	A08	\$	002948	003485	-03801	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088 J08 \$
003132	002417	-04145	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	A09	\$	003095	003160	-03874	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089 J09 \$
003260	-01060	000758	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	B01	\$	003209	-00487	001783	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090 K01 \$
003035	-00996	-01092	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	B02	\$	002188	000018	000082	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091 K02 \$
003070	-00532	-02089	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	B01	\$	002952	000465	-01534	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092 K03 \$
003275	-00268	-02879	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	B02	\$	003220	000732	-02292	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093 K04 \$
003324	000382	-03713	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	B03	\$	003583	001069	-02638	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094 K05 \$
003385	001029	-04289	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0000	B04	\$	003761	001563	-03142	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095 K06 \$
003194	001638	-04415	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0000	B05	\$	003836	001724	-03618	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096 K07 \$
003302	001680	-04360	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0000	B06	\$	003533	002184	-04037	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097 K08 \$
003406	001410	-04387	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	B07	\$	003459	002321	-04037	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098 K09 \$
003740	-02389	000947	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0000	C01	\$	003934	-01404	002164	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099 L01 \$
003373	-02084	-00284	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0000	C02	\$	003915	-01331	000788	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100 L02 \$
003722	-01461	-01756	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	C03	\$	003715	-01016	001016	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101 L03 \$
003747	-01075	-02657	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	0000	C04	\$	003940	-00469	-02157	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	%0102 L04 \$
003753	-00788	-03353	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0000	C02	\$	004131	-00188	-02636	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0103 L05 \$
003608	-00405	-04110	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0000	C06	\$	004343	000176	-02930	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104 L06 \$
003518	-00802	-04519	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0000	C07	\$	004372	000361	-03440	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105 L07 \$
003407	000494	-04703	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0000	C05	\$	003912	001064	-04212	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106 L08 \$
003442	000417	-04691	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	C06	\$	003744	001492	-04170	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107 L09 \$
004238	-03649	001682	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	D01	\$	004367	-02967	002531	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108 M01 \$
004408	-03404	000379	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	D02	\$	004224	-02420	001041	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0109 M02 \$
004028	-02690	-01083	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	D03	\$	004094	-01944	-00324	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110 M03 \$
004143	-02047	-02353	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	D04	\$	004451	-01386	-01894	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0111 M04 \$
004049	-01529	-03197	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	D05	\$	004513	-00988	-02379	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0112 M05 \$
004058	-01221	-03851	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	D06	\$	004621	-00726	-02820	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0113 M06 \$
004035	-00936	-04487	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	D07	\$	004716	-00576	-03190	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	%0114 M07 \$
004055	-00712	-04663	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	D08	\$	004449	-00306	-04234	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	%0115 M08 \$
003913	-00472	-04674	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	D09	\$	003942	000267	-04457	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	%0116 M09 \$
004521	-06125	002841	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	E01	\$	004563	-04367	003224	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000	%0117 N01 \$
004487	-06033	001429	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	0000	E02	\$	004632	-03044	001456	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000	%0118 N02 \$
004404	-04427	-00328	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0000	E03	\$	004699	-02792	000348	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000	%0119 N03 \$
004462	-03624	-01765	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	0000	0000	E04	\$	004706	-02224	-01094	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000	%0120 N04 \$
004492	-02477	-02998	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0000	E05	\$	004834	-01686	-02293	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0121 N05 \$
004417	-02246	-03545	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	0000	E06	\$	004908	-01369	-02818	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	%0122 N06 \$
004567	-02135	-04190	0000	0500	0750	1000	0500	0250																

0031311	002990	002256	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003289	002948	001049	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
0031330	003392	000919	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
003178	003821	-000818	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003098	004028	-01582	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003102	004269	-02139	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003112	004445	-02905	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003235	004527	-02611	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003225	004586	-03067	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003997	001138	003049	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003918	001499	001750	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003738	002094	000392	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003879	002608	-00897	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003824	002822	-01599	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003819	003150	-02192	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003946	003248	-02683	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003646	003964	-03250	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003660	003818	-03235	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004322	000064	003934	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004553	000252	002352	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004396	000850	-00828	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004405	001211	007010	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004429	001565	-01580	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004454	001887	-02204	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004529	002055	-02681	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004241	002843	-03342	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004056	002911	-03450	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005247	-01061	004371	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005440	-00888	003521	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005314	-00634	001429	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005162	-00016	000023	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004984	000313	-01430	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005028	000590	-02038	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005071	000909	-02522	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004952	001603	-03287	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004670	001817	-03430	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005239	-01580	004980	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005897	-01654	003435	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005765	-01471	001750	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005698	-01203	000476	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005676	-00851	-01106	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005548	-00472	-01923	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005573	-00288	-02354	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005716	000149	-03108	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005257	000721	-03386	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005609	-02532	004987	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006220	-02347	003639	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006131	-02340	002131	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006108	-02129	000793	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006155	-01705	-00427	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006209	-01475	-01541	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006059	-01112	-02340	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006082	-00828	-02820	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005722	-00516	-03019	0375	0625	1000	0625	0250	0625	0000	%0296	F18	\$
006272	-00548	-00949	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006634	-03132	004049	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006547	-03009	002508	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006560	-02774	001409	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006638	-02461	000341	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006631	-02167	-00899	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006634	-01944	-02029	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006608	-01516	-02665	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006539	-01412	-03171	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006762	-03881	-005754	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
007024	-04000	004562	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007060	-03706	002903	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007167	-03580	001982	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007235	-03274	000863	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007166	-02938	-00032	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007043	-02656	-01220	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007083	-02175	-02471	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006962	-01826	-02978	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006888	-04521	005740	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006997	-04470	004761	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
007049	-04010	002956	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006978	-03939	002218	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
007031	-03712	001389	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
007075	-03301	000253	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
007024	-02995	-00835	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007016	-02627	-01682	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006908	-02282	-02647	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003317	004046	002806	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003474	003789	001840	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003338	004089	000716	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003341	004388	-00240	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003352	004649	-00994	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003354	004855	-01601	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003311	004947	-02235	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003447	005029	-02587	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003454	005016	-02757	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003978	002368	003674	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004191	002282	002370	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003985	002624	001044	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004078	002980	-00033	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004045	003576	-01038	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004077	003805	-01631	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004126	003979	-02125	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003894	004537	-02897	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003783	004346	-03035	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004565	000922	004428	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004955	000900	002953	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004794	001303	000717	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
004795												

003905	005171	003172	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003798	005143	002284	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003737	005201	001627	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003686	005309	000875	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003657	005602	000094	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003649	005690	-00835	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003650	005791	-01406	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003747	005853	-01922	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003896	005978	-02035	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004669	004226	004682	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004718	003701	003182	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004642	003883	002288	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004551	004044	001577	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004481	004424	000693	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004425	004811	-00335	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004381	005147	-01256	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004414	005369	-01845	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004373	005433	-02232	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004534	002518	005449	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005429	002529	003799	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005366	002713	002504	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005272	002934	001732	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005274	003124	000882	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005233	003638	-00116	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005114	003932	-01101	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005130	004292	-01758	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004970	004496	-02244	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005916	001458	005961	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005036	001514	004646	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006038	001594	003042	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006093	001799	002101	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005983	001991	001243	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005976	002414	000169	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005786	002877	-01029	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005835	003384	-01664	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005492	003748	-02135	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006454	000456	006552	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006692	000471	005501	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006722	000544	003758	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006694	000758	002772	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006651	001000	001771	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006603	001477	000337	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006406	001972	-00891	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006486	002294	-01502	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006314	002739	-01897	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007352	-00505	007520	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007412	-00431	006184	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007397	-00299	004510	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007357	-00132	003518	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007277	000173	002472	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007201	000532	000998	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006996	001028	-00700	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007091	001332	-01378	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007006	001979	-00176	0750	0625	1000	0250	0375	0250	0000	%0539	F27	\$
006938	-00404	004604	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0540	G19	\$
006909	-01192	006993	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
008030	-01112	005229	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007974	-00915	004232	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007943	-00828	003196	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007886	-00476	001511	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007711	-00041	000166	0750	0750	0875	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007703	000179	-01101	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007727	000366	-01657	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008785	-01732	009142	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008546	-01814	007637	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008430	-01834	005493	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008368	-01772	004473	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008366	-01719	003571	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008362	-01508	002525	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008457	-01409	001058	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008437	-00994	-00935	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008393	-00980	-01437	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008847	-02419	008919	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008735	-02410	007579	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008709	-02468	006001	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008651	-02489	005105	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008585	-02462	004115	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008594	-02293	002947	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008718	-01984	001948	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008579	-01688	000262	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008422	-01291	-01334	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004211	005673	003434	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004179	005623	002716	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004096	005686	002131	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004046	005857	001380	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004032	005997	000663	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004047	006245	-00157	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003995	006399	-01010	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004074	006433	-01510	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
004178	006496	-01659	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005112	004926	005281	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005014	004855	004174	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004949	004988	002968	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004827	005174	002153	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004746	005446	001388	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004749	005720	000445	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004672	006133	-00668	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004683	006089	-01562	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004630	005948	-01827	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005942	003291	000643	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005827	003301	004846	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005844	003433	003270	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$
005731	003630	002439	0875	0250	0375	0125	0750</					


```
%BEG GE22.22.REM.TXT, Separation cmyn6*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004604 006183 004018 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z009136 -01481 008664 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005674 -06530 003675 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005174 -03421 -03744 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003132 002417 -04145 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004534 007093 -01138 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001441 000032 000139 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009712 -00096 000192 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004553 006163 003890 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z009173 -01513 008589 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005665 -06286 003532 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005154 -03325 -03763 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003075 002556 -04157 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004531 007060 -01079 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001496 000047 000097 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009732 -00095 000187 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

%BEG	GE22_22	REM.TXT,	Separation	cmyn6*	D65,	not adapted	\$
%100 x LAB*	1000 x (r g b	c m y 0)	%nr.	pos	\$		
001443	000028	000128	0000	0000	0000	1000	0000 %0972 k01 \$
002188	000018	000069	0125	0125	0125	0875	0875 0000 %0973 k02 \$
003849	-00008	000028	0250	0250	0250	0750	0750 0000 %0974 k03 \$
005082	-00023	000051	0375	0375	0375	0625	0625 0000 %0975 k04 \$
006103	-00029	000054	0500	0500	0500	0500	0500 0000 %0976 k05 \$
007100	-00040	000085	0625	0625	0625	0375	0375 0000 %0977 k06 \$
007971	-00046	000133	0750	0750	0750	0250	0250 0000 %0978 k07 \$
009026	-00072	000180	0875	0875	0875	0125	0125 0000 %0979 k08 \$
009726	-00093	000178	1000	1000	1000	0000	0000 0000 %0980 k09 \$
001424	000035	000109	0000	0000	0000	1000	1000 0000 %0981 l01 \$
002137	000018	000057	0125	0125	0125	0875	0875 0000 %0982 l02 \$
003816	-00005	000025	0250	0250	0250	0750	0750 0000 %0983 l03 \$
004975	-00013	000038	0375	0375	0375	0625	0625 0000 %0984 l04 \$
006025	-00026	000055	0500	0500	0500	0500	0500 0000 %0985 l05 \$
007043	-00038	000082	0625	0625	0625	0375	0375 0000 %0986 l06 \$
007969	-00047	000134	0750	0750	0750	0250	0250 0000 %0987 l07 \$
009018	-00070	000183	0875	0875	0875	0125	0125 0000 %0988 l08 \$
009726	-00101	000197	1000	1000	1000	0000	0000 0000 %0989 l09 \$
001338	000034	000102	0000	0000	0000	1000	1000 0000 %0990 m01 \$
002124	000014	000060	0125	0125	0125	0875	0875 0000 %0991 m02 \$
003797	-00005	000015	0250	0250	0250	0750	0750 0000 %0992 m03 \$
005024	-00014	000035	0450	0375	0375	0625	0625 0000 %0993 m04 \$
006081	-00029	000059	0500	0500	0500	0500	0500 0000 %0994 m05 \$
007084	-00038	000085	0625	0625	0625	0375	0375 0000 %0995 m06 \$
007952	-00046	000139	0750	0750	0750	0250	0250 0000 %0996 m07 \$
009026	-00073	000189	0875	0875	0875	0125	0125 0000 %0997 m08 \$
009723	-00100	000195	1000	1000	1000	0000	0000 0000 %0998 m09 \$
001282	000031	000101	0000	0000	0000	1000	1000 0000 %0999 n01 \$
002129	000018	000072	0125	0125	0125	0875	0875 0000 %1000 n02 \$
003761	-00001	000037	0250	0250	0250	0750	0750 0000 %1001 n03 \$
004949	-00013	000062	0375	0375	0375	0625	0625 0000 %1002 n04 \$
006038	-00025	000065	0500	0500	0500	0500	0500 0000 %1003 n05 \$
007043	-00037	000100	0625	0625	0625	0375	0375 0000 %1004 n06 \$
007965	-00044	000145	0750	0750	0750	0250	0250 0000 %1005 n07 \$
009014	-00071	000189	0875	0875	0875	0125	0125 0000 %1006 n08 \$
009723	-00093	000183	1000	1000	1000	0000	0000 0000 %1007 n09 \$
001519	000045	000083	0000	0000	0000	1000	1000 0000 %1008 k10 \$
001669	000049	000100	0066	0066	0066	0933	0933 0000 %1009 k11 \$
002465	000020	000023	0133	0133	0133	0866	0866 0000 %1010 k12 \$
003303	000011	000013	0200	0200	0200	0800	0800 0000 %1011 k13 \$
004186	000003	000015	0266	0266	0266	0333	0333 0000 %1012 k14 \$
004733	-00003	000032	0333	0333	0333	0666	0666 0000 %1013 k15 \$
005384	-00011	000035	0400	0400	0400	0600	0600 0000 %1014 k16 \$
005887	-00018	000064	0466	0466	0466	0533	0533 0000 %1015 k17 \$
006465	-00029	000065	0533	0533	0533	0466	0466 0000 %1016 k18 \$
007021	-00042	000097	0600	0600	0600	0400	0400 0000 %1017 k19 \$
007473	-00044	000111	0666	0666	0666	0333	0333 0000 %1018 k20 \$
007945	-00046	000143	0734	0734	0734	0266	0266 0000 %1019 k21 \$
008378	-00051	000166	0800	0800	0800	0200	0200 0000 %1020 k22 \$
008851	-00064	000183	0866	0866	0866	0133	0133 0000 %1021 k23 \$
009358	-00078	000182	0933	0933	0933	0066	0066 0000 %1022 k24 \$
009718	-00087	000172	1000	1000	1000	0000	0000 0000 %1023 k25 \$
001523	000043	000188	0000	0000	0000	1000	1000 0000 %1024 l10 \$
001668	000049	000104	0066	0066	0066	0933	0933 0000 %1025 l11 \$
002471	000023	000037	0133	0133	0133	0866	0866 0000 %1026 l12 \$
003313	000008	000015	0200	0200	0200	0800	0800 0000 %1027 l13 \$
004128	000000	000029	0266	0266	0266	0333	0333 0000 %1028 l14 \$
004710	-00002	000038	0333	0333	0333	0666	0666 0000 %1029 l15 \$
005265	-00008	000035	0400	0400	0400	0600	0600 0000 %1030 l16 \$
005803	-00010	000060	0466	0466	0466	0533	0533 0000 %1031 l17 \$
006389	-00023	000058	0533	0533	0533	0466	0466 0000 %1032 l18 \$
006978	-00031	000072	0600	0600	0600	0400	0400 0000 %1033 l19 \$
007415	-00037	000101	0666	0666	0666	0333	0333 0000 %1034 l20 \$
007892	-00040	000133	0734	0734	0734	0266	0266 0000 %1035 l21 \$
008313	-00049	000159	0800	0800	0800	0200	0200 0000 %1036 l22 \$
008825	-00060	000167	0866	0866	0866	0133	0133 0000 %1037 l23 \$
009371	-00076	000175	0933	0933	0933	0066	0066 0000 %1038 l24 \$
009710	-00086	000170	1000	1000	1000	0000	0000 0000 %1039 l25 \$
001431	000042	000094	0000	0000	0000	1000	1000 0000 %1040 m10 \$
001673	000049	000106	0066	0066	0066	0933	0933 0000 %1041 m11 \$
002453	000026	000024	0133	0133	0133	0866	0866 0000 %1042 m12 \$
003280	000012	000014	0200	0200	0200	0800	0800 0000 %1043 m13 \$
004130	000003	000012	0266	0266	0266	0333	0333 0000 %1044 m14 \$
004717	-00007	000044	0333	0333	0333	0666	0666 0000 %1045 m15 \$
005287	-00009	000034	0400	0400	0400	0600	0600 0000 %1046 m16 \$
005863	-00015	000063	0466	0466	0466	0533	0533 0000 %1047 m17 \$
006427	-00023	000054	0533	0533	0533	0466	0466 0000 %1048 m18 \$
006968	-00036	000090	0600	0600	0600	0400	0400 0000 %1049 m19 \$
007450	-00039	000096	0666	0666	0666	0333	0333 0000 %1050 m20 \$
007907	-00045	000138	0734	0734	0734	0266	0266 0000 %1051 m21 \$
008337	-00048	000164	0800	0800	0800	0200	0200 0000 %1052 m22 \$

008822	-00068	000200	0866	0866	0866	0133	0133 0000 %1053 m23 \$
009369	-00079	000190	0933	0933	0933	0066	0066 0000 %1054 m24 \$
009711	-00093	000191	1000	1000	1000	0000	0000 0000 %1055 m25 \$
001393	000041	000109	0000	0000	0000	1000	1000 0000 %1056 n10 \$
001632	000046	000115	0066	0066	0066	0933	0933 0000 %1057 n11 \$
002484	000026	000043	0133	0133	0133	0866	0866 0000 %1058 n12 \$
003276	000017	000034	0200	0200	0200	0800	0800 0000 %1059 n13 \$
004095	000003	000042	0266	0266	0266	0333	0333 0000 %1060 n14 \$
004656	000000	000062	0333	0333	0333	0666	0666 0000 %1061 n15 \$
005231	-00007	000070	0400	0400	0400	0600	0600 0000 %1062 n16 \$
005789	-00017	000102	0466	0466	0466	0533	0533 0000 %1063 n17 \$
006444	-00022	000089	0533	0533	0533	0466	0466 0000 %1064 n18 \$
006949	-00038	000114	0600	0600	0600	0400	0400 0000 %1065 n19 \$
007404	-00038	000125	0666	0666	0666	0333	0333 0000 %1066 n20 \$
007854	-00046	000162	0734	0734	0734	0266	0266 0000 %1067 n21 \$
008337	-00052	000186	0800	0800	0800	0200	0200 0000 %1068 n22 \$
008807	-00064	000205	0866	0866	0866	0133	0133 0000 %1069 n23 \$
009351	-00078	000201	0933	0933	0933	0066	0066 0000 %1070 n24 \$
009712	-00087	000184	1000	1000	1000	0000	0000 0000 %1071 n25 \$
001406	000045	000089	0000	0000	0000	1000	1000 0000 %1072 k26 \$
009731	-00093	000190	1000	1000	1000	0000	0000 0000 %1073 k27 \$
004509	000129	004149	1000	0000	0000	0000	1000 0000 %1074 l26 \$
005444	-03638	-03426	0000	1000	1000	1000	0000 0000 %1075 l27 \$
009131	-01448	008918	1000	1000	0000	0000	1000 0000 %1076 m26 \$
003143	002755	-04122	0000	0000	1000	1000	1000 0000 %1077 m27 \$
005719	-06482	003961	1000	1000	0000	1000	0000 0000 %1078 n26 \$
004485	007141	-01159	1000	0000	1000	0000	1000 0000 %1079 n27 \$

%\$	%Z004509	006129	004149	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074 l26	%03 0 \$
%\$	%Z009131	-01448	008918	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076 m26	%Y3 1 \$
%\$	%Z005719	-06482	003961	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078 n26	%L3 2 \$
%\$	%Z005444	-03638	-03426	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075 l27	%C3 3 \$
%\$	%Z003143	002755	-04122	%#0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%1077 m27	%V3 4 \$
%\$	%Z004485	007141	-01159	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079 n27	%M3 5 \$
%\$	%Z001406	000045	000089	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072 k26	%N3 6 \$
%\$	%Z009731	-00093	000190	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073 k27	%W3 7 \$
%\$	%Z001481	000036	000105	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972 k01	%N4 6 \$
%\$	%Z009722	-00090	000175	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980 k09	%W4 7 \$
%\$	%Z001473	000039	000109	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981 l01	%N5 6 \$
%\$	%Z009718	-00093	000184	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989 l09	%W5 7 \$
%\$	%Z001384	000038	000098	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990 m01	%N6 6 \$
%\$	%Z009717	-00096	000193	%#100								

%BEG GE22_22.REM.TXT, Separation cmyrn6*, D65, adapted s																								
%100 x LAB*a		1000 x (r b c		m y o)		%nr.		pos \$																
001441	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002504	000698	-01428	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002483	000779	-02299	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002903	001172	-02989	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002971	001908	-03814	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002741	002637	-04350	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002845	002616	-04339	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002971	002653	-04309	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003132	002411	-04296	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003260	-01064	000607	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003035	-01004	-01241	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003070	-00540	-02239	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003275	-00272	-03030	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003324	000378	-03864	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003385	001027	-04441	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003194	001633	-04565	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003302	001677	-04511	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003406	001408	-04539	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003740	-02306	000793	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003373	-02087	-00415	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003732	-01458	-01910	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003747	-01071	02811	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003753	-00785	-03507	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003608	-00404	-04263	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003518	-00802	-04671	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003407	-00492	-04855	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003442	-00416	-04843	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004238	-03638	001524	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004403	-03397	000223	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004028	-02682	-01239	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004143	-02038	-02510	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004049	-01521	-03353	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004058	-01213	-04007	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004035	-00928	-04643	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004055	-00703	-04819	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003913	-00466	-04829	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				

003131	002984	002106	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003289	002945	000898	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003130	003386	-00130	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
003178	003815	-01068	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003098	004021	-01732	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003102	004262	-02289	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003112	004438	-02755	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003235	004523	-03062	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003225	004581	-03218	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003907	001144	002894	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003918	001505	001595	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003738	002097	000238	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003879	002613	-01052	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003824	002826	-01754	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003819	003154	-02346	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003946	003254	-02838	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003646	003966	-03404	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003660	003820	-03479	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004322	000077	003776	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004553	000268	002193	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004396	000068	000669	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004459	001227	008069	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004425	001579	-01738	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004454	001902	-02362	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004529	002071	-02840	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004241	002854	-03500	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004056	002919	-03606	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005247	-01034	004373	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005440	-00858	003106	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005314	-00606	001264	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005162	000009	-00139	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004984	000336	-01592	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005028	000613	-02200	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005071	000933	-02684	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004952	001625	-03449	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004670	001835	-03591	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005239	-01554	004816	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005087	-01617	003266	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005765	-01436	001582	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005698	-01169	000309	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005676	-00817	-01273	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005548	-00441	-02089	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005573	-00257	-02520	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005716	000183	-03274	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005257	000748	-03550	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005609	-02500	004821	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006220	-02305	003469	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006131	-02300	001961	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006108	-02088	000623	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006155	-01664	-00957	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006209	-01433	-01711	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006059	-01072	-02509	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006082	-00789	-02989	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006272	-00481	-03343	0375	0750	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005722	-03211	003238	0375	0750	0000	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
006634	-03084	005767	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006547	-02962	002336	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006569	-02726	001236	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006638	-02412	000168	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006631	-02119	-01072	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006634	-01896	-02202	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006608	-01468	-02838	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006539	-01365	-03343	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006762	-03830	-005580	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
007024	-03945	004386	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007060	-03651	002728	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007167	-03524	001805	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007235	-03216	000866	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007166	-02881	-00208	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007043	-02602	-01395	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007083	-02119	-02647	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006962	-01773	-03153	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006888	-04469	005565	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006907	-04418	004586	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
007049	-03955	002781	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006788	-03885	002043	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
007031	-03657	001213	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
007075	-03245	000077	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
007024	-02941	-01010	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007016	-02573	-01858	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006908	-02230	-02822	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003317	004042	002655	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003474	003788	001688	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003338	004086	000564	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003341	004385	-00391	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003352	004647	-01146	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003354	004852	-01753	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003311	004943	-02387	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003447	005028	-02739	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003454	005014	-02918	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003978	002375	003519	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004191	002292	002213	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003985	002631	000889	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004078	002989	-00189	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004045	003584	-01194	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004077	003813	-01788	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004126	003988	-02281	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003894	004543	-03052	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003783	004350	-03189	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004565	000938	004269	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004955	000922	002791	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004794	001323	000560	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
004795												

003905	005177	003016	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003798	005147	002129	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003737	005204	001473	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003686	005311	000721	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003657	005604	-00059	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003649	005692	-00988	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003650	005792	-01560	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003747	005857	-02077	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003896	005984	-02199	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004669	004244	004522	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004718	003720	003021	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004642	003900	002128	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004551	004060	001417	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004481	004439	000534	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004425	004825	-00494	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004381	005160	-01415	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004414	005382	-02004	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004373	005446	-02390	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004534	002548	005284	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005429	002559	003634	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005366	002461	002330	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005274	002061	001568	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005274	003151	000718	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005233	003665	-00280	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005114	003957	-01354	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005130	004317	-01921	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004970	004518	-02406	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005916	001495	005793	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006036	001553	004477	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006038	001633	002873	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006093	001837	001932	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005983	002029	001074	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005976	002452	000061	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005786	002912	-01196	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005835	003420	-01832	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005492	003778	-02301	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006454	000502	006380	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006692	000520	005327	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006722	000593	003584	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006694	000807	002599	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006651	001049	001598	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006603	001525	000365	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006406	002017	-01063	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006486	002340	-01674	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006314	002782	-02068	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007352	-00445	007342	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007412	-00370	006006	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007397	-00239	004332	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007357	-00073	003340	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007277	000231	002295	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007201	000590	000822	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006996	001082	-00876	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007091	001388	-01554	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007006	001733	001822	0750	0625	1000	0250	0375	0250	0000	%0539	F27	\$
008038	-01132	008241	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0540	G19	\$
008039	-01122	006810	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
008030	-01042	005047	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007974	-00846	004051	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007943	-00759	003014	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007886	-00408	001330	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007711	000023	-00013	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007703	000244	-01281	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007727	000431	-01837	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008785	-01650	008956	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008546	-01736	007452	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008430	-01758	005308	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008368	-01697	004289	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008366	-01643	003487	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008362	-01433	002341	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008457	-01332	000743	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008437	-00917	-01120	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008393	-00904	-01621	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008847	-02337	008732	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008735	-02329	007393	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008709	-02387	005814	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008651	-02409	004919	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008585	-02383	003930	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008594	-02214	002762	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008718	-01903	001761	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008579	-01610	000077	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008422	-01215	-01518	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004211	005684	003277	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004179	005633	002559	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004096	005694	001975	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004046	005865	001223	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004032	006004	000507	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004047	006253	-00313	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003995	006406	-01165	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004074	006442	-01666	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
004178	006506	-01816	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005112	004951	005118	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005014	004878	004012	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004949	005010	002806	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004827	005194	001992	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004746	005465	001227	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004749	005739	000284	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004672	006151	-00828	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004683	006107	-01722	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004630	005965	-01987	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005942	003328	005875	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005827	003337	004679	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005814	003468	000612	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000</			

009734	-00602	000005	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	
009959	-00711	-00769	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008515	-01084	-01427	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008041	-01415	-01917	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007503	-01742	-02436	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006924	-02112	-02863	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006117	-02755	-03307	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005546	-03231	-03609	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005154	-03309	-03901	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009162	-000369	-000901	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	0000	%0738	c01	\$
008893	-000005	-000023	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	%0739	c02	\$
008556	-00812	-01047	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0740	c03	\$
008172	-01327	-01631	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	0000	%0741	c04	\$
007629	-01721	-02143	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	0000	%0742	c05	\$
007063	-02065	-02674	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	0000	%0743	c06	\$
006510	-02443	-02921	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	0000	%0744	c07	\$
005921	-03063	-03207	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	0000	%0745	c08	\$
005070	-03457	-03778	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	0000	%0746	c09	\$
008657	-000826	-001431	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	0000	%0747	d01	\$
008162	-000525	-000770	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	0000	%0748	d02	\$
007900	-000016	-00031	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0749	d03	\$
007900	-000016	-00031	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0750	d04	\$
007229	-01368	-01571	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	0000	%0751	d05	\$
006688	-01768	-02142	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	0000	%0752	d06	\$
006113	-02037	-02561	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	0000	%0753	d07	\$
005675	-02664	-02890	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	0000	%0754	d08	\$
005907	-03787	-03362	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	%0755	d09	\$
007561	-001548	-002100	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	0000	%0756	e01	\$
007989	-000935	-001624	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	0000	%0757	e02	\$
007367	-000578	-000598	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000			

```
%BEG GE22.22.REM.TXT, Separation cmyn6*, D65, adapted $
%100 x LAB*a      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
%z004604 006199 003858 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009136 -01393 008475 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005674 -06497 003508 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005174 -03396 -03907 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003132 002411 -04296 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004534 007108 -01297 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001441 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009712 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004553 006169 003759 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009173 -01427 008407 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005665 -06261 003388 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005154 -03309 -03901 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003075 002536 -04272 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004531 007066 -01210 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001496 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009732 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

%BEG	GE22_22	REM.TXT,	Separation	cmyn6*	D65,	adapted	\$		
%100 x	LAB*a	1000 x	(r g b	c m y	0)	%nr.	pos \$		
001443	-00016	000028	0000	0000	0000	1000	0000	%0972 k01 \$	
002188	-00013	-00038	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0973 k02 \$
003849	-00013	-00097	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0974 k03 \$
005082	-00007	-00088	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0975 k04 \$
006103	000002	-00096	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976 k05 \$
007100	000009	-00076	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0977 k06 \$
007971	000017	-00038	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0978 k07 \$
009026	000009	-00002	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0979 k08 \$
009726	000000	-00011	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0980 k09 \$
001424	-00009	000009	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0981 l01 \$
002137	-00014	-00050	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0982 l02 \$
003816	-00010	-00100	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0983 l03 \$
004975	000000	-00100	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0984 l04 \$
006025	000004	-00094	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985 l05 \$
007043	000010	-00078	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0986 l06 \$
007969	000016	-00036	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0987 l07 \$
009018	000011	000001	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0988 l08 \$
009726	-00007	000006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0989 l09 \$
001338	-00012	000004	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0990 m01 \$
002124	-00013	-00039	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0991 m02 \$
003710	-00010	-00110	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0992 m03 \$
005024	000000	-00104	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0993 m04 \$
006081	000003	-00091	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994 m05 \$
007084	000010	-00075	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0995 m06 \$
007952	000016	-00032	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0996 m07 \$
009026	000008	000006	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0997 m08 \$
009723	-00007	000004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0998 m09 \$
001282	-00016	000003	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0999 n01 \$
002129	-00014	-00034	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%1000 n02 \$
003761	-00008	-00087	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%1001 n03 \$
004949	000000	-00075	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%1002 n04 \$
006038	000006	-00085	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%1003 n05 \$
007043	000010	-00060	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%1004 n06 \$
007965	000019	-00025	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%1005 n07 \$
009014	000009	000006	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%1006 n08 \$
009723	000000	-00006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1007 n09 \$
001519	000002	-00017	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%1008 k10 \$
001669	000007	-00001	0066	0066	0066	0933	0933	0933	%1009 k11 \$
002465	-00006	-00087	0133	0133	0133	0866	0866	0866	%1010 k12 \$
003303	-00002	-00106	0200	0200	0200	0800	0800	0800	%1011 k13 \$
004186	000004	-00114	0266	0266	0266	0333	0333	0333	%1012 k14 \$
004733	000006	-00103	0333	0333	0333	0666	0666	0666	%1013 k15 \$
005384	000009	-00107	0400	0400	0400	0600	0600	0600	%1014 k16 \$
005887	000011	-00083	0466	0466	0466	0533	0533	0533	%1015 k17 \$
006465	000008	-00089	0533	0533	0533	0466	0466	0466	%1016 k18 \$
007021	000005	-00063	0600	0600	0600	0400	0400	0400	%1017 k19 \$
007473	000010	-00054	0666	0666	0666	0333	0333	0333	%1018 k20 \$
007945	000016	-00027	0734	0734	0734	0266	0266	0266	%1019 k21 \$
008378	000019	-00008	0800	0800	0800	0200	0200	0200	%1020 k22 \$
008851	000013	000002	0866	0866	0866	0133	0133	0133	%1021 k23 \$
009358	000008	-00004	0933	0933	0933	0066	0066	0066	%1022 k24 \$
009718	000005	-00017	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1023 k25 \$
001523	000000	000008	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%1024 l10 \$
001668	000000	000001	0066	0066	0066	0933	0933	0933	%1025 l11 \$
002471	-00003	-00073	0133	0133	0133	0866	0866	0866	%1026 l12 \$
003313	-00005	-00104	0200	0200	0200	0800	0800	0800	%1027 l13 \$
004128	000000	-00099	0266	0266	0266	0333	0333	0333	%1028 l14 \$
004710	000006	-00096	0333	0333	0333	0666	0666	0666	%1029 l15 \$
005265	000010	-00105	0400	0400	0400	0600	0600	0600	%1030 l16 \$
005803	000017	-00087	0466	0466	0466	0533	0533	0533	%1031 l17 \$
006389	000013	-00096	0533	0533	0533	0466	0466	0466	%1032 l18 \$
006978	000015	-00088	0600	0600	0600	0400	0400	0400	%1033 l19 \$
007415	000017	-00064	0666	0666	0666	0333	0333	0333	%1034 l20 \$
007892	000021	-00037	0734	0734	0734	0266	0266	0266	%1035 l21 \$
008313	000020	-00015	0800	0800	0800	0200	0200	0200	%1036 l22 \$
008825	000018	-00012	0866	0866	0866	0133	0133	0133	%1037 l23 \$
009371	000010	-00011	0933	0933	0933	0066	0066	0066	%1038 l24 \$
009710	000006	-00019	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1039 l25 \$
001431	-00002	-00004	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%1040 m10 \$
001673	000008	000004	0066	0066	0066	0933	0933	0933	%1041 m11 \$
002453	-00001	-00086	0133	0133	0133	0866	0866	0866	%1042 m12 \$
003280	-00001	-00105	0200	0200	0200	0800	0800	0800	%1043 m13 \$
004130	000003	-00116	0266	0266	0266	0333	0333	0333	%1044 m14 \$
004717	000002	-00090	0333	0333	0333	0666	0666	0666	%1045 m15 \$
005287	000010	-00107	0400	0400	0400	0600	0600	0600	%1046 m16 \$
005863	000012	-00084	0466	0466	0466	0533	0533	0533	%1047 m17 \$
006427	000014	-00099	0533	0533	0533	0466	0466	0466	%1048 m18 \$
006968	000010	-00070	0600	0600	0600	0400	0400	0400	%1049 m19 \$
007450	000016	-00069	0666	0666	0666	0333	0333	0333	%1050 m20 \$
007907	000017	-00031	0734	0734	0734	0266	0266	0266	%1051 m21 \$
008337	000021	-00010	0800	0800	0800	0200	0200	0200	%1052 m22 \$

008822	000009	000019	0866	0866	0866	0133	0133	0000	%1053 m23 \$
009369	000008	000003	0933	0933	0933	0066	0066	0000	%1054 m24 \$
009711	000000	000001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1055 m25 \$
001393	-00004	000010	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1056 n10 \$
001632	000004	000013	0066	0066	0066	0933	0933	0000	%1057 n11 \$
002484	000000	-00067	0133	0133	0133	0866	0866	0000	%1058 n12 \$
003276	000002	-00085	0200	0200	0200	0800	0800	0000	%1059 n13 \$
004095	000002	-00086	0266	0266	0266	0333	0333	0000	%1060 n14 \$
004656	000008	-00073	0333	0333	0333	0666	0666	0000	%1061 n15 \$
005231	000010	-00070	0400	0400	0400	0600	0600	0000	%1062 n16 \$
005789	000010	-00045	0466	0466	0466	0533	0533	0000	%1063 n17 \$
006494	000014	-00063	0533	0533	0533	0466	0466	0000	%1064 n18 \$
006949	000008	-00045	0600	0600	0600	0400	0400	0000	%1065 n19 \$
007404	000015	-00039	0666	0666	0666	0333	0333	0000	%1066 n20 \$
007854	000015	-00007	0734	0734	0734	0266	0266	0000	%1067 n21 \$
008332	000017	000011	0800	0800	0800	0200	0200	0000	%1068 n22 \$
008807	000013	000024	0866	0866	0866	0133	0133	0000	%1069 n23 \$
009351	000008	000015	0933	0933	0933	0066	0066	0000	%1070 n24 \$
009712	000005	-00006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1071 n25 \$
001406	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1072 k26 \$
009731	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1073 k27 \$
004509	006135	004015	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1074 l26 \$
005444	-03616	-03569	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1075 l27 \$
009131	-01365	008734	1000	1000	0000	0000	0000	1000	%1076 m26 \$
003143	002739	-04241	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%1077 m27 \$
005719	-06455	003814	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%1078 n26 \$
004485	007147	-01293	0000	0000	1000	0000	1000	0000	%1079 n27 \$
%\$									
%2004509	006135	004015	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	%1074 l26 %03 0 \$
%2009131	-01365	008734	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	%1076 m26 %Y3 1 \$
%2005719	-06455	003814	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	%1078 n26 %L3 2 \$
%2005444	-03616	-03569	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1075 l27 %C3 3 \$
%2003143	002739	-04241	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1077 m27 %V3 4 \$
%2004485	007147	-01293	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1079 n27 %M3 5 \$
%2001406	000000	000000	%#0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1072 k26 %N3 6 \$
%2009731	000000	000000	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1073 k27 %W3 7

%GE320-7A, Page 1 /24, %BEG GE22_22_REM.TXT, Separation cmyn6*, D50; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0, not adapte

003224	003264	002381	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003371	003150	001190	0375	0000	0125	0625	1000	0075	0000	%0244	A11	\$
003210	003498	000188	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
003255	003833	-00736	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003169	003974	-01407	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003168	004157	-01968	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003171	004274	-02440	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003289	004322	-02755	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003276	004359	-02914	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003962	001476	003069	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003971	001758	001810	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003790	002235	000489	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003924	002619	-00708	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003859	002771	-01502	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003849	003045	-02099	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003967	003807	-02605	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003672	003731	-03152	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003680	003572	-03240	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003432	000434	003089	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004505	000536	002350	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004500	000990	000863	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004527	001205	000571	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004434	001486	-00672	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004452	001754	-02185	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004520	001867	-02672	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004234	002584	-03318	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004048	002634	-03428	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005270	-00661	004434	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005478	-00554	003206	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005319	-00461	001395	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005162	-00012	000023	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004963	000199	-01463	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005000	000421	-02080	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005039	000696	-02568	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004916	001313	-03331	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004635	001508	-03469	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005255	-01161	004834	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005091	-01296	003323	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005756	-01252	001661	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005678	-01124	000399	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005637	-00970	-01199	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005500	-00685	-02014	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005519	-00545	-02454	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005653	-00182	-03219	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005198	000372	-03482	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005606	-02072	004780	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006212	-01951	003479	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006108	-02065	001985	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006073	-01996	000657	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006110	-01735	-00950	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006148	-01661	-01676	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005988	-01410	-02481	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006005	-01179	-02967	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006564	-00566	-00397	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006260	-00737	002237	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006515	-00595	003833	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006515	-02684	002319	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006528	-02562	001235	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006589	-02379	000179	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006567	-02262	-01061	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006553	-02219	-02206	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006521	-01878	-02840	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006441	-01851	-03363	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006742	-03325	005451	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006992	-03492	004284	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007018	-03329	002669	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007117	-03291	001758	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007176	-03115	000653	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007101	-02899	-00230	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006962	-02794	-01422	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006987	-02520	-02678	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006862	-02256	-03182	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006856	-03948	005401	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006868	-03941	004448	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
007002	-03621	002703	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006924	-03621	001973	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006971	-03486	001157	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
007007	-03219	000036	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006944	-03072	-01051	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006927	-02838	-01895	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006805	-02663	-02868	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003442	004334	002981	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003585	004043	002019	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003447	004255	000925	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003446	004467	-00014	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003452	004655	-00763	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003448	004805	-01375	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003394	004828	-02025	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003524	004877	-02386	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003526	004842	-02564	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
004066	002744	003737	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004267	002601	002460	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004057	002840	001166	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004145	003096	000106	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004111	003595	-00808	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004138	003773	-01479	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004181	003901	-01980	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003947	004368	-02747	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003827	004153	-02963	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004625	001337	004408	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
005006	001254	002971	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004841	001554	000690	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
004837												

004064	005480	003412	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003950	005408	002542	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003885	005425	001896	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003831	005478	001158	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003801	005702	000399	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003782	005707	-00533	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003776	005756	-01113	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003864	005776	-01644	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004014	005895	-01754	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004809	004652	004820	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004836	004084	003331	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004757	004211	002646	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004665	004321	001770	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004596	004627	000912	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004536	004915	-00096	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004487	005158	-01011	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004515	005328	-01605	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004467	005355	-02090	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005537	003020	005477	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005523	002970	003877	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005503	003083	002704	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005362	003239	001863	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005355	003356	001026	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005314	003772	000053	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005186	003957	-01020	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005200	004270	-01585	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005305	004426	-02075	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
006009	001989	005927	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006115	002005	004659	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006106	001993	003094	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006067	002127	002174	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006042	002242	001330	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
006030	002559	000677	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005833	002897	-00912	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005882	003360	-01541	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005539	003685	-02008	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006522	001011	006459	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006775	001002	005449	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006755	000979	003752	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006742	001124	002790	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006694	001280	001808	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006642	001635	000599	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006434	001977	-00819	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006510	002258	-01434	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006340	002678	-01819	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007408	000091	007361	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007462	000128	006080	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007439	000174	004455	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007394	000273	003487	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007311	000497	002466	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007225	000708	001195	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007096	001017	-00672	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007005	001272	-01356	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007010	001595	-01149	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006886	-00675	001000	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0540	G19	\$
006800	-00605	006840	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
008063	-00608	005129	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
008093	-00472	004158	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007964	-00468	003139	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007896	-00283	001482	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007713	-00017	000163	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007687	-000095	-01128	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007704	-000233	-01694	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008831	-01072	008898	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008581	-01199	007442	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008451	-01317	005355	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008382	-01317	004354	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008373	-01328	003463	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008362	-01209	002434	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008441	-01261	000971	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008399	-01106	-01017	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008346	-01151	-01533	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008878	-01750	008643	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008759	-01779	007353	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008722	-01902	005815	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008656	-01973	004934	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008582	-02011	003957	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008583	-01939	002806	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008701	-01730	001827	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008546	-01631	000150	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008370	-01457	-01445	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004386	005997	003700	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004347	005917	002995	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004262	005944	002424	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004211	006064	001692	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004193	006150	000988	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004205	006326	000182	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004146	006400	-00669	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004215	006396	-01182	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
004318	006451	-01333	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005275	005383	005443	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005168	005277	004366	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005099	005354	003196	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004976	005486	002405	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004896	005700	001663	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004896	005897	000740	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004816	006202	-00353	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004810	006077	-01269	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004748	005914	-01551	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
006068	003835	000696	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005947	003806	004938	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005026	003663	000183	0875	0250	0250	0125	0750	0750				

[illegible]

%BEG GE22.22.REM.TXT, Separation cmyn6*, D50, not adapted \$
%100 x LAB* %#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004796 006539 004304 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 \$
%z009185 -00811 008460 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005592 -00672 003267 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005013 -04130 -04094 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003084 001949 -04198 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004701 007095 -00762 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001444 000052 000141 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009712 -00068 000185 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004745 006514 004177 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 \$
%z009221 -00844 008387 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005585 -05837 003140 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z004994 -04027 -04111 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003030 002083 -04198 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004698 007070 -00703 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001498 000061 000101 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009733 -00068 000180 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

KBEG GE22_22 REM.TXT, Separation cmybn6*, D50, not adapted \$					
%100 x LAB*	%100 x L	(g b m)	c m y	%m_r	pos \$
001446	000046	000131	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %0072 k01 \$
002189	000028	000171	0125	0125	0125 0875 0875 0875 0000 %0073 k02 \$
003849	-00004	000028	0250	0250	0250 0750 0750 0000 %0074 k03 \$
005082	-00016	000059	0375	0375	0625 0625 0625 0000 %0075 k04 \$
006104	-00021	000052	0500	0500	0500 0500 0500 0000 %0076 k05 \$
007101	-00027	000082	0625	0625	0625 0375 0375 0000 %0077 k06 \$
007972	-00027	000129	0750	0750	0750 0250 0250 0000 %0078 k07 \$
009027	-00046	000175	0875	0875	0875 0125 0125 0000 %0079 k08 \$
009727	-00067	000171	1000	1000	0000 0000 0000 0000 %0080 k09 \$
001426	000051	000112	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %0081 l01 \$
002139	000027	000059	0125	0125	0125 0875 0875 0000 %0082 l02 \$
003816	-00001	000026	0250	0250	0250 0750 0750 0000 %0083 l03 \$
004976	-00007	000038	0375	0375	0375 0625 0625 0000 %0084 l04 \$
006025	-00018	000054	0500	0500	0500 0500 0500 0000 %0085 l05 \$
007044	-00026	000080	0625	0625	0625 0375 0375 0000 %0086 l06 \$
007970	-00027	000131	0750	0750	0750 0250 0250 0000 %0087 l07 \$
009011	-00043	000178	0875	0875	0875 0125 0125 0000 %0088 l08 \$
009727	-00072	000189	1000	1000	0000 0000 0000 0000 %0089 l09 \$
001340	000049	000105	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %0090 m01 \$
002126	000024	000070	0125	0125	0125 0875 0875 0000 %0091 m02 \$
003797	-00002	000016	0250	0250	0250 0750 0750 0000 %0092 m03 \$
005082	-00020	000034	0375	0375	0625 0625 0625 0000 %0093 m04 \$
006082	-00020	000057	0500	0500	0500 0500 0500 0000 %0094 m05 \$
007080	-00026	000083	0625	0625	0625 0375 0375 0000 %0095 m06 \$
007953	-00026	000135	0750	0750	0750 0250 0250 0000 %0096 m07 \$
009027	-00046	000184	0875	0875	0875 0125 0125 0000 %0097 m08 \$
009723	-00072	000187	1000	1000	0000 0000 0000 0000 %0098 m09 \$
001285	000045	000105	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %0099 n01 \$
002131	000029	000074	0125	0125	0125 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
003761	000003	000038	0250	0250	0250 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004949	-00004	000062	0375	0375	0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
006039	-00015	000063	0500	0500	0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
007044	-00023	000098	0625	0625	0625 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
007966	-00023	000142	0750	0750	0750 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
009015	-00044	000184	0875	0875	0875 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
009724	-00067	000176	1000	1000	0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
001522	000057	000087	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
001671	000063	000104	0066	0066	0066 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
002466	000024	000025	0133	0133	0133 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
003304	000013	000010	0200	0200	0200 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
004187	000006	000016	0266	0266	0266 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
004733	000001	000033	0333	0333	0333 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
005385	-00005	000035	0400	0400	0400 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
005888	-00008	000064	0466	0466	0466 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
006465	-00020	000064	0533	0533	0533 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
007034	-00009	000060	0600	0600	0600 0400 0400

003224	003238	002229	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003371	003125	001038	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003210	003471	000036	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
003255	003807	-00887	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003169	003947	-01558	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003168	004130	-02119	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003171	004246	-02591	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003289	004297	-02907	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003276	004334	-03065	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003362	001461	002913	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003971	001743	001655	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003790	002216	000334	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003924	002603	-00943	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003859	002753	-01656	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003849	003027	-02253	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003967	003072	-02760	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003672	003711	-03306	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003680	003552	-03393	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003432	000424	003732	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004505	000530	002192	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003960	000950	000780	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004527	001197	000829	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004434	001478	-01710	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004452	001745	-02342	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004520	001860	-02830	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004234	002572	-03475	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004408	002620	-03583	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005270	-00658	004272	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005478	-00547	003043	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005319	-00457	001232	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005162	-00010	-00138	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004963	000198	-01623	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005000	000421	-02241	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005039	000696	-02729	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004916	001311	-03491	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004635	001502	-03628	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005255	-01158	004672	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005091	-01283	003158	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005756	-01241	001496	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005678	-01114	000235	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005637	-00961	-01354	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005500	-00678	-02177	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005519	-00538	-02617	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005653	-00172	-03384	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005198	000374	-03644	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005606	-02064	004616	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006212	-01934	003312	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006108	-02049	001818	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006073	-01980	000491	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006110	-01719	-00717	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006148	-01644	-01843	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005988	-01396	-02647	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006005	-01105	-03133	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006534	-00747	003044	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0296	F18	\$
006260	-00710	000947	0375	0750	0500	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
006515	-02661	003664	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006515	-02662	002150	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006528	-02540	001067	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006589	-02356	000010	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006567	-02240	-01230	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006553	-02197	-02375	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006521	-01856	-03009	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006441	-01830	-03531	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006742	-03300	-005281	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006992	-03463	004112	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007018	-03299	002497	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007117	-03261	001586	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007176	-03083	000481	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007101	-02868	-00402	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006962	-02766	-01593	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006987	-02491	-02850	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006862	-02229	-03353	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006856	-03921	005230	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006868	-03914	004277	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
007002	-03592	002532	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006924	-03593	001802	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006971	-03458	000986	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
007007	-03190	-00134	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006944	-03044	-01222	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006927	-02811	-02066	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006805	-02637	-03038	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003442	004311	002829	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003585	004022	001866	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003447	004232	000773	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003446	004444	-00167	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003452	004632	-00916	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003448	004782	-01527	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003394	004804	-02177	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003524	004855	-02539	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003526	004820	-02717	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
004066	002730	003581	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004267	002590	002303	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004057	002826	001010	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004145	003083	-00049	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004111	003581	-01036	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004138	003760	-01635	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004181	003889	-02137	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003947	004353	-02902	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003827	004136	-03057	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004625	001331	004250	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
005006	001254	001281	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004841	001552	000400	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
004837	0											

004064	005465	003256	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003950	005392	002387	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003885	005408	001741	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003831	005461	001004	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003801	005684	000245	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003782	005688	-00687	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003776	005738	-01267	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003864	005759	-01798	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004014	005880	-01969	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004809	004649	-004660	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004836	004081	003172	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004757	004207	002304	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004665	004315	001611	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004596	004620	000754	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004536	004908	-00255	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004487	005159	-01169	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004515	005321	-01763	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004467	005346	-02158	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005537	003027	005313	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005523	002978	003713	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005509	003089	002505	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005362	003244	001800	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005355	003360	000673	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005314	003777	-00108	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005186	003959	-01182	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005200	004273	-01747	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005835	004426	-02236	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
006009	002003	005671	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006115	002021	004493	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006106	002009	002928	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006067	002143	002007	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006042	002257	001164	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
006030	002573	000110	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005833	002909	-01077	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005882	003373	-01707	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005539	003693	-02172	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006522	001033	006290	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006755	001027	005279	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006775	001005	003582	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006742	001149	002620	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006694	001305	001639	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006642	001659	000430	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006434	001998	-00908	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006510	002280	-01603	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006340	002698	-01987	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007408	000126	007188	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007462	000164	005906	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007439	000209	004281	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007394	000308	003313	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007311	000531	002293	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007225	000740	000843	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007006	001046	-00844	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007095	001302	-01528	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007010	001510	001171	0750	0625	1000	0250	0375	0250	0000	%0539	F27	\$
006886	-00629	000131	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0540	G19	\$
006800	-00559	006663	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
008063	-00563	004952	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
008093	-00428	003981	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007964	-00425	002962	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007896	-00241	001306	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007713	000021	-00011	0750	0750	0875	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007687	000135	-01303	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007704	000272	-01869	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008831	-01016	008717	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008581	-01147	007262	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008451	-01266	005176	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008382	-01268	004175	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008373	-01279	003285	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008362	-01160	002255	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008441	-01211	000792	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008399	-01057	-01196	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008346	-01103	-01711	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008878	-01694	008462	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008759	-01724	007172	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008722	-01848	005634	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008656	-01919	004754	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008582	-01959	003777	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008583	-01887	002627	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008701	-01676	001646	0750	1000	0875	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008546	-01579	-00929	0750	1000	1000	0750	0250	0000	0125	%0565	I26	\$
008370	-01408	-01624	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004386	005987	003543	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004347	005907	002837	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004262	005932	002267	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004211	006052	001536	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004193	006138	000832	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004205	006314	000026	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004146	006387	-00825	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004215	006384	-01339	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
004318	006441	-01491	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005275	005387	005281	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005168	005279	004204	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005099	005355	003034	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004976	005485	002244	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004896	005698	001503	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004896	005895	000508	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004816	006199	-00513	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004810	006074	-01428	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004748	005910	-01718	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
006066	003850	005929	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005947	003819	004772	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005026	003876	003240	0875	0250	0250	0125	0750	0750				

099735	-00801	000065	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
099332	-00803	-00826	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
0048467	-01261	-01524	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007977	-01662	-02049	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007420	-02071	-02607	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006822	-02521	-03076	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
005989	-03280	-03580	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005398	-03867	-03928	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
004994	-04033	-04246	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009182	000521	000913	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008894	000008	000024	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008522	-00940	-01116	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008115	-01530	-01750	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007553	-02000	-02303	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006967	-02438	-02876	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006399	-02874	-03158	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005919	-03584	-03496	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004911	-04161	-04128	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
006894	001005	001463	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
006863	000787	000867	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007901	000077	000067	0875	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007192	000007	001157	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007570	-01564	-01692	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006610	-02052	-02307	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006019	-02402	-02759	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005560	-03115	-03141	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004943	-04407	-03709	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
008020	001883	002161	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007630	001197	001659	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007388	006099	006020	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007010	000000	-00603	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006630	-00929	-01350	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006218	-01533	-01808	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005575	-02005	-02439	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005200	-02621	-02										

```
%BEG GE22.22.REM.TXT, Separation cmyn6*, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004796 006535 004144 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009185 -00749 008277 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005592 -00664 003103 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005013 -04130 -04255 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003084 001920 -04348 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004701 007090 -00921 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001444 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009712 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004745 006503 004044 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009221 -00783 008212 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005585 -05835 002999 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z004994 -04033 -04246 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003030 002045 -04314 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004698 007059 -00835 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001498 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009733 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

%BEG GE22_22.REM.TXT, Separation cmyn6*, D50, adapted \$																									
%100 x LAB*a	1000 x (r g b	c m y 0)	%nrr.	pos \$																					
001446	-00013	000027	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008823	000012	000020	0866	0866	0866	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	
002189	-00019	-00039	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009370	000008	000004	0933	0933	0933	0066	0066	0066	%1054	m24	\$	
003849	-00026	-00097	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009712	000000	000001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$	
005082	-00020	-00087	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	001396	-00003	000010	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$	
006104	-00010	-00095	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001634	000006	000014	0066	0066	0066	0933	0933	0933	%1057	n11	\$	
007101	-00001	-00075	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	002485	-00009	-00067	0133	0133	0133	0866	0866	0866	%1058	n12	\$	
007972	000012	-00036	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	003277	-00008	-00084	0200	0200	0200	0800	0800	0800	%1059	n13	\$	
009027	000008	-00001	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	004096	-00009	-00085	0266	0266	0266	0333	0333	0333	%1060	n14	\$	
009727	-00001	-00011	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	004657	-00001	-00071	0333	0333	0333	0666	0666	0666	%1061	n15	\$	
001426	-00007	000008	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	005232	000000	-00069	0400	0400	0400	0600	0600	0600	%1062	n16	\$	
002139	-00021	-00050	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005790	000004	-00043	0466	0466	0466	0533	0533	0533	%1063	n17	\$	
003816	-00025	-00100	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	006345	000005	-00062	0533	0533	0533	0466	0466	0466	%1064	n18	\$	
004976	-00013	-00099	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006950	000002	-00044	0600	0600	0600	0400	0400	0400	%1065	n19	\$	
006025	-00008	-00093	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	007405	000010	-00037	0666	0666	0666	0333	0333	0333	%1066	n20	\$	
007044	000000	-00077	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007856	000014	-00005	0734	0734	0734	0266	0266	0266	%1067	n21	\$	
007970	000011	-00035	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008334	000019	000012	0800	0800	0800	0200	0200	0200	%1068	n22	\$	
009011	000011	000002	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008809	000016	000025	0866	0866	0866	0133	0133	0133	%1069	n23	\$	
009727	-00007	000006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009352	000010	000016	0933	0933	0933	0666	0666	0666	%1070	n24	\$	
001340	-00011	-00003	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009713	000004	-00006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$	
002126	-00024	-00039	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	001409	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%1072	k26	\$	
003718	-00026	-00110	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009732	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$	
005025	-00014	-00103	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004701	006473	004295	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%1074	l26	\$	
006082	-00009	-00090	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005290	-04285	-03905	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
007084	000000	-00074	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	009182	-00714	008529	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
007953	000012	-00030	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	003106	002259	-04264	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$	
009027	000008	000007	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005640	-06003	003407	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1078	n26	\$	
009723	-00006	000004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	004654	007129	-00915	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1079	n27	\$	
001285	-00016	000003	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	% \$												
002131	-00019	-00035	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%2004701	006473	004295	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0 \$
003761	-00020	-00087	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%2009182	-00714	008529	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1 \$
004949	-00011	-00074	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%2005640	-06003	003407	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2 \$
006039	-00005	-00084	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%2005290	-04285	-03905	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3 \$
007044	000002	-00059	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%2003106	002259	-04264	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4 \$
007966	000015	-00023	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%2004654	007129	-00915	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3 5 \$
009015	000010	000007	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%2001409	000000	000000	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	%N3 6 \$
009724	-00001	-00006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%2009732	000000	000000	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%W3 7 \$
001522	000000	-00016	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$	% \$												
001671	000008	-00001	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%2001446	-00013	000027	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4 6 \$
002466	-00018	-00088	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%2009727	-00001	-00011	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%W4 7 \$
003304	-00017	-00105	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$	% \$												
004187	-00011	-00113	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	%2001426	-00007	000008	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5 6 \$
004733	-00007	-00102	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%2009727	-00007	000006	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%W5 7 \$
005385	-00005	-00106	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$	% \$												
005888	000000	-00082	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%2001340	-00011	000003	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6 6 \$
006465	-00003	-00087	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%2009723	-00006	000004	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%W6 7 \$
007021	-00003	-00062	0600	0600	0600	0600	0400	0400	0000	%1017	k19	\$	% \$												
007474	000002	-00053	0666	0666	0666	0666	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%2001285	-00016	000003	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	%N7 6 \$
007946	000012	-00026	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%2009724	-00001	-00006	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	%W7 7 \$
008380	000017	-00007	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$	% \$												
008852	000013	000003	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$													
009359	000008	-00003	0933	0933	0933	0333	0333	0333	0000	%1022	k24	\$													
009719	000003	-00017	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$													