

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE72/GE72L0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; nt=0.18; nx=1.00

TUB registration: 20091101-GE72/GE72L0NA.TXT/.PS TUB material: code=rh4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

003044	001282	001405	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	00243	A10	S	003200	002704	001846	0500	0000	0000	0050	1000	1000	0000	00324	J10	S	003559	003408	002222	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	00405	S10	S
003018	001957	000873	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	00244	A11	S	003196	002860	001318	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	00325	J11	S	003569	003542	001697	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	00406	S11	S
002988	002245	000336	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	00245	A12	S	003129	003104	000762	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	00326	J12	S	003616	003598	001207	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	00407	S12	S
002914	002347	-00345	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	00246	A13	S	003155	003111	000145	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	00327	J13	S	003580	003737	000580	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	00408	S13	S
003148	002613	-00989	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	00247	A14	S	003121	003309	-00483	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	00328	J14	S	003578	003890	000154	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	00409	S14	S
003170	002737	-01497	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	00248	A15	S	003259	003398	-01125	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	00329	J15	S	003537	004047	-00470	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	00410	S15	S
003278	003016	-02145	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	00249	A16	S	003421	003559	-01750	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	00330	J16	S	003630	003984	-01211	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	00411	S16	S
003436	003179	-02589	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	00250	A17	S	003549	003633	-02233	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	00331	J17	S	003742	004291	-01819	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	00412	S17	S
003619	003699	-03133	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	00251	A18	S	003844	003763	-02756	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	00332	J18	S	003999	004211	-02376	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	00413	S18	S
003462	001307	002026	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	00252	B10	S	003658	001911	002382	0500	0125	0000	0875	1000	0000	0000	00333	K10	S	004016	002599	002969	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	00414	T10	S
003539	001434	000986	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	00253	B11	S	003752	002081	001525	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	00334	K11	S	004124	002767	001865	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	00415	T11	S
003446	001526	000471	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	00254	B12	S	003779	002164	000848	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	00335	K12	S	004152	002856	001360	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	00416	T12	S
003464	001597	-00151	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	00255	B13	S	003792	002222	000407	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	00336	K13	S	004129	002917	000824	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	00417	T13	S
003746	001770	-00896	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	00256	B14	S	003745	002236	-00835	0500	0125	0500	0875	0500	0000	0000	00337	K14	S	004142	003162	000212	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	00418	T14	S
003774	002096	-01417	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	00257	B15	S	003849	002546	-00874	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	00338	K15	S	004158	003249	-00341	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	00419	T15	S
003804	002391	-01893	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	00258	B16	S	003968	002737	-01514	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	00339	K16	S	004232	003282	-01146	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	00420	T16	S
004054	002568	-02379	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	00259	B17	S	004108	002924	-02032	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	00340	K17	S	004404	003386	-00149	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	00421	T17	S
004054	002568	-02379	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	00259	B17	S	004108	002924	-02032	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	00340	K17	S	004404	003386	-00149	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	00421	T17	S
003924	000444	000444	0375	0250	0000	0625	0875	0100	0000	00260	A10	S	004129	001146	002738	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	00341	K18	S	004467	003563	003547	0625	0125	0000	0375	0500	1000	0000	00422	U10	S
003906	000651	001493	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	00262	C11	S	004220	001241	002059	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	00344	L11	S	004570	002007	002357	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	00424	U11	S
004102	000700	000639	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	00263	C12	S	004391	001348	001066	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	00343	L12	S	004692	002128	001329	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	00425	U12	S
004053	000800	-00052	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	00264	C13	S	004342	001495	000497	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	00345	L13	S	004651	002175	000845	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	00426	U13	S
004293	000988	-00795	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	00265	C14	S	004308	001735	-00170	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	00346	L14	S	004684	002304	000931	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	00427	U14	S
004303	001236	-01148	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	00266	C15	S	004412	001827	-00887	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	00347	L15	S	004764	002375	-00185	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	00428	U15	S
004534	001534	-01574	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	00267	C16	S	004619	001975	-01277	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	00348	L16	S	004871	002418	-00855	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	00429	U16	S
004718	001735	-02104	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	00268	C17	S	004902	002156	-01735	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	00349	L17	S	004972	002665	-01404	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	00430	U17	S
004888	002006	-02569	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	00269	C18	S	005043	002379	-02228	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	00350	L18	S	005232	002734	-01764	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	00431	U18	S
004635	-00623	003202	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	00270	D10	S	004659	000462	003434	0500	0375	0000	0000	0625	1000	0000	00351	M10	S	004975	001133	003856	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	00432	V10	S
004623	-00399	002168	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	00271	D11	S	004661	000630	002381	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	00352	M11	S	005060	001151	002819	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	00433	V11	S
004546	-00069	001063	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0500	00272	D12	S	004831	000663	001485	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	00353	M12	S	005172	001254	001923	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	00434	V12	S
004525	000269	000072	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00273	D13	S	004924	000667	000581	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	00354	M13	S	005303	001379	001953	0625	0375	0375	0625	0625	0000	00435	V13	S	
004895	000219	-00473	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	00274	D14	S	004851	000840	000001	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	00355	M14	S	005297	001467	000531	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	00436	V14	S
004981	000522	-00999	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	00275	D15	S	005229	001036	-00074	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	00356	M15	S	005439	001594	-00019	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	00437	V15	S
005153	000787	-01281	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	00276	D16	S	005240	001171	-01065	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	00357	M16	S	005475	001692	-00770	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	00438	V16	S
005338	001007	-01805	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	00277	D17	S	005521	001442	-01526	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	00358	M17	S	005612	001918	-01235										

TUB-test chart GE72; Relative Device Colour System C
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

input: w setgray
output: $\rightarrow olv^* s$

003834	004434	002775	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003817	004594	002314	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003743	004821	001827	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003709	004835	001280	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003632	004837	000697	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003562	004832	000102	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
003460	004896	-00573	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
003603	004906	-01369	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
003910	004818	-01381	0750	0000	0925	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
004363	003530	003338	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004485	003555	002496	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004440	003689	001837	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004403	003914	001192	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004318	003919	000756	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
004230	003954	000206	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
004121	003958	-00412	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
004279	003960	-01185	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
004637	003719	-01660	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
004870	002741	004058	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
004995	002641	002786	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005093	002818	002025	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005048	002925	001331	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
004939	002938	000833	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004848	003093	000269	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004786	003168	-00171	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
004923	003296	-01172	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
005186	003056	-01483	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005336	001903	004523	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005472	001765	003154	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005575	001859	002457	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
005685	002004	001616	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
005632	002128	001019	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005442	002258	000376	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005462	002376	001441	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
005653	002500	-000971	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
005811	002345	-01317	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
005701	001264	005120	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
005839	001157	003687	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
005938	001232	003093	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006118	001234	002162	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006178	001337	001276	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006101	001456	000665	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
005935	001747	-00078	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
006195	001708	-00052	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
006353	001798	-01171	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
006265	000180	005621	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
006384	000268	004235	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
006400	000394	003493	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
006527	000463	002666	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
006644	000553	001823	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
006664	000691	000734	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006582	000913	-00073	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
006841	000987	-00064	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006980	001090	-01103	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007010	-000959	006356	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007055	-000782	004965	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007058	-000670	004164	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007115	-00451	003262	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
007190	-00412	002526	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007269	-00300	001089	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007299	000024	000128	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007531	000172	-00530	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
007753	000425	-00048	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
007383	-01876	006736	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
007446	-01758	005176	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
007447	-01568	004582	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
007510	-01507	003634	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
007545	-01286	002674	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
007662	-01085	001678	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
007776	-00932	000753	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
007813	-00725	-00406	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
007831	-00269	-00092	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
007815	-02832	007045	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
007879	-02483	005300	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
007967	-02307	004656	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008057	-02273	003863	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008129	-02078	002960	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008246	-01875	002100	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008271	-01666	001089	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008178	-01303	000026	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008165	-00898	-00889	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004256	005378	003706	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004207	005369	002838	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004221	005492	002297	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004220	005577	001756	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004221	005520	001124	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
004158	005593	000657	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
004105	005761	-00049	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
004121	005776	-00009	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
004244	005854	-01585	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
004828	004036	003694	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
004877	004810	002730	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
004852	004222	002080	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
004858	004250	001528	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
004867	004318	001083	0875	0125	0500	0125								

009658	-00092	000204	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008891	-00553	-00638	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008400	-00810	-00839	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007848	-01196	-01174	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007308	-01528	-01574	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006800	-01870	-02174	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006232	-02417	-02739	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005748	-02789	-03017	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005300	-03206	-03329	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
004871	-00672	-00631	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
004826	-00663	-00627	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
004850	-00621	-00469	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007276	-00811	-00815	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006832	-01182	-01307	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006317	-01531	-01784	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005698	-01908	-02389	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005265	-02322	-02711	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004774	-02401	-03088	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008316	-00139	-00029	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007922	-00056	-00446	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007540	-00016	-00092	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006912	-00483	-00416	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006449	-00734	-00823	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005950	-01111	-01328	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005383	-01539	-01863	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004914	-01978	-02196	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004496	-02012	-02700	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007784	-002018	-001465	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007307	-001310	-000820	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006856	-000675	-000514	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006433	-000057	-000151	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006087	-00051	-00441	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005595	-00067	-00018	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004989	-01175	-01584	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004550	-01460	-01827	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004111	-01718	-02299	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007170	-002790	-001919	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006694	-001884	-001416	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006255	-001310	-001118	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005732	-000761	-000604	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005358	-000085	-000122	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005076	-00463	-00579	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004631	-00846	-00942	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004121	-01115	-01566	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003730	-01399	-01811	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006493	-003788	-002303	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006004	-002743	-001830	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005606	-002074	-001576	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005128	-001497	-001125	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004765	-000707	-000600	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004487	-000076	-000088	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004374	-00491	-00577	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003659	-00883	-01093	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003154	-00969	-01224	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005971	-004434	-003001	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005316	-003411	-002232	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004905	-002827	-002015	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004477	-002138	-001448	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004161	-001417	-001080	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003936	-000735	-000622	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003604	-000028	-000035	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003499	-00561	-00634	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003252	-00993	-00783	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005248	-005070	-003531	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004822	-003900	-002852	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004371	-003447	-002474	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003910	-002778	-001975	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003573	-002123	-001564	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003374	-001487	-001006	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003206	-000762	-000583	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002700	-000014	-000055	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002675	-00353	-003408	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004572	-006181	-004130	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004114	-005319	-003842	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003650	-004377	-002892	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003383	-003491	-002422	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003046	-002700	-001896	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002882	-002038	-001479	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002553	-001532	-000998	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002303	-000773	-000774	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002260	-00215	-000063	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009693	-00085	-000193	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008584	-000136	-00395	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008092	-000372	-00816	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007185	-000596	-01182	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
006331	-000962	-01692	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
005591	-001198	-02240	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
004887	-001410	-02832	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
004018	-000937	-03453	0125	0250	0250	0875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
003362	-002170	-03595	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
002407	-001714	-00826	0000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008588	-000509	-000187	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
007914	-000138	-00421	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
006915	-000428	-00873	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006061	-000792	-01298	0500	0500	0500	0500	0125	0000	0000	%0823	c14	\$
005255	-001052	-01856	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
004465	-001382	-02421	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
003702	-001873	-02970	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
003117	-001967	-03349	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
0029267	-00162	-001728	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	%0828	d10	\$
008610	-001819	-000881	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d	

%BEG GE62_22.TXT, Separation cmyn6*, cfi=0.95, D65, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004646 006155 003955 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008743 -01295 007469 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005641 -05738 003352 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005360 -03269 -03888 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003438 002196 -03934 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004594 006433 -01094 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002192 -00221 000112 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009626 -00088 000213 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004572 006181 004130 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008733 -01318 007485 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005654 -05771 003215 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005309 -03206 -03928 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003362 002170 -03959 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004617 006463 -01063 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002247 -00210 000082 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009677 -00088 000204 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

ABEG	66G	22.TXT	Separation	(c m g b	c f1=0.95	D65	not adapted					
\$100	x LAB*		1000	x (r y b	c m y 0		%nr.	pos	\$			
002108	-00209	000084	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	K01	\$	
002242	-00019	000080	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	K02	\$
003440	000032	000037	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	K03	\$
004336	000070	000122	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	K04	\$
005315	000086	000137	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	K05	\$
006519	000046	000148	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	K06	\$
007614	000013	000098	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	K07	\$
008593	-00056	000181	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	K08	\$
009705	-00019	000186	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	K09	\$
020804	-00082	000090	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	L01	\$
024261	000015	000078	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	L02	\$
033467	000028	000033	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	L03	\$
004311	000082	000082	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	L04	\$
005316	000088	000117	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	L05	\$
006492	000045	000140	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	L06	\$
007617	-00006	000109	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	L07	\$
008598	-00056	000184	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	L08	\$
009703	-00019	000282	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	L09	\$
002129	-00183	000086	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$
002438	000009	000065	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$
003435	000024	000042	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$
004306	000065	000084	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$
005316	000072	000107	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$
006448	000033	000162	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$
007607	-00008	000107	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$
008596	00062	000198	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$
009705	00086	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$
020805	00182	000092	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	m10	\$
002345	000013	000064	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$
003435	000024	000042	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$
004292	000079	000102	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$
005259	000089	000139	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$
006476	000051	000158	0625	0								

008407	-00030	000180	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
008688	-00059	000197	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
009651	-00083	000200	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
002305	-00205	000052	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
002211	-00124	000051	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
002713	-00007	000120	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
003053	000029	000066	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
003838	000223	000077	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
004290	000075	000158	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
004555	000034	000136	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
005229	000003	000186	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
005762	000045	000187	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
006281	-00036	000214	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
006714	-00025	000219	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
007325	000022	000113	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007985	-00042	000177	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008422	-00015	000187	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
008691	-00056	000198	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
009648	-00070	000175	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
002090	-00226	000088	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
009620	-00087	000199	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004518	006230	004271	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005326	-03534	-03703	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
008584	-01245	007714	1000	1000	0000	0000	1000	1000	0000	%1076	m26	\$
003220	002248	-03934	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
005477	-00601	003438	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
004532	006565	-01113	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
%\$												
%z004518	006230	004271	##1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0
%z008584	-01245	007714	##1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1
%z005477	-00601	003438	##0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2
%z005326	-03534	-03703	##0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3
%z003220	002248	-03934	##0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4
%z004532	006565	-01113	##1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3 5
%z002090	-00226	000										

TUB registration: 20091101-GE72/GE72L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB-test chart GE72; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```


See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE72/GE72L0NA.TXT> / .P3
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0, cfi=0.90; nt=0

1UB registration: 20091101-GE/2/GE/2L0NA.1X1/.PS 1UB ma

IOB material: code=rha4ta

003044	002188	001281	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	*02343	A10	\$	003200	002907	001720	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	*00324	J10	\$	003559	003605	002091	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	*0405	S10	\$
003048	002638	000750	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	*0244	A11	\$	003196	003064	001192	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	*00325	J11	\$	003569	003739	001566	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	*0406	S11	\$
002988	002452	000212	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	*0245	A12	\$	003129	003308	000576	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	*00326	J12	\$	003616	003794	001076	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	*0407	S12	\$
002914	002646	000467	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	*0246	A13	\$	003155	003315	000020	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	*00327	J13	\$	003580	003933	000449	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	*0408	S13	\$
003148	002817	011114	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	*0247	A14	\$	003121	003514	000608	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	*00328	J14	\$	003578	004086	000023	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	*0409	S14	\$
003170	002941	016233	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	*0248	A15	\$	003259	003600	012252	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	*00329	J15	\$	003537	004244	000601	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	*0410	S15	\$
003278	003218	022713	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	*0249	A16	\$	003421	003758	018880	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	*00330	J16	\$	003630	004179	013433	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	*0411	S16	\$
003436	003378	027178	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	*0250	A17	\$	003549	003830	023634	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	*00331	J17	\$	003742	004485	01953	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	*0412	S17	\$
003619	003895	032635	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	*0251	A18	\$	003844	003955	02891	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	*00332	J18	\$	003999	004400	02513	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	*0413	S18	\$
003462	001506	001896	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	*0252	B10	\$	003658	002106	002250	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	*00333	K10	\$	004016	002788	002832	0625	0125	0000	1375	0875	1000	0000	*0414	T10	\$
003539	001631	000855	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	*0253	B11	\$	003752	002274	001391	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	*00334	K11	\$	004124	002953	001726	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	*0415	T11	\$
003446	001725	000341	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	*0254	B12	\$	003779	002357	000714	0500	0125	0250																				

TUB-test chart GE72; Relative Device Colour System C
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrab
```


003834	004626	002641	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003817	004786	002180	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003743	005014	001693	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003709	005029	001147	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003632	005033	000565	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003562	005028	-000828	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003460	005095	-007093	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003603	005102	-01491	0750	0000	0875	0250	1000	0065	0000	%0493	A26	\$
003910	005009	-02217	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004363	003712	003196	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004485	003735	002258	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004440	003870	001694	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004403	004096	001050	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004318	004103	000615	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004230	004139	000066	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004121	004145	-005050	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004279	004144	-01326	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004637	003897	-01806	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004870	002914	003909	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004995	002812	002636	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005093	002988	001873	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005048	003096	001180	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004939	003110	000604	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004848	003266	000120	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004786	003343	-00319	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004923	003469	-01322	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005186	003224	-01636	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005336	002068	004368	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005472	001928	002997	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005575	002028	002298	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005685	002163	001456	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005632	002208	000800	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005442	002419	000218	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005462	002539	000298	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005653	002650	-01130	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005811	002501	-01478	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005701	001423	004960	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005839	001313	003525	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005938	001386	002930	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006118	001385	001996	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006178	001487	001110	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006101	001608	000499	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005935	001901	-00241	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006195	001858	-01019	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006353	001945	-01340	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006265	000329	005454	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006384	000415	004065	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006400	000540	003323	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006527	000607	002495	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006644	000694	001650	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006664	000832	000561	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006582	001055	-00245	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006841	001125	-00839	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006980	001225	-01280	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007010	-00823	006178	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007055	-00648	004787	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007058	-00536	003906	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007115	-00318	003083	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007190	-00281	002346	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007269	-00169	000908	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007299	-000154	-00052	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007531	-000298	-00175	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007753	-000547	-01128	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007383	-01748	006553	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007446	-01631	004992	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007447	-01440	004398	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007510	-01381	003449	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007545	-01160	002489	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007662	-00962	001491	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007776	-00811	000564	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007813	-00604	-00655	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007831	-00148	-01081	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007815	-02711	006856	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
007879	-02364	005110	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007967	-02189	004465	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008057	-02156	003671	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008129	-01963	002767	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008246	-01762	001906	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008271	-01554	000894	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008178	-01189	-00167	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008165	-00783	-01082	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004256	005563	003565	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004207	005554	002698	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004221	005677	002157	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004220	005762	001616	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004221	005795	000984	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004158	005779	000518	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004105	005948	-001838	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004121	005963	-00958	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
004244	005770	-01735	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004828	004013	003546	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004877	004189	002581	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004852	004395	001932	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004858	004424	001379	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004867	004491	000934	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004817	004522	000486	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004798	004631	-00067	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004808	004635	-00798	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004953	004566	-01490	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005251	003345	004230	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005354	003356	002927	0875	0250	0125	0125	0750</					

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE72/GE72L0NA.TXT /.PS>
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

009658	-00003	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008891	-00452	-00829	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008400	-00701	-01023	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007848	-01077	-01348	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007308	-01401	-01739	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006800	-01734	-02332	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006232	-02271	-02886	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005748	-02636	-03157	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005300	-03045	-03660	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
004871	-00676	-000443	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008426	-00045	-000223	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008050	-00506	-00647	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007276	-00683	-00980	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006832	-01047	-01465	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006317	-01387	-01933	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005698	-01754	-02528	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005265	-02161	-02842	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004774	-02232	-03212	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008316	001430	000747	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007922	000682	000270	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007540	000140	000076	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006912	-00349	-00575	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006449	-00593	-00974	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005950	-00961	-01471	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005383	-01380	-01996	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004914	-01811	-02322	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004496	-01838	-02819	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007784	002137	001292	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007307	001437	000655	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006856	000810	000356	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006433	000199	000000	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006087	-00404	-00587	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005595	-00711	-01085	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004989	-01011	-01711	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004550	-01287	-01947	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004111	-01538	-02412	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007170	002920	001756	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006694	002021	001261	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006255	001455	000970	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005732	000915	000465	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005358	000244	-00010	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005076	-00299	-00708	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004631	-00675	-01063	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004121	-00935	-01678	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003730	-01213	-01910	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006493	003929	002152	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006004	002891	001686	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005606	002230	001438	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005128	001660	000995	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004765	000876	000477	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004487	000250	-00030	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004374	-00315	-00694	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003664	-00696	-01198	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003159	-00774	-01321	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005971	004583	002858	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005316	003571	002100	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004905	002994	001809	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004477	002312	001337	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004161	001596	000966	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003936	000918	000512	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003604	000217	-00068	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003499	-00371	-00737	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003252	-00799	-00881	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005248	005231	003399	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004822	004668	002728	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004371	003622	002357	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003910	002961	001866	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003573	002312	001460	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003374	001679	000905	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003206	000957	000485	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002700	000218	-00034	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002675	-00150	-00437	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004572	006353	004009	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004114	005499	003729	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003650	004564	002787	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003383	003683	002322	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003046	002897	001801	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002882	002238	001386	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002553	001738	000911	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002303	000982	000691	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002126	-00006	-00019	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009693	000003	-00011	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008584	000243	-00581	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008092	000487	-00994	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007185	000726	-01345	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
006331	001105	-01841	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
005591	001354	-02377	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
004887	001577	-02957	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
004108	001815	-03541	0125	0250	0250	0875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
003362	002362	-04069	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
002407	-00008	-00627	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008588	000047	000001	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
007914	000256	-00596	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
006915	000562	-01832	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006061	000940	-01443	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
005255	001213	-01987	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
004465	001556	-02540	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
003702	002060	-03076	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
003117	002164	-03446	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
002927	-00067	-001530	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
008610	-00083	-000694	0875	0875	0750	0125</						

%BEG GE62_22.TXT, Separation cmyn6*, cfi=0.95, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004646 006332 003809 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008743 -01191 007267 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005641 -05578 003193 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005360 -03104 -04044 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003438 002395 -04063 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004594 006611 -01239 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002192 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009626 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004572 006353 004009 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008733 -01213 007296 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005654 -05616 003077 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005309 -03045 -04060 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003362 002362 -04060 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004617 006634 -01184 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002247 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009677 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

dyn6*	cf1=0.95	D65	adapted	km	pos	\$	
1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	
9112125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$
3232750	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$
3232750	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$
05000	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$
06625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$
0978750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$
0878750	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$
00000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$
00000	1000	1000	1000	0000	%0981	k01	\$
1212125	0875	0875	0875	0000	%0982	k02	\$
3232750	0750	0750	0750	0000	%0983	k03	\$
3232750	0625	0625	0625	0000	%0984	k04	\$
05000	0500	0500	0500	0000	%0985	k05	\$
06625	0375	0375	0375	0000	%0986	k06	\$
0978750	0250	0250	0250	0000	%0987	k07	\$
0878750	0125	0125	0125	0000	%0988	k08	\$
00000	0000	0000	0000	0000	%0989	k09	\$
00000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$
9112125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$
3232750	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$
3232750	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$
05000	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$
06625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$
0978750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$
0878750	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$
00000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$
00000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$
9112125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$
3232750	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$
3232750	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$
05000	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$
06625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$
0978750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$
0878750	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$
00000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$
00000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$
006666	9333	9333	9333	0000	%1009	k11	\$
001133	8866	8866	8866	0000	%1010	k12	\$
02000	8800	8800	8800	0000	%1011	k13	\$
322666	8333	8333	8333	0000	%1012	k14	\$
333333	6666	6666	6666	0000	%1013	k15	\$
04000	6600	6600	6600	0000	%1014	k16	\$
444666	5533	5533	5533	0000	%1015	k17	\$
466666	5466	5466	5466	0000	%1016	k18	\$
04000	4400	4400	4400	0000	%1017	k19	\$
666666	4333	4333	4333	0000	%1018	k20	\$
666666	4266	4266	4266	0000	%1019	k21	\$
02000	4200	4200	4200	0000	%1020	k22	\$
066666	4133	4133	4133	0000	%1021	k23	\$
09003	0666	0666	0666	0000	%1022	k24	\$
00000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$
00000	1000	1000	1000	0000	%1024	k10	\$
09066	9333	9333	9333	0000	%1025	k11	\$
012133	8866	8866	8866	0000	%1026	k12	\$
02000	8800	8					

008407	000079	000000	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
008688	000045	000011	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
009651	000003	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
002305	000017	-00038	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
002211	000100	-00038	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
002713	000207	000023	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
003053	000238	-00036	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
003838	000217	-00035	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
004290	000261	000037	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
004555	000216	000011	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
005229	000171	000052	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
005762	000204	000045	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
006281	000113	000064	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
006714	000116	000062	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
007325	000152	-00051	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007985	000075	000002	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008422	000094	000005	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
008691	000048	000012	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
009648	000017	-00023	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
002090	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
009620	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004518	000412	004147	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005326	-03367	-03839	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
000584	-01138	007530	1000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1076	m26	\$
003220	002453	-04038	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
005477	-05896	003300	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
004532	006746	-01237	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
%\$												
%z004518	000412	004147	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0
%z008584	-01138	007530	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1
%z005477	-05896	003300	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2
%z005326	-03367	-03839	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3
%z003220	002453	-04038	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4
%z004532	006746	-01237	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3 5
%z002090	00000											

TUB registration: 20091101-GE72/GE72L.0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB-test chart GE72; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: -> olv* setrabcOLOR
```

%BEG GE62 22.TXT, Separation cmyn6*, cfi=0.95, D50, not adapted S																			
%100 x LAB*																			
1000 x (r g b c m y o)																			
nmr. pos \$																			
002189	-00202	000098	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	002195	000861	000803	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000
002312	000471	-00859	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	002234	000873	000801	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000
002406	000646	-01135	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	002362	000957	-00624	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000
002453	000559	-01403	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	002584	001414	-01275	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000
002495	000835	-02020	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	002676	001418	-01664	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000
002680	001805	-02531	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	002805	001630	-02181	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000
002894	001335	-02901	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	003097	001775	-02575	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000
003184	001513	-03329	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	003210	002069	-03236	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000
003393	001770	-03580	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	003264	002665	-03745	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000
002646	-00483	000581	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	002727	-00185	001172	0125	0125	0000	0875	1000	0000	0000
002445	-00370	000329	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	002521	000024	000095	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000
002473	-00026	010305	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	002998	000447	-00727	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000
002436	000165	-01526	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	003130	000581	-01110	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000
002708	000115	-02074	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	003326	000634	-01446	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000
002905	000320	-02512	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	003595	000786	-01922	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000
003196	000548	-02846	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	003581	001141	-02513	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000
003447	000784	-03234	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	003716	001547	-03009	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000
003649	000987	-03699	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	003994	001664	-03502	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000
003112	-01005	000624	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	003075	-00336	001750	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000
002818	-00748	000340	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	003494	-00725	000593	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000
003001	-01099	-00866	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	003295	-00619	-00588	0125	0250	0250	0875	0750	0875	0000
002785	-00640	-01669	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	003380	-00248	-01130	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000
003013	-00561	-02048	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	003577	-00625	-01751	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000
003234	-00312	-02427	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	003756	000152	-01953	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000
003513	-00154	-02792	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	003931	000348	-02391	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000
003716	000050	-03191	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	004045	000769	-02995	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000
003942	000186	-03684	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	004239	000909	-03392	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000
003551	-02380	000759	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	003789	-01174	001971	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000
003207	-02080	-00371	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	003696	-01466	000714	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000
003024	-01639	-00779	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	003534	-01175	-00175	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000
002920	-01196	-01349	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	003491	-01027	-01180	0125	0375	0375	0875	0625	0500	0000
003294	-01278	-02107	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	003781	-00714	-01646	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000
003513	-00996	-02478	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	004050	-00950	-01917	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000
003698	-00797	-02817	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	004233	-00379	-02431	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000
003833	-00473	-03246	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	004311	000033	-02948	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000
004081	-00230	-03757	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	004541	000175	-03392	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000
003975	-03725	-001507	0000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	003945	-02177	-001956	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000
003499	-02410	000255	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	004059	-02114	-001826	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000
003362	-02325	-00466	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	003938	-01993	-00013	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000
003287	-02170	-01263	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	003949	-01742	-00795	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000
003532	-01774	-02000	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	003971	-01369	-01732	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000
003689	-01577	-02414	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	004225	-01164	-02053	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000
003833	-01211	-02891	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	004392	-00899	-02425	0125	0500	0750	0875	0500	0250	0000
003983	-00990	-03302	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	004560	-00718	-02918	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000
004164	-00824	-03835	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	004758	-00448	-03315	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000
003977	-03681	001499	0000	0625	0000	0000	0375	1000	0000	004537	-02880	-02347	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000
003953	-02768	000587	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	004465	-02858	-001403	0125	0625	0125	0875	0375	0875	0000
003843	-02704	-00198	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	004418	-02546	-006335	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000
003778	-02615	-00980	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	004412	-02402	-00369	0125	0625	0375	0875	0375	0625	0000
003836	-02342	-01853	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	004408	-02074	-01266	0125	0625	0500	0875	0375	0500	0000
003998	-02121	-02513	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	004430	-01769	-02026	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000
004067	-01837	-02829	0000	0625	0750	1000	0375	0250	0000	004534	-01508	-02533	0125	0625	0750	0875	0375	0250	0000
004253	-01647	-03362	0000	0625	0875	1000	0375	0125	0000	004705	-01390	-02872	0125	0625	0875	0875	0375	0125	0000
004415	-01458	-03831	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	004960	-01217	-03279	0125	0625	1000	0875	0375		

TUB registration: 20091101-GE72/GE72L0NA.TXT /.PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

TUB-test chart GE72; Relative Device Colour System C
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->oly* setrgbcolor
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE72/GE72L.0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; nt=0.18; nx=1.00

003105	002282	004993	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%2434	A10
003078	002334	000974	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%2444	A11
003043	002373	000442	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%2454	A12
002964	002499	-00234	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%2464	A13
003191	002615	-00882	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%2474	A14
003206	002687	-01399	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%2484	A15
003056	002905	-02585	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%2494	A16
003458	003019	-02510	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%2504	A17
003479	003079	-02575	0375	0000	0900	0625	1000	0000	0000	%2514	A18
003513	003101	002074	0375	0025	0000	0625	0875	1000	0000	%2524	A19
003583	003167	001050	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%2534	B1
003486	0031658	000541	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%2544	B12
003496	0031663	-00802	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%2554	B13
003769	0031766	-00835	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%2564	B14
003793	0031951	-01359	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%2574	B15
003820	002244	-01836	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%2584	B16
004065	002433	-02329	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%2594	B17
004291	002482	-02827	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%2604	B18
003960	000728	002428	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%2614	C10
004028	000866	000518	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%2624	C12
004125	000827	000669	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%2634	C12
004069	000846	-00019	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%2644	C13
004300	000986	-00771	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%2654	C14
004309	001148	-01142	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%2664	C15
004538	001456	-01540	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%2674	C16
004600	001620	-02049	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%2684	C17
004881	001833	-02557	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%2694	C18
004657	-00306	003149	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%2704	D10
004641	001513	002140	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%2714	D11
004555	-00120	001048	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%2724	D12
004527	000086	000075	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%2734	D13
004891	000188	-00476	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%2744	D14
004974	000458	-01003	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%2754	D15
005146	000708	-01283	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%2764	D16
005325	000885	-01816	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%2774	D17
005578	001089	-02259	0375	0375	1						

032282	029259	001966	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	030324	J10
032378	030388	001452	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	030325	J11
032310	032372	000854	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	030326	J12
032330	032331	000298	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	030327	J13
031392	033366	-003234	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	030328	J14
033321	033390	-009974	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	030329	J15
034373	034398	-016113	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	030330	J16
035592	035325	-021111	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	030331	J17
030378	030360	-000000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	030332	J18
030387	030211	-000454	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	030333	K10
030316	030237	001616	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	030334	K11
030338	030235	000948	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	030335	K12
030347	030236	000510	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	030336	K13
030371	030232	002525	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	030337	K14
030391	030251	-008711	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	030338	K15
040403	030296	-014118	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	030339	K16
042409	030237	-019446	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	030340	K17
0404503	030232	-023637	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	030341	K18
044183	031471	002769	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	030342	L10
044270	031524	002105	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	030343	L11
044334	031547	001125	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	030344	L12
044381	031636	000564	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	030345	L13
044343	031806	-000995	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	030346	L14
044437	031827	-008222	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	030347	L15
044639	031941	-012116	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	030348	L16
044639	031941	-012116	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	030349	L17
050503	032260	-021810	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	030350	L18
047004	030827	030423	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	030351	M0
047002	030930	030236	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	030352	M1
044863	030886	001511	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	030353	M12
049445	030788	000609	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	030354	M13
044868	030895	000935	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	030355	M14
050240	031027	-006444	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	030356	M15
052546	031129	-010309	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	030357	M16
050524	031370	-015904	0500	0375	0875	0500	0625	0			

033663	033693	032375	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	04085	S10
033672	033795	01865	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	04086	S11
033715	033819	01383	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	04087	S12
033676	033904	000677	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	04088	S13
033673	040418	000350	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	04089	S14
033628	044116	-00279	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	04410	S15
033706	039384	-01031	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	04411	S16
033814	044237	-01641	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	04412	S17
033815	044238	-01642	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	04413	S18
042408	029246	000000	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	04414	S19
042408	030352	001988	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	04415	T11
042423	031035	014192	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	04416	T12
042406	031119	009063	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	04417	T13
042418	033307	009363	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	04418	T14
042428	033339	-00189	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	04419	T15
042489	032388	-01067	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	04420	T16
044455	033661	-01419	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	04421	T17
044714	033330	-01877	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	04422	T18
044589	022447	033468	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	04423	U10
044640	023232	023435	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	04424	U11
044755	025375	010424	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	04425	U12
044718	023276	006944	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	04426	U13
044739	025453	000424	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	04427	U14
044813	024268	-00079	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	04428	U15
044910	022436	-00756	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	04429	U16
044913	022442	-00757	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	04430	U17
052621	025648	-01681	0625	0500	1000	0375	0875	0000	0000	04431	U18
050538	001544	003866	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	04432	U19
051511	001504	002852	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	04433	V11
052222	001541	001972	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	04434	V12
053345	001586	001113	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	04435	V13
053336	001618	000595	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	04436	V14
053382	001681	000049	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	04437	V15
054599	001697	-00708	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	04438	V16
056362	001891	-01177	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	04439	V17
0											

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE72/GE72L0NA.TXT /.PS>
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

003970	004741	002978	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$	004423	005723	003945	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004837	006513	004241	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
003954	004874	002535	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	%0487	A20	\$	004369	005677	003988	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004888	006480	003679	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003882	005066	002070	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	%0488	A21	\$	004382	005772	002573	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004889	006424	002988	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
003835	005045	001530	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	%0489	A22	\$	004380	005825	002045	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004889	006413	002430	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003760	005002	000952	0750	0000	0500	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004372	005729	001414	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004877	006429	001826	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003683	004946	000356	0750	0000	0625	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	004307	005763	000953	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004861	006428	001341	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
003574	004947	-00321	0750	0000	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	004249	005868	000256	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	004818	006427	000759	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
003703	004886	-01124	0750	0000	0875	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$	004255	005817	-00511	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	004788	006380	000065	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0250	%0655	S26	\$
003993	004753	-01777	0750	0000	1000	0000	0000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	004357	005571	-01330	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	004741	006456	-00764	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656	S27	\$
004478	003904	003476	0750	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0000	0000	%0495	B10	\$	004953	004248	003843	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K10	\$	005369	005282	004440	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T10	\$
004594	003886	002560	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	0000	%0496	B20	\$	005000	004378	002909	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005411	005527	003589	1000	0125	0125	0000	0875	0750	0000	%0658	T20	\$
004547	003982	002009	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$	004975	004543	002279	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005468	005610	002948	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
004509	004157	001382	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$	004976	004532	001733	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	005429	005603	002285	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
004419	004124	000949	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$	004982	004565	001294	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005395	005618	001844	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
004326	004105	000401	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$	004928	004554	000849	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	005379	005585	001349	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
004208	004050	-00222	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$	004904	004610	000299	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	005360	005609	000800	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
004352	003978	-01011	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$	004904	004545	-00439	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	005386	005561	000213	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
004694	003690	-01515	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$	005034	004407	-01145	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	005352	005696	-00597	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
004970	003172	004136	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$	005364	003639	004479	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005707	004608	004819	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
005084	003011	002889	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$	005459	003594	003210	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005945	004912	004124	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
005179	003141	002147	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$	005524	003768	002365	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	006061	004931	003090	1000	0250	0250	0000	0750	0625	0000	%0668	U21	\$
005130	003191	001465	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$	005483	003867	001784	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	006087	004933	002456	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
005016	003156	000970	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$	005500	003839	001340	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	006038	004952	001902	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004922	003254	000413	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$	005461	003833	000859	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	006015	004924	001388	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
004855	003284	-00025	0750	0250	0750	0250	0625	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	005408	003977	000228	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005961	004881	000795	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
004979	003307	-01036	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$	005407	003895	-00274	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	006034	004734	000314	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
005229	003036	-01371	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$	005486	003745	-01052	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	005990	004644	-00391	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
005420	002368																																							

009659	-000663	000197	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009868	-006010	-006993	0875	1000	1000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
0098368	-009005	-009010	0750	1000	1000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007801	-013335	-012777	0625	1000	1000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007246	-017222	-017122	0500	1000	1000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006717	-021622	-023533	0375	1000	1000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006124	-028228	-029722	0250	1000	1000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005624	-032824	-032825	0125	1000	1000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005148	-039624	-042770	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008740	000810	000654	0000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
008428	-000334	000292	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008028	-006559	-005224	0750	0875	0875	0250	0125	0125	%0740	c03	\$
007243	-009009	-008877	0625	0875	0875	0375	0125	0125	%0741	c04	\$
006783	-013444	-014143	0500	0875	0875	0500	0125	0125	%0742	c05	\$
006250	-017559	-019239	0375	0875	0875	0625	0125	0125	%0743	c06	\$
005609	-022611	-025777	0250	0875	0875	0750	0125	0125	%0744	c07	\$
005157	-027554	-029338	0125	0875	0875	0875	0125	0125	%0745	c08	\$
004653	-029331	-033400	0000	0875	0875	1000	0125	0125	%0746	c09	\$
008356	001527	-000981	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
007940	000669	000465	0875	0750	0750	0125	0250	0250	%0748	d02	\$
007542	000034	000092	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0749	d03	\$
006894	-005222	-004558	0625	0750	0750	0375	0250	0250	%0750	d04	\$
006418	-008119	-008091	0500	0750	0750	0500	0250	0250	%0751	d05	\$
005901	-012722	-014322	0375	0750	0750	0625	0250	0250	%0752	d06	\$
005313	-017822	-020133	0250	0750	0750	0750	0250	0250	%0753	d07	\$
004826	-023033	-023844	0125	0750	0750	0875	0250	0250	%0754	d08	\$
004394	-024533	-029100	0000	0750	0750	1000	0250	0250	%0755	d09	\$
007846	002313	001549	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
007345	001500	000874	0875	0625	0625	0125	0375	0375	%0757	e02	\$
006876	000793	000541	0750	0625	0625	0250	0375	0375	%0758	e03	\$
006436	000086	000152	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0759	e04	\$
006065	-005592	-004888	0500	0625	0625	0500	0375	0375	%0760	e05	\$
005561	-009965	-009907	0375	0625	0625	0625	0375	0375	%0761	e06	\$
004933	-013778	-017081	0250	0625	0625	0750	0375	0375	%0762	e07	\$
004481	-017091	-019171	0125	0625	0625	0875	0375	0375	%0763	e08	\$
004025	-020668	-024790	0000	0625	0625	1000	0375	0375	%0764	e09	\$
007254	003145	002048	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
006753	002159	001496	0875	0500	0500	0125	0500	0500	%0766	f02	\$
006298	001530	001173	0750	0500	0500	0000	0500	0500	%0767	f03	\$
005756	000893	000635	0625	0500	0500	0375	0500	0500	%0768	f04	\$
005361	000110	000125	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0769	f05	\$
005056	-005122	-006226	0375	0500	0500	0625	0500	0500	%0770	f06	\$
004595	-009445	-010222	0250	0500	0500	0750	0500	0500	%0771	f07	\$
004066	-013118	-016800	0125	0500	0500	0875	0500	0500	%0772	f08	\$
003663	-016558	-019520	0000	0500	0500	1000	0500	0500	%0773	f09	\$
006606	004177	002472	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
006087	003068	001949	0875	0375	0375	0125	0625	0625	%0775	g02	\$
005670	002357	001665	0750	0375	0375	0250	0625	0625	%0776	g03	\$
005174	001715	001189	0625	0375	0375	0375	0625	0625	%0777	g04	\$
004788	000833	000630	0500	0375	0375	0500	0625	0625	%0778	g05	\$
004490	000095	000092	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0779	g06	\$
004353	-005339	-006626	0250	0375	0375	0750	0625	0625	%0780	g07	\$
003624	-010006	-011811	0125	0375	0375	0875	0625	0625	%0781	g08	\$
003113	-011110	-013224	0000	0375	0375	1000	0625	0625	%0782	g09	\$
006106	004856	003196	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
005419	003760	002382	0875	0250	0250	0125	0750	0750	%0784	h02	\$
004993	003145	002137	0750	0250	0250	0250	0750	0750	%0785	h03	\$
004545	002304	001545	0625	0250	0250	0375	0750	0750	%0786	h04	\$
004205	001617	001142	0500	0250	0250	0500	0750	0750	%0787	h05	\$
003960	000861	000653	0375	0250	0250	0625	0750	0750	%0788	h06	\$
003605	000036	000037	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0789	h07	\$
003474	-006118	-006889	0125	0250	0250	0875	0750	0750	%0790	h08	\$
003215	-010773	-008669	0000	0250	0250	1000	0750	0750	%0791	h09	\$
005405	005479	003753	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
004943	004269	003020	0875	0125	0125	0125	0875	0875	%0793	i02	\$
004477	003778	002625	0750	0125	0125	0250	0875	0875	%0794	i03	\$
003995	003965	002097	0625	0125	0125	0375	0875	0875	%0795	i04	\$
003639	002369	001657	0500	0125	0125	0500	0875	0875	%0796	i05	\$
003419	001672	001073	0375	0125	0125	0625	0875	0875	%0797	i06	\$
003229	000879	000617	0250	0125	0125	0750	0875	0875	%0798	i07	\$
002701	000023	000056	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0799	i08	\$
002660	-003778	-003803	0000	0125	0125	1000	0875	0875	%0800	i09	\$
004764	006538	004412	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
004280	005659	004074	0875	0000	0000	0125	1000	1000	%0802	j02	\$
003785	004680	003088	0750	0000	0000	0250	1000	1000	%0803	j03	\$
003490	003777	002576	0625	0000	0000	0375	1000	1000	%0804	j04	\$
003129	002953	002014	0500	0000	0000	0500	1000	1000	%0805	j05	\$
002944	002260	001568	0375	0000	0000	0625	1000	1000	%0806	j06	\$
002599	001704	001067	0250	0000	0000	0750	1000	1000	%0807	j07	\$
002330	000903	000809	0125	0000	0000	0875	1000	1000	%0808	j08	\$
002316	-002092	-000049	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0809	j09	\$
009694	-000556	000186	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009580	000120	-004044	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
009085	000325	-009055	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007176	000524	-011919	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
006320	000854	-017090	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
005572	001038	-022558	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
004859	001173	-028644	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
003973	001513	-034087	0125	0250	1000	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
003215	001734	-048199	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
009415	-000557	000814	1000	1000	0875	0000	0125	0000	%0819	c10	\$
008590	-000332	000183	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
007909	000118	-004309	0750	0750	0875	0250	0250	0125	%0821	c12	\$
006999	000376	-008880	0625	0625	0875	0375	0375	0125	%0822	c13	\$
006054	000716	-013090	0500	0500	0875	0500	0500	0125	%0823	c14	\$
005242	000930	-018677	0375	0375	0875	0625	0625	0125	%0824	c15	\$
004445	001204	-024400	0250	0250	0875	0750	0750	0125	%0825	c16	\$
003678	001623	-029887	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
003083	001637	-033820	0000	0000	0875	1000	1000	0125	%0827	c18	\$
002926	000072	001713	1000	1000	0750	0000	0250	0000	%0828	d10	\$
008618	-000666	000868	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0829	d11	\$
007680	000009	000116	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0830	d12	\$
006815	000111	-002211	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0831	d13	\$
005910	000433	-009973	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0832	d14	\$
005148	000714	-012191	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0833	d15	\$
004289	001075	-019344	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0834	d16	\$
003574	001295	-025133	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0835	d17	\$
002865	001451	-029306	0000	0000	0750	1000	1000	0250	%0836	d18	\$
009262</											

%BEG GE62_22.TXT, Separation cmyn6*, cfi=0.95, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004837 006513 004241 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008789 -00671 007310 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005569 -05314 002992 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005200 -04015 -04229 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003393 001770 -03980 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004741 006456 -00764 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002189 -00202 000098 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009628 -00057 000206 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004764 006538 004412 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008778 -00693 007323 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005580 -05354 002854 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005148 -03954 -04270 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003315 001734 -04010 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004764 006489 -00730 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002243 -00194 000068 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009678 -00058 000197 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

\$BEG	LAB62.22.TXT	Separation	cm yb ⁶	cfi=0.95	D50	not adapted	\$				
\$X00	x GAB ²	1000 x	(r g b	c m y)	\$	%nr.	pos \$				
0021005	-00193	0000701	0000	0000	1000	1000	0000	00972	K01	\$	
0022422	000025	000082	0125	0125	0125	0875	0875	0000	00973	K02	\$
0034431	000040	000038	0250	0250	0250	0750	0750	0000	00974	K03	\$
004339	000094	000126	0375	0375	0375	0625	0625	0625	00975	K04	\$
005319	000114	000140	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00976	K05	\$
0065222	000074	000149	0625	0625	0625	0375	0375	0375	00977	K06	\$
007616	000030	000097	0750	0750	0750	0250	0250	0250	00978	K07	\$
008594	-00030	000177	0875	0875	0875	0125	0125	0125	00979	K08	\$
009706	-00054	000179	1000	1000	1000	0000	0000	0000	00980	K09	\$
0020801	-00176	000078	0000	0000	0000	1000	1000	1000	00981	L01	\$
002463	000027	000080	0125	0125	0125	0875	0875	0875	00982	L02	\$
003468	000036	000035	0250	0250	0250	0750	0750	0750	00983	L03	\$
004313	000101	000085	0375	0375	0375	0625	0625	0625	00984	L04	\$
005319	000113	000120	0500	0500	0500	0500	0500	0500	00985	L05	\$
006494	000072	000140	0625	0625	0625	0375	0375	0375	00986	L06	\$
007619	000011	000107	0750	0750	0750	0250	0250	0250	00987	L07	\$
008589	-00030	000180	0875	0875	0875	0125	0125	0125	00988	L08	\$
009705	-00058	000195	1000	1000	1000	0000	0000	0000	00989	L09	\$
002439	000015	000075	0000	0000	0000	1000	1000	1000	00990	L10	\$
003439	000030	000022	0125	0125	0125	0875	0875	0875	00991	M02	\$
004349	000030	000022	0250	0250	0250	0750	0750	0750	00992	M03	\$
004309	000083	000087	0375	0375	0375	0625	0625	0625	00993	M04	\$
005319	000095	000110	0500	0500	0500	0500	0500	0500	00994	M05	\$
006451	000062	000162	0625	0625	0625	0375	0375	0375	00995	M06	\$
007609	000009	000105	0750	0750	0750	0250	0250	0250	00996	M07	\$
008587	00034	000194	0875	0875	0875	0125	0125	0125	00997	M08	\$
009706	00058	000185	1000	1000	1000	0000	0000	0000	00998	M09	\$
001197	-00166	000081	0000	0000	0000	1000	1000	1000	00999	N01	\$
002346	000023	000066	0125	0125	0125	0875	0875	0875	00000	N02	\$
003436	000033	000044	0250	0250	0250	0750	0750	0750	00001	N03	\$
004295	000100	000105	0375	0375	0375	0625	0625	0625	00002	N04	\$
005263	000117	000143	0500	0500	0500	0500	0500	0500	00003	N05	\$
006479	000081	000159	0625	0625	0625	0375	0375	0375	00004	N06	\$
007577	000029	000102	0750	0750	0750	0250	0250	0250	00005	N07	\$
008578	-00029	000180	0875	0875	0875	0125					

TUB-test chart GE72; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```

TUB registration: 20091101-GE72/GE72L0NA.TXT /.PS
- application for evaluation and measurement of printer or

TUB material: code=rha4ta

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE72/GE72L0NA.TXT> / PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; nt=0.18; nx=1.0

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE72/GE72L0NA.TXT> / PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; nt=0.18; nx=1.0

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE72/GE72L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

TUB registration: 20091101-GE72/GE72L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems
TUB material: code=rha4ta

%BEG GE62 22.TXT, Separation cmykn*, cfi=0.95, D50, adapted S																			
%100 x LAB*a																			
1000 x (r g b c m y o)																			
nmr. pos \$																			
002189	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	002195	001063	000704	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000
002312	000671	-009600	0000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	002234	001074	-000907	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000
002406	000843	-012337	0000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	002362	001156	-007255	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000
002453	000756	-015066	0000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	002584	001608	-013380	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000
002495	001031	-021233	0000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	002676	001610	-017778	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000
002680	001198	-026397	0000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	002805	001820	-022289	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000
002894	001524	-030111	0000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	003097	001959	-026887	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000
003184	001695	-034442	0000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	003210	002251	-033550	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000
003393	001949	-040097	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	003264	002846	-038559	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000
002646	-002990	000476	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	002727	000006	001066	0125	0125	0000	0875	1000	0000	0000
002445	-001773	004331	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	002521	000219	-000008	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000
002473	000170	-011338	0000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	002998	000633	-008338	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000
002436	000362	-016280	0000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	003130	000765	-012222	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000
002708	000307	-021811	0000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	003326	000814	-015611	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000
002905	000508	-026211	0000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	003595	000963	-020400	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000
003196	000730	-029559	0000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	003581	001316	-026322	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000
003447	000961	-033511	0000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	003716	001719	-031330	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000
003649	001161	-038919	0000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	003994	001831	-036327	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000
003112	-008020	000511	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	003075	-001511	001639	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000
002818	-005558	000232	0000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	003494	-005448	000476	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000
003001	-009133	-009777	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	003295	-004438	-007031	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000
002785	-004560	-017777	0000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	003380	-000669	-012446	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000
003013	-003755	-021599	0000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	003577	000149	-018701	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000
003234	-001306	-025441	0000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	003756	000324	-020751	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000
003513	000022	-029100	0000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	003931	000516	-025151	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000
003716	000222	-033102	0000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	004045	000935	-031211	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000
003942	000354	-038008	0000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	004239	001071	-035200	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000
003551	-022055	000640	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	003789	-010003	001849	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000
003207	-018998	-006485	0000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	003696	-012933	000593	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000
003024	-014553	-008990	0000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	003534	-009999	-002933	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000
002920	-010088	-014558	0000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	003491	-008050	-012988	0125	0375	0375	0875	0625	0500	0000
003294	-010008	-022222	0000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	003781	-005433	-017681	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000
003513	-008119	-025096	0000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	004050	-003635	-020443	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000
003698	-006244	-029337	0000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	004233	-002166	-025600	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000
003833	-003603	-033689	0000	0375	0875	0000	0625	0125	0000	004311	-000193	-030878	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000
004081	-000655	-038883	0000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	004541	000331	-035251	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000
003975	-035557	-001383	0000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	003945	-020009	-001832	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000
003499	-022333	-000137	0000	0500	0125	0000	0500	0875	0000	004059	-019490	-000909	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000
003362	-021445	-005882	0000	0500	0250	0000	0500	0750	0000	003938	-018255	-001337	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000
003287	-019899	-013788	0000	0500	0375	0000	0500	0625	0000	003949	-015744	-009020	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000
003532	-015998	-021119	0000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	003971	-012601	-018577	0125	0500	0500	0875	0500	0000	0000
003689	-014044	-025355	0000	0500	0625	0000	0500	0375	0000	004225	-010002	-021811	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000
003833	-010411	-030141	0000	0500	0750	0000	0500	0250	0000	004392	-007400	-025556	0125	0500	0750	0875	0500	0250	0000
003983	-008223	-034227	0000	0500	0875	0000	0500	0125	0000	004560	-005561	-030950	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000
004164	-006660	-039663	0000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	004758	-002926	-034511	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000
003977	-035141	001375	0000	0625	0000	0000	0375	1000	0000	004537	-027244	-002214	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000
003953	-026000	000462	0000	0625	0125	0000	0375	0875	0000	004465	-027000	001271	0125	0625	0125	0875	0375	0875	0000
003843	-025344	-030321	0000	0625	0250	0000	0375	0750	0000	004418	-023887	-002044	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000
003778	-024443	-011002	0000	0625	0375	0000	0375	0625	0000	004412	-022443	-005000	0125	0625	0375	0875	0375	0625	0000
003836	-021712	-019766	0000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	004408	-019151	-013397	0125	0625	0500	0875	0375	0500	0000
003998	-019544	-026338	0000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	004430	-016111	-021517	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000
004067	-016711	-029555	0000	0625	0750	0000	0375	0250	0000	004534	-013352	-026666	0125	0625	0750	0875	0375	0000	0000
004253	-014855	-034919	0000	0625	0875	0000	0375	0125	0000	004705	-011447	-030008	0125	0625	0875	0875	0375	0125	0000
004415	-012911	-039692	0000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	004960	-010668	-034418	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000
004453	-034044	-002040	0000	0750	0000														

TUB registration: 20091101-GE72/GE72L0NA.TXT /.PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

003105	002386	001381	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	003282	003140	001852	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003663	003866	002254	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$	
003078	002519	000862	0375	0000	0125	0625	1000	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	003278	003261	001337	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	003672	003968	001744	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
003043	002558	000331	0375	0000	0250	0625	1000	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	003210	003454	000741	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	003715	003991	001262	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
002964	002686	-00344	0375	0000	0375	0625	1000	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	003230	003412	000184	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	003676	004077	000647	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
003191	002798	-00996	0375	0000	0500	0625	1000	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	003192	003549	-00438	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	003673	004191	000230	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
003206	002869	-01513	0375	0000	0625	0625	1000	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	003231	003571	-01090	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	003628	004290	-00390	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
003306	003085	-02173	0375	0000	0750	0625	1000	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	003473	003675	-01731	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	003706	004156	-01152	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
003458	003197	-02627	0375	0000	0875	0625	1000	1000	0075	0000	%0250	A17 \$	003872	003760	-02233	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	003814	004407	-01764	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
003641	003653	-03166	0375	0000	1000	0625	1000	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	003977	003770	-02773	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	004055	004270	-02352	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
003513	001749	001956	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	003726	002384	002333	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	004105	003111	002938	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$	
003583	001792	000931	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	003816	002498	001493	0500	0125	0125	0500	0875	0075	0000	%0334	K11 \$	004208	003215	001860	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$	
003486	001835	000423	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	003838	002523	000825	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	004233	003267	001364	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$	
003496	001840	-00199	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	003847	002537	000828	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	004206	003282	000834	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$	
003769	001938	-00956	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	003791	002563	-00374	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	004218	003470	000234	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$	
003793	002127	-01482	0375	0125	0600	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	003891	002720	-00994	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	004228	003501	-00318	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$	
003820	002413	-01958	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	004003	002863	-01544	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	004289	003449	-01136	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$	
004065	002599	-02455	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	004209	003000	-02074	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	004455	003519	-01551	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$	
004291	002643	-02956	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	004503	002989	-02500	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	004714	003483	-02012	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$	
003960	000896	002304	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	004183	001635	002641	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	004589	002403	003334	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$	
004028	001032	001392	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	004270	001686	001976	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	004640	002486	002390	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$	
004125	000991	000543	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	004344	001705	000994	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	004755	002527	001287	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$	
004069	001011	-00146	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	004381	001796	000433	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	004710	002529	000809	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$	
004300	001127	-00900	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	004343	001966	-00225	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	004739	002606	000288	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$	
004309	001347	-01251	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	004437	001985	-00953	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	004813	002619	-00216	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$	
004538	001614	-01681	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	004639	002095	-01350	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	004910	002585	-00895	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$	
004715	001762	-02224	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004917	002233	-01820	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	005007	002790	-01450	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$	
004881	001983	-02694	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	005053	002407	-02321	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	005261	002823	-01824	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$	
004657	-00152	003014	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	004704	000980	003287	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	005038	001691	003725	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$	
004641	-000001	002005	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	004702	001083	002261	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	005115	001649	002710	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$	
004555	000035	000915	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	004863	001036	001373	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0353	M12 \$	005222	001685	001829	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12 \$	
004527	000242	-00956	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$	004945	000937	000470	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0354	M13 \$	005345	001726	000968	0625	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0435	V13 \$	
004891	000338	-00614	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$	004868	001045	-00102	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	%0355	M14 \$	005336	001859	000451	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14 \$	
004974	000906	-01143	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$	005240	001170	-00787	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	%0356	M15 \$	005382	001821	-00905	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15 \$	
005146	000852	-01424	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$	005246	001271	-01182	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	%0357	M16 \$	005499	001735	-00855	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16 \$	
005325	001026	-01960	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$	005524	001508	-01651	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	%0358	M17 \$	005632	002026	-01326	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0439	V17 \$	
005578	001226	-02407	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%02																										

003970	004909	002854	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$	004423	005881	003814	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	004837	006664	004104	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
003954	005042	002411	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	004369	005836	002967	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	004888	006630	003541	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003882	005235	001946	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	004382	005931	002442	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	004889	006574	002850	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
003835	005215	001407	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	004380	005984	001914	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	004889	006563	002292	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003760	005174	000830	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	004372	005889	001283	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	004877	006579	001688	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003683	005119	000235	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	004307	005924	000824	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	004861	006578	001203	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
003574	005122	-00440	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	004249	006030	000127	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	004818	006578	000622	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
003703	005075	-01245	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$	004255	005979	-0067	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	004788	006551	-00071	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
003993	004920	-01902	0750	0000	0975	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	004357	005731	-01461	0875	0000	1000	0100	0125	1000	0000	%0575	J27	\$	004741	006608	-00000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%0656	S27	\$	
004478	004061	003344	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$	004953	004396	003704	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K10	\$	005369	005422	004295	1000	0125	0000	0875	1000	0000	%0657	T10	\$	
004594	004041	002247	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	005000	004526	002769	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	005411	005666	003444	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
004547	004138	001876	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004975	004690	002139	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	005468	005748	002802	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
004509	004314	001250	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004976	004680	001594	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	005429	005742	002139	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
004419	004283	000818	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004982	004713	001155	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	005395	005758	001698	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
004326	004266	000271	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004928	004703	000710	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	005379	005725	001204	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
004208	004213	-00350	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004904	004759	000161	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	005360	005750	000655	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
004352	004138	-01141	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	004904	004694	-00577	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	005386	005701	000068	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
004694	003844	-01650	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	005034	004554	-01285	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	005352	005837	-00742	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
004970	003320	003997	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	005364	003779	004334	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	005707	004742	004669	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
005084	003157	002748	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	005459	003733	003064	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	005945	005041	003971	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
005179	003285	002005	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	005524	003905	002217	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	006061	005058	002935	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$
005130	003336	001323	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	005483	004005	001637	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	006087	005059	002301	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
005106	003303	000830	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	005500	003977	001193	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	006038	005079	001747	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004922	003403	000275	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	005461	003972	000712	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	006015	005052	001234	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
004855	003434	-00163	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	005408	004117	000082	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	005961	005010	000642	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
004979	003455	-01175	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	005407	004035	-00420	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	006034	004862	000160	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
005229	003179	-01513	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0513	D27	\$	005486	003883	-01198	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	005990	004773	-00545	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
005540	002507	004404	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	005771	003160	004450	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	006170	004069	005207	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
005424	002298	003062	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	005907	003047	003396	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$	006430	004155	004420	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	\$
005643	002346	002378	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	005981	003201	002686	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$	006566	004163	003464	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	\$
005748	002423	001551	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	006115	003220	001833	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$	006631	004206	002352	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	\$
005692	002401	000964	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	006116	003134	001290	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$	006642	004275	001966	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	\$
005596	002555	000328	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	006093	003241	000675	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$	006658	004252	001444	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	%0680	V24	\$
005512	002615	-00183	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	006064	003312	000170	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	\$	006599	004245	000872	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	%0681	V25	\$
005692	002648	-01023	0750	0375	0875	0250	0625	0125</																														

009659	-00003	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009868	-00536	-00076	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008368	-00822	-01085	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007801	-01242	-01442	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007246	-01618	-01867	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006717	-02049	-02499	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006124	-02704	-03108	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005624	-03151	-03413	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005148	-03812	-04388	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008740	-00086	000473	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008428	-00047	000027	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008028	-00570	-00692	0750	0875	0875	00250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007243	-00796	-01042	0625	0875	0875	00375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006783	-01232	-01560	0500	0875	0875	00500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006250	-01638	-02067	0375	0875	0875	00625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005609	-02128	-02703	0250	0875	0875	00750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005157	-02613	-03057	0125	0875	0875	00875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004653	-02781	-03450	0000	0875	0875	00900	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008356	001610	000806	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007940	000760	000298	0875	0750	0750	00125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007542	000132	000068	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006894	-00412	-00607	0625	0750	0750	00375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006418	-00701	-01032	0500	0750	0750	00500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005901	-01144	-01564	0375	0750	0750	00625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005313	-01643	-02135	0250	0750	0750	00750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004826	-02156	-02497	0125	0750	0750	00875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004394	-02298	-03016	0000	0750	0750	00900	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007846	002405	001384	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007345	001601	000717	0875	0625	0625	00125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006876	000904	000392	0750	0625	0625	00250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006436	000204	000011	0625	0625	0625	00375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006065	-00467	-00623	0500	0625	0625	00500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005561	-00832	-01123	0375	0625	0625	00625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004933	-01233	-01816	0250	0625	0625	00750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004481	-01556	-02079	0125	0625	0625	00875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004025	-01906	-02578	0000	0625	0625	00900	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007254	003248	001884	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006753	002271	001349	0875	0500	0500	00125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006298	001650	001034	0750	0500	0500	00250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005756	001023	000506	0625	0500	0500	00375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005361	000248	000002	0500	0500	0500	00500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005056	-00369	-00743	0375	0500	0500	00625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004595	-00794	-01131	0250	0500	0500	00750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004066	-01156	-01780	0125	0500	0500	00875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003663	-01489	-02045	0000	0500	0500	00900	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006606	004292	002328	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006087	003193	001814	0875	0375	0375	00125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005670	002489	001537	0750	0375	0375	00250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005174	001856	001069	0625	0375	0375	00375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004788	000981	000517	0500	0375	0375	00500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004490	000249	-00015	0375	0375	0375	00625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004353	-00383	-00731	0250	0375	0375	00750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003624	-00836	-01273	0125	0375	0375	00875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003113	-00931	-01408	0000	0375	0375	00900	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
006106	004800	003606	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005419	003897	002258	0875	0250	0250	00125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004993	003289	002021	0750	0250	0250	00250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004545	002547	001444	0625	0250	0250	00375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004205	001776	001039	0500	0250	0250	00500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003960	001024	000555	0375	0250	0250	00625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003605	000206	-00054	0250	0250	0250	00750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003474	-00446	-00779	0125	0250	0250	00875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003215	-00896	-00954	0000	0250	0250	00900	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005405	005616	003639	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004943	004414	002904	0875	0125	0125	00125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004477	003932	002517	0750	0125	0125	00250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003995	003228	001998	0625	0125	0125	00375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003639	002538	001565	0500	0125	0125	00500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003419	001845	000984	0375	0125	0125	00625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003229	001056	000531	0250	0125	0125	00750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002701	000210	-00019	0125	0125	0125	00875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002660	-00191	-00458	0000	0125	0125	00900	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004764	006686	004300	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004280	005817	003970	0875	0000	0000	00125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003785	004846	002992	0750	0000	0000	00250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003490	003949	002485	0625	0000	0000	00375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003129	003131	001930	0500	0000	0000	00500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002944	002441	001487	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002599	001892	000992	0250	0000	0000	00750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002330	001096	000739	0125	0000	0000	00875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002316	-00008	-00020	0000	0000	0000	00900	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009694	000001	-00011	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009580	000199	-00582	0875	0875	0875	00100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008085	000413	-00995	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007176	000628	-01345	0625	0625	0625	00375	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
006320	000974	-01840	0500	0500	0500	00500	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
005572	001172	-02384	0375	0375	0375	00625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
004859	001320	-02978	0250	0250	0250	00750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
003973	001506	-03586	0125	0125	0125	00875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
003215	001909	-04377	0000	1000	1000	00900	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
009415	000006	000621	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
008590	000046	000004	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
007909	000209	-00597	0750	0750	0750	00250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
006909	000485	-01029	0625	0625	0875	00375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006054	000841	-01435	0500	0500	0500	00500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
005242	001070	-01987	0375	0375	0875	00625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
004445	001359	-02546	0250	0250	0875	00750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
003678	001792	-03081	0125	0125	0875	00875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
003083	001816	-03466	0000	0000	0750	00900	0900	0125	0000	%0827	c18	\$
002826	000139	-001522	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
008618	0											

%BEG GE62_22.TXT, Separation cmyn6*, cfi=0.95, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004837 006664 004104 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008789 -00597 007115 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005569 -05177 002844 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005200 -03872 -04371 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003393 001949 -04097 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004741 006608 -00900 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z002189 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009628 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004764 006686 004300 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008778 -00618 007141 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005580 -05220 002727 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005148 -03812 -04388 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003315 001909 -04097 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004764 006638 -00842 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002243 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009678 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

\$BEG	LAB	2.2.TXT	Separation	cmyn6*	cf1=0.95	D50	adapted	\$			
\$X100	x	G62*a	1000	x	(r g b	c m y)	\$	\$			
							\$nr.	pos			
0021005	000015	-00002	0000	0000	0000	1000	1000	0000	\$0972	\$01	
0024222	000228	000003	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	\$0973	\$02
0034341	000223	-00056	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	\$0974	\$03
004339	000259	000016	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	\$0975	\$04
005313	000259	000016	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	\$0976	\$05
0065222	000196	000005	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	\$0977	\$06
007616	000130	-00062	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	\$0978	\$07
008594	000049	000001	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	\$0979	\$08
009706	000003	-00013	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	\$0980	\$09
002081	000033	000004	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	\$0981	\$01
002463	000229	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	\$0982	\$02
003468	000218	-00060	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	\$0983	\$03
004313	000266	-00023	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	\$0984	\$04
005319	000259	-00004	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	\$0985	\$05
006494	000110	-00002	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	\$0986	\$06
007619	000110	-00053	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	\$0987	\$07
008599	000049	000003	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	\$0988	\$08
009706	000003	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	\$0989	\$09
0021226	000040	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	\$0990	\$m01
0034449	000222	-00012	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	\$0991	\$m02
004449	000222	-00012	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	\$0992	\$m03
004309	000240	-00021	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	\$0993	\$m04
005319	000240	-00014	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	\$0994	\$m05
006451	000185	000020	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	\$0995	\$m06
007609	000189	-00055	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	\$0996	\$m07
008597	000045	000017	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	\$0997	\$m08
009706	000000	-00007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	\$0998	\$m09
001197	000045	000008	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	\$0999	\$m10
0023446	000227	-00011	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	\$1000	\$m02
003436	000216	-00050	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	\$1001	\$m03
004295	000265	-00002	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	\$1002	\$m04
005263	000264	000019	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	\$1003	\$m05
006479	000203	000016	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	\$1004	\$m06
007577	000129	-00058	07								

008409	000080	000004	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
008690	000046	000015	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
009652	000004	000001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
002301	000011	-00037	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
002209	000092	-00031	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
002714	000206	000037	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
003055	000230	-00020	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
003840	000210	-00021	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
004294	000269	000053	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
004558	000217	000025	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
005232	000178	000063	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
005765	000214	000057	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
006284	000120	000072	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
006716	000125	000070	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
007327	000147	-00043	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007987	000075	000007	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008424	000096	000011	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
008692	000049	000016	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
009649	000015	-00023	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
002086	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
009621	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004713	006741	004440	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005165	-04112	-04170	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
008631	-00536	007367	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
003175	002000	-04070	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
005400	-05487	002932	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
004682	006739	-00888	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
%\$												
%z004713	006741	004440	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0
%z008631	-00536	007367	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1
%z005400	-05487	002932	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2
%z005165	-04112	-04170	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3
%z003175	002000	-04070	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4
%z004682	006739	-00888	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3 5
%z002086	00000											

TUB material: code=rha4ta
r systems

TUB-test chart GE72; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```