

001787	002291	000673	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001805	002527	-00216	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001854	002749	-00930	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001839	002988	-01950	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001889	003552	-02648	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001976	004097	-03283	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002039	004684	-03996	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002132	005280	-04636	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002241	005883	-05330	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002228	001662	001280	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	A19	\$
002453	001586	000139	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002485	001816	-00608	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002496	002089	-01571	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002545	002619	-02204	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002569	003217	-02929	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
002675	003883	-03630	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
002725	004494	-04313	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
002782	005145	-05095	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002772	001021	001974	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002930	000295	000766	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003136	000847	-00230	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003160	001104	-01186	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003181	001692	-01816	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003240	002359	-02569	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003328	002977	-03260	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003372	003612	-03944	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003480	004201	-04576	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003574	-00048	003008	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003679	000052	001661	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003757	000070	000502	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003804	000191	-00774	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
003894	000772	-01433	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
003989	001435	-02175	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004051	002071	-02813	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004084	002694	-03537	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004161	003313	-04169	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004342	-00970	003311	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
003998	-00924	002144	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004149	-00824	001009	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004290	-00616	-00160	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004385	-00222	-01120	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004596	000107	-01743	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
004786	000498	-02293	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
004887	001002	-02951	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005054	001473	-03594	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
004255	-01871	003922	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004439	-01782	002701	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004587	-01634	001625	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004718	-01408	000499	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004875	-00876	-00822	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
004973	-00580	-01473	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005159	-00235	-02049	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005347	-000108	-02648	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005523	-000515	-03475	0375	0750	1000	0625	0250	0625	0000	%0296	F18	\$
005676	-00261	-00440	0375	0750	0125	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
005843	-02529	-003209	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005906	-02371	-002153	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005138	-02171	-000999	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005308	-01559	-00485	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005424	-01246	-01160	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005467	-00962	-01826	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005647	-00549	-02437	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
005852	-00225	-03046	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
005069	-03455	-005031	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
005251	-03269	-00376	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005416	-03124	-002754	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005547	-02875	-001561	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005682	-02205	-00161	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005817	-01841	-00884	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005899	-01563	-01526	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
005964	-01241	-02245	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006129	-00833	-02840	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
005520	-04216	-005565	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
005661	-04076	-004391	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005854	-03892	-003315	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006014	-03667	-002168	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006190	-02957	-003098	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006290	-02502	-00555	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006382	-02229	-01231	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006462	-01940	-01891	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006505	-01627	-02558	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002114	003049	0001129	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002145	003221	000325	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002180	003391	-00434	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002181	003630	-01334	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002211	003934	-02366	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002267	004451	-03023	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002336	005055	-03714	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002423	005651	-04389	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
002498	006188	-05046	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002572	002455	-001780	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002781	002317	000651	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002822	002531	-00072	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
002836	002693	-00906	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
002856	003017	-01934	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
002889	003577	-02630	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
002978	004207	-03327	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
002997	004829	-04035	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003069	005451	-04721	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003096	001760	002451	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003294	001728	001245	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003512	001618	000202	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003506	00178											

002776	004436	002242	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
002779	004584	001406	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
002787	004775	000596	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
002819	004980	-001553	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002851	005211	-01014	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002861	005458	-01928	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002903	005750	-03055	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002952	006241	-03704	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003008	006820	-04415	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003193	003885	002803	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003396	003738	001730	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003389	003970	000903	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003437	004129	000616	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003441	004362	-00727	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003465	004586	-01612	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003506	004882	-02691	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003533	005428	-03880	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003606	006032	-04087	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003624	003257	003409	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003844	003144	002241	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004042	003950	001230	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	L21	\$
004074	003226	000403	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004079	003469	-00368	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004065	003726	-01291	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004109	003977	-02363	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004163	004512	-03042	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004222	005146	-03772	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004159	002582	004072	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004338	002479	002890	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004529	002392	001835	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004721	002360	000679	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004744	002536	-00055	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004761	002730	-00909	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004772	003029	-01970	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004818	003591	-02647	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004890	004231	-03383	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004700	001832	004768	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004854	001829	003548	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005024	001766	002519	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005228	001660	001355	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005450	001571	000251	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005451	001805	-00610	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005467	002007	-01522	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005537	002591	-02205	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005601	003288	-02972	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005631	000869	005718	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005654	000892	004527	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005674	000951	003337	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005799	000939	002121	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005956	000893	000912	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006160	000824	-00223	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006175	001040	-01079	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006237	001649	-01828	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006307	002286	-02521	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006330	-00266	-00600	0750	0750	0100	0250	0250	0000	0000	%0540	G19	\$
006421	002040	005620	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006520	-00108	004421	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006583	-00079	003180	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006677	000009	001851	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006760	000075	000525	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006796	000132	-00716	0750	0750	0875	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
006883	000787	-01460	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
006970	001417	-02125	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006515	-01317	007106	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006603	-01237	005899	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006717	-01136	004709	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006802	-01021	003447	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006934	-00926	002232	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007116	-00815	001001	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007255	-00659	-00108	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007348	-00237	-01155	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007572	000113	-01754	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006845	-02301	007578	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006954	-02202	006287	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007079	-02063	005210	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
007222	-01882	004017	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007357	-01773	002798	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007554	-01670	001610	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
007723	-01515	000477	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
007857	-00962	-00792	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007930	-00585	-01519	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003098	005128	002734	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003130	005319	001798	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003154	005496	001032	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003201	005733	000299	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003242	005963	-00538	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003249	006144	-01365	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003295	006410	-01233	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003280	006687	-03396	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003335	007228	-04113	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
003544	004577	003327	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
003759	004464	002199	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
003797	004650	001428	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
003816	004847	000631	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
003818	005067	-00228	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
003835	005277	-01031	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003879	005534	-01972	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003892	005836	-03026	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
003942	006357	-03764	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004040	003939	004010	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004255	003790	002749	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004461	003730	000740	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0		

[illegible]

```
%BEG GE67.22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003456 005836 003287 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008298 -00454 009620 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004350 -05952 003835 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005167 -02644 -03664 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z001403 005092 -06153 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003667 007647 -03786 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009015 -00017 -00575 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z003549 005872 003260 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008307 -00439 009579 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004325 -05944 003796 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005218 -02711 -03625 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z001417 005074 -06148 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003703 007647 -03794 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000909 000183 -00784 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009090 -00011 -00611 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

[illegible]

001787	002295	000787	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001805	002530	000101	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001854	002753	000811	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001839	002992	001833	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001889	003555	002527	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001976	004101	003157	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002039	004688	003866	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002132	005284	004500	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002241	005887	005187	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002228	001666	001422	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002453	001590	000926	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002485	001821	000449	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002496	002094	001412	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002545	002624	002042	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002569	003222	002765	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
002675	003888	003459	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
002725	004499	004139	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
002782	005150	004827	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002772	001027	002151	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002930	000941	000953	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003136	000850	000029	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003106	001110	000986	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003181	001699	001613	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003240	002366	002362	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003328	002984	003047	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003372	003619	003729	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003480	004208	004353	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003574	000041	003236	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003679	000059	001896	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003757	000077	000742	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003804	000199	000531	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
003894	000780	001184	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
003989	001443	001920	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004051	002079	002554	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004084	002702	003277	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004161	003321	003903	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004342	000962	003556	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
003998	000916	002395	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004149	000816	001274	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004290	000607	000113	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004385	000213	000840	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004596	000116	001449	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
004786	000508	001987	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
004887	001011	002639	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005054	001483	003272	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
004255	001863	004194	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004439	001773	002984	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004587	001625	001918	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004718	001399	000710	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004875	000866	000511	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
004973	000571	001156	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005159	000225	001720	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005347	000119	002396	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005523	000526	002923	0375	0750	1000	0625	0375	0500	0000	%0296	F18	\$
005676	000532	004707	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
005847	002500	003518	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005006	002361	002473	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005138	002161	001327	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005308	001549	000147	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005424	001236	000814	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005467	000952	001477	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005647	000538	002077	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
005852	000213	002672	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
005069	003445	005355	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
005251	003259	004131	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005416	003114	003100	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005547	002864	001915	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005682	002194	000260	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005817	001830	000512	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005899	001552	001159	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
005194	001229	001864	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006129	000821	002448	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
005520	004205	005917	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
005661	004065	004753	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005854	003881	003689	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006014	003655	002552	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006190	002945	000793	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006290	002490	000154	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006382	002216	000824	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006462	001928	001479	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006505	001615	002143	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002114	003053	001264	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002145	003225	000462	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002180	003395	000295	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002181	003634	001194	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002211	003938	002224	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002267	004456	002878	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002336	005059	003565	0500	0000	0750	0500	1000	0125	0000	%0330	J16	\$
002423	005656	004234	0500	0000	0875	0500	1000	0250	0000	%0331	J17	\$
002498	006193	004886	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002572	002460	001944	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002781	002323	000829	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002822	002537	000107	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
002836	002698	000725	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
002856	003022	001752	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
002889	003582	002445	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
002978	004212	001317	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
002997	004834	003843	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003069	005457	004525	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003096	001766	002648	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003294	001734	001459	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003352	001725	000500										

002776	004441	002418	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
002769	004589	001583	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
002787	004780	000775	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
002819	004985	000026	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002851	005216	-000832	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002861	005464	-01745	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002903	005755	-02869	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002952	006247	-01316	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003008	006826	-04223	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003193	003891	003067	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003396	003744	001946	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003389	003977	001120	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003437	004136	000081	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003441	004369	-000507	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003465	004592	-01390	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003506	004888	-02467	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003533	005435	-03155	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003606	006039	-03856	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003624	003264	003641	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003844	003151	002486	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004042	003500	001497	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	L21	\$
004074	003234	000663	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004079	003477	-00107	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004065	003734	-01031	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004109	003985	-02101	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004163	004520	-02776	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004222	005155	-03502	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004159	002590	004337	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004338	002487	003166	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004529	002401	002124	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004721	002370	001070	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004744	002546	000247	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004761	002740	-00605	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004772	003038	-01665	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004818	003600	-02339	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004890	004240	-03070	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004700	001841	005068	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004854	001839	003858	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005024	001776	002839	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005228	001670	001689	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005450	001582	000599	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005451	001816	-00262	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005467	002017	-01173	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005537	002601	-01852	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005601	003299	-02615	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005431	000880	006065	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005564	000903	004882	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005674	000962	003700	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005790	000950	002491	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005956	000904	001292	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006160	000836	000169	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006175	001052	-00685	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006237	001051	-01430	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006307	002298	-02148	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006308	002564	007364	0750	0750	0250	0250	0375	1000	0000	%0540	G19	\$
006421	002628	000830	0750	0750	0125	0250	0375	0875	0000	%0541	G20	\$
006520	000095	004837	0750	0750	0250	0250	0375	0750	0000	%0542	G21	\$
006583	000066	003600	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006677	000022	002278	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006760	000088	000956	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006796	000146	-00282	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
006883	000801	-01021	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
006970	001430	-01680	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006515	-01305	007522	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006603	-01225	006320	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006717	-01123	005138	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006802	-01008	003881	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006934	-00913	002675	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007116	-00801	001455	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007255	-00644	000355	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007348	-00223	-00686	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007572	000127	-01271	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006845	-02287	008015	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006954	-02189	006731	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007079	-02049	005662	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
007222	-01868	004478	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007357	-01759	003267	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007554	-01655	002092	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
007723	-01500	000970	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
007857	-00946	-00291	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007930	-00570	-01013	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003098	005134	002931	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003130	005325	001998	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003154	005502	001233	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003201	005739	000503	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003242	005969	-00331	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003249	006150	-01157	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003295	006417	-02113	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003280	006693	-03187	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003335	007235	-03900	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
003354	004584	003553	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
003759	004471	002439	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
003797	004657	001670	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
003816	004855	000875	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
003818	005074	000014	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
003835	005284	-00787	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003879	005541	-01724	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003892	005844	-02777	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
003942	006364	-03513	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004040	003947	004268	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004255	003507	003021	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004461	003738	000621	0875	0250	0250	0125	0750	0750				

009137	-00015	000005	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00729	b01	\$	009083	000007	-000022	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00810	b10	\$	009050	000008	-000003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00891	b19	\$	
008663	-00321	-00377	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	00730	b02	\$	008152	000688	-000784	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	0000	0000	00811	b11	\$	008395	000978	-004438	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	00892	b20	\$
008107	-00629	-00829	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	00731	b03	\$	007172	001252	-01364	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	00812	b12	\$	007727	001931	-008626	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	00893	b21	\$
007524	-00944	-01234	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	00732	b04	\$	006147	001893	-02109	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	0000	00813	b13	\$	007089	002784	-011445	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	00894	b22	\$
007088	-01285	-01561	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	00733	b05	\$	005173	002518	-02775	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0000	0000	00814	b14	\$	006427	003763	-015800	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	00895	b23	\$
006612	-01690	-01854	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	00734	b06	\$	004268	003155	-03445	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	0000	00815	b15	\$	005746	004727	-01971	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	00896	b24	\$
006112	-02029	-02203	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	00735	b07	\$	003323	003720	-04135	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	0000	00816	b16	\$	005075	005691	-02330	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	00897	b25	\$
005625	-02399	-02625	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	00736	b08	\$	002347	004386	-04781	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	0000	00817	b17	\$	004368	006621	-02708	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	00898	b26	\$
005218	-02792	-02931	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00737	b09	\$	001417	004902	-05374	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00818	b18	\$	003703	007530	-03060	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00899	b27	\$
008423	-000778	000381	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	00738	c01	\$	008953	-00019	001199	1000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	0000	0000	00819	c10	\$	008465	-00711	000510	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	0000	0000	0000	00900	c19	\$
008084	-00032	-00086	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	00739	c02	\$	008056	000029	-00055	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	00820	c11	\$	008032	000035	-00046	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	00901	c20	\$
007534	-00429	-00497	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	00740	c03	\$	007068	000670	-00754	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	00821	c12	\$	007369	001004	-00424	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	0000	0000	0000	00902	c21	\$
006976	-00623	-00820	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	00741	c04	\$	006030	001242	-01363	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	0000	0000	00822	c13	\$	006707	001892	-00794	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	0000	0000	0000	00903	c22	\$
005632	-00966	-01165	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	00742	c05	\$	005130	001798	-02025	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	0000	0000	00823	c14	\$	006043	002829	-01109	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	0000	0000	0000	00904	c23	\$
006069	-01341	-01539	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	00743	c06	\$	004187	002498	-02760	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	0000	0000	00824	c15	\$	005340	003793	-01528	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	0000	0000	0000	00905	c24	\$
005597	-01714	-01809	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	00744	c07	\$	003250	003083	-03426	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	0000	0000	00825	c16	\$	004663	004757	-01932	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0000	0000	0000	00906	c25	\$
005129	-02114	-02193	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	00745	c08	\$	002729	003747	-04084	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	0000	0000	00826	c17	\$	003971	005677	-02311	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0000	0000	0000	00907	c26	\$
004458	-02409	-02602	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	00746	c09	\$	001350	004248	-04682	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	00827	c18	\$	003315	005709	-02660	0875	0800	0875	0125	1000	0125	0000	0000	0000	0000	00908	c27	\$
007679	001499	000918	1000	0750	0750	0800	0250	0250	0000	0000	00747	d01	\$	008765	-00170	002495	1000	1000	0875	0800	0250	0250	0000	0000	0000	00828	d10	\$	007805	-01519	001124	0750	1800	0750	0250	0800	0250	0000	0000	0000	0000	00909	d19	\$
007379	000753	000432	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	00748	d02	\$	007969	-00005	001264	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	0000	0000	00829	d11	\$	007349	-00716	000571	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	0000	00910	d20	\$
006974	000029	-00027	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	00749	d03	\$	006958	000014	000018	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	00830	d12	\$	006901	000056	-00008	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	00911	d21	\$
006463	-00127	-00407	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	00750	d04	\$	006285	000187	-00347	0625	0625	0875	0575	0575	0250	0000	0000	0000	00831	d13	\$	006265	000935	-00130	0625	0625	0750	0500	0375	0250	0000	0000	0000	0000	00912	d22	\$
005690	-00560	-00610	0750	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	00751	d05	\$	005079	001107	-00234	0625	0625	0875	0575	0575	0250	0000	0000	0000	00832	d14	\$	006043	002829	-01109	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	0000	0000	0000	00913	d23	\$
005561	-01085	-01096	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	00752	d06	\$	004118	001899	-02075	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	0000	0000	00833	d15	\$	004081	002878	-01220	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	0000	00914	d24	\$
005094	-01433	-01437	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	00753	d07	\$	003159	002517	-02794	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	0000	0000	00834	d16	\$	004190	003851	-01639	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	0000	00915	d25	\$
004585	-01788	-01836	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	00754	d08	\$	002221	003149	-03422	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	0000	0000	00835	d17	\$	003554	004759	-01968	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	0000	00916	d26	\$
004126	-02135	-02161	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	00755	d09	\$	001314	003638	-04009	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	00836	d18	\$	002926	005595	-02288	0750	0800	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	0000	00917	d27	\$
007052	002135	001497	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	00756	e01	\$	008659	-00282	003694	1000	1000	0625	0000	0375	0000	0000	0000	0000	00837	e10	\$	007206	-02260	001649	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	0000	0000	0000	00918	e19	\$
006744	001408	000936	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	00757	e02	\$	007885	-00080	002509	0875	0875	0625	0125	0125	0375	0000	0000	0000	00838	e11	\$	006739	-01437	001058	0625	0875	0625	0375	0125	0375	0000	0000	0000	0000	00919	e20	\$
006329	000717	000463	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	00758	e03	\$	006926	-00039	001228	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	00839	e12	\$	006320	-00779	000576	0625	0750	0625	0375	0250	0375	0000	0000	0000	0000	00920	e21	\$
005959	000009	-00027	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	00759	e04	\$																															

```
%BEG GE67.22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003456 005843 003508 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z008298 -00438 010150 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004350 -05944 004112 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005167 -02633 -03335 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z001403 005094 -06063 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003667 007654 -03552 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009015 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z003549 005751 003989 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z008307 -00446 010206 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004325 -06046 004509 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005218 -02792 -02931 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z001417 004902 -05374 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003703 007530 -03068 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000909 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009090 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

[illegible]

%GE770-7A, Page 1 /24, %BEG GE67_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D50; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0, not adapted

001849	002401	000816	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001861	002562	-00066	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001904	002707	-00780	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001872	002807	-01814	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001921	003269	-02503	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002006	003717	-03130	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002064	004186	-03440	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002153	004676	-04745	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002255	005157	-05167	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002279	001823	001386	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	A10	\$
002488	001658	000236	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002514	001809	-00510	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002513	001956	-01482	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002561	002403	-02105	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002582	002897	-02823	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
002687	003461	-03513	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
002734	003962	-04191	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
002787	004495	-04876	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002814	001229	002047	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002958	001059	-000834	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003131	000862	-01049	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003353	000997	-011440	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003182	001512	-01758	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003240	002081	-02500	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003327	002603	-03183	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003369	003136	-03860	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003474	003626	-04484	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003604	006099	003028	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003699	000233	001693	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003763	000144	000527	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003792	000105	-00765	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
003883	000614	-01412	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
003977	001188	-02143	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004048	001745	-02770	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004069	002265	-03488	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004146	002791	-04110	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
003856	-00715	003290	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004004	-00734	002130	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004144	-00731	000999	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004272	-00655	-00176	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004358	-00384	-01144	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004565	-00139	-01763	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
004751	000178	-02312	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
004849	000590	-02967	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005011	000964	-03610	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
004259	-01609	003651	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004435	-01579	002657	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004574	-01513	001586	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004694	-01414	000367	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004840	-01028	-00865	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
004932	-00823	-01519	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005114	-00556	-02095	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005297	-00300	-02697	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005467	-00190	-03327	0375	0750	1000	0625	0250	0625	0000	%0296	F18	\$
005674	-02360	-04390	0375	0750	0500	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
004824	-02317	-003136	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
004987	-02232	-002087	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005108	-02143	-000933	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005266	-01700	-00551	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005376	-01476	-01228	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005412	-01290	-01899	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005588	-00961	-02511	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
005785	-00732	-03125	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
005955	-03188	-004903	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
005232	-03045	-003694	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005390	-02966	-002662	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005512	-02820	-001473	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005634	-02326	-006187	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005763	-02061	-00972	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005838	-01874	-01619	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
005896	-01662	-02345	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006055	-01339	-02941	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
005499	-03949	-005406	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
005635	-03846	-004259	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005821	-03721	-003197	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
005972	-03587	-002655	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006137	-03051	-000290	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006230	-02709	-00665	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006314	-02528	-01347	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006388	-02337	-02013	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006422	-02128	-02687	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002200	003194	0001317	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002227	003313	0005211	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002256	003416	-00237	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002247	003556	-01141	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002263	003720	-02186	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002317	004143	-02835	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002385	004641	-03515	0500	0000	0750	0500	1000	0125	0000	%0330	J16	\$
002470	005129	-04182	0500	0000	0875	0500	1000	0250	0000	%0331	J17	\$
002539	005552	-04835	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002648	002554	001930	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002841	002450	000791	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002878	002602	000070	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
002881	002675	-00769	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
002890	002867	-01805	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
002922	003334	-02491	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003010	003868	-03177	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003028	004381	-03875	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003097	004892	-04553	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003160	002605	002561	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003346	001909	001358	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003548	001711	000000	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003533	00											

002901	004644	002513	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
002912	004755	001690	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
002927	004897	000889	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
002944	005046	000144	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002971	005200	-00717	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002971	005344	-01636	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002995	005486	-02781	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003043	005882	-03419	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003098	006349	-04317	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003315	004141	-00302	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003505	003961	001952	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003496	004143	001136	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003539	004249	000935	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003536	004402	-00493	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003551	004530	-01384	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003576	004684	-02476	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003603	005137	-03154	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003675	005639	-03847	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003733	003556	003594	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003942	003409	002426	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C21	\$
004027	003263	001441	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	L21	\$
004153	003375	000581	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004153	003550	-00187	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004130	003708	-01114	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004159	003819	-02200	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004212	004267	-02868	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004272	004802	-03585	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004256	002923	004214	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004416	002786	003037	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004603	002646	001978	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004783	002536	000902	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004799	002638	000075	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004806	002740	-00784	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004804	002904	-01853	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004851	003385	-02518	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004923	003932	-03241	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004785	002205	004867	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004931	002172	003662	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005091	002061	002632	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005280	001874	001458	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005486	001679	000336	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005479	001822	-00529	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005484	001908	-01450	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005554	002417	-02121	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005619	003023	-02873	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005502	001275	005764	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005630	001274	004593	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005731	001285	003414	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005836	001197	002194	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005986	001046	000972	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006172	000848	-00184	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006177	000959	-01047	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006239	001490	-01784	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006318	001640	-02447	0750	0625	1000	0250	0375	0250	0000	%0539	F27	\$
006308	001606	000947	0750	0750	0125	0250	0500	1000	0000	%0540	G19	\$
006308	001619	000534	0750	0750	0125	0250	0500	0875	0000	%0541	G20	\$
006566	000264	004452	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006619	000226	003213	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006701	000218	001881	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006768	000154	000540	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006876	000057	-00720	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
006784	000640	-01451	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
006962	001202	-02103	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006555	-00906	007050	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006638	-00843	005871	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006746	-00780	004698	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006823	-00728	003443	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006944	-00721	002226	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007113	-00725	000985	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007238	-00693	-00136	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007323	-00395	-01187	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007543	-00115	-01787	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006871	-01902	007408	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006975	-01819	006222	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007096	-01710	005163	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
007232	-01583	003982	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007357	-01556	002762	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007542	-01556	001566	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
007699	-01521	000422	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
007823	-01106	-00851	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007891	-00817	-01580	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003257	005364	003048	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003288	005520	002128	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003311	005657	001372	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003356	005847	000648	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003393	006012	-01815	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003391	006112	-01016	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003426	006270	-01981	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003395	006400	-03070	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003449	006836	-03773	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
003689	004864	003594	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
003892	004724	002463	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
003928	004872	001700	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
003943	005019	000910	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
003941	005171	000052	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
003951	005305	-00751	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003985	005458	-01698	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003983	005623	-02763	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004031	006041	-03492	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004171	004275	002960	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004374	004106	004283	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004569	003993	000640	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000			

009127	-00090	-00627	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00729	b01	\$
008639	-00458	-01038	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	00730	b02	\$
008068	-00840	-01522	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	00731	b03	\$
007470	-01231	-01960	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	00732	b04	\$
007021	-01647	-02319	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	00733	b05	\$
006530	-02134	-02647	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	00734	b06	\$
006024	-02574	-03032	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	00735	b07	\$
005508	-03077	-03498	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	00736	b08	\$
005084	-03586	-03849	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00737	b09	\$
004843	000811	-00218	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	00738	c01	\$
008072	-00032	-00734	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	00739	c02	\$
007508	-00421	-01176	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	00740	c03	\$
006937	-00815	-01529	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	00741	c04	\$
006493	-01231	-01905	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	00742	c05	\$
006000	-01696	-02315	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	00743	c06	\$
005514	-02153	-02619	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	00744	c07	\$
005028	-02675	-03044	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	00745	c08	\$
004529	-03104	-03498	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	00746	c09	\$
007714	001644	000340	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	00747	d01	\$
007391	000809	-00163	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	00748	d02	\$
006963	-00004	-00690	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	00749	d03	\$
006755	-00004	-00690	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	00750	d04	\$
006011	-00824	-01454	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	00751	d05	\$
005506	-01335	-01856	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	00752	d06	\$
005024	-01772	-02231	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	00753	d07	\$
004498	-02244	-02670	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	00754	d08	\$
004022	-02709	-03036	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	00755	d09	\$
007109	002370	000864	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	00756	e01	\$
006777	001566	000348	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	00757	e02	\$
006340	000795	-00169	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	00758	e03	\$
005947	-00005	-00707	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	00759	e04	\$
005532	-00354	-01106	0500	0625	0625	0500	0375	0375					

```
%BEG GE67 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003640 006106 003644 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008374 000056 009594 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004291 -05831 003626 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005032 -03524 -03888 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z001316 004049 -06180 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003805 007332 -03405 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009005 -00076 -00596 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z003734 006150 003619 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008384 000068 009557 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004266 -05826 003589 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005084 -03586 -03849 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z001330 004033 -06176 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003840 007333 -03414 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000896 000074 -00769 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009080 -00073 -00632 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

```

%BEG GE67.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D50, not adapted $
%100 x LAB*      1000 x (r g b      %nr. pos $
000981 000044 -00754 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 $
002015 -00043 -00798 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
002990 000016 -00673 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
003947 000040 -00675 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005054 000048 -00671 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
005986 -00007 -00718 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007002 -00021 -00661 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008066 -00052 -00698 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009077 -00077 -00625 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
009097 000045 -00741 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002019 -00046 -00800 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
002996 000031 -00696 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
003949 000049 -00674 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005041 000049 -00670 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
005969 -00005 -00712 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
006989 -00025 -00667 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008080 -00044 -00714 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009086 -00077 -00621 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
009966 000047 -00770 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002028 -00047 -00802 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
002990 000024 -00660 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
003952 000045 -00669 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005060 000040 -00664 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
005989 -00008 -00710 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007005 -00015 -00676 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008086 -00049 -00708 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009081 -00079 -00621 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
009067 000045 -00772 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002028 -00047 -00798 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003001 000022 -00695 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
003940 000033 -00652 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005059 000042 -00671 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
005991 -00011 -00704 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007007 -00016 -00676 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008087 -00046 -00712 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009089 -00079 -00622 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
008092 000076 -00808 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001417 000068 -00862 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
001985 000006 -00855 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002506 000031 -00779 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003047 000035 -00692 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
003604 000006 -00673 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004108 000000 -00670 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
004696 000030 -00676 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005243 -00016 -00717 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
005744 000028 -00728 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
006223 -00014 -00675 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
006805 -00018 -00643 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007367 000031 -00676 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
007948 -00025 -00707 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008529 000010 -00675 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009044 -00064 -00605 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
009884 000076 -00815 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001422 000066 -00670 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
001963 000011 -00863 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002495 000047 -00812 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003062 000037 -00688 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
003608 000004 -00664 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004108 -00004 -00662 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
004699 000031 -00682 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005257 -00008 -00728 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
005739 000027 -00725 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
006235 -00013 -00689 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
006814 -00023 -00635 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
007380 000036 -00684 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
007955 -00035 -00698 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008527 000001 -00677 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009059 -00069 -00605 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
008885 000075 -00808 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001421 000067 -00869 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
001996 000006 -00852 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002512 000041 -00810 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003074 000039 -00706 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
003637 000010 -00674 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004113 -00007 -00659 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
004700 000048 -00713 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005265 -00011 -00729 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
005747 000026 -00734 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
006250 -00013 -00686 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
006825 -00018 -00654 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007388 000034 -00690 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $

```

%BEG GE67_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D50, adapted \$																																				
%100 x LAB*a	1000 x (r g b	c m y 0)	%nr.	pos \$																																
000000	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	A01 \$	001217	000901	-00216	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01 \$	001603	001737	000483	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01 \$
000950	000552	-01376	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	A02 \$	001205	001008	-01134	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02 \$	001583	001080	-00422	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02 \$
001012	001105	-02015	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	A03 \$	001277	001507	-01764	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03 \$	001614	001950	-01328	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03 \$
001061	001552	-02646	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	A04 \$	001332	001961	-02783	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04 \$	001640	002432	-01992	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04 \$
001135	002046	-03287	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	A05 \$	001383	002432	-03027	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05 \$	001719	002908	-02666	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05 \$
001207	002540	-03991	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	A06 \$	001463	002952	-03727	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06 \$	001783	003396	-03351	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06 \$
001250	003044	-04696	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	A07 \$	001540	003461	-04410	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07 \$	001864	003870	-04050	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07 \$
001269	003518	-05376	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	A08 \$	001579	003862	-05050	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08 \$	001931	004330	-04697	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08 \$
001316	004060	-06093	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	A09 \$	001646	004374	-05755	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09 \$	002008	004806	-05382	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09 \$
001297	-00576	-00184	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	B01 \$	001774	004166	-06054	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01 \$	002100	001129	001102	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01 \$
001375	-00308	-01138	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	B02 \$	001869	000057	-00733	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02 \$	002276	000917	-00061	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02 \$
001565	-00043	-01663	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	B01 \$	001915	000613	-01324	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03 \$	002291	001012	-00908	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03 \$
001707	000198	-02185	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	B02 \$	001942	001140	-01951	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04 \$	002336	001496	-01532	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04 \$
001842	000557	-02839	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	B03 \$	002015	001682	-02631	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05 \$	002382	002059	-02226	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05 \$
001955	000996	-03536	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0000	B04 \$	002087	002269	-03350	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06 \$	002458	002583	-02982	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06 \$
002078	001402	-04212	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0000	B05 \$	002154	002751	-04038	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07 \$	002502	003096	-03692	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07 \$
002134	001801	-04827	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0000	B06 \$	002203	003214	-04670	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08 \$	002563	003553	-04333	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08 \$
002196	002292	-05528	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	B07 \$	002246	003720	-05373	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09 \$	002621	004087	-05033	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09 \$
001722	-01342	-00381	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0000	C01 \$	002147	-00715	-00080	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01 \$	002826	000215	002136	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01 \$
001834	-00035	-00806	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0000	C02 \$	002280	-00671	-00133	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02 \$	002891	000199	000755	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0181	U02 \$
001810	-00763	-01436	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	C03 \$	002390	-00388	-00239	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03 \$	002941	000082	-00490	0250	0250	0250	0750	0750	0875	0000	%0182	U03 \$
002082	-00055	-01995	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	0000	C04 \$	002560	-00123	-01581	0125	0250	0375	0875	050	0625	0000	%0103	L04 \$	002991	000621	-01166	0250	0500	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04 \$
002285	-00333	-02528	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0000	C05 \$	002708	-00160	-02143	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0105	L05 \$	003040	001153	-01820	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05 \$
002434	-00011	-03216	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0000	C06 \$	002854	-000564	-02838	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06 \$	003097	001674	-02565	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06 \$
002583	000308	-03833	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0000	C07 \$	002932	-000998	-03494	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07 \$	003174	002210	-03264	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07 \$
002704	000644	-04421	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0000	C08 \$	003021	-001430	-04109	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08 \$	003243	002659	-03890	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08 \$
002809	001040	-05120	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	C09 \$	003130	-001838	-04758	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09 \$	003309	003178	-04594	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09 \$
002131	-02031	000983	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	D01 \$	002547	-01410	-001613	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01 \$	003069	-00632	002439	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01 \$
002283	-01562	-00453	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	D02 \$	002700	-01373	-000463	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0109	M02 \$	003210	-00640	001186	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02 \$
002343	-01372	-01144	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	D03 \$	002837	-01001	-00702	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110	M03 \$	003369	-00637	000139	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03 \$
002390	-01194	-01759	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	D04 \$	002892	-00797	-01345	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0111	M04 \$	003431	-00350	-00853	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04 \$
002563	-00960	-02366	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	D05 \$	003065	-00560	-01946	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0112	M05 \$	003613	-00115	-01381	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05 \$
002810	-00795	-02942	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	D06 \$	003270	-00350	-02524	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0113	M06 \$	003766	0000231	-02098	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06 \$
003097	-00549	-03544	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	D07 \$	003438	-00019	-03177	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	%0114	M07 \$	003941	0000605	-02690	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0195	V07 \$
003132	-00240	-04163																																		

001848	002417	000938	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001861	002578	000556	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001904	002724	-00653	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001872	002823	-01690	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001921	003285	-02375	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002006	003734	-02998	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002064	004204	-03703	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002153	004694	-04332	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002255	005176	-05018	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002279	001842	001537	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	A19	\$
002488	001679	000401	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002514	001830	-00344	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002513	001977	-01316	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002561	002425	-01936	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002582	002918	-02652	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
002687	003483	-03335	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
002734	003995	-04010	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
002787	004519	-04692	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002814	002353	002234	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002958	001084	001030	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003131	000889	000030	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003135	001023	00933	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003182	001539	-01548	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003240	002109	-02286	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003327	002631	-02963	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003369	003164	-03637	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003474	003655	-04254	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003604	006239	003266	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003699	000264	001938	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003763	000175	000776	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003792	000137	-00514	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
003883	000647	-01155	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
003977	001221	-01880	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004048	001779	-02503	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004069	002299	-03218	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004146	002826	-03835	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
003856	-00683	003545	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004004	-00700	002395	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004144	-00696	001274	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004272	-00619	000106	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004358	-00347	-000851	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004565	-00100	-01461	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
004751	000219	-01997	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
004849	000631	-02646	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005011	001006	-03278	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
004259	-01573	004143	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004435	-01541	002959	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004574	-01474	001889	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004694	-01374	000678	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004840	-00987	-00544	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
004932	-00781	-01192	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005114	-00513	-01757	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005297	-00255	-02346	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005467	-00567	-02455	0375	0625	1000	0625	0375	0625	0000	%0296	F18	\$
005674	-02360	-00702	0375	0750	0500	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
005844	-02276	-00455	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
004987	-02190	002417	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005108	-02100	001271	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005266	-01655	-00202	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005376	-01430	-00872	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005412	-01244	-01541	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005588	-00914	-02141	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
005786	-00683	-02742	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
005955	-03146	005237	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
005232	-03001	004041	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005390	-02920	003018	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005512	-02773	001838	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005634	-02278	000185	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005763	-02013	-00590	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005838	-01825	-01233	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
005896	-01612	-01955	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006055	-01287	-02540	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
005499	-03902	005770	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
005635	-03799	004632	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005821	-03672	003582	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
005972	-03537	002459	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006137	-02999	000696	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006230	-02656	-00252	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006314	-02475	-00929	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006388	-02283	-01590	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006422	-02074	-02262	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002200	003213	0001463	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002227	003331	000669	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002256	003435	-00088	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002247	003575	-00992	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002263	003739	-02036	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002317	004163	-02681	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
002385	004662	-03358	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002470	005150	-04018	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
002539	005573	-04667	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002648	002576	002105	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002841	002474	000979	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002878	002626	000261	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
002881	002700	-00578	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
002890	002891	-01613	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
002922	003359	-02298	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
002910	003893	-02978	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003028	004407	-03674	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003097	004918	-04347	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003160	002632	002770	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003346	001937	001580	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003549	001741	000659	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003533	0											

002901	004669	002706	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
002912	004779	001882	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
002924	004922	001083	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
002944	005071	000339	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002971	005225	-00520	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002971	005370	-01439	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002995	005511	-02582	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003043	005908	-03218	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003098	006375	-03912	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003315	004169	003251	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003505	003990	002184	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003496	004173	001367	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003539	004279	000629	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003536	004432	-00059	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003551	004560	-01149	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003576	004714	-02239	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003603	005168	-02915	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003675	005670	-03603	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003733	005808	003841	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003942	003443	002687	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004027	003298	001688	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	L21	\$
004165	003411	000856	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004153	003585	000087	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004130	003743	-00841	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004159	003855	-01925	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004212	004303	-02589	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004272	004838	-03302	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004256	002959	004495	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004416	002824	003330	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004603	002685	002282	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004783	002576	001219	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004799	002678	000393	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004806	002780	-00465	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004804	002945	-01535	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004851	003427	-02197	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004923	003973	-02915	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004785	002246	005183	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004931	002214	003988	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005091	002104	002969	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005280	001919	001807	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005486	001725	000699	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005479	001868	-00166	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005484	001954	-01087	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005554	002464	-01753	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005619	003071	-02501	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005502	001321	006128	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005630	001322	004966	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005731	001334	003793	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005836	001247	002580	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005986	001097	001368	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006172	000900	000223	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006177	001012	-00638	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006299	001543	-01371	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006318	002104	00278	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006398	000800	007370	0750	0750	0250	0250	0500	0000	0000	%0540	G19	\$
006473	000624	000663	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006566	000319	004887	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006619	000282	003651	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006701	000275	002324	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006768	000211	000988	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006786	000115	-00271	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
006874	000698	-00996	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
006962	001261	-01642	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006555	-00850	007484	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006638	-00787	006110	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006746	-00722	005344	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006823	-00671	003894	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006944	-00663	002685	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007113	-00665	001455	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007238	-00632	000342	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007323	-00333	-00702	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007543	-00051	-01288	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006871	-01843	007935	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006975	-01760	006683	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007096	-01650	005633	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
007232	-01522	004660	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007357	-01493	003249	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007542	-01492	002066	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
007699	-01455	000931	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
007823	-01040	-00333	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007891	-00750	-01057	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003257	005391	003263	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003288	005548	002346	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003311	005685	001591	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003356	005875	000870	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003393	006040	000039	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003391	006141	-00791	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003426	006299	-01754	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003395	006429	-02846	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003449	006866	-03544	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
003689	004896	000388	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
003892	004757	002721	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
003928	004905	001960	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
003943	005052	001171	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
003941	005204	000313	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
003951	005339	-00430	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003985	005492	-01434	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003983	005656	-02499	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004031	006075	-03225	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004171	004311	004506	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004374	004143	003258	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004569	004032	002270	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0			

009127	-00015	000004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00729	b01	\$
008639	-00392	-00398	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	0000	00730	b02	\$
008068	-00785	-00872	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	0000	00731	b03	\$
007470	-01186	-01309	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	00732	b04	\$
007821	-01611	-01652	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	00733	b05	\$
006530	-02106	-01971	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	00734	b06	\$
006024	-02555	-02348	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	00735	b07	\$
005508	-03068	-02805	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	00736	b08	\$
005084	-03584	-03150	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00737	b09	\$
008435	000873	000424	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	00738	c01	\$
008072	000023	-00084	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	00739	c02	\$
007508	-00375	-00517	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	00740	c03	\$
006937	-00780	-00861	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	00741	c04	\$
006497	-01204	-01229	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	00742	c05	\$
006000	-01678	-01631	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	00743	c06	\$
005514	-02144	-01927	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	00744	c07	\$
005028	-02675	-02344	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	00745	c08	\$
004529	-03112	-02789	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	00746	c09	\$
007714	001693	000996	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	00747	d01	\$
007391	000852	000477	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	00748	d02	\$
006963	000030	-00022	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	00749	d03	\$
006011	-00006	-00007	0750	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	00750	d04	\$
006011	-00806	-00770	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	00751	d05	\$
005506	-01326	-01164	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	00752	d06	\$
005024	-01772	-01531	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	00753	d07	\$
004498	-02254	-01960	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	00754	d08	\$
004022	-02726	-02318	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	00755	d09	\$
007109	002408	001529	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	00756	e01	\$
006777	001598	001020	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	00757	e02	\$
006340	000920	000508	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	00758	e03	\$
005947	000811	-00022	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	00759	e04	\$
005532	-00344	-00414	0500	0625	0625	0500	0375						

```
%BEG GE67.22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003640 006137 003885 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008374 000126 010148 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004291 -05795 003910 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005032 -03481 -03555 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z001316 004060 -06093 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003805 007365 -03153 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009005 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z003734 006127 004341 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008384 000130 010202 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004266 -05839 004302 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005084 -03584 -03150 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z001330 003966 -05414 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003840 007312 -02694 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000896 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009080 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

BEG		G627		22.TXT		Separation (r,g,b)		cfl=0.95		D50		adapted \$			
%100	x LAB*a	%100	x	%100	y	%100	z	%100	x	%100	y	%100	z	%100	pos \$
000981	-00026	-00025	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	007958 k01 \$
002015	-00096	-00088	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	008353 k02 \$
002990	-00018	-00019	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000965 k03 \$
003947	-00023	-00000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	008988 k04 \$
005054	-00051	-00015	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	001430 k05 \$
005986	-00012	-00079	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	001997 k06 \$
007002	-00016	-00040	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	002518 k07 \$
008066	-00005	-00096	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003075 k08 \$
009077	-00001	-00041	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	003622 k09 \$
009997	-00025	-00013	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004129 k10 \$
002019	-00098	-00090	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	004708 k11 \$
002996	-00002	-00003	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005273 k12 \$
003949	-00032	-00000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	005754 k13 \$
005041	-00051	-00013	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	006252 k14 \$
005969	-00013	-00073	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	006829 k15 \$
006989	-00012	-00046	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	007389 k16 \$
008000	-00013	-00012	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	007958 k17 \$
009086	-00000	-00037	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	008549 k18 \$
009966	-00023	-00041	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	009059 k19 \$
000909	-00009	-00032	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	009906 k20 \$
000909	-00009	-00032	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	009906 k21 \$
003952	-00028	-00005	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	009935 k22 \$
005060	-00044	-00008	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	009945 k23 \$
005989	-00011	-00071	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	009955 k24 \$
007005	-00022	-00055	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000						