

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE79/GE79L0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=1.00; nt=0.18; nx=1.00

1UB registration: 20091101-GE/9/GE/9L0NA.1X1/.ps 1UB material: code=rhaata
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

ABE6 GE69 22.TXT, Separation ol*, cf1=0.70, D65, not adapted \$																																								
x		LAB		B		x		v		o		x		v		o																								
1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000		1000																								
000190	000165	-00044	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	A01	\$	002274	000650	-00420	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01	\$	002513	001228	-00001	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	
000204	000590	-01254	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	A02	\$	002235	000863	-01054	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02	\$	002494	001405	-00562	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02	
000209	001040	-01733	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	A03	\$	002337	001298	-01485	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03	\$	002562	001557	-01265	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03	
000205	001523	-02131	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	A04	\$	002353	001744	-01996	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04	\$	002564	001981	-01806	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	
0002103	002028	-02717	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	A05	\$	002395	002231	-02523	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05	\$	002601	002429	-02307	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	
0002151	002539	-03297	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	A06	\$	002411	002733	-03113	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06	\$	002640	002878	-02851	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	
0002199	003003	-03806	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	A07	\$	002483	003198	-03636	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07	\$	002663	003402	-03442	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	
0002264	003441	-04297	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	A08	\$	002527	003642	-04118	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08	\$	002728	003809	-03910	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	
0002312	003878	-04755	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	A09	\$	002554	004082	-04604	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09	\$	002760	004263	-04395	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	
0002318	-00428	-00405	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	B01	\$	002677	000136	-009122	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01	\$	002862	007174	-000432	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	
0002368	-00130	-01042	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	0000	B02	\$	002744	000127	-00724	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02	\$	003023	000692	-00287	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	
0002524	0000081	-01434	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	0000	B03	\$	002803	000590	-01162	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03	\$	003050	000854	-00941	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03	
0002595	000398	-01896	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	0000	B04	\$	002828	001054	-01719	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04	\$	003052	001272	-01521	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04	
0002729	000708	-02316	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	0000	B05	\$	002868	001495	-02204	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05	\$	003088	001654	-01943	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05	
0002777	001234	-02913	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0000	0000	B06	\$	002916	002031	-02819	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06	\$	003137	002181	-02543	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06	
0002897	001559	-03737	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0000	0000	B07	\$	002964	002477	-03320	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07	\$	003176	002640	-03066	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07	
0002927	002022	-03863	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0000	0000	B08	\$	003035	002900	-03773	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08	\$	003226	003089	-03567	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08	
0002988	002396	-04301	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	B09	\$	003054	003344	-04283	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09	\$	003282	003519	-04046	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09	
0002666	-001010	-000002	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0000	0000	C01	\$	002923	-00509	000489	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01	\$	003407	000032	-001196	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01	
0002736	-00620	-00827	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0000	0000	C02	\$	002994	-00356	-00292	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02	\$	003437	000123	-000293	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0181	U02	
0002786	-00441	-01256	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	0000	C03	\$	003100	-00111	-00967	0125	0250	0250	0875	0750	0500	0000	%0101	L03	\$	003506	000178	-00626	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0875	0000	%0182	U03
0002901	-00154	-01709	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	0000	0000	C04	\$	003236	000169	-01459	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	%0102	L04	\$	003531	000614	-01204	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04	
0003029	0000111	-02171	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0000	0000	C05	\$	003338	000472	-01866	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0103	L05	\$	003575	001023	-01654	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05	
0003025	0000125	-02250	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0000	0000	C06	\$	003409	000471	-02050	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06	\$	003611	-00511	-02126	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06	
0003285	000712	-03093	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0000	0000	C07	\$	003554	001215	-02887	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07	\$	003656	001987	-02001	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07	
0003381	001079	-03554	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0000	0000	C08	\$	003656	001538	-03318	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08	\$	003730	002428	-03247	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08	
0003472	001417	-03984	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	C09	\$	003717	001924	-03800	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09	\$	003777	002841	-03748	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09	
0003985	-01587	000484	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	0000	D01	\$	003245	-01097	000920	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01	\$	003616	-00629	001483	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01	
0002905	001158	-00530	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	0000	D02	\$	003236	-00975	000148	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0109	M02	\$	003712	-00521	000627	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02	
0003122	-00876	-01084	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	0000	D03	\$	003427	-00556	-00796	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110	M03	\$	003830	-00390	-00249	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03	
0003159	-00671	-01571	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	0000	D04	\$	003476	-00381	-01275	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0111	M04	\$	003876	-00107	-00965	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04	
0003295	-00389	-02017	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	0000	D05	\$	003604	-00122	-01697	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0112	M05	\$	004016	000130	-01833	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05	
0003440	-00168	-02460	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	0000	D06	\$	003773	000128	-02155	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0113	M06	\$	004143	000378	-01340	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06	
0003562	-000164	-02956	0000	0375	0750																																			

TUB-test chart GE79; Relative Device Colour System C
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

input: w *setgray*
output: no change compared to input

002594	001744	000238	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	002956	002262	000659	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003168	002806	000997	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$
002620	001882	-00279	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	002959	002458	000050	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	003153	002946	000435	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
002655	002034	-00887	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	003009	002572	-00517	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	003213	003089	-00141	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
002658	002272	-01652	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	002969	002802	-01181	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	003192	003211	-00752	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
002649	002714	-02174	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	003004	002950	-01894	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	003212	003420	-01461	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
002681	003175	-02676	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	002998	003432	-02467	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	003246	003666	-02234	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
002748	003628	-03231	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	003041	003903	-03007	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	003262	004095	-02799	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
002802	004124	-03700	0375	0000	0875	0625	1000	0075	0000	%0250	A17 \$	003038	004338	-03491	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	003298	004509	-03259	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
002860	004513	-04171	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	003124	004741	-03879	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	003322	004956	-03751	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
003029	001243	000797	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	003309	001823	-001126	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	003514	002271	001496	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$
003150	001206	-00020	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	003468	001757	-00360	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	003669	002232	0000713	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
003176	001328	-00590	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	003474	001906	-00246	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	003671	002410	000092	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
003180	001547	-01355	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	003447	002121	-00936	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	003660	002538	-00493	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
003172	002005	-01856	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	003481	002249	-01615	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	003684	002704	-01121	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
003223	002499	-02490	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	003485	002741	-02193	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	003722	003007	-01985	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
003274	002933	-02920	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	003541	003245	-02736	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	003754	003424	-02516	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
003321	003429	-03424	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	003582	003611	-03208	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	003775	003832	-02971	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
003377	003836	-03822	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	003622	004035	-03671	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	003796	004246	-03446	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
003421	000794	001242	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	003643	001323	-01635	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	003840	001827	001905	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
003538	000734	000453	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	003770	001298	-000822	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	003993	001781	001182	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
003691	000699	-00357	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	003938	001205	-000837	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	004164	001679	000433	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$
003682	000855	-01039	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	003939	001404	-00627	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	004141	001850	-00236	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
003710	001326	-01540	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	003941	001603	-01371	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	004153	001999	-00783	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
003754	001802	-02104	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	003974	002091	-01934	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	004213	002248	-01663	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
003803	002284	-02626	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	004008	002512	-02430	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	004215	002714	-02216	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
003858	002757	-03118	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004022	002959	-02903	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	004244	003118	-02653	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
003906	003166	-03554	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	004062	003366	-03380	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	004276	003552	-03135	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
004027	000006	-001992	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	004067	000769	-002176	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	004249	001303	002534	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$
004097	000098	001114	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	004183	000769	-001296	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	004351	001263	001725	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$
004135	000104	000238	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	004296	000739	-000341	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0353	M12 \$	004494	001283	000093	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12 \$
004177	000121	-00696	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$	004413	000711	-000541	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0354	M13 \$	004636	001143	000045	0625	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0435	V13 \$
004237	000628	-01290	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$	004424	000922	-01157	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	%0355	M14 \$	004652	001308	-00591	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14 \$
004290	001135	-01842	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$	004493	001371	-01644	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	%0356	M15 \$	004678	001540	-01366	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15 \$
004348	001580	-02382	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$	004516	001772	-02114	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	%0357	M16 \$	004729	001992	-01891	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16 \$
004397	002026	-02746	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$	004513	002244	-02585	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	%0358	M17 \$	004727	002437	-02357	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0439	V17 \$
004415	002459	-03261	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$	004545	002672	-03126	0500	0375	1000	0500	0625																

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE79/GE79L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003282	003373	001405	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003276	003483	000811	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003294	003627	000241	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003304	003753	-00298	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003302	003999	-01010	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003349	004096	-01635	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
003349	004353	-02509	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
003384	004755	-02989	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
003406	005157	-03490	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
003617	002891	001766	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$		
003748	002841	001040	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
003791	002941	000456	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
003787	003123	-00178	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
003787	003262	-00761	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
003799	003505	-01466	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
003823	003669	-02270	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
003858	004087	-02754	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
003866	004502	-03239	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
003999	002391	002297	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
004131	002312	001594	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
004266	002272	000764	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
004270	002477	000060	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
004260	002586	-00477	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004308	002799	-01154	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004330	002962	-01988	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
004305	003418	-02488	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
004324	003871	-02951	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
004369	001918	002730	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
004504	001834	002023	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
004615	001809	001206	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
004770	001762	000354	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
004754	001935	-00266	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
004774	002123	-00948	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
004791	002293	-01746	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
004782	002722	-02182	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004795	003189	-02697	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
004789	001371	003330	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
004859	001403	002446	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
004984	001327	001627	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
005118	001267	000800	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
005286	001212	-00029	0750	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
005269	001360	-00690	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
005277	001562	-01405	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
005253	002000	-01869	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005313	002461	-02375	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
005285	000687	003981	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
005399	000743	003109	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
005496	000700	002293	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
005527	000758	001334	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
005661	000706	000513	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
005781	000684	-00404	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
005772	000852	-01052	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
005788	001239	-01533	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
005833	001707	-02038	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
005974	-00169	004813	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
006035	-00160	003974	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
006099	-00109	003110	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
006132	-00027	002114	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
006175	000039	001127	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
006245	000060	000220	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
006265	000090	-00691	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
006298	000541	-01204	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
006357	001050	-01780	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
006132	-00960	004996	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
006176	-00875	004155	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
006246	-00833	003285	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
006308	-00735	002347	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
006377	-00634	001389	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
006474	-00533	000519	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
006576	-00418	-00289	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
006633	-00127	-00998	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
006764	000169	-01506	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
006346	-001574	005261	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
006406	-01473	004432	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
006477	-01442	003552	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
006567	-01326	002658	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
006655	-01135	001710	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
006821	-01084	000914	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
006933	-01019	000126	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
006981	-00569	-00041	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
007019	-00363	-01334	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
003591	003834	001699	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
003593	003984	001101	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
003613	004151	000539	0875	0000	0250	0125	1000							

008077	000077	-00713	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
007677	-00204	-01017	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
007247	-00401	-01266	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
006881	-00636	-01562	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
006576	-00887	-01784	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006213	-01151	-02053	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
005875	-01426	-02282	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005515	-01742	-02504	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005147	-01904	-02837	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
007558	000597	-00343	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
007264	000039	-00673	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
006844	-00155	-00938	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006521	-00435	-01229	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006209	-00661	-01474	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
005846	-00955	-01719	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005519	-01240	-01942	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005128	-01520	-02218	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004778	-01777	-02561	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007066	001063	000052	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
006795	000502	-00279	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
006470	000041	-00623	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006157	-00180	-00930	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
005860	-00418	-01183	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005500	-00719	-01456	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005139	-00941	-01706	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004751	-01206	-02023	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004423	-01488	-02326	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
006581	001590	000399	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006272	001055	000043	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
005972	000609	-00297	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
005767	000076	-00697	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005518	-00153	-00952	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005097	-00465	-01185	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004747	-00691	-01464	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004380	-00992	-01736	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004043	-01268	-02082	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006092	002075	-00753	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
005809	001639	-00418	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
005519	001125	-00019	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005291	000576	-00313	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005118	000088	-00615	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
004725	-00166	-00919	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004345	-00402	-01187	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
003960	-00662	-01475	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003629	-00996	-01802	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
005535	002673	001151	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005258	002155	-00082	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
004991	001688	000511	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
004735	001132	-000108	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004565	000666	-00216	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004299	000045	-00571	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
003956	-00164	-00899	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003598	-00468	-01198	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003249	-00755	-01516	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005936	003201	001561	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
004714	002702	-001212	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004453	002216	-000083	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004249	001670	-000516	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004049	001164	-000146	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003783	000629	-00244	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003566	000109	-00605	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003186	-00191	-00917	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002827	-00511	-01203	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004509	003738	001943	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004245	003233	001620	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
003963	002763	-001179	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003759	002212	-000830	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003578	001702	-000533	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003281	001150	-000060	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003077	000653	-00303	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002812	000085	-00713	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002434	-00181	-00988	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004030	004303	002227	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003743	003774	-001859	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003514	003290	-001554	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003275	002777	-001124	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003058	002224	-000820	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002779	001685	-000359	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002554	001172	-000018	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002306	000591	-00378	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002066	000094	-00806	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
008042	000039	-00670	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
007314	000515	-01201	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
006605	000979	-01686	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
005843	001436	-02128	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
005459	001882	-02675	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
004479	002416	-03211	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
003772	002866	-03742	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
003070	003333	-04253	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
002353	003967	-04739	0000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
007991	-00015	-000301	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
007252	000047	-00641	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
006517	000474	-01097	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
005816	000957	-01674	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
005135	001442	-02189	0500	0500	0500	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
004470	001950	-02662	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
003715	002436	-03224	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
003030	002866	-03713	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
002322	003452	-04299	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
007933	-00070	-001221	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
007198	-00018	-000289	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	

%BEG GE69_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003882 004337 002149 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z007455 -00282 006915 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004560 -04423 002544 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005987 -01952 -02876 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z002312 003878 -04755 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003944 005678 -03006 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001990 000165 -00844 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z007907 000104 -00711 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004030 004303 002227 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z007506 -00307 006906 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004567 -04443 002542 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005147 -01994 -02837 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z002359 003867 -04739 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003973 005684 -02999 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002023 000137 -00833 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008040 000059 -00685 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE79/GE79L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

%BEG GE69 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D65, not adapted S																											
%100 x LAB*										%100 x (r g b c m y o) %nrr. pos \$																	
002144	000091	-00796	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000972	k01	\$	007168	000084	-00673	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$		
002876	000074	-00656	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000973	k02	\$	007620	000053	-00684	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$		
003598	000135	-00576	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000974	k03	\$	008006	000089	-00723	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$		
004299	000063	-00588	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000975	k04	\$	002072	000130	-00860	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$		
005154	000102	-00638	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000976	k05	\$	002471	000088	-00723	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$		
005815	000048	-00650	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	000977	k06	\$	002845	000125	-00733	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$		
006501	000023	-00597	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000978	k07	\$	003214	000120	-00671	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$		
007309	000027	-00645	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000979	k08	\$	003645	000095	-00635	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$		
008064	000058	-00698	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	000980	k09	\$	003986	000148	-00714	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$		
002152	000096	-00804	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000981	l01	\$	004431	000120	-00642	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$		
002878	000085	-00681	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000982	l02	\$	004867	000120	-00702	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$		
003616	000135	-00579	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000983	l03	\$	005256	000092	-00720	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$		
004314	000066	-00592	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000984	l04	\$	005609	000108	-00734	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$		
005143	000109	-00651	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000985	l05	\$	006010	000068	-00631	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$		
005812	000076	-00692	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	000986	l06	\$	006344	000099	-00671	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$		
006519	000030	-00618	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000987	l07	\$	006762	000051	-00630	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$		
007319	000022	-00642	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000988	l08	\$	007169	000095	-00679	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$		
008067	000062	-00704	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000989	l09	\$	007614	000067	-00682	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$		
002153	000087	-00802	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000990	m01	\$	008016	000077	-00719	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$		
002900	000084	-00679	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000991	m02	\$	001993	000182	-00858	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$		
003626	000141	-00597	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000992	m03	\$	007949	000109	-00733	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$		
004323	000055	-00582	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000993	m04	\$	003910	004358	002197	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$		
005127	000104	-00651	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000994	m05	\$	005072	-01957	-02867	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$		
005803	000067	-00692	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	000995	m06	\$	007454	-00252	006876	1000	1000	0000	0000	1000	1000	0000	%1076	m26	\$		
006521	000022	-00612	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000996	m07	\$	002350	003871	-04758	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$		
007323	000023	-00636	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000997	m08	\$	004547	-04433	002557	1000	1000	0000	0000	1000	1000	0000	%1078	n26	\$		
008062	000056	-00706	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000998	m09	\$	004038	005685	-03021	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$		
002155	000094	-00810	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	000999	n01	\$															
002888	000092	-00692	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z003910	004358	002197	##1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03	0	\$
003613	000149	-00602	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z007454	-00252	006876	##1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3	1	\$
004301	000076	-00606	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z004547	-04433	002557	##0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3	2	\$
005148	000110	-00650	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z005072	-01957	-02867	##0000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3	3	\$	
005826	000099	-00729	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	%1004	n06	\$	%z002350	003871	-04758	##0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1077	m27	%V3	4	\$	
006527	000035	-00623	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z004038	005685	-03021	##1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3	5	\$
007305	000028	-00648	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z001993	000182	-00858	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	%M3	6	\$
008053	000060	-00708	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%z007949	000109	-00733	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%M3	7	\$
002064	000126	-00847	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$															
002448	000075	-00722	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%z002104	000108	-00822	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4	6	\$
002866	000120	-00722	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z008035	000073	-00704	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%M4	7	\$
003222	000100	-00639	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$															
003661	000081	-00625	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	%z002127	000109	-00824	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5	6	\$
003984	000132	-00692	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z008030	000079	-00715	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%M5	7	\$
004440	000113	-00623	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$															
004875	000120	-00687	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%z002124	000106	-00826	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6	6	\$
005273	000084	-00701	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z008034	000073	-00715	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%M6	7	\$
005608	000114	-00738	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$															
005997	000070	-00635	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%z002114	000112	-00835	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	%N7	6	\$
006335	000083	-00642	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%z008035	000069	-00714	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	%M7	7	\$
006759	000051	-00628	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$															
007160	000092	-00663	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$															
007607	000075	-00696	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$															
008007	000087	-00710	1000	1000																							

002594	001585	001069	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$
002620	001724	000550	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$
002655	001876	-000558	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$
002668	002114	-008223	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$
002684	002555	-013444	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$
002691	003017	-018487	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$
002748	003470	-024044	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$
002802	003968	-028784	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$
002866	004357	-033446	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$
003029	001089	001618	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$
003150	001053	000797	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$
003176	001175	000227	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$
003180	001394	-005337	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$
003172	001852	-010388	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$
003223	002347	-015833	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$
003274	002781	-021095	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$
003321	003278	-026099	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$
003377	003686	-030599	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$
003421	000644	002054	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$
003538	000584	001263	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$
003691	000551	000448	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$
003682	000708	-002333	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$
003710	001179	-007335	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$
003754	001655	-012999	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$
003803	002137	-018233	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$
003858	002611	-023216	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$
003906	003021	-027533	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$
004027	-00137	002791	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$
004097	-00044	001911	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$
004135	-00038	001035	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$
004177	-00020	000998	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$
004237	000486	-004896	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$
004290	000994	-010106	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$
004348	001493	-015609	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$
004397	001886	-019566	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$
004415	002319	-024717	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$
004211	-00837	003059	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10 \$
004311	-00765	002213	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11 \$
004420	-00732	001423	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12 \$
004517	-00584	000486	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13 \$
004594	-00232	-00241	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14 \$
004769	-00028	-006993	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15 \$
004877	000345	-01184	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16 \$
004964	000633	-01589	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17 \$
005053	000998	-02063	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18 \$
004524	-01478	003453	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10 \$
004633	-01385	002598	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11 \$
004781	-01285	001798	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12 \$
004839	-01161	000889	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13 \$
004954	-00712	-000835	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14 \$
004998	-00510	-00537	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15 \$
005139	-00249	-00947	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16 \$
005294	-00001	-01389	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17 \$
005421	000283	-01826	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18 \$
004817	-02071	003823	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10 \$
004913	-01923	002997	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11 \$
005040	-01865	002232	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12 \$
005135	-01664	001292	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13 \$
005290	-01201	000196	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14 \$
005332	-00935	-00378	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15 \$
005395	-00786	-00785	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16 \$
005529	-00504	-01231	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17 \$
005674	-00268	-01637	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18 \$
005121	-02670	004243	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10 \$
005219	-02524	003431	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11 \$
005345	-02395	002634	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12 \$
005434	-02246	001682	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13 \$
005565	-01706	000486	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14 \$
005660	-01441	-00138	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15 \$
005698	-01230	-00583	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16 \$
005753	-01014	-01065	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17 \$
005890	-00716	-01527	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18 \$
005422	-03211	004653	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10 \$
005547	-03056	003853	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11 \$
005632	-02930	003059	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12 \$
005752	-02790	002139	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13 \$
005885	-02171	000757	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14 \$
005998	-01930	000153	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15 \$
006048	-01666	-00409	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16 \$
006066	-01481	-00844	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17 \$
006139	-01206	-01396	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18 \$
002956	002107	001482	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$
002959	002303	000872	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$
003009	002417	000303	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$
002969	002647	-00359	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$
003004	002795	-01073	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$
002998	003277	-01645	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$
003041	003749	-02187	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$
003088	004184	-02671	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$
003122	004587	-03142	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$
003309	001671	001941	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$
003468	001608	001171	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$
003474	001756	000564	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$
003447	001971	-00124	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$
003481	002100	-00804	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$
003485	002591	-01382	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$
003541	003096	-01926	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$
003582	003463	-02399	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$
003622	003887	-02863	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$
003643	001175	-02442	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$
003770	001152	001626	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$
003938	001060	000838	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$
003939	001259	000172	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$
003941	001458	-00571	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$
003974	001946	-01135									

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE79/GE79L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003282	003221	002220	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	%0486	A19	\$	003591	003686	002507	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	003882	004192	002951	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0648	S19	\$
003276	003332	001626	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$	003593	003836	001909	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$	003857	004384	002288	1000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	%0649	S20	\$
003294	003475	001056	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$	003613	004003	001347	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$	003902	004501	001717	1000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	%0650	S21	\$
003304	003602	000515	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$	003629	004119	000801	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$	003900	004651	001178	1000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	%0651	S22	\$
003302	003848	-00195	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$	003628	004343	000112	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$	003881	004861	000485	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0652	S23	\$
003349	003945	-00821	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$	003631	004480	-00456	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$	003908	004983	-00037	1000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	%0653	S24	\$
003348	004202	-01696	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$	003648	004680	-01162	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$	003925	005197	-00707	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0654	S25	\$
003384	004604	-02177	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$	003647	004883	-01948	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$	003939	005350	-01418	1000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	%0655	S26	\$
003406	005007	-02677	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$	003649	005271	-02451	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$	003944	005633	-02206	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%0656	S27	\$	
003617	002742	002574	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$	003952	003227	002937	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$	004234	003724	003372	1000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	%0657	T10	\$
003748	002694	001845	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$	004080	003157	002270	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$	004356	003652	002669	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0658	T20	\$
003791	002794	001260	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	004075	003320	001562	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$	004383	003823	001961	1000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	%0659	T21	\$
003787	002977	000625	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	004117	003483	000973	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$	004377	004009	001362	1000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	%0660	T22	\$
003787	003116	000042	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	004108	003663	000379	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$	004377	004150	000779	1000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	%0661	T23	\$
003799	003358	-00663	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	004126	003826	-00248	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$	004378	004328	000154	1000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	%0662	T24	\$
003823	003523	-01467	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	004132	003995	-00904	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$	004414	004523	-00481	1000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	%0663	T25	\$
003858	003942	-01951	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	004110	004212	-01722	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$	004409	004719	-01195	1000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	%0664	T26	\$
003866	004356	-02437	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	004134	004597	-02211	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$	004397	004930	-01958	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0665	T27	\$
003999	002246	003096	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$	004263	002734	003455	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$	004559	003268	003850	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	%0666	U19	\$
004131	002169	002391	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	004417	002716	002743	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$	004717	003214	003117	1000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	%0667	U20	\$
004266	002131	001557	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$	004552	002640	001892	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$	004879	003138	002288	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0668	U21	\$
004270	002336	000853	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	004573	002772	001240	0875	0250	0375	0125	0750	0625	0000	%0588	L22	\$	004879	003325	001618	1000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	%0669	U22	\$
004260	002444	000316	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	004544	002946	000680	0875	0250	0500	0125	0750	0500	0000	%0589	L23	\$	004870	003501	001046	1000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	%0670	U23	\$
004308	002658	-00362	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	004592	003132	000038	0875	0250	0625	0125	0750	0375	0000	%0590	L24	\$	004878	003655	000395	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0671	U24	\$
004330	002821	-01196	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	004578	003296	-00645	0875	0250	0750	0125	0750	0250	0000	%0591	L25	\$	004876	003814	-00240	1000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	%0672	U25	\$
004305	003276	-01696	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	004544	003523	-01420	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0592	L26	\$	004892	004039	-00865	1000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	%0673	U26	\$
004324	003730	-02159	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0513	C27	\$	004567	003908	-01910	0875	0250	1000	0125	0750	0000	0000	%0593	L27	\$	004884	004238	-01656	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0674	U27	\$
004369	001778	003521	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$	004636	002299	003902	0875	0375	0000	0125	0625	1000	0000	%0594	M19	\$	004944	002806	004318	1000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0675	V19	\$
004504	001695	002811	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	004753	002224	003160	0875	0375	0125	0125	0625	0875	0000	%0595	M20	\$	005062	002771	003549	1000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	%0676	V20	\$
004615	001671	001991	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	004989	002211	002340	0875	0375	0250	0125	0625	0750	0000	%0596	M21	\$	005217	002689	002758	1000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	%0677	V21	\$
004770	001626	001136	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	005044	002115	001503	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0597	M22	\$	005365	002622	001918	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0678	V22	\$
004754	001798	000515	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	005037	002204	000955	0875	0375	0500	0125	0625	0500	0000	%0598	M23	\$	005378	002802	001288	1000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	%0679	V23	\$
004774	001906	-00166	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	005050	002444	000240	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0599	M24	\$	005411	002940	000671	1000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	%0680	V24	\$
004791	002157	-00965	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	005051	002629	-00409	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0600	M25	\$	005392	003122	000021	1000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	%0681	V25	\$
004782	002585	-01401	0750	0375	0																																	

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE79/GE79L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

0808077	000018	-00029	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
0807677	-00268	-00323	0875	1000	1000	00125	0000	0000	%0730	b02	\$
0807247	-00471	-00561	0750	1000	1000	00250	0000	0000	%0731	b03	\$
0806881	-00711	-00848	0625	1000	1000	00375	0000	0000	%0732	b04	\$
0806576	-00966	-01063	0500	1000	1000	00500	0000	0000	%0733	b05	\$
0806213	-01234	-01323	0375	1000	1000	00625	0000	0000	%0734	b06	\$
0805875	-01514	-01543	0250	1000	1000	00750	0000	0000	%0735	b07	\$
0805515	-01835	-01756	0125	1000	1000	00875	0000	0000	%0736	b08	\$
0805147	-02081	-02080	0000	1000	1000	00900	0000	0000	%0737	b09	\$
0807558	000531	000353	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
0807264	-00029	000031	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
0806844	-00230	-00223	0750	0875	0875	0250	0125	0125	%0740	c03	\$
0806521	-00514	-00506	0625	0875	0875	0375	0125	0125	%0741	c04	\$
0806209	-00744	-00744	0500	0875	0875	0500	0125	0125	%0742	c05	\$
0805846	-01043	-00979	0375	0875	0875	0625	0125	0125	%0743	c06	\$
0805519	-01332	-01194	0250	0875	0875	0750	0125	0125	%0744	c07	\$
0805128	-01617	-01461	0125	0875	0875	0875	0125	0125	%0745	c08	\$
0804778	-01879	-01795	0000	0875	0875	1000	0125	0125	%0746	c09	\$
0807066	000090	000762	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
0806795	000426	000437	0875	0750	0750	0125	0250	0250	%0748	d02	\$
0806470	-00038	000100	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0749	d03	\$
0806157	-00264	-00198	0625	0750	0750	0375	0250	0250	%0750	d04	\$
0805860	-00506	-00444	0500	0750	0750	0500	0250	0250	%0751	d05	\$
0805500	-00811	-00708	0375	0750	0750	0625	0250	0250	%0752	d06	\$
0805139	-01038	-00949	0250	0750	0750	0750	0250	0250	%0753	d07	\$
0804751	-01308	-01256	0125	0750	0750	0875	0250	0250	%0754	d08	\$
0804423	-01594	-01552	0000	0750	0750	1000	0250	0250	%0755	d09	\$
0806581	0001512	0001121	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
0806272	000973	000772	0875	0625	0625	0125	0375	0375	%0757	e02	\$
0805972	000523	000438	0750	0625	0625	0250	0375	0375	%0758	e03	\$
0805767	-00012	000044	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0759	e04	\$
0805518	-00245	-00204	0500	0625	0625	0500	0375	0375	%0760	e05	\$
0805097	-00562	-00428	0375	0625	0625	0625	0375	0375	%0761	e06	\$
0804747	-00793	-00698	0250	0625	0625	0750	0375	0375	%0762	e07	\$
0804380	-01098	-00981	0125	0625	0625	0875	0375	0375	%0763	e08	\$
0804043	-01379	-01296	0000	0625	0625	1000	0375	0375	%0764	e09	\$
0806092	001191	001486	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
0805809	001551	001159	0875	0500	0500	0125	0500	0500	%0766	f02	\$
0805519	001033	000857	0750	0500	0500	0250	0500	0500	%0767	f03	\$
0805291	000481	000439	0625	0500	0500	0375	0500	0500	%0768	f04	\$
0805118	-00008	000142	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0769	f05	\$
0804725	-00268	-00151	0375	0500	0500	0625	0500	0500	%0770	f06	\$
0804345	-00509	-00411	0250	0500	0500	0750	0500	0500	%0771	f07	\$
0803960	-00774	-00689	0125	0500	0500	0875	0500	0500	%0772	f08	\$
0803629	-01112	-01008	0000	0500	0500	1000	0500	0500	%0773	f09	\$
0805535	002581	001898	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
0805298	002059	001575	0875	0375	0375	0125	0625	0625	%0775	g02	\$
0804991	001589	001272	0750	0375	0375	0250	0625	0625	%0776	g03	\$
0804735	001030	000875	0625	0375	0375	0375	0625	0625	%0777	g04	\$
0804565	000562	000554	0500	0375	0375	0500	0625	0625	%0778	g05	\$
0804299	-00062	000206	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0779	g06	\$
0803956	-00276	-00113	0250	0375	0375	0750	0625	0625	%0780	g07	\$
0803598	-00585	-00403	0125	0375	0375	0875	0625	0625	%0781	g08	\$
0803249	-00877	-00712	0000	0375	0375	1000	0625	0625	%0782	g09	\$
0805936	003103	002320	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
0804714	002600	001979	0875	0250	0250	0125	0750	0750	%0784	h02	\$
0804453	002110	001657	0750	0250	0250	0250	0750	0750	%0785	h03	\$
0804245	001562	001205	0625	0250	0250	0375	0750	0750	%0786	h04	\$
0804049	001053	000930	0500	0250	0250	0500	0750	0750	%0787	h05	\$
0803783	000514	000546	0375	0250	0250	0625	0750	0750	%0788	h06	\$
0803566	-00007	000190	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0789	h07	\$
0803186	-00313	-00111	0125	0250	0250	0875	0750	0750	%0790	h08	\$
0802827	-00638	-00389	0000	0250	0250	1000	0750	0750	%0791	h09	\$
0804509	003633	002715	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
0804245	003124	002399	0875	0125	0125	0125	0875	0875	%0793	i02	\$
0803963	002651	001965	0750	0125	0125	0250	0875	0875	%0794	i03	\$
0803759	002098	001621	0625	0125	0125	0375	0875	0875	%0795	i04	\$
0803578	001585	001328	0500	0125	0125	0500	0875	0875	%0796	i05	\$
0803281	001029	000862	0375	0125	0125	0625	0875	0875	%0797	i06	\$
0803077	000530	000504	0250	0125	0125	0750	0875	0875	%0798	i07	\$
0802812	-00040	000100	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0799	i08	\$
0802434	-00312	-00164	0000	0125	0125	1000	0875	0875	%0800	i09	\$
0804030	004191	003011	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
0803743	003659	002650	0750	0000	0000	0125	1000	1000	%0802	j02	\$
0803514	003173	002351	0875	0000	0000	0250	1000	1000	%0803	j03	\$
0803275	002656	001927	0625	0000	0000	0375	1000	1000	%0804	j04	\$
0803058	002101	001628	0500	0000	0000	0500	1000	1000	%0805	j05	\$
0802779	001558	001174	0375	0000	0000	0625	1000	1000	%0806	j06	\$
0802554	001041	000831	0250	0000	0000	0750	1000	1000	%0807	j07	\$
0802306	000457	000447	0125	0000	0000	0875	1000	1000	%0808	j08	\$
0802066	-00041	000025	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0809	j09	\$
0808042	-00020	000015	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
0807314	000446	-00498	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0811	b11	\$
0806605	000901	-00965	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0812	b12	\$
0805843	001348	-01388	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0813	b13	\$
0805159	001786	-01919	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0814	b14	\$
0804479	002311	-02438	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0815	b15	\$
0803772	002752	-02952	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0816	b16	\$
0803070	003210	-03446	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0817	b17	\$
0802359	003734	-03814	0000	1000	1000	0000	1000	1000	%0818	b18	\$
0807991	-00075	000988	1000	1000	0875	0000	0125	0000	%0819	c10	\$
0807252	-00022	000063	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0820	c11	\$
0806517	000394	-00368	0750	0750	0750	0250	0250	0125	%0821	c12	\$
0805816	000869	-00933	0625	0625	0625	0375	0375	0125	%0822	c13	\$
0805135	001345	-01432	0500	0500	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
0804470	001845	-01888	0375	0375	0875	0625	0625	0125	%0824	c15	\$
0803715	002321	-02432	0250	0250	0875	0750	0750	0125	%0825	c16	\$
0803630	002742	-02904	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
0802322	003319	-03472	0000	0000	0750	1000	1000	0125	%0827	c18	\$
0807933	-00131	001909	1000	1000	0750	0000	0000	0250	%0828	d10	\$
0807198	-00089	000995	0875	0875	0750	0125	0125	0250	%0829	d11	\$
0806463	-00055	000133	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0830	d12	\$
0805774	000441	-00416	0625	0625	0750	0375	0375	0250	%0831	d13	\$
0805105	000922	-00943	0500	0500	0750	0500	0500	0500	%0832	d14	\$
0804408	001397	-01480	0375	0375	0750	0625	0625	0250	%0833	d15	\$
0803667	001878	-01994	0250	0250	0750	0750	0750	0250	%0834	d16	\$
0802974	002331	-02479	0125	0125	0750	0875	0875	0250	%0835	d17	\$
0802277	002862	-02973	0000	0000	0750	1000	100				

%BEG GE69_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003882 004192 002951 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z007455 -00391 007636 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004560 -04562 003331 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005987 -02085 -02102 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z002312 003716 -03918 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003944 005533 -02206 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001990 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z007907 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004030 004191 003011 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z007506 -00374 007605 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004567 -04547 003313 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005147 -02091 -02080 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z002359 003734 -03914 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003973 005572 -02213 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002023 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008040 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE79/GE79L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

%BEG GE69_22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D65, adapted \$																								
%100 x LAB*a										1000 x (r g b c m y o)														

%BEG GE99 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, not adapted S																																							
%100 x LAB*																																							
1000 x (r g b c m y o)																																							
nrr. pos \$																																							
001975	000058	-00832	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00000	A01	\$	002278	000630	-00377	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	00001	J01	\$	002537	001279	000075	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	00001	S01	\$
002000	000434	-01233	0000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	0000	00001	A02	\$	002232	000759	-01815	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	00002	J02	\$	002514	001394	-00485	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	00001	S02	\$
002014	000821	-01704	0000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	0000	00002	A03	\$	002335	001144	-01435	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	00003	J03	\$	002571	001453	-01197	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	00001	S03	\$
002041	001234	-02195	0000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	0000	00003	A04	\$	002350	001522	-01939	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	00004	J04	\$	002573	001807	-01731	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	00001	S04	\$
002088	001669	-02673	0000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	0000	00004	A05	\$	002391	001935	-02459	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	00005	J05	\$	002609	002189	-02224	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	00001	S05	\$
002132	002088	-03250	0000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	0000	00005	A06	\$	002405	002347	-03045	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	00006	J06	\$	002646	002560	-02762	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	00001	S06	\$
002175	002468	-03759	0000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	0000	00006	A07	\$	002473	002731	-03565	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	00007	J07	\$	002667	002995	-03348	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	00001	S07	\$
002236	002822	-04250	0000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	0000	00007	A08	\$	002515	003096	-04045	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	00008	J08	\$	002729	003330	-03813	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	00001	S08	\$
002279	003180	-04708	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	00008	A09	\$	002537	003453	-04530	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	00009	J09	\$	002758	003704	-04295	0250	0000	1000	0750	1000	0000	00001	S09	\$	
002299	004094	-00412	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	0000	00009	B01	\$	002678	000169	-000148	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	00000	K01	\$	002882	000862	-000490	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	00001	T01	\$
002343	00285	-01050	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	00010	B02	\$	002731	000043	-00713	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00001	K02	\$	003031	000695	-00243	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	00001	T02	\$
002495	00131	-01443	0000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	0000	00011	B03	\$	002792	000459	-01140	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	00002	K03	\$	003049	000772	-00902	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	00001	T03	\$
002562	000115	-01905	0000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	0000	00012	B04	\$	002815	000853	-01690	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	00003	K04	\$	003049	001119	-01475	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	00001	T04	\$
002693	000362	-02324	0000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	0000	00013	B05	\$	002855	001230	-02169	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	00004	K05	\$	003085	001450	-01891	0250	0125	0375	0750	0875	0500	0000	00001	T05	\$
002738	000797	-02919	0000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	0000	00014	B06	\$	002901	001678	-02778	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	00005	K06	\$	003134	001897	-02483	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	00001	T06	\$
002853	001045	-03383	0000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	0000	00015	B07	\$	002946	002049	-03276	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	00006	K07	\$	003171	002282	-03002	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	00001	T07	\$
002879	001430	-03871	0000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	0000	00016	B08	\$	003015	002405	-03725	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	00007	K08	\$	003219	002657	-03498	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	00001	T08	\$
002935	001729	-04311	0000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	00017	B09	\$	003030	002764	-04234	0125	0125	1000	0875	0875	0875	0000	00008	K09	\$	003272	003014	-03973	0250	0125	1000	0750	0875	0000	00001	T09	\$	
002643	-01045	-00023	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	0000	00018	C01	\$	002917	-00457	-00408	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	00009	L01	\$	003421	000174	-001225	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	00001	U01	\$
002706	-00765	-00852	0000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	0000	00019	C02	\$	002979	-00400	-00296	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	00010	L02	\$	003441	000175	-000318	0250	0250	0125	0750	0750	1000	0000	00001	U02	\$
002751	-00653	-01285	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	00020	L03	\$	003077	-00247	-00074	0125	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00011	L03	\$	003458	000176	-000613	0250	0250	0125	0750	0750	1000	0000	00001	U03	\$
002862	-00434	-01738	0000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	0000	00021	C05	\$	003107	-00034	-00065	0125	0250	0375	0875	0625	0000	00002	L04	\$	003475	000182	-00104	0250	0250	0375	0750	0750	1000	0000	00001	U04	\$	
002985	-00243	-02203	0000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	0000	00022	C05	\$	003310	000213	-01871	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	00013	L05	\$	003564	000040	-01626	0250	0250	0500	0750	0625	0000	00001	U05	\$	
003097	-00004	-02702	0000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	0000	00023	C06	\$	003429	000470	-02392	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	00014	L06	\$	003599	001256	-02190	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	00001	U06	\$
003230	000207	-03132	0000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	0000	00024	C07	\$	003518	000806	-02891	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	00015	L07	\$	003641	001653	-02762	0250	0250	0750	0750	0250	0000	00001	U07	\$	
003322	000498	-03595	0000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	0000	00025	C08	\$	003617	001063	-03323	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	00016	L08	\$	003715	002034	-03201	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	00001	U08	\$
003408	000763	-04027	0000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	00026	C09	\$	003674	001371	-03805	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	00017	L09	\$	003769	002371	-03699	0250	0250	1000	0750	0750	0000	00001	U09	\$	
002958	-01587	000440	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	0000	00027	D01	\$	003233	-01023	-00089	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	00018	M01	\$	003620	-00483	-001484	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	00001	V01	\$
003059	-01285	-00573	0000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	0000	00028	D02	\$	003306	-00990	000124	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	00019	M02	\$	003707	-00457	-000627	0250	0375	0125	0750	0625					

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/GE79/GE79L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

002635	001831	000343	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	003015	002399	000795	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003244	002978	001163	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$
002656	001919	-00173	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	003015	002543	000189	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	003226	003075	000605	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
002694	002000	-00784	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	003058	002600	-00380	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	003282	003168	-000529	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
002677	002136	-01556	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	003012	002755	-01045	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	003254	003229	-000825	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
002668	002509	-02069	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	003037	002807	-01769	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	003267	003356	-01298	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
002701	002903	-02562	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	003031	003214	-02332	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	003291	003500	-02079	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
002765	003275	-03112	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	003073	003613	-02864	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	003305	003854	-02637	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
002820	003705	-03572	0375	0000	0875	0625	1000	0375	0000	%0250	A17 \$	003100	003908	-03370	0500	0000	0875	0500	1000	0375	0000	%0331	J17 \$	003342	004204	-03088	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
002875	004018	-04039	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	003150	004306	-03814	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	003355	004579	-03571	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
003065	001378	000081	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	003362	001997	-001240	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	003582	002481	001635	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$
003173	001259	000051	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	003510	001867	-000464	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	003727	002386	000844	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
003193	001315	-00521	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	003510	001955	-00143	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	003725	002510	000225	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
003188	001435	-01292	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	003476	002093	-00835	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	003708	002579	-00363	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
003181	001833	-01783	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	003501	002131	-01524	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	003725	002673	-00995	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
003232	002259	-02318	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	003504	002552	-02092	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	003753	002866	-01864	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
003281	002621	-02833	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	003562	002988	-02624	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	003785	003216	-02388	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
003328	003048	-03327	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	003601	003287	-03092	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	003806	003564	-02834	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
003383	003387	-03770	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	003640	003645	-03548	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	003827	003912	-03301	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
003452	000960	001305	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	003690	001531	-001725	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	003902	002064	002021	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
003558	000825	000508	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	003807	001443	-000907	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	004045	001969	001292	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
003697	000694	-00317	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	003962	001269	-001017	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	004205	001800	000530	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$
003680	000762	-01005	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	003956	001395	-00559	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	004176	001905	-00140	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
003709	001179	-01495	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	003950	001498	-01309	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	004182	001993	-00689	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
003752	001586	-02051	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	003983	001921	-01863	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	004232	002130	-01577	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
003801	002002	-02565	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	004017	002280	-02351	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	004234	002531	-02120	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
003856	002410	-03049	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004031	002668	-02815	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	004264	002882	-02549	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
003904	002758	-03479	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	004069	003008	-03286	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	004295	003253	-03022	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
004049	000214	002022	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	004106	000943	-002239	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	004305	001576	002624	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$
004112	000236	001145	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	004215	000944	-001358	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	004398	001486	001813	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$
004138	000149	000260	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	004316	000840	-000508	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0353	M12 \$	004532	001440	000975	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12 \$
004165	000044	-00699	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$	004420	000712	-00301	0500	0375	0375	0500	0625	0250	0000	%0354	M13 \$	004659	001208	000010	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	V13 \$
004225	000407	-01274	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$	004423	000823	-01092	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	%0355	M14 \$	004669	001303	-00529	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14 \$
004278	000932	-01817	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$	004402	001215	-01602	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	%0356	M15 \$	004738	001438	-01310	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15 \$
004336	001314	-02318	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$	004514	001562	-02065	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	%0357	M16 \$	004738	001831	-01826	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16 \$
004386	001716	-02703	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$	004512	001978	-02526	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	%0358	M17 \$	004737	002223	-02282	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0439	V17 \$
004402	002076	-03213	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$	004542	002331	-03062																					

See original or copy: <http://web.me.com/klaustrichter/GE79/GE79L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003378	003574	001605	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003369	003646	001014	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003383	003747	000447	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003389	003826	-000993	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003382	004001	-008002	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003419	004025	-01437	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003407	004166	-02321	0750	0000	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003443	004504	-02792	0750	0000	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003464	004835	-03284	0750	0000	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003704	003123	001938	0750	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003825	003029	001206	0750	0125	0125	0250	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003864	003805	000621	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$	
003855	003211	-00011	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$	
003850	003292	-00597	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$	
003855	003454	-01304	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$	
003867	003510	-02121	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$	
003902	003867	-02594	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$	
003918	004216	-03071	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$	
004078	002659	002442	0750	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004201	002541	001734	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$	
004201	002541	001734	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0506	C21	\$	
004325	002583	000192	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$	
004309	002637	-00347	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$	
004351	002775	-01027	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$	
004360	002827	-01873	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$	
004336	003223	-02363	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$	
004357	003619	-02814	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$	
004441	002213	002850	0750	0375	0000	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004568	002091	002139	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$	
004669	002007	001316	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$	
004811	001883	000453	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$	
004791	001994	-00169	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$	
004803	002105	-00854	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$	
004809	002169	-01663	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$	
004802	002551	-02088	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$	
004816	002956	-02592	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$	
004854	001695	003423	0750	0500	0000	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004917	001683	002541	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$	
005032	001551	001716	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$	
005154	001418	000879	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$	
005309	001275	000034	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$	
005285	001346	-00631	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$	
005285	001457	-01351	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$	
005262	001847	-01805	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$	
005323	002251	-02302	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$	
005341	001037	004040	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$	
005450	001056	003175	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$	
005538	000961	002356	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$	
005560	000945	001394	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$	
005682	000809	000560	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$	
005787	000678	-00373	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$	
005770	000765	-01026	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$	
005786	001100	-01500	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$	
005832	001515	-01995	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$	
006021	000206	004833	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$	
006076	000181	004001	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$	
006133	000186	003144	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$	
006157	000200	002144	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$	
006190	000180	001151	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$	
006248	000112	000232	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$	
006254	000016	000694	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$	
006287	000416	-01198	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$	
006347	000866	-01764	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$	
006165	-00595	004984	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$	
006205	-00542	004153	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$	
006268	-00547	003286	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$	
006323	-00513	002349	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$	
006382	-00495	001387	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$	
006469	-00483	000509	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$	
006561	-00464	-00307	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$	
006612	-00258	-01018	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$	
006740	-00021	-01526	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$	
006370	-01214	005223	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$	
006426	-01144	004406	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$	
006490	-01160	003529	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$	
006573	-01101	002638	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$	
006654	-00986	001691	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$	
006811	-01015	000887	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$	
006913	-01042	000098	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$	
006954	-00701	-00879	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$	
006987	-00557	-01375	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$	
003702	004064	001925	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$	
003702	004178	001333	0875	0000	0125	0125	1000	0875					

008066	000003	-00726	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
007654	-00338	-01047	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
007216	-00586	-01308	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
006839	-00884	-01619	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
006524	-01191	-01857	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006151	-01526	-02144	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
005801	-01870	-02391	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005428	-02265	-02930	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005048	-02623	-03390	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
004680	-03023	-03833	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
004325	-03418	-04228	0000	0875	0875	00125	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
003974	-03813	-04623	0000	0875	0875	00250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
003624	-04208	-05018	0000	0875	0875	00375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
003273	-04603	-05413	0000	0875	0875	00500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
002923	-05000	-05810	0000	0875	0875	00625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
002573	-05395	-06205	0000	0875	0875	00750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
002223	-05790	-06600	0000	0875	0875	00875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
001873	-06185	-06995	0000	0875	0875	00900	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
001523	-06580	-07390	0000	0875	0875	00925	0125	0125	0000	0000	%0747	d01	\$
001173	-06975	-07785	0000	0875	0875	00950	0125	0125	0000	0000	%0748	d02	\$
000823	-07370	-08180	0000	0875	0875	00975	0125	0125	0000	0000	%0749	d03	\$
000473	-07765	-08575	0000	0875	0875	01000	0125	0125	0000	0000	%0750	d04	\$
000123	-08160	-08970	0000	0875	0875	01025	0125	0125	0000	0000	%0751	d05	\$
000000	-08555	-09365	0000	0875	0875	01050	0125	0125	0000	0000	%0752	d06	\$
000000	-08950	-09760	0000	0875	0875	01075	0125	0125	0000	0000	%0753	d07	\$
000000	-09345	-10155	0000	0875	0875	01100	0125	0125	0000	0000	%0754	d08	\$
000000	-09740	-10550	0000	0875	0875	01125	0125	0125	0000	0000	%0755	d09	\$
000000	-10135	-10945	0000	0875	0875	01150	0125	0125	0000	0000	%0756	e01	\$
000000	-10530	-11340	0000	0875	0875	01175	0125	0125	0000	0000	%0757	e02	\$
000000	-10925	-11735	0000	0875	0875	01200	0125	0125	0000	0000	%0758	e03	\$
000000	-11320	-12130	0000	0875	0875	01225	0125	0125	0000	0000	%0759	e04	\$
000000	-11715	-12525	0000	0875	0875	01250	0125	0125	0000	0000	%0760	e05	\$
000000	-12110	-12920	0000	0875	0875	01275	0125	0125	0000	0000	%0761	e06	\$
000000	-12505	-13315	0000	0875	0875	01300	0125	0125	0000	0000	%0762	e07	\$
000000	-12900	-13710	0000	0875	0875	01325	0125	0125	0000	0000	%0763	e08	\$
000000	-13295	-14105	0000	0875	0875	01350	0125	0125	0000	0000	%0764	e09	\$
000000	-13690	-14500	0000	0875	0875	01375	0125	0125	0000	0000	%0765	f01	\$
000000	-14085	-14895	0000	0875	0875	01400	0125	0125	0000	0000	%0766	f02	\$
000000	-14480	-15290	0000	0875	0875	01425	0125	0125	0000	0000	%0767	f03	\$
000000	-14875	-15685	0000	0875	0875	01450	0125	0125	0000	0000	%0768	f04	\$
000000	-15270	-16080	0000	0875	0875	01475	0125	0125	0000	0000	%0769	f05	\$
000000	-15665	-16475	0000	0875	0875	01500	0125	0125	0000	0000	%0770	f06	\$
000000	-16060	-16870	0000	0875	0875	01525	0125	0125	0000	0000	%0771	f07	\$
000000	-16455	-17265	0000	0875	0875	01550	0125	0125	0000	0000	%0772	f08	\$
000000	-16850	-17660	0000	0875	0875	01575	0125	0125	0000	0000	%0773	f09	\$
000000	-17245	-18055	0000	0875	0875	01600	0125	0125	0000	0000	%0774	g01	\$
000000	-17640	-18450	0000	0875	0875	01625	0125	0125	0000	0000	%0775	g02	\$
000000	-18035	-18845	0000	0875	0875	01650	0125	0125	0000	0000	%0776	g03	\$
000000	-18430	-19240	0000	0875	0875	01675	0125	0125	0000	0000	%0777	g04	\$
000000	-18825	-19635	0000	0875	0875	01700	0125	0125	0000	0000	%0778	g05	\$
000000	-19220	-20030	0000	0875	0875	01725	0125	0125	0000	0000	%0779	g06	\$
000000	-19615	-20425	0000	0875	0875	01750	0125	0125	0000	0000	%0780	g07	\$
000000	-20010	-20820	0000	0875	0875	01775	0125	0125	0000	0000	%0781	g08	\$
000000	-20405	-21215	0000	0875	0875	01800	0125	0125	0000	0000	%0782	g09	\$
000000	-20800	-21610	0000	0875	0875	01825	0125	0125	0000	0000	%0783	h01	\$
000000	-21195	-22005	0000	0875	0875	01850	0125	0125	0000	0000	%0784	h02	\$
000000	-21590	-22400	0000	0875	0875	01875	0125	0125	0000	0000	%0785	h03	\$
000000	-21985	-22795	0000	0875	0875	01900	0125	0125	0000	0000	%0786	h04	\$
000000	-22380	-23190	0000	0875	0875	01925	0125	0125	0000	0000	%0787	h05	\$
000000	-22775	-23585	0000	0875	0875	01950	0125	0125	0000	0000	%0788	h06	\$
000000	-23170	-23980	0000	0875	0875	01975	0125	0125	0000	0000	%0789	h07	\$
000000	-23565	-24375	0000	0875	0875	02000	0125	0125	0000	0000	%0790	h08	\$
000000	-23960	-24770	0000	0875	0875	02025	0125	0125	0000	0000	%0791	h09	\$
000000	-24355	-25165	0000	0875	0875	02050	0125	0125	0000	0000	%0792	i01	\$
000000	-24750	-25560	0000	0875	0875	02075	0125	0125	0000	0000	%0793	i02	\$
000000	-25145	-25955	0000	0875	0875	02100	0125	0125	0000	0000	%0794	i03	\$
000000	-25540	-26350	0000	0875	0875	02125	0125	0125	0000	0000	%0795	i04	\$
000000	-25935	-26745	0000	0875	0875	02150	0125	0125	0000	0000	%0796	i05	\$
000000	-26330	-27140	0000	0875	0875	02175	0125	0125	0000	0000	%0797	i06	\$
000000	-26725	-27535	0000	0875	0875	02200	0125	0125	0000	0000	%0798	i07	\$
000000	-27120	-27930	0000	0875	0875	02225	0125	0125	0000	0000	%0799	i08	\$
000000	-27515	-28325	0000	0875	0875	02250	0125	0125	0000	0000	%0800	i09	\$
000000	-27910	-28720	0000	0875	0875	02275	0125	0125	0000	0000	%0801	j01	\$
000000	-28305	-29115	0000	0875	0875	02300	0125	0125	0000	0000	%0802	j02	\$
000000	-28700	-29510	0000	0875	0875	02325	0125	0125	0000	0000	%0803	j03	\$
000000	-29095	-29905	0000	0875	0875	02350	0125	0125	0000	0000	%0804	j04	\$
000000	-29490	-30300	0000	0875	0875	02375	0125	0125	0000	0000	%0805	j05	\$
000000	-29885	-30695	0000	0875	0875	02400	0125	0125	0000	0000	%0806	j06	\$
000000	-30280	-31090	0000	0875	0875	02425	0125	0125	0000	0000	%0807	j07	\$
000000	-30675	-31485	0000	0875	0875	02450	0125	0125	0000	0000	%0808	j08	\$
000000	-31070	-31880	0000	0875	0875	02475	0125	0125	0000	0000	%0809	j09	\$
008031	-00031	-00683	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
007304	000393	-01201	0875	0875	1000	0125	0000	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
006595	000806	-01672	0750	0750	1000	0250	0000	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
005834	001213	-02100	0625	0625	1000	0375	0000	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
005149	001585	-02639	0500	0500	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
004467	002042	-03164	0375	0375	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
003756	002398	-03692	0250	0250	1000	0750	0000	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
003047	002759	-04203	0125	0125	1000	0875	0000	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
002327	003176	-04691	0000	0000	1000	0900	0000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
001994	003634	-05180	0000	0875	0875	0000	0125	0000	0000	0000	%0819	c10	\$
001724	-00020	-00649	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	%0820	c11	\$
001457	-00362	-01086	0750	0750	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0821	c12	\$
001187	-00650	-01367	0625	0625	0375	0375	0125	0000	0000	0000	%0822		

%BEG GE69_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004011 004602 002404 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z007518 000184 006927 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004510 -04341 002403 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z004987 -02589 -03029 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z002279 003180 -04708 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004030 005466 -02754 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001975 000058 -00832 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z007897 000030 -00721 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004159 004579 002478 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z007568 000158 006920 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004518 -04362 002400 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005048 -02623 -02900 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z002327 003176 -04691 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004060 005474 -02747 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002008 000029 -00822 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008029 -00012 -00698 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

MBEG LAB 22.TXT, Separation olv*	cf1=0.70, D50, not adapted		
100 x G68	1000 x (r g b	c m y a)	pos \$
002129 -00011	-00787 0000 0000	0000 1000 1000	0000 0000 %0972 k01 \$
002263 00002	-00647 0125 0125	0125 0875 0875	0875 0000 %0973 k02 \$
003588 000075	-00565 0250 0250	0250 0750 0750	0750 0000 %0974 k03 \$
004288 000000	-00582 0375 0375	0375 0625 0625	0625 0000 %0975 k04 \$
005143 000034	-00635 0500 0500	0500 0500 0500	0500 0000 %0976 k05 \$
005803 -00023	-00652 0625 0625	0625 0375 0375	0375 0000 %0977 k06 \$
006490 -00041	-00602 0750 0750	0750 0250 0250	0250 0000 %0978 k07 \$
007289 -00042	-00655 0875 0875	0875 0125 0125	0125 0000 %0979 k08 \$
008053 -00014	-00711 1000 1000	1000 0000 0000	0000 0000 %0980 k09 \$
002137 -00007	-00795 0000 0000	0000 1000 1000	1000 0000 %0981 k01 \$
002865 000004	-00672 0125 0125	0125 0875 0875	0875 0000 %0982 k02 \$
003606 000074	-00568 0250 0250	0250 0750 0750	0750 0000 %0983 k03 \$
004303 000001	-00587 0375 0375	0375 0625 0625	0625 0000 %0984 k04 \$
005132 000038	-00648 0500 0500	0500 0500 0500	0500 0000 %0985 k05 \$
005800 000000	-00693 0625 0625	0625 0375 0375	0375 0000 %0986 k06 \$
006508 -00037	-00623 0750 0750	0750 0250 0250	0250 0000 %0987 k07 \$
007307 -00047	-00652 0875 0875	0875 0125 0125	0125 0000 %0988 k08 \$
008056 -00012	-00718 1000 1000	1000 0000 0000	0000 0000 %0989 k09 \$
002137 000016	-00792 0000 0000	0000 1000 1000	1000 0000 %0990 m01 \$
002807 000000	-00670 0125 0125	0125 0875 0875	0875 0000 %0991 m02 \$
003603 000073	-00568 0250 0250	0250 0750 0750	0750 0000 %0992 m03 \$
004312 -00008	-00576 0375 0375	0375 0625 0625	0625 0000 %0993 m04 \$
005116 000034	-00648 0500 0500	0500 0500 0500	0500 0000 %0994 m05 \$
005791 -00009	-00694 0625 0625	0625 0375 0375	0375 0000 %0995 m06 \$
006509 -00044	-00617 0750 0750	0750 0250 0250	0250 0000 %0996 m07 \$
007312 -00045	-00645 0875 0875	0875 0125 0125	0125 0000 %0997 m08 \$
008051 00018	-00720 1000 1000	1000 0000 0000	0000 0000 %0998 m09 \$
002140 -00010	-00801 0000 0000	0000 1000 1000	1000 0000 %0999 n01 \$
002875 000010	-00682 0125 0125	0125 0875 0875	0875 0000 %1000 n02 \$
003603 000086	-00591 0250 0250	0250 0750 0750	0750 0000 %1001 n03 \$
004289 000009	-00601 0375 0375	0375 0625 0625	0625 0000 %1002 n04 \$
005137 000039	-00657 0500 0500	0500 0500 0500	0500 0000 %1003 n05 \$
005814 000018	-00731 0625 0625	0625 0375 0375	0375 0000 %1004 n06 \$
006515 -00032	-00628 0750 0750	0750 0250 0250	0250 0000 %1005 n07 \$
007294 -00041	-00657 0875 0875	0875 0125 0125	0125 0000 %1006 n08 \$
008042 -00014	-00721 1000 1000	1000 0000 0000	0000 0000 %1007 n09 \$
002048 000017	-00838 0000 0000	0000 1000 1000	1000 0000 %1008 k10 \$
002434 -00013	-00713 0000 0000	0000 0933 0933	0933 0000 %1009 k11 \$
002853 000035	-00712 0133 0133	0133 0866 0866	0866 0000 %1010 k12 \$
003210 000028	-00629 0200 0200	0200 0800 0800	0800 0000 %1011 k13 \$
003650 000011	-00617 0266 0266	0266 0333 0333	0333 0000 %1012 k14 \$
003973 000055	-00684 0333 0333	0333 0666 0666	0666 0000 %1013 k15 \$
004429 000046	-00617 0400 0400	0400 0600 0600	0600 0000 %1014 k16 \$
004864 000045	-00683 0466 0466	0466 0333 0333	0333 0000 %1015 k17 \$
005261 000006	-00700 0533 0533	0533 0666 0666	0666 0000 %1016 k18 \$
005686 000000	-00738 0600 0600	0600 0400 0400	0400 0000 %1017 k19 \$
005986 000002	-00690 0666 0666	0666 0333 0333	0333 0000 %1018 k20 \$
0063			

007158	000013	-00680	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
007609	-00019	-00694	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
007995	000013	-00735	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
002057	000019	-00850	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
002457	000000	-00713	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
002832	000038	-00723	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
003263	000044	-00661	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
003633	000024	-00627	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
003974	000068	-00706	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
004420	000051	-00635	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
004855	000043	-00698	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
005244	000011	-00720	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
005597	000027	-00734	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
005999	000000	-00633	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
006333	000028	-00673	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
006751	-00016	-00635	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
007159	000023	-00685	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
007603	-00005	-00692	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
008005	000001	-00732	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
001978	000073	-00845	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
007938	000032	-00744	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004040	004626	002453	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
004973	-02592	-03019	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
007517	000214	006890	1000	1000	0000	0000	1000	1000	0000	%1076	m26	\$
002317	003174	-04712	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
004498	-04350	002415	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
004124	005474	-02770	%#0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
001978	000073	-00845	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
0007938	000032	-00744	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
%\$												
%z004040	004626	002453	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0
%z007517	000214	006890	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1
%z004498	-04350	002415	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2
%z004973	-02592	-03019	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3
%z002317	003174	-04712	%#0000									

TUB registration: 20091101-GE79/GE79L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB-test chart GE79; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```

%BEG GE99.22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, adapted \$												
%100 x LAB*a	%100 x b	%100 x g	%100 x r	%100 x g	%100 x b	%100 x r	%100 x g	%100 x b	%100 x r	%100 x g	%100 x b	%100 x r
001975	000000	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A01 \$
002000	000376	-00401	0000	0000	0125	0000	1000	0875	0000	0000	0000	A02 \$
002014	000763	-00872	0000	0000	0250	0000	1000	0750	0000	0000	0000	A03 \$
002041	001176	-01363	0000	0000	0375	0000	1000	0625	0000	0000	0000	A04 \$
002088	001612	-01842	0000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	0000	0000	A05 \$
002132	002030	-02421	0000	0000	0625	0000	1000	0375	0000	0000	0000	A06 \$
002175	002411	-02930	0000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	0000	0000	A07 \$
002236	002765	-03422	0000	0000	0875	0000	1000	0125	0000	0000	0000	A08 \$
002279	003123	-03881	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	A09 \$
002299	-00550	000414	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	0000	0000	B01 \$
002343	-00341	000224	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	0000	B02 \$
002495	-00187	000620	0000	0125	0250	0000	0875	0750	0000	0000	0000	B03 \$
002562	000060	-01083	0000	0125	0375	0000	0875	0625	0000	0000	0000	B04 \$
002693	000308	-01505	0000	0125	0500	0000	0875	0500	0000	0000	0000	B05 \$
002738	000743	-02101	0000	0125	0625	0000	0875	0375	0000	0000	0000	B06 \$
002853	000991	-02567	0000	0125	0750	0000	0875	0250	0000	0000	0000	B07 \$
002879	001376	-03056	0000	0125	0875	0000	0875	0125	0000	0000	0000	B08 \$
002935	001676	-03496	0000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	0000	B09 \$
002643	-01100	000796	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	0000	0000	C01 \$
002706	-00820	-00033	0000	0250	0125	0000	0750	0875	0000	0000	0000	C02 \$
002751	-00708	-00466	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	0000	C03 \$
002862	-00488	-00922	0000	0250	0375	0000	0750	0625	0000	0000	0000	C04 \$
002985	-00296	-01390	0000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	0000	0000	C05 \$
003097	-00056	-01890	0000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	0000	0000	C06 \$
003230	000155	-02322	0000	0250	0750	0000	0750	0250	0000	0000	0000	C07 \$
003322	000447	-02787	0000	0250	0875	0000	0750	0125	0000	0000	0000	C08 \$
003408	000712	-03221	0000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	0000	C09 \$
002958	-01640	001254	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	0000	0000	D01 \$
003059	-01338	000239	0000	0375	0125	0000	0625	0875	0000	0000	0000	D02 \$
003082	-01136	-00315	0000	0375	0250	0000	0625	0750	0000	0000	0000	D03 \$
003112	-01011	-00807	0000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	0000	D04 \$
003244	-00796	-01258	0000	0375	0500	0000	0625	0500	0000	0000	0000	D05 \$
003383	-00650	-01709	0000	0375	0625	0000	0625	0375	0000	0000	0000	D06 \$
003509	-00399	-02211	0000	0375	0750	0000	0625	0250	0000	0000	0000	D07 \$
003607	-00199	-02621	0000	0375	0875	0000	0625	0125	0000	0000	0000	D08 \$
003736	-00027	-03043	0000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	0000	D09 \$
003254	-02198	001626	0000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	0000	0000	E01 \$
003337	-01804	000516	0000	0500	0125	0000	0500	0875	0000	0000	0000	E02 \$
003409	-01588	-00157	0000	0500	0250	0000	0500	0750	0000	0000	0000	E03 \$
003430	-01471	-00617	0000	0500	0375	0000	0500	0625	0000	0000	0000	E04 \$
003485	-01297	-01152	0000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	0000	E05 \$
003609	-01121	-01576	0000	0500	0625	0000	0500	0375	0000	0000	0000	E06 \$
003748	-00899	-02058	0000	0500	0750	0000	0500	0250	0000	0000	0000	E07 \$
003870	-00776	-02448	0000	0500	0875	0000	0500	0125	0000	0000	0000	E08 \$
003997	-00610	-02865	0000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	0000	E09 \$
003583	-02748	002019	0000	0625	0000	0000	0375	1000	0000	0000	0000	F01 \$
003661	-02335	000825	0000	0625	0125	0000	0375	0875	0000	0000	0000	F02 \$
003727	-02074	000077	0000	0625	0250	0000	0375	0750	0000	0000	0000	F03 \$
003784	-01959	-00367	0000	0625	0375	0000	0375	0625	0000	0000	0000	F04 \$
003829	-01790	-00890	0000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	0000	0000	F05 \$
003889	-01689	-01426	0000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	0000	F06 \$
004010	-01407	-01894	0000	0625	0750	0000	0375	0250	0000	0000	0000	F07 \$
004157	-01325	-02278	0000	0625	0875	0000	0375	0125	0000	0000	0000	F08 \$
004273	-01140	-02713	0000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	0000	F09 \$
003889	-03262	002413	0000	0750	0000	0000	0250	1000	0000	0000	0000	G01 \$
003992	-02862	001180	0000	0750	0125	0000	0250	0875	0000	0000	0000	G02 \$
004070	-02606	000380	0000	0750	0250	0000	0250	0750	0000	0000	0000	G03 \$
004109	-02467	-00187	0000	0750	0375	0000	0250	0625	0000	0000	0000	G04 \$
004165	-02244	-00740	0000	0750	0500	0000	0250	0500	0000	0000	0000	G05 \$
004212	-02142	-01197	0000	0750	0625	0000	0250	0375	0000	0000	0000	G06 \$
004265	-01977	-01696	0000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	0000	G07 \$
004365	-01778	-02134	0000	0750	0875	0000	0250	0125	0000	0000	0000	G08 \$
004505	-01606	-02589	0000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	0000	G09 \$
004190	-03798	002823	0000	0875	0000	0000	0125	1000	0000	0000	0000	H01 \$
004278	-03340	001497	0000	0875	0125	0000	0125	0875	0000	0000	0000	H02 \$
004373	-03096	000648	0000	0875	0250	0000	0125	0750	0000	0000	0000	H03 \$
004394	-02879	000049	0000	0875	0375	0000	0125	0625	0000	0000	0000	H04 \$
004481	-02711	-00544	0000	0875	0500	0000	0125	0500	0000	0000	0000	H05 \$
004521	-02573	-01033	0000	0875	0625	0000	0125	0375	0000	0000	0000	H06 \$
004592	-02461	-01449	0000	0875	0750	0000	0125	0250	0000	0000	0000	H07 \$
004646	-02322	-01979	0000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	0000	H08 \$
004735	-02096	-02417	0000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	0000	H09 \$
004510	-04387	003188	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	0000	I01 \$
004612	-03910	001872	0000	1000	0125	0000	0000	0875	0000	0000	0000	I02 \$
004709	-03559	000910	0000	1000	0250	0000	0000	0750	0000	0000	0000	I03 \$
004748	-03366	000262	0000	1000	0375	0000	0000	0625	0000	0000	0000	I04 \$
004813	-03163	-00350	0000	1000	0500	0000	0000	0500	0000	0000	0000	I05 \$
004869	-03058	-00839	0000	1000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	I06 \$
004924	-02923	-01252	0000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	0000	0000	I07 \$
004967	-02809	-01708	0000	1000	0875	0000	0000	01				

See original or copy: <http://web.me.com/klau.s.richter/GE79/GE79L0NA.TXT> /PS
Technical information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

002635	001776	001164	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$	003015	002346	001608	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$	003244	002926	001972	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10 \$
002656	001864	000646	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$	003015	002490	001802	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$	003226	003023	001414	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11 \$
002694	001945	000034	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$	003058	002547	000431	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$	003282	003116	000837	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12 \$
002677	002081	-00736	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$	003012	002702	-00232	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$	003254	003177	000223	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13 \$
002668	002455	-01249	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$	003037	002754	-00956	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$	003267	003304	-00489	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14 \$
002701	002849	-01743	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$	003031	003161	-01519	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$	003291	003448	-01271	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15 \$
002765	003221	-02295	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$	003073	003560	-02052	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$	003305	003602	-01829	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16 \$
002820	003651	-02755	0375	0000	0875	0625	1000	0000	0000	%0250	A17 \$	003105	003925	-02528	0500	0000	1075	0500	1000	0125	0000	%0331	J17 \$	003342	004152	-02281	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17 \$
002875	003964	-03223	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$	003145	004254	-03033	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$	003355	004526	-02764	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18 \$
003065	001325	001693	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$	003362	001945	-02047	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$	003582	002430	002437	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10 \$
003173	001207	000861	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$	003510	001816	-00126	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$	003727	002336	001644	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11 \$
003193	001263	000288	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$	003510	001904	-00066	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$	003725	002460	001025	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12 \$
003188	001383	-00482	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$	003476	002042	-00030	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$	003708	002529	000437	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13 \$
003181	001781	-00973	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$	003501	002080	-00719	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$	003725	002623	-00195	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14 \$
003232	002207	-01508	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$	003504	002501	-01288	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$	003753	002816	-01065	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15 \$
003281	002569	-02024	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$	003562	002937	-01821	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$	003785	003166	-01589	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16 \$
003328	002996	-02520	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$	003601	003237	-02290	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$	003806	003515	-02036	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17 \$
003383	003336	-02963	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$	003640	003594	-02747	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$	003827	003863	-02503	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18 \$
003452	000909	002110	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$	003690	001481	-02526	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$	003902	002015	002818	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10 \$
003558	000775	001311	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$	003807	001394	-001705	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$	004045	001921	002086	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11 \$
003697	000644	000483	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$	003962	001220	-009903	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$	004205	001752	001321	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12 \$
003680	000712	-00204	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$	003956	001346	-000236	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$	004176	001857	000651	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13 \$
003709	001129	-00695	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$	003950	001449	-00513	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$	004182	001946	000101	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14 \$
003752	001536	-01251	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$	003983	001872	-01067	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$	004232	002082	-00786	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15 \$
003801	001952	-01767	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$	004017	002232	-01556	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16 \$	004234	002483	-01330	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16 \$
003856	002361	-02251	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$	004031	002619	-02021	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17 \$	004264	002834	-01759	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17 \$
003904	002709	-02682	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$	004069	002959	-02493	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18 \$	004295	003206	-02233	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18 \$
004049	000165	002816	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$	004100	000895	-003831	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10 \$	004305	001529	003413	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10 \$
004112	000188	001937	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$	004215	000897	-002149	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11 \$	004398	001439	002600	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11 \$
004138	000101	001952	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$	004316	000793	-001356	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0353	M12 \$	004532	001394	001760	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12 \$
004165	-00003	000101	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$	004420	000665	-000484	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0354	M13 \$	004569	001163	000092	0625	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0435	V13 \$
004225	000448	-00484	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$	004423	000776	-00306	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	%0355	M14 \$	004608	001257	000525	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14 \$
004278	000895	-01027	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$	004402	001157	-00816	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	%0356	M15 \$	004696	001392	-00528	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15 \$
004336	001267	-01530	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$	004514	001516	-01280	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	%0357	M16 \$	004738	001786	-01045	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16 \$
004386	001669	-01916	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$	004512	001932	-01741	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	%0358	M17 \$	004737	002178	-01501	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0439	V17 \$
004402	002038	-02426	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$	004542	002285																						

See original or copy: <http://web.me.com/klaus-richter/GE79/GE79L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.barn.de> V 2.1, io=1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003378	003523	002412	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003369	003595	001821	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003383	003695	001254	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003389	003775	000713	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003382	003950	000003	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003419	003974	-00631	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
003407	004114	-01515	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
003443	004452	-01987	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
003464	004784	-02479	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
003704	003073	002739	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
003825	002980	002004	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
003864	003036	001419	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
003855	003162	000678	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
003850	003242	000209	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
003855	003404	-00506	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
003867	003460	-01323	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
003902	003818	-01798	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
003910	004167	-02275	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
004078	002611	-003235	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
004201	002493	002525	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
004325	002392	001683	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
004325	002536	000981	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
004309	002590	000441	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004351	002728	-00239	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004360	002780	-01084	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
004336	003176	-01574	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
004357	003572	-02026	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
004441	002166	003636	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
004568	002045	002923	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
004669	001962	002098	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
004811	001838	001232	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
004791	001948	000610	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
004803	002060	-00975	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
004809	002125	-00883	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
004802	002506	-01308	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
004816	002911	-01812	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
004854	001651	-004292	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
004917	001639	003319	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
005032	001507	002491	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
005154	001375	001652	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
005309	001232	000805	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
005285	001303	000619	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
005285	001414	-00581	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
005262	001804	-01034	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
005323	002208	-01532	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
005341	000994	004810	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
005450	001014	003943	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
005538	000920	003122	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
005560	000903	002159	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
005582	000768	001324	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
005578	000638	000388	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
005770	000724	-00264	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
005786	001060	-00738	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
005832	001475	-01234	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
006021	000167	005590	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
006076	000142	004757	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
006133	000148	003806	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
006157	000161	002803	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
006190	000142	001905	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
006248	000074	000985	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
006254	-00021	000858	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
006287	000379	-00446	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
006347	000828	-01014	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
006165	-00634	005738	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
006205	-00581	004906	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
006268	-00585	004038	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
006323	-00551	003109	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
006382	-00532	002138	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
006469	-00520	001258	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
006561	-00500	000438	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
006612	-00294	-00272	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
006740	-00057	-00782	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
006370	-01251	005974	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
006426	-01181	005155	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
006490	-01197	004277	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
006573	-01138	003384	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
006654	-01022	002436	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
006811	-01051	001629	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
006913	-01077	000828	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
006954	-00735	-00139	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
006987	-00592	-00636	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
003702	004014	002725	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
003702	004128	002134	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
003720	004257	001576	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
003732	004330	001031	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
003727	004491	000344	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
003724	004568	-00227	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
003732	004685	-00938	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
003719	004775	-01772	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
004054	005172	-02239	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
004054	003589	003128	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
004173	003484	002455	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
004165	003598	001751	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
004204	003715	001164	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
004191	003841	000572	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
004202	003939	-00058	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
004200	004031	-00719	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
004167	004139	-01546	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
004191	004460	-02027	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
004357	003128	003619	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$		
004504	003076	0												

See original or copy: <http://web.me.com/klaus-richter/GE79/GE79L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

008066	000015	-00028	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
007654	-00329	-00341	0875	1000	1000	00125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
007216	-00579	-00593	0750	1000	1000	00250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
006839	-00880	-00896	0625	1000	1000	00375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
006524	-01189	-01128	0500	1000	1000	00500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006151	-01526	-01407	0375	1000	1000	00625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
005801	-01873	-01646	0250	1000	1000	00750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005429	-02271	-01881	0125	1000	1000	00875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005048	-02632	-02230	0000	1000	1000	00900	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
007564	000607	000384	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
007253	-00026	000031	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
006824	-00274	-00236	0750	0875	0875	00250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
006489	-00618	-00538	0625	0875	0875	00375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
006168	-00901	-00791	0500	0875	0875	00500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
005794	-01262	-01046	0375	0875	0875	00625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
005456	-01615	-01279	0250	0875	0875	00750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005053	-01982	-01567	0125	0875	0875	00875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
004689	-02347	-01925	0000	0875	0875	00900	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
007088	0001140	000820	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
006800	000508	000465	0875	0750	0750	00125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
006459	-00025	000103	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
006136	-00305	-00212	0625	0750	0750	00375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
005829	-00600	-00473	0500	0750	0750	00500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
005458	-00969	-00757	0375	0750	0750	00625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
005086	-01257	-01015	0250	0750	0750	00750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
004686	-01612	-01343	0125	0750	0750	00875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
004344	-01991	-01662	0000	0750	0750	00900	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
006619	001122	001209	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
006293	001175	000830	0875	0625	0625	00125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
005978	000611	000472	0750	0625	0625	00250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
005755	-00004	000046	0625	0625	0625	00375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
005497	-00206	-00217	0500	0625	0625	00500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
005064	-00658	-00460	0375	0625	0625	00625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
004704	-00951	-00747	0250	0625	0625	00750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
004325	-01332	-01031	0125	0625	0625	00875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
003974	-01710	-01392	0000	0625	0625	00900	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
006146	002258	001602	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
005840	-001767	-001259	0875	0500	0500	00125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
005543	-001195	-000920	0750	0500	0500	00250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
005296	000568	000471	0625	0500	0500	00375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
005107	000014	000146	0500	0500	0500	00500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
004703	-00302	-00165	0375	0500	0500	00625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
004313	-00600	-00441	0250	0500	0500	00750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
003917	-00935	-00738	0125	0500	0500	00875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
003571	-01367	-01082	0000	0500	0500	00900	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
005609	002899	002047	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
005315	002330	001696	0875	0375	0375	00125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
005033	001815	001367	0750	0375	0375	00250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
004759	001194	000938	0625	0375	0375	00375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
004573	000668	000591	0500	0375	0375	00500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
004288	-00031	-000209	0375	0375	0375	00625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
003934	-00304	-00216	0250	0375	0375	00750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
003564	-00683	-00437	0125	0375	0375	00875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
003203	-01057	-00768	0000	0375	0375	00900	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
005128	003456	002500	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
004789	002912	002131	0875	0250	0250	00125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
004512	002382	001782	0750	0250	0250	00250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
004285	001766	001309	0625	0250	0250	00375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
004073	001224	000906	0500	0250	0250	00500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
003790	000620	000581	0375	0250	0250	00625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
003550	000025	000195	0250	0250	0250	00750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
003163	-00344	-00127	0125	0250	0250	00875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
002792	-00742	-00426	0000	0250	0250	00900	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
004619	004005	002927	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
004339	003465	002582	0875	0125	0125	00125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004040	002950	002121	0750	0125	0125	00250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
003818	002359	001746	0625	0125	0125	00375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
003621	001809	001425	0500	0125	0125	00500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
003304	001190	000926	0375	0125	0125	00625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
003083	000630	000539	0250	0125	0125	00750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
002799	-00023	-000102	0125	0125	0125	00875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
002409	-00356	-00182	0000	0125	0125	00900	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
002159	004565	003257	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
003854	004002	002865	0875	0000	0000	00125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
003609	003490	002539	0750	0000	0000	00250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
003352	002939	002084	0625	0000	0000	00375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
003118	002353	001754	0500	0000	0000	00500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
002820	001761	001268	0375	0000	0000	0062							

%BEG GE69_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004011 004554 003198 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z007518 000152 007656 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004510 -04387 003188 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z004987 -02633 -02252 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z002279 003123 -03881 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004030 005418 -01960 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001975 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z007897 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004159 004565 003257 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z007568 000167 007628 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004518 -04374 003171 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005048 -02632 -02230 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z002327 003148 -03875 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004060 005459 -01966 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z002008 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z008029 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/GE79/GE79L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

%BEG GE69_22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D50, adapted \$		%100 x LAB*a		1000 x (r g b		c m y 0)		%nrr. pos \$																	
002129	-00083	000056	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	007158	-00024	000077	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
002863	-00069	0000183	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	007609	-00054	000055	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
003588	000013	000253	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	007995	-00018	000008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
004288	-00057	000224	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	002057	-00053	-00005	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
005143	-00017	000156	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	002457	-00069	000124	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
005803	-00070	000128	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	002832	-00029	000108	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
006490	-00084	000166	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	003203	-00020	000163	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
007289	-00079	000100	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	003633	-00037	000190	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
008053	-00046	000031	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	003974	000009	000105	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
002137	-00079	000047	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	004420	-00005	000168	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
002865	-00062	000158	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	004855	-00010	000098	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
003606	000012	000250	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005244	-00039	000070	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
004303	-00055	000219	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	005597	-00021	000049	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
005132	-00012	000143	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	005999	-00045	000144	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
005800	-00046	000087	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	006333	-00015	000098	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
006508	-00079	000145	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	006751	-00057	000129	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
007307	-00084	000103	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	007159	-00013	000072	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
008056	-00043	000024	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	007603	-00040	000057	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
002137	-00088	000050	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	008005	-00030	000011	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
002887	-00062	000160	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	001978	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
003616	000016	000231	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	007938	000000	000000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004312	-00065	000229	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004040	000457	003263	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005116	-00017	000143	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	004973	-02645	-02224	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
005791	-00056	000086	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	007517	000178	007642	1000	1000	0000	0000	1000	1000	0000	%1076	m26	\$
006509	-00086	000151	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	002317	003103	-03872	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1077	m27	\$
007312	-00082	000109	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	004498	-04405	003218	0000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1078	n26	\$
008051	-00049	000022	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	004124	005416	-01960	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
002140	-00082	000041	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$													
002875	-00056	000148	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z004040 0004567 003263 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 00												