

%GG310-7A, Seite 1 /24, %BEG GE21 21 REM.TXT, Separation cmv0*, D65: cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0, not adapted

003584	002685	000108	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003555	002965	000379	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003492	003265	-008313	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
003483	003491	-008930	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003514	003650	-01434	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003470	003941	-02009	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003367	004533	-02586	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003263	004587	-02890	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003240	004558	-03088	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
004089	001627	001680	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
004068	001891	000911	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003992	002118	000052	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003884	002318	-00655	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003991	002581	-01388	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003973	002839	-01912	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003994	003117	-02488	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003704	003956	-03257	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003566	003880	-03737	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004517	000598	002383	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004477	000897	001377	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004347	001087	000549	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004428	001132	00209	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004332	001408	-01038	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004496	001681	-01703	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004602	001927	-02289	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004381	002836	-03326	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004084	002848	-03539	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004999	-00344	003063	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004863	-00080	001963	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004719	000058	001087	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004589	000255	000211	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004745	000466	-00631	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004972	000607	-01457	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005030	000930	-02131	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005030	001558	-03189	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005473	001789	-03487	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004618	-01124	003586	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005476	-01020	002544	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005335	-00836	001446	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005241	-00533	000512	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005121	-00372	-00347	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005307	-00278	-01281	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005392	-00122	-02012	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005466	000268	-02830	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005220	000729	-03430	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005087	-02038	004221	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005966	-01883	002922	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005969	-01787	001732	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005967	-01614	000926	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005946	-01440	000113	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005938	-01226	-00958	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005908	-00962	-01807	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005947	-00725	-02579	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005788	-00462	-03047	0375	0750	1000	0625	0250	0375	0000	%0296	F18	\$
006206	-00164	000252	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006405	-00762	003223	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006441	-02736	002235	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006393	-02554	001369	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006435	-02327	000537	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006462	-02088	-00839	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006454	-01863	-01426	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006444	-01575	-02436	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006536	-01426	-03167	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006775	-04118	005672	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006932	-03708	004018	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006973	-03615	002714	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006970	-03440	001852	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007038	-03234	000913	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007036	-02944	000805	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006927	-02560	-00992	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006968	-02277	-02072	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006969	-01846	-02971	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006907	-04493	005693	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006952	-04405	004820	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
007111	-03972	003995	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
007047	-03880	002253	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
007102	-03648	001378	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
007035	-03225	000237	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
007058	-02963	-00841	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007046	-02589	-01690	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006949	-02257	-02654	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003797	003425	0001718	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003782	003748	0001091	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003670	003956	000311	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003614	004161	-00330	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003558	004383	-00993	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003604	004633	-01530	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003599	004911	-02137	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003489	005073	-02558	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003482	004996	-02763	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003454	002281	002253	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003436	002528	0001531	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004225	002808	000770	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004191	003023	-00007	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004169	003227	-00756	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004199	003575	-01478	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004230	003769	-01963	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
004007	004491	-02749	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003750	004359	-03078	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004831	001286	002857	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004840	001436	002061	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004678	001619	000500	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
004672	001778	000371	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	

004071	005363	003350	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003996	005365	002484	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003904	005415	001179	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003835	005522	001188	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003805	005673	000251	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003761	005894	-00473	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003758	006077	-01253	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003884	006053	-01758	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003927	006032	-02003	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004770	003910	004040	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004742	003877	002691	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004663	004021	002018	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004576	004185	001311	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004474	004523	000678	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004402	004810	-00132	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004308	005255	-01047	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004342	005399	-01678	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004308	005477	-02262	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004548	002794	005068	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005408	002613	003097	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005347	002870	002273	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005309	002998	001595	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005259	003177	000958	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005179	003486	000048	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005066	003847	-00718	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005046	004278	-01640	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004936	004505	-02299	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005825	002055	005847	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006029	001623	003733	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005971	001781	002811	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005886	001934	002046	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005800	002178	001307	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005734	002550	000319	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005654	002798	-00494	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005668	003447	-01465	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005503	003708	-02164	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006255	001093	006305	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006474	000867	003432	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006440	000930	004331	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006392	001093	002475	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006332	001234	001751	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006274	001639	000815	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006156	002209	-00390	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006238	002485	-01303	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006288	002822	-01881	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006935	000094	006994	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007022	000057	005081	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007022	000093	003985	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006949	000215	003124	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006854	000473	002199	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006751	000803	001158	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006633	001923	-00098	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006726	001536	-01169	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006983	001717	001751	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006768	-000005	007891	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0540	G19	\$
007765	-000087	005838	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007643	-00678	004725	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007599	-00656	003915	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007453	-00398	002885	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007394	-00190	001746	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007272	000272	000420	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007277	000469	-00873	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007737	000310	-01667	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008530	-01605	008792	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008244	-01525	006751	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008230	-01527	005212	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008192	-01540	004431	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008065	-01499	003413	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007990	-01362	002446	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007929	-00979	000990	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008052	-00875	-004089	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008401	-01010	-01431	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008855	-02405	008872	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008719	-02409	007481	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008718	-02443	005939	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008648	-02500	005133	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008600	-02441	004076	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008599	-02292	002920	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008727	-01963	001936	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008592	-01662	000218	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008418	-01317	-01325	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004326	005713	003478	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004324	005784	003049	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004284	005872	002302	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004217	005988	001803	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004208	006135	000938	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004184	006439	000088	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004118	006612	-00746	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004154	006621	-01364	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
004161	006534	-01659	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005088	004791	005061	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005041	004945	004062	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004924	005024	002862	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004808	005209	002132	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004785	005413	001443	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004696	005730	000644	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004636	006176	-00554	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004650	006295	-01377	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004603	005947	-01824	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005024	003529	005964	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005666	003440	004498	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005078	003500	003281	0875	0250	0250	0125	0750	075				


```
%BEG GE21_21_REM.TXT, Separation cmy0*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004628 006131 004046 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009158 -01476 008689 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005695 -06404 003717 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005220 -03396 -03703 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003169 002414 -04188 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004539 007075 -01156 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002591 000065 -00125 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009723 -00098 000208 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004486 006245 004142 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009152 -01499 008748 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005693 -06353 003732 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005158 -03411 -03734 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003116 002498 -04140 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004493 007110 -01080 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002610 000054 -00183 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009735 -00094 000199 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

%BEG	GE21_21	REM.TXT,	Separation	cmly0*	D65,	not	adapted	\$
%100	x	LAB*	1000	x	(r	g	b	c
002531	000073	-00123	0000	0000	0000	1000	1000	0000
002967	000235	000100	0125	0125	0125	0875	0875	0875
003715	000425	000124	0250	0250	0250	0750	0750	0750
004410	000303	000250	0375	0375	0375	0625	0625	0625
005453	000242	000360	0500	0500	0500	0500	0500	0500
006508	000285	000261	0625	0625	0625	0375	0375	0375
007504	000295	000279	0750	0750	0750	0250	0250	0250
008647	000098	000240	0875	0875	0875	0125	0125	0125
009730	-000096	000193	1000	1000	1000	0000	0000	0000
002499	000048	-00124	0000	0000	0000	1000	1000	1000
002953	000206	000110	0125	0125	0125	0875	0875	0875
003708	000384	000134	0250	0250	0250	0750	0750	0750
004429	000270	000266	0375	0375	0375	0625	0625	0625
005437	000201	000397	0500	0500	0500	0500	0500	0500
006475	000258	000296	0625	0625	0625	0375	0375	0375
007496	000254	000337	0750	0750	0750	0250	0250	0250
008648	000056	000275	0875	0875	0875	0125	0125	0125
009736	-000090	000184	1000	1000	1000	0000	0000	0000
002475	000059	-000099	0000	0000	0000	1000	1000	1000
002941	000100	-00119	0125	0125	0125	0875	0875	0875
003641	000386	000109	0250	0250	0250	0750	0750	0750
004327	000264	000240	0375	0375	0375	0625	0625	0625
005379	000213	000379	0500	0500	0500	0500	0500	0500
006434	000245	000300	0625	0625	0625	0375	0375	0375
007424	000264	000339	0750	0750	0750	0250	0250	0250
008652	000051	000274	0875	0875	0875	0125	0125	0125
009735	-00101	000207	1000	1000	1000	0000	0000	0000
002476	000054	-00108	0000	0000	0000	1000	1000	1000
002888	000197	000106	0125	0125	0125	0875	0875	0875
003654	000388	000117	0250	0250	0250	0750	0750	0750
004386	000271	000258	0375	0375	0375	0625	0625	0625
005421	000223	000356	0500	0500	0500	0500	0500	0500
006427	000272	000254	0625	0625	0625	0375	0375	0375
007427	000275	000289	0750	0750	0750	0250	0250	0250
008637	000078	000218	0875	0875	0875	0125	0125	0125
009725	-000090	000185	1000	1000	1000	0000	0000	0000
002755	000053	-00203	0000	0000	0000	1000	1000	1000
003032	000170	-00068	0066	0066	0066	0933	0933	0933
003280	000229	000050	0133	0133	0133	0866	0866	0866
003661	000330	000071	0200	0200	0200	0800	0800	0800
003923	000440	000077	0266	0266	0266	0333	0333	0333
004325	000385	000161	0333	0333	0333	0666	0666	0666
004851	000329	000285	0400	0400	0400	0600	0600	0600
005324	000340	000312	0466	0466	0466	0533	0533	0533
005912	000269	000318	0533	0533	0533	0466	0466	0466
006420	000296	000287	0600	0600	0600	0400	0400	0400
006817	000266	000367	0666	0666	0666	0333	0333	0333
007326	000307	000374	0734	0734	0734	0266	0266	0266
007829	000190	000370	0800	0800	0800	0200	0200	0200
008419	000010	000394	0866	0866	0866	0133	0133	0133
008995	-00063	000195	0933	0933	0933	0066	0066	0066
009720	-000086	000177	1000	1000	1000	0000	0000	0000
002733	000043	-00177	0000	0000	0000	1000	1000	1000
003060	000152	-00047	0066	0066	0066	0933	0933	0933
003262	000231	000069	0133	0133	0133	0866	0866	0866
003668	000324	000098	0200	0200	0200	0800	0800	0800
003956	000420	000105	0266	0266	0266	0333	0333	0333
004327	000363	000189	0333	0333	0333	0666	0666	0666
004859	000309	000298	0400	0400	0400	0600	0600	0600
005324	000323	000344	0466	0466	0466	0533	0533	0533
005885	000278	000315	0533	0533	0533	0466	0466	0466
006350	000305	000260	0600	0600	0600	0400	0400	0400
006840	000277	000320	0666	0666	0666	0333	0333	0333
007338	000320	000335	0734	0734	0734	0266	0266	0266
007836	000201	000344	0800	0800	0800	0200	0200	0200
008427	000033	000343	0866	0866	0866	0133	0133	0133
009029	-000059	000192	0933	0933	0933	0066	0066	0066
009721	-000089	000185	1000	1000	1000	0000	0000	0000
002723	000044	-00160	0000	0000	0000	1000	1000	1000
003031	000149	-00032	0066	0066	0066	0933	0933	0933
003283	000223	000064	0133	0133	0133	0866	0866	0866
003684	000301	000073	0200	0200	0200	0800	0800	0800
003939	000428	000090	0266	0266	0266	0333	0333	0333
004334	000352	000185	0333	0333	0333	0666	0666	0666
004814	000323	000264	0400	0400	0400	0600	0600	0600
005262	000318	000318	0466	0466	0466	0533	0533	0533
005851	000268	000283	0533	0533	0533	0466	0466	0466
006331	000314	000235	0600	0600	0600	0400	0400	0400
006807	000280	000299	0666	0666	0666	0333	0333	0333
007272	000314	000324	0734	0734	0734	0266	0266	0266
007799	000201	000304	0800	0800	0800	0200	0200	0200

%GG310-7A, Seite 7 /24, %BEG GE21_21_REM.TXT, Separation cmy0*, D65; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0, adapt

003584	002642	001187	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003555	002922	000460	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003492	003221	-00229	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
003483	003446	-00806	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003514	003606	-01352	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003470	003896	-01924	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003367	004485	-02496	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003263	004537	-02796	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003240	004508	-02992	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
004089	001596	001735	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
004068	001859	000967	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003992	002085	000112	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003884	002282	-00590	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003991	002548	-01327	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003973	002805	-01851	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003994	003084	-02428	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003704	003916	-03183	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003566	003837	-03297	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004517	000577	002419	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004477	000975	001414	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004347	001072	000593	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004428	001109	00169	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004332	001382	-00994	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004496	001660	-01667	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004602	001907	-02258	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004381	002812	-03284	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004084	002817	-03483	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004989	-00354	003076	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004863	-00093	001982	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004719	000042	001114	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004589	000235	000243	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004745	000450	-00606	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004972	000596	-01443	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005030	000921	-02120	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005030	001548	-03178	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004673	001771	-03458	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005418	-01124	003579	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005476	-01019	002533	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005335	-00839	001443	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005241	-00538	000513	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005121	-00379	-00340	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005307	-00281	-01282	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005392	-00123	-02017	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005466	000268	-02838	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005220	000724	-03428	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005987	-02025	004188	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006096	-01868	002884	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005969	-01775	001700	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005967	-01602	000894	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005946	-01429	000081	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005938	-01214	-00989	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005908	-00952	-01837	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005947	-00713	-02610	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005708	-00456	-03067	0375	0750	1000	0625	0250	0625	0000	%0296	F18	\$
006286	-01160	002207	0375	0750	0500	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
006405	-02738	003174	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006441	-02713	002181	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006393	-02532	001317	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006435	-02304	000483	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006462	-02065	-00455	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006454	-01849	-01481	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006444	-01552	-02491	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006536	-01401	-03226	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006775	-00488	005602	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006932	-03674	003940	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006973	-03580	002635	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006970	-03405	001773	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007038	-03197	000831	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007036	-02907	000003	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006927	-02525	-01070	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006968	-02241	-02151	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006969	-01811	-03050	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006907	-04459	005617	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006952	-04370	004741	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
007111	-03934	003009	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
007047	-03843	002170	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
007072	-03611	001293	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
007135	-03187	000159	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
007058	-02926	-00925	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007046	-02552	-01773	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006949	-02223	-02732	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003797	003388	001787	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003782	003710	001161	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003670	003916	000387	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003614	004119	-00252	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003558	004340	-00912	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003604	004591	-01452	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003599	004869	-02059	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003489	005029	-02474	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003482	004951	-02679	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003454	002256	002296	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003436	002503	001575	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004225	002780	000819	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004191	002995	000043	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004169	003198	-00704	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004199	003547	-01428	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004230	003741	-01914	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
004007	004459	-02689	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003750	004320	-03006	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004831	001273	002878	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004840	001423	002081	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004670	001601	001601	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
004672</												

004071	005332	003406	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003996	005332	002544	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003904	005380	001858	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003835	005485	001185	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003805	005636	000320	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003761	005855	-00402	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003758	006038	-01182	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003884	006017	-01693	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003927	005998	-01940	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004770	003895	004063	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004742	003861	002716	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004663	004003	002047	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004474	004165	001344	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004576	004500	000716	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004402	004787	-00091	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004308	005229	-01062	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004342	005374	-01634	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004308	005451	-02216	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005448	002794	005062	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005408	002617	003901	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005347	002580	002227	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005309	002995	001594	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005259	003173	000959	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005179	003480	000053	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005066	003839	-00708	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005046	004269	-01629	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004936	004493	-02283	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005825	002063	005821	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006029	001636	003698	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005971	001793	002779	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005886	001944	002018	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005800	002186	001283	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005734	002557	000298	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005654	002803	-00511	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005668	003452	-01483	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005503	003709	-02174	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006255	001112	006259	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006474	000891	004276	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006440	000953	003377	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006392	001115	002423	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006332	001255	001701	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006274	001658	000768	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006156	002225	-00431	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006238	002503	-01348	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006288	002841	-01928	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006935	000128	006917	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007022	000093	004999	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007022	000129	003903	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006949	000250	003946	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006854	000505	002125	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006751	000834	001088	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006633	001320	-00162	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006726	001566	-01237	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006983	001775	-01855	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006768	-00752	000775	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0540	G19	\$
006772	-00756	005723	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006743	-00627	004614	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007549	-00607	003806	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007453	-00352	002783	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007394	-00146	001647	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007272	000314	000327	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007277	000512	-00967	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007737	000363	-01783	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008530	-01534	008639	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008244	-01461	006612	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008230	-01463	005073	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008192	-01477	004294	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008065	-01439	003282	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007990	-01304	002319	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007929	-00922	000866	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008052	-00915	-00619	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008401	-00942	-01578	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008855	-02326	008705	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008719	-02333	007320	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008718	-02368	005778	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008648	-02427	004975	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008600	-02369	003920	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008599	-02219	002764	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008727	-01888	001775	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008592	-01590	000663	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008418	-01249	-01472	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004326	005688	003522	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004324	005759	003993	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004284	005846	002348	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004217	005970	001852	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004208	006107	000988	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004184	006410	000139	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004118	006582	-00692	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004154	006591	-01311	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
004161	006505	-01606	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005088	004783	005070	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005041	004936	004073	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004924	005012	002879	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004808	005194	002154	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004785	005398	001466	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004696	005713	000672	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004636	006137	-00524	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004650	006277	-01348	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004603	005928	-01193	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005024	003538	000598	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005066	003445	004480	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005078	003506	000320	0875	0250	0250	0125	0750	0750				


```
%BEG GE21_21.REM.TXT, Separation cmy0*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004628 006112 004077 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009158 -01391 008507 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005695 -06398 003697 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005220 -03401 -03700 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003169 002362 -04089 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004539 007055 -01121 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002591 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009723 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004486 006230 004224 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009152 -01417 008580 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005693 -06343 003750 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005158 -03412 -03687 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003116 002454 -03984 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004493 007095 -00998 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002610 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009735 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

BEGG		GE21_21.REM.TXT, Separation cmy0\$ D65, adapted \$																							
%100 x LAB*a		1000 x (r g b c m y 0)																							
		%nrr. pos \$																							
002531	000014	000038	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	000390	000086	000220	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
002967	000185	000241	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	000914	000007	000063	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
003715	000391	000228	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	0009724	-00007	000023	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
004410	000283	000321	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	002715	-00003	-000027	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
005453	000244	000381	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	003000	000125	000076	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
006508	000309	000231	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	003255	000185	000184	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
007504	000340	000201	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	003624	000299	000174	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
008647	000166	000107	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	003903	000396	000182	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
009730	-00006	000008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	004325	000349	000245	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
002499	-00010	000038	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	004802	000321	000321	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
002953	000156	000251	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005250	000339	000349	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
003708	000350	000239	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005385	000290	000298	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
004429	000250	000336	0375	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006308	000333	000252	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
005437	000203	000419	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	006758	000316	000264	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
006475	000281	000268	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007254	000358	000263	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007496	000099	000259	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	007661	000243	000230	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008648	000124	000142	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0988	l08	\$	008379	000083	00										

%BEG GE21_21.REM.TXT, Separation cmy0*, D50, not adapted \$		%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$																																					
002590	000061	-00126	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	A01	\$	002752	001085	-000327	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01	\$	003071	001991	000809	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	\$
002801	000237	-00941	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	A02	\$	003042	001313	-00451	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02	\$	003082	002297	-00123	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02	\$
002807	000310	-01671	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	A03	\$	003086	001381	-01194	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03	\$	003258	002558	-00710	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03	\$
003015	000352	-02243	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	A04	\$	003144	001440	-01793	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04	\$	003312	002532	-01319	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	\$
003534	000417	-02608	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	A05	\$	003458	001562	-02353	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05	\$	003462	002647	-01864	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	\$
003719	000772	-03156	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	A06	\$	003511	002050	-03004	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06	\$	003456	002935	-02363	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	\$
003501	001308	-03974	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	A07	\$	003296	002636	-03671	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07	\$	003315	003626	-02995	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	\$
003191	001668	-04287	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	A08	\$	003043	002985	-03793	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08	\$	003265	003650	-03340	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	\$
003120	001938	-04242	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	A09	\$	003104	002731	-03898	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09	\$	003114	003675	-03397	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	\$
003364	-00827	000353	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	B01	\$	003131	000012	000827	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01	\$	003403	001096	001189	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	\$
003148	-00685	-00370	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	B02	\$	002990	000238	0006125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02	\$	003381	001336	000487	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	\$
003147	-00724	-01262	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	B01	\$	003329	000490	-00745	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03	\$	003505	001356	-00279	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03	\$
003374	-00713	-02608	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	B02	\$	003458	000401	-01649	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04	\$	003694	001399	-00991	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04	\$
003722	-00529	-02603	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	B03	\$	003717	000380	-02230	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05	\$	003849	001501	-01703	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05	\$
003850	-00360	-03190	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0000	B04	\$	004060	000660	-02682	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06	\$	004073	001726	-02314	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06	\$
003754	000154	-04166	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0000	B05	\$	004030	001100	-03271	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07	\$	004038	002070	-02812	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07	\$
003359	000690	-04600	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0000	B06	\$	003667	001650	-04464	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08	\$	003742	002835	-03542	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08	\$
003293	000837	-04568	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	B07	\$	003383	001914	-04134	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09	\$	003514	002823	-03687	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09	\$
003853	-01702	000662	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0000	C01	\$	003746	-00659	0001191	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01	\$	003772	000049	001767	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01	\$
003523	-01741	-00057	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0000	C02	\$	003732	-00537	000532	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02	\$	003662	000267	000881	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0181	U02	\$
003615	-00928	000260	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	C03	\$	003655	-00511	000313	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03	\$	003703	000347	000913	0250	0250	0250	0750	0750	0875	0000	%0182	U03	\$
003735	-01587	01740	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	0000	C04	\$	003693	-00556	-01241	0125	0250	0375	0875	050	0625	0000	%0103	L05	\$	003867	000471	-00514	0250	0500	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04	\$
003969	-01351	-02367	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0000	C02	\$	003992	-00633	-01987	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0104	L05	\$	004081	000435	-01432	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05	\$
004141	-01218	-03032	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0000	C06	\$	004281	-00428	-02491	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06	\$	004385	000508	-02080	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06	\$
003979	-01181	-04114	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0000	C04	\$	004465	-00136	-02987	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07	\$	004560	000765	-02671	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07	\$
003510	-00617	-04950	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0000	C05	\$	004089	000467	-04225	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08	\$	004259	001959	-03713	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08	\$
003311	-00352	-04985	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	C06	\$	003666	001015	-04307	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09	\$	003799	001848	-03913	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09	\$
004189	-02687	001056	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	D01	\$	004331	-01586	001608	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01	\$	004333	-00685	002296	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01	\$
004045	-02535	000366	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	D02	\$	004164	-01592	000766	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0109	M02	\$	004171	-00532	001420	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02	\$
003899	-02359	-00447	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	D03	\$	004169	-01598	000975	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110	M03	\$	004238	-00401	000596	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03	\$
003989	-02192	-01404	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	D04	\$	004106	-01510	-01001	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0111	M04	\$	004187	-00380	-00190	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04	\$
004233	-02061	-02036	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	D05	\$	004291	-01313	-01728	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0112	M05	\$	004412	-00523	-01123	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05	\$
004297	-01915	-02781	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	D06	\$	004559	-01091	-02445	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0113	M06	\$	004823	-00442	-01885	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06	\$
004308	-01874	-03692	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	D07	\$	004666	-01057	-02876	01																						

003658	002898	001234	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003628	003115	000522	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003563	003345	-001556	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
003551	003512	-00729	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003576	003620	-01280	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003528	003858	-01859	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003429	004379	-02419	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003319	004387	-02730	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003290	004330	-02938	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
004144	001886	001747	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
004121	002085	000996	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
004039	002227	000148	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003925	002348	-000557	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
004025	002546	-01296	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
004001	002761	-01827	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
004016	002981	-02411	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003730	003725	-03160	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003586	003625	-03290	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004457	000895	002395	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004513	001115	001412	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004328	001230	000550	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004449	001181	00166	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004344	001377	-01000	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004500	001595	-01675	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004599	001784	-02271	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004374	002584	-03301	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004071	002555	-03524	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005026	-00019	003025	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004884	000160	001951	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004734	000214	001086	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004597	000304	000222	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004744	000433	-00626	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004957	000501	-01474	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005007	000766	-02159	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004996	001281	-03230	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004635	001468	-03529	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005434	-00773	003503	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005485	-00746	002483	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005336	-00663	001400	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005236	-00463	000481	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005107	-00401	-00381	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005276	-00398	-01340	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005349	-00327	-02088	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005412	-00018	-02923	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005160	000372	-03527	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005990	-01620	004070	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006092	-01553	002802	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005954	-01562	001623	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005945	-01475	000825	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005915	-01401	000915	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005894	-01331	-01061	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005852	-01181	-01919	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005879	-01037	-02710	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005621	-00891	-03077	0375	0750	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006272	-00690	-000902	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006176	-02382	-00551	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006412	-02442	-002064	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006357	-02350	001209	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006392	-02223	000386	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006409	-02110	-00547	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006386	-02042	-01580	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006361	-01912	-02604	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006439	-01865	-03360	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006749	-03561	005358	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006901	-03246	003769	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006932	-03257	002487	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006922	-03169	001639	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006981	-03071	000708	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006973	-02890	-00110	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006853	-02665	-01182	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006879	-02555	-02272	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006868	-02274	-03176	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006875	-03923	005358	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006915	-03875	004511	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
007067	-03574	002844	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006995	-03561	002013	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
007013	-03425	001150	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
007068	-03147	000025	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006978	-03041	-01055	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006957	-02802	-01901	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006847	-02640	-02872	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003897	003689	001876	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003884	003965	001274	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003768	004102	000509	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003709	004243	-00123	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003649	004400	-00783	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003692	004601	-01320	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003683	004818	-01930	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003568	004927	-02354	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003554	004824	-02572	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
004429	002597	002344	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004420	002793	001642	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004299	003006	000991	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004259	003144	000134	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004231	003275	-00614	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004257	003555	-01334	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004282	003706	-01826	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
004062	004345	-02597	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003792	004160	-02947	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004889	001648	002893	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004894	001736	002114	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004726	001823	001873	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
004715</												

004236	005684	003597	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004156	005645	002579	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004060	005653	002074	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003988	005711	001412	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003952	005792	000557	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003906	005944	-00156	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003895	006054	-00937	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004016	005994	-01462	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004047	005954	-01718	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004899	004329	004178	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004860	004233	002860	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004780	004332	002204	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004690	004442	001514	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004591	004724	000903	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004516	004933	000108	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004421	005287	-00791	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004447	005371	-01430	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004403	005394	-02028	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005518	003287	005117	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005499	003021	003193	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005437	003210	002393	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005395	003294	001727	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005343	003417	001103	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005259	003636	000210	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005143	003918	-00543	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005118	004263	-01462	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005000	004428	-02131	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005921	002585	005840	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006104	002068	003772	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006042	002167	002872	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005952	002260	002123	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005864	002441	001401	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005794	002716	000433	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005708	002876	-00373	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005721	003440	-01331	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005549	003639	-02040	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006334	001644	006246	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006537	001342	004328	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006498	001349	003446	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006444	001441	002510	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006380	001518	001798	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006319	001836	000884	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006198	002274	-00295	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006270	002471	-01217	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006316	002766	-01798	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006999	000673	006879	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007074	000565	005028	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007068	000536	003956	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006990	000596	003113	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006891	000777	002209	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006783	001009	001187	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006658	001365	-00049	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006738	001501	-01129	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006987	001933	-01747	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007076	-001008	005772	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0540	G19	\$
007718	-00270	007732	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007680	-00109	004652	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007630	-00236	003856	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007480	-00058	000859	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007412	000039	001730	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007283	000355	000428	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007271	000420	-00878	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007713	000174	-01707	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008575	-00960	000852	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008279	-00949	000597	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008255	-01030	005095	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008211	-01096	004326	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008075	-01128	003320	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007993	-01075	002365	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007921	-00846	000931	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008024	-00917	-00560	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008354	-01181	-01529	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008886	-01738	008603	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008742	-01782	007258	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008731	-01881	005757	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008653	-01982	004961	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008597	-01994	003919	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008587	-01940	002779	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008711	-01711	001817	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008558	-01611	000107	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008365	-01482	-01437	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004592	006045	003745	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004599	006097	003330	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004456	006146	002601	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004389	006237	002118	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004376	006314	001268	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004351	006543	000439	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004279	006635	-00388	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004304	006596	-01021	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
004303	006488	-01331	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005245	005245	005220	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005197	005364	004261	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005075	005383	003093	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004958	005518	002386	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004934	005673	001714	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004846	005922	000939	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004782	006254	-00235	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004786	006296	-01064	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004720	005912	-01548	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005954	004065	006028	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005787	003925	004603	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005819	003927	004603	0875	0250	0250	0125	0750	0750				

009747	-00066	000188	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009926	-00879	-00605	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008464	-01310	-01338	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008060	-01676	-01828	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007448	-02062	-02415	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006860	-02500	-02862	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006031	-03249	-03367	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005427	-03886	-03716	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
004997	-04114	-04084	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
000168	000456	001208	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
008539	000096	000291	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
008184	-00794	-00470	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
007731	-01390	-01186	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007721	-02010	-01673	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
006893	-02457	-02225	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006308	-02872	-02524	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005841	-03609	-02834	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005924	-04564	-03498	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
008667	001037	001714	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
007877	000878	001043	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
007428	000327	000356	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
007437	000362	000362	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
006763	-01307	-01003	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
006340	-01934	-01589	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
005902	-02381	-02005	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005587	-03116	-02415	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
005012	-04906	-03079	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
008005	001850	002438	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007493	001308	001981	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
006920	000932	001040	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
006460	000318	000324	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
006076	-00364	-00235	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000			

```
%BEG GE21_21_REM.TXT, Separation cmy0*, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004818 006491 004326 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z009208 -00805 008488 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005615 -05943 003315 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005061 -04089 -04049 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003120 001938 -04242 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004705 007078 -00782 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002590 000061 -00126 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009724 -00068 000201 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004681 006594 004428 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z009201 -00824 008537 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005614 -05890 003333 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z004997 -04114 -04084 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003070 002026 -04183 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004661 007116 -00701 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002608 000044 -00185 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009735 -00065 000192 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

KBEG GE21_21 REM.TXT, Separation cmy0*, D50, not adapted \$																													
%l00 x LAB*	1000 x (g b c m m y)			%nrr.	pos \$																								
002530	000070	-00123	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0072	k01 \$	000397	000079	000338	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23 \$						
002974	000264	000111	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0073	k02 \$	000901	-00037	000208	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24 \$						
003726	000470	000142	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0074	k03 \$	000925	-00068	000200	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25 \$						
004419	000360	000262	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0075	k04 \$	000713	000040	-00181	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10 \$						
005463	000312	000369	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0076	k05 \$	003002	000180	-00056	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11 \$						
006518	000346	000271	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0077	k06 \$	003260	000251	000067	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12 \$						
007514	000359	000288	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0078	k07 \$	003632	000366	000079	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13 \$						
008653	000144	000241	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0079	k08 \$	003913	000466	000105	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14 \$						
009731	-00069	000185	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0080	k09 \$	004335	000419	000185	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15 \$						
002498	000044	-00126	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0081	l01 \$	004813	000394	000282	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16 \$						
002959	000235	000119	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0082	l02 \$	005261	000411	000332	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17 \$						
003718	000248	000150	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0083	l03 \$	005845	000344	000306	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18 \$						
004438	000277	000276	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0084	l04 \$	006318	000376	000283	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19 \$						
005446	000324	000404	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0085	l05 \$	006768	000354	000316	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20 \$						
006485	000321	000305	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0086	l06 \$	007265	000390	000339	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21 \$						
007506	000325	000344	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0087	l07 \$	007770	000256	000325	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22 \$						
008653	000105	000274	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0088	l08 \$	008385	000083	000390	0866	0866	0866	0133	0133	0133	00								

%GG310-7A, Seite 7 /24. %BEG GE21 21 REM.TXT. Separation cmv0*. D50: cf1=1.00: nt=0.18: nx=1.0. adapte

003658	002856	001311	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003628	003072	000601	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003563	003301	-00074	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
003551	003468	-00647	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003576	003577	-01199	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003528	003814	-01775	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003429	004333	-02331	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003319	004339	-02636	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003294	004281	-02843	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
004144	001853	001802	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
004121	002051	001052	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
004039	002191	000208	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003925	002311	-00491	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
004025	002511	-01235	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
004001	002726	-01765	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
004016	002946	-02350	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003739	003684	-03086	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003586	003582	-03209	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004557	000609	002431	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004513	001088	001451	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004343	001202	000646	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004449	001154	001215	0250	0375	0625	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004344	001348	-00954	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004500	001568	-01636	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004599	001759	-02237	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004374	002555	-03256	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004071	002528	-03465	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005026	-00036	003040	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004884	000141	001972	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004734	000191	001115	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004597	000279	000256	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004744	000410	-00598	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004957	000482	-01457	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005007	000749	-02144	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004996	001263	-03214	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004635	001444	-03496	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005434	-00783	003499	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005485	-00755	002476	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005336	-00674	001400	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005236	-00476	000486	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005107	-00416	-00370	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005276	-00410	-01337	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005349	-00338	-02088	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005412	-00028	-02926	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005160	000357	-03519	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005990	-01620	004040	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006092	-01551	002768	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005954	-01562	001595	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005945	-01476	000798	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005915	-01402	-00010	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005894	-01332	-01086	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005852	-01183	-01942	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005879	-01039	-02734	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005621	-00887	-03200	0375	0750	1000	0625	0250	0600	0000	%0296	F18	\$
006272	-00463	-00496	0375	0750	0500	0625	0375	1000	0000	%0297	G10	\$
006176	-02273	-002999	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006412	-02433	-002016	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006357	-02343	-001163	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006392	-02215	-000338	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006409	-02102	-00596	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006386	-02035	-01627	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006361	-01905	-02651	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006439	-01857	-03410	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006749	-03547	-005294	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006901	-03229	-003698	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006932	-03239	-002415	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006922	-03151	-001566	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006981	-03052	-006033	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006973	-02872	-001814	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006853	-02649	-01251	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006879	-02538	-02343	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006868	-02258	-03246	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006875	-03906	-005288	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006915	-03858	-004439	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
007067	-03554	-002765	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006995	-03542	-001937	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
007013	-03406	-001073	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
007068	-03127	-000553	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006978	-03023	-01139	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006957	-02784	-01975	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006847	-02624	-02941	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003897	003652	001943	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003884	003927	001341	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003768	004062	000582	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003709	004202	-00048	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003649	004358	-00705	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003692	004560	-01244	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003683	004776	-01854	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003568	004883	-02272	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003554	004781	-02489	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
004429	002569	002386	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004420	002765	001685	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004299	002976	000949	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004259	003113	000184	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004231	003243	-00562	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004257	003524	-01284	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004282	003675	-01777	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
004062	004310	-02538	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003792	004120	-02875	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004889	001621	002914	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004894	001716	002135	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004726	001800	001500	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
004715												

004236	005652	003648	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004456	005612	002805	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004060	005618	002133	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003988	005675	001474	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003952	005756	000622	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003906	005906	-00090	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003895	006017	-00870	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004016	005959	-01461	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004047	005919	-01658	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004899	004310	004198	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004780	004213	002882	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004460	004311	002230	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004690	004419	001544	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004591	004699	000937	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004516	004907	000146	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004421	005259	-00748	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004447	005343	-01388	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004403	005366	-01195	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005518	003279	005110	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005499	003012	003186	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005437	003209	002389	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005395	003284	001725	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005343	003406	001103	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005259	003623	000214	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005143	003903	-00534	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005118	004248	-01452	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005000	004411	-02115	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005921	002584	005813	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006104	002071	003737	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006042	002168	002840	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005952	002260	002095	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005864	002439	001377	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005794	002713	000413	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005708	002872	-00390	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005721	003435	-01348	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005549	003632	-02649	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006334	001651	006200	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006537	001353	004273	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006498	001359	003393	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006444	001450	002459	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006380	001526	001751	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006319	001843	000839	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006198	002278	-00334	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006270	002476	-01259	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006316	002772	-01842	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006999	000691	006849	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007074	000585	004949	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007068	000556	003877	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006990	000614	003938	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006891	000794	002138	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006783	001024	001121	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006658	001378	-00109	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006738	001516	-01193	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006987	001532	-01822	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007076	-00157	007002	0750	0750	0125	0250	0500	0000	0000	%0540	G19	\$
007718	002398	005622	0750	0750	0125	0250	0500	0875	0000	%0541	G20	\$
007680	-00168	004545	0750	0750	0250	0250	0500	0750	0000	%0542	G21	\$
007630	-00205	003751	0750	0750	0375	0250	0500	0625	0000	%0543	G22	\$
007480	-00303	002752	0750	0750	0500	0250	0500	0500	0000	%0544	G23	\$
007412	-00065	001635	0750	0750	0625	0250	0500	0375	0000	%0545	G24	\$
007283	-00379	000340	0750	0750	0875	0250	0500	0250	0000	%0546	G25	\$
007271	-00443	-00967	0750	0750	0875	0250	0500	0125	0000	%0547	G26	\$
007713	-00206	-01816	0750	0750	1000	0250	0500	0000	0000	%0548	G27	\$
008575	-00912	-008414	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008279	-00907	-006462	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008255	-00988	-004961	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008211	-01055	-004195	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008075	-01089	-003149	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007993	-01038	-002244	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007921	-00810	-000813	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008024	-00879	-00683	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008354	-01138	-01667	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008886	-01685	-008440	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008742	-01731	-007102	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008731	-01831	-005601	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008653	-01933	-004809	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008597	-01946	-003770	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008587	-01892	-002630	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008711	-01661	-001662	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008558	-01563	-00039	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008365	-01438	-01576	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004502	006019	003783	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004499	006071	003369	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004456	006118	002642	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004389	006208	002162	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004376	006285	001313	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004351	006514	000485	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004279	006605	-00339	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004304	006566	-00973	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
004303	006458	-01283	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005245	005232	005225	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005197	005350	004268	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005075	005366	003105	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004958	005500	002404	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004934	005655	001733	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004846	005901	000962	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004782	006233	-00210	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004786	006275	-01038	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004720	005890	-01519	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005954	004064	006000	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005787	003921	004583	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005819	003925	003396	0875	0250	0250	0125	0750	0750				

090747	-08061	-080604	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
090826	-08824	-076680	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
090846A	-01264	-01462	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
090800	-01637	-01928	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
090744B	-02032	-02486	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
090680	-02479	-02962	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
0906031	-03240	-03363	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
0905427	-03886	-03680	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
0904997	-04122	-04025	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
090168	090513	091045	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
0908539	090143	090162	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
0908184	-00752	-00580	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
0907731	-01355	-01272	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
0907321	-01982	-01737	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
0906893	-02435	-02266	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
0906308	-02859	-02534	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
0905841	-03603	-02820	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
0905924	-04571	-03440	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
0908667	091086	091578	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
0907877	090916	090950	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
0907429	090358	090286	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
0907665	01287	01037	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0750	e01	\$
0906340	-01920	-01601	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
0905902	-02375	-01994	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
0905587	-03114	-03288	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
0905012	-04913	-03021	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
0908005	091889	092330	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
0907403	091338	091912	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
0906920	090955	090997	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
0906460	090833	090835	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
0906076	-00354	-00234	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
0905831	-01278	-09662	0375	0625	0625	0625	0375						

```
%BEG GE21_21.REM.TXT, Separation cmy0*, D50, adapted $
%100 x LAB*a      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
%z004818 006471 004350 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009208 -00746 008310 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005615 -05950 003303 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005061 -04105 -04036 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003120 001887 -04140 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004705 007055 -00752 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002590 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009724 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004681 006582 004504 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009201 -00767 008373 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005614 -05888 003359 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z004997 -04122 -04025 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003070 001989 -04022 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004661 007104 -00624 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002608 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009735 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

KBEG GE21_21.REM.TXT, Separation cmy0% D50, adapted \$					
%R90 x LAB*a	1000 x (r g b	c m y o)	%nr.	pos \$	
002530	000020	000039	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002974	000221	000253	0125	0125	0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$
003726	000439	000249	0250	0250	0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
004419	000339	000326	0375	0375	0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
005463	000309	000393	0500	0500	0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
006518	000359	000245	0625	0625	0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
007514	000388	000215	0750	0750	0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
008653	000191	000114	0875	0875	0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
009731	-00005	000008	1000	1000	0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
002498	-00006	000038	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
002959	000191	000262	0125	0125	0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
003718	000397	000257	0250	0250	0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
004438	000307	000349	0375	0375	0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
005446	000270	000438	0500	0500	0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
006485	000334	000281	0625	0625	0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
007506	000353	000271	0750	0750	0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
008653	000152	000147	0875	0875	0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
009737	000000	000000	1000	1000	0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
002475	000006	000066	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
002947	000075	000271	0125	0125	0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
003736	000339	000263	0250	0250	0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
004436	000296	000329	0375	0375	0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
005388	000279	000414	0500	0500	0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
006443	000320	000286	0625	0625	0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
007434	000362	000277	0750	0750	0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
008656	000146	000147	0875	0875	0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
009736	-00007	000021	1000	1000	0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
002476	000000	000055	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
002893	000180	000261	0125	0125	0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
003664	000397	000243	0250	0250	0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004395	000306	000345	0375	0375	0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
005430	000287	000390	0500	0500	0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
006436	000341	000242	0625	0625	0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
007436	000367	000229	0750	0750	0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
008641	000166	000092	0875	0875	0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
009726	000000	000001	1000	1000	0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
002752	-00006	-00053	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
003034	000133	000076	0066	0066	0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
003286	000213	000188	0133	0133	0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
003669	000330	000194	0200	0200	0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
003933	000451	000092	0266	0266	0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
004335	000412	000254	0333	0333	0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
004862	000380	000351	0400	0400	0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
005335	000403	000356	0466	0466	