

TUB-Registrierung: 20091101-GG33/GG33LON1.TXT / PS TUB-Material: Code=tha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

00875	1090	1000	0000	00081	J01	5	003401	00042	006681	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0016
00875	1000	0875	0000	00082	J02	5	003405	000700	006681	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	0016
00875	1000	0875	0000	00083	J03	5	003409	000700	006681	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	0016
00875	1000	0625	0000	00084	J04	5	003938	001109	-01037	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	0016
00875	1000	0500	0000	00085	J05	5	004317	001616	-01698	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	0016
00875	1000	0500	0000	00086	J06	5	004317	001616	-01698	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	0016
00875	1000	0250	0000	00087	J07	5	004210	002683	-02698	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	0016
00875	1000	0125	0000	00088	J08	5	003358	003787	-03397	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	0016
00875	1000	0125	0000	00089	J09	5	003358	003787	-03397	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	0016
00875	0875	1000	0000	00090	K01	5	003854	000042	000412	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	0017
00875	0875	1000	0000	00091	K02	5	003854	000042	000412	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	0017
00875	0875	0750	0000	00092	K03	5	004371	000417	-00332	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	0017
00875	0875	0625	0000	00093	K04	5	004291	000635	-00608	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	0017
00875	0875	0625	0000	00094	K05	5	004291	000635	-00608	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	0017
00875	0875	0375	0000	00095	K06	5	004080	001321	-01958	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	0017
00875	0875	0375	0000	00096	K07	5	004080	001321	-01958	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	0017
00875	0875	0375	0000	00097	K08	5	004080	001321	-01958	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	0017
00875	0875	0000	0000	00098	K09	5	003523	003096	-03634	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0017
00875	0875	0000	0000	00099	K10	5	003523	003096	-03634	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0017
00875	0750	0875	0000	00100	L02	5	006096	-00067	00011	0250	0250	0125	0750	0875	0000	0000	0018
00875	0750	0750	0000	00101	L03	5	004789	000001	-00048	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0018
00875	0750	0750	0000	00102	L04	5	004789	000001	-00048	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0018
00875	0750	0500	0000	00103	L05	5	003929	000283	-01375	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	0018
00875	0750	0375	0000	00104	L06	5	003312	000566	-01898	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	0018
00875	0750	0375	0000	00105	L07	5											

Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

