

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

003885	004933	002781	0750	0000	0000	0250	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003796	004922	002450	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003756	005027	001887	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003681	005144	001183	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003612	005314	000368	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003605	005495	-00538	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
003590	005559	-01130	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
003739	-01687	0750	0000	0875	0250	1000	0875	0000	%0493	A26	\$			
003837	005918	-01992	0750	0000	1000	0250	1000	0000	%0494	A27	\$			
004385	005024	004326	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004451	004265	003405	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004393	004326	002341	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004248	004558	001567	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004268	004645	000710	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
004178	005171	-00371	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
004127	005537	-01277	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
004259	005493	-01846	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
004345	005426	-02210	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
005317	002744	005344	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
005254	002787	004418	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005234	002871	002768	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005158	003062	001882	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005164	003239	000950	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
005122	003707	-00111	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004977	004060	-01202	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
005075	004341	-01772	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
004915	004504	-02267	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005773	001541	005847	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005898	001655	005318	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005974	001677	003284	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
005935	001857	002236	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
005886	002068	001356	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005847	002589	000134	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005702	002999	-01079	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
005701	003605	-01719	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
005471	003718	-02161	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
006283	000637	006382	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006460	000654	006029	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006616	000639	003890	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006591	000808	002910	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006528	001075	001801	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006482	001560	000485	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
006291	002088	-00914	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
006396	002455	-01543	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
006263	002847	-01912	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
007242	-00335	007404	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
007262	-00346	006755	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007301	-00301	004672	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007282	-00101	003612	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007199	000179	002526	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007148	000616	000932	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006981	001001	-00685	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
007073	001377	-01430	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006976	001725	-01788	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
008304	-01314	008554	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
008055	-01223	007696	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
008030	-01124	005482	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007960	-00432	004329	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$		
007911	-00856	003310	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007864	-00546	001694	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007701	-00940	000167	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007725	000126	-01102	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
007709	000363	-01691	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008871	-01774	009154	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
008595	-01936	008200	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008423	-01846	005640	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008355	-01811	004573	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008390	-01756	003711	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008347	-01528	002587	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008437	-01411	001030	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008447	-00972	-00904	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008396	-01028	-01447	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008864	-02398	008802	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008737	-02402	007471	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008721	-02449	005933	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008647	-02471	005025	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008596	-02418	004046	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008602	-02226	002826	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008719	-01924	001861	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008578	-01658	002015	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008447	-01246	-01280	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004301	005548	003414	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004259	005557	003052	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004166	005620	002405	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004127	005728	001729	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004108	005876	001833	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
004080	005990	001618	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
004048	006338	-00704	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
004037	006386	-01339	0875	0000	1000	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
004101	006422	-01595	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
004976	005108	005032	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
004937	005139	004197	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
004832	005197	003006	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
004744	005356	002212	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
004644	005569	001390	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
004690	005869	000554	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
004618	006213	-00608	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
004671	006154	-01509	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
004660	005891	-01774	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
005892	003233	005947	0875											

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009748	-00097	000194	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009081	-00768	-00521	0875	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008540	-01121	-01203	0750	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008056	-01435	-01728	0625	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007517	-01735	-02287	0500	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006953	-02093	-02677	0375	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006129	-02673	-03168	0250	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005556	-03161	-03440	0125	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005168	-03287	-03761	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009162	000284	001074	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008928	000076	000200	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008575	00857	00839	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008209	-01351	-01394	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007650	-01735	-01948	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007064	-02044	-02518	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006447	-02333	-02787	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005773	-03053	-03210	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005046	-03453	-03625	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008678	000734	001562	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008174	000497	000896	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007918	-00050	000139	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007572	-00835	-00954	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007153	-01365	-01514	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006609	-01793	-02091	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006043	-02060	-02491	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005578	-02800	-02961	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004998	-03794	-03328	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007993	001438	002243	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007624	000851	001770	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007375	000568	000764	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007080	-00041	000095	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006714	-00798	-01113	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006192	-01305	-01584	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005595	-01719	-02210	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005217	-02350	-02761	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004800	-03584	-03294	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007277	002313	002932	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006990	001626	002264	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006732	001012	001690	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006416	000609	000721	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006126	-00031	000065	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005694	-00829	-01128	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005217	-01438	-01869	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004819	-01897	-02586	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004432	-02872	-03384	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006462	003556	003471	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006246	002607	002679	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005927	001898	002073	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005605	001301	001538	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005315	000687	000754	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005113	-00014	000049	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004713	-01013	-01452	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004513	-01579	-02083	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003874	-02639	-03012	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005931	004337	004400	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005636	003493	003446	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005209	002843	002798	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004858	002141	002367	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004531	001482	001758	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004280	000895	000958	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003964	000081	000035	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003944	-01133	-01571	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003397	-02069	-02726	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005148	005839	004599	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004911	005015	004039	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004465	004166	003333	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003967	004034	003390	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003733	002985	002640	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003583	001961	001959	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003365	001138	001302	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002496	000024	000042	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002876	-01558	-02199	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004582	006095	003741	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004141	005423	003305	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003801	004837	002739	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003378	004239	002481	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003059	003589	001994	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002726	002904	001604	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002401	002351	001959	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002151	001609	000867	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001461	000042	000115	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009730	-00094	000190	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008865	000057	-00660	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
007932	000192	-01479	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006837	000614	-02175	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
006567	001178	-02895	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
004698	001804	-03344	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
003795	002302	-03750	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
003428	002302	-03805	0125	0250	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
003119	002484	-03959	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
009659	-00682	001778	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
009022	-00067	000175	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0820	c11	\$
008807	000028	-00998	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007956	000449	-01757	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
006010	001009	-02634	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
004880	001656	-03257	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
003899	002161	-03729	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
003383	002380	-03897	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
002868	002502	-04000	0000	0000	0750	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
005953	-01067	003130	1000	1000	075							

```
%BEG GE24_22_REM.TXT, Separation cmyn5*, D65, not adapted $
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0)
%nr. pos $
%z004653 006103 003873 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009172 -01489 008585 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005674 -06397 003651 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005166 -03398 -03712 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003145 002329 -04174 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004544 007025 -01032 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001537 000030 000141 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009713 -00086 000197 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%$
%z004582 006095 003741 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009159 -01496 008613 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005670 -06134 003467 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005169 -03287 -03761 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003119 002484 -03959 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004514 006991 -00967 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001589 000043 000096 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009737 -00097 000195 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%$
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG GE24_22_REM.TXT, Separation cmyn5*, D65, not adapted \$		%100 x LAB*		1000 x (r g b		c m y θ)		%nrr. pos \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
0001525	000023	000113	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

54 207 1 1 1 0

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> / PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.deV2.1.io=1.1.Cx=0.cfi=1.00.nt=0.18.nx=1.0>

TUB-Registrierung: 20091101-GG34/GG34L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage GG34; Relatives Geräte-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ oly* *setrabcOLOR*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

002707	002991	001578	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002657	003097	000811	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002613	003290	000803	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002726	003770	000866	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002792	003758	001519	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002880	003834	001969	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002934	004060	002493	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003146	004266	002927	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003274	004462	003156	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003112	001979	002480	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003598	001984	001795	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003509	002445	000359	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003559	003074	001079	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003474	003215	001797	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003518	003343	002402	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003619	003668	002943	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003557	003990	003335	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003619	003819	003392	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003667	000441	003329	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004450	000325	002612	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004366	000868	000801	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004447	001343	000912	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004328	001652	001833	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004301	002018	002473	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004415	002096	002902	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004121	002880	003540	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004022	002864	003654	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004789	000811	004546	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005432	000962	003599	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005348	000632	001480	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005190	000907	001333	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004931	000252	001620	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004967	000679	002275	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004979	000967	002772	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004884	001654	003521	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004595	001871	003650	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004834	001573	004460	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005679	001763	003831	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005704	001560	001828	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005684	001273	003097	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005612	000871	001314	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005470	000430	002125	0375	0500	0625	0500	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005491	000239	002594	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005607	000232	003319	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005200	000808	003593	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005315	002549	004616	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006020	002631	004065	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006078	002424	002135	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006048	002148	000640	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006155	001769	000510	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006103	001462	001793	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006006	001083	002574	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006073	000804	003017	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005673	000446	003677	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006124	003271	005194	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006486	003411	004405	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006523	003087	002482	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006473	002881	001266	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13	\$
006606	002492	000228	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006519	002217	001124	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006538	001934	002261	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006535	001521	002925	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006492	001390	003398	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006669	004085	005455	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
007029	004086	004751	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006984	003753	002709	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007074	003601	001800	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007168	003327	000697	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007104	002992	001094	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007012	002658	001361	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007016	002189	002716	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006920	001817	003206	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006920	004460	005576	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006952	004325	004583	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
007088	003931	002852	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
007016	003835	002049	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
007038	003625	001165	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
007076	003225	000046	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
007046	002912	001005	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007031	002529	001877	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006916	002195	002858	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$

003102	003797	002133	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003103	003771	001605	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003035	003871	000788	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003024	004120	00281	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003115	004497	001850	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003181	004559	001812	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003245	004655	002176	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003304	004756	002592	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003350	004879	002823	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003471	002813	003076	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003744	003098	002677	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003785	002951	001132	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003784	003477	000878	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003746	004014	001134	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003737	004220	001782	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003855	004287	002392	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003833	004589	002965	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003796	004269	003135	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003998	001198	003736	0500	0								

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

003885	004936	002623	0750	0000	0000	0250	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003796	004924	002293	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003756	005028	001730	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003681	005144	001026	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003612	005313	000212	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003605	005494	-00693	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
003590	005558	-01286	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
003739	005735	-01944	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
003837	005922	-02151	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
004385	005935	004185	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004451	004276	003244	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004393	004337	002179	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004248	004567	001406	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004268	004653	000549	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
004178	005179	-00477	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
004127	005544	-01437	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
004259	005501	-02006	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
004345	005436	-02371	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
005317	002767	-005177	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
005254	002810	004251	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005234	002893	002601	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005158	003083	001716	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005164	003261	000783	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
005122	003728	-00277	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004977	004079	-01367	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
005075	004361	-01937	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
004915	004522	-02432	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005773	001571	005676	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005898	001687	005146	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005974	001718	003112	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
005935	001899	002065	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
005886	002108	001184	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005847	002298	-00037	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005702	003028	-01249	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
005701	003634	-01889	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
005471	003744	-02329	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
006283	000674	006208	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006460	000694	005854	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006616	000681	003714	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006591	000850	002734	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006528	001116	001625	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006482	001600	000310	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
006291	002126	-01088	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
006396	002494	-01718	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
006263	002884	-02086	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
007242	-00284	007223	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
007262	-00294	006575	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007301	-00249	004491	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007282	-00049	003432	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007199	000229	002345	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007140	000665	000752	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006981	001048	-00864	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
007073	001426	-01609	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006976	001772	-01967	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
008304	-01248	008366	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
008055	-01151	007510	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
008030	-01062	005296	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007960	-00805	004172	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
007911	-00796	003125	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007864	-00486	001509	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007701	000016	-00015	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007725	000183	-01286	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
007709	000420	-01875	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008871	-01700	008963	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
008595	-01865	008010	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008423	-01778	005451	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008355	-01745	004384	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008390	-01689	003523	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008347	-01461	002399	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008437	-01343	000841	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008447	-00904	-01093	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008396	-00960	-01635	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008864	-02324	008610	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008737	-02330	007281	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008721	-02377	005743	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008647	-02400	004835	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008596	-02348	003857	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008602	-02156	002636	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008719	-01852	001671	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008578	-01588	000026	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008447	-01178	-01469	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004301	005557	003254	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004259	005566	002891	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004166	005627	002246	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004127	005735	001569	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004108	005882	000873	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
004080	006096	000079	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
004048	006343	-00863	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
004037	006392	-01168	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
004101	006420	-01744	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
004976	005216	004867	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
004937	005157	004032	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
004832	005214	002842	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
004744	005371	002048	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
004644	005583	001227	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
004690	005884	000390	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
004618	006226	-00771	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
004671	006168	-01673	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
004660	005905	-01937	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
005892	003355	-05776	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009730	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009081	-00682	-00708	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008548	-01045	-01384	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008056	-01367	-01903	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007517	-01676	-02455	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006953	-02044	-02838	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006129	-02639	-03319	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005556	-03136	-03584	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005168	-03269	-03901	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009162	000371	000886	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
008928	000007	000014	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0739	c02	\$
008575	-00780	-01020	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
008200	-01280	-01570	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007650	-01674	-02118	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
007064	-01993	-02681	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006447	-02293	-02943	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005773	-03025	-03357	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005046	-03437	-03763	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
004678	-00813	-001380	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
008174	000567	000720	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
007918	000015	-00033	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
007572	-00775	-01123	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
007153	-01313	-01678	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
006609	-01750	-02248	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
006043	-02027	-02641	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005578	-02775	-03105	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
004998	-03778	-03466	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
007993	001505	002069	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007624	000911	001600	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007375	000625	000598	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
007080	000009	-00077	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
006714	-00753	-01271	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
006182	-01248	-01736	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
005595	-01693	-02355	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
005217	-02332	-02902	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
004800	-03572	-03429	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007277	002367	002767	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
006990	001676	002102	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
006732	001057	001531	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
006416	000649	000566	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
006126	000003	-00085	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
005694	-00801	-01274	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
005217	-01419	-02009	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
004819	-01885	-02722	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
004432	-02869	-03514	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
004062	-03596	-03315	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
003626	-04044	-02527	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
003297	-04592	-03194	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
002905	-05136	-03693	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
002515	-05708	-04103	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
002113	-06002	-04089	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
004713	-01003	-01587	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
004513	-01572	-02214	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
003874	-02644	-03136	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
003591	-03468	-04251	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
003268	-04030	-04819	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
002908	-04615	-05404	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
002518	-05203	-06092	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
002131	-05797	-06686	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
001744	-06392	-07281	0400	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
001357	-06996	-07885	0300	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
000970	-07604	-08493	0200	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
000583	-08212	-09101	0100	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
000196	-08820	-09709	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0792	h10	\$
000000	-09428	-10317	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0793	i01	\$
000000	-09926	-10815	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0794	i02	\$
000000	-10424	-11313	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0795	i03	\$
000000	-10922	-11811	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0796	i04	\$
000000	-11420	-12309	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0797	i05	\$
000000	-11918	-12807	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0798	i06	\$
000000	-12416	-13305	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0799	i07	\$
000000	-12914	-13803	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0800	i08	\$
000000	-13412	-14301	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0801	j01	\$
000000	-13910	-14799	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0802	j02	\$
000000	-14408	-15297	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0803	j03	\$
000000	-14906	-15795	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0804	j04	\$
000000	-15404	-16293	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0805	j05	\$
000000	-15902	-16791	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0806	j06	\$
000000	-16400	-17289	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0807	j07	\$
000000	-16898	-17787	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0808	j08	\$
000000	-17396	-18285	0000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0809	j09	\$
009730	000002	-00804	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008865	000139	-00844	0875	0875	0875	0000	0125	0000	0000	0000	%0811	b11	\$
007932	000258	-01652	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	0000	%0812	b12	\$
006837	000661	-02335	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	0000	%0813	b13	\$
005657	001204	-03040	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
004698	001814	-03478	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	0000	%0815	b15	\$
003795	002297	-03873	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0816	b16	\$
003428	002887	-04328	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	0000	%0817	b17	\$
003119	003467	-04774	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0818	b18	\$
002800	004056	-05220	0000	1000	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0819	c10	\$
002481	004645	-05656	0000	0875	0875	0125	0125	0000	0000	0000	%0820	c11	\$
002162	005234	-06080	0000	0875	0875	0250	0250	0000	0000	0000	%0821	c12	\$
001843	005823	-06505	0000	0875	0875	0375	0375	0000	0000	0000	%0822	c13	\$

%BEG GE24_22_REM.TXT, Separation cmyn5*, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004653 006117 003710 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009172 -01411 008392 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005674 -06368 003481 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005166 -03377 -03878 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003145 002322 -04327 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004544 007038 -01195 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001537 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009713 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004582 006103 003608 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009159 -01409 008425 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005670 -06107 003321 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005169 -03269 -03901 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003119 002467 -04074 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004514 006998 -01099 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001589 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009737 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

[illegible]

008789	000007	000009	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
009338	000000	000011	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
009718	-00007	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
001225	000009	000043	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
001617	000020	000045	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
002447	000004	-00043	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
003242	000008	-00066	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
004098	000006	-00072	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
004677	000012	-00059	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
005291	000009	-00070	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
005816	000011	-00042	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
006408	000007	-00056	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
006891	000009	-00034	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
007359	000013	-00042	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
007843	000012	-00006	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
008281	000011	000016	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
008731	000008	000020	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009284	000005	000009	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
009712	000009	-00017	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
001479	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
009710	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004529	006147	003950	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005471	-03559	-03515	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
009136	-01387	008750	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
003132	002772	-04197	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
005441	-06436	003854	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
004465	007143	-01244	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
\$\$\$												
%z004529	006147	003950	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0
%z009136	-01387	008750	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1
%z005741	-06436	003854	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2
%z005471	-03559	-03515	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3
%z003132	002772	-04197	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4
%z004465	007143	-01244	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	00			

TUB-Registrierung: 20091101-GG34/GG34L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

%BEG GE24_22_REM.TXT, Separation cmyn5*, D50, not adapted \$																			
%100 x LAB*																			
1000 x (r g b c m y θ)																			
\$nrr. pos \$																			
001539	000050	000144	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	001970	001658	000710	0125	0000	0000	00875	1000	1000	0000
002320	0000579	-01402	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	001853	001827	-00116	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000
002219	0000719	-02788	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	002020	001817	-01431	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000
002366	0000650	-03486	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	002240	002186	-02331	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000
002538	001221	-04154	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	002435	002355	-02839	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000
002582	001680	-04351	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	002620	002647	-03098	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000
002726	001745	-04240	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	002701	002781	-03516	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000
002869	001921	-04219	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	002829	002881	-03588	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000
003093	001851	-04234	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	003066	002891	-03688	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000
003018	-03382	001157	0000	0125	0000	0000	0875	1000	0000	002871	-00117	001978	0125	0125	0000	0875	1000	0000	0000
002604	-01837	-02244	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	002229	000029	000074	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000
002517	-00864	-02901	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	002803	000414	-01745	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000
002437	-00521	-02948	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	002977	000513	-02451	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000
002614	-00116	-03487	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	003391	001054	-02906	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000
002837	000238	-04207	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	003399	001471	-03474	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000
002951	000817	-04602	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	003559	001567	-03835	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000
003121	000869	-04537	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	003433	001822	-04048	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000
003268	000893	-04495	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	003363	001880	-04088	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000
003473	-04680	001752	0000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	003248	-01767	002106	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000
003220	-04162	-00425	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	003849	-01507	000679	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000
003200	-02432	-02924	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	003675	-01294	-01582	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000
003080	-01369	-03711	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	003741	-00889	-02438	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000
003011	-00895	-03845	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	003859	-00423	-02926	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000
002968	-00802	-03853	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	004086	-00108	-03245	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000
003129	-00585	-04371	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	004081	-000089	-03757	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000
003204	-00439	-04717	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	003720	000581	-04386	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000
003274	-00306	-04926	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	003601	001042	-04283	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000
003967	-00598	-052196	0000	0375	0000	0000	0625	1000	0000	003782	-03458	002471	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000
003909	-00610	000939	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	004167	-02508	000109	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000
003876	-04578	-01322	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	004009	-02243	-00459	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000
003713	-03077	-03226	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	003408	-01866	-02212	0125	0375	0375	0875	0625	0250	0000
003596	-02132	-03960	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	004267	-01454	-02949	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000
003647	-01604	-04450	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	003437	-01169	-03267	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000
003715	-01385	-04718	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	004422	-01065	-03638	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000
003832	-01381	-04865	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	004208	-00933	-04566	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000
003774	-01311	-04959	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	003775	-00413	-04690	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000
004347	-06118	002467	0000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	003415	-04523	002801	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000
004384	-07028	001551	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	004615	-03302	001584	0125	0500	0125	0875	0875	0000	0000
004370	-05842	-00474	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	004559	-03100	000267	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000
004413	-04938	-02119	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	004503	-02735	-01238	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000
004226	-03520	-03613	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	004656	-02326	-02758	0125	0500	0500	0875	0500	0000	0000
004166	-02909	-04183	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	004729	-01957	-03245	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000
004309	-02590	-04685	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	004776	-01740	-03538	0125	0500	0750	0875	0500	0250	0000
004329	-02262	-04995	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	004734	-01764	-04256	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000
004236	-02188	-05004	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	004342	-01639	-04758	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000
004715	-06471	-002706	0000	0625	0000	0000	0375	1000	0000	004800	-05160	003110	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000
004643	-07588	002193	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	004989	-03982	002110	0125	0625	0125	0875	0375	0875	0000
004756	-06904	000550	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	005004	-03864	000839	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000
004753	-05991	-01195	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	005011	-03588	-00599	0125	0625	0375	0875	0375	0625	0000
004892	-05361	-02408	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	005019	-03136	-01869	0125	0625	0500	0875	0375	0500	0000
004698	-04298	-03608	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	005032	-02775	-02975	0125	0625	0625	0875	0375	0000	0000
004676	-03787	-04102	0000	0625	0750	1000	0375	0250	0000	005037	-02412	-03388	0125	0625	0750	0875	0375	0250	0000
004704	-03205	-04841	0000	0625	0875	1000	0375	0125	0000	005051	-02243	-03838	0125	0625	0875	0875	0375	0125	0000
004659	-02996	-05932	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	004877	-02288	-04623	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000
005115	-06528	003956	0000	0750	0000	0000	0250	1000	0000	005343	-05309	003599	0125	0750	0000	0875	0250	1000	0000
004892	-07294	002189	0000	0750	0125	1000	0250	0875	0000	005432	-04418	002398	0125	0750	0125	0875	0250	0875	0000
004865	-06841	000732	0000	0750	0250	1000	0250	0750	0000	005477	-04295	001366	0125	0750	0250	0875	0250	0750	0000
004947	-05177	-001616	0000	0750	0375	1000	0250	0625	0000	005560	-04382	000123	0125	0750	0375	0875	0250	0625	0000
004948	-05621	-01880	0000	0750	0500	1000	0250	0500	0000	005622	-04028	-01072	0125	0750	0500	0875	0250	0500	0000
004970	-05041	-02829	0000	0750	0625	1000	0250	03											

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

002797	003232	001864	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002742	003284	001114	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002696	003411	000404	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002808	003799	-009525	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002861	003725	-01198	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002941	003753	-01658	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002989	003928	-02189	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003196	004077	-02627	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003323	004247	-03152	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003183	002284	002697	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003663	002258	002031	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003571	002602	000630	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003615	003088	-00787	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003520	003165	-01522	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003553	003230	-02143	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003649	003494	-02687	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003587	003764	-03075	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003642	003581	-03145	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003710	000777	-037465	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004486	000631	-002767	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004396	001030	000999	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004463	001326	-00707	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004332	001555	-01645	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004300	001865	-02291	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004404	001889	-02733	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004113	002607	-03357	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004011	002572	-03479	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004817	-00433	004608	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005452	-00621	003687	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005355	-00459	001611	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005190	-00009	000032	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004908	000114	-01493	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004939	000485	-02151	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004944	000726	-02655	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004847	001336	-03401	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004560	001541	-03527	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004846	-01193	004481	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D10	\$
005685	-01398	003867	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005696	-01344	001901	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005664	-01210	000484	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005571	-01025	-01232	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005422	-00672	-02048	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005435	-00531	-02527	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005543	-00133	-03260	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005141	000433	-03520	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005310	-01217	004573	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006011	-02225	004042	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006055	-02164	002153	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006012	-02046	000674	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006109	-01821	-00465	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006039	-01697	-01758	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005933	-01426	-02545	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005995	-01196	-02992	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005585	-00919	-03671	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006110	-02796	005101	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006465	-02964	004330	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006490	-02703	002459	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006430	-02573	001259	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006556	-02443	000238	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006452	-02360	-01117	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006454	-02259	-02266	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006445	-01948	-02931	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006393	-01881	-03418	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006643	-03573	005314	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006998	-03601	004635	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006940	-03422	002647	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007023	-03359	001752	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007108	-03215	000662	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007037	-02999	-00219	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006931	-02838	-01387	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006917	-02596	-02759	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006818	-02304	-03236	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006887	-03931	005416	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006915	-03844	004455	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
007043	-03585	002781	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006963	-03564	001986	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006978	-03452	001114	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
007007	-03196	000010	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006967	-03035	-01040	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006943	-02790	-01908	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006814	-02627	-02899	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003217	000465	002459	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003213	000412	001939	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003141	000455	001139	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003125	0004208	000087	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003213	0004511	-00669	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003271	0004523	-01244	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003325	0004563	-01822	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003467	0004621	-02461	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003571	0004718	-02490	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003566	0004149	-003326	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003843	0004244	002954	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003868	0003183	001427	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003866	0003601	000248	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003826	0004038	-00791	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003811	0004183	-01445	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003917	0004189	-02074	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003890	0004426	-02650	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003839	0004081	-02848	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004060	001569	003897	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004783	001542	003417	050									

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

004035	005233	003015	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003943	005201	002691	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003901	005272	002142	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003824	005339	001454	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003751	005441	000655	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003737	005539	000242	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003715	005558	000843	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003658	005677	001498	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004053	005842	001714	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004545	005405	004525	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004586	004638	003581	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004521	004643	002541	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004376	004818	001792	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004389	004839	000944	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004301	005267	000537	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004245	005538	001005	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004364	005448	001596	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004439	005350	001978	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005424	003237	005385	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005358	003250	004489	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005329	003250	002882	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
005249	003378	002018	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005249	003478	001100	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005205	003841	000062	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005052	004084	001025	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005146	004318	001596	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004980	004432	002099	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005588	002064	005817	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005982	002172	005311	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006045	002094	003334	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006002	002199	002309	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005948	002334	001444	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005905	002734	000249	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005751	003018	000958	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005753	003580	001586	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005517	003653	002037	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006352	001184	006299	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006529	001202	005961	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006671	001086	003885	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006641	001188	002928	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006573	001361	001841	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006521	001715	000550	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006321	002095	000836	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006422	002420	001468	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006291	002789	001829	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007301	000259	007255	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007316	000233	006631	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007344	000181	006131	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007321	000313	003581	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007233	000509	002518	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007165	000786	000953	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006990	000989	000658	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007076	001313	001407	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006981	001639	001760	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
008352	000674	008339	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
008100	000610	007512	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
008064	000604	005374	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007985	000404	004478	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007933	000487	003249	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007874	000333	001661	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007703	000816	000165	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007708	000940	001332	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007676	000926	001729	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008915	001112	008912	0750	0875	0000	0250	0125	0000	0000	%0549	H19	\$
008631	001304	007979	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008445	001320	005499	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008369	001348	004450	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008397	001353	003600	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008347	001223	002496	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008421	001266	000942	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008410	001079	000985	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008348	001202	001546	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008895	001733	008537	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008761	001776	007251	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008734	001887	005750	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008651	001959	004857	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008593	001974	003892	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008591	001883	002690	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008702	001680	001745	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008536	001606	000104	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008397	001402	001388	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004472	005882	003672	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004428	005873	003319	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004332	005899	002689	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004291	005966	002029	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004269	006064	001348	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004238	006205	000509	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004201	006369	000362	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004262	006389	000978	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
004231	006396	001273	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005145	005634	005224	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005100	005552	004406	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004989	005555	003247	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004899	005664	002476	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004798	005815	001676	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004843	006050	000860	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004765	006285	000286	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004801	006147	001210	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004776	005864	001500	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
006019	003861	006006	0875	0250	0000	0125	075					

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

009749	-00069	000187	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009905	-00823	-00582	0875	1000	1000	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008494	-01263	-01303	0750	1000	1000	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007993	-01651	-01863	0625	1000	1000	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007435	-02038	-02460	0500	1000	1000	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006853	-02468	-02899	0375	1000	1000	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006004	-03168	-03440	0250	1000	1000	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005411	-03756	-03757	0125	1000	1000	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005040	-03984	-04107	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009182	000460	001080	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
008930	-00947	000194	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008542	-00953	-00912	0750	0875	0875	0250	0125	0125	%0740	c03	\$
008145	-01516	-01515	0625	0875	0875	0375	0125	0125	%0741	c04	\$
007575	-01982	-02111	0500	0875	0875	0500	0125	0125	%0742	c05	\$
006969	-02388	-02722	0375	0875	0875	0625	0125	0125	%0743	c06	\$
006339	-02735	-03022	0250	0875	0875	0750	0125	0125	%0744	c07	\$
005637	-03581	-03509	0125	0875	0875	0875	0125	0125	%0745	c08	\$
004887	-04126	-03976	0000	0875	0875	1000	0125	0125	%0746	c09	\$
008714	000092	001587	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
008196	000659	000912	0875	0750	0750	0125	0250	0250	%0748	d02	\$
007919	-00029	000136	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0749	d03	\$
007537	-00947	-01028	0625	0750	0750	0375	0250	0250	%0750	d04	\$
007096	-01549	-01639	0500	0750	0750	0500	0250	0250	%0751	d05	\$
006529	-02069	-02263	0375	0750	0750	0625	0250	0250	%0752	d06	\$
005948	-02415	-02695	0250	0750	0750	0750	0250	0250	%0753	d07	\$
005454	-03275	-03232	0125	0750	0875	0875	0250	0250	%0754	d08	\$
004841	-04418	-03684	0000	0750	0750	1000	0250	0250	%0755	d09	\$
008052	001793	002298	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
007664	001131	001801	0875	0625	0625	0125	0375	0375	%0757	e02	\$
007397	000715	000786	0750	0625	0625	0250	0375	0375	%0758	e03	\$
007081	-00028	000082	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0759	e04	\$
006677	-00927	-01190	0500	0625	0625	0500	0375	0375	%0760	e05	\$
006131	-01575	-01716	0375	0625	0625	0625	0375	0375	%0761	e06	\$
005514	-02029	-02382	0250	0625	0625	0750	0375	0375	%0762	e07	\$
005107	-02783	-02997	0125	0625	0625	0875	0375	0375	%0763	e08	\$
004648	-04201	-03636	0000	0625	0625	1000	0375	0375	%0764	e09	\$
007362	002743	003023	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
007052	001978	002327	0875	0500	0500	0125	0500	0500	%0766	f02	\$
006774	001284	001729	0750	0500	0500	0000	0500	0500	%0767	f03	\$
006438	000750	000745	0625	0500	0500	0375	0500	0500	%0768	f04	\$
006126	-00021	-00063	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0769	f05	\$
005654	-00950	-01211	0375	0500	0500	0625	0500	0500	%0770	f06	\$
005149	-01675	-02016	0250	0500	0500	0750	0500	0500	%0771	f07	\$
004723	-02294	-02787	0125	0500	0500	0875	0500	0500	%0772	f08	\$
004190	-03500	-03692	0000	0500	0500	1000	0500	0500	%0773	f09	\$
006580	004021	003613	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
006334	003004	002783	0875	0375	0375	0125	0625	0625	%0775	g02	\$
005993	002226	002150	0750	0375	0375	0250	0625	0625	%0776	g03	\$
005652	001559	001591	0625	0375	0375	0375	0625	0625	%0777	g04	\$
005340	000833	000783	0500	0375	0375	0500	0625	0625	%0778	g05	\$
005113	-00007	000049	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0779	g06	\$
004663	-01186	-01558	0250	0375	0375	0750	0625	0625	%0780	g07	\$
004436	-01867	-02246	0125	0375	0375	0875	0625	0625	%0781	g08	\$
004348	-03185	-03289	0000	0375	0375	1000	0625	0625	%0782	g09	\$
006074	004828	004561	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
005751	003928	003580	0875	0250	0250	0125	0750	0750	%0784	h02	\$
005294	003223	002911	0750	0250	0250	0250	0750	0750	%0785	h03	\$
004815	002475	002450	0625	0250	0250	0375	0750	0750	%0786	h04	\$
004584	001751	001818	0500	0250	0250	0500	0750	0750	%0787	h05	\$
004311	001066	000997	0375	0250	0250	0625	0750	0750	%0788	h06	\$
003964	000807	000835	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0789	h07	\$
003888	-01330	-01691	0125	0250	0250	0875	0750	0750	%0790	h08	\$
003288	-02532	-02959	0000	0250	0250	1000	0750	0750	%0791	h09	\$
005033	006266	004841	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
005378	005424	004244	0875	0125	0125	0125	0875	0875	%0793	i02	\$
004596	004538	003504	0750	0125	0125	0250	0875	0875	%0794	i03	\$
004095	004383	003551	0625	0125	0125	0375	0875	0875	%0795	i04	\$
003829	003304	002759	0500	0125	0125	0500	0875	0875	%0796	i05	\$
003648	002234	002038	0375	0125	0125	0625	0875	0875	%0797	i06	\$
003405	001342	001350	0250	0125	0125	0750	0875	0875	%0798	i07	\$
002497	000031	000044	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0799	i08	\$
002792	-01893	-02380	0000	0125	0125	1000	0875	0875	%0800	i09	\$
004771	006447	004027	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
004308	005747	003558	0875	0000	0000	0125	1000	1000	%0802	j02	\$
003947	005133	002968	0750	0000	0000	0250	1000	1000	%0803	j03	\$
003507	004514	002678	0625	0000	0000	0375	1000	1000	%0804	j04	\$
003158	003837	002161	0500	0000	0000	0500	1000	1000	%0805	j05	\$
002812	003127	001737	0375	0000	0000	0625	1000	1000	%0806	j06	\$
002468	002530	001169	0250	0000	0000	0750	1000	1000	%0807	j07	\$
002194	001734	000642	0125	0000	0000	0875	1000	1000	%0808	j08	\$
001464	000059	000119	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0809	j09	\$
009730	-00067	000183	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008855	000015	-00681	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
007909	000075	-01520	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
006808	000442	-02221	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0813	b13	\$
005622	000935	-02942	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
004665	001510	-03389	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
003761	001937	-03780	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
003034	001022	-03850	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
002379	000791	-03931	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%0818	b18	\$
009668	-00468	001742	1000	1000	0875	0000	0125	0000	%0819	c10	\$
009023	-00041	000169	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0820	c11	\$
009789	-00048	-01031	0750	0750	0875	0250	0250	0125	%0821	c12	\$
007932	000315	-01796	0625	0625	0875	0375	0375	0125	%0822	c13	\$
005978	000766	-02679	0500	0500	0875	0500	0500	0125	%0823	c14	\$
004846	001373	-03296	0375	0375	0875	0625	0625	0125	%0824	c15	\$
003861	001797	-03767	0250	0250	0875	0750	0750	0125	%0825	c16	\$
003344	001967	-03932	0125	0125	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
002827	002022	-04033	0000	0000	0875	1000	1000	0125	%0827	c18	\$
009610	-00719	003069	1000	1000	0750	0000	0250	0000	%0828	d10	\$
009014	-00324	001508	0875	0875	0750	0125	0125	0250	%0829	d11	\$
008042	-00031	000149	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0830	d12	\$
006991	000108	-01173	0625	0625	0750	0375	0375	0250	%0831	d13	\$
005930	000395	-01857	0500	0500	0750	0500	0500	0250	%0832	d14	\$
004953	000791	-02588	0375	0375	0750	0625	0625	0250	%0833	d15	\$
004272	001291	-03137	0250	0250	0750	0750	0250	0000	%0834	d16	\$
003460	001748	-03794	0125	0125	0750	0875	0875	0250	%0835	d17	\$
002602	001987	-04243	0000	0000	0750	1000	1000	0250	%0836	d18	\$
009434	-00611	003848	1000	1000	0625	0000	0375	0			

%BEG GE24_22_REM.TXT, Separation cmyn5*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004842 006462 004158 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009221 -00823 008391 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005593 -05939 003251 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005907 -04094 -04060 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003993 001851 -04234 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004710 007041 -00658 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001539 000050 000144 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009714 -00057 000190 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004771 006447 004027 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009208 -00826 008411 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005592 -05692 003087 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005010 -03984 -04107 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003079 002038 -03991 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004680 007011 -00592 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001592 000057 000099 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009738 -00068 000187 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG GE24_22_REM.TXT, Separation cmyn5*, D50, not adapted \$		%100 x LAB*		1000 x (r g b c m y θ)		%nrr. pos \$																																		
001527	000038	000116	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	000790	-00037	000183	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	009339	-00051	000193	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$	
002203	000027	000070	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%0974	k02	\$	009719	-00065	000188	1000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$	001227	000061	000114	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
003841	-00011	000014	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	001620	000068	000122	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$	002448	000029	000044	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$	
005045	-00020	000029	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	003243	000021	000032	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$	004009	000007	000038	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$	
006137	-00029	000040	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	004678	000007	000060	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$	005291	-00004	000057	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$	
007156	-00031	000076	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	005817	-00005	000001	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$	006409	-00017	000086	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$	
008025	-00030	000125	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	006892	-00018	000114	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$	007360	-00021	000113	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$	
009012	-00044	000172	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	007844	-00023	000155	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$	008282	-00026	000184	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$	
009724	-00074	000170	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	008732	-00034	000195	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$	009286	-00045	000190	0933	0933	0933	0666	0666	0666	0000	%1070	n24	\$	
001518	000042	000115	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	009713	-00049	000169	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$	001481	000043	000073	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	
002191	000031	000069	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	001481	-00057	000186	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$	004721	006489	004351	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$	
003821	-00007	000014	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005319	-04209	-03719	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$	005817	-04209	-03719	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1076	m26	\$
004975	-00012	000032	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	009397	002324	-04120	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1077	m27	\$	005663	-05990	003581	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	\$	
006057	-00021	000044	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	004633	-007132	-00749	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$	007877	-00023	000141	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1051	m21	\$	
007086	-00027	000078	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	008316	-00006	000000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%1052	m22	\$	009316	-00008	000053	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1082	n04	\$	
007984	-00027	000131	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	005985	-00016	000066	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1083	n05	\$	007042	-00024	000095	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1084	n06	\$	
009025	-00045	000182	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	007965	-00025	000138	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1085	n07	\$	008898	-00042	000189	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1086	n08	\$	
009720	-00076	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009719	-00069	000178	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1087	n09	\$	001452	000058	000101	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1088	k10	\$	
001452	000050	000111	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	001739	000053	000091	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1089	k11	\$	002476	000020	000015	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	
002172	000027	000068	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	003316	000006	-00004	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$	004203	000006	000004	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	
003825	000000	000019	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	004737	-00006	000016	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	005382	-00012	000018	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$	
004993	-00011	000040	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	005920	-00018	000048	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	006511	-00028	000055	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	
006052	-00022	000050	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	007019	-00035	000081	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$	007476	-00031	000100	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	
007080	-00029	000087	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	007918	-00029	000143	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	008366	-00030	000157	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$	
007988	-00028	000138	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	008809	-00037	000181	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$	009304	-00051	000190	0933	0933	0933	0666	0666	0666	0000	%1022	k24	\$	
009022	-00046	000189	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	009699	-00052	000179	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$	001401	000059	000111	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$	
009728	-00074	000194	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	001703	000062	000115	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1025	l11	\$	002480	000027	000044	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$	
001308	000048	000123	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	003303	000012	000016	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$	004122	000001	000019	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$	
002115	000029	000070	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	004692	000031	000033	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$	005326	-00007	000028	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$	
003758	000008	000033	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	005891	-00010	000045	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$	006503	-00019	000045	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$	
004960	-00008	000053	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	006986	-00023	000068	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19	\$	007430	-00024	000091	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$	
005985	-00016	000066	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	007902	-00023	000129	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21	\$	008331	-00025	000155	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22	\$	
007042	-00024	000095	0625	0625	0625	0375	0375	0375</																																

BBEG LAB24_22 REM.TXT, Separation cmyn5%, D50, adapted \$					
%100 x	GAB 22	1000 x	(r g b c m y)	\$nrr.	pos \$
001539	000000	000000	0000 0000 0000 1000 1000	0000 0000	00000 A01 \$
002320	000539	-01551	0000 0125 1000 1000 0875	0000 0001	A02 \$
002219	000678	-02936	0000 0000 0250 1000 0750	0000 0002	A03 \$
002366	000611	-03635	0000 0000 0375 1000 0625	0000 0003	A04 \$
002538	001184	-04304	0000 0000 0500 1000 0500	0000 0004	A05 \$
002582	001644	-04501	0000 0000 0625 1000 0375	0000 0005	A06 \$
002720	001711	-04391	0000 0000 0750 1000 0250	0000 0006	A07 \$
002869	001889	-04371	0000 0000 0875 1000 0125	0000 0007	A08 \$
003093	001822	-04388	0000 0000 1000 1000 0000	0000 0008	A09 \$
003018	-03412	001004	0000 0125 0000 1000 0875	1000 0000	00009 B01 \$
002604	-01873	-02394	0000 0125 0125 1000 0875	0875 0000	00010 B02 \$
002517	-00902	-03051	0000 0125 0250 1000 0875	0750 0000	00011 B03 \$
002437	-00560	-03098	0000 0125 0375 1000 0875	0625 0000	00012 B04 \$
002614	-00152	-03638	0000 0125 0500 1000 0875	0500 0000	00013 B05 \$
002837	000205	-04359	0000 0125 0625 1000 0875	0375 0000	00014 B06 \$
002951	000786	-04754	0000 0125 0750 1000 0875	0250 0000	00015 B07 \$
003121	000839	-04691	0000 0125 0875 1000 0875	0125 0000	00016 B08 \$
003003	000866	-04649	0000 0125 1000 1000 0875	0000 0001	B09 \$
003473	000901	-04795	0000 0000 0000 0000 0000	0000 0018	C01 \$
003220	-04190	-00579	0000 0250 0125 1000 0750	0875 0000	00019 C02 \$
003200	-02460	-03078	0000 0250 0250 1000 0750	0750 0000	00020 C03 \$
003080	-01399	-03864	0000 0250 0375 1000 0750	0625 0000	00021 C04 \$
003011	-00926	-03998	0000 0250 0500 1000 0750	0500 0000	00022 C05 \$
002968	-00834	-04005	0000 0250 0625 1000 0750	0375 0000	00023 C06 \$
003129	-00614	-04525	0000 0250 0750 1000 0750	0250 0000	00024 C07 \$
003204	-00467	-04871	0000 0250 0875 1000 0750	0125 0000	00025 C08 \$
003274	-00333	-05081	0000 0250 1000 1000 0750	0000 0026	C09 \$
003967	-05616	-002638	0000 0375 0000 1000 0625	1000 0000	00027 D01 \$
003900	-06029	000781	0000 0375 0125 1000 0625	0875 0000	00028 D02 \$
003876	-04957	-01484	0000 0375 0250 1000 0625	0750 0000	00029 D03 \$
003713	-03098	-03379	0000 0375 0375 1000 0625	0625 0000	00030 D04 \$
003596	-02156	-04116	0000 0375 0500 1000 0625	0500 0000	00031 D05 \$
003647	-01626	-04607	0000 0375 0625 1000 0625	0375 0000	00032 D06 \$
003715	-01407	-04875	0000 0375 0750 1000 0625	0250 0000	00033 D07 \$
003832	-01402	-05023	0000 0375 0875 1000 0625	0125 0000	00034 D08 \$
003774	-01332	-05116	0000 0375 1000 1000 0625	0000 0000	00035 D09 \$
004347	-06131	002307	0000 0500 0000 1000 0500	1000 0000	00036 E01 \$
004384	-07041	001390	0000 0500 0125 1000 0500	0875 0000	00037 E02 \$
004370	-05855	-00635	0000 0500 0250 1000 0500	0750 0000	00038 E03 \$
004413	-04951	-02279	0000 0500 0375 1000 0500	0625 0000	00039 E04 \$
004426	-03535	-03772	0000 0500 0500 1000 0500	0500 0000	00040 E05 \$
004426	-02925	-04342	0000 0500 0625 1000 0500	0375 0000	00041 E06 \$
004309	-02764	-05604	0000 0500 0750 1000 0500	0250 0000	00042 E07 \$
004329	-02275	-05156	0000 0500 0875 1000 0500	0125 0000	00043 E08 \$

- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrabcOLOR*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

002797	003199	001712	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002742	003249	000963	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002696	003376	000253	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002808	003766	-00677	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002861	003692	-01350	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002941	003721	-01810	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002989	003889	-02341	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003196	004049	-02781	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003323	004221	-03008	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003183	002256	002544	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003663	002236	001875	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003571	002579	000474	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003615	003965	-00944	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003520	003140	-01678	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003553	003206	-02299	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003649	003471	-02843	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003587	003741	-03231	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003642	003559	-03302	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003710	000755	003308	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004486	000619	002606	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004396	001017	000838	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004463	001315	-00868	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004332	001542	-01805	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004300	001851	-02452	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004404	001876	-02894	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004113	002591	-03516	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004011	002555	-03637	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004817	-00440	004445	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005452	-00619	003520	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005355	-00459	001445	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005190	-00011	00132	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004908	000108	01556	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004939	000480	02215	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004944	000720	02818	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004847	001330	03565	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004569	001531	03688	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004846	01200	004318	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005685	01393	003709	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005696	01340	001733	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005664	01206	000316	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005571	01022	01400	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005422	00671	02214	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005435	00530	02693	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005543	00131	03427	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005141	000430	03685	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005310	01217	004407	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006011	02217	003872	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006055	02155	001983	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006012	02038	000504	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006109	01811	00635	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006039	01688	01928	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005933	01418	02714	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005995	01187	03162	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005585	00916	03838	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006110	02786	004931	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006465	02949	004157	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006490	02781	002286	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006430	02689	001087	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006556	02427	000066	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006452	02346	01289	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006454	02245	02438	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006445	01926	03103	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006393	01867	03590	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006643	03556	005141	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006998	03579	004459	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006940	03401	002472	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007023	03337	001577	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007108	03192	000486	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007037	032977	-00394	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006931	02817	01562	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006917	02575	02925	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006818	02285	03410	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006887	03911	005241	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006915	03823	004281	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
007043	03563	002605	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006963	03542	001811	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006978	03431	000939	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
007007	03174	001614	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006967	03014	01215	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006943	02769	02083	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006814	02608	03073	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003217	004036	002305	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003213	003984	001785	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003141	004026	000985	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003125	004179	-00065	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003213	004483	-00823	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003271	004496	-01398	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003325	004536	-01977	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003467	004565	-02402	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003571	004695	-02645	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003566	003125	003170	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003843	003404	002797	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003868	003163	001270	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003866	003582	000890	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003826	004018	-00948	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003811	004162	-01603	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003917	004170	-02232	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003890	004406	-02808	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003839	004061	-03006	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004060	001552	003739	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004783	001534	003255	0500	0250	01							

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V.2.1_io=1.1_Cx=0_cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0

004035	005215	002856	0750	0000	0000	0250	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
003943	005183	002532	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
003901	005253	001984	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
003824	005319	001297	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
003751	005420	000498	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
003737	005518	000399	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
003715	005528	001000	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
003658	005625	001566	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
004053	005825	001872	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
004545	005394	004364	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004586	004628	003419	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004521	004632	002380	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004376	004805	001631	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004389	004827	000783	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
004301	005254	000213	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
004245	005523	001165	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
004364	005435	001757	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
004439	005338	002139	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
005424	002328	005218	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
005358	003251	004233	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005329	003250	002716	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005249	003376	001853	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
005249	003476	000935	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
005205	003839	001013	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
005052	004080	001189	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
005146	004315	001761	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
004980	004428	002263	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
005588	002071	005648	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005982	002181	005142	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
006045	002103	003164	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
006002	002207	002140	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
005948	002342	0001275	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005905	002741	000000	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005751	003023	001126	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
005753	003586	001754	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
005517	003655	002204	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
006352	001197	006128	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006529	001217	005788	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006671	001103	003712	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006641	001205	002755	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006573	001377	001668	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006521	001731	000378	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
006321	002108	001008	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
006422	002434	001640	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
006291	002801	002000	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
007301	000285	007078	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
007316	000258	006454	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
007344	000207	004436	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
007321	000339	003404	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
007233	000533	002342	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
007165	000810	000777	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006990	001011	000873	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
007076	001336	001583	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
006981	001661	001935	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
008352	000634	008156	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
008100	000574	007331	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
008064	000458	005193	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007985	000458	004089	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
007933	000453	003068	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007874	000300	001480	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007703	000914	000014	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007708	000971	001312	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
007676	000256	001908	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008915	001065	008726	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
008631	001261	007794	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
008445	001280	005315	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
008369	001309	004266	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
008397	001313	003417	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
008347	001183	002313	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
008421	001225	000759	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
008410	001039	001168	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
008348	001163	001729	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
008895	001686	008351	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
008761	001731	007065	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
008734	001842	005565	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008651	001916	004672	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008593	001931	003708	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008591	001841	002505	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008702	001636	001560	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008536	001564	000079	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008397	001362	001572	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004472	005871	003511	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004428	005861	003158	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004332	005886	002529	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004291	005952	001869	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004269	006049	001188	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
004238	006190	000340	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
004201	006354	000522	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
004262	006355	001138	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
004321	006372	001433	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
005145	005631	000509	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
005100	005549	004242	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
004989	005550	003083	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
004899	005658	002312	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		
004798	005808	001513	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$		
004843	006043	000697	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$		
004765	006277	000449	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$		
004801	006140	001373	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$		
004776	005856	001663	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$		
006019	003870	005836	0875	0250	0000</									

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG34/GG34L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=1.00;nt=0.18;nx=1.0>

009749	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009905	-00765	-00762	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008494	-01214	-01477	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
007993	-01609	-02032	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007435	-02005	-02623	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
006853	-02444	-03046	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006004	-03157	-03588	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005411	-03754	-04398	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005040	-04200	-04842	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009182	-000520	-000899	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009030	-000008	-000015	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008542	-00903	-01087	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008145	-01472	-01685	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007575	-01947	-02276	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006969	-02362	-02880	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006339	-02719	-03173	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005637	-03576	-03653	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004887	-04133	-04111	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008714	001045	001410	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008196	000704	000741	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007919	000010	-00031	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007537	-00913	-01192	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007096	-01521	-01799	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006529	-02050	-02416	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005948	-02405	-02842	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005454	-03273	-03374	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004841	-04425	-03819	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
008052	001836	002129	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007664	001168	001635	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007397	000747	000623	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
007081	-00001	-00076	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006677	-00906	-01345	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006131	-01562	-01865	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005514	-02026	-02524	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005107	-02786	-03135	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004648	-04212	-03769	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007362	-002775	-002861	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
007052	-002006	-002168	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006774	-001307	-001573	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006438	-000767	-000593	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
006126	-00008	-000084	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005654	-00944	-01355	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
005149	-01678	-02154	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004723	-02303	-02920	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004190	-03517	-03820	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006580	0004041	003459	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006334	003020	002632	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005993	002237	002002	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005652	001564	001447	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
005340	000833	000642	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
005113	-00010	-00088	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004663	-01196	-01691	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
004436	-01881	-02377	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003748	-03209	-03412	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
006074	004840	004413	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005751	003935	003435	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
005294	003222	002771	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004815	002468	002214	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004584	001740	001686	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004311	001051	000868	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003964	-00013	-00089	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003888	-01353	-01815	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
003288	-02563	-03077	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005333	006266	004700	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
005070	005421	004107	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004596	004527	003372	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004095	004364	003424	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003829	003281	002635	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003648	002208	001916	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003405	001312	001231	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002497	-00011	-00064	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002792	-01932	-02493	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004771	006438	003893	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004308	005731	003429	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003947	005112	002843	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
003507	004486	002558	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
003158	003804	002044	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
002812	003088	001624	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
002468	002486	001606	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002194	001685	000536	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001464	000000	000020	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009730	000001	-00004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008855	000070	-00060	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
007909	000116	-01688	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
006808	000466	-02377	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
005622	000940	-03086	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
004665	001500	-03513	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
003761	001813	-03903	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
003360	000903	-04037	0125	0250	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
003079	002004	-04136	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
009668	-00400	-001555	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
009023	000015	-00010	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	c11	\$
009789	-00006	-01200	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007932	000342	-01954	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
005978	000806	-02826	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
004846	001366	-03431	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
003861	001774	-03891	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
003344	001936	-04051	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0826	c17	\$
002827	001984	-04146	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009610	-00652	-002883	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
009014	-00267	-001328										

%BEG GE24_22_REM.TXT, Separation cmyn5*, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004842 006456 003995 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009221 -00772 008203 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005593 -05936 003084 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005007 -04098 -04224 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003093 001822 -04388 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004710 007032 -00821 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001539 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009714 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004771 006438 003893 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009208 -00766 008229 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005592 -05687 002944 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005010 -03989 -04243 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003079 002004 -04106 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004680 007002 -00726 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001592 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009738 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

BEBG GE24 22 REM.TXT, Separation cmyn5*, D50, adapted \$		1000 x (r g b c m y o)		%nr.	pos	\$																				
%100 x LAB*a		000000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0972	k01	\$														
0012527	-00003	000041	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%0973 <th>k02</th> <th>\$</th> <td>000790</td> <td>000007</td> <td>000010</td> <td>0866</td> <td>0866</td> <td>0866</td> <td>0133</td> <td>0133</td> <td>0133</td> <td>0000</td> <td>%1053</td> <td>m23</td> <td>\$</td>	k02	\$	000790	000007	000010	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$	
0022023	-00006	-00012	0125	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973 <th>k02</th> <td>\$</td> <td>009339</td> <td>000000</td> <td>000012</td> <td>0933</td> <td>0933</td> <td>0933</td> <td>0666</td> <td>0666</td> <td>0666</td> <td>0000</td> <td>%1054</td> <td>m24</td> <td>\$</td>	k02	\$	009339	000000	000012	0933	0933	0933	0666	0666	0666	0000	%1054	m24	\$
0030441	-00025	-00091	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%0974 <th>k03</th> <td>\$</td> <td>009719</td> <td>-00008</td> <td>000002</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>%1055</td> <td>m25</td> <td>\$</td>	k03	\$	009719	-00008	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
0050445	-00020	-00093	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%0975 <th>k04</th> <td>\$</td> <td>001227</td> <td>000015</td> <td>000044</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>0000</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>1000</td> <td>0000</td> <td>%1056</td> <td>n10</td> <td>\$</td>	k04	\$	001227	000015	000044	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
0061337	-00016	-00096	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976 <th>k05</th> <td>\$</td> <td>001620</td> <td>000027</td> <td>000046</td> <td>0666</td> <td>0666</td> <td>0666</td> <td>0933</td> <td>0933</td> <td>0933</td> <td>0000</td> <td>%1057</td> <td>n11</td> <td>\$</td>	k05	\$	001620	000027	000046	0666	0666	0666	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
0071556	-00005	-00074	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	%0977 <th>k06</th> <td>\$</td> <td>002448</td> <td>-00001</td> <td>-00042</td> <td>0133</td> <td>0133</td> <td>0133</td> <td>0866</td> <td>0866</td> <td>0866</td> <td>0000</td> <td>%1058</td> <td>n12</td> <td>\$</td>	k06	\$	002448	-00001	-00042	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
0080225	0000006	-00037	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	%0978 <th>k07</th> <td>\$</td> <td>003243</td> <td>000000</td> <td>-00065</td> <td>0200</td> <td>0200</td> <td>0200</td> <td>0800</td> <td>0800</td> <td>0800</td> <td>0000</td> <td>%1059</td> <td>n13</td> <td>\$</td>	k07	\$	003243	000000	-00065	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
0090122	0000004	-00003	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	%0979 <th>k08</th> <td>\$</td> <td>004099</td> <td>-00003</td> <td>-00071</td> <td>0266</td> <td>0266</td> <td>0266</td> <td>0333</td> <td>0333</td> <td>0333</td> <td>0000</td> <td>%1060</td> <td>n14</td> <td>\$</td>	k08	\$	004099	-00003	-00071	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
009724	-00016	-00015	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0980 <th>k09</th> <td>\$</td> <td>004678</td> <td>000003</td> <td>-00057</td> <td>0333</td> <td>0333</td> <td>0333</td> <td>0666</td> <td>0666</td> <td>0666</td> <td>0000</td> <td>%1061</td> <td>n15</td> <td>\$</td>	k09	\$	004678	000003	-00057	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
0011518	0000000	000041	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	%0981 <th>l01</th> <td>\$</td> <td>005291</td> <td>-00001</td> <td>-00068</td> <td>0400</td> <td>0400</td> <td>0400</td> <td>0600</td> <td>0600</td> <td>0600</td> <td>0000</td> <td>%1062</td> <td>n16</td> <td>\$</td>	l01	\$	005291	-00001	-00068	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
0021911	-00002	-00014	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	%0982 <th>l02</th> <td>\$</td> <td>005817</td> <td>000004</td> <td>-00041</td> <td>0466</td> <td>0466</td> <td>0466</td> <td>0533</td> <td>0533</td> <td>0533</td> <td>0000</td> <td>%1063</td> <td>n17</td> <td>\$</td>	l02	\$	005817	000004	-00041	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
0032821	-00022	-00091	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	%0983 <th>l03</th> <td>\$</td> <td>006409</td> <td>000000</td> <td>-00054</td> <td>0533</td> <td>0533</td> <td>0533</td> <td>0466</td> <td>0466</td> <td>0466</td> <td>0000</td> <td>%1064</td> <td>n18</td> <td>\$</td>	l03	\$	006409	000000	-00054	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
004975	-00013	-00089	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	%0984 <th>l04</th> <td>\$</td> <td>006892</td> <td>000003</td> <td>-00032</td> <td>0600</td> <td>0600</td> <td>0600</td> <td>0400</td> <td>0400</td> <td>0400</td> <td>0000</td> <td>%1065</td> <td>n19</td> <td>\$</td>	l04	\$	006892	000003	-00032	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
0060507	-00008	-00091	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985 <th>l05</th> <td>\$</td> <td>007360</td> <td>000006</td> <td>-00040</td> <td>0666</td> <td>0666</td> <td>0666</td> <td>0333</td> <td>0333</td> <td>0333</td> <td>0000</td> <td>%1066</td> <td>n20</td> <td>\$</td>	l05	\$	007360	000006	-00040	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
0070806	-00002	-00071	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	%0986 <th>l06</th> <td>\$</td> <td>007844</td> <td>000010</td> <td>-00094</td> <td>0734</td> <td>0734</td> <td>0266</td> <td>0266</td> <td>0266</td> <td>0000</td> <td>%1067</td> <td>n21</td> <td>\$</td>	l06	\$	007844	000010	-00094	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$	
0080250	0000000	-00005	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	%0987 <th>l07</th> <td>\$</td> <td>008282</td> <td>000012</td> <td>000013</td> <td>0800</td> <td>0800</td> <td>0800</td> <td>0200</td> <td>0200</td> <td>0200</td> <td>0</td>	l07	\$	008282	000012	000013	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0			

TUB-Prüfvorlage GG34; Relatives Geräte-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrgbcolor*