

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG52/GG52L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: [http://www.ps.barn.deV2.1, io=1.1, Cx=0, cfl=0.90, nt=0.18, nx=1.00](http://www.ps.barn.deV2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=0.90_nt=0.18_nx=1.00)

[illegible]

TUB-Prüfvorlage GG52; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 spektrale Reflexionen R -> LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

TUB-Registrierung: 20091101-GG52/GG52L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

9	9 ()	()	1 ()	()

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG52/GG52L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: http://www.ps.barn.deV2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=0.90_nt=0.18_nx=1.00

TUB-Registrierung: 20091101-GG52/GG52L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage GG52; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 spektrale Reflexionen R $\rightarrow$ LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow o_{lv}^*$ *setrabcOLOR*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG52/GG52L0NA.TXT/.PS>
Technische Information: [http://www.ps.barn.dev/2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; nf=0.](http://www.ps.barn.dev/2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=0.90_nf=0)

TUB-Registrierung: 20091101-GG52/GG52L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

[illegible]

TUB-Prüfvorlage GG52; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 spektrale Reflexionen R -> LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ oly* *setrabcOLOR*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG52/GG52L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG GE42 22.TXT, Separation cmyn6*, cfi=0.90, D65, not adapted $
%100 x LAB*      %1000 x (r g b c m y o)      %nr.      pos $
%z004582 006175 003877 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z008742 -01294 007378 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z005613 -05647 003067 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z005324 -03033 -03963 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z003414 002156 -03926 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z004606 006535 -01065 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z002423 -00214 000089 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z009677 -00084 000192 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%z004582 006175 003877 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z008742 -01294 007378 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z005613 -05647 003067 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z005324 -03033 -03963 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z003414 002156 -03926 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z004606 006535 -01065 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z002423 -00214 000089 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z009677 -00084 000192 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%z004582 006175 003877 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z008742 -01294 007378 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005613 -05647 003067 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z005324 -03033 -03963 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z003414 002156 -03926 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z004606 006535 -01065 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%z002423 -00214 000089 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z009677 -00084 000192 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%z005507 004121 004556 %1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z007814 -02774 006774 %0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005514 -04913 000647 %0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z004684 -01247 -03599 %0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z003462 003184 -03451 %0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z004682 006211 000447 %1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z002467 -00209 000089 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z009677 -00091 000211 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%z006503 002762 005740 %1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z007042 -03977 005587 %0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005608 -04399 -00548 %0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z004344 -00321 -03567 %0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003816 003721 -02730 %0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z004679 006072 001681 %1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z002441 -00209 000068 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z009683 -00089 000199 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%z007465 000963 006585 %1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z006439 -05179 004534 %0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005413 -03926 -01937 %0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z003984 000664 -03509 %0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z004132 004908 -01920 %0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z004630 006039 002833 %1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z002331 -00217 000080 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z009678 -00093 000204 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG52/GG52L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG GE42.22.TXT, Separation cmy6*, cfi=0.90, D65, not adapted $
%100 x LAB*      1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos $
002114 -00213 000122 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002464 000000 000086 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0972 k02 $
003450 000016 000045 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004303 000072 000110 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005330 000067 000125 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006494 000039 000134 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007614 000000 000091 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008577 -00054 000187 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009700 -00070 000187 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002086 -00200 000098 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002426 000010 000072 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003419 000023 000041 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004249 000073 000098 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005317 000088 000103 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006506 000039 000134 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007609 -00001 000094 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008613 -00058 000181 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009702 -00083 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002062 -00199 000126 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002427 000013 000081 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003400 000028 000035 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004217 000077 000111 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005255 000092 000120 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006423 000044 000180 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007596 000002 000108 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008587 -00061 000197 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009703 -00085 000195 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002061 -00199 000090 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002418 000006 000094 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003464 000023 000046 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004327 000071 000121 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005338 000075 000128 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006482 000041 000163 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007608 000009 000107 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008575 -00060 000193 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009699 -00086 000188 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002375 -00215 000047 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
002304 -00151 000057 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002802 -00010 000117 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003151 000022 000049 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003983 000024 000046 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 $
004379 000064 000109 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004653 000027 000091 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005292 -00005 000144 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005873 000035 000162 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006389 -00049 000186 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 $
006752 -00021 000209 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007385 000008 000112 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007993 -00045 000173 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 $
008374 -00021 000172 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008654 -00056 000190 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009616 -00078 000186 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002347 -00209 000064 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
002258 -00141 000086 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002805 -00003 000124 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003126 000026 000079 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003936 000024 000072 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 $
004351 000072 000119 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004587 000043 000088 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005282 000011 000138 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005845 000058 000129 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006349 000021 000130 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 $
006724 -00006 000171 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007392 000017 000099 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008006 -00040 000163 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 $
008416 -00025 000164 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008714 -00056 000186 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009651 -00079 000187 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002309 -00209 000055 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
002236 -00140 000088 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002766 -00005 000129 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003134 000037 000081 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003908 000027 000079 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 $
004313 000070 000147 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004580 000035 000104 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005252 000003 000177 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005827 000053 000165 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006294 -00037 000196 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 $
006707 -00007 000188 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007363 000014 000115 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007982 -00038 000164 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 $
```

TUB-Registrierung: 20091101-GG52/GG52L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

TUB-Prüfvorlage GG52; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: `w setgray`
Ausgabe: `->olv* setrgbcolor`

110B-Registrierung: 20091101-GG52\GG52L0NA.1\X1\./PS 110B-Material: Code=ra4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

TUB-Prüfvorlage GG52; Relatives Geräte-Farbsystem O
1080 spektrale Reflexionen R -> LAB* für D65 und D50

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG52/GG52L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG GE42 22.TXT, Separation cmyn6*, cfi=0.90, D65, adapted S
%100 x LAB*a          %1000 x (r g b c m y 0)          %nr.   pos $
%Z004582 006351 003757 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008742 -01193 007198 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005613 -05490 002931 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005324 -02870 -04094 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z003414 002353 -04030 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z004606 006710 -01186 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z002423 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009677 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%Z004582 006351 003757 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008742 -01193 007198 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005613 -05490 002931 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005324 -02870 -04094 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z003414 002353 -04030 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z004606 006710 -01186 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z002423 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009677 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%Z004582 006351 003757 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008742 -01193 007198 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005613 -05490 002931 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005324 -02870 -04094 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z003414 002353 -04030 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z004606 006710 -01186 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z002423 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009677 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%Z005507 004280 004415 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z007814 -02652 006594 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005514 -04754 000506 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z004684 -01874 -03726 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003462 003377 -03558 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z004682 006384 000320 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z002467 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009677 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%Z006503 002904 005598 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z007042 -03843 005435 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005608 -04242 -00674 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z004344 -00143 -03670 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003816 003908 -02823 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004679 006245 001571 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z002441 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009683 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%Z007465 001094 006419 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z006439 -05031 004384 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005413 -03761 -02069 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z003984 000853 -03617 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z004132 005095 -02030 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004630 006217 002715 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z002331 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009678 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

TUB-Registrierung: 20091101-GG52/GG52L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG52/GG52L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG GE42.22.TXT, Separation cmyn6*, cfi=0.90, D65, adapted S
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y o) %nrr. pos $
002114 000018 000027 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002464 000225 -00012 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003450 000221 -00065 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004303 000259 -00012 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005330 000234 -00010 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006494 000182 -00016 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007614 000119 -00074 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008770 000046 -00007 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009700 000000 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002086 000031 000004 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002426 000235 -00025 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003419 000228 -00069 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004249 000262 -00023 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005317 000255 -00032 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006506 000182 -00016 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007609 000119 -00070 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008613 000041 000003 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009702 -00005 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002062 000032 000030 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002427 000238 -00016 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003400 000233 -00075 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004217 000266 -00010 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005255 000260 -00013 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006423 000189 000030 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007596 000122 -00055 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008587 000039 000020 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009703 -00007 000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002061 000033 -00003 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002418 000232 -00003 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003464 000227 -00065 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004327 000258 -00001 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005338 000244 -00007 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006482 000184 000012 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007608 000130 000057 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008575 000040 000016 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009699 000007 -00003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002375 000010 -00049 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
002304 000075 -00039 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002802 000207 000013 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003151 000233 -00058 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003983 000217 -00072 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 $
004379 000250 -00013 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004653 000207 -00035 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005292 000161 000009 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005873 000191 000019 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006389 000095 000036 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 $
006752 000116 000055 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007385 000133 -00049 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007993 000066 000003 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 $
008374 000084 -00002 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008654 000043 000012 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009616 000001 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002347 000016 -00032 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
002258 000086 -00009 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002805 000213 000021 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003126 000237 -00028 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003936 000219 -00044 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 $
004351 000258 000093 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004587 000224 -00038 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005282 000179 000002 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005845 000215 -00012 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006349 000124 -00018 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 $
006724 000131 000017 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007392 000142 -00063 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008006 000071 -00006 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 $
008416 000078 -00010 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008714 000041 000007 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009651 000000 -00003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002309 000018 -00041 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
002236 000088 -00007 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002766 000212 000026 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003134 000248 -00025 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003908 000222 -00038 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 $
004313 000257 000024 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004580 000217 -00021 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005252 000171 000042 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005827 000209 000023 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006294 000109 000048 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 $
006707 000131 000034 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007363 000139 -00045 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007982 000074 -00005 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 $
```


Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow olv^*$ *setrgbcolor*


```
%BEG GE42.22.TXT, Separation cmyn6*, cfi=0.90, D50, not adapted $
%100 x LAB*      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr.      pos $
%Z004773 006526 004166 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008786 -00675 007224 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005539 -05244 002717 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005165 -03771 -04298 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z003368 001726 -03975 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z004756 006560 -00728 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z002420 -00198 000076 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009678 -00056 000186 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%Z004773 006526 004166 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008786 -00675 007224 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005539 -05244 002717 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005165 -03771 -04298 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z003368 001726 -03975 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z004756 006560 -00728 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z002420 -00198 000076 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009678 -00056 000186 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%Z004773 006526 004166 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008786 -00675 007224 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005539 -05244 002717 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005165 -03771 -04298 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z003368 001726 -03975 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z004756 006560 -00728 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z002420 -00198 000076 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009678 -00056 000186 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%Z005645 004595 004700 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z007823 -02187 006535 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005422 -04790 000348 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z004573 -01816 -03811 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003460 002893 -03411 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z004844 006376 000776 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z002464 -00193 000076 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009678 -00060 000204 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%Z006617 003329 005784 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z007019 -03423 005293 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005506 -04460 -00835 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z004253 -00817 -03731 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003849 003561 -02624 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004850 006329 001998 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z002438 -00195 000055 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009684 -00060 000192 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%Z007547 001577 006528 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z006385 -04664 004185 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005291 -04249 -02230 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z003916 000245 -03619 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z004218 004856 -01710 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004811 006356 003137 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z002327 -00201 000066 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009679 -00063 000196 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG52/GG52L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG GE42.22.TXT, Separation cmyn6*, cfi=0.90, D50, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b c m y o) %nrr. pos $
002110 -00193 000109 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002465 000013 000087 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003451 000025 000047 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004306 000094 000114 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005333 000092 000127 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006497 000065 000135 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007615 000015 000089 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008579 -00029 000105 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009701 -00051 000109 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002083 -00183 000085 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002427 000021 000074 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003420 000032 000042 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004252 000094 000102 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005321 000111 000106 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006509 000065 000135 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007610 000015 000093 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008614 -00032 000176 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009703 -00056 000179 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002060 -00179 000114 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002429 000025 000083 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003401 000036 000037 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 k03 $
004221 000100 000114 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 k04 $
005259 000118 000124 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006426 000077 000181 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007598 000020 000107 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008589 -00033 000193 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009704 -00057 000188 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002058 -00183 000077 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002419 000020 000096 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003465 000033 000048 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004330 000095 000124 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005341 000100 000130 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006485 000071 000154 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007610 000028 000106 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008576 -00032 000189 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009700 -00059 000181 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002370 -00204 000034 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
002302 -00140 000048 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002804 000006 000117 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003152 000031 000051 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003985 000032 000047 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 $
004382 000086 000112 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004655 000043 000092 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005294 000017 000144 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005876 000064 000163 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006391 -00023 000183 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 $
006755 000011 000207 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007386 000027 000112 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007995 -00021 000170 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 $
008376 000005 000169 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008655 -00028 000186 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009617 -00051 000179 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002343 -00196 000051 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
002258 -00127 000078 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002806 000014 000125 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003128 000040 000081 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003938 000036 000074 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 $
004354 000093 000122 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004589 000059 000090 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005284 000034 000138 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005848 000083 000131 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006350 -00001 000128 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 $
006726 000020 000170 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007394 000034 000098 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008007 -00017 000160 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 $
008418 000000 000161 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008715 -00029 000182 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009652 -00052 000181 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002305 -00197 000042 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
002234 -00125 000080 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002768 000013 000130 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003136 000051 000084 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003910 000040 000081 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 $
004317 000097 000150 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004583 000053 000106 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005255 000031 000177 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005831 000082 000167 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006296 -00008 000194 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 $
006710 000022 000186 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007364 000034 000115 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007983 -00014 000162 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 $
```


TUB-Registrierung: 20091101-GG52/GG52L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rh4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

[illegible]

Eingabe: `w setgray`
Ausgabe: `->olv* setrgbcolor`

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *oly** *setrabcOLOR*

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrabcOLOR*

1UB-Registrierung: 20091101-GG52/GG52L0NA.1X1'.PS 1UB-Material: Code=th4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

```
%BEG GE42.22.TXT, Separation cmyn6*, cfi=0.90, D50, adapted S
%100 x LAB*a      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr.   pos $
%Z004773 006678 004054 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008786 -00601 007052 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005539 -05107 002593 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005165 -03626 -04416 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z003368 001906 -04066 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z004756 006712 -00840 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z002420 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009678 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%Z004773 006678 004054 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008786 -00601 007052 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005539 -05107 002593 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005165 -03626 -04416 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z003368 001906 -04066 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z004756 006712 -00840 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z002420 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009678 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%Z004773 006678 004054 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008786 -00601 007052 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005539 -05107 002593 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005165 -03626 -04416 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z003368 001906 -04066 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z004756 006712 -00840 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z002420 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009678 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%Z005645 004730 004567 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z007823 -02092 006363 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005422 -04652 000219 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z004573 -01862 -03925 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003460 003068 -03506 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z004844 006525 000657 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z002464 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009678 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%Z006617 003447 005649 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z007019 -03313 005151 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005506 -04322 -00948 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z004253 -00655 -03821 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003849 003731 -02706 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004850 006480 001897 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z002438 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009684 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%Z007547 001680 006369 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z006385 -04539 004046 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005291 -04103 -02349 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z003916 000417 -03714 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z004218 005023 -01810 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004811 006511 003027 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z002327 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009679 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG52/GG52L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG GE42.22.TXT, Separation cmyn6*, cfi=0.90, D50, adapted S
%100 x LAB*a      1000 x (r g b   c m y 0)   %nrr. pos $
002110 000020 000029 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002465 000219 000002 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003451 000210 -00051 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004306 000261 000003 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005333 000237 -000003 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006497 000184 -000005 0625 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007615 000118 -000006 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008759 000044 -000004 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009701 000011 -000004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002083 000030 000006 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002427 000228 -00009 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003420 000217 -00055 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004252 000262 -00007 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005321 000255 -00017 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006509 000184 -00005 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007610 000110 -00003 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008614 000040 000006 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009703 000006 -00005 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002060 000035 000035 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002429 000232 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003401 000222 -00059 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004221 000268 000005 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005259 000264 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006426 000198 000041 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007598 000116 -00048 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008589 000040 000023 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009704 -00006 000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002058 000031 -00001 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002419 000227 000012 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003465 000217 -00050 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004338 000260 000013 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005341 000245 000006 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006485 000190 000023 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007610 000124 00049 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008576 000041 000019 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009700 000008 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002370 000063 -00049 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
002302 000068 -00034 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002804 000205 000028 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003152 000222 -00042 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003985 000205 -00057 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 $
004382 000250 000001 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004655 000202 -00022 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005294 000162 000020 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005876 000197 000031 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006391 000098 000044 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 $
006755 000124 000062 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007386 000128 -00041 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007995 000065 000008 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 $
008376 000084 000002 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008655 000043 000015 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009617 000001 -00004 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002343 000012 -00031 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
002258 000083 -00003 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002806 000213 000035 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003128 000231 -00012 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003938 000211 -00030 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 $
004354 000203 000011 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004589 000219 00023 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005284 000180 000014 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005848 000217 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006350 000121 -00010 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 $
006726 000134 000025 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007394 000134 -00054 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008007 000069 -00001 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 $
008418 000077 -00005 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008715 000041 000010 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009652 000000 -00003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002305 000012 -00039 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
002234 000085 -00001 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002768 000212 000041 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003136 000242 -00009 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003910 000214 -00023 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 $
004317 000263 000039 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004583 000214 -00008 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005255 000177 000053 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005831 000216 000035 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006296 000114 000056 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 $
006710 000137 000043 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007364 000134 -00037 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007983 000072 000000 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 $
```