

007972	000117	-00738	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0081	J01	\$
007518	-000445	-01071	0875	0968	1000	0125	0031	0000	%0082	J02	\$
007029	-001040	-01367	0750	0937	1000	0250	0062	0000	%0083	J03	\$
006596	-00253	-01703	0625	0906	1000	0375	0093	0000	%0084	J04	\$
006224	-00404	-01972	0500	0875	1000	0500	0125	0000	%0085	J05	\$
005830	-00503	-02262	0375	0843	1000	0625	0156	0000	%0086	J06	\$
005443	-00684	-02557	0250	0812	1000	0750	0187	0000	%0087	J07	\$
004964	-00731	-02926	0125	0781	1000	0875	0218	0000	%0088	J08	\$
004564	-00945	-03234	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0089	J09	\$
007530	-005076	-00275	1000	0906	0875	0000	0993	0125	%0090	K01	\$
007154	0000083	-00714	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0091	K02	\$
006674	0000000	-01023	0750	0843	0875	0250	0156	0125	%0092	K03	\$
006263	-00177	-01321	0625	0812	0875	0375	0187	0125	%0093	K04	\$
005889	-00277	-01628	0500	0781	0875	0500	0218	0125	%0094	K05	\$
005514	-00425	-01954	0375	0750	0875	0625	0250	0125	%0095	K06	\$
005974	-00554	-02241	0250	0718	0875	0750	0281	0125	%0096	K07	\$
004649	-00658	-02568	0125	0687	0875	0875	0312	0125	%0097	K08	\$
004247	-00869	-02912	0000	0656	0875	1000	0343	0125	%0098	K09	\$
007130	000913	002558	1000	0812	0750	0000	0187	0250	%0099	L01	\$
006754	000448	-00189	0875	0781	0750	0125	0218	0250	%0100	L02	\$
006002	-00402	-00645	0750	0750	0750	0250	0000	0250	%0101	L03	\$
005955	-00095	-00975	0625	0718	0875	0375	0281	0250	%0102	L04	\$
005580	-00156	-01334	0500	0687	0750	0500	0312	0250	%0103	L05	\$
005204	-00291	-01631	0375	0656	0750	0625	0343	0250	%0104	L06	\$
004783	-00442	-01949	0250	0625	0750	0750	0375	0250	%0105	L07	\$
004342	-00578	-02265	0125	0593	0750	0875	0406	0250	%0106	L08	\$
003917	-00696	-02616	0000	0562	0750	1000	0437	0250	%0107	L09	\$
006736	-001266	-000736	1000	0718	0625	0000	0281	0375	%0108	M01	\$
006348	000864	000283	0875	0687	0625	0125	0312	0375	%0109	M02	\$
005911	000476	-00228	0750	0656	0625	0250	0343	0375	%0110	M03	\$
005625	000055	-00709	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0111	M04	\$
005296	-00045	-01026	0500	0593	0625	0500	0406	0375	%0112	M05	\$
004843	-00183	-01324	0375	0562	0625	0625	0437	0375	%0113	M06	\$
004432	-00297	-01668	0250	0531	0625	0750	0468	0375	%0114	M07	\$
003959	-00359	-01966	0125	0500	0625	0875	0500	0375	%0115	M08	\$
003555	-00511	-02329	0000	0468	0625	1000	0531	0375	%0116	M09	\$
006308	-001710	-001223	1000	0625	0500	0000	0375	0500	%0117	N01	\$
005909	-001271	-000789	0875	0593	0500	0125	0406	0500	%0118	N02	\$
005546	000057	-000336	0750	0562	0500	0250	0437	0500	%0119	N03	\$
005238	000448	-00170	0625	0531	0500	0375	0468	0500	%0120	N04	\$
004982	-00102	-00683	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0121	N05	\$
004510	-00044	-01017	0375	0468	0500	0625	0531	0500	%0122	N06	\$
004062	-00140	-01333	0250	0437	0500	0750	0562	0500	%0123	N07	\$
003667	-00284	-01649	0125	0406	0500	0875	0593	0500	%0124	N08	\$
003260	-00443	-01982	0000	0375	0500	1000	0625	0500	%0125	N09	\$
005881	-002085	-001783	1000	0531	0375	0000	0468	0625	%0126	O01	\$
005508	-001681	-00182	0875	0500	0375	0125	0500	0625	%0127	O02	\$
005075	-001326	-000764	0750	0468	0375	0250	0531	0625	%0128	O03	\$
004780	-000913	-000292	0625	0437	0375	0375	0562	0625	%0129	O04	\$
004522	-000570	-00166	0500	0406	0375	0500	0593	0625	%0130	O05	\$
004172	-000066	-00569	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0131	O06	\$
003771	-000006	-00095	0250	0343	0375	0750	0656	0625	%0132	O07	\$
003345	-00155	-01336	0250	0312	0375	0875	0687	0625	%0133	O08	\$
002929	-00290	-01678	1000	0437	0375	1000	0718	0625	%0134	O09	\$
002523	-00205	-01206	1000	0437	0250	0000	0562	0750	%0135	P01	\$
002123	-002095	-001754	0500	0406	0250	0125	0593	0750	%0136	P02	\$
004695	-001730	-001286	0750	0375	0250	0250	0625	0750	%0137	P03	\$
004360	-001295	-000812	0625	0343	0250	0375	0656	0750	%0138	P04	\$
004117	000040	-000274	0500	0312	0250	0500	0687	0750	%0139	P05	\$
003800	-000493	-00186	0375	0281	0250	0625	0718	0750	%0140	P06	\$
003458	-000140	-00677	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0141	P07	\$
003036	-000002	-01020	0125	0218	0250	0875	0781	0750	%0142	P08	\$
002653	-00221	-01359	0000	0187	0250	1000	0812	0750	%0143	P09	\$
005015	-002955	-002701	1000	0343	0125	0000	0656	0875	%0144	Q01	\$
004638	-002572	-002249	0875	0312	0125	0125	0687	0875	%0145	Q02	\$
004290	-002156	-001781	0750	0281	0125	0250	0718	0875	%0146	Q03	\$
003974	-001751	-001228	0625	0250	0125	0375	0750	0875	%0147	Q04	\$
003724	-001384	-000773	0500	0218	0125	0500	0781	0875	%0148	Q05	\$
003369	-000916	-000247	0375	0187	0125	0625	0812	0875	%0149	Q06	\$
003060	-000532	-00249	0500	0156	0125	0750	0843	0875	%0150	Q07	\$
002723	-000122	-00767	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0151	Q08	\$
002322	-000006	-01105	0000	0093	0125	1000	0906	0875	%0152	Q09	\$
004597	-003738	-003112	1000	0250	0000	0000	0750	1000	%0153	R01	\$
004245	-002922	-002660	0875	0218	0000	0125	0781	1000	%0154	R02	\$
003860	-002554	-002166	0750	0187	0000	0250	0812	1000	%0155	R03	\$
003576	-002165	-002167	0625	0156	0000	0375	0843	1000	%0156	R04	\$
003286	-001782	-001207	0500	0125	0000	0500	0875	1000	%0157	R05	\$
002943	-001334	-000714	0375	0093	0000	0625	0906	1000	%0158	R06	\$
002634	-000933	-000186	0250	0062	0000	0750	0937	1000	%0159	R07	\$
002276	-000565	-00346	0125	0031	0000	0875	0968	1000	%0160	R08	\$
001981	-000145	-000860	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0161	R09	\$
007971	000091	-00709	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0405	J10	\$
007272	0000671	-01233	0906	0875	1000	0093	0125	0000	%0406	J11	\$
006646	-001101	-01652	0812	0750	1000	0187	0250	0000	%0407	J12	\$
005935	-001664	-02068	0718	0625	1000	0281	0375	0000	%0408	J13	\$
005282	-002174	-02538	0625	0500	1000	0375	0500	0000	%0409	J14	\$
004649	-002657	-03009	0531	0375	1000	0468	0625	0000	%0410	J15	\$
003980	-003271	-03487	0437	0250	1000	0562	0750	0000	%0411	J16	\$
003369	-003725	-03918	0343	0125	1000	0656	0875	0000	%0412	J17	\$
002691	-004247	-04386	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0413	J18	\$
007791	-00136	-000103	0686	1000	0875	0031	0000	0125	%0414	K10	\$
007164	0000099	-00714	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0415	K11	\$
006514	0000605	-01137	0781	0750	0875	0218	0250	0125	%0416	K12	\$
005782	-001079	-01594	0687	0625	0875	0312	0375	0125	%0417	K13	\$
005183	-001627	-02089	0593	0500	0875	0406	0500	0125	%0418	K14	\$
004541	-002227	-02570	0500	0375	0875	0500	0625	0125	%0419	K15	\$
003928	-002759	-03028	0406	0250	0875	0593	0750	0125	%0420	K16	\$
003268	-003220	-03497	0312	0125	0875	0687	0875	0125	%0421	K17	\$
002603	-003732	-03954	0218	0000	0875	0781	1000	0125	%0422	K18	\$
007567	-00347	-000863	0937	1000	0750	0062	0000	0250	%0423	L10	\$
006954	-00150	-000056	0843	0875	0750	0156	0125	0250	%0424	L11	\$
006361	-000026	-00750	0687	0500	0750	0250	0375	0250	%0425	L12	\$
005696	-000582	-01173	0656	0625	0750	0343	0375	0250	%0426	L13	\$
005078	-001073	-01615	0562	0000	0750	0437	0500	0250	%0427	L14	\$
004464	-001725	-02140	0468	0375	0750	0531	0625	0250	%0428	L15	\$
003795	-002232	-02599	0375	0250	0750	0625	0750	0250	%0429	L16	\$
003135	-002699	-03897	0281	0125	0750	0718	0875	0250	%0430	L17	\$
002499	-003221	-03498	0187	0000	0750	0812	1000	0250	%0431	L18	\$
007372	-00555	-001559	0906	1000	0625	0093	0000	0375	%0432	M10	\$
006755	-00365	-000808	0861	0875	0625	0187	0125	0375	%0433	M11	\$
006169	-00175	-000									


```
%BEG GE49 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003930 004308 002252 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z007424 -00280 006818 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z004476 -04444 002499 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z005049 -01972 -02871 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z002289 003872 -04750 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z003933 005642 -02983 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z001925 000169 -00888 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z007953 000089 -00708 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%z003930 004308 002252 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z007424 -00280 006818 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z004476 -04444 002499 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z005049 -01972 -02871 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z002289 003872 -04750 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z003933 005642 -02983 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z001925 000169 -00888 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z007953 000089 -00708 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%z003930 004308 002252 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z007424 -00280 006818 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z004476 -04444 002499 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z005049 -01972 -02871 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z002289 003872 -04750 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z003933 005642 -02983 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M00 5 $
%z001925 000169 -00888 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z007953 000089 -00708 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%z004597 003378 003112 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z006343 -01654 005344 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z004708 -03366 000267 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z004564 -00945 -03234 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z002691 004247 -04386 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z003855 005304 -01423 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z001921 000177 -00862 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z007961 000105 -00723 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%z005386 002384 004140 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z005767 -02659 004402 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z004870 -02840 -00948 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z004087 000022 -03507 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003139 004694 -03934 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z003799 004984 -00218 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z001961 000143 -00851 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z007981 000077 -00707 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%z006315 001225 005323 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z005197 -03589 003583 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005029 -02484 -01833 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z003529 001331 -03956 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z003561 005151 -03478 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z003830 004665 000968 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z002004 000118 -00855 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z008024 000055 -00705 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```

XBB9 LE4B 22.TXT, Separation olv* cf1=0.70, D65, not adapted s												
kBEG	LAB	1900 x	(r	g	b	m	y	g	%n,r	pos	\$	
002134	000609	-00811	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	\$0072 k01 s
002861	000661	-00704	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	0000	\$0073 k02 s
003598	000187	-00607	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	0000	\$0074 k03 s
004289	000043	-00609	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	0000	\$0075 k04 s
005129	000088	-00663	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	\$0076 k05 s
005794	000051	-00670	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	0000	\$0077 k06 s
006488	000008	-00633	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	0000	\$0078 k07 s
007277	000016	-00669	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	0000	\$0079 k08 s
008044	000058	-00723	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$0080 k09 s
002130	000084	-00822	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	\$0081 l01 s
002852	000072	-00712	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	0000	\$0082 l02 s
003583	000115	-00607	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	0000	\$0083 l03 s
004276	000053	-00614	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	0000	\$0084 l04 s
005088	000092	-00671	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	\$0085 l05 s
005802	000063	-00703	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	0000	\$0086 l06 s
006476	000023	-00639	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	0000	\$0087 l07 s
007272	000029	-00670	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	0000	\$0088 l08 s
008036	000062	-00720	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$0089 l09 s
002121	000074	-00809	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	\$0090 m01 s
002856	000061	-00693	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	0000	\$0091 m02 s
003581	000111	-00601	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	0000	\$0092 m03 s
004289	000043	-00609	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	0000	\$0093 m04 s
005100	000099	-00681	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	\$0094 m05 s
005770	000057	-00704	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	0000	\$0095 m06 s
006476	000036	-00658	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	0000	\$0096 m07 s
007267	000026	-00670	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0000	0000	\$0097 m08 s
008033	000067	-00728	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	\$0098 m09 s
002119	000065	-00791	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	\$0099 n01 s
002843	000052	-00682	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0000	0000	\$0100 n02 s
003572	000106	-00608	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0000	0000	\$0101 n03 s
004269	000053	-00621	0375	0375	0375	0625</						

%BEG GE49_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, adapted \$																														
%100 x LAB*a	1000 x (r g b				c m y 0				\$nrr.				pos \$																	
007961	000015	-000018	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A01 \$	007971	-00017	000005	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00648	A19 \$			
007548	-00281	-00329	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A02 \$	007230	000447	-00513	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	00649	A20 \$	
007121	-00479	-00585	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A03 \$	006518	000893	-00979	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	00650	A21 \$	
006759	-00746	-00841	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A04 \$	005754	001351	-01422	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00651	A22 \$
006443	-00980	-01083	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A05 \$	005091	001773	-01907	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00652	A23 \$
006116	-01231	-01360	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A06 \$	004381	002310	-02438	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00653	A24 \$
005769	-01525	-01568	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A07 \$	003676	002725	-02931	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00654	A25 \$
005401	-01842	-01770	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A08 \$	002973	003173	-03416	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00655	A26 \$
005049	-02100	-02076	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	A09 \$	002289	003708	-03873	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00656	A27 \$
007453	000534	000381	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	B01 \$	007905	-00082	001007	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00657	B19 \$
007146	-00046	000050	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	B02 \$	007159	-00048	000070	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	00658	B20 \$
006723	-0262	-00201	0750	0875	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	0000	B03 \$	006434	000382	-00386	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	0000	0000	00659	B21 \$
006396	-00552	-00505	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	B04 \$	005727	000845	-00928	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	0000	0000	0000	0000	00660	B22 \$
006099	-00772	-00745	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	B05 \$	005034	001316	-01425	0500	0500	0875	0500	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00661	B23 \$
005734	-01061	-01008	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	B06 \$	004360	001844	-01901	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	0000	0000	0000	0000	00662	B24 \$
005407	-01358	-01217	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	B07 \$	003631	002303	-02438	0250	0250	0875	0750	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00663	B25 \$
005019	-01648	-01454	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	B08 \$	002960	002748	-02925	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00664	B26 \$
004679	-01895	-01777	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	B09 \$	002239	003277	-03431	0000	0000	0875	1000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00665	B27 \$
006937	001004	000776	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	C01 \$	007819	-00118	001921	1000	1000	0750	0000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	00666	C19 \$
006652	000406	000457	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	C02 \$	007086	-00069	0000951	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	0000	0000	0000	0000	00667	C20 \$
006020	-00068	000100	0750	0750	0750	0250	0000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	C03 \$	006355	-00069	000106	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	00668	C21 \$
005740	-00301	-00201	0000	0750	0750	0375	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	C04 \$	004660	000444	-00460	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	0000	0000	0000	0000	00669	C22 \$
005374	-00539	-00454	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	C05 \$	004986	000896	-00947	0500	0500	0750	0500	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	00670	C23 \$
004978	-01055	-00969	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	C06 \$	004292	001395	-01504	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	0000	0000	0000	0000	00671	C24 \$
004591	-01316	-01265	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	C07 \$	003537	001862	-02011	0250	0250	0750	0750	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	00672	C25 \$
004269	-01588	-01561	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	C08 \$	002884	002318	-02490	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	0000	0000	0000	0000	00673	C26 \$
006445	001551	001126	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	C09 \$	002198	002814	-02926	0000	0000	0750	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00674	C27 \$
006127	000979	000785	0875	0625	0625	0000	0125	0125	0125	0375	0375	0000	0000	D01 \$	007757	-00128	002783	1000	1000	0625	0000	0000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	00675	D19 \$
005825	000500	000435	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	D02 \$	007046	-00098	001868	0875	0875	0625	0125	0125	0375	0000	0000	0000	0000	0000	00676	D20 \$
005638	-00041	000047	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	D03 \$	006308	-00092	001016	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	0000	0000	00677	D21 \$
005353	-00282	-00202	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	D04 \$	005637	-00091	000007	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	00678	D22 \$
004954	-00573	-00454	0375	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	0000	0000	D05 \$	004998	000465	-00497	0500	0500	0625	0500	0500	0375	0000	0000	0000	0000	0000	00679	D23 \$
004595	-00795	-00730	0250	0625	0625	0250	0750	0375	0375	0000	0000	0000	0000	D06 \$	004265	000957	-00999	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	0000	0000	0000	0000	00680	D24 \$
004227	-01081	-00993	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	D07 \$	003513	001409	-01459	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	0000	0000	0000	0000	00681	D25 \$
003895	-01359	-01285	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0375	0000	0000	0000	0000	D08 \$	002838	001														

007972	000011	-00015	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0081	J01	\$
007518	-00157	-00338	0875	0968	1000	0125	0031	0000	%0082	J02	\$
007029	-00257	-00622	0750	0937	1000	0250	0062	0000	%0083	J03	\$
006596	-00375	-00948	0625	0906	1000	0375	0093	0000	%0084	J04	\$
006224	-00539	-01209	0500	0875	1000	0500	0125	0000	%0085	J05	\$
005830	-00634	-01489	0375	0843	1000	0625	0156	0000	%0086	J06	\$
005443	-00820	-01776	0250	0812	1000	0750	0187	0000	%0087	J07	\$
004964	-00873	-02134	0125	0871	1000	0875	0218	0000	%0088	J08	\$
004564	-01091	-02432	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0089	J09	\$
007530	000465	000457	1000	0906	0875	0000	0093	0125	%0090	K01	\$
007154	-00031	000027	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0091	K02	\$
006674	-0120	-00270	0750	0843	0875	0250	0156	0125	%0092	K03	\$
006263	-00303	-00558	0625	0812	0875	0375	0187	0125	%0093	K04	\$
005889	-0407	-00856	0500	0781	0875	0500	0218	0125	%0094	K05	\$
005514	-00560	-01174	0375	0750	0875	0625	0250	0125	%0095	K06	\$
005974	-00694	-01451	0250	0718	0875	0750	0281	0125	%0096	K07	\$
004649	-00803	-01769	0125	0687	0875	0875	0312	0125	%0097	K08	\$
004247	-01019	-02103	0000	0656	0875	1000	0343	0125	%0098	K09	\$
007130	000798	001001	1000	0812	0750	0000	0187	0250	%0099	L01	\$
006754	000328	000561	0875	0781	0750	0125	0218	0250	%0100	L02	\$
006000	-00092	-00115	0750	0750	0500	0250	0000	0250	%0000	L03	\$
005955	-00274	-00206	0650	0718	0750	0375	0281	0250	%0102	L04	\$
005580	-00290	-00558	0500	0687	0750	0500	0312	0250	%0103	L05	\$
005204	-00429	-00844	0375	0656	0750	0625	0343	0250	%0104	L06	\$
004783	-00586	-01152	0250	0625	0750	0750	0375	0250	%0105	L07	\$
004342	-00726	-01458	0125	0593	0750	0875	0406	0250	%0106	L08	\$
003917	-00849	-01800	0000	0562	0750	1000	0437	0250	%0107	L09	\$
006736	001146	001487	1000	0718	0625	0000	0281	0375	%0108	M01	\$
006348	000739	001044	0875	0687	0625	0125	0312	0375	%0109	M02	\$
005911	000346	000541	0750	0656	0625	0250	0343	0375	%0110	M03	\$
005625	-00078	-00067	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0111	M04	\$
005296	-00182	-00242	0500	0593	0625	0500	0406	0375	%0112	M05	\$
004843	-00326	-00529	0375	0562	0625	0625	0437	0375	%0113	M06	\$
004432	-00445	-00863	0250	0531	0625	0750	0468	0375	%0114	M07	\$
003959	-00513	-01159	0125	0500	0625	0875	0500	0375	%0115	M08	\$
003555	-00669	-01504	0000	0468	0625	1000	0531	0375	%0116	M09	\$
006308	001585	001985	1000	0625	0000	0000	0375	0500	%0117	N01	\$
005909	001141	001559	0875	0593	0500	0125	0406	0500	%0118	N02	\$
005466	000723	001115	0750	0562	0500	0250	0437	0500	%0119	N03	\$
005238	000310	000615	0625	0531	0500	0375	0468	0500	%0120	N04	\$
004982	-00039	-000108	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0121	N05	\$
004516	-00191	-00215	0375	0468	0500	0625	0531	0500	%0122	N06	\$
004062	-00292	-00519	0250	0437	0500	0750	0562	0500	%0123	N07	\$
003667	-00441	-00827	0125	0406	0500	0875	0593	0500	%0124	N08	\$
003260	-00605	-01159	0000	0375	0500	1000	0625	0500	%0125	N09	\$
005881	001954	002555	1000	0531	0375	0000	0468	0625	%0126	O01	\$
005508	001546	002662	0875	0500	0375	0125	0500	0625	%0127	O02	\$
005075	001186	001554	0750	0468	0375	0250	0531	0625	%0128	O03	\$
004780	000770	001089	0625	0437	0375	0375	0562	0625	%0129	O04	\$
004522	000424	000636	0500	0406	0375	0500	0593	0625	%0130	O05	\$
004172	-00003	-000160	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0131	O06	\$
003771	-00162	-00175	0250	0343	0375	0750	0656	0625	%0132	O07	\$
003345	-00315	-00596	0125	0312	0375	0875	0687	0625	%0133	O08	\$
002929	-00556	-00838	0000	0437	0375	1000	0718	0625	%0134	O09	\$
002623	002335	002548	1000	0437	0250	0000	0562	0750	%0135	P01	\$
002325	001955	002544	0875	0406	0625	0125	0593	0750	%0136	P02	\$
004695	001585	002085	0750	0375	0500	0250	0625	0750	%0137	P03	\$
004360	001147	001618	0625	0343	0250	0375	0656	0750	%0138	P04	\$
004117	000788	001086	0500	0312	0250	0500	0687	0750	%0139	P05	\$
003800	000338	000632	0375	0281	0250	0625	0718	0750	%0140	P06	\$
003458	-00019	-000149	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0141	P07	\$
003036	-00161	-00183	0125	0218	0250	0875	0781	0750	%0142	P08	\$
002653	-00289	-00513	0000	0187	0250	1000	0812	0750	%0143	P09	\$
005015	000315	003492	1000	0343	0125	0000	0656	0875	%0144	P01	\$
004638	002427	003049	0875	0312	0125	0125	0687	0875	%0145	P02	\$
004290	002007	002589	0750	0281	0125	0250	0718	0875	%0146	P03	\$
003974	001598	002043	0625	0250	0125	0375	0750	0875	%0147	P04	\$
003724	001228	001594	0500	0218	0125	0500	0781	0875	%0148	P05	\$
003369	000756	001076	0375	0187	0125	0625	0812	0875	%0149	P06	\$
003060	000368	000587	0250	0156	0125	0750	0843	0875	%0150	P07	\$
002723	-00045	-000076	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0151	P08	\$
002322	-00179	-00252	0000	0093	0125	1000	0906	0875	%0152	P09	\$
004597	002322	003913	1000	0250	0000	0000	0750	1000	%0153	R01	\$
004245	002772	003469	0875	0218	0000	0125	0871	1000	%0154	R02	\$
003860	002399	002984	0750	0187	0000	0250	0812	1000	%0155	R03	\$
003576	002007	002496	0625	0156	0000	0375	0843	1000	%0156	R04	\$
003286	001621	002038	0500	0125	0000	0500	0875	1000	%0157	R05	\$
002943	001169	001553	0375	0093	0000	0625	0906	1000	%0158	R06	\$
002634	000763	001032	0250	0062	0000	0750	0937	1000	%0159	R07	\$
002276	000392	000507	0125	0031	0000	0875	0968	1000	%0160	R08	\$
001981	-00031	000001	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0161	R09	\$
007971	-00014	-00013	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0091	J01	\$
007272	-00057	-00493	0906	0875	1000	0093	0125	0000	%0092	J02	\$
006646	000979	-00899	0812	0750	1000	0187	0250	0000	%0093	J03	\$
005935	001534	-01298	0718	0625	1000	0281	0375	0000	%0094	J04	\$
005282	002037	-01753	0625	0500	1000	0375	0500	0000	%0095	J05	\$
004649	002512	-02210	0531	0375	1000	0468	0625	0000	%0096	J06	\$
003980	003118	-02672	0437	0250	1000	0562	0750	0000	%0097	J07	\$
003369	003565	-03089	0343	0125	1000	0656	0875	0000	%0098	J08	\$
002691	004079	-03541	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0099	J09	\$
007791	-00244	-000830	0687	1000	0875	0031	0000	0125	%0100	K10	\$
007164	-00015	-000027	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0101	K11	\$
006514	-000482	-00380	0781	0750	0875	0218	0250	0125	%0102	K12	\$
005782	000947	-00821	0687	0625	0875	0312	0375	0125	%0103	K13	\$
005183	001488	-01302	0593	0500	0875	0406	0500	0125	%0104	K14	\$
004541	002080	-01767	0500	0375	0875	0500	0625	0125	%0105	K15	\$
003928	002606	-02212	0406	0250	0875	0593	0750	0125	%0106	K16	\$
003268	003059	-02668	0312	0125	0875	0687	0875	0125	%0107	K17	\$
002603	003562	-03107	0218	0000	0875	0781	1000	0125	%0108	K18	\$
007567	-00458	-001595	0937	1000	0750	0062	0000	0250	%0109	K19	\$
006954	-00268	-000803	0843	0875	0750	0156	0125	0250	%0110	K20	\$
006361	-00097	-00070	0750	0650	0750	0250	0750	0250	%0111	K21	\$
005696	000450	-00397	0656	0625	0750	0343	0375	0250	%0112	K22	\$
005078	000933	-00825	0652	0500	0750	0437	0500	0250	%0113	K23	\$
004464	001577	-01336	0468	0375	0750	0531	0625	0250	%0114	K24	\$
003795	002077	-01779	0375	0250	0750	0625	0750	0250	%0115	K25	\$
003135	002536	-02262	0281	0125	0750	0718	0875	0250	%0116	K26	\$
002499	003050	-02649	0187	0000	0750	0812	1000	0250	%0117	K27	\$
007372	-00668	-002296	0906	1000	0625	0093	0000	0375	%0118	K28	\$
006755	-00485	-001560	0812	0875	0625	0187	0125	0375	%0119	K29	\$
006169	-00302	-000847	0718								

007982	000024	-000024	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0162	S01	\$
007468	-00037	-00378	0875	0937	1000	0125	0062	0000	%0163	S02	\$
006911	000038	-00724	0750	0875	1000	0250	0125	0000	%0164	S03	\$
006445	-00001	-01028	0625	0812	1000	0375	0187	0000	%0165	S04	\$
006020	-00052	-01329	0500	0750	1000	0500	0250	0000	%0166	S05	\$
005563	-00034	-01672	0375	0687	1000	0625	0312	0000	%0167	S06	\$
005085	-00039	-02002	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0168	S07	\$
004615	-00067	-02332	0125	0652	1000	0875	0437	0000	%0169	S08	\$
004087	-00097	-02707	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0170	S09	\$
007678	000325	000585	1000	0937	0875	0000	0062	0125	%0171	T01	\$
007193	-00030	000039	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0172	T02	\$
006661	-00028	-00277	0750	0812	0875	0250	0187	0125	%0173	T03	\$
006200	-00036	-00644	0625	0750	0875	0375	0250	0125	%0174	T04	\$
005761	-00063	-00949	0500	0687	0875	0500	0312	0125	%0175	T05	\$
005341	-00056	-01312	0375	0625	0875	0625	0375	0125	%0176	T06	\$
004853	-00060	-01619	0250	0562	0875	0750	0437	0125	%0177	T07	\$
004366	-00080	-01947	0125	0500	0875	0875	0500	0125	%0178	T08	\$
003842	-00064	-02480	0000	0437	0875	1000	0562	0125	%0179	T09	\$
007347	000621	001022	1000	0875	0750	0000	0125	0250	%0180	U01	\$
006910	000213	000677	0875	0812	0750	0125	0187	0250	%0181	U02	\$
006411	-00062	-00090	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0182	U03	\$
005982	-00069	-00255	0505	0687	0750	0375	012	0250	%0183	U04	\$
005535	-00006	-00611	0500	0625	0750	0500	0375	0250	%0184	U05	\$
005096	-00080	-00914	0375	0562	0750	0625	0437	0250	%0185	U06	\$
004595	-00051	-01322	0250	0500	0750	0750	0500	0250	%0186	U07	\$
004079	000024	-01705	0125	0437	0750	0875	0562	0250	%0187	U08	\$
003596	-00035	-02101	0000	0375	0750	1000	0625	0250	%0188	U09	\$
007057	000836	001793	1000	0812	0625	0000	0187	0375	%0189	V01	\$
005096	000495	001216	0875	0750	0625	0125	0250	0375	%0190	V02	\$
006100	000232	000645	0750	0687	0625	0250	0312	0375	%0191	V03	\$
005728	-00045	-000054	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0192	V04	\$
005309	-00001	-00278	0500	0562	0625	0500	0437	0375	%0193	V05	\$
004829	-00093	-00607	0375	0500	0625	0625	0500	0375	%0194	V06	\$
004305	-00002	-00987	0250	0437	0625	0750	0562	0375	%0195	V07	\$
003828	-00063	-01292	0125	0375	0625	0875	0625	0375	%0196	V08	\$
003337	-00092	-01688	0000	0312	0625	1000	0687	0375	%0197	V09	\$
006754	001131	002467	1000	0750	0500	0000	0250	0500	%0198	W01	\$
006259	000798	001895	0875	0687	0500	0125	0312	0500	%0199	W02	\$
005817	000524	001347	0750	0625	0500	0250	0375	0500	%0200	W03	\$
005414	000241	000681	0625	0562	0500	0375	0437	0500	%0201	W04	\$
005063	-00015	-000115	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0202	W05	\$
004537	-00056	-00223	0375	0437	0500	0625	0562	0500	%0203	W06	\$
004039	-00006	-00611	0250	0375	0500	0750	0625	0500	%0204	W07	\$
003590	-00082	-00890	0125	0312	0500	0875	0687	0500	%0205	W08	\$
003058	-00109	-01288	0000	0250	0500	1000	0750	0500	%0206	W09	\$
006388	001410	003105	1000	0687	0375	0000	0312	0625	%0207	X01	\$
005917	001144	002514	0875	0625	0375	0125	0375	0625	%0208	X02	\$
005456	000808	001931	0750	0562	0375	0250	0437	0625	%0209	X03	\$
005020	000555	001313	0625	0500	0375	0375	0500	0625	%0210	X04	\$
004705	000284	000793	0500	0437	0375	0500	0562	0625	%0211	X05	\$
004234	-00060	-000173	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0212	X06	\$
003782	-00066	-00189	0250	0312	0375	0750	0687	0625	%0213	X07	\$
003275	-00019	-00005	0125	0250	0375	0875	0750	0625	%0214	X08	\$
002796	-00038	-00364	0500	0375	1000	0875	0812	0625	%0215	X09	\$
002557	-00105	-00581	1000	0625	0500	0000	0375	0750	%0216	Y01	\$
002085	-00137	-00814	0875	0562	0250	0125	0437	0875	%0217	Y02	\$
005094	001140	002510	0750	0500	0250	0250	0500	0750	%0218	Y03	\$
004703	000858	001952	0625	0437	0250	0375	0562	0750	%0219	Y04	\$
004357	000574	001390	0500	0375	0250	0500	0625	0750	%0220	Y05	\$
003933	000238	000792	0375	0312	0500	0625	0687	0750	%0221	Y06	\$
003495	-00004	-000147	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0222	Y07	\$
003027	-00047	-00197	0125	0187	0250	0875	0812	0750	%0223	Y08	\$
002556	-00110	-00595	0000	0125	0250	1000	0875	0750	%0224	Y09	\$
005725	002005	004332	1000	0562	0125	0000	0437	0875	%0225	Z01	\$
005266	001702	003702	0875	0500	0125	0125	0500	0875	%0226	Z02	\$
004789	001461	003118	0750	0437	0125	0250	0562	0875	%0227	Z03	\$
004392	001124	002574	0625	0375	0125	0375	0625	0875	%0228	Z04	\$
004028	000893	001965	0500	0312	0125	0500	0687	0875	%0229	Z05	\$
003616	000515	001368	0375	0250	0125	0625	0750	0875	%0230	Z06	\$
003198	000258	000752	0250	0187	0125	0750	0812	0875	%0231	Z07	\$
002775	-00033	-000068	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0232	Z08	\$
002286	-00050	-00037	0000	0062	0125	1000	0937	0875	%0233	Z09	\$
005386	002278	004910	1000	0500	0000	0000	0500	1000	%0234	a01	\$
004944	002028	004259	0875	0437	0000	0125	0562	1000	%0235	a02	\$
004493	001713	003367	0750	0375	0000	0250	0625	1000	%0236	a03	\$
004089	001456	003142	0625	0312	0000	0375	0687	1000	%0237	a04	\$
003684	001152	002524	0500	0250	0000	0500	0750	1000	%0238	a05	\$
003273	000851	001886	0375	0187	0000	0625	0812	1000	%0239	a06	\$
002870	000564	001260	0250	0125	0000	0750	0875	1000	%0240	a07	\$
002411	000274	000618	0125	0062	0000	0875	0937	1000	%0241	a08	\$
002023	-00027	-00012	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0242	a09	\$
007997	-00025	-000015	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0486	S10	\$
007391	000596	-00378	0937	0875	1000	0062	0125	0000	%0487	S11	\$
006796	001093	-00731	0875	0750	1000	0125	0250	0000	%0488	S12	\$
006150	001652	-01109	0812	0625	1000	0187	0375	0000	%0489	S13	\$
005506	002233	-01510	0750	0500	1000	0250	0500	0000	%0490	S14	\$
004887	002840	-01959	0687	0375	1000	0312	0625	0000	%0491	S15	\$
004288	003396	-02335	0625	0250	1000	0375	0750	0000	%0492	S16	\$
003703	003978	-02758	0562	0125	1000	0437	0875	0000	%0493	S17	\$
003139	004563	-03111	0930	1000	1000	0500	1000	0000	%0494	S18	\$
007738	-00358	-000706	0937	1000	0875	0062	0000	0125	%0495	T10	\$
007212	-00034	-000052	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0496	T11	\$
006603	000489	-00298	0812	0750	0875	0187	0250	0125	%0497	T12	\$
005931	001056	-00700	0750	0625	0875	0250	0375	0125	%0498	T13	\$
005350	001631	-01097	0687	0500	0875	0312	0500	0125	%0499	T14	\$
004759	002290	-01565	0625	0375	0875	0375	0625	0125	%0500	T15	\$
004140	002841	-01950	0625	0250	0875	0437	0750	0125	%0501	T16	\$
003595	003388	-02336	0500	0125	0875	0500	0875	0125	%0502	T17	\$
002994	004009	-02725	0437	0000	0875	0562	1000	0125	%0503	T18	\$
007418	-00758	-001339	0875	1000	0750	0125	0000	0250	%0504	U10	\$
006878	-00352	-000670	0812	0875	0750	0187	0125	0250	%0505	U11	\$
006411	-00085	-000070	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0506	U12	\$
005804	000535	-00302	0687	0625	0750	0312	0375	0250	%0507	U13	\$
005210	001075	-00748	0625	0500	0750	0375	0500	0250	%0508	U14	\$
004619	001713	-01205	0562	0375	0750	0437	0625	0250	%0509	U15	\$
004069	002302	-01566	0500	0250	0750	0500	0750	0250	%0510	U16	\$
003443	002822	-01943	0437	0125	0750	0562	0875	0250	%0511	U17	\$
002825	003365	-02325	0375	0000	0750	0625	1000	0250	%0512	U18	\$
007093	-01012	-001896	0812	1000	0625	0187	0000	0375	%0513	U19	\$
006610	-00692	-001298	0750	0875	0625	0250	0125	0375	%0514	V11	\$

008059	000017	-00026	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0243	b01	\$
007456	000157	-00457	0875	0906	1000	0125	0093	0000	%0244	b02	\$
006851	000272	-00788	0750	0812	1000	0250	0187	0000	%0245	b03	\$
006297	000470	-01158	0625	0718	1000	0375	0281	0000	%0246	b04	\$
005782	000599	-01522	0500	0625	1000	0500	0375	0000	%0247	b05	\$
005269	000729	-01912	0375	0531	1000	0625	0468	0000	%0248	b06	\$
004692	000808	-02330	0250	0437	1000	0750	0562	0000	%0249	b07	\$
004092	001088	-02726	0125	0343	1000	0875	0656	0000	%0250	b08	\$
003526	001228	-03138	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0251	b09	\$
007852	000170	-000752	1000	0968	0875	0000	0931	0125	%0252	c01	\$
007257	-00028	000034	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0253	c02	\$
006677	-00135	-00344	0750	0781	0875	0250	0218	0125	%0254	c03	\$
006089	000256	-00713	0625	0687	0875	0375	0312	0125	%0255	c04	\$
005599	000424	-01104	0500	0593	0875	0500	0406	0125	%0256	c05	\$
005076	000582	-01493	0375	0500	0875	0625	0500	0125	%0257	c06	\$
004489	000773	-01907	0250	0406	0875	0750	0593	0125	%0258	c07	\$
003922	000916	-02303	0125	0312	0875	0875	0687	0125	%0259	c08	\$
003339	001095	-02749	0000	0218	0875	1000	0871	0125	%0260	c09	\$
007625	000355	-001467	1000	0937	0750	0000	0662	0250	%0261	d01	\$
007052	000116	-000708	0875	0843	0750	0125	0156	0250	%0262	d02	\$
006008	000448	-001117	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0263	d03	\$
005942	000102	-00323	0055	0656	0875	0375	0343	0250	%0264	d04	\$
005431	000351	-00736	0500	0562	0750	0500	0437	0250	%0265	d05	\$
004886	000465	-01121	0375	0468	0750	0625	0531	0250	%0266	d06	\$
004318	000622	-01512	0250	0375	0750	0750	0625	0250	%0267	d07	\$
003752	000771	-01929	0125	0281	0750	0875	0718	0250	%0268	d08	\$
003165	000962	-02387	0000	0187	0750	1000	0812	0250	%0269	d09	\$
007402	000522	-002143	1000	0906	0625	0000	0093	0375	%0270	e01	\$
006852	000251	-001523	0875	0812	0625	0125	0187	0375	%0271	e02	\$
006260	000123	-000787	0750	0718	0625	0250	0281	0375	%0272	e03	\$
005750	-00013	000058	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0273	e04	\$
005272	000173	-00295	0500	0531	0625	0500	0468	0375	%0274	e05	\$
004689	000282	-00704	0375	0437	0625	0625	0562	0375	%0275	e06	\$
004091	000487	-01148	0250	0343	0625	0750	0656	0375	%0276	e07	\$
003535	000637	-01527	0125	0250	0625	0875	0750	0375	%0277	e08	\$
002987	000634	-01962	0000	0156	0625	1000	0843	0375	%0278	e09	\$
007202	000630	-002995	1000	0875	0625	0000	0125	0500	%0279	f01	\$
006657	000371	-002299	0875	0781	0500	0125	0218	0500	%0280	f02	\$
006060	000288	-001590	0750	0687	0500	0250	0312	0500	%0281	f03	\$
005539	000154	-000863	0625	0593	0500	0375	0406	0500	%0282	f04	\$
005090	000008	-000132	0500	0500	0500	0500	0500	0500	%0283	f05	\$
004466	000108	-00320	0375	0406	0500	0625	0593	0500	%0284	f06	\$
003921	000286	-00713	0250	0312	0500	0750	0687	0500	%0285	f07	\$
003311	000477	-01069	0125	0218	0500	0875	0781	0500	%0286	f08	\$
002803	000504	-01450	0000	0125	0500	1000	0875	0500	%0287	f09	\$
006976	000762	-003823	1000	0843	0375	0000	0156	0625	%0288	g01	\$
006433	000542	-003123	0875	0750	0375	0125	0250	0625	%0289	g02	\$
005820	000388	-002362	0750	0656	0375	0250	0343	0625	%0290	g03	\$
005314	000288	-001623	0625	0562	0375	0375	0437	0625	%0291	g04	\$
004849	000173	-000911	0500	0468	0375	0500	0531	0625	%0292	g05	\$
004277	-00051	0000192	0375	0375	0375	0625	0625	0625	%0293	g06	\$
003724	000140	-00245	0250	0281	0375	0750	0718	0625	%0294	g07	\$
003154	000316	-00709	0125	0187	0375	0875	0812	0625	%0295	g08	\$
002677	000036	-01540	0875	0812	0375	1000	0906	0625	%0296	g09	\$
006777	000096	-010056	1000	0812	0500	0000	0000	0000	%0297	h01	\$
006069	000699	-003894	0875	0718	0250	0125	0281	0750	%0298	h02	\$
005632	000539	-003183	0175	0625	0250	0250	0373	0750	%0299	h03	\$
005096	000396	-002421	0625	0531	0250	0375	0468	0750	%0300	h04	\$
004591	000355	-001651	0500	0437	0250	0500	0562	0750	%0301	h05	\$
004073	000100	-000949	0375	0343	0250	0625	0656	0750	%0302	h06	\$
003546	-00007	000168	0250	0250	0250	0750	0750	0750	%0303	h07	\$
002999	000993	-00255	0125	0156	0250	0875	0843	0750	%0304	h08	\$
002432	000240	-00735	0000	0602	0250	1000	0937	0750	%0305	h09	\$
005550	001069	-005357	1000	0781	0125	0000	0218	0875	%0306	i01	\$
005996	000723	-004684	0875	0687	0125	0125	0312	0875	%0307	i02	\$
005447	000819	-003887	0750	0593	0125	0250	0406	0875	%0308	i03	\$
004852	000596	-003171	0625	0500	0125	0375	0500	0875	%0309	i04	\$
004390	000479	-002376	0500	0406	0125	0500	0593	0875	%0310	i05	\$
003883	000236	-001657	0375	0312	0125	0625	0687	0875	%0311	i06	\$
003350	000138	-000870	0250	0218	0125	0750	0871	0875	%0312	i07	\$
002809	-00017	000057	0125	0125	0125	0875	0875	0875	%0313	i08	\$
002239	000111	-00343	0000	0031	0125	1000	0968	0875	%0314	i09	\$
006315	001151	-006071	1000	0750	0000	0000	0250	1000	%0315	j01	\$
005775	000887	-005379	0875	0656	0000	0125	0343	1000	%0316	j02	\$
005188	000869	-004605	0750	0562	0000	0250	0437	1000	%0317	j03	\$
004672	000720	-003825	0625	0468	0000	0375	0531	1000	%0318	j04	\$
004204	000578	-003125	0500	0375	0000	0500	0625	1000	%0319	j05	\$
003670	000458	-002332	0375	0281	0000	0625	0718	1000	%0320	j06	\$
003131	000246	-001534	0250	0187	0000	0750	0812	1000	%0321	j07	\$
002585	000144	-000779	0125	0093	0000	0875	0906	1000	%0322	j08	\$
002054	-00022	-000093	0000	0000	0000	1000	1000	1000	%0323	j09	\$
008021	-00020	000007	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0567	b10	\$
007483	000601	-00318	0968	0875	1000	0031	0125	0000	%0568	b11	\$
006971	001173	-00593	0937	0750	1000	0662	0250	0000	%0569	b12	\$
006390	001790	-00913	0906	0625	1000	0093	0375	0000	%0570	b13	\$
005822	002458	-01297	0875	0500	1000	0125	0500	0000	%0571	b14	\$
005254	003132	-01652	0843	0375	1000	0156	0625	0000	%0572	b15	\$
004663	003764	-01997	0812	0250	1000	0187	0750	0000	%0573	b16	\$
004123	004413	-02383	0781	0125	1000	0218	0875	0000	%0574	b17	\$
003561	005049	-02662	0750	0000	1000	0250	1000	0000	%0575	b18	\$
007651	-00496	0000593	0906	1000	0875	0093	0000	0125	%0576	c01	\$
007244	-00041	0000074	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0577	c11	\$
006708	000566	-00255	0843	0750	0875	0156	0250	0125	%0578	c12	\$
006128	001236	-00600	0812	0625	0875	0187	0375	0125	%0579	c13	\$
005540	001868	-00945	0781	0500	0875	0218	0500	0125	%0580	c14	\$
004983	002509	-01300	0750	0375	0875	0250	0625	0125	%0581	c15	\$
004439	003160	-01663	0718	0250	0875	0281	0750	0125	%0582	c16	\$
003897	003833	-02025	0687	0125	0875	0312	0875	0125	%0583	c17	\$
003355	004430	-02317	0656	0000	0875	0343	1000	0125	%0584	c18	\$
007267	-00956	0001118	0812	1000	0750	0187	0000	0250	%0585	d10	\$
006848	-00466	0006010	0781	0875	0750	0218	0125	0250	%0586	d11	\$
006454	-00600	0000750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	%0587	d12	\$
005907	000587	-00253	0718	0625	0750	0281	0375	0250	%0588	d13	\$
005396	001230	-00611	0687	0500	0750	0312	0500	0250	%0589	d14	\$
004812	001022	-01021	0656	0375	0750	0343	0625	0250	%0590	d15	\$
004266	002558	-01367	0625	0250	0750	0375	0750	0250	%0591	d16	\$
003728	003225	-01720	0593	0125	0750	0406	0875	0250	%0592	d17	\$
003177	003819	-01982	0562	0000	0750	0437	1000	0250	%0593	d18	\$
006862	-01362	0001573	0718	1000	0625	0281	0000	0375	%0594	e10	\$
006484	-00915	0001104	0687	0875	0625	0312	0125	0375			

```
%BEG GE49 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003930 004165 003081 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z007424 -00376 007542 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z004476 -04580 003311 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z005049 -02100 -02076 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z002289 003708 -03873 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z003933 005499 -02154 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z001925 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z007953 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%z003930 004165 003081 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z007424 -00376 007542 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z004476 -04580 003311 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z005049 -02100 -02076 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z002289 003708 -03873 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z003933 005499 -02154 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z001925 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z007953 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%z003930 004165 003081 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z007424 -00376 007542 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z004476 -04580 003311 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z005049 -02100 -02076 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z002289 003708 -03873 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z003933 005499 -02154 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%z001925 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z007953 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%z004597 003232 003913 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z006343 -01779 006105 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z004708 -03510 001066 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z004564 -01091 -02432 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z002691 004079 -03541 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z003855 005150 -00605 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z001921 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z007961 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%z005386 002278 004910 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z005767 -02761 005162 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z004870 -02952 -00166 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z004087 -00097 -02707 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003139 004563 -03111 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z003799 004861 000588 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z001961 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z007981 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%z006315 001151 006071 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z005197 -03674 004359 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005029 -02571 -01053 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z003529 001228 -03138 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z003561 005049 -02662 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z003830 004566 001778 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z002004 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z008024 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```

[illegible]

BEG #E49_22.TXT, Separation (rlv g b*, cfi=0.70, D50, not adapted \$																																	
#100 x LAB"	1000 x (o l v c m y o)										%nr.	pos \$																					
007550	000030	-00738	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0000 A01 \$	007960	-00001	-00714	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0324 A10 \$	007917	000020	-00707	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0648 A19 \$
007925	-00324	-01079	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	%0001 A02 \$	007219	000419	-01243	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0325 A11 \$	007436	000693	-00994	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	%0649 A20 \$
007089	-00570	-01360	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	%0002 A03 \$	006508	000823	-01716	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0326 A12 \$	006976	001351	-01189	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	%0650 A21 \$
006717	-00893	-01643	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	%0003 A04 \$	005744	001237	-02168	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0327 A13 \$	006485	002049	-01463	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	%0651 A22 \$
006390	-01184	-01910	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	%0004 A05 \$	005079	001598	-02665	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0328 A14 \$	006009	002722	-01676	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	%0652 A23 \$
006053	-01503	-02214	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	%0005 A06 \$	004368	002065	-03206	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0329 A15 \$	005477	003481	-02017	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	%0653 A24 \$
005694	-01863	-02451	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	%0006 A07 \$	003659	002394	-03718	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0330 A16 \$	004997	004158	-02247	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	%0654 A25 \$
005314	-02253	-02684	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	%0007 A08 \$	002948	002745	-04225	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0331 A17 \$	004473	004857	-02528	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	%0655 A26 \$
004949	-02610	-03024	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0008 A09 \$	002256	003173	-04704	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0332 A18 \$	004019	005431	-02732	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%0656 A27 \$
007460	000634	-00319	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0009 B01 \$	007909	000058	000301	1000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	%0333 B10 \$	007439	-00509	-00256	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	%0657 B19 \$
007134	-00019	-00690	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0010 B02 \$	007148	-00019	-00670	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0334 B11 \$	007102	000001	-00670	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0658 B20 \$
006702	-00280	-00968	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0011 B03 \$	006244	000375	-01135	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0335 B12 \$	006630	000659	-00916	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	%0659 B21 \$
006363	-00631	-01300	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0012 B04 \$	005716	000783	-01687	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0336 B13 \$	006125	001378	-01201	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	%0660 B22 \$
006057	-00903	-01563	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0013 B05 \$	005023	001200	-02193	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0337 B14 \$	005617	002069	-01488	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	%0661 B23 \$
005681	-01257	-01855	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0014 B06 \$	004349	001673	-02675	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0338 B15 \$	005129	002780	-01789	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	%0662 B24 \$
005341	-01616	-02092	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0015 B07 \$	003616	002047	-02320	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0339 B16 \$	004600	003488	-02053	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	%0663 B25 \$
004943	-01981	-02360	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0016 B08 \$	002939	002402	-03735	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0340 B17 \$	004120	004167	-02320	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0664 B26 \$
004590	-02327	-02716	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0017 B09 \$	002210	002818	-04264	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0341 B18 \$	003662	004777	-02527	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0665 B27 \$
006660	001179	000089	1000	0750	0750	0800	0250	0250	0000	0000	%0018 C01 \$	007835	0006123	-01225	1000	1000	0750	0800	0800	0250	0000	%0342 C10 \$	006911	-01044	000097	0750	1000	0750	0250	0800	0250	0000	%0666 C19 \$
006657	000516	-00258	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0019 B09 \$	007088	000073	-000224	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0343 C11 \$	006586	-00488	-00276	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0667 C20 \$
006329	-00030	-00661	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0020 C03 \$	006342	-00031	-00660	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0344 C12 \$	006272	-00028	-00653	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0668 C21 \$
006395	-00057	-00617	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0021 C04 \$	006177	-00017	-00617	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	%0345 C13 \$	006177	-00017	-00617	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	%0669 C22 \$
006695	-00606	-01260	0500	0750	0750	0500	0500	0250	0000	0000	%0022 C05 \$	004975	000837	-01723	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	%0346 C14 \$	005253	001396	-01292	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0670 C23 \$
005330	-00969	-01558	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0023 C06 \$	004280	001269	-02291	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0347 C15 \$	004767	002127	-01634	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0671 C24 \$
004924	-01245	-01835	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0024 C07 \$	003521	001664	-02813	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0348 C16 \$	004310	002789	-01849	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0672 C25 \$
004525	-01587	-02163	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0025 C08 \$	002865	002037	-03307	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0349 C17 \$	003805	004168	-02112	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0673 C26 \$
004190	-01952	-02490	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0026 C09 \$	002174	002442	-03760	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0350 C18 \$	003343	004304	-02296	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0674 C27 \$
006485	001192	000458	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0027 D01 \$	007783	000194	-002096	1000	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0351 D10 \$	004682	-01555	000410	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	%0675 D19 \$
006149	001159	000077	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0028 D02 \$	007061	000145	-001153	0875	0875	0625	0125	0125	0375	0000	%0352 D11 \$	006185	-01070	000028	0625	0875	0625	0375	0125	0375	0000	%0676 D20 \$
005831	000617	-00307	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0029 D03 \$	006310	000064	-000269	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0353 D12 \$	005883	-00565	-00356	0625	0750	0625	0375	0250	0375	0000	%0677 D21 \$
005626	-00002	-00731	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0030 D04 \$	005624	-00002	-00772	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0354 D13 \$	005545	000002	-00754	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0678 D22 \$
005331	-00292	-01006	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0031 D05 \$	004986	000454	-01283	0500	0500	0625	0500	0500	0375	0000	%0355 D14 \$	005044	000721	-01057	0625	0500	0625	0375	0500	0375	0000	%0679 D23 \$
004920	-00639	-01287	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0032 D06 \$	004253	000895	-01794	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0356 D15 \$	004529	001470	-01376	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0680 D24 \$
004551	-00923	-01589	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0033 D07 \$	003500	001288	-02265	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0357 D16 \$	004057	002140	-01595	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0681 D25 \$
004171	-01282	-01882	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0034 D08 \$	002822	001665	-02801	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0358 D17 \$	003576	002842	-01853	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0682 D26 \$
003826	-01648	-02206	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0035 D09 \$	002134	002047	-03239	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0359 D18 \$	003089	003437	-02029	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0683 D27 \$
006004	002322	000878	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0036 E01 \$	007739	000236	-03138	1000	1000	0500	000															

007961	000041	-00749	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0081	J01	\$	007961	000018	-00721	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0405	J10	\$	007930	000035	-00733	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	J19	\$
007498	-00179	-01095	0875	0968	1000	0125	0031	0000	%0082	J02	\$	007264	000553	-01226	0906	0875	1000	0093	0125	0000	0000	%0406	J11	\$	007446	000689	-00774	1000	0875	0968	0000	0125	0031	0000	%0730	J20	\$
007001	-00326	-01399	0750	0937	1000	0250	0062	0000	%0083	J03	\$	006640	000940	-01633	0812	0750	1000	0187	0250	0000	0000	%0407	J12	\$	006984	001279	-00764	1000	0750	0937	0000	0250	0062	0000	%0731	J21	\$
006559	-00502	-01746	0625	0906	1000	0375	0093	0000	%0084	J04	\$	005933	001465	-02028	0718	0625	1000	0281	0375	0000	0000	%0408	J13	\$	006458	001951	-00834	1000	0625	0906	0000	0375	0093	0000	%0732	J22	\$
006178	-00711	-02028	0500	0875	1000	0500	0125	0000	%0085	J05	\$	005281	001920	-02483	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	%0409	J14	\$	006006	002615	-00891	1000	0500	0875	0000	0500	0125	0000	%0733	J23	\$
005775	-00875	-02329	0375	0843	1000	0625	0156	0000	%0086	J06	\$	004648	002338	-02943	0531	0375	1000	0468	0625	0000	0000	%0410	J15	\$	005473	003370	-01032	1000	0375	0843	0000	0625	0156	0000	%0734	J24	\$
005378	-01134	-02641	0250	0812	1000	0750	0187	0000	%0087	J07	\$	003982	002885	-03403	0437	0250	1000	0562	0750	0000	0000	%0411	J16	\$	004957	004033	-01109	1000	0250	0812	0000	0750	0187	0000	%0735	J25	\$
004888	-01275	-03025	0125	0871	1000	0875	0218	0000	%0088	J08	\$	003370	003261	-03825	0343	0125	1000	0656	0875	0000	0000	%0412	J17	\$	004465	004696	-01180	1000	0125	0781	0000	0875	0218	0000	%0736	J26	\$
004475	-01593	-03355	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0089	J09	\$	002689	003683	-04285	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0413	J18	\$	003965	005291	-01150	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0737	J27	\$
007536	000585	-00255	1000	0906	0875	0000	0093	0125	%0090	K01	\$	007788	-00116	000098	0968	1000	0875	0031	0000	0125	0000	%0414	K10	\$	007447	-00427	-00591	0875	1000	0906	0125	0000	0093	0000	%0738	K19	\$
007142	000007	-00722	0875	0875	0875	0125	0125	0125	%0091	K02	\$	007153	000024	-00721	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0415	K11	\$	007110	000009	-00675	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	K20	\$
006655	-00125	-01039	0750	0843	0875	0250	0156	0125	%0092	K03	\$	006506	000495	-01128	0781	0750	0875	0128	0250	0125	0000	%0416	K12	\$	006622	000630	-00755	0875	0750	0843	0125	0250	0156	0000	%0740	K21	\$
006234	-00361	-01350	0625	0812	0875	0375	0187	0125	%0093	K04	\$	005775	000923	-01570	0687	0625	0875	0312	0375	0125	0000	%0417	K13	\$	006104	001332	-00819	0875	0625	0812	0125	0375	0187	0000	%0741	K22	\$
005853	-00519	-01667	0500	0781	0875	0500	0218	0125	%0094	K05	\$	005179	001417	-02049	0593	0500	0875	0406	0500	0125	0000	%0418	K14	\$	005615	002034	-00921	0875	0800	0781	0125	0500	0218	0000	%0742	K23	\$
005468	-00738	-02007	0375	0750	0875	0625	0250	0125	%0095	K06	\$	004540	001962	-02512	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	%0419	K15	\$	004907	002707	-01040	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0743	K24	\$
005018	-00936	-02307	0250	0718	0875	0750	0281	0125	%0096	K07	\$	003928	002432	-02955	0406	0250	0875	0593	0750	0125	0000	%0420	K16	\$	004061	003380	-01083	0875	0250	0718	0125	0750	0281	0000	%0744	K25	\$
004582	-01124	-02650	0125	0687	0875	0875	0312	0125	%0097	K08	\$	003266	002811	-03416	0312	0125	0875	0687	0875	0125	0000	%0421	K17	\$	004106	003964	-01099	0875	0125	0687	0125	0875	0312	0000	%0745	K26	\$
004166	-01443	-03016	0000	0656	0875	1000	0343	0125	%0098	K09	\$	002599	003229	-03864	0218	0000	0875	0781	1000	0125	0000	%0422	K18	\$	003609	004609	-01118	0875	0000	0656	0125	1000	0343	0000	%0746	K27	\$
007151	001003	000305	1000	0812	0750	0000	0187	0250	%0099	L01	\$	007571	-00245	000862	0937	1000	0750	0062	0000	0250	0000	%0423	L10	\$	006964	-00804	-00475	0750	1000	0812	0250	0000	0187	0000	%0747	L19	\$
006758	000460	-00169	0575	0781	0750	0125	0218	0250	%0100	L02	\$	006950	-00137	000054	0843	0875	0750	0156	0125	0250	0000	%0424	L11	\$	006618	-00420	-00557	0750	0875	0781	0250	0125	0218	0000	%0748	L20	\$
006028	-00228	-00650	0750	0750	0750	0250	0060	0250	%0101	L03	\$	006349	-00043	-00740	0750	0060	0750	0250	0060	0250	0000	%0425	L12	\$	006017	-00018	-00587	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	L21	\$
005935	-00222	-00992	0005	0718	0750	0375	0281	0250	%0102	L04	\$	005687	000463	-01162	0656	0625	0750	0343	0375	0250	0000	%0426	L13	\$	005764	000609	-00790	0750	0250	0718	0250	0375	0281	0000	%0750	L22	\$
005551	-00344	-01362	0500	0687	0750	0500	0312	0250	%0103	L05	\$	005071	000910	-01589	0562	0500	0750	0437	0500	0250	0000	%0427	L14	\$	005278	001363	-00917	0750	0500	0687	0250	0500	0312	0000	%0751	L23	\$
005167	-00539	-01669	0375	0656	0750	0625	0343	0250	%0104	L06	\$	004460	001506	-02094	0468	0375	0750	0531	0625	0250	0000	%0428	L15	\$	004769	002047	-00963	0750	0375	0656	0250	0625	0343	0000	%0752	L24	\$
004735	-00763	-02001	0250	0625	0750	0750	0375	0250	%0105	L07	\$	003792	001952	-02540	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0429	L16	\$	004271	002756	-01011	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0753	L25	\$
004283	-00979	-02332	0125	0593	0750	0875	0406	0250	%0106	L08	\$	003130	002337	-03830	0281	0125	0750	0718	0875	0250	0000	%0430	L17	\$	003785	003298	-01041	0750	0125	0593	0250	0875	0406	0000	%0754	L26	\$
003847	-01195	-02702	0000	0562	0750	1000	0437	0250	%0107	L09	\$	002495	002783	-03418	0187	0000	0750	0812	1000	0250	0000	%0431	L18	\$	003286	003962	-01066	0750	0000	0562	0250	1000	0437	0000	%0755	L27	\$
006773	001421	-00086	1000	0718	0625	0000	0281	0375	%0108	M01	\$	007381	-00394	001560	0906	1000	0625	0093	0000	0375	0000	%0432	M10	\$	006582	-01309	-00356	0625	1000	0718	0375	0000	0281	0000	%0756	M19	\$
006369	000951	000331	0875	0687	0625	0125	0312	0375	%0109	M02	\$	006757	-00274	000809	0812	0875	0625	0187	0125	0375	0000	%0433	M11	\$	006253	-00872	-00492	0625	0875	0687	0375	0125	0312	0000	%0757	M20	\$
005915	000403	-00204	0750	0656	0625	0250	0343	0375	%0110	M03	\$	006164	-00161	000981	0718	0750	0625	0281	0250	0375	0000	%0434	M12	\$	005902	-00490	-00577	0625	0750	0656	0375	0250	0343	0000	%0758	M21	\$
005612	-00024	-00712	0625	0625	0625	0375	0375	0375	%0111	M04	\$	005621	-00031	-00740	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0435	M13	\$	005541	-00009	-00746	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	M22	\$
005276	-00178	-01039	0500	0593	0625	0500	0406	0375	%0112	M05	\$	005013	000471	-01214	0531	0500	0625	0468	0500	0375	0000	%0436	M14	\$	005055	000677	-00829	0625	0500	0593	0375	0500	0406	0000	%0760	M23	\$
004814	-00375	-01348	0375	0562	0625	0625	0437	0375	%0113	M06	\$	004367	000995	-01661	0437	0375	0625	0562	0625	0375	0000	%0437	M15	\$	004546	001411	-00911	0625	0375	0562	0375	0625	0437	0000	%0761	M24	\$
004393	-00559	-01705	0250	0531	0625	0750	0468	0375	%0114	M07	\$	003667	001489	-02118	0343	0250	0625	0565	0750	0375	0000	%0438	M16	\$	004030	002082	-00953	0625	0250	0531	0375	0750	0468	0000	%0762	M25	\$
003911	-00689	-02013	0125	0500	0625	0875	0500	0375	%0115	M08	\$	003020	001870	-02508	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0439	M17	\$	003547	002657	-00961	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0763	M26	\$
003495	-00939	-02395	0000	0468	0625	1000	0531	0375	%0116	M09	\$	002394	002367	-02937	0156	0000	0625	0843	1000	0375	0000	%0440	M18	\$	003041	003340	-01074	0625	0000	0468	0375	1000	0531	0000	%0764	M27	\$
0063																																					

007971	000026	-00743	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0162	S01 \$	007986	-00020	-00705	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0486	S10 \$	007953	000006	-00710	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	S19 \$
007449	-00086	-01117	0875	0937	1000	0125	0062	0000	0000	%0163	S02 \$	007386	000583	-01091	9937	0875	1000	0062	0125	0000	0000	%0487	S11 \$	007455	000626	-00596	1000	0875	0937	0000	0125	0062	0000	%0811	S20 \$
006887	-00056	-01478	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0164	S03 \$	006795	001057	-01448	0875	0750	1000	0125	0250	0000	0000	%0488	S12 \$	006996	001238	-00449	1000	0750	0875	0000	0250	0125	0000	%0812	S21 \$
006414	-00147	-01801	0625	0812	1000	0375	0187	0000	0000	%0165	S04 \$	006154	001591	-01812	0812	0625	1000	0187	0375	0000	0000	%0489	S13 \$	006462	001887	-00367	1000	0625	0812	0000	0375	0187	0000	%0813	S22 \$
005982	-00252	-02120	0500	0750	1000	0500	0250	0000	0000	%0166	S05 \$	005515	002139	-02207	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0490	S14 \$	005977	002555	-00351	1000	0500	0750	0000	0500	0250	0000	%0814	S23 \$
005517	-00298	-02483	0375	0687	1000	0625	0312	0000	0000	%0167	S06 \$	004901	002701	-02650	0687	0375	1000	0312	0625	0000	0000	%0491	S15 \$	005461	003207	-00269	1000	0375	0687	0000	0625	0312	0000	%0815	S24 \$
005039	-00373	-02835	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	%0168	S07 \$	004306	003214	-03020	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0492	S16 \$	004938	003886	-00187	1000	0250	0625	0000	0750	0375	0000	%0816	S25 \$
004550	-00482	-03189	0125	0562	1000	0875	0437	0000	0000	%0169	S08 \$	003726	003737	-03437	0562	0125	1000	0437	0875	0000	0000	%0493	S17 \$	004041	004479	0000001	1000	0125	0562	0000	0875	0437	0000	%0817	S26 \$
004009	-00618	-03595	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0170	S09 \$	003168	004265	-03780	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0494	S18 \$	003919	005087	0000057	1000	0000	0500	0000	1000	0500	0000	%0818	S27 \$
007684	000425	-01144	1000	0937	0875	0000	0062	0125	0000	%0171	T01 \$	007731	-00278	-00019	0937	1000	0875	0062	0000	0125	0000	%0495	T10 \$	007528	-00364	-00736	0875	1000	0937	0125	0000	0062	0000	%0819	T19 \$
007182	-00017	-00695	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0172	T02 \$	006291	-00020	-00681	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0496	T11 \$	007138	-00016	-00648	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0820	T20 \$
006644	-00058	-01029	0750	0812	0875	0250	0187	0125	0000	%0173	T03 \$	006596	000614	-01029	0812	0750	0875	0187	0250	0125	0000	%0497	T12 \$	006659	000614	-00545	0875	0750	0812	0125	0250	0187	0000	%0821	T21 \$
006176	-00121	-01414	0625	0750	0875	0375	0250	0125	0000	%0174	T04 \$	005929	001026	-01426	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0498	T13 \$	006140	001278	-00474	0875	0625	0750	0125	0375	0250	0000	%0822	T22 \$
005729	-00198	-01736	0500	0687	0875	0500	0312	0125	0000	%0175	T05 \$	005353	001571	-01817	0687	0500	0875	0312	0500	0125	0000	%0499	T14 \$	005622	001903	-00475	0875	0500	0687	0125	0500	0312	0000	%0823	T23 \$
005301	-00255	-02118	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0176	T06 \$	004767	002189	-02276	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0500	T15 \$	005105	002584	-00382	0875	0375	0625	0125	0625	0375	0000	%0824	T24 \$
004806	-00319	-02444	0250	0562	0875	0750	0437	0125	0000	%0177	T07 \$	004153	002698	-02656	0625	0250	0875	0437	0750	0125	0000	%0501	T16 \$	004597	003235	-00232	0875	0250	0562	0125	0750	0437	0000	%0825	T25 \$
004308	-00424	-02838	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	%0178	T08 \$	003613	003196	-03037	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0502	T17 \$	004116	003858	-00163	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0826	T26 \$
003372	-00516	-03291	0000	0437	0875	1000	0562	0125	0000	%0179	T09 \$	003918	003758	-03416	0377	0000	0875	0562	1000	0125	0000	%0503	T18 \$	003611	004455	-00508	0875	0900	0437	0125	1000	0562	0000	%0827	T27 \$
007368	000811	000519	1000	0875	0750	0000	0125	0250	0000	%0180	U01 \$	007412	-00620	006081	0875	1000	0750	0125	0000	0250	0000	%0504	U10 \$	007031	-00729	-00820	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0828	U19 \$
006914	000324	-00040	0875	0812	0750	0125	0187	0250	0000	%0181	U02 \$	006870	-00270	-00072	0812	0875	0750	0187	0125	0250	0000	%0505	U11 \$	006686	-00361	-00680	0750	0875	0812	0250	0125	0187	0000	%0829	U20 \$
006363	-00038	-00652	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0182	U03 \$	006440	-00060	-00060	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0506	U12 \$	006145	-00042	-00750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0830	U21 \$
005964	-00094	-01021	0625	0500	0875	0375	0187	0250	0000	%0183	U04 \$	005797	000537	-01046	0687	0625	0750	0312	0375	0250	0000	%0507	U13 \$	005785	000634	-00622	0750	0250	0687	0250	0375	03	0000	%0831	U22 \$
005511	-00068	-01391	0500	0625	0750	0500	0375	0250	0000	%0184	U05 \$	005206	001041	-01448	0625	0500	0750	0375	0500	0250	0000	%0508	U14 \$	005304	001271	-00567	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0832	U23 \$
005064	-00209	-01715	0375	0562	0750	0625	0437	0250	0000	%0185	U06 \$	004621	001641	-01939	0562	0375	0750	0437	0625	0250	0000	%0509	U15 \$	004796	002032	-00484	0750	0375	0562	0250	0625	0437	0000	%0833	U24 \$
004554	-00254	-02144	0250	0500	0750	0750	0500	0250	0000	%0186	U07 \$	004077	002198	-02291	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0510	U16 \$	004283	002603	-00309	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0834	U25 \$
004029	-00254	-02548	0125	0437	0750	0875	0562	0250	0000	%0187	U08 \$	003455	002672	-02665	0437	0125	0750	0562	0875	0250	0000	%0511	U17 \$	003823	003218	-00251	0750	0125	0437	0250	0875	0562	0000	%0835	U26 \$
003533	-00418	-02974	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0188	U09 \$	002840	003157	-03042	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0512	U18 \$	003337	003786	-00083	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0836	U27 \$
007090	001100	001122	1000	0812	0625	0000	0187	0375	0000	%0189	U10 \$	007090	-00821	-001149	0812	1000	0625	0187	0000	0375	0000	%0513	U19 \$	006669	-01132	-00805	0625	1000	0812	0375	0000	0187	0000	%0837	V19 \$
006614	000684	000513	0875	0750	0625	0125	0250	0375	0000	%0190	V02 \$	006604	-00548	000546	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0514	V11 \$	006318	-00826	-00725	0625	0875	0750	0375	0125	0250	0000	%0838	V20 \$
006103	000346	-00088	0750	0687	0625	0250	0312	0375	0000	%0191	V03 \$	006168	-00326	-00042	0687	0750	0625	0312	0250	0375	0000	%0515	V12 \$	005984	-00448	-00714	0625	0750	0687	0375	0250	0312	0000	%0839	V21 \$
005716	-00023	-00709	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0192	V04 \$	005715	-00045	-00701	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0516	V13 \$	005601	-00012	-00737	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0840	V22 \$
005292	-00022	-01055	0500	0562	0625	0500	0437	0375	0000	%0193	V05 \$	005133	000539	-01109	0562	0500	0625	0437	0500	0375	0000	%0517	V14 \$	005108	000624	-00622	0625	0500	0562	0375	0500	0437	0000	%0841	V23 \$
004802	-00170	-01406	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0194	V06 \$	004540	001119	-01515	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	%0518	V15 \$	004582	001323	-00555	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0842	V24 \$
004272	-00139	-01804	0250	0437	0625	0750	0562	0375	0000	%0195	V07 \$	003928	001654	-01895	0437	0250	0625	0562	0750	0375	0000	%0519	V16 \$	004070	001990	-00444	0625	0250	0437	0375	0750	0562	0000	%0843	V25 \$
003786	-00267	-02131	0125	0375	0625	0875	0562	0375	0000	%0196	V08 \$	003390	002183	-02295	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0520	V17 \$	003587	002583	-00353	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0844	V26 \$
003283	-00309	-02554	0000	0312	0625	1000	0687	0375	0000	%0197	V09 \$	002706	002634	-02616	0312	0000	0625	0687	1000	0375	0000	%0521	V18 \$	003109	003177	-00204	0625	0000	0312	0375	1000	0687	0000	%0845	V27 \$
006803	001469	001810	1000	0750	0500	0000	0250	0500																											


```
%BEG GE49 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004059 004579 002504 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z007486 000184 006832 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z004426 -04364 002355 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z004949 -02610 -03024 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z002256 003173 -04704 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z004019 005431 -02732 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z001910 000053 -00877 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z007942 000016 -00720 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%z004059 004579 002504 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z007486 000184 006832 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z004426 -04364 002355 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z004949 -02610 -03024 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z002256 003173 -04704 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z004019 005431 -02732 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z001910 000053 -00877 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z007942 000016 -00720 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%z004059 004579 002504 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z007486 000184 006832 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z004426 -04364 002355 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z004949 -02610 -03024 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z002256 003173 -04704 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z004019 005431 -02732 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M00 5 $
%z001910 000053 -00877 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z007942 000016 -00720 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%z004708 003714 003306 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z006366 -01294 005303 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z004647 -03504 000146 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z004475 -01593 -03355 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z002689 003683 -04285 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z003965 005291 -01150 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z001906 000067 -00850 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z007951 000031 -00735 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%z005481 002776 004279 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z005763 -02377 004323 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z004796 -03149 -01075 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z004009 -00618 -03595 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003168 004265 -03780 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z003919 005087 000057 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z001946 000033 -00840 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z007970 000004 -00719 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%z006395 001661 005405 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z005170 -03391 003470 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z004944 -02938 -01971 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z003455 000678 -04002 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z003619 004836 -03275 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z003956 004860 001237 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z001988 000006 -00846 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z008013 -00019 -00718 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```

%BEG GE49 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D50, not adapted \$
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
002118 -00035 -00803 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002847 -00023 -00696 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$
003587 000041 -00598 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
004277 -00025 -00605 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
005118 000016 -00661 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
005781 -00027 -00705 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
006476 -00062 -00639 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
007265 -00057 -00680 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
008032 -00018 -00737 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
002114 -00022 -00814 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
002838 -00013 -00704 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
003573 000050 -00597 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
004264 -00015 -00610 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
005077 000018 -00669 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
005790 -00014 -00706 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
006464 -00047 -00645 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
007261 -00044 -00680 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
008024 -00013 -00733 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
002105 -00030 -00801 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
002843 -00021 -00685 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
003570 000040 -00591 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
004278 000018 -00614 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
005088 000024 -00679 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
005757 -00021 -00707 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
006464 -00035 -00664 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
007255 -00047 -00680 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
008022 -00009 -00742 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
002103 -00037 -00783 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
002830 -00030 -00675 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
003561 000040 -00599 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004257 -00016 -00617 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
005082 000024 -00666 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
005764 -00009 -00727 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
006465 -00042 -00647 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
007252 -00047 -00677 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
008019 -00007 -00744 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
002035 -00008 -00863 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
002427 -00041 -00759 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
002836 -00011 -00741 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
003209 000003 -00688 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
003631 -00019 -00651 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 \$
003970 000021 -00734 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
004426 000018 -00649 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
004830 000007 -00709 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
005236 -00025 -00718 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
005584 -00002 -00744 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 \$
005965 -00035 -00645 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
006286 -00008 -00680 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
006713 -00045 -00645 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 \$
007127 000003 -00703 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
007565 -00012 -00729 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
007972 000008 -00742 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
002021 000004 -00879 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
002408 -00029 -00705 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
002822 -00003 -00740 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
003185 000009 -00691 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
003612 -00005 -00675 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 \$
003956 000048 -00756 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
004406 000024 -00660 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
004828 000032 -00719 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
005222 -00019 -00714 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
005572 000006 -00753 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 \$
005946 -00021 -00659 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
006295 000001 -00669 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
006708 -00024 -00680 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 \$
007115 000010 -00707 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
007567 -00018 -00718 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
007955 000032 -00764 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
002017 000005 -00874 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
002401 -00019 -00764 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
002815 000011 -00758 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
003187 000017 -00702 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
003611 -00003 -00683 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 \$
003955 000049 -00757 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
004401 000035 -00672 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
004821 000026 -00722 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
005224 -00005 -00729 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
005554 -00008 -00739 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 \$
005958 -00009 -00670 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
006278 -00012 -00652 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
006702 -00026 -00686 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 \$

[illegible]

007961	000099	-00015	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0081	J01	\$	007961	-00013	000013	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0405	J10	\$	007930	000003	000001	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	J19	\$		
007498	-00213	-00351	0875	0968	1000	0125	0031	0000	0000	%0082	J02	\$	007264	000518	-00478	0096	0875	1000	0093	0125	0000	0000	%0406	J11	\$	007446	0006055	-00029	1000	0875	0968	0000	0125	0031	0000	%0730	J20	\$	
007001	-00363	-00646	0750	0937	1000	0250	0062	0000	0000	0000	%0083	J03	\$	006640	000901	-00872	0812	0750	1000	0187	0250	0000	0000	%0407	J12	\$	006984	001241	-00010	1000	0750	0937	0000	0250	0062	0000	%0731	J21	\$
006559	-00542	-00984	0625	0906	1000	0375	0093	0000	0000	0000	%0084	J04	\$	005933	001422	-01255	0718	0625	1000	0281	0375	0000	0000	%0408	J13	\$	006458	001910	-00071	1000	0625	0906	0000	0375	0093	0000	%0732	J22	\$
006178	-00754	-01259	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	0000	%0085	J05	\$	005281	001873	-01697	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	%0409	J14	\$	006006	002572	-00119	1000	0500	0875	0000	0500	0125	0000	%0733	J23	\$
005775	-00920	-01552	0375	0843	1000	0625	0156	0000	0000	0000	%0086	J06	\$	004648	002287	-02145	0531	0375	1000	0468	0625	0000	0000	%0410	J15	\$	005473	003324	-00249	1000	0375	0843	0000	0625	0156	0000	%0734	J24	\$
005378	-01180	-01856	0250	0812	1000	0750	0187	0000	0000	0000	%0087	J07	\$	003982	002830	-02592	0347	0250	1000	0562	0750	0000	0000	%0411	J16	\$	004957	003984	-00317	1000	0250	0812	0000	0750	0187	0000	%0735	J25	\$
004888	-01324	-02231	0125	0871	1000	0875	0218	0000	0000	0000	%0088	J08	\$	003370	003202	-03093	0433	0125	1000	0656	0875	0000	0000	%0412	J17	\$	004465	004643	-00379	1000	0125	0781	0000	0875	0218	0000	%0736	J26	\$
004475	-01645	-02554	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0089	J09	\$	002689	003620	-03450	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0413	J18	\$	003965	005236	-00339	1000	0000	0750	0000	1000	0250	0000	%0737	J27	\$
007536	000551	000487	1000	0906	0875	0000	0093	0125	0000	0000	%0090	K01	\$	007788	-00148	000836	0686	1000	0875	0031	0000	0125	0000	%0414	K10	\$	007447	-00462	000153	0875	1000	0906	0125	0000	0093	0000	%0738	K19	\$
007142	-00028	000028	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0091	K02	\$	007153	-00012	000028	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0415	K11	\$	007110	-00026	000075	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	K20	\$
006655	-00165	-00279	0750	0843	0875	0250	0156	0125	0000	0000	%0092	K03	\$	006506	000454	-00365	0781	0750	0875	0128	0250	0125	0000	%0416	K12	\$	006622	000590	000005	0875	0750	0843	0125	0250	0156	0000	%0740	K21	\$
006234	-00403	-00582	0625	0812	0875	0375	0187	0125	0000	0000	%0093	K04	\$	005775	000878	-00794	0687	0625	0875	0312	0375	0125	0000	%0417	K13	\$	006104	001289	-00048	0875	0625	0812	0125	0375	0187	0000	%0741	K22	\$
005853	-00563	-00892	0500	0781	0875	0500	0218	0125	0000	0000	%0094	K05	\$	005179	001369	-01261	0593	0500	0875	0406	0500	0125	0000	%0418	K14	\$	005615	001989	-00141	0875	0500	0781	0125	0500	0218	0000	%0742	K23	\$
005468	-00784	-01225	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	0000	%0095	K06	\$	004540	001910	-01711	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	%0419	K15	\$	005097	002659	-00250	0875	0375	0750	0125	0625	0250	0000	%0743	K24	\$
005018	-00985	-01516	0250	0718	0875	0750	0281	0125	0000	0000	%0096	K07	\$	003928	002376	-02143	0406	0250	0875	0593	0750	0125	0000	%0420	K16	\$	004601	003328	-00284	0875	0250	0718	0125	0750	0281	0000	%0744	K25	\$
004582	-01176	-01851	0125	0687	0875	0875	0312	0125	0000	0000	%0097	K08	\$	003266	002752	-02592	0312	0125	0875	0687	0875	0125	0000	%0421	K17	\$	004106	003910	-00290	0875	0125	0687	0125	0875	0312	0000	%0745	K26	\$
004166	-01497	-02209	0000	0656	0875	1000	0343	0125	0000	0000	%0098	K09	\$	002599	003166	-03027	0218	0000	0875	0781	1000	0125	0000	%0422	K18	\$	003609	004552	-00299	0875	0000	0656	0125	1000	0343	0000	%0746	K27	\$
007151	000966	001055	1000	0812	0750	0000	0187	0250	0000	0000	%0099	L01	\$	007571	-00283	0001604	0937	1000	0750	0062	0000	0250	0000	%0423	L10	\$	006964	-00041	000278	0750	1000	0812	0250	0000	0187	0000	%0747	L19	\$
006758	000421	000508	0875	0781	0750	0125	0218	0250	0000	0000	%0100	L02	\$	006950	-00175	0000808	0843	0875	0750	0156	0125	0250	0000	%0424	L11	\$	006618	-00460	000202	0750	0875	0781	0250	0125	0218	0000	%0748	L20	\$
006000	-00000	000115	0750	0750	0750	0250	0000	0250	0000	0000	%0101	L03	\$	006340	-00004	0000000	0750	0750	0750	0250	0750	0250	0000	%0425	L12	\$	006060	-00060	000100	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	L21	\$
005935	-00265	-00218	0625	0718	0750	0375	0281	0250	0000	0000	%0102	L04	\$	005687	000418	-00383	0656	0625	0750	0343	0375	0250	0000	%0426	L13	\$	005764	000645	-00013	0750	0250	0718	0250	0375	0281	0000	%0750	L22	\$
005551	-00390	-00581	0500	0687	0750	0500	0312	0250	0000	0000	%0103	L05	\$	005071	000861	-00799	0562	0500	0750	0437	0500	0250	0000	%0427	L14	\$	005278	001316	-00130	0750	0500	0687	0250	0500	0312	0000	%0751	L23	\$
005167	-00587	-00881	0375	0656	0750	0625	0343	0250	0000	0000	%0104	L06	\$	004460	001454	-01293	0468	0375	0750	0531	0625	0250	0000	%0428	L15	\$	004769	001996	-00167	0750	0375	0656	0250	0625	0343	0000	%0752	L24	\$
004735	-00814	-01204	0250	0625	0750	0750	0375	0250	0000	0000	%0105	L07	\$	003792	001896	-01725	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0429	L16	\$	004271	002703	-00205	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0753	L25	\$
004283	-01032	-01527	0125	0593	0750	0875	0406	0250	0000	0000	%0106	L08	\$	003130	002277	-02202	0281	0125	0750	0718	0875	0250	0000	%0430	L17	\$	003785	003242	-00227	0750	0125	0593	0250	0875	0406	0000	%0754	L26	\$
003847	-01251	-01888	0000	0562	0750	1000	0437	0250	0000	0000	%0107	L09	\$	002495	002720	-02579	0187	0000	0750	0812	1000	0250	0000	%0431	L18	\$	003286	003903	-00242	0750	0000	0562	0250	1000	0437	0000	%0755	L27	\$
006773	001383	001564	1000	0718	0625	0000	0281	0375	0000	0000	%0108	M01	\$	007381	-00429	002306	0906	1000	0625	0093	0000	0375	0000	%0432	M10	\$	006582	-01349	000405	0625	1000	0718	0375	0000	0281	0000	%0756	M19	\$
006369	000910	001096	0875	0687	0625	0125	0312	0375	0000	0000	%0109	M02	\$	006757	-00313	001567	0812	0875	0625	0187	0125	0375	0000	%0433	M11	\$	006253	-00914	002275	0625	0875	0687	0375	0125	0312	0000	%0757	M20	\$
005915	000439	000569	0750	0656	0625	0250	0343	0375	0000	0000	%0110	M03	\$	006164	-00203	0000851	0718	0750	0625	0281	0250	0375	0000	%0434	M12	\$	005902	-00034	000196	0625	0750	0656	0375	0250	0343	0000	%0758	M21	\$
005612	-00069	000067	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0111	M04	\$	005621	-00076	0000838	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0435	M13	\$	005541	-00055	0000034	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	M22	\$
005276	-00226	-00253	0500	0593	0625	0500	0406	0375	0000	0000	%0112	M05	\$	005013	000422	-00422	0531	0500	0625	0468	0500	0375	0000	%0436	M14	\$	005055	000628	-00039	0625	0500	0593	0375	0500	0406	0000	%0760	M23	\$
004814	-00425	-00553	0375	0562	0625	0625	0437	0375	0000	0000	%0113	M06	\$	004367	000942	-00857	0437	0375	0625	0562	0625	0375	0000	%0437	M15	\$	004546	001360	-00111	0625	0375	0562	0375	0625	0437	0000	%0761	M24	\$
004393	-00612	-00902	0250	0531	0625	0750	0468	0375	0000	0000	%0114	M07	\$	003667	001433	-01301	0343	0250	0625	0656	0750	0375	0000	%0438	M16	\$	004030	002027	-00143	0625	0250	0531	0375	0750	0468	0000	%0762	M25	\$
003911	-00744	-01201	0125	0500	0625	0875	0500	0375																															


```
%BEG GE49 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004059 004539 003326 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z007486 000165 007564 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z004426 -04403 003167 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z004949 -02645 -02226 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z002256 003122 -03836 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z004019 005390 -01910 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z001910 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z007942 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%z004059 004539 003326 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z007486 000165 007564 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z004426 -04403 003167 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z004949 -02645 -02226 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z002256 003122 -03836 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z004019 005390 -01910 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z001910 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z007942 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%z004059 004539 003326 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z007486 000165 007564 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z004426 -04403 003167 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z004949 -02645 -02226 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z002256 003122 -03836 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z004019 005390 -01910 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%z001910 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z007942 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%z004708 003663 004103 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z006366 -01335 006068 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z004647 -03556 000944 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z004475 -01645 -02554 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z002689 003620 -03450 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z003965 005236 -00339 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z001906 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z007951 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%z005481 002760 005049 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z005763 -02392 005087 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z004796 -03168 -00291 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z004009 -00641 -02796 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003168 004238 -02963 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z003919 005063 000858 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z001946 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z007970 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%z006395 001673 006158 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z005170 -03384 004250 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z004944 -02932 -01187 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z003455 000678 -03187 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z003619 004836 -02463 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z003956 004862 002042 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z001988 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z008013 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```

```

%BEG GE49.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D50, adapted $
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y 0)      %nrr. pos $
002218 -00071 000049 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002847 -00057 000145 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003587 000008 000231 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004277 -00056 000214 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005118 -00012 000144 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
005781 -00055 000089 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
006476 -00088 000144 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
007265 -00081 000091 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
008032 -00041 000021 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002114 -00058 000039 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002838 -00047 000138 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003573 000017 000233 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004264 -00046 000209 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005077 -00010 000137 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
005790 -00042 000088 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
006464 -00073 000139 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
007261 -00068 000091 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
008024 -00036 000025 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002105 -00066 000052 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002843 -00015 000156 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003570 000013 000238 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004278 -00049 000204 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005088 -00004 000127 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
005757 -00049 000087 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
006464 -00062 000119 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
007255 -00071 000091 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
008022 -00032 000017 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002103 -00073 000070 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002830 -00064 000167 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003561 000007 000231 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004257 -00047 000201 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005082 -00005 000139 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
005764 -00037 000068 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
006465 -00068 000137 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
007252 -00071 000094 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
008019 -00030 000014 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002035 -00044 -00008 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
002427 -00076 000089 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002836 -00045 000101 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003209 -00030 000147 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003631 -00052 000178 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 $
003970 -00010 000089 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004426 -00012 000167 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
004830 -00022 000100 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005236 -00054 000085 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
005584 -00030 000054 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 $
005965 -00062 000147 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
006286 -00034 000106 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
006713 -00071 000135 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 $
007127 -00021 000070 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
007565 -00036 000037 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
007972 -00014 000017 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002021 -00031 -00023 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
002408 -00064 000083 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002882 -00037 000102 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003385 -00023 000145 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003612 -00038 000154 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 $
003956 000017 000068 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004406 -00005 000156 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
004828 000002 000090 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005222 -00048 000089 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
005572 -00022 000044 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 $
005946 -00049 000133 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
006295 -00025 000117 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
006708 -00050 000100 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 $
007115 -00014 000066 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
007567 -00041 000048 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
007955 000009 -00003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002017 -00030 -00018 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
002401 -00055 000084 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002815 -00023 000083 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003187 -00016 000134 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003611 -00036 000146 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 $
003955 000018 000067 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004401 000004 000144 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
004821 -00003 000087 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005224 -00034 000074 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
005554 -00036 000059 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 $
005958 -00036 000121 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
006278 -00038 000134 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
006702 -00052 000093 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 $

```