

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

TUB-Registrierung: 20091101-GG73/GG73L0NA.TXT /.PS TUB-Material:
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rh4ta

TUB-Prüfvorlage GG73; Relatives Geräte-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: keine Eingabeänderung

-Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG73/GG73L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: [http://www.ps.barn.de/V.2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=0.90; nt=0](http://www.ps.barn.de/V.2.1_io=1,1_Cx=0;cf1=0.90;nt=0).

XMBG LAB3 22.TX	Separation	cmyn* ^a	cfl=0.90	D65_not	adapted	
"100 x E68"	1000 x	(r g b	c m y o)		%n _r	pos
001266 000030	000100	0000	0000	0000	1000	1000 0000 0000
002258 000151	-002090	0000	0000	0125	1000	0875 0000 0000
002548 000243	-00431	0000	0000	0250	1000	1000 0750 0000
003268 000293	-01204	0000	0000	0375	1000	0625 0000 0000
003347 000303	-01195	0000	0000	0500	1000	1000 0500 0000
004123 001179	-02007	0000	0000	0625	1000	0375 0000 0000
004095 001264	-02830	0000	0000	0750	1000	1000 0250 0000
003772 002257	-04036	0000	0000	0875	1000	0125 0000 0000
003398 002603	-04154	0000	0000	1000	1000	1000 0000 0000
002449	-00908	0000404	0000	0125	0000	0875 1000 0000
002123 000016	000093	0000	0125	0125	1000	0875 0750 0000
002560 000241	-00443	0000	0125	0250	1000	0875 0750 0000
003257 000296	-01238	0000	0125	0375	1000	0875 0625 0000
003356 000286	-01229	0000	0125	0500	1000	0875 0500 0000
003785 000366	-01906	0000	0125	0625	1000	0875 0375 0000
004114 001245	-02854	0000	0125	0750	1000	0875 0250 0000
004138 001267	-02830	0000	0125	0875	1000	0875 0125 0000
003668 000189	-04231	0000	0125	1000	1000	0875 0000 0000
002989	-00270	0005027	0000	0250	0000	1000 0750 1000
002597	-00226	0006266	0000	0250	0125	1000 0875 0000
002597	-00226	0006266	0000	0250	0125	1000 0875 0000
003530	000184	01127	0000	0250	0375	1000 0750 0625
003416 000251	-01251	0000	0250	0500	1000	0750 0500 0000
003788 000302	-01934	0000	0250	0625	1000	0750 0375 0000
003984 000473	-02121	0000	0250	0750	1000	0750 0250 0000
004441 000559	-03387	0000	0250	0875	1000	0750 0125 0000
004330 001028	-04119	0000	0250	1000	1000	0750 0000 0000
004280	-01509	0006260	0000	0375	0000	1000 0625 1000
003697	-00790	0009628	0000	0375	0125	1000 0625 0875
003779	-00732	-002449	0000	0375	0250	1000 0625 0750
003745	-00619	-01044	0000	0375	0375	1000 0625 0900
004026	-00713	-01219	0000	0375	0500	1000 0625 0500
004045	-00143	-01782	0000	0375	0625	1000 0625 0375
004406 000039	-02281	0000	0375	0750	1000	0625 0250 0000
004687	-00204	-03301	0000	0375	0875	1000 0625 0125
004626 000129	-04262	0000	0375	1000	1000	0625 0000 0000
004763	-02490	001083	0000	0500	0000	1000 0500 1000
004825	-02269	000314	0000	0500	0125	1000 0500 0875
004361	-01491	-00113	0000	0500	0250	1000 0500 0750
004249	-01283	-01001	0000	0500	0375	1000 0500 0625
003973	-00783	-00947	0000	0500	0500	1000 0500 0500
004370	-00688	-01745	0000	0500	0625	1000 0500 0375
004649	-00512	-002263	0000	0500	0750	1000 0500 0250
004623	-00157	-03358	0000	0500	0875	1000 0500 0125
004675	-00337	-03320	0000	0500	1000	1000 0500 0000
00522	-00337	-03320	0000	0500	1000	1000 0500 0000
005623						

002836	000317	000428	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	001602	S01	S2
002133	000587	-000012	0000	0000	0125	0750	1000	0875	0000	001603	S01	S2
002844	000448	-000805	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	001604	S03	S3
003522	000518	-00743	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	001605	S04	S4
003981	001188	-011228	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	001606	S05	S5
004199	002184	-022228	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	001607	S06	S6
004042	002760	-02864	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	001608	S07	S7
004064	002728	-02839	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	001609	S08	S8
003825	002937	-03652	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	001700	S09	S9
003259	000550	000659	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	001701	T01	T1
003028	000374	000515	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	001702	T02	T2
003156	000584	-00099	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	001703	T03	T3
003262	000613	-00618	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	001704	T04	T4
003778	001007	-00858	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	001705	T05	T5
004114	001293	-01340	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	001706	T06	T6
004135	001252	-02046	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	001707	T07	T7
004213	001587	-02529	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	001708	T08	T8
004304	002214	-03055	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	001709	T09	T9
004053	-00377	001213	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	001800	U01	U1
003606	-00344	000828	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	001801	U02	U2
003548	-00288	000078	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	001802	U03	U3
003988	000238	-00353	0250	0250	0375	0750	0750	0625	0000	001803	U04	U4
004093	000447	-00888	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	001804	U05	U5
004259	000772	-01381	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	001805	U06	U6
004449	001065	-01908	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	001806	U07	U7
004661	001167	-02280	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	001807	U08	U8
005029	001436	-02705	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	001808	U09	U9
004667	-00867	001552	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	001809	V01	V1
004633	-00818	001514	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	001900	V02	V2
004200	-00717	000389	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	001901	V03	V3
004149	-00322	-00424	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	001902	V04	V4
004500	-00121	-00913	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	001903	V05	V5
004516	000042	-01420	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	001904	V06	V6
004650												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG73/GG73L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.10>

004812	003575	002389	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004737	003750	001737	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004672	003776	001766	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004624	003980	001044	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
004643	004303	0060310	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004551	004459	-00324	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004419	004797	-01340	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004432	004768	-01350	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003996	004475	-01979	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004884	003511	003013	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004789	003656	002383	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004723	003819	001759	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004678	003998	001058	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004603	004025	001085	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004598	004205	000460	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004465	004533	-00327	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004374	003751	-01223	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004516	003835	-01756	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005452	002513	003388	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004888	002813	002744	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004966	002880	002050	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004975	002969	001418	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004891	002999	000922	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004775	003188	000233	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004653	003381	-00376	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004787	003380	-01199	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005116	003180	-01511	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
006019	001606	003756	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005380	001971	003021	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005518	001954	002516	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005579	002060	001629	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005552	002133	001087	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005431	002361	000337	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005338	002483	-00166	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005569	002353	-00964	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005853	002290	-01266	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006499	000848	004388	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005932	001622	003825	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005946	001257	003070	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006117	001232	002151	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006194	001326	001241	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006156	001435	000552	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006120	001611	-00057	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006301	001524	-00775	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006520	001763	-01121	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007040	000081	005190	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006459	000875	004416	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006375	000388	003541	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006551	000446	002650	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006585	000593	001674	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006728	000725	000677	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006704	000878	000113	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006952	001003	-00652	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007063	001044	-01008	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007576	-00540	005659	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007210	-01002	004521	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007050	-00750	004253	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007137	-00517	004325	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007208	-00414	002498	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007217	-00276	001145	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007257	000002	000214	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007544	000233	-00416	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007767	000442	-00903	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008078	-01140	006222	0750	0750	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007744	-01604	005608	0750	0750	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007514	-01599	004692	0750	0750	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007523	-01398	003788	0750	0750	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007589	-01292	002742	0750	0750	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007633	-01035	001541	0750	0750	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007805	-00832	000669	0750	0750	0875	0750	0250	0125	0000	%0555	H25	\$
007799	-00587	-00541	0750	0750	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007880	-00221	-00886	0750	0750	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007851	-02734	006711	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
007898	-02437	005389	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007928	-02346	004653	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008010	-02231	003859	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008066	-02036	002977	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008118	-01822	002029	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008328	-01740	001084	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008182	-01284	-00017	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008120	-00853	-00909	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004703	005423	003298	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004647	005543	002571	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004568	005755	001865	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004536	005760	00181										

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG73/GG73L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

009665	-00088	000200	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008904	-00564	-00589	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008314	-00775	-00903	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007811	-01067	-01213	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007392	-01580	-01541	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006875	-01867	-02210	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006306	-02330	-02744	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005866	-02516	-03080	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005508	-02814	-03522	0000	1000	1000	0900	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008755	-00669	-000527	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008367	-00667	-000204	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008025	-00501	-00519	0750	0875	0875	00250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007246	-00792	-00888	0625	0875	0875	00375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006773	-01069	-01339	0500	0875	0875	00500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006298	-01580	-01675	0375	0875	0875	00625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005792	-01861	-02228	0250	0875	0875	00750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005551	-01979	-02372	0125	0875	0875	00875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005499	-02717	-03548	0000	0875	0875	00900	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
009340	001227	001091	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007906	000602	000450	0875	0750	0750	00125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007494	-00002	000129	0750	0750	0750	00250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006878	-00359	-00296	0625	0750	0750	00375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006333	-00694	-00921	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005897	-01107	-01361	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005431	-01494	-01697	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005223	-01466	-01970	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005530	-01766	-02367	0000	0750	0750	0900	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007812	001939	001491	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007318	001251	000852	0875	0625	0625	00125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006915	000641	000583	0750	0625	0625	00250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006420	-00024	-000079	0625	0625	0625	00375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005970	-00382	-00334	0500	0625	0625	00500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005536	-00940	-00810	0375	0625	0625	00625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005002	-01124	-01416	0250	0625	0625	00750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004787	-01169	-01637	0125	0625	0625	00875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004711	-01130	-01588	0000	0625	0625	00900	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007307	002532	001977	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006721	001893	001480	0875	0500	0500	00125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006297	001247	001123	0750	0500	0500	00250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005790	000711	000578	0625	0500	0500	00375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005307	-00022	-000080	0500	0500	0500	00500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005082	-00368	-00434	0375	0500	0500	00625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004567	-00778	-00985	0250	0500	0500	00750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004251	-01056	-01054	0125	0500	0500	00875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004078	-00731	-00898	0000	0500	0500	00900	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006557	003663	002326	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005505	002776	001748	0875	0375	0375	00125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005121	002093	001499	0750	0375	0375	00250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005073	001404	001137	0625	0375	0375	00375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004760	000726	000567	0500	0375	0375	00500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004465	-00007	-000119	0375	0375	0375	00625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004189	-00327	-00438	0250	0375	0375	00750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003824	-00590	-01010	0125	0375	0375	00875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003817	-00598	-01026	0000	0375	0375	00900	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
006034	004296	003204	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005310	003339	002311	0875	0250	0250	00125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004817	002870	002026	0750	0250	0250	00250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004468	002116	001449	0625	0250	0250	00375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004234	001272	001153	0500	0250	0250	00500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004017	000670	000535	0375	0250	0250	00625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003645	000010	000080	0250	0250	0250	00750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003079	-00207	-00279	0125	0250	0250	00875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002549	-00932	-00113	0000	0250	0250	00900	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005274	005112	003618	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004771	003820	002797	0875	0125	0125	00125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004699	003622	002484	0750	0125	0125	00250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004563	002494	001753	0625	0125	0125	00375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004353	001529	001717	0500	0125	0125	00500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003862	000757	000823	0375	0125	0125	00625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003350	000381	000463	0250	0125	0125	00750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002823	000021	000054	0125	0125	0125	00875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002328	000018	000046	0000	0125	0125	00900	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004592	005497	003935	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004595	005421	003410	0875	0000	0000	00125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
004641	003608	002412	0750	0000	0000	00250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
004709	003527	002399	0625	0000	0000	00375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
004580	002505	001666	0500	0000	0000	00500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003816	000871	000763	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003031	000359	000359	0250	0000	0000	00750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002147	000171	000239	0125	0000	0000	00875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002155	000049	000127	0000	0000	0000	00900	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009704	-00088	000196	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008688	000168	-00355	0875	0875	0875	00125	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008122	000352	-00821	0750	0750	0750	002500						

%BEG GE63_22.TXT, Separation cmyn4*, cfi=0.90, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004715 005416 003856 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008679 -01295 007727 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005830 -06387 003519 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005483 -02831 -03530 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003398 002603 -04154 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004545 006506 -01091 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001266 000030 000100 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009642 -00086 000207 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004592 005497 003935 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008693 -01313 007623 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005820 -06337 003454 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005508 -02814 -03522 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003332 002497 -04189 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004590 006530 -01064 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001116 000054 000121 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009691 -00090 000201 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG73/GG73L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

%BEG GE63.22.TXT, Separation cmyn4*, cfi=0.90, D65, not adapted S
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y 0) %nrr. pos \$
0001169 000030 000120 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
0002502 000007 000089 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$
0003405 000007 000108 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
0004268 -00001 000124 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
0005225 -00008 000103 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
0006388 -00014 000095 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
0007523 000009 000132 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
0008522 -00053 000175 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
0009794 -00079 000195 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
0011150 000028 000124 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
0002437 000011 000065 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
0003406 000003 000102 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
0004272 -00003 000123 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
0005225 -00011 000088 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
0006381 -00017 000082 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
0007545 -00013 000134 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
0008504 -00055 000174 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
0009696 -00085 000190 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
0011178 000037 000113 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
0002557 000015 000082 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
0003454 000003 000086 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
0004324 -00012 000118 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
0005245 -00010 000092 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
0006395 -00024 000086 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
0007544 -00013 000136 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
0008550 -00059 000185 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
0009711 -00091 000200 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
0011166 000030 000117 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
0002517 000009 000096 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
0003449 000018 000097 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
0004353 -00006 000130 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
0005250 -00014 000102 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
0006446 -00022 000095 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
0007525 000000 000135 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
0008499 000056 000185 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
0009708 -00084 000183 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
0011214 000043 000113 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
0002492 000023 000039 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
0002757 000017 000049 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
0003109 000020 000059 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
0003844 -00008 000079 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
0004266 000024 000061 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
0004523 -00014 000174 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
0005198 000016 000071 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
0005528 -00013 000205 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
0006225 -00036 000126 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$
0006656 -00048 000286 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
0007236 -00035 000140 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
0007903 -00040 000166 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$
0008346 -00045 000185 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
0008690 -00055 000190 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
0009640 -00072 000180 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
0011307 000042 000100 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
0002485 000018 000049 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
0002728 000015 000038 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
0003077 000022 000052 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
0003849 -00012 000078 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$
0004271 000023 000059 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
0004532 -00009 000147 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
0005215 000014 000046 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
0005538 000005 000157 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
0006197 -00018 000086 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$
0006617 -00019 000208 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
0007258 -00031 000119 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
0007907 -00037 000158 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$
0008359 -00048 000176 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
0008717 -00058 000190 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
0009646 -00073 000182 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
0011291 000044 000100 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
0002543 000018 000050 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
0002766 000020 000034 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
0003125 000023 000047 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
0003890 -00005 000061 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$
0004330 000015 000060 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
0004607 -00012 000151 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
0005229 000012 000058 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
0005529 -00002 000178 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
0006227 -00025 000093 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$
0006656 -00022 000216 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
0007264 -00033 000125 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
0007902 -00040 000158 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$

%BEG	GE63	22.TXT	Separation	cmyn4*	cfi=0.90	D65	adapted	S	%nr.	pos	\$
%100 x	LAB*a	1000 x (r g b	c m y	0)							
001266	000000	000000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0000	A01	\$
002258	000134	-003222	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0001	A02
002548	000230	-005448	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0002	A03
003268	000291	-013330	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0003	A04
003437	000302	-013222	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0004	A05
004123	001188	-021444	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0005	A06
004095	001273	-029677	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0006	A07
003772	002281	-041100	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0007	A08
003398	002602	-042822	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0008	A09
002449	-00112	000288	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	%0009	B01
002123	-00001	000018	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0010	B02
002560	000229	-005660	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0011	B03
003257	000294	-013644	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0012	B04
003356	000285	-013566	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0013	B05
003785	000371	-020339	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0014	B06
004114	001255	-029991	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0015	B07
004138	001276	-029668	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0016	B08
003668	001702	-044553	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0017	B09
002989	-00276	000404	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0018	C01
002597	-00238	000149	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	%0019	C02
002445	-00047	-002090	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0020	C03
003530	-00183	-012577	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	%0021	C04
003416	-000250	-013779	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0022	C05
003788	-000307	-020677	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0023	C06
003984	-000480	-022566	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	%0024	C07
004441	-000573	-035239	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	%0025	C08
004330	-001048	-042559	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0026	C09
004280	-01497	-004081	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	%0027	D01
003697	-00787	-006166	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	%0028	D02
003779	-00727	-00381	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	%0029	D03
003745	-00615	-011766	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0030	D04
004026	-00705	-013355	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	%0031	D05
004045	-00835	-019139	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	%0032	D06
004406	-009052	-024222	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0033	D07
004687	-00186	-034445	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	%0034	D08
004626	-00146	-044066	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0035	D09
004763	-02472	-009038	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	%0036	E01
004825	-02250	-006168	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	%0037	E02
004361	-01478	-002533	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	%0038	E03
004249	-01277	-011440	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	%0039	E04
003973	-00776	-010822	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0040	E05
004370	-00675	-018885	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	%0041	E06
004649	-00495	-024007	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	%0042	E07
004623	-00140	-035092	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	%0043	E08
004675	-00140	-034635	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0044	E09
005214	-03305	-001531	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	%0045	F01
004763	-02501	-000907	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	%0046	F02
004878	-02286	-0006173	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	%0047	F03
004736	-01817	-008775	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	%0048	F04
004366	-01344	-011776	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	%0049	F05
004687	-01175	-017774	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0050	F06
004962	-01019	-022449	0000	0625	0750	1000	0375	0250	0000	%0051	F07
004961	-00846	-033339	0000	0625	0875	1000	0375	0125	0000	%0052	F08
004956	-00802	-034044	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	%0053	F09
005513	-04246	-002121	0000	0750	0000	1000	0250	1000	0000	%0054	G01
005191	-03205	-000702	0000	0750	0125	1000	0250	0875	0000	%0055	G02
005008	-02508	-000316	0000	0750	0250	1000	0250	0750	0000	%0056	G03
005027	-02250	-000772	0000	0750	0375	1000	0250	0625	0000	%0057	G04
005103	-01852	-013833	0000	0750	0500	1000	0250	0500	0000	%0058	G05
005174	-01794	-014082	0000	0750	0625	1000	0250	0375	0000	%0059	G06
005438	-01821	-025444	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0060	G07
005249	-01346	-032776	0000	0750	0875	1000	0250	0125	0000	%0061	G08
004995	-01404	-043138	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	%0062	G09
005877	-05983	-002407	0000	0875	0000	1000	0125	1000	0000	%0063	H01
005565	-04201	-001364	0000	0875	0125	1000	0125	0875	0000	%0064	H02
005635	-03894	-000420	0000	0875	0250	1000	0125	0750	0000	%0065	H03
005775	-03571	-00471	0000	0875	0375	1000	0125	0625	0000	%0066	H04
005834	-03149	-01279	0000	0875	0500	1000	0125	0500	0000	%0067	H05
005816	-02730	-022448	0000	0875	0625	1000	0125	0375	0000	%0068	H06
005647	-02286	-02321	0000	0875	0750	1000	0125	0250	0000	%0069	H07
005468	-02798	-037220	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0070	H08
005287	-01987	-041114	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	%0071	H09
005830	-06354	-003360	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%0072	I01
005715	-04610	-001532	0000	1000	0125	1000	0000	0875	0000	%0073	I02
005952	-05537	-001103	0000	1000	0250	1000	0000	0750	0000	%0074	I03
005984	-05075	-000056	0000	1000	0375	1000	0000	0625	0000	%0075	I04
005985	-04500	-01108	0000	1000	0500	1000	0000	0500	0000	%0076	I05
005989	-04181	-01618	0000	1000	0625	1000	0000	0375	0000	%0077	I06
005916	-03854	-02408	0000	1000	0750	1000	0000	0250	0000	%0078	I07
005800	-02673	-02837	0000	1000	0875	1000	0000	0125	0000	%0079	I08
005483	-02802	-03685	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0080	I09
002237	000148	-000191	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01
002375	000321	-00259	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02
002448	000337	-00279	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03
002888	000264	-01009	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04
003719	000625	-01251	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05
004038	001180	-02241	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06
003920	002265	-03437	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07
004064	002253	-03347	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08
003825	002947	-03447	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09
002398	-00112	000281	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01
002490	000000	-000018	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0091	K02
002910	000344	-00512	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03
003190	000391	-01104	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04
003487	000366	-01509	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05
004130	001124	-02177	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06
004112	001160	-02193	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07
004143	001735	-02746	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08
004005	001949	-03527	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09
003727	-00343	000805	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01
003026	-00303	000138	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02
002905	-00216	-000391	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03
003349	-00137	-01071	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000		

003928	000851	000692	0375	0000	0000	00625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	004751	002496	001586	0500	0000	0000	00500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	004905	003495	002170	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$	
003932	001110	000109	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	004784	002690	000805	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	004885	003673	001514	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$	
003812	001043	-00028	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	004762	002711	000786	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	004897	003897	000699	0625	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$	
004157	001474	-00311	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	004821	003005	000037	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	004848	003901	000732	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$	
004219	001612	-00935	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	004573	003126	-01576	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	004922	004165	000019	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$	
004290	002808	-01959	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	004570	003113	-01571	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	004893	004397	-00545	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$	
004244	002880	-01990	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	004377	003718	-02092	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	004622	004124	-01745	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$	
004153	003264	-02514	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	004344	003788	-02060	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	004363	003736	-02098	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$	
003914	003638	-03513	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	004120	003450	-02644	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	004218	003966	-02349	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$	
004033	000833	000755	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$	004780	002357	002162	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	004834	002885	002203	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$	
004013	000776	000725	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	004584	001534	001568	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	004843	002434	001544	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$	
003925	001075	000072	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	004384	001507	000572	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	004755	002723	000750	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$	
003934	000992	-00552	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	004558	001956	000180	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	004766	002860	000754	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$	
004160	001310	-01100	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	004370	001879	-00776	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	004839	003012	000038	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$	
004298	001664	-01042	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	004461	002117	-01482	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	004934	003179	-00447	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$	
004137	002305	-02412	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	004285	002882	-02016	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	004582	003122	-01600	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$	
004171	002390	-02455	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	004260	002907	-02137	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	004593	003250	-01654	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$	
004318	002722	-02981	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	004478	003038	-02541	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	004719	003366	-02108	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$	
004601	000329	001358	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	005331	001478	002535	0500	0250	0000	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	004806	002289	002212	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	T19	\$
004063	000765	000798	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	004584	001484	001601	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	004847	002266	002210	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11	\$	
004126	000676	000461	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	004445	001487	001601	0500	0250	0125	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$	004775	002209	002209	0625	0250	0250	0375	0750	0875	0000	%0425	U12	\$	
004130	000749	-00102	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	004445	001487	001601	0500	0250	0125	0500	0750	0750	0000	%0345	L13	\$	004775	002209	002209	0625	0250	0250	0375	0750	0875	0000	%0426	U13	\$	
004140	000860	-00815	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	004372	001620	-00455	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	004788	002171	000215	0625	0250	0375	0750	0875	0000	%0427	U14	\$		
004408	001135	-01302	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	004467	001663	-00871	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	004803	002311	-00315	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15	\$	
004529	001653	-01827	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	004668	001891	-01392	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	004935	002900	-01110	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16	\$	
004667	001800	-02302	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	004828	002305	-01882	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	004990	002775	-01544	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17	\$	
004996	002085	-02679	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	005114	002340	-02272	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	005280	002703	-01918	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18	\$	
005070	-00772	001515	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	005807	000841	002924	0500	0375	0000	0000	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	006037	001553	003671	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10	\$	
004955	-00121	001457	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	004984	000886	001867	0500	0375	0125	0500	0625	087																		

004812	003594	002243	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
004737	003768	001592	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	%0487	A20	\$
004672	003793	001621	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	%0488	A21	\$
004624	003997	000900	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	0000	%0489	A22	\$
004643	004320	000166	0750	0000	0500	0000	0250	1000	0500	0000	0000	%0490	A23	\$
004551	004474	-00467	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	0000	%0491	A24	\$
004419	004810	-01481	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	%0492	A25	\$
004432	004782	-01492	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	0000	0000	%0493	A26	\$
003906	004483	-02115	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$
004884	003531	002866	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	0000	0000	%0495	B19	\$
004789	003675	002237	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	0000	%0496	B20	\$
004723	003837	001614	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$
004678	004015	000913	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$
004603	004041	000941	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$
004598	004221	000317	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$
004465	004547	-00468	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$
004374	003764	-01363	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$
004516	003850	-01898	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$
005452	002541	003234	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$
004888	002833	002597	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$
004966	002901	001902	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$
004975	002991	001270	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$
004891	003020	000775	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$
004775	003207	000088	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$
004653	003398	-00520	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$
004787	003399	-01344	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$
005116	003203	-01661	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$
006019	001642	003594	0750	0375	0000	0000	0625	1000	0000	0000	0000	%0513	D19	\$
005380	001998	002867	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	0000	%0514	D20	\$
005510	001983	002361	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	0000	%0515	D21	\$
005579	002089	001473	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0516	D22	\$
005552	002162	000931	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	0000	%0517	D23	\$
005431	002388	000183	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	0000	%0518	D24	\$
005338	002510	-00319	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	%0519	D25	\$
005569	002383	-01120	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	0000	%0520	D26	\$
005853	002324	-01425	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
006499	000891	004221	0750	0500	0000	0000	0500	1000	0000	0000	0000	%0522	E19	\$
005932	001657	003665	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	0000	%0523	E20	\$
005946	001292	002910	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	0000	%0524	E21	\$
006117	001270	001989	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	0000	%0525	E22	\$
006194	001364	001077	0750	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	0000	%0526	E23	\$
006156	001473	000389	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	0000	%0527	E24	\$
006120	001648	-00220	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	%0528	E25	\$
006301	001563	-00940	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	0000	%0529	E26	\$
006520	001805	-01289	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
007040	000131	005015	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	0000	0000	%0531	F19	\$
006459	000917	004249	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	0000	%0532	F20	\$
006375	000429	003375	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	0000	%0533	F21	\$
006551	000489	002482	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	0000	%0534	F22	\$
006585	000636	001506	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	0000	%0535	F23	\$
006728	000771	000507	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0536	F24	\$
006704	000923	-00056	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	%0537	F25	\$
006952	001052	-00825	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	0000	%0538	F26	\$
007063	001094	-01182	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
007576	-00483	005478	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	0000	%0540	G19	\$
007210	-00950	004344	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	0000	%0541	G20	\$
007050	-00609	004079	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	0000	%0542	G21	\$
007137	-00466	003909	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	0000	0000	%0543	G22	\$
007208	-00361	002321	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0544	G23	\$
007217	-00224	000968	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	%0545	G24	\$
007257	-00056	000037	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0546	G25	\$
007544	-00290	-00597	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0547	G26	\$
007767	-000502	-01087	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
008078	-01076	006035	0750	0750	0000	0250	0125	1000	0000	0000	0000	%0549	H19	\$
007744	-01544	005424	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0000	0000	%0550	H20	\$
007514	-01542	004512	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0000	0000	%0551	H21	\$
007523	-01341	003607	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0000	0000	%0552	H22	\$
007589	-01234	002561	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0000	0000	%0553	H23	\$
007633	-00977	001359	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0000	0000	%0554	H24	\$
007805	-00771	000484	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	%0555	H25	\$
007799	-00527	-00726	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0556	H26	\$
007880	-00159	-01071	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
007851	-02673	006527	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0000	0000	%0558	I19	\$
007898	-02375	005204												

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG73/GG73L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009665	000001	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008904	-00487	-00783	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008314	-00708	-01092	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007811	-01009	-01397	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007392	-01528	-01721	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006875	-01824	-02285	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006306	-02297	-02914	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005866	-02491	-03247	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005058	-02795	-03684	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008755	000743	000334	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008367	000000	000015	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008025	-00439	-00705	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007246	-00743	-01067	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006773	-01028	-01514	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006298	-01547	-01845	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005792	-01836	-02393	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005551	-01958	-02535	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005499	-02697	-03711	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008340	001295	000902	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007906	000662	000265	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007494	000050	-00052	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006878	-00316	-00472	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006333	-00660	-01092	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005897	-01081	-01528	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005431	-01476	-01860	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005223	-01451	-02130	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005530	-01746	-02530	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007812	001998	001307	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007318	001301	000673	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006915	000605	000407	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006420	000010	-00092	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005970	-00354	-00501	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005536	-00920	-00973	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005002	-01113	-01575	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004787	-01161	-01793	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004711	-01124	-01743	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007307	002582	001797	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006721	001933	001306	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006297	001279	000953	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005790	000735	000413	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005307	-00006	-00080	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005082	-00356	-00593	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004567	-00774	-01139	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004251	-01058	-01205	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004078	-00736	-01048	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006557	003701	002154	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005905	002803	001581	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005521	002113	001336	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005073	001416	000978	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004760	000733	000411	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004465	-00005	-00033	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004189	-00330	-00588	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003824	-00599	-01157	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003817	-00599	-01173	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
006034	004325	003036	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005310	003355	002150	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004817	002878	001869	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004468	002218	001296	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004234	001270	001002	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004017	000665	000386	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003645	-00001	-00064	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003079	-00228	-00419	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002549	-00962	-00248	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005274	005128	003458	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004771	003827	002641	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004699	003627	002329	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004563	002498	001599	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004353	001529	001565	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003862	000749	000675	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003350	000364	000320	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002823	-00004	-00002	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002328	-00015	-00006	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004592	005501	003781	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004595	005425	003256	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
004641	003613	002257	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
004709	003533	002244	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
004580	002509	001512	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003816	000862	000616	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003031	000328	000219	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002417	000138	000105	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
002156	-00004	-00005	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009704	000001	-00005	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008688	000242	-00547	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008122	000416	-01008	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007201	000667											

%BEG GE63_22.TXT, Separation cmyn4*, cfi=0.90, D65, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004715 005433 003711 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008679 -01222 007532 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005830 -06354 003360 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005483 -02802 -03685 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003398 002602 -04282 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004545 006521 -01234 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001266 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009642 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004592 005501 003781 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008693 -01240 007431 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005820 -06312 003288 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005508 -02795 -03684 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003332 002479 -04332 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004590 006534 -01218 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001116 000000 000000 %#0000 0000 1000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009691 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG73/GG73L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

```
%BEG GE63.22.TXT, Separation cmyn4*, cfi=0.90, D65, adapted S
%100 x LAB*a      1000 x (r g b   c m y 0)   %nrr. pos $
001169 -00021 000036 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002502 -00024 -00012 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003405 -00009 -00006 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004268 -00004 -00002 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005225 000004 -00036 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006388 000016 -00061 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007523 000058 -00040 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008522 000012 -00011 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009704 000004 -00017 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
001150 -00024 000041 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002437 -00020 -00036 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003406 -00016 -00012 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004272 -00006 -00004 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005225 000000 -00052 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006381 000013 -00074 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007545 000036 -00038 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008504 000009 -00012 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009696 000000 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
001178 -00015 000029 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002557 -00014 -00020 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003454 -00012 -00029 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004324 -00014 -00009 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005245 000002 -00047 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006395 000007 -00070 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007544 000035 -00035 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008550 000006 -00001 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009711 -00006 -00002 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
001166 -00022 000033 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002517 -00021 -00005 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003449 -00005 -00018 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004353 -00007 000002 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005258 -00004 -00038 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006440 000009 -00052 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007525 000049 -00036 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008499 000008 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009708 000000 -00019 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
001214 -00008 000029 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
002492 -00008 -00062 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002757 -00009 -00056 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003100 -00001 -00050 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003844 -00018 -00041 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004266 000021 -00065 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004523 -00013 -00043 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005198 000028 -00068 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005528 000003 000060 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006225 -00008 -00028 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
006656 -00012 000126 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007236 000009 -00027 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007903 000014 -00011 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
008346 000016 000001 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008690 000012 000001 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009640 000011 -00022 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
001307 -00007 000014 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
002485 -00013 -00052 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002728 -00012 -00067 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003077 000000 -00058 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003849 -00021 -00042 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004271 000021 -00067 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004532 -00008 000016 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005215 000026 -00094 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005538 000023 000012 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006197 000009 -00067 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
006617 000015 000049 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007258 000013 -00048 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
007907 000017 -00019 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
008359 000014 -00007 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008717 000010 000001 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009646 000009 -00020 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
001291 -00005 000015 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
002543 -00011 -00052 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002766 -00006 -00071 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003125 000002 -00063 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003890 -00013 -00060 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004330 000014 -00067 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004607 -00009 000019 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005229 000025 -00081 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005529 000015 000033 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006227 000003 -00061 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
006656 000012 000056 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007264 000011 -00043 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007902 000014 -00018 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

%BEG GE63 22.TXT, Separation cmydn4*, cfi=0.90, D50, not adapted S																			
%100 x LAB*																			
1000 x (r g b c m y o)																			
nmr. pos \$																			
0001269	0000044	0000104	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000000	A01	\$							
0002258	0000143	0000207	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000001	A02	\$							
0002545	0000219	0000432	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000002	A03	\$							
0003251	0000197	0000130	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000003	A04	\$							
0003330	0000208	0000220	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000004	A05	\$							
0004109	0001026	0001026	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000005	A06	\$							
0004061	0000999	0000869	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000006	A07	\$							
0003727	0001030	0000982	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000007	A08	\$							
0003357	0002153	0004138	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000008	A09	\$							
0002452	0000405	0000401	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000009	B01	\$							
0002125	0000030	0000095	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000010	B02	\$							
0002558	0000218	0000445	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000011	B03	\$							
0003239	0000199	0001266	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000012	B04	\$							
0003338	0000188	0001256	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000013	B05	\$							
0003754	0000187	0001955	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000014	B06	\$							
0004079	0000977	0002896	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000015	B07	\$							
0004105	0001003	0002870	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000016	B08	\$							
0003598	0001170	0004419	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000017	B09	\$							
0002990	0002030	0000514	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000018	C01	\$							
0002596	0001890	0000254	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000019	C02	\$							
0002442	0000350	0000089	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000020	C03	\$							
0003503	0002830	0001178	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000021	C04	\$							
0003397	0000149	0001281	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000022	C05	\$							
0003754	0000116	0001988	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000023	C06	\$							
0003951	0000270	0002172	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000024	C07	\$							
0004376	0000170	0003493	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000025	C08	\$							
0004253	0000529	0004239	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000026	C09	\$							
0004256	0001408	0000525	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000027	D01	\$							
0003684	0007390	0000248	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000028	D02	\$							
0003758	0007480	0000303	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000029	D03	\$							
0003711	0007210	0001116	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000030	D04	\$							
0003987	0008430	0001302	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000031	D05	\$							
0004006	0009310	0001853	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000032	D06	\$							
0004359	0009270	0002361	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000033	D07	\$							
0004608	0009230	0003442	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000034	D08	\$							
0004525	0004540	0004339	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000035	D09	\$							
0004724	0023200	0000927	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000036	E01	\$							
0004780	0021960	0000167	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000037	E02	\$							
0004326	0014820	0002116	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000038	E03	\$							
0004202	0014010	0001111	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000039	E04	\$							
0003937	0008790	0001025	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000040	E05	\$							
0004320	0008930	0001843	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000041	E06	\$							
0004591	0007870	0002371	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000042	E07	\$							
0004543	0005800	0003501	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000043	E08	\$							
0004596	0005720	0003461	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000044	E09	\$							
0005167	0003850	0001475	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000045	F01	\$							
0004723	0023530	0000895	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000046	F02	\$							
0004833	0022320	0000170	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000047	F03	\$							
0004683	0019130	0000866	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000048	F04	\$							
0004316	0014750	0001150	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000049	F05	\$							
0004629	0014010	0001750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000050	F06	\$							
0004897	0013140	0002330	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000051	F07	\$							
0004872	0013150	0003600	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000052	F08	\$							
0004866	0012790	0003426	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000053	F09	\$							
0005455	0039580	0002010	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000054	G01	\$							
0005135	0030080	0000651	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000055	G02	\$							
0004958	0025120	0000298	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000056	G03	\$							
0004972	0022960	0000498	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000057	G04	\$							
0005039	0020310	0001384	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000058	G05	\$							
0005111	0019750	0001398	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000059	G06	\$							
0005349	0022060	0002573	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000060	G07	\$							
0005151	0018420	0003313	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000061	G08	\$							
0004864	0021230	0004221	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000062	G09	\$							
0005792	0055560	0002202	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000063	H01	\$							
0005499	0039960	0001261	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000064	H02	\$							
0005561	0038100	0000																	

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG73/GG73L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

003957	000997	000864	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003958	001197	000293	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003836	001111	000156	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
004186	001526	-00112	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
004240	001598	-00739	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
004319	002729	-01732	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
004275	002798	-01761	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
004182	003135	-02205	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003927	003382	-03307	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
004062	000984	000928	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
004040	000923	000894	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003950	001156	000254	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003948	001000	-00382	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
004171	001271	-00926	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
004318	001643	-00846	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
004144	002162	-02235	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004179	002244	-02274	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004321	002520	-02801	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004626	000521	001512	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004091	000918	000668	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004148	000786	000628	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004146	000793	000665	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004146	000832	-00655	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004411	001067	-01141	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004533	001552	-01657	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004664	001652	-02142	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004992	001899	-02513	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005074	-00604	001622	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004972	000061	001594	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004663	-00144	001088	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004581	000002	001092	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004809	000226	-00320	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005003	000456	-00861	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005256	000675	-01307	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005419	000992	-01768	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005596	000994	-02254	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005759	-01391	001990	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005298	-00875	001592	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E10	\$
005318	-00832	001226	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005257	-00708	000247	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005090	-00418	-00473	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005362	-00205	-01057	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005447	-00021	-01388	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005611	000175	-01839	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005833	000432	-02212	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
006069	-02038	002548	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005760	-01409	001967	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005631	-01453	001365	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005680	-01338	000666	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005605	-01049	-00313	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005520	-00962	-00887	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005631	-00624	-01451	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005756	-00368	-01961	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006023	-00233	-02184	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006409	-02854	002936	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006087	-02091	002477	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005933	-02323	001735	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006080	-02112	000652	0375	0750	0375	0625	0250	0500	0000	%0300	G13	\$
005969	-01754	-00090	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005892	-01572	-00804	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005820	-01351	-01445	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005984	-00978	-01868	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006222	-00689	-02166	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006972	-02432	004133	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006402	-02948	002974	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006368	-02957	002126	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006401	-02814	001236	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006366	-02495	000171	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006379	-02284	-00445	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006243	-02045	-01257	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006227	-01838	-01779	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006381	-01373	-02312	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006872	-04061	004558	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006796	-03515	003327	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006834	-03541	002606	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006921	-03423	001701	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006823	-03028	000411	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006748	-02805	-00193	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006654	-02597	-00952	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006659	-02369	-01598	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006724	-02187	-02310	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$

004827	002766	001841	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
004855	002895	001073	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
004834	002914	000855	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
004891	003136	001022	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
004619	003090	-01314	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
004616	003077	-01309	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
004428	003643	-01817	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
004415	003748	-01779	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
004415	003748	-01779	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
004858	002669	002404	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
004638	001785	001774	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
004426	001660	000779	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
004605	002078	000411	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
004400	001889	-00561	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004484	002064	-01274	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004316	002800	-01788	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
004288	002813	-01913	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004500	002903	-02322	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
005393	001806	002739	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004636	001736											

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG73/GG73L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

004920	003917	002548	0750	0000	0000	0250	0000	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
004845	004045	001912	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$		
004780	004072	001942	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$		
004738	004218	001237	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$		
004749	004477	000522	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$		
004652	004569	001027	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$		
004512	004804	-01119	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$		
004525	004774	-01132	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$		
004068	004413	-01708	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$		
004996	003892	003158	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$		
004900	003997	002547	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$		
004832	004116	001938	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$		
004784	004239	001251	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$		
004711	004265	001280	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$		
004703	004399	000666	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$		
004568	004642	-00105	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$		
004441	003766	-01063	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$		
004574	003801	-01608	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$		
005543	002932	003477	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$		
004980	003179	002857	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$		
005054	003201	002176	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$		
005059	003242	001554	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$		
004970	003226	001062	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$		
004850	003346	000383	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$		
004725	003478	-00220	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$		
005484	003389	-01058	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$		
005161	003161	-01394	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$		
006093	002050	003797	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$		
005456	002360	003089	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$		
005681	002311	002591	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$		
005544	002346	001718	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$		
005612	002368	001181	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$		
005487	002519	000444	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$		
005390	002584	-00055	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$		
005605	002363	-00073	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$		
005881	002274	-01189	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$		
005653	001325	004386	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$		
006007	002068	003866	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$		
006007	001647	003107	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$		
006169	001551	002198	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$		
006238	001558	001297	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$		
006194	001591	000613	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$		
006153	001695	000010	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$		
006320	001524	-00723	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$		
006538	001742	-01068	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$		
007094	000595	005137	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$		
006523	001354	004412	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$		
006423	000797	003532	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$		
006591	000788	002656	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$		
006618	000846	001694	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$		
006752	000867	000705	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$		
006723	000950	000148	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$		
006962	000995	-00624	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$		
007068	001006	-00988	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$		
007622	-00005	005570	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$		
007238	-00556	004436	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$		
007087	-00318	004184	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$		
007164	-00151	003222	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$		
007230	-00114	002467	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$		
007226	-00120	001127	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$		
007260	000037	000212	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$		
007542	000217	-00420	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$		
007760	000390	-00912	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$		
008118	-00584	005699	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$		
007770	-01095	005474	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$		
007533	-01146	004577	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$		
007538	-01008	003697	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$		
007596	-00983	002665	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$		
007631	-00843	001481	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$		
007797	-00738	000617	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$		
007777	-00637	-00594	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$		
007859	-00299	-00927	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$		
007861	-02145	006469	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$		
007905	-01916	005207	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$		
007931	-01869	004490	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$		
008008	-01809	003714	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$		
008060	-01687	002852	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$		
008105	-01564	001918	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$		
008305	-01583	000974	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$		
008153	-01267	-00106	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$		
008084	-00967	-01066	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$		
004868	005781	003548	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$		
004811	005861	002842	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$		
004732	006024	002159	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$		
004700	006028	002180	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$		
004650	006163	001483	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$		
004741	006819	000810	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$		
004690	004976	000136	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$		
004759	005170	-00805	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$		
004771	005171	-01290	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$		
005008	004179	003351	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$		
005005	004307	002923	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$		
004952	004463	002314	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$		
004957	004535	001771	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$		

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG73/GG73L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009666	-00059	000193	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008881	-00614	-00643	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008282	-00877	-00974	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007766	-01215	-01308	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007329	-01768	-01681	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006794	-02148	-02286	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006200	-02739	-02973	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005746	-03011	-03334	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005368	-03431	-03816	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008776	-006792	-000550	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008368	-006038	-000200	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008005	-00549	-00566	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
007213	-00890	-00960	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006725	-01234	-01439	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006232	-01792	-01820	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005707	-02180	-02407	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005460	-02330	-02564	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005361	-03334	-03838	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008381	-001450	-001140	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007925	-000709	-000472	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007495	-000019	-000127	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006865	-00386	-00327	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006301	-00788	-00990	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005847	-01272	-01466	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005365	-01709	-01840	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005152	-01727	-02120	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
005443	-02114	-02545	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007873	-002233	-001573	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007356	-001442	-000904	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006936	-000767	-000608	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006420	-00011	-000077	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005956	-00413	-00367	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005503	-00925	-00885	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004950	-01295	-01526	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004730	-01378	-01756	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004656	-01330	-01704	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007387	-002887	-002087	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006781	-002175	-001561	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006338	-001463	-001176	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
005812	-000837	-000608	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005308	-00010	-000079	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005066	-00404	-00470	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004531	-00881	-01062	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004208	-01172	-01150	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
004045	-00821	-00971	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006667	-004055	-002489	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
005988	-003094	-001870	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005585	-002368	-001590	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005177	-001619	-001197	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004813	-000847	-000597	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004467	-000011	-000119	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004174	-00363	-00471	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003791	-00691	-01079	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003785	-00690	-01095	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
006167	-004733	-003399	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005412	-003693	-002456	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004904	-003187	-002150	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004532	-00271	-001842	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
004276	-001477	-001207	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
004038	-000783	-000564	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003646	-000024	-000081	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
003969	-00227	-00301	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002547	-00939	-00118	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
005432	-005526	-003844	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004889	-004184	-002960	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004810	-003966	-002643	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
004639	-002782	-001861	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
004407	-001794	-001779	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
003889	-000907	-000855	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
003364	-000468	-000479	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
002824	-000030	-000056	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
002330	-000025	-000048	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
004763	-005870	-004174	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
004761	-005777	-003657	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
004751	-003946	-002571	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
004816	-003867	-002553	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
004656	-002786	-001775	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
003845	-001018	-000801	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
003943	-000422	-000375	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
002424	-000215	-000247	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
001159	-000067	-000131	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009705	-00060	-000189	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008685	-000157	-00362	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008115	-000304	-00831	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007194												

%BEG GE63_22.TXT, Separation cmyn4*, cfi=0.90, D50, not adapted \$
%100 x LAB* %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z004883 005796 004093 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008726 -00664 007558 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005748 -05942 003121 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005343 -03455 -03825 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003357 002153 -04188 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004694 006526 -00756 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001269 000044 000104 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009643 -00056 000200 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004763 005870 004174 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008739 -00685 007456 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005739 -05895 003059 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005368 -03431 -03816 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003285 002030 -04234 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004740 006554 -00727 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001119 000072 000126 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009692 -00061 000194 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG73/GG73L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.dev> 2.1, io=1,1, Cx=0, cfl=0.90; nt=0.18; nx=1.00

TUB-Registrierung: 20091101-GG73/GG73L0NA.TXT / PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

BDEG GE63 22.TXT, SeparationCmry4* cfi=0.90, D50, not adapted \$																											
%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y b)				%nr.	pos \$																					
001171	000047	000123	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00972	k01	\$	000388	-00025	000180	0866	0866	0866	0133	0133	0000	0000	%1053	m23	\$		
002503	000020	000091	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00973	k02	\$	000703	-00032	000192	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$		
003407	000025	000109	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00974	k03	\$	000937	-00053	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$		
004269	000017	000125	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00975	k04	\$	001239	000056	000116	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%1056	n10	\$	
005227	000007	000103	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00976	k05	\$	002519	000033	000059	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$		
006389	000000	000093	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00977	k06	\$	002769	000030	000062	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$		
007525	000032	000131	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00978	k07	\$	003153	000034	000064	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$		
008523	-00028	000171	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00979	k08	\$	003900	-00001	000093	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$		
009705	-00052	000178	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00980	k09	\$	004339	000031	000074	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$		
001152	000045	000127	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00981	l01	\$	004565	000012	000198	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$		
002438	000022	000066	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00982	l02	\$	005237	000027	000090	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$		
003407	000016	000103	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00983	l03	\$	005574	000035	000185	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$		
004274	000015	000123	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00984	l04	\$	006258	-00014	000121	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$		
005226	000002	000087	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00985	l05	\$	006653	000008	000231	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$		
006382	-00004	000081	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00986	l06	\$	007249	-00018	000136	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$		
007547	000008	000132	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00987	l07	\$	007903	-00018	000163	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$		
008505	-00030	000170	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00988	l08	\$	008338	-00023	000187	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$		
009697	-00057	000183	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00989	l09	\$	008700	-00027	000191	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$		
001181	000053	000116	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00990	m01	\$	009656	-00055	000178	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$		
002559	000028	000084	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00991	m02	\$	001102	000066	000086	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$	
003407	000016	000103	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00992	m03	\$	000613	-00053	000195	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$		
004343	000005	000118	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00993	m04	\$	004727	005775	004215	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$		
005546	000004	000092	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00994	m05	\$	005249	-03670	-03667	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$		
006396	-00010	000084	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00995	m06	\$	008586	-00630	007707	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$		
007546	000008	000134	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00996	m07	\$	003174	002141	-04332	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$		
008551	-00033	000180	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00997	m08	\$	005609	-00165	003057	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1078	n26	\$		
009712	-00062	000193	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00998	m09	\$	004655	006629	-00805	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$		
001169	000046	000120	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00999	n01	\$															
002518	000024	000098	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%004727	005775	004215	%#1000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0	\$
003450	000025	000098	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%008586	-00630	007707	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%1076	m26	%Y3 1	\$
004355	000013	000130	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%005609	-00165	003057	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1078	n26	%L3 2	\$
005252	000001	000102	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%005249	-03670	-03667	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3	\$
006441	-00007	000093	0625	0625																							

TUB-Prüfvorlage GG73; Relatives Geräte-Farbsystem G
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow olv^*$ *setrgbcolor*

TÜB-Registrierung: 20091101-GG73/GG73L0NA.TXT /.PS TÜB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv* setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG73/GG73L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V.2.1, io=1.1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

```
003957 000984 000729 0375 0000 0000 0025 1000 1000 0000 %0243 A10 $
003958 001185 000158 0375 0000 0125 0025 1000 0875 0000 %0244 A11 $
003836 001097 000016 0375 0000 0250 0025 1000 0750 0000 %0245 A12 $
004186 001517 -0250 0375 0000 0375 0025 1000 0625 0000 %0246 A13 $
004240 001589 -00878 0375 0000 0500 0025 1000 0500 0000 %0247 A14 $
004319 002721 -01872 0375 0000 0625 0025 1000 0375 0000 %0248 A15 $
004175 002700 -01900 0375 0000 0750 0025 1000 0250 0000 %0249 A16 $
004282 003125 -02423 0375 0000 0875 0025 1000 0100 0000 %0250 A17 $
003927 003260 -03442 0375 0000 1000 0025 1000 0000 0000 %0251 A18 $
004062 000973 000791 0375 0125 0000 0025 0875 1000 0000 %0252 B10 $
004040 000911 000758 0375 0125 0125 0025 0875 0875 0000 %0253 B11 $
003950 001143 000018 0375 0125 0250 0025 0875 0750 0000 %0254 B12 $
003948 000987 -00518 0375 0125 0375 0025 0875 0625 0000 %0255 B13 $
004171 001262 -01064 0375 0125 0500 0025 0875 0500 0000 %0256 B14 $
004318 001635 -00986 0375 0125 0625 0025 0875 0375 0000 %0257 B15 $
004144 002152 -02372 0375 0125 0750 0025 0875 0250 0000 %0258 B16 $
004179 002235 -02412 0375 0125 0875 0025 0875 0125 0000 %0259 B17 $
004321 002512 -02941 0375 0125 1000 0025 0875 0000 0000 %0260 B18 $
004626 000517 001369 0375 0250 0000 0025 0750 1000 0000 %0261 C10 $
004091 000908 000831 0375 0250 0125 0025 0750 0875 0000 %0262 C11 $
004198 000776 000490 0375 0250 0250 0025 0750 0750 0000 %0263 C12 $
004146 000783 -00071 0375 0250 0375 0025 0750 0625 0000 %0264 C13 $
004146 000822 -00793 0375 0250 0500 0025 0750 0500 0000 %0265 C14 $
004411 001060 -01282 0375 0250 0625 0025 0750 0375 0000 %0266 C15 $
004533 001546 -01799 0375 0250 0750 0025 0750 0250 0000 %0267 C16 $
004664 001648 -02285 0375 0250 0875 0025 0750 0125 0000 %0268 C17 $
004992 001899 -02661 0375 0250 1000 0025 0750 0000 0000 %0269 C18 $
005074 -00603 001474 0375 0375 0000 0025 0625 1000 0000 %0270 D10 $
004972 000061 001447 0375 0375 0125 0025 0625 0875 0000 %0271 D11 $
004663 -00147 000945 0375 0375 0250 0025 0625 0750 0000 %0272 D12 $
004581 -00001 -00040 0375 0375 0375 0025 0625 0625 0000 %0273 D13 $
004809 000224 -00465 0375 0375 0500 0025 0625 0500 0000 %0274 D14 $
005003 000457 -01090 0375 0375 0625 0025 0625 0375 0000 %0275 D15 $
005256 000678 01454 0375 0375 0750 0025 0625 0250 0000 %0276 D16 $
005419 000997 -01920 0375 0375 0875 0025 0625 0125 0000 %0277 D17 $
005596 001002 -02409 0375 0375 1000 0025 0625 0000 0000 %0278 D18 $
005759 -01382 001834 0375 0500 0000 0025 0500 1000 0000 %0279 D19 $
005298 -00872 001441 0375 0500 0125 0025 0500 0875 0000 %0280 E11 $
005318 -00828 001075 0375 0500 0250 0025 0500 0750 0000 %0281 E12 $
005257 -00705 000096 0375 0500 0375 0025 0500 0625 0000 %0282 E13 $
005090 -00417 -00622 0375 0500 0500 0025 0500 0500 0000 %0283 E14 $
005362 -00200 -01209 0375 0500 0625 0025 0500 0375 0000 %0284 E15 $
005447 -00016 -01541 0375 0500 0750 0025 0500 0250 0000 %0285 E16 $
005611 000182 -01994 0375 0500 0875 0025 0500 0125 0000 %0286 E17 $
005833 000442 -02369 0375 0500 1000 0025 0500 0000 0000 %0287 E18 $
006069 -02025 002388 0375 0625 0000 0025 0375 1000 0000 %0288 F10 $
005760 -01400 001811 0375 0625 0125 0025 0375 0875 0000 %0289 F11 $
005631 -01445 001211 0375 0625 0250 0025 0375 0750 0000 %0290 F12 $
005680 -01329 000511 0375 0625 0375 0025 0375 0625 0000 %0291 F13 $
005605 -01041 -00468 0375 0625 0500 0025 0375 0500 0000 %0292 F14 $
005520 -00955 -01040 0375 0625 0625 0025 0375 0375 0000 %0293 F15 $
005631 -00616 -01606 0375 0625 0750 0025 0375 0250 0000 %0294 F16 $
005756 -00358 -02117 0375 0625 0875 0025 0375 0125 0000 %0295 F17 $
006023 -00221 -02343 0375 0625 1000 0025 0375 0100 0000 %0296 F18 $
006409 -02837 002772 0375 0750 0000 0025 0250 1000 0000 %0297 G10 $
006087 -02078 002317 0375 0750 0125 0025 0250 0875 0000 %0298 G11 $
005933 -02312 001577 0375 0750 0250 0025 0250 0750 0000 %0299 G12 $
006080 -02375 000982 0375 0750 0375 0025 0250 0500 0000 %0300 G13 $
005969 -01742 00249 0375 0750 0500 0025 0250 0500 0000 %0301 G14 $
005892 -01561 -00962 0375 0750 0625 0025 0250 0375 0000 %0302 G15 $
005820 -01341 -01602 0375 0750 0750 0025 0250 0250 0000 %0303 G16 $
005984 -00966 -02027 0375 0750 0875 0025 0250 0125 0000 %0304 G17 $
006222 -00674 -02327 0375 0750 1000 0025 0250 0000 0000 %0305 G18 $
006972 -02408 003962 0375 0875 0000 0025 0125 0000 0000 %0306 H10 $
006402 -02931 002811 0375 0875 0125 0025 0125 0875 0000 %0307 H11 $
006368 -02940 001963 0375 0875 0250 0025 0125 0750 0000 %0308 H12 $
006401 -02796 001073 0375 0875 0375 0025 0125 0625 0000 %0309 H13 $
006366 -02478 000008 0375 0875 0500 0025 0125 0500 0000 %0310 H14 $
006379 -02267 -00608 0375 0875 0625 0025 0125 0375 0000 %0311 H15 $
006243 -02029 -01419 0375 0875 0750 0025 0125 0250 0000 %0312 H16 $
006227 -01823 -01941 0375 0875 0875 0025 0125 0125 0000 %0313 H17 $
006381 -01356 -02475 0375 0875 1000 0025 0125 0000 0000 %0314 H18 $
006872 -04038 004389 0375 1000 0000 0025 0000 1000 0000 %0315 I10 $
006796 -03493 003159 0375 1000 0125 0025 0000 0875 0000 %0316 I11 $
006834 -03519 002437 0375 1000 0250 0025 0000 0750 0000 %0317 I12 $
006921 -03400 001531 0375 1000 0375 0025 0000 0625 0000 %0318 I13 $
006823 -03006 000243 0375 1000 0500 0025 0000 0500 0000 %0319 I14 $
006748 -02784 -00360 0375 1000 0625 0025 0000 0375 0000 %0320 I15 $
006654 -02577 -01118 0375 1000 0750 0025 0000 0250 0000 %0321 I16 $
006659 -02349 -01764 0375 1000 0875 0025 0000 0125 0000 %0322 I17 $
006724 -02166 -02477 0375 1000 1000 0025 0000 0000 0000 %0323 I18 $
```

```
004827 002764 001696 0500 0000 0000 0500 1000 1000 0000 %0324 J10 $
004855 002893 000927 0500 0000 0125 0500 1000 0875 0000 %0325 J11 $
004834 002912 000910 0500 0000 0250 0500 1000 0750 0000 %0326 J12 $
004891 003135 001176 0500 0000 0375 0500 1000 0625 0000 %0327 J13 $
004619 003086 -01457 0500 0000 0500 0500 1000 0500 0000 %0328 J14 $
004616 003072 -01452 0500 0000 0625 0500 1000 0375 0000 %0329 J15 $
004428 003636 -01958 0500 0000 0750 0500 1000 0250 0000 %0330 J16 $
004707 003701 -01915 0500 0000 1000 0500 1000 0125 0000 %0331 J17 $
004151 003750 -02545 0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0332 J18 $
004858 002668 002258 0500 0125 0000 0500 0875 1000 0000 %0333 K10 $
004638 001781 001631 0500 0125 0125 0500 0875 0875 0000 %0334 K11 $
004426 001653 000639 0500 0125 0250 0500 0875 0750 0000 %0335 K12 $
004605 002673 002608 0500 0125 0375 0500 0875 0625 0000 %0336 K13 $
004400 001882 -00701 0500 0125 0500 0500 0875 0500 0000 %0337 K14 $
004484 002058 -01416 0500 0125 0625 0500 0875 0375 0000 %0338 K15 $
004316 002792 -01927 0500 0125 0750 0500 0875 0250 0000 %0339 K16 $
004288 002805 -02052 0500 0125 0875 0500 0875 0125 0000 %0340 K17 $
004500 002897 -02464 0500 0125 1000 0500 0875 0000 0000 %0341 K18 $
005393 001811 002587 0500 0250 0000 0500 0750 1000 0000 %0342 L10 $
004636 001732 001662 0500 0250 0125 0500 0750 0875 0000 %0343 L11 $
004487 001494 001071 0500 0250 0250 0500 0750 0750 0000 %0344 L12 $
004486 001578 000466 0500 0250 0375 0500 0750 0625 0000 %0345 L13 $
004404 001673 001815 0500 0250 0500 0500 0750 0500 0000 %0346 L14 $
004490 001651 -00810 0500 0250 0625 0500 0750 0375 0000 %0347 L15 $
004687 001835 -01335 0500 0250 0750 0500 0750 0250 0000 %0348 L16 $
004846 002217 -01821 0500 0250 0875 0500 0750 0125 0000 %0349 L17 $
005125 002212 -02223 0500 0250 1000 0500 0750 0000 0000 %0350 L18 $
005859 001194 002943 0500 0375 0000 0500 0625 1000 0000 %0351 M10 $
005626 001146 001899 0500 0375 0125 0500 0625 0875 0000 %0352 M11 $
004855 000875 001355 0500 0375 0250 0500 0625 0750 0000 %0353 M12 $
004982 000807 000461 0500 0375 0375 0500 0625 0625 0000 %0354 M13 $
004943 000855 -00838 0500 0375 0500 0500 0625 0500 0000 %0355 M14 $
005092 001494 -00675 0500 0375 0625 0500 0625 0375 0000 %0356 M15 $
005332 001157 -01200 0500 0375 0750 0500 0625 0250 0000 %0357 M16 $
005552 001399 -01639 0500 0375 0875 0500 0625 0125 0000 %0358 M17 $
005715 001592 -02008 0500 0375 1000 0500 0625 0000 0000 %0359 M18 $
006366 -00568 002958 0500 0500 0000 0500 0500 1000 0000 %0360 N10 $
006058 -00105 002707 0500 0500 0125 0500 0875 0000 0000 %0361 N11 $
005352 -00117 001859 0500 0500 0250 0500 0500 0750 0000 %0362 N12 $
005438 -00074 000982 0500 0500 0375 0500 0500 0625 0000 %0363 N13 $
005414 000007 -00075 0500 0500 0500 0500 0500 0000 0000 %0364 N14 $
005729 000167 -00456 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000 %0365 N15 $
005939 000408 -01015 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000 %0366 N16 $
006213 000677 -01444 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000 %0367 N17 $
006339 000944 -01801 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000 %0368 N18 $
006968 -00994 003777 0500 0625 0000 0500 0375 1000 0000 %0369 O10 $
006030 -00875 002487 0500 0625 0125 0500 0375 0875 0000 %0370 O11 $
005784 -00874 002197 0500 0625 0250 0500 0375 0750 0000 %0371 O12 $
005809 -00750 001194 0500 0625 0375 0500 0375 0625 0000 %0372 O13 $
005984 -00696 000257 0500 0625 0500 0500 0375 0500 0000 %0373 O14 $
006021 -00419 -00526 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000 %0374 O15 $
006261 -00247 -01071 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000 %0375 O16 $
006442 000630 -01505 0500 0625 0875 0500 0375 0125 0000 %0376 O17 $
006578 000266 -01878 0500 0625 1000 0500 0375 0000 0000 %0377 O18 $
006906 -02072 003687 0500 0750 0000 0500 0250 1000 0000 %0378 P10 $
006489 -01422 002877 0500 0750 0125 0500 0250 0875 0000 %0379 P11 $
006193 -01606 002297 0500 0750 0250 0500 0250 0750 0000 %0380 P12 $
006282 -01393 001616 0500 0750 0375 0500 0250 0625 0000 %0381 P13 $
006467 -01341 000673 0500 0750 0500 0500 0250 0500 0000 %0382 P14 $
006423 -01076 -00351 0500 0750 0625 0500 0250 0375 0000 %0383 P15 $
006340 -00795 -01147 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000 %0384 P16 $
006571 -00530 -01452 0500 0750 0875 0500 0250 0125 0000 %0385 P17 $
006748 -00236 -01873 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000 %0386 P18 $
006939 -02353 004028 0500 0875 0000 0500 0125 1000 0000 %0387 Q10 $
006908 -02280 003947 0500 0875 0125 0500 0125 0875 0000 %0388 Q11 $
006695 -02408 002738 0500 0875 0250 0500 0125 0750 0000 %0389 Q12 $
006741 -02291 001894 0500 0875 0375 0500 0125 0625 0000 %0390 Q13 $
006912 -02111 001073 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000 %0391 Q14 $
006849 -01739 -00123 0500 0875 0625 0500 0125 0375 0000 %0392 Q15 $
006797 -01516 -00868 0500 0875 0750 0500 0125 0250 0000 %0393 Q16 $
006755 -01234 -01666 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000 %0394 Q17 $
006925 -00880 -01937 0500 0875 1000 0500 0125 0000 0000 %0395 Q18 $
007023 -03343 005039 0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0396 R10 $
007138 -03173 003820 0500 1000 0125 0500 0000 0875 0000 %0397 R11 $
007156 -03091 003005 0500 1000 0250 0500 0000 0750 0000 %0398 R12 $
007241 -02897 002142 0500 1000 0375 0500 0000 0625 0000 %0399 R13 $
007358 -02828 001257 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000 %0400 R14 $
007392 -02361 000282 0500 1000 0625 0500 0000 0375 0000 %0401 R15 $
007267 -02120 -00532 0500 1000 0750 0500 0000 0250 0000 %0402 R16 $
007233 -01936 -01125 0500 1000 0875 0500 0000 0125 0000 %0403 R17 $
007330 -01773 -01862 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000 %0404 R18 $
```

```
005011 003816 002325 0625 0000 0000 0375 1000 1000 0000 %0405 S10 $
004989 003947 001685 0625 0000 0125 0375 1000 0875 0000 %0406 S11 $
004997 004105 000885 0625 0000 0250 0375 1000 0750 0000 %0407 S12 $
004949 004111 000919 0625 0000 0375 0375 1000 0625 0000 %0408 S13 $
005021 004311 000219 0625 0000 0500 0375 1000 0500 0000 %0409 S14 $
004990 004486 -00335 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000 %0410 S15 $
004691 004086 -01574 0625 0000 0750 0375 1000 0250 0000 %0411 S16 $
004415 003655 -01062 0625 0000 0875 0375 1000 0125 0000 %0412 S18 $
004270 003858 -02209 0625 0000 1000 0375 1000 0000 0000 %0413 S19 $
004911 002598 002296 0625 0125 0000 0375 0875 1000 0000 %0414 T10 $
004917 002700 001650 0625 0125 0125 0375 0875 0875 0000 %0415 T11 $
004827 002920 000876 0625 0125 0250 0375 0875 0750 0000 %0416 T12 $
004837 002884 000877 0625 0125 0375 0375 0875 0625 0000 %0417 T13 $
004909 003143 000177 0625 0125 0500 0375 0875 0500 0000 %0418 T14 $
005000 003260 -00302 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000 %0419 T15 $
004627 003079 -01482 0625 0125 0750 0375 0875 0250 0000 %0420 T16 $
004640 003206 -01531 0625 0125 0875 0375 0875 0125 0000 %0421 T17 $
004760 003282 -01995 0625 0125 1000 0375 0875 0000 0000 %0422 T18 $
004882 002602 002305 0625 0250 0000 0375 0750 1000 0000 %0423 U10 $
004923 002579 002302 0625 0250 0125 0375 0750 0875 0000 %0424 U11 $
004791 002328 001302 0625 0250 0250 0375 0750 0750 0000 %0425 U12 $
004746 002343 000807 0625 0250 0375 0375 0750 0625 0000 %0426 U13 $
004862 002301 000313 0625 0250 0500 0375 0750 0500 0000 %0427 U14 $
004851 002383 -00212 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000 %0428 U15 $
004971 002375 -01016 0625 0250 0750 0375 0750 0250 0000 %0429 U16 $
005027 002733 -01445 0625 0250 0875 0375 0750 0125
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG73/GG73L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.18; nx=1.0

004920	003916	002401	0750	0000	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0486	A19	\$
004845	004044	001766	0750	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0000	0000	%0487	A20	\$
004780	004069	001797	0750	0000	0000	0250	0250	1000	0750	0000	0000	%0488	A21	\$
004738	004215	001093	0750	0000	0000	0375	0250	1000	0625	0000	0000	%0489	A22	\$
004749	004474	000377	0750	0000	0000	0500	0250	1000	0500	0000	0000	%0490	A23	\$
004652	004565	-00251	0750	0000	0000	0625	0250	1000	0375	0000	0000	%0491	A24	\$
004512	004798	-01261	0750	0000	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	%0492	A25	\$
004525	004769	-01273	0750	0000	0875	0250	0250	1000	0125	0000	0000	%0493	A26	\$
004068	004403	-01934	0750	0000	0000	1000	0250	1000	0000	0000	0000	%0494	A27	\$
004996	003892	003011	0750	0125	0000	0000	0250	0875	1000	0000	0000	%0495	B19	\$
004900	003996	002401	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	0000	%0496	B20	\$
004832	004114	001792	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	0000	0000	%0497	B21	\$
004784	004236	001106	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	0000	0000	%0498	B22	\$
004711	004262	001136	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	0000	0000	%0499	B23	\$
004703	004387	000522	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	0000	0000	%0500	B24	\$
004568	004637	-00247	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	%0501	B25	\$
004441	003759	-01204	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	0000	0000	%0502	B26	\$
004574	003796	-01750	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	0000	0000	%0503	B27	\$
005543	002939	003323	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	0000	0000	%0504	C19	\$
004980	003179	002710	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	0000	0000	%0505	C20	\$
005054	003202	002028	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	0000	%0506	C21	\$
005059	003243	001406	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	0000	0000	%0507	C22	\$
004970	003226	000915	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	0000	0000	%0508	C23	\$
004850	003345	000237	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	0000	0000	%0509	C24	\$
004725	003475	-00364	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	%0510	C25	\$
004844	003387	-01203	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	0000	0000	%0511	C26	\$
005161	003163	-01543	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	0000	0000	%0512	C27	\$
006093	002063	003637	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	0000	0000	%0513	D19	\$
005456	002365	002937	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	0000	0000	%0514	D20	\$
005581	002318	002437	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	0000	0000	%0515	D21	\$
005644	002354	001563	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	0000	%0516	D22	\$
005612	002376	001027	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	0000	0000	%0517	D23	\$
005487	002525	002091	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	0000	0000	%0518	D24	\$
005390	002589	-00207	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	0000	%0519	D25	\$
005605	002370	-01028	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	0000	0000	%0520	D26	\$
005881	002284	-01347	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	0000	0000	%0521	D27	\$
005653	001344	004220	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	0000	0000	%0522	E19	\$
006007	002080	003707	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	0000	0000	%0523	E20	\$
006107	001660	002948	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	0000	0000	%0524	E21	\$
006169	001565	002037	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	0000	0000	%0525	E22	\$
006238	001573	001135	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	0000	%0526	E23	\$
006194	001606	000452	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	0000	0000	%0527	E24	\$
006153	001710	-00150	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	%0528	E25	\$
006320	001540	-00885	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	0000	0000	%0529	E26	\$
006538	001761	-01233	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	0000	0000	%0530	E27	\$
007094	000621	004965	0750	0625	0000	0000	0250	0375	1000	0000	0000	%0531	F19	\$
005623	001373	004247	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	0000	0000	%0532	F20	\$
006423	000814	003368	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	0000	0000	%0533	F21	\$
006591	000808	002490	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	0000	0000	%0534	F22	\$
006618	000866	001528	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	0000	0000	%0535	F23	\$
006752	000888	000538	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	0000	%0536	F24	\$
006723	000971	-00019	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	%0537	F25	\$
006962	001019	-00794	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	0000	0000	%0538	F26	\$
007068	001031	-01159	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	0000	0000	%0539	F27	\$
007622	000026	005392	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	0000	0000	%0540	G19	\$
007238	-00529	004263	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	0000	0000	%0541	G20	\$
007087	-00292	004013	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	0000	0000	%0542	G21	\$
007164	-00125	003949	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	0000	0000	%0543	G22	\$
007230	-00086	002294	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	0000	0000	%0544	G23	\$
007226	-00093	000954	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	0000	%0545	G24	\$
007260	000065	000039	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	%0546	G25	\$
007542	002047	-00597	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	0000	0000	%0547	G26	\$
007760	000424	-01091	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	%0548	G27	\$
008118	-00547	005915	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	0000	0000	%0549	H19	\$
007770	-01062	005295	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	0000	0000	%0550	H20	\$
007533	-01115	004400	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	0000	0000	%0551	H21	\$
007538	-00977	003520	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	0000	0000	%0552	H22	\$
007596	-00951	002488	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	0000	0000	%0553	H23	\$
007631	-00811	001303	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	0000	0000	%0554	H24	\$
007797	-00704	000438	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	%0555	H25	\$
007777	-00604	-00773	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	%0556	H26	\$
007859	-00265	-01107	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	0000	0000	%0557	H27	\$
007861	-02111	006288	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	0000	0000			

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/GG73/GG73L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.18;nx=1.0>

009666	000001	-000001	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009881	-00566	-00831	0875	1000	1000	00125	0000	0000	%0730	b02	\$
008282	00837	-01157	0750	1000	1000	00250	0000	0000	%0731	b03	\$
007766	-01184	-01487	0625	1000	1000	00375	0000	0000	%0732	b04	\$
007329	-01744	-01857	0500	1000	1000	00500	0000	0000	%0733	b05	\$
006794	-02132	-02458	0375	1000	1000	00625	0000	0000	%0734	b06	\$
006200	-02732	-03139	0250	1000	1000	00750	0000	0000	%0735	b07	\$
005746	-03011	-03497	0125	1000	1000	00875	0000	0000	%0736	b08	\$
005368	-03437	-03976	0000	1000	1000	00900	0000	0000	%0737	b09	\$
008776	000839	000362	1000	0875	0875	0000	0125	0125	%0738	c01	\$
008368	000001	000016	0875	0875	0875	0007	0125	0125	%0739	c02	\$
008005	-00514	-00747	0750	0875	0875	00250	0125	0125	%0740	c03	\$
007213	-00867	-01135	0625	0875	0875	00375	0125	0125	%0741	c04	\$
006725	-01219	-01610	0500	0875	0875	00500	0125	0125	%0742	c05	\$
006232	-01785	-01987	0375	0875	0875	00625	0125	0125	%0743	c06	\$
005707	-02181	-02569	0250	0875	0875	00750	0125	0125	%0744	c07	\$
005460	-02334	-02725	0125	0875	0875	00875	0125	0125	%0745	c08	\$
005361	-03340	-03998	0000	0875	0875	00900	0125	0125	%0746	c09	\$
008381	001491	000955	1000	0750	0750	0000	0250	0250	%0747	d01	\$
007925	000743	000291	0875	0750	0750	00125	0250	0250	%0748	d02	\$
007495	000046	-00049	0750	0750	0750	00250	0250	0250	%0749	d03	\$
006865	-00369	-00499	0625	0750	0750	00375	0250	0250	%0750	d04	\$
006301	-00780	-01158	0500	0750	0750	00500	0250	0250	%0751	d05	\$
005847	-01271	-01630	0375	0750	0750	00625	0250	0250	%0752	d06	\$
005365	-01715	-02000	0250	0750	0750	00750	0250	0250	%0753	d07	\$
005152	-01736	-02278	0125	0750	0750	00875	0250	0250	%0754	d08	\$
005443	-02119	-02706	0000	0750	0750	00900	0250	0250	%0755	d09	\$
007873	002266	001393	1000	0625	0625	0000	0375	0375	%0756	e01	\$
007356	001466	000728	0875	0625	0625	00125	0375	0375	%0757	e02	\$
006936	000785	000436	0750	0625	0625	00250	0375	0375	%0758	e03	\$
006420	-00001	-00091	0625	0625	0625	00375	0375	0375	%0759	e04	\$
005956	-00410	-00532	0500	0625	0625	00500	0375	0375	%0760	e05	\$
005503	-00929	-01046	0375	0625	0625	00625	0375	0375	%0761	e06	\$
004950	-01308	-01683	0250	0625	0625	00750	0375	0375	%0762	e07	\$
004730	-01394	-01911	0125	0625	0625	00875	0375	0375	%0763	e08	\$
004656	-01347	-01858	0000	0625	0625	00900	0375	0375	%0764	e09	\$
007387	002913	001910	1000	0500	0500	0000	0500	0500	%0765	f01	\$
006781	002190	001390	0875	0500	0500	00125	0500	0500	%0766	f02	\$
006338	001472	001008	0750	0500	0500	00250	0500	0500	%0767	f03	\$
005812	000837	000444	0625	0500	0500	00375	0500	0500	%0768	f04	\$
005308	-00017	-00080	0500	0500	0500	00500	0500	0500	%0769	f05	\$
005066	-00414	-00628	0375	0500	0500	00625	0500	0500	%0770	f06	\$
004531	-00900	-01215	0250	0500	0500	00750	0500	0500	%0771	f07	\$
004208	-01196	-01301	0125	0500	0500	00875	0500	0500	%0772	f08	\$
004045	-00847	-01121	0000	0500	0500	00900	0500	0500	%0773	f09	\$
006667	004069	002319	1000	0375	0375	0000	0625	0625	%0774	g01	\$
005988	003097	001705	0875	0375	0375	00125	0625	0625	%0775	g02	\$
005585	002365	001428	0750	0375	0375	00250	0625	0625	%0776	g03	\$
005117	001609	001039	0625	0375	0375	00375	0625	0625	%0777	g04	\$
004783	000832	000442	0500	0375	0375	00500	0625	0625	%0778	g05	\$
004467	-00008	-00032	0375	0375	0375	00625	0625	0625	%0779	g06	\$
004174	-00388	-00622	0250	0375	0375	00750	0625	0625	%0780	g07	\$
003791	-00721	-01226	0125	0375	0375	00875	0625	0625	%0781	g08	\$
003785	-00721	-01243	0000	0375	0375	00900	0625	0625	%0782	g09	\$
006167	004739	003222	1000	0250	0250	0000	0750	0750	%0783	h01	\$
005412	003688	002296	0875	0250	0250	00125	0750	0750	%0784	h02	\$
004904	003173	001994	0750	0250	0250	00250	0750	0750	%0785	h03	\$
004532	002532	001388	0625	0250	0250	00375	0750	0750	%0786	h04	\$
004276	001454	001066	0500	0250	0250	00500	0750	0750	%0787	h05	\$
004038	000756	000415	0375	0250	0250	00625	0750	0750	%0788	h06	\$
003646	-00008	-00064	0250	0250	0250	00750	0750	0750	%0789	h07	\$
003969	-00269	-00442	0125	0250	0250	00875	0750	0750	%0790	h08	\$
002547	-00889	-00255	0000	0250	0250	00900	0750	0750	%0791	h09	\$
005432	005521	003679	1000	0125	0125	0000	0875	0875	%0792	i01	\$
004889	004171	002804	0875	0125	0125	00125	0875	0875	%0793	i02	\$
004810	003951	002487	0750	0125	0125	00250	0875	0875	%0794	i03	\$
004639	002764	001707	0625	0125	0125	00375	0875	0875	%0795	i04	\$
004407	001773	001626	0500	0125	0125	00500	0875	0875	%0796	i05	\$
003889	000878	000706	0375	0125	0125	00625	0875	0875	%0797	i06	\$
003364	000431	000335	0250	0125	0125	00750	0875	0875	%0798	i07	\$
002824	-00015	-00082	0125	0125	0125	00875	0875	0875	%0799	i08	\$
002330	-00028	-00087	0000	0125	0125	00900	0875	0875	%0800	i09	\$
004763	005855	004018	1000	0000	0000	0000	1000	1000	%0801	j01	\$
004761	005761	003502	0875	0000	0000	00125	1000	1000	%0802	j02	\$
004751	003930	002416	0750	0000	0000	00250	1000	1000	%0803	j03	\$
004816	003853	002398	0625	0000	0000	00375	1000	1000	%0804	j04	\$
004656	002769	001621	0500	0000	0000	00500	1000	1000	%0805	j05	\$
003845	000989	000653	0375	0000	0000	00625	1000	1000	%0806	j06	\$
003943	000379	000233	0250	0000	0000	00750	1000	1000	%0807	j07	\$
002424	000163	000111	0125	0000	0000	00875	1000	1000	%0808	j08	\$
001159	-00003	-00005	0000	0000	0000	00900	1000	1000	%0809	j09	\$
009705	000001	-00005	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
008685	000202	-00549	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0811	b11	\$
008115	000340	-01013	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0812	b12	\$
007194	000572	-01825	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
006408	000884	-01792	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0814	b14	\$
005662	000939	-02385	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0815	b15	\$
004905	001276	-03065	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0816	b16	\$
004305	001469	-03632	0125	0250	1000	0875	0875	0000	%0817	b17	\$
003228	001991	-04377	0000	1000	1000	0900	0900	0000	%0818	b18	\$
002486	000000	000598	1000								

%BEG GE63_22.TXT, Separation cmyn4*, cfi=0.90, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %nr. pos \$
%z004883 005795 003947 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008726 -00619 007367 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z005748 -05933 002965 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005343 -03451 -03976 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003357 002134 -04316 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z004694 006522 -00900 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z001269 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009643 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z004763 005855 004018 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008739 -00639 007269 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z005739 -05896 002896 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005368 -03437 -03976 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003285 001991 -04377 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z004740 006538 -00882 %#1000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z001119 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009692 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%BEG GE63.22.TXT, Separation cmy4*, cfi=0.90, D50, adapted S
%100 x LAB*a 1000 x (r g b c m y 0) %nrr. pos \$
001171 -00017 000036 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 \$
002503 -00025 -00013 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1053 m23 \$
003407 -00008 -00006 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1054 m24 \$
004269 -00003 -00001 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1055 m25 \$
005227 -00000 -00036 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1056 n10 \$
006389 -00009 -00060 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1057 n11 \$
007525 -00006 -00037 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1058 n12 \$
008523 -00010 -00010 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1059 n13 \$
009705 -00017 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 %1060 n14 \$
010152 -00019 000040 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1061 n15 \$
012438 -00025 -00036 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1062 n16 \$
013407 -00016 -00012 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1063 n17 \$
014274 -00006 -00003 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1064 n18 \$
015226 -00005 -00051 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1065 n19 \$
016382 -00004 -00073 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1066 n20 \$
017547 -00032 -00036 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1067 n21 \$
018505 -00007 -00011 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1068 n22 \$
019697 -00002 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1069 n23 \$
011181 -00011 000028 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1070 n24 \$
022559 -00016 -00020 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1071 n25 \$
033455 -00015 -00029 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1072 k26 \$
04326 -00014 -00009 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1073 k27 \$
05246 -00003 -00047 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1074 l26 \$
06396 -00001 -00069 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1075 l27 \$
07546 -00033 -00034 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1076 m26 \$
08551 -00005 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1077 m27 \$
09712 -00006 -00003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1078 n26 \$
101169 -00018 000032 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1079 n27 \$
02518 -00021 -00006 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1080 n02 \$
03450 -00006 -00018 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1081 n03 \$
04355 -00006 -00002 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1082 n04 \$
05252 -00006 -00037 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1083 n05 \$
06441 -00001 -00051 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1084 n06 \$
07526 -00046 -00034 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1085 n07 \$
08501 -00008 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1086 n08 \$
09709 -00002 -00019 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1087 n09 \$
101217 -00004 000029 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1088 k10 \$
02493 -00016 -00063 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1089 k11 \$
02758 -00017 -00056 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1090 k12 \$
03102 -00007 -00050 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1091 k13 \$
03845 -00024 -00041 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1092 k14 \$
04268 -00013 -00063 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1093 k15 \$
05125 -00006 -00043 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1094 k16 \$
05199 -00020 -00066 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1095 k17 \$
05531 -00013 -00061 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1096 k18 \$
06226 -00012 -00027 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1097 k19 \$
06659 -00006 -000125 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1098 k20 \$
07237 -00005 -00026 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1099 k21 \$
07905 -00012 -00009 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1100 k22 \$
08348 -00016 -00002 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1101 k23 \$
08692 -00012 -00002 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1102 k24 \$
09641 -00008 -00021 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1103 k25 \$
101309 -00005 000014 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1104 l10 \$
02486 -00020 -00053 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1105 l11 \$
02729 -00021 -00067 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1106 l12 \$
03078 -00006 -00058 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1107 l13 \$
03850 -00028 -00042 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1108 l14 \$
04272 -00012 -00065 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1109 l15 \$
04534 -00005 000016 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1110 l16 \$
05216 -00014 -00092 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1111 l17 \$
05540 -00027 000014 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1112 l18 \$
06198 -00009 -00065 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1113 l19 \$
06619 -00023 000049 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1114 l20 \$
07259 -00006 -00047 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1115 l21 \$
07909 -00014 -00018 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1116 l22 \$
08360 -00013 -00006 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1117 l23 \$
08719 -00009 000002 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1118 l24 \$
09647 -00007 -00019 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1119 l25 \$
101293 -00003 000014 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1120 m10 \$
02545 -00018 -00052 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1121 m11 \$
02767 -00016 -00071 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1122 m12 \$
03126 -00005 -00063 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1123 m13 \$
03891 -00022 -00060 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1124 m14 \$
04332 -00005 -00066 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1125 m15 \$
04609 -00006 000019 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1126 m16 \$
05230 -00015 -00079 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1127 m17 \$
05532 -00022 000034 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1128 m18 \$
06228 -00005 -00060 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1129 m19 \$
06658 -00022 000057 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1130 m20 \$
07265 -00005 -00042 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1131 m21 \$
07903 -00011 -00017 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1132 m22 \$