

BEG02 22.TXT, Separation (r,g,b), cfi=0.70, D65, not adapted \$																																	
\$100 x LAB*	1000 x (l g b			c m y o)			%nrr	pos \$																									
001990	000165	-08044	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	0001	J01	\$	002513	001228	-00001	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	\$	
002014	000590	-01254	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0125	0875	1000	0875	0000	0002	J02	\$	002549	001405	-00562	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02	\$	
002029	001040	-01733	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0250	0875	1000	0750	0000	0003	J03	\$	002562	001557	-01265	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03	\$	
002056	001523	-02231	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0375	0875	1000	0625	0000	0004	J04	\$	002564	001981	-01806	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	\$	
002103	002028	-02377	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0500	0875	1000	0500	0000	0005	J05	\$	002601	002429	-02307	0250	0000	0500	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	\$
002151	002539	-03291	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0625	0875	1000	0375	0000	0006	J06	\$	002640	002878	-02851	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	\$	
002199	003003	-03806	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0750	0875	1000	0250	0000	0007	J07	\$	002663	003402	-03442	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	\$	
002264	003441	-04297	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0875	0875	1000	0125	0000	0008	J08	\$	002728	003809	-03910	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	\$	
002312	003878	-04755	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0009	J09	\$	002760	004263	-04395	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	\$	
002318	-00428	-00405	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	0875	0875	1000	0000	0000	K01	\$	002862	0000774	000432	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	\$	
002368	-00130	-01042	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0750	0000	0000	0125	0875	0875	0875	0000	0001	K02	\$	003023	000692	-00027	0250	0125	0125	0250	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	\$
002524	000081	-01434	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	0250	0875	0875	0750	0000	0002	K03	\$	003050	000854	-00941	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03	\$	
002595	000398	-01896	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	0375	0875	0875	0625	0000	0003	K04	\$	003052	001272	-01521	0250	0125	0375	0750	0875	0875	0625	0000	%0174	T04	\$
002729	000708	-02316	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	0500	0875	0875	0500	0000	0004	K05	\$	003088	001654	-01943	0250	0125	0500	0750	0875	0875	0500	0000	%0175	T05	\$
002777	001234	-02913	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0000	0625	0875	0875	0375	0000	0005	K06	\$	003137	002181	-02543	0250	0125	0625	0750	0875	0875	0375	0000	%0176	T06	\$
002897	001559	-03373	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0000	0750	0875	0875	0250	0000	0006	K07	\$	003176	002640	-03066	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07	\$	
002927	002022	-03863	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0000	0875	0875	075	0125	0000	0007	K08	\$	003226	003089	-03567	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08	\$	
002988	002396	-04301	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	1000	0875	0875	0000	0000	0008	K09	\$	003282	003519	-04046	0250	0125	1000	0750	0875	0875	0000	0000	%0179	T09	\$
002666	-01018	000002	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0000	0000	0875	0750	1000	0000	0009	L01	\$	003407	000602	-001196	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	0000	%0180	U01	\$
002736	-00620	-00827	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0000	0125	0875	0750	0875	0000	0100	L02	\$	003437	000123	000293	0250	0250	0125	0750	0750	0750	0000	%0181	U02	\$	
002786	-00441	-01256	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	0250	0875	0750	0750	0000	0101	L03	\$	003506	000178	-00626	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0182	U03	\$	
002804	-00441	-01256	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	0250	0875	0750	0750	0000	0102	L04	\$	003537	000178	-00626	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0183	U04	\$	
003029	000111	-02171	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0000	0500	0875	0750	0500	0000	0103	L05	\$	003575	001023	-01654	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05	\$	
003147	000431	-02667	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0000	0625	0875	0750	0375	0000	0104	L06	\$	003611	001511	-02224	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06	\$	
003285	000712	-03093	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0000	0750	0875	0750	0250	0000	0105	L07	\$	003656	001987	-02801	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07	\$	
003381	001079	-03554	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0000	0875	0750	0125	0000	0106	L08	\$	003730	002428	-03247	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08	\$		
003472	001417	-03984	0000	0250	1000	1000	0750	0500	0000	0000	0000	1000	0875	0750	0000	0000	0107	L09	\$	003777	002841	-03748	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09	\$	
002985	-01587	-000484	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	0875	0625	1000	0000	0108	M01	\$	003616	-00629	001483	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01	\$		
003085	-01158	-00530	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	0125	0875	0625	0875	0000	0109	M02	\$	003712	-00521	000627	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02	\$	
003122	-00876	-01084	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	0250	0875	0625	0750	0000	0110	M03	\$	003830	-00390	-00249	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03	\$	
003159	-00671	-01571	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	0375	0875	0625	0625	0000	0111	M04	\$	003876	-00107	-00965	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04	\$	
003295	-00309	-02017	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	0875	0625	0500	0000	0112	M05	\$	004016	-000139	-01383	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05	\$		
003440	-00168	-02460	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	0625	0875	0625	0375	0000	0113	M06	\$	004143	-000378	-01840	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06	\$	
003562	000164	-02956	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	0875	0625	0250	0000	0114	M07	\$	004264	-000764	-02340	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0195	V07	\$		
003674	000432	-03360	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	0875	0625	0125	0000	0115	M08	\$	004327	001108	-02778	0250	0375	0875	0750	0625	0125	0000	%0196	V08	\$		
003809	000678	-03774	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0875	0625	0000	0000	0116	M09	\$	004425	001456	-03273	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	%0197	V09	\$		
003286	-02165	-000881	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	0875	0500	1000	0000	0117	N01	\$	003932	-01140	001825	0250	0500	0000	0750	0500	1000	0000	%0198	W01	\$		
003376	-01644	-00232	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	0000	0125	0875	0500	0875	0000	0118	N02	\$	004039	-01076	001085	0250	0500	0125	0750	0500	0875	0000	%0199	W02	\$	
003446	-01334	-00924	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0000	0250	0875	0500	0750	0000	0119	N03	\$	004159	-00975	000269	0250	0500	0250	0750	0500	0750	0000	%0200	W03	\$	
003481	-01144	-01359	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	0000	0000	0375	0875	0500	0625	0000	0120	N04	\$	004224	-00614	-00654	0250	0500	0375	0750	0500	0625	0000	%0201	W04	\$	
003542	-00883	-01889	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0000	0875	0500	0500	0000	0121	N05	\$	004274	-00363	-01218	0250	0500	0500	0750	0500	0500						

002594	001744	000238	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002620	001882	-00279	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002665	002034	-00887	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002658	002272	-01652	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002649	002714	-02174	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002681	003175	-02676	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002748	003628	-03231	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002802	004124	-03700	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002860	004513	-04171	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003029	001243	-00097	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003150	001206	-00020	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003176	001328	-00590	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003180	001547	-01355	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003172	002005	-01856	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003223	002499	-02400	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003274	002933	-02920	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003321	003429	-03424	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003377	003836	-03872	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003421	000794	001424	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003538	000734	-00453	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003609	000699	-00435	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003682	000855	-01039	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003710	001326	-01540	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003754	001802	-02104	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003803	002284	-02626	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003858	002757	-03118	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003906	003166	-03554	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004027	000096	001192	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004097	000098	001114	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004135	000104	000238	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004177	000121	-00696	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004237	000628	-01290	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004290	001135	-01842	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004348	001580	-02351	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004397	002026	-02746	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004415	002459	-03261	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004421	-00695	002265	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004311	-00624	001421	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004420	-00592	000634	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004517	-00445	-00301	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004594	-00093	-01027	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004769	000107	-01474	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
004877	000480	-01963	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
004964	000768	-02367	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005053	001131	-02838	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
004524	-01339	002666	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004633	-01248	001813	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004781	-01149	001017	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004839	-01025	000108	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004954	-00577	-00812	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
004998	-00376	-01313	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005139	-00116	-01721	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005294	000129	-02159	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005321	000103	-02433	0375	0625	1000	0625	0375	0100	0000	%0296	F18	\$
004487	-01935	000494	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
004913	-01789	002219	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005040	-01732	001456	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005135	-01531	000519	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005290	-01070	-00573	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005332	-00805	-01148	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005395	-00656	-01553	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005529	-00375	-01996	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
005674	-00141	-02399	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
005121	-02538	003469	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
005219	-02393	002660	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005345	-02265	001866	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005434	-02117	000916	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005565	-01578	-00277	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005660	-01313	-00900	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005698	-01103	-01344	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
005753	-00888	-01825	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
005890	-00591	-02283	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
005422	-03081	003886	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
005547	-02927	003809	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005632	-02802	001296	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
005752	-02664	002379	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
005885	-02047	000000	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
005998	-01806	-00600	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006048	-01543	-01162	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006066	-01358	-01597	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006139	-01084	-02147	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002956	002262	000659	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002959	002458	000050	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003009	002572	-00517	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002969	002802	-01181	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003004	002950	-01894	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002998	003432	-02467	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003041	003903	-03007	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003068	004338	-03491	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003124	004741	-03970	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003309	001823	001126	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003468	001757	000360	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003474	001906	-00246	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003447	002121	-00936	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003481	002249	-01615	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003485	002741	-02193	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003541	003245	-02736	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003582	003611	-03208	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003652	004635	-03671	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003643	001323	001635	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003770	001298	000822	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003938	001205	000637	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003939	001404											

003282	003373	001405	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003276	003483	000811	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003294	003627	000241	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003304	003753	002938	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003302	003999	-01010	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003349	004096	-01635	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003349	004353	-02509	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003384	004755	-02989	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003406	005157	-03490	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003617	002891	001766	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003748	002841	001040	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003791	002941	000456	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003787	003123	-00178	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003787	003262	-00761	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003799	003505	-01466	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003823	003669	-02270	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003858	004087	-02754	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003866	004502	-03239	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003999	002391	002237	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004131	002312	001594	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004232	007272	007670	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004270	002586	000600	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004260	002782	-00477	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004308	002799	-01154	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004330	002962	-01988	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004305	003418	-02488	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004324	003871	-02951	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004369	001918	002730	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004504	001834	002023	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004615	001809	001206	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004770	001762	000354	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004754	001935	-00266	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004770	002123	-00948	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004791	002293	-01746	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004782	002722	-02182	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004795	003189	-02697	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004789	001371	003330	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004859	001403	002446	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
004984	001327	001627	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005118	001267	000800	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005286	001212	-00029	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005269	001360	-00690	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005277	001562	-01405	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005253	002000	-01869	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005313	002461	-02375	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005285	000687	003981	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005399	000743	003109	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005496	000700	002293	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005527	000758	001334	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005661	000706	000513	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
005781	000684	-00404	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
005772	000852	-01052	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
005788	001239	-01533	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
005833	001297	002038	0750	0750	1000	0250	0375	1000	0000	%0539	F27	\$
005905	001060	000638	0750	0750	0250	0250	0375	0000	0000	%0540	G19	\$
005935	001680	003974	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
005909	00109	003110	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006132	00027	002114	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006175	000839	001127	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006245	000669	000220	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006265	000990	-00691	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
006298	000541	-01204	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
006357	001050	-01780	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006132	000960	004996	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006176	000875	004155	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006246	000833	003285	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006308	00735	002347	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006377	00634	001389	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
006474	00533	000519	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
006576	00418	-00289	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
006633	00127	-00998	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
006764	000169	-01506	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006346	001574	005261	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006406	001473	004432	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
006477	001442	003552	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
006567	001326	002658	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
006655	001135	001710	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
006821	001084	000914	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
006933	001019	000126	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
006981	000569	-00841	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007019	000363	-01334	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003591	003834	001699	0875	0000	0000	0125	1000	0000	0000	%0567	J19	\$
003593	003984	001101	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003613	004151	000539	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003629	004267	-00005	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003628	004491	-00694	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003631	004628	-01263	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003648	004828	-01969	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003647	005031	-02791	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003640	005420	-03258	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
003952	003371	002137	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004080	003390	001473	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004075	003464	000765	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004117	003627	-00176	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004108	003806	-00416	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004126	003969	-01044	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004132	004138	-01709	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004110	004356	-02518	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004134	004740	-03007	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004263	002876	002662	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004417	002856	001953	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004552	002779	000105	0875	0250	0250	0125	0750	0750				

[illegible]

```
%BEG GE69 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003882 004337 002149 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z007455 -00282 006915 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004560 -04423 002544 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005087 -01952 -02876 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z002312 003878 -04755 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003944 005678 -03006 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001990 000165 -00844 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z007907 000104 -00711 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004030 004303 002227 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z007506 -00307 006906 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004567 -04443 002542 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005147 -01994 -02837 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z002359 003867 -04739 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003973 005684 -02999 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002023 000137 -00833 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z008040 000059 -00685 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

[illegible]

%GG790-7A, Seite 7 /24, %BEG GE69_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0, adapte

002594	001585	001069	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002620	001724	000550	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002665	001876	-00058	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002658	002114	-00823	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002649	002555	-01344	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002681	003017	-01847	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002748	003470	-02404	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002802	003968	-02874	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002860	004357	-03346	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003029	001089	001618	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003150	001053	000797	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003176	001175	000227	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003180	001394	-00037	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003172	001852	-01038	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003223	002347	-01583	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003274	002781	-02105	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003321	003278	-02609	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003377	003686	-03059	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003421	000644	002054	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003538	000584	001263	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003550	000444	000375	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003682	000708	-00233	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003710	001179	-00735	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003754	001655	-01299	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003803	002137	-01823	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003858	002611	-02316	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003906	003021	-02753	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004027	-00137	002791	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004097	-00044	001911	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004135	-00038	001035	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004177	-00020	000098	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004237	000486	-00496	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004290	000994	-01050	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004348	001439	-01560	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004397	001886	-01956	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004415	002319	-02471	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004421	-00837	003059	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004311	-00765	002213	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004420	-00732	001423	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004517	-00584	000486	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004594	-00232	-00241	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004769	-00028	-00693	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
004877	000345	-01184	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
004964	000633	-01589	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005053	000998	-02063	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
004524	-01478	003453	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004633	-01385	002598	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004781	-01285	001798	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004839	-01161	000889	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004954	-00712	-00035	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
004998	-00510	-00537	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005139	-00249	-00947	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005294	-00001	-01389	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005301	-00283	-01826	0375	0625	1000	0625	0375	0500	0000	%0296	F18	\$
004837	-00774	-00293	0375	0750	0125	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
004913	-01923	-00296	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005040	-01865	-002232	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005135	-01664	-001292	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005290	-01201	-000196	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005332	-00935	-00378	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005395	-00786	-00785	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005529	-00504	-01231	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
005674	-00268	-01637	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
005121	-02670	-004243	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
005219	-02524	-003431	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005345	-02395	-002634	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005434	-02246	-001682	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005565	-01706	-000486	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005660	-01441	-00138	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005698	-01230	-00583	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
005753	-01014	-01065	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
005890	-00716	-01527	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
005422	-03211	-004653	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
005547	-03056	-003853	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005632	-02930	-003059	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
005752	-02790	-002139	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
005885	-02171	-000757	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
005998	-01930	-000153	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006048	-01666	-00409	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006066	-01481	-00844	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006139	-01206	-01396	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002956	002107	0001482	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002959	002303	000872	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003009	002417	000303	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002969	002647	-00359	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003004	002795	-01073	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
002998	003277	-01645	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003041	003749	-02187	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003068	004184	-02671	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003124	004587	-03152	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003309	001671	001941	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003468	001608	001171	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003474	001756	000564	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003447	001971	-00124	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003481	002100	-00804	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003485	002591	-01382	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003541	003096	-01926	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003582	003463	-02399	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003622	003887	-02863	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003643	001175	002442	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003770	001152	001626	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003938	001060	000602	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003939	0											

003282	003221	002220	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003276	003332	001626	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003294	003475	001056	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003304	003602	000515	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003302	003848	-00195	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003349	003945	-00821	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003349	004202	-01696	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003384	004604	-02177	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003406	005007	-02677	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003617	002742	002574	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003748	002694	001845	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003791	002794	001260	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003787	002977	000625	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003787	003116	000042	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003799	003358	-00663	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003823	003523	-01467	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003858	003942	-01951	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003866	004356	-02437	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003999	002246	003096	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004131	002169	002391	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004272	002550	-00155	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	L21	\$
004270	002336	000853	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004260	002444	000316	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004308	002658	-00362	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004330	002821	-01196	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004305	003276	-01696	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004324	003730	-02159	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004369	001778	003521	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004504	001695	002811	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004615	001671	001991	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004770	001626	001136	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004754	001798	000515	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004774	001986	-00166	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004791	002157	-00965	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004782	002585	-01461	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004795	003052	-01915	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004789	001235	004112	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004859	001267	003225	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
004984	001193	002404	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005118	001134	001574	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005286	001081	000741	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005269	001228	000080	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005277	001430	-00635	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005253	001869	-01098	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005313	002330	-01606	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005285	000555	004751	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005399	000614	003876	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005496	000571	003958	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005527	000630	002999	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005661	000578	001275	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
005781	000558	000354	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
005772	000726	-00293	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
005788	001113	-00774	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
005833	001132	-01000	0750	0625	1000	0250	0375	1000	0000	%0539	F27	\$
005905	-00293	000557	0750	0750	0125	0250	0500	0000	0000	%0540	G19	\$
005905	00284	004727	0750	0750	0125	0250	0500	0875	0000	%0541	G20	\$
006099	-00232	003862	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006132	-00150	002865	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006175	-00082	001877	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006245	-00051	000968	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006265	-00030	000566	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
006298	000421	-00457	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
006357	000930	-01034	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006132	-01082	005747	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006176	-00997	004905	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006246	-00954	004033	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006308	-00855	003094	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006377	-00754	002135	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
006474	-00652	001262	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
006576	-00535	000451	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
006633	-00245	-00258	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
006764	000053	-00769	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006346	-01694	006007	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006406	-01593	005177	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
006477	-01561	004295	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
006567	-01443	003399	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
006655	-01252	002450	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
006821	-01199	001650	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
006933	-01133	000859	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
006981	-00683	-00109	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007019	-00476	-00603	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003591	003686	002507	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003593	003836	001909	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003613	004003	001347	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003629	004119	000801	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003628	004343	000112	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003631	004480	-00456	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003648	004680	-01162	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003647	004883	-01984	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003640	005271	-02451	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
003952	003227	002937	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004080	003157	002270	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004075	003320	001562	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004117	003483	000973	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004108	003663	000379	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004126	003826	-00248	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004132	003995	-00904	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004110	004212	-01722	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004134	004597	-02211	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004263	002734	003455	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004417	002716	002743	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004552	002640	000870	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$
004573	002772	001240	0875	0250	0375	0125	0500</					


```
%BEG GE69 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003882 004192 002951 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z007455 -00391 007636 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004560 -04562 003331 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005087 -02085 -02102 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z002312 003716 -03918 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003944 005533 -02206 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001990 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z007907 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004030 004191 003011 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z007506 -00374 007605 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004567 -04547 003313 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005147 -02091 -02080 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z002359 003734 -03914 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003973 005572 -02213 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002023 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z008040 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

%BEG GE69.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D65, adapted \$												
%100 x LAB*a	1000 x (r g b	c m y 0)	%nrr.	pos \$								
002144	-00089	000058	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$
002876	-00096	000182	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$
003598	-00027	000247	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$
004299	-00089	000221	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$
005154	-00040	000153	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$
005815	-00086	000127	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$
006501	-00103	000166	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$
007300	-00089	000101	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$
008064	-00048	000033	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$
002152	-00084	000049	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$
002878	-00085	000157	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$
003616	-00027	000244	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$
004314	-00087	000217	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$
005143	-00034	000140	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$
005812	-00058	000086	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$
006519	-00096	000145	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$
007319	-00094	000104	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$
008067	-00045	000026	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$
002153	-00092	000052	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$
002900	-00096	000159	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$
003626	-00020	000220	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$
004323	-00097	000227	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$
005127	-00039	000141	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$
005803	-00067	000085	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$
006521	-00103	000150	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$
007323	-00093	000110	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$
008062	-00050	000024	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$
002155	-00086	000044	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$
002888	-00079	000147	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$
003613	-00012	000221	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$
004301	-00077	000203	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$
005148	-00032	000131	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$
005826	-00035	000048	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$
006527	-00090	000139	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$
007305	-00088	000099	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$
008053	-00046	000023	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$
002064	-00054	000008	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$
002448	-00100	000125	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$
002866	-00050	000117	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$
003222	-00066	000193	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$
003661	-00080	000197	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$
003984	-00025	000124	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$
004440	-00038	000183	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$
004875	-00026	000110	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$
005273	-00057	000088	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$
005608	-00023	000043	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$
005997	-00062	000139	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$
006335	-00045	000124	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$
006759	-00072	000130	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$
007160	-00026	000086	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$
007607	-00037	000044	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$
008007	-00021	000022	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$
002101	-00057	000012	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$
002475	-00104	000034	0066	0066	0066	0333	0333	0333	0000	%1025	l11	\$
002861	-00047	000008	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$
003218	-00056	000187	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$
003646	-00083	000205	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$
003986	-00014	000107	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$
004440	-00040	000183	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$
004864	-00027	000099	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$
005275	-00046	000074	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$
005609	-00024	000043	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19	\$
005994	-00072	000148	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$
006346	-00041	000120	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21	\$
006760	-00070	000125	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22	\$
007165	-00031	000081	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1037	l23	\$
007620	-00054	000045	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1038	l24	\$
007993	-00010	000006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1039	l25	\$
002096	-00055	000004	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1040	m10	\$
002474	-00099	000121	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1041	m11	\$
002865	-00052	000107	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1042	m12	\$
003236	-00058	000177	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1043	m13	\$
003663	-00070	000190	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1044	m14	\$
004001	-00027	000123	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1045	m15	\$
004450	-00027	000161	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1046	m16	\$
004877	-00041	000115	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1047	m17	\$
005288	-00047	000071	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1048	m18	\$
005623	-00016	000030	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1049	m19	\$
006010	-00081	000158	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1050	m20	\$
006353	-00043	000123	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1051	m21	\$
006775	-00068	000123	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1052	m22	\$

%BEG GE69_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, not adapted \$																																					
%100 x LAB*		1000 x (r g b c m y 0)										%nr. pos \$																									
001975	000058	-00832	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	A01 \$	002278	000630	-00377	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	J01 \$	002537	001279	000075	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01 \$	
002000	000434	-01233	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0001	A02 \$	002232	000759	-01015	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	0000	0000	J02 \$	002514	001394	-00485	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02 \$
002014	000821	-01704	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0002	A03 \$	002335	001144	-01435	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	0003	J03 \$	002571	001453	-01197	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03 \$	
002041	001234	-02195	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0003	A04 \$	002350	001522	-01939	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	0004	J04 \$	002573	001807	-01731	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04 \$	
002088	001669	-02673	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0004	A05 \$	002391	001935	-02459	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	0005	J05 \$	002609	002189	-02224	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05 \$	
002132	002088	-03250	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0005	A06 \$	002405	002347	-03045	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	0006	J06 \$	002646	002560	-02762	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06 \$	
002175	002468	-03759	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0006	A07 \$	002473	002731	-03565	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	0007	J07 \$	002667	002995	-03348	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07 \$	
002236	002822	-04250	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0007	A08 \$	002515	003096	-04045	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	0008	J08 \$	002729	003330	-03813	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08 \$	
002279	003180	-04708	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0008	A09 \$	002537	003453	-04530	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0009	J09 \$	002758	003704	-04295	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09 \$	
002299	-00494	-00412	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0009	B01 \$	002678	000169	-000148	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	0000	K01 \$	002882	000862	-000490	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01 \$	
002343	-00285	-01050	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0010	B02 \$	002731	000043	-00713	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	K02 \$	003031	000695	-00243	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02 \$	
002495	-00131	-01443	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0011	B03 \$	002792	000459	-01140	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	0000	K03 \$	003049	000772	-00902	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03 \$	
002562	000115	-01905	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0012	B04 \$	002815	000853	-01690	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	0000	K04 \$	003049	001119	-01475	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04 \$	
002693	000362	-02324	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0013	B05 \$	002855	001230	-02169	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	0000	K05 \$	003085	001450	-01891	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05 \$	
002738	000797	-02919	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0014	B06 \$	002901	001678	-02778	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	0000	K06 \$	003134	001897	-02483	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06 \$	
002853	001045	-03383	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0015	B07 \$	002946	002049	-03276	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	0000	K07 \$	003171	002282	-03002	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07 \$	
002879	001430	-03871	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0016	B08 \$	003015	002405	-03725	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	0000	K08 \$	003219	002657	-03498	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08 \$	
002935	001729	-04311	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0017	B09 \$	003089	002764	-04234	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	K09 \$	003272	003014	-03973	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09 \$	
002643	-01045	-00023	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0018	C01 \$	002917	-00457	-00408	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	0000	L01 \$	003421	000174	-001225	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0180	U01 \$	
002706	-00765	-00852	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0019	C02 \$	002979	-00400	-00296	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	0000	L02 \$	003441	000175	-000318	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0181	U02 \$	
002767	-00653	-01285	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	0020	C03 \$	003077	-00247	-00709	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	L03 \$	003496	000113	-00613	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0182	U03 \$	
002862	-00434	-01738	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	0021	C04 \$	003209	-00034	-01466	0125	0250	0375	0875	050	0625	0000	0000	L04 \$	003541	000145	-00527	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0183	U04 \$	
002985	-00243	-02203	0000	0250	0500	0000	0750	0500	0000	0000	0022	C05 \$	003310	000213	-01871	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	0000	L05 \$	003564	000040	-01626	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0184	U05 \$	
003097	-00004	-02702	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0023	C06 \$	003429	000470	-02392	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	0000	L06 \$	003599	001256	-02190	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06 \$	
003230	000207	-03132	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0024	C07 \$	003518	000806	-02891	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	0000	L07 \$	003641	001653	-02762	0250	0250	0750	0750	0250	0000	0000	%0186	U07 \$	
003322	000498	-03595	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0025	C08 \$	003617	001063	-03323	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	0000	L08 \$	003715	002034	-03261	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08 \$	
003408	000763	-04027	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0026	C09 \$	003674	001371	-03805	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	L09 \$	003760	002371	-03699	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09 \$	
002958	-01587	000440	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0027	D01 \$	003233	-01023	000899	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	0000	M01 \$	003620	-00483	-001484	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01 \$	
003050	-01285	-00573	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0028	D02 \$	003306	-00990	000124	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	0000	M02 \$	003707	-00457	-000627										

002635	001831	000343	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002656	001919	-00173	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002694	002000	-00784	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002677	002136	-01556	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002668	002509	-02069	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002701	002903	-02562	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002765	003275	-03112	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002820	003705	-03572	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002875	004018	-04039	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003065	001378	000881	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003173	001259	000051	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003193	001315	-000521	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003188	001435	-01292	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003181	001833	-01783	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003232	002259	-02318	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003281	002621	-02833	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003328	003048	-03327	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003363	003387	-03770	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003452	000960	001305	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003558	000825	000508	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003600	000650	-00317	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003680	000762	-01005	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003709	001179	-01495	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003752	001586	-02051	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003801	002002	-02565	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003856	002410	-03049	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003904	002758	-03479	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004049	000214	000222	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004112	000236	001145	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004138	000149	000260	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004165	000044	-00690	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004225	000487	-01274	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004278	000932	-01817	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004336	001314	-02318	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004386	001716	-02703	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004402	002076	-03213	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004423	-00487	002265	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004315	-00482	001422	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004414	-00530	000629	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004500	-00494	-00313	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004572	-00232	-01039	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004743	-00091	-01489	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
004849	000221	-01973	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
004933	000454	-02376	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005021	000753	-02844	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
004528	-01123	002640	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004630	-01094	001790	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004769	-01070	000993	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004817	-01050	000907	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004926	-00710	-00842	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
004965	-00577	-01346	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005103	-00370	-01753	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005255	-00185	-02193	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005378	00037	02627	0375	0750	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
005413	-01212	002904	0375	0750	0000	0625	0250	0500	0000	%0297	G10	\$
005494	-01620	002176	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005502	-01632	001412	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005110	-01530	000472	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005257	-01194	-00620	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005293	-01004	-01196	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005351	-00914	-01605	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005483	-00693	-02049	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
005624	-00515	-02453	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
005111	-02308	003396	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
005205	-02213	002595	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005324	-02149	001803	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005404	-02097	000850	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005527	-01688	-00340	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005616	-01503	-00966	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005650	-01352	-01411	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
005700	-01207	-01896	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
005834	-00973	-02355	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
005407	-02845	003792	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
005528	-02736	003005	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005607	-02670	002215	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
005718	-02619	001297	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
005842	-02144	-00077	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
005950	-01978	-00681	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
005995	-01788	-01245	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006008	-01665	-01683	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006076	-01472	-02237	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003015	002399	000795	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003015	002543	000189	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003058	002600	-00380	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003012	002755	-01045	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003037	002807	-01769	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003031	003214	-02332	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003073	003613	-02864	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003100	003978	-03340	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003154	004306	-03814	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003362	001997	001240	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003510	001867	000464	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003510	001955	-00143	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003470	002093	-00835	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003561	002131	-01524	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003594	002552	-02092	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003562	002988	-02624	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003601	003287	-03092	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003640	003645	-03548	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003690	001531	001725	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004045	001969	001292	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003962	001260	000107	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003956	001395											

003378	003574	001605	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003369	003646	001014	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003383	003747	000447	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003389	003826	-000903	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003382	004001	-000802	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003419	004025	-01437	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003407	004166	-02321	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003443	004504	-02792	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003464	004835	-03284	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003704	003123	001938	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003825	003029	001206	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003864	003085	000621	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003855	003211	-00011	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003850	003292	-00597	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003855	003454	-01304	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003867	003510	-02121	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003902	003867	-02594	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003918	004216	-03071	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004078	002659	002442	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004201	002541	001734	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004201	002549	000808	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004325	002583	000819	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004309	002637	-00347	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004351	002775	-01027	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004360	002827	-01873	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004336	003223	-02363	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004357	003619	-02814	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004441	002213	002850	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004568	002091	002139	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004669	002007	001316	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004811	001883	000453	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004791	001994	-00169	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004803	002105	-00854	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004809	002169	-01663	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004802	002551	-02088	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004816	002956	-02592	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004854	001695	003423	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004917	001683	002541	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005032	001551	001716	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005154	001418	000079	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005309	001275	000834	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005285	001346	-00631	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005285	001457	-01351	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005262	001847	-01805	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005323	002251	-02302	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005341	001037	004040	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005450	001056	003175	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005538	000961	002356	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005560	000945	001394	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005682	000809	000560	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
005787	000678	-00373	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
005770	000765	-01026	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
005786	001100	-01500	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
005832	001115	-01835	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006021	000200	000935	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0540	G19	\$
006061	000181	004000	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006133	000186	003141	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006157	000200	002144	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006190	000180	001151	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006248	000112	000232	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006254	000016	-00694	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
006287	000416	-01198	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
006347	000866	-01764	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006165	-00595	004984	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006205	-00542	004153	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006268	-00547	003286	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006323	-00513	002349	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006382	-00495	001387	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
006469	-00483	000509	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
006561	-00464	-00307	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
006612	-00258	-01018	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
006740	-00021	-01526	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006370	-01214	005223	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006426	-01144	004406	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
006490	-01160	003529	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
006573	-01101	002638	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
006654	-00986	001691	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
006811	-01015	000887	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
006913	-01042	000088	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
006954	-00701	-00879	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
006987	-00557	-01375	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003702	004064	001925	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003702	004178	001333	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003720	004307	000776	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003732	004380	000231	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003727	004541	-00455	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003724	004618	-01027	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003732	004735	-01738	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003719	004827	-02572	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003713	005152	-03029	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004054	003637	002334	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004173	003532	001664	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004165	003646	000960	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004204	003763	000373	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004191	003859	-00218	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004202	003987	-00849	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004200	004079	-01510	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004167	004187	-02338	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004191	004508	-02819	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004357	003175	002831	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004504	003122	002121	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004628	000889	001046	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587	L21	\$
004644	003069	000612	0875	0250	0375	0125	0750					


```
%BEG GE69 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004011 004602 002404 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z007518 000184 006927 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004510 -04341 002403 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z004987 -02589 -03029 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z002279 003180 -04708 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004030 005466 -02754 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001975 000058 -00832 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z007897 000030 -00721 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004159 004579 002478 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z007568 000158 006920 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004518 -04362 002400 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005048 -02623 -02990 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z002327 003176 -04691 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004060 005474 -02747 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002008 000029 -00822 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z008029 -00012 -00698 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

```

%BEG GE69 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.70, D50, not adapted $
%100 x LAB*      1000 x (r g b      %nr. pos $
002129 -00011 -00787 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002863 -00002 -00647 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003588 000075 -00565 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004288 000000 -00582 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005143 000034 -00635 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
005803 -00023 -00652 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
006490 -00041 -00602 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
007289 -00042 -00655 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
008053 -00014 -00711 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
002137 -00007 -00795 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002865 000004 -00672 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003606 000074 -00568 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004303 000001 -00587 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005132 000038 -00648 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
005800 000000 -00693 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
006508 -00037 -00623 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
007307 -00047 -00652 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
008056 -00012 -00718 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
002187 -00016 -00792 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002887 000004 -00670 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003616 000078 -00586 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004312 -00008 -00576 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005116 000034 -00648 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
005791 -00009 -00694 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
006509 -00044 -00617 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
007312 -00045 -00645 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
008051 -00018 -00720 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
002140 -00010 -00801 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002875 000010 -00682 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003603 000086 -00591 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004289 000009 -00601 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005137 000039 -00657 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
005814 000018 -00731 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
006515 -00032 -00628 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
007294 -00041 -00657 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
008042 -00014 -00721 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
002048 000017 -00838 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
002434 -00013 -00713 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002853 000035 -00712 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
003210 000028 -00629 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003650 000011 -00617 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
003973 000055 -00684 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004429 000046 -00617 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
004864 000045 -00683 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005261 000006 -00700 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
005597 000032 -00738 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
005986 000002 -00636 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
006325 000014 -00645 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
006748 -00016 -00633 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
007149 000022 -00669 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
007596 000001 -00706 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
007996 000012 -00722 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
002086 000014 -00933 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
002461 -00016 -00704 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002848 000035 -00731 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
003206 000037 -00634 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003634 000009 -00610 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
003974 000064 -00700 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004430 000044 -00616 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
004852 000042 -00694 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005263 000014 -00714 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
005597 000031 -00739 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
005983 -00007 -00627 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
006335 000018 -00648 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
006749 -00015 -00638 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
007154 000016 -00675 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
007609 -00015 -00705 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
007983 000021 -00738 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
002080 000015 -00841 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
002460 -00012 -00717 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002852 000031 -00722 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
003225 000034 -00644 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003652 000020 -00624 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
003989 000053 -00685 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004439 000055 -00638 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
004865 000030 -00678 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005275 000014 -00717 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
005611 000038 -00752 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
005999 -00015 -00618 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
006342 000017 -00645 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
006764 -00013 -00640 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $

```

%BEG GE69_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, adapted \$																																											
%100 x LAB*a			1000 x (r g b			c m y 0)			%Nrr.			pos \$																															
001975	000000	000000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A01	\$	002278	000574	000449	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	000001	J01	\$	002537	001224	000897	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	00162	S01	\$
002000	000376	-00401	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A02	\$	002232	000702	-00187	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	000002	J02	\$	002514	001339	000336	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	00163	S02	\$
002014	000763	-00872	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A03	\$	002335	001088	-00610	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	000003	J03	\$	002571	001397	-00375	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	00164	S03	\$
002041	001176	-01363	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A04	\$	002350	001465	-01113	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	000004	J04	\$	002573	001752	-00909	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	00165	S04	\$
002088	001612	-01842	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A05	\$	002391	001879	-01634	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	000005	J05	\$	002609	002134	-01403	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	00166	S05	\$
002132	002030	-02421	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A06	\$	002405	002291	-02220	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	000006	J06	\$	002646	002505	-01942	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	00167	S06	\$
002175	002411	-02930	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A07	\$	002473	002675	-02742	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	000007	J07	\$	002667	002941	-02528	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	00168	S07	\$
002236	002765	-03422	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A08	\$	002515	003041	-03223	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	000008	J08	\$	002729	003275	-02995	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	00169	S08	\$
002279	003123	-03881	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	A09	\$	002537	003398	-03708	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	000009	J09	\$	002758	003650	-03476	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	00170	S09	\$
002299	-00550	000414	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	B01	\$	002678	001134	-008967	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	000009	K01	\$	002882	000808	001306	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	00171	T01	\$
002343	-00341	-00224	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	B02	\$	002731	-00011	000105	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000091	K02	\$	003031	000642	000569	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	00172	T02	\$
002495	-00187	-00620	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	B03	\$	002792	000405	-00322	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	000092	K03	\$	003049	000719	-00089	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	00173	T03	\$
002562	000060	-01083	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	B04	\$	002815	000799	-00873	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	000093	K04	\$	003049	001666	-00663	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	00174	T04	\$
002693	000308	-01505	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	B05	\$	002855	001176	-01352	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	000094	K05	\$	003085	001397	-01079	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	00175	T05	\$
002738	000743	-02101	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	B06	\$	002901	001624	-01963	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	000095	K06	\$	003134	001844	-01672	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	00176	T06	\$
002853	000991	-02567	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	B07	\$	002946	001996	-02461	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	000096	K07	\$	003171	002230	-02191	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	00177	T07	\$
002879	001376	-03056	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	B08	\$	003015	002352	-02912	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	000097	K08	\$	003219	002605	-02688	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	00178	T08	\$
002935	001676	-03496	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	B09	\$	003030	002711	-03421	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	000098	K09	\$	003272	002962	-03165	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	00179	T09	\$
002643	-01100	-000796	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	C01	\$	002917	-00511	001304	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	000099	L01	\$	003421	000122	002031	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	00180	U01	\$
002706	-00020	-00003	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	C02	\$	002979	-00454	000517	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	000100	L02	\$	003441	000124	001124	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	00181	U02	\$
002708	-00463	-00463	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	C03	\$	003077	-00300	-00617	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	000101	L03	\$	003496	000042	002190	0250	0250	0250	0750	0750	0875	0000	00182	U03	\$
002862	-00488	00922	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	C04	\$	003209	-00086	-00657	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	000102	L04	\$	003520	000403	-00381	0250	0500	0375	0750	0750	0625	0000	00183	U04	\$
002985	-00296	-01390	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	C05	\$	003310	000161	-01063	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	000103	L05	\$	003564	000789	-00823	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	00184	U05	\$
003097	-00056	-01899	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	C06	\$	003429	000419	-01587	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	000104	L06	\$	003599	001205	-01387	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	00185	U06	\$
003230	000155	-02322	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	000000	C07	\$	003518	000755	-02087	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	000105	L07	\$	003641	001602	-01961	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	00186	U07	\$
003322																																											

002635	001776	001164	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002656	001864	000646	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002694	001945	000034	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002677	002081	-00736	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002668	002455	-01249	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002701	002849	-01743	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002765	003221	-02295	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002820	003651	-02755	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002875	003964	-03223	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003065	001325	001693	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003173	001207	000861	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003193	001263	000288	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003188	001383	-00482	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003181	001781	-00973	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003232	002207	-01508	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003281	002569	-02024	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003328	002996	-02520	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003363	003336	-02963	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003452	000909	002110	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003558	000775	001311	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003551	000604	000483	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003680	000712	002084	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003709	001129	-00695	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003752	001536	-01251	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003801	001952	-01767	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003856	002361	-02251	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003904	002709	-02682	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004049	000165	002816	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004112	000188	000137	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004138	000101	001052	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004165	-00003	000101	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004225	000440	-00484	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004278	000885	-01027	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004336	001267	-01530	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004364	001669	-01916	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004402	002030	-02426	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004423	-00535	003056	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
004315	-00529	002211	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004414	-00577	001416	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004500	-00541	000472	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004572	-00278	-00255	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004743	-00136	-00708	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
004849	000176	-01194	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
004933	000410	-01598	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005021	000709	-02069	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
004528	-01169	003423	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004630	-01139	002573	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004769	-01115	001773	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004817	-01094	000857	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004926	-00754	-00064	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
004965	-00621	-00569	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005103	-00413	-00979	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005255	-00228	-01421	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
005378	-00064	-01858	0375	0750	1000	0625	0375	0625	0000	%0296	F18	\$
005413	-01067	-00273	0375	0750	0000	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
005434	-01664	-002954	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005024	-01676	-002188	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005110	-01573	-001246	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005257	-01237	-000459	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005293	-01046	-000125	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005351	-00956	-00835	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005483	-00734	-01281	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
005624	-00556	-01688	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
005111	-012351	-004170	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
005205	-02256	-003367	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005324	-02191	-002573	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005404	-02139	-001619	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005527	-01730	-000425	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005616	-01544	-00201	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005650	-01393	-00647	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
005700	-01248	-01133	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
005834	-01013	-01594	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
005407	-02887	-004561	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
005528	-02777	-003771	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005607	-02711	-002980	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
005718	-02659	-002660	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
005842	-02184	-000682	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
005950	-02017	-000077	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
005995	-01827	-00488	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006098	-01705	-00926	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006076	-01511	-01481	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003015	002346	001608	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003015	002490	001002	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003058	002547	000431	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003012	002702	-00232	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003037	002754	-00956	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003031	003161	-01519	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003073	003560	-02052	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003100	003925	-02528	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003154	004254	-03003	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003362	001945	-002047	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003510	001816	001268	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003510	001904	000660	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003571	002042	-00030	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003460	002080	-00719	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003504	002501	-01288	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003562	002937	-01821	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003601	003237	-02290	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003640	003594	-02747	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003690	001481	002526	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003807	001394	001705	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003962	001220	000600	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003956	001346	000236	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	

003378	003523	002412	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003369	003595	001821	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003383	003695	001254	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003389	003775	000713	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003382	003950	000003	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003419	003974	-00631	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003407	004114	-01515	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003443	004452	-01987	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003464	004784	-02479	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003704	003073	002739	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003825	002980	002004	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003864	003036	001419	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003855	003162	000078	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003850	003242	000200	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003855	003404	-00506	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003867	003460	-01323	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003902	003818	-01798	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003918	004167	-02275	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004078	002611	003535	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004201	002493	002525	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004232	002392	001650	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004325	002536	000981	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004309	002590	000441	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004351	002728	-00239	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004360	002780	-01084	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004336	003176	-01574	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004357	003572	-02026	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004441	002166	003636	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004568	002045	002923	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004669	001962	002098	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004811	001838	001232	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004791	001949	000610	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004803	002060	-00075	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004809	002125	-00883	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004802	002506	-01038	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004816	002911	-01812	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004854	001651	004202	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004917	001639	003319	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005032	001507	002491	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005154	001375	001652	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005309	001232	000805	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005285	001303	000139	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005285	001414	-00581	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005262	001804	-01034	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005323	002208	-01532	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005341	000994	004810	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005450	001014	003943	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005538	000920	003122	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005560	000903	002159	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005682	000768	001324	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
005787	000638	000388	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
005770	000724	-00264	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
005786	001060	-00738	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
005832	001475	001754	0750	0750	1000	0250	0375	1000	0000	%0539	F27	\$
005921	000167	005500	0750	0750	0250	0250	0375	0000	0000	%0540	G19	\$
005960	001442	004757	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006133	000148	003896	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006157	000161	002898	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006190	000142	001905	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006248	000074	000985	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006254	-00021	000458	0750	0750	0875	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
006287	000379	-00044	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
006347	000828	-01014	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006165	-00634	005738	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006205	-00581	004906	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006268	-00585	004038	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006323	-00551	003100	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006382	-00532	002138	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
006469	-00520	001258	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
006561	-00500	000438	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
006612	-00294	-00272	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
006740	-00057	-00782	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006370	-01251	005974	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006426	-01181	005155	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
006490	-01197	004277	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
006573	-01138	003384	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
006654	-01022	002436	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
006811	-01051	001629	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
006913	-01077	000828	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
006954	-00735	-00139	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
006987	-00592	-00636	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003702	004014	002725	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003702	004128	002134	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003720	004257	001576	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003732	004330	001031	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003727	004491	000344	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003724	004568	-00227	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003732	004685	-00938	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003719	004777	-01772	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003713	005102	-02229	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004054	003589	003128	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004173	003484	002455	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004165	003598	001751	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004204	003715	001164	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004191	003841	000572	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004202	003939	-00058	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004200	004031	-00719	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004167	004139	-01546	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004191	004460	-02027	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004357	003128	003619	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004504	003076	002906	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004628	003043	000600	0875	0250	0250	0125	0750	0750				

008066	000015	-00028	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00729	b01	\$	008031	-00019	000014	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00810	b10	\$	007991	000003	000014	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00891	b19	\$
007654	-00329	-00341	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	00730	b02	\$	007304	000400	-00487	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	00811	b11	\$	007503	000686	-00267	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	0000	00892	b20	\$
007216	-00579	-00593	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	00731	b03	\$	006595	000808	-00944	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	00812	b12	\$	007054	001335	-00444	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	0000	00893	b21	\$
006839	-00880	-00896	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	00732	b04	\$	005834	001210	-01356	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	00813	b13	\$	006548	002048	-00715	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	0000	00894	b22	\$
006524	-01189	-01128	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	00733	b05	\$	005149	001578	-01881	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	00814	b14	\$	006063	002732	-00940	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	0000	00895	b23	\$
006151	-01526	-01407	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	00734	b06	\$	004467	002029	-02392	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	00815	b15	\$	005540	003494	-01255	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	0000	00896	b24	\$
005081	-01873	-01646	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	00735	b07	\$	003756	002380	-02905	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	00816	b16	\$	005044	004191	-01499	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	0000	00897	b25	\$
005429	-02271	-01881	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	00736	b08	\$	003047	002736	-03402	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	00817	b17	\$	004531	004873	-01771	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	0000	00898	b26	\$
005048	-02632	-02230	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00737	b09	\$	002327	003148	-03875	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	00818	b18	\$	004060	005459	-01966	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	00899	b27	\$	
007564	000607	000384	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	00738	c01	\$	007994	000046	001003	1000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	00819	c10	\$	007522	-00516	000489	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	0000	0000	00900	c19	\$
007253	-00026	-00031	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	00739	c02	\$	007241	-00014	000064	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00820	c11	\$	007189	000002	000074	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	00901	c20	\$	
006824	-00274	-00236	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	00740	c03	\$	006507	000364	-00356	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	00821	c12	\$	006723	000667	-00178	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	0000	00902	c21	\$	
006489	-00618	-00538	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	00741	c04	\$	005805	000778	-00913	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	00822	c13	\$	006202	001396	-00443	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	0000	00903	c22	\$	
006168	-00901	-00791	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	00742	c05	\$	005124	001197	-01402	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	00823	c14	\$	005708	002105	-00721	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	0000	00904	c23	\$	
005794	-01262	-01046	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	00743	c06	\$	004459	001639	-01848	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	00824	c15	\$	005208	002811	-01008	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	0000	00905	c24	\$	
005456	-01615	-01279	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	00744	c07	\$	003702	002028	-02388	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	00825	c16	\$	004698	003529	-01281	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0000	00906	c25	\$	
005053	-01982	-01567	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	00745	c08	\$	003011	002357	-02862	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	00826	c17	\$	004205	004192	-01528	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0000	00907	c26	\$	
004689	-02347	-01925	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	00746	c09	\$	002294	002809	-03434	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	00827	c18	\$	003730	004818	-01729	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	0000	00908	c27	\$	
007088	001140	008020	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	00747	d01	\$	007948	000889	001936	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	00828	d01	\$	007028	-01050	000882	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	00909	d19	\$	
006800	000598	000465	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	00748	d02	\$	007201	000035	001011	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	00829	d11	\$	006760	-00484	000489	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	00910	d20	\$	
006459	-00025	000103	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	00749	d03	\$	006762	000038	000135	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00830	d12	\$	006390	-00018	000120	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	00911	d21	\$	
006089	-00047	000077	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	00750	d04	\$	006776	000039	000140	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00831	d13	\$	006702	-02641	000120	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	00912	d22	\$	
005829	-00600	00473	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	00751	d05	\$	005095	000831	-00920	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	00832	d14	\$	005377	001413	-00492	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	00913	d23	\$	
005458	-00969	-00757	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	00752	d06	\$	004397	001237	-01450	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	00833	d15	\$	004889	002167	-00837	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	00914	d24	\$	
005086	-01257	-01015	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	00753	d07	\$	003653	001643	-01958	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	00834	d16	\$	004413	002831	-01071	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	00915	d25	\$	
004686	-01612	-01343	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	00754	d08	\$	002957	002010	-02441	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	00835	d17	\$	003917	003504	-01306	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	00916	d26	\$	
004344	-01991	-01662	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	00755	d09	\$	002254	002437	-02934	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	00836	d18	\$	003449	004156	-01497	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	00917	d27	\$	
006619	001725	001209	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	00756	e01	\$	007893	000141	002823	1000	1000	0625	0000	0000	0375	0000	00837	e10	\$	006608	-01556	001200	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	0000	00918	e19	\$	
006293	001122	000830	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	00757	e02	\$	007175	000110	001912	0875	0875	0625	0125	0125	0375	0000	00838	e11	\$	006289	-01077	000833	0625	0875	0625	0375	0125	0375	0000	0000	00919	e20	\$	
005978	000611	000472	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	00758	e03	\$	006431	000042	001091	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	00839	e12	\$	006004	-00566	000437	0625	0750	0625	0375	0250	0375	0000	0000	00920	e21	\$	
005755	-00004	000046	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	00759	e04	\$	005741	-00010	000040	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00840	e13	\$	005677	000007	000046	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	00921	e22	\$	
005497	-00286	-00217	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	00760	e05	\$	005109	000415	-00441	0500	0500	0625	0500	0500	0375	0000	00841	e14	\$	005189	000725	-00239	0625	0500	0625	0375	0500	0375	0000	0000	00922	e23	\$	
005064	-00658	-00460	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	00761	e06	\$	004365	000860	-00943	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	00842	e15	\$	004682	001482	-00528	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	0000	00923	e24	\$	

```
%BEG GE69 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.70, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004011 004554 003198 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z007518 000152 007656 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004510 -04387 003188 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z004987 -02633 -02252 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z002279 003123 -03881 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z004030 005418 -01960 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001975 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z007897 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004159 004565 003257 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z007568 000167 007628 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004518 -04374 003171 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005048 -02632 -02230 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z002327 003148 -03875 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z004060 005459 -01966 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002008 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z008029 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

[illegible]