

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

%BEG	HE02	22.TXT	Separation	cmyn6*	D65	not adapted	\$	%nr.	pos	\$	%BEG	HE02	22.TXT	Separation	cmyn6*	D65	not adapted	\$	%nr.	pos	\$
%100 x	LAB*		1000 x (r g b c m y θ)								%100 x	LAB*		1000 x (r g b c m y θ)							
009726	-00906	-000189	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	009708	-00094	-000190	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000
009967	-00846	-000367	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	009912	-00512	-00705	0875	0875	1000	0125	0000	0000	0000	0000
008622	-01175	-008070	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	008501	-00872	-01329	0750	0750	1000	0250	0000	0000	0000	0000
008048	-01741	-01201	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	007523	-00964	-02302	0625	0625	1000	0375	0000	0000	0000	0000
007477	-02159	-01598	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	006739	-00946	-03008	0500	0500	1000	0500	0000	0000	0000	0000
007621	-02613	-01770	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	005913	-00938	-03663	0375	0375	1000	0625	0000	0000	0000	0000
006434	-03309	-01837	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	005294	-00997	-0421	0250	0250	1000	0750	0000	0000	0000	0000
005967	-03916	-01963	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	004616	-01152	-04604	0125	0125	1000	0875	0000	0000	0000	0000
005656	-04374	-02460	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	004581	-01185	-04823	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000
009137	-000471	-000681	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	009638	-00734	-01922	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0125	0000
008786	-000773	-000217	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	008950	-00067	-000207	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0125	0000
008523	-00957	-005020	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	008201	-00383	-00939	0750	0750	0875	0250	0125	0125	0000	0000
007987	-01603	-00787	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	007597	-00581	-01646	0625	0625	0875	0375	0125	0125	0000	0000
007397	-02092	-01251	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	006625	-00673	-02414	0500	0500	0875	0500	0125	0125	0000	0000
006977	-02550	-01620	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	005941	-00820	-03009	0375	0375	0875	0625	0125	0125	0000	0000
006436	-03058	-01613	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	005356	-00970	-03597	0250	0250	0875	0750	0125	0125	0000	0000
006031	-03865	-01843	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	004863	-01095	-04096	0125	0125	0875	0875	0125	0125	0000	0000
005483	-04620	-02139	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	004510	-01011	-04813	0000	0000	0875	1000	0125	0125	0000	0000
005851	001074	-000957	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	009481	-00907	-03036	1000	1000	0750	0000	0250	0250	0000	0000
008039	000663	-000564	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	008866	-00433	-001568	0875	0875	0125	0125	0250	0250	0000	0000
007802	-00048	-000142	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	007908	-00053	-000158	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0000	0000
007461	-00899	-00613	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	007205	-00310	-01049	0625	0625	0750	0375	0250	0250	0000	0000
007002	-01561	-00996	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	006435	-00485	-01774	0500	0500	0750	0500	0250	0250	0000	0000
006504	-01977	-01405	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	005700	-00646	-02388	0375	0375	0750	0625	0250	0250	0000	0000
006022	-02450	-01784	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	005177	-00832	-02923	0250	0250	0750	0750	0250	0250	0000	0000
005691	-03385	-02183	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	004718	-00873	-03380	0125	0125	0750	0875	0250	0250	0000	0000
005404	-04736	-01760	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	004203	-00743	-04596	0000	0000	0750	1000	0250	0250	0000	0000
007948	001779	-001370	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	009310	-00932	-003903	1000	1000	0625	0000	0375	0375	0000	0000
007462	001145	-001061	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	008788	-00658	-002956	0875	0875	0625	0125	0375	0375	0000	0000
007202	-000688	-000455	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	007921	-00328	-001154	0750	0750	0625	0250	0375	0375	0000	0000
006834	-00034	-000088	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	006924	-00034	-000088	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000
006563	-00931	-00620	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	006250	-00932	-01252	0500	0500	0625	0500	0625	0375	0000	0000
006018	-01593	-01108	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	005370	-00492	-02009	0375	0375	0625	0625	0375	0375	0000	0000
005489	-01970	-01626	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	004923	-00672	-02561	0250	0250	0625	0750	0375	0375	0000	0000
005124	-02573	-01914	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	004415	-00688	-03067	0125	0125	0625	0875	0375	0375	0000	0000
005222	-04847	-02084	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	003930	-00652	-04118	0000	0000	0625	1000	0375	0375	0000	0000
007268	002598	-001909	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	009173	-00950	-04721	1000	1000	0500	0000	0500	0500	0000	0000
006951	001828	-001539	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	008746	-00770	-003871	0875	0875	0500	0125	0500	0500	0000	0000
006640	001215	-001090	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	007949	-00666	-002821	0750	0750	0500	0250	0500	0500	0000	0000
006265	-000722	-000453	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	007046	-00468	-001148	0625	0625	0500	0375	0375	0500	0000	0000
005963	-00032	-000079	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	006025	-00619	-000078	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000
005536	-01012	-00803	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	005201	-00330	-01444	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	0000
005047	-01646	-01309	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	004616	-00467	-02201	0250	0250	0500	0750	0500	0500	0000	0000
004621	-02097	-01758	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	004177	-00576	-02740	0125	0125	0500	0875	0500	0500	0000	0000
004482	-03623	-01996	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	003701	-00652	-03469	0000	0000	0500	1000	0500	0500	0000	0000
006419	003931	-002077	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	009117	-01020	-005512	1000	1000	0375	0000	0625	0625	0000	0000
006247	002728	-001770	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	008702	-00942	-004958	0875	0875	0375	0125	0625	0625	0000	0000
005921	001920	-001382	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	007936	-00797	-003855	0750	0750	0375	0250	0625	0625	0000	0000
005508	001428	-000923	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	007036	-00675	-002634	0625	0625	0375	0375	0625	0625	0000	0000
005182	000765	-000358	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	006104	-00474	-001292	0500	0500	0375	0500	0625	0625	0000	0000
004834	-00007	-000043	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	004944	-00007	-000043	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0000	0000
004368	-01130	-01125	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	004163	-00470	-01569	0250	0250	0375	0750	0625	0625	0000	0000
004122	-01589	-01544	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	003853	-00537	-02297	0125	0125	0375	0875	0625	0625	0000	0000
003915	-02707	-01643	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	003434	-00759	-02788	0000	0000	0375	1000	0625	0625	0000	0000
005705	005054	-002607	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	009910	-00999	-006164	1000	1000	0250	0000	0750	0750	0000	0000
005604	003609	-002073	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	008591	-00801	-005812	0875	0875	0250	0125	0750	0750	0000	0000
005135	002948	-001579	0750	025																	

009713	-00104	000218	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00081	J01	\$
009916	-00805	-00590	0875	0968	1000	0125	0031	0000	0000	00082	J02	\$
008573	-01101	-01131	0750	0937	1000	0250	0062	0000	0000	00083	J03	\$
008029	-01563	-01613	0625	0906	1000	0375	0093	0000	0000	00084	J04	\$
007465	-01809	-02317	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	00085	J05	\$
006936	-02222	-02662	0375	0843	1000	0625	0156	0000	0000	00086	J06	\$
006286	-02825	-02968	0250	0812	1000	0750	0187	0000	0000	00087	J07	\$
005728	-03411	-03257	0125	0781	1000	0875	0218	0000	0000	00088	J08	\$
005428	-04087	-03969	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	00089	J09	\$
009211	000144	001213	1000	0906	0875	0000	0093	0125	0000	00090	K01	\$
008742	-00662	000191	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00091	K02	\$
008487	-00871	-00795	0750	0843	0875	0250	0156	0125	0000	00092	K03	\$
008053	-01458	-01483	0625	0812	0875	0375	0187	0125	0000	00093	K04	\$
007469	-01938	-01879	0500	0781	0875	0500	0218	0125	0000	00094	K05	\$
006980	-02287	-02473	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	00095	K06	\$
006301	-02635	-02703	0250	0718	0875	0750	0281	0125	0000	00096	K07	\$
005926	-03358	-02902	0125	0687	0875	0875	0312	0125	0000	00097	K08	\$
005323	-04151	-03067	0000	0656	0875	1000	0343	0125	0000	00098	K09	\$
008716	000582	001782	1000	0812	0750	0000	0187	0250	0000	00099	L01	\$
008156	000415	001056	0875	0781	0750	0125	0218	0250	0000	00100	L02	\$
007832	-00049	000141	0750	0750	0750	0250	0500	0250	0000	00101	L03	\$
007488	-00809	-00729	0625	0718	0750	0375	0281	0250	0000	00102	L04	\$
007072	-01426	-01394	0500	0687	0750	0500	0312	0250	0000	00103	L05	\$
006511	-01880	-01983	0375	0656	0750	0625	0343	0250	0000	00104	L06	\$
005931	-02101	-02463	0250	0625	0750	0750	0375	0250	0000	00105	L07	\$
005601	-02787	-02704	0125	0593	0750	0875	0406	0250	0000	00106	L08	\$
005345	-04260	-02895	0000	0562	0750	1000	0437	0250	0000	00107	L09	\$
008072	001249	002386	1000	0718	0625	0000	0281	0375	0000	00108	M01	\$
007593	000791	001851	0875	0687	0625	0125	0312	0375	0000	00109	M02	\$
007287	000475	000811	0750	0656	0625	0250	0343	0375	0000	00110	M03	\$
006916	-00046	000101	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00111	M04	\$
006532	-00792	-00944	0500	0593	0625	0500	0406	0375	0000	00112	M05	\$
006012	-01440	-01599	0375	0562	0625	0625	0437	0375	0000	00113	M06	\$
005494	-01795	-02171	0250	0531	0625	0750	0468	0375	0000	00114	M07	\$
005167	-02317	-02528	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	00115	M08	\$
005053	-03698	-02967	0000	0468	0625	1000	0531	0375	0000	00116	M09	\$
007374	002187	003018	1000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	00117	N01	\$
007043	001369	002285	0875	0593	0500	0125	0406	0500	0000	00118	N02	\$
006727	000832	001768	0750	0562	0500	0250	0437	0500	0000	00119	N03	\$
006343	000518	000778	0625	0531	0500	0375	0468	0500	0000	00120	N04	\$
005977	-00033	000056	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00121	N05	\$
005547	-00861	-01149	0375	0468	0500	0625	0531	0500	0000	00122	N06	\$
005074	-01477	-01724	0250	0437	0500	0750	0562	0500	0000	00123	N07	\$
004714	-01894	-02255	0125	0406	0500	0875	0593	0500	0000	00124	N08	\$
004510	-02703	-02748	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	00125	N09	\$
006701	003047	003800	1000	0531	0375	0000	0468	0625	0000	00126	O01	\$
006484	002079	002859	0875	0500	0375	0125	0500	0625	0000	00127	O02	\$
006081	001516	002234	0750	0468	0375	0250	0531	0625	0000	00128	O03	\$
005650	000991	001646	0625	0437	0375	0375	0562	0625	0000	00129	O04	\$
005286	000430	000944	0500	0406	0375	0500	0593	0625	0000	00130	O05	\$
004484	-00012	000038	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00131	O06	\$
004432	-01080	-01347	0250	0343	0375	0750	0656	0625	0000	00132	O07	\$
004256	-01448	-01887	0125	0312	0375	0875	0687	0625	0000	00133	O08	\$
003994	-02167	-02282	0000	0281	0375	1000	0718	0625	0000	00134	O09	\$
006103	003954	004738	1000	0437	0250	0000	0562	0750	0000	00135	P01	\$
005832	003056	003442	0875	0406	0500	0125	0593	0750	0000	00136	P02	\$
005409	001238	001726	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	00137	P03	\$
004903	001724	002270	0625	0343	0250	0375	0656	0750	0000	00138	P04	\$
004566	001157	001530	0500	0312	0250	0500	0687	0750	0000	00139	P05	\$
004294	000620	000909	0375	0281	0250	0625	0718	0750	0000	00140	P06	\$
003835	-00005	000024	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00141	P07	\$
003517	-01068	-01418	0125	0218	0250	0875	0781	0750	0000	00142	P08	\$
003613	-01662	-01799	0000	0187	0250	1000	0812	0750	0000	00143	P09	\$
005530	005002	005227	1000	0343	0125	0000	0656	0875	0000	00144	Q01	\$
005240	004012	004297	0875	0312	0125	0125	0687	0875	0000	00145	Q02	\$
004775	003212	003247	0750	0281	0125	0250	0718	0875	0000	00146	Q03	\$
004377	002665	002790	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	00147	Q04	\$
004057	001861	002309	0500	0218	0125	0500	0781	0875	0000	00148	Q05	\$
003737	001360	001753	0375	0187	0125	0625	0812	0875	0000	00149	Q06	\$
003373	000825	001061	0250	0156	0125	0750	0843	0875	0000	00150	Q07	\$
002298	000031	000041	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00151	Q08	\$
003012	-00937	-01205	0000	0093	0125	1000	0906	0875	0000	00152	Q09	\$
004914	006198	005261	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	00153	R01	\$
004555	005638	004885	0750	0218	0000	0125	0781	1000	0000	00154	R02	\$
003966	005327	004061	0750	0187	0000	0250	0812	1000	0000	00155	R03	\$
003602	004591	003554	0625	0156	0000	0375	0843	1000	0000	00156	R04	\$
003265	003691	002991	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	00157	R05	\$
003122	002385	002194	0375	0093	0000	0625	0906	1000	0000	00158	R06	\$
002956	001501	001599	0250	0062	0000	0750	0937	1000	0000	00159	R07	\$
002593	000787	000969	0125	0031	0000	0875	0968	1000	0000	00160	R08	\$
001251	000050	000112	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00161	R09	\$
009697	-00095	000195	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00405	J10	\$
008883	-00350	-00771	0800	0875	1000	0093	0125	0000	0000	00406	J11	\$
008287	-00445	-01379	0812	0750	1000	0818	0250	0000	0000	00407	J12	\$
007194	-00324	-02348	0718	0625	1000	0281	0375	0000	0000	00408	J13	\$
006260	-00958	-03807	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	00409	J14	\$
005238	000333	-03659	0531	0375	1000	0468	0625	0000	0000	00410	J15	\$
004446	000596	-04185	0437	0250	1000	0562	0750	0000	0000	00411	J16	\$
003888	000541	-04623	0343	0250	1000	0875	0875	0000	0000	00412	J17	\$
003521	000691	-04855	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	00413	J18	\$
009562	-00766	001617	0968	1000	0875	0031	0000	0125	0000	00414	K10	\$
008207	-00071	000207	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00415	K11	\$
008074	-00205	-00978	0871	0750	0875	0218	0250	0125	0000	00416	K12	\$
007243	-00091	-01731	0687	0625	0875	0312	0375	0125	0000	00417	K13	\$
006371	-00112	-02611	0593	0500	0875	0406	0500	0125	0000	00418	K14	\$
005528	-00041	-03357	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	00419	K15	\$
004867	000012	-03963	0406	0250	0875	0593	0750	0125	0000	00420	K16	\$
004208	000177	-04555	0312	0125	0875	0687	0875	0125	0000	00421	K17	\$
003464	000844	-04804	0218	0000	0875	0781	1000	0125	0000	00422	K18	\$
009431	-01208	002878	0937	1000	0750	0062	0000	0250	0000	00423	L10	\$
008779												


```
%BEG HE02_22.TXT, Separation cmyn6*, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %1000 x (r g b c m y o)          %nr.   pos $
%Z004374 006165 002556 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008907 -01068 007966 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005552 -06509 002379 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005656 -04374 -02060 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z004581 -01105 -04828 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z003147 004796 -02943 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z001323 000051 000102 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009708 -00096 000193 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%Z004374 006165 002556 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008907 -01068 007966 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005552 -06509 002379 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005656 -04374 -02060 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z004581 -01105 -04828 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z003147 004796 -02943 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z001323 000051 000102 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009708 -00096 000193 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%Z004374 006165 002556 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008907 -01068 007966 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005552 -06509 002379 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005656 -04374 -02060 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z004581 -01105 -04828 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z003147 004796 -02943 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z001323 000051 000102 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009708 -00096 000193 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%Z004914 006198 005261 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z008794 -02448 008857 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005632 -05847 000915 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z005428 -04007 -03068 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003521 000691 -04805 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z003796 006039 -02026 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z001387 000047 000105 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009704 -00101 000210 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%Z006457 003183 006657 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z006935 -04544 005798 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005693 -05307 -00133 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z005304 -03229 -04129 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003124 002076 -04476 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004417 007124 -00883 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z001417 000046 000105 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009700 -00099 000206 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%Z007607 001069 007761 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z005835 -06268 004030 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005750 -04785 -01199 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z005208 -02362 -04740 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z002950 003582 -03775 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004413 006568 001002 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z001280 000048 000105 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009698 -00103 000209 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE12/HE12L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE02_22.TXT, Separation cmyrn6*, D65, not adapted \$																									
%100 x LAB*																									
1000 x (r g b c m y θ)																									
001254 000027 000092 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000																									
%nr. pos \$																									
0001254	000027	000092	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	0008695	-00059	000192	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
0001949	000014	000076	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	0009169	-00077	000209	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
0003626	-00009	000021	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	0009692	-00102	000216	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
0004696	-00017	000049	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	0010889	000054	000119	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
0005965	-00030	000064	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	0013666	000050	000130	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
0007009	-00039	000087	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	0022993	000024	000045	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
0007966	-00051	000137	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	0031335	000015	000024	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
0008910	-00065	000181	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	0040637	000006	000064	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1060	n14	\$
0009711	-00096	000199	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	0045755	-00003	000059	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
001243	000036	000099	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	005177	-00009	000064	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
001955	000024	000070	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005671	-00017	000084	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
003587	000000	000017	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	006318	-00032	000086	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
004699	-00009	000044	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006778	-00037	000110	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1065	n19	\$
005904	-00023	000058	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	007236	-00034	000122	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
006998	-00037	000082	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007748	-00045	000160	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007931	-00050	000138	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008168	-00049	000187	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	%1068	n22	\$
008916	-00067	000186	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008637	-00062	000212	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009722	-00100	000204	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009163	-00070	000199	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
001224	000033	000101	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009715	-00096	000199	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
001885	000021	000076	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	001297	000040	000085	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
003602	-00001	000017	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009705	-00085	000194	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004687	-00006	000044	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004341	006028	002744	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005914	-00024	000064	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005633	-04722	-01604	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
006959	-00040	000098	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008895	-01058	008305	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
007919	-00050	000147	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	004563	-01106	-04826	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
008908	-00070	000199	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005497	-06787	002644	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
009715	-00097	000202	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	003175	-004738	-03058	1000	0000	1000	0000	0000	1000	0000	%1079	n27	\$
001172	000027	000098	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$													
001918	000023	000087	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z004341	006028	002744	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0 0 \$
003626	-00001	000016	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z008895	-01058	008305	1000	0000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1 2 \$
004721	-00014	000052	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z005497	-06787	002644	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	%1078	n26	%L3 2 3 \$
005878	-00026	000064	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z005633	-04722	-01604	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3 3 \$
006932	-00037	000098	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%z004563	-01106	-04826	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4 4 \$
007898	-00047	000146	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z003175	004738	-03058	1000	0000	0000	1000	0000	1000	0000	%1079	n27	%M3 5 5 \$
008897	-00068	000198	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z001297	000040	000085	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	%M3 6 6 \$
009719	-00091	000186	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%z009705	-00085	000194	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%W3 7 7 \$
001214	000048	000109	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$													
001546	000043	000109	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%z001234	000037	000096	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4 6 6 \$
002321	000020	000030	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z009704	-00092	000188	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%W4 7 7 \$
003080	000014	000010	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$													
004006	000001	000037	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1012	k14	\$	%z001226	000043	000111	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5 6 6 \$
004561	000000	000041	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z009719	-00096	000201	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%W5 7 7 \$
005168	-00010	000042	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$													
005640	-00018	000071	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%z001184	000043	000113	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6 6 6 \$
006306	-00028	000079	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z009704	-00100	000209	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%W6 7 7 \$
006793	-00038	000108	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1017	k19	\$													
007274	-00040	000126	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%z001131	000040	000108	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	%N7 6 6 \$
007775	-00044	000152	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%z009717	-00093	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n01	%W7 6 6 \$
008208	-00050	000176	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	%1020	k22	\$													
008651	-00057	000186	0866	0866																					

TUB registration: 20091101-HE12/HE12L0NA.TXT / .PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE12/HE12L0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=1.00; nt=0.18; nx=1.00

XREG HE02_22.TXT, Separation cmyms*, D65, adapted S					
*100 x LAB*a	1000 x (r g b)	c m y v	%nr.	pos \$	
009726 000000	-00003 1000 1000	1000 0000 0000 0000	00000 A01 \$	009708 000001	-00003 1000 1000
009067 -07671	-00554 0875 1000	1000 0125 0000 0000 0000	00001 A02 \$	009012 -00428	-00891 0875 0875
008622 -01098	-01051 0750 1000	1000 0250 0000 0000 0000	00002 A03 \$	008501 -00797	-01509 0750 0750
008040 -01674	-01376 0625 1000	1000 0375 0000 0000 0000	00003 A04 \$	007523 -00906	-02472 0625 0625
007477 -02093	-01767 0500 1000	1000 0500 0000 0000 0000	00004 A05 \$	006739 -00902	-03170 0500 0500
007021 -02564	-01934 0375 1000	1000 0625 0000 0000 0000	00005 A06 \$	005913 -00909	-03815 0375 0375
006434 -03270	-01995 0250 1000	1000 0750 0000 0000 0000	00006 A07 \$	005294 -00919	-04360 0250 0250
005967 -03886	-02116 0125 1000	1000 0875 0000 0000 0000	00007 A08 \$	004866 -01477	-04745 0125 0125
005656 -04349	-02209 0000 1000	1000 1000 0000 0000 0000	00008 A09 \$	004581 -01100	-04966 0000 0000
009137 000557	000474 1000 0875	0875 0000 0125 0125 0000	00009 B01 \$	004038 -00639	001730 1000 1000
008786 000006	000034 0875 0875	0875 0125 0125 0125 0000	00010 B02 \$	008950 000009	000021 0875 0875
008523 -00082	-00700 0750 0875	0875 0250 0125 0125 0000	00011 B03 \$	008201 -00313	-01117 0750 0750
007987 -01537	-00962 0625 0875	0875 0375 0125 0125 0000	00012 B04 \$	007607 -00524	-01816 0625 0625
007397 -02036	-01420 0500 0875	0875 0500 0125 0125 0000	00013 B05 \$	006525 -00631	-02574 0500 0500
006977 -02501	-01784 0375 0875	0875 0625 0125 0125 0000	00014 B06 \$	005941 -00790	-03162 0375 0375
006436 -03020	-01771 0250 0875	0875 0750 0125 0125 0000	00015 B07 \$	005356 -00950	-03743 0250 0250
006031 -03834	-01996 0125 0875	0875 0875 0125 0125 0000	00016 B08 \$	004863 -01084	-04237 0125 0125
005483 -04599	-02278 0000 0875	0875 1000 0125 0125 0000	00017 B09 \$	004510 -01007	-04950 0000 0000
005051 -001150	000776 1000 0750	0750 0000 0250 0250 0000	00018 C01 \$	004041 -00815	-002845 1000 1000
000039 000730	000388 0875 0750	0750 0125 0250 0250 0000	00019 C02 \$	008866 -00352	-001384 0875 0875
007042 -00842	-00750 0750 0750	0750 0250 0250 0250 0000	00020 C03 \$	007908 00001	-01015 0750 0750
007047 -00842	-00782 0625 0750	0750 0250 0250 0000 0000	00021 C04 \$	005005 00258	-01121 0625 0625
007002 -01513	-01160 0500 0750	0750 0500 0250 0250 0000	00022 C05 \$	006435 -00446	-01932 0500 0500
006504 -01938	-01564 0375 0750	0750 0625 0250 0250 0000	00023 C06 \$	005700 -00620	-02538 0375 0375
006202 -02419	-01938 0250 0750	0750 0750 0250 0250 0000	00024 C07 \$	005177 -00816	-03067 0250 0250
005691 -03360	-01933 0125 0750	0750 0875 0250 0250 0000	00025 C08 \$	004718 -00864	-03519 0125 0125
005404 -04716	-02307 0000 0750	0750 1000 0250 0250 0000	00026 C09 \$	004203 -00743	-04730 0000 0000
007948 001845	001196 1000 0625	0625 0000 0375 0375 0000	00027 D01 \$	009310 -00843	003714 1000 1000
007462 001202	000892 0875 0625	0625 0125 0375 0375 0000	00028 D02 \$	008788 -00578	002717 0875 0875
007202 000741	000289 0750 0625	0625 0250 0375 0375 0000	00029 D03 \$	007921 -00263	000900 0750 0750
006834 000010	-00073 0625 0625	0625 0375 0375 0375 0000	00030 D04 \$	006924 000012	-00073 0625 0625
006563 -00890	-00779 0500 0625	0625 0500 0375 0375 0000	00031 D05 \$	006250 -00256	-01408 0500 0500
006018 -01562	-01334 0375 0625	0625 0625 0375 0375 0000	00032 D06 \$	005370 -00478	-02246 0375 0

TUB-test chart HE12; Relative Elementary Colour System O
1080 spectral reflexions R $\rightarrow$ LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: ->oly* setrgbcolor
```



```
input: w setgray
output: ->olv* setrabcOLOR
```


See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE12/HE12L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE02_22.TXT, Separation cmyn6*, D65, adapted S
%100 x LAB*a
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos $
%z004374 006167 002421 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z008907 -00986 007781 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z005552 -06486 002231 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z005656 -04349 -02209 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z004581 -01100 -04966 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z003147 004777 -03066 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z001323 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z009708 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%z004374 006167 002421 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z008907 -00986 007781 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z005552 -06486 002231 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z005656 -04349 -02209 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z004581 -01100 -04966 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z003147 004777 -03066 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z001323 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z009708 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%z004374 006167 002421 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z008907 -00986 007781 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005552 -06486 002231 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z005656 -04349 -02209 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z004581 -01100 -04966 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z003147 004777 -03066 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%z001323 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z009708 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%z004914 006214 005111 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z008794 -02362 008658 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005632 -05818 000756 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z005428 -03981 -03225 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z003521 000682 -04937 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z003796 000635 -02162 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z001387 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z009704 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%z006457 003225 006491 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z006935 -04494 005625 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005693 -05279 -00291 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z005304 -03207 -04282 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003124 002059 -04602 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z004417 007130 -01025 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z001417 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z009700 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%z007607 001134 007577 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z005835 -06235 003868 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005750 -04753 -01361 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z005208 -02340 -04895 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z002950 003563 -03902 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z004413 006575 000858 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z001280 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z009698 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE12/HE12L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE02.22.TXT, Separation cmyn6*, D65, adapted \$																									
%100 x LAB*a																									
1000 x (r g b c m y θ)																									
										%nr.	pos	\$													
001254	-00013	000007	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008695	000011	000011	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
001949	-00015	-00017	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009169	000000	000021	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
003626	-00014	-00093	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009692	-00017	000022	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
004696	-00006	-00080	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	001089	000011	000036	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
005965	000000	-00081	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001366	000011	000044	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
007009	000005	-00072	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	002293	-00001	-00052	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
007966	000008	-00034	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	003135	000003	-00084	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
008910	000008	-00003	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	004037	000006	-00056	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1060	n14	\$
009711	-00010	-00005	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	004575	000005	-00068	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
001243	-00004	000015	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	005177	000008	-00070	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
001955	-00005	-00022	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005671	000007	-00057	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
003587	-00005	-00097	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	006318	000002	-00063	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
004699	000000	-00084	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006778	000004	-00046	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1065	n19	\$
005904	000005	-00086	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	007236	000013	-00039	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
006998	000008	-00076	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007748	000011	-00008	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007931	000008	-00032	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008168	000013	000012	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	%1068	n22	\$
008916	000006	000002	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008637	000007	000031	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009722	-00013	000010	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009163	000007	000011	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
001224	-00007	000016	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009715	-00009	000004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
001885	-00009	-00016	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	001297	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
003602	-00006	-00097	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009705	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004687	000003	-00085	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004341	006033	002619	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005914	000004	-00080	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005633	-04697	-01746	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
006959	000004	-00060	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008895	-00984	008121	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
007919	000008	-00024	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	004563	-01098	-04954	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
008908	000003	000015	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005497	-06765	002504	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
009715	-00011	000008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	003175	004726	-03168	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
001172	-00014	000014	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$													
001918	-00007	-00006	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z004341	006033	002619	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0 0 \$
003626	-00006	-00098	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z008895	-00984	008121	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1 2 \$
004721	-00002	-00077	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z005497	-06765	002504	1000	0000	1000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2 3 \$
005878	000001	-00080	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z005633	-04697	-01746	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3 3 \$
006932	000006	-00070	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%z004563	-01098	-04954	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4 4 \$
007898	000011	-00024	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z003175	004726	-03168	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3 5 5 \$
008897	000005	000014	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z001297	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	%N3 6 6 \$
009719	-00005	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%z009705	000000	000000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%W3 7 7 \$
001214	000006	000016	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$													
001546	000007	000011	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%z001254	-00013	000007	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4 6 6 \$
002321	-00004	-00067	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z009711	-00010	-00005	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%W4 7 7 \$
003080	000000	-00097	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$													
004006	000001	-00083	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1012	k14	\$	%z001243	-00004	000015	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5 6 6 \$
004561	000007	-00086	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z009722	-00013	000010	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%W5 7 7 \$
005168	000007	-00092	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$													
005640	000006	-00069	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%z001224	-00007	000016	1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6 6 6 \$
006306	000006	-00071	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z009715	-00011	000008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%W6 7 7 \$
006793	000003	-00047	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1017	k19	\$													
007274	000008	-00036	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%z001172	-00014	000014	1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	%N7 6 6 \$
007775	000012	-00017	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%z009719	-00005	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	%W7 7 7 \$
008208	000012	000001	0800	0800	0800	0800	0199	0199	0199	%1020	k22	\$													
0086																									

%BEG HE02 22.TXT, Separation cmy6n*, D50, not adapted \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
%100 x LAB*																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1000 x (r g b c m y θ)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
nrr. pos \$																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
009727	-00069	000182	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0000	A01	\$	009709	-00067	000182	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000

009714	-00073	000211	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00081	J01	\$
008988	-00870	-00654	0875	0968	1000	0125	0031	0000	0000	00082	J02	\$
008529	-01235	-01228	0750	0937	1000	0250	0062	0000	0000	00083	J03	\$
007957	-01764	-01752	0625	0906	1000	0375	0093	0000	0000	00084	J04	\$
007381	-02123	-02495	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	00085	J05	\$
006834	-02603	-02879	0375	0843	1000	0625	0156	0000	0000	00086	J06	\$
006163	-03292	-03236	0250	0812	1000	0750	0187	0000	0000	00087	J07	\$
005584	-03909	-03573	0125	0781	1000	0875	0218	0000	0000	00088	J08	\$
005278	-04502	-03410	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	00089	J09	\$
009230	-00032	001212	1000	0906	0875	0000	0093	0125	0000	00090	K01	\$
008743	-00305	000186	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00091	K02	\$
008455	-00963	-00868	0750	0843	0875	0250	0156	0125	0000	00092	K03	\$
007994	-01642	-01611	0625	0812	0875	0375	0187	0125	0000	00093	K04	\$
007392	-02173	-02051	0500	0781	0875	0500	0218	0125	0000	00094	K05	\$
006881	-02636	-02688	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	00095	K06	\$
006189	-03047	-02948	0250	0718	0875	0750	0281	0125	0000	00096	K07	\$
005793	-03845	-03200	0125	0687	0875	0875	0312	0125	0000	00097	K08	\$
005168	-04751	-03417	0000	0656	0875	1000	0343	0125	0000	00098	K09	\$
004751	000859	001799	1000	0812	0750	0000	0187	0250	0000	00099	L01	\$
004179	000504	001068	0875	0781	0750	0125	0218	0250	0000	00100	L02	\$
003833	-00028	000138	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00101	L03	\$
007455	-00971	-00803	0625	0718	0750	0375	0281	0250	0000	00102	L04	\$
007015	-01591	-01518	0500	0687	0750	0500	0312	0250	0000	00103	L05	\$
006432	-02148	-02155	0375	0656	0750	0625	0343	0250	0000	00104	L06	\$
005835	-02466	-02666	0250	0625	0750	0750	0375	0250	0000	00105	L07	\$
005485	-03225	-02959	0125	0593	0750	0875	0406	0250	0000	00106	L08	\$
005193	-04824	-03243	0000	0562	0750	1000	0437	0250	0000	00107	L09	\$
004812	000161	002432	1000	0718	0625	0000	0281	0375	0000	00108	M01	\$
007633	001078	001878	0875	0687	0625	0125	0312	0375	0000	00109	M02	\$
007307	000622	000828	0750	0656	0625	0250	0343	0375	0000	00110	M03	\$
006917	-00032	000098	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00111	M04	\$
006498	-00809	-01017	0500	0593	0625	0500	0406	0375	0000	00112	M05	\$
005950	-01643	-01732	0375	0562	0625	0625	0437	0375	0000	00113	M06	\$
005412	-02106	-02340	0250	0531	0625	0750	0468	0375	0000	00114	M07	\$
005064	-02718	-02747	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	00115	M08	\$
004909	-04267	-03285	0000	0468	0625	1000	0531	0375	0000	00116	M09	\$
007455	002541	003099	1000	0625	0500	0000	0375	0500	0000	00117	N01	\$
007109	001715	002337	0875	0593	0500	0125	0406	0500	0000	00118	N02	\$
006767	001106	001799	0750	0562	0500	0250	0437	0500	0000	00119	N03	\$
006364	000661	000798	0625	0531	0500	0375	0468	0500	0000	00120	N04	\$
005977	-00024	000054	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	00121	N05	\$
005506	-00989	-01234	0375	0468	0500	0625	0531	0500	0000	00122	N06	\$
005008	-01703	-01865	0250	0437	0500	0750	0562	0500	0000	00123	N07	\$
004626	-02233	-02440	0125	0406	0500	0875	0593	0500	0000	00124	N08	\$
004393	-03193	-03000	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	00125	N09	\$
006810	003534	003913	1000	0531	0375	0000	0468	0625	0000	00126	O01	\$
006562	002484	002938	0875	0500	0375	0125	0500	0625	0000	00127	O02	\$
006120	001849	002239	0750	0468	0375	0250	0531	0625	0000	00128	O03	\$
005691	001248	001685	0625	0437	0375	0375	0562	0625	0000	00129	O04	\$
005307	000586	000961	0500	0406	0375	0500	0593	0625	0000	00130	O05	\$
004884	-00006	000038	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	00131	O06	\$
004383	-01243	-01452	0250	0343	0375	0750	0656	0625	0000	00132	O07	\$
004186	-01712	-02033	0125	0312	0375	0875	0687	0625	0000	00133	O08	\$
003898	-02541	-02486	0000	0281	0375	1000	0718	0625	0000	00134	O09	\$
006239	-00468	-00484	1000	0437	0250	0000	0562	0750	0000	00135	P01	\$
005937	003495	003557	0875	0406	0500	0125	0593	0750	0000	00136	P02	\$
005490	002605	002816	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	00137	P03	\$
005057	002047	002236	0625	0343	0250	0625	0625	0750	0000	00138	P04	\$
004609	001398	001584	0500	0312	0250	0500	0687	0750	0000	00139	P05	\$
004319	000776	000935	0375	0281	0250	0625	0718	0750	0000	00140	P06	\$
003835	-00802	-000024	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	00141	P07	\$
003465	-01243	-01520	0125	0218	0250	0875	0781	0750	0000	00142	P08	\$
003540	-01932	-01954	0000	0187	0250	1000	0812	0750	0000	00143	P09	\$
005695	005489	005400	1000	0343	0125	0000	0656	0875	0000	00144	Q01	\$
005374	-004465	-004437	0875	0312	0125	0125	0687	0875	0000	00145	Q02	\$
004881	003602	003369	0750	0281	0125	0250	0718	0875	0000	00146	Q03	\$
004467	003016	002893	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	00147	Q04	\$
004123	002168	002379	0500	0218	0125	0500	0781	0875	0000	00148	Q05	\$
003787	001612	001808	0375	0187	0125	0625	0812	0875	0000	00149	Q06	\$
003403	000997	001097	0250	0156	0125	0750	0843	0875	0000	00150	Q07	\$
002299	000038	000044	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	00151	Q08	\$
002967	-01076	-01302	0000	0093	0125	1000	0906	0875	0000	00152	Q09	\$
005113	006611	005508	1000	0250	0000	0000	0750	1000	0000	00153	R01	\$
004735	006028	005104	0875	0218	0000	0125	0781	1000	0000	00154	R02	\$
004134	005661	-004288	0750	0187	0000	0250	0812	1000	0000	00155	R03	\$
003747	004908	003745	0625	0156	0000	0375	0843	1000	0000	00156	R04	\$
003381	003991	003141	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	00157	R05	\$
003200	002660	002290	0375	0093	0000	0625	0906	1000	0000	00158	R06	\$
003007	001727	001650	0250	0062	0000	0750	0937	1000	0000	00159	R07	\$
002653	000947	001003	0125	0031	0000	0875	0968	1000	0000	00160	R08	\$
001222	000067	000115	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	00161	R09	\$
009698	-00067	000188	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00405	J10	\$
008862	-00421	-00816	0800	0875	1000	0093	0125	0000	0000	00406	J11	\$
008252	-00583	-01448	0812	0750	1000	0818	0250	0000	0000	00407	J12	\$
007141	-00575	-02446	0718	0625	1000	0281	0375	0000	0000	00408	J13	\$
006196	-00388	-03122	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	00409	J14	\$
005162	-00895	-03786	0531	0375	1000	0468	0625	0000	0000	00410	J15	\$
004358	000055	-04331	0347	0250	1000	0562	0750	0000	0000	00411	J16	\$
003779	-00038	-04805	0343	0250	1000	0875	0875	0000	0000	00412	J17	\$
003405	-00054	-04839	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	00413	J18	\$
009568	-00568	001574	0968	1000	0875	0031	0000	0125	0000	00414	J19	\$
008922	-00042	000201	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00415	K11	\$
008052	-00292	-01021	0781	0750	0875	0218	0250	0125	0000	00416	K12	\$
007208	-00253	-01794	0687	0625	0875	0312	0375	0125	0000	00417	K13	\$
006315	-00387	-02711	0593	0500	0875	0406	0500	0125	0000	00418	K14	\$
005453	-00437	-03488	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	00419	K15	\$
004774	-00510	-04126	0406	0250	0875	0593	0750	0125	0000	00420	K16	\$
004095	-00502	-04156	0312	0125	0875	0687	0875	0125	0000	00421	K17	\$
003351	-00106	-04989	0218	0000	0875	0781	1000	0125	0000	00422	K18	\$
009442	-00881	002809	0937	1000	0750	0062	0000	0250	0000	00423	L10	\$
008783	-00459	001284	0843	0875	0750	0156	0125	0250	0000	00424	L11	\$
007938	-00028	00										

009706	-00061	000185	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0162	S01	\$
009891	-00849	-00811	0875	0937	1000	0125	0062	0000	0000	%0163	S02	\$
008483	-01248	-01396	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0164	S03	\$
007904	-01693	-02162	0625	0812	1000	0375	0187	0000	0000	%0165	S04	\$
007331	-02054	-02811	0500	0750	1000	0500	0250	0000	0000	%0166	S05	\$
006888	-02391	-03242	0375	0687	1000	0625	0312	0000	0000	%0167	S06	\$
006256	-02736	-03851	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	%0168	S07	\$
005610	-03204	-04307	0125	0562	1000	0875	0500	0000	0000	%0169	S08	\$
005136	-04038	-04482	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0170	S09	\$
003904	-006175	-001357	1000	0937	0875	0000	0062	0125	0000	%0171	T01	\$
008734	-00939	-002081	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0172	T02	\$
008314	-00948	-01005	0750	0812	0875	0250	0187	0125	0000	%0173	T03	\$
007805	-01481	-01708	0625	0750	0875	0375	0250	0125	0000	%0174	T04	\$
007142	-01908	-02494	0500	0687	0875	0500	0312	0125	0000	%0175	T05	\$
006687	-02355	-02832	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0176	T06	\$
006044	-02694	-03417	0250	0562	0875	0750	0437	0125	0000	%0177	T07	\$
005483	-03174	-03768	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	%0178	T08	\$
005126	-04245	-04187	0000	0437	0875	1000	0562	0125	0000	%0179	T09	\$
009024	-00000	-002370	1000	0875	0750	0000	0125	0250	0000	%0180	U01	\$
008378	-000296	-001183	0875	0812	0750	0125	0187	0250	0000	%0181	U02	\$
007809	-000933	-000144	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0182	U03	\$
007383	-00830	-01028	0625	0687	0750	0375	0312	0250	0000	%0183	U04	\$
006842	-01391	-01738	0500	0625	0750	0500	0375	0250	0000	%0184	U05	\$
006258	-01839	-02408	0375	0562	0750	0625	0437	0250	0000	%0185	U06	\$
005632	-02113	-03044	0250	0500	0750	0750	0500	0250	0000	%0186	U07	\$
005199	-02545	-03393	0125	0437	0750	0875	0562	0250	0000	%0187	U08	\$
005085	-04047	-04001	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0188	U09	\$
005038	-008073	-003023	1000	0812	0625	0000	0187	0375	0000	%0189	V01	\$
008063	-006631	-002280	0875	0750	0875	0625	0125	0250	0375	%0190	V02	\$
007532	-000975	-006979	0750	0687	0625	0250	0312	0375	0000	%0191	V03	\$
006897	-00028	-000084	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0192	V04	\$
006432	-00777	-01223	0500	0562	0625	0500	0437	0375	0000	%0193	V05	\$
005853	-01468	-01925	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0194	V06	\$
005257	-01836	-02574	0250	0437	0625	0750	0562	0375	0000	%0195	V07	\$
004824	-02184	-03066	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0196	V08	\$
004553	-03281	-03804	0000	0312	0625	1000	0687	0375	0000	%0197	V09	\$
008153	-001307	-003811	1000	0750	0500	0000	0250	0500	0000	%0198	W01	\$
007628	-009920	-02891	0875	0687	0500	0125	0312	0500	0000	%0199	W02	\$
007112	-006677	-002098	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0200	W03	\$
006522	-003663	-008067	0625	0562	0500	0375	0437	0500	0000	%0201	W04	\$
005919	-00023	-000052	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0202	W05	\$
005403	-00873	-01346	0375	0437	0500	0625	0562	0500	0000	%0203	W06	\$
004895	-01534	-02094	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0204	W07	\$
004492	-01911	-02690	0125	0312	0500	0875	0687	0500	0000	%0205	W08	\$
004095	-02593	-03437	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0206	W09	\$
007722	-001908	-004328	1000	0687	0375	0000	0312	0625	0000	%0207	X01	\$
007174	-001431	-003387	0875	0625	0375	0125	0375	0625	0000	%0208	X02	\$
006654	-001061	-002733	0750	0562	0375	0250	0437	0625	0000	%0209	X03	\$
006083	-000715	-001987	0625	0500	0375	0375	0500	0625	0000	%0210	X04	\$
005456	-000262	-001017	0500	0437	0375	0500	0562	0625	0000	%0211	X05	\$
004857	-000097	-000034	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0212	X06	\$
004346	-01136	-01547	0250	0312	0375	0750	0687	0625	0000	%0213	X07	\$
004144	-01502	-02180	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	%0214	X08	\$
003853	-02129	-02681	0000	0187	0375	1000	0812	0625	0000	%0215	X09	\$
007311	-002521	-005149	1000	0625	0250	0000	0375	0750	0000	%0216	Y01	\$
006819	-001951	-004030	0875	0562	0250	0125	0437	0750	0000	%0217	Y02	\$
006212	-001531	-003302	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0218	Y03	\$
005628	-001193	-002676	0625	0437	0250	0375	0500	0750	0000	%0219	Y04	\$
005041	-000800	-001900	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0220	Y05	\$
004562	-000373	-001105	0375	0312	0250	0625	0687	0750	0000	%0221	Y06	\$
003827	-00002	-000011	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0222	Y07	\$
003458	-01042	-01548	0125	0187	0250	0875	0812	0750	0000	%0223	Y08	\$
003521	-01673	-02150	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0224	Y09	\$
006886	-003214	-006209	1000	0562	0125	0000	0437	0875	0000	%0225	Z01	\$
006360	-002627	-005212	0875	0500	0125	0125	0125	0800	0875	%0226	Z02	\$
005807	-002029	-004398	0750	0437	0125	0250	0562	0875	0000	%0227	Z03	\$
005178	-001685	-003557	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0228	Z04	\$
004624	-001231	-002855	0500	0312	0125	0500	0687	0875	0000	%0229	Z05	\$
004074	-000891	-002028	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0230	Z06	\$
003584	-000484	-001267	0250	0187	0125	0750	0812	0875	0000	%0231	Z07	\$
002281	-000036	-000042	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0232	Z08	\$
002862	-00891	-01373	0000	0062	0125	1000	0937	0875	0000	%0233	Z09	\$
005654	-003771	-006690	1000	0500	0000	0000	0500	1000	0000	%0234	A01	\$
006120	-003335	-006201	0875	0437	0000	0125	0562	1000	0000	%0235	A02	\$
005317	-002977	-005333	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0236	A03	\$
004403	-002624	-004182	0625	0312	0000	0375	0687	1000	0000	%0237	A04	\$
003980	-002118	-003607	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0238	A05	\$
003629	-001513	-002757	0375	0187	0000	0625	0812	1000	0000	%0239	A06	\$
003288	-001040	-001947	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0240	A07	\$
002863	-000422	-001281	0125	0062	0000	0875	0937	1000	0000	%0241	A08	\$
001287	-000069	-001112	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0242	A09	\$
009696	-00073	-000215	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0486	S10	\$
008788	-00188	-00789	0937	0875	1000	0062	0125	0000	0000	%0487	S11	\$
007921	-00048	-01567	0875	0750	1000	0125	0250	0000	0000	%0488	S12	\$
006820	-000033	-02449	0812	0625	1000	0187	0375	0000	0000	%0489	S13	\$
005691	-000445	-03163	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0490	S14	\$
004636	-000990	-03754	0687	0375	1000	0312	0625	0000	0000	%0491	S15	\$
003864	-001238	-04307	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0492	S16	\$
003304	-001478	-04307	0562	0250	1000	0437	0875	0000	0000	%0493	S17	\$
002905	-001495	-04565	0000	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0494	S18	\$
009326	-00833	-001160	0937	1000	0875	0062	0000	0125	0000	%0495	T10	\$
008902	-00041	-000204	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0496	T11	\$
007890	-00153	-01078	0812	0750	0875	0187	0250	0125	0000	%0497	T12	\$
006919	-000106	-01969	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0498	T13	\$
005953	-000427	-02879	0687	0500	0875	0312	0500	0125	0000	%0499	T14	\$
004914	-006641	-03668	0625	0375	0875	0375	0625	0125	0000	%0500	T15	\$
003963	-001181	-04156	0562	0250	0875	0437	0750	0125	0000	%0501	T16	\$
003449	-001321	-04397	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0502	T17	\$
002906	-001655	-04570	0437	0000	0875	0562	1000	0125	0000	%0503	T18	\$
009110	-01231	-002107	0875	1000	0750	0125	0000	0250	0000	%0504	U10	\$
008697	-00840	-000936	0812	0875	0750	0187	0125	0250	0000	%		

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

009721	-00069	000212	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0243	b01	\$
009904	-00733	-00755	0875	0906	1000	0125	0093	0000	0000	%0244	b02	\$
008477	-01095	-01393	0750	0812	1000	0250	0187	0000	0000	%0245	b03	\$
007821	-01471	-02162	0625	0718	1000	0375	0281	0000	0000	%0246	b04	\$
007182	-01808	-02863	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	%0247	b05	\$
006802	-02035	-03457	0573	0531	1000	0625	0468	0000	0000	%0248	b06	\$
005948	-02379	-04173	0250	0437	1000	0750	0562	0000	0000	%0249	b07	\$
005230	-02759	-04771	0125	0343	1000	0875	0556	0000	0000	%0250	b08	\$
005038	-03271	-05000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0251	b09	\$
009499	-00150	001560	1000	0968	0875	0000	0031	0125	0000	%0252	c01	\$
008778	-00046	000293	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0253	c02	\$
008233	-00654	-00942	0750	0781	0875	0250	0218	0125	0000	%0254	c03	\$
007544	-00985	-01666	0625	0687	0875	0375	0312	0125	0000	%0255	c04	\$
006897	-01491	-02488	0500	0593	0875	0500	0406	0125	0000	%0256	c05	\$
006324	-01768	-03041	0375	0505	0875	0625	0500	0125	0000	%0257	c06	\$
005605	-01993	-03599	0250	0406	0875	0750	0593	0125	0000	%0258	c07	\$
005094	-02297	-03980	0125	0312	0875	0875	0687	0125	0000	%0259	c08	\$
004889	-03186	-04876	0000	0218	0875	1000	0781	0125	0000	%0260	c09	\$
009265	-00903	002641	1000	0937	0750	0000	0662	0250	0000	%0261	d01	\$
008579	000051	001314	0875	0843	0750	0125	0156	0250	0000	%0262	d02	\$
007858	-00031	000125	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0263	d03	\$
007267	-00559	-01050	0625	0656	0750	0375	0343	0250	0000	%0264	d04	\$
006060	-00994	-01861	0500	0562	0750	0500	0437	0250	0000	%0265	d05	\$
005954	-01409	-02528	0375	0468	0750	0625	0531	0250	0000	%0266	d06	\$
005371	-01736	-03112	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0267	d07	\$
004847	-02004	-03576	0125	0281	0750	0875	0718	0250	0000	%0268	d08	\$
004577	-02969	-04581	0000	0187	0750	1000	0812	0250	0000	%0269	d09	\$
008921	000275	003298	1000	0906	0625	0000	0093	0375	0000	%0270	e01	\$
008432	000114	002509	0875	0812	0625	0125	0187	0375	0000	%0271	e02	\$
007786	000070	001077	0750	0718	0625	0250	0281	0375	0000	%0272	e03	\$
006976	-00033	000075	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0273	e04	\$
006341	-00600	-01253	0500	0531	0625	0500	0468	0375	0000	%0274	e05	\$
005557	-01117	-02138	0375	0437	0625	0625	0562	0375	0000	%0275	e06	\$
005016	-01426	-02708	0250	0343	0625	0750	0566	0375	0000	%0276	e07	\$
004566	-01727	-03299	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0277	e08	\$
004083	-02282	-04186	0000	0156	0625	1000	0843	0375	0000	%0278	e09	\$
008723	000388	004202	1000	0875	0500	0000	0125	0500	0000	%0279	f01	\$
008190	000335	003319	0875	0781	0500	0125	0218	0500	0000	%0280	f02	\$
007566	000121	002421	0750	0687	0500	0250	0312	0500	0000	%0281	f03	\$
006813	000078	000984	0625	0593	0500	0375	0406	0500	0000	%0282	f04	\$
005983	-00025	000051	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0283	f05	\$
005293	-00730	-01439	0375	0406	0500	0625	0593	0500	0000	%0284	f06	\$
004684	-01142	-02329	0250	0312	0500	0750	0687	0500	0000	%0285	f07	\$
004297	-01479	-02777	0125	0218	0500	0875	0781	0500	0000	%0286	f08	\$
003777	-02072	-03579	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0287	f09	\$
008502	000596	004938	1000	0843	0375	0000	0156	0625	0000	%0288	g01	\$
007948	000479	004113	0875	0750	0375	0125	0250	0625	0000	%0289	g02	\$
007287	000278	003264	0750	0656	0375	0250	0343	0625	0000	%0290	g03	\$
006556	000183	002339	0625	0656	0375	0375	0437	0625	0000	%0291	g04	\$
005730	-00034	001040	0500	0468	0375	0500	0531	0625	0000	%0292	g05	\$
004881	-00009	000036	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0293	g06	\$
004189	-00014	-01600	0250	0281	0375	0750	0718	0625	0000	%0294	g07	\$
003967	-01085	-02301	0125	0187	0375	0875	0812	0625	0000	%0295	g08	\$
003602	-01535	-02849	0000	0093	0375	1000	0906	0625	0000	%0296	g09	\$
008242	000918	005676	1000	0812	0250	0000	0187	0750	0000	%0297	h01	\$
007762	000661	004877	0875	0718	0250	0125	0281	0750	0000	%0298	h02	\$
007028	000522	004013	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0299	h03	\$
006243	000405	003249	0625	0593	0250	0375	0406	0750	0000	%0300	h04	\$
005512	000111	002219	0500	0437	0250	0500	0562	0750	0000	%0301	h05	\$
004717	000009	001160	0375	0343	0250	0625	0656	0750	0000	%0302	h06	\$
003840	-00001	000010	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0303	h07	\$
003348	-00798	-01639	0125	0156	0250	0875	0843	0750	0000	%0304	h08	\$
003199	-00139	-02239	0000	0062	0250	1000	0937	0750	0000	%0305	h09	\$
007986	001251	006743	1000	0781	0125	0000	0218	0875	0000	%0306	i01	\$
007418	001025	006531	0875	0687	0125	0125	0312	0875	0000	%0307	i02	\$
006679	000870	005483	0750	0593	0125	0250	0406	0875	0000	%0308	i03	\$
005928	000530	004411	0625	0500	0125	0375	0500	0875	0000	%0309	i04	\$
005412	000390	003273	0500	0406	0125	0500	0593	0875	0000	%0310	i05	\$
004927	000261	002360	0375	0312	0125	0625	0687	0875	0000	%0311	i06	\$
003788	000096	001363	0250	0218	0125	0750	0781	0875	0000	%0312	i07	\$
002286	000033	000054	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0313	i08	\$
002759	-00527	-01329	0000	0031	0125	1000	0968	0875	0000	%0314	i09	\$
007697	001719	007671	1000	0750	0000	0000	0250	1000	0000	%0315	j01	\$
007133	001417	007223	0875	0656	0000	0125	0343	1000	0000	%0316	j02	\$
006090	001247	006153	0750	0562	0000	0250	0437	1000	0000	%0317	j03	\$
005014	001101	005015	0625	0468	0000	0375	0531	1000	0000	%0318	j04	\$
004388	000819	004237	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0319	j05	\$
003904	000673	003416	0375	0281	0000	0625	0718	1000	0000	%0320	j06	\$
003594	000246	002477	0250	0187	0000	0750	0812	1000	0000	%0321	j07	\$
003055	000041	001448	0125	0093	0000	0875	0906	1000	0000	%0322	j08	\$
001887	000065	000111	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0323	j09	\$
009703	-00069	000194	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0567	b10	\$
008887	000100	-00621	0968	0875	1000	0031	0125	0000	0000	%0568	b11	\$
008036	000438	-01307	0937	0750	1000	0062	0250	0000	0000	%0569	b12	\$
006974	000938	-01952	0968	0625	1000	0093	0375	0000	0000	%0570	b13	\$
005849	001326	-02709	0875	0500	1000	0125	0500	0000	0000	%0571	b14	\$
004828	001918	-03218	0843	0375	1000	0156	0625	0000	0000	%0572	b15	\$
003873	002634	-03603	0812	0250	1000	0187	0750	0000	0000	%0573	b16	\$
003368	000609	-03703	0781	0250	1000	0218	0875	0000	0000	%0574	b17	\$
002844	002095	-03722	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0575	b18	\$
001914	-00923	000725	0906	1000	0875	0093	0000	0125	0000	%0576	c10	\$
008910	-00042	000192	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0577	c11	\$
007981	000140	-00938	0843	0750	0875	0156	0250	0125	0000	%0578	c12	\$
007201	000661	-01570	0812	0625	0875	0187	0375	0125	0000	%0579	c13	\$
006177	001158	-02487	0781	0500	0875	0218	0500	0125	0000	%0580	c14	\$
004978	001806	-03136	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0581	c15	\$
003920	002489	-03587	0718	0250	0875	0281	0750	0125	0000	%0582	c16	\$
003329	002970	-03712	0687	0125	0875	0312	0875	0125	0000	%0583	c17	\$
002784	003147	-03741	0656	0000	0875	0343	1000	0125	0000	%0584	c18	\$
008861	-01403	001414	0812	1000	0750	0187	0000	0250	0000	%0585	d10	\$
008565	-01009	000569	0781	0875	0750	0218	0125	0250	0000	%0		

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE12/HE12L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE02_22.TXT, Separation cmyn6*, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y o)          %nr. pos $
%Z004557 006448 002874 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008959 -00413 007800 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005457 -06178 001996 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005523 -04731 -02383 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z004431 -01956 -05110 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z003209 004580 -02767 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z001326 000067 000107 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009709 -00068 000186 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%Z004557 006448 002874 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008959 -00413 007800 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005457 -06178 001996 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005523 -04731 -02383 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z004431 -01956 -05110 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z003209 004580 -02767 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z001326 000067 000107 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009709 -00068 000186 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%Z004557 006448 002874 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008959 -00413 007800 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005457 -06178 001996 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005523 -04731 -02383 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z004431 -01956 -05110 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z003209 004580 -02767 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z001326 000067 000107 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009709 -00068 000186 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%Z005113 006611 005508 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z008824 -01782 008581 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005528 -05700 000570 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z005276 -04592 -03410 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003405 -00054 -04999 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z003916 005952 -01738 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z001390 000062 000109 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009705 -00071 000203 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%Z006584 003771 006690 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z006902 -03972 005458 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005581 -05319 -00461 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z005136 -04038 -04482 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003054 001495 -04566 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004590 007141 -00496 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z001419 000062 000108 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009701 -00069 000199 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%Z007697 001719 007671 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z005760 -05788 003630 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005628 -04980 -01520 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z005038 -03271 -05080 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z002949 003205 -03722 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004594 006751 001362 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z001283 000064 000109 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009699 -00073 000202 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE12/HE12L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

%BEG HE02_22.TXT, Separation cmykn*, D50, not adapted \$																											
%100 x LAB*																											
1000 x (r g b c m y k)																											
nrr. pos \$																											
001256	000040	000095	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008696	-00032	000188	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$		
001950	000025	000078	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009171	-00048	000203	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$		
003626	-00005	000021	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009693	-00072	000209	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$		
004696	-00009	000049	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	001092	000071	000123	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$		
005966	-00021	000063	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001369	000069	000134	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$		
007009	-00026	000084	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	002295	000031	000048	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$		
007967	-00031	000133	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	003136	000019	000026	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$		
008911	-00039	000176	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	004038	000015	000005	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1060	n14	\$		
009712	-00046	000182	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	004575	000005	000059	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$		
001245	000051	000103	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	005177	000000	000064	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$		
001956	000035	000073	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005672	-00005	000083	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$		
003587	000002	000018	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	006319	-00019	000084	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$		
004700	-00003	000044	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006779	-00021	000108	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1065	n19	\$		
005904	-00014	000057	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	007237	-00017	000120	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$		
006998	-00024	000080	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007749	-00022	000157	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$		
007932	-00030	000135	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008169	-00022	000183	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	%1068	n22	\$		
008917	-00040	000181	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008638	-00032	000208	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$		
009723	-00070	000197	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009165	-00042	000194	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$		
001227	000048	000104	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009716	-00067	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$		
001887	000032	000078	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	001299	000052	000088	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$		
003602	000001	000018	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009706	-00057	000187	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$		
004688	000000	000044	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004521	006321	003052	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$		
005914	-00014	000063	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005503	-04999	-01932	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$		
006959	-00026	000096	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008949	-00394	008129	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$		
007920	-00029	000143	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	004413	-01960	-05107	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%1077	m27	\$		
008909	-00042	000194	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005401	-06432	002244	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$		
009716	-00068	000195	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	003232	004508	-02892	1000	0000	1000	0000	0000	1000	0000	%1079	n27	\$		
001174	000041	000101	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$															
001920	000035	000089	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z004521	006321	003052	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0 0 \$		
003626	000001	000017	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z008949	-00394	008129	%#1000	1000	0000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1 0 \$	
004722	-00006	000052	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z005401	-06432	002244	%#0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3 2 0 \$
005878	-00017	000062	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z005503	-04999	-01932	%#0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3 0 \$		
006932	-00024	000085	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%z004413	-01960	-05107	%#0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4 0 \$	
007900	-00026	000143	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z003232	004508	-02892	%#1000	0000	0000	1000	0000	1000	0000	%1079	n27	%M3 5 0 \$		
008899	-00040	000193	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z001299	000052	000088	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	%M3 6 0 \$		
009720	-00064	000179	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%z009706	-00057	000187	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%W3 7 0 \$		
001216	000063	000104	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$															
001549	000058	000104	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%z001236	000051	000100	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4 6 0 \$		
002322	000026	000032	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z009705	-00064	000181	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%W4 7 0 \$		
003081	000016	000012	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$															
004006	000007	000037	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1012	k14	\$	%z001229	000059	000114	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5 6 0 \$		
004561	000005	000041	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z009720	-00067	000194	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%W5 7 0 \$		
005169	-00004	000042	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$															
005641	-00007	000071	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%z001186	000059	000117	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6 6 0 \$		
006306	-00016	000077	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z009705	-00070	000202	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%W6 7 0 \$		
006794	-00023	000106	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1017	k19	\$															
007275	-00022	000123	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%z001133	000056	000112	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	%N7 6 0 \$		
007776	-00022	000149	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%z009718	-00066	000185	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	%W7 7 0 \$		
008210	-00025	000172	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000																		

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D)

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE12/HE12L0NA.TXT/.PS>
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0, cfi=1.00; nt=

TUB registration: 20091101-HE12/HE12LONA.TXT/.PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

XREG HE02_22.TXT, Separation cmyrn6", D50, adapted S																			
#008 X Lab* A		1000 x (r g b		c m y 0)		#nrr. pos \$													
009727	000000	-00003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
009042	-00823	-00611	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
008581	-01221	-01142	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
007980	-01839	-01512	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
007400	-02315	-01942	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
006931	-02818	-02143	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
006327	-03551	-02249	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
005845	-04217	-02408	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
005523	-04739	-02530	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
009156	000663	000494	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
008787	000011	000035	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
008493	-00961	-00769	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
007938	-01645	-01079	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
007328	-02206	-01581	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
006891	-02731	-01985	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
006339	-03257	-02003	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
005913	-04138	-02282	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
005343	-05017	-02613	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
004916	-06125	-02842	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
004509	-06983	-03042	0000	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
007803	000009	000028	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
007431	-00932	-00849	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
006949	-01649	-01281	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
006434	-02135	-01722	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
005935	-02687	-02137	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				
005584	-03650	-02188	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000				

TUB-test chart HE12; Relative Elementary Colour System O
1080 spectral reflexions R $\rightarrow$ LAB* for D65 and D50

```
input: w setgray
output: -> olv* setrgbcolor
```


See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE12/HE12L0NA.TXT> / .PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE12/HE12L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0.18; nx=1.0

```
%BEG HE02_22.TXT, Separation cmyn6*, D50, adapted S
%100 x LAB*a          %1000 x (r g b c m y 0)          %nr.   pos $
%z004557 006433 002736 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z008959 -00357 007621 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z005457 -06179 001850 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z005523 -04730 -02530 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z004431 -01972 -05246 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z003209 004544 -02892 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z001326 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z009709 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%z004557 006433 002736 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z008959 -00357 007621 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z005457 -06179 001850 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z005523 -04730 -02530 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z004431 -01972 -05246 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z003209 004544 -02892 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z001326 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z009709 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%z004557 006433 002736 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z008959 -00357 007621 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005457 -06179 001850 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z005523 -04730 -02530 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z004431 -01972 -05246 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z003209 004544 -02892 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%z001326 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z009709 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%z005113 006608 005357 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z008824 -01724 008388 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005528 -05696 000414 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z005276 -04592 -03563 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z003405 -00084 -05131 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z003916 005930 -01876 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z001390 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z009705 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%z006584 003791 006525 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z006902 -03947 005289 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005581 -05315 -06615 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z005136 -04041 -04631 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003054 001459 -04692 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z004590 007130 -00639 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z001419 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z009701 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%z007697 001760 007491 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z005760 -05779 003471 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005628 -04974 -01677 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z005038 -03274 -05231 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z002949 003168 -03850 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z004594 006741 001216 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z001283 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z009699 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/HE12/HE12L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=1.00; nt=0,18; nx=1,0

%BEG HE02 22.TXT, Separation cmyn6*, D50, adapted \$																									
%100 x LAB*a										1000 x (r g b c m y θ)															
%nr.										pos \$															
001256	-00013	000007	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008696	000012	000012	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
001950	-00018	-00018	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	009171	-000002	000022	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
003626	-00028	-00094	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009693	-00014	000021	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
004696	-00018	-00079	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	001092	000016	000036	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
005966	-00012	-00080	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001369	000017	000044	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
007009	-00004	-00071	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	002295	-00008	-00052	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
007967	000003	-00033	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	003136	-00009	-00084	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
008911	000007	-00002	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	004038	-00001	-00055	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1060	n14	\$
009712	-00011	-00005	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	004575	-00003	-00067	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
001245	-00002	000014	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	005177	-00001	-00069	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
001956	-00009	-00023	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005672	000000	-00056	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
003587	-00019	-00097	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	006319	-00006	-00062	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
004700	-00011	-00084	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006779	-00002	-00045	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1065	n19	\$
005904	-00007	-00085	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	007237	000007	-00038	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
006998	-00003	-00075	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007749	000009	-00006	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007932	000003	-00031	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	008169	000014	000013	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	%1068	n22	\$
008917	000006	-00003	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008638	000011	000033	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009723	-00013	-00009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	009165	000008	000012	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
001227	-00005	000015	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009716	-00009	000004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
001887	-00012	-00017	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	001299	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
003602	-00021	-00097	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009706	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004688	-00008	-00084	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004521	006310	002925	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005914	-00006	-00079	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005503	-04997	-02070	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
006959	-00004	-00059	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008949	-00346	007951	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
007920	000004	-00023	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	004413	-01972	-05233	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
008909	000004	-00016	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005401	-06431	002107	0000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1078	n26	\$
009716	-00010	-00007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	003232	004481	-03003	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
001174	-00013	000013	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$													
001920	-00009	-00006	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%004521	006310	002925	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
003626	-00021	-00098	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%008949	-00346	007951	1000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%1076	m26	\$
004722	-00014	-00076	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%005401	-06431	002107	0000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1078	n26	\$
005878	-00018	-00079	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%005503	-04997	-02070	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
006932	-00003	-00069	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%004413	-01972	-05233	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
007900	000007	-00023	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%0003232	004481	-03003	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$	
008899	000006	-00014	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%001299	000000	000000	1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
009720	-00007	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%009706	000000	000000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
001216	-00009	-00016	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$													
001549	000009	000012	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%001256	-00013	000007	1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$
002322	-00013	-00068	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%009712	-00011	-00005	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0972	k01	\$
003081	-00012	-00097	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$													
004006	-00010	-00082	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1012	k14	\$	%001245	-00002	000014	1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$
004561	-00004	-00085	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%009723	-00013	000009	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$
005169	-00006	-00091	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$													
005641	-00003	-00068	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%001227	-00005	000015	1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$
006306	-00003	-00070	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%009716	-00010	000007	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$
006794	-00003	-00046	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1017	k19	\$													
007275	000003	-00035	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%001174	-00013	000013	1000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$
007776	000009	-00015	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%009720	-00007	-00008	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$
008210	000012	000002	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	%1020	k22	\$													
008653	000013	000007	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$													
009180	000006	-0																							