

%BEG HE25 22.TXT, Separation cmy61*, D65, not adapted \$																																							
%100 x LAB*		1000 x (r g b c m y 0)										%nr.		pos \$																									
001401	000034	000103	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000000	A01	\$	001854	001626	000572	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	000801	J01	\$	002132	002356	000882	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	00162	501	\$	
002316	-00482	-02057	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	A02	\$	001810	001445	-01124	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	000802	J02	\$	002154	002836	-00476	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	00163	502	\$	
002653	-00572	-02748	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	A03	\$	002177	000619	-02846	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	000803	J03	\$	002062	002206	-01856	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	00164	503	\$	
003063	-00557	-03355	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	A04	\$	002460	000619	-03363	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	000804	J04	\$	002350	001777	-03466	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	00165	504	\$	
003282	-00353	-03780	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	A05	\$	002815	000474	-03756	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	000805	J05	\$	002742	001490	-04142	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	00166	505	\$	
003673	-00505	-04117	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	A06	\$	003068	000327	-04011	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	000806	J06	\$	002977	001493	-04434	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	00167	506	\$	
004064	-00567	-04514	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	A07	\$	003453	000018	-04319	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	000807	J07	\$	003269	001173	-04710	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	00168	507	\$	
004411	-00737	-04793	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	A08	\$	003943	-00153	-04662	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	000808	J08	\$	003476	000621	-04634	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	00169	508	\$	
004590	-01094	-04825	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	A09	\$	004185	-00394	-04825	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	000809	J09	\$	003635	000546	-04797	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	00170	509	\$	
002734	-03369	000855	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	B01	\$	002384	-00213	001732	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	000810	K01	\$	002202	001482	001608	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	00171	701	\$	
002665	-02125	-01303	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	B02	\$	002021	000028	000065	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000811	K02	\$	002818	001254	000689	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	00172	702	\$	
003223	-01773	-02531	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	B03	\$	003109	-00457	-01711	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	000812	K03	\$	002937	001112	-01253	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	00173	703	\$	
003453	-01339	-03371	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	B04	\$	003573	-00643	-02422	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	000813	K04	\$	002978	000483	-02550	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	00174	704	\$	
003701	-01142	-03831	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	B05	\$	003940	-00576	-02958	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	000814	K05	\$	003617	000220	-02969	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	00175	705	\$	
004147	-01249	-04216	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	B06	\$	004330	-00701	-03268	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	000815	K06	\$	004090	000026	-03333	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	00176	706	\$	
004580	-01429	-04573	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	B07	\$	004668	-00951	-03538	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	000816	K07	\$	004323	-00225	-03717	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	00177	707	\$	
004858	-01546	-04796	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	B08	\$	004854	-01077	-04183	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	000817	K08	\$	004433	-00372	-04472	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	00178	708	\$	
004968	-01751	-04817	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	B09	\$	004890	-01126	-04581	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	000818	K09	\$	004297	-00313	-04687	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	00179	709	\$	
003309	-05017	001550	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	C01	\$	003000	-02539	002160	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	000819	L01	\$	003020	-00239	002781	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	00180	U01	\$	
003310	-04125	-00038	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	C02	\$	003464	-01473	000308	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	000820	L02	\$	003722	-00538	002050	0250	0250	0125	0750	1000	0875	0000	00181	U02	\$	
003428	-03010	-01650	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	C03	\$	003394	-01316	-01210	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	000821	L03	\$	003782	-00000	000020	0250	0250	0250	0750	1000	0000	0000	00182	U03	\$	
003939	-02634	-02897	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	C04	\$	004060	-01382	-02268	0125	0250	0375	0875	0500	0625	0000	000822	L04	\$	003958	-00437	-01590	0250	0500	0375	0750	0750	0625	0000	00183	U04	\$	
004150	-02245	-03480	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	C05	\$	004295	-01391	-02789	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	000823	L05	\$	004457	-00523	-02228	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	00184	U05	\$	
004535	-02313	-03805	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	C06	\$	004626	-01302	-03163	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	000824	L06	\$	004816	-00663	-02639	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	00185	U06	\$	
004900	-02391	-04166	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	C07	\$	004851	-01388	-03464	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	000825	L07	\$	005090	-00822	-02974	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	00186	U07	\$	
005138	-02353	-04580	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	C08	\$	005068	-01564	-03930	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	000826	L08	\$	005337	-00981	-03603	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	00187	U08	\$	
005224	-02343	-04765	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	C09	\$	005189	-01653	-04563	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	000827	L09	\$	005274	-01027	-04230	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	00188	U09	\$	
003992	-06546	002329	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	D01	\$	003709	-04904	002609	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	000828	M01	\$	003493	-01554	003158	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	00189	V01	\$	
003985	-06167	001269	0000	0375	0125	1000	0625	08																															