

%BEG HE66 22.TXT, Separation cmyn62*, cf1=0.90, D65, nt adapted \$																								
%100 x LAB*		1000 x (r g b c m y 0)										%nr. pos \$												
002060	000490	000366	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	A01 \$	002238	001057	000839	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	000801	J01 \$
002314	000680	-009669	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0001	A02 \$	002250	001269	-004480	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	000802	J02 \$
002457	000441	-01382	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0002	A03 \$	002336	001200	-01738	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	000803	J03 \$
002707	000184	-01698	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0003	A04 \$	002453	000701	-01730	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	000804	J04 \$
003139	-00056	-01948	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0004	A05 \$	002755	000480	-01990	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	000805	J05 \$
003423	-00146	-02240	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0005	A06 \$	003028	000458	-02283	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	000806	J06 \$
003680	-00112	-02801	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0006	A07 \$	003537	000381	-02801	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	000807	J07 \$
003937	000016	-03270	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0007	A08 \$	003849	000456	-03243	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	000808	J08 \$
004108	000259	-04046	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0008	A09 \$	003959	000785	-03917	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	000809	J09 \$
002623	-00445	000862	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0009	B01 \$	003200	-00326	001550	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	000900	K01 \$
002474	-00198	-00798	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0010	B02 \$	002710	000007	000135	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000901	K02 \$
002707	-00369	-01168	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0011	B03 \$	003155	000058	-00718	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	000902	K03 \$
002946	-00515	-01585	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0012	B04 \$	003285	-00010	-01253	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	000903	K04 \$
003284	-00625	-02002	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0013	B05 \$	003566	-00154	-01605	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	000904	K05 \$
003506	-00553	-02312	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0014	B06 \$	003851	-00109	-02071	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	000905	K06 \$
003785	-00509	-02807	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0015	B07 \$	004200	-00082	-02369	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	000906	K07 \$
003993	-00388	-03241	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0016	B08 \$	004436	000075	-02848	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	000907	K08 \$
004209	-00346	-03976	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0017	B09 \$	004804	-00005	-03147	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	000908	K09 \$
003301	-01044	000946	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0018	C01 \$	003484	-01048	000926	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	000909	L01 \$
003056	-00093	000169	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0019	C02 \$	003532	-00058	000366	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	000910	L02 \$
003014	-00051	-00576	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0020	C03 \$	003386	-000475	-02121	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	000911	L03 \$
003256	-01598	-00371	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0021	C04 \$	003454	-00618	-01121	0125	0250	0375	0875	0500	0625	0000	000912	L04 \$
003423	-01001	-02029	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0022	C05 \$	003764	-00655	-01585	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	000913	L05 \$
003734	-01026	-02221	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0023	C06 \$	004106	-00528	-02045	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	000914	L06 \$
003912	-00833	-02720	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0024	C07 \$	004392	-00409	-02388	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	000915	L07 \$
004140	-00847	-03240	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0025	C08 \$	004610	-00474	-02793	0125	0250	0875	0750	0125	0000	000916	L08 \$	
004405	-00901	-03773	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0026	C09 \$	004945	-00414	-03124	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	000917	L09 \$
003634	-01801	000898	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0027	D01 \$	003814	-01644	000198	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	000918	M01 \$
003317	-01555	0006103	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0028	D02 \$	003756	-01335	000496	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	000919	M02 \$
003256	-01598	-00371	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0029	D03 \$	003693	-01285	-00917	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	000910	M03 \$
003245	-01467	-01273	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0030	D04 \$	003638	-01124	-00864	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	000911	M04 \$
003743	-01437	-01955	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0031	D05 \$	003988	-01055	-01480	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	000912	M05 \$
003939	-01411	-02102	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0032	D06 \$	004405	-00897	-02105	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	000913	M06 \$
004067	-01295	-02700	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0033	D07 \$	004558	-00830	-02364	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	000914	M07 \$
004284	-01242	-03260	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0034	D08 \$	004821	-00869	-02651	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	000915	M08 \$
004525	-01247	-03734	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0035	D09 \$	005088	-00832	-03079	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	000916	M09 \$
003778	-02375	000810	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0036	E01 \$	004070	-02887	002098	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000	000917	N01 \$
003460	-02115	000120	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	0037	E02 \$	003906	-02226	000679	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000	000918	N02 \$
003415	-02029	-00258	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0038	E03 \$	003907	-02009	000112	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000	000919	N03 \$
003481	-01964	-00881	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	0000	0039	E04 \$	003801	-01672	-00380	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000	000920	N04 \$
003672	-01692	-01553	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0040	E05 \$	003953	-01425	-01111	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	000921	N05 \$
004159	-01770	-02290	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	0041	E06 \$	004599	-01445	-02049	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	000922	N06 \$
004298	-01781																							

003065	002387	001210	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003026	002480	000404	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002962	002693	-00583	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002936	001868	-01106	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002936	001713	-01751	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002969	001760	-02385	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003026	001919	-02999	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003266	001825	-03577	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003488	001849	-03897	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003484	001400	-00291	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003568	001395	000780	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003496	001576	-00074	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003620	000990	-00711	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003567	000912	-01127	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003492	000903	-01954	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003742	001006	-02432	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004013	001170	-02981	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004274	001148	-03431	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003948	000578	002616	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003978	000687	001330	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004105	000615	003311	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004116	000412	-00448	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004214	000393	-01177	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004368	000465	-01550	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004543	000511	-01980	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004872	000537	-02431	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
005107	000528	-02770	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004574	-00312	003206	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004564	-00203	001865	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004607	-00148	000855	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004759	000012	000054	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005071	-00061	-00528	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005347	-00113	-01058	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005480	-00118	-01448	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005734	-00018	-01845	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
006094	-00032	-02163	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005297	-01310	004043	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005226	-01097	002467	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005209	-01045	001298	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005268	-00634	000267	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005268	-00561	-00290	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005581	-00696	-01027	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005734	-00569	-01511	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005950	-00471	-01777	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006281	-00393	-02069	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005449	-02313	004052	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005488	-02028	002590	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005536	-01875	001521	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005731	-01355	000588	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005693	-01161	-00151	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005685	-01125	-00649	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005918	-01093	-01399	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006108	-00928	-01775	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006148	-00873	-02184	0375	0625	1000	0625	0375	0625	0000	%0296	F18	\$
005672	-01408	-004472	0375	0750	0125	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
005680	-02748	-00122	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005775	-02847	-001766	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006076	-02055	000646	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006017	-01772	000028	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005966	-01570	-00504	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006027	-01469	-00895	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006364	-01638	-01828	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006512	-01307	-02170	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006145	-04274	004998	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006156	-03621	002948	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006148	-03502	001913	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006444	-02580	000732	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006415	-02290	000153	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006439	-02220	-00255	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006335	-02005	-00955	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006369	-01864	-01288	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006807	-02091	-02063	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006617	-04978	005022	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006672	-04733	003555	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006658	-04573	002559	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
007027	-03431	001196	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006875	-03036	000411	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006779	-02759	-00148	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006743	-02636	-00479	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006707	-02370	-01081	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006455	-02898	-01530	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003236	003012	001704	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003211	003157	000883	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003124	003452	000026	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003129	003124	-00784	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003089	002383	-01326	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003022	002284	-02062	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003095	002396	-02741	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002977	002778	-03596	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003182	002760	-04050	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003473	002339	002451	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003756	002073	001283	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003790	002214	000488	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003825	002217	-00449	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003704	001429	-00881	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003738	001414	-01658	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003715	001606	-02347	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003744	001874	-02908	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004124	001721	-03454	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004050	001334	003082	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004123	001345	001915	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004377	001355	000331	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
004380	001576	-										

003755	004844	002516	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003669	004951	001761	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003670	005034	000926	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003591	005124	000118	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003423	004992	-00782	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003152	003913	-01479	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002844	003474	-02089	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002668	003592	-02851	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003265	003410	-03436	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003976	004378	003371	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004377	003647	002038	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004334	003710	001258	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004294	003846	000507	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004193	004007	-00295	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003829	003377	-01315	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003388	002796	-01685	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003671	002711	-02392	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003982	002557	-02924	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004618	002913	003555	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004706	002971	002669	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004949	002938	001618	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004885	003016	000907	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004864	003158	000117	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004571	002874	-00695	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004168	002264	-01400	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004633	002125	-01907	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004437	002019	-02430	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004986	002532	-004310	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005166	002291	002912	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005252	002387	002308	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005572	002114	001379	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005484	002292	000575	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005381	002362	-001471	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004979	001733	-00958	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005154	001681	-01523	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005365	001495	-02033	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005501	001596	-004816	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005658	001471	003350	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005741	001465	002755	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005954	001448	002062	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006158	001342	001186	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006073	001470	000388	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005763	001054	-00570	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005972	001017	-01181	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006096	000957	-01672	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005918	000809	005043	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006116	000690	003789	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006179	000715	003338	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006343	000693	002504	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006482	000645	001760	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006657	000648	000736	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006565	000695	-00283	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006517	000481	-00843	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006750	000527	-01184	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006859	000520	-00570	0750	0750	0125	0250	0375	0000	0000	%0540	G19	\$
006655	00212	004416	0750	0750	0125	0250	0375	0875	0000	%0541	G20	\$
006755	00160	003839	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006869	00125	003082	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007007	00131	002325	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007133	00055	001156	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007188	00060	000919	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007249	00161	-00490	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007691	00163	-00974	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007611	001300	006497	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007638	001281	005149	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007590	001233	004573	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007592	001387	003693	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007568	001323	002720	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007556	001253	001723	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007541	00915	000539	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007559	00788	-00257	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007910	00694	-00965	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007992	002377	006887	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
007955	002237	005379	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007932	002223	004654	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
007933	002229	003806	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007958	002187	002986	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007987	002093	002231	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008179	001695	000984	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008135	001506	000328	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008004	001208	-00377	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004064	005669	002621	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004161	005730	002155	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004205	005637	001315	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004155	005811	000490	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004085	005980	-00414	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003621	005521	-01325	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003371	004697	-01896	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003197	003838	-02314	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003462	003595	-02928	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004313	005094	003713	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004861	004164	002248	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004893	004254	001527	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004859	004275	000825	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004806	004581	000804	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004529	004494	-00772	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004072	003924	-01577	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003881	003245	-01935	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004093	002939	-02501	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004981	003599	003913	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005122	003638	002903	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005449	003528	001867	0875	0250	0250	0125	0750	0				

009240	-00086	000212	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00729	b01	\$
009815	-00615	000818	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	00730	b02	\$
008205	-01117	-00411	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	00731	b03	\$
007689	-01636	-00251	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	00732	b04	\$
007287	-02152	-00753	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	00733	b05	\$
006449	-02790	-01684	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	00734	b06	\$
006427	-02822	-01651	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	00735	b07	\$
005904	-03771	-02325	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	00736	b08	\$
005559	-04132	-02519	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	00737	b09	\$
008734	000564	000717	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	00738	c01	\$
008345	-00067	000204	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00739	c02	\$
007790	-00671	-00260	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	00740	c03	\$
007253	-00898	-00527	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	00741	c04	\$
006891	-01381	-00837	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	00742	c05	\$
006349	-01816	-01304	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	00743	c06	\$
005735	-02176	-01777	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	00744	c07	\$
005346	-02492	-02037	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	00745	c08	\$
004820	-02825	-02428	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	00746	c09	\$
009350	001253	000940	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	00747	d01	\$
007854	000507	000621	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	00748	d02	\$
007349	-00048	-000135	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00749	d03	\$
006934	-00048	-000135	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00750	d04	\$
006934	-01033	-00345	0000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	00751	d05	\$
005968	-01426	-00912	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	00752	d06	\$
005443	-01820	-01315	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	00753	d07	\$
004885	-02067	-01745	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	00754	d08	\$
004372	-02432	-01981	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	00755	d09	\$
007770	002150	000979	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	00756	e01	\$
007298	001326	000874	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	00757	e02	\$
006784	000657	000577	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	00758	e03	\$
006478	000007	000069	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00759	e04	\$
006073	-00510	-00335	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	00760	e05	\$
005624	-01056	-00663	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	00761	e06	\$
005046	-01455	-01017	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	00762	e07	\$

```
%BEG HE66 22.TXT, Separation cmyn62*, cf1=0.90, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004592 006021 002923 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z008189 -00401 007067 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005553 -05218 001979 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005655 -04150 -02405 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004108 000259 -04046 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003667 004097 -02486 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002060 000490 000366 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009187 -00083 000216 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004518 006029 003081 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z008199 -00409 007096 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005621 -05197 001782 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005559 -04132 -02519 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003989 000256 -04136 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003655 004094 -02464 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002098 000549 000380 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009333 -00085 000208 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

KEG HE66 22.TXT, Separation cmykn62* c f1=0.90, D65, not adapted \$					
%l90 x LAB*	1000 x (r g b	c m y o)	%nr	pos \$	
001939	000545	000355	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %0072 k01 \$
002657	000006	000144	0125	0125	0875 0875 0875 0000 %0073 k02 \$
003544	-00009	000027	0250	0250	0750 0750 0750 0000 %0074 k03 \$
004528	000021	000054	0375	0375	0625 0625 0625 0000 %0075 k04 \$
005473	-00044	000111	0500	0500	0500 0500 0500 0000 %0076 k05 \$
006540	000002	000066	0625	0625	0625 0375 0375 0000 %0077 k06 \$
007482	-00046	000121	0750	0750	0750 0250 0250 0000 %0078 k07 \$
008489	-00056	000185	0875	0875	0875 0125 0125 0000 %0079 k08 \$
009373	-00082	000195	1000	1000	1000 0000 0000 0000 %0080 k09 \$
001934	000538	000340	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %0081 l01 \$
002661	000012	000130	0125	0125	0875 0875 0875 0000 %0082 l02 \$
003545	-00006	000028	0250	0250	0250 0750 0750 0000 %0083 l03 \$
004480	000022	000041	0375	0375	0375 0625 0625 0000 %0084 l04 \$
005434	-00029	000087	0500	0500	0500 0500 0500 0000 %0085 l05 \$
006508	000001	000059	0625	0625	0625 0375 0375 0000 %0086 l06 \$
007459	-00042	000120	0750	0750	0750 0250 0250 0000 %0087 l07 \$
008498	-00057	000185	0875	0875	0875 0125 0125 0000 %0088 l08 \$
009366	-00085	000204	1000	1000	1000 0000 0000 0000 %0089 l09 \$
001911	000544	000359	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %0090 m01 \$
002554	000008	000162	0125	0125	0875 0875 0875 0000 %0091 m02 \$
003551	-00003	000063	0250	0250	0250 0750 0750 0000 %0092 m03 \$
004561	000019	000065	0375	0375	0625 0625 0625 0000 %0093 m04 \$
005461	000030	000059	0500	0500	0500 0500 0500 0000 %0094 m05 \$
006438	-00028	000116	0500	0500	0500 0500 0500 0000 %0095 m06 \$
007412	-00046	000143	0750	0750	0750 0250 0250 0000 %0096 m07 \$
008479	-00058	000196	0875	0875	0875 0125 0125 0000 %0097 m08 \$
009369	-00086	000208	1000	1000	1000 0000 0000 0000 %0098 m09 \$
001920	000530	000351	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %0099 n01 \$
002656	000003	000160	0125	0125	0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
003551	-00003	000063	0250	0250	0250 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004561	000019	000065	0375	0375	0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
005453	-00033	000097	0500	0500	0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
006501	000008	000080	0625	0625	0625 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
007474	-00047	000136	0750	0750	0750 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
008490	-00056	000190	0875	0875	0875 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
009366	-00080	000194	1000	1000	1000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
002133	000546	000332	0000	0000	0000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
002314	000187	000257	0066	0066	0066 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
002951	000027	000062	0133	0133	0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
003352	000012	000022	0200	0200	0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
003780	000007	000043	0266	0266	0266 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
004395	000000	000059	0333	0333	0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
004977	000001	000121	0400	0400	0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
005247	000000	000111	0466	0466	0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
005618	000020	000080	0533	0533	0666 0666 0666 0000 %1016 k18 \$
006418	000003	000141	0600	0600	

%BEG HE66 22.TXT, Separation cmyn62*, cf1=0.90, D65, adapted \$																										
%100 x LAB*a	1000 x (r g b c m y 0)				%nr.	pos \$																				
002060	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	A01 \$	002238	000581	000477	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	0001	J01 \$	002617	001111
002314	000209	-01330	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	A02 \$	002250	000793	-008442	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	0000	0002	J02 \$	002517	001464
002457	-00017	-01740	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	A03 \$	002336	000731	-01699	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	0000	0003	J03 \$	002637	000902
002707	-00253	-02050	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	A04 \$	002453	000242	-02088	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	0000	0004	J04 \$	002594	000816
003139	-00461	-02292	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	A05 \$	002755	000045	-02341	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	0000	0005	J05 \$	002600	000714
003423	-00527	-02578	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	A06 \$	003028	000045	-02629	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	0000	0006	J06 \$	002849	000602
003680	-00472	-03133	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	A07 \$	003537	000009	-03136	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	0000	0007	J07 \$	003248	000571
003937	-00323	-03597	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	A08 \$	003849	000109	-03572	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	0000	0008	J08 \$	003641	000505
004108	-00066	-04369	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	A09 \$	003959	000447	-04243	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0009	J09 \$	003808	000904
002623	-00891	000508	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	B01 \$	003200	-00725	001208	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	0000	0009	K01 \$	003151	000287
002474	-00655	-01156	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	B02 \$	002710	-00431	-00217	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	0009	K02 \$	002998	000474
002707	-00808	-01520	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	B03 \$	003155	-00344	-01061	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	0000	0009	K03 \$	003179	000294
002946	-00934	-01933	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	B04 \$	003285	-00402	-01593	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	0000	0009	K04 \$	003203	000245
003284	-01017	-02342	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	B05 \$	003566	-00524	-01948	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	0000	0009	K05 \$	003357	000051
003506	-00927	-02648	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	B06 \$	003851	-00456	-02408	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	0000	0009	K06 \$	003605	000048
003785	-00861	-03137	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	B07 \$	004200	-00401	-02698	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	0000	0009	K07 \$	004011	000051
003993	-00723	-03567	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	B08 \$	004436	-00224	-03164	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	0000	0009	K08 \$	004256	000242
004209	-00663	-04297	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	B09 \$	004804	-00275	-03455	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	0009	K09 \$	004543	000190
003301	-01435	000606	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	C01 \$	003484	-01425	001590	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	0000	0009	L01 \$	003678	-00731
003506	-01404	-00175	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	C02 \$	003532	-01030	000031	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	0000	0009	L02 \$	003501	-00487
003914	-01365	-00923	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	C03 \$	003388	-00859	-00759	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	0009	L03 \$	003844	-00376
003133	-01498	-01998	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	C04 \$	003454	-00996	-01571	0125	0250	0375	0875	0500	0625	0000	0000	0009	L04 \$	004030	-00323
003420	-01382	-02366	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	C05 \$	003764	-01009	-01916	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	0000	0009	L05 \$	004201	-00477
003734	-01382	-02552	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	C06 \$	004106	-00854	-02368	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	0000	0009	L06 \$	004667	-00444
003912	-01174	-03047	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	C07 \$	004392	-00800	-02706	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	0000	0009	L07 \$	004771	-00434
004140	-01170	-03563	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	C08 \$	004610	-00759	-03106	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	0000	0009	L08 \$	005145	-00397
004405	-01203	-04090	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	C09 \$	004945	-00672	-03429	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	0009	L09 \$	005404	-00319
003634	-02165	000565	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	D01 \$	003814	-01994	001659	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	0000	0009	M01 \$	004073	-01425
003317	-01945	-00236	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	D02 \$	003756	-01690	000166	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	0000	0009	M02 \$	004008	-01226
003256	-01992	-00712	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	D03 \$	003693	-01644	-00348	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	0000	0009	M03 \$	004156	-00920
003245	-01863	-01614	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	D04 \$	003638	-01488	-01197	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	0009	M04 \$	004164	-00746
003743	-01792	-02286	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	D05 \$	003988	-01391	-01806	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	0000	0009	M05 \$	004583	-00966
003939	-01750	-02429	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	D06 \$	004405	-01199	-02422	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	0000	0009	M06 \$	004938	-00849
004067	-01624	-03024	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	D07 \$	004558	-01119	-02678	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	0000	0009	M07 \$	004988	-00776
004284	-01554	-03579	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	D08 \$	004821	-01137	-02959	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	0000	0009	M08 \$	005311	-00726
004525	-01540	-04048	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	D09 \$	005088	-01079	-03382	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	0009	M09 \$	005618	-00688
003778	-02728	000408	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	E01 \$	004070	-03216	000174	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000	0000	0009	M10 \$	004585	-02417
003460	-02493	-00216	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	E02 \$	003906	-02568	000351	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000	0000	0009	M11 \$	004302	-02174
003415	-02411	-00596	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	E03 \$	003907	-02351	-00214	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000	0000				

003065	001977	000864	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003026	002067	000059	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002962	002274	-00931	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002936	001448	-01454	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002936	001293	-02098	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002969	001342	-02732	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003026	001506	-03344	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003266	001431	-03918	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003488	001473	-04233	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003484	001024	-001755	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
003568	001025	000445	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003496	001201	-00410	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003620	000624	-01045	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003567	000542	-01462	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003492	000527	-02299	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003742	000650	-02763	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004013	000836	-03307	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004274	000836	-03750	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003948	002339	002290	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003978	000351	001005	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003978	000351	000908	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004160	000909	000770	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004214	000076	-01498	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004368	000160	-01867	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004543	000220	-02894	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004872	000273	-02738	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
005107	000282	-03072	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004574	-00600	002592	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004564	-00492	001851	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004607	-00434	000542	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004759	-00260	-00255	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005071	-00309	-00831	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005347	-00339	-01356	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005480	-00333	-01742	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005734	-00213	-02134	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
006094	-00198	-02445	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005297	-01540	003745	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005226	-01333	002167	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005209	-01282	000998	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005268	-00866	-00031	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005268	-00793	-00589	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005581	-00903	-01319	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005734	-00764	-01800	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005950	-00648	-02061	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006281	-00543	-02346	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005449	-02531	003757	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005488	-02243	002296	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005536	-02086	001227	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005731	-01550	000299	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005693	-01360	-00441	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005685	-01324	-00940	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005918	-01274	-01805	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006100	-01087	-02059	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006348	-01019	-02180	0375	0625	1000	0625	0375	0625	0000	%0296	F18	\$
006072	-03608	-004181	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006082	-02937	002435	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005775	-03039	-001478	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006076	-02222	000364	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006017	-01945	-00254	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005966	-01746	-00788	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006027	-01641	-01178	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006364	-01782	-02104	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006512	-01439	-02443	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006145	-04436	004717	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006156	-03782	002668	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006148	-03664	001633	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006444	-02717	000458	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006415	-02430	-00121	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006439	-02358	-00529	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006335	-02152	-01232	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006369	-02008	-01564	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006807	-02199	-02329	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006617	-05101	004752	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006672	-04852	003286	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006658	-04693	002289	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
007027	-03521	000934	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006875	-03139	000146	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006779	-02870	-00415	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006743	-02750	-00747	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006707	-02486	-01350	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006455	-03035	-01804	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003236	002616	0001363	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003211	002758	000541	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003124	003047	-00317	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003129	002719	-01128	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003089	001975	-01671	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003022	001871	-02408	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003097	001988	-03085	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002977	002361	-03942	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003182	002359	-04393	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003473	001962	002115	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003756	001719	000953	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003790	001863	000158	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003825	001869	-00778	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003704	001070	-01212	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003738	001058	-01989	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003715	001248	-02678	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003744	001518	-03318	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004124	001397	-03777	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004050	001004	002758	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004123	001021	001593	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004377	001051	000750	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
004380	001272	-00										

003755	004489	002186	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003669	004590	001428	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003670	004673	000593	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003591	004756	-00215	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003423	004611	-01120	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003152	003510	-01822	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002844	003046	-02438	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002968	003174	-03198	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003265	003016	-03777	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003976	004042	003045	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004377	003343	001720	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003434	003403	000939	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004294	003535	000188	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004193	003688	-00616	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003829	003028	-01644	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003388	002412	-02903	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003671	002350	-02724	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003992	002221	-03520	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004618	002627	003242	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004706	002693	002359	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004949	002878	001332	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004885	002753	000600	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004864	002893	-00189	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004571	002586	-01008	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004168	001943	-01722	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004433	001825	-02223	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004637	001736	-02742	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004986	002277	004005	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005166	002050	002611	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005252	002153	002009	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005572	001906	001086	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005484	002077	000281	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005381	002138	-00437	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004979	001477	-01263	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005154	001440	-01825	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005365	001270	-02339	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005501	001382	-004522	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005658	001270	003060	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005741	001271	002466	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005954	001271	001717	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006158	001181	000906	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006073	001302	000106	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005763	000862	-00858	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005972	000841	-01465	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006096	000791	-01954	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005918	000629	004757	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006116	000526	003508	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006179	000556	003958	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006343	000547	002227	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006482	000511	001487	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006657	000528	000467	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006565	000267	-00555	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006517	000349	-01116	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006750	000404	-00125	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006855	-00392	-004847	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0540	G19	\$
006655	-00332	-004146	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006755	-00273	-003571	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006869	-00228	-002817	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007007	-00223	-002062	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007133	-00137	-000896	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007188	-00137	-00059	0750	0750	0875	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007249	-00234	-00748	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007691	-00200	-01222	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007611	-01344	-006247	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007638	-01322	-004899	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007590	-01279	-004323	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007592	-01432	-003443	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007568	-01370	-002470	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007556	-01301	-001472	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007541	-00964	-000628	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007559	-00836	-00508	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007910	-00714	-01208	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007992	-02390	-006645	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
007955	-02253	-005136	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007893	-02244	-004410	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
007932	-02247	-003563	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007958	-02203	-002743	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007987	-02106	-001989	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008179	-01693	-000746	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008135	-01508	-000089	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008004	-01220	-00618	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004064	005340	002297	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004161	005408	001833	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004205	005319	000994	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004155	005489	000167	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004085	005652	-00738	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003621	005155	-01658	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003371	004312	-02235	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003197	003439	-02657	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003462	003217	-03265	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
003413	004784	003394	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004861	003899	001933	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004893	003992	001221	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004859	004010	000518	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004806	004311	-00304	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004529	004202	-01086	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004072	003595	-01901	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003881	002901	-02263	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004093	002612	-02824	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004981	003344	003608	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005122	003394	002601	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005449	003309	002671	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%058		

[illegible]

```
%BEG HE66 22.TXT, Separation cmyn62*, cf1=0.90, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004592 005734 002609 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z008189 -00398 006829 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005553 -05427 001686 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005655 -04351 -02696 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004108 -00066 -04369 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003667 003735 -02819 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002060 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009187 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004518 005693 002758 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z008199 -00423 006861 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005621 -05437 001485 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005559 -04377 -02817 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003989 -00126 -04472 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003655 003681 -02808 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002098 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009333 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

%BEG HE66 22.TXT, Separation cmyn62*, cfi=0.90, D65, adapted \$														
%100 x LAB*a	1000 x (r g b	c m y 0)	%nr.	pos \$										
001939	000011	-00091	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$		
002657	-00466	-00278	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$		
003544	-00407	-00366	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$		
004528	-00292	-00308	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$		
005473	-00279	-00220	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$		
006540	-00141	-00231	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$		
007482	-00111	-00145	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$		
008489	-00035	-00049	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$		
009373	000012	-00010	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$		
001934	000003	-00106	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$		
002661	-00460	-00291	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$		
003545	-00403	-00366	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$		
004480	-00296	-00322	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$		
005434	-00267	-00246	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$		
006508	-00145	-00239	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$		
007459	-00108	-00147	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$		
008498	-00035	-00048	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$		
009366	000009	-00002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$		
001911	000008	-00007	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$		
002554	-00473	-00273	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$		
003459	-00400	-00356	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$		
004461	-00289	-00305	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$		
005338	-00274	-00219	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$		
006414	-00155	-00205	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$		
007412	-00116	-00126	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$		
008479	-00038	-00038	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$		
009369	000009	000002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$		
001920	-00005	-00094	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$		
002656	-00469	-00262	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$		
003551	-00400	-00360	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$		
004561	-00292	-00295	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$		
005453	-00269	-00235	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$		
006501	-00139	-00218	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$		
007474	-00112	-00131	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$		
008490	-00035	-00044	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$		
009366	000014	-00011	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$		
002133	000028	-00107	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$		
002314	-00314	-00176	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$		
002951	-00420	-00350	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$		
003352	-00401	-00378	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$		
003780	-00370	-00343	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$		
004395	-00326	-00307	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$		
004977	-00275	-00226	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$		
005287	-00230	-00227	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$		
005952	-00173	-00236	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$		
006418	-00150	-00160	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$		
006876	-00155	-00160	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$		
007329	-00082	-00092	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$		
007536	-00096	-00125	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$		
008192	-00042	-00048	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$		
008896	-00005	-00029	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$		
009186	000010	-00018	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$		
002087	000043	-00105	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$		
002350	-00300	-00156	0066	0066	0066	0333	0933	0933	0000	%1025	l11	\$		
002995	-00413	-00334	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$		
003354	-00404	-00342	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$		
003811	-00365	-00332	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$		
004397	-00321	-00295	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$		
005013	-00261	-00208	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$		
005323	-00218	-00229	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$		
005970	-00155	-00259	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$		
006391	-00128	-00215	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19	\$		
006874	-00143	-00187	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$		
007317	-00063	-00121	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21	\$		
007501	-00092	-00122	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22	\$		
008222	-00038	-00043	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1037	l23	\$		
008923	-00003	-00024	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1038	l24	\$		
009218	000012	-00014	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1039	l25	\$		
002077	000058	-00111	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1040	m10	\$		
002299	-00310	-00160	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1041	m11	\$		
002948	-00410	-00340	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1042	m12	\$		
003323	-00403	-00343	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1043	m13	\$		
003749	-00366	-00324	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1044	m14	\$		
004370	-00329	-00272	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1045	m15	\$		
004966	-00265	-00221	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1046	m16	\$		
005271	-00221	-00213	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1047	m17	\$		
005903	-00165	-00261	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1048	m18	\$		
006331	-00130	-00197	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1049	m19	\$		
006810	-00147	-00174	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1050	m20	\$		
007283	-00068	-00113	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1051	m21	\$		
007498	-00087	-00111	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1052	m22	\$		

003134	002594	001321	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003088	002616	000524	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003015	002729	-004606	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002958	001834	-01044	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002940	001600	-01720	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002958	001562	-02380	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003001	001634	-03014	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003222	001439	-03268	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003435	001409	-03962	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003518	001672	002143	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	A19	\$
003608	001557	000843	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003529	001650	-00004	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003629	000972	-00683	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003566	000846	-01116	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003472	000739	-01977	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003712	000786	-02470	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003973	000881	-03036	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004221	000786	-03506	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004089	000879	-02623	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004009	000888	001358	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003133	000723	-00359	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004141	000393	-00441	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004200	000304	-01195	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004348	000340	-01578	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004514	000339	-02024	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004833	000311	-02492	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
005060	000255	-02846	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004601	000013	-003165	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004582	000021	001848	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004615	-00031	000846	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004760	000022	000055	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005061	-00107	-00546	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005324	-00208	-01099	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005450	-00254	-01503	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005697	-00198	-01908	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
006051	-00251	-02240	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005313	-00938	003942	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19	\$
005232	-00831	002400	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005204	-00881	001238	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005258	-00591	000227	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005250	-00585	-00334	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005547	-00801	-01100	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005693	-00737	-01590	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005906	-00666	-01860	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006232	-00619	-02159	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005445	-01905	-00388	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005477	-01724	002461	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005516	-01670	001405	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005709	-01260	000502	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005664	-01161	-00234	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005649	-01189	-00739	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005800	-01263	-01504	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006126	-01142	-01883	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006287	-01242	-02344	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006687	-00547	-00222	0375	0750	0000	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
006783	-02415	-00477	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
005738	-02598	001589	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006040	-01942	000514	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005977	-01740	-00092	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005923	-01613	-00619	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005979	-01569	-01011	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006294	-01877	-01980	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006441	-01592	-02313	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006111	-03761	004688	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006117	-03249	002717	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006100	-03227	001696	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006399	-02449	000568	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006366	-02236	000061	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006385	-02222	-00409	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006273	-02111	-01108	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006305	-02022	-01438	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006722	-02366	-02252	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006571	-04437	004675	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006618	-04288	003251	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006597	-04218	002277	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006970	-03233	000981	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006815	-02939	000213	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006715	-02739	-00336	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006677	-02665	-00664	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006636	-02490	-01261	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006363	-03097	-01754	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003325	003258	001843	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003296	003341	001039	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003207	003557	000199	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003189	003146	-00640	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003119	002340	-01242	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003033	002152	-02012	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003091	002175	-02715	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002957	002420	-03589	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003147	002326	-04078	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003552	002640	002542	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003817	002300	001376	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003846	002368	000591	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003867	002268	-00352	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003720	001411	-00835	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003737	001311	-01640	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003702	001422	-02347	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003700	001614	-03063	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004084	001382	-03498	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004111	001606	003114	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004174	001618	001968	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004412	001530	000368	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
004414	001660	0										

003900	005124	002751	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003812	005185	002014	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003807	005213	001190	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003721	005235	000390	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003537	005020	-00527	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003221	003876	-01309	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002887	003363	-01968	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002994	003387	-02756	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003270	003123	-03381	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004113	004719	003554	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004484	003952	002205	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004436	003958	001436	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004391	004028	000695	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004283	004112	-00102	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003885	003364	-01175	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003422	002737	-01593	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003685	002570	-02333	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003978	002344	-02897	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004711	003311	003654	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004802	003327	002701	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005009	003250	007575	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	L21	\$
004968	003242	001047	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004937	003305	000265	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004624	002929	-00572	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004193	002227	-01328	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004443	002028	-01861	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004633	001856	-02410	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005082	002978	004370	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005248	002672	002996	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005331	002730	002405	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005636	002379	001471	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005541	002477	000678	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005431	002462	-00036	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005601	001721	-00899	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005163	001614	-01487	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005359	001364	-02025	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005580	002076	004821	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005725	001880	003390	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005803	001835	002804	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006009	001758	002059	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006202	001569	001242	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006109	001606	000541	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005776	001058	-00536	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005973	000959	-01167	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006085	000848	-01679	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005983	001301	005011	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006171	001119	003787	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006231	001116	003345	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006387	001029	002521	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006517	000909	001782	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006681	000794	000761	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006568	000401	-00877	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006512	000433	-00946	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006735	000228	-01423	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006550	000256	005862	0750	0750	0125	0250	0375	1000	0000	%0540	G19	\$
006310	000240	004364	0750	0750	0125	0250	0375	0875	0000	%0541	G20	\$
006794	000258	003801	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006902	000238	003057	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007033	000162	002307	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007147	000109	001149	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007189	-00031	000196	0750	0750	0875	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007237	-00202	-00915	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007670	-00248	-01014	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007648	-00748	006350	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007666	-00794	005041	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007614	-00781	004478	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007606	-01002	003604	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007574	-01016	002364	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007552	-01039	001650	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007529	-00835	000481	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007537	-00804	-00317	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007878	-00797	-01033	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008010	-01790	006669	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
007967	-01722	005212	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007899	-01751	004500	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
007930	-01812	003663	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007949	-01834	002850	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007971	-01809	002103	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008155	-01549	000877	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008106	-01442	000227	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007971	-01239	-004666	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004233	005949	002908	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004329	005992	002451	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004361	005855	001611	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004308	005963	000800	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004231	006049	-00907	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003740	005497	-01048	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003454	004624	-01692	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003245	003714	-02182	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003487	003397	-02838	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004472	005450	003933	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004983	004496	002434	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005011	004538	001732	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004970	004501	001035	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004915	004728	000230	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004624	004562	-00959	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004137	003991	-01415	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003920	003175	-01827	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004111	002797	-02433	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005102	004027	004042	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005237	004022	003057	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005568	003853	000700	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0			


```
%BEG HE66 22.TXT, Separation cmyn62*, cf1=0.90, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004773 006340 003223 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008248 000217 006950 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005474 -04928 001665 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005518 -04574 -02728 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004014 -00299 -04206 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003717 003969 -02346 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002075 000564 000389 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009189 -00052 000210 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004700 006350 003377 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008258 000211 006978 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005541 -04929 001469 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005419 -04580 -02846 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003891 -00324 -04304 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003706 003963 -02322 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002114 000626 000406 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009334 -00055 000202 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

BEG H666 22.TXT, Separation cymn62*, cf1=0.90, D50, not adapted \$					
%100 x LAB*	1000 x (r g b)	c m y o)	%nr	pos \$	
001956 000619 000380 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	00072 k01 \$	000841 -00023 000187 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000	%1053 m23 \$		
002165 000028 000145 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	00073 k02 \$	000840 -00035 000199 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000	%1054 m24 \$		
003545 -00005 000027 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	00074 k03 \$	0009231 -00048 000208 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1055 m25 \$		
004529 000032 000055 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	00075 k04 \$	002108 000616 000370 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%1056 n10 \$		
005474 -00029 000110 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	00076 k05 \$	002315 000247 000274 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000	%1057 n11 \$		
006541 000014 000065 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	00077 k06 \$	002935 -00034 000082 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000	%1058 n12 \$		
007483 -00029 000118 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	00078 k07 \$	003323 000019 000047 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000	%1059 n13 \$		
008490 -00030 000181 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	00079 k08 \$	003789 000015 000065 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000	%1060 n14 \$		
009374 -00055 000189 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	00080 k09 \$	004406 000011 000084 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000	%1061 n15 \$		
001950 000010 000365 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	00081 l01 \$	005008 000027 000153 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000	%1062 n16 \$		
002663 000032 000132 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	00082 l02 \$	005310 000040 000133 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000	%1063 n17 \$		
003545 -00001 000028 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	00083 l03 \$	006000 000044 000089 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000	%1064 n18 \$		
004481 000030 000042 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	00084 l04 \$	006431 000034 000133 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000	%1065 n19 \$		
005435 -00016 000086 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	00085 l05 \$	006873 -00021 000122 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000	%1066 n20 \$		
006509 000012 000058 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	00086 l06 \$	007333 000023 000175 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000	%1067 n21 \$		
007460 -00025 000117 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	00087 l07 \$	007557 -00016 000144 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000	%1068 n22 \$		
008499 -00031 000181 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	00088 l08 \$	008283 -00023 000191 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000	%1069 n23 \$		
009367 -00057 000197 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	00089 l09 \$	008915 -00034 000194 0933 0933 0933 0666 0666 0666 0000	%1070 n24 \$		
001927 000619 000384 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	00090 m01 \$	009229 -00045 000190 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1071 n25 \$		
002557 000030 000154 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000	00091 m02 \$	002025 000011 000468 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%1072 k26 \$		
003545 -00001 000028 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000	00092 m03 \$	009131 -00045 000208 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1073 k27 \$		
004482 000041 000060 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000	00093 m04 \$	004633 000311 003519 1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%1074 l26 \$		
005439 -00012 000116 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000	00094 m05 \$	005450 -04905 -02499 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000	%1075 l27 \$		
006415 000015 000096 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	00095 m06 \$	008075 000315 007140 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000	%1076 m26 \$		
007414 -00025 000140 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	00096 m07 \$	003751 -00294 -04245 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000	%1077 m27 \$		
008480 -00030 000192 0875 0875 0875 0125 0					

003134	002122	000958	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003088	002140	000160	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003015	002246	-00826	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002958	001347	-01411	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002940	001111	-02088	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002958	001075	-02747	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003001	001151	-03388	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003222	000974	-03989	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003435	000963	-04317	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
003538	001235	-001790	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	A19	\$
003608	001126	000492	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003529	001212	-000357	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003629	000543	-01034	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003566	000411	-01468	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003472	000296	-02331	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003712	000363	-02818	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003973	000482	-03738	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004221	000408	-03842	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004383	000481	002282	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004009	000491	001017	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003133	000338	000221	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004141	000009	000778	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004200	-00075	-01531	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004348	-00026	-01911	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004514	-00012	-02352	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004833	-00012	-02812	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
005060	-00049	-03161	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004501	-00331	002839	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004682	-00324	001521	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004615	-00374	000520	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004760	-00309	-00267	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005061	-00412	-00861	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005324	-00490	-01407	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005450	-00525	-01808	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005697	-00448	-02207	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
006051	-00470	-02529	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005313	-01222	003633	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005232	-01121	002090	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005204	-01174	000927	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005258	-00879	-00081	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005250	-00874	-00644	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005547	-01064	-01403	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005693	-00988	-01889	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005906	-00898	-02154	0375	0500	1000	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006232	-00823	-02444	0375	0500	10875	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005445	-02177	003575	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005477	-01993	002157	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005516	-01936	001102	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005709	-01509	000203	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005664	-01414	-00533	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005649	-01443	-01038	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005860	-01499	-01799	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006126	-01355	-02171	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006287	-01341	-02587	0375	0625	1000	0625	0375	0625	0000	%0296	F18	\$
006658	-02081	-003282	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006783	-02567	-002250	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006738	-02845	-001292	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006840	-02162	000224	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005977	-01966	-00383	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005923	-01844	-00912	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005979	-01795	-01302	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006294	-02076	-02264	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006441	-01777	-02592	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006111	-03975	004400	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006117	-03462	002429	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006100	-03442	001407	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006399	-02638	000287	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006366	-02428	-00280	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006385	-02412	-00690	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006273	-02311	-01393	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006305	-02219	-01722	0375	0875	1000	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006722	-02527	-02525	0375	0875	10875	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006571	-04611	004398	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006618	-04458	002976	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006597	-04390	002001	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006970	-03372	000715	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006815	-03092	-00056	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006715	-02901	-00609	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006677	-02830	-00938	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006636	-02658	-01536	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006363	-03289	-02035	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003325	002803	001485	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003296	002883	000680	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003207	003092	-00161	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003189	002679	-01002	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003119	001867	-01605	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003033	001671	-02377	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003091	001700	-03079	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002957	001933	-03957	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003147	001855	-04433	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003552	002204	002190	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003817	001887	001030	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003846	001958	000246	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003867	001859	-00696	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003720	000989	-01184	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003737	000891	-01988	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003702	001001	-02696	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003720	001192	-03352	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004080	000992	-03838	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004111	001293	002776	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004174	001236	001631	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004412	001169	000600	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
004414	001299	-00273</										

003900	004719	002407	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003812	004772	001668	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003807	004799	000844	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003721	004813	000041	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003537	004583	-008080	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003221	003412	-01669	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002887	002869	-02337	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
002994	002903	-03123	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003270	002662	-03741	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004113	004331	003216	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004484	003597	001876	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004436	003598	001106	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004391	003665	000364	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004283	003739	-00436	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003885	002957	-01519	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003422	002289	-01949	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
003685	002146	-02682	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
003978	001945	-03239	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004711	002976	003331	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004802	002909	002470	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005009	002917	001434	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	L19	\$
004968	002929	000730	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004937	002889	-00052	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004624	002586	-00898	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004193	001847	-01664	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004443	001670	-02191	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004633	001514	-02735	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005082	002675	004056	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005248	002383	002686	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005331	002448	002097	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005636	002124	001171	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005541	002213	000875	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005431	002189	-00341	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005091	001411	-01215	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005163	001317	-01799	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005359	001084	-02332	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005580	001816	004520	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005725	001632	003092	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005803	001594	002508	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006009	001535	001768	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006202	001363	000956	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006109	001392	000162	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005776	000815	-00833	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005973	000733	-01459	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006085	000631	-01968	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005983	001076	004719	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006171	000910	003500	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006231	000913	003060	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006387	000839	002240	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006517	000730	001504	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006681	000629	000487	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006568	000227	-00554	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006512	000254	-01124	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006735	000268	-01125	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006650	000270	000395	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0540	G19	\$
006650	000077	004091	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006794	000103	003530	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006902	000092	002789	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007033	000028	002042	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007147	-00014	000886	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007189	-00152	-00065	0750	0750	0875	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007237	-00318	-00775	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007670	-00327	-01263	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007648	-00829	006101	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007666	-00873	004792	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007614	-00865	004227	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007606	-01086	003353	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007574	-01103	002395	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007552	-01128	001398	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007529	-00926	000229	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007537	-00894	-00570	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007738	-00858	-01277	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008010	-01839	006428	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
007967	-01775	004970	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
007899	-01810	004256	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
007930	-01868	003420	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007949	-01889	002608	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007741	-01862	001861	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008155	-01586	000640	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008106	-01483	-00010	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007971	-01292	-00707	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004233	005573	002572	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004239	005624	002118	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004361	005489	001278	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004308	005592	000466	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004231	005672	-00432	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003740	005078	-01395	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003454	004180	-02047	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003245	003252	-02542	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003487	002955	-03192	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004472	005094	003603	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004983	004184	002117	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005011	004229	001416	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004970	004188	000718	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004915	004410	-00087	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004624	004219	-00884	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004137	003515	-01753	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003920	002771	-02170	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004111	002410	-02771	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005102	003725	003729	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005237	003732	002746	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005558	003590	000740	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000			


```
%BEG HE66 22.TXT, Separation cmyn62*, cf1=0.90, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z004773 006010 002901 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z008248 000189 006715 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z005474 -05197 001361 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005518 -04839 -03031 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004014 -00695 -04547 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003717 003547 -02695 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002075 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009189 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z004700 005968 003044 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z008258 000165 006745 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z005541 -05231 001159 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005419 -04894 -03159 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003891 -00783 -04660 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003706 003486 -02683 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002114 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009334 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

%BEG LAB6 22.TXT, Separation cmy62*		c f1=0.90, D50, adapted \$			
%100 x LAB*	1000 x (r g b	c m y b	%nr.	pos \$	
001956 000001	-000809	0000 0000	1000 1000	0000 0000	%0972 k01 \$
002659 -00524	-00299 0125	0125 0125	0875 0875	0875 0875	%0973 k02 \$
003545 -00476	-00384 0250	0250 0250	0750 0750	0750 0750	%0974 k03 \$
004529 -00348	-00321 0375	0375 0375	0625 0625	0625 0625	%0975 k04 \$
005474 -00322	-00232 0500	0500 0500	0500 0500	0500 0500	%0976 k05 \$
006541 -00179	-00237 0625	0625 0625	0375 0375	0375 0375	%0977 k06 \$
007483 -00136	-00150 0750	0750 0750	0250 0250	0250 0250	%0978 k07 \$
008490 -00044	-00050 0875	0875 0875	0125 0125	0125 0125	%0979 k08 \$
009374 000012	-00010 1000	1000 1000	0000 0000	0000 0000	%0980 k09 \$
001950 -00008	-00105 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	%0981 l01 \$
002663 -00520	-00312 0125	0125 0125	0875 0875	0875 0875	%0982 l02 \$
003545 -00473	-00384 0250	0250 0250	0750 0750	0750 0750	%0983 l03 \$
004481 -00353	-00335 0375	0375 0375	0625 0625	0625 0625	%0984 l04 \$
005435 -00313	-00257 0500	0500 0500	0500 0500	0500 0500	%0985 l05 \$
006509 -00184	-00245 0625	0625 0625	0375 0375	0375 0375	%0986 l06 \$
007460 -00134	-00152 0750	0750 0750	0250 0250	0250 0250	%0987 l07 \$
008499 -00044	-00050 0875	0875 0875	0125 0125	0125 0125	%0988 l08 \$
009367 -00009	-00002 1000	1000 1000	0000 0000	0000 0000	%0989 l09 \$
001257 -00001	-00007 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	%0990 m01 \$
002557 -00531	-00294 0125	0125 0125	0875 0875	0875 0875	%0991 m02 \$
003539 -00467	-00374 0250	0250 0250	0750 0750	0750 0750	%0992 m03 \$
004439 -00344	-00307 0375	0375 0375	0625 0625	0625 0625	%0993 m04 \$
005339 -00318	-00231 0500	0500 0500	0500 0500	0500 0500	%0994 m05 \$
006415 -00190	-00211 0625	0625 0625	0375 0375	0375 0375	%0995 m06 \$
007414 -00139	-00130 0750	0750 0750	0250 0250	0250 0250	%0996 m07 \$
008480 -00045	-00039 0875	0875 0875	0125 0125	0125 0125	%0997 m08 \$
009370 000009	000002 1000	1000 1000	0000 0000	0000 0000	%0998 m09 \$
001236 -00016	-00095 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	%0999 n01 \$
002659 -00525	-00283 0125	0125 0125	0875 0875	0875 0875	%1000 n02 \$
003552 -00468	-00377 0250	0250 0250	0750 0750	0750 0750	%1001 n03 \$
004562 -00346	-00308 0375	0375 0375	0625 0625	0625 0625	%1002 n04 \$
005454 -00314	-00247 0500	0500 0500	0500 0500	0500 0500	%1003 n05 \$
006502 -00175	-00224 0625	0625 0625	0375 0375	0375 0375	%1004 n06 \$
007475 -00136	-00135 0750	0750 0750	0250 0250	0250 0250	%1005 n07 \$
008492 -00043	-00045 0875	0875 0875	0125 0125	0125 0125	%1006 n08 \$
009367 000013	-00011 1000	1000 1000	0000 0000	0000 0000	%1007 n09 \$
002149 000018	-00105 0000	0000 0000	0000 0000	0000 0000	%1008 k10 \$
002321 -00349	-00191 0066	0066 0066	0933 0933	0933 0933	%1009 k11 \$
002952 -00487	-00369 0133	0133 0133	0866 0866	0866 0866	%1010 k12 \$
003380 -00472	-00359 0200	0200 0200	0800 0800	0800 0800	%1011 k13 \$
003780 -00435	-00359 0266	0266 0266	0333 0333	0333 0333	%1012 k14 \$
004396 -00384	-00321 0333	0333 0333	0666 0666	0666 0666	%1013 k15 \$
004979 -00318	-00238 0400	0400 0400	0600 0600	0600 0600	%1014 k16 \$
005289 -00271	-00237 0466	0466 0466	0533 0533	0533	