

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT> /.PS
 Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V.2.1,io=1.1,Cx=0;cf1=0.90;nt=0.02;nx=1.0>

%BEG HE45.22.TXT, Separation cmyn61*, cf1=0.90, D65, not adapted \$																			
%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y o)	%nr.	pos \$																
0009690 -000888 000204 1000 1000 1000 0000 0000 0000	%0000 A01 \$	0009709 -000855 000183 1000 1000 1000 0000 0000 0000	%03224 A10 \$	0009682 -00089 000195 1000 1000 1000 0000 0000 0000	%0648 A19 \$														
0008934 -00623 -00501 0875 1000 1000 0125 0000 0000 0000	%0001 A02 \$	0008969 -00069 000432 0875 0875 1000 0125 0125 0000 0000	%03225 A11 \$	0008640 000448 -00576 1000 0875 1000 0000 0125 0000 0000	%0649 A20 \$														
0008372 -00941 -00660 0750 1000 1000 0250 0000 0000 0000	%0002 A03 \$	0008129 -00088 000095 0750 0750 1000 0250 0250 0000 0000	%03226 A12 \$	0008105 001085 -00540 1000 0750 1000 0000 0250 0000 0000	%0650 A21 \$														
0007811 -01270 -00775 0625 1000 1000 0375 0000 0000 0000	%0003 A04 \$	0007403 -00025 -01222 0625 0625 1000 0375 0375 0000 0000	%03227 A13 \$	0007356 001504 -00863 1000 0625 1000 0000 0375 0000 0000	%0651 A22 \$														
0007294 -01711 -01081 0500 1000 1000 0500 0000 0000 0000	%0004 A05 \$	0006633 000189 -01704 0500 0500 1000 0500 0500 0000 0000	%03228 A14 \$	0006635 001965 -01142 1000 0500 1000 0000 0500 0000 0000	%0652 A23 \$														
0006793 -02086 -01611 0375 1000 1000 0625 0000 0000 0000	%0005 A06 \$	0005970 000006 -02211 0375 0375 1000 0625 0625 0000 0000	%03229 A15 \$	0005814 002404 -01435 1000 0375 1000 0000 0625 0000 0000	%0653 A24 \$														
0006327 -02786 -01933 0250 1000 1000 0750 0000 0000 0000	%0006 A07 \$	0005362 000014 -02722 0250 0250 1000 0750 0750 0000 0000	%0330 A16 \$	0004921 003102 -01750 1000 0250 1000 0000 0750 0000 0000	%0654 A25 \$														
0005763 -03093 -02257 0125 1000 1000 0875 0000 0000 0000	%0007 A08 \$	0004782 000040 -03251 0125 0125 1000 0875 0875 0000 0000	%0331 A17 \$	0004365 003500 -02068 1000 0125 1000 0000 0875 0000 0000	%0655 A26 \$														
0005533 -04189 -02207 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000	%0008 A09 \$	0004007 000180 -04205 0000 1000 1000 1000 1000 0000 0000	%0332 A18 \$	0003812 003890 -02453 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000	%0656 A27 \$														
0008713 000774 000410 1000 0875 0875 0000 0125 0125 0000	%0009 B01 \$	0002928 -00007 000730 1000 1000 0875 0000 0000 0125 0000	%0333 B10 \$	0008953 -00072 000299 0875 1000 0875 0125 0000 0125 0000	%0657 B19 \$														
0008416 -00662 000207 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	%0010 B02 \$	0008611 -00060 000195 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	%0334 B11 \$	0008568 -00058 000199 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000	%0658 B20 \$														
0008900 -00637 -00350 0750 0875 0875 0250 0125 0125 0000	%0011 B03 \$	0007907 -00185 -00294 0750 0750 0875 0250 0250 0125 0000	%0335 B12 \$	0007832 000478 -00560 0875 0750 0875 0125 0250 0125 0000	%0659 B21 \$														
0007282 -00953 -00591 0625 0875 0875 0375 0125 0125 0000	%0012 B04 \$	0007016 -00113 -00991 0625 0625 0875 0375 0375 0125 0000	%0336 B13 \$	0007147 001169 -00571 0875 0625 0875 0125 0375 0125 0000	%0660 B22 \$														
0006810 -01448 -00746 0500 0875 0875 0500 0125 0125 0000	%0013 B05 \$	0006374 000019 -01389 0500 0500 0875 0500 0500 0125 0000	%0337 B14 \$	0006383 001626 -00891 0875 0500 0875 0125 0500 0125 0000	%0661 B23 \$														
0006359 -01743 -01210 0375 0875 0875 0625 0125 0125 0000	%0014 B06 \$	0005708 -00079 -01843 0375 0375 0875 0625 0625 0125 0000	%0338 B15 \$	0005311 002250 -01252 0875 0375 0875 0125 0625 0125 0000	%0662 B24 \$														
0005729 -02264 -01738 0250 0875 0875 0750 0125 0125 0000	%0015 B07 \$	0005031 -00212 -02312 0250 0250 0875 0750 0750 0125 0000	%0339 B16 \$	0004545 002699 -01595 0875 0250 0875 0125 0750 0125 0000	%0663 B25 \$														
0005309 -02596 -02108 0125 0875 0875 0875 0125 0125 0000	%0016 B08 \$	0004398 000000 -02878 0125 0125 0875 0875 0875 0125 0000	%0340 B17 \$	0003999 003086 -01891 0875 0125 0875 0125 0875 0125 0000	%0664 B26 \$														
0004877 -03497 -02211 0000 0875 0875 1000 0125 0125 0000	%0017 B09 \$	0003799 000185 -03496 0000 0000 0875 1000 1000 0125 0000	%0341 B18 \$	0003369 003476 -02235 0875 0000 0875 0125 1000 0125 0000	%0665 B27 \$														
0002872 001312 000949 1000 0750 0750 0000 0250 0250 0000	%0018 C01 \$	0009166 -00027 000712 1000 1000 0750 0000 0000 0250 0000	%0342 C10 \$	0008314 -01380 000383 0750 1000 0750 0250 0000 0250 0000	%0666 C19 \$														
0007818 000680 000412 0875 0750 0750 0125 0250 0250 0000	%0019 C02 \$	0008464 -00090 000902 0875 0875 0750 0125 0125 0250 0000	%0343 C11 \$	0007922 -00742 000334 0750 0875 0750 0250 0125 0250 0000	%0667 C20 \$														
0007414 000032 000092 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	%0020 C03 \$	0007524 000015 -00812 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	%0344 C12 \$	0007501 000010 000109 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000	%0668 C21 \$														
0006762 -00531 -00233 0625 0750 0750 0375 0250 0250 0000	%0021 C04 \$	0006436 -00130 000000 -00812 0625 0625 0750 0375 0375 0250 0000	%0345 C13 \$	0006538 000413 -00256 0750 0625 0750 0250 0375 0250 0000	%0669 C22 \$														
0006345 -00968 -00578 0500 0750 0750 0500 0250 0250 0000	%0022 C05 \$	0006089 -00060 -00959 0500 0500 0750 0500 0500 0250 0000	%0346 C14 \$	0005823 001059 -00691 0750 0500 0750 0250 0500 0250 0000	%0670 C23 \$														
0005817 -01373 -00844 0375 0750 0750 0625 0250 0250 0000	%0023 C06 \$	0005328 -00052 -01439 0375 0375 0750 0625 0625 0250 0000	%0347 C15 \$	0004915 001688 -01030 0750 0375 0750 0250 0625 0250 0000	%0671 C24 \$														
0005336 -01865 -01335 0250 0750 0750 0750 0250 0250 0000	%0024 C07 \$	0004729 -00015 -01863 0250 0250 0750 0750 0750 0250 0000	%0348 C16 \$	0004156 002241 -01368 0750 0250 0750 0250 0750 0250 0000	%0672 C25 \$														
0004860 -02215 -01604 0125 0750 0750 0875 0250 0250 0000	%0025 C08 \$	0004243 -00095 -02436 0125 0125 0750 0875 0875 0250 0000	%0349 C17 \$	0003516 002671 -01628 0750 0125 0750 0250 0875 0250 0000	%0673 C26 \$														
0004283 -02766 -01802 0000 0750 0750 1000 0250 0250 0000	%0026 C09 \$	0003501 -00014 -02902 0000 0000 0750 1000 1000 0250 0000	%0350 C18 \$	0003957 003015 -01849 0750 0000 0750 0250 1000 0250 0000	%0674 C27 \$														
0007724 002217 001035 1000 0625 0625 0000 0375 0375 0000	%0027 D01 \$	0008995 -00072 002569 1000 1000 0625 0000 0000 0375 0000	%0351 D10 \$	0007918 -02000 000957 0625 1000 0625 0375 0000 0375 0000	%0675 D19 \$														
0007230 001371 000775 0875 0625 0625 0125 0375 0375 0000	%0028 D02 \$	0008269 -00134 001577 0875 0875 0625 0125 0125 0125 0000	%0352 D11 \$	0007319 -01378 000950 0625 0875 0625 0375 0125 0375 0000	%0676 D20 \$														
0006796 000752 000435 0750 0625 0625 0250 0375 0375 0000	%0029 D03 \$	0007387 -00057 000898 0750 0750 0625 0250 0250 0375 0000	%0353 D12 \$	0006804 -00778 000528 0625 0750 0625 0375 0250 0375 0000	%0677 D21 \$														
0006333 000008 000177 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	%0030 D04 \$	0006483 -00001 000142 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	%0354 D13 \$	0006352 000002 000223 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000	%0678 D22 \$														
0005902 -00481 -00241 0500 0625 0625 0500 0375 0375 0000	%0031 D05 \$	0005819 000025 -00349 0500 0500 0625 0500 0500 0375 0000	%0355 D14 \$	0005552 000525 -00460 0625 0500 0625 0375 0500 0375 0000	%0679 D23 \$														
0005495 -00952 -00563 0375 0625 0625 0625 0375 0375 0000	%0032 D06 \$	0005254 -00039 -01025 0375 0375 0625 0625 0625 0375 0000	%0356 D15 \$	0004797 001151 -00683 0625 0375 0625 0375 0625 0375 0000	%0680 D24 \$														
0004986 -01574 -01102 0250 0625 0625 0750 0375 0375 0000	%0033 D07 \$	0004444 -00176 -01442 0250 0250 0625 0750 0750 0375 0000	%0357 D16 \$	0003901 001720 -00934 0625 0250 0625 0375 0750 0375 0000	%0681 D25 \$														
0004521 -01794 -01393 0125 0625 0625 0875 0375 0375 0000	%0034 D08 \$	0003975 -00063 -01850 0125 0125 0625 0875 0875 0375 0000	%0358 D17 \$	0003348 002100 -01332 0625 0125 0625 0375 0875 0375 0000	%0682 D26 \$														
0004026 -02089 -01779 0000 0625 0625 1000 0375 0375 0000	%0035 D09 \$	0003230 -00131 -02338 0000 0000 0625 1000 1000 0375 0000	%0359 D18 \$	0002788 002651 -01602 0625 0000 0625 0375 1000 0375 0000	%0683 D27 \$														
0007180 002878 001675 1000 0500 0500 0000 0500 0500 0000	%0036 E01 \$	0008904 -00229 003417 1000 1000 0500 0000 0000 0500 0000	%0360 E10 \$	0007436 -02724 001073 0500 1000 0500 0500 0000 0500 0000	%0684 E19 \$														
0006662 001952 001141 0875 0500 0500 0125 0500 0500 0000	%0037 E02 \$	0008123 -00263 002823 0875 0875 0500 0125 0125 0500 0000	%0361 E11 \$	0006821 -02126 000799 0500 0875 0500 0500 0125 0500 0000	%0685 E20 \$														
0006210																			

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

TUB-Prüfvorlage HG55; Relatives Elementar-Farbsystem (1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow olv^*$ *setrgbcolor*

TUB-Registrierung: 20091101-HG55/HG55L0NA.TXT / PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.deV.2.1.io=1.1.Cx=0.cfl=0.90.nt=0.02.nx=1.00>

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

TUB-Prüfvorlage HG55; Relatives Elementar-Farbsystem CIE
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrabcOLOR*

TUB-Registrierung: 20091101-HG55/HG55L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original-Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT/.PS>
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/v.2.1,io=1,1,Cx=0;ctf1=0.90;nr=0.>

TUB-Material: Code=rha4ta

0	0\ ,	()	1\ ,	()

TUB-Registrierung: 20091101-HG55/HG55L0NA.TXT /.PS TUB-Material: 20091101-HG55/HG55L0NA.TXT /.PS
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Material: Code=rha4ta

TUB-Prüfvorlage HG55; Relatives Elementar-Farbsystem CIE
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *oly* setrabc*olor

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT/.PS>
Technische Information: http://www.ps.bam.de/V.2.1_io=1,1_Cx=0;cf1=0.90;nt=0.

[illegible]

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.02; nx=1.0

```
%BEG HE45.22.TXT, Separation cmyn61*, cfi=0.90, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %1000 x (r g b c m y o)          %nr.      pos $
%z004653 005840 003077 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z008275 -00363 007209 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z005628 -05348 001873 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z005533 -04189 -02207 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z004007 000180 -04205 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z003812 003890 -02453 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z002249 000407 000459 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z009694 -00087 000194 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%z004653 005840 003077 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z008275 -00363 007209 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z005628 -05348 001873 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z005533 -04189 -02207 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z004007 000180 -04205 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z003812 003890 -02453 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z002249 000407 000459 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z009694 -00087 000194 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%z004653 005840 003077 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z008275 -00363 007209 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005628 -05348 001873 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z005533 -04189 -02207 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z004007 000180 -04205 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z003812 003890 -02453 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%z002249 000407 000459 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z009694 -00087 000194 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%z005264 004574 004420 %1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z007932 -02391 006550 %1000 0000 0250 0000 1000 0000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005523 -05246 000478 %1000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z005187 -03295 -03618 %1000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z003750 001213 -04002 %1000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z004280 005324 -01601 %1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z002255 000402 000424 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z009675 -00087 000206 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%z006163 003115 005409 %1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z006793 -04183 005488 %1000 0000 0500 0000 1000 0000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005500 -04790 -00540 %1000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z004612 -01707 -03615 %1000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003189 002643 -04076 %1000 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z004629 006223 -00010 %1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z002290 000381 000434 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z009676 -00088 000199 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%z007062 001729 006308 %1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z006069 -05886 004207 %1000 0000 0750 0000 1000 0000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005578 -04303 -02081 %1000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z004437 -00911 -03699 %1000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z003603 003158 -03254 %1000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z004639 005869 001640 %1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z002136 000408 000441 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z009663 -00088 000201 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1,1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.02;nx=1.0>

```
%BEG HE45.22.TXT, Separation cmyn61*, cfi=0.90, D65, not adapted $
%100 x LAB*          1000 x (r g b   c m y 0)      %nrr. pos $
001963 000382 000451 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002468 -00009 000083 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003280 -00003 000025 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004279 000016 000151 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005246 000076 000155 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006382 -00008 000185 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007481 000021 000087 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008523 -00057 000184 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009708 -00008 000183 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
010937 000411 000416 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
012149 000005 000667 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
013286 000020 000025 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
014302 000022 000139 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
015250 000091 000122 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
016374 000010 000136 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
017506 000019 000092 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
018564 -00059 000191 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
019695 -00087 000200 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
01953 000390 000426 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
02435 000006 000079 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
03261 000001 000034 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
04285 000026 000126 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
05209 000093 000119 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
06361 000002 000148 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
07496 -00003 000105 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
08554 -00061 000195 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
09694 -00088 000197 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
01928 000396 000420 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
02429 000003 000089 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
03279 000002 000041 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
04293 000017 000151 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
05216 000071 000139 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
06359 000000 000151 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
07495 -00004 000106 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
08587 -00057 000193 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
09708 -00078 000185 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
01272 000388 000437 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 l10 $
02436 000019 000061 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
02687 000013 000042 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
03028 000009 000052 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
03602 000010 000047 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1012 k14 $
04220 000059 000074 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
04505 000025 000121 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
05157 000025 000136 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
05652 000083 000172 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
06290 -00043 000212 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1017 k19 $
06716 -00024 000250 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
07266 000032 000119 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
07818 -00040 000162 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1020 k22 $
08404 -00010 000164 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
08721 -00057 000192 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
09624 -00084 000183 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
012138 000438 000397 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
02438 000025 000078 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
02708 000015 000057 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
03069 000018 000065 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
03604 000012 000063 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1028 l14 $
04221 000060 000080 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
04499 000041 000114 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
05181 000040 000095 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
05634 000102 000144 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
06258 000026 000165 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1033 l19 $
06666 -00010 000198 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
07285 000016 000113 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
07791 -00036 000163 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1036 l22 $
08354 -00011 000163 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
08727 -00057 000191 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
09616 -00075 000179 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
012148 000419 000393 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
02413 000027 000067 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
02706 000021 000052 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
03066 000020 000073 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
03645 000017 000065 0266 0266 0266 0733 0733 0733 0000 %1044 m14 $
04242 000066 000080 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
04544 000046 000093 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
05174 000030 000116 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
05648 000102 000131 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
06258 -00025 000170 0600 0600 0600 0399 0399 0399 0000 %1049 m19 $
06690 -00008 000189 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
07332 000008 000120 0733 0733 0733 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
07793 -00038 000167 0800 0800 0800 0199 0199 0199 0000 %1052 m22 $
```

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: <http://www.ps.barn.deV 2.1, io=1,1, Cx=0; cfl=0.90; m=0.>

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG55; Relatives Elementar-Farbsystem CIE
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow olv^*$ *setrgbcolor*

TUB-Registrierung: 20091101-HG55/HG55L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rha4ta
- Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Eingabe: `w setgray`
Ausgabe: `->olv* setrgbcolor`

	9	9()	()	10()	()
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
39					
40					
41					
42					
43					
44					
45					
46					
47					
48					
49					
50					
51					
52					
53					
54					
55					
56					
57					
58					
59					
60					
61					
62					
63					
64					
65					
66					
67					
68					
69					
70					
71					
72					
73					
74					
75					
76					
77					
78					
79					
80					
81					
82					
83					
84					
85					
86					
87					
88					
89					
90					
91					
92					
93					
94					
95					
96					
97					
98					
99					
100					

TUB-Registrierung: 20091101-HG55/HG55L0NA.TXT /.PS TUB-Material: Code=rhata
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT> / .PS
Technische Information: [http://www.ps.barn.de/2.1, io=1.1, Cx=0, cfl=0.90, nt=0.02, nx=1.00](http://www.ps.barn.de/2.1_io=1.1_Cx=0_cfl=0.90_nt=0.02_nx=1.00)

[illegible]

TUB-Prüfvorlage HG55; Relatives Elementar-Farbsystem CIE
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *oly** *setrabcOLOR*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.02; nx=1.0

```
%BEG HE45.22.TXT, Separation cmyn61*, cfi=0.90, D65, adapted $
%100 x LAB*a      %1000 x (r g b c m y o)      %nr.      pos $
%z004653 005593 002703 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z008275 -00370 006964 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z005628 -05531 001534 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z005533 -04378 -02549 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z004007 -00109 -04601 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z003812 003587 -02857 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z002249 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z009694 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%z004653 005593 002703 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z008275 -00370 006964 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z005628 -05531 001534 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z005533 -04378 -02549 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z004007 -00109 -04601 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z003812 003587 -02857 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z002249 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z009694 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%z004653 005593 002703 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z008275 -00370 006964 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005628 -05531 001534 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z005533 -04378 -02549 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z004007 -00109 -04601 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z003812 003587 -02857 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%z002249 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z009694 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%z005264 004370 004084 %1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z007932 -02419 006292 %1000 0000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005523 -05433 000149 %1000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z005187 -03504 -03956 %1000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z003750 000909 -04383 %1000 0250 0000 1000 0750 1000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z004280 005055 -01966 %1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z002255 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z009675 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%z006163 002980 005098 %1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z006793 -04278 005197 %1000 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005500 -04967 -00872 %1000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z004612 -01941 -03975 %1000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003189 002319 -04482 %1000 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z004629 005990 -00370 %1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z002290 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z009676 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%z007062 001646 006023 %1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z006069 -06035 003891 %1000 0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005578 -04485 -02413 %1000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z004437 -01168 -04067 %1000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z003603 002846 -03649 %1000 0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z004639 005626 001278 %1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z002136 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z009663 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.02;nx=1.0>

%BEG HE45.22.TXT, Separation cmyn61*, cfi=0.90, D65, adapted \$																									
%100 x LAB*a		1000 x (r g b c m y 0)				%nrr.		pos \$																	
001963	-00009	-00059	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008382	-00006	-00074	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
002468	-00369	-00406	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	008730	-00023	-00037	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
003280	-00312	-00432	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009625	-00010	-00006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
004279	-00228	-00267	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	002169	-00026	-00080	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
005246	-00107	-00224	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	002429	-00331	-00425	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
006382	-00119	-00148	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	002708	-00327	-00420	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
007481	-00019	-00202	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	003056	-00304	-00390	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
008523	-00032	-00063	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	003604	-00272	-00362	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1060	n14	\$
009708	-00012	-00012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	004209	-00178	-00331	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
001937	-00017	-00095	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	004479	-00194	-00283	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
002419	-00357	-00425	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005152	-00159	-00248	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
003286	-00308	-00432	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005630	-00063	-00190	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
004302	-00221	-00278	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006236	-00158	-00148	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1065	n19	\$
005250	-00092	-00257	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	006684	-00114	-00111	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
006374	-00101	-00197	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007319	-00042	-00169	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
007506	-00020	-00197	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	007805	-00063	-00101	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	%1068	n22	\$
008564	-00031	-00055	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008395	-00012	-00065	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009695	-00011	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	008748	-00018	-00041	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
001953	-00002	-00084	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009636	-00026	-00024	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
002435	-00355	-00412	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	002018	-00000	-00000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
003261	-00308	-00424	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	k03	\$	009597	-00000	-00000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
004285	-00218	-00291	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004547	-00544	-002863	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005209	-00092	-00261	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005472	-04801	-02137	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
006361	-00110	-00186	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008068	-00224	-007130	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
007496	-00043	-00184	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	003760	-000922	-04571	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
008554	-00034	-00052	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005430	-05887	-001823	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
009694	-00011	-00004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	003705	-003594	-02966	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
001928	-00001	-00091	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$													
002429	-00360	-00402	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%004547	005644	002863	##1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03 0 0
003279	-00306	-00416	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%008068	-00224	007130	##1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3 1 2
004293	-00226	-00265	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%005430	-05887	001823	##0000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1078	n26	%L3 2 3
005216	-00114	-00241	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%005472	-04801	-02137	##0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3 3 3
006359	-00112	-00183	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%003760	000022	-04571	##0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	%V3 4 4
007495	-00044	-00183	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%003705	003594	-02966	##1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3 5 5
008587	-00028	-00052	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%002018	000000	000000	##0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1072	k26	%N3 6 6
009708	-00022	-00016	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%009597	000000	000000	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%W3 7 7
002172	-00098	-00064	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$													
002436	-00342	-00439	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%001963	-00009	-00059	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4 6 6
002687	-00333	-00438	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%009708	000012	-00012	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%W4 7 7
003028	-00315	-00415	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$													
003602	-00277	-00397	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1012	k14	\$	%001937	000017	-00095	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5 6 6
004220	-00189	-00346	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%009695	000011	-00001	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%W5 7 7
004505	-00205	-00287	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$													
005157	-00164	-00247	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%001953	-00002	-00084	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6 6 6
005652	-00074	-00190	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%009694	000011	-00004	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%W6 7 7
006290	-00160	-00125	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1017	k19	\$													
006716	-00122	-00070	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%001928	000001	-00091	##0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	%N7 6 6
007266	-00030	-00179	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%009708	000022	-00016	##1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	%W7 7 7
007818	-00060	-00115	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	%1020	k22	\$													
008404	-00006	-00089	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$						</							

N: Keine Ausgabe-Linearisierung (OL) in Datei (F), Startup (S), Gerät (D)

310 54.0.02.270 <http://www.elsevier.com/locate/jmr>

[illegible]

TUB-Registrierung: 20091101-HG55/HG55L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrgbcolor*

TUB-Registrierung: 20091101-HG55/HG55L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ *olv** *setrgbcolor*

110B-Registrierung: 20091101-HG55/HG55L0NA.1X1/.PS 110B-Material: Code=ra4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

TUB-Prüfvorlage HG55; Relatives Elementar-Farbsystem O
1080 spektrale Reflexionen R → LAB* für D65 und D50

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.02; nx=1.0

```
%BEG HE45.22.TXT, Separation cmyn61*, cfi=0.90, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y o)          %nr.      pos $
%z004829 006175 003361 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%z008336 000264 007092 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%z005546 -05068 001552 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%z005400 -04574 -02525 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%z003905 -00424 -04381 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%z003857 003764 -02324 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%z002263 000489 000478 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%z009695 -00059 000187 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M1 7 $
%S
%z004829 006175 003361 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%z008336 000264 007092 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%z005546 -05068 001552 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%z005400 -04574 -02525 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%z003905 -00424 -04381 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%z003857 003764 -02324 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%z002263 000489 000478 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%z009695 -00059 000187 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M2 7 $
%S
%z004829 006175 003361 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%z008336 000264 007092 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%z005546 -05068 001552 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%z005400 -04574 -02525 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%z003905 -00424 -04381 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%z003857 003764 -02324 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%z002263 000489 000478 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%z009695 -00059 000187 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %M001 7 $
%S
%z005413 005025 004592 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%z007948 -01819 006344 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%z005424 -05158 000162 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%z005833 -03987 -03946 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%z003678 000725 -04110 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%z004385 005304 -01355 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%z002269 000480 000443 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%z009676 -00057 000199 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %M251 7 $
%S
%z006283 003656 005477 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%z006765 -03634 0035178 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%z005391 -04864 -00845 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%z004490 -02317 -03855 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%z003150 002199 -04105 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%z004786 006346 000320 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%z002303 000460 000452 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%z009677 -00059 000192 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %M501 7 $
%S
%z007157 002329 006292 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%z006001 -05391 003824 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%z005446 -04669 -02400 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%z004329 -01482 -03901 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%z003606 002902 -03206 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%z004804 006125 001944 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%z002151 000488 000460 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%z009664 -00059 000194 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %M751 7 $
%S
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.02;nx=1.0>

%BEG HE45.22.TXT, Separation cmyn61 , cfi=0.90, D50, not adapted \$																											
%100 x LAB*																											
1000 x (r g b c m y o)																											
nnr. pos \$																											
001977	000462	000469	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008384	000005	000176	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$		
002469	000002	000084	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	008732	-00032	000198	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$		
003280	000000	000025	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009626	-00056	000192	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$		
004282	000041	000152	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	002184	000484	000441	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$		
005249	000106	000157	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	002431	000041	000068	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$		
006385	000021	000184	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	%0977	k06	\$	002709	000026	000062	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$		
007483	000038	000087	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	003057	000029	000078	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$		
008525	-00031	000180	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	003605	000027	000083	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1060	n14	\$		
009709	-00060	000181	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	004212	000088	000093	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$		
010952	000487	000434	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	004482	000059	000128	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$		
002420	000015	000068	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005154	000054	000144	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$		
003287	000004	000026	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005634	000129	000177	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$		
004304	000045	000140	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006238	-00008	000197	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1065	n19	\$		
005253	000117	000125	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	006686	000009	000208	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$		
006376	000034	000136	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	%0986	l06	\$	007321	000029	000126	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$		
007508	000036	000091	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	007807	-00018	000173	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	%1068	n22	\$		
008565	-00031	000187	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008397	000000	000185	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$		
009696	-00058	000193	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	008749	-00029	000194	0933	0933	0933	0666	0666	0666	0000	%1070	n24	\$		
010967	000467	000444	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009637	-00042	000174	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$		
002437	000018	000080	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	010232	000475	000526	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$		
003262	000006	000035	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009598	-00064	000199	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$		
004288	000048	000127	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004725	006205	003555	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$		
005212	000119	000123	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005341	-04951	-02092	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$		
006363	000026	000147	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008131	000412	007270	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1076	m26	\$			
007497	000014	000104	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	003662	-00293	-04299	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$		
008555	-00034	000191	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005347	-05402	001853	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$		
009695	-00059	000190	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	003748	003742	-02401	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$		
010942	000472	000438	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$															
002431	000015	000090	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z004725	006205	003555	%#1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03	0	\$
003280	000009	000043	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z008131	000412	007270	%#1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3	1	\$
004295	000042	000152	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z005347	-05402	001853	%#0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%1078	n26	%L3	2	\$
005220	000008	000141	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z005341	-04951	-02092	%#0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3	3	\$
006362	000025	000151	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%z003662	-00293	-04299	%#0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%1077	m27	%V3	4	\$
007496	000013	000105	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z003748	003742	-02401	%#1000	1000	0000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3	5	\$
008589	000030	000189	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z002032	000475	000526	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	%N3	6	\$
009709	-00050	000179	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%z009598	-00064	000199	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%W3	7	\$
010942	000467	000456	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$															
002437	000029	000063	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%z002081	000464	000463	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4	6	\$
002688	000019	000044	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z009667	-00059	000179	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%W4	7	\$
003029	000016	000054	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$															
003603	000018	000049	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1012	k14	\$	%z002052	000501	000426	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5	6	\$
004222	000074	000077	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z009656	-00054	000183	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%W5	7	\$
004507	000046	000122	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$															
005160	000048	000137	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%z002065	000480	000428	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6	6	\$
005656	000116	000175	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z009661	-00057	000191	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%W6	7	\$
006293	-00012	000209	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1017	k19	\$															
006719	000005	000248	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%z002063	000478	000439	%#0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	%N7	6	\$
007268	000045	000119	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%z009673	-00046	000176	%#1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n01	%W7	7	\$
007819	-00016	0001591																									

[illegible]

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow$ olv* *setrgbcolor*

TUB-Registrierung: 20091101-HG55/HG55L0NA.TXT/.PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

009654 000004 -000008 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 \$
 009656 -00390 -00733 0875 0937 1000 0125 0602 0000 0000 %0163 S02 \$
 008150 -00623 -01212 0750 0875 1000 0250 0125 0000 0000 %0164 S03 \$
 007464 -00827 -01487 0625 0812 1000 0375 0187 0000 0000 %0165 S04 \$
 006844 -01123 -02080 0500 0750 1000 0500 0250 0000 0000 %0166 S05 \$
 006347 -01223 -02623 0375 0687 1000 0625 0312 0000 0000 %0167 S06 \$
 005745 -01880 -03168 0250 0652 1000 0750 0375 0000 0000 %0168 S07 \$
 005196 -02238 -03671 0125 0565 1000 0875 0437 0000 0000 %0169 S08 \$
 004490 -02623 -04230 0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 \$
 008890 -00553 009500 1000 0937 0875 0000 0962 0125 0000 0000 %0171 T01 \$
 008440 -00602 -00847 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 0000 %0172 T02 \$
 007087 -00609 -00740 0625 0875 0875 0125 0125 0125 0000 0000 %0173 T03 \$
 007087 -00609 -00740 0625 0875 0875 0125 0125 0125 0000 0000 %0174 T04 \$
 006527 -00928 -01579 0500 0687 0875 0500 0312 0125 0000 0000 %0175 T05 \$
 006005 -01213 -02081 0375 0625 0875 0625 0375 0125 0000 0000 %0176 T06 \$
 005414 -01743 -02364 0250 0562 0875 0750 0437 0125 0000 0000 %0177 T07 \$
 004818 -02081 -03125 0125 0500 0875 0875 0500 0125 0000 0000 %0178 T08 \$
 004235 -02348 -03694 0000 0437 0875 1000 0562 0125 0000 0000 %0179 T09 \$
 008608 01023 01094 1000 0875 0750 0000 0125 0250 0000 0000 %0180 U01 \$
 008027 000371 000430 0875 0812 0750 0125 0187 0250 0000 0000 %0181 U02 \$
 007412 -00663 -00171 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 0000 %0182 U03 \$
 006714 -00509 -00646 0625 0687 0750 0375 0312 0250 0000 0000 %0183 U04 \$
 006205 -00823 -01339 0500 0625 0750 0500 0375 0250 0000 0000 %0184 U05 \$
 005587 -01069 -01731 0375 0562 0750 0625 0437 0250 0000 0000 %0185 U06 \$
 005086 -01492 -02295 0250 0500 0750 0750 0500 0250 0000 0000 %0186 U07 \$
 004566 -01765 -02754 0125 0437 0750 0875 0625 0250 0000 0000 %0187 U08 \$
 003946 -02012 -03136 0000 0375 0750 1000 0625 0250 0000 0000 %0188 U09 \$
 008371 01351 01087 1000 0812 0625 0000 0187 0375 0000 0000 %0189 V01 \$
 007609 008034 01043 0875 0750 0625 0125 0250 0375 0000 0000 %0190 V02 \$
 007002 003017 000442 0750 0687 0625 0250 0312 0375 0000 0000 %0191 V03 \$
 006298 -00136 -00148 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 0000 %0192 V04 \$
 005860 -00501 -00813 0500 0562 0625 0500 0437 0375 0000 0000 %0193 V05 \$
 005366 -00914 -01310 0375 0500 0625 0625 0500 0375 0000 0000 %0194 V06 \$
 004753 -01261 -01925 0250 0437 0625 0750 0562 0375 0000 0000 %0195 V07 \$
 004259 -01525 -02317 0125 0375 0625 0875 0625 0375 0000 0000 %0196 V08 \$
 003692 -01784 -02678 0000 0312 0625 1000 0687 0375 0000 0000 %0197 V09 \$
 007931 001826 002545 1000 0750 0500 0000 0250 0500 0000 0000 %0198 W01 \$
 007320 00141 01090 0750 0687 0500 0125 0312 0500 0000 0000 %0199 W02 \$
 006971 002791 000436 0625 0687 0500 0375 0375 0500 0000 0000 %0200 W03 \$
 005872 000291 000446 0625 0562 1000 0375 0437 0500 0000 0000 %0201 W04 \$
 005321 -00153 -00183 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 0000 %0202 W05 \$
 004953 -00571 -00884 0375 0437 0500 0625 0562 0500 0000 0000 %0203 W06 \$
 004470 -00984 -01494 0250 0375 0500 0750 0625 0500 0000 0000 %0204 W07 \$
 003849 -01343 -02028 0125 0312 0500 0875 0687 0500 0000 0000 %0205 W08 \$
 003468 -01662 -02301 0000 0250 0500 1000 0750 0500 0000 0000 %0206 W09 \$
 007571 002552 003204 1000 0687 0375 0000 0312 0625 0000 0000 %0207 X01 \$
 006851 001619 002360 0875 0625 0375 0125 0375 0625 0000 0000 %0208 X02 \$
 006205 001152 001830 0750 0562 0375 0250 0437 0625 0000 0000 %0209 X03 \$
 005518 000734 001352 0625 0500 0375 0375 0500 0625 0000 0000 %0210 X04 \$
 004921 000184 000459 0500 0437 0375 0500 0562 0625 0000 0000 %0211 X05 \$
 004507 -00268 -00255 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 0000 %0212 X06 \$
 004255 -00682 -00987 0250 0312 0375 0750 0687 0625 0000 0000 %0213 X07 \$
 003593 -01112 -01452 0125 0250 0375 0875 0750 0625 0000 0000 %0214 X08 \$
 003136 -01457 -02009 0000 0187 0375 1000 0812 0625 0000 0000 %0215 X09 \$
 007143 002861 003829 1000 0625 0250 0000 0375 0750 0000 0000 %0216 Y01 \$
 006374 002075 002991 0875 0562 0250 0125 0437 0750 0000 0000 %0217 Y02 \$

10B-Registrierung: 20091101-HG55/HG55L0NA.1X1/.PS 10B-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorssystemen

TUB-Registrierung: 20091101-HG55/HG55L0NA.TXT /PS TUB-Material: Code=rha4ta
Anwendung für Beurteilung und Messung von Drucker- oder Monitorsystemen

Eingabe: w *setgray*
Ausgabe: $\rightarrow olv^*$ *setrgbcolor*

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de> V 2.1, io=1,1, Cx=0; cfi=0.90; nt=0.02; nx=1.0

```
%BEG HE45.22.TXT, Separation cmyn61*, cfi=0.90, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %1000 x (r g b c m y o)          %nr.      pos $
%Z004829 005875 002983 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %01 0 $
%Z008336 000223 006851 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y1 1 $
%Z005546 -05315 001202 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L1 2 $
%Z005400 -04832 -02881 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C1 3 $
%Z003905 -00792 -04795 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V1 4 $
%Z003857 003392 -02741 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M1 5 $
%Z002263 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N1 6 $
%Z009695 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W1 7 $
%S
%Z004829 005875 002983 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %02 0 $
%Z008336 000223 006851 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y2 1 $
%Z005546 -05315 001202 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L2 2 $
%Z005400 -04832 -02881 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C2 3 $
%Z003905 -00792 -04795 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V2 4 $
%Z003857 003392 -02741 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M2 5 $
%Z002263 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N2 6 $
%Z009695 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W2 7 $
%S
%Z004829 005875 002983 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0072 I01 %000Y 0 $
%Z008336 000223 006851 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0396 I10 %Y00L 1 $
%Z005546 -05315 001202 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0720 I19 %L00C 2 $
%Z005400 -04832 -02881 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0008 A09 %C00V 3 $
%Z003905 -00792 -04795 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0332 A18 %V00M 4 $
%Z003857 003392 -02741 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 A27 %M000 5 $
%Z002263 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0080 I09 %N001 6 $
%Z009695 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0000 A01 %W001 7 $
%S
%Z005413 004773 004252 %#1000 0250 0000 0000 0750 1000 0000 %0153 R01 %025Y 0 $
%Z007948 -01888 006087 %#0750 1000 0000 0250 0000 1000 0000 %0477 R10 %Y25L 1 $
%Z005424 -05410 -00177 %#0000 1000 0250 1000 0000 0750 0000 %0801 R19 %L25C 2 $
%Z005833 -04267 -04299 %#0000 0750 1000 1000 0250 0000 0000 %0089 J09 %C25V 3 $
%Z003678 000347 -04507 %#0250 0000 1000 0750 1000 0000 0000 %0413 J18 %V25M 4 $
%Z004385 004977 -01728 %#1000 0000 0750 0000 1000 0250 0000 %0737 J27 %M250 5 $
%Z002269 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0161 R09 %N251 6 $
%Z009676 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0081 J01 %W251 7 $
%S
%Z006283 003476 005165 %#1000 0500 0000 0000 0500 1000 0000 %0234 a01 %050Y 0 $
%Z006765 -03780 004883 %#0500 1000 0000 0500 0000 1000 0000 %0558 a10 %Y50L 1 $
%Z005391 -05107 -01189 %#0000 1000 0500 1000 0000 0500 0000 %0882 a19 %L50C 2 $
%Z004490 -02623 -04230 %#0000 0500 1000 1000 0500 0000 0000 %0170 S09 %C50V 3 $
%Z003150 001799 -04528 %#0500 0000 1000 0500 1000 0000 0000 %0494 S18 %V50M 4 $
%Z004786 006061 -00044 %#1000 0000 0500 0000 1000 0500 0000 %0818 S27 %M500 5 $
%Z002303 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0242 a09 %N501 6 $
%Z009677 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0162 S01 %W501 7 $
%S
%Z007157 002205 006009 %#1000 0750 0000 0000 0250 1000 0000 %0315 j01 %075Y 0 $
%Z006001 -05599 003499 %#0250 1000 0000 0750 0000 1000 0000 %0639 j10 %Y75L 1 $
%Z005446 -04917 -02744 %#0000 1000 0750 1000 0000 0250 0000 %0963 j19 %L75C 2 $
%Z004329 -01812 -04284 %#0000 0250 1000 1000 0750 0000 0000 %0251 b09 %C75V 3 $
%Z003606 002519 -03614 %#0750 0000 1000 0250 1000 0000 0000 %0575 b18 %V75M 4 $
%Z004804 005830 001578 %#1000 0000 0250 0000 1000 0750 0000 %0899 b27 %M750 5 $
%Z002151 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0323 j09 %N751 6 $
%Z009664 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0243 b01 %W751 7 $
%S
```

Siehe Original/Kopie: <http://web.me.com/klaus.richter/HG55/HG55L0NA.TXT> /.PS
Technische Information: <http://www.ps.bam.de/V2.1,io=1.1,Cx=0;cfi=0.90;nt=0.02;nx=1.0>

%BEG HE45 22.TXT, Separation cmyn61*, cfi=0.90, D50, adapted \$																											
%100 x LAB*a																											
1000 x (r g b c m y 0)																											
nrr. pos \$																											
001977	-00017	-00058	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008384	-00017	-00074	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$		
002469	-00442	-00422	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	008732	-00030	-00037	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$		
003280	-00386	-00446	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009626	000010	-00005	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$		
004282	-00274	-00276	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	002184	000019	-00078	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$		
005249	-00139	-00229	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	002431	-00405	-00439	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$		
006385	-00143	-00235	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	%0977	k06	\$	002709	-00400	-00434	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$		
007483	-00048	-00203	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	003057	-00372	-00403	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$		
008525	-00043	-00064	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	003605	-00335	-00374	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1060	n14	\$		
009709	000011	-00012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	004212	-00231	-00338	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$		
010152	000006	-00004	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	004482	-00241	-00291	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$		
002420	-00432	-00440	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005154	-00198	-00246	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$		
003287	-00381	-00445	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005634	-00089	-00193	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$		
004304	-00267	-00287	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006238	-00184	-00146	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1065	n19	\$		
005253	-00128	-00261	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	006686	-00133	-00116	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$		
006376	-00131	-00202	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0000	%0986	l06	\$	007321	-00068	-00170	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$		
007508	-00048	-00197	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	007807	-00081	-00103	0800	0800	0800	0199	0199	0199	0000	%1068	n22	\$		
008565	-00041	-00056	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008397	-00022	-00065	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$		
009696	000012	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	008749	-00026	-00041	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$		
010167	-00013	-00084	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009637	000024	-00023	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$		
002437	-00428	-00428	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	010232	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$		
003262	-00381	-00437	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009598	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$		
004288	-00266	-00301	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	004725	005921	003145	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$		
005212	-00129	-00265	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	005341	-05191	-02475	0000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$		
006363	-00139	-00191	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	008131	000372	007007	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$		
007497	-00070	-00185	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	003662	-00653	-04755	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%1077	m27	\$		
008555	-00044	-00053	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	005347	-05641	-001470	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$		
009695	000011	-00004	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	003748	003389	-02853	1000	0000	1000	0000	0000	1000	0000	%1079	n27	\$		
010142	-00010	-00091	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$															
002431	-00431	-00417	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z004725	005921	003145	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	%03	0	\$
003280	-00377	-00429	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z008131	000372	007007	1000	0000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	%Y3	1	\$
004295	-00271	-00275	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z005347	-05641	-001470	0000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1078	n26	%L3	2	\$
005220	-00150	-00246	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z005341	-05191	-02475	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1075	l27	%C3	3	\$
006362	-00141	-00187	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%z003662	-00653	-04755	0000	0000	1000	1000	0000	0000	0000	%1077	m27	%V3	4	\$
007496	-00072	-00184	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z003748	003389	-02853	1000	0000	0000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27	%M3	5	\$
008589	-00038	-00053	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z002032	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	%N3	6	\$
009709	000021	-00015	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%z009598	000000	000000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	%W3	7	\$
010186	-00002	-00063	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$															
002437	-00417	-00445	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%z001977	-00017	-00058	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0972	k01	%N4	6	\$
002688	-00409	-00453	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z009709	000011	-00012	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	%W4	7	\$
003029	-00387	-00428	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$															
003603	-00345	-00409	0266	0266	0266	0733	0733	0733	0000	%1012	k14	\$	%z001952	000006	-00094	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	%N5	6	\$
004222	-00244	-00354	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z009696	000012	-00001	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	%W5	7	\$
004507	-00252	-00296	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$															
005160	-00204	-00253	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%z001967	-00013	-00084	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	%N6	6	\$
005656	-00100	-00194	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z009695	000011	-00004	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	%W6	7	\$
006293	-00184	-00132	0600	0600	0600	0399	0399	0399	0000	%1017	k19	\$															
006719	-00136	-00075	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%z001942	-00010	-00091	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	%N7	6	\$
007268	-00056	-00180	0733	0733	0733	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%z009709	000021	-00015	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	%W7	7	\$
007819	-00079	-00116	0800	0800	0800	0800	0199	0199	0199	%1020	k22	\$									</						