

BEG H627 2N.TXT, Separation o l v b , cfi=0.95, D65, notadapped \$																									
x100 x LAB"	1000 x (r g b c m y o)				%nr	pos \$																			
000925	000176	-00763	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	A01 \$	0012149	000921	-00450	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01 \$
001243	000193	-01296	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0500	0000	0000	A02 \$	001166	001033	-01334	0125	0000	0125	0875	1000	0875	1000	0875	%0082	J02 \$
001619	000223	-01742	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0500	0000	0000	A03 \$	001303	000990	-02018	0125	0000	0250	0875	1000	0750	1000	0750	%0083	J03 \$
001957	000140	-02133	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0500	0000	0000	A04 \$	001708	000778	-02385	0125	0000	0375	0875	1000	0625	1000	0625	%0084	J04 \$
002314	000160	-02613	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	A05 \$	002110	000720	-02823	0125	0000	0500	0875	1000	0500	1000	0500	%0085	J05 \$
002657	000258	-03167	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0500	0000	0000	A06 \$	002466	000797	-03397	0125	0000	0625	0875	1000	0375	1000	0375	%0086	J06 \$
003056	000215	-03623	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0500	0000	0000	A07 \$	002845	000796	-03859	0125	0000	0750	0875	1000	0250	1000	0250	%0087	J07 \$
003378	000313	-04170	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0500	0000	0000	A08 \$	003190	000726	-04311	0125	0000	0875	0875	1000	0125	1000	0125	%0088	J08 \$
003725	000314	-04646	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	A09 \$	003526	000798	-04817	0125	0000	1000	0875	1000	0000	1000	0000	%0089	J09 \$
0041391	-00465	0000	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	B01 \$	001833	000055	000491	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	0000	%0090	K01 \$
004140	-00246	0000	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0500	0000	0000	B02 \$	001941	000116	-00821	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0001	K02 \$	
001844	-00261	0000	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0500	0000	0000	B03 \$	002296	000137	-01254	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0500	0000	0002	K03 \$
002217	-00328	0000	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0500	0000	0000	B04 \$	002652	000083	-01678	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	0003	K04 \$	
002563	-00297	0000	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	B05 \$	002959	000161	-02143	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	0004	K05 \$	
002937	-00284	0000	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0500	0000	0000	B06 \$	003336	000178	-02714	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	0005	K06 \$	
003277	-00212	0000	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0500	0000	0000	B07 \$	003679	000230	-03212	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	0006	K07 \$	
003613	-00213	0000	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0000	B08 \$	004049	000174	-03630	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	0007	K08 \$	
003977	-00150	-04527	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	B09 \$	004041	000211	-04157	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0008	K09 \$	
001929	-01089	-08428	0000	0250	0800	1000	0750	1000	0000	0000	0000	C01 \$	002052	-01027	000756	0125	0250	0800	0875	0750	1000	0000	0009	L01 \$	
001947	-00818	-00957	0000	0250	0125	1000	0750	0500	0000	0000	0000	C02 \$	002401	-00505	-00557	0125	0250	0125	0875	0750	0875	1000	0000	L02 \$	
001988	-00653	-01330	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	C03 \$	002466	-00251	-01091	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	L03 \$	
002072	-00854	-02037	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	C04 \$	002466	-00251	-01091	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	L03 \$	
002772	-00674	-02375	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0000	C05 \$	003206	-00327	-02034	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	0000	L05 \$	
003117	-00642	-02929	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0500	0000	0000	C06 \$	003548	-00255	-02579	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	0000	L06 \$	
003498	-00653	-03367	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0000	C07 \$	003918	-00229	-03065	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	0000	L07 \$	
003846	-00675	-03825	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0000	C08 \$	004263	-00328	-03452	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	0000	L08 \$	
004169	-00619	-04313	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	C09 \$	004618	-00257	-03994	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	L09 \$	
002365	-01684	-00216	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	D01 \$	002301	-01988	-001088	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	0000	L10 \$	
002415	-01373	-00774	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0500	0000	0000	D02 \$	002847	-01039	-00390	0125	0375	0125	0875	0625	0875	1000	0000	L11 \$	
002463	-01198	-01198	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	D03 \$	002927	-00847	-00915	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	0000	L12 \$	
002500	-01078	-01564	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0500	0000	0000	D04 \$	002990	-00692	-01290	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	L13 \$	
003012	-01172	-02223	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	D05 \$	003406	-00717	-01922	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	0000	L14 \$	
003327	-01047	-02804	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0500	0000	0000	D06 \$	003772	-00681	-02447	0125	0375	0625	0875	0625	0375	1000	0000	L15 \$	
003724	-01109	-03234	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	D07 \$	004126	-00726	-02892	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	0000	L16 \$	
004053	-01089	-03692	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	D08 \$	004453	-00700	-03362	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	0000	L17 \$	
004397	-01066	-04180	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	D09 \$	004815	-00698	-03832	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	L18 \$	
002847	-02272	000027	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	E01 \$	002662	-02851	-001371	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000	0000	L19 \$	
002911	-02033	-00564	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0500	0000	0000	E02 \$	003324	-01695	-00176	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000	0000	L20 \$	
002977	-01861	-00984	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0000	E03 \$	003391	-01425	-00767	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000	0000	L21 \$	
003905	-01621	-01441	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	0000	0000	E04 \$	003433	-01274	-01181	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000	0000	L22 \$	
003046	-01474	-01859	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0000	E05 \$	003446	-01061	-01582	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	L23 \$	
003613	-01621	-02595	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0500	0000	0000	E06 \$	003970	-01142	-02394	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	0000	L24 \$	
003926	-01559	-03060	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	0000	0000	E07 \$	004310	-01144	-02723	0125	0500	0750	0875	0500	0250	0000	0000	L25 \$	
004269	-01496	-03589	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	0000	E08 \$	004669	-01092	-03219	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	0000	L26 \$	
004388	-01492	-03581	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	E09 \$	005004	-01077	-03155	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	L27 \$	
003330	-02841	-00018	0000	0625	0100	1000	0750	1000	0000	0000	0000	F01 \$	005004	-01077	-03155	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	L27 \$	
003407	-02613	-00382	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0500	0000	0000	F02 \$	003783	-02320	-000900	0125	0625	0125	0875	0375	0875	0000	0000	L28 \$	
003443	-02362	-00906	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	0000	F03 \$	003859	-02027	-00605	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000	0000	L29 \$	
003479	-02250	-01294	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	0000	0000	F04 \$	003934	-01922	-00911	0125	0625	0375	0875	0375	0625	0000	0000	L30 \$	
003519	-01975	-01786	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	0000	F05 \$	003962	-01660	-01434	0125	0625	0500	0875	0375	0500	0000	0000	L31 \$	
003578	-01822	-02199	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0500	0000	0000	F06 \$	004036	-01499	-01859	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	L32 \$	
004144	-02031	-02881	0000	0625	0750	1000	0375	0250	0000	0000	0000	F07 \$	004534	-01588	-02553	0125	062								

001851	002380	000324	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001853	002642	-006010	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001907	002841	-013533	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001612	002664	-022444	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001274	002679	-033077	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001556	002599	-03932	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002043	002332	-04316	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002437	002231	-04782	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002266	002185	-05239	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002127	001908	-001118	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	A19	\$
002541	001642	-000101	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002556	001857	-00875	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002363	001838	-01744	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002159	001844	-02698	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002637	001637	-03180	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003041	001474	-03619	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003391	001402	-04045	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003735	001467	-04562	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002758	001104	-001907	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002953	000960	-000725	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003231	000863	-00333	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003773	000975	-01269	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003261	000845	-01826	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003687	000783	-02432	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004038	000791	-02850	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004406	000718	-03294	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004764	000764	-03831	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003665	-00084	003089	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003782	-000005	001724	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003860	000033	000543	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003903	000151	-00739	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004242	000161	-01228	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004658	000161	-01729	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005021	000137	-02142	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005356	000169	-02644	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005710	000167	-03112	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
003751	-01302	003122	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
003885	-01164	001849	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004056	-01001	000733	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004417	-00521	-00453	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004469	-00273	-01029	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004878	-00310	-01585	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005224	-00283	-02003	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005574	-00244	-02542	0375	0500	1000	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005901	-00257	-03006	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
003979	-02350	003386	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004163	-02192	002170	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004350	-02054	001104	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004870	-01086	-00351	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004945	-00854	-00883	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005090	-00678	-01344	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005433	-00740	-01838	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005766	-00652	-02398	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006098	-00667	-02871	0375	0625	1000	0625	0375	0625	0000	%0296	F18	\$
004211	-03074	-02619	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
004407	-03183	-002450	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
004661	-02848	-001329	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005365	-01704	-00145	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005422	-01410	-00782	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005494	-01238	-01164	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005518	-01100	-01547	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005945	-01079	-02287	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006315	-01082	-02724	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
005409	-04411	003940	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
004708	-04231	002786	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005146	-03396	001414	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005778	-02232	-00022	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005868	-01935	-00642	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005909	-01749	-01049	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005954	-01581	-01472	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006004	-01378	-01900	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006551	-01576	-02568	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
004796	-05340	004337	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
004974	-05167	003099	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005637	-03930	001558	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006299	-02883	000218	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006358	-02554	-00383	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006408	-02344	-00880	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006480	-02149	-01321	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006503	-01932	-01801	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006521	-01791	-02175	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002197	003190	000613	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002231	003405	-00244	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002288	003617	-00919	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002276	003886	-01948	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
001881	003513	-02787	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
001540	003635	-03932	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
001461	003682	-04810	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002004	003276	-05150	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
002444	003028	-05544	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002415	002818	-001542	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002909	002416	000263	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002929	002600	-00481	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
002940	002824	-01348	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
002606	002627	-02260	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
002286	002857	-03427	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
002608	002534	-03961	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003051	002285	-04346	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003431	002185	-04790	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003009	002632	002275	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003240	001856	001111	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003612	001656	000000	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003611	001887	-0										

002811	004591	001397	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
002829	004800	000581	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
002845	004982	-001019	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
002868	005186	-009030	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002874	005405	-01849	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002911	005707	-02976	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002310	005000	-03706	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
001961	005043	-04804	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
001611	005206	-05910	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
002858	004353	002307	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003475	003869	001052	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003496	004086	000929	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003514	004273	-000517	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003505	004473	-01366	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003548	004732	-02409	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003032	004240	-03229	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
002635	004370	-04377	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002280	004595	-05491	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003415	003222	003027	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003630	003493	001919	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C21	\$
003610	003610	000718	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C22	\$
004136	003396	-00083	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C23	\$
004149	003518	-00916	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C25	\$
004175	003772	-01897	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
003758	003461	-02813	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003385	003613	-03901	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003334	003519	-04791	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
003969	002872	003774	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004196	002745	002594	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004349	002673	001556	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004804	002366	000345	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004835	002580	-00426	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004858	002795	-01358	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004519	002614	-02285	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004173	002782	-03461	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004461	002600	-04063	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004591	002034	-00456	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004752	002017	003333	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
004921	001929	002258	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005097	001847	001164	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005508	001565	-00021	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005499	001794	-00843	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005279	001758	-01718	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005045	001787	-02757	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005523	001601	-03219	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005337	001084	005542	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005503	001040	004379	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005598	001040	003170	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005728	001060	002011	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005926	000975	000847	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006171	000974	-00358	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006036	000898	-01213	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006158	000778	-01942	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006508	000799	-02537	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006368	-00261	002638	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0540	G19	\$
006441	002008	000557	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006556	-00109	004365	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006622	-00104	003148	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006696	000023	001804	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006789	000055	000504	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006818	000101	-00714	0750	0750	0875	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007187	000162	-01278	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007554	000145	-01788	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006325	-01602	006708	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006430	-01524	005506	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006533	-01410	004346	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006642	-01308	003193	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006762	-01166	001913	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
006915	-01036	000750	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007326	-00508	-00502	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007340	-00260	-01058	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007770	-00265	-01652	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006536	-02800	006963	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006683	-02698	005718	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
006787	-02531	004591	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
006897	-02372	003457	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007069	-02210	002253	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007237	-02082	001126	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
007868	-01182	-00301	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
007869	-00888	-00911	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007917	-00701	-01349	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003207	005384	001635	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003225	005560	000912	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003250	005782	000101	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003286	005992	-00687	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003296	006162	-01473	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003328	006436	-02455	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003296	006680	-03473	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
002559	005752	-04157	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
002218	005856	-05345	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
003148	005145	002741	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
003882	004624	001376	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
003901	004811	000600	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
003897	004993	-00185	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
003918	005209	-00974	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
003944	005474	-01933	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003971	005749	-02923	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003246	005061	-03732	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
002850	005254	-04921	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
003713	004589	003460	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
003934	004292	002317	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004554	003646	000610	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587		

009153	-00033	-00610	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
008560	-00384	-00955	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008105	-00728	-01300	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
007548	-01056	-01568	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007093	-01427	-01856	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
006602	-01838	-02120	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006139	-02214	-02383	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005623	-02644	-02675	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005132	-02990	-02991	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
008442	000804	-00348	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
008102	000026	-00716	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
007530	-00288	-01038	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
006986	-00623	-01312	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
006554	-00983	-01590	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
006083	-01439	-01833	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
005593	-01824	-02108	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005091	-02282	-02380	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
004634	-02671	-02669	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
007738	001611	-00037	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
007419	000802	-00365	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
007015	000365	-00701	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
006803	-00027	-00500	0500	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
006103	-00680	-01210	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
005600	-01146	-01509	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
005892	-01440	-01828	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
004603	-01856	-02156	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004416	-02240	-02455	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007103	002248	-000354	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
006771	001474	-00006	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
006333	000768	-00336	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006032	000095	-00720	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
005601	-00242	-01042	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005099	-00727	-01276	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
004599	-01101	-01520	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
004129	-01546	-01853	012									

```
%BEG HE67 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D65, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003502 006105 002030 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008268 -00401 009536 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004707 -04638 000787 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005105 -02923 -03060 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003725 000314 -04646 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z002786 006557 -04653 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000925 000176 -00763 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009052 -00022 -00598 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z003582 006121 002003 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008278 -00391 009497 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004697 -04644 000760 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005132 -02990 -02991 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003793 000203 -04579 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z002825 006570 -04657 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000911 000195 -00809 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009107 -00023 -00611 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

%BEG HE67 22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D65, not adapted \$
%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
000993 000155 -00779 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 \$
002069 000061 -00809 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$
003050 000124 -00719 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$
004004 000129 -00675 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$
005113 000129 -00678 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$
006043 000061 -00687 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$
007045 000043 -00655 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$
008115 000016 -00694 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$
009106 -00015 -00606 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$
000993 000160 -00778 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$
002072 000070 -00827 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$
003044 000122 -00700 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$
004004 000139 -00686 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$
005103 000130 -00680 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$
006036 000076 -00712 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$
007050 000053 -00668 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$
008122 000018 -00703 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$
009115 -00017 -00608 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$
000986 000170 -00806 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$
002066 000071 -00927 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$
003046 000120 -00700 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$
004023 000132 -00674 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$
005103 000124 -00671 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$
006050 000087 -00721 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$
007054 000056 -00677 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$
008119 000012 -00697 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$
009107 -00017 -00610 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$
000993 000174 -00801 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$
002052 000081 -00827 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$
003037 000127 -00714 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$
004006 000128 -00676 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$
005111 000140 -00699 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$
006029 000072 -00701 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$
007054 000053 -00665 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$
008111 000022 -00709 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$
009101 -00016 -00613 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$
000914 000185 -00821 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$
001465 000188 -00902 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$
002050 000133 -00879 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$
002575 000164 -00848 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$
003123 000129 -00713 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$
003682 000102 -00687 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$
004172 000081 -00670 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$
004769 000123 -00692 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$
005316 000109 -00762 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$
005792 000133 -00751 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$
006289 000081 -00704 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$
006863 000051 -00650 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$
007411 000099 -00684 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$
007987 000039 -00709 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$
008566 000071 -00681 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$
009090 -00003 -00619 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$
000907 000208 -00851 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$
001466 000185 -00887 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$
002050 000127 -00891 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$
002569 000147 -00817 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$
003131 000127 -00714 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$
003684 000104 -00688 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$
004176 000088 -00677 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$
004767 000116 -00680 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$
005312 000088 -00740 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$
005793 000131 -00756 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$
006289 000067 -00684 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$
006851 000054 -00655 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$
007406 000098 -00692 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$
007996 000049 -00731 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$
008567 000077 -00701 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$
009096 -00014 -00603 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$
000910 000219 -00872 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$
001473 000183 -00893 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$
002057 000132 -00892 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$
002585 000149 -00826 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$
003148 000133 -00717 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$
003682 000098 -00684 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$
004185 000091 -00684 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$
004770 000101 -00669 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$
005330 000082 -00728 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$
005804 000121 -00737 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$
006290 000059 -00678 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$
006856 000039 -00639 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$
007419 000086 -00679 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$

%HG770-7A, Seite 7 /24, %BEG HE67_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D65; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0, adapte

001851	002226	001068	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001851	002488	000134	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001907	002689	-00609	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001612	002505	-01495	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001274	002511	-02550	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001556	002439	-03181	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002043	002183	-03575	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002437	002092	-04049	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002826	002055	-04505	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002127	001761	-001857	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
0025241	001505	000629	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002556	001721	-001424	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002363	001697	-01009	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002159	001698	-01960	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002637	001502	-02451	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003041	001350	-02899	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003391	001287	-03331	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003735	001360	-03855	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002758	000973	002633	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002953	000854	001448	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003210	000750	000382	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003173	000854	00542	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003261	000726	-01209	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003687	000674	-01725	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004838	000691	-02150	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004406	000627	-02601	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004764	000682	-03146	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003665	-00193	003797	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003782	-00101	002430	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003860	-00070	001247	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003903	000047	-00036	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004244	000066	-00532	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004558	000077	-01041	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005021	000061	-01462	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005356	000102	-01971	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005710	000108	-02445	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
003751	-01409	003828	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
003885	-01268	002553	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004056	-01100	001433	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004417	-00612	000239	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004469	-00362	-00038	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004878	-00389	-00902	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005224	-00354	-01327	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005574	-00307	-01872	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005901	-00311	-02344	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
003979	-02451	004087	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004163	-02289	002868	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004350	-02146	001798	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004870	-01166	000332	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004945	-00932	-00201	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005090	-00754	-00663	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005433	-00806	-01186	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005766	-00710	-01733	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006098	-00716	-02133	0375	0625	1000	0625	0375	0625	0000	%0296	F18	\$
004211	-00087	000416	0375	0750	0000	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
004497	-00374	003143	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
004661	-02933	002017	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005365	-01772	000528	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005422	-01477	-00110	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005494	-01302	-00493	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005518	-01164	-00877	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005945	-01132	-01625	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006315	-01126	-02070	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
004509	-04499	004631	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
004708	-04315	003473	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005146	-03469	002092	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005778	-02289	000642	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005868	-01990	000020	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005909	-01803	-00387	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005954	-01634	-00810	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006004	-01430	-01239	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006551	-01614	-01913	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
004796	-05421	005023	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
004974	-05244	003781	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005637	-03990	002226	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006299	-02927	000872	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006358	-02597	000269	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006408	-02386	-00228	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006480	-02189	-00670	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006503	-01972	-01159	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006521	-01830	-01525	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002197	003045	001351	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002231	003260	000492	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002288	003474	-00183	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002276	003743	-01212	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
001881	003360	-02042	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
001540	003474	-03181	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
001461	003519	-04057	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
002004	003126	-04408	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
002444	002889	-04811	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002415	002678	002275	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002909	002289	000987	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002929	002472	000241	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
002940	002697	-00626	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
002606	002492	-01531	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
002286	002714	-02691	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
002608	002399	-03232	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003051	002161	-03625	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003431	002870	-04077	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003009	001907	002996	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003240	001737	001827	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003612	001545	000500	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003611	00177											

002811	004461	002122	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
002829	004671	001306	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
002845	004853	000615	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
002868	005058	-00206	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002874	005277	-01125	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
002911	005579	-02253	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002916	004858	-02970	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003161	004892	-04062	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003161	005047	-00361	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
002858	004224	003031	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003475	003755	001764	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003496	003972	001060	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003514	004160	000193	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003505	004360	-00655	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003548	004620	-01698	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003032	004115	-02508	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
002635	004235	-03648	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002280	004452	-04754	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003415	003506	003740	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
003630	003016	002627	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
003630	003013	001434	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	L21	\$
004136	003209	000615	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004149	003421	-00218	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004175	003675	-01200	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
003758	003354	-02107	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003385	003497	-03187	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003334	003402	-04076	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
003969	002770	004476	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004196	002649	003291	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004349	002581	002250	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004804	002285	001030	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004835	002499	000657	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004858	002715	-00674	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004519	002526	-01594	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004173	002685	-02703	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004461	002511	-03311	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004591	001947	005256	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004752	001935	004019	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
004921	001851	002940	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005097	001773	001843	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005508	001501	000649	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005499	001730	-00172	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005279	001689	-01042	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005045	001711	-02077	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005523	001537	-02549	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005337	001016	006216	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005503	000976	005050	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005598	000978	003638	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005728	001002	002677	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005926	000921	001509	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006171	000747	000299	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006036	000847	-00553	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006158	000730	-01285	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006508	000759	-01817	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006368	-00306	000000	0750	0750	0250	0250	0375	1000	0000	%0540	G19	\$
006441	002049	006200	0750	0750	0125	0250	0375	0875	0000	%0541	G20	\$
006556	-00147	005015	0750	0750	0250	0250	0375	0750	0000	%0542	G21	\$
006622	-00141	003796	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006696	-00011	002450	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006789	000022	001148	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006818	000069	-00071	0750	0750	0875	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007187	000139	-00642	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007554	000131	-01158	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006325	-01646	007362	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006430	-01565	006158	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006533	-01449	004996	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006642	-01344	003841	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006762	-01200	002558	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
006915	-01065	001392	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007326	-00528	000131	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007340	-00279	-00425	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007770	-00274	-01027	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006536	-02838	007612	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006683	-02733	006365	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
006787	-02564	005235	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
006897	-02402	004099	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007069	-02236	002892	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007237	-02104	001761	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
007868	-01188	000321	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
007869	-00894	-000289	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007917	-00706	-00727	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003207	005264	002352	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003225	005440	001629	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003250	005663	000817	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003286	005874	000028	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003296	006044	-00757	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003328	006319	-01741	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003296	006562	-02757	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003559	005616	-03426	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
002218	005712	-04607	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
003148	005023	003459	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
003882	004520	002079	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
003901	004708	001303	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
003897	004889	000517	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
003918	005106	-00271	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
003944	005372	-01230	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
003971	005648	-02221	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003246	004942	-03015	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
002850	005125	-04196	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
003713	004281	004167	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
003934	004190	003020	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004554	003758	001021	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000			


```
%BEG HE67 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003502 005992 002741 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008268 -00397 010151 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004707 -04722 001474 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005105 -02996 -02381 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003725 000207 -03939 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z002786 006426 -03927 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000925 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009052 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z003582 005997 002748 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008278 -00390 010128 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004697 -04738 001478 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005132 -03073 -02283 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003793 000084 -03839 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z002825 006426 -03893 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000911 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009107 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

%BEG HE67.22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D65, adapted \$									
%100 x LAB*a	1000 x (r g b	c m y 0)	%nr.	pos \$					
000993	-00031	-00007	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972 k01 \$
002069	-00098	-00061	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000 %0973 k02 \$
003050	-00011	000008	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000 %0974 k03 \$
004004	000017	000031	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000 %0975 k04 \$
005113	000045	000004	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000 %0976 k05 \$
006043	000000	-00023	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000 %0977 k06 \$
007045	000008	-00013	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000 %0978 k07 \$
008115	000007	-00075	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000 %0979 k08 \$
009106	000001	-00009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0980 k09 \$
009993	-00026	-00006	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %0981 l01 \$
002072	-00089	-00079	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000 %0982 l02 \$
003044	-00013	000027	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000 %0983 l03 \$
004004	000027	000020	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000 %0984 l04 \$
005103	000045	000002	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000 %0985 l05 \$
006036	000016	-00048	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000 %0986 l06 \$
007050	000018	-00027	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000 %0987 l07 \$
008122	000009	-00085	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000 %0988 l08 \$
009115	-00001	-00011	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0989 l09 \$
009086	-00016	-00034	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %0990 m01 \$
002066	-00009	-00078	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000 %0991 m02 \$
003048	-00015	000027	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000 %0992 m03 \$
004023	000020	000032	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000 %0993 m04 \$
005103	000040	000012	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000 %0994 m05 \$
006050	000027	-00058	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000 %0995 m06 \$
007054	000021	-00035	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000 %0996 m07 \$
008119	000004	-00079	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000 %0997 m08 \$
009107	-00001	-00012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %0998 m09 \$
009993	-00013	-00029	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %0999 n01 \$
002052	-00078	-00077	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000 %1000 n02 \$
003037	-00009	000013	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000 %1001 n03 \$
004006	000016	000030	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000 %1002 n04 \$
005111	000056	-00016	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000 %1003 n05 \$
006029	000011	-00038	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000 %1004 n06 \$
007054	000018	-00023	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000 %1005 n07 \$
008111	000013	-00091	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000 %1006 n08 \$
009101	000000	-00015	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %1007 n09 \$
000914	-00004	-00047	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %1008 k10 \$
001465	000012	-00140	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000 %1009 k11 \$
002050	-00026	-00130	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000 %1010 k12 \$
002575	000017	-00110	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000 %1011 k13 \$
003123	-00004	000012	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000 %1012 k14 \$
003682	-00016	000026	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000 %1013 k15 \$
004172	-00026	000032	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000 %1014 k16 \$
004769	000031	-00001	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000 %1015 k17 \$
005316	000030	-00083	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000 %1016 k18 \$
005792	000066	-00082	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000 %1017 k19 \$
006289	000027	-00046	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000 %1018 k20 \$
006863	000011	-00004	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000 %1019 k21 \$
007411	000072	-00050	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000 %1020 k22 \$
007907	000027	-00087	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000 %1021 k23 \$
008566	000074	-00072	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000 %1022 k24 \$
009090	000011	-00021	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %1023 k25 \$
009907	000018	-00077	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %1024 l10 \$
001466	000009	-00126	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000 %1025 l11 \$
002050	-00033	-00131	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000 %1026 l12 \$
002569	000000	-00079	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000 %1027 l13 \$
003131	-00006	000011	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000 %1028 l14 \$
003684	-00015	000025	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000 %1029 l15 \$
004176	-00018	000026	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000 %1030 l16 \$
004767	000023	000009	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000 %1031 l17 \$
005312	000009	-00061	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000 %1032 l18 \$
005793	000065	-00087	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000 %1033 l19 \$
006289	000012	-00026	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000 %1034 l20 \$
006851	000014	-00009	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000 %1035 l21 \$
007406	000071	-00058	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000 %1036 l22 \$
007996	000037	-00110	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000 %1037 l23 \$
008567	000080	-00092	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000 %1038 l24 \$
009096	000000	-00006	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000 %1039 l25 \$
009010	000029	-00098	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000 %1040 m10 \$
001473	000008	-00132	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000 %1041 m11 \$
002057	-00028	-00143	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000 %1042 m12 \$
002585	000002	-00089	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000 %1043 m13 \$
003148	000000	000007	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000 %1044 m14 \$
003682	-00021	000029	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000 %1045 m15 \$
004185	-00015	000019	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000 %1046 m16 \$
004770	000008	000020	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000 %1047 m17 \$
005330	000003	-00050	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000 %1048 m18 \$
005804	000054	-00068	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000 %1049 m19 \$
006290	000005	-00020	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000 %1050 m20 \$
006856	000000	000006	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000 %1051 m21 \$
007419	000060	-00045	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000 %1052 m22 \$

001912	002465	000469	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001903	002637	-00460	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001915	002746	-01208	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001628	002413	-02139	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001252	002180	-03258	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001507	001952	-03929	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
001977	001590	-04348	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002354	001376	-04845	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002728	001223	-05319	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002182	002057	-001239	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	A19	\$
002574	001691	-00005	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002581	001818	-00781	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002369	001664	-01673	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002148	001479	-02663	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002599	001164	-03177	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
002988	000897	-03644	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003324	000727	-04093	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003655	000678	-04630	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002802	001310	-001984	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002981	001102	-000795	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003321	000850	-00282	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003169	000851	-01224	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003240	000598	-01914	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003653	000439	-02441	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003954	000368	-02873	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004351	000200	-03337	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004696	000136	-03893	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003695	000177	-003106	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003801	000191	-001753	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003865	000110	-000566	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003891	000068	-00732	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004221	000004	-01233	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004627	-00078	-01748	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004982	-00175	-02174	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005307	-00234	-02691	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005651	-00326	-03175	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
003758	-01065	-03088	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
003883	-01005	-001829	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004043	-00944	-000712	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004396	-00597	-00471	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004443	-00423	-01049	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004841	-00554	-01622	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005179	-00599	-02050	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005519	-00655	-02604	0375	0500	1000	0875	0625	0500	0125	%0286	E17	\$
005835	-00757	-03086	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
003970	-02129	-003309	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004146	-02044	-002110	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004323	-02005	-001044	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004840	-01179	-00393	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004910	-01015	-00926	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
004960	-00904	-01391	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005382	-01054	-01902	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005706	-01063	-02476	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006027	-01166	-02566	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006187	-01271	-03050	0375	0750	0125	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
004376	-03052	-002353	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
004623	-02814	-001241	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005326	-01802	-00210	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005378	-01588	-00848	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005446	-01467	-01232	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005466	-01386	-01619	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005878	-01496	-02381	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006240	-01579	-02833	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
004473	-04229	-003786	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
004664	-04118	-002651	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005100	-00382	-001305	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005732	-02343	-00108	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005817	-02121	-00729	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005854	-01989	-01138	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005894	-01882	-01564	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
005940	-01742	-01995	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006469	-02074	-02696	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
007479	-05168	-004148	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
004919	-05068	-002931	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005584	-03927	-001430	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006244	-02996	-00108	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006300	-02736	-00492	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006345	-02591	-00991	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006413	-02457	-01436	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006430	-02310	-01920	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006443	-02229	-02300	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002282	003304	000809	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002310	003450	-00044	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002362	003594	-00719	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002337	003736	-01758	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
001908	003204	-02651	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
001526	003070	-03855	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
001404	002886	-04805	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
001927	002392	-05187	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
002349	002038	-05617	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002498	002998	-001714	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002967	002520	-000404	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002979	002631	-00341	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
002981	002754	-01215	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
002621	002403	-02164	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
002272	002404	-03367	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
002568	001945	-03948	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
002994	001599	-04364	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003359	001390	-04835	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003078	002268	-002399	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003294	002028	-001227	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003646	001728	-00056	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003636	001866	-00741	05									

002934	004763	001680	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
002959	004922	000874	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
002972	005053	000188	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
002989	005183	-00632	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002984	005302	-01559	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003004	005455	-02703	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002367	004585	-03510	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
001965	004380	-04675	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
001554	004250	-05881	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
002990	004569	002571	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003581	004055	001278	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003598	004217	000524	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003609	004334	-00285	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003591	004446	-01140	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003620	004576	-02195	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003668	003921	-03072	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
002637	003813	-04627	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002238	003761	-05448	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003531	003898	003236	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
000734	003735	002125	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
000734	003898	003236	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0506	C21	\$
004225	003413	000091	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004215	003442	-00744	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004429	003678	-01734	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
003782	003204	-02693	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003383	003148	-03814	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003299	002841	-04756	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004071	003197	003934	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004287	003037	002756	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004428	002909	001713	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004860	002504	000472	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004885	002643	-00300	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004896	002750	-01239	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004534	002418	-02198	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004165	002388	-03341	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004433	002074	-03976	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004679	002401	004677	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004831	002351	003456	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
004989	002210	002378	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005152	002048	001274	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005539	001643	000058	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005523	001781	-00767	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005286	001616	-01662	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005030	001468	-02728	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005493	001187	-03215	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005411	001488	005599	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005570	001418	004453	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005656	001367	003249	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005774	001314	002088	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005957	001125	000999	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006180	000800	-00322	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006033	000791	-01190	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006138	000550	-01942	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006478	000484	-02842	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006426	000600	-00975	0750	0750	0125	0250	0375	0000	0000	%0540	G19	\$
006602	000202	-00575	0750	0750	0125	0250	0375	0000	0000	%0541	G20	\$
006602	000261	004396	0750	0750	0250	0250	0375	0000	0000	%0542	G21	\$
006657	000199	003180	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006719	000229	001833	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006795	000130	000518	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006807	000025	-00720	0750	0750	0875	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007168	000008	-01295	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007525	-00087	-01820	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006357	-01208	006644	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006457	-01152	005469	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006554	-01081	004323	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006654	-01043	003176	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006764	-00999	001894	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
006903	-00984	000722	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007306	-00587	-00532	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007315	-00404	-01090	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007735	-00499	-01700	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006549	-02430	006851	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006691	-02351	005636	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
006789	-02225	004525	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
006893	-02128	003399	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007055	-02057	002196	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007211	-02039	001060	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
007838	-01269	-00358	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
007835	-01045	-00970	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007879	-00913	-01410	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003365	005581	001968	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003382	005717	001254	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003404	005883	000450	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003435	006029	-00336	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003437	006121	-01127	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003457	006282	-02117	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003408	006382	-03151	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
002618	005285	-03929	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
002231	005126	-05186	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
003307	005384	003055	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004012	004847	001645	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004027	004984	000875	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004018	005102	000900	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004033	005247	-00698	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004048	005407	-01663	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004062	005552	-02664	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003294	004688	-03543	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
002863	004634	-04779	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
003853	004690	003713	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004063	004567	002568	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004658	004022	002722	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0587</		


```
%BEG HE67 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D50, not adapted $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003687 006333 002410 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008345 000111 009513 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004632 -04777 000627 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z004982 -03685 -03266 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003614 -00619 -04784 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z002858 006026 -04388 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000912 000071 -00748 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009042 -00084 -00619 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z003766 006356 002382 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008355 000118 009477 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004622 -04788 000599 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005010 -03742 -03197 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003682 -00720 -04718 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z002896 006041 -04391 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000897 000082 -00794 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009096 -00086 -00633 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

[illegible]

%BEG HE67_22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D50, adapted \$																								
%100 x LAB*a	1000 x (r g b	c m y 0)	%nr.	pos \$																				
000912	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001219	-00075	-00551	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001584	-00124	-01016	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001911	-00288	-01432	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002256	-00364	-01935	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002586	-00379	-02514	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002972	-00520	-02999	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003280	-00536	-03573	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003614	-00639	-04078	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001369	-00625	000174	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001411	-00491	-00351	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001803	-00600	-00874	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002165	-00753	-01322	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002500	-00816	-01818	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002860	-00915	-02376	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003188	-00946	-02907	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003512	-01042	-03378	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003861	-01099	-03977	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001897	-01250	-00269	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001908	-01016	-02608	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
001910	-00950	-00636	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002377	-01191	-01211	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002704	-01224	-01733	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003036	-01276	-02314	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003406	-01376	-02777	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003741	-01498	-03262	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004051	-01543	-03777	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002326	-01837	-000453	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002371	-01606	-00104	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002413	-01502	-00532	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002444	-01452	-00905	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002939	-01686	-01600	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003242	-01675	-02204	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003627	-01828	-02661	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003945	-01903	-03145	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004276	-01981	-03661	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002801	-02413	-000669	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002859	-02260	-000074	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002920	-02156	-00349	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002943	-01993	-00810	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
002976	-01926	-01236	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003523	-02235	-02016	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003825	-02265	-02502	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004156	-02308	-03508	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004472	-02399	-03548	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003287	-02983	-008087	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003348	-02837	-000227	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003378	-02666	-00299	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003409	-02624	-00693	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003442	-02433	-01190	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
003494	-02360	-01612	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
004048	-02723	-02340	000																					

001912	002412	001203	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001903	002584	000272	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001915	002695	-00476	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001628	002355	-01401	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
001252	002115	-02514	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
001507	001892	-03189	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
001977	001539	-03616	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002354	001332	-04119	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002728	001186	-04599	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002182	002010	-001967	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	A19	\$
002574	001651	000717	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002581	001778	-00059	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002369	001621	-00947	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002148	001431	-01934	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002599	001125	-02455	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
002988	000866	-02928	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003324	000701	-03382	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003655	000659	-03925	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002802	002174	002703	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002981	001070	001511	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003323	000040	-00428	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003169	000822	00511	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003240	000571	-01202	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003653	000420	-01736	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003994	000355	-02173	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004351	000195	-02643	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004696	000137	-03204	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003695	000159	003811	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003801	000175	002457	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003865	000095	001268	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003891	000054	-00030	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004221	-00003	-00536	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004627	-00078	-01058	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004982	-00169	-01490	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005307	-00221	-02012	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005651	-00306	-02501	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
003758	-01082	-003792	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
003883	-01019	002539	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004043	-00956	001412	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004396	-00602	000222	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004443	-00426	-00356	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004841	-00550	-00935	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005179	-00588	-01369	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005519	-00639	-01929	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005835	-00734	-02415	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
003970	-02142	004009	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
004146	-02054	002807	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
004323	-02011	001739	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
004840	-01175	000293	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
004910	-01009	-00241	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
004960	-00897	-00706	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005382	-01040	-01224	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005706	-01042	-01803	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006027	-01116	-02188	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006187	-01010	-02420	0375	0750	0500	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
004376	-03057	003047	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
004623	-02814	001931	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
005326	-01789	000468	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
005378	-01573	-00170	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
005446	-01451	-00555	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
005466	-01370	-00942	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
005878	-01473	-01711	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006240	-01548	-02169	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
004473	-04232	004478	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
004664	-04117	003340	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
005100	-00373	001987	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
005732	-02322	000563	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
005817	-02098	-00957	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
005854	-01966	-00467	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
005994	-01858	-00894	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
005940	-01717	-01326	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006469	-02038	-02035	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
007479	-05166	004836	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
004919	-05063	003617	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
005584	-03909	002105	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006244	-02966	000773	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006300	-02705	000171	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006345	-02558	-00329	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006413	-02423	-00774	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
006430	-02276	-01258	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
006443	-02194	-01638	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002282	003259	001536	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002310	003405	000681	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002362	003550	000006	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002337	003692	-01032	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
001908	003151	-01918	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
001526	003010	-03116	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
001404	002823	-04064	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
001927	002340	-04454	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
002349	001993	-04890	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002498	002957	002438	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002967	002488	001120	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002979	002599	000374	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
002981	002722	-00499	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
002621	002365	-01442	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
002272	002359	-02639	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
002568	001906	-03225	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
002994	001568	-03648	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
003359	001365	-04125	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003078	002238	003114	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003294	002002	001938	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003646	001709	000500	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003636	001846	-										

002944	004739	002397	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
002959	004890	001590	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
002972	005021	000904	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
002989	005151	000083	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
002984	005270	-000843	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003004	005424	-01987	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
002357	004541	-02784	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
001965	004329	-03943	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
001554	004191	-05142	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
002990	004538	003287	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003581	004034	001984	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003598	004197	001231	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
003609	004314	000420	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
003591	004426	-00434	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
003620	004556	-01489	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
003068	003891	-02358	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
002637	003775	-03546	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
002238	003715	-04720	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
003531	003877	003944	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
002734	003718	002829	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C21	\$
004423	003278	001589	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C22	\$
004421	003405	000788	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004215	003534	-00047	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004429	003670	-01038	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
003782	003187	-01989	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
003383	003123	-03105	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
003299	002815	-04045	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004071	003186	0004633	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004287	003039	003451	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004428	002905	002406	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004860	002508	001158	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
004885	002647	000385	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
004896	002754	-00553	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
004534	002416	-01506	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
004165	002379	-02643	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
004433	002070	-03283	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
004679	002401	005366	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
004831	002355	004143	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
004989	002217	003062	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005152	002058	001955	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005539	001661	000733	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005523	001798	-00091	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005286	001629	-00982	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
005030	001476	-02044	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
005493	001203	-02539	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
005411	001502	006277	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
005570	001436	005128	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
005656	001386	003923	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
005774	001336	002760	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
005957	001150	001578	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006180	000830	000342	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006033	000818	-00522	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006138	000579	-01276	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006478	000575	-01821	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006426	000596	-02508	0750	0625	0250	0250	0375	0000	0000	%0540	G19	\$
006493	000237	006234	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
006602	000298	005055	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
006657	000237	003838	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
006719	000269	002490	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
006795	000172	001174	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
006807	000066	-00065	0750	0750	0875	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007168	000056	-00645	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007525	-00031	-01176	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
006357	-01176	007306	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
006457	-01117	006130	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
006554	-01044	004983	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
006654	-01004	003833	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
006764	-00958	002550	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
006903	-00940	001376	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007306	-00536	000115	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007315	-00353	-00442	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
007735	-00439	-01060	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
006549	-02394	007510	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
006691	-02311	006293	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
006789	-02183	005181	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
006893	-02084	004053	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
007055	-02011	002847	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
007211	-01989	001709	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
007838	-01208	000280	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
007835	-00984	-00331	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
007879	-00850	-00772	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003365	005556	002678	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003382	005693	001963	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003404	005859	001159	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003435	006005	000372	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003437	006098	-00418	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003457	006259	-01408	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003408	006359	-02441	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
002618	005246	-03207	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
002231	005080	-04458	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
003307	005358	003766	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004012	004835	002345	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004027	004972	001574	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004018	005090	000790	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004033	005235	000009	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004048	005396	-00964	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004062	005541	-01965	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
003294	004663	-02831	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
002863	004690	-04061	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
003853	004675	004415	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004063	004556	003267	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004658	004072	002680	0875	0250	0250	0125	0750	0750	000			

009142	-00008	-00001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00729	b01	\$
008636	-00439	-00355	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	00730	b02	\$
008067	-00868	-00708	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	00731	b03	\$
007498	-01273	-00982	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	00732	b04	\$
007029	-01730	-01283	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	00733	b05	\$
006524	-02234	-01561	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	00734	b06	\$
006047	-02710	-01837	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	00735	b07	\$
005516	-03264	-02147	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	00736	b08	\$
005010	-03740	-02483	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	00737	b09	\$
008452	-000893	-003222	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	00738	c01	\$
008090	-000014	-00078	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00739	c02	\$
007505	-00377	-00406	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	00740	c03	\$
006950	-00787	-00687	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	00741	c04	\$
006504	-01227	-00978	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	00742	c05	\$
006019	-01772	-01235	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	00743	c06	\$
005514	-02257	-01524	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	00744	c07	\$
004997	-02833	-01814	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	00745	c08	\$
004425	-03346	-02123	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	00746	c09	\$
007763	-001762	-006692	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	00747	d01	\$
007429	-000863	-000330	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	00748	d02	\$
007070	-000332	-000332	0750	0750	0750	0250	0500	0500	0000	00749	d03	\$
006491	-00433	-00333	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	00750	d04	\$
006066	-00854	-00564	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	00751	d05	\$
005547	-01414	-00879	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	00752	d06	\$
005027	-01805	-01199	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	00753	d07	\$
004521	-02344	-01553	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	00754	d08	\$
004019	-02856	-01871	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	00755	d09	\$
007157	-002456	-001135	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	00756	e01	\$
006801	-001596	-000741	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	00757	e02	\$
006362	-000806	-000385	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	00758	e03	\$
006020	-000039	-000029	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00759	e04	\$
005576	-00375	-00361	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	00760	e05	\$
005059	-00904	-00610	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	00761	e06	\$
004546	-01399	-00865	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	00762	e07	\$

```
%BEG HE67 22.TXT, Separation olv*, cf1=0.95, D50, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z003687 006315 003115 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008345 000182 010144 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004632 -04777 001317 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z004982 -03679 -02582 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003614 -00639 -04078 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z002858 005991 -03670 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000912 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009042 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z003766 006332 003120 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008355 000190 010126 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004622 -04794 001320 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005010 -03740 -02483 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003682 -00745 -03978 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z002896 005999 -03636 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000897 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009096 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```

```

%BEG HE67_22.TXT, Separation olv*, cfi=0.95, D50, adapted $
%100 x LAB*a          1000 x (r g b c m y 0)          %nrr. pos $
000979 -00032 -00008 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
002053 -00105 -00063 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003038 000000 000011 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
003993 000033 000037 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005102 000055 000011 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006031 000002 -00019 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 $
007034 000009 -00008 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
008103 000000 -00074 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009096 000000 -00009 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
009980 -00027 -00008 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
002056 -00098 -00081 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003032 000000 000031 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
003993 000041 000026 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005092 000056 000009 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006024 000015 -00044 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
007039 000018 -00022 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
008118 000000 -00083 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009105 -00002 -00012 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
009972 -00022 -00035 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
002050 -00008 -00001 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003036 000001 000030 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004011 000036 000038 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005093 000051 000019 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006038 000025 -00054 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
007043 000020 -00030 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
008107 -00005 -00078 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009097 -00002 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
009980 -00018 -00029 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
002036 -00087 -00079 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003025 000002 000017 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
003995 000031 000036 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005100 000064 -00009 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006017 000012 -00033 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
007042 000019 -00019 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
008099 000003 -00089 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009091 -00001 -00016 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
009901 -00012 -00048 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001450 -00004 -00141 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002034 -00041 -00131 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002561 000010 -00108 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003111 000007 000016 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
003669 -00003 000030 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004160 -00013 000036 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
004757 000040 000004 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
005304 000026 -00079 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
005780 000064 -00076 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
006277 000026 -00041 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
006852 000014 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
007400 000072 -00044 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
007975 000019 -00085 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
008556 000069 -00069 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009079 000010 -00021 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
009892 000005 -00079 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001451 -00005 -00126 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002034 -00008 -00133 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002555 -00002 -00077 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003118 000005 000015 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
003672 -00002 000029 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004164 -00006 000030 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
004755 000035 000016 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
005299 000007 -00057 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
005781 000061 -00081 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
006277 000014 -00021 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
006840 000017 -00005 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
007395 000070 -00052 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
007984 000026 -00108 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
008556 000072 -00089 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009085 000000 -00006 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
009896 000013 -00100 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001457 -00008 -00132 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002040 -00045 -00145 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002570 -00001 -00087 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003135 000012 000012 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
003670 -00008 000034 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004172 -00003 000023 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
004759 000020 000026 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
005317 000003 -00046 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
005792 000053 -00063 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
006279 000007 -00015 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
006844 000003 000011 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
007409 000059 -00040 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $

```