

%JE050-7A, Page 1 /12, LAB*rc, ; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD 08 95, not adapt

002244	003463	002374	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002294	003707	000511	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002409	004236	-01760	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002527	004765	-03257	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002664	005280	-04508	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002808	005763	-05553	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002979	006279	-06569	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003198	006798	-07606	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003725	007713	-09510	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002664	002315	002927	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002795	002562	001120	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002800	003136	-01143	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002899	003679	-02657	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003021	004243	-03938	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003145	004800	-05036	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003416	005475	-06220	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003487	005922	-07136	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003963	006999	-09123	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003498	000294	003923	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003527	000537	002305	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003579	001050	000904	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003672	001676	01447	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003751	002178	-02758	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003849	002847	-03888	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003963	003467	-04969	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004114	004137	-06108	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004502	005429	-08231	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004276	-01331	004803	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004297	-01074	003350	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004344	-00564	001233	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004399	-00040	-00284	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004469	000561	-01620	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004546	001151	-02776	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004632	001756	-03880	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004754	002461	-05062	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005072	003841	-07271	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005018	-02643	005601	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005035	-02438	004326	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005076	-01970	002308	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005119	-00594	001158	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005172	-00930	-00508	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005234	-00379	-01667	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005307	000230	-02796	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005406	000907	-04003	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005669	002332	-06286	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005717	-03748	006346	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005731	-03565	005215	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005764	-03137	003301	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005803	-02685	001852	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005844	-02184	000533	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005895	-01686	-00921	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005956	-01112	-01751	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006039	-00451	-02973	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006262	-00363	005313	0375	0750	1000	0625	0250	0625	0000	%0296	F18	\$
006468	-04706	-07150	0375	0750	0000	0625	0250	0500	0000	%0297	G10	\$
006470	-04636	-006143	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006507	-04255	004353	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006537	-03853	002936	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006573	-03404	001651	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006613	-02939	000501	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006666	-02412	-00624	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006736	-01786	-01859	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006924	-00448	-04228	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
007327	-05847	008091	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
007336	-05705	007198	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007357	-05376	005531	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007381	-05033	004171	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007413	-04647	002920	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007446	-04226	001782	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007488	-03766	000662	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007548	-03199	-00568	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007705	-01941	-02960	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
008548	-07180	009430	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
008553	-07062	008667	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
008571	-06793	007178	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
008591	-06510	005907	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
008614	-06179	004698	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
008642	-05837	003590	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
008674	-05439	002490	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
008720	-04954	001270	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
008845	-03860	-01120	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002777	004292	003189	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002823	004494	001358	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002906	004842	-00912	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003007	005308	-02471	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003118	005738	-03763	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003230	006119	-04830	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003380	006567	-05889	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003567	006954	-06938	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
004035	007882	-08979	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003111	003323	003602	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003145	003540	001828	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003224	003966	-00440	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003312	004388	-01968	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003410	004850	-03285	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003516	005293	-04392	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003644	005753	-05455	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003819	006280	-06582	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004245	007263	-08642	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003624	001491	004405	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003854	001894	002813	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003909	002121	000904	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003978												

003819	005717	004774	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%04846	A19	\$
003854	005841	003660	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%04847	A20	\$
003914	006099	000768	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%04848	A21	\$
003978	006367	-00785	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%04849	A22	\$
004054	006671	-02139	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%04900	A23	\$
004142	006969	-03293	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004241	007304	-04403	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004382	007665	-05577	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004742	008397	-07775	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004045	005066	005063	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004073	005193	003351	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004128	005452	001096	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004187	005974	-00365	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004254	006063	-01830	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004340	006387	-02992	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004437	006728	-04107	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004570	007115	-05286	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004918	007903	-07511	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004506	003630	005504	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004569	003748	004005	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C21	\$
004636	004031	001830	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C22	\$
004630	004344	000283	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C23	\$
004650	004667	-01054	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C25	\$
004816	005097	-02238	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004903	005384	-03359	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005014	005816	-04567	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005313	006713	-06840	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005123	002191	006060	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005142	002317	004699	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005182	002609	002621	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005227	002913	001114	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005279	003256	-00235	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005338	003613	-01415	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005409	004011	-02547	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005506	004466	-03773	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005767	005429	-06092	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005708	000820	006617	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005725	000943	005402	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005759	001225	003454	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005797	001527	001957	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005841	001879	000629	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005892	002226	-00540	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005953	002617	-01683	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006037	003095	-02919	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006264	004093	-05273	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006296	-00444	007214	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006310	-00324	006123	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006339	-00043	004250	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006370	000255	002804	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006418	000583	001498	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006452	000934	000325	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006507	001317	-00809	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006577	001796	-02951	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006777	002820	-00437	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006810	-0124	-01777	0750	0750	0125	0250	0500	0000	0000	%0540	G19	\$
006863	-01603	006887	0750	0750	0125	0250	0500	0875	0000	%0541	G20	\$
006918	-01349	005148	0750	0750	0250	0250	0500	0750	0000	%0542	G21	\$
007084	-01065	003746	0750	0750	0375	0250	0500	0625	0000	%0543	G22	\$
007048	004618	006738	0750	0750	0500	0250	0500	0500	0000	%0544	G23	\$
007085	-00417	001304	0750	0750	0625	0250	0500	0375	0000	%0545	G24	\$
007132	-00042	000170	0750	0750	0750	0250	0500	0250	0000	%0546	G25	\$
007195	000420	-01072	0750	0750	0875	0250	0500	0125	0000	%0547	G26	\$
007368	001443	-03476	0750	0750	1000	0250	0500	0000	0000	%0548	G27	\$
007727	-03090	008669	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007738	-02972	007809	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007758	-02732	006178	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007780	-02472	004839	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007808	-02167	003589	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007821	-01855	002446	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007878	-01505	001329	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007932	-01068	000086	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008080	-00080	-02324	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008855	-04824	009872	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008863	-04722	009136	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008880	-04513	007666	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008899	-04280	006415	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008920	-04019	005219	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008946	-03735	004110	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008977	-03404	003011	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
009020	-03012	001780	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
009143	-02097	-00622	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004370	006415	005065	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004395	006513	003943	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004449	006746	001662	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004498	006963	000091	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004566	007219	-01266	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004640	007487	-02449	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004724	007763	-03580	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004845	008084	-04788	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
005162	008746	-07074	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005458	005879	005804	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004578	005994	004160	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004628	006203	001926	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004682	006448	000359	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004739	006704	-01010	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004809	006975	-02188	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004892	007273	-03325	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
005008	007616	-04547	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
005307	008306	-06830	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005004	004634	006174	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005021	004734	004693	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005066	004872	002510	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0		

009575	-001807	000608	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00729	b01	\$	009545	-00193	000639	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00810	b10	\$	009543	-00198	000631	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	00891	b19	\$
009579	-01308	-00329	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	00730	b02	\$	008287	-000723	-01995	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	00811	b11	\$	008574	-001837	-01515	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	0000	0000	00892	b20	\$
009185	-02077	-00502	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	00731	b03	\$	007390	-001446	-03465	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	00812	b12	\$	007935	003311	-02539	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	0000	0000	00893	b21	\$
009059	-02767	-00798	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	00732	b04	\$	006591	002111	-04778	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	00813	b13	\$	007418	-004592	-03370	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	0000	0000	00894	b22	\$
008957	-03338	-00969	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	00733	b05	\$	005846	-002873	-06006	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	00814	b14	\$	006976	-005756	-04090	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	0000	0000	00895	b23	\$
008871	-03834	-01109	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	00734	b06	\$	005079	-003858	-07283	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	00815	b15	\$	006559	006908	-04774	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	0000	0000	00896	b24	\$
008805	-04243	-01217	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	00735	b07	\$	004310	-005094	-08552	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	00816	b16	\$	006186	-007964	-05375	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	0000	0000	00897	b25	\$
008754	-04580	-01304	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	00736	b08	\$	003533	-006653	-09897	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	00817	b17	\$	005868	008912	-05898	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	0000	0000	00898	b26	\$
008731	-04714	-01340	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00737	b09	\$	003151	-007479	-10521	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	00818	b18	\$	005742	-002923	-06102	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00899	b27	\$
008477	-001087	000921	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	00738	c01	\$	009436	-00920	002433	1000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	00819	c10	\$	009190	-02137	-002023	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	0000	0000	0000	00900	c19	\$
008177	-00152	000418	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	00739	c02	\$	008145	-00152	000407	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	00820	c11	\$	008142	-00156	000405	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	0000	0000	00901	c20	\$
007983	-01039	000089	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	00740	c03	\$	007218	-000426	-01078	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	00821	c12	\$	007442	-001330	-00702	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	0000	0000	0000	00902	c21	\$
007820	-01851	-00175	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	00741	c04	\$	006382	-000966	-02427	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	00822	c13	\$	006862	-002680	-01617	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	0000	0000	0000	00903	c22	\$
007689	-02554	-00392	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	00742	c05	\$	005594	-001584	-03700	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	00823	c14	\$	006356	-003922	-02421	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	0000	0000	0000	00904	c23	\$
007578	-03171	-00575	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	00743	c06	\$	004765	-002465	-05066	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	00824	c15	\$	005865	-005213	-03204	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	0000	0000	0000	00905	c24	\$
007490	-03689	-00724	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	00744	c07	\$	003899	-003685	-06501	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	00825	c16	\$	005419	-006469	-03927	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0000	0000	0000	00906	c25	\$
007416	-04109	-00841	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	00745	c08	\$	002957	-005357	-08048	0125	0125	0875	0875	0750	0125	0000	00826	c17	\$	005021	-007621	-04553	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0000	0000	0000	00907	c26	\$
007381	-04290	-00898	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	00746	c09	\$	002456	-006449	-08873	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	00827	c18	\$	004856	-008109	-04585	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	0000	0000	0000	00908	c27	\$
007767	-002213	-001135	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	00747	d01	\$	009396	-01235	-003657	1000	1000	0750	0000	0000	0250	0000	00828	d10	\$	008989	-03395	-002983	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	0000	00909	d19	\$	
007416	-000923	000547	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	00748	d02	\$	008094	-00540	-001633	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	00829	d11	\$	007893	-01487	-001309	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	0000	0000	00910	d20	\$
007189	-00027	000160	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	00749	d03	\$	007154	-00031	-000158	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	00830	d12	\$	007150	-00023	-000156	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	0000	0000	00911	d21	\$
006992	-00905	-00162	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	00750	d04	\$	006305	-000433	-01192	0625	0625	0750	0375	0375	0250	0000	00831	d13	\$	006525	-001317	-00021	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	0000	0000	00912	d22	\$
006834	-01687	-00428	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	00751	d05	\$	005500	-000983	-02498	0500	0500	0750	0500	0500	0250	0000	00832	d14	\$	005977	-002626	-01697	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	0000	00913	d23	\$
006750	-01500	-00375	0250	0750	0750	0000	0125	0125	0000	0000	00752	d06	\$	005045	-001786	-03405	0250	0250	0750	0000	0000	0125	0000	00833	d15	\$	006453	-002503	-03405	0750	0000	0750	0250	0500	0250	0000	0000	0000	0000	00914	d24	\$
006595	-03001	-00819	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	00753	d07	\$	003736	-001250	-0538	0250	0250	0750	0750	0250	0250	0000	00834	d16	\$	004917	-005309	-0338	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	0000	0000	00915	d25	\$
006505	-03523	-00968	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	00754	d08	\$	002721	-004657	-07092	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	00835	d17	\$	004453	-006736	-04121	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	0000	0000	00916	d26	\$
006461	-03718	-01042	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	00755	d09	\$	002150	-005824	-08016	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	00836	d18	\$	004254	-007324	-04424	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	0000	00917	d27	\$	
007175	-003226	-001431	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	00756	e01	\$	009367	-01489	-004753	1000	1000	0625	0000	0000	0375	0000	00837	e10	\$	008827	-04529	-003865	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	0000	0000	00918	e19	\$	
006775	-001922	-00762	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	00757	e02	\$	008056	-00867	-002762	0875	0875	0625	0125	0125	0375	0000	00838	e11	\$	007689	-02737	-002160	0625	0875	0625	0375	0125	0375	0000	0000	0000	00919	e20	\$	
006679	-000933	-000312	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	00758	e03	\$	007108	-00405	-001284	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	00839	e12	\$	006908	-01337	-000959	0625	0625	0625	0375	0250	0375	0000	0000	0000	00920	e21	\$	
006527	-00012	-00059	0625	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	00759	e04	\$	006150	-00002	-00067	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	00840	e13	\$	006242	-00013	-000067	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	0000	00921	e22	\$	
006093	-00862	-00374	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	00760	e05	\$	005431	-000464	-01367	0500	0500	0625	0500	0500	0375	0000	00841	e14	\$	005646	-001314	-01007	0625	0500	0625	0375	0500	0375	0						

```

LAB*rc, D65, not adapted, Y = 0.89 , L* = 8.08 $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z005099 007364 006752 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009291 -02325 010527 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008413 -08378 009254 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008716 -04730 -01331 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003158 007437 -10503 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005731 009270 -06101 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000808 000063 000072 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009550 -00197 000048 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z005113 007383 006778 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009285 -02330 010534 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008403 -08371 009236 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008731 -04714 -01340 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003151 007479 -10521 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005742 009283 -06102 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000800 000038 000049 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009554 -00193 000046 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S

```


%JE050-7A, Page 7 /12, LAB*ra, ; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD 08 95, adapted

002244	003442	002305	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002294	003688	000442	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002409	004220	-01828	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002527	004753	-03324	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002664	005272	-04575	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002808	005760	-05620	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002979	006281	-06635	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003198	006806	-07671	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003725	007737	-09575	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002664	002307	002860	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002705	002555	001053	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002890	003132	-01210	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002899	003678	-02724	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003021	004246	-04905	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003145	004807	-05102	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003416	005489	-06285	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003487	005938	-07201	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003963	007030	-09187	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003498	000311	003858	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003527	000555	002240	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003550	000929	00375	0250	0250	0000	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003672	001698	-01512	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003751	002302	-02822	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003849	002875	-03952	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003963	003498	-05033	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004114	004173	-06171	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004502	005476	-08293	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004276	-01291	004741	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004297	-01033	003288	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004344	-00521	001170	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004399	000003	-00346	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004469	000607	-01683	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004546	001200	-02838	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004632	001807	-03942	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004754	002516	-05124	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005072	003905	-07332	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005018	-02581	005541	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005035	-02375	004265	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005076	-01906	002248	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005119	-00529	001098	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005172	-00863	-00569	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005234	-00310	-01727	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005307	000301	-02856	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005406	000981	-04063	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005669	002414	-06345	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005717	-03665	006288	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005731	-03481	005156	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005764	-03053	003242	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005803	-02599	001794	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005844	-02097	000475	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005895	-01597	-00979	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005956	-01021	-01899	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006039	-00358	-03031	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006262	-00353	00371	0375	0625	1000	0625	0250	0625	0000	%0296	F18	\$
006468	-04680	000102	0375	0750	0500	0625	0500	1000	0000	%0297	G10	\$
006470	-04529	000609	0375	0750	0125	0625	0500	0875	0000	%0298	G11	\$
006507	-04148	004296	0375	0750	0250	0625	0500	0750	0000	%0299	G12	\$
006537	-03746	002880	0375	0750	0375	0625	0500	0625	0000	%0300	G13	\$
006573	-03295	001594	0375	0750	0500	0625	0500	0500	0000	%0301	G14	\$
006613	-02829	000444	0375	0750	0625	0625	0500	0375	0000	%0302	G15	\$
006666	-02300	-00680	0375	0750	0750	0625	0500	0250	0000	%0303	G16	\$
006736	-01672	-01915	0375	0750	0875	0625	0500	0125	0000	%0304	G17	\$
006924	-00328	-04284	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
007327	-05716	008037	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
007336	-05574	007143	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007357	-05244	005477	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007381	-04900	004117	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007413	-04513	002865	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007446	-04091	001728	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007488	-03630	006068	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007548	-03061	-00622	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007705	-01798	-03013	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
008548	-07012	009379	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
008553	-06894	008616	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
008571	-06624	007127	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
008591	-06341	005856	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
008614	-06009	004648	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
008642	-05666	003540	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
008674	-05267	002439	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
008720	-04780	001220	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
008845	-03683	-01170	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002777	004287	003123	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002823	004491	001291	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002906	004841	-00979	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003007	005310	-02537	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003118	005744	-03829	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003230	006128	-04895	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003380	006580	-05954	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003567	006973	-07003	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
004035	007915	-09043	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003111	003329	003536	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003145	003546	-001762	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003224	003975	-00506	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003312	004399	-02034	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003410	004865	-03350	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003516	005311	-04457	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003644	005774	-05520	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003819	006307	-06646	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004245	007302	-08704	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003624	001517	004341	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003854	001722	002750	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003909	002151	000604	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003978												

003819	005744	004710	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%04846	A19	\$
003854	005869	002996	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%04847	A20	\$
003914	006129	008704	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%04848	A21	\$
003978	006398	-00849	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%04849	A22	\$
004054	006705	-02202	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%04900	A23	\$
004142	007006	-03356	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004241	007343	-04466	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004382	007709	-05640	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004742	008451	-07836	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004045	005099	009440	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004073	005227	003828	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004128	005488	001033	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004187	006011	-00428	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004254	006103	-01892	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004340	006429	-03055	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004437	006773	-04169	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004576	007164	-05348	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004918	007962	-07572	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004566	003679	005442	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004569	003787	003443	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004636	004050	001768	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	L21	\$
004638	004397	000021	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004750	004721	-01115	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004816	005064	-02299	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004903	005443	-03420	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005014	005878	-04628	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005313	006784	-06900	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005123	002256	006000	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005142	002383	004638	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005182	002676	002560	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005227	002982	001054	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005279	003326	-00295	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005338	003686	-01475	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005409	004085	-02607	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005506	004543	-03833	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005767	005514	-06151	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005708	000903	006558	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005725	001026	005344	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005759	001309	003395	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005797	001613	001899	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005841	001966	000571	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005892	002314	-00599	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005953	002707	-01741	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006037	003188	-02977	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006264	004192	-05330	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006296	-00343	007157	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006310	-00222	006066	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006339	000058	004193	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006376	000358	000247	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006418	000688	001441	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006452	001039	000268	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006507	001424	-00866	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006577	001905	-02107	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006777	002935	-02193	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
006810	-01604	007321	0750	0750	0125	0250	0500	0000	0000	%0540	G19	\$
006863	-01483	006381	0750	0750	0125	0250	0500	0875	0000	%0541	G20	\$
006884	-01228	005093	0750	0750	0250	0250	0500	0750	0000	%0542	G21	\$
007014	-00943	003691	0750	0750	0375	0250	0500	0625	0000	%0543	G22	\$
007048	004741	006683	0750	0750	0500	0250	0500	0500	0000	%0544	G23	\$
007085	-00293	001249	0750	0750	0625	0250	0500	0375	0000	%0545	G24	\$
007132	000083	000115	0750	0750	0750	0250	0500	0250	0000	%0546	G25	\$
007195	000548	-01127	0750	0750	0875	0250	0500	0125	0000	%0547	G26	\$
007368	001576	-03531	0750	0750	1000	0250	0500	0000	0000	%0548	G27	\$
007727	-02947	008616	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
007738	-02828	007756	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
007758	-02588	006125	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
007780	-02327	004878	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
007808	-02021	003536	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
007821	-01709	002393	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
007878	-01357	001276	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
007932	-00918	000033	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008080	000073	-02376	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008855	-04647	009821	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008863	-04545	009086	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008880	-04335	007616	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008899	-04101	006365	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008920	-03840	005169	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008946	-03555	004060	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008977	-03224	002961	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
009020	-02830	001730	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
009143	-01911	-00672	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004370	006458	005542	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004395	006557	003880	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004449	006792	001599	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004498	007010	000029	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004566	007268	-01328	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004640	007538	-02511	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004724	007816	-03642	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
004845	008141	-04849	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
005162	008812	-07134	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005458	005928	005742	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004578	006044	004098	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004628	006254	001864	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004682	006500	000297	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004739	006758	-01071	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004809	007031	-02249	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004892	007332	-03387	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
005008	007678	-04608	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
005307	008377	-06890	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005004	004696	006113	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005021	004797	004632	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005066	006036	002478	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000</			

%JE050-7A, Page 10 /12, LAB*ra, ; cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; LECD_08_95, adapt

```

LAB*ra, D65, adapted, Y = 0.89 , L* = 8.08 $
%100 x LAB*a      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
%z005099 007429 006692 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009291 -02135 010478 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008413 -08214 009203 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008716 -04557 -01382 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003158 007444 -10569 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005731 009353 -06159 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000808 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009550 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z005113 007459 006729 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009285 -02144 010487 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008403 -08208 009189 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008731 -04542 -01387 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003151 007503 -10570 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005742 009376 -06150 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000800 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009554 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S

```

LAB*ra, D65, adapted, Y = 0.89 , L* = 8.08 \$														
%100 x	LAB*a	1000 x	(r	g	b	c	m	y	0)	%nr.	pos	\$		
000808	-00093	000012	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0972	k01	\$	008086	000032 000353 0866 0866 0866 0133 0133 0000 %1053 m23 \$
001911	000101	-00277	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0973	k02	\$	008696	-00034 000561 0933 0933 0933 0066 0066 0000 %1054 m24 \$
003325	000088	-00419	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0974	k03	\$	009543	-00004 000003 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1055 m25 \$
004403	000040	-00353	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0975	k04	\$	008088	000020 000010 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1056 n10 \$
005366	000051	-00246	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0976	k05	\$	001086	000082 -00045 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 \$
006242	000100	-00105	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0977	k06	\$	002006	000104 -00318 0133 0133 0133 0866 0866 0000 %1058 n12 \$
007148	000095	000119	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0978	k07	\$	002876	000047 -00439 0200 0200 0200 0800 0800 0000 %1059 n13 \$
008140	-00004	0000370	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0979	k08	\$	003463	000101 -00364 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 \$
009542	-00004	000003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0980	k09	\$	004030	000097 -00388 0333 0333 0333 0666 0666 0000 %1061 n15 \$
000782	-00004	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0981	l01	\$	004574	000071 -00343 0400 0400 0400 0600 0600 0000 %1062 n16 \$
001911	000085	-00265	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0982	l02	\$	005113	000050 -00280 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 \$
003325	000090	-00418	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0983	l03	\$	005591	000057 -00240 0533 0533 0533 0466 0466 0000 %1064 n18 \$
004403	000045	-00357	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0984	l04	\$	006073	000100 -00166 0600 0600 0600 0400 0400 0000 %1065 n19 \$
005366	000057	-00250	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0985	l05	\$	006557	000091 -00064 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 \$
006242	000103	-00111	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0986	l06	\$	007042	000101 000061 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 \$
007148	000095	000123	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0987	l07	\$	007555	000080 000217 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 \$
008140	-00008	0000373	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0988	l08	\$	008083	000036 000350 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 \$
009540	-00004	000003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0989	l09	\$	008696	-00035 000556 0933 0933 0933 0066 0066 0000 %1070 n24 \$
000808	-00003	000002	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0990	m01	\$	009542	-00009 000001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1071 n25 \$
001898	000102	-00265	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0991	m02	\$	000808	000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1072 k26 \$
003325	000088	-00418	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0992	m03	\$	009540	000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1073 k27 \$
004403	000029	-00351	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0993	m04	\$	005109	007459 006708 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1074 l26 \$
005366	000054	-00251	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0994	m05	\$	008706	-04517 -01399 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1075 l27 \$
006242	000096	-00106	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0995	m06	\$	009283	-02142 010507 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 \$
007148	000095	000123	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0996	m07	\$	003158	007505 -10573 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 \$
008140	000000	0000372	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0997	m08	\$	008416	-08227 009205 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1078 n26 \$
009540	-00009	000007	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0998	m09	\$	005742	009390 -06153 1000 0000 1000 0000 0000 0000 %1079 n27 \$
000808	-00003	000002	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0999	n01	\$	%\$	
001911	000103	-00245	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%1000	n02	\$	%z005109	007459 006708 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %03 0 \$
003325	000088	-00419	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%1001	n03	\$	%z009283	-02142 010507 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 \$
004403	000034	-00355	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%1002	n04	\$	%z008416	-08227 009205 %#0000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 \$
005366	000047	-00254	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%1003	n05	\$	%z008706	-04517 -01399 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 \$
006242	000096	-00106	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%1004	n06	\$	%z003158	007505 -10573 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 \$
007150	000099	000120	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%1005	n07	\$	%z005742	009390 -06153 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %M3 5 \$
008140	-00004	0000375	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%1006	n08	\$	%z000808	000000 000000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 %N3 6 \$
009540	-00009	000001	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1007	n09	\$	%z009540	000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 \$
000782	-00004	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1008	k10	\$	%\$	
001065	000057	-00027	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1009	k11	\$	%z000808	-00093 000012 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 \$
001994	000122	-00313	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1010	k12	\$	%z009542	-00004 000003 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 \$
002876	000079	-00453	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1011	k13	\$	%\$	
003463	000082	-00352	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1012	k14	\$	%z000782	-00004 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 %N5 6 \$
004030	000111	-00384	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1013	k15	\$	%z009540	-00004 000003 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 \$
004574	000060	-00338	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1014	k16	\$	%\$	
005116	000040	-00280	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1015	k17	\$	%z000808	-00003 000002 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 \$
005588	000092	-00267	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1016	k18	\$	%z009540	-00009 000007 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 \$
006073	000107	-00167	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1017	k19	\$	%\$	
006555	000095	-00067	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1018	k20	\$	%z000808	-00003 000002 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 \$
007038	000097	000064	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1019	k21	\$	%z009540	-00009 000001 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 \$
007553	000076	000220	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1020	k22	\$	%\$	
008083	000032	000353	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1021	k23	\$		
008694	-00035	000556	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1022	k24	\$		
009542	-00004	000003	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1023	k25	\$		
000808	-00003	000002	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1024	l10	\$		
001898	000074	-00032	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1025	l11	\$		
002006	000135	-00304	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1026	l12	\$		
002876	000059	-00434	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1027	l13	\$		
003469	000094	-00364	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1028	l14	\$		
004040	000082	-00383	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1029	l15	\$		
004581	000062	-00343	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1030	l16	\$		
005119	000047	-00272	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1031	l17	\$		
005597	000092	-00260	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1032	l18	\$		
006078	000096	-00164	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1033	l19	\$		
006562	000092	-00064	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1034	l20	\$		
007044	000105	000062	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1035	l21	\$		
007558	000076	000220	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1036	l22	\$		
008088	000028	000357	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1037	l23	\$		
008697	-00034	000561	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1038	l24	\$		
009543	-00004	000009	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1039	l25	\$		
000808	-00003	000002	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1040	m10	\$		
001065	000074	-00032	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1041	m11	\$		
002006	000123	-00313	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1042	m12	\$		
002876	000055	-00445	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1043	m13	\$		
003469	000068	-00355	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%				