

%LAB*rc, D65, not adapted, Y = 0.0 , L* = 0.0 \$																									
000000	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0000	A01 \$	000244	001095	000385	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01 \$	000863	002851
000082	000582	-01559	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0001	A02 \$	000327	001678	-01168	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02 \$	000940	003055
000293	002065	-03537	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0002	A03 \$	000538	002856	-03129	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03 \$	001116	003497
000678	003676	-05039	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0003	A04 \$	000909	003810	-04634	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04 \$	001382	004110
001175	004550	-06196	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0004	A05 \$	001346	004613	-05905	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05 \$	001711	004804
001664	005353	-07290	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0005	A06 \$	001791	005397	-07075	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06 \$	002077	005527
002136	006126	-08344	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0006	A07 \$	002234	006159	-08177	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07 \$	002464	006254
002593	006876	-09365	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0007	A08 \$	002672	006902	-09232	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08 \$	002860	006974
003039	007606	-10359	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0008	A09 \$	003103	007627	-10250	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09 \$	003260	007685
003821	-01676	001198	0000	0125	0000	1000	0875	0875	1000	%0009	B01 \$	001040	-00502	001542	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0875	%0090	K01 \$	001477	001225
008899	-01076	-00330	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0010	B02 \$	001107	000000	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02 \$	001527	001475
001081	000303	-02259	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0011	B03 \$	001263	000964	-01956	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03 \$	001646	002026
001353	001750	-03906	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0012	B04 \$	001506	002112	-03650	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04 \$	001840	002802
001688	003038	-05342	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0013	B05 \$	001813	003241	-05131	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05 \$	002096	003678
002058	004168	-06632	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0014	B06 \$	002161	004289	-06460	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06 \$	002398	004572
002448	005178	-07823	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0015	B07 \$	002532	005256	-07680	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07 \$	002732	005445
002847	006100	-08942	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0016	B08 \$	002917	006154	-08823	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08 \$	003086	006287
003249	006960	-10008	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0017	B09 \$	003308	006998	-09908	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09 \$	003452	007096
003691	-03066	002838	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0018	C01 \$	002192	-02235	002976	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01 \$	002426	-00766
004126	-02633	001381	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	%0019	C02 \$	002225	-01889	001528	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02 \$	002455	-00534
004590	-00500	00500	0250	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0020	C03 \$	002360	-01125	002562	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03 \$	002528	000800
005235	-00468	002294	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	%0021	C04 \$	002443	-00050	-02100	0125	0250	0375	0875	050	0625	0000	%0102	L04 \$	002621	000807
002554	000872	-03927	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0022	C05 \$	002634	001158	-03794	0125	0250	0500	0875	050	0500	0000	%0103	L05 \$	002824	001778
002798	002181	-05413	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0023	C06 \$	002870	002375	-05293	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06 \$	003042	002815
003879	003407	-06777	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	%0024	C07 \$	003143	003541	-06691	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07 \$	003297	003853
003387	004541	-08044	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	%0025	C08 \$	003443	004635	-07950	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08 \$	003580	004860
003715	005590	-09233	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0026	C09 \$	003764	005658	-09149	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09 \$	003886	005823
003259	-04036	003896	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	%0027	D01 \$	003318	-03521	003968	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01 \$	003461	-02438
003279	-03778	002779	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	%0028	D02 \$	003337	-03290	002860	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0109	M02 \$	003480	-02254
003329	-03175	001102	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	%0029	D03 \$	003387	-02744	000190	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110	M03 \$	003527	-01812
003417	-02251	-00662	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0030	D04 \$	003472	-01895	-00574	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0111	M04 \$	003608	-01108
003543	-01115	-02356	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	%0031	D05 \$	003596	-00836	-02278	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0112	M05 \$	003725	-00202
003707	000119	-03945	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	%0032	D06 \$	003757	000333	-03863	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0113	M06 \$	003879	000828
003905	001373	-05429	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0033	D07 \$	003951	001534	-05352	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	%0114	M07 \$	004065	001916
004133	002597	-06818	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	%0034	D08 \$	004176	002719	-06747	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	%0115	M08 \$	004281	003011
004366	003768	-08124	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0035	D09 \$	004425	003861	-08059	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	%0116	M09 \$	004522	004086
004359	-04950	004778	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	%0036	E01 \$	004399	-04599	004826	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000	%0117	N01 \$	004496	-03798
004373	-04777	003958	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	%0037	E02 \$	004412	-04435	004041	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000	%0118	N02 \$	004509	-03656
004407	-04356	002522	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	%0038	E03 \$	004445	-04038	002579	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000	%0119	N03 \$	004542	-03308
004466	-03670	000862	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	%0039	E04 \$	004504	-03387	000921	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000	%0120	N04 \$	004599	-02732
004553	-02761	-00812	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0040	E05 \$	004590	-02520	-00753	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0121	N05 \$	004682	-01954
004669	-01697	-02432	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	%0041	E06 \$	004705	-01497	-02374	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	%0122	N06 \$	004794	-01021
004813	-00543	-03976	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	%0042	E07 \$	004847	-00380	-03921	0125	0500	0750	0875	0500	0250	0000	%0123	N07 \$	004932	000010
004984	000646	-05442	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	%0043	E08 \$	005016	000777	-05389	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	%0124	N08 \$	005097	001095
005178	001835	-06833	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	%0044	E09 \$	005209	001940	-06782	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	%0125	N09 \$	005285	002197
005411	-05824	005621	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	%0045	F01 \$	005439	-05567	006566	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000	%0126	O01 \$	005511	-04956
005421	-05698	004996	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	%0046	F02 \$	005449	-05445	005933	0125	0625	0125	0875	0375	0875	0000	%0127	O02 \$	005520	-04845
005445	-05387	003783	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	%0047	F03 \$	005473	-05145	006382	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000	%0128	O03 \$	005544	-04571
005489	-04862	002261	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000																

001642	003752	002549	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001687	003874	000975	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001976	004159	-01049	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001974	004602	-02850	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002213	005159	-04445	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002499	005784	-05879	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002818	006445	-07190	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003160	007120	-08406	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003516	007799	-09559	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002041	002646	003019	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002077	002787	001484	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002165	003118	-00491	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002312	003634	-02313	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002514	004282	-03957	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002763	005093	-05446	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003048	005756	-06810	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003360	006515	-08074	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003691	007268	-09260	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002786	000833	003752	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002811	000981	002378	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
002817	001350	005050	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
002978	001903	011278	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003129	002632	-02974	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003321	003461	-04540	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003549	004336	-05989	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003808	005223	-07336	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004090	006098	-08600	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003699	-01009	004425	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003716	-00873	003433	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003759	-00542	001754	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003833	000000	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
003941	000725	-01708	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004084	001579	-03234	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004257	002512	-04844	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004460	003481	-06272	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004688	004456	-07618	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004664	-02619	005147	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004676	-02503	004362	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004706	-02217	002961	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004760	-01738	001317	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004840	-01079	-00355	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004946	-00273	-01982	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005079	000637	-03541	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005236	001614	-05024	0375	0500	1000	0875	0625	0500	0125	%0286	E17	\$
005417	002623	-06435	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005635	-03999	005894	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005644	-03903	005287	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005667	-03664	004097	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005708	-03255	002591	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005768	-02680	000986	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005850	-01957	-00619	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005933	-01115	-02185	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006077	-00185	-03697	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006222	000801	005449	0375	0750	1000	0625	0250	0625	0000	%0296	F18	\$
006297	-05106	006644	0375	0750	0000	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
006506	-05126	006162	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006622	-04926	005153	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006654	-04581	003792	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006702	-04087	002276	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006766	-03453	000716	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006848	-02697	-00834	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006948	-01842	-02351	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
007065	-00913	-03823	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
007545	-06289	007390	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
007550	-06222	006938	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007565	-06054	006137	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007590	-05762	004916	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007629	-05338	003500	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007681	-04786	002002	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007748	-04117	000484	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007830	-03345	-01020	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007926	-02490	-02490	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
008476	-07282	008126	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
008481	-07226	007801	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
008493	-07083	007062	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
008514	-06834	005970	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
008546	-06469	004657	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
008589	-05989	003231	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
008644	-05398	001758	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
008712	-04708	000278	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
008794	-03930	-01188	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002377	004602	003575	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002407	004684	002036	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002481	004882	000046	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002607	005208	-01809	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002784	005645	-03495	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003006	006165	-05031	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003264	006742	-06440	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003551	007354	-07747	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003859	007986	-08970	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002656	003813	003839	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002682	003903	002359	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002747	004123	000430	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
002859	004483	-01419	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003018	004965	-03123	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003219	005538	-04685	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003456	006170	-06126	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003723	006837	-07463	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004014	007520	-08715	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003238	002295	004290	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003258	002394	003003	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003300	002509	003305	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
00												

003755	006197	005197	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003772	006243	003897	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003813	006356	002088	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003886	006550	000241	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003993	006828	-01516	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004132	007181	-03164	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004303	007601	-04706	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004503	008074	-06151	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004728	008588	-07511	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003915	005738	005259	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003931	005785	004045	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003970	005904	002289	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004039	006109	000461	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004148	006400	-01292	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004273	006771	-02944	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004436	007210	-04944	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004427	007705	-05950	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004644	008243	-07322	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004286	004713	005428	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004299	004764	004384	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004439	004893	002743	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004395	005114	000966	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004484	005430	-00673	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004603	005833	-02439	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004750	006311	-03995	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004924	006849	-05474	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005122	007432	-06871	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004850	003250	005741	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004861	003304	004888	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004899	003441	003413	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004941	003677	-001719	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005016	004014	000012	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005117	004448	-01640	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005243	004964	-03220	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005393	005548	-04723	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005567	006184	-06153	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005548	001592	006182	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005557	001647	005497	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005581	001786	004206	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005623	002026	002625	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005685	002372	000972	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005768	002820	-00661	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005873	003358	-02245	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006000	003972	-03767	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006148	004646	-05225	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006327	-00078	006716	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006335	-00024	006164	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006354	000109	005049	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006388	000344	003597	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006439	000684	002020	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006508	001128	000421	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006595	001666	-01151	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006701	002286	-02580	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006825	002974	-03167	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007151	-01606	007300	0750	0750	0125	0250	0250	0250	0000	%0540	G19	\$
007150	-01616	006858	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007174	-01489	005899	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007202	-01267	004582	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007243	-00944	003094	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007300	-00519	001547	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007373	000001	000000	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007461	000607	-01523	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007566	001287	-03008	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007998	-03138	007936	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008003	-03092	007563	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008016	-02975	006737	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008040	-02769	005550	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008075	-02469	004159	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008122	-02070	0012676	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008183	-01579	001675	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008258	-01000	-00339	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008346	-00345	-01819	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008854	-04491	008583	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008858	-04449	008270	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008869	-04343	007555	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008889	-04155	006489	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008919	-03879	005198	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008959	-03511	003786	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
009011	-03054	002233	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
009074	-02511	000846	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
009150	-01891	-00620	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004411	006956	005836	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004424	006992	004723	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004457	007082	003029	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004516	007240	001221	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004602	007467	-00538	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004716	007762	-02211	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004858	008120	-03791	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
005026	008531	-05282	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
005218	008988	-06692	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005439	006587	005883	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004551	006624	004830	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004583	006718	003180	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004640	006881	001392	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004722	007116	-00360	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004832	007422	-02032	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004969	007793	-03615	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
005132	008219	-05113	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
005319	008691	-06530	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004843	005734	006014	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004854	005774	005082	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004884	005874	003532	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%		

%JE260-7A, Page 4 /66, LAB*rc: cf1=1.00; nt=0.18; nx=1.0; sRGB 00 95, not adapted

```

%LAB*rc, D65, not adapted, Y = 0.0 , L* = 0.0 $
%100 x LAB*          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z005049 007694 006455 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z009266 -02069 009074 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008363 -08276 007988 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008687 -04616 -01358 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003039 007606 -10359 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005729 009437 -05843 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009540 000001 -00001 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z005049 007694 006455 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z009266 -02069 009074 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008363 -08276 007988 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008687 -04616 -01358 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003039 007606 -10359 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005729 009437 -05843 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009540 000001 -00001 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S

```

%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y 0)	%nr.	pos \$
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972	k01 \$	008393 000001 -00001 0866 0866 0866 0133 0133 0000 %1053	m23 \$
000107 000000 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973	k02 \$	008971 000001 -00001 0933 0933 0933 0066 0066 0000 %1054	m24 \$
002528 000000 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974	k03 \$	009540 000001 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1055	m25 \$
003833 000000 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975	k04 \$	000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1056	n10 \$
005064 000001 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976	k05 \$	000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0000 %1057	n11 \$
006240 000001 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977	k06 \$	001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0000 %1058	n12 \$
007373 000001 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978	k07 \$	001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0000 %1059	n13 \$
008471 000001 -00001 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979	k08 \$	002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0000 %1060	n14 \$
009540 000001 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980	k09 \$	003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0000 %1061	n15 \$
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0981	l01 \$	004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0000 %1062	n16 \$
001107 000000 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982	l02 \$	004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0000 %1063	n17 \$
002528 000000 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983	l03 \$	005379 000001 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0000 %1064	n18 \$
003833 000000 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984	l04 \$	006008 000001 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0000 %1065	n19 \$
005064 000001 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985	l05 \$	006616 000001 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0000 %1066	n20 \$
006240 000001 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986	l06 \$	007230 000001 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0000 %1067	n21 \$
007373 000001 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987	l07 \$	007816 000001 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0000 %1068	n22 \$
008471 000001 -00001 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988	l08 \$	008393 000001 -00001 0866 0866 0866 0133 0133 0000 %1069	n23 \$
009540 000001 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989	l09 \$	008971 000001 -00001 0933 0933 0933 0066 0066 0000 %1070	n24 \$
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0990	m01 \$	009540 000001 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1071	n25 \$
001107 000000 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991	m02 \$	000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1072	k26 \$
002528 000000 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992	m03 \$	009540 000001 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1073	k27 \$
003833 000000 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993	m04 \$	005049 007694 006455 1000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 %1074	l26 \$
005064 000001 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994	m05 \$	008687 -04616 -01358 0000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075	l27 \$
006240 000001 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995	m06 \$	009266 -02069 009074 1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1076	m26 \$
007373 000001 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996	m07 \$	003039 007606 -10359 0000 0000 1000 1000 0000 0000 0000 %1077	m27 \$
008471 000001 -00001 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997	m08 \$	008363 -08276 007988 0000 1000 0000 1000 0000 0000 0000 %1078	n26 \$
009540 000001 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998	m09 \$	005729 009437 -05843 1000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 %1079	n27 \$
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0999	n01 \$	%\$	
001107 000000 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000	n02 \$	%z005049 007694 006455 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074	l26 %03 0 \$
002528 000000 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001	n03 \$	%z009266 -02069 009074 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076	m26 %Y3 1 \$
003833 000000 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002	n04 \$	%z008363 -08276 007988 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1078	n26 %L3 2 \$
005064 000001 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003	n05 \$	%z008687 -04616 -01358 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075	l27 %C3 3 \$
006240 000001 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004	n06 \$	%z003039 007606 -10359 %1000 0000 1000 1000 0000 0000 0000 %1077	m27 %V3 4 \$
007373 000001 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005	n07 \$	%z005729 009437 -05843 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079	n27 %M3 5 \$
008471 000001 -00001 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006	n08 \$	%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1072	k26 %N3 6 \$
009540 000001 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007	n09 \$	%z009540 000001 -00001 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073	k27 %W3 7 \$
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1008	k10 \$	%\$	
000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009	k11 \$	%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972	k01 %N4 6 \$
001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010	k12 \$	%z009540 000001 -00001 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980	k09 %W4 7 \$
001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011	k13 \$	%\$	
002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012	k14 \$	%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0981	l01 %N5 6 \$
003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013	k15 \$	%z009540 000001 -00001 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989	l09 %W5 7 \$
004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014	k16 \$	%\$	
004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015	k17 \$	%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0990	m01 %N6 6 \$
005379 000001 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016	k18 \$	%z009540 000001 -00001 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998	m09 %W6 7 \$
006008 000001 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017	k19 \$	%\$	
006616 000001 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018	k20 \$	%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0999	n01 %N7 6 \$
007230 000001 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019	k21 \$	%z009540 000001 -00001 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007	n09 %W7 7 \$
007816 000001 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020	k22 \$	%\$	
008393 000001 -00001 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021	k23 \$		
008971 000001 -00001 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022	k24 \$		
009540 000001 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023	k25 \$		
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1024	l10 \$		
000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025	l11 \$		
001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026	l12 \$		
001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027	l13 \$		
002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028	l14 \$		
003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029	l15 \$		
004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030	l16 \$		
004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031	l17 \$		
005379 000001 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032	l18 \$		
006008 000001 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033	l19 \$		
006616 000001 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034	l20 \$		
007230 000001 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035	l21 \$		
007816 000001 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036	l22 \$		
008393 000001 -00001 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037	l23 \$		
008971 000001 -00001 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038	l24 \$		
009540 000001 -00001 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039	l25 \$		
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1040	m10 \$		
000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041	m11 \$		
001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042	m12 \$		
001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043	m13 \$		
002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044	m14 \$		
003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045	m15 \$		
004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046	m16 \$		
004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047	m17 \$		
005379 000001 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048	m18 \$		
006008 000001 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049	m19 \$		
006616 000001 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050	m20 \$		
007230 000001 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051	m21 \$		
007816 000001 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052	m22 \$		

%LAB*ra, D65, adapted, Y = 0.0 , L* = 0.0 \$																										
000000	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000000	A01	\$	000244	001095	000385	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	000081	J01	\$	
000082	000582	-01559	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	000000	A02	\$	000327	001678	-01168	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	000082	J02	\$	
000293	002065	-03536	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	000002	A03	\$	000538	002856	-03128	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	000083	J03	\$	
000678	003676	-05039	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	000003	A04	\$	000909	003810	-04634	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	000084	J04	\$	
001175	004550	-06196	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	000004	A05	\$	001346	004613	-05905	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	000085	J05	\$	
001664	005352	-07290	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	000005	A06	\$	001791	005396	-07074	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	000086	J06	\$	
002136	006126	-08343	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	000006	A07	\$	002234	006159	-08177	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	000087	J07	\$	
002593	006876	-09365	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	000007	A08	\$	002672	006901	-09231	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	000088	J08	\$	
003039	007606	-10359	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	000008	A09	\$	003103	007627	-10249	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	000089	J09	\$	
000821	-01676	001199	0000	0125	0000	1000	0875	0875	1000	000009	B01	\$	001040	-00503	001542	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0875	0000	000090	K01	\$
000899	-01076	-00329	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	000010	B02	\$	001107	000000	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000091	K02	\$	
001081	000302	-02259	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	000011	B03	\$	001263	000964	-01956	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	000092	K03	\$	
001353	001750	-03906	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	000012	B04	\$	001506	002112	-03650	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	000093	K04	\$	
001688	003037	-05342	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	000013	B05	\$	001813	003241	-05131	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	000094	K05	\$	
002058	004167	-06632	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	000014	B06	\$	002161	004289	-06459	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	000095	K06	\$	
002448	005177	-07822	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	000015	B07	\$	002532	005255	-07680	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	000096	K07	\$	
002847	006100	-08941	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	000016	B08	\$	002917	006153	-08823	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	000097	K08	\$	
003249	006959	-10007	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	000017	B09	\$	003308	006997	-09907	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	000098	K09	\$	
002091	-03067	002838	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	000018	C01	\$	002192	-02235	002976	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	000099	L01	\$	
002126	-02634	001382	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	000019	C02	\$	002225	-01889	001528	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	000100	L02	\$	
002130	-01511	-00500	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	000020	C03	\$	002300	-01125	002562	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	000101	L03	\$	
002355	-00468	002294	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	000021	C04	\$	002443	-00050	-02111	0125	0250	0375	0875	050	0625	0000	000102	L04	\$	
002554	000872	-03926	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	000022	C05	\$	002634	001157	-03793	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	000103	L05	\$	
002798	002180	-05413	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	000023	C06	\$	002870	002374	-05293	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	000104	L06	\$	
003079	003407	-06777	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	000024	C07	\$	003143	003540	-06670	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	000105	L07	\$	
003387	004541	-08044	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	000025	C08	\$	003443	004635	-07949	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	000106	L08	\$	
003715	005590	-09232	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	000026	C09	\$	003764	005657	-09149	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	000107	L09	\$	
003259	-04037	003896	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	000027	D01	\$	003318	-03522	003968	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	000108	M01	\$	
003279	-03779	002779	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	000028	D02	\$	003337	-03290	002861	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	000109	M02	\$	
003329	-03176	001102	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	000029	D03	\$	003387	-02745	001190	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	000110	M03	\$	
003417	-02252	-00661	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	000030	D04	\$	003472	-01896	-00573	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	000111	M04	\$	
003543	-01116	-02355	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	000031	D05	\$	003596	-00837	-02269	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	000112	M05	\$	
003707	000118	-03944	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	000032	D06	\$	003757	000332	-03862	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	000113	M06	\$	
003905	001372	-05429	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	000033	D07	\$	003951	001533	-05352	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	000114	M07	\$	
004133	002596	-06818	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	000034	D08	\$	004176	002718	-06747	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	000115	M08	\$	
004366	003767	-08124	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	000035	D09	\$	004425	003860	-08058	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	000116	M09	\$	
004359	-04951	004779	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	000036	E01	\$	004399	-04599	004827	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000	000117	N01	\$	
004373	-04778	003958	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	000037	E02	\$	004412	-04436	004011	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000	000118	N02	\$	
004407	-04357	002523	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	000038	E03	\$	004445	-04039	002580	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000	000119	N03	\$	
004466	-03670	000863	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	000039	E04	\$	004504	-03388	000922	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000	000120	N04	\$	
004553	-02762	-00811	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	000040	E05	\$	004590	-02521	-00752	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	000121	N05	\$	
004669	-01698	-02431	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	000041	E06	\$	004705	-01498	-02373	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	000122	N06	\$	
004813	-00544	-03976	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	000042	E07	\$	004847	-00381	-03920	0125	0500	0750	0875	0500	0250	0000	000123	N07	\$	
004984	000645	-05442	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	000043	E08	\$	005016	000776	-05388	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	000124	N08	\$	
005178	001834	-06832	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	000044	E09	\$	005209	001939	-06781	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	000125	N09	\$	
005411	-05825	004692	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	000045	F01	\$	005439	-05567	006567	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000	000126	O01	\$	
005421	-05699	004997	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	000046	F02	\$	005449	-05446	006504	0125	0625	0125	0875	0375	0875	0000	000127	O02	\$	
005445	-05388	003783	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	000047	F03	\$	005473	-05146	006382	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000	000128	O03	\$	
005489	-04863	002262	0000	0625	0375	1000	0375	0625	0000	000048	F04	\$	005516	-04640	002304	0125	0625	0375	0875	0375	0625	0000	000129	O04	\$	
005553	-04139	000650	0000	0625	0500	1000	0375	0500	0000	000049	F05	\$	005580	-03938	000693	0125	0625	0500	0875	0375	0500	0000	000130	O05	\$	
005639	-03249	-09954	0000	0625	0625	1000																				

001642	003752	002549	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001687	003873	000975	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001976	004159	-01049	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001974	004602	-02849	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002213	005159	-04445	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002499	005784	-05879	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002818	006444	-07189	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003160	007119	-08406	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003516	007798	-09550	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002041	002646	003020	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002077	002786	001484	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002165	003118	-00490	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002312	003634	-02313	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002514	004281	-03957	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002763	005092	-05446	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003048	005755	-06809	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003360	006515	-08074	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003691	007267	-09260	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002706	000832	003753	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002811	000981	002379	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
002911	001350	000541	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
002978	001983	012177	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003129	002631	-02974	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003321	003460	-04540	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003549	004336	-05988	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003808	005222	-07336	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004090	006097	-08599	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003699	-01009	004426	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003716	-00873	003384	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003759	-00542	001755	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003833	000000	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
003941	000724	-01707	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004084	001579	-03234	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004257	002512	-04843	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004460	003481	-06272	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004688	004455	-07618	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004664	-02619	005147	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004676	-02504	004362	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004706	-02218	002961	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004760	-01739	001318	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004840	-01080	-00354	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004946	-00274	-01982	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005079	000636	-03540	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005236	001613	-05023	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005417	002623	-06434	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005635	-04000	005894	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005644	-03904	005287	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005667	-03665	004097	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005708	-03256	002592	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005768	-02681	000987	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005850	-01958	-00618	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005953	-01116	-02184	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006077	-00186	-03696	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006222	-00800	-05448	0375	0625	1000	0625	0375	0400	0000	%0296	F18	\$
006297	-05207	000645	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006367	-05227	006163	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006622	-04927	005154	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006654	-04582	003793	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006702	-04088	002277	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006766	-03454	000717	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006848	-02698	-00833	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006948	-01844	-02350	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
007065	-00915	-03822	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
007545	-06290	007391	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
007550	-06223	006998	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007565	-06055	006138	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007590	-05763	004917	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007629	-05339	003561	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007681	-04788	002003	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007748	-04118	000485	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007830	-03347	-01019	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007926	-02492	-02495	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
008476	-07284	008127	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
008481	-07227	007802	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
008493	-07085	007063	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
008514	-06835	005971	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
008546	-06470	004658	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
008589	-05990	003232	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
008644	-05400	001759	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
008712	-04709	000279	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
008794	-03932	-01186	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002377	004602	003575	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002407	004683	002037	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002481	004882	000046	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002607	005208	-01808	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002784	005644	-03495	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003006	006164	-05030	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003264	006741	-06440	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003551	007353	-07746	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003859	007985	-08970	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002656	003813	003840	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002682	003903	002360	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002747	004122	000430	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
002859	004483	-01419	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003018	004965	-03123	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003219	005538	-04685	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003456	006170	-06125	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003723	006836	-07462	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004014	007519	-08715	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003238	002294	004291	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003258	002393	003003	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003350	002634	000500	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
0033												

003755	006197	005197	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003772	006242	003897	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003813	006355	002089	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003886	006550	000242	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003993	006827	-01515	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004132	007181	-03164	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004303	007600	-04706	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004503	008073	-06151	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004728	008587	-07511	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003915	005737	005260	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003931	005785	004046	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003970	005903	002289	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004039	006108	004662	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004140	006399	-01291	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004273	006770	-02943	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004436	007210	-04944	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004427	007705	-05959	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004684	008242	-07321	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004266	004712	005429	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004299	004763	004384	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004390	004850	002744	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004395	005113	000966	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004484	005429	-00772	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004603	005832	-02429	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004750	006310	-03995	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004924	006848	-05473	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005122	007431	-06870	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004859	003249	005742	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004861	003303	004888	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004899	003440	003413	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004941	003676	-001720	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005016	004014	000013	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005117	004447	-01639	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005243	004963	-03220	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005393	005547	-04723	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005567	006183	-06152	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005548	001591	006183	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005557	001646	005498	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005581	001785	004206	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005623	002025	002625	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005685	002371	000973	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005768	002819	-00660	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005873	003357	-02244	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006000	003971	-03767	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006148	004644	-05224	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006327	-00079	006717	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006335	-00025	006165	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006354	000108	005049	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006388	000343	003598	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006439	000683	002021	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006508	001126	000422	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006595	001665	-01151	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006701	002285	-02680	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006825	002973	-03167	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007151	-01067	007300	0750	0750	0250	0250	0375	1000	0000	%0540	G19	\$
007159	-01617	006859	0750	0750	0125	0250	0375	0875	0000	%0541	G20	\$
007174	-01490	005900	0750	0750	0250	0250	0375	0750	0000	%0542	G21	\$
007202	-01268	004583	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007243	-00945	003095	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007300	-00520	001548	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007373	000000	000000	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007461	006006	-01522	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007566	001286	-03007	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007998	-03139	007937	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008093	-03093	007564	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008016	-02976	006738	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008040	-02771	005551	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008075	-02470	004160	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008122	-02072	002677	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008183	-01580	001166	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008258	-01002	-00338	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008346	-00346	-01818	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008854	-04493	008584	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008858	-04451	008271	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008869	-04344	007556	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008889	-04157	006490	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008919	-03880	005199	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008959	-03513	003788	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
009011	-03055	002324	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
009074	-02512	000847	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
009150	-01892	-00618	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004411	006955	005836	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004424	006991	004724	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004457	007082	003038	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004516	007239	001221	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004602	007466	-00538	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004716	007761	-02210	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004858	008119	-03790	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
005026	008530	-05282	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
005218	008987	-06692	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005439	006586	005883	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004551	006623	004831	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004583	006717	003181	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004640	006880	001392	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004722	007116	-00359	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004832	007422	-02031	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004969	007792	-03615	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
005132	008218	-05122	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
005319	008690	-06530	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004843	005733	006014	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004854	005773	005083	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004884	005733	005083	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0		

009540	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00729	b01	\$
009330	-00081	-00332	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	00730	b02	\$
009150	-01892	-00618	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	00731	b03	\$
009000	-02705	-00857	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	00732	b04	\$
008882	-03393	-01046	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	00733	b05	\$
008794	-03932	-01186	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	00734	b06	\$
008734	-04310	-01281	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	00735	b07	\$
008700	-04530	-01335	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	00736	b08	\$
008687	-04618	-01356	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00737	b09	\$
008717	001053	000388	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	00738	c01	\$
008471	000000	000000	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	00739	c02	\$
008258	-01002	-00338	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	00740	c03	\$
008079	-01918	-00621	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	00741	c04	\$
007936	-02711	-00849	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	00742	c05	\$
007830	-03347	-01019	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	00743	c06	\$
007757	-03800	-01135	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	00744	c07	\$
007716	-04067	-01200	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	00745	c08	\$
007700	-04175	-01226	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	00746	c09	\$
007920	002196	000860	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	00747	d01	\$
007629	002188	000463	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	00748	d02	\$
007373	000000	000000	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	00749	d03	\$
007366	-01025	-00343	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	00750	d04	\$
007356	-01025	-00343	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	00751	d05	\$
006848	-02698	-00833	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	00752	d06	\$
006758	-03253	-00977	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	00753	d07	\$
006706	-03584	-01060	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	00754	d08	\$
006686	-03719	-01092	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	00755	d09	\$
007165	003410	001447	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	00756	e01	\$
006818	002275	000948	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	00757	e02	\$
006508	001126	000422	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	00758	e03	\$
006240	000000	000000	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	00759	e04	\$
006019	-01051	-00349	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	00760	e05	\$
005850	-01958	-00618	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	00761	e06	\$
005733	-02648	-00804	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	00762	e07	\$
005666	-03074	-00912	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	00763	e08	\$
005639	-03249	-00954	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	00764	e09	\$
006477	004647	002192	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	00765	f01	\$
006064	003535	001560	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	00766	f02	\$
005685	002371	000973	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	00767	f03	\$
005348	001177	000447	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	00768	f04	\$
005064	000000	000000	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	00769	f05	\$
004840	-01080	-00354	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	00770	f06	\$
004682	-01954	-00605	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	00771	f07	\$
004590	-02521	-00752	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	00772	f08	\$
004553	-02762	-00811	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	00773	f09	\$
005890	-05815	-003142	0875	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	00774	g01	\$
005943	-06789	-001180	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	00775	g02	\$
005934	-06776	-001172	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	00776	g03	\$
004516	002490	001066	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	00777	g04	\$
004141	001244	000483	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	00778	g05	\$
003833	000000	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	00779	g06	\$
003608	-01109	-00357	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	00780	g07	\$
003472	-01896	-00573	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	00781	g08	\$
003417	-02252	-00661	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	00782	g09	\$
005443	006783	004314	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	00783	h01	\$
004884	005873	003533	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	00784	h02	\$
004334	004892	002744	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	00785	h03	\$
003804	003819	001962	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	00786	h04	\$
003309	002634	001214	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	00787	h05	\$
002873	001336	000541	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	00788	h06	\$
002528	000000	000000	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	00789	h07	\$
002306	-01125	-00352	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	00790	h08	\$
002212	-01711	-00502	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	00791	h09	\$
005165	007420	005577	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	00792	i01	\$
004551	006623	004831	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	00793	i02	\$
003931	005785	004046	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	00794	i03	\$
003305	004887	003221	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	00795	i04	\$
002682	003903	002360	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	00796	i05	\$
002077	002786	001484	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	00797	i06	\$
001527	001475	000654	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	00798	i07	\$
001000	000000	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	00799	i08	\$
000899	-01076	-00329	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	00800	i09	\$
005049	007693	004564	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	00801	j01	\$
004411	006955	005836	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	00802	j02	\$
003755	006197	005197	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	00803	j03	\$
003079	005414	004457	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	00804	j04	\$
002377	004602	003575	0250	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	00805	j05	\$
001642	003752	002549	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	00806	j06	\$
000863	002851	001365	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0000	00807	j07	\$
000244	001095	000385	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	00808	j08	\$
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0900	1000	1000	0000	0000	00809	j09	\$
009540	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00810	b10	\$
008556	000584	-01481	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	0000	00811	b11	\$
007566	001286	-03007	0750	0750	0750	0100	0250	0250	0000	0000	00812	b12	\$
006578	002144	-04562	0625	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	00813	b13	\$
005607	003197	-06119	0500	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	00814	b14	\$
004688	004455	-07618	0375	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	00815	b15	\$
003886	005823	-08944	0250	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	00816	b16	\$
003308	006997	-09907	0125	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	00817	b17	\$
003039	007606	-10359	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	00818	b18	\$
009470	-00503	001465	1000	1000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	00819	c10	\$
008471	000000	000000	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	00820	c11	\$
007461	000606	-01522	0750	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	00821	c12	\$
006446	001356	-03094	0625	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	00822	c13	\$
005436	002300	-04694	0500	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	00823	c14	\$
00													

%LAB*ra, D65, adapted, Y = 0.0 , L* = 0.0 \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z005049 007693 006456 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z009266 -02070 009075 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z008363 -08277 007989 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z008687 -04618 -01356 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z003039 007606 -10359 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z005729 009436 -05842 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000000 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009540 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z005049 007693 006456 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z009266 -02070 009075 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z008363 -08277 007989 %0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z008687 -04618 -01356 %0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z003039 007606 -10359 %0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z005729 009436 -05842 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000000 000000 000000 %0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009540 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y 0)	%nr.	pos \$
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 \$		008393 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 \$	
000107 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$		008971 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 \$	
002528 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$		009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 \$	
003833 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$		000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 \$	
005064 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$		000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 \$	
006240 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$		001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 \$	
007373 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$		001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 \$	
008471 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$		002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 \$	
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$		003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 \$	
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$		004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 \$	
001107 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$		004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 \$	
002528 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$		005379 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 \$	
003833 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$		006008 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 \$	
005064 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$		006616 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 \$	
006240 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$		007230 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 \$	
007373 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$		007816 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 \$	
008471 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$		008393 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 \$	
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$		008971 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 \$	
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$		009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 \$	
001107 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$		000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 \$	
002528 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$		009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 \$	
003833 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$		005049 007693 006456 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 \$	
005064 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$		008687 -04618 -01356 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 \$	
006240 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$		009266 -02070 009075 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 \$	
007373 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$		003039 007606 -10359 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 \$	
008471 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$		008363 -08277 007989 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 \$	
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$		005729 009436 -05842 1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 \$	
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$		%\$	
001107 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$		%z005049 007693 006456 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1074 l26 %03 0 \$	
002528 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$		%z009266 -02070 009075 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 %1076 m26 %Y3 1 \$	
003833 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$		%z008363 -08277 007989 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 %1078 n26 %L3 2 \$	
005064 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$		%z008687 -04618 -01356 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 \$	
006240 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$		%z003039 007606 -10359 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 \$	
007373 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$		%z005729 009436 -05842 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 0000 %1079 n27 %M3 5 \$	
008471 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$		%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 0000 %1072 k26 %N3 6 \$	
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$		%z009540 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 \$	
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$		%\$	
000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$		%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 %N4 6 \$	
001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$		%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 \$	
001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$		%\$	
002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$		%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0981 l01 %N5 6 \$	
003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$		%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 \$	
004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$		%\$	
004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$		%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0990 m01 %N6 6 \$	
005379 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$		%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 \$	
006008 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$		%\$	
006616 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$		%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0999 n01 %N7 6 \$	
007230 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$		%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 \$	
007816 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$		%\$	
008393 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$			
008971 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$			
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$			
000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$			
001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$			
001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$			
002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$			
003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$			
004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$			
004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$			
005379 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$			
006008 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$			
006616 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$			
007230 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$			
007816 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$			
008393 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$			
008971 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$			
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$			
000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$			
001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$			
001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$			
002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$			
003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$			
004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$			
004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$			
005379 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$			
006008 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$			
006616 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$			
007230 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$			
007816 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$			

%LAB*na, D65, adapted, Y = 0.0 , L* = 0.0 \$																																						
000000	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	A01	\$	000244	001095	000385	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01	\$	000863	002851	001365	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	\$
000082	000582	-01559	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	A02	\$	000327	001678	-01168	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02	\$	000940	003955	-00186	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02	\$
000293	002065	-03536	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	A03	\$	000538	002856	-03128	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03	\$	001116	003496	-02165	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03	\$
000678	003676	-05039	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	A04	\$	000909	003810	-04634	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04	\$	001382	004109	-03837	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	\$
001175	004550	-06196	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	A05	\$	001346	004613	-05905	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05	\$	001711	004804	-05288	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	\$
001664	005352	-07290	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	A06	\$	001791	005396	-07074	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06	\$	002077	005527	-06590	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	\$
002136	006126	-08343	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	A07	\$	002234	006159	-08177	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07	\$	002464	006254	-07788	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	\$
002593	006876	-09365	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	A08	\$	002672	006901	-09231	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08	\$	002860	006974	-08913	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	\$
003039	007606	-10359	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	A09	\$	003103	007627	-10249	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09	\$	003260	007684	-09984	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	\$
003821	-01676	001199	0000	0125	0000	1000	0875	0750	0000	0000	B01	\$	001040	-00503	001542	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01	\$	001477	001224	002206	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	\$
008899	-01076	-00329	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	B02	\$	001107	000000	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02	\$	001527	001475	000654	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	\$
001081	000302	-02259	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	B01	\$	001263	000964	-01956	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03	\$	001646	002026	-01328	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03	\$
001353	001750	-03906	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	B02	\$	001506	002112	-03650	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04	\$	001840	002802	-03903	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04	\$
001688	003037	-05342	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	B03	\$	001813	003241	-05131	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05	\$	002096	003678	-04655	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05	\$
002058	004167	-06632	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	B04	\$	002161	004289	-06459	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06	\$	002398	004571	-06059	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06	\$
002448	005177	-07822	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	B05	\$	002532	005255	-07680	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07	\$	002732	005445	-07343	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07	\$
002847	006100	-08941	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	B06	\$	002917	006153	-08823	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08	\$	003086	006286	-08537	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08	\$
003249	006959	-10007	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	B07	\$	003308	006997	-09907	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09	\$	003452	007095	-09663	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09	\$
003691	-03067	002838	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	B08	\$	002192	-02235	002976	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01	\$	004246	-00767	003290	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01	\$
004126	-02634	001382	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	B09	\$	002225	-01889	001528	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02	\$	004255	-00535	001867	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0181	U02	\$
004678	-01511	-00500	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	B10	\$	002300	-01125	001528	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03	\$	004528	-00528	000800	0250	0250	0250	0750	0750	0875	0000	%0182	U03	\$
005235	-00468	002294	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	B11	\$	002443	-00050	-02111	0125	0250	0375	0875	050	0625	0000	%0102	L04	\$	004561	-01809	000806	0250	0500	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04	\$
005254	000872	-03926	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	B12	\$	002634	001157	-03793	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0103	L05	\$	004824	001778	-03477	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05	\$
005798	002180	-05413	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	B13	\$	002870	002374	-05293	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06	\$	005042	002814	-05005	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06	\$
006379	003407	-06777	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	B14	\$	003143	003540	-06670	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07	\$	005329	003853	-06412	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07	\$
006387	004541	-08044	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	B15	\$	003443	004635	-07949	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08	\$	005380	004860	-07719	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08	\$
006715	005590	-09232	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	B16	\$	003764	005657	-09149	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09	\$	005386	005823	-08944	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09	\$
006798	-04037	003896	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	B17	\$	003318	-03522	003968	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01	\$	005461	-02438	004142	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01	\$
007379	-03779	002779	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	B18	\$	003337	-03290	002861	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0109	M02	\$	005480	-02254	003959	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02	\$
007329	-03176	001102	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	B19	\$	003387	-02745	001190	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110	M03	\$	005527	-01813	001404	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03	\$
007417	-02252	-00661	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	B20	\$	003472	-01896	-00573	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0111	M04	\$	005608	-01109	-00357	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04	\$
007543	-01116	-02355	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	B21	\$	003596	-00837	-02269	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0112	M05	\$	005725	-00203	-02958	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05	\$
007607	000118	-03944	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	B22	\$	003757	000332	-03862	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0113	M06	\$	005879	000827	-03661	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06	\$
008395	001372	-05429	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	B23	\$	003951	001533	-05352	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	%0114	M07	\$	006065	001915	-05163	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0195	V07	\$
008413	002596	-06818	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000																												

001642	003752	002549	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001687	003873	000975	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001976	004159	-01049	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001974	004602	-02849	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002213	005159	-04445	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002499	005784	-05879	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002818	006444	-07189	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003160	007119	-08406	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003516	007798	-09550	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002041	002646	003020	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002077	002786	001484	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002165	003118	-00490	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002312	003634	-02313	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002514	004281	-03957	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002763	005092	-05446	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003048	005755	-06809	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003360	006515	-08074	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003691	007267	-09260	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002706	000832	003753	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002811	000981	002379	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
002916	001350	000541	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
002978	001983	01277	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003129	002631	-02974	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003321	003460	-04540	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003549	004336	-05988	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003808	005222	-07336	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004090	006097	-08599	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003699	-01009	004426	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003716	-00873	003384	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003759	-00542	001755	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003833	000000	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
003941	000724	-01707	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004084	001579	-03234	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004257	002512	-04843	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004460	003481	-06272	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004688	004455	-07618	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004664	-02619	005147	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004676	-02504	004362	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004706	-02218	002961	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004760	-01739	001318	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004840	-01080	-00354	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004946	-00274	-01982	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005079	000636	-03540	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005236	001613	-05023	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005417	002623	-06434	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005635	-04000	005894	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005644	-03904	005287	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005667	-03665	004097	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005708	-03256	002592	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005768	-02681	000987	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005850	-01958	-00618	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005953	-01116	-02184	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006077	-00186	-03696	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006222	-00800	-05448	0375	0625	1000	0625	0375	0400	0000	%0296	F18	\$
006297	-05207	-00645	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006360	-05127	-006163	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006622	-04927	-005154	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006654	-04582	-003793	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006702	-04088	-002277	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006766	-03454	-006711	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006848	-02698	-00833	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006948	-01844	-02350	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
007065	-00915	-03822	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
007545	-06290	007391	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
007550	-06223	006998	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007565	-06055	006138	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007590	-05763	004917	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007629	-05339	003561	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007681	-04788	002003	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007748	-04118	000485	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007830	-03347	-01019	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007926	-02492	-02495	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
008476	-07284	008127	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
008481	-07227	007802	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
008493	-07085	007063	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
008514	-06835	005971	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
008546	-06470	004658	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
008589	-05990	003232	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
008644	-05400	001759	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
008712	-04709	000279	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
008794	-03932	-01186	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002377	004602	003575	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002407	004683	002037	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002481	004882	000046	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002607	005208	-01808	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002784	005644	-03495	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003006	006164	-05030	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003264	006741	-06440	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003551	007353	-07746	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003859	007985	-08970	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002656	003813	003840	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002682	003903	002360	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002747	004122	000430	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
002859	004483	-01419	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003018	004965	-03123	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003219	005538	-04685	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003456	006170	-06125	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003723	006836	-07462	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004014	007519	-08715	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003238	002294	004291	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003258	002393	003003	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003360	002389	00334	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
003397</												

003755	006197	005197	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003772	006242	003897	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003813	006355	002089	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003886	006550	000242	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003993	006827	-01515	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004132	007181	-03164	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004303	007600	-04706	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004503	008073	-06151	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004728	008587	-07511	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003915	005737	005260	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003931	005785	004046	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003970	005903	002289	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004039	006108	004662	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004140	006399	-01291	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004273	006770	-02943	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004436	007210	-04944	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004627	007705	-05959	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004844	008242	-07321	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004266	004712	005429	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004299	004763	004384	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004390	004850	002744	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004395	005113	000966	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004484	005429	-00772	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004603	005832	-02429	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004750	006310	-03995	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004924	006848	-05473	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005122	007431	-06870	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004859	003249	005742	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004861	003303	004888	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004899	003440	003413	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004941	003676	-001720	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005016	004014	000013	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005117	004447	-01639	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005243	004963	-03220	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005393	005547	-04723	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005567	006183	-06152	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005548	001591	006183	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005557	001646	005498	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005581	001785	004206	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005623	002025	002625	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005685	002371	000973	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005768	002819	-00660	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005873	003357	-02244	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006000	003971	-03767	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006148	004644	-05224	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006327	-00079	006717	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006335	-00025	006165	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006354	000108	005049	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006388	000343	003598	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006439	000683	002021	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006508	001126	000422	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006595	001665	-01151	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006701	002285	-02680	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006825	002973	-03167	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007151	-01067	007300	0750	0750	0125	0250	0500	0250	0000	%0540	G19	\$
007159	-01617	006859	0750	0750	0125	0250	0500	0875	0000	%0541	G20	\$
007174	-01490	005900	0750	0750	0250	0250	0500	0750	0000	%0542	G21	\$
007202	-01268	004583	0750	0750	0375	0250	0500	0625	0000	%0543	G22	\$
007243	-00945	003095	0750	0750	0500	0250	0500	0500	0000	%0544	G23	\$
007300	-00520	001548	0750	0750	0625	0250	0500	0375	0000	%0545	G24	\$
007373	000000	000000	0750	0750	0750	0250	0500	0250	0000	%0546	G25	\$
007461	006006	-01522	0750	0750	0875	0250	0500	0125	0000	%0547	G26	\$
007566	001286	-03097	0750	0750	1000	0250	0500	0000	0000	%0548	G27	\$
007998	-03139	007937	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008093	-03093	007564	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008016	-02976	006738	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008040	-02771	005551	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008075	-02470	004160	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008122	-02072	002677	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008183	-01580	001166	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008258	-01002	-00338	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008346	-00346	-01818	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008854	-04493	008584	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008858	-04451	008271	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008869	-04344	007556	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008889	-04157	006490	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008919	-03880	005199	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008959	-03513	003788	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
009011	-03055	002324	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
009074	-02512	000847	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
009150	-01892	-00618	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004411	006955	005836	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004424	006991	004724	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004457	007082	003038	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004516	007239	001221	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004602	007466	-00538	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004716	007761	-02210	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004858	008119	-03790	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
005026	008530	-05282	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
005218	008987	-06692	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005439	006586	005883	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004551	006623	004831	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004583	006717	003181	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004640	006880	001392	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004722	007116	-00359	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004832	007422	-02031	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004969	007792	-03615	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
005132	008218	-05112	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
005319	008690	-06530	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004843	008733	006014	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004854	008773	005083	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004884	008783	005325	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0		

009540	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00729	b01	\$
009330	-00081	-00332	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	0000	00730	b02	\$
009150	-01892	-00618	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	0000	00731	b03	\$
009000	-02705	-00857	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	0000	00732	b04	\$
008882	-03393	-01046	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	0000	00733	b05	\$
008794	-03932	-01186	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	0000	00734	b06	\$
008734	-04310	-01281	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	00735	b07	\$
008700	-04530	-01335	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	00736	b08	\$
008687	-04618	-01356	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	00737	b09	\$
008717	001053	000388	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	00738	c01	\$
008471	000000	000000	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	00739	c02	\$
008258	-01002	-00338	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	00740	c03	\$
008079	-01918	-00621	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	00741	c04	\$
007936	-02711	-00849	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	00742	c05	\$
007830	-03347	-01019	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	00743	c06	\$
007757	-03800	-01135	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	00744	c07	\$
007716	-04067	-01200	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	00745	c08	\$
007700	-04175	-01226	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	00746	c09	\$
007920	002196	000860	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	00747	d01	\$
007629	002188	000463	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	00748	d02	\$
007373	000000	000000	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	00749	d03	\$
007366	-01025	-00343	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	00750	d04	\$
007356	-01025	-00343	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	00751	d05	\$
006848	-02698	-00833	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	00752	d06	\$
006758	-03253	-00977	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	00753	d07	\$
006706	-03584	-01060	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	00754	d08	\$
006686	-03719	-01092	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	00755	d09	\$
007165	003410	001447	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	00756	e01	\$
006818	002275	000948	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	00757	e02	\$
006508	001126	000422	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	00758	e03	\$
006240	000000	000000	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	00759	e04	\$
006019	-01051	-00349	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	00760	e05	\$
005850	-01958	-00618	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	00761	e06	\$
005733	-02648	-00804	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	00762	e07	\$
005666	-03074	-00912	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	00763	e08	\$
005639	-03249	-00954	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	00764	e09	\$
006477	004647	002192	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	00765	f01	\$
006064	003535	001560	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	00766	f02	\$
005685	002371	000973	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	00767	f03	\$
005348	001177	000447	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	00768	f04	\$
005064	000000	000000	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	00769	f05	\$
004840	-01080	-00354	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	00770	f06	\$
004682	-01954	-00605	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	00771	f07	\$
004590	-02521	-00752	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	00772	f08	\$
004553	-02762	-00811	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	00773	f09	\$
005890	-05815	-003142	0875	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	00774	g01	\$
005943	-00789	-001188	0500	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	00775	g02	\$
005934	-00776	-001172	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	00776	g03	\$
004516	002490	001066	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	00777	g04	\$
004141	001244	000483	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	00778	g05	\$
003833	000000	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	00779	g06	\$
003608	-01109	-00357	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	00780	g07	\$
003472	-01896	-00573	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	00781	g08	\$
003417	-02252	-00661	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	00782	g09	\$
005443	006783	004314	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	00783	h01	\$
004884	005873	003533	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	00784	h02	\$
004334	004892	002744	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	00785	h03	\$
003804	003819	001962	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	00786	h04	\$
003309	002634	001214	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	00787	h05	\$
002873	001336	000541	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	00788	h06	\$
002528	000000	000000	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	00789	h07	\$
002306	-01125	-00352	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	00790	h08	\$
002212	-01711	-00502	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	00791	h09	\$
005165	007420	005577	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	00792	i01	\$
004551	006623	004831	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	00793	i02	\$
003931	005785	004046	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	00794	i03	\$
003305	004887	003221	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	00795	i04	\$
002682	003903	002360	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	00796	i05	\$
002077	002786	001484	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	00797	i06	\$
001527	001475	000654	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	00798	i07	\$
001000	000000	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	00799	i08	\$
000899	-01076	-00329	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	00800	i09	\$
005049	007693	004564	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	00801	j01	\$
004411	006955	005836	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	00802	j02	\$
003755	006197	005197	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	00803	j03	\$
003079	005414	004457	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	00804	j04	\$
002377	004602	003575	0250	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	00805	j05	\$
001642	003752	002549	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	00806	j06	\$
000863	002851	001365	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0000	00807	j07	\$
000244	001095	000385	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	00808	j08	\$
000000	000000	000000	0000	0000	0000	0900	1000	1000	0000	0000	00809	j09	\$
009540	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	00810	b10	\$
008556	000584	-01481	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	0000	00811	b11	\$
007566	001286	-03007	0750	0750	0750	0100	0250	0250	0000	0000	00812	b12	\$
006578	002144	-04562	0625	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	00813	b13	\$
005607	003197	-06119	0500	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	00814	b14	\$
004688	004455	-07618	0375	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	00815	b15	\$
003886	005823	-08944	0250	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	00816	b16	\$
003308	006997	-09907	0125	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	00817	b17	\$
003039	007606	-10359	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	00818	b18	\$
009470	-00503	001465	1000	1000	1000	0875	0000	0000	0125	0000	00819	c10	\$
008471	000000	000000	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	00820	c11	\$
007461	000606	-01522	0750	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	00821	c12	\$
006446	001356	-03094	0625	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	00822	c13	\$
005436	002300	-04694	0500	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	00823	c14	\$
00													

```

%LAB*na, D65, adapted, Y = 0.0 , L* = 0.0 $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z005049 007693 006456 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %O1 0 $
%z009266 -02070 009075 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008363 -08277 007989 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008687 -04618 -01356 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003039 007606 -10359 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005729 009436 -05842 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z005049 007693 006456 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %O2 0 $
%z009266 -02070 009075 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008363 -08277 007989 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008687 -04618 -01356 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003039 007606 -10359 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005729 009436 -05842 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S

```

%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y 0)	%nr.	pos \$
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 \$			
000107 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$			
002528 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$			
003833 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$			
005064 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$			
006240 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$			
007373 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$			
008471 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$			
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$			
001107 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$			
002528 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$			
003833 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$			
005064 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$			
006240 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$			
007373 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$			
008471 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$			
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$			
001107 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$			
002528 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$			
003833 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$			
005064 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$			
006240 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$			
007373 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$			
008471 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$			
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$			
001107 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$			
002528 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$			
003833 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$			
005064 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$			
006240 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$			
007373 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$			
008471 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$			
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$			
000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$			
001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$			
001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$			
002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$			
003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$			
004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$			
004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$			
005379 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$			
006008 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$			
006616 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$			
007230 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$			
007816 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$			
008393 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$			
008971 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$			
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$			
000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$			
001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$			
001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$			
002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$			
003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$			
004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$			
004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$			
005379 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$			
006008 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$			
006616 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$			
007230 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$			
007816 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$			
008393 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$			
008971 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$			
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$			
000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$			
001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$			
001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$			
002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$			
003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$			
004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$			
004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$			
005379 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$			
006008 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$			
006616 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$			
007230 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$			
007816 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$			

%LAB*la0, D65, adapted, Y = 0.0 , L* = 0.0 \$																									
000000	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000000	A01 \$	000244	001095	000385	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01 \$	000863	002851
000082	000582	-01559	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	000000	A02 \$	000327	001678	-01168	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02 \$	000940	003955
000293	002065	-03536	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	000002	A03 \$	000538	002856	-03128	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03 \$	001116	003496
000678	003676	-05039	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	000003	A04 \$	000909	003810	-04634	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04 \$	001382	004109
001175	004550	-06196	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	000004	A05 \$	001346	004613	-05995	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05 \$	001711	004804
001664	005352	-07290	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	000005	A06 \$	001791	005396	-07074	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06 \$	002077	005527
002136	006126	-08343	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	000006	A07 \$	002234	006159	-08177	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07 \$	002464	006254
002593	006876	-09365	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	000007	A08 \$	002672	006901	-09231	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08 \$	002860	006974
003039	007606	-10359	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	000008	A09 \$	003103	007627	-10249	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09 \$	003260	007684
003821	-01676	001199	0000	0125	0000	1000	0875	0875	1000	000009	B01 \$	001040	-00503	001542	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0875	%0090	K01 \$	001477	001224
008899	-01076	-00329	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0875	000010	B02 \$	001107	000000	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	%0091	K02 \$	001527	001475
001081	000302	-02259	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	000011	B03 \$	001263	000964	-01956	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0875	%0092	K03 \$	001646	002026
001353	001750	-03906	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	000012	B04 \$	001506	002112	-03650	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04 \$	001840	002802
001688	003037	-05342	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	000013	B05 \$	001813	003241	-05131	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05 \$	002096	003678
002058	004167	-06632	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	000014	B06 \$	002161	004289	-06459	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06 \$	002398	004571
002448	005177	-07822	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	000015	B07 \$	002532	005255	-07680	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0875	%0096	K07 \$	002732	005445
002847	006100	-08941	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	000016	B08 \$	002917	006153	-08823	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08 \$	003086	006286
003249	006959	-10007	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	000017	B09 \$	003308	006957	-09907	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09 \$	003452	007095
003691	-03067	002838	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	000018	C01 \$	002192	-02235	002976	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01 \$	002426	-00767
004126	-02634	001382	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	000019	C02 \$	002225	-01889	001528	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02 \$	002455	-00535
004590	-00500	00500	0250	0250	0875	1000	0750	0750	0000	000020	C03 \$	002360	-01125	002562	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03 \$	002528	000800
005235	-00468	002294	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	000021	C04 \$	002443	-00050	-02100	0125	0250	0375	0875	050	0625	0000	%0102	L04 \$	002621	000806
005254	000872	-03926	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	000022	C05 \$	002634	001157	-03793	0125	0250	0500	0875	0500	0500	0000	%0103	L05 \$	002824	001778
002798	002180	-05413	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	000023	C06 \$	002870	002374	-05293	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06 \$	003042	002814
003879	003407	-06777	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	000024	C07 \$	003143	003540	-06670	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0875	%0105	L07 \$	003297	003853
003387	004541	-08044	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	000025	C08 \$	003443	004635	-07949	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08 \$	003580	004860
003715	005590	-09232	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	000026	C09 \$	003764	005657	-09149	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09 \$	003886	005823
003259	-04037	002796	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	000027	D01 \$	003318	-03522	003968	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01 \$	003461	-02438
003279	-03779	003779	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	000028	D02 \$	003337	-03290	002861	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0109	M02 \$	003480	-02254
003329	-03176	001102	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	000029	D03 \$	003387	-02745	001190	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110	M03 \$	003527	-01813
003417	-02252	-00661	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	000030	D04 \$	003472	-01896	-00573	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0111	M04 \$	003608	-01109
003543	-01116	-02355	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	000031	D05 \$	003596	-00837	-02269	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0112	M05 \$	003725	-00203
003707	000118	-03944	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	000032	D06 \$	003757	000332	-03862	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0113	M06 \$	003879	000827
003905	001372	-05429	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	000033	D07 \$	003951	001533	-05352	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	%0114	M07 \$	004065	001915
004133	002596	-06818	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	000034	D08 \$	004176	002718	-06747	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	%0115	M08 \$	004281	003010
004366	003767	-08124	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	000035	D09 \$	004425	003860	-08058	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	%0116	M09 \$	004522	004085
004359	-04951	004779	0000	0500	0000	1000	0500	1000	0000	000036	E01 \$	004399	-04599	004827	0125	0500	0000	0875	0500	1000	0000	%0117	N01 \$	004496	-03798
004373	-04778	003958	0000	0500	0125	1000	0500	0875	0000	000037	E02 \$	004412	-04436	004041	0125	0500	0125	0875	0500	0875	0000	%0118	N02 \$	004509	-03656
004407	-04357	002523	0000	0500	0250	1000	0500	0750	0000	000038	E03 \$	004445	-04039	002580	0125	0500	0250	0875	0500	0750	0000	%0119	N03 \$	004542	-03309
004466	-03670	000863	0000	0500	0375	1000	0500	0625	0000	000039	E04 \$	004504	-03388	000922	0125	0500	0375	0875	0500	0625	0000	%0120	N04 \$	004599	-02733
004553	-02762	-00811	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	000040	E05 \$	004590	-02521	-00752	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0121	N05 \$	004682	-01954
004669	-01698	-02431	0000	0500	0625	1000	0500	0375	0000	000041	E06 \$	004705	-01498	-02373	0125	0500	0625	0875	0500	0375	0000	%0122	N06 \$	004794	-01022
004813	-00544	-03976	0000	0500	0750	1000	0500	0250	0000	000042	E07 \$	004847	-00381	-03920	0125	0500	0750	0875	0500	0250	0000	%0123	N07 \$	004932	000009
004984	000645	-05442	0000	0500	0875	1000	0500	0125	0000	000043	E08 \$	005016	000776	-05388	0125	0500	0875	0875	0500	0125	0000	%0124	N08 \$	005097	001094
005178	001834	-06832	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	000044	E09 \$	005209	001939	-06781	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	%0125	N09 \$	005285	002197
005411	-05825	004992	0000	0625	0000	1000	0375	1000	0000	000045	F01 \$	005439	-05567	006567	0125	0625	0000	0875	0375	1000	0000	%0126	O01 \$	005511	-04957
005421	-05699	005977	0000	0625	0125	1000	0375	0875	0000	000046	F02 \$	005449	-05446	006504	0125	0625	0125	0875	0375	0875	0000	%0127	O02 \$	005520	-04846
005445	-05388	003783	0000	0625	0250	1000	0375	0750	0000	000047	F03 \$	005473	-05146	006382	0125	0625	0250	0875	0375	0750	0000	%0128	O03 \$	005544	-04572

001642	003752	002549	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001687	003873	000975	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001976	004159	-01049	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
001974	004602	-02849	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002213	005159	-04445	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002499	005784	-05879	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002818	006444	-07189	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003160	007119	-08406	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003516	007798	-09550	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002041	002646	003020	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002077	002786	001484	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002165	003118	-00490	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002312	003634	-02313	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002514	004281	-03957	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002763	005092	-05446	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003048	005755	-06899	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003360	006515	-08074	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003691	007267	-09260	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002706	000832	003753	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002811	000981	002379	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
002916	001350	000541	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
002978	001983	01277	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003129	002631	-02974	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003321	003460	-04540	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003549	004336	-05988	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003808	005222	-07336	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004090	006097	-08599	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003699	-01009	004426	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003716	-00873	003384	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003759	-00542	001755	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003833	000000	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
003941	000724	-01707	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004084	001579	-03234	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004257	002512	-04843	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004460	003481	-06272	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004688	004455	-07618	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004664	-02619	005147	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004676	-02504	004362	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004706	-02218	002961	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004760	-01739	001318	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004840	-01080	-00354	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
004946	-00274	-01982	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005079	000636	-03540	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005236	001613	-05023	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005417	002623	-06434	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005635	-04000	005894	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005644	-03904	005287	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005667	-03665	004097	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005708	-03256	002592	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005768	-02681	000987	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005850	-01958	-00618	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005953	-01116	-02184	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006077	-00186	-03696	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006222	-00800	-05448	0375	0625	1000	0625	0375	0400	0000	%0296	F18	\$
006297	-05207	000645	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006360	-05127	006163	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006622	-04927	005154	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006654	-04582	003793	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006702	-04088	002277	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006766	-03454	000717	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006848	-02698	-00833	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006948	-01844	-02350	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
007065	-00915	-03822	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
007545	-06290	007391	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
007550	-06223	006998	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007565	-06055	006138	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007590	-05763	004917	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007629	-05339	003561	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007681	-04788	002003	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007748	-04118	000485	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007830	-03347	-01019	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007926	-02492	-02495	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
008476	-07284	008127	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
008481	-07227	007802	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
008493	-07085	007063	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
008514	-06835	005971	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
008546	-06470	004658	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
008589	-05990	003232	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
008644	-05400	001759	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
008712	-04709	000279	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
008794	-03932	-01186	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002377	004602	003575	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002407	004683	002037	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002481	004882	000046	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002607	005208	-01808	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002784	005644	-03495	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003006	006164	-05030	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003264	006741	-06440	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003551	007353	-07746	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003859	007985	-08970	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002656	003813	003840	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002682	003903	002360	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002747	004122	000430	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
002859	004483	-01419	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003018	004965	-03123	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003219	005538	-04685	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003456	006170	-06125	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003723	006836	-07462	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004014	007519	-08715	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003238	002294	004291	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003258	002393	003003	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003360	002634	003003	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
00339												

003755	006197	005197	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003772	006242	003897	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003813	006355	002089	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003886	006550	000242	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003993	006827	-01515	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004132	007181	-03164	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004303	007600	-04706	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004503	008073	-06151	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004728	008587	-07511	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003915	005737	005260	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
003931	005785	004046	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003970	005903	002289	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004039	006108	004662	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004140	006399	-01291	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004273	006770	-02943	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004436	007210	-04944	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004427	007705	-05959	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004684	008242	-07321	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004266	004712	005429	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004299	004763	004384	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004390	004850	002744	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004395	005113	000966	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004484	005429	-00772	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004603	005832	-02429	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004750	006310	-03995	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004924	006848	-05473	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005122	007431	-06870	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004859	003249	005742	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004861	003303	004888	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004899	003440	003413	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
004941	003676	-001720	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005016	004014	000013	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005117	004447	-01639	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005243	004963	-03220	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005393	005547	-04723	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005567	006183	-06152	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005548	001591	006183	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005557	001646	005498	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005581	001785	004206	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005623	002025	002625	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005685	002371	000973	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005768	002819	-00660	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005873	003357	-02244	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006000	003971	-03767	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006148	004644	-05224	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006327	-00079	006717	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006335	-00025	006165	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006354	000108	005049	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006388	000343	003598	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006439	000683	002021	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006508	001126	000422	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006595	001665	-01151	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006701	002285	-02680	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006825	002973	-03167	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007151	-01067	007300	0750	0750	0125	0250	0500	0250	0000	%0540	G19	\$
007159	-01617	006859	0750	0750	0125	0250	0500	0875	0000	%0541	G20	\$
007174	-01490	005900	0750	0750	0250	0250	0500	0750	0000	%0542	G21	\$
007202	-01268	004583	0750	0750	0375	0250	0500	0625	0000	%0543	G22	\$
007243	-00945	003095	0750	0750	0500	0250	0500	0500	0000	%0544	G23	\$
007300	-00520	001548	0750	0750	0625	0250	0500	0375	0000	%0545	G24	\$
007373	000000	000000	0750	0750	0750	0250	0500	0250	0000	%0546	G25	\$
007461	006006	-01522	0750	0750	0875	0250	0500	0125	0000	%0547	G26	\$
007566	001286	-03097	0750	0750	1000	0250	0500	0000	0000	%0548	G27	\$
007998	-03139	007937	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008093	-03093	007564	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008016	-02976	006738	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008040	-02771	005551	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008075	-02470	004160	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008122	-02072	002677	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008183	-01580	001166	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008258	-01002	-00338	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008346	-00346	-01818	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008854	-04493	008584	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008858	-04451	008271	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008869	-04344	007556	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008889	-04157	006490	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008919	-03880	005199	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008959	-03513	003788	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
009011	-03055	002324	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
009074	-02512	000847	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
009150	-01892	-00618	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004411	006955	005836	0875	0000	0000	0125	1000	0000	0000	%0567	J19	\$
004424	006991	004724	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004457	007082	003038	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004516	007239	001221	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004602	007466	-00538	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004716	007761	-02210	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004858	008119	-03790	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
005026	008530	-05282	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
005218	008987	-06692	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005439	006586	005883	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004551	006623	004831	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004583	006717	003181	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004640	006880	001392	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004722	007116	-00359	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004832	007422	-02031	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004969	007792	-03615	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
005132	008218	-05112	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
005319	008690	-06530	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004843	008733	006014	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004854	008773	005083	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004884	008783	005035	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0		


```

%LAB*la0, D65, adapted, Y = 0.0 , L* = 0.0 $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z005049 007693 006456 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009266 -02070 009075 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008363 -08277 007989 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008687 -04618 -01356 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003039 007606 -10359 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005729 009436 -05842 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z005049 007693 006456 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009266 -02070 009075 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008363 -08277 007989 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008687 -04618 -01356 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003039 007606 -10359 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005729 009436 -05842 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000000 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S

```

%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y 0)	%nr.	pos \$
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 \$		008393 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 \$	
000107 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$		008971 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 \$	
002528 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$		009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 \$	
003833 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$		000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 \$	
005064 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$		000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 \$	
006240 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$		001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 \$	
007373 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$		001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 \$	
008471 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$		002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 \$	
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$		003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 \$	
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$		004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 \$	
001107 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$		004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 \$	
002528 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$		005379 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 \$	
003833 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$		006008 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 \$	
005064 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$		006616 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 \$	
006240 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$		007230 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 \$	
007373 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$		007816 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 \$	
008471 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$		008393 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 \$	
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$		008971 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070 n24 \$	
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$		009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 \$	
001107 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$		000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 \$	
002528 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$		009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 \$	
003833 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$		005049 007693 006456 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 \$	
005064 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$		008687 -04618 -01356 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 \$	
006240 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$		009266 -02070 009075 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 \$	
007373 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$		003039 007606 -10359 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 \$	
008471 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$		008363 -08277 007989 0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 \$	
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$		005729 009436 -05842 1000 0000 1000 0000 0000 0000 0000 %1079 n27 \$	
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$		%\$	
001107 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$		%z005049 007693 006456 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1074 l26 %03 0 \$	
002528 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$		%z009266 -02070 009075 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 %1076 m26 %Y3 1 \$	
003833 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$		%z008363 -08277 007989 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 %1078 n26 %L3 2 \$	
005064 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$		%z008687 -04618 -01356 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 \$	
006240 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$		%z003039 007606 -10359 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 \$	
007373 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$		%z005729 009436 -05842 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 0000 %1079 n27 %M3 5 \$	
008471 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$		%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %1072 k26 %N3 6 \$	
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$		%z009540 000000 000000 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 \$	
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$		%\$	
000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$		%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 %N4 6 \$	
001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$		%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 \$	
001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$		%\$	
002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$		%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0981 l01 %N5 6 \$	
003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$		%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 \$	
004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$		%\$	
004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$		%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0990 m01 %N6 6 \$	
005379 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$		%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 \$	
006008 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$		%\$	
006616 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$		%z000000 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0999 n01 %N7 6 \$	
007230 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$		%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 \$	
007816 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$		%\$	
008393 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$			
008971 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$			
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$			
000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$			
001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$			
001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$			
002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$			
003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$			
004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$			
004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$			
005379 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$			
006008 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$			
006616 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$			
007230 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$			
007816 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$			
008393 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$			
008971 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$			
000000 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$			
000442 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$			
001203 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$			
001977 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$			
002700 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$			
003404 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$			
004084 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$			
004735 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$			
005379 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$			
006008 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$			
006616 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$			
007230 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$			
007816 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$			

%LAB*la1, D65, adapted, Y = 0.63 , L* = 5.69 \$																																							
000559	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	A01	\$	000811	000981	000383	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01	\$	001311	002208	001156	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	\$
000651	000578	-01292	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	A02	\$	000890	001366	-00902	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02	\$	001366	002416	-00137	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02	\$
000859	001674	-02892	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	A03	\$	001071	002119	-02538	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03	\$	001497	002879	-01833	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03	\$
001173	002796	-04356	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	A04	\$	001344	003042	-04068	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04	\$	001707	003540	-03460	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	\$
001543	003839	-05674	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	A05	\$	001678	003980	-05445	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05	\$	001980	004299	-04937	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	\$
001940	004792	-06874	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	A06	\$	002048	004879	-06791	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06	\$	002298	005089	-06280	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	\$
002350	005674	-08017	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	A07	\$	002437	005731	-07869	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07	\$	002644	005876	-07518	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	\$
002763	006503	-09994	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	A08	\$	002835	006543	-08972	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08	\$	003009	006647	-08678	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	\$
003176	007291	-010129	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	A09	\$	003236	007321	-10026	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09	\$	003384	007399	-09776	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	\$
001281	-01283	001013	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	0000	B01	\$	001440	-00370	001252	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01	\$	001784	001027	001757	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	\$
001337	-00771	-00243	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	0000	B02	\$	001491	000000	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02	\$	001825	001250	000523	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	\$
001471	000231	-01909	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	0000	B01	\$	001612	000777	-01677	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03	\$	001925	001754	-01166	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03	\$
001684	001453	-03519	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	0000	0000	B02	\$	001808	001801	-03311	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04	\$	002090	002492	-02843	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04	\$
001960	002671	-04984	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	0000	0000	B03	\$	002067	002887	-04804	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05	\$	002314	003354	-04390	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05	\$
002281	003804	-06318	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	0000	0000	B04	\$	002371	003941	-06165	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06	\$	002585	004256	-05806	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06	\$
002630	004842	-07550	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	0000	0000	B05	\$	002707	004933	-07420	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07	\$	002890	005149	-07111	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07	\$
002997	005799	-08704	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	0000	0000	B06	\$	003062	005862	-08594	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08	\$	003220	006015	-08327	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08	\$
003373	006691	-09799	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	0000	B07	\$	003429	006736	-09704	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09	\$	003566	006849	-09473	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09	\$
003310	-02607	002267	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	0000	C01	\$	003299	-01845	002391	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01	\$	002610	-00692	002681	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01	\$
002241	-02264	001172	0000	0125	0125	1000	0750	0875	0000	0000	0000	C02	\$	002429	-01857	001305	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02	\$	002637	-00485	001616	0250	0250	0000	0750	0750	0875	0000	%0181	U02	\$
001717	-01502	-04545	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	0000	C03	\$	002560	-01003	001305	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03	\$	002703	000000	000000	0250	0250	0250	0750	0750	0875	0000	%0182	U03	\$
002546	-00421	02142	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	0000	0000	C04	\$	002626	-00045	-02012	0125	0250	0375	0875	050	0625	0000	%0102	L04	\$	002816	000745	-01701	0250	0500	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04	\$
002726	000892	-03738	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	0000	0000	C02	\$	002800	001071	-03616	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0103	L05	\$	002976	001664	-03324	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05	\$
002952	002043	-05216	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	0000	0000	C06	\$	003018	002232	-05105	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06	\$	003179	002665	-04837	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06	\$
003214	003235	-06586	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	0000	0000	C04	\$	003273	003369	-06486	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07	\$	003419	003684	-06242	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07	\$
003504	004357	-07863	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	0000	0000	C08	\$	003557	004453	-07773	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08	\$	003688	004683	-07554	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08	\$
003816	005406	-09063	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	0000	C06	\$	003863	005476	-08984	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09	\$	003980	005647	-08787	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09	\$
003383	-03736	003402	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	0000	D01	\$	003438	-03278	003476	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01	\$	003575	-02295	003655	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01	\$
003402	-03506	002516	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	0000	D02	\$	003457	-03069	002595	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0109	M02	\$	003592	-02125	002788	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02	\$
003450	-02963	001031	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	0000	D03	\$	003504	-02572	001114	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110	M03	\$	003637	-00174	001318	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03	\$
003533	-02118	-00631	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	0000	D04	\$	003585	-01789	-00547	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0111	M04	\$	003714	-01054	-00341	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04	\$
003653	-01058	-02272	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	0000	D05	\$	003703	-00795	-02191	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0112	M05	\$	003826	-00194	-01989	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05	\$
003809	000113	-03835	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	0000	D06	\$	003856	000318	-03757	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0113	M06	\$	003973	000795	-03564	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06	\$
003999	001321	-05307	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	0000	D07																											

0019122	0033008	002051	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001960	003433	000789	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002052	003728	-00928	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002207	004190	-02630	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002418	004775	-04203	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002677	005433	-05642	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002970	006127	-06968	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003290	006835	-08203	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003627	007543	-09365	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002266	002387	002431	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002297	002523	001245	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002375	002845	-00441	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002507	003354	-02157	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002690	004000	-03763	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002919	004729	-05245	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003185	005496	-06615	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003479	006272	-07891	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003793	007043	-09809	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
002941	000775	003126	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
002964	000914	002008	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003021	001251	000499	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003120	001782	011209	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003261	002497	-02855	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003442	003307	-04399	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003659	004172	-05841	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003905	005054	-07189	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004176	005931	-08456	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003801	-00962	003950	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003817	-00833	003106	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003858	-00518	001654	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
003938	000000	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004034	000696	-01653	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004170	001525	-03240	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004338	002437	-04744	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004534	003389	-06164	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004755	004352	-07507	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004731	-02534	004792	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004743	-02423	004113	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004773	-02149	002834	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004826	-01687	001275	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004903	-01050	-00345	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005007	-00267	-01941	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005136	000622	-03480	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005290	001579	-04951	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005467	002573	-06354	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005680	-03907	005619	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005689	-03814	005070	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005712	-03582	003963	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005752	-03185	002525	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005811	-02625	000966	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005891	-01920	-00908	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005992	-01095	-02153	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006114	-00183	-03569	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006257	000788	-005242	0375	0750	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006626	-05117	004524	0375	0750	0500	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
006632	-05039	005976	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006651	-04844	005022	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006683	-04507	003714	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006729	-04023	002238	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006793	-03402	000787	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006874	-02659	-00823	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006972	-01819	-02325	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
007088	-00903	-03786	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
007562	-06206	007207	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
007568	-06140	006836	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007582	-05975	006014	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007607	-05688	003483	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007645	-05272	003451	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007697	-04729	001978	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007763	-04070	000480	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007844	-03309	-01009	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007940	-02465	-02474	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
008484	-07205	007970	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
008489	-07149	007658	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
008501	-07009	006946	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
008522	-06763	005885	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
008553	-06404	004600	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
008596	-05930	003197	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
008651	-05347	001743	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
008719	-04665	000277	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
008799	-03896	-01177	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002566	004281	002927	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002593	004364	001742	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002660	004567	000042	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002776	004901	-01697	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
002939	005350	-03338	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003145	005886	-04859	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003388	006481	-06267	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003660	007112	-07580	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
003955	007762	-08812	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002820	003576	003171	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002844	003665	002056	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
002905	003884	000395	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003008	004243	-01339	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003156	004728	-02993	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003345	005306	-04535	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003570	005947	-05970	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003824	006624	-07309	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004103	007819	-08567	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003363	002181	003676	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003382	002277	002699	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003436	002512	000632	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$

0038355	006002	004535	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%04846	A19	\$
0038371	006047	003549	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%04847	A20	\$
0039311	006162	001965	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%04848	A21	\$
003981	006358	000232	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%04849	A22	\$
004083	006638	-01468	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%04900	A23	\$
004217	006996	-03085	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004382	007421	-04610	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004576	007900	-06047	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004794	008421	-07402	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004808	005565	004649	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004923	005613	003707	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004961	005732	002160	0750	0125	0625	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004428	005937	000443	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004425	006230	-01252	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004353	006603	-02872	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004511	007046	-04405	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004696	007545	-05852	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004907	008087	-07129	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004365	004586	004916	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004378	004637	004069	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C21	\$
004470	004760	002606	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C22	\$
004471	004985	000931	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C23	\$
004558	005299	-00751	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C25	\$
004673	005701	-02375	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004815	006178	-03922	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004985	006716	-05388	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005178	007301	-06779	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004912	003175	005333	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004924	003229	004606	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
004952	003364	003269	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005002	003597	001666	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005075	003931	000013	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005173	004360	-01607	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005296	004872	-03166	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005444	005452	-04656	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005613	006085	-06077	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005595	001561	005860	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005604	001615	005252	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005627	001752	004060	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005668	001989	002555	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005729	002330	000953	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005811	002772	-00649	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005914	003304	-02212	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006039	003912	-03719	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006184	004580	-05167	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006361	-00078	006457	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006368	-00025	005952	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006387	000107	004907	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006421	000338	003517	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006471	000673	001984	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006538	001111	000416	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006624	001642	-01136	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006729	002256	-02650	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006851	002937	-03145	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007178	-01646	007095	0750	0750	0125	0250	0375	0000	0000	%0540	G19	\$
007180	-01596	006675	0750	0750	0125	0250	0375	0000	0000	%0541	G20	\$
007195	-01471	005765	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007223	-01253	004497	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007264	-00934	003046	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007321	-00514	001528	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007392	000000	000000	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007480	000599	-01507	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007583	001273	-02980	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008011	-03106	007757	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008016	-03060	007403	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008029	-02945	006612	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008052	-02742	005463	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008087	-02445	004104	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008134	-02051	002646	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008194	-01565	0001154	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008268	-00992	-00334	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008356	-00343	-01803	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008859	-04452	008430	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008863	-04411	008129	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008874	-04305	007439	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008894	-04119	006402	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008923	-03846	005138	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008963	-03482	003749	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
009015	-03029	002303	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
009078	-02492	000840	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
009153	-01877	-00614	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004486	006794	005270	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004499	006830	004383	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004531	006921	002880	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004588	007079	001178	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004671	007308	-00523	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004782	007606	-02162	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004920	007966	-03722	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
005084	008381	-05202	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
005272	008842	-06604	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004610	006439	005353	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004623	006476	004500	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004654	006570	003029	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004708	006734	001344	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004789	006970	-00350	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004896	007277	-01988	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004917	007649	-03551	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
005188	008078	-05036	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
005370	008552	-06446	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004906	005615	005554	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004917	005655	004775	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
004946	005754	003350	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0			


```

%LAB*la1, D65, adapted, Y = 0.63 , L* = 5.69 $
%100 x LAB*a      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
%z005107 007556 005969 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009268 -02054 008924 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008372 -08182 007832 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008694 -04574 -01346 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003176 007291 -10129 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005773 009308 -05773 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000569 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z005107 007556 005969 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009268 -02054 008924 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008372 -08182 007832 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008694 -04574 -01346 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003176 007291 -10129 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005773 009308 -05773 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000569 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S

```


%LAB*1a2, D65, adapted, Y = 1.26 , L* = 10.99 \$																																						
001099	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000000	A01	\$	001277	000709	000280	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01	\$	001652	001833	000859	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	\$
001162	000418	-00969	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	000000	A02	\$	001333	001022	-00692	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02	\$	001696	002029	-00111	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02	\$
001311	001254	-02416	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	000002	A03	\$	001466	001684	-02159	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03	\$	001803	002475	-01605	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03	\$
001544	002294	-03894	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	000003	A04	\$	001678	002570	-03669	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04	\$	001978	003131	-03169	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	\$
001840	003353	-05271	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	000004	A05	\$	001954	003525	-05080	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05	\$	002213	003906	-04644	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	\$
002178	004356	-06541	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	000005	A06	\$	002273	004467	-06382	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06	\$	002495	004725	-06007	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	\$
002542	005294	-07726	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	000006	A07	\$	002621	005368	-07592	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07	\$	002811	005547	-07273	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	\$
002920	006172	-08844	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	000007	A08	\$	002987	006224	-08731	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08	\$	003149	006353	-08458	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	\$
003306	007002	-09911	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	000008	A09	\$	003362	007040	-09815	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09	\$	003502	007136	-09579	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	\$
003628	-00981	000749	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	000009	B01	\$	001756	-00299	000944	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01	\$	002044	000891	001377	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	\$
003673	-00606	-00197	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	000010	B02	\$	001797	000000	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02	\$	002079	001092	000441	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	\$
004171	000190	-01670	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	000011	B03	\$	001898	000658	-01479	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03	\$	002165	001556	-01045	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03	\$
004195	001254	-03221	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	000012	B04	\$	002065	001581	-03044	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04	\$	002310	002252	-02638	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04	\$
004296	002394	-04686	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	000013	B05	\$	002290	002613	-04529	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05	\$	002510	003090	-04161	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05	\$
004248	003506	-06042	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	000014	B06	\$	002562	003652	-05905	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06	\$	002756	003986	-05579	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06	\$
004798	004553	-07302	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	000015	B07	\$	002868	004652	-07183	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07	\$	003038	004887	-06897	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07	\$
005138	005530	-08483	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	000016	B08	\$	003199	005599	-08308	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08	\$	003347	005768	-08129	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08	\$
005342	006444	-09600	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	000017	B09	\$	003545	006494	-09511	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09	\$	003675	006619	-09291	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09	\$
005206	-02284	001891	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	000018	C01	\$	002587	-01732	002009	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01	\$	002779	-00632	002285	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01	\$
005234	-01907	001076	0000	0125	0125	1000	0750	0875	0000	000019	C02	\$	002614	-01483	001147	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02	\$	002804	-00444	001435	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0181	U02	\$
005093	-01345	-00441	0000	0250	0250	0875	0750	0750	0000	000020	C03	\$	002680	-00907	002082	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03	\$	002855	000000	000000	0250	0250	0250	0750	0750	0875	0000	%0182	U03	\$
002721	-00384	-02012	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	000021	C04	\$	002794	-00042	-01892	0125	0250	0375	0875	050	0625	0000	%0102	L04	\$	002869	000694	-01606	0250	0500	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04	\$
002886	000744	-03609	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	000022	C05	\$	002954	000908	-03457	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0103	L05	\$	003118	001565	-03186	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05	\$
003096	001923	-05036	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	000023	C06	\$	003158	002107	-04932	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06	\$	003309	002532	-04681	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06	\$
003341	003081	-06407	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	000024	C07	\$	003398	003215	-06312	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07	\$	003535	003530	-06082	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07	\$
003616	004188	-07691	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	000025	C08	\$	003667	004285	-07606	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08	\$	003791	004519	-07397	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08	\$
003914	005233	-08901	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	000026	C09	\$	003959	005305	-08824	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09	\$	004071	005481	-08636	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09	\$
003501	-03481	003051	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	000027	D01	\$	003554	-03069	003124	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01	\$	003683	-02169	003303	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01	\$
003519	-03274	002308	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	000028	D02	\$	003571	-02879	002384	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0109	M02	\$	003700	-02010	002571	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02	\$
003564	-02780	000969	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	000029	D03	\$	003616	-02422	001048	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110	M03	\$	003742	-01627	001243	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03	\$
003643	-02000	-00603	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	000030	D04	\$	003693	-01694	-00523	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0111	M04	\$	003816	-01004	-00327	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04	\$
003758	-01007	-02195	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	000031	D05	\$	003806	-00758	-02117	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0112	M05	\$	003924	-00185	-01925	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05	\$
003907	000108	-03732	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	000032	D06	\$	003952	000305	-03657	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0113	M06	\$	004065	000766	-03472	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06	\$
004089	001274	-05191	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	000033	D07	\$	004132	001427	-05120	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	%0114	M07	\$	004237	001791	-04945	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0195	V07	\$

002163	002972	001622	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002196	003096	000670	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002277	003390	-00835	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002414	003856	-02448	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002605	004451	-03991	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002841	005127	-05428	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003113	005843	-08764	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003413	006574	-08012	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003733	007305	-09188	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002467	002181	001997	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002495	002311	001082	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002565	002622	-00402	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002685	003119	-02023	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002853	003758	-03591	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003065	004487	-05662	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003314	005260	-06433	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003592	006047	-07717	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003892	006831	-08925	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003905	006725	002718	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003107	000857	001897	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003107	000857	001897	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003107	000857	001897	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003253	001695	01147	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003386	002376	-07246	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003557	003168	-04268	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003763	004028	-05701	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003999	004897	-07047	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004260	005772	-08317	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
003909	-00919	003597	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
003915	-00796	002880	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
003954	-00496	001566	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004023	000000	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004123	000671	-01602	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004254	001475	-03161	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004416	002366	-04648	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004606	003302	-06060	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004821	004254	-07399	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004798	-02454	004498	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004809	-02348	003896	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004839	-02084	002718	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
004890	-01639	001235	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
004965	-01021	-00337	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005066	-00260	-01902	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005192	000607	-03421	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005342	001547	-04879	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005516	002525	-06274	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005725	-03818	005376	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005733	-03727	004874	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005756	-03502	003838	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005795	-03117	002462	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005853	-02571	000947	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005932	-01882	-00597	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006031	-01076	-02122	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006151	-00180	-03605	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006291	-00075	-05037	0375	0750	1000	0625	0250	0625	0000	%0296	F18	\$
006662	-05029	-03775	0375	0750	0500	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
006662	-04953	005801	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006680	-04762	004897	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006711	-04432	003638	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006757	-03959	002200	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006820	-03350	006096	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006900	-02621	-00813	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006997	-01794	-02300	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
007111	-00892	-03750	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
007579	-06122	007033	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
007585	-06058	006680	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007599	-05896	005893	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007624	-05614	004751	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007662	-05205	003401	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007713	-04671	001954	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007778	-04022	000475	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007858	-03272	-01000	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007953	-02439	-02453	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
008493	-07127	007819	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
008497	-07072	007520	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
008509	-06934	006833	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
008530	-06692	005801	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
008561	-06337	004543	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
008604	-05870	003162	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
008658	-05294	001726	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
008725	-04621	000274	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
008805	-03861	-01168	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002739	004007	002450	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002763	004090	001535	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002826	004294	000039	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002932	004632	-01601	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003083	005087	-03197	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003276	005633	-04700	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003506	006241	-06105	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003764	006886	-07421	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
004047	007551	-08659	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
002973	003370	002715	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
002996	003458	004835	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003052	003673	000366	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003149	004030	-01269	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003287	004514	-02875	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003465	005094	-04396	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003678	005739	-05823	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
003922	006424	-07162	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004190	007129	-08424	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003482	002079	003265	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003500	002172	002463	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003540												

003951	005818	004081	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003966	005864	004373	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004005	005979	001857	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004072	006177	000222	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
004170	006459	-01422	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004300	006820	-03009	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004459	007249	-04517	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004647	007733	-05945	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004859	008259	-07296	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004098	005403	004216	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004113	005451	003435	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004149	005570	002047	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004213	005775	000426	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004307	006068	-01215	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004431	006443	-02804	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004584	006888	-04319	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004764	007390	-05756	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004969	007936	-07118	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004443	004466	004528	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004456	004517	003807	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004444	004650	002483	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004545	004862	000898	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004629	005175	-00739	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004741	005575	-02323	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004880	006051	-03859	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005044	006589	-05305	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005233	007173	-06689	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
004974	003104	005001	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
004985	003157	004363	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005013	003290	003137	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005061	003520	001614	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005133	003850	000122	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005229	004275	-00175	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005349	004783	-03114	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005493	005360	-04591	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005659	005989	-06003	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005641	001532	005581	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005650	001585	005032	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005673	001720	003925	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005713	001953	002488	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005773	002290	000933	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005853	002726	-00638	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
005954	003252	-02179	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006077	003854	-03672	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006219	004517	-05110	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006394	-00077	006223	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006401	-00025	005756	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006420	006105	004773	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006453	006333	003440	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006502	006663	001948	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006569	001095	000499	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006653	001620	-01121	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006756	002227	-02620	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006877	002902	-04744	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007195	-01525	000870	0750	0750	0125	0250	0500	0000	0000	%0540	G19	\$
007201	-01576	006502	0750	0750	0125	0250	0500	0875	0000	%0541	G20	\$
007217	-01453	005636	0750	0750	0250	0250	0500	0750	0000	%0542	G21	\$
007244	-01237	004413	0750	0750	0375	0250	0500	0625	0000	%0543	G22	\$
007285	-00922	002999	0750	0750	0500	0250	0500	0500	0000	%0544	G23	\$
007341	-00508	001507	0750	0750	0625	0250	0500	0375	0000	%0545	G24	\$
007412	000000	000000	0750	0750	0750	0250	0500	0250	0000	%0546	G25	\$
007498	000593	-01492	0750	0750	0875	0250	0500	0125	0000	%0547	G26	\$
007600	001259	-02953	0750	0750	1000	0250	0500	0000	0000	%0548	G27	\$
008024	-03073	007587	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008029	-03027	007250	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008042	-02913	006490	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008064	-02713	005376	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008099	-02419	004049	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008145	-02030	002616	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008205	-01549	001143	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008278	-00983	-00331	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008365	-00340	-01789	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008864	-04412	008281	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008869	-04370	007991	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008879	-04266	007324	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008899	-04083	006315	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008928	-03812	005077	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008968	-03452	003710	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
009018	-03004	002282	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
009081	-02471	000833	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
009156	-01862	-00609	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004560	006639	004849	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004572	006675	004102	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004604	006767	002746	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004659	006926	001137	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004740	007156	-00509	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004847	007455	-02116	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
004982	007818	-03656	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
005142	008236	-05123	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
005325	008700	-06519	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004680	006297	004949	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004692	006334	004224	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004722	006428	002893	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004755	006592	001299	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004854	006829	-00341	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004988	007137	-01947	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
005087	007511	-03490	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
005243	007941	-04962	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
005421	008418	-06364	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004968	005501	005107	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
004979	005540	004513	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005000	005640	003240	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0		

%JE260-7A, Page 34 /66, LAB*la2: cf1=1.00: nt=0.18: nx=1.0: sRGB 00 95, ad

```

%LAB*la2, D65, adapted, Y = 1.26 , L* = 10.99 $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z005164 007422 005583 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009270 -02038 008777 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008381 -08088 007680 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008700 -04531 -01335 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003306 007002 -09911 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005816 009181 -05705 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001099 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z005164 007422 005583 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009270 -02038 008777 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008381 -08088 007680 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008700 -04531 -01335 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003306 007002 -09911 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005816 009181 -05705 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001099 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S

```

%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y 0)	%nr.	pos \$
001099 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 \$			
001797 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$			
002865 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$			
004023 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$			
005178 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$			
006309 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$			
007412 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$			
008488 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$			
001099 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$			
001797 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$			
002865 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$			
004023 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$			
005178 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$			
006309 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$			
007412 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$			
008488 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$			
001099 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$			
001797 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$			
002865 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$			
004023 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$			
005178 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$			
006309 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$			
007412 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$			
008488 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$			
001099 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$			
001797 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$			
002865 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$			
004023 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$			
005178 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$			
006309 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$			
007412 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$			
008488 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$			
001099 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$			
001407 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$			
001858 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$			
002416 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$			
003011 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$			
003632 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$			
004255 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$			
004866 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$			
005479 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$			
006085 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$			
006673 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$			
007272 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$			
007845 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$			
008411 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$			
008979 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$			
001099 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$			
001407 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$			
001858 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$			
002416 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$			
003011 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$			
003632 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$			
004255 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$			
004866 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$			
005479 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$			
006085 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$			
006673 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$			
007272 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$			
007845 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$			
008411 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$			
008979 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$			
001099 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$			
001407 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$			
001858 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$			
002416 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$			
003011 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$			
003632 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$			
004255 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$			
004866 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$			
005479 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$			
006085 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$			
006673 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$			
007272 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$			
007845 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$			

%LAB*la3, D65, adapted, Y = 2.52 , L* = 18.01 \$																																			
001800	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0000	A01 \$	001915	000480	000189	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0001	J01 \$	002176	001399	000588	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01 \$
001840	000270	-00670	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0001	A02 \$	001952	000710	-00491	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0002	J02 \$	002208	001568	-00082	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02 \$
001937	000872	-01876	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0002	A03 \$	002043	001233	-01703	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0003	J03 \$	002288	001962	-01393	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03 \$
002098	001732	-03274	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0003	A04 \$	002195	002000	-03113	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0004	J04 \$	002423	002571	-02736	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04 \$
002316	002711	-04663	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0004	A05 \$	002404	002900	-04517	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0005	J05 \$	002610	003323	-04173	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05 \$
002581	003711	-05982	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0005	A06 \$	002658	003843	-05853	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0006	J06 \$	002842	004149	-05545	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06 \$
002881	004683	-07224	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0006	A07 \$	002948	004776	-07111	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0007	J07 \$	003110	004997	-06838	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07 \$
003205	005611	-08396	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0007	A08 \$	003264	005677	-08297	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0008	J08 \$	003407	005839	-08056	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08 \$
003546	006492	-09509	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0008	A09 \$	003597	006541	-09422	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0009	J09 \$	003723	006662	-09210	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09 \$
002159	-00693	000514	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	%0009	B01 \$	002253	-00222	000660	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0009	K01 \$	002474	001704	001001	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01 \$
002191	-00437	-00146	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0010	B02 \$	002284	000000	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02 \$	002502	000882	000342	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02 \$
002272	000143	-01356	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0011	B03 \$	002361	000513	-01211	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03 \$	002571	001280	-00871	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03 \$
002407	000997	-02779	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0012	B04 \$	002491	001284	-02642	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04 \$	002689	001901	-02316	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04 \$
002596	001999	-04209	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0013	B05 \$	002672	002209	-04082	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05 \$	002854	002680	-03779	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05 \$
002829	003045	-05576	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0014	B06 \$	002898	003196	-05461	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06 \$	003064	003545	-05184	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06 \$
003099	004075	-06864	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0015	B07 \$	003160	004183	-06761	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07 \$	003309	004440	-06511	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07 \$
003397	005963	-08079	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0016	B08 \$	003451	005141	-07987	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08 \$	003584	005332	-07764	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08 \$
003714	006001	-09230	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0017	B09 \$	003762	006059	-09149	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09 \$	003880	006202	-08949	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09 \$
002851	-01852	001461	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0018	C01 \$	002919	-01432	001563	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01 \$	003083	-00541	001808	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01 \$
002874	-01634	000831	0000	0125	0125	1000	0750	0875	0000	%0019	C02 \$	002942	-01234	000935	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02 \$	003104	-00381	001814	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0181	U02 \$
002933	-01120	-00350	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0020	C03 \$	002998	-00766	001052	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03 \$	003267	000900	000900	0250	0250	0250	0750	0750	0875	0000	%0182	U03 \$
003303	-00328	01879	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	%0021	C04 \$	003096	-00036	-01695	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	%0102	L04 \$	003248	000611	-01447	0250	0500	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04 \$
003176	000651	-03278	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0022	C05 \$	003235	000800	-03180	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0103	L05 \$	003380	001401	-02943	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05 \$
003359	001722	-04714	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0023	C06 \$	003414	001897	-04622	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06 \$	003549	002303	-04399	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06 \$
003578	002815	-06079	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	%0024	C07 \$	003629	002946	-05994	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07 \$	003753	003257	-05787	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07 \$
003827	003886	-07370	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	%0025	C08 \$	003873	003985	-07292	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08 \$	003987	004223	-07182	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08 \$
004100	004917	-08592	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0026	C09 \$	004141	004992	-08522	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09 \$	004245	005175	-08348	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09 \$
003722	-03072	002655	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	%0027	D01 \$	003770	-02728	002634	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01 \$	003888	-01955	002894	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01 \$
003739	-02898	001992	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	%0028	D02 \$	003786	-02565	002063	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0109	M02 \$	003903	-01816	002236	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02 \$
003780	-02478	000866	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	%0029	D03 \$	003827	-02172	000938	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110	M03 \$	003942	-01476	001117	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03 \$
003852	-01801	-00554	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0030	D04 \$	003897	-01533	-00481	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0111	M04 \$	004010	-00918	-00301	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04 \$
003956	-00918	-02055	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	%0031	D05 \$	004000	-00694	-01984	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0112	M05 \$	004109	-00171	-01807	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05 \$
004094	000100	-03540	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	%0032	D06 \$	004135	000282	-03472	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0113	M06 \$	004239	000712	-03301	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06 \$
004262	001188	-04972	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0033	D07 \$	004302	001333	-04907	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	%0114	M07 \$	004400	001681	-04744	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0195	V07 \$
004459	002296	-06338	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	%0034	D08 \$	004496	002411	-06277	0125	0375	0875	0875	0625	0125	0000	%0115	M08 \$	004588	002688	-06123	0250	0375	0875	0750	0625	0125	0000	%0196	V08 \$
004681	003392	-07639	0000	0375	1000	1000	0625	0000	0000	%0035	D09 \$	004715	-03482																						

002569	002490	001190	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
002595	002606	000524	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
002661	002887	-00701	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002774	003340	-02158	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002934	003931	-03634	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003136	004615	-05053	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003375	005551	-06394	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
003643	006109	-07659	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
003933	006869	-08855	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
004281	001868	-001521	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	A19	\$
002842	001987	000870	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002901	002275	-00344	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003902	002743	-01803	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003147	003358	-03294	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003333	004073	-04734	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003554	004846	-06101	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003805	005643	-07392	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004080	006643	-08614	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003358	006644	-002262	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003369	006763	001506	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003417	001650	-000408	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003490	001530	-01043	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003618	002167	-02551	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003773	002921	-04028	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003961	003747	-05439	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004179	004608	-06780	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004421	005477	-08052	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004087	-00843	003087	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004101	-00732	002527	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004137	-00457	001416	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004200	000000	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004293	000625	-01509	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004416	001384	-03011	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004567	002234	-04467	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004746	003139	-05860	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004949	004067	-07190	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004927	-02308	004029	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004938	-02209	003535	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
004965	-01964	002514	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005014	-01548	001162	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005086	-00968	-00321	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005181	-00248	-01827	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005302	000580	-03308	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005445	001484	-04741	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005612	002432	-06119	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005812	-03648	004959	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005821	-03563	004530	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005842	-03351	003610	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005880	-02986	002343	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005936	-02468	000999	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006012	-01811	-00957	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006108	-01037	-02062	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006224	-00174	-03516	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006359	000756	-00927	0375	0750	1000	0625	0375	0625	0000	%0296	F18	\$
006713	-04800	004782	0375	0750	0125	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006718	-00786	005483	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006737	-04604	004664	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006767	-04289	003493	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006812	-03835	002127	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006873	-03249	000677	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006950	-02546	-00793	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
007045	-01745	-02250	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
007157	-00869	-03678	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
007614	-05959	006711	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
007620	-05897	006391	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007633	-05741	-00566	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007658	-05469	004593	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007695	-05074	003304	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007745	-04557	001906	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007809	-03928	000465	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007887	-03199	-00981	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
007980	-02387	-02410	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
008509	-06973	007534	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
008514	-06920	007256	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
008525	-06785	006614	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
008546	-06550	005637	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
008577	-06206	004432	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
008618	-05751	003994	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
008672	-05190	001693	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
008738	-04533	000270	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
008816	-03790	-01150	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003048	003560	001908	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003070	003642	001255	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003123	003844	000033	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003216	004179	-01439	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003349	004637	-02950	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003520	005190	-04414	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
003762	005811	-05805	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
003962	006474	-07122	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
004223	007159	-08368	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
004252	003025	-002164	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003272	003110	001526	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003321	003318	000320	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003406	003666	-01148	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003530	004141	-02665	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
003690	004717	-04142	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
003884	005365	-05550	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
004107	006057	-06805	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004355	006773	-08150	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
003795	001802	002715	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
003722	001990	002113	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
003765	002205	000947	0500	0250	0250	0500	0750	0500	0000	%0344	L12	\$
00383												

0041434	005481	003461	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
0041438	005527	028553	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
0041484	005643	001675	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004246	005842	000206	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
004337	006126	-01340	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004458	006490	-02868	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004608	006924	-04342	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
004784	007415	-05750	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
004985	007950	-07091	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004271	005104	003610	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004284	005151	003015	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004318	005270	001855	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004377	005475	000396	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004465	005767	-00146	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004581	006143	-02676	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004725	006590	-04156	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004895	007096	-05571	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
005089	007647	-06922	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005492	004242	003954	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004604	004292	003391	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004635	004450	002227	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	L21	\$
004688	004631	000839	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004767	004940	-06992	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004873	005335	-02224	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005004	005808	-03713	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005161	006344	-05145	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005341	006928	-06514	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005094	002969	004476	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005105	003021	003606	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005131	003151	002905	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005177	003375	001521	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005245	003697	000012	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005337	004113	-01515	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005452	004613	-03014	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005590	005181	-04664	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005749	005803	-05858	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005732	001476	005114	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005741	001528	004652	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005762	001658	003680	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005801	001885	002364	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
005859	002212	000895	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
005936	002637	-00616	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006034	003151	-02117	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006152	003741	-03581	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006290	004392	-04997	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006459	-00074	005812	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006466	-00024	005406	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006484	006102	004526	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006516	006323	003429	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006564	006044	001879	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006629	001065	000397	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006711	001571	-01092	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006811	002171	-02561	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
006928	002832	03993	0750	0750	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007238	-01504	006193	0750	0750	0125	0250	0375	0000	0000	%0540	G19	\$
007245	-01536	006193	0750	0750	0125	0250	0375	0000	0000	%0541	G20	\$
007260	-01416	005394	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007287	-01206	004253	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007326	-00900	002907	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007381	-00496	001468	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007450	000000	000000	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007535	005080	-01462	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007635	001233	-02900	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008049	-03007	007269	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008054	-02963	006960	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008067	-02851	006258	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008089	-02656	005210	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008123	-02369	003941	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008169	-01990	002555	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008227	-01519	001119	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008299	-00964	-00325	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008384	-00334	-01759	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008875	-04331	007997	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008879	-04291	007728	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008890	-04189	007103	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008909	-04009	006146	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008937	-03744	004958	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008976	-03392	003633	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
009026	-02952	002240	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
009088	-02430	000820	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
009161	-01832	-00600	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004702	006346	004234	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004714	006383	003254	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
004743	006475	002514	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
004795	006634	001063	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
004872	006866	-00483	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
004974	007167	-02028	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
005102	007533	-03528	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
005254	007955	-04971	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
005429	008424	-06351	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004816	006028	004349	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004827	006065	003783	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004856	006159	002657	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004906	006323	001218	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004980	006560	-00324	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
005079	006869	-01867	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
005202	007244	-03371	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
005350	007677	-04817	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
005521	008157	-06203	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005088	005282	004083	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005099	005322	004083	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005125	005420	002980	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000			


```

%LAB*la3, D65, adapted, Y = 2.52 , L* = 18.01 $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z005275 007165 004987 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009274 -02006 008497 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008400 -07902 007394 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008713 -04444 -01314 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003546 006492 -09509 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z005900 008934 -05570 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z001800 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z005275 007165 004987 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009274 -02006 008497 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008400 -07902 007394 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008713 -04444 -01314 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003546 006492 -09509 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z005900 008934 -05570 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z001800 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S

```

%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y 0)	%nr.	pos \$
001800 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 \$			
002284 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0875 %0973 k02 \$			
003157 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$			
004200 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$			
005288 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$			
006376 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$			
007450 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$			
008505 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$			
001800 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$			
002284 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$			
003157 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$			
004200 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$			
005288 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$			
006376 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$			
007450 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$			
008505 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$			
001800 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$			
002284 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$			
003157 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$			
004200 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$			
005288 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$			
006376 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$			
007450 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$			
008505 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$			
001800 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$			
002284 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$			
003157 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$			
004200 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$			
005288 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$			
006376 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$			
007450 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$			
008505 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$			
001800 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$			
002002 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$			
002330 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$			
002776 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$			
003285 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$			
003841 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$			
004416 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$			
004991 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$			
005576 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$			
006160 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$			
006730 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$			
007314 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$			
007874 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$			
008430 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$			
008988 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$			
001800 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$			
002002 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$			
002330 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$			
002776 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$			
003285 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$			
003841 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$			
004416 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$			
004991 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$			
005576 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$			
006160 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$			
006730 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$			
007314 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$			
007874 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$			
008430 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$			
008988 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$			
001800 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$			
002002 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$			
002330 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$			
002776 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$			
003285 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$			
003841 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$			
004416 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$			
004991 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$			
005576 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$			
006160 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$			
006730 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$			
007314 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$			
007874 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$			

%LAB*la4, D65, adapted, Y = 5.04 , L* = 26.85 \$																																						
002684	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0000	A01	\$	002755	000308	000112	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01	\$	002926	000979	000380	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	\$
002769	000168	-00437	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0001	A02	\$	002779	000463	-00325	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02	\$	002948	001108	-00056	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02	\$
002770	000570	-01344	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0002	A03	\$	002838	000834	-01233	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03	\$	003003	001420	-00967	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03	\$
002874	001201	-02545	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0003	A04	\$	002939	001424	-02438	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04	\$	003098	001926	-02179	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	\$
003023	002001	-03558	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0004	A05	\$	003084	002178	-03748	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05	\$	003233	002588	-03592	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	\$
003212	002895	-05158	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0005	A06	\$	003269	003033	-05063	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06	\$	003407	003357	-04833	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	\$
003437	003826	-06427	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0006	A07	\$	003489	003931	-06340	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07	\$	003616	004183	-06127	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	\$
003692	004757	-07642	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0007	A08	\$	003739	004837	-07563	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08	\$	003855	005031	-07369	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	\$
003970	005666	-08804	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0008	A09	\$	004012	005727	-08732	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09	\$	004117	005878	-08555	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	\$
002915	-00457	000333	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	%0009	B01	\$	002979	-00152	000434	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01	\$	003134	000521	000676	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	\$
002937	-00293	-00100	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0010	B02	\$	003000	000000	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02	\$	003154	000649	000243	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	\$
002992	000099	-01005	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0011	B03	\$	003054	000365	-00905	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03	\$	003205	000959	-00663	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03	\$
003087	000723	-02211	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0012	B04	\$	003146	000950	-02114	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04	\$	003292	001465	-01877	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04	\$
003223	001523	-03530	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0013	B05	\$	003279	001707	-03437	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05	\$	003471	002133	-03210	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05	\$
003398	002428	-04858	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0014	B06	\$	003450	002573	-04770	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06	\$	003579	002914	-04556	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06	\$
003607	003378	-06149	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0015	B07	\$	003656	003491	-06068	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07	\$	003775	003759	-05868	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07	\$
003847	004335	-07388	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0016	B08	\$	003891	004421	-07313	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08	\$	004001	004630	-07129	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08	\$
004110	005273	-08572	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0017	B09	\$	004150	005340	-08504	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09	\$	004251	005593	-08336	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09	\$
004344	-01369	001038	0000	0250	0000	1000	0750	0000	0000	%0018	B01	\$	004367	-01079	001118	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01	\$	003595	-00423	001314	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01	\$
003432	-01217	000614	0000	0125	0125	1000	0750	0875	0000	%0019	B02	\$	004384	-00936	000695	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02	\$	003611	-00300	000092	0250	0250	0125	0750	0750	0875	0000	%0181	U02	\$
003085	-00850	-00278	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0020	B03	\$	003528	-00591	-01147	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03	\$	003633	000000	000000	0250	0250	0250	0750	0750	0875	0000	%0182	U03	\$
003555	-00255	01487	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	%0021	B04	\$	003605	-00028	-01407	0125	0250	0375	0875	0750	0625	0000	%0102	L04	\$	003726	000495	-01211	0250	0500	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04	\$
003668	000524	-02825	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0022	B05	\$	003716	000714	-02747	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0103	L05	\$	003833	001160	-02556	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05	\$
003816	001429	-04185	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0023	B06	\$	003861	001584	-04111	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06	\$	003972	001951	-03927	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06	\$
003996	002400	-05517	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	%0024	B07	\$	004038	002524	-05447	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07	\$	004143	002820	-05273	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07	\$
004205	003394	-06801	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	%0025	B08	\$	004244	003491	-06736	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08	\$	004341	003728	-06573	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08	\$
004439	004381	-08031	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0026	B09	\$	004475	004458	-07971	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09	\$	004565	004646	-07820	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09	\$
004117	-02499	001983	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	%0027	D01	\$	004157	-02239	002044	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01	\$	004257	-01636	002193	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01	\$
004130	-02366	001581	0000	0375	0125	1000	0625																															

003263	001904	000811	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
003222	002004	000374	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
003271	002250	-00537	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
003356	002656	-01757	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
003478	003203	-03097	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
003637	003859	-04451	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
003829	004584	-05772	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
004050	005349	-07041	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
004296	006130	-08255	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
004389	001464	-00169	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	A19	\$
003407	001564	000638	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
003452	001811	-00268	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
003531	002221	-01488	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
003646	002777	-02834	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
003795	003444	-04198	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003976	004187	-05533	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004166	004973	-06818	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
004421	005776	-08049	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003809	000527	-001639	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003824	000627	-001220	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003830	000639	-000330	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003931	001282	-00882	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004029	001843	-02235	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004160	002526	-03618	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004320	003294	-04979	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
004507	004114	-06296	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
004720	004959	-07561	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004428	-00724	002446	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004440	-00629	002048	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004471	-00395	001190	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004526	000000	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004607	000549	-01349	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004715	001229	-02747	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004849	002007	-04136	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005008	002850	-05489	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005191	003731	-06795	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005171	-02057	003366	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005181	-01971	002997	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005205	-01757	002186	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005249	-01391	001036	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005314	-00875	-00292	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005401	-00225	-01690	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005511	000532	-03096	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005643	001370	-04478	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005796	002261	-05821	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005982	-03344	004314	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005990	-03268	003978	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006009	-03077	003225	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006044	-02749	002132	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006097	-02280	000840	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006167	-01680	-00540	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006257	-00967	-01948	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006365	-00163	-03345	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006492	-00707	-01715	0375	0750	1000	0625	0250	0625	0000	%0296	F18	\$
006825	-04504	005247	0375	0750	0000	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
006944	-00477	004944	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006848	-04308	004255	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006876	-04019	003229	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006919	-03601	001989	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006977	-03058	000639	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
007050	-02403	-00754	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
007140	-01653	-02153	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
007246	-00825	-03536	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
007683	-05647	006149	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
007688	-05589	005879	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
007701	-05444	005252	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
007725	-05190	004298	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
007760	-04821	003120	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
007808	-04337	001813	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
007869	-03744	000445	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
007944	-03056	-00943	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
008033	-02285	-02327	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
008543	-06672	007015	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
008547	-06622	006774	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
008558	-06496	006208	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
008578	-06274	005327	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
008607	-05948	004216	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
008648	-05518	002961	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
008700	-04986	001628	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
008763	-04360	000260	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
008839	-03651	-01114	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
003567	002922	-001370	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
003584	002999	000937	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
003626	003187	000026	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
003700	003504	-01200	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
003808	003943	-02557	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
003948	004485	-03936	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
004120	005104	-05286	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
004321	005774	-06588	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
004546	006476	-07836	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
003729	002517	-001588	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
003745	002594	-001160	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
003785	002785	-000256	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
003854	003107	-00967	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
003956	003554	-02326	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
004089	004107	-03711	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
004253	004740	-05072	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
004445	005428	-06306	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
004662	006148	-07646	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
004102	001625	-002080	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
004116	001703	-001665	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
004155	001896	-00707	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
004212</												

0044681	004905	002276	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
004489	004950	002219	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
004512	005064	001404	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
004566	005260	000179	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
004646	005543	-01197	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
004752	005907	-02616	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
004885	006343	-04021	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
005042	006839	-05387	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
005223	007382	-06704	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
004587	004586	002863	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
004549	004632	002449	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004629	004748	001564	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004681	004948	000345	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004758	005236	-01028	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004861	005607	-02448	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004989	006052	-03856	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
005142	006558	-05227	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
005317	007113	-06551	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004871	003847	003208	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004881	003894	002807	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004901	004950	001942	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	L21	\$
004957	004220	000740	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005027	004518	-00625	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005122	004903	-02045	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005241	005365	-03460	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005383	005892	-04843	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005547	006471	-06181	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005322	002726	003742	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005332	002775	003362	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005355	002897	002532	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005397	003110	001360	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005460	003417	000011	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005543	003815	-01404	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005649	004295	-02825	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005776	004846	-04221	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005923	005453	-05579	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
005907	001372	004409	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
005915	001421	004056	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
005935	001544	003272	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
005971	001757	002145	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006025	002067	000825	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006096	002471	-00576	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006188	002961	-01997	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006298	003527	-03404	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006427	004155	-04779	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006586	-00070	005151	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006592	-00023	004828	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006618	000096	004099	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006648	000304	003928	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006685	000608	001751	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006746	001007	000374	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
006824	001495	-01037	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
006918	002062	-02447	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007030	002687	003834	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007324	-0104	005925	0750	0750	0125	0250	0500	1000	0000	%0540	G19	\$
007330	-01459	005632	0750	0750	0125	0250	0500	0875	0000	%0541	G20	\$
007344	-01346	004963	0750	0750	0250	0250	0500	0750	0000	%0542	G21	\$
007370	-01147	003957	0750	0750	0375	0250	0500	0625	0000	%0543	G22	\$
007408	-00857	002734	0750	0750	0500	0250	0500	0500	0000	%0544	G23	\$
007460	-00473	001392	0750	0750	0625	0250	0500	0375	0000	%0545	G24	\$
007526	000000	000000	0750	0750	0750	0250	0500	0250	0000	%0546	G25	\$
007607	000555	-01403	0750	0750	0875	0250	0500	0125	0000	%0547	G26	\$
007702	001181	-02795	0750	0750	1000	0250	0500	0000	0000	%0548	G27	\$
008089	-02878	006705	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008104	-02836	006443	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008116	-02731	005832	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008138	-02545	004897	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008170	-02272	003734	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008214	-01909	002437	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008271	-01459	001074	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008340	-00927	-00314	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008422	-00321	-01701	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008895	-04172	007479	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008899	-04133	007244	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008916	-04035	006690	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008928	-03864	005825	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008956	-03610	004728	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008994	-03273	003484	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
009042	-02851	002157	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
009102	-02348	000927	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
009173	-01772	-00582	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
004969	005820	003439	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
004979	005856	003031	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
005006	005947	002155	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
005052	006107	000940	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
005121	006338	-00437	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
005213	006640	-01867	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
005329	007007	-03292	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
005467	007433	-04684	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
005628	007907	-00630	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005671	005542	003558	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005081	005578	003156	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005106	005671	002288	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
005152	005833	001080	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
005218	006068	-00293	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
005308	006375	-01723	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
005421	006750	-03149	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
005556	007183	-04544	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
005712	007666	-05895	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005317	004883	003844	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005326	004921	003453	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005350	005817	002668	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%		

%JE260-7A. Page 46 /66. LAB*la4: cf1=1.00: nt=0.18: nx=1.0: sRGB 00 95. adapte

```

%LAB*1a4, D65, adapted, Y = 5.04 , L* = 26.85 $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z005486 006685 004168 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009282 -01941 007980 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008437 -07542 006876 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008740 -04274 -01273 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z003970 005666 -08804 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z006063 008462 -05310 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z002684 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z005486 006685 004168 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009282 -01941 007980 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008437 -07542 006876 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008740 -04274 -01273 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z003970 005666 -08804 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z006063 008462 -05310 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z002684 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S

```

%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y 0)	%nr.	pos \$
002684 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972	k01 \$	008466 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0000 %1053	m23 \$
003000 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973	k02 \$	009005 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0000 %1054	m24 \$
003653 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974	k03 \$	009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1055	m25 \$
004526 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975	k04 \$	002684 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1056	n10 \$
005499 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976	k05 \$	002812 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0000 %1057	n11 \$
006508 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977	k06 \$	003032 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0000 %1058	n12 \$
007526 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978	k07 \$	003357 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0000 %1059	n13 \$
008538 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979	k08 \$	003756 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0000 %1060	n14 \$
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980	k09 \$	004217 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0000 %1061	n15 \$
002684 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981	l01 \$	004715 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0000 %1062	n16 \$
003000 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982	l02 \$	005229 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0000 %1063	n17 \$
003653 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983	l03 \$	005763 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0000 %1064	n18 \$
004526 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984	l04 \$	006305 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0000 %1065	n19 \$
005499 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985	l05 \$	006842 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0000 %1066	n20 \$
006508 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986	l06 \$	007396 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0000 %1067	n21 \$
007526 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987	l07 \$	007932 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0000 %1068	n22 \$
008538 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988	l08 \$	008466 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0000 %1069	n23 \$
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989	l09 \$	009005 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0000 %1070	n24 \$
002684 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990	m01 \$	009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1071	n25 \$
003000 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991	m02 \$	002684 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072	k26 \$
003653 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992	m03 \$	009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1073	k27 \$
004526 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993	m04 \$	005486 006685 004168 1000 0000 0000 0000 1000 0000 0000 %1074	l26 \$
005499 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994	m05 \$	008740 -04274 -01273 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075	l27 \$
006508 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995	m06 \$	009282 -01941 007980 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1076	m26 \$
007526 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996	m07 \$	003970 005666 -08804 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1077	m27 \$
008538 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997	m08 \$	008437 -07542 006876 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1078	n26 \$
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0998	m09 \$	006663 008462 -05310 1000 0000 1000 0000 0000 0000 %1079	n27 \$
002684 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999	n01 \$	%\$	
003000 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000	n02 \$	%z005486 006685 004168 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074	l26 %03 0 \$
003653 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001	n03 \$	%z009282 -01941 007980 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076	m26 %Y3 1 \$
004526 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002	n04 \$	%z008437 -07542 006876 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078	n26 %L3 2 \$
005499 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003	n05 \$	%z008740 -04274 -01273 %1000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075	l27 %C3 3 \$
006508 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004	n06 \$	%z003970 005666 -08804 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 %1077	m27 %V3 4 \$
007526 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005	n07 \$	%z006063 008462 -05310 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079	n27 %M3 5 \$
008538 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006	n08 \$	%z002684 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072	k26 %N3 6 \$
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1007	n09 \$	%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073	k27 %W3 7 \$
002684 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008	k10 \$	%\$	
002812 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009	k11 \$	%z002684 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972	k01 %N4 6 \$
003032 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010	k12 \$	%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980	k09 %W4 7 \$
003357 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011	k13 \$	%\$	
003756 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012	k14 \$	%z002684 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981	l01 %N5 6 \$
004217 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013	k15 \$	%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989	l09 %W5 7 \$
004715 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014	k16 \$	%\$	
005229 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015	k17 \$	%z002684 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990	m01 %N6 6 \$
005763 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016	k18 \$	%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998	m09 %W6 7 \$
006305 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017	k19 \$	%\$	
006842 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018	k20 \$	%z002684 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999	n01 %N7 6 \$
007396 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019	k21 \$	%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007	n09 %W7 7 \$
007932 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020	k22 \$	%\$	
008466 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021	k23 \$		
009005 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022	k24 \$		
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023	k25 \$		
002684 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024	l10 \$		
002812 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025	l11 \$		
003032 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026	l12 \$		
003357 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027	l13 \$		
003756 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028	l14 \$		
004217 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029	l15 \$		
004715 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030	l16 \$		
005229 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031	l17 \$		
005763 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032	l18 \$		
006305 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033	l19 \$		
006842 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034	l20 \$		
007396 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035	l21 \$		
007932 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036	l22 \$		
008466 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037	l23 \$		
009005 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038	l24 \$		
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039	l25 \$		
002684 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040	m10 \$		
002812 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041	m11 \$		
003032 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042	m12 \$		
003357 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043	m13 \$		
003756 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044	m14 \$		
004217 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045	m15 \$		
004715 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046	m16 \$		
005229 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047	m17 \$		
005763 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048	m18 \$		
006305 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049	m19 \$		
006842 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050	m20 \$		
007396 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051	m21 \$		
007932 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052	m22 \$		

%LAB*la5, D65, adapted, Y = 10.08 , L* = 37.98 \$																																						
003798	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0000	A01	\$	003840	000187	000067	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0001	J01	\$	003946	000627	000232	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	\$
003813	000101	-00268	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0001	A02	\$	003855	000284	-00201	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0002	J02	\$	003959	000715	-00035	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02	\$
003849	000349	-00880	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0002	A03	\$	003891	000523	-00814	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0003	J03	\$	003994	000933	-00648	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03	\$
003913	000766	-01792	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0003	A04	\$	003954	000924	-01726	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0004	J04	\$	004055	001301	-01563	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	\$
004067	001335	-02889	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0004	A05	\$	004046	001475	-02825	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0005	J05	\$	004144	001809	-02665	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	\$
004130	002028	-04074	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0005	A06	\$	004168	002148	-04011	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0006	J06	\$	004261	002436	-03857	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	\$
004282	002807	-05284	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0006	A07	\$	004318	002907	-05224	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0007	J07	\$	004407	003150	-05076	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	\$
004461	003637	-06484	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0007	A08	\$	004495	003720	-06428	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0008	J08	\$	004479	003923	-06287	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	\$
004664	004492	-07658	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0008	A09	\$	004695	004560	-07605	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0009	J09	\$	004774	004727	-07472	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	\$
003938	-00282	000203	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	%0009	B01	\$	003979	-00095	000267	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0010	K01	\$	004079	000344	000424	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	\$
003952	-00182	000663	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0010	B02	\$	003992	000000	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0011	K02	\$	004092	000341	000157	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	\$
003987	000063	-00674	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0011	B03	\$	004026	000236	-00611	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0012	K03	\$	004125	000648	-00454	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03	\$
004048	000475	-01586	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0012	B04	\$	004086	000634	-01523	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0013	K04	\$	004183	001013	-01368	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04	\$
004137	001042	-02685	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0013	B05	\$	004174	001183	-02624	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0014	K05	\$	004268	001521	-02471	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05	\$
004255	001734	-03875	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0014	B06	\$	004291	001856	-03816	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0015	K06	\$	004381	002149	-03667	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06	\$
004401	002516	-05093	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0015	B07	\$	004435	002618	-05036	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0016	K07	\$	004521	002867	-04893	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07	\$
004573	003352	-06302	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0016	B08	\$	004606	003437	-06248	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0017	K08	\$	004687	003645	-06113	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08	\$
004769	004216	-07846	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0017	B09	\$	004799	004286	-07435	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0018	K09	\$	004876	004459	-07307	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09	\$
004426	-00914	000674	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0018	C01	\$	004302	-00731	000730	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0019	L01	\$	004382	-00296	000870	0250	0250	0000	0750	0750	1000	0000	%0180	U01	\$
004279	-00813	000410	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	%0019	C02	\$	004314	-00638	000468	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0020	L02	\$	004404	-00211	000606	0250	0250	0000	0750	0750	0875	0000	%0181	U02	\$
004100	-00580	-00196	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0750	%0020	C03	\$	004340	-00409	-00130	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0021	L03	\$	004433	000000	000000	0250	0250	0250	0750	0750	0875	0000	%0182	U03	\$
004343	-00178	-01105	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	%0021	C04	\$	004399	-00020	-01049	0125	0250	0375	0875	050	0625	0000	%0022	L04	\$	004486	000359	-00910	0250	0500	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04	\$
004444	-000377	-02208	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0022	C05	\$	004478	000519	-02153	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0023	L05	\$	004563	000862	-02815	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05	\$
004551	001063	-03407	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0023	C06	\$	004584	001187	-03354	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0024	L06	\$	004665	001487	-03219	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06	\$
004684	001844	-04640	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	%0024	C07	\$	004715	001950	-04588	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0025	L07	\$	004794	002209	-04458	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07	\$
004841	002689	-05869	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	%0025	C08	\$	004871	002778	-05819	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0026	L08	\$	004946	002997	-05695	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08	\$
005022	003568	-07074	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0026	C09	\$	005050	003643	-07027	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0027	L09	\$	005121	003826	-06909	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09	\$
004774	-01822	001385	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	%0027	D01	\$	004805	-01647	001432	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0028	M01	\$	004881	-01229	001549	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01	\$
004784	-01732	001127	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	%0028	D02	\$	004815	-01560	001174	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0029	M02	\$	004891	-01148	001291	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02	\$
004811	-01508	000531	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	%0029	D03	\$	004841	-01343	000578	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0030	M03	\$	004916	-00946	000696	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03	\$
004857	-01129	-00369	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0030	D04	\$	004887	-00974	-00322	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0031	M04	\$	004961	-00602	-00204	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04	\$
004926	-00596	-01471	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	%0031	D05	\$	004955	-00456	-01424	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0032	M05	\$	005028	-00115	-01306	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05	\$
005018	000067	-02678	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	%0032	D06	\$	005046	000192	-02632	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0033	M06	\$	005117	000496	-02517	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06	\$
005133	000836	-03928	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0033	D07	\$	005160	000945	-03883	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	%0034	M07	\$	005229	001211	-03770	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0195	V07	\$
005271	001679	-05180	0000	0375	0875	1000	0625	0125	0000	%0034																												

004124	001308	000512	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
004137	001384	000243	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
004169	001573	-00369	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
004226	001893	-01286	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
004310	002341	-02393	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
004422	002901	-03593	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
004560	003549	-04823	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
004724	004258	-06046	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
004911	005008	-07244	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
004291	001028	000690	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
004261	001103	000423	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
004292	001291	-00187	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
004347	001611	-01103	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
004428	002061	-02211	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
004535	002623	-03414	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
004668	003274	-04649	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
004827	003991	-05880	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
005098	004748	-07886	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
004545	000387	001187	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
004557	000461	000844	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
004545	000650	000238	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
004635	000965	000672	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
004708	001412	-01780	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
004806	001976	-02899	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
004929	002633	-03425	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
005075	003360	-05480	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
005244	004134	-06704	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005013	-00560	001759	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005023	-00488	001493	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005047	-00308	000900	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005090	000000	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
005154	000438	-01103	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
005240	000995	-02316	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
005348	001652	-03575	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
005478	002385	-04838	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
005628	003172	-06085	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
005612	-01675	002548	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
005620	-01607	002300	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005641	-01438	001725	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005677	-01146	000845	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005731	-00727	-00245	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005804	-00189	-01456	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005897	000451	-02721	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006008	001176	-04000	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006139	001963	-05269	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
006299	-02838	003427	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006306	-02776	003193	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006323	-02621	002643	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006354	-02350	001791	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006399	-01960	0008723	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006461	-01453	-00474	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
006539	-00842	-01738	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
006634	-00143	-03025	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006746	-00266	-04311	0375	0625	1000	0625	0250	0600	0000	%0296	F18	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0298	G11	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0299	G12	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0300	G13	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0301	G14	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0302	G15	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0303	G16	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0304	G17	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0305	G18	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0306	G19	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0307	G20	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0308	G21	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0309	G22	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0310	G23	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0311	G24	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0312	G25	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0313	G26	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0314	G27	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0315	G28	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0316	G29	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0317	G30	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0318	G31	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0319	G32	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0320	G33	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0321	G34	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0322	G35	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0323	G36	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0324	G37	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0325	G38	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0326	G39	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0327	G40	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0328	G41	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0329	G42	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0330	G43	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0331	G44	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0332	G45	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0333	G46	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0334	G47	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0335	G48	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0336	G49	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0337	G50	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0338	G51	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0339	G52	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0340	G53	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0341	G54	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0342	G55	\$
006748	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0343	G56	\$
006746	-00360	-004139	0375	0750	0500	0625	0250	1000	0000	%0344	G57	\$
006748												

005045	004019	001931	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
005054	004061	001667	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
005079	004167	001058	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
005122	004351	000141	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
005185	004617	-000979	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
005278	004964	-02207	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
005377	005384	-03477	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
005506	005868	-04750	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
005655	006403	-06005	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
005139	003780	002056	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
005148	003823	001793	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
005171	003929	001188	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
005213	004115	000673	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
005275	004383	-00845	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
005358	004733	-02072	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
005462	005157	-03344	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
005588	005646	-04620	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
005734	006188	-05879	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
005366	003213	002357	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
005374	003256	002099	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
005370	003560	001501	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	L19	\$
005436	003582	000594	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
005493	003825	-00519	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005571	004181	-01746	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005670	004613	-03020	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005789	005112	-04302	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005927	005667	-05570	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005738	002320	002841	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005746	002363	002589	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005801	002472	002005	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005765	002663	001112	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005853	002939	000009	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005924	003301	-01213	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
006013	003742	-02489	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
006122	004253	-03779	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
006249	004823	-05058	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006235	001192	003470	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006242	001235	003228	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006259	001344	002664	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006290	001533	001793	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006337	001810	000708	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006399	002173	-00504	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006478	002619	-01779	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006575	003137	-03074	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006689	003719	-04365	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006829	-00062	004197	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006835	-00020	003968	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
006850	000085	003428	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
006877	000271	002587	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
006917	000542	001527	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
006971	000900	000332	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007040	001342	-00934	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007125	001859	-02230	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007225	002443	003528	0750	0750	1000	0250	0375	1000	0000	%0539	F27	\$
007401	-01506	-004978	0750	0750	0250	0250	0375	0000	0000	%0540	G19	\$
007495	-01316	004763	0750	0750	0125	0250	0375	0875	0000	%0541	G20	\$
007509	-01215	004252	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007532	-01037	003448	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007567	-00775	002422	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007614	-00429	001251	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007674	000000	000000	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007747	000506	-01290	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007835	001082	-02590	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008199	-02632	005782	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008203	-02595	005581	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008215	-02499	005102	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008234	-02331	004339	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008264	-02084	003353	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008305	-01754	002215	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008357	-01343	000986	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008421	-00856	-00290	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008497	-00297	-01586	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008937	-03861	006589	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008940	-03825	006403	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008956	-03736	005957	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008967	-03580	005238	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008993	-03348	004296	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
009028	-03038	003197	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
009074	-02651	001996	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
009129	-02187	000739	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
009196	-01654	-00546	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
005446	004948	002534	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
005454	004982	002273	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
005476	005070	001670	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
005514	005222	000756	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
005571	005445	-00364	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
005647	005737	-01597	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
005743	006096	-02878	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
005860	006514	-04167	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
005996	006984	-05441	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
005529	004729	002642	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
005537	004764	002383	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
005559	004852	001783	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
005596	005006	000873	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
005651	005230	-00245	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
005726	005525	-01478	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
005820	005888	-02759	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
005934	006311	-04050	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
006068	006786	-05327	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005733	004204	002905	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005741	004239	002650	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005761	004329	002058	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000			


```

%LAB*la5, D65, adapted, Y = 10.08 , L* = 37.98 $
%100 x LAB*a      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
%z005876 005846 003172 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009298 -01814 007081 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008511 -06861 006002 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008791 -03945 -01190 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z004664 004492 -07658 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z006370 007593 -04824 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z003798 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z005876 005846 003172 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009298 -01814 007081 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008511 -06861 006002 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008791 -03945 -01190 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z004664 004492 -07658 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z006370 007593 -04824 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z003798 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S

```

%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y 0)	%nr.	pos \$
003798 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 \$			
003992 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$			
004433 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$			
005090 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$			
005886 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$			
006760 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$			
007674 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$			
008604 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$			
003798 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$			
003992 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$			
004433 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$			
005090 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$			
005886 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$			
006760 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$			
007674 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$			
008604 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$			
003798 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$			
003992 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$			
004433 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$			
005090 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$			
005886 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$			
006760 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$			
007674 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$			
008604 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$			
003798 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$			
003992 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$			
004433 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$			
005090 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$			
005886 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$			
006760 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$			
007674 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$			
008604 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$			
003798 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$			
003875 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$			
004013 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$			
004227 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$			
004507 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$			
004850 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$			
005241 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$			
005660 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$			
006111 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$			
006581 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$			
007057 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$			
007555 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$			
008045 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$			
008537 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$			
009039 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$			
003798 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$			
003875 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$			
004013 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$			
004227 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$			
004507 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$			
004850 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$			
005241 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$			
005660 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$			
006111 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$			
006581 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$			
007057 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$			
007555 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$			
008045 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$			
008537 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$			
009039 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$			
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$			
003798 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$			
003875 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$			
004013 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$			
004227 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$			
004507 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$			
004850 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$			
005241 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$			
005660 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$			
006111 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$			
006581 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$			
007057 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$			
007555 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$			
008045 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$			

%LAB*a6, D65, adapted, Y = 20.16 , L* = 52.02 \$																																							
005201	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0000	A01	\$	005225	000104	000036	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01	\$	005284	000360	000129	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	\$	
005209	000055	-00150	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0001	A02	\$	005233	000159	-00113	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02	\$	005291	000412	-00020	0250	0000	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02	\$
005229	000195	-00513	0000	0000	0250	1000	1000	0750	0000	%0002	A03	\$	005253	000296	-00476	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03	\$	005311	000544	-00383	0250	0000	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03	\$
005265	000438	-01103	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0003	A04	\$	005288	000534	-01066	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04	\$	005346	000772	-00974	0250	0000	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	\$
005318	000786	-01884	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0004	A05	\$	005341	000877	-01847	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05	\$	005398	001101	-01756	0250	0000	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	\$
005390	001236	-02803	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0005	A06	\$	005412	001320	-02767	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06	\$	005468	001528	-02676	0250	0000	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	\$
005480	001777	-03810	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0006	A07	\$	005502	001853	-03774	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07	\$	005556	002042	-03685	0250	0000	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	\$
005589	002392	-04865	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0007	A08	\$	005560	002460	-04831	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08	\$	005663	002630	-04744	0250	0000	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	\$
005717	003066	-05942	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0008	A09	\$	005737	003126	-05908	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09	\$	005788	003276	-05824	0250	0000	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	\$
005729	-00158	000113	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	%0009	B01	\$	005302	-00054	000149	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01	\$	005360	000201	000240	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	\$	
005287	-00103	000036	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0010	B02	\$	005310	000000	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02	\$	005367	000253	000090	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	\$	
005307	000036	-00398	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0011	B03	\$	005330	000136	-00362	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03	\$	005387	000384	-00272	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03	\$	
005342	000277	-00988	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0012	B04	\$	005364	000373	-00952	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04	\$	005421	000611	-00862	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04	\$	
005394	000624	-01769	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0013	B05	\$	005416	000715	-01733	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05	\$	005472	000940	-01643	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05	\$	
005464	001073	-02688	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0014	B06	\$	005485	001157	-02653	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06	\$	005540	001365	-02564	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06	\$	
005552	001613	-03696	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0015	B07	\$	005573	001689	-03662	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07	\$	005627	001879	-03574	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07	\$	
005659	002228	-04754	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0016	B08	\$	005680	002296	-04720	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08	\$	005732	002467	-04635	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08	\$	
005784	002902	-05833	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0017	B09	\$	005804	002963	-05800	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09	\$	005854	003115	-05717	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09	\$	
005478	-00538	000390	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0018	C01	\$	005492	-00435	000424	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01	\$	005547	-00180	000510	0250	0250	0000	0750	1000	0000	0000	%0180	U01	\$	
005478	-00484	000241	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	%0019	C02	\$	005498	-00381	000275	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02	\$	005554	-00129	000361	0250	0250	0125	0750	1000	0875	0000	%0181	U02	\$	
005487	-00346	-00119	0000	0250	0250	0000	1000	0750	0000	%0020	C03	\$	005518	-00246	-00085	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03	\$	005572	-00080	000600	0250	0250	0250	0750	1000	0875	0000	%0182	U03	\$	
005530	-00108	000707	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	%0021	C04	\$	005551	-00012	-00610	0125	0250	0375	0875	0500	0625	0000	%0102	L04	\$	005595	000225	-00588	0250	0500	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04	\$	
005579	000234	-01488	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0022	C05	\$	005600	000325	-01454	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0103	L05	\$	005653	000550	-01369	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05	\$	
005645	000680	-02408	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0023	C06	\$	005666	000764	-02374	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06	\$	005718	000973	-02290	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06	\$	
005730	001216	-03419	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	%0024	C07	\$	005750	001293	-03386	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07	\$	005801	001485	-03303	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07	\$	
005832	001830	-04481	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	%0025	C08	\$	005851	001900	-04449	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08	\$	005901	002072	-04368	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08	\$	
005951	002505	-05567	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0026	C09	\$	005970	002567	-05535	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09	\$	006018	002721	-05456	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09	\$	
005788	-01146	000845	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	%0027	D01	\$	005808	-01044	000876	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01	\$	005858	-00793	000954	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01	\$	

005386	000786	000291	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
005394	000835	000141	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
005413	000957	-00222	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
005447	001169	-00813	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
005497	001477	-01595	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
005565	001877	-02518	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
005651	002361	-03529	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
005755	002918	-04592	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
005877	003533	-05676	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
005460	000627	000398	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
005467	000676	000248	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
005486	000797	-00114	0375	0125	0625	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
005519	001009	-00704	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
005569	001316	-01486	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
005635	001716	-02409	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
005728	002200	-03422	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
005822	002757	-04486	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
005942	003374	-05572	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
005642	000244	000659	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
005649	000292	000510	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
005667	000453	000149	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
005698	000623	00439	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
005745	000928	-01220	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
005809	001326	-02143	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
005889	001809	-03158	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
005987	002367	-04525	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
006102	002986	-05317	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
005945	-00372	001090	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
005952	-00325	000942	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
005968	-00206	000584	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
005997	000000	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
006041	000300	-00778	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
006099	000693	-01700	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
006174	001173	-02717	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
006265	001728	-03790	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
006372	002348	-04889	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
006360	-01175	001669	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
006366	-01129	001524	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
006381	-01014	001171	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
006407	-00814	000593	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
006446	-00521	-00178	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
006499	-00137	-01097	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
006567	000333	-02115	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
006649	000881	-03192	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
006747	001496	-04299	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
006868	-02097	002362	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
006873	-02053	002220	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
006886	-01944	001874	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
006909	-01752	001396	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
006944	-01472	000544	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
006991	-01102	-00367	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
007051	-00645	-01382	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
007125	-00111	-02460	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
007212	000128	03574	0375	0750	1000	0625	0500	0625	0000	%0296	F18	\$
007345	-03076	-01310	0375	0875	0000	0625	0250	0000	0000	%0297	G10	\$
007450	-03036	-002902	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
007461	-02933	-002656	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
007482	-02752	-002102	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
007512	-02487	-001353	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
007553	-02136	-000453	0375	0750	0625	0625	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
007607	-01700	-00554	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
007672	-01185	-01630	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
007749	-00601	-02746	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
008074	-04070	003942	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
008078	-04032	003809	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
008088	-03936	003485	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
008106	-03768	002946	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
008132	-03520	002216	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
008169	-03190	001332	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
008215	-02779	000336	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
008273	-02290	-00732	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
008341	-01731	-01846	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
008738	-05049	004773	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
008741	-05014	004646	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
008750	-04926	004334	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
008766	-04770	003815	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
008789	-04541	003106	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
008821	-04234	002242	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
008862	-03849	001264	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
008912	-03390	000206	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
008973	-02861	-00090	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
005535	001366	000525	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
005542	001410	000374	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
005560	001520	000011	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
005593	001713	-00579	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$
005641	001993	-01363	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$
005707	002359	-02288	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$
005789	002805	-03303	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$
005890	003321	-04370	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$
006008	003895	-05460	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$
006066	001208	000626	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$
006163	001252	000477	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$
006563	001362	000114	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$
006663	001555	-00476	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$
006710	001834	-01259	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$
006774	002290	-02184	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$
006856	002646	-03209	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$
006954	003163	-04268	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$
006970	003739	-05360	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$
006981	000826	000876	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$
006987	000870	000727	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$
006985	000980	000876	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$
00698												

005967	002843	001198	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
005973	002877	001048	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
005990	002963	000686	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
006019	003113	000095	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
006026	003333	000690	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
006120	003624	001619	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
006194	003983	002643	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
006285	004404	003722	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
006391	004881	004827	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
006400	002692	001287	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
006036	002726	001137	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
006052	002812	000776	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
006081	002963	000086	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
006123	003183	000598	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
006181	003474	001527	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
006254	003834	002552	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
006343	004257	003631	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
006448	004736	004738	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
006187	002325	000595	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
006193	002359	001357	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
006276	002545	000097	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
006285	002595	000409	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
006336	002816	003772	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
006332	003108	001300	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
006402	003478	002325	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
006488	003896	003406	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
006589	004378	004515	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
006451	001719	001870	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
006457	001753	001723	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
006471	001839	001367	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
006497	001989	000785	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
006535	002211	000006	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
006587	002504	000918	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
006653	002867	001942	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
006734	003295	003025	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
006830	003782	004139	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006819	000909	002370	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006824	000943	002226	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006837	001028	001876	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006861	001177	001300	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006896	001397	000530	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006944	001689	000389	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
007004	002051	001410	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
007079	002480	002495	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
007167	002970	003613	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007277	000408	002890	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007281	000016	002938	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007293	000067	002497	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007314	000213	001932	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007346	000430	001172	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007389	000717	000621	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007444	001076	000754	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007511	001502	001836	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007502	001502	002067	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007587	001895	000660	0750	0750	0125	0250	0500	0250	0000	%0540	G19	\$
007811	001063	003533	0750	0750	0125	0250	0500	0875	0000	%0541	G20	\$
007821	000983	003200	0750	0750	0250	0250	0500	0750	0000	%0542	G21	\$
007840	000441	002649	0750	0750	0375	0250	0500	0625	0000	%0543	G22	\$
007868	000631	001904	0750	0750	0500	0250	0500	0500	0000	%0544	G23	\$
007907	000350	001006	0750	0750	0625	0250	0500	0375	0000	%0545	G24	\$
007956	000000	000000	0750	0750	0750	0250	0500	0250	0000	%0546	G25	\$
008017	000418	001078	0750	0750	0875	0250	0500	0125	0000	%0547	G26	\$
008089	000899	002197	0750	0750	1000	0250	0500	0000	0000	%0548	G27	\$
008392	002180	004410	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008396	002150	004278	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008405	002073	003957	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008422	001936	003423	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008447	001735	002696	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008481	001465	001816	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008525	001126	000822	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008579	002720	000246	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008643	002051	001362	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
009018	003267	005179	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
009021	003239	005053	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
009030	003165	004745	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
009044	003036	004230	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
009067	002845	003525	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
009097	002587	002665	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
009136	002263	001689	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
009184	001874	000633	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
009241	001422	000473	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
006243	003666	001624	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
006249	003696	001475	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
006264	003770	001513	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
006291	003901	000523	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
006331	004093	000262	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
006386	004348	001193	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
006455	004666	002221	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
006540	005041	003306	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
006640	005469	004419	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
006302	003522	001705	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
006307	003551	001556	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
006322	003626	001196	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
006349	003757	000607	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
006389	003949	001777	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
006442	004205	001108	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
006511	004523	002135	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
006595	004900	003221	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
006693	005330	004335	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
006448	003167	001906	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
006453	003196	001758	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
006468	002771	000600										


```

%LAB*la6, D65, adapted, Y = 20.16 , L* = 52.02 $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr. pos $
%z006552 004507 002097 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009329 -01563 005627 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008655 -05633 004652 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z008894 -03321 -01026 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z005717 003066 -05942 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z006921 006096 -03958 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z005201 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z006552 004507 002097 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009329 -01563 005627 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008655 -05633 004652 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z008894 -03321 -01026 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z005717 003066 -05942 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z006921 006096 -03958 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z005201 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S

```

%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y 0)	%nr.	pos \$
005201 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972	k01 \$	008677 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053	m23 \$
005310 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973	k02 \$	009106 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054	m24 \$
005572 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974	k03 \$	009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055	m25 \$
005997 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975	k04 \$	005201 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056	n10 \$
006559 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976	k05 \$	005244 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057	n11 \$
007223 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977	k06 \$	005322 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058	n12 \$
007956 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978	k07 \$	005447 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059	n13 \$
008734 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979	k08 \$	005618 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060	n14 \$
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980	k09 \$	005838 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061	n15 \$
005201 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981	l01 \$	006100 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062	n16 \$
005310 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982	l02 \$	006395 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063	n17 \$
005572 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983	l03 \$	006726 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064	n18 \$
005997 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984	l04 \$	007084 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065	n19 \$
006559 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985	l05 \$	007457 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066	n20 \$
007223 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986	l06 \$	007859 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067	n21 \$
007956 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987	l07 \$	008263 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068	n22 \$
008734 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988	l08 \$	008677 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069	n23 \$
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989	l09 \$	009106 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1070	n24 \$
005201 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990	m01 \$	009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071	n25 \$
005310 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991	m02 \$	005201 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072	k26 \$
005572 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992	m03 \$	009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073	k27 \$
005997 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993	m04 \$	006552 004507 002097 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074	l26 \$
006559 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994	m05 \$	008894 -03321 -01026 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075	l27 \$
007223 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995	m06 \$	009329 -01563 005627 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076	m26 \$
007956 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996	m07 \$	005717 003066 -05942 0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077	m27 \$
008734 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997	m08 \$	008655 -05633 004652 1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078	n26 \$
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0998	m09 \$	006921 006096 -03958 0000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079	n27 \$
005201 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999	n01 \$	%\$	
005310 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000	n02 \$	%z006552 004507 002097 %1000 0000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074	l26 %03 0 \$
005572 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001	n03 \$	%z009329 -01563 005627 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076	m26 %Y3 1 \$
005997 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002	n04 \$	%z008655 -05633 004652 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1078	n26 %L3 2 \$
006559 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003	n05 \$	%z008894 -03321 -01026 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075	l27 %C3 3 \$
007223 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004	n06 \$	%z005717 003066 -05942 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077	m27 %V3 4 \$
007956 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005	n07 \$	%z006921 006096 -03958 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079	n27 %M3 5 \$
008734 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006	n08 \$	%z005201 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1072	k26 %N3 6 \$
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1007	n09 \$	%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1073	k27 %W3 7 \$
005201 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008	k10 \$	%\$	
005244 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009	k11 \$	%z005201 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0972	k01 %N4 6 \$
005322 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010	k12 \$	%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0980	k09 %W4 7 \$
005447 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011	k13 \$	%\$	
005618 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012	k14 \$	%z005201 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0981	l01 %N5 6 \$
005838 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013	k15 \$	%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0989	l09 %W5 7 \$
006100 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014	k16 \$	%\$	
006395 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015	k17 \$	%z005201 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0990	m01 %N6 6 \$
006726 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016	k18 \$	%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0998	m09 %W6 7 \$
007084 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017	k19 \$	%\$	
007457 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018	k20 \$	%z005201 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0999	n01 %N7 6 \$
007859 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019	k21 \$	%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1007	n09 %W7 7 \$
008263 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020	k22 \$	%\$	
008677 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021	k23 \$		
009106 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022	k24 \$		
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023	k25 \$		
005201 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024	l10 \$		
005244 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025	l11 \$		
005322 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026	l12 \$		
005447 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027	l13 \$		
005618 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028	l14 \$		
005838 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029	l15 \$		
006100 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030	l16 \$		
006395 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031	l17 \$		
006726 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032	l18 \$		
007084 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033	l19 \$		
007457 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034	l20 \$		
007859 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035	l21 \$		
008263 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036	l22 \$		
008677 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037	l23 \$		
009106 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038	l24 \$		
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039	l25 \$		
005201 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040	m10 \$		
005244 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041	m11 \$		
005322 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042	m12 \$		
005447 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043	m13 \$		
005618 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044	m14 \$		
005838 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045	m15 \$		
006100 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046	m16 \$		
006395 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047	m17 \$		
006726 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048	m18 \$		
007084 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049	m19 \$		
007457 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050	m20 \$		
007859 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051	m21 \$		
008263 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052	m22 \$		

%LAB*a7, D65, adapted, Y = 40.32 , L* = 69.69 \$																																						
006969	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0000	A01	\$	006980	000046	000016	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0081	J01	\$	007006	000163	000058	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0162	S01	\$
006973	000024	-000607	0000	0000	0125	1000	1000	0875	0000	%0001	A02	\$	006983	000071	-000050	0125	0000	0125	0875	1000	0875	0000	%0082	J02	\$	007010	000188	-000009	0250	0000	0125	0750	1000	0875	0000	%0163	S02	\$
006982	000087	-00235	0000	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0002	A03	\$	006992	000133	-00219	0125	0000	0250	0875	1000	0750	0000	%0083	J03	\$	007018	000249	-001177	0250	0000	0250	0750	1000	0750	0000	%0164	S03	\$
006998	000198	-00525	0000	0000	0375	1000	1000	0625	0000	%0003	A04	\$	007008	000244	-00508	0125	0000	0375	0875	1000	0625	0000	%0084	J04	\$	007034	000358	-00467	0250	0000	0375	0750	1000	0625	0000	%0165	S04	\$
007022	000363	-00937	0000	0000	0500	1000	1000	0500	0000	%0004	A05	\$	007032	000407	-00921	0125	0000	0500	0875	1000	0500	0000	%0085	J05	\$	007058	000519	-00879	0250	0000	0500	0750	1000	0500	0000	%0166	S05	\$
007054	000583	-01464	0000	0000	0625	1000	1000	0375	0000	%0005	A06	\$	007065	000626	-01448	0125	0000	0625	0875	1000	0375	0000	%0086	J06	\$	007090	000734	-01406	0250	0000	0625	0750	1000	0375	0000	%0167	S06	\$
007096	000860	-02090	0000	0000	0750	1000	1000	0250	0000	%0006	A07	\$	007106	000901	-02074	0125	0000	0750	0875	1000	0250	0000	%0087	J07	\$	007132	001005	-02032	0250	0000	0750	0750	1000	0250	0000	%0168	S07	\$
007148	001192	-02796	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0007	A08	\$	007158	001231	-02780	0125	0000	0875	0875	1000	0125	0000	%0088	J08	\$	007183	001330	-02739	0250	0000	0875	0750	1000	0125	0000	%0169	S08	\$
007209	001575	-03565	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0008	A09	\$	007219	001612	-03549	0125	0000	1000	0875	1000	0000	0000	%0089	J09	\$	007244	001707	-03508	0250	0000	1000	0750	1000	0000	0000	%0170	S09	\$
007204	-00071	000051	0000	0125	0000	1000	0875	1000	0000	%0009	B01	\$	007014	-00061	000067	0125	0125	0000	0875	0875	1000	0000	%0090	K01	\$	007041	000092	000108	0250	0125	0000	0750	0875	1000	0000	%0171	T01	\$
007008	-00046	-00016	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0010	B02	\$	007018	000000	000000	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0091	K02	\$	007044	000116	000041	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0172	T02	\$
007017	000016	-00184	0000	0125	0250	1000	0875	0750	0000	%0011	B03	\$	007027	000062	-00168	0125	0125	0250	0875	0875	0750	0000	%0092	K03	\$	007053	000178	-00126	0250	0125	0250	0750	0875	0750	0000	%0173	T03	\$
007032	000127	-00473	0000	0125	0375	1000	0875	0625	0000	%0012	B04	\$	007043	000172	-00457	0125	0125	0375	0875	0875	0625	0000	%0093	K04	\$	007069	000286	-00416	0250	0125	0375	0750	0875	0625	0000	%0174	T04	\$
007056	000291	-00886	0000	0125	0500	1000	0875	0500	0000	%0013	B05	\$	007066	000335	-00870	0125	0125	0500	0875	0875	0500	0000	%0094	K05	\$	007092	000447	-00828	0250	0125	0500	0750	0875	0500	0000	%0175	T05	\$
007089	000511	-01413	0000	0125	0625	1000	0875	0375	0000	%0014	B06	\$	007109	000554	-01396	0125	0125	0625	0875	0875	0375	0000	%0095	K06	\$	007124	000662	-01355	0250	0125	0625	0750	0875	0375	0000	%0176	T06	\$
007130	000787	-02038	0000	0125	0750	1000	0875	0250	0000	%0015	B07	\$	007140	000829	-02022	0125	0125	0750	0875	0875	0250	0000	%0096	K07	\$	007166	000933	-01981	0250	0125	0750	0750	0875	0250	0000	%0177	T07	\$
007181	001119	-02745	0000	0125	0875	1000	0875	0125	0000	%0016	B08	\$	007191	001158	-02729	0125	0125	0875	0875	0875	0125	0000	%0097	K08	\$	007216	001257	-02688	0250	0125	0875	0750	0875	0125	0000	%0178	T08	\$
007242	001502	-03513	0000	0125	1000	1000	0875	0000	0000	%0017	B09	\$	007252	001159	-03497	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0098	K09	\$	007277	001633	-03457	0250	0125	1000	0750	0875	0000	0000	%0179	T09	\$
007092	-00248	000178	0000	0250	0000	1000	0750	1000	0000	%0018	C01	\$	007102	-00202	000194	0125	0250	0000	0875	0750	1000	0000	%0099	L01	\$	007128	-00085	000235	0250	0250	0000	0750	1000	0000	%0180	U01	\$	
007095	-00224	000111	0000	0250	0125	1000	0750	0875	0000	%0019	C02	\$	007105	-00177	000127	0125	0250	0125	0875	0750	0875	0000	%0100	L02	\$	007131	-00061	000167	0250	0250	0125	0750	1000	0875	0000	%0181	U02	\$
007091	-00161	-000056	0000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0020	C03	\$	007111	-00115	000108	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0101	L03	\$	007140	-00000	000000	0000	0250	0250	0750	1000	0875	0000	%0182	U03	\$
007120	-00051	-00345	0000	0250	0375	1000	0750	0625	0000	%0021	C04	\$	007130	-00005	-00329	0125	0250	0375	0875	050	0625	0000	%0102	L04	\$	007155	000107	-00289	0250	0500	0375	0750	0750	0625	0000	%0183	U04	\$
007143	000112	-00757	0000	0250	0500	1000	0750	0500	0000	%0022	C05	\$	007153	000156	-00741	0125	0250	0500	0875	0750	0500	0000	%0103	L05	\$	007178	000267	-00701	0250	0250	0500	0750	0750	0500	0000	%0184	U05	\$
007175	000331	-01283	0000	0250	0625	1000	0750	0375	0000	%0023	C06	\$	007185	000374	-01267	0125	0250	0625	0875	0750	0375	0000	%0104	L06	\$	007210	000482	-01227	0250	0250	0625	0750	0750	0375	0000	%0185	U06	\$
007215	000606	-01909	0000	0250	0750	1000	0750	0250	0000	%0024	C07	\$	007225	000678	-01893	0125	0250	0750	0875	0750	0250	0000	%0105	L07	\$	007250	000752	-01853	0250	0250	0750	0750	0750	0250	0000	%0186	U07	\$
007266	000936	-02615	0000	0250	0875	1000	0750	0125	0000	%0025	C08	\$	007275	000976	-02608	0125	0250	0875	0875	0750	0125	0000	%0106	L08	\$	007300	001076	-02560	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0187	U08	\$
007326	001319	-03385	0000	0250	1000	1000	0750	0000	0000	%0026	C09	\$	007335	001356	-03369	0125	0250	1000	0875	0750	0000	0000	%0107	L09	\$	007359	001451	-03329	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0188	U09	\$
007244	-00552	000939	0000	0375	0000	1000	0625	1000	0000	%0027	D01	\$	007254	-00505	000414	0125	0375	0000	0875	0625	1000	0000	%0108	M01	\$	007279	-00389	000453	0250	0375	0000	0750	0625	1000	0000	%0189	V01	\$
007247	-00527	000332	0000	0375	0125	1000	0625	0875	0000	%0028	D02	\$	007257	-00481	000347	0125	0375	0125	0875	0625	0875	0000	%0109	M02	\$	007282	-00365	000386	0250	0375	0125	0750	0625	0875	0000	%0190	V02	\$
007256	-00465	000164	0000	0375	0250	1000	0625	0750	0000	%0029	D03	\$	007266	-00419	000180	0125	0375	0250	0875	0625	0750	0000	%0110	M03	\$	007290	-00304	000219	0250	0375	0250	0750	0625	0750	0000	%0191	V03	\$
007271	-00356	000123	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0030	D04	\$	007281	-00311	-00108	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0111	M04	\$	007305	-00197	-00069	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0192	V04	\$
007293	-00194	-00534	0000	0375	0500	1000	0625	0500	0000	%0031	D05	\$	007303	-00150	-00519	0125	0375	0500	0875	0625	0500	0000	%0112	M05	\$	007328	-00039	-00480	0250	0375	0500	0750	0625	0500	0000	%0193	V05	\$
007324	000023	-01060	0000	0375	0625	1000	0625	0375	0000	%0032	D06	\$	007334	000065	-01044	0125	0375	0625	0875	0625	0375	0000	%0113	M06	\$	007358	000173	-01005	0250	0375	0625	0750	0625	0375	0000	%0194	V06	\$
007364	000296	-01685	0000	0375	0750	1000	0625	0250	0000	%0033	D07	\$	007373	000337	-01670	0125	0375	0750	0875	0625	0250	0000	%0114	M07	\$	007397	000442	-01631	0250	0375	0750	0750	0625	0250	0000	%0195	V07	\$
007412	000624	-02392	0000	0375	0875	1000																																

007053	000367	000131	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$	007122	000662	000241	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$	007215	001045	000388	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0405	S10	\$
007056	000391	000064	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$	007125	000684	000173	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$	007219	001066	000320	0625	0000	0125	0375	1000	0875	0000	%0406	S11	\$
007065	000450	-00103	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$	007134	000742	000005	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$	007227	001121	000152	0600	0000	0250	0375	1000	0750	0000	%0407	S12	\$
007081	000556	-00393	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$	007150	000843	-00284	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13	\$	007242	001217	-00137	0625	0000	0375	0375	1000	0625	0000	%0408	S13	\$
007104	000713	-00806	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$	007173	000994	-00696	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14	\$	007265	001360	-00549	0625	0000	0500	0375	1000	0500	0000	%0409	S14	\$
007136	000923	-01333	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$	007204	001196	-01224	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15	\$	007296	001552	-01077	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	%0410	S15	\$
007177	001187	-01959	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$	007245	001450	-01850	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16	\$	007336	001794	-01704	0625	0000	0750	0375	1000	0250	0000	%0411	S16	\$
007228	001504	-02666	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$	007295	001756	-02558	0500	0000	0875	0500	1000	0125	0000	%0331	J17	\$	007385	002085	-02413	0625	0000	0875	0375	1000	0125	0000	%0412	S17	\$
007288	001871	-03436	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$	007354	002110	-03329	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18	\$	007443	002424	-03185	0625	0000	1000	0375	1000	0000	0000	%0413	S18	\$
007087	000296	000181	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	A10	\$	007156	000590	000290	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10	\$	007248	000973	000435	0625	0125	0000	0375	0875	1000	0000	%0414	T10	\$
007090	000319	000114	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$	007159	000613	000222	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11	\$	007252	000995	000368	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0415	T11	\$
007099	000379	-00053	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$	007168	000670	000054	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12	\$	007260	001049	000200	0625	0125	0250	0375	0875	0750	0000	%0416	T12	\$
007115	000484	-00343	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$	007183	000772	-00234	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13	\$	007275	001145	-00088	0625	0125	0375	0375	0875	0625	0000	%0417	T13	\$
007138	000641	-00755	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$	007206	000922	-00647	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14	\$	007298	001288	-00501	0625	0125	0500	0375	0875	0500	0000	%0418	T14	\$
007170	000850	-01282	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$	007237	001124	-01174	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15	\$	007328	001480	-01029	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	%0419	T15	\$
007211	001114	-01908	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$	007278	001378	-01801	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16	\$	007368	001722	-01656	0625	0125	0750	0375	0875	0250	0000	%0420	T16	\$
007261	001431	-02616	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$	007327	001683	-02509	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17	\$	007416	002013	-02364	0625	0125	0875	0375	0875	0125	0000	%0421	T17	\$
007321	001798	-03585	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$	007386	002038	-03279	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18	\$	007474	002352	-03136	0625	0125	1000	0375	0875	0000	0000	%0422	T18	\$
007173	000118	000306	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$	007241	000412	000412	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10	\$	007331	000795	000555	0625	0250	0000	0375	0750	1000	0000	%0423	U10	\$
007176	000141	000239	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$	007244	000435	000345	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11	\$	007335	000817	000488	0625	0250	0125	0375	0750	0875	0000	%0424	U11	\$
007200	000250	000007	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$	007242	000492	000177	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12	\$	007343	000938	000326	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0425	U12	\$
007200	000306	000217	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$	007267	000593	-00111	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13	\$	007358	000967	000031	0625	0250	0375	0375	0750	0625	0000	%0426	U13	\$
007223	000461	-00629	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$	007290	000743	-00523	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14	\$	007380	001109	-00380	0625	0250	0500	0375	0750	0500	0000	%0427	U14	\$
007254	000670	-01156	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$	007321	000944	-01050	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15	\$	007410	001301	-00907	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	%0428	U15	\$
007294	000933	-01782	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$	007360	001197	-01676	0500	0250	0750	0500	0750	0250	0000	%0348	L16	\$	007449	001542	-01534	0625	0250	0750	0375	0750	0250	0000	%0429	U16	\$
007344	001249	-02489	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$	007409	001502	-02384	0500	0250	0875	0500	0750	0125	0000	%0349	L17	\$	007496	001833	-02242	0625	0250	0875	0375	0750	0125	0000	%0430	U17	\$
007403	001616	-03259	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$	007467	001856	-03155	0500	0250	1000	0500	0750	0000	0000	%0350	L18	\$	007553	002172	-03014	0625	0250	1000	0375	0750	0000	0000	%0431	U18	\$
007323	-00186	000522	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$	007388	001017	000625	0500	0375	0000	0500	0625	1000	0000	%0351	M10	\$	007476	000490	000763	0625	0375	0000	0375	0625	1000	0000	%0432	V10	\$
007326	-00163	000455	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$	007391	001219	000558	0500	0375	0125	0500	0625	0875	0000	%0352	M11	\$	007479	000511	000696	0625	0375	0125	0375	0625	0875	0000	%0433	V11	\$
007334	-00104	000288	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$	007399	001018	000390	0500	0375	0250	0500	0625	0750	0000	%0353	M12	\$	007487	000565	000528	0625	0375	0250	0375	0625	0750	0000	%0434	V12	\$
007349	000000	000000	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$	007414	000286	000102	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0354	M13	\$	007501	000661	000240	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0435	V13	\$
007371	000154	-00411	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$	007436	000435	-00308	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	%0355	M14	\$	007523	000802	-00170	0625	0375	0500	0375	0625	0500	0000	%0436	V14	\$
007401	000362	-00937	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$	007465	000635	-00834	0500	0375	0625	0500	0625	0375	0000	%0356	M15	\$	007552	000993	-00696	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	%0437	V15	\$
007440	000623	-01562	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$	007504	000888	-01468	0500	0375	0750	0500	0625	0250	0000	%0357	M16	\$	007589	001233	-01322	0625	0375	0750	0375	0625	0250	0000	%0438	V16	\$
007488	000938	-02269	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$	007551	001191	-02168	0500	0375	0875	0500	0625	0125	0000	%0358	M17	\$	007636	001524	-02031	0625	0375	0875	0375	0625</					

007333	001508	000573	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
007337	001528	000506	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
007345	001579	000337	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
007360	001670	000048	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
007382	001804	-00364	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
007412	001984	-00892	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
007451	002212	-01520	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
007498	002488	-02229	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
007555	002808	-03302	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
007366	001437	000619	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B19	\$
007369	001457	000552	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
007377	001508	000384	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
007392	001598	000095	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
007414	001732	-00317	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
007443	001913	-00845	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
007482	002141	-01473	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
007529	002416	-02182	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
007586	002737	-02855	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
007446	001260	000735	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
007450	001280	000668	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
007450	000500	000750	0250	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	L21	\$
007472	001421	000212	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
007494	001555	-00200	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
007523	001735	-00727	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
007561	001963	-01354	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
007607	002238	-02063	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
007663	002558	-02837	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
007587	000955	000937	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
007590	000975	000870	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
007598	001026	000703	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
007612	001115	000414	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
007633	001249	000003	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
007661	001428	-00522	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
007698	001655	-01148	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
007743	001930	-01857	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
007797	002250	-02631	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
007791	000521	001227	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
007794	000541	001160	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
007802	000592	000994	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
007815	000681	000707	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
007835	000813	000297	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
007862	000992	-00226	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
007897	001218	-00851	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
007941	001491	-01560	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
007992	001810	-02333	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
008057	-00029	001601	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
008060	-00009	001535	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
008067	000040	001370	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
008080	000128	001085	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
008099	000259	000678	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
008125	000436	000156	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
008158	000660	-00466	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
008199	000931	-01173	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
008248	001248	-00145	0750	0625	1000	0250	0375	1000	0000	%0539	F27	\$
008382	-00670	002055	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0540	G19	\$
008394	000659	001987	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
008391	-00610	001824	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
008403	-00523	001542	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
008420	-00395	001138	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
008445	-00220	000619	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008476	000000	000000	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008514	000267	-00704	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008560	000581	-01475	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
008567	-01404	002569	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008760	-01385	002504	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008766	-01337	002343	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008777	-01252	002064	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008793	-01126	001665	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008816	-00956	001151	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008845	-00739	000535	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008881	-00476	-00164	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008924	-00168	-00933	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
009177	-02182	003137	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
009179	-02164	003074	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
009185	-02117	002915	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
009195	-02035	002640	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
009210	-01912	002246	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
009231	-01746	001738	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
009258	-01535	001128	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
009291	-01279	000433	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
009331	-00977	-00331	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
007476	002040	000796	0875	0000	0000	0125	1000	0000	0000	%0567	J19	\$
007479	002058	000729	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
007487	002106	000561	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
007501	002190	000627	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
007523	002315	-00141	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
007552	002483	-00669	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
007589	002696	-01297	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
007636	002953	-02008	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
007691	003254	-02782	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
007507	001969	000841	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
007510	001988	000774	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
007518	002035	000606	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
007532	002119	000316	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
007554	002244	-00096	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
007583	002412	-00623	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
007620	002625	-01252	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
007666	002883	-01962	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
007721	003184	-02737	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
007585	001793	000953	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
007589	001812	000886	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
007590	001850	000760	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%		


```

%LAB*1a7, D65, adapted, Y = 40.32 , L* = 69.69 $
%100 x LAB*a      %#1000 x (r g b c m y 0)      %nr. pos $
%z007642 002627 001056 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z009392 -01078 003463 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z008931 -03583 002764 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z009092 -02198 -00710 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z007209 001575 -03565 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z007850 003752 -02525 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z006969 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z007642 002627 001056 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z009392 -01078 003463 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z008931 -03583 002764 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z009092 -02198 -00710 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z007209 001575 -03565 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z007850 003752 -02525 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z006969 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009540 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S

```

%100 x LAB*	1000 x (r g b c m y 0)	%nr.	pos \$	
006969 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 0000 %0972 k01 \$			008946 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1053 m23 \$	
007018 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 \$			009237 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1054 m24 \$	
007140 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 \$			009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1055 m25 \$	
007349 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 \$			006969 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1056 n10 \$	
007646 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 \$			006988 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1057 n11 \$	
008025 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0977 k06 \$			007023 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1058 n12 \$	
008476 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 \$			007081 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1059 n13 \$	
008985 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 \$			007162 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1060 n14 \$	
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 \$			007269 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1061 n15 \$	
006969 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 \$			007401 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1062 n16 \$	
007018 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 \$			007557 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1063 n17 \$	
007140 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 \$			007739 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1064 n18 \$	
007349 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 \$			007944 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1065 n19 \$	
007646 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 \$			008166 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1066 n20 \$	
008025 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 \$			008415 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1067 n21 \$	
008476 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 \$			008673 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1068 n22 \$	
008985 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 \$			008946 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1069 n23 \$	
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 \$			009237 000000 000000 0933 0933 0933 0666 0666 0666 0000 %1070 n24 \$	
006969 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 \$			009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1071 n25 \$	
007018 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 \$			006969 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1072 k26 \$	
007140 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 \$			009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 \$	
007349 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 \$			007642 002627 001056 1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 \$	
007646 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 \$			009092 -02198 -00710 0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1075 l27 \$	
008025 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 \$			009392 -01078 003463 1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 \$	
008476 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 \$			007209 001575 -03565 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1077 m27 \$	
008985 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 \$			008931 -03583 002764 1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 \$	
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0998 m09 \$			007850 003752 -02525 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1079 n27 \$	
006969 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 \$			%\$	
007018 000000 000000 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 \$			%z007642 002627 001056 %1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %1074 l26 %03 0 \$	
007140 000000 000000 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 \$			%z009392 -01078 003463 %1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %1076 m26 %Y3 1 \$	
007349 000000 000000 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 \$			%z008931 -03583 002764 %1000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %1078 n26 %L3 2 \$	
007646 000000 000000 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 \$			%z009092 -02198 -00710 %1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1075 l27 %C3 3 \$	
008025 000000 000000 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 \$			%z007209 001575 -03565 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1077 m27 %V3 4 \$	
008476 000000 000000 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 \$			%z007850 003752 -02525 %1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %1079 n27 %M3 5 \$	
008985 000000 000000 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 \$			%z006969 000000 000000 %1000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %1072 k26 %N3 6 \$	
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %1007 n09 \$			%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1073 k27 %W3 7 \$	
006969 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 \$			%\$	
006988 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 \$			%z006969 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 %N4 6 \$	
007023 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 \$			%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 %W4 7 \$	
007081 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 \$			%\$	
007162 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 \$			%z006969 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 %N5 6 \$	
007269 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 \$			%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 %W5 7 \$	
007401 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 \$			%\$	
007557 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 \$			%z006969 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 %N6 6 \$	
007739 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 \$			%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 %W6 7 \$	
007944 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 \$			%\$	
008166 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 \$			%z006969 000000 000000 %1000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 %N7 6 \$	
008415 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 \$			%z009540 000000 000000 %1000 1000 0000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 %W7 7 \$	
008673 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 \$			%\$	
008946 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 \$				
009237 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 \$				
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 \$				
006969 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 \$				
006988 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 \$				
007023 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 \$				
007081 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 \$				
007162 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 \$				
007269 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 \$				
007401 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 \$				
007557 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 \$				
007739 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 \$				
007944 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 \$				
008166 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 \$				
008415 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 \$				
008673 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 \$				
008946 000000 000000 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 \$				
009237 000000 000000 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 \$				
009540 000000 000000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 \$				
006969 000000 000000 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 \$				
006988 000000 000000 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 \$				
007023 000000 000000 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 \$				
007081 000000 000000 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 \$				
007162 000000 000000 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 \$				
007269 000000 000000 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 \$				
007401 000000 000000 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 \$				
007557 000000 000000 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 \$				
007739 000000 000000 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 \$				
007944 000000 000000 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 \$				
008166 000000 000000 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 \$				
008415 000000 000000 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 \$				
008673 000000 000000 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 \$				