
1080 spectral reflexions R -> LAB* & LAB*a; D65 & D5


output: no change compared to input

TUB material: code=rha4ta


003105	005338	002985	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003149	005632	000752	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003181	005905	-000579	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003224	006224	-01693	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003260	006585	-02709	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003299	006955	-03565	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003340	007247	-04127	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003339	007395	-04390	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$
003347	007416	-04418	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003389	004486	003807	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003918	004711	001400	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003987	004948	-00031	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004031	005261	-01235	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004085	005629	-02359	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004123	006052	-03358	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004158	006393	-04047	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004147	006621	-04428	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004130	006668	-04467	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004622	003335	-004772	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004726	003478	002278	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004803	003681	000736	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004866	003960	-004091	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004915	004320	-01685	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004958	004776	-02812	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004982	005199	-03659	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004981	005458	-04140	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004969	005522	-04202	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005405	002132	005780	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005517	002240	003219	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005582	002429	001598	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005607	002699	000327	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005667	003065	-00952	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005718	003522	-02183	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005740	003963	-03134	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005730	004297	-03727	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005726	004360	-03804	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006198	000950	006817	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006293	001002	004231	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006355	001168	002570	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006401	001409	001243	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006460	001725	-00067	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006498	002167	-01376	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006536	002640	-02476	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006545	002975	-03169	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006532	003044	-03269	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006888	-00051	007768	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006975	-00059	005172	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007057	000030	003514	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007115	000201	002209	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007166	000495	000830	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007223	000891	-00565	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007275	001336	-01747	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007277	001711	-02558	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007261	001788	-02680	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007462	-00877	008575	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007607	-01017	006026	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007698	-01015	004407	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007775	-00805	003877	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007851	-00680	001700	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007944	-00378	000302	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008002	000027	-00953	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008007	000401	-01858	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008010	000472	-01996	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007918	-01519	009262	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008136	-01832	006825	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008268	-01908	005191	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008364	-01872	003898	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008465	-01743	002534	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008560	-01540	001145	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008659	-01206	-00172	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008709	-00903	-01096	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008715	-00854	-01234	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007948	-01526	009319	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008169	-01858	006864	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008290	-01944	005254	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008402	-01910	003935	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008492	-01789	002578	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008603	-01590	001191	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008701	-01265	-00121	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008748	-00964	-01049	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008759	-00917	-01190	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003441	005971	003469	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003487	006260	001152	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003526	006527	-00201	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003559	006812	-01295	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003600	007139	-02308	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003630	007465	-03135	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003669	007719	-03685	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003669	007719	-03685	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0574	J26	\$
003670	007878	-03899	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004206	005199	004342	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004284	005420	001863	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004340	005658	000393	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004394	005936	-00798	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004420	006267	-01919	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004470	006647	-02897	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004503	006962	-03593	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004484	007177	-03995	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004489	007210	-04032	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004989	004152	005304	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005090	004318	002723	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005158	004511	001153	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%05		

009302	000000	-005099	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$	009247	000016	-00617	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0801	b10	\$
009252	-00080	-006049	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$	009209	000091	-00666	1000	0875	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0802	b11	\$
008838	00897	-01152	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$	008525	001299	-01424	1000	0750	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0803	b12	\$
008254	-01661	-01774	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$	007774	002563	-02148	1000	0625	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0804	b21	\$
007689	-02184	-02290	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$	007001	003808	-02780	1000	0500	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0805	b23	\$
007186	-02525	-02690	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$	006171	005073	-03330	1000	0375	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0806	b24	\$
006636	-02762	-03065	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$	005421	006148	-03718	1000	0250	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0807	b25	\$
005978	-02941	-03435	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$	004561	007243	-03999	1000	0125	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0808	b26	\$
005251	-02870	-03732	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$	003714	007928	-03950	1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0809	b27	\$
009263	000032	-00523	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$	009204	-00115	-00529	0875	1000	0875	0125	0000	0125	0000	0000	%0900	c19	\$
009215	-00056	-00569	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$	009163	-00043	-00573	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0901	c20	\$
008798	-00877	-01081	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$	008499	001146	-01332	0875	0750	0875	0125	0250	0125	0000	0000	%0902	c21	\$
008218	-01656	-01702	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$	007747	002411	-02067	0875	0625	0875	0125	0375	0125	0000	0000	%0903	c22	\$
007663	-02184	-02217	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$	006978	003676	-02717	0875	0500	0875	0125	0500	0125	0000	0000	%0904	c24	\$
007156	-02540	-02636	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$	006157	004947	-03284	0875	0375	0875	0125	0625	0125	0000	0000	%0905	c24	\$
006615	-02805	-03011	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$	005387	006061	-03701	0875	0250	0875	0125	0750	0125	0000	0000	%0906	c25	\$
005965	-02970	-03376	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$	004534	007166	-03987	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	0000	%0907	c26	\$
005241	-02908	-03675	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$	003691	007867	-03955	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	0000	%0908	c27	\$
008544	000951	-00482	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$	008735	-01125	-00158	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	0000	%0909	d10	\$
008504	000849	-00492	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$	006892	001557	-00222	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	0000	%0910	d20	\$
008106	000022	-00994	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$	007433	001750	-00255	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0911	d21	\$
007598	-00870	-01573	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$	007374	001270	-01722	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	0000	%0912	d22	\$
007103	-01552	-02057	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$	006627	002574	-02452	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	0000	%0913	d23	\$
006687	-02026	-02467	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$	005821	003928	-03112	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	0000	%0914	d24	\$
006208	-02429	-02825	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$	005046	005167	-03646	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	0000	%0915	d25	\$
005638	-02721	-03188	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$	004182	006417	-04049	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	0000	%0916	d26	\$
004986	-02795	-03458	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$	003356	007270	-04107	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	0000	%0917	d27	\$
007753	001835	-00156	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$	008073	-02431	-00301	0625	1000	0625	0375	0000	0375	0000	0000	%0918	e10	\$
007712	001740	-00160	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$	008044	-02374	-00340	0625	0875	0625	0375	0125	0375	0000	0000	%0919	e20	\$
007360	000845	-00589	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$	007481	-01350	-00338	0625	0750	0625	0375	0250	0375	0000	0000	%0920	e21	\$
006865	-00153	-01153	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$	006819	-00119	-01145	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0921	e22	\$
006414	-00935	-01651	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$	006107	001143	-01912	0625	0500	0625	0375	0500	0375	0000	0000	%0922	e23	\$
006048	-01529	-02061	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$	005304	002574	-02707	0625	0375	0625	0375	0625	0375	0000	0000	%0923	e24	\$
005638	-02056	-02410	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$	004513	003938	-03369	0625	0250	0625	0375	0750	0375	0000	0000	%0924	e25	\$
005116	-02482	-02769	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$	003655	003431	-03924	0625	0125	0625	0375	0875	0375	0000	0000	%0925	e26	\$
004564	-02694	-03032	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$	002875	006352	-04132	0625	0000	0625	0375	1000	0375	0000	0000	%0926	e27	\$
006947	002695	-008273	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$	007359	-03475	-01067	0500	1000	0500	0500	0000	0500	0000	0000	%0927	f10	\$
006929	002575	-008309	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$	007328	-03445	-01041	0500	0875	0500	0500	0125	0500	0000	0000	%0928	f20	\$
006576	001674	-00111	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$	006853	-02577	-00413	0500	0750	0500	0500	0250	0500	0000	0000	%0929	f21	\$
006090	000577	-00645	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$	006261	-01513	-00313	0500	0625	0500	0500	0375	0500	0000	0000	%0930	f22	\$
005563	-00309	-01131	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$	005584	-00291	-01105	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0931	f23	\$
005320	-01006	-01538	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$	004793	001619	-01995	0500	0375	0500	0500	0625	0500	0000	0000	%0932	f24	\$
004935	-01																									


%BEG 'GK0X'GE27_22.REM.TXT, Separation olv*, D65, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003455 006029 003493 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008436 -00460 010064 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004369 -06196 004029 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005222 -02845 -03739 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z001340 005229 -06400 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003694 007913 -03951 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000823 000116 -00689 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009224 000014 -00616 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003528 006057 003481 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008437 -00438 010001 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004333 -06182 003905 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005251 -02870 -03732 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z001328 005239 -06402 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003714 007928 -03950 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000812 000122 -00696 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009268 000013 -00612 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$



See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/JE88/JE88L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> or <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/JE88/JE88L0NA.TXT> / .PS; ORS18_95, L*=18_95
N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D), Page 6/24



TUB registration: 20100301-JE88/JE88L0NA.TXT / .PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems



```
%BEG 'GK0X'GE27_22.REM.TXT, Separation olv*, D65, not adapted S
%100 x LAB*          1000 x (r g b c m y o)          %nrr. pos $
000877 000097 -00692 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
0001984 000171 -01382 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003268 -00022 -01355 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004488 -00192 -01174 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005707 -00295 -01144 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006910 -00175 -01129 0625 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0977 k06 $
008132 -00029 -00953 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
009189 -00048 -00584 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009267 000014 -00615 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
008073 000096 -00694 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
001985 000170 -01368 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003266 -00013 -01370 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004488 -00185 -01183 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005704 -00292 -01154 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006915 -00163 -01149 0625 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0986 l06 $
008130 -00025 -00968 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
009190 -00052 -00582 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009266 000012 -00617 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
008061 000102 -00707 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
001962 000183 -01388 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003224 -00011 -01369 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004449 -00190 -01189 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005668 -00296 -01152 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006882 -00167 -01149 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
008114 -00017 -00982 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
009187 -00051 -00584 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009266 000015 -00615 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
008064 000095 -00694 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
001948 000193 -01398 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003224 -00001 -01377 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004433 -00180 -01197 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005662 -00295 -01152 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006885 -00157 -01143 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
008108 000025 -00961 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
009186 -00049 -00583 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009266 000014 -00615 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
008029 000105 -00729 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001349 000248 -01208 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002032 000145 -01418 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002723 -00064 -01363 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003429 -00091 -01323 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004091 -00162 -01164 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004745 -00266 -01148 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005383 -00323 -01122 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006021 -00345 -01063 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006635 -00233 -01067 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007275 -00072 -01091 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007925 -00005 -00971 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008532 000014 -00820 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
009119 -00073 -00555 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009245 000005 -00598 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009241 000014 -00605 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
008027 000111 -00736 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001339 000252 -01225 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002029 000169 -01451 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002706 -00034 -01386 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003417 -00086 -01319 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004083 -00139 -01166 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004743 -00249 -01177 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005374 -00309 -01147 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006024 -00350 -01062 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006644 -00218 -01077 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007270 -00074 -01094 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007933 -00005 -00978 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008528 000019 -00825 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
009112 -00080 -00547 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009248 000003 -00596 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009240 000015 -00600 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
008020 000109 -00742 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001323 000262 -01212 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002002 000164 -01427 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002684 -00029 -01389 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003388 -00079 -01324 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004062 -00141 -01200 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004698 -00248 -01182 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005353 -00308 -01149 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006015 -00337 -01069 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006607 -00217 -01084 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007266 -00067 -01095 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007925 000005 -00984 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008521 000022 -00831 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

TUB-test chart JE88; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R -> LAB* & LAB*a; D65 & D50

input: w *setgray*
output: -> *olv* setrgbcolor*



N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D), Page 7/24

TUB material: code=rha4ta



TUB-test chart JE88; R
1080 spectral reflexions.

relative Device Colour System G input: w
R -> LAB* & LAB*a: D65 & D50 output:

```

> setgray
->oly* setrgbcolor

```


```
input: w setgray
output: ->oly* setrgbcolor
```


001717	002395	001405	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10 \$
001819	002954	-00577	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11 \$
001914	003497	-01743	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12 \$
001984	004099	-02727	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13 \$
002059	004684	-03622	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14 \$
002122	005264	-04390	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15 \$
002179	005698	-04913	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16 \$
002202	005904	-05161	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17 \$
002212	005925	-05162	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18 \$
002453	001164	002284	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10 \$
002608	001702	000177	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11 \$
002712	002222	-01111	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12 \$
002809	002786	-02172	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13 \$
002881	003405	-03179	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14 \$
002958	004033	-04065	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15 \$
003032	004542	-04700	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16 \$
003051	004812	-05023	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17 \$
003053	004847	-05042	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18 \$
003268	-00186	003321	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10 \$
003428	000252	001098	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11 \$
003560	000710	-00298	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12 \$
003664	001213	-01374	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13 \$
003738	001824	-02461	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14 \$
003816	002495	-03468	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15 \$
003895	003061	-04210	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16 \$
003904	003384	-04607	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17 \$
003907	003433	-04642	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18 \$
004040	-01459	004306	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10 \$
004214	-01114	002047	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11 \$
004435	-00712	000695	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12 \$
004432	-00214	-00541	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13 \$
004515	000372	-01710	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14 \$
004599	001044	-02093	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15 \$
004674	001643	-03634	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16 \$
004676	002007	-04106	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17 \$
004686	002050	-04149	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18 \$
004773	-02621	005266	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	D19 \$
004975	-02366	003008	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11 \$
005109	-02031	001525	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12 \$
005174	-01574	000326	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13 \$
005263	-01040	-00895	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14 \$
005354	-00409	-02039	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15 \$
005422	000229	-02998	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16 \$
005449	000607	-03523	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17 \$
005456	000657	-03584	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18 \$
005375	-03484	006053	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10 \$
005563	-03324	003763	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11 \$
005710	-03060	002285	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12 \$
005810	-02679	001087	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13 \$
005880	-02197	-00161	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14 \$
005979	-01590	-01383	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15 \$
006066	-00981	-02398	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16 \$
006086	-00611	-02979	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17 \$
006096	-00554	-03045	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18 \$
005823	-04118	006695	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10 \$
006050	-04078	004426	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11 \$
006196	-03916	002971	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12 \$
006301	-03593	001751	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13 \$
006395	-03175	000484	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14 \$
006513	-02642	-00771	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15 \$
006621	-02068	-01821	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16 \$
006651	-01708	-02452	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17 \$
006662	-01652	-02525	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18 \$
006093	-04525	007124	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10 \$
006388	-04627	004965	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11 \$
006558	-04532	003489	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12 \$
006679	-04273	002291	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13 \$
006791	-03926	001000	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14 \$
006928	-03453	-00256	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15 \$
007039	-02938	-01341	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16 \$
007096	-02585	-02006	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17 \$
007102	-02536	-02091	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18 \$
006104	-04537	007153	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10 \$
006398	-04645	004998	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11 \$
006559	-04554	003524	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12 \$
006693	-04301	002312	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13 \$
006800	-03964	001035	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14 \$
006932	-03489	-00234	0375	1000	0625	0000	0000	0375	0000	%0320	I15 \$
007055	-02978	-01320	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16 \$
007117	-02630	-01987	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17 \$
007124	-02575	-02073	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18 \$
002120	003171	-002023	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10 \$
002215	003722	-00849	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11 \$
002280	004178	-01268	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12 \$
002356	004656	-02266	0500	0000	0375	0500	1000	0625	0000	%0327	J13 \$
002411	005177	-03196	0500	0000	0500	0500	1000	0500	0000	%0328	J14 \$
002492	005695	-03991	0500	0000	0625	0500	1000	0375	0000	%0329	J15 \$
002555	006087	-04520	0500	0000	0750	0500	1000	0250	0000	%0330	J16 \$
002584	006274	-04781	0500	0000	1075	0500	1000	0250	0000	%0331	J17 \$
002656	006285	-04785	0500	0000	1000	0500	1000	0000	0000	%0332	J18 \$
002829	002086	002858	0500	0125	0000	0500	0875	1000	0000	%0333	K10 \$
002962	002538	000658	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0334	K11 \$
003057	002924	-00632	0500	0125	0250	0500	0875	0750	0000	%0335	K12 \$
003149	003418	-01753	0500	0125	0375	0500	0875	0625	0000	%0336	K13 \$
003218	003966	-02801	0500	0125	0500	0500	0875	0500	0000	%0337	K14 \$
003306	004538	-03712	0500	0125	0625	0500	0875	0375	0000	%0338	K15 \$
003364	004998	-04371	0500	0125	0750	0500	0875	0250	0000	%0339	K16 \$
003370	005253	-04708	0500	0125	0875	0500	0875	0125	0000	%0340	K17 \$
003384	005285	-04727	0500	0125	1000	0500	0875	0000	0000	%0341	K18 \$
003611	000781	003874	0500	0250	0000	0500	0750	1000	0000	%0342	L10 \$
003773	001131	001577	0500	0250	0125	0500	0750	0875	0000	%0343	L11 \$
003898	001479	000169	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0344	L12 \$
003980	001891	-00953	0500	0250	0375	0500	0750	0625	0000	%0345	L13 \$
004062	002435	-02076	0500	0250	0500	0500	0750	0500	0000	%0346	L14 \$
004158	003051	-03121	0500	0250	0625	0500	0750	0375	0000	%0347	L15 \$
004206	003586	-03910	0500	0250	0750	0500	0				


003105	005249	003655	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003149	005543	001422	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003181	005817	000889	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003224	006136	-01024	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003260	006497	-02041	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003299	006868	-02898	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003340	007168	-03460	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003339	007339	-03731	0750	0000	0875	0250	1000	0000	0000	%0493	A26	\$
003347	007339	-03751	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003383	004406	004471	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
003918	004632	002063	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
003987	004869	000638	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004031	005183	-00573	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004085	005552	-01698	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004123	005976	-02697	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004158	006317	-03387	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004147	006545	-03768	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004138	006591	-03806	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004622	003265	005428	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004726	003408	002933	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004803	003613	001391	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004866	003892	000162	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004915	004252	-01031	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
004958	004709	-02159	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
004982	005133	-03006	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
004981	005392	-03487	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
004969	005455	-03548	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005405	002071	006430	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005517	002180	003867	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005582	002370	002246	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005607	002641	000975	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005667	003007	-00305	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005718	003464	-01536	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005740	003906	-02487	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005730	004239	-03081	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005726	004303	-03158	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006198	008098	007460	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006293	009052	004873	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006355	001118	003212	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006401	001360	001884	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006460	001676	000573	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006498	002119	-00736	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006536	002593	-01836	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006545	002928	-02529	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006532	002997	-02629	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006888	-00094	008404	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
006975	-00101	005808	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007057	-00010	004150	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007115	000160	002844	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007166	000455	001465	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007223	000852	000068	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007275	001298	-01114	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007277	001672	-01925	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007261	001758	-02046	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007462	-00913	009207	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007607	-01051	006656	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007698	-01048	005937	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007775	-00927	003706	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007851	-00712	002329	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007944	-00408	000930	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
008002	-00081	-00326	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
008007	000371	-01231	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
008018	000443	-01368	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007918	-01549	009899	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008136	-01860	007451	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008268	-01934	005816	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008364	-01898	004523	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008465	-01767	003157	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008560	-01563	001768	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008659	-01228	000449	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008709	-00924	-00475	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008715	-00875	-00613	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
007948	-01556	009946	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008169	-01886	007490	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008290	-01970	005879	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008402	-01934	004559	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008492	-01812	003201	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008603	-01613	001813	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008701	-01286	000499	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008748	-00985	-00428	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008759	-00937	-00569	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003441	005886	004135	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003487	006175	001818	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003526	006443	000464	0875	0000	0250	0125	1000	0625	0000	%0569	J21	\$
003559	006729	-00629	0875	0000	0375	0125	1000	0750	0000	%0570	J22	\$
003600	007055	-01643	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003630	007382	-02470	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003669	007637	-03020	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003664	007777	-03302	0875	0000	0875	0125	1000	0000	0000	%0574	J26	\$
003670	007795	-03325	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004206	005123	005002	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004284	005345	002522	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004340	005584	001052	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004394	005863	-00140	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004429	006194	-01261	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004470	006575	-02239	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004503	006890	-02935	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004484	007104	-03337	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004489	007137	-03374	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
004989	004086	005957	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005090	004253	003376	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0			

009302	-00013	000012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009252	-00094	-00037	0875	1000	1000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008838	-00916	-00535	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008254	-01688	-01152	0625	1000	1000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007689	-02218	-01661	0500	1000	1000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007186	-02565	-02057	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006636	-02830	-02426	0250	1000	1000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005978	-02907	-02789	0125	1000	1000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005251	-02935	-03079	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009263	000019	000088	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009215	-00070	000043	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008798	-00897	-00464	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008218	-01683	-01079	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007663	-02218	-01588	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007156	-02581	-02003	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006615	-02853	-02372	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005965	-03025	-02730	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005241	-02973	-03022	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008544	000928	000137	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008504	000825	000127	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008106	-00005	-00370	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007598	-00905	-00944	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007103	-01593	-01423	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006687	-02072	-01829	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006208	-02481	-02182	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005638	-02781	-02539	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004986	-02863	-02803	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007753	001802	000470	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007712	001706	000467	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007369	000807	000042	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006865	-00197	-00517	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006414	-00985	-01010	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
006048	-01584	-01417	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005638	-02116	-01768	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005116	-02549	-02115	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004564	-02768	-02373	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
006947	002652	000908	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006929	002532	000945	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006576	001626	000528	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006090	000523	-00001	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005630	-00368	-00483	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005329	-01070	-00886	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004935	-01704	-01262	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004479	-02242	-01634	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003989	-02584	-01842	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006101	003571	001345	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006060	003478	001350	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005724	002586	000962	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005224	001453	000387	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004793	000513	-00113	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004448	-00270	-00534	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004086	-00986	-00936	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003671	-01595	-01305	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003241	-01996	-01541	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
002581	004494	001738	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005256	004398	001759	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004893	003579	001358	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004603	002456	000737	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003939	001485	000202	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003580	000654	-00289	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003231	-00132	-00715	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002845	-00805	-01079	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002465	-01245	-01348	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004393	005395	002475	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004363	005330	002473	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004012	004584	002056	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003476	003491	001370	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003011	002517	000732	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002637	001626	000165	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002279	000803	-00322	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001933	000078	-00718	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001619	-00457	-01004	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003528	005970	004150	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003506	005921	004146	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003177	005272	003656	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002656	004223	002843	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002171	003214	002071	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001767	002320	001407	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001549	001343	000807	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001080	000638	000350	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000926	-00007	-00035	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009256	000010	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009174	000001	-00112	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008670	000340	-01246	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
008691	000698	-02380	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
008572	001207	-03301	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
008479	001993	-04128	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
008361	002867	-04875	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
008238	000460	-05512	0125	0250	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
008132	000124	-05719	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
009256	000028	000105	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
009173	-00042	000011	0875	0875	0875	0125	0125	0250	0000	%0820	c11	\$
008175	000275	-01136	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
007904	000639	-02281	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
005877	001143	-03228	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
004746	001933	-04072	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
003620	002812	-04827	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
002409	003976	-05468	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
001331	005082	-05677	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009199	-00276	000975	1000	1000	0750	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
009121	-00296	000886	0875	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$


```
%BEG 'GK0X'GE27_22.REM.TXT, Separation olv*, D65, adapted $
%100 x LAB*a          %#1000 x (r g b c m y 0)          %nr.   pos $
%z003455 005944 004159 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 $
%z008436 -00484 010687 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 $
%z004369 -06276 004687 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 $
%z005222 -02908 -03087 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 $
%z001340 005118 -05715 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 $
%z003694 007831 -03287 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 $
%z000823 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 $
%z009224 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 $
%S
%z003528 005970 004150 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 $
%z008437 -00462 010622 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 $
%z004333 -06259 004657 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 $
%z005251 -02935 -03079 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 $
%z001328 005124 -05710 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 $
%z003714 007843 -03282 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 $
%z000812 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 $
%z009268 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 $
%S
```


See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/JE88/JE88L0NA.TXT> / .PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> or <http://130.149.60.45/~farbmetrik>



<http://130.149.60.45/~farbmetrik/JE88/JE88L0NA.TXT> / .PS; ORS18_95, L*=18_95
N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D), Page 12/24



TUB registration: 20100301-JE88/JE88L0NA.TXT / .PS
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems



```
%BEG 'GK0X'GE27_22.REM.TXT, Separation olv*, D65, adapted $
%100 x LAB*a      1000 x (r g b c m y o) %nrr. pos $
000877 -00032 -00028 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0972 k01 $
001984 000057 -00727 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0973 k02 $
003268 -00118 -00711 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0974 k03 $
004488 -00270 -00540 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0975 k04 $
005707 -00355 -00521 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0976 k05 $
006910 -00218 -00516 0625 0625 0625 0625 0375 0375 0000 %0977 k06 $
008132 -00054 -00350 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0978 k07 $
009189 -00059 000009 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0979 k08 $
009267 -00006 000023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0980 k09 $
008073 -00034 -00030 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0981 l01 $
001985 000055 -00713 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0982 l02 $
003266 -00108 -00726 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0983 l03 $
004488 -00263 -00549 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0984 l04 $
005704 -00352 -00531 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0985 l05 $
006915 -00206 -00536 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0986 l06 $
008130 -00050 -00365 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0987 l07 $
009190 -00061 000011 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0988 l08 $
009266 -00004 -00024 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0989 l09 $
008061 -00027 -00043 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0990 m01 $
001962 000068 -00733 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %0991 m02 $
003224 -00108 -00725 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %0992 m03 $
004449 -00268 -00555 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %0993 m04 $
005668 -00357 -00529 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %0994 m05 $
006882 -00210 -00536 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %0995 m06 $
008114 -00042 -00380 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %0996 m07 $
009187 -00060 000009 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %0997 m08 $
009266 000006 -00022 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0998 m09 $
008064 -00035 -00030 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0999 n01 $
001948 000078 -00742 0125 0125 0125 0875 0875 0875 0000 %1000 n02 $
003224 -00097 -00733 0250 0250 0250 0750 0750 0750 0000 %1001 n03 $
004433 -00258 -00563 0375 0375 0375 0625 0625 0625 0000 %1002 n04 $
005662 -00355 -00528 0500 0500 0500 0500 0500 0500 0000 %1003 n05 $
006885 -00200 -00530 0625 0625 0625 0375 0375 0375 0000 %1004 n06 $
008108 -00050 -00358 0750 0750 0750 0250 0250 0250 0000 %1005 n07 $
009186 -00059 000009 0875 0875 0875 0125 0125 0125 0000 %1006 n08 $
009266 000006 -00023 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1007 n09 $
008020 -00025 -00065 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1008 k10 $
001349 000125 -00548 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1009 k11 $
002032 000031 -00764 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1010 k12 $
002723 -00167 -00714 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1011 k13 $
003429 -00184 -00680 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1012 k14 $
004091 -00245 -00527 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1013 k15 $
004745 -00340 -00517 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1014 k16 $
005383 -00388 -00497 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1015 k17 $
006021 -00401 -00442 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1016 k18 $
006635 -00280 -00452 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1017 k19 $
007275 -00109 -00481 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1018 k20 $
007925 -00033 -00367 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1019 k21 $
008532 -00004 -00221 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1020 k22 $
009119 -00083 000037 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1021 k23 $
009245 -00003 -00006 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1022 k24 $
009241 000005 -00013 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1023 k25 $
008027 -00019 -00072 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1024 l10 $
001339 000129 -00564 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1025 l11 $
002020 000055 -00796 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1026 l12 $
002706 -00138 -00737 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1027 l13 $
003417 -00179 -00677 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1028 l14 $
004083 -00239 -00639 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1029 l15 $
004743 -00323 -00546 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1030 l16 $
005374 -00374 -00521 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1031 l17 $
006024 -00406 -00442 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1032 l18 $
006644 -00264 -00462 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1033 l19 $
007270 -00112 -00485 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1034 l20 $
007933 -00033 -00374 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1035 l21 $
008528 000000 -00227 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1036 l22 $
009112 -00091 000045 0866 0866 0866 0133 0133 0133 0000 %1037 l23 $
009248 -00005 -00003 0933 0933 0933 0066 0066 0066 0000 %1038 l24 $
009240 000006 -00007 1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %1039 l25 $
008020 -00021 -00077 0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %1040 m10 $
001323 000139 -00552 0066 0066 0066 0933 0933 0933 0000 %1041 m11 $
002002 000050 -00772 0133 0133 0133 0866 0866 0866 0000 %1042 m12 $
002684 -00133 -00740 0200 0200 0200 0800 0800 0800 0000 %1043 m13 $
003388 -00173 -00681 0266 0266 0266 0333 0333 0333 0000 %1044 m14 $
004062 -00225 -00563 0333 0333 0333 0666 0666 0666 0000 %1045 m15 $
004698 -00323 -00551 0400 0400 0400 0600 0600 0600 0000 %1046 m16 $
005353 -00373 -00523 0466 0466 0466 0533 0533 0533 0000 %1047 m17 $
006015 -00393 -00448 0533 0533 0533 0466 0466 0466 0000 %1048 m18 $
006607 -00264 -00468 0600 0600 0600 0400 0400 0400 0000 %1049 m19 $
007266 -00104 -00485 0666 0666 0666 0333 0333 0333 0000 %1050 m20 $
007925 -00022 -00380 0734 0734 0734 0266 0266 0266 0000 %1051 m21 $
008521 000003 -00232 0800 0800 0800 0200 0200 0200 0000 %1052 m22 $
```

TUB-test chart JE88; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R -> LAB* & LAB*a; D65 & D50

input: w *setgray*
output: -> *olv* setrgbcolor*



http://130.149.60.45/~farbmatrik/JE88/JE88L0NA.TXT /.PS; ORS18_95, L*=18_95
N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D), Page 13/24

TUB-test chart JE88; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* & LAB*a; D65 & D50

```
input: w setgray
output: ->olv* setrgbcolor
```

TUB registration: 20100301-JE88/JE88L0NA.TXT /.PS TUB material: code=rha4ta
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/JE88/JE88L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.barn.de> or <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

001783	002523	000874	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0243	A10	\$
001871	002978	-01096	0375	0000	0125	0625	1000	0875	0000	%0244	A11	\$
001954	003357	-02265	0375	0000	0250	0625	1000	0750	0000	%0245	A12	\$
002013	003802	-03253	0375	0000	0375	0625	1000	0625	0000	%0246	A13	\$
002076	004230	-04156	0375	0000	0500	0625	1000	0500	0000	%0247	A14	\$
002177	004669	-04932	0375	0000	0625	0625	1000	0375	0000	%0248	A15	\$
002177	005006	-05458	0375	0000	0750	0625	1000	0250	0000	%0249	A16	\$
002195	005165	-05708	0375	0000	0875	0625	1000	0125	0000	%0250	A17	\$
002207	005186	-05707	0375	0000	1000	0625	1000	0000	0000	%0251	A18	\$
002497	001444	001693	0375	0125	0000	0625	0875	1000	0000	%0252	B10	\$
002638	001806	-00399	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0253	B11	\$
002730	002160	-01690	0375	0125	0250	0625	0875	0750	0000	%0254	B12	\$
002816	002566	-02756	0375	0125	0375	0625	0875	0625	0000	%0255	B13	\$
002875	003016	-03770	0375	0125	0500	0625	0875	0500	0000	%0256	B14	\$
002941	003485	-04662	0375	0125	0625	0625	0875	0375	0000	%0257	B15	\$
003007	003879	-05300	0375	0125	0750	0625	0875	0250	0000	%0258	B16	\$
003022	004089	-05626	0375	0125	0875	0625	0875	0125	0000	%0259	B17	\$
003024	004120	-05643	0375	0125	1000	0625	0875	0000	0000	%0260	B18	\$
003293	000135	002671	0375	0250	0000	0625	0750	1000	0000	%0261	C10	\$
003439	000413	000468	0375	0250	0125	0625	0750	0875	0000	%0262	C11	\$
003558	000708	-00930	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0263	C12	\$
003651	001061	-02010	0375	0250	0375	0625	0750	0625	0000	%0264	C13	\$
003714	001501	-03102	0375	0250	0500	0625	0750	0500	0000	%0265	C14	\$
003779	001999	-04116	0375	0250	0625	0625	0750	0375	0000	%0266	C15	\$
003851	002435	-04860	0375	0250	0750	0625	0750	0250	0000	%0267	C16	\$
003855	002686	-05259	0375	0250	0875	0625	0750	0125	0000	%0268	C17	\$
003858	002729	-05292	0375	0250	1000	0625	0750	0000	0000	%0269	C18	\$
004049	-01119	003604	0375	0375	0000	0625	0625	1000	0000	%0270	D10	\$
004209	-00915	001371	0375	0375	0125	0625	0625	0875	0000	%0271	D11	\$
004328	-00664	-00609	0375	0375	0250	0625	0625	0750	0000	%0272	D12	\$
004405	-00311	-01217	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0273	D13	\$
004477	000103	-02391	0375	0375	0500	0625	0625	0500	0000	%0274	D14	\$
004549	000598	-03489	0375	0375	0625	0625	0625	0375	0000	%0275	D15	\$
004615	001056	-04323	0375	0375	0750	0625	0625	0250	0000	%0276	D16	\$
004613	001337	-04798	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0277	D17	\$
004622	001373	-04839	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0278	D18	\$
004770	-02275	004519	0375	0500	0000	0625	0500	1000	0000	%0279	E10	\$
004959	-02140	002292	0375	0500	0125	0625	0500	0875	0000	%0280	E11	\$
005081	-01942	000813	0375	0500	0250	0625	0500	0750	0000	%0281	E12	\$
005136	-01623	-00385	0375	0500	0375	0625	0500	0625	0000	%0282	E13	\$
005213	-01256	-01611	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0283	E14	\$
005293	-00799	-02761	0375	0500	0625	0625	0500	0375	0000	%0284	E15	\$
005351	-00315	-03725	0375	0500	0750	0625	0500	0250	0000	%0285	E16	\$
005373	-00025	-04252	0375	0500	0875	0625	0500	0125	0000	%0286	E17	\$
005380	000013	-04312	0375	0500	1000	0625	0500	0000	0000	%0287	E18	\$
005365	-03136	005273	0375	0625	0000	0625	0375	1000	0000	%0288	F10	\$
005538	-03083	003018	0375	0625	0125	0625	0375	0875	0000	%0289	F11	\$
005673	-02944	001545	0375	0625	0250	0625	0375	0750	0000	%0290	F12	\$
005764	-02692	003047	0375	0625	0375	0625	0375	0625	0000	%0291	F13	\$
005822	-02368	-00906	0375	0625	0500	0625	0375	0500	0000	%0292	F14	\$
005908	-01936	-02135	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0293	F15	\$
005986	-01484	-03155	0375	0625	0750	0625	0375	0250	0000	%0294	F16	\$
005999	-01209	-03740	0375	0625	0875	0625	0375	0125	0000	%0295	F17	\$
006008	-01163	-03806	0375	0625	1000	0625	0375	0000	0000	%0296	F18	\$
006018	-03762	005892	0375	0750	0000	0625	0250	1000	0000	%0297	G10	\$
006019	-03826	003659	0375	0750	0125	0625	0250	0875	0000	%0298	G11	\$
006153	-03777	002208	0375	0750	0250	0625	0250	0750	0000	%0299	G12	\$
006162	-03755	000989	0375	0750	0375	0625	0250	0625	0000	%0300	G13	\$
006330	-03309	-00282	0375	0750	0500	0625	0250	0500	0000	%0301	G14	\$
006435	-02948	-01547	0375	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0302	G15	\$
006532	-02530	-02604	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0303	G16	\$
006556	-02269	-03242	0375	0750	0875	0625	0250	0125	0000	%0304	G17	\$
006566	-02225	-03315	0375	0750	1000	0625	0250	0000	0000	%0305	G18	\$
006075	-04177	006304	0375	0875	0000	0625	0125	1000	0000	%0306	H10	\$
006353	-04364	004181	0375	0875	0125	0625	0125	0875	0000	%0307	H11	\$
006511	-04377	002709	0375	0875	0250	0625	0125	0750	0000	%0308	H12	\$
006622	-04231	001512	0375	0875	0375	0625	0125	0625	0000	%0309	H13	\$
006721	-04032	000215	0375	0875	0500	0625	0125	0500	0000	%0310	H14	\$
006845	-03725	-01050	0375	0875	0625	0625	0125	0375	0000	%0311	H15	\$
006944	-03366	-02146	0375	0875	0750	0625	0125	0250	0000	%0312	H16	\$
006993	-03114	-02818	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0313	H17	\$
006999	-03079	-02904	0375	0875	1000	0625	0125	0000	0000	%0314	H18	\$
006086	-04189	006332	0375	1000	0000	0625	0000	1000	0000	%0315	I10	\$
006364	-04381	004213	0375	1000	0125	0625	0000	0875	0000	%0316	I11	\$
006511	-04396	002745	0375	1000	0250	0625	0000	0750	0000	%0317	I12	\$
006636	-04258	001533	0375	1000	0375	0625	0000	0625	0000	%0318	I13	\$
006730	-04067	000250	0375	1000	0500	0625	0000	0500	0000	%0319	I14	\$
006848	-03759	-01029	0375	1000	0625	0625	0000	0375	0000	%0320	I15	\$
006960	-03404	-02126	0375	1000	0750	0625	0000	0250	0000	%0321	I16	\$
007014	-03158	-02800	0375	1000	0875	0625	0000	0125	0000	%0322	I17	\$
007021	-03116	-02887	0375	1000	1000	0625	0000	0000	0000	%0323	I18	\$
002215	003427	-001547	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0324	J10	\$
002299	003819	-00507	0500	0000	0125	0500	1000	0875	0000	%0325	J11	\$
002315	004131	-01727	0500	0000	0250	0500	1000	0750	0000	%0326	J12	\$
002419	004649	-02729	0500	0000	0375	0500						

003273	005579	003313	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003307	005774	001100	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003330	005946	-00229	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003363	006156	-01345	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003389	006396	-02365	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003419	006648	-03224	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003454	006854	-03786	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003450	006958	-04058	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003458	006975	-04076	0750	0000	0900	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003984	004803	-00462	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004051	004937	001675	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004108	005075	000242	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004142	005277	-00963	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004184	005517	-02092	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004212	005806	-03095	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004240	006043	-03785	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004256	006209	-04165	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004210	006248	-04202	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004743	003718	004949	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004833	003779	002478	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004897	003884	000937	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004950	004056	-00293	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004988	004287	-01491	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005020	004599	-02622	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005036	004899	-03469	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005030	005083	-03950	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005018	005136	-04010	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005504	002560	005885	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005602	002595	003355	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005655	002688	001738	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005678	002856	000466	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005720	003093	-00816	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005751	003400	-02050	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005772	003710	-03093	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005757	003955	-03596	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005753	004007	-03672	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006280	001403	006859	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006360	001394	004309	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006411	001473	002655	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006447	001617	001328	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006495	001810	000014	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006521	002105	-01299	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006550	002435	-02401	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006551	002671	-03097	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006538	002726	-03195	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
006957	000413	007759	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007029	000354	005205	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007099	000366	003554	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007148	000450	002248	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007187	000628	000867	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007232	000878	-00535	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007722	001179	-01722	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007267	001445	-02536	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007250	001506	-02657	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007521	-00418	008528	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007650	-00592	006020	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007730	-00659	004408	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007795	-00619	003778	0750	0750	0375	0250	0250	0500	0000	%0543	G22	\$
007860	-00512	001697	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007939	-00346	000290	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007986	-00082	-00973	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007983	-00176	-01884	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007984	-00230	-02022	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007971	-01054	-009187	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008172	-01403	-006790	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008291	-01541	-005162	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008376	-01578	-003868	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008464	-01548	-002497	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008545	-01471	-001098	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008631	-01277	-00232	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008671	-01084	-01165	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008676	-01052	-01305	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008002	-01061	-009243	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008205	-01428	-006827	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008312	-01575	-005224	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008414	-01614	-003903	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008491	-01592	-002540	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008588	-01519	-001142	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008673	-01332	-00183	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008710	-01142	-01120	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008720	-01112	-01263	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003631	006243	003834	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003669	006441	001541	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003699	006616	000191	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J21	\$
003724	006804	-00901	0875	0000	0375	0125	1000	0625	0000	%0570	J22	\$
003756	007021	-01916	0875	0000	0500	0125	1000	0500	0000	%0571	J23	\$
003779	007243	-02744	0875	0000	0625	0125	1000	0375	0000	%0572	J24	\$
003812	007420	-03294	0875	0000	0750	0125	1000	0250	0000	%0573	J25	\$
003805	007519	-03554	0875	0000	0875	0125	1000	0125	0000	%0574	J26	\$
003810	007532	-03597	0875	0000	1000	0125	1000	0000	0000	%0575	J27	\$
004375	005551	-004636	0875	0125	0000	0125	0875	1000	0000	%0576	K19	\$
004442	005692	-002180	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0577	K20	\$
004487	005840	-000712	0875	0125	0250	0125	0875	0750	0000	%0578	K21	\$
004532	006019	-00480	0875	0125	0375	0125	0875	0625	0000	%0579	K22	\$
004557	006235	-01603	0875	0125	0500	0125	0875	0500	0000	%0580	K23	\$
004589	006496	-02582	0875	0125	0625	0125	0875	0375	0000	%0581	K24	\$
004616	006714	-03278	0875	0125	0750	0125	0875	0250	0000	%0582	K25	\$
004594	006870	-03678	0875	0125	0875	0125	0875	0125	0000	%0583	K26	\$
004598	006897	-03714	0875	0125	1000	0125	0875	0000	0000	%0584	K27	\$
005134	004573	%05522	0875	0250	0000	0125	0750	1000	0000	%0585	L19	\$
005223	004668	002969	0875	0250	0125	0125	0750	0875	0000	%0586	L20	\$
005280	0047											

009292	-00059	-00621	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009240	-00151	-00676	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	%0730	b02	\$
008800	-01086	-01223	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0731	b03	\$
008188	-01995	-01891	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	%0732	b04	\$
007602	-02649	-02441	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	%0733	b05	\$
007083	-03101	-02868	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	%0734	b06	\$
006519	-03474	-03266	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	%0735	b07	\$
005847	-03756	-03659	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	%0736	b08	\$
005140	-03780	-03971	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	%0737	b09	\$
009256	-00015	-00542	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	%0738	c01	\$
009204	-00115	-00593	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	%0739	c02	\$
008761	-01056	-01149	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0740	c03	\$
008154	-01979	-01816	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	%0741	c04	\$
007578	-02636	-02366	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	%0742	c05	\$
007054	-03108	-02813	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	%0743	c06	\$
006498	-03488	-03211	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	%0744	c07	\$
005835	-03774	-03599	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	%0745	c08	\$
005101	-03808	-03913	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	%0746	c09	\$
008556	-00059	-00455	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	%0747	d01	\$
008514	-00049	-00469	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	%0748	d02	\$
008090	-00093	-01016	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0749	d03	\$
007551	-01129	-01645	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	%0750	d04	\$
007033	-01942	-02170	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	%0751	d05	\$
006599	-02534	-02612	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	%0752	d06	\$
006102	-03056	-02999	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	%0753	d07	\$
005516	-03475	-03389	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	%0754	d08	\$
004854	-03646	-03679	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	%0755	d09	\$
007789	-001925	-00078	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	%0756	e01	\$
007747	-001824	-00085	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	%0757	e02	\$
007367	-000826	-00561	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0758	e03	\$
006841	-00307	-01180	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	%0759	e04	\$
006364	-01220	-01721	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	%0760	e05	\$
005977	-01935	-02169	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	%0761	e06	\$
005549	-02583	-02571	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	%0762	e07	\$
005008	-03140	-02941	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	%0763	e08	\$
004444	-03453	-03228	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	%0764	e09	\$
007009	-002866	-000403	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	%0765	f01	\$
006998	-002744	-000434	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	%0766	f02	\$
006609	-001753	-000333	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0767	f03	\$
006090	-000534	-00624	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	%0768	f04	\$
005635	-00473	-01159	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	%0769	f05	\$
005270	-01286	-01605	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	%0770	f06	\$
004864	-02039	-02021	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	%0771	f07	\$
004388	-02708	-02433	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	%0772	f08	\$
003885	-03140	-02671	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	%0773	f09	\$
006192	-003858	-000888	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	%0774	g01	\$
006149	-003761	-000888	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	%0775	g02	\$
005786	-002800	-000450	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0776	g03	\$
005251	-001565	-00190	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	%0777	g04	\$
004790	-000521	-00747	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	%0778	g05	\$
004420	-00367	-01215	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	%0779	g06	\$
004036	-01203	-01661	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	%0780	g07	\$
003600	-01943	-02072	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	%0781	g08	\$
003155	-02444	-02340	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	%0782	g09	\$
005403	-004822	-001326	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	%0783	h01	\$
005376	-004725	-001350	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	%0784	h02	\$
004986	-003851	-000900	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0785	h03	\$
004642	-002642	-000210	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	%0786	h04	\$
003963	-001584	-00383	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	%0787	h05	\$
003577	-000654	-00926	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	%0788	h06	\$
003202	-00245	-01402	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	%0789	h07	\$
002793	-01044	-01810	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	%0790	h08	\$
002396	-01595	-02114	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	%0791	h09	\$
004551	-005749	-002133	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	%0792	i01	\$
004520	-005682	-002126	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	%0793	i02	\$
004142	-004897	-001662	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0794	i03	\$
003570	-003740	-000906	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	%0795	i04	\$
003070	-002700	-000205	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	%0796	i05	\$
002665	-001731	-00419	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	%0797	i06	\$
002278	-000813	-00961	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	%0798	i07	\$
001907	-00024	-01405	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	%0799	i08	\$
001573	-00672	-01730	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	%0800	i09	\$
003720	-006338	-003852	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%0801	j01	\$
003697	-006288	-003843	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0802	j02	\$
003345	-005611	-003312	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0803	j03	\$
002787	-004523	-002431	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	%0804	j04	\$
002268	-003477	-001593	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	%0805	j05	\$
001833	-002543	-000871	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	%0806	j06	\$
001502	-001513	-000208	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	%0807	j07	\$
001088	-000743	-00291	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	%0808	j08	\$
000912	-000012	-00719	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%0809	j09	\$
009247	-00036	-00643	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009163	-00059	-00749	0875	1000	1000	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008145	-000139	-01898	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
008949	-000328	-03051	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
005817	-000681	-03987	0500	0500	0500	0500	0000	0000	0000	%0814	b14	\$
004685	-001321	-04822	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
003534	-002040	-05566	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
002233	-000900	-06125	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
001222	-000143	-06458	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
009248	-00062	-00527	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	%0819	c10	\$
009162	-00088	-00625	0875	0875	0875	0125	0125	0250	0000	%0820	c11	\$
008150	-000809	-01788	0750	0750	0750	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
006963	-002883	-02952	0625	0625	0875	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	\$
005822	-006628	-03914	0500	0500	0875	0500	0500	0125	0000	%0823	c14	\$
004681	-001269	-04767	0375	0375	0875	0625	0625	0125	0000	%0824	c15	\$
003543	-001993	-05539	0250	0250	0875	0750	0750	0125	0000	%0825	c16	\$
002317	-003023	-06201	0125	0125	0875	0875	0125	0000	0000	%0826	c17	\$
001228	-004106	-06423	0000	0000	0875	1000	1000	0125	0000	%0827	c18	\$
009199	-00216	-009350	1000	1000	1000	0000	0250	0000	0000	%0828	d10	\$
009119	-00246	-002057	0750	0875	0750	0125	0125	0250	0000	%0829	d11	\$
008114	-00											

%BEG 'GK0X'GE27_22.REM.TXT, Separation olv*, D50, not adapted \$
%100 x LAB*
%#1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003647 006303 003862 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008515 000054 010030 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004308 -06071 003807 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005081 -03755 -03977 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z001236 004132 -06455 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003837 007577 -03554 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000810 000021 -00675 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009214 -00045 -00638 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003720 006338 003852 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008517 000074 009972 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004272 -06059 003775 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005110 -03780 -03971 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z001223 004143 -06458 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003858 007594 -03552 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000799 000025 -00683 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009259 -00046 -00634 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

%BEG 'GK0X'GE27_22.REM.TXT, Separation olv*, D50, not adapted S		%100 x LAB* 1000 x (r g b c m y o) %nrr. pos \$									
000864	000000	-00679	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000972	k01 \$
001958	-00035	-01384	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000973	k02 \$
003240	-00219	-01367	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000974	k03 \$
004461	-00361	-01193	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000975	k04 \$
005679	-00460	-01172	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000976	k05 \$
006886	-00327	-01156	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000977	k06 \$
008115	-00143	-00976	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000978	k07 \$
009178	-00109	-00897	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000979	k08 \$
009257	-00045	-00637	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000980	k09 \$
000860	-00001	-00681	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000981	l01 \$
001959	-00033	-01369	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000982	l02 \$
003238	-00212	-01383	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000983	l03 \$
004461	-00354	-01202	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000984	l04 \$
005676	-00458	-01181	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000985	l05 \$
006891	-00317	-01176	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000986	l06 \$
008113	-00141	-00991	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000987	l07 \$
009179	-00112	-00605	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000988	l08 \$
009257	-00047	-00639	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000989	l09 \$
000848	-00004	-00694	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000990	m01 \$
001936	-00023	-01389	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	000991	m02 \$
003196	-00211	-01381	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	000992	m03 \$
004422	-00361	-01208	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	000993	m04 \$
005640	-00463	-01180	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	000994	m05 \$
006857	-00321	-01176	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	000995	m06 \$
008096	-00134	-01006	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	000996	m07 \$
009177	-00111	-00607	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	000997	m08 \$
009257	-00044	-00637	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	000998	m09 \$
000851	-00001	-00681	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	000999	n01 \$
001922	-00015	-01399	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	01000	n02 \$
003196	-00201	-01389	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	01001	n03 \$
004406	-00351	-01216	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	01002	n04 \$
005634	-00461	-01179	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	01003	n05 \$
006861	-00319	-01178	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	01004	n06 \$
008091	-00140	-00984	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	01005	n07 \$
009175	-00109	-00606	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	01006	n08 \$
009256	-00045	-00637	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	01007	n09 \$
000806	-00002	-00717	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	01008	k10 \$
001328	-00069	-01201	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	01009	k11 \$
002005	-00069	-01423	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	01010	k12 \$
002693	-00271	-01377	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	01011	k13 \$
003404	-00285	-01338	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	01012	k14 \$
004064	-00329	-01180	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	01013	k15 \$
004717	-00434	-01171	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	01014	k16 \$
005355	-00488	-01149	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	01015	k17 \$
005994	-00500	-01091	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	01016	k18 \$
006611	-00380	-01094	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	01017	k19 \$
007254	-00211	-01114	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	01018	k20 \$
007908	-00121	-00993	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	01019	k21 \$
008519	-00076	-00841	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	01020	k22 \$
009108	-00131	-00579	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	01021	k23 \$
009236	-00053	-00621	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	01022	k24 \$
009232	-00044	-00627	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	01023	k25 \$
000814	000008	-00725	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	01024	l10 \$
001318	000070	-01218	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	01025	l11 \$
001993	-00050	-01455	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	01026	l12 \$
002676	-00244	-01399	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	01027	l13 \$
003386	-00279	-01334	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	01028	l14 \$
004057	-00327	-01182	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	01029	l15 \$
004715	-00421	-01200	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	01030	l16 \$
005346	-00477	-01173	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	01031	l17 \$
005997	-00505	-01091	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	01032	l18 \$
006619	-00365	-01103	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	01033	l19 \$
007249	-00214	-01118	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	01034	l20 \$
007916	-00121	-00999	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	01035	l21 \$
008515	-00071	-00847	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	01036	l22 \$
009101	-00137	-00571	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	01037	l23 \$
009238	-00054	-00618	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	01038	l24 \$
009230	-00043	-00621	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	01039	l25 \$
000806	000003	-00730	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	01040	m10 \$
001302	000083	-01205	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	01041	m11 \$
001975	-00051	-01431	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	01042	m12 \$
002654	-00240	-01402	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	01043	m13 \$
003359	-00273	-01339	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	01044	m14 \$
004035	-00313	-01216	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	01045	m15 \$
004670	-00421	-01205	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	01046	m16 \$
005325	-00476	-01176	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	01047	m17 \$
005987	-00492	-01097	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	01048	m18 \$
006582	-00366	-01110	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	01049	m19 \$
007245	-00206	-01118	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	01050	m20 \$
007907	-00111	-01005	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	01051	m21 \$
008508	-00069	-00852	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	01052	m22 \$

N: No Output Linearization (OL) data in File (F), Startup (S) or Device (D), Page 19/24

[illegible]

TUB material: code=rh4ta
r systems

output: $\rightarrow olv^*$ setrgbcolor

1080 spectral reflexions R → LAB* & LAB*a; D65 &

```
input: w setgray
output: ->olv*
```

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/JE88/JE88L0NA.TXT> /.PS
Technical information: <http://www.ps.bam.de> or <http://130.149.60.45/~farbmetrik>

003273	005577	003978	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	%0486	A19	\$
003307	005772	001765	0750	0000	0125	0250	1000	0875	0000	%0487	A20	\$
003330	005944	000434	0750	0000	0250	0250	1000	0750	0000	%0488	A21	\$
003363	006155	-00680	0750	0000	0375	0250	1000	0625	0000	%0489	A22	\$
003389	006395	-01700	0750	0000	0500	0250	1000	0500	0000	%0490	A23	\$
003419	006647	-02560	0750	0000	0625	0250	1000	0375	0000	%0491	A24	\$
003454	006854	-03122	0750	0000	0750	0250	1000	0250	0000	%0492	A25	\$
003459	006957	-03393	0750	0000	0875	0250	1000	0125	0000	%0493	A26	\$
003458	006974	-03412	0750	0000	1000	0250	1000	0000	0000	%0494	A27	\$
003984	004807	004724	0750	0125	0000	0250	0875	1000	0000	%0495	B10	\$
004051	004941	002337	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	%0496	B20	\$
004108	005080	000903	0750	0125	0250	0250	0875	0750	0000	%0497	B21	\$
004142	005282	-00302	0750	0125	0375	0250	0875	0625	0000	%0498	B22	\$
004184	005523	-01431	0750	0125	0500	0250	0875	0500	0000	%0499	B23	\$
004212	005812	-02434	0750	0125	0625	0250	0875	0375	0000	%0500	B24	\$
004240	006049	-03125	0750	0125	0750	0250	0875	0250	0000	%0501	B25	\$
004256	006215	-03504	0750	0125	0875	0250	0875	0125	0000	%0502	B26	\$
004210	006254	-03541	0750	0125	1000	0250	0875	0000	0000	%0503	B27	\$
004743	003728	005607	0750	0250	0000	0250	0750	1000	0000	%0504	C19	\$
004833	003789	003136	0750	0250	0125	0250	0750	0875	0000	%0505	C20	\$
004897	003895	001594	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	%0506	C21	\$
004940	004006	000364	0750	0250	0375	0250	0750	0625	0000	%0507	C22	\$
004988	004298	-00834	0750	0250	0500	0250	0750	0500	0000	%0508	C23	\$
005020	004611	-01964	0750	0250	0625	0250	0750	0375	0000	%0509	C24	\$
005036	004912	-02812	0750	0250	0750	0250	0750	0250	0000	%0510	C25	\$
005030	005095	-03293	0750	0250	0875	0250	0750	0125	0000	%0511	C26	\$
005018	005148	-03353	0750	0250	1000	0250	0750	0000	0000	%0512	C27	\$
005004	005276	006541	0750	0375	0000	0250	0625	1000	0000	%0513	D19	\$
005502	002612	004009	0750	0375	0125	0250	0625	0875	0000	%0514	D20	\$
005655	002705	002392	0750	0375	0250	0250	0625	0750	0000	%0515	D21	\$
005678	002873	001121	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	%0516	D22	\$
005720	003111	-00162	0750	0375	0500	0250	0625	0500	0000	%0517	D23	\$
005751	003418	-01396	0750	0375	0625	0250	0625	0375	0000	%0518	D24	\$
005772	003728	-02349	0750	0375	0750	0250	0625	0250	0000	%0519	D25	\$
005757	003973	-02942	0750	0375	0875	0250	0625	0125	0000	%0520	D26	\$
005753	004025	-03018	0750	0375	1000	0250	0625	0000	0000	%0521	D27	\$
006280	001425	007511	0750	0500	0000	0250	0500	1000	0000	%0522	E19	\$
006360	001417	004961	0750	0500	0125	0250	0500	0875	0000	%0523	E20	\$
006411	001496	003306	0750	0500	0250	0250	0500	0750	0000	%0524	E21	\$
006447	001640	001979	0750	0500	0375	0250	0500	0625	0000	%0525	E22	\$
006495	001834	000665	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	%0526	E23	\$
006521	002129	-00648	0750	0500	0625	0250	0500	0375	0000	%0527	E24	\$
006550	002460	-01751	0750	0500	0750	0250	0500	0250	0000	%0528	E25	\$
006551	002696	-02446	0750	0500	0875	0250	0500	0125	0000	%0529	E26	\$
006538	002750	-02545	0750	0500	1000	0250	0500	0000	0000	%0530	E27	\$
007057	000441	008408	0750	0625	0000	0250	0375	1000	0000	%0531	F19	\$
007099	000382	005853	0750	0625	0125	0250	0375	0875	0000	%0532	F20	\$
007099	000395	004202	0750	0625	0250	0250	0375	0750	0000	%0533	F21	\$
007148	000479	002896	0750	0625	0375	0250	0375	0625	0000	%0534	F22	\$
007187	000657	001515	0750	0625	0500	0250	0375	0500	0000	%0535	F23	\$
007232	000907	000112	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	%0536	F24	\$
007722	001209	-01075	0750	0625	0750	0250	0375	0250	0000	%0537	F25	\$
007267	001475	-01889	0750	0625	0875	0250	0375	0125	0000	%0538	F26	\$
007250	001536	-02010	0750	0625	1000	0250	0375	0000	0000	%0539	F27	\$
007521	-00378	009175	0750	0750	0000	0250	0250	1000	0000	%0540	G19	\$
007650	-00559	006666	0750	0750	0125	0250	0250	0875	0000	%0541	G20	\$
007730	-00625	005953	0750	0750	0250	0250	0250	0750	0000	%0542	G21	\$
007796	-00585	003723	0750	0750	0375	0250	0250	0625	0000	%0543	G22	\$
007860	-00477	002342	0750	0750	0500	0250	0250	0500	0000	%0544	G23	\$
007939	-00310	000934	0750	0750	0625	0250	0250	0375	0000	%0545	G24	\$
007986	-00946	-00329	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	%0546	G25	\$
007983	-009212	-01240	0750	0750	0875	0250	0250	0125	0000	%0547	G26	\$
007984	-008266	-01378	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0548	G27	\$
007971	-01018	009831	0750	0875	0000	0250	0125	1000	0000	%0549	H19	\$
008172	-01366	007433	0750	0875	0125	0250	0125	0875	0000	%0550	H20	\$
008291	-01503	005804	0750	0875	0250	0250	0125	0750	0000	%0551	H21	\$
008376	-01539	004510	0750	0875	0375	0250	0125	0625	0000	%0552	H22	\$
008464	-01508	003139	0750	0875	0500	0250	0125	0500	0000	%0553	H23	\$
008545	-01430	001739	0750	0875	0625	0250	0125	0375	0000	%0554	H24	\$
008631	-01236	000408	0750	0875	0750	0250	0125	0250	0000	%0555	H25	\$
008671	-01043	-00524	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	%0556	H26	\$
008676	-01011	-00664	0750	0875	1000	0250	0125	0000	0000	%0557	H27	\$
008002	-01025	009887	0750	1000	0000	0250	0000	1000	0000	%0558	I19	\$
008205	-01391	007471	0750	1000	0125	0250	0000	0875	0000	%0559	I20	\$
008312	-01537	005867	0750	1000	0250	0250	0000	0750	0000	%0560	I21	\$
008414	-01575	004545	0750	1000	0375	0250	0000	0625	0000	%0561	I22	\$
008491	-01552	003182	0750	1000	0500	0250	0000	0500	0000	%0562	I23	\$
008588	-01478	001783	0750	1000	0625	0250	0000	0375	0000	%0563	I24	\$
008673	-01291	000457	0750	1000	0750	0250	0000	0250	0000	%0564	I25	\$
008710	-01100	-00479	0750	1000	0875	0250	0000	0125	0000	%0565	I26	\$
008720	-01071	-00622	0750	1000	1000	0250	0000	0000	0000	%0566	I27	\$
003631	006244	004498	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	%0567	J19	\$
003669	006442	002204	0875	0000	0125	0125	1000	0875	0000	%0568	J20	\$
003699	006618	000854	0875	0000	0250	0125	1000	0750	0000	%0569	J219	

009292	-00012	000012	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0729	b01	\$
009240	-00104	-00041	0875	1000	1000	0000	0125	0000	0000	0000	%0730	b02	\$
008800	-01043	-00586	0750	1000	1000	0000	0250	0000	0000	0000	%0731	b03	\$
008188	-01958	-01250	0625	1000	1000	0000	0375	0000	0000	0000	%0732	b04	\$
007602	-02616	-01797	0500	1000	1000	0000	0500	0000	0000	0000	%0733	b05	\$
007083	-03073	-02221	0375	1000	1000	0000	0625	0000	0000	0000	%0734	b06	\$
006519	-03451	-02616	0250	1000	1000	0000	0750	0000	0000	0000	%0735	b07	\$
005847	-03738	-03005	0125	1000	1000	0000	0875	0000	0000	0000	%0736	b08	\$
005140	-03768	-03312	0000	1000	1000	0000	1000	0000	0000	0000	%0737	b09	\$
009256	000031	000091	1000	0875	0875	0000	0125	0125	0000	0000	%0738	c01	\$
009204	000609	000041	0875	0875	0875	0000	0125	0125	0125	0000	%0739	c02	\$
008761	-01013	-00512	0750	0875	0875	0250	0125	0125	0000	0000	%0740	c03	\$
008154	-01942	-01175	0625	0875	0875	0375	0125	0125	0000	0000	%0741	c04	\$
007578	-02604	-01722	0500	0875	0875	0500	0125	0125	0000	0000	%0742	c05	\$
007054	-03080	-02165	0375	0875	0875	0625	0125	0125	0000	0000	%0743	c06	\$
006498	-03465	-02561	0250	0875	0875	0750	0125	0125	0000	0000	%0744	c07	\$
005835	-03756	-02944	0125	0875	0875	0875	0125	0125	0000	0000	%0745	c08	\$
005101	-03796	-03254	0000	0875	0875	1000	0125	0125	0000	0000	%0746	c09	\$
008556	000099	000183	1000	0750	0750	0000	0250	0250	0000	0000	%0747	d01	\$
008514	000089	000168	0875	0750	0750	0125	0250	0250	0000	0000	%0748	d02	\$
008090	-00057	-00375	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0749	d03	\$
007551	-01097	-01000	0625	0750	0750	0375	0250	0250	0000	0000	%0750	d04	\$
007033	-01915	-01522	0500	0750	0750	0500	0250	0250	0000	0000	%0751	d05	\$
006590	-02510	-01962	0375	0750	0750	0625	0250	0250	0000	0000	%0752	d06	\$
006102	-03037	-02346	0250	0750	0750	0750	0250	0250	0000	0000	%0753	d07	\$
005516	-03460	-02733	0125	0750	0750	0875	0250	0250	0000	0000	%0754	d08	\$
004854	-03637	-03019	0000	0750	0750	1000	0250	0250	0000	0000	%0755	d09	\$
007789	001959	000564	1000	0625	0625	0000	0375	0375	0000	0000	%0756	e01	\$
007747	001858	000557	0875	0625	0625	0125	0375	0375	0000	0000	%0757	e02	\$
007367	000856	000083	0750	0625	0625	0250	0375	0375	0000	0000	%0758	e03	\$
006841	-00281	-00531	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0759	e04	\$
006364	-01198	-01070	0500	0625	0625	0500	0375	0375	0000	0000	%0760	e05	\$
005977	-01916	-01515	0375	0625	0625	0625	0375	0375	0000	0000	%0761	e06	\$
005549	-02567	-01901	0250	0625	0625	0750	0375	0375	0000	0000	%0762	e07	\$
005008	-03129	-02282	0125	0625	0625	0875	0375	0375	0000	0000	%0763	e08	\$
004444	-03447	-02566	0000	0625	0625	1000	0375	0375	0000	0000	%0764	e09	\$
007009	002894	001050	1000	0500	0500	0000	0500	0500	0000	0000	%0765	f01	\$
006990	002772	001082	0875	0500	0500	0125	0500	0500	0000	0000	%0766	f02	\$
006609	001777	000616	0750	0500	0500	0250	0500	0500	0000	0000	%0767	f03	\$
006090	000553	000028	0625	0500	0500	0375	0500	0500	0000	0000	%0768	f04	\$
005635	-00457	-00503	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0769	f05	\$
005270	-01273	-00947	0375	0500	0500	0625	0500	0500	0000	0000	%0770	f06	\$
004864	-02030	-01362	0250	0500	0500	0750	0500	0500	0000	0000	%0771	f07	\$
004388	-02703	-01771	0125	0500	0500	0875	0500	0500	0000	0000	%0772	f08	\$
003885	-03139	-02006	0000	0500	0500	1000	0500	0500	0000	0000	%0773	f09	\$
006192	003878	001540	1000	0375	0375	0000	0625	0625	0000	0000	%0774	g01	\$
006149	003781	001541	0875	0375	0375	0125	0625	0625	0000	0000	%0775	g02	\$
005786	002817	001105	0750	0375	0375	0250	0625	0625	0000	0000	%0776	g03	\$
005251	001577	000467	0625	0375	0375	0375	0625	0625	0000	0000	%0777	g04	\$
004790	000530	-00087	0500	0375	0375	0500	0625	0625	0000	0000	%0778	g05	\$
004420	-00361	-00552	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0779	g06	\$
004036	-01200	-00997	0250	0375	0375	0750	0625	0625	0000	0000	%0780	g07	\$
003600	-01944	-01405	0125	0375	0375	0875	0625	0625	0000	0000	%0781	g08	\$
003155	-02450	-01671	0000	0375	0375	1000	0625	0625	0000	0000	%0782	g09	\$
005403	004836	001983	1000	0250	0250	0000	0750	0750	0000	0000	%0783	h01	\$
005376	004739	002007	0875	0250	0250	0125	0750	0750	0000	0000	%0784	h02	\$
004986	003861	001559	0750	0250	0250	0250	0750	0750	0000	0000	%0785	h03	\$
004642	002648	000873	0625	0250	0250	0375	0750	0750	0000	0000	%0786	h04	\$
003963	001586	000281	0500	0250	0250	0500	0750	0750	0000	0000	%0787	h05	\$
003577	000652	-00259	0375	0250	0250	0625	0750	0750	0000	0000	%0788	h06	\$
003202	-00250	-00733	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0789	h07	\$
002793	-01053	-01139	0125	0250	0250	0875	0750	0750	0000	0000	%0790	h08	\$
002396	-01607	-01444	0000	0250	0250	1000	0750	0750	0000	0000	%0791	h09	\$
004551	005756	002795	1000	0125	0125	0000	0875	0875	0000	0000	%0792	i01	\$
004520	005688	002788	0875	0125	0125	0125	0875	0875	0000	0000	%0793	i02	\$
004142	004900	002326	0750	0125	0125	0250	0875	0875	0000	0000	%0794	i03	\$
003570	003739	001573	0625	0125	0125	0375	0875	0875	0000	0000	%0795	i04	\$
003070	002694	000875	0500	0125	0125	0500	0875	0875	0000	0000	%0796	i05	\$
002665	001721	000253	0375	0125	0125	0625	0875	0875	0000	0000	%0797	i06	\$
002278	000800	-00207	0250	0125	0125	0750	0875	0875	0000	0000	%0798	i07	\$
001907	-00039	-00729	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0799	i08	\$
001573	-00691	-01052	0000	0125	0125	1000	0875	0875	0000	0000	%0800	i09	\$
003720	006338	004518	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%0801	j01	\$
003697	006287	004509	0875	0000	0000	0125	1000	1000	0000	0000	%0802	j02	\$
003345	005608	003980	0750	0000	0000	0250	1000	1000	0000	0000	%0803	j03	\$
002787	004515	003102	0625	0000	0000	0375	1000	1000	0000	0000	%0804	j04	\$
002268	003464	002267	0500	0000	0000	0500	1000	1000	0000	0000	%0805	j05	\$
001833	002527	001548	0375	0000	0000	0625	1000	1000	0000	0000	%0806	j06	\$
001502	001495	000887	0250	0000	0000	0750	1000	1000	0000	0000	%0807	j07	\$
001088	000720	000390	0125	0000	0000	0875	1000	1000	0000	0000	%0808	j08	\$
000812	-00013	-00036	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%0809	j09	\$
009247	000009	-00008	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%0810	b10	\$
009163	-00013	-00114	0875	0875	0875	0100	0125	0125	0000	0000	%0811	b11	\$
008145	000177	-01257	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0000	0000	%0812	b12	\$
008949	000355	-02403	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0000	0000	%0813	b13	\$
005817	000699	-03333	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0000	0000	%0814	b14	\$
004685	001329	-04161	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0000	0000	%0815	b15	\$
003534	002038	-04919	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0000	0000	%0816	b16	\$
002203	000661	-05571	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0000	0000	%0817	b17	\$
001222	000121	-05777	0000	1000	1000	1000	1000	1000	0000	0000	%0818	b18	\$
009248	-00016	-000106	1000	1000	0875	0000	0125	0000	0000	0000	%0819	c10	\$
009162	-00042	-000009	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0000	0000	%0820	c11	\$
008150	000126	-01147	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0125	0000	%0821	c12	\$
006963	000311	-02304	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0125	0000	%0822	c13	

%BEG 'GK0X'GE27_22.REM.TXT, Separation olv*, D50, adapted \$
%100 x LAB*a %1000 x (r g b c m y 0) %nr. pos \$
%z003647 006303 004526 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0648 S19 %01 0 \$
%z008515 000094 010671 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0720 a19 %Y1 1 \$
%z004308 -06064 004468 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0072 I01 %L1 2 \$
%z005081 -03742 -03320 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0080 I09 %C1 3 \$
%z001236 004113 -05781 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0008 A09 %V1 4 \$
%z003837 007579 -02891 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0656 S27 %M1 5 \$
%z000810 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0000 A01 %N1 6 \$
%z009214 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0728 a27 %W1 7 \$
%\$
%z003720 006338 004518 %#1000 0000 0000 0000 1000 1000 0000 %0801 j01 %02 0 \$
%z008517 000115 010611 %#1000 1000 0000 0000 0000 1000 0000 %0882 j10 %Y2 1 \$
%z004272 -06055 004438 %#0000 1000 0000 1000 0000 1000 0000 %0963 j19 %L2 2 \$
%z005110 -03768 -03313 %#0000 1000 1000 1000 0000 0000 0000 %0737 b09 %C2 3 \$
%z001223 004121 -05777 %#0000 0000 1000 1000 1000 0000 0000 %0818 b18 %V2 4 \$
%z003858 007594 -02886 %#1000 0000 1000 0000 1000 0000 0000 %0899 b27 %M2 5 \$
%z000799 000000 000000 %#0000 0000 0000 1000 1000 1000 0000 %0809 j09 %N2 6 \$
%z009259 000000 000000 %#1000 1000 1000 0000 0000 0000 0000 %0729 b01 %W2 7 \$
%\$

See original or copy: <http://web.me.com/klaus.richter/IE88/JE88L0NA.TXT> ,.PS
 Technical information: <http://www.ps.bam.de> or <http://130.149.60.45/~farbmietnik>

TUB registration: 20100301-JE88/JE88L0NA.TXT /.PS TUB ma
application for evaluation and measurement of printer or monitor systems

TUB material: code=rha4ta

#BEG	LAB	GK07	G627	22	REM	TXT	Separation	ol*	D50	adapted	\$				
#100	X	Lab*a					1000	x	(g	b	c	m	y	o	\$
000864	-00039		00029	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000
001958	-00063		00739	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0875
003240	-00234		00728	0250	0250	0250	0750	0750	0750	0750	0750	0750	0750	0750	0750
004461	-00363		00558	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625
005679	-00449		00542	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500
006886	-00363		00531	0625	0625	0625	0375	0375	0375	0375	0375	0375	0375	0375	0375
008115	-00106		00357	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0250	0250	0250	0250
009178	-00061	000007	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0125	0125	0125	0125	0125
009257	-00003		00023	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000860	-00041		00031	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
001959	-00061		00724	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0875
003258	-00227		00743	0250	0250	0250	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625
004461	-00356		00567	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625
005676	-00447		00552	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500
006891	-00293		00551	0625	0625	0625	0250	0250	0250	0250	0250	0250	0250	0250	0250
008113	-00104		00372	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0250	0250	0250	0250
009179	-00063	000009	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0125	0125	0125	0125	0125
009257	-00001		00025	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000	0000
000848	-00036		00044	0000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
001936	-00052		00744	0125	0125	0125	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0875	0875
003256	-00226		00740	0250	0250	0250	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625
004461	-00356		00573	0375	0375	0375	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625	0625
005640	-00422		00550	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500	0500
006857	-00297		00551	0625	0625	0625	0250	0250	0250	0250	0250	0250	0250	0250	0250
008096	-00097		00386	0750	0750	0750	0750	0250	0250	0250	0250	0250	0250	0250	0250
009177	-00063	000007	0875	0875	0875	0875	0125	0125	0125	0125	0125	0125	0125	0125	0125
009257	-00004		00022</												

000909	-00084	000041	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1053	m23	\$
009231	-00006	-00008	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1054	m24	\$
009227	-00003	-00002	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1055	m25	\$
000796	-00063	-00070	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1056	n10	\$
001295	000047	-00553	0066	0066	0066	0933	0933	0933	0000	%1057	n11	\$
001977	-00071	-00801	0133	0133	0133	0866	0866	0866	0000	%1058	n12	\$
002650	-00262	-00756	0200	0200	0200	0800	0800	0800	0000	%1059	n13	\$
003345	-00281	-00709	0266	0266	0266	0333	0333	0333	0000	%1060	n14	\$
004026	-00314	-00586	0333	0333	0333	0666	0666	0666	0000	%1061	n15	\$
004659	-00403	-00584	0400	0400	0400	0600	0600	0600	0000	%1062	n16	\$
005314	-00477	-00525	0466	0466	0466	0533	0533	0533	0000	%1063	n17	\$
005969	-00484	-00464	0533	0533	0533	0466	0466	0466	0000	%1064	n18	\$
006590	-00343	-00479	0600	0600	0600	0400	0400	0400	0000	%1065	n19	\$
007240	-00175	-00496	0666	0666	0666	0333	0333	0333	0000	%1066	n20	\$
007900	-00083	-00379	0734	0734	0734	0266	0266	0266	0000	%1067	n21	\$
008501	-00932	-00227	0800	0800	0800	0200	0200	0200	0000	%1068	n22	\$
009092	-00081	000039	0866	0866	0866	0133	0133	0133	0000	%1069	n23	\$
009223	-00004	-00006	0933	0933	0933	0066	0066	0066	0000	%1070	n24	\$
009216	-00002	-00005	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1071	n25	\$
008088	000000	000000	0000	0000	0000	1000	1000	1000	0000	%1072	k26	\$
009219	000000	000000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	0000	%1073	k27	\$
003682	006327	004560	1000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26	\$
005128	-83781	-83327	0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27	\$
008500	000116	010654	1000	1000	0000	0000	0000	1000	0000	%1076	m26	\$
001235	004119	-05805	0000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27	\$
004293	-06071	004455	0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26	\$
003682	007574	-02915	1000	0000	0000	1000	1000	0000	0000	%1079	n27	\$
\$%												
%z003682	006327	004560	%#1000	0000	0000	0000	0000	1000	1000	0000	%1074	l26 %03 0 0
%z005080	000116	010654	%#1000	1000	0000	0000	0000	0000	0000	%1076	m26 %Y3 1 0	
%z004293	-06071	004455	%#0000	1000	0000	1000	0000	1000	0000	%1078	n26 %L3 2 0	
%z005128	-83781	-83327	%#0000	1000	1000	1000	0000	0000	0000	%1075	l27 %C3 3 0	
%z001235	004119	-05805	%#0000	0000	1000	1000	1000	0000	0000	%1077	m27 %Y3 4 0	
%z003682	007574	-02915	%#1000	0000	1000	0000	1000	0000	0000	%1079	n27 %M3 5	

TUB-test chart JE88; Relative Device Colour System G
1080 spectral reflexions R → LAB* & LAB*a; D65 & D50

```
input: w setgray
output: -> olv* setrgbcolor
```